

Código	Descripción	Ubicación
A1_A14	Control Electrónico del Acondicionador de Aire	1510..1562
A1_A60	Unidad de Control A/ C	458..487
A1_A60.1	Interruptor del Compresor A/ C	479
A1_A60.2	Interruptor de Circulación de Aire	468..469
A1_A60.3	Interruptor del Ventilador del Calefactor	471..474
A1_A60.5	Alumbrado - Unidad de Control del Calefactor AC	458..460
A1_A60.6	Interruptor del Acondicionador de aire	485
A1_A60.7	Interruptor del Recirculador de Aire	462
A1_A60.8	Luz Indicadora del Desempañador de la Luneta	464
A1_A75	Modulo de Control de la Dirección Electroasistida	885..899
A110	Módulo del Sistema del Inmovilizador	870..881
A111	Sensor de Posición de la Mariposa de Aceleración	1606..1620
A112B	Módulo de Control del MTA	1416..1437
A119	Convertidor de Señal - Velocidad del Vehículo	
A119L	Convertidor de Señal - Velocidad del Vehículo L.I	806..808
A119R	Convertidor de Señal - Velocidad del Vehículo LD	812..814
A13	Motor del Ventilador del Compartimiento de Pasajeros	1516..1520
A132A	Radio CD AM/ FM Pasacintas	506..542
A147	Unidad de Control de Calentamiento	1765..1770
A15	Modulo del BCM	112..116,259..26 9,306..345,903.. 945,1000..1099

Código	Descripción	Ubicación
A163	Interruptor de la Palanca Selectora de Marchas	1414..1419
A24	Airbag - lado del conductor	964..965
A38	ABS	816..836
A40	Bobina de Encendido Integrada - C18SEL	1674..1686
A49	Modulo de Control de Velocidad del Ventilador del Radiador - PWM	1468..1473
A60	Control de Sistema del Calefactor A/ C	460,462,464,467 ,485
A63	Modulo Airbag	964..995
A79	Airbag - lado del pasajero	968..969
A80	Módulo de Control de los Cristales	1122..1144
A84A	ECM - C18NE - conectores A y B - 32P	1303..1388
A84C	ECM - C18SEL	1604..1691
A84D	ECM - Y17DI/ DIT	1703..1774
A84D2	Unidad de Control de la Bomba de Inyección	1716..1722
A96D	Airbag Lateral - lado del conductor	971..972
A96P	Airbag Lateral - lado del pasajero	974..975
B1_A14	Sensor de la Señal de Calibración de la Distribución de Aire	1538
B1_A75	Sensor del Desviación de la Dirección	894..899
B1_M8	Sensor de Nivel de Combustible	1274..1276
B109L	Altavoz de la Puerta Delantera L.I	509..510
B109LT	Altavoz Tweeter de la Puerta Delantera L.I	517..518
B109R	Altavoz de la Puerta Delantera LD	513..514

Código	Descripción	Ubicación
B109RT	Altavoz Tweeter de la Puerta Delantera LD	521..522
B117L	Altavoz de la Puerta Trasera L.I.	509..510
B117LT	Altavoz Tweeter de la Puerta Trasera L.I.	517
B117R	Altavoz de la Puerta Trasera LD	513..514
B117RT	Altavoz Tweeter de la Puerta Trasera LD	522
B150	Sensor de la Presión de Carga	1747..1751
B159	Sensor de Temperatura del Combustible	1761
B160	Sensor de Posición de la Bomba de Inyección	1753..1755
B18	Sensor de Presión del Acondicionador de aire	1334..1338,1632 ..1636,1730..173 4
B2_A14	Sensor de Salida del Aire hacia el Piso	1553
B22	Sensor de Posición del Pedal del Acelerador	1636..1649,1737 ..1747
B23	Sensor de Temperatura Exterior del Aire	519
B26	Sensor de Presión del Aire	1741..1745
B28	Sensor de Posición del Árbol de Levas	1625..1628
B3_A14	Sensor de Salida del Aire de Ventilación	1556
B30	Sensor de Revolución del Motor	1363..1367,1655 ..1660,1730..173 3
B39	Sensor de Temperatura del Motor	1353, 1640, 1759
B4_A14	Sensor de Intensidad de la Luz Solar	1559..1562
B49	Sensor de Ruptura del Cristal de la Luneta L.I.	1092

Código	Descripción	Ubicación
B50	Sensor de Ruptura del Cristal de la Luneta LD	1092
B52L	Sensor de Velocidad de la Rueda Delantera L.I.	807
B52R	Sensor de Velocidad de la Rueda Delantera L.I	813
B63D	Sensor del Airbag - Lado del conductor	982..984
B63P	Sensor del Airbag - Lado del Pasajero	985..987
B65	Sensor de Detonación	1358..1361,1644 ..1648
B69	Sensor de Masa de Aire	1360..1366,1664 ..1670,1763..176 9
B70	Sensor de Oxígeno - Sensor Lambda	1343, 1652
B72	Sensor de Presión	830..831
B76L	Sensor de Velocidad de la Rueda Trasera L.I.	835
B76R	Sensor de Velocidad de la Rueda Trasera LD	838
B79	Sensor de la Alarma Antirrobo - Compartimiento de los Pasajeros	1078..1080
B82	Sensor de Posición de la Mariposa de Aceleración	1353..1355
B83	Sensor de Velocidad del Vehículo	1390
B9	Bocina	273
E106L	Conjunto de la Luz de Cola L.I.	
E106L.1	Luz de Cola L.I	568
E106L.2	Luz de Freno L.I.	849
E106L.3	Bombilla de la Luz de Marcha Atrás L.I.	252
E106L.4	Luz Indicadora de Giro Trasera L.I.	276

Código	Descripción	Ubicación
E106R	Conjunto de la Luz de Cola LD	
E106R.1	Bombilla de la Luz de Cola LD	573
E106R.2	Luz de Freno LD	855
E106R.3	Bombilla de la Luz de Marcha Atrás LD	255
E106R.4	Luz Señalizadora de Giro Trasera LD	289
E118	Bujías de Encendido - C18NE	1372..1376
E118	Bujías de Encendido - C18SEL	1680..1685
E121L	Conjunto del Faro L.I.	
E121L.1	Bombilla de la Luz Baja L.I	210
E121L.2	Bombilla de la Luz Alta L.I.	205
E121L.3	Luz Indicadora de Giro Delantera L.I	279
E121L.4	Luz de Estacionamiento L.I.	566
E121L.5	Motor de Regulación en Altura del Faro Delantero L.I	216
E121R	Conjunto del Faro LD	
E121R.1	Bombilla de la Luz Baja LD	212
E121R.2	Bombilla de la Luz Alta LD	207
E121R.3	Luz Indicadora de Giro Delantera LD	286
E121R.4	Luz de Estacionamiento LD	571
E121R.5	Motor de Regulación en Altura del Faro Delantero LD	220
E124	Motor de Regulación del Espejo Retrovisor Interior	791..795
E62	Luz del Compartimiento de Carga	1025
E68	Sistema de Alumbrado del Compartimiento de Pasajeros	1038..1048

Código	Descripción	Ubicación
E68.1	Bombilla del Compartimiento de Pasajeros	1041, 1043
E68.2	Bombilla "Spot"	1045,1047
E69.L	Bombilla del Faro Antiniebla L.I.	246
E69.R	Bombilla del Faro Antiniebla LD	248
E79	Tercera Luz de "Stop"	852
E82	Luz de la Guantera	356
E94	Luz de Lectura Trasera	1028..1035
E97L	Bombilla de la Luz Antiniebla L.I	240
E98A / E98B	Bombilla de la Luz de la Matrícula	577, 579
F1	Fusible de la Computadora de tablero - 7,5A	130
F10	Fusible de la Computadora de tablero - 15A	157
F11	Fusible de la Radio - 20A	159
F12	Nc	163
F13	Fusible de la Bocina de la Alarma - 10A	161
F14	Nc	
F15	Nc	
F16	Nc	
F17	Nc	
F18	Nc	
F19	Fusible de la Bomba del Lavador de los Cristales - 10A	166
F1A	Fusible de Alimentación de Minifusibles: 1, 3, 4, 5, 6 - 40A	130
F1B	Fusible de Ventilación Interior (minifusibles: 47, 48, 50) - 40A	127

Código	Descripción	Ubicación
F2	Nc	
F20	Fusible de la Luz del Techo, Luz de la Puerta, Luz de Lectura del Asiento Trasero - 5A	168
F21	Fusible de la Computadora de tablero, Cierre Central - 20A	170
F22	Fusível do Levantador Elétrico do Vidro Traseiro - 20A	176
F23	Fusible del Techo Solar - 20A	172
F24	Nc	
F25	Fusible del Lavador/ Limpiador de la Luneta - 20A	159
F26	Fusible del Sistema de Inyección de Combustible - 15A	162
F27	Fusible del Circuito de la Llave de Encendido - 5A	169
F28	Fusible del Compresor/ Acondicionador de aire - 15A	166
F29	Nc	
F2A	Fusible de Alimentación de Minifusibles: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 - 40A	151
F2B	Nc	187
F3	Fusible del Tablero de instrumentos, Luz de Emergencia, Inmovilizador - 7,5A	136
F30	Nc	
F31	Nc	
F32	Nc	
F33	Fusible de la Computadora de tablero - 5A	129
F34	Fusible del Lavador/ Limpiador del Parabrisas - 30A	135
F35	Fusible de la Luz del Techo; Inmovilizador; TID - 5A	"138
F36	Fusible de la Tercera Luz de "Stop" - 20A	143
F37	Fusible del Encendedor de Cigarrillos - 10A	146

Código	Descripción	Ubicación
F38	Fusible de Regulación Automática en Altura de los Faros - 10A	
F39	Fusible de los Elevacristales Eléctricos - 5A	155
F3A	Fusible de Alimentación de Minifusibles: 19, 20, 21, 22, 23 - 40A	166
F3B	Fusible del ABS - 40A	189
F4	Fusible del Módulo del Elevacristales Eléctrico - 5A	145
F40	Nc	
F41	Nc	
F42	Fusible de la Luz Señalizadora de Giro L.I. - 5A	566
F43	Fusible de la Luz Señalizadora de Giro LD; Luz de la Matrícula - 5A	"571
F44	Fusible de la Luz Alta; Luz baja; Faro Antiniebla - 5A	"213
F45	Fusible de la Luz antiniebla - 10A	216
F46	Fusible del Faro antiniebla Delantero - 15A	219
F47	Fusible de Alimentación de Accesorios - Delantero y Trasero - 30A	137
F48	Fusible del Ventilador del Radiador - 5A	125
F49	Nc	
F4A	Fusible de Control del Motor - 30A	181
F4B	Nc	193
F5	Fusible del Módulo de Inyección de Combustible - 7,5A	133
F50	Nc	
F51	Fusible de la luz baja L.I. - 10A	210
F52	Fusible de la luz baja LD - 10A	212
F53	Fusible de la Radio; Interruptores: Cristales/ Espejos Retrovisores/ Techo Solar - 5A	"119

Código	Descripción	Ubicación
F54	Fusible de la Luz alta L.I. - 10A	205
F55	Fusible de la Luz alta LD - 10A	207
F5A	Fusible del Motor de Arranque - 30A	185
F5B	NC	
F6	Fusible del Elevacristales Eléctrico del Cristal Delantero - 20A	147
F6A	Fusible del Borne 15 (minifusibles: 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 39) - 50A	123
F6B	Fusible del Ventilador del Radiador - 40A	199
F7	Fusible del Interruptor de Arranque - 10A	110
F7A	Fusible del Módulo de Alumbrado (minifusibles: 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 54, 55) - 30A	201
F7B	Fusible del Desempañador de la Luneta - 30A	183
F8	Fusível da Buzina - 10A	155
F8A	Fusible del Ventilador - 40A	195
F8B	Nc	
F9	Fusible de la Bomba de Combustible - 20A	153
G1	Batería	101
G8	Alternador	113
H16	Bocina de la Alarma	1094
K24A	Relevador de la Cerradura de la Puerta Delantera L.I	916..818
K24B	Relevador de la Cerradura de la Puerta Delantera LD	912..914
K24C	Relevador de Destrabazón	920..922
K24D	Relevador del Sistema de Bloqueo Mecánico de las Cerraduras de las Puertas	924..926

Código	Descripción	Ubicación
K26	Relevador del ECM - C18SEL	1604..1605, 1703..1704
K30A	Relevador del Ventilador del Radiador	1211..1212, 1257..1258
K30B	Relevador del Ventilador del Radiador	1223..1224, 1241..1242
K30C	Relevador del Ventilador del Radiador	1252..1254
K30D	Relevador del Ventilador del Radiador	1218..1220, 1245..1247
K34	Relevador de la Bomba de Combustible	1386..1387, 1690..1691
K34	Relevador de la Válvula de Rebose - Diesel	1706..1707
K39	Relevador del Faro antiniebla	245
K43	Relevador de la luz baja	219
K45	Relevador de la luz alta	204
K47	Relevador de la Bocina	273
K49	Relevador del Desempañador de la Luneta	363..365
K5	Relevador del Compresor del Acondicionador de aire	1263..1264
K50	Relevador Principal	122..123
K54	Relevador de la Luz de Estacionamiento y Luz de la Matrícula	565..566
K56	Relevador del Limpiador de la Luneta	325..326
K58	Relevador de la Luz de Cola antiniebla	239
K61	Relevador del Motor de Arranque	106..107
K66L	Relevador de la Luz Señalizadora de Giro L.I.	280

Código	Descripción	Ubicación
K66R	Relevador de la Luz Señalizadora de Giro LD	255
K67	Relevador de la Bocina de la Alarma	1094..1095
K69A	Relevador del Limpiaparabrisas - Baja Velocidad	315..317
K69B	Relevador del Limpiaparabrisas - Alta Velocidad	319..321
K70	Relevador de la Bomba del Lavador del Parabrisas	305..308
K71	Relevador de la Luz de Marcha Atrás	254
K72	Relevador de la Barra Colectora 15	126..127
K74	Relevador de la Bomba del Lavador del Cristal de la Tapa Trasera	310..313
L2A	Válvula de inyección 1 Cilindro - C18NE	1372
L2A	Válvula de inyección 1 Cilindro - C18SEL	1676
L2B	Válvula de inyección 2 Cilindro - C18NE	1375
L2B	Válvula de inyección 2 Cilindro - C18SEL	1679
L2C	Válvula de inyección 3 Cilindro - C18NE	1378
L2C	Válvula de inyección 3 Cilindro - C18SEL	1682
L2D	Válvula de inyección 4 Cilindro - C18NE	1380
L2D	Válvula de inyección 4 Cilindro - C18SEL	1685
L7	Embrague del Compresor del Acondicionador de aire	1263
M1_A49	Motor del Ventilador del Radiador	1468..1473
M1_A14	Motor de la Mezcla de Aire	1525..1528
M1_A60	Motor - Compartimiento de los Pasajeros	488..495
M1_A75	Motor de la Dirección Electroasistida	888..891
M1_M8	Bomba de Combustible	1272

Código	Descripción	Ubicación
M10D	Motor del Cristal de la Puerta Delantera L.I.	1133
M10P	Motor del Cristal de la Puerta Delantera LD	1136
M11D	Motor de Regulación del Espejo Retrovisor L.	384..387
M11P	Motor de Regulación del Espejo Retrovisor LD	390..393
M12	Motor del Limpiador del Cristal de la Tapa Trasera	326..331
M14L	Motor del Cristal de la Puerta Trasera L.I.	1140
M14R	Motor del Cristal de la Puerta Trasera LD	1144
M15	Motor de Arranque	107..108
M16A	Motor del Techo Solar Delantero	1069..1073
M16B	Motor del Techo Solar Trasero	1062..1066
M17	Motor del Limpiaparabrisas	316..320
M2_A14	Motor de Distribuição do Ar	1531..1534
M3_A14	Motor de Recirculação do Ar	1542..1545
M7A	Ventilador del Radiador - Aspirar	1211, 1253..1255
M7B	Ventilador del Radiador - Soplar	1223, 1241..1243
P3	Tablero de instrumentos	405..445
P3.1	Luz indicadora de la Dirección Electroasistida	442
P3.10	Luz indicadora del Señalizador de Giro del Remolque	439
P3.11	Luz indicadora de la Luz antiniebla	419
P3.12	Luz indicadora de la luz alta	420
P3.14	Luz indicadora del ABS	441

Código	Descripción	Ubicación
P3.15	Luz indicadora de Combustible	421
P3.16	Luz indicadora del Sistema de Enfriamiento	422
P3.17	Luz indicadora del Sistema de Freno	423
P3.2	Luz de Alumbrado del Tablero de instrumentos	411.413
P3.22	Indicador de Temperatura - Enfriamiento del Motor	417
P3.24	Tacómetro	420
P3.25	Velocímetro	423
P3.3	Luz indicadora del Airbag	405
P3.33	Luz indicadora de Giro L.I.	424
P3.34	Luz indicadora de Giro LD	425
P3.4	Luz indicadora del Motor	408
P3.45	Luz indicadora de Servicio de Mantenimiento Preventivo	426
P3.5	Indicador de Combustible	426
P3.57	Luz indicadora del Regulador de Faros	438
P3.60	Luz indicadora de Velocidad de Crucero	427
P3.61	Luz indicadora de Cambio de Marchas	416
P3.62	Luz indicadora de la Presión del Aceite	417
P3.63	Luz indicadora de Calentamiento del Compartimiento de Compresión del combustible DIESEL	418
P3.7	Luz indicadora del Sistema de Tracción	435
P3.8	Luz indicadora del Faro antiniebla	436
P3.9	Luz indicadora del Cinturón de Seguridad (Aviso)	437
P9	TID	531..541

Código	Descripción	Ubicación
R1	Conjunto del Encendedor de Cigarrillos y Bombilla	358
R1_A60	Serie de Resistencias - Ventilador del Compartimiento de los Pasajeros	471..483
R22	Desempañador del Cristal de la Tapa trasera	364
R23A	Bujía de calentamiento del 1er cilindro	1768
R23B	Bujía de calentamiento del 2º cilindro	1769
R23C	Bujía de calentamiento del 3ºcilindro	1770
R23D	Bujía de calentamiento del 4ºcilindro	1771
R26	Calentamiento del Filtro	1788
S1_Y13D	Interruptor del Sistema de Cierre Central	909..910
S1_Y49	Interruptor de la Unidad de la Alarma	949
S112D	Interruptor del Cristal de la Puerta Delantera L.I. - Conjunto	1105..1116
S112D.1	Interruptor del Cristal de la Puerta Delantera L.I.	1105..1106
S112D.2	Interruptor del Cristal de la Puerta Delantera LD	1108..1109
S112D.3	Interruptor del Cristal de la Puerta Trasera L.I.	1111..1112
S112D.4	lnterruptor del Cristal de la Puerta Trasera LD	1114..1115
S112P	Interruptor del Cristal de la Puerta Delantera LD	1122,1124
S120	Interruptor del Señalizador de Emergencia	304..309
S124	Unidad Central de los Interruptores	1039..1066
S124.1	lnterruptor Central de la Luz Interior	1044
S124.2	Regulador de la Intensidad Luminosa del Tablero de Instrumentos	1050..1054
S124.3	Interruptor de Regulación en Altura del Faro	1060..1064
S124.4	Interruptor de Alumbrado del Compartimiento de los Pasajeros	1048

Código	Descripción	Ubicación
S124.5	Interruptor del Faro antiniebla	1056
S124.6	Interruptor de la Luz antiniebla	1058
S135	Interruptor del Capó del Motor	1084
S149	Llave de Encendido	110..113
S169	Conjunto del Interruptor del Espejo Retrovisor	381..392
S169.1	Interruptor de Regulación del Espejo Retrovisor	381..392
S169.2	Interruptor de Regulación del Espejo Retrovisor (Izquierdo/ Derecho)	382..392
S181	Interruptor de la Luz de Estacionamiento	860
S208	Interruptor del Mando a Distancia de la Radio	951..957
S215L	Interruptor del Cristal de la Puerta Trasera L.I.	1114,1116
S215R	Interruptor del Cristal de la Puerta Trasera LD	1117,1119
S216	Interruptor de la Luz de Freno	845..847
S228	Interruptor del Techo Solar	1065..1070
S229	Conjunto del Interruptor de la Luz Señalizadora de Giro	324..331
S229.1	Interruptor de la luz alta - Destellador	325..326
S229.2	Interruptor de la Luz Señalizadora de Giro (Izquierda/Derecha)	328..329
S229.4	Interruptor del Control de Velocidad de Crucero	332..335
S250	Conjunto del Interruptor de Velocidad de los Limpiadores	311..318
S32	Interruptor de la Luz de Marcha Atrás	252
S36	Interruptor del Nivel del Fluido de Freno	863
S39	Interruptor de la Tapa trasera	1025
S41	Interruptor del Embrague	849

Código	Descripción	Ubicación
S5	Interruptor de la Bocina	963
S63	Interruptor de Trabamiento/ Destrabazón	932..936
S63D	Interruptor de la Puerta Delantera L.I.	1007..1008
S63P	Interruptor de la Puerta Delantera LD	1011
S63RL	Interruptor de la Puerta Trasera L.I.	1017
S63RR	Interruptor de la Puerta Trasera LD	1014
S87	Interruptor de Presión de Aceite	1380, 1688, 1774
T1	Bobina de Encendido - C18NE	1369..1376
W460	Antena de la Radio	528..531
X100	Conector del Mazo de conductores del Chasis y Mazo de conductores del Tanque de Combustible - 4P	1272..1276
X112A	Enchufe de la Consola Central 1	678
X112B	Enchufe de la Consola Central 2	683
X112R	Enchufe del Compartimiento de Carga	669
X12	Conector del Mazo de conductores de la Carrocería LD y Mazo de conductores de la Puerta Trasera LD - 13P	520.523,954..95 6,1117..1119,114 2..1144
X13	Conector del Mazo de conductores de la Carrocería L.I. y Mazo de conductores de la Puerta Trasera L.I. - 13P	516..519,941..94 3,1114..1116,113 8..1140
X135	Conector del Mazo de conductores de la Carrocería LD y Mazo de conductores del Chasis - 8P	831, 1272..1276
X148	Conector del Mazo de conductores de la Carrocería LD y Mazo de conductores de la Luz de la Placa de la Matrícula - 2P	575,577
X15	Conector del Mazo de conductores Delantero y Mazo de conductores del Faro antiniebla - 4P	246, 522

Código	Descripción	Ubicación
X16	Conecotor del Mazo de conductores de la Carrocería L.I. y Mazo de conductores de la Tapa trasera - 9P	326..328, 364, 852, 946..948, 1025
X18	Conecotor del Mazo de conductores Delantero y Mazo de conductores de la Inyección - 6P	1370, 1384, 1390, 1397, 1602, 1658, 1674, 1688, 1701, 1712, 1734
X19	Conecotor del Mazo de conductores Delantero y Mazo de conductores del Motor - 6P	107, 116
X1A	Conecotor del Mazo de conductores del Tablero de instrumentos y Mazo de conductores Delantero - 52P	110, 112, 138, 146, 142, 255, 276, 306, 308, 309, 311, 318, 319, 324, 327, 331, 335, 337, 339, 340, 343, 345, 573, 873, 888, 860, 906..910, 912..925, 932, 1014, 1044..1048, 1054..1058, 1072, 1133

Código	Descripción	Ubicación
X1B	Conektor del Mazo de conductores del Tablero de instrumentos y Mazo de conductores Delantero - 47P	110, 116, 119, 132, 133, 147, 169, 176, 159, 215, 221, 289, 354, 525, 807, 823..827, 876, 879, 886, 891, 1025..1092, 1144, 1271..1276, 1340..1348,
X1C	Conektor del Mazo de conductores Delantero y Mazo de conductores de la Carrocería L.I. - 52P	183, 239, 252, 276, 326, 328, 362, 363, 365, 568, 832, 839, 850, 853, 948, 1007, 1017, 1027, 1035, 1073, 1083, 1114..1116, 1138..1140, 1639..1649, 1737..1747
X2	Conektor del Mazo de conductores del Tablero de instrumentos y Mazo de conductores de la Carrocería L.I. - 52P	366, 516..519, 855, 941..943, 983..984, 1007, 1017, 1030, 1068..1072, 1078, 1091

Código	Descripción	Ubicación
X21	Conecotor del Mazo de conductores del Tablero de instrumentos y Mazo de conductores de la Carrocería LD - 31P	255..289, 520..523, 531, 573, 823..827, 855, 954..956, 986..987, 1014, 1025, 1091..1092, 1117..1119, 1142..1144, 1272..1276,
X28	Conecotor del Mazo de conductores Delantero y EDC - 2P	1769..1770
X3	Conecotor del Mazo de conductores del Tablero de instrumentos y Mazo de conductores de la Puerta Delantera L.I. - 28P	387, 390..393, 508..511, 906..915, 1104, 1108..1112, 1118, 1131..1133
X30	Conecotor del Mazo de conductores Delantero y Mazo de conductores del Ventilador del Radiador	1468, 1472
X36	Conecotor del Mazo de conductores de Tablero de Instrumentos y Asiento del Conductor - 16P	971..972
X36.1	Conecotor del Asiento del Conductor y Airbag Lateral - 2P	971..972
X36.5	Conecotor del Asiento del conductor y pretensor - 4P	968..969
X37	Conecotor del Mazo de conductores del Tablero de Instrumentos y Asiento del Pasajero - 16P	974..975
X37.1	Conecotor del Asiento del Pasajero y Airbag Lateral - 2P	974..975
X37.5	Conecotor del Asiento del Pasajero y Pretensor - 4P	974..975
X4	Conecotor del Mazo de conductores del Tablero de instrumentos y Mazo de conductores de la Puerta Delantera LD	390..393, 512..515, 927..929, 1122..1124, 1134..1136

Código	Descripción	Ubicación
X60	Conector del Mazo de conductores del Tablero de instrumentos y Fuente de Alimentación de la Dirección Electroasistida - 2P	886
X61	Conector del Mazo de conductores del Tablero de instrumentos y Mazo de conductores de la Unidad de Control de la Dirección Electroasistida - 8P	885,888..891
X62	Conector del Mazo de conductores de la Unidad de Control de la Dirección Electrónica y Sensor de la Dirección Electroasistida- 8P	893..899
X63	Conector del Mazo de conductores de la Unidad de Control de la Dirección Electrónica y el Motor de la Dirección Electroasistida- 2P	888..891
X88	Conector del Unidad de Contacto e Interruptor de la Bocina -2P	962..963
X89	Conector de la Unidad de Contacto e Interruptor del Mando a Distancia de la Radio - 4P	960..963
X90	Conector del Mazo de conductores del Tablero de Instrumentos y Unidad de Control del Airbag - 50P	965..994
X91	Conector del Mazo de conductores del Tablero de Instrumentos y Unidad de Control - 8P	960..966
XD	Conector para el Tech II (ALDL) - 16P	348..354
Y1_A60	Actuador - ASM - AIR - INL VLV	462..469
Y10	Motor de la Cerradura de la Tapa del Tanque de Combustible	951
Y105	Motor Bomba del Limpiador del Cristal	307
Y133	Pretensor (lado del pasajero)	968..969
Y135	Pretensor (lado del conductor)	974..975
Y13D	Motor de la Cerradura de la Puerta Delantera L.I.	906..915
Y13P	Motor de la Cerradura de la Puerta Delantera LD	927..929
Y142	Válvula de Regulación de la Presión Auxiliar	1706
Y144	Conjunto del Actuador del MTA	
Y144.1	Motor del Actuador del MTA	1425..1430

Código	Descripción	Ubicación
Y144.2	Motor Selector del MTA	1416..1421
Y148	Válvula Solenoide del Múltiple de Admisión Variable - VIM	1658
Y2_A60	Actuador - Circulación	452..456
Y20	Válvula de Control del Ralentí	1330..1336
Y35L	Motor de la Cerradura de la Puerta Trasera L.I	941..943
Y35R	Motor de la Cerradura de la Puerta Trasera LD	954..956
Y45	Válvula Solenoide de la Mariposa de Aceleración	1710
Y49	Motor de la Cerradura de la Tapa trasera	946..947
Y56	Válvula Solenoide del EGR - C18SEL	1629..1634
Y56	Válvula Solenoide del EGR - Y17DI/DIT	1708
Y57	Válvula Solenoide de Ventilación del Tanque -C18NE	1304
Y57	Válvula Solenoide de Ventilación del Tanque -C18SEL	1604
Y7	Válvula Solenoide de Regulación del Nivel de Giro (Spin Level Regulation)	1704
Y9	Válvula Solenoide del Control de Tiempo	1714