Código Error	Codigo OBD	Posible Causa
1		Motor de la bomba ABS
2		Valvula admision anterior izquierda
3		Valvula admision anterior derecha
4		Conexion de masa al armazon del dispositivo de control
5		Rele de valvula
6		Corona dentada
7		Motor de bomba/Rele de bomba
8		Transmisor nº revol. delant. izq.
9		Transmisor nº revol. delante izq.
000A		Transmisor nº revol. delante derecha
000B		Transmisor nº revol. delante derecha
000C		Transmisor nº revol. trasero izquierda
000D		Transmisor nº revol. trasero izquierda
000E		Transmisor nº revol. trasero derecha
000F		Transmisor nº revol. trasero derecha
10		Tension bateria demasiado bajo
11		Unidad de mando defectuosa
12		Conmutador de freno
13		Conmutador de freno
14		Sensor temperatura evaporador
15		Valvula admision posterior izquierda
16		Valvula de escape posterior derecha
17		Sensor temperatura exterior
18		Sensor termico refrigerante
19		Configuracion sistema
001A		Valvula de escape anterior izquierda
001B		Valvula de escape anterior derecha
001C		Valvula de escape posterior izquierda

001D		Valvula de escape posterior derecha
001E		Sensor nivel deposito
001F		Sensor nivel deposito
20		Aparato control airbag
21		Aparato control airbag
22		Aparato mando defectuoso
23		Control incandescencia
24		Sensor de seguridad
25		Aparato control airbag
26		Aparato control airbag
27		Aparato control airbag
28		Alimentacion de tension
29		Sensor de detonaciones
002A		Lampara aviso de ABS
002B		Sensor aceleracion reconocimiento firme en mal estado
002C		Sensor termico motor
002D		Potenciometro de mariposa
002E	P002E	Control del perfil de levas de escape B, bloque 2 – señal baj
002F	P002F	Control del perfil de levas de escape B, bloque 2 – señal alta
30		Aparato mando defectuoso
31		Aparato mando defectuoso
32		Aparato mando defectuoso
33		Aparato mando defectuoso
34		Aparato mando defectuoso
35		Aparato mando defectuoso
36		Aparato mando defectuoso
37		Aparato mando defectuoso
38		Aparato mando defectuoso
39		Aparato mando defectuoso
003A		Aparato mando parte digital

003B		Aparato control airbag
003C		Sensor colision frontal
003D		Aparato control airbag
003E	P003E	Control del perfil de levas de admisión A, bloque 2 – problem
003F	P003F	Control del perfil de levas de admisión A, bloque 2 – activaci
40		Aparato control airbag
41		Variante de configuracion
42		Señal de velocidad de marcha
43		Circuito encendido tensor cinturon lado acompañante
44	P0044	Sensor calentado de oxígeno 3, bloque 1, control del calenta
45	P0045	Solenoide de control de sobrealimentación del turbocompres compresor de sobrealimentación – circuito abierto
46	P0046	Solenoide de control de sobrealimentación del turbocompres compresor de sobrealimentación – problema de funcionamie
47	P0047	Solenoide de control de sobrealimentación del turbocompres compresor de sobrealimentación – señal baja
48	P0048	Solenoide de control de sobrealimentación del turbocompres compresor de sobrealimentación – señal alta
49	P0049	Regulación de la presión del turbo: modo biturbo imposible,
004A	P004A	Control de presión de sobrealimentación del turbocompresor abierto
004B	P004B	Control de presión de sobrealimentación del turbocompresor funcionamiento/rango del circuito
004C	P004C	Control de presión de sobrealimentación del turbocompresor
004D		Regulacion regimen ralenti
004E	P004E	Falla de control de electroválvula 1 (trasera) de regulación d
004F	P004F	Falla de control de la electroválvula 2 de regulación de la pre
50		Unidad control sist. elect. central, ninguna comunicacion
51		Pantalla informativa, ninguna comunicacion
52		Comunic. entre unidad control sist. elect. central e instal. ala
53		Comunicacion entre unidad control sist. elec. central e interr
54		Comunicacion entre unidad control sist. elec. central e interr

55		Comunicacion entre las unidades control sist. elec. central e
56		Comunicacion entre las unidades control sist. elec. central y
57		Comunicacion entre las unidades control sist. elec. central y
58		Comunicacion entra las unidades control sist. elec. central y
59		Comunicacion entre las unidades control sist. elec. central y
005A		Comunicacion entre las unidades control sist. elec. central y
005B		Comunicacion entre las unidades control sist. elec. central y
005C		Comunicacion entre las unidades control sist. elec. central y
005D		Comunicacion entre las unidades control sist. elec. central y
005E		Comunicacion entre las unidades control sist. elec. central y
005F		Comunicacion entre las unidades control sist. elec. central y
60		Interruptor de desactivacion airbag lado acompañante
61		Interruptor de desactivacion airbag lado acompañante
62		Luz aviso airbag
63		Luz aviso airbag
64		Comunicacion entre las unidades control sist. elec. central y
65		Comunicacion entre las unidades control sist. elec. central y
66	P0066	Válvula control del aire para la válvula inyección Cortocircuit
67	P0067	Válvula control del aire para la válvula inyección Cortocircuit
68		Bobina doble encendido 1/4
69		Bobina doble encendido 2/3
006A		Bobina doble encendido 1/4
006B		Bobina doble encendido 2/3
006C	P006C	Sensor de presión absoluta del colector/sensor de presión d de sobrealimentación – correlación
006D	P006D	Presión barométrica/presión de admisión del turbocompreso
006E		Ajuste arbol de levas 1
006F		Airbag lado acompañante desactivado
70		bus de la carroceria
71	P0071	Fallo de información de temperatura del aire exterior: Ausen

72		Calefaccion sonda Lambda 1 antes catalizador
73	P0073	Sensor de temperatura exterior – señal de entrada alta
74		Calefaccion sonda lambda 2 detras catalizador
75	P0075	Control de válvula solenoide de válvula de recirculación: Circ
76	P0076	Control de la válvula solenoide de la válvula de recirculación
77	P0077	Control de la válvula solenoide de la válvula de recirculación
78		Rele bomba aire secundario
79	P0079	Solenoide de control de válvula de escape, bloque 1 – señal
007A	P007A	Sensor de temperatura del intercooler del turbocompresor, b
007B	P007B	Sensor de temperatura del intercooler del turbocompresor, b circuito
007C	P007C	Sensor de temperatura del intercooler del turbocompresor, b
007D	P007D	Sensor de temperatura del intercooler del turbocompresor, b
007E	P007E	Sensor de temperatura del intercooler del turbocompresor, b
007F	P007F	Sensor de temperatura del intercooler del turbocompresor, b
80	P0080	Solenoide de control de válvula de escape, bloque 1 – señal
81	P0081	Fallo de electroválvula de temporización variable (fila trasera
82		Intermitentes izquierdos
83		Intermitentes derechos
84		Intermitentes derechos
85		Intermitentes izquierdos
86		Luz posicion derecha
87		Luz trasera antiniebla
88		Luces de maletero
89		Iluminacion habitaculo interior
008A	P008A	Sistema de combustible de baja presión – presión demasiad
008B	P008B	Sistema de combustible de baja presión – presión demasiad
008C	P008C	Control del motor de la bomba de refrigeración de combustib
008D	P008D	Motor de la bomba de refrigeración de combustible – señal b
008E	P008E	Motor de la bomba de refrigeración de combustible – señal a

008F	P008F	Temperatura del refrigerante del motor/temperatura de comb
90		Regulacion inicio inyeccion
91		Fallo combustion cilindro 1
92		Fallo combustion cilindro 2
93		Fallo combustion cilindro 3
94		Fallo combustion cilindro 4
95		Error de combustion general
96		Aire erroneo en sist. escape gases
97		Fallo combustion cilindro 1
98		Fallo combustion cilindro 2
99		Fallo combustion cilindro 3
009A		Fallo combustion cilindro 4
009B		Error de combustion general relevante en gases de escape
009C		Sonda Lambda antes catalizador, envejecimiento
009D		Sonda Lambda despues catalizador, envejecimiento
009E		Sonda Lambda antes catalizador, envejecimiento
009F	P009F	Sistema de descarga de presión de combustible – válvula at
00A0		Circuito encendido tensor cinturon
00A1		Rele bomba de combustible electrica
00A2		Electrovalvula inicio inyeccion
00A3	P00A3	Sensor de temperatura del intercooler del turbocompresor, b
00A4	P00A4	Sensor de temperatura del intercooler del turbocompresor –
00A5		Actuador regimen de ralenti
00A6	P00A6	Sensor de temperatura del aire de admisión 2, bloque 2 – pr
00A7	P00A7	Sensor de temperatura del aire de admisión 2, bloque 2 – se
00A8	P00A8	Sensor de temperatura del aire de admisión 2, bloque 2 – se
00A9	P00A9	Sensor de temperatura del aire de admisión 2, bloque 2 – ci
00AA		Valvula regener. evaporac. combustible
00AB	P00AB	Sensor de temperatura del aire de admisión 1, bloque 2 – pr
00AC	P00AC	Sensor de temperatura del aire de admisión 1, bloque 2 – se

00AD	P00AD	Sensor de temperatura del aire de admisión 1, bloque 2 – se
00AE	P00AE	Sensor de temperatura del aire de admisión 1, bloque 2 – ci
00AF	P00AF	Control de presión de sobrealimentación del turbocompresor funcionamiento del módulo
00B0		Circuito encendido airbags frontales y tensor cinturon
00B1		Airbag frontal lado conductor
00B2	P00B2	Sensor de temperatura del refrigerante en el radiador – prob
00B3	P00B3	Sensor de temperatura del refrigerante en el radiador – seña
00B4	P00B4	Sensor de temperatura del refrigerante en el radiador – seña
00B5	P00B5	Sensor de temperatura del refrigerante en el radiador – circu
00B6	P00B6	Temperatura del refrigerante en el radiador/temperatura del
00B7	P00B7	Flujo bajo de refrigerante del motor – problema de funcionam
00B8	P00B8	Sensor de presión absoluta del colector/sensor de flujo de m correlación
00B9	P00B9	Sensor de presión del sistema de combustible – presión den
00BA	P00BA	Presión de combustible baja – modo de potencia limitada for
00BB	P00BB	Inyector, detectado flujo insuficiente – modo de potencia limi
00BC	P00BC	Sensor de flujo de la masa de aire A – problema de funciona
00BD	P00BD	Sensor de flujo de la masa de aire A – problema de funciona
00BE	P00BE	Sensor de flujo de la masa de aire B – problema de funciona
00BF	P00BF	Sensor de flujo de la masa de aire B – problema de funciona
00C0		Circuito encendido airbag lateral izquierdo
00C1		Circuito encendido airbag lateral derecho
00C2		Valvulas de inyeccion cilindros 2/3
00C3	P00C3	Turbocompresor/compresor de sobrealimentación B – proble
00C4	P00C4	Válvula de derivación del turbocompresor/compresor de sob
00C5	P00C5	Turbocompresor/compresor de sobrealimentación B – sobre
00C6	P00C6	Presión de la rampa de combustible – motor arrancando – p
00C7		Rele aire acondicionado
00C8	P00C8	Solenoide de control del regulador de presión de combustibl
00C9	P00C9	Solenoide de control del regulador de presión de combustibl

00CA	P00CA	Solenoide de control del regulador de presión de combustibl
00CB	P00CB	Regulador de cantidad de combustible – circuito abierto
00CC	P00CC	Regulador de cantidad de combustible – señal baja
00CD	P00CD	Regulador de cantidad de combustible – señal alta
00CE	P00CE	Sistema de medición de la temperatura del aire de admisión
00CF	P00CF	Sensor de presión barométrica/turbocompresor/sensor de pr sobrealimentación A – correlación
00D0		Intento de encendido sensor de seguridad
00D1	P00D1	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1 – control del calen
00D2	P00D2	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1 – control del calen
00D3	P00D3	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2 – control del calen
00D4	P00D4	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2 – control del calen
00D5	P00D5	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1/sensor calentado c
00D6	P00D6	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2/sensor calentado c
00D7	P00D7	Válvula de derivación del turbocompresor/compresor de sob
00D8	P00D8	Válvula de derivación del turbocompresor/compresor de sob
00D9	P00D9	Sensor de temperatura exterior B – funcionamiento incorrect
00DA	P00DA	Sensor de temperatura exterior B – problema de funcionami
00DB	P00DB	Sensor de temperatura exterior B – señal baja
00DC	P00DC	Sensor de temperatura exterior B – señal alta
00DD	P00DD	Sensor de temperatura exterior B – señales intermitentes/err
00DE	P00DE	Sensor de temperatura del refrigerante del intercooler – circu
00DF	P00DF	Sensor de temperatura del refrigerante del intercooler – prob
0,00E+00		Choque en la parte posterior
0,00E+00		Circuito encendido cilindros 1/4
0,00E+00		Circuito encendido cilindros 2/3
0,00E+00	P00E3	Intercambiador de calor del sistema de escape – válvula de
0,00E+00	P00E4	Intercambiador de calor del sistema de escape – válvula de
0,00E+00	P00E5	Sensor de temperatura del aire de admisión/sensor de temp
0,00E+00	P00E6	Sistema de medición del aire de admisión, bloque 2 – correla

0,00E+00	P00E7	Sensor de temperatura del aire de admisión, bloque 2 – corr
0,00E+00	P00E8	Sensor de temperatura del aire de admisión 3, bloque 1 – ci
0,00E+00	P00E9	Sensor de temperatura del aire de admisión 3, bloque 1 – pr
00EA	P00EA	Sensor de temperatura del aire de admisión 3, bloque 1 – se
00EB	P00EB	Sensor de temperatura del aire de admisión 3, bloque 1 – se
00EC	P00EC	Sensor de temperatura del aire de admisión 3, bloque 1 – se
00ED	P00ED	Sensor de temperatura del aire de admisión 3, bloque 2 – ci
00EE	P00EE	Sensor de temperatura del aire de admisión 3, bloque 2 – pr
00EF	P00EF	Sensor de temperatura del aire de admisión 3, bloque 2 – se
00F0		Interruptor llave desactivacion airbag acompañante
00F1	P00F1	Sensor de temperatura del aire de admisión 3, bloque 2 – se
00F2	P00F2	Sensor de humedad del aire de admisión – circuito abierto
00F3	P00F3	Sensor de humedad del aire de admisión – problema de fun
00F4	P00F4	Sensor de humedad del aire de admisión – señal baja
00F5	P00F5	Sensor de humedad del aire de admisión – señal alta
00F6	P00F6	Sensor de humedad del aire de admisión – señales intermite
00F7	P00F7	Presión barométrica/presión de admisión del turbocompreso correlación de la señal
00F8	P00F8	Sensor de presión de sobrealimentación del turbocompresor
00F9	P00F9	Sensor de presión de sobrealimentación del turbocompresor
00FA	P00FA	Sensor de presión de sobrealimentación del turbocompresor
00FB	P00FB	Sensor de presión de sobrealimentación del turbocompresor
00FC	P00FC	Sensor de presión de sobrealimentación del turbocompresor
00FE		Sonda de presion
00FF		Unidad de mando defectuosa
100		Medidor de la cantidad de aire por pelicula caliente
101		Medidor de la cantidad de aire por pelicula caliente
102	P0102	Medidor de masa de aire Señal muy baja
103	P0103	Medidor de masa de aire Señal muy alta
104	P0104	Circuito flujo masa o volumen aire intermitente – Código OB

105	P0105	Transmisor para la presión del colector de admisión Tensión
106	P0106	Presión del colector de admisión/presión atmosférica=> Señ
107	P0107	Presión del colector de admisión/presión atmosférica => Señ
108		Transmisor nº rev. delante derecha
109		Transmisor nº rev. delante derecha
010A	P010A	Caudalimetro (Cerca del paragolpes): Cantidad de aire por e
010B		Sensor termico aire aspiracion
010C	P010C	Caudalimetro (Cerca del paragolpes): Inconsistente en la se
010D		Sensor termico aire aspiracion
010E	P010E	Fallo en la señal del medidor de flujo de aire 2 (frontal): flujo
010F		Transmisor nº rev. delante derecha
110		Transmisor nº rev. delante izquierda
111		Transmisor nº rev. delante izquierda
112	P0112	Transmisor de la temperatura del aire de admisión Señal mu
113		Sensor termico motor
114	P0114	Circuito temperatura aire entrada intermitente – Código OBD
115		Sensor termico refrigerante
116		Sensor termico motor
117		Transmisor nº rev. delante izquierda
118		Transmisor nº rev. atras derecha
119		Transmisor nº rev. atras derecha
011A	P011A	Sensor de temperatura del refrigerante del motor 1/2 – corre
011B	P011B	Temperatura del refrigerante del motor/temperatura del aire
011C	P011C	Temperatura del aire de sobrealimentación/temperatura del
011D	P011D	Temperatura del aire de sobrealimentación/temperatura del
011E	P011E	Sensor de temperatura del refrigerante del motor 1/sensor d
011F		Transmisor nº rev. atras derecha
120		Transmisor nº rev. atras izquierda
121		Transmisor nº rev. atras izquierda
122	P0122	Potenciómetro de la mariposa Señal muy baja

123		Adaptacion Lambda
124	P0124	Circuito interruptor A/sensor posición mariposa intermitente -
125		Regulacion picado
126	P0126	Temperatura refrigerante insuficiente para operación estable
127		Transmisor nº rev. atras izquierda
128	P0128	válvula para el circuito del líquido refrigerante temperatura d
129	P0129	Presión barométrica demasiado baja
012A	P012A	Sensor de presión de admisión del turbocompresor/del comp
012B	P012B	Sensor de presión de admisión del turbocompresor/del comp funcionamiento/rango del circuito
012C	P012C	Sensor de presión de admisión del turbocompresor/del comp
012D	P012D	Sensor de presión de admisión del turbocompresor/del comp
012E	P012E	Sensor de presión de admisión del turbocompresor/del comp intermitente/errático
012F	P012F	Temperatura del refrigerante del motor/temperatura del aceit
130	P0130	Fila cils. 1-sonda 1 Avería en el circuito eléctrico
131	P0131	Fila cils. 1-sonda 1 Tensión insuficiente
132	P0132	Fila cils. 1-sonda 1 Tensión excesiva.
133	P0133	Fila cils. 1-sonda 1 Señal muy lenta
134	P0134	Fila cils. 1-sonda 1 Sin actividad
135	P0135	Fila cils. 1-sonda 1, circuito calefactor Avería eléctrica
136	P0136	Fila cils. 1-sonda 2 Avería en el circuito eléctrico
137	P0137	Fila cils. 1-sonda 2 Tensión insuficiente
138	P0138	Fila cils. 1-sonda 2 Tensión excesiva
139	P0139	Fila cils. 1-sonda 2 Señal muy lenta
013A	P013A	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1 – respuesta lenta e
013B	P013B	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1 – respuesta lenta e
013C	P013C	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2 – respuesta lenta e
013D	P013D	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2 – respuesta lenta e
013E	P013E	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1 – respuesta retrasa
013F	P013F	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1 – respuesta retrasa

140		Transmisor numero revoluciones
141	P0141	Fila cils. 1-sonda 2, circuito calefactor Avería eléctrica
142	P0142	Malfunción circuito sensor O2 (Banco 1 Sensor 3) – Código
143	P0143	Circuito sensor O2 voltaje bajo (Banco 1 Sensor 3) – Código
144	P0144	Circuito sensor O2 Voltaje alto (Banco 1 Sensor 3) – Código
145	P0145	Circuito sensor O2 Respuesta lenta (Banco 1 Sensor 3) – Co
146	P0146	Circuito sensor O2 No se detecta actividad (Banco 1 Sensor
147	P0147	Malfunción circuito calentador sensor O2 (Banco 1 Sensor 3
148	P0148	Error de alimentación de combustible
149	P0149	Sistema de dimensionamiento del combustible(banco1) Dive
014A	P014A	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2 – respuesta retrasa
014B	P014B	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2 – respuesta retrasa
014C	P014C	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1 – respuesta lenta e
014D	P014D	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1 – respuesta lenta e
014E	P014E	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2 – respuesta lenta e
014F	P014F	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2 – respuesta lenta e
150	P0150	Fila cils. 2-sonda 1 Avería en el circuito eléctrico
151	P0151	Fila cils. 2-sonda 1 Tensión insuficiente
152		Sonda Lambda
153		Sonda Lambda
154		Sonda Lambda
155	P0155	Banco 2-sonda 1, circuito calefactor Fallo eléctrico
156	P0156	Fila cils. 2-sonda 2 Avería en el circuito eléctrico
157	P0157	Fila cils 2-sonda 2 Tensión insuficiente
158	P0158	Fila cils. 2-sonda 2 Tensión excesiva
159	P0159	Fila cils. 2-sonda 2 Señal muy lenta
015A	P015A	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1 – respuesta retrasa
015B	P015B	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1 – respuesta retrasa
015C	P015C	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2 – respuesta retrasa
015D	P015D	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2 – respuesta retrasa

015E	P015E	Tiempo excesivo en pasar al control de bucle cerrado del ca
015F	P015F	Tiempo excesivo en pasar al control de bucle cerrado del re
160	P0160	Fila cils. 2-sonda 2 Sin actividad.
161	P0161	Fila cils. 2-sonda 2, circuito calefactor Avería eléctrica
162	P0162	Malfunción circuito sensor O2 (Banco 2 Sensor 3) – Código
163	P0163	Circuito sensor O2 voltaje bajo (Banco 2 Sensor 3) – Código
164	P0164	Circuito sensor O2 Voltaje alto (Banco 2 Sensor 3) – Código
165	P0165	Circuito sensor O2 Respuesta lenta (Banco 2 Sensor 3) – Co
166	P0166	Circuito sensor O2 No se detecta actividad (Banco 2 Sensor
167	P0167	Malfunción circuito calentador sensor O2 (Banco 2 Sensor 3
168	P0168	Temperatura de combustible demasiado alta
169	P0169	Composición del combustible incorrecta
016A	P016A	Tiempo excesivo en pasar al control de bucle cerrado de la r
016B	P016B	Control de bucle cerrado del dosificador de la mezcla, límite
016C	P016C	Control de bucle cerrado del dosificador de la mezcla, límite
016D	P016D	Tiempo excesivo en pasar al control de bucle cerrado de la p
016E	P016E	Control de bucle cerrado de la presión de combustible, límite
016F	P016F	Control de bucle cerrado de la presión de combustible, límite
170		Reconocimiento de fallos
171	P0171	Fila cils. 1, sistema de inyección de combustible Sistema mu
172	P0172	Fila cils. 1, sistema de inyección de combustible Sistema mu
173	P0173	Fila cils.2 ,sistema de inyección de combustible Funcionamie
174	P0174	Fila cils.2 ,sistema de inyección de combustible Sistema muy
175	P0175	Fila cils.2 ,sistema de inyección de combustible Sistema muy
176	P0176	Malfunción circuito sensor composición combustible – Códig
177	P0177	Rango/funcionamiento circuito sensor composición combust
178	P0178	Circuito sensor composición combustible entrada baja – Cód
179	P0179	Circuito sensor composición combustible entrada alta – Cód
017A	P017A	Sensor de temperatura de culata – circuito defectuoso
017B	P017B	Sensor de temperatura de culata – problema de funcionamie

017C	P017C	Sensor de temperatura de culata – señal baja
017D	P017D	Sensor de temperatura de culata – señal alta
017E	P017E	Sensor de temperatura de culata – circuito intermitente/errát
180		Sensor termico combustible
181		Aparato mando motor
182	P0182	transmisor de temperatura del combustible cortocircuito haci
183	P0183	transmisor de la temperatura del combustible interrupción/co
184	P0184	Circuito sensor A temperatura combustible intermitente – Có
185	P0185	Malfunción circuito sensor B temperatura combustible – Cód
186	P0186	Rango/funcionamiento circuito sensor B temperatura combu
187	P0187	Circuito sensor B temperatura combustible entrada baja – C
188	P0188	Circuito sensor B temperatura combustible entrada alta – Có
189	P0189	Circuito sensor B temperatura combustible intermitente – Có
018A	P018A	Sensor de presión de combustible B – circuito defectuoso
018B	P018B	Sensor de presión de combustible B – problema de funciona
018C	P018C	Sensor de presión de combustible B – señal baja
018D	P018D	Sensor de presión de combustible B – señal alta
018E	P018E	Sensor de presión de combustible B – circuito intermitente/e
018F	P018F	Sistema de descarga de presión de combustible – activación
190		Sensor presion rail
191		Sensor presion rail
192	P0192	Transmisor para la presión del combustible cortocircuito a m
193	P0193	Transmisor para la presión del combustible cortocircuito a po
194	P0194	Transmisor para la presión del combustible interrupción
195	P0195	Malfunción sensor temperatura aceite motor – Código OBDI
196	P0196	Transmisor de la temperatura del aceite Señal inadmisible
197	P0197	transmisor de temperatura de aceite señal demasiado peque
198	P0198	Transmisor de la temperatura del aceite Señal demasiado al
199	P0199	Sensor temperatura aceite motor intermitente – Código OBD
019A	P019A	Sensor de oxígeno 3, bloque 1 – respuesta retrasada en car

019B	P019B	Sensor de oxígeno 3, bloque 1 – respuesta retrasada en car
019C	P019C	Sensor de oxígeno 3, bloque 2 – respuesta retrasada en car
019D	P019D	Sensor de oxígeno 3, bloque 2 – respuesta retrasada en car
019E	P019E	Sensor de presión del depósito de gas – circuito defectuoso
019F	P019F	Sensor de presión del depósito de gas – circuito defectuoso
01A0	P01A0	Sensor de presión del depósito de gas – señal baja
01A1		Alimentacion de tension del sistema
01A2	P01A2	Sensor de presión del depósito de gas – señales intermitent
01A3	P01A3	Sensor de presión de la rampa de gas – circuito defectuoso
01A4	P01A4	Sensor de presión de la rampa de gas – circuito defectuoso
01A5	P01A5	Sensor de presión de la rampa de gas – señal baja
01A6	P01A6	Sensor de presión de la rampa de gas – señal alta
01A7	P01A7	Sensor de presión de la rampa de gas – señales intermitente
01A8	P01A8	Rampa de gas – presión del sistema demasiado baja
01A9	P01A9	Rampa de gas – presión del sistema demasiado alta
01AA	P01AA	Sensor de temperatura del depósito de gas – circuito defectu
01AB	P01AB	Sensor de temperatura del depósito de gas – circuito defectu
01AC	P01AC	Sensor de temperatura del depósito de gas – señal baja
01AD	P01AD	Sensor de temperatura del depósito de gas – señal alta
01AE	P01AE	Sensor de temperatura del depósito de gas – señales interm
01AF	P01AF	Sensor de nivel del depósito de gas – circuito defectuoso
01B0	P01B0	Sensor de nivel del depósito de gas – circuito defectuoso
01B1	P01B1	Sensor de nivel del depósito de gas – señal baja
01B2	P01B2	Sensor de nivel del depósito de gas – señal alta
01B3	P01B3	Sensor de nivel del depósito de gas – señales intermitentes/
01B4	P01B4	Sensor de temperatura de la rampa de gas – circuito defectu
01B5	P01B5	Sensor de temperatura de la rampa de gas – circuito defectu
01B6	P01B6	Sensor de temperatura de la rampa de gas – señal baja
01B7	P01B7	Sensor de temperatura de la rampa de gas – señal alta
01B8	P01B8	Sensor de temperatura de la rampa de gas – señales interm

01B9	P01B9	Sensor de temperatura del aceite de motor B – circuito defec
01BA	P01BA	Sensor de temperatura del aceite de motor B – problema de
01BB	P01BB	Sensor de temperatura del aceite de motor B – señal baja
01BC	P01BC	Sensor de temperatura del aceite de motor B – señal alta
01BD	P01BD	Sensor de temperatura del aceite de motor B – señales inter
01BE	P01BE	Sensor de presión de rampa de combustible, bloque 2 – circ
01BF	P01BF	Sensor de presión de rampa de combustible, bloque 2 – prob
01C0	P01C0	Sensor de presión de rampa de combustible, bloque 2 – señ
01C1	P01C1	Sensor de presión de rampa de combustible, bloque 2 – señ
01C2	P01C2	Sensor de presión de rampa de combustible, bloque 2 – señ
01C3	P01C3	Sensor de presión del sistema de combustible A – circuito de
01C4	P01C4	Sensor de presión del sistema de combustible A – problema
01C5	P01C5	Sensor de presión del sistema de combustible A – señal baja
01C6	P01C6	Sensor de presión del sistema de combustible A – señal alta
01C7	P01C7	Sensor de presión del sistema de combustible A – señales in
01C8	P01C8	Rampa de combustible, bloque 2 – presión del sistema dema
01C9	P01C9	Rampa de combustible, bloque 2 – presión del sistema dema
01CA	P01CA	Presión de la rampa de combustible, bloque 2 – motor arran
01CB	P01CB	Reglaje de la inyección, cilindro 1 – encendido sobrerretrasa
01CC	P01CC	Reglaje de la inyección, cilindro 1 – encendido sobreavanza
01CD	P01CD	Reglaje de la inyección, cilindro 2 – encendido sobrerretrasa
01CE	P01CE	Reglaje de la inyección, cilindro 2 – encendido sobreavanza
01CF	P01CF	Reglaje de la inyección, cilindro 3 – encendido sobrerretrasa
01D0	P01D0	Reglaje de la inyección, cilindro 3 – encendido sobreavanza
01D1	P01D1	Reglaje de la inyección, cilindro 4 – encendido sobrerretrasa
01D2	P01D2	Reglaje de la inyección, cilindro 4 – encendido sobreavanza
01D3	P01D3	Reglaje de la inyección, cilindro 5 – encendido sobrerretrasa
01D4	P01D4	Reglaje de la inyección, cilindro 5 – encendido sobreavanza
01D5	P01D5	Reglaje de la inyección, cilindro 6 – encendido sobrerretrasa
01D6	P01D6	Reglaje de la inyección, cilindro 6 – encendido sobreavanza

01D7	P01D7	Reglaje de la inyección, cilindro 7 – encendido sobrerretrasa
01D8	P01D8	Reglaje de la inyección, cilindro 7 – encendido sobreavanza
01D9	P01D9	Reglaje de la inyección, cilindro 8 – encendido sobrerretrasa
01DA	P01DA	Reglaje de la inyección, cilindro 8 – encendido sobreavanza
01DB	P01DB	Reglaje de la inyección, cilindro 9 – encendido sobrerretrasa
01DC	P01DC	Reglaje de la inyección, cilindro 9 – encendido sobreavanza
01DD	P01DD	Reglaje de la inyección, cilindro 10 – encendido sobrerretras
01DE	P01DE	Reglaje de la inyección, cilindro 10 – encendido sobreavanz
01DF	P01DF	Reglaje de la inyección, cilindro 11 – encendido sobrerretras
1,00E+00	P01E0	Reglaje de la inyección, cilindro 11 – encendido sobreavanz
1,00E+01	P01E1	Reglaje de la inyección, cilindro 12 – encendido sobrerretras
1,00E+02	P01E2	Reglaje de la inyección, cilindro 12 – encendido sobreavanz
1,00E+03	P01E3	Sensor de temperatura del refrigerante del motor 3 – circuito
1,00E+04	P01E4	Sensor de temperatura del refrigerante del motor 3 – problen
1,00E+05	P01E5	Sensor de temperatura del refrigerante del motor 3 – señal b
1,00E+06	P01E6	Sensor de temperatura del refrigerante del motor 3 – señal a
1,00E+07	P01E7	Sensor de temperatura del refrigerante del motor 3 – interrup
1,00E+08	P01E8	Calentador del refrigerante del motor A – circuito abierto
1,00E+09	P01E9	Calentador del refrigerante del motor A – señal baja
01EA	P01EA	Calentador del refrigerante del motor A – señal alta
01EB	P01EB	Calentador del refrigerante del motor A – funcionamiento del
01EC	P01EC	Calentador del refrigerante del motor B – circuito abierto
01ED	P01ED	Calentador del refrigerante del motor B – señal baja
01EE	P01EE	Calentador del refrigerante del motor B – señal alta
01EF	P01EF	Calentador del refrigerante del motor B – funcionamiento del
01F0	P01F0	Monitor de diagnosis indica temperatura del refrigerante del
01F1	P01F1	Sensor de oxígeno 4, bloque 1 – circuito defectuoso
01F2	P01F2	Sensor de oxígeno 4, bloque 1 – tensión baja
01F3	P01F3	Sensor de oxígeno 4, bloque 1 – tensión alta
01F4	P01F4	Sensor de oxígeno 4, bloque 1 – respuesta lenta

01F5	P01F5	Sensor de oxígeno 4, bloque 1 – actividad no detectada
01F6	P01F6	Sensor de oxígeno 4, bloque 1 – señal no cambia de valor «
01F7	P01F7	Sensor de oxígeno 4, bloque 1 – señal no cambia de valor «
01F8	P01F8	Calentador del refrigerante del motor A – sobrecalentamient
01F9	P01F9	Calentador del refrigerante del motor B – sobrecalentamient
01FA	P01FA	Sensor de presión de sobrealimentación del turbocompresor
01FB	P01FB	Sensor de presión de sobrealimentación del turbocompresor
01FC	P01FC	Sensor de presión de sobrealimentación del turbocompresor
01FD	P01FD	Sensor de presión de sobrealimentación del turbocompresor
01FE	P01FE	Sensor de presión de sobrealimentación del turbocompresor
01FF	P01FF	Sensor de presión de sobrealimentación del turbocompresor
200	P0200	Malfunción circuito inyector – Código OBDII americano
201		Circuito encendido airbag lado conductor etapa 1
202		Circuito encendiro airbag lado conductor etapa 2
203		Circuito encendido airbag lado acompañante etapa 1
204		Circuito encendido airbag lado acompañante etapa 2
205		Circuito encendido tensor cinturon lado conductor
206		Circuito encendido tensor cinturon lado acompañante
207		Circuito encendido airbag lateral lado conductor
208		Circuito encendido airbag lateral lado acompañante
209	P0209	Válvula de inyección cilindro 9 falla eléctrica en el circuito ele
020A	P020A	Reglaje de la inyección, cilindro 1
020B	P020B	Reglaje de la inyección, cilindro 2
020C	P020C	Reglaje de la inyección, cilindro 3
020D	P020D	Reglaje de la inyección, cilindro 4
020E	P020E	Reglaje de la inyección, cilindro 5
020F	P020F	Reglaje de la inyección, cilindro 6
210		Sensor choque lateral derecho
211		Sensor choque lateral izquierdo
212	P0212	Válvula de inyección cilindro 12 falla eléctrica en el circuito e

213	P0213	Malfunción inyector inicio en frío 1 – Código OBDII american
214	P0214	Malfunción inyector inicio en frío 2 – Código OBDII american
215		Rele principal
216	P0216	válvula para comienzo de inyección defecto
217	P0217	Condición exceso temperatura motor – Código OBDII americ
218	P0218	Condición exceso temperatura transmisión – Código OBDII a
219	P0219	Régimen máximo del motor, sobrepasado
021A	P021A	Reglaje de la inyección, cilindro 7
021B	P021B	Reglaje de la inyección, cilindro 8
021C	P021C	Reglaje de la inyección, cilindro 9
021D	P021D	Reglaje de la inyección, cilindro 10
021E	P021E	Reglaje de la inyección, cilindro 11
021F	P021F	Reglaje de la inyección, cilindro 12
220		Aparato mando defectuoso
221		Aparato mando defectuoso
222	P0222	transmisor de ángulo 2 para accionamiento DK señal demas
223	P0223	Transductor angular 2 para accionam. de mariposa Señal de
224		Aparato mando defectuoso
225		Aparato mando defectuoso
226		Aparato mando defectuoso
227	P0227	Transmisor de la posición del acelerador Señal muy baja
228	P0228	Transmisor de la posición del acelerador Señal muy alta
229	P0229	Sensor posición pedal/mariposa/Circuito interruptor C interm
022A	P022A	Actuador de derivación del intercooler del turbocompresor A
022B	P022B	Control del actuador de derivación del intercooler del turboc
022C	P022C	Actuador de derivación del intercooler del turbocompresor A
022D	P022D	Control del actuador de derivación del intercooler del turboc
022E	P022E	Control del actuador de derivación del intercooler del turboc
022F	P022F	Control del actuador de derivación del intercooler del turboc
230		Desconexion de seguridad de la bomba

231	P0231	Circuito secundario bomba combustible bajo – Código OBDI
232	P0232	Circuito secundario bomba combustible alto – Código OBDII
233	P0233	Circuito secundario bomba combustible intermitente – Códig
234	P0234	Regulación de la presión de sobrealimentación Límite de reg
235		Sensor presion sobrealimentacion
236	P0236	Transmisor de la presión de sobrealimentación Señal no pla
237	P0237	Transmisor de la presión de sobrealimentación Señal muy b
238	P0238	Transmisor de la presión de sobrealimentación Señal muy a
239	P0239	Malfunción sensor B carga turbo – Código OBDII americano
023A	P023A	Bomba de refrigerante del intercooler del turbocompresor –
023B	P023B	Bomba de refrigerante del intercooler del turbocompresor –
023C	P023C	Bomba de refrigerante del intercooler del turbocompresor –
023D	P023D	Señal de presión turbo (turbo 2): Coherencia con la presión
023E	P023E	Señal de presión turbo (turbo 2): Coherencia entre los 3 sen
023F	P023F	Bomba de combustible, secundaria – circuito abierto
240	P0240	Rango/funcionamiento circuito sensor B carga turbo – Códig
241	P0241	Circuito sensor B carga turbo bajo – Código OBDII american
242	P0242	Circuito sensor B carga turbo alto – Código OBDII americano
243		Convertidor de presion regulacion de presion de carga
244	P0244	Rango/funcionamiento solenoide A wastegate turbo – Códig
245		Convertidor de presion regulacion de presion de carga
246		Convertidor de presion regulacion de presion de carga
247	P0247	Malfunción solenoide B wastegate turbo – Código OBDII am
248	P0248	Rango/funcionamiento solenoide B wastegate turbo – Códig
249	P0249	Solenoide B wastegate turbo bajo – Código OBDII american
024A	P024A	Actuador de derivación del intercooler del turbocompresor A
024B	P024B	Actuador de derivación del intercooler del turbocompresor A
024C	P024C	Sensor de posición del actuador de derivación del intercoole
024D	P024D	Sensor de posición del sistema de derivación del enfriador d funcionamiento/rango del circuito

024E	P024E	Sensor de posición del actuador de derivación del intercoole
024F	P024F	Sensor de posición del actuador de derivación del intercoole
250	P0250	Solenoide B wastegate turbo alto – Código OBDII americano
251	P0251	Malfunción control A mezcla combustible bomba inyección (I
252	P0252	Regulación del comienzo de la inyección Diferencia de regul
253	P0253	Control A mezcla combustible bomba inyección bajo (Leva/R
254	P0254	Control A mezcla combustible bomba inyección alto (Leva/R
255	P0255	Control A mezcla combustible bomba inyección intermitente
256	P0256	Malfunción control B mezcla combustible bomba inyección (I
257	P0257	Rango/funcionamiento control B mezcla combustible bomba americano
258	P0258	Control B mezcla combustible bomba inyección bajo (Leva/R
259	P0259	Control B mezcla combustible bomba inyección alto (Leva/R
025A	P025A	Módulo de control de la bomba de combustible – circuito abi
025B	P025B	Módulo de control de la bomba de combustible – problema c
025C	P025C	Módulo de control de la bomba de combustible – señal baja
025D	P025D	Módulo de control de la bomba de combustible – señal alta
025E	P025E	Sensor de presión de sobrealimentación del turbocompresor intermitentes/erráticas
025F	P025F	Sensor de presión de sobrealimentación del turbocompresor intermitentes/erráticas
260		Airbag lado acompañante interruptor desactivacion
261	P0261	válvula de inyección cilindro 1 cortocircuito hacia masa
262	P0262	válvula de inyección cilindro 1 cortocircuito hacia positivo
263	P0263	Fallo contribución/equilibrio cilindro 1 – Código OBDII americ
264	P0264	válvula de inyección cilindro 2 cortocircuito hacia masa
265	P0265	válvula de inyección cilindro 2 cortocircuito hacia positivo
266	P0266	Fallo contribución/equilibrio cilindro 2 – Código OBDII americ
267	P0267	válvula de inyección cilindro 3 cortocircuito hacia masa
268	P0268	válvula de inyección cilindro 3 cortocircuito hacia positivo
269	P0269	Fallo contribución/equilibrio cilindro 3 – Código OBDII americ

026A	P026A	Intercooler – eficiencia por debajo del umbral
026B	P026B	Reglaje de la inyección – problema de funcionamiento
026C	P026C	Cantidad de combustible inyectado – cantidad inferior a lo pr
026D	P026D	Cantidad de combustible inyectado – cantidad superior a lo p
270	P0270	válvula de inyección cilindro 4 cortocircuito hacia masa
271	P0271	válvula de inyección cilindro 4 cortocircuito hacia positivo
272	P0272	Fallo contribución/equilibrio cilindro 4 – Código OBDII americ
273	P0273	válvula de inyección cilindro 5 cortocircuito hacia masa
274	P0274	válvula de inyección cilindro 5 cortocircuito hacia positivo
275	P0275	Fallo contribución/equilibrio cilindro 5 – Código OBDII americ
276	P0276	válvula de inyección cilindro 6 cortocircuito hacia masa
277	P0277	válvula de inyección cilindro 6 cortocircuito hacia positivo
278	P0278	Fallo contribución/equilibrio cilindro 6 – Código OBDII americ
279	P0279	válvula de inyección cilindro 7 cortocircuito hacia masa
027A	P027A	Módulo de control de la bomba de combustible B – circuito a
027B	P027B	Módulo de control de la bomba de combustible B – problema
027C	P027C	Módulo de control de la bomba de combustible B – señal baj
027D	P027D	Módulo de control de la bomba de combustible B – señal alta
280	P0280	válvula de inyección cilindro 7 cortocircuito hacia positivo.
281	P0281	Fallo contribución/equilibrio cilindro 7 – Código OBDII americ
282	P0282	válvula de inyección cilindro 8 cortocircuito hacia masa
283	P0283	válvula de inyección cilindro 8 cortocircuito hacia positivo
284	P0284	Fallo contribución/equilibrio cilindro 8 – Código OBDII americ
285	P0285	Válvula de inyección cilindro 9 cortocircuito a masa
286	P0286	Válvula de inyección cilindro 9 cortocircuito a positivo
287	P0287	Fallo contribución/equilibrio cilindro 9 – Código OBDII americ
288	P0288	Válvula de inyección cilindro 10 cortocircuito a masa
289	P0289	Válvula de inyección cilindro 10 cortocircuito a positivo
028A	P028A	Motor del ventilador del intercooler del turbocompresor – circ
028B	P028B	Motor del ventilador del intercooler del turbocompresor – pro

028C	P028C	Motor del ventilador del intercooler del turbocompresor – act
028D	P028D	Motor del ventilador del intercooler del turbocompresor – señ
028E	P028E	Motor del ventilador del intercooler del turbocompresor – señ
028F	P028F	Motor del ventilador del intercooler del turbocompresor – am
290		Circuito encendido airbag lateral izquierdo y airbag de cabez
291		Circuito encendido airbag lateral derecho y airbag de cabeza
292		Circuito encendido tensor cinturon lado conductor
293		Circuito encendido tensor cinturon lado acompañante
294	P0294	Válvula de inyección cilindro 12 cortocircuito a masa
295	P0295	Válvula de inyección cilindro 12 cortocircuito a positivo
296	P0296	Fallo contribución/equilibrio cilindro 12 – Código OBDII amer
297	P0297	Sobrevelocidad del vehículo
298	P0298	Fallo del contador de desgaste del aceite: valor en el límite s
299	P0299	Regulación de la presión de refuerzo: presión del aire por de
029A	P029A	Regulación de la inyección, cilindro 1 – límite de control máx
029B	P029B	Regulación de la inyección, cilindro 1 – límite de control míni
029C	P029C	Inyector 1 – obstrucción
029D	P029D	Inyector 1 – fuga
029E	P029E	Regulación de la inyección, cilindro 2 – límite de control máx
029F	P029F	Regulación de la inyección, cilindro 2 – límite de control míni
02A0	P02A0	Inyector 2 – obstrucción
02A1	P02A1	Inyector 2 – fuga
02A2	P02A2	Regulación de la inyección, cilindro 3 – límite de control máx
02A3	P02A3	Regulación de la inyección, cilindro 3 – límite de control míni
02A4	P02A4	Inyector 3 – obstrucción
02A5	P02A5	Inyector 3 – fuga
02A6	P02A6	Regulación de la inyección, cilindro 4 – límite de control máx
02A7	P02A7	Regulación de la inyección, cilindro 4 – límite de control míni
02A8	P02A8	Inyector 4 – obstrucción
02A9	P02A9	Inyector 4 – fuga

02AA	P02AA	Regulación de la inyección, cilindro 5 – límite de control máx
02AB	P02AB	Regulación de la inyección, cilindro 5 – límite de control míni
02AC	P02AC	Inyector 5 – obstrucción
02AD	P02AD	Inyector 5 – fuga
02AE	P02AE	Regulación de la inyección, cilindro 6 – límite de control máx
02AF	P02AF	Regulación de la inyección, cilindro 6 – límite de control míni
02B0	P02B0	Inyector 6 – obstrucción
02B1	P02B1	Inyector 6 – fuga
02B2	P02B2	Regulación de la inyección, cilindro 7 – límite de control máx
02B3	P02B3	Regulación de la inyección, cilindro 7 – límite de control míni
02B4	P02B4	Inyector 7 – obstrucción
02B5	P02B5	Inyector 7 – fuga
02B6	P02B6	Regulación de la inyección, cilindro 8 – límite de control máx
02B7	P02B7	Regulación de la inyección, cilindro 8 – límite de control míni
02B8	P02B8	Inyector 8 – obstrucción
02B9	P02B9	Inyector 8 – fuga
02BA	P02BA	Regulación de la inyección, cilindro 9 – límite de control máx
02BB	P02BB	Inyector 9 – valores adaptativos del desfase temporal en su
02BC	P02BC	Inyector 9 – obstrucción
02BD	P02BD	Inyector 9 – fuga
02BE	P02BE	Regulación de la inyección, cilindro 10 – límite de control má
02BF	P02BF	Regulación de la inyección, cilindro 10 – límite de control mí
02C0	P02C0	Inyector 10 – obstrucción
02C1	P02C1	Inyector 10 – fuga
02C2	P02C2	Regulación de la inyección, cilindro 11 – límite de control má
02C3	P02C3	Regulación de la inyección, cilindro 11 – límite de control mí
02C4	P02C4	Inyector 11 – obstrucción
02C5	P02C5	Inyector 11 – fuga
02C6	P02C6	Regulación de la inyección, cilindro 12 – límite de control má
02C7	P02C7	Regulación de la inyección, cilindro 12 – límite de control mí

02C8	P02C8	Inyector 12 – obstrucción
02C9	P02C9	Inyector 12 – fuga
02CA	P02CA	Turbocompresor/compresor de sobrealimentación B – sobre
02CB	P02CB	Turbocompresor/compresor de sobrealimentación B – sobre
02CC	P02CC	Inyector 1 – valores adaptativos del desfase temporal en su
02CD	P02CD	Inyector 1 – valores adaptativos del desfase temporal en su
02CE	P02CE	Inyector 2 – valores adaptativos del desfase temporal en su
02CF	P02CF	Inyector 2 – valores adaptativos del desfase temporal en su
02D0	P02D0	Inyector 3 – valores adaptativos del desfase temporal en su
02D1	P02D1	Inyector 3 – valores adaptativos del desfase temporal en su
02D2	P02D2	Inyector 4 – valores adaptativos del desfase temporal en su
02D3	P02D3	Inyector 4 – valores adaptativos del desfase temporal en su
02D4	P02D4	Inyector 5 – valores adaptativos del desfase temporal en su
02D5	P02D5	Inyector 5 – valores adaptativos del desfase temporal en su
02D6	P02D6	Inyector 6 – valores adaptativos del desfase temporal en su
02D7	P02D7	Inyector 6 – valores adaptativos del desfase temporal en su
02D8	P02D8	Inyector 7 – valores adaptativos del desfase temporal en su
02D9	P02D9	Inyector 7 – valores adaptativos del desfase temporal en su
02DA	P02DA	Inyector 8 – valores adaptativos del desfase temporal en su
02DB	P02DB	Inyector 8 – valores adaptativos del desfase temporal en su
02DC	P02DC	Inyector 9 – valores adaptativos del desfase temporal en su
02DD	P02DD	Inyector 9 – valores adaptativos del desfase temporal en su
02DE	P02DE	Inyector 10 – valores adaptativos del desfase temporal en su
02DF	P02DF	Inyector 10 – valores adaptativos del desfase temporal en su
2,00E+00	P02E0	Actuador regulador de la trampilla del aire de admisión – circ
2,00E+01	P02E1	Actuador regulador de la trampilla del aire de admisión – pro
2,00E+02	P02E2	Actuador regulador de la trampilla del aire de admisión – señ
2,00E+03	P02E3	Actuador regulador de la trampilla del aire de admisión – señ
2,00E+04	P02E4	Actuador regulador de la trampilla del aire de admisión – act
2,00E+05	P02E5	Actuador regulador de la trampilla del aire de admisión – act

2,00E+06	P02E6	Sensor de posición del actuador regulador de la trampilla de
2,00E+07	P02E7	Sensor de posición del actuador regulador de la trampilla de
2,00E+08	P02E8	Sensor de posición del actuador regulador de la trampilla de
2,00E+09	P02E9	Sensor de posición del actuador regulador de la trampilla de
02EA	P02EA	Sensor de posición del actuador regulador de la trampilla de
02EB	P02EB	Motor de control del flujo de aire de admisión (diésel) – prob
02EC	P02EC	Sistema de control del flujo de aire de admisión (diésel) – de
02ED	P02ED	Sistema de control del flujo de aire de admisión (diésel) – de
02EE	P02EE	Inyector 1 – problema de funcionamiento/rango del circuito
02EF	P02EF	Inyector 2 – problema de funcionamiento/rango del circuito
02F0	P02F0	Inyector 3 – problema de funcionamiento/rango del circuito
02F1	P02F1	Inyector 4 – problema de funcionamiento/rango del circuito
02F2	P02F2	Inyector 5 – problema de funcionamiento/rango del circuito
02F3	P02F3	Inyector 6 – problema de funcionamiento/rango del circuito
02F4	P02F4	Inyector 7 – problema de funcionamiento/rango del circuito
02F5	P02F5	Inyector 8 – problema de funcionamiento/rango del circuito
02F6	P02F6	Inyector 9 – problema de funcionamiento/rango del circuito
02F7	P02F7	Inyector 10 – problema de funcionamiento/rango del circuito
02F8	P02F8	Inyector 11 – problema de funcionamiento/rango del circuito
02F9	P02F9	Inyector 12 – problema de funcionamiento/rango del circuito
02FA	P02FA	Sensor de posición del flujo de aire de admisión (diésel) – ar
02FB	P02FB	Circuito de control de la inyección de arranque en frío – circu
02FC	P02FC	Circuito de control de la inyección de arranque en frío – seña
02FD	P02FD	Circuito de control de la inyección de arranque en frío – seña
02FE	P02FE	Circuito de control de la inyección de arranque en frío – prob
300	P0300	Fallo de combustión detectado
301	P0301	Cilindro 1 Fallo de combustión detectado
302	P0302	Cilindro 2 Fallo de combustión detectado
303	P0303	Cilindro 3 Fallo de combustión detectado
304	P0304	Cilindro 4 Fallo de combustión detectado

305	P0305	Cilindro 5 Fallo de combustión detectado
306	P0306	Cilindro 6 Fallo de combustión detectado
307	P0307	Cilindro 7 Fallo de combustión detectado
308	P0308	Cilindro 8 Fallo de combustión detectado
309	P0309	Cilindro 9 Fallo de combustión detectado
310	P0310	Cilindro 10 Fallo de combustión detectado.
311	P0311	Cilindro 11 Fallo de combustión detectado
312	P0312	Cilindro 12 Fallo de combustión detectado
313	P0313	Fallo de combustión detectado Causa: falta de combustible
314	P0314	fallo de combustión cilindro individual
315	P0315	Sistema de posición del cigüeñal – variación no aprendida
316	P0316	Falsas explosiones detectadas durante el arranque del moto
317	P0317	No se encuentra el hardware de carretera desnivelada
318	P0318	Info carreteras malas condiciones/mom. tº motor ABS-UC Fa
319	P0319	Sensor de carretera desnivelada B – circuito defectuoso
320	P0320	Malfunción circuito entrada velocidad motor distribuidor/ence
321	P0321	Transmisor del régimen del motor Señal no plausible
322	P0322	Transmisor del régimen del motor No hay señal
323	P0323	Circuito entrada velocidad motor distribuidor/encendido inter
324	P0324	Regulación de picado Error de funcionamiento
325	P0325	sensor de golpeteo 1 fallo eléctrico en el circuito
326	P0326	sonda de golpeteo 1 señal no plausible
327	P0327	Sensor de picado 1 Señal muy baja
328	P0328	Sensor de picado 1 Señal muy alta
329	P0329	Circuito sensor 1 picado intermitente (Banco 1 or sensor solo
032A	P032A	Sensor de detonación 3, bloque 1 – circuito defectuoso
032B	P032B	Sensor de detonación 3, bloque 1 – problema de funcionami
032C	P032C	Sensor de detonación 3, bloque 1 – señal baja
032D	P032D	Sensor de detonación 3, bloque 1 – señal alta
032E	P032E	Sensor de detonación 3, bloque 1 – interrupción intermitente

330	P0330	Malfunción circuito sensor 2 picado (Banco 2) – Código OBD
331	P0331	Rango/funcionamiento circuito sensor 2 picado (Banco 2) – C
332	P0332	Sensor de picado 2 Señal muy baja
333	P0333	Sensor de picado 2 Señal muy alta
334	P0334	Circuito sensor 2 picado intermitente (Banco 2) – Código OB
335		Transmisor posicion cigüeñal
336		Transmisor numero de revoluciones
337	P0337	Sensor de posición del cigüeñal => transmisor Señal muy ba
338		Aparato control airbag defectuoso
339		Aparato control airbag defectuoso
033A	P033A	Sensor de detonación 4, bloque 2 – circuito defectuoso
033B	P033B	Sensor de detonación 4, bloque 2 – problema de funcionami
033C	P033C	Sensor de detonación 4, bloque 2 – señal baja
033D	P033D	Sensor de detonación 4, bloque 2 – señal alta
033E	P033E	Sensor de detonación 4, bloque 2 – interrupción intermitente
340		Sincroniz. arbol de levas a cigüeñal
341	P0341	Sensor de posición del árbol de levas => transmisor Señal n
342	P0342	Sensor de posición de árbol de levas => transmisor Señal m
343	P0343	Sensor de posición de árbol de levas => transmisor Señal m
344	P0344	Circuito sensor posición árbol de levas intermitente – Código
345	P0345	Sensor de posición del árbol de levas=>transmisor Fallo eléc
346	P0346	Sensor den la posición del árbol de levas=>Transmisor seña
347	P0347	Sensor de posición del árbol de levas => transmisor Cortocir
348	P0348	Sensor de posición del árbol de levas => transmisor Cortocir
349	P0349	Sensor de posición del árbol de levas A, bloque 2 – interrupc
034A	P034A	Sensor de posición del cigüeñal – posición inicial del cigüeña
034B	P034B	Sensor de posición del cigüeñal – anomalía en la dirección d
350	P0350	Malfunción circuito primario/secundario bobina encendido –
351	P0351	excitación de encendido cilindro 1 defecto
352	P0352	excitación de encendido cilindro 2 defecto

353	P0353	excitación de encendido cilindro 3 defecto
354	P0354	excitación de encendido cilindro 4 defecto
355	P0355	excitación de encendido cilindro 5 defecto
356	P0356	excitación de encendido cilindro 6 defecto
357	P0357	excitación de encendido cilindro 7 defecto
358	P0358	excitación de encendido cilindro 8 defecto
359	P0359	Excitación de encendido cilindro 9 defecto
360	P0360	Excitación de encendido cilindro 10 defecto
361	P0361	Excitación de encendido cilindro 11 defecto
362	P0362	Excitación de encendido cilindro 12 defecto
363	P0363	Falsa explosión detectada – cancelación de alimentación de
365	P0365	Sensor de posición del árbol de levas=>transmisor Error de
366	P0366	Sensor de posición del árbol de levas=>transmisor señal ina
367	P0367	Sensor de posición del árbol de levas => transmisor Señal d
368	P0368	Sensor de posición del árbol de levas => transmisor Señal d
369	P0369	Sensor de posición del árbol de levas B, bloque 1 – interrupc
370	P0370	Malfunción señal A alta resolución referencia tiempo – Códig
371	P0371	Señal A alta resolución referencia tiempo Demasiados pulso
372	P0372	Señal A alta resolución referencia tiempo Demasiados pocos
373	P0373	Señal A alta resolución referencia tiempo Pulsos erráticos/in
374	P0374	Señal A alta resolución referencia tiempo Sin pulsos – Códig
375	P0375	Malfunción señal B alta resolución referencia tiempo – Códig
376	P0376	Señal B alta resolución referencia tiempo Demasiados pulso
377	P0377	Señal B alta resolución referencia tiempo Demasiados pocos
378	P0378	Señal B alta resolución referencia tiempo Pulsos erráticos/in
379	P0379	Señal B alta resolución referencia tiempo Sin pulsos – Códig
037A	P037A	Testigo de bujías de incandescencia – señal baja
037B	P037B	Testigo de bujías de incandescencia – señal alta
037D	P037D	Supervisión de bujías de incandescencia – circuito defectuos
037E	P037E	Supervisión de bujías de incandescencia – señal baja

037F	P037F	Supervisión de bujías de incandescencia – señal alta
380		Rele incandescencia
381		Control precalentamiento
382	P0382	Malfunción flujo recirculación gases escape – Código OBDII
383	P0383	Antes del recalentamiento: voltaje del sistema de calefacción
384	P0384	Módulo de control de bujías de incandescencia – señal alta
385	P0385	Malfunción circuito sensor B posición cigüeñal – Código OBD
386	P0386	Rango/funcionamientod circuito sensor B posición cigüeñal -
387	P0387	Circuito sensor B posición cigüeñal entrada baja – Código O
388	P0388	Circuito sensor B posición cigüeñal entrada alta – Código OB
389	P0389	Circuito sensor B posición cigüeñal intermitente – Código OB
390	P0390	Sensor de posición del árbol de levas=>transmisor Error de
391	P0391	Sensor de posición del árbol de levas=>transmisor señal ina
392	P0392	Sensor de posición del árbol de levas => transmisor Señal d
393	P0393	Sensor de posición del árbol de levas => transmisor Señal d
394	P0394	Sensor de posición del árbol de levas B, bloque 2 – interrupc
395	P0395	Sensor de presión de cilindro, cilindro 1 – circuito defectuosc
396	P0396	Sensor de presión de cilindro, cilindro 1 – problema de funci
397	P0397	Sensor de presión de cilindro, cilindro 1 – señal baja
398	P0398	Sensor de presión de cilindro, cilindro 1 – señal alta
399	P0399	Sensor de presión de cilindro, cilindro 1 – circuito intermitent
039A	P039A	Cilindro 1 – presión demasiado baja
039B	P039B	Cilindro 1 – presión demasiado alta
039C	P039C	Cilindro 1 – variación de presión baja
039D	P039D	Cilindro 1 – variación de presión alta
039E	P039E	Cilindro 1 – problema de funcionamiento de la combustión
039F	P039F	Sensor de presión de cilindro, cilindro 2 – circuito defectuosc
03A0	P03A0	Sensor de presión de cilindro, cilindro 2 – problema de funci
03A1	P03A1	Sensor de presión de cilindro, cilindro 2 – señal baja
03A2	P03A2	Sensor de presión de cilindro, cilindro 2 – señal alta

03A3	P03A3	Sensor de presión de cilindro, cilindro 2 – circuito intermitent
03A4	P03A4	Cilindro 2 – presión demasiado baja
03A5	P03A5	Cilindro 2 – presión demasiado alta
03A6	P03A6	Cilindro 2 – variación de presión baja
03A7	P03A7	Cilindro 2 – variación de presión alta
03A8	P03A8	Cilindro 2 – problema de funcionamiento de la combustión
03A9	P03A9	Sensor de presión de cilindro, cilindro 3 – circuito defectuoso
03AA	P03AA	Sensor de presión de cilindro, cilindro 3 – problema de funci
03AB	P03AB	Sensor de presión de cilindro, cilindro 3 – señal baja
03AC	P03AC	Sensor de presión de cilindro, cilindro 3 – señal alta
03AD	P03AD	Sensor de presión de cilindro, cilindro 3 – circuito intermitent
03AE	P03AE	Cilindro 3 – presión demasiado baja
03AF	P03AF	Cilindro 3 – presión demasiado alta
03B0	P03B0	Cilindro 3 – variación de presión baja
03B1	P03B1	Cilindro 3 – variación de presión alta
03B2	P03B2	Cilindro 3 – problema de funcionamiento de la combustión
03B3	P03B3	Sensor de presión de cilindro, cilindro 4 – circuito defectuoso
03B4	P03B4	Sensor de presión de cilindro, cilindro 4 – problema de funci
03B5	P03B5	Sensor de presión de cilindro, cilindro 4 – señal baja
03B6	P03B6	Sensor de presión de cilindro, cilindro 4 – señal alta
03B7	P03B7	Sensor de presión de cilindro, cilindro 4 – circuito intermitent
03B8	P03B8	Cilindro 4 – presión demasiado baja
03B9	P03B9	Cilindro 4 – presión demasiado alta
03BA	P03BA	Cilindro 4 – variación de presión baja
03BB	P03BB	Cilindro 4 – variación de presión alta
03BC	P03BC	Cilindro 4 – problema de funcionamiento de la combustión
03BD	P03BD	Sensor de presión de cilindro, cilindro 5 – circuito defectuoso
03BE	P03BE	Sensor de presión de cilindro, cilindro 5 – problema de funci
03BF	P03BF	Sensor de presión de cilindro, cilindro 5 – señal baja
03C0	P03C0	Sensor de presión de cilindro, cilindro 5 – señal alta

03C1	P03C1	Sensor de presión de cilindro, cilindro 5 – circuito intermitent
03C2	P03C2	Cilindro 5 – presión demasiado baja
03C3	P03C3	Cilindro 5 – presión demasiado alta
03C4	P03C4	Cilindro 5 – variación de presión baja
03C5	P03C5	Cilindro 5 – variación de presión alta
03C6	P03C6	Cilindro 5 – problema de funcionamiento de la combustión
03C7	P03C7	Sensor de presión de cilindro, cilindro 6 – circuito defectuoso
03C8	P03C8	Sensor de presión de cilindro, cilindro 6 – problema de funci
03C9	P03C9	Sensor de presión de cilindro, cilindro 6 – señal baja
03CA	P03CA	Sensor de presión de cilindro, cilindro 6 – señal alta
03CB	P03CB	Sensor de presión de cilindro, cilindro 6 – circuito intermitent
03CC	P03CC	Cilindro 6 – presión demasiado baja
03CD	P03CD	Cilindro 6 – presión demasiado alta
03CE	P03CE	Cilindro 6 – variación de presión baja
03CF	P03CF	Cilindro 6 – variación de presión alta
03D0	P03D0	Cilindro 6 – problema de funcionamiento de la combustión
03D1	P03D1	Sensor de presión de cilindro, cilindro 7 – circuito defectuoso
03D2	P03D2	Sensor de presión de cilindro, cilindro 7 – problema de funci
03D3	P03D3	Sensor de presión de cilindro, cilindro 7 – señal baja
03D4	P03D4	Sensor de presión de cilindro, cilindro 7 – señal alta
03D5	P03D5	Sensor de presión de cilindro, cilindro 7 – circuito intermitent
03D6	P03D6	Cilindro 7 – presión demasiado baja
03D7	P03D7	Cilindro 7 – presión demasiado alta
03D8	P03D8	Cilindro 7 – variación de presión baja
03D9	P03D9	Cilindro 7 – variación de presión alta
03DA	P03DA	Cilindro 7 – problema de funcionamiento de la combustión
03DB	P03DB	Sensor de presión de cilindro, cilindro 8 – circuito defectuoso
03DC	P03DC	Sensor de presión de cilindro, cilindro 8 – problema de funci
03DD	P03DD	Sensor de presión de cilindro, cilindro 8 – señal baja
03DE	P03DE	Sensor de presión de cilindro, cilindro 8 – señal alta

03DF	P03DF	Sensor de presión de cilindro, cilindro 8 – circuito intermitent
3,00E+00	P03E0	Cilindro 8 – presión demasiado baja
3,00E+01	P03E1	Cilindro 8 – presión demasiado alta
3,00E+02	P03E2	Cilindro 8 – variación de presión baja
3,00E+03	P03E3	Cilindro 8 – variación de presión alta
3,00E+04	P03E4	Cilindro 8 – problema de funcionamiento de la combustión
400	P0400	Sistema de recirculación de gases de escape Funcionamien
401		Circuito encendido airbag lado conductor etapa 1
402		Circuito encendido airbag lado conductor etapa 2
403		Circuito encendido airbag lado acompañante etapa 1
404		circuito encendido airbag lado acompañante etapa 2
405		Circuito encendido tensor cinturon izquierdo
406		Circuito encendido tensor cinturon derecho
407		Circuito encendido airbag lateral delantero izquierdo
408		Circuito encendido airbag lateral delantero derecho
409		Circuito encendido windowbag a la izquierda
040A		Circuito encendido windowbag a la derecha
040B	P040B	Sensor de temperatura de recirculación de los gases de esc
040C	P040C	Sensor de temperatura de recirculación de los gases de esc
040D	P040D	Sensor de temperatura de recirculación de los gases de esc
040E	P040E	Sensor de temperatura de recirculación de los gases de esc
040F	P040F	Sensor de temperatura de recirculación de los gases de esc
410	P0410	Sistema de aire secundario Funcionamiento incorrecto
411	P0411	Sistema de aire secundario Circulación defectuosa
412	P0412	Válvula de inyección de aire secundario Avería en el circuito
413	P0413	Válvula de inyección de aire secundario Interrupción
414	P0414	Válvula de inyección de aire secundario Cortocircuito
415	P0415	Válvula de inyección de aire secundario 2 Fallo eléctrico en
416	P0416	Válvula de inyección de aire secundario 2 Interrupción
417	P0417	Válvula de inyección de aire secundario 2 cortocircuito

418	P0418	relé para bomba neumática secundaria defecto
419	P0419	Relé de la bomba de aire secundario 2 Error de funcionamie
041A	P041A	Sensor de temperatura de recirculación de los gases de esc
041B	P041B	Sensor de temperatura de recirculación de los gases de esc
041C	P041C	Sensor de temperatura de recirculación de los gases de esc
041D	P041D	Sensor de temperatura de recirculación de los gases de esc
041E	P041E	Sensor de temperatura de recirculación de los gases de esc
041F	P041F	Válvula de conmutación de inyección de aire secundario A –
420	P0420	Fila cils. 1, sistema de catalizador Rendimiento insuficiente
421	P0421	Precatalizador, banco 1 efecto demasiado bajo
422	P0422	Fila cils. 1, catalizador principal Rendimiento insuficiente
423	P0423	Eficiencia catalizador calentado por debajo de umbral (Banc
424	P0424	Temperatura catalizador calentado por debajo de umbral (Ba
425	P0425	Sensor de temperatura del convertidor catalítico corriente ar
426	P0426	Rango/funcionamiento sensor temperatura catalizador (Banc
427	P0427	sonda térmica 1 para cat cortocircuito hacia masa
428	P0428	sonda térmica 1 para cat interrupción/cortocircuito hacia pos
429	P0429	Calentador del catalizador, bloque 1 – circuito defectuoso
042A	P042A	Sensor de temperatura del catalizador 2, bloque 1 – circuito
042B	P042B	Sensor de temperatura del catalizador 2, bloque 1 – problem
042C	P042C	Sensor de temperatura del catalizador 2, bloque 1 – señal ba
042D	P042D	Sensor de temperatura del catalizador 2, bloque 1 – señal al
042E	P042E	Actuador de la válvula de recirculación de gases de escape
042F	P042F	Actuador de la válvula de recirculación de gases de escape
430	P0430	Sistema del catalizador, banco2 Efecto demasiado bajo
431	P0431	Precatalizador,banco 2 efecto demasiado bajo
432	P0432	Fila cils. 2, catalizador central Rendimiento insuficiente
433	P0433	Eficiencia catalizador calentado por debajo de umbral (Banc
434	P0434	Temperatura catalizador calentado por debajo de umbral (Ba
435	P0435	Sensor de temperatura del catalizador, bloque 2

436	P0436	sonda térmica 2 para cat señal no plausible
437	P0437	sonda térmica 2 para cat cortocircuito hacia masa
438	P0438	sonda térmica 2 para cat interrupción/cortocircuito hacia pos
439	P0439	Calentador del catalizador, bloque 2 – circuito defectuoso
043A	P043A	Sensor de temperatura del catalizador 2, bloque 2 – circuito
043B	P043B	Sensor de temperatura del catalizador 2, bloque 2 – problem
043C	P043C	Sensor de temperatura del catalizador 2, bloque 2 – señal ba
043D	P043D	Sensor de temperatura del catalizador 2, bloque 2 – señal al
043E	P043E	Orificio de referencia del sistema de detección de fugas de e
043F	P043F	Orificio de referencia del sistema de detección de fugas de e
440	P0440	Sistema de desaireación del depósito de combustible Funcio
441	P0441	Sistema de desaireación del depósito de combustible Cauda
442	P0442	Sistema de desaireación del depósito de combustible Detect
443	P0443	Válvula de desaireación del depósito de combustible Avería
444	P0444	Válvula de desaireación del depósito de combustible Interrup
445	P0445	Válvula de purga del depósito Cortocircuito
446	P0446	Malfunción circuito control vent sistema control emisión evap
447	P0447	Circuito control vent sistema control emisión evaporado abie
448	P0448	Circuito control vent sistema control emisión evaporado corto
449	P0449	Sistema purga aire depósito,válvula magnética 2 para carbó
044A	P044A	Sensor de recirculación de gases de escape C – circuito def
044B	P044B	Sensor de recirculación de gases de escape C – problema d
044C	P044C	Sensor de posición de válvula recirculación de gases de esc
044D	P044D	Sensor de recirculación de gases de escape C – señal alta
044E	P044E	Sensor de recirculación de gases de escape C – circuito inte
044F	P044F	Válvula de conmutación de inyección de aire secundario A –
450	P0450	Malfunción sensor presión sistema control emisión evaporac
451	P0451	Rango/funcionamiento sensor presión sistema control emisio
452	P0452	Manosensor del sistema de desaireación del depósito.de co
453	P0453	Manosensor del sistema de desaireación del depósito de co

454	P0454	Sensor presión sistema control emisión evaporado intermite
455	P0455	Sistema de desaireación del depósito de combustible Detect
456	P0456	Sistema de desaireación del depósito detectada fuga fina
457	P0457	Sistema de emisiones por evaporación – fuga detectada (tap
458	P0458	Sistema de emisiones por evaporación, válvula de control de
459	P0459	Sistema de emisiones por evaporación, válvula de control de
045A	P045A	Actuador de la válvula de recirculación de gases de escape
045B	P045B	Válvula de recirculación de gases de escape B – problema c
045C	P045C	Actuador de la válvula de recirculación de gases de escape
045D	P045D	Actuador de la válvula de recirculación de gases de escape
045E	P045E	Actuador de la válvula de recirculación de gases de escape
045F	P045F	Válvula de recirculación de gases de escape B – válvula ata
460		Airbag acompañante interruptor desactivacion
461	P0461	Señal de nivel de combustible: inadmisible
462		Desactivacion lampara control airbag acompañante
463		Lampara control airbag, cierre a positivo
464	P0464	Circuito sensor nivel combustible intermitente – Código OBD
465	P0465	Malfunción circuito sensor flujo purga – Código OBDII ameri
466	P0466	Rango/funcionamiento circuito sensor flujo purga – Código C
467	P0467	Circuito sensor flujo purga entrada baja – Código OBDII ame
468	P0468	Circuito sensor flujo purga entrada alta – Código OBDII ame
469	P0469	Circuito sensor flujo purga intermitente – Código OBDII ame
046A	P046A	Sensor de temperatura del catalizador 1/2, bloque 1 – correl
046B	P046B	Sensor de temperatura del catalizador 1/2, bloque 2 – correl
046C	P046C	Sensor de posición de válvula recirculación de gases de esc
046D	P046D	Sensor de recirculación de gases de escape A – señales inte
046E	P046E	Sensor de recirculación de gases de escape B – problema d
046F	P046F	Sensor de recirculación de gases de escape B – señales inte
470	P0470	Malfunción sensor presión gases escape – Código OBDII an
471	P0471	Rango/funcionamiento sensor presión gases escape – Códig

472	P0472	Sensor presión gases escape bajo – Código OBDII americar
473	P0473	Sensor presión gases escape alto – Código OBDII american
474	P0474	Sensor presión gases escape intermitente – Código OBDII a
475	P0475	Malfunción válvula control presión gases escape – Código C
476	P0476	Rango/funcionamiento válvula control presión gases escape
477	P0477	Válvula control presión gases escape bajo – Código OBDII a
478	P0478	Válvula control presión gases escape alto – Código OBDII ar
479	P0479	Válvula control presión gases escape intermitente – Código
047A	P047A	Sensor de presión de los gases de escape B – circuito
047B	P047B	Sensor de presión de los gases de escape B – problema de
047C	P047C	Sensor de presión de los gases de escape B – señal baja
047D	P047D	Sensor de presión de los gases de escape B – señal alta
047E	P047E	Sensor de presión de los gases de escape B – circuito interr
047F	P047F	Válvula reguladora de presión de gases de escape – válvula
480	P0480	Dispositivo de activación del ventilador del radiador 1 Fallo e
481	P0481	Dispositivo de activación del ventilador del radiador 2 Fallo e
482	P0482	Malfunción circuito control ventilador 3 refrigerante – Código
483	P0483	Malfunción comprobación racionalidad ventilador refrigeració
484	P0484	Circuito ventilador refrigeración sobre corriente – Código OB
485	P0485	Malfunción circuito masa/potencia ventilador refrigeración –
486	P0486	Fallo de posición de la válvula eléctrica EGR 2 (frontal): mal
487	P0487	Señal de copia de posición de mariposa del mezclador: EGR
488	P0488	Señal de copia de posición de mariposa del mezclador: EGR
489	P0489	Válvula EGR (lado del compartimiento de pasajeros): Posici
048A	P048A	Actuador de control de los gases de escape – actuador atas
048B	P048B	Sensor/interruptor de posición del actuador de control de los
048C	P048C	Sensor/interruptor de posición del actuador de control de los del circuito
048D	P048D	Sensor/interruptor de posición de válvula reguladora de pres
048E	P048E	Sensor/interruptor de posición de válvula reguladora de pres

048F	P048F	Sensor/interruptor de posición del actuador de control de los
490		Circuito de encendido airbag lateral izquierdo y airbag de ca
491		Circuito encendido airbag lateral derecho y airbag de cabeza
492		Circuito encendido tensor cinturon lado conductor
493		Circuito encendido tensor cinturon lado acompañante
494	P0494	Ventilador: Falta de coherencia entre el valor de referencia (o el estado del conjunto del ventilador en el fallo eléctrico
495	P0495	Ventilador: incoherencia entre la referencia (velocidad rápida estado del ventilador de refrigeración con un fallo eléctrico
496	P0496	Sistema de emisiones por evaporación – flujo de purga alto
497	P0497	Sistema de emisiones por evaporación – flujo de purga bajo
498	P0498	Sistema de emisiones por evaporación, control de ventilació
499	P0499	Sistema de emisiones por evaporación, control de ventilació
049A	P049A	Actuador de la válvula de recirculación de gases de escape
049B	P049B	Recirculación de gases de escape B – detectado flujo insufic
049C	P049C	Actuador de la válvula de recirculación de gases de escape
049D	P049D	Actuador de la válvula de recirculación de gases de escape registro
049E	P049E	Válvula de recirculación de gases de escape B – límite exce
049F	P049F	Válvula reguladora de presión de gases de escape B
04A0	P04A0	Válvula reguladora de presión de gases de escape B – probl
04A1	P04A1	Válvula reguladora de presión de gases de escape B – seña
04A2	P04A2	Válvula reguladora de presión de gases de escape B – seña
04A3	P04A3	Válvula reguladora de presión de gases de escape B – interr
04A4	P04A4	Válvula reguladora de presión de gases de escape B – válvu
04A5	P04A5	Válvula reguladora de presión de gases de escape B – válvu
04A6	P04A6	Sensor/interruptor de posición de válvula reguladora de pres
04A7	P04A7	Sensor/interruptor de posición de válvula reguladora de pres funcionamiento/rango del circuito
04A8	P04A8	Sensor/interruptor de posición de válvula reguladora de pres
04A9	P04A9	Sensor/interruptor de posición de válvula reguladora de pres

04AA	P04AA	Sensor/interruptor de posición de válvula reguladora de pres intermitente/errático
04AB	P04AB	Válvula de control de emisiones por evaporación B – circuito
04AC	P04AC	Válvula de control de emisiones por evaporación B – señal b
04AD	P04AD	Válvula de control de emisiones por evaporación B – señal a
04AE	P04AE	Válvula de control de emisiones por evaporación B – problen
04AF	P04AF	Válvula de control de emisiones por evaporación B – válvula cierre
04B0	P04B0	Válvula de control del sistema de recuperación de vapores d
04B1	P04B1	Válvula de control del sistema de recuperación de vapores d
04B2	P04B2	Válvula de control del sistema de recuperación de vapores d
04B3	P04B3	Válvula de control del sistema de recuperación de vapores d atascada en apertura
04B4	P04B4	Válvula de control del sistema de recuperación de vapores d
04B5	P04B5	Tapa del depósito de combustible – trampilla atascada en ap
04B6	P04B6	Tapa del depósito de combustible – trampilla atascada en ci
04B7	P04B7	Sensor/interruptor de la tapa del depósito de combustible – c
04B8	P04B8	Sensor/interruptor de la tapa del depósito de combustible – c
04B9	P04B9	Sensor/interruptor de la tapa del depósito de combustible – s
04BA	P04BA	Sensor/interruptor de la tapa del depósito de combustible – s
04BB	P04BB	Control de bloqueo de la tapa del depósito de combustible –
04BC	P04BC	Control de bloqueo de la tapa del depósito de combustible –
04BD	P04BD	Control de bloqueo de la tapa del depósito de combustible –
04BE	P04BE	Control de bloqueo de la tapa del depósito de combustible –
04BF	P04BF	Control de desbloqueo de la tapa del depósito de combustib
04C0	P04C0	Control de desbloqueo de la tapa del depósito de combustib
04C1	P04C1	Control de desbloqueo de la tapa del depósito de combustib
04C2	P04C2	Control de desbloqueo de la tapa del depósito de combustib
04C3	P04C3	Sensor/interruptor de posición de bloque de la tapa del depó
04C4	P04C4	Sensor/interruptor de posición de bloque de la tapa del depó funcionamiento/rango del circuito
04C5	P04C5	Sensor/interruptor de posición de bloque de la tapa del depó

04C6	P04C6	Sensor/interruptor de posición de bloque de la tapa del depó
04C7	P04C7	Sensor/interruptor de posición de bloque de la tapa del depó
04C8	P04C8	Sensor/interruptor de petición de apertura de la tapa del dep
04C9	P04C9	Sensor/interruptor de petición de apertura de la tapa del dep desactivación permanente
04CA	P04CA	Sensor/interruptor de petición de apertura de la tapa del dep «Low»
04CB	P04CB	Sensor/interruptor de petición de apertura de la tapa del dep «High»
04CC	P04CC	Sensor/interruptor de petición de apertura de la tapa del dep
04CD	P04CD	Sensor/interruptor de petición de apertura de la tapa del dep
04CE	P04CE	Sensor de temperatura de recirculación de los gases de esc
04CF	P04CF	Sensor de temperatura de recirculación de los gases de esc
04D0	P04D0	Sensor de temperatura de recirculación de los gases de esc
04D1	P04D1	Sensor de temperatura de recirculación de los gases de esc
04D2	P04D2	Sensor de temperatura de recirculación de los gases de esc
04D3	P04D3	Freno de escape – circuito de entrada defectuoso
04D4	P04D4	Freno de escape – problema de funcionamiento/rango del ci
04D5	P04D5	Freno de escape – señal de entrada baja en circuito
04D6	P04D6	Freno de escape – señal de entrada alta en circuito
04D7	P04D7	Freno de escape – circuito intermitente/errático
04D8	P04D8	Tiempo excesivo en pasar al control de bucle cerrado del sis
04D9	P04D9	Control de bucle cerrado del sistema de recirculación de gas
04DA	P04DA	Control de bucle cerrado del sistema de recirculación de gas
04DB	P04DB	Sistema de ventilación del cárter desconectado
04DC	P04DC	Interruptor de la tapa del depósito de combustible/sensor – p
04DD	P04DD	Control de recirculación de gases de escape A – detectado f
04DE	P04DE	Control de recirculación de gases de escape A – detectado f
04DF	P04DF	Válvula de control de emisiones por evaporación A, problem
4,00E+00	P04E0	Válvula de control de emisiones por evaporación A, problem
4,00E+01	P04E1	Sensor para racor del tubo flexible de ventilación del cárter –

4,00E+02	P04E2	Sensor para racor del tubo flexible de ventilación del cárter –
4,00E+03	P04E3	Sensor para racor del tubo flexible de ventilación del cárter –
4,00E+04	P04E4	Sensor para racor del tubo flexible de ventilación del cárter –
4,00E+05	P04E5	Sensor de temperatura de recirculación de los gases de esc
4,00E+06	P04E6	Sensor de temperatura de recirculación de los gases de esc
4,00E+07	P04E7	Sensor de temperatura de recirculación de los gases de esc
4,00E+08	P04E8	Sensor de temperatura de recirculación de los gases de esc
4,00E+09	P04E9	Sensor de temperatura de recirculación de los gases de esc
04EA	P04EA	Sistema de emisiones por evaporación – detectada fuga pec
04EB	P04EB	Sistema de emisiones por evaporación – detectada fuga pec
04EC	P04EC	Sistema de emisiones por evaporación – detectada fuga gra
04ED	P04ED	Sistema de emisiones por evaporación – detectada fuga gra
04EE	P04EE	Sistema de emisiones por evaporación – detectada fuga mu
04EF	P04EF	Sistema de emisiones por evaporación – detectada fuga mu
04F0	P04F0	Sistema de emisiones por evaporación, flujo de purga de alt
04F1	P04F1	Sistema de emisiones por evaporación, flujo de purga de ba
04F2	P04F2	Calentador del catalizador, bloque 1 – circuito de tensión de
04F3	P04F3	Calentador del catalizador, bloque 2 – circuito de tensión de
04F4	P04F4	Calentador del catalizador, bloque 1 – señal baja
04F5	P04F5	Calentador del catalizador, bloque 2 – señal baja
04F6	P04F6	Calentador del catalizador, bloque 1 – señal alta
04F7	P04F7	Calentador del catalizador, bloque 2 – señal alta
04F8	P04F8	Calentador del catalizador, bloque 1 – interrupción intermiten
04F9	P04F9	Calentador del catalizador, bloque 2 – interrupción intermiten
04FB		Retroindicador recorrido gases escape
500		Transmisor de velocidad del vehiculo
501		Aparato mando, error en cableado
502	P0502	Sensor velocidad vehículo entrada baja – Código OBDII ame
503	P0503	Sensor velocidad vehículo intermitente/errático/alto – Código

504	P0504	Sensor del pedal de freno: falta de coherencia entre las dos aceleración
505	P0505	Malfunción sistema control ralentí – Código OBDII american
506	P0506	Sistema control ralentí RPM menor de lo esperado – Código
507	P0507	Sistema control ralentí RPM mayor de lo esperado – Código
508	P0508	Control del aire de ralentí – señal baja
509		Variante de configuracion
050A		Circuito encendido airbag lateral derecho
050B		Circuito encendido airbag lateral derecho
050C		Circuito encendido airbag lateral derecho
050D		Circuito encendido airbag lateral derecho
050E	P050E	Temperatura de escape, arranque en frío – fuera de rango
050F	P050F	Sensor de presión del servofreno – señal baja
510	P0510	Malfunción interruptor posición mariposa cerrada – Código C
511	P0511	Control del aire de ralentí – circuito defectuoso
512		Circuito encendido airbag lado acompañante
513		Circuito encendido airbag lado acompañante
514		Circuito encendido airbag lado acompañante
515		Circuito encendido airbag lado acompañante
516	P0516	Tensión del sistema inestable: Sin señal
517	P0517	Sensor de temperatura de la batería – señal alta
518	P0518	Control del aire de ralentí – interrupción intermitente de circu
519	P0519	Control del aire de ralentí – funcionamiento del circuito
051A	P051A	Sensor de presión del cárter – circuito defectuoso
051B	P051B	Sensor de presión del cárter – problema de funcionamiento/
051C	P051C	Sensor de presión del cárter – señal baja
051D	P051D	Sensor de presión del cárter – señal alta
051E	P051E	Sensor de presión del cárter – interrupción intermitente de ci
051F	P051F	Filtro de la ventilación del cárter – filtro de la ventilación del c
520	P0520	Sensor presión aceite motor/Malfunción circuito interruptor –

521	P0521	Sensor presión aceite motor/Rango/funcionamiento circuito i
522		Circuito encendido tensor cinturon derecho
523		Circuito encendido tensor cinturon derecho
524		Circuito encendido tensor cinturon izquierdo
525		Circuito encendido tensor cinturon izquierdo
526	P0526	Sensor de velocidad del motor del ventilador de refrigerante
527	P0527	Sensor de velocidad del motor del ventilador de refrigerante circuito
528		Actuador mariposa
529	P0529	Sensor de velocidad del motor del ventilador de refrigerante
052A	P052A	Reglaje del árbol de levas – arranque en frío, bloque 1 – enc
052B		Conmutador regimen de ralenti
052C		Circuito encendido tensor cinturon derecho
052D		Circuito encendido tensor cinturon derecho
052E	P052E	Válvula reguladora de la ventilación del cárter – problema de
052F	P052F	Módulo de control de bujías de incandescencia – tensión del
530		Sensor medic. presion aire acondicionado
531	P0531	Rango/funcionamiento circuito sensor presión refrigerante A
532	P0532	Circuito sensor presión refrigerante AC entrada baja – Códig
533	P0533	Circuito sensor presión refrigerante AC entrada alta – Código
534	P0534	Pérdida carga refrigerante AC – Código OBDII americano
535	P0535	Sensor de temperatura del evaporador del aire acondicionad
536	P0536	Sensor de temperatura del evaporador del aire acondicionad
537	P0537	Sensor de temperatura del evaporador del aire acondicionad
538	P0538	Sensor de temperatura del evaporador del aire acondicionad
539	P0539	Sensor de temperatura del evaporador del aire acondicionad
053A	P053A	Calentador de ventilación del cárter – circuito abierto
053B	P053B	Calentador de ventilación del cárter – señal baja
053C	P053C	Calentador de ventilación del cárter – señal alta
053D	P053D	Calentador de ventilación del cárter – problema de funcionar

053E	P053E	Sensor de presión del cárter – presión demasiado alta
053F	P053F	Presión de combustible de arranque en frío – problema de fu
540	P0540	Calentador del aire de admisión A – circuito defectuoso
541	P0541	Calentador del aire de admisión A – señal baja
542	P0542	Calentador del aire de admisión A – señal alta
543	P0543	Calentador del aire de admisión A – circuito abierto
544	P0544	Transmisor 1 de la temperatura del gas de escape Fallo eléc
545	P0545	Transmisor 1 de la temperatura del gas de escape Cortocirc
546	P0546	Transmisor 1 de la temperatura del gas de escape Cortocirc
547	P0547	Transmisor 2 de la temperatura del gas de escape Fallo eléc
548	P0548	Transmisor 2 de la temperatura del gas de escape Cortocirc
549	P0549	Transmisor 2 de la temperatura del gas de escape Cortocirc
054A	P054A	Sensor de posición del árbol de levas B, arranque en frío – e
054B	P054B	Sensor de posición del árbol de levas B, arranque en frío – e
054C	P054C	Sensor de posición del árbol de levas B, arranque en frío – e
054D	P054D	Sensor de posición del árbol de levas B, arranque en frío – e
054E	P054E	Sistema de control de ralentí – cantidad de combustible infer
054F	P054F	Sistema de control de ralentí – cantidad de combustible supe
550	P0550	Malfunción circuito sensor presión dirección asistida – Códig
551	P0551	Rango/funcionamiento circuito sensor presión dirección asis
552		Valvula de ventilacion deposito
553		Valvula de ventilacion deposito
554		Valvula de ventilacion deposito
555	P0555	Sensor de presión del servofreno – circuito defectuoso
556	P0556	Sensor de presión del servofreno – problema de funcionamie
557	P0557	Sensor de presión del servofreno – señal de entrada baja en
558	P0558	Sensor de presión del servofreno – señal de entrada alta en
559	P0559	Sensor de presión del servofreno – interrupción intermitente
055A	P055A	Sensor/interruptor de presión del aceite de motor B – circuito
055B	P055B	Sensor/interruptor de presión del aceite de motor B – proble

055C	P055C	Sensor/interruptor de presión del aceite de motor B – señal b
055D	P055D	Sensor/interruptor de presión del aceite de motor B – señal a
055E	P055E	Módulo de control de sensor(es) de oxígeno – tensión del sis
055F	P055F	Sensor/interruptor de presión del aceite de motor – fuera de
560		Tension alimentacion aparatos de mando
561		Aparato de mando EDC, estabilizacion
562	P0562	Tension alimentacion aparatos mando muy baja
563	P0563	Tension alimentacion aparatos mando muy alta
564	P0564	Sistema de control de velocidad, señal de entrada A del inte
565	P0565	Malfunción señal activación control crucero – Código OBDII
566	P0566	Malfunción señal desactivacion control crucero – Código OB
567	P0567	Malfunción señal retorno control crucero – Código OBDII am
568		Limitacion de velocidad maxima
569	P0569	Malfunción señal punto muerto control crucero – Código OBI
056A	P056A	Fallo de la señal de aumento de distancia del control de velo
056B	P056B	Fallo de la señal de disminución de distancia del control de v
056C	P056C	Control de velocidad de crucero, señal de cancelación
056D	P056D	Módulo de control del sistema de agente reductor – tensión
056E	P056E	Control de presión de sobrealimentación del turbocompresor frío – problema de funcionamiento
056F	P056F	Control de presión de sobrealimentación del turbocompresor frío – problema de funcionamiento
570	P0570	Malfunción señal aceleración control crucero – Código OBDI
571		Interruptor de luz de freno
572	P0572	Control crucero/Circuito interruptor A frenos bajo – Código C
573		Conmutador regimen ralenti
574		Conmutador regimen ralenti
575	P0575	Malfunción relacionada con control crucero – Código OBDII
576	P0576	Malfunción relacionada con control crucero – Código OBDII
577	P0577	Sistema de control de velocidad – señal de entrada alta en c
578	P0578	Malfunción relacionada con control crucero – Código OBDII

579	P0579	Malfunción relacionada con control crucero – Código OBDII
057A	P057A	Sensor de posición del pedal de freno – circuito abierto
057B	P057B	Sensor de posición del pedal de freno – problema de funcion
057C	P057C	Sensor de posición del pedal de freno – señal baja
057D	P057D	Sensor de posición del pedal de freno – señal alta
057E	P057E	Sensor de posición del pedal de freno – circuito intermitente/
057F	P057F	Batería – problema de funcionamiento/rango
580	P0580	Malfunción relacionada con control crucero – Código OBDII
581	P0581	Sistema de control de velocidad, señal de entrada A del inte
582	P0582	Sistema de control de velocidad, control de vacío – circuito a
583	P0583	Sistema de control de velocidad, control de vacío – señal baj
584	P0584	Sistema de control de velocidad, control de vacío – señal alt
585	P0585	Sistema de control de velocidad, señal de entrada A/B del in
586	P0586	Sistema de control de velocidad, control de ventilación – circ
587	P0587	Sistema de control de velocidad, control de ventilación – señ
588	P0588	Sistema de control de velocidad, control de ventilación – señ
589	P0589	Sistema de control de velocidad, señal de entrada B del inte
058A	P058A	Módulo de control de energía de la batería – problema de fu
058B	P058B	Módulo de control de energía de la batería – fallo de señal
058C	P058C	Módulo de control de energía de la batería – fallo de señal
058D	P058D	Módulo de control de energía de la batería – fallo de señal
058E	P058E	Módulo de control de energía de la batería – temperatura de
058F	P058F	Módulo de control de energía de la batería – temperatura de
590	P0590	Fallo en el control de crucero / limitador de velocidad: Coher
591	P0591	Fallo en el control de crucero / limitador de velocidad: Coher
592	P0592	Fallo en el control de crucero / limitador de velocidad: Coher
593	P0593	Fallo en el control de crucero / limitador de velocidad: Coher
594	P0594	Sistema de control de velocidad, control del actuador – circu
595	P0595	Sistema de control de velocidad, control del actuador – señal
596	P0596	Sistema de control de velocidad, control del actuador – señal

597	P0597	Sistema de control del calentador del termostato – circuito al
598	P0598	Sistema de control del calentador del termostato – señal baj
599	P0599	Sistema de control del calentador del termostato – señal alta
059A	P059A	Sensor de posición de la persiana del radiador del refrigeran
059B	P059B	Sensor de posición de la persiana del radiador del refrigeran
059C	P059C	Sensor de posición de la persiana del radiador del refrigeran
059D	P059D	Sensor de posición de la persiana del radiador del refrigeran
059E	P059E	Sensor de posición de la persiana del radiador del refrigeran
059F	P059F	Actuador de la persiana del radiador del refrigerante del mot
05A0	P05A0	Actuador de la persiana del radiador del refrigerante del mot
05A1	P05A1	Sensor de posición de la persiana del radiador del refrigeran
05A2	P05A2	Actuador de la persiana del radiador del refrigerante del mot
05A3	P05A3	Actuador de la persiana del radiador del refrigerante del mot
05A4	P05A4	Actuador de la persiana del radiador del refrigerante del mot
05A5	P05A5	Actuador de la persiana del radiador del refrigerante del mot
05A6	P05A6	Actuador de la persiana del radiador del refrigerante del mot
05A7	P05A7	Actuador de la persiana del radiador del refrigerante del mot
05A8	P05A8	Actuador de la persiana del radiador del refrigerante del mot
05A9	P05A9	Sensor de posición de la persiana del radiador del refrigeran
05AA	P05AA	Sensor de posición de la persiana del radiador del refrigeran
05AB	P05AB	Sensor de posición de la persiana del radiador del refrigeran
05AC	P05AC	Sensor de posición de la persiana del radiador del refrigeran
05AD	P05AD	Sensor de posición de la persiana del radiador del refrigeran
05AE	P05AE	Persiana del radiador del refrigerante del motor B – funciona
05AF	P05AF	Actuador de la persiana del radiador del refrigerante del mot
05B0	P05B0	Sensor de posición de la persiana del radiador del refrigeran
05B1	P05B1	Actuador de la persiana del radiador del refrigerante del mot
05B2	P05B2	Actuador de la persiana del radiador del refrigerante del mot
05B3	P05B3	Actuador de la persiana del radiador del refrigerante del mot
05B4	P05B4	Actuador de la persiana del radiador del refrigerante del mot

05B5	P05B5	Actuador de la persiana del radiador del refrigerante del mot
05B6	P05B6	Actuador de la persiana del radiador del refrigerante del mot
05B7	P05B7	Actuador de la persiana del radiador del refrigerante del mot
05B8	P05B8	Sistema de seguridad pasiva – circuito abierto
05B9	P05B9	Sistema de seguridad pasiva – señal baja
05BA	P05BA	Sistema de seguridad pasiva – señal alta
05BB	P05BB	Sistema de seguridad pasiva – airbag accionado
05BC	P05BC	Interruptor principal del sistema arranque/parada – circuito a
05BD	P05BD	Interruptor principal del sistema arranque/parada – problema
05BE	P05BE	Interruptor principal del sistema arranque/parada – señal baj
05BF	P05BF	Interruptor principal del sistema arranque/parada – señal alta
05C0	P05C0	Módulo de control de la persiana del radiador del refrigerante
05C1	P05C1	Módulo de control de la persiana del radiador del refrigerante
05C2	P05C2	Sensor de presión del refrigerante del motor – circuito defect
05C3	P05C3	Sensor de presión del refrigerante del motor – problema de f
05C4	P05C4	Sensor de presión del refrigerante del motor – señal baja
05C5	P05C5	Sensor de presión del refrigerante del motor – señal alta
05C6	P05C6	Sensor de presión del refrigerante del motor – señales interr
05C7	P05C7	Interruptor selector de modo economía – circuito abierto
05C8	P05C8	Interruptor selector de modo economía – problema de funcio
05C9	P05C9	Interruptor selector de modo economía – señal baja
05CA	P05CA	Interruptor selector de modo economía – señal alta
05CB	P05CB	Incompatibilidad entre componentes del sistema del vehículo
05CC	P05CC	Posición del árbol de levas A, bloque 1 – arranque en frío –
05CD	P05CD	Posición del árbol de levas A, bloque 2 – arranque en frío –
05CE	P05CE	Posición del árbol de levas B, bloque 1 – arranque en frío –
05CF	P05CF	Posición del árbol de levas B, bloque 2 – arranque en frío –
05D0	P05D0	Interruptor selector del modo de conducción A – circuito defe
05D1	P05D1	Interruptor selector del modo de conducción A – señal baja
05D2	P05D2	Interruptor selector del modo de conducción A – señal alta

05D3	P05D3	Interruptor selector del modo de conducción A – problema d
05D4	P05D4	Interruptor selector del modo de conducción B – circuito defe
05D5	P05D5	Interruptor selector del modo de conducción B – señal baja
05D6	P05D6	Interruptor selector del modo de conducción B – señal alta
05D7	P05D7	Interruptor selector del modo de conducción B – problema d
05D8	P05D8	Válvula reguladora de la ventilación del cárter – circuito abie
05D9	P05D9	Válvula reguladora de la ventilación del cárter – señal baja
05DA	P05DA	Válvula reguladora de la ventilación del cárter – señal alta
05DB	P05DB	Sensor de posición del pedal de freno B – circuito abierto
05DC	P05DC	Sensor de posición del pedal de freno B – problema de funci
05DD	P05DD	Sensor de posición del pedal de freno B – señal baja
05DE	P05DE	Sensor de posición del pedal de freno B – señal alta
05DF	P05DF	Sensor de posición del pedal de freno B – señales intermiter
5,00E+00	P05E0	Sensor de posición del pedal de freno A/B – anomalía de co
5,00E+01	P05E1	Sensor de presión del refrigerante del aire acondicionado A
5,00E+02	P05E2	Sensor de presión del refrigerante del aire acondicionado B
5,00E+03	P05E3	Sensor/interruptor del freno de estacionamiento – circuito de
5,00E+04	P05E4	Sensor/interruptor del freno de estacionamiento – señal baja
5,00E+05	P05E5	Sensor/interruptor del freno de estacionamiento – señal alta
5,00E+06	P05E6	Sensor/interruptor del freno de estacionamiento – problema
5,00E+07	P05E7	Sensor/interruptor del freno de estacionamiento – circuito int
5,00E+08	P05E8	Válvula de derivación del aceite de motor – circuito abierto
5,00E+09	P05E9	Válvula de derivación del aceite de motor – señal baja
05EA	P05EA	Válvula de derivación del aceite de motor – señal alta
05EB	P05EB	Catalizador SCR, arranque en frío – temperatura de los gase
05EC	P05EC	Reglaje de la inyección, arranque en frío – problema de func
05ED	P05ED	Módulo de control del calentador del agente reductor – circu
05EE	P05EE	Bomba del agente reductor – tensión de alimentación baja
05EF	P05EF	Bomba del agente reductor – tensión de alimentación baja
05F0	P05F0	Bomba del agente reductor – tensión de alimentación alta

05F1	P05F1	Bomba del agente reductor – activación permanente de la bo
05F2	P05F2	Bomba del agente reductor – desactivación permanente de l
05F3	P05F3	Relé del sistema de post-tratamiento de gases de escape –
05F4	P05F4	Relé del sistema de post-tratamiento de gases de escape –
05F5	P05F5	Relé del sistema de post-tratamiento de gases de escape –
05F6	P05F6	Relé del sistema de post-tratamiento de gases de escape –
05F7	P05F7	Relé del sistema de post-tratamiento de gases de escape –
05F8	P05F8	Módulo de control del calentador del agente reductor – probl
600	P0600	Malfunción enlace comunicación serie – Código OBDII amer
601		Circuito encendido airbag lado conductor etapa 1
602	P0602	Unidad control ABS o ABS/ASR
603		Circuito encendido airbag lado acompañante etapa 1
604		Circuito encendido airbag lado acompañante etapa 2
605	P0605	Unidad control ABS o ABS/ASR
606		Circuito encendido tensor cinturon derecho
607		Circuito encendido airbag lateral delantero izquierdo
608		Circuito encendido airbag lateral delantero derecho
609		Circuito encendido windowbag a la izquierda
060A		Circuito encendido windowbag a la derecha
060B		Valvula de inyeccion
060C		Testigo circuito encendido airbag
060D		Testigo circuito encendido airbag
060E	P060E	Módulo de control del motor, posición de la mariposa – probl
060F		Testigo circuito encendido airbag
610		Motor de bomba/rele de bomba
611	P0611	Módulo de control del inyector de combustible – problema de
612	P0612	Descarga / Configuración: Fallo en el módulo interno del con
613	P0613	Módulo de control de la transmisión – error en procesador
614	P0614	Módulo de control del motor/módulo de control de la transmi
615	P0615	Arrancador: Temperatura excesiva o circuito abierto.

616	P0616	Arrancador: cortocircuito a tierra del relé de potencia de arra
617	P0617	Arrancador: relé de arranque corto a positivo
618		Rele de valvula
619	P0619	Módulo de control de combustible alternativo – error de mem
061A	P061A	Módulo de control del motor, par motor – problema de funcio
061B	P061B	Fallo de supervisión de la ECU de gestión del motor
061C	P061C	ECU: incoherencia de velocidad del motor
061D	P061D	Módulo de control del motor, masa de aire del motor – proble
061E	P061E	Módulo de control del motor, sensor/interruptor de posición d
061F	P061F	Módulo de control del motor, controlador del actuador de la r
620	P0620	Malfunción circuito control generador – Código OBDII americ
621	P0621	Malfunción circuito control luz L generador – Código OBDII a
622	P0622	Malfunción circuito control campo F generador – Código OBI
623	P0623	Testigo del alternador, control – circuito defectuoso
624	P0624	Testigo del tapón de llenado, control – circuito defectuoso
625	P0625	Terminal de campo del alternator – señal baja
626	P0626	Terminal de campo del alternator – señal alta
627	P0627	Control de la bomba de combustible – circuito abierto
628	P0628	Control de la bomba de combustible – señal baja
629	P0629	Control de la bomba de combustible – señal alta
062A	P062A	Bomba de combustible A – problema de funcionamiento/rang
062B	P062B	Descarga / Configuración: la descarga del restablecimiento d
062C	P062C	Módulo de control del motor, velocidad del vehículo – proble
062D	P062D	ECU: el convertidor de voltaje para pilotar los inyectores esta
062E	P062E	ECU: el convertidor de voltaje para pilotar los inyectores esta
062F	P062F	Módulo de control del motor, error de memoria EEPROM
630	P0630	Número de identificación del vehículo (VIN) no programado e motor/módulo de control del tren de transmisión
631	P0631	Número de identificación del vehículo (VIN) no programado e transmisión
632	P0632	Cuentakilómetros no programado – módulo de control del m

633	P0633	Llave inmovilizadora no programada – módulo de control del
634	P0634	Módulo de control del tren de transmisión/módulo de control temperatura interna demasiado alta
635	P0635	Control de la servodirección – circuito defectuoso
636	P0636	Control de la servodirección – señal baja
637	P0637	Control de la servodirección – señal alta
638	P0638	Unidad de mando de la válvula de mariposa señal no plausib
639	P0639	Unidad de control de la mariposa 2 Señal inadmisible.
063A	P063A	Supervisión de tensión del generador – circuito defectuoso
063B	P063B	Supervisión de tensión del generador – problema de funcion
063C	P063C	Supervisión de tensión del generador – señal baja
063D	P063D	Supervisión de tensión del generador – señal alta
063E	P063E	Unidad de control de la mariposa, configuración automática -
063F	P063F	Sensor de temperatura del refrigerante del motor, configurac
640	P0640	Control del calentador del aire de admisión – circuito defectu
641	P0641	Tensión de referencia del sensor A – circuito abierto
642	P0642	regulación de golpeteo controlador defecto
643	P0643	Tensión de referencia del sensor A – señal alta
644	P0644	Pantalla del conductor, comunicación en serie – circuito defe
645	P0645	aire acondicionado entrada/salida
646	P0646	Relé del embrague del compresor del aire acondicionado – s
647	P0647	Relé del embrague del compresor del aire acondicionado – s
648	P0648	Testigo del inmovilizador, control – circuito defectuoso
649	P0649	Testigo de control velocidad de crucero, control – circuito de
064A	P064A	Módulo de control de la bomba de combustible – funcionami
064B	P064B	Módulo de control de la toma de fuerza auxiliar – funcionami
064C	P064C	Módulo de control de bujías de incandescencia – funcionami
064D	P064D	Módulo de control del motor, procesador del sensor calentad
064E	P064E	Módulo de control del motor, procesador del sensor de oxíge
064F	P064F	Software no autorizado – detectada la calibración de un com

650	P0650	Malfunción circuito control MIL – Código OBDII americano
651	P0651	Tensión de referencia del sensor B – circuito abierto
652	P0652	Tensión de referencia del sensor B – señal baja
653	P0653	Tensión de referencia del sensor B – señal alta
654	P0654	Malfunción circuito salida RPM motor – Código OBDII ameri
655	P0655	Malfunción circuito control salida luz motor caliente – Código
656	P0656	Malfunción circuito salida nivel combustible – Código OBDII
657	P0657	Tensión de alimentación del actuador – circuito abierto
658	P0658	Suministro de sensores 5 voltios nº 1: Sensor de presión de del compartimiento de pasajeros); Sensor de posición 2 de l
659	P0659	Alimentación para el pedal del acelerador, presión de aire de de aceite: tensión de alimentación demasiado alta
065A	P065A	Alternador: mal funcionamiento mecánico
065B	P065B	Generador – problema de funcionamiento/rango del circuito
065C	P065C	Generador – avería mecánica/problema de funcionamiento
065D	P065D	Testigo del sistema de agente reductor – circuito defectuoso
065E	P065E	Actuador de control del aire del colector de admisión, bloque
065F	P065F	Actuador de control del aire del colector de admisión, bloque
660		Airbag acompañante interruptor desactivacion
661	P0661	Conmutación del tubo de aspiración de registro Cortocircuito
662	P0662	Conmutación del tubo de aspiración de registro Cortocircuito
663	P0663	Solenoide de control del aire del colector de admisión, bloqu
664	P0664	Solenoide de control del aire del colector de admisión, bloqu
665	P0665	Solenoide de control del aire del colector de admisión, bloqu
666	P0666	Fallo de temperatura interno de la ECU: Temperatura demas
667	P0667	Fallo de temperatura interno de la ECU: contacto deficiente
668	P0668	Computadora: ECU temperatura demasiado baja
669	P0669	Ordenador: ECU temperatura demasiado alta
066A	P066A	Bujía de incandescencia, cilindro 1 – señal baja
066B	P066B	Bujía de incandescencia, cilindro 1 – señal alta
066C	P066C	Bujía de incandescencia, cilindro 2 – señal baja

066D	P066D	Bujía de incandescencia, cilindro 2 – señal alta
066E	P066E	Bujía de incandescencia, cilindro 3 – señal baja
066F	P066F	Bujía de incandescencia, cilindro 3 – señal alta
670	P0670	Unidad de control del tiempo de precalentamiento 1,circuito
671	P0671	Bujía de precalentamiento del cilindro 1 Fallo eléctrico en el
672	P0672	Bujía de precalentamiento del cilindro 2 Fallo eléctrico en el
673	P0673	Bujía de precalentamiento del cilindro 3 Fallo eléctrico en el
674	P0674	Bujía de precalentamiento del cilindro 4 Fallo eléctrico en el
675	P0675	Bujía de precalentamiento del cilindro 5 Fallo eléctrico en el
676	P0676	Bujía de precalentamiento del cilindro 6 Fallo eléctrico en el
677	P0677	Bujía de precalentamiento del cilindro 7 Fallo eléctrico en el
678	P0678	Bujía de precalentamiento del cilindro 8 Fallo eléctrico en el
679	P0679	Bujía de precalentamiento del cilindro 9 Fallo eléctrico en el
067A	P067A	Bujía de incandescencia, cilindro 4 – señal baja
067B	P067B	Bujía de incandescencia, cilindro 4 – señal alta
067C	P067C	Bujía de incandescencia, cilindro 5 – señal baja
067D	P067D	Bujía de incandescencia, cilindro 5 – señal alta
067E	P067E	Bujía de incandescencia, cilindro 6 – señal baja
067F	P067F	Bujía de incandescencia, cilindro 6 – señal alta
680	P0680	Bujía de precalentamiento del cilindro 10 Fallo eléctrico en e
681	P0681	Bujía de precalentamiento del cilindro 11 Fallo eléctrico en e
682	P0682	Bujía de precalentamiento del cilindro 12 Fallo eléctrico en e
683	P0683	Error de comunicación del módulo de control de bujías de in de control del tren de transmisión
684	P0684	Unidad de control del tiempo de precalentamiento 1=> Seña
685	P0685	Relé principal=> Interrupción
686	P0686	Relé principal=> Cortocircuito a masa
687	P0687	Relé principal=> Cortocircuito a positivo
688	P0688	Relé principal y circuito de carga=> Interrupción
689	P0689	Relé de control del motor – señal baja en circuito de supervi

068A	P068A	Relé de control del motor – corte prematuro
068B	P068B	Relé de control del motor – corte retrasado
068C	P068C	Bujía de incandescencia, cilindro 7 – señal baja
068D	P068D	Bujía de incandescencia, cilindro 7 – señal alta
068E	P068E	Bujía de incandescencia, cilindro 8 – señal baja
068F	P068F	Bujía de incandescencia, cilindro 8 – señal alta
690		Circuito encendido airbag lateral izquierdo y airbag de cabez
691		Circuito encendido airbag lateral derecho y airbag de cabeza
692		Circuito encendido tensor cinturon lado conductor
693		Circuito encendido tensor cinturon lado acompañante
694	P0694	Dispositivo de activación del ventilador del radiador 2 Cortoc
695	P0695	Motor del ventilador de refrigerante del motor 3 – señal baja
696	P0696	Motor del ventilador de refrigerante del motor 3 – señal alta
697	P0697	Tensión de referencia del sensor C – circuito abierto
698	P0698	Tensión de referencia del sensor C – señal baja
699	P0699	Tensión de referencia del sensor C – señal alta
069A	P069A	Bujía de incandescencia, cilindro 9 – señal baja
069B	P069B	Bujía de incandescencia, cilindro 9 – señal alta
069C	P069C	Bujía de incandescencia, cilindro 10 – señal baja
069D	P069D	Bujía de incandescencia, cilindro 10 – señal alta
069E	P069E	Módulo de control de la bomba de combustible – solicitada a
069F	P069F	Testigo del sistema de control de la mariposa – circuito defe
06A0	P06A0	Control del compresor variable del aire acondicionado – circ
06A1	P06A1	Control del compresor variable del aire acondicionado – señ
06A2	P06A2	Control del compresor variable del aire acondicionado – señ
06A3	P06A3	Tensión de referencia del sensor D – circuito abierto
06A4	P06A4	Tensión de referencia del sensor D – señal baja
06A5	P06A5	Tensión de referencia del sensor D – señal alta
06A6	P06A6	Tensión de referencia del sensor A – problema de funcionam
06A7	P06A7	Tensión de referencia del sensor B – problema de funcionam

06A8	P06A8	Tensión de referencia del sensor C – problema de funcionam
06A9	P06A9	Tensión de referencia del sensor D – problema de funcionam
06AA	P06AA	Módulo de control del motor/módulo de control de la transmi
06AB	P06AB	Módulo de control del motor/módulo de control de la transmi defectuoso
06AC	P06AC	Módulo de control del motor/módulo de control de la transmi funcionamiento/rango del circuito
06AD	P06AD	Módulo de control del motor/módulo de control de la transmi
06AE	P06AE	Módulo de control del motor/módulo de control de la transmi
06AF	P06AF	Sistema gestión de par – modo de parada forzada del motor
06B0	P06B0	Corriente de alimentación del sensor A – circuito abierto
06B1	P06B1	Corriente de alimentación del sensor A – señal baja
06B2	P06B2	Corriente de alimentación del sensor A – señal alta
06B3	P06B3	Corriente de alimentación del sensor B – circuito abierto
06B4	P06B4	Corriente de alimentación del sensor B – señal baja
06B5	P06B5	Corriente de alimentación del sensor B – señal alta
06B6	P06B6	Módulo de control interno, procesador del sensor de detonac
06B7	P06B7	Módulo de control interno, procesador del sensor de detonac
06B8	P06B8	Módulo de control interno, memoria no volátil – error
06B9	P06B9	Bujía de incandescencia, cilindro 1 – problema de funcionam
06BA	P06BA	Bujía de incandescencia, cilindro 2 – problema de funcionam
06BB	P06BB	Bujía de incandescencia, cilindro 3 – problema de funcionam
06BC	P06BC	Bujía de incandescencia, cilindro 4 – problema de funcionam
06BD	P06BD	Bujía de incandescencia, cilindro 5 – problema de funcionam
06BE	P06BE	Bujía de incandescencia, cilindro 6 – problema de funcionam
06BF	P06BF	Bujía de incandescencia, cilindro 7 – problema de funcionam
06C0	P06C0	Bujía de incandescencia, cilindro 8 – problema de funcionam
06C1	P06C1	Bujía de incandescencia, cilindro 9 – problema de funcionam
06C2	P06C2	Bujía de incandescencia, cilindro 10 – problema de funciona
06C3	P06C3	Bujía de incandescencia, cilindro 11 – problema de funciona
06C4	P06C4	Bujía de incandescencia, cilindro 12 – problema de funciona

06C5	P06C5	Bujía de incandescencia, cilindro 1 – especificación incorrec
06C6	P06C6	Bujía de incandescencia, cilindro 2 – especificación incorrec
06C7	P06C7	Bujía de incandescencia, cilindro 3 – especificación incorrec
06C8	P06C8	Bujía de incandescencia, cilindro 4 – especificación incorrec
06C9	P06C9	Bujía de incandescencia, cilindro 5 – especificación incorrec
06CA	P06CA	Bujía de incandescencia, cilindro 6 – especificación incorrec
06CB	P06CB	Bujía de incandescencia, cilindro 7 – especificación incorrec
06CC	P06CC	Bujía de incandescencia, cilindro 8 – especificación incorrec
06CD	P06CD	Bujía de incandescencia, cilindro 9 – especificación incorrec
06CE	P06CE	Bujía de incandescencia, cilindro 10 – especificación incorre
06CF	P06CF	Bujía de incandescencia, cilindro 11 – especificación incorre
06D0	P06D0	Bujía de incandescencia, cilindro 12 – especificación incorre
06D1	P06D1	Módulo de control interno, control de bobina de encendido –
06D2	P06D2	Tensión de referencia del sensor E – circuito abierto
06D3	P06D3	Tensión de referencia del sensor E – señal baja
06D4	P06D4	Tensión de referencia del sensor E – señal alta
06D5	P06D5	Tensión de referencia del sensor E – problema de funcionam
06D6	P06D6	Tensión de referencia del sensor F – circuito abierto
06D7	P06D7	Tensión de referencia del sensor F – señal baja
06D8	P06D8	Tensión de referencia del sensor F – señal alta
06D9	P06D9	Tensión de referencia del sensor F – problema de funcionam
06DA	P06DA	Control de la presión del aceite de motor – circuito abierto
06DB	P06DB	Control de la presión del aceite de motor – señal baja
06DC	P06DC	Control de la presión del aceite de motor – señal alta
06DD	P06DD	Control de la presión del aceite de motor – problema de func
06DE	P06DE	Control de la presión del aceite de motor – circuito de contro
06DF	P06DF	Módulo de control de bujías de incandescencia – error de su
6,00E+00	P06E0	Bujía de incandescencia, cilindro 11 – señal baja en circuito
6,00E+01	P06E1	Bujía de incandescencia, cilindro 11 – señal alta en circuito c
6,00E+02	P06E2	Bujía de incandescencia, cilindro 12 – señal baja en circuito

6,00E+03	P06E3	Bujía de incandescencia, cilindro 12 – señal alta en circuito d
6,00E+04	P06E4	Señal de reactivación (Wake Up) del módulo de control – err
6,00E+05	P06E5	Módulo de control de bujías de incandescencia – problema d
6,00E+06	P06E6	Corriente de alimentación del sensor C – circuito abierto
6,00E+07	P06E7	Corriente de alimentación del sensor C – señal baja
6,00E+08	P06E8	Corriente de alimentación del sensor C – señal alta
6,00E+09	P06E9	Motor de arranque – problema de funcionamiento
06EA	P06EA	Sensor de óxidos de nitrógeno 1, bloque 1 – fallo del proces
06EB	P06EB	Sensor de óxidos de nitrógeno 2, bloque 1 – fallo del proces
06EC	P06EC	Módulo de control del inyector de combustible – petición del
06ED	P06ED	Señal de régimen del motor – señal baja
06EE	P06EE	Señal de régimen del motor – señal alta
06EF	P06EF	Nuevo arranque del motor – problema de funcionamiento
06F0	P06F0	Módulo de control del agente reductor, sensor de temperatur
06F1	P06F1	Módulo de control del agente reductor, sensor de temperatur circuito
06F2	P06F2	Módulo de control del agente reductor, sensor de temperatur
06F3	P06F3	Módulo de control del agente reductor, sensor de temperatur
06F4	P06F4	Testigo del sistema arranque/parada – circuito defectuoso
06F5	P06F5	Módulo de control de bujías de incandescencia 2 – circuito d
06F6	P06F6	Módulo de control de bujías de incandescencia 2 – circuito a
06F7	P06F7	Módulo de control de bujías de incandescencia 2 – señal baj
06F8	P06F8	Módulo de control de bujías de incandescencia 2 – señal alta
06F9	P06F9	Módulo de control de bujías de incandescencia 2 – tensión d
06FA	P06FA	Módulo de control de bujías de incandescencia 2 – problema
06FB	P06FB	Módulo de control de bujías de incandescencia 2 – error de s
06FC	P06FC	Módulo de control de bujías de incandescencia 2/módulo de comunicación
06FD	P06FD	Módulo de control de bujías de incandescencia 2/módulo de comunicación
06FE	P06FE	Sistema de control del flujo de aire de admisión (diésel), arra

06FF	P06FF	Testigo de modo economía – circuito defectuoso
700		Aviso de error control cambio
701	P0701	Rango/funcionamiento sistema control transmisión – Código
702	P0702	Sistema control transmisión eléctrico – Código OBDII americ
703	P0703	Conversor par/Malfunción circuito interruptor B frenos – Cód
704	P0704	Malfunción circuito entrada activador embrague – Código OB
705	P0705	Malfunción circuito sensor rango transmisión (entrada PRND
706	P0706	Rango/funcionamiento circuito sensor rango transmisión – C
707	P0707	Circuito sensor rango transmisión entrada baja – Código OB
708	P0708	Circuito sensor rango transmisión entrada alta – Código OBD
709	P0709	Circuito sensor rango transmisión intermitente – Código OBD
070A		Bobina de encendido 1
070B	P070B	Sensor de nivel de aceite de la transmisión – problema de fu
070C	P070C	Sensor de nivel de aceite de la transmisión – señal baja
070D		Bobina de encendido 1
070E		Bobina de encendido 1
070F	P070F	Nivel de aceite de la transmisión bajo
710	P0710	Malfunción circuito sensor temperatura fluido transmisión – C
711	P0711	Rango/funcionamiento circuito sensor temperatura fluido tran
712		Bobina encendido 2
713	P0713	Circuito sensor temperatura fluido transmisión entrada alta –
714	P0714	Circuito sensor temperatura fluido transmisión intermitente –
715		Bobina encendido 2
716		Bobina encendido 2
717	P0717	Sin señal circuito sensor velocidad turbina/entrada – Código
718	P0718	Circuito sensor velocidad turbina/entrada intermitente – Cód
719	P0719	Conversor par/Circuito interruptor B frenos bajo – Código OB
071A	P071A	Interruptor selector de modo de la transmisión A – circuito de
071B	P071B	Interruptor selector de modo de la transmisión A – señal baja
071C	P071C	Interruptor selector de modo de la transmisión A – señal alta

071D	P071D	Interruptor selector de modo de la transmisión B – circuito de
071E	P071E	Interruptor selector de modo de la transmisión B – señal baja
071F	P071F	Interruptor selector de modo de la transmisión B – señal alta
720	P0720	Malfunción circuito sensor velocidad salida – Código OBDII a
721	P0721	Rango/funcionamiento sensor velocidad salida – Código OB
722	P0722	Sin señal sensor velocidad salida – Código OBDII americano
723	P0723	Sensor velocidad salida intermitente – Código OBDII americ
724	P0724	Conversor par/Circuito interruptor B frenos alto – Código OB
725	P0725	Malfunción circuito entrada velocidad motor – Código OBDII
726	P0726	Rango/funcionamiento circuito entrada velocidad motor – Có
727	P0727	Sin señal circuito entrada velocidad motor – Código OBDII a
728	P0728	Circuito entrada velocidad motor intermitente – Código OBD
729	P0729	Fallo mecánico o hidráulico de la caja de engranajes: cohere
072A	P072A	Sistema de la transmisión – atascado en punto muerto
072B	P072B	Sistema de la transmisión – atascado en marcha atrás
072C	P072C	Sistema de la transmisión – atascado en 1ª marcha
072D	P072D	Sistema de la transmisión – atascado en 2ª marcha
072E	P072E	Sistema de la transmisión – atascado en 3ª marcha
072F	P072F	Sistema de la transmisión – atascado en 4ª marcha
730	P0730	Proporción marcha incorrecta – Código OBDII americano
731	P0731	Proporción marcha 1 incorrecta – Código OBDII americano
732	P0732	Proporción marcha 2 incorrecta – Código OBDII americano
733	P0733	Proporción marcha 3 incorrecta – Código OBDII americano
734	P0734	Proporción marcha 4 incorrecta – Código OBDII americano
735	P0735	Proporción marcha 5 incorrecta – Código OBDII americano
736	P0736	Proporción marcha atrás incorrecta – Código OBDII america
737	P0737	Régimen de motor módulo de control de la transmisión – circ
738	P0738	Régimen de motor módulo de control de la transmisión – señ
739	P0739	Régimen de motor módulo de control de la transmisión – señ
073A	P073A	Sistema de la transmisión – atascado en 5ª marcha

073B	P073B	Sistema de la transmisión – atascado en 6ª marcha
073C	P073C	Sistema de la transmisión – atascado en 7ª marcha
073D	P073D	Sistema de la transmisión – incapaz de meter punto muerto
073E	P073E	Sistema de la transmisión – incapaz de meter marcha atrás
073F	P073F	Sistema de la transmisión – incapaz de meter 1ª marcha
740	P0740	Malfunción circuito embrague conversor par – Código OBDII
741	P0741	Circuito embrague conversor par Funcionamiento o desbloq
742	P0742	Circuito embrague conversor par Bloqueo – Código OBDII a
743	P0743	Circuito embrague conversor par Eléctrico – Código OBDII a
744	P0744	Circuito embrague conversor par intermitente – Código OBD
745	P0745	Malfunción solenoide control presión – Código OBDII americ
746	P0746	Solenoide control presión Funcionamiento o desbloqueo – C
747	P0747	Solenoide control presión Bloqueo – Código OBDII americar
748	P0748	Válvula reguladora de la presión 1 falla eléctrica en el circuit
749	P0749	Solenoide control presión intermitente – Código OBDII amer
074A	P074A	Sistema de la transmisión – incapaz de meter 2ª marcha
074B	P074B	Sistema de la transmisión – incapaz de meter 3ª marcha
074C	P074C	Sistema de la transmisión – incapaz de meter 4ª marcha
074D	P074D	Sistema de la transmisión – incapaz de meter 5ª marcha
074E	P074E	Sistema de la transmisión – incapaz de meter 6ª marcha
074F	P074F	Sistema de la transmisión – incapaz de meter 7ª marcha
750	P0750	válvula de control 1=>válvula electromagnética 1 defecto
751	P0751	Válvula de mando 1=>Válvula magnética 1 Interrupción/corto
752	P0752	Válvula de mando 1=>Válvula magnética 1 Cortocircuito a p
753	P0753	Válvula de conmutación 1 => electroválvula 1 Avería en el ci
754	P0754	Solenoide A cambio intermitente – Código OBDII americano
755	P0755	Malfunción solenoide B cambio – Código OBDII americano
756	P0756	Válvula de mando 2=>Válvula magnética 2 Interrupción/corto
757	P0757	Válvula de mando 2=>Válvula magnética 2 Cortocircuito a p
758	P0758	Válvula de conmutación 2 => electroválvula 2 Avería en el ci

759	P0759	Solenoide B cambio intermitente – Código OBDII americano
075A	P075A	Electroválvula de cambio G – funcionamiento incorrecto
075B	P075B	Electroválvula de cambio G – problema de funcionamiento o
075C	P075C	Electroválvula de cambio G – activación permanente del sol
075D	P075D	Electroválvula de cambio G – parte eléctrica
075E	P075E	Electroválvula de cambio G – señal intermitente
075F	P075F	Nivel de aceite de la transmisión alto
760	P0760	Malfunción solenoide C cambio – Código OBDII americano
761	P0761	Válvula de mando 3=>Válvula magnética 3 Interrupción/corto
762	P0762	Válvula de mando 3=>Válvula magnética 3 Cortocircuito a p
763	P0763	Válvula de conmutación 3 => electroválvula 3 Avería en el ci
764	P0764	Solenoide C cambio intermitente – Código OBDII americano
765	P0765	Malfunción solenoide D cambio – Código OBDII americano
766	P0766	Solenoide D cambio Funcionamiento o desbloqueo – Código
767	P0767	Solenoide D cambio Bloqueo – Código OBDII americano
768	P0768	Válvula de conmutación 4 => electroválvula 4 Avería en el ci
769	P0769	Solenoide D cambio intermitente – Código OBDII americano
076A	P076A	Electroválvula de cambio H – funcionamiento incorrecto
076B	P076B	Electroválvula de cambio H – problema de funcionamiento o
076C	P076C	Electroválvula de cambio H – activación permanente del sol
076D	P076D	Electroválvula de cambio H – parte eléctrica
076E	P076E	Electroválvula de cambio H – señal intermitente
076F	P076F	Sistema de la transmisión – relación de 7ª marcha incorrecta
770	P0770	Malfunción solenoide E cambio – Código OBDII americano
771	P0771	Solenoide E cambio Funcionamiento o desbloqueo – Código
772	P0772	Solenoide E cambio Bloqueo – Código OBDII americano
773	P0773	Válvula de conmutación 5 => electroválvula 5 Avería en el ci
774	P0774	Solenoide E cambio intermitente – Código OBDII americano
775	P0775	Malfunción solenoide control presión B – Código OBDII ame
776	P0776	Funcionamiento solenoide control presión B – Código OBDII

777	P0777	Solenoide control presión B Bloqueo – Código OBDII americ
778	P0778	Válvula reguladora de la presión 2 falla eléctrica en el circuit
779	P0779	Solenoide control presión B intermitente – Código OBDII am
077A	P077A	Sensor de velocidad de giro de salida – pérdida de señal de
077B	P077B	Sensor de velocidad de giro de salida – error de dirección
077C	P077C	Sensor de velocidad de giro de salida – señal baja
077D	P077D	Sensor de velocidad de giro de salida – señal alta
077E	P077E	Sistema de medición de la temperatura del aceite de la trans
077F	P077F	Marcha atrás 2 – relación incorrecta
780	P0780	Malfunción cambio marchas – Código OBDII americano
781	P0781	Malfunción cambio 1-2 – Código OBDII americano
782	P0782	Malfunción cambio 2-3 – Código OBDII americano
783	P0783	Malfunción cambio 3-4 – Código OBDII americano
784	P0784	Malfunción cambio 4-5 – Código OBDII americano
785	P0785	Malfunción solenoide tiempo/cambio / Circuito Solenoide car
786	P0786	Rango/funcionamiento solenoide tiempo/cambio – Código O
787	P0787	Solenoide tiempo/cambio bajo – Código OBDII americano
788	P0788	Solenoide tiempo/cambio alto – Código OBDII americano
789	P0789	Solenoide tiempo/cambio intermitente – Código OBDII ameri
078A	P078A	Electroválvula de cambio, reglaje B – funcionamiento incorre
078B	P078B	Electroválvula de cambio B – problema de funcionamiento/ra
078C	P078C	Electroválvula de cambio B, tiempos de cambio de marchas
078D	P078D	Electroválvula de cambio, reglaje B – señal alta
078E	P078E	Electroválvula de cambio B – señal intermitente
078F	P078F	Interruptor selector de modo de la transmisión C – circuito de
790	P0790	Conmutador de programas Avería en el circuito eléctrico
791	P0791	Sensor de velocidad de giro del árbol intermedio – circuito de
792	P0792	Sensor de velocidad de giro del árbol intermedio – problema
793	P0793	Sensor de velocidad de giro del árbol intermedio – no hay se
794	P0794	Sensor de velocidad de giro del árbol intermedio – interrupci

795	P0795	Solenoide de presión de aceite de la transmisión C – circuito
796	P0796	Solenoide de presión de aceite de la transmisión C – problem
797	P0797	Solenoide de presión de aceite de la transmisión C – activac
798	P0798	Válvula reguladora de la presión 3 falla eléctrica en el circuit
799	P0799	Solenoide de presión de aceite de la transmisión C – interru
079A	P079A	Elemento de fricción de la transmisión A – deslizamiento det
079B	P079B	Elemento de fricción de la transmisión B – deslizamiento det
079C	P079C	Elemento de fricción de la transmisión C – deslizamiento det
079D	P079D	Elemento de fricción de la transmisión D – deslizamiento det
079E	P079E	Elemento de fricción de la transmisión E – deslizamiento det
079F	P079F	Elemento de fricción de la transmisión F – deslizamiento det
07A0	P07A0	Elemento de fricción de la transmisión G – deslizamiento det
07A1	P07A1	Elemento de fricción de la transmisión H – deslizamiento det
07A2	P07A2	Elemento de fricción de la transmisión A – problema de funci
07A3	P07A3	Elemento de fricción de la transmisión A – activación perma
07A4	P07A4	Elemento de fricción de la transmisión B – problema de funci
07A5	P07A5	Elemento de fricción de la transmisión B – activación perma
07A6	P07A6	Elemento de fricción de la transmisión C – problema de funci
07A7	P07A7	Elemento de fricción de la transmisión C – activación perma
07A8	P07A8	Elemento de fricción de la transmisión D – problema de funci
07A9	P07A9	Elemento de fricción de la transmisión D – activación perma
07AA	P07AA	Elemento de fricción de la transmisión E – problema de funci
07AB	P07AB	Elemento de fricción de la transmisión E – activación perma
07AC	P07AC	Elemento de fricción de la transmisión F – problema de funci
07AD	P07AD	Elemento de fricción de la transmisión F – activación perma
07AE	P07AE	Elemento de fricción de la transmisión G – problema de funci
07AF	P07AF	Elemento de fricción de la transmisión G – activación perma
07B0	P07B0	Elemento de fricción de la transmisión H – problema de funci
07B1	P07B1	Elemento de fricción de la transmisión H – activación perma
07B2	P07B2	Sensor/interruptor de posición de estacionamiento de la tran

07B3	P07B3	Sensor/interruptor de posición de estacionamiento de la tran
07B4	P07B4	Sensor/interruptor de posición de estacionamiento de la tran
07B5	P07B5	Sensor/interruptor de posición de estacionamiento de la tran del circuito
07B6	P07B6	Sensor/interruptor de posición de estacionamiento de la tran circuito
07B7	P07B7	Sensor/interruptor de posición de estacionamiento de la tran
07B8	P07B8	Sensor/interruptor de posición de estacionamiento de la tran
07B9	P07B9	Sensor/interruptor de posición de estacionamiento de la tran
07BA	P07BA	Sensor/interruptor de posición de estacionamiento de la tran
07BB	P07BB	Sensor/interruptor de posición de estacionamiento de la tran del circuito
07BC	P07BC	Sensor/interruptor de posición de estacionamiento de la tran circuito
07BD	P07BD	Sensor/interruptor de posición de estacionamiento de la tran
07BE	P07BE	Sensor/interruptor de posición de estacionamiento de la tran
07BF	P07BF	Sensor de velocidad de giro del árbol de entrada/sensor de v
07C0	P07C0	Sensor de velocidad de giro del árbol de entrada/sensor de v
07C1	P07C1	Sensor de velocidad de giro del árbol de entrada/sensor de v
07C2	P07C2	Sensor de velocidad de giro del árbol de entrada/sensor de v
07C3	P07C3	Sensor de velocidad de giro del árbol de entrada/sensor de v
07C4	P07C4	Sensor de velocidad de giro del árbol de entrada/sensor de v
07C5	P07C5	Sensor de velocidad de giro del árbol intermedio A – señal b
07C6	P07C6	Sensor de velocidad de giro del árbol intermedio A – señal a
07C7	P07C7	Sensor de velocidad de giro del árbol intermedio B – señal b
07C8	P07C8	Sensor de velocidad de giro del árbol intermedio B – señal a
07C9	P07C9	Sensor de velocidad de giro del árbol intermedio C – señal b
07CA	P07CA	Sensor de velocidad de giro del árbol intermedio C – señal a
07CB	P07CB	Termostato del aceite de la transmisión – problema de funcio
07CC	P07CC	Interruptor selector de modo de la transmisión C – señal baja
07CD	P07CD	Interruptor selector de modo de la transmisión C – señal alta
07CE	P07CE	Interruptor selector de modo de la transmisión D – circuito de

07CF	P07CF	Interruptor selector de modo de la transmisión D – señal baja
07D0	P07D0	Interruptor selector de modo de la transmisión D – señal alta
07D1	P07D1	Interruptor selector de modo de la transmisión E – circuito de
07D2	P07D2	Interruptor selector de modo de la transmisión E – señal baja
07D3	P07D3	Interruptor selector de modo de la transmisión E – señal alta
07D4	P07D4	Interruptor selector de modo de la transmisión F – circuito de
07D5	P07D5	Interruptor selector de modo de la transmisión F – señal baja
07D6	P07D6	Interruptor selector de modo de la transmisión F – señal alta
07D7	P07D7	Transmisión – atascada en 8ª marcha
07D8	P07D8	Transmisión – incapaz de meter 8ª marcha
07D9	P07D9	Transmisión, 8ª marcha – relación incorrecta
07DA	P07DA	Selección de marcha, cambio a mayor 6ª-7ª – cambio defect
07DB	P07DB	Selección de marcha, cambio a mayor 7ª-8ª – cambio defect
07DC	P07DC	Selección de marcha, 1ª marcha – cambio defectuoso
07DD	P07DD	Selección de marcha, 2ª marcha – cambio defectuoso
07DE	P07DE	Selección de marcha, 3ª marcha – cambio defectuoso
07DF	P07DF	Selección de marcha, 4ª marcha – cambio defectuoso
7,00E+00	P07E0	Selección de marcha, 5ª marcha – cambio defectuoso
7,00E+01	P07E1	Selección de marcha, 6ª marcha – cambio defectuoso
7,00E+02	P07E2	Selección de marcha, 7ª marcha – cambio defectuoso
7,00E+03	P07E3	Selección de marcha, 8ª marcha – cambio defectuoso
7,00E+04	P07E4	Transmisión – incapaz de meter P (Park)
7,00E+05	P07E5	Transmisión – incapaz de meter D (Drive)
7,00E+06	P07E6	Transmisión atascada en posición P (Park)
7,00E+07	P07E7	Transmisión atascada en posición D (Drive)
7,00E+08	P07E8	Circuito de control del rango de marchas – circuito abierto
7,00E+09	P07E9	Circuito de control del rango de marchas – problema de func
07EA	P07EA	Circuito de control del rango de marchas – señal baja
07EB	P07EB	Circuito de control del rango de marchas – señal alta
07EC	P07EC	Sensor/interruptor de marchas cortas/largas – circuito defect

07ED	P07ED	Sensor/interruptor de marchas cortas/largas – activación per
07EE	P07EE	Sensor/interruptor de marchas cortas/largas – problema de f
07EF	P07EF	Sensor/interruptor de marchas cortas/largas – señal baja
07F0	P07F0	Sensor/interruptor de marchas cortas/largas – señal alta
07F1	P07F1	Sensor de velocidad de giro del árbol de entrada/sensor de v defectuoso
07F2	P07F2	Módulo de control del rango de marchas – circuito de comun
07F3	P07F3	Módulo de control del rango de marchas – circuito de comun
07F4	P07F4	Módulo de control del rango de marchas – circuito de comun
07F5	P07F5	Módulo de control del rango de marchas – tensión baja del s
07F6	P07F6	Transmisión, 9ª marcha – relación incorrecta
07F7	P07F7	Transmisión, 10ª marcha – relación incorrecta
07F8	P07F8	Transmisión – atascada en 9ª marcha
07F9	P07F9	Transmisión – incapaz de meter 9ª marcha
07FA	P07FA	Selección de marcha, 9ª marcha – cambio defectuoso
07FB	P07FB	Transmisión – atascada en 10ª marcha
07FC	P07FC	Transmisión – incapaz de meter 10ª marcha
07FD	P07FD	Selección de marcha, 10ª marcha – cambio defectuoso
800	P0800	Sistema de control de la caja de transferencia, petición del te
801		Circuito encendido airbag lado conductor etapa 1
802		Circuito encendido airbag lado conductor etapa 2
803		Circuito encendido airbag lado acompañante etapa 1
804		Circuito encendido airbag lado acompañante etapa 2
805		Circuito encendido tensor cinturon izquierdo
806		Circuito encendido tensor cinturon derecho
807		Circuito encendido airbag lateral delantero izquierdo
808		Circuito encendido airbag lateral delantero derecho
809		Circuito encendido windowbag a la izquierda
080A		Circuito encendido windowbag a la derecha
080B	P080B	Electroválvula de cambio, cambio a mayor/omisión de march

080C	P080C	Electroválvula de cambio, cambio a mayor/omisión de march
080D	P080D	Electroválvula de cambio, cambio a mayor/omisión de march
810		Sensor lateral colision lado conductor
811		Sensor lateral colision lado acompañante
812	P0812	Marcha atrás – circuito de entrada defectuoso
813	P0813	Marcha atrás – circuito de salida defectuoso
814	P0814	Indicador de marchas cortas/largas – circuito defectuoso
815	P0815	Conmutador del Tiptronic arriba Fallo eléctrico en el circuito
816	P0816	Conmutador del Tiptronik detrás Fallo eléctrico en el circuito
817	P0817	Circuito de inhabilitación del motor de arranque – funcionam
818	P0818	Interruptor de desconexión del tren de transmisión – circuito
819	P0819	Fallo de señal de control de prensa: Bloqueo
081A	P081A	Circuito de inhabilitación del motor de arranque – señal baja
081B	P081B	Circuito de inhabilitación del motor de arranque – señal alta
081C	P081C	Señal de entrada de posición de estacionamiento – circuito d
081D	P081D	Señal de entrada de posición de punto muerto – circuito defe
081E	P081E	Embrague de la transmisión B – deslizamiento excesivo del
081F	P081F	Bloqueo de la posición de estacionamiento de la transmisión
820	P0820	Sensor de posición X-Y de la palanca de cambios – circuito
821	P0821	Sensor de posición X de la palanca de cambios – circuito de
822	P0822	Sensor de posición Y de la palanca de cambios – circuito de
823	P0823	Sensor de posición X de la palanca de cambios – interrupció
824	P0824	Sensor de posición Y de la palanca de cambios – interrupció
825	P0825	Interruptor de direccionamiento de la palanca de cambios –
826	P0826	Error de señal de control de prensa: bloqueo en la posición
827	P0827	Interruptor de selección de marcha, cambio a mayor/cambio
828	P0828	Interruptor de selección de marcha, cambio a mayor/cambio
829	P0829	Cambio a mayor 5ª-6ª
082A	P082A	Posición X de la palanca de cambios – problema de funciona
082B	P082B	Posición X de la palanca de cambios – señal baja

082C	P082C	Posición X de la palanca de cambios – señal alta
082D	P082D	Posición Y de la palanca de cambios – problema de funciona
082E	P082E	Posición Y de la palanca de cambios – señal baja
082F	P082F	Posición Y de la palanca de cambios – señal alta
830	P0830	Interruptor de posición del pedal de embrague A – circuito de
831	P0831	Interruptor de posición del pedal de embrague A – señal de
832	P0832	Intersystems CAN: la información del convertidor de par reci
833	P0833	Interruptor de posición del pedal de embrague B – circuito de
834	P0834	Interruptor de posición del pedal de embrague B – señal de
835	P0835	Interruptor de posición del pedal de embrague B – señal de
836	P0836	Interruptor de tracción total – circuito defectuoso
837	P0837	Interruptor de tracción total – problema de funcionamiento/ra
838	P0838	Interruptor de tracción total – señal de entrada baja
839	P0839	Interruptor de tracción total – señal de entrada alta
083A	P083A	Sensor/interruptor de presión de aceite de la transmisión G -
083B	P083B	Sensor/interruptor de presión de aceite de la transmisión G -
083C	P083C	Sensor/interruptor de presión de aceite de la transmisión G -
083D	P083D	Sensor/interruptor de presión de aceite de la transmisión G -
083E	P083E	Sensor/interruptor de presión de aceite de la transmisión G -
083F	P083F	Interruptor de posición del pedal de embrague A/B – correla
840	P0840	Sensor de presión de aceite de la transmisión A – circuito de
841	P0841	Transmisor 1 para la presión hidráulica del reductor señal no
842	P0842	Sensor de presión de aceite de la transmisión A – señal de e
843	P0843	Sensor de presión de aceite de la transmisión A – señal de e
844	P0844	Sensor de presión de aceite de la transmisión A – interrupci
845	P0845	Sensor de presión de aceite de la transmisión B – circuito de
846	P0846	Transmisor 2 para la presión hidráulica del reductor señal no
847	P0847	Sensor de presión de aceite de la transmisión B – señal de e
848	P0848	Sensor de presión de aceite de la transmisión B – señal de e
849	P0849	Sensor de presión de aceite de la transmisión B – interrupci

084A	P084A	Sensor/interruptor de presión de aceite de la transmisión H -
084B	P084B	Sensor/interruptor de presión de aceite de la transmisión H -
084C	P084C	Sensor/interruptor de presión de aceite de la transmisión H -
084D	P084D	Sensor/interruptor de presión de aceite de la transmisión H -
084E	P084E	Sensor/interruptor de presión de aceite de la transmisión H -
084F	P084F	Interruptor de posición estacionamiento/punto muerto – circu
850	P0850	Interruptor de posición estacionamiento/punto muerto – circu
851	P0851	Interruptor de posición estacionamiento/punto muerto – señ
852	P0852	Interruptor de posición estacionamiento/punto muerto – señ
853	P0853	Interruptor de conducción de la transmisión automática – cir
854	P0854	Interruptor de conducción de la transmisión automática – se
855	P0855	Interruptor de conducción de la transmisión automática – se
856	P0856	Señal de entrada del control de tracción – funcionamiento in
857	P0857	Señal de entrada del control de tracción – problema de funci
858	P0858	Señal de entrada del control de tracción – señal baja
859	P0859	Señal de entrada del control de tracción – señal alta
085A	P085A	Módulo de control del cambio de marchas B, circuito de com
085B	P085B	Módulo de control del cambio de marchas B, circuito de com
085C	P085C	Módulo de control del cambio de marchas B, circuito de com
085D	P085D	Módulo de control del cambio A – problema de funcionamien
085E	P085E	Módulo de control del cambio B – problema de funcionamien
085F	P085F	Interruptor de cambio a mayor/menor – problema de funcion
860		Interruptor de desactivacion airbag lado acompañante
861	P0861	Circuito de comunicación del módulo de cambio de marchas
862		Desactivacion lampara control airbag acompañante
863		Lampara control airbag
864	P0864	Módulo de control de la transmisión, comunicación – problem
865	P0865	Módulo de control de la transmisión, comunicación – señal d
866	P0866	Módulo de control de la transmisión, comunicación – señal d
867	P0867	Sensor de presión de aceite de la transmisión

868	P0868	Sensor de presión de aceite de la transmisión – señal baja
869	P0869	Sensor de presión de aceite de la transmisión – señal alta
086A	P086A	Sensor de posición de punto muerto – circuito abierto
086B	P086B	Sensor de posición de punto muerto – problema de funciona
086C	P086C	Sensor de posición de punto muerto – señal baja
086D	P086D	Sensor de posición de punto muerto – señal alta
086E	P086E	Sensor de posición de punto muerto – circuito intermitente/e
086F	P086F	Sensor de posición de punto muerto A – calibración no apre
870	P0870	Sensor de presión de aceite de la transmisión C – circuito de
871	P0871	Sensor de presión de aceite de la transmisión C – problema
872	P0872	Sensor de presión de aceite de la transmisión C – señal baja
873	P0873	Sensor de presión de aceite de la transmisión C – señal alta
874	P0874	Sensor de presión de aceite de la transmisión C – interrupci
875	P0875	Sensor de presión de aceite de la transmisión D – circuito de
876	P0876	Sensor de presión de aceite de la transmisión D – problema
877	P0877	Sensor de presión de aceite de la transmisión D – señal baja
878	P0878	Sensor de presión de aceite de la transmisión D – señal alta
879	P0879	Sensor de presión de aceite de la transmisión D – interrupci
087A	P087A	Sensor de posición del embrague B – circuito defectuoso
087B	P087B	Sensor de posición del embrague B – problema de funciona
087C	P087C	Sensor de posición del embrague B – señal baja
087D	P087D	Sensor de posición del embrague B – señal alta
087E	P087E	Sensor de posición del embrague B – interrupción intermiten
880	P0880	Módulo de control de la transmisión – anomalía de la señal c
881	P0881	Módulo de control de la transmisión – problema de funciona
882	P0882	Fallo en la tensión de alimentación de la ECU de la caja de e
883	P0883	Fallo en la tensión de alimentación de la ECU de la caja de e
884	P0884	Módulo de control de la transmisión, señal de entrada de ali
885	P0885	Relé de alimentación del módulo de control de la transmisión
886	P0886	Relé de alimentación del módulo de control de la transmisión

887	P0887	Relé de alimentación del módulo de control de la transmisión
888	P0888	Relé de alimentación del módulo de control de la transmisión
889	P0889	Relé de alimentación del módulo de control de la transmisión supervisión
088A	P088A	Filtro del aceite de la transmisión – filtro deteriorado
088B	P088B	Filtro del aceite de la transmisión – filtro muy deteriorado
088C	P088C	Circuito inhibidor de marcha atrás – señal baja en circuito de
088D	P088D	Circuito inhibidor de marcha atrás – señal alta en circuito de
890		Circuito encendido airbag lateral izquierdo y airbag de cabez
891		Circuito encendido airbag lateral derecho y airbag de cabeza
892	P0892	Relé de alimentación del módulo de control de la transmisión
893	P0893	Varias marchas engranadas
894	P0894	Deslizamiento de componente de la transmisión
895	P0895	Tiempo de cambio escaso
896	P0896	Tiempo de cambio excesivo
897	P0897	Aceite de la transmisión deteriorado
898	P0898	Sistema de control de la transmisión – petición del testigo de
899	P0899	Sistema de control de la transmisión – petición del testigo de
089A	P089A	Sensor de posición X de la palanca de cambios 2 – circuito c
089B	P089B	Sensor de posición X de la palanca de cambios 2 – problem
089C	P089C	Sensor de posición X de la palanca de cambios 2 – señal ba
089D	P089D	Sensor de posición X de la palanca de cambios 2 – señal alt
089E	P089E	Sensor de posición X de la palanca de cambios 2 – circuito i
089F	P089F	Sensor de posición Y de la palanca de cambios 2 – circuito c
08A0	P08A0	Sensor de posición Y de la palanca de cambios 2 – problem
08A1	P08A1	Sensor de posición Y de la palanca de cambios 2 – señal ba
08A2	P08A2	Sensor de posición Y de la palanca de cambios 2 – señal alt
08A3	P08A3	Sensor de posición Y de la palanca de cambios 2 – circuito i
08A4	P08A4	Sensor de posición X de la palanca de cambios 1/2 – correla
08A5	P08A5	Sensor de posición Y de la palanca de cambios 1/2 – correla

08A6	P08A6	Sistema de medición de la posición de la palanca de cambio
08A7	P08A7	Sensor de posición del pedal de embrague A – circuito abier
08A8	P08A8	Sensor de posición del pedal de embrague A – problema de
08A9	P08A9	Sensor de posición del pedal de embrague A – señal baja
08AA	P08AA	Sensor de posición del pedal de embrague A – señal alta
08AB	P08AB	Sensor de posición del pedal de embrague A – circuito interr
08AC	P08AC	Sensor de posición del pedal de embrague A – calibración n
08AD	P08AD	Sensor de posición de punto muerto B – circuito abierto
08AE	P08AE	Sensor de posición de punto muerto B – problema de funcio
08AF	P08AF	Sensor de posición de punto muerto B – señal baja
08B0	P08B0	Sensor de posición de punto muerto B – señal alta
08B1	P08B1	Sensor de posición de punto muerto B – circuito intermitente
08B2	P08B2	Sensor de posición de punto muerto A/B – correlación de la
08B3	P08B3	Sensor de posición de punto muerto B – calibración no apre
08B4	P08B4	Sensor de posición del pedal de embrague B – circuito abier
08B5	P08B5	Sensor de posición del pedal de embrague B – problema de
08B6	P08B6	Sensor de posición del pedal de embrague B – señal baja
08B7	P08B7	Sensor de posición del pedal de embrague B – señal alta
08B8	P08B8	Sensor de posición del pedal de embrague B – circuito interr
08B9	P08B9	Sensor de posición del pedal de embrague A/B – correlación
900	P0900	Actuador del embrague – circuito abierto
901	P0901	Actuador del embrague – problema de funcionamiento/rango
902	P0902	Actuador del embrague – señal baja
903	P0903	Actuador del embrague – señal alta
904	P0904	Circuito de posición de la palanca en la placa guía – funcion
905	P0905	Circuito de posición de la palanca en la placa guía – problem
906		Reconocimiento de fallos cilindros
907	P0907	Circuito de posición de la palanca en la placa guía – señal a
908	P0908	Circuito de posición de la palanca en la placa guía – interrup
909	P0909	Error en control de posición de la palanca en la placa guía

090A	P090A	Actuador del embrague B – circuito abierto
090B	P090B	Actuador del embrague B – problema de funcionamiento/ran
090C	P090C	Actuador del embrague B – señal baja
090D	P090D	Actuador del embrague B – señal alta
910	P0910	Actuador de posición de la palanca en la placa guía – circuit
911	P0911	Actuador de posición de la palanca en la placa guía – proble
912	P0912	Actuador de posición de la palanca en la placa guía – señal
913	P0913	Actuador de posición de la palanca en la placa guía – señal
914	P0914	Circuito de posición del cambio de marchas – funcionamient
915	P0915	Circuito de posición del cambio de marchas – problema de f
916	P0916	Circuito de posición del cambio de marchas – señal baja
917	P0917	Circuito de posición del cambio de marchas – señal alta
918		Regulacion Lambda
919	P0919	Control de posición del cambio de marchas – error
920	P0920	Actuador de avance del cambio de marchas – circuito abiert
921	P0921	Actuador de avance del cambio de marchas – problema de f
922	P0922	Actuador de avance del cambio de marchas – señal baja
923	P0923	Actuador de avance del cambio de marchas – señal alta
924	P0924	Actuador de retroceso del cambio de marchas – circuito abie
925	P0925	Actuador de retroceso del cambio de marchas – problema de
926	P0926	Actuador de retroceso del cambio de marchas – señal baja
927	P0927	Actuador de retroceso del cambio de marchas – señal alta
928	P0928	Fallo en el circuito del actuador de bloqueo de la palanca (sh
929	P0929	Electroválvula de bloqueo del cambio de marchas – problem
092A	P092A	Circuito de control del actuador/de la electroválvula de bloqu
092B	P092B	Circuito de control del actuador/de la electroválvula de bloqu funcionamiento/rango del circuito
092C	P092C	Circuito de control del actuador/de la electroválvula de bloqu
092D	P092D	Circuito de control del actuador/de la electroválvula de bloqu
930	P0930	Fallo en el circuito del actuador de bloqueo de la palanca (sh

931	P0931	Fallo en el circuito del actuador de bloqueo de la palanca (sh
932	P0932	Sensor de presión hidráulica – circuito defectuoso
933	P0933	Sensor de presión hidráulica – problema de funcionamiento/
934	P0934	Sensor de presión hidráulica – señal de entrada baja en circ
935	P0935	Sensor de presión hidráulica – señal de entrada alta en circu
936	P0936	Sensor de presión hidráulica – interrupción intermitente de c
937	P0937	Sensor de temperatura del aceite hidráulico – circuito defect
938		Regulacion Lambda
939	P0939	Fallo del termistor de aceite: Cortocircuito a tierra
093A	P093A	Solenoide del acumulador hidráulico de la transmisión – circ
093B	P093B	Solenoide del acumulador hidráulico de la transmisión – señ
093C	P093C	Solenoide del acumulador hidráulico de la transmisión – señ
940	P0940	Fallo del termistor de aceite: circuito abierto o cortocircuito a
941	P0941	Sensor de temperatura del aceite hidráulico – interrupción in
942	P0942	Unidad de presión hidráulica
943	P0943	Unidad de presión hidráulica – recorrido demasiado corto
944	P0944	Unidad de presión hidráulica – pérdida de presión
945	P0945	Relé de la bomba hidráulica – circuito abierto
946	P0946	Relé de la bomba hidráulica – problema de funcionamiento/r
947	P0947	Relé de la bomba hidráulica – señal baja
948	P0948	Relé de la bomba hidráulica – señal alta
949	P0949	Cambio manual automatizado – valores adaptativos no regis
950	P0950	Cambio manual automatizado, control – circuito defectuoso
951	P0951	Cambio manual automatizado, control – problema de funcion
952	P0952	Cambio manual automatizado, control – señal baja
953	P0953	Cambio manual automatizado, control – señal alta
954	P0954	Cambio manual automatizado, control – interrupción intermit
955	P0955	Cambio manual automatizado, modo – circuito defectuoso
956	P0956	Cambio manual automatizado, modo – problema de funciona
957	P0957	Cambio manual automatizado, modo – señal baja

958	P0958	Cambio manual automatizado, modo – señal alta
959	P0959	Cambio manual automatizado, modo – interrupción intermite
960	P0960	Solenoide de control de presión A – circuito abierto
961	P0961	Fallo de salida de la electroválvula de modulación de presió
962	P0962	Fallo en el circuito de electroválvula de modulación de presi
963	P0963	Fallo en el circuito de electroválvula de modulación de presi
964	P0964	Solenoide de control de presión B – circuito abierto
965	P0965	Fallo de salida de la electroválvula de modulación de la pres
966	P0966	Fallo en el circuito de control de la electroválvula de modula cortocircuito a tierra
967	P0967	Fallo en el circuito de control de la electroválvula de modula positivo
968	P0968	Solenoide de control de presión C – circuito abierto
969	P0969	Fallo de salida de la electroválvula de modulación de la pres
970	P0970	Fallo en el circuito de control de la electroválvula de modula cortocircuito a tierra
971	P0971	Fallo en el circuito de control de la electroválvula de modula positivo
972	P0972	Electroválvula de cambio A – problema de funcionamiento/ra
973	P0973	Fallo en el circuito del solenoide de la secuencia S1: Cortoci
974	P0974	Fallo en el circuito del solenoide de la secuencia S1: circuito
975	P0975	Electroválvula de cambio B – problema de funcionamiento/ra
976	P0976	Fallo en el circuito del solenoide de secuencia S2: Cortocircu
977	P0977	Fallo en el circuito del solenoide de la secuencia S2: circuito
978	P0978	Electroválvula de cambio C – problema de funcionamiento/ra
979	P0979	Electroválvula de cambio C – señal baja
097A	P097A	Electroválvula de cambio A – circuito de control abierto
097B	P097B	Electroválvula de cambio B – circuito de control abierto
097C	P097C	Electroválvula de cambio C – circuito de control abierto
097D	P097D	Electroválvula de cambio D – circuito de control abierto
097E	P097E	Electroválvula de cambio E – circuito de control abierto
097F	P097F	Electroválvula de cambio F – circuito de control abierto

980	P0980	Electroválvula de cambio C – señal alta
981	P0981	Electroválvula de cambio D – problema de funcionamiento/ra
982	P0982	Electroválvula de cambio D – señal baja
983	P0983	Electroválvula de cambio D – señal alta
984	P0984	Electroválvula de cambio E – problema de funcionamiento/ra
985	P0985	Electroválvula de cambio E – señal baja
986	P0986	Electroválvula de cambio E – señal alta
987	P0987	Sensor de presión de aceite de la transmisión E – circuito de
988	P0988	Sensor de presión de aceite de la transmisión E – problema
989	P0989	Sensor de presión de aceite de la transmisión E – señal baja
990	P0990	Sensor de presión de aceite de la transmisión E – señal alta
991	P0991	Sensor de presión de aceite de la transmisión E – interrupció
992	P0992	Sensor de presión de aceite de la transmisión F – circuito de
993	P0993	Sensor de presión de aceite de la transmisión F – problema
994	P0994	Sensor de presión de aceite de la transmisión F – señal baja
995	P0995	Sensor de presión de aceite de la transmisión F – señal alta
996	P0996	Sensor de presión de aceite de la transmisión F – interrupció
997	P0997	Electroválvula de cambio F – problema de funcionamiento/ra
998	P0998	Electroválvula de cambio F – señal baja
999	P0999	Electroválvula de cambio F – señal alta
099A	P099A	Electroválvula de cambio G – problema de funcionamiento/ra
099B	P099B	Electroválvula de cambio G – señal baja en circuito de contro
099C	P099C	Electroválvula de cambio G – señal alta en circuito de contro
099D	P099D	Electroválvula de cambio H – problema de funcionamiento/ra
099E	P099E	Electroválvula de cambio H – señal baja en circuito de contro
099F	P099F	Electroválvula de cambio H – señal alta en circuito de contro
09A0	P09A0	Electroválvula de cambio G – circuito de control abierto
09A1	P09A1	Electroválvula de cambio H – circuito de control abierto
0A00	P0A00	Sensor de temperatura de refrigerante del convertidor de ter
0A01		Circuito de encendido airbag lado conductor etapa 1

0A02		Circuito de encendido airbag lado conductor etapa 2
0A03		Circuito de encendido airbag lado acompañante etapa 1
0A04		Circuito de encendido airbag lado acompañante etapa 2
0A05		Circuito encendido tensor cinturon izquierdo
0A06		Circuito encendido tensor cinturon derecho
0A07		Circuito encendido airbag lateral delantero izquierdo
0A08		Circuito encendido airbag lateral delantero derecho
0A09		Circuito encendido windowbag a la izquierda
0A0A		Circuito encendido windowbag a la derecha
0A0B	P0A0B	Sistema de alta tensión – problema de funcionamiento del ci
0A0C	P0A0C	Sistema de alta tensión – señal baja en el circuito de cierre
0A0D	P0A0D	Sistema de alta tensión – señal alta en el circuito de cierre
0A0E	P0A0E	Sistema de alta tensión – interrupción intermitente en el circu
0A0F	P0A0F	Sistema de la propulsión híbrida – intento de arranque del m
0A10	P0A10	Estado del convertidor CC/CC – señal alta
0A11	P0A11	Autorización convertidor CC/CC – circuito abierto
0A12	P0A12	Autorización convertidor CC/CC – señal baja
0A13	P0A13	Autorización convertidor CC/CC – señal alta
0A14	P0A14	Control de soporte del motor A – circuito abierto
0A15	P0A15	Control de soporte del motor A – señal baja
0A16	P0A16	Control de soporte del motor A – señal alta
0A17	P0A17	Sensor de par del motor – circuito defectuoso
0A18	P0A18	Sensor de par del motor – problema de funcionamiento/rang
0A19	P0A19	Sensor de par del motor – señal baja
0A1A	P0A1A	Alternador: falla de comunicación del alternador
0A1B	P0A1B	Módulo de control del motor de tracción A
0A1C	P0A1C	Módulo de control del motor de tracción B
0A1D	P0A1D	Módulo de control del tren de transmisión híbrido
0A1E	P0A1E	Módulo de control del motor de arranque/generador
0A1F	P0A1F	Módulo de control de energía de la batería

0A20	P0A20	Sensor de par del motor – señal alta
0A21	P0A21	Sensor de par del motor – interrupción intermitente de circui
0A22	P0A22	Sensor de par del generador – circuito defectuoso
0A23	P0A23	Sensor de par del generador – problema de funcionamiento/
0A24	P0A24	Sensor de par del generador – señal baja
0A25	P0A25	Sensor de par del generador – señal alta
0A26	P0A26	Sensor de par del generador – interrupción intermitente de c
0A27	P0A27	Estado de funcionamiento de la batería de la propulsión híbr
0A28	P0A28	Estado de funcionamiento de la batería de la propulsión híbr
0A29	P0A29	Estado de funcionamiento de la batería de la propulsión híbr
0A2A	P0A2A	Sensor de temperatura del motor de tracción A – circuito abi
0A2B	P0A2B	Sensor de temperatura del motor de tracción A – problema d
0A2C	P0A2C	Sensor de temperatura del motor de tracción A – señal baja
0A2D	P0A2D	Sensor de temperatura del motor de tracción A – señal alta
0A2E	P0A2E	Sensor de temperatura del motor de tracción A – interrupció
0A2F	P0A2F	Sensor de temperatura del motor de tracción A – sobrecalen
0A30	P0A30	Sensor de temperatura del motor de tracción B – circuito abi
0A31	P0A31	Sensor de temperatura del motor de tracción B – problema d
0A32	P0A32	Sensor de temperatura del motor de tracción B – señal baja
0A33	P0A33	Sensor de temperatura del motor de tracción B – señal alta
0A34	P0A34	Sensor de temperatura del motor de tracción B – interrupció
0A35	P0A35	Sensor de temperatura del motor de tracción B – sobrecalen
0A36	P0A36	Sensor de temperatura del generador – circuito defectuoso
0A37	P0A37	Sensor de temperatura del generador – problema de funcion
0A38	P0A38	Sensor de temperatura del generador – señal baja
0A39	P0A39	Sensor de temperatura del generador – señal alta
0A3A	P0A3A	Sensor de temperatura del generador – interrupción intermit
0A3B	P0A3B	Alternador: Fallo de temperatura
0A3C	P0A3C	Inversor del motor de tracción A – sobrecalentamiento
0A3D	P0A3D	Inversor del motor de tracción B – sobrecalentamiento

0A3E	P0A3E	Inversor del generador – sobrecalentamiento
0A3F	P0A3F	Sensor de posición del motor de tracción A – circuito defectu
0A40	P0A40	Sensor de posición del motor de tracción A – problema de fu
0A41	P0A41	Sensor de posición del motor de tracción A – señal baja
0A42	P0A42	Sensor de posición del motor de tracción A – señal alta
0A43	P0A43	Sensor de posición del motor de tracción A – interrupción int
0A44	P0A44	Sensor de posición del motor de tracción A – circuito del cor
0A45	P0A45	Sensor de posición del motor de tracción B – circuito defectu
0A46	P0A46	Sensor de posición del motor de tracción B – problema de fu
0A47	P0A47	Sensor de posición del motor de tracción B – señal baja
0A48	P0A48	Sensor de posición del motor de tracción B – señal alta
0A49	P0A49	Sensor de posición del motor de tracción B – interrupción int
0A4A	P0A4A	Sensor de posición del motor de tracción B – circuito del cor
0A4B	P0A4B	Sensor de posición del generador – circuito defectuoso
0A4C	P0A4C	Sensor de posición del generador – problema de funcionami
0A4D	P0A4D	Sensor de posición del generador – señal baja
0A4E	P0A4E	Sensor de posición del generador – señal alta
0A4F	P0A4F	Sensor de posición del generador – interrupción intermitente
0A50		Tension de alimentacion
0A51		Aparato mando alimentacion tension fuera margen
0A52	P0A52	Sensor de corriente del motor de tracción A – problema de fu
0A53	P0A53	Sensor de corriente del motor de tracción A – señal baja
0A54	P0A54	Sensor de corriente del motor de tracción A – señal alta
0A55	P0A55	Sensor de corriente del motor de tracción B – circuito defectu
0A56	P0A56	Sensor de corriente del motor de tracción B – problema de fu
0A57	P0A57	Sensor de corriente del motor de tracción B – señal baja
0A58	P0A58	Sensor de corriente del motor de tracción B – señal alta
0A59	P0A59	Sensor de corriente del generador – circuito defectuoso
0A5A	P0A5A	Sensor de corriente del generador – problema de funcionam
0A5B	P0A5B	Sensor de corriente del generador – señal baja

0A5C	P0A5C	Sensor de corriente del generador – señal alta
0A5D	P0A5D	Motor de tracción A – anomalía en la corriente de la fase U
0A5E	P0A5E	Motor de tracción A – intensidad de corriente demasiado baj
0A5F	P0A5F	Motor de tracción A – intensidad de corriente demasiado alta
0A60		Interruptor de desactivacion airbag lado acompañante
0A61	P0A61	Motor de tracción A – intensidad de corriente demasiado baj
0A62	P0A62	Motor de tracción A – intensidad de corriente demasiado alta
0A63	P0A63	Motor de tracción A – anomalía en la corriente de la fase W
0A64	P0A64	Motor de tracción A – intensidad de corriente demasiado baj
0A65	P0A65	Motor de tracción A – intensidad de corriente demasiado alta
0A66	P0A66	Motor de tracción B – anomalía en la corriente de la fase U
0A67	P0A67	Motor de tracción B – intensidad de corriente demasiado baj
0A68	P0A68	Motor de tracción B – intensidad de corriente demasiado alta
0A69	P0A69	Motor de tracción B – anomalía en la corriente de la fase V
0A6A	P0A6A	Motor de tracción B – intensidad de corriente demasiado baj
0A6B	P0A6B	Motor de tracción B – intensidad de corriente demasiado alta
0A6C	P0A6C	Motor de tracción B – anomalía en la corriente de la fase W
0A6D	P0A6D	Motor de tracción B – intensidad de corriente demasiado baj
0A6E	P0A6E	Motor de tracción B – intensidad de corriente demasiado alta
0A6F	P0A6F	Generador – anomalía en la corriente de la fase U
0A70	P0A70	Generador – intensidad de corriente demasiado baja en la fa
0A71	P0A71	Generador – intensidad de corriente demasiado alta en la fa
0A72	P0A72	Generador – anomalía en la corriente de la fase V
0A73	P0A73	Generador – intensidad de corriente demasiado baja en la fa
0A74	P0A74	Generador – intensidad de corriente demasiado alta en la fa
0A75	P0A75	Generador – anomalía en la corriente de la fase W
0A76	P0A76	Generador – intensidad de corriente demasiado baja en la fa
0A77	P0A77	Generador – intensidad de corriente demasiado alta en la fa
0A78	P0A78	Inversor del motor de tracción A – problema de funcionamien
0A79	P0A79	Inversor del motor de tracción B – problema de funcionamien

0A7A	P0A7A	Inversor del generador – problema de funcionamiento
0A7B	P0A7B	Módulo de control de energía de la batería – solicitada activa
0A7C	P0A7C	Convertidor de tensión – sobrecalentamiento
0A7D	P0A7D	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida – batería desca
0A7E	P0A7E	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida – sobrecalenta
0A7F	P0A7F	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida – desgaste
0A80	P0A80	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida
0A81	P0A81	Ventilador de refrigeración del conjunto de baterías de la pro
0A82	P0A82	Ventilador de refrigeración del conjunto de baterías de la pro desactivación permanente
0A83	P0A83	Ventilador de refrigeración del conjunto de baterías de la pro
0A84	P0A84	Ventilador de refrigeración del conjunto de baterías de la pro
0A85	P0A85	Ventilador de refrigeración del conjunto de baterías de la pro
0A86	P0A86	Sensor de corriente del módulo de alimentación de 14 V – ci
0A87	P0A87	Sensor de corriente del módulo de alimentación de 14 V – pr
0A88	P0A88	Sensor de corriente del módulo de alimentación de 14 V – se
0A89	P0A89	Sensor de corriente del módulo de alimentación de 14 V – se
0A8A	P0A8A	Sensor de corriente del módulo de alimentación de 14 V – in
0A8B	P0A8B	Módulo de alimentación de 14 V – tensión del sistema
0A8C	P0A8C	Módulo de alimentación de 14 V – tensión del sistema inesta
0A8D	P0A8D	Módulo de alimentación de 14 V – tensión baja del sistema
0A8E	P0A8E	Módulo de alimentación de 14 V – tensión alta del sistema
0A8F	P0A8F	Módulo de alimentación de 14 V – funcionamiento del sistem
0A90		Circuito encendido airbag lateral izquierdo y airbag de cabez
0A91		Circuito encendido airbag lateral derecho y airbag de cabeza
0A92		Circuito encendido tensor cinturon lado conductor
0A93		Circuito encendido tensor cinturon lado acompañante
0A94	P0A94	Convertidor CC/CC – problema de funcionamiento
0A95	P0A95	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida – fusible de alt
0A96	P0A96	Ventilador de refrigeración del conjunto de baterías de la pro

0A97	P0A97	Ventilador de refrigeración del conjunto de baterías de la pro desactivación permanente
0A98	P0A98	Ventilador de refrigeración del conjunto de baterías de la pro
0A99	P0A99	Ventilador de refrigeración del conjunto de baterías de la pro
0A9A	P0A9A	Ventilador de refrigeración del conjunto de baterías de la pro
0A9B	P0A9B	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0A9C	P0A9C	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0A9D	P0A9D	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0A9E	P0A9E	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0A9F	P0A9F	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0AA0	P0AA0	Contactor de la batería de la propulsión híbrida (contactos p
0AA1	P0AA1	Contactor de la batería de la propulsión híbrida (contactos p
0AA2	P0AA2	Contactor de la batería de la propulsión híbrida (contactos p
0AA3	P0AA3	Contactor de la batería de la propulsión híbrida (contactos p
0AA4	P0AA4	Contactor de la batería de la propulsión híbrida (contactos p
0AA5	P0AA5	Contactor de la batería de la propulsión híbrida (contactos p
0AA6	P0AA6	Sistema de tensión de baterías de la propulsión híbrida – ais
0AA7	P0AA7	Sensor de aislamiento de tensión de la batería de la propuls
0AA8	P0AA8	Sensor de aislamiento de tensión de la batería de la propuls circuito
0AA9	P0AA9	Sensor de aislamiento de tensión de la batería de la propuls
0AAA	P0AAA	Sensor de aislamiento de tensión de la batería de la propuls
0AAB	P0AAB	Sensor de aislamiento de tensión de la batería de la propuls
0AAC	P0AAC	Sensor de temperatura del aire del conjunto de baterías de l
0AAD	P0AAD	Sensor de temperatura del aire del conjunto de baterías de l funcionamiento/rango del circuito
0AAE	P0AAE	Sensor de temperatura del aire del conjunto de baterías de l
0AAF	P0AAF	Sensor de temperatura del aire del conjunto de baterías de l
0AB0	P0AB0	Sensor de corriente del conjunto de baterías de la propulsión
0AB1	P0AB1	Sensor de temperatura del aire del conjunto de baterías de l
0AB2	P0AB2	Sensor de temperatura del aire del conjunto de baterías de l

0AB3	P0AB3	Sensor de temperatura del aire del conjunto de baterías de l
0AB4	P0AB4	Sensor de temperatura del aire del conjunto de baterías de l
0AB5	P0AB5	Sensor de temperatura del aire del conjunto de baterías de l
0AB6	P0AB6	Control de soporte del motor B – circuito abierto
0AB7	P0AB7	Control de soporte del motor B – señal baja
0AB8	P0AB8	Control de soporte del motor B – señal alta
0AB9	P0AB9	Sistema de la propulsión híbrida – problema de funcionamie
0ABA	P0ABA	Sensor de tensión del conjunto de baterías de la propulsión
0ABB	P0ABB	Sensor de tensión del conjunto de baterías de la propulsión circuito
0ABC	P0ABC	Sensor de tensión del conjunto de baterías de la propulsión
0ABD	P0ABD	Sensor de tensión del conjunto de baterías de la propulsión
0ABE	P0ABE	Sensor de tensión del conjunto de baterías de la propulsión
0ABF	P0ABF	Sensor de corriente del conjunto de baterías de la propulsió
0AC0	P0AC0	Sensor de corriente del conjunto de baterías de la propulsió circuito
0AC1	P0AC1	Sensor de corriente del conjunto de baterías de la propulsió
0AC2	P0AC2	Sensor de corriente del conjunto de baterías de la propulsió
0AC3	P0AC3	Sensor de corriente del conjunto de baterías de la propulsió
0AC4	P0AC4	Módulo de control del tren de transmisión híbrido – solicitada
0AC5	P0AC5	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0AC6	P0AC6	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0AC7	P0AC7	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0AC8	P0AC8	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0AC9	P0AC9	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0ACA	P0ACA	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0ACB	P0ACB	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0ACC	P0ACC	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0ACD	P0ACD	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0ACE	P0ACE	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0ACF	P0ACF	Ventilador de refrigeración del conjunto de baterías de la pro

0AD0	P0AD0	Ventilador de refrigeración del conjunto de baterías de la pro desactivación permanente
0AD1	P0AD1	Ventilador de refrigeración del conjunto de baterías de la pro
0AD2	P0AD2	Ventilador de refrigeración del conjunto de baterías de la pro
0AD3	P0AD3	Ventilador de refrigeración del conjunto de baterías de la pro
0AD4	P0AD4	Sistema de refrigeración del conjunto de baterías de la propu
0AD5	P0AD5	Válvula de flujo de aire del conjunto de baterías de la propul
0AD6	P0AD6	Válvula de flujo de aire del conjunto de baterías de la propul circuito
0AD7	P0AD7	Válvula de flujo de aire del conjunto de baterías de la propul
0AD8	P0AD8	Válvula de flujo de aire del conjunto de baterías de la propul
0AD9	P0AD9	Contactor de la batería de la propulsión híbrida (contactos p
0ADA	P0ADA	Contactor de la batería de la propulsión híbrida (contactos p circuito de control
0ADB	P0ADB	Contactor de la batería de la propulsión híbrida (contactos p
0ADC	P0ADC	Contactor de la batería de la propulsión híbrida (contactos p
0ADD	P0ADD	Contactor de la batería de la propulsión híbrida (contactos p
0ADE	P0ADE	Contactor de la batería de la propulsión híbrida (contactos p circuito de control
0ADF	P0ADF	Contactor de la batería de la propulsión híbrida (contactos p
0AE0	P0AE0	Contactor de la batería de la propulsión híbrida (contactos p
0AE1	P0AE1	Contactor de precarga de la batería de la propulsión híbrida
0AE2	P0AE2	Contactor de precarga de la batería de la propulsión híbrida
0AE3	P0AE3	Contactor de precarga de la batería de la propulsión híbrida
0AE4	P0AE4	Contactor de precarga de la batería de la propulsión híbrida
0AE5	P0AE5	Contactor de precarga de la batería de la propulsión híbrida funcionamiento/rango del circuito
0AE6	P0AE6	Contactor de precarga de la batería de la propulsión híbrida
0AE7	P0AE7	Contactor de precarga de la batería de la propulsión híbrida
0AE8	P0AE8	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0AE9	P0AE9	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0AEA	P0AEA	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida

0AEB	P0AEB	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0AEC	P0AEC	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0AED	P0AED	Sensor de temperatura del inversor del motor de tracción A -
0AEE	P0AEE	Sensor de temperatura del inversor del motor de tracción A -
0AEF	P0AEF	Sensor de temperatura del inversor del motor de tracción A -
0AF0	P0AF0	Sensor de temperatura del inversor del motor de tracción A -
0AF1	P0AF1	Sensor de temperatura del inversor del motor de tracción A -
0AF2	P0AF2	Sensor de temperatura del inversor del motor de tracción B -
0AF3	P0AF3	Sensor de temperatura del inversor del motor de tracción B -
0AF4	P0AF4	Sensor de temperatura del inversor del motor de tracción B -
0AF5	P0AF5	Sensor de temperatura del inversor del motor de tracción B -
0AF6	P0AF6	Sensor de temperatura del inversor del motor de tracción B -
0AF7	P0AF7	Módulo de alimentación de 14 V – temperatura interna dema
0AF8	P0AF8	Sistema de baterías de la propulsión híbrida – tensión incorr
0AF9	P0AF9	Sistema de baterías de la propulsión híbrida – tensión del sis
0AFA	P0AFA	Sistema de baterías de la propulsión híbrida – tensión baja
0AFB	P0AFB	Sistema de baterías de la propulsión híbrida – tensión alta
0AFC	P0AFC	Módulo de sensor del conjunto de baterías de la propulsión h
0AFD	P0AFD	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida – temperatura
0AFE	P0AFE	Sistema de baterías de la propulsión híbrida – tensión dema
0AFF	P0AFF	Sistema de baterías de la propulsión híbrida – tensión dema
0B00	P0B00	Motor de bomba auxiliar de presión de la transmisión – anom
0B01	P0B01	Motor de bomba auxiliar de presión de la transmisión – inten
0B02	P0B02	Motor de bomba auxiliar de presión de la transmisión – inten
0B03	P0B03	Motor de bomba auxiliar de presión de la transmisión – anom
0B04	P0B04	Motor de bomba auxiliar de presión de la transmisión – inten
0B05	P0B05	Motor de bomba auxiliar de presión de la transmisión – inten
0B06	P0B06	Motor de bomba auxiliar de presión de la transmisión – anom
0B07	P0B07	Motor de bomba auxiliar de presión de la transmisión – inten
0B08	P0B08	Motor de bomba auxiliar de presión de la transmisión – inten

0B09	P0B09	Motor de bomba auxiliar de presión de la transmisión – circu
0B0A	P0B0A	Motor de bomba auxiliar de presión de la transmisión – tensi
0B0B	P0B0B	Motor de bomba auxiliar de presión de la transmisión – tensi
0B0C	P0B0C	Bomba auxiliar de presión de la transmisión – fuga en el sist
0B0D	P0B0D	Módulo de control de bomba auxiliar de presión de la transm
0B0E	P0B0E	Sensor de corriente del conjunto de baterías de la propulsión
0B0F	P0B0F	Sensor de corriente del conjunto de baterías de la propulsión circuito
0B10	P0B10	Sensor de corriente del conjunto de baterías de la propulsión
0B11	P0B11	Sensor de corriente del conjunto de baterías de la propulsión
0B12	P0B12	Sensor de corriente del conjunto de baterías de la propulsión
0B13	P0B13	Sensor de corriente del conjunto de baterías de la propulsión
0B14	P0B14	Sensor de tensión del conjunto de baterías de la propulsión
0B15	P0B15	Sensor de tensión del conjunto de baterías de la propulsión circuito
0B16	P0B16	Sensor de tensión del conjunto de baterías de la propulsión
0B17	P0B17	Sensor de tensión del conjunto de baterías de la propulsión
0B18	P0B18	Sensor de tensión del conjunto de baterías de la propulsión
0B19	P0B19	Sensor de tensión del conjunto de baterías de la propulsión
0B1A	P0B1A	Sensor de tensión del conjunto de baterías de la propulsión circuito
0B1B	P0B1B	Sensor de tensión del conjunto de baterías de la propulsión
0B1C	P0B1C	Sensor de tensión del conjunto de baterías de la propulsión
0B1D	P0B1D	Sensor de tensión del conjunto de baterías de la propulsión
0B1E	P0B1E	Sensor de tensión del conjunto de baterías de la propulsión
0B1F	P0B1F	Sensor de tensión del conjunto de baterías de la propulsión circuito
0B20	P0B20	Sensor de tensión del conjunto de baterías de la propulsión
0B21	P0B21	Sensor de tensión del conjunto de baterías de la propulsión
0B22	P0B22	Sensor de tensión del conjunto de baterías de la propulsión
0B23	P0B23	Batería de la propulsión híbrida A – tensión incorrecta
0B24	P0B24	Batería de la propulsión híbrida A – tensión inestable

0B25	P0B25	Batería de la propulsión híbrida A – tensión baja
0B26	P0B26	Batería de la propulsión híbrida A – tensión alta
0B27	P0B27	Batería de la propulsión híbrida B – tensión incorrecta
0B28	P0B28	Batería de la propulsión híbrida B – tensión inestable
0B29	P0B29	Batería de la propulsión híbrida B – tensión baja
0B2A	P0B2A	Batería de la propulsión híbrida B – tensión alta
0B2B	P0B2B	Batería de la propulsión híbrida C – tensión incorrecta
0B2C	P0B2C	Batería de la propulsión híbrida C – tensión inestable
0B2D	P0B2D	Batería de la propulsión híbrida C – tensión baja
0B2E	P0B2E	Batería de la propulsión híbrida C – tensión alta
0B2F	P0B2F	Batería de la propulsión híbrida D – tensión incorrecta
0B30	P0B30	Batería de la propulsión híbrida D – tensión inestable
0B31	P0B31	Batería de la propulsión híbrida D – tensión baja
0B32	P0B32	Batería de la propulsión híbrida D – tensión alta
0B33	P0B33	Aislador del conjunto de baterías de la propulsión híbrida – c
0B34	P0B34	Aislador del conjunto de baterías de la propulsión híbrida – f
0B35	P0B35	Aislador del conjunto de baterías de la propulsión híbrida – s
0B36	P0B36	Aislador del conjunto de baterías de la propulsión híbrida – s
0B37	P0B37	Aislador del conjunto de baterías de la propulsión híbrida – c
0B38	P0B38	Motor de bomba de refrigerante del convertidor de tensión B
0B39	P0B39	Motor de bomba de refrigerante del convertidor de tensión B
0B3A	P0B3A	Motor de bomba de refrigerante del convertidor de tensión B
0B3B	P0B3B	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida A –
0B3C	P0B3C	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida A –
0B3D	P0B3D	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida A –
0B3E	P0B3E	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida A –
0B3F	P0B3F	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida A –
0B40	P0B40	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida B –
0B41	P0B41	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida B –
0B42	P0B42	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida B –

0B43	P0B43	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida B –
0B44	P0B44	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida B –
0B45	P0B45	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida C –
0B46	P0B46	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida C –
0B47	P0B47	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida C –
0B48	P0B48	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida C –
0B49	P0B49	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida C –
0B4A	P0B4A	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida D –
0B4B	P0B4B	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida D –
0B4C	P0B4C	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida D –
0B4D	P0B4D	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida D –
0B4E	P0B4E	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida D –
0B4F	P0B4F	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida E –
0B50	P0B50	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida E –
0B51	P0B51	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida E –
0B52	P0B52	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida E –
0B53	P0B53	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida E –
0B54	P0B54	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida F –
0B55	P0B55	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida F –
0B56	P0B56	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida F –
0B57	P0B57	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida F –
0B58	P0B58	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida F –
0B59	P0B59	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida G –
0B5A	P0B5A	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida G –
0B5B	P0B5B	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida G –
0B5C	P0B5C	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida G –
0B5D	P0B5D	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida G –
0B5E	P0B5E	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida H –
0B5F	P0B5F	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida H –
0B60	P0B60	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida H –

0B61	P0B61	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida H –
0B62	P0B62	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida H –
0B63	P0B63	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida I – c
0B64	P0B64	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida I – p
0B65	P0B65	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida I – s
0B66	P0B66	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida I – s
0B67	P0B67	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida I – c
0B68	P0B68	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida J – c
0B69	P0B69	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida J – p
0B6A	P0B6A	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida J – s
0B6B	P0B6B	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida J – s
0B6C	P0B6C	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida J – c
0B6D	P0B6D	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida K –
0B6E	P0B6E	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida K –
0B6F	P0B6F	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida K – s
0B70	P0B70	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida K – s
0B71	P0B71	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida K –
0B72	P0B72	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida L – c
0B73	P0B73	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida L – p
0B74	P0B74	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida L – s
0B75	P0B75	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida L – s
0B76	P0B76	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida L – c
0B77	P0B77	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida M –
0B78	P0B78	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida M –
0B79	P0B79	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida M –
0B7A	P0B7A	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida M –
0B7B	P0B7B	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida M –
0B7C	P0B7C	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida N –
0B7D	P0B7D	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida N –
0B7E	P0B7E	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida N –

0B7F	P0B7F	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida N –
0B80	P0B80	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida N –
0B81	P0B81	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida O –
0B82	P0B82	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida O –
0B83	P0B83	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida O –
0B84	P0B84	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida O –
0B85	P0B85	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida O –
0B86	P0B86	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida P –
0B87	P0B87	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida P –
0B88	P0B88	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida P –
0B89	P0B89	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida P –
0B8A	P0B8A	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida P –
0B8B	P0B8B	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida Q –
0B8C	P0B8C	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida Q –
0B8D	P0B8D	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida Q –
0B8E	P0B8E	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida Q –
0B8F	P0B8F	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida Q –
0B90	P0B90	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida R –
0B91	P0B91	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida R –
0B92	P0B92	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida R –
0B93	P0B93	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida R –
0B94	P0B94	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida R –
0B95	P0B95	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida S –
0B96	P0B96	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida S –
0B97	P0B97	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida S –
0B98	P0B98	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida S –
0B99	P0B99	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida S –
0B9A	P0B9A	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida T –
0B9B	P0B9B	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida T –
0B9C	P0B9C	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida T –

0B9D	P0B9D	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida T –
0B9E	P0B9E	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida T –
0B9F	P0B9F	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida U –
0BA0	P0BA0	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida U –
0BA1	P0BA1	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida U –
0BA2	P0BA2	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida U –
0BA3	P0BA3	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida U –
0BA4	P0BA4	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida V –
0BA5	P0BA5	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida V –
0BA6	P0BA6	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida V –
0BA7	P0BA7	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida V –
0BA8	P0BA8	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida V –
0BA9	P0BA9	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida W –
0BAA	P0BAA	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida W –
0BAB	P0BAB	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida W –
0BAC	P0BAC	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida W –
0BAD	P0BAD	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida W –
0BAE	P0BAE	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida X –
0BAF	P0BAF	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida X –
0BB0	P0BB0	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida X –
0BB1	P0BB1	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida X –
0BB2	P0BB2	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida X –
0BB3	P0BB3	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida Y –
0BB4	P0BB4	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida Y –
0BB5	P0BB5	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida Y –
0BB6	P0BB6	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida Y –
0BB7	P0BB7	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida Y –
0BB8	P0BB8	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida Z –
0BB9	P0BB9	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida Z –
0BBA	P0BBA	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida Z –

0BBB	P0BBB	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida Z –
0BBC	P0BBC	Sensor de tensión de la batería de la propulsión híbrida Z –
0BBD	P0BBD	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida – valor límite d
0BBE	P0BBE	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida – desviación d
0BBF	P0BBF	Ventilador de refrigeración del conjunto de baterías de la pro defectuoso
0BC0	P0BC0	Ventilador de refrigeración del conjunto de baterías de la pro
0BC1	P0BC1	Ventilador de refrigeración del conjunto de baterías de la pro
0BC2	P0BC2	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0BC3	P0BC3	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0BC4	P0BC4	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0BC5	P0BC5	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0BC6	P0BC6	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0BC7	P0BC7	Sensor del ventilador de refrigeración del conjunto de batería
0BC8	P0BC8	Sensor del ventilador de refrigeración del conjunto de batería funcionamiento/rango del circuito
0BC9	P0BC9	Sensor del ventilador de refrigeración del conjunto de batería
0BCA	P0BCA	Sensor del ventilador de refrigeración del conjunto de batería
0BCB	P0BCB	Sensor del ventilador de refrigeración del conjunto de batería intermitente/errático
0BCC	P0BCC	Sensor de temperatura del generador – circuito defectuoso
0BCD	P0BCD	Sensor de temperatura del inversor del generador – problem
0BCE	P0BCE	Sensor de temperatura del inversor del generador – señal ba
0BCF	P0BCF	Sensor de temperatura del generador – señal alta
0BD0	P0BD0	Sensor de temperatura del inversor del generador – circuito
0BD1	P0BD1	Sensor de temperatura del inversor del motor de tracción C -
0BD2	P0BD2	Sensor de temperatura del inversor del motor de tracción C -
0BD3	P0BD3	Sensor de temperatura del inversor del motor de tracción C -
0BD4	P0BD4	Sensor de temperatura del inversor del motor de tracción C -
0BD5	P0BD5	Sensor de temperatura del inversor del motor de tracción C -
0BD6	P0BD6	Sensor de temperatura del inversor del motor de tracción D -

0BD7	P0BD7	Sensor de temperatura del inversor del motor de tracción D -
0BD8	P0BD8	Sensor de temperatura del inversor del motor de tracción D -
0BD9	P0BD9	Sensor de temperatura del inversor del motor de tracción D -
0BDA	P0BDA	Sensor de temperatura del inversor del motor de tracción D -
0BDB	P0BDB	Sensor de temperatura del inversor del motor de tracción E -
0BDC	P0BDC	Sensor de temperatura del inversor del motor de tracción E -
0BDD	P0BDD	Sensor de temperatura del inversor del motor de tracción E -
0BDE	P0BDE	Sensor de temperatura del inversor del motor de tracción E -
0BDF	P0BDF	Sensor de temperatura del inversor del motor de tracción E -
0BE0	P0BE0	Sensor de temperatura del inversor del motor de tracción F -
0BE1	P0BE1	Sensor de temperatura del inversor del motor de tracción F -
0BE2	P0BE2	Sensor de temperatura del inversor del motor de tracción F -
0BE3	P0BE3	Sensor de temperatura del inversor del motor de tracción F -
0BE4	P0BE4	Sensor de temperatura del inversor del motor de tracción F -
0BE5	P0BE5	Motor de tracción A, sensor de corriente de la fase U – circu
0BE6	P0BE6	Motor de tracción A, sensor de corriente de la fase U – probl
0BE7	P0BE7	Motor de tracción A, sensor de corriente de la fase U – señal
0BE8	P0BE8	Motor de tracción A, sensor de corriente de la fase U – señal
0BE9	P0BE9	Motor de tracción A, sensor de corriente de la fase V – circui
0BEA	P0BEA	Motor de tracción A, sensor de corriente de la fase V – probl
0BEB	P0BEB	Motor de tracción A, sensor de corriente de la fase V – señal
0BEC	P0BEC	Motor de tracción A, sensor de corriente de la fase V – señal
0BED	P0BED	Motor de tracción A, sensor de corriente de la fase W – circu
0BEE	P0BEE	Motor de tracción A, sensor de corriente de la fase W – prob
0BEF	P0BEF	Motor de tracción A, sensor de corriente de la fase W – señal
0BF0	P0BF0	Motor de tracción A, sensor de corriente de la fase W – señal
0BF1	P0BF1	Motor de tracción B, sensor de corriente de la fase U – circu
0BF2	P0BF2	Motor de tracción B, sensor de corriente de la fase U – probl
0BF3	P0BF3	Motor de tracción B, sensor de corriente de la fase U – señal
0BF4	P0BF4	Motor de tracción B, sensor de corriente de la fase U – señal

0BF5	P0BF5	Motor de tracción B, sensor de corriente de la fase V – circui
0BF6	P0BF6	Motor de tracción B, sensor de corriente de la fase V – probl
0BF7	P0BF7	Motor de tracción B, sensor de corriente de la fase V – seña
0BF8	P0BF8	Motor de tracción B, sensor de corriente de la fase V – seña
0BF9	P0BF9	Motor de tracción B, sensor de corriente de la fase W – circu
0BFA	P0BFA	Motor de tracción B, sensor de corriente de la fase W – prob
0BFB	P0BFB	Motor de tracción B, sensor de corriente de la fase W – señ
0BFC	P0BFC	Motor de tracción B, sensor de corriente de la fase W – señ
0BFD	P0BFD	Motor de tracción A, sensor de corriente de la fase U/V/W –
0BFE	P0BFE	Motor de tracción B, sensor de corriente de la fase U/V/W –
0BFF	P0BFF	Motor de tracción A – anomalía en la intensidad de corriente
0C00	P0C00	Motor de tracción A – corriente baja
0C01		Circuito encendido airbag lado conductor etapa 1
0C02		Circuito encendido airbag lado conductor etapa 2
0C03		Circuito encendido airbag lado acompañante etapa 1
0C04		Circuito encendido airbag lado acompañante etapa 2
0C05		Circuito encendido tensor cinturon lado conductor
0C06		Circuito encendido tensor cinturon lado acompañante
0C07	P0C07	Motor de tracción A, circuito fase U/V/W – señal alta
0C08		Unidad de mando defectuosa
0C09		Aparato mando airbag
0C0A	P0C0A	Motor de tracción B, circuito fase U/V/W – señal alta
0C0B	P0C0B	Inversor del motor de tracción A – circuito de tensión de alim
0C0C	P0C0C	Inversor del motor de tracción A – alimentación de corriente
0C0D		Unidad de mando, codigo equivocado
0C0E	P0C0E	Inversor del motor de tracción B – circuito de tensión de alim
0C0F	P0C0F	Inversor del motor de tracción B – alimentación de corriente
0C10	P0C10	Inversor del motor de tracción B – alimentación de corriente
0C11	P0C11	Inversor del motor de tracción A, circuito fase U – sobrecaler
0C12	P0C12	Inversor del motor de tracción A, circuito fase V – sobrecaler

0C13	P0C13	Inversor del motor de tracción A, circuito fase W – sobrecale
0C14	P0C14	Inversor del motor de tracción B, circuito fase U – sobrecale
0C15	P0C15	Inversor del motor de tracción B, circuito fase V – sobrecale
0C16	P0C16	Inversor del motor de tracción B, circuito fase W – sobrecale
0C17	P0C17	Sensor de posición del motor de tracción A – calibración no
0C18	P0C18	Sensor de posición del motor de tracción B – calibración no
0C19	P0C19	Motor de tracción A – problema de funcionamiento del par su
0C1A	P0C1A	Motor de tracción B – problema de funcionamiento del par su
0C1B	P0C1B	Módulo de control de bomba auxiliar de presión de la transm
0C1C	P0C1C	Módulo de control de bomba auxiliar de presión de la transm defectuoso
0C1D	P0C1D	Módulo de control de bomba auxiliar de presión de la transm funcionamiento/rango del circuito
0C1E	P0C1E	Módulo de control de bomba auxiliar de presión de la transm
0C1F	P0C1F	Módulo de control de bomba auxiliar de presión de la transm
0C20	P0C20	Bomba auxiliar de presión de la transmisión, circuito fase U/
0C21	P0C21	Bomba auxiliar de presión de la transmisión, circuito fase U/
0C22	P0C22	Bomba auxiliar de presión de la transmisión, circuito fase U/
0C23	P0C23	Módulo de control de bomba auxiliar de presión de la transm
0C24	P0C24	Módulo de control de bomba auxiliar de presión de la transm
0C25	P0C25	Módulo de control de bomba auxiliar de presión de la transm
0C26	P0C26	Motor de bomba auxiliar de presión de la transmisión – no ha
0C27	P0C27	Motor de bomba auxiliar de presión de la transmisión – corri
0C28	P0C28	Motor de bomba auxiliar de presión de la transmisión – corri
0C29	P0C29	Bomba auxiliar de presión de la transmisión, circuito del con
0C2A	P0C2A	Motor de bomba auxiliar de presión de la transmisión – moto
0C2B	P0C2B	Módulo de control de bomba auxiliar de presión de la transm
0C2C	P0C2C	Módulo de control de bomba auxiliar de presión de la transm de realimentación
0C2D	P0C2D	Módulo de control de bomba auxiliar de presión de la transm
0C2E	P0C2E	Módulo de control de bomba auxiliar de presión de la transm

0C2F	P0C2F	Módulo de control interno, motor de tracción/generador, sens funcionamiento
0C30	P0C30	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida – estado de ca
0C31	P0C31	Sistema de refrigeración del inversor B – problema de funcio
0C32	P0C32	Sistema de refrigeración del conjunto de baterías de la propu
0C33	P0C33	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0C34	P0C34	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0C35	P0C35	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0C36	P0C36	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0C37	P0C37	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0C38	P0C38	Sensor de temperatura del convertidor CC/CC A – circuito de
0C39	P0C39	Sensor de temperatura del convertidor CC/CC A – problema
0C3A	P0C3A	Sensor de temperatura del convertidor CC/CC A – señal baja
0C3B	P0C3B	Sensor de temperatura del convertidor CC/CC A – señal alta
0C3C	P0C3C	Sensor de temperatura del convertidor CC/CC A – circuito in
0C3D	P0C3D	Sensor de temperatura del convertidor CC/CC B – circuito de
0C3E	P0C3E	Sensor de temperatura del convertidor CC/CC B – problema
0C3F	P0C3F	Sensor de temperatura del convertidor CC/CC B – señal baja
0C40	P0C40	Sensor de temperatura del convertidor CC/CC B – señal alta
0C41	P0C41	Sensor de temperatura del convertidor CC/CC B – circuito in
0C42	P0C42	Sensor de temperatura del refrigerante del conjunto de bater
0C43	P0C43	Sensor de temperatura del refrigerante del conjunto de bater funcionamiento/rango del circuito
0C44	P0C44	Sensor de temperatura del refrigerante del conjunto de bater
0C45	P0C45	Sensor de temperatura del refrigerante del conjunto de bater
0C46	P0C46	Sensor de temperatura del refrigerante del conjunto de bater intermitente/errático
0C47	P0C47	Control de bomba de refrigerante del conjunto de baterías de
0C48	P0C48	Control de bomba de refrigerante del conjunto de baterías de
0C49	P0C49	Control de bomba de refrigerante del conjunto de baterías de
0C4A	P0C4A	Control de bomba de refrigerante del conjunto de baterías de

0C4B	P0C4B	Bomba de refrigerante del conjunto de baterías de la propuls
0C4C	P0C4C	Bomba de refrigerante del conjunto de baterías de la propuls
0C4D	P0C4D	Bomba de refrigerante del conjunto de baterías de la propuls
0C4E	P0C4E	Motor de tracción A – límite excedido durante el procedimien
0C4F	P0C4F	Motor de tracción B – límite excedido durante el procedimien
0C50		Comunicacion con unidad mando airbag
0C51		Aparato mando alimentacion de tension
0C52	P0C52	Sensor de posición del motor de tracción A, circuito A – señ
0C53	P0C53	Sensor de posición del motor de tracción A, circuito A – señ
0C54	P0C54	Sensor de posición del motor de tracción A, circuito A – circu
0C55	P0C55	Sensor de posición del motor de tracción B, circuito A – circu
0C56	P0C56	Sensor de posición del motor de tracción B, circuito A – prob
0C57	P0C57	Sensor de posición del motor de tracción B, circuito A – señ
0C58	P0C58	Sensor de posición del motor de tracción B, circuito A – señ
0C59	P0C59	Sensor de posición del motor de tracción B, circuito A – circu
0C5A	P0C5A	Sensor de posición del motor de tracción A, circuito B – circu
0C5B	P0C5B	Sensor de posición del motor de tracción A, circuito B – prob
0C5C	P0C5C	Sensor de posición del motor de tracción A, circuito B – señ
0C5D	P0C5D	Sensor de posición del motor de tracción A, circuito B – señ
0C5E	P0C5E	Sensor de posición del motor de tracción A, circuito B – circu
0C5F	P0C5F	Sensor de posición del motor de tracción B, circuito B – circu
0C60		Airbag lado acompañante interruptor de desactivacion
0C61	P0C61	Sensor de posición del motor de tracción B, circuito B – señ
0C62	P0C62	Sensor de posición del motor de tracción B, circuito B – señ
0C63	P0C63	Sensor de posición del motor de tracción B, circuito B – circu
0C64	P0C64	Sensor de posición del generador, circuito A – circuito defec
0C65		Airbag lado acompañante
0C66	P0C66	Sensor de posición del generador, circuito A – señal baja
0C67	P0C67	Sensor de posición del generador, circuito A – señal alta
0C68	P0C68	Sensor de posición del generador, circuito A – circuito interm

0C69	P0C69	Sensor de posición del generador, circuito B – circuito defec
0C6A	P0C6A	Sensor de posición del generador, circuito B – problema de f
0C6B	P0C6B	Sensor de posición del generador, circuito B – señal baja
0C6C	P0C6C	Sensor de posición del generador, circuito B – señal alta
0C6D	P0C6D	Sensor de posición del generador, circuito B – circuito interm
0C6E	P0C6E	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0C6F	P0C6F	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0C70	P0C70	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0C71		Desactivacion lampara control airbag acompañante
0C72	P0C72	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0C73	P0C73	Control del motor de bomba A de refrigerante del convertido
0C74	P0C74	Control del motor de bomba B de refrigerante del convertido
0C75	P0C75	Sistema de baterías de la propulsión híbrida – tiempo de des
0C76	P0C76	Sistema de baterías de la propulsión híbrida – tiempo de des
0C77	P0C77	Sistema de baterías de la propulsión híbrida – tiempo de pre
0C78	P0C78	Sistema de baterías de la propulsión híbrida – tiempo de pre
0C79	P0C79	Inversor del motor de tracción A – tensión demasiado alta
0C7A	P0C7A	Inversor del motor de tracción B – tensión demasiado alta
0C7B	P0C7B	Inversor del generador – tensión demasiado alta
0C7C	P0C7C	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0C7D	P0C7D	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0C7E	P0C7E	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0C7F	P0C7F	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0C80	P0C80	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0C81	P0C81	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0C82	P0C82	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0C83	P0C83	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0C84	P0C84	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0C85	P0C85	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0C86	P0C86	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida

0C87	P0C87	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0C88	P0C88	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0C89	P0C89	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0C8A	P0C8A	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0C8B	P0C8B	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0C8C	P0C8C	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0C8D	P0C8D	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0C8E	P0C8E	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0C8F	P0C8F	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0C90		Circuito de encendido airbag lateral izquierdo y airbag de ca
0C91		Circuito de encendido airbag lateral derecho y airbag de cab
0C92		Circuito de encendido del tensor del cinturon lado conductor
0C93		Circuito de encendido del tensor del cinturon lado acompaña
0C94	P0C94	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0C95	P0C95	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0C96	P0C96	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0C97	P0C97	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0C98	P0C98	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0C99	P0C99	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0C9A	P0C9A	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0C9B	P0C9B	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0C9C	P0C9C	Sensor de corriente del módulo de alimentación de 14 V B –
0C9D	P0C9D	Sensor de corriente del módulo de alimentación de 14 V B –
0C9E	P0C9E	Sensor de corriente del módulo de alimentación de 14 V B –
0C9F	P0C9F	Sensor de corriente del módulo de alimentación de 14 V B –
0CA0	P0CA0	Sensor de corriente del módulo de alimentación de 14 V B –
0CA1	P0CA1	Módulo de control del motor de tracción – solicitada activaci
0CA2	P0CA2	Convertidor CC/CC, tensión de conversión descendente – pr
0CA3	P0CA3	Convertidor CC/CC, tensión de conversión ascendente – pro
0CA4	P0CA4	Sistema de baterías de la propulsión híbrida – tensión de ca

0CA5	P0CA5	Sistema de baterías de la propulsión híbrida – tensión de de
0CA6	P0CA6	Sistema de baterías de la propulsión híbrida – corriente de c
0CA7	P0CA7	Sistema de baterías de la propulsión híbrida – corriente de d
0CA8	P0CA8	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0CA9	P0CA9	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0CAA	P0CAA	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0CAB	P0CAB	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0CAC	P0CAC	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0CAD	P0CAD	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0CAE	P0CAE	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0CAF	P0CAF	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0CB0	P0CB0	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0CB1	P0CB1	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0CB2	P0CB2	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0CB3	P0CB3	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0CB4	P0CB4	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0CB5	P0CB5	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0CB6	P0CB6	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0CB7	P0CB7	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0CB8	P0CB8	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0CB9	P0CB9	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0CBA	P0CBA	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0CBB	P0CBB	Sensor de temperatura de la batería de la propulsión híbrida
0CBC	P0CBC	Sensor de temperatura del refrigerante del motor de tracción
0CBD	P0CBD	Sensor de temperatura del refrigerante del motor de tracción
0CBE	P0CBE	Sensor de temperatura del refrigerante del motor de tracción
0CBF	P0CBF	Sensor de temperatura del refrigerante del motor de tracción
0CC0	P0CC0	Sensor de temperatura del refrigerante del motor de tracción
0CC1	P0CC1	Bomba de refrigerante del motor de tracción A – circuito de c
0CC2	P0CC2	Bomba de refrigerante del motor de tracción A – problema d

0CC3	P0CC3	Bomba de refrigerante del motor de tracción A – señal baja e
0CC4	P0CC4	Bomba de refrigerante del motor de tracción A – señal alta e
0CC5	P0CC5	Sensor de corriente del módulo de alimentación de 14 V A/B
0CC6	P0CC6	Interruptor de desbloqueo de la trampilla de la toma de carga (Wake Up)
0CC7	P0CC7	Interruptor de desbloqueo de la trampilla de la toma de carga
0CC8	P0CC8	Interruptor de desbloqueo de la trampilla de la toma de carga
0CC9	P0CC9	Interruptor de desbloqueo de la trampilla de la toma de carga
0CCA	P0CCA	Interruptor de desbloqueo de la trampilla de la toma de carga
0CCB	P0CCB	Interruptor de desbloqueo de la trampilla de la toma de carga
0CCC	P0CCC	Sensor de posición de la trampilla de la toma de carga – circ
0CCD	P0CCD	Sensor de posición de la trampilla de la toma de carga – fun
0CCE	P0CCE	Sensor de posición de la trampilla de la toma de carga – señ
0CCF	P0CCF	Sensor de posición de la trampilla de la toma de carga – señ
0CD0	P0CD0	Sensor de posición de la trampilla de la toma de carga – circ
0CD1	P0CD1	Circuito de control de desbloqueo de la trampilla de la toma
0CD2	P0CD2	Circuito de control de desbloqueo de la trampilla de la toma
0CD3	P0CD3	Circuito de control de desbloqueo de la trampilla de la toma
0CD4	P0CD4	Circuito de control de desbloqueo de la trampilla de la toma
0CD5	P0CD5	Sensor de temperatura del refrigerante del conjunto de bater circuito defectuoso
0CD6	P0CD6	Sensor de temperatura del refrigerante del conjunto de bater problema de funcionamiento/rango del circuito
0CD7	P0CD7	Sensor de temperatura del refrigerante del conjunto de bater señal baja
0CD8	P0CD8	Sensor de temperatura del refrigerante del conjunto de bater señal alta
0CD9	P0CD9	Sensor de temperatura del refrigerante del conjunto de bater circuito intermitente/errático
0CDA	P0CDA	Sensor de posición del motor de tracción A – circuito C defe
0CDB	P0CDB	Sensor de posición del motor de tracción A, circuito C defect
0CDC	P0CDC	Sensor de posición del motor de tracción A, circuito C defect

0CDD	P0CDD	Sensor de posición del motor de tracción A, circuito C defect
0CDE	P0CDE	Sensor de posición del motor de tracción A, circuito C defect
0CDF	P0CDF	Válvula de control del refrigerante del conjunto de baterías d circuito abierto
0CE0	P0CE0	Válvula de control del refrigerante del conjunto de baterías d desactivación permanente de la válvula
0CE1	P0CE1	Válvula de control del refrigerante del conjunto de baterías d activación permanente de la válvula
0CE2	P0CE2	Válvula de control del refrigerante del conjunto de baterías d baja
0CE3	P0CE3	Válvula de control del refrigerante del conjunto de baterías d alta
0CE4	P0CE4	Sensor de posición de la válvula de control del refrigerante c vehículo eléctrico – circuito defectuoso
0CE5	P0CE5	Sensor de posición de la válvula de control del refrigerante c vehículo eléctrico – problema de funcionamiento/rango del c
0CE6	P0CE6	Sensor de posición de la válvula de control del refrigerante c vehículo eléctrico – señal baja
0CE7	P0CE7	Sensor de posición de la válvula de control del refrigerante c vehículo eléctrico – señal alta
0CE8	P0CE8	Sensor de posición de la válvula de control del refrigerante c vehículo eléctrico – circuito intermitente/errático
0CE9	P0CE9	Bomba de refrigerante de componentes electrónicos de la pr
0CEA	P0CEA	Bomba de refrigerante de componentes electrónicos de la pr funcionamiento
0CEB	P0CEB	Bomba de refrigerante de componentes electrónicos de la pr
0CEC	P0CEC	Bomba de refrigerante de componentes electrónicos de la pr
0CED	P0CED	Bomba de refrigerante de componentes electrónicos de la pr defectuoso
0CEE	P0CEE	Sensor de temperatura del refrigerante de componentes elec – circuito defectuoso
0CEF	P0CEF	Sensor de temperatura del refrigerante de componentes elec – problema de funcionamiento/rango del circuito
0CF0	P0CF0	Sensor de temperatura del refrigerante de componentes elec – señal baja
0CF1	P0CF1	Sensor de temperatura del refrigerante de componentes elec – señal alta

0CF2	P0CF2	Sensor de temperatura del refrigerante de componentes elec – circuito intermitente/errático
0CF3	P0CF3	Conductor piloto de control – circuito defectuoso
0CF4	P0CF4	Conductor piloto de control – problema de funcionamiento/ra
0CF5	P0CF5	Conductor piloto de control – señal baja
0CF6	P0CF6	Conductor piloto de control – señal alta
0CF7	P0CF7	Conductor piloto de control – circuito intermitente/errático
0CF8	P0CF8	Interruptor de carga para conductor piloto de control – circuit
0CF9	P0CF9	Interruptor de carga para conductor piloto de control – proble
0CFA	P0CFA	Interruptor de carga para conductor piloto de control – señal
0CFB	P0CFB	Interruptor de carga para conductor piloto de control – señal
0CFC	P0CFC	Interruptor de carga para conductor piloto de control – circuit
0CFD	P0CFD	Interruptor de carga para conductor piloto de control – señal
0CFE	P0CFE	Interruptor de carga para conductor piloto de control – señal
0CFF	P0CFF	Bomba de refrigerante del conjunto de baterías de la propuls refrigerante gripada
0D00	P0D00	Interruptor de ventilación del sistema de carga para conducto
0D01	P0D01	Interruptor de ventilación del sistema de carga para conducto funcionamiento/rango
0D02	P0D02	Interruptor de ventilación del sistema de carga para conducto
0D03	P0D03	Interruptor de ventilación del sistema de carga para conducto
0D04	P0D04	Interruptor de ventilación del sistema de carga para conducto
0D05	P0D05	Interruptor de ventilación del sistema de carga para conducto
0D06	P0D06	Interruptor de ventilación del sistema de carga para conducto
0D07	P0D07	Sistema de carga de batería (contactos positivos) – circuito d
0D08		Tension bateria demasiado baja
0D09	P0D09	Sistema de carga de batería (contactos positivos) – contacto
0D0A	P0D0A	Sistema de carga de batería (contactos positivos) – circuito a
0D0B	P0D0B	Sistema de carga de batería (contactos positivos) – problem
0D0C	P0D0C	Sistema de carga de batería (contactos positivos) – señal ba
0D0D		Tension bateria demasiado alta

0D0E		Tension bateria demasiado baja
0D0F	P0D0F	Sistema de carga de batería (contactos negativos) – contact
0D10	P0D10	Sistema de carga de batería (contactos negativos) – contact
0D11	P0D11	Sistema de carga de batería (contactos negativos) – circuito
0D12	P0D12	Sistema de carga de batería (contactos negativos) – problen
0D13	P0D13	Sistema de carga de batería (contactos negativos) – señal b
0D14	P0D14	Sistema de carga de batería (contactos negativos) – señal a
0D15	P0D15	Circuito de interbloqueo de alta tensión del sistema de carga
0D16	P0D16	Circuito de interbloqueo de alta tensión del sistema de carga
0D17	P0D17	Circuito de interbloqueo de alta tensión del sistema de carga
0D18	P0D18	Circuito de interbloqueo de alta tensión del sistema de carga
0D19	P0D19	Circuito de interbloqueo de alta tensión del sistema de carga
0D1A	P0D1A	Válvula de control del refrigerante del conjunto de baterías d circuito abierto
0D1B	P0D1B	Válvula de control del refrigerante del conjunto de baterías d desactivación permanente de la válvula
0D1C	P0D1C	Válvula de control del refrigerante del conjunto de baterías d activación permanente de la válvula
0D1D	P0D1D	Válvula de control del refrigerante del conjunto de baterías d baja
0D1E	P0D1E	Válvula de control del refrigerante del conjunto de baterías d alta
0D1F	P0D1F	Sincronización de fecha/hora de módulo(s) de control – erro
0D20	P0D20	Cargador de batería – salida de tensión incorrecta
0D21	P0D21	Cargador de batería – tensión de salida baja
0D22	P0D22	Cargador de batería – anomalía en la corriente de salida
0D23	P0D23	Cargador de batería – señal de salida baja
0D24	P0D24	Cargador de batería – temperatura demasiado alta
0D25	P0D25	Sistema del cargador de batería – tiempo de precarga escas
0D26	P0D26	Sistema del cargador de batería – tiempo de precarga exces
0D27	P0D27	Cargador de batería – tensión de entrada demasiado baja
0D28	P0D28	Cargador de batería – tensión de entrada demasiado alta

0D29	P0D29	Cargador de batería – corriente de entrada demasiado baja
0D2A	P0D2A	Cargador de batería – corriente de entrada demasiado alta
0D2B	P0D2B	Indicador de control para conductor piloto de control – circuit
0D2C	P0D2C	Indicador del estado de carga del conjunto de baterías de la abierto
0D2D	P0D2D	Sensor de tensión del inversor del motor de tracción A – circ
0D2E	P0D2E	Sensor de tensión del inversor del motor de tracción A – pro
0D2F	P0D2F	Sensor de tensión del inversor del motor de tracción A – señ
0D30	P0D30	Sensor de tensión del inversor del motor de tracción A – señ
0D31	P0D31	Sensor de tensión del inversor del motor de tracción A – circ
0D32	P0D32	Convertidor CC/CC – temperatura demasiado alta
0D33	P0D33	Convertidor CC/CC – corriente demasiado alta
0D34	P0D34	Sistema del conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de corriente
0D35	P0D35	Sistema del conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de
0D36	P0D36	Sistema del conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de
0D37	P0D37	Sistema del conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de
0D38	P0D38	Sensor de corriente de entrada del cargador de batería – cir
0D39	P0D39	Sensor de corriente de entrada del cargador de batería – pro
0D3A	P0D3A	Sensor de corriente de entrada del cargador de batería – se
0D3B	P0D3B	Sensor de corriente de entrada del cargador de batería – se
0D3C	P0D3C	Sensor de corriente de entrada del cargador de batería – cir
0D3D	P0D3D	Sensor de tensión de entrada del cargador de batería – circu
0D3E	P0D3E	Sensor de tensión de entrada del cargador de batería – prob
0D3F	P0D3F	Sensor de tensión de entrada del cargador de batería – seña
0D40	P0D40	Sensor de tensión de entrada del cargador de batería – seña
0D41	P0D41	Sensor de tensión de entrada del cargador de batería – circu
0D42	P0D42	Sensor de tensión de la salida de 14 V del cargador de bate
0D43	P0D43	Sensor de tensión de la salida de 14 V del cargador de bate
0D44	P0D44	Sensor de tensión de la salida de 14 V del cargador de bate
0D45	P0D45	Sensor de tensión de la salida de 14 V del cargador de bate

0D46	P0D46	Sensor de tensión de la salida de 14 V del cargador de bate
0D47	P0D47	Sensor de corriente de la salida de 14 V del cargador de bat
0D48	P0D48	Sensor de corriente de la salida de 14 V del cargador de bat
0D49	P0D49	Sensor de corriente de la salida de 14 V del cargador de bat
0D4A	P0D4A	Sensor de corriente de la salida de 14 V del cargador de bat
0D4B	P0D4B	Sensor de corriente de la salida de 14 V del cargador de bat
0D4C	P0D4C	Sensor de tensión de la salida del cargador para conjunto de – circuito defectuoso
0D4D	P0D4D	Sensor de tensión de la salida del cargador para conjunto de – problema de funcionamiento/rango del circuito
0D4E	P0D4E	Sensor de tensión de la salida del cargador para conjunto de – señal baja
0D4F	P0D4F	Sensor de tensión de la salida del cargador para conjunto de – señal alta
0D50	P0D50	Sensor de tensión de la salida del cargador para conjunto de – circuito intermitente/errático
0D51	P0D51	Sensor de corriente de la salida del cargador para conjunto eléctrico – circuito defectuoso
0D52	P0D52	Sensor de corriente de la salida del cargador para conjunto eléctrico – problema de funcionamiento/rango del circuito
0D53	P0D53	Sensor de corriente de la salida del cargador para conjunto eléctrico – señal baja
0D54	P0D54	Sensor de corriente de la salida del cargador para conjunto eléctrico – señal alta
0D55	P0D55	Sensor de corriente de la salida del cargador para conjunto eléctrico – circuito intermitente/errático
0D56	P0D56	Detección de proximidad del cargador de batería – circuito d
0D57	P0D57	Detección de proximidad del cargador de batería – problema
0D58	P0D58	Detección de proximidad del cargador de batería – señal baj
0D59	P0D59	Detección de proximidad del cargador de batería – señal alta
0D5A	P0D5A	Detección de proximidad del cargador de batería – circuito in
0D5B	P0D5B	Potencia de la salida de 14 V del cargador de batería – prob
0D5C	P0D5C	Potencia de la salida del cargador para conjunto de baterías problema de funcionamiento

0D5D	P0D5D	Cargador del sistema de conjunto de baterías de la propulsi escaso
0D5E	P0D5E	Cargador del sistema de conjunto de baterías de la propulsi excesivo
0D5F	P0D5F	Ventilador de refrigeración del conjunto de baterías de la pro supervisión defectuoso
0D60	P0D60	Ventilador de refrigeración del conjunto de baterías de la pro funcionamiento/rango del circuito de supervisión
0D61	P0D61	Ventilador de refrigeración del conjunto de baterías de la pro circuito de supervisión
0D62	P0D62	Ventilador de refrigeración del conjunto de baterías de la pro circuito de supervisión
0D63	P0D63	Ventilador de refrigeración del conjunto de baterías de la pro intermitente/errático
0D64	P0D64	Ventilador de refrigeración del conjunto de baterías de la pro
0D65	P0D65	Ventilador de refrigeración del conjunto de baterías de la pro
0D66	P0D66	Ventilador de refrigeración del conjunto de baterías de la pro
0D67	P0D67	Módulo de control del cargador de batería – problema de fur
0D68	P0D68	Sensor de tensión del motor del compresor del aire acondici
0D69	P0D69	Sensor de tensión del motor del compresor del aire acondici
0D6A	P0D6A	Sensor de tensión del motor del compresor del aire acondici
0D6B	P0D6B	Sensor de tensión del motor del compresor del aire acondici
0D6C	P0D6C	Sensor de tensión del motor del compresor del aire acondici
0D6D	P0D6D	Motor del compresor del aire acondicionado – tensión baja
0D6E	P0D6E	Motor del compresor del aire acondicionado – tensión alta
0D6F	P0D6F	Motor del compresor del aire acondicionado – corriente alta
0D70	P0D70	Sensor de temperatura interna del módulo de control del cor defectuoso
0D71	P0D71	Sensor de temperatura interna del módulo de control del cor funcionamiento
0D72	P0D72	Sensor de temperatura interna del módulo de control del cor
0D73	P0D73	Sensor de temperatura interna del módulo de control del cor
0D74	P0D74	Sensor de temperatura interna del módulo de control del cor intermitente/errático

0D75	P0D75	Módulo de control del compresor eléctrico del aire acondicio potencia de salida – circuito defectuoso
0D76	P0D76	Módulo de control del compresor eléctrico del aire acondicio potencia de salida – problema de funcionamiento
0D77	P0D77	Módulo de control del compresor eléctrico del aire acondicio potencia de salida – señal alta
0D78	P0D78	Módulo de control del compresor eléctrico del aire acondicio potencia de salida – señal baja
0D79	P0D79	Módulo de control del compresor eléctrico del aire acondicio potencia de salida – circuito intermitente/errático
0D7A	P0D7A	Motor del compresor del aire acondicionado, circuito fase U -
0D7B	P0D7B	Motor del compresor del aire acondicionado, circuito fase U -
0D7C	P0D7C	Motor del compresor del aire acondicionado, circuito fase V -
0D7D	P0D7D	Motor del compresor del aire acondicionado, circuito fase V -
0D7E	P0D7E	Motor del compresor del aire acondicionado, circuito fase W
0D7F	P0D7F	Motor del compresor del aire acondicionado, circuito fase W
0D80	P0D80	Circuito de entrada del cargador de batería – circuito abierto
0D81	P0D81	Circuito de entrada del cargador de batería – problema de fu
0D82	P0D82	Circuito de entrada del cargador de batería – señal baja
0D83	P0D83	Circuito de entrada del cargador de batería – señal alta
0D84	P0D84	Circuito de entrada del cargador de batería – circuito intermi
0D85	P0D85	Cargador de batería – tensión de salida demasiado alta
0D86	P0D86	Circuito de control del indicador de estado del acoplador del
0D87	P0D87	Circuito de control del indicador de estado del acoplador del
0D88	P0D88	Circuito de control del indicador de estado del acoplador del
0D89	P0D89	Circuito de control del indicador de estado del acoplador del
0D8A	P0D8A	Circuito de control del indicador de estado del acoplador del
0D8B	P0D8B	Circuito de control del indicador de estado del acoplador del
0D8C	P0D8C	Circuito de control del indicador de estado del acoplador del
0D8D	P0D8D	Circuito de control del indicador de estado del acoplador del
0D8E	P0D8E	Circuito de control del indicador de estado del acoplador del
0D8F	P0D8F	Sistema de refrigeración del cargador de batería – problema

0D90	P0D90	Entrada del cargador de batería – frecuencia de señal incorr
0D91	P0D91	Control de bloqueo del acoplador del cargador de batería – c
0D92	P0D92	Control de bloqueo del acoplador del cargador de batería – s
0D93	P0D93	Control de bloqueo del acoplador del cargador de batería – s
0D94	P0D94	Control de bloqueo del acoplador del cargador de batería – f
0D95	P0D95	Control de desbloqueo del acoplador del cargador de batería
0D96	P0D96	Control de desbloqueo del acoplador del cargador de batería
0D97	P0D97	Control de desbloqueo del acoplador del cargador de batería
0D98	P0D98	Control de desbloqueo del acoplador del cargador de batería
0D99	P0D99	Sensor de temperatura del acoplador del cargador de batería
0D9A	P0D9A	Sensor de temperatura del acoplador del cargador de batería
0D9B	P0D9B	Sensor de temperatura del acoplador del cargador de batería
0D9C	P0D9C	Sensor de temperatura del acoplador del cargador de batería
0D9D	P0D9D	Sensor de temperatura del acoplador del cargador de batería
0D9E	P0D9E	Sensor de posición del bloqueo del acoplador del cargador d
0D9F	P0D9F	Sensor de posición del bloqueo del acoplador del cargador d circuito
0DA0	P0DA0	Sensor de posición del bloqueo del acoplador del cargador d
0DA1	P0DA1	Sensor de posición del bloqueo del acoplador del cargador d
0DA2	P0DA2	Sensor de posición del bloqueo del acoplador del cargador d
0DA3	P0DA3	Sensor de tensión del inversor del motor de tracción B – circ
0DA4	P0DA4	Sensor de tensión del inversor del motor de tracción B – pro
0DA5	P0DA5	Sensor de tensión del inversor del motor de tracción B – señ
0DA6	P0DA6	Sensor de tensión del inversor del motor de tracción B – señ
0DA7	P0DA7	Sensor de tensión del inversor del motor de tracción B – circ
0DA8	P0DA8	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé tensión
0DA9	P0DA9	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé tensión
0DAA	P0DAA	Sistema de carga de batería – aislamiento incorrecto
0DAB	P0DAB	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé problema de funcionamiento

0DAC	P0DAC	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé circuito defectuoso
0DAD	P0DAD	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé activación permanente del circuito
0DAE	P0DAE	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé desactivación permanente del circuito
0DAF	P0DAF	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé problema de funcionamiento/rango del circuito
0DB0	P0DB0	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé circuito defectuoso
0DB1	P0DB1	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé activación permanente del circuito
0DB2	P0DB2	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé desactivación permanente del circuito
0DB3	P0DB3	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé problema de funcionamiento/rango del circuito
0DB4	P0DB4	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé circuito defectuoso
0DB5	P0DB5	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé activación permanente del circuito
0DB6	P0DB6	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé desactivación permanente del circuito
0DB7	P0DB7	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé problema de funcionamiento/rango del circuito
0DB8	P0DB8	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé circuito defectuoso
0DB9	P0DB9	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé activación permanente del circuito
0DBA	P0DBA	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé desactivación permanente del circuito
0DBB	P0DBB	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé problema de funcionamiento/rango del circuito
0DBC	P0DBC	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé circuito defectuoso
0DBD	P0DBD	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé activación permanente del circuito
0DBE	P0DBE	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé desactivación permanente del circuito

0DBF	P0DBF	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé problema de funcionamiento/rango del circuito
0DC0	P0DC0	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé circuito defectuoso
0DC1	P0DC1	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé activación permanente del circuito
0DC2	P0DC2	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé desactivación permanente del circuito
0DC3	P0DC3	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé problema de funcionamiento/rango del circuito
0DC4	P0DC4	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé circuito defectuoso
0DC5	P0DC5	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé activación permanente del circuito
0DC6	P0DC6	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé desactivación permanente del circuito
0DC7	P0DC7	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé problema de funcionamiento/rango del circuito
0DC8	P0DC8	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé circuito defectuoso
0DC9	P0DC9	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé activación permanente del circuito
0DCA	P0DCA	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé desactivación permanente del circuito
0DCB	P0DCB	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé problema de funcionamiento/rango del circuito
0DCC	P0DCC	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé circuito defectuoso
0DCD	P0DCD	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé activación permanente del circuito
0DCE	P0DCE	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé desactivación permanente del circuito
0DCF	P0DCF	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé problema de funcionamiento/rango del circuito
0DD0	P0DD0	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé circuito defectuoso
0DD1	P0DD1	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé activación permanente del circuito

0DD2	P0DD2	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé desactivación permanente del circuito
0DD3	P0DD3	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé problema de funcionamiento/rango del circuito
0DD4	P0DD4	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé circuito defectuoso
0DD5	P0DD5	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé activación permanente del circuito
0DD6	P0DD6	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé desactivación permanente del circuito
0DD7	P0DD7	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé problema de funcionamiento/rango del circuito
0DD8	P0DD8	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé circuito defectuoso
0DD9	P0DD9	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé activación permanente del circuito
0DDA	P0DDA	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé desactivación permanente del circuito
0DDB	P0DDB	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé problema de funcionamiento/rango del circuito
0DDC	P0DDC	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé circuito defectuoso
0DDD	P0DDD	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé activación permanente del circuito
0DDE	P0DDE	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé desactivación permanente del circuito
0DDF	P0DDF	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé problema de funcionamiento/rango del circuito
0DE0	P0DE0	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé circuito defectuoso
0DE1	P0DE1	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé activación permanente del circuito
0DE2	P0DE2	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé desactivación permanente del circuito
0DE3	P0DE3	Conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de vehículo elé problema de funcionamiento/rango del circuito
0DE4	P0DE4	Motor de bomba auxiliar de presión de la transmisión A – so

0DE5	P0DE5	Indicador del estado de carga del conjunto de baterías de la abierto
0DE6	P0DE6	Tensión de célula del conjunto de baterías de la propulsión h
0DE7	P0DE7	Tensión de célula del conjunto de baterías de la propulsión h
0DE8	P0DE8	Válvula de control del refrigerante del conjunto de baterías d circuito abierto
0DE9	P0DE9	Válvula de control del refrigerante del conjunto de baterías d desactivación permanente de la válvula
0DEA	P0DEA	Válvula de control del refrigerante del conjunto de baterías d activación permanente de la válvula
0DEB	P0DEB	Válvula de control del refrigerante del conjunto de baterías d baja
0DEC	P0DEC	Válvula de control del refrigerante del conjunto de baterías d alta
0DED	P0DED	Módulo de control de detección de colisión vehículo-peatón -
0DEE	P0DEE	Módulo de control de detección de colisión vehículo-peatón -
0DEF	P0DEF	Módulo de control de detección de colisión vehículo-peatón -
0DF0	P0DF0	Sensor de temperatura del inversor del generador B – circuit
0DF1	P0DF1	Sensor de temperatura del inversor del generador B – circuit
0DF2	P0DF2	Sensor de temperatura del inversor del generador C – circuit
0DF3	P0DF3	Sensor de temperatura del inversor del generador C – circuit
0DF4	P0DF4	Sensor de temperatura del inversor del generador B – proble
0DF5	P0DF5	Sensor de temperatura del inversor del generador B – señal
0DF6	P0DF6	Sensor de temperatura del inversor del generador B – señal
0DF7	P0DF7	Sensor de temperatura del inversor del generador C – proble
0DF8	P0DF8	Sensor de temperatura del inversor del generador C – señal
0DF9	P0DF9	Sensor de temperatura del inversor del generador C – señal
0DFA	P0DFA	Generador, sensor de corriente de la fase U/V/W – correlaci
0DFB	P0DFB	Sensor de posición del generador – límite excedido durante
0DFC	P0DFC	Sensor de posición del generador – calibración no aprendida
0DFD	P0DFD	Válvula de control de refrigerante del cargador de batería – c
0DFE	P0DFE	Válvula de control de refrigerante del cargador de batería – s

0DFF	P0DFF	Válvula de control de refrigerante del cargador de batería – s
0,00E+00	P0E00	Generador, sensor de corriente de la fase U – circuito defect
0,00E+00	P0E01	Generador, sensor de corriente de la fase U – problema de f
0,00E+00	P0E02	Generador, sensor de corriente de la fase U – señal baja
0,00E+00	P0E03	Generador, sensor de corriente de la fase U – señal alta
0,00E+00	P0E04	Generador, sensor de corriente de la fase V – circuito defect
0,00E+00	P0E05	Generador, sensor de corriente de la fase V – problema de f
0,00E+00	P0E06	Generador, sensor de corriente de la fase V – señal baja
0,00E+00	P0E07	Generador, sensor de corriente de la fase V – señal alta
0,00E+00	P0E08	Generador, sensor de corriente de la fase W – circuito defec
0,00E+00	P0E09	Generador, sensor de corriente de la fase W – problema de
0E0A	P0E0A	Generador, sensor de corriente de la fase W – señal baja
0E0B	P0E0B	Generador, sensor de corriente de la fase W – señal alta
0E0C	P0E0C	Generador, circuito fase U/V/W – circuito abierto
0E0D	P0E0D	Generador, circuito fase U/V/W – señal baja
0E0E	P0E0E	Generador, circuito fase U/V/W – señal alta
0E0F	P0E0F	Inversor del generador – tensión de alimentación insuficiente
0,00E+00	P0E10	Inversor del generador – alimentación de corriente baja
0,00E+00	P0E11	Inversor del generador – alimentación de corriente alta
0,00E+00	P0E12	Calentador del refrigerante del conjunto de baterías de la pro control abierto
0,00E+00	P0E13	Calentador del refrigerante del conjunto de baterías de la pro circuito de control
0,00E+00	P0E14	Calentador del refrigerante del conjunto de baterías de la pro circuito de control
0,00E+00	P0E15	Calentador del refrigerante del conjunto de baterías de la pro funcionamiento
0,00E+00	P0E16	Calentador del refrigerante del conjunto de baterías de la pro control abierto
0,00E+00	P0E17	Calentador del refrigerante del conjunto de baterías de la pro circuito de control
0,00E+00	P0E18	Calentador del refrigerante del conjunto de baterías de la pro circuito de control

0,00E+00	P0E19	Calentador del refrigerante del conjunto de baterías de la pro funcionamiento
0E1A	P0E1A	Bomba de refrigerante del conjunto de baterías de la propuls abierto
0E1B	P0E1B	Bomba de refrigerante del conjunto de baterías de la propuls circuito de control
0E1C	P0E1C	Bomba de refrigerante del conjunto de baterías de la propuls circuito de control
0E1D	P0E1D	Bomba de refrigerante del conjunto de baterías de la propuls funcionamiento
0E1E	P0E1E	Bomba de refrigerante del conjunto de baterías de la propuls sobrecalentamiento del amplificador de potencia
0E1F	P0E1F	Bomba de refrigerante del conjunto de baterías de la propuls sobrecalentamiento del amplificador de potencia
0,00E+00	P0E20	Válvula de control del refrigerante del conjunto de baterías d sobrecalentamiento del amplificador de potencia
0,00E+00	P0E21	Válvula de control del refrigerante del conjunto de baterías d sobrecalentamiento del amplificador de potencia
0,00E+00	P0E22	Válvula de control del refrigerante del conjunto de baterías d sobrecalentamiento del amplificador de potencia
0,00E+00	P0E23	Sensor de temperatura del inversor del motor de tracción G -
0,00E+00	P0E24	Sensor de temperatura del inversor del motor de tracción G -
0,00E+00	P0E25	Sensor de temperatura del inversor del motor de tracción G -
0,00E+00	P0E26	Sensor de temperatura del inversor del motor de tracción G -
0,00E+00	P0E27	Sensor de temperatura del inversor del motor de tracción G -
0,00E+00	P0E28	Sensor de temperatura del inversor del motor de tracción H -
0,00E+00	P0E29	Sensor de temperatura del inversor del motor de tracción H -
0E2A	P0E2A	Sensor de temperatura del inversor del motor de tracción H -
0E2B	P0E2B	Sensor de temperatura del inversor del motor de tracción H -
0E2C	P0E2C	Sensor de temperatura del inversor del motor de tracción H -
0E2D	P0E2D	Módulo de control interno supervisión del conjunto de batería problema de funcionamiento
0E2E	P0E2E	Fusible del cargador de batería
0E2F	P0E2F	Fusible de alta tensión B
0,00E+00	P0E30	Fusible de alta tensión C

0,00E+00	P0E31	Sensor de tensión del convertidor CC/CC A – circuito defectu
0,00E+00	P0E32	Sensor de tensión del convertidor CC/CC A – problema de fu
0,00E+00	P0E33	Sensor de tensión del convertidor CC/CC A – señal baja
0,00E+00	P0E34	Sensor de tensión del convertidor CC/CC A – señal alta
0,00E+00	P0E35	Sensor de tensión del convertidor CC/CC A – circuito interm
0,00E+00	P0E36	Sensor de tensión del convertidor CC/CC B – circuito defectu
0,00E+00	P0E37	Sensor de tensión del convertidor CC/CC B – problema de fu
0,00E+00	P0E38	Sensor de tensión del convertidor CC/CC B – señal baja
0,00E+00	P0E39	Sensor de tensión del convertidor CC/CC B – señal alta
0E3A	P0E3A	Sensor de tensión del convertidor CC/CC B – circuito interm
0E3B	P0E3B	Bomba de refrigerante del conjunto de baterías de la propuls bomba demasiado alta
0E3C	P0E3C	Bomba de refrigerante del conjunto de baterías de la propuls bomba demasiado baja
0E3D	P0E3D	Indicador de control para conductor piloto de control – señal
0E3E	P0E3E	Indicador de control para conductor piloto de control – señal
0E3F	P0E3F	Indicador del estado de carga del conjunto de baterías de la en circuito de control
0,00E+00	P0E40	Indicador del estado de carga del conjunto de baterías de la en circuito de control
0,00E+00	P0E41	Indicador del estado de carga del conjunto de baterías de la en circuito de control
0,00E+00	P0E42	Indicador del estado de carga del conjunto de baterías de la en circuito de control
0,00E+00	P0E43	Módulo de control del tren de transmisión híbrido/del vehícul
0,00E+00	P0E44	Tensión del conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de defectuoso
0,00E+00	P0E45	Tensión del conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de problema de funcionamiento/rango del circuito
0,00E+00	P0E46	Tensión del conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de baja
0,00E+00	P0E47	Tensión del conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de alta
0,00E+00	P0E48	Tensión del conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de intermitente/errático

0,00E+00	P0E49	Tensión del conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de defectuoso
0E4A	P0E4A	Tensión del conjunto de baterías de la propulsión híbrida/de problema de funcionamiento/rango del circuito
0F40		Bus de datos CAN, error en comunicacion
0F4A		Comunicacion con unidad mando airbag
1000		Bus de datos CAN fallo funcionamiento
1001		Bus de datos CAN fallo funcionamiento
1002	P1002	Inyector para cilindro11 falla eléctrica en el circuito eléctrico
1003		Error comunicacion CAN ASR/EGS
1004	P1004	Diferencia de momentos del cilindro 1 Sobrepasado el valor
1005	P1005	Diferencia de momentos del cilindro 2 Sobrepasado el valor
1006	P1006	Diferencia de momentos del cilindro 3 Sobrepasado el valor
1007	P1007	Diferencia de momentos del cilindro 4 Sobrepasado el valor
1010	P1010	Válvula de inyección cilindro 9 interrupción
1011	P1011	Válvula de inyección cilindro 10 interrupción
1012	P1012	Filtro de emisión de partículas (PEF). Se ha alcanzado el nú
1013	P1013	Válvula de inyección cilindro 12 interrupción
1014	P1014	Válvula de trampilla de desvío del filtro de aire Cortocircuito
1015	P1015	Válvula de trampilla de desvío del filtro de aire Cortocircuito
1016	P1016	Válvula de trampilla de desvío del filtro de aire Interrupción
1019	P1019	Transmisor del NOx Señal demasiado lenta
1020	P1020	Regulación de la presión del combustible Límite de regulació
1021	P1021	Banco1, regulación retardada del árbol de levas no se alcan
1022		Aparato mando defectuoso
1023	P1023	Válvula reguladora de la presión del combustible Cortocircui
1024		Sensor de seguridad
1025	P1025	Válvula de regulación para la presión del combustible falla m
1026	P1026	Activ. válvula colector admisión para control flujo aire Cortoc
1027	P1027	Activación válv. colector admisión para control flujo aire Cort
1028	P1028	Accionamiento de la válvula del tubo de aspiración para el m

1029	P1029	Válv. colector de admisión, control del flujo de aire No se alc
1030		Aparato mando defectuoso
1031		Aparato mando defectuoso
1032		Aparato mando defectuoso
1033		Aparato mando defectuoso
1034		Aparato mando defectuoso
1035		Aparato mando defectuoso
1036		Aparato mando defectuoso
1037		Aparato mando defectuoso
1038		Aparato mando defectuoso
1039		Aparato mando defectuoso
1040	P1040	Alimentación válvula(s) de inyección A falla eléctrica en el ci
1041		Variante de configuracion
1042		Señal de velocidad de marcha
1047	P1047	Banco1,válv. regulación árbol levas, escape Fallo eléctrico e
1048	P1048	Banco1,válvula regulación del árbol de levas, escape Cortoc
1049	P1049	Banco1, válvula regulación del árbol de levas, escape Corto
1050	P1050	Banco1, válvula regulación del árbol de levas, escape Interru
1051	P1051	Banco2,válv. regulación árbol levas, escape Fallo eléctrico e
1052	P1052	Banco2,válvula regulación del árbol de levas, escape Cortoc
1053	P1053	Banco2,válv. regulación árbol levas, escape Cortocircuito a m
1054	P1054	Banco2, válvula regulación del árbol de levas, escape Interru
1055	P1055	Banco1, regulación del árbol de levas, escape Cortocircuito
1056	P1056	Banco1, regulación del árbol de levas, escape Cortocircuito
1057	P1057	Banco 1, regulación del árbol de levas, escape Interrupción
1058	P1058	Banco2, regulación del árbol de levas, escape Cortocircuito
1059	P1059	Banco2, regulación del árbol de levas, escape Cortocircuito
1060		Interruptor de desactivacion airbag lado acompañante
1061		Interruptor de desactivacion airbag lado acompañante
1062		Luz aviso airbag

1063		Luz aviso airbag
1064	P1064	Sistema de presión del combustible Fallo mecánico
1065	P1065	Regulación de la presión del combustible Diferencia de regu
1066	P1066	Válvula de conmutación del aire de admisión Cortocircuito a
1067	P1067	Válvula de conmutación del aire de admisión Cortocircuito a
1068	P1068	Válvula de conmutación del aire de admisión Interrupción
1069	P1069	Transmisor del NOx señal control de la calefacción Cortociro
106F		Airbag lado acompañante desactivado
1070	P1070	Transmisor del NOx señal control de la calefacción Cortociro
1071	P1071	Transmisor de Nox señal control de la calefacción Señal ina
1072	P1072	Transmisor del NOx señal control de la calefacción Fallo elé
1073	P1073	Medidor de masa de aire 2 Señal demasiado baja
1074	P1074	Medidor de masa de aire 2 Señal demasiado alta
1075	P1075	Regulación lambda del gas de escape-banco 3 Sistema dem
1076	P1076	Regulación lambda del gas de escape-banco 3 Sistema dem
1077	P1077	Regulación lambda del gas de escape-banco 4 Sistema dem
1078	P1078	Regulación lambda del gas de escape-banco 4 Sistema dem
1079	P1079	Regulación lambda del gas de escape-banco 3 Valor de regu
1080	P1080	Regulación lambda del gas de escape-banco 4 Valor de regu
1081	P1081	Gas de escape-banco 3, adaptación de mezcla margen 1 No
1082	P1082	Gas de escape-banco 3, adaptación de mezcla margen 2 No
1083	P1083	Gas de escape-banco 3, adaptación de mezcla margen 1 lím
1084	P1084	Gas de escape-banco 3, adaptación de mezcla margen 2 lím
1085	P1085	Gas de escape-banco 4, adaptación de mezcla margen 1 No
1086	P1086	Gas de escape-banco 4, adaptación de mezcla margen 2 No
1087	P1087	Gas de escape-banco 4, adaptación de mezcla margen 1 lím
1088	P1088	Gas de escape-banco 4, adaptación de mezcla margen 2 lím
1089	P1089	Banco 2, adaptación de mezcla margen 1 No alcanza el límit
1090	P1090	Banco 2, adaptación de mezcla margen 2 No alcanza el límit
1091	P1091	Banco 2, adaptación de mezcla margen 1 límite mezcla rica

1092	P1092	Banco 2, adaptación de mezcla margen 2 límite mezcla rica
1093	P1093	Banco 1, sistema de dimensionamiento del combustible 2 Er
1094	P1094	Banco 2, sistema de dimensionamiento del combustible 2 Er
1095	P1095	Potenciómetro de la válvula del colector de admisión cortoci
1096	P1096	Potenciómetro de la válvula del colector de admisión cortoci
1097	P1097	Potenciómetro de la válvula del colector de admisión interru
1098	P1098	Potenciómetro de la válvula del colector de admisión interru
10A0		Circuito encendido tensor cinturon
10B0		Circuito encendido airbags frontales y tensor cinturon
10C0		Circuito encendido airbag lateral izquierdo
10C1		Circuito encendido airbag lateral derecho
10D0		Intento de encendido sensor de seguridad
1,00E+01		Choque en la parte posterior
1100	P1100	Sistema de recirculacion de gases de escape, problema de r
1101		Sensor presion atmosferica
1102	P1102	Sensor MAF (flujo de aire) en rango pero inferior a lo espera
1103	P1103	Sensor MAF (flujo de aire) en rango pero superior a lo esper
1104	P1104	Error de funcionamiento de masa de MAF (flujo de aire)
1105	P1105	Avería superior del alternador dual
1106	P1106	Avería inferior del alternador dual
1107	P1107	Electroválvula de remolino
1108	P1108	Rele del motor del ventilador de refrigerante del motor 1, fun
1109		Transmisor nº revol. delante derecha
110C		Transmisor nº revol. delante derecha
1110		Desconexion compresor aire acondicionado
1111		Transmisor nº revol. delante izquierda
1112		Control presion rail
1113	P1113	Sensor presion rail
1114		Transmisor nº revol. delante izquierda
1115	P1115	Tensión alta intermitente del circuito del sensor de temperatu

1116	P1116	Sensor de temperatura del refrigerante del motor (ECT) fuer
1117	P1117	Sensor presion atmosferica
1118	P1118	Sensor presion atmosferica
1119		Transmisor nº revol. trasero derecha
111C		Transmisor nº revol. trasero derecha
1120	P1120	Sensor de posición de mariposa (TPS) fuera de rango
1121		Transmisor nº revol. trasero izquierda
1122	P1122	Tensión baja intermitente del circuito del sensor de posición
1123	P1123	Sensor de posición de mariposa (TPS) en rango pero superi
1124		Transmisor nº revol. trasero izquierda
1125	P1125	Circuito intermitente del sensor de posición de mariposa (TP
1126	P1126	Error de funcionamiento del circuito (rango estrecho) del sen
1127	P1127	Sensor de oxígeno de salida no calentado de escape
1128	P1128	Sensor de oxígeno calentado (HO2S) de entrada cambiado
1129	P1129	Sensor de oxígeno calentado (HO2S) de salida cambiado
1130	P1130	Falta de conmutación de HO2S Combustible de adaptación
1131	P1131	Falta de conmutación de HO2S El sensor indica pobre
1132	P1132	Falta de conmutación de HO2S El sensor indica rica
1133	P1133	Sensor de posicion del motor de la mariposa 1, Sensor de pr
1134	P1134	Sensor de posicion del motor de la mariposa 2 sensor de pre
1135		Desconex. element. de bomba alta presion
1136	P1136	Error de funcionamiento del circuito de control del ventilador
1137	P1137	Falta de conmutación de HO2S 2 El sensor indica pobre
1138		Valvula regulac. de presion
1139	P1139	Error de funcionamiento del circuito del indicador de agua en
1140	P1140	Estado de agua en el combustible
1141	P1141	Error de funcionamiento del circuito del indicador de restricci
1142	P1142	Estado de restricción de combustible
1143	P1143	Rendimiento / Rango de la válvula de control de asistencia c
1144	P1144	Error de funcionamiento del circuito de la válvula de control d

1145	P1145	Ruido en el sensor de alzado de aguja Incoherencia
1146	P1146	Medidor de masa de aire Tensión de alimentación
1147	P1147	Actuador de posicion del arbol de levas
1148	P1148	Actuador de posicion del arbol de levas
1149	P1149	Actuador de posicion del arbol de levas
1150	P1150	Servomotor mariposa
1151	P1151	Servomotor mariposa
1152	P1152	Unidad de mando
1153	P1153	Adaptacion mariposa
1154	P1154	Servomotor mariposa
1155	P1155	Servomotor mariposa
1156	P1156	Unidad mando mariposa, sensor posicion 2
1157	P1157	Unidad mando mariposa, sensor posicion 2
1158	P1158	Unidad mando mariposa, sensor posicion 2
1159	P1159	Unidad control mariposa potenciometro 2
1160	P1160	Sistema aspiracion aire
1161	P1161	Posicion mariposa
1162	P1162	transmisor de temperatura del combustible cortocircuito haci
1163	P1163	transmisor de la temperatura del combustible interrupción/cc
1164	P1164	Sensor presion rail
1165	P1165	Sensor presion rail
1166	P1166	Regulacion presion combustible
1167	P1167	Regulacion presion combustible
1168		Valvula refulacion pres. control corriente
1169		Tension inyector cilindros 1 y 4
1170		Tension inyector cilindros 2 y 3
1171		Prueba postmarcha corte inyector
1172	P1172	Avería de control rotor
1173	P1173	Avería de calibración del rotor
1174	P1174	Avería del sensor Cam

1175	P1175	Avería del control Cam
1176	P1176	Regulacion presion Rail de diagnostico ZME
1177	P1177	Regulacion presion Rail de diagnostico ZME
1178	P1178	(abierto)
1179	P1179	Regulacion presion Rail de diagnostico ZME
1180	P1180	Regulacion presion Rail de diagnostico ZME
1181	P1181	Error de funcionamiento del sistema de suministro de combu
1182	P1182	Error de funcionamiento del solenoide de cierre de combusti
1183	P1183	Error de funcionamiento del circuito de temperatura del aceit
1184	P1184	Temperatura del aceite del motor fuera del rango de autotes
1185	P1185	Sensor de temperatura del depósito de combustible (FTS) al
1186	P1186	Correccion de mezcla (bancada 1)
1187	P1187	Correccion de mezcla (bancada 1)
1188	P1188	Correccion de mezcla (bancada 1)
1189	P1189	Avería de la señal de velocidad del depósito
1190	P1190	Resistencia de calibración fuera de rango
1191	P1191	Voltaje de la línea de llave
1192	P1192	Señal de inyeccion
1193	P1193	Sobrecorriente de accionamiento de EGR
1194	P1194	Conversor A/D de la UCE
1195	P1195	SCP HBCC no ha podido inicializarse
1196	P1196	Tensión alta con llave desconectada
1197	P1197	Inyectores
1198	P1198	Regulacion presion combustible
1199	P1199	Nivel de combustible
119F	P119F	Sistema de aditivos: Dilución del aceite debido a la regenera
11A0	P11A0	Reajuste de los inyectores: Restablecimiento al límite máxim
11A1	P11A1	Reajuste de los inyectores: Restablecimiento al límite mínim
11A2	P11A2	Reajuste de los inyectores: reajuste no plausible
11A5	P11A5	Válvula de presurización de retorno del inyector: No listado

11AF	P11AF	Intersystems CAN: número de inyecciones solicitadas por la
11B4	P11B4	Sensor del pedal del acelerador: la reconfiguración del moto
11B5	P11B5	Regulador de presión de combustible: reconfiguración del m
1200		Sensor para señal de suministro
1201	P1201	Circuito del inyector en posición abierta/cortocircuito – cilindr
1202	P1202	Circuito del inyector en posición abierta/cortocircuito – cilindr
1203	P1203	Circuito del inyector en posición abierta/cortocircuito – cilindr
1204	P1204	Circuito del inyector en posición abierta/cortocircuito – cilindr
1205	P1205	Circuito del inyector en posición abierta/cortocircuito – cilindr
1206	P1206	Sensor presion rail
1207	P1207	Valvula reguladora presion combustible/Sensor presion rail
1208		Señal interruptor de freno
1209	P1209	Valvula reguladora presion combustible/Regulacion caudal
1210		Sensor choque lateral derecho
1211		Sensor choque lateral izquierdo
1212	P1212	Presión de control del inyector no detectada durante el arran
1213	P1213	Error de funcionamiento del circuito del inyector de arranque
1214	P1214	Circuito del sensor B de la posición del pedal intermitente
1215	P1215	Entrada baja del circuito del sensor C de la posición del peda
1216	P1216	Entrada alta del circuito del sensor C de la posición del peda
1217	P1217	Circuito del sensor C de la posición del pedal intermitente
1218	P1218	CID alto
1219	P1219	CID bajo
1220		Aparato mando defectuoso
1221		Aparato mando defectuoso
1222	P1222	Error de funcionamiento del circuito de salida de control de t
1223	P1223	Entrada alta del circuito del sensor B de petición del pedal
1224		Aparato mando defectuoso
1225		Aparato mando defectuoso
1226		Aparato mando defectuoso

1227	P1227	La válvula de descarga no ha podido cerrarse (sobrepresión
1228	P1228	La válvula de descarga no ha podido abrirse (subpresión)
1229	P1229	Avería del accionador del depósito del intercooler
1230	P1230	Error de funcionamiento de velocidad baja del depósito de c
1231	P1231	Velocidad alta/baja del circuito secundario del depósito de c
1232	P1232	Error de funcionamiento del circuito de velocidad primaria de
1233	P1233	Módulo accionador del depósito de combustible fuera de líne
1234	P1234	Módulo accionador del depósito de combustible fuera de líne
1235	P1235	Control del depósito de combustible fuera de rango
1236	P1236	Control del depósito de combustible fuera de rango
1237	P1237	Error de funcionamiento del circuito secundario del depósito
1238	P1238	Error de funcionamiento del circuito secundario del depósito
1239	P1239	Avería de alimentación de la posición de la bomba de combu
1240	P1240	Fallo en alimentación del sensor
1241	P1241	Entrada baja de alimentación del sensor
1242	P1242	Entrada alta de alimentación del sensor
1243	P1243	Avería de masa o avería del depósito de combustible secund
1244	P1244	Fallo de entrada de carga del alternador – Alto
1245	P1245	Fallo de entrada de carga del alternador – Bajo
1246	P1246	Fallo de entrada de carga del alternador
1247	P1247	Presión de turbo baja
1248	P1248	Presión de turbo no detectada
1249	P1249	Rendimiento de la válvula de control de descarga
1250	P1250	Error de funcionamiento del circuito de solenoide PRC
1251	P1251	Error de funcionamiento del circuito de solenoide de mezcla
1252	P1252	Correlación del pedal PDS1 & LPDS Alto
1253	P1253	Correlación del pedal PDS1 & LPDS Bajo
1254	P1254	Correlación del pedal PDS2 & LPDS Alto
1255	P1255	Correlación del pedal PDS2 & LPDS Bajo
1256	P1256	Correlación del pedal PDS1 & HPDS

1257	P1257	Correlación del pedal PDS2 & HPDS
1258	P1258	Correlación del pedal PDS1 & PDS2
1259	P1259	Error de inmovilizador a señal PCM
1260	P1260	Robo detectado – Vehículo inmovilizado
1261	P1261	Cortocircuito alto a bajo del cilindro #1
1262	P1262	Cortocircuito alto a bajo del cilindro #2
1263	P1263	Cortocircuito alto a bajo del cilindro #3
1264	P1264	Cortocircuito alto a bajo del cilindro #4
1265	P1265	Cortocircuito alto a bajo del cilindro #5
1266	P1266	Cortocircuito alto a bajo del cilindro #6
1267	P1267	Cortocircuito alto a bajo del cilindro #7
1268	P1268	Cortocircuito alto a bajo del cilindro #8
1269	P1269	Código del inmovilizador no programado
1270	P1270	Limitador de velocidad o RPM del motor alcanzados
1271	P1271	Circuito abierto alto a bajo del cilindro #1
1272	P1272	Circuito abierto alto a bajo del cilindro #2
1273	P1273	Circuito abierto alto a bajo del cilindro #3
1274	P1274	Circuito abierto alto a bajo del cilindro #4
1275	P1275	Circuito abierto alto a bajo del cilindro #5
1276	P1276	Circuito abierto alto a bajo del cilindro #6
1277	P1277	Circuito abierto alto a bajo del cilindro #7
1278	P1278	Circuito abierto alto a bajo del cilindro #8
1279	P1279	Válvula de dosificación del combustible Interrupción/cortocirc
1280	P1280	Posicion mariposa
1281	P1281	Presión de control de inyección fuera de rango – alto
1282	P1282	Presión de control de inyección excesiva
1283	P1283	Avería del circuito IPR
1284	P1284	KOER abortado avería de ICP
1285	P1285	Temperatura alta detectada del cabezal del cilindro
1286	P1286	Pulso de combustible en rango pero inferior a lo esperado

1287	P1287	Pulso de combustible en rango pero superior a lo esperado
1288	P1288	Sensor de temperatura del cabezal del cilindro fuera de rang
1289	P1289	Inyector cilindro 1
1290	P1290	Valvula inyeccion (cilindro 1)
1291	P1291	cortocircuito a GND o VBATT del lado de alta presión del iny
1292	P1292	Inyector cilindro 4
1293	P1293	Valvula inyeccion (cilindro 2)
1294	P1294	Circuito abierto del lado de alta presión del inyector Bancada
1295	P1295	Inyector cilindro 2
1296	P1296	Valvula inyeccion (cilindro 3)
1297	P1297	Lados de alta presión del inyector cortocircuitados
1298	P1298	Inyector cilindro 3
1299	P1299	Valvula inyeccion (cilindro 4)
129A	P129A	Señal de repetición de posición de la válvula de la turbina 2:
129B	P129B	Señal de repetición de posición de la válvula de la turbina 2:
129E	P129E	Señal de repetición de la posición de la válvula de la turbina
12A1	P12A1	Fallo del inyector nº 1: flujo insuficiente
12A2	P12A2	Fallo del inyector nº 1: inyector atascado cerrado
12A3	P12A3	Fallo del inyector nº 1: Fuga del inyector
12A4	P12A4	Fallo del inyector nº 2: flujo no suficiente
12A5	P12A5	Fallo del inyector nº 2: inyector atascado cerrado
12A6	P12A6	Fallo del inyector nº 2: Fuga del inyector
12A7	P12A7	Fallo del inyector nº 3: caudal no suficiente
12A8	P12A8	Fallo del inyector nº 3: inyector atascado cerrado
12A9	P12A9	Fallo del inyector nº 3: Fuga del inyector
12AA	P12AA	Fallo del inyector nº 4: flujo no suficiente
12AB	P12AB	Inyector nº 4 fallo: inyector atascado cerrado
12AC	P12AC	Fallo del inyector nº 4: Fuga del inyector
12AD	P12AD	Fallo del inyector nº 5: caudal no suficiente
12AE	P12AE	Fallo del inyector nº 5: inyector atascado cerrado

12AF	P12AF	Fallo del inyector nº 5: Fuga del inyector
12B0	P12B0	Fallo del inyector nº 6: Caudal insuficiente
12B1	P12B1	Fallo del inyector nº 6: inyector atascado cerrado
12B2	P12B2	Fallo del inyector nº 6: Fuga del inyector
12BB	P12BB	Válvula EGR (2) (cerca del parachoques): Posición incorrect
12BC	P12BC	Válvula EGR (2) (cerca del parachoques): Posición incorrect
1300		Etapa final incandescencia
1301	P1301	Calibración de turbo alta
1302	P1302	Calibración de turbo baja
1303	P1303	Regulacion picado
1304	P1304	Calibración de EGR alta
1305	P1305	Circuito de encendido cilindro 1
1306	P1306	Avería del circuito de atracción del relé de reducción de mar
1307	P1307	Avería del circuito de retención del relé de reducción de mar
1308	P1308	Circuito de encendido cilindro 2
1309	P1309	Avería del chip AICE de control de fallos
1310	P1310	Activación del encendido del cilindro 10 Cortocircuito a masa
1311	P1311	Circuito de encendido cilindro 3
1312	P1312	Activación del encendido del cilindro 11 Cortocircuito a posit
1313	P1313	Avería por daño del catalizador de la tasa de fallo de encend
1314	P1314	Circuito de encendido cilindro 4
1315	P1315	Fallo persistente
1316	P1316	Códigos IDM del circuito del inyector detectados
1317	P1317	Códigos IDM del circuito del inyector no detectados
1319	P1319	Sensor de picado 1 Cortocircuito a masa
1320	P1320	Sensor de picado 2 Cortocircuito a masa
1321	P1321	Sensor de picado 3 Señal muy baja
1322	P1322	Sensor de picado 3 Señal muy alta
1323	P1323	Sensor de picado 4 Señal muy baja
1324	P1324	Sensor de picado 4 Señal muy alta

1325	P1325	Regulación de picado del cilindro 1 Límite de regulación alca
1326	P1326	Regulación de picado del cilindro 2 Límite de regulación alca
1327	P1327	Posicion de fase, deteccion mediante bobina de encendido
1328	P1328	Regulación de picado del cilindro 4 Límite de regulación alca
1329	P1329	Regulacion detonacion cilindro 1
1330	P1330	Regulacion detonacion cilindro 2
1331	P1331	Regulacion detonacion cilindro 3
1332	P1332	Regulacion detonacion cilindro 4
1333	P1333	Fallo de límite de regulación de golpe en el cilindro n? 5
1334	P1334	Fallo de límite de regulación de golpe en el cilindro n? 6
1335	P1335	control del momento del motor 2 límite de regulación sobrep
1336	P1336	Fallo perjudicial para catalizador en 1 cilindro al menos
1337	P1337	Fallo cilindro 1 perjudicial para el catalizador
1338	P1338	Fallo cilindro 2 perjudicial para el catalizador
1339	P1339	Fallo cilindro 3 perjudicial para el catalizador
1340	P1340	Fallo cilindro 4 perjudicial para el catalizador
1341	P1341	Rango/rendimiento del sensor B de posición del árbol de lev
1342	P1342	salida de encendido 11 cortocircuito hacia positivo
1343	P1343	Salida del encendido 2 cortocircuito a masa
1344	P1344	salida de encendido 2 cortocircuito hacia positivo
1345	P1345	Error de funcionamiento del circuito del sensor SGC (posició
1346	P1346	Error de funcionamiento del circuito del sensor B de nivel de
1347	P1347	Rango/rendimiento del sensor B de nivel de combustible
1348	P1348	Circuito del sensor B de nivel de combustible bajo
1349	P1349	Rele de incandescencia del circuito de incandescencia
1350	P1350	Rele de incandescencia del circuito de incandescencia
1351	P1351	Rele de incandescencia del circuito de incandescencia
1352	P1352	Rele de incandescencia del circuito de incandescencia
1353	P1353	Error de funcionamiento del circuito primario B de la bobina
1354	P1354	Inyector cilindro 1

1355	P1355	Inyector cilindro 2
1356	P1356	Inyector cilindro 3
1357	P1357	Inyector cilindro 4
1358	P1358	Bobina encendido A primario/secundario
1359	P1359	Bobina encendido B primario/secundario
1360	P1360	Error de funcionamiento del circuito secundario A de la bobi
1361	P1361	Tensión baja del circuito (IC) de control de encendido
1362	P1362	Error de funcionamiento del circuito secundario C de la bobi
1363	P1363	Transmisor velocidad vehiculo
1364	P1364	Avería del circuito primario de la bobina de encendido
1365	P1365	Avería del circuito secundario de la bobina de encendido
1366	P1366	Inyector cilindro 1
1367	P1367	Inyector cilindro 1
1368	P1368	Inyector cilindro 1
1369	P1369	Inyector cilindro 1
1370	P1370	Aumento insuficiente de RPM durante el test de encendido
1371	P1371	Bobina de encendido Cilindro #1 Avería de activación anteri
1372	P1372	Bobina de encendido Cilindro #2 Avería de activación anteri
1373	P1373	Bobina de encendido Cilindro #3 Avería de activación anteri
1374	P1374	Posición del cigüeñal (CKP)
1375	P1375	Bobina de encendido Cilindro #5 Avería de activación anteri
1376	P1376	Bobina de encendido Cilindro #6 Avería de activación anteri
1377	P1377	Activación del encendido del cilindro 8 Cortocircuito a positiv
1378	P1378	Activación del encendido del cilindro 8 Cortocircuito a masa
1380	P1380	Fallo detectado Fecha de carretera irregular no disponible
1381	P1381	Temporización del árbol de levas variable sobreavanzada (B
1382	P1382	Error de funcionamiento del circuito de la válvula solenoide #
1383	P1383	Temporización sobrerretardada del árbol de levas variable (B
1384	P1384	Error de funcionamiento de la válvula solenoide A de VVT
1385	P1385	Error de funcionamiento de la válvula solenoide B de tempor

1386	P1386	Temporización sobreavanzada del árbol de levas variable (B
1387	P1387	Error de funcionamiento del circuito de la válvula solenoide #
1388	P1388	Temporización sobrerretardada del árbol de levas variable (B
1389	P1389	Entrada baja del lado alto del circuito de bujías incandescent
1390	P1390	Pin de ajuste de octanaje fuera del rango de autotest
1391	P1391	Entrada baja del circuito de la bujía de encendido (Bancada
1392	P1392	Entrada alta del circuito de la bujía de encendido (Bancada #
1393	P1393	Entrada baja del circuito de la bujía de encendido (Bancada
1394	P1394	Entrada alta del circuito de la bujía de encendido (Bancada #
1395	P1395	Avería de control de la bujía de encendido (Bancada #1)
1396	P1396	Avería de control de la bujía de encendido (Bancada #2)
1397	P1397	Tensión del sistema fuera del rango de autotest
1398	P1398	Entrada alta del circuito de la válvula solenoide B de VVT
1399	P1399	Entrada alta del lado alto del circuito de bujías incandescent
1400	P1400	Entrada baja del circuito DPFE
1401		Circuito encendido airbag lado conductor etapa 1
1402		Circuito encendido airbag lado conductor etapa 2
1403		Circuito encendido airbag lado acompañante etapa 1
1404		circuito encendido airbag lado acompañante etapa 2
1405		Circuito encendido tensor cinturon izquierdo
1406		Circuito encendido tensor cinturon derecho
1407		Circuito encendido airbag lateral delantero izquierdo
1408		Circuito encendido airbag lateral delantero derecho
1409		Circuito encendido windowbag a la izquierda
140A		Circuito encendido windowbag a la derecha
1410	P1410	Válvula de purga del depósito Cortocircuito a positivo
1411	P1411	Sistema SAI incorrecto – flujo de salida detectado
1412	P1412	Manosensor para la recirculación de gases de escape Señal
1413	P1413	Entrada baja del circuito de control del sistema SAI
1414	P1414	Entrada alta del circuito de control del sistema SAI

1415	P1415	Error de funcionamiento del circuito del depósito de aire / Ba
1416	P1416	Error de funcionamiento del circuito de aire del puerto
1417	P1417	Error de funcionamiento del circuito de descarga de aire del
1418	P1418	Error de funcionamiento del circuito #1 de aire de separació
1419	P1419	Error de funcionamiento del circuito #2 de aire de separació
1420	P1420	Avería del sensor de temperatura del catalizador
1421	P1421	Catalizador dañado
1422	P1422	Avería del sensor de temperatura de EGI
1423	P1423	Test de funcionalidad EGI fallido
1424	P1424	Avería primaria de las bujías de encendido de EGI
1425	P1425	Avería secundaria de las bujías de encendido de EGI
1426	P1426	Fallo de EGI mini MAF por fuera de rango
1427	P1427	Fallo de EGI mini – MAF por cortocircuito
1428	P1428	Fallo de EGI mini – MAF por circuito abierto
1429	P1429	Avería primaria de la bomba de aire eléctrica
1430	P1430	Avería secundaria de la bomba de aire eléctrica
1431	P1431	Activación de la bomba de depresión de los frenos Interrupc
1432	P1432	Válvula de inyección de aire secundario Interrupción
1433	P1433	Circuito de temperatura del refrigerante de A/C bajo
1434	P1434	Circuito de temperatura del refrigerante de A/C alto
1435	P1435	Sistema del aditivo para combustible defectuoso
1436	P1436	Circuito de temperatura del aire del evaporador de A/C bajo
1437	P1437	Circuito de temperatura del aire del evaporador de A/C alto
1438	P1438	Rendimiento/Rango del circuito de temperatura del aire del e
1439	P1439	Error de funcionamiento del circuito del interruptor de tempe
1440	P1440	Válvula de purga trabado en posición abierta
1441	P1441	Flujo del sistema de emisiones evaporativas (EVAP) cuando
1442	P1442	Sistema del aditivo para combustible defectuoso
1443	P1443	Válvula del sistema de control de emisiones evaporativas
1444	P1444	Entrada baja del circuito del sensor del flujo de purga

1445	P1445	Entrada alta del circuito del sensor del flujo de purgas
1446	P1446	Deposito del aditivo para combustible vacio
1447	P1447	Filtro de particulas
1448	P1448	Filtro de particulas
1449	P1449	Error de funcionamiento del circuito de la válvula solenoide c
1450	P1450	Imposible ejecutar sangrado de vacío del depósito de combu
1451	P1451	Valvula de control de refrigerante para el calentador del aire
1452	P1452	Imposible ejecutar sangrado de vacío en el depósito
1453	P1453	Error de funcionamiento de la válvula de descarga de presió
1454	P1454	Sistema de recirculacion de gases de escape problema de ra
1455	P1455	Fuga detectada en el sistema de control de emisiones evapo
1456	P1456	Error de funcionamiento del circuito del sensor de temperatu
1457	P1457	Imposible liberar vacío en el depósito
1458		Posicion final sin utilizar
1459	P1459	Transmisor 2 para la temperatura de los gases de escape S
1460		Posicion final sin utilizar
1461	P1461	Modulo de control del motor, adaptacion a la valvula de recir
1462	P1462	Modulo de control del motor, adaptacion a la valvula de recir
1463	P1463	Cambio de presión insuficiente del sensor de presión de A/C
1464	P1464	Petición de A/C fuera de rango de autotest
1465	P1465	Error de funcionamiento del circuito del relé de A/C
1466	P1466	Error de funcionamiento del circuito / sensor de temperatura
1467	P1467	Error de funcionamiento del sensor de temperatura del comp
1468	P1468	Avería del circuito cerrado o del circuito abierto de SSPOD
1469	P1469	Periodo del ciclo de A/C bajo
1470	P1470	Periodo de ciclo de A/C demasiado corto
1471	P1471	Avería de funcionamiento del ventilador 1 de control electrón
1472	P1472	Avería de funcionamiento del ventilador 2 de control electrón
1473	P1473	Ventilador secundario alto con radiadores (apagados)
1474	P1474	Error de funcionamiento del circuito primario de control del v

1475	P1475	Error de funcionamiento del circuito (bajo) del relé del ventila
1476	P1476	Error de funcionamiento del circuito (alto) del relé del ventila
1477	P1477	Error de funcionamiento del circuito del relé del ventilador ac
1478	P1478	Avería del accionador del ventilador de refrigeración
1479	P1479	Error de funcionamiento del circuito primario del control del v
1480	P1480	Ventilador secundario bajo con ventilador bajo encendido
1481	P1481	Ventilador secundario bajo con ventilador alto encendido
1482	P1482	SCP
1483	P1483	Sobrecorriente del circuito de potencia a ventilador
1484	P1484	Potencia abierta a masa VCRM
1485	P1485	Error de funcionamiento del circuito de EGRV
1486	P1486	Error de funcionamiento del circuito de EGRA
1487	P1487	Error de funcionamiento del circuito de la válvula solenoide E
1488	P1488	Válvula de inyección de aire secundario 2-N320 Cortocircuito
1489	P1489	Válvula de purga del depósito 2-N333 Cortocircuito a positivo
1490		Circuito de encendido airbag lateral izquierdo y airbag de ca
1491		Circuito encendido airbag lateral derecho y airbag de cabeza
1492	P1492	Error de funcionamiento del circuito de la válvula solenoide A
1493	P1493	Error de funcionamiento del circuito de la válvula solenoide F
1494	P1494	Error de funcionamiento del circuito de la válvula solenoide S
1495	P1495	Error de funcionamiento del circuito de la válvula solenoide T
1496	P1496	Válvula de inversión para la recirculación de los gases de es
14B2	P14B2	Válvula EGR 2 (cerca del parachoques): Programación de la inferior (válvula cerrada)
1500	P1500	Sensor de velocidad del vehículo intermitente
1501	P1501	Sensor de velocidad del vehículo fuera del rango de autotes
1502	P1502	Error de funcionamiento del sensor de velocidad del vehículo
1503	P1503	Avería del sensor de velocidad auxiliar
1504	P1504	Error de funcionamiento del circuito de control de aire en ral
1505	P1505	Sistema de control de aire de ralentí en clip adaptativo

1506	P1506	Error por exceso de velocidad del control de aire de ralentí
1507	P1507	Control ventilador de refrigeracion (circuito de mando 1/2)
1508		Valvula admision/escape anterior derecha
1509	P1509	Circuito en cortocircuito del sistema de control de ralentí
1510		Valvula de admision/escape anterior izquierda
1511		Tension alimentacion borne 15
1512	P1512	Control del Conducto del Colector de Admisión (bancada 1)
1513	P1513	Control del Conducto del Colector de Admisión (bancada 2)
1514	P1514	Avería de carga alta de posición N/D
1515	P1515	Error de funcionamiento del circuito de corriente eléctrica
1516		Lampara de control de incandescencia
1517	P1517	Bloqueo marcha, comunicacion defectuosa
1518		Valvula de admision/escape posterior derecha
1519		Filtro asp. elec. motor/aire acondicionado
1520		Valvula admision/escape posterior izquierda
1521		Interruptor embrague, señal no plausible
1522	P1522	Error de funcionamiento del circuito de solenoide #2 de adm
1523	P1523	Actuador ralenti o Stepper motor paso a paso
1524	P1524	Actuador regimen de ralenti, interrupcion
1525	P1525	Actuador regimen de ralenti, cortocircuito
1526	P1526	Señal de carga del generador
1527	P1527	Señal de carga del generador
1528	P1528	Señal de carga del generador
1529	P1529	Señal de carga del generador
1530	P1530	Error de funcionamiento del circuito del embrague de A/C
1531	P1531	Test no válido – Movimiento del pedal del acelerador
1532	P1532	Error de funcionamiento del circuito de IMCC bancada B
1533	P1533	Error de funcionamiento del circuito de AAI
1534	P1534	Interruptor de inercia activado
1535	P1535	Rango/rendimiento del circuito de velocidad del ventilador

1536		Plausabilidad datos FDR
1537		Sensor 2 posicion pedal acelerador
1538	P1538	Control del Conducto del Colector de Admisión (bancada 2)
1539	P1539	Sobrecorriente del circuito del embrague de potencia a A/C
1540	P1540	Error de funcionamiento del circuito de la válvula de desvío d
1541	P1541	Relé de bomba de combustible Interrupción
1542	P1542	Transmisor de ángulo para el mando de la mariposa Señal n
1543	P1543	Requisito aire acondicionado
1544	P1544	Actuador ralenti
1545	P1545	Mando de la mariposa Funcionamiento incorrecto
1546	P1546	válvula electromagnética para limitación de la presión de car
1547	P1547	válvula electromagnética de limitación de presión de carga c
1548	P1548	Electroválvula para limitación de la presión de sobrealimenta
1549	P1549	Error de funcionamiento del circuito de IMCC bancada B
1550	P1550	PSPS fuera del rango de autotest
1551	P1551	Transmisor de altura Cortocircuito a positivo
1552	P1552	Transmisor de altura Interrupción/Cortocircuito a masa
1553	P1553	señal transmisor altura/presión tubo de aspiración relación n
1554	P1554	unidad de control de la válvula de estrangulación condicione
1555	P1555	Sistema de recirculacion de gases de escape, problema de r
1556	P1556	Regulación de la presión de sobrealimentación Límite de reg
1557	P1557	Regulación de la presión de sobrealimentación Límite de reg
1558	P1558	Mando de la mariposa Avería en el circuito eléctrico
1559	P1559	Unidad de mando de la mariposa Avería en el ajuste básico
1560	P1560	Régimen máximo del motor, sobrepasado
1561	P1561	Dosificador Diferencia de regulación
1562	P1562	Dosificador Valor tope superior
1563	P1563	Dosificador Valor tope inferior
1564	P1564	Unidad de mando de la mariposa Baja tensión en ajuste bás
1565	P1565	Interruptor de control de velocidad fuera de rango alto

1566	P1566	Interruptor de control de velocidad fuera de rango bajo
1567	P1567	Continuidad del circuito de salida de control de velocidad
1568	P1568	El control de velocidad no puede mantener la velocidad
1569	P1569	conmutador para GRA señal no plausible.
1570	P1570	Unidad de control del motor bloqueada
1571	P1571	Error de funcionamiento del interruptor de freno
1572	P1572	Error de funcionamiento del circuito del interruptor del pedal
1573	P1573	Posición de mariposa no disponible
1574	P1574	Sensor de posición de mariposa No hay acuerdo entre senso
1575	P1575	Posición del pedal fuera del rango de autotest
1576	P1576	Posición del pedal no disponible
1577	P1577	Sensor de posición de pedal No hay acuerdo entre sensores
1578	P1578	Potencia ETC inferior a la demanda
1579	P1579	ETC en modo de límite de potencia
1580	P1580	Cierre de PCM de control de la mariposa electrónica
1581	P1581	Error de funcionamiento del control de la mariposa electróni
1582	P1582	Información disponible del control de la mariposa electrónica
1583	P1583	Deshabilitar crucero de control de la mariposa electrónica
1584	P1584	TCU detectado error de funcionamiento del circuito de IPE
1585	P1585	Error de funcionamiento de la unidad de control de la maripo
1586	P1586	Error de funcionamiento de la posición de mariposa de la un
1587	P1587	Error de funcionamiento del commando modulado de la unid
1588	P1588	Pérdida del muelle de retorno detectada de la unidad de con
1589	P1589	TCU no puede controlar el ángulo de mariposa deseado
1590	P1590	Potenciómetro, botónn giratorio selección de la temperatura
1591	P1591	Válvula magnética para la limitación de la presión de admisi
1592	P1592	Señal del transmisor de altura/sensor de la presión de admis
1593	P1593	Adaptación a la altura señal fuera de la tolerancia
1594	P1594	Transmisor de temp. del aceite, regul. árbol de levas Cortoci
1595	P1595	Transmisor temp. aceite, regulación árbol de levas Interrupc

1596	P1596	Accionamiento del bus de datos aviso no plausible de la regu
1597	P1597	Accionamiento del bus de datos falta aviso de la regulación
1598	P1598	Transmisor de temp. del aceite, regul. árbol de levas Señal i
1599	P1599	Regulación del ralentí para un funcionamiento pobre El régir
15B3	P15B3	Adición de aditivos: nivel de aditivo calculado por debajo del
1600		Error EEPROM
1601		Circuito encendido airbag lado conductor etapa 1
1602		Circuito encendido airbag lado conductor etapa 2
1603		Circuito encendido airbag lado acompañante etapa 1
1604		Circuito encendido airbag lado acompañante etapa 2
1605		Circuito encendido tensor cinturon izquierdo
1606		Circuito encendido tensor cinturon derecho
1607		Circuito encendido airbag lateral delantero izquierdo
1608		Circuito encendido airbag lateral delantero derecho
1609		Circuito encendido windowbag a la izquierda
160A		Circuito encendido windowbag a la derecha
160E	P160E	Corte de suministro durante la falla del powerlatch
1610		Motor de bomba/Rele de bomba
1611	P1611	Códigos interactivos SBDS
1612	P1612	Bloqueo marcha, codigo no plausible
1613	P1613	Aparato mando codific. variantes
1614		Unidad control tension sensor 1/2
1615	P1615	Codigo del bloqueo de marcha
1616	P1616	Códigos interactivos SBDS
1617	P1617	Aparato de mando, fallo funcionamiento
1618		Rele de valvula
1619	P1619	Códigos interactivos SBDS
1620	P1620	Códigos interactivos SBDS
1621	P1621	Unidad control bomba/inyector
1622	P1622	Posicion mariposa estrangulamiento/presion tubo aspiracion

1623	P1623	Supervision par motor
1624	P1624	Pedido par motor unidad control ESP
1625	P1625	Pedido par motor unidad control ESP
1626	P1626	Informacion cambio
1627	P1627	Par de giro pedido
1628	P1628	Posicion pedal freno/marcha
1629	P1629	Coeficiente rozamiento calculado/real
1630	P1630	Transmisor velocidad vehiculo
1631	P1631	Unidad de mando
1632	P1632	Comparacion par motor lineas 1/2
1633	P1633	Tensión de KAM demasiado baja
1634	P1634	Fallo del circuito de vínculo de salida de información
1635	P1635	Proporción de neumático / eje fuera del rango aceptable
1636	P1636	Error de comunicación de chip de firma inductiva
1637	P1637	Error de funcionamiento de la red / circuito ABSCM/ECM del
1638	P1638	Error de funcionamiento de la red / circuito INSTM/ECM del
1639	P1639	Bloque de ID del vehículo erróneo o no programado
1640	P1640	DTCs del tren de potencia disponibles en otro módulo
1641	P1641	Inyectores
1642	P1642	Entrada alta del circuito de control del depósito de combustib
1643	P1643	Entrada baja del circuito de control del depósito de combusti
1644	P1644	Error de funcionamiento del circuito de control de velocidad
1645	P1645	Error de funcionamiento del circuito del interruptor del resisto
1646	P1646	Consultar la memoria de averías de la electrónica de tracció
1647	P1647	comprobar codificación/versiones de los controladores en el
1648	P1648	El bus de datos del accionamiento está averiado
1649	P1649	Bus de datos del accionamiento: falta el mensaje de la unida
1650	P1650	Interruptor PSP fuera del rango de autotest
1651	P1651	Error de funcionamiento de la entrada del interruptor de PSP
1652	P1652	Control IAC deshabilitado por fallo de encendido del interrup

1653	P1653	Error de funcionamiento del circuito de salida de la dirección
1654	P1654	Error de funcionamiento del circuito de cierre de recirculació
1655	P1655	Error de funcionamiento del circuito de deshabilitación del m
1656	P1656	Acondicionador de aire de entrada/salida Cortocircuito a mas
1657	P1657	Acondicionador de aire de entrada/salida Cortocircuito a pos
1658	P1658	bus de datos de accionamiento mensaje no plausible del cor
1659	P1659	Dispositivo de activación del ventilador del radiador 1 Cortoc
1660	P1660	Señal de comprobación del circuito de salida alta
1661	P1661	Señal de comprobación del circuito de salida baja
1662	P1662	Avería del circuito IDM_EN
1663	P1663	Error de funcionamiento del circuito de señal de control de p
1664	P1664	Activación de la válvula de la bomba/inyector Fallo eléctrico
1665	P1665	Activación de las válvulas bomba-tobera falla mecánica
1666	P1666	Válvula para bomba/inyector cilindro 1 falla eléctrica en el cir
1667	P1667	Unidad control bomba/inyector
1668	P1668	Unidad control bomba/inyector
1669	P1669	Unidad control bomba/inyector
1670	P1670	Unidad control bomba/inyector
1671	P1671	Unidad control bomba/inyector
1672	P1672	Unidad control bomba/inyector
1673	P1673	Unidad control bomba/inyector
1674	P1674	Bus de datos del accionamiento: mensaje inadmisible del ins
1675	P1675	Accionamiento del bus de datos aviso no plausible de las bo
1676	P1676	Testigo de averías para el mando eléctrico del acelerador Av
1677	P1677	Lámpara avería del accionam. eléctrico del acelerador Corto
1678	P1678	Lámpara avería del accionam. eléctrico del acelerador Corto
1679	P1679	Testigo de averías para el mando eléctrico del acelerador In
1680	P1680	Error de funcionamiento de la bomba de aceite dosificadora
1681	P1681	Error de funcionamiento de la bomba de aceite dosificadora
1682	P1682	Error de funcionamiento de la bomba de aceite dosificadora

1683	P1683	Error de funcionamiento del circuito del sensor de temperatu
1684	P1684	Error de funcionamiento del circuito del sensor de posición d
1685	P1685	Error de funcionamiento del circuito del motor paso a paso d
1686	P1686	Error de funcionamiento del circuito del motor paso a paso d
1687	P1687	Error de funcionamiento del circuito del motor paso a paso d
1688	P1688	Error de funcionamiento del circuito del motor paso a paso d
1689	P1689	Error de funcionamiento del circuito del solenoide de control
1690		Circuito encendido airbag lateral izquierdo y airbag de cabez
1691		Circuito encendido airbag lateral derecho y airbag de cabeza
1692	P1692	Error de funcionamiento del circuito del solenoide de control
1693	P1693	Error de funcionamiento del circuito de control de carga turbo
1694	P1694	Error de funcionamiento del circuito de descarga de carga tu
1695	P1695	Arranque y parada controlados del motor: Motor atascado
1696	P1696	Falla: arranque y arranque del motor pilotado (DAMP): Cohe
1697	P1697	Barras activas: circuito abierto o cortocircuito al signo más
1698	P1698	Varillas activas: sobrecarga o cortocircuito a tierra
16A0	P16A0	Motor: Detección de motor fuera de control seguido de bloqu
16A1	P16A1	Señal de presión turbo (colector de aire de entrada): Inversió de admisión
16AF	P16AF	ECU: Fallo en uno de los suministros de sensores de 5 V. N
1700	P1700	Avería indeterminada de transmisión (fallida en posición N)
1701	P1701	Error de acople inverso
1702	P1702	Error de funcionamiento intermitente del circuito TRS
1703	P1703	Interruptor de freno fuera del rango de autotest
1704	P1704	TRS digital fallido en estados de transmisión en KOEO / KO
1705	P1705	No en posición P o N durante KOEO / KOER
1706	P1706	Velocidad del vehículo alta en posición P
1707	P1707	Avería del indicador de posición N de la caja de cambios
1708	P1708	Error de funcionamiento del circuito del interruptor de embra
1709	P1709	Interruptor PNP fuera del rango de autotest

1711	P1711	Sensor TFT fuera del rango de autotest
1712	P1712	Error de funcionamiento de la señal de petición de reducción
1713	P1713	Avería del sensor TFT en rango Valor bajo
1714	P1714	Error de funcionamiento de la firma inductiva SSA
1715	P1715	Error de funcionamiento de la firma inductiva SSB
1716	P1716	Error de funcionamiento de la firma inductiva SSC
1717	P1717	Error de funcionamiento de la firma inductiva SSD
1718	P1718	Avería en rango del sensor TFT – Alto
1720	P1720	Error de funcionamiento del circuito (medidor) de la velocida
1721	P1721	Proporción incorrecta de marcha 1
1722	P1722	Proporción incorrecta de marcha 2
1723	P1723	Proporción incorrecta de marcha 3
1724	P1724	Proporción incorrecta de marcha 4
1725	P1725	Aumento de velocidad de motor insuficiente durante autotes
1726	P1726	Disminución de velocidad de motor insuficiente durante auto
1727	P1727	Error de funcionamiento de la firma inductiva de solenoide d
1728	P1728	Error de deslizamiento de transmisión No hay comunicación
1729	P1729	Error de interruptor bajo de 4×4
1730	P1730	Error de funcionamiento de control de marchas 2,3,5
1731	P1731	Error de funcionamiento de cambio 1-2
1732	P1732	Error de funcionamiento de cambio 2-3
1733	P1733	Error de funcionamiento de cambio 3-4
1734	P1734	Error de funcionamiento de control de marchas
1735	P1735	Error de funcionamiento del circuito del interruptor de la 1ª m
1736	P1736	Error de funcionamiento del circuito del interruptor de la 2ª m
1737	P1737	Sistema de solenoide de bloqueo
1738	P1738	Error de tiempo de cambio
1739	P1739	Sistema de solenoide de deslizamiento
1740	P1740	Error de funcionamiento de la firma inductiva del embrague d
1741	P1741	Error de control del embrague del convertidor de par

1742	P1742	Fallo de encendido del solenoide del embrague del convertid
1743	P1743	Fallo de encendido del solenoide del embrague del convertid
1744	P1744	Rendimiento del sistema del embrague del convertidor de pa
1745	P1745	Sistema de solenoide de presión de la línea
1746	P1746	Circuito abierto de solenoide A de control de presión
1747	P1747	cortocircuito de solenoide A de control de presión
1748	P1748	Error de funcionamiento de EPC
1749	P1749	Solenoide de control de presión fallida – Baja
1750	P1750	Alimentación de tensión Tensión insuficiente
1751	P1751	Rendimiento de solenoide A de cambio
1752	P1752	Alimentación de tensión Señal no plausible
1753	P1753	Conmutador para Tiptronic, señal no plausible
1754	P1754	Error de funcionamiento del circuito de solenoide de embrag
1755	P1755	Error de funcionamiento del sensor de velocidad intermedia
1756	P1756	Rendimiento de solenoide B de cambio
1757	P1757	Alimentación de corriente Interrupción
1758	P1758	Borne 15 de la alimentación de corriente Interrupción
1760	P1760	cortocircuito de solenoide A de control de presión
1761	P1761	Rendimiento de solenoide C de cambio
1762	P1762	Error de sobremarcha
1763	P1763	Bloqueo del cambio de marchas => electroimán Interrupción
1764	P1764	vigilancia de la temperatura del cambio de marchas
1765	P1765	Error de funcionamiento del circuito de solenoide de tempori
1766	P1766	Señal válvula mariposa de unidad de control del motor Interr
1767	P1767	Error de funcionamiento del circuito de embrague del conver
1768	P1768	Error de funcionamiento de la entrada de modo Invierno / No
1769	P1769	Avería de modulación de par de transmisión AG4
1770	P1770	Error de funcionamiento del circuito de solenoide de embrag
1771	P1771	Señal de carga de la unidad de control del motor Interrupció
1772	P1772	Señal de carga de la unidad de control del motor Cortocircui

1773	P1773	Transmisor 1 para la presión hidráulica Señal muy alta
1774	P1774	Transmisor 1 para la presión hidráulica Señal muy baja
1775	P1775	Avería de MIL (luz indicadora de error) del sistema de transr
1776	P1776	Avería del periodo de petición de retardo de encendido
1777	P1777	Avería del circuito de petición de retardo de encendido
1778	P1778	Error de funcionamiento del circuito I/P inverso de transmisió
1779	P1779	Error de funcionamiento del circuito RCIL
1780	P1780	Interruptor de control de transmisión (cancelar O/D) fuera de
1781	P1781	Interruptor 4×4 fuera del rango de autotest
1782	P1782	Circuito P/ES fuera del rango de autotest
1783	P1783	Estado de sobretemperatura de transmisión
1784	P1784	Avería mecánica de transmisión-1ª y marcha atrás
1785	P1785	Avería mecánica de transmisión-1ª y 2ª
1786	P1786	Error de reducción de marchas 3-2
1787	P1787	Error de reducción de marchas 2-1
1788	P1788	Circuito abierto de solenoide B de control de presión
1789	P1789	cortocircuito de solenoide B de control de presión
1790	P1790	Avería de circuito TP (mecánico)
1791	P1791	Avería de circuito TP (eléctrico)
1792	P1792	Error de funcionamiento del circuito de presión del barómetro
1793	P1793	Error de funcionamiento del circuito de volumen de aire de a
1794	P1794	Comunicacion con ABS/ESP
1795	P1795	Error de funcionamiento del circuito del interruptor de ralentí
1796	P1796	Error de funcionamiento del circuito del interruptor de reducc
1797	P1797	Error de funcionamiento del circuito del interruptor de posició
1798	P1798	Error de funcionamiento del circuito de temperatura del refrig
1799	P1799	Error de funcionamiento del circuito del interruptor de retenc
17A0	P17A0	Fallo en el circuito de control de bloqueo de teclas (bloqueo más
17A1	P17A1	Fallo en el circuito de control de bloqueo de teclas (bloqueo

17A2	P17A2	Fallo mecánico o hidráulico en marcha atrás: Coherencia
17A3	P17A3	Fallo de detección de neutro (en modo R)
17A5	P17A5	Fallo mecánico o hidráulico en la 1ª marcha con freno motor
17A9	P17A9	Fallo de detección de neutro (en modo D)
17AA	P17AA	Reducción del arrastre en el fallo del modo D: acoplamiento
1800	P1800	Avería del circuito del interruptor de seguridad de bloqueo de
1801		Circuito encendido airbag lado conductor etapa 1
1802		Circuito encendido airbag lado conductor etapa 2
1803		Circuito encendido airbag lado acompañante etapa 1
1804		Circuito encendido airbag lado acompañante etapa 2
1805		Circuito encendido tensor cinturon izquierdo
1806		Circuito encendido tensor cinturon derecho
1807		Circuito encendido airbag lateral delantero izquierdo
1808		Circuito encendido airbag lateral delantero derecho
1809		Circuito encendido windowbag a la izquierda
180A		Circuito encendido windowbag a la derecha
1810	P1810	Circuito del interruptor de posición de la válvula TFP
1811	P1811	cortocircuito a masa del indicador bajo de tracción 4×4 de tra
1812	P1812	Avería del circuito de selección del modo de tracción 4×4 de
1813	P1813	Circuito abierto de selección del modo de tracción 4×4 de tra
1814	P1814	cortocircuito a batería de selección del modo de tracción 4×4
1815	P1815	cortocircuito a masa de selección del modo de tracción 4×4
1816	P1816	Avería del circuito del interruptor neutral de seguridad de tra
1817	P1817	Circuito abierto del interruptor neutral de seguridad de transm
1818	P1818	cortocircuito a batería del interruptor neutral de seguridad de
1819	P1819	cortocircuito a masa del interruptor neutral de seguridad de t
1820	P1820	Avería del circuito del embobinado del relevador en sentido
1821	P1821	Circuito abierto del embobinado del relevador en sentido del
1822	P1822	cortocircuito a batería del embobinado del relevador en sent
1823	P1823	cortocircuito a masa del embobinado del relevador en sentid

1824	P1824	Avería del circuito del relé de embrague de tracción 4×4 de t
1825	P1825	Circuito abierto del relé de embrague de tracción 4×4 de tran
1826	P1826	Circuito del relé de embrague bajo de tracción 4×4 de transm
1827	P1827	Circuito del relé de embrague bajo de tracción 4×4 de transm
1828	P1828	Avería del circuito del embobinado del relevador en sentido
1829	P1829	Circuito abierto del embobinado del relevador en sentido cor
1830	P1830	cortocircuito a batería del embobinado del relevador en sent transmisión
1831	P1831	cortocircuito a masa del embobinado del relevador en sentid transmisión
1832	P1832	Avería del circuito de solenoide de bloqueo de diferencial de
1833	P1833	Circuito abierto de solenoide de bloqueo de diferencial de la
1834	P1834	cortocircuito a batería de solenoide de bloqueo de diferencia
1835	P1835	cortocircuito a masa de solenoide de bloqueo de diferencial
1836	P1836	Avería del circuito del sensor de velocidad del eje frontal de
1837	P1837	Avería del circuito del sensor de velocidad del eje trasero de
1838	P1838	Avería del circuito del motor de cambio de la caja de cambio
1839	P1839	Circuito abierto del motor de cambio de la caja de cambios c
1840	P1840	cortocircuito a batería del motor de cambio de la caja de cam
1841	P1841	cortocircuito a masa del motor de cambio de la caja de camb
1842	P1842	Avería del circuito del interruptor de retroalimentación de blo transmisión
1843	P1843	Circuito abierto del interruptor de retroalimentación de bloqu
1844	P1844	cortocircuito a batería del interruptor de retroalimentación de transmisión
1845	P1845	cortocircuito a masa del interruptor de retroalimentación de b transmisión
1846	P1846	Avería del circuito de la placa de contacto A de la caja de ca
1847	P1847	Circuito abierto de la placa de contacto A de la caja de camb
1848	P1848	cortocircuito a batería de la placa de contacto A de la caja de
1849	P1849	cortocircuito a masa de la placa de contacto A de la caja de
1850	P1850	Avería del circuito de la placa de contacto B de la caja de ca

1851	P1851	Circuito abierto de la placa de contacto B de la caja de camb
1852	P1852	cortocircuito a batería de la placa de contacto B de la caja de
1853	P1853	cortocircuito a masa de la placa de contacto B de la caja de
1854	P1854	Avería del circuito de la placa de contacto C de la caja de ca
1855	P1855	Circuito abierto de la placa de contacto C de la caja de camb
1856	P1856	cortocircuito a batería de la placa de contacto C de la caja de
1857	P1857	cortocircuito a masa de la placa de contacto C de la caja de
1858	P1858	Avería del circuito de la placa de contacto D de la caja de ca
1859	P1859	Circuito abierto de la placa de contacto C de la caja de camb
1860		Interruptor de desactivacion airbag lado acompañante
1861	P1861	cortocircuito a masa de la placa de contacto D de la caja de
1862	P1862	Avería del circuito de potencia de la placa de contacto de la
1863	P1863	Circuito abierto de potencia de la placa de contacto de la caj
1864	P1864	cortocircuito a batería de potencia de la placa de contacto de
1865	P1865	cortocircuito a masa de potencia de la placa de contacto de
1866	P1866	Problema del sistema de la caja de cambios de transmisión
1867	P1867	Avería del circuito general de la placa de contacto de la caja
1868	P1868	Avería del circuito del indicador de tracción 4×4 automática
1869	P1869	cortocircuito a batería del circuito del indicador de tracción 4
1870	P1870	Error de funcionamiento del circuito del interruptor de 4×4 de transmisión/deslizamiento de componentes de transmisión
1871	P1871	cortocircuito a batería del circuito del interruptor de 4×4 de la
1872	P1872	Avería del circuito del indicador de bloqueo del eje de tracció
1873	P1873	cortocircuito a batería del circuito del indicador de bloqueo d
1874	P1874	Avería del circuito de potencia del sensor de efecto hall auto
1875	P1875	cortocircuito a batería del circuito de alimentación del senso eléctrico del interruptor bajo de tracción a las cuatro ruedas
1876	P1876	Avería del circuito de solenoide de tracción a las dos ruedas
1877	P1877	cortocircuito a batería del circuito de solenoide de tracción a
1878	P1878	Avería del circuito de solenoide desengranado de la caja de
1879	P1879	Circuito abierto de solenoide desengranado de la caja de ca

1880	P1880	cortocircuito a batería de solenoide desengranado de la caja
1881	P1881	Avería del circuito del interruptor del nivel del refrigerante de
1882	P1882	cortocircuito a masa del circuito del interruptor del nivel del r
1883	P1883	Avería del circuito del interruptor del nivel del refrigerante de
1884	P1884	cortocircuito a masa del circuito del indicador del nivel del re
1885	P1885	cortocircuito a masa de solenoide desengranado de la caja c
1886	P1886	Avería de inicialización 4×4
1890		Circuito encendido airbag lateral izquierdo y airbag de cabez
1891		Circuito encendido airbag lateral derecho y airbag de cabeza
1900	P1900	Error de funcionamiento intermitente del circuito OSS
1901	P1901	Error de funcionamiento intermitente del circuito TSS
1902	P1902	cortocircuito intermitente de solenoide B de control de presió
1903	P1903	cortocircuito de solenoide C de control de presión
1904	P1904	Circuito abierto de solenoide C de control de presión
1905	P1905	cortocircuito intermitente de solenoide C de control de presió
1906	P1906	Circuito abierto o cortocircuito a masa del relé de atracción d
1907	P1907	Circuito abierto o cortocircuito a masa del relé de retención d
1908	P1908	Circuito abierto o cortocircuito a masa de solenoide del circu
1909	P1909	Circuito abierto o cortocircuito a potencia o masa del circuito
1910		Corona dentada, nº dientes erroneo
1911	P1911	Salida de presión B VFS fallida – Baja
1912	P1912	Salida de presión C VFS fallida – Baja
1913	P1913	Error de funcionamiento del circuito A del interruptor de pres
1914	P1914	Error de funcionamiento del circuito del interruptor MSA
1915	P1915	Error de funcionamiento del circuito del interruptor de marcha
1916	P1916	Error de funcionamiento del sensor de velocidad del tambor
1917	P1917	Sensor intermitente de velocidad del tambor de embrague al
1918	P1918	Error de funcionamiento del circuito de visualización del rang
1919	P1919	Señal de carga del borne del alternador DF Cortocircuito a m
1920	P1920	Válvula de la suspensión del motor Interrupción/cortocircuito

1921	P1921	Termosensor 2 para la temperatura exterior Cortocircuito a r
1922	P1922	Termosensor 2 para la temperatura exterior Interrupción/cort
1923	P1923	Por favor, consulte la memoria de averías de la unidad de co
1924	P1924	Código pin de la unidad de control Señal inadmisible
1925	P1925	Relé de bomba auxiliar del líquido refrigerante Cortocircuito
1926	P1926	Relé de bomba auxiliar del líquido refrigerante Cortocircuito
1927	P1927	Relé de bomba auxiliar del líquido refrigerante Interrupción
1928	P1928	Aún no se ha realizado el examen del seguro inmovilizador 3
1929	P1929	Ventilador del líquido refrigerante Interrupción
1930	P1930	Ventilador 2 del líquido refrigerante Interrupción
1931	P1931	U. de control líquido refrigerante del ventilador Error de funci
1932	P1932	Bus de datos del accionamiento: mensaje inadmis. unidad co
1933	P1933	Regulación de la válvula de mariposa 2: error de funcionami
1934	P1934	Termosensor para el circuito del accionamiento del ventilado
1935	P1935	Termosensor para el circuito del accionamiento del ventilado
1936	P1936	Desconexión del alternador: interrupción/cortocircuito a mas
1937	P1937	Desconexión del alternador: cortocircuito a positivo
1938	P1938	Relé de la bomba auxiliar del líquido refrigerante Interrupción
1A01		Circuito de encendido airbag lado conductor etapa 1
1A02		Circuito de encendido airbag lado conductor etapa 2
1A03		Circuito de encendido airbag lado acompañante etapa 1
1A04		Circuito de encendido airbag lado acompañante etapa 2
1A05		Circuito encendido tensor cinturon izquierdo
1A06		Circuito encendido tensor cinturon derecho
1A07		Circuito encendido airbag lateral delantero izquierdo
1A08		Circuito encendido airbag lateral delantero derecho
1A09		Circuito encendido windowbag a la izquierda
1A0A		Circuito encendido windowbag a la derecha
1A50		Tension de alimentacion
1A51		Aparato mando alimentacion tension fuera margen

1A60		Interruptor de desactivacion airbag lado acompañante
1A90		Circuito encendido airbag lateral izquierdo y airbag de cabez
1A91		Circuito encendido airbag lateral derecho y airbag de cabeza
1C08		Unidad de mando defectuosa
1CE3		Interfase aire acondicionado
1D08		Tension bateria demasiado baja
1DE2		Desconexion canal de entrada
2000	P2000	Filtro de óxidos de nitrógeno, bloque 1 – eficiencia por debaj
2001	P2001	Filtro de óxidos de nitrógeno, bloque 2 – eficiencia por debaj
2002	P2002	Filtro de emisiones de partículas
2003	P2003	Filtro de partículas, bloque 2 – eficiencia por debajo del umb
2004	P2004	Actuador de control del aire del colector de admisión, bloque
2005	P2005	Actuador de control del aire del colector de admisión, bloque
2006		Fallo: llama sin flujo de combustible
2007	P2007	Actuador de control del aire del colector de admisión, bloque
2008	P2008	Fallo de control de electroválvula de remolino de entrada de
2009	P2009	Fallo de control de electroválvula de remolino de entrada de
200A	P200A	Actuador de control del aire del colector de admisión, bloque
200B	P200B	Actuador de control del aire del colector de admisión, bloque
200C	P200C	Filtro de partículas diesel (DPF), bloque 1 – sobrecalentamie
200D	P200D	Filtro de partículas diesel (DPF), bloque 2 – sobrecalentamie
200E	P200E	Catalizador, bloque 1 – sobrecalentamiento
200F	P200F	Catalizador, bloque 2 – sobrecalentamiento
2010	P2010	Fallo de control de electroválvula de remolino de entrada de
2011	P2011	Actuador de control del aire del colector de admisión, bloque
2012	P2012	Actuador de control del aire del colector de admisión, bloque
2013	P2013	Actuador de control del aire del colector de admisión, bloque
2014		Fallo de activación del resplandor: valor de resistencia no co
2015	P2015	Sensor/interruptor de posición del actuador de control del air funcionamiento/rango

2016	P2016	Sensor/interruptor de posición del actuador de control del air
2017	P2017	Sensor/interruptor de posición del actuador de control del air
2018	P2018	Sensor/interruptor de posición del actuador de control del air intermitente de circuito
2019	P2019	Sensor/interruptor de posición del actuador de control del air defectuoso
201A	P201A	Inyector del agente reductor, unidad 1, bloque 2 – problema
201B	P201B	Actuador de control del aire del colector de admisión, bloque
201C	P201C	Actuador de control del aire del colector de admisión, bloque
201D	P201D	Actuador de control del aire del colector de admisión, bloque
201E	P201E	Actuador de control del aire del colector de admisión, bloque
201F	P201F	Bomba del agente reductor A – activación permanente de la
2020	P2020	Sensor/interruptor de posición del actuador de control del air funcionamiento/rango
2021	P2021	Información CAN de par del motor. No hay señal
2022	P2022	Sensor/interruptor de posición del actuador de control del air
2023	P2023	Sensor/interruptor de posición del actuador de control del air intermitente de circuito
2024	P2024	Sensor de temperatura del vapor de combustible de emision
2025	P2025	Señal de velocidad del motor. No hay señal
2026	P2026	Sensor de temperatura del vapor de combustible de emision
2027	P2027	Sensor de temperatura del vapor de combustible de emision
2028	P2028	Sensor de temperatura del vapor de combustible de emision circuito
2029	P2029	Calentador auxiliar (accionado por combustible) – cancelaci
202A	P202A	Control del calentador del depósito de agente reductor – circ
202B	P202B	Control del calentador del depósito de agente reductor – señ
202C	P202C	Control del calentador del depósito de agente reductor – señ
202D	P202D	Fuga de agente reductor
202E	P202E	Inyector del agente reductor – problema de funcionamiento/r
202F	P202F	Control de suministro del agente reductor – problema de fun
2030	P2030	Calentador auxiliar (accionado por combustible) – problema

2031	P2031	Sensor de temperatura aguas arriba PEF: Plausibilidad al ini
2032	P2032	Sensor de temperatura aguas arriba PEF: Cortocircuito a tie
2033	P2033	Sensor de temperatura aguas arriba PEF: cortocircuito a pos
2034	P2034	Sensor de temperatura de gases de escape 2, bloque 2 – cir
2035	P2035	Sensor de temperatura de gases de escape 2, bloque 2 – se
2036	P2036	Sensor de temperatura de gases de escape 2, bloque 2 – se
2037	P2037	Sensor de presión del aire de inyección del agente reductor
2038	P2038	Sensor de presión del aire de inyección del agente reductor
2039	P2039	Sensor de presión del aire de inyección del agente reductor
203A	P203A	Sensor de nivel del agente reductor – circuito defectuoso
203B	P203B	Sensor de nivel del agente reductor – problema de funcionar
203C	P203C	Sensor de nivel del agente reductor – señal baja
203D	P203D	Sensor de nivel del agente reductor – señal alta
203E	P203E	Sensor de nivel del agente reductor – circuito intermitente/er
203F	P203F	Nivel de agente reductor bajo
2040	P2040	Sensor de presión del aire de inyección del agente reductor
2041	P2041	Sensor de presión del aire de inyección del agente reductor
2042	P2042	Sensor de temperatura del agente reductor – circuito defectu
2043	P2043	Sensor de temperatura del agente reductor – problema de fu
2044	P2044	Sensor de temperatura del agente reductor – señal de entra
2045	P2045	Sensor de temperatura del agente reductor – señal de entra
2046	P2046	Sensor de temperatura del agente reductor – interrupción int
2047	P2047	Inyector del agente reductor 1, bloque 1 – circuito abierto
2048	P2048	Inyector del agente reductor 1, bloque 1 – señal baja
2049	P2049	Inyector del agente reductor 1, bloque 1 – señal alta
204A	P204A	Sensor de presión del agente reductor – circuito defectuoso
204B	P204B	Sensor de presión del agente reductor – problema de funcio
204C	P204C	Sensor de presión del agente reductor – señal baja
204D	P204D	Sensor de presión del agente reductor – señal alta
204E	P204E	Sensor de presión del agente reductor – circuito intermitente

204F	P204F	Sistema de agente reductor, bloque 1 – problema de funcion
2050	P2050	Inyector del agente reductor 1, bloque 2 – circuito abierto
2051	P2051	Inyector del agente reductor 1, bloque 2 – señal baja
2052	P2052	Inyector del agente reductor 1, bloque 2 – señal alta
2053	P2053	Inyector del agente reductor 2, bloque 1 – circuito abierto
2054	P2054	Inyector del agente reductor 2, bloque 1 – señal baja
2055	P2055	Inyector del agente reductor 2, bloque 1 – señal alta
2056	P2056	Inyector del agente reductor 2, bloque 2 – circuito abierto
2057	P2057	Inyector del agente reductor 2, bloque 2 – señal baja
2058	P2058	Inyector del agente reductor 2, bloque 2 – señal alta
2059	P2059	Bomba de aire de inyección del agente reductor – circuito ab
205A	P205A	Sensor de temperatura del depósito de agente reductor – cir
205B	P205B	Sensor de temperatura del depósito de agente reductor – pr
205C	P205C	Sensor de temperatura del depósito de agente reductor – se
205D	P205D	Sensor de temperatura del depósito de agente reductor – se
205E	P205E	Sensor de temperatura del depósito de agente reductor – cir
205F	P205F	Sistema de agente reductor, bloque 2 – problema de funcion
2060	P2060	Bomba de aire de inyección del agente reductor – señal baja
2061	P2061	Bomba de aire de inyección del agente reductor – señal alta
2062	P2062	Control de suministro del agente reductor – circuito abierto
2063	P2063	Control de suministro del agente reductor – señal baja
2064	P2064	Control de suministro del agente reductor – señal alta
2065	P2065	Sensor del indicador de nivel de combustible B – circuito def
2066	P2066	Sensor del indicador de nivel de combustible B – problema d
2067	P2067	Sensor del indicador de nivel de combustible B – señal baja
2068	P2068	Sensor del indicador de nivel de combustible B – señal alta
2069	P2069	Sensor del indicador de nivel de combustible B – interrupció
206A	P206A	Sensor de calidad del agente reductor – funcionamiento inco
206B	P206B	Sensor de calidad del agente reductor – problema de funcion
206C	P206C	Sensor de calidad del agente reductor – señal baja

206D	P206D	Sensor de calidad del agente reductor – señal alta
206E	P206E	Actuador de control del aire del colector de admisión, bloque
206F	P206F	Actuador de control del aire del colector de admisión, bloque
2070	P2070	Actuador de control del aire del colector de admisión – actua
2071	P2071	Actuador de control del aire del colector de admisión – actua
2072	P2072	Sistema de control del actuador de la mariposa – actuador c
2073	P2073	Sensor de presión absoluta del colector/sensor de flujo de la
2074	P2074	Sensor de presión absoluta del colector/sensor de flujo de la
2075	P2075	Sensor/interruptor de posición del actuador de control del air
2076	P2076	Sensor/interruptor de posición del actuador de control del air funcionamiento/rango
2077	P2077	Sensor/interruptor de posición del actuador de control del air
2078	P2078	Sensor/interruptor de posición del actuador de control del air
2079	P2079	Sensor/interruptor de posición del actuador de control del air de circuito
207A	P207A	Sensor/interruptor de posición del actuador de control del air defectuoso
207B	P207B	Sensor/interruptor de posición del actuador de control del air funcionamiento/rango del circuito
207C	P207C	Sensor/interruptor de posición del actuador de control del air
207D	P207D	Sensor/interruptor de posición del actuador de control del air
207E	P207E	Sensor/interruptor de posición del actuador de control del air intermitente de circuito
207F	P207F	Calidad del agente reductor – problema de funcionamiento
2080	P2080	Sensor de temperatura aguas arriba del convertidor catalítico
2081	P2081	Sensor de temperatura de gases de escape 1, bloque 1 – int
2082	P2082	Sensor de temperatura de gases de escape 1, bloque 2 – pr
2083	P2083	Sensor de temperatura de gases de escape 1, bloque 2 – int
2084	P2084	Sensor de temperatura de gases de escape 2, bloque 1 – pr
2085	P2085	Sensor de temperatura de gases de escape 2, bloque 1 – int
2086	P2086	Sensor de temperatura de gases de escape 2, bloque 2 – pr
2087	P2087	Sensor de temperatura de gases de escape 2, bloque 2 – int

2088	P2088	Actuador de posición del árbol de levas A, bloque 1 – señal
2089	P2089	Actuador de posición del árbol de levas A, bloque 1 – señal
208A	P208A	Control de la bomba del agente reductor – circuito abierto
208B	P208B	Control de la bomba del agente reductor – problema de func
208C	P208C	Control de la bomba del agente reductor – señal baja
208D	P208D	Control de la bomba del agente reductor – señal alta
208E	P208E	Inyector del agente reductor 1, bloque 1 – inyector atascado
208F	P208F	Inyector del agente reductor 1, bloque 2 – inyector atascado
2090	P2090	Actuador de posición del árbol de levas B, bloque 1 – señal
2091	P2091	Actuador de posición del árbol de levas B, bloque 1 – señal
2092	P2092	Actuador de posición del árbol de levas A, bloque 2 – señal
2093	P2093	Actuador de posición del árbol de levas A, bloque 2 – señal
2094	P2094	Actuador de posición del árbol de levas B, bloque 2 – señal
2095	P2095	Actuador de posición del árbol de levas B, bloque 2 – señal
2096	P2096	Fallo en la señal del sensor de oxígeno descendente (pre-ca
2097	P2097	Fallo en la señal del sensor de oxígeno descendente (pre-ca
2098	P2098	Fallo en la señal del sensor de oxígeno descendente (pre-ca
2099	P2099	Fallo en la señal del sensor de oxígeno descendente (pre-ca
209A	P209A	Sensor de presión del aire de inyección del agente reductor
209B	P209B	Sensor de presión del aire de inyección del agente reductor
209C	P209C	Sensor de presión del aire de inyección del agente reductor
209D	P209D	Sensor de presión del aire de inyección del agente reductor
209E	P209E	Sensor de presión del aire de inyección del agente reductor
209F	P209F	Control del calentador del depósito de agente reductor – pro
20A0	P20A0	Válvula de control de purga del agente reductor – circuito ab
20A1	P20A1	Válvula de control de purga del agente reductor – problema
20A2	P20A2	Válvula de control de purga del agente reductor – señal baja
20A3	P20A3	Válvula de control de purga del agente reductor – señal alta
20A4	P20A4	Válvula de control de purga del agente reductor – válvula ata
20A5	P20A5	Válvula de control de purga del agente reductor – válvula ata

20A6	P20A6	Válvula de control de presión del aire de inyección del agent
20A7	P20A7	Válvula de control de presión del aire de inyección del agent
20A8	P20A8	Válvula de control de presión del aire de inyección del agent
20A9	P20A9	Válvula de control de presión del aire de inyección del agent
20AA	P20AA	Válvula de control de presión del aire de inyección del agent
20AB	P20AB	Válvula de control de presión del aire de inyección del agent
20AC	P20AC	Sensor de temperatura del dosificador del agente reductor –
20AD	P20AD	Sensor de temperatura del dosificador del agente reductor –
20AE	P20AE	Sensor de temperatura del dosificador del agente reductor –
20AF	P20AF	Sensor de temperatura del dosificador del agente reductor –
20B0	P20B0	Sensor de temperatura del dosificador del agente reductor –
20B1	P20B1	Válvula de control de refrigerante para el calentador del age
20B2	P20B2	Válvula de control de refrigerante para el calentador del age
20B3	P20B3	Válvula de control de refrigerante para el calentador del age
20B4	P20B4	Válvula de control de refrigerante para el calentador del age
20B5	P20B5	Control del calentador del dosificador del agente reductor – c
20B6	P20B6	Calentador del dosificador del agente reductor – problema d
20B7	P20B7	Calentador del dosificador del agente reductor – señal baja e
20B8	P20B8	Control del calentador del dosificador del agente reductor – s
20B9	P20B9	Control del calentador del agente reductor A – circuito abiert
20BA	P20BA	Control del calentador del agente reductor A – problema de f
20BB	P20BB	Control del calentador del agente reductor A – señal baja
20BC	P20BC	Control del calentador del agente reductor A – señal alta
20BD	P20BD	Control del calentador del agente reductor B – circuito abiert
20BE	P20BE	Control del calentador del agente reductor B – problema de f
20BF	P20BF	Control del calentador del agente reductor B – señal baja
20C0	P20C0	Control del calentador del agente reductor B – señal alta
20C1	P20C1	Control del calentador del agente reductor C – circuito abiert
20C2	P20C2	Control del calentador del agente reductor C – problema de f
20C3	P20C3	Control del calentador del agente reductor C – señal baja

20C4	P20C4	Control del calentador del agente reductor C – señal alta
20C5	P20C5	Control del calentador del agente reductor D – circuito abiert
20C6	P20C6	Control del calentador del agente reductor D – problema de
20C7	P20C7	Control del calentador del agente reductor D – señal baja
20C8	P20C8	Control del calentador del agente reductor D – señal alta
20C9	P20C9	Módulo de control del agente reductor – solicitada activación
20CA	P20CA	Presión del aire de inyección del agente reductor – fuga
20CB	P20CB	Inyector de combustible del post-tratamiento de gases de es
20CC	P20CC	Inyector de combustible del post-tratamiento de gases de es
20CD	P20CD	Inyector de combustible del post-tratamiento de gases de es
20CE	P20CE	Inyector de combustible del post-tratamiento de gases de es
20CF	P20CF	Inyector de combustible del post-tratamiento de gases de es
20D0	P20D0	Inyector de combustible del post-tratamiento de gases de es
20D1	P20D1	Inyector de combustible del post-tratamiento de gases de es
20D2	P20D2	Inyector de combustible del post-tratamiento de gases de es
20D3	P20D3	Inyector de combustible del post-tratamiento de gases de es
20D4	P20D4	Inyector de combustible del post-tratamiento de gases de es
20D5	P20D5	Inyector de combustible del post-tratamiento de gases de es
20D6	P20D6	Inyector de combustible del post-tratamiento de gases de es
20D7	P20D7	Control de alimentación de combustible del post-tratamiento
20D8	P20D8	Control de alimentación de combustible del post-tratamiento
20D9	P20D9	Alimentación de combustible del post-tratamiento de gases d
20DA	P20DA	Alimentación de combustible del post-tratamiento de gases d
20DB	P20DB	Alimentación de combustible del post-tratamiento de gases d
20DC	P20DC	Control de alimentación de combustible del post-tratamiento
20DD	P20DD	Sensor de presión de combustible del post-tratamiento de ga
20DE	P20DE	Sensor de presión de combustible del post-tratamiento de ga del circuito
20DF	P20DF	Sensor de presión de combustible del post-tratamiento de ga
2,00E+01	P20E0	Sensor de presión de combustible del post-tratamiento de ga

2,00E+02	P20E1	Sensor de presión de combustible del post-tratamiento de ga
2,00E+03	P20E2	Sensor de temperatura de los gases de escape 1/2, bloque 1
2,00E+04	P20E3	Sensor de temperatura de los gases de escape 1/3, bloque 1
2,00E+05	P20E4	Sensor de temperatura de los gases de escape 2/3, bloque 1
2,00E+06	P20E5	Sensor de temperatura de los gases de escape 1/2, bloque 2
2,00E+07	P20E6	Presión del aire de inyección del agente reductor – presión d
2,00E+08	P20E7	Presión del aire de inyección del agente reductor – presión d
2,00E+09	P20E8	Presión del agente reductor – presión demasiado baja
2,00E+10	P20E9	Presión del agente reductor – presión demasiado alta
20EA	P20EA	Relé de alimentación del módulo de control del agente reduc
20EB	P20EB	Relé de alimentación del módulo de control del agente reduc
20EC	P20EC	Sensor de óxidos de nitrógeno, catalizador, bloque 1 – sobre
20ED	P20ED	Sensor de óxidos de nitrógeno, precatalizador, bloque 1 – so
20EE	P20EE	Sensor de óxidos de nitrógeno, catalizador, bloque 1 – eficie
20EF	P20EF	Sensor de óxidos de nitrógeno, precatalizador, bloque 1 – ef
20F0	P20F0	Sensor de óxidos de nitrógeno, catalizador, bloque 2 – sobre
20F1	P20F1	Sensor de óxidos de nitrógeno, precatalizador, bloque 2 – so
20F2	P20F2	Sensor de óxidos de nitrógeno, catalizador, bloque 2 – eficie
20F3	P20F3	Sensor de óxidos de nitrógeno, precatalizador, bloque 2 – ef
20F4	P20F4	Consumo del agente reductor – consumo bajo
20F5	P20F5	Consumo del agente reductor – consumo alto
20F6	P20F6	Inyector del agente reductor, unidad 1, bloque 1 – válvula ata
20F7	P20F7	Inyector del agente reductor, unidad 1, bloque 2 – válvula ata
20F8	P20F8	Actuador de control del aire del colector de admisión, bloque
20F9	P20F9	Actuador de control del aire del colector de admisión, bloque
20FA	P20FA	Bomba del agente reductor B – circuito abierto
20FB	P20FB	Bomba del agente reductor B – problema de funcionamiento
20FC	P20FC	Bomba del agente reductor B – señal baja en circuito de con
20FD	P20FD	Bomba del agente reductor B – señal alta en circuito de cont
20FE	P20FE	Dosificador del agente reductor – problema de funcionamien

20FF	P20FF	Módulo de control del agente reductor – problema de funcion
2100	P2100	Servomotor mariposa 1
2101	P2101	Servomotor mariposa 1
2102	P2102	Servomotor mariposa 1
2103	P2103	Servomotor mariposa 1
2104	P2104	Sistema de control del actuador de la mariposa – modo de ra
2105	P2105	Sistema de control del actuador de la mariposa – modo de p
2106	P2106	Control del mezclador / mariposa: Voltaje demasiado bajo de
2107	P2107	Control motorizado del acelerador.
2108	P2108	Módulo de control del sistema electrónico de la mariposa – p
2109	P2109	Sensor de posición del pedal de acelerador A – anomalía en
210A	P210A	Unidad de control de la mariposa B, motor de control – circu
210B	P210B	Unidad de control de la mariposa B, motor de control – probl
210C	P210C	Unidad de control de la mariposa B, motor de control – señal
210D	P210D	Unidad de control de la mariposa B, motor de control – señal
210E	P210E	Sensor de posición de la mariposa/sensor/interruptor de pos correlación
210F	P210F	Sistema de control electrónico de la mariposa – modo de rég
2110	P2110	Sistema de control del actuador de la mariposa – modo de re
2111	P2111	Señal de copia de posición de mariposa del mezclador: mari
2112	P2112	Sistema de control del actuador de la mariposa – actuador a
2113	P2113	Sensor de posición del pedal de acelerador B – anomalía en
2114	P2114	Sensor de posición del pedal de acelerador C – anomalía en
2115	P2115	Sensor de posición del pedal de acelerador D – anomalía en
2116	P2116	Sensor de posición del pedal de acelerador E – anomalía en
2117	P2117	Sensor de posición del pedal de acelerador F – anomalía en
2118	P2118	Control del mezclador / mariposa: Limitación de la corriente
2119	P2119	Control del mezclador / mariposa: Temperatura del conducto
211A	P211A	Sistema de control electrónico de la mariposa B – actuador a
211B	P211B	Sistema de control electrónico de la mariposa B – actuador a

211C	P211C	Sistema de control electrónico de la mariposa B, corriente de funcionamiento/rango
211D	P211D	Sistema de control electrónico de la mariposa B, cuerpo de l
211E	P211E	Sistema de control electrónico de la mariposa B – fallo del pr
211F	P211F	Sistema de control electrónico de la mariposa B – problema
2120	P2120	Circuito de calentamiento del aire de admisión
2121	P2121	Sensor/interruptor de posición del pedal de acelerador D – p
2122	P2122	Transmisor de la posición del acelerador Señal muy baja
2123	P2123	Sensor/interruptor de posición del pedal de acelerador D – s
2124	P2124	Sensor/interruptor de posición del pedal de acelerador D – in
2125	P2125	Sensor/interruptor de posición del pedal de acelerador E – c
2126	P2126	Mezclador / mariposa: una diferencia demasiado grande ent
2127	P2127	Transmisor 2 para la posición del acelerador Señal muy baja
2128	P2128	Transmisor 2 para la posición del acelerador señal demasiad
2129	P2129	Sensor/interruptor de posición del pedal de acelerador E – in
212A	P212A	Sensor/interruptor de posición de la mariposa G – circuito de
212B	P212B	Sensor/interruptor de posición de la mariposa G – problema
212C	P212C	Sensor/interruptor de posición de la mariposa G – señal de e
212D	P212D	Sensor/interruptor de posición de la mariposa G – señal de e
212E	P212E	Sensor/interruptor de posición de la mariposa G – interrupcio
212F	P212F	Sensor/interruptor de posición de la mariposa F/G – correlac
2130	P2130	Sensor/interruptor de posición del pedal de acelerador F – ci
2131	P2131	Fallo del limitador de velocidad: Problema eléctrico
2132	P2132	Interruptor de punto apretado para el pedal del acelerador: c
2133	P2133	Interruptor de punto apretado para el pedal del acelerador: c
2134	P2134	Sensor/interruptor de posición del pedal de acelerador F – in
2135	P2135	Sensor/interruptor de posición del pedal de acelerador A/B –
2136	P2136	Sensor/interruptor de posición del pedal de acelerador A/C –
2137	P2137	Supervision sensor aceleracion, valor pedal no valido
2138	P2138	Sensor/interruptor de posición del pedal de acelerador D/E –

2139	P2139	Sensor/interruptor de posición del pedal de acelerador D/F –
213A	P213A	Control de la válvula EGR 2 (cerca del parachoques): circuit
213B	P213B	Control de la válvula EGR 2 (cerca del parachoques): corrien
213C	P213C	Control de la válvula EGR 2 (lado del compartimiento de pas
213D	P213D	Control de la válvula EGR 2 (cerca del parachoques): cortoc
213E	P213E	Avería en sistema de inyección – modo de parada forzada d
213F	P213F	Avería en el sistema de la bomba de combustible – modo de
2140	P2140	Interruptor de punto apretado para el pedal del acelerador: ir del pedal del acelerador
2141	P2141	Falla de control de mariposa eléctrica EGR: Falla eléctrica e
2142	P2142	Válvula mariposa de control recirculación de gases de escap
2143	P2143	Electrovalvula recup. gases escape, interrupcion linea
2144	P2144	Electrovalvula recup. gases escape, conexion a masa
2145	P2145	Control de la válvula EGR 1 (lado del compartimiento de pas
2146	P2146	Control de inyectores: Banco de inyección 1: Cortocircuito
2147	P2147	Banco 1 control de inyectores: No listado
2148	P2148	Inyector – grupo A, tensión de alimentación – señal alta
2149	P2149	Control de inyectores: Banco de inyección 2: Cortocircuito
214A	P214A	Sensor de temperatura de los gases de escape, delante del escape demasiado alta
214B	P214B	Sensor de temperatura de los gases de escape, delante del escape demasiado alta durante la regeneración del DPF
214C	P214C	Sensor de temperatura de los gases de escape, detrás del c demasiado alta
214D	P214D	Sensor de temperatura de los gases de escape, detrás del c demasiado alta durante la regeneración del DPF
214E	P214E	Bomba del agente reductor A – corriente demasiado alta
214F	P214F	Calentador del agente reductor A – corriente demasiado alta
2150	P2150	Control de inyectores Bank 2: No listado
2151	P2151	Inyector – grupo B, tensión de alimentación – señal alta
2152	P2152	Inyector – grupo C, tensión de alimentación – circuito abierto
2153	P2153	Inyector – grupo C, tensión de alimentación – señal baja

2154	P2154	Inyector – grupo C, tensión de alimentación – señal alta
2155	P2155	Inyector – grupo D, tensión de alimentación – circuito abierto
2156	P2156	Inyector – grupo D, tensión de alimentación – señal baja
2157	P2157	Inyector – grupo D, tensión de alimentación – señal alta
2158	P2158	Sensor de velocidad del vehículo B – circuito defectuoso
2159	P2159	Sensor de velocidad del vehículo B – problema de funcionar
215A	P215A	Sensor de velocidad del vehículo/velocidad de rueda – corre
215B	P215B	Sensor de velocidad del vehículo/sensor de velocidad de gir
215C	P215C	Sensor de velocidad del vehículo/sensor de velocidad de gir
215D	P215D	Bomba del agente reductor B – activación permanente de la
215E	P215E	Calentador del agente reductor D – corriente demasiado baj
215F	P215F	Calentador del agente reductor D – corriente demasiado alta
2160	P2160	Sensor de velocidad del vehículo B – señal baja
2161	P2161	Sensor de velocidad del vehículo B – circuito intermitente/er
2162	P2162	Sensor de velocidad del vehículo A/B – correlación
2163	P2163	Sensor de posición del pedal de acelerador A – anomalía en
2164	P2164	Sensor de posición del pedal de acelerador B – anomalía en
2165	P2165	Sensor de posición del pedal de acelerador C – anomalía en
2166	P2166	Sensor de posición del pedal de acelerador D – anomalía en
2167	P2167	Sensor de posición del pedal de acelerador E – anomalía en
2168	P2168	Sensor de posición del pedal de acelerador F – anomalía en
2169	P2169	Solenoide de ventilación del regulador de presión de los gas
216A	P216A	Grupo de inyectores de combustible E, tensión de alimentac
216B	P216B	Grupo de inyectores de combustible E, tensión de alimentac
216C	P216C	Grupo de inyectores de combustible E, tensión de alimentac
216D	P216D	Grupo de inyectores de combustible F, tensión de alimentac
216E	P216E	Grupo de inyectores de combustible F, tensión de alimentac
216F	P216F	Grupo de inyectores de combustible F, tensión de alimentac
2170	P2170	Solenoide de ventilación del regulador de presión de los gas
2171	P2171	Solenoide de ventilación del regulador de presión de los gas

2172	P2172	Sistema de control del actuador de la mariposa – detectado
2173	P2173	Mezclador de aire / mariposa: Posición incorrecta en relació
2174	P2174	Sistema de control del actuador de la mariposa – detectado
2175	P2175	Mezclador de aire / mariposa: Posición incorrecta en relació
2176	P2176	El acelerador motorizado detiene la falla de programación: la
2177	P2177	Falla: regulación de la riqueza en el límite (Fila delantera de
2178	P2178	Falla: regulación de la riqueza en el límite (Fila delantera de
2179	P2179	Fallo: regulación de la riqueza en el límite (fila trasera de los
217A	P217A	Grupo de inyectores de combustible G, tensión de alimentac
217B	P217B	Grupo de inyectores de combustible G, tensión de alimentac
217C	P217C	Grupo de inyectores de combustible G, tensión de alimentac
217D	P217D	Grupo de inyectores de combustible H, tensión de alimentac
217E	P217E	Grupo de inyectores de combustible H, tensión de alimentac
217F	P217F	Grupo de inyectores de combustible H, tensión de alimentac
2180	P2180	Falla: regulación de la riqueza en el límite (fila trasera de los
2181	P2181	Anomalía en funcionamiento del sistema de refrigeración
2182	P2182	Sensor de temperatura del refrigerante del motor 2 – circuito
2183	P2183	Sensor de temperatura del refrigerante del motor 2 – problem
2184	P2184	Sensor de temperatura del refrigerante del motor 2 – señal b
2185	P2185	Sensor de temperatura del refrigerante del motor 2 – señal a
2186	P2186	Sensor de temperatura del refrigerante del motor 2 – circuito
2187	P2187	Mezcla del sistema: Flujo de combustible insuficiente.
2188	P2188	Mezcla del sistema: Flujo de combustible excesivo.
2189	P2189	Mezcla demasiado pobre al ralentí, bloque 2
218A	P218A	Sistema de control electrónico de la mariposa B – posición d
218B	P218B	Inhabilitación de la mariposa/del combustible B – circuito def
218C	P218C	Inhabilitación de la mariposa/del combustible B – problema c
218D	P218D	Inhabilitación de la mariposa/del combustible B – señal baja
218E	P218E	Inhabilitación de la mariposa/del combustible B – señal alta
218F	P218F	Sistema de agente reductor – flujo incorrecto

2190	P2190	Mezcla demasiado rica al ralentí, bloque 2
2191	P2191	Mezcla del sistema: Flujo de combustible insuficiente bajo ca
2192	P2192	Mezcla del sistema: flujo de combustible excesivo bajo carga
2193	P2193	Señal de sensor Lambda: Concentración de oxígeno demas
2194	P2194	Fallo: regulación de la riqueza en el límite (fila trasera de los
2195	P2195	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1 – señal no cambia
2196	P2196	Señal de sensor Lambda : concentración de oxígeno demas
2197	P2197	Señal del sensor Lambda : concentración de oxígeno demas
2198	P2198	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2 – señal no cambia
2199	P2199	Temperatura de aire tras señal del intercambiador. Coheren
219A	P219A	Control de mezcla, bloque 1 – valor fuera de rango
219B	P219B	Control de mezcla, bloque 2 – valor fuera de rango
219C	P219C	Control de mezcla, cilindro 1 – valor fuera de rango
219D	P219D	Control de mezcla, cilindro 2 – valor fuera de rango
219E	P219E	Control de mezcla, cilindro 3 – valor fuera de rango
219F	P219F	Control de mezcla, cilindro 4 – valor fuera de rango
21A0	P21A0	Control de mezcla, cilindro 5 – valor fuera de rango
21A1	P21A1	Control de mezcla, cilindro 6 – valor fuera de rango
21A2	P21A2	Control de mezcla, cilindro 7 – valor fuera de rango
21A3	P21A3	Control de mezcla, cilindro 8 – valor fuera de rango
21A4	P21A4	Control de mezcla, cilindro 9 – valor fuera de rango
21A5	P21A5	Control de mezcla, cilindro 10 – valor fuera de rango
21A6	P21A6	Control de mezcla, cilindro 11 – valor fuera de rango
21A7	P21A7	Control de mezcla, cilindro 12 – valor fuera de rango
21A8	P21A8	Sensor de nivel del agente reductor B – circuito defectuoso
21A9	P21A9	Sensor de nivel del agente reductor B – problema de funcion
21AA	P21AA	Sensor de nivel del agente reductor B – señal baja
21AB	P21AB	Sensor de nivel del agente reductor B – señal alta
21AC	P21AC	Sensor de nivel del agente reductor B – circuito intermitente/
21AD	P21AD	Sensor de nivel del agente reductor C – circuito defectuoso

21AE	P21AE	Sensor de nivel del agente reductor C – problema de funcion
21AF	P21AF	Sensor de nivel del agente reductor C – señal baja
21B0	P21B0	Sensor de nivel del agente reductor C – señal alta
21B1	P21B1	Sensor de nivel del agente reductor C – circuito intermitente/
21B2	P21B2	Filtro de óxidos de nitrógeno – tiempo excesivo en pasar al c
21B3	P21B3	Filtro de óxidos de nitrógeno, control de bucle cerrado – dem
21B4	P21B4	Filtro de óxidos de nitrógeno, bloque 1 – temperatura demas
21B5	P21B5	Filtro de óxidos de nitrógeno, bloque 2 – temperatura demas
21B6	P21B6	Inyección de arranque en frío, cilindro 1 – control de reglaje
21B7	P21B7	Inyección de arranque en frío, cilindro 2 – control de reglaje
21B8	P21B8	Inyección de arranque en frío, cilindro 3 – control de reglaje
21B9	P21B9	Inyección de arranque en frío, cilindro 4 – control de reglaje
21BA	P21BA	Inyección de arranque en frío, cilindro 5 – control de reglaje
21BB	P21BB	Inyección de arranque en frío, cilindro 6 – control de reglaje
21BC	P21BC	Inyección de arranque en frío, cilindro 7 – control de reglaje
21BD	P21BD	Inyección de arranque en frío, cilindro 8 – control de reglaje
21BE	P21BE	Inyección de arranque en frío, cilindro 9 – control de reglaje
21BF	P21BF	Inyección de arranque en frío, cilindro 10 – control de reglaje
21C0	P21C0	Inyección de arranque en frío, cilindro 11 – control de reglaje
21C1	P21C1	Inyección de arranque en frío, cilindro 12 – control de reglaje
21C2	P21C2	Relé del calentador del agente reductor – circuito de control
21C3	P21C3	Relé del calentador del agente reductor – señal baja en circu
21C4	P21C4	Relé del calentador del agente reductor – señal alta en circu
21C5	P21C5	Sensor de nivel del agente reductor A – señal no cambia de
21C6	P21C6	Sensor de nivel del agente reductor B – señal no cambia de
21C7	P21C7	Relé de alimentación del módulo de control del agente reduc
21C8	P21C8	Relé de alimentación del módulo de control del agente reduc
21C9	P21C9	Relé de alimentación del módulo de control del agente reduc
21CA	P21CA	Módulo de control del agente reductor – circuito de tensión c
21CB	P21CB	Módulo de control del agente reductor – tensión de alimenta

21CC	P21CC	Módulo de control del agente reductor – tensión de alimenta
21CD	P21CD	Módulo de control de calidad del agente reductor – tensión d
21CE	P21CE	Módulo de control de calidad del agente reductor – problema
21CF	P21CF	Inyector B, cilindro 1 – circuito abierto
21D0	P21D0	Inyector B, cilindro 2 – circuito abierto
21D1	P21D1	Inyector B, cilindro 3 – circuito abierto
21D2	P21D2	Inyector B, cilindro 4 – circuito abierto
21D3	P21D3	Inyector B, cilindro 5 – circuito abierto
21D4	P21D4	Inyector B, cilindro 6 – circuito abierto
21D5	P21D5	Inyector B, cilindro 7 – circuito abierto
21D6	P21D6	Inyector B, cilindro 8 – circuito abierto
21D7	P21D7	Inyector B, cilindro 9 – circuito abierto
21D8	P21D8	Inyector B, cilindro 10 – circuito abierto
21D9	P21D9	Inyector B, cilindro 11 – circuito abierto
21DA	P21DA	Inyector B, cilindro 12 – circuito abierto
21DB	P21DB	Inyector B, cilindro 1 – señal baja
21DC	P21DC	Inyector B, cilindro 1 – señal alta
21DD	P21DD	Calentador del agente reductor A – corriente demasiado baja
21DE	P21DE	Inyector B, cilindro 2 – señal baja
21DF	P21DF	Inyector B, cilindro 2 – señal alta
2,10E+01	P21E0	Inyector B, cilindro 3 – señal baja
2,10E+02	P21E1	Inyector B, cilindro 3 – señal alta
2,10E+03	P21E2	Inyector B, cilindro 4 – señal baja
2,10E+04	P21E3	Inyector B, cilindro 4 – señal alta
2,10E+05	P21E4	Inyector B, cilindro 5 – señal baja
2,10E+06	P21E5	Inyector B, cilindro 5 – señal alta
2,10E+07	P21E6	Inyector B, cilindro 6 – señal baja
2,10E+08	P21E7	Inyector B, cilindro 6 – señal alta
2,10E+09	P21E8	Inyector B, cilindro 7 – señal baja
2,10E+10	P21E9	Inyector B, cilindro 7 – señal alta

21EA	P21EA	Inyector B, cilindro 8 – señal baja
21EB	P21EB	Inyector B, cilindro 8 – señal alta
21EC	P21EC	Inyector B, cilindro 9 – señal baja
21ED	P21ED	Inyector B, cilindro 9 – señal alta
21EE	P21EE	Inyector B, cilindro 10 – señal baja
21EF	P21EF	Inyector B, cilindro 10 – señal alta
21F0	P21F0	Inyector B, cilindro 11 – señal baja
21F1	P21F1	Inyector B, cilindro 11 – señal alta
21F2	P21F2	Inyector B, cilindro 12 – señal baja
21F3	P21F3	Inyector B, cilindro 12 – señal alta
21F4	P21F4	Control de mezcla B, bloque 1 – mezcla demasiado pobre po
21F5	P21F5	Control de mezcla B, bloque 1 – mezcla demasiado rica por
21F6	P21F6	Control de mezcla B, bloque 2 – mezcla demasiado pobre po
21F7	P21F7	Control de mezcla B, bloque 2 – mezcla demasiado rica por
21F8	P21F8	Control de mezcla B, bloque 1 – mezcla demasiado pobre al
21F9	P21F9	Control de mezcla B, bloque 1 – mezcla demasiado rica al ra
21FA	P21FA	Control de mezcla B, bloque 2 – mezcla demasiado pobre al
21FB	P21FB	Control de mezcla B, bloque 2 – mezcla demasiado rica al ra
21FC	P21FC	Control de mezcla B, bloque 1 – mezcla demasiado pobre a
21FD	P21FD	Control de mezcla B, bloque 1 – mezcla demasiado rica a un
21FE	P21FE	Control de mezcla B, bloque 2 – mezcla demasiado pobre a
21FF	P21FF	Control de mezcla B, bloque 2 – mezcla demasiado rica a un
2200	P2200	Sensor de óxidos de nitrógeno, bloque 1 – circuito defectuos
2201	P2201	Sensor de óxidos de nitrógeno, bloque 1 – problema de funci
2202	P2202	Sensor de óxidos de nitrógeno, bloque 1 – señal de entrada
2203	P2203	Sensor de óxidos de nitrógeno, bloque 1 – señal de entrada
2204	P2204	Sensor de óxidos de nitrógeno, bloque 1 – señal de entrada
2205	P2205	Sensor de óxidos de nitrógeno, bloque 1, control del calenta
2206	P2206	Sensor de óxidos de nitrógeno, bloque 1, control del calenta
2207	P2207	Sensor de óxidos de nitrógeno, bloque 1, control del calenta

2208	P2208	Sensor de óxidos de nitrógeno, bloque 1, circuito de supervis
2209	P2209	Sensor de óxidos de nitrógeno, bloque 1, circuito de supervis funcionamiento/rango
220A	P220A	Sensor de óxidos de nitrógeno 1, bloque 1 – circuito de tens
220B	P220B	Sensor de óxidos de nitrógeno 2, bloque 1 – circuito de tens
220C	P220C	Sensor de óxidos de nitrógeno 1, bloque 2 – circuito de tens
220D	P220D	Sensor de óxidos de nitrógeno 2, bloque 2 – circuito de tens
220E	P220E	Sensor de óxidos de nitrógeno 1, bloque 1 – control del cale
220F	P220F	Sensor de óxidos de nitrógeno 2, bloque 1 – control del cale
2210	P2210	Sensor de óxidos de nitrógeno, bloque 1, circuito de supervis
2211	P2211	Sensor de óxidos de nitrógeno, bloque 1, circuito de supervis
2212	P2212	Sensor de óxidos de nitrógeno, bloque 1, circuito de supervis circuito
2213	P2213	Sensor de óxidos de nitrógeno, bloque 2 – circuito defectuos
2214	P2214	Sensor de óxidos de nitrógeno, bloque 2 – problema de func
2215	P2215	Sensor de óxidos de nitrógeno, bloque 2 – señal de entrada
2216	P2216	Sensor de óxidos de nitrógeno, bloque 2 – señal de entrada
2217	P2217	Sensor de óxidos de nitrógeno, bloque 2 – señal de entrada
2218	P2218	Sensor de óxidos de nitrógeno, bloque 2, control del calenta
2219	P2219	Sensor de óxidos de nitrógeno, bloque 2, control del calenta
221A	P221A	Sensor de óxidos de nitrógeno 1/2, bloque 1 – correlación
221B	P221B	Sensor de óxidos de nitrógeno 1/2, bloque 2 – correlación
221C	P221C	Calentador del agente reductor B – corriente demasiado baja
221D	P221D	Calentador del agente reductor B – corriente demasiado alta
221E	P221E	Calentador del agente reductor C – corriente demasiado baja
221F	P221F	Calentador del agente reductor C – corriente demasiado alta
2220	P2220	Sensor de óxidos de nitrógeno, bloque 2, control del calenta
2221	P2221	Sensor de óxidos de nitrógeno, bloque 2, circuito de supervis
2222	P2222	Sensor de óxidos de nitrógeno, bloque 2, circuito de supervis funcionamiento/rango
2223	P2223	Sensor de óxidos de nitrógeno, bloque 2, circuito de supervis

2224	P2224	Sensor de óxidos de nitrógeno, bloque 2, circuito de supervis
2225	P2225	Sensor de óxidos de nitrógeno, bloque 2, circuito de supervis circuito
2226	P2226	Sensor de presión barométrica – circuito defectuoso
2227	P2227	Sensor de presión barométrica – problema de funcionamient
2228	P2228	Sensor de presión atmosférica: cortocircuito a tierra o valor
2229	P2229	Sensor de presión atmosférica: cortocircuito a positivo o circ
222A	P222A	Sensor de presión barométrica B – circuito defectuoso
222B	P222B	Sensor de presión barométrica B – problema de funcionamie
222C	P222C	Sensor de presión barométrica B – señal baja
222D	P222D	Sensor de presión barométrica B – señal alta
222E	P222E	Sensor de presión barométrica B – interrupción intermitente
222F	P222F	Sensor de presión barométrica A/B – correlación
2230	P2230	Sensor de presión atmosférica: no plausible
2231	P2231	Sensor de oxígeno corriente arriba: acoplamiento de la señ
2232	P2232	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1 – circuito de la se
2233	P2233	Sensor calentado de oxígeno 3, bloque 1 – circuito de la se
2234	P2234	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2 – circuito de la se
2235	P2235	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2 – circuito de la se
2236	P2236	Sensor calentado de oxígeno 3, bloque 2 – circuito de la se
2237	P2237	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1, control de corrient
2238	P2238	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1, control de corrient
2239	P2239	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1, control de corrient
223A	P223A	Calentador del agente reductor E – circuito de control defect
223B	P223B	Calentador del agente reductor F – circuito de control defect
223C	P223C	Sensor calentado de oxígeno, bloque 1, corriente de la bom
223D	P223D	Sensor calentado de oxígeno, bloque 2, corriente de la bom
223E	P223E	Sensor calentado de oxígeno, bloque 1 – resistencia de refe
223F	P223F	Sensor calentado de oxígeno, bloque 2 – resistencia de refe
2240	P2240	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2, control de corrient

2241	P2241	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2, control de corrient
2242	P2242	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2, control de corrient
2243	P2243	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1, tensión de referen
2244	P2244	Sensor de oxígeno corriente arriba: circuito de procesamient defectuoso
2245	P2245	Sensor de oxígeno corriente arriba: Voltaje demasiado bajo
2246	P2246	Sensor de oxígeno corriente arriba: Voltaje demasiado alto
2247	P2247	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2, tensión de referen
2248	P2248	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2, tensión de referen
2249	P2249	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2, tensión de referen
224A	P224A	Sensor de óxidos de nitrógeno 1, bloque 1 – resistencia del
224B	P224B	Sensor de óxidos de nitrógeno 2, bloque 1 – resistencia del
224C	P224C	Válvula de corte del depósito de gas A – circuito de control a
224D	P224D	Válvula de corte del depósito de gas A – problema de funcio
224E	P224E	Válvula de corte del depósito de gas A – señal baja en circui
224F	P224F	Válvula de corte del depósito de gas A – señal alta en circuit
2250	P2250	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2, tensión de referen
2251	P2251	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1, control de corrient
2252	P2252	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1, control de corrient
2253	P2253	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1, control de corrient
2254	P2254	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2, control de corrient
2255	P2255	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2, control de corrient
2256	P2256	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2, control de corrient
2257	P2257	Sistema de inyección de aire secundario, control A – señal b
2258	P2258	Sistema de inyección de aire secundario, control A – señal a
2259	P2259	Sistema de inyección de aire secundario, control B – señal b
225A	P225A	Sensor de óxidos de nitrógeno 1, bloque 1 – memoria de cal
225B	P225B	Sensor de óxidos de nitrógeno 2, bloque 1 – memoria de cal
225C	P225C	Sensor de óxidos de nitrógeno 1, bloque 1 – señal demasiad
225D	P225D	Sensor de óxidos de nitrógeno 1, bloque 1 – señal demasiad

225E	P225E	Sensor de óxidos de nitrógeno 2, bloque 1 – señal demasiad
225F	P225F	Sensor de óxidos de nitrógeno 2, bloque 1 – señal demasiad
2260	P2260	Sistema de inyección de aire secundario, control B – señal a
2261	P2261	Válvula de derivación del turbocompresor/válvula de derivac
2262	P2262	Presión de sobrealimentación del turbocompresor no detecta
2263	P2263	Avería de la señal del interruptor multifunción Posición interr
2264	P2264	Sensor del separador agua/combustible – circuito defectuos
2265	P2265	Sensor de agua en combustible diesel: Detección de cortoci
2266	P2266	Fallo de presencia de agua en el combustible: cortocircuito a
2267	P2267	Fallo de presencia de agua en el combustible: cortocircuito a
2268	P2268	Fallo de presencia de agua en el combustible: circuito abiert
2269	P2269	Agua en sistema de combustible
226A	P226A	Testigo de agua en filtro de combustible – circuito defectuos
226B	P226B	Presión de sobrealimentación del turbocompresor/del compr
226C	P226C	Control de presión de sobrealimentación del turbocompresor
226D	P226D	Filtro de partículas diesel (DPF), bloque 1 – desgaste
226E	P226E	Filtro de partículas diesel (DPF), bloque 2 – desgaste
226F	P226F	Control de presión de sobrealimentación del turbocompresor
2270	P2270	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1 – señal no cambia
2271	P2271	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1 – señal no cambia
2272	P2272	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2 – señal no cambia
2273	P2273	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2 – señal no cambia
2274	P2274	Sensor calentado de oxígeno 3, bloque 1 – señal no cambia
2275	P2275	Sensor calentado de oxígeno 3, bloque 1 – señal no cambia
2276	P2276	Sensor calentado de oxígeno 3, bloque 2 – señal no cambia
2277	P2277	Sensor calentado de oxígeno 3, bloque 2 – señal no cambia
2278	P2278	Sensor calentado de oxígeno 3, bloque 1/sensor calentado d
2279	P2279	Fallo en la señal de presión del turbo: Presión demasiado ba después del turbo)
227A	P227A	Sensor de presión barométrica C – circuito defectuoso

227B	P227B	Sensor de presión barométrica C – problema de funcionamie
227C	P227C	Sensor de presión barométrica C – señal baja
227D	P227D	Sensor de presión barométrica C – señal alta
227E	P227E	Sensor de presión barométrica C – circuito intermitente/errát
227F	P227F	Fuga/obstrucción de aire entre el filtro de aire y el sensor de
2280	P2280	Fuga/obstrucción de aire entre el filtro de aire y el sensor de
2281	P2281	Fuga de aire entre el sensor de flujo de la masa de aire y el
2282	P2282	Fuga de aire entre el cuerpo de la mariposa y las válvulas de
2283	P2283	Sensor de presión de control del inyector – circuito defectuos
2284	P2284	Sensor de presión de control del inyector – problema de func
2285	P2285	Sensor de presión de control del inyector – señal baja
2286	P2286	Sensor de presión de control del inyector – señal alta
2287	P2287	Sensor de presión de control del inyector – interrupción inter
2288	P2288	Presión de control del inyector – presión demasiado alta
2289	P2289	Presión de control del inyector, motor apagado – presión der
228A	P228A	Regulador de presión de combustible 1 – modo de funcionar
228B	P228B	Regulador de presión de combustible 2 – modo de funcionar
228C	P228C	Regulador de presión de combustible 1, límite de control exc
228D	P228D	Regulador de presión de combustible 1, límite de control exc
228E	P228E	Regulador de presión de combustible 1, límite excedido dura baja
228F	P228F	Regulador de presión de combustible 1, límite excedido dura alta
2290	P2290	Presión de control del inyector – presión demasiado baja
2291	P2291	Inicio de la vigilancia: aumento de presión en el riel de inyec
2292	P2292	Presión de control del inyector – errática
2293	P2293	Regulador de presión de combustible 2 – problema de funcio
2294	P2294	Regulador de presión de combustible 2 – circuito defectuosc
2295	P2295	Regulador de presión de combustible 2 – señal baja
2296	P2296	Regulador de presión de combustible 2 – señal alta
2297	P2297	Sensor de oxígeno corriente arriba: Incoherencia en el despl

2298	P2298	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2 – señal fuera de ra
2299	P2299	Plausibilidad pedal freno/acelerador
229A	P229A	Regulador de presión de combustible 2, límite de control exc
229B	P229B	Regulador de presión de combustible 2, límite de control exc
229C	P229C	Regulador de presión de combustible 2, límite excedido dura baja
229D	P229D	Regulador de presión de combustible 2, límite excedido dura alta
229E	P229E	Sensor de óxidos de nitrógeno 2, bloque 1 – circuito defectu
229F	P229F	Sensor de óxidos de nitrógeno 2, bloque 1 – problema de fu
22A0	P22A0	Sensor de óxidos de nitrógeno 2, bloque 1 – señal baja
22A1	P22A1	Sensor de óxidos de nitrógeno 2, bloque 1 – señal alta
22A2	P22A2	Sensor de óxidos de nitrógeno 2, bloque 1 – circuito intermit
22A3	P22A3	Sensor de óxidos de nitrógeno 2, bloque 1, control del calen
22A4	P22A4	Sensor de óxidos de nitrógeno 2, bloque 1, control del calen
22A5	P22A5	Sensor de óxidos de nitrógeno 2, bloque 1, control del calen
22A6	P22A6	Sensor de óxidos de nitrógeno 2, bloque 1, circuito de super
22A7	P22A7	Sensor de óxidos de nitrógeno 2, bloque 1, circuito de super funcionamiento/rango
22A8	P22A8	Sensor de óxidos de nitrógeno 2, bloque 1, circuito de super
22A9	P22A9	Sensor de óxidos de nitrógeno 2, bloque 1, circuito de super
22AA	P22AA	Sensor de óxidos de nitrógeno 2, bloque 1, circuito de super circuito
22AB	P22AB	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1, control de corrient
22AC	P22AC	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1, control de corrient
22AD	P22AD	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1, control de corrient
22AE	P22AE	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1, tensión de referen
22AF	P22AF	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1, tensión de referen
22B0	P22B0	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1, tensión de referen
22B1	P22B1	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1, tensión de referen
22B2	P22B2	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1, control de corrient
22B3	P22B3	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1, control de corrient

22B4	P22B4	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1, control de corrient
22B5	P22B5	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1, regulación de la c
22B6	P22B6	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1, regulación de la c
22B7	P22B7	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1, regulación de la c
22B8	P22B8	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2, control de corrient
22B9	P22B9	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2, control de corrient
22BA	P22BA	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2, control de corrient
22BB	P22BB	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2, tensión de referen
22BC	P22BC	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2, tensión de referen
22BD	P22BD	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2, tensión de referen
22BE	P22BE	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2, tensión de referen
22BF	P22BF	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2, control de corrient
22C0	P22C0	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2, control de corrient
22C1	P22C1	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2, control de corrient
22C2	P22C2	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2, regulación de la c
22C3	P22C3	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2, regulación de la c
22C4	P22C4	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2, regulación de la c
22C5	P22C5	Válvula de salida del turbocompresor – circuito de control ab
22C6	P22C6	Válvula de salida del turbocompresor – señal baja en circuito
22C7	P22C7	Válvula de salida del turbocompresor – señal alta en circuito
22C8	P22C8	Válvula de salida del turbocompresor – válvula atascada en
22C9	P22C9	Válvula de salida del turbocompresor – válvula atascada en
22CA	P22CA	Válvula de conmutación de salida del turbocompresor – circu
22CB	P22CB	Válvula de conmutación de salida del turbocompresor – seña
22CC	P22CC	Válvula de conmutación de salida del turbocompresor – seña
22CD	P22CD	Válvula de conmutación de salida del turbocompresor – válv
22CE	P22CE	Válvula de conmutación de salida del turbocompresor – válv
22CF	P22CF	Válvula de admisión del turbompresor – circuito de control al
22D0	P22D0	Válvula de admisión del turbompresor – señal baja en circuit
22D1	P22D1	Válvula de admisión del turbompresor – señal alta en circuito

22D2	P22D2	Válvula de admisión del turbompresor – válvula atascada en
22D3	P22D3	Válvula de admisión del turbompresor – válvula atascada en
22D4	P22D4	Sensor de posición de la válvula de admisión del turbompres
22D5	P22D5	Sensor de posición de la válvula de admisión del turbompres
22D6	P22D6	Sensor de posición de la válvula de admisión del turbompres
22D7	P22D7	Sensor de posición de la válvula de admisión del turbompres
22D8	P22D8	Sensor de posición de la válvula de admisión del turbompres
22D9	P22D9	Inyector de gas, cilindro 1 – circuito de control abierto
22DA	P22DA	Inyector de gas, cilindro 1 – señal baja en circuito de control
22DB	P22DB	Inyector de gas, cilindro 1 – señal alta en circuito de control
22DC	P22DC	Inyector de gas, cilindro 1 – problema de funcionamiento/ran
22DD	P22DD	Inyector de gas, cilindro 2 – circuito de control abierto
22DE	P22DE	Inyector de gas, cilindro 2 – señal baja en circuito de control
22DF	P22DF	Inyector de gas, cilindro 2 – señal alta en circuito de control
2,20E+01	P22E0	Inyector de gas, cilindro 2 – problema de funcionamiento/ran
2,20E+02	P22E1	Inyector de gas, cilindro 3 – circuito de control abierto
2,20E+03	P22E2	Inyector de gas, cilindro 3 – señal baja en circuito de control
2,20E+04	P22E3	Inyector de gas, cilindro 3 – señal alta en circuito de control
2,20E+05	P22E4	Inyector de gas, cilindro 3 – problema de funcionamiento/ran
2,20E+06	P22E5	Inyector de gas, cilindro 4 – circuito de control abierto
2,20E+07	P22E6	Inyector de gas, cilindro 4 – señal baja en circuito de control
2,20E+08	P22E7	Inyector de gas, cilindro 4 – señal alta en circuito de control
2,20E+09	P22E8	Inyector de gas, cilindro 4 – problema de funcionamiento/ran
2,20E+10	P22E9	Inyector de gas, cilindro 5 – circuito de control abierto
22EA	P22EA	Inyector de gas, cilindro 5 – señal baja en circuito de control
22EB	P22EB	Inyector de gas, cilindro 5 – señal alta en circuito de control
22EC	P22EC	Inyector de gas, cilindro 5 – problema de funcionamiento/ran
22ED	P22ED	Inyector de gas, cilindro 6 – circuito de control abierto
22EE	P22EE	Inyector de gas, cilindro 6 – señal baja en circuito de control
22EF	P22EF	Inyector de gas, cilindro 6 – señal alta en circuito de control

22F0	P22F0	Inyector de gas, cilindro 6 – problema de funcionamiento/ran
22F1	P22F1	Inyector de gas, cilindro 7 – circuito de control abierto
22F2	P22F2	Inyector de gas, cilindro 7 – señal baja en circuito de control
22F3	P22F3	Inyector de gas, cilindro 7 – señal alta en circuito de control
22F4	P22F4	Inyector de gas, cilindro 7 – problema de funcionamiento/ran
22F5	P22F5	Inyector de gas, cilindro 8 – circuito de control abierto
22F6	P22F6	Inyector de gas, cilindro 8 – señal baja en circuito de control
22F7	P22F7	Inyector de gas, cilindro 8 – señal alta en circuito de control
22F8	P22F8	Inyector de gas, cilindro 8 – problema de funcionamiento/ran
22F9	P22F9	Sensor de óxidos de nitrógeno 1, bloque 1 – respuesta lenta
22FA	P22FA	Sensor de óxidos de nitrógeno 1, bloque 1 – respuesta lenta
22FB	P22FB	Sensor de óxidos de nitrógeno 1, bloque 1 – problema de fu
22FC	P22FC	Sensor de óxidos de nitrógeno 2, bloque 1 – respuesta lenta
22FD	P22FD	Sensor de óxidos de nitrógeno 2, bloque 1 – respuesta lenta
22FE	P22FE	Sensor de óxidos de nitrógeno 2, bloque 1 – problema de fu
22FF	P22FF	Sensor de temperatura de los gases de escape, delante del escape demasiado baja
2300	P2300	Bobina de encendido A, circuito primario – señal baja
2301	P2301	Bobina de encendido A, circuito primario – señal alta
2302	P2302	Bobina de encendido A, circuito secundario – funcionamiento
2303	P2303	Bobina de encendido B, circuito primario – señal baja
2304	P2304	Bobina de encendido B, circuito primario – señal alta
2305	P2305	Bobina de encendido B, circuito secundario – funcionamiento
2306	P2306	Bobina de encendido C, circuito primario – señal baja
2307	P2307	Bobina de encendido C, circuito primario – señal alta
2308	P2308	Bobina de encendido C, circuito secundario – funcionamiento
2309	P2309	Bobina de encendido D, circuito primario – señal baja
230A	P230A	Control de mezcla, cilindro 1 – valor de adaptación demasiad
230B	P230B	Control de mezcla, cilindro 2 – valor de adaptación demasiad
230C	P230C	Control de mezcla, cilindro 3 – valor de adaptación demasiad

230D	P230D	Control de mezcla, cilindro 4 – valor de adaptación demasiad
230E	P230E	Control de mezcla, cilindro 5 – valor de adaptación demasiad
230F	P230F	Control de mezcla, cilindro 6 – valor de adaptación demasiad
2310	P2310	Bobina de encendido D, circuito primario – señal alta
2311	P2311	Bobina de encendido D, circuito secundario – funcionamient
2312	P2312	Bobina de encendido E, circuito primario – señal baja
2313	P2313	Bobina de encendido E, circuito primario – señal alta
2314	P2314	Bobina de encendido E, circuito secundario – funcionamient
2315	P2315	Bobina de encendido F, circuito primario – señal baja
2316	P2316	Bobina de encendido F, circuito primario – señal alta
2317	P2317	Bobina de encendido F, circuito secundario – funcionamient
2318	P2318	Bobina de encendido G, circuito primario – señal baja
2319	P2319	Bobina de encendido G, circuito primario – señal alta
231A	P231A	Control de mezcla, cilindro 7 – valor de adaptación demasiad
231B	P231B	Control de mezcla, cilindro 8 – valor de adaptación demasiad
231C	P231C	Control de mezcla, cilindro 9 – valor de adaptación demasiad
231D	P231D	Control de mezcla, cilindro 10 – valor de adaptación demasia
231E	P231E	Control de mezcla, cilindro 11 – valor de adaptación demasia
231F	P231F	Control de mezcla, cilindro 12 – valor de adaptación demasia
2320	P2320	Bobina de encendido G, circuito secundario – funcionamient
2321	P2321	Bobina de encendido H, circuito primario – señal baja
2322	P2322	Bobina de encendido H, circuito primario – señal alta
2323	P2323	Bobina de encendido H, circuito secundario – funcionamient
2324	P2324	Bobina de encendido I, circuito primario – señal baja
2325	P2325	Bobina de encendido I, circuito primario – señal alta
2326	P2326	Bobina de encendido I, circuito secundario – funcionamiento
2327	P2327	Bobina de encendido J, circuito primario – señal baja
2328	P2328	Bobina de encendido J, circuito primario – señal alta
2329	P2329	Bobina de encendido J, circuito secundario – funcionamiento
232A	P232A	Módulo de control de la transmisión – modo de parada forza

2330	P2330	Bobina de encendido K, circuito primario – señal baja
2331	P2331	Bobina de encendido K, circuito primario – señal alta
2332	P2332	Bobina de encendido K, circuito secundario – funcionamient
2333	P2333	Bobina de encendido L, circuito primario – señal baja
2334	P2334	Bobina de encendido L, circuito primario – señal alta
2335	P2335	Bobina de encendido L, circuito secundario – funcionamient
2336	P2336	Cilindro 1 – por encima del umbral de detonación
2337	P2337	Cilindro 2 – por encima del umbral de detonación
2338	P2338	Cilindro 3 – por encima del umbral de detonación
2339	P2339	Cilindro 4 – por encima del umbral de detonación
2340	P2340	Cilindro 5 – por encima del umbral de detonación
2341	P2341	Cilindro 6 – por encima del umbral de detonación
2342	P2342	Cilindro 7 – por encima del umbral de detonación
2343	P2343	Cilindro 8 – por encima del umbral de detonación
2344	P2344	Cilindro 9 – por encima del umbral de detonación
2345	P2345	Cilindro 10 – por encima del umbral de detonación
2346	P2346	Cilindro 11 – por encima del umbral de detonación
2347	P2347	Cilindro 12 – por encima del umbral de detonación
2348	P2348	Sensor de presión de cilindro, cilindro 9 – circuito defectuos
2349	P2349	Sensor de presión de cilindro, cilindro 9 – problema de funci
234A	P234A	Sensor de presión de cilindro, cilindro 9 – señal baja
234B	P234B	Sensor de presión de cilindro, cilindro 9 – señal alta
234C	P234C	Sensor de presión de cilindro, cilindro 9 – circuito intermitent
234D	P234D	Cilindro 9 – presión demasiado baja
234E	P234E	Cilindro 9 – presión demasiado alta
234F	P234F	Cilindro 9 – variación de presión baja
2350	P2350	Cilindro 9 – variación de presión alta
2351	P2351	Cilindro 9 – problema de funcionamiento de la combustión
2352	P2352	Sensor de presión de cilindro, cilindro 10 – circuito defectuos
2353	P2353	Sensor de presión de cilindro, cilindro 10 – problema de func

2354	P2354	Sensor de presión de cilindro, cilindro 10 – señal baja
2355	P2355	Sensor de presión de cilindro, cilindro 10 – señal alta
2356	P2356	Sensor de presión de cilindro, cilindro 10 – circuito intermiten
2357	P2357	Cilindro 10 – presión demasiado baja
2358	P2358	Cilindro 10 – presión demasiado alta
2359	P2359	Cilindro 10 – variación de presión baja
235A	P235A	Cilindro 10 – variación de presión alta
235B	P235B	Cilindro 10 – problema de funcionamiento de la combustión
235C	P235C	Sensor de presión de cilindro, cilindro 11 – circuito defectuos
235D	P235D	Sensor de presión de cilindro, cilindro 11 – problema de func
235E	P235E	Sensor de presión de cilindro, cilindro 11 – señal baja
235F	P235F	Sensor de presión de cilindro, cilindro 11 – señal alta
2360	P2360	Sensor de presión de cilindro, cilindro 11 – circuito intermiten
2361	P2361	Cilindro 11 – presión demasiado baja
2362	P2362	Cilindro 11 – presión demasiado alta
2363	P2363	Cilindro 11 – variación de presión baja
2364	P2364	Cilindro 11 – variación de presión alta
2365	P2365	Cilindro 11 – problema de funcionamiento de la combustión
2366	P2366	Sensor de presión de cilindro, cilindro 12 – circuito defectuos
2367	P2367	Sensor de presión de cilindro, cilindro 12 – problema de func
2368	P2368	Sensor de presión de cilindro, cilindro 12 – señal baja
2369	P2369	Sensor de presión de cilindro, cilindro 12 – señal alta
236A	P236A	Sensor de presión de cilindro, cilindro 12 – circuito intermiten
236B	P236B	Cilindro 12 – presión demasiado baja
236C	P236C	Cilindro 12 – presión demasiado alta
236D	P236D	Cilindro 12 – variación de presión baja
236E	P236E	Cilindro 12 – variación de presión alta
236F	P236F	Cilindro 12 – problema de funcionamiento de la combustión
23F2	P23F2	Inyector B, cilindro 1 – supervisión de relación
23F3	P23F3	Inyector B, cilindro 2 – supervisión de relación

23F4	P23F4	Inyector B, cilindro 3 – supervisión de relación
23F5	P23F5	Inyector B, cilindro 4 – supervisión de relación
23F6	P23F6	Inyector B, cilindro 5 – supervisión de relación
23F7	P23F7	Inyector B, cilindro 6 – supervisión de relación
23F8	P23F8	Inyector B, cilindro 7 – supervisión de relación
23F9	P23F9	Inyector B, cilindro 8 – supervisión de relación
23FA	P23FA	Inyector B, cilindro 9 – supervisión de relación
23FB	P23FB	Inyector B, cilindro 10 – supervisión de relación
23FC	P23FC	Inyector B, cilindro 11 – supervisión de relación
23FD	P23FD	Inyector B, cilindro 12 – supervisión de relación
23FE	P23FE	Sistema de combustible B, bloque 1 – supervisión de relació
23FF	P23FF	Sistema de combustible B, bloque 2 – supervisión de relació
2400	P2400	Bomba de detección de fugas de emisiones por evaporación
2401	P2401	Bomba de detección de fugas de emisiones por evaporación
2402	P2402	Bomba de detección de fugas de emisiones por evaporación
2403	P2403	Bomba de detección de fugas de emisiones por evaporación
2404	P2404	Bomba de detección de fugas de emisiones por evaporación funcionamiento/rango
2405	P2405	Bomba de detección de fugas de emisiones por evaporación
2406	P2406	Bomba de detección de fugas de emisiones por evaporación
2407	P2407	Bomba de detección de fugas de emisiones por evaporación
2408	P2408	Sistema de aditivos. Sensor de detección de la tapa del tanc presencia de la tapa del tanque de combustible deberían lee
2409	P2409	Sensor/interruptor de aviso del tapón de llenado de combust
240A	P240A	Calentador de la bomba de detección de fugas de emisiones
240B	P240B	Calentador de la bomba de detección de fugas de emisiones
240C	P240C	Calentador de la bomba de detección de fugas de emisiones
240D	P240D	Sistema de gas – fuga en sistema de baja presión
240E	P240E	Sistema de gas – fuga en sistema de alta presión
240F	P240F	Sistema de recirculación de gases de escape – respuesta le
2410	P2410	Sensor/interruptor de aviso del tapón de llenado de combust

2411	P2411	Sensor/interruptor de aviso del tapón de llenado de combust
2412	P2412	Sensor/interruptor de aviso del tapón de llenado de combust
2413	P2413	Control de la válvula EGR (lado del compartimiento de pasaj del motor
2414	P2414	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1 – error de muestra
2415	P2415	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2 – error de muestra
2416	P2416	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1/sensor calentado c
2417	P2417	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2/sensor calentado c
2418	P2418	Válvula de conmutación de emisiones por evaporación – circ
2419	P2419	Válvula de conmutación de emisiones por evaporación – señ
241A	P241A	Sensor calentado de oxígeno 1/2, bloque 1 – señales transp
241B	P241B	Sensor calentado de oxígeno 1/2, bloque 2 – señales transp
241C	P241C	Actuador de mariposa, bloque 2 – restricción de admisión de
241E	P241E	Válvula de control de refrigerante para el calentador del age
241F	P241F	Válvula de derivación del enfriador de recirculación de gases
2420	P2420	Válvula de conmutación de emisiones por evaporación – señ
2421	P2421	Válvula de ventilación de emisiones por evaporación – válvu
2422	P2422	Válvula de ventilación de emisiones por evaporación – válvu
2423	P2423	Catalizador de hidrocarburos, bloque 1 – eficiencia por deba
2424	P2424	Catalizador de hidrocarburos, bloque 2 – eficiencia por deba
2425	P2425	Electroválvula que controla las derivaciones 1 y 2 del interca
2426	P2426	Electroválvula que controla los derivadores 1 y 2 del intercar
2427	P2427	Electroválvula que controla los derivadores 1 y 2 del intercar
2428	P2428	Temperatura de gases de escape, bloque 1 – temperatura d
2429	P2429	Temperatura de gases de escape, bloque 2 – temperatura d
242A	P242A	Fallo en la señal de temperatura aguas abajo del convertidor
242B	P242B	Sensor de temperatura de los gases de escape 3, bloque 1 -
242C	P242C	Fallo en la señal de temperatura aguas abajo del convertidor
242D	P242D	Fallo en la señal de temperatura corriente abajo del converti
242E	P242E	Sensor de temperatura de los gases de escape 3, bloque 1 -

242F	P242F	Filtro de partículas: Detectado obstruido
2430	P2430	Sistema de inyección de aire secundario, sensor de flujo/pre
2431	P2431	Sistema de inyección de aire secundario, sensor de flujo/pre funcionamiento/rango
2432	P2432	Sistema de inyección de aire secundario, sensor de flujo/pre
2433	P2433	Sistema de inyección de aire secundario, sensor de flujo/pre
2434	P2434	Sistema de inyección de aire secundario, sensor de flujo/pre
2435	P2435	Sistema de inyección de aire secundario, sensor de flujo/pre
2436	P2436	Sistema de inyección de aire secundario, sensor de flujo/pre funcionamiento/rango
2437	P2437	Sistema de inyección de aire secundario, sensor de flujo/pre
2438	P2438	Sistema de inyección de aire secundario, sensor de flujo/pre
2439	P2439	Sistema de inyección de aire secundario, sensor de flujo/pre
243A	P243A	Filtro de partículas diesel (DPF), bloque 2 – acumulación de
243B	P243B	Filtro de partículas diesel (DPF), bloque 2 – modo de potenc
243C	P243C	Filtro de partículas diesel (DPF), bloque 2 – anomalía en la r
243D	P243D	Filtro de partículas diesel (DPF), bloque 2 – anomalía en la r
243E	P243E	Filtro de partículas diesel (DPF), bloque 2 – regeneración no
243F	P243F	Filtro de partículas diesel (DPF), bloque 2 – acumulación de
2440	P2440	Válvula de conmutación de inyección de aire secundario, blo
2441	P2441	Válvula de conmutación de inyección de aire secundario, blo
2442	P2442	Válvula de conmutación de inyección de aire secundario, blo
2443	P2443	Válvula de conmutación de inyección de aire secundario, blo
2444	P2444	Bomba de inyección de aire secundario, bloque 1 – activació
2445	P2445	Bomba de inyección de aire secundario, bloque 1 – desactiv
2446	P2446	Bomba de inyección de aire secundario, bloque 2 – activació
2447	P2447	Bomba de inyección de aire secundario, bloque 2 – desactiv
2448	P2448	Inyección de aire secundario, bloque 1 – flujo de aire alto
2449	P2449	Inyección de aire secundario, bloque 2 – flujo de aire alto
244A	P244A	Filtro de partículas diesel (DPF) – presión diferencial demasi
244B	P244B	Filtro de partículas diesel (DPF) – presión diferencial demasi

244C	P244C	Filtro de partículas diesel (DPF), bloque 1 – temperatura de
244D	P244D	Filtro de partículas diesel (DPF), bloque 1 – temperatura de
244E	P244E	Filtro de partículas diesel (DPF), bloque 2 – temperatura de
244F	P244F	Filtro de partículas diesel (DPF), bloque 2 – temperatura de
2450	P2450	Válvula de conmutación de emisiones por evaporación – pro apertura
2451	P2451	Válvula de conmutación de emisiones por evaporación – vál
2452	P2452	Sensor de presión diferencial del filtro de partículas: falla de
2453	P2453	Sensor de presión diferencial del filtro de partículas: variació
2454	P2454	Sensor de presión diferencial del filtro de partículas: Voltaje
2455	P2455	Sensor de presión diferencial del filtro de partículas: Voltaje
2456	P2456	Sensor de presión del filtro de partículas diesel (DPF) A – ci
2457	P2457	Electroválvula que controla las derivaciones 1 y 2 del interca
2458	P2458	Filtro de partículas diesel (DPF), procedimiento de regenera
2459	P2459	Filtro de partículas diesel (DPF), procedimiento de regenera frecuentes
245A	P245A	Válvula de derivación del enfriador de recirculación de gases
245B	P245B	Válvula de derivación del enfriador de recirculación de gases circuito de control
245C	P245C	Válvula de derivación del enfriador de recirculación de gases
245D	P245D	Válvula de derivación del enfriador de recirculación de gases
245E	P245E	Sensor de presión del filtro de partículas diesel (DPF) B – ci
245F	P245F	Sensor de presión diferencial del filtro de partículas diesel (D
2460	P2460	Sensor de presión del filtro de partículas diesel (DPF) B – se
2461	P2461	Sensor de presión del filtro de partículas diesel (DPF) B – se
2462	P2462	Sensor de presión del filtro de partículas diesel (DPF) B – ci
2463	P2463	Filtro de partículas diesel (DPF) – DPF obstruido
2464	P2464	Filtro de partículas diesel (DPF), bloque 2 – presión diferenc
2465	P2465	Filtro de partículas diesel (DPF), bloque 2 – presión diferenc
2466	P2466	Sensor de temperatura de los gases de escape 3, bloque 2 -
2467	P2467	Sensor de temperatura de los gases de escape 3, bloque 2 -

2468	P2468	Sensor de temperatura de los gases de escape 3, bloque 2 -
2469	P2469	Sensor de temperatura de los gases de escape 3, bloque 2 -
246A	P246A	Sensor de temperatura de los gases de escape 3, bloque 2 -
246B	P246B	Filtro de partículas diesel (DPF) – condiciones de vehículo in
246C	P246C	Filtro de partículas diesel (DPF) – DPF obstruido, modo de fu
246D	P246D	Sensor de presión del filtro de partículas diesel (DPF) – corr
246E	P246E	Sensor de temperatura de los gases de escape 4, bloque 1 -
246F	P246F	Sensor de temperatura de los gases de escape 4, bloque 1 -
2470	P2470	Sensor de temperatura de los gases de escape 4, bloque 1 -
2471	P2471	Sensor de temperatura de los gases de escape 4, bloque 1 -
2472	P2472	Sensor de temperatura de los gases de escape 4, bloque 1 -
2473	P2473	Sensor de temperatura de los gases de escape 4, bloque 2 -
2474	P2474	Sensor de temperatura de los gases de escape 4, bloque 2 -
2475	P2475	Sensor de temperatura de los gases de escape 4, bloque 2 -
2476	P2476	Sensor de temperatura de los gases de escape 4, bloque 2 -
2477	P2477	Sensor de temperatura de los gases de escape 4, bloque 2 -
2478	P2478	Sensor de temperatura de los gases de escape 1, bloque 1 -
2479	P2479	Sensor de temperatura de los gases de escape 2, bloque 1 -
247A	P247A	Sensor de temperatura de los gases de escape 3, bloque 1 -
247B	P247B	Sensor de temperatura de los gases de escape 4, bloque 1 -
247C	P247C	Sensor de temperatura de los gases de escape 1, bloque 2 -
247D	P247D	Sensor de temperatura de los gases de escape 2, bloque 2 -
247E	P247E	Sensor de temperatura de los gases de escape 3, bloque 2 -
247F	P247F	Sensor de temperatura de los gases de escape 4, bloque 2 -
2480	P2480	Sensor de temperatura de los gases de escape 5, bloque 1 -
2481	P2481	Sensor de temperatura de los gases de escape 5, bloque 1 -
2482	P2482	Sensor de temperatura de los gases de escape 5, bloque 1 -
2483	P2483	Sensor de temperatura de los gases de escape 5, bloque 1 -
2484	P2484	Sensor de temperatura de los gases de escape 5, bloque 1 -
2485	P2485	Sensor de temperatura de los gases de escape 5, bloque 2 -

2486	P2486	Sensor de temperatura de los gases de escape 5, bloque 2 -
2487	P2487	Sensor de temperatura de los gases de escape 5, bloque 2 -
2488	P2488	Sensor de temperatura de los gases de escape 5, bloque 2 -
2489	P2489	Sensor de temperatura de los gases de escape 5, bloque 2 -
248A	P248A	Calentador del agente reductor A, circuito de supervisión – s
248B	P248B	Calentador del agente reductor A, circuito de supervisión – s
248C	P248C	Calentador del agente reductor B, circuito de supervisión – s
248D	P248D	Calentador del agente reductor B, circuito de supervisión – s
248E	P248E	Válvula de derivación del enfriador de recirculación de gases
248F	P248F	Válvula de derivación del enfriador de recirculación de gases funcionamiento/rango del circuito de control
2490	P2490	Válvula de derivación del enfriador de recirculación de gases control
2491	P2491	Válvula de derivación del enfriador de recirculación de gases
2492	P2492	Sensor de posición trampilla de derivación del enfriador de r defectuoso
2493	P2493	Sensor de posición trampilla de derivación del enfriador de r de funcionamiento/rango
2494	P2494	Sensor de posición trampilla de derivación del enfriador de r baja
2495	P2495	Sensor de posición trampilla de derivación del enfriador de r
2496	P2496	Sensor de posición trampilla de derivación del enfriador de r intermitente/errático
2497	P2497	Sensor de posición trampilla de derivación del enfriador de r defectuoso
2498	P2498	Sensor de posición trampilla de derivación del enfriador de r de funcionamiento/rango
2499	P2499	Sensor de posición trampilla de derivación del enfriador de r baja
249A	P249A	Sensor de posición trampilla de derivación del enfriador de r
249B	P249B	Sensor de posición trampilla de derivación del enfriador de r intermitente/errático
249C	P249C	Tiempo excesivo en pasar al control de bucle cerrado de la i
249D	P249D	Control de bucle cerrado del dosificador de inyección del ag flujo bajo

249E	P249E	Control de bucle cerrado del dosificador de inyección del ag flujo alto
249F	P249F	Tiempo excesivo en pasar al control de bucle cerrado de la r
24A0	P24A0	Control de bucle cerrado de la regeneración del filtro de part temperatura demasiado baja
24A1	P24A1	Control de bucle cerrado de la regeneración del filtro de part temperatura demasiado alta
24A2	P24A2	Regeneración del filtro de partículas diesel (DPF) – regenera
24A3	P24A3	Filtro de partículas diesel (DPF), bloque 2 – acumulación de
24A4	P24A4	Filtro de partículas diesel (DPF), bloque 1 – acumulación de
24A5	P24A5	Válvula de derivación del enfriador de recirculación de gases
24A6	P24A6	Válvula de derivación del enfriador de recirculación de gases
24A7	P24A7	Bomba de refrigeración de recirculación de gases de escape
24A8	P24A8	Bomba de refrigeración de recirculación de gases de escape permanente
24A9	P24A9	Bomba de refrigeración de recirculación de gases de escape
24AA	P24AA	Bomba de refrigeración de recirculación de gases de escape
24AB	P24AB	Bomba de refrigeración de recirculación de gases de escape
24AC	P24AC	Bomba de refrigeración de recirculación de gases de escape
24AD	P24AD	Bomba de refrigeración de recirculación de gases de escape
24AE	P24AE	Sensor de partículas – circuito defectuoso
24AF	P24AF	Sensor de partículas – problema de funcionamiento/rango d
24B0	P24B0	Sensor de partículas – señal baja
24B1	P24B1	Sensor de partículas – señal alta
24B2	P24B2	Sensor de partículas – interrupción intermitente de circuito
24B3	P24B3	Sensor de partículas, control del calentador – circuito abierto
24B4	P24B4	Sensor de partículas, control del calentador – problema de fu
24B5	P24B5	Sensor de partículas, control del calentador – señal baja
24B6	P24B6	Sensor de partículas, control del calentador – señal alta
24B7	P24B7	Sensor de partículas – resistencia del calentador
24B8	P24B8	Sensor de presión de la bomba de detección de fugas de em

24B9	P24B9	Sensor de presión de la bomba de detección de fugas de em funcionamiento/rango del circuito
24BA	P24BA	Sensor de presión de la bomba de detección de fugas de em
24BB	P24BB	Sensor de presión de la bomba de detección de fugas de em
24BC	P24BC	Sensor de presión de la bomba de detección de fugas de em circuito
24BD	P24BD	Válvula de conmutación de vacío de la bomba de detección control abierto
24BE	P24BE	Válvula de conmutación de vacío de la bomba de detección
24BF	P24BF	Válvula de conmutación de vacío de la bomba de detección
24C0	P24C0	Válvula de conmutación de vacío de la bomba de detección permanente de la válvula de control
24C1	P24C1	Válvula de conmutación de vacío de la bomba de detección funcionamiento o desactivación permanente
24C2	P24C2	Temperatura de gases de escape, bloque 1 – correlación de
24C3	P24C3	Temperatura de gases de escape, bloque 2 – correlación de
24C4	P24C4	Sensor de posición trampilla de derivación del enfriador de r excedido durante el procedimiento de registro
24C5	P24C5	Sensor de posición trampilla de derivación del enfriador de r excedido durante el procedimiento de registro
24C6	P24C6	Sensor de temperatura del filtro de partículas diesel (DPF) –
24C7	P24C7	Sensor de temperatura del filtro de partículas diesel (DPF) –
24C8	P24C8	Sensor de temperatura del filtro de partículas diesel (DPF) –
24C9	P24C9	Sensor de temperatura del filtro de partículas diesel (DPF) –
24CA	P24CA	Sensor de temperatura del filtro de partículas diesel (DPF) –
24CB	P24CB	Interruptor de la tapa del depósito de agente reductor – circu
24CC	P24CC	Interruptor de la tapa del depósito de agente reductor – prob
24CD	P24CD	Interruptor de la tapa del depósito de agente reductor – señ
24CE	P24CE	Interruptor de la tapa del depósito de agente reductor – señ
24CF	P24CF	Interruptor de la tapa del depósito de agente reductor – inter
24D0	P24D0	Sensor de partículas – tensión de alimentación baja
24D1	P24D1	Sensor de partículas – regeneración no completada
24D2	P24D2	Calentador del agente reductor A – circuito de supervisión

24D3	P24D3	Calentador del agente reductor B – circuito de supervisión
24D4	P24D4	Bomba de refrigeración de recirculación de gases de escape
24D5	P24D5	Sensor/interruptor de presión de emisiones por evaporación
24D6	P24D6	Sensor/interruptor de presión de emisiones por evaporación
24D7	P24D7	Sensor/interruptor de presión de emisiones por evaporación
24D8	P24D8	Sensor/interruptor de presión de emisiones por evaporación
24D9	P24D9	Sensor/interruptor de presión de emisiones por evaporación
24DA	P24DA	Sensor de partículas, bloque 1 – error de muestra de análisis
24DB	P24DB	Válvula de control de purga del agente reductor B – circuito a
24DC	P24DC	Válvula de control de purga del agente reductor B – problem
24DD	P24DD	Válvula de control de purga del agente reductor B – señal ba
24DE	P24DE	Válvula de control de purga del agente reductor B – señal alt
24DF	P24DF	Válvula de control de purga del agente reductor B – válvula a
2,40E+01	P24E0	Válvula de control de purga del agente reductor B – válvula a
2,40E+02	P24E1	Sensor de amoníaco – circuito defectuoso
2,40E+03	P24E2	Sensor de amoníaco – problema de funcionamiento/rango d
2,40E+04	P24E3	Sensor de amoníaco – señal baja
2,40E+05	P24E4	Sensor de amoníaco – señal alta
2,40E+06	P24E5	Sensor de amoníaco – circuito intermitente/errático
2,40E+07	P24E6	Sensor de amoníaco, circuito del calentador – circuito abierto
2,40E+08	P24E7	Sensor de amoníaco, circuito del calentador – señal baja en
2,40E+09	P24E8	Sensor de amoníaco, circuito del calentador – señal alta en c
2,40E+10	P24E9	Sensor de amoníaco, circuito del calentador – problema de f
24EA	P24EA	Sensor de amoníaco – tensión de alimentación
24EB	P24EB	Sensor de amoníaco – tensión de alimentación baja
24EC	P24EC	Sensor de amoníaco – tensión de alimentación alta
24ED	P24ED	Sensor de amoníaco – memoria de calibración
24EE	P24EE	Sensor de amoníaco – fallo del procesador
24EF	P24EF	Señal de reactivación (Wake Up) del módulo de control – cir
24F0	P24F0	Señal de reactivación (Wake Up) del módulo de control – se

24F1	P24F1	Señal de reactivación (Wake Up) del módulo de control – se
24F2	P24F2	Sensor de temperatura de recirculación de los gases de esc correlación
24F3	P24F3	Temperatura del depósito de agente reductor/temperatura d
24FD	P24FD	Filtro de partículas diesel (DPF) – especificación incorrecta
24FE	P24FE	Catalizador SCR – especificación incorrecta
24FF	P24FF	Sensor de temperatura del agente reductor – temperatura de
2500	P2500	Testigo del alternador, terminal L – señal baja
2501	P2501	Testigo del alternador, terminal L – señal alta
2502	P2502	Tensión del sistema de carga
2503	P2503	Sistema de carga – tensión baja
2504	P2504	Sistema de carga – tensión alta
2505	P2505	Módulo de control del motor – tensión de alimentación
2506	P2506	Módulo de control del motor – tensión de alimentación, probl
2507	P2507	Módulo de control del motor – tensión de alimentación baja
2508	P2508	Módulo de control del motor – tensión de alimentación alta
2509	P2509	Módulo de control del motor – tensión de alimentación, señal
250A	P250A	Sensor de nivel del aceite de motor – circuito defectuoso
250B	P250B	Sensor de nivel de aceite: variación incoherente del nivel
250C	P250C	Sensor de nivel de aceite: Cortocircuito a tierra
250D	P250D	Sensor de nivel de aceite: cortocircuito a la batería más o cir
250E	P250E	Sensor de nivel del aceite de motor – circuito intermitente/er
250F	P250F	Nivel del aceite de motor demasiado bajo
2510	P2510	Relé de control del motor, circuito de supervisión – problema
2511	P2511	Relé de control del motor, circuito de supervisión – interrupc
2512	P2512	Petición de grabación de datos dinámicos – circuito abierto
2513	P2513	Petición de grabación de datos dinámicos – señal baja
2514	P2514	Petición de grabación de datos dinámicos – señal alta
2515	P2515	Sensor de presión del refrigerante del aire acondicionado B -
2516	P2516	Sensor de presión del refrigerante del aire acondicionado B -

2517	P2517	Sensor de presión del refrigerante del aire acondicionado B
2518	P2518	Sensor de presión del refrigerante del aire acondicionado B
2519	P2519	Petición del aire acondicionado A – circuito defectuoso
251A	P251A	Interruptor de habilitación de la toma de fuerza auxiliar – circ
251B	P251B	Interruptor de habilitación de la toma de fuerza auxiliar – señ
251C	P251C	Interruptor de habilitación de la toma de fuerza auxiliar – señ
251D	P251D	Toma de fuerza auxiliar, parada del motor – circuito abierto
251E	P251E	Toma de fuerza auxiliar, parada del motor – señal baja
251F	P251F	Supervisión de la toma de fuerza auxiliar, control de paro de
2520	P2520	Petición del aire acondicionado A – señal baja
2521	P2521	Petición del aire acondicionado A – señal alta
2522	P2522	Petición del aire acondicionado B – circuito defectuoso
2523	P2523	Petición del aire acondicionado B – señal baja
2524	P2524	Petición del aire acondicionado B – señal alta
2525	P2525	Sensor de presión de la reserva de vacío – circuito defectuo
2526	P2526	Sensor de presión de la reserva de vacío – problema de fun
2527	P2527	Sensor de presión de la reserva de vacío – señal baja
2528	P2528	Sensor de presión de la reserva de vacío – señal alta
2529	P2529	Sensor de presión de la reserva de vacío – interrupción inter
252A	P252A	Sensor de calidad del aceite de motor – circuito defectuoso
252B	P252B	Sensor de calidad del aceite de motor – problema de funcion
252C	P252C	Sensor de calidad del aceite de motor – señal baja
252D	P252D	Sensor de calidad del aceite de motor – señal alta
252E	P252E	Sensor de calidad del aceite de motor – circuito intermitente/
252F	P252F	Nivel del aceite de motor demasiado alto
2530	P2530	Activación de la ECU con control remoto: ausencia de señal
2531	P2531	Interruptor de encendido, posición ON – señal baja
2532	P2532	Interruptor de encendido, posición ON – señal alta
2533	P2533	Interruptor de encendido, posición ON/START – circuito defe
2534	P2534	Interruptor de encendido, posición ON/START – señal baja

2535	P2535	Interruptor de encendido, posición ON/START – señal alta
2536	P2536	Interruptor de encendido, posición ACC – circuito defectuoso
2537	P2537	Interruptor de encendido, posición ACC – señal baja
2538	P2538	Interruptor de encendido, posición ACC – señal alta
2539	P2539	Sensor de presión baja de combustible – circuito defectuoso
253A	P253A	Supervisión de la toma de fuerza auxiliar – circuito abierto
253B	P253B	Supervisión de la toma de fuerza auxiliar – problema de func
253C	P253C	Supervisión de la toma de fuerza auxiliar – señal baja
253D	P253D	Supervisión de la toma de fuerza auxiliar – señal alta
253E	P253E	Toma de fuerza auxiliar – anomalía intermitente del circuito
253F	P253F	Aceite del motor deteriorado
2540	P2540	Sensor de presión baja de combustible – problema de funcio
2541	P2541	Sensor de presión baja de combustible – señal baja
2542	P2542	Sensor de presión baja de combustible – señal alta
2543	P2543	Sensor de presión baja de combustible – interrupción interm
2544	P2544	Petición de gestión de par, señal de entrada A – funcionamie
2545	P2545	Petición de gestión de par, señal de entrada A – problema d
2546	P2546	Petición de gestión de par, señal de entrada A – señal baja
2547	P2547	Petición de gestión de par, señal de entrada A – señal alta
2548	P2548	Petición de gestión de par, señal de entrada B – funcionamie
2549	P2549	Petición de gestión de par, señal de entrada B – problema d
254A	P254A	Sensor/interruptor selector de velocidad de la toma de fuerza
254B	P254B	Sensor/interruptor selector de velocidad de la toma de fuerza circuito
254C	P254C	Sensor/interruptor selector de velocidad de la toma de fuerza
254D	P254D	Sensor/interruptor selector de velocidad de la toma de fuerza
254E	P254E	Sensor/interruptor selector de velocidad de la toma de fuerza
254F	P254F	Interruptor del capó – circuito abierto
2550	P2550	Petición de gestión de par, señal de entrada B – señal baja
2551	P2551	Petición de gestión de par, señal de entrada B – señal alta

2552	P2552	Inhabilitación de la mariposa/del combustible – circuito defec
2553	P2553	Inhabilitación de la mariposa/del combustible – problema de
2554	P2554	Inhabilitación de la mariposa/del combustible – señal baja
2555	P2555	Inhabilitación de la mariposa/del combustible – señal alta
2556	P2556	Sensor/interruptor de nivel bajo de refrigerante del motor – c
2557	P2557	Sensor/interruptor de nivel bajo de refrigerante del motor – p
2558	P2558	Sensor/interruptor de nivel bajo de refrigerante del motor – s
2559	P2559	Sensor/interruptor de nivel bajo de refrigerante del motor – s
255A	P255A	Sensor/interruptor selector de velocidad de la toma de fuerza
255B	P255B	Sensor/interruptor selector de velocidad de la toma de fuerza circuito
255C	P255C	Sensor/interruptor selector de velocidad de la toma de fuerza
255D	P255D	Sensor/interruptor selector de velocidad de la toma de fuerza
255E	P255E	Sensor/interruptor selector de velocidad de la toma de fuerza
255F	P255F	Petición del aire acondicionado A – problema de funcionami
2560	P2560	Nivel bajo de refrigerante del motor
2561	P2561	Módulo de control del aire acondicionado – solicitada activac
2562	P2562	Electroválvula de presión de turbo. Posición de la válvula de valor por turbo incorrecto). Para SID 803, comprobar suminis
2563	P2563	Electroválvula de presión de turbo. Posición de la válvula de valor por turbo incorrecto). Para SID 803, comprobar suminis
2564	P2564	Copia de posición del actuador del turbocompresor 1 (lado d
2565	P2565	Copia de posición del actuador del turbocompresor 1 (lado d batería más o circuito abierto
2566	P2566	Actuador del turbocompresor: deriva excesiva en las últimas
2567	P2567	Sensor de temperatura del catalizador de reducción de ozon
2568	P2568	Sensor de temperatura del catalizador de reducción de ozon
2569	P2569	Sensor de temperatura del catalizador de reducción de ozon
256A	P256A	Sensor/interruptor selector del régimen del motor al ralentí –
256B	P256B	Sensor/interruptor selector del régimen del motor al ralentí –
256C	P256C	Sensor/interruptor selector del régimen del motor al ralentí –
256D	P256D	Sensor/interruptor selector del régimen del motor al ralentí –

256E	P256E	Sensor/interruptor selector del régimen del motor al ralentí –
256F	P256F	Petición del aire acondicionado B – problema de funcionami
2570	P2570	Sensor de temperatura del catalizador de reducción de ozon
2571	P2571	Sensor de temperatura del catalizador de reducción de ozon
2572	P2572	Sensor de deterioro del catalizador de reducción de ozono d
2573	P2573	Sensor de deterioro del catalizador de reducción de ozono d
2574	P2574	Sensor de deterioro del catalizador de reducción de ozono d
2575	P2575	Sensor de deterioro del catalizador de reducción de ozono d
2576	P2576	Sensor de deterioro del catalizador de reducción de ozono d
2577	P2577	Catalizador de reducción de ozono directo – eficiencia por d
2578	P2578	Sensor de r.p.m. del turbocompresor – circuito defectuoso
2579	P2579	Sensor de r.p.m. del turbocompresor – problema de funciona
257A	P257A	Control de la reserva de vacío – circuito abierto
257B	P257B	Control de la reserva de vacío – señal baja
257C	P257C	Control de la reserva de vacío – señal alta
257D	P257D	Interruptor del capó – problema de funcionamiento/rango de
257E	P257E	Interruptor del capó – señal baja
257F	P257F	Interruptor del capó – señal alta
2580	P2580	Sensor de r.p.m. del turbocompresor – señal baja
2581	P2581	Sensor de r.p.m. del turbocompresor – señal alta
2582	P2582	Sensor de r.p.m. del turbocompresor – interrupción intermite
2583	P2583	Sensor de distancia del control de velocidad de crucero, del.
2584	P2584	Módulo de control del aditivo para combustible – solicitada a
2585	P2585	Módulo de control del aditivo para combustible – solicitada a
2586	P2586	Actuador del turbocompresor (cerca del parachoques): Posic suficiente turbocompresor
2587	P2587	Actuador del turbocompresor 2 (cerca del parachoques): Pos Demasiada presión de turbocompresor
2588	P2588	Copia de posición del actuador del turbocompresor 2 (cerca
2589	P2589	Copia de posición del actuador del turbocompresor 2 (cerca circuito abierto

258A	P258A	Bomba de vacío – circuito de control abierto
258B	P258B	Control de la bomba de vacío – problema de funcionamiento
258C	P258C	Control de la bomba de vacío – señal baja
258D	P258D	Bomba de vacío – señal alta en circuito de control
258E	P258E	Interruptor de habilitación de la toma de fuerza auxiliar – pro
258F	P258F	Petición de gestión de par – fallo de señal de salida
2590	P2590	Actuador de turbocompresor2 (cerca del parachoques): disc parada alta o baja
2591	P2591	Sensor de distancia del control de velocidad de crucero, del.
2592	P2592	Sensor de distancia del control de velocidad de crucero, del.
2593	P2593	Sensor de r.p.m. del turbocompresor B – circuito defectuoso
2594	P2594	Sensor de r.p.m. del turbocompresor B – problema de funcio
2595	P2595	Sensor de r.p.m. del turbocompresor B – señal baja
2596	P2596	Sensor de r.p.m. del turbocompresor B – señal alta
2597	P2597	Sensor de r.p.m. del turbocompresor B – circuito intermitente
2598	P2598	Sensor de posición de control de sobrealimentación del turb baja
2599	P2599	Sensor de posición de control de sobrealimentación del turb alta
259A	P259A	Sensor de posición de control de sobrealimentación del turb baja
259B	P259B	Sensor de posición de control de sobrealimentación del turb alta
259C	P259C	Tiempo excesivo en pasar al control de bucle cerrado de la s
259D	P259D	Tiempo excesivo en pasar al control de bucle cerrado de la s
259E	P259E	Turbocompresor A, control de la presión de sobrealimentaci
259F	P259F	Turbocompresor A, control de la presión de sobrealimentaci
25A0	P25A0	Turbocompresor B, control de la presión de sobrealimentaci
25A1	P25A1	Turbocompresor B, control de la presión de sobrealimentaci
25A2	P25A2	Activación del testigo de averías solicitada por el sistema de
25A3	P25A3	Interruptor del capó – señal de totalmente abierta
25A4	P25A4	Interruptor de selección de combustible – circuito defectuoso

25A5	P25A5	Interruptor de selección de combustible – problema de funci
25A6	P25A6	Interruptor de selección de combustible – señal baja
25A7	P25A7	Interruptor de selección de combustible – señal alta
25A8	P25A8	Interruptor de selección de combustible – circuito intermitent
25A9	P25A9	Válvula de control de aceite de la refrigeración de pistón – ci
25AA	P25AA	Válvula de control de aceite de la refrigeración de pistón – se
25AB	P25AB	Válvula de control de aceite de la refrigeración de pistón – se
25AC	P25AC	Válvula de control de aceite de la refrigeración de pistón – pr permanente
25AD	P25AD	Válvula de control de aceite de la refrigeración de pistón – se
25AE	P25AE	Válvula de control de aceite de la refrigeración de pistón – pr
25AF	P25AF	Activación del testigo de averías solicitada por el sistema de
25B0	P25B0	Sensor de nivel de combustible A – señal no cambia de valo
25B1	P25B1	Sensor de nivel de combustible B – señal no cambia de valo
25B2	P25B2	Sensor de nivel de combustible A/B – señal no cambia de va
25B3	P25B3	Válvula de descarga A – válvula atascada en apertura
25B4	P25B4	Válvula de descarga A – válvula atascada en cierre
25B5	P25B5	Válvula de descarga B – válvula atascada en apertura
25B6	P25B6	Válvula de descarga B – válvula atascada en cierre
25B7	P25B7	Interruptor de encendido auxiliar – circuito defectuoso
25B8	P25B8	Interruptor de encendido auxiliar – señal baja
25B9	P25B9	Interruptor de encendido auxiliar – señal alta
25BA	P25BA	Interruptor para la regeneración del DPF – circuito defectuos
25BB	P25BB	Interruptor para la regeneración del DPF – señal baja
25BC	P25BC	Interruptor para la regeneración del DPF – señal alta
25BD	P25BD	Error de alimentación de combustible – modo de parada forz
25BE	P25BE	Sistema de control de inhabilitación del sistema de gas – circ
25BF	P25BF	Sistema de control de inhabilitación del sistema de gas – sei
25C0	P25C0	Sistema de control de inhabilitación del sistema de gas – sei
25C1	P25C1	Sistema de control de inhabilitación del sistema de gas – fall

25C2	P25C2	Sistema de control de inhabilitación del sistema de gas – sei
25C3	P25C3	Sistema de control de inhabilitación del sistema de gas – sei
25C4	P25C4	Sensor de temperatura del servofreno – circuito defectuoso
25C5	P25C5	Sensor de temperatura del servofreno – problema de funcion
25C6	P25C6	Sensor de temperatura del servofreno – señal baja
25C7	P25C7	Sensor de temperatura del servofreno – señal alta
25C8	P25C8	Sensor de temperatura del servofreno – circuito intermitente/
2600	P2600	Motor de bomba refrigerante del motor – circuito abierto
2601	P2601	Motor de bomba refrigerante del motor – problema de funcio
2602	P2602	Motor de bomba refrigerante del motor – señal baja
2603	P2603	Motor de bomba refrigerante del motor – señal alta
2604	P2604	Calentador del aire de admisión A – problema de funcionam
2605	P2605	Calentador del aire de admisión A – circuito abierto
2606	P2606	Calentador del aire de admisión B – problema de funcionam
2607	P2607	Calentador del aire de admisión B – señal baja
2608	P2608	Calentador del aire de admisión B – señal alta
2609	P2609	Sistema del calentador del aire de admisión – problema de f
260A	P260A	Toma de fuerza auxiliar, control – circuito abierto
260B	P260B	Toma de fuerza auxiliar, control – señal baja
260C	P260C	Control de la toma de fuerza auxiliar – señal alta
260D	P260D	Testigo de toma de fuerza auxiliar conectada – circuito de co
260E	P260E	Testigo del filtro de partículas diesel (DPF) – circuito de cont
260F	P260F	Sistema de emisiones por evaporación – problema de funcio
2610	P2610	Módulo de control del motor – anomalía en funcionamiento d
2611	P2611	Válvula de distribución de refrigerante del aire acondicionado
2612	P2612	Válvula de distribución de refrigerante del aire acondicionado
2613	P2613	Válvula de distribución de refrigerante del aire acondicionado
2614	P2614	Posición del árbol de levas, señal de salida – circuito abierto
2615	P2615	Posición del árbol de levas, señal de salida – señal baja
2616	P2616	Posición del árbol de levas, señal de salida – señal alta

2617	P2617	Posición del cigüeñal, señal de salida – circuito abierto
2618	P2618	Posición del cigüeñal, señal de salida – señal baja
2619	P2619	Posición del cigüeñal, señal de salida – señal alta
261A	P261A	Motor de bomba refrigerante del motor B – circuito de contro
261B	P261B	Motor de bomba refrigerante del motor B – problema de func
261C	P261C	Motor de bomba refrigerante del motor B – señal baja en circ
261D	P261D	Motor de bomba refrigerante del motor B – señal alta en circ
261E	P261E	Bomba refrigerante del motor B – circuito de control defectuo
261F	P261F	Bomba refrigerante del motor A – circuito de control defectuo
2620	P2620	Posición de la mariposa, señal de salida – circuito abierto
2621	P2621	Posición de la mariposa, señal de salida – señal baja
2622	P2622	Posición de la mariposa, señal de salida – señal alta
2623	P2623	Regulador de presión de control del inyector – circuito abiert
2624	P2624	Regulador de presión de control del inyector – señal baja
2625	P2625	Regulador de presión de control del inyector – señal alta
2626	P2626	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1, regulación de la c
2627	P2627	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1, regulación de la c
2628	P2628	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1, regulación de la c
2629	P2629	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2, regulación de la c
262A	P262A	Inyector de combustible – calibración no aprendida
262B	P262B	Módulo de control – anomalía en funcionamiento del tempor
262C	P262C	Tensión de referencia del sensor G, tensión de referencia –
262D	P262D	Tensión de referencia del sensor G, tensión de referencia –
262E	P262E	Tensión de referencia del sensor G, tensión de referencia –
262F	P262F	Tensión de referencia del sensor G, tensión de referencia –
2630	P2630	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2, regulación de la c
2631	P2631	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2, regulación de la c
2632	P2632	Bomba de combustible B, control – circuito abierto
2633	P2633	Bomba de combustible B, control – señal baja
2634	P2634	Bomba de combustible B, control – señal alta

2635	P2635	Bomba de combustible A – flujo bajo/problema de funcionam
2636	P2636	Bomba de combustible B – flujo bajo/problema de funcionam
2637	P2637	Gestión de par, señal de realimentación A – funcionamiento
2638	P2638	Gestión de par, señal de realimentación A – problema de fur
2639	P2639	Gestión de par, señal de realimentación A – señal baja
263A	P263A	Testigo de averías – señal baja en circuito de control
263B	P263B	Testigo de averías – señal alta en circuito de control
263C	P263C	Control de bujías de incandescencia – problema de funciona
263D	P263D	Control del calentador del agente reductor – problema de fur
263E	P263E	Módulo de control de bujías de incandescencia 1 – sobrecal
263F	P263F	Módulo de control de bujías de incandescencia 2 – sobrecal
2640	P2640	Gestión de par, señal de realimentación A – señal alta
2641	P2641	Gestión de par, señal de realimentación B – funcionamiento
2642	P2642	Gestión de par, señal de realimentación B – problema de fur
2643	P2643	Gestión de par, señal de realimentación B – señal baja
2644	P2644	Gestión de par, señal de realimentación B – señal alta
2645	P2645	Actuador de balancines A, bloque 1 – circuito abierto
2646	P2646	Actuador de balancines A, bloque 1 – problema de funcionar
2647	P2647	Actuador de balancines A, bloque 1 – activación permanente
2648	P2648	Actuador de balancines A, bloque 1 – señal baja
2649	P2649	Actuador de balancines A, bloque 1 – señal alta
264A	P264A	Sensor de posición del actuador de balancines A, bloque 1 –
264B	P264B	Sensor de posición del actuador de balancines A, bloque 1 –
264C	P264C	Sensor de posición del actuador de balancines A, bloque 1 –
264D	P264D	Sensor de posición del actuador de balancines A, bloque 1 –
264E	P264E	Sensor de posición del actuador de balancines A, bloque 1 –
264F	P264F	Código de identificación del motor – error de programación
2650	P2650	Actuador de balancines B, bloque 1 – circuito abierto
2651	P2651	Actuador de balancines B, bloque 1 – problema de funcionar
2652	P2652	Actuador de balancines B, bloque 1 – activación permanente

2653	P2653	Actuador de balancines B, bloque 1 – señal baja
2654	P2654	Actuador de balancines B, bloque 1 – señal alta
2655	P2655	Actuador de balancines A, bloque 2 – circuito abierto
2656	P2656	Actuador de balancines A, bloque 2 – problema de funcionar
2657	P2657	Actuador de balancines A, bloque 2 – activación permanente
2658	P2658	Actuador de balancines A, bloque 2 – señal baja
2659	P2659	Actuador de balancines A, bloque 2 – señal alta
265A	P265A	Sensor de posición del actuador de balancines B, bloque 1 –
265B	P265B	Sensor de posición del actuador de balancines B, bloque 1 –
265C	P265C	Sensor de posición del actuador de balancines B, bloque 1 –
265D	P265D	Sensor de posición del actuador de balancines B, bloque 1 –
265E	P265E	Sensor de posición del actuador de balancines B, bloque 1 –
265F	P265F	Control del compresor variable del aire acondicionado – prob
2660	P2660	Actuador de balancines B, bloque 2 – circuito abierto
2661	P2661	Actuador de balancines B, bloque 2 – problema de funcionar
2662	P2662	Actuador de balancines B, bloque 2 – activación permanente
2663	P2663	Actuador de balancines B, bloque 2 – señal baja
2664	P2664	Actuador de balancines B, bloque 2 – señal alta
2665	P2665	Solenoide de corte de combustible B – circuito abierto
2666	P2666	Solenoide de corte de combustible B – señal baja
2667	P2667	Solenoide de corte de combustible B – señal alta
2668	P2668	Testigo de modo de combustible – circuito defectuoso
2669	P2669	Tensión de alimentación del actuador B – circuito abierto
266A	P266A	Sensor de posición del actuador de balancines A, bloque 2 –
266B	P266B	Sensor de posición del actuador de balancines A, bloque 2 –
266C	P266C	Sensor de posición del actuador de balancines A, bloque 2 –
266D	P266D	Sensor de posición del actuador de balancines A, bloque 2 –
266E	P266E	Sensor de posición del actuador de balancines A, bloque 2 –
266F	P266F	Válvula de distribución de refrigerante del aire acondicionado
2670	P2670	Suministro corriente para sensor posicion pedal acelerador (

2671	P2671	Suministro corriente para sensor posicion pedal acelerador (
2672	P2672	Desfase temporal de la bomba de inyección – anomalía en e
2673	P2673	Calibración del calado de la bomba de inyección – calibració
2674	P2674	Calibración del combustible de la bomba de inyección – calib
2675	P2675	Control de admisión del filtro de aire – circuito abierto
2676	P2676	Control de admisión del filtro de aire – señal baja
2677	P2677	Control de admisión del filtro de aire – señal alta
2678	P2678	Control de válvula del depósito de expansión de refrigerante
2679	P2679	Control de válvula del depósito de expansión de refrigerante
267A	P267A	Sensor de posición del actuador de balancines B, bloque 2 –
267B	P267B	Sensor de posición del actuador de balancines B, bloque 2 –
267C	P267C	Sensor de posición del actuador de balancines B, bloque 2 –
267D	P267D	Sensor de posición del actuador de balancines B, bloque 2 –
267E	P267E	Sensor de posición del actuador de balancines B, bloque 2 –
267F	P267F	Módulo de control, sensor de temperatura interna A – circuit
2680	P2680	Control de válvula del depósito de expansión de refrigerante
2681	P2681	Control de válvula de derivación del refrigerante del motor –
2682	P2682	Control de válvula de derivación del refrigerante del motor –
2683	P2683	Control de válvula de derivación del refrigerante del motor –
2684	P2684	Tensión de alimentación del actuador C – circuito abierto
2685	P2685	aliment. Sensor 5V no. 3: Velocidad del sensor del árbol de l demasiado alto o demasiado bajo
2686	P2686	Tensión de alimentación del actuador C – señal alta
2687	P2687	Calentador de combustible – circuito abierto
2688	P2688	Calentador de combustible: Cortocircuito a tierra
2689	P2689	Calentador de combustible: Cortocircuito a positivo
268A	P268A	Inyector – calibración no aprendida/programada
268B	P268B	Bomba de combustible de alta presión – calibración no apre
268C	P268C	Inyector 1 – datos incompatibles
268D	P268D	Inyector 2 – datos incompatibles

268E	P268E	Inyector 3 – datos incompatibles
268F	P268F	Inyector 4 – datos incompatibles
2690	P2690	Inyector 5 – datos incompatibles
2691	P2691	Inyector 6 – datos incompatibles
2692	P2692	Inyector 7 – datos incompatibles
2693	P2693	Inyector 8 – datos incompatibles
2694	P2694	Inyector 9 – datos incompatibles
2695	P2695	Inyector 10 – datos incompatibles
2696	P2696	Inyector – datos incompatibles
2697	P2697	Inyector de combustible del post-tratamiento de gases de es
2698	P2698	Inyector de combustible del post-tratamiento de gases de es
2699	P2699	Inyector de combustible del post-tratamiento de gases de es
269A	P269A	Inyector de combustible del post-tratamiento de gases de es
269B	P269B	Control de bujía de incandescencia del post-tratamiento de g
269C	P269C	Control de bujía de incandescencia del post-tratamiento de g
269D	P269D	Control de bujía de incandescencia del post-tratamiento de g
269E	P269E	Control de bujía de incandescencia del post-tratamiento de g
269F	P269F	Bujía de incandescencia del post-tratamiento de gases de es
26A0	P26A0	Bujía de incandescencia del post-tratamiento de gases de es
26A1	P26A1	Bujía de incandescencia del post-tratamiento de gases de es
26A2	P26A2	Bujía de incandescencia del post-tratamiento de gases de es
26A3	P26A3	Válvula de derivación del refrigerante del motor A – problem
26A4	P26A4	Sensor de posición de la válvula de derivación A del refrigera
26A5	P26A5	Sensor de posición de la válvula de derivación A del refrigera circuito
26A6	P26A6	Sensor de posición de la válvula de derivación A del refrigera
26A7	P26A7	Sensor de posición de la válvula de derivación A del refrigera
26A8	P26A8	Sensor de posición de la válvula de derivación A del refrigera
26A9	P26A9	Sensor de posición de la válvula de derivación A del refrigera
26AA	P26AA	Sensor de posición de la válvula de derivación A del refrigera

26AB	P26AB	Válvula de derivación del refrigerante del motor A – válvula a
26AC	P26AC	Válvula de derivación del refrigerante del motor B – circuito d
26AD	P26AD	Válvula de derivación del refrigerante del motor B – señal ba
26AE	P26AE	Válvula de derivación del refrigerante del motor B – señal alt
26AF	P26AF	Válvula de derivación del refrigerante del motor B – válvula a
26B0	P26B0	Válvula de derivación del refrigerante del motor B – problem
26B1	P26B1	Válvula de derivación del refrigerante del motor A – válvula a
26B2	P26B2	Válvula de derivación del refrigerante del motor B – válvula a
26B3	P26B3	Válvula de corte de combustible A – problema de funcionam
26B4	P26B4	Válvula de corte de combustible A – circuito de control, activ
26B5	P26B5	Válvula de corte de combustible B – problema de funcionam
26B6	P26B6	Válvula de corte de combustible B – circuito de control, activ
26B7	P26B7	Válvula de derivación del refrigerante del motor C – circuito d
26B8	P26B8	Válvula de derivación del refrigerante del motor C – señal ba
26B9	P26B9	Válvula de derivación del refrigerante del motor C – señal alt
26BA	P26BA	Válvula de derivación del refrigerante del motor C – válvula a
26BB	P26BB	Válvula de derivación del refrigerante del motor C – problem
26BC	P26BC	Válvula de derivación del refrigerante del motor C – válvula a
26BD	P26BD	Válvula de derivación del refrigerante del motor D – circuito d
26BE	P26BE	Válvula de derivación del refrigerante del motor D – señal ba
26BF	P26BF	Válvula de derivación del refrigerante del motor D – señal alt
26C0	P26C0	Válvula de derivación del refrigerante del motor D – válvula a
26C1	P26C1	Válvula de derivación del refrigerante del motor D – problem
26C2	P26C2	Válvula de derivación del refrigerante del motor D – válvula a
26C3	P26C3	Módulo de control interno, sensor de marchas cortas/largas
26C4	P26C4	Módulo de control interno, sensor/interruptor de posición del
26C5	P26C5	Válvula reguladora de presión de gases de escape A – circu
26C6	P26C6	Válvula reguladora de presión de gases de escape A – señal
26C7	P26C7	Válvula reguladora de presión de gases de escape A – señal
26C8	P26C8	Activación del testigo de averías solicitada por el módulo de

26C9	P26C9	Activación del testigo de averías solicitada por el módulo de
26CA	P26CA	Motor de bomba refrigerante del motor – circuito de control a
26CB	P26CB	Motor de bomba refrigerante del motor – problema de funcio
26CC	P26CC	Motor de bomba refrigerante del motor – señal baja en circui
26CD	P26CD	Motor de bomba refrigerante del motor – señal alta en circuit
26CE	P26CE	Motor de bomba refrigerante del motor – sobrevelocidad
26CF	P26CF	Módulo de control del motor de bomba de refrigerante del m
26D0	P26D0	Módulo de control del motor de bomba de refrigerante del m
26D1	P26D1	Módulo de control del motor de bomba de refrigerante del m
26D2	P26D2	Módulo de control del motor de bomba de refrigerante del m
26D3	P26D3	Motor de bomba refrigerante del motor – circuito de tensión
26D4	P26D4	Motor de bomba refrigerante del motor – tensión de alimenta
26D5	P26D5	Motor de bomba refrigerante del motor – tensión de alimenta
26D6	P26D6	Actuador de la polea de acoplamiento de la bomba del refrig
26D7	P26D7	Actuador de la polea de acoplamiento de la bomba del refrig desactivación permanente
26D8	P26D8	Actuador de la polea de acoplamiento de la bomba del refrig
26D9	P26D9	Actuador de la polea de acoplamiento de la bomba del refrig
26DA	P26DA	Actuador de la polea de acoplamiento de la bomba del refrig
26DB	P26DB	Sensor de detonación A – circuito abierto
26DC	P26DC	Sensor de detonación A – señal baja
26DD	P26DD	Sensor de detonación A – señal alta
26DE	P26DE	Sensor de detonación A – funcionamiento del circuito
26DF	P26DF	Corriente de alimentación del sensor D – circuito defectuoso
2,60E+01	P26E0	Corriente de alimentación del sensor D – tensión de alimenta
2,60E+02	P26E1	Corriente de alimentación del sensor D – tensión de alimenta
2,60E+03	P26E2	Testigo de modo de combustible – señal baja en circuito de
2,60E+04	P26E3	Testigo de modo de combustible – señal alta en circuito de c
2,60E+05	P26E4	Relé del motor de arranque B – circuito defectuoso
2,60E+06	P26E5	Relé del motor de arranque B – señal baja

2,60E+07	P26E6	Relé del motor de arranque B – señal alta
2,60E+08	P26E7	Actuador D – circuito de tensión de alimentación defectuoso
2,60E+09	P26E8	Actuador D – tensión de alimentación baja
2,60E+10	P26E9	Actuador D – tensión de alimentación alta
26EA	P26EA	Módulo de control de la bomba de combustible B – funcionar
26EB	P26EB	Módulo de control del sistema de gas – tensión del sistema i
26EC	P26EC	Sensor de detonación B – circuito abierto
26ED	P26ED	Sensor de detonación B – señal baja
26EE	P26EE	Sensor de detonación B – señal alta
26EF	P26EF	Sensor de detonación B – funcionamiento del circuito
26F0	P26F0	Relé del motor de arranque A – relé permanece activado
26F1	P26F1	Relé del motor de arranque A – relé no activado
26F2	P26F2	Relé del motor de arranque B – relé permanece activado
26F3	P26F3	Relé del motor de arranque B – relé no activado
26FF	P26FF	Control de la mariposa, bloque 2 – no existe ninguna señal d
2700	P2700	Elemento de fricción de la transmisión A, tiempo de aplicació
2701	P2701	Elemento de fricción de la transmisión B, tiempo de aplicació
2702	P2702	Elemento de fricción de la transmisión C, tiempo de aplicacio
2703	P2703	Elemento de fricción de la transmisión D, tiempo de aplicacio
2704	P2704	Elemento de fricción de la transmisión E, tiempo de aplicació
2705	P2705	Elemento de fricción de la transmisión F, tiempo de aplicació
2706	P2706	Electroválvula de cambio F – circuito defectuoso
2707	P2707	Fallo mecánico o hidráulico en la 6ª marcha: Coherencia
2708	P2708	Electroválvula de cambio F – activación permanente del sole
2709	P2709	Electroválvula de cambio F – parte eléctrica
270A	P270A	Elemento de fricción de la transmisión A – temperatura dema
270B	P270B	Elemento de fricción de la transmisión B – temperatura dema
270C	P270C	Elemento de fricción de la transmisión C – temperatura dem
270D	P270D	Elemento de fricción de la transmisión D – temperatura dem
270E	P270E	Elemento de fricción de la transmisión E – temperatura dema

270F	P270F	Elemento de fricción de la transmisión F – temperatura dema
2710	P2710	Electroválvula de cambio F – señal intermitente
2711	P2711	Desengranaje mecánico inesperado en la caja de cambios
2712	P2712	Fuga en unidad de potencia hidráulica
2713	P2713	Solenoide de presión de aceite de la transmisión D – circuito
2714	P2714	Solenoide de presión de aceite de la transmisión D – problen solenoide
2715	P2715	Solenoide de presión de aceite de la transmisión D – activac
2716	P2716	Solenoide de presión de aceite de la transmisión D – parte e
2717	P2717	Solenoide de presión de aceite de la transmisión D – interrup
2718	P2718	Solenoide de presión de aceite de la transmisión D – circuito
2719	P2719	Fallo de salida SLC2 de la válvula solenoide de modulación
271A	P271A	Sensor de posición de estacionamiento de la transmisión A -
271B	P271B	Sensor de posición de estacionamiento de la transmisión A -
271C	P271C	Sensor de posición de estacionamiento de la transmisión B -
271D	P271D	Sensor de posición de estacionamiento de la transmisión B -
2720	P2720	Fallo en el circuito de control de la electroválvula de modulac tierra o circuito abierto
2721	P2721	Fallo en el circuito de control de la electroválvula de modulac positivo
2722	P2722	Solenoide de presión de aceite de la transmisión E – circuito
2723	P2723	Solenoide de presión de aceite de la transmisión E – problen solenoide
2724	P2724	Solenoide de presión de aceite de la transmisión E – activac
2725	P2725	Solenoide de presión de aceite de la transmisión E – parte e
2726	P2726	Solenoide de presión de aceite de la transmisión E – interrup
2727	P2727	Solenoide de presión de aceite de la transmisión E – circuito
2728	P2728	Fallo de salida SLC3 de la válvula solenoide de modulación
2729	P2729	Fallo en el circuito de control de la electroválvula de modulac cortocircuito a tierra
272A	P272A	Motor de selección de marcha – circuito defectuoso
272B	P272B	Motor de selección de marcha – circuito defectuoso

272C	P272C	Solenoide de bloqueo de posición de estacionamiento – circ
272D	P272D	Solenoide de bloqueo de posición de estacionamiento – circ
2730	P2730	Fallo en el circuito de control de la electroválvula de modula positivo
2731	P2731	Solenoide de presión de aceite de la transmisión F – circuito
2732	P2732	Solenoide de presión de aceite de la transmisión F – problen solenoide
2733	P2733	Solenoide de presión de aceite de la transmisión F – activac
2734	P2734	Solenoide de presión de aceite de la transmisión F – parte e
2735	P2735	Solenoide de presión de aceite de la transmisión F – interrup
2736	P2736	Solenoide de presión de aceite de la transmisión F – circuito
2737	P2737	Solenoide de presión de aceite de la transmisión F – problen
2738	P2738	Solenoide de presión de aceite de la transmisión F – señal b
2739	P2739	Solenoide de presión de aceite de la transmisión F – señal a
273A	P273A	Elemento de fricción de la transmisión G, tiempo de aplicaci
273B	P273B	Elemento de fricción de la transmisión H, tiempo de aplicaci
273F	P273F	Sensor de temperatura del aceite de la transmisión B – sobr
2740	P2740	Sensor de temperatura del aceite de la transmisión B – circu
2741	P2741	Sensor de temperatura del aceite de la transmisión B – prob
2742	P2742	Sensor de temperatura del aceite de la transmisión B – seña
2743	P2743	Sensor de temperatura del aceite de la transmisión B – seña
2744	P2744	Sensor de temperatura del aceite de la transmisión B – inter
2745	P2745	Sensor de velocidad de giro del árbol intermedio de transmis
2746	P2746	Sensor de velocidad de giro del árbol intermedio de transmis
2747	P2747	Sensor de velocidad de giro del árbol intermedio de transmis
2748	P2748	Sensor de velocidad de giro del árbol intermedio de transmis
2749	P2749	Sensor de velocidad de giro del árbol intermedio de transmis
274A	P274A	Sensor de temperatura del aceite de la transmisión C – circu
274B	P274B	Sensor de temperatura del aceite de la transmisión C – prob
274C	P274C	Sensor de temperatura del aceite de la transmisión C – seña
274D	P274D	Sensor de temperatura del aceite de la transmisión C – seña

274E	P274E	Sensor de temperatura del aceite de la transmisión C – inter
274F	P274F	Sensor de temperatura del aceite de la transmisión C – sobr
2750	P2750	Sensor de velocidad de giro del árbol intermedio de transmis
2751	P2751	Sensor de velocidad de giro del árbol intermedio de transmis
2752	P2752	Sensor de velocidad de giro del árbol intermedio de transmis
2753	P2753	Enfriador de aceite de la transmisión – circuito abierto
2754	P2754	Enfriador de aceite de la transmisión – señal baja
2755	P2755	Enfriador de aceite de la transmisión – señal alta
2756	P2756	Solenoide de control de presión del embrague del convertido
2757	P2757	Solenoide de control de presión del embrague del convertido desactivación permanente del solenoide
2758	P2758	Solenoide de control de presión del embrague del convertido
2759	P2759	Solenoide de control de presión del embrague del convertido
275A	P275A	Sensor de temperatura del aceite de la transmisión D – circu
275B	P275B	Sensor de temperatura del aceite de la transmisión D – prob
275C	P275C	Sensor de temperatura del aceite de la transmisión D – seña
275D	P275D	Sensor de temperatura del aceite de la transmisión D – seña
275E	P275E	Sensor de temperatura del aceite de la transmisión D – inter
275F	P275F	Sensor de temperatura del aceite de la transmisión D – sobr
2760	P2760	Solenoide de control de presión del embrague del convertido
2761	P2761	Solenoide de control de presión del embrague del convertido
2762	P2762	Fallo de salida de la electroválvula de modulación de presión
2763	P2763	Fallos en el circuito de control de la válvula solenoide de mo cortocircuito a positivo
2764	P2764	Fallos en el circuito de control de la válvula solenoide de mo circuito abierto o cortocircuito a tierra
2765	P2765	Sensor de velocidad de giro del árbol de entrada de transmis – circuito defectuoso
2766	P2766	Sensor de velocidad de giro del árbol de entrada de transmis – problema de funcionamiento/rango
2767	P2767	Sensor de velocidad de giro del árbol de entrada de transmis – no hay señal

2768	P2768	Sensor de velocidad de giro del árbol de entrada de transmis – interrupción intermitente de circuito
2769	P2769	Embrague del convertidor de par – señal baja
276A	P276A	Motor de bomba auxiliar de presión de la transmisión B – cir
276B	P276B	Motor de bomba auxiliar de presión de la transmisión B – ter
276C	P276C	Motor de bomba auxiliar de presión de la transmisión B – ter
276D	P276D	Motor de bomba auxiliar de presión de la transmisión B – an
276E	P276E	Motor de bomba auxiliar de presión de la transmisión B – co
276F	P276F	Motor de bomba auxiliar de presión de la transmisión B – co
2770	P2770	Embrague del convertidor de par – señal alta
2771	P2771	Tracción total, interruptor de relación de marcha menor – cir
2772	P2772	Tracción total, interruptor de relación de marcha menor – pro
2773	P2773	Tracción total, interruptor de relación de marcha menor – ser
2774	P2774	Tracción total, interruptor de relación de marcha menor – ser
2775	P2775	Fallo en la señal de un toque +: Valor recibido incorrectamen
2776	P2776	Fallo en la señal de un toque +: Cortocircuito a tierra
2777	P2777	Fallo en la señal de un toque +: Circuito abierto o cortocircui
2778	P2778	Interruptor de selección de marcha, cambio a mayor – circuit
2779	P2779	Fallo en la señal de un toque -: Valor recibido incorrectamen
277A	P277A	Motor de bomba auxiliar de presión de la transmisión B – fug
277B	P277B	Motor de bomba auxiliar de presión de la transmisión B – cir
277C	P277C	Motor de bomba auxiliar de presión de la transmisión B – mo
277D	P277D	Motor de bomba auxiliar de presión de la transmisión B – so
2780	P2780	Fallo en la señal de un toque -: Cortocircuito a tierra
2781	P2781	Fallo en la señal de un toque -: Circuito abierto o cortocircuit
2782	P2782	Interruptor de selección de marcha, cambio a menor – circuit
2783	P2783	Convertidor de par – temperatura demasiado alta
2784	P2784	Sensor de velocidad de giro del árbol de entrada de transmis A/B – correlación
2785	P2785	Actuador del embrague – temperatura demasiado alta
2786	P2786	Actuador del cambio de marchas – temperatura demasiado a

2787	P2787	Embrague – temperatura demasiado alta
2788	P2788	Cambio manual automatizado, valores adaptativos – al límite
2789	P2789	Embrague, valores adaptativos – al límite
278A	P278A	Interruptor de cambio a menor forzado (kick-down) – circuito
278B	P278B	Interruptor de cambio a menor forzado (kick-down) – problem
278C	P278C	Interruptor de cambio a menor forzado (kick-down) – señal b
278D	P278D	Interruptor de cambio a menor forzado (kick-down) – señal a
278E	P278E	Interruptor de cambio a menor forzado (kick-down) – circuito
278F	P278F	Embrague B – valores adaptativos al límite
2790	P2790	Dirección de la palanca en la placa guía – circuito defectuos
2791	P2791	Dirección de la palanca en la placa guía – señal baja
2792	P2792	Dirección de la palanca en la placa guía – señal alta
2793	P2793	Dirección del cambio de marchas – circuito defectuoso
2794	P2794	Dirección del cambio de marchas – señal baja
2795	P2795	Dirección del cambio de marchas – señal alta
2796	P2796	Control de bomba auxiliar de presión de la transmisión – circ
2797	P2797	Bomba auxiliar de presión de la transmisión – problema de f
2798	P2798	Control de bomba auxiliar de presión de la transmisión – señ
2799	P2799	Control de bomba auxiliar de presión de la transmisión – señ
279A	P279A	Marcha larga de caja de transferencia – relación incorrecta
279B	P279B	Marcha corta de caja de transferencia – relación incorrecta
279C	P279C	Punto muerto de caja de transferencia – relación incorrecta
279D	P279D	Control de tracción total – fallo de señal
279E	P279E	Control de tracción total – problema de funcionamiento/rango
279F	P279F	Control de tracción total – señal baja
27A0	P27A0	Control de tracción total – señal alta
27A1	P27A1	Motor de bomba auxiliar de presión de la transmisión A – act
27A2	P27A2	Motor de bomba auxiliar de presión de la transmisión B – cir
27A3	P27A3	Motor de bomba auxiliar de presión de la transmisión B – pro
27A4	P27A4	Motor de bomba auxiliar de presión de la transmisión B – se

27A5	P27A5	Motor de bomba auxiliar de presión de la transmisión B – se
27A6	P27A6	Motor de bomba auxiliar de presión de la transmisión B – ac
27A7	P27A7	Solenoide de control de presión A – datos incompatibles
27A8	P27A8	Solenoide de control de presión B – datos incompatibles
27A9	P27A9	Solenoide de control de presión C – datos incompatibles
27AA	P27AA	Solenoide de control de presión D – datos incompatibles
27AB	P27AB	Solenoide de control de presión E – datos incompatibles
27AC	P27AC	Solenoide de control de presión F – datos incompatibles
27AD	P27AD	Solenoide de control de presión G – datos incompatibles
27AE	P27AE	Solenoide de control de presión H – datos incompatibles
27AF	P27AF	Solenoide de control de presión J – datos incompatibles
27B0	P27B0	Solenoide de control de presión K – datos incompatibles
2800	P2800	Sensor de marchas cortas/largas B – señal de entrada P/R/N
2801	P2801	Sensor de marchas cortas/largas B – problema de funcionar
2802	P2802	Sensor de marchas cortas/largas B – señal baja
2803	P2803	Sensor de marchas cortas/largas B – señal alta
2804	P2804	Sensor de marchas cortas/largas B – interrupción intermiten
2805	P2805	Sensor de marchas cortas/largas A/B – correlación
2806	P2806	Sensor de marchas cortas/largas – sensor de marchas corta
2807	P2807	Solenoide de presión de aceite de la transmisión G
2808	P2808	Solenoide de presión de aceite de la transmisión G – proble solenoide
2809	P2809	Solenoide de presión de aceite de la transmisión G – activac
280A	P280A	Sensor de marchas cortas/largas A – calibración no aprendid
280B	P280B	Sensor de marchas cortas/largas B – calibración no aprendid
2810	P2810	Solenoide de presión de aceite de la transmisión G – parte e
2811	P2811	Solenoide de presión de aceite de la transmisión G – señal i
2812	P2812	Solenoide de presión de aceite de la transmisión G – circuito
2813	P2813	Solenoide de presión de aceite de la transmisión G – proble
2814	P2814	Solenoide de presión de aceite de la transmisión G – señal b

2815	P2815	Solenoide de presión de aceite de la transmisión G – señal a
2816	P2816	Solenoide de presión de aceite de la transmisión H
2817	P2817	Solenoide de presión de aceite de la transmisión H – problen
2818	P2818	Solenoide de presión de aceite de la transmisión H – activac
2819	P2819	Solenoide de presión de aceite de la transmisión H – parte e
281A	P281A	Solenoide de presión de aceite de la transmisión H – señal ir
281B	P281B	Solenoide de presión de aceite de la transmisión H – circuito
281C	P281C	Solenoide de presión de aceite de la transmisión H – problen
281D	P281D	Solenoide de presión de aceite de la transmisión H – señal b
281E	P281E	Solenoide de presión de aceite de la transmisión H – señal a
281F	P281F	Solenoide de presión de aceite de la transmisión J – funcion
2820	P2820	Solenoide de presión de aceite de la transmisión J – problem
2821	P2821	Solenoide de presión de aceite de la transmisión J – activaci
2822	P2822	Solenoide de presión de aceite de la transmisión J – parte el
2823	P2823	Solenoide de presión de aceite de la transmisión J – señal ir
2824	P2824	Solenoide de presión de aceite de la transmisión J – circuito
2825	P2825	Solenoide de presión de aceite de la transmisión J – problem
2826	P2826	Solenoide de presión de aceite de la transmisión J – señal b
2827	P2827	Solenoide de presión de aceite de la transmisión J – señal a
2828	P2828	Solenoide de presión de aceite de la transmisión K
2829	P2829	Solenoide de presión de aceite de la transmisión K – problen
282A	P282A	Solenoide de presión de aceite de la transmisión K – activac
282B	P282B	Solenoide de presión de aceite de la transmisión K – parte e
282C	P282C	Solenoide de presión de aceite de la transmisión K – señal ir
282D	P282D	Solenoide de presión de aceite de la transmisión K – circuito
282E	P282E	Solenoide de presión de aceite de la transmisión K – problen
282F	P282F	Solenoide de presión de aceite de la transmisión K – señal b
2830	P2830	Solenoide de presión de aceite de la transmisión K – señal a
2831	P2831	Posición de la horquilla de mando A de la transmisión – circu
2832	P2832	Posición de la horquilla de mando A de la transmisión – prob

2833	P2833	Posición de la horquilla de mando A de la transmisión – señ
2834	P2834	Posición de la horquilla de mando A de la transmisión – señ
2835	P2835	Posición de la horquilla de mando A de la transmisión – señ
2836	P2836	Posición de la horquilla de mando B de la transmisión – circ
2837	P2837	Posición de la horquilla de mando B de la transmisión – prob
2838	P2838	Posición de la horquilla de mando B de la transmisión – señ
2839	P2839	Posición de la horquilla de mando B de la transmisión – señ
283A	P283A	Posición de la horquilla de mando B de la transmisión – señ
283B	P283B	Posición de la horquilla de mando C de la transmisión – circ
283C	P283C	Posición de la horquilla de mando C de la transmisión – prob
283D	P283D	Posición de la horquilla de mando C de la transmisión – señ
283E	P283E	Posición de la horquilla de mando C de la transmisión – señ
283F	P283F	Posición de la horquilla de mando C de la transmisión – señ
2840	P2840	Posición de la horquilla de mando D de la transmisión – circ
2841	P2841	Posición de la horquilla de mando D de la transmisión – prob
2842	P2842	Posición de la horquilla de mando D de la transmisión – señ
2843	P2843	Posición de la horquilla de mando D de la transmisión – señ
2844	P2844	Posición de la horquilla de mando D de la transmisión – señ
2845	P2845	Sensor de posición de la horquilla de mando A de la transmi incorrecta
2846	P2846	Sensor de posición de la horquilla de mando B de la transmi incorrecta
2847	P2847	Sensor de posición de la horquilla de mando C de la transmi incorrecta
2848	P2848	Sensor de posición de la horquilla de mando D de la transmi incorrecta
2849	P2849	Horquilla de mando de la transmisión A – horquilla de mand
284A	P284A	Horquilla de mando de la transmisión B – horquilla de mand
284B	P284B	Horquilla de mando de la transmisión C – horquilla de mand
284C	P284C	Horquilla de mando de la transmisión D – horquilla de mand
284D	P284D	Horquilla de mando de la transmisión A – desplazamiento no
284E	P284E	Horquilla de mando de la transmisión B – desplazamiento no

284F	P284F	Horquilla de mando de la transmisión C – desplazamiento no
2850	P2850	Horquilla de mando de la transmisión D – desplazamiento no
2851	P2851	Sensor de posición de la horquilla de mando de la transmisio
2852	P2852	Sensor de posición de la horquilla de mando de la transmisio
2853	P2853	Embrague A – problema de funcionamiento de la descarga c
2854	P2854	Embrague B – problema de funcionamiento de la descarga c
2855	P2855	Embrague A – problema de funcionamiento de la creación d
2856	P2856	Embrague B – problema de funcionamiento de la creación d
2857	P2857	Embrague A – problema de funcionamiento de la aplicación
2858	P2858	Embrague B – problema de funcionamiento de la aplicación
2859	P2859	Embrague A – problema de funcionamiento de la desconexio
285A	P285A	Embrague B – problema de funcionamiento de la desconexio
285B	P285B	Actuador de la horquilla de mando de la transmisión A – circ
285C	P285C	Actuador de la horquilla de mando de la transmisión A – func
285D	P285D	Actuador de la horquilla de mando de la transmisión A – señ
285E	P285E	Actuador de la horquilla de mando de la transmisión A – señ
285F	P285F	Actuador de la horquilla de mando de la transmisión B – circ
2860	P2860	Actuador de la horquilla de mando de la transmisión B – func
2861	P2861	Actuador de la horquilla de mando de la transmisión B – señ
2862	P2862	Actuador de la horquilla de mando de la transmisión B – señ
2863	P2863	Posición de la horquilla de mando E de la transmisión – circu
2864	P2864	Posición de la horquilla de mando E de la transmisión – prob
2865	P2865	Posición de la horquilla de mando E de la transmisión – señ
2866	P2866	Posición de la horquilla de mando E de la transmisión – señ
2867	P2867	Posición de la horquilla de mando E de la transmisión – señ
2868	P2868	Sensor de posición de la horquilla de mando E de la transmi incorrecta
2869	P2869	Horquilla de mando de la transmisión E – horquilla de mando
286A	P286A	Horquilla de mando de la transmisión E – desplazamiento no
286B	P286B	Embrague A – presión de acoplamiento del embrague dema

286C	P286C	Embrague A – presión de desacoplamiento del embrague de
286D	P286D	Embrague A – fase de acoplamiento del embrague demasia
286E	P286E	Embrague A – fase de acoplamiento del embrague demasia
286F	P286F	Embrague A – fase de desacoplamiento del embrague dema
2870	P2870	Embrague A – fase de desacoplamiento del embrague dema
2871	P2871	Embrague A – embrague desacoplado permanentemente
2872	P2872	Embrague A – embrague acoplado permanentemente
2873	P2873	Embrague B – presión de acoplamiento del embrague dema
2874	P2874	Embrague B – presión de desacoplamiento del embrague de
2875	P2875	Embrague B – fase de acoplamiento del embrague demasia
2876	P2876	Embrague B – fase de acoplamiento del embrague demasia
2877	P2877	Embrague B – fase de desacoplamiento del embrague dema
2878	P2878	Embrague B – fase de desacoplamiento del embrague dema
2879	P2879	Embrague B – embrague desacoplado permanentemente
287A	P287A	Embrague B – embrague acoplado permanentemente
287B	P287B	Horquilla de mando de la transmisión – calibración no apren
287C	P287C	Transmisión – valores adaptativos no completados
287D	P287D	Motor de bomba auxiliar de presión de la transmisión, señal
287E	P287E	Solenoide del embrague de desconexión del motor – circuito
287F	P287F	Solenoide del embrague de desconexión del motor – problen
2880	P2880	Solenoide del embrague de desconexión del motor – señal b
2881	P2881	Solenoide del embrague de desconexión del motor – señal a
2882	P2882	Embrague de desconexión del motor – deslizamiento excesi
2883	P2883	Embrague de desconexión del motor – temperatura demasia
2884	P2884	Embrague de desconexión del motor – embrague desacopla
2885	P2885	Embrague de desconexión del motor – error de acoplamient
2886	P2886	Embrague de desconexión del motor – embrague acoplado
2A00	P2A00	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1 – problema de fun
2A01	P2A01	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1 – problema de fun
2A02	P2A02	Sensor calentado de oxígeno 3, bloque 1 – problema de fun

2A03	P2A03	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2 – problema de fun
2A04	P2A04	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2 – problema de fun
2A05	P2A05	Sensor calentado de oxígeno 3, bloque 2 – problema de fun
2A06	P2A06	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 1 – tensión negativa
2A07	P2A07	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 1 – tensión negativa
2A08	P2A08	Sensor calentado de oxígeno 3, bloque 1 – tensión negativa
2A09	P2A09	Sensor calentado de oxígeno 1, bloque 2 – tensión negativa
2A0A	P2A0A	Sensor de presión absoluta del colector B – circuito abierto
2A0B	P2A0B	Sensor de presión absoluta del colector B – problema de fun
2A0C	P2A0C	Sensor de presión absoluta del colector B – señal baja
2A0D	P2A0D	Sensor de presión absoluta del colector B – señal alta
2A0E	P2A0E	Sensor de presión absoluta del colector B – circuito intermite
2A10	P2A10	Sensor calentado de oxígeno 2, bloque 2 – tensión negativa
2A11	P2A11	Sensor calentado de oxígeno 3, bloque 2 – tensión negativa
2A12	P2A12	Control de dosificación de combustible de la bomba de inyec
2A13	P2A13	Control de dosificación de combustible de la bomba de inyec
2A14	P2A14	Control de dosificación de combustible de la bomba de inyec
2A15	P2A15	Control de dosificación de combustible de la bomba de inyec
2A16	P2A16	Control de dosificación de combustible de la bomba de inyec
2A17	P2A17	Control de dosificación de combustible de la bomba de inyec
2A18	P2A18	Control de dosificación de combustible de la bomba de inyec
2A19	P2A19	Control de dosificación de combustible de la bomba de inyec
2A1A	P2A1A	Control de dosificación de combustible de la bomba de inyec
2A1B	P2A1B	Control de dosificación de combustible de la bomba de inyec
2A1C	P2A1C	Control de dosificación de combustible de la bomba de inyec
2A1D	P2A1D	Control de dosificación de combustible de la bomba de inyec
2A1E	P2A1E	Control de dosificación de combustible de la bomba de inyec
2A1F	P2A1F	Control de dosificación de combustible de la bomba de inyec
2A20	P2A20	Control de dosificación de combustible de la bomba de inyec
2A21	P2A21	Control de dosificación de combustible de la bomba de inyec

2A22	P2A22	Válvula de corte del depósito de gas B – circuito de control a
2A23	P2A23	Válvula de corte del depósito de gas B – problema de funcio
2A24	P2A24	Válvula de corte del depósito de gas B – señal baja en circui
2A25	P2A25	Válvula de corte del depósito de gas B – señal alta en circuit
2A26	P2A26	Válvula de corte del depósito de gas C – circuito de control a
2A27	P2A27	Válvula de corte del depósito de gas C – problema de funcio
2A28	P2A28	Válvula de corte del depósito de gas C – señal baja en circui
2A29	P2A29	Válvula de corte del depósito de gas C – señal alta en circuit
2A2A	P2A2A	Válvula de corte del depósito de gas D – circuito de control a
2A2B	P2A2B	Válvula de corte del depósito de gas D – problema de funcio
2A2C	P2A2C	Válvula de corte del depósito de gas D – señal baja en circui
2A2D	P2A2D	Válvula de corte del depósito de gas D – señal alta en circuit
2A2E	P2A2E	Válvula de corte del depósito de gas E – circuito de control a
2A2F	P2A2F	Válvula de corte del depósito de gas E – problema de funcio
2A30	P2A30	Válvula de corte del depósito de gas E – señal baja en circui
2A31	P2A31	Válvula de corte del depósito de gas E – señal alta en circuit
2A32	P2A32	Relé del módulo de control del sistema de gas – circuito de c
2A33	P2A33	Relé del módulo de control del sistema de gas – señal baja e
2A34	P2A34	Relé del módulo de control del sistema de gas – señal alta e
2A35	P2A35	Relé del módulo de control del sistema de gas – circuito de s
2A36	P2A36	Relé del módulo de control del sistema de gas – señal baja e
2A37	P2A37	Relé del módulo de control del sistema de gas – señal alta e
2BA7	P2BA7	Óxidos de nitrógeno (NOx), límite excedido – depósito de ag
2BA8	P2BA8	Óxidos de nitrógeno (NOx), límite excedido – interrupción de
2BA9	P2BA9	Óxidos de nitrógeno (NOx), límite excedido – calidad del age
2BAA	P2BAA	Óxidos de nitrógeno (NOx), límite excedido – consumo del a
2BAB	P2BAB	Óxidos de nitrógeno (NOx), límite excedido – flujo de gases
2BAC	P2BAC	Óxidos de nitrógeno (NOx), límite excedido – sistema de rec
2BAD	P2BAD	Óxidos de nitrógeno (NOx), límite excedido – causa desconc
2BAE	P2BAE	Óxidos de nitrógeno (NOx), límite excedido – supervisión de

3000	P3000	Testigo luminoso del tiempo de precalentamiento Mensaje d
3001	P3001	Regulación del número de revoluciones de trabajo diferencia
3002	P3002	Conmutador kick-down
3003	P3003	Relé de baja potencia calorífica Cortocircuito a positivo
3004	P3004	Desactivador del pistón 3º
3005	P3005	Relé de alta potencia calorífica-Cortocircuito a positivo
3006	P3006	Relé de alta potencia calorífica Interrupción/cortocircuito a m
3007	P3007	Sensor de la posición del árbol de levas sin señal
3008	P3008	Sensor de la posición del árbol de levas señal fuera de la tol
3009	P3009	Relé de la bomba de refrigeración del combustible Cortocircu
300A	P300A	Circuito de aire: banco de flujo de aire 2 por debajo del valor
300B	P300B	Circuito de aire: banco de flujo de aire 2 por encima del valo
3010	P3010	Relé bomba, refrigeración combustible Interrupción/cortocirc
3011	P3011	Relé de la bomba de combustible eléctrica 2 Cortocircuito a
3012	P3012	Relé de la bomba de combustible eléctrica 2 Interrupción/co
3013	P3013	Válvula 2 de limitación de presión de alimentación Cortocircu
3014	P3014	Válvula 2 de limitación de presión de alimentación Interrupci
3015	P3015	Válvula del desvío de combustible Cortocircuito a positivo
3016	P3016	Válvula del desvío de combustible Interrupción/cortocircuito
3017	P3017	Válvula de la tapa de escape 1 Cortocircuito a positivo
3018	P3018	Válvula de la tapa de escape 1 Cortocircuito a masa
3019	P3019	Válvula de la tapa de escape 1 Interrupción
3020	P3020	Válvula de la tapa de escape 1 Fallo eléctrico en el circuito c
3021	P3021	Válvula de la tapa de escape 2 Cortocircuito a positivo
3022	P3022	Válvula de la tapa de escape 2 Cortocircuito a masa
3023	P3023	Válvula de la tapa de escape 2 Interrupción
3024	P3024	Válvula de la tapa de escape 2 Fallo eléctrico en el circuito c
3025	P3025	Transductor angular 1 para accionam. de mariposa 2 Señal
3026	P3026	Transductor angular 1 para accionam. de mariposa 2 Señal
3027	P3027	Transductor angular 1 para accionam. de mariposa 2 Señal

3028	P3028	Transductor angular 2 para accionam. de mariposa 2 Señal
3029	P3029	Transductor angular 2 para accionam. de mariposa 2 Señal
3030	P3030	Transductor angular 2 para accionam. de mariposa 2 Señal
3031	P3031	Accionamiento de la válvula de mariposa 2 Fallo eléctrico en
3032	P3032	Unidad de mando de la mariposa 2 Avería en el ajuste básic
3033	P3033	Transmisor 2 de la temperatura del aire de admisión Señal d
3034	P3034	Transmisor 2 de la temperatura del aire de admisión Señal d
3035	P3035	Unidad de control de la mariposa 2 Fallo mecánico
3036	P3036	Unidad de mando de la mariposa 2 Baja tensión en el ajuste
3037	P3037	Unidad de mando de la mariposa 2 Adaptación sin arrancar
3038	P3038	Unidad de mando de la mariposa 2 Tope inferior no alcanza
3039	P3039	Demanda de cambio para la reducción de momentos inadmi
3040	P3040	Transmisión del cambio inadmisible
3041	P3041	Bus de datos del accionamiento: mensaje inadmisible tempe
3042	P3042	Regulación de la calefacción Señal inadmisible
3100	P3100	Motor de la válvula del colector de admisión Cortocircuito a p
3101	P3101	Motor de la válvula del colector de admisión Interrupción/cor
3102	P3102	Motor para la chapaleta del tubo de admisión sin señal
3103	P3103	Motor para la chapaleta del colector de admisión averiado.
3104	P3104	Válv. inversión de la válv. del colector de admisión Cortocirc
3105	P3105	Válv. inversión del colector de admisión Interrupción/cortocir
3106	P3106	Válvula para bomba/inyector cilindro 7 señal no plausible
3107	P3107	Válvula para bomba/inyector cilindro 7 límite de regulación s
3108	P3108	Válvula para bomba/inyector cilindro 7 bajo el límite de regul
3109	P3109	Válvula para bomba/inyector cilindro 7 falla eléctrica en el ci
3110	P3110	Válvula para bomba/inyector cilindro 8 señal no plausible
3111	P3111	Válvula para bomba/inyector cilindro 8 límite de regulación s
3112	P3112	Válvula para bomba/inyector cilindro 8 bajo el límite de regul
3113	P3113	Válvula para bomba/inyector cilindro 8 falla eléctrica en el ci
3114	P3114	Válvula para bomba/inyector cilindro 9 señal no plausible

3115	P3115	Válvula para bomba/inyector cilindro 9 límite de regulación s
3116	P3116	Válvula para bomba/inyector cilindro 9 bajo el límite de regul
3117	P3117	Válvula para bomba/inyector cilindro 9 falla eléctrica en el ci
3118	P3118	Válvula para bomba/inyector cilindro 10 señal no plausible
3119	P3119	Válvula para bomba/inyector cilindro 10 límite de regulación
3120	P3120	Válvula para bomba/inyector cilindro 10 bajo el límite de regu
3121	P3121	Válvula para bomba/inyector cilindro 10 falla eléctrica en el c
3122	P3122	Válvula para bomba/inyector cilindro 11 señal no plausible
3123	P3123	Válvula para bomba/inyector cilindro 11 límite de regulación
3124	P3124	Válvula para bomba/inyector cilindro 11 bajo el límite de regu
3125	P3125	Válvula para bomba/inyector cilindro 11 falla eléctrica en el c
3126	P3126	Válvula para bomba/inyector cilindro 12 señal no plausible
3127	P3127	Válvula para bomba/inyector cilindro 12 límite de regulación
3128	P3128	Válvula para bomba/inyector cilindro 12 bajo el límite de regu
3129	P3129	Válvula para bomba/inyector cilindro 12 falla en el circuito de
3130	P3130	Sistema de recirculación del gas de escape límite de regulac
3131	P3131	Sistema de recirculación del gas de escape pasado por deba
3132	P3132	Unidad de control del tiempo de precalentamiento 2,circuito
3133	P3133	Unidad de control del tiempo de precalentamiento 2: señal in
3134	P3134	Válvula del colector admisión para control flujo aire: no se ha
3135	P3135	Válvula del colector admisión para control flujo aire: no se ha
3136	P3136	Válvula del colector admisión para control flujo aire: no se ha
3137	P3137	Válvula del colector admisión para control flujo aire: no se ha
3138	P3138	Válvula del colector admisión para control flujo aire: diferenc
3139	P3139	Válvula del colector admisión para control flujo aire: la señal
3140	P3140	Válvula para el arranque en vacío-Nxxx: interrupción/cortocir
3141	P3141	Válvula para el arranque en vacío Nxxx: cortocircuito a posit
3200	P3200	Gas de escape-banco3-sonda1,circuito calefactor cortocircu
3201	P3201	Gas de escape-banco3-sonda1,circuito calefactor cortocircu
3202	P3202	Gas de escape-banco3-sonda1,circuito calefactor interrupció

3203	P3203	Gas de escape-banco3-sonda1,circuito calefactor falla eléctr
3204	P3204	Gas de escape-banco3-sonda1 resistencia interior demasiad
3205	P3205	Gas de escape-banco3-sonda1 tensión demasiado baja
3206	P3206	Gas de escape-banco3-sonda1 tensión demasiado alta
3207	P3207	Gas de escape-banco 3-sonda 1 falla eléctrica en el circuito
3208	P3208	Gas de escape-banco3-sonda1 sin actividad
3209	P3209	Gas de escape-banco3-sonda1 señal demasiado lenta
3210	P3210	Gas de escape -Banco 3-sonda 1, circuito calefactor Potenc
3211	P3211	Gas de escape-banco1-sonda1: retroacoplamiento de la cal
3212	P3212	Gas de escape-banco2-sonda1: retroacoplamiento de la cal
3213	P3213	Gas de escape-banco3-sonda1: retroacoplamiento de la cal
3214	P3214	Gas de escape-banco4-sonda1: retroacoplamiento de la cal
3215	P3215	Gas de escape-banco3-sonda2,circuito calefactor cortocircu
3216	P3216	Gas de escape-banco3-sonda2,circuito calefactor cortocircu
3217	P3217	Gas de escape-banco3-sonda2,circuito calefactor interrupció
3218	P3218	Gas de escape-banco3-sonda2,circuito calefactor falla eléctr
3219	P3219	Gas de escape-banco3-sonda2 resistencia interior demasiad
3220	P3220	Gas de escape-banco3-sonda2 tensión demasiado baja
3221	P3221	Gas de escape-banco3-sonda2 tensión demasiado alta
3222	P3222	Gas de escape-banco3-sonda2 falla eléctrica en el circuito d
3223	P3223	Gas de escape-banco3-sonda2 sin actividad
3224	P3224	Gas de escape-banco3-sonda2 señal demasiado lenta.
3225	P3225	Gas escape-banco 3,corrección lambda detrás catalizador S
3226	P3226	Gas escape-banco 4,corrección lambda detrás catalizador S
3227	P3227	Gas escape-banco 1,sonda 1,regulación individual cilindros
3228	P3228	Gas escape-banco1,sonda1,señal de sonda lambda inadmis
3229	P3229	Gas escape-banco1,sonda1,señal de sonda lambda inadmis
3230	P3230	Gas de escape-banco4-sonda1,circuito calefactor cortocircu
3231	P3231	Gas de escape-banco4-sonda1,circuito calefactor cortocircu
3232	P3232	Gas de escape-banco4-sonda1,circuito calefactor interrupció

3233	P3233	Gas de escape-banco4-sonda1,circuito calefactor falla eléctr
3234	P3234	Gas de escape-banco4-sonda1 resistencia interior demasiad
3235	P3235	Gas de escape-banco4-sonda1 tensión demasiado baja
3236	P3236	Gas de escape-banco4-sonda1 tensión demasiado alta
3237	P3237	Gas de escape-banco4-sonda1 falla eléctrica en el circuito d
3238	P3238	Gas de escape-banco4-sonda1 sin actividad
3239	P3239	Gas de escape-banco4-sonda1 señal demasiado lenta
3240	P3240	Gas de escape -Banco 4-sonda 1, circuito calefactor Potenc
3245	P3245	Gas de escape-banco4-sonda2,circuito calefactor cortocircu
3246	P3246	Gas de escape-banco4-sonda2,circuito calefactor cortocircu
3247	P3247	Gas de escape-banco4-sonda2,circuito calefactor interrupció
3248	P3248	Gas de escape-banco4-sonda2,circuito calefactor falla eléctr
3249	P3249	Gas de escape-banco4-sonda2 Resistencia interna demasia
3250	P3250	Gas de escape-banco4-sonda2 tensión demasiado baja
3251	P3251	Gas de escape-banco4-sonda2 tensión demasiado alta
3252	P3252	Gas de escape-banco4-sondea2 falla eléctrica en el circuito
3253	P3253	Gas de escape-banco4-sonda2 sin actividad
3254	P3254	Gas de escape-banco4-sonda2 señal demasiado lenta
3255	P3255	Banco 1,s. lambda delante catalizador,circuito calefactor Re
3256	P3256	Banco 1,s. lambda delante catalizador,circuito calefactor Re
3257	P3257	Banco 2,s. lambda delante catalizador,circuito calefactor Re
3258	P3258	Banco 2,s. lambda delante catalizador,circuito calefactor Re
3260	P3260	Se ha confundido la posición del banco del gas de escape 1
3261	P3261	Se ha confundido la posición del banco del gas de escape 3
3262	P3262	Se ha confundido la posición del banco del gas de escape 1
3263	P3263	Se ha confundido la posición del banco del gas de escape 3
3264	P3264	Precatalizador, banco de gas de escape 3 Efecto demasiado
3265	P3265	Precatalizador, banco de gas de escape 4 Efecto demasiado
3266	P3266	Banco 1, sonda 1 Resistencia interna inadmisible
3267	P3267	Banco 2, sonda 1 Resistencia interna inadmisible

3268	P3268	sonda lambda lineal, gas escape-banco 2/corriente bomba: i
3269	P3269	Sonda lambda lineal, gas escape-banco 2/corriente bomba:
3270	P3270	Sonda lambda lineal, gas escape-banco 2/corriente bomba:
3271	P3271	sonda lambda lineal, gas esc.-banco 2/tensión referencia: in
3272	P3272	Sonda lambda lineal, gas esc.-banco 2/tensión referencia: co
3273	P3273	Sonda lambda lineal, gas esc.-banco 2/tensión referencia: co
3274	P3274	sonda lambda lineal, gas esc.-banco 2/tensión referencia: in
3275	P3275	sonda lambda lineal, gas escape-banco 2/línea masa común
3276	P3276	Sonda lambda lineal, gas escape-banco 2/línea masa comú
3277	P3277	Sonda lambda lineal, gas escape-banco 2/línea masa comú
3278	P3278	sonda lambda lineal, gas esc.-banco 3/corriente bomba: inte
3279	P3279	Sonda lambda lineal, gas esc.-banco 3/corriente bomba cort
3280	P3280	Sonda lambda lineal, gas esc.-banco 3/corriente bomba cort
3281	P3281	sonda lambda lineal, gas esc.-banco 3/tensión referencia: in
3282	P3282	Sonda lambda lineal, gas esc.-banco 3/tensión referencia: co
3283	P3283	Sonda lambda lineal, gas esc.-banco 3/tensión referencia: co
3284	P3284	sonda lambda lineal, gas esc.-banco 3/tensión referencia: in
3285	P3285	sonda lambda lineal, gas esc.-banco 3/línea masa común: in
3286	P3286	Sonda lambda lineal, gas esc.-banco 3/línea de masa comú
3287	P3287	Sonda lambda lineal, gas esc.-banco 3/línea de masa comú
3288	P3288	sonda lambda lineal, gas esc.-banco 4/corriente bomba: inte
3289	P3289	Sonda lambda lineal, gas esc.-banco 4/corriente bomba: cor
3290	P3290	Sonda lambda lineal, gas esc.-banco 4/corriente bomba: cor
3291	P3291	sonda lambda lineal, gas esc.-banco 4/tensión referencia:.in
3292	P3292	Sonda lambda lineal, gas esc.-banco 4/tensión referencia: co
3293	P3293	Sonda lambda lineal, gas esc.-banco 4/tensión referencia: co
3294	P3294	sonda lambda lineal, gas esc.-banco 4/tensión referencia: in
3295	P3295	sonda lambda lineal, gas escape-banco 4/línea masa comú
3296	P3296	Sonda lambda lineal, gas esc.-banco 4/línea masa común: c
3297	P3297	Sonda lambda lineal, gas escape-banco 4/línea masa comú

3298	P3298	Sistema del catalizador, gas de escape-banco3: efecto dema
3299	P3299	Sistema del catalizador, gas de escape-banco4: efecto dema
3300	P3300	Banco1, sensor posición de árbol de levas, escape=> Cortoc
3301	P3301	Banco1, sensor pos. árbol levas, escape=> Interrupción/cort
3302	P3302	Banco2, sensor posición del árbol de levas, escape=> Corto
3303	P3303	Banco2, sensor pos. árbol levas, escape=> Interrupción/cort
3304	P3304	Banco1, sensor pos. árbol leva escape y pos. Cigüeñal
3305	P3305	Banco2, sensor pos. árbol leva escape y pos. Cigüeñal asign
3400	P3400	Sistema de desactivación de cilindros, bloque 1
3401	P3401	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 1 – cir
3402	P3402	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 1 – fun
3403	P3403	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 1 – se
3404	P3404	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 1 – se
3405	P3405	Control de válvula de escape, cilindro 1 – circuito abierto
3406	P3406	Control de válvula de escape, cilindro 1 – funcionamiento de
3407	P3407	Control de válvula de escape, cilindro 1 – señal baja
3408	P3408	Control de válvula de escape, cilindro 1 – señal alta
3409	P3409	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 2 – cir
340A	P340A	Desactivación/control de válvula de admisión, bloque 1 – circ
340B	P340B	Desactivación/control de válvula de admisión, bloque 2 – circ
340C	P340C	Desactivación/control de válvula de escape, bloque 1 – circu
340D	P340D	Desactivación/control de válvula de escape, bloque 2 – circu
3410	P3410	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 2 – fun
3411	P3411	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 2 – se
3412	P3412	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 2 – se
3413	P3413	Control de válvula de escape, cilindro 2 – circuito abierto
3414	P3414	Control de válvula de escape, cilindro 2 – funcionamiento de
3415	P3415	Control de válvula de escape, cilindro 2 – señal baja
3416	P3416	Control de válvula de escape, cilindro 2 – señal alta
3417	P3417	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 3 – cir

3418	P3418	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 3 – fu
3419	P3419	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 3 – se
341A	P341A	Desactivación/control de válvula de admisión, bloque 1 – pro
341B	P341B	Desactivación/control de válvula de admisión, bloque 2 – pro
341C	P341C	Desactivación/control de válvula de escape, bloque 1 – prob
341D	P341D	Desactivación/control de válvula de escape, bloque 2 – prob
3420	P3420	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 3 – se
3421	P3421	Control de válvula de escape, cilindro 3 – circuito abierto
3422	P3422	Control de válvula de escape, cilindro 3 – funcionamiento de
3423	P3423	Control de válvula de escape, cilindro 3 – señal baja
3424	P3424	Control de válvula de escape, cilindro 3 – señal alta
3425	P3425	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 4 – cir
3426	P3426	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 4 – fu
3427	P3427	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 4 – se
3428	P3428	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 4 – se
3429	P3429	Control de válvula de escape, cilindro 4 – circuito abierto
3430	P3430	Control de válvula de escape, cilindro 4 – funcionamiento de
3431	P3431	Control de válvula de escape, cilindro 4 – señal baja
3432	P3432	Control de válvula de escape, cilindro 4 – señal alta
3433	P3433	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 5 – cir
3434	P3434	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 5 – fu
3435	P3435	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 5 – se
3436	P3436	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 5 – se
3437	P3437	Control de válvula de escape, cilindro 5 – circuito abierto
3438	P3438	Control de válvula de escape, cilindro 5 – funcionamiento de
3439	P3439	Control de válvula de escape, cilindro 5 – señal baja
3440	P3440	Control de válvula de escape, cilindro 5 – señal alta
3441	P3441	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 6 – cir
3442	P3442	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 6 – fu
3443	P3443	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 6 – se

3444	P3444	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 6 – se
3445	P3445	Control de válvula de escape, cilindro 6 – circuito abierto
3446	P3446	Control de válvula de escape, cilindro 6 – funcionamiento de
3447	P3447	Control de válvula de escape, cilindro 6 – señal baja
3448	P3448	Control de válvula de escape, cilindro 6 – señal alta
3449	P3449	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 7 – cir
3450	P3450	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 7 – fur
3451	P3451	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 7 – se
3452	P3452	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 7 – se
3453	P3453	Control de válvula de escape, cilindro 7 – circuito abierto
3454	P3454	Control de válvula de escape, cilindro 7 – funcionamiento de
3455	P3455	Control de válvula de escape, cilindro 7 – señal baja
3456	P3456	Control de válvula de escape, cilindro 7 – señal alta
3457	P3457	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 8 – cir
3458	P3458	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 8 – fur
3459	P3459	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 8 – se
3460	P3460	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 8 – se
3461	P3461	Control de válvula de escape, cilindro 8 – circuito abierto
3462	P3462	Control de válvula de escape, cilindro 8 – funcionamiento de
3463	P3463	Control de válvula de escape, cilindro 8 – señal baja
3464	P3464	Control de válvula de escape, cilindro 8 – señal alta
3465	P3465	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 9 – cir
3466	P3466	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 9 – fur
3467	P3467	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 9 – se
3468	P3468	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 9 – se
3469	P3469	Control de válvula de escape, cilindro 9 – circuito abierto
3470	P3470	Control de válvula de escape, cilindro 9 – funcionamiento de
3471	P3471	Control de válvula de escape, cilindro 9 – señal baja
3472	P3472	Control de válvula de escape, cilindro 9 – señal alta
3473	P3473	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 10 – c

3474	P3474	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 10 – fu
3475	P3475	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 10 – s
3476	P3476	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 10 – s
3477	P3477	Control de válvula de escape, cilindro 10 – circuito abierto
3478	P3478	Control de válvula de escape, cilindro 10 – funcionamiento d
3479	P3479	Control de válvula de escape, cilindro 10 – señal baja
3480	P3480	Control de válvula de escape, cilindro 10 – señal alta
3481	P3481	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 11 – c
3482	P3482	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 11 – fu
3483	P3483	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 11 – s
3484	P3484	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 11 – s
3485	P3485	Control de válvula de escape, cilindro 11 – circuito abierto
3486	P3486	Control de válvula de escape, cilindro 11 – funcionamiento d
3487	P3487	Control de válvula de escape, cilindro 11 – señal baja
3488	P3488	Control de válvula de escape, cilindro 11 – señal alta
3489	P3489	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 12 – c
3490	P3490	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 12 – fu
3491	P3491	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 12 – s
3492	P3492	Desactivación/control de válvula de admisión, cilindro 12 – s
3493	P3493	Control de válvula de escape, cilindro 12 – circuito abierto
3494	P3494	Control de válvula de escape, cilindro 12 – funcionamiento d
3495	P3495	Control de válvula de escape, cilindro 12 – señal baja
3496	P3496	Control de válvula de escape, cilindro 12 – señal alta
3497	P3497	Sistema de desactivación de cilindros, bloque 2
3498	P3498	Sistema de desactivación de cilindros, cilindro 1 – problema
3499	P3499	Sistema de desactivación de cilindros, cilindro 2 – problema
349A	P349A	Sistema de desactivación de cilindros, cilindro 3 – problema
349B	P349B	Sistema de desactivación de cilindros, cilindro 4 – problema
349C	P349C	Sistema de desactivación de cilindros, cilindro 5 – problema
349D	P349D	Sistema de desactivación de cilindros, cilindro 6 – problema

3501	P3501	Sensor de posicion del ciguenal Un circuito de entrada baja
4001	C0001	Canal de mando A del sistema de control de tracción, válvul
4002	C0002	Canal de mando A del sistema de control de tracción, válvul
4003	C0003	Canal de mando B del sistema de control de tracción, válvul
4004	C0004	Canal de mando B del sistema de control de tracción, válvul
4010	C0010	Control de entrada del. izqd.
4011	C0011	Control de salida del. izqd.
4012	C0012	Fase de reducción de la presión del. izqd. demasiado larga
4014	C0014	Control de entrada del. drch.
4015	C0015	Control de salida del. drch.
4016	C0016	Fase de reducción de la presión del. drch. demasiado larga
4018	C0018	Control de entrada tras. izqd.
4019	C0019	Control de salida tras. izqd.
401A	C001A	Fase de reducción de la presión tras. izqd. demasiado larga
401C	C001C	Control de entrada tras. drch.
401D	C001D	Control de salida tras. drch.
401E	C001E	Fase de reducción de la presión tras. drch. demasiado larga
4020	C0020	Control del motor de la bomba ABS
4021	C0021	Problema de funcionamiento del servofreno
4022	C0022	Solenoide del servofreno
4023	C0023	Control de luces de freno
4030	C0030	Anillo del sensor de velocidad de rueda, del. izqd.
4031	C0031	Sensor de velocidad de rueda, del. izqd.
4032	C0032	Sensor de velocidad de rueda, del. izqd. – tensión de alimen
4033	C0033	Anillo del sensor de velocidad de rueda, del. drch.
4034	C0034	Sensor de velocidad de rueda, del. drch.
4035	C0035	Sensor de velocidad de rueda, del. drch. – tensión de alimen
4036	C0036	Anillo del sensor de velocidad de rueda, tras. izqd.
4037	C0037	Sensor de velocidad de rueda, tras. izqd.
4038	C0038	Sensor de velocidad de rueda, tras. izqd. – tensión de alimen

4039	C0039	Anillo del sensor de velocidad de rueda, tras. drch.
403A	C003A	Sensor de velocidad de rueda, tras. drch.
403B	C003B	Sensor de velocidad de rueda, tras. drch. – tensión de alime
403C	C003C	Anillo del sensor de velocidad de rueda, tras.
403D	C003D	Sensor de velocidad de rueda, tras.
403E	C003E	Sensor de velocidad de rueda, tras. – tensión de alimentació
4040	C0040	Fallo en el interruptor del pedal de freno: Coherencia con el
4041	C0041	Interruptor de posición del pedal de freno B
4042	C0042	Sensor de posición del pedal de freno, circuito A
4043	C0043	Sensor de posición del pedal de freno, circuito B
4044	C0044	Sensor de presión de freno A
4045	C0045	Sensor de presión de freno B
4046	C0046	Sensor de presión de freno A/B
4047	C0047	Sensor de presión del servofreno
4048	C0048	Sensor de recorrido del servofreno
4049	C0049	Líquido de frenos
404A	C004A	Sensor de desgaste de forros de freno
4051	C0051	Sensor de posición del volante
4052	C0052	Sensor de posición del volante, señal A
4053	C0053	Sensor de posición del volante, señal B
4054	C0054	Sensor de posición del volante, señal C
4055	C0055	Sensor de posición del volante, señal D
4061	C0061	Sensor de aceleración G lateral
4062	C0062	Sensor de aceleración G longitudinal
4063	C0063	Sensor de velocidad de derrape
4064	C0064	Sensor de velocidad de balanceo
4069	C0069	Sensor de velocidad de derrape/sensor de aceleración G lor
406A	C006A	Sensor de aceleración multiejes
406B	C006B	Sistema de estabilidad activo demasiado tiempo
406C	C006C	Sistema de estabilidad

4071	C0071	Señal de entrada del estado de la tracción a dos ruedas/tota
4072	C0072	Temperatura de freno demasiado alta
4073	C0073	Par motriz suministrado
4074	C0074	Par motriz solicitado
4075	C0075	Recorrido del pedal de freno extendido, señal de salida al m
4076	C0076	Señal modulada por anchura del impulso para el sistema de
4077	C0077	Presión de neumático baja
4078	C0078	Diámetro del neumático
4079	C0079	Regulación de dirección variable
4081	C0081	Indicador de averías ABS
4082	C0082	Indicador de averías del sistema de frenos
4083	C0083	Indicador de averías del sistema de supervisión de presión d
4084	C0084	Indicador del sistema de control de tracción activo
4085	C0085	Indicador del sistema de control de tracción desactivado
4086	C0086	Indicador de la dinámica del vehículo
4089	C0089	Interruptor de desactivación del sistema de control de tracció
408A	C008A	Control de modo de de funcionamiento del sistema de contro
4359		Rele conmutacion tubo aspiracion
4360		Transmisor nº rev. ventilad. radiador
4361		Rele ventilador radiador
4399		Bloqueo marcha
4403	C0403	Valvula inversa del filtro de aceite AWD atascada abierta
4500	C0500	Sensor de velocidad de rueda, del. izqd. – circuito abierto
4501	C0501	Sensor de velocidad de rueda, del. izqd. – problema de funci
4502	C0502	Sensor de velocidad de rueda, del. izqd. – señal baja
4503	C0503	Sensor de velocidad de rueda, del. izqd. – señal alta
4504	C0504	Sensor de velocidad de rueda, del. izqd. – señales intermiten
4505	C0505	Sensor de velocidad de rueda, del. izqd. – anomalía de corre
4506	C0506	Sensor de velocidad de rueda, del. drch. – circuito abierto
4507	C0507	Sensor de velocidad de rueda, del. drch. – problema de funci

4508	C0508	Sensor de velocidad de rueda, del. drch. – señal baja
4509	C0509	Sensor de velocidad de rueda, del. drch. – señal alta
450A	C050A	Sensor de velocidad de rueda, del. drch. – señales intermite
450B	C050B	Sensor de velocidad de rueda, del. drch. – anomalía de corr
450C	C050C	Sensor de velocidad de rueda, tras. izqd. – circuito abierto
450D	C050D	Sensor de velocidad de rueda, tras. izqd. – problema de fun
450E	C050E	Sensor de velocidad de rueda, tras. izqd. – señal baja
450F	C050F	Sensor de velocidad de rueda, tras. izqd. – señal alta
4510	C0510	Sensor de velocidad de rueda, tras. izqd. – señales intermite
4511	C0511	Sensor de velocidad de rueda, tras. izqd. – anomalía de corr
4512	C0512	Sensor de velocidad de rueda, tras. drch. – circuito abierto
4513	C0513	Sensor de velocidad de rueda, tras. drch. – problema de fun
4514	C0514	Sensor de velocidad de rueda, tras. drch. – señal baja
4515	C0515	Sensor de velocidad de rueda, tras. drch. – señal alta
4516	C0516	Sensor de velocidad de rueda, tras. drch. – señales intermite
4517	C0517	Sensor de velocidad de rueda, tras. drch. – anomalía de corr
4518	C0518	Sensor de velocidad de rueda, del. izqd. – avería mecánica
4519	C0519	Sensor de velocidad de rueda, del. drch. – avería mecánica
451A	C051A	Sensor de velocidad de rueda, tras. izqd. – avería mecánica
451B	C051B	Sensor de velocidad de rueda, tras. drch. – avería mecánica
451C	C051C	Sensor de aceleración multiejes A – problema de funcionam
451D	C051D	Sensor de aceleración multiejes A – sin calibración
451E	C051E	Sensor de aceleración multiejes A – señales intermitentes/er
451F	C051F	Sensor de aceleración multiejes A – anomalía de correlación
4520	C0520	Sensor de aceleración multiejes A – anomalía de correlación
4521	C0521	Sensor de aceleración multiejes B – problema de funcionam
4522	C0522	Sensor de aceleración multiejes B – sin calibración
4523	C0523	Sensor de aceleración multiejes B – señales intermitentes/er
4524	C0524	Sensor de aceleración multiejes B – anomalía de correlación
4525	C0525	Sensor de aceleración multiejes B – anomalía de correlación

4526	C0526	Sensor de posición del volante
4527	C0527	Sensor de posición del volante – avería mecánica
4528	C0528	Sensor de posición del volante – problema de funcionamient
4529	C0529	Sensor de posición del volante – sin calibración
452A	C052A	Sensor de posición del volante – anomalía de correlación
452B	C052B	Control del motor de la bomba ABS – problema de funcionar
452C	C052C	Control del motor de la bomba ABS – circuito abierto
452D	C052D	Control del motor de la bomba ABS – señal alta
452E	C052E	Control del motor de la bomba ABS – señal baja
452F	C052F	Control del motor de la bomba ABS, tensión de alimentación
4530	C0530	Control de motor A – problema de funcionamiento/rango
4531	C0531	Control de motor A – circuito abierto
4532	C0532	Control de motor A – señal alta
4533	C0533	Control de motor A – señal baja
4534	C0534	Control de motor A, tensión de alimentación – circuito abierto
4535	C0535	Control de motor B – problema de funcionamiento/rango
4536	C0536	Control de motor B – circuito abierto
4537	C0537	Control de motor B – señal alta
4538	C0538	Control de motor B – señal baja
4539	C0539	Control de motor B, tensión de alimentación – circuito abierto
453A	C053A	Electroválvulas – sin calibración
453B	C053B	Electroválvulas, tensión de alimentación – circuito abierto
453C	C053C	Sensor(es) de velocidad de rueda(s) – problema de funciona
453D	C053D	Sensor de presión de freno A – problema de funcionamiento
453E	C053E	Sensor de presión de freno A – señal baja
453F	C053F	Sensor de presión de freno A – señal alta
4540	C0540	Sensor de presión de freno A – circuito abierto
4541	C0541	Sensor de presión de freno B – problema de funcionamiento
4542	C0542	Sensor de presión de freno B – señal baja
4543	C0543	Sensor de presión de freno B – señal alta

4544	C0544	Sensor de presión de freno B – circuito abierto
4545	C0545	Número de identificación del vehículo (VIN) no programado frenos
4546	C0546	Número de identificación del vehículo (VIN) no programado
4547	C0547	Sensor de vacío del sistema de frenos, tensión de alimentac
4548	C0548	Sensor de vacío del sistema de frenos – tensión de alimenta
4549	C0549	Sensor de vacío del sistema de frenos A – circuito abierto
454A	C054A	Sensor de vacío del sistema de frenos A – problema de func
454B	C054B	Sensor de vacío del sistema de frenos A – señal baja
454C	C054C	Sensor de vacío del sistema de frenos A – señal alta
454D	C054D	Sensor de vacío del sistema de frenos B – circuito abierto
454E	C054E	Sensor de vacío del sistema de frenos B – problema de func
454F	C054F	Sensor de vacío del sistema de frenos B – señal baja
4550	C0550	Sensor de vacío del sistema de frenos B – señal alta
4900	C0900	Modulo de control Fallo del circuito de alimentacion / alto vol
5091	C1091	Sensor de Rueda de Velocidad Todo el Fracaso de Coheren
5095	C1095	ABS Fracaso de Recorrido de Motor de Bomba Hidráulico
5096	C1096	ABS Recorrido de Motor de Bomba Hidráulico Abierto
5097	C1097	ABS Recorrido de Motor de Bomba Hidráulico Corto Para Da
5098	C1098	ABS Recorrido de Motor de Bomba Hidráulico Corto a Bater
5100	C1100	Fracaso de Recorrido de Interruptor de Bomba de ABS
5101	C1101	ABS Fracaso de Recorrido de Válvula Hidráulico
5102	C1102	Fallo de electroválvulas hidractivas: circuito abierto o cortoci
5103	C1103	ABS Fracaso de Recorrido de Interruptor de Freno Hidráulic
5104	C1104	Control de Tracción Lámpara Activa – Recorrido Corto a Bat
5105	C1105	Control de Tracción Incapacita Lámpara – Recorrido Corto a
5106	C1106	Control de Tracción Incapacita Recorrido de Interruptor Cort
5107	C1107	Fallo en la electroválvula de aumento frontal: circuito abierto
5109	C1109	Cable de Asamblea de Accionador de Control de Velocidad
5110	C1110	Fracaso de Recorrido de Rollo de Relevo de Poder de ABS

5111	C1111	Rollo de Relevo de Poder de ABS Recorrido Abierto
5112	C1112	Fallo de la electroválvula de elevación trasera: circuito abiert
5113	C1113	Cortocircuito de Rollo de Relevo de Poder de ABS a Batería
5114	C1114	Cortocircuito de Salida de Relevo de Poder de ABS Para Da
5115	C1115	Cortocircuito de Salida de Relevo de Poder de ABS a Baterí
5116	C1116	Fracaso de Recorrido de Arranque
5117	C1117	Fallo en la electroválvula de descenso frontal: circuito abierto
5122	C1122	Fallo de la electroválvula de descenso trasero: circuito abiert
5123	C1123	Entrada de Sensor de Velocidad de Vehículo Corta a Batería
5124	C1124	La señal de velocidad de eje de entrada pierde/critica
5125	C1125	Fallo del motor de la unidad de electrobomba: circuito abierto
5126	C1126	Fracaso de Recorrido de Asamblea de Interruptor de Orden
5127	C1127	Crucero Fracaso de Recorrido de Interruptor de Control Dea
5132	C1132	Control de dirección asistida: circuito abierto o cortocircuito a
5133	C1133	Control de dirección asistida: Cortocircuito a positivo
5134	C1134	Fallo en la electroválvula de la dirección asistida variable: cir
5135	C1135	Sensor angulo direccion
5136	C1136	Sensor angulo direccion
5137		Comparacion señales angulo direccion e indice de giro
5138	C1138	Marcha posición Escogida corta a Batería
5139	C1139	Anillo de Tono de Centro de Sensor de Velocidad de Rueda
5140	C1140	Fracaso de Freno Bajo Hidráulico
5141	C1141	Señal del sensor de altura del vehículo delantero: Incoheren
5142	C1142	Señal del sensor de altura del vehículo delantero: Circuito ab
5143	C1143	Señal del sensor de altura del vehículo delantero: Cortocircu
5144	C1144	Sensor de Velocidad de Rueda Falta de Ausencia de Diente
5145	C1145	Sensor de Rueda de Velocidad Fracaso de Recorrido de En
5146	C1146	Señal del sensor de altura del vehículo trasero: Incoherence
5147	C1147	Señal del sensor de altura del vehículo trasero: Circuito abie
5148	C1148	Señal del sensor de altura del vehículo trasero: Cortocircuito

5149	C1149	Presión Fluida Hidráulica / Fracaso de Recorrido de Flujo
5150	C1150	interruptor de 3 posiciones (arranque)
5151	C1151	Despertar información ausente
5152	C1152	Señal del sensor de desplazamiento delantero izquierdo: circ
5153	C1153	Señal del sensor de desplazamiento delantero izquierdo: Co
5154	C1154	Señal del sensor de desplazamiento delantero izquierdo: Co
5155	C1155	Señal del sensor de desplazamiento delantero derecho: circu
5156	C1156	Señal del sensor de desplazamiento delantero derecho: Cor
5157	C1157	Señal del sensor de desplazamiento delantero derecho: Coh
5158	C1158	Señal del sensor de desplazamiento trasero derecho: circuit
5159	C1159	Señal del sensor de desplazamiento trasero derecho: Cortoc
5160	C1160	Señal del sensor de desplazamiento trasero derecho: Coher
5161	C1161	Señal del sensor de desplazamiento trasero izquierdo: circui
5162	C1162	Señal del sensor de desplazamiento trasero izquierdo: Corto
5163	C1163	Señal del sensor de desplazamiento trasero izquierdo: Cohe
5164	C1164	Señal del sensor de presión estática delantera: Cortocircuito
5165	C1165	Señal del sensor de presión estática delantera: circuito abier
5166	C1166	Señal del sensor de presión estática delantera: Valor incons
5167	C1167	Señal del sensor de presión estática trasera: Cortocircuito a
5168	C1168	Señal del sensor de presión estática trasera: circuito abierto
5169	C1169	Señal del sensor de presión estática trasera: Valor inconsist
5170	C1170	Actuador de suspensión variable controlado electrónicament cortocircuito a tierra
5171	C1171	Actuador de suspensión variable controlado electrónicament
5172	C1172	Actuador de suspensión variable controlado electrónicament cortocircuito a tierra
5173	C1173	Actuador de suspensión variable controlado electrónicament
5174	C1174	Actuador de suspensión variable controlado electrónicament cortocircuito a tierra
5175	C1175	Actuador de suspensión variable controlado electrónicament
5176	C1176	Actuador de suspensión variable controlado electrónicament cortocircuito a tierra

5177	C1177	Actuador de suspensión variable controlado electrónicament
5178	C1178	Disparo del perro guardián.
5179	C1179	Cable de Asamblea de Accionador de Control de Velocidad
5180	C1180	Solenoide de Válvula de Freno de Parque #1 Fracaso de Re
5181	C1181	Fallo de electroválvula hidractiva trasera: circuito abierto o c
5182	C1182	Fracaso de Recorrido de Relevo de Destello de Lámpara de
5183	C1183	Recorrido de Relevo de Destello de Lámpara de Parque Cor
5184	C1184	Alturas de referencia no programadas
5185	C1185	Regulador de altura del faro: circuito abierto o cortocircuito a
5186	C1186	Ajustador de altura de faro: Cortocircuito a positivo
5187	C1187	Bajo voltaje para la dirección asistida.
5188	C1188	Sobretensión para la dirección asistida.
5189	C1189	Posición del deflector móvil no determinada
5190	C1190	Restablecimiento de las tierras defectuosas.
5191	C1191	La información de velocidad del vehículo no es válida o está
5192	C1192	Aceleración longitudinal no válida o ausente (para la direcció
5193	C1193	El estado del motor térmico no es válido o está ausente (par
5194	C1194	Modo deportivo: Ausencia de comunicación.
5195	C1195	Recorrido medio del eje delantero: valor inconsistente
5196	C1196	Recorrido medio del eje trasero: valor inconsistente
5197	C1197	Rollo de Válvula de Salida de ABS Recorrido de LF Corto Pa
5198	C1198	Rollo de Válvula de Entrada de ABS Fracaso de Recorrido d
5199	C1199	Rollo de Válvula de Entrada de ABS Recorrido de LF Abierto
519B	C119B	Fallo en el circuito del sensor de movimiento
519C	C119C	Sensor de movimiento: dominio operativo / rendimiento
519D	C119D	Falla: pérdida de comunicación del selector ASR +
519E	C119E	Fallo del selector ASR + sin pérdida de comunicación
5200		Instalacion de frenado
5201	C1201	DAE fallo de exceso de corriente del motor
5202	C1202	Falla: la temperatura del ventilador de enfriamiento ha alcan

5203	C1203	Atasco de la falla del motor del conjunto de la electrobomba:
5204	C1204	Fallo en la señal S1 del sensor del ángulo del volante: cortoc
5205	C1205	Fallo en la señal del sensor de ángulo del volante: cortocircu
5206	C1206	Fallo en la señal del sensor de ángulo del volante: cortocircu
5207	C1207	Recorrido de Reverso de Rollo de Válvula de Entrada de AB
5208	C1208	Falla de datos de velocidad del vehículo: Cortocircuito a pos
5209	C1209	Fallo de alimentación más fallo
5210	C1210	Fallo de funcionamiento del motor
5211	C1211	Fallo de activación de alta velocidad del vehículo
5212	C1212	Rollo de Válvula de Salida de ABS Recorrido de RF Corto a
5213	C1213	Rollo de Válvula de Salida de ABS Recorrido de RF Corto P
5214	C1214	Rollo de Válvula de Entrada de ABS Fracaso de Recorrido d
5215	C1215	Rollo de Válvula de Entrada de ABS Recorrido de RF Abiert
5216	C1216	Rollo de Válvula de Entrada de ABS Recorrido de RF Corto
5217	C1217	Rollo de Válvula de Entrada de ABS Recorrido de RF Corto
5218	C1218	Lámpara ABS Advertencia de Fracaso de Recorrido de Salid
5219	C1219	Lámpara ABS Advertencia de Recorrido de Salida Abierto
5220	C1220	Lámpara ABS Advertencia de Recorrido de Salida Corto a B
5221	C1221	Lámpara ABS Advertencia de Recorrido de Salida Corto Par
5222	C1222	Falta de armonía de Rueda de Velocidad
5223	C1223	Freno de Lámpara que Advierte Fracaso de Recorrido de Sa
5224	C1224	Freno de Lámpara que Advierte Recorrido de Salida Abierto
5225	C1225	Freno de Lámpara que Advierte Recorrido de Salida Corto a
5226	C1226	Freno de Lámpara que Advierte Recorrido de Salida Corto D
5227	C1227	Sensor de Rueda de Velocidad Cortocircuito de Entrada de
5228	C1228	Sensor de Rueda de Velocidad Cortocircuito de Entrada de
5229	C1229	Reverso de Sensor de Rueda de Velocidad Centra Falta de
5230	C1230	Fracaso de Recorrido de Entrada de Centro de Reverso de S
5231	C1231	Reverso de Sensor de Rueda de Velocidad Centra Recorrido
5232	C1232	Cortocircuito de Entrada de Centro de Reverso de Sensor de

5233	C1233	Rueda de Velocidad Ausencia de Señal de Entrada de LF
5234	C1234	Rueda de Velocidad Ausencia de Señal de Entrada de RF
5235	C1235	Rueda de Velocidad Ausencia de Señal de Entrada de RR
5236	C1236	Rueda de Velocidad Ausencia de Señal de Entrada de LR
5237	C1237	Ausencia de Señal de Entrada de Reverso de Rueda de Vel
5238	C1238	ABS Fracaso de Recorrido de Entrada de Interruptor de Dife
5239	C1239	ABS Entrada de Interruptor de Diferencial de Presión Hidráu
5240	C1240	ABS Cortocircuito de Entrada de Interruptor de Diferencial d
5241	C1241	ABS Cortocircuito de Entrada de Interruptor de Diferencial d
5242	C1242	Rollo de Válvula de Salida de ABS Fracaso de Recorrido de
5243	C1243	Rollo de Válvula de Salida de ABS Recorrido de LR Abierto
5244	C1244	Rollo de Válvula de Salida de ABS Recorrido de LR Corto a
5245	C1245	Rollo de Válvula de Salida de ABS Recorrido de LR Corto Pa
5246	C1246	Rollo de Válvula de Salida de ABS Fracaso de Recorrido de
5247	C1247	Rollo de Válvula de Salida de ABS Recorrido de RR Abierto
5248	C1248	Rollo de Válvula de Salida de ABS Recorrido de RR Corto a
5249	C1249	Rollo de Válvula de Salida de ABS Recorrido de RR Corto P
5250	C1250	Rollo de Válvula de Entrada de ABS Fracaso de Recorrido d
5251	C1251	Rollo de Válvula de Entrada de ABS Recorrido de LR Abierto
5252	C1252	Rollo de Válvula de Entrada de ABS Recorrido de LR Corto
5253	C1253	Rollo de Válvula de Entrada de ABS Recorrido de LR Corto
5254	C1254	Rollo de Válvula de Entrada de ABS Fracaso de Recorrido d
5255	C1255	Rollo de Válvula de Entrada de ABS Recorrido de RR Abiert
5256	C1256	Rollo de Válvula de Entrada de ABS Recorrido de RR Corto
5257	C1257	Rollo de Válvula de Entrada de ABS Recorrido de RR Corto
5258	C1258	Rueda de Velocidad Fracaso de Comparación de LF
5259	C1259	Rueda de Velocidad Fracaso de Comparación de RF
5260	C1260	Rueda de Velocidad Fracaso de Comparación de RR
5261	C1261	Rueda de Velocidad Fracaso de Comparación de LR
5262	C1262	Lámpara que Advierte Fracaso de Recorrido de Relevo

5263	C1263	Lámpara que Advierte Recorrido de Relevo Abierto
5264	C1264	Lámpara que Advierte Recorrido de Relevo Corto a Batería
5265	C1265	Lámpara que Advierte Recorrido de Relevo Corto Dar buenc
5266	C1266	Fracaso de Recorrido de Relevo de Poder de Válvula de AB
5267	C1267	Funciones de ABS Temporalmente Incapacitaban
5268	C1268	Relevo de Motor # 1 Fracaso de Recorrido
5269	C1269	Relevo de Motor # 1 Recorrido Corto a Batería
5270	C1270	Motor # 1 Fracaso de Recorrido de Entrada
5271	C1271	Motor # 1 Recorrido de Entrada Corto a Gnd
5272	C1272	Motor # 2 Fracaso de Recorrido de Entrada
5273	C1273	Motor # 2 Recorrido de Entrada Corto a Vbat
5274	C1274	Relevo de Solenoide # 1 Fracaso de Recorrido
5275	C1275	Relevo de Solenoide # 1 Recorrido Corto a Vbatt
5276	C1276	Interruptor de Asamblea de Accionador de Freno de Parque
5277	C1277	Anglo de VOLANTE 1and 2 Fracaso de Recorrido
5278	C1278	Anglo de VOLANTE 1and 2 Señal Criticada
5279	C1279	Fracaso de recorrido de Sensor de Precio de Guiñada
5280	C1280	Falta de Señal de Sensor de Precio de Guiñada
5281	C1281	Fracaso de recorrido de Acelerómetro Lateral
5282	C1282	Falta de Señal de Acelerómetro Lateral
5283	C1283	Fracaso de Señal de Prueba de Interruptor
5284	C1284	Fracaso de Interruptor de Presión de Petróleo
5285	C1285	Fracaso de recorrido de Solenoide de Elevador de voltaje
5286	C1286	Elevador de voltaje Fracaso Mecánico
5287	C1287	Fuerza de Pedal de Elevador de voltaje cambia Fracaso de
5288	C1288	Transductor de Presión Principal / Fracaso de Recorrido de
5289	C1289	Transductor de Presión Redundante / Fracaso de Recorrido
5300	C1300	Fallo en la señal del sensor de presión de frenado: Fallo elé circuito abierto)
5301	C1301	Sensor de presion

5302		Sensor de presion, interrupcion
5304	C1304	Fallo en la señal del sensor de presión de frenado: Fallo inte
5310	C1310	Sensor tasa rotacion
5311	C1311	Sensor tasa rotacion
5312	C1312	Sensor tasa rotacion
5313	C1313	Sensor tasa rotacion
5315	C1315	Sensor aceleracion transversal
5316		Sensor aceleracion transversal
5317		Sensor aceleracion transversal
5320	C1320	Transmisor nº rev. delante izquierda
5321	C1321	Transmisor nº rev. delante izquierda
5322		Transmisor nº rev. adelante izquierda
5325	C1325	Transmisor nº rev. atras izquierda
5326	C1326	Transmisor nº rev. atras izquierda
5327		Transmisor nº rev. atras izquierda
5330	C1330	Transmisor nº rev. delante derecha
5331	C1331	Transmisor nº rev. delante derecha
5332		Transmisor nº rev. adelante derecha
5335	C1335	Transmisor nº rev. atras derecha
5336	C1336	Transmisor nº rev. atras derecha
5337		Transmisor nº rev. atras derecha
5341		Valvula admision detras izquierda
5342		Valvula admision detras izquierda
5343		Valvula salida detras izquierda
5344		Valvula salida detras izquierda
5346		Valvula admision detras derecha
5347		Valvula admision detras derecha
5348		Valvula salida detras derecha
5349		Valvula salida detras derecha
5350	C1350	Rele valvula/electrovalvulas

5351		Valvula admision delante izquierda
5352		Valvula admision delante izquierda
5353		Valvula salida delante izquierda
5354		Valvula salida delante izquierda
5356		Valvula admision delante derecha
5358		Valvula salida delante derecha
5359		Valvula salida delante derecha
5362		Valvula conmutac. del. izq./atras derecha
5367		Valvula conmutac. del der./atras izquierda
5372		Valvula aspirac. del.izq./atras derecha
5377		Valvula aspirac. del. der./atras izquierda
5380	C1380	Motor de la bomba en grupo hidraulico
5381		Motor bomba/rele bomba
5383	C1383	Nivel liquido de frenos
5384	C1384	Señal posicion pedal freno/Interruptor luz freno
5385		Rele de valvula
5387		Corona dentada, nº dientes erroneo
5388	C1388	Sensor angulo direccion
5389	C1389	Nivel liquido de frenos
5391	C1391	Mensaje CAN unidad control motor
5392	C1392	Reg. dinamica dif. reg.
5396	C1396	Fallo en la señal del sensor del pedal del embrague: Cohere
5398		Codigo de variante, error de programacion
539A	C139A	Falla del disparador automático del freno de estacionamiento marcha atrás incorrecta: coherencia
539B		Unidad mando, error software
539C	C139C	Fallo de calibración del sensor del pedal del embrague: calib
539D	C139D	Fallo de calibración del sensor de aceleración longitudinal: C
539F	C139F	Fallo en la señal del sensor del pedal del embrague: circuito
53A1	C13A1	Fallo en la señal del sensor del pedal del embrague: circuito

53A2	C13A2	Fallo en la señal del sensor del pedal del embrague: Cohere
5400	C1400	Válvula de Control de Tracción Fracaso de Recorrido de RF
5401	C1401	Válvula de Control de Tracción Recorrido de RF Abierto
5402	C1402	Válvula de Control de Tracción Recorrido de RF Corto Para
5403	C1403	Válvula de Control de Tracción Recorrido de RF Corto a Bat
5404	C1404	Fracaso de Recorrido de Reverso de Válvula de Control de
5405	C1405	Recorrido de Reverso de Válvula de Control de Tracción Abi
5406	C1406	Falla de sobrecalentamiento del conjunto de la electrobomba
5407	C1407	Falla de datos de velocidad del vehículo
5408	C1408	Información de velocidad del vehículo ausente o perdida: sin
5410	C1410	Válvula de Control de Tracción Fracaso de Recorrido de LF
5411	C1411	Válvula de Control de Tracción Recorrido de LF Abierto
5412	C1412	Válvula de Control de Tracción Recorrido de LF Corto Para
5413	C1413	Válvula de Control de Tracción Recorrido de LF Corto a Bate
5414	C1414	Nivel de Diseño de Módulo Incorrecto
5415	C1415	Configuración de Módulo Incorrecta
5416	C1416	Apagador Recorrido de RF Corto a Batería
5417	C1417	Fallo del sensor de ángulo del volante
5418	C1418	Apagador Fracaso de Recorrido de RF
5419	C1419	Apagador Recorrido de RF Abierto
5420	C1420	Presión Fluida Hidráulica / Recorrido de Flujo Corto a Vbatt
5421	C1421	Apagador Recorrido de LF Corto a Batería
5422	C1422	Apagador Recorrido de LF Corto para Dar buenos conocimie
5423	C1423	Apagador Fracaso de Recorrido de LF
5424	C1424	Apagador Recorrido de LF Abierto
5425	C1425	Apagador Recorrido de RR Corto para Dar buenos conocimi
5426	C1426	Apagador Recorrido de RR Corto a Batería
5427	C1427	Apagador Recorrido de RR Abierto
5428	C1428	Apagador Fracaso de Recorrido de RR
5429	C1429	La velocidad del eje de la entrada introdujo el fracaso de rec

5430	C1430	Apagador Recorrido de LR Abierto
5431	C1431	Apagador Recorrido de LR Corto a Batería
5432	C1432	Apagador Recorrido de LR Corto para Dar buenos conocimi
5433	C1433	Apagador Fracaso de Recorrido de LR
5435	C1435	Fracaso de Recorrido de Reverso de Acelerómetro
5436	C1436	Señal de Recorrido de Reverso de Acelerómetro no Es Sent
5437	C1437	Recorrido de Reverso de Acelerómetro Corto Para Dar buen
5438	C1438	Recorrido de Reverso de Acelerómetro Corto a Batería
5439	C1439	Fracaso de Recorrido de CEE-IV de Aceleración de Vehícul
5440	C1440	Transductor de Presión Principal / señal Primaria Criticada
5441	C1441	La Dirección Divide en fases una Señal de Recorrido no Es
5442	C1442	La Dirección de Fase B Señal de Recorrido no Es Sentida
5443	C1443	La Dirección Divide en fases un Recorrido Corto Para Dar bu
5444	C1444	La Dirección de Fase B Recorrido Corto Para Dar buenos co
5445	C1445	Fracaso de Recorrido de Señal de Vehículo de Velocidad
5446	C1446	Fracaso de Recorrido de Interruptor de Freno
5447	C1447	Fracaso de Recorrido de Petición de Módulo de Control de T
5448	C1448	Lámpara Humectación Adaptable que Advierte Fracaso de F
5449	C1449	Falta de Coherencia de Motor de Control de Tracción
5450	C1450	Fracaso de Recorrido de Motor de Control de Tracción
5451	C1451	Recorrido de Motor de Control de Tracción Abierto
5452	C1452	Recorrido de Motor de Control de Tracción Corto a Batería
5453	C1453	Recorrido de Motor de Control de Tracción Corto para Dar b
5454	C1454	Fracaso de Recorrido de Acelerómetro Lateral Delantero
5455	C1455	Fracaso de Recorrido de Frente de Acelerómetro
5456	C1456	Recorrido de Frente de Acelerómetro no Es Sentido
5457	C1457	Recorrido de Frente de Acelerómetro Corto Para Dar bueno
5458	C1458	Recorrido de Frente de Acelerómetro Corto a Batería
5459	C1459	Fracaso de Recorrido de Interruptor de Modo Adaptable
5460	C1460	Fracaso de Recorrido de Poder de Acelerómetro de Vehícul

5461	C1461	Recorrido de Poder de Acelerómetro de Vehículo Corto a Ba
5462	C1462	Fracaso de Recorrido de Acelerómetro Vertical Delantero Izq
5463	C1463	Fracaso de Recorrido de Acelerómetro Vertical Delantero Co
5464	C1464	Transductor de Presión Redundante / Señal Secundaria Crit
5465	C1465	Apagador Recorrido de Frente de Lado Alto Corto a Batería
5466	C1466	Fracaso de Recorrido de Apagador
5467	C1467	Apagador Recorrido de Reverso de Lado Alto Corto a Baterí
5468	C1468	Apagador Fracaso de Recorrido de Frente de Lado Bajo
5469	C1469	Apagador Fracaso de Recorrido de Reverso de Lado Bajo
5495	C1495	Fracaso de Recorrido de Potenciómetro de Motor de Contro
5496	C1496	Recorrido de Potenciómetro de Motor de Control de Tracción
5497	C1497	Recorrido de Potenciómetro de Motor de Control de Tracción
5498	C1498	Recorrido de Potenciómetro de Motor de Control de Tracción
5499	C1499	Plato de Contacto de Caso de Transferencia «A» Fracaso de
5500	C1500	Plato de Contacto de Caso de Transferencia «B» Fracaso de
5501	C1501	Plato de Contacto de Caso de Transferencia «C» Fracaso de
5502	C1502	Fallo en la señal del sensor de aceleración longitudinal: fallo
5503	C1503	Fallo en la señal del sensor de aceleración longitudinal: Coh
5504	C1504	Derecho de Control de Estabilidad Dinámico Funcionamiento
5505	C1505	Control de Estabilidad Dinámico Funcionamiento defectuoso
5506	C1506	Derecho de Control de Estabilidad Dinámico Cría Funcionam
5507	C1507	Control de Tracción de Freno Excede Intervalo de espera
5508	C1508	Control de Tracción de Motor Excede Intervalo de espera
5510		Bus de datos CAN, ninguna inicializacion
5511	C1511	Problema de Interpretación de Reducción de Presión de Rue
5512	C1512	Problema de Interpretación de Reducción de Presión de Rue
5513	C1513	Problema de Interpretación de Reducción de Presión de Rue
554E	C154E	Número de ciclos de aplicación del freno de estacionamiento
554F	C154F	Uso abusivo del fallo del botón de activación
5550	C1550	Fallas de cable de freno

5551	C1551	Fallo del sensor de fuerza: cortocircuito a tierra o cortocircuit
5552	C1552	Fallo del sensor de fuerza: Coherencia
5553	C1553	Fallo del sensor de temperatura del motor eléctrico: cortocirc
5554	C1554	Fallo del sensor de temperatura del motor eléctrico: Coherer
5555	C1555	Fallo de control de activación / desactivación del freno de es a tierra o cortocircuito a positivo
5556	C1556	Fallo de control del motor eléctrico: cortocircuito a tierra o co
5559	C1559	Sistema bloqueado: motor eléctrico, cables o pinzas
555A	C155A	Freno de estacionamiento controlado eléctricamente no calib
555B	C155B	Fallo de señal del sensor de gradiente (sensor interno de la
555C	C155C	Fallo en el control de activación / desactivación del freno de
555D	C155D	Fallo inhibido de la función de aplicación automática
555E	C155E	Liberación mecánica del fallo del freno de estacionamiento e
555F	C155F	Fallo con el valor de referencia enviado por la ECU de ESP
5600	C1600	RH Fallo de antena de baja frecuencia: cortocircuito a tierra
5601	C1601	Fallo de antena de baja frecuencia de LH: cortocircuito a tier
5602	C1602	Fallo: información del módulo transmisor de la rueda delante
5603	C1603	Fallo: información del módulo transmisor de la rueda delante
5604	C1604	Fallo: información del módulo transmisor de la rueda trasera
5605	C1605	Fallo: información del módulo transmisor de la rueda trasera
5606	C1606	Válvula de rueda de repuesto, falta
5608	C1608	Falla plana de la batería de la válvula delantera izquierda
5609	C1609	Falla plana de la batería de la válvula delantera derecha
5610	C1610	Falla plana de la batería de la válvula trasera derecha
5611	C1611	Falla plana de la batería de la válvula trasera izquierda
5612	C1612	Fallo de control remoto de alta frecuencia
5613	C1613	Falla de localización rueda delantera izquierda
5614	C1614	Falla de localización rueda delantera derecha
5615	C1615	Falla de localización de la rueda trasera izquierda
5616	C1616	Falla de localización rueda trasera derecha

5617	C1617	Batería de repuesto módulo de transmisor de batería plana
5622	C1622	El procesamiento de la solicitud de activación del motor por coherente
5627	C1627	Sensor de fuerza: Calibración del proveedor no realizada: Va
5640		Lampara aviso refrigerante
5684		Interruptor luz freno
5699	C1699	Recorrido de Sensor Trasero Izquierdo Corto a Vbat
5700	C1700	Fracaso de Recorrido de Sensor Trasero Izquierdo
5701	C1701	Falta de Recorrido de Sensor Trasera Izquierda
5702	C1702	Recorrido de Sensor de RightRear Corto a Vbat
5703	C1703	Fracaso de Recorrido de Sensor Trasero Correcto
5704	C1704	Falta de Recorrido de Sensor Trasera Correcta
5705	C1705	Recorrido de Sensor de Centro Trasero Izquierdo Corto a Vb
5706	C1706	Fracaso de Recorrido de Sensor de Centro Trasero Izquierd
5707	C1707	Falta de Recorrido de Sensor de Centro Trasera Izquierda
5708	C1708	Recorrido de Sensor de Centro Trasero Correcto Corto a Vb
5709	C1709	Fracaso de Recorrido de Sensor de Centro Trasero Correcto
5710	C1710	Falta de Recorrido de Sensor de Centro Trasera Correcta
5711	C1711	Recorrido de Sensor Delantero Izquierdo Corto a Vbat
5712	C1712	Fracaso de Recorrido de Sensor Delantero Izquierdo
5713	C1713	Falta de Recorrido de Sensor Delantera Izquierda
5714	C1714	Recorrido de Sensor Delantero Correcto Corto a Vbat
5715	C1715	Fracaso de Recorrido de Sensor Delantero Correcto
5716	C1716	Falta de Recorrido de Sensor Delantera Correcta
5717	C1717	Recorrido de Sensor de Centro Delantero Izquierdo Corto a
5718	C1718	Fracaso de Recorrido de Sensor de Centro Delantero Izquie
5719	C1719	Falta de Recorrido de Sensor de Centro Delantera Izquierda
5721	C1721	Recorrido de Poder de Sensor de Altura de Suspensión de A
5722	C1722	Recorrido de Poder de Sensor de Altura de Suspensión de A
5723	C1723	Recorrido de Poder de Sensor de Altura de Suspensión de A

5724	C1724	Fracaso de Recorrido de Poder de Sensor de Altura de Susp
5725	C1725	Frente de Suspensión de Aire Fracaso Neumático
5726	C1726	Reverso de Suspensión de Aire Fracaso Neumático
5727	C1727	Embalse de Suspensión de Aire Fracaso Neumático
5728	C1728	Caso de Transferencia incapaz a transición entre 2do y 4to
5729	C1729	Caso de Transferencia incapaz a transición entre 4to y 4L
5730	C1730	Voltaje de Referencia fuera de Gama (+5 v)
5731	C1731	Suspensión de Aire Esquina de LF Intervalo de espera
5732	C1732	Suspensión de Aire Esquina de LF Abajo Intervalo de espera
5733	C1733	Suspensión de Aire Esquina de RF Intervalo de espera
5734	C1734	Suspensión de Aire Esquina de RF Abajo Intervalo de esper
5735	C1735	Suspensión de Aire Esquina de LR Intervalo de espera
5736	C1736	Suspensión de Aire Esquina de LR Abajo Intervalo de esper
5737	C1737	Suspensión de Aire Esquina de RR Intervalo de espera
5738	C1738	Suspensión de Aire Esquina de RR Abajo Intervalo de esper
5739	C1739	Frente Correcto Centra Recorrido de Sensor Corto a Vbat
5740	C1740	Frente Correcto Centra Fracaso de Recorrido de Sensor
5741	C1741	Frente Correcto Centra Falta de Recorrido de Sensor
5742	C1742	Críe Fracaso de Recorrido Sounder
5743	C1743	Críe Recorrido Sounder Corto a Vbatt
5744	C1744	Fracaso de Recorrido de Sounder delantero
5745	C1745	Recorrido de Sounder delantero Corto a Vbatt
5748	C1748	Cambie Recorrido de entrada Corto a Gnd
5749	C1749	Fracaso de Recorrido de Entrada de Remolque
5750	C1750	Sensor de Posición de Acelerador fuera de Gama
5751	C1751	Sensor de Velocidad de Vehículo # 1 Recorrido de Salida C
5752	C1752	Sensor de Velocidad de Vehículo # 1 Recorrido de Salida C
5753	C1753	Falta de Señal de Válvula de Accionador de Embrague Hidra
5754	C1754	Fracaso de Recorrido de Válvula de Accionador de Embragu
5755	C1755	Falta de Cierre de Límite de Poder

5756	C1756	Sensor de Altura de Frente de Suspensión de Aire Alto (SE)
5757	C1757	Sensor de Altura de Frente de Suspensión de Aire Alto (SE)
5758	C1758	Sensor de Altura de Frente de Suspensión de Aire Alto (SE)
5759	C1759	Sensor de Altura de Frente de Suspensión de Aire Alto (SE) conocimientos
5760	C1760	Sensor de Altura de Reverso de Suspensión de Aire Alto (SE
5761	C1761	Sensor de Altura de Reverso de Suspensión de Aire Alto (SE
5762	C1762	Sensor de Altura de Reverso de Suspensión de Aire Alto (SE
5763	C1763	Sensor de Altura de Reverso de Suspensión de Aire Alto (SE conocimientos
5765	C1765	Sensor de Altura de Reverso de Suspensión de Aire Bajo Se
5766	C1766	Sensor de Altura de Reverso de Suspensión de Aire Bajo Se
5767	C1767	Sensor de Altura de Reverso de Suspensión de Aire Bajo Se
5768	C1768	Sensor de Altura de Reverso de Suspensión de Aire Bajo Se
5770	C1770	Fracaso de Recorrido de Salida de Solenoide de Abertura de
5771	C1771	Recorrido de Salida de Solenoide de Abertura de Suspensió
5772	C1772	Recorrido de Salida de Solenoide de Abertura de Suspensió
5773	C1773	Recorrido de Salida de Solenoide de Abertura de Suspensió
5774	C1774	Refrigerante Temp fuera de Gama
5775	C1775	Fracaso de Convertidor de corriente continua de la corriente
5776	C1776	Fracaso de Sistema de Calentador
5777	C1777	Fracaso de Recorrido de Presión de Vacío
5778	C1778	Fracaso de Dirección asistida
5779	C1779	Fracaso de Interruptor de Soplador
5780	C1780	Temperatura Selecciona Fracaso
5781	C1781	Ausencia/Falta de Señal de Temperatura de Refrigerante de
5790	C1790	Suspensión de Aire Fracaso de Recorrido de Salida de Sole
5791	C1791	Suspensión de Aire Recorrido de Salida de Solenoide de Pri
5792	C1792	Suspensión de Aire Recorrido de Salida de Solenoide de Pri
5793	C1793	Suspensión de Aire Recorrido de Salida de Solenoide de Pri conocimientos

5795	C1795	Suspensión de Aire Fracaso de Recorrido de Salida de Sole
5796	C1796	Suspensión de Aire Recorrido de Salida de Solenoide de Pri
5797	C1797	Suspensión de Aire Recorrido de Salida de Solenoide de Pri
5798	C1798	Suspensión de Aire Recorrido de Salida de Solenoide de Pri conocimientos
5800	C1800	Fracaso de Recorrido de Solenoide de Embalse de Suspens
5805	C1805	PCM emparejado mal y/O Módulo ABS-TC
5813	C1813	Suspensión de Aire Petición de Abertura de LR Max Timing
5814	C1814	Suspensión de Aire Petición de Abertura de RR Max Timing
5818	C1818	Suspensión de Aire Petición de Compresa de Aire de LR Ma
5819	C1819	Suspensión de Aire Petición de Compresa de Aire de RR Ma
5820	C1820	Suspensión de Aire Petición de Compresa de Aire de RF Ma
5830	C1830	Fracaso de Recorrido de Relevo de Compresor de Suspensi
5831	C1831	Recorrido de Relevo de Compresor de Suspensión de Aire A
5832	C1832	Recorrido de Relevo de Compresor de Suspensión de Aire C
5833	C1833	Recorrido de Relevo de Compresor de Suspensión de Aire C
5834	C1834	Paseo de Medida Falta Corriente
5835	C1835	Fracaso de Recorrido de Sentido Corriente
5836	C1836	Batería Temp fuera de gama
5837	C1837	Fracaso de Recorrido de Calentador de Batería
5838	C1838	Cobro de Falta de Sistema
5839	C1839	Falta de Salida
5840	C1840	Suspensión de Aire Incapacita Fracaso de Recorrido de Inte
5841	C1841	Suspensión de Aire Incapacita Recorrido de Interruptor Abie
5842	C1842	Suspensión de Aire Incapacita Recorrido de Interruptor Corte
5843	C1843	Suspensión de Aire Incapacita Recorrido de Interruptor Corte
5844	C1844	Suspensión de Aire Fracaso de Recorrido de Salida de Sole
5845	C1845	Suspensión de Aire Fracaso de Recorrido de Salida de Fron
5846	C1846	Suspensión de Aire Recorrido de Salida de Front Inflator Sol
5847	C1847	Suspensión de Aire Recorrido de Salida de Front Inflator Sol

5848	C1848	Suspensión de Aire Recorrido de Salida de Front Inflator Sol
5849	C1849	Presión de Cilindro de Maestro fuera de Gama
5850	C1850	Suspensión de Aire que Advierte Fracaso de Recorrido de L
5851	C1851	Suspensión de Aire que Advierte Recorrido de Lámpara Abie
5852	C1852	Suspensión de Aire que Advierte Recorrido de Lámpara Cor
5853	C1853	Suspensión de Aire que Advierte Recorrido de Lámpara Cor
5854	C1854	Temperatura de Motor fuera de Gama
5855	C1855	Conflicto de Sensor de Posición de Aceleración
5856	C1856	Fracaso de recorrido de Codificador de Motor de Tracción
5859	C1859	Entrada de PRNDL #2 Fracaso de Recorrido
5860	C1860	Entrada de PRNDL #3 Fracaso de Recorrido
5861	C1861	Entrada de PRNDL #4 Fracaso de Recorrido
5862	C1862	Fracaso de Recorrido de Contactor
5863	C1863	Cobro Externo de Falta
5864	C1864	Falta de Módulo de Batería
5865	C1865	Suspensión de Aire Fracaso de Recorrido de Salida de Rear
5866	C1866	Suspensión de Aire Recorrido de Salida de Rear Inflator Sol
5867	C1867	Suspensión de Aire Recorrido de Salida de Rear Inflator Sol
5868	C1868	Suspensión de Aire Recorrido de Salida de Rear Inflator Sol
5869	C1869	Aire Fracaso de Recorrido de Salida de Suspension Gate So
5870	C1870	Aire Recorrido de Salida de Suspension Gate Solenoid Abie
5871	C1871	Aire Recorrido de Salida de Suspension Gate Solenoid Corto
5872	C1872	Aire Recorrido de Salida de Suspension Gate Solenoid Corto
5873	C1873	Suspensión de Aire RF Fracaso de Recorrido de Salida de A
5874	C1874	Suspensión de Aire RF Recorrido de Salida de Air Spring So
5875	C1875	Suspensión de Aire RF Recorrido de Salida de Air Spring So
5876	C1876	Suspensión de Aire RF Recorrido de Salida de Air Spring So
5877	C1877	Suspensión de Aire LF Fracaso de Recorrido de Salida de A
5878	C1878	Suspensión de Aire LF Recorrido de Salida de Air Spring So
5879	C1879	Suspensión de Aire LF Recorrido de Salida de Air Spring So

5880	C1880	Suspensión de Aire LF Recorrido de Salida de Air Spring So
5881	C1881	Suspensión de Aire Fracaso de Recorrido de Sensor de Altu
5882	C1882	Suspensión de Aire Recorrido de Sensor de Altura de RF Ab
5883	C1883	Suspensión de Aire Recorrido de Sensor de Altura de RF Co
5884	C1884	Suspensión de Aire Recorrido de Sensor de Altura de RF Co
5885	C1885	Suspensión de Aire Fracaso de Recorrido de Sensor de Altu
5886	C1886	Suspensión de Aire Recorrido de Sensor de Altura de RR Ab
5887	C1887	Suspensión de Aire Recorrido de Sensor de Altura de RR Co
5888	C1888	Suspensión de Aire Recorrido de Sensor de Altura de RR Co
5889	C1889	Suspensión de Aire Fracaso de Recorrido de Sensor de Altu
5890	C1890	Suspensión de Aire Recorrido de Sensor de Altura de LF Ab
5891	C1891	Suspensión de Aire Recorrido de Sensor de Altura de LF Co
5892	C1892	Suspensión de Aire Recorrido de Sensor de Altura de LF Co
5893	C1893	Suspensión de Aire Fracaso de Recorrido de Sensor de Altu
5894	C1894	Suspensión de Aire Recorrido de Sensor de Altura de LR Ab
5895	C1895	Suspensión de Aire Recorrido de Sensor de Altura de LR Co
5896	C1896	Suspensión de Aire Recorrido de Sensor de Altura de LR Co
5897	C1897	La Dirección de VAPS II Fracaso de Lazo de Recorrido
5898	C1898	La Dirección de VAPS II Lazo de Recorrido Abierto
5899	C1899	La Dirección de VAPS II Lazo de Recorrido Corto a Batería
5900	C1900	La Dirección de VAPS II Lazo de Recorrido Corto Para Dar b
5901	C1901	Control de Paseo Fracaso de Recorrido de Accionador de C
5902	C1902	Control de Paseo Recorrido de Accionador de Choque de R
5903	C1903	Control de Paseo Recorrido de Accionador de Choque de R
5904	C1904	Control de Paseo Recorrido de Accionador de Choque de R
5905	C1905	Control de Paseo Fracaso de Recorrido de Accionador de C
5906	C1906	Control de Paseo Recorrido de Accionador de Choque de LF
5907	C1907	Control de Paseo Recorrido de Accionador de Choque de LF
5908	C1908	Control de Paseo Recorrido de Accionador de Choque de LF
5909	C1909	Control de Paseo Fracaso de Recorrido de Accionador de C

5910	C1910	Control de Paseo Recorrido de Accionador de Choque de R
5911	C1911	Control de Paseo Recorrido de Accionador de Choque de R
5912	C1912	Control de Paseo Recorrido de Accionador de Choque de R
5913	C1913	Control de Paseo Fracaso de Recorrido de Accionador de C
5914	C1914	Control de Paseo Recorrido de Accionador de Choque de LF
5915	C1915	Control de Paseo Recorrido de Accionador de Choque de LF
5916	C1916	Control de Paseo Recorrido de Accionador de Choque de LF
5917	C1917	La Dirección de EVO fuera de Gama Critica
5918	C1918	Altura de Paseo de Suspensión de Aire Fracaso de Recorrid
5920	C1920	Conducido #1 Fracaso de Recorrido
5921	C1921	Fracaso de Recorrido de Salida de Accionador de Solenoide
5922	C1922	Recorrido de Salida de Accionador de Solenoide de VAPS A
5923	C1923	Recorrido de Salida de Accionador de Solenoide de VAPS C
5924	C1924	Recorrido de Salida de Accionador de Solenoide de VAPS C
5925	C1925	Fracaso de Recorrido de Vuelta de Accionador de Solenoide
5926	C1926	Recorrido de Vuelta de Accionador de Solenoide de VAPS A
5927	C1927	Recorrido de Vuelta de Accionador de Solenoide de VAPS C
5928	C1928	Recorrido de Vuelta de Accionador de Solenoide de VAPS C
5929	C1929	Fracaso de Recorrido de Relevo de Compresor de Frente de
5930	C1930	Recorrido de Relevo de Compresor de Frente de Suspensió
5931	C1931	Recorrido de Relevo de Compresor de Frente de Suspensió
5932	C1932	Recorrido de Relevo de Compresor de Frente de Suspensió
5933	C1933	Solenoide Corriente fuera de Gama
5934	C1934	HPU (Unidad de Bomba Hidráulica) Fracaso de Pressurisati
5935	C1935	Fracaso de Recorrido de Carillón
5936	C1936	Fracaso de Recorrido de Relevo de Bomba Hidráulico
5937	C1937	Fracaso de Compensación de Sensor de anglo de Volante
5938	C1938	Sensor de anglo de Volante Inválido ID
5939	C1939	Fracaso de Recorrido de Entrada de Interruptor de Presión d
5940	C1940	Interruptor de Presión de Freno Fracaso Mecánico

5942	C1942	Configuración Powertrain No reconocida
5943	C1943	Falta de Entrada de Indicación de Despliegue de Bolsa de a
5944	C1944	Calibre Falta de Recorrido de Conductor
5945	C1945	Interruptor de Parque Indica Parque con Movimiento de Veh
5946	C1946	Recorrido de Interruptor de Posición de Pista de Asiento Abi
5947	C1947	Recorrido de Interruptor de Posición de Pista de Asiento Cor
5948	C1948	Resistencia de Recorrido de Interruptor de Posición de Pista
5949	C1949	Recorrido de Sensor de Acelerómetro Abierto
5950	C1950	Fracaso de Recorrido de Sensor de Acelerómetro
5951	C1951	Recorrido de Sensor de Acelerómetro Lateral Abierto
5952	C1952	Recorrido de Sensor de Precio de Guiñada Abierto
5953	C1953	Recorrido de Sensor de Presión de Cilindro de Maestro Abie
5954	C1954	Fracaso de Recorrido de Sensor de Presión de Cilindro de M
5955	C1955	La Dirección de Recorrido de Sensor de anglo Abierto
5956	C1956	La Dirección de Fracaso de Recorrido de Sensor de anglo
5957	C1957	Válvula de Control de Estabilidad Dinámica Fracaso de Reco
5958	C1958	Válvula de Control de Estabilidad Dinámica Fracaso de Reco
5959	C1959	Fracaso de Recorrido de Sensor de Acelerómetro Lateral
5960	C1960	Freno de Conductor Aplica Falta de Recorrido
5961	C1961	Fracaso de Recorrido de Rollo de Relevo de Lámpara de Pa
5962	C1962	Rollo de Relevo de Lámpara de Parque Corto a Batería
5963	C1963	Advertencia de Inhibición de Control de Estabilidad
6767	C2767	Reservado – TBD
7007		Error en la transmisión del estado de activación parcial en C
7150		Señal de la velocidad de marcha
7151		Falla de datos de velocidad del motor
7155		Fallo de información de temperatura del refrigerante
7157		Falla de datos de temperatura exterior
7159		Fallo de información del nivel de aceite
7172		Fallo: ausencia de comunicación con la ECU del ABS

7173		Fallo de información de temperatura del aceite
7174		Falla: información del control remoto de la ECU de pantalla r
717D		Fallo de información del nivel de combustible
71AD		Fallo presente en UCE deteccion impacto con peatones
7362		Testigo desactivacion airbag acompañante
7363		Fallo general lampara de aviso
7364		Fallo clasificacion ocupantes vehiculo
7365		Fallo conmutador cinturon delante conductor no apoyado
7366		Fallo conmutador cinturon delante pasajero no apoyado
7C57		Fallo clasificacion ocupantes vehiculo
7CC0		Interruptor cerradura cinturon lado conductor, delante
7CC2		Interruptor cerradura cinturon lado acompañante, delante
8001	B0001	Airbag del conductor – control del despliegue fase 1
8002	B0002	Airbag del conductor – control del despliegue fase 2
8003	B0003	Airbag del conductor – control del despliegue fase 3
8004	B0004	Airbag de rodilla para conductor – control del despliegue
8005	B0005	Columna de dirección plegable – control del despliegue
8010	B0010	Airbag del acompañante – control del despliegue fase 1
8011	B0011	Airbag del acompañante – control del despliegue fase 2
8012	B0012	Airbag del acompañante – control del despliegue fase 3
8013	B0013	Airbag de rodilla para acompañante – control del despliegue
8020	B0020	Airbag lateral izqd. – control del despliegue
8021	B0021	Airbag de cortina izqd. 1 – control del despliegue
8022	B0022	Airbag de cortina izqd. 2 – control del despliegue
8028	B0028	Airbag lateral drch. – control del despliegue
8029	B0029	Airbag de cortina drch. 1 – control del despliegue
802A	B002A	Airbag de cortina drch. 2 – control del despliegue
8030	B0030	Airbag lateral izqd., segunda fila de asientos – control del de
8031	B0031	Airbag frontal izqd., segunda fila de asientos – control del de
8032	B0032	Airbag frontal izqd., segunda fila de asientos – control del de

8033	B0033	Airbag frontal izqd., segunda fila de asientos – control del de
8038	B0038	Airbag lateral drch., segunda fila de asientos – control del de
8039	B0039	Airbag frontal drch., segunda fila de asientos – control del de
803A	B003A	Airbag frontal drch., segunda fila de asientos – control del de
803B	B003B	Airbag frontal drch., segunda fila de asientos – control del de
8040	B0040	Airbag lateral izqd., tercera fila de asientos – control del desp
8041	B0041	Airbag frontal izqd., tercera fila de asientos – control del desp
8042	B0042	Airbag frontal izqd., tercera fila de asientos – control del desp
8043	B0043	Airbag frontal izqd., tercera fila de asientos – control del desp
8048	B0048	Airbag lateral drch., tercera fila de asientos – control del des
8049	B0049	Airbag frontal drch., tercera fila de asientos – control del des
804A	B004A	Airbag frontal drch., tercera fila de asientos – control del des
804B	B004B	Airbag frontal drch., tercera fila de asientos – control del des
8050	B0050	Interruptor/sensor de contacto del cinturón de seguridad, con
8051	B0051	Interruptor/sensor de contacto del cinturón de seguridad, prin
8052	B0052	Interruptor/sensor de contacto del cinturón de seguridad, acc
8053	B0053	Interruptor/sensor de contacto del cinturón de seguridad, seg
8054	B0054	Interruptor/sensor de contacto del cinturón de seguridad, seg
8055	B0055	Interruptor/sensor de contacto del cinturón de seguridad, seg
8056	B0056	Interruptor/sensor de contacto del cinturón de seguridad, ter
8057	B0057	Interruptor/sensor de contacto del cinturón de seguridad, ter
8058	B0058	Interruptor/sensor de contacto del cinturón de seguridad, ter
8060	B0060	Sensor de tensión de cinturón de seguridad, conductor
8061	B0061	Sensor de tensión de cinturón de seguridad, acompañante
8070	B0070	Pretensor del cinturón de seguridad del conductor A – contro
8071	B0071	Pretensor del cinturón de seguridad, primera fila de asientos
8072	B0072	Pretensor del cinturón de seguridad del acompañante A – co
8073	B0073	Pretensor del cinturón de seguridad, segunda fila de asiento
8074	B0074	Pretensor del cinturón de seguridad, segunda fila de asiento
8075	B0075	Pretensor del cinturón de seguridad, segunda fila de asiento

8076	B0076	Pretensor del cinturón de seguridad, tercera fila de asientos,
8077	B0077	Pretensor del cinturón de seguridad, tercera fila de asientos,
8078	B0078	Pretensor del cinturón de seguridad, tercera fila de asientos,
8079	B0079	Pretensor del cinturón de seguridad del conductor B – contro
807A	B007A	Pretensor del cinturón de seguridad del acompañante B – co
807B	B007B	Pretensor del cinturón de seguridad B, segunda fila de asien
807C	B007C	Pretensor del cinturón de seguridad B, segunda fila de asien
807D	B007D	Pretensor del cinturón de seguridad B, segunda fila de asien
807E	B007E	Pretensor del cinturón de seguridad del conductor C – contro
807F	B007F	Pretensor del cinturón de seguridad del acompañante C – co
8080	B0080	Limitador de tensión de cinturón de seguridad, conductor – c
8081	B0081	Limitador de tensión de cinturón de seguridad, primera fila d
8082	B0082	Limitador de tensión de cinturón de seguridad, acompañante
8083	B0083	Limitador de tensión de cinturón de seguridad, segunda fila c
8084	B0084	Limitador de tensión de cinturón de seguridad, segunda fila c
8085	B0085	Limitador de tensión de cinturón de seguridad, segunda fila c
8086	B0086	Limitador de tensión de cinturón de seguridad, tercera fila de
8087	B0087	Limitador de tensión de cinturón de seguridad, tercera fila de
8088	B0088	Limitador de tensión de cinturón de seguridad, tercera fila de
8090	B0090	Sensor de impacto de airbag, parte del. izqd.
8091	B0091	Sensor de impacto del airbag lateral 1, izqd.
8092	B0092	Sensor de impacto del airbag lateral 2, izqd.
8093	B0093	Sensor de impacto del airbag lateral 3, izqd.
8094	B0094	Sensor de impacto de airbag, del. central
8095	B0095	Sensor de impacto de airbag, parte del. drch.
8096	B0096	Sensor de impacto del airbag lateral 1, drch.
8097	B0097	Sensor de impacto del airbag lateral 2, drch.
8098	B0098	Sensor de impacto del airbag lateral 3, drch.
8099	B0099	Sensor antivuelco
809A	B009A	Sensor de impacto del airbag lateral 4, izqd.

809B	B009B	Sensor de impacto del airbag lateral 5, izqd.
809C	B009C	Sensor de impacto del airbag lateral 6, izqd.
809D	B009D	Sensor de impacto del airbag lateral 4, drch.
809E	B009E	Sensor de impacto del airbag lateral 5, drch.
809F	B009F	Sensor de impacto del airbag lateral 6, drch.
80A0	B00A0	Sistema de evaluación de los ocupantes del sistema de segu
80A1	B00A1	Sistema de evaluación de postura de los ocupantes del siste
80B0	B00B0	Sensor de evaluación del ocupante del asiento conductor A
80B1	B00B1	Sensor de evaluación del ocupante del asiento conductor B
80B2	B00B2	Sensor de evaluación del ocupante del asiento conductor C
80B3	B00B3	Sensor de evaluación del ocupante del asiento conductor D
80B4	B00B4	Sensor de evaluación del ocupante del asiento conductor E
80B5	B00B5	Sensor de posición de regulación adelante/atrás del asiento
80B6	B00B6	Sensor de posición de regulación de inclinación respaldo de
80B7	B00B7	Sensor de posición del ocupante del asiento conductor A
80B8	B00B8	Sensor de posición del ocupante del asiento conductor B
80B9	B00B9	Sensor de posición del ocupante del asiento conductor C
80BA	B00BA	Sensor de posición del ocupante del asiento conductor D
80BB	B00BB	Sensor de posición del ocupante del asiento conductor E
80C0	B00C0	Sensor de evaluación del ocupante del asiento acompañante
80C1	B00C1	Sensor de evaluación del ocupante del asiento acompañante
80C2	B00C2	Sensor de evaluación del ocupante del asiento acompañante
80C3	B00C3	Sensor de evaluación del ocupante del asiento acompañante
80C4	B00C4	Sensor de evaluación del ocupante del asiento acompañante
80C5	B00C5	Sensor de posición de regulación adelante/atrás del asiento
80C6	B00C6	Sensor de posición de regulación de inclinación respaldo de
80C7	B00C7	Sensor de posición del ocupante del asiento acompañante A
80C8	B00C8	Sensor de posición del ocupante del asiento acompañante B
80C9	B00C9	Sensor de posición del ocupante del asiento acompañante C
80CA	B00CA	Sensor de posición del ocupante del asiento acompañante D

80CB	B00CB	Sensor de posición del ocupante del asiento acompañante E
80D0	B00D0	Indicador del cinturón de seguridad del conductor
80D1	B00D1	Indicador del cinturón de seguridad del acompañante
80D2	B00D2	Indicador de averías del sistema de seguridad pasiva 1
80D3	B00D3	Indicador de averías del sistema de seguridad pasiva 2
80D4	B00D4	Aviso acústico de averías del sistema de seguridad pasiva
80D5	B00D5	Indicador de desactivación del sistema de seguridad pasiva,
80DF	B00DF	Interruptor de desactivación del sistema de seguridad pasiva
8,00E+01	B00E0	Pretensor del cinturón de seguridad B, tercera fila de asiento
8,00E+02	B00E1	Pretensor del cinturón de seguridad B, tercera fila de asiento
8,00E+03	B00E2	Pretensor del cinturón de seguridad B, tercera fila de asiento
8,00E+04	B00E3	Pretensor del cinturón de seguridad C, segunda fila de asien
8,00E+05	B00E4	Pretensor del cinturón de seguridad C, segunda fila de asien
8,00E+06	B00E5	Pretensor del cinturón de seguridad C, segunda fila de asien
8,00E+07	B00E6	Pretensor del cinturón de seguridad C, tercera fila de asiento
8,00E+08	B00E7	Pretensor del cinturón de seguridad C, tercera fila de asiento
8,00E+09	B00E8	Pretensor del cinturón de seguridad C, tercera fila de asiento
80F0	B00F0	Cinturón de seguridad hinchable del conductor – control del
80F1	B00F1	Cinturón de seguridad hinchable del pasajero – control del d
80F2	B00F2	Cinturón de seguridad hinchable, segunda fila de asientos, iz
80F3	B00F3	Cinturón de seguridad hinchable, segunda fila de asientos, c
80F4	B00F4	Cinturón de seguridad hinchable, segunda fila de asientos, c
80F5	B00F5	Cinturón de seguridad hinchable, tercera fila de asientos, izq
80F6	B00F6	Cinturón de seguridad hinchable, tercera fila de asientos, ce
80F7	B00F7	Cinturón de seguridad hinchable, tercera fila de asientos, dro
8610		Sensor choque lateral lado conductor delante
8611		Sensor choque lateral lado acompañante delante
8612		Ausencia comunicacion satelite trasero izquierdo, no hay se
8613		Ausencia comunicacion satelite trasero derecho, no hay señ
8614		Fallo satelite frontal izquierda, no hay señal

8615		Fallo satelite frontal derecha, no hay señal
8616		Puerta delantera izquierda satelite adicional, no hay señal
8617		Puerta delantera derecha satelite adicional, no hay señal
8BD8		Fallo de información de los sensores de velocidad: Sin seña
8C98		Error de la ECU: Error al verificar / escribir el identificador de programación de las teclas): Sin señal
9101	B1101	Motor de ángulo del faro (derecho o izquierdo): mal funciona
9102	B1102	Conexión entre los faros.
9103	B1103	interno a la ECU
9105	B1105	Bombilla de descarga: mal funcionamiento
9106	B1106	Conexión entre el bulbo de descarga y el lastre.
9109	B1109	Motor azimutal para faros delanteros derecho: mal funcionar
9110	B1110	Descentrado del motor azimutal del faro (derecho o izquierd
9111	B1111	Sensores de altura del vehículo no programados.
9112	B1112	Conexión entre la bombilla de descarga y el balasto: circuito
9113	B1113	Bombilla de descarga: Voltaje demasiado bajo
9114	B1114	Bombilla de descarga
9116	B1116	Tensión de alimentación demasiado baja
9117	B1117	Tensión de alimentación demasiado alta
9118	B1118	Compatibilidad entre el faro derecho y el faro izquierdo
9119	B1119	Señal de altura de marcha del vehículo transmitida por la EC
9120	B1120	Señal de altura de marcha del vehículo transmitida por la EC
9122	B1122	Lastre : mal funcionamiento
9129	B1129	Descentrado del motor azimutal del faro izquierdo
9132	B1132	Señal de sensor de altura frontal demasiado baja
9133	B1133	Señal de sensor de altura frontal demasiado alta
9134	B1134	Señal de sensor de altura trasera demasiado baja
9135	B1135	Señal de sensor de altura trasera demasiado alta
9136	B1136	Motor azimutal de faro izquierdo: mal funcionamiento
9200	B1200	Los Fallo circuito botón controlan clima

9201	B1201	Fallo circuito remitente combustible
9202	B1202	Circuito remitente abierto combustible
9203	B1203	Cortocircuito circuito remitente combustible un batería
9204	B1204	Cortocircuito circuito remitente combustible un masa
9205	B1205	Fallo circuito EIC Interruptor 1
9206	B1206	Interruptor 1 EIC circuito abierto
9207	B1207	Interruptor 1 EIC corto un positivo (bateria)
9208	B1208	Interruptor 1 EIC corto un masa
9209	B1209	Fallo circuito EIC Interruptor 2
9210	B1210	Interruptor 2 EIC circuito abierto
9211	B1211	Interruptor 2 EIC corto un positivo (bateria)
9212	B1212	Interruptor 2 EIC corto un masa
9213	B1213	Número llaves programadas mínimo Al-inferior
9214	B1214	Fallo corriente circuito lámpara tablero
9215	B1215	Cortocircuito corriente circuito lámpara tablero un batería
9216	B1216	Cortocircuito emergencia lateral circuito interruptor un masa
9217	B1217	Fallo circuito bobina rele bocina
9218	B1218	Cortocircuito circuito bobina rele bocina un bateria
9219	B1219	Fallo circuito sensor presión depósito combustible
9220	B1220	Sensor de Circuito presión depósito abierto combustible
9222	B1222	Fallo circuito sensor temperatura combustible #1
9223	B1223	Sensor de Circuito temperatura combustible #1 abierto
9224	B1224	Cortocircuito circuito sensor temperatura combustible #1 un
9225	B1225	Cortocircuito circuito sensor temperatura combustible #1 un
9226	B1226	Fallo circuito sensor temperatura combustible #2
9227	B1227	Sensor de Circuito temperatura combustible #2 abierto
9228	B1228	Cortocircuito circuito sensor temperatura combustible #2 un
9229	B1229	Cortocircuito circuito sensor temperatura combustible #2 un
9231	B1231	Umbral aceleración longitudinal excedido
9232	B1232	Vea fabricante el-

9233	B1233	Sensor de Fallo rotura cristal
9234	B1234	Código Invalido del interruptor espejo
9235	B1235	Fallo regeneración de ventana
9236	B1236	Pérdida señal regeneración ventana
9237	B1237	Regeneración ventana fuera de rango
9238	B1238	Fallo temperatura excesiva
9239	B1239	Fallo circuito puerta conductor mezcla flujo aire
9240	B1240	Fallo circuito rele bomba parte lavafaros posterior
9241	B1241	Cortocircuito circuito reles bomba parte lavafaros posterior u
9242	B1242	Fallo circuito puerta conductor recirculación flujo aire
9243	B1243	Bajar ventana cortocircuito un batería
9244	B1244	Fallo circuito posterior reles funcionamiento motor lavafaros
9245	B1245	Cortocircuito circuito posterior reles funcionamiento motor la
9246	B1246	Fallo circuito interruptor potenciómetro panel
9247	B1247	Panel de interruptor de Circuito abierto
9248	B1248	Interruptor de Cortocircuito asiento trasero pasajero un masa
9249	B1249	Fallo puerta mezcla
9250	B1250	Fallo circuito sensor interningún temperatura aire
9251	B1251	Sensor de Circuito interningún temperatura aire abierto
9252	B1252	Cortocircuito circuito sensor interningún temperatura aire un
9253	B1253	Cortocircuito circuito sensor interningún temperatura aire un
9254	B1254	Fallo circuito sensor externo temperatura aire
9255	B1255	Sensor de Circuito externo temperatura aire abierto
9256	B1256	Cortocircuito circuito sensor externo temperatura aire un bat
9257	B1257	Cortocircuito circuito sensor externo temperatura aire un ma
9258	B1258	Fallo circuito sensor radiación solar
9259	B1259	Sensor de Circuito radiación abierto solar
9260	B1260	Cortocircuito circuito sensor radiación solar un batería
9261	B1261	Cortocircuito circuito sensor radiación solar un masa
9262	B1262	Fallo circuito descongelacion motor de servomecanismo

9263	B1263	Fallo circuito respiradero motor de servomecanismo
9264	B1264	Fallo circuito motor de servomecanismo de tarta
9265	B1265	Fallo circuito derivación de aire frio motor de servomecanism
9266	B1266	Fallo circuito entrada aire izquierda motor de servomecanism
9267	B1267	Fallo circuito entrada aire derecha motor de servomecanism
9268	B1268	Fallo circuito potenciómetro descongelacion motor de servor
9269	B1269	Motor de servomecanismo de Potenciómetro descongela cir
9270	B1270	Motor de servomecanismo de Potenciómetro descongela co
9271	B1271	Motor de servomecanismo de Potenciómetro descongelacion
9272	B1272	Fallo circuito potenciómetro respiradero motor de servomeca
9273	B1273	Circuito potenciómetro respiradero motor de servomecanism
9274	B1274	Cortocircuito circuito potenciómetro respiradero motor de ser
9275	B1275	Cortocircuito circuito potenciómetro respiradero motor de ser
9276	B1276	Fallo circuito potenciómetro motor de servomecanismo de ta
9277	B1277	Circuito potenciómetro motor de servomecanismo de tarta al
9278	B1278	Cortocircuito circuito potenciómetro motor de servomecanism
9279	B1279	Cortocircuito circuito potenciómetro motor de servomecanism
9280	B1280	Fallo circuito potenciómetro Aire frio motor de servomecanis
9281	B1281	Circuito potenciómetro Aire frio motor de servomecanismo a
9282	B1282	Cortocircuito circuito potenciómetro Aire frio motor de servor
9283	B1283	Cortocircuito circuito potenciómetro Aire frio motor de servor
9284	B1284	Fallo circuito potenciómetro izquierda entrada aire motor de
9285	B1285	Potenciómetro entrada aire motor de servomecanismo circui
9286	B1286	Cortocircuito circuito potenciómetro izquierdo entrada aire m
9287	B1287	Cortocircuito circuito potenciómetro izquierdo entrada aire m
9288	B1288	Fallo circuito potenciómetro derecha entrada aire motor de s
9289	B1289	Circuito potenciómetro derecho entrada aire motor de servor
9290	B1290	Cortocircuito circuito potenciómetro derecho entrada aire mo
9291	B1291	Cortocircuito circuito potenciómetro derecho entrada aire mo
9292	B1292	Fallo circuito reles alimentacion batería

9293	B1293	Circuito reles alimentacion batería abierto
9294	B1294	Cortocircuito circuito reles alimentacion batería un batería
9295	B1295	Cortocircuito circuito reles alimentacion batería un masa
9296	B1296	Fallo circuito sensor fuente de alimentación
9297	B1297	Sensor de Circuito fuente de alimentación abierto
9298	B1298	Cortocircuito circuito sensor fuente de alimentación un bater
9299	B1299	Cortocircuito circuito sensor fuente de alimentación un masa
9300	B1300	Fallo alimentacion circuito cerradura puerta
9301	B1301	Alimentacion Circuito cerradura puerta abierto
9302	B1302	Accesorio retardo Fallo circuito bobina rele
9303	B1303	Accesorio retardo circuito bobina rele abierto
9304	B1304	Accesorio retardo cortocircuito circuito bobina rele un batería
9305	B1305	Accesorio retardo cortocircuito circuito bobina rele un masa
9306	B1306	Interruptor de Circuito nivel aceite abierto
9307	B1307	Cortocircuito circuito interruptor nivel aceite un batería
9308	B1308	Cortocircuito circuito interruptor nivel aceite un masa
9309	B1309	Cortocircuito circuito alimentacion cerradura puerta un masa
9310	B1310	Fallo alimentacion circuito apertura puerta
9311	B1311	Alimentacion circuito apertura puerta circuito abierto
9312	B1312	Cortocircuito circuito entrada faro lámpara un batería
9313	B1313	Fallo circuito bobina de rele del ahorrador de la batería
9314	B1314	Circuito bobina rele ahorrador batería abierto
9315	B1315	Cortocircuito circuito bobina rele ahorrador batería un batería
9316	B1316	Cortocircuito circuito bobina rele ahorrador batería un masa
9317	B1317	Voltaje de la batería alto
9318	B1318	Voltaje de la batería bajo
9319	B1319	Fallo circuito puerta conductor entreabierta
9320	B1320	Circuito puerta conductor entreabierta abierto
9321	B1321	Cortocircuito circuito puerta conductor entreabierta un batería
9322	B1322	Cortocircuito circuito puerta conductor entreabierta un masa

9323	B1323	Fallo circuito lámpara puerta entreabierta
9324	B1324	Circuito lámpara puerta entreabierta abierto
9325	B1325	Cortocircuito circuito lámpara puerta entreabierta un batería
9326	B1326	Cortocircuito circuito lámpara puerta entreabierta un masa
9327	B1327	Fallo circuito puerta pasajero entreabierta
9328	B1328	Circuito puerta pasajero entreabierta abierto
9329	B1329	Cortocircuito circuito puerta pasajero entreabierta un batería
9330	B1330	Cortocircuito circuito puerta pasajero entreabierta un masa
9331	B1331	Fallo circuito puerta entreabierta posterior
9332	B1332	Circuito puerta entreabierta posterior abierto
9333	B1333	Cortocircuito circuito puerta entreabierta posterior un batería
9334	B1334	Cortocircuito circuito puerta entreabierta posterior un masa
9335	B1335	Fallo circuito puerta RR entreabierta
9336	B1336	Circuito puerta RR entreabierta abierto
9337	B1337	Cortocircuito circuito puerta RR entreabierta un batería
9338	B1338	Cortocircuito circuito puerta RR entreabierta un masa
9339	B1339	Cortocircuito circuito sonido petición entrada un batería
9340	B1340	Cortocircuito circuito sonido petición entrada un masa
9341	B1341	Alimentacion apertura puerta cortocircuito un masa
9342	B1342	La UCE es defectuosa
9343	B1343	Fallo circuito entrada calor Backlite
9344	B1344	Circuito entrada calor Backlite abierto
9345	B1345	Cortocircuito circuito entrada calor Backlite un masa
9346	B1346	Cortocircuito circuito entrada calor Backlite un batería
9347	B1347	Fallo circuito reles calor Backlite
9348	B1348	Circuito reles calor Backlite abierto
9349	B1349	Cortocircuito reles calor Backlite un batería
9350	B1350	Cortocircuito reles calor Backlite un masa
9351	B1351	Encendido Llave-en cortocircuito un batería
9352	B1352	Encendido Llave-en fallo circuito

9353	B1353	Encendido Llave-en circuito abierto
9354	B1354	Encendido Llave-en cortocircuito un masa
9355	B1355	Fallo circuito arranque encendido
9356	B1356	Circuito arranque encendido abierto
9357	B1357	Cortocircuito circuito arranque encendido un batería
9358	B1358	Cortocircuito circuito arranque encendido un masa
9359	B1359	Fallo circuito arranque/acumulador encendido
9360	B1360	Circuito arranque/acumulador encendido abierto
9361	B1361	Cortocircuito arranque/acumulador encendido un batería
9362	B1362	Cortocircuito arranque/acumulador encendido un masa
9363	B1363	Fallo circuito comienzo encendido
9364	B1364	Circuito comienzo encendido abierto
9365	B1365	Cortocircuito circuito comienzo encendido un batería
9366	B1366	Cortocircuito circuito comienzo encendido un masa
9367	B1367	Fallo circuito tacómetro encendido
9368	B1368	Circuito tacómetro encendido abierto
9369	B1369	Cortocircuito circuito tacómetro encendido un batería
9370	B1370	Cortocircuito circuito tacómetro encendido un masa
9371	B1371	Iluminacion fallo circuito reles entrada
9372	B1372	Iluminacion Circuito reles entrada abierto
9373	B1373	Iluminacion Cortocircuito reles entrada un batería
9374	B1374	Iluminacion Cortocircuito reles entrada un masa
9375	B1375	Circuito lámpara cambio aceite abierto
9376	B1376	Cortocircuito circuito lámpara cambio aceite un batería
9377	B1377	Fallo circuito lámpara cambio aceite
9378	B1378	Cortocircuito circuito lámpara cambio aceite un masa
9379	B1379	Cortocircuito circuito botón reajuste cambio aceite un masa
9380	B1380	Fallo circuito botón reajuste cambio aceite
9381	B1381	Circuito botón reajuste cambio aceite abierto
9382	B1382	Cortocircuito circuito botón reajuste cambio aceite un batería

9383	B1383	Cortocircuito circuito lámpara nivel aceite un batería
9384	B1384	Fallo circuito lámpara nivel aceite
9385	B1385	Circuito lámpara nivel aceite abierto
9386	B1386	Cortocircuito circuito lámpara nivel aceite un masa
9387	B1387	Sensor de Circuito temperatura aceite abierto
9388	B1388	Cortocircuito circuito sensor temperatura aceite un batería
9389	B1389	Fallo circuito sensor temperatura aceite
9390	B1390	Cortocircuito circuito sensor temperatura aceite un masa
9391	B1391	Fallo circuito interruptor nivel aceite
9392	B1392	Fallo circuito reles alimentacion cerradura memoria puerta
9393	B1393	Circuito reles alimentacion cerradura memoria puerta abierto
9394	B1394	Cortocircuito circuito reles alimentacion cerradura memoria p
9395	B1395	Cortocircuito circuito reles alimentacion cerradura memoria p
9396	B1396	Cortocircuito circuito alimentacion cerradura puerta un bater
9397	B1397	Cortocircuito circuito alimentacion apertura puerta un batería
9398	B1398	Fallo circuito reles ventana un toque alimentacion ventana c
9399	B1399	Circuito reles ventana un toque alimentacion ventana conduc
9400	B1400	Cortocircuito circuito reles ventana un toque alimentacion ve
9401	B1401	Cortocircuito circuito reles ventana un toque alimentacion ve
9402	B1402	Fallo circuito alimentacion interruptor bajar ventana conducto
9403	B1403	Fallo circuito alimentacion interruptor subir ventana conducto
9404	B1404	Alimentacion circuito bajar ventana conductor abierto
9405	B1405	Alimentacion circuito bajar ventana conductor cortocircuito u
9406	B1406	Alimentacion circuito bajar ventana conductor cortocircuito u
9407	B1407	Alimentacion circuito subir ventana conductor abierto
9408	B1408	Alimentacion circuito subir ventana conductor cortocircuito u
9409	B1409	Alimentacion circuito subir ventana conductor cortocircuito u
9410	B1410	Fallo circuito alimentacion motor ventana conductor
9411	B1411	Alimentacion circuito motor ventana conductor abierto
9412	B1412	Cortocircuito alimentacion circuito motor ventana conductor

9413	B1413	Cortocircuito alimentacion circuito motor ventana conductor
9414	B1414	Fallo circuito alimentacion motor ventana LR
9415	B1415	Alimentacion circuito motor ventana LR abierto
9416	B1416	Cortocircuito alimentacion circuito motor ventana LR un bate
9417	B1417	Cortocircuito alimentacion circuito motor ventana LR un mas
9418	B1418	Fallo circuito alimentacion motor ventana pasajero
9419	B1419	Alimentacion Circuito motor ventana pasajero abierto
9420	B1420	Cortocircuito alimentacion circuito motor ventana pasajero u
9421	B1421	Cortocircuito alimentacion circuito motor ventana pasajero u
9422	B1422	Fallo circuito alimentacion motor ventana RR
9423	B1423	Circuito alimentacion motor ventana RR abierto
9424	B1424	Cortocircuito circuito alimentacion motor ventana RR un bate
9425	B1425	Cortocircuito circuito alimentacion motor ventana RR un mas
9426	B1426	Cortocircuito circuito lampara cinturon asiento un batería
9427	B1427	Circuito lampara cinturon asiento abierto
9428	B1428	Fallo circuito lampara cinturon asiento
9429	B1429	Cortocircuito circuito lampara cinturon asiento un masa
9430	B1430	Cortocircuito circuito interruptor cinturon asiento un masa
9431	B1431	Fallo circuito rele freno/arranque limpiador
9432	B1432	Cortocircuito circuito rele freno/arranque limpiador un batería
9433	B1433	Cortocircuito circuito rele freno/arranque limpiador un masa
9434	B1434	Fallo circuito bobina rele velocidad alto/bajo limpiador
9435	B1435	Circuito bobina rele velocidad alto/bajo limpiador abierto
9436	B1436	Cortocircuito circuito bobina rele velocidad alto/bajo limpiado
9437	B1437	Cortocircuito circuito bobina rele velocidad alto/bajo limpiado
9438	B1438	Fallo circuito seleccionador de interruptor modo limpiador
9439	B1439	Seleccionador de interruptor de Circuito modo limpiador abie
9440	B1440	Cortocircuito circuito seleccionador de interruptor modo limp
9441	B1441	Cortocircuito circuito seleccionador de interruptor modo limp
9442	B1442	Fallo circuito interruptor manija puerta

9443	B1443	Interruptor de Circuito manija puerta abierto
9444	B1444	Cortocircuito circuito interruptor manija puerta un batería
9445	B1445	Cortocircuito circuito interruptor manija puerta un masa
9446	B1446	Fallo circuito sentido parada limpiador
9447	B1447	Circuito sentido parada limpiador abierto
9448	B1448	Cortocircuito circuito sentido parada limpiador un batería
9449	B1449	Cortocircuito circuito sentido parada limpiador un masa
9450	B1450	Fallo circuito interruptor agua/retardo del limpiador
9451	B1451	Interruptor de Circuito agua/retardo limpiador abierto
9452	B1452	Cortocircuito circuito interruptor agua/retardo limpiador un ba
9453	B1453	Cortocircuito circuito interruptor agua/retardo limpiador un m
9454	B1454	Fallo circuito lámpara liquido limpiador
9455	B1455	Circuito lámpara liquido limpiador abierto
9456	B1456	Cortocircuito circuito lámpara liquido limpiador un batería
9457	B1457	Cortocircuito circuito lámpara liquido limpiador un masa
9458	B1458	Fallo circuito reles motor bomba limpiador
9459	B1459	Circuito bobina reles motor bomba limpiador abierto
9460	B1460	Cortocircuito circuito bobina reles motor bomba limpiador un
9461	B1461	Cortocircuito circuito bobina reles motor bomba limpiador un
9462	B1462	Fallo circuito interruptor cinturon asiento
9463	B1463	Interruptor de Circuito cinturon asiento abierto
9464	B1464	Cortocircuito circuito interruptor cinturon asiento un batería
9465	B1465	Circuito rele Freno/arranque limpiador abierto
9466	B1466	Limpiador ningún conmuta velocidad alto/bajo
9467	B1467	Cortocircuito Circuito motor Limpiador velocidad alto/bajo un
9468	B1468	Fallo circuito sonido petición entrada
9469	B1469	Circuito sonido petición entrada abierto
9470	B1470	Fallo circuito entrada faro de la lámpara
9471	B1471	Circuito entrada faro de la lámpara abierto
9472	B1472	Cortocircuito circuito entrada faro de la lámpara un masa

9473	B1473	Fallo poca velocidad motor circuito limpiador
9474	B1474	Cortocircuito circuito reles alimentacion ahorrador batería un
9475	B1475	Accesorio retardo cortocircuito contacto rele un batería
9476	B1476	Motor de Fallo circuito alta velocidad limpiador
9477	B1477	Motor de Cortocircuito circuito limpiador Alto/Bajo un masa
9478	B1478	Alimentacion subir/bajar ventana activada simultaneamente
9479	B1479	Fallo circuito sensor nivel liquido limpiador
9480	B1480	Sensor de Circuito nivel liquido limpiador abierto
9481	B1481	Cortocircuito circuito sensor nivel liquido limpiador un batería
9482	B1482	Cortocircuito circuito sensor nivel liquido limpiador un masa
9483	B1483	Fallo circuito entrada pedal de freno
9484	B1484	Circuito entrada pedal de freno abierto
9485	B1485	Cortocircuito circuito entrada pedal de freno un bateria
9486	B1486	Cortocircuito circuito entrada pedal de freno un masa
9487	B1487	Fallo circuito manija puerta delantera derecha
9488	B1488	Circuito manija puerta delantera derecha abierto
9489	B1489	Cortocircuito manija puerta delantera derecha un batería
9490	B1490	Cortocircuito manija puerta delantera derecha un masa
9491	B1491	Fallo circuito sensor cilindro encendido
9492	B1492	Sensor de Circuito cilindro encendido abierto
9493	B1493	Sensor de Cortocircuito cilindro encendido un bateria
9494	B1494	Sensor de Cortocircuito cilindro encendido un masa
9495	B1495	Fallo circuito sensor Sacador-Hacia fuera Decklid
9496	B1496	Sensor de Circuito Sacador-Hacia fuera Decklid abierto
9497	B1497	Sensor de Cortocircuito Sacador-Hacia fuera Decklid un bat
9498	B1498	Sensor de Cortocircuito Sacador-Hacia fuera Decklid un mas
9499	B1499	Falta circuito señal lámpara izquierda
9500	B1500	Circuito señal lampara izquierda abierto
9501	B1501	Cortocircuito circuito señal lampara izquierda un batería
9502	B1502	Cortocircuito circuito señal lampara izquierda un masa

9503	B1503	Fallo circuito señal lampara derecha
9504	B1504	Circuito señal lámpara derecha abierto
9505	B1505	Cortocircuito circuito señal lámpara derecha un batería
9506	B1506	Cortocircuito circuito señal lámpara derecha un masa
9507	B1507	Fallo circuito párrafo de interruptor pasar un intermitente
9508	B1508	Párrafo de interruptor de Circuito pasar un intermitente abier
9509	B1509	Cortocircuito circuito párrafo de interruptor pasar un intermite
9510	B1510	Cortocircuito circuito párrafo de interruptor pasar un intermite
9511	B1511	Fallo circuito manija puerta conductor
9512	B1512	Circuito manija puerta conductor abierto
9513	B1513	Cortocircuito circuito manija puerta conductor un batería
9514	B1514	Cortocircuito circuito manija puerta conductor un masa
9515	B1515	Fallo circuito interruptor asiento conductor ocupado
9516	B1516	Interruptor de Circuito asiento conductor ocupado abierto
9517	B1517	Cortocircuito circuito interruptor asiento conductor ocupado u
9518	B1518	Cortocircuito circuito interruptor asiento conductor ocupado u
9519	B1519	Fallo circuito interruptor capó
9520	B1520	Interruptor de Circuito capó abierto
9521	B1521	Cortocircuito circuito interruptor capó un batería
9522	B1522	Cortocircuito circuito interruptor capó un masa
9523	B1523	Fallo circuito entrada Keyless
9524	B1524	Circuito entrada Keyless abierto
9525	B1525	Cortocircuito circuito entrada Keyless un batería
9526	B1526	Cortocircuito circuito entrada Keyless un masa
9527	B1527	Fallo circuito interruptor memoria
9528	B1528	Interruptor de Circuito memoria abierto
9529	B1529	Cortocircuito circuito interruptor memoria un batería
9530	B1530	Cortocircuito circuito interruptor memoria un masa
9531	B1531	Fallo circuito interruptor memoria 1
9532	B1532	Interruptor de Circuito memoria 1 abierto

9533	B1533	Cortocircuito circuito interruptor memoria 1 un batería
9534	B1534	Cortocircuito circuito interruptor memoria 1 un masa
9535	B1535	Fallo circuito interruptor memoria 2
9536	B1536	Interruptor de Circuito memoria 2 abierto
9537	B1537	Cortocircuito circuito interruptor memoria 2 un batería
9538	B1538	Cortocircuito circuito interruptor memoria 2 un masa
9539	B1539	Fallo circuito interruptor espejo conductor
9540	B1540	Interruptor de Circuito espejo conductor abierto
9541	B1541	Cortocircuito circuito interruptor espejo conductor un batería
9542	B1542	Cortocircuito circuito interruptor espejo conductor un masa
9543	B1543	Fallo circuito interruptor direccion asiento
9544	B1544	Interruptor de Circuito dirección asiento abierto
9545	B1545	Cortocircuito circuito interruptor dirección asiento un batería
9546	B1546	Cortocircuito circuito interruptor dirección asiento un masa
9547	B1547	Fallo circuito alimentacion ventana principal
9548	B1548	Circuito alimentacion ventana abierto principal
9549	B1549	Cortocircuito circuito alimentacion ventana principal un bater
9550	B1550	Cortocircuito circuito alimentacion ventana principal un masa
9551	B1551	Fallo circuito liberacion Decklid
9552	B1552	Circuito liberacion Decklid abierto
9553	B1553	Cortocircuito circuito liberacion Decklid un batería
9554	B1554	Cortocircuito circuito liberacion Decklid un masa
9555	B1555	Fallo circuito arranque/comienzo encendido
9556	B1556	Circuito arranque/comienzo encendido abierto
9557	B1557	Cortocircuito circuito arranque/comienzo encendido un bater
9558	B1558	Cortocircuito circuito arranque/comienzo encendido un masa
9559	B1559	Fallo circuito cilindro cerradura puerta
9560	B1560	Circuito cilindro cerradura puerta abierto
9561	B1561	Cortocircuito circuito cilindro cerradura puerta un batería
9562	B1562	Cortocircuito circuito cilindro cerradura puerta un masa

9563	B1563	Fallo circuito puerta entreabierta
9564	B1564	Circuito puerta entreabierta abierto
9565	B1565	Cortocircuito circuito puerta entreabierta un batería
9566	B1566	Cortocircuito circuito puerta entreabierta un masa
9567	B1567	Fallo circuito destello faro de alto lámpara
9568	B1568	Circuito destello faro de alto lámpara abierto
9569	B1569	Cortocircuito circuito destello faro de alto lámpara un batería
9570	B1570	Cortocircuito circuito destello faro de alto lámpara un masa
9571	B1571	Fallo circuito puerta LR entreabierta
9572	B1572	Circuito puerta LR entreabierta abierto
9573	B1573	Cortocircuito circuito puerta LR entreabierta un batería
9574	B1574	Cortocircuito circuito puerta LR entreabierta un masa
9575	B1575	Fallo circuito entrada lámpara aparcamiento
9576	B1576	Circuito entrada lámpara aparcando abierto
9577	B1577	Cortocircuito circuito entrada lámpara aparcamiento de un ba
9578	B1578	Cortocircuito circuito entrada lámpara aparcamiento de un m
9579	B1579	Fallo circuito entrada aumento panel
9580	B1580	Circuito entrada aumento panel abierto
9581	B1581	Los Cortocircuito circuito entrada aumento revisten con pane
9582	B1582	Los Cortocircuito circuito entrada aumento revisten con pane
9583	B1583	Fallo circuito entrada disminución panel
9584	B1584	Circuito entrada disminución panel abierto
9585	B1585	Los Cortocircuito circuito entrada disminución revisten con p
9586	B1586	Los Cortocircuito circuito entrada disminución revisten con p
9587	B1587	Fallo circuito aumento retardo Autolámpara
9588	B1588	Circuito aumento retardo Autolámpara abierto
9589	B1589	Cortocircuito circuito aumento retardo Autolámpara un bater
9590	B1590	Cortocircuito circuito aumento retardo Autolámpara un masa
9591	B1591	Fallo circuito disminución retardo Autolámpara
9592	B1592	Circuito disminución retardo Autolámpara abierto

9593	B1593	Cortocircuito circuito disminución retardo Autolámpara un ba
9594	B1594	Cortocircuito circuito disminución retardo Autolámpara un ma
9595	B1595	Código entrada ilegal interruptor encendido
9596	B1596	Códigos continuos Servicio
9597	B1597	Cortocircuito circuito interruptor asiento delantero Autodesliz
9598	B1598	Cortocircuito circuito interruptor asiento trasero Autodeslizam
9599	B1599	Cortocircuito circuito interruptor asiento delantero pasajero A
9600	B1600	La señal del respondedor de la llave de encendido ningún se
9601		Circuito encendido 1 del airbag frontal lado conductor
9602		Circuito encendido 2 airbag frontal lado conductor
9603		Circuito encendido 1 airbag frontal lado acompañante
9604		Circuito encendido 2 airbag frontal lado acompañante
9605		Tensor cinturon lado conductor delante
9606		Tensor cinturon lado acompañante delante
9607		Airbag lateral lado conductor delante
9608		Airbag lateral lado acompañante delante
9609	B1609	Cortocircuito circuito entrada iluminacion entrada un batería
960A		Airbag trasero derecho presente pero no configurado, fallo d
960B		Circuito encendido windowbag a la izquierda
960C		Circuito encendido windowbag a la derecha
960D		Airbag rodillas conductor presente pero no configurado, fallo
960E		Airbag rodillas pasajero presente pero no configurado, fallo c
9610		Airbag lateral lado conductor delante
9611		Airbag lateral lado acompañante delante
9612		Satelite trasero izquierdo presente pero no configurado, fallo
9613		Satelite trasero derecho presente pero no configurado, fallo
9614		Satelite delantero izquierdo, fallo de coherencia
9615		Satelite delantero derecho, fallo de coherencia
9616		Satelite adicional puerta delante izquierda, fallo de coherenc
9617		Satelite adicional puerta delante derecha, fallo de coherencia

9618	B1618	Cortocircuito circuito interruptor desactiva limpiador trasero u
9619	B1619	Fallo circuito entrada límite bajo limpiador trasero
9620	B1620	Circuito entrada límite bajo limpiador trasero abierto
9621	B1621	Cortocircuito circuito entrada límite bajo limpiador trasero un
9622	B1622	Cortocircuito circuito entrada límite bajo limpiador trasero un
9623	B1623	Fallo circuito salida lampara teclado numérico
9624	B1624	Circuito salida lámpara teclado numérico abierto
9625	B1625	Cortocircuito circuito salida lámpara teclado numérico un bat
9626	B1626	Cortocircuito circuito salida lámpara teclado numérico un ma
9627	B1627	Fallo circuito entrada nuevo verso PRNDL
9628	B1628	Circuito entrada nuevo verso PRNDL abierto
9629	B1629	Cortocircuito circuito entrada nuevo verso PRNDL un batería
9630	B1630	Cortocircuito circuito entrada nuevo verso PRNDL un masa
9631	B1631	Fallo circuito izquierdo espejo conductor
9632	B1632	Circuito izquierdo espejo conductor abierto
9633	B1633	Cortocircuito circuito izquierdo espejo conductor un batería
9634	B1634	Cortocircuito circuito izquierdo espejo conductor un masa
9635	B1635	Fallo circuito derecho espejo conductor
9636	B1636	Circuito derecho espejo conductor abierto
9637	B1637	Cortocircuito circuito derecho espejo conductor un batería
9638	B1638	Cortocircuito circuito derecho espejo conductor un masa
9639	B1639	Fallo circuito izquierdo espejo pasajero
9640	B1640	Circuito izquierdo espejo pasajero abierto
9641	B1641	Cortocircuito circuito izquierdo espejo pasajero un batería
9642	B1642	Cortocircuito circuito izquierdo espejo pasajero un masa
9643	B1643	Fallo circuito derecho espejo pasajero
9644	B1644	Circuito derecho espejo pasajero abierto
9645	B1645	Cortocircuito circuito derecho espejo pasajero un batería
9646	B1646	Cortocircuito circuito derecho espejo pasajero un masa
9647	B1647	Fallo circuito reclinar adelante asiento conductor

9648	B1648	Circuito reclinar adelante asiento conductor abierto
9649	B1649	Cortocircuito reclinar adelante asiento conductor un batería
9650		Comunicacion con los sensores
9651		Comunicacion con los sensores
9652	B1652	Circuito reclinar atras asiento conductor abierto
9653	B1653	Cortocircuito reclinar atras asiento conductor un batería
9654	B1654	Cortocircuito reclinar atras asiento conductor un masa
9655	B1655	Fallo circuito reposacabezas posterior asiento conductor
9656	B1656	Circuito reposacabezas posterior asiento conductor abierto
9657	B1657	Cortocircuito circuito reposacabezas posterior asiento condu
9658	B1658	Cortocircuito circuito reposacabezas posterior asiento condu
9659	B1659	Fallo circuito adelante reposacabezas asiento conductor
9660		Interruptor llave desactivacion airbag lado acompañante
9661	B1661	Cortocircuito circuito adelante reposacabezas asiento condu
9662	B1662	Cortocircuito circuito adelante reposacabezas asiento condu
9663	B1663	Motor Arriba/Abajo adelante asiento conductor atascado
9664	B1664	Motor Arriba/Abajo atras asiento conductor atascado
9665	B1665	Motor asiento conductor adelante/atras atascado
9666	B1666	Motor reclinar asiento conductor atascado
9667	B1667	Motor Arriba/Abajo espejo conductor atascado
9668	B1668	Motor Izquierda/Derecha espejo conductor atascado
9669	B1669	Motor Arriba/Abajo espejo pasajero atascado
9670	B1670	Motor Izquierda/Derecha espejo pasajero atascado
9671	B1671	Voltaje módulo batería fuera de rango
9672	B1672	Fallo circuito entrada asiento conductor ocupado
9673	B1673	Circuito entrada asiento conductor ocupado abierto
9674	B1674	Cortocircuito circuito entrada asiento conductor ocupado un
9675	B1675	Cortocircuito circuito entrada asiento conductor ocupado un
9676	B1676	Voltaje batería fuera de rango
9677	B1677	Fallo circuito entrada alarma

9678	B1678	Circuito entrada alarma abierto
9679	B1679	Cortocircuito circuito entrada alarma un batería
9680	B1680	Cortocircuito circuito entrada alarma un masa
9681	B1681	Señal módulo transmisor-receptor Llave ningún se recibe
9682	B1682	La llave esta desactivada (Chequee acoplamiento entre llave
9683	B1683	Fallo circuito interruptor espejo conductor/pasajero
9684	B1684	Interruptor de Circuito espejo conductor/pasajero abierto
9685	B1685	Fallo circuito entrada lámpara techo
9686	B1686	Circuito entrada lámpara techo abierto
9687	B1687	Cortocircuito circuito entrada lámpara techo un batería
9688	B1688	Cortocircuito circuito entrada lámpara techo un masa
9689	B1689	Fallo circuito retardo Autolámpara
9690		Airbag lateral y windowbag lado conductor
9691		Airbag lateral y windowbag lado acompañante
9692		Tensor cinturon FS DEL y FS 2ª fila
9693	B1693	Fallo circuito Autolámpara
9694	B1694	Autolámpara de Circuito abierto
9695	B1695	Cortocircuito circuito Autolámpara un batería
9696	B1696	Cortocircuito circuito Autolámpara un masa
9697	B1697	Cortocircuito circuito interruptor espejo conductor/pasajero u
9698		Circ. enc. tensor cinturon del.
9699	B1699	Cortocircuito circuito interruptor asiento pasajero ocupado un
9700	B1700	Cortocircuito circuito reductor tensión cinturon asiento pasaje
9701	B1701	Fallo circuito interruptor reclinar asiento conductor adelante
9702	B1702	Interruptor de Circuito reclinar asiento conductor adelante ab
9703	B1703	Cortocircuito circuito interruptor reclinar asiento conductor ad
9704	B1704	Cortocircuito circuito interruptor reclinar asiento conductor ad
9705	B1705	Fallo circuito interruptor reclinar asiento conductor atras
9706	B1706	Fallo circuito interruptor reclinar asiento conductor atras abie
9707	B1707	Cortocircuito Fallo circuito interruptor reclinar asiento conduc

9708	B1708	Cortocircuito Fallo circuito interruptor reclinar asiento conduc
9709	B1709	Fallo circuito interruptor subir adelante asiento conductor
9710	B1710	interruptor de circuito subir adelante asiento conductor abier
9711	B1711	Cortocircuito circuito interruptor subir adelante asiento condu
9712	B1712	Cortocircuito circuito interruptor subir adelante asiento condu
9713	B1713	Fallo circuito interruptor bajar adelante asiento conductor
9714	B1714	interruptor de circuito bajar adelante asiento conductor abier
9715	B1715	Cortocircuito circuito interruptor bajar adelante asiento condu
9716	B1716	Cortocircuito circuito interruptor bajar adelante asiento condu
9717	B1717	Fallo circuito interruptor adelante asiento conductor
9718	B1718	Interruptor de Circuito adelante asiento conductor abierto
9719	B1719	Cortocircuito circuito interruptor adelante asiento conductor u
9720	B1720	Cortocircuito circuito interruptor adelante asiento conductor u
9721	B1721	Fallo circuito interruptor atras asiento conductor
9722	B1722	interruptor de circuito atras asiento conductor abierto
9723	B1723	Cortocircuito circuito interruptor atras asiento conductor un b
9724	B1724	Cortocircuito circuito interruptor atras asiento conductor un m
9725	B1725	Fallo circuito interruptor subir atras asiento conductor
9726	B1726	interruptor de circuito subir atras asiento conductor abierto
9727	B1727	Cortocircuito circuito interruptor subir atras asiento conducto
9728	B1728	Cortocircuito circuito interruptor subir atras asiento conducto
9729	B1729	Fallo circuito interruptor bajar atras asiento conductor
9730	B1730	interruptor de circuito bajar atras asiento conductor abierto
9731	B1731	Cortocircuito circuito interruptor bajar atras asiento conducto
9732	B1732	Cortocircuito circuito interruptor bajar atras asiento conducto
9733	B1733	Fallo circuito interruptor conductor espejo Vertical
9734	B1734	interruptor de circuito conductor espejo Vertical abierto
9735	B1735	Cortocircuito circuito interruptor conductor espejo Vertical un
9736	B1736	Cortocircuito circuito interruptor conductor espejo Vertical un
9737	B1737	Fallo circuito interruptor conductor espejo horizontal

9738	B1738	interruptor de circuito conductor espejo horizontal abierto
9739	B1739	Cortocircuito circuito interruptor conductor espejo horizontal
9740	B1740	Cortocircuito circuito interruptor conductor espejo horizontal
9741	B1741	Fallo circuito interruptor espejo vertical pasajero
9742	B1742	interruptor de circuito espejo vertical pasajero abierto
9743	B1743	Cortocircuito circuito interruptor espejo vertical pasajero un b
9744	B1744	Cortocircuito circuito interruptor espejo vertical pasajero un r
9745	B1745	Fallo circuito interruptor espejo horizontal pasajero
9746	B1746	interruptor de circuito espejo horizontal pasajero abierto
9747	B1747	Cortocircuito circuito interruptor espejo horizontal pasajero u
9748	B1748	Cortocircuito circuito interruptor espejo horizontal pasajero u
9749	B1749	Fallo circuito interruptor Parking/Neutro
9750	B1750	interruptor de circuito Parking/Neutro abierto
9751	B1751	Cortocircuito circuito interruptor Parking/Neutro un batería
9752	B1752	Cortocircuito circuito interruptor Parking/Neutro un masa
9753	B1753	Fallo circuito salida destello peligro
9754	B1754	circuito salida destello peligro abierto
9755	B1755	Cortocircuito circuito salida destello peligro un bateria
9756	B1756	Cortocircuito circuito salida destello peligro un masa
9757	B1757	Fallo circuito bajar atras asiento conductor
9758	B1758	circuito bajar atras asiento conductor abierto
9759	B1759	Cortocircuito circuito bajar atras asiento conductor un baterí
9760	B1760	Cortocircuito circuito bajar atras asiento conductor un masa
9761	B1761	Fallo circuito bajar adelante asiento conductor
9762	B1762	circuito bajar adelante asiento conductor abierto
9763	B1763	Cortocircuito circuito bajar adelante asiento conductor un ba
9764	B1764	Cortocircuito circuito bajar adelante asiento conductor un ma
9765	B1765	Fallo circuito adelante asiento conductor
9766	B1766	circuito adelante asiento conductor abierto
9767	B1767	Cortocircuito circuito adelante asiento conductor un batería

9768	B1768	Cortocircuito circuito adelante asiento conductor un masa
9769	B1769	Fallo circuito atras asiento conductor
9770	B1770	circuito atras asiento conductor abierto
9771	B1771	Cortocircuito circuito atras asiento conductor un batería
9772	B1772	Cortocircuito circuito atras asiento conductor un masa
9773	B1773	Fallo circuito subir espejo conductor
9774	B1774	circuito subir espejo conductor abierto
9775	B1775	Cortocircuito circuito subir espejo conductor un batería
9776	B1776	Cortocircuito circuito subir espejo conductor un masa
9777	B1777	Cortocircuito circuito reductor tensión cinturon asiento condu
9778	B1778	Fallo circuito bajar espejo conductor
9779	B1779	circuito bajar espejo conductor abierto
9780	B1780	Cortocircuito circuito bajar espejo conductor un batería
9781	B1781	Cortocircuito circuito bajar espejo conductor un masa
9782	B1782	Fallo circuito subir espejo pasajero
9783	B1783	circuito subir espejo pasajero abierto
9784	B1784	Cortocircuito circuito subir espejo pasajero un batería
9785	B1785	Cortocircuito Pasajero del espejo encima del cortocircuito de
9786	B1786	Fallo circuito bajar espejo pasajero
9787	B1787	circuito bajar espejo pasajero abierto
9788	B1788	Cortocircuito circuito bajar espejo pasajero un batería
9789	B1789	Cortocircuito circuito bajar espejo pasajero un masa
9790	B1790	Fallo circuito entrada Autolámpara de sensor
9791	B1791	Circuito entrada Autolámpara de sensor abierto
9792	B1792	Cortocircuito circuito entrada Autolámpara de sensor un bate
9793	B1793	Cortocircuito circuito entrada Autolámpara de sensor un mas
9794	B1794	Fallo circuito bajar destello faro lámpara
9795	B1795	circuito bajar destello faro lámpara abierto
9796	B1796	Cortocircuito circuito bajar destello faro lámpara un batería
9797	B1797	Cortocircuito circuito bajar destello faro lámpara un masa

9798	B1798	Fallo circuito salida frente señal lámpara
9799	B1799	circuito salida frente señal lámpara abierto
97EF		Error de configuración
9800	B1800	Cortocircuito circuito salida frente señal lámpara un batería
9801	B1801	Cortocircuito circuito salida frente señal lámpara un masa
9802	B1802	Fallo circuito salida atras señal lampara
9803	B1803	circuito salida atras señal lampara abierto
9804	B1804	Cortocircuito circuito salida atras señal lampara un batería
9805	B1805	Cortocircuito circuito salida atras señal lampara un masa
9806	B1806	Fallo circuito salida cola lámpara
9807	B1807	Circuito salida cola lámpara abierto
9808	B1808	Cortocircuito circuito salida cola lámpara un batería
9809	B1809	Cortocircuito circuito salida cola lámpara un masa
9810	B1810	Los Fallo circuito entrada interruptor copian lampara
9811	B1811	los circuito entrada interruptor copian lampara abierto
9812	B1812	Los Cortocircuito circuito entrada interruptor copian lampara
9813	B1813	Los Cortocircuito circuito entrada interruptor copian lampara
9814	B1814	Fallo circuito bobina rele bajar limpiador trasero
9815	B1815	circuito bobina rele bajar limpiador trasero abierto
9816	B1816	Cortocircuito circuito bobina rele bajar limpiador trasero un b
9817	B1817	Cortocircuito circuito bobina rele bajar limpiador trasero un m
9818	B1818	Fallo circuito bobina rele subir limpiador trasero
9819	B1819	circuito bobina rele subir limpiador trasero abierto
9820	B1820	Cortocircuito circuito bobina rele subir limpiador trasero un b
9821	B1821	Cortocircuito circuito bobina rele subir limpiador trasero un m
9822	B1822	Fallo circuito entrada sensor parada limpiador posterior
9823	B1823	circuito entrada sensor parada limpiador abierto posterior
9824	B1824	Cortocircuito circuito entrada sensor parada limpiador poster
9825	B1825	Cortocircuito circuito entrada sensor parada limpiador poster
9826	B1826	Fallo circuito entrada limite alto limpiador posterior

9827	B1827	circuito entrada limite alto limpiador abierto posterior
9828	B1828	Cortocircuito circuito entrada limite alto limpiador posterior u
9829	B1829	Cortocircuito circuito entrada limite alto limpiador posterior u
9830	B1830	Fallo circuito interruptor desarma abrir puerta
9831	B1831	interruptor de circuito desarma abrir puerta abierto
9832	B1832	Cortocircuito circuito interruptor desarma abrir puerta un bat
9833	B1833	Cortocircuito circuito interruptor desarma abrir puerta un mas
9834	B1834	Fallo circuito salida desarma abrir puerta
9835	B1835	circuito salida desarma abrir puerta abierto
9836	B1836	Cortocircuito circuito salida desarma abrir puerta un batería
9837	B1837	Cortocircuito circuito salida desarma abrir puerta un masa
9838	B1838	Fallo circuito alimentacion ahorrador batería
9839	B1839	Fallo circuito motor limpiador posterior
9840	B1840	Fallo circuito alimentacion limpiador delantero
9841	B1841	Fallo circuito alimentacion limpiador delantero abierto
9842	B1842	Cortocircuito circuito alimentacion limpiador delantero un bat
9843	B1843	Cortocircuito circuito alimentacion limpiador delantero un ma
9844	B1844	Fallo circuito microteléfono teléfono
9845	B1845	Fallo circuito pisar encendido
9846	B1846	circuito pisar encendido abierto
9847	B1847	Cortocircuito circuito pisar encendido un batería
9848	B1848	Cortocircuito circuito pisar encendido un masa
9849	B1849	Los Fallo circuito diferencial temperatura controlan clima
9850	B1850	los circuito diferencial temperatura controlan clima abierto
9851	B1851	Los Cortocircuito circuito diferencial temperatura controlan c
9852	B1852	Los Cortocircuito circuito diferencial temperatura controlan c
9853	B1853	Los Fallo circuito sensor de motor interningún temperatura a
9854	B1854	el sensor de motor de circuito interningún temperatura aire c
9855	B1855	Los Cortocircuito circuito sensor de motor interningún tempe
9856	B1856	Los Cortocircuito circuito sensor de motor interningún tempe

9857	B1857	Los Fallo circuito interruptor Con./Desc. controlan clima
9858	B1858	Fallo circuito interruptor presion control de c.ta clima
9859	B1859	interruptor de circuito presion control de c.ta clima abierto
9860	B1860	Cortocircuito circuito interruptor presion control de c.ta clima
9861	B1861	Cortocircuito circuito interruptor presion control de c.ta clima
9862	B1862	Sensor de Fallo bloqueo control de c.ta clima
9863	B1863	Circuito abierto masa UCE
9864	B1864	Fallo circuito fuente alimentación batería UCE
9865	B1865	circuito fuente alimentación batería UCE abierto
9866	B1866	Cortocircuito circuito fuente alimentación batería UCE un bat
9867	B1867	Cortocircuito circuito fuente alimentación batería UCE un ma
9868	B1868	Fallo circuito indicador aviso lampara bolsa de aire
9869	B1869	circuito indicador aviso lampara bolsa de aire abierto
9870	B1870	Cortocircuito circuito indicador aviso lampara bolsa de aire u
9871	B1871	Fallo modulo desactivar bolsa de aire pasajero
9872	B1872	Circuito alimentacion energia señal peligro Riesgo corto un b
9873	B1873	Circuito alimentacion energia señal peligro Riesgo corto un r
9874	B1874	Ningún presente microtelefono telefono portatil
9875	B1875	Fallo circuito señal interruptor señal peligro Riesgo
9876	B1876	Fallo circuito pretensor cinturon asiento conductor
9877	B1877	circuito pretensor cinturon asiento conductor abierto
9878	B1878	Cortocircuito circuito pretensor cinturon asiento conductor un
9879	B1879	Cortocircuito circuito pretensor cinturon asiento conductor un
9880	B1880	Fallo circuito pretensor cinturon asiento pasajero
9881	B1881	circuito pretensor cinturon asiento pasajero abierto
9882	B1882	Cortocircuito circuito pretensor cinturon asiento pasajero un
9883	B1883	Cortocircuito circuito pretensor cinturon asiento pasajero un
9884	B1884	Lámpara aviso RELLENAN inoperante
9885	B1885	Resistencia baja en mecha circuito Pretensor cinturon asient
9886	B1886	Resistencia baja en mecha circuito Pretensor cinturon asient

9887	B1887	Resistencia baja ó cortado circuito conductor de bolsa de air
9888	B1888	Resistencia baja ó cortado circuito bolsa de aire pasajero
9889	B1889	Modulo desactivar bolsa de aire pasajero sensor obstruido
9890	B1890	Los Cortocircuito circuito lampara aviso RELLENAN un bate
9891	B1891	Cortocircuito Circuito indicador aviso tono bolsa de aire un b
9892	B1892	Fallo circuito indicador aviso tono bolsa de aire
9893	B1893	Circuito abierto antena GPS
9894	B1894	Fallo circuito sensor velocidad motorlimpiador posterior
9895	B1895	Fallo circuito salida puerta conductor/pasajero entreabierta
9896	B1896	Cortocircuito circuito salida puerta conductor/pasajero entrea
9897	B1897	Fallo circuito interruptor bocina
9898	B1898	Cortocircuito circuito sonido entrada #2 un masa
9899	B1899	Circuito señal entrada micrófono abierto
9900	B1900	Bolsa de aire de Fallo conductor lado lateral
9901	B1901	Cortocircuito circuito alimentacion/retorno sensor #1 detonad
9902	B1902	Fallo circuito masa sensor #1 detonador bolsa de aire
9903	B1903	Cortocircuito circuito masa sensor #1 detonador bolsa de air
9904	B1904	Fallo circuito alimentacion/retorno sensor #2 detonador bolsa
9905	B1905	Cortocircuito circuito alimentacion/retorno sensor #2 detonad
9906	B1906	Cortocircuito circuito alimentacion/retorno sensor #2 detonad
9907	B1907	Fallo circuito masa sensor #2 detonador bolsa de aire
9908	B1908	Cortocircuito circuito masa sensor #2 detonador bolsa de air
9909	B1909	Cortocircuito circuito masa sensor #2 detonador bolsa de air
9910	B1910	Los Fallo circuito masa supervisan la bolsa de aire de diagno
9911	B1911	Los Cortocircuito circuito masa supervisan la bolsa de aire d
9912	B1912	Los Cortocircuito circuito masa supervisan la bolsa de aire d
9913	B1913	Cortocircuito circuito bolsa de aire conductor/pasajero un ma
9914	B1914	Cortocircuito circuito sensores #1/#2 detonadores bolsa de a
9915	B1915	Fallo circuito conductor de bolsa de aire
9916	B1916	Cortocircuito circuito bolsa de aire un batería

9917	B1917	Fallo circuito borrar memoria bolsa de aire
9918	B1918	Circuito borrar memoria bolsa de aire abierto
9919	B1919	Cortocircuito circuito borrar memoria bolsa de aire un baterí
9920	B1920	Fallo circuito bolsa de aire pasajero
9921	B1921	Los Circuito masa supervisan la bolsa de aire diagnóstico ab
9922	B1922	Cortocircuito circuito salida sensor bolsa de aire de Segurida
9923	B1923	Cortocircuito circuito borrar memoria bolsa de aire un masa
9924	B1924	Los Fallo sistema desarme ó no supervisan diagnostico inter
9925	B1925	Cortocircuito circuito bolsa de aire pasajero un batería
9926	B1926	Fallo circuito interruptor presión bolsa de aire pasajero
9927	B1927	Bolsa de aire de Fallo pasajero lateral
9928	B1928	Fallo circuito salida sensor seguro bolsa de aire
9929	B1929	circuito salida sensor seguro bolsa de aire abierto
9930	B1930	Cortocircuito circuito salida sensor seguro bolsa de aire un m
9931		Fallo de coherencia de la configuración: el cambiador de CD coherencia (plausibilidad)
9932	B1932	Conductor de bolsa de aire de Circuito abierto
9933	B1933	Bolsa de aire de Circuito pasajero abierto
9934	B1934	Resistencia baja en mecha circuito inflador conductor de bol
9935	B1935	Resistencia baja en mecha circuito inflador bolsa de aire pas
9936	B1936	Cortocircuito circuito conductor de bolsa de aire un masa
9937	B1937	Interruptor de Circuito presión bolsa de aire pasajero abierto
9938	B1938	Cortocircuito circuito bolsa de aire pasajero un masa
9939	B1939	Cortocircuito circuito interruptor presión bolsa de aire pasaje
9941	B1941	Circuito alimentación/retorno sensor #1 detonador bolsa de a
9942	B1942	Circuito alimentación/retorno sensor #2 detonador bolsa de a
9943	B1943	Cortocircuito circuito masa sensor #1 detonador bolsa de air
9944	B1944	Circuito masa sensor #1 detonador bolsa de aire abierto
9945	B1945	Circuito masa sensor #2 detonador bolsa de aire abierto
9946	B1946	Fallo circuito sensor evaporador control de c.ta clima

9947	B1947	Cortocircuito circuito sensor evaporador control de c.ta clima
9948	B1948	Los Fallo circuito sensor temperatura agua controlan clima
9949	B1949	Los Cortocircuito circuito sensor temperatura agua controlan
9950	B1950	Fallo circuito potenciometro subir/bajar asiento posterior
9951	B1951	Circuito potenciometro subir/bajar asiento abierto posterior
9952	B1952	Cortocircuito Circuito potenciometro subir/bajar asiento poste
9953	B1953	Cortocircuito Circuito potenciometro subir/bajar asiento poste
9954	B1954	Fallo circuito potenciometro subir/bajar asiento delantero
9955	B1955	Circuito potenciometro subir/bajar asiento delantero abierto
9956	B1956	Cortocircuito circuito potenciometro subir/bajar asiento delan
9957	B1957	Cortocircuito circuito potenciometro subir/bajar asiento delan
9958	B1958	Fallo circuito potenciometro reclinar adelante/atras asiento
9959	B1959	circuito potenciometro reclinar adelante/atras asiento abierto
9960	B1960	cortocircuito circuito potenciometro reclinar adelante/atras as
9961	B1961	cortocircuito circuito potenciometro reclinar adelante/atras as
9962	B1962	Fallo circuito potenciometro adelante/atras horizontal asiento
9963	B1963	circuito potenciometro adelante/atras horizontal asiento abie
9964	B1964	cortocircuito circuito potenciometro adelante/atras horizontal
9965	B1965	cortocircuito circuito potenciometro adelante/atras horizontal
9966	B1966	Fallo circuito sensor calor c.ta
9967	B1967	cortocircuito circuito sensor calor c.ta un masa
9968	B1968	Fallo circuito detección bomba agua c.ta
9969	B1969	Los Fallo circuito controlan embrague magnetico c.ta
9970	B1970	Cortocircuito circuito interruptor asiento adelante pasajero un
9971	B1971	Cortocircuito circuito interruptor asiento pasajero atras un ma
9972	B1972	cortocircuito circuito interruptor subir asiento pasajero atras u
9973	B1973	cortocircuito circuito interruptor bajar asiento pasajero atras u
9974	B1974	cortocircuito circuito interruptor reclinar asiento pasajero ade
9975	B1975	cortocircuito circuito interruptor reclinar asiento pasajero atra
9976	B1976	Cortocircuito circuito interruptor asiento pasajero adelante un

9977	B1977	Cortocircuito circuito interruptor subir asiento pasajero adela
9978	B1978	Cortocircuito circuito interruptor bajar asiento pasajero adela
9979	B1979	Cortocircuito circuito interruptor asiento pasajero atras un ba
9980	B1980	Bombilla – Condición interrupción detectada
9981	B1981	cortocircuito circuito interruptor memoria de un batería
9982	B1982	Fallo circuito rele abrir puerta conductor
9983	B1983	cortocircuito circuito rele abrir puerta conductor un batería
9984	B1984	Fallo circuito interruptor inflar asiento Lumbar
9985	B1985	Fallo circuito interruptor desinflar asiento Lumbar
9986	B1986	Fallo circuito interruptor atras asiento Autodeslizamiento de
9987	B1987	Motor de pedal adelante/atrás motor atascado
9988	B1988	Cortocircuito circuito interruptor posición pedal adelante un b
9989	B1989	Cortocircuito circuito interruptor posición pedal atras un bate
9990	B1990	Fallo circuito potenciometro adelante/atrás pedal
9991	B1991	los cortocircuito circuito potenciometro adelante/atras pedale
9992	B1992	Cortocircuito circuito bolsa de aire conductor lado lateral un
9993	B1993	Cortocircuito circuito bolsa de aire conductor lado lateral un
9994	B1994	bolsa de aire de circuito conductor lado lateral abierto
9995	B1995	resistencia baja en mecha bolsa de aire conductor lado later
9996	B1996	Cortocircuito circuito bolsa de aire lado lateral pasajero un ba
9997	B1997	Cortocircuito circuito bolsa de aire lado lateral pasajero un m
9998	B1998	bolsa de aire de circuito lado lateral pasajero abierto
9999	B1999	resistencia baja en mecha bolsa de aire lado lateral pasajero
9C72		Fallo en la tensión de alimentación de + APC: no definido
9EE1		Fallo de programación en el sensor anti-elevación: Coherenc
A100	B2100	Fracaso de Interruptor de Cilindro de Llave de Conductor de
A101	B2101	Fracaso de Recorrido de Interruptor de Resto Principal
A102	B2102	Recorrido de Antena Corto para Dar buenos conocimientos
A103	B2103	Antena No Relacionada
A104	B2104	Pasajero de Puerta Fracaso de Interruptor de Cilindro Clave

A105	B2105	Entrada de Posición de Regulador fuera de Gama Bajo
A106	B2106	Entrada de Posición de Regulador fuera de Gama Alta
A107	B2107	Recorrido de Relevo de Motor de Paco Delantero Corto a Vb
A108	B2108	Fracaso de Interruptor de Cilindro de Llave de Tronco
A109	B2109	Relevo de Escudo de Viento Acalorado Corto a Vbatt (camb
A110	B2110	Recorrido de Relevo de Motor de Paco Delantero Abierto (ca
A111	B2111	Toda la Entrada de Cerradura de Puerta Corta para Dar bue
A112	B2112	Interruptor de Conjunto de controladores de Puerta Fracaso
A113	B2113	Entrada de Parabrisas Acalorada Corta para Dar buenos con
A114	B2114	Entrada de Arandela Delantera Corta para Dar buenos cono
A115	B2115	Entrada de Arandela Trasera Corta para Dar buenos conoci
A116	B2116	Interruptor de Reinicio de Conductor de Puerta Fracaso Peg
A117	B2117	Lado de Conductor, Bolsa de aire de monte Side capacitanc
A118	B2118	El pasajero Sid, Bolsa de aire de monte Side capacitancia B
A119	B2119	Fracaso de Compresor
A120	B2120	Interruptor de Juego de Pasajero de Puerta Fracaso Pegado
A122	B2122	Recorrido de Comunicación de Satélite de Lado de Conduct
A123	B2123	Recorrido de Comunicación de Satélite de Lado de Pasajero
A124	B2124	Interruptor de Reinicio de Pasajero de Puerta Fracaso Pega
A128	B2128	Fracaso de Motor de Cerradura Central
A129	B2129	Fracaso de Reacción de Cerradura Central
A130	B2130	Fracaso de Intervalo de espera de Cerradura doble
A131	B2131	Fracaso de Reacción de Cerradura doble
A132	B2132	Recorrido de interruptor más oscuro Corto a Gnd
A133	B2133	Motor de Freno Advertencia de Fracaso de Recorrido de lám
A134	B2134	Motor de Freno Advertencia de Recorrido de lámpara Corto
A135	B2135	Freno de Parque Advertencia Aplicada de Fracaso de Recor
A136	B2136	Freno de Parque Advertencia Aplicada de Recorrido de Lám
A139	B2139	La Falta de armonía de Datos (reciben datos no empareja lo
A141	B2141	Fracaso de Configuración de NVM

A142	B2142	Fracaso de TIC de NVM
A143	B2143	Fracaso de Memoria de NVM
A144	B2144	Fracaso de Datos de Alarma de NVM
A145	B2145	NVM Fracaso de HORA de RF
A146	B2146	Asiento Reclina Posición de Motor fuera de Gama
A148	B2148	Fracaso de Recorrido de Entrada de PWM
A149	B2149	Asiente Posición de Motor Vertical Delantera fuera de Gama
A150	B2150	Suministro de energía #1 Recorrido Corto para Dar buenos c
A151	B2151	Suministro de energía #2 Recorrido Corto para Dar buenos c
A152	B2152	Reverso de Asiento Posición de Motor Vertical fuera de Gam
A153	B2153	Fracaso de Recorrido de Sensor de Eco Trasero
A154	B2154	Fracaso de Recorrido de Sensor de Eco Delantero
A155	B2155	Asiente Posición de Motor Horizontal fuera de Gama
A156	B2156	Críe Fracaso de Recorrido de Sensor Doppler
A157	B2157	Fracaso de Recorrido de Sensor de Doppler delantero
A158	B2158	Asiento Reclina Posición de Memoria de Motor fuera de Gar
A159	B2159	Memoria #1 salida Corta para Dar buenos conocimientos
A160	B2160	Memoria #1 salida Corta a VBatt
A161	B2161	Asiente Posición de Memoria de Motor Vertical Delantera fue
A162	B2162	La Falta de armonía de Datos #2 (reciben datos no emparej
A163	B2163	Falta de Posición de Embrague
A164	B2164	Reverso de Asiento Posición de Memoria de Motor Vertical f
A165	B2165	Falta de posición de palanca de cambios
A166	B2166	Marcha Falta de posición escogida
A167	B2167	Asiente Posición de Memoria de Motor Horizontal fuera de G
A168	B2168	Incapaz de confirmar Abren Condición
A169	B2169	Incapaz de confirmar Condición de cerradura
A170	B2170	Fracaso de Recorrido de Interruptor de Cerradura de Colum
A172	B2172	Interruptor de Apatía introdujo Recorrido Abierto
A174	B2174	Conductor de Ventana Cría Remoto Cambian Corto a Baterí

A175	B2175	Recorrido de Señal de Petición de C.ta Corto para Dar buen
A176	B2176	Recorrido de interruptor de superdirecta corto a Vbatt
A177	B2177	Fracaso de Recorrido de Sensor de Exploración Interior
A178	B2178	Conductor de Ventana Cría Remoto Abajo Cambian Corto a
A179	B2179	Paco Delantero Interruptor Escogido «A» Corto para Dar bue
A180	B2180	Paco Delantero Interruptor Escogido «B» Corto para Dar bue
A181	B2181	Paco Delantero Interruptor Escogido «C» Corto para Dar bue
A182	B2182	Frente de Pasajero de Ventana Remoto Cambia Corto a Bat
A183	B2183	Paco Delantero Interruptor Escogido «H» Corto para Dar bue
A184	B2184	Paco Delantero Interruptor Escogido «W» Corto para Dar bu
A185	B2185	Críe el Interruptor Escogido del Paco «D» Corto para Dar bu
A186	B2186	Frente de Pasajero de Ventana Remoto Abajo Cambia Corto
A187	B2187	Críe el Interruptor Escogido del Paco «B» Corto para Dar bu
A188	B2188	Críe el Interruptor Escogido del Paco «E» Corto para Dar bu
A190	B2190	Reverso de Pasajero de Ventana Remoto Cambia Corto a B
A194	B2194	Reverso de Pasajero de Ventana Remoto Abajo Cambia Co
A195	B2195	Ventana de Conductor / Abajo Recorrido de Poder Corto par
A196	B2196	Ventana de Pasajeros / Abajo Recorrido de Poder Corto par
A197	B2197	Error de Módulo de TV
A198	B2198	Error de Módulo de TrafficMaster
A199	B2199	Error de Módulo de VICS
A200	B2200	Ninguna Comunicación a Módulo de TV (Ninguna Prueba de
A201	B2201	Ninguna Comunicación con Tráfico MasterModule
A202	B2202	Ninguna Comunicación a Módulo VICS (Ninguna Prueba de
A203	B2203	Error de CD-ROM
A204	B2204	Conexión de Antena de GPS Abierta o Corta
A205	B2205	Error de Receptor de GPS
A206	B2206	Error de Giroscopio
A207	B2207	Error de Suma de control de memoria sólo de lectura de ECU
A208	B2208	Relación de Comunicación para Mostrar y Cambiar Error de

A209	B2209	Lámpara Interior Anula Interruptor Recorrido Abierto
A210	B2210	Lámpara Interior Anula Interruptor Corto para Dar buenos co
A211	B2211	Recorrido de Salida de Lámpara de Refrigerante Bajo Corto
A214	B2214	Frente de Pasajero de Ventana Cambia Corto a Batería
A215	B2215	Frente de Pasajero de Ventana Abajo Cambia Corto a Bater
A219	B2219	Frente de Conductor de Ventana Reacción Corriente Excedi
A220	B2220	Conductor de Ventana Cría Reacción Corriente Excedida
A221	B2221	Frente de Pasajero de Ventana Reacción Corriente Excedid
A222	B2222	Pasajero de Ventana Cría Reacción Corriente Excedida
A223	B2223	Refleje Fracaso de Recorrido de Paseo de Conductor
A224	B2224	Refleje Fracaso de Recorrido de Paseo de Pasajero
A225	B2225	Falta de Monte de Sensor de Accidente Delantera
A226	B2226	Sensor de Accidente Delantero Falta Interna
A227	B2227	Falta de Comunicaciones de Conductor de Sensor de Accid
A228	B2228	Recorrido de Conductor de Bolso de Aire Corto para Basar -
A229	B2229	Recorrido de Pasajero de Bolso de Aire Corto para Basar –
A230	B2230	Recorrido de Conductor de Bolso de Aire Corto a Batería – L
A231	B2231	Recorrido de Pasajero de Bolso de Aire Corto a Batería – La
A232	B2232	Recorrido de Conductor de Bolso de Aire Abierto – Lazo #2
A233	B2233	Recorrido de pasajero de Bolso de Aire Abierto – Lazo #2
A234	B2234	Resistencia de Recorrido de Conductor de Bolso de Aire Infl
A235	B2235	Recorrido de Pasajero de Bolso de Aire Inflator
A236	B2236	Débil o Desertó Falta de Módulo de Batería de Vehículo Eléc
A237	B2237	Parque de indicación de Señal de Vehículo Mientras Presen
A238	B2238	Cable de alimentación Para Puerta corrediza de Poder Rota
A239	B2239	Interruptor de Juego de Puerta de Carga Trasero Pegado (C
A240	B2240	Interruptor de Reinicio de Puerta de Carga Trasero Pegado
A241	B2241	Recorrido de Cerradura de Puerta de Carga Trasero Corto p
A242	B2242	Puerta de Carga Trasera Abre Recorrido Abierto
A243	B2243	Puerta de Reverso de Conductor Entornada Recorrido Abier

A244	B2244	Puerta corrediza de Conductor Entornada Recorrido Corto a
A245	B2245	Puerta Trasera de Pasajeros Entornada Recorrido Abierto
A246	B2246	Puerta corrediza de Pasajeros Entornada Recorrido Corto a
A247	B2247	Falta de Temperatura de Paquete de Batería de EV
A248	B2248	Fracaso de Recorrido de Rollo de Relevo de Parabrisas Aca
A249	B2249	Rollo de Relevo de Lámpara Principal Corto a Batería
A250	B2250	Todas las Puertas Abren Fracaso de Recorrido de Relevo
A251	B2251	Fracaso de Recorrido de Conductor de Relevo de Salida de
A252	B2252	Relevo de Salida de Parklamp Dirver Corto a Batería
A300	B2300	Asiente Error de Posición de Memoria de Conductor
A301	B2301	Asiente Error de Posición de Memoria de Pasajeros
A302	B2302	Fracaso de Recorrido de Potenciómetro de Reacción de Rep
A303	B2303	Recorrido de Potenciómetro de Reacción de Reposacabeza
A304	B2304	Recorrido de Potenciómetro de Reacción de Reposacabeza
A305	B2305	Recorrido de Potenciómetro de Reacción de Reposacabeza
A306	B2306	Motor de Reposacabezas de Asiento Parado
A310	B2310	Refleje Error de Posición de Memoria de Conductor
A311	B2311	Refleje Error de Posición de Memoria de Pasajeros
A312	B2312	Refleje Fracaso de Recorrido de Potenciómetro de Reacción
A313	B2313	Refleje Recorrido de Potenciómetro de Reacción Horizontal
A314	B2314	Refleje Recorrido de Potenciómetro de Reacción Horizontal
A315	B2315	Refleje Recorrido de Potenciómetro de Reacción Horizontal
A316	B2316	Refleje Fracaso de Recorrido de Potenciómetro de Reacción
A317	B2317	Refleje Recorrido de Potenciómetro de Reacción Vertical de
A318	B2318	Refleje Recorrido de Potenciómetro de Reacción Vertical de
A319	B2319	Refleje Recorrido de Potenciómetro de Reacción Vertical de
A320	B2320	Refleje a Conductor Fracaso de Recorrido de Potenciómetro
A321	B2321	Refleje a Conductor Recorrido de Potenciómetro de Reacció
A322	B2322	Refleje a Conductor Recorrido de Potenciómetro de Reacció
A323	B2323	Refleje a Conductor Recorrido de Potenciómetro de Reacció

A324	B2324	Refleje a Conductor Fracaso de Recorrido de Potenciómetro
A325	B2325	Refleje a Conductor Recorrido de Potenciómetro de Reacció
A326	B2326	Refleje a Conductor Recorrido de Potenciómetro de Reacció
A327	B2327	Refleje a Conductor Recorrido de Potenciómetro de Reacció
A328	B2328	El Fracaso de Recorrido de Potenciómetro de Reacción del
A329	B2329	El Recorrido de Potenciómetro de Reacción del Alcance de
A330	B2330	El Recorrido de Potenciómetro de Reacción del Alcance de
A331	B2331	El Recorrido de Potenciómetro de Reacción del Alcance de
A332	B2332	Fracaso de Recorrido de Potenciómetro de Reacción de Incl
A333	B2333	Recorrido de Potenciómetro de Reacción de Inclinación de
A334	B2334	Recorrido de Potenciómetro de Reacción de Inclinación de
A335	B2335	Recorrido de Potenciómetro de Reacción de Inclinación de
A336	B2336	Fracaso de Recorrido de Asamblea de Interruptor de Espejo
A337	B2337	Recorrido de Asamblea de Interruptor de Espejo Abierto
A338	B2338	Recorrido de Asamblea de Interruptor de Espejo Corto a Bat
A339	B2339	Recorrido de Asamblea de Interruptor de Espejo Corto para
A340	B2340	El Motor del Alcance de Columna Parado
A341	B2341	Motor de Inclinación de Columna Parado
A342	B2342	Voltaje de Referencia de Interruptor de Asiento Recorrido Ab
A343	B2343	Voltaje de Referencia de Interruptor de Asiento Suministro C
A344	B2344	Voltaje de Referencia de Interruptor de Asiento Falta de Volt
A345	B2345	Voltaje de Referencia de Interruptor de Asiento Recorrido Ab
A346	B2346	Voltaje de Referencia de Interruptor de Espejo Recorrido Ab
A347	B2347	Voltaje de Referencia de Interruptor de Espejo Suministro C
A348	B2348	Voltaje de Referencia de Interruptor de Espejo Falta de Volta
A349	B2349	Voltaje de Referencia de Interruptor de Espejo Recorrido Ab
A350	B2350	Recorrido de Interruptor de Columna de dirección Corto a Ba
A351	B2351	Fracaso de Recorrido de Interruptor de Columna de direcció
A352	B2352	Recorrido de Indicador de Interruptor de Poder de Memoria
A353	B2353	Recorrido de Conductor de Poder de Espejo de Conductor T

A354	B2354	Espejo de Conductor Horizontal / Recorrido de Potenciómetr
A355	B2355	Espejo de Pasajeros Horizontal / Recorrido de Potenciómetr
A357	B2357	Ventana de Conductor Sentido Abajo Corriente Fracaso de F
A362	B2362	Recorrido de señal Abierto/cercano remoto Corto para Dar b
A363	B2363	Fracaso de Sistema de Sensor Óptico
A364	B2364	Recorrido de Puerta de Relleno de Combustible Abierto
A365	B2365	Puerta corrediza de Poder de B-pilar Entrada de Interruptor A
A366	B2366	Puerta corrediza de Poder de IP interruptor Abierto/cercano
A367	B2367	Puerta corrediza de Poder Anula Entrada de Interruptor Ckt
A368	B2368	Recorrido de Interruptor de Columna de dirección fuera de G
A369	B2369	Petición de SALIDA de carillón Ckt Corto para Dar buenos c
A373	B2373	CONDUCIDO #1 Recorrido Corto a Batería
A374	B2374	Poder que Desliza Detent (Pestillo) Fracaso de Recorrido
A380	B2380	Refrigerante de Calentador recorrido de sensor de Temp Co
A381	B2381	Refrigerante de Calentador recorrido de sensor de Temp Ab
A384	B2384	Mudo de Ayuda Inverso de Audio Input Ckt Failure
A385	B2385	Navegación de Audio Silencia a Input Ckt Failure
A401	B2401	Falta de Mecanismo de Cubierta de Cinta de Audio
A402	B2402	CD/PINCHADISCOS de audio Falta de Cierre Termal
A403	B2403	CD/PINCHADISCOS de audio Falta Interna
A404	B2404	Falta de Recorrido de Interruptor de Volante de Audio
A405	B2405	Jugador de CD de Disco solo de Audio Falta de Cierre Term
A406	B2406	Jugador de CD de Disco solo de Audio Falta Interna
A416	B2416	Accionador de Recirculación de Control de Clima de Límites
A425	B2425	Entrada Keyless Remota de Sincronización
A426	B2426	Recorrido de Sensor de Radiación Solar de Pasajeros Abier
A427	B2427	Recorrido de Sensor de Radiación Solar de Pasajeros Corto
A428	B2428	Sensor de Calentador de Correo de C.ta #2 Fracaso de Rec
A429	B2429	Sensor de Calentador de Correo de C.ta #2 Recorrido Corto
A431	B2431	Programación de Respondedor Fracasada

A432	B2432	Recorrido de Interruptor de Hebilla de Cinturón de seguridad
A433	B2433	Recorrido de Interruptor de Hebilla de Cinturón de seguridad
A434	B2434	Recorrido de Interruptor de Hebilla de Cinturón de seguridad conocimientos
A435	B2435	Resistencia de Interruptor de Hebilla de Cinturón de seguridad
A436	B2436	Recorrido de Interruptor de Hebilla de Cinturón de seguridad
A437	B2437	Recorrido de Interruptor de Hebilla de Cinturón de seguridad
A438	B2438	Recorrido de Interruptor de Hebilla de Cinturón de seguridad
A439	B2439	Resistencia de Interruptor de Hebilla de Cinturón de seguridad
A440	B2440	El pasajero Sid, falta de monte de sensor de accidente de La
A441	B2441	El conductor Sid, falta de monte de sensor de accidente de L
A442	B2442	Falta de Sensor de Intrusión
A443	B2443	Fracaso de Recorrido de Interruptor de Modo de Interpretaci
A444	B2444	Sensor de Accidente de Lado de Conductor Falta Interna
A445	B2445	Sensor de Accidente de Lado de Pasajeros Falta Interna
A446	B2446	Recorrido de Entrada de RESCU/VEMS Abierto
A447	B2447	Recorrido de Entrada de RESCU/VEMS Corto a Batería
A448	B2448	Recorrido de Entrada de RESCU/VEMS Corto para Dar bue
A449	B2449	Recorrido de Enchufe de Brillo de Calentador de Aux Corto p
A450	B2450	Recorrido de Enchufe de Brillo de Calentador de Aux Abierto
A451	B2451	Recorrido de Bomba de Combustible de Calentador de Aux
A452	B2452	Recorrido de Bomba de Combustible de Calentador de Aux A
A453	B2453	Recorrido de Soplador de Calentador de Aux Fan Corto para
A454	B2454	Recorrido de Soplador de Calentador de Aux Fan Abierto
A455	B2455	Soplador de Calentador de Aux Criticado
A456	B2456	Recorrido de Sensor de Refrigerante de Calentador de Aux C
A457	B2457	Recorrido de Sensor de Refrigerante de Calentador de Aux A
A458	B2458	Calentador de Aux Se recalienta Recorrido de Sensor Corto
A459	B2459	Calentador de Aux Se recalienta Recorrido de Sensor Abiert
A460	B2460	Recorrido de Sensor de Llama de Calentador de Aux Corto p

A461	B2461	Recorrido de Sensor de Llama de Calentador de Aux Abierto
A462	B2462	Llama de Calentador de Aux Critica
A463	B2463	Calentador de Aux Se recalienta Falta
A464	B2464	Tiempo de Principio de Calentador de Aux Excedido
A465	B2465	¿contador De Principio de Calentador de Aux Invadido/Siste
A466	B2466	Calentador de Aux Se recalienta Contador Invadido/Sistema
A467	B2467	El Tiempo inactivo Chulo del Calentador de Aux Excedido (p
A468	B2468	Recorrido de Bomba de Refrigerante de Calentador de Aux
A469	B2469	Recorrido de Bomba de Refrigerante de Calentador de Aux
A470	B2470	Recorrido de Control de Admirador Interior Corto para Dar b
A471	B2471	Recorrido de Control de Admirador Interior Abierto
A472	B2472	Fracaso de Interruptor de Faro antiniebla
A473	B2473	Puerta de Pasajeros Desarma Interruptor ckt Corto para Dar
A474	B2474	Recorrido de Interruptor de Cerradura de Puerta de Pasajero
A475	B2475	Puerta de Pasajeros Abre Recorrido de Interruptor Shorted p
A476	B2476	PRESENTE DE RADIO CAMBIA Fracaso Ckt
A477	B2477	Fracaso de Configuración de Módulo
A478	B2478	SEÑAL DE ENTRADA DE ROBO DE ANTI CORTA PARA D
A479	B2479	FRENE PARQUE CAMBIA RECORRIDO CORTO PARA DA
A480	B2480	SALIDA DE LÁMPARA DE ESQUINA de LF Ckt Corto a Bat
A481	B2481	Cumbre Convertible/abajo cambia Falta
A482	B2482	SALIDA DE LÁMPARA DE ESQUINA de RF Ckt Corto a Bat
A483	B2483	Permita a Señal Recorrido Abierto
A484	B2484	Incapacite Señal Corta para Dar buenos conocimientos
A485	B2485	SALIDA DE LÁMPARA DE REPETIDOR DE LADO de LF Cl
A487	B2487	SALIDA DE LÁMPARA DE REPETIDOR DE LADO de RF C
A489	B2489	Fracaso de RECORRIDO DE SALIDA DE LÁMPARA de UN
A490	B2490	RECORRIDO DE SALIDA DE LÁMPARA de UNDERHOOD
A491	B2491	RF APARCA RECORRIDO DE SALIDA DE LÁMPARA Corto
A492	B2492	¡¡ya Programado (¡Modo de Prueba DTC Sólo!!!)

A493	B2493	RECORRIDO DE SALIDA DE LÁMPARA DE PARQUE de L
A494	B2494	RECORRIDO DE SALIDA DE CUERNO DE ROBO de ANTI
A495	B2495	Fracaso de RECORRIDO DE SALIDA DE CUERNO DE RO
A496	B2496	RECORRIDO DE SALIDA DE CUERNO DE ROBO de ANTI
A499	B2499	Fracaso de SALIDA DE LÁMPARA DE CORTESÍA
A4CA		Avería: iluminación de la luz antiniebla trasera izquierda: cor
A4D6		Fallo de iluminación del panel frontal: cortocircuito a positivo
A4D8		Falla de iluminación de los botones: Cortocircuito a positivo
A4DC		Avería del: control inferior de la ventanilla eléctrica de un sol
A4DD		Falla de: control de elevación de la ventana eléctrica de un s positivo
A4DE		Avería de: control inferior de la ventana eléctrica de un toque
A4E0		Fallo de alimentación del espejo retrovisor electrocromático:
A4E1		Avería: salida de alimentación de 12 V o encendedor: cortoc
A4E7		Fallo de iluminación de la lámpara de advertencia de 'parar y
A4EA		Fallo de iluminación de la lámpara diurna delantera izquierda
A4EE		Fallo de interbloqueo de puertas delanteras: cortocircuito a p
A500	B2500	SALIDA DE LÁMPARA DE CORTESÍA Ckt Corto a Batería
A501	B2501	LÁMPARA de LF BAJO EMITE Fracaso de RECORRIDO
A502	B2502	LÁMPARA de LF BAJO EMITE RECORRIDO Corto a Baterí
A503	B2503	LÁMPARA de RF BAJO EMITE Fracaso de RECORRIDO
A504	B2504	LÁMPARA de RF BAJO EMITE RECORRIDO Corto a Bater
A505	B2505	LÁMPARA de LF Fracaso de RECORRIDO DE VIGA ALTO
A506	B2506	LÁMPARA de LF RECORRIDO DE VIGA ALTO Corto a Bat
A507	B2507	LÁMPARA de RF Fracaso de RECORRIDO DE VIGA ALTO
A508	B2508	LÁMPARA de RF RECORRIDO DE VIGA ALTO Corto a Bat
A509	B2509	Fracaso de Recorrido de Interruptor de Faro antiniebla Trase
A510	B2510	Recorrido de Relevo de Motor de Soplador Principal Corto a
A511	B2511	Recorrido de Relevo de Salida Córneo Corto a Batería
A512	B2512	Relevo de Faro antiniebla Delantero Ckt Corto a Batería

A513	B2513	Soplador (Admirador) Fracaso de Recorrido
A514	B2514	Soplador (Admirador) Recorrido Corto a Vbatt
A515	B2515	Fracaso de Recorrido de Relevo de Soplador de Calentador
A516	B2516	Fracaso de Recorrido de Control de Soplador
A517	B2517	Corte de energía de Emergencia de Sistema Criticado
A518	B2518	Compresor Falta de Overtemp
A519	B2519	Fracaso de Recorrido de Lámpara de Parada de Monte Alto
A520	B2520	Recorrido de Lámpara de Parada de Monte Alto Corto a Bat
A523	B2523	Fracaso de Recorrido de Lámpara de Licencia
A524	B2524	Recorrido de Lámpara de Licencia Corto a Batería
A525	B2525	Fracaso de Recorrido de Lámpara de Reserva Trasero Izqui
A526	B2526	Recorrido de Lámpara de Reserva Trasero Izquierdo Corto a
A527	B2527	Fracaso de Recorrido de lámpara de Parada Trasero Izquier
A528	B2528	Recorrido de lámpara de Parada Trasero Izquierdo Corto a B
A529	B2529	Fracaso de Recorrido de Lámpara de Vuelta Trasero Izquier
A530	B2530	Recorrido de Lámpara de Vuelta Trasero Izquierdo Corto a B
A531	B2531	Fracaso de Recorrido de Lámpara de Reserva Trasero Corr
A532	B2532	Recorrido de Lámpara de Reserva Trasero Correcto Corto a
A533	B2533	Fracaso de Recorrido de lámpara de Parada Trasero Correc
A534	B2534	Recorrido de lámpara de Parada Trasero Correcto Corto a B
A535	B2535	Fracaso de Recorrido de Lámpara de Vuelta Trasero Correc
A536	B2536	Recorrido de Lámpara de Vuelta Trasero Correcto Corto a B
A539	B2539	Recorrido de Referencia de Posición de Modo de c.ta de Au
A540	B2540	Recorrido de Referencia de Posición de Modo de c.ta de Au
A543	B2543	Recorrido de Referencia de Interruptor de Control de c.ta de
A544	B2544	Recorrido de Referencia de Interruptor de Control de c.ta de
A545	B2545	Recorrido de Relevo de Poder de Sistema Corto a Batería
A546	B2546	Fracaso de Recorrido de Relevo de Poder de Sistema
A550	B2550	Recorrido de SALIDA DE CÚPULA DE LÁMPARA Corto par
A553	B2553	Incapacite Recorrido de Salida de Señal Corto a Batería

A554	B2554	Fracaso de Recorrido de SALIDA DE CÚPULA DE LÁMPAR
A555	B2555	Recorrido de SALIDA DE CÚPULA DE LÁMPARA Corto a B
A556	B2556	Permita Recorrido de Señal Corto a Batería
A557	B2557	Puerta corrediza de Poder Izquierda Recorrido de Salida Ab
A558	B2558	Puerta corrediza de Poder Correcta Recorrido de Salida Abi
A559	B2559	Recorrido de Relevo de Motor de Soplador de c.ta de Aux C
A560	B2560	Recorrido de Relevo de Motor de Soplador de c.ta de Aux C
A561	B2561	Velocidad de Soplador de c.ta de Aux 1 Fracaso de Recorrid
A562	B2562	Velocidad de Soplador de c.ta de Aux 1 Recorrido Corto par
A563	B2563	Velocidad de Soplador de c.ta de Aux 2 Fracaso de Recorrid
A564	B2564	Velocidad de Soplador de c.ta de Aux 2 Recorrido Corto par
A565	B2565	Fracaso de Recorrido de Lámpara de Cola Derecha
A566	B2566	Recorrido de Lámpara de Cola Derecha Corto para Dar buer
A567	B2567	Fracaso de Recorrido de Salida de Espejo Inverso
A568	B2568	Recorrido de Salida de Espejo Inverso Corto para Dar buend
A569	B2569	Liftgate Desarma Recorrido de Interruptor Corto para Dar bu
A570	B2570	Recorrido de Señal de Interrupción de Lámpara Correcto Co
A571	B2571	Recorrido de Señal de Interrupción de Lámpara Izquierdo Co
A580	B2580	Fracaso de Recorrido de Interruptor de Sentido de Soplador
A581	B2581	Recorrido de Descubrimiento de Inquilino de Asiento de Pas
A582	B2582	Recorrido de Descubrimiento de Inquilino de Asiento de Pas
A583	B2583	Recorrido de Descubrimiento de Asiento de Niño Corto para
A584	B2584	Recorrido de Descubrimiento de Asiento de Niño Abierto
A585	B2585	Recorrido de Señal de Entrada de Robo de Anti Corto a Bate
A586	B2586	Modo de Faro Fracaso de Recorrido Escogido
A587	B2587	Recorrido de Descubrimiento de Inquilino de Asiento de Pas
A588	B2588	Recorrido de Descubrimiento de Asiento de Niño Corto a Ba
A589	B2589	Inversión de Puerta Inesperada Durante Final
A590	B2590	Fracaso de Recorrido de Señal de Parque/Velocidad de Veh
A591	B2591	Señal de Detent que Falla Durante No pestillo

A592	B2592	PSD No Totalmente Cerrado (el Módulo Mandó con Éxito)
A593	B2593	Puerta corrediza de Poder Abierta Durante Módulo Cerca Ma
A594	B2594	Ningún Movimiento Descubierto Después de un No pestillo D
A595	B2595	Fracaso de Recorrido de Señal de Entrada de Robo de Anti
A596	B2596	Recorrido de Relevo de Salida de Objetivo de Faro Corto a E
A597	B2597	Fracaso de Recorrido de Relevo de Salida de Objetivo de Fa
A598	B2598	Fracaso de Recorrido de Relevo de Faro
A599	B2599	Liberación de Puerta posterior Recorrido Abierto
A600	B2600	Doble Motor de Puerta de Cierre Congelado
A601		Circuito encendido 1 airbag frontal lado conductor
A602		Circuito encendido 2 airbag frontal lado conductor
A603		Circuito encendido 1 airbag frontal lado acompañante
A604		Circuito encendido 2 airbag frontal lado acompañante
A605		Tensor cinturon lado conductor del.
A606		Tensor cinturon lado acompañante del.
A607		Airbag lateral lado conductor del.
A608		Airbag lateral lado acompañante del.
A60B		Circuito encendido windowbag a la izquierda
A60C		Circuito encendido windowbag a la derecha
A660		Interruptor llave desactivacion airbag acompañante
A690		Airbag lateral y windowbag lado conductor
A691		Airbag lateral y windowbag lado acompañante
A692		Tensor cinturon FS DEL y FS 2ª fila
A693		Tensor cinturon de seguridad centro, 2ª fila
A698		Circ. enc. tensor cinturon del.
A72A		Falla: motor de reciclaje: Cortocircuito a positivo
A98A		Fallo de la luz lateral delantera derecha: Cortocircuito a posi
ABA3		Fallo de la luz lateral trasera izquierda: Cortocircuito a positiv
ABC9		Fallo del sensor interior trasero derecho: Cortocircuito a posi
ABDB		Fallo de alimentación de los sensores: cortocircuito a positiv

AC02		Fallo de entrada de los sensores del mecanismo en el espej
AC0D		Fallo en las salidas de control del mecanismo de espejo: Co
AC0E		Fallo de salida de descongelación del espejo: cortocircuito a
AC11		Fallo de salida común de los espejos: cortocircuito a positivo
AD20		Fallo en la entrada del sistema de audio izquierdo: cortocircu
AD2A		Fallo en el tweeter delantero izquierdo: Cortocircuito a positi
AD2C		Fallo en el tweeter delantero derecho: Cortocircuito a positiv
AD2D		Fallo en el woofer delantero derecho: Cortocircuito a positivo
AD2F		Fallo en la bobina 1 del gabinete de bajos: cortocircuito a po
AED6		Fallo en las salidas de audio del cambiador de CD: cortocirc
AF00		Error de entrada del micrófono: Cortocircuito a positivo
AF06		Fallo en la salida de audio de la izquierda: Cortocircuito a po
AF07		Fallo en la salida de audio de la mano derecha: Cortocircuito
AF23		Fallo de iluminación de la luz lateral trasera: Cortocircuito a p
B4AC		Fallo de iluminación de los pies: Cortocircuito a tierra
B4C9		Falla iluminación de la luz antiniebla trasera derecha: Cortoc
B4CA		Fallo iluminación de la luz antiniebla trasera izquierda: cortoc
B4D8		Fallo de iluminación de los botones: Cortocircuito a tierra
B4DC		Falla de control inferior de la ventanilla eléctrica de un solo t
B4DD		Falla control de elevación de la ventana eléctrica de un solo tierra
B4DE		Falla de control inferior de la ventana eléctrica de un toque c
B4E1		Fallo salida de alimentación de 12 V o encendedor de cigarr
B4E3		Falla control de limpiaparabrisas trasero: cortocircuito a tierra
B4E7		Fallo de iluminación de la lámpara de advertencia de ‘parar y
B4E8		Falla ESP LED de iluminación: Cortocircuito a tierra
B601		Circuito encendido 1 airbag frontal lado conductor
B602		Circuito encendido 2 airbag frontal lado conductor
B603		Circuito encendido 1 airbag frontal lado acompañante
B604		Circuito encendido 2 airbag frontal lado acompañante

B605		Tensor cinturon lado conductor delante
B606		Tensor cinturon lado acompañante delante
B607		Airbag lateral lado conductor del.
B608		Airbag lateral lado acompañante del.
B60B		Circuito de encendido windowbag a la izquierda
B60C		Circuito encendido windowbag a la derecha
B60E		Fallo del módulo de encendido del airbag de rodilla del pasa
B610		Fallo de satélite delantero izquierdo: Cortocircuito a tierra
B660		Interruptor llave desactivacion airbag acompañante
B690		Airbag lateral y window bag lado conductor
B691		Airbag lateral y windowbag lado acompañante
B692		Tensor cinturon FS DEL y FS 2ª fila
B693		Tensor cinturon BFS DEL y BFS 2ª fila
B698		Circ. enc. tensor cinturon del.
B69B		Fallo del pretensor de retorno de la correa del pasajero: cort
B902		Falla de entrada del micrófono: Cortocircuito a tierra
B90C		Antena pasiva: Cortocircuito a tierra.
B940		Fallo de antena GPS: Cortocircuito a tierra
B942		Fallo de la antena FM1 / AM: Cortocircuito a tierra
B952		Fallo de antena FM2: Cortocircuito a tierra
BBDB		Fallo de alimentación de los sensores: Cortocircuito a tierra
BC80		Falla de la ECU (receptor de alta frecuencia): Cortocircuito a
BCF7		Falla de alimentación de los sensores: Cortocircuito a tierra
BED6		Fallo en las salidas de audio del cambiador de CD: cortocirc
BF00		Falla de entrada del micrófono: cortocircuito a tierra
BF06		Fallo en la salida de audio de la izquierda: cortocircuito a tier
BF07		Fallo en la salida de audio de la mano derecha: Cortocircuito
BF2B		Fallo: iluminación de la luz antiniebla trasera derecha: Corto
C001	U0001	Red de área del controlador (CAN) bus de datos, bus de vel
C002	U0002	Red de área del controlador (CAN) bus de datos, bus de vel

C003	U0003	Red de área del controlador (CAN) bus de datos, bus de vel
C004	U0004	Red de área del controlador (CAN) bus de datos, bus de vel
C005	U0005	Red de área del controlador (CAN) bus de datos, bus de vel
C006	U0006	Red de área del controlador (CAN) bus de datos, bus de vel
C007	U0007	Red de área del controlador (CAN) bus de datos, bus de vel
C008	U0008	Red de área del controlador (CAN) bus de datos, bus de vel
C009	U0009	Red de área del controlador (CAN) bus de datos, bus de vel
C010	U0010	Red de área del controlador (CAN) bus de datos, bus de vel
C011	U0011	Red de área del controlador (CAN) bus de datos, bus de vel
C012	U0012	Red de área del controlador (CAN) bus de datos, bus de vel
C013	U0013	Red de área del controlador (CAN) bus de datos, bus de vel
C014	U0014	Red de área del controlador (CAN) bus de datos, bus de vel
C015	U0015	Red de área del controlador (CAN) bus de datos, bus de vel
C016	U0016	Red de área del controlador (CAN) bus de datos, bus de vel
C017	U0017	Red de área del controlador (CAN) bus de datos, bus de vel
C018	U0018	Red de área del controlador (CAN) bus de datos, bus de vel
C019	U0019	Comunicación CAN : fallo CAN LS
C020	U0020	Red de área del controlador (CAN) bus de datos, bus de vel
C021	U0021	Red de área del controlador (CAN) bus de datos, bus de vel
C022	U0022	Red de área del controlador (CAN) bus de datos, bus de vel
C023	U0023	Red de área del controlador (CAN) bus de datos, bus de vel
C024	U0024	Red de área del controlador (CAN) bus de datos, bus de vel
C025	U0025	Red de área del controlador (CAN) bus de datos, bus de vel
C026	U0026	Red de área del controlador (CAN) bus de datos, bus de vel
C027	U0027	Red de área del controlador (CAN) bus de datos, bus de vel
C028	U0028	Intersystems CAN: Fallo del panel de instrumentos o del Co advertencia MIL
C029	U0029	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos A – problema
C030	U0030	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos A (+) – circuito
C031	U0031	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos A (+) – tensión

C032	U0032	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos A (+) – tensión
C033	U0033	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos A (-) – circuito
C034	U0034	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos A (-) – tensión
C035	U0035	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos A (-) – tensión
C036	U0036	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos A (-) – cortocir
C037	U0037	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos B
C038	U0038	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos B – problema
C039	U0039	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos B (+) – circuito
C040	U0040	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos B (+) – tensión
C041	U0041	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos B (+) – tensión
C042	U0042	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos B (-) – circuito
C043	U0043	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos B (-) – tensión
C044	U0044	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos B (-) – tensión
C045	U0045	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos B (-) – cortocir
C046	U0046	Fallo de comunicación en la red del cuerpo de la VAN: sin se
C047	U0047	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos C – problema
C048	U0048	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos C (+) – circuito
C049	U0049	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos C (+) – tensión
C050	U0050	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos C (+) – tensión
C051	U0051	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos C (-) – circuito
C052	U0052	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos C (-) – tensión
C053	U0053	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos C (-) – tensión
C054	U0054	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos C (-) – cortocir
C055	U0055	Intersystems CAN: mal funcionamiento de Comfort CAN, ya
C056	U0056	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos D – problema
C057	U0057	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos D (+) – circuito
C058	U0058	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos D (+) – tensión
C059	U0059	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos D (+) – tensión
C060	U0060	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos D (-) – circuito
C061	U0061	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos D (-) – tensión

C062	U0062	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos D (-) – tensión
C063	U0063	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos D (-) – cortocir
C064	U0064	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos E
C065	U0065	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos E – problema
C066	U0066	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos E (+) – circuito
C067	U0067	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos E (+) – tensión
C068	U0068	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos E (+) – tensión
C069	U0069	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos E (-) – circuito
C070	U0070	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos E (-) – tensión
C071	U0071	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos E (-) – tensión
C072	U0072	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos E (-) – cortocir
C073	U0073	Intersystems CAN: Pérdida total de comunicación de la CAN
C074	U0074	Bus de comunicación de módulos de control B – bus de datc
C080	U0080	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos F
C081	U0081	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos F – problema
C082	U0082	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos F (+) – circuito
C083	U0083	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos F (+) – tensión
C084	U0084	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos F (+) – tensión
C085	U0085	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos F (-) – circuito
C086	U0086	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos F (-) – tensión
C087	U0087	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos F (-) – tensión
C088	U0088	Red de área del vehículo (VAN) bus de datos F (-) – cortocir
C100	U0100	Bus de datos, módulo de control del motor A – no hay comu
C101	U0101	Bus de datos, módulo de control de la transmisión – no hay
C102	U0102	Bus de datos, módulo de control de la caja de transferencia
C103	U0103	Intersystems CAN: No hay comunicación con la caja de cam
C104	U0104	Bus de datos, módulo de control de velocidad de crucero – n
C105	U0105	Bus de datos, módulo de control de inyectores – no hay com
C106	U0106	Bus de datos, módulo de control de bujías de incandescenci
C107	U0107	Bus de datos, módulo de control del sistema electrónico de l

C108	U0108	Bus de datos, módulo de control de combustible alternativo -
C109	U0109	Bus de datos, módulo de control de la bomba de combustibl
C10A	U010A	Módulo de control del sistema de recirculación de gases de
C10B	U010B	No hay comunicación con el módulo de control del sistema d
C10C	U010C	Módulo de control del turbocompresor/compresor de sobreal
C10D	U010D	Módulo de control del turbocompresor/compresor de sobreal
C10E	U010E	Módulo de control del agente reductor – pérdida de señal de
C10F	U010F	Módulo de control del aire acondicionado – pérdida de señal
C110	U0110	Bus de datos, módulo de control del motor de tracción – no h
C111	U0111	Bus de datos, módulo de control de energía de la batería A -
C112	U0112	Bus de datos, módulo de control de energía de la batería B -
C113	U0113	Bus de datos, datos críticos de control de emisiones – no ha
C114	U0114	Bus de datos, módulo de control del acoplamiento de tracció
C115	U0115	Bus de datos, módulo de control del motor B – no hay comu
C116	U0116	No hay comunicación con el módulo de control de temperatu
C117	U0117	No hay comunicación con el módulo de control de la toma de
C118	U0118	Señal de interruptor de freno: falta de información del freno p
C119	U0119	No hay comunicación con el módulo de control de la pila de
C11A	U011A	Módulo de control del sensor de gases de escape – pérdida
C11B	U011B	Módulo de control de balancines A – pérdida de señal de co
C11C	U011C	Módulo de control de balancines B – pérdida de señal de co
C11D	U011D	No hay comunicación con el módulo de control de tracción to
C11E	U011E	No hay comunicación con el módulo de control del sistema d
C120	U0120	No hay comunicación con el módulo de control de la unidad
C121	U0121	Intersystems CAN: No hay comunicación con el ABS o ESP
C122	U0122	Comunicación CAN: Ausencia de comunicación con la ECU
C123	U0123	Bus de datos, módulo de sensor de velocidad de derrape – n
C124	U0124	Bus de datos, módulo de sensor de aceleración lateral – no
C125	U0125	Bus de datos, módulo de sensor de aceleración multiejes – n
C126	U0126	Bus de datos, módulo de control del sensor de posición del v

C127	U0127	Bus de datos, módulo de supervisión de presión de neumáti
C128	U0128	Bus de datos, módulo de control del freno de estacionamien
C129	U0129	Bus de datos, módulo de control del sistema de frenos – no
C12A	U012A	No hay comunicación con el módulo de control del chasis A
C12B	U012B	No hay comunicación con el módulo de control del chasis B
C12C	U012C	No hay comunicación con el módulo de control activo de vib
C130	U0130	Bus de datos, módulo de control de esfuerzo de la dirección
C131	U0131	Bus de datos, módulo de control de la dirección asistida – no
C132	U0132	Bus de datos, módulo de control de altura de la suspensión
C133	U0133	No hay comunicación con el módulo de control del sistema a
C134	U0134	No hay comunicación con el módulo de control de la direcció
C135	U0135	No hay comunicación con el módulo de control del diferencia
C136	U0136	No hay comunicación con el módulo de control del diferencia
C137	U0137	No hay comunicación con el módulo de control de freno del
C138	U0138	No hay comunicación con el módulo de control todoterreno
C139	U0139	No hay comunicación con el módulo de control de la suspen
C140	U0140	Intersystems CAN: No hay comunicación con la ECU de BSI
C141	U0141	Bus de datos, módulo de control de la carrocería A – no hay
C142	U0142	Bus de datos, módulo de control de la carrocería B – no hay
C143	U0143	Bus de datos, módulo de control de la carrocería C – no hay
C144	U0144	Bus de datos, módulo de control de la carrocería D – no hay
C145	U0145	Bus de datos, módulo de control de la carrocería E – no hay
C146	U0146	Bus de datos, pasarela (gateway) A – no hay comunicación
C147	U0147	Bus de datos, pasarela (gateway) B – no hay comunicación
C148	U0148	Bus de datos, pasarela (gateway) C – no hay comunicación
C149	U0149	Bus de datos, pasarela (gateway) D – no hay comunicación
C150	U0150	Bus de datos, pasarela (gateway) E – no hay comunicación
C151	U0151	Bus de datos, módulo de control del sistema de seguridad p
C152	U0152	Bus de datos, módulo de control del sistema de seguridad p
C153	U0153	Bus de datos, módulo de control del sistema de seguridad p

C154	U0154	Bus de datos, módulo de control de detección de ocupante c
C155	U0155	Bus de datos, módulo de control de la instrumentación – no
C156	U0156	Bus de datos, centro de información A – no hay comunicació
C157	U0157	Bus de datos, centro de información B – no hay comunicació
C158	U0158	Bus de datos, pantalla virtual (HUD) – no hay comunicación
C159	U0159	Bus de datos, módulo de control del sistema de ayuda en ap
C160	U0160	Bus de datos, módulo de control del aviso acústico – no hay
C161	U0161	Bus de datos, módulo de la brújula – no hay comunicación
C162	U0162	Bus de datos, módulo de la pantalla de navegación – no hay
C163	U0163	Bus de datos, módulo de control de navegación – no hay co
C164	U0164	Bus de datos, módulo de control del aire acondicionado – no
C165	U0165	Bus de datos, módulo de control del aire acondicionado, tras
C166	U0166	Bus de datos, módulo de control de la calefacción auxiliar –
C167	U0167	Bus de datos, módulo de control del inmovilizador – no hay c
C168	U0168	Bus de datos, módulo de control del sistema de alarma – no
C169	U0169	Bus de datos, módulo de control del techo solar – no hay co
C16A	U016A	No hay comunicación con el módulo de control de navegació
C16B	U016B	No hay comunicación con el módulo de control del compreso
C16C	U016C	No hay comunicación con el módulo de control de la bomba
C170	U0170	Bus de datos, sensor del sistema de seguridad pasiva A – no
C171	U0171	Bus de datos, sensor del sistema de seguridad pasiva B – no
C172	U0172	Bus de datos, sensor del sistema de seguridad pasiva C – n
C173	U0173	Bus de datos, sensor del sistema de seguridad pasiva D – n
C174	U0174	Bus de datos, sensor del sistema de seguridad pasiva E – no
C175	U0175	Bus de datos, sensor del sistema de seguridad pasiva F – no
C176	U0176	Bus de datos, sensor del sistema de seguridad pasiva G – n
C177	U0177	Bus de datos, sensor del sistema de seguridad pasiva H – n
C178	U0178	Bus de datos, sensor del sistema de seguridad pasiva I – no
C179	U0179	Bus de datos, sensor del sistema de seguridad pasiva J – no
C17A	U017A	Sensor del sistema de seguridad pasiva K – pérdida de seña

C17B	U017B	Sensor del sistema de seguridad pasiva L – pérdida de señ
C17C	U017C	Sensor del sistema de seguridad pasiva M – pérdida de señ
C17D	U017D	Sensor del sistema de seguridad pasiva N – pérdida de señ
C17E	U017E	No hay comunicación con el módulo de control del pretenso
C17F	U017F	No hay comunicación con el módulo de control del pretenso
C180	U0180	Bus de datos, módulo de control del alumbrado automático -
C181	U0181	Bus de datos, módulo de control de regulación de faros – no
C182	U0182	Bus de datos, módulo de control de luces, parte del. – no ha
C183	U0183	Bus de datos, módulo de control de luces, tras. – no hay co
C184	U0184	Bus de datos, radio – no hay comunicación
C185	U0185	Bus de datos, módulo de antena – no hay comunicación
C186	U0186	Bus de datos, amplificador de salida del equipo de sonido –
C187	U0187	Bus de datos, módulo de reproductor/cambiador de CD digit
C188	U0188	Bus de datos, módulo de reproductor/cambiador de CD digit
C189	U0189	Bus de datos, módulo de reproductor/cambiador de CD digit
C190	U0190	Bus de datos, módulo de reproductor/cambiador de CD digit
C191	U0191	Bus de datos, televisión – no hay comunicación
C192	U0192	Bus de datos, ordenador personal – no hay comunicación
C193	U0193	Bus de datos, módulo de control del sistema de audio digital
C194	U0194	Bus de datos, módulo de control del sistema de audio digital
C195	U0195	Bus de datos, módulo receptor del sistema de entretenimien
C196	U0196	Bus de datos, módulo de control del sistema de entretenimie
C197	U0197	Bus de datos, módulo de control del teléfono – no hay comu
C198	U0198	Bus de datos, módulo de control del sistema telemático – no
C199	U0199	Bus de datos, módulo de control funciones de puerta A – no
C200	U0200	Bus de datos, módulo de control funciones de puerta B – no
C201	U0201	Bus de datos, módulo de control funciones de puerta C – no
C202	U0202	Bus de datos, módulo de control funciones de puerta D – no
C203	U0203	Bus de datos, módulo de control funciones de puerta E – no
C204	U0204	Bus de datos, módulo de control funciones de puerta F – no

C205	U0205	Bus de datos, módulo de control funciones de puerta G – no
C206	U0206	Bus de datos, módulo de control de la capota – no hay comu
C207	U0207	Bus de datos, módulo de control del techo plegable – no hay
C208	U0208	Bus de datos, módulo de control de regulación del asiento A
C209	U0209	Bus de datos, módulo de control de regulación del asiento B
C210	U0210	Bus de datos, módulo de control de regulación del asiento C
C211	U0211	Bus de datos, módulo de control de regulación del asiento D
C212	U0212	Bus de datos, módulo de control de la columna de dirección
C213	U0213	Bus de datos, módulo de control del retrovisor A – no hay co
C214	U0214	Bus de datos, funciones por control remoto – no hay comuni
C215	U0215	Bus de datos, interruptor de contacto puerta A – no hay com
C216	U0216	Bus de datos, interruptor de contacto puerta B – no hay com
C217	U0217	Bus de datos, interruptor de contacto puerta C – no hay com
C218	U0218	Bus de datos, interruptor de contacto puerta D – no hay com
C219	U0219	Bus de datos, interruptor de contacto puerta E – no hay com
C220	U0220	Bus de datos, interruptor de contacto puerta F – no hay com
C221	U0221	Bus de datos, interruptor de contacto puerta G – no hay com
C222	U0222	Bus de datos, motor del elevalunas A – no hay comunicación
C223	U0223	Bus de datos, motor del elevalunas B – no hay comunicación
C224	U0224	Bus de datos, motor del elevalunas C – no hay comunicación
C225	U0225	Bus de datos, motor del elevalunas D – no hay comunicación
C226	U0226	Bus de datos, motor del elevalunas E – no hay comunicación
C227	U0227	Bus de datos, motor del elevalunas F – no hay comunicación
C228	U0228	Bus de datos, motor del elevalunas G – no hay comunicació
C229	U0229	Bus de datos, módulo del volante térmico – no hay comunica
C230	U0230	Bus de datos, módulo de control del portón tras. – no hay co
C231	U0231	Bus de datos, módulo de control del sensor de lluvia – no ha
C232	U0232	Bus de datos, módulo de control de detección de obstáculos
C233	U0233	Bus de datos, módulo de control de detección de obstáculos
C234	U0234	Bus de datos, módulo de memorización de ajustes – no hay

C235	U0235	Bus de datos, sensor de distancia frontal del control de veloc
C236	U0236	No hay comunicación con el módulo de control de la column
C237	U0237	No hay comunicación con el módulo de control del sistema d
C238	U0238	No hay comunicación con el módulo de control del sistema d
C239	U0239	No hay comunicación con el módulo de control del sistema a
C23A	U023A	Módulo de procesamiento de imagen A – pérdida de señal d
C23B	U023B	Módulo de procesamiento de imagen B – pérdida de señal d
C23C	U023C	Módulo de procesamiento de imagen C – pérdida de señal d
C23D	U023D	No hay comunicación con el sensor de distancia del control
C23E	U023E	No hay comunicación con el sensor de distancia del control
C240	U0240	No hay comunicación con el módulo de control del sistema a
C241	U0241	No hay comunicación con el módulo de control de faro A
C242	U0242	No hay comunicación con el módulo de control de faro B
C243	U0243	No hay comunicación con el módulo de control del sistema d
C244	U0244	No hay comunicación con el módulo de control del estribo A
C245	U0245	No hay comunicación con el módulo de control del sistema d
C246	U0246	No hay comunicación con el módulo de control de asientos E
C247	U0247	No hay comunicación con el módulo de control de asientos F
C248	U0248	No hay comunicación con el módulo de accesorios accionad
C249	U0249	No hay comunicación con el módulo de control del sistema d
C24A	U024A	No hay comunicación con el módulo de control de la ilumina
C24B	U024B	No hay comunicación con el módulo de control de asientos G
C24C	U024C	No hay comunicación con el módulo de control de asientos H
C250	U0250	No hay comunicación con el módulo del sistema de evaluaci
C251	U0251	No hay comunicación con el módulo de control del estribo B
C252	U0252	No hay comunicación con el módulo de control de luces tras
C253	U0253	No hay comunicación con el módulo de protocolo de la interf
C254	U0254	No hay comunicación con el módulo de arranque a distancia
C255	U0255	No hay comunicación con el módulo de la interfaz de la pant
C256	U0256	No hay comunicación con el módulo de la interfaz de los ma

C257	U0257	No hay comunicación con el módulo de la interfaz de la pant
C258	U0258	No hay comunicación con el transmisor-receptor de radio
C259	U0259	No hay comunicación con el módulo de control para vehículo
C25A	U025A	Módulo de control para vehículos con especificaciones espe
C25B	U025B	Módulo de control para vehículos con especificaciones espe
C25C	U025C	Módulo de control para vehículos con especificaciones espe
C25D	U025D	No hay comunicación con el módulo de la interfaz de los ma
C260	U0260	No hay comunicación con el módulo de control de regulación
C261	U0261	No hay comunicación con el módulo de control de regulación
C262	U0262	No hay comunicación con el amplificador de salida del equip
C263	U0263	No hay comunicación con el módulo de control del sistema d
C264	U0264	No hay comunicación con el módulo de la cámara
C286	U0286	No hay comunicación con el dispositivo de precinto del radia
C287	U0287	No hay comunicación con el módulo de la bomba de aceite d
C288	U0288	No hay comunicación con el módulo de control del convertid
C289	U0289	No hay comunicación con el módulo de control del convertid
C291	U0291	No hay comunicación con el módulo de cambio de marchas
C292	U0292	No hay comunicación con el módulo de control del motor de
C293	U0293	No hay comunicación con el módulo de control del tren de tr
C294	U0294	No hay comunicación con el módulo de supervisión del tren
C295	U0295	No hay comunicación con el módulo de control del convertid
C296	U0296	No hay comunicación con el módulo de control del convertid
C297	U0297	No hay comunicación con el módulo de control del convertid
C298	U0298	No hay comunicación con el módulo de control del convertid
C299	U0299	No hay comunicación con el módulo de control del convertid
C29A	U029A	No hay comunicación con el módulo de sensor del conjunto
C29B	U029B	No hay comunicación con el módulo de control del motor de
C29C	U029C	No hay comunicación con el módulo de control del motor de
C29D	U029D	No hay comunicación con el sensor de óxidos de nitrógeno A
C29E	U029E	No hay comunicación con el sensor de óxidos de nitrógeno B

C29F	U029F	No hay comunicación con el módulo de control del sistema c
C300	U0300	Módulo de control – incompatibilidad de software interno
C301	U0301	Incompatibilidad de software – módulo de control del motor
C302	U0302	Incompatibilidad de software – módulo de control de la trans
C303	U0303	Incompatibilidad de software – módulo de control de la caja
C304	U0304	Intersystems CAN: error de longitud o valor prohibido en el fl
C305	U0305	Incompatibilidad de software – módulo de control de velocida
C306	U0306	Incompatibilidad de software – módulo de control de inyecto
C307	U0307	Incompatibilidad de software – módulo de control de bujías c
C308	U0308	Incompatibilidad de software – módulo de control del sistema
C309	U0309	Incompatibilidad de software – módulo de control de combus
C30A	U030A	Incompatibilidad de software con el módulo de control del sis evaporación
C310	U0310	Incompatibilidad de software – módulo de control de la bomb
C311	U0311	Incompatibilidad de software – módulo de control del motor c
C312	U0312	Incompatibilidad de software – módulo de control de energía
C313	U0313	Incompatibilidad de software – módulo de control de energía
C314	U0314	Incompatibilidad de software – módulo de control del acopla
C315	U0315	Intersystems CAN: error de longitud o valor prohibido en el fl
C316	U0316	Incompatibilidad de software – módulo de control de la dinár
C317	U0317	Incompatibilidad de software – módulo de control del freno d
C318	U0318	Incompatibilidad de software – módulo de control del sistema
C319	U0319	Incompatibilidad de software – módulo de control de esfuerz
C320	U0320	Incompatibilidad de software – módulo de control de la direc
C321	U0321	Incompatibilidad de software – módulo de control de altura d
C322	U0322	Intersystems CAN: error de longitud o valor prohibido en el fl
C323	U0323	Incompatibilidad de software – módulo de control de la instru
C324	U0324	Incompatibilidad de software – módulo de control del aire ac
C325	U0325	Incompatibilidad de software – módulo de control de la calefa
C326	U0326	Incompatibilidad de software – módulo de control del inmovil

C327	U0327	Incompatibilidad de software – módulo de control del sistema
C328	U0328	Incompatibilidad de software – módulo de control del sensor
C329	U0329	Incompatibilidad de software – módulo de control de la colum
C330	U0330	Incompatibilidad de software – módulo de supervisión de pre
C331	U0331	Incompatibilidad de software – módulo de control de la carro
C332	U0332	Incompatibilidad de software – módulo de sensor de acelera
C333	U0333	Incompatibilidad de software con el módulo de control del ca
C334	U0334	Incompatibilidad de software con el sistema de sonido
C335	U0335	Incompatibilidad de software con el módulo de sensor del co
C336	U0336	Incompatibilidad de software con el módulo de control del sis
C400	U0400	Recibida información no válida
C401	U0401	Recibida información no válida – módulo de control del moto
C402	U0402	Recibida información no válida – módulo de control de la tra
C403	U0403	Recibida información no válida – módulo de control de la caj
C404	U0404	Comunicación CAN: incoherencia del mensaje enviado por l
C405	U0405	Recibida información no válida – módulo de control de veloc
C406	U0406	Recibida información no válida – módulo de control de inyec
C407	U0407	Comunicación de la unidad de calefacción de la unidad de c módulo de control de la bujía de precalentamiento no es váli
C408	U0408	Recibida información no válida – módulo de control del siste
C409	U0409	Recibida información no válida – módulo de control de comb
C40A	U040A	Recibida información no válida del módulo de control del aire
C40B	U040B	Recibida información no válida del módulo de control del sist
C40C	U040C	Recibida información no válida del módulo de control del sist
C40D	U040D	Recibida información no válida del módulo de control del turb
C40E	U040E	Recibida información no válida del módulo de control del turb
C40F	U040F	Recibida información no válida del módulo de control del age
C410	U0410	Recibida información no válida – módulo de control de la bor
C411	U0411	Recibida información no válida – módulo de control del moto
C412	U0412	Recibida información no válida – módulo de control de energ

C413	U0413	Recibida información no válida – módulo de control de energ
C414	U0414	Recibida información no válida – módulo de control del acop
C415	U0415	Fallo en la recepción de la ECU del ABS: Coherencia
C416	U0416	Falla de recepción de la ECU ESP: Coherencia
C417	U0417	Recibida información no válida – módulo de control del frenc
C418	U0418	Recibida información no válida – módulo de control del siste
C419	U0419	Recibida información no válida – módulo de control de esfue
C41B	U041B	Recibida información no válida del módulo de control del ser
C41C	U041C	Recibida información no válida del módulo de control de bala
C41D	U041D	Recibida información no válida del módulo de control de bala
C41E	U041E	Recibida información no válida del módulo de control de trac
C41F	U041F	Recibida información no válida del módulo de control del sist
C420	U0420	Recibida información no válida – módulo de control de la dire
C421	U0421	Recibida información no válida – módulo de control de altura
C422	U0422	Intersystems CAN: uno de los parámetros presentes en un fl
C423	U0423	Recibida información no válida – módulo de control de la ins
C424	U0424	Recibida información no válida – módulo de control del aire a
C425	U0425	Recibida información no válida – módulo de control de la cal
C426	U0426	Recibida información no válida – módulo de control del inmo
C427	U0427	Recibida información no válida – módulo de control del siste
C428	U0428	Recibida información no válida – módulo de control del sens
C429	U0429	Recibida información no válida – módulo de control de la col
C42B	U042B	Recibida información no válida del módulo de control del cha
C42C	U042C	Recibida información no válida del módulo de control del cha
C42D	U042D	Recibida información no válida del módulo de control activo
C430	U0430	Recibida información no válida – módulo de supervisión de p
C431	U0431	Recibida información no válida – módulo de control de la car
C432	U0432	Recibida información no válida del módulo de sensor de ace
C433	U0433	Recibida información no válida del sensor de distancia fronta
C434	U0434	Recibida información no válida del módulo de control del sist

C435	U0435	Recibida información no válida del módulo de control de la d
C436	U0436	Recibida información no válida del módulo de control del dife
C437	U0437	Recibida información no válida del módulo de control del dife
C438	U0438	Recibida información no válida del módulo de control de fren
C439	U0439	Recibida información no válida del módulo de control todoter
C43A	U043A	Recibida información no válida del módulo de control de la s
C43B	U043B	Recibida información no válida del sensor de distancia del co
C43C	U043C	Recibida información no válida del sensor de distancia del co
C441	U0441	Recibida información no válida del dispositivo de envío de da
C442	U0442	Recibida información no válida del módulo de control del mo
C443	U0443	Recibida información no válida del módulo de control de la c
C444	U0444	Recibida información no válida del módulo de control de la c
C445	U0445	Recibida información no válida del módulo de control de la c
C446	U0446	Recibida información no válida del módulo de control de la c
C447	U0447	Recibida información no válida de la pasarela (gateway) A
C448	U0448	Recibida información no válida de la pasarela (gateway) B
C449	U0449	Recibida información no válida de la pasarela (gateway) C
C44A	U044A	Recibida información no válida de la pasarela (gateway) D
C450	U0450	Recibida información no válida de la pasarela (gateway) D
C451	U0451	Recibida información no válida de la pasarela (gateway) E
C452	U0452	Recibida información no válida del módulo de control del sist
C453	U0453	Recibida información no válida del módulo de control del sist
C454	U0454	Recibida información no válida del módulo de control del sist
C455	U0455	Recibida información no válida del módulo de evaluación de
C456	U0456	Recibida información no válida del módulo de control de tem
C457	U0457	Recibida información no válida del centro de información A
C458	U0458	Recibida información no válida del centro de información B
C459	U0459	Recibida información no válida de la pantalla virtual (HUD)
C45A	U045A	Recibida información no válida del módulo de control del sist
C461	U0461	Recibida información no válida del módulo de control del avi

C462	U0462	Recibida información no válida del módulo de la brújula
C463	U0463	Recibida información no válida del módulo de la pantalla de
C464	U0464	Recibida información no válida del módulo de control de nav
C465	U0465	Recibida información no válida del módulo de control de la to
C466	U0466	Recibida información no válida del módulo de control del aire
C467	U0467	Recibida información no válida del módulo de control del adi
C468	U0468	Recibida información no válida del módulo de control de la p
C469	U0469	Recibida información no válida del módulo de control de la u
C46A	U046A	Recibida información no válida del módulo de control del tec
C46B	U046B	Recibida información no válida del módulo de control de nav
C46C	U046C	Recibida información no válida del módulo de control del con
C46D	U046D	Recibida información no válida del módulo de control de la b
C471	U0471	Recibida información no válida del sensor del sistema de seg
C472	U0472	Recibida información no válida del sensor del sistema de seg
C473	U0473	Recibida información no válida del sensor del sistema de seg
C474	U0474	Recibida información no válida del sensor del sistema de seg
C475	U0475	Recibida información no válida del sensor del sistema de seg
C476	U0476	Recibida información no válida del sensor del sistema de seg
C477	U0477	Recibida información no válida del sensor del sistema de seg
C478	U0478	Recibida información no válida del sensor del sistema de seg
C479	U0479	Recibida información no válida del sensor del sistema de seg
C47A	U047A	Recibida información no válida del sensor del sistema de seg
C47B	U047B	Recibida información no válida del sensor del sistema de seg
C47C	U047C	Recibida información no válida del sensor del sistema de seg
C47D	U047D	Recibida información no válida del sensor del sistema de seg
C47E	U047E	Recibida información no válida del sensor del sistema de seg
C47F	U047F	Recibida información no válida del módulo de control del pre
C480	U0480	Recibida información no válida del módulo de control del pre
C481	U0481	Recibida información no válida del módulo de control del alu
C482	U0482	Recibida información no válida del módulo de control de regu

C483	U0483	Recibida información no válida del módulo de control del alu
C484	U0484	Recibida información no válida del módulo de control del alu
C485	U0485	Recibida información no válida del sistema de sonido
C486	U0486	Recibida información no válida del módulo de antena
C487	U0487	Recibida información no válida del amplificador de salida del
C488	U0488	Recibida información no válida del módulo de reproductor/ca
C489	U0489	Recibida información no válida del módulo de reproductor/ca
C48A	U048A	Recibida información no válida del reproductor/cambiador de
C491	U0491	Recibida información no válida del módulo de reproductor/ca
C492	U0492	Recibida información no válida de la televisión
C493	U0493	Recibida información no válida del ordenador personal
C494	U0494	Recibida información no válida del módulo de control del sist
C495	U0495	Recibida información no válida del módulo de control del sist
C496	U0496	Recibida información no válida del módulo receptor del siste
C497	U0497	Recibida información no válida del módulo de control del sist
C498	U0498	Recibida información no válida del módulo de control del telé
C499	U0499	Recibida información no válida del módulo de control del sist
C49A	U049A	Recibida información no válida del módulo de control funcion
C4CA		Fallo iluminación de la luz antiniebla trasera izquierda: circuit
C4D3		Fallo en la iluminación de los umbrales de las puertas delant
C4D8		Falla de iluminación de los botones: circuito abierto
C4E1		Falla de salida de suministro de 12V o encendedor de cigarr
C4E3		Falla control de limpiaparabrisas trasero: circuito abierto
C501	U0501	Recibida información no válida del módulo de control funcion
C502	U0502	Recibida información no válida del módulo de control funcion
C503	U0503	Recibida información no válida del módulo de control funcion
C504	U0504	Recibida información no válida del módulo de control funcion
C505	U0505	Recibida información no válida del módulo de control funcion
C506	U0506	Recibida información no válida del módulo de control funcion
C507	U0507	Recibida información no válida del módulo de control de la c

C508	U0508	Recibida información no válida del módulo de control del tec
C509	U0509	Recibida información no válida del módulo de control de asie
C50A	U050A	Recibida información no válida del módulo de control de regu
C511	U0511	Recibida información no válida del módulo de control de asie
C512	U0512	Recibida información no válida del módulo de control de asie
C513	U0513	Recibida información no válida del sensor de velocidad de d
C514	U0514	Recibida información no válida del módulo de control del retr
C515	U0515	Recibida información no válida de los dispositivos de funcion
C516	U0516	Recibida información no válida del interruptor de la puerta A
C517	U0517	Recibida información no válida del interruptor de la puerta B
C518	U0518	Recibida información no válida del interruptor de la puerta C
C519	U0519	Recibida información no válida del interruptor de la puerta D
C51A	U051A	Recibida información no válida del interruptor de la puerta E
C521	U0521	Recibida información no válida del interruptor de la puerta F
C522	U0522	Recibida información no válida del interruptor de la puerta G
C523	U0523	Recibida información no válida del motor del elevalunas A
C524	U0524	Recibida información no válida del motor del elevalunas B
C525	U0525	Recibida información no válida del motor del elevalunas C
C526	U0526	Recibida información no válida del motor del elevalunas D
C527	U0527	Recibida información no válida del motor del elevalunas E
C528	U0528	Recibida información no válida del motor del elevalunas F
C529	U0529	Recibida información no válida del motor del elevalunas G
C52A	U052A	Recibida información no válida del módulo de control de func
C531	U0531	Recibida información no válida del módulo del portón tras.
C532	U0532	Recibida información no válida del módulo del sensor de lluv
C533	U0533	Recibida información no válida del módulo de control de dete
C534	U0534	Recibida información no válida del módulo de control de dete
C535	U0535	Recibida información no válida del módulo de memorización
C536	U0536	Recibida información no válida del módulo de sensor de ace
C537	U0537	Recibida información no válida del módulo de control de la c

C538	U0538	Recibida información no válida del módulo de control del sist
C539	U0539	Recibida información no válida del módulo de control del sist
C53A	U053A	Recibida información no válida del módulo de control del sist
C53B	U053B	Recibida información no válida del módulo de procesamiento
C53C	U053C	Recibida información no válida del módulo de procesamiento
C53D	U053D	Recibida información no válida del módulo de procesamiento
C541	U0541	Recibida información no válida del módulo de control del sist
C542	U0542	Recibida información no válida del módulo de control de faro
C543	U0543	Recibida información no válida del módulo de control de faro
C544	U0544	Recibida información no válida del módulo de control del sist
C545	U0545	Recibida información no válida del módulo de control del est
C546	U0546	Recibida información no válida del módulo de control del sist
C547	U0547	Recibida información no válida del módulo de control de asie
C548	U0548	Recibida información no válida del módulo de control de asie
C549	U0549	Recibida información no válida del módulo de accesorios ac
C54A	U054A	Recibida información no válida del módulo de control del sist
C54B	U054B	Recibida información no válida del módulo de control de la il
C54C	U054C	Recibida información no válida del módulo de control de asie
C54D	U054D	Recibida información no válida del módulo de control de asie
C551	U0551	Recibida información no válida del módulo del sistema de ev
C552	U0552	Recibida información no válida del módulo de control del est
C553	U0553	Recibida información no válida del módulo de control del alu
C554	U0554	Recibida información no válida del módulo de protocolo de la
C555	U0555	Recibida información no válida del módulo de arranque a dis
C556	U0556	Recibida información no válida del módulo de la interfaz de l
C557	U0557	Recibida información no válida del módulo de la interfaz de l
C558	U0558	Recibida información no válida del módulo de la interfaz de l
C559	U0559	Recibida información no válida del transmisor-receptor de ra
C55A	U055A	Recibida información no válida del módulo de control para ve
C55B	U055B	Recibida información no válida del módulo de control para ve

C55C	U055C	Recibida información no válida del módulo de control para ve
C55D	U055D	Recibida información no válida del módulo de control para ve
C55E	U055E	Recibida información no válida del módulo de la interfaz de l
C561	U0561	Recibida información no válida del módulo del interruptor de
C562	U0562	Recibida información no válida del módulo del interruptor de
C563	U0563	Recibida información no válida del amplificador del equipo d
C564	U0564	Recibida información no válida del módulo de reconocimient
C565	U0565	Recibida información no válida del módulo de la cámara, tras
C587	U0587	Recibida información no válida del dispositivo de precinto de
C588	U0588	Recibida información no válida del módulo de la bomba de a
C589	U0589	Recibida información no válida del módulo de control del con
C58A	U058A	Recibida información no válida del módulo de control del con
C592	U0592	Recibida información no válida del módulo de cambio de ma
C593	U0593	Recibida información no válida del módulo de control del mo
C594	U0594	Recibida información no válida del módulo de control del tren
C595	U0595	Recibida información no válida del módulo de supervisión de
C596	U0596	Recibida información no válida del módulo de control del con
C597	U0597	Recibida información no válida del módulo de control del con
C598	U0598	Recibida información no válida del módulo de control del con
C599	U0599	Recibida información no válida del módulo de control del con
C59A	U059A	Recibida información no válida del módulo de control del con
C59B	U059B	Recibida información no válida del módulo de control de sen
C59C	U059C	Recibida información no válida del módulo de control del mo
C59D	U059D	Recibida información no válida del módulo de control del mo
C59E	U059E	Recibida información no válida del sensor de óxidos de nitró
C59F	U059F	Recibida información no válida del sensor de óxidos de nitró
C5A0	U05A0	Recibida información no válida del módulo de control del sist evaporación
C5A1	U05A1	Sensor de óxidos de nitrógeno A – recibida información no v control del tren de transmisión

C5A2	U05A2	Sensor de óxidos de nitrógeno B – recibida información no v control del tren de transmisión
C601		Circuito encendido 1 airbag frontal lado conductor
C602		Circuito encendido 2 airbag frontal lado conductor
C603		Circuito encendido 1 airbag frontal lado acompañante
C604		Circuito encendido 2 airbag frontal lado acompañante
C605		Tensor cinturon lado conductor delante
C606		Tensor cinturon lado acompañante delante
C607		Airbag lateral lado conductor delante
C608		Airbag lateral lado acompañante delante
C60B		Circuito encendido windowbag a la izquierda
C60C		Circuito encendido windowbag a la derecha
C60E		Fallo del módulo de encendido del airbag de rodilla del pasa
C610		Sensor choque lateral lado conductor delante
C611		Sensor choque lateral lado acompañante delante
C660		Interruptor llave desactivacion airbag acompañante
C665		Fallo del sensor de posición del conductor: circuito abierto
C690		Airbag lateral y windowbag lado conductor
C691		Airbag lateral y windowbag lado acompañante
C692		Tensor cinturon FS DEL y FS 2ª fila
C693		Tensor cinturon BFS DEL y BFS 2ª fila
C698		Circ. enc. tensor cinturon delante
C69B		Fallo del pretensor de la correa del pasajero: circuito abierto
C72B		Fallo del motor de distribución: circuito abierto
C7FE		Falla: sensor de temperatura del asiento con calefacción
C940		Fallo de antena GPS: circuito abierto
C98B		Fallo de la luz lateral delantera izquierda: circuito abierto
CC72		Fallo en la tensión de alimentación + APC: circuito abierto
CC88		Fallo de control de limpiaparabrisas: circuito abierto
CD2A		Falla en el tweeter delantero izquierdo: circuito abierto

CD2B		Falla en el woofer delantero izquierdo: circuito abierto
CD2C		Falla en el tweeter delantero derecho: circuito abierto
CD2D		Falla en el woofer delantero derecho: circuito abierto
CD2E		Falla en los altavoces traseros izquierdos: circuito abierto
CF00		Error de entrada del micrófono: circuito abierto
CFF0		Fallo del sensor de corriente: circuito abierto
D000	U1000	Unidad control ABS o ABS/ASR
D001	U1001	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D002	U1002	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D003	U1003	Comunicacion CAN
D004	U1004	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Programación
D005	U1005	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Programación
D006	U1006	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D007	U1007	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D008	U1008	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Torsión de Mot
D009	U1009	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Torsión de Mot
D010	U1010	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Toma de aire d
D011	U1011	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Toma de aire d
D012	U1012	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D013	U1013	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D014	U1014	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D015	U1015	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D016	U1016	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D017	U1017	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D018	U1018	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Regulador
D019	U1019	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Regulador
D020	U1020	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Embrague de A
D021	U1021	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Embrague de A
D022	U1022	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D023	U1023	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario

D024	U1024	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D025	U1025	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D026	U1026	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para REVOLUCION
D027	U1027	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para REVOLUCION
D028	U1028	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D029	U1029	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D030	U1030	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Experimental #
D031	U1031	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Experimental #
D032	U1032	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D033	U1033	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D034	U1034	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D035	U1035	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D036	U1036	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Ruedas
D037	U1037	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Ruedas
D038	U1038	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D039	U1039	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario / Ve
D040	U1040	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Velocidad de V
D041	U1041	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Velocidad de V
D042	U1042	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Control de Tra
D043	U1043	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Control de Tra
D044	U1044	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Motor de Traco
D045	U1045	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Motor de Traco
D046	U1046	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D047	U1047	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D048	U1048	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D049	U1049	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D050	U1050	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Frenos
D051	U1051	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Frenos
D052	U1052	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Conducir / Vola
D053	U1053	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Conducir / Vola

D054	U1054	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D055	U1055	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D056	U1056	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Configuración
D057	U1057	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Configuración
D058	U1058	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Transmisión / T
D059	U1059	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Transmisión / T
D060	U1060	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D061	U1061	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D062	U1062	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D063	U1063	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D064	U1064	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D065	U1065	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D066	U1066	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D067	U1067	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D068	U1068	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D069	U1069	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D070	U1070	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Sensores de M
D071	U1071	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Sensores de M
D072	U1072	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Refrigerante de
D073	U1073	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Refrigerante de
D074	U1074	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Petróleo de Mo
D075	U1075	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Petróleo de Mo
D076	U1076	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D077	U1077	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D078	U1078	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D079	U1079	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D080	U1080	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D081	U1081	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D082	U1082	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Sistemas de M
D083	U1083	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Sistemas de M

D084	U1084	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Petición de Est
D085	U1085	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Petición de Est
D086	U1086	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D087	U1087	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D088	U1088	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Suspensión
D089	U1089	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Suspensión
D090	U1090	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Diagnóstico No
D091	U1091	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Diagnóstico No
D092	U1092	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D093	U1093	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D094	U1094	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Experimental #
D095	U1095	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Experimental #
D096	U1096	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D097	U1097	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D098	U1098	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Control de Velo
D099	U1099	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Control de Velo
D100	U1100	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D101	U1101	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D102	U1102	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D103	U1103	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D104	U1104	Señal CAN del aparato de mando EMS
D105	U1105	Comunicacion CAN con el sensor angulo volante
D106	U1106	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Diagnóstico Le
D107	U1107	Fallo: ausencia de comunicación con la ECU GEP: Ausencia
D108	U1108	Comunicacion con unidad mando motor
D109	U1109	Comunicacion con cambio automatico
D110		Mensaje CAN unidad control cambio, ninguna comunicacion
D111	U1111	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D112	U1112	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D113	U1113	Regulacion presion combustible

D114	U1114	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Cobro de Siste
D115	U1115	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Cobro de Siste
D116	U1116	Ausencia de comunicación en la CAN con la ECU de suspen
D117	U1117	Señal CAN del control de la estructura basica
D118	U1118	Comunicacion con sist. electronico central
D119	U1119	Falla del disparador automático del freno de estacionamiento
D120	U1120	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D121	U1121	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D122	U1122	Fallo en la comunicación con la ECU del control de crucero:
D123	U1123	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Cuentakilómetr
D124	U1124	Fallo: ausencia de comunicación con la suspensión neumáti
D125		Comunicacion CAN con sensores aceleracion transversal/cu
D126	U1126	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D127	U1127	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D128	U1128	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D129	U1129	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D130	U1130	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Sistema de Co
D131	U1131	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Sistema de Co
D132	U1132	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Movimiento de
D133	U1133	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Movimiento de
D134	U1134	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Interruptor de I
D135	U1135	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Interruptor de I
D136	U1136	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Acusones
D137	U1137	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Acusones
D138	U1138	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D139	U1139	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D140	U1140	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Entrada
D141	U1141	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Entrada
D142	U1142	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D143	U1143	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario

D144	U1144	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D145	U1145	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D146	U1146	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Seguridad de V
D147	U1147	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Seguridad de V
D148	U1148	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Control de Auc
D149	U1149	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Control de Auc
D150	U1150	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Advertencias A
D151	U1151	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Advertencias A
D152	U1152	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Experimental #
D153	U1153	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Experimental #
D154	U1154	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Disco Compac
D155	U1155	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Disco Compac
D156	U1156	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Procesamiento
D157	U1157	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Procesamiento
D158	U1158	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Antena
D159	U1159	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Antena
D160	U1160	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D161	U1161	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D162	U1162	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Cinta de audio
D163	U1163	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Cinta de audio
D164	U1164	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Sintonizador /
D165	U1165	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Sintonizador /
D166	U1166	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Cinta de Casse
D167	U1167	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Cinta de Casse
D168	U1168	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D169	U1169	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D170	U1170	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Teléfono Celul
D171	U1171	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Teléfono Celul
D172	U1172	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Control de Bot
D173	U1173	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Control de Bot

D174	U1174	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D175	U1175	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D176	U1176	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D177	U1177	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D178	U1178	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Control de Clin
D179	U1179	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Control de Clin
D180	U1180	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Personalizació
D181	U1181	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Personalizació
D182	U1182	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D183	U1183	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D184	U1184	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Paco de Venta
D185	U1185	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Paco de Venta
D186	U1186	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D187	U1187	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D188	U1188	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D189	U1189	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D190	U1190	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D191	U1191	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D192	U1192	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D193	U1193	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D194	U1194	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Espejos
D195	U1195	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Espejos
D196	U1196	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Cerraduras de
D197	U1197	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Cerraduras de
D198	U1198	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Acceso Extern
D199	U1199	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Acceso Extern
D200	U1200	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Movimiento de
D201	U1201	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Movimiento de
D202	U1202	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Windows
D203	U1203	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Windows

D204	U1204	Señal CAN del aparato de mando EMS
D205	U1205	Comunicacion CAN con sensor angulo volante
D206	U1206	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D207	U1207	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D208	U1208	Comunicacion con unidad mando motor
D209	U1209	Comunicacion con cambio automatico
D210		Mensaje CAN unidad control cambio
D211	U1211	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Restricciones
D212	U1212	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D213	U1213	Comunicacion CAN con ABS
D214	U1214	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D215	U1215	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D216	U1216	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Interrupción de
D217	U1217	Señal CAN control estructura basica
D218	U1218	Comunicacion CAN con cuadro instrumentos
D219		Comunicacion CAN con sistema electronico central
D220	U1220	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Interrupción de
D221	U1221	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Interrupción de
D222	U1222	Fallo en la comunicación con la ECU del control de crucero:
D223	U1223	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Lámparas Inter
D224	U1224	Fallo: ausencia de comunicación con la ECU de la suspensio
D225		Comunicacion CAN con sensores aceleracion transversal/cu
D226	U1226	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Petición de Est
D227	U1227	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Petición de Est
D228	U1228	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Neumáticos
D229	U1229	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Neumáticos
D230	U1230	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Eléctrico Se de
D231	U1231	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Eléctrico Se de
D232	U1232	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Navegación
D233	U1233	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Navegación

D234	U1234	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Demostracione
D235	U1235	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Demostracione
D236	U1236	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Almacenaje de
D237	U1237	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Almacenaje de
D238	U1238	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Experimental #
D239	U1239	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Experimental #
D240	U1240	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D241	U1241	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D242	U1242	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Ambiente Exte
D243	U1243	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Ambiente Exte
D244	U1244	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Ambiente Inter
D245	U1245	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Ambiente Inter
D246	U1246	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D247	U1247	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Id primario
D248	U1248	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes durante Tiempo / Fe
D249	U1249	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes durante Tiempo / Fe
D250	U1250	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Vehículo Id (VI
D251	U1251	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Vehículo Id (VI
D252	U1252	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Clase unas Fu
D253	U1253	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Clase unas Fu
D254	U1254	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Control de Rec
D255	U1255	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Control de Rec
D260	U1260	SCP (J1850) Solo Terminado (+) Fracaso de Recorrido
D261	U1261	SCP (J1850) Solo Terminado (-) Fracaso de Recorrido
D262	U1262	SCP (J1850) Falta de Autobús de Comunicación
D305	U1305	Sensor angulo direccion
D308	U1308	Comunicacion con unidad mando motor
D309	U1309	Comunicacion con cambio automatico
D310		Mensaje CAN unidad control cambio, ninguna comunicacion
D313	U1313	Intersystems CAN: Error en la longitud o valor prohibido en e

D317	U1317	Fallo sin comunicación con la unidad hidráulica inteligente E
D318	U1318	Comunicacion con sist. electronico central
D319	U1319	Falla del disparador automático del freno de estacionamiento
D31D	U131D	Fallo en la señal del selector ASR + : sin señal
D322	U1322	Fallo en la comunicación con la ECU del control de crucero:
D324	U1324	Fallo: ausencia de comunicación con la suspensión neumáti
D325		Comunicacion CAN con sensores aceleracion transversal/cu
D341	U1341	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Función Veloci
D400	U1400	Red LIN Alternador: registro de una falla en la red LIN
D401	U1401	Red LIN de alternador: registro de una falla en el nodo escla
D430	U1430	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Función Sisten
D451	U1451	SCP (J1850) Inválido o Datos Ausentes para Función Adver Inmovilizado
D601		Circuito encendido 1 airbag frontal lado conductor
D602		Circuito encendido 2 airbag frontal lado conductor
D603		Circuito encendido 1 airbag frontal lado acompañante
D604		Circuito encendido 2 airbag frontal lado acompañante
D605		Tensor cinturon lado conductor delante
D606		Tensor cinturon lado acompañante delante
D607		Airbag lateral lado conductor delante
D608		Airbag lateral lado acompañante delante
D60B		Circuito encendido windowbag a la izquierda
D60C		Circuito encendido windowbag a la derecha
D612	U1612	SCP (J1850) Carencia de Reconocimiento para Id primario
D650		Comunicacion CAN defectuosa
D651		Comunicacion CAN defectuosa
D660		Interruptor llave desactivacion airbag acompañante
D690		Airbag lateral y windowbag lado conductor
D691		Airbag lateral y windowbag lado acompañante
D692		Tensor cinturon FS DEL y FS 2ª fila

D693		Tensor cinturon BFS DEL y BFS 2ª fila
D697		Fallo del pretensor central de la fila 3: Cortocircuito
D698		Circ. enc. tensor cinturon delante
D69B		Fallo del pretensor de retorno de la correa del pasajero: cort
D736	U1736	SCP (J1850) Carencia de Reconocimiento para Acusones
D750	U1750	SCP (J1850) Carencia de Reconocimiento para Advertencia
D794	U1794	SCP (J1850) Carencia de Reconocimiento para Espejos
D797	U1797	SCP (J1850) Carencia de Reconocimiento para Cerraduras
D798	U1798	SCP (J1850) Carencia de Reconocimiento para Acceso Exte
D806	U1806	SCP (J1850) Carencia de Reconocimiento para Id primario
D900	U1900	PUEDE Falta de Autobús de Comunicación
D950	U1950	Falta de Autobús de Comunicación de UPB
DC72		Fallo de tensión de alimentación + APC: voltaje demasiado b
DC9E		Fallo en la tensión de alimentación de la ECU: parada baja
DCF7		Falla de alimentación de los sensores: parada baja
DCF8		Fallo de alimentación de la ECU: parada baja
E000		Comunicacion CAN con sistema electronico central
E001	U2001	Unidad de Cubierta de Cinta de Audio no Responde
E002	U2002	Fallo RCD: Línea de activación controlada Cortocircuito a tie
E003	U2003	Intersystems CAN: solicitud de reactivación de la ECU (seña
E004	U2004	Unidad de Control de Volante de Audio no Responde
E005	U2005	Activación (anomalía en la recepción de velocidad del vehícu
E006	U2006	Activación (anomalía en la recepción de velocidad del motor
E007	U2007	Unidad de Navegación de Audio no Responde
E008	U2008	Teléfono de Audio no Responde
E009	U2009	Módulo de Control Delantero de Audio (ACM) no Responde
E010	U2010	El módulo no Responde (No SCP)
E011	U2011	Módulo Datos Inválidos Transmitidos (No SCP)
E012	U2012	Error de Autobús de Comunicación (No SCP)
E013	U2013	Módulo de Brújula no Responde

E014	U2014	Unidad de Subaltavoz para sonidos bajos de Audio no Resp
E015	U2015	Falta de Relación de Señal (No SCP)
E016	U2016	Relación de Señal Corta para Basar (No SCP) / de Módulo N
E017	U2017	Falta de Comunicación de Sensor de Accidente de Lado de
E018	U2018	Falta de Comunicación de Sensor de Accidente de Lado de
E019	U2019	Módulo de Voz de Audio que No Responde
E020	U2020	Amperio de Centro de Audio no responde
E021	U2021	/ inválidos critican datos recibidos (No SCP)
E108	U2108	Fallo de información de activación controlada remota: Coher
E109	U2109	Error en la sincronización de la solicitud de activación contro comando de conexión para la activación controlada
E116	U2116	Error en la información recibida por la CAN de la ECU de la
E118		Mensaje CAN de la unidad de control, faltan mensajes
E119	U2119	Freno de estacionamiento controlado eléctricamente (FSE) f palabra error de anomalía de recepción: datos no válidos
E150	U2150	SCP (J1850) Datos Inválidos de REM
E152	U2152	SCP (J1850) Datos Inválidos de GEMA
E160	U2160	SCP (J1850) Datos Inválidos de IC
E195	U2195	SCP (J1850) Datos Inválidos de SCLM
E215	U2215	Fallo RCD : fallo de solicitud de reactivación parcial después (Japón): No OK
E219	U2219	Transmisión del mensaje de activación parcial por la falla de
E500	U2500	PUEDE Carecer de Reconocimiento de Dirección de Motor
E5FC		Error interno del BSI (problema de diagnóstico): valor demas
E601		Circuito encendido 1 airbag frontal lado conductor
E602		Circuito encendido 2 airbag frontal lado conductor
E603		Circuito encendido 1 airbag frontal lado acompañante
E604		Circuito encendido 2 airbag frontal lado acompañante
E605		Tensor cinturon lado conductor delante
E606		Tensor cinturon lado acompañante delante
E607		Airbag lateral lado conductor delante

E608		Airbag lateral lado acompañante delante
E60B		Circuito encendido windowbag a la izquierda
E60C		Circuito encendido windowbag a la derecha
E650		Comunicacion CAN defectuosa
E651		Comunicacion CAN defectuosa
E660		Interruptor llave desactivacion airbag acompañante
E690		Airbag lateral y windowbag lado conductor
E691		Airbag lateral y windowbag lado acompañante
E692		Tensor cinturon FS DEL y FS 2ª fila
E693		Tensor cinturon BFS DEL y BFS 2ª fila
E698		Circ. enc. tensor cinturon delante
EC72		Fallo en la tensión de alimentación de + APC: voltaje demas
EC73		Fallo de tensión de alimentación CAN +: tensión demasiado
ECF7		Falla de alimentación de los sensores: Alto alto
F000	U3000	Módulo de control
F001	U3001	Módulo de control – desconexión incorrecta
F002	U3002	Número de identificación del vehículo (VIN)
F003		Comunic. con sist. electronico central
F004	U3004	Relé de alimentación de accesorios
F005	U3005	Alimentación de mantenimiento de accesorios
F006	U3006	Módulo de control – señal de entrada A de tensión de alimer
F007	U3007	Módulo de control – señal de entrada B de tensión de alimer
F008	U3008	Módulo de control – conexión a masa A
F009	U3009	Módulo de control – conexión a masa B
F00A		Bus de datos CAN
F00B	U300B	Señal de entrada de encendido, posición ACC/ON/START –
F00F		Bus de datos CAN
F020		Fallo sin comunicación con el aire acondicionado de la ECU
F023		Fallo: ausencia de comunicación con la pantalla multifunción
F058		Fallo: no hay comunicación con la ECU de la puerta lateral c

F062		Fallo: ausencia de comunicación con el sistema de audio o l
F085		Fallo: no hay comunicación con la asistencia de estacionami
F300		Programacion
F303		Error de configuración
F4B2		Fallo: comando de interbloqueo en modo controlado
F522		Fault: saturación del registro de fallas (demasiados eventos ignoraron temporalmente)
F610		Sensor choque lateral lado conductor delante
F611		Sensor choque lateral lado acompañante delante
F620		Aparato control airbag
F621		Aparato control airbag
F622		Aparato control airbag
F623		Aparato control airbag
F624		Aparato control airbag
F625		Aparato control airbag
F626		Aparato control airbag
F627		Aparato control airbag
F630		Aparato control airbag
F631		Circuito encendido 1 airbag frontal lado conductor
F632		Circuito encendido 2 airbag frontal lado conductor
F633		Circuito encendido 1 airbag frontal lado acompañante
F634		Circuito encendido 2 airbag frontal lado acompañante
F635		Tensor cinturon lado conductor delante
F636		Tensor cinturon lado acompañante delante
F637		Airbag lateral lado conductor delante
F638		Airbag lateral lado acompañ. delante
F63B		Circuito encendido windowbag a la izquierda
F63C		Circuito encendido windowbag a la derecha
F640		airbag lateral y windowbag lado conductor
F641		airbag lateral y windowbag lado acompañante

F642		tensor cinturon FS DEL y FS 2ª fila
F643		tensor cinturon BFS DEL y BFS 2ª fila
F648		Circ. enc. tensor cinturon delante
F660		Interruptor llave desactivacion airbag acompañante
F6A0		Tensor cinturon
F6B0		Circuito encendido airbag frontal
F6B1		Circuito encendido airbag lado conductor
F6C0		Circuito encendido airbag lateral izquierdo
F6C1		Circuito encendido airbag lateral derecho
F6C2		Circuito encendido windowbag a la izquierda
F6C3		Circuito encendido windowbag a la derecha
F6E0		Choque en la parte posterior
F7A0		Fallo en motor de respaldo o sensor
F7A9		Falla de atasco en el interruptor de deslizamiento delantero
F7AA		Falla de atasco en el interruptor trasero de deslizamiento de
F7AB		Falla de atasco en el interruptor central trasero del asiento.
F7AC		Falla de atasco en el asiento central trasero deslice el interru
F7AD		Falla de bloqueo en el asiento trasero derecho, interruptor d
F7AE		Falla de atasco en el asiento trasero derecho, interruptor des
F7AF		El asiento del pasajero delantero remite el interruptor separa
F7B0		Corredor del asiento del pasajero delantero hacia atrás Inter
F7B1		Falla del motor o del sensor del asiento trasero izquierdo
F7B2		Falla del motor o sensor del asiento central trasero
F7B3		Falla del motor o del sensor del asiento trasero derecho
F7CD		Fallo en la iluminación del interruptor del asiento
F7CE		falla de salida de iluminación de interruptor de función ‘come
F7EE		ECU falla interna
F7F2		falla del relé de potencia
F7F3		falla en la fuente de alimentación
F8C4		Fallo en el botón OK (unidad de control) (pantalla multifunció

F8C5		Fallo en el botón MENÚ (unidad de control) (pantalla multifu
F8C6		Fallo en el botón MODE (unidad de control (pantalla multifun
F8C7		Fallo en el botón ESC (unidad de control) (pantalla multifunc
F8C8		Fallo en el interruptor de alta de la ECU de pantalla multifunc
F8C9		Fallo en el interruptor de medio de la ECU de pantalla multifu
F8CA		Fallo en el interruptor bajo de la ECU de pantalla multifunció
F8EB		Fault: ausencia de plus permanente para la pantalla
F8F0		Fallo: ausencia de comunicación con el kit manos libres
F904		Fallo en la entrada de audio de la derecha del cambiador de
FB83		Interruptor del cuentakilómetros falla atascado
FB88		Interruptor del programa electrónico de estabilidad (ESP) ata
FB89		Interruptor de asistencia de estacionamiento atascado falla
FB90		Check’ (autoprueba del vehículo) llave bloqueada
FB91		Botón bloqueado en rotación para la función de modo
FB92		Botón bloqueado en rotación para la función de configuració
FB93		Fallo: Interruptor de parada y arranque atascado
FB99		Reset por fallo de Watch-Dog
FB9A		falla de la unidad de tratamiento
FB9B		Fallo interno en la ECU.
FB9C		Fallo interno de temperatura de funcionamiento
FC00		Botones del panel falla atascado
FC02		Fallo de entrada de sensores del mecanismo en el espejo
FC03		Falla de bloqueo de teclas del teclado
FC0A		Falla de salida de iluminación de puerta electrónica
FC0B		Falla interna del motor de la ventana eléctrica
FC0E		Fallo de salida de deshielo del espejo
FC14		Falla de reinicio del software
FC20		Fallo en el interruptor de selección
FC21		Fallo del interruptor de ajuste hacia abajo
FC22		Fallo del interruptor de ajuste hacia arriba

FC23		Fallo del interruptor de encendido / apagado
FC24		Fallo del sensor de luz solar
FC2A		Falla de ajuste vertical de la pantalla
FC38		Fallo en el suministro de la pantalla superior
FC80		Falla de recepción de alta frecuencia
FC81		Falla de transpondedor de llave
FC84		Fallo en la lectura de la etiqueta del transpondor
FC85		Falla de controles de iluminación
FC88		Fallo de control de limpiaparabrisas
FC89		Fallo de los controles de radio
FC8C		Fallo en el botón del volante F1
FC8D		Fallo en el botón del volante F2
FC8E		Fallo en el botón del volante FF3
FC8F		Fallo en el botón del volante FF4
FC92		Falla de control de limitador de velocidad / control de crucero
FC93		Fallo de control de la bocina
FC94		Falla de control de radio satelital
FC95		Fallo en el botón del volante F5
FC96		Fallo en el botón del volante F6
FC9F		Fallo en el botón de la bocina
FCEC		Falla del dispositivo vibrante de la mano izquierda
FCED		Fallo del dispositivo vibrador derecho
FCF7		Falla de alimentación de los sensores
FCFA		Falla incorrecta en la configuración de ECU
feb3		Falla: control de bomba aditiva diesel
FED0		Fallo en uno de los botones del cambiador de CD (botón ata
FED4		Fallo en la salida de audio de la izquierda del cambiador de
FED5		Fallo en la salida de audio de la derecha del cambiador de C
FEDC		Fallo de funcionamiento mecánico del cambiador de CD
FEE0		Fallo de señal del sensor volumétrico

FEE1		Fallo de programación en el sensor anti-elevación
FEE2		Fallo en el sensor anti-elevación
FEE3		Fallo de alimentación (sirena defectuosa)
FEE4		Falla: ausencia de comunicación con la sirena.
FEE5		Fallo de comunicación con la sirena.
FEE9		Fallo de alimentación de sirena
FF00		fallo de entrada de micrófono
FF08		Fallo de salida de audio
FF0C		falla de conexión Bluetooth
FF13		Fallo del motor del limpiador maestro
FF14		Fallo del motor del limpiaparabrisas esclavo
FF1A		Fallo de comunicación intermotor.
FF1B		Freno del motor del limpiaparabrisas maestro atascado
FF1D		Falla del brazo del motor del limpiaparabrisas esclavo atasca
FF35		Fallo del motor del alerón de arranque en movimiento: No de
FF36		Fallo del motor del alerón de arranque móvil o par del motor
FF37		Mover la posición del spoiler de arranque error incorrecto: no
FF3A		Fallo de tensión de alimentación: No definido
FF3B		Fallo de inicialización: no definido
FFFE		Fallo de configuración
P0100	P0100	Caudalimetro
P0102	P0102	Sensor Inyectores
P0110	P0110	Sonda de temperatura de aire
P0113	P0113	Caudalimetro
P0115	P0115	Sonda temperatura agua motor
P0121	P0121	Captador posicion pedal acelerador
P0180	P0180	Sonda temperatura gasoil
P0183	P0183	Sensor Tª/Presion combustible
P0190	P0190	Captador sobrepresion combustible
P0191	P0191	Coherencia presion combustible

P0193	P0193	Presion rampa inyeccion rail
P0201	P0201	Inyector del Cil. Nº1
P0202	P0202	Inyector del Cil. Nº2
P0203	P0203	Inyector del Cil. Nº3
P0204	P0204	Inyector del Cil. Nº4
P0215	P0215	Rele de alimentacion,Modulo de reles
P0221	P0221	Captador posic.pedal acelerador nº2
P0230	P0230	Alimentacion bomba combustible
P0235	P0235	Captador presion colector admision
P0243	P0243	Electrovalvula regul.presion sobrealimentacion
P0335	P0335	Captador regimen motor
P0340	P0340	Captador eje de levas
P0380	P0380	Rele de pre-postcalentamiento
P0381	P0381	Testigo de precalentamiento
P0403	P0403	Electrovalvula EGR
P0409	P0409	Sensor posicion recup. gases escape fallo funcionamiento
P0422	P0422	Filtro de particulas
P0500	P0500	Captador velocidad vehiculo
P0560	P0560	Tension bateria
P0561	P0561	Tension alimentacion 5 voltios
P0603	P0603	Calculador de inyeccion
P0606	P0606	Calculador de inyeccion
P1101	P1101	Captador presion atmosferica
P1108	P1108	Mando electroventiladores, velocidad rapida
P1109	P1109	Mando electroventiladores, velocidad lenta
P1110	P1110	Mando rele climatizacion
P1112	P1112	Control presion combustible
P111C	P111C	Transmisor nº revoluciones trasero derecho
P1135	P1135	Desactivador 3º piston bomba alta presion
P1138	P1138	Regulador presion combustible

P1169	P1169	Tension condensador nº1
P1170	P1170	Tension condensador nº2
P1171	P1171	Paro del motor prolongado
P1180	P1180	Bomba auxiliar alta presion delantera
P1210	P1210	Bomba alta presion
P1351	P1351	Comando tiempo incandescencia
P1354	P1354	Inyector 4 sin funcion
P1355	P1355	Inyector 3 sin funcion
P1356	P1356	Inyector 2 sin funcion
P1357	P1357	Inyector 1 sin funcion
P1402	P1402	Electrovalvula EGR (L4)
P1403	P1403	Calefactor circuito agua nº 1
P1404	P1404	Calculador (circuito TL 4226)
P1408	P1408	Calefactor circuito agua
P1445	P1445	Sistema aditivo, cantidad aditivo grande
P1446	P1446	Sensor nivel llenado aditivo
P1511	P1511	Positivo a traves de contacto
P1517	P1517	Antiarranque codificado (union CPH)
P1519	P1519	Funcion refrigeracion motor
P1521	P1521	Contactor de embrague
P1606	P1606	Testigo de diagnostico
P1614	P1614	Alimentacion captadores motor
PFFF3	PFFF3	Recalentador circuito agua nº2
PSA-0001	–	Sensor temperatura aire admision
PSA-0002	–	sensor temperatura refrigerante motor
PSA-0003	–	sensor posicion mariposa
PSA-0004	–	interruptor mariposa cerrada
PSA-0005	–	actuador control ralenti
PSA-0006	–	sensor posicion cigüeñal, sensor regimen motor
PSA-0007	–	control mezcla, mezcla rica

PSA-0008	–	control mezcla, mezcla pobre
PSA-0009	–	sensor calentado oxigeno
PSA-0010	–	modulo de relés
PSA-0011	–	Válvula control emisiones por evaporacion
PSA-0012	–	Inyector
PSA-0013	–	Bobina de encendido 1, cilindros 1 y 4
PSA-0014	–	Bobina de encendido 2, cilindros 2 y 3
PSA-0015	–	tension bateria
PSA-0016	–	modulo control motor
PSA-0017	–	sensor velocidad vehiculo
PSA-0018	–	control detonacion
PSA-0019	–	sensor detonacion
PSA-0020	–	sensor/interruptor presion direccion asistida
PSA-0021	–	modulo control motor, control bobina encendido
PSA-0022	–	modulo control motor, programacion
PSA-0031	–	control mezcla
PSA-0033	–	sensor presion absoluta colector
PSA-0034	–	valvula control emisiones evaporacion
PSA-0041	–	sensor posicion cigüeñal, sensor regimen motor
PSA-0042	–	inyectores
PSA-0045	–	Bobina encendido 1, cilindros 1 y 4
PSA-0052	–	Control mezcla
PSA-0053	–	tension bateria
PSA-0054	–	modulo control motor
PSA-0057	–	Bobina encendido 2, cilindros 2 y 3
PSA-0100	–	Módulo control motor, memoria
PSA-0101	–	Modulo control motor, tension baja
PSA-0102	–	Modulo control motor, fallo en memoria
PSA-0104	–	Modulo control motor, convertidor analogico/digital
PSA-0105	–	Modulo control motor

PSA-0130	–	Modulo control motor, memoria bloqueada
PSA-0150	–	tension bateria
PSA-0151	–	tension bateria
PSA-0152	–	modulo reles
PSA-0200	–	sensor temperatura refrigerante motor
PSA-0210	–	sensor temperatura aire admision
PSA-0211	–	sensor presion absoluta colector
PSA-0220	–	sensor temperatura combustible
PSA-0240	–	sensor velocidad vehiculo
PSA-0250	–	sensor posicion cigüeñal
PSA-0290	–	sensor posicion pedal acelerador
PSA-0291	–	sensor posicion pedal acelerador/interruptor posicion pedal f
PSA-0300	–	interruptor posicion pedal freno
PSA-0320	–	control velocidad
PSA-0329	–	interruptor marchas cortas/largas
PSA-0340	–	aire acondicionado
PSA-0350	–	modulo control bujias incandescencia, pre/postcalentamiento
PSA-0361	–	señal tacometro
PSA-0363	–	señal consumo combustible
PSA-0600	–	bomba inyeccion, control posicion rotor
PSA-0601	–	bomba inyeccion, posicion rotor
PSA-0602	–	bomba inyeccion, calibracion rotor
PSA-0603	–	bomba inyeccion, calibracion minima rotor
PSA-0604	–	alimentacion combustible, señal elevacion aguja
PSA-0605	–	bomba inyeccion, calibracion alimentacion
PSA-0650	–	solenoide corte combustible
PSA-0700	–	bomba inyeccion, control posicion leva
PSA-0701	–	bomba inyeccion, sensor posicion anillo leva
PSA-0702	–	bomba inyeccion, calibracion anillo leva
PSA-0703	–	bomba inyeccion, control reglaje

PSA-0750	–	sensor elevacion aguja inyector
PSA-0751	–	sensor elevacion aguja inyector
PSA-0803	–	Solenoide recirculacion gases escape