

Programa de mantenimiento Ford

Programa de mantenimiento Ford - FIESTA

Entrada del vehículo al taller	
Cuadro de instrumentos Faros Luces de emergencia Intermitentes Bocina	Comprobar funcionamiento
Embrague y freno	Comprobar funcionamiento
Equipo de aire acondicionado y calefacción	Comprobar funcionamiento
Lava/limpiaparabrisas	Comprobar funcionamiento / ajustar, si fuera necesario
Escobillas de limpiaparabrisas	Verificar estado / sustituir, si fuera necesario
Interior del vehículo	
Luces interiores Testigos Iluminación del cuadro de instrumentos Cinturones de seguridad Tablero de instrumentos	Comprobar funcionamiento / estado
Luz del compartimento de baúl	Comprobar funcionamiento, si corresponde
Freno de estacionamiento	Controlar funcionamiento / ajustar, si corresponde
Filtro de polen	Revisar / sustituir, si fuera necesario
Equipo de diagnóstico	Colocar para verificar correcto funcionamiento
Airbag	Sustituir
Exterior del vehículo	
Luces exteriores Luces de emergencia Indicadores de giro	Comprobar funcionamiento / alineación
Cerradura / Pestillo de seguridad del capó Bisagras Retenedor de puerta	Comprobar funcionamiento / engrasar
Carrocería	Examinar el estado general de la chapa y la pintura. Identificar posibles picaduras, grietas, óxidos, abolladuras u otros daños.
Neumáticos	Ajustar presión, según especificación
Tuercas de rueda	Verificar apriete, según especificación
Rueda de auxilio	Ajustar presión, comprobar desgaste y estado

Programa de mantenimiento Ford

[illegible]

Programa de mantenimiento Ford

Programa de mantenimiento Ford - FIESTA (cont.)

Bajo el capó	
Cableados, tuberías, tubos flexibles, circuitos de aceite, combustible, refrigeración	Comprobar el tendido, si hay daños, roces, fugas (donde sea visible)
Sistema de emisiones del carter	Comprobar posibles bloqueos de la válvula PCV
Motor Bomba de vacío Calefactor Radiador	Comprobar daños y fugas (donde sea visible)
Paneles radiadores	Verificar estado / limpiar: sist. enfriamiento, aire acondicionado, dirección de potencia
Correas auxiliares (Poli V)	Comprobar estado / ajustar, si fuera necesario Sustituir (todos los motores)
Correa de distribución	Motor Nafta 1.6L Rocam Motor Diesel 1.4L Duratorq TDCi Posee "cadena" de distribución Sustituir (correa de bomba inyectora)
Líquido de enfriamiento	Revisar / reponer nivel, si fuera necesario Sustituir
Líquido de dirección hidráulica	Comprobar / reponer nivel, si fuera necesario
Líquido del sistema de lavado de parabrisa	Comprobar / reponer nivel, si fuera necesario
Equipo de aire acondicionado y calefacción	Comprobar funcionamiento y posibles pérdidas
Bornes de batería	Limpiar, si fuera necesario
Bujías de encendido	Motor Nafta 1.6L Rocam (sin GNC) Motor Nafta 1.6L Rocam (con GNC) Sustituir Sustituir
Filtro de combustible	Motor Nafta 1.6L Rocam Motor Diesel 1.4L Duratorq TDCi Sustituir Sustituir
Filtro de aire	Sustituir (con mas frecuencia en ambientes polvorientos)
Líquido de freno / embrague	Revisar / reponer nivel del liquido, si fuera necesario Sustituir

Programa de mantenimiento Ford

15.000 km ó 1 año	30.000 km ó 2 años	45.000 km ó 3 años	60.000 km ó 4 años	75.000 km ó 5 años	90.000 km ó 6 años	105.000 km ó 7 años	120.000 km ó 8 años	135.000 km ó 9 años	150.000 km ó 10 años	165.000 km ó 11 años	180.000 km ó 12 años	195.000 km ó 13 años	210.000 km ó 14 años	225.000 km ó 15 años	240.000 km ó 16 años	255.000 km ó 17 años	270.000 km ó 18 años	285.000 km ó 19 años	300.000 km ó 20 años
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		•			•			•			•			•			•		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cada 100.000 km																			
No requiere mantenimiento																			
Cada 5 años ó 120.000 km																			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cada 10 años ó 100.000 km (líquido de enfriamiento naranja/rosa)																			
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cada 40.000 km																			
Cada 30.000 km																			
		•			•			•			•			•			•		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cada 2 años ó 50.000 km																			

Programa de mantenimiento Ford

Programa de mantenimiento Ford - FIESTA (cont.)

Bajo el vehículo		
Aceite de motor y filtro	Sustituir aceite y filtro	
Motor Caja de velocidades	Comprobar daños / fugas / pérdidas	
Fluido de caja de velocidades Manual / Automática Automática	Verificar nivel / reponer, si fuera necesario Sustituir	
Sistema de escape	Verificar daños, roces, fugas. Inspeccionar los protectores de calor. Remover materiales adheridos.	
Neumáticos	Verificar desgaste / efectuar rotación	
Tuercas de rueda	Verificar apriete, según especificación	
Dirección Articulaciones de suspensión Semiejes Juntas homocinéticas Fuelles Transmisión Articulaciones de dirección Amortiguadores	Comprobar daños, desgaste, pérdidas y/o deterioro de gomas	
Bajos del vehículo	Comprobar estado de revestimientos de PVC y aislaciones térmicas	
Tuberías, tubos flexibles, tuberías de alimentación de aceite y combustible, escape, dirección hidráulica	Comprobar tendido, daños, roces, fugas (donde sea visible)	
Sistema de frenos	Delanteros	Con ruedas desmontadas, comprobar desgaste de pastillas de freno, discos y deterioro de conductos y componentes de goma
	Traseros	Con ruedas y campanas desmontadas, comprobar desgaste de cintas de freno, estado de cilindros y campanas. Sopletear.

Programa de mantenimiento Ford

[illegible]