

[Artículo] Cómo cambiar la configuración de las cerraduras de puertas programables en un 2007 Honda CR-V

by Robert 11/22/2012



Puede personalizar la función de auto-bloqueo en su 2007 Honda CR-V, programando las puertas para bloquear al mover la perilla de cambio de velocidades de parque. También puede programarlos para bloquear con la velocidad. La característica de bloqueo automático funciona cuando el CR-V llega a una velocidad de 9 mph. Si usted decide que no le gusta la función de auto-bloqueo, usted puede fácilmente apagarlo.

explicación

Bloqueo automático de Parque

Mueva su palanca de cambios para "Parque". Ponga el freno de emergencia e introducir la llave en el encendido. Asegúrese de que la puerta del conductor está cerrada.

Gire la llave en "On" sin arrancar el motor (posición "II").

Presione y mantenga presionado el botón "Lock" en la puerta del conductor hasta que escuche dos clics. (Esto tarda unos cinco segundos.) Suelte el botón "Lock" y gire el encendido a "Lock" (posición "0").

Auto Lock Con velocidad

Mueva la palanca de cambios en "Park" y ponga el freno de emergencia. Gire el encendido a "On" sin arrancar el motor (posición "II").

Presione y mantenga presionado el pedal del freno. Mueva la palanca de cambios de "Park", sin dejar de pulsar el pedal de freno.

Presione y mantenga presionado el botón "Lock" en la puerta del conductor hasta que escuche dos clics. Esto tarda unos cinco segundos. Suelte los botones. Gire el encendido a "Acc" (posición "I").

Mueva la palanca de cambios en "Park", gire el encendido a "Lock" (posición "0") y suelte el pedal del freno.

Desactivación de la cerradura auto

Verifique que la palanca de cambios está en "Park", a continuación, abra la puerta del conductor. Gire el encendido a "On" (posición "II").

Ponga el freno de emergencia, a continuación, presione y mantenga presionado el botón "Lock" en la puerta del conductor (con todavía abierto) durante unos cinco segundos, hasta que escuche dos clics.

Gire el encendido a "Lock" (posición "0").

[Artículo] Cómo restablecer programables Seguros de puerta en un 2007 Honda CR-V

by Robert 12/07/2013

El 2007 Honda CR-V tiene algunas características muy elegantes para bloquear y desbloquear las puertas. El coche se puede configurar para bloquear y desbloquear una puerta o puertas múltiples, dependiendo de si su coche está en el parque, donde la clave es o qué velocidad el coche está viajando. Si todo esto bloqueo y desbloqueo tiene usted abrumado, puede restablecer las cerraduras de las puertas sólo para bloquear o desbloquear los controles de bloqueo.

explicación

Desactivar el bloqueo automático

Cambie a parque y abra la puerta del lado del conductor.

Inserte la llave en el encendido y gírela a la posición "On".

Aplicar el freno de estacionamiento del vehículo.

Sostenga el extremo frontal del interruptor de bloqueo maestro en la puerta del lado del conductor durante cinco segundos hasta que escuche un sonido de clic.

Gire la llave a la posición "Off" dentro de los cinco segundos.

Apagar desbloqueo automático

Cambie a parque y abra la puerta del lado del conductor.

Inserte la llave en el encendido y gírela a la posición "On".

Aplicar el freno de estacionamiento del vehículo.

Sujete la parte posterior del conmutador de bloqueo maestro en la puerta del lado del conductor durante cinco segundos hasta que escuche un sonido de clic.

Gire la llave a la posición "Off" dentro de los cinco segundos.