

| Código | Descripción   | Aplicación | Tiempo     |
|--------|---|------------|------------|
| B0048  | Parachoques Delantero – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Transferir todas las Piezas y Reemplazarlas, si fuese necesario<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos con Faro antiniebla | Todos      | 1,0<br>0,3 |
| B0218  | Barra de Impacto (o lámina) del Parachoques Delantero – Reemplazar<br>Incluye: Reemplazar el Parachoques y el Radiador; Se recomienda aplicar Anticorrosivo                             | Todos      | 1,2        |
| B0280  | Parachoques Delantero – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Transferir todas las Piezas y Reemplazarlas, si fuese necesario  | Todos      | 1,0        |
| B0318  | Moldura del Parachoques Enterizo – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos      | 0,2        |
| B0608  | Parachoques Trasero Enterizo – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Transferir todas las Piezas y Reemplazarlas, si fuese necesario<br>Añadir:<br>A - Para Pintura                | Todos      | 0,7<br>1,4 |
| B0730  | Soporte de la Placa de la Matrícula Trasera – Reemplazar  | Todos      | 0,2        |
| B0760  | Deflector de Barro del Motor L.D. – Reemplazar  | Todos      | 0,3        |
| B0761  | Deflector de Barro del Motor L.I. – Reemplazar  | Todos      | 0,3        |
| B0770  | Deflector de Barro del Motor Central – Reemplazar   | Todos      | 0,4        |
| B0840  | Cubierta de Acabado Lateral del Parachoques Trasero L.D. – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Parar Retocar   | Todos      | 0,8<br>–   |
| B0841  | Cubierta de Acabado Lateral del Parachoques Trasero L.I. – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Parar Retocar   | Todos      | 0,8<br>–   |
| B0860  | Para Pintura – Alinhar  | Todos      | 0,3        |
| B0920  | Soporte del Parachoques Trasero L.D. – Reemplazar   | Todos      | 0,6        |
| B0921  | Soporte del Parachoques Trasero L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,6        |
| B0950  | Tapa de Acesso (al Gancho para Remolque) del Parachoques Trasero – Reemplazar   | Todos      | 0,2        |

| Código | Descripción  | Aplicación | Tiempo     |
|--------|--|------------|------------|
| B1308  | Grilla del Radiador – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Pintura  | Todos      | 0,2<br>–   |
| B1318  | Panel Intermedio de la Grilla del Radiador – Reemplazar  | Todos      | 3,0        |
| B1334  | Soporte del Faro Antiniebla L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar  | Todos      | 0,3        |
| B1335  | Soporte del Faro Antiniebla L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar  | Todos      | 0,3        |
| B1338  | Guarnición Aislante de la Plancha de Bóveda – Reemplazar<br>Incluye: Remoción e Instalación del Panel de Acabado Interior del Parante “A” Inferior | Todos      | 0,2        |
| B1500* | Capó del Motor – Alineación  | Todos      | 0,4        |
| B1530  | Panel Aislante del Capó del Motor Central – Reemplazar   | Todos      | 0,2        |
| B1533  | Panel Aislante del Capó del Motor (Cada) L.D. – Reemplazar   | Todos      | 0,6        |
| B1534  | Panel Aislante del Capó del Motor (Cada) L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,6        |
| B1539  | Panel Aislante de la Plancha de Bóveda (Cada) – Reemplazar   | Todos      | 2,5        |
| B1550  | Soporte de la Traba del Capó – Reemplazar<br>Incluye: Clavija del Pestillo del Capó.   | Todos      | 0,2        |
| B1560  | Resorte de Apertura de la Traba del Capó – Reemplazar  | Todos      | 0,2        |
| B1580  | Traba del Capó – Reemplazar  | Todos      | 0,2        |
| B1590  | Traba Secundaria del Capó – Reemplazar   | Todos      | 0,2        |
| B1595  | Cojín de la Tapa Trasera – Reemplazar  | Todos      | 0,2        |
| B1600  | Varilla para Sostener el Capó del Motor – Reemplazar   | Todos      | 0,2        |
| B1630  | Cable de Accionamiento de la Cerradura del Capó – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar la Palanca  | Todos      | 0,3<br>0,1 |
| B1650  | Topes del Capó – Un o Ambos – Reemplazar   | Todos      | 0,2        |
| B1710  | Relleno del Capó L.D. – Reemplazar   | Todos      | 0,5        |

| Código | Descripción   | Aplicación | Tiempo     |
|--------|---|------------|------------|
| B1711  | Relleno del Capó L.I. – Reemplazar  | Todos      | 0,5        |
| B1717  | Relleno del Capó AL – Reemplazar  | Todos      | 0,7        |
| B1750  | Deflector de la Cámara de Entrada de Aire y Agua – Reemplazar                         | Todos      | 0,4        |
| B1860  | Relleno del Guardabarros Delantero L.D. – Reemplazar<br>Incluye: Remoción de la Rueda | Todos      | 0,2        |
| B1861  | Relleno del Guardabarros Delantero L.I. – Reemplazar<br>Incluye: Remoción de la Rueda | Todos      | 0,2        |
| B1867  | Relleno del Guardabarros Delantero AL – Reemplazar<br>Incluye: Remoción de la Rueda   | Todos      | 0,4        |
| B1910  | Falda Lateral L.D. – Pintura o Repintura<br>Añadir:<br>A - Para Pintura Adicional     | Todos      | 0,3<br>1,0 |
| B1911  | Falda Lateral L.I. – Pintura o Repintura<br>Añadir:<br>A - Para Pintura Adicional     | Todos      | 0,3<br>1,0 |
| B1917  | Falda Lateral AL – Pintura o Repintura<br>Añadir:<br>A - Para Pintura Adicional       | Todos      | 0,5<br>1,0 |

| Código | Descripción   | Aplicación | Tiempo     |
|--------|---|------------|------------|
| B2700  | Techo Solar (Conjunto) – Quitar e instalar o Reemplazar                                       | Todos      | 2,5        |
| B2720  | Techo Solar (Conjunto) – Alinear  | Todos      | 0,4        |
| B2760  | Panel o Cristal Corredizo del Techo Solar - Reemplazar  | Todos      | 0,4        |
| B2761  | Cristal del Techo Solar – Ajustar   | Todos      | 0,6        |
| B2800  | Brazos del Deflector de Aire, Guía y/o Cable de Control del Techo Solar – Reemplazar          | Todos      | 3,1        |
| B2840  | Guía Lateral del Panel o Cristal Corredizo Exterior del Techo Solar – Un o Ambos – Reemplazar | Todos      | 2,8        |
| B2845  | Brazo Levantador del Panel / Cristal Corredizo del Techo Solar L.D. – Reemplazar              | Todos      | 3,1        |
| B2846  | Brazo Levantador del Panel / Cristal Corredizo del Techo Solar – Reemplazar L.I. – Reemplazar | Todos      | 3,1        |
| B2850  | Deflector de Aire y/o Canal de Drenaje del Agua – Reemplazar                                  | Todos      | 0,4        |
| B2852  | Manguera de Drenaje – Delantera – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar Ambas          | Todos      | 2,2<br>0,2 |
| B2853  | Manguera de Drenaje – Trasera – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar Ambas            | Todos      | 1,9<br>0,2 |
| B2860  | Cubierta de Acabado de la Apertura del Techo Solar – Una o Todas – Reemplazar                 | Todos      | 0,3        |
| B2900  | Celosía del Techo Solar – Reemplazar  | Todos      | 0,5        |

| Código | Descripción  | Aplicación | Tiempo     |
|--------|--|------------|------------|
| B4000* | Puerta Delantera L.D. – Alineación   | Todos      | 0,3        |
| B4001* | Puerta Delantera L.I. – Alineación   | Todos      | 0,3        |
| B4032  | Relleno de la Puerta Delantera (Soldada) – Lado de la Carrocería – Superior Derecho – Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Guardabarros y la Puerta                   | Todos      | 3,7        |
| B4033  | Relleno de la Puerta Delantera (Soldada) – Lado de la Carrocería – Superior Izquierdo – Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Guardabarros y la Puerta                 | Todos      | 3,7        |
| B4034  | Relleno de la Puerta Delantera (Soldada) – Lado de la Carrocería – Inferior Derecho – Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Guardabarros y la Puerta                   | Todos      | 4,7        |
| B4035  | Relleno de la Puerta Delantera (Soldada) – Lado de la Carrocería – Inferior Izquierdo – Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Guardabarros y la Puerta                 | Todos      | 3,7        |
| B4050  | Tope de Apertura de la Puerta Delantera L.D. – Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Panel de Acabado de la Puerta y Reemplazar el Revestimiento Plástico de la Puerta | Todos      | 0,8        |
| B4051  | Tope de Apertura de la Puerta Delantera L.I. – Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Panel de Acabado de la Puerta y Reemplazar el Revestimiento Plástico de la Puerta | Todos      | 0,8        |
| B4120  | Manija Exterior de la Puerta Delantera L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Panel de Acabado de la Puerta                                  | Todos      | 0,9        |
| B4121  | Manija Exterior de la Puerta Delantera L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Panel de Acabado de la Puerta                                  | Todos      | 0,9        |
| B4180  | Cilindro de la Cerradura de la Puerta Delantera L.D. – Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Panel de Acabado de la Puerta   | Todos      | 0,9        |
| B4181  | Cilindro de la Cerradura de la Puerta Delantera L.I. – Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Panel de Acabado de la Puerta   | Todos      | 0,9        |
| B4200  | Válvula de Descarga de Presión Interior de la Cabina y/o Drenaje de las Puertas – L.D. – Reemplazar  | Todos      | 0,2        |
| B4201  | Válvula de Descarga de Presión Interior de la Cabina y/o Drenaje de las Puertas – L.I. – Reemplazar  | Todos      | 0,2        |
| B4210  | Perno del Relleno de la Puerta Delantera (un Perno) – L.D. – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar el otro Perno  | Todos      | 0,2<br>0,2 |
| B4211  | Perno del Relleno de la Puerta Delantera (un Perno) – L.I. – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar el otro Perno  | Todos      | 0,2<br>0,2 |

| Código | Descripción  | Aplicación                                   | Tiempo   |
|--------|--|--|----------|
| B4240  | Pestillo de la Cerradura de la Puerta Delantera L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Ajuste después de la Operación   | Todos  | 0,2      |
| B4241  | Pestillo de la Cerradura de la Puerta Delantera L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Ajuste después de la Operación   | Todos  | 0,2      |
| B4260  | Cerradura de la Puerta Delantera L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Panel de Acabado de la Puerta y Reemplazar el Revestimiento Plástico de la Puerta    | Todos  | 1,1      |
| B4261  | Cerradura de la Puerta Delantera L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Panel de acabado de la Puerta y Reemplazar el Revestimiento Plástico de la Puerta    | Todos  | 1,1      |
| B4295  | Articulación o Cable de Accionamiento de la Traba de la Puerta Delantera L.D. – Reemplazar   | Todos  | 0,9      |
| B4296  | Articulación o Cable de Accionamiento de la Traba de la Puerta Delantera L.I. – Reemplazar   | Todos  | 0,9      |
| B4300  | Manija Interior y/o Mando a Distancia de la Cerradura de la Puerta Delantera L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos  | 0,8      |
| B4301  | Manija Interior y/o Mando a Distancia de la Cerradura de la Puerta Delantera L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos  | 0,8      |
| B4350  | Botón de Accionamiento de la Traba de la Puerta Delantera L.D. – Reemplazar  | Todos  | 0,2      |
| B4351  | Botón de Accionamiento de la Traba de la Puerta Delantera L.I. – Reemplazar  | Todos  | 0,2      |
| B4360  | Varilla de Traba de la Cerradura de la Puerta Delantera L.D. – Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Panel de Acabado de la Puerta y Reemplazar el Revestimiento Plástico de la Puerta | Todos  | 0,7      |
| B4400  | Puerta Trasera L.D. – Alinear<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos con Elevacristales Eléctrico  | Hatchback - 5 Puertas /<br>Sedan - 4 Puertas | 0,2<br>– |
| B4401  | Puerta Trasera L.I. – Alinear<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos con Elevacristales Eléctrico  | Hatchback - 5 Puertas /<br>Sedan - 4 Puertas | 0,2<br>– |
| B4412  | Relleno de la Puerta Trasera – Superior L.D. – Reemplazar  | Hatchback - 5 Puertas /<br>Sedan - 4 Puertas | 1,5      |
| B4413  | Relleno de la Puerta Trasera – Superior L.I. – Reemplazar  | Hatchback - 5 Puertas /<br>Sedan - 4 Puertas | 1,5      |
| B4414  | Relleno de la Puerta Trasera – Inferior L.D. – Reemplazar  | Hatchback - 5 Puertas /<br>Sedan - 4 Puertas | 1,5      |
| B4415  | Relleno de la Puerta Trasera – Inferior L.I. – Reemplazar  | Hatchback - 5 Puertas /<br>Sedan - 4 Puertas | 1,5      |

| Código | Descripción   | Aplicación                                   | Tiempo     |
|--------|---|--|------------|
| B4432  | Relleno de la Puerta Trasera (Soldada) – Lado de la Carrocería – Superior Derecho – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar el Segundo Relleno   | Hatchback - 5 Puertas /<br>Sedan - 4 Puertas | 1,1<br>0,5 |
| B4433  | Relleno de la Puerta Trasera (Soldada) – Lado de la Carrocería – Superior Izquierdo – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar el Segundo Relleno | Hatchback - 5 Puertas /<br>Sedan - 4 Puertas | 1,1<br>0,5 |
| B4434  | Relleno de la Puerta Trasera (Soldada) – Lado de la Carrocería – Inferior Derecho – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar el Segundo Relleno   | Hatchback - 5 Puertas /<br>Sedan - 4 Puertas | 1,1<br>0,5 |
| B4435  | Relleno de la Puerta Trasera (Soldada) – Lado de la Carrocería – Inferior Izquierdo – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar el Segundo Relleno | Hatchback - 5 Puertas /<br>Sedan - 4 Puertas | 1,1<br>0,5 |
| B4452  | Perno del Relleno de la Puerta Trasera L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar  | Hatchback - 5 Puertas /<br>Sedan - 4 Puertas | 0,2        |
| B4453  | Perno del Relleno de la Puerta Trasera L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar  | Hatchback - 5 Puertas /<br>Sedan - 4 Puertas | 0,2        |
| B4470  | Tope de Apertura de la Puerta Trasera L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Hatchback - 5 Puertas /<br>Sedan - 4 Puertas | 0,6        |
| B4471  | Tope de Apertura de la Puerta Trasera L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Hatchback - 5 Puertas /<br>Sedan - 4 Puertas | 0,6        |
| B4510  | Sellador del Interruptor de la Puerta Trasera L.D. – Reemplazar   | Hatchback - 5 Puertas /<br>Sedan - 4 Puertas | 0,2        |
| B4511  | Sellador del Interruptor de la Puerta Trasera L.I. – Reemplazar   | Hatchback - 5 Puertas /<br>Sedan - 4 Puertas | 0,2        |
| B4520  | Manija Exterior de la Puerta Trasera L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Panel de Acabado de la Puerta             | Hatchback - 5 Puertas /<br>Sedan - 4 Puertas | 0,7        |
| B4521  | Manija Exterior de la Puerta Trasera L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Panel de Acabado de la Puerta             | Hatchback - 5 Puertas /<br>Sedan - 4 Puertas | 0,7        |
| B4640  | Pestillo de la Cerradura de la Puerta Trasera L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Ajuste después de la Operación                        | Hatchback - 5 Puertas /<br>Sedan - 4 Puertas | 0,2        |

| Código | Descripción   | Aplicación                                   | Tiempo |
|--------|---|--|--------|
| B4641  | Pestillo de la Cerradura de la Puerta Trasera L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Ajuste después de la Operación  | Hatchback - 5 Puertas /<br>Sedan - 4 Puertas | 0,2    |
| B4660  | Cerradura de la Puerta Trasera L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar  | Hatchback - 5 Puertas /<br>Sedan - 4 Puertas | 0,8    |
| B4661  | Cerradura de la Puerta Trasera L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar  | Hatchback - 5 Puertas /<br>Sedan - 4 Puertas | 0,8    |
| B4665  | Cable de Accionamiento de la Cerradura de la Tapa Trasera – Quitar e Instalar o Reemplazar  | Sedan 4 Puertas                              | 0,2    |
| B4700  | Manija Interior de la Cerradura de la Puerta Trasera L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar  | Hatchback - 5 Puertas /<br>Sedan - 4 Puertas | 0,8    |
| B4701  | Manija Interior de la Cerradura de la Puerta Trasera L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar  | Hatchback - 5 Puertas /<br>Sedan - 4 Puertas | 0,8    |
| B4720  | Botón de Accionamiento de la Cerradura de la Puerta Trasera L.D. – Reemplazar   | Hatchback - 5 Puertas /<br>Sedan - 4 Puertas | 0,2    |
| B4721  | Botón de Accionamiento de la Traba de la Puerta Trasera L.I. – Reemplazar   | Hatchback - 5 Puertas /<br>Sedan - 4 Puertas | 0,2    |
| B4730  | Articulación de la Traba Interior de la Puerta Trasera L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Panel de Acabado de la Puerta Trasera y Reemplazar el Revestimiento Plástico de la Puerta | Hatchback - 5 Puertas /<br>Sedan - 4 Puertas | 0,2    |
| B4731  | Articulación de la Traba Interior de la Puerta Trasera L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Panel de Acabado de la Puerta Trasera y Reemplazar el Revestimiento Plástico de la Puerta | Hatchback - 5 Puertas /<br>Sedan - 4 Puertas | 0,2    |
| B5400* | Tapa Trasera – Alinear  | Todos  | 0,2    |
| B5410  | Compartimiento Trasero – Calafatear   | Todos  | 0,5    |
| B5427  | Relleno de la Tapa Trasera – Ambas – Reemplazar<br>Quitar e Instalar la Tapa del Baúl   | Todos  | 0,5    |
| B5450  | Amortiguador a Gas de la Tapa Trasera L.D. – Reemplazar   | Todos  | 0,2    |
| B5451  | Amortiguador a Gas de la Tapa Trasera L.I. – Reemplazar   | Todos  | 0,2    |
| B5457  | Amortiguador a Gas de la Tapa Trasera AL – Reemplazar   | Todos  | 0,2    |
| B5462  | Resorte y/o Barra de Torsión de la Tapa del Compartimiento Trasero L.D. – Reemplazar  | Todos  | 0,2    |

| Código | Descripción  | Aplicación | Tiempo            |
|--------|--|------------|-------------------|
| B5463  | Resorte y/o Barra de Torsión de la Tapa del Compartimiento Trasero L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,2               |
| B5464  | Resorte y/o Barra de Torsión de la Tapa del Compartimiento Trasero AL – Reemplazar   | Todos      | 0,2               |
| B5490  | Pestillo de la Cerradura de la Tapa Trasera – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos      | 0,3               |
| B5500  | Cerradura de la Tapa Trasera – Quitar e Instalar o Reemplazar  | Todos      | 0,2               |
| B5556  | Grilla Central del Compartimiento Trasero – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar cada Grilla Adicional   | Todos      | 0,6<br>0,1        |
| B5608  | Plano Aerodinámico Trasero – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Pintura<br>Añadir:<br>A - Para Pintura Adicional   | Todos      | 0,5<br>1,0        |
| B5700* | Tapa trasera – Alinear   | Todos      | 0,2               |
| B5710  | Relleno de la Tapa Trasera (Completa) L.D. – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Pintar o Repintar   | Todos      | 0,5<br>–          |
| B5711  | Relleno de la Tapa Trasera (Completa) L.I. – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Pintar o Repintar   | Todos      | 0,5<br>–          |
| B5720  | Relleno de la Tapa Trasera Lado de la Tapa L.D. – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Retoque Lado de la Tapa L.D.<br>B - Para Vehículos con Limpialuneta - Lado de la Tapa L.D.                   | Todos      | 0,3<br>0,3<br>0,1 |
| B5721  | Relleno de la Tapa Trasera – Lado de la Tapa L.I. – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Retoque Lado de la Tapa L.I.<br>B - Para Vehículos con Limpialuneta – Lado de la Tapa L.I.                 | Todos      | 0,3<br>0,3<br>0,1 |
| B5730  | Relleno de la Tapa Trasera – Lado de la Carrocería L.D. – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Retoque Lado de la Carrocería L.D.<br>B - Para Vehículos con Limpialuneta Lado de la Carrocería L.D. | Todos      | 0,3<br>0,3<br>0,1 |

| Código | Descripción  | Aplicación | Tiempo            |
|--------|--|------------|-------------------|
| B5731  | Relleno de la Tapa Trasera – Lado de la Carrocería L.I. – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Retoque Lado de la Carrocería L.I.<br>B - Para Vehículos con Limpialuneta Lado de la Carrocería L.I. | Todos      | 0,3<br>0,3<br>0,1 |
| B5810  | Cilindro de la Cerradura de la Tapa Trasera – Reemplazar   | Todos      | 0,4               |
| B5826  | Pestillo de la Cerradura de la Tapa Trasera – Inferior – Reemplazar  | Todos      | 0,3               |
| B5880  | Vástago y/o Cerradura de la Tapa Trasera – Reemplazar  | Todos      | 0,2               |
| B6000  | Tapa del Tanque de Combustible – Reemplazar  | Todos      | 0,3               |
| B6030  | Pestillo de la Cerradura de la Tapa del Tanque de Combustible – Reemplazar   | Todos      | 0,2               |
| B6235  | Vástago de la Traba de la Cerradura de la Tapa Trasera – Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar los Paneles Inferior y Superior de la Tapa Trasera   | Todos      | 0,5               |
| B6310  | Válvula de Descarga de Presión de la Cabina en el Panel Trasero Exterior – Reemplazar  | Todos      | 1,1               |

| Código | Descripción  | Aplicación | Tiempo     |
|--------|--|------------|------------|
| B7100  | Emblema de la Grilla – Reemplazar  | Todos      | 0,2        |
| B7466  | Moldura Protectora Lateral del Guardabarros Delantero L.D. – Reemplazar  | Todos      | 0,2        |
| B7476  | Moldura Protectora Lateral del Guardabarros Delantero L.I. – Reemplazar  | Todos      | 0,2        |
| B7480  | Moldura del Alojamiento de la Rueda Delantera L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Pintura | Todos      | 0,4<br>0,5 |
| B7481  | Moldura del Alojamiento de la Rueda Delantera L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Pintura | Todos      | 0,4<br>0,5 |
| B7624  | Moldura Conjunto del Panel Delantero del Techo L.D. – Reemplazar   | Todos      | 0,2        |
| B7625  | Moldura Conjunto del Panel Delantero del Techo L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,2        |
| B7626  | Moldura de Acabado de la Unión del Techo L.D. – Reemplazar   | Todos      | 0,2        |
| B7627  | Moldura de Acabado de la Unión del Techo L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,2        |
| B7740  | Moldura Exterior del Parante "B" – L.D. – Reemplazar   | Todos      | 0,2        |
| B7741  | Moldura Exterior del Parante "B" – L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,2        |
| B7863  | Moldura del Umbral de la Puerta Delantera – Ambos Lados – Quitar e Instalar o Reemplazar                           | Todos      | 0,2        |
| B7866  | Moldura Protectora Lateral de la Puerta Delantera L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar                            | Todos      | 0,4        |
| B7873  | Parante "A" (1/4 del Total) Parte Superior – Reemplazar  | Todos      | 3,2        |
| B7874  | Parante "A" Completo L.D. – Reemplazar   | Todos      | 17,8       |
| B7875  | Parante "A" Completo L.I. – Reemplazar   | Todos      | 18,1       |
| B7876  | Moldura Protectora Lateral de la Puerta Delantera L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar                            | Todos      | 0,4        |
| B7910  | Moldura Lateral Trasera L.D. – Reemplazar  | Todos      | 0,2        |
| B7911  | Moldura Lateral Trasera L.I. – Reemplazar  | Todos      | 0,2        |
| B7961  | Guarnición del Umbral de la Puerta Delantera o Trasera L.D. – Reemplazar   | Todos      | 0,3        |
| B7962  | Guarnición del Umbral de la Puerta Delantera o Trasera L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,3        |

| Código | Descripción  | Aplicación | Tiempo     |
|--------|--|------------|------------|
| B7963  | Moldura de la Puerta Trasera Inferior L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar                    | Todos      | 0,3        |
| B7966  | Moldura de la Puerta Trasera Exterior L.D. – Reemplazar  | Todos      | 0,4        |
| B7967  | Moldura de la Puerta Trasera Exterior L.I. – Reemplazar  | Todos      | 0,4        |
| B7973  | Moldura de la Puerta Trasera Inferior L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar                    | Todos      | 0,3        |
| B8190  | Moldura de Destaque Borde Trasero L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar                        | Todos      | 0,3        |
| B8191  | Moldura de Destaque Borde Trasero L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar                        | Todos      | 0,3        |
| B8264  | Moldura Lateral Inferior Delantera en el Alojamiento de la Rueda L.D. – Reemplazar             | Todos      | 0,3        |
| B8274  | Moldura del Panel Lateral – Inferior Delantera en el Alojamiento de la Rueda L.I. – Reemplazar | Todos      | 0,3        |
| B8280  | Moldura del Alojamiento de la Rueda Trasera L.D. – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Pintura   | Todos      | 0,2<br>0,5 |
| B8281  | Moldura del Alojamiento de la Rueda Trasera L.I. – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Pintura   | Todos      | 0,2<br>0,5 |
| B8350  | Protector y/o Sellador (Antipedruscos) de la Rueda L.D. – Reemplazar                           | Todos      | 0,2        |
| B8351  | Protector y/o Sellador (Antipedruscos) de la Rueda L.I. – Reemplazar                           | Todos      | 0,2        |
| B8560  | Relleno del Alojamiento de la Rueda Trasera L.D. – Reemplazar                                  | Todos      | 0,2        |
| B8561  | Relleno del Alojamiento de la Rueda Trasera L.I. – Reemplazar                                  | Todos      | 0,2        |
| B8600  | Emblema y/o Placa de Identificación de la Tapa del Compartimiento Trasero L.D. – Reemplazar    | Todos      | 0,3        |
| B8601  | Emblema y/o Placa de Identificación de la Tapa del Compartimiento Trasero L.I. – Reemplazar    | Todos      | 0,3        |
| B8646  | Moldura de la Tapa Trasera – Exterior – Reemplazar   | Todos      | 0,4        |
| B8682  | Panel de Acabado de la Luz de Cola L.D. – Reemplazar   | Todos      | 0,6        |
| B8683  | Panel de Acabado de la Luz de Cola L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,6        |
| B8687  | Panel de Acabado de la Luz de Cola AL – Reemplazar   | Todos      | 0,7        |
| B9560  | Moldura del Parachoques Delantero Envolvente – Quitar e Instalar o Reemplazar                  | Todos      | 0,3        |

| Código | Descripción  | Aplicación | Tiempo |
|--------|--|------------|--------|
| E1730* | Travesaño de la Suspensión Delantera - Reemplazar<br>Incluye: Transferencia y Ajuste de todas las Piezas que fuesen necesarias.<br>No Incluye: Alineación. | Todos      | 5,0    |

| Código | Descripción  | Aplicación | Tiempo  |
|--------|--|------------|---|
| S0010* | Carrocería Completa – Reemplazar   | Todos      | 42,1  |
| S0050* | <p>Panel Delantero (Conjunto) – Reemplazar<br/>           Incluye: Quitar e Instalar los Rellenos de los Guardabarros, los Guardabarros.<br/>           Reemplazar Capó, Radiador, Parachoques, Viga del Parachoques, Faros; Se Recomienda Aplicar Anticorrosivo.</p> <p>Añadir:<br/>           A - Para Reemplazar el Panel del Alojamiento de la rueda L.D.<br/>           B - Para Reemplazar el Panel del Alojamiento de la rueda L.I.<br/>           C - Para Reemplazar el Languero (Parcial) del Bastidor Delantero L.D. (Equivalente a 1/4 del Languero Completo)<br/>           D - Para Reemplazar el Languero (Parcial) del Bastidor Delantero L.D. (Equivalente a 1/4 del Languero Completo)<br/>           E - Languero Completo del Bastidor Delantero L.D.<br/>           F - Languero Completo del Bastidor Delantero L.I.<br/>           G - Para Reemplazar el Apoyo/Soporte Inferior del Languero L.D.<br/>           H - Para Reemplazar el Apoyo/Soporte Inferior del Languero L.I.</p> | Todos      | 8,0<br><br>12,6<br>14,0<br>2,8<br>2,8<br>2,4<br>3,7<br>1,7<br>1,7 |
| S0060* | Panel Inferior Delantero – Reemplazar  | Todos      | 3,8   |
| S0100* | <p>Panel de Fijacion del Radiador – Reemplazar<br/>           Incluye: Quitar e Instalar las Piezas anexas Necesarias.</p>   | Todos      | 1,7   |
| S0132* | <p>Panel Superior de la Grilla del Radiador – Reemplazar<br/>           Incluye: Quitar e Instalar los Rellenos de los Guardabarros, los Guardabarros.<br/>           Reemplazar Capó, Radiador, Parachoques, Barra del Parachoques, Faros; se recomienda aplicar Anticorrosivo.</p>   | Todos      | 7,1   |
| S0133* | Panel Inferior de la Grilla del Radiador – Reemplazar  | Todos      | 1,7   |
| S0150* | Capó del Motor – Reemplazar<br>Incluye: Transferir todas las Piezas.   | Todos      | 1,2   |
| S0280* | <p>Guardabarros Delantero L.D. – Reemplazar<br/>           Incluye: Quitar e Instalar el Parachoques y Cristal Auxiliar del Parante “A”.<br/>           Ajustar Guardabarros y Pintar los Tornillos después de la Instalación.</p> <p>Añadir:<br/>           A - Para Vehículos con Faro antiniebla</p>  | Todos      | 1,3<br><br>0,2  |

| Código | Descripción   | Aplicación                | Tiempo   |
|--------|---|---------------------------|--|
| S0281* | Guardabarros Delantero L.I. – Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Parachoques y Cristal Auxiliar del Parante "A".<br>Ajustar Guardabarros y Pintar los Tornillos después de la Instalación.<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos con Faro Antiniebla  | Todos                     | 1,3<br>0,2   |
| S0294* | Tirante del Guardabarros Delantero L.D. – Reemplazar  | Todos                     | 4,5  |
| S0295* | Tirante del Guardabarros Delantero L.I. – Reemplazar  | Todos                     | 5,4  |
| S0320* | Alojamiento de la Rueda Delantera L.D. – Reemplazar   | Todos                     | 3,0  |
| S0321* | Alojamiento de la Rueda Delantera L.I. – Reemplazar   | Todos                     | 3,0  |
| S0470* | Apoyabrazos de Control Delantero L.D. – Reemplazar  | Todos                     | 1,1  |
| S0471* | Apoyabrazos de Control Delantero L.I. – Reemplazar  | Todos                     | 1,1  |
| S0480* | Parante "A" L.D. – Reemplazar   | Todos                     | 14,6   |
| S0481* | Parante "A" L.I. – Reemplazar   | Todos                     | 14,6   |
| S0490* | Alojamiento de la Luz de Estacionamiento L.D. – Reemplazar  | Todos                     | 1,8  |
| S0491* | Alojamiento de la luz de Estacionamiento L.I. – Reemplazar  | Todos                     | 1,8  |
| S0550* | Panel del Techo – Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Parabrisas, la Luneta, Asientos, Puertas, Forro del Techo, Acabados y Cristales, si fuese Necesario.<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos con Techo Solar<br>B - Para Reemplazar el Bastidor Lateral del Techo (desde el Parante "A" hasta el Parante "D")<br>C - Para Reemplazar el travesaño Delantero del Techo (Paralelo al Parabrisas)<br>D - Para Reemplazar el Travesaño Trasero del Techo (Paralelo a la Luneta)<br>E - Para Reemplazar la Parte Superior del Parante "A"<br>F - Para Reemplazar el Travesaño del Techo (cada un)<br>G - Para Reemplazar el Panel Lateral Trasero Interior Superior<br>H - Para Reemplazar el Parante "D" Superior Exterior | Hatchback - 3 e 5 Puertas | 15,6<br>1,1<br>3,3<br>0,7<br>0,9<br>2,5<br>0,2<br>0,7<br>1,3 |

| Código | Descripción  | Aplicación        | Tiempo   |
|--------|--|-------------------|--|
| S0550* | <p>Panel del Techo – Reemplazar<br/>           Incluye: Quitar e instalar el Parabrisas, la Luneta, Asientos, Puertas, Forro del Techo, Acabados y Cristales, si fuese necesario.<br/>           Añadir:<br/>           A - Para Vehículos con Techo Solar<br/>           B - Para Reemplazar el Bastidor Lateral del Techo (desde el Parante "A" hasta el Parante "D")<br/>           C - Para Reemplazar el Travesaño Delantero del Techo (Paralelo al Parabrisas)<br/>           D - Para Reemplazar el Travesaño Trasero del Techo (Paralelo a la Luneta)<br/>           E - Para Reemplazar la Parte Superior del parante "A"<br/>           F - Para Reemplazar el Travesaño del Techo (cada un)<br/>           G - Para Reemplazar el Panel Lateral Trasero Interior Superior<br/>           H - Para Reemplazar el Parante "D" Superior Exterior</p> | Sedan - 4 Puertas | 17,3<br><br>1,1<br>3,3<br>0,7<br>0,9<br>2,5<br>0,2<br>0,7<br>1,3 |
| S0600* | Parante "B" L.D. – Reemplazar  | Todos             | 18,7   |
| S0601* | Parante "B" L.I. – Reemplazar  | Todos             | 18,6   |
| S0650* | Piso Trasero Completo – Reemplazar   | Todos             | 3,9  |
| S0651* | Piso Trasero Parcial – Reemplazar  | Todos             | 2,8  |
| S0690* | Panel del Umbral de la Puerta Incluyendo Cortes del Parante L.D. – Reemplazar  | Todos             | 6,1  |
| S0691* | Panel del Umbral de la Puerta, Incluyendo Cortes del Parante L.I. – Reemplazar   | Todos             | 6,1  |
| S0790* | Bastidor de Apertura de las Puertas L.D. – Reemplazar  | Todos             | 2,5  |
| S0791* | Bastidor de Apertura de las Puertas L.I. – Reemplazar  | Todos             | 2,5  |
| S0792* | <p>Parante "B" Completo L.D. – Reemplazar<br/>           Incluye: Quitar e instalar Puertas Delanteras, Traseras, Forro Moldeado del Techo y Asiento Delantero.<br/>           Reemplazar el Parante "B" Interior y Brida (Chapa) de Remate del Techo y también Aplicar Anticorrosivo.<br/>           Añadir:<br/>           A - Para Reemplazar el Umbral de la Puerta Delantera (entre los Parantes "A" y "B") L.D.<br/>           B - Para Reemplazar el Umbral de la Puerta Trasera (entre los Parantes "B" y "C") L.D.</p>  | Todos             | 13,6<br><br>2,7<br>3,5   |

| Código | Descripción   | Aplicación | Tiempo             |
|--------|---|------------|--------------------|
| S0793* | Parante "B" Completo L.I. – Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar Puertas Delanteras, Traseras, Forro Moldeado del Techo y Asiento Delantero.<br>Reemplazar el Parante "B" Interior y la Breda (Chapa) de Remate del Techo y también Aplicar Anticorrosivo.<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar el Umbral de la Puerta Delantera (entre los Parantes "A" y "B") L.I.<br>B - Para Reemplazar el Umbral de la Puerta Trasera (entre los Parantes "B" y "C") L.I. | Todos      | 13,7<br>2,7<br>3,5 |
| S0800* | Panel Exterior de la Puerta Delantera – Reemplazar<br>Incluye: Quitar e instalar el Acabado, Cristales y Accionamientos de la Puerta. Transferir las Piezas,<br>Aplicar Anticorrosivo, Instalar el Nuevo Revestimiento Plástico y Moldura Protectora de la Puerta.  | Todos      | 5,1                |
| S0850* | Puerta Delantera (Conjunto) L.D. – Reemplazar<br>Incluye: Transferir todas las Piezas.  | Todos      | 2,4                |
| S0851* | Puerta Delantera (Conjunto) L.I. – Reemplazar<br>Incluye: Transferir todas las Piezas.  | Todos      | 2,4                |
| S0900* | Panel Exterior de la Puerta Trasera L.D. – Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar la Puerta, Reemplazar la Moldura de Caucho y Revestimiento Plástico Interior y Aplicar Anti-corrosivo Recomendado   | Todos      | 4,6                |
| S0901* | Panel Exterior de la Puerta Trasera L.I. – Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar la Puerta, Reemplazar la Moldura de Caucho y Revestimiento Plástico Interior y Aplicar Anti-corrosivo Recomendado   | Todos      | 4,6                |
| S0950* | Puerta Trasera (Conjunto) L.D. – Reemplazar<br>Incluye: Transferir todas las Piezas.  | Todos      | 2,2                |
| S0951* | Puerta Trasera (Conjunto) L.I. – Reemplazar<br>Incluye: Transferir todas las Piezas.  | Todos      | 2,2                |
| S0953* | Panel del Umbral entre los Parantes "B" y "C" – Reemplazar  | Todos      | 7,2                |

| Código | Descripción  | Aplicación            | Tiempo  |
|--------|--|-----------------------|---|
| S1160* | <p>Panel Lateral Trasero Exterior L.D. – Reemplazar<br/>Incluye: Quitar e Instalar, Cristales, Luces, Ruedas, Rueda de Repuesto, Parachoques Trasero, Tapa Trasera, Puerta corrediza y tanque de combustible.</p> <p>Añadir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Para Reemplazar Panel Trasero Completo L.D.</li> <li>B - Para Reemplazar el Parante "D" L.D.</li> <li>C - Para Reemplazar Parcialmente el Panel Lateral Interior L.D.</li> <li>D - Para Reemplazar Parcialmente el Panel Lateral Interior (Cortando la Mitad del Alojamiento de la Rueda Hacia Atrás) L.D.</li> <li>E - Para Reemplazar el Alojamiento de la Rueda Trasera L.D.</li> <li>F - Para Quitar e Instalar el Tanque Combustible L.D.</li> <li>G - Para Aplicación de Anticorrosivo en las Partes Afectadas L.D.</li> <li>H - Para Quitar e Instalar el Eje Trasero del Vehículo L.D.</li> <li>I - Para Reemplazar Parcialmente el Piso Trasero L.D.</li> </ul> | Hatchback - 5 Puertas | 13,2<br><br>3,7<br>–<br>2,3<br>1,8<br>1,0<br>0,9<br>0,4<br>1,1<br>2,8 |
| S1161* | <p>Panel Lateral Trasero Exterior L.D. – Reemplazar<br/>Incluye: Quitar e instalar, Cristales, Luces, Ruedas, Rueda de Repuesto, Parachoques Trasero, Tapa trasera, Puerta corrediza y Tanque de combustible.</p> <p>Añadir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Para Reemplazar el Panel Trasero Completo L.I.</li> <li>B - Para Reemplazar el Parante "D" L.I.</li> <li>C - Para Reemplazar Parcialmente el Panel Lateral Interior L.I.</li> <li>D - Para Reemplazar Parcialmente el Panel Lateral Interior (Cortando la Mitad del Alojamiento de la Rueda Hacia Atrás) L.I.</li> <li>E - Para Reemplazar el Alojamiento de la Rueda Trasera L.I.</li> <li>F - Para Quitar e instalar el Tanque de Combustible L.I.</li> <li>G - Para Aplicar Anticorrosivo en la Partes Afectadas L.I.</li> <li>H - Para Quitar e Instalar el Eje Trasero del Vehículo L.I.</li> <li>I - Para Reemplazar Parcialmente el Piso Trasero L.I.</li> </ul>  | Hatchback - 5 Puertas | 13,2<br><br>3,7<br>–<br>2,3<br>1,8<br>1,0<br>0,9<br>0,4<br>1,1<br>2,8 |
| S1315* | Soporte o Montante de Fijación de la Rueda de Repuesto – Reemplazar  | Todos                 | 0,8   |
| S1322* | Panel Interior del Alojamiento de la Rueda Trasera L.D. – Reemplazar   | Todos                 | 3,5   |
| S1323* | Panel Interior del Alojamiento de la Rueda Trasera L.I. – Reemplazar   | Todos                 | 3,5   |
| S1330* | Tuerca de Fijación de la Rueda de Repuesto – Reemplazar  | Todos                 | 0,2   |

| Código | Descripción   | Aplicación                | Tiempo                   |
|--------|---|---------------------------|--------------------------|
| S1460* | Panel Trasero Exterior – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar el Alojamiento de la Luz de Cola (cada una)<br>B - Para Reemplazar Parcialmente el Piso Trasero<br>C - Para Reemplazar la Barra de Refuerzo del Panel Trasero | Todos                     | 7,9<br>1,9<br>2,8<br>2,7 |
| S1700* | Tapa Trasera (Conjunto) – Reemplazar  | Todos                     | 1,1                      |
| S1750* | Panel Exterior de la Tapa Trasera – Reemplazar  | Todos                     | 6,2                      |
| S1850* | Tapa Trasera – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos con Limpialuneta<br>B - Para Vehículos con Cierre Eléctrico de las Puertas   | Hatchback - 3 y 5 Puertas | 4,0<br>0,7<br>0,2        |

| Código | Descripción   | Aplicación            | Tiempo |
|--------|---|-----------------------|--------|
| A0110  | Pulimento (cada Panel)  | Todos                 | 0,5    |
|        | Añadir:<br>A - Para cada Panel Adicional  |                       | 0,3    |
| A0120  | Panel Delantero – Retoque   | Todos                 | 1,8    |
| A0130  | Panel Delantero – Pintura o Repintura   | Todos                 | 2,4    |
| A0347  | Capó del Motor Completo – Retoque<br>Incluye: Remoción e Instalación del Aislante y Salidas de Aire.                                    | Todos                 | 1,9    |
| A0357  | Capó del Motor Completo – Pintura o Repintura<br>Incluye: Remoción e Instalación del Aislante y Salidas de Aire.                        | Todos                 | 2,6    |
| A0680  | Guardabarros Delantero L.D. – Retoque   | Todos                 | 1,5    |
| A0681  | Guardabarros Delantero L.I. – Retoque   | Todos                 | 1,5    |
| A0690  | Guardabarros Delantero L.D. – Pintura o Repintura   | Todos                 | 1,8    |
| A0691  | Guardabarros Delantero L.I. – Pintura o Repintura   | Todos                 | 1,8    |
| A0800  | Parante “A” – L.D. – Retoque  | Todos                 | 0,7    |
| A0801  | Parante “A” – L.I. – Retoque  | Todos                 | 0,7    |
| A0810  | Parante “A” – L.D. – Pintura o Repintura  | Todos                 | 1,7    |
| A0811  | Parante “A” – L.I. – Pintura o Repintura  | Todos                 | 1,7    |
| A0860  | Extensión del Parante Trasero L.D. – Retoque  | Todos                 | 1,0    |
| A0861  | Extensión del Parante Trasero L.I. – Retoque  | Todos                 | 1,0    |
| A0870  | Extensión del Parante Trasero L.D. – Pintura o Repintura  | Todos                 | 1,3    |
| A0871  | Extensión del Parante Trasero L.I. – Pintura o Repintura  | Todos                 | 1,3    |
| A0880  | Panel del Techo – Retoque<br>Incluye: Parantes, Panel de Ventilación y Apertura de la Cubierta en el Panel Lateral, si fuese Necesario. | Todos                 | 2,6    |
| A0890  | Panel del Techo – Pintura o Repintura   | Hatchback - 3 Puertas | 4,6    |

| Código | Descripción  | Aplicación                                | Tiempo |
|--------|--|---|--------|
| A0890  | Panel del Techo – Pintura o Repintura                                  | Hatchback - 5 Puertas / Sedan - 4 Puertas | 4,7    |
| A1020  | Parante "B" – L.D. – Retoque   | Todos                                     | 1,2    |
| A1021  | Parante "B" – L.I. – Retoque   | Todos                                     | 1,2    |
| A1030  | Parante "B" – L.D. – Pintura o Repintura                               | Todos                                     | 1,6    |
| A1031  | Parante "B" – L.I. – Pintura o Repintura                               | Todos                                     | 1,6    |
| A1040  | Umbral de las Puertas L.D. – Retoque                                   | Hatchback - 3 Puertas                     | 1,0    |
| A1040  | Umbral de las Puertas L.D. – Retoque                                   | Hatchback - 5 Puertas / Sedan - 4 Puertas | 1,6    |
| A1041  | Umbral de las Puertas L.I. – Retoque                                   | Hatchback - 3 Puertas                     | 1,0    |
| A1041  | Umbral de las Puertas L.I. – Retoque                                   | Hatchback - 5 Puertas / Sedan - 4 Puertas | 1,6    |
| A1050  | Umbral de las Puertas L.D. – Pintura o Repintura                       | Hatchback - 3 Puertas                     | 1,3    |
| A1050  | Umbral de las Puertas L.D. – Pintura o Repintura                       | Hatchback - 5 Puertas / Sedan - 4 Puertas | 1,9    |
| A1051  | Umbral de las Puertas L.I. – Pintura o Repintura                       | Hatchback - 3 Puertas                     | 1,3    |
| A1051  | Umbral de las Puertas L.I. – Pintura o Repintura                       | Hatchback - 5 Puertas / Sedan - 4 Puertas | 1,9    |
| A1080  | Panel del Piso Delantero – Pintura o Repintura                         | Todos                                     | 2,5    |
| A1081  | Panel del Piso Trasero – Pintura o Repintura                           | Todos                                     | 2,0    |
| A1100  | Bastidor del cristal de la Puerta Delantera L.D. – Retoque             | Todos                                     | 1,1    |
| A1101  | Bastidor del cristal de la Puerta Delantera L.I. – Retoque             | Todos                                     | 1,1    |
| A1110  | Bastidor del cristal de la Puerta Delantera L.D. – Pintura o Repintura | Todos                                     | 1,4    |
| A1111  | Bastidor del Cristal de la Puerta Delantera L.I. – Pintura o Repintura | Todos                                     | 1,4    |
| A1114  | Manija de la Puerta Delantera L.D. – Retoque                           | Todos                                     | 0,6    |

| Código | Descripción  | Aplicación | Tiempo |
|--------|--|------------|--------|
| A1115  | Manija de la Puerta Delantera L.I. – Retoque                         | Todos      | 0,6    |
| A1116  | Manija de la Puerta Delantera L.D. – Pintura o Repintura             | Todos      | 0,7    |
| A1117  | Manija de la Puerta Delantera L.I. – Pintura o Repintura             | Todos      | 0,7    |
| A1118  | Manija de la Tapa Trasera – Retoque                                  | Todos      | 0,6    |
| A1119  | Manija de la Tapa Trasera – Pintura o Repintura                      | Todos      | 0,7    |
| A1120  | Puerta Delantera – Altura de la Moldura L.D. – Retoque               | Todos      | 2,0    |
| A1181  | Puerta Delantera – Altura de la Moldura L.I. – Retoque               | Todos      | 1,5    |
| A1219  | Puerta Delantera L.D. – Remoción de Manchas                          | Todos      | 2,2    |
| A1220  | Puerta Delantera (Completa) L.D. – Retoque                           | Todos      | 2,2    |
| A1221  | Puerta Delantera (Completa) L.I. – Retoque                           | Todos      | 2,2    |
| A1229  | Puerta Delantera L.I. – Remoción de Manchas                          | Todos      | 2,2    |
| A1230  | Puerta Delantera (Completa) L.D. – Pintura o Repintura               | Todos      | 2,8    |
| A1231  | Puerta Delantera (Completa) L.I. – Pintura o Repintura               | Todos      | 2,8    |
| A1240  | Espejo Retrovisor Exterior L.D. – Retoque                            | Todos      | 0,5    |
| A1241  | Espejo Retrovisor Exterior L.I. – Retoque                            | Todos      | 0,5    |
| A1400  | Bastidor del Cristal de la Puerta Trasera L.D. – Retoque             | Todos      | 1,1    |
| A1401  | Bastidor del Cristal de la Puerta Trasera L.I. – Retoque             | Todos      | 1,1    |
| A1410  | Bastidor del Cristal de la Puerta Trasera L.D. – Pintura o Repintura | Todos      | 1,4    |
| A1411  | Bastidor del Cristal de la Puerta Trasera L.I. – Pintura o Repintura | Todos      | 1,4    |
| A1414  | Manija de la Puerta Delantera o Trasera L.D. – Retoque               | Todos      | 0,6    |
| A1415  | Manija de la Puerta Delantera o Trasera L.I. – Retoque               | Todos      | 0,6    |
| A1416  | Manija de la Puerta Trasera Derecha – Pintura o Repintura            | Todos      | 0,7    |
| A1417  | Manija de la Puerta Trasera Izquierda – Pintura o Repintura          | Todos      | 0,7    |

| Código | Descripción   | Aplicación                                | Tiempo |
|--------|---|---|--------|
| A1520  | Puerta Trasera L.D. – Retoque                               | Hatchback - 5 Puertas / Sedan - 4 Puertas | 2,2    |
| A1521  | Puerta Trasera L.I. – Retoque                               | Hatchback - 5 Puertas / Sedan - 4 Puertas | 2,2    |
| A1530  | Puerta Trasera L.D. – Pintura o Repintura                   | Hatchback - 5 Puertas / Sedan - 4 Puertas | 2,9    |
| A1531  | Puerta Trasera L.I. – Pintura o Repintura                   | Hatchback - 5 Puertas / Sedan - 4 Puertas | 2,9    |
| A2180  | Panel Lateral Trasero (Completo) L.D. – Retoque             | Hatchback - 3 e 5 Puertas                 | 2,2    |
| A2180  | Panel Lateral Trasero (Completo) L.D. – Retoque             | Sedan - 4 Puertas                         | 2,3    |
| A2181  | Panel Lateral Trasero (Completo) L.I. – Retoque             | Hatchback - 3 e 5 Puertas                 | 2,2    |
| A2181  | Panel Lateral Trasero (Completo) L.I. – Retoque             | Sedan - 4 Puertas                         | 2,3    |
| A2190  | Panel Lateral Trasero (completo) L.D. – Pintura o Repintura | Hatchback - 3 e 5 Puertas                 | 3,0    |
| A2190  | Panel Lateral Trasero (Completo) L.D. – Pintura o Repintura | Sedan - 4 Puertas                         | 3,2    |
| A2191  | Panel Lateral Trasero (Completo) L.I. – Pintura o Repintura | Hatchback - 3 e 5 Puertas                 | 3,0    |
| A2191  | Panel Lateral Trasero (Completo) L.I. – Pintura o Repintura | Sedan - 4 Puertas                         | 3,2    |
| A2240  | Tapa del Tanque de Combustible – Retoque                    | Todos                                     | 0,3    |
| A2250  | Tapa del Tanque de Combustible – Pintura o Repintura        | Todos                                     | 0,6    |
| A2720  | Tapa Trasera – Retoque                                      | Todos                                     | 2,7    |
| A2730  | Tapa Trasera – Pintura o Repintura                          | Todos                                     | 3,8    |
| A2768  | Plano Aerodinámico Trasero – Retoque                        | Todos                                     | 1,0    |
| A2778  | Plano Aerodinámico Trasero – Pintura o Repintura            | Todos                                     | 1,4    |
| A2780  | Panel Trasero – Retoque                                     | Hatchback - 5 Puertas                     | 1,7    |
| A2780  | Panel Trasero – Retoque                                     | Hatchback - 3 Puertas / Sedan - 4 Puertas | 1,5    |

| Código | Descripción  | Aplicación                                | Tiempo   |
|--------|--|---|----------|
| A2790  | Panel Trasero – Pintura o Repintura  | Hatchback - 5 Puertas                     | 2,2      |
| A2790  | Panel Trasero – Pintura o Repintura  | Hatchback - 3 Puertas / Sedan - 4 Puertas | 1,9      |
| A2960  | Tapa Trasera – Retoque<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos con Limpialuneta                                 | Hatchback - 3 e 5 Puertas                 | 2,7<br>– |
| A2960  | Tapa Trasera – Retoque<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos con Limpialuneta                                 | Sedan - 4 Puertas                         | 1,6<br>– |
| A2961  | Tapa Trasera – Pintura o Repintura<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos con Limpialuneta                     | Hatchback - 3 e 5 Puertas                 | 2,4<br>– |
| A2961  | Tapa Trasera – Pintura o Repintura<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos con Limpialuneta                     | Sedan - 4 Puertas                         | 2,8<br>– |
| A2991  | Extensión del Panel Lateral Trasero Exterior L.D. – Retoque  | Todos                                     | 0,3      |
| A2992  | Extensión del Panel Lateral Trasero Exterior L.I. – Retoque  | Todos                                     | 0,3      |
| A2997  | Extensión del Panel Lateral Trasero Exterior AL – Retoque  | Todos                                     | 0,5      |
| A3267  | Parachoques Envolvente Trasero – Retoque   | Todos                                     | 1,0      |
| A3277  | Parachoques Envolvente Trasero – Pintura o Repintura   | Todos                                     | 1,4      |
| A3300  | Rueda Delantera L.D. – Pintura o Repintura<br>Añadir:<br>A - Para Pintar o Repintar cada Rueda Adicional | Todos                                     | 0,7<br>– |
| A3301  | Rueda Delantera L.I. – Pintura o Repintura<br>Añadir:<br>A - Para Pintar o Repintar cada Rueda Adicional | Todos                                     | 0,7<br>– |
| A3320  | Rueda Trasera L.D. – Pintura o Repintura   | Todos                                     | 0,7      |
| A3321  | Rueda Trasera L.I. – Pintura o Repintura   | Todos                                     | 0,7      |

| Código | Descripción   | Aplicación                                   | Tiempo |
|--------|---|--|--------|
| A3340  | Rueda de Repuesto – Pintura o Repintura   | Todos  | 0,7    |
| A3450  | Alojamiento de la Batería – Pintura o Repintura<br>Incluye: Pintura de la Falda del Guardabarros. | Todos  | 1,0    |
| A4900  | Emblema Adhesivo – Todos (excepto Capó) – Reemplazar  | Todos  | 0,4    |
| A4910  | Emblema Adhesivo del Capó del Motor – Reemplazar  | Todos  | 0,2    |
| A4920  | Emblema Adhesivo de las Puertas Delantera/Trasera – Reemplazar                                    | Todos  | 0,2    |
| A4923  | Emblema Adhesivo del Panel o Tapa Trasera – Reemplazar  | Todos  | 0,2    |
| A5230  | Moldura del Guardabarros Delantero L.D. – Retoque   | Todos  | 0,8    |
| A5231  | Moldura del Guardabarros Delantero L.I. – Retoque   | Todos  | 0,8    |
| A5250  | Moldura de la Puerta Delantera L.D. – Retoque   | Todos  | 0,8    |
| A5251  | Moldura de la Puerta Delantera L.I. – Retoque   | Todos  | 0,8    |
| A5254  | Moldura de la Puerta Trasera L.D. – Retoque   | Hatchback - 5 Puertas /<br>Sedan - 4 Puertas | 0,8    |
| A5255  | Moldura de la Puerta Trasera L.I. – Retoque   | Hatchback - 5 Puertas /<br>Sedan - 4 Puertas | 0,8    |
| A5330  | Moldura del Guardabarros Delantero L.D. – Pintura o Repintura                                     | Todos  | 1,0    |
| A5331  | Moldura del Guardabarros Delantero L.I. – Pintura o Repintura                                     | Todos  | 1,0    |
| A5350  | Moldura de la Puerta Delantera L.D. – Pintura o Repintura   | Todos  | 1,0    |
| A5351  | Moldura de la Puerta Delantera L.I. – Pintura o Repintura   | Todos  | 1,0    |
| A5354  | Moldura de la Puerta Trasera L.D. – Pintura o Repintura   | Todos  | 1,0    |
| A5355  | Moldura de la Puerta Trasera L.I. – Pintura o Repintura   | Todos  | 1,0    |
| A5370  | Moldura del umbral de la Puerta L.D. – Pintura o Repintura  | Todos  | 1,7    |
| A5371  | Moldura del Umbral de la Puerta L.I. – Pintura o Repintura  | Todos  | 1,7    |

| Código | Descripción  | Aplicación                                | Tiempo |
|--------|--|---|--------|
| A5600  | Carrocería o Cabina Completa (Exterior e Interior) – Retoque<br>Incluye: Pintura de las Puertas, Guardabarros y Capó.  | Hatchback - 3 Puertas                     | 11,9   |
| A5600  | Carrocería o Cabina Completa (Exterior e Interior) – Retoque<br>Incluye: Pintura de las Puertas, Guardabarross y Capó. | Hatchback - 5 Puertas / Sedan - 4 Puertas | 16,9   |
| A5610  | Carrocería o Cabina Completa (Exterior e Interior) – Pintura o Repintura   | Todos                                     | 27,1   |
| A7520  | Motor Completo – Pintura<br>Nota: Motor Quitado y sin Accesorios.  | Todos                                     | 1,0    |
| A7640  | Rellenos de las Puertas y de la Tapa Trasera L.D. – Pintura  | Todos                                     | 0,3    |
| A7641  | Rellenos de las Puertas y de la Tapa Trasera L.I. – Pintura  | Todos                                     | 0,3    |
| A7647  | Relleno de la Tapa Trasera – Repintura   | Todos                                     | 1,0    |

| Código | Descripción   | Aplicación | Tiempo     |
|--------|---|------------|------------|
| C0010* | Plancha de Bóveda – Calafatear  | Todos      | 0,5        |
| C0020* | Cristal del Parabrisas – Calafatear<br>Incluye: Prueba de Entrada de Agua, Alineación y Ajuste.<br>Añadir:<br>A - Para Quitar la Moldura del Burlete  | Todos      | 0,7<br>0,1 |
| C0034  | Cristal del Parabrisas – Reemplazar<br>Incluye: Prueba de Entrada de Agua, Alineación y Ajuste.<br>Quitar e Instalar el Capó, Brazos de los Limpiaparabrisas, Grillas de Ventilación y Limpieza del Parabrisas.<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar Completamente el Adhesivo | Todos      | 2,0<br>0,2 |
| C0040  | Espejo Retrovisor Interior – Reemplazar   | Todos      | 0,2        |
| C0050  | Soporte del Espejo Retrovisor Interior – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Transferir o Reemplazar el Espejo Retrovisor del Soporte.   | Todos      | 0,4        |
| C0100* | Cristal de la Puerta Delantera L.D. – Alinear<br>Incluye: Prueba de Entrada de Agua y Alineación y Ajuste.  | Todos      | 0,5        |
| C0101* | Cristal de la Puerta Delantera L.I. – Alinear<br>Incluye: Prueba de Entrada de Agua y Alineación y Ajuste.  | Todos      | 0,5        |
| C0110* | Cristal de la Puerta Delantera L.D. – Quitar e instalar<br>Incluye: Ajuste y Lubricación Necesarios, Quitar e instalar el Panel de Acabado de la Puerta y Limpieza del Cristal.<br>Reemplazo del Revestimiento Plástico.  | Todos      | 0,9        |
| C0111* | Cristal de la Puerta Delantera L.I. – Quitar e Instalar<br>Incluye: Ajuste y Lubricación Necesarios, Quitar e Instalar el Panel de Acabado de la Puerta y Limpieza del Cristal.<br>Reemplazo del Revestimiento Plástico.  | Todos      | 0,9        |
| C0114  | Cristal de la Puerta Delantera L.D. — Reemplazar<br>Incluye: Ajuste y Lubricación Necesarios, Quitar e Instalar el Panel de Acabado de la Puerta y Limpieza del Cristal.<br>Reemplazo del Revestimiento Plástico.   | Todos      | 0,9        |
| C0115  | Cristal de la Puerta Delantera L.I. – Reemplazar<br>Incluye: Ajuste y Lubricación Necesarios, Quitar e instalar el Panel de Acabado de la Puerta y Limpieza del Cristal.<br>Reemplazo del Revestimiento Plástico.   | Todos      | 0,9        |

| Código | Descripción  | Aplicación | Tiempo |
|--------|--|------------|--------|
| C0116  | Canal de Guía Inferior del Cristal de la Puerta Delantera L.D. – Reemplazar  | Todos      | 0,3    |
| C0117  | Canal de Guía Inferior del Cristal de la Puerta Delantera L.I. – Reemplazar  | Todos      | 0,3    |
| C0120  | Pestaña Selladora Interior del Cristal de la Puerta Delantera L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Prueba de Entrada de Agua y Alineación y Ajuste.   | Todos      | 0,6    |
| C0121  | Pestaña Selladora Interior del Cristal de la Puerta Delantera L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Prueba de Entrada de Agua y Alineación y Ajuste.   | Todos      | 0,6    |
| C0130  | Pestaña Selladora Exterior del Cristal de la Puerta Delantera L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Prueba de Entrada de Agua y Alineación y Ajuste.   | Todos      | 0,2    |
| C0131  | Pestaña Selladora del Cristal de la Puerta Delantera L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Prueba de Entrada de Agua y Alineación y Ajuste.  | Todos      | 0,2    |
| C0140  | Canal Delantero del Burlete del Cristal de la Puerta Delantera L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Panel de Acabado de la Puerta y Reemplazar el Revestimiento Plástico.  | Todos      | 1,0    |
| C0141  | Canal Delantero del Burlete del Cristal de la Puerta Delantera L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Panel de Acabado de la Puerta y Reemplazar el Revestimiento Plástico.  | Todos      | 1,0    |
| C0143  | Canal o Burlete Trasero del Cristal de la Puerta Delantera L.D. – Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Panel de Acabado de la Puerta y Reemplazar el Revestimiento Plástico.  | Todos      | 0,8    |
| C0144  | Canal o Burlete Trasero del Cristal de la Puerta Delantera L.I. – Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Panel de Acabado de la Puerta y Reemplazar el Revestimiento Plástico.  | Todos      | 0,8    |
| C0160  | Extensión Trasera del Canal del Cristal de la Puerta Delantera L.D. – Reemplazar   | Todos      | 0,8    |
| C0161  | Extensión Trasera del Canal del Cristal de la Puerta Delantera L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,8    |
| C0170  | Manija del Regulador del Cristal de la Puerta Delantera L.D. – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| C0171  | Manija del Regulador del Cristal de la Puerta Delantera L.I. – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| C0180  | Regulador del Cristal de la Puerta Delantera Manual L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar  | Todos      | 0,6    |
| C0181  | Regulador del Cristal de la Puerta Delantera Manual L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar  | Todos      | 0,6    |
| C0182  | Regulador del Cristal de la Puerta Delantera Eléctrico L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Cristal, Ponerlo en la parte Superior y Transferir el Motor, si fuese Necesario.<br>Nota: Para Reemplazar Solamente el Motor del Regulador, Vea las Operaciones N3314 y N3315. | Todos      | 0,8    |

| Código | Descripción  | Aplicación                                   | Tiempo   |
|--------|--|--|----------|
| C0183  | Regulador del Cristal de la Puerta Delantera Eléctrico L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Cristal, Ponerlo en la parte Superior y Transferir el Motor, si fuese Necesario.<br>Nota: Para Reemplazar Solamente el Motor del Regulador, Vea las Operaciones N3314 y N3315. | Todos  | 0,8      |
| C0204  | Tope Inferior del Cristal de la Puerta Delantera (en el Panel Interior) L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar  | Todos  | 0,2      |
| C0205  | Tope Inferior del Cristal de la Puerta Delantera (en el Panel Interior) L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar  | Todos  | 0,2      |
| C0300* | Cristal de la Puerta Trasera L.D. – Alinear<br>Incluye: Quitar e Instalar el Panel de Acabado de la Puerta y Limpieza del Cristal después del Ajuste.  | Hatchback - 5 Puertas /<br>Sedan - 4 Puertas | 0,5      |
| C0301* | Cristal de la Puerta Trasera L.I. – Alinear<br>Incluye: Quitar e Instalar el Panel de Acabado de la Puerta y Limpieza del Cristal después del Ajuste.  | Hatchback - 5 Puertas /<br>Sedan - 4 Puertas | 0,5      |
| C0310* | Cristal de la Puerta Trasera L.D. – Quitar e instalar<br>Incluye: Ajuste y Lubricación, si fuese Necesario.  | Hatchback - 5 Puertas /<br>Sedan - 4 Puertas | 0,9      |
| C0311* | Cristal de la Puerta Trasera L.I. – Quitar e instalar<br>Incluye: Ajuste y Lubricación, si fuese Necesario.  | Hatchback - 5 Puertas /<br>Sedan - 4 Puertas | 0,9      |
| C0314  | Cristal de la Puerta Trasera L.D. – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Accionamiento Eléctrico L.D.   | Hatchback - 5 Puertas /<br>Sedan - 4 Puertas | 0,9<br>– |
| C0315  | Cristal de la Puerta Trasera L.I. – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Accionamiento Eléctrico L.I.   | Hatchback - 5 Puertas /<br>Sedan - 4 Puertas | 0,9<br>– |
| C0316  | Canal de Guía Inferior del Cristal de la Puerta Trasera L.D. – Reemplazar  | Hatchback - 5 Puertas /<br>Sedan - 4 Puertas | 1,0      |
| C0317  | Canal de Guía Inferior del Cristal de la Puerta Trasera L.I. – Reemplazar  | Hatchback - 5 Puertas /<br>Sedan - 4 Puertas | 1,0      |
| C0320  | Pestaña Selladora Interior del Cristal de la Puerta Trasera L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Panel de Acabado Interior de la Puerta.   | Hatchback - 5 Puertas /<br>Sedan - 4 Puertas | 0,2      |
| C0321  | Pestaña Selladora Interior del Cristal de la Puerta Trasera L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Panel de Acabado Interior de la Puerta.   | Hatchback - 5 Puertas /<br>Sedan - 4 Puertas | 0,2      |

| Código | Descripción   | Aplicación                                | Tiempo |
|--------|---|---|--------|
| C0330  | Pestaña Selladora Exterior de la Ventana de la Puerta Trasera L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar | Hatchback - 5 Puertas / Sedan - 4 Puertas | 0,2    |
| C0331  | Pestaña Selladora Exterior de la Ventana de la Puerta Trasera L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar | Hatchback - 5 Puertas / Sedan - 4 Puertas | 0,2    |
| C0354  | Canal Delantero Inferior del Cristal de la Puerta Trasera L.D. – Reemplazar                         | Hatchback - 5 Puertas / Sedan - 4 Puertas | 1,0    |
| C0355  | Canal Delantero Inferior del Cristal de la Puerta Trasera L.I. – Reemplazar                         | Hatchback - 5 Puertas / Sedan - 4 Puertas | 1,0    |
| C0370  | Manija del Regulador del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera L.D. – Reemplazar               | Hatchback - 5 Puertas / Sedan - 4 Puertas | 0,2    |
| C0371  | Manija del Regulador del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera L.I. – Reemplazar               | Hatchback - 5 Puertas / Sedan - 4 Puertas | 0,2    |
| C0380  | Regulador del Cristal de la Puerta Trasera – Manual L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar           | Hatchback - 5 Puertas / Sedan - 4 Puertas | 1,0    |
| C0381  | Regulador del Cristal de la Puerta Trasera – Manual L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar           | Hatchback - 5 Puertas / Sedan - 4 Puertas | 1,0    |
| C0382  | Regulador del Cristal de la Puerta Trasera – Eléctrico L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar        | Hatchback - 5 Puertas / Sedan - 4 Puertas | 0,6    |
| C0383  | Regulador del Cristal de la Puerta Trasera – Eléctrico L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar        | Hatchback - 5 Puertas / Sedan - 4 Puertas | 0,6    |
| C0390  | Cristal Fijo de la Ventana de la Puerta Trasera L.D. – Calafatear                                   | Hatchback - 5 Puertas / Sedan - 4 Puertas | 0,3    |
| C0391  | Cristal Fijo de la Ventana de la Puerta Trasera L.I. – Calafatear                                   | Hatchback - 5 Puertas / Sedan - 4 Puertas | 0,3    |
| C0400  | Cristal Fijo de la Ventana de la Puerta Trasera L.D. – Reemplazar                                   | Hatchback - 5 Puertas / Sedan - 4 Puertas | 0,8    |
| C0401  | Cristal Fijo de la Ventana de la Puerta Trasera L.I. – Reemplazar                                   | Hatchback - 5 Puertas / Sedan - 4 Puertas | 0,8    |

| Código | Descripción  | Aplicación                                | Tiempo   |
|--------|--|---|----------|
| C0410  | Canal de Separación de los Cristales de la Puerta Trasera L.D. – Reemplazar  | Hatchback - 5 Puertas / Sedan - 4 Puertas | 0,8      |
| C0411  | Canal de Separación de los Cristales de la Puerta Trasera L.I. – Reemplazar  | Hatchback - 5 Puertas / Sedan - 4 Puertas | 0,8      |
| C0500  | Cristal Fijo Lateral Trasero L.D. – Calafatear   | Hatchback - 3 Puertas                     | 0,3      |
| C0501  | Cristal Fijo Lateral Trasero L.I. – Calafatear   | Hatchback - 3 Puertas                     | 0,3      |
| C0510  | Cristal Lateral Trasero Fijo L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Hatchback - 3 Puertas                     | 1,0      |
| C0511  | Cristal Lateral Trasero Fijo L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Hatchback - 3 Puertas                     | 1,0      |
| C0650* | Luneta – Calafatear  | Todos                                     | 0,7      |
| C0655* | Cristal de la Tapa Trasera – Calafatear<br>Incluye: Prueba de Entrada de Agua  | Todos                                     | 0,7      |
| C0660  | Luneta – Reemplazar<br>Incluye: Prueba de Entrada de Agua.   | Todos                                     | 1,9      |
| C0710  | Cristal de la Tapa del Compartimiento Trasero – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reforzar el Calafateo en caso de Infiltración de Agua. | Todos                                     | 2,3<br>– |
| C0760  | Moldura de Acabado de la Luneta Interior o Exterior - Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Nota: Válido Solamente para Cristales Pegados.   | Todos                                     | 0,4      |

| Código | Descripción  | Aplicación | Tiempo |
|--------|--|------------|--------|
| C0990  | Tapones / Selladores / Orificos de Vaciado de la Carrocería – Reemplazar               | Todos      | 0,2    |
| C1000  | Burlete del Parabrisas – Alinear o Reemplazar  | Todos      | 0,8    |
| C1020  | Guarnición de la Lateral (del Canal) del Techo L.D. – Alinear o Reemplazar             | Todos      | 0,3    |
| C1021  | Guarnición de la Lateral (del Canal) del Techo L.I. – Alinear o Reemplazar             | Todos      | 0,3    |
| C1060  | Guarnición de la Puerta Delantera L.D. – Alinear o Reemplazar                          | Todos      | 0,2    |
| C1061  | Guarnición de la Puerta Delantera L.I. – Alinear o Reemplazar                          | Todos      | 0,2    |
| C1095  | Guarnición Auxiliar de la Puerta Delantera L.D. – Alinear o Reemplazar                 | Todos      | 0,3    |
| C1096  | Guarnición Auxiliar de la Puerta Delantera L.I. – Alinear o Reemplazar                 | Todos      | 0,3    |
| C1100  | Guarnición del Parante "B" – L.D. – Alinear o Reemplazar                               | Todos      | 0,2    |
| C1101  | Guarnición del Parante "B" – L.I. – Alinear o Reemplazar                               | Todos      | 0,2    |
| C1120  | Guarnición Auxiliar de la Puerta Trasera L.D. – Alinear o Reemplazar                   | Todos      | 0,2    |
| C1121  | Guarnición Auxiliar de la Puerta Trasera L.I. – Alinear o Reemplazar                   | Todos      | 0,2    |
| C1136  | Guarnición de la Puerta Trasera L.D. – Alinear o Reemplazar                            | Todos      | 0,2    |
| C1137  | Guarnición de la Puerta Trasera L.I. – Alinear o Reemplazar                            | Todos      | 0,3    |
| C1160  | Burlete del Cristal Fijo de la Puerta Trasera L.D. – Alinear o Reemplazar              | Todos      | 0,8    |
| C1161  | Burlete del Cristal Fijo de la Puerta Trasera L.I. – Alinear o Reemplazar              | Todos      | 0,8    |
| C1240  | Burlete del Cristal Fijo Lateral Trasero L.D. – Alinear o Reemplazar                   | Todos      | 0,6    |
| C1241  | Burlete del Cristal Fijo Lateral Trasero L.I. – Alinear o Reemplazar                   | Todos      | 0,6    |
| C1260  | Burlete del Cristal Trasero – Alinear o Reemplazar                                     | Todos      | 0,8    |
| C1280  | Guarnición de la Apertura de la Tapa del Compartimiento Trasero – Alinear o Reemplazar | Todos      | 0,2    |
| C1328  | Guarnición de la Tapa Trasera – Alinear o Reemplazar                                   | Todos      | 0,2    |
| C1440  | Guarnición del Panel Deslizante del Techo Solar – Alinear o Reemplazar                 | Todos      | 0,2    |
| C1460  | Guarnición del Alojamiento del Techo Solar – Alinear o Reemplazar                      | Todos      | 0,3    |

| Código | Descripción   | Aplicación | Tiempo |
|--------|---|------------|--------|
| C2000  | Moldura del Parante "A" Interior L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| C2001  | Moldura del Parante "A" Interior L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| C2003  | Extensión Superior entre el Panel del Vehículo y el Parabrisas – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| C2004  | Extensión Inferior Abajo del Panel del Vehículo L.D. – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| C2005  | Extensión Inferior Abajo del Panel del Vehículo L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| C2007  | Moldura de Acabado o Remate del Cristal del Parabrisas – Completa – Quitar e Instalar o Reemplazar                                      | Todos      | 0,2    |
| C2020  | Parasol y/o Soporte L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| C2021  | Parasol y/o Soporte L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| C2040  | Moldura del Tablero de Instrumentos – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Transferir Todos los Instrumentos y Demás Componentes. | Todos      | 0,6    |
| C2080  | Portamapas del Tablero de Instrumentos – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| C2100  | Cerradura de la Guantera – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| C2120  | Pestillo y/o Relleno del Compartimiento de la Guantera – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| C2140  | Tapa de la Guantera – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar la Caja de la Guantera y Transferir la Cerradura     | Todos      | 0,5    |
| C2160  | Caja de la Guantera – Quitar e Instalar o Reemplazar  | Todos      | 0,4    |
| C2200  | Cenicero del Tablero de Instrumentos – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos      | 0,4    |
| C2324  | Moldura del Tablero de Instrumentos con Difusores de Aire Centrales – Quitar e Instalar o Reemplazar                                    | Todos      | 0,3    |
| C2326  | Moldura del Tablero de Instrumentos Central – Quitar e Instalar o Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| C2327  | Moldura del Tablero de Instrumentos Inferior a la Columna de Dirección – Quitar e Instalar o Reemplazar                                 | Todos      | 0,6    |
| C2328  | Moldura de Acabado del Tablero de Instrumentos – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| C2460  | Alojamiento de los Indicadores del Tablero de Instrumentos – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| C2461  | Moldura de los Interruptores de la Consola – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |

| Código | Descripción   | Aplicación                | Tiempo                |
|--------|---|---------------------------|-----------------------|
| C2510  | Cubierta del Tablero de Instrumentos – Reemplazar<br>Incluye: Transferir todos los Instrumentos y demás Componentes<br>Añadir:<br>A – Para Vehículos Equipados con Radio/CD<br>B – Para Vehículos con Cuadrante Triple/Múltiple | Todos                     | 3,7<br><br>0,2<br>0,1 |
| C2560  | Moldura de los Interruptores y de la Radio – Reemplazar   | Todos                     | 0,6                   |
| C2600  | Panel de Acabado Lateral de la Plancha de Bóveda L.D. – Reemplazar  | Todos                     | 0,5                   |
| C2601  | Panel de Acabado Lateral de la Plancha de Bóveda L.I. – Reemplazar  | Todos                     | 0,5                   |
| C2843  | Panel de Acabado de los Difusores de Aire de los Asientos Traseros – Reemplazar   | Todos                     | 0,2                   |
| C2860  | Consola – Quitar e Instalar o Reemplazar  | Todos                     | 0,5                   |
| C3108* | Forro del Techo – Quitar e Instalar<br>Incluye: Quitar e Instalar las Piezas Necesarias.<br>Añadir:<br>A – Para Vehículos con Techo Solar   | Hatchback - 3 y 5 Puertas | 1,4<br><br>0,3        |
| C3108* | Forro del Techo – Quitar e Instalar<br>Incluye: Quitar e Instalar las Piezas Necesarias.<br>Añadir:<br>A – Para Vehículos con Techo Solar   | Sedan - 4 Puertas         | 1,7<br><br>0,3        |
| C3128  | Forro del Techo – Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar las Piezas Necesarias.<br>Añadir:<br>A – Para Vehículos con Techo Solar  | Hatchback - 3 y 5 Puertas | 1,4<br><br>0,3        |
| C3128  | Forro del Techo – Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar las Piezas Necesarias.<br>Añadir:<br>A – Para Vehículos con Techo Solar  | Sedan - 4 Puertas         | 1,7<br><br>0,3        |
| C3152  | Panel de Acabado Interior del Parante "A" Superior L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar  | Todos                     | 0,3                   |
| C3153  | Panel de Acabado Interior del Parante "A" Superior L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar  | Todos                     | 0,3                   |

| Código | Descripción   | Aplicación | Tiempo |
|--------|---|------------|--------|
| C3160  | Panel de Acabado del Parante "B" Inferior L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Panel de Acabado Interior del Umbral de la Puerta Trasera y Panel de Acabado Superior del Parante "B". | Todos      | 0,3    |
| C3161  | Panel de Acabado del Parante "B" Inferior L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Panel de Acabado Interior del Umbral de la Puerta Trasera y Panel de Acabado Superior del Parante "B". | Todos      | 0,3    |
| C3170  | Panel de Acabado del Parante "B" Superior L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos      | 0,3    |
| C3171  | Panel de Acabado del Parante "B" Superior L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos      | 0,3    |
| C3183  | Panel de Acabado del Parante "B" Superior L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos      | 0,3    |
| C3184  | Panel de Acabado del Parante "B" Enterizo – Quitar e Instalar o Reemplazar  | Todos      | 0,7    |
| C3185  | Panel de Acabado Interior del Parante "C" L.D. – Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar las Piezas Necesarias.  | Todos      | 0,4    |
| C3186  | Panel de Acabado Interior del Parante "C" L.I. – Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar las Piezas Necesarias.  | Todos      | 0,4    |
| C3188  | Regulador en Altura del Cinturón de Seguridad Delantero L.D. – Reemplazar   | Todos      | 0,4    |
| C3189  | Regulador en Altura del Cinturón de Seguridad Delantero L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,4    |
| C3193  | Panel de Acabado del Parante "B" Superior L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos      | 0,3    |
| C3194  | Panel de Acabado del Parante "B" Enterizo L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos      | 0,7    |
| C3198  | Panel de Acabado Interior del Parante "D" L.D. – Reemplazar   | Todos      | 0,5    |
| C3199  | Panel de Acabado Interior del Parante "D" L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,5    |
| C3230  | Moldura de la Manija Interior de la Puerta Delantera L.D. – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| C3231  | Moldura de la Manija Interior de la Puerta Delantera L.I. – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| C3240  | Manija Interior de la Puerta Delantera L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar  | Todos      | 0,4    |
| C3241  | Manija Interior de la Puerta Delantera L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar  | Todos      | 0,4    |
| C3280  | Cubierta del Bastidor de la Ventana de la Puerta L.D. – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |

| Código | Descripción   | Aplicación                | Tiempo |
|--------|---|---------------------------|--------|
| C3281  | Cubierta del Bastidor de la Ventana de la Puerta L.I. – Reemplazar  | Todos                     | 0,2    |
| C3335  | Portamapas Delantero L.D. – Reemplazar  | Todos                     | 0,6    |
| C3336  | Portamapas Delantero L.I. – Reemplazar  | Todos                     | 0,6    |
| C3348  | Panel de Acabado de la Puerta Delantera L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Efectuar el Pegamiento del Revestimiento Plástico, Utilizando un Soplete. | Todos                     | 0,5    |
| C3358  | Panel de Acabado de la Puerta Delantera – L.I. Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Efectuar el pegamiento del Revestimiento Plástico, Utilizando un Soplete. | Todos                     | 0,5    |
| C3900  | Asa del Techo – Trasera L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos                     | 0,2    |
| C3901  | Asa del Techo – Trasera L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos                     | 0,2    |
| C3904  | Asa del Techo Delantera L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos                     | 0,2    |
| C4010  | Panel de Acabado Lateral Trasero L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar los Paneles de Acabado de los Parantes                         | Todos                     | 0,4    |
| C4011  | Panel de Acabado Lateral Trasero L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar los Paneles de Acabado de los Parantes                         | Todos                     | 0,4    |
| C4060  | Cubierta del Alojamiento de la Rueda Trasera L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar  | Hatchback - 3 y 5 Puertas | 1,1    |
| C4061  | Cubierta del Alojamiento de la Rueda Trasera L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar  | Hatchback - 3 y 5 Puertas | 1,1    |
| C4180  | Moldura del Umbral de la Puerta Interior Delantera L.D. – Reemplazar  | Todos                     | 0,5    |
| C4181  | Moldura del Umbral de la Puerta Interior Delantera L.I. – Reemplazar  | Todos                     | 0,5    |
| C4184  | Moldura del Umbral de la Puerta Interior Enteriza L.D. – Reemplazar   | Todos                     | 0,5    |
| C4185  | Moldura del Umbral de la Puerta Interior Enteriza L.I. – Reemplazar   | Todos                     | 0,5    |
| C4493  | Carpete del Piso Delantero – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos                     | 2,7    |
| C4495  | Carpete del Piso Trasero – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos                     | 2,1    |
| C4520  | Cubierta Trasera del Bastidor del Techo o Panel Trasero de Acabado del Techo – Reemplazar   | Todos                     | 0,2    |
| C4540  | Cubierta del Umbral del Compartimiento Trasero – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos                     | 0,3    |

| Código | Descripción   | Aplicación | Tiempo |
|--------|---|------------|--------|
| C4565  | Panel Trasero de Acabado del Techo – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| C4640  | Carpete del Compartimiento Trasero – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| C4660  | Cubierta de Acabado Interior del Panel Trasero – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| C4760  | Apoyo Lateral de la Cubierta del Compartimiento Trasero L.D. – Reemplazar   | Todos      | 0,3    |
| C4761  | Apoyo Lateral de la Cubierta del Compartimiento Trasero L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,3    |
| C4860  | Panel de Acabado Interior de la Tapa Trasera – Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar la Moldura de Acabado Superior de la Tapa Trasera | Todos      | 0,4    |
| C4870  | Moldura de Acabado de la Tapa Trasera – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |

| Código | Descripción   | Aplicación | Tiempo |
|--------|---|------------|--------|
| C6010  | Regulador Manual del Asiento Delantero Asiento Individual L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos      | 1,0    |
| C6011  | Regulador Manual del Asiento Delantero Asiento Individual L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos      | 1,0    |
| C6012  | Regulador Manual del Asiento Delantero Asiento Individual AL – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| C6150  | Mango del Ajustador del Asiento Delantero – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| C6170  | Resorte del Regulador Manual del Asiento Delantero Asiento Individual – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Asiento Delantero.    | Todos      | 0,2    |
| C6210  | Regulador en Altura del Asiento Delantero L.D. – Reemplazar   | Todos      | 1,0    |
| C6211  | Regulador en Altura del Asiento Delantero L.I. – Reemplazar   | Todos      | 1,0    |
| C6212  | Cubierta del Mecanismo de Regulación en Altura del Asiento Delantero L.D. – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| C6213  | Cubierta del Mecanismo de Regulación en Altura del Asiento Delantero L.I. – Reemplazar  | Todos      | 0,3    |
| C6450  | Conjunto Transmisor de Ajuste del Asiento Delantero L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos      | 0,4    |
| C6451  | Conjunto Transmissor de Ajuste del Asiento Delantero L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar  | Todos      | 0,4    |
| C6490  | Cable y Palanca del Actuador del Respaldo del Asiento Delantero L.D. – Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Asiento Delantero.                         | Todos      | 1,3    |
| C6491  | Cable y/o Palanca del Actuador del Respaldo del Asiento Delantero L.I. – Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Asiento Delantero.                       | Todos      | 1,3    |
| C6492  | Moldura de la Palanca de Accionamiento del Respaldo del Asiento Trasero – Reemplazar  | Todos      | 0,5    |
| C6506  | Mango del Dispositivo para Inclinar el Respaldo del Asiento Delantero L.D. – Reemplazar   | Todos      | 0,6    |
| C6507  | Mango del Dispositivo para Inclinar el Respaldo del Asiento Delantero L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,6    |
| C6510  | Mecanismo de Regulación del Respaldo Plegable del Asiento Delantero L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Asiento Delantero. | Todos      | 0,7    |
| C6511  | Mecanismo de Regulación del Respaldo Plegable del Asiento Delantero L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Asiento Delantero. | Todos      | 0,7    |
| C6520  | Palanca y/o Botón y/o Cubierta de Acabado de la Traba del Respaldo del Asiento Delantero L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar                                | Todos      | 1,0    |
| C6560  | Cable Interior para Liberar el Regulador Manual del Asiento Delantero L.D. – Reemplazar   | Todos      | 0,6    |

| Código | Descripción  | Aplicación | Tiempo |
|--------|--|------------|--------|
| C6561  | Cable Interior para Liberar el Regulador Manual del Asiento Delantero L.I. – Reemplazar  | Todos      | 0,6    |
| C6577  | Cubierta del Carril del Regulador del Asiento Delantero Interior – Reemplazar  | Todos      | 0,6    |
| C6578  | Cubierta del Carril del Regulador del Asiento Delantero Exterior – Reemplazar  | Todos      | 0,6    |
| C6579  | Panel de Acabado del Carril Central del Asiento Trasero – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| C6580  | Cubierta Interior de la Traba del Respaldo del Asiento Delantero L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| C6581  | Cubierta Interior de la Traba del Respaldo del Asiento Delantero L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| C6584  | Cubierta Exterior de la Traba del Respaldo del Asiento Delantero L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| C6585  | Cubierta Exterior de la Traba del Respaldo del Asiento Delantero L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| C6606  | Respaldo del Asiento Delantero L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos      | 0,5    |
| C6607  | Respaldo del Asiento Delantero L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos      | 0,5    |
| C6620  | Panel Trasero del Respaldo del Asiento Delantero Pasajero – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos      | 0,3    |
| C6621  | Panel Trasero del Respaldo del Asiento del Conductor – Quitar e Instalar o Reemplazar  | Todos      | 0,3    |
| C6625  | Mecanismo de Regulación del Área Lumbar del Respaldo del Asiento Delantero L.D. – Reemplazar   | Todos      | 1,1    |
| C6626  | Mecanismo de Regulación del Área Lumbar del Respaldo del Asiento Delantero L.I. – Reemplazar   | Todos      | 1,1    |
| C6690  | Apoyacabezas y/o Cubierta del Asiento Delantero L.D. – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| C6691  | Apoyacabezas y/o Cubierta del Asiento Delantero L.I. – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| C6820* | Asiento Delantero (Conjunto) L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos      | 0,5    |
| C6821* | Asiento Delantero (Conjunto) L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos      | 0,5    |
| C6832  | Bastidor del Almohadón del Asiento Delantero L.D. – Reemplazar   | Todos      | 0,8    |
| C6833  | Bastidor del Almohadón del Asiento Delantero L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,8    |
| C6835  | Bastidor del Respaldo del Asiento Delantero L.D. – Reemplazar  | Todos      | 0,8    |
| C6870  | Capa y/o Relleno del Almohadón del Asiento Delantero – Asiento Individual L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Asiento Delantero | Todos      | 1,2    |

| Código | Descripción  | Aplicación | Tiempo |
|--------|--|------------|--------|
| C6871  | Capa y/o Relleno del Almohadón del Asiento Delantero Asiento Individual L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Asiento Delantero | Todos      | 1,2    |
| C7050  | Capa y/o Relleno del Respaldo del Asiento Delantero Asiento Individual L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Asiento Delantero  | Todos      | 1,1    |
| C7051  | Capa y/o Relleno del Respaldo del Asiento Delantero Asiento Individual L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Asiento Delantero  | Todos      | 1,1    |
| C7180  | Panel del Respaldo del Asiento Trasero L.D. – Reemplazar   | Todos      | 0,8    |
| C7181  | Panel del Respaldo del Asiento Trasero L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,8    |
| C7188  | Panel del Respaldo del Asiento Trasero Enterizo – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| C7200  | Apoyabrazos Central del Respaldo del Asiento Trasero – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| C7210  | Capa y/o Relleno del Apoyabrazos Central del Respaldo del Asiento Trasero – Reemplazar   | Todos      | 0,6    |
| C7225  | Asiento Trasero (Almohadón o Respaldo) – Reemplazar  | Todos      | 1,0    |
| C7230  | Apoyacabezas y/o Cubierta del Asiento Trasero L.D. – Quitar e Instalar<br>Incluye: Bujes de Apoyo.   | Todos      | 0,2    |
| C7231  | Apoyacabezas y/o Cubierta del Asiento Trasero L.I. – Quitar e Instalar<br>Incluye: Bujes de Apoyo.   | Todos      | 0,2    |
| C7232  | Apoyacabezas y/o Cubierta del Asiento Trasero Central – Quitar e Instalar  | Todos      | 0,2    |
| C7233  | Soporte del Respaldo del Asiento Trasero L.D. – Quitar e Instalar  | Todos      | 1,0    |
| C7234  | Soporte del Respaldo del Asiento Trasero L.I. – Quitar e Instalar  | Todos      | 1,0    |
| C7235  | Soporte del Respaldo del Asiento Trasero Enterizo – Quitar e Instalar  | Todos      | 1,0    |
| C7236  | Guías de Apoyo de los Apoyacabezas del Asiento Delantero L.D. – Reemplazar   | Todos      | 0,3    |
| C7237  | Guías de Apoyo de los Apoyacabezas del Asiento Delantero L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,3    |
| C7250  | Capa y/o Relleno y/o Bastidor del Almohadón del Asiento Trasero L.D. – Reemplazar  | Todos      | 0,5    |
| C7251  | Capa y/o Relleno y/o Bastidor del Almohadón del Asiento Trasero L.I. – Reemplazar  | Todos      | 0,5    |
| C7258  | Capa y/o Relleno y/o Bastidor del Almohadón del Asiento Trasero Enterizo – Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Asiento.                                  | Todos      | 1,0    |

| Código | Descripción  | Aplicación | Tiempo |
|--------|--|------------|--------|
| C7259  | Relleno (Espuma) del Almohadón del Asiento Trasero – Reemplazar  | Todos      | 1,1    |
| C7265  | Traba de la Articulación del Respaldo del Asiento Trasero – Reemplazar   | Todos      | 1,0    |
| C7270  | Capa y/o Relleno y/o Bastidor del Respaldo del Asiento Trasero L.D. – Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Asiento. | Todos      | 0,8    |
| C7271  | Capa y/o Relleno y/o Bastidor del Respaldo del Asiento Trasero L.I. – Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Asiento. | Todos      | 0,8    |
| C7272  | Capa y/o Toldo del Sistema de Protección Infantil – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| C7273  | Cinturón de Seguridad y/o Pestillo del Sistema de Protección Infantil – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| C7278  | Capa y/o Relleno y/o Bastidor del Respaldo del Asiento Trasero Enterizo – Reemplazar                                       | Todos      | 0,9    |
| C7287  | Relleno (Espuma) del Respaldo del Asiento Trasero AL – Reemplazar  | Todos      | 2,0    |
| C7290  | Capa del Respaldo del Asiento Trasero AL – Reemplazar  | Todos      | 1,8    |
| C7307  | Capa y/o Relleno del Respaldo del Asiento Trasero AL – Quitar e Instalar o Reemplazar                                      | Todos      | 2,0    |
| C7390  | Mango de Desacoplamiento del Segundo Asiento Plegable – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| C7440  | Traba del Respaldo del Asiento Trasero Plegable – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos      | 0,7    |
| C7494  | Relleno del Almohadón del Asiento Trasero L.D. – Reemplazar  | Todos      | 0,3    |
| C7495  | Relleno del Almohadón del Asiento Trasero L.I. – Reemplazar  | Todos      | 0,3    |
| C7500  | Relleno del Respaldo del Asiento Trasero L.D. – Reemplazar   | Todos      | 0,7    |
| C7501  | Relleno del Respaldo del Asiento Trasero L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,7    |

| Código | Descripción   | Aplicación | Tiempo |
|--------|---|------------|--------|
| C8800  | Unidad de Contacto del Airbag y Mando de la Radio en la Columna de Dirección – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos      | 0,7    |
| C8815  | Módulo de Control del Airbag – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos      | 1,0    |
| C8835  | Módulo de la Bolsa Inflable del Airbag en el Volante – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos      | 0,3    |
| C8836  | Módulo de la Bolsa Inflable del Airbag en el Tablero – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos      | 0,6    |
| C8850  | Sensor de Impacto Lateral – Lado del Pasajero – Reemplazar  | Todos      | 0,6    |
| C8851  | Sensor de Impacto Lateral – Lado del Conductor – Reemplazar   | Todos      | 0,6    |
| C8855  | Módulo de la Bolsa Inflable del Airbag Lateral – Lado del Pasajero – Reemplazar   | Todos      | 0,8    |
| C8856  | Módulo de la Bolsa Inflable del Airbag Lateral – Lado del Conductor – Reemplazar  | Todos      | 0,8    |
| C9020  | Cinturón de Seguridad del Asiento Delantero Pestillo Fijo L.D. – Reemplazar   | Todos      | 0,5    |
| C9021  | Cinturón de Seguridad del Asiento Delantero Pestillo Fijo L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,5    |
| C9040  | Cinturón de Seguridad del Asiento Delantero Lado del Retractor L.D. – Reemplazar  | Todos      | 0,5    |
| C9041  | Cinturón de Seguridad del Asiento Delantero Lado del Retractor L.I. – Reemplazar  | Todos      | 0,5    |
| C9082  | Dispositivo de Regulación en Altura del Cinturón de Seguridad del Asiento Delantero L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar                                 | Todos      | 0,4    |
| C9083  | Dispositivo de Regulación en Altura del Cinturón de Seguridad del Asiento Delantero L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar                                 | Todos      | 0,4    |
| C9190  | Cinturón de Seguridad del Asiento Trasero Pestillo Fijo L.D. – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| C9191  | Cinturón de Seguridad del Asiento Trasero Pestillo Fijo L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| C9200  | Cinturón de Seguridad del Asiento Trasero Lado del Retractor L.D. – Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Panel de Acabado Interior Lateral Trasero | Todos      | 0,7    |
| C9201  | Cinturón de Seguridad del Asiento Trasero Lado del Retractor L.I. – Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Panel de Acabado Interior Lateral Trasero | Todos      | 0,7    |
| C9250  | Guía del Parante Trasero con Regulación en Altura del Cinturón de Seguridad L.D. – Quitar e Instalar  | Todos      | 0,3    |

| <b>Código</b> | <b>Descripción</b>   | <b>Aplicación</b> | <b>Tiempo</b> |
|---------------|--|-------------------|---------------|
| C9251         | Guía del Parante Trasero con Regulación en Altura del Cinturón de Seguridad L.I. – Quitar e Instalar | Todos             | 0,3           |
| C9280         | Cinturón de Seguridad del Asiento Trasero L.D. – Reemplazar  | Todos             | 0,2           |
| C9281         | Cinturón de Seguridad del Asiento Trasero L.I. – Reemplazar  | Todos             | 0,2           |

| Código | Descripción   | Aplicación | Tiempo |
|--------|---|------------|--------|
| D0005* | Inspección del Rendimiento del Sistema del Acondicionador de Aire   | Todos      | 0,5    |
| D0140  | Lente de Control de la Ventilación, y/o Calentamiento y/o Acondicionador de Aire – Reemplazar                             | Todos      | 0,2    |
| D0200  | Interruptor del Selector de Temperatura del Acondicionador de Aire – Reemplazar   | Todos      | 0,4    |
| D0210  | Interruptor del Selector de Modo de Control del Acondicionador de Aire – Reemplazar                                       | Todos      | 0,4    |
| D0220  | Interruptor de Control del Ventilador – Sistema de Ventilación y Calentamiento – Reemplazar                               | Todos      | 0,4    |
| D0222  | Interruptor de Control del Ventilador – Sistema con Acondicionador de Aire – Reemplazar                                   | Todos      | 0,4    |
| D0360  | Interruptor de Control Selector de Modo y de Temperatura (Conjunto) – Sistema de Calentamiento y Ventilación – Reemplazar | Todos      | 0,6    |
| D0362  | Interruptor de Control Selector de Modo y de Temperatura (Conjunto) – Sistema con Acondicionador de Aire – Reemplazar     | Todos      | 0,6    |
| D0368  | Conjunto de Control del Acondicionador de Aire – Reemplazar   | Todos      | 0,8    |
| D0370  | Panel del Acondicionador de Aire – Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar la Radio                                      | Todos      | 1,0    |
| D0400* | Cable de Control de la Ventilación o del Acondicionador de Aire – Quitar, Instalar y Ajustar                              | Todos      | 0,2    |
| D0426  | Cable de Control de la Distribución de Aire Central – Sistema de Calentamiento y Ventilación – Reemplazar                 | Todos      | 0,6    |
| D0436  | Cable de Control de la Entrada de Aire Exterior – Sistema de Calentamiento y Ventilación – Quitar e Instalar o Reemplazar | Todos      | 0,6    |
| D0437  | Cable de Control de Temperatura del Sistema de Ventilación y Calentamiento – Quitar e Instalar o Reemplazar               | Todos      | 0,6    |
| D0438  | Cable de Control del Desempañador del Sistema de Ventilación y Calentamiento – Quitar e Instalar o Reemplazar             | Todos      | 0,6    |
| D0447  | Cable de Control de la Temperatura del Sistema de Acondicionador de Aire – Quitar e Instalar o Reemplazar                 | Todos      | 0,5    |
| D0448  | Cable de Control de la Distribución de Aire del Sistema del Acondicionador de Aire – Quitar e Instalar o Reemplazar       | Todos      | 0,5    |
| D0570* | Articulación del Control de Temperatura del Sistema de Ventilación y Calentamiento – Ajustar                              | Todos      | 0,2    |
| D0850  | Módulo del Control Electrónico de Climatización – Reemplazar  | Todos      | 0,5    |
| D1000  | Resistor del Motor del Ventilador Interior del Sistema de Calentamiento y Ventilación – Reemplazar                        | Todos      | 0,6    |

| Código | Descripción  | Aplicación | Tiempo |
|--------|--|------------|--------|
| D1002  | Resistor del Motor del Ventilador Interior – Sistema con Acondicionador de Aire – Reemplazar                         | Todos      | 0,6    |
| D1027  | Relevador del Motor del Ventilador Interior – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| D1029  | Relevador de Mando (o Corte) del Compresor A/C – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| D1040  | Relevador del Motor del Ventilador del Condensador (Radiador) – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| D1114  | Interruptor de Baja Presión del Acondicionador de Aire – Reemplazar  | Todos      | 1,0    |
| D1116  | Interruptor de Alta Presión del Acondicionador de Aire – Reemplazar  | Todos      | 1,0    |
| D1127  | Sensor de Temperatura del Evaporador del Acondicionador de Aire – Reemplazar   | Todos      | 0,5    |
| D1135  | Válvula de Descarga de Alta Presión del Acondicionador de Aire – Reemplazar  | Todos      | 1,4    |
| D1195  | Sensor de Presión del Acondicionador de Aire – Reemplazar  | Todos      | 1,2    |
| D1203  | Sensor de Intensidad Solar – Reemplazar  | Todos      | 0,4    |
| D1210  | Sensor de Temperatura Exterior – Reemplazar  | Todos      | 0,4    |
| D1300  | Tubo de Enfriamiento del Motor del Ventilador Interior del Sistema del Acondicionador de Aire – Reemplazar           | Todos      | 0,2    |
| D1320  | Motor y/o Hélice del Ventilador Interior del Sistema de Calentamiento y Ventilación – Quitar e Instalar o Reemplazar | Todos      | 0,7    |
| D1322  | Motor y/o Hélice del Ventilador Interior del Sistema con Acondicionador de Aire – Quitar e Instalar o Reemplazar     | Todos      | 0,7    |
| D1323  | Motor y/o Ventilador del Condensador del Acondicionador de Aire – Quitar e Instalar o Reemplazar                     | Todos      | 0,6    |
| D1406  | Grilla de Salida de Aire del Desempañador en el Parabrisas Central – Reemplazar                                      | Todos      | 0,2    |
| D1440  | Deflector o Difusor de Aire L.D. – Reemplazar  | Todos      | 0,3    |
| D1441  | Deflector o Difusor de Aire L.I. – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| D1442  | Difusor de Aire Central L.D. – Reemplazar  | Todos      | 0,5    |
| D1443  | Difusor de Aire Central L.I. – Reemplazar  | Todos      | 0,5    |
| D1457  | Deflector de Aire del Conjunto de Aire Trasero – Reemplazar  | Todos      | 0,4    |
| D1580  | Conducto Principal de Distribución de Aire L.D. – Reemplazar   | Todos      | 4,0    |
| D1581  | Conducto Principal de Distribución de Aire L.I. – Reemplazar   | Todos      | 4,0    |

| Código | Descripción   | Aplicación | Tiempo     |
|--------|---|------------|------------|
| D1586  | Conducto Principal de Distribución de Aire Central – Reemplazar<br>A - Para Vehículos con Acondicionador de Aire  | Todos      | 6,7<br>0,5 |
| D1704  | Mangueras de Vacío del Control del Acondicionador de Aire del Depósito de Vacío a la Válvula – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos      | 0,9        |
| D1706  | Mangueras de Vacío del Control del Acondicionador de Aire del Motor al Depósito de Vacío – Reemplazar   | Todos      | 0,5        |
| D1740  | Depósito de Vacío del Acondicionador de Aire – Reemplazar   | Todos      | 0,4        |
| D1790  | Actuador de Vacío del Control de Modo de Ventilación del Acondicionador de Aire de Admisión de Aire o Circulación – Reemplazar  | Todos      | 0,5        |
| D1800  | Actuador Eléctrico del Control de Modo de la Ventilación del Acondicionador de Aire del Desempañador – Reemplazar   | Todos      | 0,8        |
| D1807  | Actuador Eléctrico para Dirigir el Flujo de Aire Inferior o Superior del Sistema A/C – Reemplazar   | Todos      | 0,6        |
| D1810  | Actuador Eléctrico del Control de Modo de la Ventilación del Acondicionador de Aire de Admisión de Aire o Recirculación – Inspeccionar y Reemplazar   | Todos      | 0,7        |
| D1811  | Actuador Eléctrico del Control de Modo de la Ventilación del Acondicionador de Aire del Control de Temperatura – Inspeccionar e Reemplazar  | Todos      | 0,7        |
| D1820  | Actuador Eléctrico para Dirigir el Flujo de Aire del Sistema A/C – Reemplazar   | Todos      | 0,8        |
| D2510  | Cámara del Sistema de Ventilación y Calentamiento y/o Acondicionador de Aire – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar la Válvula de Compensación (TXV) y el Motor de la Cámara de Ventilación | Todos      | 7,6        |
| D2700  | Válvula del Líquido de Enfriamiento – Reemplazar<br>Quitar e Instalar la Consola Central, Llenar Hasta el Nivel y Purgar el Líquido de Enfriamiento del Motor   | Todos      | 1,8        |
| D2727  | Abrazaderas de las Mangueras del Calefactor en el Compartimiento del Motor – Reemplazar   | Todos      | 0,2        |
| D2735  | Tubos de Entrada del Calefactor – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos con Acondicionador de Aire  | Todos      | 7,2<br>1,7 |
| D2736  | Tubos de Salida del Calefactor – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos con Acondicionador de Aire   | Todos      | 7,2<br>1,7 |
| D2774  | Mangueras del Sistema de Calentamiento (con Acondicionador de Aire) Entrada – Reemplazar  | Todos      | 0,7        |

| Código | Descripción   | Aplicación | Tiempo |
|--------|---|------------|--------|
| D2775  | Mangueras de Salida del Sistema de Calentamiento (con Acondicionador de Aire) – Reemplazar  | Todos      | 0,7    |
| D2798  | Mangueras de Entrada del Calefactor (con Acondicionador de Aire) – Reemplazar   | Todos      | 0,7    |
| D2799  | Mangueras de Salida del Calefactor (con Acondicionador de Aire) – Reemplazar  | Todos      | 0,7    |
| D2800  | Radiador del Calefactor sin Acondicionador de Aire – Quitar e Instalar  | Todos      | 7,0    |
| D2802  | Radiador del Calefactor sin Acondicionador de Aire – Quitar e Instalar  | Todos      | 7,5    |
| D2820  | Radiador del Calefactor del Sistema de Calentamiento y Ventilación Sin Acondicionador de Aire – Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar la Consola Central, Llenar Hasta el Nivel y Purgar el Líquido de Enfriamiento del Motor  | Todos      | 7,0    |
| D2822  | Radiador del Calefactor del Sistema de Calentamiento y Ventilación con Acondicionador de Aire – Reemplazar  | Todos      | 7,5    |
| D3000* | Sistema del Acondicionador de Aire – Prueba de Fugas con Sistema de Descarga y Recarga<br>Nota 1: Esta operación de mano de obra permite que sea utilizada la carga parcial (máximo de 1 libra o 4,45 Newtons de gas) para localizar la fuga de gas en el sistema del acondicionador de aire.<br>Nota 2: Esta operación se utiliza sólo como referencia. El tiempo de servicio permitido para efectuar este procedimiento se debe incluir en la columna “mano de obra adicional” de la operación para la reparación de la fuga. | Todos      | 0,3    |
| D3040  | Anillo Sellador de la Manguera o Tubo del Acondicionador de Aire en el Compresor – Reemplazar   | Todos      | 1,0    |
| D3041  | Anillo Sellador de la Manguera o Tubo del Acondicionador de Aire en el Condensador – Reemplazar   | Todos      | 1,8    |
| D3044  | Anillo Sellador de la Manguera o Tubo del Acondicionador de Aire en el Evaporador – Reemplazar  | Todos      | 1,1    |
| D3045  | Anillo Sellador de la Manguera o Tubo del Acondicionador de Aire en el Acumulador – Reemplazar  | Todos      | 0,9    |
| D3047  | Anillo Sellador de la Manguera o Tubo del Acondicionador de Aire en el(s) Interruptor(es) de Presión – Reemplazar   | Todos      | 1,0    |
| D3080  | Manguera y/o Línea de Gas Refrigerante del Acondicionador de Aire en la Salida del Acumulador – Reemplazar  | Todos      | 1,4    |
| D3082  | Manguera de Salida del Compresor del A/C – Reemplazar   | Todos      | 1,2    |
| D3083  | Manguera y/o Línea de Gas Refrigerante del Acondicionador de Aire del Condensador al Evaporador (Línea de Líquido) – Reemplazar   | Todos      | 1,4    |
| D3085  | Manguera y/o Línea de Gas Refrigerante del Acondicionador de Aire del Evaporador al Acumulador – Reemplazar   | Todos      | 1,5    |
| D3086  | Mangueras y/o Tubos de Gas del Acondicionador de Aire del Evaporador al Compresor del A/C – Reemplazar  | Todos      | 1,3    |

| Código | Descripción   | Aplicación | Tiempo |
|--------|---|------------|--------|
| D3087  | Mangueras y/o Tubos de Gas del Acondicionador de Aire del Acumulador al Evaporador (Tubo de Líquido) del A/C – Reemplazar | Todos      | 1,3    |
| D3088  | Mangueras y/o Tubos de Gas del Acondicionador de Aire de Aspiración y Descarga del Compresor (Conjunto) – Reemplazar      | Todos      | 1,4    |
| D3101  | Manguera y/o Línea de Gas Refrigerante del Acondicionador de Aire (Válvula de Compensación al Acumulador) – Reemplazar    | Todos      | 1,8    |
| D3140  | Condensador del Acondicionador de Aire – Reemplazar   | Todos      | 2,1    |
| D3200  | Tubo (Agujero o Válvula) de Compensación del Acondicionador de Aire – Reemplazar  | Todos      | 1,2    |
| D3205  | Cubierta (Superior o Inferior) de la Válvula de Compensación – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| D3220  | Válvula de Compensación – Reemplazar  | Todos      | 1,2    |
| D3280  | Acumulador (Conjunto) del Acondicionador de Aire – Reemplazar   | Todos      | 1,9    |
| D3300  | Juego del Orificio de Vaciado del Acondicionador de Aire – Reemplazar   | Todos      | 0,3    |
| D3319  | Evaporador del Acondicionador de Aire – Limpiar y Desinfectar   | Todos      | 0,4    |
| D3320  | Evaporador del Acondicionador de Aire – Reemplazar  | Todos      | 5,3    |
| D4200  | Válvula de Descarga de Presión del Compresor del Acondicionador de Aire – Reemplazar                                      | Todos      | 0,9    |
| D4205  | Válvula de Control de Presión del Compresor del Acondicionador de Aire – Reemplazar                                       | Todos      | 1,3    |
| D4221  | Soporte o Brazo de Armado Principal del Compresor del Acondicionador de Aire – Reemplazar                                 | Todos      | 1,6    |
| D4222  | Soporte o Brazo Delantero de Armado del Compresor del A/C – Reemplazar  | Todos      | 0,9    |
| D4240  | Embrague y Cubo del Compresor del Acondicionador de Aire – Reemplazar   | Todos      | 2,2    |
| D4440  | Compresor del Acondicionador de Aire (Conjunto) – Reemplazar  | Todos      | 1,4    |
| D4480  | Bobina de Campo y/o Polea del Compresor del Acondicionador de Aire – Reemplazar   | Todos      | 1,7    |

| Código | Descripción  | Aplicación | Tiempo     |
|--------|--|------------|------------|
| E0027  | Tapacubos de la Rueda – Todas – Reemplazar   | Todos      | 0,2        |
| E0200* | Ruedas – Una – Balanceo<br>Incluye: Remoción e Instalación de las Ruedas.  | Todos      | 0,3        |
| E0201* | Ruedas – Dos – Balanceo<br>Incluye: Remoción e Instalación de las Ruedas.  | Todos      | 0,4        |
| E0202* | Ruedas – Tres – Balanceo Incluye: Remoción e Instalación de las Ruedas.  | Todos      | 0,6        |
| E0203* | Ruedas – Cuatro – Balanceo<br>Incluye: Remoción e Instalación de las Ruedas.   | Todos      | 0,7        |
| E0420  | Rueda – Una – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Reemplazar la Válvula de Relleno, si fuese necesario, y Balancear el Conjunto.  | Todos      | 0,5        |
| E0421  | Rueda – Dos – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Reemplazar la Válvula de Relleno, si fuese necesario, y Balancear el Conjunto.  | Todos      | 0,7        |
| E0422  | Rueda – Tres – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Reemplazar la Válvula de Relleno, si fuese necesario, y Balancear el Conjunto.   | Todos      | 1,0        |
| E0423  | Rueda – Cuatro – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Reemplazar la Válvula de Relleno, si fuese necesario, y Balancear el Conjunto.   | Todos      | 1,2        |
| E0424  | Neumático – Un – Quitar e Instalar o Reemplazar  | Todos      | 0,5        |
| E0425  | Neumático – Un – Quitar e Instalar o Reemplazar  | Todos      | 0,7        |
| E0426  | Neumático – Un – Quitar e Instalar o Reemplazar  | Todos      | 1,0        |
| E0427  | Neumático – Un – Quitar e Instalar o Reemplazar  | Todos      | 1,2        |
| E0460  | Válvula de Relleno del Neumático – cada – Reemplazar<br>Incluye: Quitar, Balancear e Instalar la Rueda<br>A - Para cada Válvula Adicional  | Todos      | 0,4<br>0,3 |
| E0474  | Tornillo o Espárrago de Fijación de la Rueda – Conjunto Delantero Derecho – Reemplazar<br>Incluye: Remoción e Instalación de la Rueda de la Pinza de Freno, si fuese necesario, y el Cubo, si fuese necesario.   | Todos      | 0,2        |
| E0475  | Tornillo o Espárrago de Fijación de la Rueda – Conjunto Delantero Izquierdo – Reemplazar<br>Incluye: Remoción e Instalación de la Rueda de la Pinza de Freno, si fuese necesario y del Cubo, si fuese necesario. | Todos      | 0,2        |

| Código | Descripción  | Aplicación | Tiempo |
|--------|--|------------|--------|
| E0484  | Tornillo o Espárrago de Fijación de la Rueda – Conjunto Trasero Derecho – Reemplazar<br>Incluye: Remoción e Instalación de la Rueda de la Pinza de Freno, si fuese necesario y del Cubo, si fuese necesario.   | Todos      | 0,2    |
| E0485  | Tornillo o Espárrago de Fijación de la Rueda – Conjunto Trasero Izquierdo – Reemplazar<br>Incluye: Remoción e Instalación de la Rueda de la Pinza de Freno, si fuese necesario y del Cubo, si fuese necesario. | Todos      | 0,2    |
| E0600  | Dispositivo para Fijar el Gato y/o Rueda de Repuesto – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| E0620  | Gato y/o Palanca del Gato – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| E0630  | Portaherramientas – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |

| Código | Descripción   | Aplicación | Tiempo   |
|--------|---|------------|----------|
| E2000* | Alineación de la Dirección – Ajuste de la Convergencia<br>Nota: Para Centrar los Sistemas de Dirección y Corregir el Desgaste Irregular de los Neumáticos.<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos con Protector de Cárter   | Todos      | 0,4<br>– |
| E2020* | Alineación de la Dirección AL – Inspeccionar y Ajustar Ángulo de Avance y Comba<br>Incluye: Ajuste de la Presión de los Neumáticos Según Requerido.<br>Inspección del Ángulo de Avance, Convergencia y/o Altura de la Suspensión.<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos con Protector de Cárter – AL | Todos      | 0,9<br>– |
| E2100  | Tirante de la Barra Estabilizadora al Amortiguador de la Suspensión Delantera L.D. – Reemplazar   | Todos      | 0,3      |
| E2101  | Tirante de la Barra Estabilizadora al Amortiguador de la Suspensión Delantera L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,3      |
| E2107  | Tirante de la Barra Estabilizadora al Amortiguador de la Suspensión Delantera AL – Reemplazar   | Todos      | 0,5      |
| E2140  | Tirante y/o Bujes del Tirante de la Barra Estabilizadora de la Suspensión Delantera L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos      | 0,3      |
| E2141  | Tirante y/o Bujes del Tirante de la Barra Estabilizadora de la Suspensión Delantera L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos      | 0,3      |
| E2147  | Tirante y/o Bujes del Tirante de la Barra Estabilizadora de la Suspensión Delantera AL – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos      | 0,5      |
| E2160  | Barra Estabilizadora de la Suspensión Delantera – Reemplazar<br>Incluye: Remoción e Instalación de Todos los Bujes y Tirantes.  | Todos      | 3,7      |
| E2180  | Soporte y/o Buje de Fijación de la Barra Estabilizadora de la Suspensión Delantera a la Carrocería/Chasis – Reemplazar<br>Incluye: Para un o Ambos Lados.   | Todos      | 3,5      |
| E2320  | Cubo y/o Cojinete Doble de la Rueda Delantera L.D. – Reemplazar<br>Incluye: Limpieza de las Piezas Implicadas   | Todos      | 0,8      |
| E2321  | Cubo y/o Cojinete Doble de la Rueda Delantera L.I. – Reemplazar<br>Incluye: Limpieza de las Piezas Implicadas   | Todos      | 0,8      |
| E2327  | Cubo y/o Cojinete Doble de la Rueda Delantera AL – Reemplazar<br>Incluye: Limpieza de las Piezas Implicadas   | Todos      | 1,5      |

| Código | Descripción   | Aplicación | Tiempo            |
|--------|---|------------|-------------------|
| E2520  | Punta de eje de la Suspensión Delantera L.D. – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Sistema de Freno ABS – L.D.<br>B - Para Reemplazar un Brazo de Control – L.D.  | Todos      | 1,2<br>0,1<br>0,2 |
| E2521  | Punta de eje de la Suspensión Delantera L.I. – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Sistema de Freno ABS – L.I.<br>B - Para Reemplazar un Brazo de Control – L.I.  | Todos      | 1,2<br>0,1<br>0,2 |
| E2527  | Punta de eje de la Suspensión Delantera AL – Reemplazar<br>Ajuste de los Frenos y de la Convergencia.<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Sistema de Freno ABS – AL<br>B - Para Reemplazar un Brazo de Control – AL  | Todos      | 2,2<br>0,1<br>0,2 |
| E2530  | Cojín del Cojinete Axial de la Suspensión Delantera L.D. – Reemplazar   | Todos      | 0,6               |
| E2531  | Cojín del Cojinete Axial de la Suspensión Delantera L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,6               |
| E2537  | Cojín del Cojinete Axial de la Suspensión Delantera AL – Reemplazar   | Todos      | 1,1               |
| E2740  | Cojinete de la Punta de eje al Cubo de la Suspensión Delantera L.D. – Reemplazar  | Todos      | 0,8               |
| E2741  | Cojinete de la Punta de eje al Cubo de la Suspensión Delantera L.I. – Reemplazar  | Todos      | 0,8               |
| E2747  | Cojinete de la Punta de eje al Cubo de la Suspensión Delantera AL – Reemplazar  | Todos      | 1,5               |
| E2930  | Junta de Rótula del Brazo de Control de la Suspensión Delantera Inferior L.D. – Reemplazar<br>Nota: Para Alineación de las Ruedas, use la Operación E2020 y Añada los Tiempos Señalados en la Columna.<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar los Bujes del Brazo de Control (Un Lado) Inferior – L.D. | Todos      | 0,6<br>0,4        |
| E2931  | Junta de Rótula del Brazo de Control de la Suspensión Delantera Inferior L.I. – Reemplazar<br>Nota: Para Alinear las Ruedas, use la Operación E2020 y Añada los Tiempos Señalados en la Columna.<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar los Bujes del Brazo de Control (Un Lado) Inferior – L.I.       | Todos      | 0,6<br>0,4        |

| Código | Descripción   | Aplicación | Tiempo     |
|--------|---|------------|------------|
| E2937  | Junta de Rótula del Brazo de Control de la Suspensión Delantera Inferior AL – Reemplazar<br>Nota: Para Alinear las Ruedas, use la Operación E2020 y Añada los Tiempos Señalados en la Columna.<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar los Bujes del Brazo de Control (Un Lado) Inferior – AL | Todos      | 0,9<br>0,6 |
| E3020  | Muelle Helicoidal de la Suspensión Delantera L.D. – Reemplazar<br>Nota: Para Alineación de las Ruedas, use la Operación E2020 y Añada los Tiempos Señalados en la Columna.  | Todos      | 1,2        |
| E3021  | Muelle Helicoidal de la Suspensión Delantera L.I. – Reemplazar<br>Nota: Para Alinear las Ruedas, use la Operación E2020 y Añada los Tiempos Señalados en la Columna.  | Todos      | 1,2        |
| E3027  | Muelle Helicoidal de la Suspensión Delantera AL – Reemplazar<br>Nota: Para Alinear las Ruedas, use la Operación E2020 y Añada los Tiempos Señalados en la Columna.  | Todos      | 1,7        |
| E3530  | Brazo de Control de la Suspensión Delantera Inferior L.D. – Reemplazar<br>Nota: Para Alinear las Ruedas, use la Operación E2020 y Añada los Tiempos Señalados en la Columna.  | Todos      | 0,5        |
| E3531  | Brazo de Control de la Suspensión Delantera Inferior L.I. – Reemplazar<br>Nota: Para Alinear las Ruedas, use la Operación E2020 y Añada los Tiempos Señalados en la Columna.  | Todos      | 0,5        |
| E3537  | Brazo de Control de la Suspensión Delantera Inferior AL – Reemplazar<br>Nota: Para Alinear las Ruedas, use la Operación E2020 y Añada los Tiempos Señalados en la Columna.  | Todos      | 0,7        |
| E3550  | Buje del Brazo de Control de la Suspensión Delantera Inferior L.D. – Reemplazar<br>Nota: Para Alinear las Ruedas, use la Operación E2020 y Añada los Tiempos Señalados en la Columna.   | Todos      | 1,1        |
| E3551  | Buje del Brazo de Control de la Suspensión Delantera Inferior L.I. – Reemplazar<br>Nota: Para Alinear las Ruedas, use la Operación E2020 y Añada los Tiempos Señalados en la Columna.   | Todos      | 1,1        |
| E3557  | Buje del Brazo de Control de la Suspensión Delantera Inferior AL – Reemplazar<br>Nota: Para Alinear las Ruedas, use la Operación E2020 y Añada los Tiempos Señalados en la Columna.   | Todos      | 1,2        |
| E3800  | Amortiguador de la Suspensión Delantera L.D. – Reemplazar<br>Nota: Para Alinear las Ruedas, use la Operación E2020 y Añada los Tiempos Señalados en la Columna.   | Todos      | 1,1        |
| E3801  | Amortiguador de la Suspensión Delantera L.I. – Reemplazar<br>Nota: Para Alinear las Ruedas, use la Operación E2020 y Añada los Tiempos Señalados en la Columna.   | Todos      | 1,1        |
| E3807  | Amortiguador de la Suspensión Delantera AL – Reemplazar<br>Nota: Para Alinear las Ruedas, use la Operación E2020 y Añada los Tiempos Señalados en la Columna.   | Todos      | 1,6        |

| Código | Descripción  | Aplicación | Tiempo |
|--------|--|------------|--------|
| E3830  | Soporte del Amortiguador Delantero L.D. – Reemplazar   | Todos      | 1,2    |
| E3831  | Soporte del Amortiguador Delantero L.I. – Reemplazar   | Todos      | 1,2    |
| E3837  | Soporte del Amortiguador Delantero AL – Reemplazar   | Todos      | 1,9    |
| E3900  | Aislante y/o Almohadón (Superior y/o Inferior) del Muelle de la Suspensión Delantera L.D. – Reemplazar   | Todos      | 1,4    |
| E3901  | Aislante y/o Asiento (Superior y/o Inferior) del Muelle de la Suspensión Delantera L.I. – Reemplazar   | Todos      | 1,4    |
| E3907  | Aislante y/o Asiento (Superior y/o Inferior) del Muelle de la Suspensión Delantera AL – Reemplazar   | Todos      | 2,0    |
| E3910  | Deflector y/o Tope del Amortiguador de la Suspensión Delantera L.D. – Reemplazar<br>Nota: Para Alinear las Ruedas, use la Operación.   | Todos      | 1,8    |
| E3911  | Deflector y/o Tope del Amortiguador de la Suspensión Delantera L.I. – Reemplazar<br>Nota: Para Alinear las Ruedas, use la Operación E2020 y Añada los Tiempos Señalados en la Columna. | Todos      | 1,8    |
| E3917  | Deflector y/o Tope del Amortiguador de la Suspensión Delantera AL – Reemplazar<br>Nota: Para Alinear las Ruedas, use la Operación E2020 y Añada los Tiempos Señalados en la Columna.   | Todos      | 2,4    |
| E3920  | Cojinete Axial del Amortiguador de la Suspensión Delantera L.D. – Reemplazar<br>Nota: Para Alinear las Ruedas, use la Operación E2020 y Añada los Tiempos Señalados en la Columna.     | Todos      | 1,8    |
| E3921  | Cojinete Axial del Amortiguador de la Suspensión Delantera L.I. – Reemplazar<br>Nota: Para Alinear las Ruedas, use la Operación E2020 y Añada los Tiempos Señalados en la Columna.     | Todos      | 1,8    |
| E3927  | Cojinete Axial del Amortiguador de la Suspensión Delantera AL – Reemplazar<br>Nota: Para Alinear las Ruedas, use la Operación E2020 y Añada los Tiempos Señalados en la Columna.       | Todos      | 2,4    |

| Código | Descripción   | Aplicación | Tiempo     |
|--------|---|------------|------------|
| E4160  | Barra Estabilizadora de la Suspensión Trasera – Reemplazar  | Todos      | 0,3        |
| E4180  | Soporte y/o Buje de la Barra Estabilizadora Trasera L.D. – Reemplazar   | Todos      | 0,4        |
| E4181  | Soporte y/o Buje de la Barra Estabilizadora Trasera L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,4        |
| E4187  | Soporte y/o Buje de la Barra Estabilizadora Trasera AL – Reemplazar   | Todos      | 0,8        |
| E4300  | Cojinete y Cubo de la Rueda Trasera L.D. – Reemplazar<br>Nota: Para Alineación de la Dirección, use la Operación E2020 y Añada los Tiempos Señalados en la Columna. | Todos      | 0,7        |
| E4301  | Cojinete y Cubo de la Rueda Trasera L.I. – Reemplazar<br>Nota: Para Alineación de la Dirección, use la Operación E2020 y Añada los Tiempos Señalados en la Columna. | Todos      | 0,7        |
| E4312  | Cubo de la Rueda Trasera L.D. – Inspeccionar en cuanto a Deformación<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar el Cubo de la Rueda L.D.                                     | Todos      | 0,6<br>0,2 |
| E4313  | Cubo de la Rueda Trasera L.I. – Inspeccionar en cuanto a Deformación<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar el Cubo de la Rueda L.I.                                     | Todos      | 0,6<br>0,2 |
| E4317  | Cubo de la Rueda Trasera AL – Inspeccionar en cuanto a Deformación<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar el Cubo de la Rueda AL   | Todos      | 0,7<br>0,2 |
| E4400  | Topes del Eje Trasero L.D. – Reemplazar   | Todos      | 0,5        |
| E4401  | Topes del Eje Trasero L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,5        |
| E5000  | Soporte de Fijación de la Punta y/o Brazo del Eje Trasero L.D. – Reemplazar   | Todos      | 0,6        |
| E5001  | Soporte de Fijación de la Punta y/o Brazo del Eje Trasero L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,6        |
| E5007  | Soporte de Fijación de la Punta y/o Brazo del Eje Trasero AL – Reemplazar   | Todos      | 1,0        |
| E5020  | Muelle Helicoidal Trasero L.D. – Reemplazar<br>Nota: Necesita Alinear.  | Todos      | 0,2        |
| E5021  | Muelle Helicoidal Trasero L.I. – Reemplazar<br>Nota: Necesita Alinear.  | Todos      | 0,2        |

| Código | Descripción   | Aplicación | Tiempo |
|--------|---|------------|--------|
| E5027  | Muelle Helicoidal Trasero AL – Reemplazar<br>Nota: Necesita Alinear.  | Todos      | 0,3    |
| E5050  | Tope o Aislante del Muelle de la Suspensión Trasera L.D. – Reemplazar   | Todos      | 0,3    |
| E5051  | Tope o Aislante del Muelle de la Suspensión Trasera L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,3    |
| E5057  | Tope o Aislante del Muelle de la Suspensión Trasera AL – Reemplazar   | Todos      | 0,4    |
| E5690  | Buje del Eje Trasero L.D. – Reemplazar  | Todos      | 0,7    |
| E5691  | Buje del Eje Trasero L.I. – Reemplazar  | Todos      | 0,7    |
| E5692  | Buje del Eje Trasero AL – Reemplazar  | Todos      | 1,3    |
| E5700  | Eje Trasero – Reemplazar<br>Incluye: Transferir los Cubos, Sistema de Freno y todas las Piezas que fuesen Necesarias. | Todos      | 1,9    |
| E5710* | Alineación del Eje Trasero – Inspeccionar   | Todos      | 0,8    |
| E5720  | Tope Superior e Inferior del Amortiguador L.D. – Reemplazar   | Todos      | 0,3    |
| E5721  | Tope Superior e inferior del Amortiguador L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,3    |
| E5800  | Amortiguador de la Suspensión Trasera L.D. – Reemplazar<br>Nota: Necesita Alinear.                                    | Todos      | 0,3    |
| E5801  | Amortiguador de la Suspensión Trasera L.I. – Reemplazar<br>Nota: Necesita Alinear.                                    | Todos      | 0,3    |
| E5807  | Amortiguador de la Suspensión Trasera AL – Reemplazar<br>Nota: Necesita Alinear.                                      | Todos      | 0,4    |

| Código | Descripción   | Aplicación | Tiempo                          |
|--------|---|------------|---------------------------------|
| H0030  | Resorte Amortiguador de la Pastilla de Freno Delantera L.D. – Reemplazar  | Todos      | 0,4                             |
| H0031  | Resorte Amortiguador de la Pastilla de Freno Delantera L.I. – Reemplazar  | Todos      | 0,4                             |
| H0032  | Resorte Amortiguador de la Pastilla de Freno Delantera AL – Reemplazar  | Todos      | 0,6                             |
| H0035  | Resorte Amortiguador de la Pastilla de Freno Trasera L.D. – Reemplazar  | Todos      | 0,4                             |
| H0036  | Resorte Amortiguador de la Pastilla de Freno Trasera L.I. – Reemplazar  | Todos      | 0,4                             |
| H0037  | Resorte Amortiguador de la Pastilla de Freno Trasera AL – Reemplazar  | Todos      | 0,6                             |
| H0042* | Pastillas del Freno – Delanteras – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Limpieza de las Piezas<br>Añadir:<br>A - Para Rectificar un Disco de Freno – Delanteras<br>Incluye: Reemplazar el Sellador y Engrasar Nuevamente el Cojinete de las Ruedas, si fuese Necesario.<br>B - Para Rectificar Ambos Discos de Freno – Delanteras<br>Incluye: Reemplazar el Sellador y Engrasar Nuevamente el Cojinete de las Ruedas, si fuese Necesario.<br>C - Para Reemplazar un Disco de Freno – Delanteras<br>Incluye: Reemplazar el Sellador y Engrasar Nuevamente el Cojinete de las Ruedas, si fuese Necesario.<br>D - Para Reemplazar Ambos Discos de Freno – Delanteras<br>Incluye: Reemplazar el Sellador y Engrasar Nuevamente el Cojinete de las Ruedas, si fuese Necesario. | Todos      | 0,8<br>0,3<br>0,5<br>0,2<br>0,3 |
| H0043  | Pastillas del Freno – Traseras – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Rectificar un Disco de Freno – Traseras<br>B - Para Rectificar Ambos Discos de Freno – Traseras<br>C - Para Reemplazar un Disco de Freno – Traseras<br>D - Para Reemplazar Ambos Discos de Freno – Traseras  | Todos      | 0,6<br>0,3<br>0,5<br>0,2<br>0,3 |
| H0050  | Sensor de Desgaste de las Pastillas de Freno AL – Reemplazar  | Todos      | 0,4                             |
| H0080* | Pinza del Freno a Disco – Delantera L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Remoción e Instalación de las Pastillas de la Pinza de Freno.<br>Limpieza e Inspección del Freno y Purga del Sistema.<br>Añadir:<br>A - Para Reformar cada Pinza  | Todos      | 0,7<br>0,2                      |

| Código | Descripción  | Aplicación | Tiempo     |
|--------|--|------------|------------|
| H0081* | Pinza del Freno a Disco – Delantera L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Remoción e Instalación de las Pastillas de la Pinza de Freno.<br>Limpieza e Inspección de Freno y Purga del Sistema.<br>Añadir:<br>A - Para Reformar cada Pinza  | Todos      | 0,7<br>0,2 |
| H0087  | Pinza del Freno a Disco – Delantera AL – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Remoción e Instalación de las Pastillas de la Pinza de Freno.<br>Limpieza e Inspección de Freno y Purga del Sistema.<br>Añadir:<br>A - Para Reformar cada Pinza  | Todos      | 1,2<br>0,2 |
| H0090  | Pinza del Freno a Disco – Trasera L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reformar cada Pinza Trasera – L.D.  | Todos      | 0,8<br>0,4 |
| H0091  | Pinza del Freno a Disco – Trasera L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reformar cada Pinza Trasera – L.I.  | Todos      | 0,8<br>0,4 |
| H0097  | Pinza del Freno a Disco – Trasera AL – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reformar cada Pinza Trasera – AL  | Todos      | 1,2<br>0,4 |
| H0120  | Disco de Freno Delantero L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Desconectar y Conectar el Conjunto de la Pinza de Freno e Inspeccionar Visualmente.<br>Inspección de la Excentricidad y Paralelismo del Disco. Transferir los Selladores, Cojinetes y Anillos de los Cojinetes. Limpiar y Engrasar Nuevamente los Cojinetes.<br>Añadir:<br>A - Para Rectificar el Disco   | Todos      | 0,7<br>–   |
| H0121  | Disco de Freno Delantero L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Desconectar y Conectar el Conjunto de la Pinza de Freno e Inspeccionar Visualmente.<br>Inspeccionar la Excentricidad y Paralelismo del Disco. Transferir los Selladores, Cojinetes y Anillos de los Cojinetes.<br>Limpiar y Engrasar Nuevamente los Cojinetes.<br>Añadir:<br>A - Para Rectificar el Disco | Todos      | 0,7<br>–   |

| Código | Descripción  | Aplicación | Tiempo     |
|--------|--|------------|------------|
| H0127  | Disco de Freno Delantero AL – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluir: Desconectar y Conectar el Conjunto de la Pinza de Freno e Inspeccionar Visualmente.<br>Inspeccionar la Excentricidad y Paralelismo del Disco. Transferir los Selladores, Cojinetes y Anillos de los Cojinetes.<br>Limpiar y Engrasar Nuevamente los Cojinetes.<br>Añadir:<br>A - Para Rectificar Ambos Discos | Todos      | 1,2<br>–   |
| H0130  | Disco de Freno Trasero L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Rectificar el Disco de Freno Trasero L.D.  | Todos      | 1,0<br>–   |
| H0131  | Disco de Freno Trasero L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Rectificar el Disco de Freno Trasero L.D.  | Todos      | 1,0<br>–   |
| H0132  | Disco de Freno Trasero AL – Inspeccionar<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar los Discos de Freno Traseros  | Todos      | 0,5<br>0,6 |
| H0137  | Disco de Freno Trasero AL – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos      | 1,8        |
| H0150  | Soporte de la Pinza del Freno a Disco L.D. – Reemplazar  | Todos      | 0,6        |
| H0151  | Soporte de la Pinza del Freno a Disco L.I. – Reemplazar  | Todos      | 0,6        |
| H0160  | Placa Protectora del Disco de Freno Delantero L.D. – Reemplazar  | Todos      | 1,0        |
| H0161  | Placa Protectora del Disco de Freno Delantero L.I. – Reemplazar  | Todos      | 1,0        |
| H0167  | Placa Protectora del Disco de Freno Delantero AL – Reemplazar  | Todos      | 1,8        |
| H0170  | Placa Protectora del Disco de Freno Trasero L.D. – Reemplazar  | Todos      | 1,0        |
| H0171  | Placa Protectora del Disco de Freno Trasero L.I. – Reemplazar  | Todos      | 1,0        |
| H0177  | Placa Protectora del Disco de Freno Trasero AL – Reemplazar  | Todos      | 1,8        |
| H0200  | Tambor de Freno de la Rueda Trasera L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluir: Limpieza, Inspección y Ajuste de los Frenos.<br>Añadir:<br>A - Para Rectificar el Tambor de Freno  | Todos      | 0,3<br>–   |

| Código | Descripción  | Aplicación | Tiempo     |
|--------|--|------------|------------|
| H0201  | Tambor de Freno de la Rueda Trasera L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Limpieza, Inspección y Ajuste de los Frenos.<br>Añadir:<br>A - Para Rectificar el Tambor de Freno                          | Todos      | 0,3<br>–   |
| H0207  | Tambor de Freno de la Rueda Trasera AL – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Limpieza, Inspección y Ajuste de los Frenos.<br>Añadir:<br>A - Para Rectificar los Tambores de Freno                         | Todos      | 0,5<br>0,2 |
| H0257  | Zapatas y Forros del Freno a Tambor Trasero AL – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Limpieza, Inspección y Ajuste, si fuese Necesario.<br>Añadir:<br>A - Para Rectificar el Tambor de Freno              | Todos      | 0,9<br>0,2 |
| H0290  | Resortes de Retención y/o Retorno de la Zapata del Freno Trasero L.D. – Reemplazar   | Todos      | 0,6        |
| H0291  | Resortes de Retención y/o Retorno de la Zapata del Freno Trasero L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,6        |
| H0297  | Resortes de Retención y/o Retorno de la Zapata del Freno Trasero AL – Reemplazar   | Todos      | 0,8        |
| H0340  | Regulador Automático del Freno Trasero L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Limpieza y Lubricación del Regulador.   | Todos      | 0,5        |
| H0341  | Regulador Automático del Freno Trasero L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Limpieza y Lubricación del Regulador.   | Todos      | 0,5        |
| H0347  | Regulador Automático del Freno Trasero AL – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Limpieza y Lubricación del Regulador.   | Todos      | 0,8        |
| H0370  | Cilindro del Freno de la Rueda Trasera L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Limpieza e Inspección de Todas las Piezas y Purga del Sistema.<br>Añadir:<br>A - Para Reacondicionar el Cilindro (cada) | Todos      | 0,4<br>0,2 |
| H0371  | Cilindro del Freno de la Rueda Trasera L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Limpieza e Inspección de Todas las Piezas y Purga del Sistema.<br>Añadir:<br>A - Para Reacondicionar el Cilindro (cada) | Todos      | 0,4<br>0,2 |

| Código | Descripción   | Aplicación | Tiempo     |
|--------|---|------------|------------|
| H0377  | Cilindro del Freno de la Rueda Trasera AL – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Limpieza e inspección de Todas las Piezas y Purga del Sistema.<br>Añadir:<br>A - Para Reacondicionar ambos Cilindros | Todos      | 0,6<br>0,2 |
| H0430  | Plato del Freno Trasero L.D. – Reemplazar<br>Incluye: Ajuste, Purga del Sistema y Quitar e Instalar las Piezas que fuesen Necesarias.<br>No Incluye: Reemplazar el Cubo y Selladores de la Rueda.           | Todos      | 1,3        |
| H0431  | Plato del Freno Trasero L.I. – Reemplazar<br>Incluye: Ajuste, Purga del Sistema y Quitar e Instalar las Piezas que fuesen Necesarias.<br>No Incluye: Reemplazar el Cubo y Selladores de la Rueda.           | Todos      | 1,4        |
| H0437  | Plato del Freno Trasero AL – Reemplazar<br>Incluye: Ajuste, Purga del Sistema y Quitar e Instalar las Piezas que fuesen Necesarias.<br>No Incluye: Reemplazar el Cubo y Selladores de la Rueda.             | Todos      | 1,9        |
| H0610  | Tapa del Depósito del Cilindro Principal del Freno – Reemplazar   | Todos      | 0,2        |
| H0620* | Cilindro Principal del Freno – Quitar e Instalar<br>Añadir:<br>A - Para Reformar el Cilindro Principal  | Todos      | 0,7<br>0,4 |
| H0640  | Cilindro Principal del Freno – Reemplazar<br>Incluye: Efectuar la Purga del Sistema de Freno e Inspeccionar en cuanto a Fugas después del Armado  | Todos      | 0,7        |
| H0700* | Sistema de Freno – Purgar   | Todos      | 0,4        |
| H0720  | Mangueras del Freno Delantero L.D. – Reemplazar<br>Incluye: Purga del Sistema.  | Todos      | 0,6        |
| H0721  | Mangueras del Freno Delantero L.I. – Reemplazar<br>Incluye: Purga del Sistema.  | Todos      | 0,6        |
| H0727  | Mangueras del Freno Delantero AL – Reemplazar<br>Incluye: Purga del Sistema.  | Todos      | 1,0        |
| H0730  | Manguera de Freno Trasera L.D. – Reemplazar<br>Incluye: Purga del Sistema.  | Todos      | 0,6        |

| Código | Descripción   | Aplicación | Tiempo   |
|--------|---|------------|----------|
| H0731  | Mangueras del Freno Trasero L.I. – Reemplazar<br>Incluye: Purga del Sistema.  | Todos      | 0,6      |
| H0737  | Mangueras del Freno Trasero AL – Reemplazar<br>Incluye: Purga del Sistema.  | Todos      | 1,0      |
| H0790  | Válvula Dosificadora – Una – Reemplazar   | Todos      | 0,7      |
| H0797  | Válvula Dosificadora – Ambas – Reemplazar   | Todos      | 0,8      |
| H0812  | Tubo de Freno del Cilindro Principal a la Unidad Hidráulica del ABS Posterior – Reemplazar  | Todos      | 1,0      |
| H0813  | Tubo de Freno del Cilindro Principal a la Unidad Hidráulica del ABS Anterior – Reemplazar   | Todos      | 1,0      |
| H0816  | Tubo de Freno de la Unidad Hidráulica del ABS a la Manguera (Flexible) de la Rueda Delantera L.D. – Reemplazar  | Todos      | 4,4      |
| H0817  | Tubo de Freno de la Unidad Hidráulica del ABS a la Manguera (Flexible) de la Rueda Delantera L.I. – Reemplazar  | Todos      | 4,1      |
| H0822  | Tubo de Freno del Cilindro Principal al Conector de los Tubos de Freno Posterior – Reemplazar   | Todos      | 0,8      |
| H0823  | Tubo de Freno del Cilindro Principal al Conector de los Tubos de Freno Anterior – Reemplazar  | Todos      | 0,8      |
| H0830  | Tubo de Freno, del Cilindro Principal a la Manguera de Freno de la Rueda Delantera L.D. – Reemplazar<br>Incluye: Purga del Sistema de Freno.<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar cada Manguera Flexible | Todos      | 4,3<br>– |
| H0831  | Tubo de Freno, del Cilindro Principal a la Manguera de Freno de la Rueda Delantera L.I. – Reemplazar<br>Incluye: Purga del Sistema de Freno.<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar cada Manguera Flexible | Todos      | 4,1<br>– |
| H0840  | Tubo de Freno del Cilindro Principal a la Rueda Trasera L.D. – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar cada Manguera Flexible  | Todos      | 1,1<br>– |
| H0841  | Tubo de Freno del Cilindro Principal a la Rueda Trasera L.I. – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar cada Manguera Flexible  | Todos      | 1,1<br>– |
| H0853  | Tubo de Freno de la Válvula Dosificadora al Freno Trasero L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,8      |

| Código | Descripción   | Aplicación | Tiempo |
|--------|---|------------|--------|
| H0854  | Tubo de Freno de la Válvula Dosificadora al Freno Trasero L.D. – Reemplazar   | Todos      | 0,8    |
| H0857  | Tubo de la Unidad Hidráulica al Freno Trasero L.I. – Reemplazar   | Todos      | 1,1    |
| H0858  | Tubo de la Unidad Hidráulica al Freno Trasero L.D. – Reemplazar   | Todos      | 1,1    |
| H0859  | Tubo de Freno de la Válvula Dosificadora del ABS a la Manguera de Freno de la Rueda Trasera – Reemplazar                      | Todos      | 1,2    |
| H0870  | Tubo de Freno del Conector de los Tubos a la Manguera de Freno de la Rueda Delantera L.D. – Reemplazar                        | Todos      | 0,5    |
| H0871  | Tubo de Freno del Conector de los Tubos a la Manguera de Freno de la Rueda Delantera L.I. – Reemplazar                        | Todos      | 0,5    |
| H0885  | Tubo de Freno del Conector de los Tubos hacia la Trasera L.D. – Reemplazar  | Todos      | 1,1    |
| H0886  | Tubo de Freno del Conector de los Tubos hacia la Trasera L.I. – Reemplazar  | Todos      | 1,1    |
| H0890  | Tubo de Freno de la Delantera hacia la Trasera – Reemplazar   | Todos      | 1,2    |
| H0895  | Tubo de Freno de la Delantera a la Manguera de Freno de la Rueda Trasera L.D. – Reemplazar                                    | Todos      | 0,8    |
| H0896  | Tubo de Freno de la Delantera a la Manguera de Freno de la Rueda Trasera L.I. – Reemplazar                                    | Todos      | 0,8    |
| H0900  | Tubo de Freno de la Manguera al Freno Trasero L.D. – Reemplazar<br>Incluye: Purga del Sistema de Freno.                       | Todos      | 0,9    |
| H0901  | Tubo de Freno, de la Manguera al Freno Trasero L.I. – Reemplazar<br>Incluye: Purga del Sistema de Freno.                      | Todos      | 0,9    |
| H0907  | Tubo de Freno, de la Manguera al Freno Trasero AL – Reemplazar<br>Incluye: Purga del Sistema de Freno.                        | Todos      | 1,6    |
| H1000  | Tubo de Freno del Tubo Central a la Conexión del Tubo Trasero Vehículos Equipados con ABS – L.D. – Reemplazar                 | Todos      | 1,0    |
| H1001  | Tubo de Freno del Tubo Central a la Conexão del Tubo Trasero Vehículos Equipados con ABS – L.I. – Reemplazar                  | Todos      | 1,0    |
| H1007  | Tubo de Freno del Tubo Central a la Conexão del Tubo Trasero Vehículos Equipados con ABS – AL – Reemplazar                    | Todos      | 1,8    |
| H1010  | Tubo de Freno Intermedio a la Manguera de Freno de la Rueda Trasera L.D. – Reemplazar<br>Incluye: Purga del Sistema de Freno. | Todos      | 0,9    |
| H1011  | Tubo de Freno Intermedio a la Manguera de Freno de la Rueda Trasera L.I. – Reemplazar<br>Incluye: Purga del Sistema de Freno. | Todos      | 0,9    |

| Código | Descripción  | Aplicación | Tiempo                          |
|--------|--|------------|---------------------------------|
| H1017  | Tubo de Freno Intermedio a la Manguera de Freno de la Rueda Trasera AL – Reemplazar<br>Incluye: Purga del Sistema de Freno.  | Todos      | 1,4                             |
| H1020  | Tubo de Freno del Tubo Central a la Válvula Dosificadora Vehículos Sin ABS – L.D. – Reemplazar   | Todos      | 1,0                             |
| H1021  | Tubo de Freno del Tubo Central a la Válvula Dosificadora Vehículos sin ABS – L.I. – Reemplazar   | Todos      | 1,0                             |
| H1027  | Tubo de Freno del Tubo Central a la Válvula Dosificadora Vehículos sin ABS – AL – Reemplazar   | Todos      | 1,8                             |
| H1100  | Tubo de Freno de la Válvula Dosificadora a la Manguera de Freno Trasero Vehículos sin ABS – L.D. – Reemplazar  | Todos      | 1,1                             |
| H1101  | Tubo de Freno de la Válvula Dosificadora a la Manguera de Freno Trasero Vehículos sin ABS – L.I. – Reemplazar  | Todos      | 1,1                             |
| H1102  | Tubo de Freno de la Válvula Dosificadora a la Manguera de Freno Trasero Vehículos sin ABS – AL – Reemplazar  | Todos      | 1,4                             |
| H1120  | Tubo de Freno de la Unidad ABS al Tubo Rígido Central L.D. – Reemplazar  | Todos      | 0,5                             |
| H1121  | Tubo de Freno de la Unidad ABS al Tubo Rígido Central L.I. – Reemplazar  | Todos      | 0,5                             |
| H1127  | Tubo de Freno de la Unidad ABS al Tubo Rígido Central AL – Reemplazar  | Todos      | 0,7                             |
| H1200* | Servofreno (Conjunto) – Quitar e instalar<br>Añadir:<br>A - Para Reformar el Cilindro Principal y Purgar el Sistema<br>B - Para Reforma Exterior del Servofreno<br>C - Para Vehículos Equipados con ABS<br>D - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire | Todos      | 1,5<br>0,7<br>0,2<br>0,4<br>1,2 |
| H1210  | Soporte del Servofreno – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Dirección Hidráulica  | Todos      | 1,4<br>–                        |
| H1220  | Servofreno (Conjunto) – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reformar el Cilindro Principal y Purgar el Sistema<br>B - Para Vehículos Equipados con ABS<br>C - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire  | Todos      | 1,5<br>0,7<br>0,4<br>1,2        |
| H1240  | Válvula Retén, Sellador, Filtro y Manguera de Vacío del Servofreno – Reemplazar  | Todos      | 0,5                             |
| H1241  | Aislante del Servofreno en la Plancha de bóveda – Reemplazar   | Todos      | 1,0                             |

| Código | Descripción   | Aplicación | Tiempo |
|--------|---|------------|--------|
| H2410  | Sensor de Velocidad de la Rueda Delantera L.D. – Reemplazar   | Todos      | 0,3    |
| H2411  | Sensor de Velocidad de la Rueda Delantera L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,3    |
| H2412  | Sensor de Velocidad de la Rueda Delantera AL – Reemplazar   | Todos      | 0,5    |
| H2414  | Sensor de Velocidad de la Rueda Trasera L.D. – Reemplazar   | Todos      | 0,8    |
| H2415  | Sensor de Velocidad de la Rueda Trasera L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,8    |
| H2417  | Sensor de Velocidad de la Rueda Trasera AL – Reemplazar   | Todos      | 1,3    |
| H2476  | Relevador de Control de la Unidad Hidráulica del Freno ABS – Reemplazar                                   | Todos      | 0,2    |
| H2489  | Depósito del Cilindro Principal del Freno – Reemplazar<br>Incluye: Purga del Sistema de Freno.            | Todos      | 0,6    |
| H2490  | Sensor del Nivel de Fluido del Freno – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| H2493  | Módulo de Control del ABS – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| H2500  | Módulo de Controle do ABS – Substituir  | Todos      | 1,5    |
| H2505  | Módulo de Control Electrónico del Freno ABS con Control de Tracción – Reemplazar                          | Todos      | 1,5    |
| H2518  | Unidad Hidráulica del ABS – Reemplazar  | Todos      | 1,5    |
| H2640  | Pedal y/o Buje del Pedal del Freno – Quitar e instalar o Reemplazar                                       | Todos      | 1,2    |
| H2660  | Almohadilla del Pedal del Freno – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| H2800* | Freno de Estacionamiento – Ajustar  | Todos      | 0,4    |
| H2810  | Mango de la Palanca del Freno de Estacionamiento – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| H2811  | Garra y Tope de la Palanca del Freno de Estacionamiento – Reemplazar                                      | Todos      | 0,2    |
| H2812  | Cubierta del Freno de Estacionamiento – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| H2815  | Botón de la Palanca del Freno de Estacionamiento – Reemplazar   | Todos      | 0,3    |
| H2840  | Palanca / Pedal del Freno de Estacionamiento – Reemplazar<br>Incluye: Ajuste del Freno de Estacionamiento | Todos      | 1,0    |

| Código | Descripción  | Aplicación | Tiempo |
|--------|--|------------|--------|
| H2880  | Cable del Freno de Estacionamiento Trasero L.D. – Reemplazar<br>Incluye: Ajuste del Freno de Estacionamiento | Todos      | 0,7    |
| H2881  | Cable del Freno de Estacionamiento Trasero L.I. – Reemplazar<br>Incluye: Ajuste del Freno de Estacionamiento | Todos      | 0,7    |
| H2887  | Cable del Freno de Estacionamiento Trasero AL – Reemplazar<br>Incluye: Ajuste del Freno de Estacionamiento   | Todos      | 0,8    |
| H2888  | Cable del Freno de Estacionamiento – Un – Reemplazar   | Todos      | 0,7    |
| H2889  | Cable del Freno de Estacionamiento Intermedio – Reemplazar<br>Incluye: Ajuste del Freno de Estacionamiento   | Todos      | 0,7    |
| H2947  | Zapata del Freno de Estacionamiento AL – Reemplazar  | Todos      | 1,6    |

| Código | Descripción   | Aplicación                             | Tiempo            |
|--------|---|--|-------------------|
| J0108  | Múltiple de Escape y/o Junta – Quitar e Instalar o Reemplazar   | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE          | 0,8               |
| J0108  | Múltiple de Escape y/o Junta – Quitar e Instalar o Reemplazar   | C20SEL                                 | 1,0               |
| J0108  | Múltiple de Escape y/o Junta – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Y20 DTH                                | 2,2               |
| J0200  | Múltiple de Admisión y/o Junta – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar el Múltiple de Admisión   | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE          | 2,0<br>0,1        |
| J0200  | Múltiple de Admisión y/o Junta – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar el Múltiple de Admisión   | C20SEL                                 | 1,6<br>0,1        |
| J0200  | Múltiple de Admisión y/o Junta – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar el Múltiple de Admisión   | Y20 DTH                                | 2,3<br>0,1        |
| J0205  | Soporte del Múltiple de Admisión – Reemplazar   | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,3               |
| J0240  | Bomba de Vacío y/o Empaqueadura – Quitar e Instalar o Reemplazar  | Y20 DTH                                | 0,6               |
| J0318  | Tapa y/o Junta de la Carcasa del Árbol de Levas – Quitar e Instalar o Reemplazar  | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE          | 0,4               |
| J0318  | Tapa y/o Junta de la Carcasa del Árbol de Levas – Quitar e Instalar o Reemplazar  | C20SEL / Y20 DTH                       | 0,7               |
| J0358  | Balancín – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar cada Balancín Adicional<br>B - Para Reemplazar Todos los Balancines | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,6<br>0,1<br>0,3 |

| Código | Descripción  | Aplicación                       | Tiempo                                |
|--------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| J0508  | Junta de la Culata del Motor – Reemplazar<br>Inspeccionar la Planicidad de la Culata del Motor.<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Dirección Hidráulica<br>B - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire<br>C - Para Reemplazar la Culata del Motor<br>D - Para Reemplazar una Válvula<br>E - Para Reemplazar cada Válvula Adicional                                   | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE | 3,0<br>–<br>0,2<br>–<br>–<br>–        |
| J0508  | Junta de la Culata del Motor – Reemplazar<br>Inspeccionar la Planicidad de la Culata del Motor.<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Dirección Hidráulica<br>B - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire<br>C - Para Reemplazar la Culata del Motor<br>D - Para Reemplazar una Válvula<br>E - Para Reemplazar cada Válvula Adicional                                   | C20SEL                           | 4,1<br>–<br>0,2<br>–<br>–<br>–        |
| J0508  | Junta de la Culata del Motor – Reemplazar<br>Inspeccionar la Planicidad de la Culata del Motor.<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Dirección Hidráulica<br>B - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire<br>C - Para Reemplazar la Culata del Motor<br>D - Para Reemplazar una Válvula<br>E - Para Reemplazar cada Válvula Adicional                                   | Y20 DTH                          | 5,8<br>–<br>–<br>–<br>–<br>–          |
| J0518  | Culata del Motor – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Dirección hidráUlica<br>B - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire<br>C - Para Transferir las Válvulas en la Culata Parcial<br>D - Para Reemplazar o Reacondicionar – Una Válvula<br>E - Para Reemplazar o Reacondicionar cada Válvula Adicional<br>F - Para Reacondicionar la Culata de Cilindros | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE | 3,0<br>–<br>0,2<br>4,2<br>–<br>–<br>– |

| Código | Descripción   | Aplicación                       | Tiempo                                      |
|--------|---|----------------------------------|---|
| J0518  | Culata del Motor – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Dirección Hidráulica<br>B - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire<br>C - Para Transferir Válvulas en la Culata Parcial<br>D - Para Reemplazar o Reacondicionar – Una Válvula<br>E - Para Reemplazar o Reacondicionar cada Válvula Adicional<br>F - Para Reacondicionar la Culata de Cilindros  | C20SEL                           | 4,1<br>–<br>0,2<br>4,2<br>–<br>–<br>–       |
| J0518  | Culata del Motor – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Dirección Hidráulica<br>B - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire<br>C - Para Transferir Válvulas en la Culata Parcial<br>D - Para Reemplazar o Reacondicionar – Una Válvula<br>E - Para Reemplazar o Reacondicionar cada Válvula Adicional<br>F - Para Reacondicionar la Culata de Cilindros  | Y20 DTH                          | 5,6<br>–<br>–<br>2,4<br>–<br>–<br>–         |
| J0528  | Válvula de la Culata – Reacondicionar o Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire<br>B - Para Vehículos Equipados con Dirección Hidráulica<br>C - Para Reemplazar o Reacondicionar una Válvula<br>D - Para Reemplazar o Reacondicionar cada Válvula (Adicional)<br>E - Para Reemplazar una Guía para Válvula de Sobremedida<br>F - Para Reemplazar cada Guía Adicional para Válvula de Sobremedida | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE | 3,6<br>0,2<br>1,5<br>0,1<br>0,1<br>0,2<br>– |
| J0528  | Válvula de la Culata – Reacondicionar o Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire<br>B - Para Vehículos Equipados con Dirección hidráulica<br>C - Para Reemplazar o Reacondicionar una Válvula<br>D - Para Reemplazar o Reacondicionar cada Válvula (Adicional)<br>E - Para Reemplazar una Guía para Válvula de Sobremedida<br>F - Para Reemplazar cada Guía Adicional para Válvula de Sobremedida | C20SEL                           | 5,0<br>0,2<br>1,5<br>0,1<br>0,6<br>0,2<br>– |

| Código | Descripción   | Aplicación                       | Tiempo                            |
|--------|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| J0528  | Válvula de la Culata – Reacondicionar o Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire<br>B - Para Vehículos Equipados con Dirección Hidráulica<br>C - Para Reemplazar o Reacondicionar una Válvula<br>D - Para Reemplazar o Reacondicionar cada Válvula (Adicional)<br>E - Para Reemplazar una Guía para Válvula de Sobremedida<br>F - Para Reemplazar cada Guía Adicional para Válvula de Sobremedida | Y20 DTH                          | 8,6<br>–<br>–<br>–<br>–<br>–<br>– |
| J0548  | Resorte, Plato y/o Sellador de Válvula – Una – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar cada Resorte, Plato y/o Sellador de Válvula Adicional<br>Nota: El Tiempo no puede Exceder al del Reemplazo para todas las Válvulas.<br>B - Para Reemplazar todos los Resortes, Platos y/o Selladores de Válvulas del Motor  | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE | 3,0<br>0,2<br>1,6                 |
| J0548  | Resorte, Plato y/o Sellador de Válvula – Una – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar cada Resorte, Plato y/o Sellador de Válvula Adicional<br>Nota: El Tiempo no puede Exceder al del Reemplazo para todas las Válvulas.<br>B - Para Reemplazar todos los Resortes, Platos y/o Selladores de Válvulas del Motor  | C20SEL                           | 4,1<br>0,2<br>1,6                 |
| J0548  | Resorte, Plato y/o Sellador de Válvula – Una – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar cada Resorte, Plato y/o Sellador de Válvula Adicional<br>Nota: El Tiempo no puede Exceder al del Reemplazo para todas las Válvulas.<br>B - Para Reemplazar todos los Resortes, Platos y/o Selladores de Válvulas del Motor  | Y20 DTH                          | 4,2<br>0,2<br>1,0                 |
| J0560  | Botador Hidráulico de Válvula – Un – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar cada Botador de Válvula Adicional<br>Nota: El Tiempo no puede Exceder al del Reemplazo para todos los Botadores.<br>B - Para Reemplazar todos los Botadores de Válvula  | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE | 0,6<br>0,2<br>1,0                 |
| J0560  | Botador Hidráulico de Válvula – Un – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar cada Botador de Válvula Adicional<br>Nota: El Tiempo no puede Exceder al del Reemplazo para todos los Botadores.<br>B - Para Reemplazar todos los Botadores de Válvula  | C20SEL                           | 2,5<br>0,1<br>0,1                 |

| Código | Descripción   | Aplicación                                   | Tiempo            |
|--------|---|--|-------------------|
| J0560  | Botador Hidráulico de Válvula – Un – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar cada Botador de Válvula Adicional<br>Nota: El Tiempo no puede Exceder al del Reemplazo para todos los Botadores.<br>B - Para Reemplazar todos los Botadores de Válvula                      | Y20 DTH                                      | 3,3<br>0,2<br>–   |
| J0570  | Guía del Balancín de Válvulas – Un – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar cada Guía del Balancín de Válvula Adicional<br>Nota: El Tiempo no puede Exceder al del Reemplazo para todos los Montantes del Balancín.<br>B - Para Reemplazar todas las Guías del Balancín | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE /<br>C20SEL | 0,6<br>0,1<br>0,7 |
| J0656* | Correa de Mando de los Accesorios – Una – Ajustar   | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE / C20SEL    | 0,2               |
| J0657* | Correa de Mando de los Accesorios – Todas – Ajustar   | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE / C20SEL    | 0,4               |
| J0659* | Correa de Sincronización – Una – Ajustar  | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE / C20SEL    | 0,9               |
| J0663  | Correa de Mando de los Accesorios – Ventilador / Alternador – Reemplazar  | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE             | 0,2               |
| J0663  | Correa de Mando de los Accesorios – Ventilador / Alternador – Reemplazar  | C20SEL                                       | 0,3               |
| J0667  | Correa de Mando de los Accesorios – Reemplazar<br>Incluye: Desarmado/Armado del Cojín Derecho del Motor   | Y20 DTH                                      | 1,1               |
| J0680  | Tensor Automático de la Correa de Mando de los Accesorios – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire  | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE             | 0,5<br>–          |
| J0680  | Tensor Automático de la Correa de Mando de los Accesorios – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire  | C20SEL                                       | 0,9<br>–          |
| J0680  | Tensor Automático de la Correa de Mando de los Accesorios – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire  | Y20 DTH                                      | 0,6<br>–          |

| Código | Descripción  | Aplicación                             | Tiempo          |
|--------|--|--|-----------------|
| J0684  | Polea del Tensor Automático de la Correa de Mando de los Accesorios – Reemplazar   | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,5             |
| J0700  | Polea del Cigüeñal – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire  | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,8<br>0,2      |
| J0700  | Polea del Cigüeñal – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire  | Y20 DTH                                | 0,7<br>–        |
| J0740  | Sellador de Aceite Delantero del Cigüeñal – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire   | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 1,9<br>0,2      |
| J0740  | Sellador de Aceite Delantero del Cigüeñal – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire   | Y20 DTH                                | 1,0<br>–        |
| J0780  | Tapa de la Caja de Engranajes de Sincronización y/o Empaquetadura de la Tapa – Quitar e Instalar o Reemplazar  | Y20 DTH                                | 1,5             |
| J0787  | Tensor / Zapata Deslizante de la Cadena de Sincronización  | Y20 DTH                                | 0,5             |
| J0790  | Cubierta Exterior (o Delantera) de la Correa de Sincronización Superior – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Dirección Hidráulica<br>B - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire  | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 1,1<br>–<br>0,2 |
| J0793  | Cubierta Interior (o Trasera) de la Correa de Sincronización – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Dirección Hidráulica<br>B - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire   | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 1,9<br>–<br>0,2 |
| J0800  | Correa de Sincronización – Reemplazar<br>Incluye: Ajuste<br>Nota: Use esta Operación Sólo para Reemplazar de la Pieza. Para Ajuste, Vea la Operación J0659.<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire<br>B - Para Vehículos Equipados con Dirección Hidráulica | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 1,7<br>0,2<br>– |

| Código | Descripción  | Aplicación                                   | Tiempo                        |
|--------|--|--|-------------------------------|
| J0810  | Polea Intermedia de la Correa de Sincronización – Una – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar cada Polea Adicional  | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE             | 1,1<br>–                      |
| J0810  | Polea Intermedia de la Correa de Sincronización – Una – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar cada Polea Adicional  | C20SEL                                       | 1,7<br>–                      |
| J0815  | Tensor Automático de la Correa de Sincronización – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire<br>B - Para Vehículos Equipados con Dirección Hidráulica   | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE /<br>C20SEL | 1,6<br>0,2<br>–               |
| J0830  | Engranaje de Distribución del Cigüeñal – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire<br>B - Para Vehículos Equipados con Dirección Hidráulica<br>C - Para Reemplazar el Sellador Delantero del Cigüeñal   | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE /<br>C20SEL | 1,8<br>0,2<br>0,2<br>0,1      |
| J0830  | Engranaje de Distribución del Cigüeñal – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire<br>B - Para Vehículos Equipados con Dirección Hidráulica<br>C - Para Reemplazar el Sellador Delantero del Cigüeñal   | Y20 DTH                                      | 7,8<br>–<br>–<br>–            |
| J0840  | Engranaje de Distribución del Árbol de Levas – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire<br>B - Para Vehículos Equipados con Dirección Hidráulica<br>C - Para Reemplazar un Sellador Delantero del Árbol de Levas<br>D - Para Reemplazar Ambos Selladores Delanteros del Árbol de Levas | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE             | 1,3<br>–<br>0,2<br>0,1<br>0,2 |
| J0840  | Engranaje de Distribución del Árbol de Levas – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire<br>B - Para Vehículos Equipados con Dirección Hidráulica<br>C - Para Reemplazar un Sellador Delantero del Árbol de Levas<br>D - Para Reemplazar Ambos Selladores Delanteros del Árbol de Levas | C20SEL                                       | 1,8<br>–<br>0,2<br>0,1<br>0,2 |

| Código | Descripción   | Aplicación                                   | Tiempo                 |
|--------|---|--|------------------------|
| J0842  | Caja de los Engranajes de Sincronización del Motor y/o Empaqueadura de la Caja – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire   | Y20 DTH                                      | 7,6<br>0,3             |
| J0850  | Árbol de Levas – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire<br>B - Para Vehículos Equipados con Dirección Hidráulica  | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE /<br>C20SEL | 3,4<br>0,2<br>–        |
| J0850  | Árbol de Levas – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire<br>B - Para Vehículos Equipados con Dirección Hidráulica  | Y20 DTH                                      | 3,3<br>–<br>–          |
| J0855  | Árbol de Levas Admisión – Reemplazar  | C20SEL                                       | 1,7                    |
| J0856  | Árbol de Levas Escape – Reemplazar  | C20SEL                                       | 1,7                    |
| J0857  | Árbol de Levas AL – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire  | C20SEL                                       | 2,0<br>–               |
| J0860  | Carcasa del Árbol de Levas – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire<br>B - Para Vehículos Equipados con Dirección hidráulica  | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE /<br>C20SEL | 3,4<br>0,2<br>–        |
| J0877  | Tapón de la Galería de Aceite del Árbol de Levas (en la Culata) – Reemplazar  | C20SEL                                       | 0,2                    |
| J0883  | Sellador Delantero del Árbol de Levas – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire<br>B - Para Vehículos Equipados con Dirección Hidráulica   | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE             | 1,9<br>0,2<br>–        |
| J0883  | Sellador Delantero del Árbol de Levas – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire<br>B - Para Vehículos Equipados con Dirección Hidráulica<br>C - Para Reemplazar el Sellador Delantero de Ambos Áboles de Levas | C20SEL                                       | 1,4<br>0,2<br>–<br>0,2 |

| Código | Descripción  | Aplicación                             | Tiempo               |
|--------|--|--|----------------------|
| J0884  | Tapa Trasera y/o Anillo Sellador del Árbol de Levas – Quitar e Instalar o Reemplazar   | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,5                  |
| J0900  | Tapa de la Boquilla de Llenado de Aceite del Motor – Reemplazar  | Todos                                  | 0,2                  |
| J0920  | Varilla Medidora del Nivel de Aceite del Motor – Reemplazar  | Todos                                  | 0,2                  |
| J0930  | Tubo de la Varilla Medidora del Nivel de Aceite del Motor – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire   | Y20 DTH                                | 2,1<br>0,2           |
| J0950* | Filtro de Aceite del Motor – Reemplazar  | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,2                  |
| J0950* | Filtro de Aceite del Motor – Reemplazar  | Y20 DTH                                | 0,7                  |
| J0960  | Adaptador del Filtro de Aceite del Motor y/o Junta del Adaptador – Quitar e Instalar o Reemplazar  | C20SE / C20SEL                         | 0,8                  |
| J0960  | Adaptador del Filtro de Aceite del Motor y/o Junta del Adaptador – Quitar e Instalar o Reemplazar  | Y20 DTH                                | 1,9                  |
| J0970  | Válvula de Derivación del Filtro de Aceite del Motor – Reemplazar  | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,4                  |
| J0970  | Válvula de Derivación del Filtro de Aceite del Motor – Reemplazar  | Y20 DTH                                | 0,8                  |
| J0980  | Válvula Reguladora de Presión del Filtro de Aceite del Motor – Reemplazar  | Y20 DTH                                | 1,8                  |
| J0990  | Tapón y/o Arandela Selladora del Orificio de Vaciado del Cárter de Aceite del Motor – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos                                  | 0,3                  |
| J1000  | Cárter de Aceite del Motor y/o Junta – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Dirección Hidráulica<br>B - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire   | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 1,8<br>0,2<br>0,2    |
| J1000  | Cárter de Aceite del Motor y/o Junta – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Dirección Hidráulica<br>B - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire<br>C - Para Reemplazar el Cárter Desarmar/Armar el Sensor del Nivel del Aceite y Tubo de Aspiración de la Bomba de Aceite | Y20 DTH                                | 1,4<br>–<br>–<br>0,4 |

| Código | Descripción  | Aplicación                                   | Tiempo  |
|--------|--|--|---|
| J1005  | Deflector del Cárter de Aceite del Motor – Reemplazar  | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE /<br>C20SEL | 2,0   |
| J1020  | Bomba de Aceite del Motor – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Dirección Hidráulica<br>B - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire  | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE /<br>C20SEL | 3,6<br>0,1<br>0,2                                     |
| J1020  | Bomba de Aceite del Motor – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Dirección Hidráulica<br>B - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire  | Y20 DTH                                      | 7,4<br>–<br>–   |
| J1120  | Sellador de Aceite del Cojinete Trasero del Cigüeñal – Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar la Transmisión<br>A - Para Vehículos Equipados con Transmisión Automática  | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE /<br>C20SEL | 4,8<br>1,8  |
| J1120  | Sellador de Aceite del Cojinete Trasero del Cigüeñal – Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar la Transmisión<br>A - Para Vehículos Equipados con Transmisión Automática  | Y20 DTH                                      | 5,8<br>–  |
| J1150  | Casquillo del Cojinete del Cigüeñal – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Dirección Hidráulica<br>B - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire<br>C - Para Reemplazar cada Casquillo Adicional de la Biela<br>Nota: El Tiempo no Puede Exceder al de Reemplazo de todos los Casquillos de la Biela.<br>D - Para Reemplazar todos los Casquillos de la Biela<br>E - Para Reemplazar cada Casquillo Adicional del Cojinete del Cigüeñal<br>Nota: El Tiempo no Puede Exceder al de Reemplazo de los Casquillos de todos los Cojinetes del Cigüeñal.<br>F - Para Reemplazar todos los Casquillos del Cigüeñal | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE /<br>C20SEL | 8,3<br>0,2<br>0,2<br>0,3<br><br>1,2<br>0,3<br><br>1,2 |



| Código | Descripción  | Aplicación                                   | Tiempo                                 |
|--------|--|--|--|
| J1308  | Émbolo, Biela y/o Anillos – Un Cilindro – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Dirección Hidráulica<br>B - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire<br>C - Para Reacondicionar todas las Válvulas de la Culata SOHC<br>D - Para Reemplazar cada Émbolo, Biela y/o Anillos Adicional<br>E - Para Reemplazar todos Émbolos, Bielas y/o Anillos | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE /<br>C20SEL | 8,6<br>1,1<br>0,2<br>1,6<br>0,7<br>2,0 |
| J1308  | Émbolo, Biela y/o Anillos – Un Cilindro – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Dirección Hidráulica<br>B - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire<br>C - Para Reacondicionar todas las Válvulas de la Culata SOHC<br>D - Para Reemplazar cada Émbolo, Biela y/o Anillos Adicional<br>E - Para Reemplazar todos Émbolos, Bielas y/o Anillos | Y20 DTH                                      | 7,6<br>–<br>–<br>–<br>0,4<br>–         |
| J1400  | Volante del Motor – Transmisión Automática – Reemplazar  | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE / C20SEL    | 5,4                                    |
| J1400  | Volante del Motor – Transmisión Automática – Reemplazar  | Y20 DTH                                      | 5,8                                    |
| J1420  | Volante del Motor – Transmisión Mecánica – Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar la Transmisión   | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE / C20SEL    | 4,7                                    |
| J1420  | Volante del Motor – Transmisión Mecánica – Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar la Transmisión   | Y20 DTH                                      | 5,6                                    |
| J1440  | Tapa del Volante del Motor – Reemplazar  | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE / C20SEL    | 0,3                                    |
| J1495  | Soporte de Armado del Motor L.D. – Reemplazar  | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE / C20SEL    | 1,2                                    |
| J1496  | Soporte de Armado del Motor L.I. – Reemplazar  | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE             | 0,4                                    |
| J1496  | Soporte de Armado del Motor L.I. – Reemplazar  | C20SEL                                       | 1,0                                    |
| J1497  | Soporte de Armado del Motor Trasero – Reemplazar   | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE / C20SEL    | 0,8                                    |

| Código | Descripción   | Aplicación                             | Tiempo             |
|--------|---|--|--------------------|
| J1500  | Cojín del Motor L.D. – Reemplazar   | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,6                |
| J1500  | Cojín del Motor L.D. – Reemplazar   | Y20 DTH                                | 1,0                |
| J1501  | Cojín del Motor L.I. – Reemplazar   | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 1,0                |
| J1501  | Cojín del Motor L.I. – Reemplazar   | Y20 DTH                                | 1,4                |
| J1510  | Cojín del Motor Trasero L.D. – Reemplazar   | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,2                |
| J1516  | Cojín del Motor Trasero Central – Reemplazar  | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,3                |
| J1516  | Cojín del Motor Trasero Central – Reemplazar  | Y20 DTH                                | 0,6                |
| J1600  | Tapón de la Galería de agua – Reemplazar<br>Nota: Utilice las Operaciones de Mano de obra Adecuadas para Quitar los Componentes Necesarios para Alcanzar el Tapón | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,3                |
| J1640  | Tapón de la Galería de Aceite del Motor – Reemplazar  | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 4,6                |
| J1660  | Tapa y/o Junta del Cojinete del Árbol de Levas – Reemplazar   | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,5                |
| J1800  | Bloque del Motor – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire<br>B - Para Reacondicionar todas las Válvulas de la Culata    | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 13,4<br>0,2<br>1,6 |
| J1800  | Bloque del Motor – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire<br>B - Para Reacondicionar todas las Válvulas de la Culata    | Y20 DTH                                | 16,7<br>1,2<br>3,8 |

| Código | Descripción   | Aplicación                       | Tiempo                   |
|--------|---|----------------------------------|--------------------------|
| J1820  | Motor Parcial – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Dirección Hidráulica<br>B - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire<br>C - Para Reacondicionar todas las Válvulas de la Culata                | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE | 7,1<br>1,1<br>0,2<br>1,6 |
| J1820  | Motor Parcial – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Dirección Hidráulica<br>B - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire<br>C - Para Reacondicionar todas las Válvulas de la Culata                | C20SEL                           | 8,9<br>1,1<br>0,2<br>1,6 |
| J1820  | Motor Parcial – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Dirección Hidráulica<br>B - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire<br>C - Para Reacondicionar todas las Válvulas de la Culata                | Y20 DTH                          | 11,5<br>–<br>1,4<br>3,8  |
| J1880  | Motor – Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar o Reemplazar y Ajustar todas las Piezas que fuesen Necesarias.<br>A - Para Vehículos Equipados con Dirección Hidráulica<br>B - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE | 4,9<br>1,1<br>1,3        |
| J1880  | Motor – Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar o Reemplazar y Ajustar todas las Piezas que fuesen Necesarias.<br>A - Para Vehículos Equipados con Dirección Hidráulica<br>B - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire | C20SEL                           | 7,2<br>1,1<br>1,3        |
| J1880  | Motor – Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar o Reemplazar y Ajustar todas las Piezas que fuesen Necesarias.<br>A - Para Vehículos Equipados con Dirección Hidráulica<br>B - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire | Y20 DTH                          | 11,4<br>–<br>1,4         |
| J4670  | Presión de Aceite del Motor – Inspeccionar  | Y20 DTH                          | 0,7                      |

| Código | Descripción   | Aplicación                             | Tiempo            |
|--------|---|--|-------------------|
| J3000  | Líquido de Enfriamiento del Motor – Añadir  | Todos                                  | 0,2               |
| J3010  | Líquido de Enfriamiento del Motor – Prueba de Fugas   | Todos                                  | 0,3               |
| J3020  | Tapa del Radiador o del Depósito de Compensación – Reemplazar   | Todos                                  | 0,3               |
| J3032  | Sensor del Nivel (y Tapa) del Depósito de Compensación – Reemplazar   | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,2               |
| J3080  | Radiador – Quitar e Instalar  | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 1,0               |
| J3100  | Radiador – Reemplazar<br>Incluir: Purga y Llenado del Sistema.<br>Añadir:<br>A - Para cada Manguera del Radiador Reemplazada<br>B - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 1,0<br>0,1<br>0,2 |
| J3100  | Radiador – Reemplazar<br>Incluir: Purga y Llenado del Sistema.<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire<br>B - Para Vehículos con Transmisión Automática   | Y20 DTH                                | 1,7<br>1,2<br>0,2 |
| J3120  | Enfriador de Aceite – Reemplazar  | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 1,0               |
| J3120  | Enfriador de Aceite – Reemplazar  | Y20 DTH                                | 1,9               |
| J3202  | Soporte del Radiador Superior – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para cada Manguera del Radiador Reemplazada<br>B - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire                     | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,3<br>0,1<br>0,2 |
| J3203  | Soporte del Radiador Inferior – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para cada Manguera del Radiador Reemplazada<br>B - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire                     | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,4<br>0,1<br>0,2 |

| Código | Descripción   | Aplicación                                | Tiempo            |
|--------|---|---|-------------------|
| J3207  | Soporte del Radiador – Ambos – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para cada Manguera del Radiador Reemplazada<br>B - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire                | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE          | 0,8<br>0,1<br>0,2 |
| J3247  | Deflector del Ventilador del Radiador Enterizo – Reemplazar   | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE          | 0,5               |
| J3247  | Deflector del Ventilador del Radiador Enterizo – Reemplazar   | C20SEL                                    | 0,9               |
| J3260  | Depósito de Compensación del Agua del Radiador – Reemplazar   | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE          | 0,2               |
| J3260  | Depósito de Compensación del Agua del Radiador – Reemplazar   | C20SEL                                    | 0,3               |
| J3260  | Depósito de Compensación del Agua del Radiador – Reemplazar   | Y20 DTH                                   | 0,6               |
| J3340  | Abrazaderas de las Mangueras del Radiador – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para cada Abrazadera Adicional   | Y20 DTH                                   | 0,4<br>0,1        |
| J3353  | Tubo de Salida de Agua del Radiador – Reemplazar  | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE / C20SEL | 1,4               |
| J3353  | Tubo de Salida de Agua del Radiador – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Transmisión Automática<br>B - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire | Y20 DTH                                   | 1,9<br>0,2<br>1,2 |
| J3362  | Manguera del Sistema de Enfriamiento Superior – Reemplazar<br>Incluir: Purga y Llenado del Sistema.   | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE / C20SEL | 0,3               |
| J3362  | Manguera del Sistema de Enfriamiento Superior – Reemplazar<br>Incluir: Purga y Llenado del Sistema.   | Y20 DTH                                   | 0,6               |
| J3363  | Manguera del Sistema de Enfriamiento Inferior – Reemplazar<br>Incluir: Purga y Llenado del Sistema.   | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE          | 0,4               |
| J3363  | Manguera del Sistema de Enfriamiento Inferior – Reemplazar<br>Incluir: Purga y Llenado del Sistema.   | C20SEL                                    | 1,6               |

| Código | Descripción   | Aplicación                             | Tiempo                          |
|--------|---|--|---------------------------------|
| J3363  | Manguera del Sistema de Enfriamiento Inferior – Reemplazar<br>Incluir: Purga y Llenado del Sistema.   | Y20 DTH                                | 0,8                             |
| J3365  | Manguera del Sistema de Enfriamiento del Múltiple de Admisión – Reemplazar  | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE          | 0,3                             |
| J3365  | Manguera del Sistema de Enfriamiento del Múltiple de Admisión – Reemplazar  | C20SEL                                 | 1,6                             |
| J3395  | Módulo de Control del Ventilador Eléctrico del Radiador – Reemplazar  | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE          | 0,6                             |
| J3395  | Módulo de Control del Ventilador Eléctrico del Radiador – Reemplazar  | C20SEL / Y20 DTH                       | 0,9                             |
| J3400  | Motor y/o Hélice del Ventilador Eléctrico del Radiador – Reemplazar   | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE          | 0,6                             |
| J3400  | Motor y/o Hélice del Ventilador Eléctrico del Radiador – Reemplazar   | C20SEL                                 | 0,9                             |
| J3400  | Motor y/o Hélice del Ventilador Eléctrico del Radiador – Reemplazar<br>Incluye: Remoción e Instalación del Travesaño Delantero (Amortiguador de Impacto) y Radiador<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire<br>B - Para Reemplazar el Motor y/o Hélice del Ventilador Auxiliar  | Y20 DTH                                | 1,8<br>0,8<br>0,9               |
| J3410  | Resistor del Ventilador del Radiador – Reemplaza  | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,2                             |
| J3420  | Polea de la Bomba de Agua – Reemplazar  | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 2,4                             |
| J3420  | Polea de la Bomba de Agua – Reemplazar  | Y20 DTH                                | 1,5                             |
| J3480  | Bomba de Agua y/o Junta – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluir: Purga y Llenado del Sistema.<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire<br>B - Para Reemplazar una Manguera Superior<br>C - Para Reemplazar una Manguera Inferior<br>D - Para Reacondicionar la Bomba de Agua | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE          | 2,2<br>0,2<br>0,1<br>0,1<br>0,5 |

| Código | Descripción   | Aplicación                                | Tiempo                          |
|--------|---|---|---------------------------------|
| J3480  | Bomba de Agua y/o Junta – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluir: Purga y Llenado del Sistema.<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire<br>B - Para Reemplazar una Manguera Superior<br>C - Para Reemplazar una Manguera Inferior<br>D - Para Reacondicionar la Bomba de Agua | C20SEL                                    | 1,7<br>0,2<br>0,1<br>0,1<br>0,5 |
| J3480  | Bomba de Agua y/o Junta – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluir: Purga y Llenado del Sistema.<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire<br>B - Para Reemplazar una Manguera Superior<br>C - Para Reemplazar una Manguera Inferior<br>D - Para Reacondicionar la Bomba de Agua | Y20 DTH                                   | 1,7<br>–<br>–<br>–<br>–         |
| J3500  | Termóstato y/o Junta – Reemplazar<br>Incluir: Purga y Llenado del Sistema y Prueba de la Válvula, si fuese Necesario.   | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE          | 0,5                             |
| J3500  | Termóstato y/o Junta – Reemplazar<br>Incluir: Purga y Llenado del Sistema y Prueba de la Válvula, si fuese Necesario.   | C20SEL                                    | 1,1                             |
| J3500  | Termóstato y/o Junta – Reemplazar<br>Incluir: Purga y Llenado del Sistema y Prueba de la Válvula, si fuese Necesario.<br>Añadir:<br>A - Para Inspeccionar el Termóstato   | Y20 DTH                                   | 1,1<br>0,2                      |
| J3520  | Carcasa del Termóstato – Reemplazar<br>Incluir: Purga y Llenado del Sistema.  | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE          | 2,2                             |
| J3520  | Carcasa del Termóstato – Reemplazar<br>Incluir: Purga y Llenado del Sistema.  | C20SEL                                    | 3,0                             |
| J3540* | Sistema de Enfriamiento – Limpiar   | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE / C20SEL | 0,8                             |

| Código | Descripción   | Aplicación                             | Tiempo  |
|--------|---|--|---|
| J4020  | Polea del Alternador y/o Ventilador – Reemplazar  | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,8   |
| J4042  | Cojinete del Alternador Delantero – Reemplazar  | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,9   |
| J4043  | Cojinete del Alternador Trasero – Reemplazar  | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,9   |
| J4047  | Cojinete del Alternador – Ambos – Reemplazar  | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 1,2   |
| J4050  | Diodo y/o Puente Rectificador del Alternador – Reemplazar   | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 1,1   |
| J4060  | Regulador de Tensión Eléctrica del Alternador – Reemplazar  | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,6   |
| J4060  | Regulador de Tensión Eléctrica del Alternador – Reemplazar<br>Incluye: Remoción del Alternador  | Y20 DTH                                | 1,8   |
| J4080  | Alternador – Desarmar, Inspeccionar, Probar y Armar Nuevamente<br>Incluye: Diagnóstico y Prueba de Carga. Remoción, Desarmado, Inspeccionar las Conexiones Eléctricas, Armado, Instalación del Alternador y Ajustar la Correa.<br>Nota: La Suma de los Tiempos Separados de los Puntos Referentes al Alternador no puede Exceder el Tiempo de Reforma.<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar Rotor, Tapa Delantera, Polea, Ventilador y/o Cojinete Delantero<br>B - Para Reemplazar el estator<br>C - Para Reemplazar el Trío de Diodos y/o Puente Rectificador<br>D - Para Reemplazar el Regulador de Tensión y/o Portaescobillas<br>E - Para Reemplazar la Tapa y/o Cojinete Trasero<br>F - Para Reforma Completa | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE          | 0,7<br>0,6<br>0,6<br>0,6<br>0,1<br>0,4<br>1,2 |

| Código | Descripción  | Aplicación                                | Tiempo |
|--------|--|---|--------|
| J4080  | <p>Alternador – Desarmar, Inspeccionar, Probar y Armar Nuevamente<br/>           Incluye: Diagnóstico y Prueba de Carga. Remoción, Desarmado, Inspeccionar las Conexiones Eléctricas, Armado, Instalación del Alternador y Ajustar la Correa.<br/>           Nota: La Suma de los Tiempos Separados de los Puntos Referentes al Alternador no puede Exceder el tiempo de Reforma.</p> <p>Añadir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Para Reemplazar el Rotor, Tapa Delantera, Polea, Ventilador y/o Cojinete Delantero</li> <li>B - Para Reemplazar el Estator</li> <li>C - Para Reemplazar el Trío de Diodos y/o Puente Rectificador</li> <li>D - Para Reemplazar el Regulador de Tensión y/o Portaescobillas</li> <li>E - Para Reemplazar la Tapa y/o Cojinete Trasero</li> <li>F - Para Reforma Completa</li> </ul> | C20SEL                                    | 0,9    |
| J4080  | <p>Alternador – Desarmar, Inspeccionar, Probar y Armar Nuevamente<br/>           Incluye: Diagnóstico y Prueba de Carga. Remoción, Desarmado, Inspeccionar las Conexiones Eléctricas, Armado, Instalación del Alternador y Ajustar la Correa.<br/>           Nota: La Suma de los Tiempos Separados de los Puntos Referentes al Alternador no puede Exceder el tiempo de Reforma.</p> <p>Añadir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Para Reemplazar el Rotor, Tapa Delantera, Polea, Ventilador y/o Cojinete Delantero</li> <li>B - Para Reemplazar el Estator</li> <li>C - Para Reemplazar el Trío de Diodos y/o Puente Rectificador</li> <li>D - Para Reemplazar el Regulador de Tensión y/o Portaescobillas</li> <li>E - Para Reemplazar la Tapa y/o Cojinete Trasero</li> <li>F - Para Reforma Completa</li> </ul> | Y20 DTH                                   | 1,7    |
| J4090  | Rotor del Alternador – Reemplazar  | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE / C20SEL | 1,2    |
| J4100  | Alternador – Reemplazar<br>Incluye: Transferir la Polea y Ventilador, si fuese Necesario.  | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE          | 1,0    |
| J4100  | Alternador – Reemplazar<br>Incluye: Transferir la Polea y Ventilador, si fuese Necesario.  | C20SEL                                    | 1,2    |
| J4100  | Alternador – Reemplazar<br>Incluye: Transferir la Polea y Ventilador, si fuese Necesario.  | Y20 DTH                                   | 1,8    |

| Código | Descripción  | Aplicación                             | Tiempo     |
|--------|--|--|------------|
| J4120  | Brazo de Ajuste del Alternador – Reemplazar  | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,2        |
| J4160  | Soporte Delantero y/o Tapa Trasera del Alternador – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Dirección Hidráulica | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,8<br>0,2 |
| J4206  | Cables de las Bujías – Un o Dos – Reemplazar<br>Nota: Efectuar las Pruebas en los Cables, utilizando un Ohmímetro.                 | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,2        |
| J4207  | Cables de las bujías – Todos – Reemplazar<br>Nota: Efectuar las pruebas en los cables, utilizando un Ohmímetro.                    | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,3        |
| J4226* | Bujías de Encendido – Una o Dos – Reemplazar   | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,2        |
| J4227* | Bujías de Encendido – Todas – Reemplazar   | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,3        |
| J4247  | Bujías de Encendido – Inspeccionar y/o Reemplazar  | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,4        |
| J4345  | Bobina del Sistema de Encendido Directo – Reemplazar   | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,3        |
| J4350  | Sensor de Posición del Árbol de Levas – Reemplazar   | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE          | 0,5        |
| J4350  | Sensor de Posición del Árbol de Levas – Reemplazar   | C20SEL                                 | 1,1        |
| J4355  | Sensor de Posición del Cigüeñal – Reemplazar   | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE          | 0,3        |
| J4355  | Sensor de Posición del Cigüeñal – Reemplazar   | C20SEL                                 | 1,0        |
| J4355  | Sensor de Posición del Cigüeñal – Reemplazar   | Y20 DTH                                | 0,7        |
| J4437  | Sensor de Detonación – Reemplazar  | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,6        |
| J4560  | Cable de la Masa del Motor – Reemplazar  | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,2        |

| Código | Descripción  | Aplicación                             | Tiempo |
|--------|--|--|--------|
| J4580  | Solenoide del Motor de Arranque – Reemplazar   | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,6    |
| J4600  | Piñón de Engranaje del Motor de Arranque – Reemplazar  | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,7    |
| J4620  | <p>Motor de Arranque – Quitar e Instalar<br/>           Nota: La Suma de los Tiempos Separados de los Puntos Referentes al Motor de Arranque no puede Exceder el Tiempo de la Reforma.</p> <p>Añadir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Para Reacondicionar el Motor de Arranque</li> <li>B - Para Reformar el Inducido o Rotor</li> <li>C - Para Reemplazar la Carcasa del Inducido o la Bobina de Campo</li> <li>D - Buje de Apoyo del Rotor en la Carcasa</li> <li>E - Para Vehículos Equipados con Protector de Cárter</li> </ul> | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,5    |
| J4620  | <p>Motor de Arranque – Quitar e Instalar<br/>           Nota: La Suma de los Tiempos Separados de los Puntos Referentes al Motor de Arranque no puede Exceder el Tiempo de la Reforma.</p> <p>Añadir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Para Reacondicionar el Motor de Arranque</li> <li>B - Para Reformar el Inducido o Rotor</li> <li>C - Para Reemplazar la Carcasa del Inducido o la Bobina de Campo</li> <li>D - Buje de Apoyo del Rotor en la Carcasa</li> <li>E - Para Vehículos Equipados con Protector de Cárter</li> </ul> | Y20 DTH                                | 1,1    |
| J4640  | <p>Motor de Arranque – Reemplazar</p> <p>Añadir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Para Vehículos Equipados con Protector de Cárter</li> </ul>  | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,5    |
| J4640  | <p>Motor de Arranque – Reemplazar</p> <p>Añadir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Para Vehículos Equipados con Protector de Cárter</li> </ul>  | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,5    |
| J4640  | <p>Motor de Arranque – Reemplazar</p> <p>Añadir:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A - Para Vehículos Equipados con Protector de Cárter</li> </ul>  | Y20 DTH                                | 1,1    |
| J4720  | Revelador de la Bujía de Calentamiento – Reemplazar  | Y20 DTH                                | 0,4    |

| Código | Descripción  | Aplicación | Tiempo     |
|--------|--|------------|------------|
| J4768  | Bujías de Calentamiento Previo – Reemplazar (Una)<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar cada Bujía | Y20 DTH    | 0,4<br>0,1 |

| Código | Descripción  | Aplicación                                | Tiempo                |
|--------|--|---|-----------------------|
| J4962  | Engranaje de la Bomba de Inyección – Reemplazar – Engranaje Simplex<br>Incluye: Remoción e Instalación de la Cadena de Sincronización Simplex, Engranaje del Árbol de Levas y Rodillo de Guía<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire<br>B - Para Quitar el Engranaje Simplex<br>Incluye: Desarmado y Armado de la Carcasa de Distribución | Y20 DTH                                   | 2,8<br><br>0,2<br>7,8 |
| J5000  | Filtro de Aire (Conjunto) y/o Junta – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Transferir las Piezas que fuesen Necesarias.  | Todos                                     | 0,3                   |
| J5010* | Elemento del Filtro de Aire – Reemplazar   | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE / C20SEL | 0,2                   |
| J5013  | Tubo del Filtro de Aire al Turboalimentador – Reemplazar   | Y20 DTH                                   | 0,5                   |
| J5020  | Manguera y/o Conducto de Admisión de Aire del Motor – Reemplazar   | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE / C20SEL | 0,3                   |
| J5330  | Cable del Acelerador – Reemplazar<br>Incluye: Ajuste.  | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE / C20SEL | 0,3                   |
| J5340  | Soporte del Pedal del Acelerador – Reemplazar  | Todos                                     | 0,5                   |
| J5350  | Pedal del Acelerador – Reemplazar  | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE / C20SEL | 0,4                   |
| J5360  | Resorte de Retorno del Pedal del Acelerador – Reemplazar   | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE / C20SEL | 0,3                   |
| J5420* | Filtro de Combustible – Reemplazar   | Todos                                     | 0,3                   |
| J5433  | Anillo Sellador de la Bomba de Combustible / Medidor de Combustible – Reemplazar   | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE / C20SEL | 0,5                   |
| J5460  | Relevador de la Bomba de Combustible – Reemplazar  | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE / C20SEL | 0,2                   |
| J5485  | Cuerpo de la Mariposa de Aceleración – Reemplazar<br>Incluye: Reemplazar la Junta y Ajustar el Ralentí.  | C18NE / C18YE /<br>C20SE / C20NE / C20SEL | 0,6                   |

| Código | Descripción   | Aplicación                             | Tiempo     |
|--------|---|--|------------|
| J5542  | Válvula de Control de Aire del Ralentí – Reemplazar   | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,2        |
| J5545  | Ralentí – Ajustar   | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,3        |
| J5560  | Regulador de Presión de Combustible y/o Junta – Reemplazar  | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,3        |
| J5590  | Bomba de Combustible Ubicada dentro del Tanque – Reemplazar<br>Nota: Quitar e Instalar el Tanque de Combustible | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,5        |
| J5595  | Filtro de Combustible en el Tanque – Reemplazar<br>Nota: Quitar e Instalar el Tanque de Combustible             | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 1,5        |
| J5650  | Inyector de Combustible y/o Anillos Selladores – Un o Todos – Reemplazar  | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,6        |
| J5660  | Tubo del Distribuidor de Combustible de los Inyectores – Reemplazar   | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,7        |
| J5670  | Sensor de Flujo de Aire – MAF – Reemplazar  | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,2        |
| J5670  | Sensor de Flujo de Aire – MAF – Reemplazar  | Y20 DTH                                | 0,4        |
| J5685  | Conjunto del Intercooler – Reemplazar<br>Incluye: Remoción del Travesaño Delantero (Amortiguador de Impacto)    | Y20 DTH                                | 1,0        |
| J5693  | Manguera de Caucho del Intercooler – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Entrada<br>Salida                        | Y20 DTH                                | 0,4<br>0,4 |
| J5810  | Codo del Escape del Turbocompresor – Reemplazar   | Y20 DTH                                | 1,1        |
| J5858  | Turbocompresor – Quitar e Instalar<br>Incluye: Remoción e Instalación del Múltiple de Escape                    | Y20 DTH                                | 2,3        |
| J5870  | Manguera y/o Tubo de Retorno del Aceite Lubricante del Turbocompresor – Reemplazar                              | Y20 DTH                                | 1,3        |
| J5880  | Tubo de Alimentación de Entrada del Aceite Lubricante del Turbocompresor – Quitar e Instalar o Reemplazar       | Y20 DTH                                | 0,7        |
| J5950  | Bomba de Inyección de Combustible – Reemplazar  | Y20 DTH                                | 5,0        |

| Código | Descripción   | Aplicación                             | Tiempo |
|--------|---|--|--------|
| J6000  | Válvula de Ventilación Positiva del Cárter – Reemplazar   | Todos                                  | 0,2    |
| J6020  | Manguera de Ventilación del Cárter – Reemplazar   | Todos                                  | 0,2    |
| J6025  | Tubo de Ventilación del Cárter y/o Junta – Reemplazar   | Todos                                  | 0,4    |
| J6175  | Válvula de Corte de Alimentación de Agua del Calefactor – Reemplazar  | Todos                                  | 1,1    |
| J6200  | Sensor de Temperatura del Aire – Reemplazar   | Todos                                  | 0,3    |
| J6220  | Envoltura de Aire Caliente – Reemplazar   | Todos                                  | 0,3    |
| J6230  | Manguera de Toma de Aire Caliente – Reemplazar  | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,2    |
| J6270  | Válvula EGR y/o Junta de la Válvula – Reemplazar  | C20SEL                                 | 0,2    |
| J6280  | Adaptador de la Válvula EGR – Reemplazar  | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,6    |
| J6305  | Presión de Combustible – Inspeccionar   | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,3    |
| J6325  | Válvula Reductora Positiva o Válvula del Respiradero del Depósito – Reemplazar  | Todos                                  | 0,3    |
| J6349  | Soporte del Módulo de Mando Electrónico – Reemplazar  | Todos                                  | 0,3    |
| J6357* | Sensor de la Mariposa de Aceleración – Ajustar  | Todos                                  | 0,3    |
| J6360  | Módulo de Control Electrónico (ECM) – Reemplazar<br>Incluye: Programación del Módulo, utilizando o TECH 2   | Todos                                  | 0,4    |
| J6361  | Relevador del ECM – Reemplazar  | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,9    |
| J6368  | Sensor de Temperatura del Motor – Reemplazar<br>Incluye: Purga y Llenado del Sistema de Enfriamiento.<br>Nota: Esta Operación se debe utilizar solamente para el Sensor de Temperatura del ECM. Para el Sensor del Indicador de Temperatura de Motor, utilice la Operación N2230. | Todos                                  | 0,3    |
| J6369  | Sensor de Octanaje – Reemplazar   | Y20 DTH                                | 0,2    |

| Código | Descripción  | Aplicación                             | Tiempo |
|--------|--|--|--------|
| J6370  | Sensor de Presión Absoluta en el Múltiple de Admisión (MAP) – Reemplazar                                     | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,2    |
| J6372  | Sensor de Oxígeno en el Escape o Potenciómetro de Ajuste de CO – Reemplazar                                  | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,2    |
| J6374  | Sensor de la Mariposa de Aceleración – Reemplazar  | Todos                                  | 0,3    |
| J6379  | Memoria de Calibración (MEM-CAL) de la ECM – Reemplazar  | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,7    |
| J6381  | Módulo de Mando Electrónico (ECM) Básico – Reemplazar  | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,7    |
| J6383  | Interruptor de Neutro y Estacionamiento – Reemplazar   | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,6    |
| J6386  | Válvula Auxiliar de aire (MPFI) – Reemplazar   | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,4    |
| J6391  | Válvula Reguladora de Vapor de Combustible del Canister al Múltiple de Admisión – Reemplazar                 | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,2    |
| J6391  | Válvula Reguladora de Vapor de Combustible del Canister al Múltiple de Admisión – Reemplazar                 | C18NE / C18YE / C20SE / C20NE / C20SEL | 0,5    |
| J6400  | Solenoide de la Válvula Reguladora de Vapor de Combustible del Canister al Múltiple de Admisión – Reemplazar | Todos                                  | 0,2    |
| J6980  | Mangueras de Vacío – Reemplazar  | Todos                                  | 0,2    |
| J6990* | Abrazaderas y Elementos de Fijación de los Componentes del Sistema de Control de Emisiones – Apertar         | Todos                                  | 0,2    |
| J6997* | Diagnóstico de Fallas TECH 2   | Todos                                  | 0,5    |

| Código | Descripción   | Aplicación | Tiempo                                 |
|--------|---|------------|--|
| F1500  | Semieje Delantero L.D. – Quitar e Instalar<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar una Junta Homocinética Interior Delantera<br>B - Para Reemplazar una Junta Homocinética Exterior Delantera<br>C - Para Reemplazar una Funda de la Junta Interior Delantera<br>D - Para Reemplazar la Funda de una Junta Exterior Delantera<br>E - Para Reemplazar el Árbol Delantero | Todos      | 0,7<br>0,4<br>0,3<br>0,4<br>0,4<br>0,5 |
| F1501  | Semieje Delantero L.I. – Quitar e Instalar<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar una Junta Homocinética Interior Delantera<br>B - Para Reemplazar una Junta Homocinética Exterior Delantera<br>C - Para Reemplazar una Funda de la Junta Interior Delantera<br>D - Para Reemplazar la Funda de una Junta Exterior Delantera<br>E - Para Reemplazar a Árbol            | Todos      | 0,7<br>0,4<br>0,3<br>0,4<br>0,4<br>0,5 |
| F1507  | Semieje Delantero AL – Quitar e Instalar<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar una Junta Homocinética Interior Delantera<br>B - Para Reemplazar una Junta Homocinética Exterior Delantera<br>C - Para Reemplazar una Funda de la Junta Interior Delantera<br>D - Para Reemplazar a Funda de una Junta Exterior Delantera<br>E - Para Reemplazar el Árbol Delantero    | Todos      | 1,1<br>0,4<br>0,3<br>0,4<br>0,4<br>0,5 |
| F1510  | Semieje Delantero L.D. – Reemplazar   | Todos      | 0,7                                    |
| F1511  | Semieje Delantero L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,7                                    |
| F1517  | Semieje Delantero AL – Reemplazar   | Todos      | 1,1                                    |
| F1580  | Funda del Semieje – Una – L.D. – Reemplazar<br>Incluye: Inspeccionar el Nivel de Aceite de la Transmisión<br>A - Para Reemplazar la otra Funda en el Mismo Eje – Una – L.D.   | Todos      | 0,9<br>0,1                             |
| F1581  | Funda del Semieje – Una – L.I. – Reemplazar<br>Incluye: Inspeccionar el Nivel de Aceite de la Transmisión<br>A - Para Reemplazar la otra Funda en el Mismo Eje – Una – L.I.   | Todos      | 0,9<br>0,1                             |

| Código | Descripción  | Aplicación | Tiempo |
|--------|--|------------|--------|
| F1587  | Funda del Semieje AL – Reemplazar<br>Incluye: Inspeccionar el Nivel de Aceite de la Transmisión                                    | Todos      | 1,5    |
| F1620  | Amortiguador de Vibraciones del Semieje – Reemplazar   | Todos      | 0,4    |
| F1690  | Junta Homocinética del Semieje – Lado de la Transmisión AL – Reemplazar<br>Nota: Inspeccionar el Nivel de Aceite de la Transmisión | Todos      | 0,9    |
| F1691  | Junta Homocinética del Semieje – Lado Cubo de la Rueda AL – Reemplazar   | Todos      | 0,9    |
| F2003  | Tapa y/o Junta de la Tapa del Diferencial – Reemplazar   | Todos      | 0,4    |

| Código | Descripción   | Aplicación | Tiempo            |
|--------|---|------------|-------------------|
| K0040* | Embrague – Sistema Hidráulico – Purgar  | Todos      | 0,4               |
| K0060  | Pedal o Buje del Pedal del Embrague – Reemplazar  | Todos      | 1,0               |
| K0070  | Almohadilla del Pedal del Embrague – Reemplazar   | Todos      | 0,2               |
| K0100  | Resorte del Retorno del Pedal del Embrague – Reemplazar   | Todos      | 0,5               |
| K0240  | Cubierta Inferior del Volante del Motor – Reemplazar  | Todos      | 0,4               |
| K0600  | Cilindro Principal del Embrague Hidráulico – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos      | 0,8               |
| K0620  | Cilindro Actuador del Embrague Hidráulico – Quitar e Instalar o Reemplazar  | Todos      | 5,4               |
| K0642  | Línea de Fluido de Accionamiento del Embrague del Depósito al Cilindro Principal del Embrague – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Auto Clutch   | Todos      | 0,4<br>–          |
| K0643  | Línea de Fluido de Accionamiento del Embrague del Cilindro Principal al Tubo del Cilindro Actuador – Reemplazar   | Todos      | 1,0               |
| K0644  | Línea de Fluido de Accionamiento del Embrague del Cilindro Actuador – Reemplazar  | Todos      | 1,0               |
| K0646  | Línea de Fluido de Accionamiento del Embrague Intermedio – Reemplazar   | Getrag F23 | 5,4               |
| K0700  | Cojinete del Embrague y/o Unidad Hidráulica – Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar la Transmisión. Inspeccionar y Ajustar las Piezas, si fuese Necesario.   | Todos      | 6,5               |
| K0800  | Plato y Disco del Embrague – Reemplazar<br>Incluye: Quitar e instalar la Transmisión, el Cojinete de Embrague. Inspeccionar y Ajustar las Piezas, si fuese Necesario.<br>Añadir:<br>A – Para Reemplazar el Volante<br>B - Para Reemplazar el Retenedor y/o Junta y/o Sellador del Cojinete del Árbol de Entrada | Todos      | 5,4<br>0,3<br>0,2 |

| Código | Descripción  | Aplicación | Tiempo |
|--------|--|------------|--------|
| K1020* | Control de la Transmisión – Ajustar  | Todos      | 0,2    |
| K1040  | Mango de la Palanca de Marchas – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| K1060  | Palanca de Marchas de la Transmisión – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| K1080  | Guardapolvo y/o Sellador de la Palanca del Control en la Transmisión – Reemplazar                      | Todos      | 0,2    |
| K1120  | Palanca de Marchas de la Transmisión en el Piso (Conjunto) – Reemplazar                                | Todos      | 0,4    |
| K1160  | Liames del Control de Cambios de Marcha en el Piso – Reemplazar  | Todos      | 0,7    |
| K1190  | Cable Selector y de Cambio de Marchas – Reemplazar   | Todos      | 1,1    |
| K1200  | Cables de Control de Cambio de Marcha – Un – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar Ambos Cables | Getrag F23 | 1,4    |
| K1220  | Selector del Control de Cambio de Marcha – Reemplazar  | Todos      | 0,7    |
| K1250  | Buje Deslizante del Control de Cambio de Marcha en el Piso – Reemplazar                                | Todos      | 0,7    |
| K1260  | Buje de los Liames (o Dispositivo de Cambio de Marchas) del Control de Cambio de Marcha – Reemplazar   | Todos      | 0,7    |
| K1270  | Articulación (o Guía) del Control de Cambio de Marcha – Reemplazar                                     | Todos      | 0,7    |

| Código | Descripción  | Aplicación   | Tiempo          |
|--------|--|--------------|-----------------|
| K2050  | Sensor de Velocidad del Vehículo en la Transmisión – Reemplazar<br>Incluye: Diagnóstico y Reemplazo de las Piezas que fuesen Necesarias  | Todos        | 0,2             |
| K2060  | Engranaje Movido del Velocímetro y/o Anillo Sellador – Reemplazar  | Todos        | 0,3             |
| K2150  | Tapón de Purga del Aceite de la Transmisión – Reemplazar   | Todos        | 0,2             |
| K2240  | Junta o Sellador del Selector de Cambios a la Extensión de la Transmisión – Reemplazar<br>Nota: Inspeccionar y Llenar hasta el Nivel de Fluido de la Transmisión. Ajuste de la Palanca de Cambios<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar el Anillo Sellador de la Articulación  | Todos        | 0,5<br>–        |
| K2560  | Tapa Trasera de la Transmisión – Reemplazar<br>Incluye: Purgar y Llenar con Aceite para Transmisión.   | Todos        | 0,4             |
| K2570  | Respiradero de la Transmisión – Reemplazar   | Todos        | 0,2             |
| K3010  | Sellador de Aceite del Semieje L.D. – Reemplazar<br>Incluye: Inspección del Nivel de Aceite, Ajuste, Alineación y Reemplazo de las Piezas que fuesen Necesarias.   | Todos        | 0,6             |
| K3011  | Sellador de Aceite del Semieje L.I. – Reemplazar<br>Incluye: Inspección del Nivel de Aceite, Ajuste, Alineación y Reemplazo de las Piezas que fuesen Necesarias.   | Todos        | 0,6             |
| K3017  | Sellador de Aceite del Semieje AL – Reemplazar<br>Incluye: Inspección del Nivel de Aceite, Ajuste, Alineación y Reemplazo de las Piezas que fuesen Necesarias.   | Todos        | 1,1             |
| K3120  | Transmisión Mecánica Transversal (Conjunto) – Reemplazar<br>Incluye: Reemplazo del Cojinete de Embrague, si fuese necesario, Inspección, Ajuste, Alineación y Reemplazo de las Piezas que fuesen Necesarias.<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar el Plato y Disco de Embrague<br>B - Para Quitar e Instalar o Reemplazar el Cojinete del Embrague. | Todos        | 5,4<br>0,3<br>– |
| K3130  | Diferencial Conjunto – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reformar la Transmisión Completa  | Getrag - F23 | 2,7<br>1,8      |
| K3130  | Diferencial Conjunto – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reformar la Transmisión Completa  | Isuzu - F17  | 7,0<br>5,1      |

| Código | Descripción  | Aplicación   | Tiempo     |
|--------|--|--------------|------------|
| K3131  | Cojinetes Laterales del Diferencial – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reformar la Transmisión Completa | Getrag - F23 | 2,8<br>1,3 |
| K3131  | Cojinetes Laterales del Diferencial – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reformar la Transmisión Completa | Isuzu - F17  | 7,5<br>5,0 |
| K3132  | Corona del Diferencial – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reformar la Transmisión Completa              | Getrag - F23 | 2,9<br>0,9 |
| K3132  | Corona del Diferencial – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reformar la Transmisión Completa              | Isuzu - F17  | 7,9<br>4,9 |
| K3133  | Planetarios y Satélites – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reformar la Transmisión Completa             | Getrag - F23 | 2,8<br>1,0 |
| K3133  | Planetarios y Satélites – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reformar la Transmisión Completa             | Isuzu - F17  | 7,8<br>5,0 |
| K3134  | Engranaje de Mando del Velocímetro – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reformar la Transmisión Completa  | Getrag - F23 | 2,8<br>1,7 |
| K3134  | Engranaje de Mando del Velocímetro – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reformar la Transmisión Completa  | Isuzu - F17  | 7,1<br>1,7 |
| K3135  | Caja del Diferencial – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reformar la Transmisión Completa                | Getrag - F23 | 3,6<br>1,7 |
| K3135  | Caja del Diferencial – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reformar la Transmisión Completa                | Isuzu - F17  | 7,1<br>4,2 |

| Código | Descripción  | Aplicación   | Tiempo     |
|--------|--|--------------|------------|
| K3140  | Engranaje de la 5 <sup>a</sup> Marcha del Tren de Engranajes – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reformar la Transmisión Completa  | Getrag - F23 | 6,5<br>1,7 |
| K3140  | Engranaje de la 5 <sup>a</sup> Marcha del Tren de Engranajes – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reformar la Transmisión Completa  | Isuzu - F17  | 7,1<br>1,3 |
| K3141  | Engranaje de la 4 <sup>a</sup> Marcha del Tren de Engranajes – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reformar la Transmisión Completa  | Getrag - F23 | 7,1<br>1,7 |
| K3142  | Engranaje de la 3 <sup>a</sup> Marcha del Tren de Engranajes – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reformar la Transmisión Completa  | Getrag - F23 | 6,5<br>2,3 |
| K3145  | Árbol de Entrada – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reformar la Transmisión Completa  | Getrag - F23 | 4,6<br>1,7 |
| K3145  | Árbol de Entrada – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reformar la Transmisión Completa  | Isuzu - F17  | 7,1<br>3,2 |
| K3150  | Engranaje de la 5 <sup>a</sup> Marcha – Reemplazar<br>Incluye: Remoción e Instalación de la Transmisión, Reemplazo del Cojinete de Embrague, si fuese Necesario y Ajuste del Dispositivo de Cambio de Marchas. Inspección, Reemplazo de las Piezas que fuesen Necesarias.<br>Nota: Elija la Operación que mejor Describa la Pieza que ha Fallado Inicialmente.<br>Añadir:<br>A - Para Reformar la Transmisión Completa | Getrag - F23 | 6,5<br>1,7 |
| K3150  | Engranaje de la 5 <sup>a</sup> Marcha – Reemplazar<br>Incluye: Remoción e Instalación de la Transmisión, Reemplazo del Cojinete de Embrague, si fuese Necesario y Ajuste del Dispositivo de Cambio de Marchas. Inspección, Reemplazo de las Piezas que fuesen Necesarias.<br>Nota: Elija la Operación que mejor Describa la Pieza que ha Fallado Inicialmente.<br>Añadir:<br>A - Para Reformar la Transmisión Completa | Isuzu - F17  | 1,3<br>2,3 |

| Código | Descripción   | Aplicación   | Tiempo     |
|--------|---|--------------|------------|
| K3151  | <p>Engranaje de la 4<sup>a</sup> Marcha – Quitar e Instalar o Reemplazar</p> <p>Incluye: Remoción e Instalación de la Transmisión, Reemplazo del Cojinete de Embrague, si fuese Necesario y Ajuste del Dispositivo de Cambio de Marcha. Inspección, Reemplazo de las Piezas que fuesen Necesarias.</p> <p>Nota: Elija la Operación que mejor Describa la Pieza que ha fallado Inicialmente.</p> <p>Añadir:</p> <p>A - Para Reformar la Transmisión Completa</p> | Getrag - F23 | 6,5<br>1,7 |
| K3151  | <p>Engranaje de la 4<sup>a</sup> Marcha – Quitar e Instalar o Reemplazar</p> <p>Incluye: Remoción e Instalación de la Transmisión, Reemplazo del Cojinete de Embrague, si fuese Necesario y Ajuste del Dispositivo de Cambio de Marcha. Inspección, Reemplazo de las Piezas que fuesen Necesarias.</p> <p>Nota: Elija la Operación que mejor Describa la Pieza que ha fallado Inicialmente.</p> <p>Añadir:</p> <p>A - Para Reformar la Transmisión Completa</p> | Isuzu - F17  | 4,2<br>2,3 |
| K3152  | <p>Engranaje de la 3<sup>a</sup> Marcha – Quitar e Instalar o Reemplazar</p> <p>Incluye: Remoción e Instalación de la Transmisión, Reemplazo del Cojinete de Embrague, si fuese Necesario y Ajuste del Dispositivo de Cambio de Marcha. Inspección, Reemplazo de las Piezas que fuesen Necesarias.</p> <p>Nota: Elija la Operación que mejor Describa la Pieza que ha Fallado Inicialmente.</p> <p>Añadir:</p> <p>A - Para Reformar la Transmisión Completa</p> | Getrag - F23 | 3,9<br>2,3 |
| K3152  | <p>Engranaje de la 3<sup>a</sup> Marcha – Quitar e Instalar o Reemplazar</p> <p>Incluye: Remoción e Instalación de la Transmisión, Reemplazo del Cojinete de Embrague, si fuese Necesario y Ajuste del Dispositivo de Cambio de Marcha. Inspección, Reemplazo de las Piezas que fuesen Necesarias.</p> <p>Nota: Elija la Operación que mejor Describa la Pieza que ha Fallado Inicialmente.</p> <p>Añadir:</p> <p>A - Para Reformar la Transmisión Completa</p> | Isuzu - F17  | 6,5<br>1,7 |
| K3153  | <p>Engranaje de la 2<sup>a</sup> Marcha – Quitar e Instalar o Reemplazar</p> <p>Incluye: Remoción e Instalación de la Transmisión, Reemplazo del Cojinete de Embrague, si fuese Necesario y Ajuste del Dispositivo de Cambio de Marcha. Inspección, Reemplazo de las Piezas que fuesen Necesarias.</p> <p>Nota: Elija la Operación que Mejor Describa la Pieza que ha Fallado Inicialmente.</p> <p>Añadir:</p> <p>A - Para Reformar la Transmisión Completa</p> | Getrag - F23 | 3,6<br>1,7 |

| Código | Descripción   | Aplicación   | Tiempo     |
|--------|---|--------------|------------|
| K3153  | <p>Engranaje de la 2<sup>a</sup> Marcha – Quitar e Instalar o Reemplazar</p> <p>Incluye: Remoción e Instalación de la Transmisión, Reemplazo del Cojinete de Embrague, si fuese Necesario y Ajuste del Dispositivo de Cambio de Marcha. Inspección, Reemplazo de las Piezas que fuesen Necesarias.</p> <p>Nota: Elija la Operación que Mejor Describa la Pieza que ha Fallado Inicialmente.</p> <p>Añadir:</p> <p>A - Para Reformar la Transmisión Completa</p> | Isuzu - F17  | 7,1<br>1,3 |
| K3154  | <p>Engranaje de la 1<sup>a</sup> Marcha – Quitar e Instalar o Reemplazar</p> <p>Incluye: Remoción e Instalación de la Transmisión, Reemplazo del Cojinete de Embrague, si fuese Necesario y Ajuste del Dispositivo de Cambio de Marcha. Inspección, Reemplazo de las Piezas que fuesen Necesarias.</p> <p>Nota: Elija la Operación que mejor Describa la Pieza que ha Fallado Inicialmente.</p> <p>Añadir:</p> <p>A - Para Reformar la Transmisión Completa</p> | Getrag - F23 | 3,3<br>2,3 |
| K3154  | <p>Engranaje de la 1<sup>a</sup> Marcha – Quitar e Instalar o Reemplazar</p> <p>Incluye: Remoción e Instalación de la Transmisión, Reemplazo del Cojinete de Embrague, si fuese Necesario y Ajuste del Dispositivo de Cambio de Marcha. Inspección, Reemplazo de las Piezas que fuesen Necesarias.</p> <p>Nota: Elija la Operación que mejor Describa la Pieza que ha Fallado Inicialmente.</p> <p>Añadir:</p> <p>A - Para Reformar la Transmisión Completa</p> | Isuzu - F17  | 6,5<br>1,7 |
| K3155  | <p>Árbol Principal – Quitar e Instalar o Reemplazar</p> <p>Incluye: Remoción e Instalación de la Transmisión, Reemplazo del Cojinete de Embrague, si fuese Necesario y Ajuste del Dispositivo de Cambio de Marcha. Inspección, Reemplazo de las Piezas que fuesen necesarias.</p> <p>Nota: Elija la Operación que Mejor Describa la Pieza que ha Fallado Inicialmente.</p> <p>Añadir:</p> <p>A - Para Reformar la Transmisión Completa</p>                      | Getrag - F23 | 4,2<br>1,7 |
| K3155  | <p>Árbol Principal – Quitar e Instalar o Reemplazar</p> <p>Incluye: Remoción e Instalación de la Transmisión, Reemplazo del Cojinete de Embrague, si fuese Necesario y Ajuste del Dispositivo de Cambio de Marcha. Inspección, Reemplazo de las Piezas que fuesen necesarias.</p> <p>Nota: Elija la Operación que Mejor Describa la Pieza que ha Fallado Inicialmente.</p> <p>Añadir:</p> <p>A - Para Reformar la Transmisión Completa</p>                      | Isuzu - F17  | 7,1<br>1,3 |

| Código | Descripción   | Aplicación   | Tiempo         |
|--------|---|--------------|----------------|
| K3158  | <p>Placa Retenedora de los Cojinetes – Reemplazar<br/>           Incluye: Remoción e Instalación de la Transmisión, Reemplazo del Cojinete de Embrague, si fuese Necesario y Ajuste del Dispositivo de Cambio de Marcha. También la Selección de los Calzos, Inspección, Ajuste y Reemplazo de las Piezas que fuesen Necesarias.</p> <p>Añadir:<br/>           A - Para Reformar la Transmisión Completa</p>                              | Isuzu - F17  | 3,1<br><br>4,7 |
| K3159  | Sincronizador de la 5 <sup>a</sup> Marcha – Reemplazar  | Isuzu - F17  | 7,1            |
| K3160  | <p>Sincronizador de la 5<sup>a</sup> Marcha y Marcha Atrás – Quitar e Instalar o Reemplazar<br/>           Incluye: Remoción e Instalación de la Transmisión, Reemplazo del Cojinete de Embrague, si fuese Necesario y Ajuste del Dispositivo de Cambio de Marcha.</p> <p>Nota: Elija la Operación que Mejor Describa la Pieza que ha Fallado Inicialmente.</p> <p>Añadir:<br/>           A - Para Reformar la Transmisión Completa</p>   | Getrag - F23 | 6,5<br><br>1,7 |
| K3160  | <p>Sincronizador de la 5<sup>a</sup> Marcha y Marcha Atrás – Quitar e Instalar o Reemplazar<br/>           Incluye: Remoción e instalación de la Transmisión, Reemplazo del Cojinete de Embrague, si fuese Necesario y Ajuste del Dispositivo de Cambio de Marcha.</p> <p>Nota: Elija la Operación que Mejor Describa la Pieza que ha Fallado Inicialmente.</p> <p>Añadir:<br/>           A - Para Reformar la Transmisión Completa</p>   | Isuzu - F17  | 1,2<br><br>6,6 |
| K3161  | <p>Sincronizador de la 3<sup>a</sup> y 4<sup>a</sup> Marchas – Quitar e Instalar o Reemplazar<br/>           Incluye: Remoción e Instalación de la Transmisión, Reemplazo del Cojinete de Embrague, si fuese Necesario y Ajuste del Dispositivo de Cambio de Marcha.</p> <p>Nota: Elija la Operación que Mejor Describa la Pieza que ha Fallado Inicialmente.</p> <p>Añadir:<br/>           A - Para Reformar la Transmisión Completa</p> | Getrag - F23 | 4,1<br><br>2,3 |
| K3161  | <p>Sincronizador de la 3<sup>a</sup> y 4<sup>a</sup> Marchas – Quitar e Instalar o Reemplazar<br/>           Incluye: Remoción e Instalación de la Transmisión, Reemplazo del Cojinete de Embrague, si fuese Necesario y Ajuste del Dispositivo de Cambio de Marcha.</p> <p>Nota: Elija la Operación que Mejor Describa la Pieza que ha Fallado Inicialmente.</p> <p>Añadir:<br/>           A - Para Reformar la Transmisión Completa</p> | Isuzu - F17  | 6,5<br><br>1,7 |

| Código | Descripción   | Aplicación   | Tiempo                |
|--------|---|--------------|-----------------------|
| K3162  | Sincronizador de la 1 <sup>a</sup> y 2 <sup>a</sup> Marchas – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Remoción e Instalación de la Transmisión, Reemplazo del Cojinete de Embrague, si fuese Necesario y Ajuste del Dispositivo de Cambio de Marcha.<br>Nota: Elija la Operación que Mejor Describa la Pieza que ha Fallado Inicialmente.<br>Añadir:<br>A - Para Reformar la Transmisión Completa  | Getrag - F23 | 3,6<br><br>1,7        |
| K3162  | Sincronizador de la 1 <sup>a</sup> y 2 <sup>a</sup> Marchas – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Remoción e Instalación de la Transmisión, Reemplazo del Cojinete de Embrague, si fuese Necesario y Ajuste del Dispositivo de Cambio de Marcha.<br>Nota: Elija la Operación que Mejor Describa la Pieza que ha Fallado Inicialmente.<br>Añadir:<br>A - Para Reformar la Transmisión Completa  | Isuzu - F17  | 7,1<br><br>1,7        |
| K3165  | Engranaje y/o Eje Intermedio de la Marcha Atrás – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Remoción e Instalación de la Transmisión, Reemplazo del Cojinete de Embrague, si fuese Necesario y Ajuste del Dispositivo de Cambio de Marcha. Inspección, Ajuste y Reemplazo de las Piezas que fuesen Necesarias.<br>Añadir:<br>A - Para Reformar la Transmisión Completa<br>B - Para Reemplazar el Cojinete Delantero (en la Carcasa del Embrague) | Getrag - F23 | 4,0<br><br>1,7<br>0,2 |
| K3165  | Engranaje y/o Eje Intermedio de la Marcha Atrás – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Remoción e Instalación de la Transmisión, Reemplazo del Cojinete de Embrague, si fuese Necesario y Ajuste del Dispositivo de Cambio de Marcha. Inspección, Ajuste y Reemplazo de las Piezas que fuesen Necesarias.<br>Añadir:<br>A - Para Reformar la Transmisión Completa   | Isuzu - F17  | 7,1<br><br>1,7        |
| K3170  | Carcasa (Delantera) del Diferencial/Embrague de la Transmisión – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reformar la Transmisión Completa   | Getrag - F23 | 7,4<br><br>1,4        |
| K3175  | Cojinetes (Delantero y Trasero) del Árbol de Entrada – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reformar la Transmisión Completa   | Getrag - F23 | 7,3<br><br>1,5        |
| K3177  | Sellador Delantero del Árbol de Entrada – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reformar la Transmisión Completa  | Isuzu - F17  | 5,5<br><br>3,3        |

| Código | Descripción   | Aplicación   | Tiempo     |
|--------|---|--------------|------------|
| K3178  | Cojinetes (Delantero y Trasero) del Árbol Principal – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reformar la Transmisión Completa  | Isuzu - F17  | 7,2<br>1,6 |
| K3179  | Eje intermedio y/o Cojinetes (Delantero y Trasero) – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reformar la Transmisión Completa   | Getrag - F23 | 7,4<br>1,4 |
| K3180  | Carcasa de la Transmisión – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Remoción e Instalación de la Transmisión, Reemplazo del Cojinete de Embrague, si fuese Necesario y Ajuste del Dispositivo de Cambio de Marcha. También la Selección de Calzos, Inspección, Ajuste y Reemplazo de las Piezas que fuesen Necesarias.<br>Añadir:<br>A - Para Reformar la Transmisión Completa | Getrag - F23 | 6,5<br>1,9 |
| K3180  | Carcasa de la Transmisión – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Incluye: Remoción e Instalación de la Transmisión, Reemplazo del Cojinete de Embrague, si fuese Necesario y Ajuste del Dispositivo de Cambio de Marcha. También la Selección de Calzos, Inspección, Ajuste y Reemplazo de las Piezas que fuesen Necesarias.<br>Añadir:<br>A - Para Reformar la Transmisión Completa | Isuzu - F17  | 6,9<br>1,3 |
| K3185  | Horquilla y/o Eje Selector de Cambios de 1 <sup>a</sup> y 2 <sup>a</sup> Marcha – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reformar la Transmisión Completa  | Getrag - F23 | 4,1<br>1,8 |
| K3185  | Horquilla y/o Eje Selector de Cambios de 1 <sup>a</sup> y 2 <sup>a</sup> Marcha – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reformar la Transmisión Completa  | Isuzu - F17  | 7,0<br>1,3 |
| K3186  | Horquilla y/o Eje Selector de Cambios de 3 <sup>a</sup> y 4 <sup>a</sup> Marcha – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reformar la Transmisión Completa  | Getrag - F23 | 4,0<br>1,8 |
| K3186  | Horquilla y/o Eje Selector de Cambios de 3 <sup>a</sup> y 4 <sup>a</sup> Marcha – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reformar la Transmisión Completa  | Isuzu - F17  | 7,0<br>1,3 |

| Código | Descripción   | Aplicación   | Tiempo     |
|--------|---|--------------|------------|
| K3187  | Horquilla y/o Eje Selector de Cambios de 5 <sup>a</sup> Marcha – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reformar la Transmisión Completa | Isuzu - F17  | 1,0<br>6,8 |
| K3188  | Horquilla y/o Eje Selector de Cambios de 5 <sup>a</sup> Marcha y Marcha Atrás – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reformar la Transmisión Completa      | Getrag - F23 | 7,0<br>1,8 |

| Código | Descripción   | Aplicación | Tiempo |
|--------|---|------------|--------|
| K5100  | Indicador del Selector de Marchas (y Agregados) – Transmisión Automática – Reemplazar   | AF13/20    | 0,2    |
| K5120  | Palanca del Selector de Marchas – Reemplazar  | AF13/20    | 0,7    |
| K5180  | Cable del Control del Selector de Marchas – Transmisión Automática – Reemplaza          | AF13/20    | 0,7    |
| K5220  | Palanca del Cable del Control del Selector de Marchas – Reemplazar                      | AF13/20    | 0,5    |
| K5225  | Palanca de Marchas de la Transmisión (Conjunto) – Reemplazar                            | AF13/20    | 0,7    |
| K5228  | Interruptor de Posición de Marchas de la Transmisión Automática – Reemplazar            | AF13/20    | 0,5    |
| K5242  | Interruptor de Posición de Marchas de la Transmisión Automática – Ajustar               | AF13/20    | 0,2    |
| K5243  | Indicador del Selector de Marchas – Ajustar   | AF13/20    | 0,3    |
| K5244  | Mandos Articulados – Ajustar  | AF13/20    | 0,3    |
| K5262  | Tubos de Aceite de la Transmisión Automática Superior – Reemplazar                      | AF13/20    | 0,4    |
| K5263  | Tubos de Aceite de la Transmisión Automática Inferior – Reemplazar                      | AF13/20    | 0,4    |
| K5267  | Tubos de Aceite de la Transmisión Automática AL – Reemplazar                            | AF13/20    | 0,5    |
| K5282  | Mangueras de Aceite de la Transmisión Automática Superior – Reemplazar                  | AF13/20    | 0,4    |
| K5283  | Mangueras de Aceite de la Transmisión Automática Inferior – Reemplazar                  | AF13/20    | 0,4    |
| K5287  | Mangueras de Aceite de la Transmisión Automática AL – Reemplazar                        | AF13/20    | 0,5    |
| K5310  | Interruptor del Embrague del Convertidor de Par Motor en el Pedal de Freno – Reemplazar | AF13/20    | 0,2    |
| K5365  | Módulo de Control de la Transmisión Automática – Reemplazar                             | AF13/20    | 0,4    |
| K5368  | Solenoide de Bloqueo de la Palanca Selectora – Reemplazar                               | AF13/20    | 0,7    |

| Código | Descripción   | Aplicación | Tiempo            |
|--------|---|------------|-------------------|
| K6105  | Fugas de Aceite de la Transmisión – Analizar  | AF13/20    | 0,5               |
| K6130  | Varilla Medidora del Nivel del Aceite de la Transmisión – Reemplazar  | AF13/20    | 0,2               |
| K6140  | Tubo de Llenado o de la Varilla Medidora del Nivel del Aceite y/o Anillo Sellador – Reemplazar  | AF13/20    | 0,4               |
| K6270  | Interruptor de Control de Reducción de Marchas (Modo Económico/Deportivo) – Reemplazar  | AF13/20    | 0,3               |
| K6275  | Interruptor de Bloqueo de la Palanca de la Transmisión Automática – Reemplazar  | AF13/20    | 0,9               |
| K6311  | Sensor de Velocidad de Entrada de la Transmisión – Reemplazar   | AF13/20    | 0,4               |
| K6312  | Sensor de Velocidad de Salida de la Transmisión – Reemplazar  | AF13/20    | 0,4               |
| K6352  | Sensor de Temperatura de la Transmisión – Reemplazar  | AF13/20    | 1,2               |
| K6520  | Mazo de Conductores y/o Válvulas Solenoides de la Transmisión – Reemplazar  | AF13/20    | 1,9               |
| K6550  | Válvula Solenoide Reguladora de Presión – Reemplazar  | AF13/20    | 1,9               |
| K6722  | Cojín/Soporte Delantero de la Transmisión – Reemplazar  | AF13/20    | 0,9               |
| K6723  | Cojín y/o Soporte Trasero de la Transmisión – Reemplazar  | AF13/20    | 0,6               |
| K6727  | Cojín y/o Soportes de la Transmisión – Reemplazar   | AF13/20    | 1,3               |
| K6900  | Sellador de Aceite del Semieje L.D. – Reemplazar  | AF13/20    | 0,8               |
| K6901  | Sellador de Aceite del Semieje L.I. – Reemplazar  | AF13/20    | 0,8               |
| K6907  | Sellador de Aceite del Semieje AL – Reemplazar  | AF13/20    | 1,2               |
| K7000  | Transmisión Automática (Conjunto) – Quitar e Instalar o Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Efectuar la Prueba de Presión de Aceite<br>Para Filtrado del Fluido de la Transmisión | AF13/20    | 5,5<br>0,7<br>0,3 |
| K7010  | Fluido de la Transmisión Inspección/Adición/Purga   | AF13/20    | 0,2               |

| Código | Descripción  | Aplicación | Tiempo            |
|--------|--|------------|-------------------|
| K7020  | Convertidor (Conjunto) – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar el Sellador del Convertidor<br>B - Para Reformar la Transmisión Completa | AF13/20    | 5,2<br>0,2<br>0,4 |
| K7060  | Sellador de Aceite del Convertidor – Reemplazar  | AF13/20    | 5,8               |
| K7268  | Tapa Lateral de la Transmisión Automática – Quitar e Instalar o Reemplazar   | AF13/20    | 0,5               |

| Código | Descripción   | Aplicación | Tiempo |
|--------|---|------------|--------|
| L0160  | Tubos del Sistema de Evaporación de los Gases y de Combustible en el Área del Tanque de Combustible – Un o Ambos – Reemplazar   | Todos      | 0,6    |
| L0200  | Mangueras de Combustible en el Área del Compartimiento del Motor – Reemplazar   | Todos      | 0,3    |
| L0220  | Mangueras de los Gases del Sistema de Evaporación en el Área del Compartimiento del Motor – Reemplazar  | Todos      | 0,3    |
| L0240  | Mangueras de Combustible en el Área del Tanque de Combustible – Reemplazar  | Todos      | 0,3    |
| L0260  | Mangueras de los Gases del Sistema de Evaporación en el Área del Tanque de Combustible – Reemplazar   | Todos      | 0,3    |
| L0282  | Mangueras de Combustible, Alimentación, del Filtro al Compartimiento del Motor – Reemplazar   | Todos      | 0,5    |
| L0284  | Mangueras de Combustible – Retorno del Compartimiento del Motor al Tanque – Reemplazar  | Todos      | 0,5    |
| L0288  | Mangueras de Retorno de Combustible, Área del Tanque – Reemplazar   | Todos      | 0,5    |
| L0290  | Mangueras del Canister de Combustible, Motor al Tanque – Reemplazar   | Todos      | 0,5    |
| L0550  | Válvula de Diafragma de la Línea de Combustible – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| L0600  | Soporte de Armado del Canister – Reemplazar   | Todos      | 0,4    |
| L0620  | Canister – Reemplazar   | Todos      | 0,6    |
| L1000* | Sistema de Alimentación de Combustible, Tanque de Combustible – Limpieza<br>Incluye: Remoción e Instalación del Tanque de Combustible. Aplicación de Aire Comprimido en el Tanque de Combustible y en las Líneas de Combustible. Reemplazo del Tanque y de los Filtros, si fuese Necesario. | Todos      | 1,7    |
| L1020  | Tapa del Tanque de Combustible – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| L1040  | Tubo de Llenado del Tanque de Combustible – Reemplazar  | Todos      | 0,4    |
| L1068  | Manguera de Relleno de Combustible – Reemplazar   | Todos      | 0,6    |
| L1080  | Manguera del Respiradero del Tubo de Llenado del Tanque de Combustible – Reemplazar   | Todos      | 0,6    |
| L1100  | Manguera del Tubo de Llenado del Tanque de Combustible – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| L1120  | Sellador del Tubo de Llenado del Tanque de Combustible – Reemplazar   | Todos      | 0,4    |
| L1166  | Cintas o Abrazaderas del Tanque de Combustible – Una Cinta – Reemplazar   | Todos      | 0,3    |
| L1167  | Cintas o Abrazaderas del Tanque de Combustible – Ambas – Reemplazar   | Todos      | 0,4    |

| Código | Descripción  | Aplicación | Tiempo |
|--------|--|------------|--------|
| L1200  | Medidor de Combustible – Reemplazar<br>Incluye: Agotar y Llenar el Tanque de Combustible.  | Todos      | 0,6    |
| L1238  | Tapa del Tanque de Combustible – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| L1260  | Tanque de Combustible – Reemplazar<br>Incluye: Purga y Llenado de Combustible, Despresurización del Sistema de Alimentación de Combustible, Quitar e instalar la Bomba de Combustible y Ajustar la Palanca del Freno de Estacionamiento. | Todos      | 1,4    |
| L2004* | Sistema de Escape – Alinear  | Todos      | 0,3    |
| L2085  | Junta del Tubo Delantero del Sistema de Escape – Reemplazar  | Todos      | 0,7    |
| L2090  | Sellador Delantero del Sistema de Escape – Reemplazar  | Todos      | 0,3    |
| L2125  | Soporte del Tubo Delantero del Escape – Reemplazar   | Todos      | 0,3    |
| L2160  | Tubo Delantero del Escape – Reemplazar   | Todos      | 0,5    |
| L2280  | Disipador de Calor del Convertidor Catalítico – Reemplazar   | Todos      | 0,5    |
| L2300  | Convertidor Catalítico – Reemplazar  | Todos      | 0,8    |
| L2400  | Disipador de Calor del Tubo Intermedio de Escape – Reemplazar  | Todos      | 0,9    |
| L2520  | Suspensor del Silenciador Central de Escape Lado Derecho – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| L2521  | Suspensor del Silenciador Central de Escape Lado Izquierdo – Reemplazar  | Todos      | 0,3    |
| L2526  | Suspensor del Silenciador Central del Escape – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| L2540  | Disipador de Calor del Silenciador de Escape – Reemplazar  | Todos      | 0,6    |
| L2584  | Silenciador Central del Escape Sencillo (Único) – Reemplazar   | Todos      | 0,8    |
| L2599  | Silenciador Delantero con Tubo Central y Silenciador Trasero – Reemplazar  | Todos      | 0,8    |
| L2720  | Silenciador Trasero del Escape – Reemplazar  | Todos      | 0,4    |
| L2880  | Suspensor del Silenciador Trasero del Escape – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| L2904* | Sistema de Escape (Completo) – Reemplazar  | Todos      | 1,1    |
| L3000  | Depósito de Gasolina y/o Soporte del Depósito de Arranque en Frío – Reemplazar   | Todos      | 0,4    |
| L3090  | Válvula Solenoide de Vacío o de Retención del Sistema de Arranque en frío – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |

| Código | Descripción  | Aplicación | Tiempo             |
|--------|--|------------|--------------------|
| E7020  | Volante de Dirección – Reemplazar  | Todos      | 0,3                |
| E7025  | Botón/Cubierta de la Bocina en el Volante de Dirección – Reemplazar  | Todos      | 0,2                |
| E7073  | Cubierta de la Columna de Dirección Superior – Reemplazar  | Todos      | 0,2                |
| E7074  | Cubierta de la Columna de Dirección Inferior – Reemplazar  | Todos      | 0,2                |
| E7075  | Funda de la Columna de Dirección – Quitar e Instalar o Reemplazar  | Todos      | 1,0                |
| E7080  | Palanca de Ajuste de la Columna de Dirección – Reemplazar  | Todos      | 0,2                |
| E7200  | Cilindro de la Traba de Dirección e Interruptor de Encendido – Reemplazar  | Todos      | 0,8                |
| E7201  | Cilindro de la Traba de Dirección e Interruptor de Encendido – Reparar   | Todos      | 0,8                |
| E7220  | Cubierta del Alojamiento de la Traba de la Columna de Dirección – Reemplazar   | Todos      | 0,5                |
| E7225  | Barra de la Columna de Dirección – Reemplazar  | Todos      | 6,5                |
| E7659  | Columna de Dirección (Conjunto) Fija – Quitar e Instalar<br>Nota: Necesita Alineación.<br>Incluye: Remoción e Instalación de las Piezas que fuesen Necesarias.   | Todos      | 1,4                |
| E7660  | Columna de Dirección (Conjunto) con Regulación – Quitar e Instalar<br>Añadir:<br>A - Para Reformar la Columna Fija<br>B - Para Reformar la Columna con Regulación<br>C - Para Vehículos Equipados con Airbag | Todos      | 1,5<br>–<br>–<br>– |
| E7680  | Columna de Dirección (Conjunto) con Regulación – Reemplazar<br>Nota: Necesita Alineación   | Todos      | 1,5                |
| E7680  | Columna de Dirección (Conjunto) Fija – Reemplazar<br>Nota: Necesita Alineación   | Todos      | 1,4                |
| E7700  | Eje Intermedio de la Columna de Dirección – Reemplazar<br>Incluye: Remoción e Instalación de las Piezas que fuesen Necesarias.<br>A - Para Vehículos Equipados con Airbag                                    | Todos      | 0,5<br>–           |
| E7780  | Acoplamiento Flexible de la Columna Inferior de Dirección – Reemplazar   | Todos      | 1,3                |

| Código | Descripción  | Aplicación | Tiempo |
|--------|--|------------|--------|
| E8040  | Extremo y/o Barra de Dirección Interior L.D. – Reemplazar<br>Nota: Necesita Alineación   | Todos      | 0,8    |
| E8041  | Extremo y/o Barra de Dirección Interior L.I. – Reemplazar<br>Nota: Necesita Alineación   | Todos      | 0,8    |
| E8047  | Extremo y/o Barra de Dirección Interior AL – Reemplazar<br>Nota: Necesita Alineación   | Todos      | 1,0    |
| E8060  | Extremo (Exterior) de Dirección y/o Manguito de Ajuste Exterior L.D. – Reemplazar<br>Nota: Necesita Alineación                           | Todos      | 0,8    |
| E8061  | Extremo (Exterior) de Dirección y/o Manguito de Ajuste Exterior L.I. – Reemplazar<br>Nota: Necesita Alineación                           | Todos      | 0,8    |
| E8067  | Extremo (Exterior) de Dirección y/o Manguito de Ajuste Exterior AL – Reemplazar<br>Nota: Necesita Alineación                             | Todos      | 1,0    |
| E8300  | Tapa del Depósito de la Bomba de la Dirección Hidráulica – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| E8360  | Polea de la Bomba del Sistema de Dirección Hidráulica – Reemplazar   | Todos      | 0,4    |
| E8622  | Mangueras de Presión del Sistema de Dirección Hidráulica – Reemplazar<br>Incluye: Inspección y Adición de Fluido.                        | Todos      | 0,8    |
| E8623  | Mangueras de Retorno del Sistema de Dirección Hidráulica de la Caja al Depósito – Reemplazar<br>Incluye: Inspección y Adición de Fluido. | Todos      | 0,2    |
| E8625  | Mangueras de Retorno del Sistema de Dirección Hidráulica de la Caja al Tubo de Enfriamiento – Reemplazar                                 | Todos      | 0,6    |
| E8626  | Mangueras de Retorno del Sistema de Dirección Hidráulica del Tubo de Enfriamiento al Depósito – Reemplazar                               | Todos      | 0,6    |
| E8900  | Tubos de Presión del Sistema de Dirección Hidráulica – Reemplazar  | Todos      | 0,6    |
| E8904  | Tubos de Retorno del Sistema de Dirección Hidráulica – Reemplazar  | Todos      | 0,4    |
| E8905  | Tubo de Enfriamiento del Fluido del Sistema de Dirección Hidráulica – Reemplazar   | Todos      | 0,9    |
| E9020  | Soporte de la Bomba del Sistema de Dirección Hidráulica – Reemplazar   | Todos      | 0,7    |
| E9030* | Presión del Fluido del Sistema de Dirección Hidráulica – Inspeccionar  | Todos      | 0,6    |

| Código | Descripción  | Aplicación | Tiempo            |
|--------|--|------------|-------------------|
| E9040  | Bomba del Sistema de Dirección Hidráulica – Accionamiento por Correa – Quitar e Instalar<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar el Depósito Integrado a la Bomba de Accionamiento<br>B - Para Reformar la Bomba | Todos      | 0,6<br>0,2<br>0,5 |
| E9041  | Bomba del Sistema de Dirección Hidráulica – Accionamiento Eléctrico – Quitar e Instalar  | Todos      | 4,0               |
| E9050  | Bomba del Sistema de Dirección Hidráulica – Accionamiento por Correa – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire  | Todos      | 0,8<br>–          |
| E9051  | Bomba del Sistema de Dirección Hidráulica – Accionamiento Eléctrico – Reemplazar   | Todos      | 4,0               |
| E9070  | Depósito de Aceite (Fluido) del Sistema de Dirección Hidráulica – Accionamiento por Correa – Reemplazar  | Todos      | 0,7               |
| E9071  | Depósito de Aceite (Fluido) del Sistema de Dirección Hidráulica – Accionamiento Eléctrico – Reemplazar   | Todos      | 4,0               |
| E9600* | Caja de Dirección Mecánica – Ajustar<br>Nota: Necesita Alineación.   | Todos      | 5,4               |
| E9610  | Funda de Caucho de la Cremallera L.D. – Reemplazar   | Todos      | 2,8               |
| E9611  | Funda de Caucho de la Cremallera L.I. – Reemplazar   | Todos      | 2,8               |
| E9617  | Funda de Caucho de la Cremallera AL – Reemplazar   | Todos      | 3,0               |
| E9640  | Caja de Dirección Mecánica (Conjunto) – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos      | 5,2               |
| E9650  | Caja de Dirección Mecánica (Conjunto) – Reformar<br>Nota: Necesita Alineación.<br>Incluye: Remoción, Desarmado Completo, Inspección de todas as Piezas y Reemplazo de aquellas que fuesen Necesarias.      | Todos      | 6,9               |
| E9660  | Carcasa de la Caja de Dirección Mecánica – Reemplazar  | Todos      | 6,9               |
| E9670  | Buje de Respaldo de la Cremallera de la Caja de Dirección Mecánica – Reemplazar  | Todos      | 5,3               |
| E9671  | Buje de la Caja de Dirección Mecánica – Reemplazar<br>Nota: Necesita Alineación.   | Todos      | 6,6               |
| E9680  | Líneas de Fluido del Cilindro de la Caja de Dirección Hidráulica L.D. – Reemplazar   | Todos      | 0,4               |
| E9681  | Líneas de Fluido del Cilindro de la Caja de Dirección Hidráulica L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,4               |

| Código | Descripción  | Aplicación | Tiempo                                  |
|--------|--|------------|---|
| E9687  | Líneas de Fluido del Cilindro de la Caja de Dirección Hidráulica AL – Reemplazar   | Todos      | 0,8                                     |
| E9720* | Caja de Dirección Hidráulica (Conjunto) – Quitar e Instalar<br>Incluye: Purga del Sistema.<br>Añadir:<br>A - Para Vehículos Equipados con Acondicionador de Aire<br>B - Para Reemplazar los Cojines<br>C - Para Reformar la Caja<br>Incluye: Purga del Sistema y los Puntos Adicionales de D a K<br>D - Para Ajustar la Caja<br>E - Para Reacondicionar el Cuerpo de Válvula<br>F - Para Reacondicionar el Émbolo del Sinfín | Todos      | 5,2<br>0,1<br>0,1<br>1,0<br>–<br>–<br>– |
| E9730  | Caja de Dirección Hidráulica (Conjunto) Tipo Piñón y Cremallera – Reemplazar   | Todos      | 5,2                                     |
| E9780  | Sellador de la Columna de Dirección a la Plancha de Bóveda – Reemplazar  | Todos      | 0,6                                     |
| E9990  | Buje y/o Abrazadera de Fijación de la Caja de Dirección AL – Reemplazar<br>Nota: Necesita Alineación.  | Todos      | 0,3                                     |
| E9991  | Buje y/o Abrazadera de Fijación de la Caja de Dirección L.D. – Reemplazar<br>Nota: Necesita Alineación.  | Todos      | 0,2                                     |
| E9992  | Buje y/o Abrazadera de Fijación de la Caja de Dirección L.I. – Reemplazar<br>Nota: Necesita Alineación.  | Todos      | 0,2                                     |

| Código | Descripción  | Aplicación | Tiempo |
|--------|--|------------|--------|
| N0100* | Batería – Prueba y Carga<br>Nota: Esta Operación de Mano de obra se debe utilizar solamente para Vehículos Nuevos Recibidos del Camión de Transporte con la Batería Descargada o con el “Indicador de Carga Negro”.<br>Incluye: Diagnóstico del Circuito de Carga, Prueba de Descarga y Carga de la Batería. | Todos      | 0,3    |
| N0108  | Capa de la Batería – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| N0110  | Batería – Una – Reemplazar<br>Incluye: Accionamiento de la Radio, Reloj u otros Sistemas que equipan el Vehículo. Diagnóstico del Circuito de Carga, Prueba de Descarga y Carga de la Batería.   | Todos      | 0,2    |
| N0126  | Cable de la Batería Negativo – Reemplazar  | Todos      | 0,3    |
| N0150  | Placa Retenedora de la Batería – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| N0160  | Bandeja o Soporte de la Batería – Reemplazar   | Todos      | 0,5    |
| N0200  | Bocina – Una o Ambas – Reemplazar  | Todos      | 0,4    |
| N0225* | Faro – Regulación de Foco  | Todos      | 0,2    |
| N0230  | Capa del Faro L.D. – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| N0231  | Capa del Faro L.I. – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| N0250  | Faro (Conjunto) L.D. – Reemplazar<br>Incluye: Regulación de Foco del Faro, Remoción e Instalación Parcial del Parachoques.   | Todos      | 0,2    |
| N0251  | Faro (Conjunto) L.I. – Reemplazar<br>Incluye: Regulación de Foco del Faro, Remoción e Instalación Parcial del Parachoques.   | Todos      | 0,2    |
| N0400* | Luz del Cenicero – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| N0405  | Luz indicadora de Selección de la Transmisión Automática – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| N0416* | Bombilla de la Luz de Marcha Atrás – Una – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| N0417* | Bombilla de la Luz de Marcha Atrás – Ambas – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| N0440* | Bombilla de Faro L.D. – Reemplazar<br>Nota: Para Vehículos 2002  | Todos      | 0,2    |

| Código | Descripción   | Aplicación | Tiempo |
|--------|---|------------|--------|
| N0440* | Bombilla del Faro L.D. – Reemplazar<br>Nota: Para Vehículos 2003                    | Todos      | 0,3    |
| N0441* | Bombilla del Faro L.I. – Reemplazar<br>Nota: Para Vehículos 2002                    | Todos      | 0,2    |
| N0441* | Bombilla del Faro L.I. – Reemplazar<br>Nota: Para Vehículos 2003                    | Todos      | 0,3    |
| N0442* | Luz de Posición L.D. – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| N0443* | Luz de Posición L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| N0507* | Bombilla de la Luz del Techo – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| N0560* | Bombilla de la Luz de la Guantera – Reemplazar                                      | Todos      | 0,2    |
| N0580* | Bombilla del Interruptor del Faro (y Luces) – Reemplazar                            | Todos      | 0,2    |
| N0590* | Bombilla del Control del Calefactor y del Acondicionador de Aire – Reemplazar       | Todos      | 0,2    |
| N0627* | Bombilla del Tablero de Instrumentos (Una o Todas) – Reemplazar                     | Todos      | 0,6    |
| N0647  | Bombilla del Sistema de Inspección de Datos (Check Control) – Reemplazar            | Todos      | 0,6    |
| N0657* | Bombilla de la Luz de la Placa de la Matrícula (Una o Ambas) – Reemplazar           | Todos      | 0,2    |
| N0670* | Bombilla de la Luz de Lectura – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| N0686* | Bombilla de la Luz Señalizadora de Giro (Delantera) – Una – Reemplazar              | Todos      | 0,2    |
| N0687* | Bombilla de la Luz Señalizadora de Giro (Delantera) – Ambas – Reemplazar            | Todos      | 0,2    |
| N0695* | Bombilla de la Luz del Compartimiento Trasero – Reemplazar                          | Todos      | 0,2    |
| N0766* | Bombilla de la Luz de Cola, Luz de Freno y Señalizador de Giro – Una – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| N0767* | Bombilla de la Luz de Cola, Luz de Freno y Señalizador de Giro – Ambas – Reemplazar | Todos      | 0,2    |
| N0768* | Bombilla de la Tercera Luz de “Stop” – Reemplazar                                   | Todos      | 0,2    |
| N0810  | Bombilla de la Luz del Compartimiento del Motor – Reemplazar                        | Todos      | 0,2    |
| N0820  | Bombilla de Alumbrado del Espejo del Parasol L.D. – Reemplazar                      | Todos      | 0,2    |

| Código | Descripción  | Aplicación | Tiempo |
|--------|--|------------|--------|
| N0821  | Bombilla de Alumbrado del Espejo del Parasol L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| N0850* | Bombilla del Faro Antiniebla y/o Faro de Milla L.D. – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| N0851* | Bombilla del Faro Antiniebla y/o Faro de Milla L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| N0918  | Enchufe de la Bombilla del Faro L.D. – Reemplazar  | Todos      | 0,3    |
| N0919  | Enchufe de la Bombilla del Faro L.I. – Reemplazar  | Todos      | 0,3    |
| N1456* | Luz del Techo – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| N1466* | Faro Antiniebla L.D. – Reemplazar  | Todos      | 0,3    |
| N1467* | Faro Antiniebla L.I. – Reemplazar  | Todos      | 0,3    |
| N1470  | Luz de la Guantera – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| N1477* | Luz de la Placa de la Matrícula Trasera – Una o Ambas – Reemplazar   | Todos      | 0,3    |
| N1490* | Luz de Lectura – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| N1520  | Bombilla del Señalizador de Giro (Delantera) L.D. – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| N1521  | Bombilla del Señalizador de Giro (Delantera) L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| N1530* | Luz del Compartimiento Trasero – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| N1590* | Luz de Cola (Conjunto) L.D. – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| N1591* | Luz de Cola (Conjunto) L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| N1600* | Tercera Luz de "Stop" – Reemplazar   | Todos      | 0,6    |
| N1610  | Luz del Compartimiento del Motor (Conjunto) – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| N1710* | Tapa de la Caja de Fusible – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| N1760  | Relevador Intermítente del Señalizador de Giro – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar el Temporizador Múltiple | Todos      | 0,2    |
| N1840  | Zumbador de Advertencia de la Luz de Estacionamiento y/o Faros Encendidos – Reemplazar                                 | Todos      | 0,2    |

| Código | Descripción  | Aplicación | Tiempo |
|--------|--|------------|--------|
| N1890  | Alarma Sonora (o Zumbador) – Reemplazar  | Todos      | 0,3    |
| N1920* | Caja de Fusibles – Reemplazar  | Todos      | 2,0    |
| N2030  | Interruptor de la Luz de Marcha atrás – Transmisión Mecánica – Reemplazar<br>Incluye: Reemplazar el Fusible, si fuese Necesario. | Todos      | 0,3    |
| N2050  | Interruptor de la Luz de Marcha Atrás – Transmisión Automática – Reemplazar  | Todos      | 0,3    |
| N2080  | Interruptor del Ventilador del Radiador – Reemplazar   | Todos      | 0,3    |
| N2114  | Interruptor de la Traba de las Puertas L.D. – Reemplaza  | Todos      | 0,3    |
| N2115  | Interruptor de la Traba de las Puertas L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,3    |
| N2135  | Interruptor de la Traba de Seguridad de los Cristales de las Puertas Traseras – Reemplazar                                       | Todos      | 0,2    |
| N2144  | Interruptor del Cristal de la Puerta Delantera L.D. – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| N2145  | Interruptor del Cristal de la Puerta Delantera L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| N2154  | Interruptor del Cristal de la Puerta Trasera L.D. – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| N2155  | Interruptor del Cristal de la Puerta Trasera L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| N2160  | Interruptor del Selector de Funciones de la Computadora de Tablero – Reemplazar  | Todos      | 0,4    |
| N2174  | Interruptor de la Luz de Cortesía Delantera L.D. – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| N2175  | Interruptor de la Luz de Cortesía Delantera L.I. – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| N2184  | Interruptor de la Luz de Cortesía Trasera L.D. – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| N2185  | Interruptor de la Luz de Cortesía Trasera L.I. – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| N2215  | Interruptor (o Sensor) del Nivel de Aceite del Motor – Reemplazar  | Todos      | 0,8    |
| N2215  | Interruptor (o Sensor) del Nivel de Aceite del Motor – Reemplazar<br>Incluye: Remoción e Instalación del Cárter de Aceite        | Y20 DTH    | 1,6    |
| N2220  | Interruptor de Presión del Aceite del Motor – Reemplazar   | Todos      | 0,4    |
| N2232  | Interruptor del Faro Antiniebla – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |

| Código | Descripción  | Aplicación | Tiempo |
|--------|--|------------|--------|
| N2280  | Interruptor de la Luz de la Guantera – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| N2290  | Interruptor de los Faros (y Luces de Estacionamiento) – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| N2300  | Interruptor de Regulación en Altura de los Faros – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| N2317  | Interruptor de Intensidad de las Luces del Tablero de instrumentos (Reostato) y de Accionamiento de la Luz Interior – Reemplazar | Todos      | –      |
| N2318  | Interruptor de Intensidad de las Luces del Tablero de Instrumentos (Reostato) – Reemplazar                                       | Todos      | 0,2    |
| N2360  | Interruptor del Embrague – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| N2380  | Interruptor de la Luz del Freno de Estacionamiento – Reemplazar  | Todos      | 0,9    |
| N2382  | Interruptor del Capó – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| N2386  | Interruptor de la Tapa del Baúl – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| N2440  | Interruptor de la Luz del Freno – Reemplazar   | Todos      | 0,3    |
| N2460  | Interruptor de Control del Techo Solar – Reemplazar  | Todos      | 0,4    |
| N2540  | Interruptor de la Luz de Emergencia – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| N2560  | Interruptor de la Llave del Señalizador de Giro – Reemplazar   | Todos      | 0,4    |
| N2584  | Interruptor del Control de Tracción (Antipatinazo) y del Control de Velocidad (Económico/Deportivo) – Reemplazar                 | Todos      | 0,3    |
| N2610  | Interruptor del Limpiaparabrisas y Luneta – Reemplazar   | Todos      | 0,3    |
| N2795  | Caja de Relevadores – Reemplazar   | Todos      | 0,3    |
| N2810  | Relevador Auxiliar de Arranque – Reemplazar  | Todos      | 0,3    |
| N2840  | Relevador del Actuador de la Traba de las Puertas – Reemplazar<br>Incluye: Reemplazar el Fusible, si fuese Necesario.            | Todos      | 0,2    |
| N2850  | Relevador del Motor del Ventilador del Radiador – Reemplazar<br>Incluye: Reemplazar el Fusible, si fuese Necesario.              | Todos      | 0,3    |
| N2856  | Relevador del Faro Antiniebla – Reemplazar<br>Incluye: Reemplazar el Fusible, si fuese Necesario.                                | Todos      | 0,2    |

| Código | Descripción   | Aplicación | Tiempo     |
|--------|---|------------|------------|
| N2880  | Relevador de la Bocina – Reemplazar<br>Incluye: Reemplazar el Fusible, si fuese Necesario.  | Todos      | 0,2        |
| N2905  | Relevador del Techo Solar – Reemplazar  | Todos      | 0,2        |
| N2910  | Relevador Inhibidor de la Alarma Antirrobo – Reemplazar   | Todos      | 0,2        |
| N2920  | Relevador de Arranque del Motor – Reemplazar<br>Incluye: Reemplazar el Fusible, si fuese Necesario.   | Todos      | 0,2        |
| N2952  | Relevador de los Faros – Reemplazar<br>Incluye: Reemplazar el Fusible, si fuese Necesario.  | Todos      | 0,3        |
| N2980  | Relevador del Elevacristales de las Puertas – Reemplazar<br>Incluye: Reemplazar el Fusible, si fuese Necesario.   | Todos      | 0,3        |
| N3100  | Relevador del Temporizador de la Luz del Techo – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Reemplazar el Temporizador Múltiple                                    | Todos      | 0,2<br>0,2 |
| N3214  | Actuador de la Traba de la Puerta Delantera L.D. – Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Panel de Acabado de la Puerta y el Revestimiento Plástico. | Todos      | 0,5        |
| N3215  | Actuador de la Traba de la Puerta Delantera L.I. – Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar el Panel de Acabado de la Puerta y el Revestimiento Plástico. | Todos      | 0,5        |
| N3224  | Actuador de la Traba de la Puerta Trasera L.D. – Reemplazar   | Todos      | 0,6        |
| N3225  | Actuador de la Traba de la Puerta Trasera L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,6        |
| N3228  | Actuador de la Tapa del Tanque de Combustible – Reemplazar  | Todos      | 0,6        |
| N3265  | Actuador de la Traba de la Tapa del Compartimiento Trasero – Reemplazar   | Todos      | 0,4        |
| N3270  | Motor Actuador de la Traba de la Cerradura de la Tapa Trasera – Reemplaza   | Todos      | 0,2        |
| N3314  | Motor del Cristal de la Puerta Delantera L.D. – Reemplazar  | Todos      | 1,1        |
| N3315  | Motor del Cristal de la Puerta Delantera L.I. – Reemplazar  | Todos      | 1,1        |
| N3324  | Motor del Elevacristales de la Puerta Trasera L.D. – Reemplazar   | Todos      | 1,3        |
| N3325  | Motor del Elevacristales de la Puerta Trasera L.I. – Reemplazar   | Todos      | 1,3        |

| Código | Descripción   | Aplicación | Tiempo |
|--------|---|------------|--------|
| N3360  | Motor Actuador del Techo Solar – Reemplazar   | Todos      | 0,6    |
| N3400  | Motor de Regulación en Altura del Faro L.D. – Reemplazar  | Todos      | 1,0    |
| N3401  | Motor de Regulación en Altura del Faro L.I. – Reemplazar  | Todos      | 1,0    |
| N3520  | Motor del Limpiaparabrisas – Reemplazar<br>Incluye: Remoción, Instalación y, Posteriormente, el Ajuste de los Brazos de los Limpiaparabrisas.   | Todos      | 0,7    |
| N3521  | Motor del Limpialuneta – Reemplazar<br>Incluye: Remoción, Instalación y, posteriormente, el Ajuste del Brazo del Limpialuneta.  | Todos      | 0,4    |
| N3565  | Módulo de Control del Limpiador y Lavador del Parabrisas y Luneta – Reemplazar  | Todos      | 0,3    |
| N3580  | Relevador Temporizador del Limpiador y Lavador del Parabrisas y del Cristal de la Tapa Trasera – Reemplazar   | Todos      | 0,3    |
| N3615  | Hoja del Limpiaparabrisas – Una o Ambas – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| N3616  | Hoja del Cristal de la Tapa Trasera – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| N3620  | Brazo del Limpiaparabrisas – Un o Ambos – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| N3621  | Brazo del Limpiador del Cristal de la Tapa Trasera – Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| N3647  | Sistema de Accionamiento del Limpiaparabrisas – Conjunto – Reemplazar<br>Incluye: Quitar e Instalar los Brazos del Limpiador, el Deflector de Agua de la Plancha de Bóveda o Panel, si fuese Necesario. | Todos      | 0,7    |
| N3650  | Bomba del Lavaparabrisas y/o Tapa Trasera – Quitar e Instalar o Reemplazar  | Todos      | 0,4    |
| N3730  | Mangueras o Rociador del Lavaparabrisas L.D. – Reemplazar   | Todos      | 0,5    |
| N3731  | Mangueras o Rociador del Lavaparabrisas L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,5    |
| N3737  | Mangueras o Rociador del Lavaparabrisas AL – Reemplazar   | Todos      | 0,6    |
| N3765  | Depósito del Lavador del Parabrisas y del Cristal de la Tapa Trasera – Reemplazar<br>Incluye: Remoción e instalación de las piezas que fuesen necesarias.   | Todos      | 0,8    |
| N3770  | Mangueras del Lavador del Cristal de la Tapa Trasera – Reemplazar<br>Incluye: Remoción e Instalación de las Piezas que fuesen Necesarias  | Todos      | 1,2    |
| N3775  | Rociador del Cristal de la Tapa Trasera – Reemplazar  | Todos      | 1,8    |

| Código | Descripción  | Aplicación | Tiempo     |
|--------|--|------------|------------|
| N3860  | Bomba Eléctrica del Lavador del Limpiaparabrisas – Reemplazar  | Todos      | 0,7        |
| N3861  | Bomba Eléctrica del Lavador del Limpiador del Cristal de la Tapa Trasera – Reemplazar  | Todos      | 0,7        |
| N4000  | Botón y/o Resistencia del Encendedor de Cigarrillos – Reemplazar   | Todos      | 0,2        |
| N4010  | Encendedor de Cigarrillos (Conjunto) – Reemplazar  | Todos      | 0,3        |
| N4115  | Lente del Tablero de Instrumentos – Reemplazar   | Todos      | 0,5        |
| N4120  | Carcasa de los Instrumentos del Panel – Reemplazar   | Todos      | 0,6        |
| N4135  | Botón del Odómetro Parcial – Reemplazar  | Todos      | 0,2        |
| N4170  | Cuadrante del Control de Inspecciones – Reemplazar   | Todos      | 0,6        |
| N4172  | Módulo de Control del Inspecciones – Reemplazar  | Todos      | 0,6        |
| N4210  | Reloj (en el Tablero) – Reemplazar   | Todos      | 0,6        |
| N4260* | Tablero de Instrumentos (Conjunto) – Reemplazar<br>Incluye: Remoción e Instalación de las Bombillas en el Nuevo Conjunto del Tablero de Instrumentos | Todos      | 0,5        |
| N4275  | Carcasa y/o Soporte de las Luces del Tablero – Reemplazar  | Todos      | 0,6        |
| N4300* | Velocímetro – Quitar e Instalar  | Todos      | 0,5        |
| N4310  | Velocímetro – Reemplazar   | Todos      | 0,5        |
| N4370  | Módulo Convertidor de Señal del Velocímetro – Reemplazar   | Todos      | 0,5        |
| N4640  | Indicador de Temperatura – Reemplazar  | Todos      | 0,5        |
| N4660  | Indicador de Combustible – Reemplazar  | Todos      | 0,5        |
| N4821  | Módulo de Control de la Traba de las Puertas – Reemplazar  | Todos      | 0,5        |
| N4833  | Mando Electrónico del Techo Solar – Reemplazar   | Todos      | 2,2        |
| N4841  | Módulo de Control de los Cristales de las Puertas – Reemplazar   | Todos      | 0,3        |
| N5130  | Enchufe de las Luces Indicadoras y de Alumbrado en el Circuito Impreso – Cada – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para cada Bombilla Adicional            | Todos      | 0,5<br>0,1 |

| Código | Descripción  | Aplicación | Tiempo |
|--------|--|------------|--------|
| N5140  | Círculo Impreso de los Instrumentos del Panel – Quitar e Instalar o Reemplazar | Todos      | 0,6    |
| N5200  | Computadora de Tablero – Reemplazar  | Todos      | 0,6    |
| N5201  | Computadora de Tablero – Calibrar  | Todos      | 0,3    |
| N5215  | Sensor de Temperatura Exterior (de la Computadora de Tablero) – Reemplazar     | Todos      | 0,2    |
| N5216  | Enchufe Auxiliar para Teléfono Móvil – Reemplazar                              | Todos      | 0,2    |
| N6020  | Mazo de Conductores de la Alarma Antirrobo – Reemplazar                        | Todos      | 2,5    |
| N6030  | Mazo de Conductores del Acondicionador de Aire – Reemplazar                    | Todos      | 2,5    |
| N6065  | Mazo de Conductores del Limpiador y Lavador de la Luneta – Reemplazar          | Todos      | 1,0    |
| N6112  | Mazo de Conductores del Chasis Delantero – Reemplazar                          | Todos      | 3,0    |
| N6113  | Mazo de Conductores del Chasis Trasero – Reemplazar                            | Todos      | 1,2    |
| N6120  | Mazo de Conductores del Reloj – Reemplazar                                     | Todos      | 1,0    |
| N6130  | Mazo de Conductores de la Consola – Reemplazar                                 | Todos      | 0,8    |
| N6135  | Mazo de Conductores de la Computadora de Tablero – Reemplazar                  | Todos      | 2,7    |
| N6180  | Mazo de Conductores de la Luz del Techo – Reemplazar                           | Todos      | 2,0    |
| N6224  | Mazo de Conductores de la Cerradura de la Puerta Delantera L.D. – Reemplazar   | Todos      | 1,5    |
| N6225  | Mazo de Conductores de la Cerradura de la Puerta Delantera L.I. – Reemplazar   | Todos      | 1,5    |
| N6234  | Mazo de Conductores de la Cerradura de la Puerta Trasera L.D. – Reemplazar     | Todos      | 1,5    |
| N6235  | Mazo de Conductores de la Cerradura de la Puerta Trasera L.I. – Reemplazar     | Todos      | 1,5    |
| N6237  | Mazo de Conductores de la Cerradura de la Tapa Trasera – Reemplazar            | Todos      | 1,5    |
| N6254  | Mazo de Conductores del Cristal de la Puerta Delantera L.D. – Reemplazar       | Todos      | 1,5    |
| N6255  | Mazo de Conductores del Cristal de la Puerta Delantera L.I. – Reemplazar       | Todos      | 1,5    |
| N6264  | Mazo de Conductores del Cristal de la Puerta Trasera L.D. – Reemplazar         | Todos      | 1,5    |
| N6265  | Mazo de Conductores del Cristal de la Puerta Trasera L.I. – Reemplazar         | Todos      | 1,5    |

| Código | Descripción   | Aplicación | Tiempo |
|--------|---|------------|--------|
| N6269  | Mazo de Conductores del Motor del Ventilador del Radiador – Reemplazar  | Todos      | 0,7    |
| N6270  | Mazo de Conductores del Motor – Reemplazar  | Todos      | 3,0    |
| N6278  | Mazo de Conductores del Inyector de Combustible – Reemplazar  | Todos      | 2,5    |
| N6285  | Mazo de Conductores del Altavoz Delantero – Reemplazar  | Todos      | 2,5    |
| N6290  | Mazo de Conductores de los Faros – Reemplazar   | Todos      | 1,0    |
| N6360  | Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos – Reemplazar  | Todos      | 6,2    |
| N6397  | Mazo de Conductores Principal de la Carrocería entre el Asiento Trasero y Delantero – Reemplazar                            | Todos      | 6,5    |
| N6398  | Mazo de Conductores Principal de la Carrocería entre el Asiento Trasero y el Conector Trasero de la Carrocería – Reemplazar | Todos      | 2,0    |
| N6400  | Mazo de Conductores del Espejo Retrovisor Interior – Reemplazar   | Todos      | 1,5    |
| N6401  | Mazo de Conductores del Espejo Retrovisor Exterior Derecho – Reemplazar   | Todos      | 1,5    |
| N6402  | Mazo de Conductores del Espejo Retrovisor Exterior Izquierdo – Reemplazar   | Todos      | 1,5    |
| N6404  | Mazo de Conductores de la Luz de Cortesía del Techo (Derecha) – Reemplazar  | Todos      | 2,5    |
| N6405  | Mazo de Conductores de la Luz de Cortesía del Techo (Izquierda) – Reemplazar  | Todos      | 2,5    |
| N6415  | Mazo de Conductores de la Luz de Lectura Trasera o Delantera – Reemplazar   | Todos      | 2,5    |
| N6420  | Mazo de Conductores del Compartimiento Trasero – Reemplazar   | Todos      | 2,0    |
| N6430  | Mazo de Conductores del Altavoz Trasero – Reemplazar  | Todos      | 2,2    |
| N6440  | Mazo de Conductores del Desempañador de la Luneta – Reemplazar  | Todos      | 2,5    |
| N6485  | Mazo de Conductores del Techo Solar – Reemplazar  | Todos      | 2,5    |
| N6530  | Mazo de Conductores de la Bombilla del Compartimiento Trasero – Reemplazar  | Todos      | 1,0    |
| N6550  | Mazo de Conductores del Embrague del Convertidor de Par Motor (T.C.C.) – Reemplazar   | Todos      | 3,0    |
| N6555  | Mazo de Conductores de la Transmisión Automática – Reemplazar   | Todos      | 3,5    |
| N6570  | Mazo de Conductores del Parasol iluminado – Reemplazar  | Todos      | 2,5    |

| Código | Descripción   | Aplicación | Tiempo |
|--------|---|------------|--------|
| N7190  | Mazo de Conductores de la Tapa Trasera – Reemplazar | Todos      | –      |
| N7410  | Relevador Temporizador de la Luz Baja – Reemplazar  | Todos      | 0,3    |

| Código | Descripción  | Aplicación | Tiempo |
|--------|--|------------|--------|
| M0011  | Revisión de Entrega del Vehículo Nuevo   | Todos      | -      |
| M0041  | Primera Revisión Especial<br>Nota: Las Revisiones se deben efectuar cada 15.000 km o cada año. | Todos      | -      |
| M0051  | Segunda Revisión<br>Nota: Las Revisiones se deben efectuar cada 15.000 km o cada año.          | Todos      | 3,5    |
| M0061  | Tercera Revisión<br>Nota: Las Revisiones se deben efectuar cada 15.000 km o cada año.          | Todos      | 2,6    |
| M0071  | Cuarta Revisión<br>Nota: Las Revisiones se deben efectuar cada 15.000 km o cada año.           | Todos      | 4,5    |
| M0081  | Quinta Revisión<br>Nota: Las Revisiones se deben efectuar cada 15.000 km o cada año.           | Todos      | 2,6    |
| M0091  | Sexta Revisión<br>Nota: Las Revisiones se deben efectuar cada 15.000 km o cada año.            | Todos      | 3,5    |
| M0101  | Séptima Revisión<br>Nota: Las Revisiones se deben efectuar cada 15.000 km o cada año.          | Todos      | 2,6    |
| M0111  | Octava Revisión<br>Nota: Las Revisiones se deben efectuar cada 15.000 km o cada año.           | Todos      | 4,5    |
| M0121  | Novena Revisión<br>Nota: Las Revisiones se deben efectuar cada 15.000 km o cada año.           | Todos      | 2,6    |
| M0131  | Décima Revisión<br>Nota: Las Revisiones se deben efectuar cada 15.000 km o cada año.           | Todos      | 3,5    |

| Código | Descripción   | Aplicación | Tiempo |
|--------|---|------------|--------|
| R0004  | Cinta Adhesiva del Bastidor del Cristal de la Puerta – Delantera Derecha – Reemplazar                       | Todos      | 0,2    |
| R0005  | Cinta Adhesiva del Bastidor del Cristal de la Puerta – Delantera Izquierda – Reemplazar                     | Todos      | 0,2    |
| R0006  | Cinta Adhesiva del Bastidor del Cristal de la Puerta – Trasera Derecha – Reemplazar                         | Todos      | 0,2    |
| R0007  | Cinta Adhesiva del Bastidor del Cristal de la Puerta – Trasera Izquierda – Reemplazar                       | Todos      | 0,2    |
| R0010  | Matafuego – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| R0020  | Soporte del Matafuego – Reemplazar  | Todos      | 0,3    |
| R0100  | Llave de Ruedas – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| R0200  | Antena Eléctrica y/o Cable Coaxial (Conjunto) – Reemplazar  | Todos      | 1,2    |
| R0280  | Antena Manual – Quitar e Instalar o Reemplazar  | Todos      | 1,8    |
| R0710  | Capacitor Supresor de Ruido de la Radio – Reemplazar  | Todos      | 0,3    |
| R0735  | Interruptores del Mando a distancia de la Radio en el Volante de Dirección – Quitar e Instalar o Reemplazar | Todos      | 0,4    |
| R0760  | Radio – Quitar e Instalar o Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| R0840  | Reproductor de Disco Compacto – Quitar e Instalar o Reemplazar  | Todos      | 0,3    |
| R0910  | Malla del Altavoz Delantero L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| R0911  | Malla del Altavoz Delantero L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| R0920  | Malla del Altavoz Trasero L.D. – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| R0921  | Malla del Altavoz Trasero L.I. – Quitar e Instalar o Reemplazar   | Todos      | 0,2    |
| R0940  | Altavoz Delantero L.D. – Reemplazar   | Todos      | 0,6    |
| R0941  | Altavoz Delantero L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,6    |
| R0944  | Altavoz Tweeter – Delantero Derecho – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| R0945  | Altavoz Tweeter – Delantero Izquierdo – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| R0950  | Altavoz – Trasero Derecho – Reemplazar  | Todos      | 0,8    |
| R0951  | Altavoz – Trasero Izquierdo – Reemplazar  | Todos      | 0,8    |

| Código | Descripción  | Aplicación | Tiempo |
|--------|--|------------|--------|
| R0954  | Altavoz Tweeter – Trasero Derecho – Reemplazar   | Todos      | 0,3    |
| R0955  | Altavoz Tweeter – Trasero Izquierdo – Reemplazar   | Todos      | 0,3    |
| R1000* | Juego de Tapices – Reemplazar  | Todos      | 0,2    |
| R1120* | Actuador o Cable del Control de Velocidad de Crucero – Ajustar                           | Todos      | 0,3    |
| R1160  | Actuador y Control de Velocidad de Crucero – Reemplazar                                  | Todos      | 0,3    |
| R1180  | Cable de Aceleración del Control de Velocidad de Crucero – Reemplazar                    | Todos      | 0,3    |
| R1220  | Módulo Electrónico del Control de Velocidad de Crucero – Reemplazar                      | Todos      | 0,5    |
| R1240  | Interruptor del Pedal del Freno del Control de Velocidad de Crucero – Reemplazar         | Todos      | 0,2    |
| R2110  | Interruptor del Desempañador de la Luneta – Reemplazar                                   | Todos      | 0,3    |
| R2160  | Relevador Temporizador del Desempañador de la Luneta – Reemplazar                        | Todos      | 0,2    |
| R2320  | Bastidor Lateral del Portaequipajes del Techo – Un o Ambos – Reemplazar                  | Todos      | 1,5    |
| R2322  | Armazón del Techo – L.D. – Reemplazar  | Todos      | 1,5    |
| R2323  | Armazón del Techo – L.I. – Reemplazar  | Todos      | 1,5    |
| R2327  | Armazón del Techo – AL – Reemplazar  | Todos      | 2,4    |
| R2820  | Módulo de la Alarma Antirrobo – Reemplazar   | Todos      | 0,4    |
| R2880  | Sensor de Ultrasonido del Sistema de la Alarma Antirrobo – L.D. – Reemplazar             | Todos      | 0,2    |
| R2881  | Sensor de Ultrasonido del Sistema de la Alarma Antirrobo – L.I. – Reemplazar             | Todos      | 0,2    |
| R2890  | Sensor de Ultrasonido del Sistema de la Alarma Antirrobo – Central – Reemplazar          | Todos      | 0,4    |
| R2972  | Transponder (y Llave) del Sistema del Inmovilizador del Motor – Reemplazar               | Todos      | 0,3    |
| R2975  | Módulo del Sistema del Inmovilizador del Motor – Reemplazar                              | Todos      | 0,5    |
| R2981  | Relevador del Sistema de la Alarma Antirrobo – Reemplazar                                | Todos      | 0,2    |
| R2982  | Interruptor y/o Llavero de Accionamiento del Sistema de la Alarma Antirrobo – Reemplazar | Todos      | 0,3    |
| R2983  | Zumbador del Sistema de la Alarma Antirrobo – Reemplazar                                 | Todos      | 0,4    |

| Código | Descripción  | Aplicación | Tiempo   |
|--------|--|------------|----------|
| R2984* | Luz Indicadora del Sistema de la Alarma Antirrobo – Reemplazar   | Todos      | 0,2      |
| R3011  | Transmisor (Llavero) del Sistema de Cierre Central de las Puertas – Reemplazar   | Todos      | 0,3      |
| R3012  | Módulo de Control del Sistema de Cierre Central de las Puertas – Reemplazar  | Todos      | 0,5      |
| R3013  | Batería del Transmisor (Llavero) del Sistema de Cierre Central de las Puertas – Reemplazar   | Todos      | 0,2      |
| R3013* | Batería del Transmisor (Llavero) del Sistema de Cierre Central de las Puertas – Reemplazar   | Todos      | 0,2      |
| R3240  | Cristal del Espejo Retrovisor Exterior L.D. – Reemplazar   | Todos      | 0,2      |
| R3241  | Cristal del Espejo Retrovisor Exterior L.I. – Reemplazar   | Todos      | 0,2      |
| R3280  | Mando a distancia Manual del Espejo Retrovisor Exterior L.D. – Reemplazar  | Todos      | 0,3      |
| R3281  | Mando a distancia Manual del Espejo Retrovisor Exterior L.I. – Reemplazar  | Todos      | 0,3      |
| R3290  | Espejo Retrovisor Exterior – Mando a Distancia Eléctrico L.D. – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Pintura Mando a Distancia Eléctrico L.D. | Todos      | 0,3<br>– |
| R3291  | Espejo Retrovisor Exterior – Mando a Distancia Eléctrico L.I. – Reemplazar<br>Añadir:<br>A - Para Pintura Mando a Distancia Eléctrico L.I. | Todos      | 0,3<br>– |
| R3318  | Interruptor del Espejo Retrovisor Eléctrico Enterizo – Reemplazar  | Todos      | 0,2      |
| R4055  | Motor de Accionamiento de la Traba de la Tapa trasera – Reemplazar   | Todos      | 0,2      |
| R9140  | Reproductor Digital de Discos Compactos – Cambiador de CD – Reemplazar   | Todos      | 0,3      |