

Código	Descrição	Localização
A4	Módulo de Control del Motor - ECM/MTA - 1.8 SOHC Gasolina	028.52
A15	Módulo de Control de la Carrocería (BCM)	038.48
A24	Air Bag del Conductor	043.23
A38	Módulo de Control del ABS	036.52, 037.52
A61	Módulo de Control del Sistema de Calentamiento, Ventilación y Acondicionador de Aire	050.46
A63	Módulo del Air Bag	043.32
A79	Air Bag del Pasajero	043.32
A80	Módulo de Control de los Cristales	063.49
A110	Módulo del Sistema Inmovilizador	065.33
A111	Sensor de Posición de la Mariposa de Aceleración	029.31
A112B	Motor de Control - MTA	031.47
A119L	Convertidor de la Señal de Velocidad del Vehículo, Lado Izquierdo	036.19
A119R	Convertidor de la Señal de Velocidad del Vehículo, Lado Derecho	036.06
A132A	Radio CD AM/FM Pasacintas	069.52, 070.52, 071.52
A163	Interruptor de la Palanca de Cambios – Embrague Electrónico	031.22
B9	Bocina	035.34
B18	Sensor de Presión del Acondicionador de Aire	029.38
B22	Sensor de Posición del Pedal del Acelerador	029.45
B23	Sensor de la Temperatura Exterior del Aire	069.22, 070.22, 071.22
B28	Sensor de Posición del Árbol de Levas	026.33
B30	Sensor de Revolución del Motor	028.21



Código	Descrição	Localização
B39	Sensor de Temperatura del Motor	028.05
B52L	Sensor de Velocidad de la Rueda Delantera, Lado Izquierdo	036.35, 037.35
B52R	Sensor de Velocidad de la Rueda Delantera, Lado Derecho	036.35,037.35
B53	Sensor del Nivel del Combustible	030.50
B56	Sensor de Oxígeno – Calentado	026.12, 027.47
B65	Sensor de Detonación	028.11
B67/B69	Sensor MAP/MAT	028.11
B76L	Sensor de Velocidad de la Rueda Trasera, Lado Izquierdo	036.40, 037.40
B76R	Sensor de Velocidad de la Rueda Trasera, Lado Derecho	036.50, 037.50
B79	Sensor de la Alarma Antirrobo del Compartimiento de Pasajeros	066.33, 067.33
B83	Sensor de Velocidad del Vehículo	036.22, 037.22
B109L	Altavoz de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	069.07, 070.07, 071.07
B109LT	Altavoz Tweeter de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	069.07, 070.07, 071.07
B109R	Altavoz de la Puerta Delantera, Lado Derecho	069.07, 070.07, 071.07
B109RT	Altavoz Tweeter de la Puerta Delantera, Lado Derecho	069.07, 070.07, 071.07
B117L	Altavoz de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	069.45, 070.45, 071.45
B117R	Altavoz de la Puerta Trasera, Lado Derecho	069.50, 070.50, 071.50
E62	Luz del Compartimiento de Carga	060.39, 061.40
E67	Bombilla de la Luz del Techo	060.51, 061.52, 062.52



Código	Descrição	Localização
E68	Alumbrado del Compartimiento de Pasajeros	060.28, 061.32, 062.32
E69L	Bombilla del Faro Antiniebla, Lado Izquierdo	054.02, 056.02, 058.02
E69R	Bombilla del Faro Antiniebla, Lado Derecho	054.08, 056.08, 058.08
E79	Tercera Luz de "Stop"	055.20, 057.27, 059.20
E82	Bombilla de la Guanterera	060.51, 061.52, 062.52
E94	Luz de Lectura Trasera	060.16, 061.20
E97	Bombilla de la Luz de Cola Antiniebla	055.53
E98	Bombilla de la Luz de la Placa de Matrícula	055.46, 057.51, 059.50
E106L	Conjunto de la Luz de Cola, Lado Izquierdo	055.08, 059.08
E106L	Conjunto de la Luz de Cola – LI	057.11
E106R	Conjunto de la Luz de Cola, Lado Derecho	059.47, 055.42
E106R	Conjunto de la Luz de Cola – LD	057.48
E121L	Conjunto del Faro, Lado Izquierdo	054.12, 056.12, 058.12
E121R	Conjunto del Faro, Lado Derecho	054.53, 056.53, 058.53
F1	Minifusible de 7,5 A, BCM	004.42
F2	Minifusible – 7,5 A, ECM	006.35
F4	Minifusible de 5 A, Elevacristales Eléctricos de las Ventanas de las Puertas	006.48
F5	Minifusible de 20 A, Elevacristales Eléctricos de las Ventanas de las Puertas	006.53



Código	Descrição	Localização
F6	No utilizado	-
F7	No utilizado	-
F8	Minifusible de 10 A - Interruptor de Encendido, ECM, BCM	004.33
F9	Minifusible de 20 A - Relevador de los Inyectores, Cánister, ECM	006.28
F10	Minifusible de 10 A, Relevador de la Bocina	007.02
F11	Minifusible de 15 A, BCM	007.08
F12	Minifusible de 20 A, Radio y Pantalla de Informaciones Triples	007.13
F13	Minifusible de 20 A, Cristales de las Ventanas de las Puertas	007.18
F14	No utilizado	007.53
F15	Minifusible de 10 A - Relevador del Lavaparabrisas y de la Tapa Trasera	004.38
F16	Minifusible de 20 A, Alumbrado Interior	007.22
F17	Minifusible de 20 A, BCM	007.27
F18	Minifusible de 20 A, Techo Solar	007.32
F19	No utilizado	-
F20	Minifusible de 10 A, Relevador de la Bocina del Alarma	007.37
F21	No utilizado	-
F22	Minifusible de 5 A, BCM, Encendido	004.53
F23	Minifusible de 15 A, Relevador de la Bomba de Inyección, ECM, Bobina de Encendido, Sensor de Revolución del Motor	006.24
F24	Minifusible de 5 A, Interruptor de Luz, TID, Tablero de Instrumentos, Dirección Electroasistida, Inmovilizador, Alumbrado del Compartimiento de Pasajeros	007.42
F25	Minifusible de 10 A, Interruptor de la Luz de Freno, Interruptor del Embrague	008.02
F26	Minifusible de 10 A, Interruptor de la Luz de Marcha Atrás, Encendedor de Cigarrillos, Relevador de la Luz de Marcha Atrás	008.12
F27	Minifusible de 15 A, Elevacristales Eléctricos de las Ventanas de las Puertas	008.22



Código	Descrição	Localização
F28	Minifusible de 10 A, Embrague Electrónico	-
F29	Minifusible de 20 A, Relevador y Limpialuneta	004.46
F30	Minifusible de 20 A, Relevador y Limpiaparabrisas	008.32
F31	Minifusible de 15 A, Relevador del Embrague del Compresor del Acondicionador de Aire	008.37
F32	Minifusible de 5 A, Relevador de la Luz de Marcha Atrás, Módulo del Air Bag, Sensor de Velocidad del Vehículo, Módulo ABS, Convertidor de la Señal de Velocidad del Vehículo, Sensor MAP/MAT	008.48
F33	Minifusible de 15 A, Relevador de Arranque en Frío, Válvula Solenoide de Arranque en Frío	-
F34	Minifusible de 30 A, Calentamiento en el Filtro de Combustible, Diesel	-
F35	Minifusible de 5 A, Radio, Espejo Retrovisor Eléctrico, Techo Solar	009.05
F36	Minifusible de 10 A, Luz Alta, Lado Izquierdo	005.15
F37	Minifusible de 10 A, Luz Alta, Lado Derecho	005.19
F38	Minifusible de 5 A, Luz, Lado Izquierdo	009.18
F39	Minifusible de 5 A – Luz, Lado Derecho y Luz de la Placa de Matrícula	009.22
F40	No utilizado	-
F41	Minifusible de 15 A, Faro Antiniebla	005.35
F42	Minifusible de 10 A, Bombilla de la Luz de Cola Antiniebla	005.45
F43	Minifusible de 10 A, Luz Baja, Lado Izquierdo	005.26
F44	Minifusible de 10 A, Luz Baja, Lado Derecho, Regulación en Altura del Faro	005.30
F45	Maxifusible de 30 A - Calentamiento, Ventilación y Acondicionador de Aire	004.54
F46	Maxifusible de 30 A, Relevador EFI	-
F47	Maxifusible de 30 A, Relevador del Desempañador de la Luneta	005.07
F48	Maxifusible de 30 A, Relevador del Motor de Arranque	004.17
F49	No utilizado	-



Código	Descrição	Localização
F50	Maxifusible de 40 A, Freno Antibloqueo ABS	009.35
F51	Maxifusible de 40 A, Embrague Electrónico	009.44
F52	Maxifusible de 30 A, Relevador de Primera e Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador	004.23
F53	Maxifusible de 40 A, Relevador de Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador	004.29
G1	Batería	032.26
G8	Alternador	032.50
H16	Bocina de la Alarma	066.50, 067.50
K3	Relevador del Desempañador de la Luneta	05.06
K5	Relevador del Embrague del Compresor del Acondicionador de Aire	034.20
K24A	Relevador de la Traba de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	039.22
K24B	Relevador de la Traba de la Puerta Delantera, Lado Derecho	039.12
K24C	Relevador de Destrabazón de las Puertas	039.39
K24D	Relevador de Bloqueo de las Trabas de las Puertas	039.52
K26	Relevador del Módulo de Control Electrónico, ECM	06.07
K30A	Relevador de Primera Velocidad del Ventilador del Radiador	033.04
K30B	Relevador de Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador	033.21
K35	Relevador de los Inyectores, Cánister, ECM	06.27
K39	Relevador del Faro Antiniebla	05.37
K43	Relevador de la Luz Baja	05.29
K45	Relevador de la Luz Alta	05.18
K47	Relevador de la Bocina	035.34, 042.48
K50	Relevador de la Llave de Encendido	04.06, 04.32
K54	Relevador de la Luz de Estacionamiento y Luz de la Placa de Matrícula	038.29



Código	Descrição	Localização
K56	Relevador del Limpialuneta	041.46
K58	Relevador de la Luz de Cola Antiniebla	05.48
K64	Relevador del Motor de Arranque	04.12
K66L	Relevador de la Bombilla Señalizadora de Giro, Lado Izquierdo	039.41
K66R	Relevador de la Bombilla Señalizadora de Giro, Lado Derecho	039.50
K67	Relevador de la Bocina de la Alarma	040.51
K69A	Relevador del Limpiaparabrisas, Baja Velocidad	041.13
K69B	Relevador del Limpiaparabrisas, Alta Velocidad	041.28
K70	Relevador de la Bomba del Lavaparabrisas	041.23
K71	Relevador de la Luz de Marcha Atrás	042.09
K72	Relevador de la Línea 15, Ventilación Interior, A/C	04.42
K74	Relevador de la Bomba del Lavaluneta de la Tapa Trasera	041.08
K77	Relevador del Actuador, Apertura de la Tapa Trasera	040.51
L2A	Válvula de Inyección - 1.8 SOHC Gasolina	028.25
L2B	Válvula de Inyección - 1.8 SOHC Gasolina	028.33
L2C	Válvula de Inyección - 1.8 SOHC Gasolina	028.40
L2D	Válvula de Inyección - 1.8 SOHC Gasolina	028.48
L7	Embrague del Compresor del Acondicionador de Aire	034.17
M1	Motor del Ventilador del Radiador	050.38
M7	Ventilador del Radiador, sin Acondicionador de Aire	033.03, 033.39
M8	Bomba de Combustible - 1.8 SOHC Gasolina	030.31
M8A	Bomba de Combustible - 1.8 SOHC	30.42
M10D	Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	063.31



Código	Descrição	Localização
M10P	Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Delantera, Lado Derecho	063.40
M11D	Motor de Regulación del Espejo Retrovisor, Lado Izquierdo	068.21
M11P	Motor de Regulación del Espejo Retrovisor, Lado Derecho	068.39
M12	Motor del Limpialuneta	053.29
M14L	Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	063.37
M14R	Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Derecho	063.48
M15	Motor de Arranque	032.16
M16	Motor del Techo Solar	064.30
M17	Motor del Limpiaparabrisas	052.12, 053.12
P3	Tablero de Instrumentos	051.34
P6A	Pantalla de Informaciones Triples - TID	069.41, 070.41
R1	Encendedor de Cigarrillos	025.22
R3	Resistor del Ventilador Interior	050.27
R22	Desempañador de la Luneta	048.30, 049.30
S5	Interruptor de la Bocina	035.25
S32	Interruptor de la Luz de Marcha Atrás, Hatchback	055.14,
S32	Interruptor de la Luz de Marcha Atrás, Notchback	057.14
S32	Interruptor de la Luz de Marcha Atrás - Pick-up	059.14
S36	Interruptor del Nivel del Fluido de Freno	047.31
S39	Interruptor de Contacto de la Tapa Trasera	060.41, 061.42
S41	Interruptor del Embrague	04.01
S63D	Interruptor de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	060.06, 061.05, 062.06



Código	Descrição	Localização
S63P	Interruptor de la Puerta Delantera, Lado Derecho	060.22, 061.22, 062.23
S63RL	Interruptor de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	061.14,
S63RR	Interruptor de la Puerta Trasera, Lado Derecho	060.31, 061.31
S87	Interruptor de Presión de Aceite	028.44
S112D	Interruptor del Cristal de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	063.21
S112P	Interruptor del Cristal de la Puerta Delantera, Lado Derecho	063.28
S120	Interruptor del Señalizador de Emergencia (Luz de Emergencia)	054.25, 056.25, 058.25
S124	Interruptor de las Luces	054.34, 058.34
S135	Interruptor de Contacto del Capó del Motor	066.07, 067.07
S140	Interruptor del Panel de Control de Calentamiento, Ventilación y del Acondicionador de Aire	050.25
S149	Interruptor de Encendido	04.03
S169	Interruptor de Ajuste del Espejo Retrovisor	068.33
S181	Interruptor de la Luz de Estacionamiento	047.20
S195	Interruptor de Contacto de la Tapa Trasera	044.29
S197	Interruptor de la Alarma de la Tapa Trasera	066.18
S215L	Interruptor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	063.06
S215R	Interruptor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Derecho	063.19
S216	Interruptor de la Luz de Freno	055.07, 057.08, 059.08
S228	Interruptor del Techo Solar	064.22
S229	Interruptor de la Luz Señalizador de Giro	054.39, 056.39, 058.39



Código	Descrição	Localização
S250	Interruptor del Limpiador y del Lavador	052.13, 053.13
S261	Interruptor de Trabamiento de las Puertas, Hatchback	044.21
S261	Interruptor de Trabamiento de las Puertas, Notchback	045.28
S261	Interruptor de Trabamiento de las Puertas, Pick-up	046.28
T1	Bobina de Encendido	028.40
W460	Antena de la Radio	069.49, 070.49
W463	Luz del Encendedor de Cigarrillos	025.29
X1	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores Delantero	042.09, 042.06, 042.54, 047.30, 048.39, 050.19, 072.38, 063.44, 069.22, 070.03, 070.22, 071.22, 071.03, 004.09, 006.41, 007.41, 008.11, 008.46, 009.05, 054.17, 056.17, 058.17, 065.27, 69.03, 031.16, 036.10, 036.51, 037.10, 037.51, 040.33
X2	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo - 52P	009.09, 039.03, 044.35, 044.25, 045.37, 060.01, 060.36, 061.01, 061.37, 062.01, 063.05, 063.49, 066.18, 066.33, 067.33, 069.46, 070.46, 070.52, 071.46



Código	Descrição	Localização
X3	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo - 28P	011.50, 016.50, 021.51, 040.21, 044.10, 046.10, 063.40, 063.37, 063.16, 068.28, 068.36, 069.32, 070.32, 071.32
X4	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores de la Puerta Delantera, Lado Derecho - 28P	011.37, 016.37, 021.37, 044.49, 045.49, 046.49, 048.30, 063.27, 063.38, 063.42, 068.36, 069.40, 070.40, 071.40
X9	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Mazo de Conductores de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo - 13P	044.11, 045.12, 063.05, 063.49
X10	Conector del Mazo de Conductores de la Puerta Trasera, Lado Derecho y Mazo de Conductores Trasero	063.17, 063.52
X11	Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores del Ventilador del Radiador - 4P	029.37, 033.14, 034.15, 034.26
X12	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Derecho y Mazo de Conductores de la Puerta Trasera Lado Derecho - 13P	044.49, 045.49
X14	Conector del Mazo de Conductores Trasero y Mazo de Conductores Delantero	004.06 007.22, 007.31, 007.50, 029.45, 030.32, 036.50, 037.50, 049.30, 053.29, 055.52, 057.41, 059.41
X16	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Mazo de Conductores de la Tapa Trasera - 9P	018.19, 045.37, 048.30, 053.29, 060.40
X17	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Mazo de Conductores de la Luz Interior	013.35, 018.98, 060.14, 060.15, 061.17, 061.18



Código	Descrição	Localização
X18	Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores de la Inyección - 6P	008.07, 008.48,027.10, 028.18, 029.01, 032.54, 036.21, 037.22, 055.13, 057.13, 059.13
X19	Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores del Motor - 6P	032.05
X20.2	Conector del Mazo de Conductores de la Portezuela del Tanque de Combustible y Carrocería Trasera	013.37, 018.41, 023.41, 030.32
X21	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores Trasero - 31P	044.49, 045.49, 060.10, 061.13, 063.17, 063.53, 069.52, 069.48, 070.48, 071.48, 071.52
X21A	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Antena Trasera	069.52, 070.52, 071.52
X26	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Derecho y Mazo de Conductores de la Placa de Matrícula	013.26, 018.28, 023.28, 055.52, 057.51, 059.49
X36	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Asiento del Conductor - 16P	043.18
X37	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Asiento del Pasajero - 16P	043.24
X40	Conector de Diagnóstico	072.43
X100	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Derecho y Mazo de Conductores del Chasis	059.41
X101	Conector del Mazo de Conductores del Chasis y Luz de Cola	059.41
X102	Conector de la Extensión de la Luz de Matrícula y Mazo de Conductores de la Luz de Cola	059.49
X130	Conector del Mazo de Conductores de la Tapa Trasera y Mazo de Conductores Trasero, Notchback	013.21, 044.35, 057.32, 061.41, 066.18
Y1	Actuador de la Portezuela de Circulación de Aire	050.14



Código	Descrição	Localização
Y10	Actuador de la Portezuela del Tanque de Combustible	044.18, 045.24,
Y29	Actuador de la Apertura de la Tapa Trasera	044.26
Y35L	Actuador de la Traba de la Puerta, Trasera Izquierda	044.12, 045.12
Y35R	Actuador de la Traba de la Puerta, Trasera Derecha	044.49, 045.49
Y49	Actuador de la Traba de la Tapa Trasera	044.33
Y56	Válvula Solenoide de la EGR	027.18
Y57	Válvula Solenoide de Ventilación del Tanque	029.03
Y105	Motor de la Bomba del Limpiador del Cristal	052.49, 053.50
Y133	Pretensor del Cinturón de Seguridad, Lado Derecho	043.21
Y135	Pretensor del Cinturón de Seguridad, Lado Izquierdo	043.32
Y13D	Actuador de la Traba de la Puerta Delantera, Delantero Izquierdo	044.11, 045.11, 046.11
Y13P	Actuador de la Traba de la Puerta Delantera, Delantero Derecho	044.50, 044.50, 045.49, 046.49
Y144.1	Motor de Accionamiento del Embrague Electrónico	031.22
Y144.2	Motor Selector del Embrague Electrónico	031.42



Descrição	Código	Localização
Módulo de Control del Motor - ECM/MTA - 1.8 SOHC Gasolina	A4	028.52
Módulo de Control de la Carrocería (BCM)	A15	038.48
Air Bag del Conductor	A24	043.23
Módulo de Control del ABS	A38	036.52, 037.52
Módulo de Control del Sistema de Calentamiento, Ventilación y Acondicionador de Aire	A61	050.46
Módulo del Air Bag	A63	043.32
Air Bag del Pasajero	A79	043.32
Módulo de Control de los Cristales	A80	063.49
Módulo del Sistema Inmovilizador	A110	065.33
Sensor de Posición de la Mariposa de Aceleración	A111	029.31
Motor de Control - MTA	A112B	031.47
Convertidor de la Señal de Velocidad del Vehículo, Lado Izquierdo	A119L	036.19
Convertidor de la Señal de Velocidad del Vehículo, Lado Derecho	A119R	036.06
Radio CD AM/FM Pasacintas	A132A	069.52, 070.52, 071.52
Interruptor de la Palanca de Cambios – Embrague Electrónico	A163	031.22
Bocina	B9	035.34
Sensor de Presión del Acondicionador de Aire	B18	029.38
Sensor de Posición del Pedal del Acelerador	B22	029.45
Sensor de la Temperatura Exterior del Aire	B23	069.22, 070.22, 071.22
Sensor de Posición del Árbol de Levas	B28	026.33
Sensor de Revolución del Motor	B30	028.21



Descrição	Código	Localização
Sensor de Temperatura del Motor	B39	028.05
Sensor de Velocidad de la Rueda Delantera, Lado Izquierdo	B52L	036.35, 037.35
Sensor de Velocidad de la Rueda Delantera, Lado Derecho	B52R	036.35,037.35
Sensor del Nivel del Combustible	B53	030.50
Sensor de Oxígeno – Calentado	B56	026.12, 027.47
Sensor de Detonación	B65	028.11
Sensor MAP/MAT	B67/B69	028.11
Sensor de Velocidad de la Rueda Trasera, Lado Izquierdo	B76L	036.40, 037.40
Sensor de Velocidad de la Rueda Trasera, Lado Derecho	B76R	036.50, 037.50
Sensor de la Alarma Antirrobo del Compartimiento de Pasajeros	B79	066.33, 067.33
Sensor de Velocidad del Vehículo	B83	036.22, 037.22
Altavoz de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	B109L	069.07, 070.07, 071.07
Altavoz Tweeter de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	B109LT	069.07, 070.07, 071.07
Altavoz de la Puerta Delantera, Lado Derecho	B109R	069.07, 070.07, 071.07
Altavoz Tweeter de la Puerta Delantera, Lado Derecho	B109RT	069.07, 070.07, 071.07
Altavoz de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	B117L	069.45, 070.45, 071.45
Altavoz de la Puerta Trasera, Lado Derecho	B117R	069.50, 070.50, 071.50
Luz del Compartimiento de Carga	E62	060.39, 061.40
Bombilla de la Luz del Techo	E67	060.51, 061.52, 062.52



Descrição	Código	Localização
Alumbrado del Compartimiento de Pasajeros	E68	060.28, 061.32, 062.32
Bombilla del Faro Antiniebla, Lado Izquierdo	E69L	054.02, 056.02, 058.02
Bombilla del Faro Antiniebla, Lado Derecho	E69R	054.08, 056.08, 058.08
Tercera Luz de "Stop"	E79	055.20, 057.27, 059.20
Bombilla de la Guanterera	E82	060.51, 061.52, 062.52
Luz de Lectura Trasera	E94	060.16, 061.20
Bombilla de la Luz de Cola Antiniebla	E97	055.53
Bombilla de la Luz de la Placa de Matrícula	E98	055.46, 057.51, 059.50
Conjunto de la Luz de Cola, Lado Izquierdo	E106L	055.08, 059.08
Conjunto de la Luz de Cola – LI	E106L	057.11
Conjunto de la Luz de Cola, Lado Derecho	E106R	059.47, 055.42
Conjunto de la Luz de Cola – LD	E106R	057.48
Conjunto del Faro, Lado Izquierdo	E121L	054.12, 056.12, 058.12
Conjunto del Faro, Lado Derecho	E121R	054.53, 056.53, 058.53
Minifusible de 7,5 A, BCM	F1	004.42
Minifusible – 7,5 A, ECM	F2	006.35
Minifusible de 5 A, Elevacristales Eléctricos de las Ventanas de las Puertas	F4	006.48
Minifusible de 20 A, Elevacristales Eléctricos de las Ventanas de las Puertas	F5	006.53



Descrição	Código	Localização
No utilizado	F6	-
No utilizado	F7	-
Minifusible de 10 A - Interruptor de Encendido, ECM, BCM	F8	004.33
Minifusible de 20 A - Relevador de los Inyectores, Cánister, ECM	F9	006.28
Minifusible de 10 A, Relevador de la Bocina	F10	007.02
Minifusible de 15 A, BCM	F11	007.08
Minifusible de 20 A, Radio y Pantalla de Informaciones Triples	F12	007.13
Minifusible de 20 A, Cristales de las Ventanas de las Puertas	F13	007.18
No utilizado	F14	007.53
Minifusible de 10 A - Relevador del Lavaparabrisas y de la Tapa Trasera	F15	004.38
Minifusible de 20 A, Alumbrado Interior	F16	007.22
Minifusible de 20 A, BCM	F17	007.27
Minifusible de 20 A, Techo Solar	F18	007.32
No utilizado	F19	-
Minifusible de 10 A, Relevador de la Bocina del Alarma	F20	007.37
No utilizado	F21	-
Minifusible de 5 A, BCM, Encendido	F22	004.53
Minifusible de 15 A, Relevador de la Bomba de Inyección, ECM, Bobina de Encendido, Sensor de Revolución del Motor	F23	006.24
Minifusible de 5 A, Interruptor de Luz, TID, Tablero de Instrumentos, Dirección Electroasistida, Inmovilizador, Alumbrado del Compartimiento de Pasajeros	F24	007.42
Minifusible de 10 A, Interruptor de la Luz de Freno, Interruptor del Embrague	F25	008.02
Minifusible de 10 A, Interruptor de la Luz de Marcha Atrás, Encendedor de Cigarrillos, Relevador de la Luz de Marcha Atrás	F26	008.12
Minifusible de 15 A, Elevacristales Eléctricos de las Ventanas de las Puertas	F27	008.22



Descrição	Código	Localização
Minifusible de 10 A, Embrague Electrónico	F28	-
Minifusible de 20 A, Relevador y Limpialuneta	F29	004.46
Minifusible de 20 A, Relevador y Limpiaparabrisas	F30	008.32
Minifusible de 15 A, Relevador del Embrague del Compresor del Acondicionador de Aire	F31	008.37
Minifusible de 5 A, Relevador de la Luz de Marcha Atrás, Módulo del Air Bag, Sensor de Velocidad del Vehículo, Módulo ABS, Convertidor de la Señal de Velocidad del Vehículo, Sensor MAP/MAT	F32	008.48
Minifusible de 15 A, Relevador de Arranque en Frío, Válvula Solenoide de Arranque en Frío	F33	-
Minifusible de 30 A, Calentamiento en el Filtro de Combustible, Diesel	F34	-
Minifusible de 5 A, Radio, Espejo Retrovisor Eléctrico, Techo Solar	F35	009.05
Minifusible de 10 A, Luz Alta, Lado Izquierdo	F36	005.15
Minifusible de 10 A, Luz Alta, Lado Derecho	F37	005.19
Minifusible de 5 A, Luz, Lado Izquierdo	F38	009.18
Minifusible de 5 A – Luz, Lado Derecho y Luz de la Placa de Matrícula	F39	009.22
No utilizado	F40	-
Minifusible de 15 A, Faro Antiniebla	F41	005.35
Minifusible de 10 A, Bombilla de la Luz de Cola Antiniebla	F42	005.45
Minifusible de 10 A, Luz Baja, Lado Izquierdo	F43	005.26
Minifusible de 10 A, Luz Baja, Lado Derecho, Regulación en Altura del Faro	F44	005.30
Maxifusible de 30 A - Calentamiento, Ventilación y Acondicionador de Aire	F45	004.54
Maxifusible de 30 A, Relevador EFI	F46	-
Maxifusible de 30 A, Relevador del Desempañador de la Luneta	F47	005.07
Maxifusible de 30 A, Relevador del Motor de Arranque	F48	004.17
No utilizado	F49	-



Descrição	Código	Localização
Maxifusible de 40 A, Freno Antibloqueo ABS	F50	009.35
Maxifusible de 40 A, Embrague Electrónico	F51	009.44
Maxifusible de 30 A, Relevador de Primera e Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador	F52	004.23
Maxifusible de 40 A, Relevador de Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador	F53	004.29
Batería	G1	032.26
Alternador	G8	032.50
Bocina de la Alarma	H16	066.50, 067.50
Relevador del Desempañador de la Luneta	K3	05.06
Relevador del Embrague del Compresor del Acondicionador de Aire	K5	034.20
Relevador de la Traba de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	K24A	039.22
Relevador de la Traba de la Puerta Delantera, Lado Derecho	K24B	039.12
Relevador de Destrabazón de las Puertas	K24C	039.39
Relevador de Bloqueo de las Trabas de las Puertas	K24D	039.52
Relevador del Módulo de Control Electrónico, ECM	K26	06.07
Relevador de Primera Velocidad del Ventilador del Radiador	K30A	033.04
Relevador de Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador	K30B	033.21
Relevador de los Inyectores, Cánister, ECM	K35	06.27
Relevador del Faro Antiniebla	K39	05.37
Relevador de la Luz Baja	K43	05.29
Relevador de la Luz Alta	K45	05.18
Relevador de la Bocina	K47	035.34, 042.48
Relevador de la Llave de Encendido	K50	04.06, 04.32
Relevador de la Luz de Estacionamiento y Luz de la Placa de Matrícula	K54	038.29



Descrição	Código	Localização
Relevador del Limpialuneta	K56	041.46
Relevador de la Luz de Cola Antiniebla	K58	05.48
Relevador del Motor de Arranque	K64	04.12
Relevador de la Bombilla Señalizadora de Giro, Lado Izquierdo	K66L	039.41
Relevador de la Bombilla Señalizadora de Giro, Lado Derecho	K66R	039.50
Relevador de la Bocina de la Alarma	K67	040.51
Relevador del Limpiaparabrisas, Baja Velocidad	K69A	041.13
Relevador del Limpiaparabrisas, Alta Velocidad	K69B	041.28
Relevador de la Bomba del Lavaparabrisas	K70	041.23
Relevador de la Luz de Marcha Atrás	K71	042.09
Relevador de la Línea 15, Ventilación Interior, A/C	K72	04.42
Relevador de la Bomba del Lavaluneta de la Tapa Trasera	K74	041.08
Relevador del Actuador, Apertura de la Tapa Trasera	K77	040.51
Válvula de Inyección - 1.8 SOHC Gasolina	L2A	028.25
Válvula de Inyección - 1.8 SOHC Gasolina	L2B	028.33
Válvula de Inyección - 1.8 SOHC Gasolina	L2C	028.40
Válvula de Inyección - 1.8 SOHC Gasolina	L2D	028.48
Embrague del Compresor del Acondicionador de Aire	L7	034.17
Motor del Ventilador del Radiador	M1	050.38
Ventilador del Radiador, sin Acondicionador de Aire	M7	033.03, 033.39
Bomba de Combustible - 1.8 SOHC Gasolina	M8	030.31
Bomba de Combustible - 1.8 SOHC	M8A	30.42
Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	M10D	063.31



Descrição	Código	Localização
Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Delantera, Lado Derecho	M10P	063.40
Motor de Regulación del Espejo Retrovisor, Lado Izquierdo	M11D	068.21
Motor de Regulación del Espejo Retrovisor, Lado Derecho	M11P	068.39
Motor del Limpialuneta	M12	053.29
Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	M14L	063.37
Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Derecho	M14R	063.48
Motor de Arranque	M15	032.16
Motor del Techo Solar	M16	064.30
Motor del Limpiaparabrisas	M17	052.12, 053.12
Tablero de Instrumentos	P3	051.34
Pantalla de Informaciones Triples - TID	P6A	069.41, 070.41
Encendedor de Cigarrillos	R1	025.22
Resistor del Ventilador Interior	R3	050.27
Desempañador de la Luneta	R22	048.30, 049.30
Interruptor de la Bocina	S5	035.25
Interruptor de la Luz de Marcha Atrás, Hatchback	S32	055.14,
Interruptor de la Luz de Marcha Atrás, Notchback	S32	057.14
Interruptor de la Luz de Marcha Atrás - Pick-up	S32	059.14
Interruptor del Nivel del Fluido de Freno	S36	047.31
Interruptor de Contacto de la Tapa Trasera	S39	060.41, 061.42
Interruptor del Embrague	S41	04.01
Interruptor de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	S63D	060.06, 061.05, 062.06



Descrição	Código	Localização
Interruptor de la Puerta Delantera, Lado Derecho	S63P	060.22, 061.22, 062.23
Interruptor de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	S63RL	061.14,
Interruptor de la Puerta Trasera, Lado Derecho	S63RR	060.31, 061.31
Interruptor de Presión de Aceite	S87	028.44
Interruptor del Cristal de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	S112D	063.21
Interruptor del Cristal de la Puerta Delantera, Lado Derecho	S112P	063.28
Interruptor del Señalizador de Emergencia (Luz de Emergencia)	S120	054.25, 056.25, 058.25
Interruptor de las Luces	S124	054.34, 058.34
Interruptor de Contacto del Capó del Motor	S135	066.07, 067.07
Interruptor del Panel de Control de Calentamiento, Ventilación y del Acondicionador de Aire	S140	050.25
Interruptor de Encendido	S149	04.03
Interruptor de Ajuste del Espejo Retrovisor	S169	068.33
Interruptor de la Luz de Estacionamiento	S181	047.20
Interruptor de Contacto de la Tapa Trasera	S195	044.29
Interruptor de la Alarma de la Tapa Trasera	S197	066.18
Interruptor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	S215L	063.06
Interruptor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Derecho	S215R	063.19
Interruptor de la Luz de Freno	S216	055.07, 057.08, 059.08
Interruptor del Techo Solar	S228	064.22
Interruptor de la Luz Señalizadora de Giro	S229	054.39, 056.39, 058.39



Descrição	Código	Localização
Interruptor del Limpiador y del Lavador	S250	052.13, 053.13
Interruptor de Trabamiento de las Puertas, Hatchback	S261	044.21
Interruptor de Trabamiento de las Puertas, Notchback	S261	045.28
Interruptor de Trabamiento de las Puertas, Pick-up	S261	046.28
Bobina de Encendido	T1	028.40
Antena de la Radio	W460	069.49, 070.49
Luz del Encendedor de Cigarrillos	W463	025.29
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores Delantero	X1	042.09, 042.06, 042.54, 047.30, 048.39, 050.19, 072.38, 063.44, 069.22, 070.03, 070.22, 071.22, 071.03, 004.09, 006.41, 007.41, 008.11, 008.46, 009.05, 054.17, 056.17, 058.17, 065.27, 69.03, 031.16, 036.10, 036.51, 037.10, 037.51, 040.33
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo - 52P	X2	009.09, 039.03, 044.35, 044.25, 045.37, 060.01, 060.36, 061.01, 061.37, 062.01, 063.05, 063.49, 066.18, 066.33, 067.33, 069.46, 070.46, 070.52, 071.46



Descrição	Código	Localização
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo - 28P	X3	011.50, 016.50, 021.51, 040.21, 044.10, 046.10, 063.40, 063.37, 063.16, 068.28, 068.36, 069.32, 070.32, 071.32
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores de la Puerta Delantera, Lado Derecho - 28P	X4	011.37, 016.37, 021.37, 044.49, 045.49, 046.49, 048.30, 063.27, 063.38, 063.42, 068.36, 069.40, 070.40, 071.40
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Mazo de Conductores de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo - 13P	X9	044.11, 045.12, 063.05, 063.49
Conector del Mazo de Conductores de la Puerta Trasera, Lado Derecho y Mazo de Conductores Trasero	X10	063.17, 063.52
Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores del Ventilador del Radiador - 4P	X11	029.37, 033.14, 034.15, 034.26
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Derecho y Mazo de Conductores de la Puerta Trasera Lado Derecho - 13P	X12	044.49, 045.49
Conector del Mazo de Conductores Trasero y Mazo de Conductores Delantero	X14	004.06 007.22, 007.31, 007.50, 029.45, 030.32, 036.50, 037.50, 049.30, 053.29, 055.52, 057.41, 059.41
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Mazo de Conductores de la Tapa Trasera - 9P	X16	018.19, 045.37, 048.30, 053.29, 060.40
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Mazo de Conductores de la Luz Interior	X17	013.35, 018.98, 060.14, 060.15, 061.17, 061.18



Descrição	Código	Localização
Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores de la Inyección - 6P	X18	008.07, 008.48,027.10, 028.18, 029.01, 032.54, 036.21, 037.22, 055.13, 057.13, 059.13
Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores del Motor - 6P	X19	032.05
Conector del Mazo de Conductores de la Portezuela del Tanque de Combustible y Carrocería Trasera	X20.2	013.37, 018.41, 023.41, 030.32
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores Trasero - 31P	X21	044.49, 045.49, 060.10, 061.13, 063.17, 063.53, 069.52, 069.48, 070.48, 071.48, 071.52
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Antena Trasera	X21A	069.52, 070.52, 071.52
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Derecho y Mazo de Conductores de la Placa de Matrícula	X26	013.26, 018.28, 023.28, 055.52, 057.51, 059.49
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Asiento del Conductor - 16P	X36	043.18
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Asiento del Pasajero - 16P	X37	043.24
Conector de Diagnóstico	X40	072.43
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Derecho y Mazo de Conductores del Chasis	X100	059.41
Conector del Mazo de Conductores del Chasis y Luz de Cola	X101	059.41
Conector de la Extensión de la Luz de Matrícula y Mazo de Conductores de la Luz de Cola	X102	059.49
Conector del Mazo de Conductores de la Tapa Trasera y Mazo de Conductores Trasero, Notchback	X130	013.21, 044.35, 057.32, 061.41, 066.18
Actuador de la Portezuela de Circulación de Aire	Y1	050.14



Descrição	Código	Localização
Actuador de la Portezuela del Tanque de Combustible	Y10	044.18, 045.24,
Actuador de la Apertura de la Tapa Trasera	Y29	044.26
Actuador de la Traba de la Puerta, Trasera Izquierda	Y35L	044.12, 045.12
Actuador de la Traba de la Puerta, Trasera Derecha	Y35R	044.49, 045.49
Actuador de la Traba de la Tapa Trasera	Y49	044.33
Válvula Solenoide de la EGR	Y56	027.18
Válvula Solenoide de Ventilación del Tanque	Y57	029.03
Motor de la Bomba del Limpiador del Cristal	Y105	052.49, 053.50
Pretensor del Cinturón de Seguridad, Lado Derecho	Y133	043.21
Pretensor del Cinturón de Seguridad, Lado Izquierdo	Y135	043.32
Actuador de la Traba de la Puerta Delantera, Delantero Izquierdo	Y13D	044.11, 045.11, 046.11
Actuador de la Traba de la Puerta Delantera, Delantero Derecho	Y13P	044.50, 044.50, 045.49, 046.49
Motor de Accionamiento del Embrague Electrónico	Y144.1	031.22
Motor Selector del Embrague Electrónico	Y144.2	031.42



Código	Descrição	Localização
A12	Módulo de Control de Calentamiento Auxiliar de Combustible	034.12
A15	Módulo BCM	051.48
A24	Air Bag del Conductor	056.22
A38	Módulo de Control del ABS	048.51, 049.41
A61	Módulo de Control del Sistema de Calentamiento, Ventilación y Acondicionador de Aire	063.46
A63	Módulo Air Bag	056.32
A75	Módulo de Control de la Dirección Electroasistida	050.35
A79	Air Bag del Pasajero	056.30
A80	Módulo de Control de los Cristales	076.48, 077.48
A84	Módulo de Control del Motor – ECM – 1.8 SOHC Flexpower	035.53, 036.53
A84A	Módulo de Control del Motor – ECM – 1.0 SOHC Alcohol	030.51, 031.52
A84A	Módulo de Control del Motor – ECM – 1.0 SOHC Gasolina	026.51, 027.52
A84A	Módulo de Control del Motor – ECM – 1.8 SOHC Gasolina	28.52, 029.52
A84A	Módulo de Control del Motor – ECM – 1.8 SOHC Gasolina – Gen III	037.50, 038.54, 039.52
A84D	Módulo de Control del Motor – ECM – 1.7 DOHC Diesel	032.47, 033.54, 034.54
A84D1	Unidad de Control de la Bomba de Inyección	034.26
A84D2	Actuador de Control del Tiempo de Inyección	034.22
A110	Módulo del Sistema Inmovilizador	079.33
A111	Actuador de la Válvula de Aceleración	038.30
A119L	Convertidor de la Señal de Velocidad del Vehículo, Lado Izquierdo	048.18
A119R	Convertidor de la Señal de Velocidad del Vehículo, Lado Derecho	048.06



Código	Descrição	Localização
A132A	Radio CD AM/FM Pasacintas	084.40, 085.52, 086.40, 086.52
A147	Módulo de Control de Calentamiento – Diesel	032.49
B9	Bocina	047.34
B18	Sensor de Presión del Acondicionador de Aire	027.05, 029.05,031.07, 032.20, 036.05, 038.37
B22	Sensor de Posición del Pedal del Acelerador	032.35, 038.45
B23	Sensor de la Temperatura Exterior del Aire	084.20, 085.21, 086.20
B26	Sensor de Presión del Aire – BARO	034.37
B28	Sensor de Posición del Árbol de Levas	037.33
B30	Sensor de Revolución del Motor	026.35, 028.35, 030.35, 033.06, 035.32, 039.21
B39	Sensor de Temperatura del Motor	027.12, 029.12, 031.14, 033.44, 036.12, 039.05
B52L	Sensor de Velocidad de la Rueda Delantera, Lado Izquierdo	048.24, 049.22
B52R	Sensor de Velocidad de la Rueda Delantera, Lado Derecho	048.35, 049.33
B53	Sensor del Nivel del Combustible	040.50
B56	Sensor de Oxígeno – Calentado	036.30, 037.12
B65	Sensor de Detonación	027.22, 031.26, 036.23, 039.11, 029.23
B67/B69	Sensor MAP/MAT	039.11



Código	Descrição	Localização
B69	Sensor MAP/MAT	027.41, 031.43, 036.41, 032.48, 029.41
B70	Sensor de Oxígeno	027.26, 029.27, 031.27
B76L	Sensor de Velocidad de la Rueda Trasera, Lado Izquierdo	048.50, 049.38
B76R	Sensor de Velocidad de la Rueda Trasera, Lado Derecho	049.48, 048.40
B79	Sensor de la Alarma Antirrobo del Compartimiento de Pasajeros	083.34, 081.34, 080.34
B82	Sensor de Posición de la Mariposa de Aceleración	027.51, 031.51, 036.50, 029.50
B83	Sensor de Velocidad del Vehículo	048.22, 049.21
B109L	Altavoz de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	084.07, 085.07, 086.07
B109LT	Altavoz Tweeter de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	084.07, 085.07, 086.07
B109R	Alto-falante da Porta Dianteira – LD	084.07, 085.07, 086.07
B109RT	Altavoz de la Puerta Delantera, Lado Derecho	084.07, 085.07, 086.07
B117L	Altavoz de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	084.45, 085.45, 086.45
B117R	Altavoz de la Puerta Trasera, Lado Derecho	084.50, 085.50, 086.50
B150	Sensor de la Presión de Carga del Turbo	034.51
B159	Sensor de Temperatura del Combustible	033.35
B160	Sensor de Posición de la Bomba de Inyección	033.07
B161	Sensor de Giro de la Dirección Eléctrica	050.37



Código	Descrição	Localização
E18	Faro de Larga Distancia, Lado Derecho	071.21
E19	Faro de Larga Distancia, Lado Izquierdo	071.23
E62	Luz del Compartimiento de Carga	073.37, 074.38
E67	Bombilla de la Luz del Techo	073.48, 075.48, 074.48
E68	Alumbrado del Compartimiento de Pasajeros	047.28, 075.28, 073.25
E69L	Bombilla del Faro Antiniebla, Lado Izquierdo	067.01, 069.01, 071.01
E69R	Bombilla del Faro Antiniebla, Lado Derecho	067.07, 069.07, 071.03
E79	Tercera Luz de "Stop" – Hatchback	068.20
E79	Tercera Luz de "Stop" – Notchback	070.26
E79	Tercera Luz de "Stop" – Pick-up	072.25
E82	Bombilla de la Guanterera	073.49, 075.49, 074.49
E94	Luz de Lectura Trasera	073.14, 074.17
E97	Bombilla de la Luz de Cola Antiniebla	068.52
E98	Bombilla de la Luz de la Placa de Matrícula	068.45, 072.49, 070.51, 070.53, 072.50
E106L	Conjunto de la Luz de Cola, Lado Izquierdo	068.08, 070.10, 072.04
E106R	Conjunto de la Luz de Cola, Lado Derecho	068.42, 070.47, 072.43
E118	Bujías de Encendido	026.54, 028.54, 030.54, 035.54, - 39.42



Código	Descrição	Localização
E121L	Conjunto del Faro, Lado Izquierdo	067.12, 069.12, 069.11, 071.12, 071.05
E121R	Conjunto del Faro, Lado Derecho	067.53, 069.53, 071.47
F1	Minifusible de 7,5 A, BCM – Alimentación General	004.43
F2	Minifusible – 7,5 A, Control del Motor	006.36
F3	Minifusible – 7,5 A – Tablero de Instrumentos, Cuadrante TID, Luces de Emergencia, Interruptor del Señalizador de Emergencia, Diagnóstico, Módulo de Control del Sistema del Inmovilizador, relevadores (Motor de Arranque, Alarma, Bomba del Limpiador, Bocina y Señalizador de Giro)	006.43
F4	Minifusible de 5 A, Elevacristales Eléctricos de las Ventanas de las Puertas	006.48
F5	Minifusible de 20 A, Elevacristales Eléctricos de las Ventanas Delanteras Izquierda de las Puertas	006.53
F6	No utilizado	-
F7	No utilizado	-
F8	Minifusible – 10A – Interruptor del encendido, BCM	004.33
F9	Minifusible – 20A – Relevador de los Inyectores, Cánister, Bomba Eléctrica del Combustible, Temporizador de las Bujías de Calentamiento	006.28
F10	Minifusible de 10 A, Relevador de la Bocina	007.02
F11	Minifusible de 15 A, BCM – Luces Señalizadoras de Giro	007.08
F12	Minifusible de 20 A, Radio	007.12
F13	Minifusible de 20 A, Elevacristales Eléctricos de las Ventanas Delantera, Lado Derecho	007.17
F14	Minifusible de 20 A, Relevador ECM	007.02
F15	Minifusible de 10 A – Relevador del Lavaparabrisas y de la Tapa Trasera	004.37
F16	Minifusible de 20 A, Alumbrado Interior y Sensor de la Alarma Antirrobo	007.22
F17	Minifusible de 20 A, BCM – Cierre Eléctrico de las Puertas	007.26
F18	Minifusible de 20 A, Techo Solar	007.31



Código	Descrição	Localização
F19	Minifusible de 15 A, Faro de Larga Distancia	007.41
F20	Minifusible de 10 A, Relevador de la Bocina del Alarma	007.36
F21	No utilizado	-
F22	Minifusible de 5 A, BCM, Encendido	004.53
F23	Minifusible de 15 A, Relevador de la Bomba de Combustible, ECM, Bobina de Encendido, Sensor de Posición del Árbol de Levas	006.24
F24	Minifusible de 5 A, Interruptor de Luz, TID, Tablero de Instrumentos, Dirección Electroasistida, Inmovilizador, Alumbrado del Compartimiento de Pasajeros	007.46
F25	Minifusible de 10 A, Interruptor de la Luz de Freno, Interruptor del Embrague	008.02
F26	Minifusible de 10 A, Interruptor de la Luz de Marcha Atrás, Encendedor de Cigarrillos, Relevador de la Luz de Marcha Atrás	008.12
F27	Minifusible de 15 A, Elevacristales Eléctricos	008.22
F28	Minifusible de 10 A, Módulo del Control del Embrague Electrónico	008.27
F29	Minifusible de 20 A, Relevador y Limpialuneta (cristal trasero)	004.46
F30	Minifusible de 20 A, Relevador y Limpiaparabrisas	008.32
F31	Minifusible de 15 A, Relevador del Embrague del Compresor del Acondicionador de Aire	008.37
F32	Minifusible de 5 A, Relevador de la Luz de Marcha Atrás, Módulo del Air Bag, Sensor de Velocidad del Vehículo, Módulo ABS, Convertidor de la Señal de Velocidad del Vehículo, Sensor MAP/MAT	008.48
F33	Minifusible de 15 A, Relevador de Arranque en Frío (1.8L SOHYC Flex), Sensor de Oxígeno – Calentado (1.8L SOHYC Flex), Válvula Solenoide de Arranque en Frío	006.02
F34	Minifusible de 30 A, Calentamiento en el Filtro de Combustible, Diesel	009.30
F35	Minifusible de 5 A, Radio, Espejo Retrovisor Eléctrico, Techo Solar	009.05
F36	Minifusible de 10 A, Luz Alta, Lado Izquierdo	005.15
F37	Minifusible de 10 A, Luz Alta, Lado Derecho	005.19
F38	Minifusible de 5 A, Luz, Lado Izquierdo	009.16
F39	Minifusible de 5 A – Luz, Lado Derecho y Luz de la Placa de Matrícula	009.21



Código	Descrição	Localização
F40	No utilizado	-
F41	Minifusible de 15 A, Faro Antiniebla	005.34
F42	Minifusible de 10 A, Bombilla de la Luz de Cola Antiniebla	005.45
F43	Minifusible de 10 A, Luz Baja, Lado Izquierdo	005.25
F44	Minifusible de 10 A, Luz Baja, Lado Derecho, Regulación en Altura del Faro, Interruptor de las luces	005.30
F45	Maxifusible de 30 A – Módulo del Control de Calentamiento, Ventilación y Acondicionador de Aire	004.53
F46	Maxifusible de 30 A, Relevador EFI, ECM Diesel	004.23
F47	Maxifusible de 30 A, Relevador del Desempañador de la Luneta	005.06
F48	Maxifusible de 30 A, Relevador del Motor de Arranque	004.16
F49	Maxifusible de 50 A, Dirección Electroasistida	009.39
F50	Maxifusible de 40 A, Freno Antibloqueo ABS	009.45
F51	Maxifusible de 40 A, Módulo del Control del Embrague Electrónico, Módulo de las Bujías de Calentamiento, Diesel	009.51
F52	Maxifusible de 60 A, Relevador de Primera e Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador, Relevador de Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador, y Relevador de Primera e Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador	004.24
F53	Maxifusible de 40 A, Relevador de Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador	004.29
G1	Batería	042.25
G8	Alternador	042.49
H16	Bocina de la Alarma	083.50, 081.50, 080.50
K5	Relevador del Embrague del Compresor del Acondicionador de Aire	044.20, 046.19
K20	Relevador de Arranque en Frío	006.04
K24A	Relevador de la Traba de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	052.22
K24B	Relevador de la Traba de la Puerta Delantera, Lado Derecho	052.12
K24C	Relevador de Destrabazón de las Puertas	052.39



Código	Descrição	Localização
K24D	Relevador de Bloqueo de las Trabas de las Puertas	052.52
K26	Relevador del ECM – Diesel	004.21, 007.08
K30A	Relevador de Primera Velocidad del Ventilador del Radiador	043.02, 045.04
K30B	Relevador de Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador	043.11, 045.20
K30C	Relevador de Primera Velocidad del Ventilador del Radiador	043.36
K30D	Relevador de Primera y Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador	043.22
K34	Relevador de la Bomba de Inyección	006.16
K35	Relevador de los Inyectores, Cánister, Bomba Eléctrica del Combustible, Temporizador de las Bujías de Calentamiento	006.27
K39	Relevador del Faro Antiniebla	005.37
K43	Relevador de la Luz Baja	005.28
K45	Relevador de la Luz Alta	005.17
K47	Relevador de la Bocina	055.48
K50	Relevador de la Llave de Encendido	004.32
K54	Relevador de la Luz y Luz de la Placa de Matrícula	051.29
K55	Relevador del Desempañador de la Luneta	005.05
K56	Relevador del Limpialuneta	054.45
K58	Relevador de la Luz de Cola Antiniebla	005.48
K61	Relevador del Motor de Arranque	004.06
K66L	Relevador de la Bombilla Señalizadora de Giro, Lado Izquierdo	052.40
K66R	Relevador de la Bombilla Señalizadora de Giro, Lado Derecho	052.50
K67	Relevador de la Bocina de la Alarma	053.50
K69A	Relevador del Limpiaparabrisas, Baja Velocidad	054.12
K69B	Relevador del Limpiaparabrisas, Alta Velocidad	054.27



Código	Descrição	Localização
K70	Relevador de la Bomba del Lavaparabrisas	054.22
K71	Relevador de la Luz de Marcha Atrás	055.06
K72	Relevador de la Línea 15, Ventilación Interior, A/C	004.41
K74	Relevador del Faro de Larga Distancia – PICK-UP OFF ROAD	055.24
K74	Relevador de la Bomba del Lavaluneta de la Tapa Trasera	054.07
K77	Relevador del Actuador, Apertura de la Tapa Trasera	053.44
L2A	Válvula de Inyección 1º Cilindro – 1.0 SOHC Alcohol	026.17
L2A	Válvula de Inyección 1º Cilindro – 1.0 SOHC Alcohol	030.18
L2A	Válvula de Inyección 1º Cilindro – 1.8 SOHC Flexpower	035.16
L2A	Válvula de Inyección 1º Cilindro – 1.8 SOHC Gasolina Gen III	039.25
L2A	Válvula de Inyección 1º Cilindro – 1.8 SOHC Gasolina	028.26
L2B	Válvula de Inyección 2º Cilindro – 1.0 SOHC Gasolina	026.24
L2B	Válvula de Inyección 2º Cilindro – 1.0 SOHC Alcohol	030.26
L2B	Válvula de Inyección 2º Cilindro – 1.8 SOHC Flexpower	035.24
L2B	Válvula de Inyección 2º Cilindro – 1.8 SOHC Gasolina Gen III	039.33
L2B	Válvula de Inyección 2º Cilindro – 1.8 SOHC Gasolina	028.24
L2C	Válvula de Inyección 3º Cilindro – 1.0 SOHC Gasolina	026.32
L2C	Válvula de Inyección 3º Cilindro – 1.0 SOHC Alcohol	030.34
L2C	Válvula de Inyección 3º Cilindro – 1.8 SOHC Flexpower	035.32
L2C	Válvula de Inyección 3º Cilindro – 1.8 SOHC Gasolina Gen III	039.40
L2C	Válvula de Inyección 3º Cilindro – 1.8 SOHC Gasolina	028.32
L2D	Válvula de Inyección 4º Cilindro – 1.0 SOHC Gasolina	026.40
L2D	Válvula de Inyección 4º Cilindro – 1.0 SOHC Alcohol	030.42



Código	Descrição	Localização
L2D	Válvula de Inyección 4º Cilindro – 1.8 SOHC Gasolina Gen III	039.47
L2D	Válvula de Inyección 4º Cilindro – 1.8 SOHC Flexpower	035.39
L2D	Válvula de Inyección 4º Cilindro – 1.8 SOHC Gasolina	028.41
L2D	Válvula de Inyección – 1.8 SOHC Gasolina Gen III	037.44
L7	Embrague del Compresor del Acondicionador de Aire	044.17, 046.17
M1	Motor del Ventilador del Radiador	063.38
M1_A75	Motor de la Dirección Electroasistida	050.25
M7	Ventilador del Radiador – Sin Acondicionador de Aire	043.02, 043.50, 045.39, 045.02, 065.12
M7/M7A	Ventilador del Radiador, Aspirador – Sin Acondicionador de Aire	043.30
M7A	Ventilador del Radiador – Con Acondicionador de Aire	043.09
M7B	Ventilador del Radiador – Con Acondicionador de Aire	043.22, 043.40
M8	Bomba de Combustible – 1.0 SOHC Gasolina – 1.8 SOHC Gasolina	040.31
M8	Bomba de Combustible – 1.7 DOHC Diesel	033.22, 034.11
M8A	Bomba de Combustible – 1.0 SOHC Álcool – 1.8 SOHC Flexpower	040.42
M10D	Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Delantera, Lado Izquierd	077.29, 076.30, 077.30
M10P	Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Delantera, Lado Derecho	077.42, 076.39, 077.43
M11D	Motor de Regulación del Espejo Retrovisor, Lado Izquierdo	083.21
M11P	Motor de Regulación del Espejo Retrovisor, Lado Derecho	083.39
M12	Motor del Limpialuneta	066.29
M14L	Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	076.37
M14R	Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Derecho	076.47



Código	Descrição	Localização
M15	Motor de Arranque	042.16
M16	Motor del Techo Solar	078.30
M17	Motor del Limpiaparabrisas	065.12, 066.12
P3	Tablero de Instrumentos	064.34
P6A	Pantalla de Informaciones Triples – TID	084.34, 086.34, 085.41
R1	Encendedor de Cigarrillos	025.22
R3	Resistor del Ventilador Interior	063.28
R22	Desempañador de la Luneta	061.30, 062.30
R23A	Bujía de Calentamiento del 1° Cilindro	032.41
R23B	Bujía de Calentamiento del 2° Cilindro	032.38
R23C	Bujía de Calentamiento del 3° Cilindro	032.50
R23D	Bujía de Calentamiento del 4° Cilindro	032.46
R26	Calentamiento del Filtro de Combustible – Diesel	034.40
S5	Interruptor de la Bocina	047.24
S32	Interruptor de la Luz de Marcha Atrás – Hatchback	068.14
S32	Interruptor de la Luz de Marcha Atrás – Notchback	070.14
S32	Interruptor de la Luz de Marcha Atrás – Pick-up	072.12
S36	Interruptor del Nivel del Fluido de Freno	060.31
S39	Interruptor de Contacto de la Tapa Trasera	073.40, 074.41
S41	Interruptor del Embrague	033.37
S43	Interruptor de Freno – Doble	070.07
S63D	Interruptor de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	073.03, 074.03, 075.05



Código	Descrição	Localização
S63P	Interruptor de la Puerta Delantera, Lado Derecho	073.21, 075.21, 074.21
S63RL	Interruptor de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	073.13, 074.13
S63RR	Interruptor de la Puerta Trasera, Lado Derecho	073.29, 074.29
S87	Interruptor de Presión de Aceite	027.51, 031.52, 039.44, 036.51, 033.52, 029.51
S112D	Interruptor del Cristal de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	076.19, 077.14, 077.09
S112P	Interruptor del Cristal de la Puerta Delantera, Lado Derecho	076.28, 077.31, 077.28
S120	Interruptor del Señalizador de Emergencia (Luz de Emergencia)	067.25, 069.24, 071.21, 071.22
S124	Interruptor de las Luces	069.32, 071.21, 071.22
S135	Interruptor de Contacto del Capó del Motor	083.07, 081.07, 080.07
S140	Interruptor del Panel de Control de Calentamiento, Ventilación y del Acondicionador de Aire	063.25
S149	Interruptor de Encendido	004.04
S162	Interruptor del Sensor de Temperatura y Presión del Aire	034.24
S169	Interruptor de Ajuste del Espejo Retrovisor	083.33
S181	Interruptor de la Luz de Estacionamiento	060.19
S195	Interruptor de Contacto de la Tapa Trasera	057.29
S197	Interruptor de la Alarma de la Tapa Trasera	080.18
S215L	Interruptor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	076.03, 076.05
S215R	Interruptor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Derecho	076.18
S216	Interruptor de la Luz de Freno	068.07, 072.04



Código	Descrição	Localização
S228	Interruptor del Techo Solar	078.21
S229	Interruptor de la Luz Señalizadora de Giro	067.38, 069.38, 071.36
S250	Interruptor del Limpiador y del Lavador	065.12, 066.12
S261	Interruptor de Trabamiento de las Puertas – Hatchback	058.27
S261	Interruptor de Trabamiento de las Puertas – Notchback	057.19
S261	Interruptor de Trabamiento de las Puertas – Pick-up	059.20
T1	Bobina de Encendido – 1.0 SOHC Alcohol	030.53
T1	Bobina de Encendido – 1.0 SOHC Gasolina	026.52
T1	Bobina de Encendido – 1.8 SOHC Flexpower	0358.52
T1	Bobina de Encendido – 1.8 SOHC Gasolina	028.52
T1	Bobina de Encendido – 1.8 SOHC Gasolina – GEN III	039.40
W460	Antena de la Radio	084.51, 086.51, 085.48
W463	Luz del Encendedor de Cigarrillos	025.28
X1	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores Delantero	086.01, 084.21, 084.03, 071.16, 042.12, 048.51, 050.24, 050.34, 060.30, 061.40, 062.40, 063.19, 067.17, 069.17, 076.43, 87.35, 87.43, 079.27, 085.03, 085.22, 086.22, 071.16, 041.32, 041.47, 055.02, 055.06, 055.23, 055.53, 069.17, 076.43, 077.42, 004.05



Código	Descrição	Localização
X2	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo – 52P	086.46, 086.52, 075.01, 057.25, 057.35, 009.09, 076.05, 076.49, 052.02, 084.46, 073.35, 074.02, 074.36, 075.01, 076.05, 076.49, 082.33, 081.33, 080.18, 080.33, 085.46, 085.42, 073.01
X3	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo – 28P	084.32, 077.37, 077.39, 077.13, 058.11, 073.17, 076.40, 076.37, 083.27, 083.36, 085.32, 057.10, 057.10, 077.12, 077.39, 077.37, 011.50, 016.50, 021.50, 83.27, 083.36, 053.22, 059.10, 076.37, 076.39, 076.17
X4	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores de la Puerta Delantera, Lado Derecho – 28P	086.40, 084.40, 077.41, 077.37, 077.26, 058.49, 083.36, 085.40, 076.27, 076.38, 076.42, 057.48, 011.36, 013.16, 021.41, 083.36, 059.48, 076.37, 076.27, 077.27, 077.38, 077.42
X9	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Mazo de Conductores de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo – 13P	052.12, 076.05, 076.49, 057.11



Código	Descrição	Localização
X10	Conector del Mazo de Conductores de la Puerta Trasera, Lado Derecho y Mazo de Conductores Trasero	063.28, 063.36, 076.17, 076.54
X11	Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores del Ventilador del Radiador – 4P	043.16, 036.05, 027.05, 045.07, 038.37, 045.14, 046.26, 044.15, 044.26, 029.05, 032.19
X12	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Derecho y Mazo de Conductores de la Puerta Trasera Lado Derecho – 13P	057.48, 058.49
X14	Conector del Mazo de Conductores Trasero y Mazo de Conductores Delantero	049.49, 072.40, 072.40, 038.45, 007.22, 007.31, 007.52, 023.44, 062.29, 040.32, 070.41, 032.36, 033.36, 048.50, 061.30, 062.30, 066.29, 068.51, 070.41
X16	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Mazo de Conductores de la Tapa Trasera – 9P	018.19, 058.37, 061.30, 066.29, 073.40
X17	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Mazo de Conductores de la Luz Interior	074.17, 074.16, 073.13, 013.35, 018.37
X18	Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores de la Inyección – 6P	049.22, 030.42, 030.48, 035.41, 035.47, 028.41, 028.47, 031.06, 038.01, 039.18, 006.20, 008.04, 008.48, 026.41, 026.48, 006.08, 070.15, 032.31, 033.05, 034.11, 042.51, 048.21, 068.16, 070.15



Código	Descrição	Localização
X19	Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores del Motor – 6P	042.06, 042.54
X20.2	Conector del Mazo de Conductores de la Portezuela del Tanque de Combustible y Carrocería Trasera	013.37, 018.40, 040.32, 23.35
X21	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores de Trasero – 31P	084.52, 084.48, 074.13, 073.10, 058.49, 076.17, 076.54, 085.48, 085.52, 057.48, 076.17, 076.54
X21A	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Antena Trasera	084.52
X26	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Derecho y Mazo de Conductores de la Placa de Matrícula	013.26, 018.27, 070.26, 068.51, 070.50
X28	Conector del Mazo de Conductores Delantero y EDC – 2P	032.47
X36	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Asiento del Conductor – 16P	056.18
X37	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Asiento del Pasajero – 16P	056.25
X40	Conector del Diagnóstico	087.44
X91	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos & Unidad de Control del Acondicionador de Aire – 8P	056.18
X100	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Derecho y Mazo de Conductores del Chasis	049.49, 072.40
X101	Conector del Mazo de Conductores del Chasis y Luz de Cola	072.40
X102	Conector de la Extensión de la Luz de Matrícula y Mazo de Conductores de la Luz de Cola	072.48
X103	Conector del Mazo de Conductores del Tanque de Combustible y Extensión del Tanque	13.39, 018.40, 023.35
X130	Conector del Mazo de Conductores de la Tapa Trasera y Mazo de Conductores Trasero, Notchback	013.20, 070.32, 057.35, 080.18, 074.40
X200.1	Conector del Mazo de Conductores Delantero y Extensión del Faro de Larga Distancia	071.20, 071.22, 071.18



Código	Descrição	Localização
X200.2	Conector de la Extensión del Faro de Larga Distancia y Mazo de Conductores Delantero	071.20, 071.22, 071.18
Y1	Actuador de la Portezuela de Circulación de Aire	063.14
Y3	Módulo Actuador del Embrague Electrónico	041.52
Y3/B1	Sensor de Selección del Embrague Electrónico	041.28
Y3/B2	Sensor de Enganche del Embrague Electrónico	041.39
Y3/B3	Sensor SIR del Embrague Electrónico	041.48
Y9	Válvula Solenoide del Control de Tiempo	034.12
Y10	Actuador de la Portezuela del Tanque de Combustible	057.19, 058.25
Y20	Actuador del Control de Aire de Ralentí	027.41, 029.42, 031.43, 036.42
Y29	Actuador de la Apertura de la Tapa Trasera	057.28
Y35L	Actuador de la Traba de la Puerta, Trasero Izquierdo	057.09, 058.12
Y35R	Actuador de la Traba de la Puerta, Trasera Derecha	057.46, 058.49
Y38	Actuador de la Mariposa de Aceleración, Admisión	032.20
Y49	Actuador de la Traba de la Tapa Trasera	058.33
Y56	Válvula Solenoide de la EGR	032.11
Y57	Válvula Solenoide de Ventilación del Tanque	026.08, 028.09, 030.10, 035.08, 038.04
Y105	Motor de la Bomba del Limpiador del Cristal	065.49, 065.50, 066.50
Y133	Pretensor del Cinturón de Seguridad, Lado Derecho	065.21
Y135	Pretensor del Cinturón de Seguridad, Lado Izquierdo	056.32
Y13D	Actuador de la Traba de la Puerta Delantera, Delantero Izquierdo	057.07, 058.11, 059.10



Código	Descrição	Localização
Y13P	Actuador de la Traba de la Puerta Delantera, Delantero Derecho	057.46, 058.49, 059.48
Y143	Válvula Solenoide de Regulación de la Presión	032.02
Y146	Bomba de Arranque en Frío	040.07
Y147	Válvula Solenoide de Arranque en Frío	30.01, 35.01



Descrição	Código	Localização
Actuador de Control del Tiempo de Inyección	A84D2	034.22
Actuador de la Apertura de la Tapa Trasera	Y29	057.28
Actuador de la Mariposa de Aceleración, Admisión	Y38	032.20
Actuador de la Portezuela de Circulación de Aire	Y1	063.14
Actuador de la Portezuela del Tanque de Combustible	Y10	057.19, 058.25
Actuador de la Traba de la Puerta Delantera, Delantero Derecho	Y13P	057.46, 058.49, 059.48
Actuador de la Traba de la Puerta Delantera, Delantero Izquierdo	Y13D	057.07, 058.11, 059.10
Actuador de la Traba de la Puerta, Trasera Derecha	Y35R	057.46, 058.49
Actuador de la Traba de la Puerta, Trasero Izquierdo	Y35L	057.09, 058.12
Actuador de la Traba de la Tapa Trasera	Y49	058.33
Actuador de la Válvula de Aceleración	A111	038.30
Actuador del Control de Aire de Ralentí	Y20	027.41, 029.42, 031.43, 036.42
Air Bag del Conductor	A24	056.22
Air Bag del Pasajero	A79	056.30
Altavoz de la Puerta Delantera, Lado Derecho	B109RT	084.07, 085.07, 086.07
Altavoz de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	B109L	084.07, 085.07, 086.07
Altavoz de la Puerta Trasera, Lado Derecho	B117R	084.50, 085.50, 086.50
Altavoz de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	B117L	084.45, 085.45, 086.45



Descrição	Código	Localização
Altavoz Tweeter de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	B109LT	084.07, 085.07, 086.07
Alternador	G8	042.49
Alto-falante da Porta Dianteira – LD	B109R	084.07, 085.07, 086.07
Alumbrado del Compartimiento de Pasajeros	E68	047.28, 075.28, 073.25
Antena de la Radio	W460	084.51, 086.51, 085.48
Batería	G1	042.25
Bobina de Encendido – 1.0 SOHC Alcohol	T1	030.53
Bobina de Encendido – 1.0 SOHC Gasolina	T1	026.52
Bobina de Encendido – 1.8 SOHC Flexpower	T1	0358.52
Bobina de Encendido – 1.8 SOHC Gasolina	T1	028.52
Bobina de Encendido – 1.8 SOHC Gasolina – GEN III	T1	039.40
Bocina	B9	047.34
Bocina de la Alarma	H16	083.50, 081.50, 080.50
Bomba de Arranque en Frío	Y146	040.07
Bomba de Combustible – 1.0 SOHC Álcool – 1.8 SOHC Flexpower	M8A	040.42
Bomba de Combustible – 1.0 SOHC Gasolina – 1.8 SOHC Gasolina	M8	040.31
Bomba de Combustible – 1.7 DOHC Diesel	M8	033.22, 034.11
Bombilla de la Guanterera	E82	073.49, 075.49, 074.49
Bombilla de la Luz de Cola Antiniebla	E97	068.52



Descrição	Código	Localização
Bombilla de la Luz de la Placa de Matrícula	E98	068.45, 072.49, 070.51, 070.53, 072.50
Bombilla de la Luz del Techo	E67	073.48, 075.48, 074.48
Bombilla del Faro Antiniebla, Lado Derecho	E69R	067.07, 069.07, 071.03
Bombilla del Faro Antiniebla, Lado Izquierdo	E69L	067.01, 069.01, 071.01
Bujía de Calentamiento del 1° Cilindro	R23A	032.41
Bujía de Calentamiento del 2° Cilindro	R23B	032.38
Bujía de Calentamiento del 3° Cilindro	R23C	032.50
Bujía de Calentamiento del 4° Cilindro	R23D	032.46
Bujías de Encendido	E118	026.54, 028.54, 030.54, 035.54, - 39.42
Calentamiento del Filtro de Combustible – Diesel	R26	034.40
Conector de la Extensión de la Luz de Matrícula y Mazo de Conductores de la Luz de Cola	X102	072.48
Conector de la Extensión del Faro de Larga Distancia y Mazo de Conductores Delantero	X200.2	071.20, 071.22, 071.18
Conector del Diagnóstico	X40	087.44
Conector del Mazo de Conductores de la Portezuela del Tanque de Combustible y Carrocería Trasera	X20.2	013.37, 018.40, 040.32, 23.35
Conector del Mazo de Conductores de la Puerta Trasera, Lado Derecho y Mazo de Conductores Trasero	X10	063.28, 063.36, 076.17, 076.54
Conector del Mazo de Conductores de la Tapa Trasera y Mazo de Conductores Trasero, Notchback	X130	013.20, 070.32, 057.35, 080.18, 074.40



Descrição	Código	Localização
Conector del Mazo de Conductores del Chasis y Luz de Cola	X101	072.40
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos & Unidad de Control del Acondicionador de Aire – 8P	X91	056.18
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Asiento del Conductor – 16P	X36	056.18
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Asiento del Pasajero – 16P	X37	056.25
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores de la Puerta Delantera, Lado Derecho – 28P	X4	086.40, 084.40, 077.41, 077.37, 077.26, 058.49, 083.36, 085.40, 076.27, 076.38, 076.42, 057.48, 011.36, 013.16, 021.41, 083.36, 059.48, 076.37, 076.27, 077.27, 077.38, 077.42
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo – 28P	X3	084.32, 077.37, 077.39, 077.13, 058.11, 073.17, 076.40, 076.37, 083.27, 083.36, 085.32, 057.10, 057.10, 077.12, 077.39, 077.37, 011.50, 016.50, 021.50, 83.27, 083.36, 053.22, 059.10, 076.37, 076.39, 076.17
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores de Trasero – 31P	X21	084.52, 084.48, 074.13, 073.10, 058.49, 076.17, 076.54, 085.48, 085.52, 057.48, 076.17, 076.54



Descrição	Código	Localização
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores Delantero	X1	086.01, 084.21, 084.03, 071.16, 042.12, 048.51, 050.24, 050.34, 060.30, 061.40, 062.40, 063.19, 067.17, 069.17, 076.43, 87.35, 87.43, 079.27, 085.03, 085.22, 086.22, 071.16, 041.32, 041.47, 055.02, 055.06, 055.23, 055.53, 069.17, 076.43, 077.42, 004.05, 0
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo – 52P	X2	086.46, 086.52, 075.01, 057.25, 057.35, 009.09, 076.05, 076.49, 052.02, 084.46, 073.35, 074.02, 074.36, 075.01, 076.05, 076.49, 082.33, 081.33, 080.18, 080.33, 085.46, 085.42, 073.01
Conector del Mazo de Conductores del Tanque de Combustible y Extensión del Tanque	X103	13.39, 018.40, 023.35
Conector del Mazo de Conductores Delantero y EDC – 2P	X28	032.47
Conector del Mazo de Conductores Delantero y Extensión del Faro de Larga Distancia	X200.1	071.20, 071.22, 071.18



Descrição	Código	Localização
Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores de la Inyección – 6P	X18	049.22,030.42, 030.48, 035.41, 035.47, 028.41, 028.47, 031.06, 038.01, 039.18, 006.20, 008.04, 008.48, 026.41, 026.48, 006.08, 070.15, 032.31, 033.05, 034.11, 042.51, 048.21, 068.16, 070.15
Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores del Motor – 6P	X19	042.06, 042.54
Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores del Ventilador del Radiador – 4P	X11	043.16, 036.05, 027.05, 045.07, 038.37, 045.14, 046.26, 044.15, 044.26, 029.05, 032.19
Conector del Mazo de Conductores Trasero y Mazo de Conductores Delantero	X14	049.49, 072.40, 072.40, 038.45, 007.22, 007.31, 007.52, 023.44, 062.29, 040.32, 070.41, 032.36, 033.36, 048.50, 061.30, 062.30, 066.29, 068.51, 070.41
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Derecho y Mazo de Conductores de la Placa de Matrícula	X26	013.26, 018.27, 070.26, 068.51, 070.50
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Derecho y Mazo de Conductores de la Puerta Trasera Lado Derecho – 13P	X12	057.48, 058.49
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Derecho y Mazo de Conductores del Chasis	X100	049.49, 072.40
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Antena Trasera	X21A	084.52



Descrição	Código	Localização
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Mazo de Conductores de la Luz Interior	X17	074.17, 074.16, 073.13, 013.35, 018.37
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Mazo de Conductores de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo – 13P	X9	052.12, 076.05, 076.49, 057.11
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Mazo de Conductores de la Tapa Trasera – 9P	X16	018.19, 058.37, 061.30, 066.29, 073.40
Conjunto de la Luz de Cola, Lado Derecho	E106R	068.42, 070.47, 072.43
Conjunto de la Luz de Cola, Lado Izquierdo	E106L	068.08, 070.10, 072.04
Conjunto del Faro, Lado Derecho	E121R	067.53, 069.53, 071.47
Conjunto del Faro, Lado Izquierdo	E121L	067.12, 069.12, 069.11, 071.12, 071.05
Convertidor de la Señal de Velocidad del Vehículo, Lado Derecho	A119R	048.06
Convertidor de la Señal de Velocidad del Vehículo, Lado Izquierdo	A119L	048.18
Desempañador de la Luneta	R22	061.30, 062.30
Embrague del Compresor del Acondicionador de Aire	L7	044.17, 046.17
Encendedor de Cigarrillos	R1	025.22
Faro de Larga Distancia, Lado Derecho	E18	071.21
Faro de Larga Distancia, Lado Izquierdo	E19	071.23
Interruptor de Ajuste del Espejo Retrovisor	S169	083.33
Interruptor de Contacto de la Tapa Trasera	S39	073.40, 074.41
Interruptor de Contacto de la Tapa Trasera	S195	057.29



Descrição	Código	Localização
Interruptor de Contacto del Capó del Motor	S135	083.07, 081.07, 080.07
Interruptor de Encendido	S149	004.04
Interruptor de Freno – Doble	S43	070.07
Interruptor de la Alarma de la Tapa Trasera	S197	080.18
Interruptor de la Bocina	S5	047.24
Interruptor de la Luz de Estacionamiento	S181	060.19
Interruptor de la Luz de Freno	S216	068.07, 072.04
Interruptor de la Luz de Marcha Atrás – Hatchback	S32	068.14
Interruptor de la Luz de Marcha Atrás – Notchback	S32	070.14
Interruptor de la Luz de Marcha Atrás – Pick-up	S32	072.12
Interruptor de la Luz Señalizadora de Giro	S229	067.38, 069.38, 071.36
Interruptor de la Puerta Delantera, Lado Derecho	S63P	073.21, 075.21, 074.21
Interruptor de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	S63D	073.03, 074.03, 075.05
Interruptor de la Puerta Trasera, Lado Derecho	S63RR	073.29, 074.29
Interruptor de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	S63RL	073.13, 074.13
Interruptor de las Luces	S124	069.32, 071.21, 071.22
Interruptor de Presión de Aceite	S87	027.51, 031.52, 039.44, 036.51, 033.52, 029.51
Interruptor de Trabamiento de las Puertas – Hatchback	S261	058.27
Interruptor de Trabamiento de las Puertas – Notchback	S261	057.19



Descrição	Código	Localização
Interruptor de Trabamiento de las Puertas – Pick-up	S261	059.20
Interruptor del Cristal de la Puerta Delantera, Lado Derecho	S112P	076.28, 077.31, 077.28
Interruptor del Cristal de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	S112D	076.19, 077.14, 077.09
Interruptor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Derecho	S215R	076.18
Interruptor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	S215L	076.03, 076.05
Interruptor del Embrague	S41	033.37
Interruptor del Limpiador y del Lavador	S250	065.12, 066.12
Interruptor del Nivel del Fluido de Freno	S36	060.31
Interruptor del Panel de Control de Calentamiento, Ventilación y del Acondicionador de Aire	S140	063.25
Interruptor del Señalizador de Emergencia (Luz de Emergencia)	S120	067.25, 069.24, 071.21, 071.22
Interruptor del Sensor de Temperatura y Presión del Aire	S162	034.24
Interruptor del Techo Solar	S228	078.21
Luz de Lectura Trasera	E94	073.14, 074.17
Luz del Compartimiento de Carga	E62	073.37, 074.38
Luz del Encendedor de Cigarrillos	W463	025.28
Maxifusible de 30 A – Módulo del Control de Calentamiento, Ventilación y Acondicionador de Aire	F45	004.53
Maxifusible de 30 A, Relevador del Desempañador de la Luneta	F47	005.06
Maxifusible de 30 A, Relevador del Motor de Arranque	F48	004.16
Maxifusible de 30 A, Relevador EFI, ECM Diesel	F46	004.23
Maxifusible de 40 A, Freno Antibloqueo ABS	F50	009.45
Maxifusible de 40 A, Módulo del Control del Embrague Electrónico, Módulo de las Bujías de Calentamiento, Diesel	F51	009.51



Descrição	Código	Localização
Maxifusible de 40 A, Relevador de Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador	F53	004.29
Maxifusible de 50 A, Dirección Electroasistida	F49	009.39
Maxifusible de 60 A, Relevador de Primera e Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador, Relevador de Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador, y Relevador de Primera e Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador	F52	004.24
Minifusible – 10A – Interruptor del encendido, BCM	F8	004.33
Minifusible – 20A – Relevador de los Inyectores, Cánister, Bomba Eléctrica del Combustible, Temporizador de las Bujías de Calentamiento	F9	006.28
Minifusible – 7,5 A – Tablero de Instrumentos, Cuadrante TID, Luces de Emergencia, Interruptor del Señalizador de Emergencia, Diagnóstico, Módulo de Control del Sistema del Inmovilizador, relevadores (Motor de Arranque, Alarma, Bomba del Limpiador, Bocina y Señalizador de Giro)	F3	006.43
Minifusible – 7,5 A, Control del Motor	F2	006.36
Minifusible de 10 A – Relevador del Lavaparabrisas y de la Tapa Trasera	F15	004.37
Minifusible de 10 A, Bombilla de la Luz de Cola Antiniebla	F42	005.45
Minifusible de 10 A, Interruptor de la Luz de Freno, Interruptor del Embrague	F25	008.02
Minifusible de 10 A, Interruptor de la Luz de Marcha Atrás, Encendedor de Cigarrillos, Relevador de la Luz de Marcha Atrás	F26	008.12
Minifusible de 10 A, Luz Alta, Lado Derecho	F37	005.19
Minifusible de 10 A, Luz Alta, Lado Izquierdo	F36	005.15
Minifusible de 10 A, Luz Baja, Lado Derecho, Regulación en Altura del Faro, Interruptor de las luces	F44	005.30
Minifusible de 10 A, Luz Baja, Lado Izquierdo	F43	005.25
Minifusible de 10 A, Módulo del Control del Embrague Electrónico	F28	008.27
Minifusible de 10 A, Relevador de la Bocina	F10	007.02
Minifusible de 10 A, Relevador de la Bocina del Alarma	F20	007.36
Minifusible de 15 A, BCM – Luces Señalizadoras de Giro	F11	007.08
Minifusible de 15 A, Elevacristales Eléctricos	F27	008.22
Minifusible de 15 A, Faro Antiniebla	F41	005.34



Descrição	Código	Localização
Minifusible de 15 A, Faro de Larga Distancia	F19	007.41
Minifusible de 15 A, Relevador del Embrague del Compresor del Acondicionador de Aire	F31	008.37
Minifusible de 20 A, Alumbrado Interior y Sensor de la Alarma Antirrobo	F16	007.22
Minifusible de 20 A, BCM – Cierre Eléctrico de las Puertas	F17	007.26
Minifusible de 20 A, Elevacristales Eléctricos de las Ventanas Delantera, Lado Derecho	F13	007.17
Minifusible de 20 A, Elevacristales Eléctricos de las Ventanas Delanteras Izquierda de las Puertas	F5	006.53
Minifusible de 20 A, Radio	F12	007.12
Minifusible de 20 A, Relevador ECM	F14	007.02
Minifusible de 20 A, Relevador y Limpialuneta (cristal trasero)	F29	004.46
Minifusible de 20 A, Relevador y Limpiaparabrisas	F30	008.32
Minifusible de 20 A, Techo Solar	F18	007.31
Minifusible de 30 A, Calentamiento en el Filtro de Combustible, Diesel	F34	009.30
Minifusible de 5 A – Luz, Lado Derecho y Luz de la Placa de Matrícula	F39	009.21
Minifusible de 5 A, BCM, Encendido	F22	004.53
Minifusible de 5 A, Elevacristales Eléctricos de las Ventanas de las Puertas	F4	006.48
Minifusible de 5 A, Interruptor de Luz, TID, Tablero de Instrumentos, Dirección Electroasistida, Inmovilizador, Alumbrado del Compartimento de Pasajeros	F24	007.46
Minifusible de 5 A, Luz, Lado Izquierdo	F38	009.16
Minifusible de 5 A, Radio, Espejo Retrovisor Eléctrico, Techo Solar	F35	009.05
Minifusible de 5 A, Relevador de la Luz de Marcha Atrás, Módulo del Air Bag, Sensor de Velocidad del Vehículo, Módulo ABS, Convertidor de la Señal de Velocidad del Vehículo, Sensor MAP/MAT	F32	008.48
Minifusible de 7,5 A, BCM – Alimentación General	F1	004.43
Minifusible de 15 A, Relevador de Arranque en Frío (1.8L SOHYC Flex), Sensor de Oxígeno – Calentado (1.8L SOHYC Flex), Válvula Solenoide de Arranque en Frío	F33	006.02



Descrição	Código	Localização
Minifusible de 15 A, Relevador de la Bomba de Combustible, ECM, Bobina de Encendido, Sensor de Posición del Árbol de Levas	F23	006.24
Módulo Actuador del Embrague Electrónico	Y3	041.52
Módulo Air Bag	A63	056.32
Módulo BCM	A15	051.48
Módulo de Control de Calentamiento – Diesel	A147	032.49
Módulo de Control de Calentamiento Auxiliar de Combustible	A12	034.12
Módulo de Control de la Dirección Electroasistida	A75	050.35
Módulo de Control de los Cristales	A80	076.48, 077.48
Módulo de Control del ABS	A38	048.51, 049.41
Módulo de Control del Motor – ECM – 1.0 SOHC Alcohol	A84A	030.51, 031.52
Módulo de Control del Motor – ECM – 1.0 SOHC Gasolina	A84A	026.51, 027.52
Módulo de Control del Motor – ECM – 1.7 DOHC Diesel	A84D	032.47, 033.54, 034.54
Módulo de Control del Motor – ECM – 1.8 SOHC Flexpower	A84	035.53, 036.53
Módulo de Control del Motor – ECM – 1.8 SOHC Gasolina	A84A	28.52, 029.52
Módulo de Control del Motor – ECM – 1.8 SOHC Gasolina – Gen III	A84A	037.50, 038.54, 039.52
Módulo de Control del Sistema de Calentamiento, Ventilación y Acondicionador de Aire	A61	063.46
Módulo del Sistema Inmovilizador	A110	079.33
Motor de Arranque	M15	042.16
Motor de la Bomba del Limpiador del Cristal	Y105	065.49, 065.50, 066.50
Motor de la Dirección Electroasistida	M1_A75	050.25
Motor de Regulación del Espejo Retrovisor, Lado Derecho	M11P	083.39



Descrição	Código	Localização
Motor de Regulación del Espejo Retrovisor, Lado Izquierdo	M11D	083.21
Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Delantera, Lado Derecho	M10P	077.42, 076.39, 077.43
Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Delantera, Lado Izquierd	M10D	077.29, 076.30, 077.30
Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Derecho	M14R	076.47
Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	M14L	076.37
Motor del Limpialuneta	M12	066.29
Motor del Limpiaparabrisas	M17	065.12, 066.12
Motor del Techo Solar	M16	078.30
Motor del Ventilador del Radiador	M1	063.38
No utilizado	F6	-
No utilizado	F7	-
No utilizado	F21	-
No utilizado	F40	-
Pantalla de Informaciones Triples – TID	P6A	084.34, 086.34, 085.41
Pretensor del Cinturón de Seguridad, Lado Derecho	Y133	065.21
Pretensor del Cinturón de Seguridad, Lado Izquierdo	Y135	056.32
Radio CD AM/FM Pasacintas	A132A	084.40, 085.52, 086.40, 086.52
Relevador de Arranque en Frío	K20	006.04
Relevador de Bloqueo de las Trabas de las Puertas	K24D	052.52
Relevador de Destrabazón de las Puertas	K24C	052.39
Relevador de la Bocina	K47	055.48



Descrição	Código	Localização
Relevador de la Bocina de la Alarma	K67	053.50
Relevador de la Bomba de Inyección	K34	006.16
Relevador de la Bomba del Lavaluneta de la Tapa Trasera	K74	054.07
Relevador de la Bomba del Lavaparabrisas	K70	054.22
Relevador de la Bombilla Señalizadora de Giro, Lado Derecho	K66R	052.50
Relevador de la Bombilla Señalizadora de Giro, Lado Izquierdo	K66L	052.40
Relevador de la Línea 15, Ventilación Interior, A/C	K72	004.41
Relevador de la Llave de Encendido	K50	004.32
Relevador de la Luz Alta	K45	005.17
Relevador de la Luz Baja	K43	005.28
Relevador de la Luz de Cola Antiniebla	K58	005.48
Relevador de la Luz de Marcha Atrás	K71	055.06
Relevador de la Luz y Luz de la Placa de Matrícula	K54	051.29
Relevador de la Traba de la Puerta Delantera, Lado Derecho	K24B	052.12
Relevador de la Traba de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	K24A	052.22
Relevador de los Inyectores, Cánister, Bomba Eléctrica del Combustible, Temporizador de las Bujías de Calentamiento	K35	006.27
Relevador de Primera Velocidad del Ventilador del Radiador	K30A	043.02, 045.04
Relevador de Primera Velocidad del Ventilador del Radiador	K30C	043.36
Relevador de Primera y Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador	K30D	043.22
Relevador de Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador	K30B	043.11, 045.20
Relevador del Actuador, Apertura de la Tapa Trasera	K77	053.44
Relevador del Desempañador de la Luneta	K55	005.05
Relevador del ECM – Diesel	K26	004.21, 007.08



Descrição	Código	Localização
Relevador del Embrague del Compresor del Acondicionador de Aire	K5	044.20, 046.19
Relevador del Faro Antiniebla	K39	005.37
Relevador del Faro de Larga Distância – PICK-UP OFF ROAD	K74	055.24
Relevador del Limpialuneta	K56	054.45
Relevador del Limpiaparabrisas, Alta Velocidad	K69B	054.27
Relevador del Limpiaparabrisas, Baja Velocidad	K69A	054.12
Relevador del Motor de Arranque	K61	004.06
Resistor del Ventilador Interior	R3	063.28
Sensor de Detonación	B65	027.22, 031.26, 036.23, 039.11, 029.23
Sensor de Enganche del Embrague Electrónico	Y3/B2	041.39
Sensor de Giro de la Dirección Eléctrica	B161	050.37
Sensor de la Alarma Antirrobo del Compartimiento de Pasajeros	B79	083.34, 081.34, 080.34
Sensor de la Presión de Carga del Turbo	B150	034.51
Sensor de la Temperatura Exterior del Aire	B23	084.20, 085.21, 086.20
Sensor de Oxígeno	B70	027.26, 029.27, 031.27
Sensor de Oxígeno – Calentado	B56	036.30, 037.12
Sensor de Posición de la Bomba de Inyección	B160	033.07
Sensor de Posición de la Mariposa de Aceleración	B82	027.51, 031.51, 036.50, 029.50
Sensor de Posición del Árbol de Levas	B28	037.33
Sensor de Posición del Pedal del Acelerador	B22	032.35, 038.45



Descrição	Código	Localização
Sensor de Presión del Acondicionador de Aire	B18	027.05, 029.05,031.07, 032.20, 036.05, 038.37
Sensor de Presión del Aire – BARO	B26	034.37
Sensor de Revolución del Motor	B30	026.35, 028.35, 030.35, 033.06, 035.32, 039.21
Sensor de Selección del Embrague Electrónico	Y3/B1	041.28
Sensor de Temperatura del Combustible	B159	033.35
Sensor de Temperatura del Motor	B39	027.12, 029.12, 031.14, 033.44, 036.12, 039.05
Sensor de Velocidad de la Rueda Delantera, Lado Derecho	B52R	048.35, 049.33
Sensor de Velocidad de la Rueda Delantera, Lado Izquierdo	B52L	048.24, 049.22
Sensor de Velocidad de la Rueda Trasera, Lado Derecho	B76R	049.48, 048.40
Sensor de Velocidad de la Rueda Trasera, Lado Izquierdo	B76L	048.50, 049.38
Sensor de Velocidad del Vehículo	B83	048.22, 049.21
Sensor del Nivel del Combustible	B53	040.50
Sensor MAP/MAT	B67/B69	039.11
Sensor MAP/MAT	B69	027.41, 031.43, 036.41, 032.48, 029.41
Sensor SIR del Embrague Electrónico	Y3/B3	041.48
Tablero de Instrumentos	P3	064.34
Tercera Luz de "Stop" – Hatchback	E79	068.20
Tercera Luz de "Stop" – Notchback	E79	070.26



Descrição	Código	Localização
Tercera Luz de "Stop" – Pick-up	E79	072.25
Unidad de Control de la Bomba de Inyección	A84D1	034.26
Válvula de Inyección – 1.8 SOHC Gasolina Gen III	L2D	037.44
Válvula de Inyección 1º Cilindro – 1.0 SOHC Alcohol	L2A	026.17
Válvula de Inyección 1º Cilindro – 1.0 SOHC Alcohol	L2A	030.18
Válvula de Inyección 1º Cilindro – 1.8 SOHC Flexpower	L2A	035.16
Válvula de Inyección 1º Cilindro – 1.8 SOHC Gasolina	L2A	028.26
Válvula de Inyección 1º Cilindro – 1.8 SOHC Gasolina Gen III	L2A	039.25
Válvula de Inyección 2º Cilindro – 1.0 SOHC Alcohol	L2B	030.26
Válvula de Inyección 2º Cilindro – 1.0 SOHC Gasolina	L2B	026.24
Válvula de Inyección 2º Cilindro – 1.8 SOHC Flexpower	L2B	035.24
Válvula de Inyección 2º Cilindro – 1.8 SOHC Gasolina	L2B	028.24
Válvula de Inyección 2º Cilindro – 1.8 SOHC Gasolina Gen III	L2B	039.33
Válvula de Inyección 3º Cilindro – 1.0 SOHC Alcohol	L2C	030.34
Válvula de Inyección 3º Cilindro – 1.0 SOHC Gasolina	L2C	026.32
Válvula de Inyección 3º Cilindro – 1.8 SOHC Flexpower	L2C	035.32
Válvula de Inyección 3º Cilindro – 1.8 SOHC Gasolina	L2C	028.32
Válvula de Inyección 3º Cilindro – 1.8 SOHC Gasolina Gen III	L2C	039.40
Válvula de Inyección 4º Cilindro – 1.0 SOHC Alcohol	L2D	030.42
Válvula de Inyección 4º Cilindro – 1.0 SOHC Gasolina	L2D	026.40
Válvula de Inyección 4º Cilindro – 1.8 SOHC Flexpower	L2D	035.39
Válvula de Inyección 4º Cilindro – 1.8 SOHC Gasolina	L2D	028.41
Válvula de Inyección 4º Cilindro – 1.8 SOHC Gasolina Gen III	L2D	039.47



Descrição	Código	Localização
Válvula Solenoide de Arranque en Frío	Y147	30.01, 35.01
Válvula Solenoide de la EGR	Y56	032.11
Válvula Solenoide de Regulación de la Presión	Y143	032.02
Válvula Solenoide de Ventilación del Tanque	Y57	026.08, 028.09, 030.10, 035.08, 038.04
Válvula Solenoide del Control de Tiempo	Y9	034.12
Ventilador del Radiador – Con Acondicionador de Aire	M7A	043.09
Ventilador del Radiador – Con Acondicionador de Aire	M7B	043.22, 043.40
Ventilador del Radiador – Sin Acondicionador de Aire	M7	043.02, 043.50, 045.39, 045.02, 065.12
Ventilador del Radiador, Aspirador – Sin Acondicionador de Aire	M7/M7A	043.30



Código	Descrição	Localização
A1-A60	Módulo de Control del Sistema de Calentamiento, Ventilación y Acondicionador de Aire	044.16
A24	Air Bag del Conductor	038.23
A63	Módulo Air Bag	038.31
A79	Air Bag del Pasajero	038.31
A80	Módulo de Control de los Cristales	055.36
A84	Módulo de Control del Motor – ECM – 1.0L Flexpower	027.51
A84	Módulo de Control del Motor – ECM – 1.8L Flexpower – Gen III	030.51
A84	Módulo de Control del Motor – ECM – 1.8L Multipower	024.48
A110	Módulo del Sistema Inmovilizador	060.26, 006.33
A111	Actuador de la Válvula de Aceleración	025.28, 029.24
A132A	Radio CD AM/FM Pasacintas	058.40, 057.53
B18	Sensor de Presión del Acondicionador de Aire	023.05, 026.05, 028.05
B22	Sensor de Posición del Pedal del Acelerador	025.31, 029.32
B23	Sensor de la Temperatura Exterior del Aire	058.19, 057.21
B28	Sensor de Posición del Árbol de Levas	029.35
B29	Sensor del Pressión de los Gases Natural	022.25
B30	Sensor de Revolución del Motor	027.21, 030.21, 022.35
B39	Sensor de Temperatura del Líquido de Enfriamiento	023.12, 026.12, 028.12
B51	Bocina	037.34
B56	Sensor de Oxígeno – Calentado	026.42, 028.41, 024.20



Código	Descrição	Localização
B65	Sensor de Detonación	026.24, 029.19, 023.23
B67	Sensor MAP/MAT	023.41, 028.42, 026.42
B70	Sensor de Oxígeno	024.13
B79	Sensor Ultrasonido del Alarma Antirrobo em el Compartimiento de los Pasajeros	040.49, 039.49
B82	Sensor de Posición de la Mariposa de Aceleración	023.51
B83	Sensor de Revolución del Motor	022.17, 022.16
B99	Sensor de Velocidad del Vehículo	025.47, 029.24
B109L	Altavoz de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	058.06, 057.07
B109LT	Altavoz Tweeter de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	058.06, 057.07
B109R	Alto-falante da Porta Dianteira – LD	058.06, 057.07
B109RT	Altavoz Tweeter de la Puerta Delantera, Lado Derecho	058.06, 057.07
B117L	Altavoz de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	058.45, 057.45
B117R	Altavoz de la Puerta Trasera, Lado Derecho	058.50, 057.50
E16	Alumbrado del Compartimiento de Pasajeros	054.28
E18	Bombilla del Faro Antiniebla, Lado Izquierdo	052.36
E19	Bombilla del Faro Antiniebla, Lado Derecho	052.32
E3	Conjunto de la Luz de Cola, Lado Izquierdo	051.05, 053.04, 049.05
E31	Interruptor de la Luz de Marcha Atrás – Hatchback	049.19
E31	Interruptor de la Luz de Marcha Atrás – Notchback	051.19
E31	Interruptor de la Luz de Marcha Atrás – Pick-up	053.19
E4	Conjunto de la Luz de Cola, Lado Derecho	051.38, 053.38, 049.38



Código	Descrição	Localização
E62	Luz del Compartimiento de Carga	054.48
E67	Bombilla de la Luz del Techo	054.40
E69L	Bombilla del Faro Antiniebla, Lado Izquierdo	052.19, 048.22, 050.22
E69R	Bombilla del Faro Antiniebla, Lado Derecho	052.24, 048.28, 050.28
E79	Bombilla de la Guanterera	051.24, 053.24, 049.24
E82	Bombilla de la Guanterera	054.42
E94	Luz de Lectura Trasera	054.18
E97	Bombilla de la Luz de Cola Antiniebla – Hatchback	060.51
E98	Bombilla de la Luz de la Placa de Matrícula	051.51, 053.50, 049.44
E121L	Conjunto del Faro, Lado Derecho	048.12, 050.12, 052.06
E121R	Conjunto del Faro, Lado Izquierdo	052.48, 048.53, 050.53
F1	Maxifusible de 40A - Llave de Encendido	004.06
F47	Maxifusible de 30A - Ventilador del Radiador	004.53, 004.46
F47	Maxifusible – 40A – Ventilador del Radiador	004.42
FJ1	Minifusible de 10 A - Sistema de Arranque en Frío	007.04
FJ2	Minifusible de 10 A - Luz de Freno, Sistema de Arranque en Frío	005.09
FJ3	Minifusible de 10 A - Bocina	007.11
FJ4	Minifusible de 20 A - Radio	006.29
FK1	Minifusible de 15 A - Sistema de Inyección Electrónica	004.46
FK2	Minifusible de 15 A - Relevador del Compresor del Acondicionador de Aire	005.04



Código	Descrição	Localização
FK3	Minifusible de 7,5 A - Alumbrado Interior, Alumbrado del Baúl, Alarma Antirrobo y Luz de Lectura Trasera	007.18
FK4	Minifusible de 20 A - Trabamiento Central, Alarma Antirrobo	06.23
FK5	Minifusible de 7,5 A - Módulo ECM	008.42
FK6	Minifusible de 10 A - Luz de Cola, Lado Izquierdo	009.25
FK7	Minifusible de 10 A - Luz Alta, Lado Izquierdo	008.27
FL1	Minifusible de 5 A - Interruptor de las Luces, Cuadrante TID, Tablero de Instrumentos, Inmovilizador y Luz de Lectura	004.29
FL2	Minifusible de 15 A - Lavaparabrisas, Limpador y Luneta	005.15
FL3	Minifusible de 15 A - Luz de Emergencia	007.25
FL4	Minifusible de 20 A - Elevacristales Eléctricos, Lado Izquierdo	006.12
FL5	Minifusible de 20 A - Bomba de Combustible, Inyectores de Combustible y Valvula Solenoide	008.10
FL6	Minifusible de 10 A - Luz de Cola LD y Alumbrado de la Placa de Matricula	009.32
FL7	Minifusible de 10 A - Luz Alta - LD	008.32
FM1	Minifusible de 10 A - Luz de Marcha Atras, Sensor de Velocidad, Relevador del Desempañador de la Luneta y Acondicionador de Aire	004.37
FM2	Minifusible de 20 A - Encendedor de Cigarrillos y Alumbrado de Baúl	005.20
FM3	Minifusible de 7,5 A - Tablero de Instrumentos, Cuadrante TID, Inmovilizador de Arranque y Conector DLC	007.45
FM4	Minifusible de 20 A - Elevacristales Eléctricos - LD	006.06
FM5	Minifusible de 25 A - Alumbrado Exterior	008.27
FM6	Minifusible de 10 A - Luz Baja - LI	009.09
FM7	Minifusible de 15 A - Luz de Cola Antiniebla, Luz de Largo Alcance Pick-up OFF ROAD	008.48
FN1	Minifusible de 15 A - Luces Señaladoras de Giro y Elevacristales Eléctricos	004.22
FN2	Minifusible de 5 A - Accionamiento Eléctrico, Espejo Retrovisor Exterior, Radio y Alarma Antirrobo	005.27
FN3	Minifusible de 10 A - Bocina de la Alarma Antirrobo	007.51
FN4	Minifusible de 5 A - Módulo Elevacristales Eléctricos	006.17



Código	Descrição	Localização
FN5	Minifusible de 25 A - Desempañador de Luneta	008.19
FN6	Minifusible de 10 A - Luz Baja - LD y Regulación en Altura del Foco de Los Faros	009.19
FN7	Minifusible de 15 A - Faro Antiniebla	008.39
G1	Batería	032.27
G8	Alternador	032.50
H16	Bocina de la Alarma	040.26, 039.26
K5	Relevador del Embrague del Compresor del Acondicionador de Aire	034.20, 036.20
K10	Relevador del Señalizador de Giro	048.17, 050.17, 052.15
K20	Relevador de Arranque en Frío	008.05
K26	Relevador Principal	009.20
K30A	Relevador de Primera Velocidad del Ventilador del Radiador	035.06, 035.19, 033.05, 033.20
K30B	Relevador de Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador	035.46, 033.44
K30D	Relevador de Primera y Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador	033.30
K34	Relevador de la Bomba de Inyección	008.11
K39	Relevador del Faro Antiniebla	008.42
K45	Relevador de la Luz Alta	008.31
K47	Relevador de la Bocina	007.12
K50	Relevador del Motor de Arranque	004.10
K55	Relevador del Desempañador de la Luneta	008.20
K58	Relevador de la Luz de Cola Antiniebla	008.52
K72	Relevador de las Luces Señalizadoras de la Alarma Antirrobo - LI	007.28
K73	Relevador de las Luces Señalizadoras de la Alarma Antirrobo - LE	007.37



Código	Descrição	Localização
K74	Relevador del Faro de Larga Distância - PICK-UP OFF ROAD	009.52
K90	Relevador del Limpiaparabrisas	046.22, 047.17
K91	Relevador del Limpialuneta	047.51
L2A	Válvula de Inyección 1º Cilindro	027.18, 030.17
L2B	Válvula de Inyección 2º Cilindro	027.25, 030.24
L2C	Válvula de Inyección 3º Cilindro	027.33, 030.32
L2D	Válvula de Inyección 4º Cilindro	027.42, 030.47, 030.39
L2E	Válvula Solenoide de Arranque en Frío	024.29, 027.16, 027.23, 027.31, 027.39, 027.47
L7	Embrague del Compresor del Acondicionador de Aire	034.17, 036.17
M1	Motor del Ventilador del Radiador	044.36
M10D	Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	055.29
M10P	Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Delantera, Lado Derecho	055.39
M12	Motor del Limpialuneta	047.46
M14	Motor de Regulación del Espejo Retrovisor, Lado Derecho	056.16
M14L	Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	055.35
M14R	Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Derecho	055.46
M15	Motor de Arranque	032.16
M15	Motor de Regulación del Espejo Retrovisor, Lado Izquierdo	056.34
M17	Motor del Limpiaparabrisas	046.15, 047.07
M20	Ventilador del Radiador	035.17
M21	Bomba de Combustible – 1.0 SOHC Gasolina	031.31
M7	Ventilador del Radiador – Sin Acondicionador de Aire	035.04, 033.04



Código	Descrição	Localização
M7A	Ventilador del Radiador, Aspirador, con Acondicionador de Aire	033.17
M7B	Ventilador del Radiador, Soplete, con Acondicionador de Aire	033.44
P3	Tablero de Instrumentos	045.26
P6A	Pantalla de Informaciones Triples – TID	058.34, 057.41
R10	Encendedor de Cigarrillos	021.30, 021.29
R22	Desempañador de la Luneta	042.29, 043.29
R3	Resistor del Ventilador Interior	044.23
S1	Interruptor de Encendido	004.08
S2	Interruptor de las Luces, Hatchback	048.52
S2	Interruptor de las Luces, Notchback	050.53
S2	Interruptor de las Luces - Pick-up	052.42
S5	Interruptor de la Bocina	037.24
S11	Interruptor de Presión de Aceite	026.51, 028.51
S15	Interruptor de la Traba de la Tapa del Baúl – Hatchback / Pick-up	040.46
S16	Interruptor de Contacto del Capó del Motor – Hatchback / Pick-up	040.54
S16	Interruptor de Contacto del Capó del Motor, Notchback	039.54
S16	Interruptor de Desbloqueo de la Tapa del Baúl	039.36, 039.46
S36	Interruptor del Nivel del Fluido de Freno	041.30
S39	Interruptor de Contacto de la Tapa Trasera	054.50
S43	Interruptor de Freno – Doble – Hatchback	049.05
S43	Interruptor de Freno – Doble – Notchback	051.05
S43	Interruptor de Freno – Doble – Pick-up	053.05
S52	Interruptor del Señalizador de Emergencia (Luz de Emergencia), Hatchback	048.10



Código	Descrição	Localização
S52	Interruptor del Señalizador de Emergencia (Luz de Emergencia), Notchback	050.53
S52	Interruptor del Señalizador de Emergencia (Luz de Emergencia) - Pick-up	052.05
S63D	Interruptor de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	054.13
S63P	Interruptor de la Puerta Trasera, Lado Derecho	054.03
S63RL	Interruptor de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	054.23
S63RR	Interruptor de la Puerta Trasera, Lado Derecho	054.31
S87	Interruptor de Presión de Aceite	023.51
S9.2 / S9.5	Interruptor del Limpiador y del Lavador – Hatchback	047.16
S9.2 / S9.5	Interruptor del Limpiador y del Lavador – Notchback	046.20
S112D	Interruptor del Cristal de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	055.09
S112P	Interruptor del Cristal de la Puerta Delantera, Lado Derecho	055.31
S140E	Interruptor de Circulación de Aire del Acondicionador de Aire	044.16
S140F	Interruptor del Control de Ventilación del Acondicionador de Aire	044.18
S140G	Relevador del Desempañador de la Luneta	044.10
S169	Interruptor de Ajuste del Espejo Retrovisor	056.36
S181	Interruptor del Freno de Estacionamiento	041.18
S215L	Interruptor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	055.03
S215R	Interruptor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Derecho	055.16
S229	Interruptor de la Luz Señalizadora de Giro, Hatchback	048.29
S229	Interruptor de la Luz Señalizadora de Giro, Notchback	050.29
S229	Interruptor de la Luz Señalizadora de Giro - Pick-up	052.26
S261	Interruptor de Trabamiento de las Puertas, Hatchback / Pick-up	040.03
S261	Interruptor de Trabamiento de las Puertas, Notchbac	039.03



Código	Descrição	Localização
S284	Interruptor Selector del Combustible	022.15
T1	Bobina de Encendido – C10YEH – 1.0 SOHC Gasolina	022.52, 027.39, 030.38
W460	Antena de la Radio	058.51, 057.50
X1	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores Delantero	041.30, 042.38, 043.38, 044.19, 046.15, 054.10, 054.02, 045.15, 045.26, 052.50, 060.26, 004.08, 007.45, 008.51, 009.49, 047.15, 047, 2121.28, 025.47, 029.47, 037.24, 038.43, 047.05, 040.10, 040.49, 039.49, 048.50, 050.50
X1.2	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores Delantero	040.53, 039.53
X3	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo – 28P	055.33, 055.39, 055.16, 056.36, 056.28, 058.32, 058.52, 057.31, 011.50, 016.50, 040.14
X4	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores de la Puerta Delantera, Lado Derecho – 28P	055.41, 055.37, 055.27, 056.36, 057.40, 011.36, 016.37, 040.36, 039.36
X11	Conector del la Extensión del Embrague del Compresor del Acondicionador de Aire y Mazo de Conductores Delantero	036.17, 029.05, 026.05, 028.05, 034.17



Código	Descrição	Localização
X11.1	Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores del Ventilador del Radiador	035.04, 004.06, 004.21, 004.28, 005.27, 033.04, 048.40
X11.2	Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores del Ventilador del Radiador - Vehículos con A/C	035.17, 035.41, 004.23, 033.16
X9	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Mazo de Conductores de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo - 13P	055.06, 055.46, 055.01, 040.16, 039.16
X10	Conector del Mazo de Conductores de la Puerta Trasera, Lado Derecho y Mazo de Conductores Trasero	044.35, 044.26, 054.18, 054.46, 055.20, 055.53, 055.43, 055.10, 058.46, 058.21, 058.03, 055.46, 055.01, 055.18, 058.52, 057.03, 057.21, 057.46, 040.17, 039.17
X12	Conector del Mazo de Conductores Carrocería, Lado Derecho y Mazo de Conductores de la Puerta Trasera Lado Derecho - 13P	040.24
X14	Conector del Mazo de Conductores Trasero y Mazo de Conductores Delantero	042.29, 043.29, 051.19, 053.19, 054.46, 054.48, 054.18, 054.17, 055.06, 055.45, 055.01, 058.46, 058.40, 060.19, 060.51, 057.46, 031.32, 040.17, 040.45, 039.45
X16	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Mazo de Conductores de la Tapa Trasera - 9P	020.18, 047.42, 047.45, 040.45, 042.29, 060.24
X17	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Mazo de Conductores de la Luz Interior	054.18, 054.17, 013.32, 020.28



Código	Descrição	Localização
X18	Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores de la Inyección - 6P	004.48, 022.48, 023.53, 025.47, 024.36, 027.47, 028.03, 028.46, 029.47, 030.47, 032.51, 051.19, 053.19, 060.19
X19	Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores del Motor - 6P	032.05, 032.55
X20	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Mazo de Conductores del Tanque de Combustible	031.32
X20.2	Conector del Tanque de Combustible	020.33, 020.06
X21	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores de Trasero - 31P	057.48, 040.24, 039.24, 057.53, 055.19, 055.53, 058.48, 054.08, 055.18
X21A	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Antena Trasera	058.52, 057.53
X26	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Derecho y Mazo de Conductores de la Placa de Matrícula	051.49, 060.51, 060.43, 013.42, 020.39
X36	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Asiento del Conductor - 16P	38.18
X37	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Asiento del Pasajero - 16P	038.25
X40	Conector del Diagnóstico	059.43
X91	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos & Unidad de Control del Air Bag- 8P	038.20
X100	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Derecho y Mazo de Conductores del Chasis	013.22, 022.07, 022.16, 024.04
X101	Conector del Mazo de Conductores del Chasis y Luz de Cola	053.43
X102	Conector de la Extensión de la Luz de Matrícula y Mazo de Conductores de la Luz de Cola	053.35, 053.50
X103	Conector del Mazo de Conductores del Tanque de Combustible y Extensión del Tanque	013.39, 020.06
X130	Conector del Mazo de Conductores de la Tapa Trasera y Mazo de Conductores Trasero, Notchback	051.24, 054.50, 013.51, 039.45



Código	Descrição	Localização
X150	Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores del Sistema GNV	022.06, 022.11, 024.38
X200	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Extensión de la Puerta	054.16
X200.1	Conector del Mazo de Conductores Delantero y Extensión del Faro de Larga Distancia	052.34
X200.2	Conector de la Extensión del Faro de Larga Distancia y Mazo de Conductores Delantero	052.31
Y1	Actuador de la Portezuela de Circulación de Aire	044.13
Y20	Actuador del Control de Aire de Ralentí	023.41
Y35L	Actuador de la Traba de la Puerta, Trasero Izquierdo	040.21, 039.21
Y35R	Actuador de la Traba de la Puerta, Trasera Derecha	040.29,039.31
Y57	Válvula Solenoide de Ventilación del Tanque	022.44, 027.08, 030.09
Y105	Motor de la Bomba del Limpiador del Cristal	046.31, 047.39
Y133	Pretensor del Cinturón de Seguridad, Lado Derecho	038.21
Y135	Pretensor del Cinturón de Seguridad, Lado Izquierdo	038.32
Y13D	Actuador de la Traba de la Puerta Delantera, Delantero Izquierdo	040.08, 039.08
Y13P	Actuador de la Traba de la Puerta Delantera, Delantero Derecho	040.36, 039.36
Y146	Bomba de Arranque en Frío	031.09
Y147	Válvula Solenoide de Arranque en Frío	027.48
Y172V	Solenoide de Alta Presión – GNV	024.48
Y174A	Válvula de Inyección – Flex	024.31
Y174B	Válvula de Inyección – Flex	024.27
Y174C	Válvula de Inyección – Flex	024.34
Y174D	Válvula de Inyección – Flex	024.37
Y175A	Válvula de Inyección – Gas	024.16



Código	Descrição	Localização
Y175B	Válvula de Inyección – Gas	024.20
Y175C	Válvula de Inyección – Gas	024.11
Y175D	Válvula de Inyección – Gas	024.24



Descrição	Código	Localização
Módulo de Control del Sistema de Calentamiento, Ventilación y Acondicionador de Aire	A1-A60	044.16
Air Bag del Conductor	A24	038.23
Módulo Air Bag	A63	038.31
Air Bag del Pasajero	A79	038.31
Módulo de Control de los Cristales	A80	055.36
Módulo de Control del Motor – ECM – 1.0L Flexpower	A84	027.51
Módulo de Control del Motor – ECM – 1.8L Flexpower – Gen III	A84	030.51
Módulo de Control del Motor – ECM – 1.8L Multipower	A84	024.48
Módulo del Sistema Inmovilizador	A110	060.26, 006.33
Actuador de la Válvula de Aceleración	A111	025.28, 029.24
Radio CD AM/FM Pasacintas	A132A	058.40, 057.53
Sensor de Presión del Acondicionador de Aire	B18	023.05, 026.05, 028.05
Sensor de Posición del Pedal del Acelerador	B22	025.31, 029.32
Sensor de la Temperatura Exterior del Aire	B23	058.19, 057.21
Sensor de Posición del Árbol de Levas	B28	029.35
Sensor del Presión de los Gases Natural	B29	022.25
Sensor de Revolución del Motor	B30	027.21, 030.21, 022.35
Sensor de Temperatura del Líquido de Enfriamiento	B39	023.12, 026.12, 028.12
Bocina	B51	037.34
Sensor de Oxígeno – Calentado	B56	026.42, 028.41, 024.20



Descrição	Código	Localização
Sensor de Detonación	B65	026.24, 029.19, 023.23
Sensor MAP/MAT	B67	023.41, 028.42, 026.42
Sensor de Oxígeno	B70	024.13
Sensor Ultrasonido del Alarma Antirrobo em el Compartimiento de los Pasajeros	B79	040.49, 039.49
Sensor de Posición de la Mariposa de Aceleración	B82	023.51
Sensor de Revolución del Motor	B83	022.17, 022.16
Sensor de Velocidad del Vehículo	B99	025.47, 029.24
Altavoz de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	B109L	058.06, 057.07
Altavoz Tweeter de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	B109LT	058.06, 057.07
Alto-falante da Porta Dianteira – LD	B109R	058.06, 057.07
Altavoz Tweeter de la Puerta Delantera, Lado Derecho	B109RT	058.06, 057.07
Altavoz de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	B117L	058.45, 057.45
Altavoz de la Puerta Trasera, Lado Derecho	B117R	058.50, 057.50
Alumbrado del Compartimiento de Pasajeros	E16	054.28
Bombilla del Faro Antiniebla, Lado Izquierdo	E18	052.36
Bombilla del Faro Antiniebla, Lado Derecho	E19	052.32
Conjunto de la Luz de Cola, Lado Izquierdo	E3	051.05, 053.04, 049.05
Interruptor de la Luz de Marcha Atrás – Hatchback	E31	049.19
Interruptor de la Luz de Marcha Atrás – Notchback	E31	051.19
Interruptor de la Luz de Marcha Atrás – Pick-up	E31	053.19
Conjunto de la Luz de Cola, Lado Derecho	E4	051.38, 053.38, 049.38



Descrição	Código	Localização
Luz del Compartimiento de Carga	E62	054.48
Bombilla de la Luz del Techo	E67	054.40
Bombilla del Faro Antiniebla, Lado Izquierdo	E69L	052.19, 048.22, 050.22
Bombilla del Faro Antiniebla, Lado Derecho	E69R	052.24, 048.28, 050.28
Bombilla de la Guanterá	E79	051.24, 053.24, 049.24
Bombilla de la Guanterá	E82	054.42
Luz de Lectura Trasera	E94	054.18
Bombilla de la Luz de Cola Antiniebla – Hatchback	E97	060.51
Bombilla de la Luz de la Placa de Matrícula	E98	051.51, 053.50, 049.44
Conjunto del Faro, Lado Derecho	E121L	048.12, 050.12, 052.06
Conjunto del Faro, Lado Izquierdo	E121R	052.48, 048.53, 050.53
Maxifusible de 40A - Llave de Encendido	F1	004.06
Maxifusible de 30A - Ventilador del Radiador	F47	004.53, 004.46
Maxifusible – 40A – Ventilador del Radiador	F47	004.42
Minifusible de 10 A - Sistema de Arranque en Frío	FJ1	007.04
Minifusible de 10 A - Luz de Freno, Sistema de Arranque en Frío	FJ2	005.09
Minifusible de 10 A - Bocina	FJ3	007.11
Minifusible de 20 A - Radio	FJ4	006.29
Minifusible de 15 A - Sistema de Inyección Electrónica	FK1	004.46
Minifusible de 15 A - Relevador del Compresor del Acondicionador de Aire	FK2	005.04



Descrição	Código	Localização
Minifusible de 7,5 A - Alumbrado Interior, Alumbrado del Baúl, Alarma Antirrobo y Luz de Lectura Trasera	FK3	007.18
Minifusible de 20 A - Trabamiento Central, Alarma Antirrobo	FK4	06.23
Minifusible de 7,5 A - Módulo ECM	FK5	008.42
Minifusible de 10 A - Luz de Cola, Lado Izquierdo	FK6	009.25
Minifusible de 10 A - Luz Alta, Lado Izquierdo	FK7	008.27
Minifusible de 5 A - Interruptor de las Luces, Cuadrante TID, Tablero de Instrumentos, Inmovilizador y Luz de Lectura	FL1	004.29
Minifusible de 15 A - Lavaparabrisas, Limpador y Luneta	FL2	005.15
Minifusible de 15 A - Luz de Emergencia	FL3	007.25
Minifusible de 20 A - Elevacristales Eléctricos, Lado Izquierdo	FL4	006.12
Minifusible de 20 A - Bomba de Combustible, Inyectores de Combustible y Valvula Solenoide	FL5	008.10
Minifusible de 10 A - Luz de Cola LD y Alumbrado de la Placa de Matricula	FL6	009.32
Minifusible de 10 A - Luz Alta - LD	FL7	008.32
Minifusible de 10 A - Luz de Marcha Atras, Sensor de Velocidad, Relevador del Desempañador de la Luneta y Acondicionador de Aire	FM1	004.37
Minifusible de 20 A - Encendedor de Cigarrillos y Alumbrado de Baúl	FM2	005.20
Minifusible de 7,5 A - Tablero de Instrumentos, Cuadrante TID, Inmovilizador de Arranque y Conector DLC	FM3	007.45
Minifusible de 20 A - Elevacristales Eléctricos - LD	FM4	006.06
Minifusible de 25 A - Alumbrado Exterior	FM5	008.27
Minifusible de 10 A - Luz Baja - LI	FM6	009.09
Minifusible de 15 A - Luz de Cola Antiniebla, Luz de Largo Alcance Pick-up OFF ROAD	FM7	008.48
Minifusible de 15 A - Luces Señaladoras de Giro y Elevacristales Eléctricos	FN1	004.22
Minifusible de 5 A - Accionamiento Eléctrico, Espejo Retrovisor Exterior, Radio y Alarma Antirrobo	FN2	005.27
Minifusible de 10 A - Bocina de la Alarma Antirrobo	FN3	007.51
Minifusible de 5 A - Módulo Elevacristales Eléctricos	FN4	006.17



Descrição	Código	Localização
Minifusible de 25 A - Desempañador de Luneta	FN5	008.19
Minifusible de 10 A - Luz Baja - LD y Regulación en Altura del Foco de Los Faros	FN6	009.19
Minifusible de 15 A - Faro Antiniebla	FN7	008.39
Batería	G1	032.27
Alternador	G8	032.50
Bocina de la Alarma	H16	040.26, 039.26
Relevador del Embrague del Compresor del Acondicionador de Aire	K5	034.20, 036.20
Relevador del Señalizador de Giro	K10	048.17, 050.17, 052.15
Relevador de Arranque en Frío	K20	008.05
Relevador Principal	K26	009.20
Relevador de Primera Velocidad del Ventilador del Radiador	K30A	035.06, 035.19, 033.05, 033.20
Relevador de Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador	K30B	035.46, 033.44
Relevador de Primera y Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador	K30D	033.30
Relevador de la Bomba de Inyección	K34	008.11
Relevador del Faro Antiniebla	K39	008.42
Relevador de la Luz Alta	K45	008.31
Relevador de la Bocina	K47	007.12
Relevador del Motor de Arranque	K50	004.10
Relevador del Desempañador de la Luneta	K55	008.20
Relevador de la Luz de Cola Antiniebla	K58	008.52
Relevador de las Luces Señalizadoras de la Alarma Antirrobo - LI	K72	007.28
Relevador de las Luces Señalizadoras de la Alarma Antirrobo - LE	K73	007.37



Descrição	Código	Localização
Relevador del Faro de Larga Distancia - PICK-UP OFF ROAD	K74	009.52
Relevador del Limpiaparabrisas	K90	046.22, 047.17
Relevador del Limpialuneta	K91	047.51
Válvula de Inyección 1º Cilindro	L2A	027.18, 030.17
Válvula de Inyección 2º Cilindro	L2B	027.25, 030.24
Válvula de Inyección 3º Cilindro	L2C	027.33, 030.32
Válvula de Inyección 4º Cilindro	L2D	027.42, 030.47, 030.39
Válvula Solenoide de Arranque en Frío	L2E	024.29, 027.16, 027.23, 027.31, 027.39, 027.47
Embrague del Compresor del Acondicionador de Aire	L7	034.17, 036.17
Motor del Ventilador del Radiador	M1	044.36
Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	M10D	055.29
Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Delantera, Lado Derecho	M10P	055.39
Motor del Limpialuneta	M12	047.46
Motor de Regulación del Espejo Retrovisor, Lado Derecho	M14	056.16
Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	M14L	055.35
Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Derecho	M14R	055.46
Motor de Arranque	M15	032.16
Motor de Regulación del Espejo Retrovisor, Lado Izquierdo	M15	056.34
Motor del Limpiaparabrisas	M17	046.15, 047.07
Ventilador del Radiador	M20	035.17
Bomba de Combustible – 1.0 SOHC Gasolina	M21	031.31
Ventilador del Radiador – Sin Acondicionador de Aire	M7	035.04, 033.04



Descrição	Código	Localização
Ventilador del Radiador, Aspirador, con Acondicionador de Aire	M7A	033.17
Ventilador del Radiador, Soplete, con Acondicionador de Aire	M7B	033.44
Tablero de Instrumentos	P3	045.26
Pantalla de Informaciones Triples – TID	P6A	058.34, 057.41
Encendedor de Cigarrillos	R10	021.30, 021.29
Desempañador de la Luneta	R22	042.29, 043.29
Resistor del Ventilador Interior	R3	044.23
Interruptor de Encendido	S1	004.08
Interruptor de las Luces, Hatchback	S2	048.52
Interruptor de las Luces, Notchback	S2	050.53
Interruptor de las Luces - Pick-up	S2	052.42
Interruptor de la Bocina	S5	037.24
Interruptor de Presión de Aceite	S11	026.51, 028.51
Interruptor de la Traba de la Tapa del Baúl – Hatchback / Pick-up	S15	040.46
Interruptor de Contacto del Capó del Motor – Hatchback / Pick-up	S16	040.54
Interruptor de Contacto del Capó del Motor, Notchback	S16	039.54
Interruptor de Desbloqueo de la Tapa del Baúl	S16	039.36, 039.46
Interruptor del Nivel del Fluido de Freno	S36	041.30
Interruptor de Contacto de la Tapa Trasera	S39	054.50
Interruptor de Freno – Doble – Hatchback	S43	049.05
Interruptor de Freno – Doble – Notchback	S43	051.05
Interruptor de Freno – Doble – Pick-up	S43	053.05
Interruptor del Señalizador de Emergencia (Luz de Emergencia), Hatchback	S52	048.10



Descrição	Código	Localização
Interruptor del Señalizador de Emergencia (Luz de Emergencia), Notchback	S52	050.53
Interruptor del Señalizador de Emergencia (Luz de Emergencia) - Pick-up	S52	052.05
Interruptor de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	S63D	054.13
Interruptor de la Puerta Trasera, Lado Derecho	S63P	054.03
Interruptor de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	S63RL	054.23
Interruptor de la Puerta Trasera, Lado Derecho	S63RR	054.31
Interruptor de Presión de Aceite	S87	023.51
Interruptor del Limpiador y del Lavador – Hatchback	S9.2 / S9.5	047.16
Interruptor del Limpiador y del Lavador – Notchback	S9.2 / S9.5	046.20
Interruptor del Cristal de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	S112D	055.09
Interruptor del Cristal de la Puerta Delantera, Lado Derecho	S112P	055.31
Interruptor de Circulación de Aire del Acondicionador de Aire	S140E	044.16
Interruptor del Control de Ventilación del Acondicionador de Aire	S140F	044.18
Relevador del Desempañador de la Luneta	S140G	044.10
Interruptor de Ajuste del Espejo Retrovisor	S169	056.36
Interruptor del Freno de Estacionamiento	S181	041.18
Interruptor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	S215L	055.03
Interruptor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Derecho	S215R	055.16
Interruptor de la Luz Señalizadora de Giro, Hatchback	S229	048.29
Interruptor de la Luz Señalizadora de Giro, Notchback	S229	050.29
Interruptor de la Luz Señalizadora de Giro - Pick-up	S229	052.26
Interruptor de Trabamiento de las Puertas, Hatchback / Pick-up	S261	040.03
Interruptor de Trabamiento de las Puertas, Notchbac	S261	039.03



Descrição	Código	Localização
Interruptor Selector del Combustible	S284	022.15
Bobina de Encendido – C10YEH – 1.0 SOHC Gasolina	T1	022.52, 027.39, 030.38
Antena de la Radio	W460	058.51, 057.50
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores Delantero	X1	041.30, 042.38, 043.38, 044.19, 046.15, 054.10, 054.02, 045.15, 045.26, 052.50, 060.26, 004.08, 007.45, 008.51, 009.49, 047.15, 047, 2121.28, 025.47, 029.47, 037.24, 038.43, 047.05, 040.10, 040.49, 039.49, 048.50, 050.50
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores Delantero	X1.2	040.53, 039.53
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo – 28P	X3	055.33, 055.39, 055.16, 056.36, 056.28, 058.32, 058.52, 057.31, 011.50, 016.50, 040.14
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores de la Puerta Delantera, Lado Derecho – 28P	X4	055.41, 055.37, 055.27, 056.36, 057.40, 011.36, 016.37, 040.36, 039.36
Conector del la Extensión del Embrague del Compresor del Acondicionador de Aire y Mazo de Conductores Delantero	X11	036.17, 029.05, 026.05, 028.05, 034.17



Descrição	Código	Localização
Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores del Ventilador del Radiador	X11.1	035.04, 004.06, 004.21, 004.28, 005.27, 033.04, 048.40
Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores del Ventilador del Radiador - Vehículos con A/C	X11.2	035.17, 035.41, 004.23, 033.16
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Mazo de Conductores de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo - 13P	X9	055.06, 055.46, 055.01, 040.16, 039.16
Conector del Mazo de Conductores de la Puerta Trasera, Lado Derecho y Mazo de Conductores Trasero	X10	044.35, 044.26, 054.18, 054.46, 055.20, 055.53, 055.43, 055.10, 058.46, 058.21, 058.03, 055.46, 055.01, 055.18, 058.52, 057.03, 057.21, 057.46, 040.17, 039.17
Conector del Mazo de Conductores Carrocería, Lado Derecho y Mazo de Conductores de la Puerta Trasera Lado Derecho - 13P	X12	040.24
Conector del Mazo de Conductores Trasero y Mazo de Conductores Delantero	X14	042.29, 043.29, 051.19, 053.19, 054.46, 054.48, 054.18, 054.17, 055.06, 055.45, 055.01, 058.46, 058.40, 060.19, 060.51, 057.46, 031.32, 040.17, 040.45, 039.45
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Mazo de Conductores de la Tapa Trasera - 9P	X16	020.18, 047.42, 047.45, 040.45, 042.29, 060.24
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Mazo de Conductores de la Luz Interior	X17	054.18, 054.17, 013.32, 020.28



Descrição	Código	Localização
Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores de la Inyección - 6P	X18	004.48, 022.48, 023.53, 025.47, 024.36, 027.47, 028.03, 028.46, 029.47, 030.47, 032.51, 051.19, 053.19, 060.19
Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores del Motor - 6P	X19	032.05, 032.55
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Mazo de Conductores del Tanque de Combustible	X20	031.32
Conector del Tanque de Combustible	X20.2	020.33, 020.06
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores de Trasero - 31P	X21	057.48, 040.24, 039.24, 057.53, 055.19, 055.53, 058.48, 054.08, 055.18
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Antena Trasera	X21A	058.52, 057.53
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Derecho y Mazo de Conductores de la Placa de Matrícula	X26	051.49, 060.51, 060.43, 013.42, 020.39
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Asiento del Conductor - 16P	X36	38.18
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Asiento del Pasajero - 16P	X37	038.25
Conector del Diagnóstico	X40	059.43
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos & Unidad de Control del Air Bag- 8P	X91	038.20
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Derecho y Mazo de Conductores del Chasis	X100	013.22, 022.07, 022.16, 024.04
Conector del Mazo de Conductores del Chasis y Luz de Cola	X101	053.43
Conector de la Extensión de la Luz de Matrícula y Mazo de Conductores de la Luz de Cola	X102	053.35, 053.50
Conector del Mazo de Conductores del Tanque de Combustible y Extensión del Tanque	X103	013.39, 020.06
Conector del Mazo de Conductores de la Tapa Trasera y Mazo de Conductores Trasero, Notchback	X130	051.24, 054.50, 013.51, 039.45



Descrição	Código	Localização
Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores del Sistema GNV	X150	022.06, 022.11, 024.38
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Extensión de la Puerta	X200	054.16
Conector del Mazo de Conductores Delantero y Extensión del Faro de Larga Distancia	X200.1	052.34
Conector de la Extensión del Faro de Larga Distancia y Mazo de Conductores Delantero	X200.2	052.31
Actuador de la Portezuela de Circulación de Aire	Y1	044.13
Actuador del Control de Aire de Ralentí	Y20	023.41
Actuador de la Traba de la Puerta, Trasero Izquierdo	Y35L	040.21, 039.21
Actuador de la Traba de la Puerta, Trasera Derecha	Y35R	040.29, 039.31
Válvula Solenoide de Ventilación del Tanque	Y57	022.44, 027.08, 030.09
Motor de la Bomba del Limpiador del Cristal	Y105	046.31, 047.39
Pretensor del Cinturón de Seguridad, Lado Derecho	Y133	038.21
Pretensor del Cinturón de Seguridad, Lado Izquierdo	Y135	038.32
Actuador de la Traba de la Puerta Delantera, Delantero Izquierdo	Y13D	040.08, 039.08
Actuador de la Traba de la Puerta Delantera, Delantero Derecho	Y13P	040.36, 039.36
Bomba de Arranque en Frío	Y146	031.09
Válvula Solenoide de Arranque en Frío	Y147	027.48
Solenoide de Alta Presión – GNV	Y172V	024.48
Válvula de Inyección – Flex	Y174A	024.31
Válvula de Inyección – Flex	Y174B	024.27
Válvula de Inyección – Flex	Y174C	024.34
Válvula de Inyección – Flex	Y174D	024.37
Válvula de Inyección – Gas	Y175A	024.16



Descrição	Código	Localização
Válvula de Inyección – Gas	Y175B	024.20
Válvula de Inyección – Gas	Y175C	024.11
Válvula de Inyección – Gas	Y175D	024.24



Código	Descripción	Ubicación
A4	Módulo de Control del Motor - ECM/MTA - 1.8 SOHC Gasolina	28.52
A15	Módulo de Control de la Carrocería (BCM)	38.50
A24	Air Bag del Conductor	43.23
A38	Módulo de Control del ABS	36.52, 37.52
A61	Módulo de Control del Sistema de Calentamiento, Ventilación y Acondicionador de Aire	50.46
A63	Módulo del Air Bag	43.32
A79	Air Bag del Pasajero	43.32
A80	Módulo de Control de los Cristales	63.49, 71.50
A84A	Módulo de Control del Motor - ECM - 1.8 SOHC Gasolina	26.52
A110	Módulo del Sistema Inmovilizador	65.23
A112_B	Motor de Control - MTA	31.49
A112_B1	Interruptor de la Palanca Selectora de Marchas	31.03
A112_B2	Motor Selector - MTA (Easytronic)	31.23
A112_B3	Motor del Actuador - MTA	31.42
A119L	Convertidor de la Señal de Velocidad del Vehículo, Lado Izquierdo	36.20
A119R	Convertidor de la Señal de Velocidad del Vehículo, Lado Derecho	36.20
A132A	Radio CD AM/FM Pasacintas	71.53, 69.53, 70.53
A147	Unidad de Control de Calentamiento	32.50
B9	Bocina	35.35
B18	Sensor de Presión del Acondicionador de Aire	27.06, 29.38
B22	Sensor de Posición del Pedal del Acelerador	29.44
B23	Sensor de la Temperatura Exterior del Aire	69.22, 70.22, 71.22
B30	Sensor de Revolución del Motor	26.36, 27.14, 28.21



Código	Descripción	Ubicación
B39	Sensor de Temperatura del Motor	27.14, 28.04
B50	Regulador de Posición de la Válvula de Aceleración	29.31
B52L	Sensor de Velocidad de la Rueda Delantera, Lado Izquierdo	36.24, 37.25
B52R	Sensor de Velocidad de la Rueda Delantera, Lado Derecho	36.35, 37.35
B53	Sensor del Nivel del Combustible	30.51
B65	Sensor de Detonación	27.23, 28.11
B67/B69	Sensor MAP/MAT	27.42, 28.12
B70	Sensor de Oxígeno	27.27, 28.53
B76L	Sensor de Velocidad de la Rueda Trasera, Lado Izquierdo	36.40, 37.40
B76R	Sensor de Velocidad de la Rueda Trasera, Lado Derecho	36.50, 37.51
B79	Sensor de la Alarma Antirrobo del Compartimiento de Pasajeros	66.34, 67.34
B82	Sensor de Posición de la Mariposa de Aceleración	27.51
B83	Sensor de Velocidad del Vehículo	37.23
B109L	Altavoz de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	69.06, 70.06, 71.06
B109LT	Altavoz Tweeter de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	69.06, 70.06, 71.06
B109R	Altavoz de la Puerta Delantera, Lado Derecho	69.06, 70.06, 71.06
B109RT	Altavoz Tweeter de la Puerta Delantera, Lado Derecho	69.06, 70.06, 71.06
B117L	Altavoz de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	69.44, 70.44, 71.44
B117R	Altavoz de la Puerta Trasera, Lado Derecho	69.51, 70.51, 71.51
E3	Luz de Marcha Atrás, Lado Izquierdo - Notchback	55.09, 59.09
E4	Luz de Marcha Atrás, Lado Derecho - Notchback	55.43, 59.48
E62	Luz del Compartimiento de Carga	60.40, 61.40
E67	Bombilla de la Luz del Techo	60.52, 61.52



Código	Descripción	Ubicación
E68	Alumbrado del Compartimiento de Pasajeros	60.29, 61.32, 62.32
E69L	Bombilla del Faro Antiniebla, Lado Izquierdo	54.03, 56.03, 58.02
E69R	Bombilla del Faro Antiniebla, Lado Derecho	54.09, 56.09, 58.09
E79	Tercera Luz de "Stop"	55.19, 57.26, 59.20
E82	Bombilla de la Guanterera	60.52, 61.52
E94	Luz de Lectura Trasera	60.17, 61.20
E97	Bombilla de la Luz de Cola Antiniebla	55.53
E98	Bombilla de la Luz de la Placa de Matrícula	55.53, 57.52, 59.52
E106L	Conjunto de la Luz de Cola, Lado Izquierdo	57.11
E106R	Conjunto de la Luz de Cola, Lado Derecho	57.48
E118	Bujías de Encendido	26.52, 28.40
E121L	Conjunto del Faro, Lado Izquierdo	54.12, 56.12, 58.12
E121R	Conjunto del Faro, Lado Derecho	54.53, 56.54, 58.53
F41	Minifusible - 15 A	05.35
F1	Minifusible de 7,5 A, BCM	04.43
F2	Minifusible - 7,5 A, ECM	06.36
F3	Minifusible - 7,5 A - Interruptor del Señalizador de Emergencia, Interruptor de Luz, Tablero de Instrumentos, TID, Conector de Diagnóstico, Inmovilizador, Alimentación de los Relevadores (ECM Diesel, Línea 15, Bocina, Lavador Trasero y Delantero, Bocina de la Alarma, Ventilación Interior y A/C)	06.44
F4	Minifusible de 5 A, Elevacristales Eléctricos de las Ventanas de las Puertas	07.42, 06.49
F5	Minifusible de 20 A, Elevacristales Eléctricos de las Ventanas de las Puertas	06.53
F6	No utilizado	-
F7	No utilizado	-
F8	Minifusible de 10 A - Interruptor de Encendido, ECM, BCM	04.34



Código	Descripción	Ubicación
F9	Minifusible de 20 A - Relevador de los Inyectores, Cánister, ECM	06.29
F10	Minifusible de 10 A, Relevador de la Bocina	07.03
F11	Minifusible de 15 A, BCM	07.08
F12	Minifusible de 20 A, Radio y Pantalla de Informaciones Triples	07.13
F13	Minifusible de 20 A, Cristales de las Ventanas de las Puertas	07.18
F14	No utilizado	-
F15	Minifusible de 10 A - Relevador del Lavaparabrisas y de la Tapa Trasera	04.38
F16	Minifusible de 20 A, Alumbrado Interior	07.23
F17	Minifusible de 20 A, BCM	07.27
F18	Minifusible de 20 A, Techo Solar	07.32
F20	Minifusible de 10 A, Relevador de la Bocina del Alarma	07.37
F21	No utilizado	-
F22	Minifusible de 5 A, BCM, Encendido	04.53
F23	Minifusible de 15 A, Relevador de la Bomba de Inyección, ECM, Bobina de Encendido, Sensor de Revolución del Motor	06.24
F24	Minifusible de 5 A, Interruptor de Luz, TID, Tablero de Instrumentos, Dirección Electroasistida, Inmovilizador, Alumbrado del Compartimiento de Pasajeros	07.47
F25	Minifusible de 10 A, Interruptor de la Luz de Freno, Interruptor del Embrague	08.03
F26	Minifusible de 10 A, Interruptor de la Luz de Marcha Atrás, Encendedor de Cigarrillos, Relevador de la Luz de Marcha Atrás	08.13
F27	Minifusible de 15 A, Elevacristales Eléctricos de las Ventanas de las Puertas	08.22
F28	Minifusible de 10 A, Embrague Electrónico	08.28
F29	Minifusible de 20 A, Relevador y Limpialuneta	04.47
F30	Minifusible de 20 A, Relevador y Limpiaparabrisas	08.33
F31	Minifusible de 15 A, Relevador del Embrague del Compresor del Acondicionador de Aire	08.37



Código	Descripción	Ubicación
F32	Minifusible de 5 A, Relevador de la Luz de Marcha Atrás, Módulo del Air Bag, Sensor de Velocidad del Vehículo, Módulo ABS, Convertidor de la Señal de Velocidad del Vehículo, Sensor MAP/MAT	08.49
F33	Minifusible de 15 A, Relevador de Arranque en Frío, Válvula Solenoide de Arranque en Frío	06.03
F34	Minifusible de 30 A, Calentamiento en el Filtro de Combustible, Diesel	09.30
F35	Minifusible de 5 A, Radio, Espejo Retrovisor Eléctrico, Techo Solar	09.06
F36	Minifusible de 10 A, Luz Alta, Lado Izquierdo	05.15
F37	Minifusible de 10 A, Luz Alta, Lado Derecho	05.20
F38	Minifusible de 5 A, Luz, Lado Izquierdo	09.17
F39	Minifusible de 5 A – Luz, Lado Derecho y Luz de la Placa de Matrícula	09.22
F40	No utilizado	–
F41	Minifusible de 15 A, Faro Antiniebla	05.35
F42	Minifusible de 10 A, Bombilla de la Luz de Cola Antiniebla	05.45
F43	Minifusible de 10 A, Luz Baja, Lado Izquierdo	05.26
F44	Minifusible de 10 A, Luz Baja, Lado Derecho, Regulación en Altura del Faro	05.31
F45	Maxifusible de 30 A - Calentamiento, Ventilación y Acondicionador de Aire	04.52
F46	Maxifusible de 30 A, Relevador EFI	04.23
F47	Maxifusible de 30 A, Relevador del Desempañador de la Luneta	05.07
F48	Maxifusible de 30 A, Relevador del Motor de Arranque	04.17
F50	Maxifusible de 40 A, Freno Antibloqueo ABS	09.36
F51	Maxifusible de 40 A, Embrague Electrónico	09.44
F52	Maxifusible de 30 A, Relevador de Primera e Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador	04.24
F53	Maxifusible de 40 A, Relevador de Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador	04.29
G1	Batería	32.27
G8	Alternador	32.50



Código	Descripción	Ubicación
H16	Bocina de la Alarma	66.51, 67.51
K3	Relevador del Desempañador de la Luneta	05.06
K5	Relevador del Embrague del Compresor del Acondicionador de Aire	34.20
K24A	Relevador de la Traba de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	39.23
K24B	Relevador de la Traba de la Puerta Delantera, Lado Derecho	39.13
K24C	Relevador de Destrabazón de las Puertas	39.40
K24D	Relevador de Bloqueo de las Trabas de las Puertas	39.53
K26	Relevador del Módulo de Control Electrónico, ECM	06.05
K30A	Relevador de Primera Velocidad del Ventilador del Radiador	33.06
K30B	Relevador de Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador	33.15
K30D	Relevador de Primera y Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador	33.25
K35	Relevador de los Inyectores, Cánister, ECM	06.27
K39	Relevador del Faro Antiniebla	05.39
K43	Relevador de la Luz Baja	05.29
K45	Relevador de la Luz Alta	05.19
K47	Relevador de la Bocina	35.34, 42.49
K50	Relevador de la Llave de Encendido	04.06, 04.32
K54	Relevador de la Luz de Estacionamiento y Luz de la Placa de Matrícula	38.29
K56	Relevador del Limpialuneta	41.46
K58	Relevador de la Luz de Cola Antiniebla	05.48
K61	Relevador del Motor de Arranque	04.11
K66L	Relevador de la Bombilla Señalizadora de Giro, Lado Izquierdo	39.41
K66R	Relevador de la Bombilla Señalizadora de Giro, Lado Derecho	39.51



Código	Descripción	Ubicación
K67	Relevador de la Bocina de la Alarma	40.51
K69A	Relevador del Limpiaparabrisas, Baja Velocidad	41.13
K69B	Relevador del Limpiaparabrisas, Alta Velocidad	41.29
K70	Relevador de la Bomba del Lavaparabrisas	41.24
K71	Relevador de la Luz de Marcha Atrás	42.09
K72	Relevador de la Línea 15, Ventilación Interior, A/C	04.42
K74	Relevador de la Bomba del Lavaluneta de la Tapa Trasera	41.08
K77	Relevador del Actuador, Apertura de la Tapa Trasera	40.46
L2A	Válvula de Inyección 1º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	26.18, 28.27
L2B	Válvula de Inyección 2º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	28.34, 26.26
L2C	Válvula de Inyección 3º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	26.34, 28.42
L2D	Válvula de Inyección 4º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	26.41, 28.49
L7	Embrague del Compresor del Acondicionador de Aire	34.18
M1	Motor del Ventilador del Radiador	50.38
M7	Ventilador del Radiador, sin Acondicionador de Aire	33.39
M7A	Ventilador del Radiador, Aspirador, con Acondicionador de Aire	33.04
M7B	Ventilador del Radiador, Soplete, con Acondicionador de Aire	33.16
M8	Bomba de Combustible - 1.8 SOHC Gasolina	30.32
M8A	Bomba de Combustible - 1.8 SOHC	30.43
M10D	Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	63.31
M10P	Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Delantera, Lado Derecho	63.41
M11D	Motor de Regulación del Espejo Retrovisor, Lado Izquierdo	68.22
M11P	Motor de Regulación del Espejo Retrovisor, Lado Derecho	68.40



Código	Descripción	Ubicación
M12	Motor del Limpialuneta	53.30
M14L	Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	63.37
M14R	Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Derecho	63.48
M15	Motor de Arranque	32.16
M16	Motor del Techo Solar	67.31
M17	Motor del Limpiaparabrisas	52.13, 53.13
P3	Tablero de Instrumentos	51.34
P6A	Pantalla de Informaciones Triples - TID	69.42, 70.42, 71.42
R1	Encendedor de Cigarrillos	25.22
R3	Resistor del Ventilador Interior	50.27
R22	Desempañador de la Luneta	48.31, 49.30
S5	Interruptor de la Bocina	35.26
S32	Interruptor de la Luz de Marcha Atrás, Hatchback	55.15
S32	Interruptor de la Luz de Marcha Atrás, Notchback	57.15
S32	Interruptor de la Luz de Marcha Atrás - Pick-up	59.15
S36	Interruptor del Nivel del Fluido de Freno	47.32
S39	Interruptor de Contacto de la Tapa Trasera	60.41, 61.42
S41	Interruptor del Embrague	04.01
S63D	Interruptor de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	60.06, 61.06, 62.06
S63P	Interruptor de la Puerta Delantera, Lado Derecho	60.23, 61.23, 62.23
S63RL	Interruptor de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	60.15, 61.15
S63RR	Interruptor de la Puerta Trasera, Lado Derecho	60.32, 61.31
S87	Interruptor de Presión de Aceite	27.51, 28.44



Código	Descripción	Ubicación
S112D	Interruptor del Cristal de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	63.20
S112P	Interruptor del Cristal de la Puerta Delantera, Lado Derecho	63.28
S120	Interruptor del Señalizador de Emergencia (Luz de Emergencia)	54.25, 56.25, 58.25
S124	Interruptor de las Luces	54.34, 56.34
S135	Interruptor de Contacto del Capó del Motor	66.08, 67.08
S140	Interruptor del Panel de Control de Calentamiento, Ventilación y del Acondicionador de Aire	50.25
S149	Interruptor de Encendido	04.05
S169	Interruptor de Ajuste del Espejo Retrovisor	68.33
S181	Interruptor de la Luz de Estacionamiento	47.20
S195	Interruptor de Contacto de la Tapa Trasera	44.30
S197	Interruptor de la Alarma de la Tapa Trasera	66.19
S215L	Interruptor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	63.71
S215R	Interruptor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Derecho	63.19
S216	Interruptor de la Luz de Freno	55.08, 57.08, 59.09
S228	Interruptor del Techo Solar	64.23
S229	Interruptor de la Luz Señalizadora de Giro	54.39, 56.39, 58.39
S250	Interruptor del Limpiador y del Lavador	52.13, 53.14
S261	Interruptor de Trabamiento de las Puertas, Hatchback	45.29
S261	Interruptor de Trabamiento de las Puertas, Notchback	44.21
S261	Interruptor de Trabamiento de las Puertas, Pick-up	46.29
T1	Bobina de Encendido - C18NE - 1.8 SOHC	28.40, 28.52
W460	Antena de la Radio	69.48, 70.48, 71.48
W463	Luz del Encendedor de Cigarrillos	25.29



Código	Descripción	Ubicación
X1	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores Delantero	04.09, 06.42, 07.42, 04.07, 04.15, 09.06, 31.16, 36.10, 36.51, 37.10, 37.51, 38.47, 38.32, 40.33, 42.06, 42.10, 42.53, 42.40, 43.12, 43.51, 44.12, 44.51, 45.24, 45.34, 47.31, 48.40, 49.40, 50.03, 50.20, 50.24, 50.53, 54.17, 56.17, 57.17, 63.43, 65.28, 69.04, 69.22, 70.22, 70.04, 71.04, 72.35, 71.22, 72.43
X2	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo - 52P	09.09, 39.03, 44.35, 44.26, 45.37, 60.01, 60.36, 61.01, 61.37, 62.01, 63.02, 63.47, 66.18, 66.33, 67.33, 69.46, 70.46, 70.52, 71.46, 77.33, 81.52



Código	Descripción	Ubicación
X3	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo - 28P	11.51, 16.51, 21.51, 40.22, 44.10, 45.11, 46.11, 52.10, 53.11, 63.18, 63.34, 63.41, 68.36, 68.28, 69.31, 70.31, 71.31, 72.12, 72.41, 78.36
X4	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores de la Puerta Delantera, Lado Derecho - 28P	11.37, 16.37, 21.37, 44.49, 45.49, 46.49, 63.27, 63.37, 63.43, 68.36, 69.40, 70.41, 71.40, 72.27, 72.43
X9	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Mazo de Conductores de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo - 13P	44.11, 45.12, 63.06, 63.46
X10	Conector del Mazo de Conductores de la Puerta Trasera, Lado Derecho y Mazo de Conductores Trasero	50.29, 50.36, 63.15, 63.19, 63.54
X11	Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores del Ventilador del Radiador - 4P	27.06, 29.38, 33.14, 34.15, 34.27
X12	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Derecho y Mazo de Conductores de la Puerta Trasera Lado Derecho - 13P	44.49, 45.49
X14	Conector del Mazo de Conductores Trasero y Mazo de Conductores Delantero	04.06, 07.22, 07.50, 23.45, 29.44, 30.33, 36.50, 37.50, 48.30, 49.30, 53.29, 55.53, 57.41, 59.41
X16	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Mazo de Conductores de la Tapa Trasera - 9P	18.20, 45.37, 48.30, 53.29, 60.41



Código	Descripción	Ubicación
X17	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Mazo de Conductores de la Luz Interior	13.35, 18.37, 60.14, 60.15, 61.18, 61.19
X18	Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores de la Inyección - 6P	08.48, 26.42, 26.48, 28.19, 28.30, 29.01, 36.22, 37.22
X19	Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores del Motor - 6P	32.05, 32.54
X20.1	Conector del Mazo de Conductores de la Carrocería, Lado Izquierdo y Sensor de Velocidad	36.50
X20.2	Conector del Mazo de Conductores de la Portezuela del Tanque de Combustible y Carrocería Trasera	13.18, 18.42, 23.42, 30.32
X21	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores Trasero - 31P	44.49, 45.49, 60.10, 61.14, 63.15, 63.18, 63.54, 69.42, 70.46, 71.46, 71.53
X21A	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Antena Trasera	69.53, 70.53, 71.53
X26	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Derecho y Mazo de Conductores de la Placa de Matrícula	13.26, 18.19, 23.28, 55.53, 57.51, 59.50
X36	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Asiento del Conductor - 16P	43.18
X37	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Asiento del Pasajero - 16P	43.25
X91	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos & Unidad de Control del Air Bag - 8P	35.25, 43.19
X100	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Derecho y Mazo de Conductores del Chasis	59.41
X101	Conector del Mazo de Conductores del Chasis y Luz de Cola	59.41
X102	Conector de la Extensión de la Luz de Matrícula y Mazo de Conductores de la Luz de Cola	59.49
X103	Conector del Mazo de Conductores del Tanque de Combustible y Extensión del Tanque	13.40, 18.29, 23.33



Código	Descripción	Ubicación
X130	Conector del Mazo de Conductores de la Tapa Trasera y Mazo de Conductores Trasero, Notchback	13.21, 44.35, 55.23, 57.33, 61.41, 66.18
Y1	Actuador de la Portezuela de Circulación de Aire	50.14
Y10	Actuador de la Portezuela del Tanque de Combustible	44.17, 45.24
Y13D	Actuador de la Traba de la Puerta Delantera, Delantero Izquierdo	44.11, 45.12, 46.11
Y13P	Actuador de la Traba de la Puerta Delantera, Delantero Derecho	44.50, 45.50, 46.50
Y20	Actuador del Control de Aire de Ralentí	27.42
Y29	Actuador de la Apertura de la Tapa Trasera	44.26
Y35L	Actuador de la Traba de la Puerta, Trasera Izquierda	44.12, 45.13
Y35R	Actuador de la Traba de la Puerta, Trasera Derecha	44.49, 45.50
Y49	Actuador de la Traba de la Tapa Trasera	45.34
Y57	Válvula Solenoide de Ventilación del Tanque	26.07, 29.06
Y105	Motor de la Bomba del Limpiador del Cristal	52.50, 53.51
Y133	Pretensor del Cinturón de Seguridad, Lado Derecho	43.22
Y135	Pretensor del Cinturón de Seguridad, Lado Izquierdo	43.32



Descripción	Código	Ubicación
Actuador de la Apertura de la Tapa Trasera	Y29	44.26
Actuador de la Portezuela de Circulación de Aire	Y1	50.14
Actuador de la Portezuela del Tanque de Combustible	Y10	44.17, 45.24
Actuador de la Traba de la Puerta Delantera, Delantero Derecho	Y13P	44.50, 45.50, 46.50
Actuador de la Traba de la Puerta Delantera, Delantero Izquierdo	Y13D	44.11, 45.12, 46.11
Actuador de la Traba de la Puerta, Trasera Derecha	Y35R	44.49, 45.50
Actuador de la Traba de la Puerta, Trasera Izquierda	Y35L	44.12, 45.13
Actuador de la Traba de la Tapa Trasera	Y49	45.34
Actuador del Control de Aire de Ralentí	Y20	27.42
Air Bag del Conductor	A24	43.23
Air Bag del Pasajero	A79	43.32
Altavoz de la Puerta Delantera, Lado Derecho	B109R	69.06, 70.06, 71.06
Altavoz de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	B109L	69.06, 70.06, 71.06
Altavoz de la Puerta Trasera, Lado Derecho	B117R	69.51, 70.51, 71.51
Altavoz de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	B117L	69.44, 70.44, 71.44
Altavoz Tweeter de la Puerta Delantera, Lado Derecho	B109RT	69.06, 70.06, 71.06
Altavoz Tweeter de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	B109LT	69.06, 70.06, 71.06
Alternador	G8	32.50
Alumbrado del Compartimiento de Pasajeros	E68	60.29, 61.32, 62.32
Antena de la Radio	W460	69.48, 70.48, 71.48
Batería	G1	32.27
Bobina de Encendido - C18NE - 1.8 SOHC	T1	28.40, 28.52
Bocina	B9	35.35



Descripción	Código	Ubicación
Bocina de la Alarma	H16	66.51, 67.51
Bomba de Combustible - 1.8 SOHC	M8A	30.43
Bomba de Combustible - 1.8 SOHC Gasolina	M8	30.32
Bombilla de la Guanterera	E82	60.52, 61.52
Bombilla de la Luz de Cola Antiniebla	E97	55.53
Bombilla de la Luz de la Placa de Matrícula	E98	55.53, 57.52, 59.52
Bombilla de la Luz del Techo	E67	60.52, 61.52
Bombilla del Faro Antiniebla, Lado Derecho	E69R	54.09, 56.09, 58.09
Bombilla del Faro Antiniebla, Lado Izquierdo	E69L	54.03, 56.03, 58.02
Bujías de Encendido	E118	26.52, 28.40
Conector de la Extensión de la Luz de Matrícula y Mazo de Conductores de la Luz de Cola	X102	59.49
Conector del Mazo de Conductores de la Carrocería, Lado Izquierdo y Sensor de Velocidad	X20.1	36.50
Conector del Mazo de Conductores de la Portezuela del Tanque de Combustible y Carrocería Trasera	X20.2	13.18, 18.42, 23.42, 30.32
Conector del Mazo de Conductores de la Puerta Trasera, Lado Derecho y Mazo de Conductores Trasero	X10	50.29, 50.36, 63.15, 63.19, 63.54
Conector del Mazo de Conductores de la Tapa Trasera y Mazo de Conductores Trasero, Notchback	X130	13.21, 44.35, 55.23, 57.33, 61.41, 66.18
Conector del Mazo de Conductores del Chasis y Luz de Cola	X101	59.41
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos & Unidad de Control del Air Bag - 8P	X91	35.25, 43.19
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Asiento del Conductor - 16P	X36	43.18
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Asiento del Pasajero - 16P	X37	43.25



Descripción	Código	Ubicación
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores de la Puerta Delantera, Lado Derecho - 28P	X4	11.37, 16.37, 21.37, 44.49, 45.49, 46.49, 63.27, 63.37, 63.43, 68.36, 69.40, 70.41, 71.40, 72.27, 72.43
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo - 28P	X3	11.51, 16.51, 21.51, 40.22, 44.10, 45.11, 46.11, 52.10, 53.11, 63.18, 63.34, 63.41, 68.36, 68.28, 69.31, 70.31, 71.31, 72.12, 72.41, 78.36
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores Trasero - 31P	X21	44.49, 45.49, 60.10, 61.14, 63.15, 63.18, 63.54, 69.42, 70.46, 71.46, 71.53
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores Delantero	X1	04.09, 06.42, 07.42, 04.07, 04.15, 09.06, 31.16, 36.10, 36.51, 37.10, 37.51, 38.47, 38.32, 40.33, 42.06, 42.10, 42.53, 42.40, 43.12, 43.51, 44.12, 44.51, 45.24, 45.34, 47.31, 48.40, 49.40, 50.03, 50.20, 50.24, 50.53, 54.17, 56.17, 57.17, 63.43, 65.28, 69.04, 69.22, 70.22, 70.04, 71.04, 72.35, 71.22, 72.43



Descripción	Código	Ubicación
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo - 52P	X2	09.09, 39.03, 44.35, 44.26, 45.37, 60.01, 60.36, 61.01, 61.37, 62.01, 63.02, 63.47, 66.18, 66.33, 67.33, 69.46, 70.46, 70.52, 71.46, 77.33, 81.52
Conector del Mazo de Conductores del Tanque de Combustible y Extensión del Tanque	X103	13.40, 18.29, 23.33
Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores de la Inyección - 6P	X18	08.48, 26.42, 26.48, 28.19, 28.30, 29.01, 36.22, 37.22
Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores del Motor - 6P	X19	32.05, 32.54
Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores del Ventilador del Radiador - 4P	X11	27.06, 29.38, 33.14, 34.15, 34.27
Conector del Mazo de Conductores Trasero y Mazo de Conductores Delantero	X14	04.06, 07.22, 07.50, 23.45, 29.44, 30.33, 36.50, 37.50, 48.30, 49.30, 53.29, 55.53, 57.41, 59.41
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Derecho y Mazo de Conductores de la Placa de Matrícula	X26	13.26, 18.19, 23.28, 55.53, 57.51, 59.50
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Derecho y Mazo de Conductores de la Puerta Trasera Lado Derecho - 13P	X12	44.49, 45.49
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Derecho y Mazo de Conductores del Chasis	X100	59.41
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Antena Trasera	X21A	69.53, 70.53, 71.53



Descripción	Código	Ubicación
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Mazo de Conductores de la Luz Interior	X17	13.35, 18.37, 60.14, 60.15, 61.18, 61.19
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Mazo de Conductores de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo - 13P	X9	44.11, 45.12, 63.06, 63.46
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Mazo de Conductores de la Tapa Trasera - 9P	X16	18.20, 45.37, 48.30, 53.29, 60.41
Conjunto de la Luz de Cola, Lado Derecho	E106R	57.48
Conjunto de la Luz de Cola, Lado Izquierdo	E106L	57.11
Conjunto del Faro, Lado Derecho	E121R	54.53, 56.54, 58.53
Conjunto del Faro, Lado Izquierdo	E121L	54.12, 56.12, 58.12
Convertidor de la Señal de Velocidad del Vehículo, Lado Derecho	A119R	36.20
Convertidor de la Señal de Velocidad del Vehículo, Lado Izquierdo	A119L	36.20
Desempañador de la Luneta	R22	48.31, 49.30
Embrague del Compresor del Acondicionador de Aire	L7	34.18
Encendedor de Cigarrillos	R1	25.22
Interruptor de Ajuste del Espejo Retrovisor	S169	68.33
Interruptor de Contacto de la Tapa Trasera	S39	60.41, 61.42
Interruptor de Contacto de la Tapa Trasera	S195	44.30
Interruptor de Contacto del Capó del Motor	S135	66.08, 67.08
Interruptor de Encendido	S149	04.05
Interruptor de la Alarma de la Tapa Trasera	S197	66.19
Interruptor de la Bocina	S5	35.26
Interruptor de la Luz de Estacionamiento	S181	47.20
Interruptor de la Luz de Freno	S216	55.08, 57.08, 59.09



Descripción	Código	Ubicación
Interruptor de la Luz de Marcha Atrás - Pick-up	S32	59.15
Interruptor de la Luz de Marcha Atrás, Hatchback	S32	55.15
Interruptor de la Luz de Marcha Atrás, Notchback	S32	57.15
Interruptor de la Luz Señalizadora de Giro	S229	54.39, 56.39, 58.39
Interruptor de la Palanca Selectora de Marchas	A112_B1	31.03
Interruptor de la Puerta Delantera, Lado Derecho	S63P	60.23, 61.23, 62.23
Interruptor de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	S63D	60.06, 61.06, 62.06
Interruptor de la Puerta Trasera, Lado Derecho	S63RR	60.32, 61.31
Interruptor de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	S63RL	60.15, 61.15
Interruptor de las Luces	S124	54.34, 56.34
Interruptor de Presión de Aceite	S87	27.51, 28.44
Interruptor de Trabamiento de las Puertas, Hatchback	S261	45.29
Interruptor de Trabamiento de las Puertas, Notchback	S261	44.21
Interruptor de Trabamiento de las Puertas, Pick-up	S261	46.29
Interruptor del Cristal de la Puerta Delantera, Lado Derecho	S112P	63.28
Interruptor del Cristal de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	S112D	63.20
Interruptor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Derecho	S215R	63.19
Interruptor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	S215L	63.71
Interruptor del Embrague	S41	04.01
Interruptor del Limpiador y del Lavador	S250	52.13, 53.14
Interruptor del Nivel del Fluido de Freno	S36	47.32
Interruptor del Panel de Control de Calentamiento, Ventilación y del Acondicionador de Aire	S140	50.25
Interruptor del Señalizador de Emergencia (Luz de Emergencia)	S120	54.25, 56.25, 58.25
Interruptor del Techo Solar	S228	64.23



Descripción	Código	Ubicación
Luz de Lectura Trasera	E94	60.17, 61.20
Luz de Marcha Atrás, Lado Derecho - Notchback	E4	55.43, 59.48
Luz de Marcha Atrás, Lado Izquierdo - Notchback	E3	55.09, 59.09
Luz del Compartimiento de Carga	E62	60.40, 61.40
Luz del Encendedor de Cigarrillos	W463	25.29
Maxifusible de 30 A - Calentamiento, Ventilación y Acondicionador de Aire	F45	04.52
Maxifusible de 30 A, Relevador de Primera e Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador	F52	04.24
Maxifusible de 30 A, Relevador del Desempañador de la Luneta	F47	05.07
Maxifusible de 30 A, Relevador del Motor de Arranque	F48	04.17
Maxifusible de 30 A, Relevador EFI	F46	04.23
Maxifusible de 40 A, Embrague Electrónico	F51	09.44
Maxifusible de 40 A, Freno Antibloqueo ABS	F50	09.36
Maxifusible de 40 A, Relevador de Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador	F53	04.29
Minifusible - 15 A	F41	05.35
Minifusible – 7,5 A - Interruptor del Señalizador de Emergencia, Interruptor de Luz, Tablero de Instrumentos, TID, Conector de Diagnóstico, Inmovilizador, Alimentación de los Relevadores (ECM Diesel, Línea 15, Bocina, Lavador Trasero y Delantero, Bocina de la Alarma, Ventilación Interior y A/C)	F3	06.44
Minifusible – 7,5 A, ECM	F2	06.36
Minifusible de 10 A - Interruptor de Encendido, ECM, BCM	F8	04.34
Minifusible de 10 A - Relevador del Lavaparabrisas y de la Tapa Trasera	F15	04.38
Minifusible de 10 A, Bombilla de la Luz de Cola Antiniebla	F42	05.45
Minifusible de 10 A, Embrague Electrónico	F28	08.28
Minifusible de 10 A, Interruptor de la Luz de Freno, Interruptor del Embrague	F25	08.03
Minifusible de 10 A, Interruptor de la Luz de Marcha Atrás, Encendedor de Cigarrillos, Relevador de la Luz de Marcha Atrás	F26	08.13



Descripción	Código	Ubicación
Minifusible de 10 A, Luz Alta, Lado Derecho	F37	05.20
Minifusible de 10 A, Luz Alta, Lado Izquierdo	F36	05.15
Minifusible de 10 A, Luz Baja, Lado Derecho, Regulación en Altura del Faro	F44	05.31
Minifusible de 10 A, Luz Baja, Lado Izquierdo	F43	05.26
Minifusible de 10 A, Relevador de la Bocina	F10	07.03
Minifusible de 10 A, Relevador de la Bocina del Alarma	F20	07.37
Minifusible de 15 A, BCM	F11	07.08
Minifusible de 15 A, Elevacristales Eléctricos de las Ventanas de las Puertas	F27	08.22
Minifusible de 15 A, Faro Antiniebla	F41	05.35
Minifusible de 15 A, Relevador del Embrague del Compresor del Acondicionador de Aire	F31	08.37
Minifusible de 20 A - Relevador de los Inyectores, Cánister, ECM	F9	06.29
Minifusible de 20 A, Alumbrado Interior	F16	07.23
Minifusible de 20 A, BCM	F17	07.27
Minifusible de 20 A, Cristales de las Ventanas de las Puertas	F13	07.18
Minifusible de 20 A, Elevacristales Eléctricos de las Ventanas de las Puertas	F5	06.53
Minifusible de 20 A, Radio y Pantalla de Informaciones Triples	F12	07.13
Minifusible de 20 A, Relevador y Limpialuneta	F29	04.47
Minifusible de 20 A, Relevador y Limpiaparabrisas	F30	08.33
Minifusible de 20 A, Techo Solar	F18	07.32
Minifusible de 30 A, Calentamiento en el Filtro de Combustible, Diesel	F34	09.30
Minifusible de 5 A – Luz, Lado Derecho y Luz de la Placa de Matrícula	F39	09.22
Minifusible de 5 A, BCM, Encendido	F22	04.53
Minifusible de 5 A, Elevacristales Eléctricos de las Ventanas de las Puertas	F4	07.42, 06.49



Descripción	Código	Ubicación
Minifusible de 5 A, Interruptor de Luz, TID, Tablero de Instrumentos, Dirección Electroasistida, Inmovilizador, Alumbrado del Compartimiento de Pasajeros	F24	07.47
Minifusible de 5 A, Luz, Lado Izquierdo	F38	09.17
Minifusible de 5 A, Radio, Espejo Retrovisor Eléctrico, Techo Solar	F35	09.06
Minifusible de 5 A, Relevador de la Luz de Marcha Atrás, Módulo del Air Bag, Sensor de Velocidad del Vehículo, Módulo ABS, Convertidor de la Señal de Velocidad del Vehículo, Sensor MAP/MAT	F32	08.49
Minifusible de 7,5 A, BCM	F1	04.43
Minifusible de 15 A, Relevador de Arranque en Frío, Válvula Solenoide de Arranque en Frío	F33	06.03
Minifusible de 15 A, Relevador de la Bomba de Inyección, ECM, Bobina de Encendido, Sensor de Revolución del Motor	F23	06.24
Módulo de Control de la Carrocería (BCM)	A15	38.50
Módulo de Control de los Cristales	A80	63.49, 71.50
Módulo de Control del ABS	A38	36.52, 37.52
Módulo de Control del Motor - ECM - 1.8 SOHC Gasolina	A84A	26.52
Módulo de Control del Motor - ECM/MTA - 1.8 SOHC Gasolina	A4	28.52
Módulo de Control del Sistema de Calentamiento, Ventilación y Acondicionador de Aire	A61	50.46
Módulo del Air Bag	A63	43.32
Módulo del Sistema Inmovilizador	A110	65.23
Motor de Arranque	M15	32.16
Motor de Control - MTA	A112_B	31.49
Motor de la Bomba del Limpiador del Cristal	Y105	52.50, 53.51
Motor de Regulación del Espejo Retrovisor, Lado Derecho	M11P	68.40
Motor de Regulación del Espejo Retrovisor, Lado Izquierdo	M11D	68.22
Motor del Actuador - MTA	A112_B3	31.42
Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Delantera, Lado Derecho	M10P	63.41



Descripción	Código	Ubicación
Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	M10D	63.31
Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Derecho	M14R	63.48
Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	M14L	63.37
Motor del Limpialuneta	M12	53.30
Motor del Limpiaparabrisas	M17	52.13, 53.13
Motor del Techo Solar	M16	67.31
Motor del Ventilador del Radiador	M1	50.38
Motor Selector - MTA (Easytronic)	A112_B2	31.23
No utilizado	F6	-
No utilizado	F7	-
No utilizado	F14	-
No utilizado	F21	-
No utilizado	F40	-
Pantalla de Informaciones Triples - TID	P6A	69.42, 70.42, 71.42
Pretensor del Cinturón de Seguridad, Lado Derecho	Y133	43.22
Pretensor del Cinturón de Seguridad, Lado Izquierdo	Y135	43.32
Radio CD AM/FM Pasacintas	A132A	71.53, 69.53, 70.53
Regulador de Posición de la Válvula de Aceleración	B50	29.31
Relevador de Bloqueo de las Trabas de las Puertas	K24D	39.53
Relevador de Destrabazón de las Puertas	K24C	39.40
Relevador de la Bocina	K47	35.34, 42.49
Relevador de la Bocina de la Alarma	K67	40.51
Relevador de la Bomba del Lavaluneta de la Tapa Trasera	K74	41.08
Relevador de la Bomba del Lavaparabrisas	K70	41.24



Descripción	Código	Ubicación
Relevador de la Bombilla Señalizadora de Giro, Lado Derecho	K66R	39.51
Relevador de la Bombilla Señalizadora de Giro, Lado Izquierdo	K66L	39.41
Relevador de la Línea 15, Ventilación Interior, A/C	K72	04.42
Relevador de la Llave de Encendido	K50	04.06, 04.32
Relevador de la Luz Alta	K45	05.19
Relevador de la Luz Baja	K43	05.29
Relevador de la Luz de Cola Antiniebla	K58	05.48
Relevador de la Luz de Estacionamiento y Luz de la Placa de Matrícula	K54	38.29
Relevador de la Luz de Marcha Atrás	K71	42.09
Relevador de la Traba de la Puerta Delantera, Lado Derecho	K24B	39.13
Relevador de la Traba de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	K24A	39.23
Relevador de los Inyectores, Cánister, ECM	K35	06.27
Relevador de Primera Velocidad del Ventilador del Radiador	K30A	33.06
Relevador de Primera y Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador	K30D	33.25
Relevador de Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador	K30B	33.15
Relevador del Actuador, Apertura de la Tapa Trasera	K77	40.46
Relevador del Desempañador de la Luneta	K3	05.06
Relevador del Embrague del Compresor del Acondicionador de Aire	K5	34.20
Relevador del Faro Antiniebla	K39	05.39
Relevador del Limpialuneta	K56	41.46
Relevador del Limpiaparabrisas, Alta Velocidad	K69B	41.29
Relevador del Limpiaparabrisas, Baja Velocidad	K69A	41.13
Relevador del Módulo de Control Electrónico, ECM	K26	06.05
Relevador del Motor de Arranque	K61	04.11



Descripción	Código	Ubicación
Resistor del Ventilador Interior	R3	50.27
Sensor de Detonación	B65	27.23, 28.11
Sensor de la Alarma Antirrobo del Compartimiento de Pasajeros	B79	66.34, 67.34
Sensor de la Temperatura Exterior del Aire	B23	69.22, 70.22, 71.22
Sensor de Oxígeno	B70	27.27, 28.53
Sensor de Posición de la Mariposa de Aceleración	B82	27.51
Sensor de Posición del Pedal del Acelerador	B22	29.44
Sensor de Presión del Acondicionador de Aire	B18	27.06, 29.38
Sensor de Revolución del Motor	B30	26.36, 27.14, 28.21
Sensor de Temperatura del Motor	B39	27.14, 28.04
Sensor de Velocidad de la Rueda Delantera, Lado Derecho	B52R	36.35, 37.35
Sensor de Velocidad de la Rueda Delantera, Lado Izquierdo	B52L	36.24, 37.25
Sensor de Velocidad de la Rueda Trasera, Lado Derecho	B76R	36.50, 37.51
Sensor de Velocidad de la Rueda Trasera, Lado Izquierdo	B76L	36.40, 37.40
Sensor de Velocidad del Vehículo	B83	37.23
Sensor del Nivel del Combustible	B53	30.51
Sensor MAP/MAT	B67/B69	27.42, 28.12
Tablero de Instrumentos	P3	51.34
Tercera Luz de "Stop"	E79	55.19, 57.26, 59.20
Unidad de Control de Calentamiento	A147	32.50
Válvula de Inyección 1º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	L2A	26.18, 28.27
Válvula de Inyección 2º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	L2B	28.34, 26.26
Válvula de Inyección 3º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	L2C	26.34, 28.42
Válvula de Inyección 4º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	L2D	26.41, 28.49



Descripción	Código	Ubicación
Válvula Solenoide de Ventilación del Tanque	Y57	26.07, 29.06
Ventilador del Radiador, Aspirador, con Acondicionador de Aire	M7A	33.04
Ventilador del Radiador, sin Acondicionador de Aire	M7	33.39
Ventilador del Radiador, Soplete, con Acondicionador de Aire	M7B	33.16



Código	Descripción	Ubicación
A12	Módulo de Control de Calentamiento Auxiliar de Combustible	34.13
A15	Módulo de Control de la Carrocería (BCM)	46.50
A24	Air Bag del Conductor	51.24
A38	Módulo de Control del ABS	43.52, 44.52
A61	Módulo de Control del Sistema de Calentamiento, Ventilación y Acondicionador de Aire	58.46
A63	Módulo del Air Bag	51.32
A75	Módulo de Control de la Dirección Electroasistida	45.36
A79	Air Bag del Pasajero	51.32
A80	Módulo de Control de los Cristales	71.50, 72.49
A84A	Módulo de Control del Motor - ECM - 1.0 SOHC Alcohol	30.51
A84A	Módulo de Control del Motor - ECM - 1.0 SOHC Gasolina	26.52
A84A	Módulo de Control del Motor - ECM - 1.8 SOHC Flexpower	35.52
A84A	Módulo de Control del Motor - ECM - 1.8 SOHC Gasolina	28.52
A84D	Módulo de Control del Motor - ECM - 1.7 DOHC Diesel	32.47
A84D1	Unidad de Control de la Bomba de Inyección	34.27
A84D2	Actuador de Control del Tiempo de Inyección	34.23
A110	Módulo del Sistema Inmovilizador	74.33
A119L	Convertidor de la Señal de Velocidad del Vehículo, Lado Izquierdo	43.18
A119R	Convertidor de la Señal de Velocidad del Vehículo, Lado Derecho	43.06
A132A	Radio CD AM/FM Pasacintas	79.53, 80.53, 81.53
A147	Unidad de Control de Calentamiento	32.50
B9	Bocina	42.35
B18	Sensor de Presión del Acondicionador de Aire	27.06, 29.06, 31.06, 32.20, 36.06



Código	Descripción	Ubicación
B22	Sensor de Posición del Pedal del Acelerador	32.37
B23	Sensor de la Temperatura Exterior del Aire	79.22, 80.22, 81.22
B26	Sensor de Presión del Aire - BARO	34.38
B30	Sensor de Revolución del Motor	26.36, 28.36, 30.36, 33.05, 35.36
B39	Sensor de Temperatura del Motor	27.14, 29.14, 31.14, 33.45, 36.14
B52L	Sensor de Velocidad de la Rueda Delantera, Lado Izquierdo	43.25, 44.24
B52R	Sensor de Velocidad de la Rueda Delantera, Lado Derecho	43.35, 44.35
B53	Sensor del Nivel del Combustible	37.51
B56	Sensor de Oxígeno - Calentado	36.31
B65	Sensor de Detonación	27.23, 29.23, 31.26, 36.23
B69	Sensor MAP/MAT	27.42, 29.41, 31.42, 32.49, 36.42
B70	Sensor de Oxígeno	27.27, 29.27, 31.27
B76L	Sensor de Velocidad de la Rueda Trasera, Lado Izquierdo	43.40, 44.40
B76R	Sensor de Velocidad de la Rueda Trasera, Lado Derecho	43.51, 44.50
B79	Sensor de la Alarma Antirrobo del Compartimiento de Pasajeros	75.34, 76.34, 77.34
B82	Sensor de Posición de la Mariposa de Aceleración	27.51, 29.51, 31.51, 36.51
B83	Sensor de Velocidad del Vehículo	43.23, 44.23
B109L	Altavoz de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	79.06, 80.06, 81.06
B109LT	Altavoz Tweeter de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	79.06, 80.06, 81.06
B109R	Altavoz de la Puerta Delantera, Lado Derecho	79.06, 80.06, 81.06
B109RT	Altavoz Tweeter de la Puerta Delantera, Lado Derecho	79.06, 80.06, 81.06



Código	Descripción	Ubicación
B117L	Altavoz de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	79.44, 80.44, 81.44
B117R	Altavoz de la Puerta Trasera, Lado Derecho	79.51, 80.51, 81.51
B150	Sensor de la Presión de Carga del Turbo	34.51
B159	Sensor de Temperatura del Combustible	33.36
B160	Sensor de Posición de la Bomba de Inyección	33.07
B161	Sensor de Giro de la Dirección Eléctrica	45.38
E3	Luz de Marcha Atrás, Lado Izquierdo - Notchback	67.09
E4	Luz de Marcha Atrás, Lado Derecho - Notchback	67.48
E18	Faro de Larga Distancia, Lado Derecho	66.20
E19	Faro de Larga Distancia, Lado Izquierdo	66.26
E24	Luz de Freno Elevada - Notchback	65.26
E62	Luz del Compartimiento de Carga	68.40, 69.40
E67	Bombilla de la Luz del Techo	68.52, 69.52, 71.52
E68	Alumbrado del Compartimiento de Pasajeros	68.29, 69.32, 70.32
E69L	Bombilla del Faro Antiniebla, Lado Izquierdo	62.02, 64.03, 66.01
E69R	Bombilla del Faro Antiniebla, Lado Derecho	62.09, 64.09, 66.04
E79	Tercera Luz de "Stop" - Hatchback	63.19, 67.20
E82	Bombilla de la Guanterera	68.52, 69.52, 71.52
E94	Luz de Lectura Trasera	68.17, 69.20
E97	Bombilla de la Luz de Cola Antiniebla	63.53
E98	Bombilla de la Luz de la Placa de Matrícula	63.46, 65.52, 67.52
E106L	Conjunto de la Luz de Cola, Lado Izquierdo	63.09, 65.11
E106R	Conjunto de la Luz de Cola, Lado Derecho	63.43, 65.48



Código	Descripción	Ubicación
E118	Bujías de Encendido	26.51, 28.51, 30.51, 35.51
E121L	Conjunto del Faro, Lado Izquierdo	62.12, 64.12, 66.12
E121R	Conjunto del Faro, Lado Derecho	62.53, 64.54, 66.41
F1	Minifusible de 7,5 A, BCM	04.43
F2	Minifusible – 7,5 A, ECM	06.36
F3	Minifusible – 7,5 A - Interruptor del Señalizador de Emergencia, Interruptor de Luz, Tablero de Instrumentos, TID, Conector de Diagnóstico, Inmovilizador, Alimentación de los Relevadores (ECM Diesel, Línea 15, Bocina, Lavador Trasero y Delantero, Bocina de la Alarma, Ventilación Interior y A/C	06.44
F4	Minifusible de 5 A, Elevacristales Eléctricos de las Ventanas de las Puertas	06.49
F5	Minifusible de 20 A, Elevacristales Eléctricos de las Ventanas de las Puertas	06.53
F6	No utilizado	–
F7	No utilizado	–
F8	Minifusible de 10 A - Interruptor de Encendido, ECM, BCM	04.34
F9	Minifusible de 20 A - Relevador de los Inyectores, Cánister, ECM	06.29
F10	Minifusible de 10 A, Relevador de la Bocina	07.03
F11	Minifusible de 15 A, BCM	07.08
F12	Minifusible de 20 A, Radio y Pantalla de Informaciones Triples	07.13
F13	Minifusible de 20 A, Cristales de las Ventanas de las Puertas	07.18
F14	No utilizado	–
F15	Minifusible de 10 A - Relevador del Lavaparabrisas y de la Tapa Trasera	04.38
F16	Minifusible de 20 A, Alumbrado Interior	07.23
F17	Minifusible de 20 A, BCM	07.27
F18	Minifusible de 20 A, Techo Solar	07.32
F19	Minifusible de 15 A, Faro de Larga Distancia	07.42



Código	Descripción	Ubicación
F20	Minifusible de 10 A, Relevador de la Bocina del Alarma	07.37
F21	No utilizado	-
F22	Minifusible de 5 A, BCM, Encendido	04.53
F23	Minifusible de 15 A, Relevador de la Bomba de Inyección, ECM, Bobina de Encendido, Sensor de Revolución del Motor	06.24
F24	Minifusible de 5 A, Interruptor de Luz, TID, Tablero de Instrumentos, Dirección Electroasistida, Inmovilizador, Alumbrado del Compartimiento de Pasajeros	07.47
F25	Minifusible de 10 A, Interruptor de la Luz de Freno, Interruptor del Embrague	08.03
F26	Minifusible de 10 A, Interruptor de la Luz de Marcha Atrás, Encendedor de Cigarrillos, Relevador de la Luz de Marcha Atrás	08.13
F27	Minifusible de 15 A, Elevacristales Eléctricos de las Ventanas de las Puertas	08.22
F28	Minifusible de 10 A, Embrague Electrónico	08.28
F29	Minifusible de 20 A, Relevador y Limpialuneta	04.47
F30	Minifusible de 20 A, Relevador y Limpiaparabrisas	08.33
F31	Minifusible de 15 A, Relevador del Embrague del Compresor del Acondicionador de Aire	08.37
F32	Minifusible de 5 A, Relevador de la Luz de Marcha Atrás, Módulo del Air Bag, Sensor de Velocidad del Vehículo, Módulo ABS, Convertidor de la Señal de Velocidad del Vehículo, Sensor MAP/MAT	08.49
F33	Minifusible de 15 A, Relevador de Arranque en Frío, Válvula Solenoide de Arranque en Frío	06.03
F34	Minifusible de 30 A, Calentamiento en el Filtro de Combustible, Diesel	09.30
F35	Minifusible de 5 A, Radio, Espejo Retrovisor Eléctrico, Techo Solar	09.06
F36	Minifusible de 10 A, Luz Alta, Lado Izquierdo	05.15
F37	Minifusible de 10 A, Luz Alta, Lado Derecho	05.20
F38	Minifusible de 5 A, Luz, Lado Izquierdo	09.17
F39	Minifusible de 5 A – Luz, Lado Derecho y Luz de la Placa de Matrícula	09.22
F40	No utilizado	-
F41	Minifusible de 15 A, Faro Antiniebla	05.35



Código	Descripción	Ubicación
F42	Minifusible de 10 A, Bombilla de la Luz de Cola Antiniebla	05.46
F43	Minifusible de 10 A, Luz Baja, Lado Izquierdo	05.26
F44	Minifusible de 10 A, Luz Baja, Lado Derecho, Regulación en Altura del Faro	05.31
F45	Maxifusible de 30 A - Calentamiento, Ventilación y Acondicionador de Aire	04.52
F46	Maxifusible de 30 A, Relevador EFI, ECM Diesel	04.24
F47	Maxifusible de 30 A, Relevador del Desempañador de la Luneta	05.07
F48	Maxifusible de 30 A, Relevador del Motor de Arranque	04.17
F49	Maxifusible de 50 A, Dirección Electroasistida	09.40
F50	Maxifusible de 40 A, Freno Antibloqueo ABS	09.46
F51	Maxifusible de 40 A, Embrague Electrónico, Módulo de las Bujías de Calentamiento, Diesel	09.51
F52	Maxifusible de 30 A, Relevador de Primera e Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador	04.24
F53	Maxifusible de 40 A, Relevador de Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador	04.29
G1	Batería	39.27
G8	Alternador	39.50
H16	Bocina de la Alarma	75.51, 76.51, 77.51
K5	Relevador del Embrague del Compresor del Acondicionador de Aire	41.20
K20	Relevador de Arranque en Frío	06.05
K24A	Relevador de la Traba de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	47.23
K24B	Relevador de la Traba de la Puerta Delantera, Lado Derecho	47.13
K24C	Relevador de Destrabazón de las Puertas	47.40
K24D	Relevador de Bloqueo de las Trabas de las Puertas	47.53
K26	Relevador del Módulo de Control Electrónico, ECM - Diesel	04.21
K30A	Relevador de Primera Velocidad del Ventilador del Radiador	40.06



Código	Descripción	Ubicación
K30B	Relevador de Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador	40.15
K30C	Relevador de Primera Velocidad del Ventilador del Radiador	40.40
K30D	Relevador de Primera y Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador	40.25
K34	Relevador de la Bomba de Inyección	06.17
K35	Relevador de los Inyectores, Cánister, ECM	06.27
K39	Relevador del Faro Antiniebla	05.38
K43	Relevador de la Luz Baja	05.29
K45	Relevador de la Luz Alta	05.19
K47	Relevador de la Bocina	50.49
K50	Relevador de la Llave de Encendido	04.32
K54	Relevador de la Luz de Estacionamiento y Luz de la Placa de Matrícula	46.29
K55	Relevador del Desempañador de la Luneta	05.07
K56	Relevador del Limpialuneta	49.46
K58	Relevador de la Luz de Cola Antiniebla	05.48
K61	Relevador del Motor de Arranque	04.07
K66L	Relevador de la Bombilla Señalizadora de Giro, Lado Izquierdo	47.41
K66R	Relevador de la Bombilla Señalizadora de Giro, Lado Derecho	47.51
K67	Relevador de la Bocina de la Alarma	48.51
K69A	Relevador del Limpiaparabrisas, Baja Velocidad	49.13
K69B	Relevador del Limpiaparabrisas, Alta Velocidad	49.29
K70	Relevador de la Bomba del Lavaparabrisas	49.24
K71	Relevador de la Luz de Marcha Atrás	50.06
K72	Relevador de la Línea 15, Ventilación Interior, A/C	04.42



Código	Descripción	Ubicación
K74	Relevador del Faro de Larga Distancia - PICK-UP OFF ROAD	50.25
K74	Relevador de la Bomba del Lavaluneta de la Tapa Trasera	49.08
K77	Relevador del Actuador, Apertura de la Tapa Trasera	48.46
L2A	Válvula de Inyección 1º Cilindro - 1.0 SOHC Alcohol	30.19
L2A	Válvula de Inyección 1º Cilindro - 1.0 SOHC Flexpower	35.18
L2A	Válvula de Inyección 1º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	26.19
L2A	Válvula de Inyección 1º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	28.18
L2B	Válvula de Inyección 2º Cilindro - 1.0 SOHC Alcohol	30.26
L2B	Válvula de Inyección 2º Cilindro - 1.0 SOHC Flexpower	35.25
L2B	Válvula de Inyección 2º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	26.26
L2B	Válvula de Inyección 2º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	28.26
L2C	Válvula de Inyección 3º Cilindro - 1.0 SOHC Alcohol	30.33
L2C	Válvula de Inyección 3º Cilindro - 1.0 SOHC Flexpower	35.34
L2C	Válvula de Inyección 3º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	26.34
L2C	Válvula de Inyección 3º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	28.33
L2D	Válvula de Inyección 4º Cilindro - 1.0 SOHC Alcohol	30.41
L2D	Válvula de Inyección 4º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	26.41
L2D	Válvula de Inyección 4º Cilindro - 1.0 SOHC Alcohol	30.41
L2D	Válvula de Inyección 4º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	26.41
L2D	Válvula de Inyección 4º Cilindro - 1.8 SOHC Flexpower	35.41
L2D	Válvula de Inyección 4º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	28.41
L7	Embrague del Compresor del Acondicionador de Aire	41.18
M1	Motor del Ventilador del Radiador	58.38



Código	Descripción	Ubicación
M1A75	Motor de la Dirección Electroasistida	45.25
M7	Ventilador del Radiador, sin Acondicionador de Aire	40.03, 40.51
M7A	Ventilador del Radiador, Aspirador, con Acondicionador de Aire	40.11, 40.32
M7B	Ventilador del Radiador, Soplete, con Acondicionador de Aire	40.20, 40.42
M8	Bomba de Combustible - 1.0 SOHC Gasolina - 1.8 SOHC Gasolina	37.32
M8	Bomba de Combustible - 1.7 DOHC Diesel	33.22, 34.11
M8A	Bomba de Combustible - 1.0 SOHC Alcohol - 1.8 SOHC Flexpower	37.43
M10D	Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	71.31, 72.31
M10P	Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Delantera, Lado Derecho	71.41, 72.44
M11D	Motor de Regulación del Espejo Retrovisor, Lado Izquierdo	78.22
M11P	Motor de Regulación del Espejo Retrovisor, Lado Derecho	78.40
M12	Motor del Limpialuneta	61.30
M14L	Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	71.37
M14R	Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Derecho	71.48
M15	Motor de Arranque	39.17
M16	Motor del Techo Solar	73.31
M17	Motor del Limpiaparabrisas	60.13, 61.10
P3	Tablero de Instrumentos	59.34
P6A	Pantalla de Informaciones Triples - TID	79.42, 80.42, 81.42
R1	Encendedor de Cigarrillos	25.22
R3	Resistor del Ventilador Interior	58.27
R22	Desempañador de la Luneta	56.31, 57.30
R23A	Bujía de Calentamiento del 1° Cilindro	32.39



Código	Descripción	Ubicación
R23B	Bujía de Calentamiento del 2° Cilindro	32.42
R23C	Bujía de Calentamiento del 3° Cilindro	32.45
R23D	Bujía de Calentamiento del 4° Cilindro	32.48
R26	Calentamiento del Filtro de Combustible - Diesel	34.41
S5	Interruptor de la Bocina	42.26
S32	Interruptor de la Luz de Marcha Atrás, Hatchback	63.15
S32	Interruptor de la Luz de Marcha Atrás, Notchback	65.15
S32	Interruptor de la Luz de Marcha Atrás - Pick-up	67.15
S36	Interruptor del Nivel del Fluido de Freno	55.32
S39	Interruptor de Contacto de la Tapa Trasera	68.41, 69.42
S41	Interruptor del Embrague	33.37
S43	Interruptor de Freno – Doble	65.08
S63D	Interruptor de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	68.06, 69.06, 70.06
S63P	Interruptor de la Puerta Delantera, Lado Derecho	68.23, 69.23, 70.23
S63RL	Interruptor de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	68.15, 69.15
S63RR	Interruptor de la Puerta Trasera, Lado Derecho	68.32, 69.31
S87	Interruptor de Presión de Aceite	27.51, 29.51, 31.51, 33.53, 36.51
S112D	Interruptor del Cristal de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	71.20, 72.15
S112P	Interruptor del Cristal de la Puerta Delantera, Lado Derecho	71.28, 72.28
S120	Interruptor del Señalizador de Emergencia (Luz de Emergencia)	62.25, 64.25, 66.26
S124	Interruptor de las Luces	62.34, 64.34, 66.34
S135	Interruptor de Contacto del Capó del Motor	75.08, 76.08, 77.08
S140	Interruptor del Panel de Control de Calentamiento, Ventilación y del Acondicionador de Aire	58.25



Código	Descripción	Ubicación
S149	Interruptor de Encendido	04.05
S162	Interruptor del Sensor de Temperatura y Presión del Aire	34.25
S169	Interruptor de Ajuste del Espejo Retrovisor	78.33
S181	Interruptor de la Luz de Estacionamiento	55.20
S195	Interruptor de Contacto de la Tapa Trasera	52.30
S197	Interruptor de la Alarma de la Tapa Trasera	75.19
S215L	Interruptor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	71.07
S215R	Interruptor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Derecho	71.19
S216	Interruptor de la Luz de Freno	63.08, 67.08
S228	Interruptor del Techo Solar	73.23
S229	Interruptor de la Luz Señalizadora de Giro	62.39, 64.39, 66.39
S250	Interruptor del Limpiador y del Lavador	60.13, 61.13
S261	Interruptor de Trabamiento de las Puertas, Hatchback	53.29
S261	Interruptor de Trabamiento de las Puertas, Notchback	52.21
S261	Interruptor de Trabamiento de las Puertas, Pick-up	54.21
T1	Bobina de Encendido - C18NE - 1.0 SOHC Alcohol	30.52
T1	Bobina de Encendido - C18NE - 1.0 SOHC Gasolina	26.52
T1	Bobina de Encendido - C18NE - 1.8 SOHC Flexpower	35.51
T1	Bobina de Encendido - C18NE - 1.8 SOHC Alcohol	28.52
W460	Antena de la Radio	79.48, 80.48, 81.48
W463	Luz del Encendedor de Cigarrillos	25.29



Código	Descripción	Ubicación
X1	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores Delantero	06.42, 08.11, 08.46, 04.07, 04.15, 07.44, 09.06, 38.47, 38.32, 43.12, 43.51, 44.12, 44.51, 45.24, 45.34, 48.33, 50.03, 50.06, 50.24, 50.53, 55.31, 56.40, 57.40, 58.20, 62.17, 64.17, 66.17, 71.43, 72.43, 74.28, 79.04, 79.22, 80.04, 80.22, 81.04, 81.22, 82.35, 82.44
X2	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo - 52P	09.10, 47.03, 52.26, 52.35, 53.37, 68.01, 68.36, 69.01, 69.37, 70.01, 71.06, 71.46, 75.33, 76.33, 77.33, 79.46, 80.46, 80.52, 81.46, 81.52
X3	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo - 28P	11.51, 16.51, 21.51, 48.22, 52.10, 53.11, 54.10, 71.18, 71.34, 71.41, 72.12, 72.36, 72.41, 78.28, 78.36, 79.31, 80.31, 81.31



Código	Descripción	Ubicación
X4	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores de la Puerta Delantera, Lado Derecho - 28P	11.37, 16.37, 21.42, 52.48, 53.49, 54.49, 71.27, 71.37, 71.43, 72.27, 72.37, 72.43, 78.36, 79.40, 80.41, 81.40,
X9	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Mazo de Conductores de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo - 13P	52.11, 53.11, 71.06, 71.46
X10	Conector del Mazo de Conductores de la Puerta Trasera, Lado Derecho y Mazo de Conductores Trasero	58.29, 58.36, 71.20, 71.15, 71.54
X11	Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores del Ventilador del Radiador - 4P	31.06, 27.06, 29.05, 32.19, 36.06, 40.17, 41.15, 41.27
X12	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Derecho y Mazo de Conductores de la Puerta Trasera Lado Derecho - 13P	52.48, 53.49
X14	Conector del Mazo de Conductores Trasero y Mazo de Conductores Delantero	07.23, 07.31, 07.53, 23.45, 32.36, 33.36, 37.33, 43.50, 44.50, 56.30, 57.30, 61.29, 63.53, 65.41, 67.41
X16	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Mazo de Conductores de la Tapa Trasera - 9P	18.20, 53.37, 56.30, 61.29, 68.41
X17	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Mazo de Conductores de la Luz Interior	13.34, 18.37, 68.14, 68.15, 69.17, 69.18



Código	Descripción	Ubicación
X18	Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores de la Inyección - 6P	28.41, 28.48, 08.48, 26.49, 26.42, 30.41, 30.48, 32.30, 33.06, 34.12, 35.48, 35.41, 43.22, 44.22
X19	Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores del Motor - 6P	39.05, 39.54
X20.1	Conector del Mazo de Conductores de la Carrocería, Lado Izquierdo y Sensor de Velocidad	43.50
X20.2	Conector del Mazo de Conductores de la Portezuela del Tanque de Combustible y Carrocería Trasera	23.36, 13.38, 18.42, 37.32
X21	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores de Trasero - 31P	52.48, 53.49, 68.10, 69.14, 71.15, 71.18, 71.54, 79.46, 79.53, 80.46
X21A	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Antena Trasera	79.53, 80.53, 81.53
X26	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Derecho y Mazo de Conductores de la Placa de Matrícula	13.26, 18.29, 63.53, 65.51
X28	Conector del Mazo de Conductores Delantero y EDC - 2P	32.48
X36	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Asiento del Conductor - 16P	51.18
X37	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Asiento del Pasajero - 16P	51.25
X91	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos & Unidad de Control del Acondicionador de Aire - 8P	42.25, 51.19
X100	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Derecho y Mazo de Conductores del Chasis	44.50, 67.41
X101	Conector del Mazo de Conductores del Chasis y Luz de Cola	67.41
X102	Conector de la Extensión de la Luz de Matrícula y Mazo de Conductores de la Luz de Cola	67.49
X103	Conector del Mazo de Conductores del Tanque de Combustible y Extensión del Tanque	23.33, 13.40, 18.40



Código	Descripción	Ubicación
X130	Conector del Mazo de Conductores de la Tapa Trasera y Mazo de Conductores Trasero, Notchback	13.21, 52.35, 63.23, 65.33, 69.41, 75.18
X200.1	Conector del Mazo de Conductores Delantero y Extensión del Faro de Larga Distancia	66.18
X200.2	Conector de la Extensión del Faro de Larga Distancia y Mazo de Conductores Delantero	66.23
Y1	Actuador de la Portezuela de Circulación de Aire	58.15
Y3	Módulo Actuador del Embrague Electrónico	38.52
Y3/B1	Sensor de Selección del Embrague Electrónico	38.29
Y3/B2	Sensor de Enganche del Embrague Electrónico	38.39
Y3/B3	Sensor SIR del Embrague Electrónico	38.48
Y9	Válvula Solenoide del Control de Tiempo	34.12
Y10	Actuador de la Portezuela del Tanque de Combustible	52.17, 53.24
Y20	Actuador del Control de Aire de Ralentí	27.42, 29.42, 31.42, 36.42
Y29	Actuador de la Apertura de la Tapa Trasera	52.26
Y35L	Actuador de la Traba de la Puerta, Trasero Izquierdo	52.12, 53.13
Y35R	Actuador de la Traba de la Puerta, Trasera Derecha	52.49, 53.50
Y38	Actuador de la Mariposa de Aceleración, Admisión	32.21
Y49	Actuador de la Traba de la Tapa Trasera	53.34
Y56	Válvula Solenoide de la EGR	32.12
Y57	Válvula Solenoide de Ventilación del Tanque	26.07, 28.06, 30.10, 35.10
Y105	Motor de la Bomba del Limpiador del Cristal	60.50, 61.51
Y133	Pretensor del Cinturón de Seguridad, Lado Derecho	51.22
Y135	Pretensor del Cinturón de Seguridad, Lado Izquierdo	51.32, 54.12



Código	Descripción	Ubicación
Y13D	Actuador de la Traba de la Puerta Delantera, Delantero Izquierdo	52.11, 53.12, 54.11
Y13P	Actuador de la Traba de la Puerta Delantera, Delantero Derecho	52.50, 54.50, 53.50
Y143	Válvula Solenoide de Regulación de la Presión	32.03
Y146	Bomba de Arranque en Frío	37.09
Y147	Válvula Solenoide de Arranque en Frío	30.03, 35.03



Descripción	Código	Ubicación
Actuador de Control del Tiempo de Inyección	A84D2	34.23
Actuador de la Apertura de la Tapa Trasera	Y29	52.26
Actuador de la Mariposa de Aceleración, Admisión	Y38	32.21
Actuador de la Portezuela de Circulación de Aire	Y1	58.15
Actuador de la Portezuela del Tanque de Combustible	Y10	52.17, 53.24
Actuador de la Traba de la Puerta Delantera, Delantero Derecho	Y13P	52.50, 54.50, 53.50
Actuador de la Traba de la Puerta Delantera, Delantero Izquierdo	Y13D	52.11, 53.12, 54.11
Actuador de la Traba de la Puerta, Trasera Derecha	Y35R	52.49, 53.50
Actuador de la Traba de la Puerta, Trasero Izquierdo	Y35L	52.12, 53.13
Actuador de la Traba de la Tapa Trasera	Y49	53.34
Actuador del Control de Aire de Ralentí	Y20	27.42, 29.42, 31.42, 36.42
Air Bag del Conductor	A24	51.24
Air Bag del Pasajero	A79	51.32
Altavoz de la Puerta Delantera, Lado Derecho	B109R	79.06, 80.06, 81.06
Altavoz de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	B109L	79.06, 80.06, 81.06
Altavoz de la Puerta Trasera, Lado Derecho	B117R	79.51, 80.51, 81.51
Altavoz de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	B117L	79.44, 80.44, 81.44
Altavoz Tweeter de la Puerta Delantera, Lado Derecho	B109RT	79.06, 80.06, 81.06
Altavoz Tweeter de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	B109LT	79.06, 80.06, 81.06
Alternador	G8	39.50
Alumbrado del Compartimiento de Pasajeros	E68	68.29, 69.32, 70.32
Antena de la Radio	W460	79.48, 80.48, 81.48



Descripción	Código	Ubicación
Batería	G1	39.27
Bobina de Encendido - C18NE - 1.0 SOHC Alcohol	T1	30.52
Bobina de Encendido - C18NE - 1.0 SOHC Gasolina	T1	26.52
Bobina de Encendido - C18NE - 1.8 SOHC Alcohol	T1	28.52
Bobina de Encendido - C18NE - 1.8 SOHC Flexpower	T1	35.51
Bocina	B9	42.35
Bocina de la Alarma	H16	75.51, 76.51, 77.51
Bomba de Arranque en Frío	Y146	37.09
Bomba de Combustible - 1.0 SOHC Alcohol - 1.8 SOHC Flexpower	M8A	37.43
Bomba de Combustible - 1.0 SOHC Gasolina - 1.8 SOHC Gasolina	M8	37.32
Bomba de Combustible - 1.7 DOHC Diesel	M8	33.22, 34.11
Bombilla de la Guanterera	E82	68.52, 69.52, 71.52
Bombilla de la Luz de Cola Antiniebla	E97	63.53
Bombilla de la Luz de la Placa de Matrícula	E98	63.46, 65.52, 67.52
Bombilla de la Luz del Techo	E67	68.52, 69.52, 71.52
Bombilla del Faro Antiniebla, Lado Derecho	E69R	62.09, 64.09, 66.04
Bombilla del Faro Antiniebla, Lado Izquierdo	E69L	62.02, 64.03, 66.01
Bujía de Calentamiento del 1° Cilindro	R23A	32.39
Bujía de Calentamiento del 2° Cilindro	R23B	32.42
Bujía de Calentamiento del 3° Cilindro	R23C	32.45
Bujía de Calentamiento del 4° Cilindro	R23D	32.48
Bujías de Encendido	E118	26.51, 28.51, 30.51, 35.51



Descripción	Código	Ubicación
Calentamiento del Filtro de Combustible - Diesel	R26	34.41
Conector de la Extensión de la Luz de Matrícula y Mazo de Conductores de la Luz de Cola	X102	67.49
Conector de la Extensión del Faro de Larga Distancia y Mazo de Conductores Delantero	X200.2	66.23
Conector del Mazo de Conductores de la Carrocería, Lado Izquierdo y Sensor de Velocidad	X20.1	43.50
Conector del Mazo de Conductores de la Portezuela del Tanque de Combustible y Carrocería Trasera	X20.2	23.36, 13.38, 18.42, 37.32
Conector del Mazo de Conductores de la Puerta Trasera, Lado Derecho y Mazo de Conductores Trasero	X10	58.29, 58.36, 71.20, 71.15, 71.54
Conector del Mazo de Conductores de la Tapa Trasera y Mazo de Conductores Trasero, Notchback	X130	13.21, 52.35, 63.23, 65.33, 69.41, 75.18
Conector del Mazo de Conductores del Chasis y Luz de Cola	X101	67.41
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos & Unidad de Control del Acondicionador de Aire - 8P	X91	42.25, 51.19
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Asiento del Conductor - 16P	X36	51.18
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Asiento del Pasajero - 16P	X37	51.25
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores de la Puerta Delantera, Lado Derecho - 28P	X4	11.37, 16.37, 21.42, 52.48, 53.49, 54.49, 71.27, 71.37, 71.43, 72.27, 72.37, 72.43, 78.36, 79.40, 80.41, 81.40,



Descripción	Código	Ubicación
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo - 28P	X3	11.51, 16.51, 21.51, 48.22, 52.10, 53.11, 54.10, 71.18, 71.34, 71.41, 72.12, 72.36, 72.41, 78.28, 78.36, 79.31, 80.31, 81.31
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores de Trasero - 31P	X21	52.48, 53.49, 68.10, 69.14, 71.15, 71.18, 71.54, 79.46, 79.53, 80.46
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores Delantero	X1	06.42, 08.11, 08.46, 04.07, 04.15, 07.44, 09.06, 38.47, 38.32, 43.12, 43.51, 44.12, 44.51, 45.24, 45.34, 48.33, 50.03, 50.06, 50.24, 50.53, 55.31, 56.40, 57.40, 58.20, 62.17, 64.17, 66.17, 71.43, 72.43, 74.28, 79.04, 79.22, 80.04, 80.22, 81.04, 81.22, 82.35, 82.44



Descripción	Código	Ubicación
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo - 52P	X2	09.10, 47.03, 52.26, 52.35, 53.37, 68.01, 68.36, 69.01, 69.37, 70.01, 71.06, 71.46, 75.33, 76.33, 77.33, 79.46, 80.46, 80.52, 81.46, 81.52
Conector del Mazo de Conductores del Tanque de Combustible y Extensión del Tanque	X103	23.33, 13.40, 18.40
Conector del Mazo de Conductores Delantero y EDC - 2P	X28	32.48
Conector del Mazo de Conductores Delantero y Extensión del Faro de Larga Distancia	X200.1	66.18
Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores de la Inyección - 6P	X18	28.41, 28.48, 08.48, 26.49, 26.42, 30.41, 30.48, 32.30, 33.06, 34.12, 35.48, 35.41, 43.22, 44.22
Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores del Motor - 6P	X19	39.05, 39.54
Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores del Ventilador del Radiador - 4P	X11	31.06, 27.06, 29.05, 32.19, 36.06, 40.17, 41.15, 41.27
Conector del Mazo de Conductores Trasero y Mazo de Conductores Delantero	X14	07.23, 07.31, 07.53, 23.45, 32.36, 33.36, 37.33, 43.50, 44.50, 56.30, 57.30, 61.29, 63.53, 65.41, 67.41
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Derecho y Mazo de Conductores de la Placa de Matrícula	X26	13.26, 18.29, 63.53, 65.51



Descripción	Código	Ubicación
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Derecho y Mazo de Conductores de la Puerta Trasera Lado Derecho - 13P	X12	52.48, 53.49
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Derecho y Mazo de Conductores del Chasis	X100	44.50, 67.41
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Antena Trasera	X21A	79.53, 80.53, 81.53
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Mazo de Conductores de la Luz Interior	X17	13.34, 18.37, 68.14, 68.15, 69.17, 69.18
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Mazo de Conductores de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo - 13P	X9	52.11, 53.11, 71.06, 71.46
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Mazo de Conductores de la Tapa Trasera - 9P	X16	18.20, 53.37, 56.30, 61.29, 68.41
Conjunto de la Luz de Cola, Lado Derecho	E106R	63.43, 65.48
Conjunto de la Luz de Cola, Lado Izquierdo	E106L	63.09, 65.11
Conjunto del Faro, Lado Derecho	E121R	62.53, 64.54, 66.41
Conjunto del Faro, Lado Izquierdo	E121L	62.12, 64.12, 66.12
Convertidor de la Señal de Velocidad del Vehículo, Lado Derecho	A119R	43.06
Convertidor de la Señal de Velocidad del Vehículo, Lado Izquierdo	A119L	43.18
Desempañador de la Luneta	R22	56.31, 57.30
Embrague del Compresor del Acondicionador de Aire	L7	41.18
Encendedor de Cigarrillos	R1	25.22
Faro de Larga Distancia, Lado Derecho	E18	66.20
Faro de Larga Distancia, Lado Izquierdo	E19	66.26
Interruptor de Ajuste del Espejo Retrovisor	S169	78.33
Interruptor de Contacto de la Tapa Trasera	S39	68.41, 69.42
Interruptor de Contacto de la Tapa Trasera	S195	52.30



Descripción	Código	Ubicación
Interruptor de Contacto del Capó del Motor	S135	75.08, 76.08, 77.08
Interruptor de Encendido	S149	04.05
Interruptor de Freno – Doble	S43	65.08
Interruptor de la Alarma de la Tapa Trasera	S197	75.19
Interruptor de la Bocina	S5	42.26
Interruptor de la Luz de Estacionamiento	S181	55.20
Interruptor de la Luz de Freno	S216	63.08, 67.08
Interruptor de la Luz de Marcha Atrás - Pick-up	S32	67.15
Interruptor de la Luz de Marcha Atrás, Hatchback	S32	63.15
Interruptor de la Luz de Marcha Atrás, Notchback	S32	65.15
Interruptor de la Luz Señalizadora de Giro	S229	62.39, 64.39, 66.39
Interruptor de la Puerta Delantera, Lado Derecho	S63P	68.23, 69.23, 70.23
Interruptor de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	S63D	68.06, 69.06, 70.06
Interruptor de la Puerta Trasera, Lado Derecho	S63RR	68.32, 69.31
Interruptor de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	S63RL	68.15, 69.15
Interruptor de las Luces	S124	62.34, 64.34, 66.34
Interruptor de Presión de Aceite	S87	27.51, 29.51, 31.51, 33.53, 36.51
Interruptor de Trabamiento de las Puertas, Hatchback	S261	53.29
Interruptor de Trabamiento de las Puertas, Notchback	S261	52.21
Interruptor de Trabamiento de las Puertas, Pick-up	S261	54.21
Interruptor del Cristal de la Puerta Delantera, Lado Derecho	S112P	71.28, 72.28
Interruptor del Cristal de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	S112D	71.20, 72.15



Descripción	Código	Ubicación
Interruptor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Derecho	S215R	71.19
Interruptor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	S215L	71.07
Interruptor del Embrague	S41	33.37
Interruptor del Limpiador y del Lavador	S250	60.13, 61.13
Interruptor del Nivel del Fluido de Freno	S36	55.32
Interruptor del Panel de Control de Calentamiento, Ventilación y del Acondicionador de Aire	S140	58.25
Interruptor del Señalizador de Emergencia (Luz de Emergencia)	S120	62.25, 64.25, 66.26
Interruptor del Sensor de Temperatura y Presión del Aire	S162	34.25
Interruptor del Techo Solar	S228	73.23
Luz de Freno Elevada - Notchback	E24	65.26
Luz de Lectura Trasera	E94	68.17, 69.20
Luz de Marcha Atrás, Lado Derecho - Notchback	E4	67.48
Luz de Marcha Atrás, Lado Izquierdo - Notchback	E3	67.09
Luz del Compartimiento de Carga	E62	68.40, 69.40
Luz del Encendedor de Cigarrillos	W463	25.29
Maxifusible de 30 A - Calentamiento, Ventilación y Acondicionador de Aire	F45	04.52
Maxifusible de 30 A, Relevador de Primera e Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador	F52	04.24
Maxifusible de 30 A, Relevador del Desempañador de la Luneta	F47	05.07
Maxifusible de 30 A, Relevador del Motor de Arranque	F48	04.17
Maxifusible de 30 A, Relevador EFI, ECM Diesel	F46	04.24
Maxifusible de 40 A, Embrague Electrónico, Módulo de las Bujías de Calentamiento, Diesel	F51	09.51
Maxifusible de 40 A, Freno Antibloqueo ABS	F50	09.46
Maxifusible de 40 A, Relevador de Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador	F53	04.29



Descripción	Código	Ubicación
Maxifusible de 50 A, Dirección Electroasistida	F49	09.40
Minifusible – 7,5 A - Interruptor del Señalizador de Emergencia, Interruptor de Luz, Tablero de Instrumentos, TID, Conector de Diagnóstico, Inmovilizador, Alimentación de los Relevadores (ECM Diesel, Línea 15, Bocina, Lavador Trasero y Delantero, Bocina de la Alarma, Ventilación Interior y A/C	F3	06.44
Minifusible – 7,5 A, ECM	F2	06.36
Minifusible de 10 A - Interruptor de Encendido, ECM, BCM	F8	04.34
Minifusible de 10 A - Relevador del Lavaparabrisas y de la Tapa Trasera	F15	04.38
Minifusible de 10 A, Bombilla de la Luz de Cola Antiniebla	F42	05.46
Minifusible de 10 A, Embrague Electrónico	F28	08.28
Minifusible de 10 A, Interruptor de la Luz de Freno, Interruptor del Embrague	F25	08.03
Minifusible de 10 A, Interruptor de la Luz de Marcha Atrás, Encendedor de Cigarrillos, Relevador de la Luz de Marcha Atrás	F26	08.13
Minifusible de 10 A, Luz Alta, Lado Derecho	F37	05.20
Minifusible de 10 A, Luz Alta, Lado Izquierdo	F36	05.15
Minifusible de 10 A, Luz Baja, Lado Derecho, Regulación en Altura del Faro	F44	05.31
Minifusible de 10 A, Luz Baja, Lado Izquierdo	F43	05.26
Minifusible de 10 A, Relevador de la Bocina	F10	07.03
Minifusible de 10 A, Relevador de la Bocina del Alarma	F20	07.37
Minifusible de 15 A, BCM	F11	07.08
Minifusible de 15 A, Elevacristales Eléctricos de las Ventanas de las Puertas	F27	08.22
Minifusible de 15 A, Faro Antiniebla	F41	05.35
Minifusible de 15 A, Faro de Larga Distancia	F19	07.42
Minifusible de 15 A, Relevador del Embrague del Compresor del Acondicionador de Aire	F31	08.37
Minifusible de 20 A - Relevador de los Inyectores, Cánister, ECM	F9	06.29
Minifusible de 20 A, Alumbrado Interior	F16	07.23



Descripción	Código	Ubicación
Minifusible de 20 A, BCM	F17	07.27
Minifusible de 20 A, Cristales de las Ventanas de las Puertas	F13	07.18
Minifusible de 20 A, Elevacristales Eléctricos de las Ventanas de las Puertas	F5	06.53
Minifusible de 20 A, Radio y Pantalla de Informaciones Triples	F12	07.13
Minifusible de 20 A, Relevador y Limpialuneta	F29	04.47
Minifusible de 20 A, Relevador y Limpiaparabrisas	F30	08.33
Minifusible de 20 A, Techo Solar	F18	07.32
Minifusible de 30 A, Calentamiento en el Filtro de Combustible, Diesel	F34	09.30
Minifusible de 5 A – Luz, Lado Derecho y Luz de la Placa de Matrícula	F39	09.22
Minifusible de 5 A, BCM, Encendido	F22	04.53
Minifusible de 5 A, Elevacristales Eléctricos de las Ventanas de las Puertas	F4	06.49
Minifusible de 5 A, Interruptor de Luz, TID, Tablero de Instrumentos, Dirección Electroasistida, Inmovilizador, Alumbrado del Compartimiento de Pasajeros	F24	07.47
Minifusible de 5 A, Luz, Lado Izquierdo	F38	09.17
Minifusible de 5 A, Radio, Espejo Retrovisor Eléctrico, Techo Solar	F35	09.06
Minifusible de 5 A, Relevador de la Luz de Marcha Atrás, Módulo del Air Bag, Sensor de Velocidad del Vehículo, Módulo ABS, Convertidor de la Señal de Velocidad del Vehículo, Sensor MAP/MAT	F32	08.49
Minifusible de 7,5 A, BCM	F1	04.43
Minifusible de 15 A, Relevador de Arranque en Frío, Válvula Solenoide de Arranque en Frío	F33	06.03
Minifusible de 15 A, Relevador de la Bomba de Inyección, ECM, Bobina de Encendido, Sensor de Revolución del Motor	F23	06.24
Módulo Actuador del Embrague Electrónico	Y3	38.52
Módulo de Control de Calentamiento Auxiliar de Combustible	A12	34.13
Módulo de Control de la Carrocería (BCM)	A15	46.50
Módulo de Control de la Dirección Electroasistida	A75	45.36



Descripción	Código	Ubicación
Módulo de Control de los Cristales	A80	71.50, 72.49
Módulo de Control del ABS	A38	43.52, 44.52
Módulo de Control del Motor - ECM - 1.0 SOHC Alcohol	A84A	30.51
Módulo de Control del Motor - ECM - 1.0 SOHC Gasolina	A84A	26.52
Módulo de Control del Motor - ECM - 1.7 DOHC Diesel	A84D	32.47
Módulo de Control del Motor - ECM - 1.8 SOHC Flexpower	A84A	35.52
Módulo de Control del Motor - ECM - 1.8 SOHC Gasolina	A84A	28.52
Módulo de Control del Sistema de Calentamiento, Ventilación y Acondicionador de Aire	A61	58.46
Módulo del Air Bag	A63	51.32
Módulo del Sistema Inmovilizador	A110	74.33
Motor de Arranque	M15	39.17
Motor de la Bomba del Limpiador del Cristal	Y105	60.50, 61.51
Motor de la Dirección Electroasistida	M1A75	45.25
Motor de Regulación del Espejo Retrovisor, Lado Derecho	M11P	78.40
Motor de Regulación del Espejo Retrovisor, Lado Izquierdo	M11D	78.22
Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Delantera, Lado Derecho	M10P	71.41, 72.44
Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	M10D	71.31, 72.31
Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Derecho	M14R	71.48
Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	M14L	71.37
Motor del Limpialuneta	M12	61.30
Motor del Limpiaparabrisas	M17	60.13, 61.10
Motor del Techo Solar	M16	73.31
Motor del Ventilador del Radiador	M1	58.38



Descripción	Código	Ubicación
No utilizado	F6	–
No utilizado	F7	–
No utilizado	F14	–
No utilizado	F21	–
No utilizado	F40	–
Pantalla de Informaciones Triples - TID	P6A	79.42, 80.42, 81.42
Pretensor del Cinturón de Seguridad, Lado Derecho	Y133	51.22
Pretensor del Cinturón de Seguridad, Lado Izquierdo	Y135	51.32, 54.12
Radio CD AM/FM Pasacintas	A132A	79.53, 80.53, 81.53
Relevador de Arranque en Frío	K20	06.05
Relevador de Bloqueo de las Trabas de las Puertas	K24D	47.53
Relevador de Destrabazón de las Puertas	K24C	47.40
Relevador de la Bocina	K47	50.49
Relevador de la Bocina de la Alarma	K67	48.51
Relevador de la Bomba de Inyección	K34	06.17
Relevador de la Bomba del Lavaluneta de la Tapa Trasera	K74	49.08
Relevador de la Bomba del Lavaparabrisas	K70	49.24
Relevador de la Bombilla Señalizadora de Giro, Lado Derecho	K66R	47.51
Relevador de la Bombilla Señalizadora de Giro, Lado Izquierdo	K66L	47.41
Relevador de la Línea 15, Ventilación Interior, A/C	K72	04.42
Relevador de la Llave de Encendido	K50	04.32
Relevador de la Luz Alta	K45	05.19
Relevador de la Luz Baja	K43	05.29



Descripción	Código	Ubicación
Relevador de la Luz de Cola Antiniebla	K58	05.48
Relevador de la Luz de Estacionamiento y Luz de la Placa de Matrícula	K54	46.29
Relevador de la Luz de Marcha Atrás	K71	50.06
Relevador de la Traba de la Puerta Delantera, Lado Derecho	K24B	47.13
Relevador de la Traba de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	K24A	47.23
Relevador de los Inyectores, Cánister, ECM	K35	06.27
Relevador de Primera Velocidad del Ventilador del Radiador	K30A	40.06
Relevador de Primera Velocidad del Ventilador del Radiador	K30C	40.40
Relevador de Primera y Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador	K30D	40.25
Relevador de Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador	K30B	40.15
Relevador del Actuador, Apertura de la Tapa Trasera	K77	48.46
Relevador del Desempañador de la Luneta	K55	05.07
Relevador del Embrague del Compresor del Acondicionador de Aire	K5	41.20
Relevador del Faro Antiniebla	K39	05.38
Relevador del Faro de Larga Distancia - PICK-UP OFF ROAD	K74	50.25
Relevador del Limpialuneta	K56	49.46
Relevador del Limpiaparabrisas, Alta Velocidad	K69B	49.29
Relevador del Limpiaparabrisas, Baja Velocidad	K69A	49.13
Relevador del Módulo de Control Electrónico, ECM - Diesel	K26	04.21
Relevador del Motor de Arranque	K61	04.07
Resistor del Ventilador Interior	R3	58.27
Sensor de Detonación	B65	27.23, 29.23, 31.26, 36.23



Descripción	Código	Ubicación
Sensor de Enganche del Embrague Electrónico	Y3/B2	38.39
Sensor de Giro de la Dirección Eléctrica	B161	45.38
Sensor de la Alarma Antirrobo del Compartimiento de Pasajeros	B79	75.34, 76.34, 77.34
Sensor de la Presión de Carga del Turbo	B150	34.51
Sensor de la Temperatura Exterior del Aire	B23	79.22, 80.22, 81.22
Sensor de Oxígeno	B70	27.27, 29.27, 31.27
Sensor de Oxígeno - Calentado	B56	36.31
Sensor de Posición de la Bomba de Inyección	B160	33.07
Sensor de Posición de la Mariposa de Aceleración	B82	27.51, 29.51, 31.51, 36.51
Sensor de Posición del Pedal del Acelerador	B22	32.37
Sensor de Presión del Acondicionador de Aire	B18	27.06, 29.06, 31.06, 32.20, 36.06
Sensor de Presión del Aire - BARO	B26	34.38
Sensor de Revolución del Motor	B30	26.36, 28.36, 30.36, 33.05, 35.36
Sensor de Selección del Embrague Electrónico	Y3/B1	38.29
Sensor de Temperatura del Combustible	B159	33.36
Sensor de Temperatura del Motor	B39	27.14, 29.14, 31.14, 33.45, 36.14
Sensor de Velocidad de la Rueda Delantera, Lado Derecho	B52R	43.35, 44.35
Sensor de Velocidad de la Rueda Delantera, Lado Izquierdo	B52L	43.25, 44.24
Sensor de Velocidad de la Rueda Trasera, Lado Derecho	B76R	43.51, 44.50
Sensor de Velocidad de la Rueda Trasera, Lado Izquierdo	B76L	43.40, 44.40



Descripción	Código	Ubicación
Sensor de Velocidad del Vehículo	B83	43.23, 44.23
Sensor del Nivel del Combustible	B53	37.51
Sensor MAP/MAT	B69	27.42, 29.41, 31.42, 32.49, 36.42
Sensor SIR del Embrague Electrónico	Y3/B3	38.48
Tablero de Instrumentos	P3	59.34
Tercera Luz de "Stop" - Hatchback	E79	63.19, 67.20
Unidad de Control de Calentamiento	A147	32.50
Unidad de Control de la Bomba de Inyección	A84D1	34.27
Válvula de Inyección 1º Cilindro - 1.0 SOHC Alcohol	L2A	30.19
Válvula de Inyección 1º Cilindro - 1.0 SOHC Flexpower	L2A	35.18
Válvula de Inyección 1º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	L2A	26.19
Válvula de Inyección 1º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	L2A	28.18
Válvula de Inyección 2º Cilindro - 1.0 SOHC Alcohol	L2B	30.26
Válvula de Inyección 2º Cilindro - 1.0 SOHC Flexpower	L2B	35.25
Válvula de Inyección 2º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	L2B	26.26
Válvula de Inyección 2º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	L2B	28.26
Válvula de Inyección 3º Cilindro - 1.0 SOHC Alcohol	L2C	30.33
Válvula de Inyección 3º Cilindro - 1.0 SOHC Flexpower	L2C	35.34
Válvula de Inyección 3º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	L2C	26.34
Válvula de Inyección 3º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	L2C	28.33
Válvula de Inyección 4º Cilindro - 1.0 SOHC Alcohol	L2D	30.41
Válvula de Inyección 4º Cilindro - 1.0 SOHC Alcohol	L2D	30.41



Descripción	Código	Ubicación
Válvula de Inyección 4º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	L2D	26.41
Válvula de Inyección 4º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	L2D	26.41
Válvula de Inyección 4º Cilindro - 1.8 SOHC Flexpower	L2D	35.41
Válvula de Inyección 4º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	L2D	28.41
Válvula Solenoide de Arranque en Frío	Y147	30.03, 35.03
Válvula Solenoide de la EGR	Y56	32.12
Válvula Solenoide de Regulación de la Presión	Y143	32.03
Válvula Solenoide de Ventilación del Tanque	Y57	26.07, 28.06, 30.10, 35.10
Válvula Solenoide del Control de Tiempo	Y9	34.12
Ventilador del Radiador, Aspirador, con Acondicionador de Aire	M7A	40.11, 40.32
Ventilador del Radiador, sin Acondicionador de Aire	M7	40.03, 40.51
Ventilador del Radiador, Soplete, con Acondicionador de Aire	M7B	40.20, 40.42



Código	Descripción	Ubicación
A24	Air Bag del Conductor	29.22
A60	Módulo de Control del Sistema de Calentamiento, Ventilación y Acondicionador de Aire	35.26, 35.41, 38.38
A63	Módulo del Air Bag	29.25
A79	Air Bag del Pasajero	29.30
A80	Módulo de Control de los Cristales	46.47
A84	Módulo de Control del Motor - ECM	22.51
A110	Módulo del Sistema Inmovilizador	50.32
A132A	Radio CD AM/FM Pasacintas	48.51
B18	Sensor de Presión del Acondicionador de Aire	23.04
B23	Sensor de la Temperatura Exterior del Aire	48.22
B30	Sensor de Revolución del Motor	22.20, 22.33
B39	Sensor de Temperatura del Motor	23.12
B51	Bocina	28.33
B65	Sensor de Detonación	23.24
B69	Sensor MAP/MAT	23.38
B70	Sensor de Oxígeno	23.26
B79	Sensor de la Alarma Antirrobo del Compartimiento de Pasajeros	30.46, 31.46
B82	Sensor de Posición de la Mariposa de Aceleración	23.48
B109L	Altavoz de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	48.08
B109LT	Altavoz Tweeter de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	48.08
B109R	Altavoz de la Puerta Delantera, Lado Derecho	48.08
B109RT	Altavoz Tweeter de la Puerta Delantera, Lado Derecho	48.08
B117L	Altavoz de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	48.45



Código	Descripción	Ubicación
B117R	Altavoz de la Puerta Trasera, Lado Derecho	48.50
E3	Luz de Marcha Atrás, Lado Izquierdo - Notchback	40.08, 42.08, 44.08
E4	Luz de Marcha Atrás, Lado Derecho - Notchback	40.41, 42.41, 44.41
E16	Alumbrado del Compartimiento de Pasajeros	45.31
E18	Faro de Larga Distancia, Lado Derecho	43.34
E19	Faro de Larga Distancia, Lado Izquierdo	43.32
E62	Luz del Compartimiento de Carga	45.49
E67	Bombilla de la Luz del Techo	45.42
E69L	Bombilla del Faro Antiniebla, Lado Izquierdo	39.20, 41.22, 43.20
E69R	Bombilla del Faro Antiniebla, Lado Derecho	39.27, 41.29, 43.25
E79	Tercera Luz de "Stop" - Hatchback	42.21, 44.21
E82	Bombilla de la Guanterera	45.43
E94	Luz de Lectura Trasera	45.20, 45.31
E97	Bombilla de la Luz de Cola Antiniebla	40.53
E98	Bombilla de la Luz de la Placa de Matrícula	40.45, 42.50, 44.50
E118	Bujías de Encendido	22.48
E121L	Conjunto del Faro, Lado Izquierdo	39.11, 41.11, 43.11
E121R	Conjunto del Faro, Lado Derecho	39.51, 41.51, 43.51
F1	Maxifusible de 40A - Llave de Encendido	04.06
F47	Maxifusible de 30A - Ventilador del Radiador	04.46, 04.52
FJ1	Minifusible de 10 A - Sistema de Arranque en Frío	07.04
FJ2	Minifusible de 10 A - Luz de Freno, Sistema de Arranque en Frío	05.09
FJ3	Minifusible de 10 A - Bocina	07.10



Código	Descripción	Ubicación
FJ4	Minifusible de 20 A - Radio	06.28
FK1	Minifusible de 15 A - Sistema de Inyección Electrónica	04.45
FK2	Minifusible de 15 A - Relevador del Compresor del Acondicionador de Aire	05.04
FK3	Minifusible de 7,5 A - Alumbrado Interior, Alumbrado del Baúl, Alarma Antirrobo y Luz de Lectura Trasera	07.18
FK4	Minifusible de 20 A - Trabamiento Central, Alarma Antirrobo	06.23
FK5	Minifusible de 7,5 A - Módulo ECM	08.42
FK6	Minifusible de 10 A - Luz de Cola, Lado Izquierdo	09.24
FK7	Minifusible de 10 A - Luz Alta, Lado Izquierdo	08.27
FL1	Minifusible de 5 A - Interruptor de las Luces, Cuadrante TID, Tablero de Instrumentos, Inmovilizador y Luz de Lectura	04.29
FL2	Minifusible de 15 A - Lavaparabrisas, Limpador y Luneta	05.15
FL3	Minifusible de 15 A - Luz de Emergencia	07.25
FL4	Minifusible de 20 A - Elevacristales Eléctricos, Lado Izquierdo	06.12
FL5	Minifusible de 20 A - Bomba de Combustible, Inyectores de Combustible y Valvula Solenoide	08.08
FL6	Minifusible de 10 A - Luz de Cola LD y Alumbrado de la Placa de Matricula	09.32
FL7	Minifusible de 10 A - Luz Alta - LD	08.32
FM1	Minifusible de 10 A - Luz de Marcha Atras, Sensor de Velocidad, Relevador del Desempañador de la Luneta y Acondicionador de Aire	04.37
FM2	Minifusible de 20 A - Encendedor de Cigarrillos y Alumbrado de Baúl	05.20
FM3	Minifusible de 7,5 A - Tablero de Instrumentos, Cuadrante TID, Inmovilizador de Arranque y Conector DLC	07.44
FM4	Minifusible de 20 A - Elevacristales Eléctricos - LD	06.06
FM5	Minifusible de 25 A - Alumbrado Exterior	08.26
FM6	Minifusible de 10 A - Luz Baja - LI	09.09
FM7	Minifusible de 15 A - Luz de Cola Antiniebla, Luz de Largo Alcance Pick-up OFF ROAD	08.47
FN1	Minifusible de 15 A - Luces Señalizadoras de Giro y Elevacristales Eléctricos	04.22



Código	Descripción	Ubicación
FN2	Minifusible de 5 A - Accionamiento Eléctrico, Espejo Retrovisor Exterior, Radio y Alarma Antirrobo	05.27
FN3	Minifusible de 10 A - Bocina de la Alarma Antirrobo	07.51
FN4	Minifusible de 5 A - Módulo Elevacristales Eléctricos	06.18
FN5	Minifusible de 25 A - Desempañador de Luneta	08.19
FN6	Minifusible de 10 A - Luz Baja - LD y Regulación en Altura del Foco de Los Faros	09.16
FN7	Minifusible de 15 A - Faro Antiniebla	08.38
G1	Batería	25.26
G8	Alternador	25.43
H16	Bocina de la Alarma	30.24, 31.24
K5	Relevador del Embrague del Compresor del Acondicionador de Aire	27.18
K10	Relevador del Señalizador de Giro	39.17, 41.17, 43.17
K20	Relevador de Arranque en Frío	08.03
K30A	Relevador de Primera Velocidad del Ventilador del Radiador	26.04, 26.16, 26.41
K30B	Relevador de Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador	26.41
K30D	Relevador de Primera y Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador	26.28
K34	Relevador de la Bomba de Inyección	08.06
K39	Relevador del Faro Antiniebla	08.42
K45	Relevador de la Luz Alta	08.27
K47	Relevador de la Bocina	07.11
K55	Relevador del Desempañador de la Luneta	08.17
K58	Relevador de la Luz de Cola Antiniebla	08.50
K61	Relevador del Motor de Arranque	04.07
K72	Relevador de la Línea 15, Ventilación Interior, A/C	07.27



Código	Descripción	Ubicación
K73	Relevador de las Luces Señaladoras de la Alarma Antirrobo - LI	07.32
K74	Relevador del Faro de Larga Distancia - PICK-UP OFF ROAD	09.50
K90	Relevador del Limpiaparabrisas	37.25, 38.16
K91	Relevador del Limpialuneta	38.49
L2A	Válvula de Inyección 1º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	22.17
L2B	Válvula de Inyección 2º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	22.24
L2C	Válvula de Inyección 3º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	22.32
L2D	Válvula de Inyección 4º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	22.39
L2E	Válvula Solenoide de Arranque en Frío	23.45
L7	Embrague del Compresor del Acondicionador de Aire	27.17
M1	Motor del Ventilador del Radiador	35.36
M7	Ventilador del Radiador, sin Acondicionador de Aire	26.04, 37.16, 38.06
M7A	Ventilador del Radiador, Aspirador, con Acondicionador de Aire	26.17
M7B	Ventilador del Radiador, Soplete, con Acondicionador de Aire	26.17
M10D	Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	46.30
M10P	Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Delantera, Lado Derecho	46.39
M12	Motor del Limpialuneta	38.45
M14	Motor de Regulación del Espejo Retrovisor, Lado Derecho	47.18
M14L	Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	46.36
M14R	Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Derecho	46.47
M15	Motor de Arranque	25.10
M15	Motor de Regulación del Espejo Retrovisor, Lado Izquierdo	47.36
M17	Motor del Limpiaparabrisas	37.17, 38.07, 38.17



Código	Descripción	Ubicación
M21	Bomba de Combustible - 1.0 SOHC Gasolina	24.29
P3	Tablero de Instrumentos	36.35
P6A	Pantalla de Informaciones Triples - TID	48.41
R3	Resistor del Ventilador Interior	35.26
R10	Encendedor de Cigarrillos	21.29
R22	Desempañador de la Luneta	33.29, 34.29
S1	Interruptor de Encendido	04.06
S2	Interruptor de las Luces, Hatchback	39.51
S2	Interruptor de las Luces, Notchback	41.51
S2	Interruptor de las Luces - Pick-up	43.51
S5	Interruptor de la Bocina	28.24
S9.2/S9.5	Interruptor del Limpiador y del Lavador, Hatchback	37.26
S9.2/S9.5	Interruptor del Limpiador y del Lavador, Notchback	3815
S15	Interruptor de la Traba de la Tapa del Baúl	31.43
S16	Interruptor de Contacto del Capó del Motor, Hatchback	31.52
S16	Interruptor de Contacto del Capó del Motor, Notchback	30.52
S16	Interruptor de Desbloqueo de la Tapa del Baúl	30.37, 30.45, 30.52, 31.52
S32	Interruptor de la Luz de Marcha Atrás, Hatchback	40.27
S32	Interruptor de la Luz de Marcha Atrás, Notchback	42.27
S32	Interruptor de la Luz de Marcha Atrás - Pick-up	44.26
S36	Interruptor del Nivel del Fluido de Freno	32.31
S39	Interruptor de Contacto de la Tapa Trasera	45.51
S43	Interruptor de Freno – Doble, Hatchback	40.07



Código	Descripción	Ubicación
S43	Interruptor de Freno – Doble, Notchback	40.07, 42.07
S43	Interruptor de Freno – Doble - Pick-up	44.07
S52	Interruptor del Señalizador de Emergencia (Luz de Emergencia), Hatchback	39.10
S52	Interruptor del Señalizador de Emergencia (Luz de Emergencia), Notchback	41.10
S52	Interruptor del Señalizador de Emergencia (Luz de Emergencia) - Pick-up	43.10
S63D	Interruptor de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	45.04
S63P	Interruptor de la Puerta Delantera, Lado Derecho	45.14
S63RL	Interruptor de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	45.23
S63RR	Interruptor de la Puerta Trasera, Lado Derecho	45.31
S87	Interruptor de Presión de Aceite	23.50
S112D	Interruptor del Cristal de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	46.19
S112P	Interruptor del Cristal de la Puerta Delantera, Lado Derecho	46.29
S140	Interruptor del Panel de Control de Calentamiento, Ventilación y del Acondicionador de Aire	35.24
S169	Interruptor de Ajuste del Espejo Retrovisor	47.32
S181	Interruptor de la Luz de Estacionamiento	32.19
S215L	Interruptor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	44.05, 46.05
S215R	Interruptor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Derecho	46.18
S229	Interruptor de la Luz Señalizadora de Giro, Hatchback	39.29
S229	Interruptor de la Luz Señalizadora de Giro, Notchback	41.29
S229	Interruptor de la Luz Señalizadora de Giro - Pick-up	43.29
S261	Interruptor de Trabamiento de las Puertas, Hatchback	31.01
S261	Interruptor de Trabamiento de las Puertas, Notchbac/Pick-up	30.01
T1	Bobina de Encendido - C18NE - 1.0 SOHC Gasolina	22.48



Código	Descripción	Ubicación
W460	Antena de la Radio	48.48
X1	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores Delantero	04.05, 04.07, 04.21, 04.24, 04.28, 05.27, 07.44, 08.42, 08.50, 09.50, 21.28, 22.21, 28.24, 29.42, 30.09, 31.09, 30.44, 31.44, 30.52, 31.49, 31.52, 32.30, 33.39, 34.39, 35.19, 36.15, 36.26, 37.14, 38.05, 38.15, 38.21, 39.42, 39.50, 41.42, 41.50, 43.02, 43.51, 45.12, 50.29
X3	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo - 28P	11.50, 16.50, 30.14, 31.14, 46.18, 46.35, 46.40, 47.28, 47.37, 48.32
X4	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores de la Puerta Delantera, Lado Derecho - 28P	11.37, 16.36, 30.36, 31.36, 46.02, 46.06, 46.28, 46.37, 46.42, 46.46, 47.36, 48.40
X9	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Mazo de Conductores de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo - 13P	30.16, 31.16,



Código	Descripción	Ubicación
X10	Conector del Mazo de Conductores de la Puerta Trasera, Lado Derecho y Mazo de Conductores Trasero	30.16, 31.16, 31.46, 35.28, 35.35, 45.19, 45.46, 46.01, 46.10, 46.16, 46.20, 46.44, 46.47, 46.54, 48.04, 48.22, 48.40
X11.1	Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores del Ventilador del Radiador	26.04
X11.2	Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores del Ventilador del Radiador - Vehículos con A/C	26.17, 27.17
X12	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Derecho y Mazo de Conductores de la Puerta Trasera Lado Derecho - 13P	30.24, 31.24
X14	Conector del Mazo de Conductores Trasero y Mazo de Conductores Delantero	24.31, 30.16, 30.44, 31.16, 31.44, 33.29, 34.29, 40.52, 43.18, 44.43, 45.18, 45.19, 45.49, 46.01, 46.05, 46.45, 47.46, 48.47
X16	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Mazo de Conductores de la Tapa Trasera - 9P	20.18, 31.45, 33.29, 38.42, 40.24
X17	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Mazo de Conductores de la Luz Interior	13.32, 20.28, 45.18, 45.19
X18	Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores de la Inyección - 6P	08.02, 22.21, 22.41, 22.47, 23.53
X19	Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores del Motor - 6P	25.06, 25.53
X20.2	Conector del Mazo de Conductores de la Portezuela del Tanque de Combustible y Carrocería Trasera	13.40, 20.06, 24.29
X21	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores de Trasero - 31P	30.24, 31.24, 45.09, 46.16, 46.19, 46.54, 48.52, 48.46
X21A	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Antena Trasera	48.52



Código	Descripción	Ubicación
X26	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Derecho y Mazo de Conductores de la Placa de Matrícula	13.26, 13.42, 20.39, 40.44, 42.50
X36	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Asiento del Conductor - 16P	29.19
X37	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Asiento del Pasajero - 16P	29.24
X91	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos & Unidad de Control - 8P	29.18
X100	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Derecho y Mazo de Conductores del Chasis	44.42
X101	Conector del Mazo de Conductores del Chasis y Luz de Cola	44.36
X102	Conector de la Extensión de la Luz de Matrícula y Mazo de Conductores de la Luz de Cola	44.36, 44.50
X103	Conector del Mazo de Conductores del Tanque de Combustible y Extensión del Tanque	13.38, 20.06, 20.33
X130	Conector del Mazo de Conductores de la Tapa Trasera y Mazo de Conductores Trasero, Notchback	13.51, 30.45, 42.25, 45.50
X200.1	Conector del Mazo de Conductores Delantero y Extensión del Faro de Larga Distancia	43.34
X200.2	Conector de la Extensión del Faro de Larga Distancia y Mazo de Conductores Delantero	43.31
Y1	Actuador de la Portezuela de Circulación de Aire	35.12
Y13D	Actuador de la Traba de la Puerta Delantera, Delantero Izquierdo	30.03, 31.03
Y13P	Actuador de la Traba de la Puerta Delantera, Delantero Derecho	30.34, 31.34
Y20	Actuador del Control de Aire de Ralentí	23.38
Y35L	Actuador de la Traba de la Puerta, Lado Izquierdo	30.18, 31.18
Y35R	Actuador de la Traba de la Puerta, Lado Derecho	30.26, 31.26
Y57	Válvula Solenoide de Ventilación del Tanque	22.10
Y105	Motor de la Bomba del Limpiador del Cristal	37.32, 38.38
Y133	Pretensor del Cinturón de Seguridad, Lado Derecho	29.19
Y135	Pretensor del Cinturón de Seguridad, Lado Izquierdo	29.30
Y146	Bomba de Arranque en Frío	37.09



Descripción	Código	Ubicación
Actuador de la Portezuela de Circulación de Aire	Y1	35.12
Actuador de la Traba de la Puerta Delantera, Delantero Derecho	Y13P	30.34, 31.34
Actuador de la Traba de la Puerta Delantera, Delantero Izquierdo	Y13D	30.03, 31.03
Actuador de la Traba de la Puerta, Lado Derecho	Y35R	30.26, 31.26
Actuador de la Traba de la Puerta, Lado Izquierdo	Y35L	30.18, 31.18
Actuador del Control de Aire de Ralentí	Y20	23.38
Air Bag del Conductor	A24	29.22
Air Bag del Pasajero	A79	29.30
Altavoz de la Puerta Delantera, Lado Derecho	B109R	48.08
Altavoz de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	B109L	48.08
Altavoz de la Puerta Trasera, Lado Derecho	B117R	48.50
Altavoz de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	B117L	48.45
Altavoz Tweeter de la Puerta Delantera, Lado Derecho	B109RT	48.08
Altavoz Tweeter de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	B109LT	48.08
Alternador	G8	25.43
Alumbrado del Compartimiento de Pasajeros	E16	45.31
Antena de la Radio	W460	48.48
Batería	G1	25.26
Bobina de Encendido - C18NE - 1.0 SOHC Gasolina	T1	22.48
Bocina	B51	28.33
Bocina de la Alarma	H16	30.24, 31.24
Bomba de Arranque en Frío	Y146	37.09
Bomba de Combustible - 1.0 SOHC Gasolina	M21	24.29



Descripción	Código	Ubicación
Bombilla de la Guanterera	E82	45.43
Bombilla de la Luz de Cola Antiniebla	E97	40.53
Bombilla de la Luz de la Placa de Matrícula	E98	40.45, 42.50, 44.50
Bombilla de la Luz del Techo	E67	45.42
Bombilla del Faro Antiniebla, Lado Derecho	E69R	39.27, 41.29, 43.25
Bombilla del Faro Antiniebla, Lado Izquierdo	E69L	39.20, 41.22, 43.20
Bujías de Encendido	E118	22.48
Conector de la Extensión de la Luz de Matrícula y Mazo de Conductores de la Luz de Cola	X102	44.36, 44.50
Conector de la Extensión del Faro de Larga Distancia y Mazo de Conductores Delantero	X200.2	43.31
Conector del Mazo de Conductores de la Portezuela del Tanque de Combustible y Carrocería Trasera	X20.2	13.40, 20.06, 24.29
Conector del Mazo de Conductores de la Puerta Trasera, Lado Derecho y Mazo de Conductores Trasero	X10	30.16, 31.16, 31.46, 35.28, 35.35, 45.19, 45.46, 46.01, 46.10, 46.16, 46.20, 46.44, 46.47, 46.54, 48.04, 48.22, 48.40
Conector del Mazo de Conductores de la Tapa Trasera y Mazo de Conductores Trasero, Notchback	X130	13.51, 30.45, 42.25, 45.50
Conector del Mazo de Conductores del Chasis y Luz de Cola	X101	44.36
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos & Unidad de Control - 8P	X91	29.18
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Asiento del Conductor - 16P	X36	29.19
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Asiento del Pasajero - 16P	X37	29.24



Descripción	Código	Ubicación
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores de la Puerta Delantera, Lado Derecho - 28P	X4	11.37, 16.36, 30.36, 31.36, 46.02, 46.06, 46.28, 46.37, 46.42, 46.46, 47.36, 48.40
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo - 28P	X3	11.50, 16.50, 30.14, 31.14, 46.18, 46.35, 46.40, 47.28, 47.37, 48.32
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores de Trasero - 31P	X21	30.24, 31.24, 45.09, 46.16, 46.19, 46.54, 48.52, 48.46
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores Delantero	X1	04.05, 04.07, 04.21, 04.24, 04.28, 05.27, 07.44, 08.42, 08.50, 09.50, 21.28, 22.21, 28.24, 29.42, 30.09, 31.09, 30.44, 31.44, 30.52, 31.49, 31.52, 32.30, 33.39, 34.39, 35.19, 36.15, 36.26, 37.14, 38.05, 38.15, 38.21, 39.42, 39.50, 41.42, 41.50, 43.02, 43.51, 45.12, 50.29
Conector del Mazo de Conductores del Tanque de Combustible y Extensión del Tanque	X103	13.38, 20.06, 20.33
Conector del Mazo de Conductores Delantero y Extensión del Faro de Larga Distancia	X200.1	43.34



Descripción	Código	Ubicación
Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores de la Inyección - 6P	X18	08.02, 22.21, 22.41, 22.47, 23.53
Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores del Motor - 6P	X19	25.06, 25.53
Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores del Ventilador del Radiador	X11.1	26.04
Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores del Ventilador del Radiador - Vehículos con A/C	X11.2	26.17, 27.17
Conector del Mazo de Conductores Trasero y Mazo de Conductores Delantero	X14	24.31, 30.16, 30.44, 31.16, 31.44, 33.29, 34.29, 40.52, 43.18, 44.43, 45.18, 45.19, 45.49, 46.01, 46.05, 46.45, 47.46, 48.47
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Derecho y Mazo de Conductores de la Placa de Matrícula	X26	13.26, 13.42, 20.39, 40.44, 42.50
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Derecho y Mazo de Conductores de la Puerta Trasera Lado Derecho - 13P	X12	30.24, 31.24
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Derecho y Mazo de Conductores del Chasis	X100	44.42
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Antena Trasera	X21A	48.52
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Mazo de Conductores de la Luz Interior	X17	13.32, 20.28, 45.18, 45.19
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Mazo de Conductores de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo - 13P	X9	30.16, 31.16,
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Mazo de Conductores de la Tapa Trasera - 9P	X16	20.18, 31.45, 33.29, 38.42, 40.24
Conjunto del Faro, Lado Derecho	E121R	39.51, 41.51, 43.51
Conjunto del Faro, Lado Izquierdo	E121L	39.11, 41.11, 43.11
Desempañador de la Luneta	R22	33.29, 34.29
Embrague del Compresor del Acondicionador de Aire	L7	27.17
Encendedor de Cigarrillos	R10	21.29



Descripción	Código	Ubicación
Faro de Larga Distancia, Lado Derecho	E18	43.34
Faro de Larga Distancia, Lado Izquierdo	E19	43.32
Interruptor de Ajuste del Espejo Retrovisor	S169	47.32
Interruptor de Contacto de la Tapa Trasera	S39	45.51
Interruptor de Contacto del Capó del Motor, Hatchback	S16	31.52
Interruptor de Contacto del Capó del Motor, Notchback	S16	30.52
Interruptor de Desbloqueo de la Tapa del Baúl	S16	30.37, 30.45, 30.52, 31.52
Interruptor de Encendido	S1	04.06
Interruptor de Freno – Doble - Pick-up	S43	44.07
Interruptor de Freno – Doble, Hatchback	S43	40.07
Interruptor de Freno – Doble, Notchback	S43	40.07, 42.07
Interruptor de la Bocina	S5	28.24
Interruptor de la Luz de Estacionamiento	S181	32.19
Interruptor de la Luz de Marcha Atrás - Pick-up	S32	44.26
Interruptor de la Luz de Marcha Atrás, Hatchback	S32	40.27
Interruptor de la Luz de Marcha Atrás, Notchback	S32	42.27
Interruptor de la Luz Señalizadora de Giro - Pick-up	S229	43.29
Interruptor de la Luz Señalizadora de Giro, Hatchback	S229	39.29
Interruptor de la Luz Señalizadora de Giro, Notchback	S229	41.29
Interruptor de la Puerta Delantera, Lado Derecho	S63P	45.14
Interruptor de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	S63D	45.04
Interruptor de la Puerta Trasera, Lado Derecho	S63RR	45.31
Interruptor de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	S63RL	45.23



Descripción	Código	Ubicación
Interruptor de la Traba de la Tapa del Baúl	S15	31.43
Interruptor de las Luces - Pick-up	S2	43.51
Interruptor de las Luces, Hatchback	S2	39.51
Interruptor de las Luces, Notchback	S2	41.51
Interruptor de Presión de Aceite	S87	23.50
Interruptor de Trabamiento de las Puertas, Hatchback	S261	31.01
Interruptor de Trabamiento de las Puertas, Notchbac/Pick-up	S261	30.01
Interruptor del Cristal de la Puerta Delantera, Lado Derecho	S112P	46.29
Interruptor del Cristal de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	S112D	46.19
Interruptor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Derecho	S215R	46.18
Interruptor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	S215L	44.05, 46.05
Interruptor del Limpiador y del Lavador, Hatchback	S9.2/S9.5	37.26
Interruptor del Limpiador y del Lavador, Notchback	S9.2/S9.5	3815
Interruptor del Nivel del Fluido de Freno	S36	32.31
Interruptor del Panel de Control de Calentamiento, Ventilación y del Acondicionador de Aire	S140	35.24
Interruptor del Señalizador de Emergencia (Luz de Emergencia) - Pick-up	S52	43.10
Interruptor del Señalizador de Emergencia (Luz de Emergencia), Hatchback	S52	39.10
Interruptor del Señalizador de Emergencia (Luz de Emergencia), Notchback	S52	41.10
Luz de Lectura Trasera	E94	45.20, 45.31
Luz de Marcha Atrás, Lado Derecho - Notchback	E4	40.41, 42.41, 44.41
Luz de Marcha Atrás, Lado Izquierdo - Notchback	E3	40.08, 42.08, 44.08
Luz del Compartimiento de Carga	E62	45.49
Maxifusible de 30A - Ventilador del Radiador	F47	04.46, 04.52



Descripción	Código	Ubicación
Maxifusible de 40A - Llave de Encendido	F1	04.06
Minifusible de 10 A - Bocina	FJ3	07.10
Minifusible de 10 A - Bocina de la Alarma Antirrobo	FN3	07.51
Minifusible de 10 A - Luz Alta - LD	FL7	08.32
Minifusible de 10 A - Luz Alta, Lado Izquierdo	FK7	08.27
Minifusible de 10 A - Luz Baja - LD y Regulación en Altura del Foco de Los Faros	FN6	09.16
Minifusible de 10 A - Luz Baja - LI	FM6	09.09
Minifusible de 10 A - Luz de Cola LD y Alumbrado de la Placa de Matricula	FL6	09.32
Minifusible de 10 A - Luz de Cola, Lado Izquierdo	FK6	09.24
Minifusible de 10 A - Luz de Freno, Sistema de Arranque en Frío	FJ2	05.09
Minifusible de 10 A - Luz de Marcha Atras, Sensor de Velocidad, Relevador del Desempañador de la Luneta y Acondicionador de Aire	FM1	04.37
Minifusible de 10 A - Sistema de Arranque en Frío	FJ1	07.04
Minifusible de 15 A - Faro Antiniebla	FN7	08.38
Minifusible de 15 A - Lavaparabrisas, Limpador y Luneta	FL2	05.15
Minifusible de 15 A - Luces Señaladoras de Giro y Elevacristales Eléctricos	FN1	04.22
Minifusible de 15 A - Luz de Cola Antiniebla, Luz de Largo Alcance Pick-up OFF ROAD	FM7	08.47
Minifusible de 15 A - Luz de Emergencia	FL3	07.25
Minifusible de 15 A - Relevador del Compresor del Acondicionador de Aire	FK2	05.04
Minifusible de 15 A - Sistema de Inyección Electrónica	FK1	04.45
Minifusible de 20 A - Bomba de Combustible, Inyectores de Combustible y Valvula Solenoide	FL5	08.08
Minifusible de 20 A - Elevacristales Eléctricos - LD	FM4	06.06
Minifusible de 20 A - Elevacristales Eléctricos, Lado Izquierdo	FL4	06.12
Minifusible de 20 A - Encendedor de Cigarrillos y Alumbrado de Baúl	FM2	05.20



Descripción	Código	Ubicación
Minifusible de 20 A - Radio	FJ4	06.28
Minifusible de 20 A - Trabamiento Central, Alarma Antirrobo	FK4	06.23
Minifusible de 25 A - Alumbrado Exterior	FM5	08.26
Minifusible de 25 A - Desempañador de Luneta	FN5	08.19
Minifusible de 5 A - Accionamiento Eléctrico, Espejo Retrovisor Exterior, Radio y Alarma Antirrobo	FN2	05.27
Minifusible de 5 A - Interruptor de las Luces, Cuadrante TID, Tablero de Instrumentos, Inmovilizador y Luz de Lectura	FL1	04.29
Minifusible de 5 A - Módulo Elevacristales Eléctricos	FN4	06.18
Minifusible de 7,5 A - Tablero de Instrumentos, Cuadrante TID, Inmovilizador de Arranque y Conector DLC	FM3	07.44
Minifusible de 7,5 A - Alumbrado Interior, Alumbrado del Baúl, Alarma Antirrobo y Luz de Lectura Trasera	FK3	07.18
Minifusible de 7,5 A - Módulo ECM	FK5	08.42
Módulo de Control de los Cristales	A80	46.47
Módulo de Control del Motor - ECM	A84	22.51
Módulo de Control del Sistema de Calentamiento, Ventilación y Acondicionador de Aire	A60	35.26, 35.41, 38.38
Módulo del Air Bag	A63	29.25
Módulo del Sistema Inmovilizador	A110	50.32
Motor de Arranque	M15	25.10
Motor de la Bomba del Limpiador del Cristal	Y105	37.32, 38.38
Motor de Regulación del Espejo Retrovisor, Lado Derecho	M14	47.18
Motor de Regulación del Espejo Retrovisor, Lado Izquierdo	M15	47.36
Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Delantera, Lado Derecho	M10P	46.39
Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	M10D	46.30
Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Derecho	M14R	46.47
Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	M14L	46.36



Descripción	Código	Ubicación
Motor del Limpialuneta	M12	38.45
Motor del Limpiaparabrisas	M17	37.17, 38.07, 38.17
Motor del Ventilador del Radiador	M1	35.36
Pantalla de Informaciones Triples - TID	P6A	48.41
Pretensor del Cinturón de Seguridad, Lado Derecho	Y133	29.19
Pretensor del Cinturón de Seguridad, Lado Izquierdo	Y135	29.30
Radio CD AM/FM Pasacintas	A132A	48.51
Relevador de Arranque en Frío	K20	08.03
Relevador de la Bocina	K47	07.11
Relevador de la Bomba de Inyección	K34	08.06
Relevador de la Línea 15, Ventilación Interior, A/C	K72	07.27
Relevador de la Luz Alta	K45	08.27
Relevador de la Luz de Cola Antiniebla	K58	08.50
Relevador de las Luces Señalizadoras de la Alarma Antirrobo - LI	K73	07.32
Relevador de Primera Velocidad del Ventilador del Radiador	K30A	26.04, 26.16, 26.41
Relevador de Primera y Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador	K30D	26.28
Relevador de Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador	K30B	26.41
Relevador del Desempañador de la Luneta	K55	08.17
Relevador del Embrague del Compresor del Acondicionador de Aire	K5	27.18
Relevador del Faro Antiniebla	K39	08.42
Relevador del Faro de Larga Distancia - PICK-UP OFF ROAD	K74	09.50
Relevador del Limpialuneta	K91	38.49
Relevador del Limpiaparabrisas	K90	37.25, 38.16



Descripción	Código	Ubicación
Relevador del Motor de Arranque	K61	04.07
Relevador del Señalizador de Giro	K10	39.17, 41.17, 43.17
Resistor del Ventilador Interior	R3	35.26
Sensor de Detonación	B65	23.24
Sensor de la Alarma Antirrobo del Compartimiento de Pasajeros	B79	30.46, 31.46
Sensor de la Temperatura Exterior del Aire	B23	48.22
Sensor de Oxígeno	B70	23.26
Sensor de Posición de la Mariposa de Aceleración	B82	23.48
Sensor de Presión del Acondicionador de Aire	B18	23.04
Sensor de Revolución del Motor	B30	22.20, 22.33
Sensor de Temperatura del Motor	B39	23.12
Sensor MAP/MAT	B69	23.38
Tablero de Instrumentos	P3	36.35
Tercera Luz de "Stop" - Hatchback	E79	42.21, 44.21
Válvula de Inyección 1º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	L2A	22.17
Válvula de Inyección 2º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	L2B	22.24
Válvula de Inyección 3º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	L2C	22.32
Válvula de Inyección 4º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	L2D	22.39
Válvula Solenoide de Arranque en Frío	L2E	23.45
Válvula Solenoide de Ventilación del Tanque	Y57	22.10
Ventilador del Radiador, Aspirador, con Acondicionador de Aire	M7A	26.17
Ventilador del Radiador, sin Acondicionador de Aire	M7	26.04, 37.16, 38.06
Ventilador del Radiador, Soplete, con Acondicionador de Aire	M7B	26.17



Código	Descripción	Ubicación
A12	Módulo de Control de Calentamiento Auxiliar de Combustible	34.13
A15	Módulo de Control de la Carrocería (BCM)	46.50
A24	Air Bag del Conductor	51.24
A38	Módulo de Control del ABS	43.52, 44.52
A61	Módulo de Control del Sistema de Calentamiento, Ventilación y Acondicionador de Aire	58.46
A63	Módulo del Air Bag	51.32
A75	Módulo de Control de la Dirección Electroasistida	45.36
A79	Air Bag del Pasajero	51.32
A80	Módulo de Control de los Cristales	71.50, 72.49
A84A	Módulo de Control del Motor - ECM - 1.0 SOHC Alcohol	30.51
A84A	Módulo de Control del Motor - ECM - 1.0 SOHC Gasolina	26.52
A84A	Módulo de Control del Motor - ECM - 1.8 SOHC Flexpower	35.52
A84A	Módulo de Control del Motor - ECM - 1.8 SOHC Gasolina	28.52
A84D	Módulo de Control del Motor - ECM - 1.7 DOHC Diesel	32.51
A84D1	Unidad de Control de la Bomba de Inyección	34.27
A84D2	Actuador de Control del Tiempo de Inyección	34.23
A110	Módulo del Sistema Inmovilizador	74.33
A119L	Convertidor de la Señal de Velocidad del Vehículo, Lado Izquierdo	43.18
A119R	Convertidor de la Señal de Velocidad del Vehículo, Lado Derecho	43.06
A132A	Radio CD AM/FM Pasacintas	79.53, 80.53, 81.53
A147	Unidad de Control de Calentamiento	32.50
B9	Bocina	42.35
B18	Sensor de Presión del Acondicionador de Aire	27.06, 29.06, 31.06, 32.20, 36.06



Código	Descripción	Ubicación
B22	Sensor de Posición del Pedal del Acelerador	32.37
B23	Sensor de la Temperatura Exterior del Aire	79.22, 80.22, 81.22
B26	Sensor de Presión del Aire - BARO	34.38
B30	Sensor de Revolución del Motor	26.36, 28.36, 30.36, 35.36
B39	Sensor de Temperatura del Motor	27.14, 29.14, 31.14, 33.45, 36.14
B52L	Sensor de Velocidad de la Rueda Delantera, Lado Izquierdo	43.25, 44.24
B52R	Sensor de Velocidad de la Rueda Delantera, Lado Derecho	43.35, 44.35
B53	Sensor del Nivel del Combustible	37.51
B56	Sensor de Oxígeno - Calentado	36.31
B65	Sensor de Detonación	27.23, 29.23, 31.36, 36.23
B67	Sensor de Circulación de Aire	32.49
B69	Sensor MAP/MAT	27.42, 29.41, 31.42, 32.49, 36.42
B70	Sensor de Oxígeno	27.27, 29.27, 31.27
B76L	Sensor de Velocidad de la Rueda Trasera, Lado Izquierdo	43.40, 44.40
B76R	Sensor de Velocidad de la Rueda Trasera, Lado Derecho	43.51, 44.50
B79	Sensor de la Alarma Antirrobo del Compartimiento de Pasajeros	75.34, 76.34, 77.34
B82	Sensor de Posición de la Mariposa de Aceleración	27.51, 29.51, 31.51, 36.51
B83	Sensor de Velocidad del Vehículo	43.23, 44.23
B109L	Altavoz de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	79.06, 80.06, 81.06
B109LT	Altavoz Tweeter de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	79.06, 80.06, 81.06
B109R	Altavoz de la Puerta Delantera, Lado Derecho	79.06, 80.06, 81.06



Código	Descripción	Ubicación
B109RT	Altavoz Tweeter de la Puerta Delantera, Lado Derecho	79.06, 80.06, 81.06
B117L	Altavoz de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	79.44, 80.44, 81.44
B117R	Altavoz de la Puerta Trasera, Lado Derecho	79.51, 80.51, 81.51
B150	Sensor de la Presión de Carga del Turbo	34.51
B159	Sensor de Temperatura del Combustible	33.36
B160	Sensor de Posición de la Bomba de Inyección	33.07
B161	Sensor de Giro de la Dirección Eléctrica	45.38
E3	Luz de Marcha Atrás, Lado Izquierdo - Notchback	67.09
E4	Luz de Marcha Atrás, Lado Derecho - Notchback	67.48
E18	Faro de Larga Distancia, Lado Derecho	66.18
E19	Faro de Larga Distancia, Lado Izquierdo	66.24
E62	Luz del Compartimiento de Carga	68.40, 69.40
E67	Bombilla de la Luz del Techo	68.52, 69.52, 71.52
E68	Alumbrado del Compartimiento de Pasajeros	68.29, 69.32, 70.32
E69L	Bombilla del Faro Antiniebla, Lado Izquierdo	62.02, 64.03
E69R	Bombilla del Faro Antiniebla, Lado Derecho	62.09, 64.09
E79	Tercera Luz de "Stop" - Hatchback	63.19, 65.20, 67.20
E82	Bombilla de la Guanterera	68.52, 69.52, 71.52
E94	Luz de Lectura Trasera	68.17, 69.20
E97	Bombilla de la Luz de Cola Antiniebla	63.53
E98	Bombilla de la Luz de la Placa de Matrícula	63.46, 65.52, 67.52
E106L	Conjunto de la Luz de Cola, Lado Izquierdo	63.09, 65.11
E106R	Conjunto de la Luz de Cola, Lado Derecho	63.43, 65.48



Código	Descripción	Ubicación
E118	Bujías de Encendido	26.51, 28.51, 30.51, 35.51
E121L	Conjunto del Faro, Lado Izquierdo	62.12, 64.12, 66.12
E121R	Conjunto del Faro, Lado Derecho	62.53, 64.54
F1	Minifusible de 7,5 A, BCM	04.43
F2	Minifusible – 7,5 A, ECM	06.36
F3	Minifusible – 7,5 A - Interruptor del Señalizador de Emergencia, Interruptor de Luz, Tablero de Instrumentos, TID, Conector de Diagnóstico, Inmovilizador, Alimentación de los Relevadores (ECM Diesel, Línea 15, Bocina, Lavador Trasero y Delantero, Bocina de la Alarma, Ventilación Interior y A/C	06.44
F4	Minifusible de 5 A, Elevacristales Eléctricos de las Ventanas de las Puertas	06.49
F5	Minifusible de 20 A, Elevacristales Eléctricos de las Ventanas de las Puertas	06.53
F6	No utilizado	–
F7	No utilizado	–
F8	Minifusible de 10 A - Interruptor de Encendido, ECM	04.34
F9	Minifusible de 20 A - Relevador de los Inyectores, Cánister, ECM	06.29
F10	Minifusible de 10 A, Relevador de la Bocina	07.03
F11	Minifusible de 15 A, BCM	07.08
F12	Minifusible de 15 A, Radio y Pantalla de Informaciones Triples	07.13
F13	Minifusible de 20 A, Cristales de las Ventanas de las Puertas	07.18
F14	No utilizado	–
F15	Minifusible de 10 A - Relevador del Lavaparabrisas y de la Tapa Trasera	04.38
F16	Minifusible de 20 A, Alumbrado Interior	07.23
F17	Minifusible de 20 A, BCM	07.27
F18	Minifusible de 20 A, Techo Solar	07.32
F19	Minifusible de 15 A, Faro de Larga Distancia	07.42



Código	Descripción	Ubicación
F20	Minifusible de 10 A, Relevador de la Bocina del Alarma	07.37
F21	No utilizado	-
F22	Minifusible de 5 A, BCM, Encendido	04.53
F23	Minifusible de 15 A, Relevador de la Bomba de Inyección, ECM, Bobina de Encendido, Sensor de Revolución del Motor	06.24
F24	Minifusible de 5 A, Interruptor de Luz, TID, Tablero de Instrumentos, Dirección Electroasistida, Inmovilizador, Alumbrado del Compartimiento de Pasajeros	07.47
F25	Minifusible de 10 A, Interruptor de la Luz de Freno, Interruptor del Embrague	08.03
F26	Minifusible de 10 A, Interruptor de la Luz de Marcha Atrás, Encendedor de Cigarrillos, Relevador de la Luz de Marcha Atrás	08.13
F27	Minifusible de 15 A, Elevacristales Eléctricos de las Ventanas de las Puertas	08.22
F28	Minifusible de 10 A, Embrague Electrónico	08.28
F29	Minifusible de 20 A, Relevador y Limpialuneta	04.47
F30	Minifusible de 20 A, Relevador y Limpiaparabrisas	08.33
F31	Minifusible de 15 A, Relevador del Embrague del Compresor del Acondicionador de Aire	08.37
F32	Minifusible de 5 A, Relevador de la Luz de Marcha Atrás, Módulo del Air Bag, Sensor de Velocidad del Vehículo, Módulo ABS, Convertidor de la Señal de Velocidad del Vehículo, Sensor MAP/MAT	08.49
F33	Minifusible de 15 A, Relevador de Arranque en Frío, Válvula Solenoide de Arranque en Frío	06.03
F34	Minifusible de 30 A, Calentamiento en el Filtro de Combustible, Diesel	09.30
F35	Minifusible de 5 A, Radio, Espejo Retrovisor Eléctrico, Techo Solar	09.06
F36	Minifusible de 10 A, Luz Alta, Lado Izquierdo	05.15
F37	Minifusible de 10 A, Luz Alta, Lado Derecho	05.20
F38	Minifusible de 5 A, Luz, Lado Izquierdo	09.17
F39	Minifusible de 5 A – Luz, Lado Derecho y Luz de la Placa de Matrícula	09.22
F40	No utilizado	-
F41	Minifusible de 15 A, Faro Antiniebla	05.35



Código	Descripción	Ubicación
F42	Minifusible de 10 A, Bombilla de la Luz de Cola Antiniebla	05.46
F43	Minifusible de 10 A, Luz Baja, Lado Izquierdo	05.26
F44	Minifusible de 10 A, Luz Baja, Lado Derecho, Regulación en Altura del Faro	05.31
F45	Maxifusible de 30 A - Calentamiento, Ventilación y Acondicionador de Aire	04.52
F46	Maxifusible de 30 A, Relevador EFI, ECM Diesel	04.24
F47	Maxifusible de 30 A, Relevador del Desempañador de la Luneta	05.07
F48	Maxifusible de 30 A, Relevador del Motor de Arranque	04.17
F49	Maxifusible de 50 A, Dirección Electroasistida	09.40
F50	Maxifusible de 40 A, Freno Antibloqueo ABS	09.46
F51	Maxifusible de 40 A, Embrague Electrónico, Módulo de las Bujías de Calentamiento, Diesel	09.51
F52	Maxifusible de 30 A, Relevador del Ventilador del Radiador	04.24
F53	Maxifusible de 40 A, Relevador del Ventilador del Radiador	04.29
G1	Batería	39.27
G8	Alternador	39.50
H16	Bocina de la Alarma	76.51, 77.51
K5	Relevador del Embrague del Compresor del Acondicionador de Aire	41.20
K20	Relevador de Arranque en Frío	06.05
K24A	Relevador de la Traba de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	47.23
K24B	Relevador de la Traba de la Puerta Delantera, Lado Derecho	47.13
K24C	Relevador de Destrabazón de las Puertas	47.40
K24D	Relevador de Bloqueo de las Trabas de las Puertas	47.53
K26	Relevador del Módulo de Control Electrónico, ECM - Diesel	04.19
K30A	Relevador de Primera Velocidad del Ventilador del Radiador	40.06



Código	Descripción	Ubicación
K30B	Relevador de Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador	40.15
K30C	Relevador de Primera Velocidad del Ventilador del Radiador	40.40
K30D	Relevador de Primera y Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador	40.25
K34	Relevador de la Bomba de Inyección	06.17
K35	Relevador de los Inyectores, Cánister, ECM	06.27
K39	Relevador del Faro Antiniebla	05.38
K43	Relevador de la Luz Baja	05.29
K45	Relevador de la Luz Alta	05.19
K47	Relevador de la Bocina	50.49
K50	Relevador de la Llave de Encendido	04.32
K54	Relevador de la Luz de Estacionamiento y Luz de la Placa de Matrícula	46.29
K55	Relevador del Desempañador de la Luneta	05.07
K56	Relevador del Limpialuneta	49.46
K58	Relevador de la Luz de Cola Antiniebla	05.48
K61	Relevador del Motor de Arranque	04.07
K66L	Relevador de la Bombilla Señalizadora de Giro, Lado Izquierdo	47.41
K66R	Relevador de la Bombilla Señalizadora de Giro, Lado Derecho	47.51
K67	Relevador de la Bocina de la Alarma	48.51
K69A	Relevador del Limpiaparabrisas, Baja Velocidad	49.13
K69B	Relevador del Limpiaparabrisas, Alta Velocidad	49.29
K70	Relevador de la Bomba del Lavaparabrisas	49.24
K71	Relevador de la Luz de Marcha Atrás	50.06
K72	Relevador de la Línea 15, Ventilación Interior, A/C	04.42



Código	Descripción	Ubicación
K74	Relevador del Faro de Larga Distancia - PICK-UP OFF ROAD	50.25
K74	Relevador de la Bomba del Lavaluneta de la Tapa Trasera	49.08
K77	Relevador del Actuador, Apertura de la Tapa Trasera	48.46
L2A	Válvula de Inyección 1º Cilindro - 1.0 SOHC Alcohol	30.19
L2A	Válvula de Inyección 1º Cilindro - 1.0 SOHC Flexpower	35.18
L2A	Válvula de Inyección 1º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	26.19
L2A	Válvula de Inyección 1º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	28.18
L2B	Válvula de Inyección 2º Cilindro - 1.0 SOHC Alcohol	30.26
L2B	Válvula de Inyección 2º Cilindro - 1.0 SOHC Flexpower	35.25
L2B	Válvula de Inyección 2º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	26.26
L2B	Válvula de Inyección 2º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	28.26
L2C	Válvula de Inyección 3º Cilindro - 1.0 SOHC Alcohol	30.33
L2C	Válvula de Inyección 3º Cilindro - 1.0 SOHC Flexpower	35.34
L2C	Válvula de Inyección 3º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	26.34
L2C	Válvula de Inyección 3º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	28.33
L2D	Válvula de Inyección 4º Cilindro - 1.0 SOHC Alcohol	30.41
L2D	Válvula de Inyección 4º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	26.41
L2D	Válvula de Inyección 4º Cilindro - 1.8 SOHC Flexpower	30.41
L2D	Válvula de Inyección 4º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	26.41
L2D	Válvula de Inyección 4º Cilindro - 1.8 SOHC Flexpower	35.41
L2D	Válvula de Inyección 4º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	28.41
L7	Embrague del Compresor del Acondicionador de Aire	41.18
M1	Motor del Ventilador del Radiador	58.38



Código	Descripción	Ubicación
M1A75	Motor de la Dirección Electroasistida	45.25
M7	Ventilador del Radiador, sin Acondicionador de Aire	40.03
M7A	Ventilador del Radiador, Aspirador, con Acondicionador de Aire	40.11
M7B	Ventilador del Radiador, Soplete, con Acondicionador de Aire	40.20
M8	Bomba de Combustible - 1.0 SOHC Gasolina - 1.8 SOHC Gasolina	37.32
M8	Bomba de Combustible - 1.7 DOHC Diesel	33.22, 34.11
M8A	Bomba de Combustible - 1.0 SOHC Alcohol - 1.8 SOHC Flexpower	37.43
M10D	Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	71.31, 72.31
M10P	Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Delantera, Lado Derecho	71.41, 72.44
M11D	Motor de Regulación del Espejo Retrovisor, Lado Izquierdo	78.22
M11P	Motor de Regulación del Espejo Retrovisor, Lado Derecho	78.40
M12	Motor del Limpialuneta	61.30
M14L	Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	71.37
M14R	Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Derecho	71.48
M15	Motor de Arranque	39.17
M16	Motor del Techo Solar	73.31
M17	Motor del Limpiaparabrisas	60.13
P3	Tablero de Instrumentos	59.34
P6A	Pantalla de Informaciones Triples - TID	79.42, 80.42, 81.42
R1	Encendedor de Cigarrillos	25.22
R3	Resistor del Ventilador Interior	58.27
R22	Desempañador de la Luneta	56.31, 57.30
R23A	Bujía de Calentamiento del 1° Cilindro	32.39



Código	Descripción	Ubicación
R23B	Bujía de Calentamiento del 2° Cilindro	32.42
R23C	Bujía de Calentamiento del 3° Cilindro	32.45
R23D	Bujía de Calentamiento del 4° Cilindro	32.48
R26	Calentamiento del Filtro de Combustible - Diesel	34.41
S5	Interruptor de la Bocina	42.26
S32	Interruptor de la Luz de Marcha Atrás, Hatchback	63.15
S32	Interruptor de la Luz de Marcha Atrás, Notchback	65.15
S32	Interruptor de la Luz de Marcha Atrás - Pick-up	67.15
S36	Interruptor del Nivel del Fluido de Freno	55.32
S39	Interruptor de Contacto de la Tapa Trasera	68.41, 69.42
S41	Interruptor del Embrague	33.37
S43	Interruptor de Freno – Doble	65.08
S63D	Interruptor de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	68.06, 69.06, 70.06
S63P	Interruptor de la Puerta Delantera, Lado Derecho	68.23, 69.23, 70.23
S63RL	Interruptor de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	68.15, 69.15
S63RR	Interruptor de la Puerta Trasera, Lado Derecho	68.32, 69.31
S87	Interruptor de Presión de Aceite	27.51, 29.51, 31.51, 33.53, 36.51
S112D	Interruptor del Cristal de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	71.20, 72.15
S112P	Interruptor del Cristal de la Puerta Delantera, Lado Derecho	71.28, 72.28
S120	Interruptor del Señalizador de Emergencia (Luz de Emergencia)	62.25, 64.25, 66.26
S124	Interruptor de las Luces	62.34, 64.34, 66.34
S135	Interruptor de Contacto del Capó del Motor	75.08, 76.08, 77.08
S140	Interruptor del Panel de Control de Calentamiento, Ventilación y del Acondicionador de Aire	58.25



Código	Descripción	Ubicación
S149	Interruptor de Encendido	04.05
S162	Interruptor del Sensor de Temperatura y Presión del Aire	34.25
S169	Interruptor de Ajuste del Espejo Retrovisor	78.33
S181	Interruptor de la Luz de Estacionamiento	55.20
S195	Interruptor de Contacto de la Tapa Trasera	52.30
S197	Interruptor de la Alarma de la Tapa Trasera	75.19
S215L	Interruptor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	71.19
S215R	Interruptor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Derecho	71.19
S216	Interruptor de la Luz de Freno	63.08, 67.08
S228	Interruptor del Techo Solar	73.23
S229	Interruptor de la Luz Señalizadora de Giro	62.39, 64.39, 66.39
S250	Interruptor del Limpiador y del Lavador	60.13, 61.13
S261	Interruptor de Trabamiento de las Puertas, Hatchback	53.29
S261	Interruptor de Trabamiento de las Puertas, Notchback	52.21
S261	Interruptor de Trabamiento de las Puertas, Pick-up	54.21
T1	Bobina de Encendido - C18NE - 1.0 SOHC Alcohol	30.52
T1	Bobina de Encendido - C18NE - 1.0 SOHC Gasolina	26.52
T1	Bobina de Encendido - C18NE - 1.8 SOHC Flexpower	35.25
T1	Bobina de Encendido - C18NE - 1.8 SOHC Alcohol	28.52
W460	Antena de la Radio	79.48, 80.48, 81.48
W463	Luz del Encendedor de Cigarrillos	25.29



Código	Descripción	Ubicación
X1	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores Delantero	04.07, 04.15, 08.11, 07.44, 08.46, 09.06, 38.47, 38.32, 43.12, 43.51, 44.12, 44.51, 45.24, 45.34, 50.03, 50.06, 50.24, 55.31, 56.40, 57.40, 58.20, 62.17, 64.17, 66.17, 71.43, 71.43, 72.43, 74.28, 79.04, 79.22, 80.04, 80.22, 81.04, 81.22, 82.35, 82.44
X2	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo - 52P	09.10, 47.03, 52.26, 52.35, 53.37, 68.01, 68.36, 69.01, 69.37, 70.01, 70.06, 70.46, 75.33, 76.33, 77.33, 79.46, 80.46, 80.52, 81.46, 81.52
X3	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo - 28P	11.51, 16.51, 21.51, 48.22, 52.10, 53.11, 54.10, 71.18, 71.34, 71.41, 72.12, 72.36, 72.41, 78.28, 78.36, 79.31, 80.31, 81.31



Código	Descripción	Ubicación
X4	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores de la Puerta Delantera, Lado Derecho - 28P	09.37, 16.37, 21.42, 52.48, 53.49, 54.49, 71.27, 71.37, 71.43, 72.27, 72.37, 72.43, 78.36, 79.40, 80.41, 81.40, 52.11, 71.06, 71.46
X9	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Mazo de Conductores de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo - 13P	52.11, 53.11
X10	Conector del Mazo de Conductores de la Puerta Trasera, Lado Derecho y Mazo de Conductores Trasero	71.20, 71.15, 71.54
X11	Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores del Ventilador del Radiador - 4P	31.06, 27.06, 29.05, 32.19, 36.06, 40.17, 41.15, 41.27
X12	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Derecho y Mazo de Conductores de la Puerta Trasera Lado Derecho - 13P	52.48, 53.49
X14	Conector del Mazo de Conductores Trasero y Mazo de Conductores Delantero	07.23, 07.31, 07.53, 23.45, 32.36, 37.33, 43.50, 44.50, 56.30, 57.30, 61.29, 63.53, 65.41, 67.41
X16	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Mazo de Conductores de la Tapa Trasera - 9P	18.20, 53.37, 56.30, 61.29, 68.41
X17	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Mazo de Conductores de la Luz Interior	13.34, 18.37, 68.14, 68.15, 69.17, 69.18
X18	Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores de la Inyección - 6P	28.41, 28.48, 08.48, 26.49, 26.42, 30.48, 32.30, 33.06, 34.12, 35.48, 35.41, 43.22, 44.22



Código	Descripción	Ubicación
X19	Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores del Motor - 6P	39.05, 39.54
X20.1	Conector del Mazo de Conductores de la Carrocería, Lado Izquierdo y Sensor de Velocidad	43.50
X20.2	Conector del Mazo de Conductores de la Portezuela del Tanque de Combustible y Carrocería Trasera	23.36, 13.38, 18.42, 37.32
X21	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores de Trasero - 31P	52.48, 53.49, 68.10, 69.14, 71.15, 71.54, 79.46, 79.53, 80.46
X21A	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Antena Trasera	79.53, 80.53
X26	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Derecho y Mazo de Conductores de la Placa de Matrícula	13.26, 18.29, 63.53, 65.51
X28	Conector del Mazo de Conductores Delantero y EDC - 2P	32.48
X36	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Asiento del Conductor - 16P	51.18
X37	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Asiento del Pasajero - 16P	51.25
X91	Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos & Unidad de Control - 8P	42.25, 51.19
X100	Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Derecho y Mazo de Conductores del Chasis	44.50, 67.41
X101	Conector del Mazo de Conductores del Chasis y Luz de Cola	67.41
X102	Conector de la Extensión de la Luz de Matrícula y Mazo de Conductores de la Luz de Cola	67.49
X103	Conector del Mazo de Conductores del Tanque de Combustible y Extensión del Tanque	13.40, 18.40, 23.33
X130	Conector del Mazo de Conductores de la Tapa Trasera y Mazo de Conductores Trasero, Notchback	13.21, 52.35, 63.23, 65.33, 69.41, 75.18
X200.1	Conector del Mazo de Conductores Delantero y Extensión del Faro de Larga Distancia	66.18, 66.23
X200.2	Conector de la Extensión del Faro de Larga Distancia y Mazo de Conductores Delantero	66.18, 66.23
Y1	Actuador de la Portezuela de Circulación de Aire	58.15
Y3	Módulo Actuador del Embrague Electrónico	38.52



Código	Descripción	Ubicación
Y3/B1	Sensor de Selección del Embrague Electrónico	38.29
Y3/B2	Sensor de Enganche del Embrague Electrónico	38.39
Y3/B3	Sensor SIR del Embrague Electrónico	38.48
Y9	Válvula Solenoide del Control de Tiempo	33.36, 34.12
Y10	Actuador de la Portezuela del Tanque de Combustible	52.17, 53.24
Y20	Actuador del Control de Aire de Ralentí	27.42, 29.42, 31.42, 36.42
Y29	Actuador de la Apertura de la Tapa Trasera	52.26
Y35L	Actuador de la Traba de la Puerta, Lado Izquierdo	52.12, 53.13
Y35R	Actuador de la Traba de la Puerta, Lado Derecho	52.49, 53.50
Y38	Actuador de la Mariposa de Aceleración, Admisión	32.21
Y49	Actuador de la Traba de la Tapa Trasera	53.34
Y56	Válvula Solenoide de la EGR	32.12
Y57	Válvula Solenoide de Ventilación del Tanque	26.07, 28.06, 30.10
Y105	Motor de la Bomba del Limpiador del Cristal	60.50, 61.51
Y133	Pretensor del Cinturón de Seguridad, Lado Derecho	51.22
Y135	Pretensor del Cinturón de Seguridad, Lado Izquierdo	51.32
Y13D	Actuador de la Traba de la Puerta Delantera, Delantero Izquierdo	52.11, 53.12, 54.11
Y13P	Actuador de la Traba de la Puerta Delantera, Delantero Derecho	52.50, 54.50, 53.50
Y143	Válvula Solenoide de Regulación de la Presión	32.03
Y146	Bomba de Arranque en Frío	37.09
Y147	Válvula Solenoide de Arranque en Frío	30.03, 35.03
Y157	Válvula Solenoide de Ventilación del Cánister	35.10



Descripción	Código	Ubicación
Actuador de Control del Tiempo de Inyección	A84D2	34.23
Actuador de la Apertura de la Tapa Trasera	Y29	52.26
Actuador de la Mariposa de Aceleración, Admisión	Y38	32.21
Actuador de la Portezuela de Circulación de Aire	Y1	58.15
Actuador de la Portezuela del Tanque de Combustible	Y10	52.17, 53.24
Actuador de la Traba de la Puerta Delantera, Delantero Derecho	Y13P	52.50, 54.50, 53.50
Actuador de la Traba de la Puerta Delantera, Delantero Izquierdo	Y13D	52.11, 53.12, 54.11
Actuador de la Traba de la Puerta, Lado Izquierdo	Y35L	52.12, 53.13
Actuador de la Traba de la Tapa Trasera	Y49	53.34
Actuador de la Traba de la Puerta, Lado Derecho	Y35R	52.49, 53.50
Actuador del Control de Aire de Ralentí	Y20	27.42, 29.42, 31.42, 36.42
Air Bag del Conductor	A24	51.24
Air Bag del Pasajero	A79	51.32
Altavoz de la Puerta Delantera, Lado Derecho	B109R	79.06, 80.06, 81.06
Altavoz de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	B109L	79.06, 80.06, 81.06
Altavoz de la Puerta Trasera, Lado Derecho	B117R	79.51, 80.51, 81.51
Altavoz de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	B117L	79.44, 80.44, 81.44
Altavoz Tweeter de la Puerta Delantera, Lado Derecho	B109RT	79.06, 80.06, 81.06
Altavoz Tweeter de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	B109LT	79.06, 80.06, 81.06
Alternador	G8	39.50
Alumbrado del Compartimiento de Pasajeros	E68	68.29, 69.32, 70.32
Antena de la Radio	W460	79.48, 80.48, 81.48



Descripción	Código	Ubicación
Batería	G1	39.27
Bobina de Encendido - C18NE - 1.0 SOHC Alcohol	T1	30.52
Bobina de Encendido - C18NE - 1.0 SOHC Gasolina	T1	26.52
Bobina de Encendido - C18NE - 1.8 SOHC Flexpower	T1	35.25
Bobina de Encendido - C18NE - 1.8 SOHC Gasolina	T1	28.52
Bocina	B9	42.35
Bocina de la Alarma	H16	76.51, 77.51
Bomba de Arranque en Frío	Y146	37.09
Bomba de Combustible - 1.0 SOHC Alcohol - 1.8 SOHC Flexpower	M8A	37.43
Bomba de Combustible - 1.0 SOHC Gasolina - 1.8 SOHC Gasolina	M8	37.32
Bomba de Combustible - 1.7 DOHC Diesel	M8	33.22, 34.11
Bombilla de la Guanterera	E82	68.52, 69.52, 71.52
Bombilla de la Luz de Cola Antiniebla	E97	63.53
Bombilla de la Luz de la Placa de Matrícula	E98	63.46, 65.52, 67.52
Bombilla de la Luz del Techo	E67	68.52, 69.52, 71.52
Bombilla del Faro Antiniebla, Lado Derecho	E69R	62.09, 64.09
Bombilla del Faro Antiniebla, Lado Izquierdo	E69L	62.02, 64.03
Bujía de Calentamiento del 1° Cilindro	R23A	32.39
Bujía de Calentamiento del 2° Cilindro	R23B	32.42
Bujía de Calentamiento del 3° Cilindro	R23C	32.45
Bujía de Calentamiento del 4° Cilindro	R23D	32.48
Bujías de Encendido	E118	26.51, 28.51, 30.51, 35.51



Descripción	Código	Ubicación
Calentamiento del Filtro de Combustible - Diesel	R26	34.41
Conector de la Extensión de la Luz de Matrícula y Mazo de Conductores de la Luz de Cola	X102	67.49
Conector de la Extensión del Faro de Larga Distancia y Mazo de Conductores Delantero	X200.2	66.18, 66.23
Conector del Mazo de Conductores Delantero y Extensión del Faro de Larga Distancia	X200.1	66.18, 66.23
Conector del Mazo de Conductores Trasero y Mazo de Conductores Delantero	X14	07.23, 07.31, 07.53, 23.45, 32.36, 37.33, 43.50, 44.50, 56.30, 57.30, 61.29, 63.53, 65.41, 67.41
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Derecho y Mazo de Conductores de la Placa de Matrícula	X26	13.26, 18.29, 63.53, 65.51
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Derecho y Mazo de Conductores de la Puerta Trasera Lado Derecho - 13P	X12	52.48, 53.49
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Derecho y Mazo de Conductores del Chasis	X100	44.50, 67.41
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Antena Trasera	X21A	79.53, 80.53
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Mazo de Conductores de la Luz Interior	X17	13.34, 18.37, 68.14, 68.15, 69.17, 69.18
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Mazo de Conductores de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo - 13P	X9	52.11, 53.11
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Mazo de Conductores de la Tapa Trasera - 9P	X16	18.20, 53.37, 56.30, 61.29, 68.41
Conector del Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo y Sensor de Velocidad	X20.1	43.50
Conector del Mazo de Conductores de la Portezuela del Tanque de Combustible y Carrocería Trasera	X20.2	23.36, 13.38, 18.42, 37.32
Conector del Mazo de Conductores de la Puerta Trasera, Lado Derecho y Mazo de Conductores Trasero	X10	71.20, 71.15, 71.54
Conector del Mazo de Conductores de la Tapa Trasera y Mazo de Conductores Trasero, Notchback	X130	13.21, 52.35, 63.23, 65.33, 69.41, 75.18



Descripción	Código	Ubicación
Conector del Mazo de Conductores del Chasis y Luz de Cola	X101	67.41
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos & Unidad de Control - 8P	X91	42.25, 51.19
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Asiento del Conductor - 16P	X36	51.18
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Asiento del Pasajero - 16P	X37	51.25
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores Trasero - 31P	X21	52.48, 53.49, 68.10, 69.14, 71.15, 71.54, 79.46, 79.53, 80.46
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores Trasero, Lado Izquierdo - 52P	X2	09.10, 47.03, 52.26, 52.35, 53.37, 68.01, 68.36, 69.01, 69.37, 70.01, 70.06, 70.46, 75.33, 76.33, 77.33, 79.46, 80.46, 80.52, 81.46, 81.52
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores de la Puerta Delantera, Lado Derecho - 28P	X4	09.37, 16.37, 21.42, 52.48, 53.49, 54.49, 71.27, 71.37, 71.43, 72.27, 72.37, 72.43, 78.36, 79.40, 80.41, 81.40, 52.11, 71.06, 71.46
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo - 28P	X3	11.51, 16.51, 21.51, 48.22, 52.10, 53.11, 54.10, 71.18, 71.34, 71.41, 72.12, 72.36, 72.41, 78.28, 78.36, 79.31, 80.31, 81.31



Descripción	Código	Ubicación
Conector del Mazo de Conductores del Tablero de Instrumentos y Mazo de Conductores Delantero	X1	08.11, 08.46, 04.07, 04.15, 07.44, 09.06, 38.47, 38.32, 43.12, 43.51, 44.12, 44.51, 45.24, 45.34, 50.03, 50.06, 50.24, 55.31, 56.40, 57.40, 58.20, 62.17, 64.17, 66.17, 71.43, 71.43, 72.43, 74.28, 79.04, 79.22, 80.04, 80.22, 81.04, 81.22, 82.35, 82.44
Conector del Mazo de Conductores del Tanque de Combustible y Extensión del Tanque	X103	13.40, 18.40, 23.33
Conector del Mazo de Conductores Delantero y EDC - 2P	X28	32.48
Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores de la Inyección - 6P	X18	28.41, 28.48, 08.48, 26.49, 26.42, 30.48, 32.30, 33.06, 34.12, 35.48, 35.41, 43.22, 44.22
Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores del Motor - 6P	X19	39.05, 39.54
Conector del Mazo de Conductores Delantero y Mazo de Conductores del Ventilador del Radiador - 4P	X11	31.06, 27.06, 29.05, 32.19, 36.06, 40.17, 41.15, 41.27
Conjunto de la Luz de Cola, Lado Derecho	E106R	63.43, 65.48
Conjunto de la Luz de Cola, Lado Izquierdo	E106L	63.09, 65.11
Conjunto del Faro, Lado Derecho	E121R	62.53, 64.54



Descripción	Código	Ubicación
Conjunto del Faro, Lado Izquierdo	E121L	62.12, 64.12, 66.12
Convertidor de la Señal de Velocidad del Vehículo, Lado Derecho	A119R	43.06
Convertidor de la Señal de Velocidad del Vehículo, Lado Izquierdo	A119L	43.18
Desempañador de la Luneta	R22	56.31, 57.30
Embrague del Compresor del Acondicionador de Aire	L7	41.18
Encendedor de Cigarrillos	R1	25.22
Faro de Larga Distancia, Lado Derecho	E18	66.18
Faro de Larga Distancia, Lado Izquierdo	E19	66.24
Interruptor de Ajuste del Espejo Retrovisor	S169	78.33
Interruptor de Contacto de la Tapa Trasera	S195	52.30
Interruptor de Contacto de la Tapa Trasera	S39	68.41, 69.42
Interruptor de Contacto del Capó del Motor	S135	75.08, 76.08, 77.08
Interruptor de Encendido	S149	04.05
Interruptor de Freno – Doble	S43	65.08
Interruptor de la Alarma de la Tapa Trasera	S197	75.19
Interruptor de la Bocina	S5	42.26
Interruptor de la Luz de Estacionamiento	S181	55.20
Interruptor de la Luz de Freno	S216	63.08, 67.08
Interruptor de la Luz de Marcha Atrás - Pick-up	S32	67.15
Interruptor de la Luz de Marcha Atrás, Hatchback	S32	63.15
Interruptor de la Luz de Marcha Atrás, Notchback	S32	65.15
Interruptor de la Luz Señalizadora de Giro	S229	62.39, 64.39, 66.39
Interruptor de la Puerta Delantera, Lado Derecho	S63P	68.23, 69.23, 70.23



Descripción	Código	Ubicación
Interruptor de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	S63D	68.06, 69.06, 70.06
Interruptor de la Puerta Trasera, Lado Derecho	S63RR	68.32, 69.31
Interruptor de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	S63RL	68.15, 69.15
Interruptor de las Luces	S124	62.34, 64.34, 66.34
Interruptor de Presión de Aceite	S87	27.51, 29.51, 31.51, 33.53, 36.51
Interruptor de Trabamiento de las Puertas, Hatchback	S261	53.29
Interruptor de Trabamiento de las Puertas, Notchback	S261	52.21
Interruptor de Trabamiento de las Puertas, Pick-up	S261	54.21
Interruptor del Cristal de la Puerta Delantera, Lado Derecho	S112P	71.28, 72.28
Interruptor del Cristal de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	S112D	71.20, 72.15
Interruptor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Derecho	S215R	71.19
Interruptor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	S215L	71.19
Interruptor del Embrague	S41	33.37
Interruptor del Limpiador y del Lavador	S250	60.13, 61.13
Interruptor del Nivel del Fluido de Freno	S36	55.32
Interruptor del Panel de Control de Calentamiento, Ventilación y del Acondicionador de Aire	S140	58.25
Interruptor del Señalizador de Emergencia (Luz de Emergencia)	S120	62.25, 64.25, 66.26
Interruptor del Sensor de Temperatura y Presión del Aire	S162	34.25
Interruptor del Techo Solar	S228	73.23
Luz de Lectura Trasera	E94	68.17, 69.20
Luz de Marcha Atrás, Lado Derecho - Notchback	E4	67.48
Luz de Marcha Atrás, Lado Izquierdo - Notchback	E3	67.09



Descripción	Código	Ubicación
Luz del Compartimiento de Carga	E62	68.40, 69.40
Luz del Encendedor de Cigarrillos	W463	25.29
Maxifusible de 30 A - Calentamiento, Ventilación y Acondicionador de Aire	F45	04.52
Maxifusible de 30 A, Relevador del Desempañador de la Luneta	F47	05.07
Maxifusible de 30 A, Relevador del Motor de Arranque	F48	04.17
Maxifusible de 30 A, Relevador del Ventilador del Radiador	F52	04.24
Maxifusible de 30 A, Relevador EFI, ECM Diesel	F46	04.24
Maxifusible de 40 A, Embrague Electrónico, Módulo de las Bujías de Calentamiento - Diesel	F51	09.51
Maxifusible de 40 A, Freno Antibloqueo ABS	F50	09.46
Maxifusible de 40 A, Relevador del Ventilador del Radiador	F53	04.29
Maxifusible de 50 A, Dirección Electroasistida	F49	09.40
Minifusible – 7,5 A - Interruptor del Señalizador de Emergencia, Interruptor de Luz, Tablero de Instrumentos, TID, Conector de Diagnóstico, Inmovilizador, Alimentación de los Relevadores (ECM Diesel, Línea 15, Bocina, Lavador Trasero y Delantero, Bocina de la Alarma, Ventilación Interior y A/C	F3	06.44
Minifusible – 7,5 A, ECM	F2	06.36
Minifusible de 10 A - Interruptor de Encendido, ECM	F8	04.34
Minifusible de 10 A - Relevador del Lavaparabrisas y de la Tapa Trasera	F15	04.38
Minifusible de 10 A, Bombilla de la Luz de Cola Antiniebla	F42	05.46
Minifusible de 10 A, Embrague Electrónico	F28	08.28
Minifusible de 10 A, Interruptor de la Luz de Freno, Interruptor del Embrague	F25	08.03
Minifusible de 10 A, Interruptor de la Luz de Marcha Atrás, Encendedor de Cigarrillos, Relevador de la Luz de Marcha Atrás	F26	08.13
Minifusible de 10 A, Luz Alta, Lado Derecho	F37	05.20
Minifusible de 10 A, Luz Alta, Lado Izquierdo	F36	05.15
Minifusible de 10 A, Luz Baja, Lado Derecho, Regulación en Altura del Faro	F44	05.31



Descripción	Código	Ubicación
Minifusible de 10 A, Luz Baja, Lado Izquierdo	F43	05.26
Minifusible de 10 A, Relevador de la Bocina	F10	07.03
Minifusible de 10 A, Relevador de la Bocina del Alarma	F20	07.37
Minifusible de 15 A, BCM	F11	07.08
Minifusible de 15 A, Elevacristales Eléctricos de las Ventanas de las Puertas	F27	08.22
Minifusible de 15 A, Faro Antiniebla	F41	05.35
Minifusible de 15 A, Faro de Larga Distancia	F19	07.42
Minifusible de 15 A, Radio y Pantalla de Informaciones Triples	F12	07.13
Minifusible de 15 A, Relevador del Embrague del Compresor del Acondicionador de Aire	F31	08.37
Minifusible de 20 A - Relevador de los Inyectores, Cánister, ECM	F9	06.29
Minifusible de 20 A, Alumbrado Interior	F16	07.23
Minifusible de 20 A, BCM	F17	07.27
Minifusible de 20 A, Cristales de las Ventanas de las Puertas	F13	07.18
Minifusible de 20 A, Elevacristales Eléctricos de las Ventanas de las Puertas	F5	06.53
Minifusible de 20 A, Relevador y Limpialuneta	F29	04.47
Minifusible de 20 A, Relevador y Limpiaparabrisas	F30	08.33
Minifusible de 20 A, Techo Solar	F18	07.32
Minifusible de 30 A, Calentamiento en el Filtro de Combustible, Diesel	F34	09.30
Minifusible de 5 A – Luz, Lado Derecho y Luz de la Placa de Matrícula	F39	09.22
Minifusible de 5 A, BCM	F22	04.53
Minifusible de 5 A, Elevacristales Eléctricos de las Ventanas de las Puertas	F4	06.49
Minifusible de 5 A, Interruptor de Luz, TID, Tablero de Instrumentos, Dirección Electroasistida, Inmovilizador, Alumbrado del Compartimiento de Pasajeros	F24	07.47



Descripción	Código	Ubicación
Minifusible de 5 A, Luz, Lado Izquierdo	F38	09.17
Minifusible de 5 A, Radio, Espejo Retrovisor Eléctrico, Techo Solar	F35	09.06
Minifusible de 5 A, Relevador de la Luz de Marcha Atrás, Módulo del Air Bag, Sensor de Velocidad del Vehículo, Módulo ABS, Convertidor de la Señal de Velocidad del Vehículo, Sensor MAP/MAT	F32	08.49
Minifusible de 7,5 A, BCM, Encendido	F1	04.43
Minifusible de 15 A, Relevador de Arranque en Frío, Válvula Solenoide de Arranque en Frío	F33	06.03
Minifusible de 15 A, Relevador de la Bomba de Inyección, ECM, Bobina de Encendido, Sensor de Revolución del Motor	F23	06.24
Módulo Actuador del Embrague Electrónico	Y3	38.52
Módulo de Control de Calentamiento Auxiliar de Combustible	A12	34.13
Módulo de Control de la Carrocería (BCM)	A15	46.50
Módulo de Control de la Dirección Electroasistida	A75	45.36
Módulo de Control de los Cristales	A80	71.50, 72.49
Módulo de Control del ABS	A38	43.52, 44.52
Módulo de Control del Motor - ECM - 1.0 SOHC Alcohol	A84A	30.51
Módulo de Control del Motor - ECM - 1.0 SOHC Gasolina	A84A	26.52
Módulo de Control del Motor - ECM - 1.7 DOHC Diesel	A84D	32.51
Módulo de Control del Motor - ECM - 1.8 SOHC Flexpower	A84A	35.52
Módulo de Control del Motor - ECM - 1.8 SOHC Gasolina	A84A	28.52
Módulo de Control del Sistema de Calentamiento, Ventilación y Acondicionador de Aire	A61	58.46
Módulo del Air Bag	A63	51.32
Módulo del Sistema Inmovilizador	A110	74.33
Motor de Arranque	M15	39.17
Motor de la Bomba del Limpiador del Cristal	Y105	60.50, 61.51
Motor de la Dirección Electroasistida	M1A75	45.25



Descripción	Código	Ubicación
Motor de Regulación del Espejo Retrovisor, Lado Derecho	M11P	78.40
Motor de Regulación del Espejo Retrovisor, Lado Izquierdo	M11D	78.22
Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Delantera, Lado Derecho	M10P	71.41, 72.44
Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	M10D	71.31, 72.31
Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Derecho	M14R	71.48
Motor del Cristal de la Ventana de la Puerta Trasera, Lado Izquierdo	M14L	71.37
Motor del Limpialuneta	M12	61.30
Motor del Limpiaparabrisas	M17	60.13
Motor del Techo Solar	M16	73.31
Motor del Ventilador del Radiador	M1	58.38
No utilizado	F6	–
No utilizado	F7	–
No utilizado	F14	–
No utilizado	F21	–
No utilizado	F40	–
Pantalla de Informaciones Triples - TID	P6A	79.42, 80.42, 81.42
Pretensor del Cinturón de Seguridad, Lado Derecho	Y133	51.22
Pretensor del Cinturón de Seguridad, Lado Izquierdo	Y135	51.32
Radio CD AM/FM Pasacintas	A132A	79.53, 80.53, 81.53
Relevador de Arranque en Frío	K20	06.05
Relevador de Bloqueo de las Trabas de las Puertas	K24D	47.53
Relevador de Destrabazón de las Puertas	K24C	47.40
Relevador de la Bocina	K47	50.49



Descripción	Código	Ubicación
Relevador de la Bocina de la Alarma	K67	48.51
Relevador de la Bomba de Inyección	K34	06.17
Relevador de la Bomba del Lavaluneta de la Tapa Trasera	K74	50.25
Relevador de la Boma del Lavaluneta de la Tapa Trasera	K74	49.08
Relevador de la Bomba del Lavaparabrisas	K70	49.24
Relevador de la Bombilla Señalizadora de Giro, Lado Derecho	K66R	47.51
Relevador de la Bombilla Señalizadora de Giro, Lado Izquierdo	K66L	47.41
Relevador de la Línea 15, Ventilación Interior, A/C	K72	04.42
Relevador de la Llave de Encendido	K50	04.32
Relevador de la Luz Alta	K45	05.19
Relevador de la Luz Baja	K43	05.29
Relevador de la Luz de Cola Antiniebla	K58	K58
Relevador de la Luz de Estacionamiento y Luz de la Placa de Matrícula	K54	46.29
Relevador de la Luz de Marcha Atrás	K71	50.06
Relevador de la Traba de la Puerta Delantera, Lado Derecho	K24B	47.13
Relevador de la Traba de la Puerta Delantera, Lado Izquierdo	K24A	47.23
Relevador de los Inyectores, Cánister, ECM	K35	06.27
Relevador de Primera Velocidad del Ventilador del Radiador	K30A	40.06
Relevador de Primera Velocidad del Ventilador del Radiador	K30C	40.40
Relevador de Primera y Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador	K30D	40.25
Relevador de Segunda Velocidad del Ventilador del Radiador	K30B	40.15
Relevador del Actuador, Apertura de la Tapa Trasera	K74	49.08
Relevador del Actuador, Apertura de la Tapa Trasera	K77	48.46



Descripción	Código	Ubicación
Relevador del Desempañador de la Luneta	K55	05.07
Relevador del Embrague del Compresor del Acondicionador de Aire	K5	41.20
Relevador del Faro Antiniebla	K39	05.38
Relevador del Limpialuneta	K56	49.46
Relevador del Limpiaparabrisas, Alta Velocidad	K69B	49.29
Relevador del Limpiaparabrisas, Baja Velocidad	K69A	49.13
Relevador del Módulo de Control Electrónico, ECM - Diesel	K26	04.19
Relevador del Motor de Arranque	K61	04.07
Resistor del Ventilador Interior	R3	58.27
Sensor SIR del Embrague Electrónico	Y3/B3	38.48
Sensor de Circulación de Aire	B67	32.49
Sensor de Detonación	B65	27.23, 29.23, 31.36, 36.23
Sensor de Enganche del Embrague Electrónico	Y3/B2	38.39
Sensor de Giro de la Dirección Eléctrica	B161	45.38
Sensor de la Alarma Antirrobo del Compartimento de Pasajeros	B79	75.34, 76.34, 77.34
Sensor de la Presión de Carga del Turbo	B150	34.51
Sensor de la Temperatura Exterior del Aire	B23	79.22, 80.22, 81.22
Sensor de Oxígeno	B70	27.27, 29.27, 31.27
Sensor de Oxígeno - Calentado	B56	36.31
Sensor de Posición de la Bomba de Inyección	B160	33.07
Sensor de Posición de la Mariposa de Aceleración	B82	27.51, 29.51, 31.51, 36.51
Sensor de Posición del Pedal del Acelerador	B22	32.37



Descripción	Código	Ubicación
Sensor de Presión del Acondicionador de Aire	B18	27.06, 29.06, 31.06, 32.20, 36.06
Sensor de Presión del Aire - BARO	B26	34.38
Sensor de Revolución del Motor	B30	26.36, 28.36, 30.36, 35.36
Sensor de Selección del Embrague Electrónico	Y3/B1	38.29
Sensor de Temperatura del Combustible	B159	33.36
Sensor de Temperatura del Motor	B39	27.14, 29.14, 31.14, 33.45, 36.14
Sensor de Velocidad de la Rueda Delantera, Lado Derecho	B52R	43.35, 44.35
Sensor de Velocidad de la Rueda Delantera, Lado Izquierdo	B52L	43.25, 44.24
Sensor de Velocidad de la Rueda Trasera, Lado Derecho	B76R	43.51, 44.50
Sensor de Velocidad de la Rueda Trasera, Lado Izquierdo	B76L	43.40, 44.40
Sensor de Velocidad del Vehículo	B83	43.23, 44.23
Sensor del Nivel del Combustible	B53	37.51
Sensor MAP/MAT	B69	27.42, 29.41, 31.42, 32.49, 36.42
Tablero de Instrumentos	P3	59.34
Tercera Luz de "Stop" - Hatchback	E79	63.19, 65.20, 67.20
Unidad de Control de Calentamiento	A147	32.50
Unidad de Control de la Bomba de Inyección	A84D1	34.27
Válvula de Inyección 1º Cilindro - 1.0 SOHC Alcohol	L2A	30.19
Válvula de Inyección 1º Cilindro - 1.0 SOHC Flexpower	L2A	35.18
Válvula de Inyección 1º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	L2A	26.19
Válvula de Inyección 1º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	L2A	28.18



Descripción	Código	Ubicación
Válvula de Inyección 2º Cilindro - 1.0 SOHC Alcohol	L2B	30.26
Válvula de Inyección 2º Cilindro - 1.0 SOHC Flexpower	L2B	35.25
Válvula de Inyección 2º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	L2B	26.26
Válvula de Inyección 2º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	L2B	28.26
Válvula de Inyección 3º Cilindro - 1.0 SOHC Alcohol	L2C	30.33
Válvula de Inyección 3º Cilindro - 1.0 SOHC Flexpower	L2C	35.34
Válvula de Inyección 3º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	L2C	26.34
Válvula de Inyección 3º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	L2C	28.33
Válvula de Inyección 4º Cilindro - 1.0 SOHC Alcohol	L2D	30.41
Válvula de Inyección 4º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	L2D	26.41
Válvula de Inyección 4º Cilindro - 1.0 SOHC Gasolina	L2D	26.41
Válvula de Inyección 4º Cilindro - 1.8 SOHC Flexpower	L2D	35.41
Válvula de Inyección 4º Cilindro - 1.8 SOHC Gasolina	L2D	28.41
Válvula Solenoide de Arranque en Frío	Y147	30.03, 35.03
Válvula Solenoide de la EGR	Y56	32.12
Válvula Solenoide de Regulación de la Presión	Y143	32.03
Válvula Solenoide de Ventilación del Cánister	Y157	35.10
Válvula Solenoide de Ventilación del Tanque	Y57	26.07, 28.06, 30.10
Válvula Solenoide del Control de Tiempo	Y9	33.36, 34.12
Ventilador del Radiador, Aspirador, con Acondicionador de Aire	M7A	40.11
Ventilador del Radiador, sin Acondicionador de Aire	M7	40.03
Ventilador del Radiador, Soplete, con Acondicionador de Aire	M7B	40.20

