Diagramas de cableado del Focus

Tabla de contenido

Grupo 1 – Información general

Información general
Tabla de contenido 100-00-00-1
Visión global de los sistemas 100-00-01-1
Índice 100-00-02-1
Introducción 100-00-03-1
Símbolos 100-00-04-1
Procedimientos de reparación de conectores 100-00-05-1
Visión de conjunto de arneses de cables 100-00-06-1

Grupo 2 – Chasis

Sistema de frenos
Accionamiento de frenos hidráulicos 206-06-00-1
Control antibloqueo 206-09A-00-1
Control antibloqueo – Asistencia para estabilizar 206-09C-00-1

Sistema de dirección
Servodirección 211-02-00-1

Grupo 3 – Transmisión

Motor
Refrigeración del motor – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma) 303-03A-00-1
Refrigeración del motor – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma) 303-03B-00-1
Refrigeración del motor – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4) 303-03C-00-1
Refrigeración del motor – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel . . 303-03D-00-1
Refrigeración del motor – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel . . 303-03E-00-1
Refrigeración del motor – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel . 303-03F-00-1
Refrigeración del motor – 2.5L Duratec–ST (VI5) 303-03G-00-1
Controles y carga de combustible – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma) 303-04A-00-1
Controles y carga del combustible – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma) 303-04B-00-1
Controles y carga de combustible – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4) 303-04C-00-1
Controles y carga de combustible – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel . . 303-04D-00-1
Controles y carga de combustible – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel . . 303-04E-00-1
Controles y carga de combustible – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel . 303-04F-00-1
Controles y carga de combustible – 2.5L Duratec–ST (VI5) 303-04G-00-1
Sistema de arranque – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma) 303-06A-00-1
Sistema de arranque – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma) 303-06B-00-1
Sistema de arranque – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4) 303-06C-00-1
Sistema de arranque – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel . . 303-06D-00-1
Sistema de arranque – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel . . 303-06E-00-1
Sistema de arranque – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel . 303-06F-00-1
Sistema de arranque – 2.5L Duratec–ST (VI5) 303-06G-00-1
Encendido del motor – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma) 303-07A-00-1
Encendido del motor – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma) 303-07B-00-1
Encendido del motor – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4) 303-07C-00-1
Sistema de la bujía de incandescencia – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel . . 303-07D-00-1
Sistema de la bujía de incandescencia – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel . . 303-07E-00-1
Sistema de la bujía de incandescencia – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel . 303-07F-00-1
Encendido del motor – 2.5L Duratec–ST (VI5) 303-07G-00-1
Controles electrónicos del motor – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma) 303-14A-00-1
Controles electrónicos del motor – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma) 303-14B-00-1
Controles electrónicos del motor – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4) 303-14C-00-1
Controles electrónicos del motor – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel . . 303-14D-00-1

Controles electrónicos del motor –
2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel . . 303-14E-00-1
Controles electrónicos del motor –
1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel . 303-14F-00-1
Controles electrónicos del motor –
2.5L Duratec–ST (VI5) 303-14G-00-1

Transeje y transmisión automática
Transeje y transmisión automática . 307-01A-00-1

Sistema de combustible
Sistema de control de velocidad 310-03-00-1

Grupo 4 – Sistemas eléctricos

Sistema de control de climatización
Calefacción y ventilación 412-02A-00-1
Calefacción auxiliar –
con calefacción adicional 412-02B-00-1
Calefacción auxiliar –
con calefactor PTC 412-02B-00-2
A/C – sin EATC 412-03-00-1
A/C – con EATC 412-03-00-8

Instrumentos y sistema de aviso
Iluminación del panel y tablero de instrumentos 413
-00-00-1
Tablero de instrumentos 413-01-00-1
Claxon 413-06-00-1
Reloj 413-07-00-1
Asistencia de estacionamiento 413-13-00-1

Batería y sistema de carga
Alternador y regulador –
1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma) 414-02A-00-1
Alternador y regulador –
1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma) 414-02B-00-1
Alternador y regulador –
1.8/2.0L Duratec–HE (MI4) 414-02C-00-1
Alternador y regulador –
1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel . . 414-02D-00-1
Alternador y regulador –
2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel . . 414-02E-00-1
Alternador y regulador –
1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel . 414-02F-00-1
Alternador y regulador –
2.5L Duratec–ST (VI5) 414-02G-00-1

Sistemas de entretenimiento
Unidad de audio 415-01-00-1
Bocinas 415-03-00-1

Iluminación
Iluminación exterior – Faros 417-01-00-1
Iluminación exterior –
Nivelación de los faros 417-01-00-7
Iluminación exterior – Luces de pare 417-01-00-16
Iluminación exterior – Intermitentes 417-01-00-21
Iluminación exterior –
Luces de posición y de aparcamiento 417-01-00-34
Iluminación exterior –
Iluminación de la placa 417-01-00-49
Iluminación exterior –
Luces antiniebla 417-01-00-55
Iluminación exterior –
Luces de marcha atrás 417-01-00-59
Iluminación exterior –
Enchufe del trailer 417-01-00-68
Iluminación interior 417-02-00-1
Luces de conducción diurna 417-04-00-1

Distribución eléctrica
Red de comunicaciones de módulo . . 418-00-00-1

Equipamiento electrónico
Sistema antirrobo activo 419-01A-00-1
Sistema antirrobo pasivo 419-01B-00-1
Sistema de navegación –
con sistema de navegación con
DVD con pantalla táctil 419-07A-00-1
Sistema de navegación –
con Travel Pilot EX 419-07B-00-1
Teléfono celular 419-08-00-1
Módulos multifunción de
control electrónico 419-10-00-1

Grupo 5 – Carrocería y pintura

Carrocería
Retrovisores 501-09-00-1
Asientos 501-10-00-1
Cristales, marcos y mecanismos –
sin cierre global 501-11-00-1
Cristales, marcos y mecanismos –
con cierre global 501-11-00-3

Cristales, marcos y mecanismos – Parabrisas térmico 501-11-00-11
Cristales, marcos y mecanismos – Ventana trasera calentada 501-11-00-12
Cristales, marcos y mecanismos – Retrovisores eléctricos térmicos . . . 501-11-00-13
Cristales, marcos y mecanismos – Coupé–Cabriolet 501-11-00-16
Panel de instrumentos y consola 501-12-00-1
Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – con cierre centralizado . . 501-14-00-1
Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – con bloqueo doble 501-14-00-26
Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – con sistema de apertura y arranque sin llave 501-14-00-49
Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – Coupé–Cabriolet 501-14-00-64
Limpia/lavaparabrisas 501-16-00-1
Panel de apertura del techo 501-17-00-1
Techo desmontable 501-18-00-1
Sistema de cinturón de seguridad . . 501-20A-00-1
Sistema de seguridad pasivo 501-20B-00-1

Grupo 7 – Información general del cableado

Información del cableado

Información sobre fusibles y relevadores 700-01-00-1
Distribución eléctrica 700-02-00-1
Detalles de fusibles 700-03-00-1
Distribución de tierra 700-04-00-1
Tabla de localización de componentes 700-05-00-1
Vistas de localización de componentes 700-06-00-1
Vistas de conectores 700-07-00-1

Visión global de los sistemas

Refrigeración del motor
303–03A–00
303–03B–00
303–03C–00
303–03D–00
303–03E–00
303–03F–00
303–03G–00

Controles y carga de combustible
303–04A–00
303–04B–00
303–04C–00
303–04D–00
303–04E–00
303–04F–00
303–04G–00

Sistema de arranque
303–06A–00
303–06B–00
303–06C–00
303–06E–00
303–06F–00
303–06G–00

Encendido del motor
303–07A–00
303–07B–00
303–07C–00
303–07G–00

Sistema de la bujía de incandescencia
303–07D–00
303–07E–00b
303–07F–00

Controles electrónicos del motor
303–14A–00
303–14B–00
303–14C–00
303–14D–00
303–14E–00
303–14F–00
303–14G–00

Control de la velocidad del vehículo
310–03–00

Transeje y transmisión automática
307–01A–00–1

Alternador y regulador
414–02A–00
414–02B–00
414–02C–00
414–02D–00
414–02E–00
414–02F–00
414–02G–00

Calefacción y ventilación
412–02A–00–1

A/C – sin EATC
412–03–00–1

A/C – con EATC
412–03–00–8

Iluminación del panel y tablero de instrumentos
413–00–00–1

Tablero de instrumentos
413–01–00–1

Claxon
413–06–00–1

Reloj
413–07–00–1

Unidad de audio
415–01–00–1

Bocinas
415–03–00–1

Red de comunicaciones de módulo
418–00–00–1

Sistema antirrobo activo
419–01A–00–1

Sistema antirrobo pasivo
419–01B–00–1

Calefacción auxiliar – con calefacción adicional
412–02B–00–1

Calefacción auxiliar – con calefactor PTC
412–02B–00–2

Sistema de navegación – con sistema de navegación con DVD con pantalla táctil
419–07A–00–1

Sistema de navegación – con Travel Pilot EX
419–07B–00–1

Teléfono celular
419–08–00–1

Módulos multifunción de control electrónico
419–10–00–1

Panel de instrumentos y consola
501–12–00–1

Sistema de cinturón de seguridad
501–20A–00–1

Sistema de seguridad pasivo
501–20B–00–1


Iluminación interior
417–02–00–1

Panel de apertura del techo
501–17–00–1

Techo desmontable
501–18–00–1

Cristales, marcos y mecanismos – Parabrisas térmico
501–11–00–11

Limpia/lavaparabrisas
501–16–00–1



Iluminación exterior – Luces antiniebla
417–01–00–55

Iluminación exterior – Faros
417–01–00–1

Iluminación exterior – Nivelación de los faros
417–01–00–7

Iluminación exterior – Intermitentes
417–01–00–21

Iluminación exterior – Luces de posición y de aparcamiento
417–01–00–34

Luces de conducción diurna
417–04–00–1

Control antibloqueo
206–09A–00–1

Control antibloqueo – Asistencia para estabilizar
206–09C–00–1

Servodirección
211–02–00–1

Accionamiento de frenos hidráulicos
206–06–00–1

Cristales, marcos y mecanismos – Ventana trasera calentada
501–11–00–12

Retrovisores
501–09–00–1

Cristales, marcos y mecanismos – Retrovisores eléctricos térmicos
501–11–00–13

Cristales, marcos y mecanismos – Coupé–Cabriolet
501–11–00–16

Iluminación exterior – Luces de pare
417–01–00–16

Iluminación exterior – Intermitentes
417–01–00–21

Iluminación exterior – Luces de posición y de aparcamiento
417–01–00–34

Iluminación exterior – Iluminación de la placa
417–01–00–49

Iluminación exterior – Luces antiniebla
417–01–00–55

Iluminación exterior – Luces de marcha atrás
417–01–00–59

Iluminación exterior – Enchufe del trailer
417–01–00–68

Asistencia de estacionamiento
413–13–00–1

Asientos
501–10–00–1

Cristales, marcos y mecanismos – sin cierre global
501–11–00–1

Cristales, marcos y mecanismos – con cierre global
501–11–00–3

Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – con cierre centralizado
501–14–00–1

Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – con bloqueo doble
501–14–00–26

Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – con sistema de apertura y arranque sin llave
501–14–00–49

Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – Coupé–Cabriolet
501–14–00–64

A/C – con EATC 412–03–00–8
A/C – sin EATC 412–03–00–1
Accionador de la válvula de estrangulación EGR, M252 . . . . . 303–14D–00–1
Accionador de la válvula de estrangulación EGR, M252 . . . . . 303–14D–00–2
Accionador de la válvula de estrangulación EGR, M252 . . . . . 303–14E–00–2
Accionador del modo del descongelador, M210 412–03–00–14
Accionador de modo de panel/suelo, M250 412–03–00–14
Accionador de turbo geométrico variable, M253 . . . . . 303–14D–00–5
Accionador de turbo geométrico variable, M253 . . . . . 303–14E–00–3
Accionador de turbo geométrico variable, M253 . . . . . 303–14F–00–2
Accionamiento de frenos hidráulicos 206–06–00–1
Activador de recirculación de aire, M69 . . . . . 412–02A–00–2
Activador de recirculación de aire, M69 412–03–00–13
Activador de recirculación de aire, M69 412–03–00–2
Actuador de la distribución del árbol de levas, admisión, Y154 . . . . . 303–14B–00–4
Actuador de la distribución del árbol de levas, admisión, Y154 . . . . . 303–14G–00–4
Actuador de la distribución del árbol de levas, escape, Y155 . . . . . 303–14B–00–4
Actuador de la distribución del árbol de levas, escape, Y155 . . . . . 303–14G–00–4
Altavoz 1, trasero derecho, Y195 415–03–00–1
Altavoz 1, trasero derecho, Y195 415–03–00–2
Altavoz 1, trasero derecho, Y195 415–03–00–5
Altavoz 1, trasero derecho, Y195 415–03–00–6
Altavoz 1, trasero izquierdo, Y193 415–03–00–1
Altavoz 1, trasero izquierdo, Y193 415–03–00–2
Altavoz 1, trasero izquierdo, Y193 415–03–00–5
Altavoz 1, trasero izquierdo, Y193 415–03–00–6
Altavoz 2, trasero derecho, Y196 415–03–00–1
Altavoz 2, trasero derecho, Y196 415–03–00–2
Altavoz 2, trasero derecho, Y196 415–03–00–5
Altavoz 2, trasero derecho, Y196 415–03–00–6
Altavoz 2, trasero izquierdo, Y194 415–03–00–1
Altavoz 2, trasero izquierdo, Y194 415–03–00–2
Altavoz 2, trasero izquierdo, Y194 415–03–00–5
Altavoz 2, trasero izquierdo, Y194 415–03–00–6
Alternador y regulador – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma) 414–02A–00–1
Alternador y regulador – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma) 414–02B–00–1
Alternador y regulador – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel 414–02D–00–1
Alternador y regulador – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4) 414–02C–00–1
Alternador y regulador – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel 414–02F–00–1
Alternador y regulador – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel 414–02E–00–1
Alternador y regulador – 2.5L Duratec–ST (VI5) 414–02G–00–1
Antena, A151 413–07–00–1
Antena, A151 413–07–00–2

Antena, A151 415–01–00–4
Antena, A151 415–01–00–7
Antena, A151 . . . . . 419–07A–00–1
Antena, A151 . . . . . 419–07B–00–1
Antena del sistema de apertura y arranque sin llave, consola central, A387 501–14–00–51
Antena del sistema de apertura y arranque sin llave, consola central, A387 501–14–00–73
Antena del sistema de apertura y arranque sin llave, maletero, A386 501–14–00–51
Antena del sistema de apertura y arranque sin llave, maletero, A386 501–14–00–73
Antena del sistema de apertura y arranque sin llave, parachoques trasero, A385 501–14–00–51
Antena del sistema de apertura y arranque sin llave, parachoques trasero, A385 501–14–00–73
Antena del sistema de apertura y arranque sin llave, puerta delantera derecha, A383 501–14–00–55
Antena del sistema de apertura y arranque sin llave, puerta delantera derecha, A383 501–14–00–59
Antena del sistema de apertura y arranque sin llave, puerta delantera derecha, A383 501–14–00–75
Antena del sistema de apertura y arranque sin llave, puerta delantera izquierda, A384 501–14–00–53
Antena del sistema de apertura y arranque sin llave, puerta delantera izquierda, A384 501–14–00–61
Antena del sistema de apertura y arranque sin llave, puerta delantera izquierda, A384 501–14–00–74
Antena del sistema de apertura y arranque sin llave, salpicadero, A388 501–14–00–51
Antena del sistema de apertura y arranque sin llave, salpicadero, A388 501–14–00–73
Antena GPS, A153 413–07–00–2
Antena GPS, A153 415–01–00–4
Antena GPS, A153 415–01–00–8
Antena GPS, A153 . . . . . 419–07A–00–2
Antena GPS, A153 . . . . . 419–07B–00–1
Asientos 501–10–00–1
Asistencia de estacionamiento 413–13–00–1
Avisador acústico del sistema de estacionamiento por ultrasonido, trasero, Y163 413–13–00–2
Batería, O1 . . . . . 303–06A–00–1
Batería, O1 . . . . . 303–06A–00–2
Batería, O1 . . . . . 303–06A–00–3
Batería, O1 . . . . . 303–06A–00–4
Batería, O1 . . . . . 303–06B–00–1
Batería, O1 . . . . . 303–06B–00–2
Batería, O1 . . . . . 303–06C–00–1
Batería, O1 . . . . . 303–06C–00–2
Batería, O1 . . . . . 303–06C–00–3
Batería, O1 . . . . . 303–06C–00–4
Batería, O1 . . . . . 303–06D–00–1
Batería, O1 . . . . . 303–06D–00–2
Batería, O1 . . . . . 303–06E–00–1
Batería, O1 . . . . . 303–06E–00–2
Batería, O1 . . . . . 303–06F–00–1
Batería, O1 . . . . . 303–06G–00–1
Batería, O1 700–02–00–1

Batería, O1 700–02–00–14
Batería, O1 700–02–00–15
Batería, O1 700–02–00–16
Batería, O1 700–02–00–2
Batería, O1 700–04–00–1
Bobina de encendido, cilindro 1, T6 . . . . . 303–07C–00–1
Bobina de encendido, cilindro 1, T6 . . . . . 303–07G–00–1
Bobina de encendido, cilindro 2, T7 . . . . . 303–07C–00–1
Bobina de encendido, cilindro 2, T7 . . . . . 303–07G–00–1
Bobina de encendido, cilindro 3, T8 . . . . . 303–07C–00–1
Bobina de encendido, cilindro 3, T8 . . . . . 303–07G–00–1
Bobina de encendido, cilindro 4, T9 . . . . . 303–07C–00–1
Bobina de encendido, cilindro 4, T9 . . . . . 303–07G–00–1
Bobina de encendido, cilindro 5, T30 . . . . . 303–07G–00–1
Bobina encendido, T1 . . . . . 303–07A–00–1
Bobina encendido, T1 . . . . . 303–07B–00–1
Bocina 1, puerta trasera derecha, Y72 415–03–00–3
Bocina 1, puerta trasera derecha, Y72 415–03–00–4
Bocina 1, puerta trasera izquierda, Y70 415–03–00–3
Bocina 1, puerta trasera izquierda, Y70 415–03–00–4
Bocina 2, puerta trasera derecha, Y73 415–03–00–3
Bocina 2, puerta trasera derecha, Y73 415–03–00–4
Bocina 2, puerta trasera izquierda, Y71 415–03–00–3
Bocina 2, puerta trasera izquierda, Y71 415–03–00–4
Bocina derecha delantera 1, Y103 415–03–00–1
Bocina derecha delantera 1, Y103 415–03–00–2
Bocina derecha delantera 1, Y103 415–03–00–3
Bocina derecha delantera 1, Y103 415–03–00–4
Bocina derecha delantera 1, Y103 415–03–00–5
Bocina derecha delantera 1, Y103 415–03–00–6
Bocina derecha delantera 2, Y104 415–03–00–1
Bocina derecha delantera 2, Y104 415–03–00–2
Bocina derecha delantera 2, Y104 415–03–00–3
Bocina derecha delantera 2, Y104 415–03–00–4
Bocina derecha delantera 2, Y104 415–03–00–5
Bocina derecha delantera 2, Y104 415–03–00–6
Bocina izquierda delantera 1, Y101 415–03–00–1
Bocina izquierda delantera 1, Y101 415–03–00–2
Bocina izquierda delantera 1, Y101 415–03–00–3
Bocina izquierda delantera 1, Y101 415–03–00–4
Bocina izquierda delantera 1, Y101 415–03–00–5
Bocina izquierda delantera 1, Y101 415–03–00–6
Bocina izquierda delantera 2, Y102 415–03–00–1

Bocina izquierda delantera 2, Y102 415–03–00–2
Bocina izquierda delantera 2, Y102 415–03–00–3
Bocina izquierda delantera 2, Y102 415–03–00–4
Bocina izquierda delantera 2, Y102 415–03–00–5
Bocina izquierda delantera 2, Y102 415–03–00–6
Bocinas 415–03–00–1
Bomba de dosificación, calefactor adicional, M121 . . . . . 412–02B–00–1
Bomba del lavador de faros, M5 501–16–00–6
Bujía de incandescencia 1, P16 . . . . . 303–07D–00–1
Bujía de incandescencia 1, P16 . . . . . 303–07E–00–1
Bujía de incandescencia 1, P16 . . . . . 303–07E–00–2
Bujía de incandescencia 2, P17 . . . . . 303–07D–00–1
Bujía de incandescencia 2, P17 . . . . . 303–07E–00–1
Bujía de incandescencia 2, P17 . . . . . 303–07E–00–2
Bujía de incandescencia 3, P18 . . . . . 303–07D–00–1
Bujía de incandescencia 3, P18 . . . . . 303–07E–00–1
Bujía de incandescencia 3, P18 . . . . . 303–07E–00–2
Bujía de incandescencia 4, P19 . . . . . 303–07D–00–1
Bujía de incandescencia 4, P19 . . . . . 303–07E–00–1
Bujía de incandescencia 4, P19 . . . . . 303–07E–00–2
Bujías, P136 . . . . . 303–07A–00–1
Bujías, P136 . . . . . 303–07C–00–1
Bujías, P136 . . . . . 303–07G–00–1
Bujías de incandescencia, P20 . . . . . 303–07F–00–1
Caja de conexiones de la batería (BJB), P93 700–02–00–1
Caja de conexiones de la batería (BJB), P93 700–02–00–10
Caja de conexiones de la batería (BJB), P93 700–02–00–11
Caja de conexiones de la batería (BJB), P93 700–02–00–12
Caja de conexiones de la batería (BJB), P93 700–02–00–13
Caja de conexiones de la batería (BJB), P93 700–02–00–14
Caja de conexiones de la batería (BJB), P93 700–02–00–15
Caja de conexiones de la batería (BJB), P93 700–02–00–16
Caja de conexiones de la batería (BJB), P93 700–02–00–17
Caja de conexiones de la batería (BJB), P93 700–02–00–18
Caja de conexiones de la batería (BJB), P93 700–02–00–19
Caja de conexiones de la batería (BJB), P93 700–02–00–2
Caja de conexiones de la batería (BJB), P93 700–02–00–3
Caja de conexiones de la batería (BJB), P93 700–02–00–4
Caja de conexiones de la batería (BJB), P93 700–02–00–5
Caja de conexiones de la batería (BJB), P93 700–02–00–6
Caja de conexiones de la batería (BJB), P93 700–02–00–7
Caja de conexiones de la batería (BJB), P93 700–02–00–8
Caja de conexiones de la batería (BJB), P93 700–02–00–9

Caja eléctrica central (CJB), P91 419–10–00–1
Caja eléctrica central (CJB), P91 700–02–00–1
Caja eléctrica central (CJB), P91 700–02–00–14
Caja eléctrica central (CJB), P91 700–02–00–15
Caja eléctrica central (CJB), P91 700–02–00–16
Caja eléctrica central (CJB), P91 700–02–00–17
Caja eléctrica central (CJB), P91 700–02–00–18
Caja eléctrica central (CJB), P91 700–02–00–19
Caja eléctrica central (CJB), P91 700–02–00–2
Caja eléctrica central (CJB), P91 700–02–00–3
Caja eléctrica central (CJB), P91 700–02–00–4
Caja eléctrica central (CJB), P91 700–02–00–5
Caja eléctrica central (CJB), P91 700–02–00–6
Caja eléctrica central (CJB), P91 700–04–00–11
Calefacción auxiliar – con calefacción adicional 412–02B–00–1
Calefacción auxiliar – con calefactor PTC 412–02B–00–2
Calefacción y ventilación 412–02A–00–1
Calefactor auxiliar, R50 . . . . . 412–02B–00–1
Calefactor de la boquilla del lavaparabrisas, lado derecho, R52 501–16–00–7
Calefactor de la boquilla del lavaparabrisas, lado izquierdo, R51 501–16–00–7
Calefactor del parabrisas, lado derecho, R54 501–11–00–11
Calefactor del parabrisas, lado derecho, R54 501–11–00–22
Calefactor del parabrisas, lado izquierdo, R53 501–11–00–11
Calefactor del parabrisas, lado izquierdo, R53 501–11–00–22
Calefactor PTC, R44 . . . . . 412–02B–00–2
Calefactor PTC, R44 . . . . . 412–02B–00–3
Calefactor ventanilla trasera, R19 501–11–00–12
Calefactor ventanilla trasera, R19 501–11–00–23
Calentador de combustible, R32 . . . . . 303–04D–00–2
Calentador de combustible, R32 . . . . . 303–04E–00–2
Calentador de combustible, R32 . . . . . 303–04F–00–2
Calentamiento de los gases de ventilación del cárter, R3 . . . . . 303–14G–00–4
Cambiador de discos compactos, A144 415–01–00–3
Cambiador de discos compactos, A144 415–01–00–6
Cambiador de discos compactos, A144 . . . . . 419–07B–00–3
Claxon, H1 413–06–00–1
Claxon 413–06–00–1
Claxon antirrobo, H5 . . . . . 419–01A–00–1
Conector de enlace de datos (DLC), D20 418–00–00–1
Conector de enlace de datos (DLC), D20 418–00–00–30
Control antibloqueo – Asistencia para estabilizar 206–09C–00–1
Control antibloqueo 206–09A–00–1
Controles electrónicos del motor – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma) 303–14A–00–1

Controles electrónicos del motor – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma) 303–14B–00–1
Controles electrónicos del motor – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel 303–14D–00–1
Controles electrónicos del motor – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4) 303–14C–00–1
Controles electrónicos del motor – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel 303–14F–00–1
Controles electrónicos del motor – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel 303–14E–00–1
Controles electrónicos del motor – 2.5L Duratec–ST (VI5) 303–14G–00–1
Controles y carga de combustible – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma) 303–04A–00–1
Controles y carga de combustible – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel 303–04D–00–1
Controles y carga de combustible – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4) 303–04C–00–1
Controles y carga de combustible – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel 303–04F–00–1
Controles y carga de combustible – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel 303–04E–00–1
Controles y carga de combustible – 2.5L Duratec–ST (VI5) 303–04G–00–1
Controles y carga del combustible – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma) 303–04B–00–1
Convertidor bi–direccional AC/DC, A330 413–01–00–5
Cristales, marcos y mecanismos – con cierre global 501–11–00–3
Cristales, marcos y mecanismos – Coupé–Cabriolet 501–11–00–16
Cristales, marcos y mecanismos – Parabrisas térmico 501–11–00–11
Cristales, marcos y mecanismos – Retrovisores eléctricos térmicos 501–11–00–13
Cristales, marcos y mecanismos – sin cierre global 501–11–00–1
Cristales, marcos y mecanismos – Ventana trasera calentada 501–11–00–12
Detalles de fusibles 700–03–00–1
Distribución de tierra 700–04–00–1
Distribución eléctrica 700–02–00–1
Elemento del cojín del asiento calentado, derecho, R13 501–10–00–3
Elemento del cojín del asiento calentado, derecho, R13 501–10–00–4
Elemento del cojín del asiento calentado, izquierdo, R14 501–10–00–3
Elemento del cojín del asiento calentado, izquierdo, R14 501–10–00–4
Elemento del respaldo del asiento calentado, derecho, R11 501–10–00–3
Elemento del respaldo del asiento calentado, derecho, R11 501–10–00–4
Elemento del respaldo del asiento calentado, izquierdo, R12 501–10–00–3
Elemento del respaldo del asiento calentado, izquierdo, R12 501–10–00–4
Embrague compresor A/C, Y16 412–03–00–15
Embrague compresor A/C, Y16 412–03–00–16
Embrague compresor A/C, Y16 412–03–00–17
Embrague compresor A/C, Y16 412–03–00–18
Embrague compresor A/C, Y16 412–03–00–19
Embrague compresor A/C, Y16 412–03–00–3
Embrague compresor A/C, Y16 412–03–00–4
Embrague compresor A/C, Y16 412–03–00–5
Embrague compresor A/C, Y16 412–03–00–6
Embrague compresor A/C, Y16 412–03–00–7
Encendedor de cigarrillos delantero, R42 501–12–00–1
Encendido del motor – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma) 303–07A–00–1

Encendido del motor – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma) 303–07B–00–1
Encendido del motor – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4) 303–07C–00–1
Encendido del motor – 2.5L Duratec–ST (VI5) 303–07G–00–1
Enchufe del trailer, D41 417–01–00–68
Enchufe del trailer, D41 417–01–00–69
Enchufe del trailer, D41 417–01–00–70
Enchufe del trailer, D41 417–01–00–71
Enchufe del trailer, D41 417–01–00–72
Enchufe del trailer, D41 417–01–00–73
Enchufe del trailer, D41 417–01–00–74
Ensamble de luces traseras, derecha, E10 417–01–00–16
Ensamble de luces traseras, derecha, E10 417–01–00–17
Ensamble de luces traseras, derecha, E10 417–01–00–18
Ensamble de luces traseras, derecha, E10 417–01–00–19
Ensamble de luces traseras, derecha, E10 417–01–00–34
Ensamble de luces traseras, derecha, E10 417–01–00–38
Ensamble de luces traseras, derecha, E10 417–01–00–39
Ensamble de luces traseras, derecha, E10 417–01–00–42
Ensamble de luces traseras, derecha, E10 417–01–00–44
Ensamble de luces traseras, derecha, E10 417–01–00–48
Ensamble de luces traseras, derecha, E10 417–01–00–79
Ensamble de luces traseras, derecha, E10 417–01–00–83
Ensamble de luces traseras, izquierda, E9 417–01–00–16
Ensamble de luces traseras, izquierda, E9 417–01–00–17
Ensamble de luces traseras, izquierda, E9 417–01–00–18
Ensamble de luces traseras, izquierda, E9 417–01–00–19
Ensamble de luces traseras, izquierda, E9 417–01–00–34
Ensamble de luces traseras, izquierda, E9 417–01–00–37
Ensamble de luces traseras, izquierda, E9 417–01–00–39
Ensamble de luces traseras, izquierda, E9 417–01–00–43
Ensamble de luces traseras, izquierda, E9 417–01–00–44
Ensamble de luces traseras, izquierda, E9 417–01–00–47
Ensamble de luces traseras, izquierda, E9 417–01–00–79
Ensamble de luces traseras, izquierda, E9 417–01–00–83
Ensamble de luz de compuerta trasera, derecha, E108 417–01–00–58
Ensamble de luz de compuerta trasera, derecha, E108 417–01–00–67
Ensamble de luz de compuerta trasera, derecha, E108 417–01–00–96
Ensamble de luz de compuerta trasera, izquierda, E104 417–01–00–58
Ensamble de luz de compuerta trasera, izquierda, E104 417–01–00–67
Ensamble de luz de compuerta trasera, izquierda, E104 417–01–00–96
Ensamble de retrovisor interior antideslumbrante automático, A222 501–09–00–8
Espejo retrovisor exterior, lado del conductor, A355 501–09–00–1
Espejo retrovisor exterior, lado del conductor, A355 501–09–00–10

Espejo retrovisor exterior, lado del conductor, A355 501–09–00–2
Espejo retrovisor exterior, lado del conductor, A355 501–09–00–3
Espejo retrovisor exterior, lado del conductor, A355 501–09–00–5
Espejo retrovisor exterior, lado del pasajero, A356 501–09–00–1
Espejo retrovisor exterior, lado del pasajero, A356 501–09–00–2
Espejo retrovisor exterior, lado del pasajero, A356 501–09–00–4
Espejo retrovisor exterior, lado del pasajero, A356 501–09–00–6
Espejo retrovisor exterior, lado del pasajero, A356 501–09–00–9
F1 700–02–00–1
F1 700–03–00–1
F2 700–02–00–1
F2 700–03–00–2
F3 700–02–00–1
F3 700–02–00–2
F3 700–02–00–15
F3 700–02–00–16
F3 700–02–00–19
F3 700–03–00–3
F4 700–02–00–1
F4 700–03–00–4
F5 700–02–00–1
F5 700–03–00–5
F6 700–02–00–1
F6 700–02–00–10
F6 700–02–00–11
F6 700–02–00–12
F6 700–03–00–5
F7 700–02–00–1
F7 700–03–00–5
F8 700–02–00–1
F8 700–03–00–5
F9 700–02–00–1
F9 700–02–00–7
F9 700–02–00–8
F9 700–02–00–9
F9 700–02–00–10
F9 700–02–00–11
F9 700–02–00–12
F9 700–02–00–13
F9 700–03–00–6
F10 700–02–00–1
F10 700–03–00–7
F11 700–02–00–1

F11 700–02–00–3
F11 700–02–00–4
F11 700–02–00–5
F11 700–02–00–6
F11 700–02–00–14
F11 700–02–00–17
F11 700–02–00–18
F11 700–02–00–19
F11 700–03–00–8
F12 700–02–00–1
F12 700–02–00–14
F12 700–03–00–9
F13 700–02–00–1
F13 700–03–00–10
F14 700–02–00–14
F14 700–03–00–10
F15 700–02–00–1
F15 700–03–00–10
F16 700–02–00–14
F16 700–03–00–10
F17 700–02–00–1
F17 700–03–00–11
F19 700–02–00–3
F19 700–02–00–4
F19 700–02–00–5
F19 700–02–00–6
F19 700–03–00–11
F20 700–02–00–1
F20 700–03–00–12
F21 700–02–00–1
F21 700–03–00–12
F22 700–02–00–3
F22 700–02–00–4
F22 700–02–00–5
F22 700–02–00–6
F22 700–03–00–12
F23 700–02–00–1
F23 700–03–00–13
F24 700–02–00–1
F24 700–03–00–13
F25 700–02–00–3
F25 700–02–00–4
F25 700–02–00–5

F25 700–02–00–6
F25 700–02–00–14
F25 700–03–00–14
F26 700–02–00–1
F26 700–03–00–15
F27 700–02–00–1
F27 700–03–00–15
F28 700–02–00–10
F28 700–02–00–11
F28 700–02–00–12
F28 700–03–00–15
F29 700–02–00–1
F29 700–03–00–16
F30 700–02–00–1
F30 700–03–00–16
F31 700–02–00–1
F31 700–03–00–17
F32 700–02–00–7
F32 700–02–00–9
F32 700–02–00–13
F32 700–03–00–17
F33 700–02–00–7
F33 700–02–00–8
F33 700–02–00–9
F33 700–02–00–10
F33 700–02–00–12
F33 700–02–00–13
F33 700–03–00–18
F33 700–03–00–19
F33 700–03–00–20
F33 700–03–00–21
F33 700–03–00–22
F33 700–03–00–23
F34 700–02–00–7
F34 700–02–00–8
F34 700–02–00–9
F34 700–02–00–10
F34 700–02–00–11
F34 700–02–00–12
F34 700–02–00–13
F34 700–03–00–24
F34 700–03–00–25
F34 700–03–00–26

F34 700–03–00–27
F34 700–03–00–28
F34 700–03–00–29
F34 700–03–00–30
F35 700–02–00–7
F35 700–02–00–8
F35 700–02–00–9
F35 700–02–00–10
F35 700–02–00–11
F35 700–02–00–12
F35 700–02–00–13
F35 700–03–00–31
F35 700–03–00–32
F35 700–03–00–33
F35 700–03–00–34
F35 700–03–00–35
F35 700–03–00–36
F35 700–03–00–37
F36 700–02–00–7
F36 700–02–00–8
F36 700–02–00–9
F36 700–02–00–10
F36 700–02–00–11
F36 700–02–00–12
F36 700–02–00–13
F36 700–03–00–38
F36 700–03–00–39
F36 700–03–00–40
F36 700–03–00–41
F36 700–03–00–42
F36 700–03–00–43
F36 700–03–00–44
F100 700–02–00–3
F100 700–02–00–4
F100 700–02–00–5
F100 700–02–00–6
F100 700–03–00–45
F100 700–03–00–46
F100 700–03–00–47
F101 700–02–00–1
F101 700–03–00–4
F101 700–03–00–48
F102 700–02–00–2

F102 700–03–00–3
F103 700–02–00–17
F103 700–02–00–18
F103 700–02–00–19
F103 700–03–00–3
F103 700–03–00–50
F104 700–02–00–1
F104 700–03–00–4
F104 700–03–00–50
F105 700–02–00–1
F105 700–02–00–3
F105 700–02–00–4
F105 700–02–00–5
F105 700–02–00–6
F105 700–03–00–4
F105 700–03–00–50
F107 700–02–00–2
F107 700–03–00–3
F107 700–03–00–51
F108 700–02–00–3
F108 700–02–00–4
F108 700–02–00–5
F108 700–02–00–6
F108 700–03–00–52
F109 700–02–00–1
F109 700–03–00–4
F109 700–03–00–53
F110 700–02–00–3
F110 700–02–00–4
F110 700–02–00–5
F110 700–02–00–6
F110 700–02–00–18
F110 700–03–00–53
F111 700–02–00–2
F111 700–03–00–3
F111 700–03–00–53
F112 700–02–00–1
F112 700–03–00–4
F112 700–03–00–54
F113 700–02–00–2
F113 700–02–00–18
F113 700–03–00–3
F113 700–03–00–54

F114 700–02–00–3
F114 700–02–00–4
F114 700–02–00–5
F114 700–02–00–6
F114 700–03–00–55
F115 700–02–00–3
F115 700–02–00–4
F115 700–02–00–5
F115 700–02–00–6
F115 700–02–00–16
F115 700–03–00–55
F116 700–02–00–14
F116 700–03–00–56
F117 700–02–00–17
F117 700–02–00–18
F117 700–02–00–19
F117 700–03–00–56
F118 700–02–00–1
F118 700–03–00–4
F118 700–03–00–57
F119 700–02–00–2
F119 700–03–00–3
F119 700–03–00–57
F120 700–02–00–1
F120 700–03–00–4
F120 700–03–00–57
F121 700–02–00–14
F121 700–03–00–58
F122 700–02–00–3
F122 700–02–00–4
F122 700–02–00–5
F122 700–02–00–6
F122 700–03–00–58
F123 700–02–00–3
F123 700–02–00–4
F123 700–02–00–5
F123 700–02–00–6
F123 700–03–00–59
F124 700–02–00–17
F124 700–02–00–18
F124 700–02–00–19
F124 700–03–00–60
F124 700–03–00–61

F124 700–03–00–62
F124 700–03–00–63
F125 700–02–00–17
F125 700–02–00–18
F125 700–02–00–19
F125 700–03–00–64
F125 700–03–00–65
F125 700–03–00–66
F125 700–03–00–67
F126 700–02–00–2
F126 700–03–00–3
F126 700–03–00–68
F127 700–02–00–14
F127 700–03–00–68
F129 700–02–00–2
F129 700–03–00–3
F129 700–03–00–68
F131 700–02–00–14
F131 700–03–00–69
F132 700–02–00–3
F132 700–02–00–4
F132 700–02–00–5
F132 700–02–00–6
F132 700–03–00–69
F133 700–02–00–2
F133 700–03–00–3
F133 700–03–00–70
F134 700–02–00–2
F134 700–03–00–3
F134 700–03–00–70
F135 700–02–00–2
F135 700–02–00–16
F135 700–03–00–3
F135 700–03–00–71
F136 700–02–00–14
F136 700–03–00–71
F137 700–02–00–1
F137 700–03–00–4
F137 700–03–00–72
F138 700–02–00–3
F138 700–02–00–4
F138 700–02–00–5
F138 700–02–00–6

F138 700–03–00–73
F138 700–03–00–74
F138 700–03–00–75
F138 700–03–00–76
F138 700–03–00–77
F138 700–03–00–78
F138 700–03–00–79
F139 700–02–00–15
F139 700–02–00–16
F139 700–03–00–80
F140 700–02–00–15
F140 700–02–00–16
F140 700–03–00–80
F141 700–02–00–14
F141 700–03–00–81
F142 700–02–00–15
F142 700–02–00–16
F142 700–03–00–82
F143 700–02–00–15
F143 700–02–00–16
F143 700–03–00–82
F1000 700–02–00–1
F1000 700–03–00–83
Faro antiniebla delantero dcho., E42 417–01–00–55
Faro antiniebla delantero dcho., E42 417–01–00–56
Faro antiniebla delantero dcho., E42 417–01–00–57
Faro antiniebla delantero dcho., E42 417–01–00–58
Faro antiniebla delantero izdo., E43 417–01–00–55
Faro antiniebla delantero izdo., E43 417–01–00–56
Faro antiniebla delantero izdo., E43 417–01–00–57
Faro antiniebla delantero izdo., E43 417–01–00–58
Faro de descarga de alta intensidad, lado derecho, E182 417–01–00–10
Faro de descarga de alta intensidad, lado izquierdo, E181 417–01–00–48
Faro de descarga de alta intensidad, lado izquierdo, E181 417–01–00–9
Faro derecho, E7 417–01–00–7
Faro izquierdo, E1 417–01–00–7
G1 700–04–00–1
G6 700–04–00–2
G7 700–04–00–3
G8 700–04–00–1
G12 700–04–00–4
G12 700–04–00–5
G12 700–04–00–6

G12 700–04–00–7
G12 700–04–00–8
G12 700–04–00–9
G12 700–04–00–10
G19 700–04–00–11
G20 700–04–00–12
G20 700–04–00–13
G31 700–04–00–14
G31 700–04–00–15
G37 700–04–00–16
G39 700–04–00–12
G45 700–04–00–17
G45 700–04–00–18
G45 700–04–00–19
G45 700–04–00–20
G45 700–04–00–21
G45 700–04–00–22
G53 700–04–00–23
G53 700–04–00–24
G53 700–04–00–25
G53 700–04–00–26
G53 700–04–00–27
G53 700–04–00–28
G53 700–04–00–29
G55 700–04–00–30
G55 700–04–00–31
G56 700–04–00–32
G57 700–04–00–34
G57 700–04–00–35
G57 700–04–00–36
G58 700–04–00–37
G63 700–04–00–38
G68 700–04–00–39
G68 700–04–00–40
G68 700–04–00–41
G70 700–04–00–42
G70 700–04–00–43
G70 700–04–00–44
G70 700–04–00–45
G70 700–04–00–46
G72 700–04–00–47
G74 700–04–00–48
G74 700–04–00–49

G74 700–04–00–50
G74 700–04–00–51
G75 700–04–00–52
G75 700–04–00–53
G75 700–04–00–54
G75 700–04–00–55
G75 700–04–00–56
G75 700–04–00–57
G77 700–04–00–58
G77 700–04–00–59
G77 700–04–00–60
G77 700–04–00–61
G77 700–04–00–62
G77 700–04–00–63
G77 700–04–00–64
G77 700–04–00–65
G77 700–04–00–66
G78 700–04–00–48
G78 700–04–00–49
G78 700–04–00–50
G78 700–04–00–51
G100 700–04–00–67
G101 700–04–00–68
Generador, O5 . . . . . 414–02A–00–1
Generador, O5 . . . . . 414–02B–00–1
Generador, O5 . . . . . 414–02C–00–1
Generador, O5 . . . . . 414–02D–00–1
Generador, O5 . . . . . 414–02E–00–1
Generador, O5 . . . . . 414–02F–00–1
Generador, O5 . . . . . 414–02G–00–1
Iluminación del panel y tablero de instrumentos 413–00–00–1
Iluminación exterior – Enchufe del trailer 417–01–00–68
Iluminación exterior – Faros 417–01–00–1
Iluminación exterior – Iluminación de la placa 417–01–00–49
Iluminación exterior – Intermitentes 417–01–00–21
Iluminación exterior – Luces antiniebla 417–01–00–55
Iluminación exterior – Luces de marcha atrás 417–01–00–59
Iluminación exterior – Luces de pare 417–01–00–16
Iluminación exterior – Luces de posición y de aparcamiento 417–01–00–34
Iluminación exterior – Nivelación de los faros 417–01–00–7
Iluminación interior 417–02–00–1
Indicador de desactivación de la bolsa de aire del pasajero, E224 . . . . . 501–20B–00–1
Indicador de desactivación de la bolsa de aire del pasajero, E224 . . . . . 501–20B–00–7

Índice 100–00–02–1
Información sobre fusibles y relevadores 700–01–00–1
Intermitente lateral dcho., E44 417–01–00–23
Intermitente lateral dcho., E44 417–01–00–32
Intermitente lateral izdo., E45 417–01–00–23
Intermitente trasero dcho., E48 417–01–00–25
Intermitente trasero dcho., E48 417–01–00–30
Intermitente trasero dcho., E48 417–01–00–75
Intermitente trasero dcho., E48 417–01–00–78
Intermitente trasero izdo., E49 417–01–00–25
Intermitente trasero izdo., E49 417–01–00–29
Intermitente trasero izdo., E49 417–01–00–31
Intermitente trasero izdo., E49 417–01–00–75
Intermitente trasero izdo., E49 417–01–00–78
Interruptor alta presión del A/C, N126 412–03–00–17
Interruptor alta presión del A/C, N126 412–03–00–18
Interruptor alta presión del A/C, N126 412–03–00–5
Interruptor alta presión del A/C, N126 412–03–00–6
Interruptor baja presión del A/C, N246 412–03–00–15
Interruptor baja presión del A/C, N246 412–03–00–16
Interruptor baja presión del A/C, N246 412–03–00–17
Interruptor baja presión del A/C, N246 412–03–00–18
Interruptor baja presión del A/C, N246 412–03–00–19
Interruptor baja presión del A/C, N246 412–03–00–3
Interruptor baja presión del A/C, N246 412–03–00–4
Interruptor baja presión del A/C, N246 412–03–00–5
Interruptor baja presión del A/C, N246 412–03–00–6
Interruptor baja presión del A/C, N246 412–03–00–7
Interruptor bloqueo portón trasero, sistema de apertura y arranque sin llave, N506 501–14–00–50
Interruptor bloqueo portón trasero, sistema de apertura y arranque sin llave, N506 501–14–00–72
Interruptor bloqueo puerta del conductor, sistema de apertura y arranque sin llave, N503 501–14–00–53
Interruptor bloqueo puerta del conductor, sistema de apertura y arranque sin llave, N503 501–14–00–59
Interruptor bloqueo puerta del conductor, sistema de apertura y arranque sin llave, N503 501–14–00–74
Interruptor bloqueo puerta del pasajero, sistema de apertura y arranque sin llave, N504 501–14–00–55
Interruptor bloqueo puerta del pasajero, sistema de apertura y arranque sin llave, N504 501–14–00–61
Interruptor bloqueo puerta del pasajero, sistema de apertura y arranque sin llave, N504 501–14–00–75
Interruptor calentador ventanilla trasera, N10 501–11–00–12
Interruptor calentador ventanilla trasera, N10 501–11–00–23
Interruptor cofre, N21 . . . . . 419–01A–00–1
Interruptor cofre, N21 . . . . . 419–01A–00–2
Interruptor de ajuste del techo solar, N230 501–17–00–1
Interruptor de asiento de ajuste eléctrico, conductor, N242 501–10–00–1
Interruptor de asiento de ajuste eléctrico, conductor, N242 501–10–00–2

Interruptor de control remoto del radio, N214 415–01–00–2
Interruptor de control remoto del radio, N214 415–01–00–5
Interruptor de control remoto del radio, N214 415–01–00–9
Interruptor de control remoto del radio, N214 . . . . . 419–07A–00–3
Interruptor de control remoto del radio, N214 . . . . . 419–07B–00–2
Interruptor de control remoto del radio, N214 419–08–00–1
Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS), N316 . . . . . 303–14A–00–5
Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS), N316 . . . . . 303–14B–00–6
Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS), N316 . . . . . 303–14C–00–5
Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS), N316 . . . . . 303–14C–00–6
Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS), N316 . . . . . 303–14G–00–5
Interruptor de desactivación del airbag del pasajero (PAD), N475 . . . . . 501–20B–00–1
Interruptor de desactivación del airbag del pasajero (PAD), N475 . . . . . 501–20B–00–7
Interruptor de desenganche de la puerta trasera/compartimiento de equipaje, N155 501–14–00–12
Interruptor de desenganche de la puerta trasera/compartimiento de equipaje, N155 501–14–00–17
Interruptor de desenganche de la puerta trasera/compartimiento de equipaje, N155 501–14–00–24
Interruptor de desenganche de la puerta trasera/compartimiento de equipaje, N155 501–14–00–29
Interruptor de desenganche de la puerta trasera/compartimiento de equipaje, N155 501–14–00–36
Interruptor de desenganche de la puerta trasera/compartimiento de equipaje, N155 501–14–00–41
Interruptor de desenganche de la puerta trasera/compartimiento de equipaje, N155 501–14–00–48
Interruptor de desenganche de la puerta trasera/compartimiento de equipaje, N155 501–14–00–5
Interruptor de desenganche de la puerta trasera/compartimiento de equipaje, N155 501–14–00–50
Interruptor de desenganche de la puerta trasera/compartimiento de equipaje, N155 501–14–00–65
Interruptor de desenganche de la puerta trasera/compartimiento de equipaje, N155 501–14–00–72
Interruptor de la capota convertible, N489 501–18–00–2
Interruptor de la manija de la puerta del conductor, N118a 501–11–00–16
Interruptor de la manija de la puerta del conductor, N118a 501–11–00–17
Interruptor de la manija de la puerta del pasajero, N119a 501–11–00–18
Interruptor de la manija de la puerta del pasajero, N119a 501–11–00–19
Interruptor del asiento térmico, lado del conductor, N171 501–10–00–3
Interruptor del asiento térmico, lado del conductor, N171 501–10–00–4
Interruptor del asiento térmico, lado del pasajero, N172 501–10–00–3
Interruptor del asiento térmico, lado del pasajero, N172 501–10–00–4
Interruptor de la ventanilla eléctrica, delantera lado pasajero, N297 501–11–00–1
Interruptor de la ventanilla eléctrica, delantera lado pasajero, N297 501–11–00–19
Interruptor de la ventanilla eléctrica, delantera lado pasajero, N297 501–11–00–2
Interruptor de la ventanilla eléctrica, delantera lado pasajero, N297 501–11–00–4
Interruptor de la ventanilla eléctrica, delantera lado pasajero, N297 501–11–00–8
Interruptor de la ventanilla eléctrica trasero derecho, N299 501–11–00–10
Interruptor de la ventanilla eléctrica trasero derecho, N299 501–11–00–21
Interruptor de la ventanilla eléctrica trasero derecho, N299 501–11–00–6
Interruptor de la ventanilla eléctrica trasero izquierdo, N298 501–11–00–20
Interruptor de la ventanilla eléctrica trasero izquierdo, N298 501–11–00–5

Interruptor de la ventanilla eléctrica trasero izquierdo, N298 501–11–00–9
Interruptor del calefactor del parabrisas, N280 501–11–00–11
Interruptor del calefactor del parabrisas, N280 501–11–00–22
Interruptor del claxon, N54 413–06–00–1
Interruptor del control de velocidad, N201 310–03–00–1
Interruptor del elevalunas/ajuste del retrovisor eléctrico, conductor, N388 501–09–00–1
Interruptor del elevalunas/ajuste del retrovisor eléctrico, conductor, N388 501–09–00–10
Interruptor del elevalunas/ajuste del retrovisor eléctrico, conductor, N388 501–09–00–2
Interruptor del elevalunas/ajuste del retrovisor eléctrico, conductor, N388 501–09–00–3
Interruptor del elevalunas/ajuste del retrovisor eléctrico, conductor, N388 501–09–00–5
Interruptor del elevalunas/ajuste del retrovisor eléctrico, conductor, N388 501–09–00–9
Interruptor del elevalunas/ajuste del retrovisor eléctrico, conductor, N388 501–11–00–1
Interruptor del elevalunas/ajuste del retrovisor eléctrico, conductor, N388 501–11–00–16
Interruptor del elevalunas/ajuste del retrovisor eléctrico, conductor, N388 501–11–00–17
Interruptor del encendido, N278 700–02–00–3
Interruptor del encendido, N278 700–02–00–4
Interruptor del encendido, N278 700–02–00–5
Interruptor del encendido, N278 700–02–00–6
Interruptor de limpia/lavaparabrisas, N104 501–16–00–1
Interruptor de limpia/lavaparabrisas, N104 501–16–00–2
Interruptor de limpia/lavaparabrisas, N104 501–16–00–4
Interruptor de limpia/lavaparabrisas, N104 501–16–00–5
Interruptor de limpia/lavaparabrisas, N104 501–16–00–6
Interruptor de los faros, N120 417–01–00–1
Interruptor de los faros, N120 417–01–00–34
Interruptor de los faros, N120 417–01–00–35
Interruptor de los faros, N120 417–01–00–39
Interruptor de los faros, N120 417–01–00–40
Interruptor de los faros, N120 417–01–00–43
Interruptor de los faros, N120 417–01–00–44
Interruptor de los faros, N120 417–01–00–46
Interruptor de los faros, N120 417–01–00–53
Interruptor de los faros, N120 417–01–00–57
Interruptor de los faros, N120 417–01–00–7
Interruptor de los faros, N120 417–01–00–87
Interruptor de los faros, N120 417–04–00–1
Interruptor de los faros, N120 417–04–00–4
Interruptor del Programa Electrónico de Estabilidad (ESP), N346 . . . . . 206–09C–00–1
Interruptor del retrovisor plegable eléctrico, N279 501–09–00–7
Interruptor del sistema de vigilancia del habitáculo, N507 . . . . . 419–01A–00–3
Interruptor del sistema de vigilancia del habitáculo, N507 . . . . . 419–01A–00–4
Interruptor de luces de emergencia, N49 417–01–00–22
Interruptor de luces de reversa, N394 417–01–00–59

Interruptor de luces de reversa, N394 417–01–00–60
Interruptor de luces de reversa, N394 417–01–00–61
Interruptor de luces de reversa, N394 417–01–00–65
Interruptor de luces de reversa, N394 417–01–00–66
Interruptor de luz de freno, N318 . . . . . 206–09A–00–1
Interruptor de luz de freno, N318 . . . . . 206–09C–00–2
Interruptor de luz de freno, N318 . . . . . 307–01A–00–1
Interruptor de luz de freno, N318 417–01–00–16
Interruptor de luz de freno, N318 417–01–00–17
Interruptor de luz de freno, N318 417–01–00–18
Interruptor de luz de freno, N318 417–01–00–19
Interruptor de luz de freno, N318 417–01–00–20
Interruptor de luz de freno, N318 417–01–00–79
Interruptor de luz de freno, N318 417–01–00–80
Interruptor de luz de freno, N318 417–01–00–81
Interruptor de luz de freno, N318 417–01–00–82
Interruptor de pedal ajustable, N449 206–06–00–1
Interruptor de pedal ajustable, N449 206–06–00–2
Interruptor de posición del pedal de embrague del sistema de apertura y arranque sin llave, N398 501–14–00–50
Interruptor de posición del pedal de embrague del sistema de apertura y arranque sin llave, N398 501–14–00–72
Interruptor de posición del pedal de freno, N82 310–03–00–2
Interruptor de posición del pedal de freno, N82 413–01–00–13
Interruptor de posición del pedal de freno, N82 501–14–00–50
Interruptor de posición del pedal de freno, N82 501–14–00–72
Interruptor desbloqueo global, sistema de apertura y arranque sin llave, N505 501–14–00–53
Interruptor desbloqueo global, sistema de apertura y arranque sin llave, N505 501–14–00–59
Interruptor desbloqueo global, sistema de apertura y arranque sin llave, N505 501–14–00–74
Interruptor desbloqueo puerta del conductor, sistema de apertura y arranque sin llave, N399 501–14–00–53
Interruptor desbloqueo puerta del conductor, sistema de apertura y arranque sin llave, N399 501–14–00–59
Interruptor desbloqueo puerta del conductor, sistema de apertura y arranque sin llave, N399 501–14–00–74
Interruptor desbloqueo puerta del pasajero, sistema de apertura y arranque sin llave, N500 501–14–00–55
Interruptor desbloqueo puerta del pasajero, sistema de apertura y arranque sin llave, N500 501–14–00–61
Interruptor desbloqueo puerta del pasajero, sistema de apertura y arranque sin llave, N500 501–14–00–75
Interruptor desbloqueo puerta trasera derecha, sistema de apertura y arranque sin llave, N502 . . . 501–14–00–57
Interruptor desbloqueo puerta trasera derecha, sistema de apertura y arranque sin llave, N502 . . . 501–14–00–63
Interruptor desbloqueo puerta trasera izquierda, sistema de apertura y arranque sin llave, N501 . . 501–14–00–56
Interruptor desbloqueo puerta trasera izquierda, sistema de apertura y arranque sin llave, N501 . . 501–14–00–62
Interruptor de seguridad de la hebilla del cinturón de seguridad del conductor, N466 413–01–00–7
Interruptor de seguridad de la hebilla del cinturón de seguridad del conductor, N466 . . . . . 501–20A–00–1
Interruptor de seguridad de la hebilla del cinturón de seguridad del conductor, N466 . . . . . 501–20A–00–2
Interruptor de seguridad de la hebilla del cinturón de seguridad del pasajero, N467 413–01–00–7
Interruptor de seguridad de la hebilla del cinturón de seguridad del pasajero, N467 . . . . . 501–20A–00–1
Interruptor de seguridad de la hebilla del cinturón de seguridad del pasajero, N467 . . . . . 501–20A–00–2

Interruptor de vacío, N509 . . . . . 303–14G–00–3
Interruptor de vigilancia del habitáculo/interruptor desbloqueo global, sistema de apertura y arranque sin llave, N508 501–14–00–59
Interruptor de vigilancia del habitáculo/interruptor desbloqueo global, sistema de apertura y arranque sin llave, N508 501–14–00–74
Interruptor freno mano, N63 413–01–00–3
Interruptor multifunciones de la columna de dirección, N282 417–01–00–22
Interruptor nivel bajo agua lavado, N89 413–01–00–8
Interruptor nivel líquido de frenos, N1 413–01–00–3
Interruptor posición pedal embrague, N81 . . . . . 303–14A–00–6
Interruptor posición pedal embrague, N81 . . . . . 303–14B–00–7
Interruptor posición pedal embrague, N81 . . . . . 303–14C–00–7
Interruptor posición pedal embrague, N81 . . . . . 303–14D–00–7
Interruptor posición pedal embrague, N81 . . . . . 303–14E–00–7
Interruptor posición pedal embrague, N81 . . . . . 303–14F–00–6
Interruptor posición pedal embrague, N81 . . . . . 303–14G–00–6
Interruptor posición pedal embrague, N81 310–03–00–2
Interruptor posición pedal embrague, N81 413–01–00–13
Interruptor presión aceite, N17 . . . . . 303–14G–00–3
Interruptor presión aceite, N17 413–01–00–1
Interruptor presión aceite, N17 413–01–00–2
Interruptor presión servodirección, N96 . . . . . 303–14A–00–2
Interruptor presión servodirección, N96 . . . . . 303–14B–00–2
Introducción 100–00–03–1
Inyector 1, Y108 . . . . . 303–04A–00–1
Inyector 1, Y108 . . . . . 303–04B–00–1
Inyector 1, Y108 . . . . . 303–04C–00–1
Inyector 1, Y108 . . . . . 303–04D–00–1
Inyector 1, Y108 . . . . . 303–04E–00–1
Inyector 1, Y108 . . . . . 303–04F–00–1
Inyector 1, Y108 . . . . . 303–04G–00–1
Inyector 2, Y109 . . . . . 303–04A–00–1
Inyector 2, Y109 . . . . . 303–04B–00–1
Inyector 2, Y109 . . . . . 303–04C–00–1
Inyector 2, Y109 . . . . . 303–04D–00–1
Inyector 2, Y109 . . . . . 303–04E–00–1
Inyector 2, Y109 . . . . . 303–04F–00–1
Inyector 2, Y109 . . . . . 303–04G–00–1
Inyector 3, Y110 . . . . . 303–04A–00–1
Inyector 3, Y110 . . . . . 303–04B–00–1
Inyector 3, Y110 . . . . . 303–04C–00–1
Inyector 3, Y110 . . . . . 303–04D–00–1
Inyector 3, Y110 . . . . . 303–04E–00–1

Inyector 3, Y110 . . . . . 303–04F–00–1
Inyector 3, Y110 . . . . . 303–04G–00–1
Inyector 4, Y111 . . . . . 303–04A–00–1
Inyector 4, Y111 . . . . . 303–04B–00–1
Inyector 4, Y111 . . . . . 303–04C–00–1
Inyector 4, Y111 . . . . . 303–04D–00–1
Inyector 4, Y111 . . . . . 303–04E–00–1
Inyector 4, Y111 . . . . . 303–04F–00–1
Inyector 4, Y111 . . . . . 303–04G–00–1
Inyector 5, Y112 . . . . . 303–04G–00–1
Limpia/lavaparabrisas 501–16–00–1
Luces de conducción diurna 417–04–00–1
Luz compartimiento maletero, E57 417–02–00–11
Luz compartimiento maletero, E57 417–02–00–2
Luz compartimiento maletero, E57 417–02–00–4
Luz de cola derecha, E207 417–01–00–38
Luz de cola derecha, E207 417–01–00–42
Luz de cola derecha, E207 417–01–00–86
Luz de cola izquierda, E206 417–01–00–37
Luz de cola izquierda, E206 417–01–00–43
Luz de cola izquierda, E206 417–01–00–47
Luz de cola izquierda, E206 417–01–00–86
Luz de espejo de vanidad dcha., E31 417–02–00–12
Luz de espejo de vanidad dcha., E31 417–02–00–6
Luz de espejo de vanidad izda., E30 417–02–00–12
Luz de espejo de vanidad izda., E30 417–02–00–6
Luz de la guantera, E28 417–02–00–12
Luz de la guantera, E28 417–02–00–5
Luz de reversa, E50 417–01–00–59
Luz de reversa, E50 417–01–00–62
Luz de reversa, E50 417–01–00–65
Luz de reversa, E50 417–01–00–97
Luz espacio pies delantero dcho., E62 417–02–00–5
Luz espacio pies delantero izdo., E61 417–02–00–5
Luz interior delantera, E18 417–02–00–1
Luz interior delantera, E18 417–02–00–11
Luz interior delantera, E18 417–02–00–2
Luz interior delantera, E18 417–02–00–3
Luz interior trasera, E19 417–02–00–3
Luz para niebla trasera, E52 417–01–00–55
Luz para niebla trasera, E52 417–01–00–87
Luz para niebla trasera, E52 417–01–00–91
Luz para niebla trasera, E52 417–01–00–92

Luz placa dcha., E35 417–01–00–49
Luz placa dcha., E35 417–01–00–50
Luz placa dcha., E35 417–01–00–51
Luz placa dcha., E35 417–01–00–52
Luz placa dcha., E35 417–01–00–53
Luz placa dcha., E35 417–01–00–54
Luz placa dcha., E35 417–04–00–2
Luz placa dcha., E35 417–04–00–5
Luz placa izda., E34 417–01–00–49
Luz placa izda., E34 417–01–00–50
Luz placa izda., E34 417–01–00–51
Luz placa izda., E34 417–01–00–52
Luz placa izda., E34 417–01–00–53
Luz placa izda., E34 417–01–00–54
Luz placa izda., E34 417–04–00–2
Luz placa izda., E34 417–04–00–5
Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – con bloqueo doble 501–14–00–26
Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – con cierre centralizado 501–14–00–1
Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – con sistema de apertura y arranque sin llave . 501–14–00–49
Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – Coupé–Cabriolet 501–14–00–64
Micrófono, A164 419–08–00–1
Módulo, elevalunas eléctrico, trasero derecho, A509 501–11–00–21
Módulo, elevalunas eléctrico, trasero izquierdo, A508 501–11–00–20
Módulo, techo desmontable, A510 501–18–00–1
Módulo, techo desmontable, A510 501–18–00–2
Módulo, techo desmontable, A510 501–18–00–3
Módulo, techo desmontable, A510 501–18–00–4
Módulo, techo desmontable, A510 501–18–00–5
Módulo de asistencia de estacionamiento, A265 413–13–00–1
Módulo de asistencia de estacionamiento, A265 413–13–00–2
Módulo de bolsa de aire del conductor, A42 . . . . . 501–20B–00–3
Módulo de bolsa de aire del conductor, A42 . . . . . 501–20B–00–9
Módulo de bolsa de aire del pasajero, A43 . . . . . 501–20B–00–10
Módulo de bolsa de aire del pasajero, A43 . . . . . 501–20B–00–4
Módulo de bolsa de aire lateral para la cabeza, conductor, A326 . . . . . 501–20B–00–6
Módulo de bolsa de aire lateral para la cabeza, pasajero, A327 . . . . . 501–20B–00–6
Módulo de calentador de asiento, frontal, lado del conductor, A224 501–10–00–3
Módulo de calentador de asiento, frontal, lado del conductor, A224 501–10–00–4
Módulo de calentador de asiento, frontal, lado del pasajero, A223 501–10–00–3
Módulo de calentador de asiento, frontal, lado del pasajero, A223 501–10–00–4
Módulo de control ABS, A7 . . . . . 206–09A–00–1
Módulo de control ABS, A7 . . . . . 206–09A–00–2
Módulo de control de faros de descarga de alta intensidad, A350 417–01–00–10

Módulo de control de faros de descarga de alta intensidad, A350 417–01–00–8
Módulo de control de faros de descarga de alta intensidad, A350 417–01–00–9
Módulo de control de la calefacción, A128 . . . . . 412–02A–00–1
Módulo de control de la calefacción, A128 . . . . . 412–02A–00–2
Módulo de control de la calefacción, A128 . . . . . 412–02B–00–2
Módulo de control de la calefacción, A128 412–03–00–1
Módulo de control de la calefacción, A128 412–03–00–2
Módulo de control de la puerta del conductor, A351 501–11–00–16
Módulo de control de la puerta del conductor, A351 501–11–00–17
Módulo de control de la puerta del conductor, A351 501–11–00–24
Módulo de control de la puerta del pasajero, A352 501–11–00–18
Módulo de control de la puerta del pasajero, A352 501–11–00–19
Módulo de control de la puerta del pasajero, A352 501–11–00–25
Módulo de control de la puerta del pasajero, A352 501–11–00–8
Módulo de control de la puerta trasera derecha, A354 501–11–00–10
Módulo de control de la puerta trasera derecha, A354 501–11–00–6
Módulo de control de la puerta trasera izquierda, A353 501–11–00–5
Módulo de control de la puerta trasera izquierda, A353 501–11–00–9
Módulo de control del soplador del calefactor, A97 412–03–00–10
Módulo de control del tren motriz (PCM), A147 . . . . . 303–14A–00–1
Módulo de control del tren motriz (PCM), A147 . . . . . 303–14B–00–1
Módulo de control del tren motriz (PCM), A147 . . . . . 303–14C–00–1
Módulo de control del tren motriz (PCM), A147 . . . . . 303–14D–00–1
Módulo de control del tren motriz (PCM), A147 . . . . . 303–14E–00–1
Módulo de control del tren motriz (PCM), A147 . . . . . 303–14F–00–1
Módulo de control del tren motriz (PCM), A147 . . . . . 303–14G–00–1
Módulo de control de protección (RCM), A208 . . . . . 501–20A–00–1
Módulo de control de protección (RCM), A208 . . . . . 501–20A–00–2
Módulo de control de protección (RCM), A208 . . . . . 501–20B–00–1
Módulo de control de protección (RCM), A208 . . . . . 501–20B–00–10
Módulo de control de protección (RCM), A208 . . . . . 501–20B–00–11
Módulo de control de protección (RCM), A208 . . . . . 501–20B–00–2
Módulo de control de protección (RCM), A208 . . . . . 501–20B–00–3
Módulo de control de protección (RCM), A208 . . . . . 501–20B–00–4
Módulo de control de protección (RCM), A208 . . . . . 501–20B–00–5
Módulo de control de protección (RCM), A208 . . . . . 501–20B–00–6
Módulo de control de protección (RCM), A208 . . . . . 501–20B–00–7
Módulo de control de protección (RCM), A208 . . . . . 501–20B–00–8
Módulo de control de protección (RCM), A208 . . . . . 501–20B–00–9
Módulo de control electrónico automático de temperatura (EATC), A205 . . . . . 412–02B–00–3
Módulo de control electrónico automático de temperatura (EATC), A205 412–03–00–11
Módulo de control electrónico automático de temperatura (EATC), A205 412–03–00–12
Módulo de control electrónico automático de temperatura (EATC), A205 412–03–00–13

Módulo de control electrónico automático de temperatura (EATC), A205 412–03–00–14
Módulo de control electrónico automático de temperatura (EATC), A205 412–03–00–8
Módulo de control electrónico automático de temperatura (EATC), A205 412–03–00–9
Módulo de la bolsa de aire lateral para el conductor, A242 . . . . . 501–20B–00–11
Módulo de la bolsa de aire lateral para el conductor, A242 . . . . . 501–20B–00–5
Módulo de la bolsa de aire lateral para el pasajero, A245 . . . . . 501–20B–00–11
Módulo de la bolsa de aire lateral para el pasajero, A245 . . . . . 501–20B–00–5
Módulo de la bomba del aditivo del combustible, A349 . . . . . 303–14D–00–8
Módulo de la bomba del aditivo del combustible, A349 . . . . . 303–14E–00–8
Módulo de la cerradura de la columna de la dirección (SSCD), A380 501–14–00–49
Módulo de la cerradura de la columna de la dirección (SSCD), A380 501–14–00–71
Módulo de la servodirección hidráulica eléctrica (EHPAS), A357 211–02–00–1
Módulo del programa de estabilidad electrónica (ESP), A176 . . . . . 206–09C–00–1
Módulo del programa de estabilidad electrónica (ESP), A176 . . . . . 206–09C–00–2
Módulo del programa de estabilidad electrónica (ESP), A176 . . . . . 206–09C–00–3
Módulo del programa de estabilidad electrónica (ESP), A176 . . . . . 206–09C–00–4
Módulo del programa de estabilidad electrónica (ESP), A176 . . . . . 206–09C–00–5
Módulo del programa de estabilidad electrónica (ESP), A176 417–01–00–14
Módulo del sistema de apertura y arranque sin llave, A391 501–14–00–49
Módulo del sistema de apertura y arranque sin llave, A391 501–14–00–50
Módulo del sistema de apertura y arranque sin llave, A391 501–14–00–51
Módulo del sistema de apertura y arranque sin llave, A391 501–14–00–61
Módulo del sistema de iluminación en curva, A379 417–01–00–11
Módulo del sistema de iluminación en curva, A379 417–01–00–13
Módulo del sistema de iluminación en curva, A379 417–01–00–15
Módulo del sistema del aditivo del combustible, A348 . . . . . 303–14D–00–8
Módulo del sistema del aditivo del combustible, A348 . . . . . 303–14E–00–8
Módulo de luces automáticas/sensor de lluvia, A365 417–01–00–2
Módulo de luces automáticas/sensor de lluvia, A365 417–01–00–4
Módulo de luces automáticas/sensor de lluvia, A365 417–01–00–51
Módulo de luces automáticas/sensor de lluvia, A365 417–01–00–52
Módulo de luces automáticas/sensor de lluvia, A365 501–16–00–2
Módulo de retrovisor plegable de control electrónico, A148 501–09–00–7
Módulo hidráulico, A511 501–18–00–2
Módulo motor de control electrónico de aceleración (ETC), A464 . . . . . 303–14A–00–2
Módulo motor de control electrónico de aceleración (ETC), A464 . . . . . 303–14B–00–2
Módulo motor de control electrónico de aceleración (ETC), A464 . . . . . 303–14C–00–2
Módulo motor de control electrónico de aceleración (ETC), A464 . . . . . 303–14G–00–2
Módulo para teléfono celular, A218 419–08–00–1
Módulo para teléfono celular, A218 419–08–00–2
Módulos multifunción de control electrónico 419–10–00–1
Módulo transreceptor antirrobo pasivo, A102 . . . . . 419–01B–00–1
Motor arranque, M8 . . . . . 303–06A–00–1

Motor arranque, M8 . . . . . 303–06A–00–2
Motor arranque, M8 . . . . . 303–06A–00–3
Motor arranque, M8 . . . . . 303–06A–00–4
Motor arranque, M8 . . . . . 303–06B–00–1
Motor arranque, M8 . . . . . 303–06B–00–2
Motor arranque, M8 . . . . . 303–06C–00–1
Motor arranque, M8 . . . . . 303–06C–00–2
Motor arranque, M8 . . . . . 303–06C–00–3
Motor arranque, M8 . . . . . 303–06C–00–4
Motor arranque, M8 . . . . . 303–06D–00–1
Motor arranque, M8 . . . . . 303–06D–00–2
Motor arranque, M8 . . . . . 303–06E–00–1
Motor arranque, M8 . . . . . 303–06E–00–2
Motor arranque, M8 . . . . . 303–06F–00–1
Motor arranque, M8 . . . . . 303–06G–00–1
Motor de altura de asiento de conductor, M158 501–10–00–2
Motor de asiento, M248 501–10–00–1
Motor de cierre de la aleta de llenado de combustible, M90 501–14–00–14
Motor de cierre de la aleta de llenado de combustible, M90 501–14–00–19
Motor de cierre de la aleta de llenado de combustible, M90 501–14–00–2
Motor de cierre de la aleta de llenado de combustible, M90 501–14–00–26
Motor de cierre de la aleta de llenado de combustible, M90 501–14–00–31
Motor de cierre de la aleta de llenado de combustible, M90 501–14–00–38
Motor de cierre de la aleta de llenado de combustible, M90 501–14–00–43
Motor de cierre de la aleta de llenado de combustible, M90 501–14–00–66
Motor de cierre de la aleta de llenado de combustible, M90 501–14–00–7
Motor de la bomba del lavaparabrisas de 2 posiciones, M74 501–16–00–4
Motor de la bomba del lavaparabrisas de 2 posiciones, M74 501–16–00–5
Motor de la puerta de temperatura de adición de aire, lado derecho, M101 412–03–00–12
Motor de la puerta de temperatura de adición de aire, lado izquierdo, M100 412–03–00–12
Motor de la salida del intercambiador de calor, M163 . . . . . 303–14D–00–6
Motor de la ventanilla eléctrica, trasera derecha, M117 501–11–00–21
Motor de la ventanilla eléctrica, trasera izquierda, M116 501–11–00–20
Motor del limpiaparabrisas de la ventanilla trasera, M9 501–16–00–3
Motor de los limpiaparabrisas, M111 501–16–00–1
Motor de los limpiaparabrisas, M111 501–16–00–2
Motor del regulador de la ventanilla, delantera lado conductor, M122 501–11–00–1
Motor del regulador de la ventanilla, delantera lado conductor, M122 501–11–00–16
Motor del regulador de la ventanilla, delantera lado conductor, M122 501–11–00–17
Motor del regulador de la ventanilla, delantera lado conductor, M122 501–11–00–2
Motor del regulador de la ventanilla eléctrica, delantera lado pasajero, M123 501–11–00–1
Motor del regulador de la ventanilla eléctrica, delantera lado pasajero, M123 501–11–00–18
Motor del regulador de la ventanilla eléctrica, delantera lado pasajero, M123 501–11–00–19

Motor del regulador de la ventanilla eléctrica, delantera lado pasajero, M123 501–11–00–2
Motor del respaldo del asiento del conductor, M230 501–10–00–2
Motor del ventilador del enfriamiento del motor, M37 . . . . . 303–03A–00–1
Motor del ventilador del enfriamiento del motor, M37 . . . . . 303–03B–00–1
Motor de movimiento horizontal del asiento del conductor, M227 501–10–00–2
Motor de pedal ajustable, M236 206–06–00–1
Motor de pedal ajustable, M236 206–06–00–2
Motor graduador EGR, M251 . . . . . 303–14C–00–4
Motor MD4, M181 501–18–00–3
Motor soplador calefactor, M3 . . . . . 412–02A–00–1
Motor soplador calefactor, M3 412–03–00–1
Motor soplador calefactor, M3 412–03–00–10
Muelle relojería, P13 310–03–00–1
Muelle relojería, P13 413–06–00–1
Muelle relojería, P13 . . . . . 501–20B–00–3
Muelle relojería, P13 . . . . . 501–20B–00–9
Panel de apertura del techo 501–17–00–1
Panel de instrumentos y consola 501–12–00–1
Pantalla táctil, A363 413–07–00–3
Pantalla táctil, A363 415–01–00–8
Pantalla táctil, A363 . . . . . 419–07A–00–2
Procedimientos de reparación de conectores 100–00–05–1
Protección antivuelco, conductor, A512 . . . . . 501–20B–00–8
Protección antivuelco, pasajero, A513 . . . . . 501–20B–00–8
Radio, A11 413–07–00–1
Radio, A11 415–01–00–1
Radio, A11 415–01–00–3
Radio, A11 415–03–00–1
Radio, A11 415–03–00–2
Radio, A11 415–03–00–3
Radio, A11 415–03–00–4
Radio, A11 415–03–00–5
Radio, A11 415–03–00–6
Radio, A11 419–08–00–1
Red de comunicaciones de módulo 418–00–00–1
Refrigeración del motor – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma) 303–03A–00–1
Refrigeración del motor – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma) 303–03B–00–1
Refrigeración del motor – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel 303–03D–00–1
Refrigeración del motor – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4) 303–03C–00–1
Refrigeración del motor – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel 303–03F–00–1
Refrigeración del motor – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel 303–03E–00–1
Refrigeración del motor – 2.5L Duratec–ST (VI5) 303–03G–00–1
Relevador claxon, K33 413–06–00–1

Relevador de bujía incandescente, K212 . . . . . 303–07D–00–1
Relevador de bujía incandescente, K212 . . . . . 303–07E–00–1
Relevador de bujía incandescente, K212 . . . . . 303–07E–00–2
Relevador de bujía incandescente, K212 . . . . . 303–07F–00–1
Relevador de bujía incandescente, K212 700–02–00–10
Relevador de bujía incandescente, K212 700–02–00–11
Relevador de bujía incandescente, K212 700–02–00–12
Relevador de corte del faro para niebla trasero, K125 417–01–00–87
Relevador de corte del faro para niebla trasero, K125 417–01–00–88
Relevador de corte del faro para niebla trasero, K125 417–01–00–89
Relevador de corte del faro para niebla trasero, K125 417–01–00–90
Relevador de corte del faro para niebla trasero, K125 417–01–00–93
Relevador de corte del faro para niebla trasero, K125 417–01–00–94
Relevador de corte del faro para niebla trasero, K125 417–01–00–95
Relevador de corte para luces para niebla traseras/sistema de estacionamiento por ultrasonido, K402 417–01–00–91
Relevador de corte para luces para niebla traseras/sistema de estacionamiento por ultrasonido, K402 417–01–00–92
Relevador de corte para luces para niebla traseras/sistema de estacionamiento por ultrasonido, K402 417–01–00–96
Relevador de enganche del remolque, luces de reversa, K357 417–01–00–100
Relevador de enganche del remolque, luces de reversa, K357 417–01–00–98
Relevador de enganche del remolque, luces de reversa, K357 417–01–00–99
Relevador de la bomba de combustible, K4 . . . . . 303–14A–00–5
Relevador de la bomba de combustible, K4 . . . . . 303–14B–00–6
Relevador de la bomba de combustible, K4 . . . . . 303–14C–00–5
Relevador de la bomba de combustible, K4 . . . . . 303–14C–00–6
Relevador de la bomba de combustible, K4 . . . . . 303–14G–00–5
Relevador del calentador de combustible, K69 . . . . . 303–04D–00–2
Relevador del calentador de combustible, K69 . . . . . 303–04E–00–2
Relevador del calentador de combustible, K69 . . . . . 303–04F–00–2
Relevador del parabrisas térmico, K164 501–11–00–11
Relevador del parabrisas térmico, K164 501–11–00–22
Relevador del parabrisas térmico, K164 700–02–00–14
Relevador del soplador del calefactor, K14 . . . . . 412–02A–00–1
Relevador del soplador del calefactor, K14 412–03–00–1
Relevador del soplador del calefactor, K14 412–03–00–10
Relevador del soplador del calefactor, K14 700–02–00–1
Relevador de luces de conducción diurna (DTRL), K5 417–04–00–1
Relevador de luces de conducción diurna (DTRL), K5 700–02–00–16
Relevador de luces de reversa, K273 417–01–00–62
Relevador de luces de reversa, K273 417–01–00–63
Relevador de luces de reversa, K273 417–01–00–64

Relevador de luces de reversa, K273 417–01–00–67
Relevador del ventilador de refrigeración del motor, K45 . . . . . 303–03A–00–1
Relevador del ventilador de refrigeración del motor, K45 . . . . . 303–03B–00–1
Relevador de mantenimiento de potencia, K13 . . . . . 303–14A–00–1
Relevador de mantenimiento de potencia, K13 . . . . . 303–14A–00–4
Relevador de mantenimiento de potencia, K13 . . . . . 303–14B–00–1
Relevador de mantenimiento de potencia, K13 . . . . . 303–14B–00–3
Relevador de mantenimiento de potencia, K13 . . . . . 303–14B–00–4
Relevador de mantenimiento de potencia, K13 . . . . . 303–14B–00–5
Relevador de mantenimiento de potencia, K13 . . . . . 303–14C–00–1
Relevador de mantenimiento de potencia, K13 . . . . . 303–14C–00–4
Relevador de mantenimiento de potencia, K13 . . . . . 303–14D–00–1
Relevador de mantenimiento de potencia, K13 . . . . . 303–14D–00–2
Relevador de mantenimiento de potencia, K13 . . . . . 303–14D–00–5
Relevador de mantenimiento de potencia, K13 . . . . . 303–14D–00–6
Relevador de mantenimiento de potencia, K13 . . . . . 303–14E–00–1
Relevador de mantenimiento de potencia, K13 . . . . . 303–14E–00–2
Relevador de mantenimiento de potencia, K13 . . . . . 303–14E–00–3
Relevador de mantenimiento de potencia, K13 . . . . . 303–14E–00–4
Relevador de mantenimiento de potencia, K13 . . . . . 303–14F–00–1
Relevador de mantenimiento de potencia, K13 . . . . . 303–14F–00–2
Relevador de mantenimiento de potencia, K13 . . . . . 303–14F–00–3
Relevador de mantenimiento de potencia, K13 . . . . . 303–14G–00–1
Relevador de mantenimiento de potencia, K13 . . . . . 303–14G–00–4
Relevador de mantenimiento de potencia, K13 700–02–00–10
Relevador de mantenimiento de potencia, K13 700–02–00–11
Relevador de mantenimiento de potencia, K13 700–02–00–12
Relevador de mantenimiento de potencia, K13 700–02–00–13
Relevador de mantenimiento de potencia, K13 700–02–00–7
Relevador de mantenimiento de potencia, K13 700–02–00–8
Relevador de mantenimiento de potencia, K13 700–02–00–9
Relevador encendido, K41 700–02–00–14
Relevador lavador de faros, K34 501–16–00–6
Relevador mariposa abierta (WOT) del A/C, K32 412–03–00–15
Relevador mariposa abierta (WOT) del A/C, K32 412–03–00–16
Relevador mariposa abierta (WOT) del A/C, K32 412–03–00–17
Relevador mariposa abierta (WOT) del A/C, K32 412–03–00–18
Relevador mariposa abierta (WOT) del A/C, K32 412–03–00–19
Relevador mariposa abierta (WOT) del A/C, K32 412–03–00–3
Relevador mariposa abierta (WOT) del A/C, K32 412–03–00–4
Relevador mariposa abierta (WOT) del A/C, K32 412–03–00–5
Relevador mariposa abierta (WOT) del A/C, K32 412–03–00–6
Relevador mariposa abierta (WOT) del A/C, K32 412–03–00–7

Relevador motor arranque, K22 . . . . . 303–06A–00–1
Relevador motor arranque, K22 . . . . . 303–06A–00–2
Relevador motor arranque, K22 . . . . . 303–06A–00–3
Relevador motor arranque, K22 . . . . . 303–06A–00–4
Relevador motor arranque, K22 . . . . . 303–06B–00–1
Relevador motor arranque, K22 . . . . . 303–06B–00–2
Relevador motor arranque, K22 . . . . . 303–06C–00–1
Relevador motor arranque, K22 . . . . . 303–06C–00–2
Relevador motor arranque, K22 . . . . . 303–06C–00–3
Relevador motor arranque, K22 . . . . . 303–06C–00–4
Relevador motor arranque, K22 . . . . . 303–06D–00–1
Relevador motor arranque, K22 . . . . . 303–06D–00–2
Relevador motor arranque, K22 . . . . . 303–06E–00–1
Relevador motor arranque, K22 . . . . . 303–06E–00–2
Relevador motor arranque, K22 . . . . . 303–06F–00–1
Relevador motor arranque, K22 . . . . . 303–06G–00–1
Reloj 413–07–00–1
Resbalón de techo desmontable, M180 501–18–00–2
Resistencia de cable, R68 417–04–00–1
Resistencia de cable, R68 700–02–00–16
Resistencia en serie soplador calefactor, R21 . . . . . 412–02A–00–1
Resistencia en serie soplador calefactor, R21 412–03–00–1
Resistor del cojín del asiento calentado, lado del conductor, R33 501–10–00–3
Resistor del cojín del asiento calentado, lado del conductor, R33 501–10–00–4
Resistor del cojín del asiento calentado, lado del pasajero, R34 501–10–00–3
Resistor del cojín del asiento calentado, lado del pasajero, R34 501–10–00–4
Resonador alimentado por batería, A196 . . . . . 419–01A–00–2
Retrovisores 501–09–00–1
S2 700–04–00–64
S5 413–00–00–1
S5 413–00–00–2
S5 413–00–00–3
S5 413–00–00–4
S5 413–00–00–5
S5 413–00–00–6
S5 413–00–00–13
S5 413–01–00–15
S6 700–04–00–13
S7 700–04–00–12
S12 700–04–00–3
S14 501–14–00–72
S15 700–04–00–4
S15 700–04–00–5

S15 700–04–00–9
S15 700–04–00–26
S15 700–04–00–27
S15 700–04–00–29
S24 . . . . . 412–02A–00–1
S24 412–03–00–1
S25 . . . . . 412–02A–00–1
S25 412–03–00–1
S41 . . . . . 303–14D–00–1
S41 . . . . . 303–14D–00–6
S42 . . . . . 303–14D–00–1
S42 . . . . . 303–14D–00–6
S48 700–03–00–46
S51 700–03–00–55
S53 700–04–00–34
S53 700–04–00–35
S53 700–04–00–36
S53 700–04–00–39
S53 700–04–00–40
S53 700–04–00–41
S54 . . . . . 303–14A–00–4
S54 700–03–00–31
S54 700–03–00–32
S54 700–03–00–33
S54 700–03–00–34
S54 700–03–00–36
S54 700–03–00–37
S55 . . . . . 303–14C–00–7
S55 . . . . . 303–14D–00–7
S56 415–01–00–3
S56 415–01–00–8
S56 415–01–00–9
S56 . . . . . 419–07A–00–2
S56 . . . . . 419–07A–00–3
S56 . . . . . 419–07B–00–3
S59 700–03–00–52
S63 . . . . . 303–14C–00–1
S65 . . . . . 303–04E–00–1
S65 . . . . . 303–14E–00–1
S65 . . . . . 303–14F–00–1
S65 . . . . . 303–14G–00–1
S65 700–03–00–42
S65 700–03–00–43

S65 700–03–00–44
S66 . . . . . 303–07F–00–1
S67 . . . . . 303–14C–00–2
S68 . . . . . 303–14B–00–3
S71 417–01–00–55
S71 417–01–00–56
S71 417–01–00–57
S71 417–01–00–58
S72 417–01–00–55
S72 417–01–00–56
S72 417–01–00–57
S72 417–01–00–58
S73 . . . . . 303–14F–00–3
S73 700–03–00–29
S74 700–04–00–41
S81 418–00–00–8
S81 418–00–00–9
S81 418–00–00–10
S81 418–00–00–11
S82 418–00–00–8
S82 418–00–00–9
S82 418–00–00–10
S82 418–00–00–11
S83 418–00–00–10
S83 418–00–00–11
S84 418–00–00–10
S84 418–00–00–11
S85 418–00–00–12
S85 418–00–00–13
S85 418–00–00–16
S85 418–00–00–17
S85 418–00–00–18
S85 418–00–00–19
S85 418–00–00–20
S85 418–00–00–23
S85 418–00–00–26
S86 418–00–00–12
S86 418–00–00–13
S86 418–00–00–16
S86 418–00–00–17
S86 418–00–00–18
S86 418–00–00–19
S86 418–00–00–20

S86 418–00–00–23
S86 418–00–00–26
S87 700–04–00–9
S87 700–04–00–29
S88 700–03–00–19
S93 418–00–00–10
S93 418–00–00–11
S94 418–00–00–10
S94 418–00–00–11
S95 700–03–00–26
S98 . . . . . 303–04G–00–1
S98 700–03–00–17
S99 700–03–00–24
S99 700–03–00–25
S103 700–03–00–27
S105 413–06–00–1
S105 . . . . . 501–20B–00–3
S105 . . . . . 501–20B–00–9
S108 417–01–00–55
S108 417–01–00–56
S108 417–01–00–57
S108 417–01–00–58
S109 700–04–00–32
S110 501–18–00–3
S111 700–04–00–32
S112 417–01–00–16
S112 417–01–00–17
S112 417–01–00–18
S112 417–01–00–19
S113 418–00–00–9
S113 418–00–00–10
S113 418–00–00–11
S114 418–00–00–9
S114 418–00–00–10
S114 418–00–00–11
S116 418–00–00–8
S116 418–00–00–9
S116 418–00–00–10
S116 418–00–00–11
S117 418–00–00–8
S117 418–00–00–9
S117 418–00–00–10
S117 418–00–00–11

S118 700–04–00–14
S119 . . . . . 412–02A–00–1
S119 412–03–00–1
S119 412–03–00–10
S119 700–02–00–1
S119 700–03–00–7
S121 700–04–00–16
S122 700–04–00–32
S123 501–16–00–7
S123 700–03–00–71
S124 . . . . . 303–07D–00–1
S124 . . . . . 303–07E–00–1
S124 . . . . . 303–07E–00–2
S124 . . . . . 303–07F–00–1
S127 418–00–00–2
S127 418–00–00–3
S128 418–00–00–2
S128 418–00–00–3
S129 418–00–00–2
S129 418–00–00–3
S130 . . . . . 412–02A–00–1
S130 412–03–00–1
S130 412–03–00–10
S132 700–03–00–34
S132 700–03–00–35
S132 700–03–00–36
S135 700–03–00–54
S136 700–04–00–2
S144 413–13–00–2
S145 413–13–00–2
S147 501–18–00–5
S156 418–00–00–3
S157 418–00–00–3
S158 501–14–00–3
S158 501–14–00–4
S158 501–14–00–15
S158 501–14–00–16
S158 501–14–00–27
S158 501–14–00–28
S158 501–14–00–39
S158 501–14–00–40
S160 501–14–00–3
S160 501–14–00–4

S160 501–14–00–14
S160 501–14–00–15
S160 501–14–00–16
S160 501–14–00–26
S160 501–14–00–27
S160 501–14–00–28
S160 501–14–00–38
S160 501–14–00–39
S160 501–14–00–40
S162 700–02–00–4
S162 700–02–00–5
S162 700–02–00–6
S163 501–14–00–26
S163 501–14–00–27
S163 501–14–00–28
S163 501–14–00–38
S163 501–14–00–39
S163 501–14–00–40
S164 700–03–00–14
S165 700–04–00–38
S166 700–04–00–38
S171 700–04–00–7
S171 700–04–00–24
S172 417–01–00–60
S172 417–01–00–63
S175 413–01–00–7
S175 . . . . . 501–20A–00–1
S177 700–04–00–20
S177 700–04–00–22
S177 700–04–00–52
S177 700–04–00–56
S178 700–04–00–18
S178 700–04–00–55
S179 412–03–00–11
S180 412–03–00–11
S181 700–04–00–46
S182 418–00–00–2
S182 418–00–00–3
S183 418–00–00–2
S183 418–00–00–3
S184 700–04–00–57
S187 700–04–00–44
S188 . . . . . 303–14C–00–6

S190 700–03–00–45
S192 501–14–00–65
S192 501–14–00–72
S193 700–04–00–5
S193 700–04–00–18
S193 700–04–00–27
S193 700–04–00–55
S194 700–04–00–6
S194 700–04–00–7
S194 700–04–00–23
S194 700–04–00–24
S195 413–00–00–14
S195 418–00–00–29
S195 501–11–00–16
S195 501–11–00–17
S195 501–11–00–20
S195 501–11–00–21
S195 700–04–00–18
S195 700–04–00–19
S195 700–04–00–21
S195 700–04–00–54
S195 700–04–00–55
S195 700–04–00–57
S196 700–04–00–58
S196 700–04–00–60
S196 700–04–00–62
S196 700–04–00–64
S197 700–04–00–4
S197 700–04–00–9
S197 700–04–00–26
S197 700–04–00–29
S198 700–04–00–5
S198 700–04–00–9
S198 700–04–00–27
S198 700–04–00–29
S199 700–04–00–42
S199 700–04–00–44
S199 700–04–00–45
S200 417–01–00–16
S200 418–00–00–27
S200 501–09–00–3
S200 501–09–00–5
S200 501–11–00–3

S200 501–11–00–4
S200 501–11–00–5
S200 501–11–00–6
S200 501–11–00–7
S200 501–11–00–8
S200 501–11–00–9
S200 501–11–00–10
S201 501–14–00–72
S203 700–04–00–11
S204 700–04–00–41
S205 700–03–00–47
S206 700–04–00–47
S207 413–01–00–5
S208 413–01–00–5
S213 417–02–00–3
S213 417–02–00–4
S213 417–02–00–6
S213 417–02–00–11
S213 417–02–00–12
S214 418–00–00–5
S214 418–00–00–7
S215 418–00–00–5
S215 418–00–00–7
S216 700–04–00–58
S216 700–04–00–60
S216 700–04–00–62
S217 . . . . . 501–20A–00–2
S219 418–00–00–6
S219 418–00–00–7
S220 418–00–00–6
S220 418–00–00–7
S222 418–00–00–4
S222 418–00–00–5
S222 418–00–00–6
S222 418–00–00–7
S223 418–00–00–4
S223 418–00–00–5
S223 418–00–00–6
S223 418–00–00–7
S224 . . . . . 307–01A–00–2
S224 700–03–00–17
S225 . . . . . 307–01A–00–2
S225 700–04–00–39

S225 700–04–00–40
S225 700–04–00–41
S240 417–01–00–29
S240 417–01–00–31
S241 417–01–00–30
S241 417–01–00–32
S1055 . . . . . 303–14G–00–1
S1055 700–03–00–23
S1130 418–00–00–2
S1130 418–00–00–3
S1224 417–02–00–11
S2000 417–01–00–83
S2000 417–01–00–86
S2000 700–03–00–60
S2001 700–04–00–58
S2002 700–04–00–42
S2003 417–01–00–83
S2003 417–01–00–86
S2003 700–03–00–64
S2004 700–04–00–59
S2004 700–04–00–61
S2004 700–04–00–65
S2004 700–04–00–66
S2005 417–01–00–97
S2005 417–01–00–101
S2010 417–01–00–58
S2010 417–01–00–90
S2010 417–01–00–96
S2011 417–01–00–66
S2011 417–01–00–67
S2011 417–01–00–101
S2015 501–18–00–5
S2020 501–18–00–5
S3008 417–01–00–37
S3008 417–01–00–43
S3008 417–01–00–47
S3008 700–03–00–63
S3009 417–01–00–38
S3009 417–01–00–42
S3009 417–01–00–48
S3009 700–03–00–67
S3165 . . . . . 419–01A–00–4
S3207 501–18–00–1

S3207 700–04–00–56
S3207 700–04–00–57
Segundo claxon, H4 413–06–00–1
Sensor (ACT) temperatura carga de aire, B5 . . . . . 303–14F–00–4
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10 . . . . . 303–03A–00–1
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10 . . . . . 303–03A–00–2
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10 . . . . . 303–03B–00–1
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10 . . . . . 303–03B–00–2
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10 . . . . . 303–03C–00–1
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10 . . . . . 303–03C–00–2
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10 . . . . . 303–03D–00–1
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10 . . . . . 303–03D–00–2
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10 . . . . . 303–03E–00–1
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10 . . . . . 303–03E–00–2
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10 . . . . . 303–03G–00–1
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10 . . . . . 303–14A–00–3
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10 . . . . . 303–14C–00–2
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10 . . . . . 303–14D–00–3
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10 . . . . . 303–14E–00–5
Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10 . . . . . 303–14G–00–2
Sensor (MAP) presión absoluta del múltiple, B2 . . . . . 303–14F–00–4
Sensor, cierre delantero bloqueado, B324 501–18–00–5
Sensor, cierre delantero desbloqueado, B323 501–18–00–5
Sensor, cierre de maletero delantero derecho bloqueado, B331 501–18–00–4
Sensor, cierre de maletero delantero izquierdo bloqueado, B330 501–18–00–4
Sensor, cilindro principal abajo, B326 501–18–00–5
Sensor, cilindro principal arriba, B325 501–18–00–5
Sensor, parte delantera derecha bloqueada, B328 501–18–00–3
Sensor, parte delantera izquierda bloqueada, B327 501–18–00–3
Sensor, separador del maletero cerrado, B329 501–18–00–3
Sensor, tapa del maletero completamente abierta, B333 501–18–00–4
Sensor, techo plegado bloqueado, B332 501–18–00–4
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post–catalizador, B90 . . . . . 303–14G–00–1
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, B89 . . . . . 303–14A–00–1
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, B89 . . . . . 303–14C–00–1
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador, B89 . . . . . 303–14G–00–1
Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador izdo., B47 . . . . . 303–14B–00–1
Sensor carga solar, B72 412–03–00–11
Sensor de aceleración de velocidad de ángulo de rotación, B174 . . . . . 206–09C–00–4
Sensor de aceleración de velocidad de ángulo de rotación, B174 . . . . . 206–09C–00–5
Sensor de agua en combustible, B12 . . . . . 303–14D–00–5
Sensor de agua en combustible, B12 . . . . . 303–14E–00–1
Sensor de detonación, B45 . . . . . 303–07A–00–1

Sensor de detonación, B45 . . . . . 303–07C–00–1
Sensor de detonación, B45 . . . . . 303–14A–00–3
Sensor de detonación, B45 . . . . . 303–14C–00–3
Sensor de detonación, B45 . . . . . 303–14F–00–5
Sensor de detonación 1, B105 . . . . . 303–07B–00–1
Sensor de detonación 1, B105 . . . . . 303–07G–00–2
Sensor de detonación 1, B105 . . . . . 303–14B–00–4
Sensor de detonación 1, B105 . . . . . 303–14G–00–3
Sensor de detonación 2, B106 . . . . . 303–07B–00–1
Sensor de detonación 2, B106 . . . . . 303–07G–00–2
Sensor de detonación 2, B106 . . . . . 303–14B–00–4
Sensor de detonación 2, B106 . . . . . 303–14G–00–3
Sensor de flujo de masa de aire (MAF), B22 . . . . . 303–14B–00–3
Sensor de flujo de masa de aire (MAF), B22 . . . . . 303–14D–00–5
Sensor de flujo de masa de aire (MAF), B22 . . . . . 303–14E–00–3
Sensor de flujo de masa de aire (MAF), B22 . . . . . 303–14F–00–2
Sensor de flujo de masa de aire (MAF), B22 . . . . . 303–14G–00–4
Sensor de geometría del turbocompresor, B196 . . . . . 303–14E–00–6
Sensor de impacto, B177 . . . . . 501–20B–00–8
Sensor del árbol de levas, admisión, B159 . . . . . 303–07B–00–1
Sensor del árbol de levas, admisión, B159 . . . . . 303–14B–00–4
Sensor del árbol de levas, salida, B160 . . . . . 303–07B–00–1
Sensor del árbol de levas, salida, B160 . . . . . 303–14B–00–4
Sensor de la bolsa de aire lateral para el pasajero, B239 . . . . . 501–20B–00–2
Sensor de la bolsa de aire lateral para el pasajero, B239 . . . . . 501–20B–00–8
Sensor de la bolsa de aire para el conductor, B238 . . . . . 501–20B–00–2
Sensor de la bolsa de aire para el conductor, B238 . . . . . 501–20B–00–8
Sensor del tapón del tanque de combustible, B190 . . . . . 303–14D–00–8
Sensor del tapón del tanque de combustible, B190 . . . . . 303–14E–00–8
Sensor del transductor de presión del riel de combustible, B225 . . . . . 303–04D–00–1
Sensor del transductor de presión del riel de combustible, B225 . . . . . 303–04E–00–1
Sensor del transductor de presión del riel de combustible, B225 . . . . . 303–04F–00–1
Sensor del transductor de presión del riel de combustible, B225 . . . . . 303–14D–00–3
Sensor del transductor de presión del riel de combustible, B225 . . . . . 303–14E–00–5
Sensor del transductor de presión del riel de combustible, B225 . . . . . 303–14F–00–4
Sensor de nivelación de faros delanteros, frente, B245 417–01–00–8
Sensor de nivelación de faros delanteros, posterior, B244 417–01–00–8
Sensor de oxígeno montado detrás del catalizador, B192 . . . . . 303–14A–00–1
Sensor de oxígeno montado detrás del catalizador, B192 . . . . . 303–14C–00–1
Sensor de oxígeno montado detrás del catalizador, lado izquierdo, B199 . . . . . 303–14B–00–1
Sensor de peso de asiento, pasajero, B242 413–01–00–7
Sensor de peso de asiento, pasajero, B242 . . . . . 501–20A–00–1
Sensor de posición del árbol de levas, B41 . . . . . 303–07A–00–1

Sensor de posición del árbol de levas, B41 . . . . . 303–07C–00–1
Sensor de posición del árbol de levas, B41 . . . . . 303–14A–00–3
Sensor de posición del árbol de levas, B41 . . . . . 303–14C–00–3
Sensor de posición del árbol de levas, B41 . . . . . 303–14D–00–6
Sensor de posición del árbol de levas, B41 . . . . . 303–14E–00–6
Sensor de posición del árbol de levas, B41 . . . . . 303–14F–00–5
Sensor de posición del árbol de levas 1, B417 . . . . . 303–07G–00–2
Sensor de posición del árbol de levas 1, B417 . . . . . 303–14G–00–3
Sensor de posición del árbol de levas 2, B418 . . . . . 303–07G–00–2
Sensor de posición del árbol de levas 2, B418 . . . . . 303–14G–00–3
Sensor de posición de la columna de dirección, B218 211–02–00–1
Sensor de posición de la palanca de cambios, B131 . . . . . 303–14G–00–5
Sensor de posición de la transmisión, B120 . . . . . 307–01A–00–2
Sensor de posición del pedal del acelerador, B129 . . . . . 303–14A–00–6
Sensor de posición del pedal del acelerador, B129 . . . . . 303–14B–00–7
Sensor de posición del pedal del acelerador, B129 . . . . . 303–14D–00–7
Sensor de posición del pedal del acelerador, B129 . . . . . 303–14E–00–7
Sensor de posición del pedal del acelerador, B129 . . . . . 303–14F–00–6
Sensor de posición del pedal del acelerador, B129 . . . . . 303–14G–00–6
Sensor de posición del pedal del embrague, B337 . . . . . 303–14G–00–6
Sensor de posición del pedal del embrague, B337 413–01–00–14
Sensor de presión/temperatura del combustible, B311 . . . . . 303–04G–00–1
Sensor de presión absoluta en el múltiple (MAP) del turbocompresor, B312 . . . . . 303–14G–00–3
Sensor de presión del aire acondicionado, B308 . . . . . 303–03A–00–2
Sensor de presión del aire acondicionado, B308 . . . . . 303–03B–00–2
Sensor de presión del aire acondicionado, B308 . . . . . 303–03C–00–2
Sensor de presión del aire acondicionado, B308 . . . . . 303–03G–00–1
Sensor de presión del aire acondicionado, B308 . . . . . 303–14C–00–2
Sensor de presión del aire acondicionado, B308 . . . . . 303–14G–00–2
Sensor de presión del aire acondicionado, B308 412–03–00–15
Sensor de presión del aire acondicionado, B308 412–03–00–16
Sensor de presión del aire acondicionado, B308 412–03–00–19
Sensor de presión del aire acondicionado, B308 412–03–00–3
Sensor de presión del aire acondicionado, B308 412–03–00–4
Sensor de presión del aire acondicionado, B308 412–03–00–7
Sensor de presión del reforzador, B108 . . . . . 303–14D–00–3
Sensor de presión del reforzador, B108 . . . . . 303–14E–00–5
Sensor de temp. de los gases de escape delante del catalizador, B187 . . . . . 303–14D–00–4
Sensor de temp. de los gases de escape delante del catalizador, B187 . . . . . 303–14E–00–6
Sensor de temp. de los gases de escape detrás del catalizador, B188 . . . . . 303–14D–00–4
Sensor de temp. de los gases de escape detrás del catalizador, B188 . . . . . 303–14E–00–6
Sensor de temperatura/presión absoluta en el múltiple, B142 . . . . . 303–14A–00–2
Sensor de temperatura/presión absoluta en el múltiple, B142 . . . . . 303–14C–00–2

Sensor de temperatura de aire de admisión (IAT), B213 . . . . . 303–14D–00–3
Sensor de temperatura de aire de admisión (IAT), B213 . . . . . 303–14E–00–5
Sensor de temperatura de combustible, B109 . . . . . 303–04D–00–1
Sensor de temperatura de combustible, B109 . . . . . 303–04E–00–1
Sensor de temperatura de combustible, B109 . . . . . 303–04F–00–1
Sensor de temperatura de combustible, B109 . . . . . 303–14D–00–3
Sensor de temperatura de combustible, B109 . . . . . 303–14E–00–5
Sensor de temperatura de combustible, B109 . . . . . 303–14F–00–4
Sensor de temperatura de descarga del panel, lado derecho, B307 412–03–00–11
Sensor de temperatura de descarga del panel, lado izquierdo, B306 412–03–00–11
Sensor de temperatura de descarga del piso, lado derecho, B305 412–03–00–11
Sensor de temperatura de descarga del piso, lado izquierdo, B304 412–03–00–11
Sensor de temperatura de la cabeza de cilindros, B135 . . . . . 303–03F–00–1
Sensor de temperatura de la cabeza de cilindros, B135 . . . . . 303–03F–00–2
Sensor de temperatura de la cabeza de cilindros, B135 . . . . . 303–14F–00–4
Sensor de temperatura en el interior del vehículo, B206 412–03–00–11
Sensor de ultrasonido, trasero 2, B169 413–13–00–2
Sensor de ultrasonido, trasero 3, B170 413–13–00–2
Sensor de ultrasonido, trasero 4, B171 413–13–00–2
Sensor de ultrasonido, trasero exterior izquierdo, B168 413–13–00–2
Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS), B110 . . . . . 307–01A–00–3
Sensor posición cigüeñal, B43 . . . . . 303–07A–00–1
Sensor posición cigüeñal, B43 . . . . . 303–07B–00–1
Sensor posición cigüeñal, B43 . . . . . 303–07C–00–1
Sensor posición cigüeñal, B43 . . . . . 303–14A–00–3
Sensor posición cigüeñal, B43 . . . . . 303–14B–00–4
Sensor posición cigüeñal, B43 . . . . . 303–14C–00–3
Sensor posición cigüeñal, B43 . . . . . 303–14D–00–3
Sensor posición cigüeñal, B43 . . . . . 303–14E–00–5
Sensor posición cigüeñal, B43 . . . . . 303–14F–00–4
Sensor posición cigüeñal, B43 . . . . . 303–14G–00–3
Sensor posición de la dirección, B36 . . . . . 206–09C–00–4
Sensor posición de la dirección, B36 . . . . . 206–09C–00–5
Sensor posición de la dirección, B36 417–01–00–14
Sensor posición de la dirección, B36 417–01–00–15
Sensor temperatura exterior, B73 . . . . . 412–02B–00–1
Sensor temperatura exterior, B73 . . . . . 412–02B–00–2
Sensor temperatura exterior, B73 . . . . . 412–02B–00–3
Sensor temperatura exterior, B73 413–01–00–3
Sensor temperatura exterior, B73 419–10–00–3
Sensor velocidad de la flecha de la turbina, B44 . . . . . 307–01A–00–3
Sensor velocidad rueda delantera dcha., B14 . . . . . 206–09A–00–2
Sensor velocidad rueda delantera dcha., B14 . . . . . 206–09C–00–3

Sensor velocidad rueda delantera izda., B15 . . . . . 206–09A–00–2
Sensor velocidad rueda delantera izda., B15 . . . . . 206–09C–00–3
Sensor velocidad rueda trasera dcha., B16 . . . . . 206–09A–00–2
Sensor velocidad rueda trasera dcha., B16 . . . . . 206–09C–00–3
Sensor velocidad rueda trasera izda., B17 . . . . . 206–09A–00–2
Sensor velocidad rueda trasera izda., B17 . . . . . 206–09C–00–3
Sensor velocidad vehículo (VSS), B11 . . . . . 303–14A–00–4
Sensor velocidad vehículo (VSS), B11 . . . . . 303–14B–00–5
Sensor velocidad vehículo (VSS), B11 . . . . . 303–14C–00–4
Servodirección 211–02–00–1
Símbolos 100–00–04–1
Sistema antirrobo activo 419–01A–00–1
Sistema antirrobo pasivo 419–01B–00–1
Sistema de arranque – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma) 303–06A–00–1
Sistema de arranque – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma) 303–06B–00–1
Sistema de arranque – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel 303–06D–00–1
Sistema de arranque – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4) 303–06C–00–1
Sistema de arranque – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel 303–06F–00–1
Sistema de arranque – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel 303–06E–00–1
Sistema de arranque – 2.5L Duratec–ST (VI5) 303–06G–00–1
Sistema de cinturón de seguridad 501–20A–00–1
Sistema de control de velocidad 310–03–00–1
Sistema de la bujía de incandescencia – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel 303–07D–00–1
Sistema de la bujía de incandescencia – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel 303–07F–00–1
Sistema de la bujía de incandescencia – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel 303–07E–00–1
Sistema de navegación – con sistema de navegación con DVD con pantalla táctil 419–07A–00–1
Sistema de navegación – con Travel Pilot EX 419–07B–00–1
Sistema de seguridad pasivo 501–20B–00–1
Sistema múltiple de antenas, A198 415–01–00–7
Sistema múltiple de antenas, A198 . . . . . 419–07A–00–1
Solenoide de válvula control de aire de admisión, Y218 . . . . . 303–14C–00–4
Tabla de contenido 100–00–00–1
Tabla de localización de componentes 700–05–00–1
Tablero de instrumentos, A30 413–01–00–1
Tablero de instrumentos, A30 413–01–00–2
Tablero de instrumentos, A30 413–01–00–5
Tablero de instrumentos 413–01–00–1
Tablero del calibre secundario, A76 413–01–00–15
Techo desmontable 501–18–00–1
Teléfono celular 419–08–00–1
Tensor del cinturón del asiento, asiento del conductor, A118 . . . . . 303–03A–00–2
Tensor del cinturón del asiento, asiento del conductor, A118 . . . . . 303–03B–00–2
Tensor del cinturón del asiento, asiento del conductor, A118 . . . . . 303–03C–00–1

Tensor del cinturón del asiento, asiento del conductor, A118 . . . . . 303–03C–00–2
Tensor del cinturón del asiento, asiento del conductor, A118 . . . . . 303–03D–00–1
Tensor del cinturón del asiento, asiento del conductor, A118 . . . . . 303–03D–00–2
Tensor del cinturón del asiento, asiento del conductor, A118 . . . . . 303–03E–00–1
Tensor del cinturón del asiento, asiento del conductor, A118 . . . . . 303–03E–00–2
Tensor del cinturón del asiento, asiento del conductor, A118 . . . . . 303–03F–00–1
Tensor del cinturón del asiento, asiento del conductor, A118 . . . . . 303–03F–00–2
Tensor del cinturón del asiento, asiento del conductor, A118 . . . . . 303–03G–00–1
Tensor del cinturón de seguridad, asiento del conductor, A117 . . . . . 501–20A–00–1
Tensor del cinturón de seguridad, asiento del conductor, A117 . . . . . 501–20A–00–2
Tensor del cinturón de seguridad, asiento del pasajero, A116 . . . . . 501–20A–00–1
Tensor del cinturón de seguridad, asiento del pasajero, A116 . . . . . 501–20A–00–2
Tercera luz de freno, E174 417–01–00–16
Tercera luz de freno, E174 417–01–00–17
Tercera luz de freno, E174 417–01–00–18
Tercera luz de freno, E174 417–01–00–19
Tercera luz de freno, E174 417–01–00–82
Termostato electrónico, B248 . . . . . 303–14B–00–5
Toma de corriente 2, O10 501–12–00–1
Toma de entrada auxiliar, D81 415–01–00–3
Toma de entrada auxiliar, D81 415–01–00–6
Toma de entrada auxiliar, D81 415–01–00–9
Toma de entrada auxiliar, D81 . . . . . 419–07A–00–3
Toma de entrada auxiliar, D81 . . . . . 419–07B–00–3
Transductor de presión del sistema EGR, B189 . . . . . 303–14D–00–4
Transductor de presión del sistema EGR, B189 . . . . . 303–14E–00–6
Transeje y transmisión automática – Transmisión automática 307–01A–00–1
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del conductor, A172 501–14–00–14
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del conductor, A172 501–14–00–2
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del conductor, A172 501–14–00–20
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del conductor, A172 501–14–00–26
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del conductor, A172 501–14–00–32
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del conductor, A172 501–14–00–38
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del conductor, A172 501–14–00–44
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del conductor, A172 501–14–00–52
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del conductor, A172 501–14–00–58
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del conductor, A172 501–14–00–67
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del conductor, A172 501–14–00–69
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del conductor, A172 501–14–00–76
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del conductor, A172 501–14–00–78
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del conductor, A172 501–14–00–8
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del pasajero, A173 501–14–00–15
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del pasajero, A173 501–14–00–21


Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del pasajero, A173 501–14–00–27
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del pasajero, A173 501–14–00–3
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del pasajero, A173 501–14–00–33
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del pasajero, A173 501–14–00–39
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del pasajero, A173 501–14–00–45
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del pasajero, A173 501–14–00–54
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del pasajero, A173 501–14–00–60
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del pasajero, A173 501–14–00–68
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del pasajero, A173 501–14–00–70
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del pasajero, A173 501–14–00–77
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del pasajero, A173 501–14–00–79
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del pasajero, A173 501–14–00–9
Unidad de aseguramiento de la puerta, trasera derecha, A276 501–14–00–11
Unidad de aseguramiento de la puerta, trasera derecha, A276 501–14–00–16
Unidad de aseguramiento de la puerta, trasera derecha, A276 501–14–00–23
Unidad de aseguramiento de la puerta, trasera derecha, A276 501–14–00–28
Unidad de aseguramiento de la puerta, trasera derecha, A276 501–14–00–35
Unidad de aseguramiento de la puerta, trasera derecha, A276 501–14–00–4
Unidad de aseguramiento de la puerta, trasera derecha, A276 501–14–00–40
Unidad de aseguramiento de la puerta, trasera derecha, A276 501–14–00–47
Unidad de aseguramiento de la puerta, trasera derecha, A276 501–14–00–57
Unidad de aseguramiento de la puerta, trasera derecha, A276 501–14–00–63
Unidad de aseguramiento de la puerta, trasera izquierda, A275 501–14–00–10
Unidad de aseguramiento de la puerta, trasera izquierda, A275 501–14–00–16
Unidad de aseguramiento de la puerta, trasera izquierda, A275 501–14–00–22
Unidad de aseguramiento de la puerta, trasera izquierda, A275 501–14–00–28
Unidad de aseguramiento de la puerta, trasera izquierda, A275 501–14–00–34
Unidad de aseguramiento de la puerta, trasera izquierda, A275 501–14–00–4
Unidad de aseguramiento de la puerta, trasera izquierda, A275 501–14–00–40
Unidad de aseguramiento de la puerta, trasera izquierda, A275 501–14–00–46
Unidad de aseguramiento de la puerta, trasera izquierda, A275 501–14–00–56
Unidad de aseguramiento de la puerta, trasera izquierda, A275 501–14–00–62
Unidad de audio, A220 415–01–00–7
Unidad de audio, A220 415–01–00–8
Unidad de audio, A220 415–01–00–9
Unidad de audio, A220 415–03–00–1
Unidad de audio, A220 415–03–00–2
Unidad de audio, A220 415–03–00–3
Unidad de audio, A220 415–03–00–4
Unidad de audio, A220 415–03–00–5
Unidad de audio, A220 415–03–00–6
Unidad de audio, A220 . . . . . 419–07A–00–1
Unidad de audio, A220 . . . . . 419–07A–00–2

Unidad de audio, A220 . . . . . 419–07A–00–3
Unidad de audio, A220 419–08–00–1
Unidad de audio 415–01–00–1
Unidad de control de audio/navegación, A157 413–07–00–2
Unidad de control de audio/navegación, A157 415–01–00–4
Unidad de control de audio/navegación, A157 415–01–00–5
Unidad de control de audio/navegación, A157 415–01–00–6
Unidad de control de audio/navegación, A157 415–03–00–1
Unidad de control de audio/navegación, A157 415–03–00–2
Unidad de control de audio/navegación, A157 415–03–00–3
Unidad de control de audio/navegación, A157 415–03–00–4
Unidad de control de audio/navegación, A157 415–03–00–5
Unidad de control de audio/navegación, A157 415–03–00–6
Unidad de control de audio/navegación, A157 . . . . . 419–07B–00–1
Unidad de control de audio/navegación, A157 . . . . . 419–07B–00–2
Unidad de control de audio/navegación, A157 . . . . . 419–07B–00–3
Unidad de control de audio/navegación, A157 419–08–00–1
Unidad de control de la transmisión (TCU), A318 . . . . . 307–01A–00–1
Unidad de control de la transmisión (TCU), A318 . . . . . 307–01A–00–2
Unidad de control de la transmisión (TCU), A318 . . . . . 307–01A–00–3
Unidad de control de remolque, A201 417–01–00–68
Unidad de control de remolque, A201 417–01–00–69
Unidad de control de remolque, A201 417–01–00–70
Unidad de control de remolque, A201 417–01–00–71
Unidad de control de remolque, A201 417–01–00–72
Unidad de control de remolque, A201 417–01–00–73
Unidad de control de remolque, A201 417–01–00–74
Unidad de control remoto, A68 501–14–00–1
Unidad de control remoto, A68 501–14–00–13
Unidad de control remoto, A68 501–14–00–18
Unidad de control remoto, A68 501–14–00–25
Unidad de control remoto, A68 501–14–00–30
Unidad de control remoto, A68 501–14–00–37
Unidad de control remoto, A68 501–14–00–42
Unidad de control remoto, A68 501–14–00–49
Unidad de control remoto, A68 501–14–00–6
Unidad de control remoto, A68 501–14–00–64
Unidad de control remoto, A68 501–14–00–71
Unidad de la palanca de cambios, N93 . . . . . 307–01A–00–1
Unidad del seguro de la puerta, compuerta, A333 501–14–00–12
Unidad del seguro de la puerta, compuerta, A333 501–14–00–17
Unidad del seguro de la puerta, compuerta, A333 501–14–00–24
Unidad del seguro de la puerta, compuerta, A333 501–14–00–29

Unidad del seguro de la puerta, compuerta, A333 501–14–00–36
Unidad del seguro de la puerta, compuerta, A333 501–14–00–41
Unidad del seguro de la puerta, compuerta, A333 501–14–00–48
Unidad del seguro de la puerta, compuerta, A333 501–14–00–5
Unidad del seguro de la puerta, compuerta, A333 501–14–00–65
Unidad de tanque de combustible, A31 . . . . . 303–14A–00–5
Unidad de tanque de combustible, A31 . . . . . 303–14B–00–6
Unidad de tanque de combustible, A31 . . . . . 303–14C–00–5
Unidad de tanque de combustible, A31 . . . . . 303–14C–00–6
Unidad de tanque de combustible, A31 . . . . . 303–14G–00–5
Unidad de tanque de combustible, A31 413–01–00–4
Unidad de tanque de combustible, A31 413–01–00–5
Unidad hardware de transmisión, A40 . . . . . 307–01A–00–3
Unidad manual del teléfono celular, A178 419–08–00–2
Unidad principal de navegación, A182 415–01–00–8
Unidad principal de navegación, A182 . . . . . 419–07A–00–2
Unidad techo solar, A26 501–17–00–1
Válvula de control del turbocompresor, Y197 . . . . . 303–14G–00–4
Válvula de purga del canister, Y1 . . . . . 303–14A–00–4
Válvula de purga del canister, Y1 . . . . . 303–14B–00–5
Válvula de purga del canister, Y1 . . . . . 303–14C–00–4
Válvula de purga del canister, Y1 . . . . . 303–14G–00–4
Válvula de recirculación de gases del escape (EGR), Y2 . . . . . 303–14D–00–4
Válvula de recirculación de gases del escape (EGR), Y2 . . . . . 303–14E–00–6
Válvula de recirculación de gases del escape (EGR), Y2 . . . . . 303–14F–00–5
Válvula de solenoide de derivación del intercambiador de calor, Y185 . . . . . 303–14E–00–4
Válvula dosificadora de combustible, Y165 . . . . . 303–04D–00–1
Válvula dosificadora de combustible, Y165 . . . . . 303–04E–00–1
Válvula dosificadora de combustible, Y165 . . . . . 303–04F–00–1
Válvula dosificadora de combustible, Y165 . . . . . 303–14D–00–1
Válvula dosificadora de combustible, Y165 . . . . . 303–14D–00–2
Válvula dosificadora de combustible, Y165 . . . . . 303–14E–00–4
Válvula dosificadora de combustible, Y165 . . . . . 303–14F–00–3
Válvula solenoide de control de turbulencias, Y57 . . . . . 303–04C–00–1
Válvula solenoide de presión del combustible, Y47 . . . . . 303–04E–00–1
Válvula solenoide de presión del combustible, Y47 . . . . . 303–04F–00–1
Válvula solenoide de presión del combustible, Y47 . . . . . 303–14E–00–4
Válvula solenoide de presión del combustible, Y47 . . . . . 303–14F–00–3
Visión de conjunto de arneses de cables 100–00–06–1
Visión global de los sistemas 100–00–01–1
Vistas de conectores 700–07–00–1
Vistas de localización de componentes 700–06–00–1

Nota

Todas las conexiones entre componentes se muestran tal cual están en el vehículo. A pesar de eso vale recordar que los esquemas no representan a los componente y al cableado como estos aparecen físicamente en el vehículo. Por ejemplo, un cable de 1 metro de longitud puede aparecer ilustrado de la misma dimensión que un cable de tan sólo unos centímetros de longitud. A más de esto, para asistir la fácil comprensión del funcionamient eléctrico/electrónico, se ha simplificado el cableado interno de ciertos componentes.



Funcionamiento completo del circuito

Cada circuito aparece completo y por separado en un capítulo o "celdilla". En ocasiones se omiten los componentes que, si bien están conectados al circuito, no influencian el funcionamiento del mismo.

Flujo de la corriente (1)

Normalmente, cada celdilla comienza con el componente que alimenta al circuito, sea el fusible o el interruptor de encendido. El flujo de la corriente se muestra de la fuente (en alto de página) a tierra (pie de página).

Posición de los interruptores (2)

En los esquemas, los interruptores, sensores y relés se ilustran "en reposo" (como si el vehículo no estuviera en contacto).

Empalmes (3)

Una flecha indica que el empalme no se muestra completo. La página en la que se muestra el empalme completo se indica en el Indice.

Recuadros (4)


En los esquemas, un recuadro a base de líneas finas discontinuas indica una parte del circuito que sólo existe para un determinado modelo de vehículo, país u opción. Estos calificativos se mostrarán junto al recuadro dentro del esquema.

Nombre de los componentes y notas (5)

Los nombres de los componentes van a la derecha de cada componente. Las notas que describen la posición de los interruptores o las condiciones de funcionamiento aparecen luego del nombre. Aquí también se incluye la descripción de los elementos internos del componente (p. ej. "Sensor de velocidad").


Información sobre fusibles y relés

En la celdilla “Información sobre fusibles y relés” (700-01-00), una ilustración de la caja de fusibles-/relés ayuda a identificar los fusibles y relés. En la celdilla 700-01-00, también se especifica con tablas los sistemas/circuitos que protege cada fusible.




Distribución eléctrica


Los esquemas “Distribución eléctrica” (celdilla 700-02-00) muestran el circuito de alimentación en cada situación. Se muestra el sentido de la corriente entre la batería y la llave del encendido y a todos los fusibles.



Detalles de fusibles

En la celdilla “Detalles de fusibles” (700-03-00) se muestra qué circuitos protege cada fusible. Se sigue el circuito del fusible al componente. Se indican todos los detalles (cables, empalmes, conectores) entre el fusible y el primer componente.






Distribución de masas

En la celdilla “Distribución de masas” (700-04-00) se encuentran esquemas que dan los detalles completos de cada conexión a masas o los mayores empalmes a masa. Estos esquemas son de gran ayuda al diagnosticar un problema que afecta varios componentes a la vez (conexión a masa o empalme a masa defectuosos). Se dan todos los detalles (cables, empalmes, conectores) entre la conexión a tierra y los componentes. Los detalles de estas conexiones a masa se incluyen en esta sección para evitar saturar los esquemas de cada celdilla.

Ocasionalmente, se dividen las secciones con gran número de cables para lograr una mejor representación gráfica. En estos casos, se emplea una línea tenue para indicar la conexión en el empalme dividido.



Información sobre identificación de los componentes

La información sobre identificación de los componentes comienza en la celdilla 700-06-00; consiste de:
(1) un cuadro de emplazamiento de componentes (lista),
(2) vistas de la emplazamiento de componentes, y
(3) vistas de conectores.

El **cuadro de emplazamiento de componentes** es una gran ayuda para poder encontrar en el vehículo los elementos descritos en el esquema. Se da una breve reseña de la posición, y se remite a las ilustraciones de posición de componentes.


Las **vistas de emplazamiento de componentes** muestran los componentes y sus cables de conexión tal como se los encuentra en el vehículo.

Las **vistas de conectores** muestran la posición de los orificios o las clavijas para todos conectores. Se muestran como se verían al probar los cables con los conectores desconectados.


Nota:

Colores e conectores están relacionados e la siguiente manera:

Cuando ambos lados el conector tienen el mismo color



Cuando el lado macho y hembra el conector llevan iferentes colores






Diagrama en bloques

Al comienzo de algunas celdillas aparecen diagramas en bloques. Estos diagramas dan una visión general de los sistemas en que se profundizará en las páginas subsecuentes. Todos los componentes conectados al módulo de control se muestran en orden para asistir la rápida comprensión de las interacciones entre los componentes del sistema.


Numeración de circuitos e identificación de cables

Numeración de circuitos:

Ford ha introducido un sistema uniforme a escala mundial para la numeración de circuitos y la identificación de cables. El sistema se denomina Función-Sistema-Conexión (“FSC” en sus siglas inglesas).

El sistema “FSC” fue concebido principalmente para los procesos de desarrollo y fabricación de vehículos, aunque resulta útil también para facilitar al técnico la resolución de problemas en los circuitos eléctricos.

Ejemplo:



Función:

Los dos primeros dígitos identifican la función del cable. En este caso, el código de la función incluye la letra “S” para indicar que es una función de conmutación adicional. La parte de la función del número del circuito es la más útil para el técnico en cuanto a la resolución de problemas. Los códigos de la función se basan en algunas designaciones DIN utilizadas anteriormente, con la adición de nuevos números para las funciones protegidas contra los sobrevoltajes, funciones de sensores, enlaces de datos y funciones especiales del módulo electrónico. En la celdilla 100-00-04 (“Símbolos”) se incluye una lista completa de los códigos de funciones y sus descripciones.

Sistema-Conexión (incluyendo Derivación):

Los sistemas están relaciones con subgrupos de la instalación eléctrica del vehículo. La celdilla 100-00-04 (“Símbolos”) muestra una lista completa de los códigos de los sistemas.

Inmediatamente después del código de letras del sistema viene el número de conexión específico de dicho sistema. Se emplea un número de Derivación para diferenciar los cables de una conexión con la misma función.

Identificación de cables (colores de cables):


La identificación de los cables consiste en un color básico y un color de identificación, y se determina a partir directamente del número de circuito del cable. En los diagramas de cableado, los colores de los cables irán colocados aparte, cerca de los cables, como anteriormente.

Los colores básico y de identificación se abrevian según la norma internacional IEC 757. Se relacionan estas abreviaciones en la casilla 100-00-04 (“Símbolos”).

Cada código de funciones tiene un color básico específico asociado con él, que puede verse también en el cuadro de los códigos de funciones de las celdilla 100-00-04 (“Símbolos”). El color de identificación se usa para diferenciar diversos cables con la misma función dentro de un conector de componentes.


Una diferencia esencial con el sistema de coloración de cables anterior es el cambio de varios colores básicos. Los circuitos de masa, que tenían antes como color básico el marrón (BN) tienen ahora el negro (BK).

Empleando el número de circuito y la identificación de cables, usados en el ejemplo de la parte superior, conocemos la siguiente información sobre el cable:




Function:	31	= Masa
	S	= Circuito conmutado adicionalmente
Sistema:	AC	= nivelación de faros
Conexión:	3	= conexión interruptor
	A	= derivación
Tamaño:	1.5	= 1.5 mm^2
Color:	BK	= Color básico negro (determinado por la función 31)
	RD	= Color de identificación rojo

Símbolos



Empalme repartido



Cableado cruzado sin conexión



Empalme

Conexión desmontable



Tierra




Conector



Conector hembra

Conector macho




Componente completo




Parte de un componente




Caja de componente acoplada directamente a parte metálica de vehículo (tierra)




Componente con terminales atornillados



Conector acoplado a componente



Conector acoplado a cable de componente (cable flexible)




Resistencia de cable



Resistencia o elemento calefactor



Potenciómetro (presión o temperatura)



Potenciómetro (influencia exterior)


Símbolos



Batería




Cortador de circuito




Fusible



Enlace fusible




Pantalla



Señal de claxon o bocina



Anillo rozante columna de dirección




Cortador de circuito dependiente temperatura



Diodo, la corriente fluye en dirección de la flecha



Diodo emisor de luz (LED)



Capacitor




Capacitor variable




Sensor piezoeléctrico


Símbolos




Bobina



Válvula controlada por solenoide o solenoide del embrague



Transistor



Luz



Luz bifilar




Símbolo de la luz larga



Símbolo de piloto antiniebla trasero



Símbolo del faro antiniebla delantero




Sensor Hall




Muelle de reloj



Zumbador




Distribuidor



Conector barra cortocircuito

Símbolos




Elemento calefactor

Bucle conductor



Transmisor de combustible



Relevador del cronómetro térmico



Voltaje alterno




Filtro



Indicadores



Antena



Ensamble de la bobina de encendido



Imán permanente, motor una velocidad




Imán permanente, motor dos velocidades



Barra bus



Símbolo intermitente




Sensor rueda ABS

Símbolos




Una línea punteada gruesa representa 2 ó más cables

Una línea punteada fina representa una continuación




Dos conexiones (terminales) en el mismo conector

Línea punteada indica terminales para el mismo conector




P91
Caja eléctrica central (CJB)

Otros circuitos que comparten el fusible 18, pero que no se muestran, pueden encontrarse en Detalles de fusibles



A11
Radio




Aislamiento de cable es un color

Número de referencia de conector para cuadro de emplazamiento de componentes

Número del terminal


Aislamiento del cable es un color con banda de otro color (verde con blanco)



El circuito hace referencia a un cable que conecta otro circuito




M111
Motor de los limpiaparabrisas



Otros circuitos también conectados a tierra en G1001, pero que no se muestran, pueden encontrarse en Distribución de tierras


Número de circuito




Sección cable en mm cuadrados

Cable acoplado a parte metálica de vehículo (a tierra)

Tierra numerada para referencia a Tablero de localización de componentes




Un corchete muestra las diferencias del cableado entre modelos, países u opciones




A7
Módulo de control ABS

El símbolo indica un dispositivo de estado sólido (consta solamente de componentes electrónicos)


Símbolos



Interruptor bipo-
sicional monopo-
lar




Relevador




Interruptores de
movimiento con-
junto


Línea punteada
muestra una co-
nexión mecánica
entre interrupto-
res



Barra bus




Indica que se su-
ministra corriente
al fusible en todo
momento




Contacto normal-
mente abierto


Cuando se activa la
bobina, se cierra el
interruptor



Símbolos


Potencia
15
F8
3A
30
F23
3A
P91
Caja eléctrica central (CJB)
30-LB8 .75 RD/GN
30-LB8A
.75 RD/GN
3
1
C202
K13
Relevador de mantenimiento de potencia
4
2
C202
30-AA12
.75
RD/BK
2
C184b
Y2
Válvula de recirculación de gases del escape (EGR)
74-MD1
.75 BK/BN
91-LB11
.75 BN/RD
30-HB12
.75 RD/BK
1
C184b
30-MB10
.75 BN/RD
34
C190
A147
Módulo de control del tren motriz (PCM)
15
16
32
Número circuito
Parte de un componente mostrado
Componente completo mostrado
Sección cable en mm cuadrados
Aislamiento de cable es un color con banda de otro color
Número del terminal
Número de circuito

Símbolos


Número componente
Nombre del componente
Detalles sobre componente o funcionamiento
Empalme
Línea punteada indica terminales para el mismo conector
Número de conector componente
Aislamiento de cable es un color
Otros circuitos también conectados a tierra en G1001, pero que no se muestran, pueden encontrarse en Distribución de tierras
Tierra numerada para referencia a Tablero de localización de componentes
P91
Caja eléctrica central (CJB)
30
F23
3A
7-MB17 .75 RD/BK
5 C2
A30
Tablero de instrumentos
6) Iluminación
6
4 C2
14-AA17 .75 OG
S64
14-AA17 .75 OG
17 C190
14-AA17 .75 OG
2
D23
Conector de diagnóstico
1
C133b
A147
Módulo de control del tren motriz (PCM)
31-MB27 .75 BK
18
33
19 C190
9-AA22 .75 BK
1
D20
Conector de enlace de datos (DLC)
31-DA18 .75 BK
31-DA10 .75 BK
2
31-DA6 .75 BK C191
S4
G25
G1001

Símbolos

Número	Descripción	Color básico
1	Señal de audio positiva	WH
2	Señal de audio negativa	GY
3	Señal de referencia de audio (retorno/protector)	BN
4	Enlace de datos, bus positivo	GY
5	Enlace de datos, bus positivo	BU
6	Enlace de datos, protector de bus	NO
7	Voltaje de CC constante, no la de la batería	YE
8	Señal del sensor (eje horizontal, hacia delante, hacia arriba)	WH
9	Vuelta de señal sensor (referencia/tierra)	BN
10	Señal del sensor (eje vertical, hacia atrás, hacia abajo)	GY
15	Voltaje de la batería, con corriente sólo en el arranque y marcha	GN
20	Voltaje de la batería, con corriente sólo en marcha	PK
29	Voltaje de la batería, con corriente permanente (protegido por un fusible secundario)	OG
30	Voltaje de la batería, con corriente permanente (no está protegido por un fusible y protegido por un fusible principal)	RD
31	Tierra	BK
32	Conexión entre: Voltaje de la batería, cortocircuito a tierra o circuito abierto (Alimentación positiva para: parte delantera del asiento hacia abajo, abrir ventana, espejo hacia la izquierda, desbloquear, encendido)	WH
33	Conexión entre: Voltaje de la batería, cortocircuito a tierra o circuito abierto (Alimentación positiva para: parte delantera del asiento hacia arriba, cerrar ventana, espejo hacia la derecha, bloquear, apagado)	YE
34	Conexión entre: Voltaje de la batería, cortocircuito a tierra o circuito abierto (Alimentación positiva para: subir la parte posterior del asiento, subir el retrovisor, mover el asiento hacia adelante o memoria de las posiciones de ajuste)	BU
35	Conexión entre: Voltaje de la batería, cortocircuito a tierra o circuito abierto (Alimentación positiva para: bajar la parte posterior del asiento, bajar el retrovisor, mover el asiento hacia atrás o para el voltaje de salida del sensor de posición)	VT
48	Cable falso	NO
49	Alimentación de impulsos	BU
50	Voltaje de la batería, con corriente sólo en arranque	GY
59	Corriente alterna CA	GY
64	Voltaje de CC, con corriente sólo si el motor está en marcha	BU
75	Voltaje de la batería, con corriente sólo en marcha y posición de encendido	YE
91	Tierra	BK

Símbolos – Códigos sistemas

Sistemas distribución

DA: Empalmes distribución
DB: Barras bus
DC: Protección circuitos – Caja de conexiones de la batería (BJB)
DD: Protección circuitos – Caja eléctrica central (CJB)
DE: Tierra
DF: Bloqueo uniones
DG: Protección circuitos – Caja de fusibles auxiliar
DH: Distribución – Caja de fusibles auxiliar
DJ: Distribución auxiliar
DK: Componentes integrados

Sistemas de bus de datos

EA: Bus ACP
EB: Bus ALT
EC: Bus CAN
ED: Bus DCL
EE: Bus ISO
EG: Bus SCP

Sistemas eléctricos de confort

AA: Cierre puertas y tapa maletero (incluyendo: acceso sin llaves/cierre global)
AD: Retrovisores eléctricos
AG: Techo corredizo eléctrico
AH: Asientos eléctricos
AJ: Ventanillas eléctricas
AL: Columna de la dirección hidráulica
AM: Puertas eléctricas

Sistemas básicos

BA: Carga (incluyendo: ohmímetro/voltímetro)
BB: Arranque

Sistemas del chasis

CC: Suspensión marcha
CD: Suspensión (de aire/autonivelante)
CE: Servodirección (dirección automática variable servo asistida)
CF: Frenos antibloqueo/control de tracción
CG: Frenos (motor/escape/descompresión)

Sistemas del clima

FA: Clima 1
FB: Clima 2
FC: Clima, calefacción auxiliar

Sistemas de advertencia e información

GA: Indicadores – nivel/presión/temperatura
GB: Indicadores varios (incluyendo: velocímetro/reloj)
GC: Indicador – nivel/presión/temperatura
GE: Aviso auxiliar/falla del foco
GG: Tablero de instrumentos
GH: Computadora del recorrido
GJ: Claxon
GK: Navegación
GL: Antirrobo
GM: Avisos acústicos (incluyendo: zumbadores/campanillas)
GN: ayuda para el estacionamiento
GP: Control de emergencia del vehículo

Sistema térmicos

HA: Auxiliar (incluyendo: aire/filtro/encendedor)
HB: Deshielo (incluyendo: espejos/surtidores lavaparabrisas/ventanillas)
HC: Asientos térmicos

Sistemas de protección antiimpactos

JA: Bolsas de aire

Sistemas lava/limpiaparabrisas

KA: Limpiaparabrisas/lavaparabrisas

Sistema iluminación

LB: Cortesía (guantera/cofre/maletero/lect./testigo recarg./espejo visor)
LC: Acceso (incluyendo: techo/suelo/puerta)
LD: Antiniebla/inundación/conducción
LE: Faro (incluyendo: oculte/cruce/conducción diurna)
LF: Estacionamiento/indicadores/placa/separación
LG: Indicador dirección/curvas/peligro/pare/reversa
LH: Iluminación conmutador
LK: Iluminación de los instrumentos

Sistemas de comunicación y audio

MC: Comunicación
MD: Autorradio

Vehículos especiales (exclusivo)

NA: Ambulancia
NB: Policía
NC: Taxi
ND: Remolque

Sistema control módulo control motor

PA: Control del motor (común, refrigeración y extra carburado)
PG: Velocidad vehículo a RPM del motor

Símbolos

LHD	Vehículos con volante a la izquierda
RHD	Vehículos con volante a la derecha


Códigos de países

A	Austria	IS	Islandia
B	Bélgica	N	Noruega
CH	Suiza	NL	Países Bajos
CZ	República Checa	P	Portugal
D	Alemania	S	Suecia
DK	Dinamarca	FIN	Finlandia
E	España		
F	Francia		
GR	Grecia		
H	Hungría		
I	Italia		

Colores de cables	
BK	Negro
BN	Café
BU	Azul
GN	Verde
GY	Gris
LG	Verde claro
NA	Natural
OG	Naranja
PK	Rosa
RD	Rojo
SR	Plateado
VT	Violeta
WH	Blanco
YE	Amarillo

La mayoría de los conectores de los sistemas eléctricos de este vehículo son de la nueva generación, que fueron introducidos primero en el Fiesta 89 y desde entonces se han ido utilizando de manera progresiva en otros vehículos. Estos conectores no solo proporcionan un contacto muy fiable, sino que además son fáciles de reparar.

Para realizar dichas reparaciones hay disponible un kit de reparación de mazos de cables. Ello ha permitido que se puedan sustituir conectores por separado. El kit de reparaciones incluye los conectores de repuesto, las herramientas necesarias para el montaje y una ilustración de los procedimientos de reparación más importantes.



Las herramientas especiales pueden pedirse a través de OTC Europe o sus agentes/distribuidores. Si hay dificultades, pueden obtenerse pidiéndolas a:


www.spxtools–shop.com

Reparaciones de conectores utilizando el kit de reparación de mazos de cables

No aplique una fuerza excesiva al reparar los conectores. Al introducir los terminales de repuesto escuche o busque a tientas el ”clic” para asegurarse de que el terminal encaja correctamente.

Herramientas especiales
(incluido en el equipo de reparación de mazos de cables o en el juego de herramientas especiales)


MS. 1561 = Extractor
MS. 1562 = Extractor
MS. 1563 = Herramienta de desenganche I
MS. 1570 = Extractor
MS. 1571 = Herramienta de desenganche II
MS. 1572 = Herramienta de desenganche III
SD = Destornillador
MS. 1535A = Herramienta de desenganche IV
MS. 1575 = Herramienta de desenganche V
MS. 1587 = Herramienta de desenganche VI
33-012-01 = Extractor
33-012-02 = Extractor



Conectores disponibles por separado
(Incluidos en el kit de reparación de mazos de cables)

A = Terminal de enchufe
B = Terminal de patilla
C = Terminal de patilla plana DFK
D = Terminal de patilla plana ESPA DFK-1
E = Terminal de patilla
F = Terminal de enchufe
G = Terminal de enchufe plano
H = Terminal de patilla plana
J = Terminal de enchufe
K = Terminal de patilla
L = Terminal de enchufe
M = Terminal de enchufe
N = Terminal de patilla
O = Terminal de enchufe

Estos conectores vienen ya provistos de terminaciones de cable de distintas secciones transversales. El kit de reparación también incluye diversos manguitos de contracción para su conexión con el cable del mazo.




Desmantelamiento de los conectores de doble fila

Nota: Se utilizan dos herramientas de desenganche (A):
- MS. 1571 con dos patas de la misma longitud
- MS. 1572 con dos patas de distinta longitud

Para desmontar el terminal mayor (superior) de patilla plana, introduzca la herramienta de desenganche MS. 1571 y saque presionando el terminal de patilla plana hacia la parte trasera (B).

Para desmontar los terminales de patillas planas más pequeños (inferiores), tire primero hacia afuera del dispositivo de apertura hasta el primer tope utilizando el extractor MS. 1562 (C). A continuación introduzca la herramienta de desenganche MS. 1572 con la pata más larga situada junto al dispositivo de cierre rojo y saque presionando el terminal de patilla plana pequeño hacia la parte trasera (C). Introduzca el terminal de repuesto y a continuación acople de nuevo el dispositivo de cierre completamente.




VFV10010404

Desmantelamiento de los conectores del tipo DFK

Introduzca la herramienta de desenganche MS. 1563 con la pata más larga situada junto al dispositivo de bloqueo rojo y empuje hacia afuera el terminal de patilla plana DFK.

Al introducir el terminal de repuesto, asegúrese de que encaje correctamente.




VFV10010405

Desmantelamiento de los conectores ovalados

a) Lado del terminal

Saque la tapa haciendo palanca con un destornillador SD. A continuación suba el dispositivo de bloqueo del terminal en cuestión y tire hacia afuera del mismo en el extremo del cable.


Al introducir el terminal de repuesto, asegúrese de que encaje correctamente.



b) Lado del enchufe

Desmonte la tapa de cierre completamente utilizando el extractor MS. 1561. A continuación suba el dispositivo de bloqueo con el destornillador SD y saque hacia afuera el terminal de enchufe en el extremo del cable.


Al introducir el terminal de enchufe de repuesto, asegúrese de que ecaja correctamente.



Desmantelamiento de conectores redondos

Introduzca el extractor MS. 1570 en una de las aberturas rectangulares, gire 90° y saque completamente el dispositivo de bloqueo rojo. A continuación suba la orejeta de bloqueo del terminal tipo patilla o tipo manguito en cuestión ligeramente con un destornillador SD y saque el terminal del cable.

Al introducir el terminal de repuesto, asegúrese de que el terminal y el dispositivo de bloqueo rojo ecajan completamente.




VFV10010408

Desmantelamiento de conectores de fila única

Tire del dispositivo de bloqueo hacia la parte delantera utilizando el extractor MS. 1562 (para desacoplarlo). A continuación saque el terminal en cuestión sobre su cable hacia la parte trasera.

El dispositivo de bloqueo debe encajar correctamente después de la introducción del terminal de repuesto.




VFV10010409

Despiece de conectores de 3 terminales

Abra el dispositivo de bloqueo. A continuación apriete el terminal en cuestión – tal como se muestra – con la herramienta de desenganche MS. 1535A disponible y saque el cable hacia la parte trasera.

Al introducir el terminal de repuesto, escuche o busque a tientas el ”clic” para asegurarse de que el terminal y el dispositivo de bloqueo encajen correctamente.



VFV10010410

Despiece de conectores no sellados


A: Desacoplamiento del espaciador de la posición de bloqueo total (macho)

Suelte los cierres que sujetan el espaciador en la posición de bloqueo total desviando los brazos de accionamiento hacia afuera. Con los brazos de accionamiento desviados, empuje el espaciador a la posición de prebloqueo.

B: Desacoplamiento del espaciador de la posición de bloqueo total (hembra)

Suelte el cierre que sujeta el espaciador en la posición de bloqueo total desviando el brazo de accionamiento hacia abajo Con el brazo de accionamiento desviado, tire del espaciador a la posición de prebloqueo.

La ilustración muestra cómo se mueve el espaciador de la posición de bloqueo total a la posición de prebloqueo.



Despiece de conectores no sellados


Nota: Espaciador en posición de bloqueo total (A). Para desmontar los terminales tire del espaciador a la posición de prebloqueo (B) tal como se describe en la figura VFV10010410.

Empuje ligeramente el cable correspondiente para asegurarse de que el terminal está totalmente metida en la cavidad del terminal.

Introduzca el extractor 33-012-01 o 33-012-02 en la cara de la cavidad del terminal. La punta de la herramienta debe estar colocada entre la orejeta de manipulación del brazo flexible y el terminal.

Empuje la herramienta hacia adelante, levantando automáticamente el brazo flexible. La utilización de herramientas alternativas requerirá que el técnico desvíe manualmente el brazo flexible.

Con el brazo flexible desviado, tire del cable para desmontar el terminal de la cavidad. Si el terminal no se desacopla fácilmente de la carcasa, repita los pasos expuestos anteriormente.




Despiece de conectores híbridos

Nota: Se utilizan dos útiles diferentes de desbloqueo (A). Para desmontar los terminales tire del espaciador a la posición de prebloqueo (B) tal como se describe en la figura VFV10010410.

Para desmontar los terminales de patillas planas más pequeños, empuje ligeramente el cable en dirección de la introducción del terminal. Tras cerciorarse de la orientación del útil de extracción, coloque el extractor 33-012-01 (C) entre el terminal y el brazo elástico, siguiendo el orificio guía del soporte delantero. Empuje el extractor ligeramente. El cierre entre el pico y el gancho se soltará. A continuación tire del cable ligeramente de la carcasa.

Para desmontar los terminales más grandes de patillas planas, empuje el cable ligeramente en dirección de la introducción del terminal. Tras cerciorarse de la orientación del útil de extracción, coloque el extractor 33-012-02 (D) entre el terminal y el brazo elástico, siguiendo el orificio guía del soporte delantero. Para desbloquear el pico y el gancho, levante el extractor 33-012-02 (E). A continuación tire del cable ligeramente de la carcasa.




Despiece de conectores sellados

A: Desacoplamiento del soporte delantero de la posición de bloqueo total (macho)

Introduzca el útil (gancho) MS. 1570 en la ranura dispuesta para tal fin. Dando un tirón suave del útil (gancho) MS. 1570 en el sentido que indica la flecha, se libera el espaciador y se podrá quitar el terminal.

B: Desacoplamiento del espaciador de la posición de bloqueo total (hembra)

Suelte el cierre que mantiene el espaciador en la posición de bloqueo total desviando el brazo de accionamiento de derecha a izquierda. Con el brazo de accionamiento desviado, tire del espaciador a la posición de prebloqueo.



Despiece de conectores sellados


Nota: Desacople el soporte delantero y/o espaciador tal como se describe en la figura VFV10010413.

Empuje ligeramente el cable correspondiente para asegurarse de que el terminal está totalmente metida en la cavidad del terminal.


Introduzca el extractor 33-012-01 o 33-012-02 en la cara de la cavidad del terminal como indica la ilustración para el terminal macho. La punta de la herramienta debe estar colocada entre la orejeta de manipulación del brazo flexible y el terminal.

Empuje el extractor hacia adelante, elevando automáticamente el brazo flexible. La utilización de extractores alternativos requerirá que el técnico desvíe manualmente el brazo flexible.

Con el brazo flexible desviado, tire del cable para desmontar el terminal de la cavidad. Si el terminal no se desacopla fácilmente de la carcasa, repita los pasos expuestos anteriormente.



VFV10010415



VFV10010416

Contactos chapados en oro

Sensores y conectores de servicio con contactos chapados en oro de los sistemas de control del motor

Se han introducido conectores con contactos chapados en oro en diversas conexiones críticas (corriente menor de 1 mA, tensión inferior a 5 V) en los sistemas de control del motor. Los contactos chapados en oro tienen una resistencia significativamente menor que los contactos estañados que se han utilizado previamente. De esta manera puede garantizarse una transmisión de señales ininterrumpida, exenta de interferencias a la unidad de control del motor.


Nota: Los contactos chapados en oro no deben conectarse nunca con los contactos estañados (figura VFV10010415). No sólo puede resultar dañada la chapa de oro, sino que la resistencia resultante es mucho mayor que una conexión oro–oro o estaño–estaño.

Los contactos necesarios para reparar las conexiones chapadas en oro pueden obtenerse de manera adicional con el kit de reparación de mazos de cables de Löwener. Lo que se ofrece adicionalmente con el kit incluye los contactos chapados en oro con cables flexibles blancos de conexión y un tubo de grasa especial. Los conectores con contactos chapados en oro están protegidos por una grasa especial que se aplica en producción y por tanto no debe tratarse nunca con grasa de litio.

Si hay que sustituir un conector o un sensor, la sustitución por uno nuevo puede incluir contactos chapados en oro.

Los sensores con contactos chapados en oro deben sustituirse sólo por otros que también tengan los contactos chapados en oro.

Si hay que sustituir un sensor con contactos estañados por un sensor nuevo con contactos chapados en oro, debe utilizarse un adaptador especial (figura FV10010416). Lo mismo se bede aplicar a los mazos de cables de repuesto con contactos chapados en oro que se van a conectar con sensores con contactos estañados.




VFV10010417

El mazo adaptador del sensor de posición de la mariposa (TPS) y el sensor de posición del cigüeñal debe fijarse con conectores de soldadura retráctil (figura VFV10010416). El mazo adaptador del sensor de posición del cigüeñal tiene un conector en ambos extremos y sólo se necesita enchufarlo entre el sensor y el mazo de cables (figura VFV10010417).


El sensor de posición de la mariposa (TPS) puede sustituirse por un sensor nuevo (con contactos chapados en oro) cortando el mazo de cables, desmontando el conector y reuniendo los cables con conectores de soldadura retráctil (figura VFV10010418).

Sólo deben utilizarse conectores de soldadura retráctil para reunir cables cortadores (pídalo con las piezas de Ford). Los conectores de soldadura retráctil disponibles en el kit de reparación de mazos de cables de Löwener son aproximadamente iguales.



VFV10010418

Visión de conjunto de arneses de cables – excepto Coupé–Cabriolet, LHD




Conector

No.	Número de parte	Descripción
1	2B325	Arnés de cables – Interruptor de advertencia del freno
2	14K733	Arnés de cables – Caja de conexiones
3	15K867	Arnés de cables – Sensor de ayuda de estacionamiento, delantero
4	F221050	Arnés de cables – Limpia/lavaparabrisas de los faros
5	12A690	Arnés de cables – Control del motor
6	9H589	Arnés de cables – Solenoide de corte de combustible
7	14297	Arnés de cables – Alimentación de limpiaparabrisas eléctrico
8	19A657	
9	14401	Arnés de cables principal
10	14014	Arnés de cables – Alimentación del seguro de la puerta
11	14K138	Arnés de cables – Puerta de entrada
12	14240	Arnés de cables – Alimentación del seguro de la puerta trasera

No.	Número de parte	Descripción
13	15K868	
14	17N400	Arnés de cables – Motor del limpiaparabrisas de la ventana trasera
15	14A584	Arnés de cables – Puerta del conductor
16	15K857	
17	14A280	Arnés de cables – Batería
18	14B079	
19	–	Módulo de control de protección (RCM)
20	–	Módulo de control ABS
20	–	Módulo del programa de estabilidad electrónica (ESP)
21	–	Caja de conexiones de la batería (BJB)
22	–	Módulo de control electrónico
23	–	Caja eléctrica central (CJB)
24	14335	Arnés de cables – Iluminación interior


Visión de conjunto de arneses de cables – excepto Coupé–Cabriolet, RHD



Conector

No.	Número de parte	Descripción	No.	Número de parte	Descripción
25	2B325	Arnés de cables – Interruptor de advertencia del freno	37	15K868	
26	14K733	Arnés de cables – Caja de conexiones	38	17N400	Arnés de cables – Motor del limpiaparabrisas de la ventana trasera
27	15K867	Arnés de cables – Sensor de ayuda de estacionamiento, delantero	39	14K138	Arnés de cables – Puerta de entrada
			40	15K857	
28	F221050	Arnés de cables – Limpia/lavaparabrisas de los faros	41	14A280	Arnés de cables – Batería
29	12A690	Arnés de cables – Control del motor	42	14B079	
30	9H589	Arnés de cables – Solenoide de corte de combustible	43	–	Módulo de control de protección (RCM)
31	14297	Arnés de cables – Alimentación de limpiaparabrisas eléctrico	44	–	Módulo de control ABS
32	19A657		20	–	Módulo del programa de estabilidad electrónica (ESP)
33	14401	Arnés de cables principal	45	–	Caja de conexiones de la batería (BJB)
34	14014	Arnés de cables – Alimentación del seguro de la puerta	46	–	Módulo de control electrónico
35	14A584	Arnés de cables – Puerta del conductor	47	–	Caja eléctrica central (CJB)
36	14240	Arnés de cables – Alimentación del seguro de la puerta trasera	48	14335	Arnés de cables – Iluminación interior


Visión de conjunto de arneses de cables – Coupé–Cabriolet, LHD



Conector

No.	Número de parte	Descripción	No.	Número de parte	Descripción
49	2B325	Arnés de cables – Interruptor de advertencia del freno	62	17N400	Arnés de cables – Motor del limpiaparabrisas de la ventana trasera
50	14K733	Arnés de cables – Caja de conexiones	63	14A584	Arnés de cables – Puerta del conductor
51	–		64	–	
52	–		65	14A280	Arnés de cables – Batería
53	12A690	Arnés de cables – Control del motor	66	–	
54	9H589	Arnés de cables – Solenoide de corte de combustible	67	–	Módulo de control de protección (RCM)
55	14297	Arnés de cables – Alimentación de limpiaparabrisas eléctrico	68	–	Módulo de control ABS
56	–		20	–	Módulo del programa de estabilidad electrónica (ESP)
57	14401	Arnés de cables principal	69	–	Caja de conexiones de la batería (BJB)
58	14014	Arnés de cables – Alimentación del seguro de la puerta	70	–	Módulo de control electrónico
59	14K138	Arnés de cables – Puerta de entrada	71	–	Caja eléctrica central (CJB)
60	–		72	–	
61	15K868		73	–	Módulo, techo desmontable
			74	–	Módulo hidráulico


Visión de conjunto de arneses de cables – Coupé–Cabriolet, RHD




Conector

No.	Número de parte	Descripción	No.	Número de parte	Descripción
75	2B325	Arnés de cables – Interruptor de advertencia del freno	88	17N400	Arnés de cables – Motor del limpiaparabrisas de la ventana trasera
76	14K733	Arnés de cables – Caja de conexiones	89	14K138	Arnés de cables – Puerta de entrada
77	–		90	–	
78	–		91	14A280	Arnés de cables – Batería
79	12A690	Arnés de cables – Control del motor	92	–	
80	9H589	Arnés de cables – Solenoide de corte de combustible	93	–	Módulo de control de protección (RCM)
81	14297	Arnés de cables – Alimentación de limpiaparabrisas eléctrico	94	–	Módulo de control ABS
82	–		20	–	Módulo del programa de estabilidad electrónica (ESP)
83	14401	Arnés de cables principal	95	–	Caja de conexiones de la batería (BJB)
84	14014	Arnés de cables – Alimentación del seguro de la puerta	96	–	Módulo de control electrónico
85	14A584	Arnés de cables – Puerta del conductor	97	–	Caja eléctrica central (CJB)
86	–		98	–	
87	15K868		99	–	Módulo, techo desmontable
			100	–	Módulo hidráulico


Accionamiento de frenos hidráulicos – con pedales ajustables, LHD




Accionamiento de frenos hidráulicos – con pedales ajustables, RHD




Control antibloqueo




Control antibloqueo




Control antibloqueo – Asistencia para estabilizar




Control antibloqueo – Asistencia para estabilizar




Control antibloqueo – Asistencia para estabilizar




Control antibloqueo – Asistencia para estabilizar – sin sistema de iluminación en curva




Control antibloqueo – Asistencia para estabilizar – con sistema de iluminación en curva




Servodirección




Refrigeración del motor – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), sin A/C




Refrigeración del motor – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), con A/C




Refrigeración del motor – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), sin A/C




Refrigeración del motor – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), con A/C




Refrigeración del motor – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), sin A/C, Transmisión automática




Refrigeración del motor – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), con A/C




Refrigeración del motor – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, sin A/C




Refrigeración del motor – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, con A/C




Refrigeración del motor – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, sin A/C




Refrigeración del motor – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, con A/C




Refrigeración del motor – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, sin A/C




Refrigeración del motor – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, con A/C




Refrigeración del motor – 2.5L Duratec–ST (VI5)




Controles y carga de combustible – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)




Controles y carga del combustible – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)




Controles y carga de combustible – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)




Controles y carga de combustible – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel




Controles y carga de combustible – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel




Controles y carga de combustible – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel




Controles y carga de combustible – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel




Controles y carga de combustible – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel




Controles y carga de combustible – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel




Controles y carga de combustible – 2.5L Duratec–ST (VI5)




Sistema de arranque – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), Caja de cambio manual, contenido opción inferior




Sistema de arranque – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), Caja de cambio manual, contenido opción superior




Sistema de arranque – 1.6L Duratec–16V (Sigma), Transmisión automática, contenido opción inferior




Sistema de arranque – 1.6L Duratec–16V (Sigma), Transmisión automática, contenido opción superior




Sistema de arranque – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), contenido opción inferior




Sistema de arranque – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), contenido opción superior




Sistema de arranque – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Caja de cambio manual, contenido opción inferior




Sistema de arranque – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Caja de cambio manual, contenido opción superior




Sistema de arranque – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Transmisión automática, contenido opción inferior




Sistema de arranque – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Transmisión automática, contenido opción superior




Sistema de arranque – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, contenido opción inferior




Sistema de arranque – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, contenido opción superior




Sistema de arranque – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, contenido opción superior




Sistema de arranque – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, contenido opción inferior




Sistema de arranque – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, contenido opción inferior




Sistema de arranque – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, contenido opción superior




Sistema de arranque – 2.5L Duratec–ST (VI5)




Encendido del motor – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)




Encendido del motor – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)




Encendido del motor – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)




Sistema de la bujía de incandescencia – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel




Sistema de la bujía de incandescencia – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, excepto Coupé–Cabriolet




Sistema de la bujía de incandescencia – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Coupé–Cabriolet




Sistema de la bujía de incandescencia – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel




Encendido del motor – 2.5L Duratec–ST (VI5)




Encendido del motor – 2.5L Duratec–ST (VI5)




Controles electrónicos del motor – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)




Controles electrónicos del motor – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)




Controles electrónicos del motor – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)




Controles electrónicos del motor – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)




Controles electrónicos del motor – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)




Controles electrónicos del motor – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)




Controles electrónicos del motor – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)




Controles electrónicos del motor – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)




Controles electrónicos del motor – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)




Controles electrónicos del motor – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)




Controles electrónicos del motor – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)




Controles electrónicos del motor – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)




Controles electrónicos del motor – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)




Controles electrónicos del motor – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)




Controles electrónicos del motor – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)




Controles electrónicos del motor – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)




Controles electrónicos del motor – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)




Controles electrónicos del motor – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), LHD




Controles electrónicos del motor – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), RHD




Controles electrónicos del motor – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)




Controles electrónicos del motor – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, con filtro de partículas para gasoil




Controles electrónicos del motor – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, sin filtro de partículas para gasoil




Controles electrónicos del motor – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel




Controles electrónicos del motor – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel




Controles electrónicos del motor – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel




Controles electrónicos del motor – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel




Controles electrónicos del motor – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel



Controles electrónicos del motor – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel




Controles electrónicos del motor – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel




P93
Caja de conexiones de la batería (BJB)

Controles electrónicos del motor – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel




Controles electrónicos del motor – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel




P93
Caja de conexiones de la batería (BJB)

Controles electrónicos del motor – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel




P93
Caja de conexiones de la batería (BJB)

Controles electrónicos del motor – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel




Controles electrónicos del motor – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel


Controles electrónicos del motor – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel




Controles electrónicos del motor – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel




Controles electrónicos del motor – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel




Controles electrónicos del motor – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel




Controles electrónicos del motor – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel




Controles electrónicos del motor – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel




Controles electrónicos del motor – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel



Controles electrónicos del motor – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel




Controles electrónicos del motor – 2.5L Duratec–ST (VI5)




P93
Caja de conexiones de la batería (BJB)


Controles electrónicos del motor – 2.5L Duratec–ST (VI5)




Controles electrónicos del motor – 2.5L Duratec–ST (VI5)




Controles electrónicos del motor – 2.5L Duratec–ST (VI5)




Controles electrónicos del motor – 2.5L Duratec–ST (VI5)




Controles electrónicos del motor – 2.5L Duratec–ST (VI5)




Transeje y transmisión automática – Transmisión automática




Transeje y transmisión automática – Transmisión automática




Transeje y transmisión automática – Transmisión automática




Sistema de control de velocidad




Sistema de control de velocidad




Calefacción y ventilación




Calefacción y ventilación




Calefacción auxiliar – con calefacción adicional




Calefacción auxiliar – con calefactor PTC, sin EATC




Calefacción auxiliar – con calefactor PTC, con EATC




A/C – sin EATC


30
F10
30A
30-FA23A 4 RD
S119
30-FA23 4 RD
30-FA24 4 RD
1
3 C1010
K14
Relevador del soplador del calefactor
2
5 C1010
P93
Caja de conexiones de la batería (BJB)
31S-FA23 .5 BK/BU
15-FA18 4 GN/OG
S130
15-FA18A 4 GN/OG
32 C95
22 C111
15-FA18 4 GN/OG
1 C789
M3
Motor soplador calefactor
12
HEATER BLOWER RELAY
MIDDLE CAN –
MIDDLE CAN +
P91
Caja eléctrica central (CJB)
12) Módulo GEM
16
32 C99
2 C789
31S-FA18 4 BK/RD
22
23 C809
S24
MIDDLE CAN –
MIDDLE CAN +
A30
Tablero de instrumentos
31S-FA33A 4 BK/OG
HIGH CAN –
HIGH CAN +
4 C470
R21
Resistencia en serie soplador calefactor
17
18 C809
418–00–00–1
41
54 C690
2.5L Duratec–ST (VI5)
3 1 2 C470
A 3
A 4 C418
Motores diesel
31S-FA30 4 BK/WH
B 4
A 4 C600
1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)
31S-FA31A 1.5 BK/YE
31S-FA32 2.5 BK/BU
31S-FA30 1 BK/WH
S25
F 19
F 31 C594
31S-FA32 4 BK/BU
Coupé–Cabriolet
A147
Módulo de control del tren motriz (PCM)
31S-FA33 4 BK/OG
31S-FA31 4 BK/YE
4 3 2 1 C380
A128
Módulo de control de la calefacción
23) Interruptor del ventilador de la calefacción
23
IV III II I 0
5 C380
31-FA25 4 BK
S6
G20


A/C – sin EATC


P93
Caja de conexiones de la batería (BJB)
30
F11
20A
30-BB9 1.5 RD
13 C111
30-BB9 1.5 RD
4 C456
N278
Interruptor del encendido
0) Apagado
1) Acc
2) Marcha
3) Arranque
30
0 1 2 3
15
1 C456
15-DA1 1.5 GN/YE
36 C102
P91
Caja eléctrica central (CJB)
12) Módulo GEM
30
F102
10A
15
F100
10A
12
IGNITION
AUX HEATER
AC SWITCH
GND
10
5 C102
sin parabrisas térmico
con calefactor parabrisas térmico
14
13 C103
8-FA9 .35 WH/GN
39 C96
G19
5 C102
15-FA13A .35 GN/RD
5 C102
S48
15-FA13 .35 GN/RD
8-FC10 .35 WH/VT
413–00–00–4
S5
29S-LE10A .35 OG/GN
1
8
5
2
3 C378
A128
Módulo de control de la calefacción
5) Iluminación
17) Interruptor de recirculación
20) Interruptor del aire acondicionado
5
17
20
7
32-FA76 .35 WH/BU
32-FA76A .35 WH/BU
RHD
6
33-FA76 .35 YE/BU
33-FA76A .35 YE/BU
4 C378
91-FA13 .35 BK/OG
S12
G7
4
2 C538
M69
Activador de recirculación de aire
4 C538
2


A/C – sin EATC, 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)




A/C – sin EATC, 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)




A/C – sin EATC, 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel




A/C – sin EATC, 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel




A/C – sin EATC, 2.5L Duratec–ST (VI5)




A/C – con EATC, excepto sistema de navegación con DVD con pantalla táctil




A/C – con EATC, con sistema de navegación con DVD con pantalla táctil




A/C – con EATC


30
F10
30A
30-FA23A 4 RD
S119
30-FA23 4 RD
30-FA24 4 RD
1
3 C1010
K14
Relevador del soplador del calefactor
2
5 C1010
15-FA18 4 GN/OG
S130
15-FA18B 2.5 GN/OG
30S
F29
10A
15-FA18A 4 GN/OG
31S-FA23 .5 BK/BU
15-FA18C .5 GN/OG
3
22 C111
15-FA18A 4 GN/OG
32 C95
1 C832
12
HEATER BLOWER RELAY
MIDDLE CAN –
MIDDLE CAN +
P91
Caja eléctrica central (CJB)
12) Módulo GEM
M3
Motor soplador calefactor
2 C832
16
32 C99
418–00–00–1
31S-FA18A 4 BK/RD
15-FA18C .5 GN/OG
22
23 C809
2
1 C834
A30
Tablero de instrumentos
A97
Módulo de control del soplador del calefactor
HIGH CAN –
HIGH CAN +
17
18 C809
418–00–00–1
6
4 C834
49S-FA45 .35 BU/WH
31-FA45 4 BK
41
54 C690
2.5L Duratec–ST (VI5)
A 3
A 4 C418
Motores diesel
B 4
A 4 C600
1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)
F 19
F 31 C594
S6
15 C540
A147
Módulo de control del tren motriz (PCM)
G20
BLOWER CONTROL
A205
Módulo de control electrónico automático de temperatura (EATC)


A/C – con EATC


A205
Módulo de control electrónico automático de temperatura (EATC)
SIG
SIG
SIG
ASPIRATOR +
23
22
21
1
C540
8-FA95 .35 WH/GN
15S-FA95 .35 GN/BK
4
1
C776
B206
Sensor de temperatura en el interior del vehículo
M
10-FA53 .35 GY/VT
8-FA53 .35 WH/BU
2
1
C554
6
3
C776
B72
Sensor carga solar
3
C554
9-FA53 .35 BN/BU
9-FA95 .35 BN/GN
S180
9-FA1 .35 BN/RD
31-FA95 .35 BK
17
2
C540
GND
ASPIRATOR GND
A205
Módulo de control electrónico automático de temperatura (EATC)
SIG
SIG
SIG
SIG
9
10
8
7
C540
8-FA48 .35 WH/GN
8-FA47 .35 WH/GN
8-FA52 .35 WH/BK
8-FA51 .35 WH/BK
1
C544
1
C542
1
C543
1
C536
B304
Sensor de temperatura de descarga del piso, lado izquierdo
B306
Sensor de temperatura de descarga del panel, lado izquierdo
B307
Sensor de temperatura de descarga del panel, lado derecho
B305
Sensor de temperatura de descarga del piso, lado derecho
3
C544
3
C542
3
C543
3
C536
9-FA48 .35 BN/GN
9-FA47 .35 BN/GN
9-FA52 .35 BN/YE
9-FA51 .35 BN/YE
S179
9-FA47A .35 BN/GN
20
C540
GND
A205
Módulo de control electrónico automático de temperatura (EATC)


A/C – con EATC


A205
Módulo de control electrónico automático de temperatura (EATC)
LTEMP POWER
RTEMP POWER
12
15S-FA46 .35 GN/BU
2 C553
25 C539
15S-FB9 .35 GN/RD
M100
Motor de la puerta de temperatura de adición de aire, lado izquierdo
1 3 4 6 C553
31S-FA58 .35 BK/OG
31S-FA59 .35 BK/GN
31S-FA60 .35 BK/RD
31S-FA61 .35 BK/WH
2 C534
M101
Motor de la puerta de temperatura de adición de aire, lado derecho
1 3 4 6 C534
31S-FB10 .35 BK/GN
31S-FB11 .35 BK/RD
31S-FB12 .35 BK/WH
31S-FB13 .35 BK/YE
3 4 16 17 9 10 22 23 C539
LTEMP A
LTEMP B
LTEMP C
LTEMP D
RTEMP A
RTEMP B
RTEMP C
RTEMP D
A205
Módulo de control electrónico automático de temperatura (EATC)


A/C – con EATC


A205
Módulo de control electrónico automático de temperatura (EATC)
RECIRC POWER
14
C540
15S-FA42
.35 GN/YE
2
C541
M69
Activador de recirculación de aire
M
1
3
4
6
C541
RHD
4
6
1
3
31S-FA54
.35 BK/BU
31S-FA54A
.35 BK/BU
31S-FA56
.35 BK/GN
31S-FA56A
.35 BK/GN
31S-FA55
.35 BK/OG
31S-FA55A
.35 BK/OG
31S-FA57
.35 BK/RD
31S-FA57A
.35 BK/RD
1
2
14
15
C539
RECIRC A
RECIRC B
RECIRC C
RECIRC D
A205
Módulo de control electrónico automático de temperatura (EATC)


A/C – con EATC


A205
Módulo de control electrónico automático de temperatura (EATC)
PANEL/FLOOR POWER
DEFROST POWER
26
15S-FB19
.35 GN/YE
2
C533
13
C539
15S-FB14
.35 GN/BU
M250
Accionador de modo de panel/suelo
1
3
4
6
C533
2
C532
M210
Accionador del modo del descongelador
31S-FB20
.35 BK/BU
31S-FB21
.35 BK/OG
31S-FB22
.35 BK/GN
31S-FB23
.35 BK/RD
1
3
4
6
C532
31S-FB15
.35 BK/OG
31S-FB16
.35 BK/GN
31S-FB17
.35 BK/RD
31S-FB18
.35 BK/WH
5
6
18
19
7
8
20
21
C539
A205
Módulo de control electrónico automático de temperatura (EATC)
PA/FL A
PA/FL B
PA/FL C
PA/FL D
DEFR A
DEFR B
DEFR C
DEFR D


A/C – con EATC, 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)




A/C – con EATC, 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)




A/C – con EATC, 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel




A/C – con EATC, 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel




A/C – con EATC, 2.5L Duratec–ST (VI5)




Iluminación del panel y tablero de instrumentos




Iluminación del panel y tablero de instrumentos




Iluminación del panel y tablero de instrumentos




Iluminación del panel y tablero de instrumentos




Iluminación del panel y tablero de instrumentos – excepto Coupé–Cabriolet




Iluminación del panel y tablero de instrumentos – 2.5L Duratec–ST (VI5)




Iluminación del panel y tablero de instrumentos – sin cierre global, excepto Coupé–Cabriolet




Iluminación del panel y tablero de instrumentos – con cierre global, excepto Coupé–Cabriolet




Iluminación del panel y tablero de instrumentos – con cierre global, excepto Coupé–Cabriolet




Iluminación del panel y tablero de instrumentos – con cierre global, excepto Coupé–Cabriolet




Iluminación del panel y tablero de instrumentos – con cierre global, excepto Coupé–Cabriolet




Iluminación del panel y tablero de instrumentos – excepto Coupé–Cabriolet




Iluminación del panel y tablero de instrumentos – Coupé–Cabriolet




Iluminación del panel y tablero de instrumentos – Coupé–Cabriolet, Lado del conductor




Iluminación del panel y tablero de instrumentos – Coupé–Cabriolet, Lado del pasajero




Tablero de instrumentos – Motores de gasolina




Tablero de instrumentos – Motores diesel




Tablero de instrumentos




Tablero de instrumentos – sin sistema de detección de la composición del combustible




Tablero de instrumentos – con sistema de detección de la composición del combustible




Tablero de instrumentos




Tablero de instrumentos




Tablero de instrumentos




Tablero de instrumentos – sin cierre global




Tablero de instrumentos – excepto Coupé–Cabriolet, con cierre global




Tablero de instrumentos – Coupé–Cabriolet




Tablero de instrumentos




Tablero de instrumentos




Tablero de instrumentos




Tablero de instrumentos – 2.5L Duratec–ST (VI5)




Claxon


30
F20
15A
30-GJ7 .75 RD
30-GJ8 .75 RD
1
3
C1002
K33
Relevador claxon
2
5
C1002
P93
Caja de conexiones de la batería (BJB)
91S-GJ7 .5 BK/BU
29S-GJ1 .75 OG/BU
6
C111
91S-GJ7 .35 BK/BU
6
C896
P13
Muelle relojería
4
C921
91S-GJ7 .75 BK/BU
C923
N54
Interruptor del claxon
0) Apagado
1) Claxon
0
1
C922
con claxon sencillo
con claxon doble
2
C77
H1
Claxon
1
C77
2
C77
H1
Claxon
501–20B–00–3
91-PG30A .75 BK/WH
91-JA48 .75 BK/GN
S105
91-PG30 .75 BK/WH
5
C921
P13
Muelle relojería
7
C896
91-PG30 .35 BK/WH
S12
G7
31-GJ1 .75 BK
S121
G37
H4
Segundo claxon
1
C77
31-GJ1 .75 BK
S121
G37


Reloj – excepto Travel Pilot EX, excepto sistema de navegación con DVD con pantalla táctil




Reloj – con Travel Pilot EX




Reloj – con sistema de navegación con DVD con pantalla táctil




Asistencia de estacionamiento




Asistencia de estacionamiento




Alternador y regulador – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)




Alternador y regulador – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)




Alternador y regulador – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)




Alternador y regulador – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel




Alternador y regulador – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel




Alternador y regulador – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel




Alternador y regulador – 2.5L Duratec–ST (VI5)



Unidad de audio – excepto Travel Pilot EX, excepto sistema de navegación con DVD con pantalla táctil




Unidad de audio – excepto Travel Pilot EX, excepto sistema de navegación con DVD con pantalla táctil




N214
Interruptor de control remoto del radio

- **0) Neutro**
- **1) Búsqueda arriba**
- **2) Búsqueda abajo**
- **3) Volumen bajo**
- **4) Volumen alto**
- **6) Modo**
- **7) Activación por voz**


Unidad de audio – excepto Travel Pilot EX, excepto sistema de navegación con DVD con pantalla táctil



Unidad de audio – con Travel Pilot EX



Unidad de audio – con Travel Pilot EX




A157
Unidad de control de audio/navegación


N214
Interruptor de control remoto del radio

0) Neutro
1) Búsqueda arriba
2) Búsqueda abajo
3) Volumen bajo
4) Volumen alto
6) Modo
7) Activación por voz


Unidad de audio – con Travel Pilot EX




Unidad de audio – con sistema de navegación con DVD con pantalla táctil




Unidad de audio – con sistema de navegación con DVD con pantalla táctil




Unidad de audio – con sistema de navegación con DVD con pantalla táctil




Bocinas – LHD, Modelo de 3 puertas




Bocinas – RHD, Modelo de 3 puertas




Bocinas – LHD, Modelos de 4/5 puertas, wagon




Bocinas – RHD, Modelos de 4/5 puertas, wagon




Bocinas – LHD, Coupé–Cabriolet




Bocinas – RHD, Coupé–Cabriolet




Iluminación exterior – Faros, Luz de cruce, sin faros de xenón, sin luces automáticas




Iluminación exterior – Faros, Luz de cruce, sin faros de xenón, con luces automáticas




Iluminación exterior – Faros, Luz de cruce, con faros de xenón, sin luces automáticas




Iluminación exterior – Faros, Luz de cruce, con faros de xenón, con luces automáticas




Iluminación exterior – Faros, Luces principales, sin faros de xenón




Iluminación exterior – Faros, Luces principales, con faros de xenón




Iluminación exterior – Nivelación de los faros, sin faros de xenón, sin sistema de iluminación en curva




Iluminación exterior – Nivelación de los faros, con faros de xenón




Iluminación exterior – Nivelación de los faros, con faros de xenón




Iluminación exterior – Nivelación de los faros, con faros de xenón




Iluminación exterior – Nivelación de los faros, con sistema de iluminación en curva




Iluminación exterior – Nivelación de los faros, con sistema de iluminación en curva




Iluminación exterior – Nivelación de los faros, con sistema de iluminación en curva




Iluminación exterior – Nivelación de los faros, con sistema de iluminación en curva, con Programa de Estabilidad Electrónica (ESP)




Iluminación exterior – Nivelación de los faros, con sistema de iluminación en curva, sin Programa de Estabilidad Electrónica (ESP)




Iluminación exterior – Luces de pare, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas




Iluminación exterior – Luces de pare, Modelo de 4 puertas




Iluminación exterior – Luces de pare, wagon




Iluminación exterior – Luces de pare, Coupé–Cabriolet




Iluminación exterior – Luces de pare




Iluminación exterior – Intermitentes, excepto Coupé–Cabriolet




Iluminación exterior – Intermitentes, Coupé–Cabriolet




Iluminación exterior – Intermitentes, delantero, excepto 2.5L Duratec–ST (VI5), excepto Coupé–Cabriolet




Iluminación exterior – Intermitentes, delantero, excepto 2.5L Duratec–ST (VI5), Coupé–Cabriolet




Iluminación exterior – Intermitentes, trasero, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, excepto 2.5L Duratec–ST (VI5)




Iluminación exterior – Intermitentes, trasero, Modelo de 4 puertas




Iluminación exterior – Intermitentes, trasero, wagon




Iluminación exterior – Intermitentes, Coupé–Cabriolet




Iluminación exterior – Luces de giro, LHD, Lado izdo., 2.5L Duratec–ST (VI5)




Iluminación exterior – Luces de giro, LHD, Lado dcho., 2.5L Duratec–ST (VI5)




Iluminación exterior – Luces de giro, RHD, Lado izdo., 2.5L Duratec–ST (VI5)




Iluminación exterior – Luces de giro, RHD, Lado dcho., 2.5L Duratec–ST (VI5)




Iluminación exterior – Intermitentes, en el retrovisor exterior, Coupé–Cabriolet




Iluminación exterior – Luces de posición y de aparcamiento, sin luces de marcha diurna, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas




Iluminación exterior – Luces de posición y de aparcamiento, sin luces de marcha diurna, Modelo de 4 puertas




Iluminación exterior – Luces de posición y de aparcamiento, sin luces de marcha diurna, wagon




Iluminación exterior – Luces de posición y de aparcamiento, sin luces de marcha diurna, Coupé–Cabriolet




Iluminación exterior – Luces de posición y de aparcamiento, sin luces de marcha diurna, Coupé–Cabriolet




Iluminación exterior – Luces de posición y de aparcamiento, con luces de conducción diurna, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas




Iluminación exterior – Luces de posición y de aparcamiento, con luces de conducción diurna, Modelo de 4 puertas




Iluminación exterior – Luces de posición y de aparcamiento, con luces de conducción diurna, wagon




Iluminación exterior – Luces de posición y de aparcamiento, con luces de conducción diurna, Coupé–Cabriolet




Iluminación exterior – Luces de posición y de aparcamiento, con luces de conducción diurna, Coupé–Cabriolet




Iluminación exterior – Luces de posición y de aparcamiento, con luces automáticas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas




Iluminación exterior – Luces de posición y de aparcamiento, con luces automáticas, Modelo de 4 puertas




Iluminación exterior – Luces de posición y de aparcamiento, con luces automáticas, wagon




Iluminación exterior – Luces de posición y de aparcamiento, con luces automáticas, Coupé–Cabriolet




Iluminación exterior – Luces de posición y de aparcamiento, con luces automáticas, Coupé–Cabriolet




Iluminación exterior – Luces de placa, sin luces de marcha diurna, excepto Coupé–Cabriolet




Iluminación exterior – Luces de placa, sin luces de marcha diurna, Coupé–Cabriolet




Iluminación exterior – Luces de placa, con luces automáticas, excepto Coupé–Cabriolet




Iluminación exterior – Luces de placa, con luces automáticas, Coupé–Cabriolet




Iluminación exterior – Luces de placa, con luces de conducción diurna, excepto Coupé–Cabriolet




Iluminación exterior – Luces de placa, con luces de conducción diurna, Coupé–Cabriolet




Iluminación exterior – Luces antiniebla, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas




Iluminación exterior – Luces antiniebla, Modelo de 4 puertas




Iluminación exterior – Luces antiniebla, wagon




Iluminación exterior – Luces antiniebla, Coupé–Cabriolet




Iluminación exterior – Luces de marcha atrás, Caja de cambio manual, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas




Iluminación exterior – Luces de marcha atrás, Caja de cambio manual, Modelo de 4 puertas




Iluminación exterior – Luces de marcha atrás, Caja de cambio manual, wagon




Iluminación exterior – Luces de marcha atrás, Transmisión automática, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas




Iluminación exterior – Luces de marcha atrás, Transmisión automática, Modelo de 4 puertas




Iluminación exterior – Luces de marcha atrás, Transmisión automática, wagon




Iluminación exterior – Luces de marcha atrás, Caja de cambio manual, 2.5L Duratec–ST (VI5)




Iluminación exterior – Luces de marcha atrás, Caja de cambio manual, Coupé–Cabriolet




Iluminación exterior – Luces de marcha atrás, Transmisión automática, Coupé–Cabriolet




Iluminación exterior – Enchufe del trailer, con enchufe de trailer, 7 terminales, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas




Iluminación exterior – Enchufe del trailer, con enchufe de trailer, 7 terminales, Modelo de 4 puertas, wagon




Iluminación exterior – Enchufe del trailer, con enchufe de trailer, 7 terminales, Coupé–Cabriolet




Iluminación exterior – Enchufe del trailer, con enchufe de trailer, 13 terminales, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas




Iluminación exterior – Enchufe del trailer, con enchufe de trailer, 13 terminales, Modelo de 4 puertas




Iluminación exterior – Enchufe del trailer, con enchufe de trailer, 13 terminales, wagon




Iluminación exterior – Enchufe del trailer, con enchufe de trailer, 13 terminales, Coupé–Cabriolet




Iluminación exterior – Enchufe del trailer, Luces de giro, Modelo de 3 puertas/ modelo de 5 puertas




Iluminación exterior – Enchufe del trailer, Luces de giro, Modelo de 4 puertas




Iluminación exterior – Enchufe del trailer, Luces de giro, wagon




Iluminación exterior – Enchufe del trailer, Luces de giro, Coupé–Cabriolet




Iluminación exterior – Enchufe del trailer, Luces de pare, Modelo de 3 puertas/ modelo de 5 puertas




Iluminación exterior – Enchufe del trailer, Luces de pare, Modelo de 4 puertas




Iluminación exterior – Enchufe del trailer, Luces de pare, wagon




Iluminación exterior – Enchufe del trailer, Luces de pare, Coupé–Cabriolet




Iluminación exterior – Enchufe del trailer, Luces de posición y de aparcamiento, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas




Iluminación exterior – Enchufe del trailer, Luces de posición y de aparcamiento, Modelo de 4 puertas




Iluminación exterior – Enchufe del trailer, Luces de posición y de aparcamiento, wagon




Iluminación exterior – Enchufe del trailer, Luces de posición y de aparcamiento, Coupé–Cabriolet




Iluminación exterior – Enchufe del trailer, Luces antiniebla, con enchufe de trailer, 7 terminales, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas




Iluminación exterior – Enchufe del trailer, Luces antiniebla, con enchufe de trailer, 7 terminales, Modelo de 4 puertas




Iluminación exterior – Enchufe del trailer, Luces antiniebla, con enchufe de trailer, 7 terminales, wagon




Iluminación exterior – Enchufe del trailer, Luces antiniebla, con enchufe de trailer, 7 terminales, Coupé–Cabriolet




Iluminación exterior – Enchufe del trailer, Luces antiniebla, con enchufe de trailer, 13 terminales, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, LHD




Iluminación exterior – Enchufe del trailer, Luces antiniebla, con enchufe de trailer, 13 terminales, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, RHD




Iluminación exterior – Enchufe del trailer, Luces antiniebla, con enchufe de trailer, 13 terminales, Modelo de 4 puertas




Iluminación exterior – Enchufe del trailer, Luces antiniebla, con enchufe de trailer, 13 terminales, wagon, LHD




Iluminación exterior – Enchufe del trailer, Luces antiniebla, con enchufe de trailer, 13 terminales, wagon, RHD




Iluminación exterior – Enchufe del trailer, Luces antiniebla, con enchufe de trailer, 13 terminales, Coupé–Cabriolet




Iluminación exterior – Enchufe del trailer, Luces de marcha atrás, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, LHD




Iluminación exterior – Enchufe del trailer, Luces de marcha atrás, Modelo de 4 puertas




Iluminación exterior – Enchufe del trailer, Luces de marcha atrás, wagon, LHD




Iluminación exterior – Enchufe del trailer, Luces de marcha atrás, wagon, RHD



Iluminación exterior – Enchufe del trailer, Luces de marcha atrás, con enchufe de trailer, 13 terminales, Coupé–Cabriolet



Iluminación interior – excepto Coupé–Cabriolet, con luz interior delantera




P91
Caja eléctrica central (CJB)
4) Relevador acumulación batería
12) Módulo GEM


E18
Luz interior delantera
0) Desconectada
1) Conectada
2) Conectada con cualquier puerta abierta
7) Luz de lectura izquierda
8) Luz de lectura derecha
9) Sensor de movimiento en el habitáculo
10) Iluminación auxiliar del salpicadero

P91
Caja eléctrica central (CJB)
12) Módulo GEM


Iluminación interior – excepto Coupé–Cabriolet, con luz interior delantera, con luz del maletero



Iluminación interior – excepto Coupé–Cabriolet, con luz interior delantera y trasera, con espejos de vanidad




Iluminación interior – excepto Coupé–Cabriolet




P91
Caja eléctrica central (CJB)
4) Relevador acumulación batería
12) Módulo GEM


Iluminación interior – excepto Coupé–Cabriolet




Iluminación interior – excepto Coupé–Cabriolet




Iluminación interior – excepto Coupé–Cabriolet




Iluminación interior – excepto Coupé–Cabriolet




Iluminación interior – excepto Coupé–Cabriolet, sin cierre global




Iluminación interior – excepto Coupé–Cabriolet, con cierre global




Iluminación interior – Coupé–Cabriolet




Iluminación interior – Coupé–Cabriolet




Iluminación interior – Coupé–Cabriolet




Luces de conducción diurna – Luz de cruce, sin faros de xenón




Luces de conducción diurna – Luz de cruce, sin faros de xenón




Luces de conducción diurna – Luces principales, sin faros de xenón




Luces de conducción diurna – Luz de cruce, con faros de xenón




Luces de conducción diurna – Luz de cruce, con faros de xenón




Luces de conducción diurna – Luces principales, con faros de xenón



Red de comunicaciones de módulo – Conector de enlace de datos, terminales 4, 5 y 16




Red de comunicaciones de módulo – Conector de enlace de datos, terminales 6 y 14, sin faros de xenón, sin sistema de iluminación en curva



418–00–00–4 sin ABS, sin Programa de Estabilidad Electrónica (ESP), Caja de cambio manual
418–00–00–5 sin ABS, sin Programa de Estabilidad Electrónica (ESP), Transmisión automática
418–00–00–6 con ABS, con Programa de Estabilidad Electrónica (ESP), Caja de cambio manual
418–00–00–7 con ABS, con Programa de Estabilidad Electrónica (ESP), Transmisión automática

Red de comunicaciones de módulo – Conector de enlace de datos, terminales 6 y 14, con faros de xenón, con sistema de iluminación en curva




418–00–00–4 sin ABS, sin Programa de Estabilidad Electrónica (ESP), Caja de cambio manual
418–00–00–5 sin ABS, sin Programa de Estabilidad Electrónica (ESP), Transmisión automática
418–00–00–6 con ABS, con Programa de Estabilidad Electrónica (ESP), Caja de cambio manual
418–00–00–7 con ABS, con Programa de Estabilidad Electrónica (ESP), Transmisión automática


Red de comunicaciones de módulo – Conector de enlace de datos (DLC), sin ABS, sin Programa de Estabilidad Electrónica (ESP), Caja de cambio manual

418–00–00–2
sin faros de xenón,
sin sistema de iluminación en curva

418–00–00–3
con faros de xenón,
con sistema de iluminación en curva




2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel




1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)

1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)




todos los demás



Red de comunicaciones de módulo – Conector de enlace de datos (DLC), sin ABS, sin Programa de Estabilidad Electrónica (ESP), Transmisión automática

418–00–00–2
sin faros de xenón,
sin sistema de iluminación en curva


418–00–00–3
con faros de xenón,
con sistema de iluminación en curva




Red de comunicaciones de módulo – Conector de enlace de datos (DLC), con ABS, sin Programa de Estabilidad Electrónica (ESP), Caja de cambio manual

418–00–00–2
sin faros de xenón,
sin sistema de iluminación en curva


418–00–00–3
con faros de xenón,
con sistema de iluminación en curva



2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel
1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)



2.5L Duratec–ST (VI5)
1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma),
1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)





todos los demás


Red de comunicaciones de módulo – Conector de enlace de datos (DLC), con ABS, sin Programa de Estabilidad Electrónica (ESP), Transmisión automática

418–00–00–2
sin faros de xenón,
sin sistema de iluminación en curva


418–00–00–3
con faros de xenón,
con sistema de iluminación en curva







Red de comunicaciones de módulo – Conector de enlace de datos, terminales 3 y 11, sin EATC



418–00–00–12
sin cierre global

418–00–00–14
con cierre global


418–00–00–17
con cierre global, LHD

418–00–00–19
con cierre global, RHD

418–00–00–21
con cierre global, LHD, Coupé–Cabriolet

418–00–00–24
con cierre global, RHD, Coupé–Cabriolet

Red de comunicaciones de módulo – Conector de enlace de datos, terminales 3 y 11, con EATC, LHD, sin sistema de navegación con DVD con pantalla táctil




418–00–00–12
sin cierre global


418–00–00–14
con cierre global

418–00–00–21
con cierre global, Coupé–Cabriolet

Red de comunicaciones de módulo – Conector de enlace de datos, terminales 3 y 11, con EATC, LHD, con sistema de navegación con DVD con pantalla táctil



Red de comunicaciones de módulo – Conector de enlace de datos, terminales 3 y 11, con EATC, RHD



418–00–00–12
sin cierre global


418–00–00–14
con cierre global

418–00–00–19
con cierre global, RHD

418–00–00–24
con cierre global, Coupé–Cabriolet


Red de comunicaciones de módulo – Conector de enlace de datos (DLC), sin cierre global, sin cambiador de CD

418–00–00–8 sin EATC
418–00–00–9 LHD, con EATC
418–00–00–11 RHD, con EATC




Red de comunicaciones de módulo – Conector de enlace de datos (DLC), sin cierre global, con cambiador de CD

418–00–00–8 sin EATC
418–00–00–9 LHD, con EATC
418–00–00–11 RHD, con EATC




Red de comunicaciones de módulo – Conector de enlace de datos (DLC), con cierre global, sin sistema de apertura y arranque sin llave, sin sistema de ayuda al estacionamiento, sin cambiador de CD

418–00–00–8 sin EATC
418–00–00–9 LHD, con EATC
418–00–00–11 RHD, con EATC




Red de comunicaciones de módulo – Conector de enlace de datos (DLC), con cierre global, sin sistema de apertura y arranque sin llave, sin sistema de ayuda al estacionamiento, con cambiador de CD

418–00–00–8 sin EATC
418–00–00–9 LHD, con EATC
418–00–00–11 RHD, con EATC




Red de comunicaciones de módulo – Conector de enlace de datos (DLC), con cierre global, sin sistema de apertura y arranque sin llave, con sistema de ayuda de estacionamiento


418–00–00–8 sin EATC
418–00–00–9 LHD, con EATC
418–00–00–11 RHD, con EATC




Red de comunicaciones de módulo – Conector de enlace de datos (DLC), con cierre global, sin sistema de apertura y arranque sin llave, con sistema de ayuda de estacionamiento, con cambiador de CD, LHD



Red de comunicaciones de módulo – Conector de enlace de datos (DLC), con cierre global, con sistema de apertura y arranque sin llave, con sistema de ayuda de estacionamiento, con cambiador de CD, LHD



Red de comunicaciones de módulo – Conector de enlace de datos (DLC), con cierre global, sin sistema de apertura y arranque sin llave, con sistema de ayuda de estacionamiento, con cambiador de CD, RHD



Red de comunicaciones de módulo – Conector de enlace de datos (DLC), con cierre global, con sistema de apertura y arranque sin llave, con sistema de ayuda de estacionamiento, con cambiador de CD, RHD

418–00–00–9 sin EATC
418–00–00–11 con EATC

20 19 C112
5-EC10B .35 BU 4-EC10B .35 GY
8 7 C44
8 7 C41
5-EC3B .35 BU/RD 4-EC3B .35 GY/RD
12 3 C729
A351
Módulo de control de la puerta del conductor
MIDDLE CAN –
MIDDLE CAN +

4-EC10D .35 GY
5-EC10D .35 BU
5-EC10AL .35 BU
4-EC10AL .35 GY
14 7 C622
A265
Módulo de asistencia de estacionamiento
MIDDLE CAN +
MIDDLE CAN –


S86
S85
5-EC10R .35 BU
4-EC10R .35 GY
13 14 C31
1 2 C348
5-EC10R .35 BU
4-EC10R .35 GY
1 7 C440
A144
Cambiador de discos compactos
MIDDLE CAN +
MIDDLE CAN –

5-EC10V .35 BU 4-EC10V .35 GY
4 3 C216
A391
Módulo del sistema de apertura y arranque sin llave
MIDDLE CAN –
MIDDLE CAN +


5-EC10G .35 BU
4-EC10G .35 GY
8 7 C49
8 7 C43
5-EC3F .35 BU/RD
4-EC3F .35 GY/RD
12 3 C722
A352
Módulo de control de la puerta del pasajero
MIDDLE CAN –
MIDDLE CAN +

5-EC10 .35 BU 4-EC10 .35 GY
16 32 C99
P91
Caja eléctrica central (CJB)
MIDDLE CAN –
MIDDLE CAN +


Red de comunicaciones de módulo – Conector de enlace de datos (DLC), con cierre global, sin sistema de apertura y arranque sin llave, sin sistema de ayuda al estacionamiento, sin cambiador de CD, LHD, Coupé–Cabriolet




Red de comunicaciones de módulo – Conector de enlace de datos (DLC), con cierre global, sin sistema de apertura y arranque sin llave, sin sistema de ayuda al estacionamiento, con cambiador de CD, LHD, Coupé–Cabriolet




Red de comunicaciones de módulo – Conector de enlace de datos (DLC), con cierre global, con sistema de ayuda de estacionamiento, con cambiador de CD, LHD, Coupé–Cabriolet



Red de comunicaciones de módulo – Conector de enlace de datos (DLC), con cierre global, sin sistema de apertura y arranque sin llave, sin sistema de ayuda al estacionamiento, sin cambiador de CD, RHD, Coupé–Cabriolet



Red de comunicaciones de módulo – Conector de enlace de datos (DLC), con cierre global, sin sistema de apertura y arranque sin llave, sin sistema de ayuda al estacionamiento, con cambiador de CD, RHD, Coupé–Cabriolet



Red de comunicaciones de módulo – Conector de enlace de datos (DLC), con cierre global, con sistema de ayuda de estacionamiento, con cambiador de CD, RHD, Coupé–Cabriolet

418–00–00–8 sin EATC

418–00–00–11 con EATC

20 19 C112

5-EC10U .35 BU 4-EC10U .35 GY

5-EC10C .35 BU

8 7 C49

4-EC10C .35 GY

8 7 C43

1 9 C562

4-EC10F .35 GY/RD

MIDDLE CAN + MIDDLE CAN –

A510 Módulo, techo desmontable

5-EC10F .35 BU/RD

4-EC10G .35 GY

15 3 C722

A352 Módulo de control de la puerta del pasajero

MIDDLE CAN – MIDDLE CAN +

5-EC10G .35 BU

6 5 C415b

conector de calibración

5-EC10AC .35 BU

4-EC10AC .35 GY

4-EC10B .35 GY

13 14 C31

5-EC10B .35 BU

con sistema de apertura y arranque sin llave

1 2 C348

4-EC10K .35 GY

5-EC10R .35 BU

5-EC10K .35 BU

4-EC10R .35 GY

4 3 C216

4-EC10AS .35 GY

1 7 C440

MIDDLE CAN + MIDDLE CAN –

A144 Cambiador de discos compactos

MIDDLE CAN – MIDDLE CAN +

A391 Módulo del sistema de apertura y arranque sin llave

5-EC10AS .35 BU

S85

S86

4-EC10T .35 GY

4-EC10AL .35 GY

5-EC10T .35 BU

5-EC10AL .35 BU

7 8 C44

7 8 C41

5-EC10Z .35 BU

4-EC10B .35 GY/RD

4-EC10Z .35 GY

5-EC10B .35 BU/RD

16 32 C99

3 15 C729

14 7 C622

MIDDLE CAN – MIDDLE CAN +

P91 Caja eléctrica central (CJB)


MIDDLE CAN + MIDDLE CAN –

A351 Módulo de control de la puerta del conductor


MIDDLE CAN + MIDDLE CAN –

A265 Módulo de asistencia de estacionamiento


Red de comunicaciones de módulo – Bus LIN, excepto modelo de 3 puertas, excepto Coupé–Cabriolet




Red de comunicaciones de módulo – Bus LIN, Modelo de 3 puertas



Red de comunicaciones de módulo – Bus LIN, Coupé–Cabriolet




Red de comunicaciones de módulo – Conector de enlace de datos, terminal 7



Red de comunicaciones de módulo – Conector de enlace de datos (DLC)


C200

F16016




Número del terminal	Descripción	Colores de cables
1		
2		
3	conexión positiva de bus CAN de velocidad media	GY
4	Tierra de chasis	BK
5	Tierra de señal	BK/OG
6	conexión positiva de bus CAN de alta velocidad	GY/RD
7	Línea –K ISO 9141	GY/VT
8		
9		
10		
11	conexión negativa de bus CAN de velocidad media	BU
12		
13		
14	conexión negativa de bus CAN de alta velocidad	BU/RD
15		
16	Potencia batería	OG


Sistema antirrobo activo – sin sondador con respaldo de batería




Sistema antirrobo activo – con sondador con respaldo de batería




Sistema antirrobo activo – excepto Coupé–Cabriolet




Sistema antirrobo activo – Coupé–Cabriolet



Sistema antirrobo activo – excepto Coupé–Cabriolet, LHD, con cierre centralizado, sin cierre global



Sistema antirrobo activo – excepto Coupé–Cabriolet, LHD, con cierre centralizado, con cierre global



P91
Caja eléctrica central (CJB)
12) Módulo GEM


A351
Módulo de control de la puerta del conductor

A352
Módulo de control de la puerta del pasajero


A172
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del conductor
1) Asegurada
2) Desasegurada

A173
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del pasajero
1) Asegurada
2) Desasegurada

Sistema antirrobo activo – excepto Coupé–Cabriolet, RHD, con cierre centralizado, sin cierre global



Sistema antirrobo activo – excepto Coupé–Cabriolet, RHD, con cierre centralizado, con cierre global



P91
Caja eléctrica central (CJB)
12) Módulo GEM


A351
Módulo de control de la puerta del conductor

A352
Módulo de control de la puerta del pasajero


A172
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del conductor
1) Asegurada
2) Desasegurada

A173
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del pasajero
1) Asegurada
2) Desasegurada

Sistema antirrobo activo – excepto Coupé–Cabriolet, LHD, con bloqueo doble, sin cierre global



Sistema antirrobo activo – excepto Coupé–Cabriolet, LHD, con bloqueo doble, con cierre global



P91
Caja eléctrica central (CJB)
12) Módulo GEM


A351
Módulo de control de la puerta del conductor

A352
Módulo de control de la puerta del pasajero


A172
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del conductor
0) Neutral
1) Asegurada
2) Desasegurada
7) Aplicación
8) Liberación

A173
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del pasajero
0) Neutral
1) Asegurada
2) Desasegurada
8) Liberación
10) Aplicación

Sistema antirrobo activo – excepto Coupé–Cabriolet, RHD, con bloqueo doble, sin cierre global



Sistema antirrobo activo – excepto Coupé–Cabriolet, RHD, con bloqueo doble, con cierre global



P91
Caja eléctrica central (CJB)
12) Módulo GEM


A351
Módulo de control de la puerta del conductor

A172
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del conductor
0) Neutral
1) Asegurada
2) Desasegurada
7) Aplicación
8) Liberación


A352
Módulo de control de la puerta del pasajero

A173
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del pasajero
0) Neutral
1) Asegurada
2) Desasegurada
8) Liberación
10) Aplicación


Sistema antirrobo activo – excepto Coupé–Cabriolet, sin cierre global




Sistema antirrobo activo – excepto Coupé–Cabriolet, con cierre global




Sistema antirrobo activo – Coupé–Cabriolet




Sistema antirrobo pasivo




Sistema de navegación – con sistema de navegación con DVD con pantalla táctil




Sistema de navegación – con sistema de navegación con DVD con pantalla táctil




Sistema de navegación – con sistema de navegación con DVD con pantalla táctil



Sistema de navegación – con Travel Pilot EX



Sistema de navegación – con Travel Pilot EX




A157
Unidad de control de audio/navegación


N214
Interruptor de control remoto del radio

- **0) Neutro**
- **1) Búsqueda arriba**
- **2) Búsqueda abajo**
- **3) Volumen bajo**
- **4) Volumen alto**
- **6) Modo**
- **7) Activación por voz**


Sistema de navegación – con Travel Pilot EX




Teléfono celular




Teléfono celular




Módulos multifunción de control electrónico




Módulos multifunción de control electrónico




Módulos multifunción de control electrónico




Módulos multifunción de control electrónico




Módulos multifunción de control electrónico



Módulos multifunción de control electrónico



Módulos multifunción de control electrónico



417–01–00–54
Caja de cambio manual, Modelo de 3 puertas / Modelo de 5 puertas

417–01–00–55
Caja de cambio manual, Modelo de 4 puertas

417–01–00–56
Caja de cambio manual, wagon

417–01–00–57
Transmisión automática, Modelo de 3 puertas / Modelo de 5 puertas


417–01–00–58
Modelo de 4 puertas

417–01–00–59
Transmisión automática, wagon


417–01–00–60
Coupé–Cabriolet

P91
Caja eléctrica central (CJB)
4) Relevador acumulación batería
11) Relevador de las luces automáticas
12) Módulo GEM


Módulos multifunción de control electrónico



Módulos multifunción de control electrónico



Módulos multifunción de control electrónico




P91
Caja eléctrica central (CJB)

5) Relevador de desbloqueo de puertas
6) Relevador de bloqueo de puertas
7) Relevador de desbloqueo de puerta del conductor
10) Relevador de cierre doble
12) Módulo GEM

Módulos multifunción de control electrónico


Módulos multifunción de control electrónico – excepto Coupé–Cabriolet




P91
Caja eléctrica central (CJB)
12) Módulo GEM

A26
Unidad techo solar


Retrovisores – excepto Coupé–Cabriolet, LHD, sin cierre global



Retrovisores – excepto Coupé–Cabriolet, RHD, sin cierre global




Retrovisores – LHD, con ventanillas eléctricas delanteras y traseras



* sin luces de iluminación del suelo

Retrovisores – LHD, con ventanillas eléctricas delanteras y traseras




* sin luces de iluminación del suelo

A356
Espejo retrovisor exterior, lado del pasajero


1) Arriba/abajo
2) Izquierda/derecha
3) Elemento térmico
8) Motor para plegar el retrovisor
10) Intermitente
11) Luz de iluminación del suelo

Retrovisores – RHD, con ventanillas eléctricas delanteras y traseras



* sin luces de iluminación del suelo

Retrovisores – RHD, con ventanillas eléctricas delanteras y traseras




* sin luces de iluminación del suelo


A356
Espejo retrovisor exterior, lado del pasajero

1) Arriba/abajo
2) Izquierda/derecha
3) Elemento térmico
8) Motor para plegar el retrovisor
10) Intermitente
11) Luz de iluminación del suelo


Retrovisores – con retrovisor eléctrico plegable




Retrovisores – Retrovisor interior antideslumbrante




Retrovisores – Coupé–Cabriolet




Retrovisores – Coupé–Cabriolet




Asientos – Asientos eléctricos, Asiento eléctrico de 2 posiciones




Asientos – Asientos eléctricos, Asiento eléctrico de 6 posiciones




Asientos – Asientos térmicos, LHD




Asientos – Asientos térmicos, RHD




Cristales, marcos y mecanismos – excepto Coupé–Cabriolet, LHD, sin cierre global




Cristales, marcos y mecanismos – excepto Coupé–Cabriolet, RHD, sin cierre global




Cristales, marcos y mecanismos – excepto Coupé–Cabriolet, LHD, con cierre global




Cristales, marcos y mecanismos – excepto Coupé–Cabriolet, LHD, con cierre global




Cristales, marcos y mecanismos – excepto Coupé–Cabriolet, LHD, con cierre global




Cristales, marcos y mecanismos – excepto Coupé–Cabriolet, LHD, con cierre global




Cristales, marcos y mecanismos – excepto Coupé–Cabriolet, RHD, con cierre global




Cristales, marcos y mecanismos – excepto Coupé–Cabriolet, RHD, con cierre global




Cristales, marcos y mecanismos – excepto Coupé–Cabriolet, RHD, con cierre global




Cristales, marcos y mecanismos – excepto Coupé–Cabriolet, RHD, con cierre global




Cristales, marcos y mecanismos – excepto Coupé–Cabriolet, Parabrisas calentado




Cristales, marcos y mecanismos – excepto Coupé–Cabriolet, Ventana trasera calentada




Cristales, marcos y mecanismos – excepto Coupé–Cabriolet, Retrovisores eléctricos térmicos, sin cierre global



Cristales, marcos y mecanismos – excepto Coupé–Cabriolet, Retrovisores eléctricos térmicos, con cierre global




Cristales, marcos y mecanismos – excepto Coupé–Cabriolet, Retrovisores eléctricos térmicos, con cierre global




* sin luces de iluminación del suelo, excepto 2.5L Duratec–ST (VI5)


Cristales, marcos y mecanismos – Coupé–Cabriolet, LHD, Ventanillas eléctricas




Cristales, marcos y mecanismos – Coupé–Cabriolet, RHD, Ventanillas eléctricas




Cristales, marcos y mecanismos – Coupé–Cabriolet, LHD, Ventanillas eléctricas




Cristales, marcos y mecanismos – Coupé–Cabriolet, RHD, Ventanillas eléctricas




Cristales, marcos y mecanismos – Coupé–Cabriolet, Ventanillas eléctricas




Cristales, marcos y mecanismos – Coupé–Cabriolet, Ventanillas eléctricas




Cristales, marcos y mecanismos – Coupé–Cabriolet, Parabrisas calentado




Cristales, marcos y mecanismos – Coupé–Cabriolet, Ventana trasera calentada




Cristales, marcos y mecanismos – Coupé–Cabriolet, Retrovisores eléctricos térmicos




Cristales, marcos y mecanismos – Coupé–Cabriolet, Retrovisores eléctricos térmicos




Panel de instrumentos y consola



Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, LHD, con cierre centralizado, sin cierre global




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, LHD, con cierre centralizado, sin cierre global



P91
Caja eléctrica central (CJB)
6) Relevador de bloqueo de puertas
7) Relevador de desbloqueo de puerta del conductor
12) Módulo GEM

A172
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del conductor
1) Asegurada
2) Desasegurada
11) Puerta cerrada
12) Puerta abierta


Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, LHD, con cierre centralizado, sin cierre global



P91
Caja eléctrica central (CJB)
5) Relevador de desbloqueo de puertas
6) Relevador de bloqueo de puertas
12) Módulo GEM

A173
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del pasajero
1) Asegurada
2) Desasegurada
11) Puerta cerrada
12) Puerta abierta

Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, LHD, con cierre centralizado, sin cierre global




P91
Caja eléctrica central (CJB)
5) Relevador de desbloqueo de puertas
6) Relevador de bloqueo de puertas
12) Módulo GEM


A276
Unidad de aseguramiento de la puerta, trasera derecha
11) Puerta cerrada
12) Puerta abierta

A275
Unidad de aseguramiento de la puerta, trasera izquierda
11) Puerta cerrada
12) Puerta abierta


Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, LHD, con cierre centralizado, sin cierre global



Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, LHD, con cierre centralizado, con cierre global




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, LHD, con cierre centralizado, con cierre global




P91
Caja eléctrica central (CJB)
6) Relevador de bloqueo de puertas
7) Relevador de desbloqueo de puerta del conductor
12) Módulo GEM


Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, LHD, con cierre centralizado, con cierre global




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, LHD, con cierre centralizado, con cierre global




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, LHD, con cierre centralizado, con cierre global




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, LHD, con cierre centralizado, con cierre global




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, LHD, con cierre centralizado, con cierre global



Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, RHD, con cierre centralizado, sin cierre global




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, RHD, con cierre centralizado, sin cierre global



P91
Caja eléctrica central (CJB)
6) Relevador de bloqueo de puertas
7) Relevador de desbloqueo de puerta del conductor
12) Módulo GEM

A172
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del conductor
1) Asegurada
2) Desasegurada
11) Puerta cerrada
12) Puerta abierta


Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, RHD, con cierre centralizado, sin cierre global



P91
Caja eléctrica central (CJB)
5) Relevador de desbloqueo de puertas
6) Relevador de bloqueo de puertas
12) Módulo GEM

A173
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del pasajero
1) Asegurada
2) Desasegurada
11) Puerta cerrada
12) Puerta abierta

Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, RHD, con cierre centralizado, sin cierre global




P91
Caja eléctrica central (CJB)
5) Relevador de desbloqueo de puertas
6) Relevador de bloqueo de puertas
12) Módulo GEM


A276
Unidad de aseguramiento de la puerta, trasera derecha
11) Puerta cerrada
12) Puerta abierta

A275
Unidad de aseguramiento de la puerta, trasera izquierda
11) Puerta cerrada
12) Puerta abierta


Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, RHD, con cierre centralizado, sin cierre global



Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, RHD, con cierre centralizado, con cierre global




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, RHD, con cierre centralizado, con cierre global




P91
Caja eléctrica central (CJB)
6) Relevador de bloqueo de puertas
7) Relevador de desbloqueo de puerta del conductor
12) Módulo GEM


Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, RHD, con cierre centralizado, con cierre global




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, RHD, con cierre centralizado, con cierre global




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, RHD, con cierre centralizado, con cierre global




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, RHD, con cierre centralizado, con cierre global




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, RHD, con cierre centralizado, con cierre global



Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, LHD, con bloqueo doble, sin cierre global




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, LHD, con bloqueo doble, sin cierre global



P91
Caja eléctrica central (CJB)
6) Relevador de bloqueo de puertas
7) Relevador de desbloqueo de puerta del conductor
10) Relevador de cierre doble
12) Módulo GEM

A172
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del conductor
0) Neutral
1) Asegurada
2) Desasegurada
7) Aplicación
8) Liberación
11) Puerta cerrada
12) Puerta abierta


Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, LHD, con bloqueo doble, sin cierre global



P91
Caja eléctrica central (CJB)
5) Relevador de desbloqueo de puertas
6) Relevador de bloqueo de puertas
10) Relevador de cierre doble
12) Módulo GEM


A173
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del pasajero
0) Neutral
1) Asegurada
2) Desasegurada
8) Liberación
10) Aplicación
11) Puerta cerrada
12) Puerta abierta

Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, LHD, con bloqueo doble, sin cierre global




P91
Caja eléctrica central (CJB)
5) Relevador de desbloqueo de puertas
6) Relevador de bloqueo de puertas
10) Relevador de cierre doble
12) Módulo GEM


Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, LHD, con bloqueo doble, sin cierre global



Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, LHD, con bloqueo doble, con cierre global




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, LHD, con bloqueo doble, con cierre global




P91
Caja eléctrica central (CJB)
6) Relevador de bloqueo de puertas
7) Relevador de desbloqueo de puerta del conductor
12) Módulo GEM

M90
Motor de cierre de la aleta de llenado de combustible


Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, LHD, con bloqueo doble, con cierre global




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, LHD, con bloqueo doble, con cierre global




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, LHD, con bloqueo doble, con cierre global




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, LHD, con bloqueo doble, con cierre global




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, LHD, con bloqueo doble, con cierre global



Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, RHD, con bloqueo doble, sin cierre global




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, RHD, con bloqueo doble, sin cierre global



P91
Caja eléctrica central (CJB)
6) Relevador de bloqueo de puertas
7) Relevador de desbloqueo de puerta del conductor
10) Relevador de cierre doble
12) Módulo GEM

A172
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del conductor
0) Neutral
1) Asegurada
2) Desasegurada
7) Aplicación
8) Liberación
11) Puerta cerrada
12) Puerta abierta


Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, RHD, con bloqueo doble, sin cierre global



P91
Caja eléctrica central (CJB)
- **5) Relevador de desbloqueo de puertas**
- **6) Relevador de bloqueo de puertas**
- **10) Relevador de cierre doble**
- **12) Módulo GEM**


A173
Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del pasajero
- **0) Neutral**
- **1) Asegurada**
- **2) Desasegurada**
- **8) Liberación**
- **10) Aplicación**
- **11) Puerta cerrada**
- **12) Puerta abierta**

Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, RHD, con bloqueo doble, sin cierre global




P91
Caja eléctrica central (CJB)
5) Relevador de desbloqueo de puertas
6) Relevador de bloqueo de puertas
10) Relevador de cierre doble
12) Módulo GEM


Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, RHD, con bloqueo doble, sin cierre global



Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, RHD, con bloqueo doble, con cierre global




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, RHD, con bloqueo doble, con cierre global




P91
Caja eléctrica central (CJB)
6) Relevador de bloqueo de puertas
7) Relevador de desbloqueo de puerta del conductor
12) Módulo GEM


Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, RHD, con bloqueo doble, con cierre global




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, RHD, con bloqueo doble, con cierre global




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, RHD, con bloqueo doble, con cierre global




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, RHD, con bloqueo doble, con cierre global




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, RHD, con bloqueo doble, con cierre global




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, con sistema de apertura y arranque sin llave




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, con sistema de apertura y arranque sin llave




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, con sistema de apertura y arranque sin llave




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, con sistema de apertura y arranque sin llave, LHD




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, con sistema de apertura y arranque sin llave, LHD




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, con sistema de apertura y arranque sin llave, LHD




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, con sistema de apertura y arranque sin llave, LHD




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, con sistema de apertura y arranque sin llave, LHD




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, con sistema de apertura y arranque sin llave, LHD





Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, con sistema de apertura y arranque sin llave, RHD




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, con sistema de apertura y arranque sin llave, RHD









Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, con sistema de apertura y arranque sin llave, RHD




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, con sistema de apertura y arranque sin llave, RHD




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, con sistema de apertura y arranque sin llave, RHD




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – excepto Coupé–Cabriolet, con sistema de apertura y arranque sin llave, RHD




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – Coupé–Cabriolet, LHD, con bloqueo doble, con cierre global



Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – Coupé–Cabriolet, RHD, con bloqueo doble, con cierre global




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – Coupé–Cabriolet, LHD, con bloqueo doble, con cierre global




P91
Caja eléctrica central (CJB)
6) Relevador de bloqueo de puertas
7) Relevador de desbloqueo de puerta del conductor
12) Módulo GEM


Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – Coupé–Cabriolet, LHD, con bloqueo doble, con cierre global




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – Coupé–Cabriolet, LHD, con bloqueo doble, con cierre global




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – Coupé–Cabriolet, RHD, con bloqueo doble, con cierre global




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – Coupé–Cabriolet, RHD, con bloqueo doble, con cierre global




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – Coupé–Cabriolet, con sistema de apertura y arranque sin llave




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – Coupé–Cabriolet, con sistema de apertura y arranque sin llave




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – Coupé–Cabriolet, con sistema de apertura y arranque sin llave




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – Coupé–Cabriolet, con sistema de apertura y arranque sin llave




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – Coupé–Cabriolet, con sistema de apertura y arranque sin llave




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – Coupé–Cabriolet, con sistema de apertura y arranque sin llave, LHD




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – Coupé–Cabriolet, con sistema de apertura y arranque sin llave, LHD




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – Coupé–Cabriolet, con sistema de apertura y arranque sin llave, RHD




Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso – Coupé–Cabriolet, con sistema de apertura y arranque sin llave, RHD




Limpia/lavaparabrisas – sin sensor de lluvia




Limpia/lavaparabrisas – con sensor de lluvia




Limpia/lavaparabrisas




Limpia/lavaparabrisas – Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, wagon




Limpia/lavaparabrisas – Modelo de 4 puertas, Coupé–Cabriolet




Limpia/lavaparabrisas – con lavador de faros




Limpia/lavaparabrisas – con calefactor de boquilla de lavaparabrisas




Panel de apertura del techo




Techo desmontable




Techo desmontable




Techo desmontable




Techo desmontable




Techo desmontable




Sistema de cinturón de seguridad – excepto Coupé–Cabriolet




Sistema de cinturón de seguridad – Coupé–Cabriolet




Sistema de seguridad pasivo – excepto Coupé–Cabriolet




Sistema de seguridad pasivo – excepto Coupé–Cabriolet




Sistema de seguridad pasivo – Bolsa de aire del conductor, excepto Coupé–Cabriolet




Sistema de seguridad pasivo – Bolsa de aire del pasajero, excepto Coupé–Cabriolet




Sistema de seguridad pasivo – con bolsas de aire laterales, excepto Coupé–Cabriolet




Sistema de seguridad pasivo – con bolsa de aire lateral para la cabeza, excepto Coupé–Cabriolet




Sistema de seguridad pasivo – Coupé–Cabriolet




Sistema de seguridad pasivo – Coupé–Cabriolet




Sistema de seguridad pasivo – Bolsa de aire del conductor, Coupé–Cabriolet




Sistema de seguridad pasivo – Bolsa de aire del pasajero, Coupé–Cabriolet




Sistema de seguridad pasivo – con bolsas de aire laterales, Coupé–Cabriolet




Información sobre fusibles y relevadores – Caja eléctrica central (CJB), delantero



Información sobre fusibles y relevadores – Caja eléctrica central (CJB), trasero



Información sobre fusibles y relevadores – Caja de conexiones de la batería (BJB)



Información sobre fusibles y relevadores

Caja eléctrica central (CJB)

		Número de fusible															
		100	101	102	103	104	105	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117
Grupo	Descripción	10A	20A	10A	10A	10A	25A	10A	7.5A	20A	10A	15A	15A	10A	10A	7.5A	20A	7.5A
206-06-00	Accionamiento de frenos hidráulicos																	
206-09A-00	Control antibloqueo																	
206-09C-00	Control antibloqueo – Asistencia para estabilizar																	
211-02-00	Servodirección																	
303-03A-00	Refrigeración del motor – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)																	
303-03B-00	Refrigeración del motor – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)																	
303-03C-00	Refrigeración del motor – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)																	
303-03D-00	Refrigeración del motor – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel																	
303-03E-00	Refrigeración del motor – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel																	
303-03F-00	Refrigeración del motor – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel																	
303-03G-00	Refrigeración del motor – 2.5L Duratec–ST (VI5)																	
303-04A-00	Controles y carga de combustible – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)																	
303-04B-00	Controles y carga del combustible – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)																	
303-04C-00	Controles y carga de combustible – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)																	
303-04D-00	Controles y carga de combustible – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel																	
303-04E-00	Controles y carga de combustible – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel																	
303-04F-00	Controles y carga de combustible – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel																	
303-04G-00	Controles y carga de combustible – 2.5L Duratec–ST (VI5)																	
303-06A-00	Sistema de arranque – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)																	
303-06B-00	Sistema de arranque – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)																	
303-06C-00	Sistema de arranque – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)																	
303-06D-00	Sistema de arranque – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel																	
303-06E-00	Sistema de arranque – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel																	
303-06F-00	Sistema de arranque – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel																	
303-06G-00	Sistema de arranque – 2.5L Duratec–ST (VI5)																	
303-07A-00	Encendido del motor – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)																	
303-07B-00	Encendido del motor – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)																	
303-07C-00	Sistema de la bujía de incandescencia – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)																	
303-07D-00	Sistema de la bujía de incandescencia – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel																	
303-07E-00	Sistema de la bujía de incandescencia – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel																	
303-07F-00	Encendido del motor – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel																	
303-07G-00	Encendido del motor – 2.5L Duratec–ST (VI5)																	
303-14A-00	Controles electrónicos del motor – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)											●						
303-14B-00	Controles electrónicos del motor – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)											●						
303-14C-00	Controles electrónicos del motor – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)											●						
303-14D-00	Controles electrónicos del motor – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel	●		●														
303-14E-00	Controles electrónicos del motor – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel	●		●														
303-14F-00	Controles electrónicos del motor – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel																	
303-14G-00	Controles electrónicos del motor – 2.5L Duratec–ST (VI5)	●										●						
307-01A-00	Transeje y transmisión automática	●																
310-03-00	Sistema de control de velocidad																	
412-02A-00	Calefacción y ventilación	●																
		100	101	102	103	104	105	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117
		10A	20A	10A	10A	10A	25A	10A	7.5A	20A	10A	15A	15A	10A	10A	7.5A	20A	7.5A

Información sobre fusibles y relevadores

Caja eléctrica central (CJB)

		Número de fusible															
		118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	129	131	132	133	134	135	136
Grupo	Descripción	20A	25A	20A	20A	10A	7.5A	7.5A	7.5A	20A	25A	20A	15A	15A	25A	20A	20A	15A
206-06-00	Accionamiento de frenos hidráulicos																	
206-09A-00	Control antibloqueo													●				
206-09C-00	Control antibloqueo – Asistencia para estabilizar													●				
211-02-00	Servodirección																	
303-03A-00	Refrigeración del motor – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)																	
303-03B-00	Refrigeración del motor – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)																	
303-03C-00	Refrigeración del motor – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)																	
303-03D-00	Refrigeración del motor – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel																	
303-03E-00	Refrigeración del motor – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel																	
303-03F-00	Refrigeración del motor – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel																	
303-03G-00	Refrigeración del motor – 2.5L Duratec–ST (VI5)																	
303-04A-00	Controles y carga de combustible – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)																	
303-04B-00	Controles y carga del combustible – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)																	
303-04C-00	Controles y carga de combustible – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)																	
303-04D-00	Controles y carga de combustible – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel																	
303-04E-00	Controles y carga de combustible – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel																	
303-04F-00	Controles y carga de combustible – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel																	
303-04G-00	Controles y carga de combustible – 2.5L Duratec–ST (VI5)																	
303-06A-00	Sistema de arranque – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)																	
303-06B-00	Sistema de arranque – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)																	
303-06C-00	Sistema de arranque – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)																	
303-06D-00	Sistema de arranque – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel																	
303-06E-00	Sistema de arranque – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel																	
303-06F-00	Sistema de arranque – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel																	
303-06G-00	Sistema de arranque – 2.5L Duratec–ST (VI5)																	
303-07A-00	Encendido del motor – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)																	
303-07B-00	Encendido del motor – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)																	
303-07C-00	Sistema de la bujía de incandescencia – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)																	
303-07D-00	Sistema de la bujía de incandescencia – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel																	
303-07E-00	Sistema de la bujía de incandescencia – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel																	
303-07F-00	Encendido del motor – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel																	
303-07G-00	Encendido del motor – 2.5L Duratec–ST (VI5)																	
303-14A-00	Controles electrónicos del motor – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)																	
303-14B-00	Controles electrónicos del motor – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)																	
303-14C-00	Controles electrónicos del motor – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)																	
303-14D-00	Controles electrónicos del motor – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel																	
303-14E-00	Controles electrónicos del motor – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel																	
303-14F-00	Controles electrónicos del motor – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel																	
303-14G-00	Controles electrónicos del motor – 2.5L Duratec–ST (VI5)																	
307-01A-00	Transeje y transmisión automática													●				
310-03-00	Sistema de control de velocidad																	
412-02A-00	Calefacción y ventilación																	
		118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	129	131	132	133	134	135	136
		20A	25A	20A	20A	10A	7.5A	7.5A	7.5A	20A	25A	20A	15A	15A	25A	20A	20A	15A

Información sobre fusibles y relevadores

Caja eléctrica central (CJB)

Grupo	Descripción	Número de fusible 137 10A	138 10A	139 10A	140 10A	141 10A	142 15A	143 15A
206-06-00	Accionamiento de frenos hidráulicos							
206-09A-00	Control antibloqueo							
206-09C-00	Control antibloqueo – Asistencia para estabilizar							
211-02-00	Servodirección							
303-03A-00	Refrigeración del motor – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)							
303-03B-00	Refrigeración del motor – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)							
303-03C-00	Refrigeración del motor – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)							
303-03D-00	Refrigeración del motor – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel							
303-03E-00	Refrigeración del motor – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel							
303-03F-00	Refrigeración del motor – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel							
303-03G-00	Refrigeración del motor – 2.5L Duratec–ST (VI5)							
303-04A-00	Controles y carga de combustible – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)							
303-04B-00	Controles y carga del combustible – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)							
303-04C-00	Controles y carga de combustible – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)							
303-04D-00	Controles y carga de combustible – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel							
303-04E-00	Controles y carga de combustible – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel							
303-04F-00	Controles y carga de combustible – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel							
303-04G-00	Controles y carga de combustible – 2.5L Duratec–ST (VI5)							
303-06A-00	Sistema de arranque – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)							
303-06B-00	Sistema de arranque – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)							
303-06C-00	Sistema de arranque – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)							
303-06D-00	Sistema de arranque – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel							
303-06E-00	Sistema de arranque – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel							
303-06F-00	Sistema de arranque – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel							
303-06G-00	Sistema de arranque – 2.5L Duratec–ST (VI5)							
303-07A-00	Encendido del motor – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)							
303-07B-00	Encendido del motor – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)							
303-07C-00	Sistema de la bujía de incandescencia – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)							
303-07D-00	Sistema de la bujía de incandescencia – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel							
303-07E-00	Sistema de la bujía de incandescencia – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel							
303-07F-00	Encendido del motor – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel							
303-07G-00	Encendido del motor – 2.5L Duratec–ST (VI5)							
303-14A-00	Controles electrónicos del motor – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)		●					
303-14B-00	Controles electrónicos del motor – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)		●					
303-14C-00	Controles electrónicos del motor – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)		●					
303-14D-00	Controles electrónicos del motor – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel		●					
303-14E-00	Controles electrónicos del motor – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel		●					
303-14F-00	Controles electrónicos del motor – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel		●					
303-14G-00	Controles electrónicos del motor – 2.5L Duratec–ST (VI5)		●					
307-01A-00	Transeje y transmisión automática							
310-03-00	Sistema de control de velocidad							
412-02A-00	Calefacción y ventilación							
		137 10A	138 10A	139 10A	140 10A	141 10A	142 15A	143 15A

Información sobre fusibles y relevadores

Caja eléctrica central (CJB)

		Número de fusible																
		100	**101**	**102**	**103**	**104**	**105**	**107**	**108**	**109**	**110**	**111**	**112**	**113**	**114**	**115**	**116**	**117**
Grupo	Descripción	10A	20A	10A	10A	10A	25A	10A	7.5A	20A	10A	15A	15A	10A	10A	7.5A	20A	7.5A
412-02B-00	Calefacción auxiliar	●		●														
412-03-00	A/C	●		●					●				●					
413-00-00	Iluminación del panel y tablero de instrumentos	●			●											●		
413-01-00	Tablero de instrumentos	●			●			●	●						●		●	
413-06-00	Claxon																	
413-07-00	Reloj/cronómetro								●				●					
413-13-00	Asistencia de estacionamiento	●																
414-02A-00	Alternador y regulador – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)																	
414-02B-00	Alternador y regulador – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)																	
414-02C-00	Alternador y regulador – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)																	
414-02D-00	Alternador y regulador – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel																	
414-02E-00	Alternador y regulador – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel																	
414-02F-00	Alternador y regulador – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel																	
414-02G-00	Alternador y regulador – 2.5L Duratec–ST (VI5)																	
415-01-00	Unidad de audio								●				●					
415-03-00	Bocinas																	
417-01-00	Iluminación exterior	●			●						●			●	●	●	●	●
417-02-00	Iluminación interior					●												
417-04-00	Luces de conducción diurna				●						●			●	●	●		●
418-00-00	Red de comunicaciones de módulo							●										
419-01A-00	Sistema antirrobo activo																	
419-01B-00	Sistema antirrobo pasivo							●	●						●			
419-07A-00	Sistema de navegación RNS 1 – con sistema de navegación con DVD con pantalla táctil								●				●					
419-07B-00	Sistema de navegación – con Travel Pilot EX								●				●					
419-08-00	Teléfono celular												●					
419-10-00	Módulos multifunción de control electrónico											●			●			
501-09-00	Retrovisores					●												
501-10-00	Asientos	●	●	●														
501-11-00	Cristales, marcos y mecanismos	●					●											
501-12-00	Panel de instrumentos y consola									●								
501-14-00	Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso			●														
501-16-00	Limpia/lavaparabrisas	●														●		
501-17-00	Panel de apertura del techo	●	●															
501-18-00	Techo desmontable		●															
501-20A-00	Sistema de cinturón de seguridad																	
501-20B-00	Sistema de seguridad pasivo														●			
		100	**101**	**102**	**103**	**104**	**105**	**107**	**108**	**109**	**110**	**111**	**112**	**113**	**114**	**115**	**116**	**117**
		10A	20A	10A	10A	10A	25A	10A	7.5A	20A	10A	15A	15A	10A	10A	7.5A	20A	7.5A

Información sobre fusibles y relevadores

Caja eléctrica central (CJB)

		Número de fusible																
		118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	129	131	132	133	134	135	136
Grupo	Descripción	20A	25A	20A	20A	10A	7.5A	7.5A	7.5A	20A	25A	20A	15A	15A	25A	20A	20A	15A
412-02B-00	Calefacción auxiliar																	
412-03-00	A/C																	
413-00-00	Iluminación del panel y tablero de instrumentos	●		●							●				●	●		
413-01-00	Tablero de instrumentos																	
413-06-00	Claxon																	
413-07-00	Reloj/cronómetro																	
413-13-00	Asistencia de estacionamiento																	
414-02A-00	Alternador y regulador – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)																	
414-02B-00	Alternador y regulador – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)																	
414-02C-00	Alternador y regulador – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)																	
414-02D-00	Alternador y regulador – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel																	
414-02E-00	Alternador y regulador – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel																	
414-02F-00	Alternador y regulador – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel																	
414-02G-00	Alternador y regulador – 2.5L Duratec–ST (VI5)																	
415-01-00	Unidad de audio																	
415-03-00	Bocinas																	
417-01-00	Iluminación exterior		●					●	●					●	●	●		
417-02-00	Iluminación interior														●	●		
417-04-00	Luces de conducción diurna							●	●								●	
418-00-00	Red de comunicaciones de módulo																	
419-01A-00	Sistema antirrobo activo																	
419-01B-00	Sistema antirrobo pasivo																	
419-07A-00	Sistema de navegación RNS 1 – con sistema de navegación con DVD con pantalla táctil																	
419-07B-00	Sistema de navegación – con Travel Pilot EX																	
419-08-00	Teléfono celular																	
419-10-00	Módulos multifunción de control electrónico																	
501-09-00	Retrovisores						●								●	●		
501-10-00	Asientos				●													
501-11-00	Cristales, marcos y mecanismos	●		●			●				●				●	●		
501-12-00	Panel de instrumentos y consola		●															
501-14-00	Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso	●		●						●					●	●		
501-16-00	Limpia/lavaparabrisas											●	●					●
501-17-00	Panel de apertura del techo																	
501-18-00	Techo desmontable																	
501-20A-00	Sistema de cinturón de seguridad					●												
501-20B-00	Sistema de seguridad pasivo					●												
		118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	129	131	132	133	134	135	136
		20A	25A	20A	20A	10A	7.5A	7.5A	7.5A	20A	25A	20A	15A	15A	25A	20A	20A	15A

Información sobre fusibles y relevadores

Caja eléctrica central (CJB)

		Número de fusible																
		137	**138**	**139**	**140**	**141**	**142**	**143**										
Grupo	Descripción	10A	10A	10A	10A	10A	15A	15A										
412-02B-00	Calefacción auxiliar																	
412-03-00	A/C																	
413-00-00	Iluminación del panel y tablero de instrumentos																	
413-01-00	Tablero de instrumentos																	
413-06-00	Claxon																	
413-07-00	Reloj/cronómetro																	
413-13-00	Asistencia de estacionamiento																	
414-02A-00	Alternador y regulador – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)																	
414-02B-00	Alternador y regulador – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)																	
414-02C-00	Alternador y regulador – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)																	
414-02D-00	Alternador y regulador – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel																	
414-02E-00	Alternador y regulador – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel																	
414-02F-00	Alternador y regulador – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel																	
414-02G-00	Alternador y regulador – 2.5L Duratec–ST (VI5)																	
415-01-00	Unidad de audio																	
415-03-00	Bocinas																	
417-01-00	Iluminación exterior			●	●	●	●	●										
417-02-00	Iluminación interior																	
417-04-00	Luces de conducción diurna			●	●		●	●										
418-00-00	Red de comunicaciones de módulo																	
419-01A-00	Sistema antirrobo activo	●																
419-01B-00	Sistema antirrobo pasivo																	
419-07A-00	Sistema de navegación RNS 1 – con sistema de navegación con DVD con pantalla táctil																	
419-07B-00	Sistema de navegación – con Travel Pilot EX																	
419-08-00	Teléfono celular																	
419-10-00	Módulos multifunción de control electrónico																	
501-09-00	Retrovisores	●				●												
501-10-00	Asientos																	
501-11-00	Cristales, marcos y mecanismos																	
501-12-00	Panel de instrumentos y consola																	
501-14-00	Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso																	
501-16-00	Limpia/lavaparabrisas																	
501-17-00	Panel de apertura del techo																	
501-18-00	Techo desmontable																	
501-20A-00	Sistema de cinturón de seguridad																	
501-20B-00	Sistema de seguridad pasivo																	
		137	**138**	**139**	**140**	**141**	**142**	**143**										
		10A	10A	10A	10A	10A	15A	15A										

Información sobre fusibles y relevadores

Caja de conexiones de la batería (BJB)

		Número de fusible																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Grupo	Descripción	50A	80A	60A	60A	80A	60A	30A	20A	20A	30A	20A	40A	20A	40A	30A	40A	30A
206-06-00	Accionamiento de frenos hidráulicos			●														
206-09A-00	Control antibloqueo							●	●									
206-09C-00	Control antibloqueo – Asistencia para estabilizar							●	●									
211-02-00	Servodirección		●															
303-03A-00	Refrigeración del motor – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)	●														●		
303-03B-00	Refrigeración del motor – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)	●														●		
303-03C-00	Refrigeración del motor – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)	●																
303-03D-00	Refrigeración del motor – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel	●																
303-03E-00	Refrigeración del motor – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel	●																
303-03F-00	Refrigeración del motor – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel	●																
303-03G-00	Refrigeración del motor – 2.5L Duratec–ST (VI5)	●																
303-04A-00	Controles y carga de combustible – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)																	
303-04B-00	Controles y carga del combustible – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)																	
303-04C-00	Controles y carga de combustible – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)																	
303-04D-00	Controles y carga de combustible – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel																	
303-04E-00	Controles y carga de combustible – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel																	
303-04F-00	Controles y carga de combustible – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel																	
303-04G-00	Controles y carga de combustible – 2.5L Duratec–ST (VI5)																	
303-06A-00	Sistema de arranque – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)											●		●				
303-06B-00	Sistema de arranque – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)											●		●				
303-06C-00	Sistema de arranque – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)											●		●				
303-06D-00	Sistema de arranque – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel											●		●				
303-06E-00	Sistema de arranque – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel											●		●				
303-06F-00	Sistema de arranque – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel											●		●				
303-06G-00	Sistema de arranque – 2.5L Duratec–ST (VI5)											●		●				
303-07A-00	Encendido del motor – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)																	
303-07B-00	Encendido del motor – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)																	
303-07C-00	Sistema de la bujía de incandescencia – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)																	
303-07D-00	Sistema de la bujía de incandescencia – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel						●											
303-07E-00	Sistema de la bujía de incandescencia – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel						●											
303-07F-00	Encendido del motor – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel						●											
303-07G-00	Encendido del motor – 2.5L Duratec–ST (VI5)																	
303-14A-00	Controles electrónicos del motor – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)									●		●						
303-14B-00	Controles electrónicos del motor – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)									●		●						
303-14C-00	Controles electrónicos del motor – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)									●		●						
303-14D-00	Controles electrónicos del motor – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel									●		●						
303-14E-00	Controles electrónicos del motor – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel									●		●						
303-14F-00	Controles electrónicos del motor – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel									●		●						
303-14G-00	Controles electrónicos del motor – 2.5L Duratec–ST (VI5)									●								
307-01A-00	Transeje y transmisión automática											●						
310-03-00	Sistema de control de velocidad											●						
412-02A-00	Calefacción y ventilación										●	●						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		50A	80A	60A	60A	80A	60A	30A	20A	20A	30A	20A	40A	20A	40A	30A	40A	30A

Información sobre fusibles y relevadores

Caja de conexiones de la batería (BJB)

Grupo	Descripción	Número de fusible																	
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		10A	15A	20A	10A	30A	15A	10A	10A	10A	10A	10A	3A	10A	10A	10A	10A	10A 15A	10A
206-06-00	Accionamiento de frenos hidráulicos																		
206-09A-00	Control antibloqueo	●																	
206-09C-00	Control antibloqueo – Asistencia para estabilizar	●																	
211-02-00	Servodirección				●														
303-03A-00	Refrigeración del motor – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)																	●	
303-03B-00	Refrigeración del motor – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)																	●	
303-03C-00	Refrigeración del motor – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)																		
303-03D-00	Refrigeración del motor – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel																		
303-03E-00	Refrigeración del motor – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel																		
303-03F-00	Refrigeración del motor – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel																		
303-03G-00	Refrigeración del motor – 2.5L Duratec–ST (VI5)																		
303-04A-00	Controles y carga de combustible – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)																●		
303-04B-00	Controles y carga del combustible – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)																●		
303-04C-00	Controles y carga de combustible – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)																	●	
303-04D-00	Controles y carga de combustible – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel						●	●									●		●
303-04E-00	Controles y carga de combustible – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel						●	●									●		●
303-04F-00	Controles y carga de combustible – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel						●	●									●		●
303-04G-00	Controles y carga de combustible – 2.5L Duratec–ST (VI5)														●				
303-06A-00	Sistema de arranque – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)																		
303-06B-00	Sistema de arranque – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)																		
303-06C-00	Sistema de arranque – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)																		
303-06D-00	Sistema de arranque – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel																		
303-06E-00	Sistema de arranque – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel																		
303-06F-00	Sistema de arranque – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel																		
303-06G-00	Sistema de arranque – 2.5L Duratec–ST (VI5)																		
303-07A-00	Encendido del motor – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)																●		
303-07B-00	Encendido del motor – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)																●		
303-07C-00	Sistema de la bujía de incandescencia – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)																●		
303-07D-00	Sistema de la bujía de incandescencia – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel										●							●	
303-07E-00	Sistema de la bujía de incandescencia – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel										●							●	
303-07F-00	Encendido del motor – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel										●							●	
303-07G-00	Encendido del motor – 2.5L Duratec–ST (VI5)																●		
303-14A-00	Controles electrónicos del motor – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)												●			●		●	●
303-14B-00	Controles electrónicos del motor – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)												●			●	●	●	●
303-14C-00	Controles electrónicos del motor – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)															●		●	●
303-14D-00	Controles electrónicos del motor – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel															●	●	●	●
303-14E-00	Controles electrónicos del motor – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel												●			●	●	●	●
303-14F-00	Controles electrónicos del motor – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel												●				●	●	●
303-14G-00	Controles electrónicos del motor – 2.5L Duratec–ST (VI5)								●							●		●	●
307-01A-00	Transeje y transmisión automática												●		●				
310-03-00	Sistema de control de velocidad																		
412-02A-00	Calefacción y ventilación																		
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		10A	15A	20A	10A	30A	15A	10A	10A	10A	10A	10A	3A	10A	10A	10A	10A	10A 15A	10A

Información sobre fusibles y relevadores

Caja de conexiones de la batería (BJB)

		Número de fusible																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Grupo	Descripción	50A	80A	60A	60A	80A	60A	30A	20A	20A	30A	20A	40A	20A	40A	30A	40A	30A
412-02B-00	Calefacción auxiliar					●						●						
412-03-00	A/C										●	●						
413-00-00	Iluminación del panel y tablero de instrumentos											●						
413-01-00	Tablero de instrumentos											●						
413-06-00	Claxon																	
413-07-00	Reloj/cronómetro																	
413-13-00	Asistencia de estacionamiento																	
414-02A-00	Alternador y regulador – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)																	
414-02B-00	Alternador y regulador – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)																	
414-02C-00	Alternador y regulador – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)																	
414-02D-00	Alternador y regulador – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel																	
414-02E-00	Alternador y regulador – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel																	
414-02F-00	Alternador y regulador – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel																	
414-02G-00	Alternador y regulador – 2.5L Duratec–ST (VI5)																	
415-01-00	Unidad de audio																	
415-03-00	Bocinas																	
417-01-00	Iluminación exterior			●								●						
417-02-00	Iluminación interior																	
417-04-00	Luces de conducción diurna			●														
418-00-00	Red de comunicaciones de módulo																	
419-01A-00	Sistema antirrobo activo																	
419-01B-00	Sistema antirrobo pasivo																	
419-07A-00	Sistema de navegación RNS 1 – con sistema de navegación con DVD con pantalla táctil																	
419-07B-00	Sistema de navegación – con Travel Pilot EX																	
419-08-00	Teléfono celular																	
419-10-00	Módulos multifunción de control electrónico			●								●						
501-09-00	Retrovisores																	
501-10-00	Asientos																	
501-11-00	Cristales, marcos y mecanismos											●			●		●	
501-12-00	Panel de instrumentos y consola																	
501-14-00	Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso			●								●						
501-16-00	Limpia/lavaparabrisas																	
501-17-00	Panel de apertura del techo																	
501-18-00	Techo desmontable																	●
501-20A-00	Sistema de cinturón de seguridad																	
501-20B-00	Sistema de seguridad pasivo																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		50A	80A	60A	60A	80A	60A	30A	20A	20A	30A	20A	40A	20A	40A	30A	40A	30A

Información sobre fusibles y relevadores

Caja de conexiones de la batería (BJB)

Grupo	Descripción	Número de fusible 19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		10A	15A	20A	10A	30A	15A	10A	10A	10A	10A	10A	3A	10A	10A	10A	10A	10A 15A	10A
412-02B-00	Calefacción auxiliar			●															
412-03-00	A/C							●		●		●						●	
413-00-00	Iluminación del panel y tablero de instrumentos																		
413-01-00	Tablero de instrumentos																		
413-06-00	Claxon		●																
413-07-00	Reloj/cronómetro																		
413-13-00	Asistencia de estacionamiento																		
414-02A-00	Alternador y regulador – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)													●					
414-02B-00	Alternador y regulador – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)													●					
414-02C-00	Alternador y regulador – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)													●					
414-02D-00	Alternador y regulador – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel													●					
414-02E-00	Alternador y regulador – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel													●					
414-02F-00	Alternador y regulador – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel													●					
414-02G-00	Alternador y regulador – 2.5L Duratec–ST (VI5)																		
415-01-00	Unidad de audio																		
415-03-00	Bocinas																		
417-01-00	Iluminación exterior																		
417-02-00	Iluminación interior																		
417-04-00	Luces de conducción diurna																		
418-00-00	Red de comunicaciones de módulo																		
419-01A-00	Sistema antirrobo activo																		
419-01B-00	Sistema antirrobo pasivo																		
419-07A-00	Sistema de navegación RNS 1 – con sistema de navegación con DVD con pantalla táctil																		
419-07B-00	Sistema de navegación – con Travel Pilot EX																		
419-08-00	Teléfono celular																		
419-10-00	Módulos multifunción de control electrónico																		
501-09-00	Retrovisores																		
501-10-00	Asientos							●											
501-11-00	Cristales, marcos y mecanismos																		
501-12-00	Panel de instrumentos y consola																		
501-14-00	Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso					●		●											
501-16-00	Limpia/lavaparabrisas																		
501-17-00	Panel de apertura del techo																		
501-18-00	Techo desmontable																		
501-20A-00	Sistema de cinturón de seguridad																		
501-20B-00	Sistema de seguridad pasivo																		
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		10A	15A	20A	10A	30A	15A	10A	10A	10A	10A	10A	3A	10A	10A	10A	10A	10A 15A	10A

Información sobre fusibles y relevadores

Fusibles auxiliares


		Número de fusible	
		1000	
Grupo	Descripción	150A	
206-06-00	Accionamiento de frenos hidráulicos		
206-09A-00	Control antibloqueo		
206-09C-00	Control antibloqueo – Asistencia para estabilizar		
211-02-00	Servodirección		
303-03A-00	Refrigeración del motor – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)		
303-03B-00	Refrigeración del motor – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)		
303-03C-00	Refrigeración del motor – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)		
303-03D-00	Refrigeración del motor – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel		
303-03E-00	Refrigeración del motor – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel		
303-03F-00	Refrigeración del motor – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel		
303-03G-00	Refrigeración del motor – 2.5L Duratec–ST (VI5)		
303-04A-00	Controles y carga de combustible – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)		
303-04B-00	Controles y carga del combustible – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)		
303-04C-00	Controles y carga de combustible – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)		
303-04D-00	Controles y carga de combustible – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel		
303-04E-00	Controles y carga de combustible – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel		
303-04F-00	Controles y carga de combustible – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel		
303-04G-00	Controles y carga de combustible – 2.5L Duratec–ST (VI5)		
303-06A-00	Sistema de arranque – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)	●	
303-06B-00	Sistema de arranque – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)	●	
303-06C-00	Sistema de arranque – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)	●	
303-06D-00	Sistema de arranque – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel	●	
303-06E-00	Sistema de arranque – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel	●	
303-06F-00	Sistema de arranque – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel	●	
303-06G-00	Sistema de arranque – 2.5L Duratec–ST (VI5)	●	
303-07A-00	Encendido del motor – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)		
303-07B-00	Encendido del motor – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)		
303-07C-00	Sistema de la bujía de incandescencia – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)		
303-07D-00	Sistema de la bujía de incandescencia – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel		
303-07E-00	Sistema de la bujía de incandescencia – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel		
303-07F-00	Encendido del motor – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel		
303-07G-00	Encendido del motor – 2.5L Duratec–ST (VI5)		
303-14A-00	Controles electrónicos del motor – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)		
303-14B-00	Controles electrónicos del motor – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)		
303-14C-00	Controles electrónicos del motor – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)		
303-14D-00	Controles electrónicos del motor – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel		
303-14E-00	Controles electrónicos del motor – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel		
303-14F-00	Controles electrónicos del motor – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel		
303-14G-00	Controles electrónicos del motor – 2.5L Duratec–ST (VI5)		
307-01A-00	Transeje y transmisión automática		
310-03-00	Sistema de control de velocidad		
412-02A-00	Calefacción y ventilación		
		1000	
		150A	

Información sobre fusibles y relevadores


Fusibles auxiliares

Grupo	Descripción	Número de fusible 1000 150A	
412-02B-00	Calefacción auxiliar		
412-03-00	A/C		
413-00-00	Iluminación del panel y tablero de instrumentos		
413-01-00	Tablero de instrumentos		
413-06-00	Claxon		
413-07-00	Reloj/cronómetro		
413-13-00	Asistencia de estacionamiento		
414-02A-00	Alternador y regulador – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)	●	
414-02B-00	Alternador y regulador – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)	●	
414-02C-00	Alternador y regulador – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)	●	
414-02D-00	Alternador y regulador – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel	●	
414-02E-00	Alternador y regulador – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel	●	
414-02F-00	Alternador y regulador – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel	●	
414-02G-00	Alternador y regulador – 2.5L Duratec–ST (VI5)	●	
415-01-00	Unidad de audio		
415-03-00	Bocinas		
415-07-00	Sistema de video		
417-01-00	Iluminación exterior		
417-02-00	Iluminación interior		
417-04-00	Luces de conducción diurna		
418-00-00	Red de comunicaciones de módulo		
419-01A-00	Sistema antirrobo activo		
419-01B-00	Sistema antirrobo pasivo		
419-07A-00	Sistema de navegación RNS 1 – con sistema de navegación con DVD con pantalla táctil		
419-07B-00	Sistema de navegación – con Travel Pilot EX		
419-08-00	Teléfono celular		
419-10-00	Módulos multifunción de control electrónico		
501-09-00	Retrovisores		
501-10-00	Asientos		
501-11-00	Cristales, marcos y mecanismos		
501-12-00	Panel de instrumentos y consola		
501-14-00	Manijas, seguros, cerraduras y sistemas de acceso		
501-16-00	Limpia/lavaparabrisas		
501-17-00	Panel de apertura del techo		
501-18-00	Techo desmontable		
501-20A-00	Sistema de cinturón de seguridad		
501-20B-00	Sistema de seguridad pasivo		
		1000 150A	


Distribución eléctrica




Distribución eléctrica




Distribución eléctrica – Interruptor de encendido, Caja de cambio manual, contenido opción inferior, 2.5L Duratec–ST (VI5)




Distribución eléctrica – Interruptor de encendido, caja de cambios manual, contenido opción superior




Distribución eléctrica – Interruptor de encendido, Transmisión automática, contenido opción inferior




Distribución eléctrica – Interruptor de encendido, Transmisión automática, contenido opción superior



Distribución eléctrica – 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)




Distribución eléctrica – 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)




P93
Caja de conexiones de la batería (BJB)

Distribución eléctrica – 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)




Distribución eléctrica – 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel




P93
Caja de conexiones de la batería (BJB)


Distribución eléctrica – 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel




Distribución eléctrica – 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel




Distribución eléctrica – 2.5L Duratec–ST (VI5)




Distribución eléctrica




Distribución eléctrica – sin luces de marcha diurna




Distribución eléctrica – con luces de conducción diurna




Distribución eléctrica – sin luces de marcha diurna, sin luces automáticas




Distribución eléctrica – con luces de conducción diurna




Distribución eléctrica – con luces automáticas




Detalles de fusibles – F1




Detalles de fusibles – F2




Detalles de fusibles – F3




Detalles de fusibles – F4




Detalles de fusibles – F5, F6, F7, F8




Detalles de fusibles – F9




Detalles de fusibles – F10




Detalles de fusibles – F11




Detalles de fusibles – F12




Detalles de fusibles – F13, F14, F15, F16




Detalles de fusibles – F17, F19




Detalles de fusibles – F20, F21, F22




Detalles de fusibles – F23, F24




Detalles de fusibles – F25




Detalles de fusibles – F26, F27, F28




Detalles de fusibles – F29, F30




Detalles de fusibles – F31, F32




Detalles de fusibles – F33, 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)




Detalles de fusibles – F33, 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)




Detalles de fusibles – F33, 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)




Detalles de fusibles – F33, 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel




Detalles de fusibles – F33, 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel




Detalles de fusibles – F33, 2.5L Duratec–ST (VI5)




Detalles de fusibles – F34, 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)




Detalles de fusibles – F34, 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)




Detalles de fusibles – F34, 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)




Detalles de fusibles – F34, 2.5L Duratec–ST (VI5)




Detalles de fusibles – F34, 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel




Detalles de fusibles – F34, 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel




Detalles de fusibles – F34, 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel




Detalles de fusibles – F35, 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)




Detalles de fusibles – F35, 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)




Detalles de fusibles – F35, 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)




Detalles de fusibles – F35, 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel



Detalles de fusibles – F35, 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel




Detalles de fusibles – F35, 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel




P93
Caja de conexiones de la batería (BJB)


Detalles de fusibles – F35, 2.5L Duratec–ST (VI5)




Detalles de fusibles – F36, 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)




Detalles de fusibles – F36, 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)




Detalles de fusibles – F36, 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)




Detalles de fusibles – F36, 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel




Detalles de fusibles – F36, 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel




Detalles de fusibles – F36, 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel




Detalles de fusibles – F36, 2.5L Duratec–ST (VI5)




Detalles de fusibles – F100




Detalles de fusibles – F100




Detalles de fusibles – F100




Detalles de fusibles – F101



Detalles de fusibles – F102




Detalles de fusibles – F103, F104, F105




P91
Caja eléctrica central (CJB)
4) Relevador acumulación batería
11) Relevador de las luces automáticas


Detalles de fusibles – F107




Detalles de fusibles – F108




Detalles de fusibles – F109, F110, F111




Detalles de fusibles – F112, F113




Detalles de fusibles – F114, F115




Detalles de fusibles – F116, F117




Detalles de fusibles – F118, F119, F120




Detalles de fusibles – F121, F122




Detalles de fusibles – F123




Detalles de fusibles – F124, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas




Detalles de fusibles – F124, Modelo de 4 puertas




Detalles de fusibles – F124, wagon




Detalles de fusibles – F124, Coupé–Cabriolet




Detalles de fusibles – F125, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas




Detalles de fusibles – F125, Modelo de 4 puertas




Detalles de fusibles – F125, wagon




Detalles de fusibles – F125, Coupé–Cabriolet




Detalles de fusibles – F126, F127, F129




Detalles de fusibles – F131, F132




Detalles de fusibles – F133, F134




Detalles de fusibles – F135, F136




Detalles de fusibles – F137




Detalles de fusibles – F138, 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)




Detalles de fusibles – F138, 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)




Detalles de fusibles – F138, 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)




Detalles de fusibles – F138, 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel




Detalles de fusibles – F138, 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel




Detalles de fusibles – F138, 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel




Detalles de fusibles – F138, 2.5L Duratec–ST (VI5)




Detalles de fusibles – F139, F140




Detalles de fusibles – F141



Detalles de fusibles – F142, F143




Detalles de fusibles – F1000




* Motores diesel, excepto 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel

** 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel


Distribución de tierra – G1, G8




Distribución de tierra – G6, con sistema de navegación con DVD con pantalla táctil




Distribución de tierra – G7




Distribución de tierra – G12, excepto Coupé–Cabriolet, LHD, sin cierre global




Distribución de tierra – G12, excepto Coupé–Cabriolet, LHD, con cierre global




Distribución de tierra – G12, excepto Coupé–Cabriolet, RHD, sin cierre global, sin asientos térmicos




Distribución de tierra – G12, excepto Coupé–Cabriolet, RHD, sin cierre global, con asientos térmicos




Distribución de tierra – G12, excepto Coupé–Cabriolet, RHD, con cierre global




Distribución de tierra – G12, Coupé–Cabriolet, LHD, con cierre global




Distribución de tierra – G12, Coupé–Cabriolet, RHD




Distribución de tierra – G19




Distribución de tierra – G20, G39




Distribución de tierra – G20, G39




Distribución de tierra – G31



Distribución de tierra – G31




Distribución de tierra – G37




* 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)


Distribución de tierra – G45, excepto Coupé–Cabriolet, LHD, sin cierre global




Distribución de tierra – G45, excepto Coupé–Cabriolet, excepto modelo de 3 puertas LHD, con cierre global




Distribución de tierra – G45, Modelo de 3 puertas, LHD, con cierre global




Distribución de tierra – G45, excepto Coupé–Cabriolet, RHD




Distribución de tierra – G45, Coupé–Cabriolet, LHD, con cierre global




Distribución de tierra – G45, Coupé–Cabriolet, RHD




Distribución de tierra – G53, excepto Coupé–Cabriolet, LHD, sin cierre global, sin asientos térmicos




Distribución de tierra – G53, excepto Coupé–Cabriolet, LHD, sin cierre global, con asientos térmicos




Distribución de tierra – G53, excepto Coupé–Cabriolet, LHD, con cierre global




Distribución de tierra – G53, excepto Coupé–Cabriolet, RHD, sin cierre global




Distribución de tierra – G53, excepto Coupé–Cabriolet, RHD, con cierre global



Distribución de tierra – G53, Coupé–Cabriolet, LHD




Distribución de tierra – G53, Coupé–Cabriolet, RHD




Distribución de tierra – G55, sin Programa de Estabilidad Electrónica (ESP)




Distribución de tierra – G55, con Programa de Estabilidad Electrónica (ESP)




Distribución de tierra – G56




Distribución de tierra – G57, 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel




Distribución de tierra – G57, 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel




Distribución de tierra – G57, 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel




Distribución de tierra – G57, 2.5L Duratec–ST (VI5)




Distribución de tierra – G58




Distribución de tierra – G63




Distribución de tierra – G68, 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)




Distribución de tierra – G68, 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)




Distribución de tierra – G68, 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)




Distribución de tierra – G70, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas




Distribución de tierra – G70, Modelo de 4 puertas




Distribución de tierra – G70, wagon




Distribución de tierra – G70, Coupé–Cabriolet



Distribución de tierra – G70




Distribución de tierra – G72



Distribución de tierra – G74, G78, 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)




Distribución de tierra – G74, G78, 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), 2.5L Duratec–ST (VI5)




Distribución de tierra – G74, G78, 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel




Distribución de tierra – G74, G78, 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel




Distribución de tierra – G75, excepto Coupé–Cabriolet, LHD




Distribución de tierra – G75, excepto Coupé–Cabriolet, RHD, sin cierre global




Distribución de tierra – G75, Modelo de 3 puertas, RHD, con cierre global




Distribución de tierra – G75, excepto modelo de 3 puertas, RHD, con cierre global




Distribución de tierra – G75, Coupé–Cabriolet, LHD




Distribución de tierra – G75, Coupé–Cabriolet, RHD




Distribución de tierra – G77, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas




Distribución de tierra – G77, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas




Distribución de tierra – G77, Modelo de 4 puertas



Distribución de tierra – G77, Modelo de 4 puertas




Distribución de tierra – G77, wagon




Distribución de tierra – G77, wagon

06/2007
700-04-00-63
2007.5
Focus




Distribución de tierra – G77, Coupé–Cabriolet




700–04–00–65
con enchufe del trailer de 7 terminales

700–04–00–66
Enchufe del trailer 13 terminales


Distribución de tierra – G77, Coupé–Cabriolet, con enchufe del trailer de 7 terminales




Distribución de tierra – G77, Coupé–Cabriolet, Enchufe del trailer 13 terminales



Distribución de tierra – G100



Distribución de tierra – G101



Componentes — Sección 700–06–00

	Ubicación	Página/coordenadas
A7	Módulo de control ABS	
	Refiérase a:	10 – B 2
A11	Radio	
	coraza, centro	
A26	Unidad techo solar	
	LHD, Modelos de 4 puertas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	37 – F 3
A26	Unidad techo solar	
	RHD, Modelos de 4 puertas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	38 – F 3
A26	Unidad techo solar	
	LHD, Wagon, Refiérase a:	39 – E 3
A26	Unidad techo solar	
	RHD, Wagon, Refiérase a:	40 – F 3
A30	Tablero de instrumentos	
	LHD, Refiérase a:	28 – B 5
A30	Tablero de instrumentos	
	RHD, Refiérase a:	29 – F 5
A31	Unidad de tanque de combustible	
	Refiérase a:	47 – C 2
A40	Unidad hardware de transmisión	
	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Transmisión automática, Refiérase a:	17 – E 2
A40	Unidad hardware de transmisión	
	1.6L Duratec–16V (Sigma), Transmisión automática, Refiérase a:	20 – E 2
A42	Módulo de bolsa de aire del conductor	
	en volante dirección	
A43	Módulo de bolsa de aire del pasajero	
	LHD, Refiérase a:	28 – F 5
A43	Módulo de bolsa de aire del pasajero	
	RHD, Refiérase a:	29 – B 5
A68	Unidad de control remoto	
	LHD, Modelos de 4 puertas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	37 – E 1
A68	Unidad de control remoto	
	RHD, Modelos de 4 puertas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	38 – D 3
A68	Unidad de control remoto	
	LHD, wagon, Refiérase a:	39 – E 2
A68	Unidad de control remoto	
	RHD, wagon, Refiérase a:	40 – C 3
A68	Unidad de control remoto	
	bajo espejo retrovisor	
A76	Tablero del calibre secundario	
	coraza, centro	
A97	Módulo de control del soplador del calefactor	
	motor	
A102	Módulo transreceptor antirrobo pasivo	
	Refiérase a:	51 – C 2
A116	Tensor del cinturón de seguridad, asiento del pasajero	
	asiento del pasajero	

Componentes	Sección 700–06–00	
	Ubicación	**Página/coordenadas**
A117	Tensor del cinturón de seguridad, asiento del conductor asiento del conductor	
A118	Tensor del cinturón del asiento, asiento del conductor Motores de gasolina, Refiérase a:	2 – C 5
A118	Tensor del cinturón del asiento, asiento del conductor Motores diesel, Refiérase a:	3 – A 3
A128	Módulo de control de la calefacción LHD, Refiérase a:	28 – A 2
A128	Módulo de control de la calefacción RHD, detrás de la coraza	
A144	Cambiador de discos compactos bajo asiento del pasajero	
A147	Módulo de control del tren motriz (PCM) 1.6L Duratec–16V (Sigma), Transmisión automática, Refiérase a:	20 – F 4
A147	Módulo de control del tren motriz (PCM) 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), Refiérase a:	12 – F 5
A147	Módulo de control del tren motriz (PCM) 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	14 – F 5
A147	Módulo de control del tren motriz (PCM) 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Refiérase a:	18 – A 5
A147	Módulo de control del tren motriz (PCM) 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	19 – E 2
A147	Módulo de control del tren motriz (PCM) 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	22 – E 2
A147	Módulo de control del tren motriz (PCM) 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, Refiérase a:	63 – F 1
A147	Módulo de control del tren motriz (PCM) 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Transmisión automática, compartimiento del motor	
A147	Módulo de control del tren motriz (PCM) 2.5L Duratec–ST (VI5), compartimiento del motor	
A148	Módulo de retrovisor plegable de control electrónico bajo asientos traseros, lado derecho	
A151	Antena techo	
A153	Antena GPS debajo de la consola central	
A157	Unidad de control de audio/navegación coraza, centro	
A164	Micrófono LHD, Modelos de 4 puertas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	37 – B 2
A164	Micrófono RHD, Modelos de 4 puertas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	38 – B 1
A164	Micrófono tablero instrumentos, Wagon	
A172	Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del conductor Refiérase a:	54 – E 4

Componentes	Sección 700–06–00	
	Ubicación	**Página/coordenadas**
A173	Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del pasajero	
	Refiérase a:	54 – E 3
A176	Módulo del programa de estabilidad electrónica (ESP)	
	Refiérase a:	10 – B 2
A178	Unidad manual del teléfono celular	
	debajo de la consola central	
A182	Unidad principal de navegación	
	encima de la guantera	
A196	Resonador alimentado por batería	
	compartimiento del motor	
A198	Sistema múltiple de antenas	
	en el compartimiento de equipaje lado izquierdo	
A201	Unidad de control de remolque	
	en el compartimiento de equipaje, trasero, lado izquierdo	
A205	Módulo de control electrónico automático de temperatura (EATC)	
	LHD, Refiérase a:	28 – D 1
A205	Módulo de control electrónico automático de temperatura (EATC)	
	RHD, Refiérase a:	29 – D 1
A208	Módulo de control de protección (RCM)	
	Refiérase a:	32 – E 5
A208	Módulo de control de protección (RCM)	
	Refiérase a:	32 – A 2
A218	Módulo para teléfono celular	
	detrás de la coraza	
A220	Unidad de audio	
	detrás de la coraza, centro	
A222	Ensamble de retrovisor interior antideslumbrante automático	
	LHD, Wagon, Refiérase a:	39 – C 1
A222	Ensamble de retrovisor interior antideslumbrante automático	
	RHD, Wagon, Refiérase a:	40 – C 1
A222	Ensamble de retrovisor interior antideslumbrante automático	
	techo, delantero	
A223	Módulo de calentador de asiento, frontal, lado del pasajero	
	asiento del pasajero	
A224	Módulo de calentador de asiento, frontal, lado del conductor	
	asiento del conductor	
A242	Módulo de la bolsa de aire lateral para el conductor	
	asiento del conductor	
A245	Módulo de la bolsa de aire lateral para el pasajero	
	asiento del pasajero	
A265	Módulo de asistencia de estacionamiento	
	Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	42 – E 3
A265	Módulo de asistencia de estacionamiento	
	wagon, Refiérase a:	46 – E 3
A265	Módulo de asistencia de estacionamiento	
	Modelo de 4 puertas, en el compartimiento de equipaje, lado derecho	

Componentes	Sección 700–06–00	
	Ubicación	**Página/coordenadas**
A265	Módulo de asistencia de estacionamiento Coupé–Cabriolet, en el compartimiento de equipaje, lado derecho	
A265	Módulo de asistencia de estacionamiento en el compartimiento de equipaje, lado derecho	
A275	Unidad de aseguramiento de la puerta, trasera izquierda Refiérase a:	55 – E 3
A276	Unidad de aseguramiento de la puerta, trasera derecha Refiérase a:	55 – E 3
A318	Unidad de control de la transmisión (TCU) 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Transmisión automática, Refiérase a:	17 – E 5
A318	Unidad de control de la transmisión (TCU) 1.6L Duratec–16V (Sigma), Transmisión automática, Refiérase a:	20 – E 5
A326	Módulo de bolsa de aire lateral para la cabeza, conductor wagon, Refiérase a:	46 – C 5
A326	Módulo de bolsa de aire lateral para la cabeza, conductor Pilar D, lado del conductor	
A327	Módulo de bolsa de aire lateral para la cabeza, pasajero wagon, Refiérase a:	46 – C 5
A327	Módulo de bolsa de aire lateral para la cabeza, pasajero Pilar D, lado del pasajero	
A330	Convertidor bi–direccional AC/DC en el tanque de combustible	
A333	Unidad del seguro de la puerta, compuerta Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	56 – D 1
A333	Unidad del seguro de la puerta, compuerta Modelo de 4 puertas, Refiérase a:	57 – F 2
A333	Unidad del seguro de la puerta, compuerta wagon, Refiérase a:	58 – C 1
A333	Unidad del seguro de la puerta, compuerta Coupé–Cabriolet, en la tapa del maletero	
A348	Módulo del sistema del aditivo del combustible bajo asientos traseros	
A349	Módulo de la bomba del aditivo del combustible Refiérase a:	48 – B 2
A350	Módulo de control de faros de descarga de alta intensidad detrás de la coraza	
A351	Módulo de control de la puerta del conductor Refiérase a:	54 – E 2
A352	Módulo de control de la puerta del pasajero Refiérase a:	54 – E 2
A353	Módulo de control de la puerta trasera izquierda Refiérase a:	55 – B 2
A354	Módulo de control de la puerta trasera derecha Refiérase a:	55 – B 2
A355	Espejo retrovisor exterior, lado del conductor Refiérase a:	54 – B 4

Componentes — Sección 700–06–00

	Ubicación	Página/coordenadas
A356	Espejo retrovisor exterior, lado del pasajero Refiérase a:	54 – B 4
A357	Módulo de la servodirección hidráulica eléctrica (EHPAS) Refiérase a:	4 – C 1
A363	Pantalla táctil detrás de la coraza, centro	
A365	Módulo de luces automáticas/sensor de lluvia LHD, Wagon, Refiérase a:	39 – C 2
A365	Módulo de luces automáticas/sensor de lluvia RHD, Wagon, Refiérase a:	40 – D 1
A365	Módulo de luces automáticas/sensor de lluvia Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, techo, centro	
A365	Módulo de luces automáticas/sensor de lluvia Modelo de 4 puertas, techo, centro	
A365	Módulo de luces automáticas/sensor de lluvia Coupé–Cabriolet, techo, centro	
A379	Módulo del sistema de iluminación en curva detrás de la coraza	
A380	Módulo de la cerradura de la columna de la dirección (SSCD) Refiérase a:	51 – E 3
A383	Antena del sistema de apertura y arranque sin llave, puerta delantera derecha puerta delantera derecha	
A384	Antena del sistema de apertura y arranque sin llave, puerta delantera izquierda puerta delantera izquierda	
A385	Antena del sistema de apertura y arranque sin llave, parachoques trasero defensa trasera	
A386	Antena del sistema de apertura y arranque sin llave, maletero en el compartimiento de equipaje	
A387	Antena del sistema de apertura y arranque sin llave, consola central consola central	
A388	Antena del sistema de apertura y arranque sin llave, salpicadero coraza	
A391	Módulo del sistema de apertura y arranque sin llave wagon, Refiérase a:	45 – A 5
A391	Módulo del sistema de apertura y arranque sin llave techo, delantero, centro	
A464	Módulo motor de control electrónico de aceleración (ETC) 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Transmisión automática, Refiérase a:	17 – B 2
A464	Módulo motor de control electrónico de aceleración (ETC) 1.6L Duratec–16V (Sigma), Transmisión automática, Refiérase a:	20 – B 5
A464	Módulo motor de control electrónico de aceleración (ETC) 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), Refiérase a:	12 – B 5
A464	Módulo motor de control electrónico de aceleración (ETC) 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	14 – E 3
A464	Módulo motor de control electrónico de aceleración (ETC) 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Caja de cambio manual, Refiérase a:	16 – A 1

Componentes	Sección 700–06–00	
	Ubicación	**Página/coordenadas**
A464	Módulo motor de control electrónico de aceleración (ETC) 2.5L Duratec–ST (VI5), motor	
A508	Módulo, elevalunas eléctrico, trasero izquierdo Pilar B izquierdo	
A509	Módulo, elevalunas eléctrico, trasero derecho Pilar B derecho	
A510	Módulo, techo desmontable en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo	
A511	Módulo hidráulico en el compartimiento de equipaje	
A512	Protección antivuelco, conductor en respaldo de asientos traseros	
A513	Protección antivuelco, pasajero en respaldo de asientos traseros	
B2	Sensor (MAP) presión absoluta del múltiple motor	
B5	Sensor (ACT) temperatura carga de aire motor	
B10	Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor 1.6L Duratec–16V (Sigma), Transmisión automática, Refiérase a:	20 – D 5
B10	Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), Refiérase a:	12 – E 5
B10	Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	14 – E 4
B10	Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Refiérase a:	18 – A 4
B10	Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	19 – E 5
B10	Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	22 – E 3
B10	Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor 2.5L Duratec–ST (VI5), motor	
B11	Sensor velocidad vehículo (VSS) 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), Refiérase a:	13 – A 2
B11	Sensor velocidad vehículo (VSS) 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	15 – A 2
B11	Sensor velocidad vehículo (VSS) 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Refiérase a:	18 – B 1
B12	Sensor de agua en combustible 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	21 – C 1
B12	Sensor de agua en combustible 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	22 – B 5
B14	Sensor velocidad rueda delantera dcha. Refiérase a:	24 – A 3
B15	Sensor velocidad rueda delantera izda. Refiérase a:	25 – F 3

Componentes		Sección 700–06–00
	Ubicación	**Página/coordenadas**
B16	Sensor velocidad rueda trasera dcha.	
	Refiérase a:	48 – D 2
B17	Sensor velocidad rueda trasera izda.	
	Refiérase a:	27 – A 4
B22	Sensor de flujo de masa de aire (MAF)	
	1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	14 – D 5
B22	Sensor de flujo de masa de aire (MAF)	
	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	19 – D 5
B22	Sensor de flujo de masa de aire (MAF)	
	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	22 – E 4
B22	Sensor de flujo de masa de aire (MAF)	
	motor	
B36	Sensor posición de la dirección	
	Refiérase a:	51 – D 2
B41	Sensor de posición del árbol de levas	
	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Transmisión automática, Refiérase a:	17 – C 5
B41	Sensor de posición del árbol de levas	
	1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), Refiérase a:	13 – D 1
B41	Sensor de posición del árbol de levas	
	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Caja de cambio manual, Refiérase a:	16 – D 5
B41	Sensor de posición del árbol de levas	
	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	21 – F 3
B41	Sensor de posición del árbol de levas	
	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	23 – D 5
B41	Sensor de posición del árbol de levas	
	1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, Refiérase a:	63 – B 5
B43	Sensor posición cigüeñal	
	1.6L Duratec–16V (Sigma), Transmisión automática, Refiérase a:	20 – C 1
B43	Sensor posición cigüeñal	
	1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), Refiérase a:	12 – B 1
B43	Sensor posición cigüeñal	
	1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	14 – C 1
B43	Sensor posición cigüeñal	
	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Refiérase a:	18 – D 1
B43	Sensor posición cigüeñal	
	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	21 – E 2
B43	Sensor posición cigüeñal	
	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	23 – E 2
B43	Sensor posición cigüeñal	
	1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, Refiérase a:	64 – C 1
B43	Sensor posición cigüeñal	
	2.5L Duratec–ST (VI5), motor	
B44	Sensor velocidad de la flecha de la turbina	
	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Transmisión automática, Refiérase a:	17 – F 2
B44	Sensor velocidad de la flecha de la turbina	
	1.6L Duratec–16V (Sigma), Transmisión automática, Refiérase a:	20 – F 2

Componentes		Sección 700–06–00
	Ubicación	**Página/coordenadas**
B45	Sensor de detonación 1.6L Duratec–16V (Sigma), Transmisión automática, Refiérase a:	20 – B 2
B45	Sensor de detonación 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), Refiérase a:	12 – B 2
B45	Sensor de detonación 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Refiérase a:	18 – E 4
B45	Sensor de detonación 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, Refiérase a:	64 – E 1
B47	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador izdo. 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	15 – C 1
B72	Sensor carga solar detrás de la coraza, centro	
B73	Sensor temperatura exterior Refiérase a:	5 – D 2
B89	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), Refiérase a:	13 – C 1
B89	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Refiérase a:	18 – C 5
B89	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador en sistema escape	
B90	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post–catalizador en sistema escape	
B90	Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post–catalizador 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Refiérase a:	
B105	Sensor de detonación 1 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	14 – B 3
B105	Sensor de detonación 1 2.5L Duratec–ST (VI5), motor	
B106	Sensor de detonación 2 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	14 – A 5
B106	Sensor de detonación 2 2.5L Duratec–ST (VI5), motor	
B108	Sensor de presión del reforzador 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	19 – A 5
B108	Sensor de presión del reforzador 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	22 – A 5
B109	Sensor de temperatura de combustible 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	21 – F 5
B109	Sensor de temperatura de combustible 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	22 – C 5
B109	Sensor de temperatura de combustible 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, Refiérase a:	63 – A 3
B110	Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS) 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Transmisión automática, Refiérase a:	17 – F 3
B110	Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS) 1.6L Duratec–16V (Sigma), Transmisión automática, Refiérase a:	20 – F 3

Componentes		Sección 700–06–00
	Ubicación	**Página/coordenadas**
B120	Sensor de posición de la transmisión 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Transmisión automática, Refiérase a:	17 – E 1
B120	Sensor de posición de la transmisión 1.6L Duratec–16V (Sigma), Transmisión automática, Refiérase a:	20 – E 1
B129	Sensor de posición del pedal del acelerador Refiérase a:	52 – D 1
B129	Sensor de posición del pedal del acelerador con pedales ajustables, Refiérase a:	53 – D 1
B131	Sensor de posición de la palanca de cambios debajo de la consola central	
B135	Sensor de temperatura de la cabeza de cilindros 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, Refiérase a:	64 – A 4
B142	Sensor de temperatura/presión absoluta en el múltiple 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Transmisión automática, Refiérase a:	17 – B 1
B142	Sensor de temperatura/presión absoluta en el múltiple 1.6L Duratec–16V (Sigma), Transmisión automática, Refiérase a:	20 – A 4
B142	Sensor de temperatura/presión absoluta en el múltiple 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), Refiérase a:	12 – A 3
B142	Sensor de temperatura/presión absoluta en el múltiple 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Caja de cambio manual, Refiérase a:	16 – B 1
B159	Sensor del árbol de levas, admisión 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	14 – D 5
B160	Sensor del árbol de levas, salida 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	14 – D 5
B168	Sensor de ultrasonido, trasero exterior izquierdo Refiérase a:	1 – E 1
B169	Sensor de ultrasonido, trasero 2 Refiérase a:	1 – D 2
B170	Sensor de ultrasonido, trasero 3 Refiérase a:	1 – C 4
B171	Sensor de ultrasonido, trasero 4 Refiérase a:	1 – B 5
B174	Sensor de aceleración de velocidad de ángulo de rotación Refiérase a:	27 – E 1
B177	Sensor de impacto Refiérase a:	5 – D 5
B187	Sensor de temp. de los gases de escape delante del catalizador 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	23 – A 4
B187	Sensor de temp. de los gases de escape delante del catalizador en sistema escape, 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel	
B188	Sensor de temp. de los gases de escape detrás del catalizador 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	23 – B 1
B188	Sensor de temp. de los gases de escape detrás del catalizador en sistema escape, 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel	
B189	Transductor de presión del sistema EGR 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	23 – B 5

Componentes		Sección 700–06–00
	Ubicación	**Página/coordenadas**
B189	Transductor de presión del sistema EGR motor, 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel	
B190	Sensor del tapón del tanque de combustible wagon, Refiérase a:	46 – B 5
B190	Sensor del tapón del tanque de combustible detrás revestimiento del compartimiento de equipaje, lado derecho	
B192	Sensor de oxígeno montado detrás del catalizador 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), Refiérase a:	13 – C 1
B192	Sensor de oxígeno montado detrás del catalizador 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Refiérase a:	18 – A 4
B196	Sensor de geometría del turbocompresor 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	23 – C 1
B199	Sensor de oxígeno montado detrás del catalizador, lado izquierdo 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	15 – C 2
B206	Sensor de temperatura en el interior del vehículo detrás de la coraza	
B213	Sensor de temperatura de aire de admisión (IAT) 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	21 – E 4
B213	Sensor de temperatura de aire de admisión (IAT) 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	22 – B 4
B218	Sensor de posición de la columna de dirección RHD, Refiérase a:	6 – E 2
B218	Sensor de posición de la columna de dirección LHD, Refiérase a:	9 – B 1
B225	Sensor del transductor de presión del riel de combustible 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	21 – B 3
B225	Sensor del transductor de presión del riel de combustible 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	22 – C 5
B225	Sensor del transductor de presión del riel de combustible 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, Refiérase a:	63 – A 3
B238	Sensor de la bolsa de aire para el conductor Refiérase a:	26 – D 5
B238	Sensor de la bolsa de aire para el conductor Refiérase a:	27 – C 5
B239	Sensor de la bolsa de aire lateral para el pasajero Refiérase a:	26 – D 5
B239	Sensor de la bolsa de aire lateral para el pasajero Refiérase a:	27 – C 5
B242	Sensor de peso de asiento, pasajero asiento del pasajero	
B244	Sensor de nivelación de faros delanteros, posterior Refiérase a:	48 – C 2
B245	Sensor de nivelación de faros delanteros, frente compartimiento del motor	
B248	Termostato electrónico motor, 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)	

Componentes	Sección 700–06–00
Ubicación	**Página/coordenadas**
B304 Sensor de temperatura de descarga del piso, lado izquierdo caja del A/C/calefacción	
B305 Sensor de temperatura de descarga del piso, lado derecho caja del A/C/calefacción	
B306 Sensor de temperatura de descarga del panel, lado izquierdo LHD, Refiérase a:	30 – A 3
B306 Sensor de temperatura de descarga del panel, lado izquierdo RHD, Refiérase a:	31 – C 4
B307 Sensor de temperatura de descarga del panel, lado derecho LHD, Refiérase a:	30 – A 3
B307 Sensor de temperatura de descarga del panel, lado derecho RHD, Refiérase a:	31 – C 4
B308 Sensor de presión del aire acondicionado Refiérase a:	4 – E 3
B311 Sensor de presión/temperatura del combustible 2.5L Duratec–ST (VI5), motor	
B312 Sensor de presión absoluta en el múltiple (MAP) del turbocompresor 2.5L Duratec–ST (VI5), motor	
B323 Sensor, cierre delantero desbloqueado en el compartimiento de equipaje	
B324 Sensor, cierre delantero bloqueado en el compartimiento de equipaje	
B325 Sensor, cilindro principal arriba en el compartimiento de equipaje	
B326 Sensor, cilindro principal abajo en el compartimiento de equipaje	
B327 Sensor, parte delantera izquierda bloqueada parabrisas, superior, lado izquierdo	
B328 Sensor, parte delantera derecha bloqueada parabrisas, superior, lado derecho	
B329 Sensor, separador del maletero cerrado en el compartimiento de equipaje	
B330 Sensor, cierre de maletero delantero izquierdo bloqueado en el compartimiento de equipaje	
B331 Sensor, cierre de maletero delantero derecho bloqueado en el compartimiento de equipaje	
B332 Sensor, techo plegado bloqueado detrás de asientos traseros	
B333 Sensor, tapa del maletero completamente abierta en el compartimiento de equipaje	
B337 Sensor de posición del pedal del embrague en soporte pedal embrague	
B417 Sensor de posición del árbol de levas 1 2.5L Duratec–ST (VI5), motor	
B418 Sensor de posición del árbol de levas 2 2.5L Duratec–ST (VI5), motor	

Componentes	Sección 700–06–00	
	Ubicación	**Página/coordenadas**
D20	Conector de enlace de datos (DLC)	
	LHD, Refiérase a:	28 – A 3
D20	Conector de enlace de datos (DLC)	
	RHD, Refiérase a:	29 – F 2
D41	Enchufe del trailer	
	parte trasera del vehículo, inferior	
D81	Toma de entrada auxiliar	
	en la guantera	
E1	Faro izquierdo	
	RHD, Refiérase a:	7 – F 3
E1	Faro izquierdo	
	LHD, Refiérase a:	9 – F 3
E7	Faro derecho	
	RHD, Refiérase a:	6 – A 3
E7	Faro derecho	
	LHD, Refiérase a:	8 – A 3
E9	Ensamble de luces traseras, izquierda	
	Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	41 – B 5
E9	Ensamble de luces traseras, izquierda	
	Modelo de 4 puertas, Refiérase a:	43 – A 4
E9	Ensamble de luces traseras, izquierda	
	wagon, Refiérase a:	45 – A 5
E9	Ensamble de luces traseras, izquierda	
	parte trasera del vehículo, lado izquierdo	
E10	Ensamble de luces traseras, derecha	
	Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	42 – D 5
E10	Ensamble de luces traseras, derecha	
	Modelo de 4 puertas, Refiérase a:	44 – F 5
E10	Ensamble de luces traseras, derecha	
	wagon, Refiérase a:	46 – E 5
E10	Ensamble de luces traseras, derecha	
	parte trasera del vehículo, lado derecho	
E18	Luz interior delantera	
	LHD, Modelos de 4 puertas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	37 – D 1
E18	Luz interior delantera	
	RHD, Modelos de 4 puertas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	38 – C 1
E18	Luz interior delantera	
	LHD, Wagon, Refiérase a:	39 – D 3
E18	Luz interior delantera	
	RHD, Wagon, Refiérase a:	40 – D 3
E18	Luz interior delantera	
	bajo espejo retrovisor	
E19	Luz interior trasera	
	LHD, Modelos de 4 puertas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	37 – E 3
E19	Luz interior trasera	
	RHD, Modelos de 4 puertas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	38 – D 5

Componentes		Sección 700–06–00
	Ubicación	**Página/coordenadas**
E19	Luz interior trasera	
	LHD, Wagon, Refiérase a:	39 – C 5
E19	Luz interior trasera	
	RHD, Wagon, Refiérase a:	40 – C 5
E28	Luz de la guantera	
	LHD, Refiérase a:	28 – F 2
E28	Luz de la guantera	
	en la guantera	
E30	Luz de espejo de vanidad izda.	
	LHD, Modelos de 4 puertas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	37 – B 5
E30	Luz de espejo de vanidad izda.	
	RHD, Modelos de 4 puertas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	38 – B 5
E30	Luz de espejo de vanidad izda.	
	LHD, Wagon, Refiérase a:	39 – B 5
E30	Luz de espejo de vanidad izda.	
	RHD, Wagon, Refiérase a:	40 – B 5
E30	Luz de espejo de vanidad izda.	
	en visera izquierda	
E31	Luz de espejo de vanidad dcha.	
	LHD, Modelos de 4 puertas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	37 – A 5
E31	Luz de espejo de vanidad dcha.	
	RHD, Modelos de 4 puertas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	38 – A 4
E31	Luz de espejo de vanidad dcha.	
	LHD, Wagon, Refiérase a:	39 – A 5
E31	Luz de espejo de vanidad dcha.	
	RHD, Wagon, Refiérase a:	40 – A 5
E31	Luz de espejo de vanidad dcha.	
	en visera derecha	
E34	Luz placa izda.	
	Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	56 – E 3
E34	Luz placa izda.	
	Modelo de 4 puertas, Refiérase a:	57 – E 5
E34	Luz placa izda.	
	wagon, Refiérase a:	58 – B 5
E34	Luz placa izda.	
	en la tapa del maletero	
E35	Luz placa dcha.	
	Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	56 – C 1
E35	Luz placa dcha.	
	Modelo de 4 puertas, Refiérase a:	57 – D 5
E35	Luz placa dcha.	
	wagon, Refiérase a:	58 – A 3
E35	Luz placa dcha.	
	en la tapa del maletero	
E42	Faro antiniebla delantero dcho.	
	Refiérase a:	5 – F 2

Componentes	Sección 700–06–00	
	Ubicación	**Página/coordenadas**
E43	Faro antiniebla delantero izdo.	
	Refiérase a:	5 – C 2
E44	Intermitente lateral dcho.	
	RHD, Refiérase a:	6 – B 5
E44	Intermitente lateral dcho.	
	LHD, Refiérase a:	8 – B 5
E45	Intermitente lateral izdo.	
	RHD, Refiérase a:	7 – E 5
E45	Intermitente lateral izdo.	
	LHD, Refiérase a:	9 – E 5
E48	Intermitente trasero dcho.	
	Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	42 – C 5
E48	Intermitente trasero dcho.	
	parte trasera del vehículo, lado derecho	
E49	Intermitente trasero izdo.	
	Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	41 – D 5
E49	Intermitente trasero izdo.	
	parte trasera del vehículo, lado izquierdo	
E50	Luz de reversa	
	LHD, Refiérase a:	1 – B 2
E50	Luz de reversa	
	RHD, Refiérase a:	1 – E 3
E52	Luz para niebla trasera	
	LHD, Refiérase a:	1 – E 3
E52	Luz para niebla trasera	
	RHD, Refiérase a:	1 – B 1
E57	Luz compartimiento maletero	
	LHD, Wagon, Refiérase a:	39 – E 5
E57	Luz compartimiento maletero	
	RHD, Wagon, Refiérase a:	40 – E 5
E57	Luz compartimiento maletero	
	Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	42 – E 4
E57	Luz compartimiento maletero	
	Modelo de 4 puertas, Refiérase a:	44 – D 5
E57	Luz compartimiento maletero	
	en el compartimiento de equipaje	
E61	Luz espacio pies delantero izdo.	
	en el piso para pies delantero izquierdo	
E62	Luz espacio pies delantero dcho.	
	en el piso para pies delantero derecho	
E104	Ensamble de luz de compuerta trasera, izquierda	
	en la tapa del maletero, lado izquierdo	
E108	Ensamble de luz de compuerta trasera, derecha	
	en la tapa del maletero, lado derecho	
E174	Tercera luz de freno	
	Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	56 – F 4

Componentes **Sección 700–06–00**

Ubicación		Página/coordenadas
E174	Tercera luz de freno wagon, Refiérase a:	58 – C 5
E174	Tercera luz de freno en la tapa del maletero	
E181	Faro de descarga de alta intensidad, lado izquierdo RHD, Refiérase a:	7 – F 3
E181	Faro de descarga de alta intensidad, lado izquierdo LHD, Refiérase a:	9 – F 3
E182	Faro de descarga de alta intensidad, lado derecho RHD, Refiérase a:	6 – A 3
E182	Faro de descarga de alta intensidad, lado derecho LHD, Refiérase a:	8 – A 3
E206	Luz de cola izquierda parte trasera del vehículo, lado izquierdo	
E207	Luz de cola derecha parte trasera del vehículo, lado derecho	
E224	Indicador de desactivación de la bolsa de aire del pasajero coraza	
H1	Claxon Refiérase a:	5 – E 1
H4	Segundo claxon Refiérase a:	5 – E 1
H5	Claxon antirrobo Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	42 – B 4
H5	Claxon antirrobo wagon, Refiérase a:	46 – A 3
K4	Relevador de la bomba de combustible Refiérase a:	60 – C 5
K5	Relevador de luces de conducción diurna (DTRL) Refiérase a:	60 – D 5
K13	Relevador de mantenimiento de potencia Refiérase a:	62 – F 5
K14	Relevador del soplador del calefactor Refiérase a:	62 – E 2
K22	Relevador motor arranque Refiérase a:	62 – E 5
K32	Relevador mariposa abierta (WOT) del A/C Refiérase a:	62 – D 5
K33	Relevador claxon Refiérase a:	62 – B 5
K34	Relevador lavador de faros Refiérase a:	62 – D 1
K41	Relevador encendido Refiérase a:	62 – C 5
K45	Relevador del ventilador de refrigeración del motor Refiérase a:	62 – F 3

Componentes — Sección 700–06–00

	Ubicación	Página/coordenadas
K69	Relevador del calentador de combustible	
	Refiérase a:	62 – C 5
K125	Relevador de corte del faro para niebla trasero	
	en el compartimiento de equipaje, trasero, lado izquierdo	
K164	Relevador del parabrisas térmico	
	Refiérase a:	62 – B 1
K212	Relevador de bujía incandescente	
	Refiérase a:	62 – F 3
K273	Relevador de luces de reversa	
	Refiérase a:	62 – B 5
K357	Relevador de enganche del remolque, luces de reversa	
	en el compartimiento de equipaje, trasero, lado izquierdo	
K402	Relevador de corte para luces para niebla traseras/sistema de estacionamiento por ultrasonido	
	en el compartimiento de equipaje, trasero, lado izquierdo	
M3	Motor soplador calefactor	
	LHD, Refiérase a:	30 – D 2
M3	Motor soplador calefactor	
	caja del sistema de calefacción	
M5	Bomba del lavador de faros	
	RHD, Refiérase a:	6 – D 5
M5	Bomba del lavador de faros	
	LHD, Refiérase a:	8 – B 4
M8	Motor arranque	
	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Transmisión automática, Refiérase a:	17 – D 1
M8	Motor arranque	
	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Caja de cambio manual, Refiérase a:	16 – D 1
M8	Motor arranque	
	compartimiento del motor	
M8	Motor arranque	
	compartimiento del motor, 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)	
M8	Motor arranque	
	compartimiento del motor, 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel	
M9	Motor del limpiaparabrisas de la ventanilla trasera	
	Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	56 – E 4
M9	Motor del limpiaparabrisas de la ventanilla trasera	
	wagon, Refiérase a:	58 – E 2
M37	Motor del ventilador del enfriamiento del motor	
	Motores de gasolina, Refiérase a:	2 – C 5
M37	Motor del ventilador del enfriamiento del motor	
	Motores diesel, Refiérase a:	3 – A 3
M69	Activador de recirculación de aire	
	LHD, Refiérase a:	30 – C 1

Componentes	Sección 700–06–00	
	Ubicación	**Página/coordenadas**
M69	Activador de recirculación de aire	
	LHD, Refiérase a:	30 – C 4
M69	Activador de recirculación de aire	
	RHD, Refiérase a:	31 – A 4
M69	Activador de recirculación de aire	
	RHD, Refiérase a:	31 – A 2
M74	Motor de la bomba del lavaparabrisas de 2 posiciones	
	RHD, Refiérase a:	6 – E 5
M74	Motor de la bomba del lavaparabrisas de 2 posiciones	
	LHD, Refiérase a:	8 – E 4
M90	Motor de cierre de la aleta de llenado de combustible	
	Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	42 – A 3
M90	Motor de cierre de la aleta de llenado de combustible	
	Modelo de 4 puertas, Refiérase a:	44 – B 3
M90	Motor de cierre de la aleta de llenado de combustible	
	wagon, Refiérase a:	46 – B 3
M90	Motor de cierre de la aleta de llenado de combustible	
	en el compartimiento de equipaje, lado derecho	
M100	Motor de la puerta de temperatura de adición de aire, lado izquierdo	
	LHD, Refiérase a:	30 – E 5
M100	Motor de la puerta de temperatura de adición de aire, lado izquierdo	
	RHD, Refiérase a:	31 – B 4
M101	Motor de la puerta de temperatura de adición de aire, lado derecho	
	LHD, Refiérase a:	30 – B 4
M101	Motor de la puerta de temperatura de adición de aire, lado derecho	
	RHD, Refiérase a:	31 – E 5
M111	Motor de los limpiaparabrisas	
	RHD, Refiérase a:	6 – E 4
M111	Motor de los limpiaparabrisas	
	LHD, Refiérase a:	8 – F 3
M116	Motor de la ventanilla eléctrica, trasera izquierda	
	Pilar B izquierdo	
M117	Motor de la ventanilla eléctrica, trasera derecha	
	Pilar B derecho	
M121	Bomba de dosificación, calefactor adicional	
	Refiérase a:	48 – C 1
M122	Motor del regulador de la ventanilla, delantera lado conductor	
	Refiérase a:	54 – E 2
M123	Motor del regulador de la ventanilla eléctrica, delantera lado pasajero	
	Refiérase a:	54 – E 2
M158	Motor de altura de asiento de conductor	
	asiento del conductor	
M163	Motor de la salida del intercambiador de calor	
	motor, 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel	
M180	Resbalón de techo desmontable	
	en el compartimiento de equipaje	

Componentes	Sección 700–06–00	
	Ubicación	**Página/coordenadas**
M181	Motor MD4	
	en el compartimiento de equipaje	
M210	Accionador del modo del descongelador	
	LHD, Refiérase a:	30 – B 1
M210	Accionador del modo del descongelador	
	RHD, Refiérase a:	31 – D 2
M227	Motor de movimiento horizontal del asiento del conductor	
	asiento del conductor	
M230	Motor del respaldo del asiento del conductor	
	asiento del conductor	
M236	Motor de pedal ajustable	
	con pedales ajustables, Refiérase a:	53 – C 5
M248	Motor de asiento	
	asiento del conductor	
M250	Accionador de modo de panel/suelo	
	LHD, Refiérase a:	30 – E 2
M250	Accionador de modo de panel/suelo	
	RHD, Refiérase a:	31 – C 1
M251	Motor graduador EGR	
	motor, 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)	
M252	Accionador de la válvula de estrangulación EGR	
	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	19 – A 4
M252	Accionador de la válvula de estrangulación EGR	
	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	22 – B 3
M253	Accionador de turbo geométrico variable	
	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	22 – F 4
M253	Accionador de turbo geométrico variable	
	motor, 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel	
M253	Accionador de turbo geométrico variable	
	motor, 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel	
N1	Interruptor nivel líquido de frenos	
	RHD, Refiérase a:	6 – F 5
N1	Interruptor nivel líquido de frenos	
	LHD, Refiérase a:	9 – B 5
N10	Interruptor calentador ventanilla trasera	
	LHD, Refiérase a:	28 – D 5
N10	Interruptor calentador ventanilla trasera	
	RHD, Refiérase a:	29 – D 5
N17	Interruptor presión aceite	
	1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), Refiérase a:	12 – B 1
N17	Interruptor presión aceite	
	1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	14 – B 1
N17	Interruptor presión aceite	
	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Caja de cambio manual, Refiérase a:	16 – C 1
N17	Interruptor presión aceite	
	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Transmisión automática, Refiérase a:	17 – C 1

Componentes	Ubicación	Sección 700–06–00 Página/coordenadas
N17	Interruptor presión aceite 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	19 – C 1
N17	Interruptor presión aceite 1.6L Duratec–16V (Sigma), Transmisión automática, Refiérase a:	20 – B 1
N17	Interruptor presión aceite 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	22 – C 1
N17	Interruptor presión aceite 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, Refiérase a:	63 – E 4
N17	Interruptor presión aceite 2.5L Duratec–ST (VI5), motor	
N21	Interruptor cofre Refiérase a:	5 – E 4
N49	Interruptor de luces de emergencia LHD, Refiérase a:	28 – C 5
N49	Interruptor de luces de emergencia RHD, Refiérase a:	29 – C 5
N54	Interruptor del claxon en volante dirección	
N63	Interruptor freno mano Refiérase a:	32 – E 2
N81	Interruptor posición pedal embrague Refiérase a:	52 – B 5
N81	Interruptor posición pedal embrague con pedales ajustables, Refiérase a:	53 – B 5
N82	Interruptor de posición del pedal de freno Refiérase a:	52 – C 5
N82	Interruptor de posición del pedal de freno con pedales ajustables, Refiérase a:	53 – D 5
N89	Interruptor nivel bajo agua lavado RHD, Refiérase a:	6 – B 4
N89	Interruptor nivel bajo agua lavado compartimiento del motor	
N93	Unidad de la palanca de cambios LHD, Refiérase a:	28 – C 2
N93	Unidad de la palanca de cambios RHD, Refiérase a:	29 – C 2
N96	Interruptor presión servodirección 1.6L Duratec–16V (Sigma), Transmisión automática, Refiérase a:	20 – A 3
N96	Interruptor presión servodirección 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), Refiérase a:	12 – B 3
N96	Interruptor presión servodirección 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	14 – A 3
N104	Interruptor de limpia/lavaparabrisas Refiérase a:	51 – D 5
N118a	Interruptor de la manija de la puerta del conductor puerta del conductor	

Componentes	Sección 700–06–00	
	Ubicación	**Página/coordenadas**
N119a	Interruptor de la manija de la puerta del pasajero puerta del pasajero	
N120	Interruptor de los faros LHD, Refiérase a:	28 – A 5
N120	Interruptor de los faros RHD, Refiérase a:	29 – F 4
N126	Interruptor alta presión del A/C Refiérase a:	4 – E 3
N155	Interruptor de desenganche de la puerta trasera/compartimiento de equipaje Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	56 – D 3
N155	Interruptor de desenganche de la puerta trasera/compartimiento de equipaje Modelo de 4 puertas, Refiérase a:	57 – E 3
N155	Interruptor de desenganche de la puerta trasera/compartimiento de equipaje wagon, Refiérase a:	58 – D 1
N155	Interruptor de desenganche de la puerta trasera/compartimiento de equipaje en la tapa del maletero	
N171	Interruptor del asiento térmico, lado del conductor LHD, Refiérase a:	28 – C 5
N171	Interruptor del asiento térmico, lado del conductor RHD, Refiérase a:	29 – A 2
N172	Interruptor del asiento térmico, lado del pasajero LHD, Refiérase a:	28 – D 2
N172	Interruptor del asiento térmico, lado del pasajero RHD, Refiérase a:	29 – D 2
N201	Interruptor del control de velocidad en volante dirección	
N214	Interruptor de control remoto del radio Refiérase a:	51 – B 5
N230	Interruptor de ajuste del techo solar LHD, Modelos de 4 puertas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	37 – E 3
N230	Interruptor de ajuste del techo solar RHD, Modelos de 4 puertas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	38 – E 2
N230	Interruptor de ajuste del techo solar LHD, Wagon, Refiérase a:	39 – E 1
N230	Interruptor de ajuste del techo solar RHD, Wagon, Refiérase a:	40 – E 1
N242	Interruptor de asiento de ajuste eléctrico, conductor asiento del conductor	
N246	Interruptor baja presión del A/C Refiérase a:	4 – D 2
N278	Interruptor del encendido Refiérase a:	51 – A 4
N279	Interruptor del retrovisor plegable eléctrico Refiérase a:	54 – C 5
N280	Interruptor del calefactor del parabrisas LHD, Refiérase a:	28 – E 5

Componentes	Sección 700–06–00	
	Ubicación	**Página/coordenadas**
N280	Interruptor del calefactor del parabrisas	
	RHD, Refiérase a:	29 – E 5
N282	Interruptor multifunciones de la columna de dirección	
	Refiérase a:	51 – B 4
N297	Interruptor de la ventanilla eléctrica, delantera lado pasajero	
	Refiérase a:	54 – E 5
N298	Interruptor de la ventanilla eléctrica trasero izquierdo	
	Refiérase a:	55 – C 5
N298	Interruptor de la ventanilla eléctrica trasero izquierdo	
	Pilar B izquierdo	
N299	Interruptor de la ventanilla eléctrica trasero derecho	
	Refiérase a:	55 – C 5
N299	Interruptor de la ventanilla eléctrica trasero derecho	
	Pilar B derecho	
N316	Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS)	
	LHD, Refiérase a:	34 – B 3
N316	Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS)	
	RHD, Refiérase a:	35 – E 3
N318	Interruptor de luz de freno	
	Refiérase a:	52 – C 4
N318	Interruptor de luz de freno	
	con pedales ajustables, Refiérase a:	53 – D 3
N346	Interruptor del Programa Electrónico de Estabilidad (ESP)	
	LHD, Refiérase a:	28 – D 5
N346	Interruptor del Programa Electrónico de Estabilidad (ESP)	
	RHD, Refiérase a:	29 – C 5
N388	Interruptor del elevalunas/ajuste del retrovisor eléctrico, conductor	
	Refiérase a:	54 – E 5
N394	Interruptor de luces de reversa	
	1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), Refiérase a:	12 – D 1
N394	Interruptor de luces de reversa	
	1.6L Duratec–16V (Sigma), Refiérase a:	12 – D 1
N394	Interruptor de luces de reversa	
	1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	14 – D 1
N394	Interruptor de luces de reversa	
	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Caja de cambio manual, Refiérase a:	16 – E 3
N394	Interruptor de luces de reversa	
	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	19 – E 3
N394	Interruptor de luces de reversa	
	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	22 – F 2
N394	Interruptor de luces de reversa	
	1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, Refiérase a:	63 – F 3
N394	Interruptor de luces de reversa	
	transmisión manual	
N398	Interruptor de posición del pedal de embrague del sistema de apertura y arranque sin llave	
	Refiérase a:	52 – A 5

Componentes	Sección 700–06–00	
	Ubicación	**Página/coordenadas**
N398	Interruptor de posición del pedal de embrague del sistema de apertura y arranque sin llave con pedales ajustables, Refiérase a:	53 – A 5
N399	Interruptor desbloqueo puerta del conductor, sistema de apertura y arranque sin llave puerta del conductor	
N449	Interruptor de pedal ajustable en piso para pies	
N466	Interruptor de seguridad de la hebilla del cinturón de seguridad del conductor asiento del conductor	
N467	Interruptor de seguridad de la hebilla del cinturón de seguridad del pasajero asiento del pasajero	
N475	Interruptor de desactivación del airbag del pasajero (PAD) LHD, Refiérase a:	28 – F 4
N475	Interruptor de desactivación del airbag del pasajero (PAD) RHD, Refiérase a:	29 – A 5
N489	Interruptor de la capota convertible coraza	
N500	Interruptor desbloqueo puerta del pasajero, sistema de apertura y arranque sin llave puerta del pasajero	
N501	Interruptor desbloqueo puerta trasera izquierda, sistema de apertura y arranque sin llave Refiérase a:	55 – E 4
N502	Interruptor desbloqueo puerta trasera derecha, sistema de apertura y arranque sin llave Refiérase a:	55 – E 4
N503	Interruptor bloqueo puerta del conductor, sistema de apertura y arranque sin llave Refiérase a:	54 – D 5
N504	Interruptor bloqueo puerta del pasajero, sistema de apertura y arranque sin llave puerta del pasajero	
N505	Interruptor desbloqueo global, sistema de apertura y arranque sin llave Refiérase a:	54 – C 5
N506	Interruptor bloqueo portón trasero, sistema de apertura y arranque sin llave puerta de cola	
N507	Interruptor del sistema de vigilancia del habitáculo techo	
N508	Interruptor de vigilancia del habitáculo/interruptor desbloqueo global, sistema de apertura y arranque sin llave Refiérase a:	54 – C 5
N509	Interruptor de vacío 2.5L Duratec–ST (VI5), en soporte pedal freno	
O1	Batería RHD, Refiérase a:	7 – E 4
O1	Batería LHD, Refiérase a:	9 – E 4
O5	Generador 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Transmisión automática, Refiérase a:	17 – A 3
O5	Generador 1.6L Duratec–16V (Sigma), Transmisión automática, Refiérase a:	20 – A 5

Componentes — Sección 700–06–00

Ubicación		Página/coordenadas
O5	Generador 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), Refiérase a:	12 – B 4
O5	Generador 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	14 – A 3
O5	Generador 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Caja de cambio manual, Refiérase a:	16 – A 2
O5	Generador 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	19 – A 2
O5	Generador 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	22 – B 3
O5	Generador 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, Refiérase a:	63 – B 2
O5	Generador motor	
O10	Toma de corriente 2 wagon, Refiérase a:	46 – E 4
O10	Toma de corriente 2 Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, en el compartimiento de equipaje, lado derecho	
O10	Toma de corriente 2 Modelo de 4 puertas, en el compartimiento de equipaje, lado derecho	
O10	Toma de corriente 2 Coupé–Cabriolet, en el compartimiento de equipaje, lado derecho	
P13	Muelle relojería Refiérase a:	51 – D 3
P16	Bujía de incandescencia 1 cabeza de cilindros, 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel	
P16	Bujía de incandescencia 1 cabeza de cilindros, 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel	
P17	Bujía de incandescencia 2 cabeza de cilindros, 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel	
P17	Bujía de incandescencia 2 cabeza de cilindros, 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel	
P18	Bujía de incandescencia 3 cabeza de cilindros, 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel	
P18	Bujía de incandescencia 3 cabeza de cilindros, 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel	
P19	Bujía de incandescencia 4 cabeza de cilindros, 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel	
P19	Bujía de incandescencia 4 cabeza de cilindros, 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel	
P20	Bujías de incandescencia cabeza de cilindros	
P91	Caja eléctrica central (CJB) LHD, Refiérase a:	49 – C 1
P91	Caja eléctrica central (CJB) RHD, Refiérase a:	50 – B 1

Componentes		Sección 700–06–00
	Ubicación	**Página/coordenadas**
P93	Caja de conexiones de la batería (BJB)	
	RHD, Refiérase a:	7 – F 4
P93	Caja de conexiones de la batería (BJB)	
	LHD, Refiérase a:	7 – F 4
P93	Caja de conexiones de la batería (BJB)	
	LHD, Refiérase a:	9 – F 4
P93	Caja de conexiones de la batería (BJB)	
	RHD, Refiérase a:	9 – F 4
P136	Bujías	
	cabeza de cilindros	
R3	Calentamiento de los gases de ventilación del cárter	
	motor	
R11	Elemento del respaldo del asiento calentado, derecho	
	en respaldo del asiento del pasajero	
R11	Elemento del respaldo del asiento calentado, derecho	
	en respaldo del asiento del conductor	
R12	Elemento del respaldo del asiento calentado, izquierdo	
	en respaldo del asiento del pasajero	
R12	Elemento del respaldo del asiento calentado, izquierdo	
	en respaldo del asiento del conductor	
R13	Elemento del cojín del asiento calentado, derecho	
	en delantera del asiento del pasajero	
R13	Elemento del cojín del asiento calentado, derecho	
	en delantera del asiento del conductor	
R14	Elemento del cojín del asiento calentado, izquierdo	
	en delantera del asiento del pasajero	
R14	Elemento del cojín del asiento calentado, izquierdo	
	en delantera del asiento del conductor	
R19	Calefactor ventanilla trasera	
	Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	56 – C 5
R19	Calefactor ventanilla trasera	
	Modelo de 4 puertas, Refiérase a:	57 – B 5
R19	Calefactor ventanilla trasera	
	wagon, Refiérase a:	58 – B 5
R19	Calefactor ventanilla trasera	
	ventanilla trasera	
R21	Resistencia en serie soplador calefactor	
	LHD, Refiérase a:	30 – C 5
R21	Resistencia en serie soplador calefactor	
	RHD, Refiérase a:	31 – A 1
R32	Calentador de combustible	
	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	21 – B 4
R32	Calentador de combustible	
	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	22 – B 5
R32	Calentador de combustible	
	1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, Refiérase a:	64 – D 5

Componentes	Ubicación	Sección 700–06–00 Página/coordenadas
R33	Resistor del cojín del asiento calentado, lado del conductor asiento del conductor	
R34	Resistor del cojín del asiento calentado, lado del pasajero asiento del pasajero	
R42	Encendedor de cigarrillos delantero Refiérase a:	32 – C 3
R44	Calefactor PTC detrás de la coraza, centro	
R50	Calefactor auxiliar Refiérase a:	11 – D 5
R51	Calefactor de la boquilla del lavaparabrisas, lado izquierdo Refiérase a:	59 – D 2
R52	Calefactor de la boquilla del lavaparabrisas, lado derecho Refiérase a:	59 – D 2
R52	Calefactor de la boquilla del lavaparabrisas, lado derecho Refiérase a:	59 – C 2
R53	Calefactor del parabrisas, lado izquierdo RHD, Refiérase a:	7 – D 5
R53	Calefactor del parabrisas, lado izquierdo LHD, Refiérase a:	9 – D 5
R54	Calefactor del parabrisas, lado derecho RHD, Refiérase a:	6 – C 5
R54	Calefactor del parabrisas, lado derecho LHD, Refiérase a:	8 – C 5
R68	Resistencia de cable en la caja de unión central (CJB)	
T1	Bobina encendido 1.6L Duratec–16V (Sigma), Transmisión automática, Refiérase a:	20 – D 5
T1	Bobina encendido 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), Refiérase a:	12 – D 5
T1	Bobina encendido 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	14 – E 5
T6	Bobina de encendido, cilindro 1 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), cabeza de cilindros	
T6	Bobina de encendido, cilindro 1 2.5L Duratec–ST (VI5), cabeza de cilindros	
T6	Bobina de encendido, cilindro 1 cabeza de cilindros	
T7	Bobina de encendido, cilindro 2 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), cabeza de cilindros	
T7	Bobina de encendido, cilindro 2 2.5L Duratec–ST (VI5), cabeza de cilindros	
T7	Bobina de encendido, cilindro 2 cabeza de cilindros	
T8	Bobina de encendido, cilindro 3 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), cabeza de cilindros	

Componentes	Sección 700–06–00	
	Ubicación	**Página/coordenadas**
T8	Bobina de encendido, cilindro 3 2.5L Duratec–ST (VI5), cabeza de cilindros	
T8	Bobina de encendido, cilindro 3 cabeza de cilindros	
T9	Bobina de encendido, cilindro 4 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), cabeza de cilindros	
T9	Bobina de encendido, cilindro 4 2.5L Duratec–ST (VI5), cabeza de cilindros	
T9	Bobina de encendido, cilindro 4 cabeza de cilindros	
T30	Bobina de encendido, cilindro 5 2.5L Duratec–ST (VI5), cabeza de cilindros	
T30	Bobina de encendido, cilindro 5 cabeza de cilindros	
Y1	Válvula de purga del canister 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), motor	
Y1	Válvula de purga del canister 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), motor	
Y1	Válvula de purga del canister 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), motor	
Y1	Válvula de purga del canister 2.5L Duratec–ST (VI5), motor	
Y1	Válvula de purga del canister motor	
Y2	Válvula de recirculación de gases del escape (EGR) 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	22 – F 5
Y2	Válvula de recirculación de gases del escape (EGR) 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, Refiérase a:	64 – A 2
Y2	Válvula de recirculación de gases del escape (EGR) 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, motor	
Y16	Embrague compresor A/C 1.6L Duratec–16V (Sigma), Transmisión automática, Refiérase a:	20 – A 2
Y16	Embrague compresor A/C 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), Refiérase a:	12 – A 3
Y16	Embrague compresor A/C 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	14 – A 2
Y16	Embrague compresor A/C 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Refiérase a:	18 – E 1
Y16	Embrague compresor A/C 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	19 – B 2
Y16	Embrague compresor A/C 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	22 – B 2
Y16	Embrague compresor A/C 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, Refiérase a:	64 – F 2
Y16	Embrague compresor A/C Compresor del A/C	

Componentes		Sección 700–06–00
	Ubicación	**Página/coordenadas**
Y47	Válvula solenoide de presión del combustible	
	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	23 – B 2
Y47	Válvula solenoide de presión del combustible	
	1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, motor	
Y57	Válvula solenoide de control de turbulencias	
	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Transmisión automática, Refiérase a:	17 – D 5
Y57	Válvula solenoide de control de turbulencias	
	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Caja de cambio manual, Refiérase a:	16 – E 4
Y70	Bocina 1, puerta trasera izquierda	
	Refiérase a:	55 – E 2
Y71	Bocina 2, puerta trasera izquierda	
	Refiérase a:	55 – B 4
Y72	Bocina 1, puerta trasera derecha	
	Refiérase a:	55 – E 1
Y73	Bocina 2, puerta trasera derecha	
	Refiérase a:	55 – B 4
Y101	Bocina izquierda delantera 1	
	Refiérase a:	54 – B 2
Y102	Bocina izquierda delantera 2	
	Refiérase a:	54 – B 5
Y103	Bocina derecha delantera 1	
	Refiérase a:	54 – B 2
Y104	Bocina derecha delantera 2	
	Refiérase a:	54 – B 5
Y108	Inyector 1	
	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Transmisión automática, Refiérase a:	17 – A 5
Y108	Inyector 1	
	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Caja de cambio manual, Refiérase a:	16 – B 5
Y108	Inyector 1	
	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	21 – E 5
Y108	Inyector 1	
	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	23 – C 5
Y108	Inyector 1	
	1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, cabeza de cilindros	63 – B 4
Y108	Inyector 1	
	en el sistema admisión, 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)	
Y108	Inyector 1	
	en el sistema admisión, 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)	
Y108	Inyector 1	
	2.5L Duratec–ST (VI5), cabeza de cilindros	
Y109	Inyector 2	
	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Transmisión automática, Refiérase a:	17 – B 5
Y109	Inyector 2	
	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Transmisión automática, Refiérase a:	17 – A 5
Y109	Inyector 2	
	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Caja de cambio manual, Refiérase a:	16 – C 5

Componentes	Sección 700–06–00	
	Ubicación	**Página/coordenadas**
Y109	Inyector 2	
	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	21 – D 5
Y109	Inyector 2	
	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	23 – C 5
Y109	Inyector 2	
	1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, cabeza de cilindros	63 – C 5
Y109	Inyector 2	
	en el sistema admisión, 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)	
Y109	Inyector 2	
	en el sistema admisión, 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)	
Y109	Inyector 2	
	2.5L Duratec–ST (VI5), cabeza de cilindros	
Y110	Inyector 3	
	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Transmisión automática, Refiérase a:	17 – C 5
Y110	Inyector 3	
	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Caja de cambio manual, Refiérase a:	16 – C 5
Y110	Inyector 3	
	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	21 – D 5
Y110	Inyector 3	
	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	23 – D 5
Y110	Inyector 3	
	1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, cabeza de cilindros	63 – D 5
Y110	Inyector 3	
	en el sistema admisión, 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)	
Y110	Inyector 3	
	en el sistema admisión, 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)	
Y110	Inyector 3	
	2.5L Duratec–ST (VI5), cabeza de cilindros	
Y111	Inyector 4	
	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Transmisión automática, Refiérase a:	17 – D 5
Y111	Inyector 4	
	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Caja de cambio manual, Refiérase a:	16 – D 5
Y111	Inyector 4	
	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	21 – C 5
Y111	Inyector 4	
	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	23 – E 5
Y111	Inyector 4	
	1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, cabeza de cilindros	63 – D 5
Y111	Inyector 4	
	en el sistema admisión, 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)	
Y111	Inyector 4	
	en el sistema admisión, 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)	
Y111	Inyector 4	
	2.5L Duratec–ST (VI5), cabeza de cilindros	
Y112	Inyector 5	
	2.5L Duratec–ST (VI5), cabeza de cilindros	

Componentes	Sección 700–06–00	
	Ubicación	**Página/coordenadas**
Y154	Actuador de la distribución del árbol de levas, admisión 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	14 – B 5
Y154	Actuador de la distribución del árbol de levas, admisión 2.5L Duratec–ST (VI5), motor	
Y154	Actuador de la distribución del árbol de levas, admisión motor	
Y155	Actuador de la distribución del árbol de levas, escape 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	14 – C 5
Y155	Actuador de la distribución del árbol de levas, escape 2.5L Duratec–ST (VI5), motor	
Y155	Actuador de la distribución del árbol de levas, escape motor	
Y163	Avisador acústico del sistema de estacionamiento por ultrasonido, trasero wagon, Refiérase a:	46 – A 2
Y163	Avisador acústico del sistema de estacionamiento por ultrasonido, trasero Modelo de 3 puertas, Pilar B derecho	
Y163	Avisador acústico del sistema de estacionamiento por ultrasonido, trasero Modelo de 5 puertas, Pilar C derecho	
Y163	Avisador acústico del sistema de estacionamiento por ultrasonido, trasero Modelo de 4 puertas, Pilar C derecho	
Y165	Válvula dosificadora de combustible 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	21 – B 5
Y165	Válvula dosificadora de combustible 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	23 – A 4
Y165	Válvula dosificadora de combustible 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, motor	
Y185	Válvula de solenoide de derivación del intercambiador de calor 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	22 – C 1
Y193	Altavoz 1, trasero izquierdo Modelo de 3 puertas, Pilar B izquierdo	
Y193	Altavoz 1, trasero izquierdo Coupé–Cabriolet, Pilar B izquierdo	
Y194	Altavoz 2, trasero izquierdo Modelo de 3 puertas, Pilar B izquierdo	
Y194	Altavoz 2, trasero izquierdo Coupé–Cabriolet, Pilar B izquierdo	
Y195	Altavoz 1, trasero derecho Modelo de 3 puertas, Pilar B derecho	
Y195	Altavoz 1, trasero derecho Coupé–Cabriolet, Pilar B derecho	
Y196	Altavoz 2, trasero derecho Modelo de 3 puertas, Pilar B derecho	
Y196	Altavoz 2, trasero derecho Coupé–Cabriolet, Pilar B derecho	
Y197	Válvula de control del turbocompresor 2.5L Duratec–ST (VI5), motor	

Componentes		Sección 700–06–00
	Ubicación	**Página/coordenadas**
Y218	Solenoide de válvula control de aire de admisión 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Transmisión automática, Refiérase a:	17 – D 5
Y218	Solenoide de válvula control de aire de admisión 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Caja de cambio manual, Refiérase a:	16 – E 5

Conectores — Sección 700–06–00

	Ubicación	Página/coordenadas
C21	en el tanque de combustible	
C30	volante a la derecha, Refiérase a:	26 – B 5
C30	volante a la izquierda, Refiérase a:	27 – E 4
C31	volante a la izquierda, Refiérase a:	26 – B 5
C31	volante a la derecha, Refiérase a:	27 – E 4
C34	volante a la derecha, Refiérase a:	6 – D 5
C34	volante a la izquierda, Refiérase a:	8 – D 5
C41	volante a la izquierda, Refiérase a:	34 – B 4
C41	volante a la derecha, Refiérase a:	35 – E 4
C43	volante a la izquierda, Refiérase a:	33 – E 4
C43	volante a la derecha, Refiérase a:	36 – B 4
C44	volante a la izquierda, Refiérase a:	34 – B 4
C44	volante a la derecha, Refiérase a:	35 – E 4
C45a	Refiérase a:	27 – D 5
C45b	Refiérase a:	26 – C 5
C47	volante a la izquierda, Refiérase a:	34 – B 4
C47	volante a la derecha, Refiérase a:	35 – E 4
C49	volante a la izquierda, Refiérase a:	33 – E 4
C49	volante a la derecha, Refiérase a:	36 – B 4
C51	volante a la izquierda, Refiérase a:	33 – E 4
C51	volante a la derecha, Refiérase a:	36 – B 4
C52	Refiérase a:	26 – C 5
C52	Refiérase a:	27 – D 5
C53	Refiérase a:	26 – C 5
C53	Refiérase a:	27 – D 5
C54	Refiérase a:	26 – C 5
C54	Refiérase a:	27 – D 4
C55	Refiérase a:	26 – C 4
C55	Refiérase a:	27 – D 4
C57	detrás de la coraza	
C58	Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	41 – E 4
C58	Modelo de 4 puertas, Refiérase a:	43 – A 3
C58	Modelo de 4 puertas, Refiérase a:	44 – E 5
C58	wagon, Refiérase a:	45 – D 5
C62	motor	
C65	1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, Refiérase a:	63 – F 4
C70	parabrisas, superior, centro	
C74	detrás de la coraza	
C77	Refiérase a:	5 – E 1
C79	volante a la derecha, Refiérase a:	6 – B 3
C79	volante a la izquierda, Refiérase a:	8 – A 4
C85	debajo de la consola central	
C90	Refiérase a:	62 – E 5
C95	Refiérase a:	61 – E 5
C96	Refiérase a:	60 – E 5
C98	Refiérase a:	60 – B 5

Conectores — Sección 700–06–00

	Ubicación	Página/coordenadas
C99	Refiérase a:	61 – D 5
C100	Refiérase a:	60 – D 1
C102	Refiérase a:	60 – C 1
C103	Refiérase a:	60 – A 2
C107	Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	56 – F 4
C107	wagon, Refiérase a:	58 – C 5
C107	ventanilla trasera, Modelo de 4 puertas	
C107	en la tapa del maletero	
C109	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo	
C110	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Caja de cambio manual, Refiérase a:	16 – D 1
C110	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Transmisión automática, Refiérase a:	17 – D 1
C110	motor	
C111	volante a la izquierda, Refiérase a:	33 – E 3
C111	volante a la derecha, Refiérase a:	36 – B 3
C112	volante a la izquierda, Refiérase a:	33 – B 1
C112	volante a la derecha, Refiérase a:	36 – B 2
C113	volante a la izquierda, Refiérase a:	33 – D 5
C113	volante a la derecha, Refiérase a:	36 – D 5
C116	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Transmisión automática, Refiérase a:	17 – F 3
C116	1.6L Duratec–16V (Sigma), Transmisión automática, Refiérase a:	20 – F 3
C117	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Transmisión automática, Refiérase a:	17 – F 3
C117	1.6L Duratec–16V (Sigma), Transmisión automática, Refiérase a:	20 – F 3
C117	1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), motor	
C118	volante a la izquierda, Refiérase a:	34 – B 3
C118	volante a la derecha, Refiérase a:	35 – E 3
C120	1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), Refiérase a:	12 – A 2
C120	1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	14 – B 2
C120	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	22 – D 2
C120	1.6L Duratec–16V (Sigma), Transmisión automática, Refiérase a:	20 – C 1
C120	motor	
C121	Refiérase a:	54 – E 5
C122a	Refiérase a:	55 – C 5
C122b	Refiérase a:	55 – C 5
C123	en la puerta del pasajero	
C124	Pilar B izquierdo	
C125	Pilar B derecho	
C131	debajo de la consola central	
C148	Refiérase a:	54 – E 4
C149	Refiérase a:	54 – E 3
C150a	Refiérase a:	55 – E 3
C150b	Refiérase a:	55 – E 3
C152	Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	42 – A 3
C152	Modelo de 4 puertas, Refiérase a:	44 – B 3
C152	wagon, Refiérase a:	46 – B 3
C152	en el compartimiento de equipaje, lado derecho	
C200	volante a la izquierda, Refiérase a:	28 – A 3

Conectores — Sección 700–06–00

	Ubicación	Página/coordenadas
C200	volante a la derecha, Refiérase a:	29 – F 2
C203	puerta del pasajero	
C204	puerta del pasajero	
C205	Refiérase a:	54 – E 3
C208	Refiérase a:	55 – E 4
C209	Refiérase a:	55 – E 3
C211	Refiérase a:	54 – D 5
C212	en la puerta del conductor	
C213	Refiérase a:	54 – E 3
C215	wagon, Refiérase a:	45 – A 3
C216	wagon, Refiérase a:	45 – A 3
C217	wagon, Refiérase a:	45 – A 3
C218	wagon, Refiérase a:	45 – A 3
C219	wagon, Refiérase a:	45 – A 3
C220	Refiérase a:	54 – C 4
C221	detrás de la coraza	
C222	en la puerta del conductor	
C223	en la puerta del conductor	
C224	detrás revestimiento del compartimiento de equipaje	
C226	detrás de la coraza	
C227	defensa trasera	
C228	en el compartimiento de equipaje	
C233	Refiérase a:	51 – E 3
C234	bajo asientos traseros	
C235	bajo asientos traseros	
C240	en la puerta del conductor	
C241	en la puerta del pasajero	
C242	en la puerta del conductor	
C243	en la puerta del pasajero	
C281	Motores de gasolina, Refiérase a:	2 – C 5
C281	Motores diesel, Refiérase a:	3 – A 3
C282	Motores de gasolina, Refiérase a:	2 – C 5
C282	Motores diesel, Refiérase a:	3 – A 3
C300	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	21 – C 5
C300	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	23 – E 4
C302	Refiérase a:	5 – C 2
C304	Refiérase a:	5 – F 2
C305	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo	
C307	Refiérase a:	11 – D 5
C308	Refiérase a:	48 – C 1
C309	bajos del vehículo, trasero, lado derecho	
C320	volante a la izquierda, Refiérase a:	28 – A 5
C320	volante a la derecha, Refiérase a:	29 – F 4
C323	compartimiento del motor	
C324	con pedales ajustables, Refiérase a:	53 – C 5
C325	en piso para pies	

Conectores — Sección 700–06–00

	Ubicación	Página/coordenadas
C330	bajo asiento del conductor	
C331	asiento del conductor	
C332	asiento del conductor	
C333	bajo asiento del conductor	
C335	bajo asiento del conductor	
C336	bajo asiento del conductor	
C337	asiento del conductor	
C340	bajo asiento del pasajero	
C341	bajo asiento del pasajero	
C342	bajo asiento del pasajero	
C343	bajo asiento del pasajero	
C344	bajo asiento del pasajero	
C345	bajo asiento del pasajero	
C346	bajo asiento del pasajero	
C347	asiento del pasajero	
C348	bajo asiento del pasajero	
C352	1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	14 – D 5
C358	1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, Refiérase a:	64 – E 1
C378	volante a la izquierda, Refiérase a:	28 – A 2
C378	detrás de la coraza, centro, volante a la derecha	
C380	volante a la izquierda, Refiérase a:	28 – A 2
C380	detrás de la coraza, centro, volante a la derecha	
C381	volante a la izquierda, Refiérase a:	28 – D 5
C381	volante a la derecha, Refiérase a:	29 – D 5
C382	volante a la izquierda, Refiérase a:	28 – E 5
C382	volante a la derecha, Refiérase a:	29 – E 5
C383	volante a la izquierda, Refiérase a:	28 – C 2
C383	volante a la derecha, Refiérase a:	29 – C 2
C384	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Transmisión automática, Refiérase a:	17 – D 5
C384	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Caja de cambio manual, Refiérase a:	16 – E 5
C386	1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), Refiérase a:	12 – B 3
C386	1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	14 – A 3
C386	1.6L Duratec–16V (Sigma), Transmisión automática, Refiérase a:	20 – A 3
C386	compartimiento del motor	
C390	LHD, Modelos de 4 puertas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	37 – E 1
C390	RHD, Modelos de 4 puertas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	38 – D 3
C390	LHD, wagon, Refiérase a:	39 – E 2
C390	RHD, wagon, Refiérase a:	40 – C 3
C390	parabrisas, superior, centro	
C391	Refiérase a:	51 – C 2
C393	1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	14 – D 5
C394	1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	14 – D 5
C414	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Transmisión automática, Refiérase a:	17 – E 5
C414	1.6L Duratec–16V (Sigma), Transmisión automática, Refiérase a:	20 – E 5
C414	compartimiento del motor	
C415a	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo	

Conectores — Sección 700–06–00

	Ubicación	Página/coordenadas
C415b	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo	
C416a	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo	
C416b	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo	
C417	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	19 – E 2
C417	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	22 – E 2
C417	1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, Refiérase a:	63 – F 1
C418	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	19 – E 2
C418	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	22 – E 2
C418	1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, Refiérase a:	63 – F 1
C419	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	19 – E 2
C419	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	22 – E 2
C419	1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, Refiérase a:	63 – F 1
C420	Refiérase a:	5 – D 5
C426	Refiérase a:	32 – E 5
C426	Refiérase a:	32 – A 2
C427	Refiérase a:	26 – D 5
C427	Refiérase a:	27 – C 5
C428	Refiérase a:	26 – D 5
C428	Refiérase a:	27 – C 5
C429	Refiérase a:	32 – E 5
C429	Refiérase a:	32 – A 2
C430	LHD, Refiérase a:	1 – B 2
C430	RHD, Refiérase a:	1 – E 3
C432	detrás de la coraza	
C433	en respaldo de asientos traseros	
C434	LHD, Refiérase a:	1 – E 3
C434	RHD, Refiérase a:	1 – B 2
C437	Refiérase a:	51 – B 5
C438	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Transmisión automática, Refiérase a:	17 – E 1
C438	1.6L Duratec–16V (Sigma), Transmisión automática, Refiérase a:	20 – E 1
C439	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Transmisión automática, Refiérase a:	17 – E 2
C439	1.6L Duratec–16V (Sigma), Transmisión automática, Refiérase a:	20 – E 2
C440	bajo asiento del pasajero	
C441	Refiérase a:	51 – D 5
C442	detrás de la coraza, centro	
C443	detrás de la coraza, centro	
C444	Refiérase a:	52 – C 3
C444	con pedales ajustables, Refiérase a:	53 – D 3
C447	detrás de la coraza, centro	
C448	detrás de la coraza, centro	
C449	coraza	
C452	LHD, Modelos de 4 puertas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	37 – D 2
C452	RHD, Modelos de 4 puertas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	38 – C 2
C452	parabrisas, superior, centro	
C453	detrás de la coraza	
C454	volante a la izquierda, Refiérase a:	28 – C 5

Conectores — Sección 700–06–00

	Ubicación	Página/coordenadas
C454	volante a la derecha, Refiérase a:	29 – C 5
C456	Refiérase a:	51 – A 4
C457	encima de la guantera	
C458	encima de la guantera	
C459	Refiérase a:	51 – B 4
C461	Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	41 – D 5
C462	Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	42 – C 5
C462	Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	42 – D 5
C470	volante a la izquierda, Refiérase a:	30 – C 5
C470	volante a la derecha, Refiérase a:	31 – A 1
C472	Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	41 – B 5
C473	Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	42 – D 5
C476	Modelo de 4 puertas, Refiérase a:	43 – A 4
C476	wagon, Refiérase a:	45 – A 5
C477	Modelo de 4 puertas, Refiérase a:	44 – F 5
C477	wagon, Refiérase a:	46 – E 5
C478	detrás de la coraza, centro	
C481	detrás de la coraza, lado del pasajero	
C485	en la puerta del conductor	
C487	detrás de la coraza, centro	
C488	Refiérase a:	54 – E 5
C489	Refiérase a:	54 – E 5
C493	LHD, Modelos de 4 puertas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	37 – B 2
C493	RHD, Modelos de 4 puertas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	38 – B 1
C494	Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	56 – E 3
C494	Modelo de 4 puertas, Refiérase a:	57 – E 5
C494	wagon, Refiérase a:	58 – B 5
C494	en la tapa del maletero	
C495	Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	56 – E 3
C495	Modelo de 4 puertas, Refiérase a:	57 – E 5
C495	wagon, Refiérase a:	58 – B 4
C495	en la tapa del maletero	
C496	Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	56 – C 1
C496	Modelo de 4 puertas, Refiérase a:	57 – D 5
C496	wagon, Refiérase a:	58 – A 3
C496	en la tapa del maletero	
C497	Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	56 – C 1
C497	Modelo de 4 puertas, Refiérase a:	57 – D 5
C497	wagon, Refiérase a:	58 – A 3
C497	en la tapa del maletero	
C522	LHD, Modelos de 4 puertas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	37 – E 3
C522	RHD, Modelos de 4 puertas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	38 – E 3
C522	LHD, wagon, Refiérase a:	39 – E 1
C522	RHD, wagon, Refiérase a:	40 – E 1
C523	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Transmisión automática, Refiérase a:	17 – D 5
C523	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Caja de cambio manual, Refiérase a:	16 – E 4

Conectores — Sección 700–06–00

	Ubicación	Página/coordenadas
C524	1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), Refiérase a:	13 – A 2
C524	1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	15 – A 2
C524	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Refiérase a:	18 – B 1
C525	LHD, Modelos de 4 puertas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	37 – F 3
C525	RHD, Modelos de 4 puertas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	38 – F 3
C525	LHD, wagon, Refiérase a:	39 – E 3
C525	RHD, wagon, Refiérase a:	40 – E 3
C526	LHD, wagon, Refiérase a:	39 – C 2
C526	RHD, wagon, Refiérase a:	40 – D 1
C526	en panel techo	
C526	parabrisas	
C532	volante a la izquierda, Refiérase a:	30 – B 1
C532	volante a la derecha, Refiérase a:	31 – D 2
C533	volante a la izquierda, Refiérase a:	30 – E 2
C533	volante a la derecha, Refiérase a:	31 – C 1
C534	volante a la izquierda, Refiérase a:	30 – B 4
C534	volante a la derecha, Refiérase a:	31 – E 5
C536	caja del A/C/calefacción	
C538	volante a la izquierda, Refiérase a:	30 – C 1
C538	volante a la derecha, Refiérase a:	31 – A 4
C539	volante a la izquierda, Refiérase a:	28 – D 1
C539	volante a la derecha, Refiérase a:	29 – D 1
C540	volante a la izquierda, Refiérase a:	28 – D 1
C540	volante a la derecha, Refiérase a:	29 – D 1
C541	volante a la izquierda, Refiérase a:	30 – C 4
C541	volante a la derecha, Refiérase a:	31 – A 2
C542	volante a la izquierda, Refiérase a:	30 – A 3
C542	volante a la derecha, Refiérase a:	31 – C 4
C543	volante a la izquierda, Refiérase a:	30 – A 4
C543	volante a la derecha, Refiérase a:	31 – C 5
C544	caja del A/C/calefacción, volante a la derecha	
C550	motor	
C553	volante a la izquierda, Refiérase a:	30 – E 5
C553	volante a la derecha, Refiérase a:	31 – B 4
C554	detrás de la coraza, centro	
C556	Refiérase a:	
C561	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo	
C562	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo	
C563	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo	
C564	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo	
C566	coraza	
C567	parabrisas, superior, lado derecho	
C568	parabrisas, superior, lado izquierdo	
C570	en el compartimiento de equipaje	
C574	detrás de asientos traseros	
C575	en el compartimiento de equipaje	

Conectores Sección 700–06–00

	Ubicación	Página/coordenadas
C576	en el compartimiento de equipaje	
C577	en el compartimiento de equipaje	
C578	2.5L Duratec–ST (VI5), motor	
C579	2.5L Duratec–ST (VI5), motor	
C580	2.5L Duratec–ST (VI5), motor	
C581	2.5L Duratec–ST (VI5), motor	
C582	2.5L Duratec–ST (VI5), motor	
C583	2.5L Duratec–ST (VI5), motor	
C584	2.5L Duratec–ST (VI5), motor	
C585	2.5L Duratec–ST (VI5), motor	
C586	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	21 – B 3
C586	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	22 – C 5
C586	1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, Refiérase a:	63 – A 3
C587	1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	14 – C 5
C587	2.5L Duratec–ST (VI5), cabeza de cilindros	
C588	1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	14 – B 5
C588	2.5L Duratec–ST (VI5), cabeza de cilindros	
C589	2.5L Duratec–ST (VI5), motor	
C591	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	19 – D 5
C591	2.5L Duratec–ST (VI5), motor	
C592	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	21 – B 5
C593	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Transmisión automática, Refiérase a:	17 – B 2
C593	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Caja de cambio manual, Refiérase a:	16 – A 1
C594	1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), Refiérase a:	12 – F 5
C594	1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	14 – F 5
C594	1.6L Duratec–16V (Sigma), Transmisión automática, Refiérase a:	20 – F 4
C595	1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), Refiérase a:	12 – B 5
C595	1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	14 – E 3
C595	1.6L Duratec–16V (Sigma), Transmisión automática, Refiérase a:	20 – B 5
C596	en el sistema admisión	
C598	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	22 – E 4
C599	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Refiérase a:	18 – A 5
C600	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Refiérase a:	18 – A 5
C601	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Refiérase a:	18 – A 5
C602	wagon, Refiérase a:	46 – E 4
C602	Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, en el compartimiento de equipaje, lado derecho	
C602	Modelo de 4 puertas, en el compartimiento de equipaje, lado derecho	
C602	Coupé–Cabriolet, en el compartimiento de equipaje, lado derecho	
C604	Refiérase a:	1 – B 5
C605	Refiérase a:	1 – C 4
C606	Refiérase a:	1 – D 2
C607	Refiérase a:	1 – E 1
C608	Refiérase a:	1 – A 2
C619	volante a la izquierda, Refiérase a:	28 – F 4
C619	volante a la derecha, Refiérase a:	29 – A 5

Conectores — Sección 700–06–00

	Ubicación	Página/coordenadas
C622	Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	42 – E 4
C622	wagon, Refiérase a:	46 – E 3
C622	en el compartimiento de equipaje, lado derecho, Modelo de 4 puertas	
C622	Coupé–Cabriolet, en el compartimiento de equipaje, lado derecho	
C623	Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	42 – E 3
C623	wagon, Refiérase a:	46 – E 3
C623	en el compartimiento de equipaje, lado derecho, Modelo de 4 puertas	
C631	wagon, Refiérase a:	46 – F 3
C634	volante a la derecha, Refiérase a:	7 – D 5
C634	volante a la izquierda, Refiérase a:	9 – D 5
C635	volante a la derecha, Refiérase a:	6 – C 5
C635	volante a la izquierda, Refiérase a:	8 – C 5
C638	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	23 – A 3
C638	en sistema escape, 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel	
C639	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	23 – B 1
C639	en sistema escape, 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel	
C640	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	23 – B 5
C640	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, motor	
C643	1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), Refiérase a:	12 – B 1
C643	1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	14 – C 1
C643	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Refiérase a:	18 – D 1
C643	1.6L Duratec–16V (Sigma), Transmisión automática, Refiérase a:	20 – C 1
C643	1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, Refiérase a:	64 – C 1
C643	2.5L Duratec–ST (VI5), motor	
C644	2.5L Duratec–ST (VI5), motor	
C645	1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), Refiérase a:	12 – D 5
C645	1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	14 – E 5
C645	1.6L Duratec–16V (Sigma), Transmisión automática, Refiérase a:	20 – D 5
C648	Refiérase a:	52 – D 1
C648	con pedales ajustables, Refiérase a:	53 – D 1
C650	2.5L Duratec–ST (VI5), en soporte pedal freno	
C654	1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, en el sistema admisión	
C655	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	21 – E 4
C655	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	22 – B 4
C656	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	22 – B 4
C690	2.5L Duratec–ST (VI5), motor	
C692	Refiérase a:	4 – D 2
C694	volante a la izquierda, Refiérase a:	28 – C 5
C694	volante a la derecha, Refiérase a:	29 – D 2
C695	volante a la izquierda, Refiérase a:	28 – D 2
C695	volante a la derecha, Refiérase a:	29 – A 2
C710	wagon, Refiérase a:	46 – C 5
C711	wagon, Refiérase a:	46 – C 5
C715	asiento del conductor	
C717	volante a la izquierda, Refiérase a:	28 – D 5
C717	volante a la derecha, Refiérase a:	29 – D 5

Conectores Sección 700–06–00

	Ubicación	Página/coordenadas
C720	Refiérase a:	59 – C 2
C721	Refiérase a:	59 – D 2
C722	Refiérase a:	54 – E 2
C723	Refiérase a:	54 – E 2
C726	coraza	
C728	Refiérase a:	54 – E 2
C729	Refiérase a:	54 – E 2
C730a	Refiérase a:	55 – B 2
C730b	Refiérase a:	55 – B 2
C732	Refiérase a:	47 – C 2
C734	en la puerta del conductor	
C735	en la puerta del pasajero	
C736	Pilar B izquierdo	
C737	Pilar B derecho	
C741	puerta del conductor	
C742	LHD, wagon, Refiérase a:	39 – C 1
C742	RHD, wagon, Refiérase a:	40 – C 1
C742	techo, delantero	
C742	parabrisas	
C743	bajo asientos traseros, lado derecho	
C745	volante a la derecha, Refiérase a:	6 – D 5
C745	volante a la izquierda, Refiérase a:	8 – B 4
C746	en la puerta del conductor	
C747	en la puerta del pasajero	
C748	Pilar B izquierdo	
C749	Pilar B derecho	
C753	volante a la derecha, Refiérase a:	7 – E 5
C753	volante a la izquierda, Refiérase a:	9 – E 5
C754	volante a la derecha, Refiérase a:	6 – B 5
C754	volante a la izquierda, Refiérase a:	8 – B 5
C755	asiento del conductor	
C756	asiento del conductor	
C757	asiento del conductor	
C758	asiento del conductor	
C759	asiento del conductor	
C760	asiento del conductor	
C761	asiento del conductor	
C762	asiento del conductor	
C771	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Transmisión automática, Refiérase a:	17 – A 5
C771	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Caja de cambio manual, Refiérase a:	16 – B 5
C771	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	21 – E 5
C771	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	23 – C 5
C771	1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, Refiérase a:	63 – B 4
C771	1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), en el sistema admisión	
C771	con sistema de navegación con DVD con pantalla táctil, en el sistema admisión	
C771	2.5L Duratec–ST (VI5), motor	

Conectores — Sección 700–06–00

	Ubicación	Página/coordenadas
C771	1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), en el sistema admisión	
C772	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Transmisión automática, Refiérase a:	17 – B 5
C772	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Caja de cambio manual, Refiérase a:	16 – C 5
C772	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	21 – D 5
C772	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	23 – C 5
C772	1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, Refiérase a:	63 – C 5
C772	1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), en el sistema admisión	
C772	1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), en el sistema admisión	
C772	2.5L Duratec–ST (VI5), motor	
C773	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Transmisión automática, Refiérase a:	17 – C 5
C773	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Caja de cambio manual, Refiérase a:	16 – C 5
C773	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	21 – D 5
C773	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	23 – D 5
C773	1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, Refiérase a:	63 – D 5
C773	1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), en el sistema admisión	
C773	1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), en el sistema admisión	
C773	2.5L Duratec–ST (VI5), motor	
C774	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Transmisión automática, Refiérase a:	17 – D 5
C774	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Caja de cambio manual, Refiérase a:	16 – D 5
C774	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	21 – C 5
C774	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	23 – E 5
C774	1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, Refiérase a:	63 – D 5
C774	1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), en el sistema admisión	
C774	1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), en el sistema admisión	
C774	2.5L Duratec–ST (VI5), motor	
C775	2.5L Duratec–ST (VI5), motor	
C776	detrás de la coraza	
C778	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	21 – C 1
C778	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	22 – B 5
C779	1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), Refiérase a:	12 – E 5
C779	1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	14 – E 4
C779	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Refiérase a:	18 – A 4
C779	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	19 – E 5
C779	1.6L Duratec–16V (Sigma), Transmisión automática, Refiérase a:	20 – D 5
C779	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	22 – E 3
C782	Refiérase a:	54 – E 2
C783	Refiérase a:	54 – E 2
C784	Refiérase a:	51 – D 2
C785	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	21 – F 5
C785	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	22 – C 5
C785	1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, Refiérase a:	63 – A 3
C786	1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, Refiérase a:	64 – A 4
C788	volante a la izquierda, Refiérase a:	9 – C 1
C789	volante a la izquierda, Refiérase a:	30 – D 2
C789	caja del A/C/calefacción, volante a la derecha	
C790	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	22 – F 4

Conectores Sección 700–06–00

	Ubicación	Página/coordenadas
C790	motor	
C790	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, motor	
C791	compartimiento del motor	
C792	Refiérase a:	4 – C 1
C793	Refiérase a:	4 – C 1
C794	Refiérase a:	4 – C 1
C795	volante a la derecha, Refiérase a:	6 – E 2
C795	volante a la izquierda, Refiérase a:	9 – B 1
C797	en la tapa del maletero	
C797	en la puerta de cola	
C798	Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	56 – D 1
C798	Modelo de 4 puertas, Refiérase a:	57 – F 2
C798	wagon, Refiérase a:	58 – C 1
C798	en la tapa del maletero	
C799	Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	56 – D 3
C799	Modelo de 4 puertas, Refiérase a:	57 – E 3
C799	wagon, Refiérase a:	58 – D 1
C799	en la tapa del maletero	
C801	Refiérase a:	51 – D 2
C803	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Transmisión automática, Refiérase a:	17 – C 5
C803	1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), Refiérase a:	13 – D 1
C803	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Caja de cambio manual, Refiérase a:	16 – D 5
C803	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), con transmisión automática (CFT23), motor	
C803	2.5L Duratec–ST (VI5), motor	
C804	2.5L Duratec–ST (VI5), motor	
C807	Refiérase a:	54 – B 4
C808	Refiérase a:	54 – B 4
C809	volante a la izquierda, Refiérase a:	28 – B 5
C809	volante a la derecha, Refiérase a:	29 – F 4
C810	volante a la derecha, Refiérase a:	6 – F 5
C810	volante a la izquierda, Refiérase a:	9 – B 5
C811	Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	42 – B 4
C811	wagon, Refiérase a:	46 – A 3
C813	volante a la derecha, Refiérase a:	6 – B 4
C813	volante a la izquierda, compartimiento del motor	
C814	Refiérase a:	25 – F 3
C815	Refiérase a:	24 – A 3
C816	Refiérase a:	27 – A 4
C817	Refiérase a:	48 – D 2
C820	Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	42 – E 4
C820	Modelo de 4 puertas, Refiérase a:	44 – D 5
C820	Coupé–Cabriolet, en el compartimiento de equipaje, lado derecho	
C820	en el compartimiento de equipaje	
C821	Refiérase a:	54 – B 4
C822	Refiérase a:	54 – B 4
C823	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Transmisión automática, Refiérase a:	17 – F 3

Conectores — Sección 700–06–00

	Ubicación	Página/coordenadas
C823	1.6L Duratec–16V (Sigma), Transmisión automática, Refiérase a:	20 – F 3
C824	Refiérase a:	52 – C 5
C824	con pedales ajustables, Refiérase a:	53 – D 5
C825	Refiérase a:	52 – B 5
C825	con pedales ajustables, Refiérase a:	53 – B 5
C826	Refiérase a:	27 – E 1
C828	volante a la derecha, Refiérase a:	6 – E 5
C828	volante a la izquierda, Refiérase a:	8 – E 4
C829	eje trasero, lado izquierdo	
C830	Refiérase a:	10 – B 2
C831	Refiérase a:	10 – B 2
C832	caja del sistema de calefacción	
C833	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	22 – F 5
C833	1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, Refiérase a:	64 – A 2
C834	motor	
C836	volante a la derecha, Refiérase a:	7 – F 3
C836	volante a la izquierda, Refiérase a:	9 – F 3
C837	volante a la derecha, Refiérase a:	6 – A 3
C837	volante a la izquierda, Refiérase a:	8 – A 3
C838	detrás de la coraza	
C839	Refiérase a:	48 – C 2
C841	en piso para pies, lado izquierdo	
C842	parte delantera del vehículo, lado izquierdo	
C843	parte delantera del vehículo, lado derecho	
C844	LHD, Modelos de 4 puertas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	37 – B 5
C844	RHD, Modelos de 4 puertas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	38 – B 5
C844	LHD, wagon, Refiérase a:	39 – B 5
C844	RHD, wagon, Refiérase a:	40 – B 5
C844	en visera izquierda	
C845	LHD, Modelos de 4 puertas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	37 – B 5
C845	LHD, Modelos de 4 puertas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	37 – A 5
C845	RHD, Modelos de 4 puertas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	38 – B 5
C845	RHD, Modelos de 4 puertas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	38 – A 4
C845	LHD, wagon, Refiérase a:	39 – B 5
C845	LHD, wagon, Refiérase a:	39 – A 5
C845	RHD, wagon, Refiérase a:	40 – B 5
C845	RHD, wagon, Refiérase a:	40 – A 5
C845	en visera derecha	
C846	volante a la izquierda, Refiérase a:	28 – F 2
C846	detrás de la coraza, volante a la derecha	
C848	volante a la derecha, Refiérase a:	6 – E 4
C848	volante a la izquierda, Refiérase a:	8 – F 3
C849	en el piso para pies delantero derecho	
C851	detrás de la coraza, centro	
C854	cabeza de cilindros	
C855	cabeza de cilindros	

Conectores — Sección 700–06–00

	Ubicación	Página/coordenadas
C856	cabeza de cilindros	
C857	cabeza de cilindros	
C858	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	23 – A 4
C858	motor	
C859	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	23 – B 2
C859	motor	
C860	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	22 – B 2
C861	detrás de la coraza, centro	
C863	Refiérase a:	52 – A 5
C863	con pedales ajustables, Refiérase a:	53 – A 5
C864	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Caja de cambio manual, Refiérase a:	16 – E 3
C864	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	19 – E 3
C864	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	22 – F 2
C864	1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, Refiérase a:	63 – F 3
C864	2.5L Duratec–ST (VI5), transmisión	
C866	1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), Refiérase a:	12 – D 1
C866	1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	14 – D 1
C868	motor	
C870	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Transmisión automática, Refiérase a:	17 – A 3
C870	1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), Refiérase a:	12 – B 4
C870	1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	14 – A 3
C870	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Caja de cambio manual, Refiérase a:	16 – A 2
C870	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	19 – A 2
C870	1.6L Duratec–16V (Sigma), Transmisión automática, Refiérase a:	20 – A 5
C870	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	22 – B 3
C870	1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, Refiérase a:	63 – B 2
C870	2.5L Duratec–ST (VI5), generador	
C871	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Transmisión automática, Refiérase a:	17 – A 3
C871	1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), Refiérase a:	12 – B 4
C871	1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	14 – A 3
C871	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Caja de cambio manual, Refiérase a:	16 – A 2
C871	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	19 – A 2
C871	1.6L Duratec–16V (Sigma), Transmisión automática, Refiérase a:	20 – A 5
C871	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	22 – B 3
C871	1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, Refiérase a:	63 – B 2
C871	2.5L Duratec–ST (VI5), generador	
C872	1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), Refiérase a:	12 – A 3
C872	1.6L Duratec–16V (Sigma), Transmisión automática, Refiérase a:	20 – A 4
C875	en soporte pedal embrague	
C878	detrás de la coraza, centro	
C882	Refiérase a:	4 – E 3
C886	compartimiento del motor	
C890	LHD, Modelos de 4 puertas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	37 – D 1
C890	RHD, Modelos de 4 puertas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	38 – C 1
C890	LHD, wagon, Refiérase a:	39 – D 3
C890	RHD, wagon, Refiérase a:	40 – D 3

Conectores — Sección 700–06–00

	Ubicación	Página/coordenadas
C890	parabrisas, superior, centro	
C891	LHD, Modelos de 4 puertas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	37 – E 4
C891	RHD, Modelos de 4 puertas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	38 – D 5
C891	LHD, wagon, Refiérase a:	39 – C 5
C891	RHD, wagon, Refiérase a:	40 – C 5
C892	LHD, Modelos de 4 puertas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	37 – E 4
C892	RHD, Modelos de 4 puertas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	38 – D 5
C892	LHD, wagon, Refiérase a:	39 – C 5
C892	RHD, wagon, Refiérase a:	40 – C 5
C893	LHD, Modelos de 4 puertas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	37 – D 1
C893	RHD, Modelos de 4 puertas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	38 – C 1
C893	LHD, wagon, Refiérase a:	39 – D 3
C893	RHD, wagon, Refiérase a:	40 – D 3
C893	parabrisas, superior, centro	
C894	techo, delantero	
C895	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Transmisión automática, Refiérase a:	17 – B 1
C895	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Caja de cambio manual, Refiérase a:	16 – B 1
C896	Refiérase a:	51 – D 3
C897	Refiérase a:	5 – E 4
C897	compartimiento del motor	
C898	LHD, wagon, Refiérase a:	39 – E 5
C898	RHD, wagon, Refiérase a:	40 – E 5
C899	LHD, wagon, Refiérase a:	39 – E 5
C899	RHD, wagon, Refiérase a:	40 – E 5
C902	2.5L Duratec–ST (VI5), motor	
C903	1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), Refiérase a:	12 – B 2
C903	1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	14 – B 3
C903	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Refiérase a:	18 – E 4
C903	1.6L Duratec–16V (Sigma), Transmisión automática, Refiérase a:	20 – B 2
C904	1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	14 – A 5
C906	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	21 – F 3
C906	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	23 – D 5
C906	1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, Refiérase a:	63 – B 5
C911	Refiérase a:	32 – C 3
C912	Refiérase a:	32 – C 3
C914	cabeza de cilindros, 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)	
C915	cabeza de cilindros, 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)	
C916	cabeza de cilindros, 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)	
C917	cabeza de cilindros, 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)	
C920	en columna dirección	
C921	Refiérase a:	51 – D 3
C922	en volante dirección	
C923	en volante dirección	
C924	motor, 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)	
C924	motor	
C925	motor, 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)	

Conectores — Sección 700–06–00

	Ubicación	Página/coordenadas
C925	motor	
C926	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	21 – E 2
C926	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	23 – E 2
C926	2.5L Duratec–ST (VI5), motor	
C927	motor	
C928	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Transmisión automática, Refiérase a:	17 – F 2
C928	1.6L Duratec–16V (Sigma), Transmisión automática, Refiérase a:	20 – F 2
C930	Refiérase a:	32 – E 2
C931	debajo de la consola central	
C933	volante a la izquierda, Refiérase a:	34 – B 3
C933	volante a la derecha, Refiérase a:	35 – E 3
C934	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Refiérase a:	18 – A 4
C937	Refiérase a:	54 – B 1
C938	Refiérase a:	54 – B 1
C939a	Modelos de 4/5 puertas, wagon, Refiérase a:	55 – E 1
C939b	Modelos de 4/5 puertas, wagon, Refiérase a:	55 – E 1
C939	Modelo de 3 puertas, Pilar B izquierdo	
C939	Coupé–Cabriolet, Pilar B izquierdo	
C940	Modelo de 3 puertas, Pilar B derecho	
C940	Coupé–Cabriolet, Pilar B derecho	
C941	Refiérase a:	54 – B 4
C942a	Modelos de 4/5 puertas, wagon, Refiérase a:	55 – B 4
C942b	Modelos de 4/5 puertas, wagon, Refiérase a:	55 – B 4
C942	Modelo de 3 puertas, Pilar B izquierdo	
C942	Coupé–Cabriolet, Pilar B izquierdo	
C943	Refiérase a:	54 – B 4
C944	Modelo de 3 puertas, Pilar B derecho	
C944	Coupé–Cabriolet, Pilar B derecho	
C945	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	21 – B 4
C945	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	22 – B 5
C946	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	19 – A 4
C947	wagon, Refiérase a:	46 – A 2
C950	Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	56 – C 5
C950	Modelo de 4 puertas, Refiérase a:	57 – B 5
C950	wagon, Refiérase a:	58 – B 5
C950	ventanilla trasera	
C951	Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	56 – C 5
C951	Modelo de 4 puertas, Refiérase a:	57 – B 5
C951	wagon, Refiérase a:	58 – B 5
C951	ventanilla trasera	
C952	1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), Refiérase a:	12 – A 3
C952	1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	14 – A 2
C952	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Refiérase a:	18 – E 1
C952	1.6L Duratec–16V (Sigma), Transmisión automática, Refiérase a:	20 – A 2
C952	2.5L Duratec–ST (VI5), Compresor del A/C	
C953	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	19 – A 5

Conectores — Sección 700–06–00

	Ubicación	Página/coordenadas
C953	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	22 – A 5
C954	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Transmisión automática, Refiérase a:	17 – C 1
C954	1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), Refiérase a:	12 – B 1
C954	1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	14 – B 1
C954	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Caja de cambio manual, Refiérase a:	16 – C 1
C954	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	19 – C 1
C954	1.6L Duratec–16V (Sigma), Transmisión automática, Refiérase a:	20 – B 1
C954	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	22 – C 1
C954	1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, Refiérase a:	63 – E 4
C954	2.5L Duratec–ST (VI5), motor	
C956	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Refiérase a:	18 – C 5
C957	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	19 – B 2
C957	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	22 – B 2
C957	1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, Refiérase a:	64 – F 2
C958	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	22 – A 5
C958	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, motor	
C959	1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), Refiérase a:	13 – C 1
C959	1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	15 – C 1
C960	1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), Refiérase a:	13 – C 1
C960	1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	15 – C 2
C963	compartimiento del motor	
C964	cabeza de cilindros	
C965	Refiérase a:	4 – E 3
C970	1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, Refiérase a:	64 – D 5
C971	Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	56 – E 4
C971	wagon, Refiérase a:	58 – E 2
C974	Refiérase a:	5 – D 2
C978	motor	
C983	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	22 – C 1
C983	motor	
C984	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	23 – C 1
C985	bajo asientos traseros	
C986	wagon, Refiérase a:	46 – A 2
C987	Refiérase a:	48 – B 2
C1001	Refiérase a:	62 – A 3
C1002	Refiérase a:	62 – B 5
C1003	Refiérase a:	62 – B 5
C1005	Refiérase a:	62 – C 5
C1007	Refiérase a:	62 – B 1
C1008	Refiérase a:	62 – C 5
C1009	Refiérase a:	62 – D 1
C1010	Refiérase a:	62 – E 2
C1011	Refiérase a:	62 – D 5
C1012	Refiérase a:	62 – F 3
C1013	Refiérase a:	62 – E 5
C1014	Refiérase a:	62 – F 5

Conectores Sección 700–06–00

	Ubicación	Página/coordenadas
C1015	Refiérase a:	60 – D 5
C1019	Refiérase a:	60 – C 5
C1430	debajo de la consola central	
C2002	en el compartimiento de equipaje, trasero, lado izquierdo	
C2003	parte trasera del vehículo, inferior	
C2004	parte trasera del vehículo, lado izquierdo	
C2005	parte trasera del vehículo, lado izquierdo	
C2006	parte trasera del vehículo, lado derecho	
C2007	parte trasera del vehículo, lado derecho	
C2008	parte trasera del vehículo, lado izquierdo	
C2009	parte trasera del vehículo, lado derecho	
C2010	parte trasera del vehículo, lado izquierdo	
C2011	parte trasera del vehículo, lado izquierdo	
C2012	parte trasera del vehículo, lado izquierdo	
C2013	parte trasera del vehículo, lado derecho	
C2014	parte trasera del vehículo, centro	
C2015	parte trasera del vehículo, lado izquierdo	
C2016	parte trasera del vehículo	
C2017	parte trasera del vehículo	
C2023	parte trasera del vehículo	
C2024	parte trasera del vehículo, lado derecho	
C2027	parte trasera del vehículo	
C2034	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo	
C2035	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo	
C2036	en el compartimiento de equipaje, lado derecho	
C2037	en el compartimiento de equipaje, lado derecho	
C2038	bajo asiento del conductor	
C2039	asiento del conductor	
C2040	bajo asiento del pasajero	
C2041	asiento del pasajero	
C2309	2.5L Duratec–ST (VI5), en sistema escape	
C2310	2.5L Duratec–ST (VI5), en sistema escape	
C2320	en la tapa del maletero, lado izquierdo	
C2321	en la tapa del maletero, lado derecho	
C2322	en el compartimiento de equipaje	
C2323	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo	
C2324	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo	
C2325	en el compartimiento de equipaje	
C2434	en respaldo de asientos traseros	
C2578	en el compartimiento de equipaje	
C2579	en el compartimiento de equipaje	
C3058a	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo	
C3058b	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo	
C3058	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo	
C3062	en el compartimiento de equipaje	
C3928	parte trasera del vehículo, lado izquierdo	

Conectores	Sección 700–06–00
Ubicación	**Página/coordenadas**
C3929	parte trasera del vehículo, lado derecho
C3931a	parte trasera del vehículo, lado izquierdo
C3931b	parte trasera del vehículo, lado izquierdo
C3931	parte trasera del vehículo, lado izquierdo
C3932a	parte trasera del vehículo, lado derecho
C3932b	parte trasera del vehículo, lado derecho
C3932	parte trasera del vehículo, lado derecho
C3935a	parte trasera del vehículo, lado izquierdo
C3935b	parte trasera del vehículo, lado izquierdo
C3935	parte trasera del vehículo, lado izquierdo
C3936a	parte trasera del vehículo, lado derecho
C3936b	parte trasera del vehículo, lado derecho
C3936	parte trasera del vehículo, lado derecho

Puntos de tierra — Sección 700–06–00

	Ubicación	Página/coordenadas
G1	1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), Refiérase a:	12 – F 4
G1	1.6L Duratec–16V (Sigma), Refiérase a:	12 – F 4
G1	1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), Refiérase a:	14 – F 4
G1	1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	14 – F 4
G1	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Caja de cambio manual, Refiérase a:	16 – F 4
G1	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Refiérase a:	16 – F 4
G1	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Caja de cambio manual, Refiérase a:	16 – F 4
G1	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), con transmisión automática (CFT23), Refiérase a:	17 – F 4
G1	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	19 – F 5
G1	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Caja de cambio manual, Refiérase a:	19 – F 5
G1	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, con transmisión automática (CFT23), Refiérase a:	20 – F 4
G1	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	22 – F 4
G1	1.6L Duratec–16V (Sigma), transmisión automática de 4 velocidades (4F27E), Refiérase a:	63 – F 5
G1	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Transmisión automática, Refiérase a:	64 – F 5
G1	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), transmisión automática de 4 velocidades (4F27E), Refiérase a:	64 – F 5
G1	1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, Refiérase a:	65 – F 4
G1	2.5L Duratec–ST (VI5), compartimiento del motor, lado izquierdo	
G6	LHD, Refiérase a:	34 – A 2
G6	RHD, Refiérase a:	35 – E 1
G7	volante a la izquierda, Refiérase a:	34 – A 2
G7	volante a la derecha, Refiérase a:	35 – E 2
G8	1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), Refiérase a:	12 – C 5
G8	1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	14 – C 2
G8	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Caja de cambio manual, Refiérase a:	16 – E 1
G8	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), con transmisión automática (CFT23), Refiérase a:	17 – D 1
G8	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Caja de cambio manual, Refiérase a:	19 – D 1
G8	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, con transmisión automática (CFT23), Refiérase a:	20 – D 1
G8	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	22 – D 1
G8	1.6L Duratec–16V (Sigma), transmisión automática de 4 velocidades (4F27E), Refiérase a:	63 – C 5
G8	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), transmisión automática de 4 velocidades (4F27E), Refiérase a:	64 – D 1
G8	1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, Refiérase a:	65 – C 1
G12	Refiérase a:	27 – E 3
G19	volante a la izquierda, Refiérase a:	33 – E 3
G19	volante a la derecha, Refiérase a:	36 – B 1
G20	volante a la izquierda, Refiérase a:	33 – E 3
G20	volante a la derecha, Refiérase a:	36 – B 1
G31	Refiérase a:	5 – B 2
G37	Refiérase a:	5 – C 5
G39	detrás de la coraza, lado del pasajero	
G45	Refiérase a:	26 – D 4

Puntos de tierra — Sección 700–06–00

	Ubicación	Página/coordenadas
G53	Refiérase a:	26 – B 4
G55	volante a la derecha, Refiérase a:	7 – C 5
G55	volante a la izquierda, Refiérase a:	9 – C 5
G56	volante a la derecha, Refiérase a:	6 – A 1
G56	volante a la izquierda, Refiérase a:	8 – A 1
G57	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	19 – F 3
G57	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Caja de cambio manual, Refiérase a:	19 – F 3
G57	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, con transmisión automática (CFT23), Refiérase a:	20 – F 3
G57	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	20 – F 3
G57	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	22 – F 3
G57	1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, Refiérase a:	65 – F 2
G57	2.5L Duratec–ST (VI5), motor	
G58	detrás de la coraza, centro	
G63	detrás de la coraza, centro	
G68	1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), Refiérase a:	12 – F 3
G68	1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	14 – F 3
G68	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Caja de cambio manual, Refiérase a:	16 – F 3
G68	1.6L Duratec–16V (Sigma), transmisión automática de 4 velocidades (4F27E), Refiérase a:	63 – F 3
G68	1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), transmisión automática de 4 velocidades (4F27E), Refiérase a:	63 – F 3
G68	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), transmisión automática de 4 velocidades (4F27E), Refiérase a:	64 – F 4
G70	Refiérase a:	26 – D 4
G72	volante a la izquierda, Modelo de 4 puertas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	37 – E 3
G72	volante a la derecha, Modelo de 4 puertas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	38 – D 3
G72	volante a la izquierda, wagon, Refiérase a:	39 – C 2
G72	volante a la derecha, wagon, Refiérase a:	40 – C 2
G72	bajo espejo retrovisor	
G74	1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), Refiérase a:	13 – F 3
G74	1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	15 – F 2
G74	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	21 – F 2
G74	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	23 – F 3
G74	1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, Refiérase a:	66 – F 3
G74	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), compartimiento del motor	
G75	Refiérase a:	27 – C 4
G77	Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas, Refiérase a:	41 – B 4
G77	wagon, Refiérase a:	45 – A 4
G77	Coupé–Cabriolet, en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo	
G77	Modelo de 4 puertas, en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo	
G78	1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma), Refiérase a:	13 – E 1
G78	1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma), Refiérase a:	15 – D 1
G78	1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel, Refiérase a:	21 – D 1

Puntos de tierra — Sección 700–06–00

	Ubicación	Página/coordenadas
G78	2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel, Refiérase a:	23 – F 4
G78	1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel, Refiérase a:	66 – E 4
G78	1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), compartimiento del motor	
G100	2.5L Duratec–ST (VI5), motor	
G101	2.5L Duratec–ST (VI5), motor	

Empalmes

	Ubicación
S2	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo
S5	detrás de la coraza
S6	Pilar A, lado del pasajero
S7	Pilar A, lado del pasajero
S12	Pilar A, lado del conductor
S14	en el compartimiento de equipaje
S15	Pilar A izquierdo
S24	detrás de la coraza
S25	detrás de la coraza
S41	motor
S42	motor
S48	detrás de la coraza
S51	coraza
S53	compartimiento del motor, lado izquierdo
S54	motor
S55	motor
S56	detrás de la coraza
S59	detrás de la coraza
S63	motor
S65	motor
S66	motor
S67	motor
S68	motor
S71	detrás de la coraza
S72	detrás de la coraza
S73	motor
S74	motor
S81	debajo de la consola central
S82	debajo de la consola central
S83	detrás de la coraza
S84	detrás de la coraza
S85	piso vehículo
S86	piso vehículo
S87	puerta del conductor
S88	motor
S93	detrás de la coraza, centro
S94	detrás de la coraza, centro
S95	motor
S98	compartimiento del motor
S99	motor
S103	compartimiento del motor
S105	en columna dirección
S108	compartimiento del motor
S109	compartimiento del motor, lado derecho
S110	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo
S111	mampara del motor

Empalmes

	Ubicación
S112	piso vehículo
S113	detrás de la coraza, centro
S114	detrás de la coraza, centro
S116	detrás de la coraza
S117	detrás de la coraza
S118	compartimiento del motor, lado izquierdo
S119	compartimiento del motor, lado izquierdo
S121	compartimiento del motor, lado izquierdo
S122	bajo el capote
S123	bajo el capote
S124	compartimiento del motor, lado izquierdo
S127	detrás de la coraza, centro
S128	detrás de la coraza, centro
S129	coraza
S130	coraza
S132	compartimiento del motor, lado izquierdo
S135	detrás de la coraza
S136	Pilar A, lado del pasajero
S144	defensa trasera
S145	defensa trasera
S147	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo
S156	detrás de la coraza
S157	detrás de la coraza
S158	Pilar A, lado del pasajero
S160	Pilar A, lado del pasajero
S162	compartimiento del motor, lado izquierdo
S163	Pilar A, lado del pasajero
S164	compartimiento del motor, lado izquierdo
S165	coraza
S166	coraza
S171	Pilar A derecho
S172	piso vehículo
S175	debajo de la consola central
S177	bajo asientos traseros, lado izquierdo
S178	bajo asientos traseros, lado derecho
S178	bajo asientos traseros, lado izquierdo
S179	detrás de la coraza
S180	detrás de la coraza
S181	detrás revestimiento del compartimiento de equipaje, lado derecho
S182	bajo asientos traseros
S183	bajo asientos traseros
S184	bajo asientos traseros
S187	bajos del vehículo
S188	bajo asiento del conductor
S190	bajo asientos traseros
S192	en la puerta levadiza

Empalmes

	Ubicación
S193	puerta trasera
S194	en la puerta del pasajero
S195	en la puerta del pasajero
S196	en la puerta de cola
S197	en la puerta del conductor
S198	en la puerta del conductor
S199	Pilar D derecho
S200	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo
S201	en la puerta de cola, en la tapa del maletero
S203	Pilar A, lado del pasajero
S204	motor
S205	Pilar A, lado del pasajero
S206	techo
S207	en el tanque de combustible
S208	en el tanque de combustible
S213	Pilar A, lado del pasajero
S214	motor
S215	motor
S216	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo
S217	bajo asiento del conductor
S219	compartimiento del motor, lado izquierdo
S220	compartimiento del motor, lado izquierdo
S222	compartimiento del motor, lado izquierdo
S223	compartimiento del motor, lado izquierdo
S224	compartimiento del motor
S225	compartimiento del motor
S240	coraza, lado izquierdo
S241	coraza, lado derecho
S1055	compartimiento del motor
S1130	detrás de la coraza, centro
S1224	detrás de la coraza
S2000	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo
S2001	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo
S2002	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo
S2003	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo
S2004	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo
S2005	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo
S2010	en la tapa del maletero
S2011	en la tapa del maletero
S2015	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo
S2020	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo
S3008	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo
S3009	en el compartimiento de equipaje, lado derecho
S3165	detrás de la coraza, lado derecho
S3207	en el compartimiento de equipaje, lado izquierdo

Fusibles


Sección 700–06–00

Ubicación		Página/coordenadas
F1	Refiérase a:	62 – B 2
F2	Refiérase a:	62 – B 2
F3	Refiérase a:	62 – B 2
F4	Refiérase a:	62 – B 3
F5	Refiérase a:	62 – B 3
F6	Refiérase a:	62 – B 3
F7	Refiérase a:	62 – C 2
F8	Refiérase a:	62 – C 2
F9	Refiérase a:	62 – C 3
F10	Refiérase a:	62 – C 3
F11	Refiérase a:	62 – C 3
F12	Refiérase a:	62 – C 3
F13	Refiérase a:	62 – D 3
F14	Refiérase a:	62 – D 3
F15	Refiérase a:	62 – D 3
F16	Refiérase a:	62 – D 3
F17	Refiérase a:	62 – E 3
F19	Refiérase a:	62 – D 2
F20	Refiérase a:	62 – E 3
F21	Refiérase a:	62 – E 3
F22	Refiérase a:	62 – E 3
F23	Refiérase a:	62 – E 3
F24	Refiérase a:	62 – E 3
F25	Refiérase a:	62 – E 3
F26	Refiérase a:	62 – E 3
F27	Refiérase a:	62 – E 3
F28	Refiérase a:	62 – E 3
F29	Refiérase a:	62 – E 3
F30	Refiérase a:	62 – E 3
F31	Refiérase a:	62 – E 3
F32	Refiérase a:	62 – E 3
F32	Refiérase a:	62 – F 3
F33	Refiérase a:	62 – F 3
F34	Refiérase a:	62 – F 3
F35	Refiérase a:	62 – F 4
F36	Refiérase a:	62 – F 4
F100	en la caja unión central	
F101	en la caja unión central	
F102	en la caja unión central	
F103	en la caja unión central	
F104	en la caja unión central	
F105	en la caja unión central	
F107	en la caja unión central	
F108	en la caja unión central	
F109	en la caja unión central	
F110	en la caja unión central	

Fusibles


Sección 700–06–00

	Ubicación	Página/coordenadas
F111	en la caja unión central	
F112	en la caja unión central	
F113	en la caja unión central	
F114	en la caja unión central	
F115	en la caja unión central	
F116	en la caja unión central	
F117	en la caja unión central	
F118	en la caja unión central	
F119	en la caja unión central	
F120	en la caja unión central	
F121	en la caja unión central	
F122	en la caja unión central	
F123	en la caja unión central	
F124	en la caja unión central	
F125	en la caja unión central	
F126	en la caja unión central	
F127	en la caja unión central	
F129	en la caja unión central	
F131	en la caja unión central	
F132	en la caja unión central	
F133	en la caja unión central	
F134	en la caja unión central	
F135	en la caja unión central	
F136	en la caja unión central	
F137	en la caja unión central	
F138	en la caja unión central	
F139	en la caja unión central	
F140	en la caja unión central	
F141	en la caja unión central	
F142	en la caja unión central	
F143	en la caja unión central	
F1000	Batería	




defensa trasera

B168 . Sensor de ultrasonido, trasero exterior izquierdo . . . . . E 1
B169 . Sensor de ultrasonido, trasero 2 . . . . . D 2
B170 . Sensor de ultrasonido, trasero 3 . . . . . C 4
B171 . Sensor de ultrasonido, trasero 4 . . . . . B 5
C430 . . . . . B 2
C430 . . . . . E 3
C434 . . . . . B 1
C434 . . . . . E 3
C604 . . . . . B 5
C605 . . . . . C 4
C606 . . . . . D 2
C607 . . . . . E 1
C608 . . . . . A 2
E50 . . Luz de reversa . . . . . B 2
E50 . . Luz de reversa . . . . . E 3
E52 . . Luz para niebla trasera . . . . . B 2
E52 . . Luz para niebla trasera . . . . . E 3




radiador, Motores de gasolina

A118 . Tensor del cinturón del asiento, asiento del conductor . . . . . C 5
C281 . . . . . C 5
C282 . . . . . C 5
M37 . Motor del ventilador del enfriamiento del motor . . . . . C 5




radiador, Motores diesel

A118 . Tensor del cinturón del asiento, asiento del conductor . . . . . A 3
C282 . . . . . A 3
M37 . Motor del ventilador del enfriamiento del motor . . . . . A 3




compartimiento del motor, Lado dcho., delantero

A357 . Módulo de la servodirección hidráulica eléctrica (EHPAS) . . . . . C 1
B308 . Sensor de presión del aire acondicionado . . . . . E 3
C692 . . . . . D 2
C792 . . . . . C 1
C793 . . . . . C 1
C794 . . . . . C 1
C882 . . . . . E 3
C965 . . . . . E 3
N126 . Interruptor alta presión del A/C . . . . . E 3
N246 . Interruptor baja presión del A/C . . . . . D 2




compartimiento del motor, Lado izdo., delantero

B73 . . Sensor temperatura exterior . . . . . D 2
B177 . Sensor de impacto . . . . . D 5
C77 . . . . . E 1
C302 . . . . . C 2
C304 . . . . . F 2
C420 . . . . . D 5
C897 . . . . . E 4
C974 . . . . . D 2
E42 . . Faro antiniebla delantero dcho. . . . . F 2
E43 . . Faro antiniebla delantero izdo. . . . . C 2
G31 . . . . . B 2
G37 . . . . . C 5
H1 . . . Claxon . . . . . E 1
H4 . . . Segundo claxon . . . . . E 1
N21 . . Interruptor cofre . . . . . E 4




compartimiento del motor, Lado dcho., RHD

B218 . Sensor de posición de la columna de dirección . . . . . E 2
C34 . . . . . D 5
C79 . . . . . B 3
C635 . . . . . C 5
C745 . . . . . D 5
C754 . . . . . B 5
C795 . . . . . E 2
C810 . . . . . F 5
C813 . . . . . B 4
C828 . . . . . E 5
C837 . . . . . A 3
C848 . . . . . E 4
E7 . . . Faro derecho . . . . . A 3
E44 . . Intermitente lateral dcho. . . . . B 5
E182 . Faro de descarga de alta intensidad, lado derecho . . . . . A 3
G56 . . . . . A 1
M5 . . Bomba del lavador de faros . . . . . D 5
M74 . Motor de la bomba del lavaparabrisas de 2 posiciones . . . . . E 5
M111 Motor de los limpiaparabrisas . . . . . E 4
N1 . . . Interruptor nivel líquido de frenos . . . . . F 5
N89 . . Interruptor nivel bajo agua lavado . . . . . B 4
R54 . . Calefactor del parabrisas, lado derecho . C 5




compartimiento del motor, Lado izdo., RHD

C634 . . . . . D 5
C753 . . . . . E 5
C836 . . . . . F 3
E1 . . . Faro izquierdo . . . . . F 3
E45 . . Intermitente lateral izdo. . . . . E 5
E181 . Faro de descarga de alta intensidad, lado izquierdo . . . . . F 3
G55 . . . . . C 5
O1 . . . Batería . . . . . E 4
P93 . . Caja de conexiones de la batería (BJB) . . F 4
R53 . . Calefactor del parabrisas, lado izquierdo . . . . . D 5




compartimiento del motor, Lado dcho., LHD

C34 . . . . . D 5
C79 . . . . . A 4
C635 . . . . . C 5
C745 . . . . . B 4
C754 . . . . . B 5
C828 . . . . . E 4
C837 . . . . . A 3
C848 . . . . . F 3
E7 . . . Faro derecho . . . . . A 3
E44 . . Intermitente lateral dcho. . . . . B 5
E182 . Faro de descarga de alta intensidad, lado derecho . . . . . A 3
G56 . . . . . A 1
M5 . . Bomba del lavador de faros . . . . . B 4
M74 . Motor de la bomba del lavaparabrisas de 2 posiciones . . . . . E 4
M111 Motor de los limpiaparabrisas . . . . . F 3
R54 . . Calefactor del parabrisas, lado derecho . C 5




compartimiento del motor, lado izquierdo, LHD

B218 . Sensor de posición de la columna de dirección . . . . . B 1
C634 . . . . . D 5
C753 . . . . . E 5
C788 . . . . . C 1
C795 . . . . . B 1
C810 . . . . . B 5
C836 . . . . . F 3
E1 . . . Faro izquierdo . . . . . F 3
E45 . . Intermitente lateral izdo. . . . . E 5
E181 . Faro de descarga de alta intensidad, lado izquierdo . . . . . F 3
G55 . . . . . C 5
N1 . . . Interruptor nivel líquido de frenos . . . . . B 5
O1 . . . Batería . . . . . E 4
P93 . . Caja de conexiones de la batería (BJB) . . F 4
R53 . . Calefactor del parabrisas, lado izquierdo . . . . . D 5




compartimiento del motor, Lado izdo., trasero

A7 . . . Módulo de control ABS . . . . . B 2
A176 . Módulo del programa de estabilidad electrónica (ESP) . . . . . B 2
C830 . . . . . B 2
C831 . . . . . B 2




mampara del motor

C307 . . . . . D 5 R50 . . Calefactor auxiliar . . . . . D 5




motor, delantero, 1.4/1.6L Duratec–16V (Sigma)

A147 . Módulo de control del tren motriz (PCM) . . . . . F 5
A464 . Módulo motor de control electrónico de aceleración (ETC) . . . . . B 5
B10 . . Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor . . . . . E 5
B43 . . Sensor posición cigüeñal . . . . . B 1
B45 . . Sensor de detonación . . . . . B 2
B142 . Sensor de temperatura/presión absoluta en el múltiple . . . . . A 3
C120 . . . . . A 2
C386 . . . . . B 3
C594 . . . . . F 5
C595 . . . . . B 5
C643 . . . . . B 1
C645 . . . . . D 5
C779 . . . . . E 5
C866 . . . . . D 1
C870 . . . . . B 4
C871 . . . . . B 4
C872 . . . . . A 3
C903 . . . . . B 2
C952 . . . . . A 3
C954 . . . . . B 1
G1 . . . . . F 4
G8 . . . . . C 5
G68 . . . . . F 3
N17 . . Interruptor presión aceite . . . . . B 1
N96 . . Interruptor presión servodirección . . . . . B 3
N394 . Interruptor de luces de reversa . . . . . D 1
O5 . . . Generador . . . . . B 4
T1 . . . Bobina encendido . . . . . D 5
Y16 . . Embrague compresor A/C . . . . . A 3




motor, trasero, 1.6L Duratec–16V (Sigma)

B11 . . Sensor velocidad vehículo (VSS) . . . . . A 2
B41 . . Sensor de posición del árbol de levas . . D 1
B89 . . Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador . . . . . C 1
B192 . Sensor de oxígeno montado detrás del catalizador . . . . . C 1
C524 . . . . . A 2
C803 . . . . . D 1
C959 . . . . . C 1
C960 . . . . . C 1
G74 . . . . . F 3
G78 . . . . . E 1




motor, delantero, 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)

A147 . Módulo de control del tren motriz (PCM) . . . . . F 5
A464 . Módulo motor de control electrónico de aceleración (ETC) . . . . . E 3
B10 . . Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor . . . . . E 4
B22 . . Sensor de flujo de masa de aire (MAF) . D 5
B43 . . Sensor posición cigüeñal . . . . . C 1
B105 . Sensor de detonación 1 . . . . . B 3
B106 . Sensor de detonación 2 . . . . . A 5
B159 . Sensor del árbol de levas, admisión . . . . D 5
B160 . Sensor del árbol de levas, salida . . . . . D 5
C120 . . . . . B 2
C352 . . . . . D 5
C386 . . . . . A 3
C393 . . . . . D 5
C394 . . . . . D 5
C587 . . . . . C 5
C588 . . . . . B 5
C594 . . . . . F 5
C595 . . . . . E 3
C643 . . . . . C 1
C645 . . . . . E 5
C779 . . . . . E 4
C866 . . . . . D 1
C870 . . . . . A 3
C871 . . . . . A 3
C903 . . . . . B 3
C904 . . . . . A 5
C952 . . . . . A 2
C954 . . . . . B 1
G1 . . . . . F 4
G8 . . . . . C 2
G68 . . . . . F 3
N17 . . Interruptor presión aceite . . . . . B 1
N96 . . Interruptor presión servodirección . . . . . A 3
N394 . Interruptor de luces de reversa . . . . . D 1
O5 . . . Generador . . . . . A 3
T1 . . . Bobina encendido . . . . . E 5
Y16 . . Embrague compresor A/C . . . . . A 2
Y154 . Actuador de la distribución del árbol de levas, admisión . . . . . B 5
Y155 . Actuador de la distribución del árbol de levas, escape . . . . . C 5




motor, trasero, 1.6L Duratec–16V Ti–VCT (Sigma)

B11 . . Sensor velocidad vehículo (VSS) . . . . . A 2
B47 . . Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador izdo. . . . . C 1
B199 . Sensor de oxígeno montado detrás del catalizador, lado izquierdo . . . . . C 2
C524 . . . . . A 2
C959 . . . . . C 1
C960 . . . . . C 2
G74 . . . . . F 2
G78 . . . . . D 1




motor, delantero, 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Caja de cambio manual

A464 . Módulo motor de control electrónico de aceleración (ETC) . . . . . A 1
B41 . . Sensor de posición del árbol de levas . . D 5
B142 . Sensor de temperatura/presión absoluta en el múltiple . . . . . B 1
C90 . . . . . F 3
C110 . . . . . D 1
C384 . . . . . E 5
C523 . . . . . E 4
C593 . . . . . A 1
C771 . . . . . B 5
C772 . . . . . C 5
C773 . . . . . C 5
C774 . . . . . D 5
C803 . . . . . D 5
C864 . . . . . E 3
C870 . . . . . A 2
C871 . . . . . A 2
C895 . . . . . B 1
C954 . . . . . C 1
G1 . . . . . F 4
G8 . . . . . E 1
G68 . . . . . F 3
M8 . . Motor arranque . . . . . D 1
N17 . . Interruptor presión aceite . . . . . C 1
N394 . Interruptor de luces de reversa . . . . . E 3
O5 . . . Generador . . . . . A 2
Y57 . . Válvula solenoide de control de turbulencias . . . . . E 4
Y108 . Inyector 1 . . . . . B 5
Y109 . Inyector 2 . . . . . C 5
Y110 . Inyector 3 . . . . . C 5
Y111 . Inyector 4 . . . . . D 5
Y218 . Solenoide de válvula control de aire de admisión . . . . . E 5




motor, delantero, 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4), Transmisión automática

A40 . . Unidad hardware de transmisión . . . . . E 2
A318 . Unidad de control de la transmisión (TCU) . . . . . E 5
A464 . Módulo motor de control electrónico de aceleración (ETC) . . . . . B 2
B41 . . Sensor de posición del árbol de levas . . C 5
B44 . . Sensor velocidad de la flecha de la turbina . . . . . F 2
B110 . Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS) . . . . . F 3
B120 . Sensor de posición de la transmisión . . . . E 1
B142 . Sensor de temperatura/presión absoluta en el múltiple . . . . . B 1
C110 . . . . . D 1
C116 . . . . . F 3
C117 . . . . . F 3
C384 . . . . . D 5
C414 . . . . . E 5
C438 . . . . . E 1
C439 . . . . . E 2
C523 . . . . . D 5
C593 . . . . . B 2
C771 . . . . . A 5
C772 . . . . . B 5
C773 . . . . . C 5
C774 . . . . . D 5
C803 . . . . . C 5
C823 . . . . . F 3
C870 . . . . . A 3
C871 . . . . . A 3
C895 . . . . . B 1
C928 . . . . . F 2
C954 . . . . . C 1
G1 . . . . . F 5
G8 . . . . . D 1
G68 . . . . . F 4
M8 . . Motor arranque . . . . . D 1
N17 . . Interruptor presión aceite . . . . . C 1
O5 . . . Generador . . . . . A 3
Y57 . . Válvula solenoide de control de turbulencias . . . . . D 5
Y108 . Inyector 1 . . . . . A 5
Y109 . Inyector 2 . . . . . B 5
Y110 . Inyector 3 . . . . . C 5
Y111 . Inyector 4 . . . . . D 5
Y218 . Solenoide de válvula control de aire de admisión . . . . . D 5




motor, trasero, 1.8/2.0L Duratec–HE (MI4)

A147 . Módulo de control del tren motriz (PCM) . . . . . A 5
B10 . . Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor . . . . . A 4
B11 . . Sensor velocidad vehículo (VSS) . . . . . B 1
B43 . . Sensor posición cigüeñal . . . . . D 1
B45 . . Sensor de detonación . . . . . E 4
B89 . . Sensor calentado de oxígeno (HO2S) precatalizador . . . . . C 5
B192 . Sensor de oxígeno montado detrás del catalizador . . . . . A 4
C524 . . . . . B 1
C599 . . . . . B 5
C600 . . . . . A 5
C601 . . . . . A 5
C643 . . . . . D 1
C779 . . . . . A 4
C903 . . . . . E 4
C934 . . . . . A 4
C952 . . . . . E 1
C956 . . . . . C 5
G74 . . . . . F 3
G78 . . . . . D 5
Y16 . . Embrague compresor A/C . . . . . E 1




motor, delantero, 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel

A147 . Módulo de control del tren motriz (PCM) . . . . . E 2
B10 . . Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor . . . . . E 5
B22 . . Sensor de flujo de masa de aire (MAF) . D 5
B108 . Sensor de presión del reforzador . . . . . A 5
C417 . . . . . E 2
C418 . . . . . E 2
C419 . . . . . E 2
C591 . . . . . D 5
C779 . . . . . E 5
C864 . . . . . E 3
C870 . . . . . A 2
C871 . . . . . A 2
C946 . . . . . A 4
C953 . . . . . A 5
C954 . . . . . C 1
C957 . . . . . B 2
G1 . . . . . F 5
G8 . . . . . D 1
G57 . . . . . F 3
M252 Accionador de la válvula de estrangulación EGR . . . . . A 4
N17 . . Interruptor presión aceite . . . . . C 1
N394 . Interruptor de luces de reversa . . . . . E 3
O5 . . . Generador . . . . . A 2
Y16 . . Embrague compresor A/C . . . . . B 2




motor, delantero, 1.6L Duratec–16V (Sigma), Transmisión automática

A40 . . Unidad hardware de transmisión . . . . . E 2
A147 . Módulo de control del tren motriz (PCM) . . . . . F 4
A318 . Unidad de control de la transmisión (TCU) . . . . . E 5
A464 . Módulo motor de control electrónico de aceleración (ETC) . . . . . B 5
B10 . . Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor . . . . . D 5
B43 . . Sensor posición cigüeñal . . . . . C 1
B44 . . Sensor velocidad de la flecha de la turbina . . . . . F 2
B45 . . Sensor de detonación . . . . . B 2
B110 . Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS) . . . . . F 3
B120 . Sensor de posición de la transmisión . . . . E 1
B142 . Sensor de temperatura/presión absoluta en el múltiple . . . . . A 4
C116 . . . . . F 3
C117 . . . . . F 3
C120 . . . . . C 1
C386 . . . . . A 3
C414 . . . . . E 5
C438 . . . . . E 1
C439 . . . . . E 2
C594 . . . . . F 4
C595 . . . . . B 5
C643 . . . . . C 1
C645 . . . . . D 5
C779 . . . . . D 5
C823 . . . . . F 3
C870 . . . . . A 5
C871 . . . . . A 5
C872 . . . . . A 4
C903 . . . . . B 2
C928 . . . . . F 2
C952 . . . . . A 2
C954 . . . . . B 1
G1 . . . . . F 5
G8 . . . . . C 5
G68 . . . . . F 3
N17 . . Interruptor presión aceite . . . . . B 1
N96 . . Interruptor presión servodirección . . . . . A 3
O5 . . . Generador . . . . . A 5
T1 . . . Bobina encendido . . . . . D 5
Y16 . . Embrague compresor A/C . . . . . A 2




motor, trasero, 1.6L Duratorq–TDCi (DV) diesel

B12 . . Sensor de agua en combustible . . . . . C 1
B41 . . Sensor de posición del árbol de levas . . . F 3
B43 . . Sensor posición cigüeñal . . . . . E 2
B109 . Sensor de temperatura de combustible . . . F 5
B213 . Sensor de temperatura de aire de admisión (IAT) . . . . . E 4
B225 . Sensor del transductor de presión del riel de combustible . . . . . B 3
C300 . . . . . C 5
C586 . . . . . B 3
C592 . . . . . B 5
C655 . . . . . E 4
C771 . . . . . E 5
C772 . . . . . D 5
C773 . . . . . D 5
C774 . . . . . C 5
C778 . . . . . C 1
C785 . . . . . F 5
C906 . . . . . F 3
C926 . . . . . E 2
C945 . . . . . B 4
G74 . . . . . F 2
G78 . . . . . D 1
R32 . . Calentador de combustible . . . . . B 4
Y108 . Inyector 1 . . . . . E 5
Y109 . Inyector 2 . . . . . D 5
Y110 . Inyector 3 . . . . . D 5
Y111 . Inyector 4 . . . . . C 5
Y165 . Válvula dosificadora de combustible . . . B 5




motor, delantero, 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel

A147 . . Módulo de control del tren motriz (PCM) . . . . . E 2
B10 . . . Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor . . . . . E 3
B12 . . . Sensor de agua en combustible . . . . . B 5
B22 . . . Sensor de flujo de masa de aire (MAF) . . . . . E 4
B108 . . Sensor de presión del reforzador . . . . . A 5
B109 . . Sensor de temperatura de combustible . . . . . C 5
B213 . . Sensor de temperatura de aire de admisión (IAT) . . . . . B 4
B225 . . Sensor del transductor de presión del riel de combustible . . . . . C 5
C120 . . . . . D 2
C417 . . . . . E 2
C418 . . . . . E 2
C419 . . . . . E 2
C586 . . . . . C 5
C598 . . . . . E 4
C655 . . . . . B 4
C656 . . . . . B 4
C778 . . . . . B 5
C779 . . . . . E 3
C785 . . . . . C 5
C790 . . . . . F 4
C833 . . . . . F 5
C860 . . . . . B 2
C864 . . . . . F 2
C870 . . . . . B 3
C871 . . . . . B 3
C945 . . . . . B 5
C953 . . . . . A 5
C954 . . . . . C 1
C957 . . . . . B 2
C958 . . . . . A 5
C983 . . . . . C 1
G1 . . . . . F 4
G8 . . . . . D 1
G57 . . . . . F 3
M252 . . Accionador de la válvula de estrangulación EGR . . . . . B 3
M253 . . Accionador de turbo geométrico variable . . . . . F 4
N17 . . . Interruptor presión aceite . . . . . C 1
N394 . . Interruptor de luces de reversa . . . . . F 2
O5 . . . . Generador . . . . . B 3
R32 . . . Calentador de combustible . . . . . B 5
Y2 . . . . Válvula de recirculación de gases del escape (EGR) . . . . . F 5
Y16 . . . Embrague compresor A/C . . . . . B 2
Y185 . . Válvula de solenoide de derivación del intercambiador de calor . . . . . C 1




motor, trasero, 2.0L Duratorq–TDCi (DW) diesel

B41 . . Sensor de posición del árbol de levas . . D 5
B43 . . Sensor posición cigüeñal . . . . . E 2
B187 . Sensor de temp. de los gases de escape delante del catalizador . . . . . A 4
B188 . Sensor de temp. de los gases de escape detrás del catalizador . . . . . B 1
B189 . Transductor de presión del sistema EGR . . . . . B 5
B196 . Sensor de geometría del turbocompresor . . . . . C 1
C300 . . . . . E 4
C638 . . . . . A 3
C639 . . . . . B 1
C640 . . . . . B 5
C771 . . . . . C 5
C772 . . . . . C 5
C773 . . . . . D 5
C774 . . . . . E 5
C858 . . . . . A 4
C859 . . . . . B 2
C906 . . . . . D 5
C926 . . . . . E 2
C984 . . . . . C 1
G74 . . . . . F 3
G78 . . . . . F 4
Y47 . . Válvula solenoide de presión del combustible . . . . . B 2
Y108 . Inyector 1 . . . . . C 5
Y109 . Inyector 2 . . . . . C 5
Y110 . Inyector 3 . . . . . D 5
Y111 . Inyector 4 . . . . . E 5
Y165 . Válvula dosificadora de combustible . . . A 4




eje delantero, Lado dcho.

B14 . . Sensor velocidad rueda delantera dcha. . A 3 C815 . . . . . A 3




eje delantero, Lado izdo.

B15 . . Sensor velocidad rueda delantera izda. . . F 3 C814 . . . . . F 3




piso vehículo, Lado dcho.

B238 . Sensor de la bolsa de aire para el conductor . . . . . D 5
B239 . Sensor de la bolsa de aire lateral para el pasajero . . . . . D 5
C30 . . . . . B 5
C31 . . . . . B 5
C45b . . . . . C 5
C52 . . . . . C 5
C53 . . . . . C 5
C54 . . . . . C 5
C55 . . . . . C 4
C427 . . . . . D 5
C428 . . . . . D 5
G45 . . . . . D 4
G53 . . . . . B 4
G70 . . . . . D 4




piso vehículo, Lado izdo.

B17 . . Sensor velocidad rueda trasera izda. . . . A 4
B174 . Sensor de aceleración de velocidad de ángulo de rotación . . . . . E 1
B238 . Sensor de la bolsa de aire para el conductor . . . . . C 5
B239 . Sensor de la bolsa de aire lateral para el pasajero . . . . . C 5
C30 . . . . . E 4
C31 . . . . . E 4
C45a . . . . . D 5
C52 . . . . . D 5
C53 . . . . . D 5
C54 . . . . . D 4
C55 . . . . . D 4
C427 . . . . . C 5
C428 . . . . . C 5
C816 . . . . . A 4
C826 . . . . . E 1
G12 . . . . . E 3
G75 . . . . . C 4




detrás de la coraza, LHD

A30 . . Tablero de instrumentos . . . . . B 5
A43 . . Módulo de bolsa de aire del pasajero . . . . F 5
A128 . Módulo de control de la calefacción . . . A 2
A205 . Módulo de control electrónico automático de temperatura (EATC) . . . . . D 1
C200 . . . . . A 3
C320 . . . . . A 5
C378 . . . . . A 2
C380 . . . . . A 2
C381 . . . . . D 5
C382 . . . . . E 5
C383 . . . . . C 2
C454 . . . . . C 5
C539 . . . . . D 1
C540 . . . . . D 1
C619 . . . . . F 4
C694 . . . . . C 5
C695 . . . . . D 2
C717 . . . . . D 5
C809 . . . . . B 5
C846 . . . . . F 2
D20 . . Conector de enlace de datos (DLC) . . . . A 3
E28 . . Luz de la guantera . . . . . F 2
N10 . . Interruptor calentador ventanilla trasera D 5
N49 . . Interruptor de luces de emergencia . . . . C 5
N93 . . Unidad de la palanca de cambios . . . . . C 2
N120 . Interruptor de los faros . . . . . A 5
N171 . Interruptor del asiento térmico, lado del conductor . . . . . C 5
N172 . Interruptor del asiento térmico, lado del pasajero . . . . . D 2
N280 . Interruptor del calefactor del parabrisas . . E 5
N346 . Interruptor del Programa Electrónico de Estabilidad (ESP) . . . . . D 5
N475 . Interruptor de desactivación del airbag del pasajero (PAD) . . . . . F 4




detrás de la coraza, RHD

A30 . . Tablero de instrumentos . . . . . F 5
A43 . . Módulo de bolsa de aire del pasajero . . . B 5
A205 . Módulo de control electrónico automático de temperatura (EATC) . . . . . D 1
C200 . . . . . F 2
C320 . . . . . F 4
C381 . . . . . D 5
C382 . . . . . E 5
C383 . . . . . C 2
C454 . . . . . C 5
C539 . . . . . D 1
C540 . . . . . D 1
C619 . . . . . A 5
C694 . . . . . D 2
C695 . . . . . A 2
C717 . . . . . D 5
C809 . . . . . F 4
D20 . . Conector de enlace de datos (DLC) . . . . . F 2
N10 . . Interruptor calentador ventanilla trasera . . . . . D 5
N49 . . Interruptor de luces de emergencia . . . . C 5
N93 . . Unidad de la palanca de cambios . . . . . C 2
N120 . Interruptor de los faros . . . . . F 4
N171 . Interruptor del asiento térmico, lado del conductor . . . . . A 2
N172 . Interruptor del asiento térmico, lado del pasajero . . . . . D 2
N280 . Interruptor del calefactor del parabrisas . . E 5
N346 . Interruptor del Programa Electrónico de Estabilidad (ESP) . . . . . D 5
N475 . Interruptor de desactivación del airbag del pasajero (PAD) . . . . . A 5




caja del A/C/calefacción, LHD

B306 . Sensor de temperatura de descarga del panel, lado izquierdo . . . . . A 3
B307 . Sensor de temperatura de descarga del panel, lado derecho . . . . . A 4
C470 . . . . . C 5
C532 . . . . . B 1
C533 . . . . . E 2
C534 . . . . . B 4
C538 . . . . . C 1
C541 . . . . . C 4
C542 . . . . . A 3
C543 . . . . . A 4
C553 . . . . . E 5
C789 . . . . . D 2
M3 . . Motor soplador calefactor . . . . . D 2
M69 . Activador de recirculación de aire . . . . . C 4
M69 . Activador de recirculación de aire . . . . . C 1
M100 Motor de la puerta de temperatura de adición de aire, lado izquierdo . . . . . E 5
M101 Motor de la puerta de temperatura de adición de aire, lado derecho . . . . . B 4
M210 Accionador del modo del descongelador . . . . . B 1
M250 Accionador de modo de panel/suelo . . . . E 2
R21 . . Resistencia en serie soplador calefactor . . . . . C 5




caja del A/C/calefacción, RHD

B306 . Sensor de temperatura de descarga del panel, lado izquierdo . . . . . C 4
B307 . Sensor de temperatura de descarga del panel, lado derecho . . . . . C 5
C470 . . . . . A 1
C532 . . . . . D 2
C533 . . . . . C 1
C534 . . . . . E 5
C538 . . . . . A 4
C541 . . . . . A 2
C542 . . . . . C 4
C543 . . . . . C 5
C553 . . . . . B 4
M69 . Activador de recirculación de aire . . . . . A 4
M69 . Activador de recirculación de aire . . . . . A 2
M100 Motor de la puerta de temperatura de adición de aire, lado izquierdo . . . . . B 4
M101 Motor de la puerta de temperatura de adición de aire, lado derecho . . . . . E 5
M210 Accionador del modo del descongelador . . . . . D 2
M250 Accionador de modo de panel/suelo . . . C 1
R21 . . Resistencia en serie soplador calefactor . . . . . A 1




debajo de la consola central

A208 . Módulo de control de protección (RCM) . . . . . E 5
A208 . Módulo de control de protección (RCM) . . . . . A 2
C426 . . . . . E 5
C426 . . . . . A 2
C429 . . . . . E 5
C429 . . . . . A 2
C911 . . . . . C 3
C912 . . . . . C 3
C930 . . . . . E 2
N63 . . Interruptor freno mano . . . . . E 2
R42 . . Encendedor de cigarrillos delantero . . . . C 3




Pilar A derecho, LHD

C43	E 4	C112	B 1
C49	E 4	C113	D 5
C51	E 4	G19	E 3
C111	E 3	G20	E 3




Pilar A izquierdo, LHD

C41 . . . . . B 4
C44 . . . . . B 4
C47 . . . . . B 4
C118 . . . . . B 3
C933 . . . . . B 3
G7 . . . . . A 2
N316 . Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS) . . . . . B 3




Pilar A derecho, RHD

C41 . . . . . E 4
C44 . . . . . E 4
C47 . . . . . E 4
C118 . . . . . E 3
C933 . . . . . E 3
G7 . . . . . E 1
N316 . Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS) . . . . . E 3




Pilar A izquierdo, RHD

C43 . . . . . B 4
C49 . . . . . B 4
C51 . . . . . B 4
C111 . . . . . B 3
C112 . . . . . B 2
C113 . . . . . D 5
G19 . . . . . B 1
G20 . . . . . B 1




techo, LHD, Modelo de 4 puertas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas

A26 . . Unidad techo solar . . . . . F 3
A68 . . Unidad de control remoto . . . . . E 1
A164 . Micrófono . . . . . B 2
C390 . . . . . E 1
C452 . . . . . D 2
C493 . . . . . B 2
C522 . . . . . E 3
C525 . . . . . F 3
C844 . . . . . B 5
C845 . . . . . A 5
C890 . . . . . D 1
C891 . . . . . E 4
C892 . . . . . E 4
C893 . . . . . D 1
E18 . . Luz interior delantera . . . . . D 1
E19 . . Luz interior trasera . . . . . E 3
E30 . . Luz de espejo de vanidad izda. . . . . B 5
E31 . . Luz de espejo de vanidad dcha. . . . . A 5
G72 . . . . . E 3
N230 . Interruptor de ajuste del techo solar . . . . . E 3




techo, RHD, Modelo de 4 puertas, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas

A26 . . Unidad techo solar . . . . . F 3
A68 . . Unidad de control remoto . . . . . D 3
A164 . Micrófono . . . . . B 1
C390 . . . . . D 3
C452 . . . . . C 2
C493 . . . . . B 1
C522 . . . . . E 3
C525 . . . . . F 3
C844 . . . . . B 5
C845 . . . . . A 4
C890 . . . . . C 1
C891 . . . . . D 5
C892 . . . . . D 5
C893 . . . . . C 1
E18 . . Luz interior delantera . . . . . C 1
E19 . . Luz interior trasera . . . . . D 5
E30 . . Luz de espejo de vanidad izda. . . . . B 5
E31 . . Luz de espejo de vanidad dcha. . . . . A 4
G72 . . . . . D 3
N230 . Interruptor de ajuste del techo solar . . . . . E 2




techo, LHD, wagon

A26 . . Unidad techo solar . . . . . E 3
A68 . . Unidad de control remoto . . . . . E 2
A222 . Ensamble de retrovisor interior antideslumbrante automático . . . . . C 1
A365 . Módulo de luces automáticas/sensor de lluvia . . . . . C 2
C390 . . . . . E 2
C522 . . . . . E 1
C525 . . . . . E 3
C526 . . . . . C 2
C742 . . . . . C 1
C844 . . . . . B 5
C845 . . . . . A 5
C890 . . . . . D 3
C891 . . . . . C 5
C891 . . . . . C 5
C893 . . . . . D 3
C898 . . . . . E 5
C899 . . . . . E 5
E18 . . Luz interior delantera . . . . . D 3
E19 . . Luz interior trasera . . . . . C 5
E30 . . Luz de espejo de vanidad izda. . . . . B 5
E31 . . Luz de espejo de vanidad dcha. . . . . A 5
E57 . . Luz compartimiento maletero . . . . . E 5
G72 . . . . . C 2
N230 . Interruptor de ajuste del techo solar . . . . . E 1




techo, RHD, wagon

A26 . . Unidad techo solar . . . . . E 3
A68 . . Unidad de control remoto . . . . . C 3
A222 . Ensamble de retrovisor interior antideslumbrante automático . . . . . C 1
A365 . Módulo de luces automáticas/sensor de lluvia . . . . . D 1
C390 . . . . . C 3
C522 . . . . . E 1
C525 . . . . . E 3
C526 . . . . . D 1
C742 . . . . . C 1
C844 . . . . . B 5
C845 . . . . . A 5
C890 . . . . . D 3
C891 . . . . . C 5
C892 . . . . . C 5
C893 . . . . . D 3
C898 . . . . . E 5
C899 . . . . . E 5
E18 . . Luz interior delantera . . . . . D 3
E19 . . Luz interior trasera . . . . . C 5
E30 . . Luz de espejo de vanidad izda. . . . . B 5
E31 . . Luz de espejo de vanidad dcha. . . . . A 5
E57 . . Luz compartimiento maletero . . . . . E 5
G72 . . . . . C 2
N230 . Interruptor de ajuste del techo solar . . . . . E 1




Cajuela, Lado izdo., Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas

C58 . . . . . E 4
C461 . . . . . D 5
C472 . . . . . B 5
E9 . . . Ensamble de luces traseras, izquierda . . B 5
E49 . . Intermitente trasero izdo. . . . . D 5
G77 . . . . . B 4




Cajuela, Lado dcho., Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas

A265 . Módulo de asistencia de estacionamiento . . . . . E 3
C152 . . . . . A 3
C462 . . . . . C 5
C473 . . . . . D 5
C622 . . . . . E 4
C623 . . . . . E 3
C811 . . . . . B 4
C820 . . . . . E 4
E10 . . Ensamble de luces traseras, derecha . . . D 5
E48 . . Intermitente trasero dcho. . . . . C 5
E57 . . Luz compartimiento maletero . . . . . E 4
G70 . . . . . E 3
H5 . . . Claxon antirrobo . . . . . B 4
M90 . Motor de cierre de la aleta de llenado de combustible . . . . . A 3




Cajuela, Lado izdo., Modelo de 4 puertas

C58 . . . . . A 3
C476 . . . . . A 4
E9 . . . Ensamble de luces traseras, izquierda . . A 4




Cajuela, Lado dcho., Modelo de 4 puertas

C58 . . . . . E 5
C152 . . . . . B 3
C477 . . . . . F 5
C820 . . . . . D 5
E10 . . Ensamble de luces traseras, derecha . . . . F 5
E57 . . Luz compartimiento maletero . . . . . D 5
G70 . . . . . F 3
M90 . Motor de cierre de la aleta de llenado de combustible . . . . . B 3




Compartimiento equipaje, lado izquierdo, wagon

A391 . Módulo del sistema de apertura y arranque sin llave . . . . . A 3
C58 . . . . . D 5
C215 . . . . . A 3
C216 . . . . . A 3
C217 . . . . . A 3
C218 . . . . . A 3
C219 . . . . . A 3
C476 . . . . . A 5
E9 . . . Ensamble de luces traseras, izquierda . . A 5
G77 . . . . . A 4




Compartimiento equipaje, lado derecho, wagon

A265 . Módulo de asistencia de estacionamiento . . . . . E 3
A326 . Módulo de bolsa de aire lateral para la cabeza, conductor . . . . . C 5
A327 . Módulo de bolsa de aire lateral para la cabeza, pasajero . . . . . C 5
B190 . Sensor del tapón del tanque de combustible . . . . . B 5
C152 . . . . . B 3
C477 . . . . . E 5
C602 . . . . . E 4
C622 . . . . . E 3
C623 . . . . . E 3
C631 . . . . . F 3
C710 . . . . . C 5
C711 . . . . . C 5
C811 . . . . . A 3
C947 . . . . . A 2
C986 . . . . . B 5
E10 . . Ensamble de luces traseras, derecha . . . . E 5
H5 . . . Claxon antirrobo . . . . . A 3
M90 . Motor de cierre de la aleta de llenado de combustible . . . . . B 3
O10 . . Toma de corriente 2 . . . . . E 4
Y163 . Avisador acústico del sistema de estacionamiento por ultrasonido, trasero . . . . . A 2




tanque combustible

A31 . . Unidad de tanque de combustible . . . . . C 2 C732 . . . . . C 2




eje trasero

A349 . Módulo de la bomba del aditivo del combustible . . . . . B 2
B16 . . Sensor velocidad rueda trasera dcha. . . . D 2
B244 . Sensor de nivelación de faros delanteros, posterior . . . . . C 2
C308 . . . . . C 1
C817 . . . . . D 2
C839 . . . . . C 2
C987 . . . . . B 2
M121 Bomba de dosificación, calefactor adicional . . . . . C 1




detrás de la coraza, Lado dcho., LHD

P91 . . Caja eléctrica central (CJB) . . . . . C 1




detrás de la coraza, Lado izdo., RHD

P91 . . Caja eléctrica central (CJB) . . . . . B 1




en columna dirección

A102 . Módulo transreceptor antirrobo pasivo . C 2
A380 . Módulo de la cerradura de la columna de la dirección (SSCD) . . . . . E 3
B36 . . Sensor posición de la dirección . . . . . D 2
C233 . . . . . E 3
C391 . . . . . C 2
C437 . . . . . B 5
C441 . . . . . D 5
C456 . . . . . A 4
C459 . . . . . B 4
C784 . . . . . D 2
C801 . . . . . D 2
C896 . . . . . D 3
C921 . . . . . D 3
N104 . Interruptor de limpia/lavaparabrisas . . . D 5
N214 . Interruptor de control remoto del radio . B 5
N278 . Interruptor del encendido . . . . . A 4
N282 . Interruptor multifunciones de la columna de dirección . . . . . B 4
P13 . . Muelle relojería . . . . . D 3




en piso para pies

B129 .	Sensor de posición del pedal del acelerador	D 1
C444		C 3
C648		D 1
C824		C 5
C825		B 5
C863		A 5
N81 . .	Interruptor posición pedal embrague	B 5
N82 . .	Interruptor de posición del pedal de freno	C 5
N318 .	Interruptor de luz de freno	C 4
N398 .	Interruptor de posición del pedal de embrague del sistema de apertura y arranque sin llave	A 5




en piso para pies, con pedal ajustable

B129 . Sensor de posición del pedal del acelerador . . . . . D 1
C324 . . . . . C 5
C444 . . . . . D 3
C648 . . . . . D 1
C824 . . . . . D 5
C825 . . . . . B 5
C863 . . . . . A 5
M236 Motor de pedal ajustable . . . . . C 5
N81 . . Interruptor posición pedal embrague . . . B 5
N82 . . Interruptor de posición del pedal de freno . . . . . D 5
N318 . Interruptor de luz de freno . . . . . D 3
N398 . Interruptor de posición del pedal de embrague del sistema de apertura y arranque sin llave . . . . . A 5




Puerta delantera derecha, puerta izquierda similar

A172 . . Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del conductor . . . . . E 4
A173 . . Unidad de aseguramiento de la puerta, lado delantero del pasajero . . . . . E 3
A351 . . Módulo de control de la puerta del conductor . . E 2
A352 . . Módulo de control de la puerta del pasajero . . . E 2
A355 . . Espejo retrovisor exterior, lado del conductor . . B 4
A356 . . Espejo retrovisor exterior, lado del pasajero . . . B 4
C121 . . . . . E 5
C148 . . . . . E 4
C149 . . . . . E 3
C205 . . . . . E 3
C211 . . . . . D 5
C213 . . . . . E 3
C220 . . . . . C 4
C488 . . . . . E 5
C489 . . . . . E 5
C722 . . . . . E 2
C723 . . . . . E 1
C728 . . . . . E 2
C729 . . . . . E 2
C782 . . . . . E 2
C782 . . . . . E 2
C783 . . . . . E 2
C783 . . . . . E 2
C807 . . . . . B 4
C808 . . . . . B 4
C821 . . . . . B 4
C822 . . . . . B 4
C937 . . . . . B 1
C938 . . . . . B 1
C941 . . . . . B 4
C943 . . . . . B 4
M122 . Motor del regulador de la ventanilla, delantera lado conductor . . . . . E 2
M123 . Motor del regulador de la ventanilla eléctrica, delantera lado pasajero . . . . . E 2
N279 . . Interruptor del retrovisor plegable eléctrico . . . . . C 5
N297 . . Interruptor de la ventanilla eléctrica, delantera lado pasajero . . . . . E 5
N388 . . Interruptor del elevalunas/ajuste del retrovisor eléctrico, conductor . . . . . E 5
N503 . . Interruptor bloqueo puerta del conductor, sistema de apertura y arranque sin llave . . . . . D 5
N505 . . Interruptor desbloqueo global, sistema de apertura y arranque sin llave . . . . . C 5
N508 . . Interruptor de vigilancia del habitáculo/interruptor desbloqueo global, sistema de apertura y arranque sin llave . . . . . C 5
Y101 . . Bocina izquierda delantera 1 . . . . . B 2
Y102 . . Bocina izquierda delantera 2 . . . . . B 5
Y103 . . Bocina derecha delantera 1 . . . . . B 2
Y104 . . Bocina derecha delantera 2 . . . . . B 5




Puerta trasera derecha, puerta izquierda similar

A275 . Unidad de aseguramiento de la puerta, trasera izquierda . . . . . E 3
A276 . Unidad de aseguramiento de la puerta, trasera derecha . . . . . E 3
A353 . Módulo de control de la puerta trasera izquierda . . . . . B 2
A354 . Módulo de control de la puerta trasera derecha . . . . . B 2
C122a . . . . . C 5
C122b . . . . . C 5
C150a . . . . . E 3
C150b . . . . . E 3
C208 . . . . . E 4
C208 . . . . . E 4
C209 . . . . . E 3
C209 . . . . . E 2
C730a . . . . . B 2
C730b . . . . . B 2
C939a . . . . . E 1
C939b . . . . . E 1
C942a . . . . . B 4
C942b . . . . . B 4
N298 . Interruptor de la ventanilla eléctrica trasero izquierdo . . . . . C 5
N299 . Interruptor de la ventanilla eléctrica trasero derecho . . . . . C 5
N501 . Interruptor desbloqueo puerta trasera izquierda, sistema de apertura y arranque sin llave . . . . . E 4
N502 . Interruptor desbloqueo puerta trasera derecha, sistema de apertura y arranque sin llave . . . . . E 4
Y70 . . Bocina 1, puerta trasera izquierda . . . . . E 2
Y71 . . Bocina 2, puerta trasera izquierda . . . . . B 4
Y72 . . Bocina 1, puerta trasera derecha . . . . . E 1
Y73 . . Bocina 2, puerta trasera derecha . . . . . B 4




puerta de cola, Modelo de 3 puertas/modelo de 5 puertas

A333 . Unidad del seguro de la puerta, compuerta . . . . . D 1
C107 . . . . . F 4
C494 . . . . . E 3
C495 . . . . . E 3
C496 . . . . . C 1
C497 . . . . . C 1
C798 . . . . . D 1
C799 . . . . . D 3
C950 . . . . . C 5
C951 . . . . . C 5
C971 . . . . . E 4
E34 . . Luz placa izda. . . . . E 3
E35 . . Luz placa dcha. . . . . C 1
E174 . Tercera luz de freno . . . . . F 4
M9 . . Motor del limpiaparabrisas de la ventanilla trasera . . . . . E 4
N155 . Interruptor de desenganche de la puerta trasera/compartimiento de equipaje . . . . D 3
R19 . . Calefactor ventanilla trasera . . . . . C 5




tapa del compartimiento de equipaje, Modelo de 4 puertas

A333 . Unidad del seguro de la puerta, compuerta . . . . . F 2
C494 . . . . . E 5
C495 . . . . . E 5
C496 . . . . . D 5
C497 . . . . . D 5
C798 . . . . . F 2
C799 . . . . . E 3
C950 . . . . . B 5
C951 . . . . . B 5
E34 . . Luz placa izda. . . . . E 5
E35 . . Luz placa dcha. . . . . D 5
N155 . Interruptor de desenganche de la puerta trasera/compartimiento de equipaje . . . . . E 3
R19 . . Calefactor ventanilla trasera . . . . . B 5




puerta de cola, wagon

A333 . Unidad del seguro de la puerta, compuerta . . . . . C 1
C107 . . . . . C 5
C494 . . . . . F 4
C495 . . . . . F 4
C496 . . . . . A 3
C497 . . . . . A 3
C798 . . . . . C 1
C799 . . . . . D 1
C950 . . . . . B 5
C951 . . . . . B 5
C971 . . . . . E 2
E34 . . Luz placa izda. . . . . F 4
E35 . . Luz placa dcha. . . . . A 3
E174 . Tercera luz de freno . . . . . C 5
M9 . . Motor del limpiaparabrisas de la ventanilla trasera . . . . . E 2
N155 . Interruptor de desenganche de la puerta trasera/compartimiento de equipaje . . . . D 1
R19 . . Calefactor ventanilla trasera . . . . . B 5




bajo el capote

C720 . . . . . C 2
C721 . . . . . D 2
R51 . . Calefactor de la boquilla del lavaparabrisas, lado izquierdo . . . . . D 2
R52 . . Calefactor de la boquilla del lavaparabrisas, lado derecho . . . . . C 2




Parte delantera caja unión de la batería

C96 . . . . . E 5
C98 . . . . . B 5
C100 . . . . . D 1
C102 . . . . . C 1
C103 . . . . . A 2
C1015 . . . . . D 5
C1019 . . . . . C 5
K4 . . . Relevador de la bomba de combustible . C 5
K5 . . . Relevador de luces de conducción diurna (DTRL) . . . . . D 5




Parte trasera de la caja unión central

C95 . . . . . E 5 C99 . . . . . D 5




Caja de conexiones de la batería (BJB)

C90 . . . . . E 5
C1001 . . . . . A 3
C1002 . . . . . B 5
C1003 . . . . . B 5
C1005 . . . . . C 5
C1007 . . . . . B 1
C1008 . . . . . C 5
C1009 . . . . . D 1
C1010 . . . . . E 2
C1011 . . . . . D 5
C1012 . . . . . F 3
C1013 . . . . . E 5
C1014 . . . . . F 5
K13 . . Relevador de mantenimiento de potencia . . . . . F 5
K14 . . Relevador del soplador del calefactor . . . E 2
K22 . . Relevador motor arranque . . . . . E 5
K32 . . Relevador mariposa abierta (WOT) del A/C . . . . . D 5
K33 . . Relevador claxon . . . . . B 5
K34 . . Relevador lavador de faros . . . . . D 1
K41 . . Relevador encendido . . . . . C 5
K45 . . Relevador del ventilador de refrigeración del motor . . . . . F 3
K69 . . Relevador del calentador de combustible . . . . . C 5
K94 . . Relevador inhibidor de arranque . . . . . A 3
K164 . Relevador del parabrisas térmico . . . . . B 1
K212 . Relevador de bujía incandescente . . . . . F 3
K273 . Relevador de luces de reversa . . . . . B 5



motor, delantero, 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel

A147 . Módulo de control del tren motriz (PCM) . . . . . F 1
B41 . . Sensor de posición del árbol de levas . . B 5
B109 . Sensor de temperatura de combustible . . A 3
B225 . Sensor del transductor de presión del riel de combustible . . . . . A 3
C65 . . . . . F 4
C417 . . . . . F 1
C418 . . . . . F 1
C419 . . . . . F 1
C586 . . . . . A 3
C771 . . . . . B 4
C772 . . . . . C 5
C773 . . . . . D 5
C774 . . . . . D 5
C785 . . . . . A 3
C864 . . . . . F 3
C870 . . . . . B 2
C871 . . . . . B 2
C906 . . . . . B 5
C954 . . . . . E 4
G1 . . . . . F 4
G8 . . . . . C 1
G57 . . . . . F 2
N17 . . Interruptor presión aceite . . . . . E 4
N394 . Interruptor de luces de reversa . . . . . F 3
O5 . . . Generador . . . . . B 2
Y108 . Inyector 1 . . . . . B 4
Y108 . Inyector 1 . . . . . B 4
Y109 . Inyector 2 . . . . . C 5
Y109 . Inyector 2 . . . . . C 5
Y110 . Inyector 3 . . . . . D 5
Y110 . Inyector 3 . . . . . D 5
Y111 . Inyector 4 . . . . . D 5
Y111 . Inyector 4 . . . . . D 5




motor, trasero, 1.8L Duratorq–TDCi (Kent) diesel

B43 . . Sensor posición cigüeñal . . . . . C 1
B45 . . Sensor de detonación . . . . . E 1
B135 . Sensor de temperatura de la cabeza de cilindros . . . . . A 4
C358 . . . . . E 1
C643 . . . . . C 1
C786 . . . . . A 4
C833 . . . . . A 2
C957 . . . . . F 2
C970 . . . . . D 5
G74 . . . . . F 3
G78 . . . . . E 4
R32 . . Calentador de combustible . . . . . D 5
Y2 . . . Válvula de recirculación de gases del escape (EGR) . . . . . A 2
Y16 . . Embrague compresor A/C . . . . . F 2

C21

14014

F08098



(1) 15S-RG2 (GN/OG)
15S-RG2A (GN/OG)
15S-RG2C (GN/OG)

(2) 8-GA7A (WH/RD)
8-GA7B (WH/RD)

(3) 9-GA7A (BN/RD)
9-GA7B (BN/RD)

(4) 31-RG2A (BK)
31-RG2C (GN/OG)


(5) 15-GA6 (GN/YE)
15-GA6A (GN/YE)

(6)

(7)

(8)

F08188



(1) 15S-RG2A (GN/OG)

(2) 8-GA7A (WH/RD)

(3) 9-GA7A (BN/RD)

(4) 31-RG2A (BK)

(5) 15-GA6 (GN/YE)

(6)


(7)

(8)

C30

14014

F20044



(1) 31-AL5 (BK)

(2) 30-AL19 (RD)

(3) 33-AL18 (YE/RD)
33-AL18A (YE/RD)

(4) 32-AL18 (WH/RD)
32-AL18A (WH/RD)

(5) 15S-JA37 (GN/BK)

(6) 91S-JA37 (BK/GN)

(7) 15S-JA33 (GN/BU)

(8) 91S-JA33 (BK/BU)

(9) 15-HC8 (GN/RD)
15-HC11A (GN/WH)

(10) 31-HC8 (BK)
31-HC11A (BK)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15) 29-AH35 (OG/YE)

(16) 31-DA14 (BK)
31-DA14D (BK)
31-DA14C (BK)
31-DA14A (BK)
31-DA14B (BK)

(17)

(18)


(19) 9-JA54 (BN)

(20) 8-JA54 (WH)

C31

14014

F20044




(1) 1-MD49 (WH/GN)
(2) 2-MD49 (GY/OG)
(3) 1-MD50 (WH/BK)
(4) 2-MD50 (GY/BK)
(5) 15S-JA38 (GN/OG)
(6) 91S-JA38 (BK/RD)
(7) 15S-JA34 (GN/OG)
(8) 91S-JA34 (BK/RD)
(9) 15-HC8A (GN/RD)
15-HC11 (GN/WH)
(10) 31-HC8A (BK)
31-HC8B (BK)
31-HC8C (BK)
31-HC11 (BK)
31-HC11C (BK)
31-HC11B (BK)
(11) 8-JA52 (WH/GN)
(12) 9-JA52 (BN/GN)
(13) 4-EC10AB (GY) + 4-EC10AC (GY)
4-EC10AM (GY) + 4-EC10P (GY)
4-EC10E (GY) + 4-EC10R (GY)
4-EC10E (GY) + 4-EC10F (GY)
4-EC10F (GY) + 4-EC10K (GY)
4-EC10K (BU) + 4-EC10AC (GY)
4-EC10K (GY) + 4-EC10V (BU)
4-EC10P (GY) + 4-EC10AR (GY)
4-EC10R (GY) + 4-EC10V (GY)
4-EC10B (GY) + 4-EC10AC (GY)
4-EC10S (GY) + 4-EC10AC (GY)
(14) 5-EC10AB (BU) + 5-EC10AC (BU)
5-EC10B (BU) + 5-EC10AC (BU)
5-EC10E (BU) + 5-EC10F (BU)
5-EC10E (BU) + 5-EC10R (BU)
5-EC10F (BU) + 5-EC10K (BU)
5-EC10K (BU) + 5-EC10V (BU)
5-EC10K (BU) + 5-EC1AC (BU)
5-EC10P (BU) + 5-EC10AR (BU)
5-EC10R (BU) + 5-EC10V (GY)
5-EC10S (BU) + 5-EC10AC (BU)
(15) 91-MD8 (BK/OG)
91-MD8A (BK/OG)
91-MD8B (BK/OG)
91-MD8C (BK/OG)
91-MD8D (BK/OG)
91-MD8E (BK/OG)
91-MD8F (BK/OG)
(16) 29-MD8 (OG)
(17)
(18)
(19) 9-JA55 (BN/YE)
(20) 8-JA55 (WH/BK)

C34


14297

F02066



14K733

F02055




(1) 31-HB1 (BK)
(2) 15-HB1 (GN/BU)

C41

14A584

F26034



(1) 31-DA11 (BK)
31-DA11A (BK)

(2) 4-EE9A (GY/OG)
29–AD12 (OG/YE)

(3) 29-AJ26 (OG/YE)

(4) 10-MD28 (GY)

(5) 8-MD28 (WH)

(6) 31S-GL9A (BK/YE)
31S–GL9B (BK)

(7) 4-EC3B (GY/RD)
4–EC10B (GY/RD)

(8) 5-EC3B (BU/RD)
5–EC10B (BU/RD)
8–GL10A (WH)
8–GL10B (WH)

(9) 4–EE9A (GY/OG)
29-AJ7 (OG/BU)
49S–LG13A (BU/RD)

(10)

(11) 91–GL1 (BK/YE)

(12)

(13) 15S–HB35 (GN/BK)

(14) 9-AB15A (BN/WH)
15-AJ7 (GN/BU)
9-AB15 (BN/WH)

(15) 32-AJ18 (WH/VT)
91–AJ80 (BK/OG)

(16) 33-AJ18 (YE/VT)
7-AB15 (YE/VT)
7-AB15A (YE/VT)

(17) 34–AD10 (BU/YE)
91S-AB14 (BK/RD)
91S-AB14A (BK/RD)

(18) 33–AD11 (YE/VT)
91S-AB12 (BK/OG)

(19) 1-AB16 (WH/RD)
32–AD9 (WH/GN)

(20) 2-AB16 (GY/RD)
32–AA59 (WH/BK)
32–AA59C (BK)

(21) 33–AA59 (YE/BK)
33–AA59C (BK)
91S-AB13 (BK/GN)
91S-AB13A (BK/GN)

(22) 31S–AA63 (BK/OG)
31S–AA63C (BK)
33–AD27 (YE/GN)
91–AD24 (BK/RD)
91–AB13A (BK/GN)
91-AJ80 (BK/OG)
91-GL1 (BK/YE)

(23) 29S-AB9 (OG/BK)
29S-AB9A (OG/BK)
29S-GL10 (OG/YE)
31S–AA64 (BK/GN)
31S–AA64C (BK)
33–AD27 (YE/GN)

(24) 8–GL10A (WH)
31S–AA62 (BK/WH)
31S–AA62C (BK)
32–AD27 (WH/GN)


(25) 33–AA60 (YE)
33–AA60C (BK)
91S-AB9 (BK/GN)
91S-AB9A (BK/GN)
91S–AD24 (BK/RD)

(26) 31S–AA61 (BK/BU)
31S–AA61C (BK)
91S–AB9 (BK/GN)

C43

14K138

F26034



(1) 31-DA12 (BK)
31-DA12A (BK)

(2) 4-EE9B (GY/OG)

(3) 29-AJ27 (OG/WH)

(4) 10-MD28 (GY)

(5) 8-MD28 (WH)

(6) 31S-GL16A (BK/BU)
31S–GL16B (BK)

(7) 4-EC3F (GY/RD)
4–EC10F (GY/RD)

(8) 5-EC3F (BU/RD)
5–EC10F (BU/RD)

(9) 4–EE9B (GY/OG)
49S–LG20A (BU/WH)

(10)

(11) 15S–HB36 (GN/OG)

(12) 33–AD28 (YE/GN)

(13) 32–AD28 (WH/GN)

(14) 9-AB26 (BN/WH)
9-AB26A (BN/WH)
15-AJ18 (GN/WH)

(15) 32-AJ18 (WH/VT)
91–AJ70 (BK/GN)

(16) 7-AB26 (YE/VT)
7-AB26A (YE/VT)
33-AJ18 (YE/VT)

(17) 34–AD10 (BU/YE)
91S-AB25 (BK/RD)
91S-AB25A (BK/RD)

(18) 33–AD11 (YE/VT)
91S-AB23 (BK/OG)

(19) 1-AB27 (WH/RD)
32–AD9 (WH/GN)

(20) 2-AB27 (GY/RD)
32–AA59B (WH/BK)
32–AA59C (BK)

(21) 33–AA59B (YE/BK)
33–AA59C (BK)
91S-AB24 (BK/GN)
91S–AB24A (BK/GN)

(22) 31S–AA61B (BK/WH)
31S–AA61B (BK/BU)
91-AJ70 (BK/GN) +
91-AB24A (BK/GN)

(23) 31S–AA62B (BK/WH)

(24) 31S–AA63B (BK/OG)


(25) 33–AA60B (YE)
33–AA60C (BK)

(26) 31S–AA64B (BK/GN)

C44

14014

F13028



(1) 31-DA11 (BK)
31-DA11A (BK)
31-DA11B (BK)
31-DA11C (BK)

(2) 4-EE9A (GY/OG)
4-EE9D (GY/OG)
29–AD12 (OG/YE)

(3) 29-AJ26 (OG/YE)

(4) 10-MD10 (GY/BK)
10-MD10B (GY/BK)

(5) 8-MD10 (WH/BK)
8-MD10B (WH/BK)

(6) 31S-GL9A (BK/YE)

(7) 4–EC10A (GY) + 4–EC10B (GY)
4–EC10B (GY) + 4–EC10D (GY)
4–EC10B (GY) + 4–EC10F (GY)
4–EC10B (GY) + 4–EC10M (GY)
4–EC10D (GY) + 4–EC10Z (GY)
4–EC10S (GY) + 4–EC10Z (GY)
4-EC10Y (GY) + 4-EC10Z (GY)

(8) 5–EC10A (BU) + 5–EC10B (BU)
5–EC10B (BU) + 5–EC10D (BU)
5–EC10B (BU) + 5–EC10F (BU)
5–EC10B (BU) + 5–EC10M (BU)
5–EC10D (BU) + 5–EC10Z (BU)
5–EC10S (BU) + 5–EC10Z (BU)
5-EC10Y (BU) + 5 EC10Z (BU)
8–GL10B (WH)

(9) 4–EE9A (GY/OG)
4–EE9D (GY/OG)
29-AJ7 (OG/BU)
49S–LG13 (BU/RD)
49S–LG13A (BU/RD)

(10)

(11) 29S–GL10 (OG/YE)
91–GL1 (BK/YE)


(12)

(13) 15S–HB15 (GN/BK)

C45a

14240

F26034



(1) 31-AJ83 (BK)
31-AJ83A (BK)

(2) 32-AA59 (WH/BK)

(3) 33-AA59 (YE/BK)
33-AA59A (YE/BK)

(4) 10-MD29 (GY/WH)

(5) 8-MD29 (WH/VT)

(6) 31S-GL12 (BK/OG)

(7)

(8)

(9) 4-EE9A (GY/OG)

(10) 29-AJ83 (OG/BU)

(11) 33-AA60 (YE)

(12)

(13)

(14) 9-AB20 (BN/WH)

(15)

(16) 7-AB20 (YE/VT)

(17) 91S-AB19 (BK/RD)

(18)

(19)

(20)

(21) 91S-AB18 (BK/GN)

(22) 91-AJ83 (BK/BU)

(23)

(24)


(25)

(26)

C45b

14240

F26034




(1) 31-AJ83 (BK)
31-AJ83B (BK)
(2) 32-AA59A (WH/BK)
(3) 33-AA59A (YE/BK)
(4) 10-MD29 (GY/WH)
(5) 8-MD29 (WH/VT)
(6) 31S-GL12 (BK/OG)
(7)
(8)
(9) 4-EE9A (GY/OG)
(10) 29-AJ83 (OG/BU)
(11) 33-AA60 (YE)
(12)
(13)
(14) 9-AB31 (BN/WH)
(15)
(16) 7-AB31 (YE/VT)
(17) 91S-AB30 (BK/RD)
(18)
(19)
(20)
(21) 91S-AB18 (BK/GN)
(22) 91-AJ83 (BK/BU)
(23)
(24)
(25)
(26)

C47

14014

F13026




(1) 15-AJ7 (GN/BU)
9-AB15 (BN/WH)
(2) 32-AJ18 (WH/VT)
91–AJ80 (BK/OG)
(3) 33-AJ18 (YE/VT)
7-AB15 (YE/VT)
(4) 34–AD10 (BU/YE)
91S-AB14 (BK/RD)
(5) 33–AD11 (YE/VT)
91S-AB12 (BK/OG)
(6) 1-AB16 (WH/RD)
32–AD9 (WH/GN)
(7) 2-AB16 (GY/RD)
32–AA59E (WH/BK)
33–AA59E (WH/BK)
34–AD10 (BU/YE)
(8) 33–AA59 (YE/BK)
33–AA59A (YE/BK)
91S-AB13 (BK/GN)
91S-AB13A (BK/GN)
(9) 31–AA63A (BK/OG) + 31S–AA63B (BK/OG)
91–AD24 (BK/RD)
91-AJ80 (BK/OG)
(10) 29S-AB9 (OG/BK)
31S–AA64A (BK/GN) + 31A–AA64B (BK/GN)
33–AD27 (YE/GN)
(11) 8-GL10B (WH)
31S–AA62A (BK/WH) + 31S–AA62B (BK/WH)
32–AD27 (WH/GN)
(12) 31S–AD24 (BK/RD)
33–AA60A (YE)
91S-AB9 (BK/GN)
(13) 31S–AA61A (BK/BU) + 31S–AA61B (BK/BU)
91S–AB9 (BK/GN)

C49

14014

F13028



(1) 31-DA12 (BK)
31-DA12A (BK)
31-DA12B (BK)
31-DA12F (BK)
31-DA12D (BK)
31-DA12E (BK)
31-DA12C (BK)

(2) 4-EE9B (GY/OG)
4-EE9C (GY/OG)

(3) 29-AJ27 (OG/WH)

(4) 10-MD17 (GY/RD)
10-MD17A (GY/RD)

(5) 8-MD17 (WH/RD)
8-MD17A (WH/RD)

(6) 31S-GL16A (BK/BU)

(7) 4–EC10 (GY) + 4–EC10A (GY)
4–EC10 (GY) + 4–EC10C (GY)
4–EC10 (GY) + 4–EC10E (GY)
4–EC10 (GY) + 4–EC10F (GY)
4–EC10 (GY) + 4–EC10G (GY)
4–EC10A (GY) + 4–EC10U (GY)
4–EC10C (GY) + 4–EC10U (GY)
4–EC10R (GY) + 4–EC10U (GY)
4-EC10AB (GY) + 4-EC10U (GY)

(8) 5–EC10 (BU) + 5–EC10A (BU)
5–EC10 (BU) + 5–EC10C (BU)
5–EC10 (BU) + 5–EC10E (BU)
5–EC10 (BU) + 5–EC10F (BU)
5–EC10 (BU) + 5–EC10G (BU)
5–EC10A (BU) + 5–EC10U (BU)
5–EC10C (BU) + 5–EC10U (BU)
5–EC10R (BU) + 5–EC10U (BU)
5-EC10AB (BU) + 5-EC10U (BU)

(9) 4–EE9B (GY/OG)
4–EE9C (GY/OG)
49S–LG20 (BU/WH)
49S–LG20A (BU/WH)

(10)

(11) 15S–HB28 (GN/OG)
15S–HB36 (GN/OG)


(12) 33–AD28 (YE/GN)

(13) 32–AD28 (WH/GN)

C51

14014

F13026



(1) 15-AJ18 (GN/WH)
9-AB26 (BN/WH)

(2) 32-AJ18 (WH/VT)
91-AJ70 (BK/GN)
91-AJ70A (BK/GN)
91-AJ70B (BK/GN)

(3) 33-AJ18 (YE/VT)
7-AB26 (YE/VT)

(4) 34-AD10 (BU/YE)
91S-AB25 (BK/RD)

(5) 33-AD11 (YE/VT)
91S-AB23 (BK/OG)

(6) 1-AB27 (WH/RD)
32-AD9 (WH/GN)

(7) 2-AB27 (GY/RD)
32-AA59B (WH/BK)
32-AA59F (WH/BK)

(8) 33-AA59B (YE/BK)
91S-AB24 (BK/GN)
91S-AB24A (BK/GN)

(9) 31S-AA61B (BK/BU)
91-AJ70 (BK/GN)
91-AJ70A (BK/GN)
91-AJ70B (BK/GN)

(10) 31S-AA62B (BK/BU)

(11) 31S-AA63B (BK/OG)


(12) 33-AA60B (YE)

(13) 31S-AA64B (BK/GN)

C52

14014

F13028



(1) 31-DA21 (BK)
31-DA21A (BK)
31-DA21B (BK)
31-DA21C (BK)
31-DA21D (BK)
31-DA21F (BK)

(2) 32-AA59C (WH/BK)

(3) 33-AA59C (YE/BK)

(4) 10-MD11 (GY/WH)
10-MD11A (GY/WH)

(5) 8-MD11 (WH/VT)
8-MD11A (WH/VT)

(6) 31S-GL12 (BK/OG)

(7)

(8)

(9) 4-EE9A (GY/OG)
4-EE9D (GY/OG)

(10) 29-AJ83A (OG/BU)

(11) 33-AA60C (YE)


(12)

(13) 49-LG20 (BU/WH)

C53

14014

F13026




(1) 9-AB20 (BN/WH)
(2)
(3) 7-AB20 (YE/VT)
(4) 91S-AB19 (BK/RD)
(5)
(6)
(7)
(8) 91S-AB18 (BK/GN)
(9) 91-AJ83 (BK/BU)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

C54

14014

F13028




(1) 31-DA22A (BK)
31-DA22C (BK)
31-DA22D (BK)
31-DA22E (BK)
31-DA22F (BK)
31-DA22G (BK)
(2) 32-AA59D (WH/BK)
(3) 33-AA59D (YE/BK)
(4) 10-MD18 (GY)
10-MD18A (GY)
(5) 8-MD18 (WH)
8-MD18A (WH)
(6) 31S-GL19 (BK/GN)
(7)
(8)
(9) 4-EE9B (GY/OG)
4-EE9C (GY/OG)
(10) 29-AJ84 (OG/WH)
(11) 33-AA60D (YE)
(12)
(13)

C55

14014

F13026




(1) 9-AB31 (BN/WH)
(2)
(3) 7-AB31 (YE/VT)
(4) 91S-AB30 (BK/RD)
(5)
(6)
(7)
(8) 91S-AB29 (BK/GN)
(9) 91-AJ71 (BK/BU)
(10)

C57


14335

F06109



14401

F06112




(1) 8-MC8 (WH/RD)
(2) 3-MC8 (BK)
(3) 15S-LG6C (GN/YE)
31S-LB6 (BK/YE)
34S-LG6 (BU)
(4)
(5) 8-GL10B (WH) + 8-GL10A (WH)
8-GL10B (WH)
(6) 29S-LC7K (OG/BU)

C58

14014

F14002



(1) 15S-HB19 (GN/BU)
15S-HB19A (GN/BU)
31-DA13A (BK)

(2)

(3) 29-KA28 (BK)
29-KA28 (OG/BU)
29-KA28A (OG/BU)

(4) 32-AA27 (BK)
32-AA27 (WH/GN)
32-AA27A (WH/GN)

(5) 29S-LF21 (BK)
29S-LF21 (OG/BK)
29S-LF21A (OG/BK)

(6) 32-KA28 (BK)
32-KA28 (WH/RD)
32-KA28A (WH/RD)

(7)


(8) 31S-GL20 (BK)
31S-GL20 (BK/RD)
31S-GL20A (BK/RD)

(9) 31S-LB6 (BK/YE)
31S-LB25 (BK)
31S-LB25A (BK/BU)

(10) 15S-LG6 (BK)
15S-LG6 (GN/YE)
15S-LG6A (BK)
15S-LG6A (GN/YE)

17N400

F14008




(11) 31S-AA30 (BK/YE)
31S-AA30 (BK/YE) +31S-AA30A (BK/YE)
31S-AA30A (BK/YE)
31S-AA30B (BK)
31S-AA30B (YE)
31S-AA30B (BK/YE)

(12) 31S-AB11 (BK)
31S-AB11 (BK/WH)
31S-AB11B (BK)

C62

12A690

F03167




(1) 8-RJ11A (WH/GN)

(2) 9-RJ11A (BN/GN)

(3) 7-RJ11A (YE/GN)

9D274

F03322



(1) 8-RJ11 (WH/GN)


(2) 9-RJ11 (BN/GN)

(3) 7-RJ11 (YE/GN)

C65


9H589

F42004



12A690


F42005



(1)
(2) 91S-RL10 (BK/WH)
(3) 15-RL10 (GN/WH)
(4) 91S-RL11 (BK/YE)
(5) 15-RL11 (GN/YE)
(6) 91S-RL12 (BK/BU)
(7) 15-RL12 (GN/BU)
(8) 91S-RL13 (BK/OG)
(9) 15-RL27 (GN/OG)
(10) 15-RL13 (GN/RD)
(11) 9-RL7 (BN/GN)
(12) 9-RJ20 (BN/GN)
(13) 9-RJ3 (BN/WH)
(14) 8-RJ3 (WH/VT)
(15) 8-RJ12 (WH/BU)
(16) 8-RJ17 (WH/VT)
(17) 31S-GC21 (BK/GN)
(18) 7-RJ3 (YE/VT)
(19) 9-RJ12 (BN/BU)
(20) 8-RJ5 (WH)
(21) 9-RJ5 (BN)
(22) 8-RL7 (WH/GN)
(23) 7-RJ20 (YE/GN)
(24) 7-RL7 (YE/GN)
(25) 91S-RL7 (BK/GN)
(26) 15S-RL7 (GN/BK)
(27) 15-DC34 (GN/BU)
(28) 8-RJ20 (WH/GN)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33) 9-RL46C (BN/YE)
(34) 91S-RL50 (BK/BU)
(35)
(36) 91S-RL27 (BK/RD)
(37) 8-RL27 (WH/BK)
(38) 7-RJ11 (YE/GN)
(39) 8-RJ11 (WH/GN)
(40) 9-RJ11 (BN/GN)
(41) 8-RL46 (WH/BK)
(42) 91S-RL42 (BK/BU)

C70

F03338




(1) 15S-MD7 (GN/BU)
(2)
(3)

C74


14401

F04106



15R554

F04105




(1) 8-CE8A (WH/BU)

C77

14K733

F02572




(1) 31-GJ1 (BK)
(2) 29S-GJ1 (OG/BU)

C79

F221050


F06140



(1) 15S-KA21 (GN/YE)
(2) 32-KA34 (WH/BK)
(3) 91-GC8 (BK/OG)
(4) 33-KA34 (YE/BK)
(5) 91S-GC8 (BK/OG)
(6) 31-KA21 (BK)

14K733


F06218



C85

15K857


F02034



(1) 1-AB35 (WH/BU)
(2) 2-AB35 (GY/VT)

14014

F02056




(1) 1-AB35A (WH/BU)
(2) 2-AB35A (GY/VT)

C90 (BK)

12A690

F41004



(1) 5-EC7 (BU/RD)
5-EC7A (BU/RD)
5-EC7B (BU/RD)
5-EC7C (BU/RD)
5-EC7D (BU/RD)

(2) 91S-RH15 (BK/YE)
91S-RD15 (BK/RD)
31S-GC13 (BK/BU)

(3)

(4) 31S-BB16 (BK/RD)
31S–BB16A (BK/RD)

(5) 8–FA13B (BU)
15S-FA17 (GN/OG)
91S-RE8 (BK/YE)
91S-RE8A (BK/YE)

(6) 91S-RH5 (BK/BU)
15S-PE8 (GN/RD)
31–TA53 (BK)

(7) 50-BB16 (GY/BK)
50-BB16C (GY/BK)

(8) 15S-LG23 (GN/WH)

(9)

(10) 15-LG28 (GN/WH)
15-LG28A (GN/WH)

(11) 50-BB12 (GY)
50-BB14 (GY)

(12) 15-DC34 (GN/BU)
15–RL10A (GN/WH)
15-RR1 (GN/RD)
15-RS4 (GN/YE)
15S-RL42 (GN/BU) +
15S-RL50 (GN/BU)
15-DC35 (GN/BU)
15-RN2 (GN/BU)

(13) 30-RE8 (RD)
30-RE8 (RD) +
30-TA55 (RD)

(14) 15–RJ22 (GN/RD)
15-RL2 (GN/RD) +
15-CE10 (GN/WH)
15-RN3 (GN/BU)
15–RR4 (GN/BU)

(15) 4-EC7 (GY/RD)
4-EC7A (GY/RD)
4-EC7B (GY/RD)
4-EC7C (GY/RD)
4-EC7D (GY/RD)

(16) 8-EE14 (WH/BU)
15S-DC28A (GN/BU)
15S–LG9A (GN/BK)
31–LG28 (BK)

(17) 31S-FA11 (BK/YE)
31S-FA11A (BK/YE)
31S–FA11C (BK/YE)

(18) 15S-FA6 (GN/YE)
15S-FA6B (GN/YE)
15S-FA6C (GN/YE)

(19) 8–FA4 (WH/VT)
8-FA88 (WH/VT)
91S-PA13 (BK/BU)
91S-PA13A (BK/BU)

(20) 30-BA10 (RD)

(21) 91S-RH9 (BK/BU)
91S-RH9A (BK/BU)
91S-RH9B (BK/BU)

(22) 91S-LG45 (BK/GN)

(23) 30-RE8 (RD)

(24) 8–RE31A (WH/BK)
15–DC32 (GN/BU)
15-TA18 (GN/OG) +
15-TA55 (GN/BK)
15S-RD15D (GN/OG)
15S-RD15J (GN/OG)
91S-RH5A (BK/BU)

(25) 15S-RD15C (GN/YE)
15S-RD15D (GN/OG)
15S-RD15H (GN/OG)
15S-RD15H (GN/YE)
15S-RD15C (GN/OG)

(26) 15S-RD15B (GN/BU)
15S-RD15G (GN/BU)
15S-RD15G (GN/OG)
15S-RD15B (GN/OG)

(27) 15S-RD15A (GN/RD)
15S-RD15F (GN/RD)
15S-RD15F (GN/OG)
15S-RD15A (GN/OG)

(28) 10-RJ30 (GY)
10–RJ30D (GY)

(29) 7-FA88 (YE/VT)
7–PA1 (YE/VT)

(30) 8-PF36 (WH/GN)
8-PF36A (WH/GN)

(31) 50-BB16D (GY/BK)
50-BB16A (GY/BK)
50–RE8 (GN/BU)

(32) 9-FA88 (BN/WH)
9–RE8 (BN/RD)

(33) 10-PF36 (GY/OG)
10–PF36A (GY/OG)

(34) 8–EE1C (WH/RD)
49-PA6 (BU)
49-PA6A (BU)

(35)

(36) 50-BB16 (GY/BK)
50-BB16B (GY/BK)

(37) 15-RE17 (GN/BU)
15-RE17A (GN/BU)
15S-RE8M (GN/YE)

(38) 4–PB9 (GY/VT)

(39) 15S-LG9 (GN/BK)
15S-LG9A (GN/BK)
15-DC25B (GN/BU)
15-RN1 (GN/BU)


(40) 15–DC33A (GN/BU)
15-RJ14 (GN/YE) +
15-RJ25 (GN/RD)
15-RJ25A (GN/RD)
15S-RJ48 (GN/BK)
15-DC33 (GN/BU)

(41) 15-RE21 (GN/OG) +
15-RE25 (GN/OG)
15–RE21A (GN/OG) +
15–RE21B (GN/OG)
15-RE21 (GN/OG)
15-RE21A (GN/OG)
15-RN3 (GN/BU)

C95

14K733

F32022




(1)		(12)		(23)	
(2)		(13)	31S-BB7 (BK/BU)	(24)	
(3)		(14)	31S-KA24 (BK/RD)	(25)	
(4)		(15)	31S-HB7 (BK/BU)	(26)	
(5)		(16)		(27)	29S-GL43 (OG/BK)
(6)		(17)		(28)	8-GE38 (WH/BK)
(7)		(18)		(29)	31S-GL7 (BK/YE)
(8)		(19)		(30)	9-GE38 (BN/YE)
(9)		(20)		(31)	
(10)		(21)		(32)	31S-FA23 (BK/BU)
(11)		(22)			

C96

14K733

F41002




(1)	15S-LE8 (GN/RD)	(10)		(19)		(27)	15-DA6 (GN/WH)	(34)	49S-LG20 (BU/WH)
(2)	15S-LE22 (GN/OG)	(11)	31S-GC6 (BK/YE)	(20)	30-DA2 (RD)	(28)	29S-LF16 (OG/GN)	(35)	29S-LF7 (OG/BU)
(3)	15S-LE15 (GN/BK)	(12)	31S-KA9 (BK/OG)	(21)	15-DA3 (GN/RD)	(29)		(36)	49S-LG18 (BU)
(4)		(13)		(22)	30-DA1 (RD)	(30)		(37)	49S-LG11 (BU/OG)
(5)	15-HB1 (GN/BU)	(14)		(23)	32-KA11 (WH/BK)	(31)	15S-LG23 (GN/WH)	(38)	15-RE17 (GN/BU)
(6)	32-KA34 (WH/BK)	(15)		(24)		(32)	49S-LG13 (BU/RD)	(39)	91-DK20 (BK/RD) 91-DK20A (BK/RD)
(7)	15S-LE23 (GN/WH)	(16)		(25)	15S-LG46 (GN/OG) 15S-LG9A (GN/BK)	(33)	15-LG28A (GN/WH) 15-LG46 (GN/OG) 15-LG28 (GN/WH)	(40)	31-KA9A (BK)
(8)	15S-LE16 (GN/OG)	(17)	30-GL43 (RD)	(26)	15S-LE8 (GN/RD)			(41)	32-KA10 (WH/GN)
(9)	33-KA34 (YE/BK)	(18)							

C98

14335

F14018



(1) 31-DA15 (BK)
31-DA15A (BK)

(2) 8-AG12 (WH/GN)

(3) 8-GL10 (WH)
8-GL10B (WH)
8-GL10C (WH)

(4) 91-DA4 (BK/GN)
91-LC7A (BK/BU)

(5) 15S-AD15 (GN/RD)

(6) 8-AA57 (WH)

(7) 29-LB6A (OG/YE)
29-LC7B (OG/BU)

(8) 8-GB8 (WH/BU)

(9) 7-GL1 (YE)

(10) 29-AA57 (OG/YE)
29-AA57 (OG/YE) +
29-MD16A (OG/GN)

(11) 15-AG12A (GN/BK)
15-AG12B (GN/BK)
15-AG7A (GN/BU) +
15-AG12C (GN/BK)

(12) 8-KA41 (WH/GN)


(13) 31S-LB12 (BK/YE)

(14) 15-AG25 (GN/OG)
29-AG12 (OG/BK)

C99

14014

F32020



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) 31S-GL16A (BK/BU)

(10) 31S-GL19 (BK/GN)
91S-AB24A (BK/GN)

(11) 31S-GL12 (BK/OG)
91S-AB13A (BK/GN)

(12) 31S-GL9A (BK/YE)

(13) 31S-AA63A (BK/OG)

(14) 31S-AA64A (BK/GN)

(15)

(16) 5-EC10 (BU)
5-EC10L (BU)
5-EC10Z (BU)
5-EC10AA (BU)
5-EC10AR (BU)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25) 8-AB22 (WH/GN)

(26) 31S-GL20 (BK/RD)

(27) 31S-AA62A (BK/WH)

(28)

(29) 31S-AA61A (BK/BU)

(30) 31S-AA30 (BK/YE)
31S-AA30C (BK/YE)


(31)

(32) 4-EC10 (GY)
4-EC10L (GY)
4-EC10Z (GY)
4-EC10AA (GY)
4-EC10AR (GY)

C100

14014

F46006



(1) 15S-LG9B (GN/BK)
15S-LG16A (GN/OG)
15S-LG1 (GN/YE)

(2) 29-RE43 (OG/YE)

(3) 15-GN10 (GN/YE) +
15-RE43 (GN/YE)
15-GN10 (GN/YE) +
15-GA6 (GN/YE)
15-GA6B (GN/YE)

(4)

(5) 29-AJ26 (OG/YE)

(6)

(7) 15-RJ30 (GN/YE)

(8) 30-AL19 (RD)

(9)

(10) 29S-LF21 (OG/BK)

(11) 33-AA43B (YE/VT)
33-AA59 (YE/BK)

(12) 29S-GL26 (OG/GN)

(13) 15-LG23 (GN/WH)

(14) 32-KA28 (WH/RD)

(15) 29-KA28 (OG/BU)

(16) 33-AA60 (YE)

(17) 15S-RG2 (GN/OG)
15S-RG2A (GN/OG)
15S-RG2B (GN/OG)

(18) 32-AA59 (WH/BK)
32-AA59F (WH/BK)

(19)

(20) 15-HC11 (GN/WH) +
15-HC8 (GN/RD)
15-HC11A (GN/WH) +
15-HC8A (GN/RD)

(21) 29-AB11 (OG/WH)

(22) 29-AD27 (OG/BK)

(23) 15S-HB19 (GN/BU)
15S-HB19B (GN/BU)

(24) 15-AJ18 (GN/WH) +
15-AJ7 (GN/BU)

(25) 32-AA59E (WH/BK) +
32-AA43A (WH/VT)
32-AA43A (WH/VT)

(26) 29-AJ27 (OG/WH)

(27) 29-AJ83 (OG/BU)

(28) 30-LE29 (RD) +
29-HA28 (OG)

(29) 29-AJ84 (OG/WH)

(30) 29-AH35 (OG/YE)

(31)

(32) 49S-LG12B (BU)
49S-LG12 (BU)
49S-LG12A (BU)
49S-LG12C (BU)

(33) 49S-LG19 (BU/RD)
49S-LG19B (BU/RD)
49S-LG19A (BU/RD)
49S-LG19C (BU/RD)

(34) 29S-LF11 (OG/WH)
29S-LF11A (OG/WH)

(35) 29-AD12 (OG/YE)

(36) 15S-LG14 (GN/RD)

(37) 91S-RP3 (BK/RD)

(38) 29-LB25 (OG/BU)
29-LB25A (OG/BU)

(39) 29S-LF20 (OG)
29S-LF20B (OG)
29S-LF20A (OG)

(40) 15S-HB15 (GN/BK) +
15S-HB28 (GN/OG)

(41)

(42)

(43)

(44) 29-MD8 (OG)


(45)

(46) 32-AA27 (WH/GN)

C102 (BU)

14401

F46006



(1) 29S-LF1 (OG/YE)

(2)

(3) 75-DA2 (YE/RD)
75-GG14 (YE/BU) +
75-MD15A (YE/GN)

(4)

(5) 15-DA4 (GN/BK)
15-HB9A (GN/WH) +
15-HB22A (GN/BK)
15-FA13A (GN/RD)

(6)

(7) 29-GG14 (OG) +
29-GG14R (OG)

(8) 30-LE6 (RD)

(9) 29-RA1 (OG)

(10) 29-FA94 (OG/BK)
29-FA13 (OG) +
30-AB33 (RD)
29-FA94 (OG/BK) +
30-AB33 (RD)

(11)

(12)

(13) 15-LE29 (GN/BK) +
15-LE58 (GN/OG)

(14) 15-JA10 (GN/OG) +
15-JA56 (GN/OG)

(15) 15-LE6 (GN/YE)

(16) 29-MD1 (OG/YE)
29-MD15A (OG/BK)

(17) 15S-LG23 (GN/WH)

(18)

(19) 31-DA1 (BK)

(20) 15-KA19 (GN/OG)

(21) 75-DA1 (YE)

(22)

(23) 29-HA6 (OG/YE)

(24)

(25)

(26)

(27) 29-LB8 (OG)

(28)

(29)

(30) 15-LD16 (GN/RD)

(31)

(32)

(33) 29-LE29 (OG/BK)

(34) 29S-LF5 (OG/BU)

(35) 29-LC11 (OG/WH) +
29-LC23 (OG/WH)

(36) 15-DA1 (GN/YE)

(37)

(38)

(39) 33-KA34 (YE/BK)

(40) 15-GG14 (GN/RD) +
15-GL37 (GN/BK)
15-GG14A (GN/RD)

(41) 31S-LC11 (BK/WH) +
31S-LC23 (BK/WH)

(42)

(43) 32-KA34 (WH/BK)

(44) 15S-LE21 (GN/BK)


(45)

(46)

C103

14401

F32022




(1)		(12)		(23)	10-KA8 (GY/RD)
(2)		(13)	8-FA9 (WH/GN)	(24)	91S-KA35 (BK/BU)
(3)		(14)	8-FC10 (WH/VT)	(25)	
(4)	91S-HB22 (BK/GN)	(15)	31S-GL15 (BK/OG)	(26)	
(5)	15S-LE42 (GN/RD)	(16)	31S-HB22 (BK/GN)	(27)	91S-LE25 (BK/BU)
(6)	31S-GE44B (BK/RD)	(17)	91S-LG8 (BK/OG)	(28)	8-KA47 (WH/GN)
(7)	91S-HB9 (BK/WH)	(18)	8-PG13 (WH)	(29)	8-KA46 (WH/BU)
(8)		(19)	91S-LE14 (BK/OG)	(30)	8-KA45 (WH/RD)
(9)	8-FC9 (WH/BK)	(20)		(31)	91S-LG2 (BK/BU)
(10)	9-PG13 (BN)	(21)	91S-KA10 (BK/GN)	(32)	91S-LG1 (BK/YE)
(11)	31S-HB9 (BK/WH)	(22)	91S-KA11 (BK/RD)		

C107

14335, 17N400

F02047



(1) 15S-LG6 (BK)
15S-LG6A (GN/YE)
15S-LG6C (GN/YE)

(2) 31-LG6 (BK)
91-LG6A (BK/YE)
91-LG6 (BK/YE)

C110

14A280


(1) 30-BA6 (RD) +
30-BB10 (RD)
30-BA6A (RD) +
30-BB10A (RD)

(2) 50-BB12 (GY)

C109

17N400

F02532




(1) 15S-LG6B (GN/YE)

(2) 31-LG6A (BK)

13B551

F02066




(1) 15S-LG6 (BK)

(2) 31-LG6 (BK)

C111


14401

F45004



14K733

F45002




(1) 15-CF54 (GN/WH)
(2) 10-CE8 (GY/VT)
(3) 15-FA18C (GN/OG)
(4)
(5) 31S-CF54 (BK/WH)
(6) 91S-GJ7 (BK/BU)
(7) 31-TA53 (BK)
(8) 9-JA49 (BN)
(9) 8-JA49 (WH)
(10) 91S-CF54 (BK/WH)
(11) 7-TC32 (YE/BU)
8-LE45A (WH) +
8-LE46A (WH/RD)
8-LE57 (WH/GN)
(12) 50-BB16 (GY/BK)
50-BB16A (GY/BK)
50-BB16G (GY/BK)
(13) 30-BB9 (RD)
(14) 8-CE8 (WH/BU)
(15) 9-CE8 (BN/BU)
9-CF1 (BN/RD) +
9-CF1A (BN/RD)
91-CE8 (BK/OG)
(16) 7-CE8 (YE/BU)
7-CF1 (YE/RD) +
7-CF1A (YE/RD)
15-CE8 (GN/RD)
(17) 4-PB9 (GY/VT)
(18) 91S-GC8 (BK/OG)
(19) 15S-LD1 (GN/YE)
(20) 8-LE45 (WH)
(21) 8-LE46 (WH/RD)
(22) 15-FA18 (GN/OG)
15-FA18A (GN/OG)
15-FA18D (GN/OG)
(23)
(24)
(25) 8-TC32 (WH/BU)
(26) 9-LE57 (BN/GN)
(27)
(28)
(29)
(30) 31-LE45 (BK)
9-LE45 (BN)
(31) 8-LE45A (WH)
8-LE56 (WH/BU)
(32) 9-LE56 (BN/BU)
(33) 31-LE46 (BK)
9-LE46 (BN/RD)
(34)
(35)
(36)
(37) 9-TC32 (BN/BU)
10-PF36 (GY/OG)
(38)
(39) 4-EC10D (GY) +
4-EC10F (GY)
4-EC2 (GY/RD)
4-EC10BC (GY)+
4-EC10F (GY)
(40) 5-EC10D (BU) +
5-EC10F (BU)
5-EC2 (BU/RD)
5-EC10BC (BU) +
5-EC10F (BU)
(41) 8-PF36 (WH/GN)
(42)
(43)
(44)
(45)

C112


14014

F29004



14401

F29006



(1) 8–MD17 (WH/RD)
8–MD17A (WH/RD)

(2) 10–MD17 (GY/RD)
10–MD17A (GY/RD)

(3) 8–RJ30 (WH)
3–MD49 (BK)

(4) 7–RJ30 (YE)
1–MD49 (WH/GN)
7–RJ30 (YE) +
7–TC32 (YE/BU)

(5) 2–MD49 (GY/OG)
15S-MD7 (GN/BU)

(6) 1–MD50 (WH/BK)
15-JA56 (GN/OG)

(7) 2–MD50 (GY/BK)
91S-BB6 (BK/YE)

(8) 8–MD18 (WH)
8–MD18A (WH/VT)
8–MD18B (WH)
8–MD18C (WH/VT)
9–RJ30 (BN)
9–RJ30 (BN) +
8–TC32 (BN/BU)

(9) 8-MD11 (WH/VT)
8-MD11A (GY/WH)
8-MD18 (WH)

(10) 10–MD11A (GY/WH)
10–MD11C (GY/WH)
10MD18 (GY)
10–MD18B (GY)

(11) 5–EC7G (BU/RD)
5–EC7J (BU/RD)
5–EC7S (BU/RD)
5–EC7W (BU/RD)

(12) 4–EC7G (GY/RD)
4–EC7J (GY/RD)
4–EC7S (GY/RD)
4–EC7W (GY/RD)

(13) 9–GA7 (BN/RD)
9–GA7A (BN/RD)

(14) 8–GA7 (WH/RD)
8–GA7A (WH/RD)

(15) 91S–AG25 (BK/RD)

(16)

(17) 7–RJ30 (YE)

(18) 8–RJ30 (WH)
34S–LG6 (BU)
31S–LB6 (BK/YE)
15S–LG6C (GN/YE)
91S–JA56 (BK/RD)

(19) 9–RJ30 (BN)
4–EC10E (GY) +
4–EC10DE (GY)
4–EC10F (GY) +
4–EC10DE (GY)
4–EC10AT (GY) +
4–EC10DE (GY)
4–EC10L (GY)
4–EC10AD (GY)
4–EC10P (GY)
4–EC10B (GY)
4–EC10U (GY)

(20) 5–EC10E (BU) +
5–EC10DE (BU)
5–EC10F (BU) +
5–EC10DE (BU)
5–EC10AT (BU) +
5–EC10DE (BU)
5–EC10L (BU)
5–EC10AD (BU)
5–EC10P (BU)
5–EC10B (BU)
5–EC10U (BU)

(21) 31S-GE44 (BK/RD)

(22)

(23)

(24) 15S-LD6 (GN/YE)
15S–LD6B (GN/YE)

(25) 91S-PG6 (BK/YE)
91S–AB7 (BK/WH) +
91S–PG6 (BK/YE)

(26)

(27)


(28)

(29)

C113


14014

F29004



14K733

F29006



(1) 9–CF34 (BN/BU)
9–CF34A (BN/BU)

(2) 8–CF34 (WH/BU)
8–CF34A (WH/BU)

(3) 9–CF40 (BN/GN)
9–CF40A (BN/GN)

(4) 8–CF40 (BN/GN)
8–CF40A (BN/GN)

(5) 10-RJ30 (GY)

(6) 9–CF1A (BN/RD)
9–CF67 (BN/RD)

(7) 7–CF67 (YE/RD)
7–CF1A (YE/RD)

(8) 5-EC12 (BU/RD)

(9) 4-EC12 (GY/RD)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15) 30S-RD18 (RD/OG)

(16)

(17) 5–EC7 (BU/RD)
5–EC7B (BU/RD)
5–EC7R (BU/RD)
5–EC7S (BU/RD)
5–EC7U (BU/RD)

(18) 4–EC7 (GY/RD)
4–EC7B (GY/RD)
4–EC7R (GY/RD)
4–EC7S (GY/RD)
4–E7U (GY/RD)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24) 30–CG16 (RD)

(25) 30–AG14 (RD)

(26)

(27) 91S-RH5 (BK/BU)
29S-RH5A (BK/BU)


(28)

(29)

C116

12A690


F16020



(1) 15S-TA37 (GN/YE)
(2) 15S-TA38 (GN/BU)
(3) 15S-TA40 (GN/BK)
(4) 15S-TA39 (GN/RD)
(5)
(6) 15-TA55 (GN/BK)
(7) 91S-LG45 (BK/GN)
(8) 15S-TA17 (GN/OG)

14K039

F16020.01




(9) 9-TA36 (BN/GN)
(10) 8-TA36 (WH/GN)
(11) 91S-TA17 (BK/RD)
(12) 15S-TA24 (GN/BU)
(13)
(14) 15S-TA65 (GN/WH)
(15) 15S-TA64 (GN/OG)
(16) 15S-TA63 (GN/BK)

C117

12A690


F16034



(1) 4-EC7E (GY/RD)
4-EC7F (GY/RD)
(2) 5-EC7E (BU/RD)
5-EC7F (BU/RD)
(3)
(4) 10-PF36 (GY/OG)
10-PF36A (GY/OG)
(5) 8-PF36 (WH/GN)
8-PF36A (WH/GN)
(6) 9-RJ29 (BN/BU)

14K039

F16036




(7) 8-RJ29 (WH/BU)
(8) 91-TA2 (BK/BU)
(9) 91-TA55 (BK/GN)
(10) 8-TA27 (WH/VT)
(11) 9-TA27 (BN/WH)
(12) 30-TA55 (RD)
(13) 15S-TA23 (GN/YE)
(14)


C118

14014

F29004



F29006



(1) 8–MD10 (WH/BK)
8–MD10B (WH/BK)

(2) 10–MD10 (GY/BK)
10–MD10B (GY/BK)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) 8-MC8 (WH/RD)

(8) 3–MC8 (BK)
8–GL10B (WH)

(9) 8–MD18A (WH)
8–MD18C (WH)
8–MD11 (WH/VT)
8–MD11B (GY/WH)
8–MD11B (WH/VT)

(10) 10–MD11 (GY/WH)
10–MD11B (GY/WH)
10–MD18A (GY)
10–MD18C (GY)

(11) 2-MD49 (GY/OG)

(12) 1-MD49 (WH/GN)

(13) 3-MD49 (BK)

(14) 91S–PG6 (BK/YE)
91S–AB7 (BK/WH) +
91S–PG6 (BK/YE)

(15) 2-AB36B (GY/OG)

(16) 1-AB36B (WH/GN)

(17) 7–RJ30 (YE)
7–RJ30 (YE) +
7–TC32 (YE/BU)

(18) 8–RJ30 (WH)

(19) 9–RJ30 (BN)
9–RJ30 (BN) +
9–TC32 (BN/BU)

(20) 91S–BB6 (BK/YE)

(21) 2–MD50 (GY/BK)
8–GA7C (WH/RD)
8–GA7 (WH/RD)
8–GA7F (WH/RD)

(22) 1–MD50 (WH/BK)
9–GA7 (BN/RD)
9–GA7C (BN/RD)
9–GA7F (BN/RD)

(23) 8-AB33 (WH/BK)

(24) 15S–LD6 (GN/YE)
15S–LD6A (GN/YE)
15S–LD6C (GN/YE) +
15S–LD12 (GN/YE)
15S–LD12 (GN/YE)
15S–LD6B (GN/YE)

(25)

(26) 29S–AB9 (OG/BK) +
29S–LC7 (OG/BU)
29S–GL10 (OG/YE)
29S–MD16 (OG/GN)

(27)


(28)

(29)

C120 (BK)

12A690 F01009


14A280 F01010



(1) 50-BB12 (GY)

C122a


14240 F08280



(1) 7-LH36 (YE/BU) (5)
(2) 91S-AJ64 (BK/OG) (6)
(3) 91S-AJ63 (BK/BU) (7)
(4) 91-AJ32 (BK/OG) (8)

C121


14K138 F08280



(1) 7-LH31 (YE/RD) (5)
(2) 91S-AJ55 (BK/RD) (6)
(3) 91S-AJ54B (BK/GN) (7)
(4) 91-AJ18 (BK/WH) (8)

C122b

14240 F08280




(1) 7-LH36 (YE/BU) (5)
(2) 91S-AJ64 (BK/OG) (6)
(3) 91S-AJ63 (BK/BU) (7)
(4) 91-AJ32 (BK/OG)
91-AJ32A (BK/OG) (8)

C123

14014

F04260




(1) 7-LH31 (YE/RD)
(2) 91S-AJ55 (BK/RD)
(3) 91S-AJ54 (BK/GN)
91S-AJ54B (BK/GN)
(4) 91-AJ18 (BK/WH)

C125

14014

F04260




(1) 7-LH36A (YE/BU)
(2) 91S-AJ64A (BK/OG)
(3) 91S-AJ63A (BK/BU)
(4) 91-AJ32A (WH)

C124

14014

F04260




(1) 7-LH36 (YE/BU)
(2) 91S-AJ64 (BK/OG)
(3) 91S-AJ63 (BK/BU)
(4) 91-AJ32 (WH)

C131

14401

F16082




(1) 4-MC16 (GY)
(2) 4-MC15 (GY/OG)
(3) 10-MC19 (GY/OG)
(4) 8-MC11 (WH/VT)
(5) 1-MC13 (WH/RD)
(6) 1-MC14 (WH/BU)
(7) 30-MC11 (RD)
(8) 31-MC11 (BK)
(9) 5-MC16 (BU)
(10) 5-MC11 (BU/OG)
(11) 8-MC19 (WH/BN)
(12) 9-MC19 (BN/GN)
(13) 2-MC13 (GY/RD)
(14) 2-MC14 (GY/VT)
(15) 29-MC11 (OG/WH)
(16)

C148

14A584

F10146



(1) 31-AA58A (BK)
91-AA58A (BK/YE)

(2) 31S-AA61 (BK)
31S-AA61C (BK)
91S-AA61B (BK)
31S-AA61C (BK)
91S-AA61A (BK/BU)
31S-AA61 (BK/BU)

(3) 31S-AA62C (BK)
91S-AA62A (BK/WH)
91S-AA62B (BK)
31S-AA62 (BK/WH)

(4) 31S-GL9A (BK/YE)
31S-GL9B (BK)
31S-GL9B (BK/YE)

(5) 32-AA59 (WH/BK)
32-AA59A (WH/BK)
32-AA59C (BK)
33-AA59B (BK)
33-AA59C (BK)

(6) 33-AA60 (YE)
33-AA60A (YE)
33-AA60A (YE/BK)
33-AA60B (BK)
33-AA60C (BK)

(7) 32-AA59B (BK)
32-AA59C (BK)
33-AA59A (YE/BK)
33-AA59B (BK)
33-AA59 (YE/BK)

(8) 31-AA58C (BK)
91-AA58A (BK/YE)
91-AA58B (BK)


(9) 91S-AA64B (BK)
31S-AA64C (BK)
31S-AA64 (BK/GN)
91S-AA64A (BK/GN)

(10) 91S-AA63A (BK/OG)
31S-AA63 (BK/OG)
31S-AA63C (BK)
91S-AA63B (BK)

C149

14K138

F10146



(1) 91-AA58A (BK)
31-AA58C (BK)
91-AA58 (BK/YE)
91-AA58B (BK/YE)

(2) 91S-AA61A (BK)
31S-AA61C (BK)
91S-AA61 (BK/BU)
31S-AA61B (BK/BU)

(3) 91S-AA62 (BK/WH)
91S-AA62A (BK)
91S-AA62A (BK/WH)
31S-AA62B (BK/WH)

(4) 31S-GL16A (BK/BU)
31S-GL16B (BK)
31S-GL16B (BK/BU)

(5) 32-AA59A (BK)
32-AA59C (BK)
33-AA59B (YE/BK)
33-AA59 (YE/BK)

(6) 33-AA60B (YE)
33-AA60 (YE)
33-AA60A (BK)
33-AA60C (BK)

(7) 33-AA59A (BK)
33-AA59C (BK)
32-AA59 (WH/BK)
32-AA59B (WH/BK)

(8) 31-AA58B (BK)
31-AA58C (BK)
91-AA58 (BK/YE)


(9) 31S-AA64B (BK/GN)
31S-AA64C (BK)
91S-AA64A (BK)
91S-AA64 (BK/GN)

(10) 91S-AA63 (BK/OG)
31S-AA63B (BK/OG)
31S-AA63C (BK)
91S-AA63A (BK)

C150a

14240

F10146




(1) 31-AJ83A (BK)
91-AA58B (BK/YE)
(2)
(3)
(4) 31S-GL12 (BK/OG)
(5) 32-AA59 (WH/BK)
32-AA59B (WH/BK)
(6) 33-AA60B (YE)
33-AA60 (YE)
(7) 33-AA59B (BK)
33-AA59 (YE/BK)
33-AA59B (YE/BK)
(8)
(9)
(10)

C150b

14240

F10146




(1)
(2)
(3)
(4) 31S-GL12 (BK/OG)
(5) 33-AA59A (YE/BK)
33-AA59C (YE/BK)
(6) 33-AA60 (YE)
33-AA60B (YE)
(7) 32-AA59C (WH/BK)
32-AA59A (WH/BK)
(8) 91-AA58C (BK/YE)
31-AJ83B (BK)
(9)
(10)

C152 (GY)

14014

F02074




(1) 33-AA43 (YE/VT)
33-AA43B (YE/VT)
(2) 32-AA43A (WH/VT)

C200 (BK)

14401

F16016




(1)
(2)
(3) 4-EC10M (GY)
(4) 31-RA1 (BK)
(5) 91-RA1 (BK/OG)
(6) 4-EC7L (GY/RD)
(7) 4-PB9 (GY/VT)
(8)
(9)
(10)
(11) 5-EC10M (BU)
(12)
(13)
(14) 5-EC7L (BU/RD)
(15)
(16) 29-RA1 (OG)

C203 (GN)

14K138

F07088




(1) 1-AB27 (WH/RD)
(2) 2-AB27 (GY/RD)
(3)
(4)
(5)
(6) 91S-AB23 (BK/OG)
(7) 91-AB23 (BK/OG)

C204 (GN)

14K138

F07090




(1)
(2)
(3) 91S-AB24 (BK/GN)
(4)
(5) 91-AB24 (BK/GN)
(6)
(7)

C205

14K138

F04274



(1) 91S-AB25 (BK/RD)
7-AB26A (YE/VT)


(2) 91-AB25 (BK/RD)
9-AB26A (BN/WH)

(3) 9-AB26 (BN/WH)
91S-AB25A (BK/RD)

(4) 91-AB25A (BK/RD)
7-AB26 (YE/VT)

C209

F04274



(1) 7-AB20 (YE/VT)
91S-AB30 (BK/RD)

(2) 91-AB30 (BK/RD)
9-AB20 (BN/WH)


(3) 91S-AB19 (BK/RD)
9-AB31 (BN/WH)

(4) 91-AB19 (BK/RD)
7-AB31 (YE/VT)

C208 (GN)

14240

F07090



(1)

(2)

(3) 91S-AB18 (BK/GN)

(4)

(5) 91-AB18 (BK/GN)


(6)

(7)

C211 (GN)

14A584

F07088



(1) 1-AB16 (WH/RD)

(2) 2-AB16 (GY/RD)

(3)

(4)

(5)


(6) 91S-AB12 (BK/OG)

(7) 91-AB12 (BK/OG)

C212 (GN)

14A584


F07090



(1)
(2)
(3) 91S-AB13 (BK/GN)
(4)
(5) 91-AB13 (BK/GN)
(6)
(7)

C213

F04274




(1) 7-AB15 (YE/VT)
91S-AB14A (BK/RD)
(2) 91-AB14A (BK/RD)
9-AB15 (BN/WH)
(3) 91S-AB14 (BK/RD)
9-AB15A (BN/WH)
(4) 91-AB14 (BK/RD)
7-AB15A (YE/VT)

C215

14014

F23007




(1)
(2) 7-AB15 (YE/VT)
(3) 9-AB15 (BN/WH)
(4) 9-AB26 (BN/WH)
(5) 7-AB26 (YE/VT)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13) 91S-AB19 (BK/RD)
(14) 91S-AB13 (BK/GN)
(15) 91S-AB12 (BK/OG)
(16) 91S-AB18 (BK/GN)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23) 91S-AB9 (BK/GN)

C216

14014

F23007




(1) 9-AB20 (BN/WH)
(2) 7-AB20 (YE/VT)
(3) 4-EC10G (GY) + 4-EC10V (GY) 4-EC10K (GY) + 4-EC10AS (GY) 4-EC10M (GY) + 4-EC10V (GY)
(4) 5-EC10G (BU)+ 5-EC10V (BU) 5-EC10K (BU) + 5-EC10AS (BU) 5-EC10M (BU) + 5-EC10V (BU)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14) 8-AB33 (WH/BK)
(15) 8-AB22 (WH/GN)
(16) 31S-AB11 (BK/WH)
(17)
(18)
(19)
(20) 91S-AB6 (BK/RD)
(21)
(22)
(23)

C217

14014


F23007



(1) 9-AB31 (BN/WH)
(2) 7-AB31 (YE/VT)
(3)
(4) 29-AB11 (OG/WH)
(5) 31-AB11 (BK)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

C218

F23007




14014

(1)	91S-AB7 (BK/WH)	(9)	91S-AB23 (BK/OG)	(17)	
(2)	2-AB16 (GY/RD)	(10)	91S-AB25 (BK/RD)	(18)	
(3)		(11)	91S-AB14 (BK/RD)	(19)	
(4)	2-AB27 (GY/RD)	(12)		(20)	1-AB16 (WH/RD)
(5)		(13)	91S-AB19 (BK/RD)	(21)	
(6)		(14)	31S-AA30A (BK/YE)	(22)	1-AB27 (WH/RD)
(7)		(15)	91S-AB30 (BK/RD)	(23)	
(8)	91S-AB24 (BK/GN)	(16)	91S-AB29 (BK/GN)		

C219

F23007




14014

(1)	2-AB35 (GY/VT) 2-AB34A (GY/RD)	(13)	
(2)	1-AB34 (WH/RD) 1-AB35A (WH/BU)	(14)	1-AB10 (WH)
(3)		(15)	2-AB10 (GY)
(4)	1-AB36B (WH/GN)	(16)	
(5)		(17)	
(6)		(18)	1-AB35 (WH/BU) 1-AB34A (WH/RD)
(7)		(19)	
(8)		(20)	2-AB34 (GY/RD) 2-AB35A (GY/VT)
(9)		(21)	
(10)		(22)	2-AB36B (GY/OG)
(11)		(23)	
(12)			

C220

14A584

F08280



(1) 29S-GL10 (OG/YE)
7-LH48 (YE/VT)

(2) 8-LG10A (WH)
8-LG10B (WH)
91S-AD24 (BK/RD)

(3)

(4) 91-AD24 (BK/RD)
91-GL1 (BK/YE)
91-GL1A (BK/YE)

(5)

(6)


(7)

(8)

C221

14401

F04294



(1) 1-AB36B (WH/GN)

(2) 2-AB36B (GY/OG)

(3)

(4)

C222

(1) 7-AB9 (YE/GN)
7-GL10 (YE)
29S-AB9 (OG/BK)

(2) 91S-AB9 (BK/GN)


(3)

(4) 91-AB8 (BK/OG)

C223

14A584

F04272



(1) 7-AB9A (YE/GN)
29S-AB9A (OG/BK)

(2) 8-GL10A (WH)


(3) 91S-AB9B (BK/GN)

(4) 91-AB8A (BK/OG)

C224

14014

F02574




(1) 1-AB34 (WH/RD)
1-AB34A (WH/RD)
(2) 2-AB34 (GY/RD)
2-AB34A (GY/RD)

C226

15K857

F04294




(1) 1-AB35 (WH/BU)
(2) 2-AB35 (GY/VT)
(3)
(4)

C227

15K868

F04294




(1) 1-AB10 (WH)
(2) 2-AB10 (GY)
(3)
(4)

C228

2B325

F04294




(1) 1-AB34 (WH/RD)
(2) 2-AB34 (GY/RD)
(3)
(4)

C233

14401

F06086




(1) 30S-AB33 (RD/BK)
(2) 91-AB33 (BK/RD)
(3)
(4) 30S-TA31 (RD/BK)
(5) 8-AB33 (WH/BK)
(6) 30-AB33 (RD)

C234

14014


F12092



(1)
(2)
(3) 30S-RD18 (RD/OG)
(4) 31-RD18A (BK)
(5)
(6)
(7)
(8) 7-RS22 (YE/GN)
(9)
(10) 31-RS22 (BK)
(11) 15S-RS22 (GN/BK)
(12)

2B325

F12086



(1)
(2)
(3) 30S-RD18 (RD/OG)
(4) 31-RD18A (BK)
(5)
(6)
(7)
(8) 7-RS22 (YE/GN)
(9)
(10) 31-RS22 (BK)
(11) 15S-RS22 (GN/BK)
(12)

C240

14014

F02005



(1) 91S-AB13A (BK/GN)
(2) 91-AB13A (BK/GN)
91-AB13B (BK/GN)

C241

14K138

F02005



(1) 91S-AB24A (BK/GN)
(2) 91-AB24A (BK/GN)

C242

(1) 91S-AB13 (BK/GN)
(2) 91-AB13 (BK/GN)
(3) 91S-AB12 (BK/OG)
(4) 91-AB12 (BK/OG)
(5) 1-AB16 (WH/RD)
(6) 2-AB16 (GY/RD)


C243

(1) 91S-AB24 (BK/GN)
(2) 91-AB24 (BK/GN)
(3) 91S-AB23 (BK/OG)
(4) 91-AB23 (BK/OG)
(5) 1-AB27 (WH/RD)
(6) 2-AB27 (GY/RD)

C281

14K733

F04270




(1) 30-PA8A (RD)
(2) 31-PA6 (BK)
(3)
(4)

C282

14K733

F04270




(1) 30-PA1 (RD)
30-PA1B (RD)
(2) 31-PA1 (BK)
31-PA1A (BK)
(3)
(4) 49-PA6 (BU)
49-PA6A (BU)

C300


14B112

F04164




12A690

F04162



12A690

F04306




(1) 15S-RD15D (GN/OG)
(2) 15S-RD15C (GN/OG)
(3) 15S-RD15B (GN/OG)
(4) 15S-RD15A (GN/OG)


C302

14K733

F02584



F02648




(1) 15S-LD11 (GN/WH)
(2) 31-LD11 (BK)


C304

14K733

F02584



F02648




(1) 15S-LD17 (GN/WH)
(2) 31-LD17 (BK)

C307

14K733

F06140




(1) 30-RD18 (RD)
(2) 31-RD18 (BK)
(3)
(4) 4-EC2 (GY/RD)
(5) 5-EC2 (BU/RD)
(6) 30S-RD18 (RD/OG)

C308

14B564

F02012




(1) 30S-RD18 (RD/OG)
(2) 31-RD18A (BK)

C305


14014

F02050



(1) (RD)
(RD) + (RD)
30-ND16 (RD)
(2)

F02053




(1) 30-LE29 (RD)
(2)

C309

14B564


F02106



(1) 30S-RD18 (RD/OG)
(2) 31-RD18A (BK)

2B325


F02074



C320 (BK)

14401

F16052




(1) 8-LE46A (WH/RD)
8-LE46B (WH/RD)
(2) 15S-LD13A (GN/OG)
(3) 15S-LD7A (GN/BU)
(4) 15S-LE42 (GN/RD)
(5)
(6) 15S-LE21 (GN/BK)
(7)
(8)
(9) 29S-DA2 (OG/BU)
(10) 31-LE29 (BK)
(11) 29-LE29 (OG/BK)
(12) 30-LE6 (RD) +
30S-LE29 (RD/GN)
30S-LE29 (RD/GN)
(13) 29S-LF1 (OG/YE)
(14)
(15) 15-LE6 (GN/YE)
(16) 29S-LF5 (OG/BU)

C323

14K733

F06126




(1) 9-LE53 (BN/BU)
(2)
(3)
(4) 8-LE53 (WH/BU)
(5) 7-LE53 (YE/BU)
(6)

C324

14014


F02047



(1) 32-AL18 (WH/RD)
32-AL18A (WH/RD)
33-AL18A (YE/RD)
(2) 32-AL18A (WH/RD)
33-AL18 (YE/RD)
33-AL18A (YE/RD)

C325


F07056



(1) 33-AL18 (YE/RD)
(2) 30-AL19 (RD)
(3) 31-AL5B (BK)
31-AL5A (BK)
(4)
(5)
(6) 31-AL5A (BK)
31-AL5A (BK) +
31-AL5 (BK)
(7) 32-AL18 (WH/RD)

C330


F04160



(1) 31-AL5 (BK)
(2) 30-AL19 (RD)
(3) 33-AL18 (YE/RD)
(4) 32-AL18 (WH/RD)

C331


F02204



(1)
(2)

C332


F02138



(1)
(2)

C333


F02134



(1) (BN)
(2) (YE) + (YE)

C335


F02142



(1)
(2)

C336


F02140



(1) 29-AH35A (OG/YE)
29-AH35 (OG/YE)
(2) 31-DA14 (BK)
31-AH35 (BK) +
31-AH35A (BK)

C337

F02136




(1) (BK) + (BK)
(2)

C340

14B723


F04160



(1) 1-MD49 (WH/GN)
(2) 2-MD49 (GY/OG)
(3) 1-MD50 (WH/BK)
(4) 2-MD50 (GY/BK)

C343


F02134



(1) (BN)
(2) (YE) + (YE)

C344


F02136



(1)
(2)

C341


F02204



(1)
(2)

C345


F02138



(1)
(2)

C342

F02138




(1)
(2)

C346

14B723


F02140



(1) 91-MD8 (BK/OG)
(2) 29-MD8 (OG)

C347

F02136




(1) (BK) + (BK)
(2)

C348

18K926

F02142




(1) 4-EC3R (GY/RD)
4-EC10R (GY)
(2) 5-EC3R (BU/RD)
5-EC10R (BU)

C352

12A290

F03314




(1) 91S-RJ3 (BK/WH)
(2) 8-RJ3 (WH/VT)
(3) 15-RJ3 (GN/WH)


C358

F02132

12A690



F02066




(1) 8-RJ18 (WH)
(2) 9-RJ18 (BN)

C378

14401

F08278




(1) 29-FA13 (OG)
(2) 8-FA9 (WH/GN)
(3) 29S-LE10A (OG/GN)
(4) 91-FA13 (BK/OG)
(5) 8-FC10 (WH/VT)
(6) 33-FA76 (YE/BU)
33-FA76A (YE/BU)
(7) 32-FA76 (WH/BU)
32-FA76A (WH/BU)
(8) 15-FA13 (GN/RD)
15-FA13A (GN/RD)

C380

14401

F05138




(1) 31S-FA30 (BK/WH)
(2) 31S-FA31 (BK/YE)
(3) 31S-FA32 (BK/BU)
(4) 31S-FA33 (BK/OG)
(5) 31-FA25 (BK)

C381

14401

F06278




(1) 15-HB22 (GN/BK)
15-HB22A (GN/BK)
(2) 91-HB22 (BK/GN)
(3) 29S-HB22 (OG/BK)
(4)
(5) 91S-HB22 (BK/GN)
(6) 31S-HB22 (BK/GN)

C383 (GY)

14401

F10042




(1) 15S-LG23 (GN/WH)
(2) 29S-PF35 (OG/BK)
(3) 15-PF35 (GN/BK)
(4) 31-PF35 (BK)
(5) 8-PF36 (WH/GN)
(6) 10-PF36 (GY/OG)
(7) 31S-TA34 (BK/YE)
(8)
(9)
(10)

C382

14401

F06278




(1) 15-HB9 (GN/WH)
15-HB9A (GN/WH)
(2) 91-HB9 (BK/WH)
(3) 29S-HB9 (OG/WH)
(4)
(5) 91S-HB9 (BK/WH)
(6) 31S-HB9 (BK/WH)

C384

9H589

F02578




(1) 15-RL19 (GN/YE)
(2) 91S-RL19 (BK/YE)

C386

12A690

F02572




(1) 8-CE10 (WH/VT)
(2) 15-CE10 (GN/WH)
15-CE10A (GN/WH)

C390

14335

F03294




(1) 8-AA57 (WH)
(2) 31-AA57 (BK)
31-AA57A (BK)
(3) 29-AA57 (OG/YE)

C393

12A690

F03314




(1) 91S-RJ2 (BK/RD)
(2) 8-RJ2 (WH/BK)
(3) 15-RJ2 (GN/OG)

C391

14401

F04272




(1) 15-GL37 (GN/BK)
15-GL37A (GN/BK)
(2) 91-GL1 (BK/YE)
(3) 10-GL37 (GY/OG)
(4) 8-GL37 (WH/GN)

C394 (BK)

12A690

F06240




(1) 8-RJ21 (WH/RD)
(2) 9-RJ22B (BN/BU)
(3) 8-RJ22 (WH/BU)
(4) 9-RJ22A (BN/BU)
(5)
(6) 15-RJ22 (GN/RD)

C414

14K039

F94002




(1)	15-TA55A (GN/BK)	(48)	
(2)	15-TA55B (GN/BK)	(49)	
(3)	91-TA55A (BK/GN)	(50)	
(4)	91-TA55B (BK/GN)	(51)	15S-TA63 (GN/BK)
(5)		(52)	15S-TA39 (GN/RD)
(6)	15S-TA17 (GN/OG)	(53)	15S-TA38 (GN/BU)
(7)	15S-TA64 (GN/OG)	(54)	15S-TA40 (GN/BK)
(8)	5-EC7E (BU/RD)	(55)	
(9)	4-EC7E (GY/RD)	(56)	
(10)		(57)	
(11)	30-TA55 (RD)	(58)	
(12)	15S-TA23 (GN/YE)	(59)	8-PF36 (WH/GN)
(13)	15S-TA24 (GN/BU)	(60)	
(14)	9-TA36 (BN/GN)	(61)	
(15)		(62)	8-TA27 (WH/VT)
(16)		(63)	
(17)		(64)	9-TA27 (BN/WH)
(18)		(65)	8-RJ29 (WH/BU)
(19)		(66)	
(20)		(67)	91S-LG45 (BK/GN)
(21)		(68)	
(22)		(69)	
(23)		(70)	
(24)		(71)	
(25)		(72)	
(26)		(73)	
(27)		(74)	15S-TA37 (GN/YE)
(28)		(75)	
(29)	15S-TA65 (GN/WH)	(76)	
(30)		(77)	
(31)		(78)	
(32)		(79)	
(33)	91-TA55 (BK/GN)	(80)	
(34)		(81)	10-PF36 (GY/OG)
(35)		(82)	
(36)		(83)	91-TA55C (BK/GN)
(37)		(84)	
(38)	8-TA36 (WH/GN)	(85)	
(39)		(86)	9-RJ29 (BN/BU)
(40)		(87)	
(41)		(88)	
(42)		(89)	
(43)		(90)	
(44)		(91)	
(45)		(92)	91S-TA17 (BK/RD)
(46)		(93)	
(47)		(94)	

C415a

14014

F08294




(1) 32-AA27 (WH/GN)
(2) 31S-GL20 (BK/RD)
(3) 31S-AA30C (BK/YE)
31S-AA30D (BK/YE)
(4) 31-AG25 (BK)
(5)
(6)
(7)
(8)

C416a

14014

F04278




(1) 30-AG14 (RD)
(2)
(3) 31-AG14B (BK)
(4) 15-AG25 (GN/OG)

C415b

14014

F08296




(1) 32-AA27A (WH/GN)
(2) 31S-GL20A (BK/RD)
(3) 31S-AA30B (BK/YE)
(4) 31-AG25A (BK)
(5) 4-EC10D (GY) + 4-EC10G (GY)
4-EC10F (GY) + 4-EC10AC (GY)
4-EC10F (GY) + 4-EC10R (GY)
4-EC10G (GY) + 4-EC10AC (GY)
(6) 5-EC10D (BU) + 5-EC10G (BU)
5-EC10F (BU) + 5-EC10AC (BU)
5-EC10F (BU) + 5-EC10R (BU)
5-EC10G (BU) + 5-EC10AC (BU)
(7)
(8)

C416b

14014

F04310




(1) 30-AG14A (RD)
(2) 31-AG14C (BK)
(3) 31-AG14A (BK)
(4) 15-AG25A (GN/OG)

C417 (BN)

12A690

F48004



(A 1) 9-RJ3 (BN/WH)
(B 1) 8-RJ4 (WH/RD)
8-RG3 (WH/BU)
(C 1) 9-RJ4 (BN/RD)
8-RJ22 (WH/BU)
8-RJ17A (WH/VT)
(D 1) 8-RJ3 (WH/VT)
8-RJ4 (WH/RD)
7-RL22 (YE/BK)
(E 1) 8-RJ11 (WH/GN)
91S-RH9 (BK/BU)
91S-RH15 (BK/YE)
(F 1) 8-RJ17 (WH/VT)
(G 1)
(H 1) 8-RJ12 (WH/BU)
9-RJ5 (BN)
(J 1)
(K 1) 8-RJ50 (WH/VT)
(L 1) 91S-RJ45 (BK/BU)
91S-RL7 (BK/GN)
(M 1) 91S-RJ48 (BK/GN)
91S-RL50C (BK/BU)


(A 2) 8-RJ17 (WH/VT)
8-RJ17A (WH/VT)
8-RJ18 (WH)
49-RJ22 (BU/WH)
(B 2) 8-RJ50 (WH/VT)
9-RJ18 (BN)
(C 2) 15S-RL7 (GN/BK)
7-RJ50 (YE/VT)
(D 2) 91S-RL7 (BK/GN)
8-RL7 (WH/GN)
(E 2) 8-RJ20 (WH/GN)
91-RJ21 (BK/BU)
7-RL7 (YE/GN)
(F 2) 8-RJ5 (WH)
9-RJ20 (BN/GN)
(G 2) 9-RJ22 (BN/BU)
(H 2) 8-RJ12 (WH/BU)
9-RJ46 (BN/RD)
(J 2) 8-RJ48 (WH/GN)
9-RJ47 (BN/BU)
(K 2) 8-RJ37 (WH/GN)
91-RE8C (BK/YE)
91-RE8K (BK/YE)
91-RE8D (BK/YE)
(L 2) 15S-RL7 (GN/BK)
91S-RL7 (BK/GN)

(M 2) 15-RE25 (GN/OG)
15S-RL7 (GN/BK)
(A3) 4-EB6 (GY)
4-EB6B (GY)
8-RJ46 (WH/RD)
(B 3) 8-RJ18
(C 3) 8-RJ22 (WH/BU)
9-RL7 (BN/GN)
(D 3) 9-RJ17 (BN/WH)
9-RJ50 (BN/WH)
9-RL7 (BN/GN)
(E 3) 9-RJ11 (BN/GN)
(F 3) 7-RJ4 (YE/RD)
(G 3) 8-RJ11 (WH/GN)
8-RJ11A (WH/GN)
9-RJ17 (BN/WH)
9-RJ17A (BN/WH)
(H 3) 8-RJ47 (WH/BU)
91S-RH9B (BK/BU)
(J 3) 8-RJ46 (WH/RD)
(K 3) 8-RJ45 (WH/RD)
9-RJ12 (BN/BU)
(L 3) 91S-RJ48 (BK/GN)
(M 3) 15-RJ37 (GN/BK)
(A 4) 7-RL7 (YE/GN)
(B 4) 7-RJ11 (YE/GN)
7-RJ11A (YE/GN)
8-RJ47 (WH/BU)
(C 4) 7-RJ20 (YE/GN)
9-RJ11 (BN/GN)
9-RJ11A (BN/GN)
8-RL22 (WH/BK)
(D 4) 7-RL7 (YE/GN)
9-RJ37 (BN/GN)
8-EE14 (WH/BU)
(E 4) 7-RJ11 (YE/GN)
7-RJ37 (YE/GN)
9-RL22 (BN/YE)
(F 4) 7-RN7 (YE/RD)
7-RJ45 (YE/RD) +
7-RJ3A (YE/VT)
(G 4) 7-RJ50 (YE/VT)
30-RE8 (RD)
(H 4) 4-EB6A (GY)
(J 4)
(K 4)
(L 4) 9-RJ17 (BN/WH)
91S-RL42 (BK/BU)
(M 4) 91S-RS4 (BK/YE)
91S-RL50 (BK/BU)

C418 (BK)

12A690

F32026




(A 1) 5-EB6A (BU)
(B 1)
(C 1) 91S-RH9 (BK/BU)
(D 1) 5-EB6 (BU)
31S-BB16 (BK/RD)
31S-BB16A (BK/RD)
(E 1)
(F 1) 8-RJ17A (WH/VT)
(G 1) 15-RE21 (GN/OG)
91S-RL50 (BK/BU)
(H 1) 91-RE8N (BK/YE)
(A 2) 8-RJ5 (WH)
15S-LG23 (GN/WH)
(B 2) 8-RJ17 (WH/VT)
49-PA6 (BU)
(C 2) 49-PA6 (BU)
(D 2) 91S-PA13A (BK/BU)
91S-RD15 (BK/RD)
(E 2)
(F 2)
(G 2) 91S-RL42 (BK/BU)
(H 2) 91S-RE8A (BK/YE)
(A 3) 5-EC7D (BU/RD)
5-EC7C (BU/RD)
(B 3) 9-RJ17A (BN/WH)
10-RJ30 (GY)
91S-PA13 (BK/BU)
(C 3) 15-RE17 (GN/BU)
15-RE17B (GN/BU)
(D 3)
(E 3) 31S-GC21 (BK/GN)
(F 3) 10-RJ30 (GY)
(G 3) 91S-PA13 (BK/BU)
(H 3)
(A 4) 4-EC7C (GY/RD)
4-EC7D (GY/RD)
(B 4) 4-PB9 (GY/VT)
9-RJ5 (BN)
(C 4) 49-RJ22 (BU/WH)
91S-RE8 (BK/YE)
(D 4) 31S-FA11A (BK/YE)
(E 4) 15S-LG23 (GN/WH)
(F 4)
(G 4) 91-RE8F (BK/YE)
91-RE8M (BK/YE)
91-RE8R (BK/YE)
(H 4) 91-RE8L (BK/YE)
91-RE8P (BK/YE)
91-RE8E (BK/YE)


C419 (GY)

12A690

F32030



F48006



(A 1) 31S-BB16 (BK/RD)
(B 1) 5-EB6B (BU)
(C 1)
(D 1) 9-RJ45A (BN/RD)
9-RJ45B (BN/RD)
(E 1) 91S-RL50C (BK/BU)
(F 1) 9-RJ12 (BN/BU)
(G 1) 15-RL13 (GN/RD)
(H 1) 15-RL10 (GN/WH)
(A 2) 8-RJ32 (WH/BU)
(B 2)
(C 2) 9-RJ47 (BN/BU)
(D 2) 9-RJ46 (BN/RD)
(E 2) 31S-FA11 (BK/YE)
(F 2) 91S-RH15 (BK/YE)
(G 2) 15-RL11 (GN/YE)
(H 2) 15-RL12 (GN/BU)

(A 3)
(B 3)
(C 3)
(D 3) 9-RL7 (BN/GN)
(E 3)
(F 3) 9-RJ50 (BN/WH)
(G 3) 91S-RL10 (BK/WH)
(H 3) 91S-RL13 (BK/OG)
(A 4) 8-EE14 (WH/BU)
(B 4)
(C 4)
(D 4) 8-RL7 (WH/GN)
(E 4)
(F 4)
(G 4) 91S-RL11 (BK/YE)
(H 4) 91S-RL12 (BK/BU)


(A 1)
(B 1) 8-RJ37 (WH/GN)
8-RJ37A (WH/GN)
(C 1) 8-RJ3 (WH/VT)
(D 1) 9-RJ37 (BN/GN)
9-RJ37A (BN/GN)
15–RL27 (GN/OG)
(E 1) 8–RJ11 (WH/GN)
(F 1) 9-RJ4 (BN/RD)
(G 1) 9-RJ5 (BN)
(H 1)
(J 1) 9-RJ12 (BN/BU)
15–RJ14C (GN/YE)
(K 1) 15–RJ14B (GN/YE)
(L 1) 91S-RL11 (BK/YE)
15–RL10 (GN/WH)
(M 1) 91S-RL10 (BK/WH)
(A 2) 8-RJ5 (WH)
7–RJ3 (YE/VT)
(B 2) 8-RJ11 (WH/GN)
(C 2) 9–RJ3 (BN/WH)
(D 2)
(E 2) 7-RJ37 (YE/GN)
7-RJ37A (YE/GN)
(F 2) 31S–FA11 (BK/YE)
(G 2) 91S–RL27 (BK/RD)
(H 2) 8-RJ32 (WH/BU)
(J 2) 91–RE8A (BK/YE)
(K 2) 15-RJ14A (GN/YE)
(L 2) 91S-RL12 (BK/BU)
15-RL11 (GN/YE)
(M 2) 15-RL11 (GN/YE)
91S–RL11 (BK/YE)
(A 3) 8-RJ12 (WH/BU)
9–RL46 (BN/YE)

(B 3) 9-RJ11 (BN/GN)
91S–PA13A (BK/BU)
(C 3)
(D 3) 8–RL27 (WH/BK)
(E 3) 7-RJ3 (YE/VT)
10–RJ30 (GY)
(F 3) 31S-GC21 (BK/GN)
(G 3) 4–EB6 (GY)
(H 3) 31S–GC21 (BK/GN)
(J 3) 15-RJ14C (GN/YE)
(K 3) 15-RJ14B (GN/YE)
(L 3) 91S-RL10 (BK/WH)
15–RL12 (GN/BU)
(M 3) 15-RL10 (GN/WH)
91S–RL12 (BK/BU)
(A 4) 7-RJ11 (YE/GN)
8–RL46 (WH/BK9
(B 4) 8-RJ4 (WH/RD)
(C 4) 8–RJ3 (WH/VT)
(D 4) 9-RJ3 (BN/WH)
(E 4) 7–RJ11 (YE/GN)
91S–RE8 (BK/YE)
(F 4) 7-RJ4 (YE/RD)
(G 4) 15S–LG23 (GN/WH)
(H 4) 15S–DC28A (GN/BU)
91-RE8B (BK/YE)
91-RE8J (BK/YE)
(J 4) 91-RE8H (BK/YE)
(K 4) 91-RE8C (BK/YE)
91-RE8G (BK/YE)
(L 4) 91S-RL13 (BK/OG)
15–RL13 (GN/RD)
(M 4) 15-RL12 (GN/BU)
91S–RL13 (BK/OG)

C420

14K733

F02132




(1) 8-JA49 (WH)
(2) 9-JA49 (BN)

C426

14401

F24017




(1)
(2)
(3) 15S-JA8 (GN/RD)
(4) 91S-JA8 (BK/OG)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9) 15S-JA31 (GN/WH)
(10) 91S-JA31 (BK/WH)
(11)
(12)
(13) 9-JA49 (BN)
31-JA47 (BK)
(14) 8-JA49 (WH)
(15)
(16)
(17) 91S-JA56 (BK/RD)
(18) 31S-JA31 (BK/WH)
(19) 4-EC10N (GY)
(20) 5-EC10N (BU)
(21) 31S-JA47 (BK/OG)
(22)
(23)
(24) 15-JA10 (GN/OG)

C427

14014

F02574




(1) 8-JA39 (WH)
8-JA39A (WH)
(2) 9-JA39 (BN)
9-JA39A (BN)

C428

14014

F02574




(1) 8-JA40 (WH/VT)
8-JA40A (WH/VT)
(2) 9-JA40 (BN/WH)
9-JA40A (BN/WH)

C429

14014

F40005




(1) 91S-JA50 (BK/RD)
(2) 15S-JA50 (GN/OG)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) 15S-JA38 (GN/OG)
(8) 91S-JA38 (BK/RD)
(9)
(10)
(11) 91S-JA51 (BK/BU)
(12) 15S-JA51 (GN/BU)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19) 91S-JA37 (BK/GN)
(20) 15S-JA37 (GN/BK)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25) 8-JA54 (WH)
(26) 8-JA39 (WH)
8-JA39A (WH)
(27) 9-JA39 (BN)
9-JA39A (BN)
(28) 9-JA40 (BN/WH)
9-JA40A (BN/WH)
(29) 8-JA40 (WH/VT)
8-JA40A (WH/VT)
(30) 8-JA55 (WH/BK)
(31)
(32)
(33) 8-JA52 (WH/GN)
(34) 9-JA10 (BN/YE)
9-JA54A (BN/YE)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)

C430

15K868

F02572




(1) 15S-LG16 (GN/OG)
(2) 31-LG16 (BK)

C432

14401

F54002




(1)	8-MC12 (WH)	(19)		(37)	1-MC13 (WH/RD)
(2)	9-MC12 (BN)	(20)		(38)	2-MC13 (GY/RD)
(3)	8-MC8 (WH/RD)	(21)		(39)	1-MC14 (WH/BU)
(4)	3-MC8 (BK)	(22)		(40)	2-MC14 (GY/VT)
(5)		(23)		(41)	8-MC19 (WH/GN)
(6)		(24)		(42)	10-MC19 (GY/OG)
(7)		(25)		(43)	
(8)		(26)		(44)	
(9)		(27)		(45)	8-MC11 (WH/VT)
(10)		(28)		(46)	
(11)		(29)		(47)	4-MC16 (GY)
(12)		(30)		(48)	5-MC16 (BU)
(13)		(31)		(49)	4-MC15 (GY/OG)
(14)	4-EC10DE(GY)	(32)		(50)	5-MC11 (BU/OG)
(15)	5-EC10DE (BU)	(33)	991-MC12 (BK/YE)	(51)	9-MC19 (BN/GN)
(16)		(34)	91-MC12A (BK/YE)	(52)	30-MC11 (RD)
(17)	29-MC12C (OG/YE)	(35)		(53)	31-MC11 (BK)
(18)	29-MC12B (OG/YE)	(36)		(54)	29-MC11 (OG/WH)

C433

14014

F02668




(1) 9-AJ50 (BN/YE)

(2) 8-JA50 (WH/BK)

C434

15K868

F02572




(1) 15S-LD6A (GN/YE)
15S-LG16 (GN/OG)

(2) 31-LD6 (BK)

C437

14401

F03298




(1) 8-MD26 (WH/BK)
(2) 9-MD26 (BN/YE)
(3)

C439

12A690

F09020




(1) 15S-TA65 (GN/WH)
(2) 15S-TA17 (GN/OG)
(3) 15S-TA63 (GN/BK)
(4) 9-TA36 (BN/GN)
(5) 8-TA36 (WH/GN)
(6) 15S-TA23 (GN/YE)
(7) 91S-TA17 (BK/RD)
(8) 15S-TA24 (GN/BU)
(9) 15S-TA64 (GN/OG)

C438

12A690

F09018




(1) 15-TA18 (GN/OG)
(2) 15S-TA40 (GN/BK)
(3)
(4) 15S-TA38 (GN/BU)
(5) 15S-TA37 (GN/YE)
(6) 50-BB14 (GY/RD)
(7)
(8) 15S-TA39 (GN/RD)
(9) 50S-BB12 (GY)

C440

14B723

F12110




(1) 4-EC3R (GY)
4-EC10R (GY)
(2)
(3) 91-MD8 (BK/OG)
(4)
(5) 1-MD49 (WH/GN)
(6) 1-MD50 (WH/BK)
(7) 5-EC3R (BU/RD)
5-EC10R (BU)
(8)
(9) 29-MD8 (OG)
(10)
(11) 2-MD49 (GY/OG)
(12) 2-MD50 (GY/BK)
(13)
(14)

C441 (GY)

14401

F12084




(1) 32-KA34 (WH/BK)
(2) 91S-KA11 (BK/RD)
(3) 91-KA12 (BK/WH)
(4) 33-KA34 (YE/BK)
(5) 91S-KA35 (BK/BU)
(6) 91S-KA10 (BK/GN)
(7) 8-KA45 (WH/RD)
(8) 31-KA36 (BK)
(9) 8-KA46 (WH/BU)
(10) 15-KA19 (GN/OG)
(11) 8-KA47 (WH/GN)
(12) 10-KA8 (GY/RD)

C443

14401

F08266




(9) 4-EC10A (GY) + 4-EC10C (GY) 4-EC10K (GY) + 4-EC10C (GY) 4-EC10K (GY) + 4-EC10G (GY)
(10) 5-EC10A (BU) + 5-EC10C (BU) 5-EC10K (BU) + 5-EC10C (BU) 5-EC10K (BU) + 5-EC10G (BU)
(11) 91-MD5 (BK/BU)
(12) 91-MD15 (BK/GN) 91-MD15A (BK/GN)
(13) 31S-GL15 (BK/OG)
(14) 29S-LK34 (OG/BK)
(15) 29-MD15 (OG/BK) 29-MD15A (OG/BK)
(16) 75-MD15 (YE/GN) 75-MD15A (YE/GN)

C442

14401

F08266




(1) 8-MD18 (WH) 8-MD18A (WH)
(2) 8-MD17 (WH/RD) 8-MD10B (WH/BK)
(3) 8-MD10 (WH/BK) 8-MD17A (WH/RD)
(4) 8-MD11 (WH/VT) 8-MD11A (WH/VT)
(5) 10-MD18 (GY) 10-MD18A (GY)
(6) 10-MD17 (GY/RD) 10-MD10B (GY/BK)
(7) 10-MD10 (GY/BK) 10-MD17A (GY/RD)
(8) 10-MD11 (GY/WH) 10-MD11A (GY/WH)

C444 (GY)

14014

F02053




(1) 15S-LG23 (GN/WH)
(2) 15-LG23 (GN/WH)

C447

14401


F12102



(1) 8-MC12 (WH)
(2) 15S-MD7 (GN/BU)
(3) 1-MD49 (WH/GN)
(4) 1-MD50 (WH/BK)
(5)
(6) 8-MD26 (WH/BK)
(7) 9-MC12 (BN)
(8) 9-MD26 (BN/YE)
(9) 2-MD49 (GY/OG)
(10) 2-MD50 (GY/BK)
(11)
(12)

C448

F12102.1




(1)
(2)
(3) 1-GK18 (WH/BU)
(4)
(5) 8-MD27 (WH/VT)
(6) 3-MD27A (BK)
9-MD27 (BN/WH)
(7)
(8)
(9) 2-GK18 (GY/VT)
(10)
(11) 10-MD27 (GY/WH)
(12)

C449

14014

F08280




(1) 15-JA56 (GN/OG)
(2)
(3)
(4) 91S-JA56 (BK/RD)

C452

14335

F04254




(1) 7-GL1 (YE)
(2) 31-DA15 (BK)
31-DA15A (BK)
(3)
(4) 8-GL10 (WH)
8-GL10A (WH)

C453

14401

F06280




(1)
(2) 91S-JA56 (BK/RD)
(3)
(4)
(5) 15-JA56 (GN/OG)
(6)

C454

14401

F04272




(1)
(2) 91-LG8 (BK/OG)
(3) 29S-LH54 (OG/GN)
(4) 91S-LG8 (BK/OG)

C456 (BK)

14401

F07061




(1) 15-DA1 (GN/YE)
(2) 30S-LE29 (RD/GN)
(3) 31S-TA32 (BK/WH) + 31S-TA34 (BK/YE)
(4) 30-BB9 (RD)
(5) 30S-AB33 (RD/BK)
(6) 75-DA1 (YE)
(7) 50-BB16 (GY/BK)

C457

14401

F24012




(1) 29-GK8 (OG/GN)
(2) 75-GK8 (YE/BK)
(3)
(4)
(5) 4-EC10SE (GY)
(6)
(7)
(8) 8-GK24 (WH/RD)
(9) 8-GK26 (WH/BU)
(10) 8-GK21 (WH/BK)
(11) 1-GK18 (WH/BU)
(12) 2-GK18 (GY/VT)
(13) 91-GK8 (BK/RD)
91-GK8A (BK/RD)
(14)
(15)
(16)
(17) 5-EC10SE (BU)
(18)
(19)
(20)
(21) 8-GK25 (WH/GN)
(22) 8-GK28 (WH)
(23) 3-GK22 (BK)
(24) 3-GK18 (BK)

C458

14401

F24012




(1) 29-GK8 (OG/GN)
(2) 75-GK8 (YE/BK)
(3)
(4)
(5) 4-EC10SE (GY)
(6)
(7)
(8) 8-GK24 (WH/RD)
(9) 8-GK26 (WH/BU)
(10) 8-GK21 (WH/BK)
(11) 1-GK18 (WH/BU)
(12) 2-GK18 (GY/VT)
(13) 91-GK8A (BK/RD)
(14)
(15)
(16)
(17) 5-EC10SE (BU)
(18)
(19)
(20)
(21) 8-GK25 (WH/GN)
(22) 8-GK28 (WH)
(23) 3-GK22 (BK)
(24) 3-GK18 (BK)

C459

14401

F10148




(1) 91S-GG9 (BK/RD)
(2)
(3) 91S-GE56 (BK/YE)
(4)
(5) 91S-GE56A (BK/YE)
(6) 91S-LG1 (BK/YE)
(7) 91S-LG2 (BK/BU)
(8) 91S-LE14 (BK/OG)
(9) 91S-LE25 (BK/BU)
(10) 91-LG27 (BK/GN)

C462

14041

F02572




(1) 49S-LG19 (BU/RD)
49S-LG19D (BU/RD)
(2) 31-LG19 (BK)

C470

14401

F04278




(1) 31S-FA31 (BK/YE)
31S-FA31A (BK/YE)
(2) 31S-FA30 (BK/WH)
(3) 31S-FA32 (BK/BU)
(4) 31S-FA33A (BK/OG)

C461

14041

F02572




(1) 49S-LG12 (BU)
49S-LG12D (BU)
(2) 31-LG12 (BK)
31-LG12A (BK)


C472

14014

F02572



F02062




(1) 29S-LF11A (OG/WH) (OG/WH)

(2) 15S-LG14 (BK/RD) 15S-LG14B (GN/RD) (BK/RD)

14014

F03094



(1) 29S-LF11A (OG/WH)


(2) 15S-LG14B (GN/RD)

(3) 31-LF23A (BK) 31-LF23B (BK)

C473

14014

F02572



F02062




(1) 29S-LF20A (OG) (OG)

(2) 15S-LG21A (GN/BK) (GN)

14014

F03094



(1) 29S-LF20A (OG)


(2) 15S-LG21A (GN/BK)

(3) 31-LF24 (BK)

C476

14014

F07065



(1) 15S-LG14C (GN/RD)
49S-LG12B (BU)

(2) 15S-LD6 (GN/YE)
15S-LG9B (GN/BK)

(3) 31-LF23 (BK)
15S-LG9C (GN/BK)
31-LF23F (BK)
31-LF23G (BK)

(4) 31-LF23C (BK)
31-LF23D (BK)
31-LF23E (BK)

(5) 15S-LG14A (GN/RD)
49S-LG12A (BU)


(6) 29S-LF11 (OG/WH)

(7) 15S-LD6C (GN/YE)

C478

14401

F04260



(1) 10-MD27 (GY/WH)

(2)


(3) 3-MD27 (BK)
3-MD27A (BK)

(4) 8-MD27 (WH/VT)

C477

14014

F07065



(1) 49S-LG19A (BU/RD)
29S-LF20B (OG)

(2) 15S-LD12 (GN/YE)
15S-LG16A (GN/OG)

(3) 49S-LG19B (BU/RD)
31-LF24A (BK)

(4) 31-LF24B (BK)

(5) 15S-LG21 (GN/BK)
15S-LG16C (GN/OG)


(6) 15S-LG21B (GN/BK)
29S-LF20 (OG)

(7) 15S-LG21B (GN/BK)

C481

14401

F02670




(1) 15S-JA31 (GN/WH)

(2) 91S-JA31 (BK/WH)

C485

14240

F08280




(1)	29-AJ7 (OG/BU)	(5)	
(2)		(6)	
(3)	4-EE9 (GY/OG) 4-EE9C (GY/OG)	(7)	
(4)	31-DA11B (BK) 91-AJ7 (BK/BU)	(8)	

C487

14401

F20046




(1)	29-GK49 (OG/BK)	(11)	91-GK49 (BK/GN)
(2)	75-GK49 (YE/GN)	(12)	91-GK49A (BK/GN)
(3)	29S-LK40 (OG/BU)	(13)	
(4)	75-GK8 (YE/BK)	(14)	
(5)	4-EC10P (GY)	(15)	5-EC10P (BU)
(6)		(16)	
(7)		(17)	
(8)	8-GK21 (WH/BK)	(18)	3-GK22 (BK)
(9)	8-GK24 (WH/RD)	(19)	8-GK28 (WH)
(10)	8-GK25 (WH/GN)	(20)	8-GK26 (WH/BU)

C488 (GY)

14A584

F10140




(1) 31-AJ7 (BK)
(2)
(3) 33-AJ18 (YE/VT)
(4)
(5) 32-AJ18 (WH/VT)
(6) 32-AJ26 (WH)
32-AJ26A (WH)
32-AJ26B (WH)
32-AJ26C (WH)
(7)
(8) 33-AJ26 (YE)
33-AJ26A (YE)
33-AJ26B (YE)
33-AJ26C (YE)
(9)
(10) 15-AJ7 (GN/BU)

C489

14K138

F07056




(1) 33-AJ17 (YE/VT)
33-AJ17A (YE/VT)
33-AJ17B (YE/VT)
33-AJ17C (YE/VT)
(2) 15-AJ18 (GN/WH)
(3) 32-AJ18 (WH/VT)
(4) 31-LH31 (BK)
(5)
(6) 33-AJ18 (YE/VT)
(7) 32-AJ17 (WH/VT)
32-AJ17A (WH/VT)
32-AJ17B (WH/VT)
32-AJ17C (WH/VT)
(8)

C493

14335

F02102




(1) 8-MC8 (WH/RD)
(2) 3-MC8 (BK)

C494

17N400

F01005




(1) 31-LF21 (BK)

C495

17N400

F01005




(1) 29S-LF21 (BK) +
29S-LF22 (OG/BK)
(1) 29S-LF21A (OG/BK) +
29S-LF22 (OG/BK)

C496

17N400

F01005




(1) 31-LF22 (BK)

C497

17N400

F01005




(1) 29S-LF22 (OG/BK)


C524

9H589

F03312



F03015




(1) 91-RJ29 (BK/OG)
9-RJ29A (BN/BU)
(2) 8-RJ29A (WH/BU)
(3) 15-RJ29 (GN/RD)

C522

14335

F08280




(1) 15-AG7 (GN/BU)
15-AG7A (GN/BU)
(2) 31S-AG7 (BK/BU)
(3) 31S-AG27 (BK/WH)
(4) 31-AG7 (BK)
(5)
(6)
(7)
(8)

C526

14335

F03316




(1) 15-AG12B (GN/BK)
15-KA41 (GN/BK)
(2) 91-KA41 (BK/GN)
(3) 8-KA41 (WH/GN)

C523 (BK)

9H589

F02578




(1) 15-RL43 (GN/OG)
(2) 91S-RL43 (BK/RD)

C525 (GY)

14335

F10091




(1) 29-AG12 (OG/BK)
(2) 8-AG12 (WH/GN)
(3)
(4)
(5)
(6) 8-GB8 (WH/BU)
(7) 15-AG12 (GN/BK)
15-AG12C (GN/BK)
(8) 31S-AG7 (BK/BU)
(9) 31S-AG27 (BK/WH)
(10) 31-AG12 (BK)

C533

14401

F06065




(1) 31S-FB20 (BK/BU)
(2) 15S-FB19 (GN/YE)
(3) 31S-FB21 (BK/OG)
(4) 31S-FB22 (BK/GN)
(5)
(6) 31S-FB23 (BK/RD)

C532

14401

F06065




(1) 31S-FB15 (BK/OG)
(2) 15S-FB14 (GN/BU)
(3) 31S-FB16 (BK/GN)
(4) 31S-FB17 (BK/RD)
(5)
(6) 31S-FB18 (BK/WH)

C534

14401

F06065




(1) 31S-FB10 (BK/GN)
(2) 15S-FB9 (GN/RD)
(3) 31S-FB11 (BK/RD)
(4) 31S-FB12 (BK/WH)
(5)
(6) 31S-FB13 (BK/YE)

C536

14401

F03298




(1) 8-FA51 (WH/BK)
(2)
(3) 9-FA51 (BN/YE)

C538

14401

F04166




(1)
(2) 32-FA76 (WH/BU)
33-FA76A (YE/BU)
(3)
(4) 32-FA76A (WH/BU)
33-FA76 (YE/BU)

C539 (BK)

14401

F26025




(1) 31S-FA54 (BK/BU)
31S-FA54A (BK/BU)
(2) 31S-FA55 (BK/OG)
31S-FA55A (BK/OG)
(3) 31S-FA58 (BK/OG)
(4) 31S-FA59 (BK/GN)
(5) 31S-FB20 (BK/BU)
(6) 31S-FB21 (BK/OG)
(7) 31S-FB15 (BK/OG)
(8) 31S-FB16 (BK/GN)
(9) 31S-FB10 (BK/GN)
(10) 31S-FB11 (BK/RD)
(11) 29-FA94 (OG/BK)
(12) 15S-FA46 (GN/BU)
(13) 15S-FB14 (GN/BU)
(14) 31S-FA56 (BK/GN)
31S-FA56A (BK/GN)
(15) 31S-FA57 (BK/RD)
31S-FA57A (BK/RD)
(16) 31S-FA60 (BK/RD)
(17) 31S-FA61 (BK/WH)
(18) 31S-FB22 (BK/GN)
(19) 31S-FB23 (BK/RD)
(20) 31S-FB17 (BK/RD)
(21) 31S-FB18 (BK/WH)
(22) 31S-FB12 (BK/WH)
(23) 31S-FB13 (BK/YE)
(24) 91-FA94 (BK/GN)
(25) 15S-FB9 (GN/RD)
(26) 15S-FB19 (GN/YE)

C540 (WH)

14401

F26025




(1) 15S-FA95 (GN/BK)
(2) 31-FA95 (BK)
(3) 29S-LE10 (OG/GN)
(4)
(5)
(6)
(7) 8-FA51 (WH/BK)
(8) 8-FA52 (WH/BK)
(9) 8-FA48 (WH/GN)
(10) 8-FA47 (WH/GN)
(11)
(12)
(13)
(14) 15S-FA42 (GN/YE)
(15) 49S-FA45 (BU/WH)
(16) 9-FA45 (BN/BU)
(17) 9-FA1 (BN/RD)
(18) 4-EC10W (GY)
(19) 5-EC10W (BU)
(20) 9-FA47A (BN/GN)
(21) 8-FA95 (WH/GN)
(22) 8-FA53 (WH/BU)
(23) 10-FA53 (GY/VT)
(24)
(25)
(26)

C541

14K011

F06065




(1) 31S-FA54 (BK/BU)
31S-FA56A (BK/GN)
(2) 15S-FA42 (GN/YE)
(3) 31S-FA55 (BK/OG)
31S-FA57A (BK/RD)
(4) 31S-FA54A (BK/BU)
31S-FA56 (BK/GN)
(5)
(6) 31S-FA55A (BK/OG)
31S-FA57 (BK/RD)

C542

14401

F03298




(1) 8-FA47 (WH/GN)
(2)
(3) 9-FA47 (BN/GN)

C543

14401

F03298




(1) 8-FA52 (WH/BK)
(2)
(3) 9-FA52 (BN/YE)

C544

14401

F03298




(1) 8-FA48 (WH/GN)
(2)
(3) 9-FA48 (BN/GN)

C554

19A657

F04296




(1) 8-FA53 (WH/BU)
(2) 10-FA53 (GY/VT)
(3) 9-FA53 (BN/BU)
(4)

C550

12A690

F02091



(1) 15-RD21 (GN/WH)
(2) 91-RD21 (BK/WH)

C556


14K733

(1) 4-EC7D (GY/RD) +
4-EC7X (GY/RD)
4-EC7D (GY/RD) +
4-EC7N (GY/RD)
(2) 5-EC7D (BU/RD) +
5-EC7X (BU/RD)
5-EC7D (BU/RD) +
5-EC7N (BU/RD)

C553

14401

F06065




(1) 31S-FA58 (BK/OG)
(2) 15S-FA46 (GN/BU)
(3) 31S-FA59 (BK/GN)
(4) 31S-FA60 (BK/RD)
(5)
(6) 31S-FA61 (BK/WH)

C561

14014


F04278



(1) 31-AG14A (BK)
(2) 30-AG14A (RD)
(3) 31-AG25A (BK)
(4) 15-AG25A (GN/OG)

C562

F16029




(1) 4-EC10Y (GY)+ 4-EC10F (GY) 4-EC10G (GY) + 4-EC10C (GY)
(2)
(3) 91S-AG24 (BK/GN)
(4)
(5) 8-AG26 (WH/GN)
(6) 8-AG27 (WH/VT)
(7)
(8)
(9) 5-EC10Y (BU) + 5-EC10F (BU) 5-EC10G (BU) + 5-EC10C (BU)
(10) 8-AG23 (WH/BU)
(11) 91S-AG25 (BK/RD)
(12) 8-AG15C (WH/GN)
(13) 15-AG15D (GN/BU)
(14) 8-AG15A (GN/YE)

C563

14014

F22026




(1) 31S-AG16 (BK/OG)
(2) 31S-AG20 (BK/WH)
(3)
(4)
(5) 8-AG16 (WH/BU)
(6) 8-AG16A (WH/BU)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12) 15-AG16 (GN/RD)
(13) 15-AG20 (GN/WH)
(14) 8-AG20 (WH/VT)
(15) 9-AG20 (BN/WH)
(16)
(17) 7-AG16 (YE/BU)
(18)
(19)
(20)
(21) 7-AG20 (YE/VT)
(22)

C564

14014

F16078




(1) 8-AG22 (WH/RD)
(2) 8-AG21 (WH)
(3)
(4) 8-AG19 (YE/BK)
(5)
(6) 8-AG17 (WH/GN)
(7) 8-AG18 (WH/BK)
(8) 8-AG24 (WH/GN)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14) 15-AG17 (GN/BK)

C567

14014

F04272




(1)
(2) 15S-AG15A (GN/BU)
(3) 8-AG15A (GN/YE)
(4)

C568

14014

F04272




(1)
(2) 15-AG15E (GN/BU)
(3) 8-AG15C (WH/GN)
(4)

C566

14014

F08298




(1) 29S-AG18 (OG/GN)
(2) 91S-AG24 (BK/GN)
(3) 91S-AG25 (BK/RD)
(4) 91S-AG18 (BK/RD)
(5)
(6)
(7)
(8)


C570

14014

F03179



F03196




(1) 8-AG17 (WH/GN)
(2) 8-AG18 (WH/BK)
(3) 15-AG17A (GN/BK)

C574

14014

F02034




(1) 8-AG19 (YE/BK)
(2) 15-AG19 (GN/OG)

C575

14014

F02034




(1) 8-AG24 (WH/GN)
(2) 15-AG24 (GN/BK)

C576

14014

F06310




(1) 15-AG16 (GN/RD)
(2) 31S-AG16 (BK/OG)
(3)
(4) 7-AG16 (YE/BU)
(5) 8-AG16 (WH/BU)
(6) 8-AG16A (WH/BU)

C577

14014

F02034



(1) 8-AG22 (WH/RD)
(2) 15-AG22 (GN/BU)

C578


12A690

(1) 15-RL22 (GN/OG)
(2) 91-RL22 (BK/RD)

C579

12A690

F04300




(1) 9-RJ12 (BN/BU)
(2) 8-RJ12 (GN/RD)
(3) 7-RJ12 (YE/BU)
(4) 8-RJ11 (WH/BU)

C580

12A690

F04304




(1) 9-RJ20 (BN)
(2) 8-RJ20 (WH/GN)
(3) 7-RJ20A (GY)
(4) 8-RJ20B (BK/GN)

C581

12A690

F04302




(1) 8-RR5 (WH)
(2)
(3) 91-RR5 (BK)
(4) 15-RR5 (GN/YE)

C582

12A690

F04302




(1) 8-RR6 (WH/RD)
(2)
(3) 91-RR6 (BK)
(4) 15-RR6 (GN/BU)

C583

12A690

F04302




(1) 8-RR7 (WH/BU)
(2)
(3) 91-RR7 (BK)
(4) 15-RR7 (GN/RD)

C584

12A690

F04302




(1) 8-RR8 (WH/GN)
(2)
(3) 91-RR8 (BK)
(4) 15-RR8 (GN/BK)

C585

12A690

F04302




(1) 8-RR9 (WH/BK)
(2)
(3) 91-RR9 (BK)
(4) 15-RR9 (GN/OG)

C586 (RD)

12A690

F03308




(1) 8-RJ11 (WH/GN)
(2) 9-RJ11 (BN/GN)
(3) 7-RJ11 (YE/GN)


C587

9H589

F02578



F02576




(1) 15-RL26 (GN/WH)
15-RL27 (GN/OG)
(2) 91S-RL26 (BK/WH)
91S-RL27 (BK/OG)

C588

9H589

F02576




(1) 15-RL26 (GN/WH)
15-RL27 (GN/OG)
(2) 91S-RL26 (BK/WH)
91S-RL27 (BK/RD)

C589 (BK)

9H589

F46008




(1) 91S-RL10 (BK/WH)
(2) 91S-RL12 (BK/BU)
(3) 91S-RL14 (BK/GN)
(4)
(5) 31-TA53 (BK)
(6)
(7) 8-RJ18 (WH/BK)
(8)
(9) 31S-GC21 (BK/GN)
(10)
(11)
(12) 8-RJ17 (WH/VT)
(13)
(14) 91S-RG3 (BK/OG)
(15) 9-RJ12 (BN/BU)
(16) 7-RJ3 (YE/VT)
(17) 7-RJ2 (YE/BK)
(18) 8-RJ21 (WH/RD)
(19) 8-RG3 (WH/BU)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25) 91S-RL11 (BK/YE)
(26) 91S-RL13 (BK/OG)
(27) 8-RE31A (WH/BK)
(28)
(29)
(30)
(31) 9-RJ19 (BN/RD)
(32)
(33)
(34) 8-RR9 (WH/BK)
(35)
(36) 9-RJ3 (BN/WH)
(37) 9-RJ2 (BN/YE)
(38) 9-RJ20 (BN)
(39)
(40)
(41) 8-RJ12 (GN/RD)
(42) 9-RJ17 (BN/WH)
(43) 7-RJ20 (YE/GN)
7-RJ20A (GY)
(44) 7-RJ12 (YE/BU)
(45)
(46) 8-EE1 (WH/RD)
(47)
(48)
(49) 9-RJ15 (GY)
(50) 31S-RL2 (BK/OG)
(51) 91-RL22 (BK/RD)
(52)
(53) 9-RJ4 (BN/RD)
(54)
(55) 9-RJ18 (BN/YE)
(56)
(57) 8-RR6 (WH/RD)
(58) 8-RR8 (WH/GN)
(59) 8-RJ2 (WH/BK)
(60)
(61) 9-RJ22 (BN/BU)
(62)
(63) 9-RJ21 (BN/RD)
(64)
(65) 33-RG3 (YE/BU)
(66)
(67) 8-RJ14A (WH)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72) 91S-RL27 (BK/RD)
(73) 91S-RJ14 (BK/YE)
(74) 9-RG3 (BN/BU)
(75) 15S-RG3 (GN/RD)
(76)
(77) 8-RJ4 (WH/RD)
(78)
(79) 8-RJ19 (WH/RD)
(80)
(81) 8-RR5 (WH)
(82) 8-RR7 (WH/BU)
(83) 8-RJ3 (WH/VT)
(84)
(85)
(86) 8-RJ20B (BK/GN)
(87) 8-RJ20 (WH/GN)
(88) 32-RG3 (WH/BU)
(89) 8-RJ11 (WH/GN)
(90)
(91) 8-RJ14B (BU)
(92)
(93)
(94)
(95) 91S-RJ15 (GY)
(96) 91S-RL26 (BK/WH)

C591

12A690

F06266




(1)
(2) 15-RJ22 (GN/BU)
(3) 9-RJ22 (BN/BU)
(4) 15-RJ22 (GN/RD)
8-RJ21 (WH/RD)
(5) 9-RJ21 (BN/RD)
(6)

C593

9H589

F06202




(1) 15S-RG3 (GN/RD)
(2) 91S-RG3 (BK/OG)
(3) 8-RG3 (WH/BU)
(4) 9-RG3 (BN/BU)
(5) 32-RG3 (WH/BU)
(6) 33-RG3 (YE/BU)


C592

12A690

F02612



F02580




(1) 91S-RS4 (BK/YE)
(2) 15-RS4 (GN/YE)

C594 (BK)

12A690

F94001




(F 1)
(F 2) 9-RJ25 (BN/BU)
(F 3) 7-RJ40 (YE/GN)
8-RJ21 (WH/RD)
(F 4) 91S-RJ3 (BK/WH)
(F 5) 91S-RJ2 (BK/RD)
(F 6) 91S-RJ25 (BK/OG)
(F 7) 91-RE8D (BK/YE)
(F 8) 15-RE21(GN/OG)
(F 9) 30-RE8 (RD)
(F 10)
(F 11)
(F 12)
(F 13) 9-RJ5 (BN)
(F 14) 9-RJ14 (BN)
(F 15) 91S-PC31 (BK/GN)
(F 16) 31S-RL2 (BK/OG)
(F 17) 8-RJ40 (WH/GN)
9-RJ22 (BN/BU)
(F 18)
(F 19) 5-EC7A (BU/RD)
5-EC7C (BU/RD)
(F 20)
(F 21) 15-RE17 (GN/BU)
(F 22) 91S-RE8 (BK/YE)
(F 23) 9-RJ29A (BN/BU)
(F 24)
(F 25)
(F 26) 9-RJ4 (BN/RD)
(F 27) 9-RJ3 (BN/WH)
(F 28)
(F 29) 8-CE10 (WH/VT)
(F 30) 31S-BB16 (BK/RD)
(F 31) 4-EC7A (GY/RD)
4-EC7C (GY/RD)
(F 32)
(F 33)
(F 34) 8-FA88 (WH/VT)
(F 35) 31S-GC20 (BK/OG)
(F 36) 8-RJ5 (WH)
(F 37) 8-RJ4 (WH/RD)
(F 38) 8-RJ3 (WH/VT)
(F 39) 91S-RJ14 (BK/YE)
(F 40) 91-RE8C (BK/YE)
(F 41) 32-RG3 (WH/BU)
(F 42) 33-RG3 (YE/BU)
(M 1) 31S-RR1 (BK/OG)
(M 2)
(M 3) 31S-RR2 (BK/GN)
(M 4)
(M 5) 91-RE8A (BK/YE)
(M 6) 9-RJ28 (BN)
(M 7) 5-EB6 (BU)
(M 8) 91S-RH9 (BK/BU)
(M 9) 31S-FA11 (BK/YE)
(M 10) 49-PA6 (BU)
(M 11)
(M 12) 91S-RL13 (BK/OG)
(M 13) 91S-RL11 (BK/YE)
(M 14)
(M 15)
(M 16) 3-RJ18 (BK)
(M 17) 7-FA88 (YE/VT)
(M 18) 8-RJ29A (WH/BU)
(M 19) 15-RJ2 (GN/OG)
(M 20) 9-RJ40 (BN/GN)
8-RJ22 (WH/BU)
(M 21) 8-RJ44 (WH/BU)
(M 22) 7-RJ28 (YE)
(M 23) 8-RJ19 (WH/RD)
(M 24) 91S-RH5 (BK/BU)
(M 25)
(M 26)
(M 27) 91S-RL10 (BK/WH)
(M 28) 91S-RL12 (BK/BU)
(M 29) 91S-RL26 (BK/WH)
(M 30) 91S-RL27 (BK/RD)
(M 31) 9-RJ18 (BN/YE)
(M 32) 8-RJ18 (WH/BK)
(M 33) 4-EB6 (GY)
(M 34) 8-RJ2 (WH/BK)
(M 35) 9-RJ19 (BN/RD)
(M 36)
(M 37) 8-RJ26 (WH/GN)
(M 38) 8-RJ14 (WH)
(M 39) 9-FA88 (BN/WH)
(M 40) 15S-LG23 (GN/WH)
(M 41)
(M 42) 91-RE8B (BK/YE)
(M 43)
(M 44)
(M 45)
(M 46) 3-RJ19 (BK)
(M 47) 10-RJ30 (GY)
(M 48) 8-RJ39 (WH/RD)
(M 49) 8-RJ25 (WH/BU)
(M 50)
(M 51)
(M 52) 8-RJ17 (WH/VT)
15-RJ3 (GN/WH)

C595 (BK)

9H589

F06232




(1) 32-RG3 (WH/BU)
(2) 33-RG3 (YE/BU)
(3) 8-RJ44 (WH/BU)
(4) 9-RJ28 (BN)
(5) 7-RJ28 (YE)
(6) 8-RJ39 (WH/RD)

C597

12A690

F06274




(1) 15S-RG3 (GN/RD)
(2) 91S-RG3 (BK/OG)
(3) 8-RG3 (WH/BU)
(4) 9-RG3 (BN/BU)
(5) 32-RG3 (WH/BU)
(6) 33-RG3 (YE/BU)

C596

12A690

F06202




(1)
(2) 8-RJ17A (WH/VT)
8-RJ22 (WH/BU)
(3) 15-RJ22 (GN/RD)
(4) 9-RJ17A (BN/WH)
9-RJ22 (BN/BU)
91-RJ21 (BK/BU)
(5) 49-RJ22 (BU/WH)
(6)

C598 (GY)


12A690

F06266



12A690


F04079



(1)
(2)
(3)
(4) 15-RJ22 (GN/RD)
(5)
(6)

C599


F32034



(A 1)	9-RJ3 (BN/WH)	(E 1)	
(A 2)	8-RJ17 (WH/VT)	(E 2)	
(A 3)		(E 3)	8-RJ18 (WH/BK)
(A 4)		(E 4)	9-RJ18 (BN/YE)
(B 1)	8-RJ40 (WH/GN)	(F 1)	
(B 2)	9-RJ4 (BN/RD)	(F 2)	
(B 3)	8-RJ4 (WH/RD)	(F 3)	
(B 4)		(F 4)	
(C 1)		(G 1)	91-RE8T (BK/YE)
(C 2)		(G 2)	
(C 3)	8-RJ5 (WH)	(G 3)	
(C 4)		(G 4)	
(D 1)		(H 1)	
(D 2)		(H 2)	
(D 3)		(H 3)	
(D 4)	31S-GC20 (BK/OG) 8-RJ3 (WH/VT)	(H 4)	

C600


F48008



(A 1)	
(A 2)	7-RJ40 (YE/GN)
(A 3)	
(A 4)	4-EC7E (GY/RD) 4-EC7D (GY/RD)
(B 1)	
(B 2)	31S-FA11 (BK/YE)
(B 3)	
(B 4)	5-EC7E (BU/RD) 5-EC7D (BU/RD)
(C 1)	
(C 2)	
(C 3)	
(C 4)	
(D 1)	
(D 2)	
(D 3)	
(D 4)	
(E 1)	
(E 2)	
(E 3)	15S-LG23 (GN/WH)
(E 4)	
(F 1)	8-FA88 (WH/VT)
(F 2)	91S-RE8 (BK/YE)
(F 3)	
(F 4)	
(G 1)	91S-RH9A (BK/BU)
(G 2)	15-RE17 (GN/BU)
(G 3)	
(G 4)	
(H 1)	31S-RL2 (BK/OG)
(H 2)	
(H 3)	
(H 4)	
(J 1)	
(J 2)	
(J 3)	
(J 4)	
(K 1)	
(K 2)	91S-RH5 (BK/BU)
(K 3)	
(K 4)	
(L 1)	
(L 2)	
(L 3)	
(L 4)	91-RE8 (BK/YE) 91-RE8H (BK/YE)
(M 1)	9-RE8 (BN)
(M 2)	15-RE21A (GN/OG)
(M 3)	15-RE21B (GN/OG)
(M 4)	91-RE8A (BK/YE)

C601

F32034




(A 1)		(E 1)	9-RJ5 (BN)
(A 2)		(E 2)	4-EB6A (GY)
(A 3)		(E 3)	
(A 4)	5-EB6A (BU)	(E 4)	
(B 1)	91S-PA51 (BK/OG)	(F 1)	9-RG3 (BN/BU)
(B 2)	91S-PA52 (BK/GN)	(F 2)	
(B 3)	8-RJ29A (WH/BU)	(F 3)	33-RG3 (YE/BU)
(B 4)		(F 4)	
(C 1)	91S-PA53 (BK/RD)	(G 1)	
(C 2)	91S-PA54 (BK/WH)	(G 2)	
(C 3)		(G 3)	
(C 4)	7-FA88 (YE/VT)	(G 4)	
(D 1)	91S-RL19 (BK/YE)	(H 1)	91-RE8U (BK/YE)
(D 2)		(H 2)	
(D 3)		(H 3)	
(D 4)		(H 4)	91S-RG3 (BK/OG)

C602 (OG)

14014

F02009




(1) 31-HA28 (BK)
(2) 29-HA28 (OG)

C604

15K868

F03110




(1) 7-GN19A (YE)
(2) 8-GN19 (WH)
(3) 9-GN19A (BN)

C605

15K868

F03110




(1) 7-GN20 (YE/RD)
(2) 8-GN20 (WH/RD)
(3) 9-GN20 (BN/RD)

C606

15K868

F03110




(1) 7-GN21 (YE/BU)
(2) 8-GN21 (WH/BU)
(3) 9-GN21 (BN/BU)

C607

15K868

F03110




(1) 7-GN22 (YE/GN)
(2) 8-GN22 (WH/GN)
(3) 9-GN22 (BN/GN)

C608

14014


F12092



(1) 8-GN21 (WH/BU)
(2) 8-GN20 (WH/RD)
(3)
(4) 8-GN19 (WH)
(5) 8-GN22 (WH/GN)
(6) 1-AB10 (WH)
(7) 2-AB10 (GY)
(8)
(9) 15S-LD6B (GN/YE)
(10)
(11) 7-GN19 (YE)
(12) 9-GN19 (BN)

15K868

F12086




(1) 8-GN21 (WH/BU)
(2) 8-GN20 (WH/RD)
(3)
(4) 8-GN19 (WH)
(5) 8-GN22 (WH/GN)
(6) 1-AB10 (WH)
(7) 2-AB10 (GY)
(8)
(9) 15S-LG16 (GN/OG)
(10)
(11) 7-GN19 (YE)
(12) 9-GN19 (BN)

C619

14401

F06278




(1)
(2)
(3)
(4) 31S-JA47 (BK/OG)
(5) 31-JA47 (BK)
(6) 31S-JA31 (BK/WH)

C622

14014

F16084




(1) 15-GN10A (GN/YE)
15-GN10 (GN/YE)
(2) 10-GN26 (GY)
(3)
(4)
(5) 9-GN18 (BN/BU)
(6)
(7) 5-EC10AL (BU)
(8)
(9)
(10) 8-GN26 (WH)
(11)
(12)
(13)
(14) 4-EC10AL (GY)
(15)
(16) 31-GN10 (BK)
31-GN10A (BK)

C623

14014

F12108




(1)
(2) 8-GN20 (WH/RD)
(3) 8-GN21 (WH/BU)
(4) 8-GN19 (WH)
(5) 8-GN22 (WH/GN)
(6)
(7)
(8) 9-GN19 (BN)
(9)
(10)
(11) 7-GN19 (YE)
(12)

C634 (BK)

14K733

F01009




(1) 64S-HB12 (BU)

C635 (BK)

14K733


F01009



(1) 64S-HB25 (BU/RD)

C631


F01028



(1) (BN)
9-GN18 (BN)

14014

F01005




(1) 9-GN18 (GN/BU)


C638 (BK)

12A690

F02570



F02055




(1) 8-RJ46 (WH/RD)
(2) 9-RJ46 (BN/RD)


C639 (BK)

12A690

F02570



F02055




(1) 8-RJ47 (WH/BU)
(2) 9-RJ47 (BN/BU)

C640

12A690

F03306




(1) 8-RJ50 (WH/VT)
(2) 9-RJ50 (BN/WH)
(3) 7-RJ50 (YE/VT)


C643 (BK)

12A690


F02012



F02103



F02612




(1) 8-RJ4 (WH/RD)
9-RJ4 (BN/RD)
(2) 8-RJ4 (WH/RD)
9-RJ4 (BN/RD)

C644

12A690

F04128




(1) 8-RJ18 (WH/BK)
(2) 9-RJ18 (BN/YE)
(3) 9-RJ19 (BN/RD)
(4) 8-RJ19 (WH/RD)

C645

12A690

F03161




(1) 31S-RR1 (BK/OG)
(2) 15-RR1 (GN/RD)
(3) 31S-RR2 (BK/GN)

C648

14014

F06276




(1) 7-RJ30 (YE)
(2) 8-RJ30 (WH)
(3) 9-RJ30 (BN)
(4) 91-RJ30 (BK/YE)
(5) 10-RJ30 (GY)
(6) 15-RJ30 (GN/YE)

C650

12A690

F02536




(1) 31S-GC13 (BK/BU)
(2) 31-GC13 (BK)

C654

9H589

F02580




(1) 8-RJ17 (WH/VT)
(2) 9-RJ17 (BN/WH)

C655

12A690

F02570




(1) 8-RJ17 (WH/VT)
(2) 9-RJ17 (BN/WH)

C656

12A690

F02580




(1) 8-RJ17A (WH/VT)
(2) 9-RJ17A (BN/WH)

C690 (BK)

12A690

F46004




(1)
(2) 91-RE8C (BK/YE)
(3) 15-RE8A (GN/BU)
(4) 91-RE8B (BK/YE)
91S-BB16 (BK/RD)
(5) 15-RE8 (GN/BU)
(6) 91-RE8A (BK/YE)
(7)
(8) 8-EE1C (WH/RD)
(9) 31S-BB16 (BK/RD)
(10) 31S-FA11C (BK/YE)
(11)
(12)
(13) 31S-GC13 (BK/BU)
(14)
(15) 15S-RE8M (GN/YE)
(16) 30-RE8 (RD)
(17) 50-BB16A (GY/BK)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25) 8-PA13B (BU)
(26) 10-RJ30D (GY)
(27) 91S-RH9 (BK/BU)
(28)
(29)
(30) 15S-LG23 (GN/WH)
(31) 7-PA1 (YE/VT)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41) 5-EC7B (BU/RD)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51) 8-FA4 (WH/VT)
(52)
(53) 9-RE8 (BN/RD)
(54) 4-EC7B (GY/RD)

C692

14K733

F04083




(1) 91S-FA17 (BK/RD)
91-FA17A (BK/RD)
15-FA17 (GN/OG)
(2)
(3)
(4) 91S-RE8 (BK/YE)

C695

14401

F06280




(1) 29S-LH43 (OG/BU)
(2) 31-LH43 (BK)
(3)
(4) 15-HC9 (GN/BK)
(5) 15S-HC11 (GN/WH)
(6)

C694

14401

F06280




(1) 29S-LH29 (OG/YE)
(2) 31-LH29 (BK)
(3)
(4) 15-HC14 (GN/YE)
(5) 15S-HC8 (GN/RD)
(6)

C710

17N400

F02528




(1) 15S-JA50 (GN/OG)
(2) 91S-JA50 (BK/RD)

C711

17N400

F02528




(1) 15S-JA51 (GN/BU)
(2) 91S-JA51 (BK/BU)

C717

14401

F06278




(1) 15-CF54 (GN/WH)
(2) 91-CF54 (BK/WH)
(3) 29S-LH45 (OG/WH)
(4)
(5) 31S-CF54 (BK/WH)
(6) 91S-CF54 (BK/WH)

C715

14B723

F07056



(1) 33-AH36 (YE/RD)
33-AH36A (YE/RD)
(2) 29-AH35A (OG/YE)
(3) 31-AH35 (BK)
(4)
(5)
(6) 31-AH35A (BK)
(7) 32-AH36 (WH/RD)
32-AH36A (WH/RD)

C720

14297

F02005




(1) 15-HB26 (GN/RD)
(2) 31-HB26 (BK)

C721

14297

F02005




(1) 15-HB13 (GN/BU)
(2) 31-HB13 (BK)


C722

14K138

F24028



F18018



(1)
(2)
(3) 4-EC3F (GY/RD)
4-EC10F (GY/RD)
(4)
(5) 7-LH31 (YE/RD)
91S-AA62 (BK/WH)
91S-AA62A (BK)
(6)
(7) 91-AJ18 (BK/WH)
(8) 91-AD10 (BK/RD)
(9) 8-AD10 (WH/BK)
(10) 15S-HB36A (BK)
15S-HB36A (GN/OG)
(11) 49S-LG20 (BU/WH)
(12) 5-EC3F (BU/RD)

(13)
(14)
(15) 5-EC10F (BU/RD)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21) 91S-AA61 (BK/BU)
91S-AA61A (BK)
(22) 91S-AA64A (BK)
91S-AA64 (BK/GN)
(23) 31-HB36A (BK)
(24) 10-AD10 (GY/BK)


(1) 32-AA59A (BK)
32-AA59 (WH/BK)
(2) 33-AA59A (BK)
33-AA59 (YE/BK)
(3) 4-EC3F (GY/RD)
4-EC10F (GY/RD)
(4)
(5) 7-LH31 (YE/RD)
(6) 91S-AA62 (BK/WH)
91S-AA62A (BK/WH)
(7) 91-AJ18 (BK/WH)
(8) 91S-AJ55 (BK/RD)
(9) 29-AJ27 (OG/WH)
(10) 33-AA60A (BK)
33-AA60 (YE)

(11)
(12) 5-EC3F (BU/RD)
5-EC10F (BU/RD)
(13) 91S-AA64 (BK/GN)
91S-AA64A (BK)
(14) 91S-AA63 (BK/OG)
91S-AA63A (BK)
(15) 91S-AA61 (BK/BU)
91S-AA61A (BK)
(16) 91-AA58 (BK/YE)
91-AA58A (BK/YE)
91-AA58B (BK)
(17) 91S-AJ54B (BK/GN)
(18) 31-DA12A (BK)

C723

14K138

F14066




(1) 49S-LG20 (BU/WH)
(2) 29S-LC43 (OG/WH)
(3) 31-HB36A (BK)
31-HB36B (BK)
(4) 15S-HB36A (GN/OG)
15S-HB36B (GN/OG)
(5)
(6) 91-AD10 (BK/RD)
91-AD10A (BK/RD)
(7) 10-AD10 (GY/BK)
10-AD10A (GY/BK)
(8) 8-AD10 (WH/BK)
8-AD10A (WH/BK)
(9) 4-EE9B (GY/OG)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

C726

14401

F12116




(1) 29-GG14R (OG)
(2) 75-GG14C (YE/BU)
(3) 91-GG14L (BK/OG)
(4) 15-GG14C (GN/RD)
(5) 5-EC7Z (BU/RD)
(6) 4-EC7Z (GY/RD)
(7) 29S-GG14P (OG)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

C728

14A584

F14066



(1) 49S-LG13 (BU/RD)

(2) 29S-LC41 (OG/WH)

(3) 31-HB35A (BK)
31-HB35B (BK)

(4) 15S-HB35A (GN/BK)
15S-HB35B (GN/BK)

(5)

(6) 33-AD8A (YE/BU)
33-AD8B (YE/BU)

(7) 34-AD7A (BU/RD)
34-AD7B (BU/RD)

(8) 32-AD6A (WH)
32-AD6B (WH)

(9) 4-EE9B (GY/OG)
4-EE9C (GY/OG)

(10)

(11)

(12) 29-AJ7 (OG/BU)


(13) 91-AJ7 (BK/BU)

(14)


C729

14A584

F24028



F18018




(1)
(2)
(3) 4-EC3B (GY/RD)
4-EC10B (GY/RD)
(4)
(5) 7-LH48 (YE/VT)
91S-AA62A (BK/WH)
91S-AA62B (BK)
(6)
(7)
(8) 33-AD8A (YE/BU)
(9) 29-AJ26 (OG/YE)
32-AD6A (WH)
(10) 15S-HB35A (GN/BK)
(11) 49S-LG13 (BU/RD)
(12) 5-EC3B (BU/RD)
(13)
(14)
(15) 5-EC10B (BU/RD)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21) 91S-AA61A (BK/BU)
91S-AA61B (BK)
(22) 91S-AA64A (BK/GN)
91S-AA64B (BK)
(23) 31-HB35A (BK)
(24) 34-AD7A (BU/RD)

(1) 32-AA59B (BK)
32-AA59A (WH/BK)
(2) 33-AA59B (BK)
33-AA59A (YE/BK)
(3) 4-EC3B (GY/RD)
(4)
(5) 7-AB9 (YE/GN)
7-AB9A (YE/GN)
7-LH48 (YE/VT)
(6) 91S-AA62A (BK/WH)
91S-AA62B (BK)
(7)
(8)
(9) 29-AJ26 (OG/YE)
(10) 33-AA60B (BK)
33-AA60A (YE)
(11)
(12) 5-EC3B (BU/RD)
(13) 91S-AA64A (BK/GN)
91S-AA64B (BK)
(14) 91S-AA63A (BK/OG)
91S-AA63B (BK)
(15) 91S-AA61A (BK/BU)
91S-AA61B (BK)
(16) 91-AA58A (BK/YE)
91-AA58B (BK)
(17)
(18) 31-DA11A (BK)

C730a

14240

F18018




(1)	32-AA59B (WH/BK)	(10)	33-AA60B (YE)
(2)	33-AA59B (YE/BK)	(11)	
(3)	4-EE9A (GY/OG)	(12)	
(4)		(13)	
(5)	7-LH36 (YE/BU)	(14)	
(6)		(15)	
(7)	91-AJ32 (BK/OG)	(16)	91-AA58B (BK/YE)
(8)	91S-AJ64 (BK/OG)	(17)	91S-AJ63 (BK/BU)
(9)	29-AJ83 (OG/BU)	(18)	31-AJ83 (BK)

C730b

14240

F18018




(1)	32-AA59C (WH/BK)	(10)	33-AA60B (YE)
(2)	33-AA59C (YE/BK)	(11)	
(3)	4-EE3A (GY/OG)	(12)	
(4)		(13)	
(5)	7-LH36 (YE/BU)	(14)	
(6)		(15)	
(7)	91-AJ32 (BK/OG) 91-AJ32A (BK/OG)	(16)	91-AA58C (BK/YE)
(8)	91S-AJ64 (BK/OG)	(17)	91S-AJ63 (BK/BU)
(9)	29-AJ83 (OG/BU)	(18)	31-AJ83 (BK)

C732

14014

F06234



(1) 15S-RG2 (GN/OG)
15S-RG2A (GN/OG)

(2) 8-GA7 (WH/RD)

(3)

(4) 9-GA7 (BN/RD)


(5) 31-RG2 (BK)
31-RG2A (BK)

(6)

C734

14A584

F22026



(1) 15S-AJ40 (GN/BK)

(2) 29-AJ26 (OG/YE)

(3)

(4)

(5) 8-AJ41 (WH/BK)
8-AJ41A (WH/BK)

(6) 8-AJ40 (WH/GN)
8-AJ40A (WH/GN)

(7) 32-AA59A (WH/BK)
32-AA59B (BK)

(8)

(9) 33-AA60A (YE)
33-AA60B (BK)

(10) 33-AA59A (YE/BK)
33-AA59B (BK)

(11)

(12) 15S-AJ41 (GN/OG)

(13) 31-DA11C (BK)

(14)

(15) 91-AA58A (BK/YE)
91-AA59B (BK)

(16) 9-AJ41 (BN/YE)

(17) 7-AJ40 (YE/GN)

(18)

(19)


(20) 4-EE9B (GY/OG)

(21) 91S-AA63A (BK/OG)
91S-AA63B (BK)

(22)

C735

F22026




14K138

(1) 15S-AJ54 (GN/BK)
(2) 29-AJ27 (OG/WH)
(3)
(4) 7-LH31 (YE/RD)
(5) 8-AJ55 (WH/BK)
8-AJ55A (WH/BK)
(6) 8-AJ54 (WH/GN)
8-AJ54A (WH/GN)
(7) 32-AA59A (BK)
32-AA59 (WH/BK)
(8)
(9) 33-AA60A (BK)
33-AA60 (YE)
(10) 33-AA59A (BK)
33-AA59 (WH/BK)
(11) 91S-AJ54 (BK/GN)
(12) 15S-AJ55 (GN/OG)
(13) 31-DA12A (BK)
(14)
(15) 91-AA58 (BK/YE)
91-AA58A (BK)
91-AA58B (BK/YE)
(16) 9-AJ55 (BN/YE)
(17) 7-AJ54 (YE/GN)
(18) 91-AJ18 (BK/WH)
(19)
(20) 4-EE9B (GY/OG)
(21) 91S-AA63A (BK)
91S-AA63 (BK/OG)
(22) 91S-AJ55 (BK/RD)

C736

F22026




14014

(1) 15S-AJ57 (GN/BU)
(2) 29-AJ83 (OG/BU)
(3)
(4) 7-LH36 (YE/BU)
(5) 8-AJ58 (WH/BU)
(6) 8-AJ57 (WH/RD)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11) 91S-AJ63 (BK/BU)
(12) 15S-AJ58 (GN/RD)
(13) 31-DA21 (BK)
(14)
(15)
(16) 9-AJ58 (BN/BU)
(17) 7-AJ57 (YE/RD)
(18) 91-AJ32 (WH)
(19)
(20) 4-EE9A (GY/OG)
4-EE9B (GY/OG)
4-EE9C (GY/OG)
4-EE9D (GY/OG)
(21)
(22) 91S-AJ64 (BK/OG)

C737

14014

F22026




(1) 15S-AJ60 (GN/BU)
(2) 29-AJ84 (OG/WH)
(3)
(4) 7-LH36A (YE/BU)
(5) 8-AJ63 (WH/RD)
(6) 8-AJ60 (BK/OG)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11) 91S-AJ63A (BK/BU)
(12) 15S-AJ61 (GN/RD)
(13) 31-DA22 (BK)
31-DA22A (BK)
(14)
(15)
(16) 9-AJ61 (BN/BU)
(17) 7-AJ60 (YE/RD)
(18) 91-AJ32A (WH)
(19)
(20) 4-EE9A (GY/OG)
4-EE9B (GY/OG)
4-EE9C (GY/OG)
4-EE9D (GY/OG)
(21)
(22) 91S-AJ64A (BK/OG)

C741

14A584

F08280




(1) 29-AD12 (OG/YE)
(2) 33-AD8C (YE/BU)
33-AD11 (YE/VT)
(3) 32-AD6C (WH)
32-AD9 (WH/GN)
(4) 34-AD7C (BU/RD)
34-AD10 (BU/YE)
(5)
(6) 33-AD8 (YE/BU)
33-AD11C (YE/VT)
(7) 32-AD6 (WH)
32-AD9C (WH/GN)
(8) 34-AD7 (BU/RD)
34-AD10C (BU/YE)

C742

14335

F03294




(1) 29-AD15 (OG)
(2) 91-AD15 (BK/OG)
(3) 15S-AD15 (GN/RD)

C743

14014

F07058




(1) 33-AD27 (YE/GN) + 33-AD28 (YE/GN)
(2) 31S-AD24 (BK/RD)
(3) 32-AD27 (WH/GN) + 32-AD28 (WH/GN)
(4) 29-AD27 (OG/BK)
(5) 31-AD27 (BK) 31-AD27A (BK)
(6)
(7)

C746

14A584

F06218




(1) 9-AJ41 (BN/YE)
(2) 7-AJ40 (YE/GN)
(3) 8-AJ40A (WH/GN) 8-AJ41 (WH/BK)
(4) 8-AJ40 (WH/GN) 8-AJ41A (WH/BK)
(5) 15S-AJ41 (GN/OG)
(6) 15S-AJ40 (GN/BK)

C745

F221050

F02534




(1) 15S-KA21 (GN/YE)
(2) 31-KA21A (BK)

C747

14014

F06218




(1) 9-AJ55 (BN/YE)
(2) 7-AJ54 (YE/GN)
(3) 8-AJ54 (WH/GN) 8-AJ55A (WH/BK)
(4) 8-AJ55 (WH/BK) 8-AJ54A (WH/GN)
(5) 15S-AJ55 (GN/OG)
(6) 15S-AJ54 (GN/BK)

C748

14014

F06218




(1) 9-AJ58 (BN/BU)
(2) 7-AJ57 (YE/RD)
(3) 8-AJ58 (WH/BU)
(4) 8-AJ57 (WH/RD)
(5) 15S-AJ58 (GN/RD)
(6) 15S-AJ57 (GN/BU)


C753

14K733

F02572



F02086




(1) 31-LG13 (BK)
(2) 49S-LG13 (BU/RD)


C754

14K733

F02572



F02086




(1) 31-LG20 (BK)
(2) 49S-LG20 (BU/WH)

C749

14014

F06218




(1) 9-AJ61 (BN/BU)
(2) 7-AJ60 (YE/RD)
(3) 8-AJ60 (BK/OG)
(4) 8-AJ63 (WH/RD)
(5) 15S-AJ61 (GN/RD)
(6) 15S-AJ60 (GN/BU)

C755

14B723

F02636




(1) 31-DA14 (BK)
(2) 29-AH35 (OG/YE)

C756

14B723

F02638




(1) 32-AH38 (WH/BK)
(2) 33-AH38 (YE/BK)

C757

14B723

F02638




(1) 32-AH36 (WH/RD)
(2) 33-AH36 (YE/RD)

C758

14B723

F02640




(1) 32-AH37 (WH/GN)
(2) 33-AH37 (YE/GN)

C759 (BK)

14B723

F02642




(1) 33-AH38 (YE/BK)
(2) 32-AH38 (WH/BK)

C760 (WH)

14B723

F05146




(1) 32-AH36 (WH/RD)
(2)
(3)
(4)
(5) 33-AH36 (YE/RD)

C761 (BK)

14B723

F05146




(1) 33-AH37 (YE/GN)
(2)
(3)
(4)
(5) 32-AH37 (WH/GN)

C762 (BK)

14B723

F02642




(1) 33-AH36 (YE/RD)
33-AH36A (YE/RD)

(2) 32-AH36 (WH/RD)
32-AH36A (WH/RD)


C771

9H589, 12A690


F02012




F02498



F02590



F02612




(1) 91S-RL10 (BK/WH)
15-RL10 (GN/WH)
31S-RL10 (BK/WH)

(2) 15-RL10 (GN/WH)
91S-RL10 (BK/WH)


C772

9H589, 12A690


F02012




F02498



F02590



F02612




(1) 91S-RL11 (BK/YE)
15-RL11 (GN/YE)
31S-RL11 (BK/YE)

(2) 15-RL11 (GN/YE)
91S-RL11 (BK/YE)


C773

9H589, 12A690


F02012




F02498



F02590



F02612




(1) 91S-RL12 (BK/BU)
15-RL12 (GN/BU)
31S-RL12 (BK/BU)
15-RL12 (GN/YE)

(2) 15-RL12 (GN/BU)
91S-RL12 (BK/BU)
91S-RL13 (BK/OG)


C774

9H589, 12A690


F02012




F02498



F02590



F02612




(1) 15-RL13 (GN/RD)
31S-RL13 (BK/OG)
15-RL13 (GN/YE)

(2) 15-RL13 (GN/RD)
91S-RL13 (BK/OG)

C775 (BK)

12A690

F02590




(1) 15-RL14 (GN/YE)

(2) 91S-RL12 (BK/BU)

C776

14401

F06101



(1) 15S-FA95 (GN/BK)

(2)

(3) 31-FA95 (BK)

(4) 8-FA95 (WH/GN)


(5)

(6) 9-FA95 (BN/GN)

C778

12A690

F03308



(1) 15-RJ32 (GN/RD)


(2) 91-RJ32 (BK/OG)

(3) 8-RJ32 (WH/BU)


C779

9H589, 12A690

F02091



F02580




(1) 8-RJ5 (WH)

(2) 9-RJ5 (BN)
9-RJ5A (BN)

C782

14A584

F02538




(1) 33-AJ26 (YE)
33-AJ17A (YE/VT)
32-AJ26B (WH)
32-AJ17C (WH/VT)

(2) 32-AJ26 (WH)
32-AJ17A (WH/VT)
33-AJ26B (YE)
33-AJ17C (YE/VT)

C785

12A690

F02570




(1) 8-RJ12 (WH/BU)
(2) 9-RJ12 (BN/BU)

C783

14K138

F02538




(1) 32-AJ26A (WH)
32-AJ17 (WH/VT)
33-AJ17B (YE/VT)
33-AJ26C (YE)

(2) 33-AJ26A (YE)
33-AJ17 (YE/VT)
32-AJ17B (WH/VT)
32-AJ26C (WH)

C786

9H589

F02066




(1) 8-RJ5 (WH)
(2) 9-RJ5 (BN)

C784


15R554

F04033




14401

F04272



14401

F04272




(1) 9-CE8 (BN/BU)
(2) 10-CE8 (GY/VT)
(3) 8-CE8 (WH/BU)
(4) 7-CE8 (YE/BU)

C788


14K733

F03167



3C221

F03322




(1) 7-CE10 (YE/VT)
(2) 9-CE10 (BN/WH)
(3) 8-CE10 (WH/VT)

C789

14401

F02032




(1) 15-FA18 (GN/OG)
(2) 31S-FA18 (BK/RD)

C790

12A690

F02570




(1) 15-RL50C (GN/BU)
(2) 91S-RL50C (BK/BU)

C791

14K733

F03308




(1) 31-GL36 (BK)
(2) 29S-GL43 (OG/BK)
(3) 30-GL43 (RD)

C792

14K733

F03278




(1) 7-CE10 (YE/VT)
7-CE10A (YE/VT)
(2) 9-CE10 (BN/WH)
9-CE10A (BN/WH)
(3) 8-CE10 (WH/VT)
8-CE10A (WH/VT)

C793

14K733

F02150




(1) 30-CE7 (RD)
(2) 31-CE7 (BK)

C794

14K733

F03278




(1) 15-CE7 (GN/BU)
(2) 5-EC7W (BU/RD)
(3) 4-EC7W (GY/RD)

C795

3C221

F03110




(1) 8-CE10 (WH/VT)
8-CE10A (WH/VT)
(2) 9-CE10 (BN/WH)
9-CE10A (BN/WH)
(3) 7-CE10 (YE/VT)
7-CE10A (YE/VT)


C797

17N400

F02104



F02047




(1) 31S-AB11A (BK/WH)
31S-AB11 (BK)
31S-AB11B (BK)
(2) 31-AB11 (BK)

C798

17N400

F06230




(1) 32-AA27 (BK)
32-AA27A (WH/GN)
(2) 31-GL20 (BK)
(3) 31S-GL20 (BK)
31S-GL20A (BK/RD)
(4) 31S-LB25 (BK)
31S-LB25A (BK)
31S-LB25A (BK/BU)
(5)
(6)

C799

17N400

F02102




(1) 31S-AA30 (BK/YE)
31S-AA30A (BK/YE)
31S-AA30B (BK)
31S-AA30B (BK/YE)
31S-AA30B (YE)

(2) 31-AA30 (BK)

C801

15R554

F06128



(1) 9-CE8 (BN/BU)

(2) 8-CE8 (WH/BU)

(3) 10-CE8 (GY/VT)

(4) 7-CE8 (YE/BU)


(5) 8-CE8A (WH/BU)

(6)


C803

9H589


F02012




F02103



F03314



F03312



(1) 8-RJ3 (WH/VT)
9-RJ3 (BN/WH)
7-RJ3 (YE/VT)


(2) 8-RJ3 (WH/VT)
9-RJ3 (BN/WH)

(3) 8-RJ3 (WH/VT)

C804

12A690

F03312




(1) 7-RJ2 (YE/BK)
(2) 9-RJ2 (BN/YE)
(3) 8-RJ2 (WH/BK)

C808

14A584

F06112




(1) 34-AD7 (BU/RD)
34-AD7B (BU/RD)
34-AD7C (BU/RD)
(2) 33-AD8 (YE/BU)
33-AD8B (YE/BU)
33-AD8C (YE/BU)
(3) 32-AD6 (WH)
32-AD6B (WH)
32-AD6C (WH)
(4) 15S-HB35 (GN/BK)
15S-HB35B (GN/BK)
(5) 31-HB35 (BK)
31-HB35B (BK)
(6)

C807

14A584

F10041




(1) 34-AD7A (BU/RD)
(2) 33-AD8A (YE/BU)
(3) 32-AD6A (WH)
(4) 15S-HB35A (GN/BK)
(5) 31-HB35A (BK)
31-LG13 (BK)
(6) 29S-LC41 (OG/WH)
(7) 49S-LG13 (BU/RD)
49S-LG13A (BU/RD)
(8) 32-AD27 (WH/GN)
(9) 33-AD27 (YE/GN)
(10)

C809 (BK)

14401

F32006




(1) 15S-LD13 (GN/OG)
(2) 91S-GE56A (BK/YE)
(3) 8-GL37 (WH/GN)
(4) 15-GG14 (GN/RD)
15-GG14B (GN/RD)
(5) 10-GL37 (GY/OG)
(6) 91-GG14 (BK/OG)
(7) 9-GA7 (BN/RD)
(8) 8-GA7 (WH/RD)
(9) 29S-GG14 (OG)
(10) 91S-BB6 (BK/YE)
(11) 8-TC32 (WH/BU)
(12)
(13) 9-RJ30 (BN)
(14) 8-RJ30 (WH)
(15) 75-GG14 (YE/BU)
75-GG14A (YE/BU)
(16) 15S-LD7 (GN/BU)
(17) 5-EC7H (BU/RD)
5-EC7Y (BU/RD)
(18) 4-EC7H (GY/RD)
4-EC7Y (GY/RD)
(19)
(20)
(21)
(22) 5-EC10 (BU)
(23) 4-EC10 (GY)
(24)
(25) 31S-TA32 (BK/WH)
(26) 30S-TA31 (RD/BK)
(27) 91S-GG9 (BK/RD)
(28) 91S-GC8 (BK/OG)
(29) 91S-PG6 (BK/YE)
(30) 91S-GE56 (BK/YE)
(31) 7-RJ30 (YE)
(32) 29-GG14 (OG)


C810

14K733

F02012



F02572




(1) 91-GC7 (BK/BU)
91-GC7A (BK)
(2) 31S-GC6 (BK/YE)

C813

F221050

F02055




(1) 91-GC8 (BK/OG)
(2) 91S-GC8 (BK/OG)

C811

14014

F01005




(1) 29S-GL26 (OG/GN)

C814

2B325, 14K733

F02058




(1) 8-CF32 (WH)
8-CF32A (WH)
(2) 9-CF32 (BN)
9-CF32A (BN)

C815

2B325, 14K733

F02058




(1) 8-CF38 (WH)
8-CF38A (WH)
(2) 9-CF38 (BN)
9-CF38A (BN)

C816

2B325, 14014

F02058




(1) 8-CF34 (WH)
(2) 9-CF34 (BN)

C817

2B325, 14014

F02058




(1) 8-CF40 (WH)
(2) 9-CF40 (BN)

C820 (GY)

14014

F02518




(1) 31S-LB25A (BK/BU)
(2) 29-LB25 (OG/BU)

C821

14K138

F10041




(1) 10-AD10 (GY/BK)
(2) 91-AD10 (BK/RD)
(3) 8-AD10 (WH/BK)
(4) 15S-HB36A (GN/OG)
(5) 31-HB36A (BK)
31-LG20 (BK)
(6) 29S-LC43 (OG/WH)
(7) 49S-LG20 (BU/WH)
49S-LG20A (BU/WH)
(8) 32-AD28 (WH/GN)
(9) 33-AD28 (YE/GN)
(10)

C822

14K138


F06112



(1) 34-AD10 (BU/YE)
10-AD10A (GY/BK)
(2) 33-AD11 (YE/VT)
91-AD10A (BK/RD)
(3) 32-AD9 (WH/GN)
8-AD10A (WH/BK)
(4) 15S-HB36 (GN/OG)
15S-HB36B (GN/OG)
(5) 31-HB36 (BK)
31-HB36B (BK)
(6)

C823 (GY)

F02070




(1) 8-RJ29 (WH/BU)
(2) 9-RJ29 (BN/BU)

C824

14014

F02588




(1) 91S-PG6 (BK/YE)
(2) 91-PG6 (BK/YE)

C825

14014

F04272




(1)
(2) 91S-BB6 (BK/YE)
(3) 91-BB6 (BK/YE)
(4)

C826

14014

F06126




(1) 5-EC12 (BU/RD)
(2) 4-EC12 (GY/RD)
(3) 7-CF67 (YE/RD)
(4)
(5) 9-CF67 (BN/RD)
(6)


C828

F221050

F02014



F02602



(1) 33-KA34 (YE/BK)
(2) 32-KA34 (WH/BK)

C829

14014


F02005



(1) 8-CF34 (WH/BU)
(2) 9-CF34 (BN/BU)

2B325

F02275




(1) 8-CF34 (WH)
(2) 9-CF34 (BN)

C830

14K733

F47006




(1)	30-CF13A (RD)	(17)		(33)	9-CF38A (BN)
(2)		(18)		(34)	8-CF38A (WH)
(3)	8-CE8 (WH/BU)	(19)		(35)	
(4)	15-CF6A (GN/YE)	(20)		(36)	8-CF34A (WH/BU)
(5)	9-CF1 (BN/RD)	(21)		(37)	9-CF34A (BN/BU)
(6)	10-CE8 (GY/VT)	(22)		(38)	
(7)	7-CF1 (YE/RD)	(23)		(39)	
(8)		(24)		(40)	
(9)		(25)	5-EC12 (BU/RD)	(41)	
(10)		(26)		(42)	9-CF40A (BN/GN)
(11)	4-EC7K (GY/RD)	(27)		(43)	8-CF40A (WH/GN)
(12)		(28)		(44)	
(13)		(29)	4-EC12 (GY/RD)	(45)	8-CF32A (WH)
(14)		(30)		(46)	9-CF32A (BN)
(15)	5-EC7K (BU/RD)	(31)		(47)	31-CF13A (BK)
(16)	31-CF6 (BK)	(32)	30-CF6A (RD)		

C831

14K733

F26036




(1) 30-CF6 (RD)
(2) 9-CF34 (BN/BU)
(3) 8-CF34 (WH/BU)
(4)
(5) 8-CF38 (WH)
(6) 9-CF38 (BN)
(7)
(8) 9-CF32 (BN)
(9) 8-CF32 (WH)
(10)
(11) 8-CF40 (WH/GN)
(12) 9-CF40 (BN/GN)
(13)
(14) 30-CF13 (RD)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20) 15-CF6 (GN/YE)
(21) 5-EC7F (BU/RD)
(22)
(23) 4-EC7F (GY/RD)
(24)
(25)
(26) 31-CF13 (BK)

C832

14401

F02664




(1) 15-FA18A (GN/OG)
(2) 31S-FA18A (BK/RD)

C833

12A690

F06272




(1) 91S-RL7 (BK/GN)
(2) 7-RL7 (YE/GN)
(3)
(4) 8-RL7 (WH/GN)
(5) 15S-RL7 (GN/BK)
(6) 9-RL7 (BN/GN)

C836

14K733

F10080




(1) 15S-LE15 (GN/BK)
(2) 15S-LE16 (GN/OG)
(3) 49S-LG11 (BU/OG)
(4) 29S-LF7 (OG/BU)
(5) 8-LE45 (WH)
(6) 31-LE31 (BK)
(7) 9-LE45 (BN)
(8) 31-LE45A (BK/OG)
(9) 8-LE56 (WH/BU)
(10) 9-LE56 (BN/BU)

C834

14401

F06254




(1) 31S-FA18A (BK/RD)
(2) 15S-FA18C (GN/OG)
(3)
(4) 49S-FA45 (BU/WH)
(5)
(6) 31-FA45 (BK)

C837

14K733

F10080




(1) 15S-LE22 (GN/OG)
(2) 15S-LE23 (GN/WH)
(3) 49S-LG18 (BU)
(4) 29S-LF16 (OG/GN)
(5) 8-LE46 (WH/RD)
(6) 31-LE30 (BK)
(7) 9-LE46 (BN/RD)
(8) 31-LE46A (BK/OG)
(9) 8-LE57 (WH/GN)
(10) 9-LE57 (BN/GN)

C838 (BK)

14401

F26025




(1) 8-CE8A (WH/BU)
(2) 4-EC7N (GY/RD)
(3) 5-EC7N (BU/RD)
(4)
(5) 7-LE57 (YE/GN)
(6) 8-LE53 (WH/BU)
(7) 8-LE54 (WH/BK)
8-LE54B (WH/BK)
(8)
(9) 7-LE56 (YE/BU)
(10) 7-LE54 (YE/BK)
7-LE54B (YE/BK)
(11) 9-LE53 (BN/BU)
(12) 9-LE54 (BN/YE)
9-LE54B (BN/YE)
(13)
(14) 8-LE46B (WH/RD)
(15) 8-LE46 (WH/RD)
(16) 8-LE56 (WH/BU)
(17) 8-LE45 (WH)
(18) 9-LE56 (BN/BU)
(19) 9-LE45 (BN)
(20) 9-LE57 (BN/GN)
(21) 9-LE46 (BN/RD)
(22) 8-LE57 (WH/GN)
(23) 15-LE58 (GN/OG)
(24) 91-LE58 (BK/RD)
(25) 7-LE53 (YE/BU)
(26)

C839

2B325

F06274




(1) 9-LE54 (BN/YE)
(2)
(3)
(4) 8-LE54 (WH/BK)
(5) 7-LE54 (YE/BK)
(6)

C841 (GY)

14401

F02019




(1) 29-LC11 (OG/WH)
(2) 31S-LC11 (BK/WH)

C842

14K733

F02574




(1) 31-LE56 (BK)
(2) 7-LE56 (YE/BU)

C843

14K733

F02574




(1) 31-LE57 (BK)
(2) 7-LE57 (YE/GN)

C844 (BK)

14335

F03182




(1) 91-LB16 (BK/RD)
(2)
(3) 29-LB16 (OG/GN)

C845 (BK)

14335

F03182




(1) 91-LB23 (BK/WH)
(2)
(3) 29-LB23 (OG/WH)

C846

14401

F02588




(1) 29-LB8 (OG)
(2) 31-LB8 (BK)

C848

14K733

F04190




(1) 32-KA11 (WH/BK)
(2) 32-KA10 (WH/GN)
(3) 31S-KA9 (BK/OG)
(4) 31-KA9B (BK)

C849 (GY)

14401

F02019




(1) 29-LC23 (OG/WH)
(2) 31S-LC23 (BK/WH)

C851

14401


F02590



(1) 15-FC9 (GN/OG)
(2) 8-CF9 (WH/BK)

C854


F01002



(1) 15S-RD15A (GN/OG)

C855


F01002



(1) 15S-RD15B (GN/OG)

C856


F01002



(1) 15S-RD15C (GN/OG)

C857

F01002




(1) 15S-RD15D (GN/OG)

C858

12A690

F02570




(1) 15-RL50 (GN/BU)
15S-RL50 (GN/BU)
(2) 91S-RL50 (BK/BU)

C859

12A690

F02570




(1) 15-RL42 (GN/BU)
15S-RL42 (GN/BU)
(2) 91S-RL42 (BK/BU)

C860

12A690

F02570




(1) 15S-RJ37 (GN/BK)
(2) 15-RJ37 (GN/BK)
(3)

C861

14K733

F01038




(1) 30-FC9 (RD)

C863

14014

F02047




(1) 91S-AB6 (BK/RD)
(2) 91-AB6 (BK/RD)


C864

12A690

F03015



F02572




(1) 15S-LG9 (GN/BK)
31-LG28 (BK)
(2) 15-LG28 (GN/WH)
15S-LG3 (GN/YE)
(3)


C866 (BK)

12A690

F03015



F02086




(1) 15S-LG9 (GN/BK)
(2) 15-LG28 (GN/WH)
(3)

C868

9H589

F03314




(1) 7-RJ20 (YE/GN)
(2) 9-RJ20 (BN/GN)
(3) 8-RJ20 (WH/GN)


C870

12A690

F03312



F04128




(1) 4-EB6 (GY)
4-EB6A (GY)
4-EB6B (GY)
(2) 5-EB6 (BU)
5-EB6A (BU)
5-EB6B (BU)
8-EE1 (WH/RD)
(3) 30-BA10 (RD)
(4)

C871

14A280

F01014




(1) 30-BA6 (RD)
30-BA6A (RD)

C872

12A690

F04274




(1) 9-RJ40 (BN/GN)
(2) 8-RJ17 (WH/VT)
(3) 7-RJ40 (YE/GN)
(4) 8-RJ40 (WH/GN)

C882

14K733

F04170




(1) 91-FA38 (BK/OG)
(2) 91S-PA13 (BK/BU)
(3) 91-PA13 (BK/BU)
(4) 91S-FA17 (BK/RD)

C886

9H589

F05148



(1) 8-RL46 (WH/BK)
(2) 9-RL46 (BN/YE)
(3) 91S-RL27 (BK/RD)
(4) 8-RL27 (WH/BK)
(5) 15-RL27 (GN/OG)


C875

(1) 9-TC32 (BN/BU)
(2) 8-TC32 (WH/BU)
(3) 7-TC32 (YE/BU)

C878

14K733

F01048




(1) 31-FC9 (BK)
31-FC9A (BK)

C890

14335

F02009




(1) 31S-LB12 (BK/YE)
(2) 91-LC7 (BK/BU)
91-LC7A (BK/BU)+
91-LB6A (BK/YE)
91-LC7A (BK/BU)+
91-LG6A (BK/YE)

C891

14335

F02009




(1) 31S-LC17 (BK/YE)
(2) 91-LC17 (BK/YE)

C892

14335

F01005




(1) 29-LC17 (OG/YE)

C893

14335

F01005




(1) 29-LC7A (OG/BU)
29-LC7B (OG/BU)
29-LC7B (OG/BU)+
29-LC6B (OG/YE)

C894

14335

F01005




(1) 29S-LC7K (OG/BU)

C895 (BK)

12A690

F04217




(1) 8-RJ40 (WH/GN)
(2) 7-RJ40 (YE/GN)
(3) 8-RJ17 (WH/VT)
(4) 9-RJ40 (BN/GN)

C896 (BK)

14401

F09024




(1) 15S-JA8 (GN/RD)
(2) 91S-JA8 (BK/OG)
(3)
(4) 9-PG13 (BN)
(5) 8-PG13 (WH)
(6) 91S-GJ7 (BK/BU)
(7) 91-PG30 (BK/WH)
(8)
(9)

C897

14K733

F02572




(1) 91-GL7 (BK)
91-GL7A (BK)

(2) 31S-GL7 (BK/YE)

C898

14335

F02009




(1) 31S-LB6 (BK/YE)

(2) 91-LB6A (BK/YE)
91-LB6 (BK/YE)

C899

14335

F01005




(1) 29-LB6B (OG/YE)
29-LB6 (OG/YE)

C902

12A690

F02662




(1) 15-RL2 (GH/BU)

(2) 31S-RL2 (BK/OG)


C903

12A690

F02064



F02066




(1) 8-RJ18 (WH/BK)
9-RJ18 (BN/YE)

(2) 8-RJ18 (WH/BK)
9-RJ18 (BN/YE)

C904

9H589, 12A690

F02064




(1) 8-RJ19 (WH/RD)

(2) 9-RJ19 (BN/RD)


C906

12A690

F03178



F03308



(1) 7-RJ3 (YE/VT)
7-RJ3A (YE/VT)


(2) 8-RJ3 (WH/VT)
9-RJ3 (BN/WH)

(3) 8-RJ3 (WH/VT)
9-RJ3 (BN/WH)

C911

14401

F01005




(1) 29S-LK15 (OG)

C912

14401

F02009



(1) 31-HA6 (BK)

(2) 29-HA6 (OG/YE)

C914 (BK)

9H589

F02109



(1) 8-RR5 (WH)

(2) 15-RR5 (GN/YE)

C915 (BK)

9H589

F02109



(1) 8-RR6 (WH/RD)

(2) 15-RR6 (GN/BU)

C916 (BK)

9H589

F02109



(1) 8-RR7 (WH/BU)

(2) 15-RR7 (GN/RD)

C917 (BK)

9H589

F02109




(1) 8-RR8 (WH/GN)

(2) 15-RR8 (GN/BK)

C920


F01002



(1) 91-JA48 (BK/GN)

C921

F05113




(1)
(2)
(3)
(4) 91S-GJ7 (BK/BU)
(5) 91-PG30 (BK/WH)

C922

13927

F01014




(1) 91-PG30A (BK/WH)

C923

13927

F01014




(1) 91S-GJ7 (BK/BU)

C924

12A690

F06110




(1) 91S-PA51 (BK/OG)
(2) 15-PA51 (GN/RD)
(3) 91S-PA52 (BK/GN)
(4) 91S-PA53 (BK/RD)
(5) 15-PA52 (GN/BK)
(6) 91S-PA54 (BK/WH)

C925

12A690

F02586




(1) 31S-RL2 (BK/OG)
(2) 15-RL2 (GN/RD)

C926 (BK)

12A690

F03290



(1) 7-RJ4 (YE/RD)
9-RJ4 (BN/RD)
9-RJ17 (BN/WH)


(2) 8-RJ4 (WH/RD)
8-RJ17 (WH/VT)

(3) 9-RJ4 (BN/RD)
7-RJ4 (YE/RD)

C927

12A690

F02570




(1) 91S-PC31 (BK/GN)

(2) 15-PC31 (GN/BK)

C928

12A690

F02070




(1) 8-TA27 (WH/VT)

(2) 9-TA27 (BN/WH)

C930

14401


F01005



(1) 31S-GE44 (BK/RD)

C931

F03316



(1) 31-TA53 (BK)


(2)

(3) 15-TA53 (GN/OG)

C933 (GY)

14014

F03284




(1) 91S-RP3 (BK/RD)
(2) 91S-RH5 (BK/BU)
(3)

C934 (BU)

12A690

F04082




(1) 15-RJ14 (GN/YE)
(2) 91S-RJ26 (BK/GN)
(3) 9-RJ15 (BN/RD)
(4) 8-RJ26 (WH/GN)

C937

14A584

F04232




(1) 8-MD28 (WH)+
8-MD28A (WH)
(2)
(3)
(4) 10-MD28 (GY)+
10-MD28A (GY)

C938

14K138

F04232




(1) 8-MD28 (WH)+
8-MD28A (WH)
(2)
(3)
(4) 10-MD28 (GY)+
10-MD28A (GY)

C939

14240

F04232



(1) 8-MD11B (WH/VT) +
8-MD29A (WH/VT)
8-MD11C (WH/VT) +
8-MD29A (WH/VT)

(2)


(3)

(4) 10-MD11B (GY/WH) +
10-MD29A (GY/WH)
10-MD11C (GY/WH) +
10-MD29A (GY/WH)

C939b

14240

F04232



(1) 8-MD29 (WH/VT)+
8-MD29A (WH/VT)

(2)


(3)

(4) 10-MD29 (GY/WH)+
10-MD29A (GY/WH)

C939a

14240

F04232



(1) 8-MD29 (WH/VT)+
8-MD29A (WH/VT)

(2)


(3)

(4) 10-MD29A (GY/WH)
10-MD29 (GY/WH)+
10-MD29A (GY/WH)

C940

14240

F04232



(1) 8-MD18C (WH) +
8-MD29C (WH/VT)
8-MD18B (WH) +
8-MD29C (WH/VT)

(2)


(3)

(4) 10-MD18C (GY) +
10-MD29C (GY/WH)
10-MD18B (GY) +
10-MD29C (GY/WH)

C941

14A584

F03298




(1) 8-MD28A (WH)
(2)
(3) 10-MD28A (GY)

C942a

14240

F03298




(1) 8-MD29A (WH/VT)
(2)
(3) 10-MD29A (GY/WH)

C942

14240

F03298




(1) 8-MD29A (WH/VT)
(2)
(3) 10-MD29A (GY/WH)

C942b

14240

F03298




(1) 8-MD29A (WH/VT)
(2)
(3) 10-MD29A (GY/WH)

C943

14K138

F03298




(1) 8-MD28A (WH)
(2)
(3) 10-MD28A (GY)

C944

14014

F03298




(1) 8-MD29C (WH/VT)
(2)
(3) 10-MD29C (GY/WH)

C945

12A690

F02580




(1) 15S-PE8 (GN/RD)
(2) 31-PE8 (BK)

C946

12A690

F06272




(1) 7-RJ45 (YE/RD)
(2)
(3) 15S-RJ45 (GN/BU)
(4) 91S-RJ45 (BK/BU)
(5) 9-RJ45 (BN/RD)
9-RJ45B (BN/RD)
(6) 8-RJ45 (WH/RD)

C947

14014

F02582




(1) 8-GN26 (WH)
(2) 10-GN26 (GY)

C950

17N400

F01005




(1) 15S-HB19 (GN/BU)
31-HB19 (BK)

C953

12A690

F03308




(1) 7-RJ37 (YE/GN)
(2) 9-RJ37 (BN/GN)
(3) 8-RJ37 (WH/GN)

C951

17N400

F01005




(1) 15S-HB19 (BK)
15S-HB19B (GN/BU)
31-HB19 (BK)


C954

12A690

F01016



F02570




(1) 31S-GC21 (BK/GN)
(2) 31S-GC21 (BK/GN)

C952

12A690

F02572




(1) 15S-FA6 (GN/YE)
(2) 31-FA6 (BK)

C956 (GN)

12A690

F04124




(1) 15-RJ25 (GN/RD)
(2) 91S-RJ26A (BK/GN)
(3) 9-RJ25A (BN/BU)
(4) 8-RJ25A (WH/BU)

C957

12A690

F02574




(1) 31-FA6 (BK)
31-FA6B (BK)

(2) 15S-FA6 (GN/YE)
15S-FA6B (GN/YE)
15S-FA6C (GN/YE)

C959 (GN)

12A690

F04124




(1) 91S-RJ25 (BK/OG)
(2) 15-RJ25 (GN/RD)
(3) 9-RJ25 (BN/BU)
(4) 8-RJ25 (WH/BU)

C960 (BU)

12A690

F04082




(1) 91S-RJ14 (BK/YE)
(2) 15-RJ14 (GN/YE)
(3) 9-RJ14 (BN)
(4) 8-RJ14 (WH)


C958

12A690

F06266



F03308




(1) 7-RJ37A (YE/GN)
(2) 9-RJ37A (BN/GN)
(3) 8-RJ37A (WH/GN)

(1) 7-RL7 (YE/GN)
(2) 91S-RL7 (BK/GN)
(3) 15S-RL7 (GN/BK)
(4) 8-RL7 (WH/GN)
(5) 9-RL7 (BN/GN)
(6)

C963

12A690

F02586



(1) 15-RL2 (GN/RD)
15-RL2A (GN/RD)
(2) 31S-RL2 (BK/OG)

C964

12A690

F01002




(1) 15S-RD15E (GN/OG)

C965

14K733

F04195



(1) 9-FA88 (BN/WH)
(2) 7-FA88 (YE/VT)
(3) 8-FA88 (WH/VT)

C974

14K733

F02005




(1) 9-GE38 (BN/YE)
(2) 8-GE38 (WH/BK)

C970

9H589

F02582




(1) 15S-PE8 (GN/RD)
(2) 31-PE8 (BK)

C978

12A690

F01016




(1) 31S-GC20 (BK/OG)

C971 (GY)

17N400

F03196




(1) 29-KA28 (BK)
29-KA28A (OG/BU)
(2) 32-KA28 (BK)
32-KA28A (WH/RD)
(3) 31-KA28 (BK)

C983 (YE, BU)


12A690

F06272



(1) 7-RJ48 (YE/GN)
(2)
(3) 91S-RJ48 (BK/GN)
(4) 15S-RJ48 (GN/BK)
(5) 9-RJ48 (BN/GN)
(6) 8-RJ48 (WH/GN)

F02570




(1) 15S-RJ48 (GN/BK)
(2) 91S-RJ48 (BK/GN)

C984

12A690

F03308




(1) 9-RL22 (BN/YE)
(2) 7-RL22 (YE/BK)
(3) 8-RL22 (WH/BK)

C985

14014

F16076




(1) 29-RE43 (OG/YE)
(2)
(3) 15-RE43 (GN/YE)
15-RE43A (GN/YE)
(4)
(5)
(6) 5-EC7V (BU/RD)
(7) 4-EC7V (GY/RD)
(8) 31-RE43 (BK)
31-RE43B (BK)
(9) 15S-RS22 (GN/BK)
(10) 31-RS22 (BK)
(11) 7-RS22 (YE/GN)
(12)
(13)
(14)
(15) 9-RJ49 (BN/YE)
(16) 8-RJ49 (WH/BK)

C986

14014

F02572




(1) 8-RJ49 (WH/BK)
(2) 9-RJ49 (BN/YE)

C1002

14K733

F05064




(1) 30-GJ7 (RD)
(2) 91S-GJ7 (BK/BU)
(3) 30-GJ8 (RD)
(4)
(5) 29S-GJ1 (OG/BU)

C987

2B325

F04274




(1) 15S-RS22 (GN/BK)
(2) 31-RS22 (BK)
(3)
(4) 7-RS22 (YE/GN)

C1003

14K733

F05064




(1) 15-LG45 (GN/BK)
(2) 91S-LG45 (BK/GN)
(3) 15-LG28 (GN/WH)+
15-LG46 (GN/OG)
15-LG46 (GN/OG)
(4)
(5) 15S-LG9 (GN/BK)+
15S-LG46 (GN/OG)
15S-LG46 (GN/OG)

C1005

14K733

F05064




(1) 15-PE16 (GN/WH)
(2) 31-PE16 (BK)
(3) 30-PE17 (RD)
(4)
(5) 15S-PE8 (GN/RD)

C1001

14K733

F05064




(1) 15-BB16 (GN/OG)
(2)
(3) 50-BB16A (GY/BK)+
50-BB16B (GY/BK)
(4)
(5)

C1007

14K733

F05090




(1) 15-HB7 (GN/BU)
(2) 31S-HB7 (BK/BU)
(3) 30-HB7 (RD)
(4)
(5) 64S-DC16 (BU/RD) +
64S-DC18 (BU/RD)

C1008

14K733

F05090




(1) 15-BB7 (GN/BU)
15-BB17A (GN/BU)
(2) 31S-BB7 (BK/BU)
(3) 30-BB8 (RD)
(4)
(5) 15-DA3 (GN/RD)

C1012

14K733

F05090




(1) 15-RD15A (GN/OG)
91S-PA7 (BK/BU)
91S-PA7A (BK/BU)
(2) 15-PA7 (GN/BU)
91S-RD15 (BK/RD)
(3) 30-DC15 (RD)
30-RD15 (RD)
(4)
(5) 15S-RD15E (GN/OG)
30-PA8A (RD)
(6)
(7) 31-PA8 (BK)

C1009

14K733

F05064




(1) 15-KA24 (GN/OG)
(2) 31S-KA24 (BK/RD)
(3) 15S-KA21 (GN/YE)
(4) 31-KA21A (BK)
31-KA21B (BK)
(5) 30-KA25 (RD)

C1013

14K733

F05051




(1) 50-BB16 (GY/BK)
50-BB16C (GY/BK)
50-BB16G (GY/BK) +
50-BB16D (GY/BK)
(2) 31S-BB16 (BK/RD)
(3) 30-BB17 (RD)
(4)
(5) 50-BB12 (GY)

C1010

14K733

F05051




(1) 30-FA23 (RD)
(2) 31S-FA23 (BK/BU)
(3) 30-FA24 (RD)
(4)
(5) 15-FA18 (GN/OG)
15-FA18D (GN/OG)

C1014

14K733

F05051




(1) 30-RH9 (RD)
(2) 91S-RH9 (BK/BU)
(3) 30-RH10 (RD) +
30-RH9 (RD)
(4)
(5)

C1011

14K733


F05064



(1) 15-FA11 (GN/YE)
15-FA11A (GN/YE)
(2) 31S-FA11 (BK/YE)
(3) 30-FA2 (RD)
(4)
(5) 15S-FA6 (GN/YE)

C1015


F05064



(1) 15S
(2) 31
(3) 30
(4)
(5) 15S

C1019

F05064




(1) 15
(2) 91S
(3) 30
(4)
(5) 15S

C1430

14014


F40005



(1) 91S-JA33 (BK/BU)
(2) 15S-JA33 (GN/BU)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7) 15S-JA38 (GN/OG)
(8) 91S-JA38 (BK/RD)
(9) 9-JA51 (BN/RD)
(10) 8-JA51 (WH/RD)
(11)
(12)
(13) 15S-JA34 (GN/OG)
(14) 91S-JA34 (BK/RD)
(15)
(16)
(17) 9-JA50 (BN/YE)
(18) 8-JA50 (WH/BK)
(19) 91S-JA37 (BK/GN)
(20) 15S-JA37 (GN/BK)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25) 8-JA54 (WH)
(26) 8-JA39 (WH)
(27) 9-JA39 (BN)
(28) 9-JA40 (BN/WH)
(29) 8-JA40 (WH/VT)
(30) 8-JA55 (WH/BK)
(31)
(32)
(33) 8-JA52 (WH/GN)
(34) 9-JA10 (BN/YE)
9-JA54A (BN)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)

C2002

F10045



(1) (RD)
30-ND16 (RD)

(2) (VT)
97-ND6 (VT)

(3) (BN)
99-ND7 (BN)
99-ND7A (BN)
99-ND8A (BN)

(4) (BK/RD) + (BK/RD)
15S-LG14A (BK/RD)
15S-LG14 (BK/RD)+
15S-LG14A (BK/RD)

(5) (WH)
49S-LG12 (WH)

(6) 49S-LG19 (GN/RD)

(7) 88-ND6 (BU)


(8) 49S-LG12A (GY/WH)

(9) 96-ND6 (BU/RD)

(10) 49S-LG19A (GN/YE)

C2004

F03094




(1) (OG/WH)
29S-LF11A (OG/WH)

(2) 15S-LG14A (BK/RD)

(3) 31-LF23A (BK)

C2005

F02572




(1) 49S-LG12A (GY/WH)

(2) 31-LF23B (BK)

C2003

F07031



(1) (BU)
88-ND6 (BU)

(2) (RD/YE)
15S-ND6 (RD/YE)
99-ND6 (RD/YE)

(3) (BN)
99-ND6 (BN/WH)
99-ND6 (BN)

(4) (BU/RD)
96-ND6 (BU/RD)


(5) (OG)
87S-ND6 (OG)

(6) (VT)
97-ND6 (VT)

(7) (OG/WH)
87S-ND7 (OG/WH)

C2006

F02572




(1) 49S-LG19A (GY/YE)

(2) 31-LF24B (BK)

C2007

F03094



(1) (OG)

(2) 31-LF24A (BK)

(3) (GN)

C2008

F02062



(1) 49S-LG12 (WH)

(2) 31-LF23 (BK)

C2009

F02062



(1) 49S-LG19 (GN/RD)

(2) 31-LF24 (BK)

C2010

F02062




(1) (RD/WH)
15S-LD6 (RD/WH)

(2) (GN)
31-LD6 (GN)
31-LD7 (GN)

C2011

F05051



(1) 99-ND7A (BN)
99-ND7B (BN)
99-ND8B (BN)
(BN)

(2) 15S-ND6 (RD/YE)
99-ND6 (RD/YE)
(RD/YE)


(3) 15S-LG6 (RD/WH)
15S-LD6 (RD/WH)
15S-LD6B (VT/YE)
(RD/WH)

(4) 15S-LG6A (VT/YE)
15S-LD6C (RD/WH)
(VT/YE)

(5) 15S-LG16B (VT/OG)
15S-LG16C (BK/BU)
15S-LG16C (YE/BU)
15S-ND16C (VT/OG)

C2012

F02572




(1) (VT/YE)
15S-LG6A (VT/YE)

(2) (GN)
31-LD7 (GN)

C2013

F02572




(1) (VT/YE)
15S-LG6A (VT/YE)

(2) (GN)
31-LD6 (GN)

C2014


F13006



(1) 88-ND6 (BU)
(2) 15S-ND6 (RD/YE)
(3) 99-ND6 (BN/WH)
(4) 96-ND6 (BU/RD)
(5) (OG)
87S-ND6 (OG)
(6) 97-ND6 (VT)
(7) (OG/WH)
87S-ND7 (OG/WH)
(8) 15S-ND16 (VT/OG)
(9) 30-ND17 (RD)
(10) 86-ND6 (YE)
(11) 99-ND7 (BN/WH)
(12)
(13) 99-ND8 (BN)
99-ND8C (BN)
99-ND8D (BN)

C2015


F05051



(1) 99-ND8C (BN/WH)
99-ND8C (BN)
(BN)
(2) 30-ND16A (RD)
(3) 15S-LG16 (BK)
15S-LG16B (BK/BU)
(4) 15S-ND16 (VT/OG)
(5)

C2016


F01028



(1) (RD)
30-ND17 (RD)

C2017

F01028



(1) (YE)
86-ND6 (YE)

C2023


F02062



(1) 15S-LG6 (RD/WH)
15S-ND16B (BK/BU)
(2) (GN)
31-LD6 (GN)

C2024


F02572



(1) 15S-ND16A (WH/BK)
(2) 31-LD6 (GN)

C2027

F01005




(1) (BN)
9-GN18 (BN)

C2034

15A416

F07067



(1) 49S-LG12 (WH)
15S-LG14 (BK/RD) + 15S-LG14A (BK/RD)

(2) 15S-LG6 (RD/WH)
15S-LG16C (BK/BU) + 15S-LG16A (GN) + 15S-LG16B (BK/BU)

(3) 15S-LG16 (BK) + 15S-LG16A (BK)
31-LF23 (GN)

(4) 31-LF23 (GN)

(5) 49S-LG12 (WH)
15S-LG14 (BK/RD) + 15S-LG14A (BK/RD)


(6) 29S-LF11 (OG/WH) + 87S-ND7 (OG/WH)

(7) 15S-LG6 (RD/WH)

C2036

15A416

F07067



(1) 49S-LG19 (GN/RD)
29S-LF20 (OG) + 87S-ND6 (OG)

(2) 15S-LG6 (RD/WH)
15S-LG16C (BK/BU) + 15S-LG16A (GN) + 15S-LG16B (BK/BU)

(3) 49S-LG19 (GN/RD)
31-LF24A (GN)

(4) 31-LF24A (GN)

(5) 15S-LG21 (GN)
15S-LG16C (YE/BU) + 15S-LG16B (YE/BU)


(6) 29S-LF20 (OG) + 87S-ND6 (OG)

(7) 15S-LG21 (GN)

C2035

15A416

F07065



(1) 49S-LG12A (GY/WH)
15S-LG14 (BK/RD)

(2) 15S-LG6A (VT/YE)
15S-LG16A (GN)

(3) 15S-LG16A (BK)
31-LF23 (GN)

(4) 31-LF23 (GN)

(5) 49S-LG12A (GY/WH)
15S-LG14 (BK/RD)


(6) 29S-LF11 (OG/WH)

(7) 15S-LG6A (VT/YE) + 15S-LG6B (VT/YE)

C2037

15A416

F07065



(1) 49S-LG19A (GN/YE)
29S-LF20 (OG)

(2) 15S-LG6B (VT/YE)
15S-LG6A (VT/YE)
15S-LG16A (GN)

(3) 49S-LG19A (GN/YE)
31-LF24A (GN)

(4) 31-LF24A (GN)


(5) 15S-LG21 (GN)
15S-LG16B (YE/BU)

(6) 29S-LF20 (OG)

(7) 15S-LG21 (GN)

C2038


F08059



(1)
(2)
(3)
(4) (YE)
(5) (BN)
(6) (BK)
(7) (YE/BK)
(8)

C2040


F08059



(1)
(2)
(3)
(4) (YE)
(5) (BN)
(6) (BK)
(7) (YE/BK)
(8)

C2039


F02275



(1) (WH/YE)
(2) (YE/BK)

C2041

F02275




(1) (WH/YE)
(2) (YE/BK)

C2309

12A690

F06306



(1) 8-RJ14A (WH)
(2) 8-RJ14D (GY)
(3) 15-RJ25 (GN/RD)
(4) 91S-RJ14 (BK/YE)
(5) 8-RJ14B (BU)
(6) 8-RJ14C (WH)


C2310

12A690

(1) 15-RJ14 (GN/YE)
(2) 9-RJ15 (GY)
(3) 91S-RJ15 (GY)
(4) 8-RJ15 (BK/GN)

C2320


F04214



(1) (GN/YE)
(2) (GN/OG)
(3) (BK)
(4) (BK)

C2321

F04214



(1) (GN/YE)
(2) (GN/OG)
(3) (BK)
(4) (BK)

C2322

(1) (BN/WH)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) (GN/WH)
(7) (YE/VT)
(8) (BK/WH)
(9)
(10) (WH/VT)

C2323

(1) (RD/WH)
(2) (RD/BK)

C2324

(1) (GN/WH)
(2) (RD/BU)
(3) (RD/GN)
(4)
(5)
(6)
(7) (OG/YE)
(8) (BN)
(9) (BN)

C2325

C2434


14014

(1) 8-AJ51 (WH/RD)
(2) 9-AJ51 (BN/RD)

C2578

14014

F02034




(1) 8-AG21 (WH)
(2) 15-AG21 (GN/YE)

C2579

14014

F02034




(1) 8-AG23 (WH/BU)
(2) 31-AG23 (BK)

C3058

17N400


F14008



(1) (GN/WH)
(2)
(3) 31S-AA30B (BK)
(4) 31S-AB11 (BK)
(5) 32-AA27 (BK)
32-AA27A (WH/GN)
(6) 15S-LG6 (BK)
(7) (GN/OG)
(8) 29S-LF21 (BK)
29S-LF21A (OG/BK)
(9) (BK/WH)
(10) 31S-GL20 (BK)
31S-GL20A (BK/RD)
(11) (BN/WH)
(12) (WH/VT)
(13) (YE/VT)
(14)
(15) 31-DA13 (BK)
(16) (GN/YE)
(17) 31S-LB25 (BK)
(18)
(19)
(20)

14014


F14002



(1) 15-AG20 (GN/WH)
(2)
(3) 31S-AA30B (BK/YE)
(4) 31S-AB11 (BK/WH)
(5) 32-AA27A (WH/GN)
(6) 15S-LG6 (GN/YE)
(7) 15S-LG16 (GN/OG)
(8) 29S-LF21 (OG/BK)
(9) 31S-AG20 (BK/WH)
(10) 31S-GL20A (BK/RD)
(11) 9-AG20 (BN/WH)
(12) 8-AG20 (WH/VT)
(13) 7-AG20 (YE/VT)
(14)
(15) 31-DA31A (BK)
(16) 15S-LD6B (GN/YE)
(17) 31S-LB25A (BK/BU)
(18)
(19)
(20)

C3058a


F14008



(1)		(11)	
(2)		(12)	
(3)		(13)	
(4)		(14)	
(5)		(15)	
(6)	15S-LG14 (BK/RD)	(16)	15S-LD6C (RD/WH)
(7)	15S-LG16A (VT/OG)	(17)	
(8)		(18)	
(9)		(19)	
(10)		(20)	

C3058b

F14002




(1)		(11)	
(2)		(12)	
(3)		(13)	
(4)		(14)	
(5)		(15)	
(6)	15S-LG14 (BK/RD)+ 15S-LG14A (BK/RD)	(16)	15S-LD6B (VT/YE)
(7)	15S-LG16 (GN/OG)	(17)	
(8)		(18)	
(9)		(19)	
(10)		(20)	

C3062

17N400


F06148



(1) 15S-HB19 (GN/BU)
(2) 31-HB19 (BK)
(3)
(4)
(5)
(6)

14014

F06150




(1) 15S-HB19 (GN/BU)
(2) 31-HB19 (BK)
(3)
(4) 15-AG17B (GN/BK)
(5) 8-AG26 (WH/GN)
(6) 8-AG27 (WH/VT)

C3928

14014

F03094




(1) 29S-LF11A (OG/WH)
(2) 15S-LG14A (GN/RD)
(3) 31-LF23A (BK)

C3931

14014

F02572




(1) 31-LF23C (BK)
(2) 49S-LG12B (BU)

C3929

14014


F03094



(1) 29S-LF20A (OG)
(2) 15S-LG21 (GN/BK)
(3) 31-LF24A (BK)

C3931a

F02572



(1) 31-LF23 (GN)
(2) 49S-LG12A (GY/WH)

C3931b


F02062



(1) 31-LF23 (GN)
(2) 49S-LG12 (WH)

C3935

F02012




(1) 29S-LF11B (OG/WH)
(2) 31-LF23B (BK)

C3932

14014


F02572



(1) 31-LF24C (BK)
(2) 49S-LG19A (BU/RD)

C3935a


F02012



(1) 29S-LF11A (OG/WH)
(2) 31-LF23A (GN)

C3932a

F02572



(1) 31-LF24 (GN)
(2) 49S-LG19A (GN/YE)

C3935b

(1) 29S-LF11 (OG/WH)
(2) 31-LF23A (GN)

C3932b


F02062



(1) 31-LF24 (GN)
(2) 49S-LG19 (GN/RD)

C3936


F02012



(1) 29S-LF20B (OG)
(2) 31-LF24B (BK)

C3936a

F02012



(1) 29S-LF20A (OG)
(2) 31-LF24A (GN)

C3936b

(1) 29S-LF20 (OG)
(2) 31-LF24A (GN)