Códigos OBDII para vehículos KIA

P0100	Sensor masa/volumen aire - circuito defectuoso
P0101	Sensor masa/volumen aire - rango,funcionamiento
P0102	Sensor masa/volumen aire - señal entrada baja
P0103	Sensor masa/volumen aire - señal entrada alta
P0104	Sensor masa/volumen aire - interrupción intermitente
P0105	Sensor presión absoluta colector/presión barométrica - circuito defectuoso
P0106	Sensor presión absoluta colector/presión barométrica - rango,funcionamiento
P0107	Sensor presión absoluta colector/presión barométrica - señal entrada baja
P0108	Sensor presión absoluta colector/presión barométrica - señal entrada alta
P0109	Sensor presión absoluta colector/presión barométrica - interrupción intermitente
P0109	Sensor presión absoluta colector/presión barométrica - interrupción intermitente
P0111	Sensor temperatura aire admisión - rango,funcionamiento
P0112	Sensor temperatura aire admisión - señal entrada baja
P0113	Sensor temperatura aire admisión - señal entrada alta
P0114	Sensor temperatura aire admisión - interrupción intermitente
P0115	Sensor temperatura refrigerante motor - circuito defectuoso
P0116	Sensor temperatura refrigerante motor - rango, funcionamiento

P0117	Sensor temperatura refrigerante motor - señal entrada baja
P0118	Sensor temperatura refrigerante motor - señal entrada alta
P0119	Sensor temperatura refrigerante motor - interrupción intermitente
P0120	Sensor posición pedal acelerador A/mariposa A - circuito defectuoso
P0121	Sensor posición pedal acelerador A/mariposa A - rango, funcionamiento
P0122	Sensor posición pedal acelerador A/mariposa A - señal entrada baja
P0123	Sensor posición pedal acelerador A/mariposa A - señal entrada alta
P0124	Sensor posición pedal acelerador A/mariposa A - interrupción intermitente
P0125	Temperatura refrigerante insuficiente para control combustible bucle cerrado
P0126	Temperatura refrigerante insuficiente para funcionamiento estable
P0130	Sensor oxígeno (sensor 1 bloque 1) - circuito defectuoso
P0131	Sensor oxígeno (sensor 1 bloque 1) - Baja Tensión
P0132	Sensor oxígeno (sensor 1 bloque 1) - Alta Tensión
P0133	Sensor oxígeno (sensor 1 bloque 1) - respuesta lenta
P0134	Sensor oxígeno (sensor 1 bloque 1) - actividad no detectada
P0135	Sensor calentado oxígeno (sensor 1 bloque 1) - circuito defectuoso
P0136	Sensor oxígeno (sensor 2 bloque 1) - circuito defectuoso
P0137	Sensor oxígeno (sensor 2 bloque 1) - Baja Tensión
P0138	Sensor oxígeno (sensor 2 bloque 1) - Alta Tensión
P0139	Sensor oxígeno (sensor 2 bloque 1) - respuesta lenta

P0140	Sensor oxígeno (sensor 2 bloque 1) - actividad no detectada
P0141	Sensor calentado oxígeno (sensor 2 bloque 1) - circuito defectuoso
P0142	Sensor oxígeno (sensor 3 bloque 1) - circuito defectuoso
P0143	Sensor oxígeno (sensor 3 bloque 1) - Baja Tensión
P0144	Sensor oxígeno (sensor 3 bloque 1) - Alta Tensión
P0145	Sensor oxígeno (sensor 3 bloque 1) - respuesta lenta
P0146	Sensor oxígeno (sensor 3 bloque 1) - actividad no detectada
P0147	Sensor calentado oxígeno (sensor 3 bloque 1) - circuito defectuoso
P0150	Sensor oxígeno (sensor 1 bloque 2) - circuito defectuoso
P0151	Sensor oxígeno (sensor 1 bloque 2) - Baja Tensión
P0152	Sensor oxígeno (sensor 1 bloque 2) - Alta Tensión
P0153	Sensor oxígeno (sensor 1 bloque 2) - respuesta lenta
P0154	Sensor oxígeno (sensor 1 bloque 2) - actividad no detectada
P0155	Sensor calentado oxígeno (sensor 1 bloque 2) - circuito defectuoso
P0156	Sensor oxígeno (sensor 2 bloque 2) - circuito defectuoso
P0157	Sensor oxígeno (sensor 2 bloque 2) - Baja Tensión
P0158	Sensor oxígeno (sensor 2 bloque 2) - Alta Tensión
P0159	Sensor oxígeno (sensor 2 bloque 2) - respuesta lenta
P0160	Sensor oxígeno (sensor 2 bloque 2) - actividad no detectada
P0161	Sensor calentado oxígeno (sensor 2 bloque 2) - circuito defectuoso
P0162	Sensor oxígeno (sensor 3 bloque 2) - circuito defectuoso

P0163	Sensor oxígeno (sensor 3 bloque 2) - Baja Tensión
P0164	Sensor oxígeno (sensor 3 bloque 2) - Alta Tensión
P0165	Sensor oxígeno (sensor 3 bloque 2) - respuesta lenta
P0166	Sensor oxígeno (sensor 3 bloque 2) - actividad no detectada
P0167	Sensor calentado oxígeno (sensor 3 bloque 2) - circuito defectuoso
P0170	Regulación inyección (bloque 1) - circuito defectuoso
P0171	Regulación inyección (bloque 1) - demasiado pobre
P0172	Regulación inyección (bloque 1) - demasiado rico
P0173	Regulación inyección (bloque 2) - circuito defectuoso
P0174	Regulación inyección (bloque 2) - demasiado pobre
P0175	Regulación inyección (bloque 2) - demasiado rico
P0176	Sensor composición combustible - circuito defectuoso
P0177	Sensor composición combustible - rango,funcionamiento
P0178	Sensor composición combustible - señal entrada baja
P0179	Sensor composición combustible - señal entrada alta
P0180	Sensor temperatura combustible A - circuito defectuoso
P0181	Sensor temperatura combustible A - rango,funcionamiento
P0182	Sensor temperatura combustible A - señal entrada baja
P0183	Sensor temperatura combustible A - señal entrada alta
P0184	Sensor temperatura combustible A - interrupción intermitente
P0185	Sensor temperatura combustible B - circuito defectuoso

P0186	Sensor temperatura combustible B - rango,funcionamiento
P0187	Sensor temperatura combustible B - señal entrada baja
P0188	Sensor temperatura combustible B - señal entrada alta
P0189	Sensor temperatura combustible B - interrupción intermitente
P0190	Sensor presión rampa combustible - circuito defectuoso
P0191	Sensor presión rampa combustible - rango, funcionamiento
P0192	Sensor presión rampa combustible - señal entrada baja
P0193	Sensor presión rampa combustible - señal entrada alta
P0194	Sensor presión rampa combustible - interrupción intermitente
P0195	Sensor temperatura aceite motor - circuito defectuoso
P0196	Sensor temperatura aceite motor - rango,funcionamiento
P0197	Sensor temperatura aceite motor - señal entrada baja
P0198	Sensor temperatura aceite motor - señal entrada alta
P0199	Sensor temperatura aceite motor - interrupción intermitente
P0200	Inyector - circuito defectuoso
P0201	Inyector cilindro 1 - circuito defectuoso
P0202	Inyector cilindro 2 - circuito defectuoso
P0203	Inyector cilindro 3 - circuito defectuoso
P0204	Inyector cilindro 4 - circuito defectuoso
P0205	Inyector cilindro 5 - circuito defectuoso
P0206	Inyector cilindro 6 - circuito defectuoso

P0213	Inyector arranque en frio 1 - circuito defectuoso
P0214	Inyector arranque en frio 2 - circuito defectuoso
P0215	Solenoide corte combustible - circuito defectuoso
P0216	Control reglaje inyección - circuito defectuoso
P0217	Sobrecalentamiento motor
P0218	Sobrecalentamiento transmisión
P0219	Sobreregimen motor
P0220	Sensor posición pedal acelerador B/mariposa B - circuito defectuoso
P0221	Sensor posición pedal acelerador B/mariposa B - rango,funcionamiento
P0222	Sensor posición pedal acelerador B/mariposa B - señal entrada baja
P0223	Sensor posición pedal acelerador B/mariposa B - señal entrada alta
P0224	Sensor posición pedal acelerador B/mariposa B - interrupción intermitente
P0225	Sensor posición pedal acelerador C/mariposa C - circuito defectuoso
P0226	Sensor posición pedal acelerador C/mariposa C - rango,funcionamiento
P0227	Sensor posición pedal acelerador C/mariposa C - señal entrada baja
P0228	Sensor posición pedal acelerador C/mariposa C - señal entrada alta
P0229	Sensor posición pedal acelerador C/mariposa C - interrupción intermitente
P0230	Rele bomba combustible principal - circuito defectuoso
P0231	Rele bomba combustible secundaria - señal baja
P0232	Rele bomba combustible secundaria - señal alta

P0233	Rele bomba combustible secundaria - interrupción intermitente
P0234	Sobrealimentación motor - limite excedido
P0235	Sobrealimentación motor turbocompresor - limite no alcanzado
P0236	Sensor presión absoluta colector A (turbo) - rango,funcionamiento
P0237	Sensor presión absoluta colector A (turbo) - señal baja
P0238	Sensor presión absoluta colector A (turbo) - señal alta
P0239	Sensor presión absoluta colector B (turbo) - circuito defectuoso
P0240	Sensor presión absoluta colector B (turbo) - rango,funcionamiento
P0241	Sensor presión absoluta colector B (turbo) - señal baja
P0242	Sensor presión absoluta colector B (turbo) - señal alta
P0243	Válvula descarga turbo A - circuito defectuoso
P0244	Válvula descarga turbo A - rango,funcionamiento
P0245	Válvula descarga turbo A - señal baja
P0246	Válvula descarga turbo A - señal alta
P0247	Válvula descarga turbo B - circuito defectuoso
P0248	Válvula descarga turbo B - rango,funcionamiento
P0249	Válvula descarga turbo B - señal baja
P0250	Válvula descarga turbo B - señal alta
P0251	Bomba inyección A (arbol levas/rotor) - circuito defectuoso
P0252	Bomba inyección A (arbol levas/rotor) - rango,funcionamiento
P0253	Bomba inyección A (arbol levas/rotor) - señal baja

P0254	Bomba inyección A (arbol levas/rotor) - señal alta
P0255	Bomba inyección A (arbol levas/rotor) - interrupción intermitente
P0256	Bomba inyección B (arbol levas/rotor) - circuito defectuoso
P0257	Bomba inyección B (arbol levas/rotor) - rango,funcionamiento
P0258	Bomba inyección B (arbol levas/rotor) - señal baja
P0259	Bomba inyección B (arbol levas/rotor) - señal alta
P0260	Bomba inyección B (arbol levas/rotor) - interrupción intermitente
P0261	Inyector cilindro 1 - señal baja
P0262	Inyector cilindro 1 - señal alta
P0263	Cilindro 1 - fallo contribucion/equilibrio
P0264	Inyector cilindro 2 - señal baja
P0265	Inyector cilindro 2 - señal alta
P0266	Cilindro 2 - fallo contribucion/equilibrio
P0267	Inyector cilindro 3 - señal baja
P0268	Inyector cilindro 3 - señal alta
P0269	Cilindro 3 - fallo contribucion/equilibrio
P0270	Inyector cilindro 4 - señal baja
P0271	Inyector cilindro 4 - señal alta
P0272	Cilindro 4 - fallo contribucion/equilibrio
P0273	Inyector cilindro 5 - señal baja
P0274	Inyector cilindro 5 - señal alta

P0275	Cilindro 5 - fallo contribucion/equilibrio
P0276	Inyector cilindro 6 - señal baja
P0277	Inyector cilindro 6 - señal alta
P0278	Cilindro 6 - fallo contribucion/equilibrio
P0300	Uno o varios cilindros - falsa explosión detectada
P0301	Cilindro 1 - falsa explosión detectada
P0302	Cilindro 2 - falsa explosión detectada
P0303	Cilindro 3 - falsa explosión detectada
P0304	Cilindro 4 - falsa explosión detectada
P0305	Cilindro 5 - falsa explosión detectada
P0306	Cilindro 6 - falsa explosión detectada
P0320	Sensor posición cigueñal/regimen motor - circuito defectuoso
P0321	Sensor posición cigueñal/regimen motor - rango,funcionamiento
P0322	Sensor posición cigueñal/regimen motor - No hay señal
P0323	Sensor posición cigueñal/regimen motor - Interrupción intermitente
P0325	Sensor detonación 1 (bloque 1) - circuito defectuoso
P0326	Sensor detonación 1 (bloque 1) - rango funcionamiento
P0327	Sensor detonación 1 (bloque 1) - señal entrada baja
P0328	Sensor detonación 1 (bloque 1) - señal entrada alta
P0329	Sensor detonación 1 (bloque 1) - interrupción intermitente
P0330	Sensor detonación 2 (bloque 2) - circuito defectuoso

P0331	Sensor detonación 2 (bloque 2) - rango,funcionamiento
P0332	Sensor detonación 2 (bloque 2) - señal entrada baja
P0333	Sensor detonación 2 (bloque 2) - señal entrada alta
P0334	Sensor detonación 2 (bloque 2) - interrupción intermitente
P0335	Sensor posición cigueñal A - circuito defectuoso
P0336	Sensor posición cigueñal A - rango,funcionamiento
P0337	Sensor posición cigueñal A - señal entrada baja
P0338	Sensor posición cigueñal A - señal entrada alta
P0339	Sensor posición cigueñal A - interrupción intermitente
P0340	Sensor posición arbol levas A (bloque 1) - circuito defectuoso
P0341	Sensor posición arbol levas A (bloque 1) - rango,funcionamiento
P0342	Sensor posición arbol levas A (bloque 1) - señal entrada baja
P0343	Sensor posición arbol levas A (bloque 1) - señal entrada alta
P0344	Sensor posición arbol levas A (bloque 1) - interrupción intermitente
P0350	Bobina encendido Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0351	Bobina encendido A Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0352	Bobina encendido B Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0353	Bobina encendido C Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0354	Bobina encendido D Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0355	Bobina encendido E Primaria/Secundaria - circuito defectuoso
P0356	Bobina encendido F Primaria/Secundaria - circuito defectuoso

P0370	Referencia reglaje encendido, señal alta resolución A - defectuosa
P0371	Referencia reglaje encendido, señal alta resolución A - demasiados impulsos
P0372	Referencia reglaje encendido, señal alta resolución A - pocos impulsos
P0373	Referencia reglaje encendido, señal alta resolución A - Impulsos intermitentes
P0374	Referencia reglaje encendido, señal alta resolución A - No hay impulsos
P0375	Referencia reglaje encendido, señal alta resolución B - defectuosa
P0376	Referencia reglaje encendido, señal alta resolución B - demasiados impulsos
P0377	Referencia reglaje encendido, señal alta resolución B - pocos impulsos
P0378	Referencia reglaje encendido, señal alta resolución B - impulsos intermitentes
P0379	Referencia reglaje encendido, señal alta resolución B - No hay impulsos
P0380	Calentadores, circuito A - defectuoso
P0381	Testigo calentadores - circuito defectuoso
P0382	Calentadores, circuito B - defectuoso
P0385	Sensor posición cigueñal B - circuito defectuoso
P0386	Sensor posición cigueñal B - rango,funcionamiento
P0387	Sensor posición cigueñal B - señal entrada baja
P0388	Sensor posición cigueñal B - señal entrada alta
P0389	Sensor posición cigueñal B - interrupción intermitente
P0400	Rercirculación gases escape - flujo defectuoso

P0401	Rercirculación gases escape - flujo insuficiente
P0402	Rercirculación gases escape - flujo excesivo
P0403	Rercirculación gases escape - circuito defectuoso
P0404	Rercirculación gases escape - rango,funcionamiento
P0405	Sensor válvula EGR A - señal baja
P0406	Sensor válvula EGR A - señal alta
P0407	Sensor válvula EGR B - señal baja
P0408	Sensor válvula EGR B - señal alta
P0410	Sistema Inyección aire secundario - defectuoso
P0411	Sistema inyección aire secundario - flujo incorrecto
P0412	Válvula inyección aire secundario A - circuito defectuoso
P0413	Válvula inyección aire secundario A - circuito abierto
P0414	Válvula inyección aire secundario A - cortocircuito
P0415	Válvula inyección aire secundario B - circuito defectuoso
P0416	Válvula inyección aire secundario B - circuito abierto
P0417	Válvula inyección aire secundario B - cortocircuito
P0418	Rele inyección aire secundario A - circuito defectuoso
P0419	Rele inyección aire secundario B - circuito defectuoso
P0420	Sistema catalizador (bloque 1) - eficiencia por debajo umbral
P0421	Catalizador delantero (bloque 1) - eficiencia por debajo umbral
P0422	Catalizador principal (bloque 1) - eficiencia por debajo umbral

P0423	Catalizador calentado (bloque 1) - eficiencia por debajo umbral
P0424	Catalizador calentado (bloque 1) - temperatura por debajo umbral
P0430	Sistema catalizador (bloque 2) - eficiencia por debajo umbral
P0431	Catalizador delantero (bloque 2) - eficiencia por debajo umbral
P0432	Catalizador principal (bloque 2) - eficiencia por debajo umbral
P0433	Catalizador calentado (bloque 2) - eficiencia por debajo umbral
P0434	Catalizador calentado (bloque 2) - temperatura por debajo umbral
P0440	Sistema emisiones evaporación - defectuoso
P0441	Sistema emisiones evaporación - flujo incorrecto
P0442	Sistema emisiones evaporación - fuga pequeña
P0443	Válvula control emisiones evaporación - circuito defectuoso
P0444	Válvula control emisiones evaporación - circuito abierto
P0445	Válvula control emisiones evaporación - cortocircuito
P0446	Sistema emisiones evaporacion, control ventilación - circuito defectuoso
P0447	Sistema emisiones evaporacion, control ventilación - circuito abierto
P0448	Sistema emisiones evaporacion, control ventilación - cortocircuito
P0449	Sistema emisiones evaporacion, válvula ventilación - circuito defectuoso
P0450	Sensor presión emisiones evaporación - circuito defectuoso
P0451	Sensor presión emisiones evaporación - rango,funcionamiento
P0452	Sensor presión emisiones evaporación - señal baja
P0453	Sensor presión emisiones evaporación - señal alta

P0454	Sensor presión emisiones evaporación - interrupción intermitente
P0455	Sistema emisiones evaporación - fuga grande
P0460	Sensor nivel depósito combustible - circuito defectuoso
P0461	Sensor nivel depósito combustible - rango,funcionamiento
P0462	Sensor nivel depósito combustible - señal entrada baja
P0463	Sensor nivel depósito combustible - señal entrada alta
P0464	Sensor nivel depósito combustible - interrupción intermitente
P0465	Sensor flujo purga filtro emisiones evaporación - circuito defectuoso
P0466	Sensor flujo purga filtro emisiones evaporación - rango, funcionamiento
P0467	Sensor flujo purga filtro emisiones evaporación - señal baja
P0468	Sensor flujo purga filtro emisiones evaporación - señal Ita
P0469	Sensor flujo purga filtro emisiones evaporación - interrupción intermitente
P0470	Sensor presión gases escape - circuito defectuoso
P0471	Sensor presión gases escape - rango,funcionamiento
P0472	Sensor presión gases escape - señal baja
P0473	Sensor presión gases escape - señal alta
P0474	Sensor presión gases escape - interrupción intermitente
P0475	Válvula reguladora presión gases escape - circuito defectuoso
P0476	Válvula reguladora presión gases escape - rango,funcionamiento
P0477	Válvula reguladora presión gases escape - señal baja
P0478	Válvula reguladora presión gases escape - señal alta

P0479	Válvula reguladora presión gases escape - interrupción intermitente
P0480	Ventilador refrigerante motor 1 - circuito defectuoso
P0481	Ventilador refrigerante motor 2 - circuito defectuoso
P0482	Ventilador refrigerante motor 3 - circuito defectuoso
P0483	Ventilador refrigerante motor, prueba plausibilidad - defectuoso
P0484	Ventilador refrigerante motor, sobrecarga corriente en circuito
P0485	Ventilador refrigerante motor, Potencia/Masa - circuito defectuoso
P0500	Sensor velocidad vehículo - circuito defectuoso
P0501	Sensor velocidad vehículo - rango,funcionamiento
P0502	Sensor velocidad vehículo - señal entrada baja
P0503	Sensor velocidad vehículo - señal alta/intermitente
P0505	Sistema control ralenti - defectuoso
P0506	Sistema control ralenti - rpm inferior a previsto
P0507	Sistema control ralenti - rpm superior a previsto
P0510	Interruptor mariposa cerrada - circuito defectuoso
P0520	Sensor/interruptor presión aceite motor - circuito defectuoso
P0521	Sensor/interruptor presión aceite motor - rango,funcionamiento
P0522	Sensor/interruptor presión aceite motor - baja tensión
P0523	Sensor/interruptor presión aceite motor - alta tensión
P0530	Sensor presión refrigerante Aire acondicionado - circuito defectuoso
P0531	Sensor presión refrigerante Aire acondicionado - rango,funcionamiento

P0532	Sensor presión refrigerante Aire acondicionado - señal baja
P0533	Sensor presión refrigerante Aire acondicionado - señal alta
P0534	Perdida refrigerante aire acondicionado
P0550	Sensor/interruptor presión dirección asistida - circuito defectuoso
P0551	Sensor/interruptor presión dirección asistida - rango,funcionamiento
P0552	Sensor/interruptor presión dirección asistida - señal baja
P0553	Sensor/interruptor presión dirección asistida - señal alta
P0554	Sensor/interruptor presión dirección asistida - interrupción intermitente
P0560	Tensión del sistema - defectuosa
P0561	Tensión del sistema - inestable
P0562	Tensión del sistema - baja
P0563	Tensión del sistema - alta
P0565	Interruptor principal control velocidad, señal ON (encendido) - defectuoso
P0566	Interruptor principal control velocidad, señal OFF (apagado) - defectuoso
P0567	Interruptor selector control velocidad, RESUME (reanudacion) - defectuoso
P0568	Interruptor principal control velocidad, señal SET (fijacion) - defectuoso
P0569	Interruptor selector control velocidad, señal COAST (reduccion) - defectuoso
P0570	Sensor posición pedal acelerador control velocidad - defectuoso
P0571	Interruptor de velocidad/de freno A - circuito defectuoso

P0572	Interruptor de velocidad/de freno A - señal baja
P0573	Interruptor de velocidad/de freno A - señal alta
P0574	Control velocidad cruceo - velocidad vehículo alta
P0575	Control velocidad cruceo - circuito defectuoso
P0576	Control velocidad cruceo - señal entrada baja
P0576	Control velocidad cruceo - señal entrada baja
P0578	Control velocidad cruceo, señal entrada A - activación permantente
P0579	Control velocidad cruceo, señal entrada A - rango,funcionamiento
P0580	Control velocidad cruceo, señal entrada A - señal baja
P0600	Bus de datos CAN - defectuoso
P0601	Modulo control motor - memoria ROM
P0602	Modulo control motor - error programacion
P0603	Modulo control motor - error memoria permantente KAM
P0604	Modulo control motor - error memoria RAM
P0605	Modulo control motor - error memoria ROM
P0606	Modulo de control - fallo del procesador
P0608	Modulo control, señal salida sensor velocidad A - defectuosa
P0609	Modulo control, señal salida sensor velocidad B - defectuosa
P0620	Control Alternador - circuito defectuoso
P0621	Testigo alternador - circuito defectuoso
P0622	Alternador, control de campo - circuito defectuoso

P0650	Testigo de fallas - circuito defectuoso
P0654	Regimen motor (rpm) señal salida - circuito defectuoso
P0655	Señal salida testigo sobrecalentamiento motor - circuito defectuoso
P0656	Señal salida nivel combustible - circuito defectuoso
P0700	Sistema control transmisión - defectuoso
P0703	Convertidor par/interruptor freno B - circuito defectuoso
P0705	Sensor/Interruptor marchas cortas/largas P/R/N/D/L - circuito defectuoso
P0706	Sensor/Interruptor marchas cortas/largas - rango,funcionamiento
P0710	Sensor temperatura aceite transmisión - circuito defectuoso
P0711	Sensor temperatura aceite transmisión - rango,funcionamiento
P0715	Sensor velocidad giro arbol turbina - circuito defectuoso
P0722	Sensor velocidad vehículo - no hay señal
P0726	Señal entrada regimen motor - rango,funcionamiento
P0727	Señal entrada regimen motor - no hay señal
P0731	Marcha 1 - relación incorrecta
P0732	Marcha 2 - relación incorrecta
P0733	Marcha 3 - relación incorrecta
P0734	Marcha 4 - relación incorrecta
P0740	Válvula embrague convertidor par - circuito defectuoso
P0743	Válvula embrague convertidor par - circuito electrico
P0750	Electroválvula cambio A - circuito defectuoso

P0753	Electroválvula cambio A - circuito electrico
P0755	Electroválvula cambio B - circuito defectuoso
P0758	Electroválvula cambio B - circuito electrico
P0760	Electroválvula cambio C - circuito defectuoso

Códigos OBDII exclusivos para vehículos KIA

P1000	Prueba preparación sistema no completada
P1102	Sensor MAF menor que previsto
P1103	Sensor MAF mayor que previsto
P1115	Temperatura motor intermitente/Aire admisión señal entrada alta
P1121	Sensor posición mariposa - intermitente,señal alta
P1154	Control combustible (bloque 2) - mezcla rica
P1166	Heated Oxygen Sensor front bank 1 control limit
P1167	Fallo diagnosis, Mariposa no soltada
P1168	Sensor combustible rail - valor muy bajo
P1169	Sensor combustible rail - valor muy alto
P1170	Solenoid desconexion motor - fallo
P1195	Bomba combustible - fallo inicializar
P1196	Tensión apagado llave - valor alto
P1250	Solenoid Bomba - circuito defectuoso
P1252	Correlación pedal PDS1 y LPDS alta

P1307	Rele Kickdown mantenido - fallo circuito
P1308	Aire acondicionado - fallo circuito
P1309	Fallo chip supervisor detonacion
P1330	Ignition adjustment connector shorted to ground
P1345	Sensor posición arbol levas - circuito defectuoso
P1372	Encendido cilindro 2 - fallo activacion
P1386	Actuador posición arbol levas (bloque 2) - encendido sobreavanzado
P1402	Sistema recirculación gases escape EGR - orificio medición restringido
P1403	Sensor EGR - Diferencia control
P1404	Temperatura aire inyeccion/Recirculación EGR
P1446	Solenoid evaporaciones - circuito defectuoso
P1447	Válvula ELC
P1448	Fallo sistema ELC
P1449	Solenoid chequeo evaporaciones - circuito defectuoso
P1450	depósito combustible
P1455	Control emisión evaporaciones
P1457	Imposible forzar aspiración en depósito combustible
P1458	A/C Compressor Control Signal Malfunction
P1485	Valcula EGR - circuito defectuoso
P1486	Actuador EGR - circuito defectuoso
P1487	Solenoid EGR - circuito defectuoso

P1496	EGR Stepper Motor Malfunction - Circuit 1 (1 8L)
P1497	EGR Stepper Motor Malfunction - Circuit 2 (1 8L)
P1498	EGR Stepper Motor Malfunction - Circuit 3 (1 8L)
P1499	EGR Stepper Motor Malfunction - Circuit 4 (1 8L)
P1500	Sensor velocidad vehículo
P1505	Adaptación control aire ralenti
P1506	Válvula control aire ralenti - error sobrevelocidad
P1507	Válvula control aire ralenti - error infravelocidad
P1508	Solenoides subida ralenti 1 - circuito abierto
P1510	Señal ralenti - circuito defectuoso
P1511	Interruptor ralenti, mariposa electrónica - circuito defectuoso
P1521	Solenoides control aire colector admisión (bloque 1) - circuito defectuoso
P1523	Solenoides admisión variable - circuito defectuoso
P1529	Solenoides SCAIR - circuito defectuoso
P1586	Unidad control mariposa - posición mariposa defectuosa
P1608	Señal control defectuosa
P1611	Códigos interactivos SBDS
P1613	Códigos interactivos SBDS
P1614	Códigos interactivos SBDS
P1616	Códigos interactivos SBDS
P1623	Código inmovilizador/identificador - fallo escritura

P1624	Sistema antideslizamiento
P1625	Alimentación positivo a ventilador - circuito defectuoso
P1631	Rele control motor/Principal alimentacion
P1632	Sensor falla alternador - circuito defectuoso
P1633	Tensión auxiliar - demasiado baja
P1634	Transmisión salida datos - circuito defectuoso
P1640	Extracción fallas disponible en otro modulo
P1642	Monitor bomba combustible - señal entrada alta
P1673	Radiator fan motor circuit fault
P1693	Control carga turbo - circuito defectuoso
P1700	Transmisión - fallo en posición punto muerto
P1743	Fallo Solenoide converidor embrague rotativo
P1780	Interruptor control transmisión - fuera de rango
P1794	Tensión batería
P1795	Interruptor ralenti - circuito defectuoso
P1797	Interruptor punto muerto - circuito defectuoso
P1800	Interruptor seguridad bloqueo embrague/transmisión - circuito defectuoso