



Manual del taller

cableado eléctrico

SPACE WAGON '99



SPACE WAGON

CABLEADO ELECTRICO

PREFACIO

Este Manual del Cableado Eléctrico contiene las informaciones necesarias para los trabajos de inspección y servicio de los cableados eléctricos de Mitsubishi SPACE WAGON editadas en la forma de diagramas de configuración de los mazos de conductores y diagramas de circuito.

Es recomendable que los mecánicos encargados de las tareas de servicio de los vehículos consulten las siguientes publicaciones conjuntamente con el presente manual.

TECHNICAL INFORMATION MANUAL

PYDE9803

MANUAL DEL TALLER

CHASIS PWDS9810

MANUAL DE REPARACIONES

DE LA CARROCERIA

PBDS9803

MOTOR PWES□□

CATALOGO DE PIEZAS

B808W509A□

Todas las informaciones, ilustraciones y descripciones de los productos contenidas en este manual son las vigentes en la fecha de publicación. MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, sin embargo, se reserva el derecho de efectuar modificaciones en cualquier momento, sin previo aviso ni obligación.



MITSUBISHI
MOTORS CORPORATION

INDICE DE GRUPOS

00109001530

COMO INTERPRETAR LOS
DIAGRAMAS DE CABLEADO

1

DIAGRAMAS DE
CONFIGURACION DE LOS
MAZOS DE CONDUCTORES

2

POSICION DE INSTALACION
DE LAS PIEZAS INDIVIDUALES ..

3

DIAGRAMAS DE CIRCUITOS

4

INDICE

COMO INTERPRETAR LOS DIAGRAMAS DE CABLEADO

INDICE

00109000874

MODELOS	1-2	COMO INTERPRETAR LOS DIAGRAMAS DE CIRCUITO	1-6
COMPOSICION Y ELEMENTOS DE LOS DIAGRAMAS DE CABLEADO	1-4	MARCAS PARA LA CONEXION A TIERRA DE LOS CONECTORES	1-8
COMO INTERPRETAR LOS DIAGRAMAS DE CONFIGURACION	1-5	CODIGOS DE COLOR DE CABLE	1-11
		ABREVIATURAS	1-12

COMPOSICION Y ELEMENTOS DE LOS DIAGRAMAS DE CABLEADO

00100010258

- (1) Este manual contiene diagramas de cableado, indicaciones de posición de instalación de las partes individuales, diagramas de circuitos e índice.
- (2) Cada una de las secciones contiene todas las especificaciones correspondientes a dicha sección, incluso las opcionales. Por lo tanto, algunas especificaciones pueden no adecuarse al vehículo que se está inspeccionado.

Sección	Contenidos básicos
Diagramas de configuración de los mazos de conductores	Se representan gráficamente las posiciones de los conectores y las configuraciones de los mazos de conductores.
Posición de instalación de piezas individuales	Se muestran las posiciones de relés, unidades de control electrónico, sensores, solenoides, válvulas de solenoide, diodos, conectores para inspección, conectores de repuesto, eslabones fusibles, fusibles, puntos de conexión a tierra, etc. Las piezas aparecen en orden alfabético en las listas de piezas.
Diagramas de circuitos	Se representan todos los circuitos clasificados de acuerdo al sistema desde la fuente de alimentación hasta la tierra. Se mencionan los funcionamientos y los consejos para la localización de fallas. • Bloques de empalme Se representa todo el circuito del bloque de empalme. En cada diagrama de circuito se muestra sólo la parte necesaria del bloque de empalme. • Conectores puentes Se representan los circuitos internos de todos los conectores puentes. En cada diagrama de circuito se muestra sólo la parte necesaria. • Circuitos de fuente de alimentación Se representan los circuitos desde la batería hasta los eslabones fusibles, fusibles especiales, interruptor de encendido, fusibles generales, etc. • Circuitos clasificados por sistema Se muestran los circuitos para cada sistema desde el fusible hasta la conexión a tierra, excluyéndose las secciones de fuente de alimentación. • Funcionamiento Se describe brevemente el funcionamiento de cada sistema, siguiendo el recorrido del flujo de corriente. • Consejos para la localización de fallas Se da una breve descripción de los puntos de inspección para facilitar la localización de fallas. Las descripciones de los circuitos controlados por la unidad de control electrónica se han omitido. Si fuera necesario, consultar los manuales correspondientes.
Índice	Todos los componentes usados se indican con el número de conector y nombre del componente.

COMO INTERPRETAR LOS DIAGRAMAS DE CONFIGURACION

00100640051

Los diagramas de cableado indican con claridad las posiciones de los conectores y las ubicaciones de los mazos de conductores en el vehículo.

Denota el número de conector.

Para facilitar la localización de los conectores, se utiliza el mismo número de conector en todos los diagramas de circuito. El primer símbolo alfabético indica la posición del conector y el número que sigue corresponde al número exclusivo del conector. Los números se asignan en sentido de las agujas del reloj en el diagrama.

Ejemplo: A-12

Número exclusivo del conector (número de serie)

Símbolo de posición del conector

A: Compartimiento del motor

B: Motor y conjunto de la transmisión

C: Tablero de pedales

D: Tablero de instrumentos

E: Piso y techo

F: Puerta

G: Compartimiento para equipajes


Indica un punto de conexión a tierra.

Para facilitar la localización de los puntos de conexión a tierra, se utiliza el mismo número en todos los diagramas de circuito. Para mayores detalles, consultar el GRUPO 3, POSICION DE INSTALACION DE PIEZAS INDIVIDUALES - TIERRA.

Indica una sección cubierta por tubo corrugado.

La marca * indica la posición de montaje estándar del mazo de conductores.

Indica la pieza en que el conector está conectado.



B-01 (3-B) Sensor de la velocidad de vehículo
B-02 (6) Conjunto del distribuidor
B-03 (2) Conjunto del distribuidor
B-04 (6-B) Servomotor de control de la velocidad de ralentí
B-05 (4-B) Sensor de posición de la mariposa de gases

B-16 (2-GR) Inyector No. 2
B-17 (2-GR) Inyector No. 3
B-18 (2-GR) Inyector No. 4
B-19 (4) Sensor de oxígeno (delantero)
B-20 (1-BR) Motor de arranque

Para facilitar aún más la búsqueda, se indican el número de las clavijas de los conectores y el color de los conectores(excepto en el caso del blanco leche).

*: Colores de conector

B: Negro
Y: Amarillo
L: Azul
G: Verde
R: Rojo

BR: Marrón
V: Violeta
O: Anaranjado
GR: Gris

Ejemplo: (2-B)


Color de conector
(blanco leche en caso de que no se indique el color)

Número de clavijas de conector


COMO INTERPRETAR LOS DIAGRAMAS DE CIRCUITO

00100650023


El circuito de cada sistema aparece desde el fusible (o eslabón fusible) hasta la conexión a tierra. La fuente de alimentación se indica en la parte superior y la conexión a tierra en la parte inferior para facilitar la comprensión del flujo de corriente.



Indica entrada/salida a/de la unidad de control (dirección de flujo de corriente).



Una línea de puntos indica que los terminales pertenecen al mismo conector intermedio.



RESISTENCIA

Denota que el diagrama continúa en en el mismo circuito.

Indica número de terminal.

En caso de dos o más conectores estén conectados a la misma pieza, una línea de puntos indica que los terminales pertenecen al mismo conector.

Indica flujo de corriente descendente o ascendente controlado por la unidad de control.

Indica el punto de unión del mazo de conductores donde cambia el color o el diámetro de cable.

Indica la intersección en que los cables no son conectados.

Indica la intersección en que los cables son conectados.





Indica punto de conexión a tierra en la carrocería del vehículo. (Mismo número que en los diagramas de configuración de los mazo de conductores y en la posición de instalación de piezas individuales.)










Indica que el terminal es de reserva en caso de que el vehículo no tenga la pieza (sensor en este caso).






HC00802AB

MARCAS PARA LA CONEXION A TIERRA DE LOS CONECTORES

00100790046



Func	No.	Conector/Tierra	Símbolo	Descripción
Marca para conector y terminal	1		Terminal macho  16Z0021	Los terminales macho y hembra se indican conforme a la ilustración: El conector con terminales machos es denominado conector macho. Este es indicado mediante líneas de contorno las cuales determinan si este conector es doble. Aquel conector con terminales hembras (conocido con terminales hembra), es indicado por medio de una línea de contorno la cual determina que éste es solamente conector simple.
			Conector macho  16Z0016	
	-		Terminal hembra  16Z0022	
			Conector hembra  16Z0017	
Marca de símbolo de conector	2	Pieza  16Z0029	 16Z0016	El símbolo indica el conector del vehículo visto en la dirección de la figura. En la conexión con un dispositivo, se muestra el símbolo de conector del lado del dispositivo y para un conector intermedio se muestra un símbolo de conector macho. Para conectores de repuesto y conectores de comprobación, no se conecta ningún dispositivo, y por lo tanto se muestra el símbolo de conector del lado del mazo de conductores para estos conectores. Los detalles para los conectores de diagnóstico difieren de los de arriba. Para más detalles, consulte las "Instrucciones de funcionamiento del MUT-II".
		Conector intermedio  16Z0030		
		Conector de repuesto, conector de verificación  16Z0031	 16Z0017	


Punto	No.	Conector/Tierra	Símbolo	Descripción
Marca de conexión de conector	3	Tipo conexión directa  16Z0026	 16Z0023	Una pieza está conectada en el conector del mazo de conductores mediante inserción directa en la pieza (tipo conexión directa) o mediante conexión efectuada a través del mazo de conductores (tipo conexión al mazo de conductores). Estos dos tipos aparecen identificados como se muestra en la ilustración.
	4	Conector Intermedio  16Z0027	 16Z0024	
	5	Tipo conexión al mazo de conductores  16Z0028	 16Z0025	
Marcas de conexión a tierra	6	Tierra en la carrocería  16Z0033	 16Z0018	La conexión a tierra puede ser mediante conexión a tierra en la carrocería, conexión a tierra de la pieza o conexión a tierra interior a una unidad de control. Estos tipos de conexión a tierra aparecen identificados como se muestra en la ilustración.
	7	Tierra en la pieza  16Z0034	 16Z0019	
	8	Tierra en la unidad de control  16Z0032	 16Z0020	

CODIGOS DE COLOR DE CABLE

00100800022

Los colores de los cables se identifican por los siguientes códigos de color.

Código	Color del cable	Código	Color del cable
B	Negro	P	Rosado
BR	Marrón	R	Rojo
G	Verde	SB	Celeste
GR	Gris	SI	Plateado
L	Azul	V	Violeta
LG	Verde claro	W	Blanco
O	Anaranjado	Y	Amarillo



Si hay dos colores en el cable, el primer código de color indica el color de base (color del revestimiento del cable) y el segundo indica el color de la marca.

No.	Significado
1	<F>: Cable flexible <T>: Cable torcido
2	Tamaño del cable (mm ²)*
3	Color de base (color del revestimiento del cable)
4	Color de la marca

NOTA

*: El tamaño es de 0,5mm² en caso de que no haya indicación.

El tamaño es de 0,3mm² en caso de que el código de color del cable está entre paréntesis.

ABREVIATURAS

00100610094

Las abreviaturas utilizadas en los diagramas de cableado son las siguientes:

1. Abreviaturas utilizadas para el nombre de sistema

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
ABS	Sistema de frenos antideslizamiento	INVECS-II	Sistema de control electrónico de vehículos inteligente e innovador
A/C	Acondicionador de aire	MPI	Inyección multipunto
A/T	Transmisión automática	M/T	Transmisión manual
EGR	Recirculación de gase de escape	SOHC	Un árbol de levas en culata
ETACS	Sistema de control de hora y alarma electrónico	SRS	Sistema de seguridad suplementario
		TCL	Sistema de control de tracción

2. Abreviaturas utilizadas para el medidor de combinación

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
ABS	Luz de aviso del sistema de frenos antideslizamiento	ODO	Odómetro
BEAM	Luz indicadora de foco alto	OIL	Luz de aviso de la presión de aceite
BRAKE	Luz de aviso del freno	SPEED	Velocímetro
CHECK ENGINE	Luz de aviso del motor	SRS	Luz de aviso de sistema de seguridad suplementario
CHG	Luz de aviso de carga	TACHO	Tacómetro
CRUISE MAIN	Luz indicadora del interruptor principal del sistema de control del crucero automático conectado	TCL	Luz indicadora ON del sistema de control de tracción
CRUISE SET	Luz indicadora del reglaje del sistema de control de crucero automático	TCL OFF	Luz indicadora OFF del sistema de control de tracción
DOOR	Luz de aviso de la puerta	T/GA	Medidor de temperatura del refrigerante del motor
F/GA	Medidor de combustible	TRIP	Cuentakilómetros
FOG	Luz indicadora de lámpara contra niebla	TURN (LH)	Luz indicadora de señal de viraje (IZQ.)
FUEL	Luz de aviso de nivel bajo del combustible	TURN (RH)	Luz indicadora de señal de viraje (DER.)
HOLD	Luz indicadora HOLD	WASHER	Luz de aviso de nivel de fluido de lavador

3. Abreviaturas utilizadas para los interruptores y relés

Nombre de los interruptores y relés	Abreviatura	Funcionamiento	Nombre de los interruptores y relés	Abreviatura	Funcionamiento
Interruptor de encendido	ACC	Con el interruptor de encendido en la posición ACC (ACCESORIO) o ON, el circuito de alimentación funciona.	Antena motorizada	UP	La antena motorizada asciende.
	IG1	Con el interruptor de encendido en la posición ST, el circuito de alimentación funciona		DOWN	La antena motorizada desciende.
	IG2	Con el interruptor de encendido en la posición ST, el circuito de alimentación no funciona.	Interruptor del limpiaparabrisas	LO	Los limpiaparabrisas funcionan a baja velocidad.
Interruptor de atenuador/luz de paso	LO	Se encienden los faros en foco bajo.		HI	Los limpiaparabrisas funcionan a alta velocidad.
	HI	Se encienden los faros en foco alto.		INT	Los limpiaparabrisas funcionan intermitentemente.
Interruptor de alumbrado	TAIL	Se encienden las lámparas de posición, de cola, de placa de matrícula y de tablero de instrumentos.	Interruptor del espejo retrovisor con control remoto	LH	El espejo retrovisor izquierdo funciona.
	HEAD	Se encienden los faros.		RH	El espejo retrovisor derecho funciona.
Interruptor de la lámpara interior o interruptor de la lámpara personal	DOOR	Se enciende la lámpara interior al abrir una puerta.	Interruptor del techo solar	OPEN	Se abre el techo solar.
Interruptor de la señal de viraje	LH	Se encienden las lámparas de señal de viraje izquierdas.		UP	El techo solar se inclina.
	RH	Se encienden las lámparas de señal de viraje derechas.		CLOSE/DOWN	El techo solar se vuelve a la posición original o se cierra el techo solar.

Nombre de los interruptores y relés	Abreviatura	Funcionamiento	Nombre de los interruptores y relés	Abreviatura	Funcionamiento
Interruptor de la ventanilla eléctrica	UP	Se cierra la ventanilla.	Interruptor del asiento automático	SLIDE FR	El asiento se mueve hacia adelante
	DOWN	Se abre la ventanilla.		SLIDE RR	El asiento se mueve hacia atrás
	AUTO UP	Se cierra la ventanilla con facilidad			
	AUTO DOWN	Se abre la ventanilla con facilidad.		RECLINING FR	El respaldo se levanta completamente.
	LOCK	Ventanilla bloqueada		RECLINING RR	El respaldo se reclina hacia atrás
	UNLOCK	Ventanilla desbloqueada			
Actuador de llave de las puertas o interruptor de cilindro de llave de las puertas	LOCK	Se cierra la puerta.		FRONT HEIGHT UP	La parte delantera del almohadón del asiento se levanta.
	UNLOCK	Se abre la puerta.		FRONT HEIGHT DOWN	La parte delantera del almohadón del asiento se BAJA.
Interruptor del soplador	LO	El soplador funciona a baja velocidad.		REAR HEIGHT UP	La parte trasera de almohadón del asiento se levanta.
	ML	El soplador funciona a media baja velocidad.		REAR HEIGHT DOWN	La parte trasera del almohadón del asiento se baja.
	MH	El soplador funciona a media alta velocidad.		ON	Activado
	HI	El soplador funciona a alta velocidad.		OFF	Desactivado
			Otros		

4. Otras abreviaturas

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
ECU	Unidad de control electrónico	J/C	Conector puente
GND	Tierra	LCD	Pantalla cristal de liquido
ILL	Lámpara para iluminación	LH	A la izquierda
IND	Luz indicadora	RH	A la derecha
J/B	Bloque de empalme	TDC	Punto muerto superior

DIAGRAMAS DE CONFIGURACION DE LOS MAZOS DE CONDUCTORES


INDICE

80100090575

DIAGRAMA DE CABLEADO GENERAL ...	2-3	PISO Y TECHO	2-14
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR		PUERTA	2-16
4G64-MPI	2-4	COMPARTIMIENTO PARA EQUIPAJES ...	2-17
TABLERO DE PEDALES	2-8		

DIAGRAMA DE CABLEADO GENERAL

80100010410



AW0087AE


Observaciones

- (1) Esta ilustración muestra solamente los mazos de conductores principales.
- (2) *: también equipado al lado derecho.

COMPARTIMIENTO DEL MOTOR


80100031448

4G64-MPI




Código de color del cable

B: Negro
Y: Amarillo
L: Azul
G: Verde
R: Rojo
BR: Marrón
V: Violeta
O: Anaranjado
GR: Gris
None: Blanco leche





A-01 (5-GR)	Motor de limpiaparabrisas	A-20X (4)	Relé de control del ventilador
A-02 (2-GR)	Inyector 1	A-22X (5)	Relé de bocina
A-03 (2-GR)	Inyector 2	A-23X (5)	Relé de lámpara contra niebla
A-04 (2-GR)	Inyector 3	A-24X (11)	ECU delantero
A-05 (2-GR)	Inyector 4	A-25X (11)	ECU delantero
A-07 (7)	Sensor del flujo de aire	A-26 (2-B)	Sensor de velocidad de rueda (Delantero: IZQ) <ABS>
A-10 (2-GR)	Interruptor de nivel del fluido de freno	A-28 (17-GR)	Combinación del mazo de conductores delantero y del control
A-11 (2-GR)	Lámpara de señal de viraje lateral (IZQ)	A-29 (4-B)	Combinación del mazo de conductores delantero y de la batería
A-12X (4)	Relé de control de A/T	A-30 (5-B)	Combinación del mazo de conductores de la batería y del control
A-14X (4)	Relé de control del motor		
A-15X (4)	Relé de la bomba de combustible		
A-17X (5)	Relé del compresor de A/C		
A-18X (3)	Conector de inspección		



A-31 (2-B)	Lámpara de señal de viraje delantera (IZQ)	A-48 (3-B)	Faro (DER)
A-32 (3-B)	Faro (IZQ)	A-49 (1-B)	Interruptor de presión de aceite
A-34 (2-GR)	Lámpara contra niebla delantera (IZQ)	A-50 (1)	Alternador
A-35 (1)	Bocina (HI)	A-51 (2-B)	Sensor de velocidad de rueda (Delantero: DER) <ABS>
A-37 (3-GR)	Controlador del ventilador	A-52 (4-GR)	Alternador
A-38 (1)	Motor de arranque	A-53 (2-GR)	Lámpara de señal de viraje lateral (DER)
A-39 (1-B)	Motor de arranque	A-54 (25-B)	ABS-ECU
A-40 (2-GR)	Interruptor de presión dual <A/C>	A-55 (2-GR)	Lámpara de posición 1 (IZQ)
A-41 (1)	Bocina (LO)	A-57 (2-B)	Lámpara de posición 2 (IZQ)
A-42 (2-GR)	Lámpara contra niebla delantera (DER)	A-59 (2-B)	Lámpara de posición 2 (DER)
A-44 (2-B)	Motor de lavador de luneta	A-61 (2-GR)	Lámpara de posición 1 (DER)
A-45 (2)	Motor de lavaparabrisas	A-64 (1)	Condensador
A-46 (2-B)	Lámpara de señal de viraje delantera (DER)		

2-6 DIAGRAMAS DE CONFIGURACION DE LOS MAZOS DE CONDUCTORES

4G64-MPI




Código de color del cable

B: Negro
Y: Amarillo
L: Azul
G: Verde
R: Rojo
BR: Marrón
V: Violeta
O: Anaranjado
GR: Gris
None: Blanco leche

A-71 (3-B)	Sensor de ángulo del cigüeñal
A-73 (4-B)	Sensor de posición de la mariposa de gases
A-75 (6-B)	Servocontrol de la velocidad de ralentí
A-78 (3-B)	Sensor de posición del árbol de levas
A-80 (2-B)	Sensor de temperatura del refrigerante del motor
A-81 (3-B)	Combinación del mazo de conductores de control y del sensor de velocidad de vehículo <A/T>



A-82 (3-GR)	Sensor de velocidad del eje de salida <A/T>
A-83 (1-B)	Unidad medidora de temperatura del refrigerante de motor
A-84 (2-B)	Interruptor de lámpara de marcha atrás <M/T>



A-85 (3)	Sensor de velocidad del vehículo <A/T>	A-96 (1)	Interruptor de presión de aceite de servodirección
A-86 (3-B)	Sensor de velocidad del vehículo <M/T>	A-97 (3-GR)	Bobina de encendido 2
A-88 (10-GR)	Conjunto de la válvula de solenoide del control de A/T	A-98 (3-GR)	Bobina de encendido 1
A-89 (10-B)	Interruptor inhibidor <A/T>	A-100 (3-B)	Resistor variable
A-90 (3-B)	Sensor de velocidad del eje de entrada <A/T>	A-101 (2-BR)	Válvula de solenoide de EGR
A-95 (1-BR)	Embrague magnético del compresor de A/C		

TABLERO DE PEDALES


80100060781



Código de color del cable

B: Negro
Y: Amarillo
L: Azul
G: Verde
R: Rojo
BR: Marrón
V: Violeta
O: Anaranjado
GR: Gris
None: Blanco leche

B-01 (17)	Medidor de combinación	B-11 (16-L)	AT-ECU
B-02 (25)	Medidor de combinación	B-12 (26-L)	AT-ECU
B-05 (4)	Resistor del soplador	B-13 (4)	Combinación del mazo de conductores del tablero de instrumentos y del control
B-06 (7)	Motor de control del amortiguador de selección del aire exterior/interior	B-14 (32)	Combinación del mazo de conductores del tablero de instrumentos y del control
B-07 (2-R)	Módulo de colchón de aire (detonador) (lado del pasajero)	B-15 (19)	Combinación del mazo de conductores del tablero de instrumentos y del control <ABS>
B-08 (2)	Lámpara de guantera		
B-09 (2)	Motor del soplador		
B-10 (22-L)	AT-ECU		




B-16 (22-Y)	SRS-ECU	B-24 (12)	Conector de diagnóstico
B-18 (16-Y)	SRS-ECU	B-25 (16)	Conector de diagnóstico
B-19 (2)	Lámpara de iluminación del encendedor de cigarrillo	B-26 (32)	Combinación del mazo de conductores del tablero de instrumentos y de la puerta delantera (lado del conductor)
B-20 (2)	Lámpara de iluminación de cenicero	B-27 (7)	Combinación del mazo de conductores del tablero de instrumentos y del techo
B-21 (1)	Encendedor de cigarrillo	B-28 (4)	Interruptor de lámpara de parada
B-22 (1-B)	Encendedor de cigarrillo	B-29 (4)	Reloj
B-23 (2)	Lámpara de iluminación del interruptor de cambio <A/T>		

2-10 DIAGRAMAS DE CONFIGURACION DE LOS MAZOS DE CONDUCTORES

Símbolo de conector

B


-43
a
-70



- Código de color del cable
- B: Negro
 - Y: Amarillo
 - L: Azul
 - G: Verde
 - R: Rojo
 - BR: Marrón
 - V: Violeta
 - O: Anaranjado
 - GR: Gris
 - None: Blanco leche

- | | |
|-----------|--|
| B-43 (4) | Interruptor de aviso de peligro |
| B-44 (33) | Conector de empalme (2) |
| B-45 (5) | Compresor automático-ECU <A/C> |
| B-47 (32) | Combinación del mazo de conductores del tablero de instrumentos y de la puerta delantera (lado del pasajero) |
| B-49 (43) | Combinación del mazo de conductores del tablero de instrumentos y mazo de conductores secundario |

- | | |
|-------------|------------------|
| B-51 (22-Y) | ECU del motor |
| B-52 (12-Y) | ECU del motor |
| B-53 (16-Y) | ECU del motor |
| B-54 (26-Y) | ECU del motor |
| B-55 (16) | Radio y cassette |



B-56 (6)	Interruptor del soplador	B-66 (38)	Combinación del mazo de conductores
B-58 (12)	Interruptor del soplador o de A/C	B-68 (33)	de tablero de instrumentos y delantero
B-59 (14)	Radio y cassette	B-69 (11)	Conector de empalme (1)
B-60 (2)	Lámpara de iluminación del tablero de control del soplador	B-70 (6)	Interruptor del espejo con control remoto
B-64 (2-B)	Diodo (para circuito de lámpara interior)		Interruptor de lámpara contra niebla
B-65 (43)	Combinación del mazo de conductores del tablero de instrumentos y del piso		


2-12 DIAGRAMAS DE CONFIGURACION DE LOS MAZOS DE CONDUCTORES

Símbolo de conector

B

-81
a
-106

COLUMNA DE DIRECCION




Código de color del cable
B: Negro
Y: Amarillo
L: Azul
G: Verde
R: Rojo
BR: Marrón
V: Violeta
O: Anaranjado
GR: Gris
None: Blanco leche


B-81 (6)	Interruptor de encendido	B-84 (2)	Módulo de colchón de aire (detonador) (lado del conductor)
B-82 (7)	Interruptor de aviso de llave del encendi- do en el cilindro	B-85 (2-Y)	Muelle
B-83 (1)	Interruptor de la bocina	B-86 (4)	Muelle
		B-87 (10)	Interruptor de columna

BLOQUE DE EMPALME

(VISTA DELANTERA)



(VISTA TRASERA)





B-88 (4)	Combinación del mazo de conductores del tablero de instrumentos y bloque de empalme
B-89 (6)	Combinación del mazo de conductores del tablero de instrumentos y bloque de empalme
B-90 (13)	Combinación del mazo de conductores del tablero de instrumentos y bloque de empalme
B-91 (13)	Combinación del mazo de conductores del tablero de instrumentos y bloque de empalme
B-92 (1-B)	Combinación del mazo de conductores del tablero de instrumentos y bloque de empalme
B-93 (11)	Combinación del mazo de conductores del tablero de instrumentos y bloque de empalme

B-94 (4)	Relé del alternador
B-96 (5)	Relé del desempañador
B-97 (5)	Relé del soplador
B-98 (15)	Combinación del mazo de conductores del piso y bloque de empalme
B-99 (5)	Relé de la lámpara de aviso de ABS
B-100 (5)	Relé del enchufe para accesorio
B-101 (5)	Relé de la ventanilla eléctrica
B-102 (10)	Combinación del mazo de conductores del tablero de instrumentos y bloque de empalme
B-103 (8)	Combinación del mazo de conductores del tablero de instrumentos y bloque de empalme
B-104 (20)	ETACS-ECU
B-105 (16-B)	ETACS-ECU
B-106 (20-B)	ETACS-ECU

PISO Y TECHO


80100090582



Código de color del cable

B: Negro
Y: Amarillo
L: Azul
G: Verde
R: Rojo
BR: Marrón
V: Violeta
O: Anaranjado
GR: Gris
None: Blanco leche


C-01 (3)	Sensor de choque lateral (DER)	C-11 (1-B)	Enchufe para accesorio
C-02 (3)	Interruptor de puerta delantera (DER)	C-12 (1)	Enchufe para accesorio
C-03 (8)	Combinación del mazo de conductores secundario y de la puerta trasera (DER)	C-13 (2-B)	Sensor de velocidad de rueda (Trasero: DER) <ABS>
C-04 (2)	Lámpara interior delantera o no conexión	C-14 (4)	Unidad medidora del combustible (secundaria)
C-05 (6-B)	Interruptor de ventanilla del techo	C-15 (6)	Lámpara de combinación trasera (IZQ)
C-06 (10)	Ventanilla del techo-ECU	C-16 (2)	Altavoz trasero (IZQ)
C-07 (2-GR)	Lámpara interior trasera	C-17 (3)	Interruptor de la puerta trasera (IZQ)
C-08 (3)	Interruptor de puerta trasera (DER)	C-18 (2-B)	Sensor de velocidad de rueda (Trasero: IZQ) <ABS>
C-09 (2)	Altavoz trasero (DER)		
C-10 (6)	Lámpara de combinación trasera (DER)		



C-19 (8)	Combinación del mazo de conductores del piso y de la puerta trasera (IZQ)	C-26 (2-R)	Módulo de colchón de aire lateral (detonador) (IZQ)
C-20 (5-GR)	Unidad medidora del combustible (Principal) y bomba de combustible	C-28 (1)	Interruptor del freno de estacionamiento
C-21 (3)	Sensor de choque lateral (IZQ)	C-31 (2-R)	Módulo de colchón de aire lateral (detonador) (DER)
C-22 (3)	Interruptor de la puerta delantera (IZQ)	C-33 (4)	Combinación del mazo de conductores secundario y del colchón de aire lateral
C-25 (5)	Combinación del mazo de conductores del piso y del colchón de aire lateral	C-34 (9)	Combinación del mazo de conductores secundario y del combustible


PUERTA

B0100140546



COMPARTIMIENTO PARA EQUIPAJES

80100150516

Símbolo de
conector**E**

Código de color del cable

B: Negro
 Y: Amarillo
 L: Azul
 G: Verde
 R: Rojo
 BR: Marrón
 V: Violeta
 O: Anaranjado
 GR: Gris
 None: Blanco leche

E-01 (1-B)	Desempañador (-)
E-02 (2)	Lámpara de compartimiento para equipajes
E-03 (4)	Motor de limpiador de luneta
E-04 (2)	Lámpara de parada de montaje alto
E-05 (1-B)	Desempañador (+)

E-07 (14)	Combinación del mazo de conductores del piso y de la compuerta trasera
E-10 (6-B)	Actuador de seguro de la compuerta trasera
E-12 (1-B)	Interruptor de lámpara de compartimiento para equipajes
E-15 (2)	Lámpara de placa de matrícula

POSICION DE INSTALACION DE PIEZAS INDIVIDUALES

INDICE


70109000440

RELE	3-2	CONECTOR DE INSPECCION	3-9
ECU	3-3	ESLABON FUSIBLE Y FUSIBLE	3-10
SENSOR	3-5	CABLE DE CONEXION A TIERRA	3-11
VALVULA DE SOLENOIDE	3-7	CONEXION A TIERRA	3-12
DIODO	3-8		


RELE

70100040489

Nombre	Símbolo	Nombre	Símbolo
Relé de lámpara de aviso de ABS	B	Relé de lámpara contra niebla	A
Relé de enchufe para accesorio	B	Relé de la bomba de combustible	A
Relé del compresor de A/C	A	Relé de la bocina	A
Relé del alternador	B	Relé del control de transmisión automática	A
Relé de la ventanilla eléctrica	B	Relé del soplador	B
Relé del desempañador	B	Relé del control de motor	A
Relé del control de ventilador	A		





W0183AE



W0145AE




00009470



ECU











70100050208

Nombre	Símbolo	Nombre	Símbolo
ABS-ECU	A	ETACS-ECU	F
AT-ECU	I	Controlador del ventilador	C
Compresor automático-ECU <A/C>	E	ECU delantero	B
Columna-ECU	D	SRS-ECU	G
ECU del motor	H	Ventanilla del techo-ECU (incorporada en el motor de ventanilla del techo)	J



V0209AE





00009471












SENSOR

70100060515

Nombre	Símbolo	Nombre	Símbolo
Sensor del flujo de aire	D	Sensor de velocidad del eje de salida <A/T>	G
Conjunto de la válvula de solenoide del control de A/T (incorporado en el sensor de temperatura de fluido de A/T)	H	Sensor del choque lateral (IZQ, DER) <Vehículos con colchón de aire lateral>	J
Sensor de posición de árbol de levas	C	Sensor de posición de la mariposa de gases	B
Sensor de ángulo de cigüeñal	A	Sensor de velocidad del vehículo	F
Sensor de temperatura del refrigerante de motor	E		
Sensor de velocidad del eje de entrada <A/T>	G	Sensor de velocidad de ruedas	Delantero I
			Trasero K









VALVULA DE SOLENOIDE



70100080511

Nombre	Símbolo	Nombre	Símbolo
Conjunto de la válvula de solenoide del control de A/T	C	Válvula de solenoide <ABS> (incorporada en la unidad hidráulica)	A
Válvula de solenoide de EGR	B		





DIODO

70100090408




CONECTOR DE INSPECCION

70100020483



W0183AE




W0145AE

00009446


ESLABON FUSIBLE Y FUSIBLE

70100010480

Nombre	Símbolo	Nombre	Símbolo
Fusibles especiales (No.1-16)	A	Fusibles multipropósitos (No.1-12)	B
Fusibles especiales (No.17-20)	B	Eslabones fusibles (No.1-7)	A




W0183AE




W0145AE


00009447




BV0239AE



BV0238AE





AW0250AE



AW0251AE


CABLE DE CONEXION A TIERRA



00009473





CONEXION A TIERRA










70100030479



NOTA

Se usan los mismos números de tierra en el diagrama de circuito.





DIAGRAMAS DE CIRCUITOS

INDICE

90109000516

BLOQUE DE EMPALME	4-4	LAMPARA DE PARADA	4-72
CONECTOR EMPALME (J/C)	4-6	LAMPARA DE MARCHA ATRAS	4-73
EMPALME CENTRALIZADO	4-8	BOCINA	4-74
SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD	4-14	MEDIDORES E INDICADORES	4-76
SISTEMA DE ARRANQUE	4-22	LAMPARA DE AVISO DE FRENO	4-78
SISTEMA DE ENCENDIDO	4-24	LAMPARA DE AVISO DEL COMBUSTIBLE	4-78
SISTEMA DE CARGA	4-26	LAMPARA DE AVISO DE LA PRESION DE ACEITE	4-79
SISTEMA DE CONTROL DEL MOTOR ...	4-28	VENTANILLAS ELECTRICAS	4-80
SISTEMA DE REFRIGERACION	4-36	SISTEMA DE CIERRE CENTRALIZADO DE PUERTAS	
INVECS-II 4A/T	4-38	Vehículos sin el sistema para acceso sin llave	4-84
FAROS	4-50	Vehículos con el sistema para acceso sin llave	4-88
LAMPARA DE COLA, LAMPARA DE POSICION Y LAMPARA DE PLACA DE MATRICULA	4-54	CALEFACCION	4-94
LAMPARA CONTRA NIEBLA	4-58	ACONDICIONADOR DE AIRE	4-96
LAMPARA INTERIOR Y LAMPARA DE COMPARTIMIENTO PARA EQUIPAJES ...	4-62	LIMPIAPARABRISAS Y LAVAPARABRISAS	4-100
LAMPARA DE GUANTERA	4-66	LIMPIADOR Y LAVADOR DE LUNETAS ..	4-104
LAMPARA DE PUERTAS	4-67	DESEMPAÑADOR	4-107
LAMPARA DE LA SEÑAL DE VIRAJE Y DE AVISO DE PELIGRO	4-68		

ESPEJO CON CONTROL REMOTO

Vehículos con el espejo del
lado de pasajero 4-108

Vehículos con los espejos de
ambos lados 4-110

RADIO 4-112

RADIO Y TOCADOR DE CASSETTE 4-114

RELOJ 4-116

ENCENDEDOR DE CIGARRILLO 4-117

ENCHUFE PARA ACCESORIO 4-118

SISTEMA DE FRENOS

ANTIBLOQUEO 4-120

**SISTEMA DE SEGURIDAD SUPLEMENTARIO
(SRS)**

Vehículos sin colchón de aire lateral 4-126

Vehículos con colchón de aire lateral 4-128


VENTANILLA DEL TECHO 4-130

ZUMBADOR DE MONITOR

DE ALUMBRADO 4-132

BLOQUE DE EMPALME (J/B)

90100020487




Adelante

Atrás


Al mazo de conductores del
tablero de instrumentos

Al mazo de conductores
del tablero de instrumentos



V0285AE

ETACS-ECU



V0286AE


00007486

CONECTOR EMPALME (J/C)

90101420266

OBSERVACION

EN LOS VEHICULOS REALES SE USAN ALGUNOS DE LOS TERMINALES DE J/C CONECTADOS A LA BARRA COLECTORA IDENTICA. PUEDE QUE LOS TERMINALES DESCRITOS EN EL DIAGRAMA DE CIRCUITO NO SON IDENTICOS A LOS TERMINALES DE LOS VEHICULOS.




(B-44)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

(B-68)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33




EMPALME CENTRALIZADO

90101420273

ESLABON FUSIBLE (Caja de relé en el compartimiento de motor)

No.	Circuito	Color de carcasa	Capacidad nominal (A)
1	Circuito de ABS	Amarillo	60
2	Circuito de fusible multipropósito No. 9, 10, 11 y 12	Amarillo	60
3	INVECS-II y el sistema de control de motor	Azul celeste	20
4	Circuito del interruptor de encendido	Rosado	30
5	Circuito de sistema de carga, fusible especial No. 1, 2, 6, 7 y eslabón fusible No. 1, 2	Azul	100
6	Fusible especial Nos. 17, 18 y circuito para ventanillas eléctricas	Verde	40
7	Circuito de control del ventilador	Rojo	50




V0279AE

FUSIBLE ESPECIAL


Circuito de alimentación	No.	Capacidad nominal (A)	Color de la carcasa	Circuito
Alternador (Eslabón fusible No. 5)	1	15	Azul	Circuito de enchufe para accesorio
	2	-	-	-
Batería/Alternador (Eslabón fusible No. 5)	3	10	Rojo	Circuito del alternador, lámpara de aviso de peligro, sistema para acceso sin llave y lámpara de señal de viraje
	4	15	Azul	Circuito de lámpara de parada
Interruptor de encendido (ACC)	5	10	Rojo	Enchufe de accesorio y reloj, radio, radio y tocador de cassette
Alternador (Eslabón fusible No. 5)	6	10	Rojo	A/T-ECU, reloj, suministro de alimentación para el interruptor de columna, lámpara de aviso de puertas, lámpara de puertas, ETACS-ECU, ECU del motor, ECU delantero, lámpara de compartimiento para equipajes, radio, radio y tocador de cassette, lámpara interior, velocímetro, ECU para ventanilla de techo y circuito de tacómetro
	7	10	Rojo	Circuito del compresor de A/C
Relé de lámpara contra niebla (Eslabón fusible No.5)	8	20	Amarillo	Circuito de lámpara contra
Interruptor de encendido (ACC)	9	10	Rojo	Circuito de bocina
	10	20	Amarillo	Circuito de limpiaparabrisas y lavaparabrisas
Batería/Alternador (Eslabón fusible No. 5)	11	10	Rojo	Circuito de lámpara de iluminación y lámpara de cola
	12	10	Rojo	Circuito de lámpara de cola
	13	10	Rojo	Circuito de faros
	14	10	Rojo	
	15	10	Rojo	
	16	10	Rojo	Circuito de faros y lámpara indicadora de foco alto
Batería/Alternador (Eslabón fusible No. 6)	17	-	-	-
	18	20	Amarillo	Circuito de la ventanilla del techo
	19	-	-	-
	20	-	-	-

(Caja de relé en el compartimiento de motor)



V0279AE


Caja de fusible (conectada al bloque de empalme)



16P0012

FUSIBLE MULTIPROPOSITO (En bloque de empalme)

Circuito de alimentación		No.	Capacidad nominal (A)	Color de la carcasa	Circuito de carga
Interruptor de encendido	ACC	1	15	Azul	ETACS-ECU, motor del limpiador de luneta y espejo con control remoto
		2	-	-	-
		3	-	-	-
		4	15	Azul	Encendedor de cigarrillos
	IG2	5	10	Rojo	ABS-ECU, sensor G de ABS<4WD>, relé de lámpara de aviso de ABS, relé de compresor de A/C, A/C-ECU, interruptor de A/C, relé de soplador, relé de desempañador, ECU delantero, motor de control de amortiguador de selección de aire exterior e interior y ECU de ventanilla de techo
		IG1	6	10	Rojo
	7		-	-	-
	8		10	Rojo	AT-ECU, ETACS-ECU, medidor combinado, sensor de velocidad de eje de entrada, sensor de velocidad de eje de salida, lámpara combinada trasera y SRS-ECU
	Batería		9	-	-
10			20	Amarillo	ETACS-ECU y conector de diagnóstico
11			30	Verde	Interruptor de A/C, interruptor del soplador, fusible especial No.19 y desempañador
12			30	Verde	Interruptor de A/C, ECU del compresor automático, motor del soplador, interruptor del soplador y resistor
-		13	10	Rojo	Fusible de repuesto
		14	15	Azul	
		15	20	Amarillo	
		16	30	Verde	




Fusible multipropósito


AV0255AE

ELE CENTRALIZADO (Caja de relé en el compartimiento de motor)

No. de conector	Nombre	No. de conector	Nombre
A-12X	Relé del control de A/T	A-19X	-
A-13X	-	A-20X	Relé del control de ventilador
A-14X	Relé del control del motor	A-21X	-
A-15X	Relé de la bomba de combustible	A-22X	Relé de bocina
A-16X	-	A-23X	Relé de lámpara contra niebla
A-17X	Relé del compresor de A/C	A-24X	ECU delantero
A-18X	Conector de inspección	A-25X	ECU delantero



2



Código de color del cable

B : Negro LG: Verde claro
BR: Marrón O : Anaranjado

G : Verde
GR: Gris

L : Azul
R : Rojo


W : Blanco
P : Rosado

Y : Amarillo
V : Violeta

SB: Azul celeste

SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD (CONTINUACION)

3



B-66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29					30	31		32	
33	34		35					36	37			

B-68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

B-89

1	2	3
4	5	6

B-90

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13		


B-91

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13		

B-96

1	2	3
4	5	

4



Código de color del cable

B : Negro LG: Verde claro

G : Verde GR: Gris


L : Azul R : Rojo

W : Blanco P : Rosado


Y : Amarillo V : Violeta

SB: Azul celeste

SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD (CONTINUACION)



6



Código de color del cable

B : Negro LG: Verde claro

BR: Marrón O : Anaranjado

G : Verde

GR: Gris

L : Azul

R : Rojo

W : Blanco

P : Rosado


Y : Amarillo

V : Violeta

SB: Azul celeste

SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD (CONTINUACION)

7



(A-24X)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

(A-25X)

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

(B-66)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29					30	31	32	33	34
35	36	37										








Código de color del cable
 B : Negro LG: Verde claro G : Verde L : Azul W : Blanco Y : Amarillo SB: Azul celeste
 BR: Marrón O : Anaranjado GR: Gris R : Rojo P : Rosado V : Violeta

SISTEMA DE ARRANQUE

90100051146

1




Código de color del cable
B : Negro LG: Verde claro
BR: Marrón O : Anaranjado
G : Verde SB: Azul celeste
P : Rosado

GR: Gris
L : Azul
V : Violeta

R : Rojo
Y : Amarillo
W : Blanco

SISTEMA DE ENCENDIDO

90100061040



Código de color del cable




B : Negro
BR : MarrónLG : Verde claro
O : AnaranjadoG : Verde
GR : GrisL : Azul
R : RojoW : Blanco
P : RosadoY : Amarillo
V : Violeta

SB : Azul celeste


9N03Y00AA

90100070936


1




2




(B-66)



(B-89)



(B-91)



(B-93)



(B-94)




Código de color del cable
 B : Negro LG: Verde claro
 BR: Marrón O : Anaranjado
 G : Verde SB: Azul celeste
 P : Rosado

GR: Gris R : Rojo
 L : Azul Y : Amarillo
 V : Violeta W : Blanco



SISTEMA DE CONTROL DEL MOTOR

90100081916




UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO DEL MOTOR


(A-14X) (A-15X) (A-18X) (A-28)



(A-64) (B-01)




(B-02)



(B-13)

(B-14)




CONSULTAR LA P. 4-134

(B-66)

(B-89)

(B-90)

CONSULTAR LA P. 4-134



(B-91)




(C-20)



(C-34)



2



(B-44)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

(B-51)

71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92

(B-52)

51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62

(B-53)

31	32	33	34	35	36	37	38
39	40	41	42	43	44	45	46

(B-54)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

(B-65)

CONSULTAR LA P. 4-134												
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Código de color del cable

B : Negro LG : Verde claro

G : Verde GR : Gris






L : Azul R : Rojo

W : Blanco P : Rosado


Y : Amarillo V : Violeta

SB : Azul celeste

3



4



(B-53)

(B-54)

31	32	33	34	35	36	37	38
39	40	41	42	43	44	45	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Código de color del cable
 B : Negro LG: Verde claro
 BR: Marrón O : Anaranjado

G : Verde
 GR: Gris


L : Azul
 R : Rojo

W : Blanco
 P : Rosado


Y : Amarillo
 V : Violeta

SB: Azul celeste

SISTEMA DE CONTROL DEL MOTOR (CONTINUACION)



6



(B-17) (B-51)

(B-52)

(B-54)

02
94

71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92

51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Código de color del cable
B : Negro LG: Verde claro
BR: Marrón O : Anaranjado

G : Verde
GR: Gris

L : Azul
R : Rojo

W : Blanco
P : Rosado



Y : Amarillo
V : Violeta

SB: Azul celeste


SISTEMA DE CONTROL DEL MOTOR (CONTINUACION)

7

UNIDAD DE CONTROL ELECTRONICO DEL MOTOR



8



B-25 LADO DELANTERO

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16

(B-51)

71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92

(B-52)

51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62

(B-53)

31	32	33	34	35	36	37	38
39	40	41	42	43	44	45	46

(B-54)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26


(B-66)

CONSULTAR LA P. 4-134												
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Código de color del cable
 B : Negro LG : Verde claro G : Verde L : Azul W : Blanco Y : Amarillo SB : Azul celeste
 RR : Marrón D : Anaranjado

SISTEMA DE REFRIGERACION

901001008



(A-20X)

(A-28)

(A-37)

(B-54)

⑦



Código de color del cable
 B : Negro LG: Verde claro
 BR: Marrón O : Anaranjado


GR: Gris
 L : Azul

R : Rojo
 Y : Amarillo
 W : Blanco


INVECS-II 4A/T

90

1



A-28




A-82




A-90



B-10



B-11




B-12



B-14

CONSULTA P. 4-

2



(B-28)

1	2
3	4

(B-44)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

(B-65)

CONSULTAR
LA P. 4-134

(B-66)

CONSULTAR
LA P. 4-134

(B-69)

1	2
3	4

(B-90)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13		

(B-91)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13		

Código de color del cable

B : Negro LG: Verde claro

G : Verde


L : Azul

W : Blanco


Y : Amarillo

SB: Azul celeste


INVECS-II 4A/T (CONTINUACION)




(A-89)




(B-13)



(C-10)




4



Código de color del cable
 B : Negro LG: Verde claro G : Verde L : Azul W : Blanco Y : Amarillo SB: Azul celeste
 BR: Marrón O : Anaranjado GR: Gris R : Rojo P : Rosado V : Violeta

INVECS-II 4A/T (CONTINUACION)

5



(A-24X)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

(A-25X)

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

(B-01)

31	32	33	34	35	36	37	38
39							
40	41	42	43	44	45	46	47

(B-02)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36


(B-14)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

(B-23)

1	2
---	---

6



(B-44)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

(B-66)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29					30	31			32
33	34			35				36	37			38

(B-68)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

(B-91)

1	2	3		4	5
6	7	8	9	10	11
12	13				

(B-93)

1	2		3	4
5	6	7	8	9
10	11			

Código de color del cable

B : Negro

BR : Marrón

G : Verde

LG : Verde claro

O : Anaranjado

SR : Azul celeste

GR : Gris

L : Azul


V : Violeta

R : Rojo

Y : Amarillo

W : Blanco

7




31	32	33	34	35	36	37	38
39	40	41	42	43	44	45	46

8

- *1: VALVULA DE SOLENOIDE DE SUBMARCHA
- *2: VALVULA DE SOLENOIDE DE SEGUNDA MARCHA
- *3: VALVULA SOLENOIDE DE SOBREMARCHA
- *4: VALVULA DE SOLENOIDE DE CONTROL DE EMBRAGUE DE AMORTIGUACION
- *5: VALVULA DE SOLENOIDE DE MARCHA BAJA Y MARCHA ATRAS

SENSOR DE
VELOCIDAD DEL
EJE DE SALIDA




B : Negro LG: Verde claro
BR: Marrón O : Anaranjado

SB:Azul celeste

INVECS-II 4A/T (CONTINUACION)

9



(A-81)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

(A-85)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

(B-10)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

(B-12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

(B-14)



CONSULTAR LA P. 4-134

(B-24) LADO DELANTERO

25	24	23	22	21		
32	31	30	29	28	27	26

(B-25) LADO DELANTERO


1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16



Código de color del cable
 B : Negro LG : Verde claro G : Verde L : Azul W : Blanco Y : Amarillo SE : Azul celeste
 BR : Marrón O : Anaranjado GR : Gris R : Rojo P : Rosado V : Violeta

INVECS-II 4A/T (CONTINUACION)

11



(A-63)

1 2 3 4

(A-73)

1 2 3 4

(B-10)

51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72

(B-11)

31	32	33	34	35	36	37	38
39	40	41	42	43	44	45	46

(B-51)

71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92

(B-52)

51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62

(B-54)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

Código de color del cable
 B : Negro LG : Verde claro
 BR : Marrón O : Anaranjado

G : Verde
 GR : Gris

L : Azul
 R : Rojo

W : Blanco
 P : Rosado


Y : Amarillo
 V : Violeta

SB : Azul celeste

FAROS

90100150937

1



(A-24X)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

(A-25X)

R1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

(A-32)

1	2	3
---	---	---

(A-48)

1	2	3
---	---	---



(B-02)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

(B-66)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

2



Código de color del cable
B : Negro LG: Verde claro
BR: Marrón O : Anaranjado

G : Verde
GR: Gris


L : Azul
R : Rojo

W : Blanco
P : Rosado

Y : Amarillo
V : Violeta

SB: Azul celeste

FAROS (CONTINUACION)



(B-25) LADO DELANTERO

(B-44)

(B-66)

(B-90)

(B-91)

(B-92)

(B-103)


(B-104)

(B-106)

LAMPARA DE COLA, LAMPARA DE POSICION Y LAMPARA DE PLACA DE MATRICULA

90101260424

1



A-24X

A-25X

A-55

A-57

A-59

A-61

B-65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1	2
---	---


1	2
---	---

1	2
---	---

1	2
---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45

2



(B-66)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29					30	31		38	
32	33	34		35				36	37			

(B-93)

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	

(B-98)

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15						

(C-10)

1	2
3	4
5	6

(C-15)

1	2
3	4
5	6

(E-07)

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14				


(E-15)

1	2
---	---

Código de color del cable
 B : Negro LG : Verde claro
 BR : Marrón O : Anaranjado
 G : Verde SB : Azul celeste
 P : Rosado

GR : Gris R : Rojo
 L : Azul Y : Amarillo
 V : Violeta W : Blanco

LAMPARA DE COLA, LAMPARA DE POSICION Y LAMPARA DE PLACA DE MATRICULA (CONTINUACION)



(A-24X)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

(A-25X)

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

(B-25) LADO DELANTERO

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16

(B-44)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

(B-66)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29						30	31		32
33	34								35	36	37	

(B-104)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

(B-106)


21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40




B : Negro LG: Verde claro G : Verde L : Azul W : Blanco Y : Amarillo SB: Azul celeste
BR: Marrón O : Anaranjado GR: Gris R : Rojo P : Rosado V : Violeta

LAMPARA CONTRA NIEBLA


90100180332




(A-23X)



(A-24X)



(A-25X)




(A-34)




(A-42)




(B-01)



(B-02)




2



Código de color del cable
B : Negro LG: Verde claro G : Verde L : Azul W : Blanco Y : Amarillo SB: Azul celeste
BR: Marrón O : Anaranjado GR: Gris R : Rojo P : Rosado V : Violeta

LAMPARA CONTRA NIEBLA (CONTINUACION)

3



(B-25) LADO DELANTERO

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16

(B-44)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

(B-66)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

(B-68)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

(B-87)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

(B-89)


1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---




ENDY03BB

90101320320

1





(B-91)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13		

(B-92)



(B-98)

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15						

(B-103)

1	2
3	4
5	6
7	8

(B-104)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

(B-106)

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

Código de color del cable

B : Negro LG:Verde claro
BR:Marrón O :Anaranjado

G :Verde
GR:Gris

L :Azul
R :Rojo

W :Blanco
P :Rosado


Y :Amarillo
V :Violeta

SB:Azul celeste

LAMPARA INTERIOR Y LAMPARA DE COMPARTIMIENTO PARA EQUIPAJES
(CONTINUACION)

3

ECU PARA ETACS



(B-49)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45

(C-02)

1	2	3
---	---	---

(C-08)

1	2	3
---	---	---

(C-17)

1	2	3
---	---	---

(C-22)

1	2	3
---	---	---

Código de color del cable

B : Negro LG: Verde claro
 BR: Marrón O : Anaranjado
 G : Verde SB: Azul celeste
 P : Rosado

GR: Gris

L : Azul

V : Violeta

R : Rojo


Y : Amarillo

W : Blanco

LAMPARA DE GUANTERA

90100220201

1



(A-24X)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

(A-25X)

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

(B-66)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29					30	31		32	
33	34	35	36	37								

Código de color del cable

B : Negro LG: Verde claro

BR: Marrón O : Anaranjado

G : Verde GR: Gris

L : Azul R : Rojo

W : Blanco P : Rosado


Y : Amarillo V : Violeta

SB: Azul celeste

9N08Y05AA

LAMPARA DE PUERTAS

1




B-26	B-44	B-47	B-49	B-65	B-66
CONSULTAR LA P. 4-134	CONSULTAR LA P. 4-134	CONSULTAR LA P. 4-134	CONSULTAR LA P. 4-134	CONSULTAR LA P. 4-134	CONSULTAR LA P. 4-134
B-90	B-91	B-98	B-103	C-02	C-03
CONSULTAR LA P. 4-134	CONSULTAR LA P. 4-134	CONSULTAR LA P. 4-134	CONSULTAR LA P. 4-134	CONSULTAR LA P. 4-134	CONSULTAR LA P. 4-134
C-08	C-17	C-19	C-22		
CONSULTAR LA P. 4-134	CONSULTAR LA P. 4-134	CONSULTAR LA P. 4-134	CONSULTAR LA P. 4-134		

LAMPARA DE LA SEÑAL DE VIRAJE Y DE AVISO DE PELIGRO

90100290646

1



(A-11)

(A-31)

(A-46)

(A-53)

(B-01)

(B-02)

(B-66)

(B-91)





31	32	33	34	35	36	37	38
39							
40	41	42	43	44	45	46	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29					30	31	32	33	34
								35	36	37		38


1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13		

2



Código de color del cable
 B : Negro LG: Verde claro G : Verde L : Azul W : Blanco Y : Amarillo SB: Azul celeste
 BR: Marrón O : Anaranjado GR: Gris R : Rojo P : Rosado V : Violeta

LAMPARA DE LA SEÑAL DE VIRAJE Y DE AVISO DE PELIGRO (CONTINUACION)



(A-24X)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(A-25X)

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

(B-25)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

LADO DELANTERO

(B-43)

1 2 3 4

(B-44)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

(B-103)

1 2 3 4 5 6 7 8


(B-104)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

(B-106)

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

4



(B-66)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

(B-68)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

(B-87)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

(B-89)

1	2
3	4

(B-90)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15

(B-91)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15

(B-92)

1

Código de color del cable

B : Negro

BR : Marrón

G : Verde

P : Rosado

LG : Verde claro

O : Anaranjado

SB : Azul celeste

GR : Gris

L : Azul

V : Violeta

R : Rojo


Y : Amarillo

W : Blanco


LAMPARA DE PARADA

90100300677


1




(B-28)



(B-65)



(B-66)



(C-10)



(C-15)




(E-04)



LAMPARA DE MARCHA ATRAS

90100310694

1



(A-84)	(A-89)	(B-14)	(B-65)	(B-68)	(B-89)	(B-93)	(C-10)	(C-15)
12	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	CONSULTAR LA P. 4-134	CONSULTAR LA P. 4-134	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6


Código de color del cable
 B : Negro LG: Verde claro G : Verde L : Azul W : Blanco Y : Amarillo SB: Azul celeste
 BR: Marrón O : Anaranjado GR: Gris R : Rojo P : Rosado V : Violeta

9N08Y02AA



BOCINA

90100330706

1



(A-22X) (A-35) (A-41) (B-66)




(B-83)

(B-86)

(B-87)

(B-89)

(B-103)



Código de color del cable

B : Negro LG: Verde claro
 BR: Marrón O : Anaranjado
 G : Verde SB: Azul celeste
 P : Rosado

GR: Gris

L : Azul

V : Violeta

R : Rojo


Y : Amarillo

W : Blanco

9N08Y03AA

MEDIDORES E INDICADORES

90100350795



(A-24X)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(A-25X)

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

(A-81)

1 2 3

(A-83)

1

(A-85)

1 2 3

(A-86)

1 2 3

(B-01)

31 32 33 34 35 36 37 38

(B-02)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(B-90)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(B-91)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(B-102)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(B-103)

1 2 3 4 5 6 7 8

(C-14)

1 2 3 4

(C-20)


1 2 3 4 5

(C-34)


1 2 3 4 5 6 7 8 9

9N10Y00AA


2




(B-14)




(B-44)




(B-49)



(B-66)




(B-89)



LAMPARA DE AVISO DE FRENO

90101180614

LAMPARA DE AVISO DEL COMBUSTIBLE



(A-10)




(A-30)




(A-49)




(B-01)



(B-02)



(B-14)




(C-34)



LAMPARA DE AVISO DE LA PRESION DE ACEITE

2



(B-49)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45

(B-65)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45

(B-89)

1	2
3	4

(B-91)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15

(C-14)

1	2
3	4

(C-20)


1	2	3
4	5	6

(C-28)

1

VENTANILLAS ELECTRICAS

90100460733



(B-25) LADO DELANTERO

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16

(B-66)

CONSULTAR
LA P. 4-134

(B-89)

1	2
3	4
5	6

(B-90)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13		

(B-91)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13		

(B-92)

1


(B-98)

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15						

(B-101)

1	2	3
4		
5		

2



(B-103)

1	2
3	4
5	6
7	8

(B-104)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

(B-106)


21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

(C-22)

1	2	3
---	---	---

Código de color del cable
 B : Negro LG: Verde claro G : Verde L : Azul W : Blanco Y : Amarillo SB: Azul celeste
 BR: Marrón O : Anaranjado GR: Gris R : Rojo P : Rosado V : Violeta

VENTANILLAS ELECTRICAS (CONTINUACION)



(B-26)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	

(B-47)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	



(B-49)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	

(B-65)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	

4











Código de color del cable
 B : Negro LG: Verde claro G : Verde L : Azul W : Blanco Y : Amarillo SB: Azul celeste
 BR: Marrón O : Anaranjado GR: Gris R : Rojo P : Rosado V : Violeta

SISTEMA DE CIERRE CENTRALIZADO DE PUERTAS


90100471188

Vehículos sin el sistema para acceso sin llave




SISTEMA DE CIERRE CENTRALIZADO DE PUERTAS <Vehículos sin el sistema para acceso sin llave> (CONTINUACION)


3



(B-26)



(B-47)



(D-06) (D-19)




BN11Y01BA

SISTEMA DE CIERRE CENTRALIZADO DE PUERTAS

90100510056

Vehículos con el sistema para acceso sin llave



(A-11) (A-31) (A-46) (A-53) (B-01)

12 12 12 12

(B-02)

31 32 33 34 35 36 37 38

40 41 42 43 44 45 46 47

(B-106)

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

(C-04)

1 2

1 2

(B-27)

1 2 3 4 5 6 7

(C-07)

1 2

(B-66)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

(B-104)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2







(B-82)	(B-88)	(B-89)	(B-91)	(B-93)	(B-98)	(B-103)
1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	1 2 3 4 5 6 7 8
(C-10)	(C-15)	Código de color del cable				
1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6	B : Negro	LG : Verde claro	GR : Gris	R : Rojo	
		BR : Marrón	O : Anaranjado	L : Azul	Y : Amarillo	
		G : Verde	SB : Azul celeste	V : Violeta	W : Blanco	
		P : Rosado				


SISTEMA DE CIERRE CENTRALIZADO DE PUERTAS <Vehículos con el sistema para acceso sin llave> (CONTINUACION)

3

J/B




4



ESLABON FUSIBLE ②

5R
38 (B-66)
5R
1 (B-92)
⑩
20A



(B-98)

1	2	3	4		5	6	7
8	9	10	11	12	13	14	15

(B-104)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

(B-105)

41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56

(B-106)

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

(D-19)

1	2	3
4	5	6

Código de color del cable
B : Negro LG: Verde claro
BR: Marrón O : Anaranjado

G : Verde
GR: Gris

L : Azul
R : Rojo

W : Blanco
P : Rosado


Y : Amarillo
V : Violeta

SB: Azul celeste


SISTEMA DE CIERRE CENTRALIZADO DE PUERTAS <Vehículos con el sistema para acceso sin llave> (CONTINUACION)

5


J/B




(B-47)




(B-49)



(B-90)



(B-98)



D-08

D-12

D-23


E-07

E-10



6

ECU PARA ETACS



(B-104)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

(B-105)

41 42 43 44 45 46 47 48
49 50 51 52 53 54 55 56

(C-02)

1 2 3

(C-03)

1 2 3
4 5 6 7 8

(C-08)

1 2 3

(C-17)

1 2 3

(C-19)

1 2 3
4 5 6 7 8

(C-22)

1 2 3

(D-06)

1 2 3

Código de color del cable
B : Negro LG: Verde claro
BR: Marrón O : Anaranjado

G : Verde
GR: Gris

L : Azul
R : Rojo


W : Blanco
P : Rosado

Y : Amarillo
V : Violeta


SB: Azul celeste

CALEFACCION

90101330385



2



(B-58)

(B-60)

(B-66)

(B-68)

(B-89)

(B-90)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

1	2
---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29									
30	31											
32	33	34		35		36	37					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

1	2
3	4
5	6

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13		

Código de color del cable
 B : Negro LG: Verde claro
 BR: Marrón D : Anaranjado

G : Verde
 GR: Gris

L : Azul
 R : Rojo

W : Blanco
 P : Rosado


Y : Amarillo
 V : Violeta

SB: Azul celeste


QN12Y00AB

ACONDICIONADOR DE AIRE

90101330392



2



(B-58)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

(B-60)

1	2
---	---

(B-66)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29						30	31		32
33	34			35					36	37		38

(B-68)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

(B-89)

1	2
3	4

(B-90)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13		

Código de color del cable
 B : Negro LG: Verde claro
 BR: Marrón O : Anaranjado

G : Verde
 GR: Gris


L : Azul
 R : Rojo

W : Blanco
 P : Rosado


Y : Amarillo
 V : Violeta

SB: Azul celeste

ACONDICIONADOR DE AIRE (CONTINUACION)




(A-17X)



(A-20X)



(A-28)



(A-37)



(A-40)



(A-95)




(B-12)



(B-14)

CONSULTAR LA P. 4-134

(B-45)






SB:Azul celeste

LIMPIAPARABRISAS Y LAVAPARABRISAS

90100610686

1



(A-01)

(A-24X)

(A-25X)

(A-45)

(B-66)

(B-68)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----



21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1	2
---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

2



Código de color del cable
 B : Negro LG: Verde claro G : Verde L : Azul W : Blanco Y : Amarillo SB: Azul celeste
 BR: Marrón O : Anaranjado GR: Gris R : Rojo P : Rosado V : Violeta

LIMPIAPARABRISAS Y LAVAPARABRISAS (CONTINUACION)



(B-25) LADO DELANTERO

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16

(B-44)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

(B-66)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29					30	31	32	33	
34	35	36	37									

(B-90)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13		

(B-91)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13		


(B-92)

1


9N13Y00BB

LIMPIADOR Y LAVADOR DE LUNETAS

90100620544




(A-44) (B-25) LADO DELANTERO



(B-44)



(B-66)




(B-68)



(B-87)



(B-106)




(E-03)








(E-07)





3




P : Rosado

W : Bianco

DESEMPAÑADOR

90100640601




(A-24X)	(A-25X)	(B-58)	(B-66)	(B-89)	(B-90)	(B-92)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	CONSULTAR LA P. 4-134	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	1
(B-96)	(B-98)	(E-01)	(E-05)	Código de color del cable		
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	1 2	1 2	B : Negro LG: Verde claro GR: Gris R : Rojo		
				BR: Marrón O : Anaranjado L : Azul Y : Amarillo		
				G : Verde SB: Azul celeste V : Violeta W : Blanco		
				P : Rosado		

ESPEJO CON CONTROL REMOTO

90100650604

Vehículos con el espejo del lado de pasajero



(A-24X)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

(A-25X)

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

(B-26)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	

(B-44)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33


(B-47)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	

(D-02)

1	2	3
---	---	---

2



(B-66)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29					30	31			36
32	33	34		35		36	37					

(B-68)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

(B-69)

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	

(B-89)

1	2
3	4
5	6

(B-91)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13		

(B-93)

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12

Código de color del cable

B : Negro
BR : Marrón
G : Verde
P : Rosado

LG : Verde claro
O : Anaranjado
SB : Azul celeste


GR : Gris
L : Azul
V : Violeta

R : Rojo
Y : Amarillo
W : Blanco

ESPEJO CON CONTROL REMOTO

90100650611

Vehículos con los espejos de ambos lados



(A-24X)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

(A-25X)

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

(B-26)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	

(B-44)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

(B-47)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	

(D-02)


(D-13)

1	2	3
---	---	---

1	2	3
---	---	---

2

INTERRUPTOR DE
RETROVISOR CON
CONTROL REMOTO



(B-66)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

(B-68)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

(B-69)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

(B-89)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

(B-91)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

(B-93)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39

Código de color del cable
B : Negro LG: Verde claro
BR: Marrón O : Anaranjado
G : Verde SB: Azul celeste
P : Rosado

GR: Gris R : Rojo
L : Azul Y : Amarillo
V : Violeta W : Blanco

RADIO

90100710067



(A-24X)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

(A-25X)

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

(B-44)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

(B-59)

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

(B-66)

CONSULTAR LA P. 4-134

(B-89)

1	2
3	4

(B-90)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

(B-91)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

(B-93)


1	2	3	4
5	6	7	8

(B-103)

1	2
3	4

RADIO Y TOCADOR DE CASSETTE

90100721221



(A-24X)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(A-25X)

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

(B-26)

CONSULTAR
LA P. 4-134

(B-44)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

(B-47)

CONSULTAR
LA P. 4-134


(B-59)

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14

(C-16) (D-01) (D-16)

1
21
21
2

2




(B-65)	(B-66)	(B-89)	(B-90)	(B-91)	(B-93)	(B-103)	(C-09)																																																																										
CONSULTAR LA P. 4-134	CONSULTAR LA P. 4-134	<table><tr><td>1</td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr></table>	1		2	3	4	5	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td></td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>12</td><td>13</td><td></td></tr></table>	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11				12	13		<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td></td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>12</td><td>13</td></tr></table>	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11					12	13	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td></td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td>11</td></tr></table>	1	2		3	4	5	6	7	8	9				10	11	<table><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>8</td><td></td></tr></table>	1				2	3	4	5	6	7				8		<table><tr><td>1</td></tr><tr><td>2</td></tr></table>	1	2
1		2																																																																															
3	4	5																																																																															
1	2		3	4	5																																																																												
6	7	8	9	10	11																																																																												
			12	13																																																																													
1	2	3		4	5																																																																												
6	7	8	9	10	11																																																																												
				12	13																																																																												
1	2		3	4																																																																													
5	6	7	8	9																																																																													
			10	11																																																																													
1				2																																																																													
3	4	5	6	7																																																																													
			8																																																																														
1																																																																																	
2																																																																																	

Código de color del cable
 B : Negro LG: Verde claro G : Verde L : Azul W : Blanco Y : Amarillo SB: Azul celeste
 BR: Marrón O : Anaranjado GR: Gris R : Rojo P : Rosado V : Violeta

RELOJ

90100770430



(A-24X)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(A-25X)

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

(B-29)

1 2 3 4

(B-44)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

(B-66)

CONSULTAR LA P. 4-134

(B-89)

1 2 3 4 5 6

(B-90)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(B-91)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(B-93)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(B-103)

1 2 3 4 5 6 7 8

Código de color del cable

B : Negro LG: Verde claro

BR: Marrón O : Anaranjado

G : Verde SB: Azul celeste

P : Rosado

GR: Gris

L : Azul

V : Violeta

R : Rojo


Y : Amarillo

W : Blanco

9N14Y02AA

ENCENDEDOR DE CIGARRILLO

90100760525



(A-24X)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

(A-25X)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

(B-21)

1

(B-22)

1

(B-44)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

(B-66)

CONSULTAR LA P. 4-134										
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(B-68)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

(B-89)

1	2
3	4

(B-91)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15

Código de color del cable
 B : Negro
 BR : Marrón
 G : Verde
 P : Rosado
 LG : Verde claro
 O : Anaranjado
 SB : Azul celeste

GR : Gris
 L : Azul
 V : Violeta


R : Rojo
 Y : Amarillo
 W : Blanco

9N14Y03AA

ENCHUFE PARA ACCESORIO

90100790139

1



(B-65)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43		

(B-66)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

(B-68)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

(C-11)

1

(C-12)

1

(B-89)

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12



(B-100)

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

(B-103)

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---


90100640926



UNIDAD
HIDRAULICA

MOTOR

VALVULA DE
SOLENOIDE
PARA ABS



(B-14)

CONSULTAR
LA P. 4-134

(B-15)

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20

(B-65)

CONSULTAR
LA P. 4-134

(B-66)

CONSULTAR
LA P. 4-134

(B-68)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

(B-89)

1	2
3	4
5	6

(B-91)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15

Código de color del cable
B : Negro LG: Verde claro
BR: Marrón O : Anaranjado

G : Verde
GR: Gris

L : Azul
R : Rojo

W : Blanco
P : Rosado




Y : Amarillo
V : Violeta

SB: Azul celeste


SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (CONTINUACION)

3

SENSOR DE VELOCIDAD DE LA RUEDA



4



(B-65)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45

(C-13)

02

(C-18)

02

(C-34)



1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45

Código de color del cable
 B : Negro LG: Verde claro
 BR: Marrón O : Anaranjado
 G : Verde SB: Azul celeste
 P : Rosado

GR: Gris
 L : Azul
 V : Violeta

R : Rojo
 Y : Amarillo
 W : Blanco


SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (CONTINUACION)



SISTEMA DE SEGURIDAD SUPLEMENTARIO (SRS)

90100970687

Vehículos sin colchón de aire lateral



(B-01)

31	32	33	34	35	36	37	38
39							
40	41	42	43	44	45	46	47

(B-02)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

13

(B-07)

1	2
---	---

(B-18)

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16

(B-25) LADO DELANTERO

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16


(B-66)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29							30	31	32
33	34									36	37	38

2

(CONECTOR ACOPLADO: ON)
(CONECTOR ACOPLADO: OFF)

INTERRUPTOR
PARA SEGURO
DE CONECTOR






CIRCUITO DE
DETECCION DE
BLOQUEO DEL CONECTOR

SENSOR DE G
DEFINITIVO
DEL COLCHON DE
AIRE DELANTERO

SRS-ECU

CIRCUITO DE
ACCIONAMIENTO
PARA AIRBAG

CIRCUITO DE
ACCIONAMIENTO
PARA AIRBAG




Código de color del cable
B : Negro LG: Verde claro G : Verde L : Azul W : Blanco Y : Amarillo SB: Azul celeste
BR: Marrón O : Anaranjado GR: Gris R : Rojo P : Rosado V : Violeta



SISTEMA DE SEGURIDAD SUPLEMENTARIO (SRS)

90100970694

Vehículos con colchón de aire lateral




2



Código de color del cable
 B : Negro LG: Verde claro G : Verde L : Azul W : Blanco Y : Amarillo SB: Azul celeste
 BR: Marrón O : Anaranjado GR: Gris R : Rojo P : Rosado V : Violeta

VENTANILLA DEL TECHO

90100990478



(A-24X)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

(A-25X)

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

(B-25) LADO DELANTERO

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16

(B-27)

1	2
3	4

(B-44)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

(B-66)

CONSULTAR LA P. 4-134

(B-104)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

(B-106)

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40



(C-05)

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

(C-06)

1	2	3	4
5	6	7	8

2




Código de color del cable
 B : Negro LG : Verde claro G : Verde L : Azul W : Blanco Y : Amarillo
 BR : Marrón O : Anaranjado GR : Gris R : Rojo P : Rosado V : Violeta SB : Azul celeste

ZUMBADOR DE MONITOR DE ALUMBRADO

90101140476

1



(B-25) LADO DELANTERO

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16

(B-44)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

(B-66)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29					30	31	32	33	34
35	36	37										

(B-68)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

(B-87)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

(B-89)

1	2
3	4
5	6


(B-106)

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

(C-22)

1	2	3
---	---	---

2



(B-90)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13		

(B-91)

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13		

(B-92)

1

(B-98)

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15						

(B-103)

1	2
3	4
5	6
7	8

(B-104)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Código de color del cable
 B : Negro LG: Verde claro
 BR: Marrón O : Anaranjado

G : Verde
 GR: Gris


L : Azul
 R : Rojo

W : Blanco
 P : Rosado


Y : Amarillo
 V : Violeta

SB: Azul celeste


(B-14)




(B-26)




(B-47)



(B-49)



(B-65)



(B-66)

