

ADVERTENCIA

Los trabajos de servicio de un vehículo pueden ser peligrosos. Si no ha recibido entrenamiento técnico apropiado, los riesgos de sufrir heridas, dañar el vehículo o propiedades y realizar mal los trabajos de servicio aumentan. Los procedimientos de servicio recomendados en este manual del taller han sido pensados para los técnicos entrenados por Mazda. Este manual puede ser leído y utilizado por otros técnicos pero no tendrán el entrenamiento y experiencia adecuados para realizar estos servicios con el mínimo riesgo. Sin embargo, todos los que realicen trabajos utilizando este manual deberán estar al tanto de los procedimientos de seguridad generales.

Este manual contiene "Advertencias" y "Precauciones" que los técnicos deberán tener en cuenta ya que describen situaciones y riesgos no cubiertos por la experiencia general de los encargados del servicio. Permitirán reducir el riesgo de sufrir heridas y de realizar un servicio o reparación incorrecto que pudiera dañar el vehículo o hacerlo menos seguro. Debemos aclarar que las "Advertencias" y "Precauciones" no pretenden cubrir todas las posibilidades. Sería imposible, en un manual de esta naturaleza, aclarar todas las precauciones necesarias para evitar todas las consecuencias adversas que pudieran ocurrir si no se siguen exactamente los procedimientos indicados.

Los procedimientos recomendados y descritos en este manual son métodos efectivos para realizar el servicio y las reparaciones. En algunos casos será necesario utilizar herramientas específicamente diseñadas para el trabajo. Las personas que usen procedimientos y herramientas que no sean las recomendadas por Mazda Motor Corporation deben asegurarse cuidadosamente que su seguridad personal ni la seguridad del vehículo corran riesgos.

Las descripciones de este manual, sus figuras y especificaciones son las últimas al momento de su publicación, y Mazda Motor Corporation se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño y alterar el contenido de este manual sin aviso previo ni incurrir en obligación alguna.

Las piezas que deban ser reemplazadas deberán serlo hechas por piezas de repuesto genuinas de Mazda o por piezas cuya calidad sea igual a las piezas genuinas de Mazda. Las personas que usen piezas de calidad diferente de las piezas genuinas de Mazda deben asegurarse cuidadosamente que su seguridad personal ni la seguridad del vehículo corran riesgos.

Mazda Motor Corporation no se responsabiliza por ningún problema que ocurra debido al uso de este manual. Entre las causas de tales problemas se incluye sin que sea una limitante la falta de entrenamiento, el uso de herramientas inadecuadas, el uso de piezas de repuesto de calidad inferior a las de las piezas de repuesto genuinas de Mazda, o no estar al tanto de las revisiones de este manual.

Mazda MX-5

Diagrama de cableado

PREFACIO

Este diagrama de cableado comprende el esquema de cableado de un vehículo básico y de sus accesorios opcionales. El cableado real de su vehículo puede variar un poco dependiendo de los accesorios opcionales y/o las especificaciones.

Toda la información en este manual se basa en la información disponible en el momento de la impresión.

Mazda Motor Corporation se reserva el derecho de realizar los cambios necesarios sin previo aviso.

Mazda Motor Corporation
HIROSHIMA, JAPON

Vigencia:

Este manual sirve para los vehículos que tienen los números de identificación del vehículo(VIN) de la siguiente página.

INDICE

TITULO	Sección
INFORMACION GENERAL	GI
PUNTOS A TIERRA	Y
ESQUEMA DE CABLEADO ELECTRICO	W
DIAGRAMA DE CIRCUITO DEL SISTEMA/DIAGRAMA DE CONECTORES/DIAGRAMA DE RUTA	A-U
CONECTORES COMUNES	X
INDICE	PI

**Números de identificación del vehículo(VIN)
(Números del chasis)**

JMZ NB18620# 200001—
JMZ NB18P20# 200001—
~~JMZ NB18P50# 200001—~~
JMZ NB18P60# 200001—

CODIGO DE COLOR DEL CABLEADO


Color	Código	Color	Código
Negro	B	Verde claro	LG
Azul	L	Anaranjado	O
Marrón	BR	Rosado	P
Azul oscuro	DL	Rojo	R
Verde oscuro	DG	Azul cielo	SB
Gris	GY	Violeta	V
Verde	G	Blanco	W
Celeste	LB	Amarillo	Y

INDICE DEL SISTEMA

INFORMACION GENERAL	2	SISTEMAS DE ILUMINACION INTERIOR	
PUNTO A TIERRA	12	ILUMINACION.....	66
ESQUEMA DE CABLEADO ELECTRICO	14	LUZ INTERIOR	72
 SISTEMAS RELACIONADOS CON EL MOTOR		 SISTEMAS DE ILUMINACION EXTERIOR	
SISTEMA DE CARGA	16	FARO.....	46
SISTEMA DE ARRANQUE	16	LUZ DE PLACA DE MATRICULA	48
SISTEMA DE CONTROL DEL MOTOR		LUZ DE ESTACIONAMINETO	48
BP	18	LUZ DE COLA.....	48
B6	26	SISTEMA DE NIVELACION DE FAROS.....	50
SISTEMA DE CONTROL DE		LUZ DE NEBLINA DELANTERA	52
COMBUSTIBLE	34	LUZ DE NEBLINA TRASERA	54
SISTEMA DEL VENTILADOR		LUZ DE AVISO DE PELIGRO Y VIRAJE	56
DE ENFRIAMIENTO	36	LUZ DE MARCHA ATRAS	58
 SISTEMAS RELACIONADOS CON EL CHASIS		LUZ DE FRENO	58
SISTEMA DE CONTROL DE EC-AT	64	LUZ DE FRENO MONTADA EN LO ALTO	58
SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS	88	 SISTEMAS RELACIONADOS CON EL	
 SISTEMAS RELACIONADOS CON EL GRUPO		ACONDICIONADOR DE AIRE	
DE INSTRUMENTOS		ACONDICIONADOR DE AIRE (OPTION)	60
GRUPO DE INSTRUMENTOS.....	38	CALEFACCION	60
 SISTEMAS RELACIONADOS CON LA		SISTEMA DEL VENTILADOR DE	
CARROCERIA		CONDENSADOR (OPTION)	62
LIMPIA- Y LAVAPARABRISAS.....	44	 ACCESORIO	
BOCINA	58	ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS	70
DESEMPAÑADOR DE LUNETAS TRASERA	70	SISTEMA DE AUDIO	76
UNIDAD DE CONTROL SIN LLAVE	74	ANTENA ELECTRICA	78
ABRIDOR DE TAPA DEL BAUL	74	 OTRO	
SISTEMA DE VENTANILLAS ELECTRICAS.....	80	CONECTOR DE COMUNICACION	
SISTEMA DE CERRADURAS		DE DATOS	100
ELECTRICAS DE PUERTAS.....	82	 LISTA DE CONECTORES COMUNES	102
ESPEJO EXTERIOR CON		INDICE DE PIEZAS.....	106
DESEMPAÑADOR	86		
ESPEJO EXTERIOR ELECTRICO	86		
CALEFACCION DE ASIENTO	90		
ADVERTENCIAS / PRECAUDIONES DE SERVICIO			
DEL SISTEMA DE BOLSA DE AIR	92		
SISTEMA DE BOLSA DE AIRE	94		
SISTEMA DE INMOVILIZADOR	98		

Contenido de los diagramas de cableado


- Este manual está dividido en los 6 grupos indicados a continuación.




GI	Información general	Una explicación sobre como utilizar y leer los diagramas de cableado, como utilizar los aparatos de comprobación, los conectores y mazos de verificación, y como localizar problemas
Y	Puntos a tierra	Ruta de conexiones a tierra desde y hacia la batería
W	Esquema de cableado eléctrico	Indica los fusibles principales y otros fusibles para cada sistema
A-U	Diagrama de circuito del sistema/Diagrama de conectores/ Diagrama de ruta	Indica los diagramas de conectores y circuitos, los diagramas de localización de conectores y componentes
X	Conectores comunes	Indica los conectores comunes en todo el sistema
PI	Indice	Se asigna un número de página a cada componente del diagrama de circuito

Puntos a tierra

- Indica los puntos a tierra del mazo de conductores.



Indicación de tierra



Respecto a los diagramas de circuito y puntos a tierra

Los números de conexión a tierra del diagrama de circuito del sistema corresponden a aquellos en el diagrama de puntos a tierra.

SISTEMA DE CONTROL DEL MOTOR





Diagrama de circuito del sistema/diagrama de conectores

- Estos diagramas indican los circuitos para cada sistema, desde la fuente de alimentación hasta la tierra. El lado de la fuente de alimentación se encuentra en la parte superior de la página, y el lado de la tierra se encuentra en la parte inferior. Los diagramas describen los circuitos con el interruptor de encendido en OFF. A continuación hay una explicación de los diferentes puntos del diagrama

Nombre del sistema

SISTEMA DE CONTROL DEL MOTOR



Código de conector

El prefijo indica el sistema en que se usa el conector.

- Y : Conector a tierra
- A : Conectores del sistema de arranque/sistema de carga
- B : Conectores del sistema de control del motor
- C : Conectores del sistema de control del medidor
- D : Conectores del sistema del limpiador
- E : Conectores del sistema del iluminación
- F : Conectores del sistema de señales
- G : Conectores del sistema del acondicionador de aire
- H :
- I : Conectores del sistema de la luz interior
- J : Conectores de radio/audio
- K : Conectores del sistema de ventanillas eléctricas/cerraduras de puerta eléctricas
- L : Conectores del sistema del espejo retrovisor eléctrico
- M : Conectores del sistema de techo solar corredizo
- O : Conectores del sistema de frenos antibloqueo
- P : Conectores del sistema de asientos eléctricos/calefacción de asiento
- S : Conectores del sistema de bolsa de aire/control de cinturón de seguridad al hombro pasivo
- T : Otros
- U : Conector de comunicación de datos
- X : Conectores comunes

Números de puntos a tierra

Un mazo de conductores a tierra se representa diferente de un punto a tierra de una unidad.

Tipo de puntos a tierra	Símbolo
Mazo de conductores	
Unidad	

Código del sistema

El número indica que el circuito continúa en el diagrama de sistema indicado.

Símbolo de corriente

La corriente fluye en el sentido de la flecha.

Indica cable blindado*


*SCable blindado:
Impide las perturbaciones ocasionadas por las interferencias eléctricas.
El cable está cubierto con un tejido metálico para conectar a tierra.

Símbolos de conector


- Los conectores macho y hembra se representan en los diagramas de conectores y circuito tal como se indica a continuación.

		Símbolo de diagrama de circuito	Símbolo de diagrama de conector
Macho			
Hembra			

- Los conectores iguales se unen con líneas punteadas entre los símbolos de conectores.
- Los diagramas de conectores indican los conectores del lado del mazo de conductores. El terminal indica la vista desde el lado del mazo de conductores.
(Ejemplo)




- Los colores de los conectores excepto el blanco leche se indican en sus ubicaciones.
- Los terminales no usados se indican con un *.



Código de color del cable (símbolo del mazo de conductores)

- Los cables de dos colores se indican con un símbolo de dos letras. El primero indica el color de base del cable, el segundo indica el color de la raya.
Por ejemplo:

W/R indica cable blanco con una raya roja
BR/Y indica cable marrón con una raya amarilla



- El símbolo del mazo de conductores está entre paréntesis después del símbolo del mazo de conductores (consultar la página GI-7).

GI Lectura de los diagramas de cableado

Diagrama de ruta

- El diagrama de ruta indica donde se encuentran los componentes eléctricos en el diagrama de circuito del sistema por la indicación en la ilustración y los símbolos de conector.
- Los valores especificados están indicados a un lado del diagrama de ruta o en la página siguiente.

Símbolo de conector

Indica el sistema que usa el conector.

(Ejemplo)

Conector	Símbolo
Conectores comunes	X-19
Conectores de sistema	I-03


Nombre del componente

Indica los nombres de los componentes en los diagramas de ruta.

Símbolo de punto a tierra

Indica los puntos a tierra en los diagramas de sistema.

SÍMBOLO DE MAZO DE CONDUCTORES :  (F)  (E)  (R)
































Simbolo de mazo de conductores




BESKRIVNING AV KABELN	SIMBOLO		DESCRIPTION OF HARNESS	SIMBOLO	
MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO	(F)		MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA NO.1	(DR1)	
MAZO DE CONDUCTORES DELANTERO NO.2	(F2)		MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA NO.2	(DR2)	
MAZO DE CONDUCTORES DEL MOTOR	(E)		MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA NO.3	(DR3)	
MAZO DE CONDUCTORES DEL PANEL DE CONTROL	(D)		MAZO DE CONDUCTORES DE PUERTA NO.4	(DR4)	
MAZO DE CONDUCTORES TRASERO	(R)		MAZO DE CONDUCTORES DEL PISO	(FR)	
MAZO DE CONDUCTORES TRASERO NO.2	(R2)		MAZO DE CONDUCTORES DE LUZ INTERIOR	(IN)	
MAZO DE CONDUCTORES TRASERO A	(RA)		MAZO DE CONDUCTORES DEL ACONDICIONADOR DE AIR	(AC)	
MAZO DE CONDUCTORES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS	(I)				
MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION	(EM)				
MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION NO.2	(EM2)				
MAZO DE CONDUCTORES DE EMISION NO.3	(EM3)				

GI Lectura de los diagramas de cableado

Símbolos

Símbolos	Significado	Símbolos	Significado
Batería 	- Genera la electricidad por una reacción química. - Suministra corriente directa a los circuitos.	Lámpara 	Emite luz y genera calor cuando la corriente fluye por el filamento.
Tierra (1) 	- Punto de conexión a la carrocería del vehículo u otro cable a tierra donde la corriente fluye del terminal positivo al terminal negativo de la batería. - Tierra (1) indica un punto a tierra en la carrocería a través del mazo de conductores. - Tierra (2) indica un punto a tierra en donde un componente se conecta a tierra directamente en la carrocería. Observaciones - La corriente no fluirá desde un circuito si la conexión a tierra es defectuosa.	Resistencia 	- Una resistencia con un valor constante. - Principalmente usada para proteger componentes eléctricos de un circuito manteniendo el voltaje predeterminado.
Tierra (2) 		Motor 	C convierte energía eléctrica en energía mecánica.
Fusible (1) 		Bomba 	Aspira y descarga gases y líquidos.
Fusible (2) 	Precauciones No cambie por fusibles que excedan la capacidad especificada. <Tipo lámina>  <Tipo tubo>  <Tipo cartucho>  <Eslabón fusible> 	Encendedor de cigarrillos 	Bobina eléctrica que genera calor.
Fusible principal/ Eslabón fusible 		Bocina 	Genera sonido cuando fluye la corriente.
Transistor (1) 		Altavoz 	
Transistor (2) 	- Componente de conmutación eléctrica. - Se conecta cuando se aplica voltaje en la base (B) Marca de indicación del colector  ECB  Código de lectura 2 S C 828 A Semiconductor Marca de revisión Número de terminales A: PNP de alta frecuencia B: PNP de baja frecuencia C: NPN de alta frecuencia D: NPN de baja frecuencia	Calentador 	Genera calor cuando fluye la corriente.
		Detector de velocidad 	El movimiento del imán en el medidor de velocidad conecta y desconecta el detector.
		Interruptor de encendido 	Al girar la llave de encendido se conecta el circuito para hacer funcionar diferentes componentes.

Símbolos	Significado	Símbolos	Significado
Interrupor (1)  Normalmente abierto (NO)	Permite o corta el flujo de corriente abriendo o cerrando los circuitos.	Mazo de conductores Conexión del mazo de conductores  Cuando el circuito C-D está conectado al circuito A-B, la conexión D se indica mediante una línea punteada negra.	 Para vehículos con ABS, usar el circuito A-B.
Interrupor (2)  Normalmente cerrado (NC)		Selección  Los puntos de derivación D para los diversos circuitos de acuerdo con las especificaciones del vehículo se indican mediante un punto blanco.	 Para vehículos sin ABS, usar el circuito C-B.
Relé (1)  Normalmente abierto (NO)	La corriente que fluye por la bobina produce una fuerza electromagnética que hace que el contacto se abra. No hay corriente hacia la bobina  Corriente hacia la bobina 		
Relé (2)  Normalmente cerrado (NC)	La corriente que fluye por la bobina produce una fuerza electromagnética que hace que el contacto se cierre No hay corriente hacia la bobina  Corriente hacia la bobina 		
Detector (variable) 	La resistencia cambia con el funcionamiento de otros componentes.	Diodo 	Conocido como un rectificador semiconductor, el diodo permite el flujo de corriente en un solo sentido. Cátodo (k)  Anodo (A) Flujo de la corriente eléctrica  K  A K  A K  A
Detector (detector termostático) 	La resistencia cambia con la temperatura.	Diodo emisor de luz(LED) 	- Un diodo que se enciende cuando fluye la corriente. - Contrariamente a las lámparas normales, el diodo no genera calor cuando se enciende. Cátodo (k)  Anodo (A)  Cátodo (k)  Anodo (A) Flujo de la corriente
Condensador 	Componente que almacena temporariamente una carga eléctrica.		
Solenoide 	El flujo de corriente a través de una bobina genera una fuerza electromagnética para hacer funcionar los pulsadores.	Diodo de referencia (Diodo Zener) 	Permite el flujo de corriente en un solo sentido hasta un cierto voltaje; permitiendo a la corriente fluir en el sentido cuando se supera el voltaje.

Símbolos	Significado
Extensión del cambio en la posición del cableado (1) 	La posición del cableado puede ser cambiada libremente dentro del conector.
Extensión del cambio en la posición del cableado (2) 	La posición del cableado puede ser cambiada sólo de acuerdo a las siguientes combinaciones. Entre A y B, entre C y D, entre E y F
Extensión del cambio en la posición del cableado (3) 	La posición del cableado puede ser cambiada sólo de acuerdo a las siguientes combinaciones. Entre A, C y E, entre B, D y F

Abreviaturas usadas en este manual

3GR	Tercera velocidad
4GR	Cuarta velocidad
A	Amperio
A/C	Acondicionador de aire
A/F	Aire-combustible
A/R	Inversión automática
AAS	Suspensión de ajuste automático
ABS	Sistema de frenos antibloqueo
ACC	Accesorio
ACV	Válvula de control de aire
ADD	Adicional
AIR	Inyección de aire secundario pulsado
AIS	Sistema de inyección de aire
ALL	Nivelación de carga automática
AM	Amplitud modulada
AMP	Amplificador
ANT	Antena
AP	Pedal del acelerador
AS	Detención automática
ASV	Válvula de suministro de aire
AT	Transmisión automática
ATX	Caja-puente automática
B+	Voltaje positivo de la batería
BAC	Válvula de control de aire de derivación
BARO	Presión barométrica
CAC	Enfriador de aire de carga
CARB	Carburador
CCT	Circuito

CIGAR	Cigarrillo
CIS	Sistema de inyección continua de combustible
CKP	Sensor de posición del árbol de levas
CLS	Sistema retroalimentación cerrado
CMP	Sensor de posición del árbol de levas
COMBI	Combinación
CON	Acondicionador de aire
CONT	Control
CPU	Unidad de procesamiento central
CSD	Dispositivo de arranque frío
CTP	Posición de mariposa de gases cerrada
DEF	Desempañador
DI	Encendido del distribuidor
DLC	Conector de comunicación de datos
DLI	Encendido a transistor
DOHC	Doble árbol de levas en culata
DTC	Código(s) de problema de diagnóstico
DTM	Mode de prueba de diagnóstico
ECPS	Dirección hidráulica controlada electrónicamente
ECT	Temperatura del refrigerante de motor
EGR	Recirculación de gases del escape
EI	Encendido electrónico
ELEC	Electricidad
ELR	Retractor de bloqueo de emergencia
ETR	Sintonizador electrónico
F	Adelante


Lectura de los diagramas de cableado


GI

F/I	Inyección de gasolina
FC	Control del ventilador
FICB	Ruptor de leva de ralentí rápido
FM	Frecuencia modulada
FP	Bomba de combustible
FPR	Releé de la bomba de combustible
GEN	Generador
GND	Tierra
H/D	Calentador/desempañador
HEAT	Calentador
HEI	Encendido de gran energía
HI	Alta
HO2S	Sensor de oxígeno caliente
IAC	Control de aire de ralentí
IAT	Temperatura de aire de admisión
ICM	Módulo de control de encendido
IG	Encendido
ILLUMI	Iluminación
INT	Intermitente
JB	Caja de empalme
KS	Detector de golpeteo
LCD	Pantalla de cristal líquido
LF	Delantero izquierdo
LH	Volante a la izquierda
LO	Baja
LR	Trasero izquierdo
M	Motor
MAF	Sensor de flujo de masa de aire
MAP	Sensor de presión absoluta del múltiple
MFI	Inyección de combustible múltiple
MID	Medio
MIL	Lámpara indicadora de malfuncionamiento
MIN	Minuto
MIX	Mezcla
MPX	Múltiplex
MT	Transmisión manual
MTR	Radio de sintonización mecánica
MTX	Caja-puente automática
NC	Normalmente cerraba
NO	Normalmente abierta
O2S	Detector de oxígeno
OBD	Diagnóstico de abordó
OFF	Desconectado
ON	Conectado
OSC	Oscilador
P	Alimentación

P/S	Dirección hidráulica
P/W CU	Ventanilla Eléctrica
PAIR	Inyección de aire secundario pulsado
PCM	Módulo de control de la transmisión
PNP	Posición de estacionamiento/neutral
PRCV	Válvula solenoide de control de regulador de presión
PRG	Válvula solenoide de purga
PSP	Presión de dirección hidráulica
PTC	Calefacción de temperatura de coeficiente positivo
QSS	Sistema de arranque rápido
R	Atrás
REC	Recirculación
RF	Derecha delantero
RH	Volante a la derecha
RPM	Régimen del motor
RR	Derecha trasero
SAPV	Válvula de aire secundario pulsado
SFI	Inyección de combustible múltiple secuencial
SOL	Solenoide
SPV	Valvula de derramamiento
ST	Arranque
SW	Interruptor
TC	Turbocompresor
TCM	Módulo de control de transmisión
TCS	Sistema de control de tracción
TCV	Válvula solenoide de turboalimentador doble
TEMP	Temperatura
TICS	Sistema de control de inducción triple
TP	Detector de posición de mariposa de gases
TR	Rango de transmisión
TWS	Sistema de cableado total
V	Volt
VAF	Sensor de flujo de volumen de aire
VENT	Ventilación
VOL	Volumen
VR	Regulador de voltaje
VRIS	Sistema de inducción de resonancia variable
VSS	Sensor de velocidad del vehículo
VTCS	Sistema de control de tambor variable
W	Vatio(s)
WOT	Mariposa de gases completamente abierta

PUNTO A TIERRA






W




Esta página fue dejada intencionalmente en blanco.

SISTEMA DE CARGA / SISTEMA DE ARRANQUE




A-01 MOTOR DE ARRANQUE(E)	A-02 RELE DE CORTE DEL MOTOR DE ARRANQUE(F)	A-03 GENERADOR(E)	A-04 INTERRUPTOR DE RANGO DE TRANS /1E:ON(E)														
	<table border="1"><tr><td>B</td><td>A</td></tr><tr><td>W</td><td>W</td></tr><tr><td>W/B</td><td>W/L</td></tr></table>	B	A	W	W	W/B	W/L		<table border="1"><tr><td>B/Y</td><td>LG</td><td>P/L</td><td>B/R</td></tr><tr><td>BR/B</td><td>Y/B</td><td>R/Y</td><td></td></tr></table> 	B/Y	LG	P/L	B/R	BR/B	Y/B	R/Y	
B	A																
W	W																
W/B	W/L																
B/Y	LG	P/L	B/R														
BR/B	Y/B	R/Y															



SISTEMA DE CONTROL DEL MOTOR (BP)

B-1a



B1-01 PCM (EM)

3A	3B	3C	3D	3E	3F	3G	3H	3I	3J	3K	3L	3M	3N	3O	3P	3Q	3R	3S	3T	3U	3V	3W	3X	3Y	3Z
W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R

B1-02 RELE PRINCIPAL (E)

4A	4B	4C	4D	4E	4F	4G	4H	4I	4J	4K	4L	4M	4N	4O	4P	4Q	4R	4S	4T	4U	4V	4W	4X	4Y	4Z
W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R

B1-03 SENSOR DE OXIGENO CALIENTE (ADELANTE) (EM)

5A	5B	5C	5D	5E	5F	5G	5H	5I	5J	5K	5L	5M	5N	5O	5P	5Q	5R	5S	5T	5U	5V	5W	5X	5Y	5Z
W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R




B1-04 SENSOR DE OXIGENO CALIENTE (ATRAS) (F)

6A	6B	6C	6D	6E	6F	6G	6H	6I	6J	6K	6L	6M	6N	6O	6P	6Q	6R	6S	6T	6U	6V	6W	6X	6Y	6Z
W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R	W/R


NOTA: ESTE ES EL CONECTOR TAL COMO SE VE DEL LADO DEL TERMINAL

ADELANTE



BLOQUE DE FUSIBLES PRINCIPAL




B1-01
PCM




B1-04
(NEGRO) SENSOR DE OXIGENO CALIENTE (ATRAS)




SISTEMA DE CONTROL DEL MOTOR (BP)




TTT








SISTEMA DE CONTROL DEL MOTOR (BP)

B-1c














BLOQUE DE FUSIBLES PRINCIPAL







B2-01 PCM(EM)	B2-05 INYECTOR DE COMBUSTIBLE NO. 1(EM)	B2-06 INYECTOR DE COMBUSTIBLE NO. 2(EM)	B2-07 INYECTOR DE COMBUSTIBLE NO. 3(EM)	B2-01 IF INYECTOR DE COMBUSTIBLE N.O. 4(EM)










SISTEMA DE CONTROL DEL MOTOR (B6)





B2-01 PCM(EM)	B2-14 SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE DE ADMISION(EM)	B2-15 SENSOR DE TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE DEL MOTOR(CABLE CORTO)	B2-16 SENSOR DE POSICION DE MARIPOSA DE GASES(EM)	B2-17 INTERRUPTOR DE EMBRAGUE(F)	B2-18 INTERRUPTOR DE PUNTO MUERTO(E)	B2-19 BOBINA DE ENCENDIDO(EM)	B2-22 SENSOR DE PRESION BAROMETRICA(F)











B2-01 PCM(EM)	B2-23 VALVULA SOLENOIDE DE PURGA(F)	B2-24 VALVULA DE CONTROL DE AIRE DE RALENTI(EM)
		
		
B2-25 SENSOR DE GOLPETEO (EM)	B2-27 INTERRUPTOR DE PRESION DE DIRECCION HIDRAULICA(EM)	
		
		
		
		
		
		
		
















() CON ABS
() MT

RELE DE FAREO
(SECCION E-1)

(48)

G(F)

C-01

11

1H

2B

3B

2P

3D

1D

3C

1E

AT

CM

SECCION H

INTERRUPTOR

DE FAREOS

(SECCION E-1)

PCM

(SECCION B-1d,2d)

BR/R(F)

(28)

W/L(F)

(29)

W(F)

(54)

R/W(F)

(55)

CM

SECCION H

INTERRUPTOR

DE FAREOS

(SECCION E-1)

PCM

(SECCION B-1d,2d)

BR/R(F)

(28)

W/L(F)

(29)

W(F)

(54)

R/W(F)

(55)

CM

SECCION H

INTERRUPTOR

DE FAREOS

(SECCION E-1)

PCM

(SECCION B-1d,2d)

BR/R(F)

(28)

W/L(F)

(29)

W(F)

(54)

R/W(F)

(55)

BOLSA DE
AIRE OFF
MAX 1.4W

2P

L(F)

(53)

UNIDAD SAS

(SECCION S-1a)

W/G(F)

(52)

CONECTOR DE

COMUNICACION DE DATOS

(SECCION U)

W/G(F)

(51)

W/G(F)

(52)

UNIDAD SAS

(SECCION S-1a)

CONECTOR DE

COMUNICACION DE DATOS

(SECCION U)

W/G(F)

(51)

W/G(F)

(52)

UNIDAD SAS

(SECCION S-1a)

CONECTOR DE

COMUNICACION DE DATOS

(SECCION U)

W/G(F)

(51)

W/G(F)

(52)

UNIDAD SAS

(SECCION S-1a)

CONECTOR DE

COMUNICACION DE DATOS

(SECCION U)

W/G(F)

(51)

W/G(F)

(52)

UNIDAD SAS

(SECCION S-1a)

CONECTOR DE

COMUNICACION DE DATOS

(SECCION U)

W/G(F)

(51)

W/G(F)

(52)

UNIDAD SAS

(SECCION S-1a)

CONECTOR DE

COMUNICACION DE DATOS

(SECCION U)

W/G(F)

(51)

W/G(F)

BOLSA DE
AIRE
1.4W

3D

W/G(F)

(52)

UNIDAD SAS

(SECCION S-1a)

CONECTOR DE

COMUNICACION DE DATOS

(SECCION U)

W/G(F)

(51)

W/G(F)

(52)

UNIDAD SAS

(SECCION S-1a)

CONECTOR DE

COMUNICACION DE DATOS

(SECCION U)

W/G(F)

(51)

W/G(F)

(52)

UNIDAD SAS

(SECCION S-1a)

CONECTOR DE

COMUNICACION DE DATOS

(SECCION U)

W/G(F)

(51)

W/G(F)

(52)

UNIDAD SAS

(SECCION S-1a)

CONECTOR DE

COMUNICACION DE DATOS

(SECCION U)

W/G(F)

(51)

W/G(F)

(52)

UNIDAD SAS

(SECCION S-1a)

CONECTOR DE

COMUNICACION DE DATOS

(SECCION U)

W/G(F)

(51)

W/G(F)

(52)

UNIDAD SAS

(SECCION S-1a)

CONECTOR DE

COMUNICACION DE DATOS

(SECCION U)

W/G(F)

(51)

W/G(F)

(52)

UNIDAD SAS

BOLSA DE
AIRE OFF
MAX 1.4W

2P

L(F)

(53)

UNIDAD SAS

(SECCION S-1a)

CONECTOR DE

COMUNICACION DE DATOS

(SECCION U)

W/G(F)

(51)

W/G(F)

(52)

UNIDAD SAS

(SECCION S-1a)

CONECTOR DE

COMUNICACION DE DATOS

(SECCION U)

W/G(F)

(51)

W/G(F)

(52)

UNIDAD SAS

(SECCION S-1a)

CONECTOR DE

COMUNICACION DE DATOS

(SECCION U)

W/G(F)

(51)

W/G(F)

(52)

UNIDAD SAS

(SECCION S-1a)

CONECTOR DE

COMUNICACION DE DATOS

(SECCION U)

W/G(F)

(51)

W/G(F)

(52)

UNIDAD SAS

(SECCION S-1a)

CONECTOR DE

COMUNICACION DE DATOS

(SECCION U)

W/G(F)

(51)

W/G(F)

(52)

UNIDAD SAS

(SECCION S-1a)

CONECTOR DE

COMUNICACION DE DATOS

(SECCION U)

W/G(F)

(51)

W/G(F)

(52)

UNIDAD SAS

ABS
1.4W

1D

P/B(F)

(50)

CON ABS

INTERRUPTOR

DE FRENO DE

ESTACIONAMIENTO

(SECCION O)

ABS HUCU

(SECCION O)

LY(F)

(49)

CON ABS

INTERRUPTOR

DE FRENO DE

ESTACIONAMIENTO

(SECCION O)

ABS HUCU

(SECCION O)

LY(F)

(49)

CON ABS

INTERRUPTOR

DE FRENO DE

ESTACIONAMIENTO

(SECCION O)

ABS HUCU

(SECCION O)

LY(F)

(49)

CON ABS

INTERRUPTOR

DE FRENO DE

ESTACIONAMIENTO

(SECCION O)

ABS HUCU

(SECCION O)

LY(F)

(49)

CON ABS

INTERRUPTOR

DE FRENO DE

ESTACIONAMIENTO

(SECCION O)

ABS HUCU

(SECCION O)

LY(F)

(49)

CON ABS

INTERRUPTOR

DE FRENO DE

ESTACIONAMIENTO

(SECCION O)

ABS HUCU

(SECCION O)

LY(F)

(49)

CON ABS

FRENOS
1.4W

3C



LY(F)

(51)

UNIDAD SAS


(SECCION S-1a)

CONECTOR DE



LIMPIA- Y LAVAPARABRISAS

<> CON LUZ DE NEBLINA DELANTERA



D-01 MOTOR DEL LAVAPARABRISAS(F)


D-02 MOTOR DEL LIMPIAPARABRISAS(F)


D-03 INTERRUPTOR DEL LIMPIA- Y LAVAPARABRISAS(F)


B/L
L/O


L/W
L/R
L
L/Y

F J
SIN LUZ
DE NEBLINA
DELANTERA











LUZ DE PLACA DE MATRICULA / LUZ DE ESTACIONAMIENTO / LUZ DE COLA




77

E2-01 LUZ DE ESTACIONAMIENTO IZQ. (F)	E2-02 LUZ DE ESTACIONAMIENTO DER. (F)	E2-03 LUZ DE PLACA DE MATRICULA IZQ. (R)	E2-04 LUZ DE PLACA DE MATRICULA DER. (R)	E2-05 LUZ DE COLA IZQ. (R)	E2-06 LUZ DE COLA DER. (R)



SISTEMA DE NIVELACION DE FAROS







E3-02 ACTUADOR DE NIVELACION DE FARO IZQ. (F)

E3-03 ACTUADOR DE NIVELACION DE FARO DER. (F)


E3-01 INTERRUPTOR DE NIVELACION DE FAROS (I)

*	*	*	*
B	W	V/Y	R/B
B	W	V/Y	GY/R








LUZ DE NEBLINA DELANTERA



TTT


E4-01 RELE DE LUCES DE NEBLINA DELANTERAS(F)	E4-02 INTERRUPTOR DE LUCES DE NEBLINA DELANTERAS(I)	E4-03 LUZ DE NEBLINA DELANTERA IZQ.(F)	
		E4-04 LUZ DE NEBLINA DELANTERA DER.(F)	



LUZ DE NEBLINA TRASERA

SIN LUZ DE NEBLINA DELANTERA

CON LUZ DE NEBLINA DELANTERA



E5-01 INTERRUPTOR DE LUZ DE NEBLINA TRASERA(I)

R/B	G/Y	BR/Y	Y	*
V/Y				


(SIN LUZ DE NEBLINA DELANTERA)

E4-02 INTERRUPTOR DE LUZ DE NEBLINA TRASERA(I)

G/Y	*	R/B	*
G/Y	B	L	Y/R
	B	*	

(CON LUZ DE NEBLINA DELANTERA)

E5-02 RELE DE LUZ DE NEBLINA TRASERA(F)



(SIN LUZ DE NEBLINA DELANTERA)

E5-03 UNIDAD DE CONTROL DE LUZ DE NEBLINA TRASERA(F)

O	M	K	I	G	E	C	A
B	Y/R	G/Y	R/Y	BR	*	R/B	BR/Y
*	*	*	*	*	*	*	*
P	N	L	J	H	F	D	B


(CON LUZ DE NEBLINA DELANTERA)

E2-05 LUZ DE NEBLINA TRASERA(F)



G/B	R/B	B
*	*	*

(CON LUZ DE NEBLINA DELANTERA)
UNIDAD DE CONTROL DE LUZ DE NEBLINA TRASERA
E5-03

(SIN LUZ DE NEBLINA DELANTERA)
HELE DE LUZ DE NEBLINA TRASERA
E5-02




LUZ DE NEBLINA TRASERA
E2-05





(F, R)
X-07

B




E5-01 ← SIN LUZ DE NEBLINA DELANTERA
E4-02 ← CON LUZ DE NEBLINA DELANTERA
INTERRUPTOR DE LUZ DE NEBLINA TRASERA






LUZ DE MARCHA ATRAS / LUZ DE FRENO MONTADA EN LO ALTO / BOCINA





F2-01 RELE DE BOCINA(E)	F2-02 BOCINA IZQ.(F)	F2-03 BOCINA DER.(F)	F2-04 INTERRUPTOR DE BOCINA(F) (RESORTE RELOJ)	F2-05 INTERRUPTOR DE FRENOS(F)	F2-06 INTERRUPTOR DE LUZ DE MARCHA... (TRAS(E))
ADELANTE					
	F2-07 LUZ DE FRENO MONTADA EN LO ALTO(R)			E2-05 LUCES DE FRENO IZQ.(R)	E2-06 LUZ DE MARCHA ATRAS / LUCES DE FRENO DER.(R)


NOTA: ESTE ES EL CONECTOR TAL COMO SE VE DEL LADO DEL TERMINAL




BLOQUE DE FUSIBLES PRINCIPAL




F2-01
RELE DE BOCINA







G1-01 RELE DEL SOPLADOR(F) 	G1-02 INTERRUPTOR DE VENTILADOR(I) 	G1-03 INTERRUPTOR DEL ACONDICIONADOR DE AIRE(I) 	G1-04 INTERRUPTOR TERMOSTATICO(I) 	G1-05 INTERRUPTOR DE PRESION DEL R.F.R GERANTE(F) 
G1-06 ADELANTE(F) CABLE CORTO 	G1-07 TABLERO DE INSTRUMENTOS(I) CABLE CORTO 	G1-08 MOTOR DEL SOPLADOR(CABLE CORTO) 		



SISTEMA DEL VENTILADOR DE CONDENSADOR (OPCION)



G2-01 RELE DEL ACONDICIONADOR DE AIRE(F)	G2-02 RELE DEL VENTILADOR DE CONDENSADOR(F)	G2-03 VENTILADOR DE CONDENSADOR(F)	G2-04 EMBRAGUE MAGNETICO (PROTECTOR TEMICO)
B/R P B/Y L/B (OPCION)	B/R B/W LGB L/W (OPCION)	B LGB (OPCION)	B (OPCION)
B/Y (OPCION)			






**H-02 SENSOR DE VELOCIDAD
DE SALIDA(E)**



H-03 VALVULA SOLENOIDE DE EC-AT(E)




H-05 INTERRUPTOR HOLD(F)


A-02 INTERRUPTOR DE RANGO DE TRANSICION(E)

AN	AO	AL	AR	AS	AT	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	CM	CN	CO	CP	CQ	CR	CS	CT	CU	CV	CW	CX	CY	CZ	DA	DB	DC	DD	DE	DF	DG	DH	DI	DJ	DK	DL	DM	DN	DO	DP	DQ	DR	DS	DT	DU	DV	DW	DX	DY	DZ	EA	EB	EC	ED	EE	EF	EG	EH	EI	EJ	EK	EL	EM	EN	EO	EP	EQ	ER	ES	ET	EU	EV	EW	EX	EY	EZ	FA	FB	FC	FD	FE	FF	FG	FH	FI	FJ	FK	FL	FM	FN	FO	FP	FQ	FR	FS	FT	FU	FV	FW	FX	FY	FZ	GA	GB	GC	GD	GE	GF	GG	GH	GI	GJ	GK	GL	GM	GN	GO	GP	GQ	GR	GS	GT	GU	GV	GW	GX	GY	GZ	HA	HB	HC	HD	HE	HF	HG	HH	HI	HJ	HK	HL	HM	HN	HO	HP	HQ	HR	HS	HT	HU	HV	HW	HX	HY	HZ	IA	IB	IC	ID	IE	IF	IG	IH	II	IJ	IK	IL	IM	IN	IO	IP	IQ	IR	IS	IT	IU	IV	IW	IX	IY	IZ	JA	JB	JC	JD	JE	JF	JG	JH	JI	JJ	JK	JL	JM	JN	JO	JP	JQ	JR	JS	JT	JU	JV	JW	JX	JY	JZ	KA	KB	KC	KD	KE	KF	KG	KH	KI	KJ	KK	KL	KM	KN	KO	KP	KQ	KR	KS	KT	KU	KV	KW	KX	KY	KZ	LA	LB	LC	LD	LE	LF	LG	LH	LI	LJ	LK	LL	LM	LN	LO	LP	LQ	LR	LS	LT	LU	LV	LW	LX	LY	LZ	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI	MJ	MK	ML	MM	MN	MO	MP	MQ	MR	MS	MT	MU	MV	MW	MX	MY	MZ	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NI	NJ	NK	NL	NM	NN	NO	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV	NW	NX	NY	NZ	OA	OB	OC	OD	OE	OF	OG	OH	OI	OJ	OK	OL	OM	ON	OO	OP	OQ	OR	OS	OT	OU	OV	OW	OX	OY	OZ	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK	PL	PM	PN	PO	PP	PQ	PR	PS	PT	PU	PV	PW	PX	PY	PZ	QA	QB	QC	QD	QE	QF	QG	QH	QI	QJ	QK	QL	QM	QN	QO	QP	QQ	QR	QS	QT	QU	QV	QW	QX	QY	QZ	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	SA	SB	SC	SD	SE	SF	SG	SH	SI	SJ	SK	SL	SM	SN	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SU	SV	SW	SX	SY	SZ	TA	TB	TC	TD	TE	TF	TG	TH	TI	TJ	TK	TL	TM	TN	TO	TP	TQ	TR	TS	TU	TV	TW	TX	TY	TZ	UA	UB	UC	UD	UE	UF	UG	UH	UI	UJ	UK	UL	UM	UN	UO	UP	UQ	UR	US	UT	UU	UV	UW	UX	UY	UZ	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	VJ	VK	VL	VM	VN	VO	VP	VQ	VR	VS	VT	VU	VV	VW	VX	VY	VZ	WA	WB	WC	WD	WE	WF	WG	WH	WI	WJ	WK	WL	WM	WN	WO	WP	WQ	WR	WS	WT	WU	WV	WW	WX	WY	WZ	XA	XB	XC	XD	XE	XF	XG	XH	XI	XJ	XK	XL	XM	XN	XO	XP	XQ	XR	XS	XT	XU	XV	XW	XX	XY	XZ	YA	YB	YC	YD	YE	YF	YG	YH	YI	YJ	YK	YL	YM	YN	YO	YP	YQ	YR	YS	YT	YU	YV	YW	YX	YZ	ZA	ZB	ZC	ZD	ZE	ZF	ZG	ZH	ZI	ZJ	ZK	ZL	ZM	ZN	ZO	ZP	ZQ	ZR	ZS	ZT	ZU	ZV	ZW	ZX	ZY	ZZ
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



	*			X	G/Y/R	R/B
*	*	*	*	*	B	G/W


H-04 SENSOR DE VELOCIDAD DE ENTRADA/TURBINA(E)





66








III

C-01 ILUMINACION DE GRUPO DE INSTRUMENTOS(F)	E4-02 ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE LUZ DE NEBLINA DELANTERA Y TRASERA(I)	E5-01 ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE LUZ DE NEBLINA TRASERA(I)																																												
<table><tr><td>B</td><td>G/W</td><td>GY/R</td><td>R/B</td><td>*</td><td>Y/R</td><td>W/G</td><td>L/Y</td><td>BR/R</td><td>G/B</td></tr><tr><td>3J</td><td>3I</td><td>3H</td><td>3G</td><td>3F</td><td>3E</td><td>3D</td><td>3C</td><td>3B</td><td>3A</td></tr></table>	B	G/W	GY/R	R/B	*	Y/R	W/G	L/Y	BR/R	G/B	3J	3I	3H	3G	3F	3E	3D	3C	3B	3A	<table><tr><td>GY/R</td><td>*</td><td>B</td><td>G/Y</td><td>L</td><td>Y/R</td><td>B</td><td>R/B</td><td>*</td></tr><tr><td>J</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>D</td><td></td></tr></table> (CON LUZ DE NEBLINA DELANTERA) J — D	GY/R	*	B	G/Y	L	Y/R	B	R/B	*	J							D		<table><tr><td>R/B</td><td>GY/R</td><td>BR/Y</td><td>Y</td><td>*</td><td>V/Y</td></tr></table> (SIN LUZ DE NEBLINA DELANTERA)	R/B	GY/R	BR/Y	Y	*	V/Y
B	G/W	GY/R	R/B	*	Y/R	W/G	L/Y	BR/R	G/B																																					
3J	3I	3H	3G	3F	3E	3D	3C	3B	3A																																					
GY/R	*	B	G/Y	L	Y/R	B	R/B	*																																						
J							D																																							
R/B	GY/R	BR/Y	Y	*	V/Y																																									
H-05 ILUMINACION DE INTERRUPTOR HOLD(F)																																														
<table><tr><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>GY/R</td><td>R/B</td></tr><tr><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>B</td><td>G/W</td></tr></table> (AT)	*	*	*	*	*	GY/R	R/B	*	*	*	*	B	G/W																																	
*	*	*	*	*	GY/R	R/B																																								
*	*	*	*	B	G/W																																									




ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE LUZ DE NEBLINA TRASERA
E5-01 ← SIN LUZ DE NEBLINA DELANTERA
ILUMINACION DE INTERRUPTOR DE LUZ DE NEBLINA DELANTERA Y TRASERA
E4-02 ← CON LUZ DE NEBLINA DELANTERA




ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS / DESEMPAÑADOR DE LUNETAS TRASERA



12-01 RELE DEL DESEMPAÑADOR DE LUNETAS TRASERA(F)	12-02 CONDENSADOR(F)	12-03 FILAMENTO(R2)	12-04 ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS(I)	12-05 INTERRUPTOR DEL DESEMPAÑADOR DE LUNETAS TRASERA(I)	(TECHO D. / R2 DESMONTABLE)
ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS	CONDENSADOR	FILAMENTO	ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS	INTERRUPTOR DEL DESEMPAÑADOR DE LUNETAS TRASERA	TECHO D. / R2 DESMONTABLE
ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS	CONDENSADOR	FILAMENTO	ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS	INTERRUPTOR DEL DESEMPAÑADOR DE LUNETAS TRASERA	TECHO D. / R2 DESMONTABLE






LUZ INTERIOR




TTT

13-01 LUZ INTERIOR(IN)










UNIDAD DE CONTROL SIN LLAVE / ABRIDOR DE TAPA DEL BAUL



14-01 UNIDAD DE CONTROL SIN LLAVE(I)	14-02 RELE DEL ABRIDOR DE TAPA DEL BAUL(R)	14-03 ACTUADOR DE CERRADURA DE TAPA DEL BAUL(R)
40	73	85



SISTEMA DE AUDIO








J1-01 APARATO DE AUDIO(I)

J1-02 ALTAVOZ DE PUERTA IZQ. (DR1)


J1-03 ALTAVOZ DE PUERTA DER. (DR2)

J1-05 TWEETER DER. (DR2)











ANTENA ELECTRICA





J2-01 ANTENA ELECTRICA(R)












K1-01 INTERRUPTOR DE VENTANILLAS ELECTRICAS(F)	K1-02 REGULADOR DE VENTANILLAS ELECTRICAS (ZQ,(DR1))	K1-03 REGULADOR DE VENTANILLAS ELECTRICAS DER. (DR2)
		



SISTEMA DE CERRADURAS ELECTRICAS DE PUERTAS




K2-01 UNIDAD DE TEMPORIZADOR DE CERRADURA DE PUERTA(F)		K2-02 INTERRUPTOR DE ARTICULACION-CERRADURA DE PUERTA(DR1)																																					
<table><tr><td>M</td><td>K</td><td>I</td><td></td><td>C</td><td>A</td></tr><tr><td>B/Y</td><td>R</td><td>B/W</td><td></td><td>L/Y</td><td>O</td></tr><tr><td>B</td><td>L</td><td>L</td><td>L/B</td><td>V</td><td>R/Y</td></tr><tr><td>N</td><td>L</td><td>J</td><td>H</td><td>F</td><td>D</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>B</td></tr></table>		M	K	I		C	A	B/Y	R	B/W		L/Y	O	B	L	L	L/B	V	R/Y	N	L	J	H	F	D						B	<table><tr><td>LG</td><td>L</td></tr><tr><td>L/Y</td><td>R</td></tr><tr><td>B</td><td>R/Y</td></tr></table> 		LG	L	L/Y	R	B	R/Y
M	K	I		C	A																																		
B/Y	R	B/W		L/Y	O																																		
B	L	L	L/B	V	R/Y																																		
N	L	J	H	F	D																																		
					B																																		
LG	L																																						
L/Y	R																																						
B	R/Y																																						




SISTEMA DE CERRADURAS ELECTRICAS DE PUERTAS

[] NO USADO




TTT

K2-02 ACTUADOR DE CERRADURA DE PUERTA IZQ.(DH1)	K2-03 ACTUADOR DE CERRADURA DE PUERTA DER. (DR2)	K2-04 INTERRUPTOR DE CILINDRO DE CERRADURA DE PUERTA IZQ.(DR1)	K2-05 INTERRUPTOR DE CILINDRO DE CERRADURA DE PUERTA DER.(DR2)







ESPEJO EXTERIOR CON DESEMPAÑADOR / ESPEJO EXTERIOR ELECTRICO


L




L-01 INTERRUPTOR DE ESPEJO EXTERIOR ELECTRICO(I)	L-02 ESPEJO EXTERIOR CON DESEMPAÑADOR IZQ. / ESPEJO EXTERIOR ELECTRICO IZQ. (DR1)	L-03 ESPEJO EXTERIOR CON DESEMPAÑADOR DER. / ESPEJO EXTERIOR ELECTRICO DER. (DR2)																					
<table><tr><td>L/B</td><td>LG/R</td><td>G/B</td></tr><tr><td>B</td><td>BR</td><td>BR/B</td></tr><tr><td>BR/Y</td><td></td><td></td></tr></table>	L/B	LG/R	G/B	B	BR	BR/B	BR/Y			<table><tr><td>B</td><td>*</td><td>B/R</td></tr><tr><td>BR</td><td>LG/R</td><td>BR/B</td></tr></table>	B	*	B/R	BR	LG/R	BR/B	<table><tr><td>B</td><td>*</td><td>B/R</td></tr><tr><td>BR</td><td>LG/R</td><td>BR/B</td></tr></table>	B	*	B/R	BR	LG/R	BR/B
L/B	LG/R	G/B																					
B	BR	BR/B																					
BR/Y																							
B	*	B/R																					
BR	LG/R	BR/B																					
B	*	B/R																					
BR	LG/R	BR/B																					




SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS




O-01 ABS HU/CU(F)	O-02 SENSOR ABS DE VELOCIDAD DE RUEDA DEL. IZQ.(F)	O-03 SENSOR ABS DE VELOCIDAD DE RUEDA DEL. DER.(F)
O-06 ESLABON FUSIBLE(F)	O-04 SENSOR ABS DE VELOCIDAD DE RUEDA TRA. IZQ.(R)	O-05 SENSOR ABS DE VELOCIDAD DE RUEDA TRA. DER.(R)





CALEFACCION DE ASIENTO




P-01 INTERRUPTOR DE CALEFACCION DE ASIENTO(I) P-02 RELE DE CALEFACCION DE ASIENTO IZQ.(F) P-03 RELE DE CALEFACCION DE ASIENTO DER.(F) P-04 UNIDAD DE CALEFACCION DE ASIENTO IZQ.(F)




P-05 UNIDAD DER CALEFACCION DE ASIENTO DER.(CABLE CORTO)



P-03 RELE DE CALEFACCION DE ASIENTO DER.(F)



P-04 UNIDAD DE CALEFACCION DE ASIENTO IZQ.(F)



NOTA: TERMINALES DE ESTE CONECTOR INDICADOS MEDIANTE NUMEROS.

NOTA: TERMINALES DE ESTE CONECTOR INDICADOS MEDIANTE NUMEROS.

(NEGRO)
BLOQUE DE FUSIBLES PRINCIPAL

X-03

FUSIBLE PRINCIPAL

X-02

RELE DE CALEFACCION DE ASIENTO IZQ.

P-02

RELE DE CALEFACCION DE ASIENTO DER.

P-03

③

(F)-0

X-07

BLOQUE DE FUSIBLES

X-04

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

X-05

(F)-CABLE CORTO

P-06

UNIDAD DER CALEFACCION
DE ASIENTO DER.

P-05

P-04

UNIDAD DE CALEFACCION DE ASIENTO IZQ.

P-01
INTERRUPTOR DE CALEFACCION DE
ASIENTO

X-07
(F)-0


SISTEMA DE BOLSA DE AIR

ADVERTENCIAS RELATIVAS AL SERVICIO

Y5A813001046W01

Desarmado de los componentes


- Desarmar y armar los componentes del sistema de la bolsa de aire puede dejar el sistema inoperante, lo cual puede resultar en heridas graves o muerte en caso de un accidente. No desarme ninguno de los componentes del sistema de la bolsa de aire.



YMUB10WA1

Reparación del cable preformado


- La reparación incorrecta del cable preformado del sistema de la bolsa de aire puede provocar el inflado involuntario de la bolsa de aire o la activación de los pretensionadores de cinturones de seguridad, lo cual puede causar heridas graves. Si se encuentra un problema en el sistema del cableado, cambie el cable preformado. No lo intente reparar.



X3UB10WA1

Inspección del módulo de la bolsa de aire


- Inspeccionar un módulo de bolsa de aire usando un ohmímetro puede hacer que el módulo de la bolsa de aire se infle, lo cual puede causar heridas graves. No use un ohmímetro para inspeccionar un módulo de bolsa de aire. Siempre use el diagnóstico en el vehículo para diagnosticar el módulo de la bolsa de aire por malfuncionamiento.



X3UB10WA2


Manipulación del módulo de la bolsa de aire

- Una bolsa de aire sin activar (sin haberse nunca inflado) se puede inflar accidentalmente al manipularla y puede causar heridas graves. Al manipular el módulo de la bolsa de aire sin activar (sin haberse nunca inflado), apunte la superficie delantera hacia afuera de su cuerpo para disminuir la posibilidad de sufrir heridas en caso que se infle.



YMUB10WA2

- Es muy peligroso colocar una bolsa de aire sin activar (sin haberse nunca inflado) con la cara hacia abajo apoyada sobre una superficie. Si la bolsa de aire se infla, el módulo saldría proyectado y podría causar heridas graves. Coloque siempre la superficie delantera hacia arriba para reducir la posibilidad que el módulo salga proyectado en caso que se infle.



YMUB10WA3

Manipulación de la unidad SAS


- Desconectar el conector de la unidad SAS o desmontar la unidad SAS con el interruptor de encendido en ON puede hacer que los módulos de las bolsas de aire se inflen, lo que puede resultar en heridas graves. Antes de desconectar el conector de la unidad SAS o desmontar la unidad SAS, gire el interruptor de encendido a la posición LOCK, luego desconecte el cable negativo de la batería y espere más de 1 minuto para permitir que el suministro de corriente de respaldo de la unidad SAS se descargue.
- Conectar el conector de la unidad SAS sin instalar firmemente la unidad SAS en su vehículo es peligroso. El sensor de choque dentro del módulo de control puede enviar una señal eléctrica a los módulos de las bolsas de aire. Esto hará que los módulos de las bolsas de aire se inflen, lo que podría resultar en heridas graves. Por lo tanto, antes de conectar el conector, monte firmemente el módulo de control en el vehículo.
- Para vehículos con un sensor de punto único, una vez que un módulo de bolsa de aire se haya inflado debido a un accidente u otras causas, la unidad SAS deberá ser cambiada por una nueva incluso si la usada no tiene signos externos de daños. La unidad SAS usada puede haberse dañado internamente lo cual puede hacer que funcione mal, resultando en heridas graves o incluso la muerte. La unidad SAS de punto único usada no puede ser comprobada en un banco de pruebas o autodiagnosticada.

Manipulación del sensor de zona de choque

- Desconectar el conector del sensor de zona de choque o desmontar el sensor de la zona de choque con el interruptor de encendido en ON puede hacer que los módulos de las bolsas de aire y los cinturones de seguridad con pretensionadores se activen, lo que puede resultar en heridas graves. Antes de desconectar el conector del sensor de zona de choque o desmontar el sensor de zona de choque, gire el interruptor de encendido a la posición LOCK, luego desconecte el cable negativo de la batería y espere más de 1 minuto para permitir que el suministro de corriente de respaldo de la unidad SAS se descargue.
- Si el sensor de zona de choque se somete a golpes o se desarma el sensor, los módulos de las bolsas de aire y los cinturones de seguridad con pretensionadores podrían activarse (inflarse) repentinamente y causarle heridas, o podría dejar de funcionar normalmente en caso de un accidente. No sujete el sensor de zona de choque a golpes o desarme el sensor.

Inspección de los cinturones de seguridad con pretensionadores


- Inspeccionar un cinturón de seguridad con pretensionador usando un ohmímetro puede activar el cinturón de seguridad con pretensionador, que le puede causar heridas graves. No use un ohmímetro para inspeccionar el cinturón de seguridad con pretensionador. Use siempre el diagnóstico en el vehículo para diagnosticar el cinturón de seguridad con pretensionador por malfuncionamientos.



XME8126W012

Manipulación de los componentes

- El aceite, grasa, agua, etc. en los componentes podría hacer que los módulos de las bolsas de aire y pretensionadores de cinturones de seguridad fallen y no se activen en caso de un accidente, lo cual podría causar heridas serias. No permita que el aceite, grasa, agua, etc. salpique los componentes.
- Insertar un destornillador, etc. en el conector de un módulo de bolsa de aire o un pretensionador de cinturón de seguridad podría dañar el conector y causar que el módulo de la bolsa de aire o el pretensionador del cinturón de seguridad se activen, lo cual podría causar heridas graves. No inserte ningún objeto dentro del conector.




XME8126W013

Volviendo a usar los componentes

- Incluso si el módulo de la bolsa de aire o los cinturones de seguridad con pretensionadores han sufrido un accidente y no tienen signos externos de daños, se podrían haber dañado internamente lo cual los hará funcionar mal. El funcionamiento inadecuado podría causar heridas graves. Siempre autodiagnostique el módulo de bolsa de aire o los cinturones de seguridad con pretensionadores no dañado para determinar si se puede volver a usar. t can be reused.

SISTEMA DE BOLSA DE AIRE



S1-01 UNIDAD SAS(F)

S1-02 CONECTOR DE CORTOCIRCUITO(F)


AA	Y	W	U	S	Q	O	M	K	I	G	E	C	A
LGB	R/B	*	*	B/R	W/G	Y/B	Y/R	Y	Y/G	B/R	R	G/O	GY
L/W	B/W	B	L							W/R	BRW	W	
AB	Z	X	V							F	D	B	

S1-03 SENSOR DE OCUPACION(CABLE CORTO)

S1-04 SENSOR DE ZONA DE CHOQUE(F)

8	7	6
C	B	A

NOTA:
TERMINALES DE ESTE CONECTOR INDICADOS
MEDIANTE NUMEROS.





P-06 ADELANTE(F)-CABLE CORTO


W	LG
B/R	B/Y
*	B

1	7
2	6
*	8


(CABLE CORTO)


NOTA: TERMINALES DE ESTE CONECTOR INDICADOS MEDIANTE NUMEROS.






S1-01 UNIDAD SAS(F)													S1-02 CONECTOR DE CORTOCIRCUITO(F)													S1-05 ADELANTE(F)-RESORTE RELOJ (F)													S1-06 MODULO DE BOLSA DE AIRE DEL LADO DEL CONDUCTOR (RESORTE RELOJ)													S1-07 MODULO DE BOLSA DE AIRE DEL LADO DEL ACOMPAÑANTE(F)													S1-08 CINTURON DE SEGURIDAD CON PRETENSIONADOR DEL LADO DEL CONDUCTOR(F)													S1-09 CINTURON DE SEGURIDAD CON PRETENSIONADOR DEL LADO DEL ACOMPAÑANTE(R)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
<table><tr><td>AA</td><td>Y</td><td>W</td><td>U</td><td>S</td><td>Q</td><td>O</td><td>M</td><td>K</td><td>I</td><td>G</td><td>E</td><td>A</td></tr><tr><td>LGB</td><td>R/B</td><td>*</td><td>B/R</td><td>W/G</td><td>Y/B</td><td>Y/R</td><td>Y</td><td>Y/G</td><td>B/R</td><td>R</td><td>G/O</td><td>GY</td></tr><tr><td>L/W</td><td>B/W</td><td>B</td><td>L</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AB</td><td>Z</td><td>X</td><td>V</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>													AA	Y	W	U	S	Q	O	M	K	I	G	E	A	LGB	R/B	*	B/R	W/G	Y/B	Y/R	Y	Y/G	B/R	R	G/O	GY	L/W	B/W	B	L										AB	Z	X	V										<table><tr><td>L</td><td>B</td><td>B/W</td><td>L/W</td><td></td><td></td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GY</td><td>G/O</td><td>R</td><td>B/R</td><td>W/G</td><td>R/B</td><td>LGB</td><td>W</td><td>BRW</td><td>W/R</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>													L	B	B/W	L/W			*	*	*	*				GY	G/O	R	B/R	W/G	R/B	LGB	W	BRW	W/R				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
AA	Y	W	U	S	Q	O	M	K	I	G	E	A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
LGB	R/B	*	B/R	W/G	Y/B	Y/R	Y	Y/G	B/R	R	G/O	GY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
L/W	B/W	B	L																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
AB	Z	X	V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
L	B	B/W	L/W			*	*	*	*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
GY	G/O	R	B/R	W/G	R/B	LGB	W	BRW	W/R																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							





L/R	L
*	*



ד




U-02 CONECTOR DE COMUNICACION DE DATOS-2(I)


[illegible]

U/R	*	*	*	*	*	*	*	*	*
*	G/W	*	B/L	B	*	*	*	*	*

NOTA: ESTE ES EL CONECTOR TAL COMO SE VE DEL LADO DE . TERMINAL




X-01 BLOQUE DE FUSIBLES PRINCIPAL(E)



(A), (B): CONSULTE LA X-02 CONECTOR (FUSIBLE PRINCIPAL)
(C), (D), (E): CONSULTE LA X-03 CONECTOR (BLOQUE DE FUSIBLES PRINCIPAL)

NOTA: ESTE ES EL CONECTOR TAL COMO SE VE DEL LADO DEL TERMINAL


X-04 BLOQUE DE FUSIBLES(F)



NOTA: ESTE ES EL CONECTOR TAL COMO SE VE DEL LADO DEL TERMINAL


[1] CON LUZ DE NEBLINA DELANTERA

X-02 FUSIBLE PRINCIPAL(E)



(A), (B): CONSULTE LA X-03 CONECTOR (BLOQUE DE FUSIBLES PRINCIPAL)


X-03 BLOQUE DE FUSIBLES PRINCIPAL(F)



<- CON ABS


(C), (D), (E): CONSULTE LA X-01 CONECTOR (BLOQUE DE FUSIBLES PRINCIPAL)

X-05 INTERRUPTOR DE ENCENDIDO(F)




LISTA DE CONECTORES COMUNES

X-06 ADELANTE(F)-TABLERO DE INSTRUMENTOS(I)




X-07 ADELANTE(F)-TABLERO DE INSTRUMENTOS(I)




< > CON SISTEMA DE SEGURIDAD SIN LLAVE

X-08 ADELANTE(F)-ATRAS(R)




< > CON LUZ DE NEBLINA DELANTERA
 [] CON CALEFACCION DE ASIENTOS
 {} CON SISTEMA DE SEGURIDAD SIN LLAVE




[] CON SISTEMA DE SEGURIDAD SIN LLAVE
 < > CON ABS

X-09 ADELANTE(F)-ATRAS NO.2(R2)



< > TECHO DURO DESMONTABLE

X-10 ADELANTE(F)-MOTOR(E)




[] AT
 < > CON ABS

X-11 ADELANTE(F)-INTERIOR(IN)




LISTA DE CONECTORES COMUNES

X-12 ADELANTE(F)-PUERTA NO.1(DR1)



[] CON SISTEMA DE CERRADURAS ELECTRICAS DE PUERTAS

X-13 ADELANTE(F)-PUERTA NO.2(DR2)




[] CON SISTEMA DE CERRADURAS ELECTRICAS DE PUERTAS
< > NO USADO

X-14 EMISION(EM)-INYECCION(INJ)




(BP)

X-15 EMISION(EM)-INYECCION(INJ)




(BP)


X-16 ADELANTE(F)-EMISION(EM)



X-17 ADELANTE(F)-MOTOR(E)



X-19 EMISSION(EM)-CABLE CORTO



[] AT

INDICE DE PIEZAS

A		INTERRUPTOR DE ESPEJO	
ACTUADOR DE CERRADURA DE PUERTA	84	EXTERIOR ELECTRICO	86
ACTUADOR DE CERRADURA		INTERRUPTOR DE FAROS	46
DE TAPA DEL BAUL	74	INTERRUPTOR DE FRENO	
ACTUADOR DE NIVELACION DE FARO	50	DE ESTACIONAMIENTO	42
ALTAVOZ DE PUERTA	76	INTERRUPTOR DE FRENOS	56
ANTENA ELECTRICA	78	INTERRUPTOR DE LUCES	
APARATO DE AUDIO	76	DE NEBLINA DELANTERAS	52
B		INTERRUPTOR DE LUZ DE MARCHA ATRAS	58
BOBINA	98	INTERRUPTOR DE LUZ DE NEBLINA TRASERA	54
BOBINA DE ENCENDIDO	22,30	INTERRUPTOR DE NIVELACION DE FAROS	50
BOCINA	58	INTERRUPTOR DE PRESION DE ACEITE	40
BOMBA DE COMBUSTIBLE	34	INTERRUPTOR DE PRESION DE DIRECCION	
C		HIDRAULICA	24,32
CINTURON DE SEGURIDAD CON		INTERRUPTOR DE PRESION DEL	
PRETENSIONADOR DEL LADO DEL		REFRIGERANTE(OPCION)	60
ACOMPAÑANTE	96	INTERRUPTOR DE PUERTA	38
CINTURON DE SEGURIDAD CON		INTERRUPTOR DE PUNTO MUERTO	22,30
PRETENSIONADOR DEL LADO		INTERRUPTOR DE RANGO	
DEL CONDUCTOR	96	DE TRANSMISION	16,64
CONDENSADOR	22,70	INTERRUPTOR DE VENTANILLAS	
CONECTOR DE COMUNICACION DE DATOS	100	ELECTRICAS	80
CONECTOR DE COMUNICACION DE DATOS-2 ...	100	INTERRUPTOR DE VENTILADOR	60
E		INTERRUPTOR DE VIRAJE	56
EMBRAGUE MAGNETICO(OPCION)	62	INTERRUPTOR DEL ACONDICIONADOR	
ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS	70	DE AIRE(OPCION)	60
ESLABON FUSIBLE	88	INTERRUPTOR DEL DESEMPAÑADOR	
ESPEJO EXTERIOR CON DESEMPAÑADOR	86	DE LUNETAS TRASERA	70
ESPEJO EXTERIOR ELECTRICO	86	INTERRUPTOR DEL LIMPIA-	
F		Y LAVAPARABRISAS	44
FARO	46	INTERRUPTOR HOLD	64
FILAMENTO	70	INTERRUPTOR TERMOSTATICO(OPCION)	60
G		INYECTOR DE COMBUSTIBLE	20,28
GENERADOR	16	L	
GRUPO DE INSTRUMENTOS	38,40,42	LUZ DE AVISO DE PELIGRO Y VIRAJE	56
I		LUZ DE COLA	48
ILUMINACION		LUZ DE ESTACIONAMIENTO	48
APARATO DE AUDIO	66	LUZ DE FRENO	58
GRUPO DE INSTRUMENTOS	68	LUZ DE FRENO MONTADA EN LO ALTO	58
INTERRUPTOR DE AVISO DE PELIGRO	66	LUZ DE MARCHA ATRAS	58
INTERRUPTOR DE CALEFACCION		LUZ DE NEBLINA DELANTERA	52
DE ASIENTO	66	LUZ DE NEBLINA TRASERA	54
INTERRUPTOR DE LUCES DE NEBLINA		LUZ DE PLACA DE MATRICULA	48
DELANTERAS Y TRASERA	68	LUZ INTERIOR	72
INTERRUPTOR DE LUZ		M	
DE NEBLINA TRASERA	68	MODULO DE BOLSA DE AIRE DEL LADO	
INTERRUPTOR DE NIVELACION DE FAROS	66	DEL ACOMPAÑANTE	96
INTERRUPTOR DE VENTILADOR	66	MODULO DE BOLSA DE AIRE DEL LADO	
INTERRUPTOR HOLD	68	DEL CONDUCTOR	96
INTERRUPTOR DE ARTICULACION-		MOTOR DE ARRANQUE	16
CERRADURA DE PUERTA	82	MOTOR DEL LAVAPARABRISAS	44
INTERRUPTOR DE AVISO DE LLAVE PUESTA	98	MOTOR DEL LIMPIAPARABRISAS	44
INTERRUPTOR DE AVISO DE PELIGRO	56	MOTOR DEL SOPLADOR	60
INTERRUPTOR DE BOCINA	58	MOTOR DEL VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO	36
INTERRUPTOR DE CALEFACCION DE ASIENTO	90	P	
INTERRUPTOR DE CILINDRO DE		PCM	18,20,22,24,26,28,30,32
CERRADURA DE PUERTA	84	PROTECTOR TEMICO(OPCION)	62
INTERRUPTOR DE CONTROL			
DE ILUMINACION DEL TABLERO	66		
INTERRUPTOR DE EMBRAGUE	22,30		

INDICE DE PIEZAS

R

REGULADOR DE VENTANILLAS ELECTRICAS	80
RELE DE BOCINA	58
RELE DE BOMBA DE COMBUSTIBLE	34
RELE DE CALEFACCION DE ASIENTO	90
RELE DE CORTE DEL MOTOR DE ARRANQUE	16
RELE DE FARO.....	46
RELE DE LUCES DE NEBLINA DELANTERAS	52
RELE DE LUZ DE NEBLINA TRASERA	54
RELE DEL ABRIDOR DE TAPA DEL BAUL	74
RELE DEL ACONDICIONADOR DE AIRE(OPCION).....	62
RELE DEL DESEMPAÑADOR DE LUNETAS TRASERA	70
RELE DEL SOPLADOR	60
RELE DEL VENTILADOR DE CONDENSADOR(OPCION).....	62
RELE DEL VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO	36
RELE PRINCIPAL.....	18,26
RELE TNS	46
RESISTOR	60

S

SENSOR ABS DE VELOCIDAD DE RUEDA	88
SENSOR DE FLUJO DE MASA DE AIRE	20,28
SENSOR DE GOLPETEO.....	24,32
SENSOR DE NIVEL DE LIQUIDO DE FRENOS	42
SENSOR DE OCUPACION	94
SENSOR DE OXIGENO CALIENTE	18,26
SENSOR DE POSICION DE MARIPOSA DE GASES	22,30
SENSOR DE POSICION DEL ARBOL DE LEVAS	20,28
SENSOR DE POSICION DEL CIGÜEÑAL	20,28
SENSOR DE PRESION BAROMETRICA	22,30
SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE DE ADMISION.....	22,30
SENSOR DE TEMPERATURA DEL AGUA.....	40
SENSOR DE TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE DEL MOTOR.....	22,30
SENSOR DE VELOCIDAD DE ENTRADA/ TURBINA.....	64
SENSOR DE VELOCIDAD DE SALIDA	64
SENSOR DE VELOCIDAD DEL VEHICULO	38
SENSOR DE ZONA DE CHOQUE.....	94

T

TCM.....	64
TWEETER.....	76

U

UNIDAD DE BOMBA DE COMBUSTIBLE	34
UNIDAD DE CALEFACCION DE ASIENTO	90
UNIDAD DE CONTROL DE LUZ DE NEBLINA TRASERA.....	54
UNIDAD DE CONTROL SIN LLAVE.....	74
UNIDAD DE DESTELLADOR.....	56
UNIDAD DE INMOVILIZADOR.....	98
UNIDAD DE TEMPORIZADOR DE CERRADURA DE PUERTA	82
UNIDAD DE TRANSMISOR DEL MEDIDOR DE COMBUSTIBLE	34
UNIDAD DEL SOPLADOR	60
UNIDAD HIDRAULICA/UNIDAD DE CONTROL DEL ABS (ABS HU/CU)	88
UNIDAD SAS.....	94,96

V

VALVULA DE CONTROL DE ACEITE.....	24
VALVULA DE CONTROL DE AIRE DE RALENTI	24,32
VALVULA DE EGR	20,28
VALVULA SOLENOIDE DE EC-AT	64
VALVULA SOLENOIDE DE PURGA	24,32
VALVULA SOLENOIDE VTCS.....	20
VENTILADOR DE CONDENSADOR(OPCION).....	62

