

PINTAR UN INTERIOR

1. Soltamos las piezas con mucho cuidado de no rallarlas.
2. **No las lijamos.** Porque al ser plástico, en vez de quedar mejor, van a quedar más rugosas.
3. Las limpiamos con algún desengrasante.
4. Esperamos a que se seque el desengrasante.
5. Cuando está la pieza perfecta, la empapelamos y los objetos cercanos, porque el spray, pulveriza la pintura, y lo pinta todo.
6. Aplicamos **imprimación**. Con dos capas será más que suficiente. Con esto, conseguimos que la pintura agarre bien y no se despegue. **Este paso es imprescindible para conseguir un buen acabado.** Recomiendo usar imprimación en color para ver las partes que están pintadas y cuales no. Para pintar masilla, es imprescindible, no solo para que agarre, si que también para que la masilla no chupe la pintura.
7. Pintamos 3 capas o las que haga falta hasta que quede bien pintado. Hay que pintar a unos 15 cm, moviendo la mano deprisa para que la pintura no gotee. Si gotea, empapamos un trapo en disolvente y quitamos la pintura, y vuelta a empezar.
8. La pintura se seca en unos 10 minutos.
9. Cuidado con el polvo, lo mejor es mojar toda la habitación para que el polvo no se levante.
10. Cuando a quedado ya curioso, recomiendo pintar laca para proteger la pintura y conseguir brillo. La laca gotea en seguida, ¡cuidado!



Autor: Jon Murua González.

Coche: Opel Astra GSI.

Contacto: jongsi@msn.com

En caso de haber alguna actualización, se publicará en

<http://usuarios.lycos.es/opelastragsi>

Este brico se hizo el 01/05/2003