MITSUBISHI MOTORS

Manual del taller

cableado eléctrico

MONTERO '94



No. de pub. PHJS9304

MITSUBISHI MONTERO

CABLEADO ELECTRICO

PREFACIO

Este Manual del Cableado Eléctrico contiene las informaciones necesarias para los trabajos de inspección y servicio de los cableados eléctricos de los vehículos Mitsubishi MONTERO, editadas en la forma de diagramas de trazado del cableado y diagramas de circuito.
Es recomendable que los mecánicos encargados de las tareas de servicio de los vehículos consulten las siguientes publicaciones conjuntamente con el presente manual.

MANUAL DE INFORMACIONES TECNICAS	PYJS9003
MANUAL DEL TALLER	
GRUPO DE CHASIS	PWJS9102 (Edición de hojas sueltas)
GRUPO MOTOR	PWES□□□□ (Edición de hojas sueltas)
CATALOGO DE PIEZAS	B8035604A□

Todas las informaciones, ilustraciones y descripciones de los productos contenidas en este manual son las vigentes en la fecha de publicación. MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, sin embargo, se reserva el derecho de efectuar modificaciones en cualquier momento, sin previo aviso ni obligación.

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION

© Mitsubishi Motors Corporation Oct. 1993

INDICE DE GRUPOS

COMO INTERPRETAR LOS DIAGRAMAS DE CABLEADO 1

DIAGRAMAS DE CONFIGURACION DE LOS MAZOS DE CONDUCTORES 2

POSICION DE INSTALACION DE PIEZAS INDIVIDUALES 3

DIAGRAMAS DE CIRCUITOS 4

INDICE .....

1 COMO INTERPRETAR LOS DIAGRAMAS DE CABLEADO

MODELOS 1-2

COMPOSICION Y ELEMENTOS DE LOS DIAGRAMAS DE CABLEADO 1-3

COMO INTERPRETAR LOS DIAGRAMAS DE CONFIGURACION 1-5

COMO INTERPRETAR LOS DIAGRAMAS DE CIRCUITO 1-6

MARCAS PARA LA CONEXION A MASA DE LOS CONECTORES 1-8

SIMBOLOS 1-10

CODIGOS DE COLOR DE CABLE 1-10

CODIGOS DE COLOR DE CONECTOR 1-11

SIMBOLOS Y ABREVIATURAS 1-11

COMO INTERPRETAR LOS DIAGRAMAS DE CONFIGURACION

Los diagramas de cableado indican con claridad las posiciones de los conectores y la ubicación de los mazos de conductores en el vehículo.

Indica número de conector
Para facilitar la localización de los conectores, se utiliza el mismo número de conector en todos los diagramas de circuito. El primer símbolo alfabético indica la posición del conector y el número que sigue corresponde al número exclusivo del conector. Los números se asignan en sentido de las agujas del reloj en el diagrama.
Para los conectores que quedan cerca uno del otro en un lugar se indican sus colores para facilitar la identificación.

Ejemplo: A-12 (negro)
- Color del conector
- Número específico del conector (número de serie)
- Símbolo de posición del conector
  - A: Compartimiento del motor
  - B: Transmisión
  - C: Tablero
  - D: Tablero de instrumentos y consola del piso
  - E: Piso y techo
  - F: Puerta
  - G: Compuerta trasera y debajo del piso trasero

La marca ★ indica la posición de montaje estándar del mazo de conductores.



Indica un punto de conexión a masa
Para facilitar la localización de los puntos de conexión a masa, se utiliza el mismo número en todos los diagramas de circuito. Ver los detalles correspondientes en el GRUPO 3 POSICION DE INSTALACION DE PIEZAS INDIVIDUALES-CONEXION A MASA.

Indica una sección cubierta por tubo corrugado

COMO INTERPRETAR LOS DIAGRAMAS DE CIRCUITO

El circuito de cada sistema aparece desde el fusible (o eslabón fusible) hasta la conexión a masa. La alimentación se indica en la parte superior y la conexión a masa en la parte inferior para facilitar la comprensión del flujo de corriente.



Indica número de terminal.

Una línea de puntos indica que los conectores corresponden a los mismos terminales intermedios.

Indica que el diagrama continúa de la página anterior ▽A.



En caso de dos o más conectores conectados al mismo dispositivo, las marcas correspondientes al mismo conector están unidas mediante una línea de puntos.

Indica entrada/salida a/de la unidad de control (dirección de flujo de corriente)

Entrada Salida Entrada/Salida



Indica flujo de corriente descendente o ascendente controlado por la unidad de control.

Indica el punto de unión de mazo de conductores en una conexión a tierra donde cambia el color o el diámetro del cable.

Indica punto de conexión a masa en la carrocería del vehículo. (El número es igual al del punto de conexión a masa en el diagrama de mazos de conductores y posición de instalación de piezas individuales.)

Indica continuidad del mazo de conductores en ambas páginas.

Indica que el terminal es de reserva en caso de que el dispositivo entregado (sensor en este caso) no se corresponda con las especificaciones.

	Núm.	Item	Símbolo	Descripción
Marca del conector	①	Macho 		Las líneas de contoro de conectores dobles indican terminales del conector macho y las líneas de contorno simple indican terminales del conector hembra, según apararece en la ilustración.
	–	Hembra 		
Marca de simbolo de conector	②	Dispositivo 		Este símbolo indica el conector visto desde la posición que se indica en la figura. En la conexión con un dispositivo aparece el símbolo del conector del lado del dispositivo, mientras que para conectores intermedios aparece el simbolo del conector macho. Sin embargo, esto no es aplicado al conector para diagnóstico. Consultar "INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL MUT-II" para detalles concernientes al conector para diagnóstico.
Marca de conexión de conector	③	Tipo conexión directa 		Las conexiones entre un dispositivo y el conector en el lado del mazo de conductores, ya sea por inserción directa en el dispositivo (tipo conexión directa) o por conexión con conector de mazo de conductores en el lado del dispositivo suministrado (tipo conexión a mazo de conductores). Estos dos tipos aparecen identificados según se indica en la figura.
	④	Tipo conexión al mazo de conductores 		
	⑤	Conector intermedio 		
Marcas de conexión a maza	⑥	Conexión a masa en la carrocería 		La conexión a masa puede ser mediante conexión a masa en la carrocería del vehículo, conexión a masa de un dispositivo o conexión a masa interior de la unidad de control. Estos tipos de conexión a masa aparecen identificados según se indica en la figura.
	⑦	Conexión a masa de un dispositivo 		
	⑧	Conexión a masa en la unidad de control		

2 DIAGRAMAS DE CONFIGURACION DE LOS MAZOS DE CONDUCTORES

DIAGRAMA DE CABLEADO GENERAL
Modelos con 2 puertas 2-2
Modelos con 4 puertas 2-2

COMPARTIMIENTO DEL MOTOR [A]
Motor 4G54 2-4
Motor 6G74 2-6
Motor 4D56 2-10
Motor 4M40 2-14

TRANSMISION [B]
Tracción en las 4 ruedas de temporado 2-18
Selección para tracción en las 4 ruedas 2-19

TABLERO DE PEDALES [C] 2-20

TABLERO DE INSTRUMENTOS Y CONSOLA DEL PISO [D]
M/T 2-22
A/T 2-23

PISO Y TECHO [E]
Modelos con 2 puertas 2-24
Modelos con 4 puertas 2-25

PUERTA [F]
Modelos con 2 puertas 2-26
Modelos con 4 puertas 2-27

COMPUERTA TRASERA Y DEBAJO DEL PISO TRASERO 2-28

DIAGRAMA DE CABLEADO GENERAL

Modelos con 2 puertas



Modelos con 4 puertas



NOTA
(1) Esta ilustración muestra único los mazos de conductores principal.
(2) * indica que el mazo de conductores está también equipado al lado derecho.

COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

Motor 4G54

Símbolo de conector **A**



A-01	Motor del lavador de faros
A-02	—
A-03, A-04	Antena del motor
A-05, A-06	Arrancador
A-07	—
A-08	Motor de limpiaparabrisas
A-09	—
A-10	No conexión
A-11 a A-14	—
A-15	Motor de lavaparabrisas
A-16X a A-23X	Ver empalme centralizdo
A-24, A-25	—
A-26, A-27	Combinación de mazo de conductores delantero y del alternador
A-28, A-29	Lámpara combinada delantera (izq.)
A-30	Faro (izq.)
A-31, A-32, A-33	—
A-34	Embrague magnético <A/C>
A-35	Termosensor (aire exterior) <Multimedidor>
A-36	Interruptor doble de presión
A-37	Motor del ventilador de condensador
A-38, A-39	Bocina (LO)
A-40, A-41	Bocina (HI)



36E0064

A-42 Interruptor de la presión de aceite

A-43, A-44 Alternador

A-45, A-46 —

A-47 Faro (der.)

A-48, A-49 Lámpara combinada delantera (der.)

A-50 a A-76 Ver EMPALME CENTRALIZADO.

A-77, A-78, A-79 Bobina de encendido

A-80 a A-83 —

A-84 Válvula de solenoide en ralentí

A-85 a A-93 —

A-94 Unidad de indicador de temperatura del refrigerante de motor

A-95 Interruptor de temperatura del refrigerante de motor <A/T>

A-96, A-97, A-98 —

A-99 Válvula de solenoide de corte de combustible

A-100 a A-103 —

A-104 Interruptor de temperatura del refrigerante de motor (para control de compresor de A/C)

Motor 6G74

Símbolo de conector **A** -01 a -52



A-01 Motor de lavador de faros
A-02 Lámpara de señal de viraje lateral (der.)
A-03, A-04 Antena del motor
A-05, A-06 Arrancador
A-07 —
A-08 Motor de limpiaparabrisas
A-09 —
A-10 No conexión
A-11, A-12 —
A-13 Combinación de mazo de conductores delantero y de control
A-14 Lámpara de señal de viraje lateral (izq.)
A-15 Motor de lavaparabrisas
A-16X a A-23X Consultar empalme centralizado
A-24 Combinación de mazo de conductores delantero y del cable de la batería
A-25, A-26, A-27 —
A-28, A-29 Lámpara combinada delantera (izq.)



A-30	Faro (izq.)
A-31	—
A-32	Sensor de velocidad (Parte delantera: izq.) <ABS>
A-33	Amortiguador (Parte delantera: izq.) <Amortiguador variable telecontrolado>
A-34	Embrague magnético <A/C>
A-35	Termosensor (aire exterior) <Multimedidor>
A-36	Interruptor de presión doble
A-37	Motor del ventilador del condensador
A-38, A-39	Bocina (LO)
A-40, A-41	Bocina (HI)
A-42	Interruptor de la presión de aceite
A-43, A-44	Alternador
A-45	Sensor de velocidad (Parte delantera:der.) <ABS>
A-46	Amortiguador (Parte delantera:der.) <Amortiguador variable telecontrolado>
A-47	Faro (der.)
A-48, A-49	Lámpara combinada delantera (der.)
A-50	Interruptor de fijación de la rueda libre
A-51	Válvula A de solenoide <Selección para tracción en las 4 ruedas>
A-52	Válvula B de solenoide <Selección para tracción en las 4 ruedas>

Motor 6G74

Símbolo de conector **A** -53 a -109



A-53	Actuador de control de crucero automático
A-54, A-55	Unidad hidráulica
A-56	—
A-57	Conector de detección de velocidad del motor
A-58	Conector de verificación de bomba de combustible
A-59	Conector de ajuste de puesta a punto del encendido
A-60, A-61, A-62	—
A-63	Servomecanismo de control de la velocidad de ralentí
A-64	Sensor de posición de la mariposa de gases
A-65	Inyector No.1
A-66	Inyector No.3
A-67	Inyector No.5
A-68	Combinación de mazo de conductores de control y de mazo conductores del inyector
A-69	—
A-70	Sensor de detonación
A-71	Combinación de mazo de conductores de control y de mazo de conductores del inyector
A-72, A-73	Transistor de potencia
A-74	Inyector No.6
A-75	Inyector No.4
A-76	Inyector No.2



36E0063

A-77 A-78 A-79	Bobina de encendido
A-80 a A-86	—
A-87	Válvula de solenoide de la recirculación de gases del escape
A-88 a A-92	—
A-93	Válvula de solenoide de control de inducción variable
A-94	Unidad de indicador de temperatura del refrigerante de motor
A-95	Interruptor de temperatura del refrigerante de motor <A/T>
A-96 a A-101	—
A-102	Sensor de ángulo del cigüeñal
A-103	Sensor de temperatura del refrigerante de motor
A-104	Interruptor de temperatura del refrigerante de motor (para el control de compresor de A/C)
A-105	Sensor de posición de árbol de levas
A-106	—
A-107	Interruptor de la presión de aceite de servodirección <A/T> o no conexión <M/T>
A-108	Sensor de flujo de aire
A-109	Resistor variable

Motor 4D56

Símbolo de conector **A** -01 a -52



A-01	Motor de lavador de faros
A-02	Lámpara de señal de viraje lateral (der.)
A-03, A-04	Antena del motor
A-05, A-06	Arrancador
A-07	Relé de arrancador
A-08	Motor de limpiaparabrisas
A-09	Interruptor de vacío
A-10, A-11	No conexión
A-12	Relé de control de motor del ventilador de condensador
A-13	Combinación de mazo de conductores delantero y de mazo de conductores de control
A-14	Lámpara de señal de viraje lateral (izq.)
A-15	Motor de lavaparabrisas de
A-16X a A-23X	Consultar empalme centralizado
A-24	Combinación de mazo de conductores delantero y del cable de la batería
A-25, A-26, A-27	—
A-28, A-29	Lámpara combinada delantera (izq.)



36E0066

A-30 Faro (izq.)
A-31 No conexión
A-32 Sensor de velocidad (Parte delantera:izq.) <ABS>
A-33 Amortiguador (Parte delantera:izq.) <Amortiguador variable telecontrolado>
A-34 Embrague magnético <A/C>
A-35 Termosensor (aire exterior) <Multimedidor>
A-36 Interruptor de presión doble
A-37 Motor del ventilador de condensador
A-38, A-39 Bocina (LO)
A-40, A-41 Bocina (HI)
A-42 Interruptor de la presión de aceite
A-43, A-44 Alternador
A-45 Sensor de velocidad (Parte delantera:der.) <ABS>
A-46 Amortiguador (Parte delantera:der.) <Amortiguador variable telecontrolado>
A-47 Faro (der.)
A-48, A-49 Lámpara combinada delantera (der.)
A-50 Interruptor de fijación de la rueda libre
A-51 Válvula A de solenoide <Selección para tracción en las 4 ruedas>
A-52 Válvula B de solenoide <Selección para tracción en las 4 ruedas>

Motor 4D56

Símbolo de conector **A** -53 a -106



A-53	Actuador de control de crucero automático	A-84	Válvula de solenoide en ralentí
A-54, A-55	Unidad hidráulica	A-85	Interruptor de temperatura de aire de admisión
A-56	Válvula de solenoide en ralentí <ABS>	A-86	Motor del ventilador de interenfriador
A-57 a A-61	—	A-87, A-88	—
A-62	Bujía incandescente	A-89, A-90, A-91	Relé de bujía incandescente
A-63 a A-81	—	A-92, A-93	—
A-82	Interruptor de nivel de agua	A-94	Unidad de indicador de temperatura del refrigerante de motor
A-83	Calentador de línea de combustible o no conexión	A-95	—



A-96 Combinación de mazo de conductores de control y de mazo de conductores de la bomba de inyección del combustible
A-97 —
A-98 Conector de puente
A-99 Válvula de solenoide de corte de combustible
A-100 —
A-101 Sensor de rotación
A-102 } —
A-103 }
A-104 Interruptor de temperatura del refrigerante de motor (para el control del compresor de A/C)
A-105 —
A-106 Interruptor de temperatura del refrigerante de motor (para el control de motor del ventilador de condensador)

Motor 4M40

Símbolo de conector **A** -01 a -52



A-01	Motor de lavador de faros
A-02	Lámpara de señal de viraje lateral (der.)
A-03, A-04	Antena de motor
A-05, A-06	Arrancador
A-07	Relé de arrancador
A-08	Motor de limpiaparabrisas
A-09	Interruptor de vacío
A-10, A-11	No conexión
A-12	Relé de control de motor del ventilador de condensador
A-13	Combinación de mazo de conductores delantero y de mazo de conductores de control
A-14	Lámpara de señal de viraje lateral (izq.)
A-15	Motor de lavaparabrisas de
A-16X a A-23X	Consultar empalme centralizado
A-24	Combinación de mazo de conductores delantero y del cable de batería
A-25, A-26, A-27	—
A-28, A-29	Lámpara combinada delantera (izq.)



A-30	Faro (izq.)
A-31	Válvula de solenoide de control variable para calidad del compresor del acondicionador de aire
A-32	Sensor de velocidad (Parte delantera:izq.) <ABS>
A-33	Amortiguador (Parte delantera:izq.) <Amortiguador variable telecontrolado>
A-34	Embrague magnético<A/C>
A-35	Termosensor (aire exterior) <Multimedidor>
A-36	Interruptor de presión doble
A-37	Motor del ventilador de condensador
A-38, A-39	Bocina (LO)
A-40, A-41	Bocina (HI)
A-42	Interruptor de la presión de aceite
A-43, A-44	Alternador
A-45	Sensor de velocidad (Parte delantera:der.) <ABS>
A-46	Amortiguador (Parte delantera:der.) <Amortiguador variable telecontrolado>
A-47	Faro (der.)
A-48, A-49	Lámpara combinada delantera (der.)
A-50	Interruptor de fijación de la rueda libre
A-51	Válvula A de solenoide<Selección para tracción en las 4 ruedas>
A-52	Válvula B de solenoide<Selección para tracción en las 4 ruedas>

Motor 4M40

Símbolo de conector **A** -53 a -106



A-53	Actuador de control de crucero automático	A-87 a A-88	—
A-54 a A-61	—	A-89 a A-91	Relé de bujía incandescente
A-62	Bujía incandescente	A-92 a A-93	—
A-63 a A-81	—	A-94	Unidad de indicador de temperatura del refrigerante de motor
A-82	Interruptor de nivel de agua	A-95	Interruptor de temperatura del refrigerante de motor ⟨A/T⟩
A-83	Calentador de línea de combustible o no conexión	A-96	Combinación del mazo de conductores de control y de mazo de conductores de la bomba de combustible
A-84	Válvula de solenoide en ralentí		
A-85	Interruptor de temperatura de aire de admisión		
A-86	Motor del ventilador de interenfriador		



A-97 Sensor de posición de palanca
A-98 Interruptor de posición de palanca <A/T> o conector de puente <M/T>
A-99 Válvula de solenoide de corte de combustible
A-100 Válvula de solenoide de temporizador
A-101 Sensor de rotación
A-102 —
A-103 Sensor de temperatura del refrigerante de motor
A-104 Interruptor de temperatura del refrigerante de motor (para el compresor de control de A/C)
A-105 —
A-106 Interruptor de temperatura del refrigerante de motor (para el control de motor del ventilador de condensador)

TRANSMISION

TRACCION EN LAS 4 RUEDAS DE TEMPORADO

Símbolo de conector **B**

‹V5M21, V5MT1, V4AW2›



36E0034

‹V5M31, V4AW3›



36E0032

B-01 —
B-02 Interruptor de lámpara de marcha atrás ‹M/T›
B-03 —
B-04 —
B-05 Interruptor de detección para operación de 4WD
B-06 Sensor de la velocidad de vehículo
B-07 —
B-08 Interruptor para detección de gamas HIGH y LOW
B-09 Interruptor inhibidor ‹A/T›
B-10 —
B-11 Conjunto de solenoide ‹V4AW3›

SELECCION PARA TRACCION EN LAS 4 RUEDAS

Símbolo de conector **B**

<V5MT1, V4AW2>



<V5M31, V4AW3>



B-01	Combinación de mazo de conductores delantero y del cable de batería <Vehículos con motor de gasolina>	B-05	Interruptor de detección para operación de 4WD
B-02	Interruptor de lámpara de marcha atrás <M/T>	B-06	Sensor de la velocidad de vehículo
B-03	Interruptor de detección para seguro del diferencial central	B-07	Interruptor de detección 2WD y 4WD
B-04	Interruptor de detección para operacción de seguro del diferencial central	B-08	Interruptor para detección de gamas HIGH y LOW
		B-09	Interruptor inhibidor <A/T>
		B-10	—
		B-11	Conjunto de solenoide <V4AW3>

TABLERO DE PEDALES

Símbolo de conector **C**

BLOQUE DE EMPALME
‹Vista del lado delantero›



36E0040

‹Vista del lado trasero›



36E0039



C-01	Interruptor principal de control de crucero automático
C-02	—
C-03	Interruptor de espejo retrovisor con control remote
C-04	Reostato o conector de puente
C-05, C-06, C-07	Medidores combinados
C-08, C-09, C-10	Combinación del mazo de conductores de salpicadero y de mazo de conductores delantero
C-11, C-12	Medidores combinados
C-13	Interruptor de antena de motor
C-14	Interruptor de desempañador
C-15	Interruptor de advertencia
C-16	Unidad de control de crucero automático o conector de repuestos
C-17	—
C-18	—
C-19	No conexión
C-20	Interruptor de A/C
C-21	Interruptor de soplador
C-22	Lámpara de iluminación de control de soplador
C-23	Radio
C-24	Unidad de A/C
C-25, C-26, C-27	Combinación del mazo de conductores de salpicadero y de mazo de conductores de control
C-28	Diodo (para el circuito de selección para tracción en las 4 ruedas)
C-29	Combinación del mazo de conductores de salpicadero y de mazo de conductores delantero
C-30	Relé de control de motor y unidad de control de ventilador de interenfriador
C-31, C-32	Combinación del mazo de conductores de salpicadero y de mazo de conductores de la puerta (lado del pasajero)
C-33	Combinación del mazo de conductores de piso (der.) y de mazo de conductores de control
C-34	Combinación del mazo de conductores de piso (der.) y de mazo de conductores de salpicadero
C-35	—
C-36	Altavoz delantero (der.)
C-37	Resistor (para el circuito de control del motor de soplador)
C-38	Motor de soplador
C-39	Unidad de control del motor o unidad de control incandescente
C-40	Unidad de control del motor
C-41	Unidad de control del motor
C-42	Temporizador de lámpara de iluminación de llave
C-43	Diodo (para el circuito de ABS)
C-44	Diodo (para el circuito de MPI)



36E0062

C-45 Relé de indicador 4WD
C-46 Combinación del mazo de conductores de salpicadero y de mazo de conductores de transmisión
C-47 Unidad de control de indicador 4WD
C-48 Unidad de control de antena de motor
C-49 Conjunto de zumbador
C-50 Termosensor (aire interior) ⟨Multimedidor⟩
C-51 Interruptor de cerradura de dirección
C-52 Interruptor de control de crucero automático
C-53 Interruptor de encendido
C-54 Interruptor de lámpara de parada (2 clavijas) o no conexión ⟨control de crucero automático⟩
C-55 Interruptor de lámpara de parada (4 clavijas) ⟨control de crucero automático⟩ o no conexión
C-56 Interruptor de embrague
C-57, C-58, C-59 Interruptor de columna
C-60 Conector de puente (1)
C-61 Conector de puente (2)
C-62 Conector de puente (3)
C-63 —
C-64 Altavoz delantero (izq.)
C-65 Unidad de control de transmisión autolmática de 4 velocidades con control electrónico de bloqueo
C-66, C-67, C-68 Combinación del mazo de conductores de piso(izq.) y de mazo de conductores de salpicadero
C-69, C-70 Combinación del mazo de conductores de salpicadero y de mazo de conductores de la puerta (lado del pasajero)
C-71 Relé de lavador de faros
C-72 —
C-73 Unidad de control de cerradura de puerta
C-74 Fusible especial No. 9
C-75X a A-81X Consultar empalme centralizado
C-82 Combinación del mazo de conductores de salpicadero y de mazo de conductores del techo
C-83 Combinación del bloque de empalme y de mazo de conductores del techo
C-84, C-85, C-86 Combinación del bloque de empalme y de mazo de conductores delantero
C-87 Conector para diagnóstico
C-88 Relé de soplador
C-89 Relé de zócalo auxiliar
C-90 a C-95 Combinación del bloque de empalme y de mazo de conductores del salpicadero
C-96 Conector para diagnóstico
C-97 —
C-98, C-99 Combinación del bloque de empalme y de mazo de conductores del salpicadero

TABLERO DE INSTRUMENTOS Y CONSOLA DEL PISO

M/T

Símbolo de conector **D**



D-01, D-02 — Combinación de mazo de conductores de salpicadero y de mazo de conductores del tablero de instrumentos
D-03 — Reloj
D-04 — Multimedidor
D-05 — Sensor de geomagnético
D-06, D-07 — Zócalo auxiliar
D-08 — Conjunto de asiento delantero (lado de pasajero) ‹asiento calefaccionado›
D-09 — —
D-10 — Lámpara de iluminación de cenicero
D-11 — Lámpara de iluminación para cenicero de cigarrillos
D-12 — Combinación de mazo de conductores de consola y de mazo de conductores de consola trasera
D-13 — Combinación de mazo de conductores de salpicadero y de mazo de conductores de consola
D-14 — Interruptor de asiento calefaccionado (lado de pasajero)
D-15 — Interruptor de asiento calefaccionado (lado del conductor)
D-16 — —
D-17 — Interruptor de freno de estacionamiento
D-18 — Interruptor principal de soplador trasero
D-19 — Combinación de mazo de conductores de salpicadero y de mazo de conductores de asiento eléctrico
D-20 — Conjunto de asiento delantero (lado del conductor) ‹asiento calefaccionado›
D-21 — Conjunto de asiento delantero ‹asiento eléctrico›
D-22, D-23 — Encendedor de cigarrillos
D-24 — —
D-25 — Interruptor de cerradura diferencial trasero

A/T

Símbolo de conector **D**



D-01, D-02 — Combinación de mazo de conductores de salpicadero y de mazo de conductores del tablero de instrumentos
D-03 — Reloj
D-04 — Multimedidor
D-05 — Sensor geomagnético
D-06, D-07 — Zócalo auxiliar
D-08 — Conjunto de asiento delantero (lado de pasajero) ‹asiento calefaccionado›
D-09 — Interruptor de sobremarcha
D-10 — Lámpara de iluminación de cenicero
D-11 — Lámpara de iluminación de cenicero de cigarrillos
D-12 — Combinación de mazo de conductores de consola y de mazo de conductores de consola trasera
D-13 — Combinación de mazo de conductores de salpicadero y de mazo de conductores de consola
D-14 — Interruptor de asiento calefaccionado (lado de pasajero)
D-15 — Interruptor de asiento calefaccionado (lado del conductor)
D-16 — —
D-17 — Interruptor de freno de estacionamiento
D-18 — Interruptor principal de soplador trasero
D-19 — Combinación de mazo de conductores de salpicadero y de mazo de conductores de asiento eléctrico
D-20 — Conjunto de asiento delantero (lado del conductor) ‹asiento calefaccionado›
D-21 — Conjunto de asiento delantero ‹asiento eléctrico›
D-22, D-23 — Encendedor de cigarrillos
D-24 — Interruptor de conmutación de POWER y HOLD ‹Transmisión automática de 4 velocidades con control elctrónico›
D-25 — Interruptor de cerradura diferencial trasero

PISO Y TECHO

Modelos con 2 puertas

Símbolo de conector **E**



E-01 No conexión
E-02 Lámpara para mapa o lámpara interior
E-03 Lámpara interior
E-04 —
E-05 Lámpara de parada instalada alta (sobre el deflector aerodinámico de techo)
E-06 Lámpara de espacio de carga
E-07 —
E-08 Altavoz trasero (der.)
E-09 Unidad de control para acceso sin llave
E-10, E-11, E-12 Unidad de control ABS
E-13
E-14 —
E-15
E-16 Combinación de mazo de conductores de piso (der.) y de mazo de conductores de compuerta trasera
E-17 Lámpara combinada trasera (izq.)
E-18, E-19 Zócalo auxiliar
E-20 Combinación de mazo de conductores de piso (izq.) y de mazo de conductores de lámpara combinada trasera
E-21 Unidad de control variable de amortiguador
E-22 Unidad de control de cerradura diferencial trasera
E-23 Bomba de aire de cerradura diferencial trasera
E-24, E-25 Combinación de mazo de conductores de piso (izq.) y de mazo de conductores de bastidor
E-26 Combinación de mazo de conductores de piso (der.) y de mazo de conductores de bastidor
E-27, E-28 Combinación de mazo de conductores de piso (der.) y de mazo de conductores de piso (izq.)
E-29 Interruptor de la puerta delantera (izq.)
E-30 —
E-31 Sensor de G
E-32 Interruptor de control variable de amortiguador
E-33 Interruptor de control de calentador trasero o interruptor de control de A/C <A/C doble>
E-34 —
E-35 Altavoz trasero (izq.)
E-36 Interruptor de la puerta delantera (der.)
E-37 —
E-38 Conjunto de calentador trasero

Modelos con 4 puertas



E-01 No conexión
E-02 Lámpara para mapa o lámpara interior
E-03 Lámpara interior
E-04 Conjunto de ventanilla del techo
E-05 —
E-06 Lámpara de espacio de carga
E-07 Interruptor de la puerta trasera (der.)
E-08 Altavoz trasero (der.)
E-09 Unidad de control para acceso sin llave
E-10, E-11, E-12 Unidad de control ABS
E-13 No conexión
E-14 Unidad de control A/C trasero
E-15, E-16 Combinación de mazo de conductores de piso (der.) y de mazo de conductores de compuerta trasera
E-17 Lámpara combinada trasera (izq.)
E-18, E-19 Zócalo auxiliar
E-20 Combinación de mazo de conductores de piso (izq.) y de mazo de conductores de lámpara combinada trasera
E-21 Unidad de control variable de amortiguador
E-22 Unidad de control de cerradura diferencial trasera
E-23 Bomba de aire de cerradura diferencial trasera
E-24, E-25 Combinación de mazo de conductores de piso (izq.) y de mazo de conductores de bastidor
E-26 Combinación de mazo de conductores de piso (der.) y de mazo de conductores de bastidor
E-27, E-28 Combinación de mazo de conductores de piso (der.) y de mazo de conductores de piso (izq.)
E-29 Interruptor de la puerta delantera (izq.)
E-30 Combinación de mazo de conductores de piso (izq.) y de mazo de conductores de la puerta trasera (izq.)
E-31 Sensor de G
E-32 Interruptor de control variable de amortiguador
E-33 Interruptor de control de calentador trasero o interruptor de control de A/C <A/C doble>
E-34 Interruptor de la puerta trasera (izq.)
E-35 Altavoz trasero (izq.)
E-36 Interruptor de la puerta delantera (der.)
E-37 Combinación de mazo de conductores de piso (der.) y de mazo de conductores de la puerta trasera (der.)
E-38 Conjunto de calentador trasero

PUERTA

Modelos con 2 puertas

Símbolo de conector **F**



36E0079

F-01	No conexión	F-13	Actuador de cerradura de puerta (Parte delantera: izq.)
F-02	Espejo retrovisor controlado remoto (der.)	F-14	—
F-03	Motor de ventanilla eléctrica (Parte delantera: der.)	F-15	No conexión
F-04	Interruptor secundario de ventanilla eléctrica (lado de pasajero)	F-16	Motor de ventanilla eléctrica (Parte delantera: Izq.)
F-05	Interruptor de cilindros de llave de puerta <Los vehículos con el sistema de cierre centralizado de puertas>	F-17	Interruptor principal de ventanilla eléctrica (lado de conductor)
F-06	Actuador de cerradura de puerta (Parte delantera: der.)	F-18	Espejo retrovisor controlado remoto (Izq.)
F-07 a F-12	—		

Modelos con 4 puertas

Símbolo de conector **F**



36E0085

F-01	No conexión
F-02	Espejo retrovisor controlado remoto (der.)
F-03	Motor de ventanilla eléctrica (Parte delantera: der.)
F-04	Interruptor secundario de ventanilla eléctrica (lado de pasajero)
F-05	Interruptor de cilindros de llave de puerta (Los vehículos con el sistema de cierre centralizado de puertas)
F-06	Actuador de cerradura de puerta (Parte delantera: der.)
F-07	Motor de ventanilla eléctrica (Parte trasera: der.)
F-08	Interruptor secundario de ventanilla eléctrica (Parte trasera: der.)
F-09	Actuador de cerradura de puerta (Parte trasera: der.)
F-10	Actuador de cerradura de puerta (Parte trasera: Izq.)
F-11	Interruptor secundario de ventanilla eléctrica (Parte trasera: Izq.)
F-12	Motor de ventanilla eléctrica (Parte trasera: Izq.)
F-13	Actuador de cerradura de puerta (Parte delantera: Izq.)
F-14	—
F-15	No conexión
F-16	Motor de ventanilla eléctrica (Parte delantera: Izq.)
F-17	Interruptor principal de ventanilla eléctrica (lado de conductor)
F-18	Espejo retrovisor controlado remoto (Izq.)

COMPUERTA TRASERA Y DEBAJO DEL PISO

Símbolo de conector **G**



G-01	Sensor de velocidad(Parte trasera: der.) <ABS>	G-12	Lámpara de placa de matrícula
G-02	Amortiguador (Parte trasera: der.) <Amortiguador variable telecontrolado>	G-13	Actuador de cerradura de puerta (compuerta trasera)
G-03	Desempañador (+)	G-14	Bomba de combustible <MPI>
G-04	Combinación de mazo de conductores de compuerta trasera y del cablel de desempañador	G-15	Unidad de indicador de combustible
G-05		G-16	—
G-06	Interruptor de compuerta trasera	G-17	Amortiguador (Parte trasera: Izq.) <Amortiguador variable telecontrolado>
G-07	Desempañador (—)	G-18	Sensor de velocidad(Parte trasera: Izq.) <ABS>
G-08	Motor de limpiador de luneta	G-19	Interruptor de detección de cerradura de diferencial central
G-09	Lámpara combinada trasera (der.)	G-20	Lámpara de parada instalada alto (Sobre la ventanilla de la compuerta trasera)
G-10	Motor de lavador de luneta		
G-11	—		

3 POSICION DE INSTALACION DE PIEZAS INDIVIDUALES

RELE 3-2
UNIDAD DE CONTROL 3-4
SENSOR 3-7
VALVULA DE SOLENOIDE 3-12
DIODO 3-15
TERMINAL DE INSPECCION 3-16
ESLABON FUSIBLE Y FUSIBLE 3-17
CABLE DE CONEXION A TIERRA 3-18
CONEXION A TIERRA 3-19

RELE

Nombre		Símbolo
Caja de relé de asiento eléctrico		K
Relé del alternador		C
Relé de arrancador		B
Relé de bujía incandescente		B
Relé del calentador trasero		I
Relé del compresor de A/C		C
Relé de control de motor		G
Relé de control de motor del ventilador de condensador <Vehículos con motor Diesel>	Excepto 4D56	B
	4D56	D
Relé de control variable para calidad del compresor de A/C		B
Relé de faro		C
Relé del indicador 4WD <4WD de temporado>		F
Relé de lámpara de cola		C

Nombre	Símbolo
Relé de lavador de faros	J
Relé de limpiaparabrisas intermitente (limpiador de luneta)	I
Relé de limpiaparabrisas intermitente (limpiaparabrisas)	E
Relé del motor ABS	A
Relé de motor del ventilador de condensador	C
Relé de motor del ventilador de interenfriador	C
Relé de sobremarcha	I
Relé del soplador	H
Relé de la válvula	A
Relé de la ventanilla eléctrica	I
Relé del zócalo auxiliar	H
Unidad destelladora de advertencia de peligro y de señal de viraje	I

NOTA
Los nombres se enumeran en la orden alfabética.

Compartimiento de motor

<Vehículos con motor de gasolina>



16E0128

<Vehículos con motor Diesel>



16E0505





C



D



Interior



E



F



G



H



I



J



Piso





UNIDAD DE CONTROL

Nombre	Símbolo	Nombre	Símbolo
Temporizador de lámpara de iluminación de llave de encendido	F	Unidad de control de incandescencia	E
Unidad de control ABS	L	Unidad de control de indicador 4WD	F
Unidad de control A/C (parte delantera)	C	Unidad de control del motor	E
Unidad de control A/C (parte trasera)	K	Unidad de control de transmisión automática de 4 velocidades con control electrónico de bloqueo	H
Unidad de control de antena de motor	F	Unidad de control de ventanilla del techo	J
Unidad de control de cerradura de puerta	I	Unidad de control para acceso sin llave	L
Unidad de control de cerradura diferencial trasero	M	Unidad de control variable de amortiguador	M
Unidad de control de crucero automático	B		

NOTA
Los nombres se enumeran en la orden alfabética.

Interior





B


Unidad de control
A/C (parte delantera)
Unidad A/C
16E0332

C


Unidad de control
del motor o unidad
de control de
incandescencia
16E0271

D


Temporizador de
lámpara de
iluminación de
la llave de
encendido
Unidad de control
de antena de motor
Unidad de control
del indicador 4WD
16E0598

E


Unidad de control
de transmisión
automática de 4
velocidades con
control electrónico
de bloqueo
16E0592

F


Unidad de control
de cerradura de puerta
16E0602

Techo, Compartimiento para equipajes, Piso



G



H



I 〈Modelos con 2 puertas〉



〈Modelos con 4 puertas〉



J 〈Modelos con 2 puertas〉



〈Modelos con 4 puertas〉



SENSOR

Nombre	Símbolo	Nombre	Símbolo
Interruptor de láminas	I	Sensor de rotación	G
Interruptor de temperatura de fluido A/T	P	Sensor de temperatura del refrigerante de motor (para el control de motor)	C
Interruptor de temperatura del refrigerante de motor (para A/C)	C	Sensor de velocidad (parte delantera)	O
Sensor de ángulo del cigüeñal	E	Sensor de velocidad (parte trasera)	Q
Sensor de detonación	D	Sensor de la velocidad de vehículo	R
Sensor de entrada de aire	K	Sensor geomagnético	J
Sensor de flujo de aire (con el sensor atmosférico y el sensor de temperatura de admisión de aire incorporados)	A	Termosensor (aire exterior)	H
		Termosensor (aire interior)	L
Sensor de G	M	Termosensor de aire (parte delantero)	K
Sensor de posición de levas	E	Termosensor de aire (parte trasero)	N
Sensor de posición de la mariposa de gases	B	Unidad de indicador de temperatura del refrigerante de motor 〈 Vehículos con motor Diesel 〉	F
Sensor de posición de palanca	G		

NOTA
Los nombres se enumeran en la orden alfabética.

Compartimiento de motor

〈Motor 4G54〉



〈Motor 6G74〉



〈Vehículos con motor Diesel〉



A < Motor 6G74 >



B < Motor 6G74 >



C < Motor 4G54 >



< Motor 6G74 >



D



E



E



F

< Motor 4D56 >



< Motor 4M40 >



G



H



Interior



I



J



K





Piso





Compartimiento para equipajes





Debajo del piso





P


〈V4AW2〉
Interruptor de temperatura de fluido A/T
18E0312


〈V4AW3〉
Interruptor de temperatura de fluido A/T
16E0567

Q


Disco del freno trasero
Sensor de velocidad (parte trasera)
16E0238

R


Sensor de la velocidad de vehículo
16E0543

VALVULA DE SOLENOIDE

Nombre	Símbolo	Nombre	Símbolo
Actuador de control de crucero automático (con la válvula de solenoide incorporada)	G	Válvula de solenoide de la recirculación de gases del escape	B
Conjunto de solenoide <V4AW3>	K	Válvula de solenoide en ralentí (ABS)	F
Unidad hidráulica (con la válvula de solenoide incorporada) <ABS>	A	Válvula de solenoide en ralentí (A/C) <Motor 4G54>	E
Válvula de solenoide de control de inducción variable <6G74>	H	Válvula de solenoide en ralentí (A/C) <Vehículos con motor Diesel>	C
Válvula de solenoide de sobremarcha <V4AW2>	L	Válvulas A, B de solenoide	J
Válvula de solenoide de temporizador	I	Válvulas I y II de solenoide de la recirculación de gases del escape	D

NOTA
Los nombres se enumeran en la orden alfabética.

Compartimiento de motor

<Vehículos con motor de gasolina>



16E0570

<Vehículos con motor Diesel>



16E0129

A



14E0003

B <Motor 6G74>



16E1405

C ‹Vehículos con motor Diesel›



D



E ‹Motor 4G54›



F



G



H



I



J



Debajo del piso







DIODE

Nombre	Símbolo	Nombre	Símbolo
Diodo (para el circuito de ABS)	A	Diodo (para el circuito de la selección para tracción en las 4 rudas)	B
Diodo (para el circuito de sistema MPI) <Motor 6G74>	A		

NOTA
Los nombres se enumeran lo la orden alfabética.

Interior







TERMINAL DE INSPECCION

Nombre	Símbolo	Nombre	Símbolo
Conector de ajuste de puesta a punto del encendido	A	Conector de verificación de bomba de combustible	A
Conector de detección de velocidad del motor (Motor 6G74)	A	Conector para diagnóstico	B

NOTA
Los nombres se enumeran en la orden alfabética.

Compartimiento de motor



16E0128



16E0585

Interior



16E0275



16E0563

ESLABON FUSIBLE Y FUSIBLE

Nombre	Símbolo	Nombre	Símbolo
Eslabón fusible	A	Fusible de multi-propósito	B
Fusible dedicado	A, B		

NOTA
Los nombres se enumeran en la orden alfabética.

Compartimiento de motor



16E0128

Eslabón fusible



16E0221

Fusible dedicado



16E0487

Interior



16E0275

Fusible de multi-propósito



16E1368

Fusible dedicado



16E0413

CABLE DE CONEXION A TIERRA

Compartimiento de motor



16E0128









Debajo del piso





CONEXION A TIERRA

Compartimiento de motor

〈Vehículos con motor de gasolina〉



〈Vehículos con motor Diesel〉



1 〈Vehículos con motor de gasolina con ABS, Motor 4M40 — sin el turboalimentador〉



2



3, 4



5, 6 〈Excepto motor 4G54〉



7 〈Motor 4D56〉



〈Motor 4M40〉



8, 9 <Motor 4G54>



10 <Motor 4G54, Vehículos con la batería de remolque>



11



Interior



12



13



14



16



17



Piso puerta trasera

18 19



18



19



4 DIAGRAMAS DE CIRCUITOS

BLOQUE DE EMPALME 4-4

EMPALME CENTRALIZADO 4-6

SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD
- Vehículos con motor de gasolina 4-10
- Vehículos con motor Diesel 4-16

SISTEMA DE ARRANQUE
- Motor 4G54 4-22
- Motor 6G74 4-23
- Motores 4D56, 4M40 4-24

SISTEMA DE ENCENDIDO
- Motor 4G54 4-26
- Motor 6G74 4-28

SISTEMA DE CARGA
- Motor 4G54 4-30
- Motor 6G74 4-31
- Motores 4D56, 4M40 4-32

SISTEMA DE INCANDESCENCIA
- Motor 4D56 [sin el sistema de recirculación de gases de escape] 4-34
- Motor 4M40 [sin el sistema de recirculación de gases de escape] 4-36

SISTEMA DE INYECCION MULTIPLATINO
- Motor 6G74-M/T 4-38
- Motor 6G74-A/T 4-48

SISTEMA DE CONTROL DE SOBREMARCHA
- Motor 4G54 4-58

TRANSMISION AUTOMATICA DE 4 VELOCIDADES CON CONTROL ELECTRONICO DE BLOQUEO
- Motor 6G74 4-60
- Motor 4M40 4-68

FAROS 4-75

LAMPARA DE COLA, LAMPARA DE POSICION, LAMPARA DE PLACA DE MATRICULA 4-77

LAMPARA INTERIOR
- Modelos con 2 puertas sin la ventanilla del techo 4-81
- Modelos con 2 puertas con la ventanilla del techo 4-82
- Modelos con 4 puertas 4-83

LAMPARA PARA ILUMINACION EN EL ORIFICIO DE LA LLAVE DE ENCENDIDO 4-84

LAMPARA DE SEÑAL DE VIRAJE Y LAMPARA DE ADVERTENCIA 4-86

LAMPARA DE PARADA 4-90

LAMPARA DE MARCHA-ATRAS 4-92

BOCINA 4-94

MEDIDOR E INDICADOR
- Motor 4G54 4-96
- Motor 6G74 4-98
- Motores 4D56, 4M40 4-101

LAMPARA DE ADVERTENCIA DE COMBUSTIBLE 4-104

LAMPARA DE ADVERTENCIA DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE 4-104

LAMPARA DE ADVERTENCIA DE PRESION DE ACEITE 4-105

LAMPARA DE ADVERTENCIA DEL FRENO 4-106

MULTIMEDIDOR
- Vehículos sin compás electrónico 4-108
- Vehículos con compás electrónico 4-110

VENTANILLAS CON CONTROL ELECTRICO
- Vehículos con volante a la izquierda [modelos con 2 puertas] 4-113
- Vehículos con volante a la izquierda [modelos con 4 puertas] 4-114

SISTEMA DE SEGURO DE PUERTA CENTRAL
- Sin el sistema para acceso sin llave 4-118
- Con el sistema para acceso sin llave 4-120

CALEFACCION
- Sin calefactor trasero 4-126
- Con calefactor trasero [sin acondicionador de aire doble (furgoneta con 2 puertas)] 4-127
- Con calefactor trasero [sin acondicionador de aire doble (vagoneta con 2 puertas)] 4-129
- Con calefactor trasero [con acondicionador de aire doble] 4-132

ACONDICIONADOR DE AIRE SIMPLE
- Motor 4G54 4-136
- Motor 6G74 4-139
- Motores 4D56, 4M40 4-140

ACONDICIONADOR DE AIRE DOBLE
- Sin calefactor trasero [motor 4G54] 4-146
- Sin calefactor trasero [motor 6G74] 4-151
- Sin calefactor trasero [motores 4D56, 4M40] 4-156
- Con calefactor trasero [motor 4G54] 4-162
- Con calefactor trasero [motor 6G74] 4-169
- Con calefactor trasero [motores 4D56, 4M40] 4-176

LIMPIARAPARABRISAS Y LAVAPARABRISAS ... 4-184

LIMPIADOR Y LAVADOR DE LUNETA 4-186

LAVADOR DE FAROS 4-190

DESEMPAÑADOR 4-191

ESPEJO RETROVISOR CON CONTROL DE REMOTE 4-192

RADIO Y REPRODUCTOR DE CINTAS
- 1-altavoz (antena de pola) 4-194
- 2-altavoces (antena de pola) 4-196
- 4-altavoces (antena de pola) 4-198
- 4-altavoces (antena eléctrica) 4-200

RELOJ 4-204

ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS 4-206

ZOCALO AUXILIAR 4-207

VENTANILLA DE TECHO **4-208**
VENTILADOR DE INTERREFRIGERADOR **4-209**
SISTEMA PARA FIJACION DEL DIFERNCIAL TRASERO **4-210**
SISTEMA DE TRACCION EN LAS 4 RUEDAS DE TEMPORADO **4-212**
SISTEMA DE SELECCION PARA TRACCION EN LAS 4 RUEDAS **4-214**
AMORTIGUADOR VARIABLE TELECONTROLADO **4-216**
SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO **4-218**
SISTEMA DE CONTROL DE CRUCERO AUTOMATICO
Vehículos con motor de gasolina 4-222
Vehículos con motor Diesel 4-226
ASIENTO CALEFACCIONADO **4-230**
ASIENTO ELECTRICO **4-233**
ZUMBADOR DE MONITOR DE ALUMBRADO **4-237**

BLOQUE DE EMPALME (J/B)



Observación
Los números de los conectores corresponden al diagrama de configuración (panel del tablero) y a cada diagrama de circuito.

Adelante



16E1368

Atrás



16F0058

EMPALME CENTRALIZADO

ESLABON FUSIBLE

No.	Circuito	Color de la carcasa	Capacidad nominal (A)
1	Circuito del sistema de frenos antibloqueo (fuente de alimentación de la unidad hidráulica)	Amarillo	60
2	—	—	—
3	Circuito de control de incandescencia	Negro	80
4	Bloque de empalme (fusibles multiuso ①, ⑬, ⑭, ⑯, ⑰, ⑲) y circuito del acondicionador de aire	Amarillo	60
5	Circuito del alternador	Azul	100
6	Circuito de inyección multiplatino o circuito del ventilador de interrefrigerador	Azul claro	20
7	Circuito del interruptor de encendido y circuito del alternador	Verde	40
8	—	—	—
9	Circuito del desempañador	Rosado	30
10	Circuito de las ventanillas con control eléctrico	Rosado	30
11	—	—	—
12	Circuito del motor del ventilador del condensador	Rosado	30
13	Circuito del alternador, de los faros y de las lámparas de cola	Verde	40

(Conectado directamente al borne positivo de la batería)

〈Vehículos con sistema de frenos antibloqueo〉



16A0336

〈Vehículos con motor Diesel〉



16A0335

(Caja de relés en el compartimiento de motor)

Eslabones fusibles



16E0599

FUSIBLE ESPECIAL

Circuito de alimentación	No.	Capacidad nominal (A)	Color de la carcasa	Circuito
Batería/Alternador	1	—	—	—
	2	10	Rojo	Circuito del compresor del acondicionador de aire
	3	25*1	Transparente	Circuito del motor del ventilador del condensador
		30*2	Verde	
Relé de los faros (Batería)	4	—	—	—
Relé de la lámpara de cola (Batería)	5	10	Rojo	Circuito de la lámpara de cola
—	6	—	—	—
Relé de los faros (Batería)	7	10	Rojo	Circuito del indicador de foco alto
Batería/Alternador	8	10	Rojo	Circuito de la lámpara de advertencia
Interruptor de encendido (ACC)	9	15	Azul	Circuito de la ventanilla de techo

NOTA
*1: Vehículos sin el ventilador del condensador secundario.
*2: Vehículos con el ventilador del condensador secundario.

(Caja de relés en el compartimiento de motor)



(Caja de relés en el compartimiento de pasajero)



FUSIBLE MULTIUSO (En bloque de empalme)

Circuito de alimentación			Capacidad nomianl (A)	Circuito de carga
Batería		1	20	Unidad de control del acondicionador de aire trasero
Interruptor de encendido	(IG2)	2	10	Unidad de control ELC-4 A/T, relé de sobremarcha y unidad de control de crusero automático
		3	10	Relé del spolador, relé de la calefacción trasera, relé del desempañador y relé del lavador de faros
	(ACC)	4	10	Radio, relé de enchufe de accesorios, unidad de control de crucero automatica y reloj
		5	15	Espejo retrovisor con control remoto y encendedor de cigarrillos
Batería		6	15	Unidad de control de bloqueo central de las puertas
Interruptor de encedido	(IG2)	7	10	Unidad de control de los amortiguadores variables, unidad de control del indicador 4WD, relé del indicador 4WD y unidad de control del sistema de frenos antibloqueo
		8	10	Relé de la ventanilla con control eléctrico y asiento calefaccionado
	(ACC)	9	15	Limpiaparabrisas y lavaparabrisas
		10	10	Bocina
	(IG1)	11	10	Medidor de combinación, medidor múltiple y unidad de control de la antena motrizada
		12	10	Lámpara de la señal de viraje y lámpara de advertencia de peligro
Batería		13	10	Motor de soplador de la calefacción trasera
		14	15	Enchufe de accesorios
		15	—	—
		16	25	Motor del soplador
		17	15	Lámpara de parada
Interruptor de encendido	(IG1)	18	15	Lámpara de marcha atrás y unidad de control de bloqueo del diferencial trasero
Batería		19	10	Unidad de control del motor, lámpara interior, lámpara para mapa, lámpara del compartimiento para equipajes, medidor de combinación; reloj, unidad de control de bloqueo central de las puertas, radio y unidad de control de crucero automático



RELE CENTRALIZADO

Clasificación		Nombre	Clasificación		Nombre
Caja de relés en el compartimiento del motor	A-16X	Conector puente	Caja de relés en el compartimiento de pasajero	C-75X	Relé de sobremarcha
	A-17X	Relé de los faros		C-76X	Relé de la calefacción trasera
	A-18X	Relé del motor de ventilador del interrefrigerador		C-77X	Relé de la ventanilla con control eléctrico
	A-19X	Relé del alternaodr		C-78X	—
	A-20X	—		C-79X	Relé del desempanador
	A-21X	Relé de la lámpara de cola		C-80X	Relé del limpiador intermitente de luneta
	A-22X	Relé del motor de ventilador del condensador		C-81X	Unidad de destellador de advertencia de peligro y de señal de viraje
	A-23X	Relé del compresor del acondicionador de aire			

‹Caja de relés en el compartimiento del motor›



‹Caja de relés en el compartimiento de pasajero›



SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD

Vehículos con motor de gasolina



Observaciones
☆: Vehículos con motor 6G74.
★: Vehículos con motor 4G54.

Código de color del cable
B:Negro LG:Verde claro G:Verde L:Azul W:Blanco Y:Amarillo SB:Azul celeste
BR:Marrón O:Anaranjado GR:Gris R:Rojo P:Rosado V:Violeta


ESLABON FUSIBLE
⑥ 20A
⑫ 30A
⑦ 40A
⑬ 40A
2B-Y
2L
3W
50
1.25 G-W
3W
6
BOCINA
2R
3R
18
1.25R
3R
R
2Y
3
4
1
2
RELE DE FARO
A-17X
OFF
ON
RELE DE LAMPARA DE COLA
A-20X
1
2
3
4
2R-L
R
G-W
2R
SISTEMA DE INYECCION MULTIPLATINO
SISTEMA DE CARGA
2R-L
2R-L
1.25R-L
FAROS
FAROS
·FAROS
·ZUMBADOR DE MONITOR DE ALUMBRADO
·LAMPARA DE COLA, LAMPARA PARA POSICION, LAMPARA PARA PLACA DE MATRICULA
LAVAFAROS
2R
2L
③ 25A
⑦ 10A
⑤ 10A
⑧ 10A
2L-W
Y-R
G-W
G-W
G-W
(G-W)
G-W
G-W
9
C
0.85R-W
·ACONDICIONADOR DE AIRE DOBLE
·AIRE ACONDICIONADO SIMPLE
FAROS
·RELOJ
·LAMPARA DE COLA, LAMPARA PARA POSICION, LAMPARA PARA PLACA DE MATRICULA
LAVAFAROS
LAMPARA DE SEÑAL DE VIRAJE Y DE ADVERTENCIA DE PELIGRO

SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD <Vehículos con motor de gasolina>
(Viene de la página anterior.)



Observación
Esta diagrama de circuito muestra el flujo de corriente con la llave de encendido en las posiciones de "ACC", "ON" y "ST" combinadas.
Asegurarse de localizar el circuito adecuado según la posición de la llave de encendido.



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD <Vehículos con motor de gasolina>

(Viene de la página anterior.)



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	


FUSIBLE DEDICADO ⑤
C
G-W
6 C-85
1 2 3 4
5 6 7 8
1
⑰
15A
FUSIBLE MULTIUSO
·SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO
·SISTEMA DE CRUCERO AUTOMATICO
·SISTEMA DE CRUCERO AUTOMATICO
·ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS
·RELOJ
·DESEMPAÑADOR
·ACONDICIONADOR DE AIRE DOBLE
·ELC-4A/T
·CALEFACCION
·ASIENTO CALEFACCIONADO
·ZUMBADOR DE MONITOR DE ALUMBRADO
·MEDIDORES E INDICADORES
·SISTEMA DE INYECCION MULTIPLATINO
·MULTIMETRO
·SISTEMA PARA CONTROL DE SOBREMARCHA
·VENTANILLAS CON CONTROL ELECTRICO
·RADIO CON REPRODUCTOR DE CINTAS
·SISTEMA PARA FIJACION DE DIFERENCIAL TRASERO
·AMORTIGUADOR VARIABLE TELECONTROLADO
·AIRE ACONDICIONADO SIMPLE
·LAMPARA DE COLA, LAMPARA PARA POSICION, LAMPARA PARA PLACA DE MATRICULA
·LAMPARA DE SEÑAL DE VIRAJE Y DE ADVERTENCIA DE PELIGRO
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO (ACC)
D
2L
25
J/C (3)
C-62
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
26
0.85L
FUSIBLE DEDICADO (CAJA DE RELES EN EL INTERIOR)
⑨
15A
C-74
0.85R-W
VENTANILLA DEL TECHO

SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD
Vehículos con motor Diesel



Observaciones
*1: Vehículos con el acondicionador de aire simple.
*2: Vehículos con el acondicionador de aire doble.

Código de color del cable
B:Negro LG:Verde claro G:Verde L:Azul W:Blanco Y:Amarillo SB:Azul celeste
BR:Marrón O:Anaranjado GR:Gris R:Rojo P:Rosado V:Violeta

KX35-AC-00104-EXBB


ESLABON FUSIBLE
⑥ 20A
⑫ 30A
⑦ 40A
⑬ 40A
⑩ 30A
2R-B
2L-R
2L
3W
1.25 G-W
⑤⓪
B
BOCINA
2R
3R
1.25R
3R
R
2Y
⑱
3
4
1
2
RELE DE FARO
A-17X
OFF ON
RELE DE LAMPARA DE COLA
A-20X
OFF ON
1
2
3
4
2R-L
R
2R
G-W
SISTEMA DE CARGA
·ASIENTO AUTOMATICO
·VENTANILLAS CON CONTROL ELECTRICO
VENTILADOR DE INTER-REFRIGERADOR
2R-L
2R-L
FAROS
1.25R-L
FAROS
·FAROS
·ZUMBADOR DE MONITOR DE ALUMBRADO
·LAMPARA DE COLA, LAMPARA PARA POSICION, LAMPARA PARA PLACA DE MATRICULA
LAVAFAROS
2R
③ *1 25A *2 30A
⑦ 10A
⑤ 10A
⑧ 10A
2L
2L-W
Y-R
G-W
G-W
G-W
(G-W)
G-W
⑨
G-W
C
0.85R-W
·ACONDICIONADOR DE AIRE DOBLE
·AIRE ACONDICIONADO SIMPLE
FAROS
·RELOJ
·LAMPARA DE COLA, LAMPARA PARA POSICION, LAMPARA PARA PLACA DE MATRICULA
LAVAFAROS
LAMPARA DE SEÑAL DE VIRAJE Y DE ADVERTENCIA DE PELIGRO

SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD ‹Vehículos con motor Diesel›

(Viene de la página anterior.)



Observación
Esta diagrama de circuito muestra el flujo de corriente con la llave de encendido en las posiciones de "ACC", "ON" y "ST" combinadas.
Asegurarse de localizar el circuito adecuado según la posición de la llave de encendido.



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD 〈Vehículos con motor Diesel〉

(Viene de la página anterior.)



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	


FUSIBLE DEDICADO ⑤
C
G-W
6 C-85
1 2 3 4
5 6 7 8
1
⑰
15A
FUSIBLE MULTIUSO
·SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO
·SISTEMA DE CRUCERO AUTOMATICO
·SISTEMA DE CRUCERO AUTOMATICO
·ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS
·RELOJ
·DESEMPAÑADOR
·ACONDICIONADOR DE AIRE DOBLE
·ELC-4A/T
·CALEFACCION
·ASIENTO CALEFACCIONADO
·ZUMBADOR DE MONITOR DE ALUMBRADO
·MEDIDORES E INDICADORES
·MULTIMETRO
·SISTEMA PARA CONTROL DE SOBREMARCHA
·VENTANILLAS CON CONTROL ELECTRICO
·RADIO CON REPRODUCTOR DE CINTAS
·SISTEMA PARA FIJACION DE DIFERENCIAL TRASERO
·AMORTIGUADOR VARIABLE TELECONTROLADO
·AIRE ACONDICIONADO SIMPLE
·LAMPARA DE COLA, LAMPARA PARA POSICION, LAMPARA PARA PLACA DE MATRICULA
·LAMPARA DE SEÑAL DE VIRAJE Y DE ADVERTENCIA DE PELIGRO
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO (ACC)
D
2L
25
J/C (3)
C-62
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
26
0.85L
⑨
15A
FUSIBLE DEDICADO (CAJA DE RELES EN EL INTERIOR)
C-74
0.85R-W
VENTANILLA DEL TECHO

SISTEMA DE ARRANQUE
Motor 4G54



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

KX35-AC-00206-EX88

SISTEMA DE ARRANQUE
Motor 6G74



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

SISTEMA DE ARRANQUE
Motores 4D56, 4M40



KX35-AC-00205-EXBB

SISTEMA DE ENCENDIDO
Motor 4G54



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	Sb:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

KX35-AC-00305-EXBS

SISTEMA DE ENCENDIDO
Motor 6G74



KX35-AC-00303-EX88



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

SISTEMA DE CARGA
Motor 4G54



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	GR:Gris	R:Rojo
BR:Marrón	O:Anaranjado	L:Azul	Y:Amarillo
G:Verde	SB:Azul celeste	V:Violeta	W:Blanco
P:Rosado			

SISTEMA DE CARGA
Motor 6G74



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	GR:Gris	R:Rojo
BR:Marrón	O:Anaranjado	L:Azul	Y:Amarillo
G:Verde	SB:Azul celeste	V:Violeta	W:Blanco
P:Rosado			

SISTEMA DE CARGA
Motores 4D56, 4M40



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	GR:Gris	R:Rojo
BR:Marrón	O:Anaranjado	L:Azul	Y:Amarillo
G:Verde	SB:Azul celeste	V:Violeta	W:Blanco
P:Rosado			



KX35-AC-00407-EX86

SISTEMA DE INCANDESCENCIA

Motor 4D56 [sin el sistema de recirculación de gases de escape]



KX35-AC-00515-EX88


INTERRUPTOR DE ENCENDIDO(ST)
SISTEMA DE CRUCERO AUTOMATICO
2L-B
2B-Y
27
2L-B
31
2B-L
10
C-46
2B-L
22
2B-L
SISTEMA DE ARRANQUE
2B-L
B
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
B
2B-L
8
J/C (2)
C-61
10
1.25B-L
7
1.25B-L
2
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO(IG1)
A
3B-W
3
C-27
1.25B-W
A-96
3
(F)2B-W
20
B-R
2B-W
1
VALVULA SOLENOIDE DE CORTE DE COMBUSTIBLE
A-99
VENTILADOR DE INTERREFRIGERADOR
1.25B-W
1
FUENTE DE ALIMENTACION
GND
GND
MEDIDORES E INDICADORES
4
W-R
(F)W-L
23
(F)W-L
4
A-96
W
1
SENSOR DE ROTACION
A-101
2
B
10
(F)1.25B
5
2B
9
B
C-61
Código de color del cable
B:Negro
BR:Marrón
G:Verde
GR:Gris
L:Azul
V:Violeta
LG:Verde claro
SB:Azul celeste
O:Anaranjado
P:Rosado
R:Rojo
Y:Amarillo
W:Blanco

SISTEMA DE INCANDESCENCIA

Motor 4M40 [sin el sistema de recirculación de gases de escape]



XX35-AC-00514-EX88


INTERRUPTOR DE ENCENDIDO(ST)
SISTEMA DE CRUCERO AUTOMATICO
2L-B
2B-Y
27
C-46
31
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO(M/T)
INTERRUPTOR INHIBIDOR(A/T)
2L-B
6
INTERRUPTOR INHIBIDOR
B-09
L
2
D
N
R
P
2B-L
5
M/T
A/T
10
2B-L
22
2B-L
SISTEMA DE ARRANQUE
B
2B-L
8
J/C(2)
C-61
10
1.25B-L
7
1.25B-L
2
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO(IG1)
A
3B-W
3 C-27
1.25B-W
A-96 3 (F)2B-W
20
B-R
VENTILADOR DE INTERREFRIGERADOR
2B-W
1
VALVULA SOLENOIDE DE CORTE DE COMBUSTIBLE
A-99
1.25B-W
1
FUENTE DE ALIMENTACION
GND
GND
MEDIDORES E INDICADORES
4
W-R
(F)W-L
23
(F)W-L
4
A-96
W
1
SENSOR DE ROTACION
A-101
2
B
10
(F)1.25B
5
2B
8
(F)Y-W
2
1 A-100
VALVULA DE SOLENOIDE PARA TEMPORIZADOR
9
B
1
7
C-61
Código de color del cable
B:Negro
BR:Marrón
G:Verde
GR:Gris
L:Azul
V:Violeta
LG:Verde claro
SB:Azul celeste
O:Anaranjado
P:Rosado
R:Rojo
Y:Amarillo
W:Blanco

SISTEMA DE INYECCION MULTIPLATINO

Motor 6G74-M/T



KX35-AC-00500-EX88



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

UNIDAD DE CONTROL DE MOTOR

SISTEMA DE INYECCION MULTIPLATINO <Motor 6G74-M/T>
(Viene de la página anterior.)





Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

SISTEMA DE INYECCION MULTIPLATINO <Motor 6G74-M/T>
(Viene de la página anterior.)



:1 · ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS
· RELOJ
· ASIENTO CALEFACCIONADO
· CALEFACCION
· MULTIMETRO
· SISTEMA PARA FIJACION DE DIFERENCIAL TRASERO

Código de color del cable
B:Negro LG:Verde claro G:Verde L:Azul W:Blanco Y:Amarillo SB:Azul celeste
BR:Marrón O:Anaranjado GR:Gris R:Rojo P:Rosado V:Violeta


RELE DE CONTROL DEL MOTOR
A
B
0.85B-R
(F)0.85B-R
SENSOR DE FLUJO DE AIRE
A-108
SENSOR ATMOSFERICO
SENSOR DE TEMPERATURA DEL AIRE DE ADMISION
SENSOR DE FLUJO DE AIRE
SENSOR DE POSICION DE ARBOL DE LEVAS
SENSOR DE ANGULO DE LEVA
A-105
A-102
G-Y
P
B
R-B
W-B
L-B
(F)G
(F)W
(F)B
(F)L-Y
2B
C-41
C-39
5V
GND
1.25B
(F)L-R
(F)G-Y
(F)R-G
(F)Y-R
(F)Y-G
UNIDAD DE CONTROL DE MOTOR
Y-R
R-G
SISTEMA DE CRUCERO AUTOMATICO
(F)B
VALVULA DE SOLENOIDE DE CONTROL DE INDUCCION VARIABLE
A-93
SENSOR DE POSICION DE LA MARIPOSA
A-64
INTERRUPTOR DE RALENTI
ON
OFF
A-103
SENSOR DE TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE DEL MOTOR

SISTEMA DE INYECCION MULTIPLATINO <Motor 6G74-M/T>
(Viene de la página anterior.)



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	GR:Gris	R:Rojo
BR:Marrón	O:Anaranjado	L:Azul	Y:Amarillo
G:Verde	SB:Azul celeste	V:Violeta	W:Blanco
P:Rosado			


UNIDAD DE CONTROL DE MOTOR
8V
5V
C-40
44
37
34
42
43
(Y)
G-R
16
15
G-B
W-Y
SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO
G-B
98
1
CONECTOR DE AJUSTE DE PUESTA A PUNTO DEL ENCENDIDO
A-59
1
Y
G-R
14
4
J/C (1)
C-60
J/C (1)
C-60
G-B
(F)L-W
12
1
12 C-33
G-B
12
1
NO CONEXION
A-107
1
J/B
(FUSIBLE MULTIUSO 1)
H
R-B
16
7
1
Y
G-R
CONECTOR DE DIAGNOSTICO
C-96
LADO DELANTERO
UNIDAD DE CONTROL DEL SISTEMA DE FRENOS ANTI-DESLIZAMIENTO
E-10
A
C-60

SISTEMA DE INYECCION MULTIPLATINO <Motor 6G74-M/T>
(Viene de la página anterior.)



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

SISTEMA DE INYECCION MULTIPLATINO
Motor 6G74-A/T



KX35-AC-00508-EX8B



UNIDAD DE CONTROL DE MOTOR

Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

SISTEMA DE INYECCION MULTIPLATINO <Motor 6G74-A/T>

(Viene de la página anterior.)



UNIDAD DE CONTROL DE MOTOR

Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	


ESLABON FUSIBLE ④
3W-R
FUSIBLE DEDICADO
10A
UNIDAD DE CONTROL DE ACONDICIONADOR DE AIRE
G-Y
C-24
C-10
G-O
(G-Y)
ACONDICIONADOR DE AIRE DOBLE
AIRE ACONDICIONADO SIMPLE
ON→OFF :196kPa
OFF→ON :221kPa
ON→OFF :3188kPa
OFF→ON :2550kPa
INTERRUPTOR DE PRESION DOBLE
A-36
B-R
G-R
(F)G-R
G-W
RELE DEL COMPRESOR DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
A-23X
A-13
R-W
EMBRAGUE MAGNETICO
A-34
ON→OFF :115°C
OFF→ON :108°C
INTERRUPTOR DE TEMPERATURA DE REFRIGERANTE DEL MOTOR
A-95
(F)G-L
C-39
C-40
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO(ST)
2L-B
C-46
INTERRUPTOR INHIBIDOR
B-09
P
R
N
D
2
L
2B-L
SISTEMA DE CRUCERO AUTOMATICO
SISTEMA DE ARRANQUE
J/C (2)
C-61
1.25L-B
1.25B-Y
C-27
C-41
C-61
UNIDAD DE CONTROL DE MOTOR

SISTEMA DE INYECCION MULTIPLATINO <Motor 6G74-A/T>

(Viene de la página anterior.)



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	


RELE DE CONTROL DEL MOTOR
A
B
0.85B-R
(F)0.85B-R
SENSOR DE FLUJO DE AIRE
A-108
SENSOR ATMOSFERICO
SENSOR DE TEMPERATURA DEL AIRE DE ADMISION
SENSOR DE FLUJO DE AIRE
SENSOR DE POSICION DE ARBOL DE LEVAS
SENSOR DE ANGULO DE LEVA
A-105
A-102
G-Y
P
B
R-B
W-B
L-B
(F)G
(F)W
(F)B
(F)L-Y
2B
C-41
C-39
5V
GND
1.25B
(F)L-R
(F)G-Y
(F)R-G
(F)Y-R
(F)Y-G
UNIDAD DE CONTROL DE MOTOR
R-G
Y-R
SISTEMA DE CRUCERO AUTOMATICO
TRANSMISION AUTOMATICA DE 4 VELOCIDADES CON CONTROL ELECTRONICO DE BLOQUEO
INTER-RUPTOR DE RALENTI
ON
OFF
A-64
A-103
VALVULA DE SOLENOIDE DE CONTROL DE INDUCCION VARIABLE
A-93
SENSOR DE POSICION DE LA MARIPOSA
SENSOR DE TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE DEL MOTOR
14

SISTEMA DE INYECCION MULTIPLATINO <Motor 6G74-A/T>
(Viene de la página anterior.)



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	GR:Gris	R:Rojo
BR:Marrón	O:Anaranjado	L:Azul	Y:Amarillo
G:Verde	SB:Azul celeste	V:Violeta	W:Blanco
P:Rosado			


UNIDAD DE CONTROL DE MOTOR
8V
5V
C-40
44
37
34
42
43
(Y)
G-R
16
15
G-B
W-Y
SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO
G-B
96
1
CONECTOR DE AJUSTE DE PUESTA A PUNTO DEL ENCENDIDO
A-59
(F)L-W
Y
G-R
14
4
J/C (1)
C-60
12
1
12 C-33
G-B
G-B
J/B (FUSIBLE MULTIUSO ①)
R-B
16
7
1
12
1
OFF
ON
CONECTOR DE DIAGNOSTICO
C-96
LADO DELANTERO
UNIDAD DE CONTROL DEL SISTEMA DE FRENOS ANTI-DESLIZAMIENTO
E-10
INTERRUPTOR DE PRESION DE ACEITE SERVODIRECCION
A-107
C-60

SISTEMA DE INYECCION MULTIPLATINO ‹Motor 6G74-A/T›
(Viene de la página anterior.)



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

SISTEMA DE CONTROL DE SOBREMARCHA
Motor 4G54



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	


INTERRUPTOR DE SOBREMARCHA
B
W-Y
J/B (FUSIBLE MULTIUSO ②)
C
R
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO (IG1)
3B-W
3B-W
1B
· SISTEMA DE CARGA
· SISTEMA DE ENCENDIDO
3B-W
1 2 3 4
5 6 7 8
7 C-99
J/B
11
10A
7 C-93
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16
B-W
INTERRUPTOR DE SOBREMARCHA
A
B-W
8
· ZUMBADOR DE MONITOR DE ALUMBRADO
· MEDIDORES E INDICADORES
· LUZ DE AVISO
RELE DE SOBREMARCHA
C-75X
1 2
3 4
4
3
ON OFF
2
1
L-W
G-W
C-46
11
1 2 3 4 5 8 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
C-27
1 2 3
4 5 6 7 8
8
G-W
B-09
10
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
(F)L-W
B
L
B-W
C-12
54
38
C-05
MEDIDORES COMBINADOS
OD OFF
A/T TEMP
39
55
71
C-05
C-12
C-11
W
B-Y
SISTEMA DE CARGA (L TERMINAL)
24 C-46
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
B-Y
11 B-09
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
MEDIDORES E INDICADORES
R
1
OFF—ON :50° C
ON—OFF :46° C
OFF ON
INTERRUPTOR DE TEMPERATURA DE REFRIGERANTE DEL MOTOR
1 A-95
1
VALVULA SORENOIDE DE SOBRE MARCHA
1 2
1
OFF—ON :147° C
ON—OFF :125° C
OFF ON
INTERRUPTOR DE TEMPERATURA DE FLIDO T/A
1
C-60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
C-62
C-05
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
C-11
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
C-12
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

TRANSMISION AUTOMATICA DE 4 VELOCIDADES CON CONTROL ELECTRONICO DE BLOQUEO Motor 6G74



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

XX35-AC-00705-EXBB


INTERRUPTOR DE LAMPARA DE PARADA
UNIDAD DE CONTROL DE MOTOR
5V
5V
C-41
61
72
67
64
J/B (FUSIBLE MULTIUSO 11)
B
B-W
SISTEMA DE INYECCION MULTIPLATINO
(F)G-Y
B
(F)Y-R
53
Y-R
0.85G
10
B
5
G-Y
96
LAMPARA DE PARADA
0.85G
(F)G-Y
(F)B
(F)Y-R
(F)R-G
4
1
2
SISTEMA DE CRUCERO AUTOMATICO
OFF
ON
INTERRUPTOR DE RALENTI
A-64
3
(F)R-G
1 2 3 4
4
J/C (3)
C-62
1
5
R-G
19
C-25
MEDIDORES COMBINADOS
A/T TEMP
C-11
71
55
C-12
W
SISTEMA DE CARGA
28
J/C (2)
C-61
27
B-Y
G
R-G
17
26
20
C-41
C-12
C-05
UNIDAD DE CONTROL DE LA TRANSMISION TRANSMISION AUTOMATICA DE 4 VELOCIDADES CON CONTROL ELECTRONICO DE BLOQUEO

TRANSMISION AUTOMATICA DE 4 VELOCIDADES CON CONTROL ELECTRONICO DE BLOQUEO <Motor 6G74> (Viene de la página anterior.)



UNIDAD DE CONTROL DE LA TRANSMISION AUTOMATICA DE 4 VELOCIDADES CON CONTROL ELECTRONICO DE BLOQUEO



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

TRANSMISION AUTOMATICA DE 4 VELOCIDADES CON CONTROL ELECTRONICO DE BLOQUEO <Motor 6G74> (Viene de la página anterior.)



Código de color del cable

B:Negro	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado
G:Verde	P:Rosado
GR:Gris	R:Rojo
L:Azul	Y:Amarillo
V:Violeta	W:Blanco
LG:Verde claro	

UNIDAD DE CONTROL DE LA TRANSMISION AUTOMATICA DE 4 VELOCIDADES CON CONTROL ELECTRONICO DE BLOQUEO



TRANSMISION AUTOMATICA DE 4 VELOCIDADES CON CONTROL ELECTRONICO DE BLOQUEO <Motor 6G74> (Viene de la página anterior.)



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

TRANSMISION AUTOMATICA DE 4 VELOCIDADES CON CONTROL ELECTRONICO DE BLOQUEO Motor 4M40



KX35-AC-00708-EX88


INTERRUPTOR DE LAMPARA DE PARADA
UNIDAD DE CONTROL DE INCANDESCENCIA
5V
C-39
J/B (FUSIBLE MULTIUSO ⑪)
B
0.85G
(F)G-W
(F)G-B
(F)G
5
11
12
4
1
SENSOR DE POSICION DE PALANCA
A-97
0.85G
⑩
LAMPARA DE PARADA
0.85G
3
(F)G
B-W
1
J/C (3)
C-62
5
(F)G
④
38
C-05
MEDIDORES COMBINADOS
⑨
A/T TEMP
R-G
19
C-25
SISTEMA DE PRECALENTAMIENTO
R-G
C-11
71
55
C-12
W
·SISTEMA DE CARGA
·SISTEMA DE PRECALENTAMIENTO
26
J/C (2)
C-61
27
B-Y
G
17
R-G
26
C-65
20
C-12
C-05

TRANSMISION AUTOMATICA DE 4 VELOCIDADES CON CONTROL ELECTRONICO DE BLOQUEO <Motor 4M40> (Viene de la página anterior.)



UNIDAD DE CONTROL DE LA TRANSMISION AUTOMATICA DE 4 VELOCIDADES CON CONTROL ELECTRONICO DE BLOQUED

RX35-AC-00706A-EXBB


INTERRUPTOR DE ENCENDIDO (ST)
2L-B
SISTEMA DE CRUCERO AUTOMATICO
2L-B
J/B (FUSIBLE MULTIUSO 15)
0.85R-G
Código de color del cable
B:Negro
BR:Marrón
G:Verde
GR:Gris
L:Azul
V:Violeta
LG:Verde claro
SB:Azul celeste
O:Anaranjado
P:Rosado
R:Rojo
Y:Amarillo
W:Blanco
31 C-46
32
2L-B
R-G
6
1
INTERRUPTOR INHIBIDOR
B-09
L
2
D
N
R
P
5
2
3
8
7
9
10
2B-L
R-Y
Y-B
Y
G-B
0.85R-L
L-G
10
25
26
27
28
6
29
SISTEMA DE PRECALENTAMIENTO
LAMPARA DE MARCHA ATRAS
19
18
(G-B)
5
C-65

TRANSMISION AUTOMATICA DE 4 VELOCIDADES CON CONTROL ELECTRONICO DE BLOQUEO <Motor 4M40> (Viene de la página anterior.)



Código de color del cable

B:Negro	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado
G:Verde	P:Rosado
GR:Gris	R:Rojo
L:Azul	Y:Amarillo
V:Violeta	W:Blanco
LG:Verde claro	



UNIDAD DE CONTROL
DE LA TRANSMISION
AUTOMATICA DE 4 VELOCIDADES CON
CONTROL ELECTRONICO DE BLOQUEO



C-65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	

B-11

1	2	3	4
5	6	7	8

C-46

1	2	3	4	5				6	7	8	9								
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
22	23	24	25	26	27	28	29	30		31	32								

TRANSMISION AUTOMATICA DE 4 VELOCIDADES CON CONTROL ELECTRONICO DE BLOQUEO <Motor 4M40> (Viene de la página anterior.)



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

FAROS



CX35-AC-00807-EX88

LAMPARA DE COLA, LAMPARA DE POSICION, LAMPARA DE PLACA DE MATRICULA



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste	
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta		

KX35-AC-00808-EXBS


FUSIBLE DEDICADO ⑤
B
G-R
32
G-R
3
G-W
1
LAMPARA COMBINADA TRASERA (COLA:IZQ.)
E-20
5
B
E-17
5
B
2B
18
FUSIBLE DEDICADO ⑤
A
G-W
30
C-66
G-W
41
AMORTIGUADOR VARIABLE TELECONTROLADO
5
G-W
E-27
13
E-15
(F)G-W
G-W
1
LAMPARA COMBINADA TRASERA (COLA:DER.)
G-09
5
B
(F)G-W
1
LAMPARA DE PLACA DE MATRICULA (IZQ.) (DER.)
2
G-12
B
(F)2B
19

LAMPARA INTERIOR

Modelos con 2 puertas sin la ventanilla del techo



KX35-AC-00612-EXBB

LAMPARA INTERIOR

Modelos con 2 puertas con la ventanilla del techo



Código de color del cable
B:Negro
BR:Marrón
G:Verde
GR:Gris
L:Azul
V:Violeta
SB:Azul celeste
LG:Verde claro
O:Anaranjado
P:Rosado
R:Rojo
Y:Amarillo
W:Blanco

KX35-AC-00813-EX88

LAMPARA INTERIOR

Modelos con 4 puertas



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

KX35-AC-00814-EXBB

LAMPARA PARA ILUMINACION EN EL ORIFICIO DE LA LLAVE DEL ENCENDIDO



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

LAMPARA DE SEÑAL DE VIRAJE Y LAMPARA DE ADVERTENCIA



*1
- ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS
- RELOJ
- TRANSMISION AUTOMATICA DE 4 VELOCIDADES CON CONTROL ELECTRONICO DE BLOQUEO
- MULTIMETRO

*2
- DESEMPAÑADOR
- RADIO Y TOCADOR DE CINTA

Código de color del cable

B:Negro	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado
G:Verde	P:Rosado
GR:Gris	R:Rojo
L:Azul	Y:Amarillo
V:Violeta	W:Blanco
LG:Verde claro	


INTERRUPTOR DE COLUMNA (INTERRUPTOR DE SEÑAL DE VIRAJE)
INTERRUPTOR DE ADVERTENCIA DE PELIGRO
C-90
J/B
C-85
C-98
C-93
C-66
C-05
C-11
E-20
E-27
E-15
E-17
G-09
A-14
A-28
A-49
A-02
0.85G-L
0.85G-Y
0.85Y-B
0.85Y
G-L
G-B
G-Y
B
2B
(F)2B
(LH) TURN (RH)
MEDIDORES COMBINADOS
LAMPARA DE SEÑAL DE VIRAJE LATERAL (IZQ.)
LAMPARAS COMBINADAS DELANTERAS
(VIRAJE 1 :IZQ.) (VIRAJE :DER.)
LAMPARA DE SEÑAL DE VIRAJE LATERAL (DER.)
LAMPARA COMBINADA TRASERA
(VIRAJE 5 :IZQ.) (VIRAJE :DER.)
4
11
18
19
17

LAMPARA DE PARADA



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	


INTERRUPTOR DE LAMPARA DE PARADA
A
0.85G
59
0.85G
E-27
1 2 3 4 5 8 7 6 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
4
0.85G
0.85G
G
60
SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO
0.85G
0.85G
6
E-15
14
12
1 2 3 M 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14
0.85G
6
LAMPARA COMBINADA TRASERA
E-17
1 2 3
4 5 6
6
G-09
1 2 3
4 5 6
0.85G
5 (LAMPARA DE PARADA: IZQ.)
(LAMPARA DE PARADA: DER.) 5
B
5
E-20
1 M 2
3 4 5 6
B
2B
18
B
B
(F) 2B
19
INTERRUPTOR DE LAMPARA DE PARADA
B
(G)
1
C-82
1 2
3 4
G
LAMPARA DE PARADA DE MONTAJE ALTO (DEFLECTOR TRASERO)
1
2
E-05
1 2 3
B
3
0.85G
2B
17
(F) 0.85G
2
G-04
M 1 2
B-W
M 1 2
G-20
1
2 LAMPARA DE PARADA DE MONTAJE ALTO (VIDRIO DE LUNETA)
B
1
0.85B

LAMPARA DE MARCHA-ATRAS
M/T



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

LAMPARA DE MARCHA-ATRAS

A/T



Observación
*: Vehículos con ELC-4A/T

Código de color del cable
B:Negro LG:Verde claro G:Verde L:Azul W:Blanco Y:Amarillo SB:Azul celeste
BR:Marrón O:Anaranjado GR:Gris R:Rojo P:Rosado V:Violeta

BOCINA



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste	
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta		

MEDIDOR E INDICADOR

Motor 4G54



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste	
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta		

EX35-AC-01000-EX35


J/B
(FUSIBLE MULTIUSO 11)
B-W
1
2
T/GA
TACHO
SPEED
79
C-11
74
77
43
C-05
2
C-06
L
30
22
B-W
3
1
SENSOR DE VELOCIDAD DEL VEHICULO
B-06
2
Y-L
W-L
B
0.85B-L
C-10
4
3
18
J/C (3)
C-62
12
2B
2B
A-26
1
Y-L
1
SENSOR DE TEMPERATURA DEL REFRIGERANTE DEL MOTOR
A-94
16
W-L
SISTEMA DE ENCENDIDO
(BOBINA DE ENCENDIDO)
17
12
14
23
C-46
B
B
2B
C-11
C-05

MEDIDOR E INDICADOR

Motor 6G74



KX35-AC-01009-EX88



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

MEDIDOR E INDICADOR <Motor 6G74> (Viene de la página anterior.)



KX35-AC-Q1009A-EX88

MEDIDOR E INDICADOR
Motores 4D56, 4M40



Código de color del cable

B:Negro	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado
G:Verde	P:Rosado
GR:Gris	R:Rojo
L:Azul	Y:Amarillo
V:Violeta	W:Blanco
LG:Verde claro	

MEDIDOR E INDICADOR <Motores 4D56, 4M40> (Viene de la página anterior.)



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	



KX35-AC-01010A-EX88

LAMPARA DE ADVERTENCIA DE COMBUSTIBLE

LAMPARA DE ADVERTENCIA DEL FILTRO DE COMBUSTIBLE



XX35-AC-01014-EXBS

LAMPARA DE ADVERTENCIA DE PRESION DE ACEITE



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

LAMPARA DE ADVERTENCIA DEL FRENO



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

KX35-AC-01014A-EX66

MULTIMEDIDOR

Vehículos sin compás electrónico



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

KX35-AC-01011-EXBB


J/B
(FUSIBLE MULTIUSO ⑲)
J/B
(FUSIBLE MULTIUSO ⑪)
FUSIBLE DEDICADO ⑤
A
B
C
L-G
B-R
G-W
L-G
R-B
1
3
(G-W)
14
MEDIDOR MULTIPLE
10
B-R
11
D-04
RELOJ
D-03
10:10
TERMOMEDIDOR
ILL ⑥
(B)
B
LG-B
LG
BR-B
BR
(B-Y)
D-02
6
D-01
6
7
4
5
8
B
LG-B
LG
BR-B
BR
(B-Y)
C-90
15
17
18
7
C-29
J/C (1)
C-60
J/B
6
C-92
4
2B
2B
1
2
C-50
1
2
A-35
B-Y
TERMO-SENSOR (AIRE DEL INTERIOR)
TERMO-SENSOR (AIRE FUERA DEL INTERIOR)
MEDIDORES E INDICADORES
17
C-29
C-60

MULTIMEDIDOR

Vehículos con compás electrónico



*1
- RELOJ
- LAMPARA DE COLA, LAMPARA PARA POSICION, LAMPARA PARA PLACA DE MATRICULA

*2
- SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO
- SISTEMA DE CERRADURA CENTRAL DE LAS PUERTAS
- TRANSMISION AUTOMATICA DE 4 VELOCIDADES CON CONTROL ELECTRONICO DE BLOQUEO
- SISTEMA DE INYECCION MULTIPLATINO

Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

KX35-AC-Q1012-EXBB


TIPO DE TAPA DE VIDRIO
CIRCUITO DE CONTROL
D-05
3
5
2
4
G-R
R-B
B-R
G-Y
8
7
2
9
FUSIBLE DEDICADO ⑤
A
G-W
6
C-85
J/B
2
C-94
(G-W)
G-W
17
· RADIO Y CASSETTE
· LAMPARA DE SEÑAL DE VIRAJE Y DE ADVERTENCIA DE PELIGRO
· SISTEMA DE CRUCERO AUTOMATICO
· ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS
· TRANSMISION AUTOMATICA DE 4 VELOCIDADES CON CONTROL ELECTRONICO DE BLOQUEO
· ASIENTO CALEFACCIONADO
· CALEFACCION
· ZUMBADOR DE MONITOR DE ALUMBRADO
· SISTEMA DE INYECCION MULTIPLATINO
· SISTEMA PARA ICONTROL DE SOBREMARCHA
· SISTEMA PARA FIJACION DE DIFERENCIAL TRASERO
· AIRE ACONDICIONADO SIMPLE
3
(G-W)
14
MEDIDOR MULTIPLE
D-04
CIRCUITO DE CONMUTACION DE SEÑAL ANALOGICA/DIGITAL
TERMOMEDIDOR BRUJULA ELECTRONICA
ILL
CIRCUITO DE INTERFASE
5
13
BR-B
BR
6
(B-Y)
4
5
8
BR-B
BR
(B-Y)
7
C-29
17
18
J/C(1)
C-60
BR-B
BR
6
B-Y
1
2
A-35
TERMO-SENSOR (AIRE FUERA DEL INTERIOR)
MEDIDORES E INDICADORES

VENTANILLAS CON CONTROL ELECTRICO Vehículos con volante a la izquierda [modelos con 2 puertas]



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

RX35-AC-01111-EX88

VENTANILLAS CON CONTROL ELECTRICO

Vehículos con volante a la izquierda [modelos con 4 puertas]



Código de color del cable

B:Negro	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado
G:Verde	P:Rosado
GR:Gris	R:Rojo
L:Azul	Y:Amarillo
V:Violeta	W:Blanco
LG:Verde claro	


ESLABON FUSIBLE (10)
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO (IG2)
2R-B
2L-R
C-08
2 C-99
J/B
(8)
10A
5
C-98
2R-B
W-G
(63)
(64)
ASIENTO AUTOMATICO
ASIENTO CALEFACCIONADO
RELE DE LA VENTANILLA ELECTRICA
C-77X
OFF
ON
2G
B-L
10
11
(F)2L
9
TRASERO
DELANTERO
(DER.)
UP
DOWN
2L
(F)2R-Y
(F)2G-Y
(F)2R-L
(F)2B-L
2B-G
2BR
17
18
16
C-66
C-31
2R-L
2B-L
INTERRUPTOR SECUNDARIO DE LA VENTANILLA ELECTRICA (DEL. : DER.)
F-04
F-03
2R
2G
MOTOR DE VENTANILLA ELECTRICA (DEL. : DER.)
E-27
C-66
E-27

VENTANILLAS CON CONTROL ELECTRICO 〈Vehículos con volante a la izquierda [modelos con 4 puertas]〉 (Viene de la página anterior.)



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

SISTEMA DE SEGURO DE PUERTA CENTRAL

Sin el sistema para acceso sin llave



XX35-AC-01107-EX88



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

SISTEMA DE SEGURO DE PUERTA CENTRAL

Con el sistema para acceso sin llave



KX35-AC-01109-EXBS



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

SISTEMA DE SEGURO DE PUERTA CENTRAL <Con el sistema para acceso sin llave>
(Viene de la página anterior.)



XX35-AC-Q1109A-EX85


INTERRUPTOR DE ENCENDIDO (ACC)
3L-Y
2L
3L-Y
4
C-99
J/B
9
15A
7
C-98
0.85W-R
7
C-66
0.85W-R
19
E-27
0.85W-R
2
0.85W-R
L-B
LIMPIADOR Y LAVADOR TRASERO
9
J/B (FUSIBLE MULTIUSO 19)
UNIDAD DE CONTROL DE CERRADURA DE LAS PUERTAS
B
C
D
E
L-G
(B-R)
(B-L)
L-W
18
19
20
17
C-67
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
R-B
B-R
B-Y
L-W
25
24
23
27
10
12
14
6
VENTANILLA DEL TECHO
ANTENA PARA RECEPTOR
CABLE DE ALIMENTADOR DE ANTENA
TRANSMISOR
ANTENA PARA TRANSMISOR
CIRCUITO DE CONTROL
UNLOCK
OFF
ON
LOCK
OFF
ON
3V
UNIDAD DE CONTROL PARA ACCESO SIN LLAVE
E-09
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
GND
20
B
2B
18
E-27
8
26
G-Y
G-Y
G-Y
10
C-66
6
J/C (2)
C-61
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
4
1
G-Y
LAMPARA DE ILUMINACION PARA EL AGUJERO DE LA LLAVE DE ENCENDIDO
INTERRUPTOR DE AVISO DE LLAVE DE ENCENDIDO EN EL CILINDRO
C-51
OFF
ON
1 2 3 4
4
B
B-W
52
B-W
F
C-66
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
E-27
C-99
1 2 3 4
5 6 7 8
C-98
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
Código de color del cable
B:Negro
BR:Marrón
G:Verde
GR:Gris
L:Azul
V:Violeta
SB:Azul celeste
LG:Verde claro
O:Anaranjado
P:Rosado
R:Rojo
Y:Amarillo
W:Blanco

CALEFACCION
Sin calefactor trasero



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	GR:Gris	R:Rojo
BR:Marrón	O:Anaranjado	L:Azul	Y:Amarillo
G:Verde	SB:Azul celeste	V:Violeta	W:Blanco
P:Rosado			

KX35-AC-01215-EX88

CALEFACCION

Con calefactor trasero[sin acondicionador de aire doble (furgoneta con 2 puertas)]



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

KX35-AC-01227-EXSB

CALEFACCION 〈Con calefactor trasero [sin acondicionador de aire doble (furgoneta con 2 puertas)]〉 (Viene de la página anterior.)



KX35-AC-01227A-EX88

CALEFACCION

Con calefactor trasero[sin acondicionador de aire doble (vagoneta con 2 puertas)]



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

CALEFACCION 〈Con calefactor trasero [sin acondicionador de aire doble (vagoneta con 2 puertas)]〉 (Viene de la página anterior.)




J/B
FUSIBLE DEDICADO ⑤
(FUSIBLE MULTIUSO ⑬)
B
C
G-Y
L-R
B-L
(L-R)
0.85BR
2
1
RELE DE CALEFACCION TRASERA
ON
OFF
C-76X
G-Y
L-R
B-W
B-W
4
0.85R-Y
3
23
10
20
21
C-34
0.85L
6
B-W
B-W
MOTOR DE SOPLADOR
RESISTENCIA
CONJUNTO DE LA CALEFACCION TRASERA
E-38
5
4
14
(G-W)
(L-R)
B-W
0.85W
W-L
W-G
9
1
18
17
16
15
INTERRUPTOR DE CONTROL DE LA CALEFACCION TRASERA
E-33
ILL
IND
OFF
ON
INTERRUPTOR PRINCIPAL DEL SOPLADOR TRASERO
M
HI
LO
INTERRUPTOR DE SOPLADOR
20
8
10
19
(B-Y)
W-R
22
19
C-34
0.85B
0.85B
B-Y
W-R
W-R
C-34
2B
18
Código de color del cable
B:Negro LG:Verde claro G:Verde L:Azul W:Blanco Y:Amarillo SB:Azul celeste
BR:Marrón O:Anaranjado GR:Gris R:Rojo P:Rosado V:Violeta

CALEFACTOR

Con calefactor trasero [con acondicionador de aire doble]



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	



KX35-AC-01226A-EX88

CALEFACTOR ‹Con calefactor trasero [con acondicionador de aire doble]›
(Viene de la página anterior.)



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

ACONDICIONADOR DE AIRE SIMPLE
Motor 4G54



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta

SB:Azul celeste

KX35-AC-01217-EXBB



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

ACONDICIONADOR DE AIRE SIMPLE <Motor 4G54> (Viene de la página anterior.)



ACONDICIONADOR DE AIRE SIMPLE
Motor 6G74



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

KX35-AC-01216-EXBB

ACONDICIONADOR DE AIRE SIMPLE <Motor 6G74> (Viene de la página anterior.)



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	


ESLABON FUSIBLE ⑫
2L
FUSIBLE DEDICADO
③
25A
2L-W
2
MOTOR DE VENTILADOR DE CONDENSADOR
A-37
1
2L-B
1
2
RELE DEL MOTOR DEL VENTILADOR DEL CONDENSADOR
OFF
ON
3
4
A-22X
B
B
2B
C-39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
C-40
31 32 33 34 35 36 37 38
39 40 41 42 43 44 45 46
ESLABON FUSIBLE ④
3W-R
FUSIBLE DEDICADO
②
10A
(G-Y)
B-R
EMBRAGUE MAGNETICO
A-34
1
UNIDAD DE CONTROL DE ACONDICIONADOR DE AIRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
G-Y
1
8 C-24
1 2 3 4 5 6 7 8
G-Y
11 C-10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
(G-Y)
⑫
G-Y
2
ON→OFF :196kPa
OFF→ON :221kPa
ON→OFF :3186kPa
OFF→ON :2550kPa
INTERRUPTOR DE PRESION DOBLE
A-36
ON
OFF
ON
OFF
1
G-R
1
4
A-23X
OFF
ON
3
G-W
2
G-R
A-13
4
R-W
1
G-W
(F)G-R
3
2
INTERRUPTOR DE TEMPERATURA DE REFRIGERANTE DEL MOTOR
OFF
ON
ON→OFF :115°C
OFF→ON :108°C
A-104
(F)G-L
1
C-39
22
C-40
45
UNIDAD DE CONTROL DE MOTOR

ACONDICIONADOR DE AIRE SIMPLE
Motores 4D56, 4M40



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

KX35-AC-01218-EX88


INTERRUPTOR DE SOPLADOR
A
L-W
INTERRUPTOR DE ACONDICIONADOR DE AIRE
1
C-20
OFF
ECO
A/C
3
4
(G-R)
(G-L)
7
3
C-24
5
3
8
10
UNIDAD DE CONTROL DE ACONDICIONADOR DE AIRE
GND
GND
7
2
4
9
4
2
G-B
G
1
C-27
(B)
〈A/T〉
〈M/T〉
(F)G-B
(F)G-B
1
A-98
CONECTOR DE PUENTE
(F)B
2B
1
INTERRUPTOR DE POSICION DE PALANCA
ON
OFF
A-98
3
E
SENESOR DE ENTRADA DE AIRE
1
2
SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE
2
1
〈4M40〉
RELE DEL COMPRESOR DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
C
R-W
L-R
1
4
RELE DE CONTROL PARA CAPACIDAD DEL COMPRESOR DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
OFF
ON
3
2
A-11
R-G
G-O
1
2
VALVULA DE SOLENOIDE DE CONTROL PARA CAPACIDAD DEL COMPRESOR DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
A-31

ACONDICIONADOR DE AIRE SIMPLE <Motores 4D56, 4M40>
(Viene de la página anterior.)



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

KX35-AC-012100-EX66

ACONDICIONADOR DE AIRE DOBLE
Sin calefactor trasero [motor 4G54]



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta

SB:Azul celeste



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

ACONDICIONADOR DE AIRE DOBLE ‹Sin calefactor trasero [motor 4G54]›
(Viene de la página anterior.)





KX35-AC-012228-EXSS

ACONDICIONADOR DE AIRE DOBLE ‹Sin calefactor trasero [motor 4G54]›

(Viene de la página anterior.)



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

ACONDICIONADOR DE AIRE DOBLE
Sin calefactor trasero [motor 6G74]



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

KX35-AC-01232-EX88

ACONDICIONADOR DE AIRE DOBLE ‹Sin calefactor trasero [motor 6G74]›
(Viene de la página anterior.)



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	


ESLABON FUSIBLE ⑫
2L
FUSIBLE DEDICADO
③
25A
2L-W
2
MOTOR DE VENTILADOR DE CONDENSADOR
A-37
①②
1
2L-B
1
2
RELE DEL MOTOR DEL VENTILADOR DEL CONDENSADOR
OFF
ON
3
4
A-22X
①②③④
B
B
2B
3
C-39
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
ESLABON FUSIBLE ④
3W-R
FUSIBLE DEDICADO
②
10A
(G-Y)
B-R
EMBRAGUE MAGNETICO
A-34
①
1
C-40
31 32 33 34 35 36 37 38
39 40 41 42 43 44 45 46
UNIDAD DE CONTROL DE ACONDICIONADOR DE AIRE
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩
1
G-Y
8
C-24
①②③④⑤⑥⑦⑧
G-Y
11
G-Y
(G-Y)
12
G-O
2
(G-O)
H
C-10
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒
G-Y
2
ON→OFF :196kPa
OFF→ON :221kPa
ON→OFF :3188kPa
OFF→ON :2550kPa
INTERRUPTOR DE PRESION DOBLE
ON
OFF
ON
OFF
A-36
①②
1
G-R
1
4
A-23X
①②③④
OFF
ON
3
G-W
2
4
A-13
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫
R-W
1
G-W
C-39
22
G-R
(F)G-R
3
2
INTERRUPTOR DE TEMPERATURA DE REFRIGERANTE DEL MOTOR
OFF
ON
ON→OFF :115°C
OFF→ON :106°C
A-104
①②
1
(F)G-L
C-40
45
UNIDAD DE CONTROL DE MOTOR

ACONDICIONADOR DE AIRE DOBLE ‹Sin calefactor trasero [motor 6G74]›
(Viene de la página anterior.)



KX35-AC-Q1232B-EX8B



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

ACONDICIONADOR DE AIRE DOBLE
Sin calefactor trasero [motores 4D56, 4M40]



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

XX35-AC-01236-EX86



KX35-AC-01236A-EXBB

ACONDICIONADOR DE AIRE DOBLE ‹Sin calefactor trasero [motores 4D56, 4M40]›

(Viene de la página anterior.)





Código de color del cable
B:Negro
BR:Marrón
G:Verde
GR:Gris
L:Azul
V:Violeta
SB:Azul celeste
LG:Verde claro
O:Anaranjado
P:Rosado
R:Rojo
Y:Amarillo
W:Blanco

KX35-AC-01236B-EX88



KX35-AC-01236C-EXBB

ACONDICIONADOR DE AIRE DOBLE〈Sin calefactor trasero [motores 4D56, 4M40]〉

(Viene de la página anterior.)



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

ACONDICIONADOR DE AIRE DOBLE
Con calefactor trasero [motor 4G54]



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

KX35-AC-01224-EX88



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

ACONDICIONADOR DE AIRE DOBLE ‹Con calefactor trasero [motor 4G54]›
(Viene de la página anterior.)




LAMPARA DE ILUMINACION DE CONTROL DEL SOPLADOR
J/B (FUSIBLE DEDICADO ⑤) (FUSIBLE MULTIUSO ③)
J/B (FUSIBLE DEDICADO ⑤) (FUSIBLE MULTIUSO ③)
J/B (FUSIBLE MULTIUSO ⑬)
B-Y
G-W
(L-R)
B-L
G-Y
L-R
B-W
0.85R-Y
C-34
L-R
D-13
INTER-RUPTOR DE PROGRAMA
ENFRIADOR
CALEFAC-CION
G-W
(G-W)
(L-R)
B-W
ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS
*1
INTER-RUPTOR PRINCIPAL DEL SOPLADOR TRASERO
D-18
ILL
IND
OFF
ON
B-L
L-B
(B-Y)
(B)
W-R
0.85B
2B
*2
ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS
RADIO Y CASSETTE
LAMPARA DE SEÑAL DE VIRAJE Y DE ADVERTENCIA DE PELIGRO
MULTIMETRO
J/C (1)
C-60
MEDIDORES E INDICADORES
INTERRUPTOR PRINCIPAL DEL SOPLADOR TRASERO
C-34
*1 · ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS
· ASIENTO CALEFACCIONADO
· SISTEMA PARA FIJACION DE DIFERENCIAL TRASERO
*2 · ASIENTO CALEFACCIONADO
· SISTEMA PARA FIJACION DE DIFERENCIAL TRASERO

ACONDICIONADOR DE AIRE DOBLE ‹Con calefactor trasero [motor 4G54]›
(Viene de la página anterior.)



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	


J/B
(FUSIBLE MULTIUSO)
③
K
L-R
1
①
C
2G-L
2G-L
18
8
UNIDAD DE CONTROL DE ACONDICIONADOR DE AIRE
J
(G-Y)
(G-O)
11
4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
C-34
1
2
5A
RELE DEL ENFRIADOR TRASERO
ON
OFF
TERMO-SENSOR
CIRCUITO DE COMPUTACION DE COMANDOS AL EMBRAGUE MAGNETICO
UNIDAD DE CONTROL DEL ENFRIADOR TRASERO
3
5
11
10
9
(W)
(W-B)
(B)
1 L-B
2 (W)
3 (W-B)
4 2W
5 0.85W-L
6 W-G
2W
0.85W-L
W-G
4
5
6
7 (B)

ACONDICIONADOR DE AIRE DOBLE ‹Con calefactor trasero [motor 4G54]›
(Viene de la página anterior.)



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

ACONDICIONADOR DE AIRE DOBLE
Con calefactor trasero [motor 6G74]



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta

SB:Azul celeste

KX35-AC-01234-EX88

ACONDICIONADOR DE AIRE DOBLE ‹Con calefactor trasero [motor 6G74]›
(Viene de la página anterior.)



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

KX35-AC-01234A-EXBB


ESLABON FUSIBLE (12)
2L
FUSIBLE DEDICADO
(3)
25A
2L-W
2
MOTOR DE VENTILADOR DE CONDENSADOR
A-37
1
2L-B
2B
4
RELE DEL MOTOR DEL VENTILADOR DEL CONDENSADOR
OFF
ON
A-22X
1
2
3
4
B
B
ESLABON FUSIBLE (4)
3W-R
FUSIBLE DEDICADO
(2)
10A
(G-Y)
(G-Y)
B-R
UNIDAD DE CONTROL DE ACONDICIONADOR DE AIRE
G-Y
1
8
C-24
G-Y
11
G-Y
(G-Y)
12
G-O
2
(G-O)
C-10
G-Y
2
ON→OFF :200kPa
OFF→ON :210kPa
ON→OFF :2700kPa
OFF→ON :2100kPa
INTERRUPTOR DE PRESION DOBLE
ON
OFF
ON
OFF
A-36
1
G-R
1
4
A-23X
OFF
ON
3
G-W
2
RELE DEL COMPRESOR DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
A-13
R-W
1
EMBRAGUE MAGNETICO
A-34
G-W
4
(F)G-R
3
(F)G-R
2
INTERRUPTOR DE TEMPERATURA DE AGUA
OFF
ON
ON→OFF :115°C
OFF→ON :108°C
A-104
(F)G-L
1
C-39
22
C-40
45
C-39
C-40
UNIDAD DE CONTROL DE MOTOR

ACONDICIONADOR DE AIRE DOBLE <Con calefactor trasero [motor 6G74]>
(Viene de la página anterior.)



KX35-AC-Q1234B-EX68



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

ACONDICIONADOR DE AIRE DOBLE ‹Con calefactor trasero [motor 6G74]›
(Viene de la página anterior.)





Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

ACONDICIONADOR DE AIRE DOBLE
Con calefactor trasero [motores 4D56, 4M40]



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

KX35-AC-01238-EX66



KX35-AC-01236A-EX88

ACONDICIONADOR DE AIRE DOBLE <Con calefactor trasero [motores 4D56, 4M40]>

(Viene de la página anterior.)




ESLABON FUSIBLE ④
3W-R
FUSIBLE DEDICADO
②
10A
B-R
UNIDAD DE CONTROL DE ACONDICIONADOR DE AIRE
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
G-Y
1
C-24
1 2 3 4
5 6 7 8
8
11 C-10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
12
(G-Y)
G-Y
G-O
2
INTERRUPTOR DE PRESION DOBLE
ON→OFF :196kPa
OFF→ON :221kPa
ON→OFF :3188kPa
OFF→ON :2550kPa
ON OFF
A-36
1 2
G-R
4
RELE DEL COMPRESOR DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
A-23X
OFF ON
3
5
R-W
B-W
G-W
A-13
(4M40)
(4D56)
(F)G-W
(F)B
A-104
VALVULA DE SOLENOIDE DE RALENTI ACELERADO
A-84
B
2B
ON→OFF :115°C
OFF→ON :108°C
INTERRUPTOR DE TEMPERATURA DE REFRIGERANTE DEL MOTOR
EMBRAGUE MAGNETICO
A-34
Código de color del cable
B:Negro
BR:Marrón
G:Verde
GR:Gris
L:Azul
V:Violeta
SB:Azul celeste
LG:Verde claro
O:Anaranjado
P:Rosado
R:Rojo
Y:Amarillo
W:Blanco
KX35-AC-012388-EX88
3

ACONDICIONADOR DE AIRE DOBLE <Con calefactor trasero [motores 4D56, 4M40]>
(Viene de la página anterior.)





Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

ACONDICIONADOR DE AIRE DOBLE <Con calefactor trasero [motores 4D56, 4M40]>
(Viene de la página anterior.)





Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

LIMPIARAPARABRISAS Y LAVAPARABRISAS



Observación
★: Vehículos con limpiaparabrisas intermitentes variables.

Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	GR:Gris	R:Rojo
BR:Marrón	O:Anaranjado	L:Azul	Y:Amarillo
G:Verde	SB:Azul celeste	V:Violeta	W:Blanco
P:Rosado			

KX35-AC-01306-EX8B

LIMPIADOR Y LAVADOR DE LUNETA



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

KX35-AC-01307-EXSB


J/B
(FUSIBLE MULTIUSO ⑧)
RELE INTERMITENTE DE LIMPIADOR DE LUNETA
A
B
C
D
0.85W-R
0.85W-L
0.85R-B
L-B
7
6
9
8
19
18
21
20
2
L-B
SISTEMA DE CERRADURA CENTRAL DE LAS PUERTAS (VEHICLES WITH KEY LESS ENTRY SYSTEM)
4
3
5
2
C-66
E-27
E-15
0.85W-R
0.85W-L
0.85R-B
L-B
⟨F⟩0.85W-R
⟨F⟩0.85W-L
⟨F⟩0.85R-B
⟨F⟩L-B
1
2
3
MOTOR DE LIMPIADOR DE LUNETA
G-08
MOTOR DE LAVADOR DE LUNETA
G-10
2
1
B
⟨F⟩2B
19

LAVADOR DE FAROS



*1
- DESEMPAÑADOR
- LAMPARA DE COLA, LAMPARA DE POSICION Y LAMPARA DE PLACA DE MATRICULA
- LAMPARA DE COLA, LAMPARA PARA POSICION, LAMPARA PARA PLACA DE MATRICULA
- RELOJ
- SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD
- TRANSMISION AUTOMATICA DE 4 VELOCIDADES CON CONTROL ELECTRONICO DE BLOQUEO

Código de color del cable

B:Negro	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado
G:Verde	P:Rosado
GR:Gris	R:Rojo
L:Azul	Y:Amarillo
V:Violeta	W:Blanco
LG:Verde claro	

DESEMPAÑADOR



XX35-AC-01300-EXBB

ESPEJO RETROVISOR CON CONTROL DE REMOTE



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

KX35-AC-01310-EXBB

RADIO Y REPRODUCTOR DE CINTAS

1-altavoz (antena de pola)



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

RX35-AC-01419-EXBB



*1
LAMPARA DE SEÑAL DE VIRAJE Y DE ADVERTENCIA DE PELIGRO

*2
- ASIENTO CALEFACCIONADO
- CALEFACCION
- ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS
- MULTIMETRO
- SISTEMA PARA FIJACION DE DIFERENCIAL TRASERO

Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

RADIO Y REPRODUCTOR DE CINTAS

2-altavoces (antena de pola)



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

RADIO Y REPRODUCTOR DE CINTAS

4-altavoces (antena de pola)



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

KX35-AC-01423-EXBB


RADIO CON REPEODUCTOR DE CINTAS
W-L
W-R
B
B-R
B-L
GR-L
GR-R
Y-L
Y-R
B-Y
C-23
(T)GR-L
(T)Y-L
(T)GR-R
(T)Y-R
B-Y (B-Y)
(B-Y)
B1
*2
*1
C-67
C-60
E-27
C-64
C-36
E-35
E-08
(IZQ.)
(DER.)
ALTAVOZ DELANTERO
ALTAVOZ TRASERO
*1
LAMPARA DE SEÑAL DE VIRAJE Y DE ADVERTENCIA DE PELIGRO
*2
· ASIENTO CALEFACCIONADO
· CALEFACCION
· ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS
· MULTIMETRO
· SISTEMA PARA FIJACION DE DIFERENCIAL TRASERO
Código de color del cable
B:Negro LG:Verde claro G:Verde L:Azul W:Blanco Y:Amarillo SB:Azul celeste
BR:Marrón O:Anaranjado GR:Gris R:Rojo P:Rosado V:Violeta

RADIO Y REPRODUCTOR DE CINTAS

4-altavoces (antena eléctrica)



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

KX36-AC-01427-EX88


INTERRUPTOR DE ENCENDIDO (IG1)
3B-W
3B-W
18
· SISTEMA DE CARGA
· SISTEMA DE ENCENDIDO
· SISTEMA DE INYECCION MULTIPLATINO
· SISTEMA DE PRECALENTAMIENTO
· VENTILADOR DE INTERREFRIGERADOR
C-99
7
11
10A
1
2
C-98
3
10
3
C-95
3
J/B (FUSIBLE DEDICADO ⑤)
A
G-W
G-Y
107
· CALEFACCION
· ACONDICIONADOR DE AIRE DOBLE
(G-W)
(W-B)
7
2
C-13
ILL
9
FULL
HALF
1
6
4
INTERRUPTOR DE LA ANTENA MOTORIZADA
(B-Y)
(R-B)
0.85L
(B-G)
B-Y
8
J/C (1)
C-62
6
B-Y
(W-R)
(W-G)
B
C
D
E
F
MEDIDORES E INDICADORES
C-62

RADIO Y REPRODUCTOR DE CINTAS ‹4-altavoces (antena eléctrica)›

(Viene de la página anterior.)



KX35-AC-91427A-EX88


RADIO CON REPROSUCTOR DE CINTAS
W-L
W-R
B
B-R
B-L
GR-L
GR-R
Y-L
Y-R
B-Y
C-23
(T)GR-L
(T)Y-L
(T)GR-R
(T)Y-R
(B-Y)
LAMPARA DE SEÑAL DE VIRAJE Y DE ADVERTENCIA DE PELIGRO
*1
C-67
C-64
C-36
E-35
E-27
E-08
J/C(1)
C-60
MEDIDORES E INDICADORES
(IZQ.)
(DER.)
ALTAVOZ DELANTERO
ALTAVOZ TRASERO
*1
· ASIENTO CALEFACCIONADO
· CALEFACCION
· ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS
· MULTIMETRO
· SISTEMA PARA FIJACION DE DIFERENCIAL TRASERO
Código de color del cable
B:Negro LG:Verde claro G:Verde L:Azul W:Blanco Y:Amarillo SB:Azul celeste
BR:Marrón O:Anaranjado GR:Gris R:Rojo P:Rosado V:Violeta

RELOJ



*1
- ELC-4A/T
- SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO
- SISTEMA DE CERRADURA CENTRAL DE LAS PUERTAS
- ZUMBADOR DE MONITOR DE ALUMBRADO

Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

EE35-AC-01416-EXBB

ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

ZOCALO AUXILIAR



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

KX35-AC-01416-EXBB

VENTANILLA DE TECHO



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste	
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta		

VENTILADOR DE INTERRREFRIGERADOR



KX36-AC-01513-EX00

SISTEMA PARA FIJACION DEL DIFERNCIAL TRASERO



KX35-AC-01519-EXBS



Código de color del cable

B:Negro	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado
G:Verde	P:Rosado
GR:Gris	R:Rojo
L:Azul	Y:Amarillo
V:Violeta	W:Blanco
LG:Verde claro	

SISTEMA DE TRACCION EN LAS 4 RUEDAS DE TEMPORADO



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

SISTEMA DE SELECCION PARA TRACCION EN LAS 4 RUEDAS



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

KX35-AC-01517-EXBB


INTERRUPTOR DE ENCENDIDO (IG1)
3B-W
19
7 C-99
1 2 3 4 5 6 7 8
11
10A
7 C-93
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
B-W
8
· LUZ DE AVISO
· MEDIDORES E INDICADORES
· ZUMBADOR DE MONITOR DE ALUMBRADO
B-W
38
B-Y
39
C-05
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
MEDIDORES COMBINADOS
C/D LOCK
4WD
2WD
C-07
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
12
17
51
C-12
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
L-G
Y-R
Y-B
4
10
9
· SISTEMA DE CARGA
· SISTEMA DE ENCENDIDO
· SISTEMA DE PRECALENTAMIENTO
· SISTEMA DE INYECCION MULTIPLATINO
· VENTILADOR DE INTERREFRIGERADOR
B-Y
MEDIDORES E INDICADORES
UNIDAD DEL INDICADOR DE TRACCION EN LAS CUATRO RUEDAS
C-47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GND
1
2
5
7
8
Y-L
L-O
L-W
BR-B
SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO
SISTEMA PARA FIJACION DE DIFERENCIAL TRASERO
47
46
L-W
BR-B
B-G
C-94
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
J/B
C-92
1 2 3 4
2B
2B
4
Y-L
L-O
L-W
Y-L
1
1
1
1
B-08
B-05
B-03
B-04
OFF
ON
INTERRUPTOR DE DETECCION DE CAJA DE ALTA/CAJA DE BAJA
INTERRUPTOR DE DETECCION DE FUNCIONAMIENTO DE LA TRACCION EN LAS 4 RUEDAS
INTERRUPTOR DE DETECCION DEL BLOQUEO DEL DIFERENCIAL CENTRAL
INTERRUPTOR DE DETECCION DE OPERACION DEL BLOQUEO DEL DIFERENCIAL CENTRAL
17

AMORTIGUADOR VARIABLE TELECONTROLADO



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	


INTERRUPTOR DE ENCENDIDO (IG1)
3B-W
19
7
11
10A
· SISTEMA DE CARGA
· SISTEMA DE ENCENDIDO
· SISTEMA DE INYECCION MULTIPLATINO
· SISTEMA DE PRECALENTAMIENTO
· VENTILADOR DE INTERREFRIGERADOR
7 C-93
B-W
8
· LUZ DE AVISO
· MEDIDORES E INDICADORES
· ZUMBADOR DE MONITOR DE ALUMBRADO
38
C-05
MEDIDORES COMBINADOS
C-11
84 83 82
R-G R-Y R
C-29
10 9 11
AMORTIGUADOR
A B C
RELE DE LAMPARA DE COLA
2R
5
FUSIBLE DEDICADO
10A
G-W
(G-W)
LAVAFAROS
x1
6 C-85
J/B
4 C-98
3 R-G
2 R-Y
1 R
30 C-66
41
LAMPARA DE COLA. LAMPARA PARA POSICION, LAMPARA PARA PLACA DE MATRICULA
E-25
L
1
AMORTIGUADOR (TRASERO: DER.)
G-02
2 4 3
6 7 8
4 5 6 7
UNIDAD DE CONTROL AMORTIGUADOR
ILL
E-32
2B
B
B-Y
10
J/C (1)
C-60
18
MEDIDORES E INDICADORES
C-60
C-62
C-66
*1
· RELOJ
· LAMPARA DE COLA. LAMPARA PARA POSICION, LAMPARA PARA PLACA DE MATRICULA

SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO



UNIDAD DE CONTROL DEL SISTEMA DE FRENOS ANTI-DESLIZAMIENTO



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

KX35-AC-01521-EX88


ESLABON FUSIBLE ①
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO (IG1)
5W-R
3B-W
3B-W
3B-W
·SISTEMA DE CARGA
·SISTEMA DE ENCENDIDO
·SISTEMA DE INYECCION MULTIPLATINO
·SISTEMA DE PRECALENTAMIENTO
·VENTILADOR DE INTERREFRIGERADOR
1 C-84
7 C-99
J/B
19
17
11
18
10A
15A
10A
15A
C-91
7
1.25W-R
C-93
7
16
B-W
L-R
B-W
· LUZ DE AVISO
· MEDIDORES E INDICADORES
· ZUMBADOR DE MONITOR DE ALUMBRADO
MEDIDORES COMBINADOS
(G-R)
G-B
28
G-B
18
AB8
38
B-W
C-34
C-07
C-05
SENSOR DE VELOCIDAD
G-B
DELANTERO (IZQ.) A-32
DELANTERO (DER.) A-45
TRASERO (DER.) G-01
TRASERO (IZQ.) G-18
C-33
(T)B-P
(T)O
(T)LG
(T)B-Y
E-26
(T)L
(T)B-W
(T)W
(T)R
E-10
13
E-11
52
57
56
51
58
53
18
8
(T)B-Y
(T)LG
(T)Y
(T)B
(T)L
(T)B-W
(T)W
(T)R
(VEHICULOS CON MOTOR DIESEL)
VALVULA DE SOLENOIDE DE RALENTI ACELERADO
A-56
B-R
B-W
C-33
E-12
101
54
E-11
B-W
B-R

C-05
C-07
C-33
E-10
E-11
E-12

SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (Viene de la página anterior.)



KX36-AC-91521A-EX88


J/B
(FUSIBLE MULTIUSO ⑦)
A
0.85L
1
E-31
123
SENSOR G
*1
*2
*3
*4
2
3
0.85L-W
0.85B-R
E-12
110
111
*1 CIRCUITO DE AMPLIFICACION
*2 FILTRO DE PASO BAJO
*3 FILTRO DE RUIDOS
*4 UNIDAD DE TRANSFORMACION
5V
5V
E-11
55
1.25Y-G
Y-G
31
28
E-12
107
L-W
30
C-34
L-W
33
J/C (3)
C-62
SISTEMA DE SELECCION PARA TRACCION EN LAS 4 RUEDAS
27
Y-G
Y
48
32
L-W
SISTEMA DE SELECCION PARA TRACCION EN LAS 4 RUEDAS
L-W
47
L-W
Y
C-29
8
Y
2
INTERRUPTOR DETECTOR DE ENGANCHE DE BLOQUEO DEL CUBO DE RUEDA LIBRE
A-50
12
OFF
ON
B
1
11
5
C-46
L-W
1
B-03
1
OFF
ON
INTERRUPTOR DE DETECCION DE OPERACION DEL BLOQUEO DEL DIFERENCIAL CENTRAL
〈SIN BLOQUEO DEL DIFERENCIAL TRASERO〉
J/B
(FUSIBLE MULTIUSO ⑲)
C
L-R
7
C-67
L-R
3
CONECTOR PUENTE
E-22
8
R-L
28
E-27
R-L
108
SISTEMA PARA FIJACION DE DIFERENCIAL TRASERO
R-L
28
E-27
R-L
48
R-L
4
E-24
R-L
2
R-L
2
INTERRUPTOR DE DETECCION DEL BLOQUEO DEL DIFERENCIAL TRASERO
12
OFF
ON
1
B
1
G-19
12
2B
18
〈CON BLOQUEO DEL DIFERENCIAL TRASERO〉

SISTEMA DE CONTROL DE CRUCERO AUTOMATICO

Vehículos con motor de gasolina



XX36-AC-01523-EXBB



*1
- RELOJ
- LAMPARA DE COLA, LAMPARA PARA POSICION, LAMPARA PARA PLACA DE MATRICULA

*2
- ACONDICIONADOR DE AIRE DOBLE
- AIRE ACONDICIONADO SIMPLE
- ASIENTO CALEFACCIONADO
- CALEFACCION
- ELC-4A/T
- ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS
- MULTIMETRO
- RADIO Y CASSETTE
- SISTEMA PARA FIJACION DE DIFERENCIAL TRASERO

*3
- LAMPARA DE PARADA
- SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO

Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

SISTEMA DE CONTROL DE CRUCERO AUTOMATICO <Vehículos con motor de gasolina> (Viene de la página anterior.)



KX35-AC-01523A-EX86



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	BB:Azul celeste	
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta		

SISTEMA DE CONTROL DE CRUCERO AUTOMATICO

Vehículos con motor Diesel



C-16

UNIDAD DE CONTROL DE CRUCERO AUTOMATICO

C-91 C-60 C-61 C-62

KX35-AC-01525-EXBS



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

SISTEMA DE CONTROL DE CRUCERO AUTOMATICO <Vehículos con motor Diesel>

(Viene de la página anterior.)



EX35-AC-01525A-EX86



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	GR:Gris	R:Rojo
BR:Marrón	O:Anaranjado	L:Azul	Y:Amarillo
G:Verde	SB:Azul celeste	V:Violeta	W:Blanco
P:Rosado			

ASIENTO CALEFACCIONADO



KX35-AC-01526-EX88


INTERRUPTOR DEL ASIENTO CALEFACCIONADO (IZQ.)
INTERRUPTOR DEL ASIENTO CALEFACCIONADO (DER.)
A
B
C
D
G-R
B-R
G-L
B-L
1
4
D-20
D-08
0.75L
0.75B
3
TERMOSTATO
OFF
ON
CALEFACCION
CALENTADOR DEL RESPALDO
CALENTADOR DE LA ALMOHADILLA DEL ASIENTO
0.75Y
0.75G
CONJUNTO DEL ASIENTO DELANTERO (IZQ.)
CONJUNTO DEL ASIENTO DELANTERO (DER.)
B
CALEFACCION
ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS
*5
0.85B
(B)
36
0.85B
5
2B
14
*4: CALEFACCION
· ELC-4A/T
· SISTEMA PARA FIJACION DE DIFERENCIAL TRASERO
*5: ENCENDEDOR DE CIGARRILLOS
· LUZ DE AVISO
· SISTEMA PARA FIJACION DE DIFERENCIAL TRASERO
· ZOCALO AUXILIAR
C-98
Código de color del cable
B:Negro
BR:Marrón
G:Verde
GR:Gris
L:Azul
V:Violeta
SB:Azul celeste
LG:Verde claro
O:Anaranjado
P:Rosado
R:Rojo
Y:Amarillo
W:Blanco

ASIENTO ELECTORICO



KX35-AC-01530-EXBB

ASIENTO ELECTORICO (Viene de la página anterior.)





Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	G:Verde	L:Azul	W:Blanco	Y:Amarillo	SB:Azul celeste
BR:Marrón	O:Anaranjado	GR:Gris	R:Rojo	P:Rosado	V:Violeta	

ZUMBADOR DE MONITOR DE ALUMBRADO



Código de color del cable

B:Negro	LG:Verde claro	GR:Gris	R:Rojo
BR:Marrón	O:Anaranjado	L:Azul	Y:Amarillo
G:Verde	SB:Azul celeste	V:Violeta	W:Blanco
P:Rosado			

KX35-AC-01511-EX86