


PINOUT CHEVROLET CAPTIVA 2008 2.8/ 3.0/ 3.2/ 3.6







Circuito de alimentaciones captiva 2.8L, 3.0L, 3.2L y 3.6L



Sistema de encendido del tipo COP.

Diagrama de control de las bobinas de encendido



Sistema de inyección electrónica




Diagrama eléctrico del sensor de Posicion del Cigüeñal CKP




Diagrama eléctrico del sensor de Posicion del arbol de Levas




Diagrama sensor de flujo de masa de Aire (MAF) (iAT)




Diagrama sensor de presión absoluta del múltiple de admisión MAF




Diagrama electrico de sensor de posición del pedal de aceleración APP




Diagrama eléctrico del pedal electrónico y del cuerpo de aceleración




Diagrama sensores de Oxígeno HO2S




Diagrama del módulo de control de la bomba de gasolina




Diagrama de emisiones evaporativas EVAP

