

Capítulo 3

Caja de fusibles y esquema





Contenido

1	Rele de la sala de máquinas y caja de fusibles-----	3- 4
1)	Posición del relé y número de fusibles-----	3- 4
2)	Diagrama del circuito de la caja de fusibles de la sala de máquinas - FAM II-----	3- 5
3)	Esquema de la caja de fusibles de la sala de máquinas - XK-----	3- 13
2	Caja de fusibles interior del vehículo-----	3- 21
1)	Número de fusible-----	3- 21
2)	Esquema de la caja de fusibles interior del vehículo-----	3- 22


1. Rele de la sala de máquinas y caja de fusibles


1) Posición del relé y número de fusibles




2) Esquema de la caja de fusibles de la sala de máquinas- FAM I


Caja de fusibles de la sala de máquinas










Caja de fusibles de la sala de máquinas










Caja de fusibles de la sala de máquinas







3) Esquema de la caja de fusibles de la sala de máquinas - XK












Caja de fusibles de la sala de máquinas




엔진룸 휴즈박스



엔진룸 휴즈박스







2. 차량실내 휴즈박스

1) 휴즈번호



F1 10A Reservar	F2 15A Reservar	Pinzas de Fusibles		
F3 15A Bobina de encendido	F4 15A Purificador de aire de luz trasera	F5 -	F6 10A FATC ISU	* F7 20A SSPS 수동 A/C
* F8 10A 에어백	F9 10A ABS	F10 10A BTSi TCM	F11 10A ISU ABS	F12 10A 계기판 FATC
F13 20A 시가라이터 글로벌박스	F14 15A 오디오	F15 10A 시계	F16 10A 와셔	F17 25A RES 와이퍼
F18 10A 백미러 열선	F19 15A 오디오 음성경고 유니트	F20 20A 시트열선	F21 10A FATC 계기판	F22 10A 고장진단

2) 차량 실내휴즈박스 회로도





엔진룸 퓨즈박스



차량실내 퓨즈박스

