

# Mustang Diagramas de cableado

|                                                   |      |                                                         |       |
|---------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|-------|
| Tabla de contenido .....                          | 1-1  | Tablero de instrumentos .....                           | 60-1  |
| Índice .....                                      | 2-1  | Dispositivos de advertencia .....                       | 66-1  |
| Introducción .....                                | 3-1  | Iluminación .....                                       | 71-1  |
| Símbolos .....                                    | 4-1  | Limpia/lavaparabrisas .....                             | 81-1  |
| Procedimientos de reparación de conectores .....  | 5-1  | Faros .....                                             | 85-1  |
| Visión global de los sistemas .....               | 8-1  | Luces antiniebla .....                                  | 86-1  |
| Visión de conjunto de arneses de cables .....     | 9-1  | Luces de cortesía .....                                 | 89-1  |
| Masas .....                                       | 10-1 | Luces de freno/emergencia/intermitentes .....           | 90-1  |
| Información sobre fusibles y relevadores .....    | 11-1 | Luces exteriores .....                                  | 92-1  |
| Sistema de carga .....                            | 12-1 | Luces de marcha atrás .....                             | 93-1  |
| Distribución eléctrica .....                      | 13-1 | Luces de conducción diurna .....                        | 97-1  |
| Red de comunicaciones de módulo .....             | 14-1 | Elevavinas eléctricos .....                             | 100-1 |
| Sistema de arranque .....                         | 20-1 | Capota convertible .....                                | 103-1 |
| Encendido del motor .....                         | 21-1 | Cerraduras eléctricas de las puertas .....              | 110-1 |
| Controles del motor – 3.8L .....                  | 23-1 | Entrada a distancia sin llaves (RKE) .....              | 111-1 |
| Controles del motor – 4.6L .....                  | 24-1 | Antirrobo .....                                         | 112-1 |
| Controles de la transmisión .....                 | 29-1 | Apertura de la tapa del maletero .....                  | 113-1 |
| Control de la velocidad del vehículo .....        | 31-1 | Asientos eléctricos .....                               | 120-1 |
| Ventilador .....                                  | 33-1 | Asientos lumbar eléctricos .....                        | 122-1 |
| Bloqueo del cambio .....                          | 37-1 | Espejos eléctricos .....                                | 124-1 |
| ABS .....                                         | 42-1 | Radio .....                                             | 130-1 |
| Claxon/Mechero .....                              | 44-1 | Comprobación de componentes .....                       | 149-1 |
| Airbags .....                                     | 46-1 | Vistas de conectores .....                              | 150-1 |
| Aire acondicionado/Calefacción .....              | 54-1 | Vistas de localización de componentes .....             | 151-1 |
| Luneta térmica .....                              | 56-1 | Tabla de localización de componentes .....              | 152-1 |
| Módulos multifunción de control electrónico ..... | 59-1 | Tablas de localización de reparación de vehículos ..... | 160-1 |

|                                                                                             |        |                                                                                             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Accionador de aseguramiento de puerta, delantero derecho, M242                              | 110-1  | Amplificador del altavoz de graves, parte interior derecha del maletero, A443 – Mach 1000   | 130-9  |
| Accionador de aseguramiento de puerta, delantero derecho, M242                              | 111-2  | Amplificador del altavoz de graves, parte interior izquierda del maletero, A442 – Mach 1000 | 130-11 |
| Accionador de aseguramiento de puerta, delantero izquierdo, M241                            | 110-1  | Amplificador del altavoz de graves, parte interior izquierda del maletero, A442 – Mach 1000 | 130-9  |
| Accionador de aseguramiento de puerta, delantero izquierdo, M241                            | 111-2  | Amplificador del altavoz de graves, trasero, Y263 – Mach 1000, Convertible                  | 130-7  |
| Altavoz de graves, delantero derecho, Y259 – Mach 1000, Convertible                         | 130-7  | Amplificador del altavoz de graves, trasero, Y263 – Mach 1000, Cupé                         | 130-6  |
| Altavoz de graves, delantero derecho, Y259 – Mach 1000, Cupé                                | 130-6  | Amplificador del altavoz de graves, trasero, Y263 – Mach 460                                | 130-4  |
| Altavoz de graves, delantero derecho, Y259 – Mach 460                                       | 130-4  | Batería, O1                                                                                 | 13-1   |
| Altavoz de graves, delantero izquierdo, Y258 – Mach 1000, Convertible                       | 130-7  | Bloqueo de palanca de cambios, Y215                                                         | 37-1   |
| Altavoz de graves, delantero izquierdo, Y258 – Mach 1000, Cupé                              | 130-6  | Bobina de encendido, T1 – 3.8L                                                              | 21-4   |
| Altavoz de graves, delantero izquierdo, Y258 – Mach 460                                     | 130-4  | Bobina de excitación de embrague de A/C, Y52 – 3.8L                                         | 54-3   |
| Altavoz de graves, parte derecha del maletero, Y291 – Mach 1000                             | 130-10 | Bobina de excitación de embrague de A/C, Y52 – 4.6L                                         | 54-4   |
| Altavoz de graves, parte izquierda del maletero, Y290 – Mach 1000                           | 130-11 | Bocina delantera izquierda, Y28 – Mach 1000                                                 | 130-5  |
| Altavoz de graves, trasero derecho, Y261 – Mach 460, Mach 1000                              | 130-8  | Bocina delantera izquierda, Y28 – Mach 460                                                  | 130-3  |
| Altavoz de graves, trasero izquierdo, Y260 – Mach 460, Mach 1000                            | 130-8  | Bocina delantera izquierda, Y28 – Radio premium                                             | 130-2  |
| Amplificador del altavoz de graves, delantero, Y262 – Mach 1000, Convertible                | 130-7  | Bocina delantero derecho, Y18 – Mach 1000                                                   | 130-5  |
| Amplificador del altavoz de graves, delantero, Y262 – Mach 1000, Cupé                       | 130-6  | Bocina delantero derecho, Y18 – Mach 460                                                    | 130-3  |
| Amplificador del altavoz de graves, delantero, Y262 – Mach 460                              | 130-4  | Bocina delantero derecho, Y18 – Radio premium                                               | 130-2  |
| Amplificador del altavoz de graves, parte exterior derecha del maletero, A444 – Mach 1000   | 130-10 | Bocina trasero derecho, Y19 – Mach 1000                                                     | 130-5  |
| Amplificador del altavoz de graves, parte exterior derecha del maletero, A444 – Mach 1000   | 130-9  | Bocina trasero derecho, Y19 – Mach 460                                                      | 130-3  |
| Amplificador del altavoz de graves, parte exterior izquierda del maletero, A441 – Mach 1000 | 130-11 | Bocina trasero derecho, Y19 – Radio premium                                                 | 130-2  |
| Amplificador del altavoz de graves, parte exterior izquierda del maletero, A441 – Mach 1000 | 130-9  | Bocina trasero izquierdo, Y17 – Mach 1000                                                   | 130-5  |
| Amplificador del altavoz de graves, parte interior derecha del maletero, A443 – Mach 1000   | 130-10 | Bocina trasero izquierdo, Y17 – Mach 460                                                    | 130-3  |
|                                                                                             |        | Bocina trasero izquierdo, Y17 – Radio premium                                               | 130-2  |
|                                                                                             |        | Bomba de combustible, M12 – 3.8L                                                            | 23-8   |
|                                                                                             |        | Bomba de combustible, M12 – 4.6L                                                            | 24-8   |
|                                                                                             |        | Caja de conexiones de la batería (BJB), P93                                                 | 13-1   |
|                                                                                             |        | Caja de fusibles auxiliar, P92                                                              | 33-2   |
|                                                                                             |        | Caja de relevador, P98                                                                      | 113-1  |
|                                                                                             |        | Caja de relevador, P98                                                                      | 44-2   |
|                                                                                             |        | Caja de relevador, P98                                                                      | 81-1   |
|                                                                                             |        | Caja de relevador, P98                                                                      | 92-1   |

|                                                                                    |       |             |       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|
| Caja eléctrica central (CJB), P91 .....                                            | 13-7  | F1.4 .....  | 13-2  |
| Calefactor ventanilla trasera trasera, R19 .....                                   | 56-1  | F1.5 .....  | 13-2  |
| Claxon tono alto, H3 .....                                                         | 44-2  | F1.6 .....  | 13-4  |
| Claxon tono bajo, H2 .....                                                         | 44-2  | F1.8 .....  | 13-3  |
| Condensador del transformador de encendido 1, U10 – 4.6L ....                      | 21-5  | F1.9 .....  | 13-3  |
| Condensador del transformador de encendido 2, U11 – 4.6L ....                      | 21-5  | F1.10 ..... | 13-2  |
| Condensador transformador encendido, U1 – 3.8L .....                               | 21-4  | F1.11 ..... | 13-1  |
| Conector de enlace de datos (DLC), D20 .....                                       | 14-1  | F1.12 ..... | 13-4  |
| Conjunto del interruptor selector de función, P76 .....                            | 54-2  | F1.13 ..... | 13-3  |
| Conjunto la bandeja portaobjetos, trasera, Y264 – Mach 460,<br>Mach 1000 .....     | 130-8 | F1.14 ..... | 13-1  |
| Cuadro de instrumentos , A30 .....                                                 | 60-2  | F1.15 ..... | 13-3  |
| Elemento fusible A, O26 .....                                                      | 13-1  | F1.16 ..... | 13-4  |
| Elemento fusible B, O27 .....                                                      | 13-1  | F1.17 ..... | 13-3  |
| Emisor de combustible, B19 – 3.8L .....                                            | 23-8  | F1.18 ..... | 13-4  |
| Emisor de combustible, B19 – 4.6L .....                                            | 24-8  | F1.20 ..... | 13-1  |
| Encendedor de cigarrillos delantero, R42 .....                                     | 44-1  | F1.24 ..... | 13-1  |
| Enchufe con bobina (COP) 1, P66 – 4.6L .....                                       | 21-5  | F1.26 ..... | 13-2  |
| Enchufe con bobina (COP) 2, P67 – 4.6L .....                                       | 21-5  | F1.27 ..... | 13-4  |
| Enchufe con bobina (COP) 3, P68 – 4.6L .....                                       | 21-5  | F1.28 ..... | 13-3  |
| Enchufe con bobina (COP) 4, P69 – 4.6L .....                                       | 21-5  | F1.31 ..... | 33-2  |
| Enchufe con bobina (COP) 5, P70 – 4.6L .....                                       | 21-5  | F2.1 .....  | 13-7  |
| Enchufe con bobina (COP) 6, P71 – 4.6L .....                                       | 21-5  | F2.2 .....  | 21-3  |
| Enchufe con bobina (COP) 7, P72 – 4.6L .....                                       | 21-5  | F2.4 .....  | 85-1  |
| Enchufe con bobina (COP) 8, P73 – 4.6L .....                                       | 21-5  | F2.5 .....  | 13-11 |
| Ensamble de luces interiores/de lectura, asientos delanteros,<br>E238 – Cupé ..... | 89-3  | F2.6 .....  | 13-15 |
| Espejo retrovisor exterior, derecho, M260 .....                                    | 124-1 | F2.7 .....  | 13-7  |
| Espejo retrovisor exterior, izquierdo, M259 .....                                  | 124-1 | F2.8 .....  | 21-3  |
| Espiral de conexión del airbag, P140 .....                                         | 31-4  | F2.10 ..... | 85-1  |
| Espiral de conexión del airbag, P140 .....                                         | 44-2  | F2.11 ..... | 13-11 |
| Espiral de conexión del airbag, P140 .....                                         | 46-2  | F2.13 ..... | 13-7  |
| Espiral de conexión del airbag, P140 .....                                         | 66-1  | F2.15 ..... | 13-8  |
| F1.1 .....                                                                         | 13-1  | F2.17 ..... | 13-11 |
| F1.2 .....                                                                         | 13-2  | F2.18 ..... | 13-12 |
| F1.3 .....                                                                         | 13-2  | F2.19 ..... | 13-7  |
|                                                                                    |       | F2.20 ..... | 13-10 |
|                                                                                    |       | F2.21 ..... | 13-8  |

|                                            |       |                                                                                                       |       |
|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| F2.23 .....                                | 13-11 | Interruptor aviso llave, N65 .....                                                                    | 66-1  |
| F2.24 .....                                | 13-12 | Interruptor calentador ventanilla trasera, N10 .....                                                  | 56-1  |
| F2.25 .....                                | 13-8  | Interruptor de ajuste lumbar, parte delantera izquierda (14B691),<br>N445 .....                       | 122-1 |
| F2.26 .....                                | 13-10 | Interruptor de cierre de la puerta/ventana del acompañante, N627 –<br>Convertible .....               | 100-2 |
| F2.27 .....                                | 13-9  | Interruptor de cierre de la puerta/ventana del acompañante,<br>N627 – Cupé .....                      | 100-5 |
| F2.28 .....                                | 13-12 | Interruptor de cierre de la puerta/ventana del acompañante, N627 .....                                | 110-1 |
| F2.29 .....                                | 13-11 | Interruptor de cierre de la puerta/ventana del acompañante, N627 .....                                | 111-2 |
| F2.30 .....                                | 13-12 | Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS), N316 – 3.8L .....                              | 23-8  |
| F2.31 .....                                | 13-8  | Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS), N316 – 4.6L .....                              | 24-8  |
| F2.32 .....                                | 13-10 | Interruptor de desactivación, N423 .....                                                              | 31-3  |
| F2.33 .....                                | 13-9  | Interruptor de hebilla del cinturón de seguridad, N317 .....                                          | 66-1  |
| F2.34 .....                                | 13-12 | Interruptor de la capota convertible, N489 .....                                                      | 103-1 |
| F2.35 .....                                | 90-2  | Interruptor de la luz principal (11654), N113 .....                                                   | 13-13 |
| F2.36 .....                                | 13-12 | Interruptor del control de la transmisión, N405 .....                                                 | 29-3  |
| F2.37 .....                                | 13-13 | Interruptor del control de tracción, N452 .....                                                       | 42-2  |
| F2.38 .....                                | 85-1  | Interruptor del encendido, N278 .....                                                                 | 13-5  |
| F2.39 .....                                | 13-9  | Interruptor del espejo retrovisor exterior (17B676), N409 .....                                       | 124-1 |
| F2.41 .....                                | 90-2  | Interruptor de liberación de la tapa del compartimiento de<br>equipaje, N434 .....                    | 113-1 |
| F2.43 .....                                | 13-6  | Interruptor de los faros para niebla, N114 .....                                                      | 86-1  |
| Faro antiniebla delantero dcho., E42 ..... | 86-1  | Interruptor de luces de reversa, N19 .....                                                            | 93-1  |
| Faro antiniebla delantero izdo., E43 ..... | 86-1  | Interruptor de presión alta del aire acondicionado (19D594),<br>N126 – 3.8L .....                     | 54-3  |
| Faro derecho, E7 .....                     | 85-1  | Interruptor de presión alta del aire acondicionado (19D594),<br>N126 – 4.6L .....                     | 54-4  |
| Faro izquierdo, E1 .....                   | 85-1  | Interruptor de presión de activación y desactivación del embrague<br>del A/C, N412 .....              | 54-2  |
| G101 .....                                 | 10-3  | Interruptor de regulación del asiento, parte delantera del lado del<br>conductor (14A701), N216 ..... | 120-1 |
| G102 .....                                 | 10-1  | Interruptor freno mano, N63 .....                                                                     | 59-3  |
| G103 .....                                 | 10-3  | Interruptor multifunción, N442 .....                                                                  | 81-2  |
| G104 .....                                 | 10-2  | Interruptor multifunción, N442 .....                                                                  | 85-1  |
| G105 .....                                 | 10-2  | Interruptor multifunción, N442 .....                                                                  | 90-2  |
| G201 .....                                 | 10-4  | Interruptor nivel líquido de frenos, N1 .....                                                         | 59-2  |
| G203 .....                                 | 10-5  |                                                                                                       |       |
| G204 .....                                 | 10-5  |                                                                                                       |       |
| G300 .....                                 | 10-8  |                                                                                                       |       |
| G400 .....                                 | 10-6  |                                                                                                       |       |
| G402 .....                                 | 56-1  |                                                                                                       |       |
| G403 .....                                 | 10-9  |                                                                                                       |       |
| Generador, O5 .....                        | 12-1  |                                                                                                       |       |

|                                                                                       |       |                                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Interruptor posición pedal embrague, N81 .....                                        | 20-2  | Luz del intermitente/de estacionamiento delantera izquierda, E164             | 92-1  |
| Interruptor posición pedal freno, N82 .....                                           | 90-2  | Luz de posición/freno/intermitente, trasera derecha 1, E275 .....             | 90-4  |
| Interruptor presión aceite, N17 .....                                                 | 60-2  | Luz de posición/freno/intermitente, trasera derecha 1, E275 .....             | 92-2  |
| Interruptor presión freno, N249 .....                                                 | 31-3  | Luz de posición/freno/intermitente, trasera derecha 2, E276 .....             | 90-4  |
| Interruptor principal para abrir/cerrar puertas/ventanas, N416 –<br>Convertible ..... | 100-2 | Luz de posición/freno/intermitente, trasera derecha 2, E276 .....             | 92-2  |
| Interruptor principal para abrir/cerrar puertas/ventanas, N416 –<br>Cupé .....        | 100-4 | Luz de posición/freno/intermitente, trasera izquierda 1, E273 .....           | 90-4  |
| Interruptor principal para abrir/cerrar puertas/ventanas, N416 ...                    | 110-1 | Luz de posición/freno/intermitente, trasera izquierda 1, E273 .....           | 92-2  |
| Interruptor principal para abrir/cerrar puertas/ventanas, N416 ....                   | 111-2 | Luz de posición/freno/intermitente, trasera izquierda 2, E274 .....           | 90-4  |
| Interruptor puerta delantera derecha abierta, N85 .....                               | 59-1  | Luz de posición/freno/intermitente, trasera izquierda 2, E274 .....           | 92-2  |
| Interruptor puerta delantera izquierda abierta, N84 .....                             | 59-1  | Luz lateral posterior derecha, E211 .....                                     | 92-2  |
| Interruptor volante/control velocidad, N78 .....                                      | 31-4  | Luz lateral posterior izquierda, E210 .....                                   | 92-2  |
| Inyector 1, Y108 – 3.8L .....                                                         | 23-5  | Luz marcha atrás DER., E109 .....                                             | 93-1  |
| Inyector 1, Y108 – 4.6L .....                                                         | 24-5  | Luz marcha atrás IZQ., E105 .....                                             | 93-1  |
| Inyector 2, Y109 – 3.8L .....                                                         | 23-5  | Luz para lectura de mapas, E208 – Convertible .....                           | 89-4  |
| Inyector 2, Y109 – 4.6L .....                                                         | 24-5  | Luz placa dcha., E35 .....                                                    | 92-1  |
| Inyector 3, Y110 – 3.8L .....                                                         | 23-5  | Luz placa izda., E34 .....                                                    | 92-1  |
| Inyector 3, Y110 – 4.6L .....                                                         | 24-5  | Módulo de alimentación de la bomba de combustible, A195 – 3.8L                | 23-8  |
| Inyector 4, Y111 – 3.8L .....                                                         | 23-4  | Módulo de alimentación de la bomba de combustible, A195 – 4.6L                | 24-8  |
| Inyector 4, Y111 – 4.6L .....                                                         | 24-5  | Módulo de bolsa de aire del conductor, A42 .....                              | 46-2  |
| Inyector 5, Y112 – 3.8L .....                                                         | 23-4  | Módulo de bolsa de aire del pasajero, A43 .....                               | 46-2  |
| Inyector 5, Y112 – 4.6L .....                                                         | 24-4  | Módulo de control ABS, A7 .....                                               | 42-2  |
| Inyector 6, Y113 – 3.8L .....                                                         | 23-4  | Módulo de control de conductos del múltiple de admisión,<br>A149 – 3.8L ..... | 23-5  |
| Inyector 6, Y113 – 4.6L .....                                                         | 24-4  | Módulo de control de dispositivos de protección (RCM), A208 ...               | 46-1  |
| Inyector 7, Y207 – 4.6L .....                                                         | 24-4  | Módulo de control del tren motriz (PCM), A147 – 3.8L .....                    | 23-3  |
| Inyector 8, Y209 – 4.6L .....                                                         | 24-4  | Módulo de control del tren motriz (PCM), A147 – 4.6L .....                    | 24-3  |
| Jumper (puente) de interruptor desactivador, P151 .....                               | 31-3  | Módulo de faros de día (DRL), A253 .....                                      | 97-1  |
| Luz compartimiento motor, E57 .....                                                   | 89-5  | Módulo del Relé de Control Constante (CCRM), A426 – 3.8L ..                   | 23-10 |
| Luz de espejo de vanidad dcha., E31 – Convertible .....                               | 89-4  | Módulo del Relé de Control Constante (CCRM), A426 – 3.8L ..                   | 23-11 |
| Luz de espejo de vanidad dcha., E31 – Cupé .....                                      | 89-3  | Módulo del Relé de Control Constante (CCRM), A426 – 4.6L ..                   | 24-10 |
| Luz de espejo de vanidad izqda., E30 – Convertible .....                              | 89-4  | Módulo del Relé de Control Constante (CCRM), A426 – 4.6L ..                   | 24-11 |
| Luz de espejo de vanidad izqda., E30 – Cupé .....                                     | 89-3  | Módulo electrónico del intermitente, A17 .....                                | 90-2  |
| Luz del intermitente/de estacionamiento delantera derecha, E166 .                     | 90-3  | Módulo electrónico genérico (GEM), A112 .....                                 | 59-1  |
| Luz del intermitente/de estacionamiento delantera derecha, E166 .                     | 92-1  | Módulo transreceptor antirrobo pasivo, A102 .....                             | 112-1 |
| Luz del intermitente/de estacionamiento delantera izquierda, E164                     | 90-3  | Motor arranque, M8 .....                                                      | 20-1  |

|                                                                              |       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Motor de altura de la parte posterior del asiento del conductor, M228 .....  | 120-1 |
| Motor de altura del frente del asiento del conductor, M229 .....             | 120-1 |
| Motor de la bomba del lavaparabrisas, M112 .....                             | 81-1  |
| Motor de la capota convertible, M271 .....                                   | 103-1 |
| Motor de la ventanilla eléctrica, trasera izquierda, M116 .....              | 100-3 |
| Motor del compresor del soporte lumbar del asiento del conductor, M231 ..... | 122-1 |
| Motor del lavaparabrisas (17508), M111 .....                                 | 81-1  |
| Motor del ventanilla eléctrica, trasera derecha, M117 .....                  | 100-3 |
| Motor del ventilador, delantero, M124 .....                                  | 54-2  |
| Motor de movimiento horizontal del asiento del conductor, M227 .....         | 120-1 |
| Motor de ventanilla eléctrica, frente derecha, M244 – Convertible .....      | 100-2 |
| Motor de ventanilla eléctrica, frente derecha, M244 – Cupé .....             | 100-5 |
| Motor de ventanilla eléctrica, frente izquierda, M243 – Convertible .....    | 100-2 |
| Motor de ventanilla eléctrica, frente izquierda, M243 – Cupé .....           | 100-4 |
| Motor ventilador refrigeración motor, M37 – 3.8L .....                       | 33-1  |
| Motor ventilador refrigeración motor, M37 – 4.6L .....                       | 33-2  |
| Punto de alimentación, N251 .....                                            | 44-1  |
| Radio (18806), A11 – Mach 1000 .....                                         | 130-5 |
| Radio (18806), A11 – Mach 460 .....                                          | 130-3 |
| Radio (18806), A11 – Radio premium .....                                     | 130-2 |
| Relé de descenso de la capota convertible, K367 .....                        | 103-1 |
| Relé de elevación de la capota convertible, K366 .....                       | 103-1 |
| Relevador del embrague A/C, K107 – 3.8L .....                                | 54-3  |
| Relevador del embrague A/C, K107 – 4.6L .....                                | 54-4  |
| Relevador bomba lavado delantera, K139 .....                                 | 81-1  |
| Relevador claxon, K33 .....                                                  | 44-2  |
| Relevador de control del ventilador de alta velocidad, K305 – 3.8L .....     | 23-11 |
| Relevador de control del ventilador de alta velocidad, K305 – 4.6L .....     | 24-11 |
| Relevador de control del ventilador de baja velocidad, K309 – 3.8L .....     | 23-11 |
| Relevador de control del ventilador de baja velocidad, K309 – 4.6L .....     | 24-11 |

|                                                                               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Relevador de corte del faro para niebla delantero, K105 .....                 | 86-1  |
| Relevador de la bomba de combustible, K4 – 3.8L .....                         | 23-10 |
| Relevador de la bomba de combustible, K4 – 4.6L .....                         | 24-10 |
| Relevador del desempañador de la ventanilla trasera, K1 .....                 | 56-1  |
| Relevador de liberación de la tapa del compartimiento de equipaje, K330 ..... | 113-1 |
| Relevador de liberación de la tapa del compartimiento de equipaje, Y212 ..... | 113-1 |
| Relevador del módulo PCM, K163 .....                                          | 21-3  |
| Relevador de luz de estacionamiento, K52 .....                                | 92-1  |
| Relevador de velocidad alta/baja del limpiaparabrisas, K316 .....             | 81-1  |
| Relevador faro antiniebla delantero, K26 .....                                | 86-1  |
| Relevador funcionamiento/detención limpiaparabrisas, K140 .....               | 81-1  |
| Relevador motor arranque, K22 .....                                           | 20-1  |
| Resistencia del motor del ventilador eléctrico, R116 .....                    | 54-2  |
| S100 .....                                                                    | 10-3  |
| S101 .....                                                                    | 10-7  |
| S102 .....                                                                    | 13-1  |
| S103 .....                                                                    | 10-1  |
| S104 .....                                                                    | 10-3  |
| S105 .....                                                                    | 13-3  |
| S106 .....                                                                    | 10-3  |
| S107 .....                                                                    | 13-3  |
| S108 .....                                                                    | 13-2  |
| S109 .....                                                                    | 13-2  |
| S110 .....                                                                    | 10-1  |
| S111 .....                                                                    | 13-4  |
| S112 .....                                                                    | 31-2  |
| S113 .....                                                                    | 13-10 |
| S115 .....                                                                    | 10-2  |
| S117 – 3.8L .....                                                             | 23-9  |
| S117 – 4.6L .....                                                             | 24-7  |
| S120 – 3.8L .....                                                             | 23-6  |
| S120 – 4.6L .....                                                             | 24-9  |
| S121 – 3.8L .....                                                             | 23-9  |
| S121 – 4.6L .....                                                             | 24-7  |

|                   |       |                   |       |
|-------------------|-------|-------------------|-------|
| S122 – 3.8L ..... | 33-1  | S208 .....        | 10-5  |
| S122 – 4.6L ..... | 33-2  | S211 .....        | 13-5  |
| S123 – 3.8L ..... | 23-4  | S213 .....        | 54-2  |
| S123 – 4.6L ..... | 24-4  | S215 .....        | 13-2  |
| S126 – 3.8L ..... | 23-9  | S217 .....        | 13-2  |
| S126 – 4.6L ..... | 24-7  | S225 .....        | 13-10 |
| S127 .....        | 13-1  | S230 .....        | 71-1  |
| S128 – 3.8L ..... | 23-5  | S231 .....        | 13-14 |
| S128 – 4.6L ..... | 24-5  | S233 .....        | 13-2  |
| S129 – 3.8L ..... | 23-7  | S234 – 3.8L ..... | 23-3  |
| S129 – 4.6L ..... | 24-6  | S234 – 4.6L ..... | 24-3  |
| S130 – 3.8L ..... | 23-7  | S239 .....        | 13-15 |
| S130 – 4.6L ..... | 24-6  | S242 .....        | 13-7  |
| S133 .....        | 85-1  | S243 .....        | 13-12 |
| S134 .....        | 14-2  | S245 .....        | 13-11 |
| S135 .....        | 14-2  | S246 .....        | 59-3  |
| S140 .....        | 33-2  | S247 .....        | 90-3  |
| S143 .....        | 10-4  | S248 .....        | 90-3  |
| S158 .....        | 24-4  | S249 .....        | 44-2  |
| S164 – 3.8L ..... | 23-9  | S250 – 3.8L ..... | 21-4  |
| S164 – 4.6L ..... | 24-7  | S252 .....        | 14-2  |
| S168 .....        | 10-4  | S253 .....        | 14-2  |
| S169 .....        | 21-3  | S255 .....        | 14-1  |
| S170 – 4.6L ..... | 21-5  | S256 .....        | 13-11 |
| S171 – 4.6L ..... | 21-5  | S257 .....        | 13-11 |
| S174 .....        | 13-12 | S258 .....        | 13-9  |
| S180 .....        | 10-3  | S259 .....        | 13-8  |
| S200 – 3.8L ..... | 23-7  | S260 .....        | 13-7  |
| S200 – 4.6L ..... | 24-6  | S262 .....        | 13-12 |
| S201 .....        | 10-5  | S263 .....        | 85-1  |
| S202 .....        | 13-4  | S264 .....        | 13-5  |
| S203 .....        | 10-5  | S265 .....        | 13-10 |
| S204 .....        | 10-4  | S266 .....        | 13-12 |
| S205 .....        | 10-5  | S267 .....        | 13-6  |
| S206 .....        | 10-5  | S268 .....        | 13-7  |
| S207 .....        | 13-9  | S269 .....        | 13-7  |

|                                     |       |                                                                  |        |
|-------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|--------|
| S270 .....                          | 13-8  | S437 – Mach 1000, Convertible .....                              | 130-7  |
| S272 .....                          | 31-3  | S437 – Mach 1000, Cupé .....                                     | 130-6  |
| S274 .....                          | 93-1  | S437 – Mach 460 .....                                            | 130-4  |
| S275 .....                          | 31-3  | S440 .....                                                       | 89-5   |
| S276 .....                          | 59-2  | S450 .....                                                       | 10-6   |
| S277 .....                          | 56-1  | S451 .....                                                       | 10-6   |
| S278 .....                          | 13-1  | S470 .....                                                       | 130-10 |
| S280 .....                          | 81-1  | S471 .....                                                       | 130-11 |
| S281 .....                          | 85-1  | S472 .....                                                       | 130-10 |
| S282 .....                          | 113-1 | S473 .....                                                       | 10-9   |
| S283 .....                          | 10-5  | S474 .....                                                       | 130-11 |
| S284 .....                          | 13-11 | S475 .....                                                       | 10-9   |
| S307 .....                          | 10-7  | S504 .....                                                       | 13-7   |
| S312 .....                          | 13-10 | S505 .....                                                       | 13-6   |
| S321 .....                          | 10-7  | S506 .....                                                       | 124-1  |
| S322 .....                          | 10-7  | S507 .....                                                       | 10-8   |
| S323 .....                          | 90-2  | S510 – Convertible .....                                         | 100-2  |
| S404 .....                          | 10-9  | S510 – Cupé .....                                                | 100-4  |
| S405 .....                          | 10-9  | S515 .....                                                       | 10-8   |
| S407 .....                          | 10-6  | S901 .....                                                       | 10-7   |
| S409 .....                          | 13-3  | S902 – Convertible .....                                         | 89-4   |
| S414 .....                          | 10-6  | S902 – Cupé .....                                                | 89-3   |
| S415 .....                          | 10-6  | Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor, B10 – 4.6L .....    | 24-6   |
| S417 .....                          | 13-14 | Sensor (TPS) posicion de la mariposa, B8 – 3.8L .....            | 23-7   |
| S418 .....                          | 13-14 | Sensor (TPS) posicion de la mariposa, B8 – 4.6L .....            | 24-6   |
| S419 .....                          | 13-14 | Sensor calentado de oxígeno (HO2S), lado derecho, B48 – 3.8L ..  | 23-6   |
| S420 .....                          | 13-14 | Sensor calentado de oxígeno (HO2S), lado derecho, B48 – 4.6L ..  | 24-9   |
| S425 .....                          | 93-1  | Sensor calentado de oxígeno (HO2S) lado izquierdo, B87 – 3.8L .. | 23-6   |
| S429 .....                          | 89-2  | Sensor calentado de oxígeno (HO2S) lado izquierdo, B87 – 4.6L .. | 24-9   |
| S431 .....                          | 13-9  | Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, der., B88 – |        |
| S432 .....                          | 13-9  | 3.8L .....                                                       | 23-6   |
| S433 .....                          | 130-8 | Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, der., B88 – |        |
| S434 .....                          | 130-8 | 4.6L .....                                                       | 24-9   |
| S436 – Mach 1000, Convertible ..... | 130-7 | Sensor de flujo de masa de aire (MAF), B22 – 3.8L .....          | 23-3   |
| S436 – Mach 1000, Cupé .....        | 130-6 | Sensor de flujo de masa de aire (MAF), B22 – 4.6L .....          | 24-3   |
| S436 – Mach 460 .....               | 130-4 |                                                                  |        |

|                                                                                        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Sensor del transductor de presión del riel de combustible, B225 – 3.8L .....           | 23-7 |
| Sensor del transductor de presión del riel de combustible, B225 – 4.6L .....           | 24-6 |
| Sensor del transductor de presión del sistema EGR (DPFE), B257 – 3.8L .....            | 23-7 |
| Sensor del transductor de presión del sistema EGR (DPFE), B257 – 4.6L .....            | 24-6 |
| Sensor de oxígeno calentado (HO2S), lado izquierdo, B47 – 3.8L .                       | 23-6 |
| Sensor de oxígeno calentado (HO2S), lado izquierdo, B47 – 4.6L                         | 24-9 |
| Sensor de posición del árbol de levas, B41 .....                                       | 21-3 |
| Sensor de rango de transmisión digital (DTR), B234 .....                               | 29-2 |
| Sensor de solenoide de control de presión del tanque de combustible, B113 – 3.8L ..... | 23-8 |
| Sensor de solenoide de control de presión del tanque de combustible, B113 – 4.6L ..... | 24-8 |
| Sensor de temperatura de la culata, B135 – 3.8L .....                                  | 23-7 |
| Sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda, B17 .....                           | 42-3 |
| Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS), B110 – 3.8L .....                        | 23-9 |
| Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS), B110 – 4.6L .....                        | 24-7 |
| Sensor posición cigüeñal, B43 .....                                                    | 21-3 |
| Sensor rueda trasera derecha, B16 .....                                                | 42-3 |
| Sensor velocidad rueda delantera dcha., B14 .....                                      | 42-3 |
| Sensor velocidad rueda delantera izda., B15 .....                                      | 42-3 |
| Servo del control de velocidad, M87 .....                                              | 31-2 |
| Solenoide de control de ventilación del recipiente de evaporación, Y202 – 3.8L .....   | 23-9 |
| Solenoide de control de ventilación del recipiente de evaporación, Y202 – 4.6L .....   | 24-7 |
| Solenoide del regulador de vacío EGR, Y205 – 3.8L .....                                | 23-9 |
| Solenoide de purga del filtro EVAP, Y134 – 3.8L .....                                  | 23-9 |
| Solenoide de purga del filtro EVAP, Y134 – 4.6L .....                                  | 24-7 |
| Tercera luz de freno, E174 .....                                                       | 90-6 |
| Unidad hardware de transmisión, A40 .....                                              | 29-3 |
| Válvula de control de ralentí (IAC), Y133 – 3.8L .....                                 | 23-5 |
| Válvula de control de ralentí (IAC), Y133 – 4.6L .....                                 | 24-5 |

### **Nota**


Todas las conexiones del cableado entre componentes se muestran exactamente del mismo modo que se encuentran en los vehículos. Sin embargo, es importante observar que en el esquema no se ha intentado representar los componentes ni el cableado tal como aparecen físicamente en el vehículo. Por ejemplo, un cable de 125 cm de longitud se representa en el esquema exactamente igual que otro de unos pocos centímetros. Además, para facilitar la comprensión del funcionamiento eléctrico (electrónico) se ha simplificado el cableado en el interior de los componentes complicados.

### **Funcionamiento del circuito completo**

Cada circuito se muestra completo e independiente en una célula. Los otros componentes conectados al circuito pueden no mostrarse a menos que influyan en su funcionamiento.

### **Descripción general del sistema**

Cada uno de los sistemas importantes del vehículo incluye una descripción general completa del mismo antes de cada juego de páginas de esquemas. Es importante observar que se trata únicamente de una descripción general de alto nivel de la conectividad de todo el sistema. Incluye información del funcionamiento del componente (1), nombre del componente y número de pieza de la base (2) e interiores de los componentes básicos (3). No incluye información del circuito específico, de la unión por enchufe o del número de espigas, de empalmes o de masas. Dicha información se encuentra en las páginas de esquemas.



### Flujo de corriente (1)

Cada célula arranca normalmente con el componente que alimenta al circuito, como un fusible o el interruptor de encendido. El flujo de corriente se muestra desde la fuente de alimentación, en la parte superior de la página, hasta la masa en la parte inferior. A veces, para facilitar la visión de las piezas esenciales, la alimentación de corriente y las conexiones a masa se representan en los esquemas mediante una línea de trazos. En Cell 13 “Distribución de corriente” se ofrece una representación completa de la alimentación de corriente de un fusible o de la distribución de corriente desde un fusible a varios componentes. En Cell 10 “Masas” se ofrece la representación completa de las conexiones a masa.

### Posiciones de los interruptores (2)

Todos los interruptores, sensores y relés en el esquema se muestran “en reposo” (como si el interruptor de encendido estuviera en posición OFF).

### Empalmes (3)

Una línea de trazos indica que el empalme no se muestra completamente. Se da una referencia de la página en la que el empalme aparece completo. También hay una lista en el índice.

### Referencias de los componentes (4)


Cada componente del esquema tiene una referencia a la visualización de su ubicación. Está situada a la derecha de cada componente.

### Nombres de los componentes, notas y números de piezas de la base (5)

Los nombres de los componentes están ubicados en el lado derecho de cada uno de ellos. Al nombre le siguen las notas que describen las posiciones de los interruptores o las condiciones de funcionamiento. También se incluyen aquí las descripciones del interior del componente. En el índice hay una lista de la página en la que aparece el componente completo. El número de piezas de la base para un componente aparece entre paréntesis cerca o debajo de él. Esos números de piezas aparecerán cada vez que aparezca el nombre del componente en la publicación.


### Números de identificación del componente (6)

Todo componente de cada esquema tiene su número de identificación en su lado superior derecho. Localizando dicho número en el Diagrama de ubicación de los componentes puede encontrarse fácilmente la visualización de la ubicación de ese componente.




### Información sobre fusibles y relés

La Cell 11: “Información de fusibles y relés” contiene una visión de la caja de fusibles/relés en la que todos ellos están identificados.




### Distribución de corriente

La Cell 13 “Distribución de corriente” muestra el circuito de alimentación de corriente. El circuito eléctrico se muestra desde la batería hasta el interruptor de encendido y todos los fusibles. También muestra los circuitos protegidos por cada fusible. El circuito está trazado desde el fusible hasta el componente. Se muestran todos los detalles (cables, empalmes, uniones por enchufe) entre el fusible y el primer componente.



Distribución de masa

La Cell 10 “Masas” contiene los esquemas que muestran los detalles completos para cada conexión a masa o empalme a masa principal. Estos esquemas son útiles para el diagnóstico de un problema que afecte a varios componentes a la vez (conexión a masa o empalme a masa deficientes). Se muestran todos los detalles (cables, empalmes, uniones por enchufe) entre el punto de masa y los componentes. Se muestran aquí estos detalles de la conexión a masa para que los esquemas de cada célula estén lo más simplificados posible.



Información de componente y unión por enchufe

La Cell 152 “Diagramas de ubicación de componentes” ayuda a encontrar dónde están ubicados físicamente en el vehículo los distintos elementos representados en los esquemas. Junto a la visualización gráfica de la ubicación del componente se da una breve descripción por escrito de la misma. La Cell 151 “Visualización de la ubicación de los componentes” muestra los componentes y sus cables de conexión del mismo modo que se encuentran en el vehículo.

La Cell 150 “Visualización de las uniones por enchufe” muestra las vistas de las espigas y/o cavidades de las uniones por enchufe. Los lados de las espigas y las cavidades se muestran por separado como si la unión por enchufe estuviera desconectada. Cuando se halla disponible, el color de la cubierta de la unión por enchufe está indicado cerca de su número. El número causal del juego de cables está ubicado encima de la vista de la unión por enchufe y debajo de su número. Los diagramas de función de circuito están ubicados debajo de cada unión por enchufe. En la Cell 152 “Diagramas de ubicación de los componentes” hay una lista de las designaciones del juego de cables.

C150


12A581

B15  
Sensor velocidad  
rueda delantera  
izda.


| No. | Circuito    | Función del circuito                     |
|-----|-------------|------------------------------------------|
| 1   | 522 (TN/BK) | Sensor velocidad rueda delantera izda. – |
| 2   | 521 (TN/OG) | Sensor velocidad rueda delantera izda. + |

- *Lleve puestos siempre anteojos de seguridad para la protección de los ojos.*
- *Utilice soportes de seguridad cuando un procedimiento requiera situarse debajo del vehículo.*
- *Asegúrese de que el interruptor de encendido esté siempre en la posición OFF (apagado), a menos que se indique expresamente lo contrario en el procedimiento.*
- *Deje puesto el freno de estacionamiento cuando trabaje con cualquier vehículo. El cambio automático deberá estar en posición APARCADO (PARK). En caso de cambio manual, deberá estar en posición PUNTO MUERTO.*
- *Haga funcionar el motor sólo en zonas bien ventiladas para evitar el riesgo de inhalación de monóxido de carbono.*
- *Cuando el motor esté en marcha, manténgase alejado de las piezas en movimiento, especialmente de los ventiladores y correas.*
- *Para evitar quemaduras graves, no toque las piezas metálicas calientes como el radiador, el colector de escape, la parte final del tubo de escape, el catalizador y el silenciador.*
- *No permita la presencia de llamas o chispas cerca de la batería. En la batería y cerca de ella siempre hay gases y podría producirse una explosión.*
- *No fume cuando trabaje en el vehículo.*
- *Para evitar daños, quítese siempre los anillos, el reloj, las cadenas, etc. y evite llevar prendas de vestir holgadas.*

## 4-1 Símbolos



Empalme repartido



Cableado cruzado sin conexión



Empalme



Conexión desmontable



Tierra



Conector



Conector hembra



Conector macho



Componente completo




Parte de un componente




Caja de componente acoplada directamente a parte metálica de vehículo (tierra)



Componente con terminales atornillados



Conector acoplado a componente



Conector acoplado a cable de componente (cable flexible)




Resistencia o elemento calefactor



Potenciómetro (presión o temperatura)



Potenciómetro (influencia exterior)



Batería



Fusible



Cortador de circuito



Elemento calefactor, Bucle conductor



Ensamble de la bobina de encendido



Zumbador



Antena



Válvula controlada por solenoide o solenoide del embrague



Espiral de conexión del airbag



Imán permanente, motor una velocidad



Diodo emisor de luz (LED)



Diodo, corriente fluye en dirección de la flecha



Imán permanente, motor dos velocidades



Condensador



Transistor




Sensor giratorio



Condensador variable




Luz



Pantalla



Sensor piezoeléctrico



Luz bifilar




Claxon o Bocina



Bobina




Calibrador




Enlace fusible

4-3 Símbolos



| Colores de cables |              |
|-------------------|--------------|
| BK                | Negro        |
| BN                | Café         |
| BU                | Azul         |
| DB                | Azul oscuro  |
| DG                | Verde oscuro |
| GN                | Verde        |
| GY                | Gris         |
| LB                | Azul claro   |
| LG                | Verde claro  |
| NA                | Natural      |
| OG                | Naranja      |
| PK                | Rosa         |
| RD                | Rojo         |
| SR                | Plateado     |
| TN                | Bronceado    |
| VT                | Violeta      |
| WH                | Blanco       |
| YE                | Amarillo     |



Masa de potencia

VBATT Voltaje de batería



señal

VPWR Voltaje conectado o modular



SCP + Protocolo Empresarial Estándar (SCP) data +



Vuelta de señal

SCP – Protocolo Empresarial Estándar (SCP) data –



Masa conectada

ISO Bus de datos ISO 9141 (línea – K)



Voltaje referencia

PWR Alimentación conmutada




Vehículos con volante a la izquierda






Códigos de países



Canadá



## 4-5 Símbolos




**Notas**

### Solución de problemas ocultos del cableado preformado y de las uniones por enchufe

Las siguientes ilustraciones son ejemplos conocidos de juegos de cables, empalmes y uniones por enchufe que generarán problemas eléctricos intermitentes. Los problemas están ocultos y sólo pueden detectarse mediante una evaluación física como se muestra en cada ilustración.

NOTA: Varios componentes, como el PCM, utilizan terminales chapadas en oro en sus conexiones con el juego de cables. Si esas terminales deben reemplazarse, el recambio también deberá estar chapado en oro.




#### El terminal no está correctamente ajustado


- 1 = Terminal encajado
- 2 = Mitad macho
- 3 = Mitad hembra
- 4 = Cierre
- 5 = Contacto intermitente
- 6 = Terminal no encajado (Oculto por sello de alambre)
- 7 = Cierre

Compruebe que todas las terminales estén bien encajadas jalando de cada cable por el extremo de la unión por enchufe.

VFV10009101


**Eliminación del forro aislante defectuoso**

- 1 = Plegado correcto
- 2 = Aislante no retirado
- 3 = Faltan hilos del cable
- 4 = Señales intermitentes a través del aislante perforado

**Uniones por enchufe parcialmente enclavados**

- 1 = Cierre
- 2 = Lengüeta de contacto desplazada
- 3 = Mitad hembra
- 4 = Cierre
- 5 = Contacto intermitente
- 6 = Mitad macho
- 7 = Contacto intermitente


El cierre puede haberse desplazado hasta una posición no encajada; jale de la unión por enchufe para verificar el ajuste.



### Terminales hembra deformados (agrandados)


- 1 = Agrandado
- 2 = Normal

Todo intento de introducir el terminal puede agrandar el muelle de contacto creando una señal intermitente. Inserte un terminal que encaje correctamente (Ubicación A) del kit de mantenimiento y compruebe que no quede flojo.



### Cortocircuito en el interior del juego de cables

- 1 = Suelde el cable recubierto a la masa
- 2 = Cinta protectora del juego de cables
- 3 = Cortocircuito intermitente  
Suelde el cable con recubrimiento perforado a través del aislante de otro circuito
- 4 = Chapa de conexión a masa




VFV10009106

**Cortocircuito en el interior del juego de cables**

Cinta de empalme quitada

1 = Cortocircuito intermitente




VFV10009107

**Empalme protegido**

1 = Cordón de alambre

2 = Cinta de empalme

3 = Cinta de juego de cables



VFV10009108

**Cordones rotos en el juego de cables**

1 = Cinta del cableado preformado


2 = Cordón de alambre

3 = Señal intermitente, hilos rotos


4 = Aislamiento del circuito

Quite la cinta y doble o toque cada circuito para comprobar reducciones de diámetro en la rotura.


### Método de empalme recomendado




1. Desconecte el cable de masa de la batería.
2. Quite la longitud adecuada del aislamiento del cable.




3. Instale el tubo autoajustable por calor.
4. Trence ambos cables.
5. Suelde los cables.  
**NOTA:** Use soldadura con alma de resina de tipo ligeramente activada (RMA). No utilice soldadura con alma de ácido.



6. Vuelva a conectar el cable 1 a la línea adecuada.  
**NOTA:** Espere a que se enfríe la soldadura antes de mover los cables.




7. Coloque uniformemente el tubo autoajustable sobre el cable.  
**NOTA:** Superponga el tubo sobre ambos cables.



8. Use una pistola térmica para calentar la zona reparada hasta que el adhesivo salga por ambos extremos del tubo autoajustable en caliente.  
9. Vuelva a conectar el cable de masa de la batería.


## 8-1 Visión global de los sistemas



---

Notas

## 9-1 Visión de conjunto de arneses de cables




## Modelo de dos puertas


| No. | Número de parte | Descripción                                                                                                    |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | A7              | Módulo de control ABS                                                                                          |
| 2   | P92             | Caja de fusibles auxiliar                                                                                      |
| 3   | P93             | Caja de conexiones de la batería (BJB)                                                                         |
| 4   | P91             | Caja eléctrica central (CJB)                                                                                   |
| 5   | A426            | Módulo del Relé de Control Constante (CCRM)                                                                    |
| 6   | A253            | Módulo de faros de día (DRL)                                                                                   |
| 7   | A17             | Módulo electrónico del intermitente                                                                            |
| 8   | A195            | Módulo de alimentación de la bomba de combustible                                                              |
| 9   | A112            | Módulo electrónico genérico (GEM)                                                                              |
| 10  | A149            | Módulo de control de conductos del múltiple de admisión                                                        |
| 11  | A102            | Módulo transreceptor antirrobo pasivo                                                                          |
| 12  | A147            | Módulo de control del tren motriz (PCM)                                                                        |
| 13  | P98             | Caja de relevador                                                                                              |
| 14  | A208            | Módulo de control de dispositivos de protección (RCM)                                                          |
| 15  | 7C078           | Mazo de cables– Interruptor de punto muerto del selector de control del transmisión (Transmisión automática)   |
|     | 15525           | Arnés de cables – Interruptor de luces de reversa, a, Trasero, Alimentación de lámpara (Caja de cambio manual) |
| 16  | 9D930           | Mazo de cables – Carga de combustible (3.8L)                                                                   |
|     | 12B637          | Arnés de cables – Control del motor (4.6L)                                                                     |
| 17  | 12638           | Arnés de cables – Circuito del relevador de arranque                                                           |
| 18  | 12A581          | Arnés de cables – Sensor de control del motor                                                                  |
| 19  | 12B559          | Motor, al sensor de detonación                                                                                 |
| 20  | 12B566          | Mazo de cables– Sensor de aire del control electrónico del motor                                               |
| 21  | 13407           | Arnés de cables – Luces traseras, derecha                                                                      |
| 22  | 13410           | Arnés de cables – Luces traseras, izquierdo                                                                    |
| 23  | 13A625          | Arnés de cables – Luz de freno montada en alto                                                                 |
| 24  | 13B319          | Arnés de cables – Interruptor de direccionales                                                                 |
| 25  | 14290           | Arnés de cables – Unión del faro a la salpicadera                                                              |
| 26  | 14305           | Mazo de cables– Sistema de rectificador del alternador (3.8L)                                                  |
|     | 14B060          | Arnés de cables – Relevador del motor de arranque y tierra de la batería (4.6L)                                |
| 27  | 14334           | Arnés de cables – Luces interiores (Cupé )                                                                     |
|     | 14335           | Arnés de cables – Iluminación interior (Convertible)                                                           |

| No. | Número de parte | Descripción                                                                                       |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28  | 14401           | Arnés de cables principal                                                                         |
| 29  | 14630           | Arnés de cables – Regulador de la ventana, puerta delantera derecha                               |
| 30  | 14631           | Arnés de cables – Regulador de la ventana, puerta delantera izquierda                             |
| 31  | 14A005          | Arnés de cables – Principal                                                                       |
| 32  | 14A546          | Arnés de cables – Interruptor del cinturón de seguridad, Extensión (sin asientos eléctricos)      |
|     | 14C719          | Mazo de cables– Jumper (puente) de alimentación del control del asiento (con asientos eléctricos) |
| 33  | 14A699          | Arnés de cables – Asientos eléctricos (sin regulación lumbar)                                     |
|     | 14B084          | Arnés de cables – Interruptor de ajuste lumbar, conductor (con regulación lumbar)                 |
| 34  | 14B079          | Arnés de cables – Panel de la consola                                                             |
| 35  | 14K095          | Mazo de cables– Motor del ventilador                                                              |
| 36  | 18C619          | Arnés de cables – Calefactor de la ventana trasera                                                |
| 37  | 18C620          | Arnés de cables – Tierra del calefactor de la ventana trasera                                     |
| 38  | 18C629          | Arnés de cables – Motor soplador                                                                  |
| 39  | 19B113          | Arnés de cables – Amplificador del radio                                                          |
| 40  | 19B516          | Arnés de cables – Luz de placa trasera                                                            |
| 41  | –               | Batería                                                                                           |


G102




**G104, G105**




G101, G103




G201




## G203, G204




## G400






## G300




G403



Notas

## 11-1 Información sobre fusibles y relevadores

### Caja de unión de la batería




### Caja de unión de la batería (continuación)

| Maxifusible | Amps | Circuitos protegidos                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F1.1        | 30   | Módulo del Relé de Control Constante (CCRM) – 3.8L                                                                                                                                                               |
|             | 50   | Módulo del Relé de Control Constante (CCRM) – 4.6L                                                                                                                                                               |
| F1.2        | 30   | Interruptor de la luz principal (11654), Interruptor multifuncional                                                                                                                                              |
| F1.3        | 40   | Relevador motor arranque, Módulo del Relé de Control Constante (CCRM), Módulo electrónico genérico (GEM), Interruptor del control de la transmisión, Cuadro de instrumentos                                      |
| F1.4        | 40   | Módulo de control ABS, Cuadro de instrumentos, Módulo electrónico genérico (GEM), Ventanillas eléctricas, Radio (18806), Motor del lavaparabrisas (17508), Relevador de velocidad alta/baja del limpiaparabrisas |
| F1.5        | 40   | Módulo de control de dispositivos de protección (RCM), Módulo de faros de día (DRL), Motor del ventilador, delantero, Módulo electrónico del intermitente                                                        |
| F1.6        | 40   | Módulo electrónico del intermitente, Radio (18806), Amplificador del altavoz de graves, delantero, Amplificador del altavoz de graves, trasero                                                                   |
| F1.7        | –    | no se usa                                                                                                                                                                                                        |
| F1.8        | 50   | Módulo de control ABS                                                                                                                                                                                            |
| F1.9        | 20   | Punto de alimentación                                                                                                                                                                                            |
| F1.10       | 30   | Interruptor de la luz principal (11654)                                                                                                                                                                          |
| F1.11       | 30   | Relevador del desempañador de la ventanilla trasera                                                                                                                                                              |
| F1.12       | 40   | Módulo electrónico genérico (GEM)                                                                                                                                                                                |

| Minifusible | Amps | Circuitos protegidos                                                                                                                                 |
|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F1.13       | 30   | Amplificador del altavoz de graves, parte interior derecha del maletero, Amplificador del altavoz de graves, parte exterior derecha del maletero     |
| F1.14       | 20   | Módulo del Relé de Control Constante (CCRM)                                                                                                          |
| F1.15       | 30   | Amplificador del altavoz de graves, parte exterior izquierda del maletero, Amplificador del altavoz de graves, parte interior izquierda del maletero |
| F1.16       | 20   | Relevador claxon                                                                                                                                     |
| F1.17       | 20   | Módulo de control ABS                                                                                                                                |
| F1.18       | 30   | Interruptor de regulación del asiento, parte delantera del lado del conductor (14A701)                                                               |
| F1.19       | –    | no se usa                                                                                                                                            |
| F1.20       | 20   | Generador                                                                                                                                            |
| F1.21       | –    | no se usa                                                                                                                                            |
| F1.22       | –    | no se usa                                                                                                                                            |
| F1.23       | –    | no se usa                                                                                                                                            |
| F1.24       | 20   | Módulo del Relé de Control Constante (CCRM)                                                                                                          |
| F1.25       | –    | no se usa                                                                                                                                            |
| F1.26       | 30   | Módulo del Relé de Control Constante (CCRM)                                                                                                          |
| F1.27       | 20   | Módulo de faros de día (DRL), Relevador faro antiniebla delantero                                                                                    |
| F1.28       | 30   | Relé de elevación de la capota convertible, Relé de descenso de la capota convertible                                                                |

## 11-3 Información sobre fusibles y relevadores

### Caja de unión central (CJB)




Caja de unión central (CJB) (continuación)


| Maxifusible | Amps | Circuitos protegidos                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F2.1        | 20   | Encendedor de cigarrillos delantero                                                                                                                                                                            |
| F2.2        | 20   | Controles del motor                                                                                                                                                                                            |
| F2.3        | —    | no se usa                                                                                                                                                                                                      |
| F2.4        | 10   | Faro derecho                                                                                                                                                                                                   |
| F2.5        | 15   | Cuadro de instrumentos , Interruptor del control de tracción                                                                                                                                                   |
| F2.6        | 20   | Relevador motor arranque                                                                                                                                                                                       |
| F2.7        | 15   | Interruptor de la luz principal (11654), Módulo electrónico genérico (GEM)                                                                                                                                     |
| F2.8        | 20   | Controles del motor                                                                                                                                                                                            |
| F2.9        | —    | no se usa                                                                                                                                                                                                      |
| F2.10       | 10   | Faro izquierdo                                                                                                                                                                                                 |
| F2.11       | 15   | Interruptor de luces de reversa, Sensor de rango de transmisión digital (DTR)                                                                                                                                  |
| F2.12       | —    | no se usa                                                                                                                                                                                                      |
| F2.13       | 15   | Módulo electrónico del intermitente                                                                                                                                                                            |
| F2.14       | —    | no se usa                                                                                                                                                                                                      |
| F2.15       | 15   | Interruptor de ajuste lumbar, parte delantera izquierda (14B691)                                                                                                                                               |
| F2.16       | —    | no se usa                                                                                                                                                                                                      |
| F2.17       | 15   | Servo del control de velocidad, Bloqueo de palanca de cambios                                                                                                                                                  |
| F2.18       | 15   | Módulo electrónico del intermitente                                                                                                                                                                            |
| F2.19       | 15   | Relevador de luz de estacionamiento, Interruptor del espejo retrovisor exterior (17B676), Interruptor principal para abrir/cerrar puertas/ventanas, Interruptor de cierre de la puerta/ventana del acompañante |
| F2.20       | 15   | Interruptor de la capota convertible                                                                                                                                                                           |
| F2.21       | 5    | Módulo de control del tren motriz (PCM), Cuadro de instrumentos                                                                                                                                                |
| F2.22       | —    | no se usa                                                                                                                                                                                                      |
| F2.23       | 15   | Conjunto del interruptor selector de función, Interruptor calentador ventanilla trasera                                                                                                                        |
| F2.24       | 30   | Conjunto del interruptor selector de función                                                                                                                                                                   |
| F2.25       | 25   | Relevador de liberación de la tapa del compartimiento de equipaje, Interruptor de liberación de la tapa del compartimiento de equipaje                                                                         |

| Minifusible | Amps | Circuitos protegidos                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F2.26       | 30   | Motor del lavaparabrisas (17508), Relevador funcionamiento/detención limpiaparabrisas, Relevador de velocidad alta/baja del limpiaparabrisas, Relevador bomba lavado delantera                                                                                                 |
| F2.27       | 25   | Radio (18806), Amplificador del altavoz de graves, delantero, Amplificador del altavoz de graves, trasero                                                                                                                                                                      |
| F2.28       | 15   | Interruptor del control de la transmisión, Módulo electrónico genérico (GEM)                                                                                                                                                                                                   |
| F2.29       | 15   | Módulo de control ABS                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F2.30       | 15   | Módulo de faros de día (DRL)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| F2.31       | 10   | Conector de enlace de datos (DLC)                                                                                                                                                                                                                                              |
| F2.32       | 15   | Radio (18806), Módulo electrónico genérico (GEM)                                                                                                                                                                                                                               |
| F2.33       | 15   | Interruptor presión freno, Interruptor posición pedal freno                                                                                                                                                                                                                    |
| F2.34       | 20   | Cuadro de instrumentos , Módulo transreceptor antirrobo pasivo, Módulo del Relé de Control Constante (CCRM), Bobina de encendido, Condensador transformador encendido                                                                                                          |
| F2.35       | 15   | Módulo de control del tren motriz (PCM), Módulo de control ABS, Servo del control de velocidad, Bloqueo de palanca de cambios                                                                                                                                                  |
| F2.36       | 15   | Módulo de control de dispositivos de protección (RCM)                                                                                                                                                                                                                          |
| F2.37       | 5    | Conjunto del interruptor selector de función, Interruptor calentador ventanilla trasera, Cuadro de instrumentos , Interruptor del control de la transmisión, Interruptor del control de tracción, Radio (18806), Interruptor de los faros para niebla                          |
| F2.38       | 20   | Cuadro de instrumentos , Relevador de corte del faro para niebla delantero, Módulo de faros de día (DRL), Faro izquierdo, Faro derecho                                                                                                                                         |
| F2.39       | 5    | Módulo electrónico genérico (GEM)                                                                                                                                                                                                                                              |
| F2.40       | —    | no se usa                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| F2.41       | 15   | Interruptor multifunción, Luz de posición/freno/intermitente, trasera izquierda 1, Luz de posición/freno/intermitente, trasera izquierda 2, Luz de posición/freno/intermitente, trasera derecha 1, Luz de posición/freno/intermitente, trasera derecha 2, Tercera luz de freno |
| F2.42       | —    | no se usa                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| F2.43       | 20   | Interruptor principal para abrir/cerrar puertas/ventanas, Interruptor de cierre de la puerta/ventana del acompañante, Módulo electrónico genérico (GEM)                                                                                                                        |
| F2.44       | —    | no se usa                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Caja de relevador




Caja de fusibles auxiliar



| Maxifusible | Amps | Circuitos protegidos                        |
|-------------|------|---------------------------------------------|
| F1.29       | –    | no se usa                                   |
| F1.30       | –    | no se usa                                   |
| F1.31       | 30   | Módulo del Relé de Control Constante (CCRM) |
| F1.32       | –    | no se usa                                   |
| F1.33       | –    | no se usa                                   |

Notas


## 12-1 Sistema de carga




Notas

## 13-1 Distribución eléctrica


### F1.1, F1.11, F1.14, F1.20, F1.24




# F1.2, F1.3, F1.4, F1.5, F1.10, F1.26



## F1.8, F1.9, F1.13, F1.15, F1.17, F1.28




# F1.6, F1.12, F1.16, F1.18, F1.27






## F2.43







# F2.15, F2.21, F2.25, F2.31




## F2.27, F2.33, F2.39




# F2.20, F2.26, F2.32



## F2.5, F2.11, F2.17, F2.23, F2.29





# F2.18, F2.24, F2.28, F2.30, F2.34, F2.36





## 13-13 Distribución eléctrica

F1.2, F1.10, F2.7, F2.37







## F2.6






Notas

## 14-1 Red de comunicaciones de módulo













### 3.8L, Visión general del sistema




## 4.6L, Visión general del sistema



## 21-3 Encendido del motor




## 3.8L






Notas


## 3.8L, Visión general del sistema




### 3.8L, Visión general del sistema



### 3.8L




### 3.8L



3.8L

Ver página  
23-4




Ver página  
23-9

391 16 RD/YE

3 C191

A149  
Módulo de control de conductos del múltiple de admisión



1 4 2 C191

367 18 BN 1022 18 DB/YE 1205 16 BK


17 10 1 C133

Ver página  
10-3  
G103


42 8 C175

A147  
Módulo de control del tren motoriz (PCM)  
151-14


3.8L




## 3.8L




### 3.8L




### 3.8L



3.8L




3.8L




3.8L, Notas


## 4.6L Visión general del sistema




#### 4.6L Visión general del sistema




## 4.6L




## 4.6L




4.6L




4.6L



## 4.6L





#### 4.6L






4.6L







#### 4.6L Notas

### Visión general del sistema










Notas


## Visión general del sistema






## 31-3 Control de la velocidad del vehículo







## 3.8L




4.6L







Notas


## Visión general del sistema










Notas









**Advertencia**  
No intentar realizar una diagnosis o solucionar un problema de los circuitos de los "airbag" sin consultar el manual de taller. Una reparación no realizada en debida forma puede hacer que los "airbag" se desplieguen inadvertidamente, produciendo lesiones.




## Visión general del sistema







3.8L





## 4.6L






Notas










Notas


## Visión general del sistema










Notas





Notas














Notas




Notas

## Visión general del sistema







Cupé




# Convertible








Notas


## Visión general del sistema

















Notas









Notas





Visión general del sistema



Caliente al estar en marcha o accesorios

 F2.43  
20A

[illegible]

**N416**  
Interruptor principal para abrir/cerrar puertas/ventanas  
Ver página 100-3


1) Asegurar  
2) Desasegurar  
8) Bloqueo de la ventanilla del pasajero  
14) Conductor  
15) Pasajero  
18) Arriba  
19) Abajo  
151-25

**N627**  
Interruptor de cierre de la puerta/ventana del acompañante  
0) Arriba  
1) Abajo  
151-25


**M244**  
Motor de ventanilla eléctrica, frente derecha  
151-25

Componentes de cableado:  
C537, C248, C211, C629, C623  
Conductores: 14 WH/YE, 14 TN/LB, 14 YE/RD, 14 RD/YE


Convertible




## Cupé




Cupé



Notas





Notas




Notas


## Visión general del sistema







## 111-3 Entrada a distancia sin llaves (RKE)









Notas




Notas



Notas




Notas




Notas


## Visión general del sistema




## Radio premium




## Mach 460




## Mach 460




Mach 1000




## Mach 1000, Cupé




## Mach 1000, Convertible




Mach 460, Mach 1000




Mach 1000



Mach 1000



Mach 1000




Notas

Introducción

Se proporcionan procedimientos de comprobación de componentes para determinar si un componente está en buen o en mal estado.

La información para la comprobación que se proporciona para cada componente incluye un diagrama de cableado y una vista de las ubicaciones de los terminales, además de procedimientos de comprobación paso a paso. Las ubicaciones de los terminales se identifican mediante cifras o letras que pueden estar situadas en el componente o junto al mismo.

Terminales




El conector del componente se debe desenchufar antes de realizar la comprobación. Para comprobar un solo circuito del componente, seleccione el circuito en cuestión de la columna "Circuito a comprobar". Si desea comprobar el componente completo, realice todas las comprobaciones.


Conecte el comprobador a los terminales indicados en la segunda columna y accione el componente según se indica en la tercera columna.

## Interruptor de la luz principal (11654)

### Esquema



### Terminales




### Procedimiento de comprobación de componentes


| Circuito a comprobar            | Conecte la lámpara de pruebas con alimentación propia o el ohmímetro a los terminales | Mueva el interruptor a estas posiciones                                               | Un interruptor en buen estado indicará                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Faro                            | B1 y H1                                                                               | Apagado                                                                               | Circuito abierto                                                 |
|                                 |                                                                                       | Estacionamiento                                                                       | Circuito abierto                                                 |
|                                 |                                                                                       | Faros                                                                                 | Circuito cerrado                                                 |
| Luces de estacionamiento        | B2 y R1                                                                               | Apagado                                                                               | Circuito abierto                                                 |
|                                 |                                                                                       | Estacionamiento                                                                       | Circuito cerrado                                                 |
|                                 |                                                                                       | Faros                                                                                 | Circuito cerrado                                                 |
| Luz interior                    | D1 y D2                                                                               | Con el pomo girado en sentido inverso a las agujas del reloj (bloqueada)              | Circuito cerrado                                                 |
|                                 |                                                                                       | Con el pomo girado completamente en el sentido de las agujas del reloj (desbloqueada) | Circuito abierto                                                 |
| Reductor intensidad iluminación | R y I1                                                                                | Gire la manija en el sentido de las agujas del reloj                                  | El Ohmímetro mostrará el incremento progresivo de la resistencia |

Interruptor del encendido

Esquema



Terminales




Procedimiento de comprobación de componentes


| Circuito a comprobar                          | Conecte la lámpara de pruebas con alimentación propia o el ohmímetro a los terminales | Mueva la llave a estas posiciones | Un interruptor en buen estado indicará |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Circuito eléctrico de marcha                  | B2 y A2<br>B3 y A3<br>B4 y A4                                                         | Desconectado/Cerrar               | Circuito abierto                       |
|                                               |                                                                                       | Accesorio                         | Circuito abierto                       |
|                                               |                                                                                       | Contacto                          | Circuito cerrado                       |
|                                               |                                                                                       | Arranque                          | Circuito abierto                       |
| Circuito de alimentación de contacto/arranque | B5 y I1                                                                               | Desconectado/Cerrar               | Circuito abierto                       |
|                                               |                                                                                       | Accesorio                         | Circuito abierto                       |
|                                               |                                                                                       | Contacto                          | Circuito cerrado                       |
|                                               |                                                                                       | Arranque                          | Circuito cerrado                       |
| Circuito de alimentación de marcha/Acc        | B1 y A1                                                                               | Desconectado/Cerrar               | Circuito abierto                       |
|                                               |                                                                                       | Accesorio                         | Circuito cerrado                       |
|                                               |                                                                                       | Contacto                          | Circuito cerrado                       |
|                                               |                                                                                       | Arranque                          | Circuito abierto                       |
| Circuito relevador de la ventana              | B4 y STA                                                                              | Desconectado/Cerrar               | Circuito abierto                       |
|                                               |                                                                                       | Accesorio                         | Circuito abierto                       |
|                                               |                                                                                       | Contacto                          | Circuito abierto                       |
|                                               |                                                                                       | Arranque                          | Circuito cerrado                       |

## Interruptor multifuncional, parte del limpiaparabrisas y lavaparabrisas

### Esquema



### Terminales




### Procedimiento de comprobación de componentes

| Circuito a comprobar                        | Conecte la lámpara de pruebas con alimentación propia o el ohmímetro a los terminales | Mueva el interruptor a estas posiciones                                             | Un interruptor en buen estado indicará |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Circuito del interruptor del lavaparabrisas | 590 y 993                                                                             | Interruptor del limpiaparabrisas, Apagado, Interruptor del lavaparabrisas normal    | 3.3KΩ                                  |
|                                             |                                                                                       | Interruptor del limpiaparabrisas, Encendido, Interruptor del lavaparabrisas pulsado | Circuito cerrado                       |
| Circuito del interruptor del lavaparabrisas | 685 y 993                                                                             | Apagado                                                                             | 47.6KΩ                                 |
|                                             |                                                                                       | Intermitente                                                                        | 11.33KΩ                                |
|                                             |                                                                                       | Cruce                                                                               | 4.08KΩ                                 |
|                                             |                                                                                       | Alimentado                                                                          | Circuito cerrado                       |
| Circuito de limpiaparabrisas intermitente   | 590 y 993                                                                             | Apagado                                                                             | 103.3KΩ                                |
|                                             |                                                                                       | Intermitente                                                                        | 3.3KΩ – 103.3KΩ                        |
|                                             |                                                                                       | Cruce                                                                               | 3.3KΩ                                  |
|                                             |                                                                                       | Alimentado                                                                          | 3.3KΩ                                  |

Interruptor multifuncional, parte de la luz

Esquema




Procedimiento de comprobación de componentes


| Circuito a comprobar        | Conecte la lámpara de pruebas con alimentación propia o el ohmímetro a los terminales | Mueva el interruptor a estas posiciones                                                                                                    | Un interruptor en buen estado indicará |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Intermitente                | 44 y 9, 3                                                                             | Interruptor luces intermitentes de advertencia en Normal (Apagado) y gire el interruptor hacia la izquierda                                | Circuito cerrado                       |
|                             | 44 y 5, 2                                                                             | Interruptor luces intermitentes de advertencia en Normal (Apagado) y gire el interruptor hacia la derecha                                  | Circuito cerrado                       |
| Luces de advertencia        | 385 y 9, 5, 2, 3                                                                      | Interruptor de luces intermitentes de advertencia en Peligro (Activadas) (Apretar botón y después soltarlo hasta que vuelva a su posición) | Circuito cerrado                       |
|                             | 511 y 9, 5                                                                            | Interruptor luces intermitentes de advertencia en Normal (Apagado) y gire el interruptor hacia la posición neutral                         | Circuito cerrado                       |
| Destello de cambio de luces | 196 y 12, 15 y 507                                                                    | Estire y sujete la palanca hacia el volante                                                                                                | Circuito cerrado                       |
| Luces altas                 | 15 y 12                                                                               | Palanca con el fiador separado del volante                                                                                                 | Circuito cerrado                       |
| Luces bajas                 | 15 y 507                                                                              | Palanca con el fiador hacia el volante                                                                                                     | Circuito cerrado                       |

## Interruptor principal para abrir/cerrar puertas/ventanas, Convertible

### Esquema



### Terminales




## Interruptor principal para abrir/cerrar puertas/ventanas, Convertible (continuación)

### Procedimiento de comprobación de componentes

| Circuito a comprobar                                            | Conecte la lámpara de pruebas con alimentación propia o el ohmímetro a los terminales | Mueva el interruptor a estas posiciones                       | Un interruptor en buen estado indicará |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Comprobaciones de corriente y masa antes de cualquier otro test | 15 y 14                                                                               | Todos los interruptores de las ventanas, Todas las posiciones | Circuito abierto                       |
|                                                                 | 14 y 8, 6, 7, 9, 10, 12, 11, 13                                                       | Todos los interruptores de las ventanas, En reposo            | Circuito cerrado                       |
|                                                                 | 3 y 2, 4                                                                              | Interruptor de bloqueo de puertas, En reposo                  | Circuito abierto                       |
| Circuito de la ventanilla delantera izquierda                   | 15 y 8                                                                                | arriba                                                        | Circuito cerrado                       |
|                                                                 | 15 y 6                                                                                | abajo                                                         | Circuito cerrado                       |
| Circuito de la ventanilla delantera derecha                     | 15 y 7                                                                                | arriba                                                        | Circuito cerrado                       |
|                                                                 | 15 y 9                                                                                | abajo                                                         | Circuito cerrado                       |
| Circuito de ventanilla trasera izquierda                        | 15 y 10                                                                               | arriba                                                        | Circuito cerrado                       |
|                                                                 | 15 y 12                                                                               | abajo                                                         | Circuito cerrado                       |
| Circuito de ventanilla trasera derecha                          | 15 y 11                                                                               | arriba                                                        | Circuito cerrado                       |
|                                                                 | 15 y 13                                                                               | abajo                                                         | Circuito cerrado                       |
| Traba de ventanas                                               | 15 y 16                                                                               | Aseguramiento                                                 | Circuito cerrado                       |
|                                                                 |                                                                                       | Desaseguramiento                                              | Circuito abierto                       |
| Interruptor de bloqueo de puertas                               | 3 y 4                                                                                 | Aseguramiento                                                 | Circuito cerrado                       |
|                                                                 | 3 y 2                                                                                 | Desaseguramiento                                              | Circuito cerrado                       |

## Interruptor principal para abrir/cerrar puertas/ventanas, Cupé


### Esquema



### Procedimiento de comprobación de componentes


| Circuito a comprobar                                            | Conecte la lámpara de pruebas con alimentación propia o el ohmímetro a los terminales | Mueva el interruptor a estas posiciones                      | Un interruptor en buen estado indicará |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Comprobaciones de corriente y masa antes de cualquier otro test | 10 y 12, 10 y 7, 11 y 14, 11 y 9                                                      | Todos los interruptores de las ventanas Todas las posiciones | Circuito abierto                       |
|                                                                 | 7 y 13, 12 y 6, 9 y 8, 14 y 15                                                        | Todos los interruptores de las ventanas, En reposo           | Circuito cerrado                       |
|                                                                 | 3 y 2, 4                                                                              | Interruptor de bloqueo de puertas, En reposo                 | Circuito abierto                       |
| Circuito de la ventanilla delantera izquierda                   | 10 y 6, 13 y 7                                                                        | arriba                                                       | Circuito cerrado                       |
|                                                                 | 10 y 13, 6 y 12                                                                       | abajo                                                        | Circuito cerrado                       |
| Circuito de la ventanilla delantera derecha                     | 15 y 15, 8 y 9                                                                        | arriba                                                       | Circuito cerrado                       |
|                                                                 | 11 y 8, 15 y 14                                                                       | abajo                                                        | Circuito cerrado                       |
| Interruptor de bloqueo de puertas                               | 4 y 3                                                                                 | Aseguramiento                                                | Circuito cerrado                       |
|                                                                 | 2 y 3                                                                                 | Desaseguramiento                                             | Circuito cerrado                       |

### Terminales




Interruptor de cierre de la puerta/ventana del acompañante

Esquema



Terminales




Procedimiento de comprobación de componentes


| Circuito a comprobar                                            | Conecte la lámpara de pruebas con alimentación propia o el ohmímetro a los terminales | Mueva el interruptor a estas posiciones      | Un interruptor en buen estado indicará |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Comprobaciones de corriente y masa antes de cualquier otro test | 8 y 7<br>8 y 9                                                                        | Interruptor de ventana Todas las posiciones  | Circuito abierto                       |
|                                                                 | 7 y 10<br>9 y 6                                                                       | Interruptor de ventana, En reposo            | Circuito cerrado                       |
|                                                                 | 3 y 4<br>3 y 2                                                                        | Interruptor de bloqueo de puertas, En reposo | Circuito abierto                       |
| Circuito de la ventanilla delantera derecha                     | 8 y 10, 9 y 6                                                                         | arriba                                       | Circuito cerrado                       |
|                                                                 | 8 y 6, 10 y 7                                                                         | abajo                                        | Circuito cerrado                       |
| Interruptor de bloqueo de puertas                               | 3 y 2, 5 y 4                                                                          | Aseguramiento                                | Circuito cerrado                       |
|                                                                 | 3 y 4, 1 y 2                                                                          | Desaseguramiento                             | Circuito cerrado                       |

## Interruptor de regulación del asiento, parte delantera del lado del conductor (14A701)

### Esquema



### Terminales




## Interruptor de regulación del asiento, parte delantera del lado del conductor (14A701) (continuación)

### Procedimiento de comprobación de componentes


| Circuito a comprobar                            | Conecte la lámpara de pruebas con alimentación propia o el ohmímetro a los terminales | Mueva el interruptor a estas posiciones | Un interruptor en buen estado indicará |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Circuito de hacia adelante/hacia atrás          | 2 y 3                                                                                 | hacia adelante                          | Circuito cerrado                       |
|                                                 |                                                                                       | hacia atrás                             | Circuito abierto                       |
|                                                 | 2 y 8                                                                                 | hacia adelante                          | Circuito abierto                       |
|                                                 |                                                                                       | hacia atrás                             | Circuito cerrado                       |
|                                                 | 3 y 4                                                                                 | Reposo                                  | Circuito cerrado                       |
|                                                 | 8 y 4                                                                                 |                                         |                                        |
| Circuito de subir/bajar de la parte delantera   | 2 y 7                                                                                 | arriba                                  | Circuito cerrado                       |
|                                                 |                                                                                       | abajo                                   | Circuito abierto                       |
|                                                 | 2 y 5                                                                                 | arriba                                  | Circuito cerrado                       |
|                                                 |                                                                                       | abajo                                   | Circuito abierto                       |
|                                                 | 7 y 4                                                                                 | Reposo                                  | Circuito cerrado                       |
|                                                 | 5 y 4                                                                                 |                                         |                                        |
| Circuito de subir/bajar de la parte trasera     | 2 y 1                                                                                 | arriba                                  | Circuito cerrado                       |
|                                                 |                                                                                       | abajo                                   | Circuito abierto                       |
|                                                 | 2 y 6                                                                                 | arriba                                  | Circuito cerrado                       |
|                                                 |                                                                                       | abajo                                   | Circuito abierto                       |
|                                                 | 4 y 4                                                                                 | Reposo                                  | Circuito cerrado                       |
|                                                 | 6 y 4                                                                                 |                                         |                                        |
| Circuito de reclinado Hacia delante/Hacia atrás | 2 y 7<br>2 y 1                                                                        | arriba                                  | Circuito cerrado                       |
|                                                 |                                                                                       | abajo                                   | Circuito abierto                       |
|                                                 | 2 y 5<br>2 y 6                                                                        | arriba                                  | Circuito abierto                       |
|                                                 |                                                                                       | abajo                                   | Circuito cerrado                       |
|                                                 | 7 y 4                                                                                 | Reposo                                  | Circuito cerrado                       |
|                                                 | 5 y 4                                                                                 |                                         |                                        |
|                                                 | 6 y 4                                                                                 |                                         |                                        |
|                                                 | 1 y 4                                                                                 |                                         |                                        |

## Interruptor del espejo retrovisor exterior (17B676)

### Esquema



### Terminales




### Procedimiento de comprobación de componentes


| Circuito a comprobar |           | Conecte la lámpara de pruebas con alimentación propia o el ohmímetro a los terminales | Mueva el interruptor a estas posiciones                                    | Un interruptor en buen estado indicará |
|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Espejo izquierdo     | arriba    | 1 y 3<br>6 y 5                                                                        | Interruptor selector Izquierdo<br>Interruptor regulador hacia arriba       | Circuito cerrado                       |
|                      | abajo     | 1 y 6<br>3 y 5                                                                        | Interruptor selector Izquierdo<br>Interruptor regulador hacia abajo        | Circuito cerrado                       |
|                      | izquierdo | 1 y 4<br>6 y 5                                                                        | Interruptor selector Izquierdo<br>Interruptor regulador hacia la izquierda | Circuito cerrado                       |
|                      | derecha   | 1 y 6<br>4 y 5                                                                        | Interruptor selector Izquierdo<br>Interruptor regulador hacia la derecha   | Circuito cerrado                       |
| Espejo derecho       | arriba    | 1 y 7<br>6 y 5                                                                        | Interruptor selector Derecho<br>Interruptor regulador hacia arriba         | Circuito cerrado                       |
|                      | abajo     | 1 y 6<br>7 y 5                                                                        | Interruptor selector Derecho<br>Interruptor regulador hacia abajo          | Circuito cerrado                       |
|                      | izquierdo | 1 y 8<br>6 y 5                                                                        | Interruptor selector Derecho<br>Interruptor regulador hacia la izquierda   | Circuito cerrado                       |
|                      | derecha   | 1 y 6<br>8 y 5                                                                        | Interruptor selector Derecho<br>Interruptor regulador hacia la derecha     | Circuito cerrado                       |

Relevador – Mini ISO

Esquema



Terminales



Procedimiento de comprobación de componentes (no se ha aplicado voltaje)


| Circuito a comprobar | Conecte el ohmímetro a los terminales | Un relevador en buen estado indicará |
|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Bobina               | 85 y 86                               | 50–100Ω                              |
| Contacto             | 30 y 87a                              | Circuito cerrado                     |
|                      | 30 y 87                               | Circuito abierto                     |
| Bobina – Contacto    | 86 y 30                               | Circuito abierto                     |
|                      | 86 y 87a                              | Circuito abierto                     |
|                      | 86 y 87                               | Circuito abierto                     |

Procedimiento de comprobación de componentes (se ha aplicado voltaje)


Desconecte el ohmímetro; conecte los terminales 30 y 85 a la alimentación positiva de la batería de 12V de cc y el terminal 86 a tierra. Mida la tensión entre el terminal 87 y el terminal 86. Si la tensión es de 12V, continúe realizando la comprobación. Si no es de 12V, sustituya el Relevador. Desconecte la alimentación del terminal 85 y mida la tensión entre el terminal 87a y el terminal 86. Si la tensión es de 12V, el Relevador está en buen estado. Si no es de 12V, sustituya el Relevador.

## Relevador – Micro ISO

### Esquema



### Terminales



F05110

### Procedimiento de comprobación de componentes (no se ha aplicado voltaje)

| Circuito a comprobar     | Conecte el ohmímetro a los terminales | Un relevador en buen estado indicará |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Bobina</b>            | 1 y 2                                 | 100–150Ω                             |
| <b>Contacto</b>          | 3 y 4                                 | Circuito cerrado                     |
|                          | 3 y 5                                 | Circuito abierto                     |
| <b>Bobina – Contacto</b> | 1 y 3                                 | Circuito abierto                     |
|                          | 1 y 4                                 | Circuito abierto                     |
|                          | 1 y 5                                 | Circuito abierto                     |


### Procedimiento de comprobación de componentes (se ha aplicado voltaje)

Desconecte el ohmímetro; conecte los terminales 2 y 3 a la alimentación positiva de la batería de 12V de cc y el terminal 1 a tierra. Mida el voltaje entre el terminal 5 y el terminal 1. Si la tensión es de 12V, continúe realizando la comprobación. Si no es de 12V, sustituya el relevador. Desconecte la alimentación del terminal 2 y mida el voltaje entre el terminal 4 y el terminal 1. Si el voltaje es de 12V, el relevador está en buen estado. Si no es de 12V, sustituya el relevador.

C100

12B637  
12A581  
12B559

Y52  
Bobina de excitación  
de embrague de A/C




F02261

| No. | Circuito    | Función del circuito                          |
|-----|-------------|-----------------------------------------------|
| 1   | 347 (BK/YE) | Relelvador del embrague A/C, salida conmutada |
| 2   | 1205 (BK)   | Tierra                                        |

C101

9D930  
12B559  
12B637

B43  
Sensor posición  
cigüeñal




F02331

| No. | Circuito | Función del circuito       |
|-----|----------|----------------------------|
| 1   | 350 (GY) | Sensor posición cigüeñal – |
| 2   | 349 (DB) | Sensor posición cigüeñal + |

C102a

12B637  
14305

O5  
Generador




F03247

| No. | Circuito    | Función del circuito                                            |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | 904 (LG/RD) | Indicador de generador y batería, control                       |
| 2   | –           | no se usa                                                       |
| 3   | 36 (YE/WH)  | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes) |

C102b

12B637  
14305

O5  
Generador




F01085

| No. | Circuito   | Función del circuito                                            |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | 38 (BK/OG) | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes) |

C103

9D930  
14B060

N17  
Interruptor presión  
aceite




F01016

| No. | Circuito   | Función del circuito                              |
|-----|------------|---------------------------------------------------|
| 1   | 31 (WH/RD) | Indicador de presión de aceite del motor, control |

C106

9D930  
12B637

B225  
Sensor del transductor de  
presión del riel de combustible




F03247

| No. | Circuito    | Función del circuito                                               |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1   | 351 (BN/WH) | Referencia, voltaje                                                |
| 2   | 359 (GY/RD) | señal, vuelta                                                      |
| 3   | 141 (RD/PK) | Sensor del transductor de presión del riel de combustible, entrada |

**C107**

**7C078**  
**15525**

B135  
Sensor de temperatura de la culata




F02111

| No. | Circuito     | Función del circuito                                                           |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1102 (YE/LG) | Sensor de temperatura de la culata, a, Módulo de control del tren motriz (PCM) |
| 2   | 359 (GY/RD)  | señal, vuelta                                                                  |

**C112**

**12B637**

P67  
Enchufe con bobina (COP) 2




F02331

| No. | Circuito     | Función del circuito                |
|-----|--------------|-------------------------------------|
| 1   | 1118 (RD)    | Relevador del módulo PCM, salida    |
|     | 1026 (PK/WH) | Enchufe con bobina (COP) 2, control |
| 2   | 1026 (PK/WH) | Enchufe con bobina (COP) 2, control |
|     | 1118 (RD)    | Relevador del módulo PCM, salida    |


**C110**

**14290**

**12B637/14305**



F04082




F04263

- (1) 904 (LG/RD)
- (2) -
- (3) 36 (YE/WH)
- (4) 568 (LG)

**C113**

**12B637**

P68  
Enchufe con bobina (COP) 3




F02331

| No. | Circuito     | Función del circuito                |
|-----|--------------|-------------------------------------|
| 1   | 1118 (RD)    | Relevador del módulo PCM, salida    |
|     | 1028 (WH/PK) | Enchufe con bobina (COP) 3, control |
| 2   | 1028 (WH/PK) | Enchufe con bobina (COP) 3, control |
|     | 1118 (RD)    | Relevador del módulo PCM, salida    |

**C111**

**12B637**

P66  
Enchufe con bobina (COP) 1




F02331

| No. | Circuito     | Función del circuito                |
|-----|--------------|-------------------------------------|
| 1   | 1118 (RD)    | Relevador del módulo PCM, salida    |
|     | 1024 (LG/WH) | Enchufe con bobina (COP) 1, control |
| 2   | 1024 (LG/WH) | Enchufe con bobina (COP) 1, control |
|     | 1118 (RD)    | Relevador del módulo PCM, salida    |

**C114**

**12B637**

P69  
Enchufe con bobina (COP) 4




F02331

| No. | Circuito     | Función del circuito                |
|-----|--------------|-------------------------------------|
| 1   | 1118 (RD)    | Relevador del módulo PCM, salida    |
|     | 1030 (DG/VT) | Enchufe con bobina (COP) 4, control |
| 2   | 1030 (DG/VT) | Enchufe con bobina (COP) 4, control |
|     | 1118 (RD)    | Relevador del módulo PCM, salida    |

C115

12B637

P70  
Enchufe con bobina  
(COP) 5




F02331

| No. | Circuito     | Función del circuito                |
|-----|--------------|-------------------------------------|
| 1   | 1118 (RD)    | Relevador del módulo PCM, salida    |
|     | 1021 (LG/YE) | Enchufe con bobina (COP) 5, control |
| 2   | 1021 (LG/YE) | Enchufe con bobina (COP) 5, control |
|     | 1118 (RD)    | Relevador del módulo PCM, salida    |

C118

12B637

P73  
Enchufe con bobina  
(COP) 8




F02331

| No. | Circuito     | Función del circuito                |
|-----|--------------|-------------------------------------|
| 1   | 1118 (RD)    | Relevador del módulo PCM, salida    |
|     | 1029 (WH/RD) | Enchufe con bobina (COP) 8, control |
| 2   | 1029 (WH/RD) | Enchufe con bobina (COP) 8, control |
|     | 1118 (RD)    | Relevador del módulo PCM, salida    |

C116

12B637

P71  
Enchufe con bobina  
(COP) 6




F02331

| No. | Circuito     | Función del circuito                |
|-----|--------------|-------------------------------------|
| 1   | 1118 (RD)    | Relevador del módulo PCM, salida    |
|     | 1025 (OG/YE) | Enchufe con bobina (COP) 6, control |
| 2   | 1025 (OG/YE) | Enchufe con bobina (COP) 6, control |
|     | 1118 (RD)    | Relevador del módulo PCM, salida    |

C117

12B637

P72  
Enchufe con bobina  
(COP) 7




F02331

| No. | Circuito     | Función del circuito                |
|-----|--------------|-------------------------------------|
| 1   | 1118 (RD)    | Relevador del módulo PCM, salida    |
|     | 1027 (PK/LB) | Enchufe con bobina (COP) 7, control |
| 2   | 1025 (PK/LB) | Enchufe con bobina (COP) 7, control |
|     | 1118 (RD)    | Relevador del módulo PCM, salida    |

C122

14290

M87  
Servo del control de  
velocidad




F10113

| No. | Circuito    | Función del circuito                                     |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------|
| 1   | —           | no se usa                                                |
| 2   | —           | no se usa                                                |
| 3   | 239 (WH/OG) | Sensor velocidad vehículo (VSS), +                       |
| 4   | 511 (LG)    | Caliente con el interruptor BPP cerrado                  |
| 5   | 151 (LB/BK) | Interruptor del control de velocidad, entrada            |
| 6   | 848 (DG/OG) | Interruptor del control de velocidad, Tierra             |
| 7   | 294 (WH/LB) | Voltaje en funcionamiento (protegido contra sobrecargas) |
| 8   | —           | no se usa                                                |
| 9   | 636 (OG)    | Interruptor presión freno                                |
| 10  | 1205 (BK)   | Tierra                                                   |

**C123****12A581**

Y134  
Solenoides de purga  
del filtro EVAP




F02105

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                            |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 391 (RD/YE) | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)        |
| 2   | 191 (LG/BK) | Módulo de control del tren motriz (PCM), Solenoide de purga del filtro EVAP |

**C124****14A005**

N1  
Interruptor nivel  
líquido de frenos




F03247

| Pin | Circuit     | Circuit Function             |
|-----|-------------|------------------------------|
| 1   | 1205 (BK)   | Tierra                       |
| 2   | —           | no se usa                    |
| 3   | 128 (VT/YE) | Indicador de frenos, control |

**C125****14A005**

M111  
Motor del lavapara-  
brisas (17508)




F05119

| Pin | Circuit    | Circuit Function                                                                                  |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 58 (WH)    | Relevador de velocidad alta/baja del limpiaparabrisas, alimentación conmutada, salida, Alimentado |
| 2   | 56 (DB/OG) | Relevador de velocidad alta/baja del limpiaparabrisas, alimentación conmutada, salida, Cruce      |
| 3   | 1205 (BK)  | Tierra                                                                                            |
| 4   | 65 (DG)    | Voltaje en marcha o accesorios (protección sobrevoltajes)                                         |
| 5   | 28 (BK/PK) | Relevador funcionamiento/detención limpiaparabrisas, alimentación conmutada                       |

C128

12B566

B22  
Sensor de flujo de  
masa de aire (MAF)




F06077

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                     |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | 359 (GY/RD) | señal, vuelta                                                        |
| 2   | 361 (RD)    | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 3   | 969 (BK)    | Sensor de flujo de masa de aire (MAF), Tierra                        |
| 4   | 968 (TN/LB) | Sensor de flujo de masa de aire (MAF), señal, vuelta                 |
| 5   | 967 (LB/RD) | Sensor de flujo de masa de aire (MAF), salida                        |
| 6   | 743 (GY)    | Sensor de temperatura de aire de admisión (IAT), entrada             |

C129

12A581

B213  
Sensor de tempera-  
tura de aire de ad-  
misión (IAT)




F02101

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                         |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------|
| 1   | 359 (GY/RD) | señal, vuelta                                            |
| 2   | 743 (GY)    | Sensor de temperatura de aire de admisión (IAT), entrada |

C130


12A581

N412  
Interruptor de presión de activación y  
desactivación del embrague del A/C




F04195

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                                                                                          |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 420 (DB/YE) | Interruptor de presión de activación y desactivación del embrague del A/C, a, Interruptor de presión alta del aire acondicionado (19D594) |
| 2   | —           | no se usa                                                                                                                                 |
| 3   | —           | no se usa                                                                                                                                 |
| 4   | 348 (VT)    | Señal de demanda de A/C                                                                                                                   |

**C133****12A581**

F42002

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| (1) 1205 (BK)     | (23) 282 (DB/OG)  |
| (2) 45 (TN/LG)    | (24) –            |
| (3) 387 (RD/WH)   | (25) 31 (WH/RD)   |
| (4) 74 (GY/LB)    | (26) 526 (DB/LG)  |
| (5) 1102 (YE/LG)  | 1024 (LG/WH)      |
| 74 (GY/LB)        | (27) –            |
| (6) –             | (28) 349 (DB)     |
| (7) 555 (TN)      | (29) –            |
| (8) 556 (WH)      | (30) 352 (BN/LG)  |
| (9) 361 (RD)      | (31) 141 (RD/PK)  |
| (10) 1022 (DB/YE) | (32) 527 (RD/LB)  |
| 347 (BK/YE)       | 1028 (WH/PK)      |
| (11) 355 (GY/WH)  | (33) 528 (PK/WH)  |
| (12) 351 (BN/WH)  | 1027 (PK/LB)      |
| (13) 557 (BN/YE)  | (34) 20 (WH/LB)   |
| (14) 558 (BN/LB)  | 1118 (RD)         |
| (15) 559 (TN/BK)  | (35) 1265 (BK)    |
| (16) 354 (LG/RD)  | (36) –            |
| (17) 367 (BN)     | (37) –            |
| 794 (LB)          | (38) 360 (BN/PK)  |
| (18) 359 (GY/RD)  | (39) 264 (WH/LB)  |
| (19) 560 (LG/OG)  | (40) –            |
| (20) 561 (TN/RD)  | (41) 1026 (PK/WH) |
| (21) 562 (LB)     | (42) 391 (RD/YE)  |
| (22) 350 (GY)     |                   |


**19D930**

F42001

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| (1) 1205 (BK)     | (23) 282 (DB/OG)  |
| (2) –             | (24) –            |
| (3) 387 (RD/WH)   | (25) 31 (WH/RD)   |
| (4) 74 (GY/LB)    | (26) 526 (DB/LG)  |
| (5) 1102 (YE/LG)  | 1024 (LG/WH)      |
| 74 (GY/LB)        | (27) –            |
| (6) –             | (28) 349 (DB)     |
| (7) 555 (TN)      | (29) –            |
| (8) 556 (WH)      | (30) 352 (BN/LG)  |
| (9) 361 (RD)      | (31) 141 (RD/PK)  |
| (10) 1022 (DB/YE) | (32) 527 (RD/LB)  |
| 347 (BK/YE)       | 1028 (WH/PK)      |
| (11) 355 (GY/WH)  | (33) 528 (PK/WH)  |
| (12) 351 (BN/WH)  | 1027 (PK/LB)      |
| (13) 557 (BN/YE)  | (34) 20 (WH/LB)   |
| (14) 558 (BN/LB)  | 1118 (RD)         |
| (15) 559 (TN/BK)  | (35) 1265 (BK)    |
| (16) 354 (LG/RD)  | (36) –            |
| (17) 367 (BN)     | (37) –            |
| (18) 359 (GY/RD)  | (38) 360 (BN/PK)  |
| (19) 560 (LG/OG)  | (39) 264 (WH/LB)  |
| (20) 561 (TN/RD)  | (40) –            |
| (21) 562 (LB)     | (41) 1026 (PK/WH) |
| (22) 350 (GY)     | (42) 391 (RD/YE)  |


C134

14401



F24004

14290




F24003

- |                   |                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (1) 566 (DG)      | (13) 13 (RD/BK)   | (1) 566 (DG)      | (13) 13 (RD/BK)   |
| (2) 1050 (LG/VT)  | (14) 1056 (DB/LG) | (2) 1050 (LG/VT)  | (14) 1056 (DB/LG) |
| (3) 239 (WH/OG)   | (15) 12 (LG/BK)   | (3) 239 (WH/OG)   | (15) 12 (LG/BK)   |
| (4) 1049 (BN/PK)  | (16) 170 (RD/LB)  | (4) 1049 (BN/PK)  | (16) 170 (RD/LB)  |
| (5) 298 (VT/OG)   | (17) 196 (DB/OG)  | (5) 298 (VT/OG)   | (17) 196 (DB/OG)  |
| (6) 460 (YE/LB)   | (18) 195 (TN/WH)  | (6) 460 (YE/LB)   | (18) 195 (TN/WH)  |
| (7) 294 (WH/LB)   | (19) 601 (LB/PK)  | (7) 294 (WH/LB)   | (19) 601 (LB/PK)  |
| (8) 1 (DB)        | (20) 941 (BK/WH)  | (8) 1 (DB)        | (20) 941 (BK/WH)  |
| (9) 1055 (WH/LG)  | (21) 651 (BK/YE)  | (9) 1055 (WH/LG)  | (21) 651 (BK/YE)  |
| (10) 185 (BK)     | (22) 188 (WH/BK)  | (10) 185 (BK)     | (22) 188 (WH/BK)  |
| (11) 1052 (TN/BK) | (23) 37 (YE)      | (11) 1052 (TN/BK) | (23) 37 (YE)      |
| (12) 193 (YE/LG)  | (24) 37 (YE)      | (12) 193 (YE/LG)  | (24) 37 (YE)      |

**C135****14290**

A7  
Módulo de control  
ABS



F30003


| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | 494 (TN/LG) | Sensor rueda trasera derecha –                                  |
| 2   | 494 (TN/LG) | Sensor rueda trasera derecha, –                                 |
| 3   | 492 (BN)    | Sensor rueda trasera derecha +                                  |
| 4   | 514 (YE/RD) | Sensor velocidad rueda delantera dcha. +                        |
| 5   | 516 (YE/BK) | Sensor velocidad rueda delantera dcha. –                        |
| 6   | 511 (LG)    | Caliente con el interruptor BPP cerrado                         |
| 7   | –           | no se usa                                                       |
| 8   | 601 (LB/PK) | Voltaje en funcionamiento (protegido contra sobrecargas)        |
| 9   | –           | no se usa                                                       |
| 10  | –           | no se usa                                                       |
| 11  | –           | no se usa                                                       |
| 12  | 1205 (BK)   | Tierra                                                          |
| 13  | 534 (YE/LG) | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes) |
| 14  | 532 (OG/YE) | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes) |
| 15  | 397 (BK/WH) | Tierra                                                          |

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                    |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------|
| 16  | 603 (DG)    | Indicador de freno antibloqueo, control             |
| 17  | –           | no se usa                                           |
| 18  | –           | no se usa                                           |
| 19  | –           | no se usa                                           |
| 20  | 521 (TN/OG) | Sensor velocidad rueda delantera izda. +            |
| 21  | 522 (TN/BK) | Sensor velocidad rueda delantera izda. –            |
| 22  | 496 (OG)    | Sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda – |
| 23  | 499 (GY/BK) | Sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda + |
| 24  | 70 (LB/WH)  | Bus ISO                                             |
| 25  | –           | no se usa                                           |
| 26  | –           | no se usa                                           |
| 27  | –           | no se usa                                           |
| 28  | –           | no se usa                                           |
| 29  | 915 (PK/LB) | Bus SCP –                                           |
| 30  | 914 (TN/OG) | Bus SCP +                                           |

C137

14290

M112  
Motor de la bomba  
del lavaparabrisas




F02091

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                   |
|-----|-------------|----------------------------------------------------|
| 1   | 941 (BK/WH) | Motor de la bomba del lavaparabrisas, alimentación |
| 2   | 1205 (BK)   | Tierra                                             |


C139

12A581



F16020

9D930/12B637




F16093

- (1) –
- (2) 33 (WH/PK)
- (3) 32 (RD/LB)
- (4) 140 (BK/PK)
- (5) 391 (RD/YE)
- (6) 237 (OG/YE)
- (7) 923 (OG/BK)
- (8) 315 (VT/OG)
- (9) 925 (WH/YE)
- (10) 359 (GY/RD)
- (11) 94 (RD/BK)
- (12) 199 (LB/YE)
- (13) 361 (RD)
- (14) 924 (BN/OG)
- (15) 970 (DG/WH)
- (16) 388 (YE/LB)


C140

14290




F16020

14A005




F16093

- (1) 603 (DG)
- (2) 904 (LG/RD)
- (3) 22 (LB/BK)
- (4) 511 (LG)
- (5) –
- (6) 33 (WH/BK)
- (7) 70 (LB/WH)
- (8) –
- (9) 636 (OG)
- (10) 499 (GY/BK)
- (11) 58 (WH)
- (12) 56 (DB/OG)
- (13) 496 (OG)
- (14) 65 (DG)
- (15) 14 (BN)
- (16) 151 (LB/BK)

**C141****7C078/  
15525**B87  
Sensor calentado  
de oxígeno (HO2S)  
lado izquierdo

F04251

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                     |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | 391 (RD/YE) | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 2   | 390 (TN/YE) | Sensor calentado de oxígeno (HO2S) lado izquierdo, calefactor        |
| 3   | 359 (GY/RD) | señal, vuelta                                                        |
| 4   | 393 (VT/LG) | Sensor calentado de oxígeno (HO2S) lado izquierdo, entrada           |


**C142****7C078/  
15525**B88  
Sensor calentado de  
oxígeno (HO2S)  
post-catalizador, der.

F04303

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                      |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1   | 391 (RD/YE) | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)  |
| 2   | 389 (WH/BK) | Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, der., calefactor |
| 3   | 359 (GY/RD) | señal, vuelta                                                         |
| 4   | 392 (RD/LG) | Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, der., entrada    |

C144

12A581



F16067

(1) 33 (WH/PK)

32 (RD/LB)

(2) 494 (TN/LG)

(3) 38 (BK/OG)

(4) 198 (DG/OG)

(5) 32 (RD/LB)

(6) 914 (TN/OG)

(7) 198 (DG/OG)

478 (TN/OG)

(8) 511 (LG)

(9) 492 (BN)

(10) 239 (WH/OG)

(11) 511 (LG)

(12) –


(13) 915 (PK/LB)

(14) 1059 (LB/OG)

(15) 514 (YE/RD)

(16) 516 (YE/BK)

14290



F16036

(1) 33 (WH/PK)

(2) 494 (TN/LG)

(3) 38 (BK/OG)

(4) 198 (DG/OG)

(5) 32 (RD/LB)

(6) 914 (TN/OG)

(7) 198 (DG/OG)

478 (TN/OG)

(8) 511 (LG)

(9) 492 (BN)

(10) 239 (WH/OG)

(11) 511 (LG)

(12) –

(13) 915 (PK/LB)

(14) 1059 (LB/OG)

(15) 514 (YE/RD)

(16) 516 (YE/BK)

C146

14B060



F01131

(1) 33 (WH/PK)

14290




F01018

(1) 262 (BN/PK)

C150

14290

B15  
Sensor velocidad  
rueda delantera  
izda.




F02085

| Pin | Circuit     | Circuit Function                         |
|-----|-------------|------------------------------------------|
| 1   | 522 (TN/BK) | Sensor velocidad rueda delantera izda. – |
| 2   | 521 (TN/OG) | Sensor velocidad rueda delantera izda. + |

C145

14290



F04081


(1) 570 (BK/WH)

(2) 1205 (BK)

(3) 175 (OG)

(4) 554 (YE/BK)

12A581



F04213

(1) 570 (BK/WH)

(2) 1205 (BK)


(3) –

(4) 554 (YE/BK)

C152

14290

E43  
Faro antiniebla de-  
lantero izdo.




F02038

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                     |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1205 (BK)   | Tierra                                                               |
| 2   | 478 (TN/OG) | Relevador faro antiniebla delantero, salida,a, luces anti-<br>niebla |

Mustang '02

**C160****12A581**

B14  
Sensor velocidad  
rueda delantera  
dcha.




F02078

| Pin | Circuit     | Circuit Function                         |
|-----|-------------|------------------------------------------|
| 1   | 516 (YE/BK) | Sensor velocidad rueda delantera dcha. – |
| 2   | 514 (YE/RD) | Sensor velocidad rueda delantera dcha. + |

**C162****12A581**

E42  
Faro antiniebla de-  
lantero dcho.




F02038

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                  |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1205 (BK)   | Tierra                                                            |
| 2   | 478 (TN/OG) | Relevador faro antiniebla delantero, salida, a, luces anti-niebla |

**C167****7C078**

B234  
Sensor de rango de  
transmisión digital  
(DTR)




F12040

| Pin | Circuit      | Circuit Function                                                   |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1   | –            | no se usa                                                          |
| 2   | 359 (GY/RD)  | señal, vuelta                                                      |
| 3   | 199 (LB/YE)  | Sensor de amplitud de transmisión digital (DTR), TR3               |
| 4   | 1144 (YE/BK) | Sensor de amplitud de transmisión digital (DTR), TR1               |
| 5   | 1145 (LB/BK) | Sensor de amplitud de transmisión digital (DTR), TR2               |
| 6   | 1143 (WH/BK) | Sensor de amplitud de transmisión digital (DTR), TR4               |
| 7   | –            | no se usa                                                          |
| 8   | –            | no se usa                                                          |
| 9   | 1087 (OG)    | Voltaje en funcionamiento (protegido contra sobrecargas)           |
| 10  | 32 (RD/LB)   | Voltaje suministrada en el arranque (protegido contra sobrecargas) |
| 11  | 140 (BK/PK)  | Voltaje suministrada en marcha atrás                               |
| 12  | 33 (WH/PK)   | alimentación conmutada, al solenoide del motor de arranque         |

**C169****15525**

N19  
Interruptor de luces  
de reversa




| Pin | Circuit     | Circuit Function                                         |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------|
| 1   | 1087 (OG)   | Voltaje en funcionamiento (protegido contra sobrecargas) |
| 2   | 140 (BK/PK) | Voltaje suministrada en marcha atrás                     |

C171

9D930/  
12B637

B48  
Sensor calentado  
de oxígeno (HO2S),  
lado derecho




F04265

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                     |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | 391 (RD/YE) | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 2   | 387 (RD/WH) | Sensor calentado de oxígeno (HO2S), lado derecho, calefactor         |
| 3   | 359 (GY/RD) | señal, vuelta                                                        |
| 4   | 74 (GY/LB)  | Sensor calentado de oxígeno (HO2S), lado derecho, entrada            |

C172

7C078/  
15525

B47  
Sensor de oxígeno  
calentado (HO2S),  
lado izquierdo



F04265

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                     |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | 391 (RD/YE) | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 2   | 388 (YE/LB) | Sensor de oxígeno calentado (HO2S), lado izquierdo, calefactor       |
| 3   | 359 (GY/RD) | señal, vuelta                                                        |
| 4   | 94 (RD/BK)  | Sensor de oxígeno calentado (HO2S), lado izquierdo, entrada          |

C174

12B637

U10  
Condensador del  
transformador de  
encendido 1




F01031

| Pin | Circuit   | Circuit Function                 |
|-----|-----------|----------------------------------|
| 1   | 1118 (RD) | Relevador del módulo PCM, salida |

**C175****12A581**

A147  
Módulo de control del  
tren motriz (PCM)




F104001

| Pin | Circuit      | Circuit Function                                                 |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 1   | 315 (VT/OG)  | Solenoide de cambio B                                            |
|     | 1025 (OG/YE) | Enchufe con bobina (COP) 6, control                              |
| 2   | –            | no se usa                                                        |
| 3   | 1144 (YE/BK) | Sensor de amplitud de transmisión digital (DTR), TR1             |
|     | 570 (BK/WH)  | Tierra                                                           |
| 4   | –            | no se usa                                                        |
| 5   | –            | no se usa                                                        |
| 6   | 237 (OG/YE)  | Solenoide de cambio A                                            |
| 7   | –            | no se usa                                                        |
| 8   | 1022 (DB/YE) | Módulo de control del múltiple de admisión (IMRC), monitor       |
| 9   | –            | no se usa                                                        |
| 10  | –            | no se usa                                                        |
| 11  | 315 (VT/OG)  | Solenoide de cambio B                                            |
| 12  | –            | no se usa                                                        |
| 13  | 107 (VT)     | Señal programación módulo                                        |
| 14  | –            | no se usa                                                        |
| 15  | 915 (PK/LB)  | Bus SCP –                                                        |
| 16  | 914 (TN/OG)  | Bus SCP +                                                        |
| 17  | –            | no se usa                                                        |
| 18  | –            | no se usa                                                        |
| 19  | –            | no se usa                                                        |
| 20  | –            | no se usa                                                        |
| 21  | 349 (DB)     | Sensor posición cigüeñal +                                       |
| 22  | 350 (GY)     | Sensor posición cigüeñal –                                       |
| 23  | 1274 (DG/WH) | Módulo de control del tren motriz (PCM), al sensor de detonación |
| 24  | –            | no se usa                                                        |
| 25  | 1205 (BK)    | Tierra                                                           |
| 26  | 526 (DB/LG)  | PCM, a, Bobina de encendido                                      |
|     | 1024 (LG/WH) | Enchufe con bobina (COP) 1, control                              |

| Pin | Circuit      | Circuit Function                                                          |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 27  | 237 (OG/YE)  | Solenoide de cambio A                                                     |
|     | 1021 (LG/YE) | Enchufe con bobina (COP) 5, control                                       |
| 28  | 228 (DB)     | Relevador de control del ventilador de baja velocidad, control            |
| 29  | 224 (TN/WH)  | PCM, hacia el interruptor de cancelación de sobremarcha de la transmisión |
| 30  | –            | no se usa                                                                 |
| 31  | –            | no se usa                                                                 |
| 32  | 1273 (YE)    | Módulo de control del tren motriz (PCM), al sensor de detonación          |
| 33  | –            | no se usa                                                                 |
| 34  | 1144 (YE/BK) | Sensor de amplitud de transmisión digital (DTR), TR1                      |
| 35  | 392 (RD/LG)  | Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, der., entrada        |
| 36  | 968 (TN/LB)  | Sensor de flujo de masa de aire (MAF), señal, vuelta                      |
| 37  | 923 (OG/BK)  | Sensor de temperatura del fluido de transmisión (TFT), entrada            |
| 38  | 354 (LG/RD)  | Voltaje referencia                                                        |
| 39  | 743 (GY)     | Voltaje referencia                                                        |
| 40  | 928 (LB/OG)  | Módulo del controlador de la bomba de combustible                         |
| 41  | 198 (DG/OG)  | Interruptor de presión alta del aire acondicionado (19D594), señal        |
| 42  | 367 (BN)     | Módulo de control de conductos del múltiple de admisión, control          |
| 43  | –            | no se usa                                                                 |
| 44  | –            | no se usa                                                                 |
| 45  | 228 (DB)     | Relevador de control del ventilador de baja velocidad, control            |
| 46  | 639 (LG/VT)  | Relevador de control del ventilador de alta velocidad, control            |
| 47  | 360 (BN/PK)  | Regulador de vacío EGR (EVR), control                                     |
| 48  | –            | no se usa                                                                 |
| 49  | 1145 (LB/BK) | Sensor de amplitud de transmisión digital (DTR), TR2                      |


## 150-15 Vistas de conectores

| Pin | Circuit      | Circuit Function                                                                                           | Pin | Circuit      | Circuit Function                                                                              |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50  | 1143 (WH/BK) | Sensor de amplitud de transmisión digital (DTR), TR4                                                       | 77  | 570 (BK/WH)  | Tierra                                                                                        |
| 51  | 570 (BK/WH)  | Tierra                                                                                                     | 78  | 528 (PK/WH)  | PCM, a, Bobina de encendido                                                                   |
| 52  | 527 (RD/LB)  | PCM, a, Bobina de encendido                                                                                |     | 1027 (PK/LB) | Enchufe con bobina (COP) 7, control                                                           |
|     | 1028 (WH/PK) | Enchufe con bobina (COP) 3, control                                                                        | 79  | 1029 (WH/RD) | Enchufe con bobina (COP) 8, control                                                           |
| 53  | 1030 (DG/VT) | Enchufe con bobina (COP) 4, control                                                                        | 80  | 922 (WH/RD)  | Módulo de alimentación de la bomba de combustible, a, Módulo de control del tren motriz (PCM) |
| 54  | 924 (BN/OG)  | Solenoides del embrague del convertidor de par (TCC), Solenoides del embrague del convertidor de par (TCC) | 81  | 925 (WH/YE)  | Solenoides electrónicos de control de presión (EPC), control                                  |
| 55  | 729 (RD/WH)  | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)                                            | 82  | –            | no se usa                                                                                     |
| 56  | 191 (LG/BK)  | Módulo de control del tren motriz (PCM), Solenoides de purga del filtro EVAP                               | 83  | 264 (WH/LB)  | Válvula de control de ralentí (IAC), control                                                  |
| 57  | 310 (YE/RD)  | Sensor de detonación 2                                                                                     | 84  | 970 (DG/WH)  | Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS)                                                  |
| 58  | –            | no se usa                                                                                                  | 85  | 282 (DB/OG)  | Sensor de posición del árbol de levas, entrada                                                |
| 59  | –            | no se usa                                                                                                  | 86  | 439 (TN/LG)  | Interruptor de presión del A/C, señal                                                         |
| 60  | 74 (GY/LB)   | Sensor calentado de oxígeno (HO2S), lado derecho, entrada                                                  | 87  | 94 (RD/BK)   | Sensor de oxígeno calentado (HO2S), lado izquierdo, entrada                                   |
| 61  | 393 (VT/LG)  | Sensor calentado de oxígeno (HO2S) lado izquierdo, entrada                                                 | 88  | 967 (LB/RD)  | Sensor de flujo de masa de aire (MAF), salida                                                 |
| 62  | 791 (RD/PK)  | Sensor de solenoides de control de presión del tanque de combustible                                       | 89  | 355 (GY/WH)  | Sensor (TPS) posición de la mariposa, entrada                                                 |
| 63  | 141 (RD/PK)  | Sensor del transductor de presión del riel de combustible, entrada                                         | 90  | 351 (BN/WH)  | Referencia, voltaje                                                                           |
| 64  | 199 (LB/YE)  | Sensor de amplitud de transmisión digital (DTR), TR3                                                       | 91  | 359 (GY/RD)  | señal, vuelta                                                                                 |
| 65  | 352 (BN/LG)  | Sensor de realimentación de presión diferencial EGR (DPFE), entrada                                        | 92  | 511 (LG)     | Caliente con el interruptor BPP cerrado                                                       |
| 66  | 1102 (YE/LG) | Sensor de temperatura de la culata, a, Módulo de control del tren motriz (PCM)                             | 93  | 387 (RD/WH)  | Sensor calentado de oxígeno (HO2S), lado derecho, calefactor                                  |
| 67  | 101 (GY/YE)  | Solenoides de control de ventilación del recipiente de evaporación, control                                | 94  | 388 (YE/LB)  | Sensor de oxígeno calentado (HO2S), lado izquierdo, calefactor                                |
| 68  | 239 (WH/OG)  | Sensor velocidad vehículo (VSS), +                                                                         | 95  | 389 (WH/BK)  | Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, der., calefactor                         |
| 69  | 331 (PK/YE)  | Relay del embrague A/C, control                                                                            | 96  | 390 (TN/YE)  | Sensor calentado de oxígeno (HO2S) lado izquierdo, calefactor                                 |
| 70  | –            | no se usa                                                                                                  | 97  | 361 (RD)     | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)                          |
| 71  | 361 (RD)     | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)                                       | 98  | 562 (LB)     | Inyector de combustible 8, control                                                            |
| 72  | 561 (TN/RD)  | Inyector de combustible 7, control                                                                         | 99  | 560 (LG/OG)  | Inyector de combustible 6, control                                                            |
| 73  | 559 (TN/BK)  | Inyector de combustible 5, control                                                                         | 100 | 558 (BN/LB)  | Inyector de combustible 4, control                                                            |
| 74  | 557 (BN/YE)  | Inyector de combustible 3, control                                                                         | 101 | 556 (WH)     | Inyector de combustible 2, control                                                            |
| 75  | 555 (TN)     | Inyector de combustible 1, control                                                                         | 102 | 311 (DG/VT)  | Sensor de detonación 1                                                                        |
| 76  | 570 (BK/WH)  | Tierra                                                                                                     | 103 | 570 (BK/WH)  | Tierra                                                                                        |
|     |              |                                                                                                            | 104 | 1026 (PK/LB) | Enchufe con bobina (COP) 2, control                                                           |

**C180****9D930/  
12B637**B41  
Sensor de posición  
del árbol de levas


F02331

| No. | Circuito    | Función del circuito                           |
|-----|-------------|------------------------------------------------|
| 1   | 359 (GY/RD) | señal, vuelta                                  |
| 2   | 282 (DB/OG) | Sensor de posición del árbol de levas, entrada |

**C183****12B637**Y110  
Inyector 3


F02089

| No. | Circuito    | Función del circuito                                                 |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | 361 (RD)    | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 2   | 557 (BN/YE) | Inyector de combustible 3, control                                   |

**C181****12B637**Y108  
Inyector 1


F02089

| No. | Circuito | Función del circuito                                                 |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | 361 (RD) | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 2   | 555 (TN) | Inyector de combustible 1, control                                   |

**C184****12B637**Y111  
Inyector 4


F02089

| No. | Circuito    | Función del circuito                                                 |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | 361 (RD)    | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 2   | 558 (BN/LB) | Inyector de combustible 4, control                                   |

**C182****12B637**Y109  
Inyector 2

F02089

| No. | Circuito | Función del circuito                                                 |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | 361 (RD) | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 2   | 556 (WH) | Inyector de combustible 2, control                                   |

**C185****12B637**Y112  
Inyector 5


F02089

| No. | Circuito    | Función del circuito                                                 |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | 361 (RD)    | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 2   | 559 (TN/BK) | Inyector de combustible 5, control                                   |

C186

12B637

Y113  
Inyector 6




F02089

| No. | Circuito    | Función del circuito                                                 |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | 361 (RD)    | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 2   | 560 (LG/OG) | Inyector de combustible 6, control                                   |

C187

12B637

Y207  
Inyector 7




F02089

| No. | Circuito    | Función del circuito                                                 |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | 361 (RD)    | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 2   | 561 (TN/RD) | Inyector de combustible 7, control                                   |

C188

12B637

Y209  
Inyector 8




F02089

| No. | Circuito | Función del circuito                                                 |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | 361 (RD) | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 2   | 562 (LB) | Inyector de combustible 8, control                                   |

C189

9D930/  
12B637

B8  
Sensor (TPS) posición de la mariposa




F03118

| No. | Circuito    | Función del circuito                          |
|-----|-------------|-----------------------------------------------|
| 1   | 359 (GY/RD) | señal, vuelta                                 |
| 2   | 355 (GY/WH) | Sensor (TPS) posición de la mariposa, entrada |
| 3   | 351 (BN/WH) | Referencia, voltaje                           |

C191

9D930

A149  
Módulo de control de conductos del múltiple de admisión




F04144

| No. | Circuito     | Función del circuito                                                 |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | 367 (BN)     | Módulo de control de conductos del múltiple de admisión, control     |
| 2   | 1205 (BK)    | Tierra                                                               |
| 3   | 391 (RD/YE)  | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 4   | 1022 (DB/YE) | Módulo de control del múltiple de admisión (IMRC), monitor           |

C192


14290

(1) 651 (BK/YE)  
(2) 570 (BK/WH)



F02004

14B060




F02395

(1) 2057 (BK)  
(2) 2057 (BK)

**C193****7C078**

B110  
Sensor de velocidad  
del eje de entrada  
(OSS)




F02069

| No. | Circuito    | Función del circuito                         |
|-----|-------------|----------------------------------------------|
| 1   | 359 (GY/RD) | señal, vuelta                                |
| 2   | 970 (DG/WH) | Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS) |

**C197b****14B060**

M8  
Motor arranque



F01115

| No. | Circuito  | Función del circuito  |
|-----|-----------|-----------------------|
| 1   | 2037 (VT) | Cable de la batería + |

**C194****12B637**

U11  
Condensador del  
transformador de  
encendido 2




F01031

| No. | Circuito  | Función del circuito             |
|-----|-----------|----------------------------------|
| 1   | 1118 (RD) | Relevador del módulo PCM, salida |

**C199****7C078**

A40  
Unidad hardware de  
transmisión




F10093

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                                                         |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | –           | no se usa                                                                                                |
| 2   | 359 (GY/RD) | señal, vuelta                                                                                            |
| 3   | 924 (BN/OG) | Solenoide del embrague del convertidor de par (TCC), Solenoide del embrague del convertidor de par (TCC) |
| 4   | 361 (RD)    | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)                                     |
| 5   | 923 (OG/BK) | Sensor de temperatura del fluido de transmisión (TFT), entrada                                           |
| 6   | 925 (WH/YE) | Solenoide electrónico de control de presión (EPC), control                                               |
| 7   | 237 (OG/YE) | Solenoide de cambio A                                                                                    |
| 8   | 315 (VT/OG) | Solenoide de cambio B                                                                                    |
| 9   | –           | no se usa                                                                                                |
| 10  | –           | no se usa                                                                                                |

**C197a****14B060**

M8  
Motor arranque




F01061

| No. | Circuito   | Función del circuito             |
|-----|------------|----------------------------------|
| 1   | 33 (WH/PK) | Relevador motor arranque, salida |

C201a

14401

A112  
Módulo electrónico  
genérico (GEM)




F04137

| No. | Circuito     | Función del circuito                                                              |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 226 (WH/BK)  | Motor de ventanilla eléctrica, frente izquierda, abajo                            |
| 2   | 400 (LB/BK)  | Voltaje en marcha o accesorios (protección sobrevoltajes)                         |
| 3   | 1006 (DG/WH) | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)                   |
| 4   | 991 (TN/LB)  | Interruptor principal de regulación de la ventanilla (14529), alimentación, abajo |

C201b

14401

A112  
Módulo electrónico  
genérico (GEM)




F04137

| No. | Circuito     | Función del circuito                                            |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | 1001 (WH/YE) | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes) |
| 2   | 397 (BK/WH)  | Tierra                                                          |
| 3   | 1205 (BK)    | Tierra                                                          |
| 4   | 193 (YE/LG)  | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes) |

C201c

14401

A112  
Módulo electrónico  
genérico (GEM)




F20045

| Pin | Circuit      | Circuit Function                                                       |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1   | –            | no se usa                                                              |
| 2   | –            | no se usa                                                              |
| 3   | 1034 (BK/WH) | Luz de techo delantera, Interruptores, al módulo                       |
| 4   | 705 (LG/OG)  | Módulo electrónico genérico (GEM), a, luces de cortesía                |
| 5   | 761 (GY/RD)  | Interruptor puerta delantera derecha abierta                           |
| 6   | –            | no se usa                                                              |
| 7   | 163 (RD/OG)  | Desaseguramiento de puerta, Lado frontal izquierdo                     |
| 8   | 118 (PK/OG)  | Desaseguramiento de puerta, Lado frontal derecho                       |
| 9   | 1015 (RD/WH) | Accionador de bloqueo de puertas, alimentación, Lado frontal izquierdo |
| 10  | 117 (PK/BK)  | Accionador de bloqueo de puertas, alimentación, Lado frontal derecho   |
| 11  | –            | no se usa                                                              |
| 12  | –            | no se usa                                                              |
| 13  | 765 (YE/BK)  | Interruptor puerta delantera izquierda abierta                         |
| 14  | 992 (WH/BK)  | Motor de ventanilla eléctrica, frente izquierda, arriba                |
| 15  | –            | no se usa                                                              |
| 16  | –            | no se usa                                                              |
| 17  | 120 (PK/LG)  | Desaseguramiento de puerta, interruptor, entrada                       |
| 18  | 1014 (VT)    | Relevador de desbloqueo de puerta del conductor, salida                |
| 19  | 119 (PK/YE)  | Interruptor de aseguramiento de puertas, entrada                       |
| 20  | 129 (LG)     | Relevador de desbloqueo de puerta del conductor, salida                |

**C201d****14A005**

A112  
Módulo electrónico  
genérico (GEM)




F12077

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                            |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 28 (BK/PK)  | Relevador funcionamiento/detención limpiaparabrisas, alimentación conmutada |
| 2   | —           | no se usa                                                                   |
| 3   | 486 (BN/WH) | Relevador de desbloqueo de la puerta posterior, control                     |
| 4   | 128 (VT/YE) | Indicador de frenos, control                                                |
| 5   | 647 (GY/LB) | Relevador de velocidad alta/baja del limpiaparabrisas, control              |
| 6   | 686 (TN/RD) | Relevador bomba lavado delantera, control                                   |
| 7   | —           | no se usa                                                                   |
| 8   | 85 (BN/LB)  | Interruptor de hebilla del cinturón de seguridad, entrada                   |
| 9   | —           | no se usa                                                                   |
| 10  | —           | no se usa                                                                   |
| 11  | —           | no se usa                                                                   |
| 12  | 646 (YE/WH) | Relevador funcionamiento/detención limpiaparabrisas, control                |

**C201e****14401**

A112  
Módulo electrónico  
genérico (GEM)




F26013

| Pin | Circuit      | Circuit Function                                                                                 |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | —            | no se usa                                                                                        |
| 2   | —            | no se usa                                                                                        |
| 3   | —            | no se usa                                                                                        |
| 4   | —            | no se usa                                                                                        |
| 5   | 682 (DB)     | Limpiaparabrisas/lavaparabrisas, vuelta                                                          |
| 6   | 70 (LB/WH)   | Bus ISO                                                                                          |
| 7   | 14 (BN)      | Potencia, Luces exteriores                                                                       |
| 8   | 911 (WH/LG)  | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)                             |
| 9   | 158 (BK/PK)  | Interruptor aviso llave, entrada                                                                 |
| 10  | 1083 (LB/BK) | Bolsa de aire, controlador de tono                                                               |
| 11  | 1032 (WH/BK) | Relevador de luz de estacionamiento, control                                                     |
| 12  | 6 (YE/LG)    | Relevador claxon, control                                                                        |
| 13  | 128 (VT/YE)  | Indicador de frenos, control                                                                     |
| 14  | —            | no se usa                                                                                        |
| 15  | —            | no se usa                                                                                        |
| 16  | —            | no se usa                                                                                        |
| 17  | —            | no se usa                                                                                        |
| 18  | 684 (PK/YE)  | Limpiaparabrisas/lavaparabrisas, entrada                                                         |
| 19  | 680 (LB/OG)  | Limpiaparabrisas/lavaparabrisas, entrada de demora                                               |
| 20  | 140 (BK/PK)  | Voltaje suministrada en marcha atrás                                                             |
| 21  | 706 (GY)     | Potencia, entrada, Interruptor de la luz principal (11654), a, Módulo electrónico genérico (GEM) |
| 22  | 1002 (BK/PK) | Voltaje en marcha o accesorios (protección sobrevoltajes)                                        |
| 23  | 190 (WH/OG)  | Relevador de inyector de aire secundario                                                         |
| 24  | —            | no se usa                                                                                        |
| 25  | 599 (PK/LG)  | Relevador de liberación de la tapa del compartimiento de equipaje, control                       |
| 26  | 450 (DG/LG)  | Indicador del cinturón de seguridad, alimentación                                                |

C202a

13B319

N442  
Interruptor multifun-  
ción




F07051

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                    |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 12  | 632 (GY/OG) | Potencia, Energizado cuando las luces de carretera están encendidas |
| 15  | 15 (RD/YE)  | Potencia, Energizado cuando los faros delanteros están encendidos   |
| 196 | 196 (DB/OG) | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)     |
| 507 | 13 (RD/BK)  | Potencia, Energizado cuando las luces de cruce están encendidas     |
| 590 | 684 (PK/YE) | Limpiaparabrisas/lavaparabrisas, entrada                            |
| 685 | 682 (DB)    | Limpiaparabrisas/lavaparabrisas, vuelta                             |
| 993 | 680 (LB/OG) | Limpiaparabrisas/lavaparabrisas, entrada de demora                  |

C202b

13B319

N442  
Interruptor multifun-  
ción




F11021

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                         |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2   | 2 (WH/LB)   | Luces de giro, alimentación, frente derecho                              |
| 3   | 3 (LG/WH)   | Luces de giro, alimentación, frente izquierdo                            |
| 5   | 5 (OG/LB)   | Luces de giro, alimentación, posterior derecho                           |
| 9   | 9 (LG/OG)   | Luces de giro, alimentación, posterior izquierdo                         |
| 44  | 44 (LB)     | Módulo electrónico del intermitente, hacia el interruptor de luz de giro |
| 379 | –           | no se usa                                                                |
| 380 | –           | no se usa                                                                |
| 385 | 385 (WH/RD) | Módulo electrónico del intermitente, a, Interruptor multi-función        |
| 511 | 569 (DG)    | Interruptor posición pedal freno, hacia las luces de freno               |

# C205

## 14401


N113  
Interruptor de la luz  
principal (11654)



| Pin | Circuit      | Circuit Function                                                                                 |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B1  | 196 (DB/OG)  | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)                                  |
| B2  | 195 (TN/WH)  | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)                                  |
| D1  | 1006 (DG/WH) | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)                                  |
| D2  | 706 (GY)     | Potencia, entrada, Interruptor de la luz principal (11654), a, Módulo electrónico genérico (GEM) |
| DN  | —            | no se usa                                                                                        |
| H1  | 15 (RD/YE)   | Potencia, Energizado cuando los faros delanteros están encendidos                                |
| I1  | 1045 (DB/WH) | Reductor intensidad iluminación, salida                                                          |
| IGN | —            | no se usa                                                                                        |
| R1  | 14 (BN)      | Potencia, Luces exteriores                                                                       |


# C210

## 12A581



F14055

## 14A005




F14008

- (1) 351 (BN/WH)
- (2) 492 (BN)
- (3) 494 (TN/LG)
- (4) 224 (TN/WH)
- (5) 391 (RD/YE)
- (6) 928 (LB/OG)
- (7) 19 (LB/RD)
- (8) 922 (WH/RD)
- (9) 14 (BN)
- (10) 791 (RD/PK)
- (11) 359 (GY/RD)
- (12) 101 (GY/YE)
- (13) 140 (BK/PK)
- (14) 238 (DG/YE)

# C207

## 14401

N434  
Interruptor de liberación  
de la tapa del comparti-  
miento de equipaje




F02185

| Pin | Circuit    | Circuit Function                                                                                  |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 84 (VT/YE) | Relevador de liberación de la tapa del compartimiento de equipaje, alimentación conmutada, salida |
| 2   | 931 (OG)   | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)                                   |


# C211

## 14630









F06257

## 14A005




F06138

- (1) 194 (PK)
- (2) 313 (WH/YE)
- (3) 314 (TN/LB)
- (4) 1015 (RD/WH)
- (5) 117 (PK/BK)
- (6) 163 (RD/OG)
- (7) 118 (PK/OG)
- (8) 1205 (BK)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>C212</div><div><div>14630</div><div><div>F14002</div></div><div><div>14A005</div><div><div>F14008</div></div></div><div><div>(1) 544 (VT)</div><div>(2) 542 (YE)</div><div>(3) -</div><div>(4) 822 (BK/LG)</div><div>(5) 811 (DG/OG)</div><div>(6) -</div><div>(7) 805 (WH/LG)</div><div>(8) 120 (PK/LG)</div><div>(9) 287 (BK/WH)</div><div>(10) 543 (DG)</div><div>(11) -</div><div>(12) 326 (WH/VT)</div><div>(13) 119 (PK/YE)</div><div>(14) 761 (GY/RD)</div></div></div></div> | <div><div>C214</div><div><div>14401</div><div><div>F08058</div></div><div><div>12A581</div><div><div>F08058</div></div></div><div><div>(1) -</div><div>(2) 1118 (RD)</div><div>(3) 361 (RD)</div><div>(4) -</div><div>(5) 391 (RD/YE)</div><div>(6) 20 (WH/LB)</div><div>(7) -</div><div>(8) 140 (BK/PK)</div></div></div></div> |
| <div><div>C213</div><div><div>14334/14335</div><div><div>F03239</div></div><div><div>14A005</div><div><div>F03144</div></div></div><div><div>(1) 1034 (BK/WH)</div><div>(2) 705 (LG/OG)</div><div>(3) 1205 (BK)</div></div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |


## C215

14401



F16046

12A581




F16044

- (1) 2 (WH/LB)
- (2) 107 (VT)
- (3) -
- (4) 914 (TN/OG)
- (5) 511 (LG)
- (6) 348 (VT)
- (7) -
- (8) -
- (9) 19 (LB/RD)
- (10) 915 (PK/LB)
- (11) -
- (12) -
- (13) 190 (WH/OG)
- (14) 1087 (OG)
- (15) 31 (WH/RD)
- (16) 729 (RD/WH)

## C218b

14401

P140  
Espiral de conexión  
del airbag




F03187

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                   |
|-----|-------------|----------------------------------------------------|
| 1   | 614 (GY/OG) | Bolsa de aire del conductor, alimentación, monitor |
| 2   | -           | no se usa                                          |
| 3   | 615 (GY/WH) | Bolsa de aire del conductor, vuelta                |

## C219


14631



F06257

- (1) 313 (WH/YE)
- (2) 1205 (BK)
- (3) 314 (TN/LB)
- (4) 400 (LB/BK)
- (5) 226 (WH/BK)
- (6) 991 (TN/LB)

14A005




F06138

- (1) 313 (WH/YE)
- (2) 1205 (BK)
- (3) 314 (TN/LB)
- (4) 400 (LB/BK)
- (5) 226 (WH/BK)
- (6) 991 (TN/LB)

## C218a

14401

P140  
Espiral de conexión  
del airbag




F04197

| Pin | Circuit     | Circuit Function                             |
|-----|-------------|----------------------------------------------|
| 1   | 848 (DG/OG) | Interrupor del control de velocidad, Tierra  |
| 2   | 158 (BK/PK) | Interrupor aviso llave, entrada              |
| 3   | 6 (YE/LG)   | Relevador claxon, control                    |
| 4   | 151 (LB/BK) | Interrupor del control de velocidad, entrada |

C220a

14401

A30  
Cuadro de instru-  
mentos




F12077

| Pin | Circuit      | Circuit Function                                                      |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1   | 914 (TN/OG)  | Bus SCP +                                                             |
| 2   | 915 (PK/LB)  | Bus SCP –                                                             |
| 3   | 3 (LG/WH)    | Luces de giro, alimentación, frente izquierdo                         |
| 4   | 450 (DG/LG)  | Indicador del cinturón de seguridad, alimentación                     |
| 5   | 904 (LG/RD)  | Indicador de generador y batería, control                             |
| 6   | –            | no se usa                                                             |
| 7   | 1216 (GY/OG) | RX, señal                                                             |
| 8   | 1215 (WH/LG) | TX, señal                                                             |
| 9   | 175 (BK/YE)  | Cuadro de instrumentos , a, Interruptor calentador ventanilla trasera |
| 10  | 727 (YE/BK)  | Relevador del desempañador de la ventanilla trasera, control          |
| 11  | –            | no se usa                                                             |
| 12  | 608 (BK/YE)  | Indicador de la bolsa de aire, control                                |

C220b

14401



A30  
Cuadro de instru-  
mentos



F20045

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                                   |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1205 (BK)   | Tierra                                                                             |
| 2   | 12 (LG/BK)  | Potencia, Energizado cuando las luces de carretera están encendidas                |
| 3   | 2 (WH/LB)   | Luces de giro, alimentación, frente derecho                                        |
| 4   | 19 (LB/RD)  | Iluminación del panel de instrumentos, alimentación                                |
| 5   | –           | no se usa                                                                          |
| 6   | –           | no se usa                                                                          |
| 7   | –           | no se usa                                                                          |
| 8   | 960 (BK/LB) | Indicador de asistencia de tracción apagada/encendida, al módulo de control de ABS |
| 9   | 959 (GY)    | Interruptor de asistencia de tracción, alimentación, al módulo de control de ABS   |
| 10  | 729 (RD/WH) | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)                    |
| 11  | 489 (PK/BK) | Voltaje, energizado sólo en run                                                    |
| 12  | 20 (WH/LB)  | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)               |
| 13  | –           | no se usa                                                                          |
| 14  | 128 (VT/YE) | Indicador de frenos, control                                                       |
| 15  | 603 (DG)    | Indicador de freno antibloqueo, control                                            |
| 16  | 31 (WH/RD)  | Indicador de presión de aceite del motor, control                                  |
| 17  | –           | no se usa                                                                          |
| 18  | –           | no se usa                                                                          |
| 19  | 29 (YE/WH)  | Emisor del indicador del combustible/bomba de combustible                          |
| 20  | 397 (BK/WH) | Tierra                                                                             |

C237




- (1) 287 (BK/WH)
- (2) 822 (BK/LG)
- (3) 543 (DG)
- (4) 544 (VT)
- (5) 542 (YE)
- (6) 765 (YE/BK)
- (7) 804 (OG/LG)
- (8) –
- (9) 813 (LB/WH)
- (10) –
- (11) 326 (WH/VT)
- (12) 129 (LG)
- (13) 1014 (VT)
- (14) 1015 (RD/WH)
- (15) 992 (WH/BK)
- (16) 163 (RD/OG)

C240



14401

N114  
Interrupor de los fa-  
ros para niebla



| Pin | Circuit     | Circuit Function                                        |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------|
| 1   | 188 (WH/BK) | Energizado cuando los faros delanteros están encendidos |
| 2   | 14 (BN)     | Potencia, Luces exteriores                              |
| 3   | –           | no se usa                                               |
| 4   | 1205 (BK)   | Tierra                                                  |
| 5   | –           | no se usa                                               |
| 6   | –           | no se usa                                               |
| 7   | –           | no se usa                                               |
| 8   | 19 (LB/RD)  | Iluminación del panel de instrumentos, alimentación     |

C238




- (1) 752 (YE/RD)
- (2) 1205 (BK)
- (3) 249 (DB/LG)
- (4) 261 (OG/BK)
- (5) 754 (LG/WH)
- (6) 261 (OG/BK)

C241

14401

N10  
Interruptor calenta-  
dor ventanilla tras-  
era




F08060

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                               |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 883 (PK/LB) | Voltaje suministrado en todo momento (protección so-<br>brevoltajes)           |
| 2   | 175 (BK/YE) | Cuadro de instrumentos , a, Interruptor calentador venta-<br>nilla trasera     |
| 3   | –           | no se usa                                                                      |
| 4   | 1205 (BK)   | Tierra                                                                         |
| 5   | –           | no se usa                                                                      |
| 6   | 186 (BN/LB) | Relevador del desempañador de la ventanilla trasera,<br>alimentación conmutada |
| 7   | –           | no se usa                                                                      |
| 8   | 19 (LB/RD)  | Iluminación del panel de instrumentos, alimentación                            |


C248

14631



F12155

14A005




F12153

- (1) 320 (RD/BK)
- (2) 226 (WH/BK)
- (3) 991 (TN/LB)
- (4) 319 (YE/BK)
- (5) 313 (WH/YE)
- (6) –
- (7) 194 (PK)
- (8) 400 (LB/BK)
- (9) 314 (TN/LB)
- (10) 316 (YE/LB)
- (11) 317 (GY/OG)
- (12) 1205 (BK)

**C250****14401**

N278  
Interrupor del en-  
cendido




F15014

| Pin | Circuit      | Circuit Function                                                     |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| A1  | 297 (BK/LG)  | Voltaje en marcha o accesorios (protección sobrevoltajes)            |
| A2  | 687 (GY/YE)  | Voltaje en funcionamiento (protegido contra sobrecargas)             |
| A3  | 1040 (RD/BK) | Voltaje en funcionamiento (protegido contra sobrecargas)             |
| A4  | 687 (GY/YE)  | Voltaje en funcionamiento (protegido contra sobrecargas)             |
| B1  | 37 (YE)      | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)      |
| B2  | 37 (YE)      | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)      |
| B3  | 37 (YE)      | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)      |
| B4  | 1050 (LG/VT) | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)      |
| B5  | 1050 (LG/VT) | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)      |
| GND | –            | no se usa                                                            |
| I1  | 16 (RD/LG)   | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| I2  | –            | no se usa                                                            |
| P1  | –            | no se usa                                                            |
| P2  | –            | no se usa                                                            |
| STA | 33 (WH/PK)   | Voltaje suministrada en el arranque (protegido contra sobrecargas)   |

**C251****14401**

D20  
Conector de enlace  
de datos (DLC)




F16121

| Pin | Circuit      | Circuit Function                                                |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | –            | no se usa                                                       |
| 2   | 914 (TN/OG)  | Bus SCP, +                                                      |
| 3   | –            | no se usa                                                       |
| 4   | 1205 (BK)    | Tierra                                                          |
| 5   | 651 (BK/YE)  | Tierra                                                          |
| 6   | –            | no se usa                                                       |
| 7   | 70 (LB/WH)   | Bus ISO                                                         |
| 8   | –            | no se usa                                                       |
| 9   | –            | no se usa                                                       |
| 10  | 915 (PK/LB)  | Bus SCP, –                                                      |
| 11  | –            | no se usa                                                       |
| 12  | –            | no se usa                                                       |
| 13  | 107 (VT)     | Señal programación módulo                                       |
| 14  | –            | no se usa                                                       |
| 15  | –            | no se usa                                                       |
| 16  | 1047 (LG/RD) | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes) |

**C252****14401**

A102  
Módulo transrecep-  
tor antirobo pasivo




F04257

| Pin | Circuit      | Circuit Function                                                     |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | 397 (BK/WH)  | Tierra                                                               |
| 2   | 20 (WH/LB)   | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 3   | 1216 (WH/LG) | RX, señal                                                            |
| 4   | 1215 (WH/LG) | TX, señal                                                            |

C256

14401

A43  
Módulo de bolsa de  
aire del pasajero




F03187

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                  |
|-----|-------------|---------------------------------------------------|
| 1   | 607 (LB/OG) | Bolsa de aire del pasajero, alimentación, monitor |
| 2   | —           | no se usa                                         |
| 3   | 616 (PK/BK) | Bolsa de aire del pasajero, vuelta                |

C263


12638

14A005



F02090

- (1) 32 (RD/LB)
- (2) 32 (RD/LB)




F02088

- (1) 32 (RD/LB)
- 32 (RD/LB)
- (2) 33 (WH/PK)
- 33 (WH/PK)

C257

14A005

N81  
Interruptor posición  
pedal embrague




| Pin | Circuit    | Circuit Function                                                   |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1   | 33 (WH/PK) | alimentación conmutada, al solenoide del motor de arranque         |
| 2   | 32 (RD/LB) | Voltaje suministrada en el arranque (protegido contra sobrecargas) |


C264

14A005

13B319



F10009




F10025

- (1) 174 (GY/BK)
- (2) 173 (DG/VT)
- (3) 172 (LB/RD)
- (4) 169 (LG/BK)
- (5) 168 RD/BK)
- (6) 167 (BN/OG)
- (7) 48
- (8) 48
- (9) —
- (10) —


C260

19B113

14401



F02053




F02050

- (1) 828 (VT/LB)
- (2) 239 (WH/OG)


# C265

13B319



F16034

14401



F16036

- (1) 2 (WH/LB)
- (2) 44 (LB)
- (3) 196 (DB/OG)
- (4) 682 (DB)
- (5) 3 (LG/WH)
- (6) 385 (WH/RD)
- (7) 632 (GY/OG)
- (8) 684 (PK/YE)
- (9) 9 (LG/OG)
- (10) 5 (OG/LB)
- (11) 13 (RD/BK)
- (12) 680 (LB/OG)
- (13) –
- (14) –
- (15) 15 (RD/YE)
- (16) 569 (DG)

# C278

14A005

N82  
Interruptor posición  
pedal freno




F02044

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | 10 (LG/RD)  | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes) |
| 2   | 810 (RD/LG) | Interruptor posición pedal freno, salida                        |

# C279

14A005

N405  
Interruptor del control  
de la transmisión




F04287

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                          |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 19 (LB/RD)  | Iluminación del panel de instrumentos, alimentación                       |
| 2   | 1205 (BK)   | Tierra                                                                    |
| 3   | 911 (WH/LG) | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)      |
| 4   | 224 (TN/WH) | PCM, hacia el interruptor de cancelación de sobremarcha de la transmisión |

# C277

14A005

N249  
Interruptor presión  
freno




| Pin | Circuit    | Circuit Function                                                |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | 10 (LG/RD) | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes) |
| 2   | 636 (OG)   | Interruptor presión freno                                       |

C280

14401

N452  
Interruptor del con-  
trol de tracción




F08060

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                                   |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 489 (PK/BK) | Voltaje, energizado sólo en run                                                    |
| 2   | 959 (GY)    | Interruptor de asistencia de tracción, alimentación, al módulo de control de ABS   |
| 3   | –           | no se usa                                                                          |
| 4   | 960 (BK/LB) | Indicador de asistencia de tracción apagada/encendida, al módulo de control de ABS |
| 5   | –           | no se usa                                                                          |
| 6   | 489 (PK/BK) | Voltaje, energizado sólo en run                                                    |
| 7   | 1205 (BK)   | Tierra                                                                             |
| 8   | 19 (LB/RD)  | Iluminación del panel de instrumentos, alimentación                                |

C282

14A005

N316  
Interruptor de corte  
de combustible por  
inercia (IFS)




F03239

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                     |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | –           | no se usa                                                            |
| 2   | 238 (DG/YE) | Relevador de la bomba de combustible, alimentación conmutada, salida |
| 3   | 787 (PK/BK) | Bomba de combustible, Potencia                                       |

C290a

14401

A11  
Radio (18806)




F16071

| Pin | Circuit      | Circuit Function                                                     |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | 19 (LB/RD)   | Iluminación del panel de instrumentos, alimentación                  |
| 2   | 1205 (BK)    | Tierra                                                               |
| 3   | 32 (RD/LB)   | Voltaje suministrada en el arranque (protegido contra sobrecargas)   |
| 4   | –            | no se usa                                                            |
| 5   | 802 (OG/RD)  | Bocina trasero derecho +                                             |
| 6   | 803 (BN/PK)  | Bocina trasero derecho –                                             |
| 7   | 805 (WH/LG)  | Bocina delantero derecho +                                           |
| 8   | 811 (DG/OG)  | Bocina delantero derecho –                                           |
| 9   | 828 (VT/LB)  | Voltaje suministrado en todo momento (protección so-<br>brevoltajes) |
| 10  | 1002 (BK/PK) | Voltaje en marcha o accesorios (protección sobrevoltajes)            |
| 11  | 694 (BK/LG)  | tierra del sistema de audio                                          |
| 12  | 800 (GY/LB)  | Bocina trasero izquierdo +                                           |
| 13  | 801 (TN/YE)  | Bocina trasero izquierdo –                                           |
| 14  | 804 (OG/LG)  | Bocina delantera izquierda +                                         |
| 15  | 813 (LB/WH)  | Bocina delantera izquierda –                                         |
| 16  | 694 (BK/LG)  | tierra del sistema de audio                                          |

C290b

19B113

A11  
Radio (18806)




F08197

| Pin | Circuit     | Circuit Function                             |
|-----|-------------|----------------------------------------------|
| 1   | 168 (RD/BK) | Radio (18806) – Bajos, Alimentado, –         |
| 2   | 167 (BN/OG) | Radio (18806) – Bajos, Alimentado, +         |
| 3   | 48          | Pantalla                                     |
| 4   | 173 (DG/VT) | Radio (18806), Bajos, Alimentado, atenuación |
| 5   | 172 (LB/RD) | Radio (18806), Bajos, Cruce, –               |
| 6   | 169 (LG/BK) | Radio (18806), Bajos, Cruce, +               |
| 7   | 48          | Pantalla                                     |
| 8   | 174 (GY/BK) | Radio (18806), Bajos, Cruce, atenuación      |

C290c

19B113

A11  
Radio (18806)




F20023

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                  |
|-----|-------------|---------------------------------------------------|
| 1   | –           | no se usa                                         |
| 2   | –           | no se usa                                         |
| 3   | –           | no se usa                                         |
| 4   | –           | no se usa                                         |
| 5   | –           | no se usa                                         |
| 6   | 595 (LB/RD) | Interruptor de radio en el volante, Radio (18806) |
| 7   | 595 (LB/RD) | Interruptor de radio en el volante, Radio (18806) |
| 8   | –           | no se usa                                         |
| 9   | 239 (WH/OG) | Sensor velocidad vehículo (VSS), +                |
| 10  | –           | no se usa                                         |
| 11  | –           | no se usa                                         |
| 12  | –           | no se usa                                         |
| 13  | –           | no se usa                                         |
| 14  | –           | no se usa                                         |
| 15  | –           | no se usa                                         |
| 16  | –           | no se usa                                         |

C294a

14401

P76  
Conjunto del interruptor  
selector de función




F04193

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                    |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1205 (BK)   | Tierra                                                              |
| 2   | 261 (OG/BK) | Motor soplador, al interruptor – Alimentado                         |
| 3   | 754 (LG/WH) | Interruptor del control de velocidad del soplador, a la resistencia |
| 4   | 752 (YE/RD) | Interruptor del control de velocidad del soplador, a la resistencia |

C294b

14401

P76  
Conjunto del inter-  
ruptor selector de  
función




F02243

| Pin | Circuit    | Circuit Function                                    |
|-----|------------|-----------------------------------------------------|
| 1   | 1205 (BK)  | Tierra                                              |
| 2   | 19 (LB/RD) | Iluminación del panel de instrumentos, alimentación |

C294c

14401

P76  
Conjunto del inter-  
ruptor selector de  
función




F04027

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                         |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------|
| 1   | 249 (DB/LG) | Potencia, Motor del ventilador, delantero                |
| 2   | 883 (PK/LB) | Voltaje en funcionamiento (protegido contra sobrecargas) |
| 3   | 181 (BN/OG) | Voltaje en funcionamiento (protegido contra sobrecargas) |
| 4   | 348 (VT)    | Señal de demanda de A/C                                  |


C300

14A005

14A546/14C719



F04271



F04271

- (1) 85 (BN/LB)
- (2) 1205 (BK)
- (3) 566 (DG)
- (4) 566 (DG)

C306

14A005

N63  
Interruptor freno  
mano




F01041

| Pin | Circuit    | Circuit Function                   |
|-----|------------|------------------------------------|
| 1   | 22 (LB/BK) | Alimentación del sistema de frenos |


C311

14A005

19B113



F02090




F02088

- (1) 694 (BK/LG)
- (2) 828 (VT/LB)
- 37 (YE)

- (1) –
- (2) 828 (VT/LB)


### C312

14B079



F08052

14401




F08050

- (1) 688 (GY/LB)
- (2) 1049 (BN/PK)
- (3) 588 (VT)
- (4) 296 (WH/VT)
- (5) -
- (6) 40 (LB/WH)
- (7) 1025 (BK)
- (8) 1025 (BK)


### C313

14401



F08058



14A005



F08058



- (1) 84 (VT/YE)
- (2) 32 (RD/LB)
- (3) 170 (RD/LB)
- (4) 186 (BN/LB)
- (5) 566 (DG)
- (6) 400 (LB/BK)
- (7) 226 (WH/BK)
- (8) 991 (TN/LB)

C314





- (1) 70 (LB/WH)
- (2) 904 (LG/RD)
- (3) 128 (VT/YE)
- (4) 10 (LG/RD)
- (5) 3 (LG/WH)
- (6) 848 (DG/OG)
- (7) 911 (WH/LG)
- (8) 688 (GY/LB)
- (9) 151 (LB/BK)
- (10) 29 (YE/WH)
- (11) 566 (DG)
- (12) 5 (OG/LB)
- (13) 65 (DG)
- (14) 327 (BK/OG)
- (15) 569 (DG)
- (16) 14 (BN)

C315



- (1) 804 (OG/LG)
- (2) 603 (DG)
- (3) 588 (VT)
- (4) 9 (LG/OG)
- (5) 813 (LB/WH)
- (6) 686 (TN/RD)
- (7) 810 (RD/LG)
- (8) 326 (WH/VT)
- (9) 801 (TN/YE)
- (10) 800 (GY/LB)
- (11) 803 (BN/PK)
- (12) 569 (DG)
- (13) 805 (WH/LG)
- (14) 811 (DG/OG)
- (15) 511 (LG)
- (16) 802 (OG/RD)

### C316




- (1) 566 (DG)
- (2) -
- (3) 979 (RD/LB)
- (4) 981 (RD/WH)
- (5) 983 (RD/LG)
- (6) 566 (DG)
- (7) -
- (8) -
- (9) 990 (YE/LB)
- (10) 980 (YE/WH)
- (11) 982 (YE/LG)
- (12) 1205 (BK)

### C323



**14A546/  
14C719**

N317  
Interruptor de hebilla del cinturón de seguridad



| Pin | Circuit    | Circuit Function                                          |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------|
| 1   | 85 (BN/LB) | Interruptor de hebilla del cinturón de seguridad, entrada |
| 2   | 1205 (BK)  | Tierra                                                    |

### C327




- (1) 828 (VT/LB)
- (2) 828 (VT/LB)
- (3) 829 (WH/VT)
- (4) 829 (WH/VT)

### C360

**14A699/  
14B084**

N216  
Interruptor de regulación del asiento, parte delantera del lado del conductor (14A701)




F08245

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                   |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1   | 983 (RD/LG) | Motor de altura posterior, arriba                                  |
| 2   | 566 (DG)    | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)    |
| 3   | 981 (RD/WH) | Motor para movimiento hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante |
| 4   | 1205 (BK)   | Tierra                                                             |
| 5   | 990 (YE/LB) | Motor de altura frontal, abajo                                     |
| 6   | 982 (YE/LG) | Motor de altura posterior, abajo                                   |
| 7   | 979 (RD/LB) | Motor de altura frontal, arriba                                    |
| 8   | 980 (YE/WH) | Motor para movimiento hacia adelante y hacia atrás, hacia atrás    |

C361

14B084

N445  
Interruptor de ajuste lumbar, parte delantera izquierda (14B691)




F02088

| Pin | Circuit    | Circuit Function                                                                                                                      |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 51 (BK/WH) | Interruptor de ajuste lumbar, parte delantera izquierda (14B691), a, Motor del compresor del soporte lumbar del asiento del conductor |
| 2   | 566 (DG)   | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)                                                                       |

C366

14B084

M231  
Motor del compresor del soporte lumbar del asiento del conductor




F02375

| Pin | Circuit    | Circuit Function                                                                                                                      |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 51 (BK/WH) | Interruptor de ajuste lumbar, parte delantera izquierda (14B691), a, Motor del compresor del soporte lumbar del asiento del conductor |
| 2   | 1205 (BK)  | Tierra                                                                                                                                |

C362

14C719

M227  
Motor de movimiento horizontal del asiento del conductor




F02094

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                   |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1   | 980 (YE/WH) | Motor para movimiento hacia adelante y hacia atrás, hacia atrás    |
| 2   | 981 (RD/WH) | Motor para movimiento hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante |

C380

14B079

N251  
Punto de alimentación




F03193

| Pin | Circuit      | Circuit Function                                                |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | 1049 (BN/PK) | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes) |
| 2   | —            | no se usa                                                       |
| 3   | 1205 (BK)    | Tierra                                                          |

C363

14C719

M228  
Motor de altura de la parte posterior del asiento del conductor




F02094

| Pin | Circuit     | Circuit Function                  |
|-----|-------------|-----------------------------------|
| 1   | 982 (YE/LG) | Motor de altura posterior, abajo  |
| 2   | 983 (RD/LG) | Motor de altura posterior, arriba |

C382

14C719

M229  
Motor de altura del frente del asiento del conductor




F02094

| Pin | Circuit     | Circuit Function                |
|-----|-------------|---------------------------------|
| 1   | 990 (YE/LB) | Motor de altura frontal, abajo  |
| 2   | 979 (RD/LB) | Motor de altura frontal, arriba |

### C395

14A005

Y17  
Bocina trasero izquierdo




F02048

| Pin | Circuit     | Circuit Function           |
|-----|-------------|----------------------------|
| 1   | 801 (TN/YE) | Bocina trasero izquierdo – |
| 2   | 800 (GY/LB) | Bocina trasero izquierdo + |

### C402b

18C620

R19  
Calefactor ventanilla trasera trasera




F01029

| Pin | Circuit | Circuit Function |
|-----|---------|------------------|
| 1   | 57 (BK) | Tierra           |

### C396

14A005

Y19  
Bocina trasero derecho




F02048

| Pin | Circuit     | Circuit Function         |
|-----|-------------|--------------------------|
| 1   | 803 (BN/PK) | Bocina trasero derecho – |
| 2   | 802 (OG/RD) | Bocina trasero derecho + |


### C405

19B516



F06257

14A005



F06138

- (1) 705 (LG/OG)
- (2) 1205 (BK)
- (3) 569 (DG)
- (4) 84 (VT/YE)
- (5) 14 (BN)
- (6) 486 (BN/WH)

### C402a

18C619

R19  
Calefactor ventanilla trasera trasera




F01029

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                            |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 687 (GY/YE) | Voltaje en funcionamiento (protegido contra sobrecargas)                    |
|     | 186 (BN/LB) | Relevador del desempañador de la ventanilla trasera, alimentación conmutada |


### C406

13410



F04271

14A005




F04271

- (1) 9 (LG/OG)
- (2) 140 (BK/PK)
- (3) 14 (BN)
- (4) 1205 (BK)


C408

13407



F04271

14A005



F04271

(1) 5 (OG/LB)


(2) 140 (BK/PK)

(3) 14 (BN)

(4) 1205 (BK)


C423

14A005



F06089

19B113



F06138

(1) 828 (VT/LB)

(2) 828 (VT/LB)

(3) 694 (BK/LG)

(4) 829 (WH/VT)

(5) 829 (WH/VT)

(6) 694 (BK/LG)

C410

18C619



F01031

14A005




F01031

(1) 687 (GY/YE)

(1) 186 (BN/LB)

C428

13A625



F02237


E57

Luz compartimento motor

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                        |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------|
| 1   | 486 (BN/WH) | Relevador de desbloqueo de la puerta posterior, control |
| 2   | 705 (LG/OG) | Módulo electrónico genérico (GEM), a, luces de cortesía |


C411

19B113



F06089

14A005



F06138

(1) 822 (BK/LG)

(2) 287 (BK/WH)

(3) 828 (VT/LB)

(4) 822 (BK/LG)

(5) 287 (BK/WH)

(6) 694 (BK/LG)

(1) 822 (BK/LG)

(2) 287 (BK/WH)

(3) 37 (YE)


(4) 822 (BK/LG)

(5) 287 (BK/WH)

(6) 694 (BK/LG)

C430

19B516



F03239


Y212

Relevador de liberación de la tapa del compartimento de equipaje

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                                                 |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 486 (BN/WH) | Relevador de desbloqueo de la puerta posterior, control                                          |
| 2   | 84 (VT/YE)  | Relevador de liberación de la tapa del compartimento de equipaje, alimentación conmutada, salida |
| 3   | 1205 (BK)   | Tierra                                                                                           |


C431

14A005



F04271

19B113




F04271

- (1) 174 (GY/BK)
- (2) 172 (LB/RD)
- (3) 1205 (BK) 48
- (4) 169 (LG/BK)


C432

19B516



- (1) 705 (LG/OG)
- (2) 1205 (BK)
- (3) 569 (DG)
- (4) 486 (BN/WH)

13A625




F04139

C433

14A005

A195  
Módulo de alimenta-  
ción de la bomba de  
combustible




F10009

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                                              |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 922 (WH/RD) | Módulo de alimentación de la bomba de combustible, a, Módulo de control del tren motriz (PCM) |
| 2   | 1205 (BK)   | Tierra                                                                                        |
| 3   | 366 (RD/BK) | Bomba de combustible, +                                                                       |
| 4   | —           | no se usa                                                                                     |
| 5   | —           | no se usa                                                                                     |
| 6   | —           | no se usa                                                                                     |
| 7   | 928 (LB/OG) | Módulo del controlador de la bomba de combustible                                             |
| 8   | —           | no se usa                                                                                     |
| 9   | 787 (PK/BK) | Bomba de combustible, Potencia                                                                |
| 10  | 513 (BN/PK) | Bomba de combustible, —                                                                       |

C438


19B113



F10009

- (1) 167 (BN/OG)
- (2) 168 (RD/BK)
- (3) 169 (LG/BK)
- (4) 172 (LB/RD)
- (5) 173 (DG/VT)
- (6) 174 (GY/BK)
- (7) -
- (8) -
- (9) 48
- (10) 48

14A005




F10025

- (1) 167 (BN/OG)
- (2) 168 (RD/BK)
- (3) 169 (LG/BK)
- (4) 172 (LB/RD)
- (5) 173 (DG/VT)
- (6) 174 (GY/BK)
- (7) -
- (8) -
- (9) 48
- (10) 48

C451

13410

E105  
Luz marcha atrás  
IZQ.




F02223

| Pin | Circuit     | Circuit Function                     |
|-----|-------------|--------------------------------------|
| 1   | 1205 (BK)   | Tierra                               |
| 2   | 140 (BK/PK) | Voltaje suministrada en marcha atrás |

C452

19B516

E34  
Luz placa izda.




F02086

| Pin | Circuit   | Circuit Function           |
|-----|-----------|----------------------------|
| 1   | 14 (BN)   | Potencia, Luces exteriores |
| 2   | 1205 (BK) | Tierra                     |

C461

13407

E109  
Luz marcha atrás  
DER.




F02223

| Pin | Circuit     | Circuit Function                     |
|-----|-------------|--------------------------------------|
| 1   | 1205 (BK)   | Tierra                               |
| 2   | 140 (BK/PK) | Voltaje suministrada en marcha atrás |

C462

19B516

E35  
Luz placa dcha.




F02086

| Pin | Circuit   | Circuit Function           |
|-----|-----------|----------------------------|
| 1   | 14 (BN)   | Potencia, Luces exteriores |
| 2   | 1205 (BK) | Tierra                     |

# C463

## 14A005

M12  
Bomba de combustible




F08050

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                    |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1   | —           | no se usa                                                           |
| 2   | 351 (BN/WH) | Referencia, voltaje                                                 |
| 3   | 359 (GY/RD) | señal, vuelta                                                       |
| 4   | 791 (RD/PK) | Sensor de solenoide de control de presión del tanque de combustible |
| 5   | 327 (BK/OG) | Tierra                                                              |
| 6   | 513 (BN/PK) | Bomba de combustible, —                                             |
| 7   | 366 (RD/BK) | Bomba de combustible, +                                             |
| 8   | 29 (YE/WH)  | Emisor del indicador del combustible/bomba de combustible           |

# C475b

## 13A265

E174  
Tercera luz de freno




F02237

| Pin | Circuit   | Circuit Function                                           |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------|
| 1   | 569 (DG)  | Interruptor posición pedal freno, hacia las luces de freno |
|     | 569 (DG)  | Interruptor posición pedal freno, hacia las luces de freno |
| 2   | 1205 (BK) | Tierra                                                     |
|     | 1205 (BK) | Tierra                                                     |

# C475c

## 13A265

E174  
Tercera luz de freno




F02237

| Pin | Circuit   | Circuit Function                                           |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------|
| 1   | 569 (DG)  | Interruptor posición pedal freno, hacia las luces de freno |
|     | 569 (DG)  | Interruptor posición pedal freno, hacia las luces de freno |
| 2   | 1205 (BK) | Tierra                                                     |
|     | 1205 (BK) | Tierra                                                     |

# C475a

## 13A265

E174  
Tercera luz de freno




F02237

| Pin | Circuit   | Circuit Function                                           |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------|
| 1   | 569 (DG)  | Interruptor posición pedal freno, hacia las luces de freno |
| 2   | 1205 (BK) | Tierra                                                     |

# C475d

## 13A265

E174  
Tercera luz de freno




F02237

| Pin | Circuit   | Circuit Function                                           |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------|
| 1   | 569 (DG)  | Interruptor posición pedal freno, hacia las luces de freno |
|     | 569 (DG)  | Interruptor posición pedal freno, hacia las luces de freno |
| 2   | 1205 (BK) | Tierra                                                     |
|     | 1205 (BK) | Tierra                                                     |

C481

13410

E210  
Luz lateral posterior  
izquierda




| Pin | Circuit   | Circuit Function           |
|-----|-----------|----------------------------|
| 1   | 1205 (BK) | Tierra                     |
| 2   | 14 (BN)   | Potencia, Luces exteriores |

C482

13407

E211  
Luz lateral posterior  
derecha




| Pin | Circuit   | Circuit Function           |
|-----|-----------|----------------------------|
| 1   | 1205 (BK) | Tierra                     |
| 2   | 14 (BN)   | Potencia, Luces exteriores |

C484

14A005

Y17  
Bocina trasero iz-  
quierdo




F02048

| Pin | Circuit     | Circuit Function           |
|-----|-------------|----------------------------|
| 1   | 801 (TN/YE) | Bocina trasero izquierdo – |
| 2   | 800 (GY/LB) | Bocina trasero izquierdo + |

C485

14A005

Y19  
Bocina trasero dere-  
cho




F02048

| Pin | Circuit     | Circuit Function         |
|-----|-------------|--------------------------|
| 1   | 803 (BN/PK) | Bocina trasero derecho – |
| 2   | 802 (OG/RD) | Bocina trasero derecho + |

C508

14631

N416  
Interruptor principal para  
abrir/cerrar puertas/ventanas




F15029

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                                      |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | –           | no se usa                                                                             |
| 2   | 1014 (VT)   | Relevador de desbloqueo de puerta del conductor, salida                               |
| 3   | 326 (WH/VT) | Voltaje suministrado en todo momento (protección so-<br>brevoltajes)                  |
| 4   | 129 (LG)    | Relevador de desbloqueo de puerta del conductor, salida                               |
| 5   | –           | no se usa                                                                             |
| 6   | 991 (TN/LB) | Interruptor principal de regulación de la ventanilla (14529),<br>alimentación, abajo  |
| 7   | 1205 (BK)   | Tierra                                                                                |
| 8   | 314 (TN/LB) | Interruptor de ventana, alimentación, frente derecho, abajo                           |
| 9   | 1205 (BK)   | Tierra                                                                                |
| 10  | 400 (LB/BK) | Voltaje en marcha o accesorios (protección sobrevoltajes)                             |
| 11  | 400 (LB/BK) | Voltaje en marcha o accesorios (protección sobrevoltajes)                             |
| 12  | 1205 (BK)   | Tierra                                                                                |
| 13  | 992 (WH/BK) | Interruptor principal de regulación de la ventanilla<br>(14529), alimentación, arriba |
| 14  | 1205 (BK)   | Tierra                                                                                |
| 15  | 313 (WH/YE) | Interruptor de ventana, alimentación, frente derecho, arriba                          |

### C516

#### 14631

M259  
Espejo retrovisor  
exterior, izquierdo




F03177

| Pin | Circuit  | Circuit Function                                                       |
|-----|----------|------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 540 (RD) | Movimiento del espejo hacia la derecha y hacia la izquierda, izquierdo |
| 2   | 541 (DB) | Movimiento del espejo hacia arriba y hacia abajo, izquierdo            |
| 3   | 542 (YE) | Motor de espejo, alimentación                                          |

### C525

#### 14631

M241  
Accionador de aseguramiento de puerta, delantero izquierdo




F02116

| Pin | Circuit      | Circuit Function                                                       |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1015 (RD/WH) | Accionador de bloqueo de puertas, alimentación, Lado frontal izquierdo |
| 2   | 163 (RD/OG)  | Desaseguramiento de puerta, Lado frontal izquierdo                     |

### C518

#### 14631

M243  
Motor de ventanilla eléctrica, frente izquierda




| Pin | Circuit     | Circuit Function                                        |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------|
| 1   | 226 (WH/BK) | Motor de ventanilla eléctrica, frente izquierda, abajo  |
| 2   | 992 (WH/BK) | Motor de ventanilla eléctrica, frente izquierda, arriba |

### C526

#### 14631

N84  
Interruptor puerta delantera izquierda abierta




F02379

| Pin | Circuit     | Circuit Function                               |
|-----|-------------|------------------------------------------------|
| 1   | 1205 (BK)   | Tierra                                         |
| 2   | 765 (YE/BK) | Interruptor puerta delantera izquierda abierta |

### C523

#### 14631

Y28  
Bocina delantera izquierda




F02048

| Pin | Circuit     | Circuit Function             |
|-----|-------------|------------------------------|
| 1   | 813 (LB/WH) | Bocina delantera izquierda - |
| 2   | 804 (OG/LG) | Bocina delantera izquierda + |

C527

14631

N409  
Interruptor del espejo retrovisor exterior (17B676)




F08056

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                     |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | 326 (WH/VT) | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)      |
| 2   | —           | no se usa                                                            |
| 3   | 541 (DB)    | Movimiento del espejo hacia arriba y hacia abajo, izquierdo          |
| 4   | 540 (RD)    | Movimiento del espejo hacia la derecha y hacia la izquierda          |
| 5   | 1205 (BK)   | Tierra                                                               |
| 6   | 542 (YE)    | Motor de espejo, alimentación                                        |
| 7   | 544 (VT)    | Movimiento del espejo hacia arriba y hacia abajo, derecha            |
| 8   | 543 (DG)    | Movimiento del espejo hacia la derecha y hacia la izquierda, derecha |

C536

14631

Y258  
Altavoz de graves, delantero izquierdo




F02048

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                   |
|-----|-------------|----------------------------------------------------|
| 1   | 287 (BK/WH) | Amplificador de bajos, al Bocina para bajos graves |
| 2   | 822 (BK/LG) | Amplificador de bajos, al Bocina para bajos graves |

C537

14631

N416  
Interruptor principal para abrir/cerrar puertas/ventanas




F16139

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                                  |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | —           | no se usa                                                                         |
| 2   | 1014 (VT)   | Relevador de desbloqueo de puerta del conductor, salida                           |
| 3   | 326 (WH/VT) | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)                   |
| 4   | 129 (LG)    | Relevador de desbloqueo de puerta del conductor, salida                           |
| 5   | —           | no se usa                                                                         |
| 6   | 992 (WH/BK) | Motor de ventanilla eléctrica, frente izquierda, arriba                           |
| 7   | 313 (WH/YE) | Interruptor de ventana, alimentación, frente derecho, arriba                      |
| 8   | 991 (TN/LB) | Interruptor principal de regulación de la ventanilla (14529), alimentación, abajo |
| 9   | 314 (TN/LB) | Interruptor de ventana, alimentación, frente derecho, abajo                       |
| 10  | 317 (GY/OG) | Interruptor de ventana, alimentación, posterior izquierdo, abajo                  |
| 11  | 320 (RD/BK) | Interruptor de ventana, alimentación, posterior derecho, abajo                    |
| 12  | 316 (YE/LB) | Interruptor de ventana, alimentación, posterior izquierdo, arriba                 |
| 13  | 319 (YE/BK) | Interruptor de ventana, alimentación, posterior derecho, arriba                   |
| 14  | 1205 (BK)   | Tierra                                                                            |
| 15  | 400 (LB/BK) | Voltaje en marcha o accesorios (protección sobrevoltajes)                         |
| 16  | 194 (PK)    | Traba de ventanas, salida conmutada                                               |

# C602

14630

N85  
Interruptor puerta  
delantera derecha  
abierta




F02379

| Pin | Circuit     | Circuit Function                             |
|-----|-------------|----------------------------------------------|
| 1   | 1205 (BK)   | Tierra                                       |
| 2   | 761 (GY/RD) | Interruptor puerta delantera derecha abierta |

# C622

14630

M260  
Espejo retrovisor  
exterior, derecho




F03177

| Pin | Circuit  | Circuit Function                                                     |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | 544 (VT) | Movimiento del espejo hacia arriba y hacia abajo, derecha            |
| 2   | 543 (DG) | Movimiento del espejo hacia la derecha y hacia la izquierda, derecha |
| 3   | 542 (YE) | Motor de espejo, alimentación                                        |

# C603

14630

M242  
Accionador de ase-  
guramiento de puer-  
ta, delantero dere-  
cho




F02116

| Pin | Circuit      | Circuit Function                                                       |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1015 (RD/WH) | Accionador de bloqueo de puertas, alimentación, Lado frontal izquierdo |
| 2   | 163 (RD/OG)  | Desaseguramiento de puerta, Lado frontal derecho                       |

# C623

14630

M244  
Motor de ventanilla  
eléctrica, frente der-  
echa




| Pin | Circuit     | Circuit Function                       |
|-----|-------------|----------------------------------------|
| 1   | 334 (RD/YE) | Motor de ventana, alimentación, abajo  |
| 2   | 333 (YE/RD) | Motor de ventana, alimentación, arriba |

# C612

14630

Y18  
Bocina delantero  
derecho




F02048

| Pin | Circuit     | Circuit Function            |
|-----|-------------|-----------------------------|
| 1   | 811 (DG/OG) | Bocina delantero derecho, - |
| 2   | 805 (WH/LG) | Bocina delantero derecho, + |

# C628

14630

Y259  
Altavoz de graves,  
delantero derecho




F02048

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                   |
|-----|-------------|----------------------------------------------------|
| 1   | 287 (BK/WH) | Amplificador de bajos, al Bocina para bajos graves |
| 2   | 822 (BK/LG) | Amplificador de bajos, al Bocina para bajos graves |

C629

14630

N627  
Interruptor de cierre  
de la puerta/ventana  
del acompañante




| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | —           | no se usa                                                       |
| 2   | 119 (PK/YE) | Interruptor de aseguramiento de puertas, entrada                |
| 3   | 326 (WH/VT) | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes) |
| 4   | 120 (PK/LG) | Desaseguramiento de puerta, interruptor, entrada                |
| 5   | —           | no se usa                                                       |
| 6   | 334 (RD/YE) | Motor de ventana, alimentación, abajo                           |
| 7   | 313 (WH/YE) | Interruptor de ventana, alimentación, frente derecho, arriba    |
| 8   | 194 (PK)    | Voltaje en marcha o accesorios (protección sobrevoltajes)       |
|     | 194 (PK)    | Traba de ventanas, salida conmutada                             |
| 9   | 314 (TN/LB) | Interruptor de ventana, alimentación, frente derecho, abajo     |
| 10  | 333 (YE/RD) | Motor de ventana, alimentación, arriba                          |

C906

14334/  
14335

E31  
Luz de espejo de  
vanidad dcha.




F02259

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                        |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------|
| 1   | 1205 (BK)   | Tierra                                                  |
| 2   | 705 (LG/OG) | Módulo electrónico genérico (GEM), a, luces de cortesía |

C907

14334/  
14335

E30  
Luz de espejo de  
vanidad izqda.




F02259

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                        |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------|
| 1   | 1205 (BK)   | Tierra                                                  |
| 2   | 705 (LG/OG) | Módulo electrónico genérico (GEM), a, luces de cortesía |

C929

14334

E238  
Ensamble de luces  
interiores/de lectura,  
asientos delanteros




F03239

| Pin | Circuit      | Circuit Function                                        |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------|
| 1   | 1034 (BK/WH) | Luz de techo delantera, Interruptores, al módulo        |
| 2   | 1205 (BK)    | Tierra                                                  |
| 3   | 705 (LG/OG)  | Módulo electrónico genérico (GEM), a, luces de cortesía |

C978

14335

E208  
Luz para lectura de  
mapas




F04315

| Pin | Circuit      | Circuit Function                                        |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------|
| 1   | 1205 (BK)    | Tierra                                                  |
| 2   | 705 (LG/OG)  | Módulo electrónico genérico (GEM), a, luces de cortesía |
| 3   | —            | no se usa                                               |
| 4   | 1034 (BK/WH) | Luz de techo delantera, Interruptores, al módulo        |

# C1001

14290

K316  
Relevador de veloci-  
dad alta/baja del  
limpiaparabrisas




F05129

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                                                     |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30  | 61 (YE/RD)  | Relevador del motor del limpiaparabrisas, máximo/míni-<br>mo, entrada                                |
| 85  | 65 (DG)     | Voltaje en marcha o accesorios (protección sobrevoltajes)                                            |
| 86  | 647 (GY/LB) | Relevador de velocidad alta/baja del limpiaparabrisas,<br>control                                    |
| 87  | 58 (WH)     | Relevador de velocidad alta/baja del limpiaparabrisas,<br>alimentación conmutada, salida, Alimentado |
| 87A | 56 (DB/OG)  | Relevador de velocidad alta/baja del limpiaparabrisas,<br>alimentación conmutada, salida, Cruce      |

# C1002

14290

K140  
Relevador funcionamiento/  
detención limpiaparabrisas




F05110

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                               |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 646 (YE/WH) | Relevador funcionamiento/detención limpiaparabrisas,<br>control                |
| 2   | 65 (DG)     | Voltaje en marcha o accesorios (protección sobrevoltajes)                      |
| 3   | 61 (YE/RD)  | Relevador del motor del limpiaparabrisas, máximo/míni-<br>mo, entrada          |
| 4   | 28 (BK/PK)  | Relevador funcionamiento/detención limpiaparabrisas,<br>alimentación conmutada |
| 5   | 65 (DG)     | Voltaje en marcha o accesorios (protección sobrevoltajes)                      |

# C1007

14290

K26  
Relevador faro anti-  
niebla delantero




F05129

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                      |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 30  | 477 (LB/BK) | Voltaje suministrado en todo momento (protección so-<br>brevoltajes)  |
| 85  | 275 (YE)    | Relevador faro antiniebla delantero, control                          |
| 86  | 188 (WH/BK) | Energizado cuando los faros delanteros están encendidos               |
| 87  | 478 (TN/OG) | Relevador faro antiniebla delantero, salida, a, luces anti-<br>niebla |
| 87A | —           | no se usa                                                             |


# C1010

12A581

9D930/12B637



F08052




F08050

- (1) 390 (TN/YE)
- (2) 389 (WH/BK)
- (3) 1087 (OG)
- (4) 1145 (LB/BK)
- (5) 1143 (WH/BK)
- (6) 1144 (YE/BK)
- (7) 392 (RD/LG)
- (8) 393 (VT/LG)

C1017

14290

K22  
Relevador motor arranque




| Pin | Circuit      | Circuit Function                                                |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 30  | 1050 (LG/VT) | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes) |
| 85  | 33 (WH/PK)   | alimentación conmutada, al solenoide del motor de arranque      |
| 86  | 1205 (BK)    | Tierra                                                          |
| 87  | 262 (BN/PK)  | Relevador motor arranque, salida                                |
| 87A | –            | no se usa                                                       |

C1021

14290


E1  
Faro izquierdo




| Pin | Circuit      | Circuit Function                                                    |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1   | 12 (LG/BK)   | Potencia, Energizado cuando las luces de carretera están encendidas |
| 2   | 1205 (BK)    | Tierra                                                              |
| 3   | 1055 (WH/LG) | Faro izquierdo – alimentación con fusible                           |

C1019

12A581



12B566




- (1) 359 (GY/RD)
- (2) 743 (GY)
- (3) 361 (RD)
- (4) 969 (BK)
- (5) –
- (6) –
- (7) 967 (LB/RD)
- (8) 968 (TN/LB)

C1023

14290

E164  
Luz del intermitente/  
de estacionamiento  
delantera izquierda




| Pin | Circuit   | Circuit Function                              |
|-----|-----------|-----------------------------------------------|
| 1   | 1205 (BK) | Tierra                                        |
| 2   | 14 (BN)   | Potencia, Luces exteriores                    |
| 3   | 3 (LG/WH) | Luces de giro, alimentación, frente izquierdo |

## C1030

### 14290

A253  
Módulo de faros de  
día (DRL)



F06110

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                    |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1   | 13 (RD/BK)  | Potencia, Energizado cuando las luces de cruce están encendidas     |
| 2   | 477 (LB/BK) | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)     |
| 3   | 298 (VT/OG) | Voltaje en funcionamiento (protegido contra sobrecargas)            |
| 4   | 1205 (BK)   | Tierra                                                              |
| 5   | 12 (LG/BK)  | Potencia, Energizado cuando las luces de carretera están encendidas |
| 6   | 22 (LB/BK)  | Alimentación del sistema de frenos                                  |

## C1035a

### 12B637/

### 14305

P93  
Caja de conexiones  
de la batería (BJB)




F01025

| Pin | Circuit  | Circuit Function                                                      |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1   | 290 (GY) | Voltaje suministrado en todas las ocasiones (acoplamiento de fusible) |
|     | 290 (GY) | Voltaje suministrado en todas las ocasiones (acoplamiento de fusible) |

## C1035b

### 14B060

P93  
Caja de conexiones  
de la batería (BJB)




F01129

| Pin | Circuit   | Circuit Function      |
|-----|-----------|-----------------------|
| 1   | 2037 (VT) | Cable de la batería + |


## C1033

### 14B060



F02085

### 12B637




F02072

- (1) 31 (WH/RD)  
(2) -

## C1041

### 14290

E7  
Faro derecho




F03169

| Pin | Circuit      | Circuit Function                                                    |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1   | 12 (LG/BK)   | Potencia, Energizado cuando las luces de carretera están encendidas |
| 2   | 1205 (BK)    | Tierra                                                              |
| 3   | 1056 (DB/LG) | Faro derecho – alimentación con fusible                             |

C1043

12A581

E166  
Luz del intermitente/  
de estacionamiento  
delantera derecha




F03099

| Pin | Circuit   | Circuit Function                            |
|-----|-----------|---------------------------------------------|
| 1   | 1205 (BK) | Tierra                                      |
| 2   | 14 (BN)   | Potencia, Luces exteriores                  |
| 3   | 2 (WH/LB) | Luces de giro, alimentación, frente derecho |


C1045

12B637



F16020

12A581




F16093

- (1) 1025 (OG/YE)
- (2) 1021 (LG/YE)
- (3) 1030 (DG/VT)
- (4) 1029 (WH/RD)
- (5) 392 (RD/LG)
- (6) 140 (BK/PK)
- (7) -
- (8) 970 (DG/WH)
- (9) 1087 (OG)
- (10) 389 (WH/BK)
- (11) -
- (12) -
- (13) 390 (TN/YE)
- (14) 388 (YE/LB)
- (15) 94 (RD/BK)
- (16) 393 (VT/LG)


C1046

14A005



F08052

14290




F08050

- (1) 28 (BK/PK)
- (2) -
- (3) 848 (DG/OG)
- (4) 647 (GY/LB)
- (5) -
- (6) -
- (7) 3 (LG/WH)
- (8) 646 (YE/WH)

**C1048****12A581**

M37  
Motor ventilador re-  
frigeración motor




F04213

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                              |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1205 (BK)   | Tierra                                                                        |
| 2   | 229 (RD/OG) | Relevador de control del ventilador de baja velocidad, alimentación conmutada |
| 3   | —           | no se usa                                                                     |
| 4   | 638 (OG/LB) | Relevador de control del ventilador de alta velocidad, salida                 |

**C1066****9D930/  
12B637**

Y133  
Válvula de control  
de ralentí (IAC)




F02111

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                     |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | 361 (RD)    | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 2   | 264 (WH/LB) | Válvula de control de ralentí (IAC), control                         |

**C1064****12B637**

B10  
Sensor (ECT) tem-  
peratura refrigerante  
motor




F02091

| Pin | Circuit     | Circuit Function    |
|-----|-------------|---------------------|
| 1   | 354 (LG/RD) | Referencia, voltaje |
| 2   | 359 (GY/RD) | señal, vuelta       |

**C1068****12B637**

B257  
Sensor del trans-  
ductor de presión  
del sistema EGR  
(DPFE)




F03071

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                    |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1   | 351 (BN/WH) | Referencia, voltaje                                                 |
| 2   | 359 (GY/RD) | señal, vuelta                                                       |
| 3   | 352 (BN/LG) | Sensor de realimentación de presión diferencial EGR (DPFE), entrada |

**C1065****9D930**

T1  
Bobina de encendido




F04162

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                     |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | 526 (DB/LG) | PCM, a, Bobina de encendido                                          |
| 2   | 528 (PK/WH) | PCM, a, Bobina de encendido                                          |
| 3   | 527 (RD/LB) | PCM, a, Bobina de encendido                                          |
| 4   | 20 (WH/LB)  | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |

**C1072****9D930/  
12B637**

Y205  
Solenoido del regu-  
lador de vacío EGR




F02101

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                     |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | 391 (RD/YE) | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |
| 2   | 360 (BN/PK) | Regulador de vacío EGR (EVR), control                                |

C1078

12A581

N126  
Interrupor de presión alta del aire acondicionado (19D594)




F04207

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                                                                                        |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 420 (DB/YE) | Interrupor de presión de activación y desactivación del embrague del A/C, a, Interrupor de presión alta del aire acondicionado (19D594) |
| 2   | 439 (TN/LG) | Interrupor de presión del A/C, señal                                                                                                    |
| 3   | 1205 (BK)   | Tierra                                                                                                                                  |
| 4   | 198 (DG/OG) | Interrupor presión doble, señal                                                                                                         |

C1100b

14B060

O1  
Batería




F01059

| Pin | Circuit   | Circuit Function      |
|-----|-----------|-----------------------|
| 1   | 2057 (BK) | Cable de la batería – |

C1107

15525

B110  
Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS)




F02031

| Pin | Circuit     | Circuit Function                             |
|-----|-------------|----------------------------------------------|
| 1   | 359 (GY/RD) | señal, vuelta                                |
| 2   | 970 (DG/WH) | Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS) |

C1100a

14B060

O1  
Batería




F01059

| Pin | Circuit   | Circuit Function       |
|-----|-----------|------------------------|
| 1   | 2037 (RD) | Cable de la batería, + |

C1130

9D930

B257  
Sensor del transductor de presión del sistema EGR (DPFE)




F03161

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                    |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1   | 351 (BN/WH) | Referencia, voltaje                                                 |
| 2   | 359 (GY/RD) | señal, vuelta                                                       |
| 3   | 352 (BN/LG) | Sensor de realimentación de presión diferencial EGR (DPFE), entrada |

# C1147


12A581



F02004

- (1) 229 (RD/OG)
- (2) 229 (RD/OG)


14K095



F02395


# C1168

7C078/15525/12B637



F08052

7C078/9D930/15525




F08050

- (1) 390 (TN/YE)
- (2) 389 (WH/BK)
- (3) 1087 (OG)
- (4) 1145 (LB/BK)
- (5) 1143 (WH/BK)
- (6) 1144 (YE/BK)
- (7) 392 (RD/LB)
- (8) 393 (VT/LG)


# C1148

9D930/12B637



F16020

7C078/15525




F16093

- |                 |                  |                 |                  |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| (1) 1087 (OG)   | (10) 359 (GY/RD) | (1) 1087 (OG)   | (9) 925 (WH/YE)  |
| 1102 (YE/LG)    | (11) 94 (RD/BK)  | 1102 (YE/LG)    | 94 (RD/BK)       |
| (2) 33 (WH/PK)  | 393 (VT/LG)      | (2) 33 (WH/PK)  | (10) 359 (GY/RD) |
| 970 (DG/WH)     | (12) 199 (LB/YE) | 970 (DG/WH)     | (11) 94 (RD/BK)  |
| (3) 32 (RD/LB)  | 392 (RD/LG)      | 32 (RD/LB)      | 393 (VT/LG)      |
| 389 (WH/BK)     | (13) 361 (RD)    | (3) 32 (RD/LB)  | (12) 199 (LB/YE) |
| (4) 140 (BK/PK) | 359 (GY/RD)      | 389 (WH/BK)     | 392 (RD/LG)      |
| (5) 391 (RD/YE) | (14) 924 (BN/OG) | (4) 140 (BK/PK) | (13) 361 (RD)    |
| (6) 237 (OG/YE) | (15) 970 (DG/WH) | (5) 391 (RD/YE) | 359 (GY/RD)      |
| (7) 923 (OG/BK) | 390 (TN/YE)      | (6) 237 (OG/YE) | (14) 924 (BN/OG) |
| (8) 315 (VT/OG) | (16) 388 (YE/LB) | (7) 923 (OG/BK) | (15) 970 (DG/WH) |
| (9) 925 (WH/YE) |                  | (8) 315 (VT/OG) | 340 (TN/YE)      |
| 94 (RD/BK)      |                  |                 | (16) 388 (YE/LB) |

# C1181

9D930/  
12B559

Y108  
Inyector 1



F02054

| Pin | Circuit  | Circuit Function                                                     |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | 555 (TN) | Inyector de combustible 1, control                                   |
| 2   | 361 (RD) | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |

C1182

9D930/  
12B637

Y109  
Inyector 2




F02054

| Pin | Circuit  | Circuit Function                                                     |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | 556 (WH) | Inyector de combustible 2, control                                   |
| 2   | 361 (RD) | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |

C1185

9D930/  
12B637

Y112  
Inyector 5




F02054

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                     |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | 559 (TN/BK) | Inyector de combustible 5, control                                   |
| 2   | 361 (RD)    | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |

C1183

9D930/  
12B637

Y110  
Inyector 3




F02054

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                     |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | 557 (BN/YE) | Inyector de combustible 3, control                                   |
| 2   | 361 (RD)    | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |

C1186

9D930/  
12B637

Y113  
Inyector 6




F02054

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                     |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | 560 (LG/OG) | Inyector de combustible 6, control                                   |
| 2   | 361 (RD)    | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |

C1184

9D930/  
12B637

Y111  
Inyector 4



F02054

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                     |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | 558 (BN/LB) | Inyector de combustible 4, control                                   |
| 2   | 361 (RD)    | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |

C1196

9D930

U1  
Condensador trans-  
formador encendido



F01031

| Pin | Circuit    | Circuit Function                                                     |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | 20 (WH/LB) | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |

**C1256****14290**H3  
Claxon tono alto


F01029

| Pin | Circuit | Circuit Function                                 |
|-----|---------|--------------------------------------------------|
| 1   | 1 (DB)  | Relevador claxon, alimentación conmutada, salida |
|     | 1 (DB)  | Relevador claxon, alimentación conmutada, salida |

**C1261****14290**H2  
Claxon tono bajo

F01029

| Pin | Circuit | Circuit Function                                 |
|-----|---------|--------------------------------------------------|
| 1   | 1 (DB)  | Relevador claxon, alimentación conmutada, salida |

**C1262****12A581**A426  
Módulo del Relé de Control Constante (CCRM)


| Pin | Circuit      | Circuit Function                                                              |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 229 (RD/OG)  | Relevador de control del ventilador de baja velocidad, alimentación conmutada |
| 2   | 229 (RD/OG)  | Relevador de control del ventilador de baja velocidad, alimentación conmutada |
| 3   | 554 (YE/BK)  | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)               |
| 4   | 554 (YE/BK)  | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)               |
| 5   | 238 (DG/YE)  | Relevador de la bomba de combustible, alimentación conmutada, salida          |
| 6   | 638 (OG/LB)  | Relevador de control del ventilador de alta velocidad, salida                 |
| 7   | 638 (OG/LB)  | Relevador de control del ventilador de alta velocidad, salida                 |
| 8   | 38 (BK/OG)   | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)               |
| 9   | —            | no se usa                                                                     |
| 10  | 38 (BK/OG)   | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)               |
| 11  | 1059 (LB/OG) | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)               |
| 12  | 361 (RD)     | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)          |
| 13  | 20 (WH/LB)   | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)          |
| 14  | 228 (DB)     | Relevador de control del ventilador de baja velocidad, control                |
| 15  | 570 (BK/WH)  | Tierra                                                                        |
| 16  | 1205 (BK)    | Tierra                                                                        |
| 17  | 639 (LG/VT)  | Relevador de control del ventilador de alta velocidad, control                |
| 18  | 1205 (BK)    | Tierra                                                                        |
| 19  | —            | no se usa                                                                     |
| 20  | —            | no se usa                                                                     |
| 21  | 198 (DG/OG)  | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)               |
| 22  | 331 (PK/YE)  | Relevador del embrague A/C, control                                           |
| 23  | 347 (BK/YE)  | Relevador del embrague A/C, salida conmutada                                  |
| 24  | 1118 (RD)    | Relevador del módulo PCM, salida                                              |

C1312

12B637

Y207

Inyector 7



F02054


| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                     |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | 561 (TN/RD) | Inyector de combustible 7, control                                   |
| 2   | 361 (RD)    | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |

C1320

12A581

N126

Interrupor de presión alta del  
aire acondicionado (19D594)



F04195


| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                                                                                        |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | –           | no se usa                                                                                                                               |
| 2   | 420 (DB/YE) | Interrupor de presión de activación y desactivación del embrague del A/C, a, Interrupor de presión alta del aire acondicionado (19D594) |
| 3   | –           | no se usa                                                                                                                               |
| 4   | 198 (DG/OG) | Interrupor de presión alta del aire acondicionado (19D594), señal                                                                       |

C1313

12B637

Y209

Inyector 8



F02054


| Pin | Circuit  | Circuit Function                                                     |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | 562 (LB) | Inyector de combustible 8, control                                   |
| 2   | 361 (RD) | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes) |

C1321

14290

K105

Relevador de corte del  
faro para niebla delantero



F05109


| Pin | Circuit    | Circuit Function                                                    |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1205 (BK)  | Tierra                                                              |
| 2   | 12 (LG/BK) | Potencia, Energizado cuando las luces de carretera están encendidas |
| 3   | 1205 (BK)  | Tierra                                                              |
| 4   | 275 (YE)   | Relevador faro antiniebla delantero, control                        |
| 5   | –          | no se usa                                                           |

C1319

12A581

M37

Motor ventilador re-  
frigeración motor




F03205

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                              |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1205 (BK)   | Tierra                                                                        |
| 2   | –           | no se usa                                                                     |
| 3   | 229 (RD/OG) | Relevador de control del ventilador de baja velocidad, alimentación conmutada |

## C2021

### 14401

K1  
Relevador del desempañador de la ventanilla trasera




F05129

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                            |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 30  | 185 (BK)    | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)             |
| 85  | 727 (YE/BK) | Relevador del desempañador de la ventanilla trasera, control                |
| 86  | 185 (BK)    | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)             |
| 87  | 186 (BN/LB) | Relevador del desempañador de la ventanilla trasera, alimentación conmutada |
| 87A | —           | no se usa                                                                   |

## C2031

### 14B079

R42  
Encendedor de cigarrillos delantero




F03163

| Pin | Circuit    | Circuit Function                                                |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | 40 (LB/WH) | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes) |
| 2   | —          | no se usa                                                       |
| 3   | 1205 (BK)  | Tierra                                                          |

## C2041

### 14401

A208  
Módulo de control de dispositivos de protección (RCM)




F26008

| Pin | Circuit      | Circuit Function                                         |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------|
| 1   | —            | no se usa                                                |
| 2   | 611 (WH/OG)  | Voltaje en funcionamiento (protegido contra sobrecargas) |
| 3   | 614 (GY/OG)  | Bolsa de aire del conductor, alimentación, monitor       |
| 4   | 615 (GY/WH)  | Bolsa de aire del conductor, vuelta                      |
| 5   | 70 (LB/WH)   | Bus ISO                                                  |
| 6   | 607 (LB/OG)  | Bolsa de aire del pasajero, alimentación, monitor        |
| 7   | 616 (PK/BK)  | Bolsa de aire del pasajero, vuelta                       |
| 8   | —            | no se usa                                                |
| 9   | —            | no se usa                                                |
| 10  | —            | no se usa                                                |
| 11  | —            | no se usa                                                |
| 12  | —            | no se usa                                                |
| 13  | —            | no se usa                                                |
| 14  | 611 (WH/OG)  | Voltaje en funcionamiento (protegido contra sobrecargas) |
| 15  | —            | no se usa                                                |
| 16  | —            | no se usa                                                |
| 17  | —            | no se usa                                                |
| 18  | —            | no se usa                                                |
| 19  | —            | no se usa                                                |
| 20  | 608 (BK/YE)  | Indicador de la bolsa de aire, control                   |
| 21  | 397 (BK/WH)  | Tierra                                                   |
| 22  | —            | no se usa                                                |
| 23  | —            | no se usa                                                |
| 24  | —            | no se usa                                                |
| 25  | —            | no se usa                                                |
| 26  | 1083 (LB/BK) | Bolsa de aire, controlador de tono                       |

C2053

14401

K330  
Relevador de liberación de la tapa del compartimiento de equipaje




F05110

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                                                  |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 599 (PK/LG) | Relevador de liberación de la tapa del compartimiento de equipaje, control                        |
| 2   | 931 (OG)    | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)                                   |
| 3   | 84 (VT/YE)  | Relevador de liberación de la tapa del compartimiento de equipaje, alimentación conmutada, salida |
| 4   | –           | no se usa                                                                                         |
| 5   | 931 (OG)    | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)                                   |

C2059

14401

K52  
Relevador de luz de estacionamiento




F05110

| Pin | Circuit      | Circuit Function                                                |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | 1032 (WH/BK) | Relevador de luz de estacionamiento, control                    |
| 2   | 326 (WH/VT)  | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes) |
| 3   | 14 (BN)      | Potencia, Luces exteriores                                      |
| 4   | –            | no se usa                                                       |
| 5   | 326 (WH/VT)  | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes) |

C2066

18C629

M124  
Motor del ventilador, delantero




F02315

| Pin | Circuit     | Circuit Function                            |
|-----|-------------|---------------------------------------------|
| 1   | 261 (OG/BK) | Motor soplador, al interruptor – Alimentado |
| 2   | 249 (DB/LG) | Potencia, Motor del ventilador, delantero   |

## C2077

### 14401

K33  
Relevador claxon




F05110

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | 6 (YE/LG)   | Relevador claxon, control                                       |
| 2   | 460 (YE/LB) | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes) |
| 3   | 1 (DB)      | Relevador claxon, alimentación conmutada, salida                |
| 4   | –           | no se usa                                                       |
| 5   | 460 (YE/LB) | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes) |

## C2127

### 14401

Y215  
Bloqueo de palanca de cambios




F03080

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                         |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------|
| 1   | 294 (WH/LB) | Voltaje en funcionamiento (protegido contra sobrecargas) |
| 2   | 1205 (BK)   | Tierra                                                   |
| 3   | 511 (LG)    | Caliente con el interruptor BPP cerrado                  |

## C2141

### 14401

A17  
Módulo electrónico del intermitente




F05062

| Pin | Circuit      | Circuit Function                                                         |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 44 (LB)      | Módulo electrónico del intermitente, hacia el interruptor de luz de giro |
| 2   | 385 (WH/RD)  | Módulo electrónico del intermitente, a, Interruptor multi-función        |
| 3   | 383 (RD/WH)  | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)          |
| 4   | 1205 (BK)    | Tierra                                                                   |
| 5   | 1039 (BK/YE) | Voltaje en funcionamiento (protegido contra sobrecargas)                 |

## C2104

### 14401

K139  
Relevador bomba lavado delantera




F05110

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                          |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 1   | 686 (TN/RD) | Relevador intermitente, control                           |
| 2   | 65 (DG)     | Voltaje en marcha o accesorios (protección sobrevoltajes) |
| 3   | 941 (BK/WH) | Motor de la bomba del lavaparabrisas, alimentación        |
| 4   | –           | no se usa                                                 |
| 5   | 65 (DG)     | Voltaje en marcha o accesorios (protección sobrevoltajes) |

C2184

14A005

P151  
Jumper (puente) de interruptor desactivador




F02387

| Pin | Circuit  | Circuit Function                                       |
|-----|----------|--------------------------------------------------------|
| 1   | 511 (LG) | Caliente con el interruptor BPP cerrado                |
| 2   | 511 (LG) | Pueden ocurrir variaciones en el cableado de la puerta |

C2210

14A005

N423  
Interruptor de desactivación




F02387

| Pin | Circuit  | Circuit Function                        |
|-----|----------|-----------------------------------------|
| 1   | 511 (LG) | Caliente con el interruptor BPP cerrado |
| 2   | 511 (LG) | Caliente con el interruptor BPP cerrado |

C2185

18C629

R116  
Resistencia del motor del ventilador eléctrico




F04187

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                    |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1   | 1205 (BK)   | Tierra                                                              |
| 2   | 752 (YE/RD) | Interruptor del control de velocidad del soplador, a la resistencia |
| 3   | 754 (LG/WH) | Interruptor del control de velocidad del soplador, a la resistencia |
| 4   | 261 (OG/BK) | Motor soplador, al interruptor – Alimentado                         |

C3115

14401


N489  
Interruptor de la capota convertible



| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                                    |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | –           | no se usa                                                                           |
| 2   | –           | no se usa                                                                           |
| 3   | 588 (VT)    | Interruptor de la capota convertible, a, Relé de elevación de la capota convertible |
| 4   | 296 (WH/VT) | Voltaje en marcha o accesorios (protección sobrevoltajes)                           |
| 5   | 688 (GY/LB) | Interruptor de la capota convertible, a, Relé de descenso de la capota convertible  |

**C3116****14A005**

B17  
Sensor de velocidad  
de la rueda trasera  
izquierda




F02085

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                    |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------|
| 1   | 496 (OG)    | Sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda – |
| 2   | 499 (GY/BK) | Sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda + |

**C3119****14A005**


M117  
Motor del ventanilla  
eléctrica, trasera  
derecha



| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | 319 (YE/BK) | Interruptor de ventana, alimentación, posterior derecho, arriba |
| 2   | 320 (RD/BK) | Interruptor de ventana, alimentación, posterior derecho, abajo  |

**C3117****14A005**

B16  
Sensor rueda trasera  
derecha




F02085

| Pin | Circuit     | Circuit Function                |
|-----|-------------|---------------------------------|
| 1   | 494 (TN/LG) | Sensor rueda trasera derecha, – |
| 2   | 492 (BN)    | Sensor rueda trasera derecha, + |

**C3120****14A005**

Y260  
Altavoz de graves,  
trasero izquierdo




F02071

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                      |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------|
| 1   | 822 (BK/LG) | Amplificador de bajos, al Bocina para bajos graves, + |
| 2   | 287 (BK/WH) | Amplificador de bajos, al Bocina para bajos graves, – |

**C3118****14A005**


M116  
Motor de la ventanilla  
eléctrica, trasera  
izquierda



| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                  |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1   | 316 (YE/LB) | Interruptor de ventana, alimentación, posterior izquierdo, arriba |
| 2   | 317 (GY/OG) | Interruptor de ventana, alimentación, posterior izquierdo, abajo  |

**C3121****14A005**

Y261  
Altavoz de graves,  
trasero derecho




F02071

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                   |
|-----|-------------|----------------------------------------------------|
| 1   | 822 (BK/LG) | Amplificador de bajos, al Bocina para bajos graves |
| 2   | 287 (BK/WH) | Amplificador de bajos, al Bocina para bajos graves |

C4062

14A005

M271  
Motor de la capota convertible




F02088

| Pin | Circuit  | Circuit Function                                                              |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 903 (RD) | Motor de la capota convertible, a, Relé de elevación de la capota convertible |
| 2   | 902 (YE) | Motor de la capota convertible, a, Relé de descenso de la capota convertible  |

C4063

14A005

K366  
Relé de elevación de la capota convertible




F05062

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                                    |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 30  | 903 (RD)    | Motor de la capota convertible, a, Relé de elevación de la capota convertible       |
| 85  | 977 (VT/WH) | Indicador de frenos, control                                                        |
| 86  | 588 (VT)    | Interruptor de la capota convertible, a, Relé de elevación de la capota convertible |
| 87  | 170 (RD/LB) | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)                     |
| 87A | 1205 (BK)   | Tierra                                                                              |

C4064

14A005

K367  
Relé de descenso de la capota convertible




F05062

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                                   |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 30  | 902 (YE)    | Motor de la capota convertible, a, Relé de descenso de la capota convertible       |
| 85  | 977 (VT/WH) | Indicador de frenos, control                                                       |
| 86  | 688 (GY/LB) | Interruptor de la capota convertible, a, Relé de descenso de la capota convertible |
| 87  | 170 (RD/LB) | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes)                    |
| 87A | 1205 (BK)   | Tierra                                                                             |

C4108a

14A005/  
19B113

Y262  
Amplificador del al-  
tavo de graves, de-  
lantero




F10009

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                     |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | 694 (BK/LG) | Tierra                                                               |
| 2   | 694 (BK/LG) | Tierra                                                               |
| 3   | 694 (BK/LG) | Tierra                                                               |
| 4   | 828 (VT/LB) | Voltaje suministrado en todo momento (protección so-<br>brevoltajes) |
| 5   | 828 (VT/LB) | Voltaje suministrado en todo momento (protección so-<br>brevoltajes) |
| 6   | 828 (VT/LB) | Voltaje suministrado en todo momento (protección so-<br>brevoltajes) |
| 7   | 822 (BK/LG) | Amplificador de bajos, al Bocina para bajos graves                   |
| 8   | 287 (BK/WH) | Amplificador de bajos, al Bocina para bajos graves                   |
| 9   | –           | no se usa                                                            |
| 10  | –           | no se usa                                                            |

C4108b

19B113/14A005

Y262  
Amplificador del al-  
tavo de graves, de-  
lantero




| Pin | Circuit     | Circuit Function                              |
|-----|-------------|-----------------------------------------------|
| 1   | 173 (DG/VT) | Radio (18806) – Bajos, Alimentado, atenuación |
| 2   | –           | no se usa                                     |
| 3   | 167 (BN/OG) | Radio (18806) – Bajos, Alimentado, +          |
| 4   | 168 (RD/BK) | Radio (18806) – Bajos, Alimentado, –          |
| 5   | –           | no se usa                                     |
| 6   | –           | no se usa                                     |

C4109a

14A005/  
19B113

Y263  
Amplificador del al-  
tavo de graves,  
trasero




F10009

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                     |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | 694 (BK/LG) | Tierra                                                               |
| 2   | 694 (BK/LG) | Tierra                                                               |
| 3   | 694 (BK/LG) | Tierra                                                               |
| 4   | 828 (VT/LB) | Voltaje suministrado en todo momento (protección so-<br>brevoltajes) |
| 5   | 828 (VT/LB) | Voltaje suministrado en todo momento (protección so-<br>brevoltajes) |
| 6   | 828 (VT/LB) | Voltaje suministrado en todo momento (protección so-<br>brevoltajes) |
| 7   | 822 (BK/LG) | Amplificador de bajos, al Bocina para bajos graves                   |
| 8   | 287 (BK/WH) | Amplificador de bajos, al Bocina para bajos graves                   |
| 9   | –           | no se usa                                                            |
| 10  | –           | no se usa                                                            |

C4109b

19B113/14A005

Y263  
Amplificador del al-  
tavo de graves,  
trasero




| Pin | Circuit     | Circuit Function                              |
|-----|-------------|-----------------------------------------------|
| 1   | 173 (DG/VT) | Radio (18806) – Bajos, Alimentado, atenuación |
|     | 174 (GY/BK) | Radio (18806) – Bajos, Cruce, atenuación      |
| 2   | –           | no se usa                                     |
| 3   | 167 (BN/OG) | Radio (18806) – Bajos, Alimentado, +          |
|     | 169 (LG/BK) | Radio (18806) – Bajos, Cruce, +               |
| 4   | 168 (RD/BK) | Radio (18806) – Bajos, Alimentado, –          |
|     | 172 (LB/RD) | Radio (18806) – Bajos, Cruce, –               |
| 5   | –           | no se usa                                     |
| 6   | –           | no se usa                                     |

C4110

19B113

Y264  
Conjunto la bandeja  
portaobjetos, tras-  
era




F04271

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                   |
|-----|-------------|----------------------------------------------------|
| 1   | 822 (BK/LG) | Amplificador de bajos, al Bocina para bajos graves |
| 2   | 822 (BK/LG) | Amplificador de bajos, al Bocina para bajos graves |
| 3   | 287 (BK/WH) | Amplificador de bajos, al Bocina para bajos graves |
| 4   | 287 (BK/WH) | Amplificador de bajos, al Bocina para bajos graves |

**C4112****13410**

E273


Luz de posición/fre-  
no/intermitente,  
trasera izquierda 1

F03113

| Pin | Circuit   | Circuit Function                                           |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------|
| 1   | 1205 (BK) | Tierra                                                     |
| 2   | 14 (BN)   | Potencia, Luces exteriores                                 |
| 3   | 9 (LG/OG) | Luces de giro, alimentación, posterior izquierdo           |
|     | 569 (DG)  | Interruptor posición pedal freno, hacia las luces de freno |

**C4115****13407**

E276


Luz de posición/fre-  
no/intermitente,  
trasera derecha 2

F03113

| Pin | Circuit   | Circuit Function                                           |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------|
| 1   | 1205 (BK) | Tierra                                                     |
| 2   | 14 (BN)   | Potencia, Luces exteriores                                 |
| 3   | 5 (OG/LB) | Luces de giro, alimentación, posterior derecho             |
|     | 569 (DG)  | Interruptor posición pedal freno, hacia las luces de freno |

**C4113****13410**

E274


Luz de posición/fre-  
no/intermitente,  
trasera izquierda 2

F03113

| Pin | Circuit   | Circuit Function                                           |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------|
| 1   | 1205 (BK) | Tierra                                                     |
| 2   | 14 (BN)   | Potencia, Luces exteriores                                 |
| 3   | 9 (LG/OG) | Luces de giro, alimentación, posterior izquierdo           |
|     | 569 (DG)  | Interruptor posición pedal freno, hacia las luces de freno |

**C4116****14A005**

Y202


Solenoides de control de  
ventilación del reci-  
piente de evaporación

F02101

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                            |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 391 (RD/YE) | Voltaje suministrado en arranque y marcha (protección sobrevoltajes)        |
| 2   | 101 (GY/YE) | Solenoides de control de ventilación del recipiente de evaporación, control |

**C4114****13407**

E275

Luz de posición/fre-  
no/intermitente,  
trasera derecha 1


F03113

| Pin | Circuit   | Circuit Function                                           |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------|
| 1   | 1205 (BK) | Tierra                                                     |
| 2   | 14 (BN)   | Potencia, Luces exteriores                                 |
| 3   | 9 (LG/OG) | Luces de giro, alimentación, posterior derecho             |
|     | 569 (DG)  | Interruptor posición pedal freno, hacia las luces de freno |

C4157a

19B113

A441  
Amplificador del altavoz de graves,  
parte exterior iz-  
quierda del maletero




F10009

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                     |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | 174 (GY/BK) | Radio (18806) – Bajos, Cruce, atenuación                             |
|     | 174 (GY/BK) | Radio (18806) – Bajos, Cruce, atenuación                             |
| 2   | 694 (BK/LG) | Tierra                                                               |
| 3   | –           | no se usa                                                            |
| 4   | –           | no se usa                                                            |
| 5   | 828 (VT/LB) | Voltaje suministrado en todo momento (protección so-<br>brevoltajes) |
| 6   | –           | no se usa                                                            |
| 7   | 169 (LG/BK) | Radio (18806) – Bajos, Cruce, +                                      |
|     | 169 (LG/BK) | Radio (18806) – Bajos, Cruce, +                                      |
| 8   | 172 (LB/RD) | Radio (18806) – Bajos, Cruce, –                                      |
|     | 172 (LB/RD) | Radio (18806) – Bajos, Cruce, –                                      |
| 9   | –           | no se usa                                                            |
| 10  | –           | no se usa                                                            |

C4157b

19B113

A441  
Amplificador del altavoz de  
graves, parte exterior izquierda  
del maletero




F06052

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                             |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | –           | no se usa                                                                    |
| 2   | –           | no se usa                                                                    |
| 3   | 176 (PK/LG) | Bocina para agudos, frontal izquierdo, a, Bocina delan-<br>tera izquierda, + |
| 4   | 179 (OG/RD) | Bocina para agudos, frontal izquierdo, a, Bocina delan-<br>tera izquierda, – |
| 5   | –           | no se usa                                                                    |
| 6   | –           | no se usa                                                                    |

C4158a

19B113

A442  
Amplificador del al-  
tavo de graves,  
parte interior iz-  
quierda del maletero




F10009

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                     |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | 174 (GY/BK) | Radio (18806) – Bajos, Cruce, atenuación                             |
|     | 174 (GY/BK) | Radio (18806) – Bajos, Cruce, atenuación                             |
| 2   | 694 (BK/LG) | Tierra                                                               |
| 3   | –           | no se usa                                                            |
| 4   | –           | no se usa                                                            |
| 5   | 828 (VT/LB) | Voltaje suministrado en todo momento (protección so-<br>brevoltajes) |
| 6   | –           | no se usa                                                            |
| 7   | 169 (LG/BK) | Radio (18806) – Bajos, Cruce, +                                      |
|     | 169 (LG/BK) | Radio (18806) – Bajos, Cruce, +                                      |
| 8   | 172 (LB/RD) | Radio (18806) – Bajos, Cruce, –                                      |
|     | 172 (LB/RD) | Radio (18806) – Bajos, Cruce, –                                      |
| 9   | –           | no se usa                                                            |
| 10  | –           | no se usa                                                            |

C4158b

19B113

A442  
Amplificador del altavoz de  
graves, parte interior iz-  
quierda del maletero




F06052

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                           |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | –           | no se usa                                                                  |
| 2   | –           | no se usa                                                                  |
| 3   | 189 (TN/LB) | Bocina para agudos, frontal derecho, a, Bocina delantero<br>derecho, +     |
| 4   | 187 (DB/OG) | Bocina para agudos, frontal izquierdo, a, Bocina delan-<br>tero derecho, – |
| 5   | –           | no se usa                                                                  |
| 6   | –           | no se usa                                                                  |

C4159a

19B113

A443  
Amplificador del altavoz de graves, parte interior derecha del maletero




F10009

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                |
|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | 174 (GY/BK) | Radio (18806) – Bajos, Cruce, atenuación                        |
|     | 174 (GY/BK) | Radio (18806) – Bajos, Cruce, atenuación                        |
| 2   | 694 (BK/LG) | Tierra                                                          |
| 3   | –           | no se usa                                                       |
| 4   | –           | no se usa                                                       |
| 5   | 829 (WH/VT) | Voltaje suministrado en todo momento (protección sobrevoltajes) |
| 6   | –           | no se usa                                                       |
| 7   | 169 (LG/BK) | Radio (18806) – Bajos, Cruce, +                                 |
|     | 169 (LG/BK) | Radio (18806) – Bajos, Cruce, +                                 |
| 8   | 172 (LB/RD) | Radio (18806) – Bajos, Cruce, –                                 |
|     | 172 (LB/RD) | Radio (18806) – Bajos, Cruce, –                                 |
| 9   | –           | no se usa                                                       |
| 10  | –           | no se usa                                                       |

C4159b

19B113

A443  
Amplificador del altavoz de graves, parte interior derecha del maletero




F06052

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                    |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1   | –           | no se usa                                                           |
| 2   | –           | no se usa                                                           |
| 3   | 189 (TN/LB) | Bocina para agudos, frontal derecho, a, Bocina delantero derecho, + |
| 4   | 187 (DB/OG) | Bocina para agudos, frontal derecho, a, Bocina delantero derecho, – |
| 5   | –           | no se usa                                                           |
| 6   | –           | no se usa                                                           |

C4160a

19B113

A444  
Amplificador del al-  
tavo de graves,  
parte exterior dere-  
cha del maletero




F10009

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                     |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | 174 (GY/BK) | Radio (18806) – Bajos, Cruce, atenuación                             |
| 2   | 694 (BK/LG) | Tierra                                                               |
| 3   | –           | no se usa                                                            |
| 4   | –           | no se usa                                                            |
| 5   | 829 (WH/VT) | Voltaje suministrado en todo momento (protección so-<br>brevoltajes) |
| 6   | –           | no se usa                                                            |
| 7   | 169 (LG/BK) | Radio (18806) – Bajos, Cruce, +                                      |
| 8   | 172 (LB/RD) | Radio (18806) – Bajos, Cruce, –                                      |
| 9   | –           | no se usa                                                            |
| 10  | –           | no se usa                                                            |

C4160b

19B113

A444  
Amplificador del altavoz de  
graves, parte exterior derecha  
del maletero




F06052

| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                             |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | –           | no se usa                                                                    |
| 2   | –           | no se usa                                                                    |
| 3   | 176 (PK/LG) | Bocina para agudos, frontal izquierdo, a, Bocina delan-<br>tera izquierda, + |
| 4   | 179 (OG/RD) | Bocina para agudos, frontal izquierdo, a, Bocina delan-<br>tera izquierda, – |
| 5   | –           | no se usa                                                                    |
| 6   | –           | no se usa                                                                    |

C4161

19B113

Y290  
Altavoz de graves,  
parte izquierda del  
maletero




| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                        |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 187 (DB/OG) | Bocina para agudos, frontal derecho, a, Bocina delantera izquierda, –   |
| 2   | 179 (OG/RD) | Bocina para agudos, frontal izquierdo, a, Bocina delantera izquierda, – |
| 3   | 189 (TN/LB) | Bocina para agudos, frontal derecho, a, Bocina delantera izquierda, +   |
| 4   | 176 (PK/LG) | Bocina para agudos, frontal izquierdo, a, Bocina delantera izquierda, + |

C4162


19B113

Y291  
Altavoz de graves,  
parte derecha del  
maletero




| Pin | Circuit     | Circuit Function                                                        |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 176 (PK/LG) | Bocina para agudos, frontal izquierdo, a, Bocina delantera izquierda, + |
| 2   | 189 (TN/LB) | Bocina para agudos, frontal derecho, a, Bocina delantero derecho, –     |
| 3   | 179 (OG/RD) | Bocina para agudos, frontal izquierdo, a, Bocina delantera izquierda, – |
| 4   | 187 (DB/OG) | Bocina para agudos, frontal derecho, a, Bocina delantero derecho, +     |

Notas




3.8L motor

|        |                                                              |           |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 12A581 | .....                                                        | B 1       |
| A426   | Módulo del Relé de Control Constante (CCRM)                  | ..... B 1 |
| B8     | ... Sensor (TPS) posicion de la mariposa                     | ..... A 4 |
| B41    | .. Sensor de posición del árbol de levas                     | ..... F 4 |
| B48    | .. Sensor calentado de oxígeno (HO2S), lado derecho          | .... A 5  |
| C100   | .....                                                        | A 2       |
| C133   | .....                                                        | A 3       |
| C145   | .....                                                        | F 3       |
| C171   | .....                                                        | A 5       |
| C180   | .....                                                        | F 4       |
| C189   | .....                                                        | A 4       |
| C1010  | .....                                                        | A 2       |
| C1041  | .....                                                        | F 2       |
| C1043  | .....                                                        | F 1       |
| C1066  | .....                                                        | A 4       |
| C1072  | .....                                                        | F 3       |
| C1262  | .....                                                        | B 1       |
| C1319  | .....                                                        | F 5       |
| E7     | ... Faro derecho                                             | ..... F 2 |
| E166   | .. Luz del intermitente/de estacionamiento delantera derecha | F 1       |
| G105   | .....                                                        | F 4       |
| M37    | .. Motor ventilador refrigeración motor                      | ..... F 5 |
| Y52    | .. Bobina de excitación de embrague de A/C                   | ..... A 2 |
| Y133   | .. Válvula de control de ralentí (IAC)                       | ..... A 4 |
| Y205   | .. Solenoide del regulador de vacío EGR                      | ..... F 3 |
| 14290  | .....                                                        | F 2       |
| 9D930  | .....                                                        | D 1       |

**3.8L motor**


|       |                                      |     |
|-------|--------------------------------------|-----|
| A253  | Módulo de faros de día (DRL)         | F 4 |
| C102b |                                      | F 2 |
| C102a |                                      | F 3 |
| C103  |                                      | F 1 |
| C110  |                                      | B 5 |
| C124  |                                      | A 3 |
| C125  |                                      | A 4 |
| C137  |                                      | D 5 |
| C140  |                                      | A 4 |
| C192  |                                      | C 5 |
| C1021 |                                      | F 5 |
| C1030 |                                      | F 4 |
| C1184 |                                      | A 1 |
| C1185 |                                      | A 2 |
| C1186 |                                      | A 3 |
| C1196 |                                      | A 2 |
| E1    | Faro izquierdo                       | F 5 |
| M111  | Motor del lavaparabrisas (17508)     | A 4 |
| M112  | Motor de la bomba del lavaparabrisas | D 5 |
| N1    | Interruptor nivel líquido de frenos  | A 3 |
| N17   | Interruptor presión aceite           | F 1 |
| O5    | Generador                            | F 2 |
| O5    | Generador                            | F 3 |
| U1    | Condensador transformador encendido  | A 2 |
| Y111  | Inyector 4                           | A 1 |
| Y112  | Inyector 5                           | A 2 |
| Y113  | Inyector 6                           | A 3 |
| 14290 |                                      | B 5 |
| 9D930 |                                      | A 5 |
| 14305 |                                      | E 2 |




3.8L motor

|        |                                                                           |     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| 9D930  | .....                                                                     | A 4 |
| A7     | .. Módulo de control ABS                                                  | F 2 |
| B22    | .. Sensor de flujo de masa de aire (MAF)                                  | C 1 |
| B43    | .. Sensor posición cigüeñal                                               | F 4 |
| B257   | .. Sensor del transductor de presión del sistema EGR (DPFE)               | F 5 |
| C101   | .....                                                                     | F 4 |
| C123   | .....                                                                     | A 2 |
| C128   | .....                                                                     | C 1 |
| C130   | .....                                                                     | A 3 |
| C135   | .....                                                                     | F 2 |
| C144   | .....                                                                     | F 1 |
| C197a  | .....                                                                     | F 3 |
| C197b  | .....                                                                     | F 4 |
| C1019  | .....                                                                     | C 1 |
| C1130  | .....                                                                     | F 5 |
| C1181  | .....                                                                     | A 3 |
| C1182  | .....                                                                     | A 4 |
| C1183  | .....                                                                     | A 5 |
| C1320  | .....                                                                     | C 1 |
| G103   | .....                                                                     | D 1 |
| M8     | .. Motor arranque                                                         | F 3 |
| M8     | .. Motor arranque                                                         | F 4 |
| N126   | Interruptor de presión alta del aire acondicionado (19D594)               | C 1 |
| N412   | Interruptor de presión de activación y desactivación del embrague del A/C | A 3 |
| Y108   | Inyector 1                                                                | A 3 |
| Y109   | Inyector 2                                                                | A 4 |
| Y110   | Inyector 3                                                                | A 5 |
| Y134   | Solenoides de purga del filtro EVAP                                       | A 2 |
| 14290  | .....                                                                     | F 2 |
| 12A581 | .....                                                                     | D 1 |
| 9D930  | .....                                                                     | B 2 |

## 3.8L motor




|             |                                                                      |     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| B15 ..      | Sensor velocidad rueda delantera izda. ....                          | D 5 |
| B225 ..     | Sensor del transductor de presión del riel de combustible ..         | B 5 |
| C106 .....  | .....                                                                | B 5 |
| C122 .....  | .....                                                                | A 4 |
| C134 .....  | .....                                                                | A 3 |
| C139 .....  | .....                                                                | A 1 |
| C150 .....  | .....                                                                | D 5 |
| C1023 ..... | .....                                                                | F 4 |
| C1046 ..... | .....                                                                | A 3 |
| C1065 ..... | .....                                                                | A 2 |
| C1256 ..... | .....                                                                | D 5 |
| C1261 ..... | .....                                                                | E 5 |
| E164 ..     | Luz del intermitente/de estacionamiento delantera<br>izquierda ..... | F 4 |
| G101 .....  | .....                                                                | C 5 |
| G102 .....  | .....                                                                | F 3 |
| H2 ..       | Claxon tono bajo .....                                               | E 5 |
| H3 ..       | Claxon tono alto .....                                               | D 5 |
| M87 ..      | Servo del control de velocidad .....                                 | A 4 |
| P93 ..      | Caja de conexiones de la batería (BJB) .....                         | C 5 |
| T1 ...      | Bobina de encendido .....                                            | A 2 |
| 14305 ..... | .....                                                                | F 2 |
| 14290 ..... | .....                                                                | B 5 |
| 9D930 ..... | .....                                                                | A 3 |




4.6L motor

|                                                                                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A7 .. Módulo de control ABS .....                                                    | F 4 |
| A426 Módulo del Relé de Control Constante (CCRM) .....                               | D 1 |
| B14 .. Sensor velocidad rueda delantera dcha. ....                                   | B 1 |
| B22 .. Sensor de flujo de masa de aire (MAF) .....                                   | C 1 |
| C111 .....                                                                           | A 4 |
| C112 .....                                                                           | A 3 |
| C113 .....                                                                           | A 4 |
| C114 .....                                                                           | A 3 |
| C128 .....                                                                           | C 1 |
| C130 .....                                                                           | A 2 |
| C135 .....                                                                           | F 4 |
| C160 .....                                                                           | B 1 |
| C162 .....                                                                           | E 1 |
| C1041 .....                                                                          | F 3 |
| C1043 .....                                                                          | F 2 |
| C1048 .....                                                                          | F 5 |
| C1262 .....                                                                          | D 1 |
| E7 ... Faro derecho .....                                                            | F 3 |
| E42 .. Faro antiniebla delantero dcho. ....                                          | E 1 |
| E166 .. Luz del intermitente/de estacionamiento delantera derecha                    | F 2 |
| M37 .. Motor ventilador refrigeración motor .....                                    | F 5 |
| N412 Interruptor de presión de activación y desactivación del embrague del A/C ..... | A 2 |
| P66 .. Enchufe con bobina (COP) 1 .....                                              | A 4 |
| P67 .. Enchufe con bobina (COP) 2 .....                                              | A 3 |
| P68 .. Enchufe con bobina (COP) 3 .....                                              | A 4 |
| P69 .. Enchufe con bobina (COP) 4 .....                                              | A 3 |
| 12A581 .....                                                                         | A 1 |
| 12B637 .....                                                                         | A 5 |
| 14290 .....                                                                          | F 3 |

**4.6L motor**


|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| B15 .. Sensor velocidad rueda delantera izda. ....                            | C 5 |
| C115 .....                                                                    | B 5 |
| C116 .....                                                                    | A 3 |
| C117 .....                                                                    | A 2 |
| C118 .....                                                                    | A 1 |
| C122 .....                                                                    | A 5 |
| C124 .....                                                                    | A 4 |
| C125 .....                                                                    | A 3 |
| C134 .....                                                                    | A 4 |
| C140 .....                                                                    | B 5 |
| C150 .....                                                                    | C 5 |
| C152 .....                                                                    | F 4 |
| C1021 .....                                                                   | F 3 |
| C1023 .....                                                                   | F 5 |
| C1256 .....                                                                   | D 5 |
| C126 .....                                                                    | D 5 |
| E1 ... Faro izquierdo .....                                                   | F 3 |
| E43 ... Faro antiniebla delantero izdo. ....                                  | F 4 |
| E164 ... Luz del intermitente/de estacionamiento delantera<br>izquierda ..... | F 5 |
| G102 .....                                                                    | F 2 |
| H2 .. Claxon tono bajo .....                                                  | D 5 |
| H3 .. Claxon tono alto .....                                                  | D 5 |
| M87 .. Servo del control de velocidad .....                                   | A 5 |
| M111 Motor del lavaparabrisas (17508) .....                                   | A 3 |
| N1 .. Interruptor nivel líquido de frenos .....                               | A 4 |
| P70 .. Enchufe con bobina (COP) 5 .....                                       | B 5 |
| P71 .. Enchufe con bobina (COP) 6 .....                                       | A 3 |
| P72 .. Enchufe con bobina (COP) 7 .....                                       | A 2 |
| P73 .. Enchufe con bobina (COP) 8 .....                                       | A 1 |
| P93 .. Caja de conexiones de la batería (BJB) .....                           | C 5 |
| 12B637 .....                                                                  | A 2 |
| 14290 .....                                                                   | F 1 |




4.6L motor

|              |                                                             |       |     |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-------|-----|
| B48 ..       | Sensor calentado de oxígeno (HO2S), lado derecho            | ....  | A 4 |
| B213 ..      | Sensor de temperatura de aire de admisión (IAT)             | ..... | A 2 |
| C102a .....  |                                                             |       | A 5 |
| C102b .....  |                                                             |       | A 4 |
| C129 .....   |                                                             |       | A 2 |
| C144 .....   |                                                             |       | D 1 |
| C145 .....   |                                                             |       | F 3 |
| C171 .....   |                                                             |       | A 4 |
| C174 .....   |                                                             |       | F 4 |
| C1045 .....  |                                                             |       | A 3 |
| C1078 .....  |                                                             |       | F 4 |
| G103 .....   |                                                             |       | F 1 |
| G105 .....   |                                                             |       | F 5 |
| N126         | Interruptor de presión alta del aire acondicionado (19D594) | ..... | F 4 |
| O5 ..        | Generador                                                   | ..... | A 5 |
| O5 ..        | Generador                                                   | ..... | A 4 |
| U10 ..       | Condensador del transformador de encendido 1                | ..... | F 4 |
| 12B637 ..... |                                                             |       | A 3 |
| 12A581 ..... |                                                             |       | B 1 |
| 14290 .....  |                                                             |       | F 2 |

## 4.6L motor




|        |                                                           |     |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----|
| A253   | Módulo de faros de día (DRL)                              | F 3 |
| B225   | Sensor del transductor de presión del riel de combustible | A 2 |
| C106   |                                                           | A 2 |
| C110   |                                                           | A 4 |
| C137   |                                                           | F 4 |
| C194   |                                                           | F 1 |
| C1030  |                                                           | F 3 |
| C1033  |                                                           | F 2 |
| C1046  |                                                           | A 3 |
| C1072  |                                                           | A 1 |
| M112   | Motor de la bomba del lavaparabrisas                      | F 4 |
| U11    | Condensador del transformador de encendido 2              | F 1 |
| Y205   | Solenoide del regulador de vacío EGR                      | A 1 |
| 14290  |                                                           | B 4 |
| 12B637 |                                                           | A 2 |
| 14B060 |                                                           | F 3 |




4.6L motor

|              |                                                   |     |
|--------------|---------------------------------------------------|-----|
| B8 ...       | Sensor (TPS) posicion de la mariposa .....        | A 4 |
| B10 ..       | Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor ..... | D 1 |
| B43 ..       | Sensor posición cigüeñal .....                    | F 1 |
| C100 .....   | .....                                             | E 1 |
| C101 .....   | .....                                             | F 1 |
| C123 .....   | .....                                             | A 2 |
| C133 .....   | .....                                             | A 3 |
| C181 .....   | .....                                             | C 1 |
| C182 .....   | .....                                             | C 1 |
| C183 .....   | .....                                             | B 1 |
| C184 .....   | .....                                             | A 4 |
| C189 .....   | .....                                             | A 4 |
| C197b .....  | .....                                             | F 4 |
| C197a .....  | .....                                             | F 5 |
| C1064 .....  | .....                                             | D 1 |
| C1066 .....  | .....                                             | A 5 |
| C1168 .....  | .....                                             | A 3 |
| M8 ..        | Motor arranque .....                              | F 4 |
| M8 ..        | Motor arranque .....                              | F 5 |
| Y52 ..       | Bobina de excitación de embrague de A/C .....     | E 1 |
| Y108 .....   | Inyector 1 .....                                  | C 1 |
| Y109 .....   | Inyector 2 .....                                  | C 1 |
| Y110 .....   | Inyector 3 .....                                  | B 1 |
| Y111 ..      | Inyector 4 .....                                  | A 4 |
| Y133 ..      | Válvula de control de ralentí (IAC) .....         | A 5 |
| Y134 ..      | Solenoide de purga del filtro EVAP .....          | A 2 |
| 12A581 ..... | .....                                             | D 1 |
| 14290 .....  | .....                                             | F 3 |




### 4.6L motor

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| B41 . . . Sensor de posición del árbol de levas . . . . .                     | F 2 |
| B257 . . . Sensor del transductor de presión del sistema EGR (DPFE) . . . . . | A 2 |
| C103 . . . . .                                                                | F 1 |
| C146 . . . . .                                                                | D 5 |
| C180 . . . . .                                                                | F 2 |
| C185 . . . . .                                                                | A 3 |
| C186 . . . . .                                                                | A 3 |
| C187 . . . . .                                                                | A 2 |
| C188 . . . . .                                                                | A 1 |
| C192 . . . . .                                                                | E 5 |
| C1068 . . . . .                                                               | A 2 |
| N17 . . . Interruptor presión aceite . . . . .                                | F 1 |
| O26 . . . Elemento fusible A . . . . .                                        | B 5 |
| O27 . . . Elemento fusible B . . . . .                                        | C 5 |
| Y112 . . . Inyector 5 . . . . .                                               | A 3 |
| Y113 . . . Inyector 6 . . . . .                                               | A 3 |
| Y207 . . . Inyector 7 . . . . .                                               | A 2 |
| Y209 . . . Inyector 8 . . . . .                                               | A 1 |
| 14290 . . . . .                                                               | B 5 |
| 12B637 . . . . .                                                              | A 5 |




transmisión manual

|            |                                                           |     |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----|
| 15525      | .....                                                     | A 3 |
| B47 ..     | Sensor de oxígeno calentado (HO2S), lado izquierdo ...    | A 2 |
| B87 ..     | Sensor calentado de oxígeno (HO2S) lado izquierdo ....    | E 4 |
| B88 ..     | Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, der. | C 4 |
| B110 .     | Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS) .....        | E 3 |
| C141 ..... |                                                           | E 4 |
| C142 ..... |                                                           | C 4 |
| C169 ..... |                                                           | E 2 |
| C172 ..... |                                                           | A 2 |
| C1107      | .....                                                     | E 3 |
| N19 .      | Interruptor de luces de reversa .....                     | E 2 |

**transmisión automática**



|                                                                    |     |
|--------------------------------------------------------------------|-----|
| A40 . Unidad hardware de transmisión . . . . .                     | B 5 |
| B47 . . Sensor de oxígeno calentado (HO2S), lado izquierdo . . . . | B 1 |
| B87 . . Sensor calentado de oxígeno (HO2S) lado izquierdo . . . .  | F 3 |
| B88 . . Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post-catalizador, der.  | F 4 |
| B110 . Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS) . . . . .      | D 5 |
| B234 . Sensor de rango de transmisión digital (DTR) . . . . .      | E 1 |
| C141 . . . . .                                                     | F 3 |
| C142 . . . . .                                                     | F 4 |
| C167 . . . . .                                                     | E 1 |
| C172 . . . . .                                                     | B 1 |
| C193 . . . . .                                                     | D 5 |
| C199 . . . . .                                                     | B 5 |
| 7C078 . . . . .                                                    | B 3 |




Panel de choque, lado derecho

|        |                                     |     |
|--------|-------------------------------------|-----|
| A112   | Módulo electrónico genérico (GEM)   | A 3 |
| A112   | Módulo electrónico genérico (GEM)   | A 2 |
| C201d  |                                     | A 3 |
| C201c  |                                     | A 2 |
| C219   |                                     | C 1 |
| C237   |                                     | A 1 |
| C248   |                                     | C 1 |
| C257   |                                     | A 5 |
| C263   |                                     | A 4 |
| C277   |                                     | F 5 |
| C278   |                                     | E 4 |
| C311   |                                     | F 3 |
| C2210  |                                     | F 4 |
| G205   |                                     | E 1 |
| N81    | Interruptor posición pedal embrague | A 5 |
| N82    | Interruptor posición pedal freno    | E 4 |
| N249   | Interruptor presión freno           | F 5 |
| N423   | Interruptor de desactivación        | F 4 |
| 14A005 |                                     | A 4 |
| 14631  |                                     | B 1 |
| 19B113 |                                     | F 2 |

# Panel de choque, lado izquierdo




|        |                                         |     |
|--------|-----------------------------------------|-----|
| A147   | Módulo de control del tren motriz (PCM) | A 2 |
| C175   |                                         | A 2 |
| C210   |                                         | C 5 |
| C211   |                                         | A 3 |
| C212   |                                         | A 3 |
| C213   |                                         | A 4 |
| C214   |                                         | F 2 |
| C215   |                                         | F 4 |
| G201   |                                         | E 1 |
| 14401  |                                         | C 4 |
| 14630  |                                         | A 4 |
| 14A005 |                                         | D 5 |
| 12A581 |                                         | B 1 |




detrás de la coraza

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| A11 Radio (18806)                                          | A 2 |
| A208 Módulo de control de dispositivos de protección (RCM) | F 5 |
| C290b                                                      | A 2 |
| C294a                                                      | A 3 |
| C294b                                                      | A 4 |
| C2021                                                      | F 4 |
| C2041                                                      | F 5 |
| C2066                                                      | E 1 |
| C2185                                                      | F 2 |
| G203                                                       | F 3 |
| G204                                                       | F 3 |
| K1 Relevador del desempañador de la ventanilla trasera     | F 4 |
| M124 Motor del ventilador, delantero                       | E 1 |
| P76 .. Conjunto del interruptor selector de función        | A 3 |
| P76 Conjunto del interruptor selector de función           | A 4 |
| R116 Resistencia del motor del ventilador eléctrico        | F 2 |
| 18C629                                                     | F 3 |
| 14401                                                      | F 5 |
| 19B13                                                      | B 1 |


**detrás de la coraza**


|        |                                       |     |
|--------|---------------------------------------|-----|
| A102   | Módulo transreceptor antirrobo pasivo | A 1 |
| C218a  |                                       | A 2 |
| C218b  |                                       | A 3 |
| C252   |                                       | A 1 |
| C265   |                                       | A 4 |
| C313   |                                       | F 3 |
| P91    | Caja eléctrica central (CJB)          | F 4 |
| P98    | Caja de relevador                     | F 2 |
| P140   | Espiral de conexión del airbag        | A 2 |
| P140   | Espiral de conexión del airbag        | A 3 |
| 14401  |                                       | D 5 |
| 13B319 |                                       | B 5 |




**detrás de la coraza**


|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A43 . Módulo de bolsa de aire del pasajero .....                              | A 2 |
| C207 .....                                                                    | A 3 |
| C238 .....                                                                    | A 1 |
| C251 .....                                                                    | F 4 |
| C256 .....                                                                    | A 2 |
| C260 .....                                                                    | F 3 |
| C294c .....                                                                   | A 4 |
| D20 . Conector de enlace de datos (DLC) .....                                 | F 4 |
| N434 Interruptor de liberación de la tapa del compartimento de equipaje ..... | A 3 |
| P76 . Conjunto del interruptor selector de función .....                      | A 4 |
| 14401 .....                                                                   | F 2 |
| 18C629 .....                                                                  | E 1 |


**detrás de la coraza**

|        |                                         |     |
|--------|-----------------------------------------|-----|
| A30    | . Cuadro de instrumentos                | A 2 |
| A30    | . Cuadro de instrumentos                | A 3 |
| A112   | Módulo electrónico genérico (GEM)       | E 1 |
| A112   | Módulo electrónico genérico (GEM)       | F 2 |
| A112   | Módulo electrónico genérico (GEM)       | F 1 |
| C201a  |                                         | E 1 |
| C201b  |                                         | F 2 |
| C201e  |                                         | F 1 |
| C202a  |                                         | A 3 |
| C202b  |                                         | F 5 |
| C205   |                                         | A 5 |
| C220a  |                                         | A 2 |
| C220b  |                                         | A 3 |
| C250   |                                         | A 4 |
| C314   |                                         | F 4 |
| C315   |                                         | F 3 |
| C2127  |                                         | A 1 |
| N113   | Interruptor de la luz principal (11654) | A 5 |
| N278   | Interruptor del encendido               | A 4 |
| N442   | Interruptor multifunción                | A 3 |
| N442   | Interruptor multifunción                | F 5 |
| Y215   | Bloqueo de palanca de cambios           | A 1 |
| 14401  |                                         | D 5 |
| 13B319 |                                         | A 2 |




| Carrocería completa, Cupé                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| C312 .....                                                                | F 4 |
| C508 .....                                                                | D 1 |
| C516 .....                                                                | A 1 |
| C518 .....                                                                | F 3 |
| C525 .....                                                                | F 2 |
| C527 .....                                                                | B 1 |
| C622 .....                                                                | A 4 |
| C623 .....                                                                | A 4 |
| C629 .....                                                                | A 5 |
| C906 .....                                                                | A 3 |
| C907 .....                                                                | A 2 |
| C929 .....                                                                | A 3 |
| E30 .. Luz de espejo de vanidad izqda. ....                               | A 2 |
| E31 .. Luz de espejo de vanidad dcha. ....                                | A 3 |
| E238 . Ensemble de luces interiores/de lectura, asientos delanteros ..... | A 3 |
| M241 Accionador de aseguramiento de puerta, delantero izquierdo .....     | F 2 |
| M243 Motor de ventanilla eléctrica, frente izquierda .....                | F 3 |
| M244 Motor de ventanilla eléctrica, frente derecha .....                  | A 4 |
| M259 Espejo retrovisor exterior, izquierdo .....                          | A 1 |
| M260 Espejo retrovisor exterior, derecho .....                            | A 4 |
| N409 Interruptor del espejo retrovisor exterior (17B676) .....            | B 1 |
| N416 Interruptor principal para abrir/cerrar puertas/ventanas ..          | D 1 |
| N627 Interruptor de cierre de la puerta/ventana del acompañante .....     | A 5 |
| 14630 .....                                                               | A 5 |
| 14631 .....                                                               | E 2 |
| 14B079 .....                                                              | E 5 |
| 14401 .....                                                               | E 3 |
| 14334 .....                                                               | E 4 |



### Carrocería completa, Cupé


|        |                                                                    |     |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-----|
| C282   | .....                                                              | F 3 |
| C406   | .....                                                              | F 4 |
| C408   | .....                                                              | C 5 |
| C410   | .....                                                              | F 2 |
| C411   | .....                                                              | F 1 |
| C463   | .....                                                              | E 5 |
| C484   | .....                                                              | E 4 |
| C485   | .....                                                              | B 5 |
| C603   | .....                                                              | A 2 |
| C4108a | .....                                                              | A 3 |
| C4108b | .....                                                              | A 3 |
| C4108a | .....                                                              | A 4 |
| C4108b | .....                                                              | A 4 |
| C4110  | .....                                                              | B 4 |
| C4116  | .....                                                              | F 2 |
| M12    | Bomba de combustible                                               | E 5 |
| M242   | Accionador de aseguramiento de puerta, delantero derecho           | A 2 |
| N316   | Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS)              | F 3 |
| Y17    | Bocina trasero izquierdo                                           | E 4 |
| Y19    | Bocina trasero derecho                                             | B 5 |
| Y202   | Solenoides de control de ventilación del recipiente de evaporación | F 2 |
| Y262   | Amplificador del altavoz de graves, delantero                      | A 3 |
| Y263   | Amplificador del altavoz de graves, trasero                        | A 4 |
| Y264   | Conjunto la bandeja portaobjetos, trasera                          | B 4 |
| 14A005 | .....                                                              | F 1 |
| 18C619 | .....                                                              | A 2 |
| 13410  | .....                                                              | E 4 |
| 13407  | .....                                                              | C 5 |
| 19B113 | .....                                                              | E 2 |




**Carrocería completa, Cupé**

|        |                                                        |     |
|--------|--------------------------------------------------------|-----|
| C300   | .....                                                  | F 2 |
| C306   | .....                                                  | F 3 |
| C323   | .....                                                  | F 4 |
| C523   | .....                                                  | A 2 |
| C536   | .....                                                  | A 3 |
| C612   | .....                                                  | A 5 |
| C628   | .....                                                  | A 4 |
| N63    | Interruptor freno mano .....                           | F 3 |
| N317   | Interruptor de hebilla del cinturón de seguridad ..... | F 4 |
| Y18    | Bocina delantero derecho .....                         | A 5 |
| Y28    | Bocina delantera izquierda .....                       | A 2 |
| Y258   | Altavoz de graves, delantero izquierdo .....           | A 3 |
| Y259   | Altavoz de graves, delantero derecho .....             | A 4 |
| 14C719 | .....                                                  | B 4 |
| 14A546 | .....                                                  | B 4 |
| 14B079 | .....                                                  | E 5 |
| 14630  | .....                                                  | B 5 |
| 14631  | .....                                                  | F 2 |

## Carrocería completa, Cupé




|        |                                                                             |     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| A195   | Módulo de alimentación de la bomba de combustible . . .                     | F 1 |
| C402a  | .....                                                                       | A 2 |
| C402b  | .....                                                                       | A 2 |
| C430   | .....                                                                       | B 4 |
| C433   | .....                                                                       | F   |
| C602   | .....                                                                       | A 1 |
| C4112  | .....                                                                       | F 3 |
| C4113  | .....                                                                       | F 2 |
| C4114  | .....                                                                       | B 5 |
| C4115  | .....                                                                       | F 5 |
| E273   | Luz de posición/freno/intermitente, trasera izquierda 1 . .                 | F 3 |
| E274   | Luz de posición/freno/intermitente, trasera izquierda 2 . .                 | F 2 |
| E275   | Luz de posición/freno/intermitente, trasera derecha 1 . . .                 | B 5 |
| E276   | Luz de posición/freno/intermitente, trasera derecha 2 . . .                 | F 5 |
| G402   | .....                                                                       | A 3 |
| N85    | Interruptor puerta delantera derecha abierta . . . . .                      | A 1 |
| R19    | Calefactor ventanilla trasera trasera . . . . .                             | A 2 |
| R19    | Calefactor ventanilla trasera trasera . . . . .                             | A 2 |
| Y212   | Relevador de liberación de la tapa del compartimiento de equipaje . . . . . | B 4 |
| 18C619 | .....                                                                       | E 1 |
| 18C620 | .....                                                                       | E 2 |
| 19B516 | .....                                                                       | B 4 |
| 14A005 | .....                                                                       | B 3 |
| 13410  | .....                                                                       | E 4 |
| 13407  | .....                                                                       | E 4 |




**Carrocería completa, Cupé**

|              |                                                         |     |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----|
| B17 ..       | Sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda ..... | F 5 |
| C279 .....   |                                                         | A 4 |
| C380 .....   |                                                         | A 3 |
| C526 .....   |                                                         | F 2 |
| C2031 .....  |                                                         | F 3 |
| C3116 .....  |                                                         | F 5 |
| G300 .....   |                                                         | A 5 |
| N84 ..       | Interruptor puerta delantera izquierda abierta .....    | F 2 |
| N251 ..      | Punto de alimentación .....                             | A 3 |
| N405 ..      | Interruptor del control de la transmisión .....         | A 4 |
| R42 ..       | Encendedor de cigarrillos delantero .....               | F 3 |
| 14B079 ..... |                                                         | B 2 |
| 14A005 ..... |                                                         | E 4 |
| 14631 .....  |                                                         | E 3 |

## Carrocería completa, Cupé




|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| B16 . . . Sensor rueda trasera derecha . . . . . | A 2 |
| C405 . . . . .                                   | A 3 |
| C451 . . . . .                                   | F 4 |
| C461 . . . . .                                   | A 5 |
| C481 . . . . .                                   | F 3 |
| C482 . . . . .                                   | A 4 |
| C3117 . . . . .                                  | A 2 |
| E105 . Luz marcha atrás IZQ. . . . .             | F 4 |
| E109 . Luz marcha atrás DER. . . . .             | A 5 |
| E210 . Luz lateral posterior izquierda . . . . . | F 3 |
| E211 . Luz lateral posterior derecha . . . . .   | A 4 |
| G400 . . . . .                                   | F 2 |
| 13410 . . . . .                                  | F 3 |
| 19B516 . . . . .                                 | B 3 |
| 14A005 . . . . .                                 | F 1 |
| 13407 . . . . .                                  | D 5 |




**Carrocería completa, Convertible**

|        |                                                            |     |
|--------|------------------------------------------------------------|-----|
| C312   | .....                                                      | A 1 |
| C395   | .....                                                      | F 5 |
| C516   | .....                                                      | B 1 |
| C518   | .....                                                      | F 2 |
| C525   | .....                                                      | E 1 |
| C526   | .....                                                      | F 1 |
| C527   | .....                                                      | C 1 |
| C537   | .....                                                      | D 1 |
| C622   | .....                                                      | A 4 |
| C623   | .....                                                      | A 4 |
| C629   | .....                                                      | A 5 |
| C906   | .....                                                      | A 3 |
| C907   | .....                                                      | A 2 |
| C978   | .....                                                      | A 3 |
| C2031  | .....                                                      | F 4 |
| E30    | .. Luz de espejo de vanidad izqda.                         | A 2 |
| E31    | .. Luz de espejo de vanidad dcha.                          | A 3 |
| E208   | .. Luz para lectura de mapas                               | A 3 |
| M241   | Accionador de aseguramiento de puerta, delantero izquierdo | E 1 |
| M243   | Motor de ventanilla eléctrica, frente izquierda            | F 2 |
| M244   | Motor de ventanilla eléctrica, frente derecha              | A 4 |
| M259   | Espejo retrovisor exterior, izquierdo                      | B 1 |
| M260   | Espejo retrovisor exterior, derecho                        | A 4 |
| N84    | Interruptor puerta delantera izquierda abierta             | F 1 |
| N409   | Interruptor del espejo retrovisor exterior (17B676)        | C 1 |
| N416   | Interruptor principal para abrir/cerrar puertas/ventanas   | D 1 |
| N627   | Interruptor de cierre de la puerta/ventana del acompañante | A 5 |
| R42    | .. Encendedor de cigarrillos delantero                     | F 4 |
| Y17    | .. Bocina trasero izquierdo                                | F 5 |
| 14A005 | .....                                                      | E 3 |
| 14631  | .....                                                      | D 1 |
| 14B079 | .....                                                      | E 4 |

## Carrocería completa, Convertible




|        |                                                             |     |
|--------|-------------------------------------------------------------|-----|
| C282   | .....                                                       | F 3 |
| C396   | .....                                                       | A 3 |
| C406   | .....                                                       | F 4 |
| C408   | .....                                                       | B 5 |
| C463   | .....                                                       | B 4 |
| C603   | .....                                                       | A 2 |
| C4063  | .....                                                       | F 2 |
| C4064  | .....                                                       | E 1 |
| C4113  | .....                                                       | E 5 |
| E274   | Luz de posición/freno/intermitente, trasera izquierda 2 ... | E 5 |
| K366   | Relé de elevación de la capota convertible                  | F 2 |
| K367   | Relé de descenso de la capota convertible                   | E 1 |
| M12    | Bomba de combustible                                        | B 4 |
| M242   | Accionador de aseguramiento de puerta, delantero derecho    | A 2 |
| N316   | Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS)       | F 3 |
| Y19    | Bocina trasero derecho                                      | A 3 |
| 14A005 | .....                                                       | F 2 |
| 13410  | .....                                                       | F 5 |
| 13407  | .....                                                       | D 5 |
| 14630  | .....                                                       | A 1 |
| C4026  | .....                                                       | A 4 |
| R19    | .....                                                       | A 4 |
| 18C620 | .....                                                       | A 5 |




Carrocería completa, Convertible

|        |                                                           |     |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----|
| C523   | .....                                                     | E 1 |
| C536   | .....                                                     | A 2 |
| C612   | .....                                                     | A 5 |
| C628   | .....                                                     | A 4 |
| C3115  | .....                                                     | A 3 |
| C3118  | .....                                                     | F 4 |
| C3120  | .....                                                     | F 5 |
| M116   | Motor de la ventanilla eléctrica, trasera izquierda ..... | F 4 |
| N489   | Interruptor de la capota convertible .....                | A 3 |
| Y18    | Bocina delantero derecho .....                            | A 5 |
| Y28    | Bocina delantera izquierda .....                          | E 1 |
| Y258   | Altavoz de graves, delantero izquierdo .....              | A 2 |
| Y259   | Altavoz de graves, delantero derecho .....                | A 4 |
| Y260   | Altavoz de graves, trasero izquierdo .....                | F 5 |
| 14630  | .....                                                     | D 1 |
| 14631  | .....                                                     | F 3 |
| 14B079 | .....                                                     | E 3 |
| 14A005 | .....                                                     | E 2 |
| 14335  | .....                                                     | A 4 |



### Carrocería completa, Convertible


|        |                                                                            |     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| A195   | Módulo de alimentación de la bomba de combustible . . . .                  | F 3 |
| C402a  | .....                                                                      | A 4 |
| C410   | .....                                                                      | F 3 |
| C430   | .....                                                                      | C 5 |
| C433   | .....                                                                      | F 3 |
| C602   | .....                                                                      | A 2 |
| C3119  | .....                                                                      | A 3 |
| C3121  | .....                                                                      | A 4 |
| C4062  | .....                                                                      | F 1 |
| C4109a | .....                                                                      | F 2 |
| C4109b | .....                                                                      | F 2 |
| C4111  | .....                                                                      | F 4 |
| C4112  | .....                                                                      | F 4 |
| C4114  | .....                                                                      | D 5 |
| C4115  | .....                                                                      | E 5 |
| E272   | Conjunto de la 3ª luz de freno/maletero . . . . .                          | F 4 |
| E273   | Luz de posición/freno/intermitente, trasera izquierda 1 . . .              | F 4 |
| E275   | Luz de posición/freno/intermitente, trasera derecha 1 . . .                | D 5 |
| E276   | Luz de posición/freno/intermitente, trasera derecha 2 . . . .              | E 5 |
| G402   | .....                                                                      | B 5 |
| M117   | Motor del ventanilla eléctrica, trasera derecha . . . . .                  | A 3 |
| M271   | M271 . . . . .                                                             | F 1 |
| N85    | Interruptor puerta delantera derecha abierta . . . . .                     | A 2 |
| R19    | Calefactor ventanilla trasera trasera . . . . .                            | A 4 |
| Y212   | Relevador de liberación de la tapa del compartimento de equipaje . . . . . | C 5 |
| Y261   | Altavoz de graves, trasero derecho . . . . .                               | A 4 |
| Y263   | Amplificador del altavoz de graves, trasero . . . . .                      | F 2 |
| 1BC619 | .....                                                                      | B 5 |
| 14A005 | .....                                                                      | A 1 |
| 14630  | .....                                                                      | A 3 |




**Carrocería completa, Convertible**

|              |                                                         |     |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----|
| B17 ..       | Sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda ..... | F 4 |
| C279 .....   |                                                         | A 4 |
| C300 .....   |                                                         | F 2 |
| C306 .....   |                                                         | F 3 |
| C323 .....   |                                                         | F 3 |
| C380 .....   |                                                         | A 3 |
| C3116 .....  |                                                         | F 4 |
| G300 .....   |                                                         | F 4 |
| N63 ..       | Interruptor freno mano .....                            | F 3 |
| N251 ..      | Punto de alimentación .....                             | A 3 |
| N317 ..      | Interruptor de hebilla del cinturón de seguridad .....  | F 3 |
| N405 ..      | Interruptor del control de la transmisión .....         | A 4 |
| 14A005 ..... |                                                         | E 1 |
| 14C719 ..... |                                                         | A 4 |
| 14A546 ..... |                                                         | A 4 |
| 14B079 ..... |                                                         | A 2 |

## Carrocería completa, Convertible




|        |                                                    |     |
|--------|----------------------------------------------------|-----|
| C405   | .....                                              | A 4 |
| C451   | .....                                              | F 4 |
| C461   | .....                                              | B 4 |
| C481   | .....                                              | F 3 |
| C482   | .....                                              | B 5 |
| C4108a | .....                                              | A 2 |
| C4108b | .....                                              | A 2 |
| E105   | Luz marcha atrás IZQ. ....                         | F 4 |
| E109   | Luz marcha atrás DER. ....                         | B 4 |
| E210   | Luz lateral posterior izquierda ....               | F 3 |
| E211   | Luz lateral posterior derecha ....                 | B 5 |
| G400   | .....                                              | F 2 |
| Y262   | Amplificador del altavoz de graves, delantero .... | A 2 |
| 19B113 | .....                                              | A 1 |
| 19B516 | .....                                              | A 5 |
| 14A005 | .....                                              | E 1 |
| 13410  | .....                                              | F 2 |
| 13407  | .....                                              | E 5 |




Caja de conexiones de la batería (BJB)

|       |       |     |
|-------|-------|-----|
| C1001 | ..... | C 5 |
| C1002 | ..... | C 5 |
| C1007 | ..... | F 4 |
| C1017 | ..... | D 5 |
| C1321 | ..... | A 4 |
| F1.1  | ..... | A 3 |
| F1.12 | ..... | E 3 |
| F1.13 | ..... | A 3 |
| F1.14 | ..... | A 2 |
| F1.16 | ..... | C 1 |
| F1.18 | ..... | C 1 |
| F1.20 | ..... | C 1 |
| F1.24 | ..... | C 1 |
| F1.26 | ..... | D 1 |
| F1.28 | ..... | D 1 |
| K22   | ..... | D 5 |
| K26   | ..... | F 4 |
| K105  | ..... | A 4 |
| K140  | ..... | C 5 |
| K316  | ..... | C 5 |




### Caja de conexiones de la batería (BJB)

|       |       |     |
|-------|-------|-----|
| F1.2  | ..... | A 3 |
| F1.3  | ..... | C 5 |
| F1.4  | ..... | C 5 |
| F1.5  | ..... | C 5 |
| F1.6  | ..... | C 5 |
| F1.8  | ..... | D 5 |
| F1.9  | ..... | D 5 |
| F1.10 | ..... | D 5 |
| F1.11 | ..... | E 3 |
| F1.15 | ..... | A 3 |
| F1.17 | ..... | C 1 |
| F1.27 | ..... | D 1 |




Caja eléctrica central (CJB)

|       |       |     |
|-------|-------|-----|
| F2.1  | ..... | A 2 |
| F2.2  | ..... | A 2 |
| F2.4  | ..... | A 3 |
| F2.5  | ..... | A 3 |
| F2.6  | ..... | A 1 |
| F2.7  | ..... | B 2 |
| F2.8  | ..... | B 3 |
| F2.10 | ..... | B 3 |
| F2.11 | ..... | B 4 |
| F2.30 | ..... | E 1 |
| F2.31 | ..... | E 2 |
| F2.32 | ..... | E 2 |
| F2.33 | ..... | E 3 |
| F2.34 | ..... | E 3 |
| F2.35 | ..... | E 3 |
| F2.36 | ..... | F 2 |
| F2.37 | ..... | F 2 |
| F2.38 | ..... | F 2 |
| F2.39 | ..... | F 3 |
| F2.41 | ..... | F 4 |
| F2.43 | ..... | C 5 |



|       |       |     |
|-------|-------|-----|
| F2.13 | ..... | B 2 |
| F2.15 | ..... | B 3 |
| F2.17 | ..... | B 3 |
| F2.18 | ..... | B 2 |
| F2.19 | ..... | A 2 |
| F2.20 | ..... | A 3 |
| F2.21 | ..... | A 3 |
| F2.23 | ..... | A 4 |
| F2.24 | ..... | E 1 |
| F2.25 | ..... | E 2 |
| F2.26 | ..... | F 2 |
| F2.27 | ..... | E 3 |
| F2.28 | ..... | F 3 |
| F2.29 | ..... | E 3 |




Caja de relevador

|       |       |     |
|-------|-------|-----|
| C2053 | ..... | E 2 |
| C2059 | ..... | E 4 |
| C2077 | ..... | A 2 |
| C2104 | ..... | A 4 |
| K33   | ..... | A 2 |
| K52   | ..... | E 4 |
| K139  | ..... | A 4 |
| K330  | ..... | E 2 |

Caja de fusibles auxiliar

F1.31 ..... A 3



| Componentes |                                                                                                | Seccion 151 |      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| Ubicación   | Página/coordenadas                                                                             |             |      |
| A7          | Módulo de control ABS<br>compartimiento del motor, delantero, lado derecho –<br>3.8L . . . . . | 3 – F 2     | A147 |
| A7          | Módulo de control ABS<br>compartimiento del motor, delantero, lado derecho –<br>4.6L . . . . . | 5 – F 4     | A149 |
| A11         | Radio (18806)<br>tablero instrumentos, centro . . . . .                                        | 15 – A 2    | A195 |
| A17         | Módulo electrónico del intermitente<br>detrás de la coraza                                     |             | A195 |
| A30         | Cuadro de instrumentos<br>detrás de la coraza, lado izquierdo . . . . .                        | 18 – A 2    | A208 |
| A30         | Cuadro de instrumentos<br>detrás de la coraza, lado izquierdo . . . . .                        | 18 – A 3    | A253 |
| A40         | Unidad hardware de transmisión<br>transmisión, trasero . . . . .                               | 12 – B 5    | A253 |
| A42         | Módulo de bolsa de aire del conductor<br>en volante dirección                                  |             | A426 |
| A43         | Módulo de bolsa de aire del pasajero<br>tablero instrumentos, lado derecho . . . . .           | 17 – A 2    | A426 |
| A102        | Módulo transreceptor antirrobo pasivo<br>en columna dirección . . . . .                        | 16 – A 1    | A441 |
| A112        | Módulo electrónico genérico (GEM)<br>detrás de la coraza, lado izquierdo . . . . .             | 13 – A 2    |      |
| A112        | Módulo electrónico genérico (GEM)<br>detrás de la coraza, lado izquierdo . . . . .             | 13 – A 3    |      |
| A112        | Módulo electrónico genérico (GEM)<br>detrás de la coraza, lado izquierdo . . . . .             | 18 – E 1    |      |
| A112        | Módulo electrónico genérico (GEM)<br>detrás de la coraza, lado izquierdo . . . . .             | 18 – F 1    |      |
| A112        | Módulo electrónico genérico (GEM)<br>detrás de la coraza, lado izquierdo . . . . .             | 18 – F 2    |      |
|             |                                                                                                |             | A147 |
|             |                                                                                                |             | A149 |
|             |                                                                                                |             | A195 |
|             |                                                                                                |             | A195 |
|             |                                                                                                |             | A208 |
|             |                                                                                                |             | A253 |
|             |                                                                                                |             | A253 |
|             |                                                                                                |             | A426 |
|             |                                                                                                |             | A426 |
|             |                                                                                                |             | A441 |

| Componentes                                                                                                                                  | Seccion 151        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Ubicación                                                                                                                                    | Página/coordenadas |
| A442 Amplificador del altavoz de graves, parte interior izquierda del maletero en la compartimiento de equipaje, detrás de asientos traseros |                    |
| A443 Amplificador del altavoz de graves, parte interior derecha del maletero en la compartimiento de equipaje, detrás de asientos traseros   |                    |
| A444 Amplificador del altavoz de graves, parte exterior derecha del maletero en la compartimiento de equipaje, detrás de asientos traseros   |                    |
| B8 Sensor (TPS) posicion de la mariposa motor, superior, lado derecho – 3.8L . . . . .                                                       | 1 – A 4            |
| B8 Sensor (TPS) posicion de la mariposa motor, superior, lado derecho – 4.6L . . . . .                                                       | 9 – A 4            |
| B10 Sensor (ECT) temperatura refrigerante motor motor, delantero, centro – 4.6L . . . . .                                                    | 9 – D 1            |
| B14 Sensor velocidad rueda delantera dcha. compartimiento del motor, lado derecho, centro – 4.6L . . . . .                                   | 5 – B 1            |
| B15 Sensor velocidad rueda delantera izda. compartimiento del motor, lado izquierdo, centro – 3.8L . . . . .                                 | 4 – D 5            |
| B15 Sensor velocidad rueda delantera izda. compartimiento del motor, lado izquierdo, centro – 4.6L . . . . .                                 | 6 – C 5            |
| B16 Sensor rueda trasera derecha paso de rueda, lado derecho . . . . .                                                                       | 24 – A 2           |
| B17 Sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda paso de rueda, lado izquierdo – Cupé . . . . .                                         | 23 – F 5           |

|                                                                                                                                        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| B17 Sensor de velocidad de la rueda trasera izquierda paso de rueda, lado izquierdo – Convertible . . . . .                            | 29 – F 4 |
| B19 Emisor de combustible en el tanque de combustible, lado derecho – Cupé                                                             |          |
| B19 Emisor de combustible en el tanque de combustible, lado derecho – Convertible                                                      |          |
| B22 Sensor de flujo de masa de aire (MAF) motor, delantero, lado derecho – 3.8L . . . . .                                              | 3 – C 1  |
| B22 Sensor de flujo de masa de aire (MAF) motor, delantero, lado derecho – 4.6L . . . . .                                              | 5 – C 1  |
| B41 Sensor de posición del árbol de levas motor, delantero – 3.8L . . . . .                                                            | 1 – F 4  |
| B41 Sensor de posición del árbol de levas motor, delantero – 4.6L . . . . .                                                            | 10 – F 2 |
| B43 Sensor posición cigüeñal compartimiento del motor, delantero, centro – 3.8L                                                        | 3 – F 4  |
| B43 Sensor posición cigüeñal compartimiento del motor, delantero, centro – 4.6L                                                        | 9 – F 1  |
| B47 Sensor de oxígeno calentado (HO2S), lado izquierdo Al lado del cambio de marchas, lado izquierdo, delantero – Manual . . . . .     | 11 – A 2 |
| B47 Sensor de oxígeno calentado (HO2S), lado izquierdo Al lado del cambio de marchas, lado izquierdo, delantero – automático . . . . . | 12 – B 1 |
| B48 Sensor calentado de oxígeno (HO2S), lado derecho Al lado del cambio de marchas, lado derecho, delantero – 3.8L . . . . .           | 1 – A 5  |
| B48 Sensor calentado de oxígeno (HO2S), lado derecho Al lado del cambio de marchas, lado derecho, delantero – 4.6L . . . . .           | 7 – A 4  |
| B87 Sensor calentado de oxígeno (HO2S) lado izquierdo Al lado del cambio de marchas, lado izquierdo, trasero – Manual . . . . .        | 11 – E 4 |

| Componentes |                                                                                                                                          | Seccion 151 |                    |      |                                                                                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Ubicación                                                                                                                                |             | Página/coordenadas |      |                                                                                                                     |
| B87         | Sensor calentado de oxígeno (HO2S) lado izquierdo<br>Al lado del cambio de marchas, lado izquierdo, trasero – automático . . . . .       |             | 12 – F 3           | B225 | Sensor del transductor de presión del riel de combustible<br>motor, superior, lado derecho – 3.8L . . . . . 4 – B 5 |
| B88         | Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post–catalizador, der.<br>Al lado del cambio de marchas, lado derecho, trasero – Manual . . . . .     |             | 11 – C 4           | B225 | Sensor del transductor de presión del riel de combustible<br>motor, superior, lado derecho – 4.6L . . . . . 8 – A 2 |
| B88         | Sensor calentado de oxígeno (HO2S) post–catalizador, der.<br>Al lado del cambio de marchas, lado derecho, trasero – automático . . . . . |             | 12 – F 4           | B234 | Sensor de rango de transmisión digital (DTR)<br>transmisión, lado izquierdo, centro . . . . . 12 – E 1              |
| B110        | Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS)<br>Al lado del cambio de marchas, lado izquierdo, trasero – Manual . . . . .                |             | 11 – E 3           | B257 | Sensor del transductor de presión del sistema EGR (DPFE)<br>motor, delantero – 4.6L . . . . . 10 – A 2              |
| B110        | Sensor de velocidad del eje de entrada (OSS)<br>Al lado del cambio de marchas, lado izquierdo, trasero – automático . . . . .            |             | 12 – D 5           | B257 | Sensor del transductor de presión del sistema EGR (DPFE)<br>motor, delantero – 3.8L . . . . . 3 – F 5               |
| B113        | Sensor de solenoide de control de presión del tanque de combustible<br>en el tanque de combustible, lado derecho – Cupé                  |             |                    | D20  | Conector de enlace de datos (DLC)<br>detrás de la coraza, centro . . . . . 17 – F 4                                 |
| B113        | Sensor de solenoide de control de presión del tanque de combustible<br>en el tanque de combustible, lado derecho – Convertible           |             |                    | E1   | Faro izquierdo<br>parte delantera del vehículo, lado izquierdo – 3.8L . 2 – F 5                                     |
| B135        | Sensor de temperatura de la culata<br>motor, superior, delantero                                                                         |             |                    | E1   | Faro izquierdo<br>parte delantera del vehículo, lado izquierdo – 4.6L . 6 – F 3                                     |
| B213        | Sensor de temperatura de aire de admisión (IAT)<br>motor, delantero, lado derecho – 3.8L . . . . .                                       |             | 3 – B 1            | E7   | Faro derecho<br>parte delantera del vehículo, lado derecho – 3.8L . . 1 – F 2                                       |
| B213        | Sensor de temperatura de aire de admisión (IAT)<br>motor, delantero, lado derecho – 4.6L . . . . .                                       |             | 7 – A 2            | E7   | Faro derecho<br>parte delantera del vehículo, lado derecho – 4.6L . . 5 – F 3                                       |
|             |                                                                                                                                          |             |                    | E30  | Luz de espejo de vanidad izqda.<br>en panel techo, delantero, lado izquierdo – Cupé . . 19 – A 2                    |
|             |                                                                                                                                          |             |                    | E30  | Luz de espejo de vanidad izqda.<br>en panel techo, delantero, lado izquierdo – Convertible . . . . . 25 – A 2       |
|             |                                                                                                                                          |             |                    | E31  | Luz de espejo de vanidad dcha.<br>en panel techo, delantero, lado derecho – Cupé . . . 19 – A 3                     |
|             |                                                                                                                                          |             |                    | E31  | Luz de espejo de vanidad dcha.<br>en panel techo, delantero, lado derecho – Convertible . . . . . 25 – A 3          |
|             |                                                                                                                                          |             |                    | E34  | Luz placa izda.<br>parte trasera del vehículo, centro                                                               |

| Componentes |                                                                                                                         | Sección 151        |  |      |                                                                                                                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ubicación   |                                                                                                                         | Página/coordenadas |  |      |                                                                                                                                                |
| E35         | Luz placa dcha.<br>parte trasera del vehículo, centro                                                                   |                    |  | E208 | Luz para lectura de mapas<br>en panel techo, delantero, centro . . . . . 25 – A 3                                                              |
| E42         | Faro antiniebla delantero dcho.<br>parte delantera del vehículo, lado derecho – 4.6L . .                                | 5 – E 1            |  | E210 | Luz lateral posterior izquierda<br>parte trasera del vehículo, lado izquierdo – Cupé . . 24 – F 3                                              |
| E43         | Faro antiniebla delantero izdo.<br>parte delantera del vehículo, lado izquierdo – 4.6L .                                | 6 – F 4            |  | E210 | Luz lateral posterior izquierda<br>parte trasera del vehículo, lado izquierdo – Convert-<br>ible . . . . . 30 – F 3                            |
| E57         | Luz compartimiento motor<br>en la tapa del maletero, centro, trasero                                                    |                    |  | E211 | Luz lateral posterior derecha<br>parte trasera del vehículo, lado derecho – Cupé . . . 24 – A 4                                                |
| E105        | Luz marcha atrás IZQ.<br>parte trasera del vehículo, lado izquierdo – Cupé . .                                          | 24 – F 4           |  | E211 | Luz lateral posterior derecha<br>parte trasera del vehículo, lado derecho – Convert-<br>ible . . . . . 30 – B 5                                |
| E105        | Luz marcha atrás IZQ.<br>parte trasera del vehículo, lado izquierdo – Convert-<br>ible . . . . .                        | 30 – F 4           |  | E238 | Ensamble de luces interiores/de lectura, asientos<br>delanteros<br>en panel techo, centro . . . . . 19 – A 3                                   |
| E109        | Luz marcha atrás DER.<br>parte trasera del vehículo, lado derecho – Cupé . . .                                          | 24 – A 5           |  | E273 | Luz de posición/freno/intermitente, trasera izquierda<br>1<br>parte trasera del vehículo, lado izquierdo – Cupé . . 22 – F 3                   |
| E109        | Luz marcha atrás DER.<br>parte trasera del vehículo, lado derecho – Convert-<br>ible . . . . .                          | 30 – B 4           |  | E273 | Luz de posición/freno/intermitente, trasera izquierda<br>1<br>parte trasera del vehículo, lado izquierdo – Convert-<br>ible . . . . . 28 – F 4 |
| E164        | Luz del intermitente/de estacionamiento delantera<br>izquierda<br>parte delantera del vehículo, lado izquierdo – 3.8L . | 4 – F 4            |  | E274 | Luz de posición/freno/intermitente, trasera izquierda<br>2<br>parte trasera del vehículo, lado izquierdo – Cupé . . 22 – F 2                   |
| E164        | Luz del intermitente/de estacionamiento delantera<br>izquierda<br>parte delantera del vehículo, lado izquierdo – 4.6L . | 6 – F 5            |  | E274 | Luz de posición/freno/intermitente, trasera izquierda<br>2<br>parte trasera del vehículo, lado izquierdo – Convert-<br>ible . . . . . 26 – E 5 |
| E166        | Luz del intermitente/de estacionamiento delantera<br>derecha<br>parte delantera del vehículo, lado derecho – 3.8L . .   | 1 – F 1            |  | E275 | Luz de posición/freno/intermitente, trasera derecha 1<br>parte trasera del vehículo, lado derecho – Cupé . . . 22 – B 5                        |
| E166        | Luz del intermitente/de estacionamiento delantera<br>derecha<br>parte delantera del vehículo, lado derecho – 4.6L . .   | 5 – F 2            |  | E275 | Luz de posición/freno/intermitente, trasera derecha 1<br>parte trasera del vehículo, lado derecho – Convert-<br>ible . . . . . 28 – D 5        |
| E174        | Tercera luz de freno<br>en la tapa del maletero, centro, trasero                                                        |                    |  |      |                                                                                                                                                |

| Componentes |                                                                                                                        | Seccion 151 |                    |       |                                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------|-----------------------------------------------------|
|             | Ubicación                                                                                                              |             | Página/coordenadas |       |                                                     |
| E276        | Luz de posición/freno/intermitente, trasera derecha 2 parte trasera del vehículo, lado derecho – Cupé . . .            | 22 – F 5    |                    | F2.6  | en la caja unión central . . . . . 33 – A 1         |
| E276        | Luz de posición/freno/intermitente, trasera derecha 2 parte trasera del vehículo, lado derecho – Convertible . . . . . | 28 – E 5    |                    | F2.7  | en la caja unión central . . . . . 33 – B 2         |
| F1.1        | en caja unión de la batería . . . . .                                                                                  | 31 – A 3    |                    | F2.8  | en la caja unión central . . . . . 33 – B 3         |
| F1.2        | en caja unión de la batería . . . . .                                                                                  | 32 – A 3    |                    | F2.10 | en la caja unión central . . . . . 33 – B 3         |
| F1.3        | en caja unión de la batería . . . . .                                                                                  | 32 – C 5    |                    | F2.11 | en la caja unión central . . . . . 33 – B 4         |
| F1.4        | en caja unión de la batería . . . . .                                                                                  | 32 – C 5    |                    | F2.13 | en la caja unión central . . . . . 34 – B 2         |
| F1.5        | en caja unión de la batería . . . . .                                                                                  | 32 – C 5    |                    | F2.15 | en la caja unión central . . . . . 34 – B 3         |
| F1.6        | en caja unión de la batería . . . . .                                                                                  | 32 – C 5    |                    | F2.17 | en la caja unión central . . . . . 34 – B 3         |
| F1.8        | en caja unión de la batería . . . . .                                                                                  | 32 – D 5    |                    | F2.18 | en la caja unión central . . . . . 34 – B 2         |
| F1.9        | en caja unión de la batería . . . . .                                                                                  | 32 – D 5    |                    | F2.19 | en la caja unión central . . . . . 34 – A 2         |
| F1.10       | en caja unión de la batería . . . . .                                                                                  | 32 – D 5    |                    | F2.20 | en la caja unión central . . . . . 34 – A 3         |
| F1.11       | en caja unión de la batería . . . . .                                                                                  | 32 – E 5    |                    | F2.21 | en la caja unión central . . . . . 34 – A 3         |
| F1.12       | en caja unión de la batería . . . . .                                                                                  | 31 – E 3    |                    | F2.23 | en la caja unión central . . . . . 34 – A 4         |
| F1.13       | en caja unión de la batería . . . . .                                                                                  | 31 – A 3    |                    | F2.24 | en la caja unión central . . . . . 34 – E 1         |
| F1.14       | en caja unión de la batería . . . . .                                                                                  | 31 – A 2    |                    | F2.25 | en la caja unión central . . . . . 34 – E 2         |
| F1.15       | en caja unión de la batería . . . . .                                                                                  | 32 – A 3    |                    | F2.26 | en la caja unión central . . . . . 34 – F 2         |
| F1.16       | en caja unión de la batería . . . . .                                                                                  | 31 – C 1    |                    | F2.27 | en la caja unión central . . . . . 34 – E 3         |
| F1.17       | en caja unión de la batería . . . . .                                                                                  | 32 – C 1    |                    | F2.28 | en la caja unión central . . . . . 34 – F 3         |
| F1.18       | en caja unión de la batería . . . . .                                                                                  | 31 – C 1    |                    | F2.29 | en la caja unión central . . . . . 34 – E 3         |
| F1.20       | en caja unión de la batería . . . . .                                                                                  | 31 – C 1    |                    | F2.30 | en la caja unión central . . . . . 33 – E 1         |
| F1.24       | en caja unión de la batería . . . . .                                                                                  | 31 – C 1    |                    | F2.31 | en la caja unión central . . . . . 33 – E 2         |
| F1.26       | en caja unión de la batería . . . . .                                                                                  | 31 – D 1    |                    | F2.32 | en la caja unión central . . . . . 33 – E 2         |
| F1.27       | en caja unión de la batería . . . . .                                                                                  | 32 – D 1    |                    | F2.33 | en la caja unión central . . . . . 33 – E 3         |
| F1.28       | en caja unión de la batería . . . . .                                                                                  | 31 – D 1    |                    | F2.34 | en la caja unión central . . . . . 33 – E 3         |
| F1.31       | Caja de fusibles auxiliar . . . . .                                                                                    | 36 – A 3    |                    | F2.35 | en la caja unión central . . . . . 33 – E 3         |
| F2.1        | en la caja unión central . . . . .                                                                                     | 33 – A 2    |                    | F2.36 | en la caja unión central . . . . . 33 – F 2         |
| F2.2        | en la caja unión central . . . . .                                                                                     | 33 – A 2    |                    | F2.37 | en la caja unión central . . . . . 33 – F 2         |
| F2.4        | en la caja unión central . . . . .                                                                                     | 33 – A 2    |                    | F2.38 | en la caja unión central . . . . . 33 – F 2         |
| F2.5        | en la caja unión central . . . . .                                                                                     | 33 – A 3    |                    | F2.39 | en la caja unión central . . . . . 33 – F 3         |
|             |                                                                                                                        |             |                    | F2.41 | en la caja unión central . . . . . 33 – F 4         |
|             |                                                                                                                        |             |                    | F2.43 | en la caja unión central . . . . . 33 – C 5         |
|             |                                                                                                                        |             |                    | H2    | Claxon tono bajo                                    |
|             |                                                                                                                        |             |                    |       | compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo |
|             |                                                                                                                        |             |                    |       | – 3.8L . . . . . 4 – E 5                            |

| Componentes |                                                                                                                                | Sección 151 |                    |      |                                                                                                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Ubicación                                                                                                                      |             | Página/coordenadas |      |                                                                                                                                                 |
| H2          | Claxon tono bajo<br>compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo<br>– 4.6L .....                                        |             | 6 – D 5            | K163 | Relevador del módulo PCM<br>Dentro, Módulo del Relé de Control Constante (CCRM), Sobre tablero de circuito impreso                              |
| H3          | Claxon tono alto<br>compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo<br>– 3.8L .....                                        |             | 4 – D 5            | K305 | Relevador de control del ventilador de alta velocidad<br>Dentro, Módulo del Relé de Control Constante (CCRM), Sobre tablero de circuito impreso |
| H3          | Claxon tono alto<br>compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo<br>– 4.6L .....                                        |             | 6 – D 5            | K309 | Relevador de control del ventilador de baja velocidad<br>Dentro, Módulo del Relé de Control Constante (CCRM), Sobre tablero de circuito impreso |
| K1          | Relevador del desempañador de la ventanilla trasera<br>detrás de la coraza, centro .....                                       |             | 15 – F 4           | K316 | Relevador de velocidad alta/baja del limpiaparabrisas<br>en caja unión de la batería ..... 31 – C 5                                             |
| K4          | Relevador de la bomba de combustible<br>Dentro, Módulo del Relé de Control Constante (CCRM), Sobre tablero de circuito impreso |             |                    | K330 | Relevador de liberación de la tapa del compartimiento de equipaje<br>Caja de relevador ..... 35 – E 2                                           |
| K22         | Relevador motor arranque<br>en caja unión de la batería .....                                                                  |             | 31 – D 5           | K366 | Relé de elevación de la capota convertible<br>detrás de asientos traseros, centro ..... 26 – F 2                                                |
| K26         | Relevador faro antiniebla delantero<br>en caja unión de la batería .....                                                       |             | 31 – F 4           | K367 | Relé de descenso de la capota convertible<br>detrás de asientos traseros, centro ..... 26 – E 1                                                 |
| K33         | Relevador claxon<br>Caja de relevador .....                                                                                    |             | 35 – A 2           | M8   | Motor arranque<br>motor, delantero, lado derecho – 3.8L ..... 3 – F 3                                                                           |
| K52         | Relevador de luz de estacionamiento<br>Caja de relevador .....                                                                 |             | 35 – E 4           | M8   | Motor arranque<br>motor, delantero, lado derecho – 3.8L ..... 3 – F 4                                                                           |
| K105        | Relevador de corte del faro para niebla delantero<br>en caja unión de la batería .....                                         |             | 31 – A 4           | M8   | Motor arranque<br>motor, delantero, lado derecho – 4.6L ..... 9 – F 4                                                                           |
| K107        | Relevador del embrague A/C<br>Dentro, Módulo del Relé de Control Constante (CCRM), Sobre tablero de circuito impreso           |             |                    | M8   | Motor arranque<br>motor, delantero, lado derecho – 4.6L ..... 9 – F 5                                                                           |
| K139        | Relevador bomba lavado delantera<br>Caja de relevador .....                                                                    |             | 35 – A 4           | M12  | Bomba de combustible<br>en el tanque de combustible, lado derecho – Cupé . 20 – E 5                                                             |
| K140        | Relevador funcionamiento/detención limpiaparabrisas<br>en caja unión de la batería .....                                       |             | 31 – C 5           | M12  | Bomba de combustible<br>en el tanque de combustible, lado derecho – Convertible ..... 26 – B 4                                                  |

| Componentes |                                                                                                                                    | Seccion 151 |                    |      |                                                                                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Ubicación                                                                                                                          |             | Página/coordenadas |      |                                                                                                                 |
| M37         | Motor ventilador refrigeración motor<br>compartimiento del motor, delantero, centro, detrás<br>de la rejilla radiador – 3.8L ..... |             | 1 – F 5            | M227 | Motor de movimiento horizontal del asiento del con-<br>ductor<br>bajo asiento del conductor                     |
| M37         | Motor ventilador refrigeración motor<br>compartimiento del motor, delantero, centro, detrás<br>de la rejilla radiador – 4.6L ..... |             | 5 – F 5            | M228 | Motor de altura de la parte posterior del asiento del<br>conductor<br>bajo asiento del conductor                |
| M87         | Servo del control de velocidad<br>compartimiento del motor, lado izquierdo, trasero –<br>3.8L .....                                |             | 4 – A 4            | M229 | Motor de altura del frente del asiento del conductor<br>bajo asiento del conductor                              |
| M87         | Servo del control de velocidad<br>compartimiento del motor, lado izquierdo, trasero –<br>4.6L .....                                |             | 6 – A 5            | M231 | Motor del compresor del soporte lumbar del asiento<br>del conductor<br>bajo asiento del conductor               |
| M111        | Motor del lavaparabrisas (17508)<br>compartimiento del motor, lado izquierdo, trasero –<br>3.8L .....                              |             | 2 – A 4            | M241 | Accionador de aseguramiento de puerta, delantero<br>izquierdo<br>en la puerta del conductor – Cupé .....        |
| M111        | Motor del lavaparabrisas (17508)<br>compartimiento del motor, lado izquierdo, trasero –<br>4.6L .....                              |             | 6 – A 3            | M241 | Accionador de aseguramiento de puerta, delantero<br>izquierdo<br>en la puerta del conductor – Convertible ..... |
| M112        | Motor de la bomba del lavaparabrisas<br>compartimiento del motor, lado izquierdo, delantero<br>– 3.8L .....                        |             | 2 – D 5            | M242 | Accionador de aseguramiento de puerta, delantero<br>derecho<br>en la puerta del pasajero – Cupé .....           |
| M112        | Motor de la bomba del lavaparabrisas<br>compartimiento del motor, lado izquierdo, delantero<br>– 4.6L .....                        |             | 8 – F 4            | M242 | Accionador de aseguramiento de puerta, delantero<br>derecho<br>en la puerta del pasajero – Convertible .....    |
| M116        | Motor de la ventanilla eléctrica, trasera izquierda<br>detrás del panel de vestidura, lado izquierdo, trasero                      |             | 27 – F 4           | M243 | Motor de ventanilla eléctrica, frente izquierda<br>en la puerta del conductor – Cupé .....                      |
| M117        | Motor del ventanilla eléctrica, trasera derecha<br>detrás del panel de vestidura, lado derecho, trasero                            |             | 28 – A 3           | M243 | Motor de ventanilla eléctrica, frente izquierda<br>en la puerta del conductor – Convertible .....               |
| M124        | Motor del ventilador, delantero<br>detrás de la coraza, lado derecho .....                                                         |             | 15 – E 1           | M244 | Motor de ventanilla eléctrica, frente derecha<br>en la puerta del pasajero – Cupé .....                         |
|             |                                                                                                                                    |             |                    | M244 | Motor de ventanilla eléctrica, frente derecha<br>en la puerta del pasajero – Convertible .....                  |
|             |                                                                                                                                    |             |                    | M259 | Espejo retrovisor exterior, izquierdo<br>puerta del conductor (exterior) – Cupé .....                           |
|             |                                                                                                                                    |             |                    | M259 | Espejo retrovisor exterior, izquierdo<br>puerta del conductor (exterior) – Convertible .....                    |

| Componentes |                                                                                                          | Sección 151        |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
|             | Ubicación                                                                                                | Página/coordenadas |  |
| M260        | Espejo retrovisor exterior, derecho<br>puerta del pasajero (exterior) – Cupé .....                       | 19 – A 4           |  |
| M260        | Espejo retrovisor exterior, derecho<br>puerta del pasajero (exterior) – Convertible .....                | 25 – A 4           |  |
| M271        | Motor de la capota convertible<br>detrás de asientos traseros, centro .....                              | 28 – F 1           |  |
| N1          | Interruptor nivel líquido de frenos<br>compartimiento del motor, lado izquierdo, trasero –<br>3.8L ..... | 2 – A 3            |  |
| N1          | Interruptor nivel líquido de frenos<br>compartimiento del motor, lado izquierdo, trasero –<br>4.6L ..... | 6 – A 4            |  |
| N10         | Interruptor calentador ventanilla trasera<br>tablero instrumentos, lado izquierdo                        |                    |  |
| N17         | Interruptor presión aceite<br>motor, delantero, centro – 4.6L .....                                      | 10 – F 1           |  |
| N17         | Interruptor presión aceite<br>motor, delantero, centro – 3.8L .....                                      | 2 – F 1            |  |
| N19         | Interruptor de luces de reversa<br>Al lado del cambio de marchas, lado izquierdo, cen-<br>tro .....      | 11 – E 2           |  |
| N63         | Interruptor freno mano<br>debajo la consola central, trasero – Cupé .....                                | 21 – F 3           |  |
| N63         | Interruptor freno mano<br>debajo la consola central, trasero – Convertible ...                           | 29 – F 3           |  |
| N65         | Interruptor aviso llave<br>en columna dirección                                                          |                    |  |
| N78         | Interruptor volante/control velocidad<br>en volante dirección                                            |                    |  |
| N81         | Interruptor posición pedal embrague<br>Panel de choque, lado derecho .....                               | 13 – A 5           |  |

|      |                                                                                                                                      |          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| N82  | Interruptor posición pedal freno<br>Panel de choque, lado derecho .....                                                              | 13 – E 4 |
| N84  | Interruptor puerta delantera izquierda abierta<br>en la puerta del conductor – Cupé .....                                            | 23 – F 2 |
| N84  | Interruptor puerta delantera izquierda abierta<br>en la puerta del conductor – Convertible .....                                     | 25 – F 1 |
| N85  | Interruptor puerta delantera derecha abierta<br>en la puerta del pasajero – Cupé .....                                               | 22 – A 1 |
| N85  | Interruptor puerta delantera derecha abierta<br>en la puerta del pasajero – Convertible .....                                        | 28 – A 2 |
| N113 | Interruptor de la luz principal (11654)<br>tablero instrumentos, lado izquierdo .....                                                | 18 – A 5 |
| N114 | Interruptor de los faros para niebla<br>consola central                                                                              |          |
| N126 | Interruptor de presión alta del aire acondicionado<br>(19D594)<br>motor, lado derecho, delantero – 3.8L .....                        | 3 – C 1  |
| N126 | Interruptor de presión alta del aire acondicionado<br>(19D594)<br>motor, lado derecho, delantero – 4.6L .....                        | 7 – F 4  |
| N216 | Interruptor de regulación del asiento, parte delantera<br>del lado del conductor (14A701)<br>asiento del conductor, delantero        |          |
| N249 | Interruptor presión freno<br>Panel de choque, lado derecho .....                                                                     | 13 – F 5 |
| N251 | Punto de alimentación<br>consola central – Cupé .....                                                                                | 23 – A 3 |
| N251 | Punto de alimentación<br>consola central – Convertible .....                                                                         | 29 – A 3 |
| N278 | Interruptor del encendido<br>en columna dirección .....                                                                              | 18 – A 4 |
| N316 | Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS)<br>en la compartimiento de equipaje, trasero, lado iz-<br>quierdo – Cupé ..... | 20 – F 3 |

| Componentes |                                                                                                                                            | Sección 151        |      |                                                                                                                  |          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Ubicación   |                                                                                                                                            | Página/coordenadas |      |                                                                                                                  |          |
| N316        | Interruptor de corte de combustible por inercia (IFS) en la compartimiento de equipaje, trasero, lado izquierdo – Convertible . . . . .    | 26 – F 3           | N423 | Interruptor de desactivación Panel de choque, lado derecho . . . . .                                             | 13 – F 4 |
| N317        | Interruptor de hebilla del cinturón de seguridad asiento del conductor, lado izquierdo, inferior – Cupé . . . . .                          | 21 – F 4           | N434 | Interruptor de liberación de la tapa del compartimiento de equipaje en la guantera . . . . .                     | 17 – A 3 |
| N317        | Interruptor de hebilla del cinturón de seguridad asiento del conductor, lado izquierdo, inferior – Convertible . . . . .                   | 29 – F 3           | N442 | Interruptor multifunción en columna dirección . . . . .                                                          | 18 – A 3 |
| N405        | Interruptor del control de la transmisión consola central – Cupé . . . . .                                                                 | 23 – A 4           | N442 | Interruptor multifunción en columna dirección . . . . .                                                          | 18 – F 5 |
| N405        | Interruptor del control de la transmisión consola central – Convertible . . . . .                                                          | 29 – A 4           | N445 | Interruptor de ajuste lumbar, parte delantera izquierda (14B691) asiento del conductor, lado izquierdo, inferior |          |
| N409        | Interruptor del espejo retrovisor exterior (17B676) en la puerta del conductor – Cupé . . . . .                                            | 19 – B 1           | N452 | Interruptor del control de tracción consola central                                                              |          |
| N409        | Interruptor del espejo retrovisor exterior (17B676) en la puerta del conductor – Convertible . . . . .                                     | 25 – C 1           | N489 | Interruptor de la capota convertible consola central . . . . .                                                   | 27 – A 3 |
| N412        | Interruptor de presión de activación y desactivación del embrague del A/C compartimiento del motor, trasero, lado derecho – 3.8L . . . . . | 3 – A 3            | N627 | Interruptor de cierre de la puerta/ventana del acompañante en la puerta del pasajero – Cupé . . . . .            | 19 – A 5 |
| N412        | Interruptor de presión de activación y desactivación del embrague del A/C compartimiento del motor, trasero, lado derecho – 4.6L . . . . . | 5 – A 2            | N627 | Interruptor de cierre de la puerta/ventana del acompañante en la puerta del pasajero – Convertible . . . . .     | 25 – A 5 |
| N416        | Interruptor principal para abrir/cerrar puertas/ventanas en la puerta del conductor – Cupé . . . . .                                       | 19 – D 1           | O1   | Batería                                                                                                          |          |
| N416        | Interruptor principal para abrir/cerrar puertas/ventanas en la puerta del conductor – Convertible . . . . .                                | 25 – D 1           | O5   | Generador compartimiento del motor, lado izquierdo, delantero – 3.8L . . . . .                                   | 2 – F 2  |
|             |                                                                                                                                            |                    | O5   | Generador compartimiento del motor, lado izquierdo, delantero – 3.8L . . . . .                                   | 2 – F 3  |
|             |                                                                                                                                            |                    | O5   | Generador motor, delantero, centro – 4.6L . . . . .                                                              | 7 – A 4  |
|             |                                                                                                                                            |                    | O5   | Generador motor, delantero, centro – 4.6L . . . . .                                                              | 7 – A 5  |
|             |                                                                                                                                            |                    | O26  | Elemento fusible A compartimiento del motor, lado izquierdo, centro . .                                          | 10 – F 5 |

| Componentes |                                                                   | Seccion 151 |                    |      |                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
|             | Ubicación                                                         |             | Página/coordenadas |      |                                                                               |
| O27         | Elemento fusible B                                                |             |                    | P93  | Caja de conexiones de la batería (BJB)                                        |
|             | compartimiento del motor, lado izquierdo, centro . .              | 10 – C 5    |                    |      | compartimiento del motor, lado izquierdo, centro – 4.6L . . . . . 6 – C 5     |
| P66         | Enchufe con bobina (COP) 1                                        |             |                    | P98  | Caja de relevador                                                             |
|             | motor, lado derecho, superior – 4.6L . . . . .                    | 5 – A 4     |                    |      | detrás de la coraza, lado izquierdo . . . . . 16 – F 2                        |
| P67         | Enchufe con bobina (COP) 2                                        |             |                    | P140 | Espiral de conexión del airbag                                                |
|             | motor, lado derecho, superior – 4.6L . . . . .                    | 5 – A 3     |                    |      | en volante dirección . . . . . 16 – A 2                                       |
| P68         | Enchufe con bobina (COP) 3                                        |             |                    | P140 | Espiral de conexión del airbag                                                |
|             | motor, lado derecho, superior – 4.6L . . . . .                    | 5 – A 5     |                    |      | en volante dirección . . . . . 16 – A 3                                       |
| P69         | Enchufe con bobina (COP) 4                                        |             |                    | P151 | Jumper (puente) de interruptor desactivador                                   |
|             | motor, lado derecho, superior – 4.6L . . . . .                    | 5 – A 4     |                    |      | Panel de choque, lado derecho                                                 |
| P70         | Enchufe con bobina (COP) 5                                        |             |                    | R19  | Calefactor ventanilla trasera trasera                                         |
|             | motor, lado izquierdo, superior – 4.6L . . . . .                  | 6 – B 5     |                    |      | ventanilla trasera – Cupé . . . . . 22 – A 2                                  |
| P71         | Enchufe con bobina (COP) 6                                        |             |                    | R19  | Calefactor ventanilla trasera trasera                                         |
|             | motor, lado izquierdo, superior – 4.6L . . . . .                  | 6 – A 3     |                    |      | ventanilla trasera – Cupé . . . . . 22 – A 2                                  |
| P72         | Enchufe con bobina (COP) 7                                        |             |                    | R19  | Calefactor ventanilla trasera trasera                                         |
|             | motor, lado izquierdo, superior – 4.6L . . . . .                  | 6 – A 2     |                    |      | ventanilla trasera – Convertible . . . . . 26 – A 4                           |
| P73         | Enchufe con bobina (COP) 8                                        |             |                    | R42  | Encendedor de cigarrillos delantero                                           |
|             | motor, lado izquierdo, superior – 4.6L . . . . .                  | 6 – A 1     |                    |      | consola central – Cupé . . . . . 23 – F 3                                     |
| P76         | Conjunto del interruptor selector de función                      |             |                    | R42  | Encendedor de cigarrillos delantero                                           |
|             | tablero instrumentos, centro . . . . .                            | 15 – A 3    |                    |      | consola central – Convertible . . . . . 25 – F 4                              |
| P76         | Conjunto del interruptor selector de función                      |             |                    | R116 | Resistencia del motor del ventilador eléctrico                                |
|             | tablero instrumentos, centro . . . . .                            | 15 – A 4    |                    |      | detrás de la coraza, lado derecho . . . . . 15 – F 2                          |
| P76         | Conjunto del interruptor selector de función                      |             |                    | T1   | Bobina de encendido                                                           |
|             | tablero instrumentos, centro . . . . .                            | 17 – A 4    |                    |      | compartimiento del motor, lado izquierdo, trasero . . . . . 4 – A 2           |
| P91         | Caja eléctrica central (CJB)                                      |             |                    | U1   | Condensador transformador encendido                                           |
|             | detrás de la coraza, lado izquierdo . . . . .                     | 16 – F 4    |                    |      | motor, superior, delantero . . . . . 2 – A 2                                  |
| P92         | Caja de fusibles auxiliar                                         |             |                    | U10  | Condensador del transformador de encendido 1                                  |
|             | compartimiento del motor, lado derecho                            |             |                    |      | motor, superior, delantero – 4.6L . . . . . 7 – F 4                           |
| P93         | Caja de conexiones de la batería (BJB)                            |             |                    | U11  | Condensador del transformador de encendido 2                                  |
|             | compartimiento del motor, lado izquierdo, centro – 3.8L . . . . . | 4 – C 5     |                    |      | motor, superior, delantero . . . . . 8 – F 1                                  |
|             |                                                                   |             |                    | Y17  | Bocina trasero izquierdo                                                      |
|             |                                                                   |             |                    |      | en la bandeja para paquetes, lado izquierdo – Cupé . . . . . 20 – E 4         |
|             |                                                                   |             |                    | Y17  | Bocina trasero izquierdo                                                      |
|             |                                                                   |             |                    |      | en la bandeja para paquetes, lado izquierdo – Con-vertible . . . . . 25 – F 5 |

## 152-11 Tabla de localización de componentes

| Componentes |                                                                                       | Seccion 151 |                    |      |                                                                                                                                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Ubicación                                                                             |             | Página/coordenadas |      |                                                                                                                                              |
| Y18         | Bocina delantero derecho en la puerta del pasajero – Cupé .....                       | 21 – A 5    |                    | Y111 | Inyector 4 motor, lado derecho – 4.6L ..... 9 – A 4                                                                                          |
| Y18         | Bocina delantero derecho en la puerta del pasajero – Convertible .....                | 27 – A 5    |                    | Y112 | Inyector 5 motor, lado izquierdo – 4.6L ..... 10 – A 3                                                                                       |
| Y19         | Bocina trasero derecho en la bandeja para paquetes, lado derecho – Cupé .             | 20 – B 5    |                    | Y112 | Inyector 5 motor, lado izquierdo – 3.8L ..... 2 – A 2                                                                                        |
| Y19         | Bocina trasero derecho en la bandeja para paquetes, lado derecho – Convertible .....  | 26 – A 3    |                    | Y113 | Inyector 6 motor, lado izquierdo – 4.6L ..... 10 – A 3                                                                                       |
| Y28         | Bocina delantera izquierda en la puerta del conductor – Cupé .....                    | 21 – A 2    |                    | Y113 | Inyector 6 motor, lado izquierdo – 3.8L ..... 2 – A 3                                                                                        |
| Y28         | Bocina delantera izquierda en la puerta del conductor – Convertible .....             | 27 – E 1    |                    | Y133 | Válvula de control de ralentí (IAC) motor, superior, lado derecho – 3.8L ..... 1 – A 4                                                       |
| Y52         | Bobina de excitación de embrague de A/C motor, lado derecho, delantero – 3.8L .....   | 1 – A 2     |                    | Y133 | Válvula de control de ralentí (IAC) motor, delantero, lado derecho – 4.6L ..... 9 – A 5                                                      |
| Y52         | Bobina de excitación de embrague de A/C motor, lado izquierdo, delantero – 4.6L ..... | 9 – E 1     |                    | Y134 | Solenoide de purga del filtro EVAP compartimiento del motor, lado derecho, trasero – 3.8L ..... 3 – A 2                                      |
| Y108        | Inyector 1 motor, lado derecho – 3.8L .....                                           | 3 – A 3     |                    | Y134 | Solenoide de purga del filtro EVAP compartimiento del motor, lado derecho, trasero – 4.6L ..... 9 – A 2                                      |
| Y108        | Inyector 1 motor, lado derecho – 4.6L .....                                           | 9 – C 1     |                    | Y202 | Solenoide de control de ventilación del recipiente de evaporación en la compartimiento de equipaje, delantero, lado izquierdo ..... 20 – F 2 |
| Y109        | Inyector 2 motor, lado derecho – 3.8L .....                                           | 3 – A 4     |                    | Y205 | Solenoide del regulador de vacío EGR motor, delantero, lado derecho – 3.8L ..... 1 – F 3                                                     |
| Y109        | Inyector 2 motor, lado derecho – 4.6L .....                                           | 9 – C 1     |                    | Y205 | Solenoide del regulador de vacío EGR motor, delantero, lado derecho – 4.6L ..... 8 – A 1                                                     |
| Y110        | Inyector 3 motor, lado derecho – 3.8L .....                                           | 3 – A 5     |                    | Y207 | Inyector 7 motor, lado izquierdo – 4.6L ..... 10 – A 2                                                                                       |
| Y110        | Inyector 3 motor, lado derecho – 4.6L .....                                           | 9 – B 1     |                    | Y209 | Inyector 8 motor, lado izquierdo – 4.6L ..... 10 – A 1                                                                                       |
| Y111        | Inyector 4 motor, lado derecho – 3.8L .....                                           | 2 – A 1     |                    | Y212 | Relevador de liberación de la tapa del compartimiento de equipaje en la tapa del maletero, centro, trasero – Cupé .... 22 – B 4              |

| Componentes |                                                                                                                                           | Sección 151        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|             | Ubicación                                                                                                                                 | Página/coordenadas |
| Y212        | Relevador de liberación de la tapa del compartimiento de equipaje en la tapa del maletero, centro, trasero – Convertible                  | 28 – C 5           |
| Y215        | Bloqueo de palanca de cambios en columna dirección                                                                                        | 18 – A 1           |
| Y258        | Altavoz de graves, delantero izquierdo en la puerta del conductor – Cupé                                                                  | 21 – A 3           |
| Y258        | Altavoz de graves, delantero izquierdo en la puerta del conductor – Convertible                                                           | 27 – A 2           |
| Y259        | Altavoz de graves, delantero derecho en la puerta del pasajero – Cupé                                                                     | 21 – A 4           |
| Y259        | Altavoz de graves, delantero derecho en la puerta del pasajero – Convertible                                                              | 27 – A 4           |
| Y260        | Altavoz de graves, trasero izquierdo detrás del panel de vestidura, lado izquierdo, trasero                                               | 27 – F 5           |
| Y261        | Altavoz de graves, trasero derecho detrás del panel de vestidura, lado derecho, trasero                                                   | 28 – A 4           |
| Y262        | Amplificador del altavoz de graves, delantero en la compartimiento de equipaje, detrás de asientos traseros, lado izquierdo               | 20 – A 3           |
| Y262        | Amplificador del altavoz de graves, delantero en la compartimiento de equipaje, detrás de asientos traseros, lado izquierdo – Convertible | 30 – A 2           |
| Y263        | Amplificador del altavoz de graves, trasero en la compartimiento de equipaje, detrás de asientos traseros, lado derecho                   | 20 – A 4           |
| Y263        | Amplificador del altavoz de graves, trasero en la compartimiento de equipaje, detrás de asientos traseros, lado derecho – Convertible     | 28 – F 2           |
| Y264        | Conjunto la bandeja portaobjetos, trasera detrás de asientos traseros, en la bandeja para paquetes                                        | 20 – B 4           |

|      |                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y290 | Altavoz de graves, parte izquierda del maletero en la compartimiento de equipaje, detrás de asientos traseros |
| Y291 | Altavoz de graves, parte derecha del maletero en la compartimiento de equipaje, detrás de asientos traseros   |

## 152-13 Tabla de localización de componentes

| Conectores |                                                            | Seccion 151        |      |                                                            |         |
|------------|------------------------------------------------------------|--------------------|------|------------------------------------------------------------|---------|
|            | Ubicación                                                  | Página/coordenadas |      |                                                            |         |
| C100       | motor, lado derecho, delantero – 3.8L                      | 1 – A 3            | C123 | compartimiento del motor, lado derecho, trasero – 3.8L     | 3 – A 2 |
| C100       | motor, lado izquierdo, delantero – 4.6L                    | 9 – E 1            | C123 | compartimiento del motor, lado derecho, trasero – 4.6L     | 9 – A 2 |
| C101       | compartimiento del motor, delantero, centro – 3.8L         | 3 – F 4            | C124 | compartimiento del motor, lado izquierdo, trasero – 3.8L   | 2 – A 3 |
| C101       | compartimiento del motor, delantero, centro – 4.6L         | 9 – F 2            | C124 | compartimiento del motor, lado izquierdo, trasero – 4.6L   | 6 – A 4 |
| C102a      | compartimiento del motor, lado izquierdo, delantero – 3.8L | 2 – F 3            | C125 | compartimiento del motor, lado izquierdo, trasero – 3.8L   | 2 – A 4 |
| C102a      | compartimiento del motor, lado izquierdo, delantero – 4.6L | 7 – A 5            | C125 | compartimiento del motor, lado izquierdo, trasero – 4.6L   | 6 – A 3 |
| C102b      | compartimiento del motor, lado izquierdo, delantero – 3.8L | 2 – F 2            | C128 | motor, delantero, lado derecho – 3.8L                      | 3 – C 1 |
| C102b      | compartimiento del motor, lado izquierdo, delantero – 4.6L | 7 – A 4            | C128 | motor, delantero, lado derecho – 4.6L                      | 5 – C 1 |
| C103       | motor, delantero, centro – 3.8L                            | 2 – F 1            | C129 | motor, delantero, lado derecho – 3.8L                      | 3 – B 1 |
| C103       | motor, delantero, centro – 4.6L                            | 10 – F 1           | C129 | motor, delantero, lado derecho – 4.6L                      | 7 – A 2 |
| C106       | motor, superior, lado derecho – 3.8L                       | 4 – B 5            | C130 | compartimiento del motor, trasero, lado derecho – 4.6L     | 5 – A 2 |
| C106       | motor, superior, lado derecho – 4.6L                       | 8 – A 2            | C133 | compartimiento del motor, lado derecho, trasero – 3.8L     | 1 – A 3 |
| C107       | motor, superior, delantero                                 | 6 – B 5            | C133 | compartimiento del motor, lado derecho, trasero – 4.6L     | 9 – A 3 |
| C110       | compartimiento del motor, lado izquierdo, centro – 3.8L    | 2 – B 5            | C134 | compartimiento del motor, lado izquierdo, trasero – 3.8L   | 4 – A 3 |
| C110       | compartimiento del motor, lado izquierdo, centro – 4.6L    | 8 – A 4            | C134 | compartimiento del motor, lado izquierdo, trasero – 4.6L   | 6 – A 4 |
| C111       | motor, lado derecho, superior – 4.6L                       | 5 – A 4            | C135 | compartimiento del motor, delantero, lado derecho – 3.8L   | 3 – F 2 |
| C112       | motor, lado derecho, superior – 4.6L                       | 5 – A 3            | C135 | compartimiento del motor, delantero, lado derecho – 4.6L   | 5 – F 4 |
| C113       | motor, lado derecho, superior – 4.6L                       | 5 – A 5            | C137 | compartimiento del motor, lado izquierdo, delantero – 3.8L | 2 – D 5 |
| C115       | motor, lado izquierdo, superior – 4.6L                     | 6 – B 5            | C137 | compartimiento del motor, lado izquierdo, delantero – 4.6L | 8 – F 4 |
| C116       | motor, lado izquierdo, superior – 4.6L                     | 6 – A 3            | C139 | compartimiento del motor, trasero, centro – 3.8L           | 4 – A 1 |
| C117       | motor, lado izquierdo, superior – 4.6L                     | 6 – A 2            |      |                                                            |         |
| C118       | motor, lado izquierdo, superior – 4.6L                     | 6 – A 1            |      |                                                            |         |
| C122       | compartimiento del motor, lado izquierdo, trasero – 3.8L   | 4 – A 4            |      |                                                            |         |
| C122       | compartimiento del motor, lado izquierdo, trasero – 4.6L   | 6 – A 5            |      |                                                            |         |

**Conectores**

**Seccion 151**

|      | <b>Ubicación</b>                                                          | <b>Página/coordenadas</b> |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| C140 | compartimiento del motor, lado izquierdo, trasero – 3.8L .....            | 2 – A 4                   |
| C141 | Al lado del cambio de marchas, lado izquierdo, trasero – Manual .....     | 11 – E 4                  |
| C141 | Al lado del cambio de marchas, lado izquierdo, trasero – automático ..... | 12 – F 3                  |
| C142 | Al lado del cambio de marchas, lado derecho, trasero – Manual .....       | 11 – C 4                  |
| C142 | Al lado del cambio de marchas, lado derecho, trasero – automático .....   | 12 – F 4                  |
| C144 | compartimiento del motor, lado derecho, delantero – 3.8L .....            | 3 – F 1                   |
| C144 | compartimiento del motor, lado derecho, delantero – 4.6L .....            | 7 – D 1                   |
| C145 | compartimiento del motor, lado derecho, delantero – 3.8L .....            | 1 – F 3                   |
| C145 | compartimiento del motor, lado derecho, delantero – 4.6L .....            | 7 – F 3                   |
| C146 | compartimiento del motor, lado izquierdo, centro – 4.6L .....             | 10 – D 5                  |
| C150 | compartimiento del motor, lado izquierdo, centro – 3.8L .....             | 4 – D 5                   |
| C150 | compartimiento del motor, lado izquierdo, centro – 4.6L .....             | 6 – C 5                   |
| C152 | parte delantera del vehículo, lado izquierdo – 4.6L ..                    | 6 – F 4                   |
| C160 | compartimiento del motor, lado derecho, centro – 4.6L .....               | 5 – B 1                   |
| C162 | parte delantera del vehículo, lado derecho – 4.6L ...                     | 5 – E 1                   |
| C167 | transmisión, lado izquierdo, centro .....                                 | 12 – E 1                  |
| C169 | Al lado del cambio de marchas, lado izquierdo, centro .....               | 11 – E 2                  |

|       |                                                                             |          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| C171  | Al lado del cambio de marchas, lado derecho, delantero – 3.8L .....         | 1 – A 5  |
| C171  | Al lado del cambio de marchas, lado derecho, delantero – 4.6L .....         | 7 – A 4  |
| C172  | Al lado del cambio de marchas, lado izquierdo, delantero – Manual .....     | 11 – A 2 |
| C172  | Al lado del cambio de marchas, lado izquierdo, delantero – automático ..... | 12 – B 1 |
| C174  | motor, superior, delantero – 4.6L .....                                     | 7 – F 4  |
| C175  | Panel de choque, lado derecho .....                                         | 14 – A 2 |
| C180  | motor, delantero – 3.8L .....                                               | 1 – F 4  |
| C180  | motor, delantero – 4.6L .....                                               | 10 – F 2 |
| C181  | motor, lado derecho .....                                                   | 9 – C 1  |
| C182  | motor, lado derecho .....                                                   | 9 – C 1  |
| C183  | motor, lado derecho .....                                                   | 9 – B 1  |
| C184  | motor, lado derecho – 4.6L .....                                            | 9 – A 4  |
| C185  | motor, lado izquierdo .....                                                 | 10 – A 3 |
| C186  | motor, lado izquierdo .....                                                 | 10 – A 3 |
| C187  | motor, lado izquierdo .....                                                 | 10 – A 2 |
| C188  | motor, lado izquierdo .....                                                 | 10 – A 1 |
| C189  | motor, superior, lado derecho – 3.8L .....                                  | 1 – A 4  |
| C189  | motor, superior, lado derecho – 4.6L .....                                  | 9 – A 4  |
| C191  | compartimiento del motor, trasero, lado derecho                             |          |
| C192  | compartimiento del motor, lado izquierdo, delantero – 3.8L .....            | 2 – C 5  |
| C192  | compartimiento del motor, lado izquierdo, delantero – 4.6L .....            | 10 – E 5 |
| C193  | Al lado del cambio de marchas, lado izquierdo, trasero – automático .....   | 12 – D 5 |
| C194  | motor, superior, delantero .....                                            | 8 – F 1  |
| C197a | motor, delantero, lado derecho – 3.8L .....                                 | 3 – F 3  |
| C197a | motor, delantero, lado derecho – 4.6L .....                                 | 9 – F 5  |
| C197b | motor, delantero, lado derecho – 3.8L .....                                 | 3 – F 4  |
| C197b | motor, delantero, lado derecho – 4.6L .....                                 | 9 – F 4  |
| C199  | transmisión, trasero .....                                                  | 12 – B 5 |
| C201a | detrás de la coraza, lado izquierdo .....                                   | 18 – E 1 |

## 152-15 Tabla de localización de componentes

| Conectores |                                                | Seccion 151        |       |                                                                                        |          |
|------------|------------------------------------------------|--------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|            | Ubicación                                      | Página/coordenadas |       |                                                                                        |          |
| C201b      | detrás de la coraza, lado izquierdo . . . . .  | 18 – F 2           | C265  | detrás de la coraza, cerca del tablero de instrumentos                                 | 16 – A 4 |
| C201c      | detrás de la coraza, lado izquierdo . . . . .  | 13 – A 2           | C277  | Panel de choque, lado derecho . . . . .                                                | 13 – F 5 |
| C201d      | detrás de la coraza, lado izquierdo . . . . .  | 13 – A 3           | C278  | Panel de choque, lado derecho . . . . .                                                | 13 – E 4 |
| C201e      | detrás de la coraza, lado izquierdo . . . . .  | 18 – F 1           | C279  | consola central – Cupé . . . . .                                                       | 23 – A 4 |
| C202a      | en columna dirección . . . . .                 | 18 – A 3           | C279  | consola central – Convertible . . . . .                                                | 29 – A 4 |
| C202b      | en columna dirección . . . . .                 | 18 – F 5           | C280  | consola central                                                                        |          |
| C205       | tablero instrumentos, lado izquierdo . . . . . | 18 – A 5           | C282  | en la compartimiento de equipaje, trasero, lado iz-<br>quierdo – Cupé . . . . .        | 20 – F 3 |
| C207       | en la guantera . . . . .                       | 17 – A 3           | C282  | en la compartimiento de equipaje, trasero, lado iz-<br>quierdo – Convertible . . . . . | 26 – F 3 |
| C210       | Panel de choque, lado izquierdo . . . . .      | 14 – C 5           | C290a | tablero instrumentos, centro                                                           |          |
| C211       | Panel de choque, lado izquierdo . . . . .      | 14 – A 3           | C290b | tablero instrumentos, centro . . . . .                                                 | 15 – A 2 |
| C212       | Panel de choque, lado izquierdo . . . . .      | 14 – A 3           | C290c | tablero instrumentos, centro                                                           |          |
| C213       | Panel de choque, lado izquierdo . . . . .      | 14 – A 4           | C294a | tablero instrumentos, centro . . . . .                                                 | 15 – A 3 |
| C214       | Panel de choque, lado izquierdo . . . . .      | 14 – F 2           | C294b | tablero instrumentos, centro . . . . .                                                 | 15 – A 4 |
| C215       | Panel de choque, lado izquierdo . . . . .      | 14 – F 4           | C294c | tablero instrumentos, centro . . . . .                                                 | 17 – A 4 |
| C218a      | en volante dirección . . . . .                 | 16 – A 2           | C300  | bajo asiento del conductor – Cupé . . . . .                                            | 21 – F 2 |
| C218b      | en volante dirección . . . . .                 | 16 – A 3           | C300  | bajo asiento del conductor – Convertible . . . . .                                     | 29 – F 2 |
| C219       | Panel de choque, lado derecho . . . . .        | 13 – C 1           | C306  | debajo la consola central, trasero – Cupé . . . . .                                    | 21 – F 3 |
| C220a      | detrás de la coraza, lado izquierdo . . . . .  | 18 – A 2           | C306  | debajo la consola central, trasero – Convertible . . . .                               | 29 – F 3 |
| C220b      | detrás de la coraza, lado izquierdo . . . . .  | 18 – A 3           | C311  | Panel de choque, lado derecho . . . . .                                                | 13 – F 3 |
| C237       | Panel de choque, lado derecho . . . . .        | 13 – A 1           | C312  | consola central – Cupé . . . . .                                                       | 19 – F 4 |
| C238       | detrás de la coraza, lado izquierdo . . . . .  | 17 – A 1           | C312  | consola central – Convertible . . . . .                                                | 25 – A 1 |
| C240       | consola central                                |                    | C313  | detrás de la coraza, lado derecho . . . . .                                            | 16 – F 3 |
| C241       | tablero instrumentos, lado izquierdo           |                    | C314  | detrás de la coraza, lado derecho . . . . .                                            | 18 – F 4 |
| C248       | Panel de choque, lado derecho . . . . .        | 13 – C 1           | C315  | detrás de la coraza, lado derecho . . . . .                                            | 18 – F 3 |
| C250       | en columna dirección . . . . .                 | 18 – A 4           | C316  | bajo asiento del conductor                                                             |          |
| C251       | detrás de la coraza, centro . . . . .          | 17 – F 4           | C323  | asiento del conductor, lado izquierdo, inferior –<br>Cupé . . . . .                    | 21 – F 4 |
| C252       | en columna dirección . . . . .                 | 16 – A 1           | C323  | asiento del conductor, lado izquierdo, inferior – Con-<br>vertible . . . . .           | 29 – F 3 |
| C256       | tablero instrumentos, lado derecho . . . . .   | 17 – A 2           | C327  | Panel de choque, lado izquierdo                                                        |          |
| C257       | Panel de choque, lado derecho . . . . .        | 13 – A 5           | C360  | asiento del conductor, delantero                                                       |          |
| C260       | detrás de la coraza, centro . . . . .          | 17 – F 3           | C361  | asiento del conductor, lado izquierdo, inferior                                        |          |
| C263       | Panel de choque, lado derecho . . . . .        | 13 – A 4           | C362  | bajo asiento del conductor                                                             |          |
| C264       | Panel de choque, lado derecho                  |                    | C363  | bajo asiento del conductor                                                             |          |

**Conectores**

**Seccion 151**

|       | <b>Ubicación</b>                                                                  | <b>Página/coordenadas</b> |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| C366  | bajo asiento del conductor                                                        |                           |
| C380  | consola central – Cupé . . . . .                                                  | 23 – A 3                  |
| C380  | consola central – Convertible . . . . .                                           | 29 – A 3                  |
| C382  | bajo asiento del conductor                                                        |                           |
| C395  | en la bandeja para paquetes, lado izquierdo . . . . .                             | 25 – F 5                  |
| C396  | en la bandeja para paquetes, lado derecho . . . . .                               | 26 – A 3                  |
| C402a | ventanilla trasera – Cupé . . . . .                                               | 22 – A 2                  |
| C402a | ventanilla trasera – Convertible . . . . .                                        | 28 – A 4                  |
| C402b | ventanilla trasera – Cupé . . . . .                                               | 22 – A 2                  |
| C402b | ventanilla trasera – Convertible . . . . .                                        | 26 – A 4                  |
| C405  | en la compartimiento de equipaje, lado izquierdo, trasero – Cupé . . . . .        | 24 – A 3                  |
| C405  | en la compartimiento de equipaje, lado izquierdo, trasero – Convertible . . . . . | 30 – A 4                  |
| C406  | parte trasera del vehículo, lado izquierdo – Cupé . . .                           | 20 – F 4                  |
| C406  | parte trasera del vehículo, lado izquierdo – Convertible . . . . .                | 26 – F 4                  |
| C408  | parte trasera del vehículo, lado derecho – Cupé . . . .                           | 20 – C 5                  |
| C408  | parte trasera del vehículo, lado derecho – Convertible . . . . .                  | 26 – B 5                  |
| C410  | en la bandeja para paquetes, lado izquierdo – Cupé .                              | 20 – F 2                  |
| C410  | en la compartimiento de equipaje, trasero, centro – Convertible . . . . .         | 28 – F 3                  |
| C411  | en la bandeja para paquetes, lado izquierdo . . . . .                             | 20 – F 1                  |
| C423  | en la compartimiento de equipaje, delantero, lado izquierdo                       |                           |
| C428  | en la tapa del maletero, centro, trasero                                          |                           |
| C430  | en la tapa del maletero, centro, trasero – Cupé . . . .                           | 22 – B 4                  |
| C430  | en la tapa del maletero, centro, trasero – Convertible                            | 28 – C 5                  |
| C431  | en la compartimiento de equipaje, delantero, lado izquierdo                       |                           |
| C432  | parte trasera del vehículo, centro                                                |                           |

|       |                                                                                   |          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| C433  | en la compartimiento de equipaje, trasero, lado izquierdo – Cupé . . . . .        | 22 – F 1 |
| C433  | en la compartimiento de equipaje, trasero, lado izquierdo – Convertible . . . . . | 28 – F 3 |
| C438  | parte trasera del vehículo, centro                                                |          |
| C451  | parte trasera del vehículo, lado izquierdo – Cupé . . .                           | 24 – F 4 |
| C451  | parte trasera del vehículo, lado izquierdo – Convertible . . . . .                | 30 – F 4 |
| C452  | parte trasera del vehículo, centro                                                |          |
| C461  | parte trasera del vehículo, lado derecho – Cupé . . . .                           | 24 – A 5 |
| C461  | parte trasera del vehículo, lado derecho – Convertible . . . . .                  | 30 – B 4 |
| C462  | parte trasera del vehículo, centro                                                |          |
| C463  | en el tanque de combustible, lado derecho – Cupé . .                              | 20 – E 5 |
| C463  | en el tanque de combustible, lado derecho – Convertible . . . . .                 | 26 – B 4 |
| C475a | en la tapa del maletero, centro, trasero                                          |          |
| C475b | en la tapa del maletero, centro, trasero                                          |          |
| C475c | en la tapa del maletero, centro, trasero                                          |          |
| C475d | en la tapa del maletero, centro, trasero                                          |          |
| C481  | parte trasera del vehículo, lado izquierdo – Cupé . . .                           | 24 – F 3 |
| C481  | parte trasera del vehículo, lado izquierdo – Convertible . . . . .                | 30 – F 3 |
| C482  | parte trasera del vehículo, lado derecho – Cupé . . . .                           | 24 – A 4 |
| C482  | parte trasera del vehículo, lado derecho – Convertible . . . . .                  | 30 – B 5 |
| C484  | en la bandeja para paquetes, lado izquierdo . . . . .                             | 20 – E 4 |
| C485  | en la bandeja para paquetes, lado derecho . . . . .                               | 20 – B 5 |
| C508  | en la puerta del conductor . . . . .                                              | 19 – D 1 |
| C516  | puerta del conductor (exterior) – Cupé . . . . .                                  | 19 – A 1 |
| C516  | puerta del conductor (exterior) – Convertible . . . . .                           | 25 – B 1 |
| C518  | en la puerta del conductor – Cupé . . . . .                                       | 19 – F 3 |
| C518  | en la puerta del conductor – Convertible . . . . .                                | 25 – F 2 |
| C523  | en la puerta del conductor – Cupé . . . . .                                       | 21 – A 2 |
| C523  | en la puerta del conductor – Convertible . . . . .                                | 27 – E 1 |
| C525  | en la puerta del conductor – Cupé . . . . .                                       | 19 – F 2 |

| Conectores |                                                         | Seccion 151        |                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|            | Ubicación                                               | Página/coordenadas |                                                                                   |
| C525       | en la puerta del conductor – Convertible                | 25 – E 1           | C1010                                                                             |
| C526       | en la puerta del conductor – Cupé                       | 23 – F 2           | compartimiento del motor, lado derecho, trasero – 3.8L                            |
| C526       | en la puerta del conductor – Convertible                | 25 – F 1           | 1 – A 2                                                                           |
| C527       | en la puerta del conductor – Cupé                       | 19 – B 1           | C1017                                                                             |
| C527       | en la puerta del conductor – Convertible                | 25 – C 1           | en caja unión de la batería                                                       |
| C536       | en la puerta del conductor – Cupé                       | 21 – A 3           | C1019                                                                             |
| C536       | en la puerta del conductor – Convertible                | 27 – A 2           | compartimiento del motor, lado derecho, centro                                    |
| C537       | en la puerta del conductor                              | 25 – D 1           | 3 – C 1                                                                           |
| C602       | en la puerta del pasajero – Cupé                        | 22 – A 1           | C1021                                                                             |
| C602       | en la puerta del pasajero – Convertible                 | 28 – A 2           | parte delantera del vehículo, lado izquierdo – 3.8L                               |
| C603       | en la puerta del pasajero – Cupé                        | 20 – A 2           | 2 – F 5                                                                           |
| C603       | en la puerta del pasajero – Convertible                 | 26 – A 2           | C1021                                                                             |
| C612       | en la puerta del pasajero – Cupé                        | 21 – A 5           | parte delantera del vehículo, lado izquierdo – 4.6L                               |
| C612       | en la puerta del pasajero – Convertible                 | 27 – A 5           | 6 – F 3                                                                           |
| C622       | puerta del pasajero (exterior) – Cupé                   | 19 – A 4           | C1023                                                                             |
| C622       | puerta del pasajero (exterior) – Convertible            | 25 – A 4           | parte delantera del vehículo, lado izquierdo – 3.8L                               |
| C623       | en la puerta del pasajero – Cupé                        | 19 – A 4           | 4 – F 4                                                                           |
| C623       | en la puerta del pasajero – Convertible                 | 25 – A 4           | C1023                                                                             |
| C628       | en la puerta del pasajero – Cupé                        | 21 – A 4           | parte delantera del vehículo, lado izquierdo – 4.6L                               |
| C628       | en la puerta del pasajero – Convertible                 | 27 – A 4           | 6 – F 5                                                                           |
| C629       | en la puerta del pasajero – Cupé                        | 19 – A 5           | C1030                                                                             |
| C629       | en la puerta del pasajero – Convertible                 | 25 – A 5           | compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo – 3.8L                        |
| C906       | en panel techo, delantero, lado derecho – Cupé          | 19 – A 3           | 2 – F 4                                                                           |
| C906       | en panel techo, delantero, lado derecho – Convertible   | 25 – A 3           | C1030                                                                             |
| C907       | en panel techo, delantero, lado izquierdo – Cupé        | 19 – A 2           | compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo – 4.6L                        |
| C907       | en panel techo, delantero, lado izquierdo – Convertible | 25 – A 2           | 8 – F 3                                                                           |
| C929       | en panel techo, centro                                  | 19 – A 3           | C1033                                                                             |
| C978       | en panel techo, delantero, centro                       | 25 – A 3           | compartimiento del motor, lado izquierdo, centro – 4.6L                           |
| C1001      | en caja unión de la batería                             | 31 – C 5           | 8 – F 2                                                                           |
| C1002      | en caja unión de la batería                             | 31 – C 5           | C1035a                                                                            |
| C1007      | en caja unión de la batería                             | 31 – F 4           | compartimiento del motor, lado izquierdo, centro                                  |
|            |                                                         |                    | C1035b                                                                            |
|            |                                                         |                    | compartimiento del motor, lado izquierdo, centro                                  |
|            |                                                         |                    | C1041                                                                             |
|            |                                                         |                    | parte delantera del vehículo, lado derecho – 3.8L                                 |
|            |                                                         |                    | 1 – F 2                                                                           |
|            |                                                         |                    | C1041                                                                             |
|            |                                                         |                    | parte delantera del vehículo, lado derecho – 4.6L                                 |
|            |                                                         |                    | 5 – F 3                                                                           |
|            |                                                         |                    | C1043                                                                             |
|            |                                                         |                    | parte delantera del vehículo, lado derecho – 3.8L                                 |
|            |                                                         |                    | 1 – F 1                                                                           |
|            |                                                         |                    | C1043                                                                             |
|            |                                                         |                    | parte delantera del vehículo, lado derecho – 4.6L                                 |
|            |                                                         |                    | 5 – F 2                                                                           |
|            |                                                         |                    | C1045                                                                             |
|            |                                                         |                    | compartimiento del motor, lado derecho, trasero – 4.6L                            |
|            |                                                         |                    | 7 – A 3                                                                           |
|            |                                                         |                    | C1046                                                                             |
|            |                                                         |                    | compartimiento del motor, lado izquierdo, trasero – 3.8L                          |
|            |                                                         |                    | 4 – A 3                                                                           |
|            |                                                         |                    | C1046                                                                             |
|            |                                                         |                    | compartimiento del motor, lado izquierdo, trasero – 4.6L                          |
|            |                                                         |                    | 8 – A 3                                                                           |
|            |                                                         |                    | C1048                                                                             |
|            |                                                         |                    | compartimiento del motor, delantero, centro, detrás de la rejilla radiador – 4.6L |
|            |                                                         |                    | 5 – F 5                                                                           |
|            |                                                         |                    | C1064                                                                             |
|            |                                                         |                    | motor, delantero, centro – 4.6L                                                   |
|            |                                                         |                    | 9 – D 1                                                                           |
|            |                                                         |                    | C1065                                                                             |
|            |                                                         |                    | compartimiento del motor, lado izquierdo, trasero                                 |
|            |                                                         |                    | 4 – A 2                                                                           |
|            |                                                         |                    | C1066                                                                             |
|            |                                                         |                    | motor, superior, lado derecho – 3.8L                                              |
|            |                                                         |                    | 1 – A 4                                                                           |
|            |                                                         |                    | C1066                                                                             |
|            |                                                         |                    | motor, delantero, lado derecho – 4.6L                                             |
|            |                                                         |                    | 9 – A 5                                                                           |
|            |                                                         |                    | C1072                                                                             |
|            |                                                         |                    | motor, delantero, lado derecho – 3.8L                                             |
|            |                                                         |                    | 1 – F 3                                                                           |
|            |                                                         |                    | C1072                                                                             |
|            |                                                         |                    | motor, delantero, lado derecho – 4.6L                                             |
|            |                                                         |                    | 8 – A 1                                                                           |
|            |                                                         |                    | C1078                                                                             |
|            |                                                         |                    | motor, lado derecho, delantero – 4.6L                                             |
|            |                                                         |                    | 7 – F 4                                                                           |
|            |                                                         |                    | C1100a                                                                            |
|            |                                                         |                    | compartimiento del motor, lado izquierdo, delantero                               |

**Conectores**

**Seccion 151**

|        | <b>Ubicación</b>                                                           | <b>Página/coordenadas</b> |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| C1100b | compartimiento del motor, lado izquierdo, delantero                        |                           |
| C1107  | Al lado del cambio de marchas, lado izquierdo, trasero – Manual            | 11 – E 3                  |
| C1130  | motor, delantero                                                           | 3 – C 1                   |
| C1147  | compartimiento del motor, lado derecho                                     |                           |
| C1148  | Al lado del cambio de marchas, lado derecho, delantero                     |                           |
| C1168  | compartimiento del motor, lado derecho, trasero                            | 9 – A 3                   |
| C1168  | Al lado del cambio de marchas, lado derecho, delantero                     |                           |
| C1181  | motor, lado derecho – 3.8L                                                 | 3 – A 3                   |
| C1182  | motor, lado derecho – 3.8L                                                 | 3 – A 4                   |
| C1183  | motor, lado derecho – 3.8L                                                 | 3 – A 5                   |
| C1184  | motor, lado derecho – 3.8L                                                 | 2 – A 1                   |
| C1185  | motor, lado izquierdo – 3.8L                                               | 2 – A 2                   |
| C1186  | motor, lado izquierdo – 3.8L                                               | 2 – A 3                   |
| C1196  | motor, superior, delantero                                                 | 2 – A 2                   |
| C1256  | compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo – 3.8L                 | 4 – D 5                   |
| C1256  | compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo – 4.6L                 | 6 – D 5                   |
| C1261  | compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo – 3.8L                 | 4 – E 5                   |
| C1261  | compartimiento del motor, delantero, lado izquierdo – 4.6L                 | 6 – D 5                   |
| C1262  | compartimiento del motor, lado derecho, centro – 3.8L                      | 1 – B 1                   |
| C1262  | compartimiento del motor, lado derecho, centro – 4.6L                      | 5 – D 1                   |
| C1319  | compartimiento del motor, delantero, centro, detrás de la rejilla radiador | 1 – F 5                   |
| C1320  | motor, lado derecho, delantero                                             | 3 – C 1                   |

|        |                                                                                             |          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| C1321  | en caja unión de la batería                                                                 | 31 – A 4 |
| C2021  | detrás de la coraza, centro                                                                 | 15 – F 4 |
| C2031  | consola central – Cupé                                                                      | 23 – F 3 |
| C2031  | consola central – Convertible                                                               | 25 – F 4 |
| C2041  | detrás de la coraza, centro                                                                 | 15 – F 5 |
| C2053  | Caja de relevador                                                                           | 35 – E 2 |
| C2059  | Caja de relevador                                                                           | 35 – E 4 |
| C2066  | detrás de la coraza, lado derecho                                                           | 15 – E 1 |
| C2077  | Caja de relevador                                                                           | 35 – A 4 |
| C2104  | Caja de relevador                                                                           | 35 – A 4 |
| C2127  | en columna dirección                                                                        | 18 – A 1 |
| C2141  | detrás de la coraza                                                                         |          |
| C2184  | Panel de choque, lado derecho                                                               |          |
| C2185  | detrás de la coraza, lado derecho                                                           | 15 – F 2 |
| C2210  | Panel de choque, lado derecho                                                               | 13 – F 4 |
| C3115  | consola central                                                                             | 27 – A 3 |
| C3116  | paso de rueda, lado izquierdo – Cupé                                                        | 23 – F 5 |
| C3116  | paso de rueda, lado izquierdo – Convertible                                                 | 29 – F 4 |
| C3117  | paso de rueda, lado derecho                                                                 | 24 – A 2 |
| C3118  | detrás del panel de vestidura, lado izquierdo, trasero                                      | 27 – F 4 |
| C3119  | detrás del panel de vestidura, lado derecho, trasero                                        | 28 – A 3 |
| C3120  | detrás del panel de vestidura, lado izquierdo, trasero                                      | 27 – F 5 |
| C3121  | detrás del panel de vestidura, lado derecho, trasero                                        | 28 – A 4 |
| C4062  | detrás de asientos traseros, centro                                                         | 28 – F 1 |
| C4063  | detrás de asientos traseros, centro                                                         | 26 – F 2 |
| C4064  | detrás de asientos traseros, centro                                                         | 26 – E 1 |
| C4108a | en la compartimiento de equipaje, detrás de asientos traseros, lado izquierdo – Cupé        | 20 – A 3 |
| C4108a | en la compartimiento de equipaje, detrás de asientos traseros, lado izquierdo – Convertible | 30 – A 2 |
| C4108b | en la compartimiento de equipaje, detrás de asientos traseros, lado izquierdo – Cupé        | 20 – A 3 |
| C4108b | en la compartimiento de equipaje, detrás de asientos traseros, lado izquierdo – Convertible | 30 – A 2 |

**Conectores**
**Seccion 151**

|        | <b>Ubicación</b>                                                                                    | <b>Página/coordenadas</b> |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| C4109a | en la compartimiento de equipaje, detrás de asientos traseros, lado derecho – Cupé . . . . .        | 20 – A 4                  |
| C4109a | en la compartimiento de equipaje, detrás de asientos traseros, lado derecho – Convertible . . . . . | 28 – F 2                  |
| C4109b | en la compartimiento de equipaje, detrás de asientos traseros, lado derecho – Cupé . . . . .        | 20 – A 4                  |
| C4109b | en la compartimiento de equipaje, detrás de asientos traseros, lado derecho – Convertible . . . . . | 28 – F 2                  |
| C4110  | detrás de asientos traseros, en la bandeja para paquetes . . . . .                                  | 20 – B 4                  |
| C4112  | parte trasera del vehículo, lado izquierdo – Cupé . . .                                             | 22 – F 3                  |
| C4112  | parte trasera del vehículo, lado izquierdo – Convertible . . . . .                                  | 28 – F 4                  |
| C4113  | parte trasera del vehículo, lado izquierdo – Cupé . . .                                             | 22 – F 2                  |
| C4113  | parte trasera del vehículo, lado izquierdo – Convertible . . . . .                                  | 26 – E 5                  |
| C4114  | parte trasera del vehículo, lado derecho – Cupé . . . .                                             | 22 – B 5                  |
| C4114  | parte trasera del vehículo, lado derecho – Convertible . . . . .                                    | 28 – D 5                  |
| C4115  | parte trasera del vehículo, lado derecho – Cupé . . . .                                             | 22 – F 5                  |
| C4115  | parte trasera del vehículo, lado derecho – Convertible . . . . .                                    | 28 – E 5                  |
| C4116  | en la compartimiento de equipaje, delantero, lado izquierdo . . . . .                               | 20 – F 2                  |
| C4157a | en la compartimiento de equipaje, detrás de asientos traseros                                       |                           |
| C4157b | en la compartimiento de equipaje, detrás de asientos traseros                                       |                           |
| C4158a | en la compartimiento de equipaje, detrás de asientos traseros                                       |                           |
| C4158b | en la compartimiento de equipaje, detrás de asientos traseros                                       |                           |

|        |                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| C4159a | en la compartimiento de equipaje, detrás de asientos traseros |
| C4159b | en la compartimiento de equipaje, detrás de asientos traseros |
| C4160a | en la compartimiento de equipaje, detrás de asientos traseros |
| C4160b | en la compartimiento de equipaje, detrás de asientos traseros |
| C4161  | en la compartimiento de equipaje, detrás de asientos traseros |
| C4162  | en la compartimiento de equipaje, detrás de asientos traseros |

| Puntos de tierra                                                                       |                    | Sección 151 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Ubicación                                                                              | Página/coordenadas |             |
| G101 motor, delantero, lado izquierdo . . . . .                                        | 4 – C 5            |             |
| G102 compartimiento del motor, lado izquierdo, delantero – 3.8L . . . . .              | 4 – F 3            |             |
| G102 compartimiento del motor, lado izquierdo, delantero – 4.6L . . . . .              | 6 – F 2            |             |
| G103 compartimiento del motor, lado derecho, delantero – 3.8L . . . . .                | 3 – D 1            |             |
| G103 compartimiento del motor, lado derecho, delantero – 4.6L . . . . .                | 7 – F 1            |             |
| G104 compartimiento del motor, lado izquierdo, delantero                               |                    |             |
| G105 motor, delantero, lado derecho – 3.8L . . . . .                                   | 1 – F 4            |             |
| G105 motor, delantero, lado derecho – 4.6L . . . . .                                   | 7 – F 5            |             |
| G201 Panel de choque, lado izquierdo . . . . .                                         | 13 – E 1           |             |
| G203 detrás de la coraza, centro . . . . .                                             | 14 – F 3           |             |
| G204 detrás de la coraza, centro . . . . .                                             | 14 – F 3           |             |
| G300 consola central – Cupé . . . . .                                                  | 23 – A 5           |             |
| G300 consola central – Convertible . . . . .                                           | 29 – F 4           |             |
| G400 en la compartimiento de equipaje, lado izquierdo, trasero – Cupé . . . . .        | 24 – F 2           |             |
| G400 en la compartimiento de equipaje, lado izquierdo, trasero – Convertible . . . . . | 30 – F 2           |             |
| G402 ventanilla trasera – Cupé . . . . .                                               | 22 – A 3           |             |
| G402 ventanilla trasera – Convertible . . . . .                                        | 28 – B 5           |             |
| G403 detrás del panel de vestidura, lado izquierdo, trasero                            |                    |             |

**Empalmes**

|      | <b>Ubicación</b>                                                  |      |                                                               |
|------|-------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| S100 | parte delantera del vehículo, lado derecho                        | S133 | compartimiento del motor, lado izquierdo, centro              |
| S101 | compartimiento del motor, lado izquierdo, trasero                 | S134 | compartimiento del motor, lado derecho, trasero               |
| S102 | compartimiento del motor, lado derecho, delantero                 | S135 | compartimiento del motor, lado derecho, trasero               |
| S103 | parte delantera del vehículo, lado izquierdo                      | S140 | parte delantera del vehículo, lado derecho                    |
| S104 | compartimiento del motor, lado derecho, delantero                 | S143 | compartimiento del motor, lado derecho, trasero               |
| S105 | compartimiento del motor, lado izquierdo, delantero               | S158 | compartimiento del motor, lado derecho, trasero               |
| S106 | parte delantera del vehículo, lado derecho                        | S164 | motor, lado derecho – 3.8L                                    |
| S107 | compartimiento del motor, lado izquierdo, delantero               | S164 | Al lado del cambio de marchas, lado derecho, delantero – 4.6L |
| S108 | compartimiento del motor, lado derecho, centro                    | S168 | compartimiento del motor, trasero, centro                     |
| S109 | compartimiento del motor, lado izquierdo, centro                  | S169 | compartimiento del motor, lado derecho, trasero               |
| S110 | parte delantera del vehículo, lado izquierdo                      | S170 | motor, superior, lado derecho – 4.6L                          |
| S111 | compartimiento del motor, lado izquierdo, centro                  | S171 | motor, lado derecho – 4.6L                                    |
| S112 | compartimiento del motor, lado izquierdo, trasero                 | S174 | compartimiento del motor, lado derecho, centro                |
| S113 | compartimiento del motor, lado izquierdo, centro                  | S180 | compartimiento del motor, lado derecho, trasero               |
| S115 | compartimiento del motor, lado derecho, centro                    | S200 | compartimiento del motor, lado derecho, trasero               |
| S117 | compartimiento del motor, lado derecho, trasero                   | S201 | detrás de la coraza, centro                                   |
| S120 | compartimiento del motor, trasero, centro – automático            | S202 | detrás de la coraza, lado izquierdo                           |
| S120 | Al lado del cambio de marchas, lado izquierdo, delantero – Manual | S203 | detrás de la coraza, centro                                   |
| S121 | compartimiento del motor, lado derecho, trasero                   | S204 | Panel de choque, lado izquierdo                               |
| S122 | parte delantera del vehículo, lado derecho – 3.8L                 | S205 | detrás de la coraza, centro                                   |
| S122 | compartimiento del motor, lado derecho, centro – 4.6L             | S206 | en columna dirección                                          |
| S123 | compartimiento del motor, lado derecho, trasero – 4.6L            | S207 | Panel de choque, lado derecho                                 |
| S123 | motor, lado izquierdo – 3.8L                                      | S208 | tablero instrumentos, centro                                  |
| S126 | compartimiento del motor, trasero, centro                         | S211 | en columna dirección                                          |
| S127 | compartimiento del motor, lado izquierdo, centro                  | S213 | detrás de la coraza, lado izquierdo                           |
| S128 | motor, superior, lado derecho                                     | S215 | en columna dirección                                          |
| S129 | motor, lado derecho                                               | S217 | en columna dirección                                          |
| S130 | compartimiento del motor, trasero, lado derecho – 3.8L            | S225 | en columna dirección                                          |
| S130 | Al lado del cambio de marchas, lado derecho, delantero – 4.6L     | S230 | detrás de la coraza, centro                                   |
|      |                                                                   | S231 | detrás de la coraza, lado derecho                             |
|      |                                                                   | S233 | tablero instrumentos, lado izquierdo                          |
|      |                                                                   | S234 | compartimiento del motor, lado derecho, trasero               |
|      |                                                                   | S239 | tablero instrumentos, lado izquierdo                          |
|      |                                                                   | S242 | tablero instrumentos, lado izquierdo                          |
|      |                                                                   | S243 | detrás de la coraza, centro                                   |

## Empalmes

### Ubicación

|      |                                                        |
|------|--------------------------------------------------------|
| S244 | Panel de choque, lado derecho                          |
| S245 | compartimiento del motor, lado izquierdo, trasero      |
| S246 | detrás de la coraza, lado derecho                      |
| S247 | detrás de la coraza, lado izquierdo                    |
| S248 | en columna dirección                                   |
| S249 | detrás de la coraza, lado izquierdo                    |
| S250 | compartimiento del motor, lado derecho, trasero        |
| S252 | detrás de la coraza, centro                            |
| S253 | tablero instrumentos, centro                           |
| S255 | tablero instrumentos, lado izquierdo                   |
| S256 | detrás de la coraza, cerca del tablero de instrumentos |
| S257 | detrás de la coraza, cerca del tablero de instrumentos |
| S258 | en columna dirección                                   |
| S259 | en columna dirección                                   |
| S260 | detrás de la coraza, lado izquierdo                    |
| S262 | detrás de la coraza, lado izquierdo                    |
| S263 | detrás de la coraza, lado izquierdo                    |
| S264 | detrás de la coraza, lado izquierdo                    |
| S265 | detrás de la coraza, centro                            |
| S266 | detrás de la coraza, centro                            |
| S267 | detrás de la coraza, lado izquierdo                    |
| S268 | en columna dirección                                   |
| S269 | detrás de la coraza, lado izquierdo                    |
| S270 | detrás de la coraza, centro                            |
| S272 | en columna dirección                                   |
| S274 | Panel de choque, lado izquierdo                        |
| S275 | compartimiento del motor, lado derecho, trasero        |
| S276 | detrás de la coraza, lado derecho                      |
| S277 | tablero instrumentos, centro                           |
| S278 | detrás de la coraza, centro                            |
| S280 | Panel de choque, lado derecho                          |
| S281 | en columna dirección                                   |

|      |                                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| S282 | en columna dirección                                                                        |
| S283 | Panel de choque, lado derecho                                                               |
| S284 | Panel de choque, lado derecho                                                               |
| S307 | bajo asiento del conductor                                                                  |
| S312 | compartimiento del motor, lado izquierdo, trasero                                           |
| S321 | asiento del conductor, delantero                                                            |
| S322 | consola central                                                                             |
| S323 | en la compartimiento de equipaje, lado izquierdo, trasero                                   |
| S404 | en la compartimiento de equipaje, detrás de asientos traseros, lado derecho                 |
| S405 | en la compartimiento de equipaje, detrás de asientos traseros, lado izquierdo               |
| S407 | parte trasera del vehículo, centro                                                          |
| S409 | detrás de asientos traseros, centro                                                         |
| S414 | parte trasera del vehículo, lado izquierdo                                                  |
| S415 | parte trasera del vehículo, lado derecho                                                    |
| S417 | parte trasera del vehículo, centro                                                          |
| S418 | en la compartimiento de equipaje, trasero, lado izquierdo                                   |
| S419 | parte trasera del vehículo, lado derecho                                                    |
| S420 | parte trasera del vehículo, lado izquierdo                                                  |
| S425 | parte trasera del vehículo, lado izquierdo                                                  |
| S429 | detrás de la coraza, lado derecho                                                           |
| S431 | detrás de asientos traseros, en la bandeja para paquetes – Cupé                             |
| S431 | en la compartimiento de equipaje, detrás de asientos traseros, lado izquierdo – Convertible |
| S432 | en la compartimiento de equipaje, detrás de asientos traseros, lado izquierdo               |
| S433 | detrás de asientos traseros, en la bandeja para paquetes – Cupé                             |

## Empalmes

| Ubicación |                                                                                             |      |                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| S433      | en la compartimiento de equipaje, detrás de asientos traseros, lado derecho – Convertible   | S475 | en la compartimiento de equipaje, delantero, lado izquierdo |
| S434      | detrás de asientos traseros, en la bandeja para paquetes – Cupé                             | S504 | en la puerta del conductor                                  |
| S434      | en la compartimiento de equipaje, detrás de asientos traseros, lado izquierdo – Convertible | S505 | en la puerta del conductor                                  |
| S436      | detrás de asientos traseros, en la bandeja para paquetes – Cupé                             | S506 | en la puerta del conductor                                  |
| S436      | en la compartimiento de equipaje, detrás de asientos traseros, lado izquierdo – Convertible | S507 | en la puerta del conductor                                  |
| S437      | detrás de asientos traseros, en la bandeja para paquetes – Cupé                             | S510 | en la puerta del conductor                                  |
| S437      | en la compartimiento de equipaje, detrás de asientos traseros, lado izquierdo – Convertible | S515 | en la puerta del conductor                                  |
| S440      | parte trasera del vehículo, centro                                                          | S901 | en panel techo, centro – Cupé                               |
| S450      | parte trasera del vehículo, lado derecho                                                    | S901 | en panel techo, delantero, lado derecho – Convertible       |
| S451      | en la compartimiento de equipaje, trasero, lado izquierdo                                   | S902 | en panel techo, centro – Cupé                               |
| S470      | en la compartimiento de equipaje, detrás de asientos traseros                               | S902 | en panel techo, delantero, lado derecho – Convertible       |
| S471      | en la compartimiento de equipaje, detrás de asientos traseros                               |      |                                                             |
| S472      | en la compartimiento de equipaje, detrás de asientos traseros                               |      |                                                             |
| S473      | en la compartimiento de equipaje, detrás de asientos traseros                               |      |                                                             |
| S474      | en la compartimiento de equipaje, delantero, lado izquierdo                                 |      |                                                             |

| Arnés de cables |                                                                                                                    | Seccion 151 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ubicación       | Página/coordenadas                                                                                                 |             |
| 7C078           | Mazo de cables– Interruptor de punto muerto del selector de control del transmisión – Transmisión automática ..... | 12 – B 3    |
| 9D930           | Mazo de cables – Carga de combustible – 3.8L ....                                                                  | 3 – A 4     |
| 12638           | Arnés de cables – Circuito del relevador de arranque                                                               |             |
| 12A581          | Arnés de cables – Sensor de control del motor – 3.8L                                                               | 1 – B 1     |
| 12A581          | Arnés de cables – Sensor de control del motor – 4.6L                                                               | 5 – A 1     |
| 12B566          | Mazo de cables– Sensor de aire del control electrónico del motor                                                   |             |
| 12B637          | Arnés de cables – Control del motor – 4.6L .....                                                                   | 5 – A 5     |
| 13407           | Arnés de cables – Luces traseras, derecha – Cupé ..                                                                | 20 – C 5    |
| 13407           | Arnés de cables – Luces traseras, derecha – Convertible .....                                                      | 26 – D 5    |
| 13410           | Arnés de cables – Luces traseras, izquierdo – Cupé .                                                               | 20 – E 4    |
| 13410           | Arnés de cables – Luces traseras, izquierdo – Convertible .....                                                    | 26 – F 5    |
| 13A625          | Arnés de cables – Luz de freno montada en alto                                                                     |             |
| 13B319          | Arnés de cables – Interruptor de direccionales .....                                                               | 16 – B 5    |
| 14290           | Arnés de cables – Unión del faro a la salpicadera – 3.8L                                                           | 1 – F 2     |
| 14290           | Arnés de cables – Unión del faro a la salpicadera – 4.6L                                                           | 5 – F 3     |
| 14305           | Mazo de cables– Sistema de rectificador del alternador – 3.8L .....                                                | 2 – E 2     |
| 14334           | Arnés de cables – Luces interiores – Cupé .....                                                                    | 19 – E 4    |
| 14335           | Arnés de cables – Iluminación interior – Convertible                                                               | 27 – A 4    |
| 14401           | Arnés de cables principal .....                                                                                    | 15 – F 5    |
| 14630           | Arnés de cables – Regulador de la ventana, puerta delantera derecha – Cupé .....                                   | 19 – E 2    |
| 14630           | Arnés de cables – Regulador de la ventana, puerta delantera derecha – Convertible .....                            | 26 – A 1    |

|        |                                                                                                                      |          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 14631  | Arnés de cables – Regulador de la ventana, puerta delantera izquierda – Cupé .....                                   | 19 – A 5 |
| 14631  | Arnés de cables – Regulador de la ventana, puerta delantera izquierda – Convertible .....                            | 25 – D 1 |
| 14A005 | Arnés de cables – Principal – Cupé .....                                                                             | 23 – E 4 |
| 14A005 | Arnés de cables – Principal – Convertible .....                                                                      | 25 – E 3 |
| 14A546 | Arnés de cables – Interruptor del cinturón de seguridad, Extensión – sin asientos eléctricos, Cupé                   | 21 – B 4 |
| 14A546 | Arnés de cables – Interruptor del cinturón de seguridad, Extensión – sin asientos eléctricos, Convertible .....      | 29 – A 4 |
| 14A699 | Arnés de cables – Asientos eléctricos – sin regulación lumbar                                                        |          |
| 14B060 | Arnés de cables – Relevador del motor de arranque y tierra de la batería – 4.6L .....                                | 8 – F 3  |
| 14B079 | Arnés de cables – Panel de la consola – Cupé .....                                                                   | 19 – E 5 |
| 14B079 | Arnés de cables – Panel de la consola – Convertible                                                                  | 25 – E 4 |
| 14B084 | Arnés de cables – Interruptor de ajuste lumbar, conductor – con regulación lumbar                                    |          |
| 14C719 | Mazo de cables– Jumper (puente) de alimentación del control del asiento – con asientos eléctricos, Cupé .            | 21 – B 4 |
| 14C719 | Mazo de cables– Jumper (puente) de alimentación del control del asiento – con asientos eléctricos, Convertible ..... | 29 – A 4 |
| 14K095 | Mazo de cables– Motor del ventilador                                                                                 |          |
| 15525  | Arnés de cables – Interruptor de luces de reversa, a, Trasero, Alimentación de lámpara, Caja de cambio manual .....  | 11 – A 3 |
| 18C619 | Arnés de cables – Calefactor de la ventana trasera – Cupé .....                                                      | 20 – A 2 |
| 18C619 | Arnés de cables – Calefactor de la ventana trasera – Convertible .....                                               | 28 – B 5 |
| 18C620 | Arnés de cables – Tierra del calefactor de la ventana trasera – Cupé .....                                           | 22 – E 2 |
| 18C620 | Arnés de cables – Tierra del calefactor de la ventana trasera – Convertible .....                                    | 26 – A 5 |

**152-25    Tabla de localización de componentes**

---

|        |                                                         |          |
|--------|---------------------------------------------------------|----------|
| 18C629 | Arnés de cables – Motor soplador . . . . .              | 15 – F 3 |
| 19B113 | Arnés de cables – Amplificador del radio . . . . .      | 15 – B 1 |
| 19B516 | Arnés de cables – Luz de placa trasera – Cupé . . . . . | 22 – B 4 |
| 19B516 | Arnés de cables – Luz de placa trasera – Convertible    | 30 – A 5 |



Notas

Códigos de localización de reparaciones de vehículos

PARA PRECISAR LA LOCALIZACIÓN DE UNA REPARACIÓN EN EL VEHÍCULO, SERÁ NECESARIO EL CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN DE LA REPARACIÓN.

Por ejemplo, se ha señalado la situación de la reparación con una "X" en el cuadrante de los diagramas del vehículo. Ver diagramas.

CÓDIGO DE LOCALIZACIÓN, POR EJEMPLO: A5/FU – (BAJO EL SUELO DEL PIE DERECHO DEL CONDUCTOR).



MUSTANG  
FCS-12121-02

**Instructions:**

- Use only one form for each publication
- Use separate form for each concern
- Do not use this form to order publications
- Mail the completed form to the address on the reverse side **OR**
- FAX the completed form to (313) 565-7022

Date: \_\_\_\_\_

**Publication:** ☐ Passenger Car Workshop Manual ☐ Body Repair Manual  
☐ Wiring Diagram/EVTM ☐ Truck Workshop Manual  
☐ PC/ED Manual ☐ Rotunda Publication  
☐ TSB Article

Vehicle Line: \_\_\_\_\_ Section and Pages: \_\_\_\_\_ Model Year: \_\_\_\_\_

**Please check the area in which the concern is located in the publication:**

- |                                                 |                                                          |                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Schematic(s)           | <input type="checkbox"/> Pinpoint Test(s)                | <input type="checkbox"/> Diagnostic(s)         |
| <input type="checkbox"/> Removal & Installation | <input type="checkbox"/> Special Service Tools/Equipment | <input type="checkbox"/> Vehicle Application   |
| <input type="checkbox"/> Disassembly & Assembly | <input type="checkbox"/> Description & Operation         | <input type="checkbox"/> Cleaning & Inspection |
| <input type="checkbox"/> Specifications         | <input type="checkbox"/> Adjustments                     |                                                |

**Explain your concern below: (Please print)**

---

---

---

**What do you think is the main cause of your concern?**

- ☐ Missing Information ☐ Inaccurate Information ☐ Incomplete Information
- Is the concern:** ☐ Editorial ☐ Technical ☐ Both

**Please tell us who you are: (Please print)**

Your Name: \_\_\_\_\_  
Company Name: \_\_\_\_\_ P&A Code: \_\_\_\_\_ Occupation: \_\_\_\_\_  
Street: \_\_\_\_\_  
City: \_\_\_\_\_ State: \_\_\_\_\_ Zip/ Postal Code: \_\_\_\_\_  
Phone Number: \_\_\_\_\_ FAX Number: \_\_\_\_\_  
Email Address: \_\_\_\_\_

**How would you suggest we change the publication?**


---

---


---

*Attention Ford Motor Company Dealers!* You can submit your Service Publication Concern via the web by visiting [www.gcddealer.com](http://www.gcddealer.com). Choose "Service" and then choose "Service Publication Error Correction System (SPECS)". Also visit SPECS via the Professional Technician Society (PTS) web site by choosing "Service Publications" and then choose "SPECS".

DO NOT STAPLE — USE TRANSPARENT TAPE



NO POSTAGE  
NECESSARY  
IF MAILED  
IN THE  
UNITED STATES



**BUSINESS REPLY MAIL**

FIRST CLASS      PERMIT NO. 400      DEARBORN, MI

POSTAGE WILL BE PAID BY ADDRESSEE

**Technical Service Publications**  
**P.O. Box 2728**  
**Dearborn, MI 48123-9905**

