ETUDES & DOCUMENTATION



REVUE TECHNIQUE

automobile

E.T.A.I. 20-22, rue de la Saussière 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 604.81.13

CITROËN

"Dyane" "Dyane 6"



et "Méhari"







UTILISATION ET ENTRETIEN

LEVAGE ET REMORQUAGE

Voir page 15.

O MOTEUR

Caractéristiques détaillées : page 4. Conseils pratiques : page 15.

MISE EN MARCHE DU MOTEUR

S'assurer que le levier de vitesses est au point mort. Si c'est le cas le moletage de la tige coulissante se trouve au ras de l'extrémité de son tube de guidage (voir figure au tableau de bord page XV).

Mettre le contact.

Moteur froid

- Ne pas appuyer sur l'accélérateur.

 Tirer à fond la commande de starter puis actionner le démarreur.

— Dès que le moteur tourne lacher la tirette de starter qui se place automatiquement en position intermédiaire. Après une ou deux minutes repousser complètement la commande. Si le moteur s'arrête, recommencer l'opération en laissant un peu plus longtemps le starter en position intermédiaire.

Nota. — Après un arrêt prolongé ou par temps de gel, avant de mettre le moteur en route, il est conseillé de le « dégommer » à la manivelle sur une dizaine de tours, sans contact d'allumage ni starter.

Moteur chaud

· Ne pas tirer sur la commande de starter.

 Appuyer à fond sur l'accélérateur et maintenir le pied dans cette position.

 Actionner le démarreur et dès que le moteur tourne lever le pied.

En montagne


Après un arrêt très court : actionner le démarreur sans appuyer sur l'accélérateur. Si le moteur part au ralenti, accélérer progressivement afin de ne pas l'étouffer. Si le moteur ne part pas sur le ralenti, tirer la commande de starter en position intermédiaire.

REGLAGE DES CULBUTEURS

Voir pages 5 et 15.

GRAISSAGE

Caractéristiques détaillées : page 7. Consells pratiques : page 27.




C. Couvercle de l'orifice de remplissage d'huile - O. Tamis - J. Jauge d'huile

NIVEAU D'HUILE

La vérification du niveau d'huile moteur doit être faite dans les conditions suivantes :

- · Véhicule placé sur une aire plane et horizontale.
- Le moteur arrêté depuis 5 à 10 minutes pour que le niveau soit stabilisé dans le carter.
- Retirer la jauge (J voir figure) l'essuyer à l'aide d'un chiffon propre, l'enfoncer bien à fond dans son logement, attendre quelques secondes avant de la retirer pour lire le niveau.

Le niveau doit affleurer le cran supérieur de la jauge (maxi) sans le dépasser, il ne doit jamais descendre audessous du cran inférieur (mini). L'intervalle entre mini et maxi représente un demi-litre d'huile.




Nota. — Pour rétablir le niveau utiliser de l'huile de même marque et de même viscosité que celle qui est dans le carter.

VIDANGE

La périodicité des vidange indiquée par le constructeur s'établit comme suit :

Première vidange : à 500 km.



Groupe propulseur vu de dessous. Bouchon de vidange du carter moteur et bouchon de vidange de la boite de vitesses

Vidanges suivantes : tous les 5000 km.

Toutefois en cas d'utilisation très dure, vidanger tous les 3 000 km.

La vidange doit être effectuée « moteur chaud ».

A l'aide d'une clé à œil de 21, dévisser le bouchon de vidange situé sous le carter moteur.

Nota. — Si le kilométrage parcouru annuellement est inférieure à 5 000 km, la vidange doit être effectuée au moins deux fois par an.

Le remplissage s'effectue par l'orifice (0) ne pas oublier de refermer le couvercle.

En été comme en hiver pour le moteur utiliser soit une huile détergente de viscosité SAE 20, soit une huile Multigrade 10 W 30.

Dans les pays chauds (+ 30°C) utiliser une huile Multigrade 20 W 40 et dans les pays froids une huile Multigrade 5 W 20 (voir également pages 7 et 13).

REFROIDISSEMENT

Caractéristiques détaillées : page 7. Conseils pratiques : page 34.


Ecran de calandre

Lorsque la température est inférieure à + 10° C utiliser l'écran de calandre, au-dessus de + 15° C déposer l'écran de calandre.

Mettre en place l'écran de la manière suivante :

- Engager les deux crochets plats (1 et 2) dans leurs logements respectifs sur le pourtour supérieur de la calandre.
- Engager les crochets (3) à droite et à gauche au bas de la calandre (4).

Nota. — Sur « Dyane 6 Méhari », l'écran de calandre est formé d'un rectangle de tolle plastifiée qui se fixe au bas de la calandre par 4 boutons pression.



Fixation de l'écran souple de calandre, à placer par temps froid pour limiter l'entrée d'air de refroidissement du moteur

ALIMENTATION

Caractéristiques détaillées : page 7. Consells pratiques : page 22.

FILTRE A ESSENCE

Tous les 10 000 km tremper le tamis du filtre dans un bain d'essence puis souffler à l'air comprimé pour le sécher.

· Dévisser la vis pour déposer le filtre.

FILTRE A AIR

Tous les 10 000 km nettoyer le filtre à l'essence puis le tremper dans l'huile, le laisser égoutter et le reposer. Voir aussi page 7.

REGLAGE DU RALENTI

Voir page 15.

ALLUMAGE

Caractéristiques détaillées : page 8. Conseils pratiques : page 25.

CALAGE DE L'AVANCE

Les caractéristiques de l'allumeur sont indiquées en page 8.

Pour le calage de l'avance, voir pages 25 à 27.


ANTIVOL

Depuis le 1er janvier 1970 tous les véhicules sont munis de l'antivol Simplex jusque-là monté en option.

Mise en route du moteur

Introduire la clé dans la serrure du boîtier (A), la faire

Différentes positions d'utilisation de l'antivol



tourner jusqu'à perception d'un déclic (B). Continuer le mouvement de rotation vers la droite jusqu'à butée (C) pour mettre le contact.

Arrêt du moteur - Antivol

Faire tourner la clé vers la gauche (1) jusqu'à la première butée (2) tirer légèrement sur la clé et continuer de tourner vers la gauche à la 2e butée (3), retirer la clé.

Position « garage »

Il est possible d'arrêter le moteur, sans verrouiller la direction, pour cela :

 Tourner la clé de quelques millimètres vers la gauche en la tirant légèrement.

On peut alors retirer la clé sans que la direction soit verrouillée.

@ EMBRAYAGE

Caractéristiques détaillées : page 8. Conseils pratiques : page 37.

UTILISATION DE L'EMBRAYAGE

L'embrayage est commandé par une pédale de type normal complétée ou non par un dispositif auxiliaire centrifuge assurant automatiquement :

 Soit le débrayage dès que le régime moteur descend au-dessous d'une certaine limite,

 Soit un embrayage progressif lorsque l'on accélère et que le régime moteur dépasse cette limite.

Dans ces conditions il est impossible de caler et le conducteur a les possibilités suivantes :

 Arrêter la voiture sans appuyer sur la pédale de débrayage même si une vitesse est enclenchée puis repartir par simple pression du pied sur l'accélérateur à condition toutefois que la vitesse enclenchée soit la première ou la deuxième.

 Suivre le rythme de la circulation si lent soit-il dans les encombrements sans changer de vitesse. Il suffit de doser l'accélération à condition d'être en première ou en seconde vitesse.

 Démarrer en côte sans toucher à la pédale d'embrayage : enclencher la première vitesse et accélérer en lâchant le frein à main.

A partir de 1 000 tr/mn l'embrayage se comporte comme un embrayage conventionnel. Dès que le moteur atteint 1 000 tr/mn c'est-à-dire dès que la voiture roule normalement ou lorsque le moteur tourne sur le starter il est nécessaire de débrayer à l'aide de la pédale pour changer de vitesse.

En descente

Un ralentissement important peut provoquer le débrayage. Il faut alors réembrayer immédiatement en donnant un léger coup d'accélérateur avant que la voiture ne prenne de la vitesse en roue-libre.

Nota. — Sur les voitures équipées de l'embrayage auxillaire centrifuge le moteur ne peut être mis en route qu'à l'aide du démarreur ou de la manivelle.

Ne pas tenter de mettre en route soit par remorquage, soit en laissant la voiture prendre de l'élan en descente. Le moteur est alors, et restera désaccouplé de la transmission.

O BOITE DE VITESSESPONT AVANT


Caractéristiques détaillées : page 9. Conseils pratiques : page 41.

COMMANDE DE VITESSES

Le schéma de la grille des vitesses est reproduit sur une plaque fixée sur le tableau de bord.

Pour démarrer, débrayer à fond puis passer les vitesses sans brutalité. Enclencher le levier à fond (dans la position indiquée).

Changer de vitesses (en montant les rapports) dès que l'aiguille du compteur atteint le trait rouge correspondant afin d'éviter que le moteur n'atteigne des régimes excessifs



Grille des vitesses

En côte ne pas hésiter à rétrograder pour ne pas laisser peiner le moteur à des régimes trop bas.


A condition de rester dans les limites des plages de vitesses indiquées sur le compteur il est possible de rouler en première ou en deuxième longtemps sans faire chauffer le moteur.

NIVEAU ET VIDANGE

Le niveau d'huile doit arriver au bas du trou du bouchon (B). Faire éventuellement l'appoint avec de l'huile SAE 80 extrême pression.

La vidange s'effectue comme suit :

- Dévisser le bouchon inférieur de la boîte (clé six pans de 21 mm).
- Laisser couler l'huile usagée.
- · Replacer le bouchon avec, si nécessaire, un joint neuf.
- Refaire le plein avec de l'huile SAE 80 EP (0,90 I environ) jusqu'à ce que le niveau atteigne le bord de l'orifice du bouchon (B).
- · Remettre en place le bouchon (B).



Bouchon de remplissage et niveau du carter de boite de vitesses-différentiel

O TRAIN AVANT TRANSMISSION


Caractéristiques détaillées : page 9. Conseils pratiques : page 51.

GRAISSAGE DES PIVOTS DE FUSEES

1 graisseur à la partie inférieure de chaque pivot de fusée avant (voir figure).

Graisser tous les 5 000 km.


Graisseur de pivot de fusée



GRAISSAGE DES TRANSMISSIONS

1 graisseur sur chaque transmission du côté boîte sur le manchon coulissant.

Graisser tous les 5 000 km.



Graisseur de joint de transmission

O DIRECTION

Caractéristiques détaillées : page 9. Conseils pratiques : page 59.

Pas d'entretien particulier.

6 TRAIN ARRIÈRE


Caractéristiques détaillées : page 9. Conseils pratiques : page 62.

Pas d'entretien particulier.


O SUSPENSION

Caractéristiques détaillées : page 10. Conseils pratiques : page 64.

Tous les 5 000 km graisser au pinceau les 4 couteaux des bras de suspension avec de l'huile moteur (voir figure).



Graissage des couteaux de suspension avant



Graissage des couteaux de suspension arrière

8 MOYEUX ET FREINS

Caractéristiques détaillées : page 10. Conseils pratiques : page 67.

NIVEAU DU LIQUIDE DE FREIN

Le liquide spécial du circuit hydraulique des freins est contenu dans un petit réservoir translucide en matière plastique.

Le niveau ne doit jamais descendre en-dessous du repère « Danger ».

Vérifier le niveau tous los 500 à 1 000 km, en cas de baisse anormale compléter avec du liquide spécial et faire réparer au plus vite.

N'utiliser que le liquide spécial, ne jamais mettre d'huile minérale.

REGLAGE DES FREINS

Voir page 72.

REMPLACEMENT DES GARNITURES DE FREINS Voir page 68 à 70.

PURGE DU CIRCUIT DE FREINAGE Voir page 73.

FREIN A MAIN

La poignée commande le frein à main.

Pour serrer le frein à main tirer sur la poignée (voir figure tableau de bord page XV).

Pour desserrer le frein à main, tirer légèrement sur la poignée, appuyer sur le bouton avec le pouce et repousser la poignée à fond sans cesser d'appuyer sur le bouton.


Sécurité du frein à main

Pour verrouiller le frein à main en position de sécurité procéder comme suit :

 Tirer sur le bouton (2) et le faire tourner d'un quart de tour à droite ou à gauche jusqu'à ce que le taquet (T) se place dans l'une des encoches prévues à cet effet.

Pour déverrouiller la sécurité :

 Tirer sur le bouton (2) le faire tourner à droite ou à gauche (indifféremment) jusqu'à ce que le taquet (T) vienne se placer dans la fente (3).



Utilisation de la sécurité de frein à main

O ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

Caractéristiques détaillées : pages 11 et 12.

Conseils pratiques : pages 73 à 79. Schémas de câblage : pages 80 à 82.

BATTERIE

Le niveau dans la batterie doit être vérifié souvent surtout en été. Si cela est nécessaire ajouter de l'eau distillée jusqu'à 1 cm au-dessus des plaques.

Si les bornes et les cosses sont sulfatées, les desserrer et les nettoyer avec de l'eau claire. Tremper les rondelles isolantes dans de l'huile de ricin avant de les reposer.

Une batterie correctement chargée résiste au gel. Normalement chargée (densité 1,25 à 1,27 ° Baumé) une batterie résiste à -50° C mais à demi-chargée (densité 1,17 à 1,19 ° Baumé) elle résiste encore à -15° C. Déchargée (densité 1,07 à 1,09 ° Baumé) elle éclate à -5° C.

Rappelons toutefois que la « Dyane 4 » est équipée en 6 volts, tandis que la « Dyane 6 » et la « Dyane 6 Méhari » sont équipées en 12 volts.

REMPLACEMENT DES LAMPES SUR « DYANE 4 » ET « DYANE 6 »


Les véhicules sont équipés de projecteurs d'origine Cibié ou SEV-Marchal. Le procédé de dépose des projecteurs est différent selon l'origine.

Phares Cibié

- Déposer la collerette d'enjoliveur en la tirant vers l'avant.
- Appuyer sur la patte ressort (1) pour dégager le projecteur de l'encoche (2). Sortir le projecteur de son logement.

Pour le reposer : Placer le projecteur dans son logement en engageant la patte (2) dans son support puis en le poussant sur la patte-ressort.


Projecteur Ciblé, enjoliveur déposé. Pour extraire le projecteur ne pas toucher aux vis de réglage (V)



Phare SEV-Marchal

Déposer la collerette d'enjoliveur en la tirant vers l'avant.

 Tirer le projecteur hors de son logement à l'aide de la boucle (1) après l'avoir dégagée de sa vis (2).




Projecteur SEV-Marchal, enjoliveur déposé. Pour extraire le projecteur, ne pas toucher aux vis de réglage (V)

Nota. — Les vis (V) assurent le réglage statique du projecteur. Elles n'interviennent pas dans le dégagement du projecteur de son logement.

 Placer le projecteur dans son logement en l'insérant sans le manipuler, les pieds des vis (V) dans leurs orifices de maintiens.


Dans les 2 cas (Cibié ou SEV-Marchal) reposer la collerette d'enjoliveur en engageant les pattes (1 et 2) sur les ressorts 1 bis et 2 bis.

Fixations de l'enjoliveur de projecteur



Ciblé ou SEV-Marchal « codes Européens »

- Débrancher le connecteur en matière plastique (A) portant les fils d'alimentation en le tirant en arrière.
- Faire basculer de 90° les ressorts C et D retenant en place la collerette (B) de la lampe.
- Remplacer la lampe défectueuse.
- Pour mettre la lampe neuve en place, faire tourner la collerette dans son logement jusqu'à ce que l'ergot de positionnement tombe dans son encoche.
- Rabattre les ressorts C et D sur la collerette (B) et rebrancher le connecteur (A).



Remplacement d'une lampe de projecteur Code européen

REGLAGE DES PROJECTEURS

Voir pages 77 et 79.

CORRECTION DU REGLAGE DES PHARES EN MARCHE

L'assiette du véhicule variant suivant la charge transportée les « Dyane 4 et 6 » ainsi que la « Dyane 6 Méhari » sont équipées d'un dispositif de réglage de la portée des projecteurs.

Le réglage de cette portée doit être fait en éclairage « code ». Les feux de croisement en effet ne doivent pas porter à plus de 50 m, mais pour être efficaces ils ne doivent pas porter, non plus, à moins de 30 m.

Agir sur le bouton cranté (réglage en hauteur des phares, voir figure page XV).

- Sens inverse d'horloge on diminue la portée de l'éclairage.
- Sens d'horloge on augmente la portée de l'éclairage.

LANTERNES AVANT

Les lampes de lanternes (ou veilleuses) sont placées directement dans la parabole des projecteurs.

- Extraire le projecteur de son logement.
- Faire pivoter vers la droite le linguet de contact pour libérer le culot de la lampe.

 Enlever la lampe défectueuse en tirant directement sur le culot.

 Engager les ergots d'une lampe neuve dans les crans du logement.

• Faire pivoter vers la gauche le linguet de contact pour le connecter sur le culot de la lampe.

CLIGNOTANT AVANT

 Desserrer les vis de fixation du boîtier et déposer le boîtier.

FEUX ARRIERE


Déposer le protecteur (P) en le tirant vers l'avant.

Dévisser le bouton molèté (B) et déposer le boîtier (C)
 Les lampes sont disposées dans l'ordre suivant (en partant de la plaque minéralogique) :

- Lanterne et éclairage de plaque de police (1), stop (2),

clignotant (3).

Remplacer la (ou les) lampe défectueuse et coiffer les parties saillantes du feu en enfonçant le protecteur au maximum.




Feux arrière, transparent déposé

Plafonnier

Tirer sur le boîtier (en haut du pied milieu) pour le déposer.

Envers d'un feu arrière après dépose du protecteur (P)




Pour la repose : après avoir remplacé la lampe, enfoncer d'abord la partie inférieure du boîtier puis appuyer sur la partie supérieure.

FUSIBLES

Ainsi qu'il est indiqué page 12, la boîte à fusibles est placée sous le capot et fixée sous le tablier d'auvent en-dessous de la gouttière d'aération. Elle est fermée par un couvercle amovible (C) et contient quatre fusibles (voir figure).

- Au fil rouge (1): éclairage du tableau de bord, lanterne avant et arrière (gauche et droite); éclairage de la plaque de police.
- Au fil bleu (2): jauge d'essence, moteur d'essule-glace, clignotant avant et arrière (droit et gauche); voyant de charge.
- Au fil jaune (3) : stop (droit et gauche); plafonnier, feux de stationnement avant et arrière (droit et gauche).
- Au fil vert (4): fusible de rechange pour véhicules sans dispositif de chauffage spécial, ou alimentation du chauffage spécial pour les véhicules dotés de ce dispositif (en option).



Boitier des fusibles

Nota. — Couper le courant dans le circuit intéressé avant de remplacer un fusible.

Si en rétablissant le courant le fusible grille à nouveau, faire vérifier le circuit par un spécialiste.

PARTICULARITES DE L'EQUIPEMENT ELECTRIQUE DES « DYANE 6 MEHARI »

Le remplacement des lampes de projecteurs s'effectue comme sur les « Dyane 4 et 6 ».

CLIGNOTANTS AVANT

Sur les premiers modèles « Méhari » les boîtiers de clignotants étalent fixés par vis et écrous. Pour remplacer une lampe (12 V, 15 W)

 Déposer le capot avant, libérer les vis de retenue en les dégageant de leurs écrous respectifs, situés en correspondance sous les joues internes d'ailes.

· Faire tourner l'ampoule défectueuse sur elle-même pour la dégager et la remplacer.

 Reposer le boîtier de clignotant et ses vis de fixation, puis serrer les écrous correspondants sur les joues d'ailes.

ECLAIRAGE ARRIERE

Le remplacement des lampes d'éclairage arrière ne présente aucune difficulté, chaque élément (stop, feux arrière, etc.) étant fixé par deux vis.

0 DIVERS

Caractéristiques détaillées : pages 13 et 14. Consells pratiques : page 79.

ROUES ET PNEUS

PRESSION DES PNEUMATIQUES

Vérifier la pression à froid tous les 2 à 3 000 km ou une fois par mois.

Voir valeurs page 13.


CHANGEMENT DE ROUE

La roue de secours est placée au-dessus du moteur.


Le cric est logé sous le capot parallèlement au tablier d'auvent (voir figure); la manivelle est fixée du côté droit du tablier d'auvent et la cale en bois se trouve en bout du cric (à gauche).

- Placer le véhicule si possible sur un sol horizontal.
- Serrer le frein à main.
- Placer la cale en bois sous la roue diagonalement opposée à celle qui doit être remplacée et vers l'extérieur, si le sol est en pente.
- Débloquer les écrous de la roue à changer.
- Placer le cric dans les logements prévus à l'avant des portes avant ou à l'arrière des portes arrière en prenant soin de bien l'introduire entre les deux montants délimitant ces logements (1 et 2).
- Présenter le cric en position incliné, son embase nettement sous le véhicule et légèrement oblique du côté de la roue à remplacer.
- Lever la voiture.
- Dévisser complètement les écrous .
- Changer de roue.
- Revisser les écrous sans les bloquer à fond.
- Descendre la voiture.
- Bloquer les écrous progressivement en plusieurs fois. Pour mettre le cric en place, présenter son embase

vers la droite et accrocher la boutonnière (1) sur le téton prévu à cet effet. Poser ensuite la partie cylindrique (3) du cric dans son berceau (2).



Cric rangé sous le capot : 1. Accrochage du cric sous le capot - 2. Berceau supportant le cric - 3. Cric



CARROSSERIE

CHARGEMENT

Capacité de transport

Nombre de places : 4/5,

La charge transportée dans le coffre à bagages ne doit pas dépasser 50 kg.

Pour le transport de marchandises ne pas dépasser 250 kg en plus du conducteur.

Si les objets transportés ont une très forte densité, interposer des planches ou du contre-plaqué entre le plancher du véhicule et le matériel transporté.

Capacité de remorquage : 200 kg sans dispositif spécial de frein (400 kg remorque avec freins).


ACCES AU VEHICULE

ACCES AU VEHICULE OUVERTURE ET FERMETURE DES PORTES

Seule la porte avant gauche est munie d'une serrure. Le verrouillage ou déverrouillage s'effectue de l'extérieur seulement à l'aide de la clé de contact introduite dans le bouton-poussoir.

Le verrouillage ou déverrouillage des trois autres portes s'obtient de l'intérieur seulement : en abaissant le levier (L) pour verrouiller, en le relevant pour déverrouiller.

De l'extérieur les portes s'ouvrent en appuyant sur le bouton-poussoir. De l'intérieur elles s'ouvrent en manœuvrant vers l'arrière le levier curseur (C).




Ouverture et verrouillage de porte

HAYON

Le hayon, 5e porte, comporte une serrure actionnée par la clé de contact.

Lorsque la porte est verrouillée la poignée tourne folle sur son axe, ce qui permet de vérifier le bon verrouillage du hayon.

Pour ouvrir le hayon, après avoir déverrouillé la serrure, tourner la poignée à gauche et soulever la porte jusqu'à encienchement de la béquillé (1) dans l'un des deux crans d'arrêt permettant deux hauteurs d'ouverture A : maxi, B : mini.



Béquille de hayon

Pour fermer, soulever légèrement le hayon afin de dégager le cran de la béquille en appuyant sur le taquet (2). Rabattre la porte en la retenant (ne pas la laisser retomber brutalement) et la bloquer en tournant la poignée à droite.

OUVERTURE ET FERMETURE DU CAPOT

Pour ouvrir

Tirer le bouton de déverrouillage placé sous la planche de bord (côté conducteur) le capot se soulèvera légèrement. Se placer devant le véhicule, soulever le capot d'une main tandis que de l'autre on enfonce le crochet afin de libérer le cran de sécurité.

Pour maintenir le capot ouvert extraire la béquille de son logement et engager à fond le téton placé à son extrémité dans l'anneau caoutchouc.

Remettre la béquille dans son logement avant de fermer le capot.


ELEMENTS DU CONFORT

SIEGES

Banquette avant.


Cinq positions de réglage sont possibles. Pour placer

Verrouillage de banquette avant sur « Dyane »



la banquette dans la position désirée procéder comme suit :

- Déverrouiller la banquette en faisant tourner la clavette de verrouillage de l'armature en regard de l'ouverture de dégagement.
- Basculer la banquette vers l'avant et dégager de leurs logements respectifs les tétons disposés à droite et à gauche sous l'armature tubulaire.



Crans d'accrochage de banquette avan' sur « Dyane »

Modèles « Confort »


Sur les véhicules « confort » la banquette avant est équipée d'un dispositif de réglage longitudinal.

Pour obtenir la position désirée soulever la manette placée à portée de la main droite du conducteur. L'amplitude de coulissement est de 15 cm (7 crans).

La dépose de la banquette est possible en repoussant vers l'arrière le verrou (1) en soulevant la banquette puis en faisant basculer vers l'avant pour dégager les tétons de fixation.


Ne pas oublier de la verrouiller lors de la repose.

Verrou de banquette avant sur « Dyane » Confort



Banquette arrière

Elle se dégage comme la banquette avant (modèle standard) après avoir déverrouillé la partie arrière. Sur certains modèles, la banquette arrière possède un dossier réglable.



Verrou de banquette arrière normale

Sièges avant séparés


En option, les « Dyane 4 et 6 » reçoivent des sièges avant séparés comportant un réglage longitudinal classique par manette.

Pour déposer un siège, ramener vers l'arrière le verrou en le soulevant, puis faire basculer le siège vers l'avant afin de dégager les tétons de fixation.

Lors de la repose, ne pas omettre de le verrouiller.

Si l'on dépose le siège avant droit pour augmenter la surface de chargement, déposer aussi le cadre mobile afin de ne pas le détériorer. Retirer la butée et avancer le cadre complètement.

Banquette arrière repliable : 1. Verrou de dossier - 2. Verrou de banquette



CHAUFFAGE ET VENTILATION

AERATION

L'aération est obtenue soit par les grilles disposées sur la planche de bord, soit par les glaces des portes avant ou encore par le toit ouvrant.


Aération par les grilles

Deux leviers permettent l'ouverture, le réglage et l'orientation de l'admission d'air.

En écartant plus ou moins les leviers (1 et 2) on obtient ouverture et réglage.

La distribution d'air peut être dirigée vers le haut ou vers le bas en modifant la position des leviers.

L'admission d'air est fermée lorsque les deux leviers sont placés côte à côte.



Réglage d'une bouche d'aération


Glaces des portes avant

Le verrouillage des glaces (coulissantes) ne peut être obtenu que lorsque les glaces sont fermées à l'aide du bouton moleté. Verrouillage en tournant vers la droite.

Déverrouillage en tournant vers la gauche,

Les taquets permettent le coulissement de l'une ou l'autre glace.

Nota. — Le verrouillage ou le déverrouillage des glaces de portes avant ne peut s'effectuer correctement que si celles-cl sont poussées à fond dans leurs glissières respectives.



C. Commande d'ouverture de porte. En médaillon : verrou de glaces coulissantes

Tolt ouvrant

La capote peut avoir deux positions : demi-ouverture, ouverture totale.


La mise en position demi-ouverture s'effectue de l'intérieur de la voiture. Cette manœuvre doit être effectuée véhicule à l'arrêt, jamais en roulant.

Tirer vers l'arrière les leviers (1) à droite et à gauche.

Dégager les boucles (3) des crochets (2).

• Soulever légèrement l'avant de la capote pour le dégager (voir figure). Placer les mains le plus en arrière pos-


Manœuvre d'un verrou de capote



sible, contre la traverse milieu et pousser la capote vers l'arrière. Le cadre pivotant viendra de lui-même se placer en position repliée.

Nota. — Un papillon explicatif est collé au recto du pare-soleil, côté conducteur.


- Fixer le cadre sur la traverse par la patte à l'aide du bouton-pression.
- Mettre les leviers (1) et les boucles (2) en position fermée, ils s'y maintiendront d'eux-mêmes.



Décrochage de la capote de son cadre avant pour la rouler

Position ouverture totale

Procéder comme indiqué au paragraphe précédent et dégrafer la traverse du cache pivotant (bouton-pression).



Capote roulée

De l'extérieur de la voiture, dégager du cadre avant les tétons de la capote et rabattre le cadre pivotant vers l'avant.

- Dégrafer les boutons-pression placés aux extrémités supérieures externes des pieds milieu droit et gauche puis rouler la capote jusqu'au niveau de la porte arrière.
- Libérer les sangles (une à droite, une à gauche) de leurs fixations et sangler la capote comme indique la figure en utilisant les boutons-pression.
- Fixer le cadre pivotant par ses crochets (2) à l'aide des leviers (1).

Nota. — Une capote mouillée ne doit pas sécher en position enroulée.

CHAUFFAGE

Admission d'air chaud commandée par levier (voir dessin de la planche de bord).

Répartition de l'air chaud sur pare-brise ou passagers commandée par levier.

Le fonctionnement du chauffage est commandé par le bouton et le levier d'admission d'air chaud poussé vers la gauche. Il est possible de réduire le chauffage en déplaçant le levier vers la droite ; l'arrêt du chauffage étant obtenu en repoussant complètement le levier vers la droite.

CHAUFFAGE SPECIAL

Un dispositif de chauffage spécial peut être obtenu en option. Dans ce cas la batterie a une capacité de 40 Ah.

LAVE-GLACE

Le lave-glace est comandé au pied par un poussoir situé à gauche de la pédale d'embrayage.

La hauteur du jet dépend de la pression exercée sur le poussoir.

 Vérifier souvent le niveau d'eau dans le réservoir. Celuici est placé sous le capot, à droite du tablier d'auvent.

 Rétablir le niveau avec de l'eau claire. Ajouter une pastille genre Stop-Clair en été ou Stop-Gel en hiver.

LAVAGE-NETTOYAGE DES « DYANE 6 MEHARI »

Lavage : Utiliser de préférence, de l'eau contenant du carbonate ou du bicarbonate de soude (à défaut, du savon ou des détergents).

Essuyage: peau de chamois humide. Eviter d'essuyer à sec pour ne pas créer de charge électrostatique.

Enlèvement des taches ou rayures : Utiliser Johnson's Polish 54 ou Johnson's Pledge 54.

N'utilisez jamais de :

Essence (surtout super-carburant).

- Tétrachlorure de carbone.

- Abrasifs qui peuvent affecter l'aspect brillant de la

Solvants ou diluants pour peinture, particulièrement ceux qui contiennent des aromatiques et des hydrocarbures (acétone, benzène, toluène, etc.).





PLANCHE DE BORD




- Dyane - et - Dyane 6 -

- Dyane - et - Dyane 6
1. Commande de chauffage - 2. Inverseur feux de stationnement - 3. Jauge carburant - 4. Indicateur de vitesse - 5. Totalisateur kilométrique - 6. Démarreur (sur ancien modèle sans solénoide tirette sous la tablette vide-poches à proximité du changement de vitesses) - 7. Voltmètre - 8. Cendrier - 9. Répartition chauffage-ventilation - 10. Trappe entrée d'air - 11. Aérateur orientable - 12. Levier de changement de vitesses - 13. Commutateur d'éclairage et avertisseur - 14. Essuiglace - 15. Frein à main - 16. Réglage hauteur phares - 17. Contact - 18. Starter - 19. Ouverture de capot - 20. Inverseur clignotants - 21. Lave-glace

« Dyane 6 Mehari »

Dyane 6 Mehari =

1. Commande dégivrage - 2. Starter - 3. Témoin de charge - 4. Indicateur de vitesse - 5. Totalisateur kilométrique - 6. Essule-glace - 7. Contact - 8. Cendrier - 9. Commutateur d'éclairage et avertisseur - 10. Démarreur - 11. Serrure vide-poches - 12. Levier de changement de vitesses - 13. Réglage hauteur phares - 14. Frein à main - 15. Jauge carburant - 16. Inverseur feux de position - 17. Inverseur clignotants - 18. Commande de chauffage - 19. Accrochage sangles de sécurité



ETUDE TECHNIQUE ET PRATIQUE

CITROËN

"DYANE 4" - "6" et "MÉHARI"

REVUE TECHNIQUE automobile

20-22, r. de la Saussière 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT Tél. 825 - 21 - 13 +

NUMERO RÉÉDITÉ (extrait des numéros mensuels de la R.T.A.)

 1972 - E.T.A.I. - Tous droits de reproduction et aménagement réservés pour tous pays.


ETUDE N°279-280


DE JUILLET-AOUT 1969

CITROËN "Dyane 6"

Modèle 1969 (moteur M 28/1)

FICHE DESCRIPTIVE RTA





SPÉCIFICATIONS

Flat-twin 4 temps à culbuteurs. Refroidissement par air. Alésage : 74 mm. Course : 70 mm. Cylindrée : 602 cm3.

Cylindree: 502 cm3.

Rapport volumétrique: 8,5 à 1.

Puissance fiscale: 3 CV, réelle 32,8 ch SAE,
29 ch DIN à 5 750 tr/mn.

Couple maxi: 4,3 mkg SAE de 3 500 à 4 500 tr/mn.

Solex 34 PICS 4 (sans frein de ralenti) ou Soiex 34 PCIS 4 (avec frein de ralenti). Simple corps, mécanique à volet de départ et

pompe de reprise. Pompe à essence mécanique Guiot ou SEV-Marchal.

Filtre à air sec Lautrette ou Miofiltre.

Batterie 12 volts - 30 Ah. Pôle négatif à la masse.

Allumeur sans distributeur, avec came à double bossage.

Bobine Ducellier 2769 en bakélite. Bougles SEV-Marchal 34 S. Alternateur Ducellier 7534-B ou

Paris-Rhône A 11 M 6.

Régulateur Ducellier 8347 C Paris-Rhone AYA 213.

Démarreur Ducellier 6174-A D 8 L 8 0

Embrayage classique ou classique + centrifuge. Garde à la pédale 20 à 25 mm.

4 vitesses silencieuses et synchronisées et marche arrière.

4º vitesse non surmultipliée. Différentiel incorporé dans la boite.

Couple conique: 8×33.

Transmission sur roues avant. Transmission avec loints à billes ou à cardans. Direction à crémaillère. Suspension par roues indépendante poussées. Amortisseurs à friction et batteurs à inertie. Ressorts horizontaux trav. en compression. Pneus de 125×380 X « à chambre incorporée ».

Suspension du type à roues tirées indép. Ressorts latéraux horizontaux. Amortisseurs hydrauliques et batteurs à inertie. Pneus de 125×380 X « à chambre incorporée ».

Capacités :

Réservoir essence : 25 1 (super).

Carter moteur :

ap. vidange : 2,2 I SAE 20 ou 20 W 40.

ap. démontage : 2,5 l.

Boite de vitesses - pont avant : 0,9 I SAE 80 EP. Système de freinage : 0,5 | Lockheed 55.

MOTEUR



CARBURATEUR




ALLUMAGE




BOITE



TRAIN AV



TRAIN AR



DIVERS

RÉGLAGES GROUPÉS

leu de marche aux culbuteurs à froid 0,15 mm. Jeu théor. contrôle calage : adm. et éch. 1 mm. ROA 0°5' après PMH RFA 49°15' après PMB AOE 35°55' avant PMB RFE 3°30' après PMH

Diffuseur : 28. Gicleur principal: 160. Ajutage d'automaticité : AB. Gicleur ralenti : 42,5. Pointeau : 1,3. Flotteur : 5,7 g. Ralenti : 750 à 800 tr/mn. Frein de ralenti : 1 à 2 secondes.

Angle de fermeture : 144 ± 2°. Ecartement des contacts rupteur : 0,40 ± 0,05 mm.

Calage avance allumeur 8º avant PMH par pige dans carter et trou sur volant.

Av. autom. centrif. (volant): 12°30' ± 2°30' entre 1 430 et 1 480 tr/mn (allumeur).

Ecartement électrodes bougles : 0,6 à 0,7 mm.

Rapports démultiplication. Boite 100 0,1922 totale 0,0465 0,3764 0,5600 2ª 0,0912 0,1357 0,7600 0,1842 M.AR 0,1922 0,0465 Vitesse pour 1 000 tr/mn moteur en 4' :

Rayon de braquage : 5,35 m.

Réglages à vide : Chasse : 15°.

20,35 km/h.

Carrossage : 1º + 45'.

Ouverture à l'avant : 0 à 3 mm. Braquage : 34 à 35°. Haut. coque : 288 ± 2,5 mm.

Pression de gonflage : 1,35 bar ou kg/cm2.

Contrôles à vide : Carrossage: 0º à 0º30'. Parallelisme : 0 ± 4 mm. Haut. coque : 383 ± 2,5 mm.

Pression de gonflage : 1,8 bar ou kg/cm2.

Poids à vide en ordre de marche : 600 kg. COUPLES DE SERRAGE en m.daN.

goujons d'assembla-ge des 1/2 carters 0,3 à 0,5. Culasse 1er ser. 1 à 1.2. 2ª ser. 2 à 2,3.

ecrous de palier 4,5, vis des 1/2 carters 1,5 Vis volant moteur 3,8.

MODÈLE DEPOSÉ Reproduction rigoureusement interdite.



ETUDE TECHNIQUE ET PRATIQUE DES

CITROËN

"Dyane 4" - "Dyane 6" - "Dyane 6 Měhari"

Avant-propos

N 1967, Citroën sortit la « Dyane », dotée d'une carrosserie d'un style nouveau et mue par un moteur
425 cm3 proche de celui de la populaire 2 CV, puis
la « Dyane 6 » équipée d'un moteur 3 CV dérivé de
l'« Ami 6 ». La Revue Technique Automobile a consacré une étude complète à ces deux modèles; elle est
disponible actuellement sous forme d'une réédition.

En mars 1968, Citroën entreprit de remplacer les moteurs de ses Dyane par de nouveaux groupes plus modernes et plus puissants. Ainsi sort la « Dyane 4 » à moteur 435 cm3. Bien que sa conception s'apparente à celle de l'ancien 425 cm3 (flat-twin refroidi par air), il s'agit d'un groupe entièrement nouveau. Il est facilement reconnaissable à ses culasses avec échappement à l'arrière et couvre-culbuteurs en tôle emboutie, à son radiateur d'huile en aluminium et surtout, à son système de chauffage de l'habitacle par échangeur de chaleur sur les tubes d'échappement. Quand l'air qui est passé sur les cylindres et les échangeurs n'est pas utilisé pour le chauffage, on l'évacue sous les ailes avant par deux conduits souples. Malgré ses 10 cm3 supplémentaires, ce nouveau moteur (type A 79-1) conserve une puissance fiscale de 2 CV, mais il développe 26 ch SAE à 6750 tr/mn. L'équipement électrique comporte toujours une dynamo de 6 volts en bout de vilebrequin.

Le nouveau moteur est accouplé à un nouvel embrayage avec butée à billes et à une nouvelle boite de vitesses dont le couvercle en alliage léger, porte le levier de commande.

En septembre 1968, à son tour la « Dyane 6 » reçut un nouveau moteur conçu de la même façon que celui de la « Dyane 4 » (chauffage, etc.), toutefois, il comporte un alternateur de 12 volts entraîné par courroie. Avec son nouveau moteur (type 28/1) la « Dyane 6 » a toujours 602 cm3 et 3 CV fiscaux, mais sa puissance réelle est passée à 32,8 ch SAE à 5 750 tr/mn.

Les aptitudes exceptionnelles de la suspension des 2 et 3 CV Citroën, a permis d'utiliser la plate-forme de la « Dyane 6 » pour créer une voiture tous usages, la

La carrosserie des nouvelles « Dyane 4 » et « Dyane 6 » est identique à celle des anciens modèles, seuls les orifices de sortie d'air chaud, visibles au-dessus des roues dans les alles avant, trahissent la présence des nouveaux moteurs A 79/1 (435 cm3, 2 CV) ou M 28/1 (602 cm3, 3 CV)



« Méhari », destinée aux services publiques, aux métiers ruraux et aux loisirs de plein air.

Son originalité réside dans sa carrosserie faite d'éléments de matière plastique montés sur une carcasse tubulaire. C'est la première fois qu'une carrosserie est réalisée en « A.B.S. », une matière formée à chaud, cette technique nouvelle n'a rien à voir avec les coques moulées en fibre de verre et résines synthétiques utilisées couramment pour les voitures de sport.

La mécanique de la « Méhari » est pratiquement semblabe (hormis les rapports de transmission et la direction) à celle de la berline « Dyane 6 », son entretien et sa réparation n'offrent donc pas de difficultés particulières, seul l'accès au moteur se fait différemment.

Identification

Plaque du constructeur :

Sur « Dyane 4 » et « Dyane 6 », fixée sur la partie arrière droite de la plate-forme, sous le capot moteur.

Sur « Dyane 6 Méhari » plaque de transformation et plaque du constructeur fixées sur le longeron avant droit, entre l'arbre de roue et le cache-culbuteurs.

Plaque moteur :

Rivée sur le côté droit du carter moteur.

Référence peinture :

(Sur Dyane 4 et Dyane 6) plaquette ronde en aluminium fixée sur le haut du tablier d'auvent côté droit,

Appellation commerciale	Appellation usine	Carrosserie
« Dyane 4 »	AYA 2 (Série A et AM)	Berline
« Dyane 6 »	AYB-AYB PA AYBC-AYBC PA	Berline
« Méhari »	AY Série CA	Báchée

Amusante pour le plein air et très pratique pour l'usage rural, la « Dyane 6 Méhari » a remporté d'emblée un vif succès. Son hayon arrière rabattable permet un chargement facile. Sa carrosserie souple teintée dans la masse, ne craint ni les branches dans les petits chemins, ni l'humidité dans les chantiers



Caractéristiques détaillées

MOTEUR

GENERALITES

Type : flat-twin, 4 temps, refroldissement par air et par huile, monté en porte-à-faux à l'avant du véhicule, traction avant.

Туре	« Dyane 4 »	« Dyane 6 » « Dyane 6 Méhari »
Moteur	A 79/1 68,5 mm 59 mm 435 cm3 2 CV 26 ch SAE à 6750 tr/mn 3,1 m.kg SAE à 4000 tr/mn	M 28/1 74 mm 70 mm 602 cm3 3 CV 32,8 ch SAE à 5 750 tr/mn 29 ch DIN à 5 750 tr/mn 4,3 m.kg SAE de 3 500 à 4 000 tr/mn 4 m.kg DIN
Rapport volumétrique Pression de compression Poids du moteur seul Poids ensemble moteur-boîte	8,5 à 1 10,5 kg/cm2	à 3 500 tr/mn 8,5 à 1 10,5 à 11 kg/cm2 66,5 kg 111 kg

CARTER MOTEUR

En alliage d'aluminium s'ouvrant en deux dans un plan vertical centré par : 2 pieds de 10×14×27,5 mm et assemblé par 4 goujons de 10×97 (filetés sur 20 et 20 mm).

Désaffleurement maxi des 1/2 carters moteur : 0,05 mm.

Ne sont pas interchangeables sur moteur A 79/1 (Dyane 4 -) et M 28/1 (Dyane 6 - et C Dyane 6 Méhari -).

CYLINDRES

En fonte avec ailettes venues de fonderie, non chemisés et comportant deux dégagements pour le passage des bielles.

En rechange, ils sont fournis par jeu de deux avec pis-tons complets ajustés.

Ils comportent une collerette d'emmanchement dans le carter et se montent toujours sans cale.

En alliage léger, chambre de forme hémisphérique.

	« Dyane 4 »	« Dyane 6 » « Dyane 6 Méhari »
Hauteur entre plan de joint Volume de la cham-	78 mm environ	78 mm environ
bre Entrée d'admission.	26,5×39,5	46,25 cm3 environ 40,5×27
Sortie d'échappe- ment	27×38,1	40,5×32,5

Les culasses sont fournies avec guides et sièges de sou-papes rapportés (qui ne sont pas livrés en rechange) en

Pas de joint de culasse — la culasse se monte à sec. Couple de serrage des écrous : 2,5 m.daN (premier ser-

rage : 1 m.daN). Ordre de serrage : commencer par l'écrou du bas.

COUVRE-CULASSES

Couvre-culasses nervurés en tôle d'acier. Certains moteurs ont des couvre-culasses repérés par un

• 0 • (couvre-culasses non symétriques), ce repère doit être placé vers le haut afin d'éviter des fuites d'huile.

Depuis juillet 1968 les couvre-culasses sont symétriques. Le joint de couvre culasses est cranté.

SOUPAPES

En tête, disposées en V dans les culasses et commandées par tiges de culbuteurs et culbuteurs. Les soupapes comportent 3 gorges pour segment d'ar-

Hauteur d'un 1/2 segment d'arrêt : 7,5 mm. Leurs caractéristiques sont données dans le tableau suivant:

Désignation	Angle de portée	Ø tête (mm)	Ø tige (mm) sous tête	Largeur portée (mm)	Longueur (mm)
Admission Dyane 4 >	120*	39	8 — 0,020 — 0,035	0,9 à 1,5 mm	$89,57 + 0,45 \\ -0,25$
Admission Dyane 6 » et « Méhari »	120°	40	8 — 0,020 — 0,035	0,30 à 1,45 mm	88,5 + 0,45 - 0,25
Echappement Dyane 4 >	90°	34	8,5 — 0,035 — 0,050	0,9 à 1,5 mm	88,18 + 0,45 0,25
Echappement Dyane 6 - et « Méhari »	90°	34	8,5 — 0,035 — 0,050	1 à 1,80 mm	86,95 + 0,45 0,25



NOTA. - Il n'est pas fourni pour la réparation de sou-

papes avec diamètre de tige majoré.

Hauteur de levée des soupapes : 7,41 mm à l'admission comme à l'échappement.

GUIDES DE SOUPAPES

En bronze, montés en usine à l'azote, Pas d'échange possible en atelier.

	Admission	Echappement
«Dyane 4 et 6»	8 + 0,020	8,5 + 0,005
Alésage intérieur	0,005	0,010

RESSORTS DE SOUPAPES

Au nombre de deux par soupapes, identiques pour l'ad-mission et pour l'échappement.

	Extérieur	Intérieur
Longueur libre Diamètre extérieur Diamètre intérieur Diamètre du fil Nombre de spires Nombre de spires uti-	30,5 ± 0,15 mm 24 mm 3,6 mm 5	28 mm 21,6 mm 17,3 mm 2,7 mm
les	3 3/4 à droite	3 à gauche
res jointives	22,68 mm	15,39 mm
Longueur sous charge	28 ± 1,5 kg 31,4 mm	12 ± 1 kg 24,4 mm
Longueur sous charge de	42,5 ± 2 kg 24,15 mm	25 ± 1,5 kg 17,15 mm

CUVETTES DE RESSORTS DE SOUPAPES

Principales	Cuvette	Cuvette
caractéristiques	supérieure	inférieure
Diamètre en mm	30	31,60
Hauteur en mm	7,95	9,5

CULBUTEURS

Les culbuteurs sont de deux types différents : Un pour avant gauche échappement et arrière droit admission et un pour avant droit échappement et arrière gauche admission.

Diamètre nominal : 14 mm. Jeu diamétral de montage sur l'axe : 0,03 à 0,10 mm. Le culbuteur est maintenu latéralement par : 1 rondelle d'appui de ressort de culbuteur de 14×19× 0,8 mm.

1 entretoise de culbuteur de 14×18,5×8,95. 1 rondelle élastique d'appui de culbuteur de 14,9×18,8× 1,05 mm.

Le jeu de marche sous les culbuteurs doit être à froid de 0,15 mm à l'admission comme à l'échappement.

TIGES DE CULBUTEURS

Les tiges de culbuteurs identiques pour l'admission et pour l'échappement ont une longueur de 286,3 mm (Dyane 6), 264,4 mm (Dyane 4). Flèche maxi : 0,20 mm.

TUBES-ENVELOPPES DES TIGES DE CULBUTEURS

Les tubes-enveloppes des tiges de culbuteurs sont identiques pour l'admission et pour l'échappement.

Leur diamètre est de 17 mm sur une longueur 35 mm et 18 mm sur une longueur de 155 mm pour « Dyane 6 » (AYB), 18 mm sur une longueur de 135 mm pour « Dyane 4 » (AYA 2).

Une rondelle de 17×25×1,5, un ressort d'appui de 2,5 mm de diamètre de fil, une coupelle de tube enveloppe

et un joint double sont montés dessus.

POUSSOIRS

Les poussoirs de tiges de culbuteurs ont un diamètre de 23,989 à 24,010 mm.
Diamètre de l'alésage dans le carter : 24 + 0,021 mm.

Jeu diamétral de montage : $0.04~\mathrm{mm}$ par appariement. Longueur des poussoirs : $42\pm1~\mathrm{mm}$. Logement de tige : avec diamètre sphérique de 14 mm.

Il n'est pas fourni de poussoirs à une cote de réparation,

PISTONS

En alliage léger, avec calotte bombée de forme spéciale. Les pistons sont repérés par les lettres D ou G suivant qu'ils doivent être montés à droite ou à gauche et une flèche qui doit être dirigée vers l'avant du moteur. Les pistons sont du type « auto-thermic » fermé de four-niture Nove.

niture Nova.

	« Dyane 4 »	« Dyane 6 » « Dyane 6 Méhari »
Hauteur totale Hauteur d'axe au som-	73,5 mm	81,8 mm
met	44,5 mm 68,5 mm	49,8 mm 74 mm
Etanchéité	1,75+0,035 mm +0,020	1,5+0,040 mm +0,020
Racleur	2+0,035 mm +0,020	2+0,040 mm +0,020
Refouleur Jeu de montage dans	4+0,030 mm +0,015	4+0,030 mm +0,010
le cylindre	0,05 à 0,07 mm	0,05 à 0,07 mm

Les cylindres n'étant pas réalésables, il n'existe pas de pistons à une cote de réparation.

NOTA. — Les trous d'axe de piston étant déportés, au montage la partie la plus large du piston doit être côté « bielle descendante ».

AXES DE PISTON

De forme cylindrique avec tolérance d'ovalisation ou de conicité de 0,003 mm.

Lors du contrôle, un repère est porté sur l'extrémité de plus gros diamètre.

Il en est de même pour l'alésage dans les bossages du piston.

Trous d'axes déportés de 1 ± 0,1 mm dans le piston. Diamètre nominal : $20 \pm 0,002$ mm. Longueur : 58,3 mm (Dyane 4), 63,9 - 0,1 (Dyane 6),

-0.3

Montage : libre dans le pied de bielle, dur dans le piston (chauffer le piston à 60° C), jeu maxi de l'axe dans le piston : 0,018 mm.

L'axe et le piston sont repérés au crayon électrique, côté gros diamètre ou gros alésage (après montage, les deux repères doivent coïncider).

Deux jones de 1,5×21 mm maintiennent l'axe en position.

Pas d'axe de piston à une cote de réparation.

SEGMENTS DE PISTON

Au nombre de 3 par piston, 1 d'étanchéité, 1 racleur et 1 refouleur.

	« Dyane 4 »	« Dyane 6 » et « Méhari »
1° Un segment coup de feu chromé cylin- drique	68,5×1,75 — 0,022	74×1,5 — 0,010 — 0,025
2º Un segment racleur conique avec sens de montage repéré	68,5×1,995 — 0,022	74×2 — 0,010 — 0,025
Le jeu à la coupe (cou- pe droite) du seg- ment d'étanchéité et du segment racleur pour « Dyane 6 »	Etanchéité 0,30 à 0,45 mm Racleur 0,25 à 0,40 mm	0,20 à 0,35 mm
3° Un segment refou- leur à fentes avec sens de montage re- péré		74×4 — 0,005 — 0,025
Le jeu à la coupe (cou- pe droite) du seg- ment refouleur	10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	0,15 à 0,30 mm

Le repère de positionnement des segments est une indication « Haut », « H » « Top » ou marque du fournisseur (Nova par exemple) qui, au montage doit être orientée vers la calotte du piston. Les coupes des segments doivent être orientées à 120°.

Il n'est pas fourni de segments à une cote réparation.

BIELLES

En acier matricé et perforées sur toute leur longueur pour assurer un refroidissement, par jet d'hulle, du fond des pistons.

	« Dyane 4 »	< Dyane 6 » et « Méhari »
Entr'axe	112 ± 0,03 mm	128 ± 0,03 mm
Jeu latéral des bielles (non démontables) Diamètre nominal alé-	0,08 à 0,13 mm	0,08 à 0,13 mm
sage de la tête de bielle	38 mm	42 mm
Diamètre alésage de pied de bielle	20,005 + 0,011 mm +0,006	20,005+0,011 mm +0,006

Les 2 bielles munies de coussinets formant bagues ne sont pas fournies en pièces détachées, mais seulement montées en usine sur le vilebrequin, conçues sans vis ni bouelles sont indémontables.

Différence de poids : 2,5 g maxi.

COUSSINETS DE TETE DE BIELLE

Bague en métal rose. Jeu diamétral de montage : 0,035 à 0,050 mm. Jeu latéral de montage : 0,08 à 0,13 mm. Il n'existe pas de coussinets à une cote de réparation.

BAGUES DE PIED DE BIELLE

Les bagues de pied de bielle, dimensions nominales 20×22×25 mm avec 2 trous de diamètre 3 mm, sont les mêmes que pour les bielles de 2 CV. Alésage intérieur de la bague : 20,005 + 0,015 mm.

+0,010

Longueur de la bague : 25 - 0,1 mm.

Jeu de montage de l'axe de piston compris entre 0,012 et 0,023 mm.

VILEBREQUIN

En acier matricé, composé de 5 pièces assemblées à chaud comportant 2 paliers et 2 manetons.

	« Dyane 4 »	« Dyane 6 » et « Méhari »
Traitement des portées Diamètre nominal des	trempe	trempe
portées	avant 43 mm arrière 48 mm	48 mm 52 mm
Longueur des paliers		29,53 + 0,04 mm + 0
Diamètre nominal des	arrière 29,2 mm	32,5 mm
manetons		39 mm
Longueur, des manetons	19 mm	19,03 à 19,18 mm

Aucune rectification possible.

Jeu latéral (non réglable) : 0,07 à 0,14 mm.

Une douille à aiguilles, dimensions 12×18×10 mm ou une bague autolubrifiante (12×18×16 mm) emmanchée dans la partie arrière du vilebrequin, sert au centrage de la portée avant de l'arbre de commande de boîte. Derrière se trouve un joint d'étanchéité (épaisseur 3 mm avec douille à aiguilles et 4 mm avec bague).

Une bague double lèvre 56×69×10 mm assure l'étanchéité à l'arrière du vilebrequin et celle de l'avant est assurée par une bague de 30×42×8.

Important : toutes les douilles et bagues d'étanchéité se montent la face portant la référence et la marque du fabri-cant vers l'extérieur du moteur et avec un retrait maxi de 0,5 mm par rapport au carter. Elles existent aussi en cote réparation avec un diamètre plus fort de 0,2 mm.

COUSSINETS DE PALIERS DE VILEBREQUIN

Au nombre de 2, sous forme de bagues en alliage léger. Jeu diamétral de montage : 0,055 à 0,111 mm. Jeu latéral de montage : 0,07 à 0,14 mm. Réglage du jeu latéral : obtenu au montage du palier avant et non réglable. (Le coussinet avant est prisonne les du nignon de villabrequin et fourni tout monté comme les du pignon de vilebrequin et fourni tout monté comme les bielles avec le vilebrequin).

Le coussinet arrière de vilebrequin a pour cotes nominales 56×63×34 mm, Dyane 6 et 48×55×29,2 mm Dyane 4

Comme le vilebrequin n'est pas rectifiable, il existe pas de coussinet à une cote de réparation.

VOLANT MOTEUR

Le volant moteur en fonte (modèle à embrayage classique) ou en tôle (embrayage classique plus centrifuge) avec couronne de démarrage rapportée, comporte, sur sa face côté moteur, un trou repère d'allumage d'un diamètre d 6.5 mm.

Diamètre du volant : 276,5 mm. Voile maxi couronne de démarreur : 6,3 mm. La couronne se monte à 200/250° C.

ARBRE A CAMES

En fonte, tournant dans le carter en dessous du vilebre-quin, avec bagues intermédiaires (repère 35 entre les 2° et 3° cames pour « Dyane 4 »; repère 42 entre les 2° et 3° cames pour « Dyane 6 »).

Nombre de paliers : 2.

Alésages des logements dans le carter :

avant : 46 mm; arrière : 52 mm (« Dyane 4 » AYA 2) et 63 mm (« Dyane

arrière: 52 mm (« Dyane 4 » AYA 2) et 63 mm (« Dyane 6 » AYB).

Diamètre des paliers de l'arbre à cames:
 avant: 36 mm;
 arrière: 20 mm.

Longueur des paliers d'arbre à cames:
 avant: 18,25 mm pour « Dyane 4 » (AYA 2); 19,25 mm
 pour « Dyane 6 » (AYB);
 arrière: 17 mm pour « Dyane 4 » (AYA 2); 17 mm
 pour « Dyane 6 » (AYB);
 arrière à cames est commandé par pignons. Il est livré
 avec son coussinet avant, prisonnier derrière la roue de
 distribution et la came du distributeur d'allumage.
 Le jeu latéral: 0,04 à 0,09 mm.
 La poussée est absorbée par le palier avant.
 La bague arrière, qui constitue le corps de la pompe à
 huile a une profondeur de logement de pignon de 11 mm
 sur « Dyane 4 » et de 10,5 mm sur « Dyane 6 », elle com-

prend 5 trous de fixation jusqu'en septembre 1968 et en plus, après cette date un trou de 6 mm à 6,75 mm de la face d'appui.

Hauteur de levée des cames : identique pour l'admission et pour l'échappement, elle est de 6,237 ± 0,02 mm.

NOTA. — Comme sur la 2 CV, la roue d'arbre à cames est formée de 2 flasques munis de dents et assemblés avec un certain jeu circonférentiel. Le décalage des deux flasques est entretenu par des ressorts; grâce à ce procédé, le jeu de denture entre les dents du pignon de vilebre-quin et celles de la roue est supprimé et aucun claquement de dents ne peut se produire. Les 3 ressorts de rappel de roue de distribution ont un

diamètre de 10,5 et une longueur de 21 mm.

DISTRIBUTION

Le pignon de vilebrequin sur une dent et la roue d'ar-bre à cames sur 2 dents consécutives comportent des repères qui permettent d'éviter toute erreur de montage.

Pour contrôler le diagramme de la distribution, mettre sous les culbuteurs un jeu théorique provisoire de : 1 mm admission et échappement. On doit trouver :

« Dyane 4 »	« Dyane 6 » « Dyane 6 Méhari »
ROA = 2°5' après PMH	ROA = 0°5' après PMH
RFA = 41°30' après PMB	RFA = 49°15' après PMB
AOE = 35°55' avant PMB	AOE = 35°55' avant PMB
RFE = 3°30' après PMH	RFE = 3°30' après PMH

Rétablir ensuite le jeu normal à froid sous les culbuteurs de 0,15 mm, à l'admission comme à l'échappement.

GRAISSAGE

Graissage sous pression par pompe à huile à engrenage intérieur, le graissage des culbuteurs s'effectue par projec-tions. Deux canalisations extérieures amènent l'huile autour des guides de soupapes d'échappement d'où elle passe dans les culasses.

Pression d'huile normale (l'huile SAE 20 ou SAE 10 W 30 étant à une température de 80°C) 4 à 5 bars à 6.000 tr/mn. Régulation de pression par clapet de décharge placé sur carter moteur côté droit.

Filtration de l'huile : par crépine à l'aspiration dans le carter (Ø de 89 mm). Capacité au carter

après vidange : 2 litres SAE 20 W 40 (« Dyane 4 »), 2,2 litres SAE 20 W 40 (« Dyane 6 »).

après démontage : 2,3 litres (« Dyane 4 »), 2,5 litres (« Dyane 6 »). entre mini et maxi de la jauge : 0,5 litre.

POMPE A HUILE

Le coussinet arrière d'arbre à cames formant corps de pompe à huile a un logement intérieur des pignons de 11 mm (« Dyane 4 ») et 10,5 mm (« Dyane 6 »).

Les pignons sont à engrenage intérieur/extérieur.

Pignon intérieur : Ø intérieur 12mm (4 dents) (« Dyane 4 »), 15 mm (4 dents) (« Dyane 6 »).

Roue extérieurs à denture (5 dents) intérieurs énaisseurs.

Roue extérieure à denture (5 dents) intérieure, épaisseur : 11 + 0,02 mm pour « Dyane 4 » et 10,5 — 0,02 mm pour — 0,05 Dyane 6 >

Le jeu entre-dents, non réglable, est prévu en construction.

Jeu latéral des pignons : 0,10 mm maxi.

Attention. — Depuis octobre 1968, le circuit d'huile est modifié avec nouveau carter moteur, corps et couvercle de pompe à huile. Ces pièces ne sont pas interchangeables avec les anciennes.

CLAPET DE DECHARGE

Piston de clapet :

longueur : 31 mm; diamètre extérieur 12 et 8,2 mm. Ressort du piston : 8,5×11,3 mm; 15 spires. Joint d'étanchéité de crépine : 12×15,9×1,9 mm. Ce clapet ne comporte pas de rondelles de réglage.

CIRCUITS DE GRAISSAGE

Les vis raccords sont très différentes : ne pas les inter-

vertir.
Vis raccord sur carter : 1 trou de 2 mm de diamètre.
Vis raccord sur culasses : 1 trou de 1 mm de diamètre.
Vis raccord sur culasses : 1 trou de 1 mm de diamètre.

Les bagues fendues de fixation de tube de graissage de culasse ont les dimensions suivantes : 4×7×30 mm.

Depuis juillet 1968, le joint d'étanchéité entre carter moteur et coussinet d'arbre à cames a un diamètre intérieur de 63 mm et comprend 5 trous de diamètre 8 mm.

RADIATEUR D'HUILE

Le radiateur d'huile est en aluminium et comporte 9 éléments. Sa capacité 105 cm3.

REASPIRATION DES GAZ - RENIFLARD

Reniflard avec orifice de remplissage d'huile. Une canalisation souple assure le retour des vapeurs d'huile condensées dans le carter par l'intermédiaire du conduit de jauge.

Le recyclage des gaz s'effectue par la durite supérieure

du reniflard au silencieux d'admission. La dépression dans le carter mesurée avec un manomètre à eau doit être, au ralenti, de 6 cm au minimum.

REFROIDISSEMENT

La circulation de l'air de refroidissement est assurée par un ventilateur à 8 pales en nylon.

La courrole d'entraînement de l'alternateur passe à l'in-

La courrole d'entramement de l'alternateur passe a l'intrieur du carter collecteur d'air.

En dehors des culasses et cylindres, le courant d'air du ventilateur refroidit aussi le radiateur d'huile.

D'autre part, le fond de la calotte des pistons se trouve refroidi par le jet d'huile en provenance des canalisations intérieures de bielles, tandis que guides et soupapes d'échappement sont refroidis par la circulation de l'huile destinée à la culbuterie. destinée à la culbuterie.

Jeu entre boîtier de ventilateur et alternateur : 2 mm.

ECHAPPEMENT

La canalisation d'échappement comporte un pot de détente à deux entrées et une sortie (fixée sous la boîte de vitesses) et un silencieux fixé sous le plancher latéral gau-

ALIMENTATION

RESERVOIR D'ESSENCE

Réservoir en tôle d'acier emboutie situé à l'arrière entre

les longerons de la plateforme.

Contenance : 20 l pour « Dyane 4 » et 25 l pour « Dyane

RHEOSTAT DE JAUGE

Le rhéostat est de marque Jaeger ou ED ou OS. L'écrou spécial de serrage du bloc filtrant sur plongeur est de 5×80 mm. Le filtre à combustible est de marque : Rellumix.

FILTRE A AIR

Flitre à air incorporé dans le résonnateur à cartouche filtrante de marque Lautrette ou Miofiltre et relié au carburateur par un raccord souple.

POMPE A ESSENCE

La pompe à essence mécanique à membrane SEV-Marchal ou Guiot est fixée sur le côté gauche du carter. Longueur tige de commande : 110,6 à 110,7 mm. Course de la tige de commande : 2,6 + 0 mm.

-0,16 mm.

Dépassement de la tige par rapport à l'entretoise : 1,2 mm au point le plus bas.

CARBURATEUR

Les « Dyane 4 » et « Dyane 6 » sont équipées d'un carburateur Solex inversé simple corps à volet de départ et pompe de reprise, type 34 PCIS 4 (avec frein de ralenti), sur les « Dyane 4 » et « Dyane 6 », équipées de l'embrayage auxiliaire centrifuge et 34 PICS 4 sur « Dyane 4 », « Dyane 6 » et « Dyane 6 Méhari », équipées seulement d'embrayage classique,

ELEMENTS DE REGLAGE DES CARBURATEURS 34 PICS 4 et 34 PCIS 4

	« Dyane 4 »	« Dyane 6 » et « Dyane 6 Méhari »
Repère du 34 PICS 4 embrayage classique Repère du 34 PCIS 4		103
embrayage auxiliaire centrifuge Diffuseur Gicleur principal Ajutage d'automaticité Gicleur de raienti Gicleur de progression Pointeau Flotteur Fin course pompe pour	102 28 155 AB 40 50 1,3 mm 5,7 g	104 28 160 AB 42,5 55 1,3 mm 5,7 g
ouverture de papil- lon de	2,5 mm	750 à 800
Embrayage auxiliaire	léchage du tam- bour puis desser- rer de 1/8 de tour	léchage du tam- bour puis desser-

Le temps de retour du frein de ralenti est de 1 à 2 secondes.

TUBULURE ADMISSION ET ECHAPPEMENT

Tubulure à deux sorties, le réchauffage du point chaud étant obtenu par deux conduits reliant les tubes de sortie. Le manque de planéité des brides ne doit pas dépasser 0,1 mm.

ALLUMAGE

ALLUMEUR

Type Citroën à deux bossages, monté en bout d'arbre à cames derrière la turbine de refroidissement.

Cet allumeur ne comporte pas de distributeur, avec la bobine à double sortie, il alimente les deux bougies en même temps, une étincelle sur deux étant inutile. Sens de rotation : sens inverse d'horloge (moteur vu de


face). Le rupteur est un Ducellier type étanche.


	« Dyane 4 »	« Dyane 6 » et « Dyane 6 Méhari »
Ecartement des con- tacts du rupteur Point d'allumage avant PMH (par pige de 6 mm pénétrant dans	0,40 ± 0,05	0,40 ± 0,05
un orifice du carter et dans un trou dans le volant moteur) Point d'allumage sur course du piston avant PMH	12°	8°
Avance automatique centrifuge	12°30' ± 2°30 entre 1430 et 1480 tr/mn	12°30' ± 2°30 entre 1430 et 1480 tr/mn
Angle de came/ferme- ture Ecart entre bossages	144° ± 2°	144° ± 2°
de came	3*	3.

Le boîtier condensateur et les bornes sont protégés par un embout en plastique, le couvercle du boîtier allumeur reçoit un joint d'étanchéité.

CONDENSATEUR

Condensateur capacité : 0,18 à 0,22 11 F.





Courbe d'avance centrifuge pour « Dyane 4 », « Dyane 6 » et « Dyane 6 Méhari »

BOBINE

La bobine d'allumage spéciale est à 2 sorties haute tension, 6 volts sur « Dyane 4 » et 12 volts sur « Dyane 6 » et « Dyane 6 Méhari », Ducellier 6 volts (3674), 12 volts (4900).

BOUGIES

Bougies de 14×125 à culot normal.

	AC	Champion	SEV-Marchal
Dyane 4 >	42 FF 42 FF	L 87 Y L 87 Y	34 S 34 S
et « Dyane 6 Méhari »	42 FF	L 87 Y	34 S

Ecartement des électrodes : 0,6 à 0,7 mm.

EMBRAYAGE

Embrayage monodisque à sec Verto (division de la Socié-té Française du Ferodo) type PKHB 4,8.

é Française du Ferodo) type FRID 4,

hauteur libre : 32,7 mm,

diamètre extérieur : 17,15 mm,

diamètre intérieur : 11 mm,

diamètre du fil : 3 mm,

longueur spires jointives : 21,5 mm,

— nombre de spires : 5 1/2,
— nombre de spires : 5 1/2,
— tarage sous charge : 25 mm sous 37 à 40 kg,
— diamètre extérieur du mécanisme : 185 mm,
— disque, dimensions des garnitures : 160×110×3 mm
qualité Ferodo A 3 S.

Engissage de disque garni : 74 1 0 4 Epaisseur du disque garni : 7,4 + 0,4 mm sous une pres-

sion de 110 kg. Voile maxi mesuré à 150 mm : 0,4 mm.

Butée à billes.
Au montage, la partie déportée du moyeu du disque doit se trouver du côté boîte de vitesses.
Réglage des linguets :

distance entre butée de linguets et plateau de pression :

25,6 à 26,3 mm; - distance entre carter tôle et plateau de pression : 12

Fourchette de débrayage : largeur 47 mm.
Ressort de rappel de fourchette : 2 fois 8 spires.
En cas de nécessité de rectifier la face d'appui du disque sur le volant, rectifier de la même épaisseur la face d'ap-

pui du carter tôle sur le volant, pour ne pas modifier la pression des ressorts sur le disque.

Garde à la pédale : 20 à 25 mm. Distance pédale débrayage (partie inférieure) au plan-cher, « Dyane 4 » et « Dyane 6 » : 131 mm.

Particularités de l'embrayage centrifuge

En option les « Dyane 4 » et « Dyane 6 » reçoivent un embrayage automatique centrifuge qui complète l'em-brayage normal. Il se compose d'une couronne portant des segments garnis montés sur des lames de ressort et s'écar-tant sous l'effet de la force centrifuge pour venir entraîner un tambour.

- Couronne d'accouplement d'embrayage avec segment garni.

Roulement à billes de tambour de $17\times40\times12$ mm. Segment d'arrêt de roulement de tambour diamètre 42,

épaisseur 1,7 mm. Entretoises de réglage de roulement diamètre 17 et 22 mm disponibles dans les épaisseurs suivantes : 2,5 à 4 mm

de 0,3 en 0,3 mm.

BOITE DE VITESSES PONT AVANT

Nombre de vitesses : 4 en marche avant, silencieuses et synchronisées, 1 en marche arrière.

	Rapport en :	Rapport de la boîte	Couple conique	Démulti- plication totale
Dyane 4 >	1 ^{ro} 2 ^r 3* 4 ^s M. AR	0,1436 0,2813 0,4687 0,6785 0,1436	8×33	0,0348 0,0682 0,1136 0,01645 0,0348
· Dyane 6 »	1 ^{re} 2 ^e 3 ^e 4 ^e M. AR	0,1922 0,3764 0,5600 0,7600 0,1922	8×33	0,0465 0,0912 0,1357 0,1842 0,0465
· Dyane 6 Méhari »	1 ^r ° 2 [*] 3 [*] 4 [*] M. AR	0,1652 0,3236 0,5200 0,7037 0,1652	8×31	0,0426 0,0835 0,1341 0,1816 0,0426

REGLAGES

Jeu latéral du pignon fou de 2°: 0,05 à 0,35 mm. Diamètre intérieur des bagues du pignon de marche ar-

rière : 12 ± 0,027 mm.

Jeu latéral du train intermédiaire : 0,10 à 0,20 mm.

Jeu au point de jeu mini des satellites : 0,10 mm.

Jeu au point de jeu mini des planétaires : 0,10 mm.

Jeu entre-dents pignon-couronne : 0,14 à 0,18 mm.
Faire 4 mesures espacées de 90°. La différence entre
deux mesures ne doit pas être supérieure à 0,10 mm.
Cote de réglage distance conique : gravée sur face avant

Jeu entre rotule du levier de changement de vitesse sur boite et ses pistons de rappel : 0,6 mm. Contenance : 0,9 1 SAE 80 EP.

TRAIN AVANT ET TRANSMISSION

ESSIEU AVANT

Du type tubulaire, à la fois tracteur et directeur. Bras en tôle soudée montes sur roulements Timken ou S.K.F. (63,5×95×17).

Roues indépendantes et motrices.

Jeu entre pivot et bras : 0,1 à 0,4 mm par rondelles de butée épaisseur de 2,3 - 2,5 - 2,7 mm.

Rondelle en bronze entre rondelles de butée épaisseur

Retrait de l'axe de la partie inférieure du pivot : 5,75 6 mm.

Retrait de la cage tôle de la bague d'étanchéité inférieure du moyeu : 1,25 + 0,5 mm.

Retrait de la bague d'étanchéité extérieure : 1,25+0,05 mm. -0

Retrait du joint par rapport à la face d'appui de l'écrou de serrage du roulement extérieur du bras : 0,1 à 0,5 mm.

Moyeu avant à 3 tocs et à 22 cannelures.

Le moyeu tourne dans le pivot par l'intermédiaire d'un roulement double de 35×72×27, arrêté par un écrou de 74×150 et avec interposition d'une bague d'étanchéité de $45 \times 62 \times 8$.

REGLAGE DU TRAIN AVANT (à vide)

Chasse : 15° (non réglable).

Carrossage :

Roues droites : 1º + 45

Roues braquées : 9°30' ± 1°20'

Parallélisme : ouverture 1 à 3 mm à l'avant.

NOTA. — 1 tour de manchon de réglage fait varier la position de la roue de 6 à 7 mm. Braquage : $35^{\circ} + 0^{\circ}$ (avec garantie de 5 mm entre le — 1°

pneu et le bras et de 1 mm entre le batteur et le bras côté opposé.

TRANSMISSION

Transmissions homocinétiques à billes sur « Dyane 4 » (AYA 2) et « Dyane 6 » (AYB) ou transmission homocinétiques à cardan double sur « Dyane 6 » (AYB) seulement. Transmissions côté boîte, arbre à coulisse à plateau à 12 cannelures pour transmissions à billes seulement. Transmission côté roue, fusée à 22 cannelures.

6 DIRECTION

Direction Citroën, à crémaillère, volant à gauche. La crémaillère de direction est incorporée dans la traverse de l'essieu.

Démultiplication : 1/14.

Pas de réglage du pignon. Réglage de l'engrènement par poussoir (bloquer d'abord, puis desserrer de 1/6° de tour (on ne doit pas sentir les dents).

Un tour de manchon d'une barre d'accouplement fait varier la position de la roue de 6 à 7 mm. Pignon de commande de la crémaillère : 7 dents. Rotule de guidage de la crémaillère diamètre extérieur :

34 mm. Rotules de crémaillère longueur 71 mm, diamètre de la

tête de guidage de crémaillère : 34 mm. Sièges des rotules de crémaillère diamètre : 22,5 mm. Manchon réglable de barre d'accouplement de 14×125 à droite et à gauche.

Diamètre de braquage : 10,7 m environ.

Volant en matière plastique armée à deux branches dia-mètre extérieur 425 mm (sauf « Dyane 4 » normal). La colonne de direction de la « Dyane 6 Méhari » a une

inclinaison différente par suite du montage d'un cardan à l'extrémité inférieure du tube de direction, le volant se trouve plus à plat que sur les berlines.

TRAIN ARRIERE

A roues indépendantes et tirées. Bras en tôle soudée montés sur roulements à rouleaux coniques Timken ou S.K.F. (63,5×95×17).

Réglages de construction (non réglables) : Carrossage : 30' à 1-. Parallélisme : pincement ou ouverture 0 ± 4 mm. Retrait de la bague d'étanchéité du roulement de moyeu de bras : 0,1 à 0,5 mm.

SUSPENSION

Suspension par ressorts hélicoïdaux longitudinaux tra-vaillant à la compression disposés horizontalement dans deux « pots » de chaque côté de la caisse. Flexibilité 35 %

Interaction avant-arrière.

Les ressorts de suspension avant ont pour caractéristi-ques : diamètre 100 mm, diamètre du fil 15,2 mm («Dya-ne 4 » jusqu'à décembre 1968, 14,8 mm), sens d'enroulement à gauche.

Les ressorts de suspension arrière ont pour caractéristiques : diamètre 100 mm, hauteur 170 mm, diamètre du fil

15,2 mm, sens d'enroulement à droite.

BUTEES ELASTIQUES DE POT DE SUSPENSION

Les butées avant et arrière ont un diamètre de 75 mm avec renfort de coupelle.

Les pots de suspension latéraux ont un carter d'un diamètre de 110 mm, longueur 463 mm.

TIRANTS DE SUSPENSION

Les tirants de suspension avant ont une longueur de 600 mm et un filetage de 11×100.

Les tirants de suspension arrière ont une longueur de 642 mm et un filetage de 11×100.

Coupelles de compression de ressort identiques pour le ressort avant ou le ressort arrière, diamètre de la coupelle garnie d'antifriction : 107 mm, diamètre intérieur : 93 mm.

AMORTISSEURS

Amortisseurs avant à friction de construction Citroën placés seulement à l'avant, ancrés sur la traverse avant et reliés au bras de suspension par des vis et protégés par un caoutehoue d'étanchéité.

Couple de glissement des frotteurs : 2,2 à 2,4 m.daN. Amortisseurs arrière télescopiques hydrauliques reliés d'une part à la plateforme et d'autre part au bras de suspension arrière repérés par un revêtement de peinture rouge brun.

BATTEURS

L'effet des amortisseurs est complété par quatre batteurs à inertie placés aux extrémités des bras de suspension. Les batteurs à inertie sont différents pour les bras avant et les bras arrière. Capacité d'huile de vaseline : 70±2 cm3.

BUTEE DE DEBATTEMENT AVANT

Butée de débattement avant soudée sur le bras avant. Butée réglable par interposition de cales d'épaisseur, soudée sur la platé-forme.

Jeu avec bras, véhicule vide en ordre de marche : 2 mm.

HAUTEUR DE LA PLATE-FORME

(à vide en ordre de marche)

Hauteurs prises sous le moyeu de bras et véhicule équipé. L'avant du pot de suspension est repéré par les lettres

Position de l'embout de réglage avant : 15 (17 sur « Mé-hari ») mm mini de l'extrémité de l'embout à la face avant de l'écrou avant.

Type du	Type du pneu Pression de (en ba			Hauteur de caisse (en mm)	
véhicule		avant	arrière	avant	arrière
Dyane 4 >	125×380 X	1,350 1,400	1,800 1,800	288 ± 2,5	383 ± 2,5
· Dyane 6 Méhari ›	135×380 X	1,3 1,6 (piste)	1,8 2 (piste)	328 + 10	448 + 10
- Dyane o Menari y	135×380 X MS	1,3 1,6 (piste)	2 2 (piste)		

L'avant du pot de suspension est repéré par les lettres « AV ».

Position de l'embout de réglage avant : 15 (17 sur « Méhari ») mm mini de l'extrémité de l'embout à la face avant de l'écrou avant.

MOYEUX ET FREINS

MOYEUX AVANT

Du type porteur et tracteur équipé d'un roulement dou-ble à contact oblique de 35×72×27 entraîné par 22 cannelures du demi-arbre de transmission.

Moyeu possédant trois tocs de fixation de roue, filetage

 12×125 .

MOYEUX ARRIERE

Du type porteur monté sur la fusée du bras arrière équipé d'un roulement double à contact oblique de 35×72 ×27 et assemblé au tambour de frein par les trois toes de fixation de roue.

FREINS

Freins Citroën à tambours (les 2 tambours avant sont placés en sortie de boîte de vitesses).

Frein principal : à commande hydraulique, au pied, sur les 4 roues

Rapport de démultiplication : à l'arrière 4,66; à l'avant 10.5

Frein à main : à transmission mécanique sur les 2 roues avant.

Plateau support segments de frein

Avant : diamètre 245 mm — 6 trous de diamètre 9 mm et pas de trou de passage de tube de déflecteur.

Arrière : vendus avec le bras de suspension.

Tambours de freins avant à ailettes de refroidissement.

Type de véhicule		re des rs (mm)	Diamètre maxi des tambours après rectifica- tion (mm)	
	avant	arrière	avant	arrière
· Dyane 4 »	200	180	202	182
« Dyane 6 » « Dyane 6 Méhari »	220	180	222	182

Faux rond maximum: 0,10 mm.

Centrage des garnitures de freins : effleurement sur tout le pourtour.

Ressorts de rappel : à l'avant 2 ressorts à spires; à l'arrière par un ressort en forme de U.



Dimensions des garnitures (toujours collées sur les segments) :

2 11	8	-			
2 11 2 16 4 15	35 8 35	5 5		386	Ferodo 4 Z
		5	105	547	Ferodo
		4 197 45 4 158 35			547

Maître-cylindre et cylindres récepteurs

Alésage maître-cylindre : Lockheed 20,6 mm.

Piston de maître-cylindre : diamètre 20,6 mm, longueur 48,2 mm.

Longueur tige de poussée : 81 ± 0.25 mm. Jeu entre poussoir et piston : 0.5 mm. Alésage cylindre récepteur avant Lockheed - Stop :

28,57 mm.

Piston cylindre récepteur avant : diamètre 28,57 mm, longueur 26,5 mm, jusqu'à octobre 1968 et 27 mm depuis octobre 1968, étanchéité par joints toriques de 22,5×27,9×

Alésage cylindre récepteur arrière Lockheed - Stop :

19 mm pour « Dyane 4 ». 17,5 mm pour « Dyane 6 ».

Piston cylindre récepteur arrière :

Diamètre 17,5, longueur 16,5 mm. Diamètre 19, longueur 16. Etanchéité par coupelles : Diamètre 19, hauteur 7 mm. Diamètre 20,6, hauteur 7 mm.

Flexible entre maître-cylindre et circuit avant : lon-gueur : 255 mm - 267 mm.

Flexibles arrière : longueur 304 mm.

Frein à main longueur du câble avec butée de gaine :

419 mm.

Contenance du circuit hydraulique : 0,500 1 (Lockheed 55).

ATTENTION. — Ne pas utiliser les liquides pour sus-pension des Citroën ID ou DS (liquides LHS 2 ov LHM).

PEDALIER

Distance bord inférieur du patin/plancher : 131 mm. Garde à la pédale de frein 1 à 5 mm. Allumage de la lampe de stop pour une course de 10 mm maxi.

O EQUIPEMENT ELECTRIQUE

BATTERIE

6 volts, 56 Ah sur les « Dyane 4 ».

12 volts, 30 Ah sur « Dyane 6 » et « Dyane 6 Méhari » en option.

Fulmen AS 209 ou Tem 1663 ou Tudor Dinin 6 DH 3. Dimensions 171×158×224 mm.

DYNAMO (sur « Dyane 4 »)

De construction Ducellier (7276 G) ou Paris-Rhône (GHR III). Montée en bout de vilebrequin.

Dynamo 6 volts, tétrapolaire.

Sens de rotation vu côté collecteur : sens d'horloge.
Débit normal : 21 ampères.
Puissance nominale : 150 watts.

Débit sous 6,5 volts à 1800 tr/mn : 18 ampères, à 2000 tr/mn : 21 ampères.

Vitesse maxi de conjonction : 1350 tr/mn à froid. Branchement des foducteurs : négatif. Rectification : acadanum du collecteur : 1 mm.

Ducellier diamètre mini 52,5 mm. Paris-Rhône diamètre mini 51 mm.

Couple de serrage du corps de dynamo : 0,5 à 0,8 m.kg. Dynamo 12 volts sur certaines Dyane 4 : Paris-Rhone G 10 C 51.

ALTERNATEUR (Dyane 6 ., . Dyane 6 Méhari » et certaines . Dvane 4 a)

Alternateur Ducellier 7534 B ou Paris-Rhône A 11 M 6

Le contrôle de la charge s'effectue au moyen d'un volt-mètre thermique (voyant lumineux) actionné par un relais transistorisé.

Tension: 12 volts.

Pulssance : 400 W.
Intensité maxi : 28 A.
Vitesse maxi d'utilisation : 12 000 tr/mn.
Résistance du rotor : 7 ± 0,2 Ω.
Rapport d'entraînement : 8. Essais au banc : sans régulateur et excitation maxi (sur borne +) sous 14 volts à 1900 tr/mn : 6 A; à 4200 tr/mn : 22 A, à 8000 tr/mn : 28 A.

Alignement de la poulie par déplacements de rondelles.

Alternateur sans régulateur et excitation maximale (sur borne positive) :

Sous 14 volts à 1 900 tr/mn = 6 ampères.
 Sous 14 volts à 4 200 tr/mn = 22 ampères.
 Sous 14 volts à 8 000 tr/mn = 28 ampères.

REGULATEUR

Régulateur 6 volts sur « Dyane 4 »

De construction Ducellier (8325 B) ou Paris-Rhône (XT 212).

- tension de conjonction : 6 à 7,7 volts (à froid et à chaud). tension de disjonction : inférieure à 6 volts (doit être inférieure à 1 volt au moins à la tension de conjonction)

- régulation : la dynamo tournant à un régime de 3 500 tr/mn régler la tension à 6,5 volts : l'intensité doit être de 25 à 32 ampères;

régler la tension à 7 volts : l'intensité doit être de 15 à 23 ampères;

régler la tension à 7,5 volts : l'intensité doit être de 5 à 15 ampères;

régler la tension à 8 volts : l'intensité doit être de 6 à 5 ampères.

Régulateur 12 volts sur « Dyane 6 », « Dyane 6 Méhari » (et « Dyane 4 » en option) De construction Ducellier 8347 C ou Paris-Rhône AYA 213.

Régulation

Alternateur tournant à 5 000 tr/mn, la tension doit être comprise entre 14 et 14,6 volts, pour une température de 20° C (tension variant à l'inverse de la température de 0,2 volt par 10° C).

Régulateur 12 volts sur certaines Dyane 4

Ducellier 8347 C ou Paris-Rhône AYA 213.

DEMARREUR

Démarreur 6 volts Paris-Rhône (D 8 L 79) ou Ducellier (6188 A) (sur « Dyane 4 »)

Lanceur à commande positive actionné à l'aide d'une tirette à main.

1º Paris-Rhône

Moteur du type série à 4 pôles bobinés. Rotation à gauche (vue côté lanceur), lanceur Paris-Rhône

Induit monté sur 2 conssinets autolubrifiants.

Tension nominale de batterie : 6 volts. Couple bloqué : 0,62 m.kg pour 350 ampères sous 3,5 volts.

Puissance maxi : 0,55 ch pour 130 ampères sous 4,7 volts. Pression des ressorts sur les balais (neufs) : 1 500 g environ.

Longueur mini des balais avant remplacement : 8 mm. Faux-rond maxi du collecteur : 0,05 mm. Diamètre minimum du collecteur, après rectification :

35,5 mm.

Fraisage des interlames : 0,5 mm en retrait sur 0,75 à 0,80 mm de largeur.

2º Ducellier

Induit tournant dans des bagues graphitées.
Rotation : sens inverse d'horloge vue côté commande.
Réglage du pignon : de la face d'appui du pignon au
repos à l'entrée de dents : 19,7 mm; de la face d'appui du
pignon engagé à l'entrée de dents : 31,7 mm.
Lanceur Bendix.
Caractéristiques :

couple moyen à 1 000 tr/mn : 0,35 m.kg.
intensité absorbée par ce couple : 250 Ah.
couple bloqué : 0,65 m.kg.
intensité absorbée par ce couple : 380 Ah.
vitesse à vide : 5 000 tr/mn.

intensité absorbée à cette vitesse : 80 Ah.
 puissance maximum : 0,5 ch.
 intensité absorbée pour cette puissance : 200 Ah.
 couple maximum : 0,25 m.kg.

 nombre de dents du lanceur : 9.

 angle de pression : 20°.

 diamètre minimum du collecteur après rectification : 31 mm.

Démarreur 12 volts sur certaines « Dyane 4 »

Ducellier 6174 A ou Paris-Rhône D 8 L 80.

Démarreur 12 volts sur « Dyane 6 »

De construction Ducellier 6134 H. Diamètre mini après rectification du collecteur : 32 mm.

Démarreur 12 volts sur « Dyane 6 Méhari »

De construction Ducellier 6174 D ou Paris-Rho	ne D 8 L 67
Essai sur batterie 12 volts, capacité Couple moyen à 1 000 tr/mn en m.kg Intensité absorbée par ce couple en amp Couple bloqué en m.kg Intensité absorbée par ce couple en amp Puissance maxi en CV Intensité absorbée cn ampères	30 Ah 0,38 205 0,5 240 0,75
au lancement Couple puissance maximum en m.kg Lanceur, nombre de dents	25 à 30 50 à 70 0,25 9/10
Module Angle de pression Sens de rotation vu côté commande Diamètre mini du collecteur après rectification pour le Ducellier et 35.5 mm pour le Paris-Rhô	2,54/2,116 20° S.I.H. 32 mm

Réglage du contacteur électrique : au moment précis de l'établissement du contact, la cote entre la face avant du pignon et la rondelle de butée doit être de 1 ± 0.2 mm.

TABLEAUX DES LAMPES

	" Dyane	0 4 »
Désignation	Quan- tité	Type de lampe
Phare-Code	2	BA 21 d (2 filaments 6 V 36/36 W (sélective jaune) (NF - R 136-02)
Clignotants Feux de stop	6	BA 15 s - 1 plot - 15 W (gros ballon) (NF - R 136-09)
Plafonnier (sur P.A)	1	BA 15 s · 6 V · 7 W (NF · R 136-04)
Lanternes AV	2	Navette - 6 V - 4 W (NF - R 136-05)
Lanterne AR Eclairage plaque de police Eclairage tableau	. 3	BA 9 s - 6 V - 4 W (NF - R 136-33)
Voyant de charge	1	BA 9 s - 12 V - 1,2 W (NF - R 136-04)
	« Dyan	e 6 »
Phare-Code	2	Code Européen P 45 · T 41 12 V · 45/40 W (sélective jaune) (NF · R 136-15)
Clignotants Feux de stop	6	BA 15 s - 1 plot - 12 V 15 W (NF - R 136-09)
Lanternes AV	2	BA 9 s · 12 V · 4 W (NF · R 136-33)
Lanternes AR Eclairage de plaque	2	BA 9 s - 12 V - 4 W (NF - R 136-33)
Plafonnier_	1	BA 15 s - 12 V - 7 W (NF · R 136-04)
Voyant de charge	1	BA 9 s · 12 V · 0,1 A (NF · R 136-04)
Eclairage tableau	1	BA 9 s - 12 V - 4 W (NF - R 136-04)
α	Dyane 6	Méhari »
Phare-Code	2	Code Européen P 45 - T 4 12 V - 45/40 W (sélective jaune) (NF - R 136-15)
Clignotant	4	BA 15 s · 1 plot · 12 V 15 W (NF · R 136-09)
Lanterne AV Eclairage de plaque	- 4	BA 9 s · 12 V · 4 W (NF · R 136-33)
Lanterne AR Stop	2	BAD 15 d - 2 plots - 12 18/4 W (NF - R 136-11)
Voyant de charge	1	BA 9 s · 12 V · 0,1 A (NF - R 136-04)
Eclairage tábleau	1	BA 9 s - 12 V - 2 W.F.B. (NF - R 136-04)

ESSUIE-GLACE

Marque SEV-Marchal - 6 ou 12 volts suivant véhicule.

FUSIBLES

Dyane 4 », « Dyane 6 » et « Dyane 6 Méhari ».
 Le boîtier fusibles est placé sous le capot moteur, sur le tablier d'auvent à gauche au-dessus du pédalier (sauf sur « Dyane 4 » équipée en 6 volts).

PHARES

Phares Cibié ou Marchal. Réglage manuel de site en fonction de la charge depuis le tableau de bord par bouton moleté.



O DIVERS

ROUES ET PNEUS

Roues type 4 J 15 à jante 3 - 30 BM Michelin à fixation par 3 toes.

Véhicule	Dyane 4	Dyane 6	Dyane 6 Méhari
Pneumatiques Mi- chelin X Pression avant (en bar) Pression arrière (en bar) à froid	125×380 1,350 1,8	125×380 1,400 1,8	135×380 1,3 1,8
Pression want (or	135×380	135×380	135×380 XM+S
Pression avant (en bar) Pression arrière (en bar) à froid	1,2 1,650	1,2 1,650	1,3

NOTA. - Les pneumatiques sont soit « à chambre incorporée », soit à chambre séparée.

CARROSSERIE

« Dyane 4 » et « Dyane 6 »

Châssis plate forme en tôle d'acier soudée sur lequel sont boulonnés les différents éléments de la caisse en tôle d'acier soudée, les ailes avant et arrière et les passages de roues avant sont démontables. Berline 4 portes, avec capote en toile plastifiée.

« Dyane 6 Méhari »

Châssis plate-forme en tôle d'acier soudée sur lequel est fixé une ossature tubulaire métallique recevant des élé-ments en matière plastique thermo-formée A.B.S. (Acrylonitrile-Butadiène-Styrène).

La carrosserie se compose des éléments suivants : un plancher, deux flancs latéraux, deux passages de roues avant, un auvent, planche de bord, un capot moteur, une calandre, une face arrière et un hayon arrière amovible — ces différents éléments sont fixés par des rivets et boulons.

Une bâche amovible en toile de coton tramé nylon, portée par une armature en tubes.

ATTENTION. - S'il arrive de renverser du liquide pour freins sur la carrosserie, nettoyer immédiatement avec du « White Spirit ».

ENTRETIEN - CAPACITES LUBRIFIANTS ET INGREDIENTS

Moteur: « Dyane 4 », vidange 2 1 (démontage couvre-culasses : 2,3 1) « Dyane 6 » et « Dyane 6 Méhari », vi-dange 2,2 1 (démontage couvre-culasses : 2,5 1). Huile HD 20W/40 ou SAE 20. Vidange tous les 5 000 km.

Mécanisme boîte-pont : 0,9 l, SAE 80 EP.
Vidange tous les 20 000 km.
Circuit de freinage : 0,5 l Lockheed 55.
Réservoir de carburant : 20 l série « Dyane 4 » et 25 l
« Dyane 6 » et « Dyane 6 Méhari ».

Graissage :

Tous les 5 000 km: axes de pivot d'essieu, graisse à car-dans (2 graisseurs), mâchoires à coulisse (transmission), graisse à roulements (2 graisseurs), couteaux des bras de suspension, huile moteur (4 couteaux). Tous les 20 000 km: câble embrayage: graisse à cardans, câble comptants

câble compteur : graisse à roulements.

DIMENSIONS ET POIDS (en m et kg)

Туре	AYA 2	АҮВ	AK série B AY série CA
Appellation commerciale Longueur hors tout Largeur hors tout Empattement Vole avant Vole avant Vole arrière Porte à faux avant Porte à faux arrière Garde au sol (en charge) Poids à vide dont sur avant dont sur avant dont sur arrière Charge utile Poids total autorisé en charge dont sur avant dont sur avant dont sur arrière Hauteur du plancher au-	3,870 1,500 2,400 1,260 1,260 0,705 0,800 0,155 590 345 245 335 925 460 500	Dyane 6 3,870 1,500 2,400 1,260 1,260 0,705 0,800 0,155 600 365 235 330 930 485 510	Dyane 6 Méhari 3,520 1,530 2,400 1,260 1,260 0,618 0,502 0,177 555 350 205 380 935 480 510
dessus du sol Poids remorquable avec frein Sans frein Poids en bout de flèche. Poids maxi sur galerie	400 200 20 30	400 200 20 30	0,470 400 200 30 Pas de galerie possible

COUPLES DE SERRAGE (en m.daN ou m.kg)

MOTEUR

Fixation de culasse :			
1er serrage	1	à	1,2
2º serrage	2	à	2,5
Couvre-cuiasse	0,5	à	0,7
Assemblage carter :	-,-	**	0,10
Diamètre 7 mm	1,9		
Diametre 10 mm	4.5		
Fixation tamis d'huile	0,5		
Douchon clapet decharge huile	4	a	4,5
VIS raccord radiateur d'huile	4	à	1.2
Brides tubulures admission/échannement	1,5	*1	1,4
Fixation carburateur	1,5	2	1,6
Support avant moteur		u	1,0
Ecrou ventilateur	6	à	5
Fixation ventilateur sur poulie		d	iaxi
Volant-moteur		. 11	laxt
Fixation tambour embrayage centrifuge	3,8	2	9.1
Couronne porte-massciottes (embravage cen-	0	à	3,1
trifuge)	0,9	à	1,4

BOITE-PONT

Arbre primaire Pignon d'attaque Couronne	7	à	9 8,5
Bague ecrou de blocage roulement arbre de	100	3	8
différentiel Ecrou de serrage roulement arbre de diffé-	6	â	7,5
rentiel Palier différentiel/plateau de frein	14		16

TRANSMISSION


Fixation transmission sur moyeu Fixation transmission/tambour (transmission		à 39
à billes)	5	6 6

- CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES -

ESSIEU AVANT		Ecrou de réglage de rotule de levier de direction : bloquer et desserrer de 1/16	do	tour	
Bras de suspension avant	5,5 5 6	FREINS	uc	tour	
ESSIEU ARRIERE		Ecrous de fixation de tambours de freins avant	2,5		
Ecrous de fusées	5,5 6	DYNAMO	0,6 ;	1 0,8	
Vis de fixation de traverse	5	Corps porte-balais de dynamo	0,5	à 0,8	ř
DIRECTION					
Pignon de crémaillère	10	ROUES			
Pignon de crémaillère Ecrous de rotules	3	Ecrou de fixation de roue	4	A 6	

PERFORMANCES

Combinaison de la boîte	Rapport de la boîte	tale avec couple de 8/33 pour Dyane 4 et Dyane 6 et 8/31	125×380 X circon- férence roulement	135×380 X circon-	Vitesse maxi
Dyane 4 1 et M.AR 2 3 4	0,1436 0,2813 0,4687 0,6785	0,0348 0,0681 0,1136 0,1644	3,84 7,52 12,55 18,17	3,887 7,619 12,691 18,377	107
Dyane 6 1 et M.AR 2	0,1922 0,3764 0,56 0,76	0,0465 0,0912 0,1357 0,1842	5,14 10,08 14,99 20,35		114
Dyane 6 Méhari 1 et M.AR	0,165 0,320 0,520 0,704	0,0425 0,0826 0,1341 0,1813		4,75 9,25 14,82 20,26	106



On retrouve la même plate-forme et la même mécanique dans la « Dyane 6 » et la « Dyane 6 Méhari », à quelques différences près : rapport de transmission, pot d'échappement, colonne de direction, longueur des longerons arrière. Les nouveaux moteurs bicylindres Citroën se reconnaissent facilement à leur couvre-culbuteurs nervurés et à leurs pots de chauffage sur les tubulures d'échappement avec évacuation de l'air chaud vers les roues avant par des conduits souples (dessin R.T.A.)

Conseils Pratiques

LEVAGE ET REMORQUAGE

Avec le cric de bord

La voiture étant sur un sol horizontal:

- Mettre la cale de bois sous la roue diagonalement opposée à celle à lever, toujours mettre la cale du côté de la
- · Engager le doigt du cric dans le logement approprié le plus voisin de la roue à changer et l'incliner de manière que son embase soit nettement sous la voiture et légèrement du côté de la roue à lever.

Avec un cric rouleur

Par le dessous de la plate-forme aussi bien à l'avant qu'à l'arrière avec un cric rouleur sur lequel on aura placé une traverse de bois de 600×70×40 mm maintenue dans la tête de cric par un tourillon.

REMORQUAGE

A chaque extrémité des longerons se trouvent situés des anneaux spéciaux servant, éventuellement, à remorquer le véhicule. Atteler les deux anneaux à la fois.

NOTA. - Sur certains moteurs, les couvre-culasses sont repérés par une lettre O; ce repère devra être orienté vers le haut.

ATTENTION. - Un mauvais montage du joint ou un serrage insuf-fisant de l'écrou de fixation peut entraîner la perte de l'huile.

- Intercaler la rondelle de caoutchouc et la rondelle plate sur les écrous bor-
- gnos des couvre-culasses.

 Serrer l'écrou de 0,5 à 0,7 m.daN.

 Remonter sur le côté gauche le si-lencieux d'admission.

 Faire le niveau d'huile, mettre le moteur en marche et vérifier l'étan-chéité des joints.
- chéité des joints.
- Régler, si nécessaire, le ralenti à chaud (voir chapitre page 24).

Jeu de marche des culbuteurs à froid admission et échappement 0,15

0 MOTEUR

TRAVAUX NE NECESSITANT PAS LA DEPOSE DU MOTEUR

NOTA. — Sur les « Dyane 6 Méha-ri » la souplesse de la matière plas-tique permet de déformer provisoi-rement certains éléments de carrosserie ce qui facilite parfois certains travaux alors que sur les berlines il faut déposer les éléments en tôle.

REGLAGE DES CULBUTEURS

Sur les « Dyane 4 » et « Dyane 6 » il n'est pas indispensable de déposer les alles pour régler le culbuteur mais cela facilite l'opération. • Déposer les alles (voir paragraphe

suivant).

 Déposer le capot moteur et les vis de fixation des passages de roues.


• Placer une cale de bois entre la pla-

te-forme et le passage de roue afin d'écarter celui-ci (sur « Dyane 6 Méhari » seulement ».

· Placer un récipient sous les couvreculasses pour recueillir l'huile.

Déposer les couvre-culasses.

 Régler à froid le jeu à 0,15 mm pour les soupapes d'admission et d'échappe-ment. (La cale de 0,14 mm doit passer librement, la cale de 0,20 mm ne doit pas pouvoir passer) (voir figure).



Réglage des culbuteurs

1. Vis de rotule de réglage - 2. Contreécrou

- · Régler la soupape d'admission lorsque la soupape d'admission de l'autre cylindre est levée au maximum et inversement.
- Débloquer le contre-écrou et régler la vis rotule.
- · Bloquer le contre-écrou.
- Vérifier l'état des plans de joint de la culasse et du couvre-culasse.
- Remonter les couvre-culasses; joint caoutchouc doit être collé sur le couvre culasse à l'aide de colle Bostik 1400 ou Minnesota F 19.

DEPOSE D'UNE AILE AVANT (voir fig.) Sur « Dyane 4 » et « Dyane 6 » seulement

- Débrancher la batterie.
- Déposer la roue avant du côté à exécuter le travail.
- Déconnecter les fils du faisceau du phare et du clignotant de sur le pas-sage de roue.

NOTA. - Pour l'aile avant gauche, déposer le levier relais de com-mande d'ouverture du capot moteur en enlevant l'épingle d'arrêt de sur l'axe et sortir le levier avec les câbles.

- Déposer l'enjoliveur du phare et l'optique.
- Ouvrir la porte avant droite ou gau-che selon le cas et enlever la sangle de débattement.
- Déposer les trois vis de fixation de la joue d'aile de sur la tôle d'auvent dans la feuillure de la porte.
 Mettre les phares en position basse.
 Enlever par l'intérieur du cuvelage de phare le câble d'orientation du pha re en desserrant le serre-câble.


 • Déposer la vis de fixation de la patte
- de l'aile au support d'habillage avant.

 Enlever les vis de fixation de l'aile avant à la jupe avant par l'intérieur du passage de roue.
- Déposer l'écrou supérieur du tirant
- d'aile de sur le cuvelage de phare par l'intérieur du passage de roue.

 Débloquer de l'intérieur du capot moteur l'écrou de la patte d'accrochage arrière du passage de roue.


 Déposer la vis extérieure de la batte de cui le la batte de la ba
- vette de sur le bas de caisse.

 Déposer l'aile.





Dépose du câble de réglage de phare (photo R.T.A.)



Dépose de la sangle de débattement (1) et des vis d'assemblage (2) de l'aile dans la feuillure de porte avant (photo R.T.A.)


REPOSE D'UNE AILE AVANT

Procéder en sens inverse du démontage toutefois en respectant quelques points particuliers.


Reposer l'aile en introduisant la joue d'aile entre les butées antibruit fixées sur la plate-forme.

Ne pas bloquer les vis d'assemblage au fur et à mesure du remontage, mais toutes ensemble à la fin du remontage pour terminer l'ajustement des éléments.

Procéder aux réglages des phares (voir chapitre 9 «Equipement Electrique »).




Dépose de la vis de fixation de l'aile avant au support d'habil-lage avant (photo R.T.A.)



Dépose des vis de fixation de l'aile avant à la Jupe avant (photo R.T.A.)

DEPOSE D'UNE CULASSE

- · Déconnecter le câble négatif de la batterie.
- · Déposer la roue de secours (sur les berlines seulement).
- Déposer (du côté où le travail est à exécuter) : la roue et le passage de roue (sur les berlines seulement).
 Désaccoupler la durite d'essence du carburateur et la tige de commande d'accélérateur du carburateur.
- d'accélérateur du carburateur.
- Désaccoupler les deux manches de chauffage et les manches d'évacuation des échangeurs.
- Déposer le demi-boîtier de protection de courrole d'alternateur.
- · Déposer la vis du tendeur et desserrer l'axe de fixation de l'alternateur sur tubulure (sur . Dyane 6 ., . Dyane 6 Méhari »).
- Dégager la courroie d'entraînement et laisser l'alternateur en place sur la tubulure.
- Déposer les demi-colliers arrière et les écrous et les vis de fixation des tubulures.
- · Desserrer les demi-colliers avant sans les déposer.
- Désaccoupler l'ensemble tubulure carburateur alternateur.
- · Soulever la tubulure, la maintenir à l'aide d'une cale en bois posée sur le carter de manière à pouvoir dégager la culasse.
- · Déposer les joints de brides de tubulure et obturer les orifices.
- Déconnecter le fil de bougie.
 Déposer les tôles supérieures et inférieures de refroidissement.
- · Déposer la bougie.
- · Désaccoupler le tube de graissage de la culasse.
- · Amener le piston au point mort haut en fin de temps de compression (côté culasse à déposer). Les deux culbuteurs ne doivent plus être en contact avec leurs soupapes respectives.
- Placer un récipient sous la culasse pour recueillir l'huile.




Ensemble groupe moto-propulseur sur « Méhari » (photo R.T.A.)


- Déposer le couvre-culasse.
 Enlever les trois écrous borgnes de fixation de la culasse, en commençant par l'écrou inférieur.
- Dégager et déposer la culasse.
 Extraire, si nécessaire, les poussoirs
- à l'aide d'un fil de fer formant crochet prenant appui dans un des trous de graissage.

DESHABILLAGE D'UNE CULASSE

- Dégager les joints, les coupelles, les ressorts et les rondelles d'appui des tubes-enveloppes de tiges de culbuteurs.
- · Déposer les vis de fixation des axes.




Coupe horizontale du moteur sur « Dyane 4 » (vue de dessus). Sur les « Dyane 6 » la forme du carter est un peu différente puisque la dynamo en bout de vilebrequin est rempla cée par une poulle pour entraînement de l'alternateur.



RTa

- Déposer les axes des culbuteurs et récupérer les rondelles d'appui, les rondelles élastiques, les culbuteurs et les entretoises.
- Placer la culasse à l'étau tenue par un support approprié (si possible) et immobiliser les soupapes en appul.



Compression d'un ressort de soupape

- Mettre en place les axes de culbuteurs, déposer les cuvettes de ressorts de soupapes (en utilisant un compresseur de ressort) (voir figure). Dégager les demi-segments d'arrêt, la cuvette, les ressorts, le capuchon de centrage et le joint d'étanchéité.
- Déposer la culasse du support, dégager les soupapes et les axes de culbuteurs.

NOTA. — Sur « Dyane 6 Méhari » si les deux culasses doivent être déposées il est plus pratique et rapide de déposer le moteur seul.

RECTIFICATION DES SOUPAPES

- · Utiliser une rectifieuse de soupapes.
- Respecter les angles de la portée des soupapes : admission 120°, échappement 90°.
- Exécuter un rayon de 0,5 mm environ sur les angles de la tête de soupapes en «a» et «b» (voir coupe).

RODAGE DES SOUPAPES


Il faut que le grand diamètre de la portée sur le siège soit égal au plus grand diamètre de la soupape.


La largeur de la portée de la soupape sur son siège doit être de 1,45 mm maxi pour l'admission et 1,80 mm pour l'échappement (AYB). 1,50 mm maxi, admission et échappement (AYA 2).

- Utiliser un rode-soupape à ventouse,
- Après exécution du rodage, nettoyer très soigneusement la culasse pour éliminer toute trace d'émeri.

- S'assurer que le trou de graissage qui débouche sous le capuchon de la soupape d'échappement n'est pas obstrué.
- Contrôler les portées de soupapes à l'aide de crayon ou de fuite d'essence entre siège et soupape ou bien encore à l'aide d'un appareil à dépression.

NOTA. — On peut, dans certains cas, déboucher la gorge circulaire du guide d'échappement en faisant tremper la culasse durant une heure au moins dans du diluant cellulosique.





Coupe des sièges de soupapes

1 = 1,45 mm maxi admission
1,80 mm maxi échappement (AYB)
1,50 mm maxi admission et échappement (AYA 2)


RECTIFICATION DES SIEGES DE SOUPAPES

· Utiliser les meules suivantes :

	Siège d'admission Siège d'échappement
Pour la portée	Meule monoconique à 120° Meule biconique à 90° Ø 40 mm
Pour le dégagement rieur Pour le dégagement	Meule biconique à 150° Meule biconique à 150°
	Meule biconique à 90° Meule monoconique à 60°

REMONTAGE DES SOUPAPES

- Avant de remonter les ressorts de soupapes, contrôler qu'ils ont un tarage conforme aux prescriptions données aux « Caractéristiques Détaillées » page 4.
- Huiler, à la burette, les queues de soupapes et les portées.
- · Mettre les soupapes en place.
- Tenir la culasse à l'étau à l'aide d'un support approprié et maintenir les soupapes en appui.
- Mettre en place provisoirement les axes de culbuteurs pour pouvoir comprimer les ressorts de soupapes,
 Mettre en place les joints d'étanchéi-
- Mettre en place les joints d'étanchéité, placer le capuchon de montage en plastique sur l'extrémité de la tige.
- Glisser le joint sur le capuchon. Descendre le joint jusqu'à buter sur le guide. Terminer l'engagement à l'aide d'une pince Floquet (voir figure).
- Comprimer les ressorts à l'aide d'un outil approprié et placer les demi-segments d'arrêt.
- Déposer les axes de culbuteurs.



Utilisation de la pince Floquet pour terminer l'engagement du capuchon plastique de la tige de soupape (dessin R.T.A.)


MONTAGE DES CULBUTEURS

- Huiler les axes des culbuteurs et enfiler dessus la rondelle d'appui, une rondelle élastique, le culbuteur et l'entretoise. Placer les axes sur les bossages formant support, serrer les vis de fixation à 2,5 m.daN.
- Déposer la culasse de son support.
- Mettre en place, sur chaque tube enveloppe de tige de culbuteur : la rondelle d'appui, le ressort, la cuvette et le joint d'étanchéité (voir planche).

REMARQUE IMPORTANTE. — Nous rappelons que les guides et sièges de soupapes étant montés en usine à l'azote, il n'est pas possible de les remplacer sans outillage spécial. En cas de détérioration de ces pièces, remplacer la culasse,

REMPLACEMENT D'UN RESSORT DE SOUPAPE (sans dépose de la culasse)

NOTA. — En dépannage, pour le remplacement simple d'un ressort de soupape, il n'est pas nécessaire de dé-



Maintien de la soupape sur son siège à l'aide de l'outil spécial (1609-T)

poser la culasse à condition de disposer de l'outil spécial que l'on visse à la place de la bougle et dont la tige cou-dée, en l'orientant convenablement, maintient la soupape appliquée sur son siège (voir figure).

Observer toutefois que si le moteur a tourné avec un ressort de soupape cassé, il est nécessaire de vérifier la portée de soupape donc de déposer la


culasse et la soupape.

REMPLACEMENT D'UN TUBE-ENVELOPPE DE TIGE DE CULBUTEUR

(après constatation de fuite d'huile)

La culasse ayant été déposée, les cul-buteurs et les tiges démontés (voir paragraphes spéciaux) :

Scier le tube-enveloppe au ras du plan inférieur de culasse et le chasser à l'aide d'un mandrin épaulé (petit diamètre 12,8 mm longueur 20 mm, grand diamètre 15,9 mm longueur 100 mm).



Dudgeonnage de la partie inférieure d'un tube de tige de culbuteur (outil 1605-T)

Extraire le tube-enveloppe en tirant et

frappant sur la broche.

• Engager le tube neuf dans la culasse jusqu'à affleurement de celui-ei sur la partie supérieure de la culasse.

Dudgeonner le tube enveloppe dans la culasse à l'aide d'un outil approprié.
Poser les culbuteurs et les tiges.

Reposer la culasse et régler les cul-buteurs (comme déjà indiqué page 15).

- En cas de simple fuite lé-NOTA. gère à un tube-enveloppe, il est possi-ble de dudgeonner le tube sans dépo-ser la culasse. Déposer simplement le couvre-culasse, les culbuteurs et les

REPOSE D'UNE CULASSE

 Nettoyer le dessus du piston et le plan de joint sur cylindre. Huiler légè-rement, à la burette, l'alésage du cylindre.

NOTA. — S'assurer que les tiges de culbuteurs ne sont pas faussées (flè-che maximum 0,2 mm, placées sur 2 vés), sinon les redresser au maillet. La rotule ne doit présenter ni rayure, ni bavure, ni trace d'usure).

Contrôler la mise en place des ron-delles d'appui, des ressorts, des cou-pelles et du joint double sur les tubes-

enveloppes.

Vérifier la propreté des faces d'ap-pui des joints sur le carter ainsi que

sa position.

• Placer les tiges de culbuteurs préalablement huilées dans les tubes-enveloppes en orientant la rotule cuivrée côté culbuteur et la rotule de plus grand rayon côté poussoir.

Desserrer complètement les vis de réglage des culbuteurs et amener le piston au PMH.

Mettre la culasse en place

Mettre la culasse en place.

• Approcher progressivement le s écrous (sur rondelle plate) jusqu'à ce que la culasse soit en appui sur le cy-

lindre et le cylindre sur le carter.

• Guider les tubes enveloppes pour que l'épaulement des caoutchouc d'étanchéité pénètre dans les alésages du carter. Serrer les écrous à 1,2 m.daN maximum. Commencer le serrage par l'écrou du bas.

· Accoupler le tube de graissage sur la culasse en s'assurant que les 2 trous de 0,7 mm de la vis racord ne sont pas obstrués (voir figure page 30). Mettre un joint double neuf en cuivre sur le raccord.

Monter les bougies.
Monter les tôles de refroidissement

de la culasse.

· Enduire de pâte · Lowac › les deux faces de joints et les mettre en place sur la culasse (les joints d'échappement ont un diamètre de passage des gaz plus grand que celui des joints d'admission et s'assurer qu'ils coïnci-dent exactement avec ceux de la culasse).

 Présenter les tubulures en geant les échangeurs sur les tôles su-périeures de refroidissement des cu-

lassas

 Serrer les vis et les écrous de fixa-tion sur les culasses de 1,4 à 1,5 m.daN sans oublier les rondelles éventail sous les écrous et vis.

• Accoupler les échangeurs au pot de

détente.

· Poser les demi-colliers et bloquer les vis d'assemblage.

Brancher la durite d'arrivée d'essence au carburateur et le raccord caoutchouc du reniflard au filtre à air.
Serrer définitivement les écrous de

la culasse de 2 à 3 m.daN.

Serrer, dans l'ordre, écrou supérieur avant, supérieur arrière et inférieur.

Régler les culbuteurs à froid (voir chapitre « Réglage des culbuteurs »,

page 15). Engager la courroie d'entraînement

de l'alternateur sur la poulie et tendre la courrole (voir page 75). • Monter le demi-boîtier de ventilation et de protection de l'alternateur s'il s'agit d'un moteur 3 CV.

· Accoupler la tige ou le câble au le-

vier de papillon.

• Monter le silencieux d'admission.

• Parfaire le piveau d'huile et connec-

ter le câble négatif de la batterie. Mettre le moteur en marche et le laisser tourner un moment pour véri-fier l'étanchéité des raccords, des tu-bes-enveloppes et des raccords d'échap-

pement. · Contrôler le réglage des culbuteurs,

le moteur étant froid.

• Reposer les éléments de carrosserie que l'on avait déposés pour atteindre la culasse.

• Faire chauffer le moteur et régler le ralenti (voir chapitre . Carburation . page 24).

REMPLACEMENT D'UN JEU DE DEUX ENSEMBLES CYLINDRE-PISTON

Déposer la culasse (voir page 17).
Dégager le cylindre.
Dégager les 2 joncs d'arrêt d'axe de piston.

Extraire l'axe de piston à l'aide d'un extracteur (voir dessin (MR 3682-10 pour « Dyane 4 » et MR 3682-120 pour « Dyane 6 » et « Dyane 6 Méhari ».
 Nettoyer soigneusement les pièces.

NOTA. -- Le piston est apparié avec son cylindre et il ne faut, en aucun cas, remplacer une des piè-ces sans l'autre. Les pièces sont disponibles par ensembles et ne doi-vent pas être remplacées unitairement.

Le piston se monte sur la bielle en dirigeant la flèche sur la calotte du pis-ton vers l'avant du moteur (voir fi-gure).

Mettre en place le segment d'arrêt


Mettre en place le segment d'arrêt qui se trouvera côté volant.
Amener le piston, sans axe, à une température d'environ 60°C, en le plongeant dans un bain d'huile ou en le chauffant dans un four, ceci pour permettre l'introduction de l'axe à la main.

Engager l'axe préalablement huilé dans le bossage avant du piston, le faire désaffleurer de 2 à 3 mm de la

face intérieure du bossage.


• Présenter le piston sur la bielle et terminer sa mise en place en plaçant le segment d'arrêt dans la gorge de l'alésage de l'axe du piston et s'assu-rer qu'il est bien engagé.





CI-contre : Dépose d'un axe de piston

Orientation du piston. Coupe partielle d'un piston



NOTA. - Au cours de ces opérations, veiller à ne pas cogner la jupe du pis-ton sur la bielle ou sur les goujons de culasse. Les segments d'étanchéité (1) et racleur (2) et le segment refouleur (3) (voir fig.) portent une des indications Haut H ou Top gravée sur la face supérieure; cette indication au montage delt être printée au le constant de la constant de doit être orientée vers la partie supérieure du piston.

Si l'on remonte un piston usagé, en ne remplaçant que les segments, s'as-surer qu'ils tournent librement dans leur gorge respective.

Monter les segments sur les pistons en les tierçant à 120°.

 Huiler le piston à la burette.
 Placer sur le piston une bague d'entrée de segment (outil spécial 3063 T 68,5 cm pour « Dyane 4 » et 3002 T pour « Dyane 6 » et « Dyane 6 Méhari »). hari >).

 Monter le cylindre, préalablement huilé, sans le faire tourner entre cha-que emmanchement de segment pour ne pas déplacer la coupe des segments et en orientant convenablement les en-

coches des ailettes.

• Dégager la bague d'entrée, amener le cylindre en appui contre le carter.

• Remonter la culasse (voir page 20).


• Régler les culbuteurs à froid (voir page 25).

REMPLACEMENT D'UNE BAGUE DE PIED DE BIELLE

La culasse, le cylindre et le piston ayant été déposés (comme indiqué cidessus).


Utiliser un extracteurs à vis conforme aux cotes de l'outil (voir dessin).
Nettoyer les pièces.

REMARQUE. - Les baques fournies en rechange comportent un alé-sage rectifié à une cote inférieure d'environ 0,05 mm à la cote à réaliser.



Cotes de l'extraction pour la bague de pied de bielle

- · Monter la bague en procédant comme suit :
- · Obturer le trou de la bague avec de la graisse ou du suif, ce tampon de graisse ne doit pas désaffleurer à l'ex-térieur de la bague.
- · Mettre en place la bague ainsi préparée et convenablement orientée à l'aide de l'extracteur (voir dessin) déjà utilisé. (Après mise en place, le trou
- de graissage de la bague doit coïncider avec le canal d'arrivée d'hulle percée dans le corps de la bielle. Vérifier que les trous de graissage correspondent; un fil de fer de Ø 2,4 mm doit pouvoir passer librement).
- Aléser la bague (alésoir expansible de Ø 20 mm) (à défaut de tampon de contrôle, utiliser l'axe neuf pour vérifier l'alésage).



NOTA. — Cette opération doit être exécutée avec le plus grand soin, la cote d'alésage à réaliser étant de 20,005+0,011 mm. +0,006

· Chasser à l'air comprimé le tampon de graisse mis précédemment pour empêcher les copeaux de pénétrer dans la canalisation d'huile du corps de bielle.

- Nettoyer soigneusement l'alésage de la bague.
- Remonter le piston, le cylindre et la culasse (voir page 20).
- Régler les culbuteurs (voir page 15).

CONTROLE DE LA TUBULURE

Il peut arriver, dans certains cas assez rares, que la tubulure d'admission soit en communication avec la tubulure en communication avec la tubulure d'échappement. Pour cela, obstruer l'orifice de la bride du carburateur par une plaque munie de caoutchouc. Retourner les tubulures et verser de l'essence dans la tubulure d'admission jusqu'à son remplissage complet. Contrôler s'il y a présence d'essence dans la tubulure d'échappement. Dans ce cas remplacer les tubulures cas, remplacer les tubulures.

Contrôler également que le trou de dégorgement dans la tubulure d'admis-sion ne soit pas bouché. Diamètre du trou: 1,5 mm environ.

- Contrôler la planéité des brides des tubulures sur un marbre.
- · Surfacer les brides si nécessaire à la fraise ou à la lime.

Défaut maximum de planéité : 0,1

Pour la repose enduire de pâte Lowac, chaque face des joints d'étanchéité.

REFROIDISSEMENT

DEPOSE DU VENTILATEUR

- Déposer la vis de fixation centrale du ventilateur.
- Immobiliser le volant moteur à l'aide d'un tournevis et donner un coup de manivelle comme pour mettre le moteur en route.

En cas de difficulté d'extraction uti-liser un extracteur approprié (3006 T).

Nota. - Ne jamais décoller le ventilateur par choc sur la dent de loup.

ALIMENTATION

POMPE A ESSENCE

La dépose ne présentant pas de dif-ficulté, nous passerons directement à la repose.

REPOSE D'UNE POMPE A ESSENCE Huiler la tige de commande et con-


- Huller la tige de commande et contrôler son coulissement.
 Amener la tige poussoir de commande (1) de pompe à sa position la plus basse en tournant le moteur à la main.
 Contrôler que la tige dépasse de 1,2 mm de la face supérieure de l'entretoise isolante (voir dessin page 25).
 Vérifier la longueur de la tige qui doit être comprise entre 110,6 et 110,7 mm.
- mm.
- Rectifier l'épaisseur de l'entretoise ou la remplacer.
- · Remplir de graisse à roulement le logement du levier de commande dans
- l'entretoise (2).


 Monter la pompe à essence sur le bloc moteur et serrer les deux vis.

CARBURATEUR

Les « Dyane 4 », « Dyane 6 » et « Dyane 6 Méhari » équipées de l'em-brayage classique simple sont alimen-tées par un carburateur Solex 34 PICS-4







Coupe du carburateur 34 PICS-4


A. Ajutage d'automaticité - B. Flotteur - C. Gicleur d'alimentation - D. Gicleur de by-pass - E. Gicleur de raienti - F. Siège de bille - G. Injecteur de pompe - H. Dif-fuseur - I. Levièr de pompe - J. Membrane de pompe - K. Pointeau - L. Tube d'émulsion - M. Crépine-filtre - N. Orifice calibré - O. Papillon des gaz - P. Volet de départ - Q. Vis de richesse de raienti


simple corps inversé avec pompe de reprise et volet de départ à commande manuelle.


Les « Dyane 4 » et « Dyane 6 » dotées de l'embrayage auxiliaire centrifuge reçoivent un carburateur Solex 34 PCIS 4 semblable à ceui que nous venons de citer mais comportant en plus un frain de relection de la comportant en plus un frain de relection. plus un frein de ralenti ou . dash-

FONCTIONNEMENT

Marche normale. - L'alimentation du moteur en marche normale est as-surée en essence par le gicleur d'ali-mentation (C) qui est vissé oblique-ment dans le fond de la cuve à niveau constant (voir coupe).







Fonctionnement des leviers de commande du carburateur : A. Départ à froid - B. ralenti accéléré - C. ralenti normal

L'automaticité du dosage air-essence est réalisée au moyen d'une entrée d'air calibrée par l'ajutage d'automaticité (A). Le tube d'émulsion (L) est solidaire du corps-cuve du carburateur. Le diffuseur (M) qui contrôle l'entrée d'air principale dans le carburateur est venu de fonderie avec le corps-cuve de l'appareil.

de l'appareil.

Pompe de reprise

En position de ralenti, papillon fermé, la membrane (J) comprimée vers l'extérleur par un ressort permet le rem-plissage de la capacité de la pompe.

La membrane (J) est en liaison avec
l'accélérateur par une biellette reliée à
l'axe de papillon du carburateur.

Au moment précis de l'ouverture du
apillen le manyement de l'ave-

papillon, le mouvement de l'axe provo-que le déplacement instantané de la

membrane (J) qui chasse l'essence que contient la pompe à travers un clapet et un injecteur calibre (I) débouchant dans l'entrée d'air du carburateur.

Ralenti

L'alimentation du moteur est assurée par le gicleur de ralenti (E). La vis butée de ralenti permet de faire varier le régime du moteur au ralenti. La vis de richesse (Q) permet de corriger avec précision la richesse du mélange car-

L'air d'émulsion est prélevé, par un canal calibré, dans l'entrée d'air prin-cipale du carburateur,

Le carburateur 34 PCIS-4 reçoit intérieurement un frein de ralenti (dash-pot) dont le rôle est d'assurer un frei-nage du mouvement du papillon des gaz au moment du retour au ralenti (voir figure).

Circuit de progression (by-pass)

Sur ce circuit, indépendant du circuit de ralenti, sont percés en amont du pa-pillon des gaz plusieurs trous (dénom-més by-pass) de diamètre déterminé qui, au fur et à mesure de l'ouverture du papillon des gaz, débitent successi-vement une certaine quantité de mélange carburé.

Cet apport de mélange facilite le passage, sans à coups, du circuit de ralenti sur celui de marche normale.

L'alimentation des by-pass est assu-rée en essence par le gicleur (D) et en air à travers le canal calibré (N) dé-bouchant dans l'entrée d'air principale de l'appareil.

Dispositif de mise en marche à froid (volet de départ)

Le dispositif, essentiellement constitué par un volet (P) pouvant obturer complètement l'entrée d'air principale du carburateur, fonctionne de la façon suivante:

Lors des départs à froid, la tirette de commande du volet étant maintenue tirée à fond, les différents éléments occupent respectivement les positions indiquées sur la figure (A).

Le levier (2) se trouvant dégagé de l'ergot (3), le volet de départ est fermé sous l'action du ressort taré (6). Le pa-pillon des gaz occupe lui-même une position d'ouverture permettant le départ aux basses températures.

Dès le lancement du moteur, la dé-pression créée par le mouvement des pistons dans les cylindres provoque une légère ouverture du volet de dé-part équilibré par le ressort tarê (6), ce qui assure une alimentation correcte du moteur et lui permet de tourner sans risque de calage.

La tirette étant lâchée, dès le départ du moteur, le ressort (5) ramène les éléments dans les positions repérées sur la figure (B).

Le volet de départ occupe alors une position d'ouverture partielle et le pa-pillon, sollicité par l'intermédiaire de la came du levier (4) agissant sur la vis (1) du levier-butée, lui-même fixé sur l'axe de papillon, prend une posi-tion assurant un régime de ralenti ac-céléré nécessaire au fonctionnement correct du moteur tant que ce dernier

n'a pas atteint une température suffi-

Quand le moteur est assez chaud, le sa mise en action est effectuée, et que la tirette a été repoussée à fond depuis le tableau de bord, les divers éléments occupent les positions indi-quées sur la figure (C).

Le volet de départ est alors complè-tement ouvert et le papillon des gaz du carburateur se trouve en position de ralenti normal, la vis-butée étant en contact avec la came du levier (4).

Lors des mises en marche du moteur tiède, refermer légèrement le volet de départ (commande placée en position intermédiaire). Les départs du moteur chaud s'opèrent volet grand ouvert (ti-rette repoussée à fond).

REGLAGE DU RALENTI SUR CARBURATEUR SOLEX 34 PCIS 4

Pré-réglage du ralenti


• Desserrer complètement la vis de

Desserrer completement la vis de butée de papillon des gaz.
 Mettre le levier de commande de starter en position fermeture (verrouillé par le trou de positionnement).
 Fermer à fond le papillon des gaz en poussant le levier de commande d'axe

de papillon.

• Visser la vis de butée de papillon pour amener son extrémité au contact du levier de commande de papillon, puis visser à nouveau de deux tours. • Visser à fond et sans forcer la vis de richesse et la dévisser de deux

Vue éclatée des carburateurs Solex 34 PICS-4 et 34 PCIS-4




Principales pièces: 1. Corps-cuve - 2. Papillon à 8° - 3. Axe de papillon - 5. Rondelle d'axe de papillon - 6. Levier de commande des gaz complet (pour 34 PICS-4) - 6 a. Levier de commande des gaz complet (pour 34 PCIS-4) - 7. Vis de butée de ralenti - 8. Ressort (pour repères 7 et 14) - 9. Bague d'étanchéité - 11. Levier intermédiaire de pompe - 14. Vis de richesse - 15. Support de gaine - 16. Attache de gaine - 19. Axe de butée de ressort - 20. Ressort du levier intermédiaire de volet - 23. Bille de verrouillage - 24. Ressort (pour repère 23) - 25. Levier intermédiaire de volet avec ergot - 26. Barillet - Anneau « Truare » - Vis de serrage de câble - 29. Axe de bascule de flotteur - 30. Flotteur - 31. Gicleur d'alimentation - 32. Ajutage d'automaticité - 33. Gicleur de ralenti - 34. Gicleur de by-pass - 35. Siège de bille complet (avec Joint

torique 56.404) - 36. Ressort de frein de ralenti (34 PCIS-4) - 37. Piston de frein de ralenti (34 PCIS-4) - 38. Poussoir de piston (34 PCIS-4) - 39. Bague de centrage (34 PCIS-4) - 40. Joint de cuve - 41. Bride isolante - 42. Dessus de cuve - 43. Pointeau complet avec joint - 44. Joint de pointeau - 47. Volet de départ - 48. Axe de volet de départ complet - 49. Ressort de rappel du levier de volet - 50. Levier de butée de frein de ralenti avec axe (34 PCIS-4) - 51. Rondelle galbée (intérieure) (34 PCIS-4) - 53. Levier de commande de frein de ralenti (34 PCIS-4) - 55. Crépine-filtre - 56. Bouchon de filtre - 58. Jeu de membrane assemblée - 59. Couvercle de pompe avec axe et levier - 60. Ressort de membrane de pompe - 61. Ressort de tringle de pompe (avec repères 64 et 65) - 63. Rondelle d'arrêt de ressort - 64. Ecrou de réglage de tringle de pompe

REGLAGE DU RALENTI

- Vérifier le bon fonctionnement de l'allumage (bougies, calage de l'avance, réglage des rupteurs).
- Vérifier le jeu des culbuteurs (voir chapitre « Réglage des culbuteurs » page 15).
- · Amener le moteur à sa température normale ') fr actionnement.
- Régle. 'a 's de butée du papillon (voir sur , ne celatée repère 7) des gaz pour obtenir un régime de 650 tr/mn.
- Visser lentement la vis de richesse (voir vue éclatée repère 14) jusqu'à cc que le moteur tourne de façon très instable.
- Dévisser ensuite cette vis pour obtenir le régime le plus rapide.
- Visser la vis de butée de papillon des gaz pour obtenir un régime de : 850 0 tr/mn pour · Dyane 4 ·, 50
- 750 + 50 tr/mn pour . Dyane 6 . et
- · Dyane 6 Méhari ».



Contrôle du dépassement de la tige poussoir de la commande de pompe à essence


ALLUMAGE

NOTA. - Sur les · Dyane 6 Méha-pour accéder au ventilateur et à l'allumage il n'est pas nécessaire de dé-poser la calandre, elle est suffisamment souple pour supporter un certain pliage.


- Déposer le capot moteur.
- Enlever les vis de fixations latérales de sur les ailes avant.
- · Enlever les vis de fixation supérieure de sur la traverse de la plate-forme.
- · Déposer les enjoliveurs de phares et les phares, les laisser reposer sur la plate-forme.

CONTROLE DU POINT D'ALLUMAGE

· Branchei une lampe témoin entre la masse et la borne (repère bleu) du pri-maire de la bobine d'allumage (voir dessin).



Levage de la calandre avant sur « Dyane 6 Méhari » pour accéder au ventilateur et à l'allumeur (photo R.T.A.)



... Longueur développée 340 ...

Dessin de la pige à introduire dans un orifice du carter et dans un trou du volant moteur pour déterminer le point d'allumage

- · Débrancher les fils de bougies et mettre le contact.
- Introduire une pige de diamètre 6 mm dans le trou du carter côté gau-che en passant entre le tube d'échap-

pement et la culasse (voir dessin), la maintenir en appui sur le volant.

• Tourner le moteur par le volant dans le sens de marche. Au moment précis où la pige s'engage dans le trou du volant moteur, la lampe doit s'allumer.


Si la lampe s'allume avant le point d'allumage (trop d'avance) ou après ce point (retard) d'un angle supérieur à 1° soit 2/3 d'une dent ou d'un entredent de la couronne de démarreur ,il est nécessaire de procéder au réglage du point d'allumage.

- Repérer le point d'allumage en mar-quant, à l'aide de craie grasse, une dent de la couronne et un repère sur le carter moteur.
- · Contrôler sur l'autre cylindre le point d'allumage, s'il y a un écart de plus de 3°, une dent et un entredent de la couronne de démarreur entre ces deux points, procéder au démontage de l'allumeur.
- Couper le contact, enlever la pige et la lampe témoin et remettre les fils aux bougles.

CONTROLE ET REGLAGE DE L'ECARTEMENT DES CONTACTS DU RUPTEUR (à l'oscilloscope)

Ce contrôle a l'avantage d'être exécuté sans démontage d'organes d'allumage.

L'oscilloscope permet de faire un examen complet de l'allumage et la vérification des différences possibles entre les angles de fermeture des contacts, mais ne permet pas de contrôler la différence d'angle entre les deux bossages de la came.



L'angle de fermeture des contacts doit être de $144\pm2^\circ$ ce qui correspond à un écartement des contacts de 0.4 ± 0.05 mm.

Il ne doit pas y avoir sur un même allumeur un écart de plus de 1°30° entre les angles de fermeture des deux bossages de la came:

- Déposer le ventilateur (voir au paragraphe « Dépose d'une culasse » page 5).
- Déposer les vis du couvercle du carter de l'allumeur.
- Au jugé, contrôler l'état des grains de contact; s'il y a formation de cratère, il faut les remplacer.
- Brancher l'oscilloscope ou le contrôleur d'angle de came.
- · Mettre le moteur en marche.
- Desserrer la vis de blocage du contact fixe et déplacer le support du contact fixe dans un sens ou dans l'autre pour obtenir un angle de fermeture des contacts de 144° ± 2°.
- Bloquer la vis du contact fixe et contrôler à nouveau.
- A l'aide de l'oscilloscope, contrôler l'ange de fermeture des deux bossages de la came.

REGLAGE DES RUPTEURS AVEC UN JEU DE CALES

- Déposer la grille, le ventilateur et le couvercle de l'allumeur.
- Tourner le volant moteur à la main pour qu'un des bossages de la came lève le linguet à sa hateur maxi.
- A ce point l'écartement des grains de contact doit être de 0,4 mm. Sinon desserrer la vis de blocage du contact fixe et le déplacer dans le sens voulu jusqu'à obtention du réglage correct.
- Tourner le moteur pour que le deuxième bossage de la came lève le linguet à sa hauteur maxi.
- Contrôler à nouveau l'écartement des grains. Si la cote relevée est inférieure à 0,35 ou supérieure à 0,45 mm, la came d'allumage ou l'arbre à cames est défectueux.
- Déposer l'allumeur sans faire tourner le moteur.
- Démonter la came et la remonter après l'avoir tournée de 180° sur l'extrémité de l'arbre à cames.
- Monter l'allumeur de façon que la came lève au maximum le linguet.
- Recontrôler la mesure de l'écartement des grains.

- 1º) Si la cote relevée est comprise entre 0,35 et 0,45 mm ceci indique que l'autre bossage de la came est usé, donc remplacer la came.
- 2°) Si la cote relevée est identique à celle relevée précédemment au début du chapitre, ceci indique que l'extrémité de l'arbre à cames est faussée donc le remplacer (voir page 35).
- Poser le couvercle de l'allumeur sur son carter et remettre le ventilateur.

CONTROLE DE L'AVANCE CENTRIFUGE (au stroboscope)

Ce contrôle peut être réalisé sans démontage à l'aide d'une lampe stroboscopique, d'un déphaseur d'angle et d'un compte-tours.

- Brancher une lampe témoin entre la borne du primaire de la bobine (repère bleu) et la masse.
- Déconnecter les fils des bougies et mettre le contact.
- Tourner le moteur à la main par le volant du moteur, dans le sens de marche; au moment précis où la lampe s'allume, repérer avec précision ce point à l'aide d'un papier adhésif collé

CITROEN - Dyane 4 - RTa

sur le volant moteur et sur le carter et tracer des repères très finement à l'aide d'un crayon.

- Enlever la lampe témoin et connecter les fils de bougie.
- Mettre en place la lampe strobosco-pique et son léphaseur d'angle et le compte-tours.
- Mettre le moteur en marche et contrôler la courbe d'avance. Corriger, si nécessaire, l'avance centrifuge ou remplacer les masses.
- Arrêter le moteur. Déposer la lampe stroboscopique et son déphaseur et le compte-tours.

CONTROLE ET REGLAGE DE L'AVANCE CENTRIFUGE (appareil simple)

- Déposer l'allumeur et fixer le secteur gradué de l'appareil (Fenwick) (voir figure) à l'aide de la vis de fixation de l'allumeur.
- · Monter sur la came d'allumage, en l'engageant à fond, le porte-aiguilles et serrer modérément la vis molettée.
- · Tourner le volant moteur pour amener l'aiguille de l'appareil en face du trait repère O.
- Exercer sur le porte-aiguille sans forcer un mouvement de rotation de la droite vers la gauche. En fin de course, l'aiguille doit se trouver entre les re-pères « A Z P » ce qui correspond à un débattement des masses compris entre 10 et 15°. Si l'aiguille se trouve en de-hors de cette zone «AZP», régler la course des masses en pliant les pattes de butées.
- Déposer l'appareil; monter l'allu-meur, le couvercle muni de son joint.
- · Régler le point d'allumage (voir chapitre ci-dessous).

REGLAGE DU POINT D'ALLUMAGE

- · Reposer le couvercle de l'allumeur et son joint, le ventilateur et la grille.
- · Reprendre les opérations de contrôle du point d'allumage.
- Ramener à la main les masselottes d'avance centrifuge à leur position de repos.
- · Desserrer les deux vis de fixation du boîtier d'allumeur.
- · Chercher ensuite le point exact du décollement des linguets en tournant le boîtier dans le sens contraire à la rotation de la came. La lampe s'allu-me au moment précis du décollement les linguets. Serrer les vis.
- Faire tourner le moteur à la main dans le sens de la marche, la lampe s'éteint. Arrêter la rotation au moment précis où la lampe s'allume de nou-veau; à cet instant, la pige doit s'en-gager dans le trou du volant moteur. Si le trou du volant a dépassé la pige, il y a du retard, donc il faut régler à nouveau le point d'allumage sur ce cy-lindre. L'avance ne devra pas être in-férieure à 12°.

Un écart de plus de 3° correspond à une dent plus un entredent de la cou-ronne de démarreur entre le point d'al-lumage d'un cylindre et celui de l'au-tre cylindre, sinon remplacer la came.

REMPLACEMENT DU RUPTEUR ET REMISE EN ETAT D'UN ALLUMEUR

- · Si la voiture est une . Dyane 4 . déposer le ventilateur.

 • Enlever le fil d'alimentation du pri-
- maire de l'allumeur.
- Déposer les deux vis de fixation du boîtier d'allumeur.
- Dégager l'allumeur et enlever le couvercle.
- Déposer les vis de fixation du lin-guet mobile et la vis de fixation du condensateur.
- Déposer le condensateur et les deux feuilles isolantes.
- Contrôler le tarage du ressort du linguet mobile. La pression exercée sur le toucheau doit être de 450 à 550 g, sinon remplacer le ressort.
- · Dégager le linguet mobile de l'axe avec son ressort et les deux isolants intérieurs.
- · Déposer la vis de fixation du contact fixe.
- · Dégager le canon isolant du carter de l'allumeur.
- · Contrôler l'état des grains de contact. ceux-ci présentent un cratère, il faut les remplacer et non les surfacer à l'aide d'une lime plate).
- Démonter l'ensemble en mettant en place le support de contact fixe sur l'embase de l'axe du carter d'allumeur et visser provisoirement la vis de blo-
- Graisser l'axe et placer le linguet mobile muni de son ressort et de ses deux isolants intérieurs.
- · Graisser légèrement le toucheau en fibre (graisse à roulement).
- · Placer le canon isolant dans le passage de la vis en laiton.
- Présenter le condensateur avec ses deux feuilles isolantes sur le carter d'allumeur et le fixer.
- Procéder au réglage des rupteurs et du calage de l'avance (voir chapitre ci-dessus).
- Procéder au remontage en graissant légèrement la tôle de protection de l'avance centrifuge.
- · Mettre en place l'allumeur en écartant le linguet mobile. Approcher les vis de fixation du boîtier d'allumeur sur le carter moteur.
- · Contrôler que le toucheau en fibre est légèrement graissé (graisse à rou-lement) sur la face de friction avec la came.
- · Connecter le fil d'alimentation du primaire.
- Régler l'écartement des contacts.

NOTA. - Depuis octobre 1968, les bornes de l'allumeur sont protégées par un embout en matière plastique et un joint est interposé entre le couver-cle et le carter d'allumeur.

REMPLACEMENT D'UNE CAME OU DES MASSES D'AVANCE

- · Déposer l'allumeur (voir chapitre cidessus).
- Enlever la tôle de protection de l'avance centrifuge.
- Enlever le jonc d'arrêt de maintien de came d'aliumage en bout d'arbre à came et déposer la rondelle de butée.
- Enlever la came d'allumage et les deux masses d'avance centrifuge.

- · Nettoyer l'intérieur du carter et les pièces.
- · Remonter l'ensemble en huilant légèrement l'extrémité de l'arbre à cames, les axes des masses d'avance centrifuge sur le plateau porte-came et sur le plateau d'entraînement.
- · Placer les masses d'avance sur les axes de la came et présenter l'ensem-ble sur l'embout de l'arbre à cames en engageant les masses d'avance sur les axes du plateau porte-masses (orienterles masses d'avance suivant la planche page 26).
- · Placer la rondelle de butée sur l'embout d'arbre à cames et mettre le jonc d'arrêt dans sa gorge.
- Remettre la tôle de protection légèrement graissée et poser l'allumeur.
- · Procéder au réglage des rupteurs et caler l'allumeur (voir chapitre ci-dessus).

GRAISSAGE

VERIFICATION ET REGLAGE DE LA PRESSION D'HUILE

1re méthode

(sans dépose de la joue d'aile)


- · Faire chauffer le moteur (il doit tourner un quart d'heure environ). Lorsque la température de l'huile atteint 80° C, arrêter le moteur.
- Déposer de sur le côté droit du car-ter moteur la vis raccord (1) de fixation du tube de graissage des culasses.
- · Mettre en place le tube de prise de pression du manomètre à l'aide du rac-cord MR. 3705-80 (voir dessin avec 1), joint double en cuivre monté à la place de la vis raccord (1).
- Utiliser un manomètre gradué de 0 à 10 bars.
- · Mettre le moteur en marche.
- Monter le régime à 6 000 tr/mn.
- · Lire la pression qui doit être comprise entre 4 et 5 bars (huile à 80° C). Si la pression est incorrecte :
- Déposer le bouchon (1) du clapet de décharge.
- Déposer le ressort de clapet et le remplacer par un ressort neuf. Serrer le bouchon (1) à 4,5 m.daN.
- Déposer le manomètre et le raccord.
- Monter la vis-raccord (celle-ci ne comporte qu'un seul trou latéral d'ali-mentation de 2 mm de diamètre); la bloquer à 1,3 m.daN.
- · Vérifier et parfaire le niveau d'hulle


2º méthode

(la joue d'aile gauche étant déposée)

- Monter à la place du bouchon du circuit d'huile, placé sur le côté gau-che du carter moteur, un raccord spé-cial (MR 2705-60). (Voir dessin).
- Faire chauffer le moteur. Lorsque la température de l'huile atteint 80° C, le faire tourner à 6 000 tr/mn : la pres-sion doit être comprise entre 4 et 5


NOTA. — Seule la pression prise à cet endroit est conforme aux données du constructeur.





Contrôle de l'avance centrifuge à l'aide de l'appareil Fenwick

Ci-contre : Schéma de graissage



REMPLACEMENT D'UN RADIATEUR D'HUILE


- Déposer le collecteur d'air (suivant modèle).
- o Déposer la vis (1) de fixation du ra-

diateur sur carter.


- Dévisser les deux vis-raccord (3) de fixation des tubes à l'aide d'une clé à tuyauter en bout (MR 630-11-8).
- Dégager le radiateur et les entretoises.
- Déposer les garnitures-joints des tubes,

REMARQUE. — Ne jamais faire tourner le moteur sans son radiateur, une partie de la circulation d'huile se trouverait coupée. Il est possible, en dépannage, de remplacer provisoirement le radiateur par un tube.






Contrôle de la pression d'hulle sur véhicule - Dessins des raccords : -- en haut 3705-60 -- en bas 3705-80



Clapet de décharge en place et en vue éclatée

1. Bouchon - 2. Ressort - 3. Piston à têton de centrage du ressort



Raccord du circuit de graissage

a. Extrémité du tube - 3. Vis raccord - 5. Tube - 6. Garniture

- Avant de poser le radiateur neuf, nettoyer ses canalisations au trichlor-éthylène ou à l'essence, puis le souffler à l'air comprimé.
- Si on utilise un radiateur ayant déjà servi, le nettoyer, en procédant comme suit :
- le laver sommairement au gas-oil,
- le souffler à l'air comprimé; l'immerger dans un bain de diluant cellulosique, pendant une demi-
- faire circuler le diluant dans le ra-diateur pour enlever les impuretés; souffler à l'air comprimé.
- NOTA. Dans le cas d'une bielle coulée », il est impératif de remplacer le radiateur d'huile.
- Placer une garniture-joint neuve après chaque démontage sur l'extré-mité de chacun des tubes du radiateur et doit être en retrait de 2 mm de l'extrémité de ceux-ci.
- · Présenter le radiateur d'huile devant la tôle avant des demi-carters et enga-ger les extrémités des tubes dans les logements des demi-carters.
- · S'assurer que l'extrémité du tube pénètre dans le petit alésage des logements du tube en « a » (voir figure).
- Faire prendre à la main les vis (3) raccord et les serrer modérément (1,0 à 1,2 m.daN).
- Monter et serrer la vis de fixation. Intercaler les entretoises entre les demicarters-moteur et les pattes du radiateur (rondelle plate sous tête de vis, rondelle contact sous l'écrou).
- · Monter le collecteur d'air suivant modèle.

CONTROLE DE LA POMPE A HUILE

• Contrôler le jeu latéral des pignons de pompe à huile à l'aide d'une règle et d'un jeu de cales (voir figure).

Jeu maximum admissible : 0,10 mm. Suivant le type des moteurs, les corps de pompe sont différents et, en aucun cas, ne peuvent être intervertis indifféremment sur un ancien ou nouveau carter.

Contrôler le corps de pompe


moteurs sortis avant octobre 1968.

• Toller le corps (1) de pompe pour faire disparaître les éventuelles traces de serrage des demi-carters (2) (traces brillantes). Le nettoyer soigneusement. • Mettre en place le joint d'étanchéité en papier sur la face d'apui de la col-lerette (côté carter-moteur). Le coller par quelques touches de graisse (faire coïncider les trous de passage d'huile).


Ce joint doit toujours se monter « à

sec » sans masti-joint.

NOTA. — Sur les moteurs sortis avant octobre 1968, il est impératif de monter un joint en papier ainsi que sur tous les moteurs sortis depuis mai 1968 qui n'en sont pas équipés d'ori-




Contrôle du jeu latéral des pignons de pompe à hulle



Différents corps de pompe et carter moteur

En haut : moteurs sortis avant octobre 68 1. Corps de pompe à huile - 2. Traces brillantes dûes au serrage - a. Canal de refoulement du corps de pompe - b. Ca-nal de refoulement dans carter moteur

En bas : moteurs sortis après octobre 68 3. Nouveau corps de pompe à hulle - 4. Nouveau carter moteur - c. Canal de re-foulement du corps de pompe - d. Canal de refoulement dans carter moteur



- Enduire de pâte à joint (Masti-joint HD 37) la face d'appui du corps de pompe sur le carter-moteur.
- Monter dans le corps de pompe le pignon à denture intérieure et le pi-gnon à denture extérieure, préalablement huilés.

VIDANGE MOTEUR

 Vidanger le moteur quand il est chaud par le bouchon (6 pans de 21 mm sur plat) situé sous le carter moteur.


CONTROLE DE LA DEPRESSION DANS LE CARTER MOTEUR

- Vérifier la dépression dans le car-ter-moteur à l'aide d'un manomètre à eau (MR 3898 a) (voir dessin).
- Brancher l'extrémité d'un tube de l'appareil sur le tube de la jauge d'huile.
- Faire tourner le moteur au ralenti, l'accélérer légèrement pour stabiliser les niveaux du manomètre.

Le liquide doit monter dans la branche du manomètre reliée au moteur.

• Lire la différence des niveaux qui doit être de 6 cm d'eau mini au ralenti.

Dans le cas contraire, il faut rempla-cer le reniflard d'huile ou les bagues d'étanchéité du paller avant ou arrière du vilebrequin.



Contrôle de la dépression dans le cartermoteur

DISTRIBUTION

VERIFICATION DU CALAGE DE LA DISTRIBUTION

Déposer le capot moteur, la vis de fixation de passage de roue et placer une cale de bois entre la plate-forme et

- le passage de roue afin de l'écarter (sur « Dyane 6 Méhari » seulement).
- Exécuter cette vérification le moteur étant froid.
- Placer un récipient sous la culasse pour recueillir l'huile et déposer le couvre-culbuteurs.
- Régler le jeu du culbuteur de la soupape d'échappement à 2,40 mm pour la « Dyane 4 » (435 cm3) et à 2 mm pour les « Dyane 6 » et « Dyane 6 Méhari » (602 cm3) (la soupape d'admission étant levée au maximum).
- Introduire une pige de ∅ = 6 mm dans le trou prévu pour le contrôle de l'allumage (voir chapitre « Allumage » page 251.
- Tourner le moteur dans le sens inverse du sens de la marche jusqu'à ce que la pige pénètre dans le trou du volant et la retirer après contrôle.
- · Mesurer le jeu au culbuteur de la soupape d'échappement à l'aide d'un jeu de cales. Si la distribution est bien calée, ce jeu doit être compris entre 0,09 et 0,88 mm pour la « Dyane 4 » (435 cm3) et entre 0,03 et 0,75 mm pour les « Dyane 6 » et « Dyane 6 Méhari » (602 cm3). La cale d'épaisseur de 0,88 mm (ou 0,75 mm) ne doit pas passer et celle de 0,09 mm (ou 0,03 mm) doit pouvoir coulisser.
- Régler les culbuteurs au jeu de marche (voir page 15).
- Remonter le cache-culbuteurs, par-faire le niveau d'huile moteur.
- · Mettre le moteur en marche et vérifier l'étanchéité du joint du cacheculbuteurs.

ECHAPPEMENT

REMPLACEMENT D'UN POT DE DETENTE


- Déposer la roue de secours (sauf sur Dyane 6 Méhari »).
- Déposer les deux demi-colliers de fixation du tube de liaison au pot de
- · Déposer les demi-colliers de fixation des échangeurs de chauffage aux tubes d'entrée du pot de détente.
- Desserrer les vis de fixation du pot de détente sur le carter de boîte de
- Dégager le pot de détente par le dessous du véhicule,
- Présenter le pot de détente sous le véhicule en engageant les pattes de fixation sur les vis.
- S'assurer que le câble d'embrayage repose sur la patte afin qu'il ne vienne pas en contact avec le pot de détente.
- Approcher les vis munies de rondelle éventail sans les serrer.
- · Mettre en place les demi-colliers de fixation des tubes d'entrée aux échangeurs de chauffage et serrer les vis.
- · Serrer définitivement les vis de fixation des pattes.
- Mettre en place les deux demi-col-liers de fixation du pot de détente au tube de liaison et serrer les vis.
- Poser la roue de secours sur modèle (sauf sur . Dyane 6 Méhari .).

ENSEMBLE MOTOPROPULSEUR


« 6 » et « Méhari »


DEPOSE DE L'ENSEMBLE MOTEUR-BOITE DE VITESSES

- Maintenir le capot levé au maximum à l'aide d'une cordelette sans le mettre en appui sur les balais d'essuie-glace.
- · Déposer la béquille de capot, la roue de secours, le cric et la batterie (sur les « Dyane 6 Méhari », déposer simplement le capot).
- Déconnecter les fils d'alimentation :
 du phare droit (et de l'alternateur suivant modèles), de l'avertisseur, du démarreur (déposer le câble positif, de la batterie), de l'allumeur et de la dynamo (sur les modèles qui en sont équipés) et dégager les fils de la patte de maintien sur l'aile gauche.
- Déconnecter les fils de masse de la batterie et du régulateur, du couvercle supérieur de boîte de vitesses.
- Dégager le faisceau de ses pattes de maintien sur l'aile droite et sur le support de roue de secours.
- Déposer la bobine et ses supports.
- Déposer le silencieux d'admission. Déposer le support de roue de se-
- Déposer les vis de fixation sur l'auvent (côté gauche) et sur la traverse (côté droit).
- Préparer un bouchon pour obturer la canalisation d'essence, qui est en charge sur le réservoir. Couper un morceau de durite d'alimentation d'essence de 50 mm environ de longueur et obturer l'une de ses extrémités à l'aide d'une vis de ∅ = 7 mm.
- Désaccoupler la durite d'arrivée d'essence à la pompe, de la canalisation sur longeron (l'obturer à l'aide du bouchon préparé précédemment).



Dépose de l'ensemble moteur-boîte





- Déposer la tige de commande d'accélérateur, du carburateur et la commande de starter, du carburateur.
- Enlever la tirette, du démarreur, le levier de liaison, du levier de commande des fourchettes sur le couvercle supérieur de boîte de vitesses.
- · Désaccoupler les manches de chauffage des échangeurs, et déposer l'en-semble conduit de chauffage et manches.
- · Déposer :
- les brides de fixation de sur les tubulures, les brides de fixation sur le pot de détente et la bride de fixation du tuyau d'échappement sur l'embout de sortie du pot de détente.
- Desserrer les deux vis de fixation du pot de détente sur la boîte de vitesses.
- Dégager les échangeurs, sans désac-coupler les commandes de chauffage.
 Les faire reposer sur le boîtier d'aération de l'auvent.
- Déposer le vis de fixation aux arbres de différentiel.
- · Dégager les transmissions et maintenir chaque tambour à l'aide d'une vis.
- · Desserrer les vis de fixation sur carter de boîte et dégager le pot par le dessous du véhicule.
- Désaccoupler le câble d'embrayage et le câble de compteur.
- · Desserrer les écrous et dégager l'embout du câble d'embrayage de la chape de pédale.
- · Déposer la vis et dégager le câble de compteur.
- Déposer les écrous de réglage des câbles de frein à main. Dégager les câbles de frein à main de leur conduit dans la traverse de châssis.
- Désaccoupler les tubes d'alimentation de freins avant.
- · Déposer les deux vis de fixation du moteur sur la traverse avant.
- Desserrer les vis de fixation arrière de la boîte de vitesses.
- e Utiliser la chaîne 1619-T pour lever l'ensemble.

NOTA. — A défaut de chaîne ou d'appareil de levage, l'ensemble peut être déposé à la main par deux ouvriers à condition de déposer l'ensemble pare-chocs et support d'habillage.

- e Poser l'ensemble à terre.
- o Dogager la chaine.

REPOSE DE L'ENSEMBLE MOTEUR-BOITE DE VITESSES

- · Mettre en place la chaîne de levage 1619-T.
- · Présenter l'ensemble moteur-boîte de vitesses.
- · Engager les câbles de frein à main dans les conduits de la traverse.
- · Continuer à descendre l'ensemble. Guider les embouts des câbles de frein dans les barillets des leviers.
- Guider les entretoises dans le sup-port sur tube-essieu, les écrous et les rondelles placées derrière le support.
- · Mettre en place les vis de fixation des supports-moteur avant, sans les serrer (arrêtoir sous tête).
- · Serrer les vis de fixation des supports avant, rabattre les arrêtoirs.
- Visser provisoirement les écrous de réglage des câbles de frein à main.

- SUSPENSION MOTEUR ET BOITE DE VITESSES -AM 133-1 A 133-64 AM 133-86a AM 133-86 AM 133-2
- Déposer la chaîne de levage.
- · Accoupler les transmissions et serrer les vis de fixation aux plateaux de 5 à 6 m.daN.
- Accoupler le câble d'embrayage.
- · Régler la garde d'embrayage (voir chapitre · Embrayage · page 41).
- · Monter le flexible de frein.
- · Accoupler les tubes de frein.
- Monter la commande des vitesses (voir chapitre : Boîte de vitesses : page 43).
- Monter le câble de masse de la bat-terie et le fil de masse du régulateur sur la vis colonnette du couvercle su-périeur de boîte de vitesses.
- · Monter les commandes du carbura-
- · Monter le pot de détente.
- Monter les échangeurs de chauffage.
- Régler les freins à main (voir page 72).
- Purger les canalisations de frein (voir page 73).
- · Monter le conduit de chauffage.
- · Monter le support de roue de se-
- · Monter la commande de démarreur.
- · Placer la bobine et ses supports.
- · Connecter : le fil et le câble positif de batterie au contacteur de démar-reur (capuchon), le fil d'avertisseur, les fils d'alimentation du phare droit (et de l'alternateur suivant modèles), les fils d'alimentation de la bobine, les fils

- de bougies à la bobine, les fils d'ali-mentation de l'allumeur et de la dyna-mo (sur les modèles qui en sont équipés).
- Vérifier, si nécessaire, les niveaux d'huile du moteur (huile SAE 20 ou 10 W 30) et de la boîte de vitesse (huile SAE 80 EP).
- Monter la batterie. Connecter les câ-bles positif et négatif.
- · Poser le silencieux d'admission.
- Mettre le moteur en marche. Laisser chauffer. Vérifier le passage des vites-ses et l'étanchéité des raccords d'échappement
- · Vérifier la pression d'huile, si nécessaire.
- · Régler le ralenti.
- · Monter la béquille de capot. Vérifier la fermeture du capot et le fonctionnement de la serrure de capot.
- · Poser le cric et la roue de secours.

DEPOSE DU MOTEUR SEUL

- · Reprendre les mêmes opérations que dans le chapitre ci-dessus concernant les parties « moteur ».
- Rabattre les arrêtoirs et déposer les vis de fixation des blocs élastiques sur la traverse avant.
- Présenter l'appareil de levage muni de chaînes les plus courtes possible afin de pouvoir passer l'appareil de levage sous le capot levé.

• Lever l'ensemble moteur-boîte suf-fisamment pour permettre le passage du moteur au-dessus de la traverse avant. Caler l'ensemble sous la boîte

de vitesses.

• Déposer les quatre écrous de fixation du moteur à la boîte de vitesses; utiliser, de préférence, une clé 1791-T pour les écrous inférieurs.

• Dégager le moteur en le tirant vers

 Maintenir le moteur par la chaîne de levage de manière qu'aucun effort ne s'exerce sur l'arbre primaire de la boîte de vitesses.

NOTA. — A défaut d'appareil de levage, le moteur peut être déposé à la main par deux personnes. • Poser le moteur sur une table d'ate-

· Déposer la chaîne de levage.

REPOSE DU MOTEUR SEUL

• Reprendre les mêmes opérations que pour la repose du groupe motopropul-seur en ce qui concerne le moteur.

 S'assurer que les deux pieds de cen-trage sont en place dans leurs logements sur le carter-moteur.

• S'assurer également que les loge-ments de ces pieds dans le carter d'embrayage ne sont pas déformés.

NOTA. - Si les logements des pieds de centrage sont détériorés, il faut remplacer le carter-moteur, ou le carter-boîte, un mauvais alignement de la boîte et du moteur provoquant une dé-térioration rapide de l'embrayage.

Pour vérifier l'alignement de l'en-semble moteur-boîte de vitesses (voir page 38).

 Accoupler le moteur à la boîte de vitesses.

Moteur à embrayage centrifuge.

 Présenter le moteur sur la boîte et engager l'extrémité de l'arbre de commande dans son logement du vilebre-

Moteur à embrayage classique.

Mettre une vitesse en prise. Présenter le moteur sur la boîte et engager les goujons d'assemblage pour amener le moyeu cannelé du disque au contact de l'arbre de commande. Tourner le volant moteur à la main pour assurer l'engagement des cannelures.

Serrer les écrous des goujons d'as-semblage moteur-boîte; utiliser la clé spéciale 1791-T pour les écrous infé-

rieurs.

Sous l'écrou supérieur droit (ron-delle éventail), interposer la patte-sup-port de la manche de chauffage de l'échangeur gauche.

Sur le goujon supérleur gauche, met-tre en place la patte-support de silencieux.

· Approcher l'écrou.

Déposer la cale placée sous la boîte de vitesses et laisser descendre l'en-semble moteur-boîte.

Déposer la chaîne de levage.

 Poser et serrer les vis de fixation des blocs élastiques avant. Rabattre les arrêtoirs.

 Fixer la durite d'alimentation de la pompe à essence à la canalisation sur le longeron gauche.

· Remettre le levier de commande des vitesses au . Point Mort ».


DESHABILLAGE DU MOTEUR

Le moteur ayant été déposé :

- · Vidanger le moteur et les couvre-
- Placer le moteur sur une table d'ate-
- Déposer l'alternateur (sur « Dyane 6 ») (voir page 17).

REFROIDISSEMENT

Notre dessin représente le carter de turbine du moteur M 28 (« Ami 6 » et « Ami 8 »). Sur les moteurs À 79/1 et M 28/1 des « Dyane » il n'y a pas de conduit envoyant de l'air vers le carburateur.



RTa

- Déposer le ventilateur.
- Déconnecter les fils d'alimentation de l'allumeur et de la dynamo pour « Dyane 4 ».
- Déposer la dynamo pour « Dyane 4 » seulement (voir page 73).
- Dégager la courrole d'entraînement de l'alternateur.
- · Déposer le carburateur.
- Déposer l'entretoise isolante du carburateur.
- Déposer la tubulure d'admission et d'échappement.
- · Dégager les joints.
- · Déposer le reniflard d'huile.
- Déposer la jauge d'huile et les vis de fixation du reniflard.
- Dégager le tendeur de l'alternateur, le fil de masse et le reniflard d'huile muni du raccord caoutchouc au tube de jauge.
- Déposer de chaque côté les vis supérieures des tôles de refroidissement avant,
- Dégager les supports de fils de bougies.
- Enlever les vis de fixation de tôles de refroidissement avant, arrière et supérieures de chaque côté du cylindre.
- Dégager les tôles supérieures.
- Déposer les vis de fixation sur culasses et dégager les tôles inférieures.
- Déposer les quatre vis intérieures du collecteur d'air fixant la tôle avant et la vis de connexion du primaire de l'allumeur.
- Desserrer les écrous de fixation des blocs élastiques.
- Dégager l'ensemble collecteur d'air et blocs élastiques (laisser le fil de l'allumeur en place sur le collecteur).
- Déposer la pompe à essence, l'entretoise et la tige poussoir.
- · Déposer le mécanisme d'embrayage.
- Déposer les supports avant moteur et les bougies.
- Nettoyer soigneusement les pièces au trichloréthylène.

HABILLAGE DU MOTEUR

- Monter la dynamo et son induit (sur
 Dyane 4 sculement).
- Monter la pompe à essence sans oublier la tige de commande (voir page 22).
- · Poser les supports avant moteur.
- Serrer les vis de fixation de la tôle avant.
- Connecter les fils à la dynamo (sur Dyane 4 » seulement).
- Serrer la vis de fixation du fil de
- l'allumeur.

 Vérifier que le fil est maintenu par la patte intérieure.
- Mettre en place l'ensemble collecteur d'air et blocs élastiques.
- Ne pas serrer les écrous de fixation des blocs.
- · Régler et monter les bougles.
- Monter le reniflard d'huile avec son joint sur le carter-moteur.
- Placer la patte-support du tendeur d'alternateur et le fil de masse côté gauche.

- Présenter le tube-guide dans l'alésage du carter et dans celui de la cloison intérieure du carter. L'orienter pour que l'embout soit dans l'axe de celui du reniflard.
- Achever la mise en place en frappant sur une cale en fourche d'ouverture 11 mm prenant appui sur l'embase du tube.
- Monter le raccord caoutchouc joignant les deux embouts. Mettre la jauge d'huile en place.
- Monter les tôles de refroidissement des cylindres et culasses.
- Serrer provisoirement les écrous de fixation des blocs élastiques (la position des blocs sera déterminée au montage sur le véhicule).
- Monter les tubulures d'admission et d'échappement (voir « Contrôle de la tubulure », page 22).
- · Monter le carburateur.
- Brancher les durites d'arrivée d'essence.
- Monter l'alternateur sur les « Dyane 6 » et « Dyane 6 Méhari » (voir page 20).
- Mettre en place la courroie d'entraînement de l'alternateur et engager le ventilateur. Serrer la vis de fixation.
- Régler la tension de la courrole d'entraînement de l'alternateur (voir page 75).
- Mettre en place le demi-boîtier de ventilation de l'alternateur.
- Monter le disque et le mécanisme d'embrayage (voir chapitre « Embrayage », page 37).
- · Faire le plein d'huile.

DEMONTAGE DU MOTEUR

- Placer le moteur (déjà déshabillé comme indiqué précédemment) sur un support approprié si possible ou sur un établi.
- Dégager le radiateur d'huile et les deux entretoises.
- Déposer la tôle.
- Déposer le tube de graissage des culasses.
- Dégager le boîtier allumeur muni de son couvercle et la tôle de protection.
- Déposer la douille à aiguilles ou la bague autolubrifiante et sa bague d'étanchéité de l'alésage du vilebrequin. Utiliser l'extracteur 1671-T.
- Déposer les vis de fixation et le volant.
- · Déposer les couvre-culbuteurs.
- Déposer les trois écrous borgnes de fixation sur chacune des culasses.
- Dégager les culasses, les tiges de culbuteurs et les cylindres.
- Si les cylindres et les pistons doivent être réutilisés, il ne faut pas les désapparier.
- Déposer les goujons de culasse, si nécessaire.
- Déposer les quatre écrous d'assemblage des demi-carters et leurs rondelles plates.
- Placer le moteur sur le côté pour que le demi-carter droit soit dirigé vers le bas.
- Déposer les vis et dégager le couvercle de pompe à huile.

- Déposer les vis de fixation du tamis d'huile
- Déposer les cinq autres vis et l'écrou d'assemblage des demi-carters.
- Mettre les pistons au PMH et dégager le demi-carter.
- Déposer les deux poussoirs.
- Dégager le tamis d'huile, l'arbre à cames avec la pompe à huile et l'ensemble vilebrequin, bielles et pistons et les bagues d'étanchéité avant et arrière.

Attention à ne pas heurter les pistons.

- Enlever les deux poussoirs du demicarter droit.
- Déposer le demi-carter droit du support.
- Déposer le bouchon du circuit de graissage sur le demi-carter gauche.
- Enlever le clapet de décharge sur le demi-carter droit, dégager le ressort et le piston.
- · Déposer le bouchon de vidange.
- Déposer les pistons des bielles en chauffant les pistons (huile à 60°C) s'ils doivent être réutilisés (axes et pistons sont appariés).
- Déshabiller les culasses.
- Dégager à l'arrière de l'arbre à cames le corps de pompe, le pignon de pompe, la roue à denture intérieure.
- Déposer à l'avant de l'arbre à cames le jonc d'arrêt et la rondelle de butée.
- Dégager l'ensemble came et masses d'avance automatique sans forcer sur les ressorts.
- Nettoyer les pièces soigneusement au trichloréthylène.

PREPARATION ET CONTROLE AVANT REMONTAGE DU MOTEUR

VILEBREQUIN

Le vilebrequin comporte une microturbine usinée dans la zone de portée de joint. Ne jamais détruire cette microturbine par toilage de la portée, l'étanchéité des paliers avant et arrière ne serait plus assurée.

REMPLACEMENT DE LA COURONNE DE DEMARREUR

- Chasser la couronne à l'aide d'un matoir. Nettoyer la portée de la couronne.
- Chauffer la couronne neuve à l'aide d'un chalumeau en faisant constamment le tour pour assurer une dilatation régulière (environ 200 à 250°C, couleur jaune paille).
- Présenter la couronne, les entrées de dents orientées vers l'embrayage.
- Contrôler le voile de la couronne (0,3 mm maxi).

RECTIFICATION DU VOLANT MOTEUR

 Exécuter cette opération au tour à l'aide d'une meule afin d'obtenir une surface parfaitement polic.

surface parfaitement polic.

A chaque rectification de la face d'appui du disque sur le volant, retoucher de la même quantité la zone d'appui du mécanisme sans déposer le volant du tour.

CONTROLE DE L'ARBRE A CAMES

 Contrôler l'arbre à cames entre pointes. S'assurer que l'extrémité de l'arbre (côté allumeur) tourne parfaitement rond. Dans le cas contraire, l'écartement du grain de contact n'étant plus égal sur les deux cames, il faut changer l'arbre à cames.

• Mettre en place les masses d'avance, la came, la rondelle de butée et le jonc d'arrêt

d'arrêt.

PREPARATION DES DEMI-CARTERS

 Contrôler l'état des taraudages des demi-carters. Si un taraudage est détérioré, il est possible de réutiliser les carters en implantant un filet rapporté (Héli-Coll) à la place du tauraudage endommagé.

Monter les goujons d'accouplement moteur-boîte de vitesses, si nécessaire.
 Fixations inférieures :

— gauche, longueur totale : 80 mm,
— droite, longueur totale : 75 mm.
• S'assurer de la présence des pieds de centrage des coussinets avant et arrière du vilebrequin et des pieds de centrage du coussinet avant de l'arbre à cames.

S'assurer que les plans de joint des demi-carters soient exempts de coups et parfaitement propres.

NOTA. — Ne jamais démonter les pastilles de dessablage. Si elles pré-sentent des traces d'huile, les nettoyer au trichlorérhylène et étendre un produit genre . Métalit . sur le pourtour des pastilles.

REMONTAGE DU MOTEUR

• Huiler les portées du vilebrequin (à la burette).

· Placer le coussinet arrière sur la


portée du vilebrequin.

• Mettre en place le vilebrequin; la rainure « a » des bagues doit se trouver au ras du plan de joint « b » (voir


 S'assurer que les ergots soient bien engagés dans les trous des coussinets

avant et arrière.


 Mettre en place le joint d'étanchéité en papier sur la collerette d'appui du corps de pompe à huile côté carter, le




Mise en place des bagues de vilebrequin



Repère de calage de la distribution



Mise en place du tamis d'huile



Mise en place de la bague de centrage de l'arbre de commande dans le volant moteur Coupes des bagnes de centrage de l'arbre primaire, à gauche double à alguille, a droite bague autolubrifiante

fixer par quelques touches de graisse.

• Présenter sur l'arbre à cames la pompe à huile.

Huiler les portées de l'arbre à cames (à la burette).
Placer l'ensemble arbre à cames et pompe à huie dans le demi-carter droit en l'aisant correspondre les repères des pignons (voir figure).

S'assurer que l'ergot d'arrêt est engagé dans le trou du coussinet avant de l'arbre à cames.

Orienter le corps de pompe de façon à faire coïncider le trou . c . (voir

à faire coïncider le trou « c » (voir figure) d'arrivée d'hulle avec le trou correspondant du carter. Vérifier la bonne position du joint papier.

a) Monter le joint torique sur le tamis d'huile (le passer par la bride

 b »);
 b) Mettre en place le tamis d'huile, trou d'entrée de l'huile orienté vers le fond du carter (voir figure).

Ne pas enduire de Masti-joint la bri-de « b » du tamis d'huile.

L'étanchéité est réalisée par le joint

torique.

o Enduire de Masti-joint HD 37 les plans d'assemblage des demi-carters.

o N'enduire que la moitié de la largeur du plan de joint (vers l'extérieur), le Masti-joint ne doit pas couler entre coussinets et carters.

• Placer le demi-carter, gauche sur

le demi-carter droit.

Approcher les écrous de fixation des

goujons de palier. Mettre en pace la deuxième vis de fixation du tamis d'huile, sans la ser-

• Mettre en place les cinq vis d'assemblage des demi-carters. Serrer à 1,9 m.daN. rer.

ATTENTION. — La vis avant inférieure comportant une partie rectifiée assure le centrage des demi-carters.

• Monter le couvercle de pompe à huile (voir chapitre « Graissage », page 30).

Disposer un cordon de Masti-joini HD 37 sur le pourtour de la face in-terne du couvercle.
 Ce cordon doit être fin pour éviter que le Masti-joint pénètre, au serrage,
 l'intériour de le remetre, au serrage,

à l'intérieur de la pompe.

Monter le couvercle, serrer les vis à 1,3 m.daN.

Enduire l'alésage et la surface exté-rieure de la bague avec de la graisse (graisse à haut point de fusion).

 Orienter la bague, la face portant la référence et le nom du fabricant vers l'extérieur du moteur.

Mettre la bague en place à l'aide d'un tube (tube Ø extérieur 45 mm, Ø intérieur 31 mm, longueur 100 mm). La bague doit avoir un retrait maximum de 0,5 mm par rapport au carter.

REMARQUE. — Changer les bagues à chaque démontage.

· Ne jamais monter les bagues avant assemblage des deux demi-carters ce qui entraînerait un pincement des ba-gues et une fuite d'huile.

· Pendant l'opération de mise en place des bagues, veiller à ne pas détériorer a lèvre rectifiée du joint ce qui entraînerait une fuite d'huile.

Mettre le moteur à plat reposant sur le carter inférieur.

· Serrer les écrous des goujons de paliers.

•Enduire l'alésage et la surface extérieure de la bague arrière avec de la graisse (graisse à haut point de fusion).

Orienter la bague, la face portant la référence et le nom du fabricant vers l'extérieur du moteur.

Utiliser l'appareil 3007-T pour la mise en place de la bague (voir figure).

Huiler le cône intérieur de l'appareil avec de l'huile moteur.

Le colet de la bague doit être en

contact avec le chanfrein usiné dans le carter.

· Monter le centrage de l'arbre primaire.

Le centrage de l'arbre de commande, dans le vilebrequin, est assuré indiffé-remment soit à l'aide d'une douille à aiguilles, soit à l'aide d'une bague auto-lubrifiante (il n'y a qu'un seul modèle de vilebrequin).

Montage avec double à alguilles (première possibilité)

(Sur . Dyane 4 » et premier modèle · Dyane 6 »)

Enduire de graisse (3 g environ) la douille à aiguilles.

Utiliser uniquement la graisse à la silice (G.S.I. 160).

· Mettre en place la douille à aiguilles (1)

Le côté portant la référence et le nom du fabricant vers l'extérieur, la douille doit être en retrait de 5 mm.

 Utiliser le mandrin MR 3436-240 qui assure cette condition (voir figure).

Mettre en place le joint d'étanchéité

(2). La face portant la référence et le nom du fabricant côté douille à aiguilles et en appui sur celle-ci.

Montage avec bague auto-lub: Iflante (deuxième possibilité) (AYB)

e Immerger cette bague pendant une heure dans de l'huile moteur SAE 20 à température ambiante. La laisser égoutter.

• Mettre en place la bague auto-lubri-fiante (3) qui doit être en retrait de 5 mm.

• Utiliser le mandrin 3052-T bis qui assure cette condition. Après mise en place de la bague, dégager le mandrin a l'aide de sa vis centrale (en « a »).

 Mettre en place le joint d'étanchéité (4).

Ce joint d'étanchéité (épaisseur = 4 mm) est différent du joint (2) épaisseur = 3 mm) utilisé avec la douille à aiguilles.

Son montage est différent également.

 Orienter le joint d'étanchéité (4) la face portant la référence et le nom du fabricant vers l'extérieur du moteur.

o Monter les goujons de culasses s'ils ont été déposés.

· Monter le bouchon de vidange (joint métalloplastique).

Monter le bouchon d'obturation du circuit de graissage (joint cuivre).
 Les serrer à 3 m.daN.

 Monter le clapet de décharge et huiler les pièces (hulle moteur) et mettre en place :

Le piston (3), l'extrémité « a » di-rigée vers l'extérieur;

Le ressort (2) (voir fig. au chapitre
Gralssage , page 30);
Le bouchon (1) et le serrer de 4,0 à.
4,5 m.daN.

• Monter les poussoirs et les huiler avant montage (longueur 42 mm).

 Monter les cylindres (voir « Remplacement d'un cylindre piston », page 20).

Monter les culasses (voir chapitre
 Repose d'une culasse », page 20).

 Monter le volant moteur après avoir remplacé les vis de fixation, les serrer à 3,8 m.daN en immobilisant le volant à l'aide d'un tournevis.

Monter l'allumeur (voir page 27).

 Placer les tubes de graissage de la culasse.

· Faire prendre les raccords à la main, munis de leur joint double, en respec-tant leur emplacement (voir fig. 30).

· Monter le radiateur d'huile (voir page 28).

Habiller le moteur (voir chapitre
 Habillage du moteur , page 35).

• Serrer définitivement les culasses de 2 à 3,3 m.daN en respectant l'ordre sui-vant : écrou supérieur avant, écrou inférieur arrière et écrou inférieur.

 Régler les culbuteurs (voir chapitre
 Réglage des culbuteurs », page 15) et remonter les cache-culbuteurs.

 Monter l'embrayage (voir chapitre · Embrayage »).

2 EMBRAYAGE

CONTROLE DE L'ALIGNEMENT MOTEUR-BOITE DE VITESSES (voir figures)

Carter motour

· Contrôler la position des goujons et pieds de centrage sur le carter-moteur.

· Contrôler le plan d'appui du cartermoteur.

Les positions de changement de sens de l'aiguille du comparateur doivent être les mêmes à 0,10 mm près.

Carter-boîte de vitesses

 Contrôler la position des alésages recevant les pieds de centrage sur le carter-moteur.

· Contrôler le plan d'appul du carter d'embrayage.

Les positions de changement de sens de l'aiguille du comparateur doivent être les mêmes à 0,10 mm près.

EMBRAYAGE CLASSIQUE


DEPOSE DE L'EMBRAYAGE

 Désaccoupler le moteur de la boîte de vitesses (voir - Dépose du moteur seul -, page 33). Dans certains cas, le moteur peut être tourné et placé sur le longeron gauche ce qui évite une déposa plus complète.

- Déposer les vis de fixation du méca-nisme, dégager le disque d'embrayage.
- · Vérifier l'état de la face d'appui du disque sur le volant.

REPOSE DE L'EMBRAYAGE

- o S'assurer que le disque coulisse li-brement sur l'arbre commande de boîte, s'assurer de la propreté parfaite des surface d'appui du disque sur le volant et sur le plateau d'embrayage, de même que celles des faces d'appui de carter tôle et du volant.
- Rectifier la face de friction du vo-lant moteur (voir « Rectification du vo-lant moteur », page 35).



Contrôle de l'alignement moteur/boîte de vitesses

Vérifier le disque

Les garnitures doivent être sèches, sans taches d'huile et les rivets doi-vent être en retrait des garnitures.

- S'assurer que le disque coulisse librement sur l'arbre de commande de la boîte de vitesses.

- S'assurer que les faces d'appui du disque sur le volant et sur le pla-teau d'embrayage sont propres ainsi que les faces d'appui du carter tôle, et du volant moteur.
- Accoupler l'embrayage au volant, centrer le disque à l'aide d'un arbre de commande de boîte ou d'un man-drin spécial universel.

S'assurer, au cours du serrage des vis de fixation du mécanisme sur le volant, que l'arbre ou le mandrin cou-lisse librement; serrer les vis sur des rondelles Grower, dégager le mandrin (ou l'arbre).

- · Accoupler le moteur à la boîte.
- Reposer l'ensemble moteur-boîte de vitesses (voir chapitre « Moteur », pages 33 et 34).

EMBRAYAGE CENTRIFUGE

Remplacement d'un embrayage centrifuge

- Le moteur étant déposé (voir « Dépose d'un moteur seul », page 33, voir chapitre ci-dessus).
- · Déposer le tambour d'embrayage : Déposer le couvercle supérieur de boîte de vitesses.

- Mettre deux vitesses en prise (1^{re} et 4) ou passer une vitesse si le véhicule est au sol et caler les roues.
- · Soulever la partie rabattue du collet de l'écrou autofreiné.

 Dévisser l'écrou de blocage du rou-
- lement (pas à gauche).

NOTA. — Pendant le desserrage, soutenir la clé pour ne pas appuyer sur l'arbre de commande : les filets de la turbine de retour d'huile risqueraient de s'imprimer dans l'alésage du carter.

Dégager l'ensemble tambour et mécanisme.

Déshabiller le tambour d'embrayage. Désaccoupler le mécanisme d'em-

Dégager le disque et l'entretoise de

réglage du tambour.

• Déposer le déflecteur d'huile, le jonc d'arrêt, le roulement du tambour d'em-

NOTA. — Le déflecteur d'huile, le jonc d'arrêt et l'écrou sont à remplacer

jonc d'arrêt et l'écrou sont à remplacer à chaque dépose.

Nettoyer les pièces.

Vérifier l'état de la surface d'appui du disque sur le tambour et la rectifier si nécessaire.

Exécuter cette opération au tour, à l'aide d'une meule. On peut, à la rigueur faire cette opération à l'outil à condition d'obtenir une surface parfaitement polie. tement polic.

NOTA. — A chaque rectification de la face d'appui du disque sur le volant, retoucher de la même quantité la zone d'appui du mécanisme d'embrayage. Les deux opérations doivent être effectuées sans déposer le volant du tour, afin de réaliser le parallélisme des deux zones retouchées. Remplacer les vis de fixation du volant à chaque dépose (couple de serrage 3,8 m.daN).

• Habiller le tambour d'embrayage et

 Habiller le tambour d'embrayage et enduire de graisse le roulement jusqu'au niveau des billes.

 Monter le roulement, le jonc d'arrêt et le déflecteur d'huile du tambour d'embrayage.

Monter le tambour d'embrayage

1º : L'arbre de commande ou le car-

ter de boîte a été remplacé.


Il faut procéder au réglage de la position du tambour d'embrayage. Ce réglage assure a portée correcte des massellottes dans le tambour. Ce réglage s'obtient en choisissant une entretoise de roulement, d'épaisseur convenable.

Régler la position du tambour d'embrayage

Utiliser la règle spéciale équipée

d'un comparateur; Etalonner le comparateur en plaçant la règle sur le marbre;

la regle sur le marbre;
Placer une entretoise de réglage de
3,1 mm d'épaisseur contre le roulement côté disque d'embrayage;
Présenter le tambour, sans mécanisme d'embrayage sur l'arbre de
commande. Serrer provisoirement
l'écrou;





Contrôle de la cote entre le plan d'assemblage du carter de boîte et la face du bossage recevant le roulement


— A l'aide du comparateur, mesurer la cote entre le plan d'assemblage du carter de boite et la face (a) du bossage recevant le roulement dans le tambour d'embrayage (voir dessin). La cote relevée est par exemple de 5,65 mm. Cette cote doit être comprise entre 5,12 et 5,42 mm pour que le tam-

tambour d'embrayage (voir dessin). La cote relevée est par exemple de 5,65 mm. Cette cote doit être comprise entre 5,12 et 5,42 mm pour que le tambour soit à la bonne position.

Dans l'exemple choisi, le tambour doit avancer de 5,65—5,42 = 0,23 mm, il faut choisir une entretoise de réglage dont l'épaisseur sera plus forte de 0,23 mm que celle montée pendant l'essai.







Mise en place de l'entretoise de réglage de roulement de tambour d'embrayage

L'entretoise devra donc mesurer :

3,1 + 0,23 = 3,33 mm.

Choisir parmi les entretoises vendues celle d'épaisseur immédiatement supérieure.

Dans l'exemple choisi, il faut monter une entretoise d'épaisseur : 3,4 (voir

NOTA. — Les entretoises de réglage vendues vont de 0,3 en 0,3 mm depuis 2,5 mm jusqu'à 4 mm d'épaisseur.

2º : L'arbre de commande ou le car-2°: L'arbre de commande ou le carter de boîte n'a pas été remplacé.

 Dans ce cas remettre l'entretoise trouvée au démontage;

 Placer l'entretoise contre le roulement, la coller à la graisse;

 Présenter le disque d'embrayage, le

centrer à l'aide d'un mandrin épau-lé ou d'un arbre de commande engagé dans le roulement (mandrin universel pour boîte de vitesses équipée d'un arbre de commande à den-

telures); Monter le mécanisme, serrer les vis

(rondelle grower); Engager deux vitesses : 1^{re} et 4^e pour immobiliser l'arbre de commande.

Présenter le tambour d'embrayage sur l'arbre de commande. Visser et serrer l'écrou (pas à gauche) à 3+1 m.daN. -0

NOTA. - Pendant le serrage de l'écrou, soutenir la clé pour ne pas appuyer sur l'arbre de commande. Ra-battre le métal de l'écrou autofreiné dans le fraisage de l'arbre.

Pendant cette opération, faire e tenir coup » sous l'écrou, afin que les filets de retour d'huile ne s'impriment pas dans l'alésage du carter.

· Poser le moteur (voir chapitre « Repose d'un moteur seul » page 34).

· Poser le moteur (voir chapitre « Repose d'un moteur seul », page 34).

REMPLACEMENT D'UNE COURONNE PORTE-MASSELOTTES

Déposer le moteur.

Déposer la couronne porte-masselot-

NOTA. - Aucune intervention n'est possible sur cet embrayage. Les masselottes de la couronne et leurs garnitures ne peuvent être ni remplacées, ni retouchées (lime ou toile). Elles ne peu-vent être remises en forme, la concentricité des masses et leur équilibrage sont réalisés après montage. La portée dans le tambour ne peut être rectifiée.

 Vérifier l'état des garnitures des masselottes. Les garnitures doivent être sèches, sans tache d'huile.

Monter la couronne porte-masselottes:

- Serrer les vis de 0,9 à 1,4 m.daN.

Poser le moteur.

REMISE EN ETAT D'UN MECANISME D'EMBRAYAGE

- Percer les vis (4) de réglage côté écrou à l'aide d'un foret de 5 mm de diamètre. Eliminer la partie de la vis dans l'écrou.
- Casser la vis en frappant sur l'écrou.
- Dégager le carter tôle (2), les ressorts (7) de pression, les cuvettes (6) et les ressorts (1) des vis de réglage.


- Enlever les linguets (3) et les ressorts (5) d'appui des linguets.
- Nettoyer les pièces.
- Contrôler le tarage des ressorts de
- Placer le plateau (8) de pression muni des trois vis (4) de réglage sur un montage d'assemblage et de réglage (appareil de réglage 1703 T) (voir des-
- Présenter les ressorts (7) de pres-sion sur le plateau, placer les ressorts (placer, s'il v a lieu, les rondelles dé-coupées comme indiqué au chapitre « Rectification du plateau de pression ».
- Placer les cuvettes (6) sur les res-
- Placer les ressorts (1) des vis de réglage sur les vis.
- Mettre le carter tôle (2) sur les cuvettes (6), les linguets (3).
- Présenter les écrous (9) sur les vis (9).
- Placer les ressorts (5) d'appui des linguets.
- Faire tourner les vis (4) pour amener les linguets à une hauteur de 25,6 + 0,7

mm du fond de montage.

- · Gymnastiquer le mécanisme pour assurer la mise en place des différentes pièces. Régler à nouveau les linguets.
- · Freiner les écrous des vis de réglage en rabattant le métal de l'écrou dans la fente des vis.

RECTIFICATION DU PLATEAU DE PRESSION


- Rectifier la face d'appui du disque sur un tour à l'aide d'une meule ou d'un outil.
- Compenser l'épaisseur du métal en-levé en plaçant des rondelles découpées dans de la tôle d'épaisseur égale à la rectification pour caler les ressorts de pression lors du remontage.



Ci-contre : Ci-contre :

Coupe des embrayages.

A gauche avec embrayage classique seul - A droite avec embrayage auxiliaire centrifuge. Les mécanismes sont les mêmes pour les deux embrayages monodiques, mais les disques sont différents



Ci-dessus :

Montage de réglage du mécanisme d'embrayage ; H=25.6+0.7mm - h = 12 mm + 0,1


RTa

REMPLACEMENT D'UNE BUTEE D'EMBRAYAGE

- · Déposer le moteur seul.
- · Déposer la butée d'embrayage.
- Dégager l'agrafe (1) en écartant ses extrémités.
- Dégager la butée du moyeu-support (2).
- Huiler légèrement le moyeu-support
 (2). Engager la butée d'embrayage sur ce moyeu. Faire coïncider les trous de fixation de l'agrafe dans la butée avec ceux de la fourchette.
- Placer la partie centrale, incurvée, de l'agrafe (1) dans la gorge de la butée en engager ses extrémités dans les roues. Vérifier que la butée est bien verrouillée.
- Vérifier l'état des bagues anti-bruit
 (7). Les remplacer si nécessaire.

REMPLACEMENT DES BAGUES ANTI-BRUIT OU D'UN RESSORT DE FOURCHETTE

- Déposer la vis (5) de maintien de l'axe de fourchette.
- Déplacer l'axe de fourchette le plus loin possible vers la droite (lumière dans le carter d'embrayage).
- Dégager les spires gauches du ressort (4) et la bague anti-bruit (7).
- Déplacer l'axe de fourchette le plus loin possible vers la gauche et dégager complètement le ressort.
- Déposer la seconde bague anti-bruit (7).
- Mettre en place les deux bagues antibruit dans les spires du ressort, les collerettes placées face à face.
- Huiler légèrement l'axe de fourchette.
- Monter le ressort (3) de rappel de fourchette.




Commande de débrayage - butée, bagues anti-bruit et ressort de fourchette

- Engager les ressorts derrière le bras de fourchette.
- Engager l'axe de fourchette successivement dans les spires droites du ressort, puis dans les spires gauches, en déplaçant cet axe vers a droite, puis vers la gauche.
- · Serrer la vis (5) (rondelle éventail).
- Placer les deux extrémités libres du ressort en appui sur les bossages du carter d'embrayage.
- Huiler légèrement la zone d'appui du ressort sur le bras de fourchette.
- · Poser le moteur.

REGLAGE DE LA GARDE D'EMBRAYAGE

- Régler la hauteur de la pédale en butée en griffant la butée de la tôle support pour obtenir une cote de 141 mm de l'angle inférieur du patin à la tôle de plancher.
- Débloquer le contre-écrou (2) et agir sur l'écrou (1) pour obtenir un jeu de 1 à 1,5 mm entre la butée d'embrayage et les linguets ce qui correspond à une course de 20 à 25 mm à la pédale de débrayage.
- Bloquer le contre-écrou (2) (voir dessin).
- Mettre le moteur en marche, accélérer et contrôler que les vitesses passent normalement en débrayant, sinon régler le mécanisme d'embrayage (voir « Remise en état d'un mécanisme d'embrayage » page 40).



Réglage de la garde d'embrayage

8 BOITE DE VITESSES - DIFFÉRENTIEL

DEPOSE ET REPOSE DE LA BOITE DE VITESSES

(Voir au chapitre « Moteur · Dépose de l'ensemble moteur-boîte » page 33).

VIDANGE DE LA BOITE DE VITESES


- Vidanger la boîte de vitesses quand elle est chaude par le bouchon (6 pans 21 mm sur plats) situé sous le carter de boîte de vitesses à la hauteur de la partie arrière du différentiel.
- Exécuter le remplissage par le bouchon situé sur le côté droit du carter de boîte sous le capot moteur.
- Etablir le niveau d'huile jusqu'à hauteur de l'orifice du bouchon (6 pans 21 mm sur plats) de remplissage.

DEMONTAGE DE LA BOITE DE VITESSES


 Vidanger la boite de vitesses et la placer sur support approprié ou table d'atelier.

- Déposer les tambours de frein, les cylindres de roue et les segments de frein (voir chapitre « Freins »).
- Déposer les six écrous de fixation.
- Dégager l'ensemble plateau de frein et palier d'arbre en frappant à l'aide d'une massette en cuivre derrière le plateau d'entraînement de transmission, si nécessaire.
- Repérer et récupérer les cales de réglage situées entre les roulements de différentiel et les moyeux si l'on ne change pas de pièces afin d'éviter de refaire le réglage du jeu d'entredents.
- Déposer le couvercle supérieur supportant le levier de commande fourchettes et le couvercle arrière.
- Déposer la butée d'embrayage et sa fourchette de commande (voir chapitre Embrayage »).
- Dégager le carter d'embrayage en maintenant le différentiel pour éviter sa chute.

- Repérer les cages gauches et droites des roulements coniques du différentiel.
- Desserrer les vis fixant les fourchettes sur les axes.
- Dégager l'axe de commande de la fourchette de 2º et de 3º.
- Dégager l'axe de commande de la fourchette de 1° et de marche arrière puis celui de surmultipliée en plaçant un doigt sur l'orifice du logement des billes de verrouillage pour éviter la projection de ces billes.
- Déposer les fourchettes, exceptée celle de surmultipliée qui sera dégagée après la dépose de l'arbre primaire.
- Dégager les billes puis les ressorts (les trois ressorts de verrouillage ainsi que les cinq billes sont identiques).
- Relever à l'aide d'un bédanc le métal rabattu des écrous (1) et (3) de l'arbre secondaire et du pignon à queue (voir figure).
- · Mettre deux vitesses en prise.




- Déposer la vis de compteur (1) formant écrou de l'arbre primaire puis l'écrou (3) de pignon d'attaque (pas à gauche).
- Chasser le roulement (2) vers l'arrière de la boîte en frappant sur le pignon de renvoi de réducteur à l'aide d'un jet de cuivre.
- Déposer le pignon de renvoi de réducteur et l'entretoise.
- Engager la surmultipliée. Dégager l'arbre secondaire et les pignons par l'intérieur de la boîte.
- Dégager la fourchette de surmultipliée.
- Chasser le pignon d'attaque (4) vers l'avant du carter en frappant sur son extrémité à l'aide d'un jet de cuivre.
- Dégager le pignon en laissant reposer le train intermédiaire dans le fond du carter.
- Déposer la bride (2) de maintien du roulement de l'arbre de commande.
- Déposer le jonc d'arrêt (1) à l'aide d'une pince à circlips.
- Dégager l'arbre de commande par l'intérieur du carter. Si nécessaire, chasser le roulement en frappant sur la cage extérieure à l'aide d'un tube (Ø extérieur 51, Ø intérieur 43, longueur 290).




Ecrou d'arbre de commande et pignon d'attaque

- · Déposer le train intermédiaire.
- Dégager le roulement arrière du pignon d'attaque à l'aide d'un tube passant par l'intérieur de la boîte (tube Ø extérieur 51, Ø intérieur 43, longueur 290).
- Déposer la goupille Mécanindus d'arrêt de l'axe de marche arrière. Utiliser une pince à becs ronds en bon état ou une pince-étau en ayant placé, au préalable à l'intérieur de la goupille Mécanindus, une goupille fendue de 4 mm.
- Extraire l'axe. Dégager le pignon de
- Déposer la vis d'obturation du logement des billes de verrouillage.
- Déposer le bouchon de vidange et le bouchon de remplissage d'huile.
- Déposer les cages intérieures des roulements coniques du boîtier différentiel.
- Récupérer la rondelle de réglage pour éviter de refaire le réglage de la distance conique si aucune pièce n'a été remplacée.
- Déposer le baladeur de 1^{re}-marche arrière, le baladeur de 2^s-3^s, le pignon fou de 2^s, l'entretoise et le segment de ralenti (3) du pignon fou de 2^s de l'arbre primaire.








Depose de la bride de maintien de roule-ment de l'arbre de commande

- Déposer le câble de frein à main des plateaux de frein.
- Tenir l'arbre de différentiel dans un étau, muni de mordaches, en le tenant par le plateau d'entraînement.
- Déposer l'écrou de serrage de l'ar-bre de différentiel (clé Nervus de 29).
- Chasser l'arbre de différentiel du roulement à la presse en faisant repo-ser le plateau tôle sur deux vés.
- Dégager le plateau du palier.
- Tenir le palier (3) dans un étau muni de mordaches en le serrant par le pla-teau de fixation (a) (voir coupe).
- Faire sauter au bédane le métal ra-battu de la bague-écrou (5).
- · Desserrer cette bague-écrou à l'aide d'une clé à chaîne ou d'une clé à sangle.

NOTA. — Ne pas utiliser de clé à griffes qui risquerait de déformer la bague-écrou.

- Déposer le roulement étanche (4), l'entretoise (2) et la bague d'étanchéité (1).
- Déposer la vis d'arrêt du support plastique de prise de compteur de sur le couvercle arrière.
- Dégager la prise de compteur.
- Désaccoupler le pignon de son support plastique.



Coupe d'un plateau de frein-

REMONTAGE DE LA BOITE DE VITESSES

 Vérifier dans le carter d'embrayage que l'alésage intérieur du moyeu de support de butée d'embrayage n'est pas détérioré (traces de filets de retour d'huile de l'arbre de commande).

· Graisser la rotule du levier de commande des fourchettes. Appuyer sur le levier pour comprimer le ressort de rotule et permettre l'introduction de la graisse entre rotule et boîtier.

 Monter le pignon de prise de comp-teur en plaçant la coupelle d'embout sur l'extrémité du support plastique et en positionnant les ergots dans les crans correspondants (une seule position possible).

o Mettre en place le pignon dans son support et monter l'ensemble dans le couvercle arrière. Serrer la vis d'arrêt.

e Préparer le palier de plateau de frein en huilant préalablement la bague d'étanchéité (1) et l'entretoise (4) (voir figure page 43).

Mettre en place la bague d'étanchéi-té, le bord du caoutchouc vers l'inté-rieur, l'entretoise dans le diamètre in-térieur de la bague en l'introduisant par l'extérieur (s'assurer qu'elle ne présente aucune rayure ou coup).

e Mettre en place le roulement étan-

Monter la bague-écrou (2). La ser-rer à l'aide d'une clé à chaîne (ou à sangle) et d'un peson. Couple de ser-rage : 6,0 à 7,5 m.daN.

• Rabattre au matoir le métal de la bague-écrou dans le fraisage . a . du

palier pour l'arrêter.

 Placer le plateau de frein sur le pa-lier (le trou de passage du câble de frein dans le plateau doit se trouver à l'arrière en position voiture).

 Présenter l'ensemble sur l'arbre.
 Emmancher l'arbre de différentiel dans le roulement à la presse en faisant re-poser le paller sur un tube (Ø inté-rieur 73 mm, Ø extérieur 95 mm, lon-gueur 150 mm).


• Serrer l'écrou de 14 à 16 m.daN et monter le câble de frein à main.

 Mettre en place le segment de ra-lenti sur le pignon fou de 2° de l'arbre secondaire. Ne pas déformer le seg-ment en l'ouvrant exagérément pendant la mise en place. Le becquet doit être placé dans le trou existant dans le pignon (voir figure).

Placer sur l'arbre secondaire le pignon fou de 2°, l'entretoise, le pignon de renvoi de réducteur. Maintenir le pignon de renvoi de réducteur appuyé sur l'épaulement de l'arbre.

• S'assurer que le pignon fou de 2º tourne librement avec un jeu latéral de 0,05 à 0,35 mm, sinon remplacer l'entretoise (voir figure).


- Placer le baladeur de 2° et 3° sur l'arbre (la gorge «a» de la fourchette vers l'arrière). Placer le pignon baladeur de 1° et marche arrière (4) sur le baladeur de 2° et 3° (les crabots en face des cannelures élargies pour permettre le montage) en orientant les dents du baladeur de 1° vers l'arrière de la boîte. de la boîte.
- S'assurer que les cônes tournent librement et parfaitement nettoyés.
- · Monter le segment de ralenti sur la roue de renvoi de réducteur de l'arbre du pignon d'attaque.




A gauche : position du segment de ralenti A droite : contrôle du jeu latéral du pignon fou de 2º et mise en place du baladeur de 2º et ^ :

- · Placer sur l'arbre une rondelle d'appui d'épaisseur indifférente, une ron-delle d'appui d'épaisseur identique à celle de la butée à aiguilles, soit 2 mm, le train intermédiaire et la roue de renvoi de réducteur.
- · Maintenir la roue de renvoi de réducteur appuyée sur l'épaulement de l'ar-bre. Choisir parmi les rondelles d'appul disponibles celle qui passera entre le renvoi de réducteur et l'extrémité du train intermédiaire avec un jeu compris entre 0,10 et 0,20 mm.
- Déposer la roue de renvoi, le train intermédiaire et la rondelle d'appui de 2 mm.
- Coller à la graisse et mettre en pla-ce successivement la rondelle d'appui ayant servi précédemment, la butée à aiguilles et la rondelle dont l'épaisseur vient d'être déterminée.
- Placer dans l'alésage de l'arbre pri-maire l'entretoise de la douille à ai guilles.
- Placer la douille à aiguilles (préala-blement graissée) dans l'alésage de l'ar-bre primaire en butée sur l'entretoise.
- o Monter le segment d'arrêt dans la gorge intérieure de l'arbre.
- Monter le segment de ralenti.
- e Emmancher le roulement à la presse.
- Serrer l'écrou (pas à gauche) et le freiner par rabattement du métal de l'écrou dans le fraisage de l'arbre.
- · Monter le segment d'arrêt sur le roulement.
- Placer dans le boitier de différentiel un satellite, une rondelle d'appui de sa-tellite et l'axe.
- Présenter la couronne munie d'un planétaire. Serrer les vis progressive-ment tout en vérifiant la rotation du planétaire. Il ne doit pas y avoir de point dur; au point de jeu mini, il doit subsister un jeu de 0,10 mm, les vis de fixation de la couronne étant serrées de 6,9 à 7,85 m.daN.
- Choisir parmi les rondelles disponi-bles celle qui répondra au jeu correct.

- Démonter l'ensemble et exécuter la même opération pour l'autre satellite.
- Dégager l'ensemble des satellites avec leur rondelle d'appui.
- e Placer dans le boîtier le deuxième planétaire et sa rondelle d'appui. Mon-ter l'axe de satellite et chaque ensem-ble satellite et sa rondelle d'appui.
- Choisir parmi les rondelles d'appui de planétaire disponible celle qui per-mettra une rotation sans point dur du planétaire. Au point de jeu mini, il doit subsister un jeu de 0,10 mm.
- Monter définitivement le planétaire et sa rondelle d'appui, les satellites et leur rondelle d'appui, l'axe, l'autre pla-nétaire et la couronne, toutes ces piè-ces préalablement huilées. Bloquer les vis de 6,9 à 7,8 m.daN (celles-ci n'ont pas d'arrêtoir).
- Monter les roulements coniques à la presse à l'aide d'un tube (tube Ø inté-rieur 36 mm, Ø extérieur 45 mm, longueur 40 mm).
- · Huiler l'axe de renvoi de marche arrière et l'engager dans le bossage du carter : placer le trou recevant la goupille vers l'avant, sensiblement verti-
- Présenter le pignon de murche arrière, l'entrée des dents dirigée vers l'avant de la boîte.
- Engager l'axe et le positionner : en-gager la goupille Mécanindus en butée sur le fond du support avant.
- Placer et huiler la douille à aiguil-les avant et la mettre en place dans le train intermédiaire.
- Engager le baladeur de surmultipliée sur le train intermédiaire.
- · Engager la roue de renvoi de réducteur dans les crabots du baladeur.
- · Placer l'ensemble dans le fond du
- Présenter l'arbre primaire par l'in-térieur de la boite. Le mettre en place à l'aide d'un jet de bronze ou d'un tube (⊘ intérieur 33 mm, ⊘ extérieur 40 mm, longueur 250 mm).



Coupe de la boite de vitesses



Mise en place du pignon d'attaque à l'aide de l'outil de butée et du tas

- Poser le segment d'arrêt de roulement. Monter la bride de maintien.
 Mettre en place, en les collant à la graisse, les demi-douilles à aiguilles sur le pignon d'attaque.
 Vérifier que la butée à aiguilles et ses deux rondelles d'appui sont bien collées sur le jonc d'arrêt du roulement avent.
- avant.
- Engager le pignon d'attaque dans le train intermédiaire et dans les canne-lures de la roue de réducteur.
- Engager le roulement avant dans son alésage.
- Achever la mise en place du pignon à l'aide de la vis de poussée (3152-T) et la laisser en place (voir figure).
- Monter une rondelle de réglage de distance conique, d'épaisseur indiffé-rente, sur l'extrémité arrière du pi-gnon. La pousser contre la roue de ré-ducteur.
- Monter le roulement arrière, le met-tre en place à l'aide d'un tas à confec-tionner (voir dessin sur figure).

- Maintenir la roue de renvoi de réducteur à l'aide de l'appareil (MR 3139-10 b) (voir figure et dessin).
- Serrer l'écrou (2) de 7 à 8 m.daN et déposer les outils de mise en place.
- Monter le couvercle arrière en le fixant avec quatre vis seulement.

REGLAGE DE LA DISTANCE CONIQUE DU PIGNON D'ATTAQUE

- Placer l'appareil de réglage 2045-T sur un marbre, amener le zéro du cadran mobile en face de la grande aiguille (voir figure).
- Repérer la position prise par les aiguilles du comparateur.
- guilles du comparateur. Exemple : aiguille totalisatrice, entre 4 et 5, grande aiguille sur le zéro.
- Mettre l'appareil de réglage à la place du différentiel; faire pivoter l'appareil de réglage à l'aide de la tige moletée jusqu'à ce que la grande aiguille du comparateur change de sens de rotation. Exactement à ce point, repérer les indications que donnent les aiguilles du comparateur.
- Exemple : aiguille totalisatrice entre 3 et 4; grande aiguille sur 14.
- Faire revenir les aiguilles à la position qu'elles avaient auparavant (expetite aiguille entre 4 et 5) en tirant sur la pige du comparateur.

- Lâcher lentement la pige du comparateur en comptant le nombre de tours et fraction de tour décrit par la grande aiguille jusqu'au moment où le palpeur repose à nouveau sur la face rectifiée du pignon d'attaque.
- Vérifier que les aiguilles du comparateur sont bien revenues aux positions indiquées au début du paragraphe.

Exemple: la grande aiguille a tourné de 1,86 tour, c'est-à-dire que depuis la position qu'elle avait au moment où l'appareil de réglage 2045-T était placé sur un marbre, la pointe du comparateur s'est enfoncée de 1,86 mm.


La distance conique actuelle est de : 48,00 mm + 1,86 = 49,86 mm.

La cote inscrite sur la face rectifiée du pignon d'attaque étant, par exemple, 50,15 mm, il faut éloigner le pignon d'attaque de l'axe du différentiel de : 50,15 mm — 49,86 = 0,29 mm.


- · Déposer le couvercle arrière.
- Mettre en place l'appareil de maintien MR 3139-10 b (voir figure).
- Déposer l'écrou du pignon d'attaque et le roulement arrière (1) à l'aide de deux leviers.
- Dégager la rondelle de réglage de distance conique et mesurer son épais-

En tenant compte de cette épaisseur, choisir une rondelle de réglage parmi celles disponibles pour que la distance conique mesurée précédemment devienne égale à celle gravée sur le pignon d'attaque.


_ TROISIEME VITESSE









Mise à zéro du comparateur sur appareil de réglage de couple conique





Appariement de la couronne et du pignon d'attaque



Ci-contre : Contrôle de la distance conique

Exemple : la rondelle utilisée ayant une épaisseur de 2,69 mm il faudrait une épaisseur de rondelle de : 2,69 mm — 0,29 = 2,40 mm, afin d'éloigner le pignon d'attaque de 0,29 mm.


Les rondelles vendues ne permettant de faire des réglages qu'à 0,04 mm près, prendre celle dont l'épaisseur est de 2,41 mm.

- Remonter l'ensemble comme précédemment et contrôler à nouveau la dis-
- tance conique. Déposer à nouveau le couvercle arrière. Rabattre le métal de l'écrou à collet (2) pour l'arrêter, ne pas donner de chocs perpendiculairement à l'arbre.
 Placer la fourchette de surmultipliée
 (1) dans la gorge du baledour tôte de
- (1) dans la gorge du baladeur, tête de la vis de fixation orientée vers la gauche de la boîte.
- S'assurer que le baladeur est en prise sur le renvoi de réducteur.


- Présenter l'ensemble arbre primaire, baladeurs et pignon fou de 2º dans le carter de boîte. Engager l'extrémité de l'arbre dans la douille à aiguilles du pignon de commande et le baladeur
- o Mettre en place l'entretoise (2), le pignon de réducteur (3) et le roulement arrière (voir figure page 44).
- · Placer la vis de compteur formant écrou.
- Mettre deux vitesses en prise, serrer de 7 à 9 m.daN et freiner en rabattant le métal.
- · Placer la fourchette de 2'-3' et celle de 1 de marche arrière dans les gorges de leur baladeur, les vis de fixation orientées vers la gauche.

 • Mettre en place les ressorts (10) et (6) des billes de verrouillage des axes
- de surmultipliée et de 1 marche arrière (voir figure).

- Huller les trois axes.
- Engager l'axe de surmultipliée (1) dans le carter (l'extrémité portant les encoches de verrouillage dirigée vers l'avant), puis dans la fourchette, mais sans l'engager dans son logement avant du carter.
- Mettre en place les billes (7) et (9) enduites de graisse.
- Engager l'axe de 2*-3* (8) dans le carter, puis dans sa fourchette (l'extrémi-té portant les encoches dirigée vers l'avant).
- Mettre en place la bille (3) enduite de graisse.
- Mettre l'axe en position « point mort ».
- Engager l'axe de 11º-marche arrière (4) dans le carter, puis dans sa four-chette (l'extrémité portant les encoches dirigée vers l'avant).



- Placer la bille (5), enduite de graisse, sur le ressort (6).
- Comprimer l'ensemble ressort-bille à l'aide d'une tige Ø = 5 mm et terminer l'engagement de l'axe de 1^{re}-marche arrière dans son logement avant, en dirigeant les encoches comme indiqué sur le dessin.



Coupe des axes de fourchettes et leur verroulliage


- o Placer la bille (11), enduite de graisse, sur le ressort (10). Comprimer l'ensemble ressort-bille à l'aide d'une tige de fer Ø = 5 mm et terminer l'engagement de l'axe de surmultipliée (1).
- Mettre les axes de surmultipliée et de 1^{re}-marche arrière en position « point mort ».
- Monter le couvercle arrière en s'assurant du parfait état du plan de joint.
- Monter le bouchon d'obturation du logement des billes de verrouillage.

REGLAGE DES FOURCHETTES


- Régler la fourchette de 2°-3°.
- Maintenir l'axe de la fourchette au point mort » en appuyant sur le ressort (2) (voir coupe) monté provisoirement.
- Placer la cale de réglage (1786-T) sur le segment de raienti des crabots de l'arbre de commande.

- Amener, au moyen de la fourchette, le baladeur de 2'-3' au contact de la cale de réglage. A cette position, serrer la vis de fixation de la fourchette tout en appuyant sur le ressort de la bille de verrouillage pour maintenir l'axe de fourchette au « point mort ». Dégager la cale 1786-T.
- Régler la fourchette de 1^{re}-marche arrière.
- Placer l'axe de fourchette au . point mort ..
- Appuyer sur le ressort de verrouillage de l'axe de 2º-3º pour le maintenir au « point mort ».
- Positionner le baladeur de 1^{re}-marche arrière en l'amenant, au moyen de la fourchette, au milieu de sa course sur le baladeur de 2*3*, ce qui revient à aligner la face arrière du baladeur 1^{re}-marche arrière avec l'extrémité arrière de la partie rectifiée du baladeur 2*3*.
- Serrer la vis de fixation de la fourchette (clé 1677-T).
- · Régler la fourchette de surmultipliée.





Réglage de la fourchette de 2 et 3 surmultipliće



Réglage de la fourchette de surmultipliée

 S'assurer que les axes des fourchettes de 1^{re}-marche arrière et de surmul-tipliée sont au « point mort ». • Placer la cale de réglage 3153-T sur le segment de ralenti de la roue de

renvoi de réducteur.

e Amener, au moyen de la fourchette, le baladeur de surmultipliée au contact de la cale de réglage, tout en appuyant sur le ressort de la bille de verrouilla-ge de l'axe de fourchette de 2-2*.

· Serrer la vis de fixation de la fourchette de surmultipliée.

 Dégager la cale de réglage.
 Contrôler successivement le passage des vitesses, en appuyant sur le ressort de la bille de verrouillage de l'axe de fourchette de 2.3.

 Déposer ce ressort. Huiler les roulements du différentiel. Mettre en place les couronnes extérieures des roulements sur les galets.

 Présenter l'ensemble du différentiel dans les demi-alésages du carter.

REMARQUE. - La couronne passe par l'axe du bouchon de vidange.

• Monter le carter d'embrayage, s'assurer au cours du serrage que les faces d'appui des paliers des arbres de différentiel sur le carter de boîte et le carter d'embrayage sont sur le même plan.

Si aucune pièce n'a été remplacée, procéder au remontage en réutilisant à leur même place les rondelles de réglage trouvées au démontage.

Monter l'ensemble paller et plateau de frein gauche, en intercalant deux joints entre palier et carter. Serrer les écrous de 3,8 à 4,2 m.daN.

REGLAGE DU JEU DE ROULEMENT DES SORTIES DE BOITE DE VITESSES

 Assurer la mise en place du différentiel contre le paler gauche et la mise en place des couronnes extérieures des roulements sur les galets en frappant légèrement sur la couronne extérieure du roulement droit à l'aide d'un tube (Ø extérieur 71,5 mm) in-

d'un tube (exterieur 71,5 mm, intérieur 58 mm, longueur 150 mm).


• Amener le zéro du cadran mobile du comparateur en face de la grande aiguille. Repérer la position que prend l'aiguille totalisatrice (voir figure).

Exemple : aiguille totalisatrice entre

7 et 8, grande alguille sur zéro.

• Faire cette mesure en plusieurs points : tolérance 0,05 mm, prendre la cote moyenne.

Sans toucher au comparateur, placer la règle 1754 T sur la face d'appui du palier sur le carter, la pointe du com-parateur reposant sur la couronne ex-térieure du roulement.



Détermination de la cale d'épaisseur du jeu de roulement

· Faire revenir les aiguilles du comparateur à leur position d'étalonnage (pe-tite aiguille entre 7 et 8, grande alguille à 0 et ramener la pointe du com-parateur en appui sur la couronne ex-térieure du roulement en comptant le nombre de tour.


Exemple : la grande aiguille a tour-

né de 1,46 tour.


 Choisir parmi les cales de réglage disponibles celles qui réalisent cette épaisseur. Contrôler cette épaisseur. Conserver ces cales pour le montage ultérieur.

REGLAGE DU JEU D'ENTREDENTS

Déposer le palier gauche, les deux joints papier et le carter d'embrayage.



Réglage du jeu d'entre-dent



- · Fixer le différentiel à l'aide des deux brides.
- · Mettre un joint papier côté gauche (sans cale).
- · Monter le palier gauche (1), le fixer.
- · Placer côté droit la totalité des cales de réglage contre la couronne exté-rieure du roulement droit, un joint pa-pier, le palier droit (2), le fixer par les deux écrous.
- S'assurer que le différentiel tourne sans point dur.
- · Monter et régler la position du comparateur pour que sa pointe appuie perpendiculairement au flanc d'une dent, à la périphérie de la couronne. La valeur du jeu entredents est com-prise entre 0,14 et 0,18 mm mesurée au minimum de jeu.

• Relever le jeu entredents sur quatre dents espacées de 90° environ (immo-biliser le pignon d'attaque à la main), prendre la moyenne des quatre mesures.

La différence entre deux mesures ne doit pas dépasser 0,1 mm.

• Déterminer l'épaisseur des cales à prélever à droite pour les placer côté gauche.

REMARQUE. — Le déplacement d'une cale de réglage de 0,1 mm fait varier le jeu d'entredents de 0,07 mm environ.

Exemple : jeu entredents relevé =

jeu entredents mini à obtenir =

différence = 0,63 mm L'épaisseur des cales à déplacer dans ce cas est de

0,63 mm × 0,1 = 0,90 mm 0,07

- Prélever, sous le palier droit, des ca-les d'une épaisseur égale à celle déter-minée ci-dessus (dans l'exemple choi-si : 0,90 mm) et les placer sous le palier gauche.
- · Procéder au contrôle du jeu d'entre-

dents et le modifier, si nécessaire, en déplaçant une ou plusieurs cales.

- · Déposer le comparateur, les deux paliers en reprenant les cales et les deux brides.
- Monter le carter enduit de » Masti-joint HD 37 » sur ses plans de joint.
- Monter la fourchette et la butée d'embrayage (voir chapitre « Embraya-ge », page 41).
- Monter les paliers et les plateaux de frein.
- Monter le couvercle supérieur de boîte en plaçant le ressort et la bille de verrouillage de l'axe de fourchette de 2º et 3º.
- Positionner le levier de commande des axes de façon que son extrémité se place dans l'encoche de l'axe de four-chette de 2° et 3°.
- Monter les segments de frein, les cylindres de roue, les tuyauteries du circuit de freinage (voir chapitre · Freins »).

4 TRAIN AVANT - TRANSMISSION

TRAIN AVANT

CONTROLE DE L'INCLINAISON D'UN PIVOT

NOTA. — Ce contrôle est à effectuer pour une vérification des bras après un choc.

Toutefois, si l'axe du pivot a un jeu excessif, aucune mesure n'est possible.


- Vérifier que la roue avant (côté du pivot à contrôler) n'est pas voilée.
- Placer le véhicule sur un sol plan horizontal.
- Caler le véhicule, sous le châssis à l'avant pour obtenir une hauteur de 300 mm entre le sol et le dessous du moyeu du bras, de chaque côté du véhicule.

Aligner les roues avant et contrôle du carrossage


- Amener le repère gravé du cachemobile de direction, au ras du guide des rotules, côté gauche.
- Pour aligner les roues sur une volture, dont la direction ne possède pas


de repère gravé sur le cache-mobile, procéder de la façon suivante :

 Tendre un fil à hauteur du centre des roues, amener ce fil au contact des roues, comme indiqué sur le dessin. Déposer la bavette pour ne pas être gêné.



Alignement des roues avant par rapport aux roues arrière





Contrôle du carrossage à l'aide de l'appa-reil 2313 T

Mettre la roue avant parallèle au fil, en tournant le volant de direction

fil, en tournant le volant de direction pour que les cotes « a1 » et « a2 » soient égales (voir dessin).

• Mesurer le carrossage de la roue dans ces conditions. Utiliser l'appareil spécial (voir dessin). Le fil doit être dans la zone « 1 » de l'appareil. Sinon déposer le bras (voir chapitre suivant) et le contrôler.

• Lever la volture jusqu'à ce que les roues avant quittent le sol.

• Braquer la roue à fond, le pivot en appui sur la vis de braquage. Si l'on travaille sur la roue droite, braquer à droite, et inversement.

droite, et inversement.

Remettre la voiture au sol, le moyeu

du bras en appui sur la pige.

• Mesurer le carrossage de la roue dans ces conditions. Utiliser l'appareil spécial. Le fil doit être dans la zone « 2 » de l'appareil.

NOTA. — Les roues doivent ou-vrir vers l'avant. La différence en-tre l'avant et l'arrière doit être de 1 à 3 mm. Pour faire cette opéra-tion, il est nécessaire que les hau-teurs avant et arrière, sous châssis, soient réglées.

 Placer les roues comme pour la marche en ligne droite.

ou à défaut, une pige dont il existe plusieurs modèles dans le commerce. Dans ce cas procéder de la façon

suivante :

Mesurer à la hauteur de l'axe des roues, la distance entre les bords extérieurs des jantes à l'avant. Marquer à la craie les points me-surés. Faire avancer la voiture pour sures. Faire avancer la voiture pour que les roues tournent d'un demi-tour et mesurer à l'arrière, la dis-tance entre les repères (remis à la même hauteur). Si cette distance est plus petite de 1 à 3 mm, le réglage est correct; sinon procéder au réglage.

Régler le parallélisme (ouverture)

· Deposer la roue de secours

 En agissant sur le volant de direc-tion, placer les rotules (voir figure) de crémaillère au milieu de leur course

20 93,3 33.8 r:40 Longueur développée 100 33 r.7,5 2 trous Ø:8,2 173 82

Mise en ligne droite des roues avant

(roues placées comme pour la marche en ligne droite).

 Pour réaliser cette condition, utiliser une cale de positionnement spéciale (voir dessin) et la fixer par les deux vis supérieures maintenant la glissière de cache-mobile.


NOTA. - A défaut de cale spéciale positionner les rotules de crémaillère en amenant le trait gravé sur le cache-mobile de direction au ras de la glissière, côté droit du véhicule.

- · Contrôler l'ouverture des roues comme indiqué ci-dessus.
- · Sans déposer les ailes, desserrer les écrous (2) des vis de blocage des man-chons (3) (voir dessin page 53).


Tourner chaque manchon de la mê-me quantité, pour obtenir le réglage,

NOTA. - Un tour effectué sur un manchon fait varier la position de la roue de 6 à 7 mm.


- Orienter verticalement les colliers (4) de serrage des manchons (3), les vis de fixation étant placées vers le haut. La position de la fente b du manchon est indifférente à condition que les points (a) ne soient pas situés dans celle-ci.
- Répartir également la garantie (c) de débattement des rotules. Serrer les écrous (2) des vis de blocage des man-
- Déposer la cale spéciale de position-nement des rotules de crémaillère.
- Poser la roue de secours.



Manchon et réglage de la garantie de débattement des rotules (dessin R.T.A.)



Levier de dégagement du tube du pignon de direction (dessin R.T.A.)




Accrechage des tirants de suspension 1. Pincette d'arrêt - 2. Couteau - 2. Embout réglable du tirant de suspension (dessin R.T.A.)

REGLAGE DU BRAQUAGE

NOTA. — Pour faire cette opération, il est nécessaire que les hauteurs avant et arrière, sous châssis, soient réglées.

- Mettre le véhicule sur un sol plan et horizontal.
- Braquer à fond. Vérifier qu'il existe une garantie de 5 mm environ entre le pneu et le bras, et une garantie de 1 mm minimum entre le batteur et le bras, du côté opposé.



Réglage de la butée de braquage

Dans le cas contraire, agir sur la vis (1) de butée de braquage, située sur le bras (voir dessin).


• Contrôler le braquage de l'autre roue,

REMPLACEMENT D'UNE TRAVERSE AVANT

Dénose

- Déposer les joues d'ailes, les passages de roue et les deux ailes avant.
 (Voir au début du chapitre « Moteur »).
- · Déconnecter les câbles de la batterle.
- Déposer la roue de secours, les manches de chauffage.
- Lever le véhicule à l'aide d'un support placé sur crie rouleur.
- Caler sous le châssis à la hauteur de l'essieu avant et de l'essieu arrière.
- · Déposer les deux roues avant.
- Déposer la vis du collier de serrage du tube de direction sur le pignon de crémaillère. Utiliser, si nécessaire, le levier spécial pour dégager le tube du pignon (voir dessin).
- Côté gauche déposer le tube de liaison pot de détente-silencieux.
- Désaccoupler les tirants de suspension.

NOTA. — Il est toujours préférable, après une dépose et pose d'essieu de procéder au réglage des hauteurs. Toutefois, pour désaccoupler les tirants de suspension sans dérégler les hauteurs ni la répartition des poids du véhicule, on peut opèrer sur chaque bras, de la façon suivante :



Dépose de l'écrou de réglage des roulements du bras de suspension à l'aide de la clé 1833 T (dessin R.T.A.)


Déposer une des pincettes d'arrêt (1) du couteau (2). Dégager le couteau (voir dessin).

IMPORTANT. — Après dégagement du tirant, ne pas visser ou dévisser l'embout (3) pour ne pas modifier le réglage, (le repérer à la peinture).

• Désaccoupler les transmissions (voir chapitre « Transmission »).

Déposer les bras d'essieu droit :

- Desserrer le collier (1) puis dégager la gaine d'étanchéité (2) (voir dessin),
- Déposer le carter de protection.
- Dégager le frotteur et la coupelle d'étanchéité.



Déshabiliage du bras avant. En bas : outil à confectionner dans du fer plat de 25×5

· Dégoupiller et déposer l'écrou à encoches de réglage des roulements. Utiliser la clé spéciale à ergots (voir dessin page 53). • Dégager l'ensemble bras d'essieu et

transmission, de la traverse, en frap-pant derrière le bras avec un maillet,

si nécessaire. • Desserrer les vis de fixation de la boîte de vitesses sur le support élastique arrière.

que arrière.

Desserrer les deux écrous à oreilles (4) de réglage de câble de frein à main. (Voir dessin chapitre * Frein *).

Placer une cale de bois (épaisseur 25 mm) entre la boîte de vitesses et la traverse du châssis.

Déposer les quatre vis de fixation de la traverse d'essieu sur le châssis. Dégager l'ensemble essieu direction et bras gauche par le côté gauche du véhicule.

REPOSE DE LA TRAVERSE AVANT

- · Présenter l'ensemble essieu-direction et bras gauche, sur le châssis, en l'en-gageant par le côté gauche du véhicule.
- Graisser l'arbre à coulisse et les can-nelures de l'arbre de transmission. Vérifier que l'accordéon d'étanchéité soit bien placé sur l'arbre.
- · Placer le collier de serrage du tube de direction sur le pignon de crémail-lère. Engager, en même temps, l'arbre de transmission dans l'arbre à coulisse.

- S'assurer que les pieds de centrage de la traverse d'essieu soient bien en-gagés dans les trous du châssis. Fixer l'essieu au châssis.
- Intercaler un arrêtoir sous les têtes de vis et les serrer à 5 m.daN. Rabattre les arrêtoirs.

NOTA. - Pour les transmissions à billes, la position de l'arbre can-nelé dans l'arbre à coulisse est in-différente, il n'en est pas de même pour les transmissions à cardans

 Mettre en place l'accordéon d'étan-chéité sur l'arbre à coulisse et serrer le collier.

· Dégager la cale de bois et accoupler la boîte au support sur l'essieu par les têtes de vis. Rabattre l'arrêtoir sur les têtes de vis.

Poser le bras d'essieu droit

Enduire de graisse à roulement les roulements intérieur et extérieur.
Présenter le bras sur la traverse

d'essieu.

Engager en même temps l'arbre de transmission préalablement graissé (graisse adhésive) et muni de l'accor-déon d'étanchéité dans l'arbre à cou-

 Mettre en place le roulement exté-rieur à l'aide d'un tube (longueur 50 mm) et bloquer l'écrou à encoches à 5,5 m.daN.

Le bras doit tourner sans point dur et sans jeu. Amener le créneau le plus proche d'un trou de goupille en face de ce trou en serrant l'écrou et goupiller en rabattant les branches de la goupille dans l'alésage de la traverse. • Monter le frotteur muni de la cou-pelle d'étanchéité sur les tenons de la

traverse d'essieu.

· Amener les lumières du moyeu de frotteur en face des tenons (clé spé-ciale) et terminer la mise en place du

frotteur sur les tenons.

• Avec l'autre extrémité de la clé spéciale faire coıncider les trous de fixation du flasque de frotteur et ceux de la coupelle d'étanchéité avec les trous

taraudés du moyeu de bras d'essieu.

• Placer le carter de protection et la gaine d'étanchéité muni de son collier.

Accoupler la barre de direction au le-vier de pivot droit

Garnir de graisse adhésive le logement intérieur de la rotule du levier.
Graisser la rotule et les sièges.
Le cache-poussière étant en place sur le levier présenter la rotule de celui-ci de façon à ce que les méplats soient parallèles à la barre de direction pour faciliter l'engagement dans la lumière.

dans la lumière. • Faire glisser le cache-poussière sur le levier et sur l'embout de la barre

de direction.

 Poser le siège de rotule. Visser et serrer l'écrou de réglage (clé spéciale). Le desserrer de 1/6 de tour et le goupiller (voir dessin).

· Mettre en place l'accordéon d'étanchéité sur l'arbre à coulisse et serrer

le collier.

· Accoupler les tirants de suspension

en présentant l'embout dans la chape du bras. Graisser le couteau, muni d'une pincette d'arrêt, le mettre en place et l'arrêter en montant la deu-xième pincette d'arrêt.

Accoupler l'ensemble volant et tube de direction (voir chapitre 5 « Direc-

tion .).

· Poser les deux roues avant.

· Régler le frein à main (voir chapitre 8 . Freins .).

Mettre le véhicule à terre. Serrer les écrous de roues de 4 à 6 m.daN.
Monter le tube de liaison pot de dé-

tente-silencieux.


 Régler et contrôler les angles caractéristiques du train avant (voir début de chapitre « Train avant ») ainsi que les hauteurs avant et arrière de la plate-forme.

Brancher la batterie et placer les manches à air.

REMPLACEMENT D'UN BRAS DE SUSPENSION AVANT

L'alle étant déposée ainsi que le ti-rant de suspension et la barre d'accou-plement de la direction.

Déposer le bras d'essieu.
Desserrer le collier et dégager la gaine de protection du frotteur.



Dépose du roulement (1) et du joint (2) à l'aide d'un tube spécial (MR 3616-20-A) et d'un extracteur


- Dégager le carter de protection et le frotteur.
- Dégoupiller et déposer l'écrou à l'aide de la clé à ergots (voir page 53).
- Dégager le bras d'essieu de la traverse en frappant derrière le bras avec un maillet, si nécessaire.
- Déposer le roulement et le joint à l'aide de l'extracteur spécial muni d'un cimblot (voir dessin).
- · Déposer le pivot.
- Déshabiller le bras en chassant les galets à l'aide d'une broche à arête vive.

NOTA. — Repérer les cages si elles doivent être réutilisées.

 Déposer la vis de limitation de braquage.

REMONTAGE D'UN BRAS DE SUSPENSION AVANT

- · Habiller le bras.
- Monter les cages extérieures des roulements à galets à l'aide d'une broche à arête vive,
- Monter le pivot (voir chapitre « Remplacement d'un pivot »).
- Monter la vis de limitation de braquage.
- · Poser le bras.
- Présenter le joint et le roulement.
 Mettre en place cet ensemble à l'aide d'un tube (voir dessin).
- Enduire de graisse adhésive les roulements intérieur et extérieur.
- Présenter le bras muni des cages des roulements.
- Mettre en place le roulement extérieur à l'aide d'un tube.
- Visser et serrer l'écrou à 5,5 m.daN à l'aide de la clé à ergots. Le bras doit tourner sans point dur.



Repose du roulement (1) arrière et du Joint (2) du bras de suspension à l'aide de Poutil (2) 1829 T

- · Goupiller l'écrou.
- · Monter le frotteur (voir page 66).
- Accoupler la barre de direction au levier de pivot.
- Poser la transmission (voir chapitre « Transmission »).
- · Accoupler le tirant de suspension.
- Amener l'embout dans la chape du bras, placer le couteau muni d'une pincette et l'arrêter avec la deuxième pincette.
- Poser la roue, serrer les écrous de 4 à 6 m.daN.
- Mettre la voiture à terre.
- Contrôler les angles caractéristiques du train avant et les hauteurs de la plate-forme.
- Monter l'aile et le tube de liaison du pot de détente pour le côté droit.

CONTROLE D'UN BRAS AVANT

- Présenter le bras sur un montage de contrôle (voir figure).
- Placer la broche « B » dans l'alésage de l'axe de pivot.
- Placer le mandrin « A » porte-broche dans l'alésage du moyeu.
- Faire pivoter le mandrin « A » jusqu'à ce que les deux broches reposent exactement sur le marbre.
- Mesurer l'écartement « d1 » entre les pointes à une extrémité, puis l'écartement « d2 » à l'autre extrémité.
- Ces deux longueurs doivent être égales à 10 mm près. Sinon le bras est à remplacer.

REMPLACEMENT D'UNE BUTEE DE DEBATTEMENT

- · Le bras étant déposé.
- Déposer la cage extérieure du roulement, à l'aide d'une broche à arête vive, (côté butée de débattement).
- Buriner et meuler les bavures de soudure de l'ancienne butée.
- Souder la nouvelle butée en la positionnant suivant les indications cicontre (voir figure) et en protégeant

- le bras, avec de l'amiante mouillée, pour éviter toute déformation de l'alésage du roulement.
- Monter la cage extérieure du roulement à l'aide d'une broche à arête vive. S'assurer que la cage porte correctement sur son appui.
- · Remonter le bras sur la traverse.


REMPLACEMENT D'UN PIVOT OU D'UN AXE DE PIVOT

Après avoir déposé la transmission, (voir chapitre « Transmission ») le batteur et la barre de direction du levier de pivot.


- Déposer le pivot en défreinant le bouchon inférieur (5) de pivot et en le déposant à l'aide d'un tournevis (voir couple).
- Chasser le bouchon expansible (4)
 à l'alde d'une broche de diamètre 8
 mm et de longueur 200 mm.
- Extraire l'axe en utilisant l'apparell spécial.

NOTA. — Dans certains cas, on ne peut déposer l'axe qu'à l'aide d'une presse ce qui nécessite la dépose du bras.

- Dégager le pivot et la rondelle de frottement (3) les rondelles de butée (2) et le pare-poussière (1).
- Déposer le moyeu et le déshabiller.
- · Déposer le levier de pivot.



Positionnement d'une butée de débattement de bras de suspension avant



A. Mentage spécial (MR 3745) - B. Broche de contrôle - d1 et d2. Contrôle de l'écartement des points de broches

- TRAIN AVANT - TRANSMISSION -

Nettoyer les pièces au trichloréthylène.

Poser le levier sur le pivot. Serrer les vis de 1,5 à 2 m.daN.
Rabattre les pans de l'arrêtoir.

NOTA. — Si les bagues supérieure et inférieure sont ovalisées ou détério-rées, il faut les remplacer.

 Préparer un faux axe de pivot à bout conique. .

Diamètre de l'axe = 16,5 mm. Longueur = 150 mm. • Placer dans le pare-poussière (1)

(voir coupe) :

— Une autre rondelle de butée (2);


— La rondelle de frottement (3);

— Une autre rondelle de butée (2).

Une autre rondelle de butée (2).
Présenter le pivot sur le bras. Entre le pivot et le bras, à la partie inférieure, engager l'ensemble pare-poussière et rondelles. Positionner le tout à l'aide du faux axe.
Mesurer le jeu entre le pivot et le bras en « a » à l'aide d'un jeu de cales. Ce jeu doit être de 0,1 à 0,4 mm. Obtenir cette condition en choisissant des rondelles de butée parmi celles vendues par le Service des pièces détachées.

Pierrer les cachets de contrôle. Huiler les bagues supérieure et inférieure de pivot. Suiffer l'axe de pivot, puis le mettre en place : commencer l'engagement à l'aide d'une massette de culvre, puis utiliser l'appareil spécial ou la presse.

presse.



Coupe du pivot avant

ATTENTION. — Orienter les trous « 6 » de l'axe comme indiqué sur la figure ci-dessus. La partie inférieure de l'axe doit être en retrait de la partie inférieure du pivot, d'une distance « b » — 5,75 à 6 mm.

 Remplir de graisse adhésive l'intérieur de l'axe et les espaces disponibles

entre l'axe, le bouchon expansible (4) et le bouchon inférieur (5).

• Serrer le bouchon (5) à l'aide d'un tournevis. Rabattre la collèrette sur le corps du pivot.

• Mettre en place le bouchon expansible (4). L'aplatir au marteau pour le sertir. Rabattre le métal du pivot, en quatre points, à l'aide d'un matoir pour arrêter le bouchon expansible.

Poser le batteur et remonter la barre d'accouplement de la direction et la

transmission.

• Contrôler et régler si besoin les angles caractéristiques du train avant.

• Graisser à la pression le pivot avec de la graisse adhésive.



DEPOSE D'UNE TRANSMISSION A BILLES (côté pivot)

 Déposer la joue d'aile, l'aile et le passage de roue du côté où le travail est à exécuter s'il s'agit d'une berline (voir page 15).

Lever le véhicule et le caler sous le châssis à la hauteur de l'essieu avant.

chassis à la nauteur de l'essieu avant.

Déposer la roue.


Retirer la goupille (2) (voir dessin) et déposer l'écrou (1) de blocage du moyeu; maintenir le moyeu (3) à l'aide d'une broche (A), introduite dans l'un des trous et prenant appui sur le pivot.

IMPORTANT. — Ne jamais faire prendre appui à la broche (A), sous le levier d'accouplement de direction, ce qui risquerait d'entraîner la rupture des vis de fixation du levier.

Pendant le desserrage de l'écrou du moyeu, mettre le pivot en appui sur une cale pour éviter la détérioration de la butée de débattement de bras.
Braquer la direction à fond.
Dégager l'accordéon d'étanchéité (5)

(voir dessin) après avoir desserré le collier (6).

 Dégager la transmission.
 Si la transmission est réutilisée, s'assurer que la gaine d'étanchéité (8) est en bon état et les colliers de fixation correctement serrés. En effet un manque d'étanchéité entraînerait une détérioration rapide du joint homociné-tique. Si nécessaire, déposer la gaine (8). Ne pas nettoyer le joint homoci-nétique par immersion.



Dépose de l'écrou de fusée de la transmission de roue avant A. Broche (dessin R.T.A.)

REPOSE D'UNE TRANSMISSION A BILLES

Habiller la transmission après avoir graissé (graisse Retinax AM) le joint homocinétique à billes.

Monter la gaine d'étanchéité, si nécessaire. La fixer par les coniers.
Placer l'accordéon d'étanchéité des

cannelures.


· Graisser les cannelures du coulisseau de sortie de boîte de vitesses.

Engager la transmission dans les cannelures du coulisseau de sortie de boîte de vitesses et dans le moyeu (direction braquée à fond);


NOTA. — Sur ce type de transmission, la position des cannelures de l'arbre par rapport à celles du coulisseau est indifférente.

• Immobiliser le moyeu à l'aide d'une broche. Serrer l'écrou de 35 à 40 m.daN. Goupiller.

• Mettre en place l'accordéon sur le coulisseau. Le fixer à l'aide d'un collier. · Poser la roue. Serrer les écrous de 5,5 à 6 m.daN.



Dépose d'une transmission



- · Mettre le véhicule à terre.
- Poser le passage de roue, l'aile et sa joue (voir page 16).


REMISE EN ETAT D'UNE TRANSMISSION A CARDAN DOUBLE

Les transmissions à cardan double ne peuvent être remises en état que si l'on dispose d'un outillage spécial; il est donc conseillé de procéder à leur échange.

REMARQUE. — Si les cardans doivent être réutilisés, ne pas les nettoyer par immersion, dans un bain, ce qui aurait pour effet de détruire la graisse contenue dans les coussinets. Effectuer un nettoyage sulerficiel.

REMPLACEMENT D'UNE MACHOIRE A COULISSE

 Déposer la transmission côté pivot (voir chapitre ci-dessus).



Dessin coté de l'entretoise 4293-10 à confectionner


Dépose de la mâchoire à coulisse

- Désaccoupler la mâchoire à coulisse (15) (voir planche) de la mâchoire double (9), enlever le graisseur (21), dégager le collier caoutchouc.
- Déposer les anneaux de fixation de la gaine (18), dégager la coupelle de

- protection (19) de la mâchoire à coulisse à l'aide de l'extracteur 3251-T.
- Déposer les segments (5) d'arrêt des coussinets :
- si nécessaire, enlever au grattoir les bavures ou la peinture pouvant gêner l'extraction des coussinets;
- dégager l'un des coussinets (6) en frappant, à l'aide d'une massette de cuivre, sur la mâchoire double (celle-ci étant maintenue à la main) jusqu'à ce que la fourche de l'arbre vienne au contact de la mâchoire.
- Tourner la mâchoire double et faire la même opération sur l'autre coussinet. Placer une entretoise spéciale 4393-10 (exécutée aux cotes du dessin) entre le joint (3) et l'embase du tourillon, puis frapper sur la mâchoire double, comme indiqué précédemment.
- Dégager l'entretoise, la placer sous l'autre coussinet et effectuer la même opération ;
- dégager l'ensemble mâchoire à coulisse;
- dégager les coussinets de la mâchoire double.

Repose de la mâchoire à coulisse

- Garnir de graisse graphitée les coussinets (6) (voir planche).
- Placer les 21 aiguilles (7) dans chaque coussinet, achever leur mise en place à l'aide du tourillon d'un croisillon.





- · Présenter la mâchoire à coulisse sur la mâchoire double; engager en même temps la rotule dans l'axe de l'arbre, préalablement graissée.
- Pour faciliter le montage du premier coussinet, guider à l'aide d'une ba-gue de tourillon inférieur du croisillon dans la mâchoire double.

Maintenir, à la main, la bague et la mâchoire double.

NOTA. - Si des bruits de coulisseaux des transmissions apparaissent ils peuvent être supprimés en appliquant sur les cannelures mâles et fe-melles du Molykote Spray G et de la graisse Molykote BR 2

Présenter sur le tourillon supérieur, un coussinet muni de son joint (3); le

mettre en place en frappant légère-ment à l'aide d'une broche. Pacer le segment d'arrêt; dégager la bague, tourner la transmission, placer l'autre coussinet et son segment d'arrêt, s'as-surer que les segments d'arrêt sont bien engagés dans leur gorge.

· Régler le jeu axial des coussinets : les 2 segments d'arrêt doivent obliga-toirement avoir 1,6 mm d'épaisseur d'un même côté de la mâchoire double. Mettre l'ensemble coussinets-croisillon en appui sur les segments et choisir le segment opposé de façon que le jeu soit de 0,14 mm maxi entre ce segment et le fond du coussinet :

- introduire une petite quantité de graisse graphitée dans la mâchoire double, mettre en place, à l'aide

d'un tube, la coupelle de protection sur la mâchoire à coulisse.

- Placer la gaine de protection sur les coupelles.
- · Poser les anneaux de fixation, monter le collier caoutchouc et le grais-
- Monter la transmission (voir chapitre ci-dessus).


REMPLACEMENT D'UNE MACHOIRE DOUBLE

Il est possible de remplacer les deux machoires doubles des transmissions en désaccouplant les deux éléments soli-daires de la mâchoire à remplacer (voir opération ci-dessus).

0 DIRECTION

REMPLACEMENT D'UN TUBE DE DIRECTION ET D'UN TUBE FIXE DE DIRECTION (sans antivol)

- Déposer le volant (trois vis). (« Dyane 5 », « Dyane 4 », confort seulement.)
- » Déposer la vis du collier de serrage du tube sur le pignon de crémaillère.
- · Déposer les vis de fixation du tube fixe.
- Dégager le tube du pignon de cré-maillère. Utiliser le levier si nécessaire.
- · Dégager l'ensemble tube fixe et tube de direction.
- Dégager le tube du tube de direction.
- · Déposer la bague caoutchouc et la bague Rilsan.
- Placer les roues comme pour la marche en ligne droite.
- Poser la bague Rilsan et la bague caoutchouc sur le tube de direction.
- · Engager le tube fixe sur les deux bagues et sur le tube de direction.
- Placer le volant sur le tube. Poser les trois vis. (* Dyane 6 » « Dyane 4 », confort.)
- · Placer, sur le tube de direction : le collier de serrage.
- Orienter le volant de façon à obtenir d = e à 60 mm près (voir figure).
- · Amener le collier de serrage à la hauteur de la gorge du pignon et poser la vis du colier de serrage. Intercaler un arrêtoir, sous tête et sous écrou.



Orientation du volant

- Serrer l'écrou à 1,9 m.daN maxi pour éviter d'étirer la vis. Rabattre les arretoirs.
- Poser les vis de fixation du tube fixe sans les serrer; les approcher à la main, centrer le tube fixe : dans la limite permise par le jeu du pignon de direction, déplacer l'ensemble tube de direction et tube fixe, vers l'avant et vers l'arrière, vers la gauche et vers la droite; placer l'ensemble à la position moyenne et serrer les vis. Choisir parmi les cales de réglage

vendues par le Service des pièces détachées, celles qui laisseront subsister un jeu compris entre 0,05 et 0,5 mm entre le support supérieur et la planche de bord avant le serrage des vis.

Serrer les vis et vérifier la rotation du tube de direction.

NOTA. — Un montage en con-trainte du tube fixe pourrait en-traîner, après un certain kilomé-trage, une rupture du tube de direc-

Poser l'enjoliveur de volant (« Dyane 6 », « Dyane 4 », confort seulement).

REMPLACEMENT D'UN TUBE DE DIRECTION ET D'UN TUBE FIXE DE DIRECTION

(munis d'un antivol)

- Déposer l'enjoliveur du volant de direction, les trois vi de fixation du volant sur le tube de direction.
- Dégager le volant.
- Déconnecter les fils de l'antivol.
- Déposer la vis du collier de serrage du tube sur le pignon de crémaillère.
- · Déposer la vis du boîtier support de commande.
- Déposer l'écrou conique de maintien

de la plaquette et de la contre-plaque de fixation du tube fixe et de l'antivol. • Utiliser l'outil spécial (3902-T). Pour chacun des écrous, procéder de la facon suivante.

- Placer l'ensemble corps et écrou à eanon sur l'écrou conique;
- Serrer l'écrou à canon sur l'extré-mité de l'étrier pour faire pénétrer les couteaux du corps dans l'écou conique;
- · Dévisser l'écrou conique en agissant
- sur le six pans du corps; Faire la même opération pour l'autre écrou.

NOTA. - Remplacer les écrous coniques après intervention.

- · Dégager le tube du pignon de crémaillère.
- Déconnecter les fils d'alimentation à l'anti-vol.
- Dégager l'ensemble tube fixe et tube de direction.
- · Dégager le tube fixe du tube de direction.
- · Déposer la bague caoutchoue et la bague Rilsan.
- Placer les roues comme pour la mar-che en ligne droite. Poser la bague Rilsan et la bague caoutchouc sur le tube de direction.
- Engager le tube fixe sur les deux bagues et sur le tube de direction.
- · Placer le volant sur le tube. Poser les trois vis de fixation du volant sur le tube de direction.
- · Poser l'enjoliveur de volant.
- Placer sur le tube de direction le collier de serrage.
- Orienter le volant de façon à obte-nir d = e à 60 mm près (voir fig. ci-contre).
- · Amener le collier de serrage à la hauteur de la gorge du pignon et poser a vis du collier de serrage. Intercaler un arrêtoir, sous tête et sous écrou. Serrer l'écrou à 1,9 m.daN maxi pour éviter d'étirer la vis. Rabattre les arrêtoirs.
- Poser les vis au boltier support et les deux écrous à tête conique appro-

chés à la main. (Intercaler la plaquette

et la contre-plaque.)

· Centrer le tube fixe : Dans la limite e Centrer le tube fixe : Dans la limite permise par le jeu du pignon de direction, déplacer l'ensembe tube de direction et tube fixe, vers l'avant et vers l'arrière, puis vers la gauche et vers la droite; placer l'ensemble à la position moyenne et serrer, sans les rompre, les écrous de tête arrachable.


 Choisir parmi les cales de réglage vendues par le Service des pièces détachées, celles qui laisseront subsister un jeu compris entre 0,05 et 0,5 mm entre le support supérieur et la plan-che de bord avant le serrage des vis.

• Serrer les vis du boîtier support.

Vérifier le fonctionnement de l'anti-

vol et la rotation du tube de direction. Serrei définitivement les écrous coniques de maintien de la plaquette de la contre-plaque de fixation de tube et de l'antivol jusqu'à rupture des têtes.

• Connecter les fils.



Tube de direction sur « Dyane 6 Méhari » 1. Contacteur de stop - 2. Joint à noix -3. Caoutchoue d'étanchéité (Photo R.T.A.)

REMPLACEMENT D'UN ARBRE ET D'UN TUBE DE DIRECTION

(sur . Dyane 6 Méhari .)

Déposer la vis du collier de serrage du tube sur le pignon de crémaillère.
Dégager l'arbre, du pignon de crémaillère.

 Déposer la vis de fixation du commu-tateur d'éclairage et d'avertisseur et du commutateur des feux indicateurs de direction. Dégager les commutateurs du tube fixe.

· Déposer les écrous du collier et le support caoutehoue.

Dégager l'ensemble de la direction.

Déposer le volant.
Déposer le caoutchouc d'étanchéité (3) du joint à noix de l'arbre de direction.

Pour la repose, monter le volant.
Monter le caoutchoue d'étanchéité
(3) du joint à noix sur l'arbre.

· Placer les roues comme pour la marche en ligne droite (voir chapitre Train avant », page 51). • Positionner le volant pour que l'ex-

rémité des branches côté volant soit sur une ligne horizontale à 10" près et vers le bas, puis engager l'arbre de di-rection sur le pignon de crémaillère.

· Placer le collier de serrage pour pouvoir monter la vis de fixation (1) dans la gorge du pignon. Intercaler un arrêtoir, sous tête et un sous écrou. Ser-rer l'écrou à 1,9 m.daN. Ne pas dépas-ser ce couple pour éviter d'étirer la vis.

Rabattre les arrêtoirs.

Présenter le tube fixe, placer le sup-port caoutchouc, poser le collier et ses écrous, sans les serrer.

• Régler la position du tube fixe pour obtenir une cote de 2 à 5 mm entre l'extrémité des vis de fixation du vo-lant et la partie supérieure du tube fixe.

 Serrer les écrous du collier. Arrêter le serrage lorsqu'il devient difficile de tourner le tube fixe à la main (un serrage exagéré risque de provoquer l'écrasement du tube).

 Poser les commutateurs (éclairage, avertisseur et feux de direction).

DEMONTAGE DE LA DIRECTION

• Déposer et placer l'ensemble essieu avant-direction sur un support ou sur une table d'atelier.

• Désaccoupler les barres de direction

des rotules de crémaillère (extracteur muni d'une coiffe pour éviter de dété-riorer le filetage de la queue de rotu-

· Enlever la plaquette caoutchoue d'appui que l'on remplacera après chaque démontage.

· Déposer la glissière (28) de cachemobile, dégager le cache-mobile (27) et les des de guidage des rotules (24 et 25) (voir coupe).


Dégager l'ensemble crémaillère et tube, de la traverse d'essieu.
Déposer l'écrou (45) de blocage du pignon de crémaillère (clé 1981-T). Dégager le pignon (43) de commande, du boîtier (voir coupe page 61).
Chasser le coussinet (42) de pignon

 Chasser le coussinet (42) de pignon de crémaillère à l'aide d'un mandrin épaulé passant par l'intérieur du boitier. Le coussinet entraîne le bouchon expansible (41).

Dégoupiller et dévisser l'écrou (30)

de butée de rotule (clé MR-3691-3).

Dégager le slège (31) de rotule, la rotule (32), le 2° siège (33), le ressort (34) et l'entretoise (35), le siège (36) de rotule, la 2º rotule (37).





PIGNON ET CREMAILLERE DE DIRECTION A 442-78 A 442-874 A 442-97 4 442-71 A442-74 A 442-86 A 442-7 424 442-01 AZ 443-2 £ 442-72 DA 442-83 AM442-03 AM 442-B A 442-24 A442-84 JM 442-1 17.142-80 * CERTIFICATION OF THE PARTY OF 44442-99 17.442-76 4800-5 482:54 A5.442-4 AS 442-41 17415-75 AZ443-2 274442-8 615900 A442-95

 Dégager la crémaillère du guide des l' rotules. Dégager le 2^s siège (39) du tube. de crémaillère.

· Nettoyer les pièces.

REMONTAGE DE LA DIRECTION

 Placer les 2 sièges de rotules (36 et dans la crémaillère.

· Placer le ressort (34) dans l'entre-

toise (35). Garnir de graisse (graisse adhésive) l'intérieur du ressort. • Engager l'ensemble dans la crémail-lère. Placer les 2 sièges (31 et 33) dans la crémaillère.

 Enduire l'intérieur du tube de cré-maillère de graisse (graisse adhésive) et l'engager dans le guide-rotules (29).


Remplir de graisse les trous « a » prévus dans les 4 sièges. Graisser éga-lement les sphères des rotules et les

mettre en place entre les sièges.

• Visser et bloquer l'écrou de butée (30) (clé MR-3691-3), puis le desserrer de 1/6 de tour et s'assurer que les rotules articulent sans dur ni jeu.

· Goupiller l'écrou dans le trou le plus proche d'un créneau, la tête de la gou-pille placée dans ce créneau. • Rabattre soigneusement les bran-

ches de la goupille sur le manchon de la crémaillère pour que ces branches pe frottent pas sur le guide-rotules.



Coupe transversale de la direction

Mettre en place le coussinet (42) du pignon de crémaillère, dans le boîtier, à l'aide d'un mandrin épaulé.
Placer le bouchon expansible (41)

dans l'embrévement du boitier et l'apla-tir au marteau pour le sertir. Remplir-par l'intérieur le coussinet de graisse (graisse adhésive).

 Enduire extérieurement de graisse (graisse adhésive) la crémaillère et son tube et la mettre en place dans la traverse d'essieu.

• Enduire de graisse (graisse adhé-sive) le roulement (44) du pignon de

sive) le roulement (44) du pignon de commande et la portée du pignon.

• Monter provisoirement le pignon dans le boîtier (sans le freiner par des coups de pointeau).

• Visser l'écrou (45) muni de son feutre (46) et le serrer à 10 m.daN (clé 1981-T). L'arrêter par 2 coups de pointeau. teau.

 Placer les dés (24 et 25) sur les queues de rotules. Graisser les parties frottantes du cache-mobile (27) et le

mettre en place, le côté le plus court, côté gauche de la voiture.

• Monter la glissière (28) de cachemobile, serrer les vis. S'assurer que la crémaillère se déplace librement dans la traverse d'essieu. Rabattre les arrêtairs

 Graisser le guide (50) et le mettre en place dans son logement. Placer le ressort (49), visser provisoirement l'écrou (48) (clé MR-3691-3).

Monter provisoirement l'ensemble vo-lant et tube de direction sur le pignon de crémaillère.

 Manœuvrer le volant afin de déplacer la crémaillère sur toute la longueur de sa course.

Serrer progressivement l'écrou (48), chercher le point le plus dur, s'il existe.

Régler la pression du guide sur ce point en desserrant progressivement l'écrou (48). Le déplacement de la crémaillère doit se faire sans sentir le passage des dents.

 Poser la plaquette d'appui en caoutchouc puis mettre en place les barres de direction sur les rotules de crémaillère. Serrer les écrous Nylstop de 2,5 à 3 m.daN. • Déposer l'ensemble essieu avant et direction du support.

 Remonter l'essieu de direction sur la plate-forme du véhicule (voir page 53).

ATTENTION. — A fond de braquage à gauche, la crémaillère peut échapper du pignon de commande. Utiliser une pige dont il existe plusieurs modèles dans le commerce ou une plaque de ripage. Si le parallélisme n'est pas dans les tolérances $(0\pm4\,\mathrm{mm})$: un des bras ou les deux bras sont faussés.

 Contrôler la position des bras arrière.

CONTROLE DU CARROSSAGE DES ROUES ARRIERE


- Vérifier et établir, s'il y a lieu, la pression des pneus.
- Placer la voiture sur un sol plan et horizontal.
- Mettre l'arrière de la voiture sur cales pour que les hauteurs arrière soient à 373 mm sur « Dyane 4 » et « Dyane 6 » et 383 sur « Dyane 6 Méhari » mesurées derrière le frotteun du dessous du moyeu du bras au sol à l'aide d'une pige (voir figure). Si nécessaire, charger le véhicule pour obtenir cette hauteur.
- Reposer l'aile arrière du côté à contrôler.

6 TRAIN ARRIÈRE

CONTROLE D'UN BRAS ARRIERE CONTROLE DU PARALLELISME DES ROUES ARRIERE

 Vérifier que les hauteurs de la plateforme avant et arrière soient réglées (voir chapitre « Suspension », page 64).

- Mesurer, à la hauteur de l'axe des roues, la distance entre les bords extérieurs des jantes à l'avant.
- Marquer à la craie les points mesurés. Faire avancer la voiture pour que les roues tournent d'un demi-tour et mesurer à l'arrière la distance entre les repères (remis à la même hauteur).




CONTROLE DE LA POSITION DES BRAS ARRIERE

Il peut être nécessaire en cas d'usure anormale d'un pneu de vérifier le pincement de chaque roue arrière :

placer la voiture sur un sol plan et horizontal, les hauteurs avant et arrière doivent avoir été correctement réglées;

utiliser un appareil conforme (voir dessin) et le disposer comme l'indi-que la figure;

desserrer la pige mobile (F) et l'éloigner de la jante, amener la touche A au contact de la jante à la hauteur de l'axe de la fusée en faisant coulisser la fourche (B) dans le support (C) en serrant les vis (D).



Contrôle de la hauteur arrière

Opérer de la même façon sur l'autre roue avec l'autre côté de l'appareil.
 De chaque côté, amener la touche mobile (F) au contact de la jante.
 Lire sur chaque vernier le chiffre placé en face du trait repère.
 Exemple : 2 mm à droite et 1 mm à gauche.

à gauche.

Dégager les fourches (B). Avancer le véhicule pour faire tourner les roues

exactement d'un demi-tour.

• Contrôler à nouveau les mesures sur le bord de la jante.


Exemple : 3 mm à droite et 6 mm

gauche. Faire la moyenne des deux lectures dans l'exemple choisi : 2 + 3

A drolte
$$\frac{2+3}{2}$$
 = 2,5 mm
et à gauche $\frac{1+6}{2}$ = 3,5

Cette moyenne doit être comprise entre 0 et 4 mm, sinon, le bras est faussé.

NOTA. — D'un même côté du véhi-cule, si l'écart entre les deux lectures est supérieur à 4 mm, la jante a un voile trop important (voile réel maxi



Contrôle de la position des roues arrière

Dans les contrôles, plusieurs cas peuvent se présenter :

· Au cours des deux lectures, le repère a * de la pige mobile (F) se trouve dans la zone de pincement. Soient
p * et < p' * ces deux lectures; la position du bras sera ;
p + p'

p + p'- est égal ou inférieur à 2

4 mm le bras est bon sinon, le remplacer.

 A l'une des lectures il y a un pincement « p » et à l'autre, une ouverture
 e » (repère « a » dans la zone d'ouverture).

Si · p · est supérieur à · o · la po-sition du bras sera ;

est égal ou inférieur à 4

mm le bras est bon, sinon le remplacer. Si • o • est supérieur à • p • le bras est à remplacer.

 Si au cours des deux lectures, le re-père « a » de la pige mobile se trouve dans la zone d'ouverture : le bras est à remplacer.

DEPOSE D'UN BRAS ARRIERE

· Lever le véhicule en intercalant une traverse de bois entre la tête du cric rouleur et la plate-forme. Caler sous le châssis à la hauteur de l'essieu avant et de l'essieu arrière.

Déposer la roue du côté où le travail est à effectuer.

Déposer l'amortisseur en déposant les deux écrous crénelés de fixation de l'amortisseur et le dégager.

 Désaccoupler le tirant de suspension du bras.

· Faire un repère de peinture sur l'embout porte-couteau et sur l'extrémité filetée du tirant. (Pour ne pas dérégler les hauteurs et la répartition des poids).

e Desserrer le tirant pour libérer le couteau de suspension.

 Déposer une des pincettes d'arrêt du couteau. Maintenir le bras. Dégager le couteau et laisser reposer le bras.

CITROEN - Dyane 4 -« 6 » et « Méhari »



 Dévisser les deux écrous-raccord des tubes de frein sur le raccord trois voies arrière sur le côté gauche du véhicule (un seul écrou-raccord sur côté droit). Déposer la vis de fixation du raccord arrière sur le châssis.

 Déposer le pare-poussière du moyeu du bras.

Dégoupiller et déposer l'écrou de ré-glage à l'aide d'une clé à ergots. Dégager le bras de la traverse d'es-sieu en frappant sur le bras à l'aide d'un maillet.

Si nécessaire, déposer le roulement intérieur et le joint feutre ou caoutchouc de la traverse.

Joint d'étanchéité en feutre

 Extraire la garniture feutre, de la cage tôle du joint, à l'aide d'un tournevis (cecl pour permettre la prise de l'extracteur dans la cage du joint.

Extraire le roulement à l'alde d'un extracteur approprié (voir dessin page 55).

Joint d'étanchéité en caoutchouc

Introduire l'étrier de l'extracteur approprié derrière le joint et extrai-re joint et roulement ensemble.

REPOSE D'UN BRAS ARRIERE

· Placer le joint d'étanchéité sur la portée du paller en respectant l'orien-tation ci-contre. Pour le joint caout-chouc, la partie du joint doit toujours se trouver contre le roulement.

· Utiliser un tube pour leur emmanchement.

 Monter la cage intérieure du roule-ment intérieur sur la portée de la traverse d'essieu, d'abord à l'aide d'un tube (pour le passage du roulement sur la première portée de traverse) puis avec un autre tube pour assurer sa mise en place.

NOTA. — Ne jamais monter une cage à rouleaux SKF dans une cage roulements Timken et inversement les cônes des rouleaux étant différents.

Enduire de graisse à roulement, les roulements extérieur et intérieur.

• Présenter le bras sur la traverse d'essieu en s'aidant, au besoin, d'un eric rouleur placé sous le batteur.

• Mettre en place le roulement extérieur sur la traverse d'essieu à l'aide d'un tube.

d'un tube.

Visser et bloquer l'écrou crénelé à un couple de 5,5 m.daN mini à l'aide d'une clé à ergots.
 Le bras doit tourner sans point dur

Amener le créneau le plus proche d'un trou de goupille, en face de ce trou, en serrant (ne lamais desserrer). • Goupiller l'écrou. Ecarter les bran-ches de la goupille dans l'alésage de la

traverse.

· Poser le pare-poussière de moyeu de

- Accoupler les tubes de frein au raccord trois voies arrière.
- Approcher d'abord les deux raccords puis poser la vis de fixation du raccord arrière sur le châssis. Terminer le serrage des raccords de 0,6 et 0,8 m daN.
- Le tube souple ne doit toucher ni le châssis, ni le bras, dans les débattements.
- · Présenter l'embout porte-couteau.
- Maintenir le bras. Engager le couteau et laisser reposer le bras. Poser la pincette.
- Visser le tirant dans l'embout jusqu'au repère de peinture exécuté lors du démontage.
- · Poser l'amortisseur (voir page 67).
- Purger le circuit de freinage (voir page 73).
- Remettre la roue et le véhicule sur le sol.
- Contrôler les hauteurs de la plateforme et les régler si nécessaire (voir chapitre « Suspension »).

REMPLACEMENT D'UNE TRAVERSE ARRIERE

- Déposer les bras d'essieu et déshabiller la traverse.
- · Déposer le réservoir d'essence.
- Rabattre les arrêtoirs en tôle et enlever les quatre vis de fixation de la traverse sur la plate-forme.
- Dégager l'arrêtoir en tôle, la cale d'aluminium et la traverse.
- · Pour la repose de la traverse :
- Présenter la traverse en l'engageant par un côté du véhicule.
- Placer la cale aluminium entre traverse et châssis : s'assurer que le pied de centrage de la cale est engagé dans le trou du châssis et celui de la traverse, dans le trou de la cale.
- Mettre en place les vis de fixation, la tête des vis sous le châssis.
- Intercaler un arrêtoir sous les têtes des vis.
- Serrer les vis de 4 à 5 m.daN.
- Rabattre les arrêtoirs.
- · Poser le réservoir d'essence.
- · Remonter les bras sur la traverse.

REMPLACEMENT D'UNE BUTEE DE DEBATTEMENT

Procéder comme il a été indiqué pour le remplacement d'une butée de bras avant (page 55).

CONTROLE DE LA TRAVERSE ARRIERE (OU AVANT)

Le contrôle est le même, qu'il s'agisse d'une traverse avant ou arrière.

Les roulements (intérieurs et les joints ayant été déposés :

- placer les portées des roulements intérieurs sur 2 vés identiques, posés sur un marbre. A l'aide d'un comparateur, vérifier les portées des roulements extérieurs, en faisant tourner la traverse.
- L'excentration enregistrée par le comparateur sur un tour de la traverse ne doit pas dépasser 0,2 mm.
- Procéder au remontage des rouements des bras, de la même manière que pour les bras avant (voir page 55).

0 SUSPENSION

Le tableau des hauteurs sous châssis a été donné au chapitre « Caractéristiques Détaillées ».

Si les hauteurs sont réglées suivant la méthode indiquée ci-après, la répartition des poids est correcte.

REGLAGE DES HAUTEURS

- Préparer le véhicule en ordre de marche, soit avec roue de secours à sa place, l'outillage de bord et 5 litres d'essence dans le réservoir à l'exclusion de toute autre charge, les pneus étant correctement gonflés (voir tableau de pression aux « Caractéristiques Détaillées ».
- Placer la voiture sur un sol plan et horizontal avec les roues avant orientées pour la marche en ligne droite.
- Déposer les carters de protection des frotteurs avant.
- Les hauteurs seront prises sous le moyeu de bras afin d'obtenir pour l'avant une cote 288 ± 2,5 mm et pour l'arrière 383 ± 2,5 mm.
- Régler les hauteurs avant en vissant ou dévissant les tirants avant (utiliser une clé à molette ou une clé plate large (en excluant les outils à griffes qui rayent et créent des amorces de rupture). Eviter la rotation du pot de suspension, ce qui risquerait de dérégler les tirants arrière. Tenir le pot à la main ou maintenir le tirant arrière.
- Régler les hauteurs arrière, en vissant ou dévissant les tirants arrière. Si

la correction est importante, les hauteurs avant seront hors tolérances; agir, à nouveau, sur les tirants avant pour terminer le réglage.

 Régler l'embout arrière pour obtenir un jeu, entre cet embout de 0 à 1 mm.

REGLAGE DES BUTEES DE DEBATTEMENT


Les hauteurs avant et arrière étant réglées :

- Contrôler la distance entre les butées de débattement des bras qui doit être de 2 mm.
- Intercaler ou retirer les cales de réglage sous la butée caoutchouc pour obtenir la cote désirée.

REMPLACEMENT D'UN POT DE SUSPENSION

- Lever le véhicule à l'aide d'un support ou d'une cale de bois placée sur un cric rouleur.
- Caler sous le châssis à la hauteur des essieux avant et arrière du côté du pot à déposer.
- · Déposer l'amortisseur arrière.
- Désaccoupler les tirants de suspension

Déposer une pincette d'arrêt et dégager le couteau.



Outils spéciaux pour la dépose du pot de suspension (3458 T et 2186 T) (dessin R.T.A.)

Faire cette opération sur chaque bras.

- Dégager le pare-poussière des embouts de réglage,
- Déposer le pot de suspension en dévissant complètement l'écrou (2) de réglage intérieur de l'embout avant de l'écrou extérieur (4) de l'embout arrière en maintenant les embouts à l'aide de la clé spéciale (B) si possible. (Voir dessin).

Déposer l'embout avant du support fixé au longeron puis dégager le pot

CITROEN - Dyane 4 - * 6 * et « Méhari »

de suspension vers l'avant en faisant passer le tirant arrière dans le support sur longeron.

NOTA. — L'avant du pot de sus-pension est repéré par les lettres avant sur l'enveloppe tôle.

· Placer les écrous (2) contre les butées élastiques.

Présenter le pot de suspension en engageant le tirant arrière dans le support sur châssis puis le tirant avant dans la fente « f » aménagée dans le support avant.
 Engagen les embouts de véglege (2)

support avant.

• Engager les embouts de réglage (3) dans les supports et visser l'écrou intérieur de l'embout avant jusqu'à ce que sa face interne soit au ras de l'extrémité du filetage de l'embout. Bloquer l'écrou extérieur (4) à l'aide de la clé B tout en maintenant l'embout à l'aide de la clé spéciale (A) (voir dessin page 64).

• Monter l'embout arrière, Visser pro-visoirement les écrous, Visser l'embout

sur le tirant arrière.

• Engager les embouts porte-couteaux dans les chapes tôles du bras d'essieu.

Placer les couteaux préalablement graissés, monter les pincettes.

Mettre le véhicule à terre.
Régler les hauteurs (voir page 64).

Placer les pare-poussière sur les em-bouts de réglage,

· Monter l'amortisseur arrière.

- Les écrous des axes de fixation de l'amortisseur ne doivent être serrés que lorsque les hauteurs sont réglées et la voiture au sol afin d'éviter la détérioration des silentblocs.

GRAISSAGE DES EMBOUTS DE REGLAGE ET DE LEUR BAGUE

- Dégager les embouts des supports sur longeron (ne pas faire tourner les écrous extérieurs).
- Graisser (à la graisse graphitée) les embouts et injecter de l'huile de ricin dans le pot de suspension, à l'aide d'une seringue munie d'un bec de 400 mm environ.
- · Faire tourner le pot sans tourner les tirants.
- · Mettre le véhicule à terre.
- · Faire un essai de 50 km environ.

Si un bruit réapparaît, il faut procéder à la remise en état ou au rem-placement du pot de suspension.

DEMONTAGE COMPLET D'UN POT DE SUSPENSION

• Dévisser les embouts de tirant et porte-couteaux. Dégager les pare-pous-sière et les embouts de réglage, les écrous et les butées élastiques.


 A l'aide d'une pointe à tracer, repérer la position angulaire de l'embout par rapport au carter. Faire sauter, à la meule, le cordon de soudure en fixant l'embout du carter au carter de pot. Dégager du pot l'ensemble tirant, l'embout du earter, le ressort de sus-pension et la coupelle de compression.

Dégager du pot, par l'avant, l'ensem-ble tirant, coupelle de compression et ressort de suspension.

· Nettoyer les pièces:

REMONTAGE D'UN POT DE SUSPENSION

- · Contrôler, tout d'abord, les hauteurs libres des ressorts, d'après les indica-tions données au chapitre « Caractéristiques Détaillées ..
- Avec 20 g environ de graisse adhé-sive, graisser les rotules des tirants, imprégner d'huile de ricin les garnitu-



res de compression dans un bain de 15 à 30°C pendant 15 minutes.

- Mettre en place, dans le pot, le ressort de suspension arrière, placer la coupelle de compression, engager le tirant arrière (longueur 642).
- Placer sur le tirant avant (long. 600 mm) la coupelle de compression, le ressort de suspension et l'embout de carter; engager l'ensemble dans le pot de suspension.
- Positionner l'embout de carter suivant le repère fait au démontage; mettre l'embout en place, faire affieurer son extrémité avec celle du tube-carter.

REMARQUE. — Si l'ensemble est remplacé, le monter à 507 ± 1,5 mm de l'embout arrière.

- Réaliser à l'arc (à défaut au chalumeau) un cordon de soudure pour fixer sur le pot l'embout avant.
- Placer la butée élastique arrière puis celle avant.
- Placer sur le tirant avant, l'écrou, l'embout de réglage muni de l'écrou, le pare-poussière et visser provisoirement l'embout de tirant porte-couteau.
- Placer sur le tirant arrière : l'écrou, l'embout de réglage muni de l'écrou, le pare-poussière et visser provisoirement l'embout de tirant.
- · Peindre l'organe.

REMPLACEMENT D'UN BATTEUR


- Lever le véhicule en plaçant une cale de bois sur la tête d'un crie rouleur.
- Caler sous le châssis à la hauteur de l'essieu avant ou arrière.
- · Déposer la roue.
- Déposer les deux écrous de fixation et dégager le batteur du support. Si nécessaire, utiliser un jet de bronze pour le chasser en laissant les écrous sur les goujons pour ne pas détériorer le filetage.
- Reposer le batteur, le bouchon de remplissage dirigé vers le haut.
- Serrer les écrous de fixation à 6 m.daN.
- Poser la roue, mettre le véhicule à terre.

CONTROLE D'UN BATTEUR

- Secouer verticalement le batteur, le bouchon de remplissage dirigé vers le haut. Le batteur est en bon état, si l'on sent la masse intérieure se déplacer (un fort bruit de frottement est normal).
- Remplacer l'huile en dévissant le bouchon et vider l'huile contenue dans le batteur.
- · Verser 75 cm3 d'huile de vaseline,
- · Visser le bouchon.

REMPLACEMENT D'UN FROTTEUR

 Déposer l'aile du côté où le travail est à effectuer (voir au début du chapitre « Moteur »).



Clé pour mise en place des frotteurs avant (3451 T)

1. Côté pour mise en place des lumières des frotteurs en face des tenons de l'essieu - 2. Côté pour faire coïncider les trous de fixation de l'amortisseur avec les trous du bras d'essieu

Pour le côté droit, déposer le tube de liaison pot de détente silencieux.

- · Placer la voiture sur un élévateur.
- Déposer le collier et la gaine d'étanchéité.
- · Déposer le carter de protection.
- Dégager le frotteur des tenons de la traverse, en le décollant à l'aide d'un maillet si nécessaire.
- Dégager la coupelle d'étanchéité.
- Nettoyer les plans de joint de la traverse, du frotteur et du carter de protection.
- Monter le frotteur muni de la coupelle d'étanchété sur les tenons de la traverse d'essieu.

Amener les lumières du moyeu de frotteur en face des tenons. Utiliser une clé spéciale (voir figure repose 1) et terminer la mise en place du frotteur sur les tenons.

NOTA. — Eviter la mise en place par choc ce qui risquerait d'entraîner des bavures et nuirait à l'étanchéité de l'ensemble.

Avec l'autre extrémité de la clé spéciale (voir figure repose 2), faire coïncider les trous de fixation avec les trous taraudés du moyeu du bras d'essieu ainsi que les trous de la coupelle d'étanchéité.

- Poser le carter de protection et serrer les vis de fixation.
- Placer la gaine d'étanchéité et serrer le collier.
- Démonter l'aile avant et le tube de liaison du pot de détente de l'échappement seulement pour le côté droit.

CONTROLE ET TARAGE D'UN FROTTEUR

Pour la dépose d'un frotteur se reporter au paragraphe de dépose d'un bras de suspension.

Pour son contrôle, il faut disposer d'un appareil spécial.

- Poser le frotteur sur l'appareil et l'animer d'un mouvement alternatif pour le faire chauffer (environ 60 déplacements d'un angle de 60°, puis laisser refroidir le frotteur.
- Mesurer les couples de glissement à l'aide d'une clé dynamométrique; ils doivent être conformes, en glissement continu, aux indications données au chapitre « Caractéristiques Détaillées ».
- Régler le tarage en serrant ou desserrant l'écrou pour obtenir le couple indiqué (après chaque serrage ou desserrage, frapper légèrement à l'aide d'un maillet sur le moyeu, pour assurer la mise en place des pièces).

Pour accéder à l'écrou, retourner le frotteur sur le montage.

NOTA. — 1° Si, au cours du réglage le couple de glissement varie peu, malgré le serrage de l'écrou, ou si l'écart entre le couple de décollement et le couple de glissement est important, il faut remettre le frotteur en état (voir ci-après).

2° Il faut toujours terminer le ré-

2º Il faut toujours terminer le réglage en agissant sur l'écrou dans le sens du serrage.



DEMONTAGE D'UN FROTTEUR

- Placer à l'étau l'appareil spécial.
- Mettre ce frotteur sur l'appareil; déposer l'écrou et dégager le ressort, le disque, le porte-garniture, le ressort, le disque de friction et le moyeu.
- Nettoyer les pièces en procédant comme suit :
- frotter légèrement les faces intérieures des disques de friction à l'aide d'un papier abrasif à grain fin.
 - Nettoyer au trichloréthylène et souffler à l'air comprimé;
- frotter légèrement les garnitures Ferodo sur un papier abrasif à grain fin posé sur un marbre et les brosser soigneusement pour éliminer toutes les poussières. Aucune trace de graisse ne doit exister sur les garnitures, sinon les remplacer.

REMONTAGE D'UN FROTTEUR

• Placer un disque de friction sur le moyeu, la languette d'arrêt du moyeu engagée dans l'encoche du disque, poser : le porte-garniture, le ressort (son extrémité en appui sur le doigt d'arrêt), le disque de friction (le doigt en appui sur l'autre extrémité du ressort et le ressort. Graisser légèrement les filets de l'écrou, approcher l'écrou à la main.

CITROEN . Dyane 4 » « 6 » et « Mohari »

 Placer le frotteur ainsi préparé sur l'appareil n° 3452-T. Ceci a pour but de centrer les différentes pièces. Serrer provisoirement l'écrou.

Régler le tarage du frotteur comme indiqué précédemment.

REMPLACEMENT D'UN AMORTISSEUR TELESCOPIQUE ARRIERE

 Placer le véhicule sur cales ou sur un pont élévateur.

• Déposer les goupilles.

· Débloquer et déposer les écrous, les rondelles épaulées ainsi que les ron-delles anti-bruit.

Dégager l'amortisseur puis les ron-delles anti-bruit et les rondelles épau-

 Positionner les rondelles épaulées et les rondelles anti-bruit sur les axes de l'amortisseur.

Les rondelles épaulées les plus épaisses se montent côté chássis.

· Présenter l'amortisseur en dirigeant l'empreinte sur le corps vers le haut et les trous d'évacuation vers le bas.

 Poser l'amortisseur sur ses axes : (l'extrémité du corps sur le châssis et l'extrémité du fourreau sur le bras), puis les rondelles anti-bruit et les rondelles épaulées.

• Serrer les écrous à 2,4 m.daN puis poser les goupilles. Ces écrous ne doi-vent être serrés que lorsque le véhi-cule repose sur ses roues pour éviter de mettre les silentblocs en contrainte.

Remettre le véhicule sur le sol.

KUHYOM

MOYEUX

REMPLACEMENT D'UN MOYEU AVANT OU D'UN ROULEMENT

- · Lever le véhicule à l'aide d'une cale de bois placée sur la tête du cric rou-leur. Caler sous le châssis à la hauteur de la traverse d'essieu.
- · Déposer la roue.
- · Déposer la transmission (côté pivot) (voir page 56).
- · Caler sous le bras à l'aide d'une cale de bois.
- Chasser le moyeu du pivot à l'aide d'un mandrin spécial (voir figure).
- Percer à l'aide d'un foret de Ø 4 mm los coups de pointeau qui arrêtent la bague-écrou. Déposer la bague-écrou en utilisant la clé spéciale (sans le guide extérieur) et l'embout approprié (voir
- Chasser le roulement de l'alésage du pivot à l'aide d'un jet de bronze si nécessaire.
- Chasser les bagues d'étanchéité du pivot et de la bague-écrou (voir dessin).
- · Nettoyer les plèces au trichloréty-


Mettre en place la bague d'étanchéité

dans la bague-écrou, les lèvres de la bague orientées vers le roulement.

La bague d'étanchéité doit être en retrait de 1,25 + 0,5 mm de la colle+ 0

rette d'appui de roulement.

- Mettre en place la bague d'étanchéité dans l'alésage du moyeu. Lá bague doit être également en retrait de 0,1 à 0,5 mm par rapport à la colerette d'appui du roulement.
- Utiliser pour le montage des deux bagues, le tas approprié.
- Serrér les deux couronnes intérieures l'une contre l'autre à l'aide d'un boulon et de deux rondelles.
- · Vérifier le jeu du roulement.
- Enduire le roulement de graisse à roulement et le mettre en place dans




Extraction du moyeu avant à l'aide du mandrin spécial


l'alésage du pivot à l'aide d'un tube portant sur la couronne extérieure du roulement. Tube :

- diamètre extérieur = 70 mm,
- longueur = 100 mm.
- Visser et serrer la bague-écrou de 15 à 20 m.daN.

Arrêter la bague par deux coups de pointeau.

- · Mettre en place le moyeu dans le roulement, au maillet.
- Enlever la cale placée sous le bras.
- · Monter la transmission.
- Poser la roue, mettre le véhicule à terre et serrer les écrous de roue.





Serrage de la bague écrou du moyeu

REMPLACEMENT D'UN MOYEU ARRIERE AVEC TAMBOUR DE FREIN

· Lever le véhicule à l'aide d'un mor-ceau de bois placé sur la tête d'un cric rouleur.

Caler sous le châssis à la hauteur de l'essieu et déposer la roue.

- · Percer à l'aide d'un foret de Ø 4 mm les coups de pointeau qui arrêtent la bague-écrou.
- Déposer la bague-écrou.

Utiliser la clé spéciale avec l'embout approprié (voir figure).

- · Placer le guide sur les trois toes de roue.
- Immobiliser le tambour à l'aide d'un levier prenant appui sur deux toes de roue et sur le sol.
- · Placer l'embout avec la clé (D).
- Visser l'écrou (E) sans le bloquer.
 Verrouiller la clé (D) et l'écrou (E), à l'aide de la broche.
- Dévisser la bague-écrou du moyeu en agissant sur les six pans de la clé
- A l'aide d'un bédane relever le mé-tal rabattu dans le fraisage de la fusée.
- · Déposer l'écrou de blocage de roulement
- Déposer le tambour à l'aide d'un extracteur.

NOTA. - Il arrive que la bague intérieure du roulement reste sur la fusée. Extraire cette cage à l'aide d'un extracteur comportant un corps et un basemble composé de deux coquilles et d'une frette.

· Chasser le roulement et la garniture d'étanchéité.

REMPLACEMENT DES TOCS DE ROUES

 Pour remplacer les tocs de roue, ne jamais désaccoupler complètement le tambour du moyeu : remplacer seulement un toc à la fois.

La rectification est réalisée à l'usine, les deux pièces assemblées.

- Chasser un toc de roue et sertir le toc de remplacement (montage MR-3445-20 et bouterolle MR-3445-24).
- Percer le logement de l'ergot (l'éloi-gner de l'ancien trou). Enfoncer l'ergot, s'assurer qu'il ne désaffleure pas et l'arrêter par un coup de pointeau.

REMONTAGE D'UN MOYEU ARRIERE AVEC TAMBOUR DE FREIN

• Mettre en place la garniture d'étan-chéité, la lèvre du joint dirigée vers le roulement.

Le plan de la garniture doit être en retrait de 2 + 0,5 mm, par rapport à la

collerette d'appui du roulement afin que celui-ci ne vienne pas frotter contre la garniture.

- · Contrôler le roulement : serrer l'une contre l'autre les deux couronnes intérieures à l'aide d'un boulon et de deux
- Vérifier le jeu du roulement.
- Monter le roulement et l'enduire de graisse à roulement. Le mettre en place dans l'alésage du moyeu, à la presse et à l'aide d'un tube portant sur la couronne extérieure.

Tube :

- diamètre intérieur = 72 mm,
 diamètre extérieur = 75,5 mm,
- longueur = 100 mm.

· Centrer les segments de freins (voir chapitre . Freins »).

Après ce réglage, serrer les écrous et goupiller.

- · Mettre en place le tambour sur la fusée. Utiliser un tube portant sur la cage intérieure du roulement.
- Tube - diamètre intérieur = 36,5 mm,
- diamètre extérieur = 44 mm,

longueur = 200 mm.
 Poser Pécrou. Cet écrou est à remplacer à chaque démontage.

- Serrer l'écrou de 2,75 à 3,05 m.daN.
- A l'aide d'un matoir, rabattre la col-lerette de l'écrou dans le fraisage de la fusée.
- · Remplir de graisse à roulement le bouchon tôle de la bague-écrou.

- Placer la bague-écrou.
 Utiliser la cle spéciale avec l'embout approprié (voir dessin page 67).
- · Placer le guide sur les trois tocs de
- Immobiliser le tambour à l'aide d'un levier prenant appui sur deux tocs de roue et sur le sol.
- Serrer la bague-écrou de 3,5 à 4 m.daN. L'arrêter par deux coups de pointeau.
- · Poser la roue et mettre le véhicule au sol.

FREINS


REMPLACEMENT D'UN CYLINDRE DE ROUES AVANT OU ARRIERE

(sans dépose des segments de freins)


- Déposer les tuyauteries de freins.
- · Ecarter les segments de freins au maximum en agissant sur les cames de
- Déposer les vis de fixation des cy-lindres et dégager les cylindres.
- Reposer le cylindre et purger le cir-cuit de freinage.

DEPOSE DES SEGMENTS DE FREIN AVANT

o Déposer les cylindres de roues de préférence.







- Amener les cames de réglage en position d'écartement minimum.
- Déposer les calottes de retenue des ressorts d'appui en les faisant tourner d'un quart de tour pour les déverrouiller de la tige-guide à l'aide d'un outil fourche prenant appui dans les trous de la calotte ou, à défaut, avec une pince à circlips.
- Déposer les tiges-guides et les ressorts.
- Déposer les écrous d'excentrique de frein, dégager les rondelles et les excentriques de réglage.
- Déposer les segments de frein : dégager les segments des axes de point fixe, basculer le segment arrière vers le haut. Décrocher le ressort de rappel des segments ainsi que le câble de frein, du levier.

Sur la . Dyane 6 Méhari », il est possible de jouer sur la souplesse de la matière plastique de la joue d'aile pour avoir accès au tambour avant.

REPOSE DES SEGMENTS DE FREIN AVANT

- Accrocher le ressort de rappel aux segments, si le cylindre de roue a été déposé afin de faciliter l'opération d'accrochage, le brin le plus long côté du segment portant le levier de frein à main.
- Mettre en place les segments en acerochant le câble de frein à main au levier.
- Huller légèrement les excentriques de réglage et les mettre en place.

Placer les rondelles plates et les écrous. Les visser provisoirement.

- Monter les tiges-guides, les ressorts d'appui et les calottes de retenue. Les verrouiller à l'aide de l'outil ayant servi au démontage.
- S'assurer que les segments articulent librement.

REMPLACEMENT DES SEGMENTS DE FREINS ARRIERE

Le tambour étant déposé. Déposer les coupelles de latéral de mâchoires à l'aide de l'outil et dégager les ressorts d'appui des segments (voir dessin).

 Décrocher le ressort de rappel des segments à l'aide d'une pince étau.
 Déposer les écrous des axes de point fixe.

Dégager les rondelles plates, les segments et les excentriques des segments.

 Nettoyer les pièces au trichloréthylène.

NOTA. — Pour une bonne répartition de freinage, remplacer toujours les quatre segments de frein d'un même essieu et s'assurer que l'état de surface des tambours solt identique.

CENTRAGE DES GARNITURES DE FREIN AVANT

- · Relever le diamètre du tambour.
- Agir sur la came de réglage d'un segment pour que la garniture effleure le tambour.

(Faire tourner le tambour pour tenir compte du faux-rond).


- Déposer le tambour puis fixer l'appareil à centrer les freins avant 3569-T bis ou 3570-T sur le plateau de sortie de boîte.
- Régier l'index (A) de l'appareil pour qu'il affleure la garniture à la partie supérieure (voir figure).

Il est préférable que les deux segments avant droit et gauche et les deux segments arrière droit et gauche des freins avant aient la même position.

 Repérer le point haut des excentriques de point fixe (un coup de pointeau sur la face extérieure du six pans des excentriques de réglage).

Les deux repères faits sur les excentriques des segments avant droit et gauche doivent être orientés tous les deux dans le même sens, soit vers l'avant, soit vers l'arrière du plateau de frein et, de préférence, vers l'arrière.

- Faire tourner le plateau de sortie de boite. Le centrage est correct lorsque l'index (A) effleure les garnitures sur tout leur pourtour.
- Obtenir cette condition en agissant successivement sur les excentriques de point fixe et les cames de réglage.
- Déposer l'appareil 3569-T bis, puis serrer et goupiller les écrous crénelés (1) des excentriques. Desserrer les cames pour faciliter le montage du tambour.
- Remonter les tambours de frein et régler les cames de réglage.




Centrage des garnitures de frein avant

RECTIFICATION D'UN TAMBOUR AVANT OU ARRIERE

- Rectifier la portée des segments dans le tambour. Utiliser un mandrin approprié. La tolérance de faux-rond est de 0,1 mm maxi.
- Vérifier au comparateur. Ne pas augmenter de plus de 2 mm le diamètre d'origine des tambours qui est de 180 mm pour l'arrière et de 200 mm pour l'avant.

CENTRAGE DES GARNITURES DE FREIN ARRIERE

• Exécuter les mêmes opérations que ci-dessus en employant l'appareil 3555-T (voir figure).



Centrage des garnitures de frein arrière

REMPLACEMENT D'UN MAITRE-CYLINDRE

- · Vidanger le liquide du réservoir.
- Désaccoupler le tube de liaison des freins arrière et le tube de liaison des freins avant.
- Déposer le réservoir de liquide hydraulique (attention au joint caoutchoue) et les deux vis de maintien de l'ensemble maître-cylindre et pédaller sur le tablier d'auvent,
- Désaccoupler, du pédalier, le câble de débrayage et les fils du contacteur de stop.
- Dégager le pédalier et le maîtrecylindre par l'intérieur du véhicule.
- Dégoupiller et déposer l'axe de la chape.

· Déposer les entretoises.


Pour cela : percer à Ø = 10.5 mm le sertissage des entretoises et les dé-

Les entretoises sont à remplacer à chaque intervention. Toutefois, il est possible de les réutiliser à condition de s'assurer au montage que l'extrémité des entretoises pénètre dans les trous du support.

- · Dégager le maître-cylindre.
- Reposer le maître-cylindre et engager les entretoises dans leur logement.
- Sertir les entretoises à leurs deux extrémités de façon qu'après sertissage,







Mise en place d'une garniture de caout-chouc (a) de raccord du circuit de frei-nage - (b) emboitement du tube dans l'alésage

l'entretoise ne désaffleure pas le support. Utiliser un poinçon conique pour sertir l'entretoise.

- Poser et goupiller l'axe de la chape.
 Poser et goupiller l'axe de la chape.
 Engager le pédalier et le maître-cylindre par l'intérleur du véhicule.
 Poser les deux vis de maintien du maître-cylindre sur le tablier d'auvent.
- Poser le réservoir de liquide hydrau-lique (intercaler un joint caoutchouc).

- · Serrer l'écrou de 3,5 à 4,5 m.daN.
- Accoupler le tube de liaison des freins arrière et le tube de liaison des freins avant.
- Serrer les vis raccord de 6 à 8 m.daN.
- Remplacer les garnitures-joints (a) après chaque démontage (voir figure) en s'assurant qu'elles pénètrent bien dans le petit alésage (b).
- Régler la garantie de la pédale de frein (voir chapitre ci-dessous).
- Régler la garde d'embrayage (voir page 41).
- Faire le niveau du réservoir de liquide.
- Purger les canalisations (voir page 73).

REGLAGE DE LA PEDALE DE FREIN

- Desserrer l'écrou de blocage de la tige poussoir.
- Visser ou dévisser la tige poussoir pour obtenir un jeu de 0,5 mm maxi à l'attaque du piston du maître-cylin-

dre par la tige poussoir, soit 1 à 5 mm de course à la pédale de frein. • Bloquer l'écrou de la tige poussoir.

REMISE EN ETAT D'UN MAITRE-CYLINDRE

Le maître-cylindre étant déposé :

Déposer le jonc d'arrêt.
Dégoupiller et déposer l'axe de la

tige de poussée.

Dégager la tige de poussée.
Dégager la rondelle de butée, le piston, la coupelle d'étanchéité, le ressort de rappel et la soupape de retour.
Déposer la coupelle du piston.
Nettover toutée les pièces d'Election.


 Nettoyer toutés les pièces à l'alcool.
 A défaut, employer du liquide spécial pour frein, très propre à l'exclusion de tout autre produit.


 L'alésage du maître-cylindre ne de-vra présenter aucune trace de rouille ou rayures : dans le cas contraire, le remplacer.


S'assurer que les passages ne sont

pas obstrués.

• Immerger toutes les pièces dans du liquide pour frein, pour le remontage.







Purge du circuit hydraulique (photo R.T.A.)

Réglage des segments de freins (photo R.T.A.)

• Remonter l'ensemble du maître-cylindre en procédant en sens inverse des opérations de démontage.

REGLAGE DES CAMES DE FREIN AVANT OU ARRIERE

• Lever le véhicule à l'avant puis à l'arrière.


• Tourner l'axe de la came à l'aide d'une clé de 14 dans le sens indiqué par les flèches tout en tournant le tambour à la main jusqu'à ce que le segment entre en contact avec le tambour.

Revenir légèrement en arrière pour le libérer, rapprocher à nouveau jusqu'à ce que la garniture lèche légèrement. Ne jamais terminer le réglage en revenant en arrière.

• Opérer de même sur les trois autres roues et mettre le véhicule au sol.

REGLAGE DU FREIN DE SECOURS ET DE STATIONNEMENT

• Lever le véhicule à l'avant.



 Régler successivement la tension des deux câbles par les écrous à oreilles de façon à obtenir au troisième cran du levier de frein de secours et de stationnement un léger serrage des roues et qu'au 5º cran, elles soient bloquées.

PURGE DU CIRCUIT HYDRAULIQUE DE FREINAGE

 Faire le plein du réservoir et surveiller le niveau pour le rétablir au fur et à mesure des besoins (utiliser ex-clusivement le liquide spécial pour frein) à l'exclusion des liquides LHS 2 et LHM réservés aux Citroën « ID » et « DS » et certains camions. • Déposer le capuchon caoutchouc pro-

tecteur de la vis de purge cylindre de roue arrière droit. Placer sur la vis de purge un tube caoutchouc (tube Ø intérieur = 6 mm, longueur 300 mm

environ).

Faire tremper l'extrémité du tube dans un récipient transparent de préférence contenant déjà un peu de liquide de frein.

· Desserrer la vis de purge d'un demi-

tour environ.

· Actionner la pédale de frein plusieurs fois de manière que le liquide sorte du tuyau jusqu'à apparition du liquide propre et clair et sans bulle

- Maintenir la pédale enfoncée et fermer la vis de purge, le tube étant tou-jours plongé dans le liquide.
- Répéter cette opération sur chaque roue et contrôler l'efficacité de la pé-
- Contrôler l'étanchéité du circuit hydraulique des freins en appuyant sur la pédale aussi fort que possible pen-dant 30 secondes à une minute. Si la pédale résiste, l'étanchéité est bonne; si, au contraire, elle s'abaisse plus ou moins rapidement il existe une fuite.

Observer également le réservoir. Si le liquide est refoulé, c'est que la coupelle du maître-cylindre n'est pas étanche. Procéder à la remise en état,

- Rétablir le niveau maximum dans le réservoir du circuit hydraulique de freinage.
- · Essayer les freins par petits coups sans bloquer les roues.

ATTENTION. - Si l'on renverse accidentellement du liquide pour frein sur la carrosserie (en matière plastique) d'une « Dyane 6 Méhari », il faut la nettoyer immédiatement avec du « white spirit ».

porte-balais pour ne pas arracher les fils.

• Déposer l'induit du vilebrequin, en utilisant l'extracteur spécial (voir dessin).

· Dégraisser à l'alcool, l'alésage conique dans l'induit et la portée sur le vilebrequin.

 S'assurer de la propreté de l'alésage recevant la dynamo dans le cartermoteur.

 Rectifier, si nécessaire, le collecteur en enlevant le minimum de matière. Ne pas diminuer de plus de 2 mm le diamètre d'origine qui est de 56 mm. Cette opération sera réalisée entre les pointes tournantes sur un mandrin épaulé de manière à respecter le cen-trage de l'induit par rapport au vilebrequin.

• Dégager les entrelames du collecteur après rectification à l'aide d'un grattoir approprié ou d'une lame de scie amineie à la largeur de l'isolant.

· Placer l'induit sur le vilebrequin. Maintenir le ressort du balai ou des balais levé à l'alde d'un tournevis et remplacer le balai défectueux.
Poser l'écrou de fixation du balai

de masse ou les écrous de fixation du balai positif et intercaler entre ces écrous le fil de charge de la dynamo. • Maintenir les balais levés à l'aide

de leur ressort comme indiqué sur la

figure page 74).

• Graisser légèrement l'alésage du carter (graisso spéciale roulement). Engager le corps de la dynamo dans l'alésage du carter en respectant la position du couverele par rapport à la carcasse des inducteurs (ergot de posi-tionnement) (voir figure page 74).

 S'assurer de la présence des isolants sur les deux vis (1) (voir dessin), les faire prendre à la main de quelques filets. Les serrer de 0,5 à 0,8 m.daN.

Ne pas dépasser ce couple afin d'éviter la rupture des bossages du couvercle porte-balais.

 Amener les balais au contact de l'induit.

· Connecter les fils de charge et d'excitation aux bornes. Intercaler une rondelle éventail et serrer les écrous.


O ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE


REMISE EN ETAT D'UNE DYNAMO (sur « Dyane 4 »)

- · Déconnecter le câble négatif de la batterie.
- Déposer le ventilateur.
- Déconnecter le fil de charge (fiche rouge) et le fil d'excitation (fiche jaune) de la dynamo.

 Déposer les deux vis de fixation de la dynamo.

 Dégager la dynamo, de l'alésage du earter, sans tirer sur le couverele






Matière: acier dur

Dessin coté de l'extracteur d'induit de dynamo


Dépose de l'induit de dynamo (photo R.T.A.)





Levage des ressorts des balais de dynamo (photo R.T.Λ.)

1. Vis de fixation du couvercle porte-balais



Positionnement du couvercle porte-balais par rapport à la carcasse de la dynamo (photo R.T.A.)

citroen « Dyane 4 »

Vérifier que les fils sont bien maintenus par la patte du collecteur d'air et plaqués contre la face avant du carter moteur et contre le corps de la dyna-

- · Poser le ventilateur.
- · Connecter le câble négatif de la batterie.

ALTERNATEUR

Sur « Dyane 6 » et « Dyane 6 Méhari »

PRECAUTIONS A PRENDRE LORS DES INTERVENTIONS

(véhicules équipés d'un alternateur)

L'équipement électrique étant all-menté par un alternateur, il est nécessaire de prendre un certain nombre de précautions afin d'éviter de fausses manœuvres qui risqueraient de détruire instantanément les diodes soit par une intensité, soit par une surtension trop importantes.

- Ne pas faire tourner l'alternateur sans que la batterle soit placée « en tampon » dans le circuit de charge.
- Ne pas faire tourner le moteur si le robinet de batterie est ouvert.
- · Ne pas inverser les polarités des bornes ou des cosses de l'alternateur ou de la batterie.
- Ne pas faire de court-circuit entre le porte-diodes positives et le portediodes négatives.
- Ne pas vérifier le bon fonctionne-ment de l'alternateur en mettant en court-circuit les bornes positives et la masse ou entre la borne excitation et la masse.
- Ne pas intervertir les fils branchés sur le régulateur.
- · Ne pas chercher à réamorcer un alternateur en réalisant une alimentation directe de l'excitation par le « + ».

- Ne pas connecter un condensateur à la borne excitation du régulateur ou de l'alternateur.
- Ne pas relier les bornes de la bat-terie à un chargeur sans avoir déconnecté la batterie du véhicule.
- Ne pas souder à l'are ou avec une pince à souder sur le véhicule, sans avoir déconnecté l'alternateur.
- Le contrôle du débit de l'alternateur doit se faire avec une batterie bien chargée.
- · Pour démarrer un véhicule dont la batetrie est déchargée, connecter une batterie de secours en parallèle à l'aide de pinces crocodiles aux bornes de la batterie du véhicule (+ connecté au - et - connecté au -).
- Ne pas brancher aux cosses de la batterie un chargeur alimenté par le courant alternatif, même pour un temps très court.

Il est indispensable d'aligner rigoureusement les paliers entre eux avant l'assemblage car un mauvais aligne-ment peut provoquer une rupture de paller.

Si l'on doit dessouder ou souder les connexions des diodes, étant donné que les semi-conducteurs craignent les élévations de la température, il faut maintenir les fils de connexion avec une pince plate, ce qui permet d'évacuer la chaleur. Opérer très rapidement avec un fer à souder très chaud.

Les mesures de résistance des pièces constitutives de l'alternateur ne doivent être faites qu'avec des instruments de mesures utilisant une tension de 8 volts maximum.

Les contrôles de l'isolement du stator seront effectués avec une tension de 80 volts et après avoir dessoudées les

diodes de redressement. Pour le contrôle d'isolement ou de court circuit, il ne faut pas utiliser de lampe néon à 100 ou 120 voits si, pen-dant les essais, on peut établir des contacts avec les redresseurs. Pour le contrôle des redresseurs uti-liser la source d'alimentation prévue pour le fonctionnement.

DEPOSE DE L'ALTERNATEUR

- Débrancher la batterie et déconnecter les fils aux bornes de l'alternateur.
- Déposer le demi-boîtier (A) de ventilation (voir planche), la vis de fixation (1) sur tendeur et l'axe de fixation (2) sur tubulure.
- Dégager l'alternateur de la courrole d'entraînement.


Pour la repose, reprendre les opérations en sens inverse.

REGLAGE DE LA TENSION DE COURROIE DE L'ALTERNATEUR


- Déposer le demi-boitier (A) de ventilation (voir planche page 77).
- Débloquer la vis de fixation (1) de l'oreille de l'alternateur de sur le ten-
- Desserrer l'écrou d'axe de l'alternateur (2).
- Faire basculer l'alternateur en l'éloi-gnant du moteur jusqu'à obtention de la tension de la courroie.
- Contrôler que la poulie de l'alter-nateur ne puisse tourner sur la cour-roie d'entraînement.
- Bloquer la vis de fixation (1) sur le tendeur et serrer l'écrou (2) d'axe d'articulation de l'alternateur.
- Remonter le demi-boîtier (A) de ventilation.

CONTROLE DU DEBIT D'UN ALTERNATEUR

- Mesurer le débit de l'alternateur en fonctionnement à excitation maximum.
- Déconnecter le fil de la cosse négative de la batterie.



Dépose du carter protégeant l'alternateur (photo R.T.A.)



Réglage de la tension de courrole (Photo R.T.A.)

- Déconnecter le fil d'excitation (embout jaune) de borne « EXC » de l'alternateur.
- Relier, à l'aide d'un fil de diamètre mini = 12/10 mm, la borne positive de la batterie à la borne « EXC » de l'alternateur.
- Connecter la borne de l'ampèremètre à la borne - de l'alternateur.
- Connecter la borne de l'ampèremètre au fil de charge (embout noir) préalablement déconnecté.
- Connecter les bornes du rhéostat entre la borne négative de l'ampèremètre et la masse.
- Connecter un voltmètre en dérivation dans le circuit de charge.
- Connecter la borne + du voltmètre à la borne + de l'alternateur.
- Connecter la borne du voltmètre à la masse.
- Connecter le fil à la borne négative à la batterie.
- · Mettre le moteur en marche.
- Faire tourner l'alternateur à la vitesse donnée (voir tableau).
- Manœuvrer le rhéostat pour obtenir la tension indiquée.
- Noter le débit obtenu à l'ampèremètre, le comparer aux valeurs données au tableau.
- Si le débit obtenu ne coïncide pas, remplacer l'alternateur.

REMISE EN ETAT D'UN ALTERNATEUR

(Voir vue éclatée page suivante).

- · Déposer le cache plastique (11).
- o Déposer l'écrou.
- Dégager le cache plastique en appuyant légèrement de chaque côté de celui-ci.
- Déposer le porte-balais (12).
- Déposer les deux vis de fixation et dégager le porte-balais avec les balais.
- Déposer la plaquette fusibles.
- Dégager la plaquette fusibles.
- Déposer les deux vis des connexions de sortie de diodes et du bobinage.
- Déposer les trois vis (6) d'assemblage de l'alternateur.
- Séparer l'ensemble paller avant (15) avec rotor (8), poulle (3), du paller arrière (10) avec le stator (9).
- Repérer la position des paliers l'un par rapport à l'autre.

- Dégager le stator (9) du palier arrière.
- Déposer l'écrou (1). Pour ceci, immobiliser la poulie à l'aide d'une courroie usagée placée dans sa gorge. Serrer dans un étau la partie de la courroie ne ceinturant pas la poulie.
- Desserrer l'écrou et dégager la rondelle (2), la poulie (3), la clayette Woodruff (7), l'entretoise (4).
- Désaccoupler le rotor (8) du palier
 (5) de commande.
- Déposer l'écrou et dégager la borne prise de charge avec son isolant téflon par l'intérieur du palier.
- · Dégager le support plaquette.

Contrôler les éléments

- Vérifier les diodes de redressement.
- Connecter la borne positive d'une batterie de 12 volts au palier (1) en intercalant une lampe témoin en série,
- Connecter la borne négative de la batterie successivement sur chaque cosse de sortie des deux diodes. Pour chaque diode, la lampe doît s'allumer. Inverser les connexions à la batterie, la lampe ne doît pas s'allumer.

lampe ne doit pas s'allumer. Si ces conditions ne sont pas remplies, il faut changer le palier.

- · Vérifier le stator :
- Vérifier l'isolement du bobinage. Appliquer une tension de 110 volts en intercalant une lampe témoin de 110 volts en série, entre un fil vert et la masse, puis entre un fil rouge et la masse. La lampe ne doit pas s'allumer, sinon le bobinage est à la masse, il faut changer le stator.
- · Vérifier le rotor :
- Vérifier l'isolement du bobinage. Appliquer une tension de 110 volts en intercalant une lampe témoin de 110 volts en série entre une bague du collecteur et la masse. La lampe ne doit pas s'allumer, sinon le bobinage est à la masse, il faut changer le rotor.
- Vérifier la résistance du bobinage.
 La résistance entre les deux bagues (6) du collecteur doit être de 7 Ohms à 20°C.
- Vérifier l'aspect des bagues. Les nettoyer avec un chiffon imbibé de trichloréthylène et les polir si besoin à l'aide d'un papier abrasif à grains très fins (papier 600).
- · Vérifier le porte-balais et les balais.
- Reprendre les opérations de démontage et reconstituer l'alternateur,

CONTROLE D'UN REGULATEUR

- Déconnecter le fil de la borne négative de la batterie.
- Déconnecter le fil de charge (repère noir) de la borne de l'alternateur.
- Connecter un ampèremètre en série et un rhéostat en parallèle dans le circuit de charge.
- Connecter la borne + de l'ampèremètre à la borne de l'alternateur.
- Connecter la borne de l'ampèremètre au fil de charge (repère noir) déconnecté.
- Connecter les bornes du rhéostat entre la borne négative de l'ampèremètre et la masse.
- Connecter un voltmètre en dérivation sur le circuit d'excitation.
- Connecter la borne + du voltmètre à la borne (repère violet) du régulateur.
- Connecter la borne du voltmètre à la masse.
- Connecter le fil à la borne négative à la batterie et mettre le moteur en marche en le laissant tourner au ralenti.
- Accélérer le moteur jusqu'à obtenir le régime indiqué au tableau ci-dessous.
- Agir sur le rhéostat pour obtenir le débit de courant indiqué au tableau.
- Couper le contact pendant un temps très court pour obtenir la démagnétisation de la bobine du régulateur.
- Attendre que le moteur ait repris son régime et à ce moment lire sur le voltmètre la tension de régulation indiquée au tableau.

NOTA. — Ce chiffre est variable avec la température. La tension varie à l'inverse de la température de 0,2 volt en moyenne par 10° C.

Si la tension relevée n'est pas dans les tolérances, il faut remplacer le régulateur.

- Arrêter le moteur et déconnecter le fil de la borne négative de la batterie.
- Déconnecter les apareils de mesure, connecter les fils normalement et le fil à la borne négative de la batterie.

DEMARREUR

La dépose et la repose ne présentent pas de difficulté particulière. Vérifier le réglage du contacteur :

Tableau de contrôle des alternateurs


Alternateurs	Tension d'essai	Régime alternateur	Régime moteur	Débit
Ducellier 7534 A	14 Volts	8000 tr/mn	4500 tr/mn	28 Ampères


Tableau de contrôle des régulateurs

Régulateurs	Régime alternateur en tr/mn	Régime moteur en tr/mn	Température d'essai	Débit	Tension régulée
Ducellier 8347-C Paris-Rhône AYA- 213	2 500	5 000	20° C	15 Ampères	14 à 14,6 Volts









 Amener le lanceur à sa position extrême arrière et relever la cote entre la face avant du pignon de commande et la face d'appui du palier support. Cette cote doit être 21,07 mm maxi. Cette cote est indispensable pour qu'en aucun cas, le pignon vienne toucher la

couronne de démarreur.

• Amener le lanceur à sa position maximum avant et relever la cote entre la face d'appui du nez de démarreur et la face avant du pignon du lanceur. Cette cote doit être 31,7 ±

0,5 mm.

Cette cote est indispensable pour assurer un engrènement correct des dents de pignon de lanceur et de la couronne.

REGLAGE DU CONTACTEUR DE STOP

La pédale de frein étant en butée supérieure, appuyer sur la pédale jusqu'au moment où la lampe de stop s'allume : la course doit être au maximum de 16 mm.

• Relâcher lentement la pédale et repérer la position où la lampe s'éteint. Entre cette position et la position de repos de la pédale (en butée), la course doit être au minimum de 1,5 mm.

• Obtenir ces conditions en griffant la patte support de contacteur.

REGLAGE DES PHARES

Régler les flexibles de chaque phare.
S'assurer que les flexibles ne font

pas d'angles vifs.

 Tourner le bouton de commande manuelle à fond dans le sens inverse des alguilles d'une montre.

• Dévisser le contre-écrou du tendeur

de gaines.

Régler la contrainte des gaines.
Déposer la porte de phare et dégager le bloc optique.

e Visser le tendeur jusqu'à ce qu'il tourne librement puis le dévisser jusqu'à ce qu'il soit au contact de la gaine; ce moment il devient dur à tourner à la main.

A cette position, dévisser encore de la tourne pour s'assurer qu'il y alt

deux tours pour s'assurer qu'il y ait une garde entre le serre-câble et le

support.


Sorrer le contre-éerou.
 Mettre le bloc optique en place ainsi que la porte de phare.


· Placer la volture sur un sol plan et


horizontal. • Tourner à fond dans le sens des aiguilles d'une montre le bouton de

réglage situé sous le tableau de bord. Vérifier la pression des pneus.

 Réglor les falsceaux des projecteurs
 l'aide d'un apparell Régloscope ou
Réglolux en agissant sur les vis (1)
(voir photo) pour régler la hauteur des faisceaux et les vis (2) pour régler leur direction.







Points de réglage des phares : à gauche Dyane 4 - Dyane 6, à droite : « Dyane 6 Méhari » 1 et 2, Réglages statiques - 3, Fixation de l'optique - 4. Accrochage de l'enjoliveur de phare (photo R.T.A.)

O DIVERS

MONTAGE D'UN PNEU - A CHAMBRE INCORPOREE -

· Vérifier et nettoyer la jante.

Verifier et nettoyer la jante.
Enduire légèrement de graisse « Tigre » tout l'intérieur de la jante.
Enduire légèrement de graisse « Tigre » la partie conique de la valve et mettre celle-ci en place à l'aide de l'outil « Heurt » (voir figure).
Vérifier et nettoyer les bourrelets de l'envalorme.

l'enveloppe.

· Enduire légérement de graisse · Tigre . les bourrelets.

NOTA. - Le montage sur le sol est à proscrire, l'effectuer sur une table sans employer de tale qui pourrait nuire à l'étanchéité.

Pour que le pneu prenne sa position procéder au gonflage de la manière suivante (voir figure) :

Retirer l'obus de valve. Placer ver-ticalement sur le sol l'ensemble pneu-roue, valve en haut (a). Engager les 2 talons du pneu dans le creux de la jante à sa partie bas-se (b), incliner l'ensemble pneu-roue,

côté valve. Placer le talon du pneu entre l'accrochage et la valve (c). Brancher le pistolet de gonflage.

Soulever l'ensemble pnen-roue quelques centimètres du sol et gonfler. En même temps, pousser sur le haut du flanc (d) pour aider la pression à plaquer le 2' talon (e). n'indique pas que le pneu est en place. • Le claquement sec qu'on entend • Continuer de gonfier jusqu'à 3,500

kg (pas plus).

Remettre l'obus de valve et ramener à la pression d'utilisation.

NOTA. — Si, pour un cas tout à fait exceptionnel (réparation provisoire et non étanche), le montage d'une cham-bre à air était absolument indispensable

Graisser légèrement la jante et les bourrelets de l'enveloppe.

Talquer légèrement la chambre. Monter l'ensemble comme un pneu classique.

Gonfier à 3,5 bars (pas plus), puis ramener à la pression d'utilisation.

 Après montage, si l'on ne peut pas effectuer la vérification dans un bac à eau, incliner le pneu, valve en bas et verser de l'eau au niveau du pied de la valve.

CITROEN - Dyane 4 - RT a



· Pour vérifier la liaison pneu-jante, poser la roue horizontalement et verser de l'eau entre le bord de la jante et l'enveloppe.

NOTA. — Pour l'équilibrage des roues, utiliser des masses d'équili-brages spéciales pour pneus à cham-bre « incorporée ». Les languettes d'accrochage des masses d'équilibra». ge ne doivent en aucun cas péné-trer entre l'accrochage de la jante et le talon du pneu, sinon il y a risque de fuite.

Les pneus « à chambre incorporée » sont en fait des pneus sans chambre dont l'envers de la bande de roulement est doublé d'une mince couche de caoutchouc fin d'aspect, analogue à celui des chambres à air, permettant des réparations par collage de pièces alors que les pneus des autres marques se réparent habituellement à l'aide de chevilles que l'on enfonce dans l'épaisseur villes que l'on enfonce dans l'épaisseur

de la bande de roulement.

La conception des pneus Michelin

à chambre incorporée - impose donc,
une méthode de réparation particulière,


mm de diamètre se réparent par colla-Les perforations n'excédant pas 4 mm de diamètre se réparent par colla-ge à froid d'une pastille sur la face intérieure de l'enveloppe. Les blessures plus importantes nécessitent une répa-

plus importantes nécessitent une réparation à chaud.


Il ne faut, en aucun cas, utiliser d'autres formes de réparation tels que : injection de dissolution, rivets de gomme ou chevilles. Avant de coller la pièce (sur la face interne), brosser la perforation à l'aide d'une brosse métallique pour que le caoutchouc devienne mat légèrement rugueux sans dénuder les câbles et sans utiliser d'essence ou de solvant quel qu'il soit sence ou de solvant quel qu'il soit.

> Classification · documentaire et rédaction de Michel VALLERAND

Rappelons que la plupart des eu-tils spéciaux, utilisés pour les répa-rations ou réglages, mentionnés dans cette Etude, ont été conçus et dessi-nés par la Société Citroën, ils cor-respondent exactement aux opéra-tions de réparations établies par le constructeur. Ils sont fabriqués et distribués en exclusivité par la So-ciété Fennyick 15 que Sépalen. ciété Fenwick, 15, rue Fénelon, à PARIS (10%).





Mise en place de la valve à l'aide de l'outil « Heurt » sur une Jante pour un pneu Michelin « à chambre incorporée »




Montage d'un pneu Michelin « à chambre incorporée »

SCHEMA DE CABLAGE DE LA « DYANE 4 »







FICHE TECHNIQUE DE LA

REVUE TECHNIQUE AUTOMOBILE

TROËN "DYANE 6"

35 ch (Moteur M 28)

Société Anonyme Automobiles Citroën Siège Social : 117 à 167, Quai André-Citroën, 75 - Paris-15° - Tél, 828,70,00 Direction Technique Après-Vente : 163, ave-nue Clemenceau, 92 - Nanterre — Tél. : 204.40.00 Services Pièces Détachées : 23, rue Ernest-

92 - Levallois-Perret -Cognacq. 737.52.10

MOTEUR

Avant, 4 temps, 2 cylindres à plat. Cylindrée : 602 cm3, Alésage - Course : 74 × 70 mm. Rapport volumétrique : 9 à 1,

Pression de compression : 10,5 à 11 kg/cm2.

Puissance administrative : 3 CV. Puissance maxi (SAE) : 35 ch à 5 750 tr/mn. Couple maxi (SAE) : 4.7 m.kg à 4 750 tr/mn. Carter cylindres

En alliage d'aluminium en deux parties.

En alliage léger, chambre de forme hémisphéri-

Vilebrequin

En acier matricé, composé de 5 pièces assem-blées à chaud (y compris les bielles). Pistons

En alliage léger avec calotte bombée. Type - auto-thermique -, 3 segments.

Soupapes

En têta, disposées en V.

Tiges et culbuteurs.

Jeu de marche à froid : adm et éch 0.15 mm. Angle des portées : adm : 120° - Ech : 90°. Distribution

Arbre à cames en fonte tournant en-dessous du vilebrequin par l'intermédiaire de pignon. Calage avec jeu provisoire de 1 mm adm et

éch.

ROA: 0'5' après PMH RFA: 49°15' après PMB AOE: 35°55' avant PMB RFE: 3°30' après PMH

Graissage

Cartouche anti-émulsion. Radiateur d'huile en aluminium. Pompe à huile à engrenage intérieur/extérieur. Pression à 6 000 tr/mn : 6 à 6,5 bars.

Refroldissement

Refroidissement par air, ventilateur et carénage. Alimentation

Filtre à air à cartouche filtrante. Pompe à essence mécanique à membrane, Carburateur inversé double corps Solex,

26/35 CSIC avec frein de ralenti pour embrayage auxiliaire centrifuge. 26/35 SCIC pour embrayage classique.

Eléments de réglage :	1ºr corps	2° corps
Diffuseur	21	24
Gicleur principation	125	75 2AA
Porte-tuba d'émulsion	1F1 50	75
Pointeau : 1,7 mm.		

Flotteur : A 57 992 réglé à 35 mm avec joint Ralenti tr/mn embrayage classique : 750 800.

Ralenti tr/mn embrayage contrifuge : léchage du tambour puis desserrer de 1/8 de tour.

Allumage Syst. batterie-bobine-rupteur. Rupteur Ducellier. Sens de rotation de la came : inverse d'hor-


loge vu de face. Ecartement des contacts : 0,40 ± 0,05 mm.

Angle de came ouverture: 71°; fermeture: 109°. Calage avance initiale : 8°. Rapère calage par pige de 6 mm pénétrant dans un orifice du certer et dans un trou du

volant moteur. Avance centrifuge: 12'30' à 1 500 tr/mn. Bougles: AC 42 FF, Champion XL 85, Eyquem 755, Lodge 2 HN, SEV-Marchal 34 S.

EMBRAYAGE

Ecartement des électrodes : 0,6 à 0,7 mm. Embrayage monodisque à sec avec mécanisme Verto PKHB 4,8.



Garniture : Ferodo A3S épaisseur 7,4 + 0,4. 0.1

Distance entre butée de linguets et plateau de pression : 25,6 à 26,3 mm. Butée à billes à commande par levier et câble.

Garde à la pédale : 20 à 25 mm.

BOITE DE VITESSES . DIFFERENTIEL

4 rapports avant synchronisés et une marche arrière. Couple conique : 8 × 31.

Combinations	Vitesse (km/h) pour 1 000 tr/mn moteur (125 × 380 X)	Rapport boite
1re	4,953	0,1739
2	9,719	0,3407
3*	14,828	0.5200
4"	21,931	0,7407
M.AR	4,953	0,1739

Jeu entre-dents pignon couronne : 0,14 à (mm.


TRAIN AVANT

Roues indépendantes motrices et poussées Bras en tôle soudée montés sur roulemen galets coniques.

Caractéristiques	Observations	Réglages (à vide)
Carrossage	Non réglable	1° + 45'
Chasse Parallélisme	Non réglable	Ouverture d

TRANSMISSIONS

Par deux transmissions homocinétiques à bill




PREMIER CONTACT

Remplissage essence Bouchon à baionnette pla-cé sur l'alle arrière droite 25 i super.

Ouverture capot : levier placé en-dessous du cen-tre du pare-chocs avant.

Huile moteur : jauge à

gauche 2.2 litres (avec fil-tre 2.4) SAE 20 W 40. Liquido de freins : a gauche du maître-cylindre. 0.5 | SAE 70 R 3. Pression des pneus : 125 × 380 X (135 × 380 X) : AV 1.4 (1.2), AR 1.8 (1.650) bar ou kg/cm2



Étude nº 305 bis

RTa de Septembre 1971

CITROËN "DYANE 6" 1971

35 ch (Moteur M 28)

DIRECTION

Direction à crémaillère incorporée dans la traarse de l'essieu

Dismètro de braquage : 10,7 m.

Démultiplication : 1/14.

TRAIN ARRIERE

Roues indépendantes et tirées.

Bras en tôle soudée montés sur roulements à galets coniques.

Carrossage à vide: 0 à 0'30', non réglable. Parallélisme, pincement ou ouverture : 0 ± 4.

SUSPENSION

Suspension par ressort hélicoïdaux longitudi-naux travaillant à la compression.

Interaction avant-arrière.

Amortisseurs evant à friction. Amortisseura arrière télescopiques hydrauliques. Batteurs à inertie sur les bras avant et arrière. Hauteur de caisse : ± 2,5 mm, avant 185, ar-rière 280 (pnaus de 125 × 380) (sous plateforme).

MOYEUX FREINS

Moyeux avant et arrière du type porteur équipés de roulement double à contact oblique.

Freins

Maître-cylindre : 20,6 mm

Freins à tambour : O AV 220, AR 160 mm. Rectification maximum des tambours : 2 mm.

Faux-rond maximum : 0,10 mm. Garniturea collées : Ferodo 604

Ø des cylindres de roues avant : 28,5 mm.

des cylindres de roues arrière : 17,5 mm.
Réglage avant et arrière par excentriques.
Frein à main sur tambours avant.

Réglage par palennier sur chaque roue avant.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

Batterie 12 volts 30 Ah. Alternateur Ducellier 7532 B ou Paris-Rhône

A 11 M 6.

Courrole Vantiflex 1010.

Régulateur Ducellier 8347 C ou Paris-Rhône AYB 213.

Démarreur Ducellier 6202 A ou Paris-Rhône 8 E 99 à solénoïde. Fuzibles : 3 fusibles de 16 A.

Dans boltier sous capot moteur sur tablier

d'auvant.

Lampes 12 volts. Projecteurs: 45/40 W P 45 t 41 jaune. Lanternes avant: 4 W BA 9 s. Lanternes arrière: 4 W BA 9 s.

Clignotants avant et arrière : 21 W BA 15 s 19. Feux de atop : 21 W BA 15 s 19. Plafonnier : 7 W BA 15 s, Eclairage tableau : 2 W BA 9 s.

Voyant prassion huile: 0,1 A BA 9 s.

DIVERS

Roues : 4 J 15, 3 écrous. Pneus : 125 × 380 X ou 135 × 380 X Michelin

(à chambre incorporée).

Pression : (voir - contact -).

COUPLES DE SERRAGE (m.daN ou m.kg)

Vis de culasse (à froid) :

1'' merrage : 1 à 1.2. 2' serrage : 2 à 2.3.

Ecrou de ventilateur : 4 à 5. Volant moteur : 3.8.

Ecrou de serrage roulement arbre de différen-

tiel : 14 h 16.


Fixation transmission sur moyeu : 34 à 39. Bras de suspension avant et arrière : 5,5.

Ecrou de fusée arrière : 30.

Ecrou de fixation de roue : 4 h 6.

Ordre de serrage vis culasse





Courbe d'avance à l'allumage

Dimensions: (voir silhouette).

Poids (kg) vide en ordre de marche ; 600. Sur avant : 365. Sur arrière ; 240.

Maxi en charge : 930.

Charge remorquable avec frein: 400.

Nombre de personnes transportées : 4. Vitesse maxi : 118 km/h.

LUBRIFIANTS - INGRÉDIENTS - PÉRIODICITÉS

Produit	Carburant	Huile moteur	Huile boite et différentiel	Liquide freins	Graissage
Ovantité	2,5 1	2,2 à 2,5 l	0,9 1	0,5 1	COURSE TENTEN
Préconisation	Super	Normal 20 W 40 Total Altigrade Autoroute GTS 20 W 50 Pays froids : 10 W 30 GTS 10 W 30	Extrême pression SAE 80 Total	SAE 70 R3 Lockheed 55 ou Total 70 R 3 ou CH 12	Axes pivots Māchoires coulines transverueles Couteaux bras suspensions Huile 5 gouttes butée embrayage et diverses commandes Total Multis
Páriodicité		5 000	20 000	Vidange 1 fois par an	5 000



ÉVOLUTION DE LA CONSTRUCTION DES " DYANE " " DYANE 6" ET " MÉHARI"

Les pages qui suivent ne traitent que des modifications apportées aux « Dyane », « Dyane 6 » et « Méhari » depuis la parution de notre première Etude.

La principale de ces modifications est l'adoption du moteur M 28 (35 ch avec carburatour double corps semblable à celui de l' « Ami 8 ») sur les limousines « Dyane 6 ». Ce modèle était précédemment doté du moteur M 28/1 développant 33 ch, moteur qui continue d'équipper le Méhari continue d'équiper la « Méhari ».

Pour les caractéristiques, réglages et conseils pratiques inchangés, ne figurant pas dans ces pages, se reporter aux chapitres correspondants de notre première Etude, pages 1 à 82 de ce numéro.

O MOTEUR

Modèle norti decuis février 1970

Appellation commerciale	Symbole usine	Désignation	Premier numéro dans la série du type
- Dyane 6 -	AYB	AY série CB	00 CB 001

Moteur M 28 semblable à celui des - Ami 8 - et différent du M 28-1 par son alimentation et son rapport volumétrique de 9 à 1, ce qui donne une puissance effective de 35 ch (SAE) à 5.750 tr/mn au lieu de 32,8 ch, son couple maxi s'en trouve modifie et porté à 4,7 m.daN (SAE) au lieu de 4,3 m.daN de 3 500 à 4 750 tr/mn.

Depuis novembre 1970, les • Dyane 6 • et • Méhari • reçoi vent une cartouche filtrante du circuit d'huile qui est place i l'exterieur arrière droit du carter moteur.

La contenance totale da l'huile moteur a donc légèremen augmentée.

Après vidange simple : 2,2 litres.

Après vidange et échange de la cartouche : 2,4 litres.

Après vidange simple et démontage des couvre-culbuteurs 2,5 litres.

Après vidange, échange de la cartouche et démontage des couvre-culbuteurs : 2,7 litres.

Différence entre mini et maxi : 0,5 1,




Schéma de graissage avec cartouche filtrante :

1. Cartouche filtrante - 2. Clapet by pass incorporé à la cartouche filtrante - 3. Manocontact de pression d'huile - 4. Clapet by pass incorporé au 1/2 carter droit. Ergot de positionnement paller avant d'arbre à cames non démontable - 5. Clapet de décharge


REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE FILTRANTE

- Déposer la cartouche filtrante à l'aide d'une clé 1.683 T (voir dessin).
- Visser la cartouche filtrante sur le support jusqu'au contact et la bloquer à la main de 3/4 de tour environ.

CONTROLE DE LA PRESSION D'HUILE

La méthode de contrôle de la pression a été légèrement modifiée

- Amener la température de l'huile moteur à 80° C environ. Brancher un manomètre à la place du manocontact d'huile
- sur la demi-carter gauche.
- Monter le régime à 6 000 tr/mn. Lire la pression qui doit être comprise entre 6 à 6,5 bars.



Dessin coté de la clé MR. 630-14/55 pour dépose de la cartouche filtrante

ALIMENTATION

Carburateur Solex 26/35 SCIC ou CSIC sur moteur M 28

FONCTIONNEMENT (voir coupe page suivante)

Marche normale. — En marche normale, l'alimentation du motaur est assurée par le gicleur principal (5) vissé obliquement au fond de la cuve à niveau constant (gicleur principal du 1° corps et à proximité de l'ajutage d'automaticité du 2° corps (gicleur principal du 2° corps) et en air par les diffuseurs (10). L'automaticité du dosage est réalisée au moyen des entrées d'air calibrées par les ajutages d'automaticité (1). Les tubes d'émulsion (solidaires des ajutages d'automaticité), percés de trous labéraux, ne doivent pas être modifiés.

trous latéraux, ne doivent pas être modifiés. Les deux papillons des gaz (15 et 16) sont reliés mécanique-

ment de telle sorte que, lorsqu'on appuie sur la pédale d'accé-lérateur, celui du second corps ne s'ouvre que quand celui du

premier corps est déjà ouvert aux 2/3 environ. Cette disposition permet d'obtenir : souplesse des reprises et de fonctionnement du moteur aux bas régimes, puissance maximum, ceci pour une consommation d'essence optimale.

Ralenti. - L'essence nécessaire au fonctionnement du mo teur est fournie par le gicleur (6).

L'air d'émulsion est prélevé à travers deux canalisations dé bouchant, l'une (13) dans l'entrée d'air principale du carbura-teur, l'autre (14) au niveau de la partie la plus étranglée du diffuseur.

La vis-butée qui agit sur la position de fermeture du papillon des gaz du premier corps permet de faire varier le régime de ralanti et la vis de richesse (18) également montée sur le premier corps, de corriger avec précision le dosage du málange carburé.


Le carburateur 26/35 SCIC particulier aux voltures équipées d'un embrayage auxiliaire centrifuge, comporte un dispositif in-corporé dénommé frein de ralenti ou dash-pot dont le rôle est



Vue éclatée du carburateur Solex 26/35 SCIC. Principales plèces :

Principales pièces:

1. Corps cuve · 2. Bague d'étanchéité · 4. Papillon de 26 · 5. Axe de papillon avant came de commande de la pompe · 6. Ressort de rappel · 7. Rondelle butée · 8. Bague entretoise · 9. Levier de commande deuxième corp: avec coussinet · 10. Levier de rappel · 10a, Levier de commande des gaz complet · 12. Papillon de 35 · 13. Axe de papillon avec levier de butée d'ouverture · 14. Ressort de rappel · 15. Rondelle d'axe · 16. Levier intermédiaire avec coussinet (deuxième corps) · 17. Biollette de liaison · 18. Vis butée d'ouverture (deuxième corps) · 17. Biollette de liaison · 18. Vis butée d'ouverture (deuxième corps) · 19. Ressort · 20. Vis butée de ralenti · 21. Rossort · 22. Vis de richesse · 23. Ajutege d'automaticité · 25. Gicleur d'alimentation (premier corps) · 26. Porte-tube d'émulsion calibré avec tube · 27. Gicleur de ralenti · 28. Injecteur de pompe complet · 30. Ressort du levier intermédiaire de volet · 31. Axe du levier intermédiaire de volet · 32. Bille de verrouillage · 33. Ressort · 34. Axe de butée de ressort · 35. Levier intermédiaire de volet complet · 30. Joint de cuve · 40. Joint de bride · 41. Poussoir de frein de ralenti (26/35 SCIC) · 42. Piston de frein de ralenti (26/35 SCIC) · 43. Poussoir de frein de ralenti (26/35 SCIC) · 44. Begue de centrage (26/35 SCIC) · 45. Dessus de cuve · 46. Joint de pointeau · 47. Pointeau · 46. Joint de pointeau · 47. Pointeau · 48. Dessus · 49. D Poussoir de frein de raienti (26/35 SCIC) - 44, Begue de centrage (26/35 SCIC) - 45. Dessus de cuve - 46. Joint de pointeau - 47. Pointeau à ressort complet avec joint - 48. Axe de bascule à flotteur - 49. Flotteur - 50. Ressort de rappel du levier de volet - 52. Volet de départ - 53. Axe de volet de départ complet - 54. Suppert de gaine complet - 55. Attache de gaine - 57. Fittre - 58. Joint (pour repère 59) - 53. Bouchon de fittre - 60a. Rondelle plate - 32. Levier-butée de frein de raienti (26/35 SCIC) - 65. Rondelle d'étanchélté (26/35 SCIC) - 66. Levier de commande de frein de raienti (26/35 SCIC) - 67. Ecrou d'axe - 68. Ressort de pompe - 69. Jeu de membrane assemblée - 70. Couvercle de pompe



d'assurer un freinage du mouvement du papillon des gaz du premier corps au moment de la retombée au ralenti-

Pompe de reprise. - Le principe de fonctionnement de la

pompe de reprise, à commande macanique, est le suivant : En position de ralenti, papillon des gaz fermé, la membrane (11) comprimée vers l'extérieur par un ressort permet le remplissage de la capacité de la pompe.

La membrane (11) est en liaison avec l'accélérateur au moyen de daux leviers (dont un à galet) attelés élastiquement à l'aide

Coupes du carburateur 26/35 SCIC :

1. Ajutages d'automaticité · 2. Calibreur d'Econostat · 4. Flotteur ·


5. Gleleurs d'alimentation · 6. Gleleur de ralenti · 7. et 8. Sièges de bille · 9. Injecteur de pompe · 10. Diffuseurs · 11. Membrane de pompe · 12. Pointeau à ressert · 13. et 14. Orifices calibrés · 15. et 16. Papillons des gaz · 17. Volet de départ · 18. Vis de richesse de ralenti


d'un ressort et d'une came montée sur l'axe du papillon des gaz du premier corps.

Au moment précis de l'ouverture du papillon du premier corps le mouvement de l'axe provoque un déplacement instantané de la membrane (11) qui chasse ainsi l'essence de la capacité dans l'injecteur calibré (9) débouchant dans le diffuseur. Le profil de la came détermine la course de la pompe.

Volet de départ. — Le volet de départ facilite la mise en marche à froid, le fonctionnement du ralenti à froid et la mise en action du moteur. Sa commande par tirette a été étudiée en action du moteur. Sa commande par tirette à ets étoiles pour obtenir au moyen d'un système de leviers, cames et res-sorts, le rappel de l'ensemble dans une position intermédiaire correspondant à une ouverture partielle du volet de départ et du papillon des gaz du corps primaire.

Le dispositif, essentiellement constitué par un volet (17) pouvant obturer complètement l'entrée d'air principale du premier corps du carburateur, fonctionne de la façon suivante :





Fonctionnement du volet de départ : A. Départ à froid - B. Raienti accéléré - C. Raienti normal

Lors des départs à froid, la tirette de commande du volet étant maintenue tirée à fond, les différents éléments occupent respectivement la position indiquée sur la figure (A) ci-dessus. Le levier (b) se trouvant dégagé de l'ergot (c), le volet de départ est fermé sous l'action du ressort taré (f). Le papillon

des gaz (15) occupe lui-même une position d'ouverture permettant le départ aux basses températures.

Dès le lancement du moteur, la dépression créée par le mouvement des pistons dans les cylindres provoque une légère ouverture du volet de départ équilibre par le ressort taré (f), ce qui assure une alimentation correcte du moteur et lui per-

met de tourner sans risque de calage. La tirette étant lâchée sitôt après le départ du moteur, le ressort (e) ramène les éléments dans la position repérée sur la figure (B).

Le voiet de départ (17) prend une position plus ouverte et le papillon (15) sollicité par l'intermédiaire de la came du le-vier (d) agissant sur la vis-butée de raienti (20) du levier des gaz (g), lui-même fixé sur l'axe de papillon, se referme partiellement assurant un régime de ralenti accéléré nécessaire au fonctionnement correct du moteur tant que ce dernier n'a pas atteint une température suffisante.

Quand le moteur est assez chaud - que sa mise en action

Ouand le moteur est assez chaud — que sa mise en action est effectuée — et que la tirette a été repoussée à fond depuis le tableau de bord, les divers éléments occupent la position indiquée sur la figure (C).

Le volet de départ est alors complètement ouvert et le papillon des gaz du premier corps en position de ralenti normal, la vis-butée de ralenti (20) restant en contact avec la came du levier (d).

Lors des mises en marche du moteur tiède, refermer légèrement le volet de départ (commande placée en position inter-

Les départs du moteur chaud s'opèrent volet grand ouvert (tirette repoussée à fond).

Véhicule équipé d'embrayage classique : carburateur Solex 26/35 CSIC repère 113.

Véhicule équipé d'embrayage centrifuge : carburateur Solex 26/35 SCIC repère 114.

Eléments de réglage du carburateur Solex 25/36 CSIC

	1°r corps	2' corps
Alésage diffuseur	21	24
Gicleur principal Porte-tube calibré, avec tube	125	75
d'émulsion	1F1	
Ajutage d'automaticité		2 AA (120)
Gicleur de ralenti	50	
Injecteur de pompe de reprise	40	
Siège de pointeau	1	.7
Ralenti :		
Embrayage classique		00 tr/mn
Embrayage centrifuge		au • léchage •
		puis desserrer
		de tour
		rein de ralenti
		e retour :
		econdes
Trous de progression		80
no transfer de distance and total and		90
Réglage du flotteur avec joint sur		
dessus de cuve	35	mm

REGLAGE DU RALENTI

- Exécuter le réglage du ralenti, le moteur étant modérément chaud.
- A l'aide de la vis de butée de papillon, amener le réglme moteur à 750 à 800 tr/mn.
- Visser lentement la vis de richesse jusqu'à ce que le mo-teur tourne irrégulièrement (risque de calage); à ce moment, dévisser cette vis de 1/3 de tour, ce qui donne une richesse correcte.

Moteur équipé d'un embrayage classique

Agir sur la vis de butée de papillon pour obtenir un ré-gime de 750 à 800 tr/mn.

Moteur équipé d'un embrayage centrifuge

 Agir sur la vis de butée de papillon de manière à être à la limite d'entrainement du tambour d'embrayage (léchage), puis dévisser cette vis de 1/8 de tour.

RÉGLAGE DU FREIN DE RALENTI


(moteur équipé d'embrayage centrifuge)

- · S'assurer que le levier (62-66) (voir vue éclatée) de frein de ralenti se déplace sans point dur et que la tige (voir vue éclatée) de commande d'accélérateur ne touche à aucun organe dans son déplacement.
- · Accélérer franchement, puis lächer l'accélérateur. Relever le temps écoulé entre le moment où le levier (10) (voir vue éclatée) de commande des papillons vient au contact du levier (66) (voir vue éclatée) de frein de raienti et le moment où l'extré-mité de la vis (20) (voir vue éclatée) de butée de papillon vient en butée sur la came de commande de starter. Ce temps doit être compris entre 1 et 2 secondes. Choisir le cran d'accro-chage de la tige de réglage (7) (voir photo) sur le silencieux d'admission pour obtenir ce temps.

RÉGLAGE DE LA COMMANDE D'ACCELÉRATEUR (voir photo ci-dessous)

 Appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur en interposant une cale de 5 mm d'épaisseur entre le palier de rotule de la pédale et la garniture de plancher. Les papillons doivent être en pleine ouverture et il doit y avoir un jeu de 1,5 mm maxi entre l'embout (9) de tige d'accelérateur et la goupille (8). Visser ou dévisser la tige (2) dans le limiteur de tension (10) pour obtenir ces conditions. S'assurer que le levier de commande des papillons revient bien en position ralenti.

Ci-contre : Réglage de la commande d'accélérateur (photo R.T.A.)





ALLUMAGE (sur toutes « Dyane », « Dyane 6 » et « Méharí »

De nouvelles marques de bougie sont homologuées par le constructeur : Eyquem 755, Bosch W 225 T1.

L'angle de came est modifié depuis février 1970 par le montage d'une nouvelle came du rupteur. Angle de came (fermeture ou Dwell) : 109° allumeur.

Pour les autres caractéristiques, réglages et conseils pratiques concernant le moteur, se reporter au chapitre « MOTEUR » du présent numéro.

O EMBRAYAGE

EMBRAYAGE SUR " MEHARI "

Il est possible, en option, d'avoir un embrayage auxiliaire centrifuge, précédemment réservé aux berlines et limousines.

CABLE DE DEBRAYAGE (sur tous modèles)

Depuis septembre 1970, les câbles de débrayage sont modifiés par une nouvelle butée de gaine côté boîte de vitesses et par une rondelle d'appui supplémentaire côté pédalier. En cas de réparation d'un véhicule ancien, il est possible de le modifier en supprimant dans certains cas une partie de la bavure venue de fondarie se trouvant à l'extrémité inférieure de la nervure du carter de boite de vitesses.

Pour les autres caractéristiques, réglages et conseils pratiques concernant l'embrayage, se reporter au chapitre « EMBRAYAGE » du présent numéro.

80 BOITE DE VITESSES - PONT AVANT

- Seula les rapports de la boite de vitesses des « Dyane 6 » ont été modifiés et son samblables à ceux de l'« Ami 8 ».


Combinaison des vitesses	Rapport de la boîte de vitesses	Couple conique	Démultiplication totale	Vitesse à 1 000 tr/mn moteur en km/h avec pneumatiques 125-380 X. Développement 1,842 n
1**	$\frac{20}{27} \times \frac{14}{31} \times \frac{13}{25} = 0,1739$		0,0448	4,953
2	$\frac{20}{27} \times \frac{23}{26} \times \frac{13}{25} = 0.3407$		0.0879	9,719
3•	$\frac{13}{25} = 0.5200$	8 31	0,1341	14,828
4	$\frac{20}{27}$ = 0,7407		0,1911	21,131
M.AR	$\frac{20}{27} \times \frac{14}{31} \times \frac{13}{25} = 0,1739$		0,0448	4,953

Depuis janvier 1971, l'arbre de commande de boîte de vitesses est modifié ainsi que la cage à aiguilles; la gorge du segment d'arrêt de la cage à aiguilles a été supprimée ainsi que l'orifice de dépose du segment d'arrêt.

En réparation, les nouvelles cages à aiguilles monobloc peuvent être montées indifféremment sur les deux arbres de commande.

Pour les autres caractéristiques, réglages et conseils pratiques concernant la boite de vitesses et le différentiel, se reporter au chapitre « BOITE DE VITESSES - PONT AVANT » du présent numéro.

Coupe de l'arbre de commande de boite de vitesses muni de la nouvelle cage à alguilles



O TRAIN AVANT TRANSMISSIONS

Pas de modifications importantes, se reporter au chapitre - TRAIN AVANT - TRANSMISSION » du présent numéro.

6 DIRECTION

Pas de modifications importantes, se reporter aux chapitres DIRECTION » de notre première Etude.

6 TRAIN ARRIÈRE

Pas de modifications importantes, se reporter aux chapitres TRAIN ARRIERE » de notre première Etude.

0 SUSPENSION

Les hauteurs de la plate-forme restent inchangées, mais il est possible de contrôler ces cotes en mesurant la distance antre le sol et le dessous de la plate-forme entre les deux têtes des vis de fixation de traverse à égale distance de cha-

cune d'elles et à côté de l'arrêtoir. Hauteur avant : 185 ± 2,5 mm. Hauteur arrière : 280 ± 2,5 mm.

Pour les autres caractéristiques, réglages et conseils pratiques concernant la suspension, se reporter au chapitre « SUSPENSION » du présent numéro.

8 MOYEUX ET FREINS

Depuis juin 1970, les « Dyane » et « Dyane 6 » reçoivent des tuyauteries hélicoidales en tube « Armco » en remplacement des tuyaux flexibles droit et gauche. De ce fait, les essieux arrière ont été modifiés pour recevoir ces nouvelles tuyauteries à l'intérieur de la traverse.

Pour les autres caractéristiques, réglages et conseils pratiques concernant les moyeux et les freins, se reporter au chapitre « MOYEUX ET FREINS » du présent numéro.

9 EQUIPEMENT ELECTRIOUE

DE LA "DYANE" et "DYANE 6"

Depuis février 1970, l'équipement électrique de la . Dyane . est passé en 12 volts.

Batterie

12 volts, 30 Ah ou 12 volts, 40 Ah pour chauffage spécial. Stéco 2030. Fulmen AS 209. Tem 1663. Tudor, Dinin 6 DH 3.

ALTERNATEUR

Alternateur Ducallier 7.532 B ou Paris-Rhône A 11 M6 - 12 volts, 28 A, 400 W.

Alignement de la poulie par déplacement de rondelles.

Essal au banc ou sur véhicule.

Alternateur sans régulateur et excitation maximale sur borne positive.

Sous 14 volts à 1 900 tr/mn (830 tr/mn moteur) : 6 A. Sous 14 volts à 4 200 tr/mn (1 840 tr/mn moteur) : 22 A. Sous 14 volts à 8 000 tr/mn (3 500 tr/mn moteur) : 28 A.

REGULATEUR

Régulateur 12 volts Ducellier 8.347 C ou Paris-Rhône AYB 213.

Regulation

Alternateur tournant à 5 900 tr/mn (2 200 tr/mn moteur), la tension doit être comprise entre 14 et 14.6 volts pour 15 A pour une température de 20° C (tension variant à l'inverse de la température de 0,2 volts par 10° C).

Démarreur 12 volts Ducellier 6.202 A ou Paris-Rhône D 8 E 99 à commande positive à solénoïde.

Contrôle sur véhicule avec batterie correctement chargée. Intensité absorbée à vide : 70 A.

Intensité pignon bloqué : 280 A.

Consommation à puissance maxi : 130 A. Puissance maxi : 0,75 ch.

Diamètre mini après rectification :

Ducellier: 31,5 mm; Paris-Rhône: 34,5 mm.

Réglage du pignon de commande en position avancée : 1 mm entre l'extrémité du pignon et la rondelle de butée.

TABLEAU DES LAMPES

Désignation	Quantité	Type de lampes
Phare-code	2	Code européen P 45 t 41 12 V 45/40 W (sélective jaune) (NF. R 136-15)
Clignotants avant Clignotants arrière . Feux de stop		BA 15 s/19 - 1 plot - 12 V - 21 W (lampe poirette) (NF. R 136-12)
Lanternes avant Lanternes arrière (éclairage plaque)	2 2	BA 9 s - 12 V - 4 W (NF, R 136-33)
Plafonnier	1	BA 15 s - 12 V - 7 W (NF, R 136-08)
Eclairage tableau	1	BA 9 s - 12 V - 2 W (NF, R 136-34)
Voyant de pression d'huile	1	BA 9 s - 12 V - 0,1 A (NF. R 136-04)

CONTROLE DU REGULATEUR DE TENSION

Déconnecter la cosse négative de la batterie.

· Déconnecter le fil de charge (repère noir) de la borne de l'alternateur.

Connecter un ampèremètre en série et un rhéostat en paral-

lèle dans le circuit de charge.

• Connecter la borne • + • de l'ampèremètre à la borne de l'alternateur.

 Connecter la borne - — - de l'ampèremètre au fil de charge (repère noir) déconnecté.

 Connecter les bornes du rhéostat entre la borne - - - de l'ampèremètre et la masse.

 Connecter un voltmètre en dérivation sur le circuit d'exci-Connecter la borne * + * du voltmètre à la borne (repère

violet) du régulateur.

 Connecter la borne » — » du voltmètre à la masse.
 Connecter la cosse négative à la batterie et mettre le moteur en marche en le laissant tourner au ralenti.

 Accélérer le moteur à 2 200 tr/mn environ et agir sur le rhéostat pour que l'alternateur débite 15 ampères.

 Obtenir l'arrêt du débit en coupant le contact pendant un temps très court.

 Attendre que le moteur ait repris son régime et à ce moment on doit lire sur le voltmêtre une tension comprise entre 14 at 14,6 volts pour une température ambiante de 20° C en-

Ce chiffre est variable avec la température. La tension varie l'inverse de la température, de 0,2 volt en moyenne par 10° C.

Si la tension relevée n'est pas dans les tolérances, il faut remplacer la régulateur.


· Arrêter le moteur et déconnecter la cosse négative de la batterie.

Pour les autres caractéristiques, réglages et conseils pratiques concernant l'équipement électrique, se reporter au chapitre « EQUIPEMENT ELECTRIQUE » du présent numéro.


Légende de l'Installation électrique « Dyane » et « Dyane 6 » :

1. Feu indicateur de direction avant droit - 2. Phare avant droit - 3.

Bobine d'allumage - 4. Allumeur - 5. Phare avant guche - 6. Feu indicateur de direction avant gauche - 7. Alternateur - 8. Avertisseur
9. Solénoïde - 10. Démarreur - 11. Batterie - 12. Boîte à fusibles
13. Centrale clignotante - 14. Régulateur de tension - 15. Moteur d'essuie-glace - 16. Contacteur de démarreur - 17. Contacteur des feux de stop - 18. Commutateur d'éclairage et d'avertisseur - 19. Interrupteur d'essuie-glace - 20. Récepteur de jauge à essence - 21. Lampe d'éclairage du tableau de bord - 22. Voltmètre thermique - 23. Commutateur des feux de stationnement - 24. Interrupteur d'allumage - 25. Commutateur des feux indicateurs de direction - 26. Plafonnier - 27. Transmotteur de jauge à essence - 28. Feu indicateur de direction arrière droit - 29. Feu de stop arrière droit - 30. Lanterne et éclairage de plaque arrière droit - 31. Lanterne et éclairage de plaque arrière gauche - 32. Feu de stop arrière gauche - 33. Feu indicateur de direction arrière gauche - 34. Manocontact de pression d'huile - 35. Voyant de pression d'huile







ÉVOLUTION DE LA CONSTRUCTION DES "DYANE"-"DYANE 6" et "MEHARI"

Les pages qui suivent ne traitent que des modifications apportées aux « Dyane », « Dyane 6 » et « Méhari » depuis la parution de notre première Etude,

La principale de ces modifications est l'adoption du moteur M 28 (35 ch avec carburateur double corps semblable à celui de l' « Ami 8 ») sur les limousines « Dyane 6 ». Ce modèle était précédemment doté du moteur M 28/1 développant 33 ch, moteur qui continue d'équiper la « Méhari ».

Pour les caractéristiques, réglages et conseils pratiques inchangés, ne figurant pas dans ces pages, se reporter aux chapitres correspondants de notre première Etude, pages 1 à 82 en début de ce volume.

O MOTEUR

GÉNÉRALITÉS

Nouveau modèle sorti depuis février 1970

Appellation commerciale	Symbole usine	Désignation	Premier numéro dans la série du type
« Dyane 6 »	AYB	AY série CB	00 CB 001

Moteur M 28 semblable à celui des « Ami 8 » et différent du M 28-1 par son alimentation et son rapport volumétrique de 9 à 1, ce qui donne une puissance effective de 35 ch (SAE) à 5 750 tr/mn au lieu de 32,8 ch (30,6 ch DIN à 5 500 tr/mn), son couple maxi s'en trouve modifié et porté à 4,7 m.daN (SAE) au lieu de 4,3 m.daN de 3 500 à 4 750 tr/mn (4,2 m.kg DIN à 4 000 tr/mn).

CARTER-MOTEUR ET TUBES ENVELOPPES DES TIGES DE CULBUTEURS

Sur « Dyane 6 » et « Méhari » depuis novembre 1970

Carter modifié par suite du nouveau circuit de graissage, voir paragraphe graissage.


Sur « Dyane 6 » et « Méhari » depuis novembre 1972

Modification du carter : implantation des goujons de fixation de culasses plus importante et goujons plus longs.

Longueur goujons fixation cylindres ; inférieure 210,5 mm (au lieu de 205,5 mm), supérieure 239,5 mm (au lieu de 234,5 mm).

La distance du tube de la jauge à huile au plan du demi-carter est de 70 mm (au lieu de 74 mm) et l'orientation du tube par rapport au plan du demi-carter est de 22°30' (au lieu de 25°30').

Les nouveaux carters ne doivent être équipés que des nouveaux goujons et ces derniers ne doivent pas être montés sur les anciens carters.



Positionnement de la jauge et orientation du tube

Sur tous types depuis décembre 1972


Le diamètre des bossages d'appui des joints de tubes enveloppes, sur les carters-moteurs, est augmenté et de nouveaux joints de tubes enveloppes sans talon de centrage sont à monter impérativement avec des coupelles échancrées.

En réparation, il n'est pas possible de monter un joint sans talon de centrage sur un carter-moteur n'ayant pas le diamètre des bossages d'appui augmenté ou avec des coupelles sans échancrures.

Par contre, il est possible de monter un joint avec talon de centrage et des coupelles échancrées, quel que soit le carter-moteur.

Attention. — Lors du montage des joints et de leurs coupelles, il faut orienter les méplats vers le haut (voir figure) pour les « Dyane 6 » et « Méhari » et vers le bas pour les « Dyane ».

Orientation des méplats des joints et coupelles A, Sur « Dyane 6 » et « Méhari » • B. Sur « Dyane »



COUVRE-CULASSES

Sur tous types depuis février 1971

Montage d'un nouveau couvre-culasse et d'un nouveau goujon de fixation de 7×79 mm (au lieu de $7 \times 83,5$).

CULBUTEURS

Si l'on constate un mauvais rendement du moteur dû à une perte partielle ou totale de compression, il y a lieu de contrôler le réglage des culbuteurs (le réglage initial peut évoluer par diminution de jeu et plusieurs réglages peuvent être nécessaires avant stabilisation des soupapes).

Régler les culbuteurs moteur froid à 0,20 mm à l'admission et à l'échappement.

On règle une soupape lorsque la soupape correspondante du cylindre opposé est en pleine ouverture.

PISTONS - SEGMENTS

Sur « Dyane » depuis mars 1971

Les segments ont un diamètre de 68,45 mm (au lieu de 68,5 mm).

Sur « Dyane 6 » et « Méhari » depuis juin 1972

Montage d'un segment refouleur U-Flex en concurrence avec Goetze ou Perfect Circle

Ce montage qui entraîne la modification de la profondeur de gorge sur tous les pistons Mahle (repérés par la lettre « A » sur le sommet du piston) n'est pas possible sur les anciens pistons Mahle [non repérés].

Les pistons Nova ne sont pas modifiés. La profondeur de gorge permet le montage d'un segment U-Flex.

Le piston Nova diffère du Mahle par deux trous situés sous les gorges de part et d'autre de l'axe, ainsi que par un dégagement au droit de l'alésage de l'axe (voir photo).

Montage d'un segment U-Flex

A l'état libre, le segment U-Flex a un diamètre plus grand que celui du piston, ce qui nécessite l'utilisation de la bague spéciale 3010-T pour le montage du piston dans le cylindre.

VILEBREQUIN

Sur « Dyane 6 » et « Méhari » depuis février 1972

La douille à aiguilles de 12×8×10 mm de centrage dans le vilebrequin est remplacée par une bague « Calcar » de 12×18×16 mm (ou 12×18,2×16 mm en réparation) avec une bague d'étanchéité de bague « Calcar » de 12×18×4 mm (12×18,2×4 mm en réparation).

VOLANT MOTEUR

Sur tous types depuis février 1972

Nouvelle couronne de lancement de démarreur.

Sur tous types depuis octobre 1972

Le volant est fixé par de nouvelles vis (repérées par trois cercles concentriques sur la tête) qui sont à serrer au couple de 4,2 à 4,5 m.daN (ou m.kg).

ARBRE A CAMES

Sur « Dyane 6 » et « Méhari » depuis novembre 1970

Nouvel arbre à cames mais avec levées identiques.

GRAISSAGE

CIRCUIT DE GRAISSAGE A CARTOUCHE FILTRANTE

Sur « Dyane 6 » et « Méhari » depuis novembre 1970

Nouveau circuit de graissage avec bypass incorporé (démontable) à l'emplacement de l'ergot de positionnement du palier avant d'arbre à cames et avec cartouche filtrante à by-pass incorporé, placée à l'extérieur arrière droit du cartermoteur.

Le corps de pompe et le couvercle sont modifiés ainsi que le ressort (15 spires) du clapet de décharge.

La contenance totale de l'huile moteur a donc légèrement augmenté.

Après vidange simple : 2,2 l.

Après vidange et échange de la cartouche : 2,4 l.

Après vidange simple et démontage des couvre-culbuteurs : 2,5 l.

Après vidange, échange de la cartou-

Après vidange, échange de la cartouche et démontage des couvre-culbuteurs : 2.7 l.

Différence entre mini et maxi : 0,5 l.

CLAPET BY-PASS DANS CARTER-MOTEUR

Les modifications suivantes ont été apportées au clapet by-pass dans le carter-moteur des « Dyane 6 » et « Méhari ».

Rondelle d'appul du ressort de 8.25×13 mm (au lieu de $5 \times 8 \times 1$) de février 1971 à mai 1971 puis 8.5×10 mm depuis mai 1971.

Ressort de 22,8 mm de long (au lieu de 32,5 mm) de décembre 1971 à mai 1971 puis 23,8 mm à partir de mai 1971.

Bille Ø de 6,74 mm jusqu'à mai 1971 puis Ø 8,5 mm,

Tube siège de bille de 8.8×16 mm ou de 9×16 jusqu'à mai 1971 puis après de \varnothing $8.8 \times 11,2$ mm ou de $8.8 \times 11,4$.


RENIFLARD - REMPLISSAGE D'HUILE


Depuis février 1973, une nouvelle tubulure de remplissage d'huile-reniflard est montée sur les « Dyane 6 » et « Méhari ».

CARTER INFÉRIEUR

Depuis janvier 1972, le bouchon de vidange du carter inférieur des « Dyane 6 » et « Méhari » est aimanté.








REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE FILTRANTE

- Déposer la cartouche filtrante à l'aide d'une clé 1683-T (voir dessin).
- Visser la cartouche filtrante sur le support jusqu'au contact et la bloquer à la main de 3/4 de tour environ.



Dessin côté de la clé MR 603-14/55 pour dépose de la cartouche filtrante

CONTROLE DE LA PRESSION D'HUILE

La méthode de contrôle de la pression a été légèrement modifiée :

- Amener la température de l'hulle moteur à 80° C environ.
- Brancher un manomètre à la place du manocontact d'huile sur le demi-carter gauche.
- Monter le régime à 6 000 tr/mn.
- Lire la pression qui doit être comprise entre 6 à 6,5 bars.

REFROIDISSEMENT

POULIE DE COMMANDE ET VENTILATEUR


Sur « Dyane 6 » et « Méhari » depuis mars 1973

Nouvelle poulle de commande de ventilateur, le ventilateur de neuf pales monté depuis septembre 1970 à la place du huit pales est lul aussi modifié.


ALIMENTATION

RÉSERVOIR

Sur tous types depuis juillet 1972, montage de nouveaux réservoir et rhéostat de jauge. Sur « Dyane », la capacité est passée à 25 \ (au lieu de 20 \).




Coupe horizontale des moteurs M 28/1 et M 28



Coupe transversale des moteurs M 28/1 et M 28 sortis sortis de décembre 1969 à novembre 1970

Coupe transversale des moteurs M 28/1 et M 28 sortis depuis novembre 1970





CARBURATEUR

Sur « Dyane » depuis août 1972

Montage d'un carburateur dépollué Solex 34 PICS 6 repère 121 (embrayage classique) ou 34 PCIS 6 repère 122 (embrayage centrifuge).

Sur « Dyane 6 » de février à juin 1970

Montage d'un carburateur Solex 26/35 CSIC repère 110-2 (embrayage classique) ou Solex 26/35 SCIC repère 111-2 (embrayage centrifuge).

Sur « Dyane 6 » de juin 1970 à juillet 1972

Carburateurs similaires mais avec repères différents 113-1 et 114-1.

Sur « Dyane 6 » depuis août 1972

Carburateurs similaires mais dépollués repères 127 et 128.

Sur « Méhari » de janvier 1970 à juillet 1972

Montage d'un carburateur Solex 34 PICS 5 repère 103-1 (embrayage classique) ou 104-1 (embrayage centrifuge).

Sur « Méhari » depuis août 1972

Montage d'un carburateur dépollué Solex 34 PICS 6, repère 123 (embrayage c'assique) ou 124 (embrayage centrifuge).

CARBURATEUR SOLEX 34 PICS 6 OU PCIS 6 (depuis modèles 1973)

Ce carburateur est similaire aux modèles montés précédemment, seul le circuit du système de ralenti est différent pour être en conformité avec les normes antipollution.

Fonctionnement au ralenti

L'essence nécessaire au fonctionnement du moteur est fournie par le gicleur (6). L'air d'émulsion est prélevé à travers une canalisation débouchant dans la cuve du carburateur (voir coupes ci-dessous).

Une vis (19) montée sur le dessus de cuve et qui tient lieu de vis de butée de ralenti permet de faire varier la quantité d'air aspiré par un canal débouchant dans l'entrée d'air principal du carburateur et sous le papillon des gaz et de régler le

débit d'air qui vient ainsi s'ajouter à l'émulsion du ralenti, donc de modifier le régime du moteur. La correction de dosage du mélange carburé est assurée par la vis de richesse (18).


By-pass

Le mélange d'appoint nécessaire au fonctionnement correct du moteur entre le ralenti et l'amorçage de système de marche normale est fourni par un by-pass à fente alimenté en essence par le gicleur [21] et en air à travers le canal calibré [14].

RÉGLAGE DU RALENTI ET DE LA TENEUR EN CO ET CO2

Ne pas intervenir sur la vis (2) de butée de papillon, celle-ci étant réglée à l'aide d'un micromètre par le fabricant.


- S'assurer du parfait retour du papillon à sa position de repos.
- Faire chauffer le moteur pour obtenir une température d'huile de 70° à 80° C et maintenir celle-ci pendant la durée du réglage de ralenti.



PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE RÉGLAGE DES CARBURATEURS SOLEX

Ajutage d'automaticité - 4. Flotteur - 5. Gicleur d'alimentation - 6. Gicleur de ralenti - 7. Siège de bille - 9. Injecteur de pompe - 10. Diffuseur - 11. Membrane de pompe - 12. Pointeau à ressorti - 13 et 14. Orifices calibrés - 18. Papillon des gaz - 17. Volet de départ - 18. Vis de richesse de ralenti - 19. Vis d'air de ralenti - 20. Tube d'émulsion - 21. Gicleur de by-pass

Types	« Dyane »	« Dyane » « Méhari »		« Dyane 6 »				
	34 PICS 6 34 PICS 5 repère 121 repère 103-1 34 PCIS 6 34 PCIS 5		34 PICS 6 repère 123 34 PCIS 6	26/35 CSIC o Repères 110-2, 111-2, 113-1 et 114-1		Repères 127 et 128		
ioni to profes with	repère 122	repère 104-1	repère 124	1er Corps	2° Corps	1er Corps	2º Corps	
Diffuseur	28	28	28	21	24	21	24	
Gicleur principal	155	160	165	125	75	125	82,5	
Ajutage automaticité	AB	AB	AC	1 F 1	2 AA	1 F 1	2 AA	
Gicleur by-pass	50	55	52,5					
Injecteur de pompe	35	40	40	40	1	40		
Gicleur de ralenti	40	42,5	42,5	50		40		
Pointeau	1,3	1,3	1,3	1,7		1.7		
Flotteur	5,7 g	5,7 g	5,7 g					
Régime ralenti (tr/mn)		750 à 800	800 ± 50	750 à 800		750 à 800		
Niveau flotteur (centre flotteur plan de joint					1			
couvercle)		IK bern Jac		18 mm		18 mm		
Oxyde de carbone (CO)	0,8 à 1,6 %		0,8 à 1,6 %			0,8 à 1,6 %		
Gaz carbonique (CO2)	9 à 12,5 %		9 à 12,5 %			9 à 12	2,5 %	



Réglage du raienti avec carburateur Solex 34 PICS 6

- Agir sur la vis (19) pour amener le régime de ralenti du moteur à : 800 ± 50 tr/mn,
- A l'aide de la vis (18), régler la richesse du mélange pour obtenir :
- Teneur en oxyde de carbone (CO) :
- Teneur en gaz carbonique (CO2) : 9 % à 12,5 %.

Ces teneurs doivent être obtenues tout en respectant le régime moteur indiqué précédemment : les deux opérations doivent être effectuées simultanément (température ambiante de 15 à 30° C).

Sur véhicule avec embrayage centrifuge

- Positionner la patte d'accrochage du ressort de rappel d'accélérateur sur le cran du milieu.
- Opérer ensuite comme indiqué auparavant.
- Agir sur la vis (19) pour être à la limite d'entraînement du tambour d'embrayage (léchage) puis faire chuter le régime de 50 tr/mn environ et noter ce régime.
- Agir successivement sur la vis de richesse et sur la vis d'air pour obtenir le réglage en CO et CO2 à ce régime.

RÉGLAGE DU FREIN DE RALENTI

(véhicule avec embrayage centrifuge)

Accélérer franchement puis lâcher l'accélérateur. Relever le temps écoulé entre le moment où le levier (25) vient au contact du levier (26) de frein de rappel et

Vue éclatée du carborateur Solex 34 PICS 6. Principales pièces

1. Corps-cuve - 2. Vis de richesse - 3. Ressort pour (3) - 8. Axe du levier intermédiaire - 9.
Bille de verrouillage - 10. Ressort pour (9) - 11. Ensemble du levier intermédiaire - 12. Axe de
bascule de flotteur - 13. Flotteur - 14. Gicleur d'alimentation - 15. Ajutage d'automaticité - 16.
Gicleur de ralenti - 17. Gicleur de by-pass - 18. Siège de bille - 21. Ensemble du dash-pot
(34 PCIS 6) - 22. Dessus cuve - 23. Pointeau - 24. Joint pour (23) - 26. Ressort de rappel du
volet - 27. Crépine filtre - 29. Vis d'air - 30. Ressort pour (29) - 31. Ressort du levier intermédiaire - 33. Membrane - 34. Couvercle de pompe - 35. Ressort de membrane de pompe 36. Tringle de pompe

le moment où la vis (24) de butée de papillon vient en butée sur la came (23) de commande de starter. Ce temps doit être de 1,5 à 2 secondes. Sinon, déplacer la patte d'accrochage du ressort sur la tige d'accélérateur pour obtenir cette condition (on diminue le temps en tendant le ressort et inversement).

CARBURATEUR SOLEX 26/35 SCIC OU CSIC

(sur « Dyane 6 »)

FONCTIONNEMENT (voir coupes)

Marche normale :

En marche normale, l'alimentation du moteur est assurée par le gicleur principal (5) vissé obliquement au fond de la cuve à niveau constant (gicleur principal du 1^{er} corps et à proximité de l'ajutage d'automaticité du 2^e corps) (gicleur principal du 2^e corps) et en air par les diffuseurs (10).

L'automaticité du dosage est réalisée au moyen des entrées d'air calibrées par les ajutages d'automaticité (1). Les tubes d'émulsion (solidaires des ajutages d'automaticité) percès de trous latéraux ne doivent pas être modifiés.

Les deux papillons des gaz (15 et 16) sont reliés mécaniquement de telle sorte que, lorsqu'on appuie sur la pédale d'accélérateur, celui du second corps ne s'ouvre que quand celui du premier corps est déjà ouvert aux 2/3 environ.

Cette disposition permet d'obtenir : souplesse des reprises et de fonctionnement du moteur aux bas régimes, puissance maximum, ceci pour une consommation d'essence optimale.

Ralenti:

Jusqu'aux modèles 1973, l'essence nécessaire au fonctionnement du moteur est fournie par le gicleur (6).

L'air d'émulsion est prélevé à travers deux canalisations débouchant l'une (13) dans l'entrée d'air principale du carburateur, l'autre (14) au niveau de la partie la plus étranglée du diffuseur.


La vis-butée qui agit sur la position de fermeture du papillon des gaz du premier corps permet de faire varier le régime de ralenti et la vis de richesse (18) également montée sur le premier corps, de corriger avec précision le dosage du mélange carburé.

Le carburateur 26/35 SCIC particulier aux voitures équipées d'un embrayage auxiliaire centrifuge comporte un dispositif incorporé dénommé frein de ralenti ou dash-pot dont le rôle est d'assurer un freinage du mouvement du papillon des gaz du premier corps au moment de la retombée au ralenti.

Ralenti :

Depuis les modèles 1973 (carburateur dépollué), l'essence nécessaire au fonctionnement du moteur est fournie par le gicleur (6). L'air d'émulsion est prélevé





à travers une canalisation débouchant (13) dans l'entrée d'air principale du carburateur.

Une vis (19) montée sur le haut de corps de cuve et qui tient lieu de vis de butée de ralenti permet de faire varier la quantité d'air aspiré par un canal débouchant dans l'entrée d'air principale du carburateur et sous les papillons et de régler le débit d'air qui vient ainsi s'ajouter à l'émulsion du ralenti, donc de modifier le régime du moteur. La correction de dosage du mélange carburé est assurée par la vis de richesse (18).

Pompe de reprise :

Le principe de fonctionnement de la pompe de reprise, à commande mécanique, est le suivant :

En position de ralenti, papillon des gaz fermé, la membrane (11) comprimée vers l'extérieur par un ressort, permet le remplissage de la capacité de la pompe.

La membrane (11) est en liaison avec l'accélérateur au moyen de deux leviers (dont un à galet) attelés élastiquement à l'aide d'un ressort et d'une came montée sur l'axe du papillon des gaz du premier corps.

Au moment précis de l'ouverture du papillon du premier corps, le mouvement de l'axe provoque un déplacement instantané de la membrane (11) qui chasse ainsi l'essence de la capacité dans l'injecteur calibré (9) débouchant dans le diffuseur. Le profil de la came détermine la course de la pompe.


Volet de départ :

Le volet de départ facilite la mise en marche à froid, le fonctionnement du ralenti à fond et la mise en action du moteur. Sa commande par tirette a été étudiée pour obtenir au moyen d'un système de leviers, cames et ressorts, le rappel de l'ensemble dans une position intermédiaire correspondant à une ouverture partielle du volet de départ et du papillon des gaz du corps primaire.

Le dispositif, essentiellement constitué par un volet (17) pouvant obturer complètement l'entrée d'air principale du preCoupes du carburateur Solex 26/35 SCIC


Ajutages d'automaticité - 4. Flotteur - 5. Gicleurs d'alimentation - 6. Gicleur de ralenti - 7 et 8. Sièges de bille - 9. Injecteur de pompe - 10. Diffuseurs - 11. Membrane de pompe - 12. Pointeau à ressort - 13 et 14. Orifices calibrés - 15 et 16. Papillons des gaz - 17. Volet de départ - 18. Vis de richesse de ralenti - 19. Vis d'air de ralenti - 20. Tubes d'émulsion

Jusqu'aux modèles 1973, la vis d'air (19) n'est pas montée



Vue éclatée du carburateur Solex 26/35 SCIC. Principales pièces

1. Corps cuve - 2. Vis butee d'ouverture deuxième corps - 3. Ressort pour (2) - 4. Ressort pour (5) - 5. Vis de richesse - 6. Giclaur d'alimentation (premier corps) - 7. Ajutage d'automaticité (premier corps) - 8. Gicleur de ralenti (premier corps) - 9. Injecteur de pompe - 10. Gicleur d'alimentation (deuxième corps) - 11. Ajutage d'automaticité (deuxième corps) - 14. Ressort pour (15) - 15. Vis d'air - 17. Bouchon - 18. Ressort pour (19) - 19. Bille de verrouillage - 21. Ressort (pour repère 22) - 22. Levier intermédiaire - 23. Axe pour (22) - 24. Dash-pot (pour 26/35 SCIC) - 27. Couvercle de pompe - 28. Mambrane - 29. Ressort de pompe - 31. Dessus de cuve - 33. Joint pour (34) - 34. Pointeau - 35. Ressort de volet - 36. Flotteur avec axe - 38. Filtre - 40. Bouchon de filtre (jusqu'aux modèles 1973, la vis (15) n'est pas montée)



Fonctionnement du volet de départ A. Départ à froid - B. Ralenti accéléré - C. Ralenti normal

mier corps du carburateur, fonctionne de la façon suivante :

Lors des départs à froid, la tirette de commande du volet étant maintenue tirée à fond, les différents éléments occupent respectivement la position indiquée sur la figure (A) ci-dessus,

Le levier (b) se trouvant dégagé de l'ergot (c), le volet de départ est fermé sous l'action du ressort taré (f). Le papillon des gaz (15) occupe lui-même une position d'ouverture permettant le départ aux basses températures.

Dès le lancement du moteur, la dépression créée par le mouvement des pistons dans les cylindres provoque une légère ouverture du volet de départ équilibré par le ressort taré (f), ce qui assure une alimentation correcte du moteur et lui permet de tourner sans risque de calage.

La tirette étant lâchée sitôt après le départ du moteur, le ressort (e) ramène les éléments dans la position repérée sur la figure (B).

Le volet de départ (17) prend une position plus ouverte et le papillon (15) sollicité par l'intermédiaire de la came du levier (d) agissant sur la vis-butée de ralenti (20) du levier des gaz (g), lui-même fixé sur l'axe de papillon, se referme partiellement assurant un régime de ralenti accéléré nécessaire au fonctionnement correct du moteur tant que ce dernier n'a pas atteint une température suffisante.

Quand le moteur est assez chaud — que sa mise en action est effectuée — et que la tirette a été repoussée à fond depuis le tableau de bord, les divers éléments occupent la position indiquée sur la figure (C).

Le volet de départ est alors complètement ouvert et le papillon des gaz du premier corps en position de ralenti normal, la vis-butée de ralenti (20) restant en contact avec la came du levier (d).

Lors des mises en marche du moteur tiède, refermer légèrement le volet de départ (commande placée en position intermédiaire).

Les départs du moteur chaud s'opèrent volet grand ouvert (tirette repoussée à fond).

RÉGLAGE DU RALENTI

(iusqu'aux modèles 1973)

- Exécuter le réglage du ralenti, le moteur étant modérément chaud
- A l'aide de la vis de butée de papillon, amener le régime moteur de 750 à 800 tr/mn.
- Visser lentement la vis de richesse jusqu'à ce que le moteur tourne irrégulièrement (risque de calage): à ce moment, dévisser cette vis de 1/3 de tour, ce qui donne une richesse correcte.

Moteur équipé d'un embrayage classique

Agir sur la vis de butée de papillon pour obtenir un régime de 750 à 800 tr/mn.

Moteur équipé d'un embrayage centrifuge

 Agir sur la vis de butée de papillon de manière à être à la limite d'entraînement du tambour d'embrayage (léchage), puis dévisser cette vis de 1/8 de tour.

RÉGLAGE DU RALENTI ET DE LA TENEUR EN CO ET CO2

(à partir des modèles 1973)

Ne pas toucher aux vis-butées de papillon (24), celles-ci étant réglées à l'aide d'un micromètre pas le fabricant.



Réglage du ralenti avec carburateur Solex 26/35 SCIC — 90 —

Pour le réglage, opérer comme indiqué pour le carburateur Solex 34 PICS 6, le régime de ralenti est de 750 + 50 tr/mn.

RÉGLAGE DU FREIN DE RALENTI

(véhicule avec embrayage centrifuge)


Accélérer franchement, puis lâcher l'accélérateur.


Entre le moment où le levier de commande (25) de papillon vient au contact du levier (26) du frein de ralenti et le moment où l'extrémité de la vis de butée (24) du papillon vient au contact de la came (23) de commande de starter, le temps compris doit être de 1 à 2 secondes.

Choisir le cran d'accrochage de la tige de réglage (3) sur le silencieux d'admission pour obtenir ce temps de 1 à 2 secondes. On diminue ce temps en tendant le ressort et inversement.

RÉGLAGE DE LA COMMANDE D'ACCÉLÉRATEUR (voir photo)

 Appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur en interposant une cale de 5 mm d'épaisseur entre le palier de rotule de la pédale et la garniture de plancher. Les





Réglage de la commande d'accélérateur (photo RTA)

papillons doivent être en pleine ouverture et il doit y avoir un jeu de 1,5 mm maxi entre l'embout (9) de tige d'accélérateur et la goupille (8). Visser ou dévisser la tige (2) dans le limiteur de tension (10) pour obtenir ces conditions. S'assurer que le levier de commande des papillons revient bien en position ralenti.

COMMANDE D'ACCÉLÉRATEUR

Sur « Dyane » et « Dyane 6 » depuis juin 1972, nouvelle commande d'accélérateur comprenant une pédale d'accélérateur modifiée et une tige de commande de 657.5 mm de long (au lieu de 320 mm) sur « Dyane » et de 161 mm (au lieu de 156 mm) sur « Dyane 6 ».

ALLUMAGE

BOUGIES

Les bougies à utiliser sont les suivantes :

	AC	Bosch	Champion	Eyquem	Marelli	SEV-Marchal
« Dyane »	42 FF	W 225 T1	L 85	755	CW 7 NBT	35
« Dyane 6 ».	42 FF	W 225 T1		755	CW 8 NBT	34 S
« Méhari » .	42 FF	W 225 T1	L 85	755	CW 7 NBT	35

mm.

0 EMBRAYAGE

EMBRAYAGE SUR « MÉHARI »

Il est possible, en option, d'avoir un embrayage auxiliaire centrifuge, précédemment réservé aux berlines et limousines.

CABLE DE DÉBRAYAGE (sur tous modèles)

Depuis septembre 1970, les câbles de débrayage sont modifiés par une nouvelle butée de gaine côté boîte de vitesses et par une rondelle d'appui supplémentaire côté pédalier. En cas de réparation d'un véhicule ancien, il est possible de le modifier en supprimant dans certains cas une partie de la bavure venue de fonderie se trouvant à l'extrémité inférieure de la nervure du carter de boîte de vitesses.

COMMANDE DE DÉBRAYAGE

(sur tous modèles)

Depuis février 1971, montage d'un nouvel axe de débrayage de 9×126-1 Ø 4× 70 mm et d'un nouveau ressort de rappel de butée.

Pour les autres caractéristiques, réglages et conseils pratiques concernant l'embrayage, se reporter aux chapitres « EMBRAYAGE », pages 8 et 37 à 41, en début de ce volume.

O BOITE DE VITESSES - PONT AVANT

GÉNÉRALITÉS

Sur « Dyane 6 », depuis février 1970, les rapports de la boîte de vitesses ont été modifiés et sont semblables à ceux de l' « Ami 8 » (voir tableau page sulvante).

ARBRE DE COMMANDE (tous modèles)

Depuis janvier 1971, l'arbre de commande de boîte de vitesses est modifié ainsi que la cage à aiguilles ; la gorge du segment d'arrêt de la cage à aiguilles a été supprimée ainsi que l'orifice de dépose du segment d'arrêt.

En réparation, les nouvelles cages à aiguilles monobloc peuvent être montées indifféremment sur les deux arbres de commande.

ALLUMEUR

Depuis février 1970, l'angle de came est modifié par le montage d'une nouvelle came du rupteur.

Angle de came (fermeture) : 109° (au lieu de 144°).

Rapport de Dwell : 60 \pm 2 % (au lieu de 80 \pm 2 %).

BOBINE


Depuis février 1972, montage d'une bobine 12 V.

SUSPENSION MOTEUR.

Sur « Dyane », depuis mai 1970, montage de nouveaux élastiques avant droit et gauche de moteur.

Pour les autres caractéristiques, réglages et consells pratiques concernant le moteur, se reporter aux chapitres « MOTEUR », pages 4 à 8 et 15 à 37, en début de ce volume.

> En caractères gras : bougies de 1^{re} monte. Ecartement des électrodes : 0,65 à 0,80



Coupe de l'arbre de commande de boite de vitesses muni de la nouvelle cage à aiguilles

BOUCHON DE VIDANGE

Sur « Dyane » et « Dyane 6 », depuis janvier 1972, montage d'un bouchon de vidange de boîte aimanté.

COMMANDE DES VITESSES

Sur « Dyane » et « Dyane 6 », depuis octobre 1970, l'entraxe du levier de commande des vitesses sur boîte est de 235 mm (au lieu de 210).

Pour les autres caractéristiques, réglages et conseils pratiques concernant la boîte de vitesses et le différentiel, se reporter aux chapitres « BOITE DE VITESSES - PONT AVANT », pages 9 et 41 à 50, en début de ce volume.

Combinaison des vitesses	Rapport de la boîte de vitesses	Couple conique	Démultiplication totale	Vitesse à 1 000 tr/mn moteur en km/h avec pneumatiques 125-380 X. Développement 1,842 m
1**	$\frac{20}{27} \times \frac{14}{31} \times \frac{13}{25} = 0,1739$		0,0448	4,953
2*	$\frac{20}{-27} \times \frac{23}{26} \times \frac{13}{25} = 0,3407$		0,0879	9,719
3°	$\frac{13}{25} = 0,5200$	8 31	0,1341	14,828
A*	$\frac{20}{27}$ = 0,7407		0,1911	21,131
M.AR	$\frac{20}{27} \times \frac{14}{31} \times \frac{13}{25} = 0,1739$		0,0448	4,953

O TRAIN AVANTTRANSMISSION

Sur « Dyane » et « Dyane 6 »

On peut trouver les transmissions suivantes :

- Transmissions à billes côtés roue et boîte;
- Transmissions à cardan double côtés roue et boîte;

et, depuis octobre 1971, transmission à cardan double côté roue et à billes « Rzeppa » côté boîte; l'arbre cannelé à cardans a alors une longueur de 274,7 mm (au lieu de 231,5 mm).

Les véhicules équipés de joints à billes côté boîte peuvent être équipés de joints homocinétiques à cardans ou à billes côté roue.

Sur « Méhari », la transmission est à billes côtés roue et boîte.

Pour les autres caractéristiques, réglages et conseils pratiques concernant le train avant, transmission, se reporter aux chapitres « TRAIN AVANT - TRANSMISSION », pages 9 et 51 à 59, en début de ce volume.

9 DIRECTION

Sur tous modèles depuis mars 1971

La coupelle d'appul sur pignon d'attaque et la bague feutre sont supprimées et remplacées par une bague d'étanchéité de 18×27×4 mm et un écrou de fermeture avec bague de Ø 38×150, haut. : 18 mm (au lieu de 38×150, haut. : 11 mm).

Sur « Dyane » et « Dyane 6 » depuis décembre 1972

Montage d'un antivol contact-démarrage. La fixation de l'antivol sur le tube-fixe a été déplacée, entraînant une modification de ce dernier.

Il n'est pas possible de monter un nouvel antivol en remplacement de l'ancien (modification du faisceau électrique).

Le nouveau tube-fixe support d'antivol fourni peut remplacer l'ancien tube à condition de respecter les montages suivants :

- Pour fixer l'antivol, utiliser le trou supérieur du tube-fixe;
 Pour fixer le nouvel antivol, utiliser le
- Pour fixer le nouvel antivol, utiliser le trou inférieur du tube-fixe.

Pour les autres caractéristiques, réglages et conseils pratiques concernant la direction, se reporter aux chapitres « DIRECTION » pages 9 et 39 à 62, en début de ce volume.



6 TRAIN ARRIÈRE

Sur « Méhari », depuis janvier 1972, montage d'un nouvel essieu arrière avec bras à 2 encoches pour les passages des tubes de freins.

Pour les autres caractéristiques, réglages et conseils pratiques concernant le train arrière, se reporter aux chapitres « TRAIN ARRIÈRE », pages 9 et 62 à 64, en début de ce volume.

O SUSPENSION

HAUTEUR DE CAISSE

Les hauteurs de la plateforme restent inchangées, mais il est possible de contrôler ces cotes en mesurant la distance entre le sol et le dessous de la plateforme entre les deux têtes des vis de fixation de traverse à égale distance de chacune d'elles et à côté de l'arrêtoir.

Hauteur avant : 185 ± 2.5 mm. Hauteur arrière : 280 ± 2.5 mm.

BATTEURS A INERTIE

Sur les « Dyane » depuis novembre 1970, « Dyane 6 » depuis mai 1971 et « Méhari » depuis septembre 1971 qui sont équipées d'amortisseurs arrière Boge, les batteurs à inertie montés sur les bras d'essieu arrière sont supprimés.

Les bras de suspension arrière ne sont pas modifiés, les trous de fixation des batteurs sur les supports sont obturés par des bouchons.


Sur les véhicules sortis antérieurement, il n'est pas possible de supprimer les batteurs.

AMORTISSEURS

Sur tous modèles depuis janvier 1970, montage de nouveaux axes de fixation des amortisseurs arrière de ∅ 12×125; ∅ 14×150 (auparavant les axes avaient une longueur de 130 mm pour l'avant et 105 mm pour l'arrière) avec rondelle de 12,1×35×2 mm (au lieu de 9,5×24 ×35×4), entretoise de 12,1×35×6 mm et écrou «Snep » de 12×125 (au lieu de , Nylstop de 9×125).

Sur tous modèles depuis avril 1972, possibilité de monter les trois marques suivantes d'amortisseurs arrière : Allinquant, Boge et Lipmesa.

Il est impératif de monter deux amortisseurs de marque identique sur un même véhicule et de les positionner comme indiqué sur la figure.



Positionnement des amortisseurs arrière

TIRANTS DE SUSPENSION ET EMBOUTS

Sur tous modèles depuis septembre 1972, montage de nouveaux tirants de suspension avec de nouveaux embouts de tirants.

Il est possible de remplacer un ancien tirant par un nouveau tirant à condition d'utiliser impérativement le nouvel embout.

— Sur « Dyane » et « Dyane 6 » : tirant avant de 593 mm de long (au lieu de 600); tirant arrière de 632 mm de long (au lieu de 642); embouts de 91 mm (au lieu de 75). — Sur « Méhari » :

tirant avant de 578 mm de long (au lieu de 600);

tirant arrière et embout identiques à ceux des « Dyane » et « Dyane 6 ».

Pour les autres caractéristiques, réglages et conseils pratiques concernant la suspension, se reporter au chapitre « SUSPENSION », pages 10 et 64 à 67, en début de ce volume.

0 MOYEUX ET FREINS

CIRCUIT DE FREINAGE

Sur « Dyane » et « Dyane 6 », depuis juin 1970 et « Méhari » depuis janvier 1972

Des tuyauteries hélicoïdales en tube « Armco » remplacent les tuyaux flexibles droit et gauche. De ce fait, les essieux arrière ont été modifiés pour recevoir ces nouvelles tuyauteries à l'intérieur de la traverse.

Le diamètre des tuyauteries est passé à 3,5 mm (au lieu de 4,5), ce qui a entraîné de nouveaux maître-cylindres et des cylindres récepteurs de marque Lockheed ou Stop.

CYLINDRE RÉCEPTEUR


Sur « Dyane » depuis février 1970

Montage de cylindres récepteurs arrière de \varnothing 17,5 mm (au lieu de 19 mm).

FREIN A MAIN

Sur « Dyane » et « Dyane 6 » depuis février 1970

Le câble de frein à main a une longueur de 419 mm (au lieu de 406).



Montage de la tuyauterie de frein dans les bras arrière

PÉDALIER

Sur tous modèles depuis septembre 1971

Montage d'un nouveau pédalier avec axe de Ø 12,5 mm.

Seul le nouvel axe étant vendu, son montage sur un ancien support nécessite le perçage à 12,5 mm de ce dernier et le sertissage des 2 extrémités du nouvel axe.

RÉGLAGE DE LA GARDE AVEC NOUVEAU PÉDALIER

Vérification de la hauteur de la pédale


La pédale étant en butée en « a », la hauteur de la pédale doit être de :

H = 130 ± 5 mm (cote mesurée de l'angle supérieur du patin au plancher, sans tapis).

Sinon, griffer la tôle du support en « a » pour obtenir cette cote.

Réglage de la garde à la pédale (voir figure)

 Desserrer le contre-écrou (2). Visser ou dévisser le poussoir (1) pour obtenir un jeu « j » = 0,5 à 1 mm entre le poussoir et le piston du maître-cylindre, ce qui donne une garde à la pédale : « G1 » = 5 mm.



Réglage du contacteur de stop

- S'assurer du bon réglage de la pédale de frein au repos.
- Appuyer à la main sur la pédale de frein. Les lampes de stop doivent s'allumer dès que la garde est rattrapée et que le piston du maître-cylindre se déplace; sinon griffer la tôle support du contacteur, pour réaliser cette condition.

Pour les autres caractéristiques, réglages et conseils pratiques concernant les moyeux et les freins, se reporter au chapitre « MOYEUX ET FREINS », pages 10 et 11 et 67 à 73, en début de ce volume.

D ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

Sur « Dyane » et « Dyane 6 » depuis février 1970

L'équipement est passé en 12 volts.

BATTERIE

12 volts, 30 Ah ou 12 volts, 40 Ah pour chauffage spécial.

ALTERNATEUR

Alternateur Ducellier 7532 B ou Paris-Rhône A 11 M 6 - 12 volts, 28 A, 400 W (identique aux Ducellier 7534 A ou Paris-Rhône A 11 M 4, mais sans fiches de sorties alternatives de commande de voyant de charge).

Alignement de la poulie par déplacement de rondelles.

Essai au banc ou sur véhicule.

Alternateur sans régulateur et excitation maximale sur borne positive.

Sous 14 volts à 1 900 tr/mn (830 tr/mn moteur) : 6 A.

Sous 14 volts à 4 200 tr/mn (1 840 tr/mn moteur) : 22 A.

Sous 14 volts à 8 000 tr/mn (3 500 tr/mn moteur) : 28 A.

Sur tous modèles depuis mars 1972

Montage d'une poulie sur alternateur Ducellier en tôle (au lieu de fonte) avec rondelle et écrou de fixation différents.

RÉGULATEUR

Régulateur 12 volts Ducellier 8347 C ou Paris-Rhône AYA 213.

Régulation

Alternateur tournant à 5 900 tr/mn (2 200 tr/mn moteur), la tension doit être comprise entre 14 et 14,6 volts pour 15 A pour une température de 20°C (tension variant à l'inverse de la température de 0,2 volts par 10°C).

CONTROLE DU RÉGULATEUR DE TENSION

- Déconnecter la cosse négative de la batterie.
- Déconnecter le fil de charge (repère noir) de la borne de l'alternateur.
- Connecter un ampèremètre en série et un rhéostat en parallèle dans le circuit de charge.
- Connecter la borne « + » de l'ampèremètre à la borne de l'alternateur.
- Connecter la borne « » de l'ampèremètre au fil de charge (repère noir) déconnecté.

- Connecter les bornes du rhéostat entre la borne « — » de l'ampèremètre et la masse.
- Connecter un voltmètre en dérivation sur le circuit d'excitation.
- Connecter la borne « + » du voltmètre à la borne (repère violet) du régulateur.
- Connecter la borne « » du voltmètre à la masse.
- Connecter la cosse négative à la batterie et mettre le moteur en marche en le laissant tourner au ralenti.
- Accélérer le moteur à 2 200 tr/mn environ et agir sur le rhéostat pour que l'alternateur débite 15 ampères.
- Obtenir l'arrêt du débit en coupant le contact pendant un temps très court.
- Attendre que le moteur ait repris son régime et à ce moment on doit lire sur le voltmètre une tension comprise entre 14 et 14,6 volts pour une température ambiante de 20° C environ.

Ce chiffre est variable avec la température. La tension varie à l'inverse de la température, de 0,2 volt en moyenne par 10° C.

Si la tension relevée n'est pas dans les tolérances, il faut remplacer le régulateur.

 Arrêter le moteur et déconnecter la cosse négative de la batterie.



DÉMARREUR

Les démarreurs 12 volts suivants ont été montés :

- -- Ducellier 6174 G sur « Dyane » jusqu'en février 1970, « Dyane 6 » jusqu'en septembre 1969 et « Méhari » jusqu'en décembre 1971.
- -- Ducellier 6202 A-B (à solénoïde) sur « Dyane », « Dyane 6 » et « Méhari »

depuis les dates indiquées au-dessus.

- -- Paris-Rhône D 8 L 80 sur « Dyane » jusqu'en février 1970, « Dyane 6 » jusqu'en septembre 1969 et « Méhari » jusqu'en décembre 1971.
- Paris-Rhône D 8 E 99 (à solénoïde) sur « Dyane », « Dyane 6 » et « Méhari » depuis les dates indiquées ci-dessus jusqu'en juin 1972.


 Paris-Rhône D 8 E 116 sur tous modèles depuis juin 1972.


Iskra ZB 4 sur tous modèles depuis novembre 1971.

Pour les véhicules équipés de démarreur Iskra, on peut se procurer des pièces détachées, mais pas de démarreur complet (voir vue éclatée). En cas de remplacement du démarreur, monter un Ducellier ou un Paris-Rhône.

Caractéristiques des démarreurs

Démarreur	Ducellier		Paris-Rhône			Iskra	
Type	6174 G Tirette	6202 A-B Solénoïde	D 8 L 80 Tirette	D 8 E 99 Solénoïde	D 8 E 116 Solénoïde	ZB 4 Solénoïde	
(A)	25 à 30	30 à 40	25 à 30	30 à 40	30 à 40	30 à 40	
tr/mn (m.kg)	0,38	0,4		0,6	0,5	0,4	
couple (A)	205	215		220	220	215	
bloqué (A)	240	280		330 à 340	360	280	
maxi (A)	130	150	130	180	175	150	
maxi (m.kg)	0,25 0,75	0,25 0,8	0,75	0,38 1	0,38 0,9	0,25 0,8	
⊘ mini collecteur après rectification (mm)	30,5	31	34,5	34,5	34,5	31	








REGLAGE DU LANCEUR (solénoïde)

- Amener le lanceur à sa position extrême arrière et relever la cote entre la face avant du pignon de commande (1) (voir figure) et la face d'appui du palier support. Cette cote « b » doit être au maxi de 21 mm sur Ducellier 6202 et Paris-Rhône D 8 E 99 et de 21,57 mm sur Paris-Rhône D 8 E 116. Cette cote est indispensable pour qu'en aucun cas le pignon vienne toucher la couronne de démarreur.
- Amener le lanceur à sa position maximum avant et relever la cote entre l'extrémité du pignon de commande (1) et la butée (2). Cette cote « a » doit être de 1 mm.

Cette cote est indispensable pour assurer un engrènement correct des dents de pignon de lanceur et de la couronne.



Pour les autres caractéristiques, réglages et conseils pratiques concernant l'équipement électrique, se reporter aux chapitres « ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE », pages 11 et 12 et 73 à 79, en début de ce volume.

10 DIVERS

TABLEAU DE GONFLAGE

Pression (bars ou kg cm2)

	« Dyane » -	« Dyane 6 »	« Méhari »		
Pneumatiques	Avant	Arrière	Avant	Arrière	
125-380 Michelin X sans chambre	1,4	1,8			
135-380 Michelin X sans chambre	1,4	1,8	1,4 Piste 1,6	1,8 1,8	
135-380 Michelin X M + S avec chambre		V	1,4 Sable 1,2	1,4 1,2	

Classification documentaire et rédaction de P.V.

Légende de l'installation électrique « Dyane » et « Dyane 6 » (Voir schéma page suivante)

1. Feu indicateur de direction avant droit - 2. Phare avant droit - 3. Bobine d'allumage - . Allumeur - 5. Phare avant gauche - 6. Feu indicateur de direction avant gauche - 7. Alternateur - 8. Avertisseur - 9. Solénoïde - 10. Démarreur - 11. Batterie - 12. Boîte à fusibles - 13. Centrale clignotante - 14. Régulateur de tension - 15. Moteur d'essuie-glace - 16. Contacteur de démarreur - 17. Contacteur des feux de stop - 18. Commutateur d'éclairage et d'avertisseur - 19. Interrupteur d'essuie-glace - 20. Récepteur de Jauge à essence - 21. Lampe d'éclairage du tableau de bord - 22. Voltmètre thermique - 23. Commu-

tateur des feux de stationnement - 24. Interrupteur d'allumage - 25. Commutateur des feux indicateurs de direction - 26. Plafonnier - 27. Transmetteur de jauge à essence - 28. Feu indicateur de direction arrière droit - 29. Feu de stop arrière droit - 30. Lanterne et éclairage de plaque arrière droit - 31. Lanterne et éclairage de plaque arrière gauche - 32. Feu de stop arrière gauche - 33. Feu indicateur de direction arrière gauche - 34. Manocontact de pression d'huile - 35. Voyant de pression d'huile