



YAMAHA

2003

YZF-R6(R)

5SL1-AS1

MANUAL DE TALLER

SAS00000

YZF-R6 (R)
MANUAL DE TALLER
© 2002 por Yamaha Motor Co., Ltd.
Primera edición, octubre 2002
Reservados todos los derechos.
Toda reproducción o uso no autorizado
sin el permiso por escrito de
Yamaha Motor Co., Ltd.
están terminantemente prohibidos.

AVISO

Este manual ha sido producido por Yamaha Motor Company, Ltd. principalmente para el uso de los concesionarios Yamaha y su personal mecánico cualificado. Habida cuenta de la imposibilidad de reunir en un manual todos los conocimientos y la experiencia de un mecánico, cualquier persona que lleve a cabo trabajos de mantenimiento y reparaciones en vehículos Yamaha, deberá poseer conocimientos básicos de mecánica y conocer las técnicas necesarias para reparar este tipo de vehículos. Sin estos conocimientos, cualquier intento de reparación o mantenimiento podría afectar a la seguridad del vehículo e incluso invalidarlo para la conducción.

Yamaha Motor Company se esfuerza continuamente en mejorar todos y cada uno de sus modelos. Todos los concesionarios Yamaha serán informados de cuantas modificaciones y cambios sustanciales se produzcan en las especificaciones o en los procedimientos y se incluirán en futuras ediciones de este manual, cuando sea necesario.

NOTA:

Los diseños y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE ESTE MANUAL

Los puntos de especial relevancia de este manual se distinguirán por los siguientes símbolos:



Este símbolo significa ¡ATENCIÓN! ¡PERMANEZCA ALERTA! ¡SU SEGURIDAD PUEDE VERSE COMPROMETIDA!

ADVERTENCIA

El incumplimiento de las instrucciones de **ADVERTENCIA** puede dar como resultado lesiones graves o incluso mortales en el motorista, transeúntes o cualquier persona que efectúe inspecciones o reparaciones en la motocicleta.

ATENCIÓN:

El símbolo de **ATENCIÓN** indica la necesidad de adoptar medidas de precaución especiales con objeto de evitar daños en la motocicleta.

NOTA:

Las **NOTAS** proporcionan información esencial para facilitar o aclarar los procedimientos.

CÓMO USAR ESTE MANUAL

El propósito de este manual es proporcionar al mecánico una referencia cómoda y fácil. Junto a cada paso, el usuario contará con explicaciones exhaustivas de los procedimientos de instalación, extracción, desmontaje, montaje, reparación e inspección.

- ① El manual está dividido en capítulos, que aparecen indicados mediante una abreviatura y un símbolo en la esquina superior derecha de cada página. Consulte la sección “SÍMBOLOS”.
- ② Cada capítulo está dividido en secciones, cuyos títulos aparecen en la parte superior de cada página, excepto en el Capítulo 3 (“INSPECCIONES Y AJUSTES PERIÓDICOS”), en el que aparece el título o títulos de las subsecciones.
- ③ Los títulos de las subsecciones aparecen en un formato menor que el título de la sección.
- ④ Al principio de cada sección de extracción o desmontaje encontrará esquemas de despiece, que le ayudarán a identificar las piezas y a clarificar cada paso.
- ⑤ En el esquema de despiece, los números se dan en el orden de trabajo. Cada número rodeado por un círculo indica un paso de desmontaje.
- ⑥ Los símbolos indican las piezas que han de ser lubricadas o reemplazadas. Consulte la sección “SÍMBOLOS”.
- ⑦ Una tabla de instrucciones de trabajo acompaña al esquema de despiece, proporcionándole el orden de las operaciones, los nombres de las piezas, notas importantes, etc.
- ⑧ Las operaciones que requieran más información (herramientas especiales, datos técnicos, etc.) se describen paso a paso.

② ①

EMBRAGUE ENG

EMBRAGUE

TAPA DEL EMBRAGUE

④ ⑤

⑥ ⑦

Orden	Trabajo/Pieza	Cantidad	Observaciones
	Extracción de la tapa del embrague		Extraiga las piezas en el orden indicado.
	Carenado inferior		Consulte “CARENADOS” en el capítulo 3.
	Carenado lateral derecho		Vacíe.
	Aceite de motor		Consulte “CAMBIO DEL ACEITE DEL MOTOR” en el capítulo 3.
	Refrigerante		Vacíe.
			Consulte “CAMBIO DEL REFRIGERANTE” en el capítulo 3.
1	Tubo del refrigerante	1	Desconecte.
2	Cable del embrague	1	Desconecte.
3	Tapa del embrague	1	
4	Junta de la tapa del embrague	1	
5	Espiga	2	
			Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.

5-45

EMBRAGUE ENG

EMBRAGUE

EXTRACCIÓN DEL EMBRAGUE ← ③

1. Extraiga:

- tapa del embrague ①
- junta

NOTA:

Aloje cada uno de los pernos 1/4 de vuelta cada vez, en varias fases y de forma cruzada. Después de aflojar completamente todos los pernos, extráigalos.

2. Extraiga:

- pernos de los muelles de compresión ①
- muelles de compresión
- placa de presión ②
- friccionador ③
- discos de fricción
- placas intermedias

3. Enderece la lengüeta de la arandela de inmovilización.

4. Afloje:

- tuerca del cubo del embrague ①

NOTA:

Mientras sujeta el cubo del embrague ② con el soporte universal para embragues, afloje la tuerca del cubo del embrague.

Soporte universal para embragues 90890-04086, YM-91042

5. Extraiga:

- tuerca del cubo del embrague ①
- arandela de inmovilización ②
- cubo del embrague ③
- placa de presión ④

INSPECCIÓN DE LOS DISCOS DE FRICCIÓN

El procedimiento siguiente es aplicable a todos los discos de fricción.

1. Inspección:

- disco de fricción

Si hay daños/desgaste → Reemplace todos los discos de fricción a la vez.

⑧

5-48

① GEN INFO 	② SPEC 	
③ CHK ADJ 	④ CHAS 	
⑤ ENG 	⑥ COOL 	
⑦ FI 	⑧ ELEC 	
⑨ TRBL SHTG ? 	⑩ 	
⑪ 	⑫ 	
⑬ 	⑭ 	
⑮ 	⑯ 	⑰ 
⑱ 	⑲ 	⑳ 
㉑ 	㉒ 	㉓ 
㉔ 	㉕ New	

SAS00008

SÍMBOLOS

Los símbolos siguientes no son relevantes para todos los vehículos.

Los símbolos ① a ⑨ indican el tema de cada capítulo.

- ① Información general
- ② Especificaciones
- ③ Inspecciones y ajustes periódicos
- ④ Chasis
- ⑤ Motor
- ⑥ Sistema de refrigeración
- ⑦ Sistema de inyección de combustible
- ⑧ Sistema eléctrico
- ⑨ Localización de averías

Los símbolos ⑩ a ⑰ indican lo siguiente:

- ⑩ Reparable con el motor montado
- ⑪ Líquido de llenado
- ⑫ Lubricante
- ⑬ Herramienta especial
- ⑭ Par de apriete
- ⑮ Límite de desgaste, holgura
- ⑯ Régimen del motor
- ⑰ Datos relativos a la electricidad

Los símbolos ⑱ a ㉓ que aparecen en los esquemas de despiece indican los distintos tipos de lubricante y los puntos de engrase.


- ⑱ Aceite de motor
- ⑲ Aceite de engranaje
- ⑳ Lubricante de disulfuro de molibdeno
- ㉑ Grasa para cojinete de rueda
- ㉒ Grasa lubricante a base de jabón de litio
- ㉓ Grasa de disulfuro de molibdeno

Los símbolos ㉔ y ㉕ que aparecen en los esquemas de despiece indican lo siguiente:

- ㉔ Aplique producto de bloqueo (LOCTITE®)
- ㉕ Sustituya la pieza

ÍNDICE

INFORMACIÓN GENERAL	
	GEN INFO 1
ESPECIFICACIONES	
	SPEC 2
INSPECCIONES Y AJUSTES PERIÓDICOS	
	CHK ADJ 3
CHASIS	
	CHAS 4
MOTOR	
	ENG 5
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	
	COOL 6
SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE	
	FI 7
SISTEMA ELÉCTRICO	
	ELEC 8
LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS	
	TRBL SHTG 9



**GEN
INFO**


1

CAPÍTULO 1 INFORMACIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN DE LA MOTOCICLETA	1-1
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO	1-1
ETIQUETA DEL MODELO	1-1
CARACTERÍSTICAS	1-2
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE	1-2
SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE (FI)	1-3
FUNCIONES DE LOS INSTRUMENTOS	1-4
INFORMACIÓN IMPORTANTE	1-7
PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN Y DESMONTAJE	1-7
PIEZAS DE REPUESTO	1-7
JUNTAS, RETENES DE ACEITE Y JUNTAS TÓRICAS	1-7
ARANDELAS DE SEGURIDAD/PLACAS Y PASADORES DE RETENCIÓN	1-8
COJINETES Y RETENES DE ACEITE	1-8
ANILLOS DE SEGURIDAD	1-8
COMPROBACIÓN DE LAS CONEXIONES	1-9
HERRAMIENTAS ESPECIALES	1-10

**GEN
INFO**






SAS00014

INFORMACIÓN GENERAL IDENTIFICACIÓN DE LA MOTOCICLETA

SAS00017

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

El número de identificación del vehículo ① aparece impreso en la parte derecha del tubo de la columna de dirección.



SAS00018

ETIQUETA DEL MODELO

La etiqueta de modelo ① está fijada en el bastidor. Esta información es necesaria para solicitar las piezas de recambio.



SAS00896

CARACTERÍSTICAS

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE


La función principal de un sistema de suministro de combustible es abastecer de combustible a la cámara de combustión con la relación aire-combustible adecuada, de acuerdo con las condiciones de funcionamiento del motor y la temperatura atmosférica.

En el sistema convencional por carburador, la relación aire-combustible de la mezcla suministrada a la cámara de combustión se crea en función del volumen de aire de admisión y del combustible medido por el difusor utilizado en la respectiva cámara.

Si bien el volumen de aire de admisión es el mismo, el volumen de combustible necesario varía según el funcionamiento del motor, es decir, según acelere, desacelere o lleve una carga importante. Los carburadores que miden el combustible a través del uso de surtidores han sido completados con varios dispositivos auxiliares, con objeto de alcanzar una relación óptima aire-combustible y adaptarse a los constantes cambios de funcionamiento del motor.

Para alcanzar un mayor rendimiento y producir gases más limpios, el motor necesita controlar la relación aire-combustible de manera más precisa. Para satisfacer esta necesidad, este modelo ha adoptado un sistema de inyección de combustible (FI) controlada electrónicamente, en lugar del sistema convencional de carburador. Dicho sistema es capaz de lograr la relación aire-combustible óptima que requiere el motor en todo momento mediante el uso de un microprocesador que regula el volumen de inyección de combustible según las condiciones de funcionamiento del motor, las cuales son detectadas por varios sensores.

La adopción del sistema de inyección de combustible ha mejorado la precisión del suministro de combustible y la respuesta del motor, aumentado el ahorro de combustible y reducido las emisiones de gases de escape. Además, junto con el sistema de inyección de combustible, también se ha pasado a controlar por ordenador el sistema de inducción de aire (sistema AI), con objeto de producir gases más limpios.



- | | | | |
|--|--|--|--|
| ① Bobina de encendido | ⑧ Sensor de presión del aire de admisión | ⑭ Bujías | ⑳ Indicador de advertencia de avería en el motor |
| ② Carcasa del filtro de aire | ⑨ Sensor de posición de la mariposa de gases | ⑮ Sensor de identificación del cilindro | ㉑ Interruptor de corte del ángulo de inclinación |
| ③ Sensor de temperatura del aire de admisión | ⑩ Inyector de combustible | ⑯ Regulador de presión | ㉒ Válvula de corte del suministro de aire |
| ④ Tubo de suministro de combustible | ⑪ Convertidor catalítico | ⑰ Batería | |
| ⑤ Depósito de combustible | ⑫ Sensor de posición del cigüeñal | ⑱ ECU | |
| ⑥ Bomba de combustible | ⑬ Sensor de temperatura del refrigerante | ⑲ Sensor de presión atmosférica | |
| ⑦ Manguera de retorno de combustible | | ㉓ Relé del sistema de inyección de combustible | |


SAS00897

SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE (FI)


La bomba de combustible suministra el combustible al inyector a través del filtro de combustible. El regulador de presión, por su parte, mantiene la presión del combustible aplicada al inyector en sólo 284 kPa (2,84 kg/cm²) por encima de la presión del colector de admisión. Como consecuencia, cuando la señal de energía procedente de la ECU suministra energía al inyector, el paso del combustible se abre, haciendo que éste se inyecte en el colector de admisión sólo durante el intervalo de tiempo en que el paso permanece abierto. Así pues, cuanto más tiempo se aplique energía al inyector (cuanto mayor sea la duración de la inyección), mayor será el volumen de combustible suministrado. Y al contrario, cuanto menor sea la duración de la inyección, menor será el volumen de combustible suministrado.

La duración de la inyección y el calado de la misma son controlados por la ECU. Las señales emitidas por los sensores de posición de la mariposa, de posición del cigüeñal, de presión del aire de admisión, de presión atmosférica, de temperatura de admisión y de temperatura del refrigerante permiten a la ECU determinar la duración de la inyección. El calado de inyección está determinado por las señales procedentes del sensor de posición del cigüeñal y del sensor de identificación del cilindro. Gracias a ello puede suministrarse en todo momento el volumen de combustible que necesita el motor según las condiciones de conducción.

La ilustración sólo sirve como referencia.



- | | | | |
|--|--|--|--------------------------|
| ① Bomba de combustible | ⑥ Sensor de posición de la mariposa de gases | ⑩ Sensor de temperatura del refrigerante | Ⓐ Sistema de combustible |
| ② Regulador de presión | ⑦ Sensor de presión del aire de admisión | ⑪ Sensor de identificación del cilindro | Ⓑ Sistema de aire |
| ③ Inyector de combustible | ⑧ ECU | ⑫ Sensor de posición del cigüeñal | Ⓒ Sistema de control |
| ④ Cuerpo de la mariposa | ⑨ Sensor de presión atmosférica | | |
| ⑤ Sensor de temperatura del aire de admisión | | | |



- ① Pantalla multifunción
- ② Botón “SELECT”
- ③ Botón “RESET”
- ④ Indicador de advertencia de avería en el motor

FUNCIONES DE LOS INSTRUMENTOS

Pantalla multifunción

La pantalla multifunción consta de:

- un velocímetro (que muestra la velocidad a la que se conduce)
- un cuentakilómetros (que muestra la distancia total recorrida)
- dos cuentakilómetros parciales (que muestran la distancia recorrida desde que se pusieron a cero)
- un cuentakilómetros parcial de la reserva de combustible (que muestra la distancia recorrida desde que se encendió el indicador de advertencia del nivel de combustible)
- un reloj
- un dispositivo de autodiagnóstico
- un modo de control del indicador de advertencia del régimen del motor y del brillo de la pantalla

NOTA:

- Asegúrese de que la llave está en la posición “ON” antes de utilizar los botones “SELECT” y “RESET”.
- Sólo para Gran Bretaña: para cambiar el velocímetro y el cuentakilómetros parcial de kilómetros a millas y viceversa, pulse los botones “SELECT” y “RESET” simultáneamente, durante al menos dos segundos.

Modos cuentakilómetros y cuentakilómetros parcial

Si se presiona el botón “SELECT” se cambia entre el modo cuentakilómetros “ODO” y los modos de cuentakilómetros parciales “TRIP 1” y “TRIP 2” en el orden siguiente:

ODO → TRIP 1 → TRIP 2 → ODO

Si se enciende la luz de advertencia del nivel de combustible, la pantalla del cuentakilómetros cambiará automáticamente al modo de cuentakilómetros parcial “F-TRIP” y comenzará a contar la distancia recorrida a partir de ese punto. En ese caso, si se pulsa el botón “SELECT” se cambia la visualización entre los modos cuentakilómetros y cuentakilómetros parcial en el orden siguiente:

F-TRIP → TRIP 1 → TRIP 2 → ODO → F-TRIP

Para poner a cero el cuentakilómetros parcial, pulse el botón “SELECT” y luego el botón “RESET” durante al menos un segundo. Si no lo hace de forma manual, él mismo lo hará automáticamente y la pantalla volverá al modo en el que estaba después de llenar el depósito de combustible y de recorrer 5 km.

Modo de reloj


Gire la llave hasta la posición “ON”.

Para cambiar a la pantalla de modo de reloj, pulse el botón “SELECT” durante al menos un segundo.

Para cambiar la pantalla de nuevo al modo anterior, pulse el botón “SELECT”.

Para ajustar el reloj:

1. Pulse los botones “SELECT” y “RESET” al mismo tiempo durante al menos dos segundos.
2. Cuando los dígitos de la hora comiencen a parpadear, pulse el botón “RESET” para ajustar la hora.
3. Pulse el botón “SELECT” y comenzarán a parpadear los dígitos de los minutos.
4. Pulse el botón “RESET” para ajustar los minutos.
5. Pulse el botón “SELECT” y después suéltelo para que el reloj se ponga en marcha.



- ① Indicador del tiempo de cambio
- ② Botón "SELECT"
- ③ Botón "RESET"

Modo de control del brillo de la pantalla y del indicador de advertencia del tiempo de cambio

Este modo tiene cinco funciones de control, lo que le permite efectuar los ajustes siguientes en este orden:

1. Brillo de la pantalla: esta función le permite ajustar el brillo de la pantalla multifunción para adaptarla a la luminosidad exterior.
2. Actividad del indicador del tiempo de cambio: esta función le permite elegir si se va a activar el indicador, y si parpadeará o permanecerá encendido al activarlo.
3. Activación del indicador del tiempo de cambio: esta función le permite seleccionar el tiempo de cambio en el que se activará el indicador.
4. Desactivación del indicador del tiempo de cambio: esta función le permite seleccionar el régimen del motor al que se desactivará el testigo indicador.
5. Brillo del indicador del tiempo de cambio: esta función le permite ajustar el brillo del indicador según sus preferencias.

NOTA:

- Para efectuar la selección en este modo, deberá recorrer todas sus funciones. Sin embargo, si se gira la llave a la posición "OFF" o arranca el motor antes de finalizar el procedimiento, sólo serán efectivas las selecciones efectuadas antes de que se pulsara el botón "SELECT" por última vez.
- En este modo, la pantalla multifunción muestra la selección actual correspondiente a cada función (excepto la de la función de la actividad del indicador de régimen del motor).

Para ajustar el brillo de la pantalla

1. Gire la llave hasta la posición "OFF".
2. Pulse y mantenga pulsado el botón "SELECT".
3. Gire la llave hasta la posición "ON", espere cinco segundos y suelte el botón "SELECT".
4. Pulse el botón "RESET" para seleccionar el nivel de brillo de pantalla deseado.
5. Pulse el botón "SELECT" para confirmar el nivel de brillo de pantalla seleccionado. El modo de control cambia a la función de la actividad del indicador del tiempo de cambio.

Para fijar la función de la actividad del indicador del tiempo de cambio

1. Pulse el botón "RESET" para seleccionar una de las posiciones de la actividad del testigo indicador:
 - a. El testigo indicador permanecerá encendido cuando se active (esta posición se selecciona cuando el testigo indicador está encendido.)
 - b. El testigo indicador parpadeará cuando se active (esta posición se selecciona cuando el testigo indicador parpadea cuatro veces por segundo).
 - c. El testigo indicador está desactivado, es decir, ni se encenderá ni parpadeará. (esta posición se selecciona cuando el testigo indicador parpadea una vez cada dos segundos).
2. Pulse el botón "SELECT" para confirmar la actividad del indicador seleccionado. El modo de control cambia a la función de activación del indicador del tiempo de cambio.



Para fijar la función de activación del indicador del tiempo de cambio

NOTA:

- La función de activación del indicador puede fijarse entre 10.000 y 16.000 r/min.
- A partir de 10.000 r/min hasta 12.000 r/min, el indicador puede fijarse por incrementos de 500 r/min.
- A partir de 12.000 r/min hasta 16.000 r/min, el indicador puede fijarse por incrementos de 200 r/min.

1. Pulse el botón “RESET” para seleccionar el régimen del motor deseado para activar el indicador.
2. Pulse el botón “SELECT” para confirmar el régimen del motor seleccionado.
El modo de control cambia a la función de desactivación del indicador del tiempo de cambio.

Para fijar la función de desactivación del indicador del tiempo de cambio





NOTA:

- La función de desactivación del indicador puede fijarse entre 7.000 y 12.000 r/min en incrementos de 500 r/min.
- Asegúrese de fijar la función de desactivación a un régimen de motor superior que el de la función de activación, ya que, de lo contrario, el testigo de tiempo de cambio permanecerá desactivado.

1. Pulse el botón “RESET” para seleccionar el régimen del motor deseado para desactivar el indicador.
2. Pulse el botón “SELECT” para confirmar el régimen del motor seleccionado.
El modo de control cambia a la función de brillo del indicador del tiempo de cambio.

Para ajustar el brillo del indicador del tiempo de cambio

1. Pulse el botón “RESET” para seleccionar el nivel de brillo deseado del indicador.
2. Pulse el botón “SELECT” para confirmar el nivel de brillo seleccionado. La pantalla multifunción volverá a los modos cuentakilómetros, cuentakilómetros parcial o reloj.



SAS00020

INFORMACIÓN IMPORTANTE PREPARACIÓN PARA LA EXTRACCIÓN Y DESMONTAJE

1. Antes de las operaciones de extracción y desmontaje, elimine toda suciedad, barro, polvo y materiales extraños.
2. Utilice las herramientas y equipos de limpieza apropiados.
Consulte la sección “HERRAMIENTAS ESPECIALES”.
3. Durante el desmontaje, mantenga siempre juntas las piezas emparejadas. Esto incluye engranajes, cilindros, pistones y otras piezas que se hayan “emparejado” por el desgaste normal. Las piezas emparejadas siempre deben reutilizarse o reemplazarse en conjunto.
4. Durante el desmontaje, limpie todas las piezas y colóquelas en bandejas ordenadas por orden de desarmado. Esto permitirá una mayor rapidez en el montaje y la correcta instalación de todas las piezas.
5. Mantenga todas las piezas alejadas de cualquier fuente de llamas.

SAS00021


PIEZAS DE REPUESTO

Utilice únicamente piezas originales Yamaha para todos los recambios. Utilice los aceites y grasas recomendados por Yamaha para todas las tareas de lubricación. Puede que los productos de otras marcas parezcan similares en función y apariencia, pero son de inferior calidad.

SAS00022

JUNTAS, RETENES DE ACEITE Y JUNTAS TÓRICAS


1. Durante la revisión general del motor, reemplace todas las juntas, juntas herméticas y juntas tóricas. Todas las superficies de las juntas, los rebordes de los retenes de aceite y las juntas tóricas deben estar limpias.
2. Durante el montaje, lubrique adecuadamente con aceite todas las piezas emparejadas y los cojinetes, y lubrique con grasa los rebordes de los retenes de aceite.



SAS00023

ARANDELAS DE SEGURIDAD/PLACAS Y PASADORES DE RETENCIÓN

Después de la extracción, reemplace todas las arandelas de inmovilización/① placas y los pasadores de retención. Una vez apretado el perno o la tuerca hasta el valor especificado, doble las lengüetas de bloqueo sobre la parte plana del perno o la tuerca.



SAS00024


COJINETES Y RETENES DE ACEITE

Instale los cojinetes y retenes de aceite de modo que las marcas o los números del fabricante estén visibles. Al instalar los retenes de aceite, lubrique sus rebordes con una capa fina de grasa a base de jabón de litio. Si es necesario, aplique aceite abundante a los cojinetes cuando los instale.


① Retén de aceite

ATENCIÓN: _____

No utilice aire comprimido para secar los cojinetes, ya que podría dañar sus superficies.



① Cojinete





SAS00025

ANILLOS DE SEGURIDAD

Inspeccione todos los anillos de seguridad cuidadosamente antes de volver a montarlos y reemplace los que estén dañados o deformados. Nunca reutilice una abrazadera de bulón usada. Cuando instale un anillo de seguridad ①, asegúrese de que la esquina de arista afilada ② esté situada en el lado opuesto al empuje ③ que recibe el anillo de seguridad.

④ Eje



SAS00026

COMPROBACIÓN DE LAS CONEXIONES

Compruebe si los cables, acopladores y conectores presentan manchas, óxido, humedad, etc.

1. Desconecte:

- cable
- acoplador
- conector

2. Inspeccione:

- cable
- acoplador
- conector

Si hay humedad → Seque con un secador.

Si hay óxido/manchas → Conecte y desconecte varias veces.

3. Inspeccione:

- todas las conexiones

Conexión floja → Conecte apropiadamente.

NOTA: _____


Si el pasador ① del terminal está aplastado, dóblelo hacia arriba.

4. Conecte:


- cable
- acoplador
- conector

NOTA: _____

Asegúrese de que todas las conexiones están bien fijadas.



I8020103



I8020107

5. Compruebe:

- continuidad
(con el probador de bolsillo)



Probador de bolsillo
90890-03112, YU-3112

NOTA: _____

- Si no hay continuidad, limpie los terminales.
- Durante la inspección del mazo de cables, siga los pasos del (1) al (3).
- Como remedio rápido, puede utilizar un revitalizador de contactos, que puede adquirir en la mayoría de las tiendas de recambios.

SAS00027








HERRAMIENTAS ESPECIALES

Para poner a punto y montar correctamente un motor se necesitan las herramientas especiales que se indican a continuación. Utilice únicamente las herramientas especiales apropiadas ya que, de esta manera, evitará posibles daños ocasionados por herramientas inadecuadas o por técnicas improvisadas. Las herramientas especiales, los números de pieza o ambos pueden diferir según el país.

Cuando realice un pedido, use como referencia la lista siguiente a fin de evitar errores.











NOTA:

- Para EE.UU. y Canadá, utilice los números de pieza que empiezan por "YM-", "YU-", o "ACC-".
- Para los demás, utilice los números de pieza que empiezan por "90890-".

N° de herramienta	Nombre de herramienta/Función	Ilustración
Extractor del volante 90890-01362 YU-33270-B Adaptador 90890-04089 YM-33282	Extractor del volante Adaptador Esta herramienta sirve para extraer el rotor del generador.	
90890-01701 YS-01880-A	Cinta inmovilizadora Esta herramienta se utiliza para sujetar el rotor del generador al desmontar o instalar su perno o el perno de rotor de la bobina captadora.	
90890-01304 YU-01304	Extractor del bulón Esta herramienta sirve para extraer bulones.	
Probador del tapón del radiador 90890-01325 YU-24460-01 Adaptador 90890-01352 YU-33984	Probador del tapón del radiador Adaptador Estas herramientas sirven para inspeccionar el sistema de refrigeración.	
90890-01403 YU-33975	Llave para tuercas de dirección Esta herramienta sirve para aflojar o apretar las tuercas de argolla del eje de dirección.	
90890-01473	Soporte de la varilla del amortiguador Esta herramienta sirve para sujetar el conjunto de la varilla del amortiguador al aflojar o apretar su perno.	
Llave de eje de giro 90890-01471 YM-01471 Adaptador de llave articulada 90890-01476	Llave de eje de giro Adaptador de llave articulada Esta herramienta se utiliza para aflojar o apretar el perno de ajuste del eje de giro y el perno de fijación del motor.	

HERRAMIENTAS ESPECIALES



Nº de herramienta	Nombre de herramienta/Función	Ilustración
90890-01426 YU-38411	Llave para el filtro de aceite Esta herramienta sirve para aflojar o apretar el cartucho del filtro de aceite.	
Extractor de varillas 90890-01437 YM-01437 Accesorio del extractor de varillas 90890-01436	Extractor de varillas Accesorio del extractor de varillas Estas herramientas sirven para extraer la varilla del amortiguador de la horquilla delantera.	
Controlador del retén de la horquilla 90890-01367 YM-33963 Accesorio guía de la junta de la horquilla 90890-01374 YM-8020-A	Peso guía de la junta hermética de la horquilla Accesorio guía de la junta de la horquilla Esta herramienta sirve para instalar el retén de aceite de la horquilla delantera y el guardapolvo.	
Manómetro de vacío 90890-03094 YU-08030	Manómetro de vacío Este manómetro sirve para sincronizar los carburadores.	
Manómetro de compresión 90890-03081 YU-33223 Adaptador 90890-04136	Manómetro de compresión Adaptador Estas herramientas sirven para medir la compresión del motor.	
90890-03112 YU-3112	Probador de bolsillo Esta herramienta sirve para revisar el sistema eléctrico.	
Medidor de presión del aceite 90890-03153 YU-03153 Adaptador 90890-03139	Medidor de presión del aceite Adaptador Estas herramientas sirven para medir la presión del aceite del motor.	
90890-03174	Probador del circuito digital Esta herramienta sirve para revisar el sistema eléctrico.	
90890-03176 YM-03176	Adaptador de la presión del combustible Esta herramienta sirve para medir la presión del combustible.	
90890-03153 YU-03153	Manómetro de presión Esta herramienta sirve para medir la presión del combustible.	

HERRAMIENTAS ESPECIALES





Nº de herramienta	Nombre de herramienta/Función	Ilustración
90890-04044 YM-04044	<p>Compresor del segmento del pistón</p> <p>Esta herramienta se utiliza para comprimir los segmentos de los pistones al instalar el cilindro.</p>	
90890-03158	<p>Controlador del ángulo del carburador</p> <p>Esta herramienta se utiliza para girar el tornillo piloto al ajustar la velocidad de ralentí del motor.</p>	
Compresor de muelles de válvula 90890-04019 YM-04019 Accesorio 90890-04108 YM-01253	<p>Compresor de muelles de válvula Accesorio</p> <p>Estas herramientas sirven para extraer o instalar los conjuntos de válvulas.</p>	
Impulsor de cojinetes del eje propulsado intermedio 90890-04058 YM-4058 Instalador de juntas mecánicas 90890-04078 YM-33221	<p>Impulsor de cojinetes del eje propulsado intermedio Instalador de juntas mecánicas</p> <p>Estas herramientas sirven para instalar la junta de la bomba de agua.</p>	
90890-04086 YM-91042	<p>Herramienta de sujeción del embrague</p> <p>Esta herramienta sirve para sujetar el cubo del embrague mientras se extrae o se instala la tuerca del mismo.</p>	
90890-04101	<p>Lapeador de válvula</p> <p>Esta herramienta sirve para extraer e instalar el empujador de válvula.</p>	
90890-04111	<p>Extractor de guías de válvula (φ4)</p> <p>Esta herramienta sirve para extraer o instalar las guías de válvula.</p>	
90890-04112	<p>Herramienta de instalación de guías de válvula (φ4)</p> <p>Esta herramienta sirve para instalar las guías de válvula.</p>	
90890-04113 YM-04113	<p>Escariador de guías de válvula (φ4)</p> <p>Esta herramienta sirve para rectificar las guías de válvula nuevas.</p>	
90890-06754 YM-34487	<p>Comprobador de encendido</p> <p>Esta herramienta sirve para inspeccionar los componentes del sistema de encendido.</p>	

HERRAMIENTAS ESPECIALES

**GEN
INFO**



N° de herramienta	Nombre de herramienta/Función	Ilustración
90890-06756 YB-35956	Conjunto de manómetros de la bomba de vacío/presión Esta herramienta sirve para medir la presión de vacío.	
90890-85505 ACC-11001-05-01	Yamaha bond No. 1215 Este adhesivo se utiliza para sellar dos superficies de contacto (como por ejemplo, las del cárter).	



S P E E C

2



CAPÍTULO 2 ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES GENERALES	2-1
ESPECIFICACIONES ACERCA DEL MOTOR	2-2
ESPECIFICACIONES ACERCA DEL CHASIS	2-11
ESPECIFICACIONES ACERCA DEL SISTEMA ELÉCTRICO	2-15
TABLA DE CONVERSIÓN	2-18
ESPECIFICACIONES GENERALES SOBRE LOS PARES DE APRIETE	2-18
PARES DE APRIETE	2-19
PARES DE APRIETE DEL MOTOR	2-19
PARES DE APRIETE DEL CHASIS	2-22
PUNTOS DE LUBRICACIÓN Y TIPOS DE LUBRICANTE	2-24
MOTOR	2-24
CHASIS	2-25
DIAGRAMAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	2-26
GRÁFICO DE LUBRICACIÓN DEL MOTOR	2-30
ESQUEMAS DE LUBRICACIÓN	2-31
RUTA DE CABLES	2-37



ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES GENERALES

Elemento	Estándar	Límite
Código de modelo	5SL1 (EUR), 5SL2 (F), 5SL6 (AUS)	•••
Dimensiones		
Longitud total	2.025 mm (79,7 in)	•••
Anchura total	690 mm (27,2 in)	•••
Altura total	1.090 mm (42,9 in)	•••
Altura del asiento	820 mm (32,3 in)	•••
Batalla	1.380 mm (54,3 in)	•••
Altura mínima al suelo	135 mm (5,3 in)	•••
Radio de giro mínimo	3.400 mm (133,9 in)	•••
Peso		
Húmedo (con aceite y el depósito de combustible lleno)	182 kg (401 lb)	•••
Carga máxima (sin contar la motocicleta)	193 kg (426 lb)	•••




ESPECIFICACIONES ACERCA DEL MOTOR




Elemento	Estándar	Límite
Motor		
Tipo de motor	4 tiempos refrigerado por líquido, DOHC	...
Cilindrada	600 cm ³ (36,61 cu.in)	...
Disposición de cilindros	4 cilindros paralelos inclinados hacia adelante	...
Diámetro interior × carrera	65,5 × 44,5 mm (2,58 × 1,75 in)	...
Relación de compresión	12,4 : 1	...
Velocidad de ralentí del motor	1.250 ~ 1.350 r/min	...
Presión de vacío a la velocidad de ralentí del motor	24 kPa (180 mmHg, 7,0872inHg)	...
Presión de compresión normal (al nivel del mar)	1.550 kPa (15,50 kg/cm ² , 15,50 bar, 220,46 psi) a 400 r/min	...
Combustible		
Combustible recomendado	Sólo gasolina súper sin plomo	...
Capacidad del depósito de combustible		
Total (incluyendo reserva)	17 L (3,74 Imp gal, 4,49 US gal)	...
Sólo reserva	3,5 L (0,77 Imp gal, 0,92 US gal)	...
Aceite de motor		
Sistema de lubricación	Cárter húmedo	...
Aceite recomendado		
	<p>Temp. °C</p> <p>-20 -10 0 10 20 30 40</p> <p>10W/30</p> <p>10W/40</p> <p>20W/40</p> <p>20W/50</p> <p>11750703</p>	<p>Consulte el gráfico para conocer el grado del aceite del motor.</p>
Cantidad		
Cantidad total	3,4 L (2,99 Imp qt, 3,59 US qt)	...
Sin cambio de cartucho de filtro de aceite	2,4 L (2,11 Imp qt, 2,54 US qt)	...
Con cambio de cartucho de filtro de aceite	2,6 L (2,29 Imp qt, 2,75 US qt)	...
Presión del aceite	240 kPa a 6.600 r/min (2,4 kg/cm ² a 6.600 r/min) (2,4 bar a 6.600 r/min) (34,1 psi at 6.600 r/min)	...
Temperatura del aceite del motor	96°C (205°F)	...
Presión de apertura de la válvula de descarga	450 ~ 550 kPa (4,5 ~ 5,5 kg/cm ² , 4,5 ~ 5,5 bar, 65,3 ~ 79,8 psi)	...

ESPECIFICACIONES ACERCA DEL MOTOR

SPEC


Elemento	Estándar	Límite
Filtro de aceite Tipo de filtro de aceite Presión de apertura de la válvula de derivación	Formado 80 ~ 120 kPa (0,8 ~ 1,2 kg/cm ² , 0,8 ~ 1,2 bar, 11,6 ~ 17,4 psi)
Bomba de aceite Tipo de bomba de aceite Holgura entre los extremos de los rotores interior y exterior Holgura entre el rotor exterior y el alojamiento de la bomba de aceite	Trocoidal 0,03 ~ 0,09 mm (0,0012 ~ 0,0035 in) 0,03 ~ 0,08 mm (0,0012 ~ 0,0031 in)	... 0,15 mm (0,0059 in) 0,15 mm (0,0059 in)
Sistema de refrigeración Capacidad del radiador Presión de apertura del tapón del radiador Núcleo del radiador Anchura Altura Profundidad Depósito del refrigerante Capacidad Bomba de agua Tipo de bomba de agua Relación de desmultiplicación Inclinación máx. del eje del rodete	2,15 L (1,89 Imp qt, 2,27 US qt) 110 ~ 140 kPa (1,1 ~ 1,4 kg/cm ² , 1,1 ~ 1,4 bar, 16,0 ~ 20,3 psi) 320 mm (12,6 in) 258 mm (10,2 in) 24 mm (0,94 in) 0,44 L (0,39 Imp qt, 0,47 US qt) Bomba centrífuga de aspiración única 86/44 × 31/31 (1,955) 0,15 mm (0,006 in)
Tipo de sistema de arranque	Arranque eléctrico	
Inyección de combustible eléctrica Tipo Fabricante	INP-250/4 NIPPON INJECTOR
Bujías Modelo (fabricante) × cantidad Distancia entre electrodos de la bujía	CR9EK or CR10EK (NGK) × 4 0,6 ~ 0,7 mm (0,0236 ~ 0,0276 in)
Culata Volumen Deformación máxima 	10,3 ~ 10,9 cm ³ (0,63 ~ 0,67 cu.in) 0,05 mm (0,002 in)








Elemento	Estándar	Límite
<p>Árboles de levas</p> <p>Sistema de transmisión</p> <p>Diámetro interior de la tapa del árbol de levas</p> <p>Diámetro del apoyo del árbol de levas</p> <p>Holgura entre el apoyo de levas y la tapa del árbol de levas</p> <p>Dimensiones de los salientes del árbol de levas de admisión</p>  <p>Medida A</p> <p>Medida B</p> <p>Dimensiones de los lóbulos del árbol de levas de escape</p>  <p>Medida A</p> <p>Medida B</p> <p>Descentramiento máx. del árbol de levas</p> 	<p>Transmisión por cadena (derecha)</p> <p>23,008 ~ 23,029 mm (0,9058 ~ 0,9067 in)</p> <p>22,967 ~ 22,980 mm (0,9042 ~ 0,9047 in)</p> <p>0,028 ~ 0,062 mm (0,0011 ~ 0,0024 in)</p> <p>33,45 ~ 33,55 mm (1,317 ~ 1,321 in)</p> <p>25,12 ~ 25,22 mm (0,989 ~ 0,993 in)</p> <p>32,55 ~ 32,65 mm (1,282 ~ 1,285 in)</p> <p>25,07 ~ 25,17 mm (0,987 ~ 0,991 in)</p> <p>•••</p>	<p>•••</p> <p>•••</p> <p>•••</p> <p>0,08 mm (0,0031 in)</p> <p>33,40 mm (1,315 in)</p> <p>25,07 mm (0,987 in)</p> <p>32,50 mm (1,280 in)</p> <p>25,02 mm (0,985 in)</p> <p>0,06 mm (0,0024 in)</p>

ESPECIFICACIONES ACERCA DEL MOTOR

SPEC



Elemento	Estándar	Límite
Cadena de distribución		
Modelo/número de eslabones	RH2015/120	•••
Sistema de tensión	Automático	•••
Válvulas, asientos de válvula y guías de válvula		
Holgura de válvulas (en frío)	0,13 ~ 0,20 mm (0,0051 ~ 0,0079 in)	•••
Admisión	0,23 ~ 0,30 mm (0,0091 ~ 0,0118 in)	•••
Escape		
Dimensiones de las válvulas		
   		
Diámetro de cabeza Anchura de la cara Anchura del asiento Grosor del margen		
Diámetro de cabeza de válvula A		
Admisión	24,9 ~ 25,1 mm (0,9803 ~ 0,9882 in)	•••
Escape	21,9 ~ 22,1 mm (0,8622 ~ 0,8701 in)	•••
Anchura de la cara de la válvula B		
Admisión	1,14 ~ 1,98 mm (0,0449 ~ 0,0780 in)	•••
Escape	1,14 ~ 1,98 mm (0,0449 ~ 0,0780 in)	•••
Anchura del asiento de válvula C		
Admisión	0,9 ~ 1,1 mm (0,0354 ~ 0,0433 in)	1,6 mm (0,06 in)
Escape	0,9 ~ 1,1 mm (0,0354 ~ 0,0433 in)	1,6 mm (0,06 in)
Grosor del margen de válvula D		
Admisión	0,6 ~ 0,8 mm (0,0236 ~ 0,0315 in)	0,5 mm (0,02 in)
Escape	0,6 ~ 0,8 mm (0,0236 ~ 0,0315 in)	0,5 mm (0,02 in)
Diámetro del vástago de válvula:		
Admisión	3,975 ~ 3,990 mm (0,1565 ~ 0,1571 in)	3,95 mm (0,1555 in)
Escape	3,960 ~ 3,975 mm (0,1559 ~ 0,1565 in)	3,935 mm (0,1549 in)
Diámetro interior de la guía de válvula		
Admisión	4,000 ~ 4,012 mm (0,1575 ~ 0,1580 in)	4,042 mm (0,1591 in)
Escape	4,000 ~ 4,012 mm (0,1575 ~ 0,1580 in)	4,042 mm (0,1591 in)
Holgura entre el vástago de válvula y la guía de válvula		
Admisión	0,010 ~ 0,037 mm (0,0004 ~ 0,0015 in)	0,08 mm (0,0031 in)
Escape	0,025 ~ 0,052 mm (0,0010 ~ 0,0020 in)	0,10 mm (0,0039 in)
Descentramiento del vástago de válvula	•••	0,04 mm (0,0016 in)
		
Anchura del asiento de válvula		
Admisión	0,9 ~ 1,1 mm (0,0354 ~ 0,0433 in)	1,6 mm (0,06 in)
Escape	0,9 ~ 1,1 mm (0,0354 ~ 0,0433 in)	1,6 mm (0,06 in)





ESPECIFICACIONES ACERCA DEL MOTOR

SPEC


Elemento	Estándar	Límite
Muelles de válvula		
Longitud libre		
Admisión (interior)	35,7 mm (1,41 in)	33,9 mm (1,33 in)
(exterior)	40,3 mm (1,59 in)	38,3 mm (1,50 in)
Escape	41,7 mm (1,64 in)	39,6 mm (1,56 in)
Longitud instalada (válvula cerrada)		
Admisión (interior)	30 mm (1,18 in)	•••
(exterior)	32,5 mm (1,28 in)	•••
Escape	36,1 mm (1,42 in)	•••
Fuerza del muelle comprimido (instalado)		
Admisión (interior)	61,5 ~ 70,7 N (6,27 ~ 7,21 kg, 13,83 ~ 15,89 lb)	•••
(exterior)	139,1 ~ 160,1 N (14,18 ~ 16,33 kg, 31,27 ~ 35,99 lb)	•••
Escape	160 ~ 184 N (16,32 ~ 18,76 kg, 35,97 ~ 41,36 lb)	•••
Inclinación del muelle		
Admisión (interior)	•••	2,5° / 1,6 mm (0,06 in)
(exterior)	•••	2,5° / 1,8 mm (0,07 in)
Escape	•••	2,5° / 1,8 mm (0,07 in)
Dirección de enroscado (vista superior)		
Admisión (interior)	Sentido contrario al de las agujas del reloj	•••
(exterior)	Sentido de las agujas del reloj	•••
Escape	Sentido de las agujas del reloj	•••
Cilindros		
Disposición de cilindros	4 cilindros paralelos inclinados hacia adelante	•••
Diámetro interior × carrera	65,5 mm × 44,5 mm (2,58 × 1,75 in)	•••
Relación de compresión	12,4 : 1	•••
Diámetro interior	65,50 ~ 65,51 mm (2,5787 ~ 2,5791 in)	•••
Deformación circunferencial máx.	•••	0,05 mm (0,002 in)

ESPECIFICACIONES ACERCA DEL MOTOR

SPEC


Elemento	Estándar	Límite
Pistón		
Holgura entre el pistón y el cilindro	0,010 ~ 0,035 mm (0,0004 ~ 0,0014 in)	0,055 mm (0,0022 in)
Diámetro D	65,475 ~ 65,490 mm (2,5778 ~ 2,5783 in)	•••
		
Altura H	4 mm (0,16 in)	•••
Diámetro interior del bulón (en el pistón)		
Diámetro	16,002 ~ 16,013 mm (0,6300 ~ 0,6304 in)	16,043 mm (0,6316 in)
Desviación	0,5 mm (0,0197 in)	•••
Dirección de la desviación	Sistema de admisión	•••
Pasadores de pistón		
Diámetro exterior	15,991 ~ 16,000 mm (0,6296 ~ 0,6299 in)	15,971 mm (0,6288 in)
Holgura entre el bulón y el diámetro interior del bulón	0,002 ~ 0,022 mm (0,0001 ~ 0,0009 in)	0,072 mm (0,0028 in)
Segmentos del pistón		
Segmento superior		
		
Tipo de segmento	Barril	•••
Dimensiones (B × T)	0,90 × 2,45 mm (0,04 × 0,10 in)	•••
Distancia entre extremos (instalado)	0,25 ~ 0,35 mm (0,0098 ~ 0,0138 in)	0,60 mm (0,0236 in)
Holgura lateral del segmento	0,030 ~ 0,065 mm (0,0012 ~ 0,0026 in)	0,115 mm (0,0045 in)
Segundo segmento		
		
Tipo de segmento	Cónico	•••
Dimensiones (B × T)	0,8 × 2,5 mm (0,03 × 0,10 in)	•••
Distancia entre extremos (instalado)	0,7 ~ 0,8 mm (0,0276 ~ 0,0315 in)	1,15 mm (0,0453 in)
Holgura lateral del segmento	0,030 ~ 0,065 mm (0,0012 ~ 0,0026 in)	0,125 mm (0,0049 in)
Segmento de lubricación		
		
Dimensiones (B × T)	1,5 × 2,0 mm (0,06 × 0,08 in)	•••
Distancia entre extremos (instalado)	0,10 ~ 0,35 mm (0,0039 ~ 0,0138 in)	•••

ESPECIFICACIONES ACERCA DEL MOTOR

SPEC


Elemento	Estándar	Límite
Transmisión		
Tipo de transmisión	Toma constante, 6 marchas	•••
Sistema de desmultiplicación primario	Engranaje recto	•••
Relación de desmultiplicación primaria	86/44 (1,955)	•••
Sistema de desmultiplicación secundario	Transmisión por cadena	•••
Relación de desmultiplicación secundaria	48/16 (3,000)	•••
Funcionamiento	Pie izquierdo	•••
Relaciones de transmisión		
1a marcha	37/13 (2,846)	•••
2a marcha	37/19 (1,947)	•••
3a marcha	28/18 (1,556)	•••
4a marcha	32/24 (1,333)	•••
5a marcha	25/21 (1,190)	•••
6a marcha	26/24 (1,083)	•••
Descentramiento máx. del eje principal	•••	0,02 mm (0,0008 in)
Descentramiento máx. del eje motor	•••	0,02 mm (0,0008 in)
Mecanismo de cambio de marcha		
Tipo de mecanismo de cambio	Tambor de selección/Barra de guía	•••
Flexión máx. de la barra guía de la horquilla de cambio	•••	0,05 mm (0,002 in)
Tipo de filtro de aire	Elemento húmedo	•••
Bomba de combustible		
Tipo de bomba	Sistema eléctrico	•••
Modelo (fabricante)	5PW (DENSO)	•••
Presión de salida	294 kPa (2,94 kg/cm ² , 2,94 bar, 42,6 psi)	•••

ESPECIFICACIONES ACERCA DEL MOTOR

SPEC



Elemento	Estándar	Límite
Sensor de posición de la mariposa de gases		
Resistencia	4,85 ~ 5,15 kΩ a 20°C (68°F)	...
Tensión de salida (a ralentí)	0,63 ~ 0,73 V	...
Cuerpos del acelerador		
Modelo (fabricante) × cantidad	38EIS (MIKUNI) × 4	...
Presión de vacío de admisión	24 kPa (180 mmHg, 7,0872 inHg)	...
Holgura del cable del acelerador (en la pestaña de la empuñadura del acelerador)	6 ~ 8 mm (0,24 ~ 0,31 in)	...
Marca ID	5SL1 00 (5SL1/5SL6), 5SL2 20 (5SL2)	...
Tamaño de la válvula de la mariposa	#100	...





ESPECIFICACIONES ACERCA DEL CHASIS

Elemento	Estándar	Límite
Cuadro		
Tipo de cuadro	Diamante	•••
Ángulo de arrastre	24°	•••
Cola	86 mm (3,39 in)	•••
Rueda delantera		
Tipo de rueda	Rueda en pieza fundida	•••
Llanta		
Medidas	17 M/C × MT3,50	•••
Material	Aluminio	•••
Recorrido de las ruedas	120 mm (4,72 in)	•••
Descentramiento de la rueda		
Descentramiento máx. radial de la rueda	•••	1 mm (0,04 in)
Descentramiento máx. lateral de la rueda	•••	0,5 mm (0,02 in)
Rueda trasera		
Tipo de rueda	Rueda en pieza fundida	•••
Llanta		
Medidas	17 M/C × MT5,50	•••
Material	Aluminio	•••
Recorrido de las ruedas	120 mm (4,72 in)	•••
Descentramiento de la rueda		
Descentramiento máx. radial de la rueda	•••	1 mm (0,04 in)
Descentramiento máx. lateral de la rueda	•••	0,5 mm (0,02 in)
Neumático de la rueda delantera		
Tipo de neumático	Sin cámara	•••
Medidas	120/60 ZR17 M/C (55W)	•••
Modelo (fabricante)	Pilot SPORT N (MICHELIN) D208FL (DUNLOP)	•••
Presión de aire del neumático (en frío)		
0 ~ 90 kg	250 kPa (2,5 kgf/cm ² , 2,5 bar, 35,6 psi)	•••
90 ~ 193 kg	250 kPa (2,5 kgf/cm ² , 2,5 bar, 35,6 psi)	•••
Conducción a alta velocidad	250 kPa (2,5 kgf/cm ² , 2,5 bar, 35,6 psi)	•••
Profundidad mín. del dibujo del neumático	•••	1,6 mm (0,06 in)

ESPECIFICACIONES ACERCA DEL CHASIS

SPEC


Elemento	Estándar	Límite
Neumático de la rueda trasera Tipo de neumático Medidas Modelo (fabricante) Presión de aire del neumático (en frío) 0 ~ 90 kg 90 ~ 193 kg Conducción a alta velocidad Profundidad mín. del dibujo del neumático	Sin cámara 180/55 ZR17 M/C (73W) Pilot SPORT B (MICHELIN) D208L (DUNLOP) 250 kPa (2,5 kgf/cm ² , 2,5 bar, 35,6 psi) 290 kPa (2,9 kgf/cm ² , 2,9 bar, 41,3 psi) 250 kPa (2,5 kgf/cm ² , 2,5 bar, 35,6 psi) 1,6 mm (0,06 in)
Frenos delanteros Tipo de freno Funcionamiento Líquido recomendado Holgura de la maneta de freno Discos de los frenos Diámetro × grosor Grosor mínimo Desviación máxima Grosor del forro de las patillas de los frenos  Diámetro interior del cilindro maestro Diámetro interior del cilindro de la pinza	Freno de disco doble Mano derecha DOT 4 2,3 ~ 11,5 mm (0,09 ~ 0,45 in) 298 × 5 mm (11,73 × 0,20 in) 4,5 mm (0,18 in) 14 mm (0,55 in) 30,2 mm y 27 mm (1,19 in and 1,06 in) 4,5 mm (0,18 in) 0,1 mm (0,004 in) 0,5 mm (0,02 in)
Freno trasero Tipo de freno Funcionamiento Posición del pedal del freno (por debajo de la parte inferior del reposapiés) Líquido recomendado Holgura del pedal de freno Discos de los frenos Diámetro × grosor Grosor mínimo Desviación máxima Grosor del forro de las patillas de los frenos  Diámetro interior del cilindro maestro Diámetro interior del cilindro de la pinza	Freno monodisco Pie derecho 7 ~ 11 mm (0,28 ~ 0,43 in) DOT 4 4,3 ~ 9,3 mm (0,17 ~ 0,37 in) 220 × 5 mm (8,66 × 0,20 in) 6,0 mm (0,24 in) 12,7 mm (0,5 in) 38,1 mm (1,5 in) 4,5 mm (0,18 in) 0,15 mm (0,006 in) 1,0 mm (0,04 in)

ESPECIFICACIONES ACERCA DEL CHASIS

SPEC


Elemento	Estándar	Límite
Suspensión delantera		
Tipo de suspensión	Horquilla telescópica	•••
Tipo de horquilla delantera	Muelle helicoidal/amortiguador de aceite	•••
Recorrido de la horquilla delantera	120 mm (4,72 in)	•••
Muelle		
Longitud libre	249,3 mm (9,81 in)	244,3 mm (9,62 in)
Longitud del distanciador	100 mm (3,937 in)	•••
Longitud instalada	240,3 mm (9,46 in)	•••
Fuerza elástica (K1)	8,3 N/mm (0,83 kg/mm, 46,49 lb/in)	•••
Carrera del muelle (K1)	0 ~ 120 mm (0 ~ 4,7244 in)	•••
Diámetro exterior del tubo interior	43 mm (1,69 in.)	•••
Límite de flexión del tubo interior	•••	0,2 mm (0,01 in)
Muelle opcional disponible	No	•••
Aceite para horquillas		
Aceite recomendado	Aceite de suspensión "01" o equivalente	•••
Cantidad (en cada brazo de la horquilla delantera)	0,49 L (0,43 Imp qt, 0,52 US qt)	•••
Nivel (desde la parte superior del tubo interior, con éste totalmente comprimido y sin el muelle de la horquilla)	106 mm (4,17 in)	•••
Posiciones de ajuste de precarga del muelle		
Mínima	8	•••
Normal	7	•••
Máxima	1	•••
Posiciones de ajuste del muelle antirrebote		
Mínima*	10	•••
Normal*	9	•••
Máxima*	1	•••
Posiciones de ajuste de la amortiguación de compresión		
Mínima*	9	•••
Normal*	7	•••
Máxima*	1	•••
*a partir de la posición de completamente abierta		

ESPECIFICACIONES ACERCA DEL CHASIS

SPEC


Elemento	Estándar	Límite
Dirección		
Tipo de cojinete de la dirección	Cojinete angular	•••
Suspensión trasera		
Tipo de suspensión	Brazo basculante (suspensión por enlace)	•••
Tipo de conjunto del amortiguador trasero	Muelle helicoidal/amortiguador de gas-aceite	•••
Recorrido del conjunto del amortiguador trasero	60 mm (2,36 in)	•••
Muelle		
Longitud libre	168,5 mm (6,63 in)	•••
Longitud instalada	157,5 mm (6,2 in)	•••
Fuerza elástica (K1)	98 N/mm (9,80 kg/mm, 548,87 lb/in)	•••
Carrera del muelle (K1)	0 ~ 60 mm (0,00 ~ 2,36 in)	•••
Muelle opcional disponible	No	•••
Presión normal del gas/aire de precarga del muelle	1.200 kPa (12 kg/cm ² , 12 bar, 174 psi)	•••
Posiciones de ajuste de precarga del muelle		
Mínima	1	•••
Normal	4	•••
Máxima	9	•••
Posiciones de ajuste del muelle antirrebote		
Mínima*	20	•••
Normal*	10	•••
Máxima*	5	•••
Posiciones de ajuste de la amortiguación de compresión		
Mínima*	20	•••
Normal*	10	•••
Máxima*	1	•••
*a partir de la posición de completamente abierta		
Brazo basculante		
Holgura (en el extremo del brazo basculante)		
Radial	•••	1,0 mm (0,04 in)
Axial	•••	1,0 mm (0,04 in)
Cadena de transmisión		
Modelo (fabricante)	532ZLV KAI (DAIDO)	•••
Número de eslabones	116	•••
Tensión de la cadena de transmisión	35 ~ 45 mm (1,38 ~ 1,77 in)	•••
Sección máxima de diez eslabones	•••	150,1 mm (5,91 in)



ESPECIFICACIONES ACERCA DEL SISTEMA ELÉCTRICO

Elemento	Estándar	Límite
Tensión del sistema	12 V	...
Sistema de encendido Tipo de sistema de encendido Momento del encendido Resistencia/color del sensor de posición del cigüeñal Unidad CDI, modelo (fabricante)	DC. CDI 10° BTDC a 1.300 r/min 248 ~ 372 Ω a 20°C (68°F)/Gy-B F8T920 (MITSUBISHI) (5SL1/5SL6) F8T925 (MITSUBISHI) (5SL2)
Bobinas de encendido Modelo (fabricante) Distancia mínima entre electrodos en el encendido Resistencia de la bobina primaria Resistencia de la bobina secundaria	F6T549 (MITSUBISHI) (EUR) J0454 (DENSO) (AUS) 6 mm (0,24 in) 0,24 ~ 0,32 Ω a 20°C (68°F) (EUR) 0,17 ~ 0,23 Ω a 20°C (68°F) (AUS) 5,0 ~ 6,8 kΩ a 20°C (68°F) (EUR) 4,8 ~ 7,2 kΩ a 20°C (68°F) (AUS)
Sistema de carga Tipo de sistema Modelo (fabricante) Salida normal Resistencia/color de la bobina del estátor	Magneto de CA LLZ68 (DENSO) 14 V/300 W a 5.000 r/min 0,18 ~ 0,26 Ω a 20°C (68°F)/W-W
Rectificador/regulador Tipo de regulador Modelo (fabricante) Tensión sin regulación de la carga Capacidad del rectificador Tensión mantenida	Cortocircuito semiconductor SH713AA (SHINDENGEN) 14,1 ~ 14,9 V 35 A 200 V
Batería Tipo de batería Tensión/capacidad de la batería Gravedad específica Fabricante Amperaje en diez horas	GT9B-4 12 V/8 Ah 1,320 GS 0,8A
Tipo de faro	Bombilla halógena	
Bombillas (tensión/potencia × cantidad) Faro Luz auxiliar Luz trasera/luz de freno Intermitente de giro Luz de la matrícula Luz del panel de instrumentos	12 V 55 W × 2 12 V 5 W × 2 LED × 1 12 V 10 W × 4 12 V 5 W × 1 LED × 1

ESPECIFICACIONES ACERCA DEL SISTEMA ELÉCTRICO

SPEC


Elemento	Estándar	Límite
Testigo indicador (tensión/potencia × cantidad)		
Testigo de punto muerto	LED × 1	...
Testigo de luz larga	LED × 1	...
Testigo indicador del nivel de aceite	LED × 1	...
Testigo del intermitente de giro	LED × 2	...
Indicador del nivel de combustible	LED × 1	...
Testigo indicador de la temperatura del refrigerante	LED × 1	...
Indicador de advertencia de avería en el motor	LED × 1	...
Indicador del momento de cambio	LED × 1	...
Sistema de arranque eléctrico		
Tipo de sistema	Toma constante	...
Motor de arranque		
Modelo (fabricante)	SM-14 (MITSUBA)	...
Potencia de salida	0,6 kW	...
Escobillas		
Longitud total	10 mm (0,39 in)	3,5 mm (0,14 in)
Fuerza de los muelles	7,16 ~ 9,52 N (730 ~ 971 g, 25,77 ~ 34,27 oz)	...
Resistencia de la bobina del inducido	0,0012 ~ 0,0022 Ω a 20°C (68°F)	...
Diámetro del conmutador	28 mm (1,1 in)	27 mm (1,06 in)
Muesca de mica	0,7 mm (0,03 in)	...
Relé del motor de arranque		
Modelo (fabricante)	2768088-A (JIDECO)	...
Amperaje	180 A	...
Resistencia de la bobina	4,18 ~ 4,62 Ω a 20°C (68°F)	...
Bocina		
Tipo de bocina	Simple	...
Modelo (fabricante) × cantidad	YF-12 (NIKKO) × 1	...
Amperaje máx.	3 A	...
Rendimiento	105 ~ 113 db/2 m	...
Resistencia de la bobina	1,15 ~ 1,25 Ω a 20°C (68°F)	...
Relé de intermitentes de giro		
Tipo de relé	Transistor completo	...
Modelo (fabricante)	FE218BH (DENSO)	...
Dispositivo de interrupción automática incorporado	No	...
Frecuencia de parpadeo de los intermitentes	75 ~ 95 ciclos/min	...
Potencia	10 W × 2	...
Interruptor del nivel de aceite		
Modelo (fabricante)	5SL (SOMIC ISHIKAWA)	...

ESPECIFICACIONES ACERCA DEL SISTEMA ELÉCTRICO

SPEC


Elemento	Estándar	Límite
Fusibles (amperaje × cantidad)		
Fusible principal	40 A × 1	...
Fusible del sistema de inyección de combustible	15 A × 1	...
Fusible de faro	20 A × 1	...
Fusible del sistema de señalización	15 A × 1	...
Fusible de encendido	15 A × 1	...
Fusible del motor del ventilador del radiador	15 A × 1	...
Fusible de seguridad (cuentakilómetros y reloj)	10 A × 1	...
Fusible de luces de estacionamiento	10 A × 1	...
Fusible de la reserva	40 A, 20 A, 15 A, 10 A × 1	...
Sensor del nivel de combustible		
Modelo (fabricante)	5PW (DENSO)	...
Resistencia de la unidad del emisor-completo	750 ~ 1.100 Ω	...
Relé de corte del circuito de arranque		
Modelo (fabricante)	G8R-30Y-R (OMRON)	...
Resistencia de la bobina	162 ~ 198 Ω	...
Relé de faro, relé del motor del ventilador del radiador		
Modelo (fabricante)	ACA12115 (MATSUSHITA)	...
Resistencia de la bobina	72 ~ 82 Ω	...
Relé del sistema de inyección de combustible		
Modelo (fabricante)	G8R-30Y-R (OMRON)	...
Resistencia de la bobina	162 ~ 198 Ω	...
Sensor de temperatura del agua		
Modelo (fabricante)	K003T20191 (MITSUBISHI)	...
Resistencia	0,2898 ~ 0,3542 Ω a 80°C (176°F)	...

TABLA DE CONVERSIÓN/ESPECIFICACIONES GENERALES SOBRE LOS PARES DE APRIETE

SPEC



SAS00028

SAS00030

TABLA DE CONVERSIÓN

Todos los datos especificados en este manual están enumerados en unidades del SISTEMA IMPERIAL DE PESAS Y MEDIDAS y el sistema MÉTRICO.

Utilice esta tabla para pasar unidades MÉTRICAS a unidades IMPERIALES.

Ejemplo


MÉTRI- CO	MULTIPLICA- DOR	=	IMPERIAL
** mm	0,03937	=	** in
2 mm	0,03937	=	0,08 in

TABLA DE CONVERSIÓN

DEL SISTEMA MÉTRICO AL IMPERIAL			
	Unidad métrica	Multiplicador	Unidad imperial
Par de apriete	m•kg	7,233	ft•lb
	m•kg	86,794	in•lb
	cm•kg	0,0723	ft•lb
	cm•kg	0,8679	in•lb
Peso	kg	2,205	lb
	g	0,03527	oz
Velocidad	km/hr	0,6214	mph
Distancia	km	0,6214	mi
	m	3,281	ft
	m	1,094	yd
	cm	0,3937	in
	mm	0,03937	in
Volumen/ Capaci- dad	cc (cm ³)	0,03527	oz (IMP liq.)
	cc (cm ³)	0,06102	cu•in
	lt (litros)	0,8799	qt (IMP liq.)
	lt (litros)	0,2199	gal (IMP liq.)
Otras	kg/mm	55,997	lb/in
	kg/cm ²	14,2234	psi (lb/in ²)
	Centígrados (°C)	9/5+32	Fahrenheit (°F)

ESPECIFICACIONES GENERALES SOBRE LOS PARES DE APRIETE

En este cuadro se especifican los pares de apriete para cierres estándar con rosca I.S.O. normalizada. Las especificaciones del par de apriete de los componentes o conjuntos especiales se mencionan en cada capítulo de este manual. Para evitar deformaciones, apriete de forma cruzada los conjuntos con varios puntos de fijación, en fases progresivas, hasta alcanzar el par especificado. Si no se especifica otra cosa, para los pares de apriete, las roscas deben estar limpias y secas. Los componentes, por su parte, deben estar a temperatura ambiente.



A: Distancia entre caras

B: Diámetro exterior de la rosca

A (tuerca)	B (perno)	Pares de apriete generales		
		Nm	m•kg	ft•lb
10 mm	6 mm	6	0,6	4,3
12 mm	8 mm	15	1,5	11
14 mm	10 mm	30	3,0	22
17 mm	12 mm	55	5,5	40
19 mm	14 mm	85	8,5	61
22 mm	16 mm	130	13,0	94



PARES DE APRIETE
PARES DE APRIETE DEL MOTOR

Elemento	Pieza de sujeción	Tamaño de la rosca	Cantidad	Par de apriete			Observaciones
				Nm	m•kg	ft•lb	
Bujías	—	M10	4	13	1,3	9,4	
Culata	Tuerca	M10	10	1a 19 2a 50	1,9 5,0	14 36	
Tapas del árbol de levas	Perno	M6	2	12	1,2	8,7	
Cubierta de la culata	Perno	M6	20	10	1,0	7,2	
Perno de comprobación del aceite de la tapa del árbol de leva	Perno	M6	6	12	1,2	8,7	
Cubierta de la válvula de láminas	Perno	M8	1	20	2,0	15	
	Perno	M6	4	10	1,0	7,2	Yamaha bond No.1215
Soporte de la válvula de corte del suministro de aire	Perno	M6	1	10	1,0	7,2	
Piñones del árbol de levas	Perno	M6	1	10	1,0	7,2	
Tapas de las bielas	Tuerca	M7	4	24	2,4	17	
Rotor del generador	Tuerca	M7	8	15 + 150°	1,5 + 150°	11 + 150°	
Tensor de la cadena de distribución	Perno	M12	1	75	7,5	54	
Perno de la tapa del tensor de la cadena de distribución	Perno	M6	2	12	1,2	8,7	
Tapa del termostato	Perno	M6	1	7,0	0,7	5,1	
Junta del tubo de refrigerante	Perno	M6	2	12	1,2	8,7	
Tapa de la bomba de agua	Perno	M6	2	10	1,0	7,2	
Bomba de agua	Perno	M6	2	10	1,0	7,2	
Radiador y bastidor	Perno	M6	2	12	1,2	8,7	
Soporte del radiador y cárter	Perno	M6	2	7,0	0,7	5,1	
Tapa de la bomba de aceite	Perno	M6	1	10	1,0	7,2	
Bomba de aceite	Perno	M6	3	12	1,2	8,7	
Cárter de aceite	Perno	M6	3	12	1,2	8,7	
Cárter de aceite (centro)	Perno	M6	12	12	1,2	8,7	
Refrigerador de aceite	Perno	M6	1	12	1,2	8,7	
Perno de vaciado del aceite del motor	Perno	M20	1	63	6,3	46	
Perno de unión del filtro de aceite	Perno	M14	1	43	4,3	31	
Filtro de aceite	Perno	M20	1	70	7,0	51	
Guía de la cadena de la bomba de aceite	—	M20	1	17	1,7	12	
Tubo de aceite	Perno	M6	2	12	1,2	8,7	
Junta del cuerpo de la mariposa	Perno	M6	2	12	1,2	8,7	
Cubierta de la carcasa del filtro de aire	Perno	M6	8	10	1,0	7,2	
Carcasa del filtro de aire y bastidor	Tornillo	M5	6	3,0	0,3	2,2	
Cuerpo de la mariposa y junta del cuerpo de la mariposa	Perno	M6	1	10	1,0	7,2	
Cuerpo de la mariposa y carcasa del filtro de aire	Abrazadera	M4	4	3,0	0,3	2,2	
Tubo de escape y culata	Abrazadera	M5	4	3,0	0,3	2,2	
Tubo de escape y soporte del mismo	Tuerca	M8	8	20	2,0	15	Consulte la NOTA 1
Tubo de escape y silenciador	Perno	M8	1	20	2,0	15	
Soporte del tubo de escape y bastidor	Perno	M8	1	20	2,0	15	
Cárter (muñón principal)	Perno	M8	1	34	3,4	25	
	Perno	M8	10	Consulte la NOTA 2			
Cárter	Perno	M6	2	14	1,4	1,0	
Cárter	Perno	M6	13	12	1,2	8,7	
Cárter	Perno	M8	2	24	2,4	17	

PARES DE APRIETE

SPEC


Elemento	Pieza de sujeción	Tamaño de la rosca	Cantidad	Par de apriete			Observaciones	
				Nm	m•kg	ft•lb		
Tapa del rotor del generador	Perno	M6	9	12	1,2	8,7	Yamaha bond No.1215	
Tapa del embrague	Perno	M6	9	12	1,2	8,7		
Tapa del embrague	Perno	M6	1	12	1,2	8,7		
Tapa del rotor de la bobina captadora	Perno	M6	5	12	1,2	8,7		
Soporte del cable del embrague	Perno	M6	2	12	1,2	8,7		
Tapa del rotor de la bobina captadora	Perno	M8	1	15	1,5	11		
Cubierta del eje de cambio	Perno	M6	6	12	1,2	8,7		
Placa de ventilación	Tornillo	M6	3	12	1,2	8,7		
Bobina del estátor	Tornillo	M6	3	10	1,0	7,2		
Tapa y abrazadera del rotor de captación	Tornillo	M6	1	7,0	0,7	5,1		
Cubierta del piñón de transmisión	Perno	M6	3	10	1,0	7,2	Utilice una arandela de inmovilización	
Perno de canalización del aceite	—	M16	2	8	0,8	5,8		
Tapa del rotor del generador y abrazadera del cable de la bobina del estátor	Tornillo	M6	1	10	1,0	7,2		
Cubierta del tubo de ventilación	Perno	M6	4	12	1,2	8,7		
Tubo de aceite	Perno	M6	2	12	1,2	8,7		
Sensor de posición del cigüeñal	Perno	M6	2	10	1,0	7,2		
Embrague del motor de arranque	Tornillo	M8	3	32	3,2	23		
Placa de presión de embrague	Perno	M6	6	8,0	0,8	5,8	Utilice una arandela de inmovilización	
Cubo del embrague	Tuerca	M20	1	70	7,0	51		
Piñón de transmisión	Tuerca	M18	1	90	9,0	65	Utilice una arandela de inmovilización	
Alojamiento del cojinete de la transmisión	Tornillo	M6	3	12	1,2	8,7		
Retén del tambor de selección	Perno	M6	2	10	1,0	7,2		
Tope del muelle del eje de cambio	Tornillo	M8	1	22	2,2	16		
Varilla de cambio	Tuerca	M8	1	10	1,0	7,2		
Varilla de cambio	Tuerca	M6	1	6,5	0,65	4,7		
Junta de la varilla de cambio	Perno	M6	1	10	1,0	7,2		
Brazo de cambio	Perno	M6	1	10	1,0	7,2	Rosca izquierda	
Rotor de la bobina captadora	Perno	M8	1	35	3,5	25		
Motor de arranque	Perno	M6	2	10	1,0	7,2		
Interruptor de punto muerto	—	M10	1	20	2,0	14		
Interruptor del nivel de aceite	Perno	M6	2	10	1,0	7,2	Yamaha bond No.1215	
Sensor de velocidad	Perno	M6	1	10	1,0	7,2		
Sensor de identificación del cilindro	Perno	M6	1	10	1,0	7,2		

NOTA 1:


Vuelva a apretar el perno a los 1000 km (600 ml).

NOTA 2:


1. Primero, apriete los pernos a unos 12 Nm (1,2 m•kg, 8,7 ft•lb) con una llave dinamométrica.
2. Vuelva a apretar los pernos a 25 Nm (2,5 m•kg, 18 ft•lb) con la llave dinamométrica.
3. Afloje los pernos uno a uno siguiendo el orden de apriete y después apriételos a 27 Nm (2,7 m•kg, 20 ft•lb).



Secuencia de apriete de la culata:



Secuencia de apriete del cárter.





PARES DE APRIETE DEL CHASIS

Elemento	Tamaño de la rosca	Apriete			Observaciones
		Nm	m•kg	ft•lb	
Soporte superior y horquilla delantera	M8	26	2,6	19	Consulte la NOTA 1
Tuerca del vástago de la dirección	M28	113	11,3	82	
Manillar y horquilla delantera	M8	33	3,3	24	
Manillar y soporte superior	M6	13	1,3	9,4	
Tuerca de argolla inferior	M30	14	1,4	10	
Tornillo de brida del soporte inferior	M8	23	2,3	17	
Interruptor principal y soporte superior	M8	23	2,3	17	
Tope de la tapa del cilindro maestro del freno delantero	M4	1,2	0,12	0,9	
Pernos de unión del latiguillo del freno delantero	M10	30	3,0	22	
Soporte y cilindro maestro del freno delantero	M6	13	1,3	9,4	
Parabrisas y carenaje delantero	M5	0,4	0,04	0,3	
Conjunto del carenaje delantero y el faro	M5	1,7	0,17	1,23	
Faro y soporte del carenaje delantero	M5	2,5	0,25	1,81	
Conjunto de medidores y soporte del carenaje delantero	M5	1,3	0,13	0,94	
Soporte y bastidor del carenaje delantero	M8	23	2,3	17	
Soporte y conducto del carenaje delantero	M5	1,3	0,13	0,94	
Conducto y junta	M5	1,3	0,13	0,94	
Junta de la cámara de compensación (delante)	M4	1,2	0,12	0,87	
Junta de la cámara de compensación (detrás)	M5	1,2	0,12	0,87	
Espejo retrovisor y carenaje delantero	M6	7	0,7	5,1	
Carenaje y panel interior	M5	1,5	0,15	1,1	
Carenajes y bastidor	M6	4,5	0,45	3,3	
Pernos de fijación del motor (delante)	M10	45	4,5	33	
Pernos de fijación del motor (parte superior trasera)	M10	45	4,5	33	
Pernos de fijación del motor (parte inferior trasera)	M10	45	4,5	33	
Perno de ajuste de fijación del motor	M16	7	0,7	5,1	
Bastidor y bastidor trasero	M10	47	4,7	34	
Panel interior y bastidor	M5	3,8	0,38	2,7	
Contratuerca del cable del embrague (lado del motor)	M8	7	0,7	5,1	
Tuerca de ajuste del cable del acelerador (lado del manillar)	M6	4,5	0,45	3,3	
Eje de giro y tuerca	M18	95	9,5	69	
Biela y bastidor	M10	44	4,4	32	
Brazo del relé y biela	M10	44	4,4	32	
Brazo del relé y brazo basculante	M10	44	4,4	32	
Amortiguador trasero y brazo del relé	M10	44	4,4	32	
Amortiguador trasero y soporte	M10	44	4,4	32	
Soporte y bastidor	M14	52	5,2	38	
Bomba y depósito de combustible	M5	4	0,4	2,9	
Soporte y bastidor del depósito de combustible	M6	7	0,7	5,1	
Soporte del depósito de combustible y depósito de combustible	M6	7	0,7	5,1	
Soporte del depósito de combustible y bastidor trasero	M6	7	0,7	5,1	
Asiento principal y bastidor	M6	7	0,7	5,1	
Depósito del refrigerante y tapa del rotor del generador	M6	6,5	0,65	4,7	
Soporte del reposapiés y bastidor	M8	28	2,8	20	
Reposapiés trasero y bastidor	M8	28	2,8	20	
Reposapiés trasero y silenciador	M8	23	2,3	17	
Cilindro maestro del freno trasero y soporte del reposapiés	M8	18	1,8	13	

PARES DE APRIETE


SPEC


Elemento	Tamaño de la rosca	Apriete			Observaciones
		Nm	m•kg	ft•lb	
Perno de unión del latiguillo del freno trasero	M10	30	3,0	22	
Soporte de caballete lateral y bastidor	M10	61	6,1	44	
Perno y semieje de la rueda delantera	M14	91	9,1	66	
Tuerca del eje de la rueda trasera	M24	110	11,0	80	
Pinza del freno delantero y horquilla delantera	M10	40	4,0	29	
Disco del freno delantero y rueda delantera	M6	18	1,8	13	
Disco del freno trasero y rueda trasera	M8	30	3,0	22	
Corona de la rueda trasera y cubo de transmisión de la rueda trasera	M10	100	10,0	72	
Tornillo de purga de la pinza del freno	M8	6	0,6	4,3	
Perno de brida (eje de la rueda delantera)	M8	18	1,8	13	

Consulte la
NOTA 2

NOTA 1:

1. Primero, apriete la tuerca de argolla a unos 52 Nm (5,2 m•kg, 38 ft•lb) con una llave dinamométrica y a continuación aflójela completamente.
2. Vuelva a apretar la tuerca de argolla hasta el par especificado.



NOTA 2:

- Apriete los pernos de brida del eje de la rueda ② y ① al par especificado.
- Apriete el perno de brida ② al par especificado.
- Golpee la parte exterior del brazo izquierda de la horquilla con un mazo de goma para alinearla con el extremo del eje de la rueda.
- Apriete los pernos de brida del eje de la rueda ④ y ③ al par especificado.
- Apriete el perno de brida ④ al par especificado.

PUNTOS DE LUBRICACIÓN Y TIPOS DE LUBRICANTE

SPEC



SAS00031

PUNTOS DE LUBRICACIÓN Y TIPOS DE LUBRICANTE MOTOR

Punto de lubricación	Lubricante
Rebordes de los retenes de aceite	
Juntas tóricas	
Cojinetes	
Pasadores del cigüeñal	
Superficies de los pistones	
Bulones	
Pernos y tuercas de las bielas	
Muñones del cigüeñal	
Salientes del árbol de levas	
Muñones del árbol de levas	
Vástagos de válvula (admisión y escape)	
Extremos de los vástagos de válvula (admisión y escape)	
Superficie del empujador de válvula	
Refrigerador del pistón (junta tórica)	
Rotores de la bomba de aceite (interior y exterior)	
Alojamiento de la bomba de aceite	
Colector de aceite	
Embrague (varillaje)	
Superficie interna del engranaje intermedio del embrague del motor de arranque	
Conjunto del embrague del motor de arranque	
Engranaje transmitido primario	
Engranajes de transmisión (rueda y piñón)	
Eje principal y eje motor	
Cojinete del tambor de selección	
Horquillas de cambio y barras guía de horquillas de cambio	
Eje de cambio	
Cubo del eje de cambio	
Superficie de acoplamiento de la tapa de la culata	Yamaha bond No.1215
Superficie de acoplamiento del cárter	Yamaha bond No.1215
Tapa del rotor del generador (ojal del cable del conjunto de la bobina del estátor)	Yamaha bond No.1215
Tapa del rotor de captación (ojal del cable del sensor de posición del cigüeñal)	Yamaha bond No.1215

PUNTOS DE LUBRICACIÓN Y TIPOS DE LUBRICANTE

SPEC



SAS00032


CHASIS

Punto de lubricación	Lubricante
Cojinetes de la dirección y guías del cojinete (superior e inferior)	
Retén de aceite de la rueda delantera (izquierdo y derecho)	
Retén de aceite de la rueda trasera	
Semieje delantero	
Retén de aceite del cubo de transmisión de la rueda trasera	
Superficie de acoplamiento del cubo de transmisión de la rueda trasera	
Semieje trasero	
Eje del pedal del freno trasero	
Punto de articulación del caballete lateral y las piezas metálicas móviles	
Punto de contacto entre el eslabón y el interruptor del caballete lateral	
Gancho y muelle del caballete lateral	
Superficie interna de la empuñadura del acelerador	
Punto de articulación de la maneta de freno y las piezas metálicas móviles	
Punto de articulación de la maneta del embrague y las piezas metálicas móviles	
Brazo del relé, biela y collarín del amortiguador trasero	
Eje del basculante	
Rosca del bastidor trasero	
Cojinete de soporte del brazo basculante	
Tubo de llegada de la cabeza basculante, retén de aceite y casquillo	
Retén de aceite (brazo del relé, biela y amortiguador trasero)	
Pernos de fijación del motor (parte superior e inferior trasera)	
Conjunto de cierre del sillín	
Eje del pedal de cambio	
Junta del eje de cambio	



DIAGRAMAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

- ① Radiador
- ② Refrigerador del aceite




DIAGRAMAS DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

SPEC




- ① Bomba de agua
- ② Refrigerador del aceite
- ③ Radiador





- ① Refrigerador del aceite
- ② Bomba de agua





- ① Radiador
- ② Termostato








GRÁFICO DE LUBRICACIÓN DEL MOTOR






ESQUEMAS DE LUBRICACIÓN

- ① Interruptor del nivel de aceite
- ② Refrigerador del aceite
- ③ Válvula de descarga






- ① Bomba de aceite
- ② Árbol de levas de escape
- ③ Árbol de levas de admisión
- ④ Colector de aceite






- ① Refrigerador del aceite
- ② Colector de aceite
- ③ Interruptor del nivel de aceite
- ④ Bomba de aceite






- ① Eje principal
- ② Bomba de aceite
- ③ Válvula de descarga






- ① Culata
- ② Árbol de levas de admisión
- ③ Árbol de levas de escape
- ④ Cigüeñal






- ① Eje principal
- ② Eje motor






RUTA DE CABLES

- ① Cable del interruptor del manillar derecho
 - ② Cable del embrague
 - ③ Cable de la unidad inmovilizadora, cable del interruptor principal y cable del interruptor izquierdo del manillar
 - ④ Cable del acelerador (lado de retorno)
 - ⑤ Cable del acelerador (lado del que se tira)
 - ⑥ Latiguillos del freno delantero
 - ⑦ Cables del acelerador
 - ⑧ Junta
 - ⑨ Soporte inferior
- A Pase el cable del interruptor del manillar derecho por dentro de los latiguillos de freno y por encima de los cables del acelerador.
 - B Instale los cables del acelerador en el gancho, de manera que el lado por el que se tira de ellos quede hacia abajo.
 - C Pase el cable del embrague por la guía.
 - D La brida de plástico debe colocarse 10 mm (0,39 in) por debajo del soporte superior.
 - E Fije el cable del interruptor del manillar izquierdo a la horquilla delantera con la brida de plástico y corte la punta de ésta. Fíjela con una abrazadera a la sección de protección.





- F** Pase el cable de la bocina por la parte externa del cable del acelerador y fíjelo con una abrazadera por delante de la cara superior del soporte inferior. A continuación, diríjalo por debajo del latiguillo del freno delantero y fíjelo con una abrazadera al trinquete de la cubierta inferior.
- G** Fíjelo a una distancia de entre 40 (1,57 in) y 60 mm (2,36 in) de la cara superior del soporte inferior con la brida de plástico. Corte la parte sobrante de la punta de la abrazadera dejando de 2 (0,08 in) a 4 mm (0,16 in). Dirija la punta de la abrazadera hacia la parte exterior del vehículo.
- H** Pase los cables del acelerador por dentro de los latiguillos del freno delantero.
- I** Fije el acoplador entre la sección del hueco del faro y el conducto.
- J** Instale el relé en el surco del faro (la ubicación de los relés izquierdo y derecho es alternativa).
- K** Al mazo de cables
- L** Al intermitente delantero (derecho)
- M** Fije el mazo de cables secundario en la junta.
- N** Tenga cuidado de no dejar atrapado el mazo de cables secundario al montar el conducto.
- O** Al intermitente delantero (izquierdo)
- P** Dirija la punta de la brida de plástico hacia la parte delantera del vehículo. Corte la punta dejando entre 2 y 10 mm (0,08 ~ 0,39 in).
- Q** Dirija la punta de la brida de plástico por debajo del soporte inferior y hacia la parte trasera del vehículo. Corte la punta dejando entre 2 y 10 mm (0,08 ~ 0,39 in).



RUTA DE CABLES


SPEC



- ① Tornillo de tope de la mariposa
- ② Tubo del depósito de refrigerante
- ③ Cable de la bobina captadora
- ④ Cable del interruptor de la luz del freno trasero
- ⑤ Tubo del refrigerante
- ⑥ Cable del embrague


- A Pase el cable del interruptor de la luz del freno trasero por fuera del perno de montaje posterior del motor.
- B Pase el cable de la bobina de encendido por fuera del manguito del radiador.

- C Pase el tubo del depósito de refrigerante por debajo del bastidor y el lado derecho del cuerpo de la mariposa.
- D Pase el cable del embrague por dentro del tubo del depósito de refrigerante y los tubos de retorno del radiador.
- E Fije con una abrazadera el cable del embrague entre el protector del manguito del radiador y la brida de plástico.
- F Pase el cable de la bobina captadora por encima del tornillo de tope de la mariposa.
- G La punta de la brida de plástico debe estar orientada hacia el lado interno de la parte trasera del vehículo.
- H La cinta debe pegarse por debajo de la abrazadera.
- I Pase el cable del embrague por dentro del manguito del radiador.



- ① Cable del acelerador (lado de retorno)
- ② Cable del acelerador (lado del que se tira)
- ③ Cable del interruptor del nivel de aceite
- ④ Cable del interruptor del caballete lateral
- ⑤ Tubo de ventilación del depósito de refrigerante
- ⑥ Cable del magneto de C.A.
- ⑦ Cable del motor del ventilador del radiador
- ⑧ Tapa del depósito de refrigerante
- ⑨ Tubo de vaciado del depósito de combustible
- ⑩ Tubo de ventilación del depósito de combustible
- ⑪ Cable del motor de arranque

- A** Pase el cable del interruptor principal por debajo del cable del interruptor del manillar izquierdo y el de la unidad inmovilizadora, y a continuación por el lado derecho del vehículo.
- B** Pase el cable de tope del acelerador por el lado izquierdo del cable del interruptor del caballete lateral, el cable del interruptor del nivel de aceite, el cable del magneto de C.A. y los tubos de vaciado y de ventilación del depósito de combustible y, a continuación, por el lado derecho del vehículo.
- C** Pase el tubo de vaciado y el de ventilación del depósito de combustible por dentro del tubo de ventilación y del de vaciado del depósito de reserva, el mazo de cables y el cable de tope del acelerador y, a continuación, páselo por fuera del cable del motor de arranque.




RUTA DE CABLES

SPEC




- D** Pase el tubo del depósito de reserva del refrigerante por fuera del tubo de vaciado y el de ventilación del depósito de combustible.
- E** Pase el tubo de ventilación del depósito de reserva del refrigerante por dentro del cable del magneto de C.A.
- F** Pase los tubos de vaciado y de ventilación del depósito de combustible por la abrazadera del depósito de reserva del refrigerante.
- G** El saliente de la tapa del depósito de reserva del refrigerante debe ser de unos 30 a 50 mm (1,18 ~ 1,97 in).
- H** Sujete el cable del interruptor del caballete lateral y el cable del interruptor del nivel de aceite con una abrazadera.
- I** Pase el tubo de ventilación del depósito de reserva del refrigerante, el cable del interruptor del nivel de aceite y el cable del interruptor del caballete lateral por la abrazadera.
- J** Pase el cable del interruptor del caballete lateral, el cable del interruptor del nivel de aceite y el cable del magneto de C.A. entre el motor y su soporte.
- K** Al relé del motor del ventilador del radiador y la caja de fusibles
- L** Páselo por encima del manguito del radiador.
- M** Pase el cable del acelerador entre la guía de la tapa 2 y el bastidor.
- N** Pase el cable del motor del ventilador del radiador por el orificio del bastidor hasta el interior del vehículo.
- O** 10 ~ 50 mm (0,39 ~ 1,97 in).



RUTA DE CABLES




- | | | |
|---|--|--|
| ① Cable del interruptor del manillar derecho | ⑫ Tubo de combustible (lado de retorno) | ⑳ Mazo de cables |
| ② Mazo de cables secundario | ⑬ Acoplador de la bomba de combustible 2 | ㉑ Cables del acelerador |
| ③ Tapa 8 | ⑭ Acoplador de la bomba de combustible 1 | ㉒ Cable secundario 1 del acelerador (blanco 6 polos) |
| ④ Cable de la bobina de encendido | ⑮ Cable del motor de arranque | ㉓ Cable secundario 2 del acelerador (negro 6 polos) |
| ⑤ Acoplador del sensor de posición de la mariposa | ⑯ Tubo de combustible (lado de alimentación) | ㉔ Acoplador del cable del interruptor del nivel de aceite (blanco 1 polo) |
| ⑥ Tubo del depósito de refrigerante | ⑰ Tubo de ventilación del cárter | ㉕ Acoplador del cable del interruptor del caballete lateral (azul 2 polos) |
| ⑦ Cable de tope de la mariposa | ⑱ Tubo de ventilación | ㉖ Acoplador del cable del magneto de C.A. (blanco 3 polos) |
| ⑧ Acoplador del cable del sensor de velocidad | ㉑ Caja de fusibles | ㉗ Acoplador del cable del interruptor de la luz del freno trasero (marrón 2 polos) |
| ⑨ Acoplador del cable de la bobina captadora | ㉒ Tapa 7 | ㉘ Acoplador del cable del interruptor de punto muerto (conector 1 polo) |
| ⑩ Tubo de ventilación del depósito de combustible | ㉓ Relé del motor del ventilador del radiador | |
| ⑪ Tubo de vaciado del depósito de combustible | ㉔ Cable del motor del ventilador del radiador | |
| | ㉕ Cable del interruptor del manillar izquierdo | |
| | ㉖ Cable de la unidad inmovilizadora | |
| | ㉗ Cable del interruptor principal | |






- A** Al faro
- B** Fije con una abrazadera la brida de plástico a la tapa 8. Coloque el acoplador en la parte trasera del vehículo contra la brida de plástico. Dirija la punta de la brida de plástico hacia abajo por dentro del vehículo.
- C** Pase los cables izquierdo y derecho del interruptor del manillar por fuera del tubo de ventilación de la carcasa del filtro de aire.
- D** Conecte los acopladores (4 unidades) en el orificio del lado del bastidor. Tenga cuidado de no pillar los cables y el mazo cuando fije la tapa 8.
- E** Desde el radiador
- F** Pase el tubo del depósito de reserva del refrigerante por delante del cable del motor de arranque y el del sensor de velocidad.
- G** Pase los tubos de ventilación y de vaciado del depósito de combustible por debajo del tubo de combustible.
- H** Al cable del interruptor de la luz del freno trasero.
- I** Pase los tubos de ventilación y de vaciado del depósito de combustible por debajo del tubo de combustible.
- J** Al interruptor de punto muerto.
- K** Pase el cable negativo de la batería por encima del mazo de cables.
- L** Introduzca la abrazadera que envuelve el mazo de cables en el orificio del bastidor.
- M** El mazo de cables no debe interferir con las puntas de los pernos de fijación del bastidor traseros.






- N** Al depósito de reserva del refrigerante
- O** Al interruptor del nivel de aceite, el del caballete lateral y el magneto de C.A.
- P** Al sensor de temperatura de admisión (carcasa del filtro de aire)
- Q** Instale la abrazadera que envuelve el mazo de cables en el soporte del cuerpo de la mariposa.
- R** Pase el mazo de cables por encima del tubo de ventilación de la mariposa.
- S** Pase el mazo de cables entre el bastidor y el tubo del refrigerante.
- T** Páselo por el agujero del bastidor.
- U** Pase el cable del interruptor del manillar izquierdo y el cable del interruptor principal por encima del cable de la unidad inmovilizadora.
- V** Tenga cuidado de no dejar atrapado el acoplador al montar la carcasa del filtro de aire.
- W** Fije con una abrazadera el mazo de cables, los cables del interruptor del manillar izquierdo y derecho y el cable del interruptor principal. Alinee los puntos en los que se pega la cinta de los tres cables, excepto el mazo. Dirija la punta de la abrazadera hacia la parte delantera del vehículo.
- X** Pase los cables del faro y de los instrumentos de medida por debajo de la parte inferior del bastidor desde la sección del hueco de la tapa 2.
- Y** Al acoplador del cable del interruptor principal
- Z** Al acoplador de la unidad inmovilizadora
- AA** A la caja de fusibles y al relé del motor del ventilador
- AB** Pase los cables del acelerador por encima de la tapa 2.



- AC** Los cables de derivación a la caja de fusibles y al relé del motor del ventilador del radiador deben pasar por la sección guía de la tapa 2, por debajo del mazo de cables y, a continuación, por la parte de fuera del bastidor.
- AD** Fije con una abrazadera el mazo de cables, la sección de derivación del cable del interruptor principal, el cable del motor del ventilador del radiador y el cable de la unidad inmovilizadora. Alinee el punto en el que se pega la cinta del cable de la unidad inmovilizadora.
- AE** Mazo de derivación desde el mazo de cables.
- AF** Utilice la brida de plástico para fijar el cable del motor de arranque en la sección de protección.
- AG** La punta de la brida de plástico debe estar dirigida hacia la parte exterior del vehículo y hacia abajo.
- AH** La parte de sellado de la tapa puede ser tanto la superior como la inferior con el extremo inferior del bastidor. Eso sí, no debe quedar atrapada.
- AI** Tenga cuidado de que no se caiga el mazo de cables secundario del faro debajo del saliente del conducto. Compruebe esto cuando instale el carenado lateral.
- AJ** Dirija la punta de la brida de plástico hacia la parte trasera del vehículo.








Instrucciones de montaje del alojamiento del acoplador del inmovilizador

- | | | |
|--|--|------------------------|
| 1 Estado de fijación del acoplador de la unidad inmovilizadora | 2 Alojamiento 1, 2, procedimientos de fijación | 3 Fijación al bastidor |
|--|--|------------------------|

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> [A] A la unidad inmovilizadora [B] Desde el mazo de cables [C] Dirija la sección del trinquete del acoplador de la unidad inmovilizadora hacia abajo. [D] Ajuste el cable del lado del mazo en la guía del alojamiento. [E] Alinee la sección del trinquete del acoplador de la unidad inmovilizadora con el orificio de la cara inferior del alojamiento. | <ul style="list-style-type: none"> ① Introduzca el pasador. ② Ajuste en el trinquete. ③ Ajuste en el trinquete. [A] Tenga cuidado de que la cabeza no quede atrapada al realizar el ajuste en el alojamiento. | <ul style="list-style-type: none"> [A] Empuje hasta que los salientes superior e inferior del tope se enganchen en la superficie interior del tablero del bastidor. |
|--|---|--|



RUTA DE CABLES


SPEC



- ① Batería
- ② Cable positivo de la batería
- ③ Relé del motor de arranque
- ④ Relé del intermitente
- ⑤ Sensor de presión
- ⑥ Relé de corte del circuito del motor de arranque
- ⑦ ECU
- ⑧ Mazo de cables
- ⑨ Cable negativo de la batería

A Empuje el cable del motor de arranque hacia dentro de las secciones de fijación con abrazadera (dos puntos) o la caja de la batería y fíjelo bien.

- B** No olvide fijar el mazo de cables (apriételo hasta que se detenga el trinquete de la abrazadera).
- C** Instale lo más profundo posible en el surco del conjunto de la caja de la batería.
- D** El gancho del conjunto de la caja de la batería debe engancharse en la cara superior de la caja de fusibles (no en la cara lateral).
- E** Fije los acopladores de la unidad inmovilizadora (dos unidades) en el espacio lateral derecho del kit de herramientas.
- F** Pase el cable del intermitente por la parte de fuera del saliente de fijación lateral derecho de la luz trasera/freno.




RUTA DE CABLES

SPEC



- G** Pase los cables de los intermitentes y de la luz de la matrícula entre los surcos laterales traseros del conjunto de la caja de la batería y hacia la parte posterior del vehículo.
- H** Conecte el acoplador del cable del intermitente.
- I** Conecte el cable de la luz de la matrícula.
- J** Pase el cable de derivación a la luz de la matrícula por detrás del saliente de fijación lateral izquierdo del piloto trasero/luz del freno.
- K** Pase el cable del piloto trasero/luz del freno por debajo de la parte saliente.
- L** Pase el cable del piloto trasero/luz del freno por encima de la parte saliente.
- M** Conecte el acoplador del cable del piloto trasero/luz del freno.
- N** Instale la abrazadera que envuelve el mazo de cables en el orificio del conjunto de la caja de la batería.
- O** Conecte el cable negativo y el mazo de cables.
- P** Instale el relé de corte del circuito de arranque lo más profundo posible después de colocar el cable del piloto trasero/luz del freno y del intermitente en la guía.





CHK

ADJ

3

CAPÍTULO 3

INSPECCIONES Y AJUSTES PERIÓDICOS

INTRODUCCIÓN	3-1
MANTENIMIENTO PERIÓDICO E INTERVALOS DE LUBRICACIÓN ...	3-1
ASIENTOS	3-3
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	3-4
EXTRACCIÓN DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	3-5
EXTRACCIÓN DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE	3-5
INSTALACIÓN DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE	3-6
INSTALACIÓN DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	3-6
CARENADOS	3-7
EXTRACCIÓN	3-8
INSTALACIÓN	3-8
CARCASA DEL FILTRO DE AIRE	3-9
MOTOR	3-10
AJUSTE DE LA HOLGURA DE VÁLVULAS	3-10
SINCRONIZACIÓN DE LOS CUERPOS DE LAS MARIPOSAS	3-16
AJUSTE DEL VOLUMEN DE GASES DE ESCAPE	3-18
AJUSTE DE LA VELOCIDAD DE RALENTÍ DEL MOTOR	3-20
AJUSTE DE LA HOLGURA DEL CABLE DEL ACELERADOR	3-21
INSPECCIÓN DE LAS BUJÍAS	3-23
MEDICIÓN DE LA PRESIÓN DE COMPRESIÓN	3-24
COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	3-27
CAMBIO DEL ACEITE DEL MOTOR	3-28
COMPROBACIÓN DE LA PRESIÓN DEL ACEITE DEL MOTOR	3-30
AJUSTE DE LA HOLGURA DEL CABLE DEL EMBRAGUE	3-32
LIMPIEZA DEL ELEMENTO DE FILTRO DE AIRE	3-33
LIMPIEZA DE LAS CÁMARAS DE COMPENSACIÓN DEL SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE	3-34
INSPECCIÓN DE LAS JUNTAS DE LOS CUERPOS DE LAS MARIPOSAS	3-34
INSPECCIÓN DE LOS TUBOS DE COMBUSTIBLE Y DE VENTILACIÓN	3-35
INSPECCIÓN DEL TUBO DE VENTILACIÓN DEL CÁRTER	3-35
INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE ESCAPE	3-36
COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE REFRIGERANTE	3-36
INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	3-37
CAMBIO DEL REFRIGERANTE	3-38

CHASIS	3-42
AJUSTE DEL FRENO DELANTERO	3-42
AJUSTE DEL FRENO TRASERO	3-43
COMPROBACIÓN DEL NIVEL DEL LÍQUIDO DE FRENOS	3-44
AJUSTE DEL INTERRUPTOR DE LA LUZ DEL FRENO TRASERO	3-45
INSPECCIÓN DE LAS PASTILLAS DE LOS FRENOS DELANTERO Y TRASERO	3-46
INSPECCIÓN DE LAS MANGUERAS DE LOS FRENOS DELANTERO Y TRASERO	3-46
PURGA DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE FRENOS	3-47
AJUSTE DEL PEDAL DE CAMBIO	3-48
AJUSTE DE LA TENSIÓN DE LA CADENA DE TRANSMISIÓN	3-49
LUBRICACIÓN DE LA CADENA DE TRANSMISIÓN	3-50
INSPECCIÓN Y AJUSTE DE LA COLUMNA DE DIRECCIÓN	3-51
INSPECCIÓN DE LA HORQUILLA DELANTERA	3-53
AJUSTE DE LOS BRAZOS DE LA HORQUILLA DELANTERA	3-54
AJUSTE DEL CONJUNTO DEL AMORTIGUADOR TRASERO	3-56
INSPECCIÓN DE LOS NEUMÁTICOS	3-58
INSPECCIÓN DE LAS RUEDAS	3-60
INSPECCIÓN Y LUBRICACIÓN DE LOS CABLES	3-61
LUBRICACIÓN DE MANETAS Y PEDALES	3-61
LUBRICACIÓN DEL CABALLETE LATERAL	3-61
LUBRICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN TRASERA	3-61
 SISTEMA ELÉCTRICO	 3-62
INSPECCIÓN Y CARGA DE LA BATERÍA	3-62
INSPECCIÓN DE LOS FUSIBLES	3-67
SUSTITUCIÓN DE LAS BOMBILLAS DE LOS FAROS	3-69
AJUSTE DE LOS HACES DE LUZ DEL FARO	3-70



SAS00036

INSPECCIONES Y AJUSTES PERIÓDICOS

INTRODUCCIÓN

Este capítulo incluye toda la información necesaria para realizar las revisiones y los ajustes recomendados. Estos procedimientos de mantenimiento preventivo asegurarán un funcionamiento más fiable del vehículo, una vida útil más prolongada y reducirán la necesidad de costosas revisiones. Esta información es aplicable indistintamente tanto a los vehículos que ya están en servicio como a los vehículos nuevos que se están preparando para la venta. Los técnicos de servicio deben estar familiarizados con todos los detalles de este capítulo.

SAS00037

MANTENIMIENTO PERIÓDICO E INTERVALOS DE LUBRICACIÓN

NOTA:

- Las revisiones anuales deben llevarse a cabo una vez al año, excepto en caso de realizarse por kilómetros.
- A partir de los 50.000 km, el mantenimiento deberá realizarse cada 10.000 km.
- Los elementos señalados con un asterisco corresponden a tareas que deben ser realizadas en un concesionario Yamaha, puesto que requieren herramientas, datos y conocimientos técnicos especiales.

N°	ELEMENTO	TAREA DE SUPERVISION O MANTENIMIENTO	LECTURA DEL CUENTAKILÓMETROS (× 1.000 km)					INSPECCIÓN ANUAL
			1	10	20	30	40	
1	* Tubo de combustible (consulte la página 3-35)	• Comprobar si hay fisuras o daños en los tubos del combustible.		✓	✓	✓	✓	✓
2	* Bujías (consulte la página 3-23)	• Comprobar el estado. • Limpiar y reajustar la distancia entre electrodos.		✓		✓		
		• Sustituir.			✓		✓	
3	* Válvulas (consulte la página 3-10)	• Comprobar la holgura de válvulas. • Ajustar.	Cada 40.000 km					
4	* Elemento del filtro de aire (consulte la página 3-33)	• Limpiar.		✓		✓		
		• Sustituir.			✓		✓	
5	Embrague (consulte la página 3-32)	• Comprobar el funcionamiento. • Ajustar.	✓	✓	✓	✓	✓	
6	* Freno delantero (consulte la página 3-42,44,46)	• Comprobar el funcionamiento, el nivel de líquido y la existencia de posibles fugas del vehículo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		• Sustituir las pastillas de freno.	Si están desgastadas hasta el límite					
7	* Freno trasero (consulte la página 3-43,44,46)	• Comprobar el funcionamiento, el nivel de líquido y la existencia de posibles fugas del vehículo.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		• Sustituir las pastillas de freno.	Si están desgastadas hasta el límite					
8	* Latiguillos de frenos (consulte la página 3-46)	• Comprobar si hay fisuras o daños.		✓	✓	✓	✓	✓
		• Sustituir.	Cada 4 años					
9	* Ruedas (consulte la página 4-3)	• Comprobar si están descentradas o dañadas.		✓	✓	✓	✓	
10	* Neumáticos (consulte la página 3-58)	• Comprobar la profundidad de la banda de rodadura y si hay daños. • Sustituir si es necesario. • Comprobar la presión del aire. • Corregir si es necesario.		✓	✓	✓	✓	✓
11	* Cojinetes de ruedas (consulte la página 4-3)	• Comprobar si los cojinetes están flojos o dañados.		✓	✓	✓	✓	
12	* Brazo basculante (consulte la página 4-75)	• Comprobar el funcionamiento o si hay demasiada holgura.		✓	✓	✓	✓	
		• Lubricar con grasa lubricante a base de jabón de litio.	Cada 50.000 km					
13	* Cadena de transmisión (consulte la página 3-49,50)	• Comprobar la tensión de la cadena. • Asegurarse de que la rueda trasera está correctamente alineada. • Limpiar y lubricar.	Cada 800 km y después de lavar la motocicleta o de conducir bajo la lluvia					

MANTENIMIENTO PERIÓDICO E INTERVALOS DE LUBRICACIÓN

**CHK
ADJ**



N°.	ELEMENTO	TAREA DE SUPERVISION O MANTENIMIENTO	LECTURA DEL CUENTAKILÓMETROS (× 1.000 km)					INSPECCIÓN ANUAL
			1	10	20	30	40	
14	* Cojinetes de la dirección (consulte la página 3-51)	• Comprobar si hay aspereza en el juego del cojinete y la dirección.	✓	✓	✓	✓	✓	
		• Lubricar con grasa lubricante a base de jabón de litio.	Cada 20.000 km.					
15	* Cierres del chasis (consulte la página 2-22)	• Comprobar si todas las tuercas, tornillos y pernos están correctamente apretados.		✓	✓	✓	✓	✓
16	Caballote lateral (consulte la página 3-61)	• Comprobar el funcionamiento. • Lubricar.		✓	✓	✓	✓	✓
17	* Interruptor del caballote lateral (consulte la página 3-61, 8-4)	• Comprobar el funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	* Horquilla delantera (consulte la página 3-53)	• Comprobar el funcionamiento y si hay fugas de aceite.		✓	✓	✓	✓	
19	* Conjunto del amortiguador (consulte la página 3-56, 4-71)	• Comprobar el funcionamiento y si hay fugas de aceite.		✓	✓	✓	✓	
20	* Brazo de relé de la suspensión trasera y puntos de articulación de brazo de conexión (consulte la página 4-72)	• Comprobar el funcionamiento.		✓	✓	✓	✓	
21	* Inyección electrónica de combustible (consulte la página 3-16 y 20)	• Ajustar la velocidad y sincronización de ralentí del motor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	Aceite de motor (consulte la página 3-27 y 28)	• Cambiar. • Comprobar el nivel de aceite y si hay fugas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	Cartucho del filtro de aceite del motor (consulte la página 3-28)	• Sustituir.	✓		✓		✓	
24	* Sistema de refrigeración (consulte la página 3-36, 37)	• Comprobar el nivel de refrigerante y si el vehículo tiene alguna fuga.		✓	✓	✓	✓	✓
		• Cambiar.	Cada 3 años					
25	* Interruptores de frenos delantero y trasero (consulte la página 3-45) (consulte la página 8-4)	• Comprobar el funcionamiento.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	Piezas móviles y cables (consulte la página 3-61)	• Lubricar.		✓	✓	✓	✓	✓
27	* Alojamiento y cable de la empuñadura del acelerador (consulte la página 3-21)	• Comprobar el funcionamiento y la holgura. • Ajustar la holgura del cable del acelerador si es necesario. • Lubricar el alojamiento y el cable de la empuñadura del acelerador.		✓	✓	✓	✓	✓
28	* Sistema de inducción de aire (consulte la página 7-35)	• Comprobar si hay daños en la válvula de corte del suministro de aire, la válvula de paso y el tubo. • Sustituir cualquier parte dañada si es necesario.		✓	✓	✓	✓	✓
29	* Silenciador y tubo de escape (consulte la página 3-36)	• Comprobar si la abrazadera de rosca está floja.	✓	✓	✓	✓	✓	
30	* Luces, intermitentes e interruptores (consulte la página 3-70)	• Comprobar el funcionamiento. • Ajustar el haz del faro.	✓	✓	✓	✓	✓	✓


SAU03884

NOTA:

- El filtro de aire necesita un mantenimiento más frecuente si se conduce por zonas excesivamente húmedas o polvorientas.
- Sistema hidráulico de frenos
 - Revise con frecuencia y, si fuera necesario, rectifique el nivel del líquido de frenos.
 - Cada dos años, sustituya las piezas internas de los cilindros maestros y las pinzas de los frenos y cambie el líquido de frenos.
 - Reemplace los latiguillos de frenos cada cuatro años o cuando observe fisuras o daños.

SAS00039


ASIENTOS



Orden	Trabajo/Pieza	Can-tidad	Observaciones
	Extracción de los asientos		
1	Asiento del acompañante	1	Extraiga las piezas en el orden indicado. Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.
2	Asiento delantero	1	

SAS00040

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE



Orden	Trabajo/Pieza	Can-tidad	Observaciones
	Extracción del depósito de combustible		Extraiga las piezas en el orden indicado.
	Asiento delantero		Consulte "ASIENTOS".
1	Tapa del conector del tubo de combustible	1	
2	Tubo de combustible	1	
3	Manguera de retorno de combustible	1	
4	Acoplador del sensor del nivel de combustible	1	Desconecte.
5	Acoplador de la bomba de combustible	1	Desconecte.
6	Manguera de rebose del depósito de combustible	1	
7	Tubo de ventilación del depósito de combustible	1	
8	Depósito de combustible	1	
9	Bomba de combustible	1	
			Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.



EXTRACCIÓN DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

1. Extraiga el combustible del depósito por el orificio del tapón mediante una bomba.
2. Extraiga:
 - manguera de retorno de combustible
 - tubo de combustible

ATENCIÓN:

Aunque se haya extraído el combustible del depósito, tenga cuidado al sacar los tubos, ya que aún puede haber combustible dentro.

NOTA:

Antes de quitar los tubos, ponga unos trapos debajo.

3. Extraiga:
 - depósito de combustible

NOTA:


Procure que la superficie de instalación de la bomba de combustible no quede directamente debajo del depósito. El depósito debe estar en posición vertical.

EXTRACCIÓN DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE

1. Extraiga:
 - bomba de combustible

ATENCIÓN:

- Tenga cuidado de que no se le caiga la bomba de combustible o de no golpearla.
- No toque la base del emisor de combustible.



INSTALACIÓN DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE

1. Instale:

- bomba de combustible

 **4 Nm (0,4 m•kg, 2,9 ft•lb)**

NOTA:

- Al instalar la bomba de combustible, tenga cuidado de no dañar las superficies de instalación del depósito de combustible.
- Utilice siempre una junta nueva para la bomba de combustible.
- Instale la bomba de combustible de la manera en que se muestra en la ilustración.
- Apriete los pernos de la bomba de combustible por etapas, siguiendo una secuencia cruzada en el par especificado.

INSTALACIÓN DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

1. Instale:

- tubo de combustible
- manguera de retorno de combustible
- tapa del conector del tubo de combustible

ATENCIÓN:


Al instalar el tubo de combustible, asegúrese de que está conectado firmemente y de que sus soportes están en la posición adecuada; si no lo están, la instalación no será correcta.

2. Instale:


- acoplador del emisor de combustible
- acoplador de la bomba de combustible
- tubo de ventilación del depósito de combustible
- manguera de rebose del depósito de combustible



CARENADOS



Orden	Trabajo/Pieza	Cantidad	Observaciones
	Extracción de los carenados		
1	Asientos delantero y del acompañante Panel interior del carenado delantero (izquierdo y derecho)	2	Extraiga las piezas en el orden indicado. Consulte "ASIENTOS".
2	Acopladores del cable del intermitente delantero	2	Desconecte.
3	Carenados laterales (izquierdo y derecho)	2	
4	Paneles internos de los carenados laterales (izquierdo y derecho)	2	
5	Carenados inferiores (izquierdo y derecho)	2	
6	Cubierta delantera del carenado inferior	1	
7	Carenado delantero	1	
8	Espejos retrovisores (izquierdo y derecho)	2	
9	Parabrisas	1	
10	Carenado trasero	1	
11	Cubierta lateral del bastidor	2	
			Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.




EXTRACCIÓN

1. Extraiga:
 - carenado trasero
 - carenados laterales

NOTA: _____

Para extraer la pieza de cierre rápido, presione en el centro con un destornillador y después saque la pieza.




INSTALACIÓN


1. Instale:
 - carenados laterales
 - carenado trasero

NOTA: _____

Para instalar la pieza de cierre rápido, presione el pasador hasta que salga de la cabeza de la pieza, después introdúzcala en el carenado y meta el pasador (a) empujándolo con un destornillador. Asegúrese de que el pasador queda alineado con la cabeza de la pieza de cierre.



CARCASA DEL FILTRO DE AIRE



Orden	Trabajo/Pieza	Cantidad	Observaciones
	Extracción de la carcasa del filtro de aire		Extraiga las piezas en el orden indicado. Consulte "ASIENTOS". Consulte "DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE".
1	Asiento delantero Depósito de combustible Conducto de admisión de aire	2	
2	Acoplador del sensor de temperatura del aire de admisión	1	Desconecte.
3	Tubo del cuerpo de la mariposa	2	Desconecte.
4	Manguera del sistema AI	1	Desconecte.
5	Abrazadera	4	Afloje
6	Carcasa del filtro de aire	1	
7	Tubo de ventilación del cárter	1	Desconecte. Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.



SAS00045

MOTOR

AJUSTE DE LA HOLGURA DE VÁLVULAS

El procedimiento siguiente es aplicable a todas las válvulas.

NOTA:

- El ajuste de la holgura de válvulas debe hacerse con el motor frío a temperatura ambiente.
- Cuando vaya a medir o a ajustar la holgura de válvulas, el pistón debe estar en el punto muerto superior (PMS) de la carrera de compresión.

1. Extraiga


- asiento delantero
Consulte "ASIENTOS".
- depósito de combustible
Consulte "DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE".
- carcasa del filtro de aire
Consulte "CARCASA DEL FILTRO DE AIRE".
- carenado inferior
- carenados laterales
Consulte "CARENADOS".
- conjunto del cuerpo de la mariposa
Consulte "CUERPOS DE LAS MARIPOSAS" en el capítulo 7.
- válvula de corte del suministro de aire
Consulte "SISTEMA DE INDUCCIÓN DE AIRE" en el capítulo 7.
- radiador
- motor del ventilador del radiador
Consulte "RADIADOR" en el capítulo 6.

2. Extraiga

- bobinas de encendido
- bujías
- tapa de la culata
- junta de la tapa de la culata
Consulte "ÁRBOL DE LEVAS" en el capítulo 5.





3. Extraiga

- tapa del rotor de captación ①



AJUSTE DE LA HOLGURA DE VÁLVULAS

CHK
ADJ



B → 0° 180° 360° 540° 720°

C	#1	D			
	#2		D		
	#3			D	
	#4				D

11170401

4. Mida:

- holgura de válvulas

Si está fuera de los valores especificados → Ajuste.



Holgura de válvulas (en frío)

Válvula de admisión

0,13 ~ 0,20 mm

(0,0051 ~ 0,0079 in)

Válvula de escape

0,23 ~ 0,30 mm

(0,0091 ~ 0,0118 in)



- Gire el cigüeñal en sentido contrario al de las agujas del reloj.
- Cuando el pistón #1 esté en el punto muerto superior (PMS) de la carrera de compresión, alinee la marca del PMS **a** del rotor de captación con la superficie de contacto del cárter **b**.

NOTA:

Encontrará el PMS de la carrera de compresión separando los salientes del árbol de levas.

- Mida la holgura de válvulas con una galga de espesores **1**.

NOTA:

- Si la holgura de válvulas no es correcta, anote la lectura medida.
- Mida la holgura de válvulas en la secuencia siguiente.

Secuencia de la medida de la holgura de válvulas

Cilindro #1 → #2 → #4 → #3

A Parte delantera

- Para medir la holgura de válvulas de los otros cilindros, comenzando por el cilindro #1 en el punto muerto superior (PMS), gire el cigüeñal en sentido contrario a las agujas del reloj, tal y como se especifica en la tabla siguiente.

B Grados a los que se gira el cigüeñal en sentido contrario a las agujas del reloj.

C Cilindro

D Ciclo de combustión

Cilindro #2	180°
Cilindro #4	360°
Cilindro #3	540°



- c. Determine el número de pastilla de válvula de acuerdo con la tabla siguiente.

Último dígito	Valor redondeado
0 ó 2	0
5	5
8	10


EJEMPLO:

Número de pastilla de válvula original = 148 (grosor = 1,48 mm (0.058 in))
 Valor redondeado = 150

- d. Busque el número aproximado de la pastilla de válvula original y la medida de la holgura de válvulas en la tabla de selección de pastillas de válvula. El punto de intersección entre la columna y la fila horizontal será el nuevo número de pastilla de válvula.

NOTA: _____

El nuevo número de la pastilla de válvula es sólo aproximado. Si la medida sigue sin ser la correcta, será necesario medir nuevamente la holgura de válvulas y repetir los pasos anteriores.



- e. Instale la nueva pastilla de válvula ① y el empujador de válvula ②.

NOTA: _____

- Lubrique la pastilla de válvula con grasa de disulfuro de molibdeno.
- Lubrique el empujador de válvula con aceite de disulfuro de molibdeno.
- El empujador de válvula debe girar suavemente al moverlo con la mano.
- Instale el empujador de válvula y la pastilla de válvula en el lugar adecuado.

- f. Instale los árboles de levas de admisión y escape, la cadena de distribución y las tapas de los árboles de levas.



Perno de la tapa del árbol de levas
 10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)



NOTA: _____

- Consulte “MONTAJE Y AJUSTE DEL MOTOR – ÁRBOL DE LEVAS Y CULATA” en el capítulo 5.
- Lubrique los cojinetes, los lóbulos y los apoyos del árbol de levas.
- En primer lugar, instale el árbol de levas de escape.
- Alinee las marcas del árbol de levas con las marcas de la tapa del árbol de levas.
- Gire el cigüeñal en sentido contrario a las agujas del reloj varias vueltas completas hasta que las piezas se ajusten.

-
- g. Mida otra vez la holgura de válvulas.
 - h. Si la holgura de válvulas no es la especificada, repita todos los pasos de ajuste de la holgura hasta obtener la adecuada.



AJUSTE DE LA HOLGURA DE VÁLVULAS



ADMISIÓN

HOLGURA MEDIDA	NÚMERO DE LA PASTILLA INSTALADA																								
	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240
0.00 ~ 0,02				120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225
0.03 ~ 0,07			120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230
0.08 ~ 0,12		120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235
0.13 ~ 0,20	HOLGURA ESTÁNDAR																								
0.21 ~ 0,25	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	
0.26 ~ 0,30	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240		
0.31 ~ 0,35	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240			
0.36 ~ 0,40	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240				
0.41 ~ 0,45	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240					
0.46 ~ 0,50	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240						
0.51 ~ 0,55	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240							
0.56 ~ 0,60	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240								
0.61 ~ 0,65	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240									
0.66 ~ 0,70	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240										
0.71 ~ 0,75	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240											
0.76 ~ 0,80	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240												
0.81 ~ 0,85	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240													
0.86 ~ 0,90	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240														
0.91 ~ 0,95	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240															
0.96 ~ 1,00	200	205	210	215	220	225	230	235	240																
1.01 ~ 1,05	205	210	215	220	225	230	235	240																	
1.06 ~ 1,10	210	215	220	225	230	235	240																		
1.11 ~ 1,15	215	220	225	230	235	240																			
1.16 ~ 1,20	220	225	230	235	240																				
1.21 ~ 1,25	225	230	235	240																					
1.26 ~ 1,30	230	235	240																						
1.31 ~ 1,35	235	240																							
1.36 ~ 1,40	240																								

HOLGURA DE VÁLVULAS (en frío):
 0,13 ~ 0,20 mm (0,0051 ~ 0,0079 in)
 Ejemplo: la instalada es la 175
 La holgura medida es de 0,27 mm (0,0106 in)
 Sustituya la pastilla 175 por la 185
 Número de pastilla: (ejemplo)
 Pastilla n° 175 = 1,75 mm (0,0689 in)
 Pastilla n° 185 = 1,85 mm (0,0728 in)

ESCAPE

HOLGURA MEDIDA	NÚMERO DE LA PASTILLA INSTALADA																								
	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240
0.00 ~ 0,02						120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215
0.03 ~ 0,07					120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220
0.08 ~ 0,12				120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225
0.13 ~ 0,17			120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230
0.18 ~ 0,22		120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235
0.23 ~ 0,30	HOLGURA ESTÁNDAR																								
0.31 ~ 0,35	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240	
0.36 ~ 0,40	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240		
0.41 ~ 0,45	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240			
0.46 ~ 0,50	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240				
0.51 ~ 0,55	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240					
0.56 ~ 0,60	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240						
0.61 ~ 0,65	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240							
0.66 ~ 0,70	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240								
0.71 ~ 0,75	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240									
0.76 ~ 0,80	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240										
0.81 ~ 0,85	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240											
0.86 ~ 0,90	180	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240												
0.91 ~ 0,95	185	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240													
0.96 ~ 1,00	190	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240														
1.01 ~ 1,05	195	200	205	210	215	220	225	230	235	240															
1.06 ~ 1,10	200	205	210	215	220	225	230	235	240																
1.11 ~ 1,15	205	210	215	220	225	230	235	240																	
1.16 ~ 1,20	210	215	220	225	230	235	240																		
1.21 ~ 1,25	215	220	225	230	235	240																			
1.26 ~ 1,30	220	225	230	235	240																				
1.31 ~ 1,35	225	230	235	240																					
1.36 ~ 1,40	230	235	240																						
1.41 ~ 1,45	235	240																							
1.46 ~ 1,50	240																								

HOLGURA DE VÁLVULAS (en frío):
 0,23 ~ 0,30 mm (0,0091 ~ 0,0118 in)
 Ejemplo: la instalada es la 175
 La holgura medida es de 0,35 mm (0,0138 in)
 Sustituya la pastilla 175 por la 185
 Número de pastilla: (ejemplo)
 Pastilla n° 175 = 1,75 mm (0,0689 in)
 Pastilla n° 185 = 1,85 mm (0,0728 in)

7. Instale:
- todas las piezas extraídas

NOTA: _____

Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.

SINCRONIZACIÓN DE LOS CUERPOS DE LAS MARIPOSAS

NOTA: _____



Antes de sincronizar los cuerpos de las mariposas, la holgura de válvulas y la velocidad de ralentí del motor deben estar ajustadas correctamente y el momento de encendido comprobado.

1. Coloque la motocicleta sobre una superficie plana.

NOTA: _____

Sitúe la motocicleta sobre un soporte adecuado.

2. Extraiga:
- asiento delantero
Consulte “ASIENTOS”.
 - depósito de combustible
Consulte “DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE”.
 - carcasa del filtro de aire
Consulte “CARCASA DEL FILTRO DE AIRE”.
3. Extraiga:
- manguera de sincronización ①



4. Instale:
- manómetro de vacío ①
(en la manguera de sincronización)
 - tacómetro digital
(cerca de la bujía)



**Manómetro de vacío
90890-03094, YU-08030**




9. Mida:
 - velocidad de ralentí del motor
Si está fuera de los valores especificados → Ajuste.
Compruebe si la presión de vacío está dentro de los valores especificados.
10. Detenga el motor y saque el equipo de medición.
11. Ajuste:
 - holgura del cable del acelerador
Consulte “AJUSTE DE LA HOLGURA DEL CABLE DEL ACELERADOR”.



**Holgura del cable del acelerador
(en el reborde de la empuñadura
del acelerador)**

6 ~ 8 mm (0,24 ~ 0,31 in)

12. Extraiga:
 - tacómetro digital
 - manómetro de vacío
13. Instale:
 - carcasa del filtro de aire
Consulte “CARCASA DEL FILTRO DE AIRE”.
 - depósito de combustible
Consulte “DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE”.
 - asiento delantero
Consulte “ASIENTOS”.



AJUSTE DEL VOLUMEN DE GASES DE ESCAPE

NOTA:

Asegúrese de que la densidad del monóxido de carbono sea la estándar y ajuste entonces la emisión de gases de escape.




1. Gire el interruptor principal a la posición “OFF” y el interruptor de parada del motor a la posición “ON”.
2. Manteniendo presionados los botones “SELECT” y “RESET” simultáneamente, ponga el interruptor principal en la posición “ON” (manténgalos presionados al menos 8 segundos).

NOTA:

- Todas las indicaciones del panel de instrumentos desaparecen excepto el reloj y el cuentakilómetros.
- Aparecerá “dIAG” en la pantalla del reloj.

AJUSTE DEL VOLUMEN DE GASES DE ESCAPE

CHK
ADJ



3. Con el botón "SELECT", seleccione el modo de ajuste de CO (que aparece como "CO") o el modo de diagnóstico (que aparece como "DIAG")
4. Cuando aparezca "CO" después de presionar el botón "SELECT", presione simultáneamente los botones "SELECT" y "RESET" durante 2 segundos al menos para ejecutar la selección.

5. Presione los botones "SELECT" y "RESET" para seleccionar el cilindro.

NOTA:

- Aparece el cilindro de ajuste en la pantalla del reloj.

Botón "RESET" = disminuir

Botón "SELECT" = aumentar

6. Para ejecutar la selección del cilindro, presione simultáneamente los botones "SELECT" y "RESET" durante aproximadamente 2 segundos.
7. Tras seleccionar el cilindro de ajuste, cambie el volumen de ajuste de "CO" presionando los botones "SELECT" y "RESET".

NOTA:

- Aparece el volumen de ajuste de CO en la pantalla del cuentakilómetros.

Botón "RESET" = disminuir

Botón "SELECT" = aumentar


8. La selección se ejecuta al soltar el dedo del interruptor.
9. Presione simultáneamente los botones "SELECT" y "RESET" para volver a la selección del cilindro (paso 5)
10. Para cancelar el modo, ponga el interruptor principal en la posición "OFF".

SAS00056

AJUSTE DE LA HOLGURA DEL CABLE DEL ACELERADOR

NOTA:

Antes de ajustar la holgura del cable del acelerador, debe ajustarse correctamente la velocidad de ralentí del motor.



1. Compruebe:

- holgura del cable del acelerador (a)
- Si está fuera de los valores especificados → Ajuste.

	Holgura del cable del acelerador (en el reborde de la empuñadura del acelerador) 6 ~ 8 mm (0,24 ~ 0,31 in)
--	---

2. Extraiga:


- asiento delantero
Consulte “ASIENTOS”.
- depósito de combustible
Consulte “DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE”.
- carcasa del filtro de aire
Consulte “CARCASA DEL FILTRO DE AIRE”.
- cubierta lateral del bastidor izquierdo
Consulte “CARENADOS”.

3. Ajuste:

- holgura del cable del acelerador

NOTA:

Cuando se abre la mariposa, se tira del cable del acelerador (1).



Lado del cuerpo de la mariposa

- Afloje la contratuerca (2) del cable de deceleración.
- Gire la tuerca de ajuste (3) en el sentido (a) o (b) para detectar la falta de tensión en el cable de deceleración.

Sentido (a)	Aumenta la holgura del cable del acelerador.
Sentido (b)	Disminuye la holgura del cable del acelerador.


- Apriete las contratuercas.

NOTA:

Si en el lado del cuerpo de la mariposa del cable no se puede conseguir la holgura del cable especificada, utilice la tuerca de ajuste del lado del manillar.

AJUSTE DE LA HOLGURA DEL CABLE DEL ACELERADOR

CHK
ADJ



Lado del manillar

- Afloje la contratuerca ①.
- Gire la tuerca de ajuste ② hacia ③ o hacia ④ hasta que obtenga la holgura especificada del cable.

Sentido ③	Aumenta la holgura del cable del acelerador.
Sentido ④	Disminuye la holgura del cable del acelerador.

- Apriete la contratuerca.

⚠ ADVERTENCIA

Después de ajustar la holgura del cable del acelerador, arranque el motor y gire el manillar a derecha e izquierda para comprobar que no varía la velocidad de ralentí del motor.



4. Instale:

- cubierta lateral del bastidor izquierdo
Consulte "CARENADOS".
- carcasa del filtro de aire
Consulte "CARCASA DEL FILTRO DE AIRE".
- depósito de combustible
Consulte "DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE".
- asiento delantero
Consulte "ASIENTOS".



SAS00059

INSPECCIÓN DE LAS BUJÍAS

El procedimiento siguiente es válido para todas las bujías.

1. Extraiga:
 - asiento delantero
Consulte "ASIENTOS".
 - depósito de combustible
Consulte "DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE".
 - carcasa del filtro de aire
Consulte "CARCASA DEL FILTRO DE AIRE".
2. Extraiga:
 - placa del protector térmico
 - bobinas de encendido
 - bujías


ATENCIÓN:

Antes de extraer las bujías, sople con aire comprimido la suciedad acumulada en los agujeros de las mismas para que no penetre en los cilindros.

3. Compruebe:
 - tipo de bujía
Si no es correcto → Cambie.



Tipo de bujía (fabricante)
CR9EK or CR10EK (NGK)



4. Compruebe:
 - electrodo ①
Si hay daños/desgaste → Cambie la bujía.
 - aislante ②
Si el color es anormal → Cambie la bujía.
Se considera un color normal el color tostado, medio o claro.
5. Limpie:
 - bujía
(con un limpiador de bujías o un cepillo de alambre)
6. Mida:
 - distancia entre electrodos de la bujía (a)
(con una galga de espesores metálica)
Si está fuera de los valores especificados →
Reajuste la distancia entre electrodos.



Distancia entre electrodos de la bujía

0,6 ~ 0,7 mm
(0,0236 ~ 0,0276 in)

INSPECCIÓN DE LAS BUJÍAS/ MEDICIÓN DE LA PRESIÓN DE COMPRESIÓN



7. Instale:

- bujía

 **13 Nm (1,3 m•kg, 9,4 ft•lb)**

NOTA: _____

Antes de instalar la bujía, limpie la superficie de la junta y la bujía.

8. Instale:

- carcasa del filtro de aire
Consulte “CARCASA DEL FILTRO DE AIRE”.
- depósito de combustible
Consulte “DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE”.
- asiento delantero
Consulte “ASIENTOS”.

SAS00065

MEDICIÓN DE LA PRESIÓN DE COMPRESIÓN

El procedimiento siguiente es válido para todos los cilindros.

NOTA: _____

Una presión insuficiente en la compresión afectaría al rendimiento.

1. Mida:

- holgura de válvulas
Si está fuera de los valores especificados → Ajuste.
Consulte “AJUSTE DE LA HOLGURA DE VÁLVULAS”.

2. Arranque el motor, deje que se caliente durante varios minutos y después apáguelo.

3. Extraiga:

- asiento delantero
Consulte “ASIENTOS”.
- depósito de combustible
Consulte “DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE”.
- carcasa del filtro de aire
Consulte “CARCASA DEL FILTRO DE AIRE”.

4. Extraiga:

- cubierta
- bobinas de encendido
- bujías



- d. Si la presión de compresión está por debajo del mínimo especificado, vierta una cucharilla de aceite de motor en el diámetro interior de la bujía y mida la presión de nuevo. Consulte la tabla siguiente.

Presión de compresión (con el cilindro engrasado)	
Lectura	Diagnóstico
Mayor que sin aceite	Si hay desgaste o daños en los segmentos del pistón → Repare.
Igual que sin aceite	Pistón, válvulas, culata junta de o pistón posiblemente defectuosos → Repare.



7. Instale:
- bujía  13 Nm (1,3 m•kg, 9,4 ft•lb)
8. Instale:
- bobinas de encendido
9. Instale:
- placa del protector térmico
 - carcasa del filtro de aire
Consulte “CARCASA DEL FILTRO DE AIRE”.
 - depósito de combustible
Consulte “DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE”.
 - asiento delantero
Consulte “ASIENTOS”.


SAS00069

COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR

1. Coloque la motocicleta sobre una superficie plana.

NOTA:

- Sitúe la motocicleta sobre un soporte adecuado.
- Asegúrese de que la motocicleta esté en posición vertical.




2. Arranque el motor, deje que se caliente durante varios minutos y después apáguelo.

3. Compruebe:

- nivel de aceite del motor

El nivel de aceite del motor debe estar entre las marcas de nivel mínimo (a) y máximo (b).


Si está por debajo de la marca de nivel mínimo → Añada aceite de motor del tipo recomendado hasta el nivel adecuado.



11750703



Aceite recomendado
Consulte el gráfico para conocer el grado de aceite de motor más apropiado para cada temperatura atmosférica.
API estándar
SE o grado superior
ACEA estándar
G4 o G5



11750704

ATENCIÓN:

- El aceite de motor también lubrica el embrague, pero un tipo de aceite o aditivos no adecuados pueden causar el patinado del mismo. Por tanto, no añada ningún aditivo químico ni utilice aceites de motor de un grado de CD (a) o superior y no utilice aceites en cuya etiqueta figure “ENERGY CONSERVING II” (b) o superior.
- Procure que no entren materiales extraños en el cárter.



NOTA: _____

Antes de comprobar el nivel de aceite, espere unos minutos hasta que se haya asentado.

4. Arranque el motor, deje que se caliente durante varios minutos y después apáguelo.

5. Compruebe de nuevo el nivel de aceite.

NOTA: _____

Antes de comprobar el nivel de aceite, espere unos minutos hasta que se haya asentado.

SAS00074

CAMBIO DEL ACEITE DEL MOTOR

1. Arranque el motor, deje que se caliente durante varios minutos y después apáguelo.

2. Coloque un recipiente debajo del tornillo de drenaje del aceite del motor.

3. Extraiga:



- carenado inferior
Consulte "CARENADOS".
- depósito de refrigerante
Consulte "CAMBIO DEL REFRIGERANTE".

4. Extraiga:

- tapón del tubo de llenado del aceite del motor ①
- perno de drenaje del aceite del motor ② (con la junta)

5. Vacíe:

- aceite del motor (vacíe el cárter por completo)





10. Instale:
 - tapón de llenado del aceite del motor
 - depósito de refrigerante
Consulte “CAMBIO DEL REFRIGERANTE”.
 - carenado inferior
Consulte “CARENADOS”.
11. Arranque el motor, deje que se caliente durante varios minutos y después apáguelo.

SAS00077

COMPROBACIÓN DE LA PRESIÓN DEL ACEITE DEL MOTOR

1. Compruebe:
 - nivel de aceite del motor
Si está por debajo de la marca de nivel mínimo
→ Añada aceite de motor del tipo recomendado hasta el nivel adecuado.
2. Arranque el motor, deje que se caliente durante varios minutos y después apáguelo.



ATENCIÓN: _____

Cuando el motor está frío, el aceite del motor tendrá una viscosidad mayor, lo cual hará que la presión del aceite sea mayor también. Por lo tanto, mida siempre la presión del aceite con el motor caliente.

3. Extraiga:
 - carenado inferior
Consulte “CARENADOS”.
4. Extraiga:
 - tornillo del conducto de aceite ①

⚠ ADVERTENCIA _____

El motor, el silenciador y el aceite del motor están extremadamente calientes.



5. Instale:
 - manómetro de presión del aceite ①
 - adaptador ②




**Manómetro de presión
90890-03153, YU-03153
Adaptador de presión del aceite
90890-03139**

6. Mida:
- presión del aceite del motor
(en las condiciones siguientes)

	Presión del aceite del motor
	240 kPa (2,4 kg/cm², 2,4 bar, 34,1 psi)
	Régimen del motor
	Aprox. 6.600 r/min
	Temperatura del aceite del motor
	96° C (205° F)

NOTA: _____

Teniendo en cuenta que los datos relativos a la presión del aceite pueden fluctuar dependiendo de la temperatura y viscosidad del aceite, la presión del mismo también puede variar durante la medición. Los datos siguientes deben tenerse en cuenta sólo como referencia en la medición de la presión del aceite del motor.



Presión del aceite del motor	Causas posibles
Por debajo de las especificaciones	Bomba de aceite defectuosa
	Filtro de aceite obstruido
	Fugas en el conducto de aceite
	Retén de aceite roto o dañado
Por encima de las especificaciones	Fugas en el conducto de aceite
	Filtro de aceite defectuoso
	Viscosidad del aceite excesiva

7. Instale:
- perno del conducto de aceite ①
-  **8 Nm (0,8 m•kg, 5,8 ft•lb)**

8. Instale:
- carenado inferior
- Consulte "CARENADOS".


SAS00078

AJUSTE DE LA HOLGURA DEL CABLE DEL EMBRAGUE

1. Compruebe:

- holgura del cable del embrague (a)

Si está fuera de los valores especificados → Ajuste.



Holgura del cable del embrague (en el extremo de la maneta del embrague)

10 ~ 15 mm (0,39 ~ 0,59 in)

2. Ajuste:

- holgura del cable del embrague




Lado del manillar

- a. Gire la rueda de ajuste (1) hacia (b) o hacia (c) hasta obtener la holgura del cable de embrague especificada.

Sentido (b)	La holgura del cable del embrague aumenta.
Sentido (c)	La holgura del cable del embrague disminuye.

NOTA:

Si en el lado del manillar del cable no se puede conseguir la holgura del cable del embrague especificada, utilice la tuerca de ajuste del lado del motor.



Lado del motor

- a. Extraiga el carenado inferior. Consulte "CARENADOS".
- b. Afloje las contratuercas (1).
- c. Gire la tuerca de ajuste (2) hacia (a) o hacia (b) hasta obtener la holgura del cable de embrague especificada.

Sentido (a)	La holgura del cable del embrague aumenta.
Sentido (b)	La holgura del cable del embrague disminuye.




d. Apriete las contratuercas.

- e. Instale el carenado inferior. Consulte "CARENADOS".



LIMPIEZA DEL ELEMENTO DE FILTRO DE AIRE

CHK
ADJ



SAS00086

LIMPIEZA DEL ELEMENTO DE FILTRO DE AIRE

1. Extraiga:

- asiento delantero
Consulte "ASIENTOS".
- depósito de combustible
Consulte "DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE".

2. Extraiga:

- tapa de la carcasa del filtro de aire ①
- elemento del filtro de aire

3. Limpie:

- elemento del filtro de aire ①
Utilice disolvente para limpiar el elemento del filtro de aire. Una vez limpiado, elimine el disolvente.

4. Engrase toda la superficie del filtro con aceite de motor y elimine el exceso de aceite. El filtro de aire debe estar mojado, pero no empapado.

5. Inspeccione:

- elemento del filtro de aire
Si hay daños → Reemplace.

6. Instale:

- elemento del filtro de aire
- tapa de la carcasa del filtro de aire

ATENCIÓN:

No ponga nunca el motor en marcha sin tener instalado el elemento de filtro de aire. El aire sin filtrar causaría un desgaste rápido de las piezas del motor y podría dañarlo. El motor en marcha sin el elemento de filtro de aire también puede afectar al giro de los cuerpos de las mariposas, perjudicando al rendimiento del motor y provocando un recalentamiento.

NOTA:

Cuando instale el elemento del filtro de aire en la tapa de la carcasa del filtro, asegúrese de que las superficies de sellado estén alineadas, a fin de evitar fugas de aire.

7. Instale:

- depósito de combustible
Consulte "DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE".
- asiento delantero
Consulte "ASIENTOS".




SAS00096

INSPECCIÓN DE LOS TUBOS DE COMBUSTIBLE Y DE VENTILACIÓN

El procedimiento siguiente es válido para todos los tubos de combustible y de ventilación.

1. Extraiga:
 - asiento delantero
Consulte “ASIENTOS”.
 - depósito de combustible
Consulte “DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE”.



2. Inspeccione:
 - tubos de ventilación ①
 - tubos de combustible ②

Si hay grietas/daños → Reemplace.
Si la conexión está floja → Conecte apropiadamente.

NOTA:


Antes de extraer los tubos de combustible, coloque unos trapos en la zona donde podría derramarse el líquido.

3. Instale:
 - depósito de combustible
Consulte “DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE”.
 - asiento delantero
Consulte “ASIENTOS”.

SAS00098

INSPECCIÓN DEL TUBO DE VENTILACIÓN DEL CÁRTER

1. Extraiga:
 - asiento delantero
Consulte “ASIENTOS”.
 - depósito de combustible
Consulte “DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE”.



2. Inspeccione:
 - tubo de ventilación del cárter ①

Si hay grietas/daños → Reemplace.
Si la conexión está floja → Conecte adecuadamente.

ATENCIÓN:

Asegúrese de que el tubo de ventilación del cárter queda correctamente encaminado.

3. Instale:
 - depósito de combustible
Consulte “DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE”.
 - asiento delantero
Consulte “ASIENTOS”.

INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE ESCAPE/ COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE REFRIGERANTE

CHK
ADJ




SAS00099

INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE ESCAPE

El siguiente procedimiento es válido para todos los tubos de escape y juntas.

1. Extraiga:

- carenado inferior
Consulte “CARENADOS”.
- radiador
Consulte “RADIADOR” en el capítulo 6.



2. Inspeccione:

- tubo de escape ①
- silenciador ②
Si hay grietas/daños → Reemplace.
- junta ③
Si hay fugas de gas de escape → Reemplace.

3. Inspeccione:

- par de apriete



Tuerca del tubo de escape ④
20 Nm (2,0 m•kg, 15 ft•lb)

Tubo de escape y perno del silenciador ⑤
20 Nm (2,0 m•kg, 15 ft•lb)

Silenciador y tuerca del reposapiés trasero ⑥

23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb)
Tubo de escape y soporte del mismo ⑦

20 Nm (2,0 m•kg, 15 ft•lb)

4. Instale:

- radiador
Consulte “RADIADOR” en el capítulo 6.
- carenado inferior
Consulte “CARENADOS”.

SAS00102

COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE REFRIGERANTE


1. Coloque la motocicleta sobre una superficie plana.

NOTA:

- Sitúe la motocicleta sobre un soporte adecuado.
- Asegúrese de que la motocicleta esté en posición vertical.

COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE REFRIGERANTE/ INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

CHK
ADJ



2. Compruebe:

- nivel del refrigerante

El nivel de refrigerante debe estar entre las marcas de nivel máximo (a) y mínimo (b).

Si está por debajo de la marca de nivel mínimo
→ Añada refrigerante del tipo recomendado hasta el nivel adecuado.

ATENCIÓN:

- Si se añade agua en lugar de refrigerante se reducirá el contenido de anticongelante del refrigerante. Si utiliza agua en lugar de refrigerante, compruebe y, si es necesario, corrija la concentración de anticongelante.
- Utilice únicamente agua destilada. No obstante, si no dispone de agua destilada, puede utilizar agua blanda.

3. Arranque el motor, deje que se caliente durante varios minutos y después apáguelo.

4. Compruebe:

- nivel del refrigerante

NOTA:

Antes de comprobar el nivel de refrigerante, espere unos minutos hasta que se asiente.

SAS00104

INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN


1. Extraiga:

- carenado inferior
- carenados laterales

Consulte "CARENADOS".

INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN/ CAMBIO DEL REFRIGERANTE

CHK
ADJ



2. Inspeccione:

- radiador ①
- manguito de entrada del radiador ②
- manguito de salida del radiador ③
- refrigerador del aceite ④
- manguera de entrada del refrigerador de aceite ⑤
- manguera de salida del refrigerador de aceite ⑥
- junta de salida de la cámara de agua ⑦
- manguera de la cámara de agua ⑧
- tubo de salida de la bomba de agua ⑨
- manguera de salida de la bomba de agua ⑩


Si hay grietas/daños → Reemplace.

Consulte "SISTEMA DE REFRIGERACIÓN" en el capítulo 6.

3. Instale:

- carenados laterales
- carenado inferior

Consulte "CARENADOS".



SAS00105

CAMBIO DEL REFRIGERANTE

1. Extraiga:


- carenados inferiores
 - carenado lateral izquierdo
- Consulte "CARENADOS".
- tapa del depósito de refrigerante

2. Extraiga:


- depósito de refrigerante

CAMBIO DEL REFRIGERANTE

CHK
ADJ



3. Desconecte:
 - tapón del depósito de refrigerante ①
4. Vacíe:
 - refrigerante
(del depósito de refrigerante)




5. Extraiga:
 - tapón del radiador ①

ATENCIÓN:


El radiador caliente está sometido a presión. Por lo tanto, no extraiga el tapón del radiador cuando el motor esté caliente. Puede salir líquido hirviendo o vapor a presión, lo que podría causar lesiones graves. Cuando el motor se haya enfriado, abra el tapón del radiador del modo siguiente:

Coloque un trapo grueso o una toalla sobre el tapón y gírelo lentamente en el sentido contrario al de las agujas del reloj hacia el seguro, para liberar la presión residual. Cuando deje de silbar, presione hacia abajo el tapón y gírelo en el sentido contrario al de las agujas del reloj para extraerlo.



El procedimiento siguiente es válido para todos los pernos de vaciado del refrigerante y las arandelas de cobre.

6. Extraiga:
 - perno de drenaje del refrigerante (bomba de agua) ①
(junto con la arandela de cobre)



7. Vacíe:
 - refrigerante
(del motor y radiador)
8. Inspeccione:
 - arandela de cobre ① **New**
(perno de drenaje del refrigerante-bomba de agua ②)
9. Instale:
 - perno de drenaje del refrigerante (bomba de agua)
(con arandela de cobre)

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)



10. Instale:
 - depósito de refrigerante
11. Conecte:
 - tubo del depósito de refrigerante

12. Llene:
 - sistema de refrigeración
(con la cantidad especificada del refrigerante recomendado)




Anticongelante recomendado
Anticongelante de glicol etilénico de alta calidad con inhibidores de la corrosión para motores de aluminio

Proporción de mezcla
1:1 (anticongelante:agua)

Cantidad
Cantidad total
2,15 L (1,89 Imp qt,
2,27 US qt)

Capacidad del depósito de refrigerante
0,44 L (0,39 Imp qt,
0,47 US qt)



Notas sobre la manipulación del refrigerante
 El refrigerante es potencialmente nocivo y debe manipularse con especial cuidado.

⚠ ADVERTENCIA


- Si le salpicara refrigerante a los ojos, láveselos con abundante agua y consulte a un médico.
- Si el refrigerante le salpicara la ropa, lávela lo antes posible con abundante agua y posteriormente con agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental de refrigerante, provoque el vómito y acuda urgentemente a un médico.

ATENCIÓN:

- Si se añade agua en lugar de refrigerante se reducirá el contenido de anticongelante del refrigerante. Si utiliza agua en lugar de refrigerante, compruebe y, si es necesario, corrija la concentración de anticongelante.



- Utilice únicamente agua destilada. No obstante, si no dispone de agua destilada, puede utilizar agua blanda.
- Si el refrigerante entra en contacto con superficies pintadas, lávelas inmediatamente con agua.
- No mezcle tipos distintos de anticongelante.



13. Instale:
 - tapón del radiador
14. Llene:
 - depósito de refrigerante (con el tipo recomendado de refrigerante hasta la marca de nivel máximo (a))
15. Instale:
 - tapón del depósito de refrigerante
16. Arranque el motor, deje que se caliente durante varios minutos y después párelo.
17. Compruebe:
 - nivel del refrigerante
Consulte “COMPROBACIÓN DEL NIVEL DE REFRIGERANTE”.

NOTA: _____

Antes de comprobar el nivel de refrigerante, espere unos minutos hasta que se haya asentado.

18. Instale:
 - tapa del depósito de refrigerante
 - carenado inferior
 - carenado lateral izquierdo
Consulte “CARENADOS”.



SAS00107

CHASIS


AJUSTE DEL FRENO DELANTERO

1. Ajuste:

- posición de la maneta del freno (distancia \textcircled{a} desde la empuñadura del acelerador a la maneta del freno)

NOTA:

- Presionando la maneta del freno, gire la rueda de ajuste $\textcircled{1}$ hasta que la maneta se sitúe en la posición deseada.
- El número de la rueda de ajuste debe quedar alineado con la flecha $\textcircled{2}$ del soporte de la maneta del freno.



Posición #1	La distancia \textcircled{a} es la mayor.
Posición #5	La distancia \textcircled{a} es la menor.

⚠ ADVERTENCIA



- Una vez ajustada la posición de la maneta del freno, asegúrese de que el pasador del soporte de la maneta está bien insertada en la rueda de ajuste.
- Si nota la maneta blanda o esponjosa es posible que haya aire en el sistema de frenos. Antes de manipular el vehículo se debe sacar el aire, purgando el sistema de frenos. La presencia de aire en el sistema de frenos reduce considerablemente el control sobre la motocicleta y puede ser causa de accidentes. Por consiguiente, compruebe si hay aire y, si es necesario, purgue el sistema de frenos.

ATENCIÓN:

Después de ajustar la posición de la maneta del freno, asegúrese de que no hay fricción en el mismo.

AJUSTE DEL FRENO TRASERO

CHK
ADJ



SAS00110

AJUSTE DEL FRENO TRASERO

1. Compruebe:

- posición del pedal de freno (distancia (a) parte inferior del reposapiés)
Si está fuera de los valores especificados → Ajuste.



Posición del pedal del freno (por debajo de la parte inferior del reposapiés)
7 ~ 11 mm (0,28 ~ 0,43 in)

2. Ajuste:

- posición del pedal de freno



- Afloje la contratuerca (1).
- Gire el tornillo de ajuste (2) en el sentido (a) o (b) hasta obtener la posición del pedal de freno especificada.

Sentido (a)	El pedal de freno se eleva.
Sentido (b)	El pedal de freno descende.

⚠ ADVERTENCIA

Tras ajustar la posición del pedal de freno, compruebe que el extremo del tornillo de ajuste (c) queda visible a través del agujero (d).

- Apriete la contratuerca (1) hasta el valor especificado.



Contratuerca
16 Nm (1,6 m•kg, 12 ft•lb)

⚠ ADVERTENCIA

Si nota el pedal del freno blando o esponjoso, es posible que haya aire en el sistema de frenos. Antes de manipular el vehículo se debe sacar el aire, purgando el sistema de frenos. El aire en el sistema de frenos reduce considerablemente la capacidad de frenado y puede producir pérdidas de control y accidentes. Por consiguiente, compruébelo y, si es necesario, purgue el sistema de frenos.

ATENCIÓN:

Después de ajustar la posición del pedal del freno, asegúrese de que no hay fricción en el mismo.





3. Ajuste:
- interruptor de la luz de freno trasero
- Consulte “AJUSTE DEL INTERRUPTOR DE LA LUZ DEL FRENO TRASERO”.



SAS00115

COMPROBACIÓN DEL NIVEL DEL LÍQUIDO DE FRENOS

1. Coloque la motocicleta sobre una superficie plana.

NOTA:

- Sitúe la motocicleta sobre un soporte adecuado.
- Asegúrese de que la motocicleta esté en posición vertical.



2. Compruebe:
- nivel de líquido de frenos
- Si está por debajo de la marca de nivel mínimo
- Ⓐ → Añada líquido de frenos del tipo recomendado hasta el nivel adecuado.



**Líquido de frenos recomendado
DOT 4**

- Ⓐ Freno delantero
Ⓑ Freno trasero

⚠ ADVERTENCIA



- Utilice únicamente el líquido de frenos especificado. Otros líquidos de frenos pueden deteriorar las juntas de goma, lo que puede dar lugar a fugas y perjudicar al rendimiento de los frenos.
- Rellene con el mismo tipo de líquido que contiene el sistema. Mezclar distintos tipos de líquido de frenos puede dar lugar a reacciones químicas nocivas, lo cual puede perjudicar al rendimiento de los frenos.
- Al rellenar, tenga cuidado de que no entre agua en el depósito del líquido de frenos. El agua reduciría considerablemente el punto de ebullición del líquido de frenos y el vapor resultante podría provocar una obstrucción.

SAS00122

INSPECCIÓN DE LAS PASTILLAS DE LOS FRENOS DELANTERO Y TRASERO

El siguiente procedimiento es válido para todas las pastillas de freno.

1. Accione el freno.



2. Inspeccione:

- pastilla de freno delantero
- pastilla de freno trasero

Límite de desgaste de la pastilla del freno (a), (b)

Si se alcanza el límite de desgaste → Reemplace las pastillas de freno en conjunto.

Consulte “FRENOS DELANTERO Y TRASERO” en el capítulo 7.





Límite de desgaste de la pastilla del freno

(a) 0,5 mm (0,02 in.)

(b) 1,0 mm (0,04 in.)

A Freno delantero

B Freno trasero



SAS00131

INSPECCIÓN DE LAS MANGUERAS DE LOS FRENOS DELANTERO Y TRASERO

El procedimiento siguiente es válido para todos los latiguillos de freno y sus abrazaderas.

1. Inspeccione:

- latiguillo del freno

Si hay grietas/daños/desgaste → Reemplace.

A Delantero

B Trasero

2. Inspeccione:

- abrazadera del latiguillo del freno

Si está floja → Ajuste el perno de la abrazadera.

3. Sujete la motocicleta en posición vertical y accione el freno varias veces.

4. Inspeccione:

- latiguillo del freno

Si hay fugas del líquido de frenos → Sustituya el latiguillo dañado.

Consulte “FRENOS DELANTERO Y TRASERO” en el capítulo 4.

PURGA DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE FRENOS/ AJUSTE DEL PEDAL DE CAMBIO



- h. Apriete el tornillo de purga y suelte la maneta o el pedal de freno.
- i. Repita los pasos (e) a (h) hasta que todas las burbujas de aire hayan desaparecido del líquido de frenos en la manguera de plástico.
- j. Apriete el tornillo de purga hasta el valor especificado.

	Tornillo de purga 6 Nm (0,6 m•kg, 4,3 ft•lb)
---	---

- k. Llene el depósito del líquido de frenos hasta el nivel apropiado y con el líquido recomendado. Consulte “COMPROBACIÓN DEL NIVEL DEL LÍQUIDO DE FRENOS”.

⚠ ADVERTENCIA

Después de purgar el sistema hidráulico de frenos, compruebe el funcionamiento de los frenos.



SAS00136

AJUSTE DEL PEDAL DE CAMBIO

- 1. Compruebe:
 - longitud de la varilla de cambio (a)
 Si está fuera de los valores especificados → Ajuste.

	Longitud de la varilla de cambio 290 mm (11,42 in)
---	---


- 2. Ajuste:
 - posición del pedal de cambio



- a. Afloje ambas contratuercas (1).
- b. Gire la varilla de cambio (2) en el sentido (b) o (c) hasta obtener la posición del pedal de cambio adecuada.

Sentido (b)	El pedal de cambio se eleva.
Sentido (c)	El pedal de cambio descende.

- c. Apriete ambas contratuercas.





SAS00140

AJUSTE DE LA TENSIÓN DE LA CADENA DE TRANSMISIÓN

NOTA:

La tensión de la cadena de transmisión debe comprobarse en su punto más tenso.

ATENCIÓN:

Si la cadena de transmisión está demasiado apretada, se producirán sobrecargas en el motor y otras partes vitales y si, por el contrario, está demasiado floja, puede saltarse y dañar el brazo basculante o provocar un accidente. Por lo tanto, mantenga siempre la tensión de la cadena de transmisión dentro de los límites especificados.

1. Coloque la motocicleta sobre una superficie plana.

⚠ ADVERTENCIA

Sujete firmemente la motocicleta para que no se caiga.



NOTA:

Coloque la motocicleta en un soporte adecuado con la rueda trasera elevada del suelo.

2. Haga girar la rueda trasera varias veces y busque la posición más tensa de la cadena de transmisión.
3. Compruebe:
 - tensión de la cadena de transmisión (a)Si está fuera de los valores especificados → Ajuste.



Tensión de la cadena de transmisión
35 ~ 45 mm (1,38 ~ 1,77 in)



4. Ajuste:

- tensión de la cadena de transmisión



- a. Afloje la tuerca del eje de la rueda (1).
- b. Afloje ambas contratruercas (2).
- c. Gire los pernos de ajuste (3) en el sentido (a) o (b) hasta obtener la tensión de la cadena de transmisión especificada.

Sentido (a)	La cadena de transmisión se tensa.
Sentido (b)	La cadena de transmisión se afloja.

NOTA: _____

Para mantener el alineamiento de ruedas adecuado, ajuste ambos lados por igual.

- d. Apriete las dos contratuercas hasta los valores especificados.

	Contratuerca 16 Nm (1,6 m•kg, 12 ft•lb)
---	--

- e. Apriete la tuerca del eje de la rueda hasta el valor especificado.

	Tuerca del eje de la rueda 110 Nm (11 m•kg, 80 ft•lb)
---	--

SAS00142

LUBRICACIÓN DE LA CADENA DE TRANSMISIÓN

La cadena de transmisión consta de numerosas partes interrelacionadas y ha de ser objeto de un mantenimiento adecuado, ya que puede quedar inutilizada en muy poco tiempo. Así pues, la cadena de transmisión debe revisarse con cierta frecuencia, especialmente si se utiliza la motocicleta en zonas con mucho polvo.

La cadena de transmisión de esta motocicleta consta de pequeñas juntas tóricas de goma entre cada placa lateral, las cuales pueden dañarse si se limpian con vapor, se lavan a alta presión o si se utilizan determinados disolventes o cepillos ásperos. Utilice pues solamente queroseno para la limpieza de la cadena de transmisión. Limpie la cadena de transmisión con un trapo seco y lubríquela totalmente con aceite del motor o con un lubricante de cadenas adecuado para cadenas con juntas tóricas. No utilice ningún otro lubricante, ya que pueden contener disolventes perjudiciales para las juntas tóricas.

	Lubricante recomendado Aceite de motor o lubricante de cadenas adecuados para cadenas con juntas tóricas
---	---

SAS00146

INSPECCIÓN Y AJUSTE DE LA COLUMNA DE DIRECCIÓN

1. Coloque la motocicleta sobre una superficie plana.

⚠ ADVERTENCIA

Sujete firmemente la motocicleta para que no se caiga.

NOTA:

Coloque la motocicleta en un soporte adecuado con la rueda delantera elevada del suelo.

2. Inspeccione:

- columna de dirección



Agarre la parte inferior de los brazos de la horquilla delantera y balancee suavemente la horquilla.

Si hay agarrotamiento/flojedad → Ajuste la columna de dirección.

3. Extraiga:

- soporte superior

Consulte “MANILLAR” y “COLUMNA DE DIRECCIÓN” en el capítulo 4.



4. Ajuste:

- columna de dirección

- a. Quite la arandela de inmovilización ①, la tuerca de argolla superior ② y la arandela de goma ③.
- b. Afloje la tuerca de argolla inferior ④ y después apriétela hasta el valor especificado con la llave para tuercas de dirección ⑤.

NOTA:

Coloque la llave dinamométrica en ángulo recto a la llave de tuercas de dirección.


	Llave para tuercas de dirección 90890-01403, YU-33975
---	---

	Tuerca de argolla inferior (par de apriete inicial) 52 Nm (5,2 m•kg, 38 ft•lb)
---	--

- c. Afloje la tuerca de argolla inferior ④ completamente y luego apriétela según el valor especificado.

⚠ ADVERTENCIA

No apriete en exceso la tuerca de argolla inferior.





Tuerca de argolla inferior (par de apriete final)
14 Nm (1,4 m•kg, 10 ft•lb)

- d. Compruebe si la columna de dirección está floja o agarrotada, girando la horquilla delantera completamente en ambos sentidos. Si sigue estando agarrotada, desmonte el soporte inferior e inspeccione los cojinetes superior e inferior. Consulte “COLUMNA DE DIRECCIÓN” en el capítulo 4.
- e. Instale la arandela de goma ③.
- f. Instale la tuerca de argolla superior ②.
- g. Apriete con los dedos la tuerca de argolla superior ② y alinee las ranuras de las dos tuercas de argolla. Si fuera necesario, sujete la tuerca de argolla inferior y apriete la superior hasta que sus ranuras estén alineadas.
- h. Instale la arandela de inmovilización ①.

NOTA:

Asegúrese de que las lengüetas de la arandela de inmovilización ① se ajustan correctamente en las ranuras de la tuerca de argolla ②.




- 5. Instale:
 - soporte superior
Consulte “MANILLAR” y “COLUMNA DE DIRECCIÓN” en el capítulo 4.
- 6. Mida:
 - tensión de la columna de dirección



NOTA:


Asegúrese de que todos los cables están conectados correctamente.



- a. Dirija la rueda delantera hacia adelante.
- b. Coloque una brida de plástico ① sin tensar alrededor del extremo del manillar, tal como se muestra en la imagen.
- c. Enganche un manómetro de muelle ② a la brida de plástico.
- d. Mantenga el manómetro de muelle a un ángulo de 90° con respecto al manillar, tire de él y anote la medida cuando el manillar comience a girar.

INSPECCIÓN Y AJUSTE DE LA COLUMNA DE DIRECCIÓN/ INSPECCIÓN DE LA HORQUILLA DELANTERA

CHK
ADJ



Tensión de la columna de dirección
200 ~ 500 g

- e. Repita el procedimiento anterior en el otro manillar.
- f. Si la tensión de la columna de dirección no es la especificada (ambos manillares deben cumplir las especificaciones), quite el soporte superior y afloje o apriete la tuerca de la argolla superior.
- g. Vuelva a instalar el soporte superior y mida la tensión de la columna de dirección tal y como se describe anteriormente.
- h. Repita el procedimiento anterior hasta que la tensión de la columna de dirección cumpla con las especificaciones.
- i. Agarre la parte inferior de los brazos de la horquilla delantera y balancee suavemente la horquilla.
Si hay agarrotamiento/flojedad → Ajuste la columna de dirección.





SAS00150

INSPECCIÓN DE LA HORQUILLA DELANTERA

1. Coloque la motocicleta sobre una superficie plana.

⚠ ADVERTENCIA

Sujete firmemente la motocicleta para que no se caiga.



2. Inspeccione:
 - barra ①
Si hay daños/arañazos → Reemplace.
 - retén de aceite ②
Si hay fugas de aceite → Reemplace.
3. Sujete la motocicleta en posición vertical y accione el freno delantero.
4. Compruebe:
 - funcionamiento de la horquilla delantera
Empuje con fuerza hacia abajo el manillar varias veces, para comprobar si la horquilla delantera rebota bien.
Si el movimiento es brusco → Repare.
Consulte "HORQUILLA DELANTERA" en el capítulo 4.


SAS00162

INSPECCIÓN DE LOS NEUMÁTICOS

El siguiente procedimiento es válido para los dos neumáticos.

1. Compruebe:

- presión de los neumáticos
Si está fuera de los valores especificados → Regule.



! ADVERTENCIA

- La presión de los neumáticos debe comprobarse y regularse solamente cuando la temperatura del neumático sea igual a la temperatura ambiente.
- La presión de los neumáticos y la suspensión deben ajustarse teniendo en cuenta el peso total (incluidos la carga, el motorista, el acompañante y los accesorios), así como la velocidad a la que se pretenda circular.
- Conducir con la motocicleta sobrecargada podría dañar los neumáticos y provocar accidentes.

NO SOBRECARGUE LA MOTOCICLETA.

Peso básico (con aceite y el depósito de combustible lleno)	182 kg (401 lb)	
Carga máxima*	193 kg (426 lb)	
Presión del neumático en frío	Delantero	Trasero
Hasta 90 kg de carga*	250 kPa (2,5 kg/cm², 2,5 bar 35,6 psi)	250 kPa (2,5 kg/cm², 2,5 bar 35,6 psi)
90 kg ~ carga máxima*	2,5 kPa (2,5 kg/cm², 2,5 bar 35,6 psi)	290 kPa (29 kg/cm², 29 bar 41,3 psi)
Conducción a alta velocidad	2,5 kPa (2,5 kg/cm², 2,5 bar 35,6 psi)	2,5 kPa (2,5 kg/cm², 2,5 bar 35,6 psi)

* Peso total del motorista, el acompañante, la carga y los accesorios

! ADVERTENCIA

Es peligroso conducir con neumáticos desgastados. Si el dibujo del neumático alcanza el límite máximo de desgaste, cámbielo inmediatamente.

INSPECCIÓN DE LOS NEUMÁTICOS

CHK
ADJ



2. Inspección:

- superficie de los neumáticos
- Si hay daños/desgaste → Cambie el neumático.




Profundidad mínima del dibujo del neumático
1,6 mm (0,06 in)

- ① Profundidad del dibujo del neumático
- ② Flanco
- ③ Indicador de desgaste

⚠ ADVERTENCIA

- Con objeto de evitar fallos en los neumáticos y accidentes por repentinos reventones, no utilice neumáticos sin cámara en ruedas que están diseñadas únicamente para neumáticos con cámara.
- Cuando use neumáticos con cámara, asegúrese de utilizar el tipo de cámara correcto.
- Cuando cambie un neumático, hágalo también con una cámara nueva.
- Para evitar que se perfore la cámara, asegúrese de que la llanta y la cámara estén centradas en la ranura de la rueda.
- No se recomienda poner parches en la cámara pinchada. Si fuera absolutamente necesario poner un parche, hágalo con mucho cuidado y sustituya la cámara tan pronto como sea posible, utilizando un recambio de buena calidad.



- A Neumático
B Rueda

Rueda con cámara	Neumático sólo con cámara
Rueda sin cámara	Neumático con cámara o sin cámara

⚠ ADVERTENCIA

- Los tipos de neumáticos que se mencionan a continuación han sido sometidos a pruebas exhaustivas y aprobados por Yamaha Motor Co., Ltd. Los neumáticos delantero y trasero siempre deben ser del mismo fabricante y tener el mismo diseño. No se pueden garantizar las características de conducción si se utilizan combinaciones de neumáticos diferentes de las aprobadas por Yamaha para uso con esta motocicleta.



Neumático delantero

Fabricante	Medidas	Modelo
DUNLOP	120/60ZR 17 M/C (55W)	D208FL
MICHELIN	120/60ZR 17 M/C (55W)	Pilot SPORTS N

Neumático de la rueda trasera


Fabricante	Medidas	Modelo
DUNLOP	180/55ZR 17 M/C (73W)	D208L
MICHELIN	180/55ZR 17 M/C (73W)	Pilot SPORTS B

⚠ ADVERTENCIA

El agarre en carretera de los neumáticos nuevos es relativamente bajo hasta que se gastan ligeramente. Por consiguiente, es aconsejable conducir durante los primeros 100 km a velocidad normal.

NOTA:

Para neumáticos con marca de sentido de giro ①:
 • Instale el neumático con la marca hacia el sentido de giro de la rueda.
 • Alinee la marca ② con el punto de instalación de la válvula.



SAS00168

INSPECCIÓN DE LAS RUEDAS

El siguiente procedimiento es válido para las dos ruedas.

1. Inspeccione:

- rueda

Si hay daños/ovalización → Reemplace.

⚠ ADVERTENCIA

Nunca intente reparar una rueda.

NOTA:

Después de cambiar un neumático o una rueda, debe equilibrar siempre la rueda.

SAS00170

INSPECCIÓN Y LUBRICACIÓN DE LOS CABLES

El procedimiento siguiente es válido para todos los cables, tanto internos como externos.

ADVERTENCIA

Los cables externos dañados pueden sufrir corrosión y afectar a su movimiento. Sustituya los cables externos e internos dañados lo antes posible.

1. Inspeccione:
 - cable externo
Si hay daños → Reemplace.
2. Compruebe:
 - funcionamiento del cable
Si el movimiento es brusco → Lubrique.



Lubricante recomendado
Aceite de motor o lubricante adecuado para cables

NOTA:

Sujete verticalmente el extremo del cable y vierta unas gotas de lubricante en su funda, o bien utilice un dispositivo de lubricación adecuado.

SAS00171

LUBRICACIÓN DE MANETAS Y PEDALES

Lubrique el punto de articulación y los puntos de contacto de las piezas metálicas móviles de las manetas y los pedales.



Lubricante recomendado
Grasa lubricante a base de jabón de litio

SAS00172

LUBRICACIÓN DEL CABALLETE LATERAL

Lubrique el punto de articulación y los puntos de contacto de las piezas metálicas móviles del caballete lateral.



Lubricante recomendado
Grasa lubricante a base de jabón de litio

SAS00174

LUBRICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN TRASERA

Lubrique el punto de articulación y los puntos de contacto de las piezas metálicas móviles de la suspensión trasera.



Lubricante recomendado
Grasa de disulfuro de molibdeno



SAS00178

SISTEMA ELÉCTRICO INSPECCIÓN Y CARGA DE LA BATERÍA

⚠ ADVERTENCIA

Las baterías generan hidrógeno, que es un gas explosivo, y contienen electrolito, el cual está compuesto por ácido sulfúrico, venenoso y altamente cáustico.

Por ello, se recomienda que siga siempre estas medidas preventivas:

- Lleve prendas de protección para los ojos cuando manipule baterías o trabaje cerca de ellas.
- Cargue las baterías en una zona bien ventilada.
- Mantenga las baterías alejadas de cualquier fuente de llamas o chispas (equipos de soldadura, cigarrillos encendidos, etc.).
- **NO FUME** cuando cargue o manipule baterías.
- **MANTENGA LAS BATERÍAS Y EL ELECTROLITO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**
- Evite el contacto físico con el electrolito, ya que puede provocar quemaduras graves o daños irreversibles en los ojos.

PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE CONTACTO FÍSICO CON EL ELECTROLITO:

EXTERNO


- **Piel:** Lave con agua.
- **Ojos:** Enjuáguelos con agua abundante durante 15 minutos y solicite asistencia médica inmediata.

INTERNO

- Beba agua o leche en abundancia, leche de magnesia, huevos batidos o aceite vegetal. Solicite atención médica inmediatamente.

ATENCIÓN:

- Esta batería está sellada. No quite nunca las tapas de sellado, ya que se perderá el equilibrio entre las celdas y el rendimiento de la batería se verá afectado.
- El tiempo, amperaje y voltaje de carga de las baterías MF son diferentes de los de las baterías convencionales. Las baterías MF deben cargarse como se explica en las ilustraciones relativas al método de carga. Si la batería está sobrecargada, el nivel de electrolito se reducirá considerablemente. Por tanto, cargue con cuidado la batería.



5. Cargue:

- batería
(consulte la ilustración del método de carga apropiado)



⚠ ADVERTENCIA

No efectúe cargas rápidas de la batería.

ATENCIÓN:

- No quite nunca las tapas de sellado de la batería MF.
- No utilice cargadores de baterías rápidos, ya que estos originan una corriente de alto amperaje en la batería y puede hacer que ésta se recaliente y dañarse la placa.
- Si le es imposible regular la corriente del cargador de la batería, tenga cuidado de no sobrecargarla.
- Cargue siempre la batería fuera de la motocicleta (si tiene que cargarla instalada, desconecte el cable negativo del terminal).
- Para evitar o reducir las chispas, no enchufe el cargador hasta que sus cables estén conectados a la batería.
- Antes de desconectar las pinzas del cargador de los terminales de la batería, asegúrese de apagar el cargador.
- Las pinzas de los cables del cargador deben estar en contacto completo con los terminales de la batería; asegúrese de que no hay cortocircuito. Una pinza de cable del cargador corroída puede generar calor en el área de contacto y un muelle de pinza debilitado puede producir chispas.
- Si al tocar la batería nota que está caliente en cualquier momento durante el proceso de carga, desconecte el cargador y deje que se enfríe antes de volver a conectarlo. Las baterías pueden explotar si se recalientan.
- Tal y como se muestra en la ilustración siguiente, la tensión en circuito abierto de una batería MF se estabiliza unos 30 minutos después de finalizar el proceso de carga. Por lo tanto, espere 30 minutos después de completarse la carga antes de medir la tensión en circuito abierto.


Método de carga con cargador de corriente (tensión) variable



NOTA: _____
La tensión ha de medirse 30 minutos después de haber detenido la máquina.

NOTA: _____
Fije la tensión de carga en 16 ~ 17 V. (si la tensión es menor, la carga no será suficiente. Si es demasiado alta, se sobrecargará la batería).

Método de carga con un cargador de tensión constante



18350102



**Probador de bolsillo
90890-03112, YU-3112**

b. Si el probador de bolsillo indica “∞”, cambie el fusible.





3. Reemplace:

- fusible fundido



- Coloque el interruptor principal en la posición “OFF”.
- Instale un fusible nuevo que tenga el amperaje nominal correcto.
- Conecte los interruptores para verificar si el circuito eléctrico funciona.
- Si el fusible se vuelve a fundir inmediatamente, inspeccione el circuito.



Fusibles	Amperaje nominal	Cantidad
Principal	40 A	1
Sistema de inyección de combustible	15 A	1
Faro	20 A	1
Sistema de señalización	15 A	1
Encendido	15 A	1
Fusible de respaldo (cuentakilómetros y reloj)	10 A	1
Motor del ventilador del radiador	15 A	1
Luz de posición	10 A	1
Reserva	40 A, 20 A, 15 A, 10 A	1



⚠ ADVERTENCIA

No utilice nunca un fusible de un amperaje nominal distinto del especificado. Improvisar o utilizar fusibles con un amperaje incorrecto puede provocar serios daños en el sistema eléctrico, los sistemas de encendido y de iluminación e incluso incendios.



4. Instale:

- panel interior del carenado delantero (izquierdo)
Consulte “CARENADOS”.
- asiento delantero
Consulte “ASIENTOS”.



SAS00183

SUSTITUCIÓN DE LAS BOMBILLAS DE LOS FAROS

El procedimiento siguiente es válido para las dos bombillas.

1. Extraiga:
 - paneles interiores del carenado delantero
Consulte "CARENADOS".
2. Desconecte:
 - cubierta de la bombilla del faro
 - acoplador del faro ①
3. Extraiga:
 - soporte de la bombilla del faro ①
4. Extraiga:
 - bombilla del faro

⚠ ADVERTENCIA

La bombilla del faro se calienta mucho; no acerque las manos ni ningún producto inflamable al mismo hasta que se haya enfriado.



5. Instale:
 - bombilla del faro **New**
Coloque bien la bombilla del faro nueva en su soporte.

ATENCIÓN:

Procure no tocar la parte de cristal de la bombilla del faro; podría mancharla de aceite y afectar a la transparencia del cristal, la duración de la bombilla y el flujo luminoso de ésta. Si mancha la bombilla, límpiela completamente con un paño humedecido en alcohol o acetona.

6. Instale:
 - soporte de la bombilla del faro
7. Instale:
 - cubierta de la bombilla del faro
8. Conecte:
 - acoplador del faro
9. Instale:
 - paneles interiores del carenado delantero
Consulte "CARENADOS".

AJUSTE DE LOS HACES DE LUZ DEL FARO



SAS00185

AJUSTE DE LOS HACES DE LUZ DEL FARO

El procedimiento siguiente es válido para los dos faros.

1. Extraiga:

- paneles interiores del carenado delantero
Consulte "CARENADOS".

2. Ajuste:

- haz del faro (verticalmente)



a. Gire el tornillo de reglaje ① en el sentido (a) o (b).

Sentido (a)	El haz del faro se eleva.
Sentido (b)	El haz del faro descende.



3. Ajuste:

- haz del faro (horizontalmente)




a. Gire el tornillo de reglaje ② en el sentido (a) o (b).

Sentido (a)	El haz del faro se mueve hacia la izquierda.
Sentido (b)	El haz del faro se mueve hacia la derecha.



4. Instale:

- paneles interiores del carenado delantero
Consulte "CARENADOS".



CHAS

4

CAPÍTULO 4

CHASIS


RUEDA DELANTERA Y DISCOS DE FRENO	4-1
EXTRACCIÓN DE LA RUEDA DELANTERA	4-3
INSPECCIÓN DE LA RUEDA DELANTERA	4-3
INSPECCIÓN DE LOS DISCOS DE LOS FRENOS	4-5
INSTALACIÓN DE LA RUEDA DELANTERA	4-6
AJUSTE DEL EQUILIBRIO ESTÁTICO DE LA RUEDA DELANTERA	4-7
 RUEDA TRASERA Y DISCO DEL FRENO	4-9
RUEDA TRASERA	4-9
DISCO DEL FRENO TRASERO Y CORONA DE LA RUEDA TRASERA	4-10
EXTRACCIÓN DE LA RUEDA TRASERA	4-12
INSPECCIÓN DE LA RUEDA TRASERA	4-13
INSPECCIÓN DEL CUBO DE TRANSMISIÓN DE LA RUEDA TRASERA	4-13
INSPECCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA CORONA DE LA RUEDA TRASERA	4-13
INSTALACIÓN DE LA RUEDA TRASERA	4-14
AJUSTE DEL EQUILIBRIO ESTÁTICO DE LA RUEDA TRASERA	4-15
 FRENOS DELANTERO Y TRASERO	4-16
PASTILLAS DEL FRENO DELANTERO	4-16
PASTILLAS DEL FRENO TRASERO	4-17
SUSTITUCIÓN DE LAS PASTILLAS DEL FRENO DELANTERO	4-18
SUSTITUCIÓN DE LAS PASTILLAS DEL FRENO TRASERO	4-21
CILINDRO MAESTRO DEL FRENO DELANTERO	4-23
CILINDRO MAESTRO DEL FRENO TRASERO	4-26
DESMONTAJE DEL CILINDRO MAESTRO DEL FRENO DELANTERO	4-28
DESMONTAJE DEL CILINDRO MAESTRO DEL FRENO TRASERO	4-28
INSPECCIÓN DE LOS CILINDROS MAESTROS DE LOS FRENOS DELANTERO Y TRASERO	4-29
MONTAJE E INSTALACIÓN DEL CILINDRO MAESTRO DEL FRENO DELANTERO	4-30
MONTAJE DEL CILINDRO MAESTRO DEL FRENO TRASERO	4-32
PINZAS DEL FRENO DELANTERO	4-34
PINZA DEL FRENO TRASERO	4-36
DESMONTAJE DE LAS PINZAS DEL FRENO DELANTERO	4-38
DESMONTAJE DE LA PINZA DEL FRENO TRASERO	4-39
INSPECCIÓN DE LAS PINZAS DE LOS FRENOS DELANTERO Y TRASERO	4-40
MONTAJE E INSTALACIÓN DE LAS PINZAS DEL FRENO DELANTERO	4-41
MONTAJE E INSTALACIÓN DE LA PINZA DEL FRENO TRASERO	4-43

HORQUILLA DELANTERA	4-45
BRAZOS DE LA HORQUILLA DELANTERA	4-45
EXTRACCIÓN DE LOS BRAZOS DE LA HORQUILLA DELANTERA	4-48
DESMONTAJE DE LOS BRAZOS DE LA HORQUILLA DELANTERA	4-49
INSPECCIÓN DE LOS BRAZOS DE LA HORQUILLA DELANTERA	4-50
MONTAJE DE LOS BRAZOS DE LA HORQUILLA DELANTERA	4-51
INSTALACIÓN DE LOS BRAZOS DE LA HORQUILLA DELANTERA	4-56
 MANILLARES	 4-58
EXTRACCIÓN DE LOS MANILLARES	4-59
INSPECCIÓN DE LOS MANILLARES	4-59
INSTALACIÓN DE LOS MANILLARES	4-60
 COLUMNA DE DIRECCIÓN	 4-63
SOPORTE INFERIOR	4-63
EXTRACCIÓN DEL SOPORTE INFERIOR	4-65
INSPECCIÓN DE LA COLUMNA DE DIRECCIÓN	4-65
INSTALACIÓN DE LA COLUMNA DE DIRECCIÓN	4-66
 CONJUNTO DEL AMORTIGUADOR TRASERO	 4-68
MANIPULACIÓN DEL AMORTIGUADOR TRASERO Y DEL DEPÓSITO DE GAS	4-70
DESECHO DE UN AMORTIGUADOR TRASERO Y UN DEPÓSITO DE GAS	4-70
EXTRACCIÓN DEL CONJUNTO DEL AMORTIGUADOR TRASERO	4-71
INSPECCIÓN DEL CONJUNTO DEL AMORTIGUADOR TRASERO Y DEL DEPÓSITO DE GAS	4-71
INSPECCIÓN DE LA BIELA Y DE LOS BRAZOS DE LOS RELÉS	4-72
INSTALACIÓN DEL CONJUNTO DEL AMORTIGUADOR TRASERO	4-72
 BASCULANTE Y CADENA DE TRANSMISIÓN	 4-73
EXTRACCIÓN DEL BRAZO BASCULANTE	4-75
EXTRACCIÓN DE LA CADENA DE TRANSMISIÓN	4-76
INSPECCIÓN DEL BRAZO BASCULANTE	4-76
INSPECCIÓN DE LA CADENA DE TRANSMISIÓN	4-77
INSTALACIÓN DEL BRAZO BASCULANTE	4-79

SAS00514

CHASIS


RUEDA DELANTERA Y DISCOS DE FRENO



Orden	Trabajo/Pieza	Can-tidad	Observaciones
	Extracción de la rueda delantera y de los discos de freno		Extraiga las piezas en el orden indicado. NOTA: Coloque la motocicleta en un soporte adecuado con la rueda delantera elevada con respecto al suelo.
1	Soporte del latiguillo del freno (izquierdo y derecho)	2	
2	Pinzas del freno delantero (izquierda y derecha)	2	
3	Perno de brida del eje de la rueda delantera	4	Afloje.
4	Perno del eje de la rueda delantera	1	
5	Eje de la rueda delantera	1	
6	Collarín (izquierdo y derecho)	2	
7	Cubierta del retén de aceite (izquierda y derecha)	1	
8	Rueda delantera	2	
9	Disco del freno delantero (izquierdo y derecho)	2	
			Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.



SAS00518



Orden	Trabajo/Pieza	Cantidad	Observaciones
	Desmontaje de la rueda delantera		
①	Retén de aceite (izquierdo y derecho)	2	Extraiga las piezas en el orden indicado.
②	Cojinete de la rueda (izquierdo y derecho)	2	
③	Distanciadore	1	
			Para el montaje, invierta el procedimiento de desmontaje.



SAS00521

EXTRACCIÓN DE LA RUEDA DELANTERA

1. Coloque la motocicleta sobre una superficie nivelada.

⚠ ADVERTENCIA

Sujete firmemente la motocicleta para que no se caiga.

NOTA:

Coloque la motocicleta en un soporte adecuado con la rueda delantera elevada con respecto al suelo.

2. Extraiga:

- pinza izquierda del freno
- pinza derecha del freno

Consulte “PINZAS DEL FRENO DELANTERO”.

NOTA:

No accione la maneta del freno cuando esté extrayendo las pinzas de los frenos.

3. Eleve:

- rueda delantera

NOTA:

Coloque la motocicleta en un soporte adecuado con la rueda delantera elevada con respecto al suelo.

4. Extraiga:

- eje de la rueda delantera
- perno del eje de la rueda delantera
- rueda delantera

SAS00525

INSPECCIÓN DE LA RUEDA DELANTERA

1. Inspeccione:

- eje de la rueda

Gire el eje de la rueda sobre una superficie plana.

Si hay dobleces → Reemplace.

⚠ ADVERTENCIA


No intente enderezar un eje de rueda doblado.

2. Inspeccione:

- neumático
- rueda delantera

Si hay daños/desgaste → Reemplace.

Consulte “INSPECCIÓN DE LOS NEUMÁTICOS” e “INSPECCIÓN DE LAS RUEDAS” en el capítulo 3.





Perno del disco de freno

Delantero: 18 Nm

(1,8 m•kg, 13 ft•lb)

Trasero: 30 Nm (3,0 m•g, 22 ft•lb)

LOCTITE®

- d. Mida la desviación del disco de freno.
- e. Si está fuera de los límites especificados, repita las etapas del ajuste hasta que la desviación se encuentre dentro de los límites especificados.
- f. Si no es posible modificar la desviación hasta que coincida con los límites especificados, reemplace el disco del freno.




SAS00545

INSTALACIÓN DE LA RUEDA DELANTERA

El procedimiento siguiente es aplicable a ambos discos de freno.

1. Lubrique:

- eje de la rueda
- rebordes de los retenes de aceite



Lubricante recomendado

Grasa lubricante a base de jabón de litio

2. Levante la rueda entre los brazos de la horquilla.
3. Inserte el eje de la rueda.

NOTA:

Instale el neumático con la marca ① dirigida en el sentido de giro de la rueda.

4. Baje la rueda delantera hasta que toque el suelo.
5. Instale las pinzas de freno, colocando primero los pernos y apretándolos después al par especificado.

NOTA:

Asegúrese de que quede bastante espacio entre las pastillas de freno antes de instalar las pinzas en los discos.



Perno de la pinza de freno:

40 Nm (4,0 m•kg, 29 ft•lb)

6. Instale los soportes del latiguillo del freno con sus pernos y tuercas.
7. Fije el eje de la rueda instalando el perno del eje y apretándolo después al par especificado.




Perno del eje:

91 Nm (9,1 m•kg, 66 ft•lb)

RUEDA DELANTERA Y DISCOS DE FRENO

CHAS



8. Apriete el perno de brida del eje de la rueda ② y, a continuación, el perno de brida ① al par especificado.
9. Vuelva a apretar el perno de brida ② al par especificado.



**Perno de brida del eje de la rueda:
18 Nm (1,8 m•kg, 13 ft•lb)**

10. Golpee la parte exterior del brazo izquierdo de la horquilla con un mazo de goma para alinearla con el extremo del eje de la rueda.
11. Apriete el perno de brida del eje de la rueda ④ y, a continuación, el perno de brida ③ al par especificado.
12. Vuelva a apretar el perno de brida ④ al par especificado.



**Perno de brida del eje de la rueda:
18 Nm (1,8 m•kg, 13 ft•lb)**

13. A la vez que aplica el freno delantero, empuje bien hacia abajo el manillar varias veces para comprobar si la horquilla funciona correctamente.

SAS00549

AJUSTE DEL EQUILIBRIO ESTÁTICO DE LA RUEDA DELANTERA

NOTA: _____

- Después de cambiar el neumático, la rueda, o ambos, se debe ajustar el equilibrio estático de la rueda delantera.
- Ajuste el equilibrio estático de la rueda delantera con los discos del freno instalados.

1. Extraiga:
 - contrapeso(s)
2. Busque:
 - punto más pesado de la rueda delantera


NOTA: _____

Coloque la rueda delantera sobre un soporte de equilibrado adecuado.

SAS00551

RUEDA TRASERA Y DISCO DEL FRENO


RUEDA TRASERA



Orden	Trabajo/Pieza	Cantidad	Observaciones
	Extracción de la rueda trasera		Extraiga las piezas en el orden indicado. NOTA: <u>Coloque la motocicleta en un soporte adecuado con la rueda trasera elevada del suelo.</u>
1	Pinza del freno trasero	1	
2	Contratuercas (izquierda y derecha)	2	Afloje.
3	Perno de ajuste (izquierdo y derecho)	2	Afloje.
4	Tuerca del eje de la rueda	1	
5	Arandela	1	
6	Eje de la rueda trasera	1	
7	Bloque de ajuste izquierdo	1	
8	Bloque de ajuste derecho	1	
9	Rueda trasera	1	
10	Soporte de la pinza del freno trasero	1	Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.


SAS00556

DISCO DEL FRENO TRASERO Y CORONA DE LA RUEDA TRASERA



Orden	Trabajo/Pieza	Can-tidad	Observaciones
	Extracción del disco del freno trasero y de la corona de la rueda trasera		Extraiga las piezas en el orden indicado.
1	Disco del freno trasero	1	
2	Corona de la rueda trasera	1	
3	Collarín	1	
4	Retén de aceite	1	
5	Cojinete	2	
6	Cubo de transmisión de la rueda trasera	1	
7	Amortiguador del cubo de transmisión de la rueda trasera	6	
8	Collarín	1	
9	Rueda trasera	1	Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.

SAS00560



Orden	Trabajo/Pieza	Cantidad	Observaciones
	Desmontaje de la rueda trasera		Desmonte las piezas en el orden indicado.
①	Collarín	1	
②	Cojinete	1	
③	Distanciador	1	
④	Retén de aceite	1	
⑤	Anillo de seguridad	1	
⑥	Cojinete	1	
			Para realizar la instalación, invierta el proceso de desmontaje.

SAS00561

EXTRACCIÓN DE LA RUEDA TRASERA


1. Coloque la motocicleta sobre una superficie nivelada.

⚠ ADVERTENCIA

Sujete firmemente la motocicleta para que no se caiga.

NOTA:

Coloque la motocicleta en un soporte adecuado con la rueda trasera elevada del suelo.




2. Extraiga:

- pinza de freno ①

NOTA:

No pise el pedal del freno mientras extrae una pinza de freno.



3. Afloje:


- contratueras ① (izquierda y derecha)
- pernos de ajuste ② (izquierdo y derecho)

4. Extraiga:

- tuerca del eje de la rueda ③
- eje de la rueda ④
- rueda trasera

NOTA:

Empuje hacia adelante la rueda trasera y saque la cadena de transmisión de la corona de la rueda.



5. Extraiga:

- collarín izquierdo ①
- cubo de transmisión de la rueda trasera ②
- amortiguador del cubo de transmisión de la rueda trasera
- collarín derecho

SAS00565


INSPECCIÓN DE LA RUEDA TRASERA

1. Inspeccione:
 - eje de la rueda
 - rueda trasera
 - cojinetes de la rueda
 - retenes de aceite

Consulte “INSPECCIÓN DE LA RUEDA DE-LANTERA”.
2. Inspeccione:
 - neumático
 - rueda trasera

Si hay daños/desgaste → Reemplace.
Consulte “INSPECCIÓN DE LOS NEUMÁTICOS” e “INSPECCIÓN DE LAS RUEDAS” en el capítulo 3.
3. Mida:
 - descentramiento radial de la rueda
 - descentramiento lateral de la rueda


Consulte “INSPECCIÓN DE LA RUEDA DE-LANTERA”.



SAS00567

INSPECCIÓN DEL CUBO DE TRANSMISIÓN DE LA RUEDA TRASERA

1. Inspeccione:
 - cubo de transmisión de la rueda trasera ①
 - Si hay grietas/daños → Reemplace.
 - amortiguadores del cubo de transmisión de la rueda trasera ②
 - Si hay daños/desgaste → Reemplace.



SAS00568


INSPECCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA CORONA DE LA RUEDA TRASERA

1. Inspeccione:
 - corona de la rueda trasera
 - Si el desgaste es superior a 1/4 de diente (a) → Reemplace la corona de la rueda trasera.
 - Si hay dientes doblados → Reemplace la corona de la rueda trasera.

- (b) Correcto
- (1) Rodillo de la cadena de transmisión
- (2) Corona de la rueda trasera

RUEDA TRASERA Y DISCO DEL FRENO

CHAS



2. Reemplace:

- corona de la rueda trasera



- Extraiga las tuercas de autobloqueo y la corona de la rueda trasera.
- Limpie el cubo de transmisión de la rueda trasera con un paño limpio, especialmente las superficies en contacto con la corona.
- Instale la nueva corona de la rueda trasera.



Tuerca de autobloqueo de la corona de la rueda trasera
100 Nm (10 m•kg, 72 ft•lb)

NOTA:

Apriete las tuercas de autobloqueo en varias fases, siguiendo una secuencia cruzada.



SAS00572

INSTALACIÓN DE LA RUEDA TRASERA

1. Lubrique:

- eje de la rueda
- cojinetes de la rueda
- rebordes de los retenes de aceite



Lubricante recomendado
Grasa lubricante a base de jabón de litio

2. Instale:

- soporte de pinza del freno trasero
- rueda trasera
- bloques de ajuste
- eje de la rueda trasera

3. Ajuste:

- tensión de la cadena de transmisión



Tensión de la cadena de transmisión
35 ~ 45 mm (1,38 ~ 1,77 in)

Consulte la sección “AJUSTE DE LA TENSIÓN DE LA CADENA DE TRANSMISIÓN” en el capítulo 3.

4. Apriete:

- tuerca del eje de la rueda

110 Nm (11 m•kg, 80 ft•lb)

- perno de la pinza de freno (delantero)

28 Nm (2,8 m•kg, 20 ft•lb)
(trasero)

23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb)



SAS00575

AJUSTE DEL EQUILIBRIO ESTÁTICO DE LA RUEDA TRASERA

NOTA: _____


- Después de cambiar el neumático, la rueda, o ambos, se debe ajustar el equilibrio estático de la rueda trasera.
 - Ajuste el equilibrio estático de la rueda trasera con el disco del freno y el cubo de transmisión de la rueda trasera instalados.
-

1. Ajuste:

- equilibrio estático de la rueda trasera
Consulte "AJUSTE DEL EQUILIBRIO ESTÁTICO DE LA RUEDA DELANTERA".


SAS00577

FRENOS DELANTERO Y TRASERO
PASTILLAS DEL FRENO DELANTERO



Orden	Trabajo/Pieza	Can-tidad	Observaciones
	Extracción de las pastillas del freno delantero		Extraiga las piezas en el orden indicado. NOTA: El procedimiento siguiente se aplica a las dos pinzas del freno delantero.
1	Pinza del freno delantero	1	
2	Abrazadera de pastilla de freno	2	
3	Pasador de pastilla de freno	1	
4	Muelle de pastilla de freno	1	
5	Pastilla de freno	2	
6	Tornillo de purga	1	
			Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.

PASTILLAS DEL FRENO TRASERO



Orden	Trabajo/Pieza	Can-tidad	Observaciones
	Extracción de las pastillas del freno trasero		Extraiga las piezas en el orden indicado.
1	Tapón del tornillo	1	
2	Pasador de pastilla de freno	2	
3	Pinza del freno trasero	1	
4	Suplemento de pastilla de freno	4	
5	Pastilla de freno	2	
6	Tornillo de purga	1	
			Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.



SAS00579

ATENCIÓN:

Los componentes del freno de disco raramente necesitan ser desmontados.

Por tanto, siga siempre estas medidas preventivas:

⚠️ ADVERTENCIA

- No desmonte nunca los componentes del freno a menos que sea absolutamente necesario.
- Si se desconecta alguna de las conexiones del sistema de freno hidráulico, es necesario desmontar, drenar, limpiar, llenar y purgar correctamente el sistema completo después de haberlo montado de nuevo.
- No utilice nunca disolventes en las partes internas del freno.
- Para limpiar los componentes del freno, utilice únicamente líquido de frenos limpio o nuevo.
- El líquido de frenos puede dañar las superficies pintadas y las piezas de plástico. Por consiguiente, limpie siempre, inmediatamente, cualquier salpicadura de líquido de frenos.
- Evite que el líquido de frenos entre en contacto con los ojos, ya que podría causarle lesiones graves.

PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE CONTACTO DEL LÍQUIDO DE FRENOS CON LOS OJOS:

- Lave con agua durante 15 minutos y busque inmediatamente atención médica.


SAS00582

SUSTITUCIÓN DE LAS PASTILLAS DEL FRENO DELANTERO

El siguiente procedimiento es aplicable a las dos pinzas de los frenos.


NOTA:

Cuando sustituya las pastillas de freno, no es necesario desconectar el latiguillo del freno ni desmontar la pinza.




1. Extraiga:


- soporte del latiguillo de freno ①
- pinza de freno ②



2. Extraiga:
- abrazaderas de pastillas de freno ①
 - pasador de pastilla de freno ②
 - muelle de pastilla de freno ③



3. Extraiga:
- pastillas de freno ①



4. Mida:
- límite de desgaste de la pastilla de freno (a)
- Si está fuera de los valores especificados →
Reemplace las pastillas de freno en conjunto.



Límite de desgaste de la pinza de freno
0,5 mm (0,02 in)

5. Instale:
- pastillas de freno
 - muelle de pastilla de freno

NOTA: _____

Instale siempre las nuevas pastillas de freno y sus muelles en conjunto.




SAS00583


SUSTITUCIÓN DE LAS PASTILLAS DEL FRENO TRASERO

NOTA:


Cuando sustituya las pastillas de freno, no es necesario desconectar el latiguillo del freno ni desmontar la pinza.



1. Extraiga:
 - tapón del tornillo ①
 - pasador de pastilla de freno
 - pinza del freno ②
2. Extraiga:
 - muelle de pastilla de freno



3. Extraiga:
 - pastillas de freno ①
(junto con los suplementos de las pastillas de freno ②)



4. Mida:
 - límite de desgaste de la pastilla de frenos (a)

Si está fuera de los valores especificados →
Reemplace las pastillas de freno en conjunto.



Límite de desgaste de la pinza de freno
1,0 mm (0,04 in)


5. Instale:
 - suplementos de pastillas de freno
(en las pastillas)
 - pastillas de freno
 - muelle de pastilla de freno

NOTA:


Instale siempre las pastillas de freno, los suplementos y el muelle nuevos en conjunto.

SAS00584

CILINDRO MAESTRO DEL FRENO DELANTERO




Orden	Trabajo/Pieza	Cantidad	Observaciones
	Extracción del cilindro maestro del freno delantero Líquido de frenos		Extraiga las piezas en el orden indicado. Vacíe. Consulte "CAMBIO DEL LÍQUIDO DE FRENOS" en el capítulo 3.
1	Tope	1	
2	Tapón del depósito del líquido de frenos	1	
3	Soporte del diafragma del depósito del líquido de frenos	1	
4	Diafragma del depósito de líquido de frenos	1	
5	Depósito de líquido de frenos	1	
6	Tubo del depósito del líquido de frenos	1	
7	Cubierta antipolvo	1	
8	Anillo de seguridad	1	
9	Junta de la manguera	1	
10	Maneta de freno	1	
11	Conector del interruptor del freno delantero	2	Desconecte.
12	Perno de unión	1	
13	Arandela de cobre	2	
14	Latiguillo del freno	1	



Orden	Trabajo/Pieza	Can-tidad	Observaciones
15	Soporte del cilindro maestro del freno	1	Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.
16	Cilindro maestro del freno	1	
17	Interruptor del freno delantero	1	


SAS00585



Orden	Trabajo/Pieza	Can-tidad	Observaciones
	Desmontaje del cilindro maestro del freno delantero		Desmante las piezas en el orden indicado.
①	La funda antipolvo	1	
②	Anillo de seguridad	1	
③	Juego del cilindro maestro del freno	1	
④	Cuerpo del cilindro maestro del freno	1	
			Para el montaje, invierta el procedimiento de desmontaje.


SAS00586

CILINDRO MAESTRO DEL FRENO TRASERO



Orden	Trabajo/Pieza	Cantidad	Observaciones
	Extracción del cilindro maestro del freno trasero Líquido de frenos		Extraiga las piezas en el orden indicado. Vacíe. Consulte "CAMBIO DEL LÍQUIDO DE FRENOS" en el capítulo 3.
1	Tapón del depósito del líquido de frenos	1	
2	Soporte del diafragma del depósito del líquido de frenos	1	
3	Diafragma del depósito de líquido de frenos	1	
4	Depósito de líquido de frenos	1	
5	Tubo del depósito del líquido de frenos	1	
6	Junta de la manguera	1	
7	Perno de unión	1	
8	Arandela de cobre	2	
9	Latiguillo del freno	1	
10	Cilindro maestro del freno	1	
			Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.

SAS00587



Orden	Trabajo/Pieza	Can-tidad	Observaciones
	Desmontaje del cilindro maestro del freno trasero		Desmante las piezas en el orden indicado.
①	Juego del cilindro maestro del freno	1	
②	Cuerpo del cilindro maestro del freno	1	
			Para el montaje, invierta el procedimiento de desmontaje.




SAS00588

DESMONTAJE DEL CILINDRO MAESTRO DEL FRENO DELANTERO

NOTA:

Antes de desmontar el cilindro maestro del freno delantero, vacíe el líquido de frenos de todo el sistema de frenos.




1. Desconecte:
conector del interruptor de la luz de freno ①
(del interruptor de la luz de freno)
2. Extraiga:
 - perno de unión ②
 - arandelas de cobre ③
 - latiguillos de freno ④

NOTA:

Coloque un recipiente debajo del cilindro maestro, al final del latiguillo del freno, para recoger cualquier resto de líquido de frenos.

3. Extraiga:
 - soporte del cilindro maestro del freno
 - conjunto del cilindro maestro del freno
4. Extraiga:
 - cubierta antipolvo
 - anillo de seguridad



SAS00589






DESMONTAJE DEL CILINDRO MAESTRO DEL FRENO TRASERO

1. Extraiga:
 - perno de unión ①
 - arandelas de cobre ②
 - latiguillo de freno ③

NOTA:

Coloque un recipiente debajo del cilindro maestro, al final del latiguillo del freno, para recoger cualquier resto de líquido de frenos.

2. Extraiga:
 - conjunto del cilindro maestro del freno
3. Extraiga:
 - cubierta antipolvo
 - anillo de seguridad



SAS00593

INSPECCIÓN DE LOS CILINDROS MAESTROS DE LOS FRENOS DELANTERO Y TRASERO

El procedimiento siguiente es aplicable a los dos cilindros maestros de los frenos.

1. Inspeccione:

- cilindro maestro del freno
Si hay daños/arañazos/desgaste → Reemplace.
- conductos de suministro del líquido de frenos (cuerpo del cilindro maestro del freno)
Si hay obstrucción → Desatasque con aire comprimido.

- A** Delantero
- B** Trasero

2. Inspeccione:

- juego del cilindro maestro del freno
Si hay daños/arañazos/desgaste → Reemplace.

- A** Delantero
- B** Trasero

3. Inspeccione:

- depósito del líquido de frenos ①
Si hay grietas/daños → Reemplace.
- diafragma del depósito del líquido de frenos ②
Si hay grietas/daños → Reemplace.

4. Inspeccione:

- latiguillos de freno
Si hay grietas/daños/desgaste → Reemplace.






SAS00607

MONTAJE E INSTALACIÓN DEL CILINDRO MAESTRO DEL FRENO DELANTERO

⚠ ADVERTENCIA

- Antes de la instalación, limpie todas las piezas internas del freno y lubríquelas con líquido de frenos limpio o nuevo.
- No utilice nunca disolventes en las partes internas del freno.



Líquido de frenos recomendado
DOT 4

1. Instale:
 - juego del cilindro maestro del freno
 - anillo de seguridad **New**
 - cubierta antipolvo
2. Instale:
 - cilindro maestro del freno ①

13 Nm (1,3 m•kg, 9,4 ft•lb)

NOTA:

- Instale el soporte del cilindro maestro del freno con la marca "UP" (a) hacia arriba.
- Alinee las superficies de contacto del soporte del cilindro maestro del freno con la marca grabada (b) en el manillar derecho.
- Apriete primero el perno superior y, a continuación, el inferior.
Debe haber una holgura de 8,2 mm (0,32 in.) entre el interruptor del manillar derecho y el soporte del cilindro maestro del freno.

3. Instale:
 - arandelas de cobre **New**
 - latiguillo de freno
 - perno de unión 30 Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb)
 - acoplador del interruptor del freno

⚠ ADVERTENCIA

Es esencial encaminar correctamente el latiguillo del freno para garantizar un funcionamiento seguro de la motocicleta. Consulte "RUTA DE CABLES".

**NOTA:**

- Mientras sujeta el latiguillo del freno, apriete el perno de unión de la forma indicada.
- Gire el manillar hacia la izquierda y hacia la derecha para asegurarse de que el latiguillo del freno no toca ninguna pieza (p. ej. mazo de cables, cables, hilos conductores). Corrija si es necesario.

4. Llene:

- depósito del líquido de frenos
(con la cantidad especificada del líquido de frenos recomendado)



Líquido de frenos recomendado
DOT 4

⚠ ADVERTENCIA


- **Utilice únicamente el líquido de frenos especificado. Otros líquidos de frenos pueden deteriorar las juntas de goma, lo que puede dar lugar a fugas y perjudicar el rendimiento de los frenos.**
- **Rellene con el mismo tipo de líquido que contiene el sistema. Mezclar distintos tipos de líquido de frenos puede dar lugar a reacciones químicas nocivas, lo cual puede perjudicar el rendimiento de los frenos.**
- **Al rellenar, tenga cuidado de que no entre agua en el depósito del líquido de frenos. El agua reduciría considerablemente el punto de ebullición del líquido de frenos y el vapor resultante podría provocar una obstrucción.**

ATENCIÓN:

El líquido de frenos puede dañar las superficies pintadas y las piezas de plástico. Por consiguiente, limpie siempre, inmediatamente, cualquier salpicadura de líquido de frenos.

5. Purgue:

- sistema de frenos
Consulte "PURGA DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE FRENOS" en el capítulo 3.



6. Inspeccione:

- nivel de líquido de frenos

Si está por debajo de la marca de nivel mínimo (a) → Añada el líquido de frenos recomendado hasta el nivel adecuado.


Consulte “INSPECCIÓN DEL NIVEL DE LÍQUIDO DE FRENOS” en el capítulo 3.

7. Inspeccione:

- funcionamiento de la maneta del freno

Si lo nota blando o esponjoso → Purgue el sistema de frenos.

Consulte “PURGA DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE FRENOS” en el capítulo 3.



SAS00610

MONTAJE DEL CILINDRO MAESTRO DEL FRENO TRASERO

1. Instale:

- juego del cilindro maestro del freno
- anillo de seguridad
- cubierta antipolvo

2. Instale:

- arandelas de cobre **New**
- latiguillo de freno

30 Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb)

ATENCIÓN:

Quando instale el latiguillo del freno en el cilindro maestro del freno, asegúrese de que la tubería del freno toca el saliente (a) del cilindro maestro.

⚠ ADVERTENCIA

Es esencial encaminar correctamente el latiguillo del freno para garantizar un funcionamiento seguro de la motocicleta. Consulte “RUTA DE CABLES”.

3. Llene:

- depósito del líquido de frenos (hasta la marca de nivel máximo)



Líquido de frenos recomendado DOT 4





⚠️ ADVERTENCIA

- Utilice únicamente el líquido de frenos especificado. Otros líquidos de frenos pueden deteriorar las juntas de goma, lo que puede dar lugar a fugas y perjudicar el rendimiento de los frenos.
- Rellene con el mismo tipo de líquido que contiene el sistema. Mezclar distintos tipos de líquido de frenos puede dar lugar a reacciones químicas nocivas, lo cual puede perjudicar el rendimiento de los frenos.
- Al rellenar, tenga cuidado de que no entre agua en el depósito del líquido de frenos. El agua reduciría considerablemente el punto de ebullición del líquido de frenos y el vapor resultante podría provocar una obstrucción.

ATENCIÓN:

El líquido de frenos puede dañar las superficies pintadas y las piezas de plástico. Por consiguiente, limpie siempre, inmediatamente, cualquier salpicadura de líquido de frenos.



4. Purgue:
 - sistema de frenos
Consulte “PURGA DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE FRENOS” en el capítulo 3.
5. Inspeccione:
 - nivel de líquido de frenos
Si está por debajo de la marca de nivel mínimo (a) → Añada el líquido de frenos recomendado hasta el nivel adecuado.
Consulte “INSPECCIÓN DEL NIVEL DE LÍQUIDO DE FRENOS” en el capítulo 3.
6. Ajuste:
 - posición del pedal del freno (a)
Consulte “AJUSTE DEL FRENO TRASERO” en el capítulo 3.




Posición del pedal del freno
Posición del pedal del freno por debajo de la parte inferior del reposapiés
7 ~ 11 mm (0,28 ~ 0,43 in)

7. Ajuste:
 - momento de encendido de la luz del freno trasero
Consulte “AJUSTE DEL INTERRUPTOR DE LA LUZ DEL FRENO TRASERO” en el capítulo 3.


SAS00613

PINZAS DEL FRENO DELANTERO



Orden	Trabajo/Pieza	Can-tidad	Observaciones
	Extracción de las pinzas del freno delantero		Extraiga las piezas en el orden indicado. NOTA: _____ El procedimiento siguiente se aplica a las dos pinzas del freno delantero. _____
	Líquido de frenos		Vacíe.
1	Perno de unión	1	
2	Arandela de cobre	2	
3	Latiguillo del freno	1	
4	Pinza del freno	1	
			Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.


SAS00615



Orden	Trabajo/Pieza	Can-tidad	Observaciones
	Desmontaje de las pinzas del freno delantero		Desmonte las piezas en el orden indicado. NOTA: _____ El procedimiento siguiente se aplica a las dos pinzas del freno delantero. _____
①	Abrazadera de pastilla de frenos	2	
②	Pasador de pastilla de frenos	1	
③	Muelle de pastilla de frenos	1	
④	Pastilla de frenos	2	
⑤	Pistón de la pinza del freno	4	
⑥	Junta del pistón de la pinza de freno	8	
⑦	Tornillo de purga	1	
			Para el montaje, invierta el procedimiento de desmontaje.


SAS00616

PINZA DEL FRENO TRASERO



Orden	Trabajo/Pieza	Can-tidad	Observaciones
	Extracción de la pinza del freno trasero		Extraiga las piezas en el orden indicado. Vacíe.
1	Líquido de frenos	1	
1	Perno de unión	1	
2	Arandela de cobre	2	
3	Latiguillo del freno	1	
4	Pinza del freno	1	
			Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.

SAS00617




Orden	Trabajo/Pieza	Can-tidad	Observaciones
	Desmontaje de la pinza del freno trasero		Desmonte las piezas en el orden indicado.
①	Tapón del tornillo	1	
②	Pasador de pastilla de frenos	1	
③	Pastilla de frenos	2	
④	Suplemento de pastilla de frenos	4	
⑤	Muelle de pastilla de frenos	1	
⑥	Pistón de la pinza del freno	1	
⑦	Junta del pistón de la pinza del freno	2	
⑧	Tornillo de purga	1	
			Para el montaje, invierta el procedimiento de desmontaje.

SAS00627

DESMONTAJE DE LA PINZA DEL FRENO TRASERO

NOTA:

Antes de desmontar la pinza del freno, vacíe el líquido de frenos de todo el sistema de frenos.




1. Extraiga:

- perno de unión ①
- arandelas de cobre ②
- latiguillo de freno ③
- pinza de freno ④

NOTA:

Introduzca el extremo del latiguillo del freno en un recipiente y extraiga cuidadosamente el líquido de frenos.




2. Extraiga:

- pistón de la pinza de freno ①
- juntas de pistones de pinzas de freno ②

a. Introduzca aire comprimido por la abertura de la junta del latiguillo del freno (a) para extraer los pistones de la pinza del freno.

⚠ ADVERTENCIA

- Cubra el pistón de la pinza del freno con un trapo. Tenga cuidado cuando los pistones salgan expulsados de la pinza.
- No intente nunca extraer los pistones de la pinza del freno haciendo palanca.






b. Extraiga las juntas del pistón de la pinza del freno.



SAS00633

INSPECCIÓN DE LAS PINZAS DE LOS FRENOS DELANTERO Y TRASERO

Programa de recambio recomendado para los componentes del freno	
Pastillas de freno	Si fuera necesario
Juntas de pistón	Cada dos años
Latiguillos de freno	Cada cuatro años
Líquido de frenos	Cada dos años y siempre que se desmonte el freno



1. Inspeccione:

- pistones de pinzas de freno ①
Si hay óxido/arañazos/desgaste → Reemplace los pistones de la pinza de freno.
- cilindros de pinzas de frenos ②
Si hay arañazos/desgaste → Reemplace el conjunto de la pinza de freno.
- cuerpo de la pinza de freno ③
Si hay grietas/daños → Reemplace el conjunto de la pinza de freno.
- conductos de suministro del líquido de frenos (cuerpo de la pinza de freno)
Si hay obstrucción → Desatasque con aire comprimido.

⚠ ADVERTENCIA

Siempre que desmonte una pinza de freno, reemplace también las juntas del pistón de la misma.

A Delantero

B Trasero

2. Inspeccione:

- soporte de pinza del freno trasero ①
Si hay grietas/daños → Reemplace.

SAS00640



MONTAJE E INSTALACIÓN DE LAS PINZAS DEL FRENO DELANTERO

El siguiente procedimiento es aplicable a las dos pinzas de freno.

⚠ ADVERTENCIA

- Antes de la instalación, limpie todas las piezas internas del freno y lubríquelas con líquido de frenos limpio o nuevo.
- No utilice nunca disolventes en los componentes internos del freno, ya que harían que las juntas de los pistones se hincharan y se deformaran.
- Siempre que desmonte una pinza de freno, reemplace también las juntas del pistón de la misma.

	Líquido de frenos recomendado DOT 4
---	--



1. Instale:

- pastillas de freno
- muelle de pastilla de freno
- pasador de pastilla de freno

2. Instale:

- pinza de freno ①

 **40 Nm (4,0 m•kg, 29 ft•lb)**

- arandelas de cobre **New**
- latiguillo de freno ②
- perno de unión ③

 **30 Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb)**

- soporte del latiguillo de freno

 **7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)**

Consulte “SUSTITUCIÓN DE LAS PASTILLAS DE FRENO”.

⚠ ADVERTENCIA

Es esencial encaminar correctamente el latiguillo del freno para garantizar un funcionamiento seguro de la motocicleta. Consulte “RUTA DE CABLES”.

ATENCIÓN:

Cuando instale el latiguillo del freno en la pinza del freno, asegúrese de que la tubería del freno ① toca el saliente ② de la misma.



3. Llene:
 - depósito del líquido de frenos
(con la cantidad especificada del líquido de frenos recomendado)




**Líquido de frenos recomendado
DOT 4**

⚠ ADVERTENCIA

- **Utilice únicamente el líquido de frenos especificado. Otros líquidos de frenos pueden deteriorar las juntas de goma, lo que puede dar lugar a fugas y perjudicar el rendimiento de los frenos.**
- **Rellene con el mismo tipo de líquido que contiene el sistema. Mezclar distintos tipos de líquido de frenos puede dar lugar a reacciones químicas nocivas, lo cual puede perjudicar el rendimiento de los frenos.**
- **Al rellenar, tenga cuidado de que no entre agua en el depósito del líquido de frenos. El agua reduciría considerablemente el punto de ebullición del líquido de frenos y el vapor resultante podría provocar una obstrucción.**

ATENCIÓN:

El líquido de frenos puede dañar las superficies pintadas y las piezas de plástico. Por consiguiente, limpie siempre, inmediatamente, cualquier salpicadura de líquido de frenos.




4. Purgue:
 - sistema de frenos
Consulte "PURGA DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE FRENOS" en el capítulo 3.
5. Inspeccione:
 - nivel de líquido de frenos
Si está por debajo de la marca de nivel mínimo (a) → Añada el líquido de frenos recomendado hasta el nivel adecuado.
Consulte "INSPECCIÓN DEL NIVEL DE LÍQUIDO DE FRENOS" en el capítulo 3.
6. Inspeccione:
 - funcionamiento de la maneta del freno
Si la nota blanda o esponjosa → Purgue el sistema de frenos.
Consulte "PURGA DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE FRENOS" en el capítulo 3.

MONTAJE E INSTALACIÓN DE LA PINZA DEL FRENO TRASERO

⚠ ADVERTENCIA

- Antes de la instalación, limpie todas las piezas internas del freno y lubríquelas con líquido de frenos limpio o nuevo.
- No utilice nunca disolventes en los componentes internos del freno, ya que harían que las juntas de los pistones se hincharan y se deformaran.
- Siempre que desmonte una pinza de freno, reemplace también las juntas del pistón de la misma.

	Líquido de frenos recomendado DOT 4
---	--



1. Instale:

- pinza de freno ①
 - (delantero) **28 Nm (2,8 m•kg, 20 ft•lb)**
 - (trasero) **23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb)**
- pasador de pastilla de freno
- tapón del tornillo
- arandelas de cobre **New**
- latiguillo de freno ②
- perno de unión ③
 - 30 Nm (3,0 m•kg, 22 ft•lb)**

⚠ ADVERTENCIA

Es esencial encaminar correctamente el latiguillo del freno para garantizar un funcionamiento seguro de la motocicleta. Consulte “RUTA DE CABLES”.

ATENCIÓN:

Cuando instale el latiguillo del freno en la pinza, asegúrese de que la tubería del freno (a) toca el saliente (b) de la misma.

2. Llene:

- depósito del líquido de frenos (con la cantidad especificada del líquido de frenos recomendado)

	Líquido de frenos recomendado DOT 4
---	--




⚠️ ADVERTENCIA

- Utilice únicamente el líquido de frenos especificado. Otros líquidos de frenos pueden deteriorar las juntas de goma, lo que puede dar lugar a fugas y perjudicar el rendimiento de los frenos.
- Rellene con el mismo tipo de líquido que contiene el sistema. Mezclar distintos tipos de líquido de frenos puede dar lugar a reacciones químicas nocivas, lo cual puede perjudicar el rendimiento de los frenos.
- Al rellenar, tenga cuidado de que no entre agua en el depósito del líquido de frenos. El agua reduciría considerablemente el punto de ebullición del líquido de frenos y el vapor resultante podría provocar una obstrucción.

ATENCIÓN:


El líquido de frenos puede dañar las superficies pintadas y las piezas de plástico. Por consiguiente, limpie siempre, inmediatamente, cualquier salpicadura de líquido de frenos.



3. Purgue:
 - sistema de frenos
Consulte “PURGA DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE FRENOS” en el capítulo 3.
4. Inspeccione:
 - nivel de líquido de frenos
Si está por debajo de la marca de nivel mínimo (a) → Añada el líquido de frenos recomendado hasta el nivel adecuado.
Consulte “INSPECCIÓN DEL NIVEL DE LÍQUIDO DE FRENOS” en el capítulo 3.
5. Inspeccione:
 - funcionamiento del pedal del freno
Si lo nota blando o esponjoso → Purgue el sistema de frenos.
Consulte “PURGA DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE FRENOS” en el capítulo 3.


SAS00647

HORQUILLA DELANTERA
BRAZOS DE LA HORQUILLA DELANTERA




Orden	Trabajo/Pieza	Cantidad	Observaciones
	Extracción de los brazos de la horquilla delantera		Extraiga las piezas en el orden indicado.
	Rueda delantera		Consulte "FRENOS DELANTERO Y TRASERO".
	Pinzas del freno delantero		Consulte "CARENADOS" en el capítulo 3.
1	Paneles interiores del carenado delantero		
1	Guardabarros delantero	1	
2	Perno de la tapa	1	Afloje.
3	Perno de brida del manillar	1	Afloje.
4	Perno de brida del soporte superior	1	Afloje.
5	Perno de brida del soporte inferior	2	Afloje.
6	Brazo de la horquilla delantera	1	
			Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.

SAS00648



Orden	Trabajo/Pieza	Can-tidad	Observaciones
	Desmontaje de los brazos de la horquilla delantera		Desmonte las piezas en el orden indicado. NOTA: _____ El procedimiento siguiente se aplica a ambos brazos de la horquilla delantera. _____
①	Perno de la tapa	1	
②	Junta tórica	1	
③	Varilla de ajuste del amortiguador	1	
④	Tuerca	1	
⑤	Arandela	1	
⑥	Distanciador	1	
⑦	Arandela	1	
⑧	Muelle de la horquilla	1	
⑨	Guardapolvo	1	
⑩	Abrazadera del retén de aceite	1	
⑪	Perno del conjunto de la varilla del amortiguador	1	
⑫	Arandela de cobre	1	



Orden	Trabajo/Pieza	Can-tidad	Observaciones
⑬	Conjunto de la varilla del amortiguador	1	Para el montaje, invierta el procedimiento de desmontaje.
⑭	Tubo interior	1	
⑮	Retén de aceite	1	
⑯	Arandela	1	
⑰	Casquillo del tubo exterior	1	
⑱	Casquillo del tubo interior	1	
⑲	Pieza de bloqueo de aceite	1	

SAS00649

EXTRACCIÓN DE LOS BRAZOS DE LA HORQUILLA DELANTERA

El procedimiento siguiente se aplica a ambos brazos de la horquilla delantera.

1. Coloque la motocicleta sobre una superficie nivelada.


⚠ ADVERTENCIA

Sujete firmemente la motocicleta para que no se caiga.

NOTA:

Coloque la motocicleta en un soporte adecuado con la rueda delantera elevada con respecto al suelo.


2. Extraiga
 - rueda delantera
 - pinza de freno delantero
Consulte "RUEDA DELANTERA Y DISCOS DE FRENO".
3. Extraiga:
 - paneles interiores del carenado delantero
Consulte "CARENADOS" en el capítulo 3.
 - manillar



4. Afloje:
 - perno de brida del manillar ①
 - perno de brida del soporte superior ②
 - perno de la tapa ③
 - perno de brida del soporte inferior ④

⚠ ADVERTENCIA

Antes de aflojar los pernos de brida de los soportes superior e inferior, apoye el brazo de la horquilla delantera.



5. Extraiga:
 - brazo de la horquilla delantera




SAS00655


DESMONTAJE DE LOS BRAZOS DE LA HORQUILLA DELANTERA

El procedimiento siguiente se aplica a ambos brazos de la horquilla delantera.

1. Afloje:
 - tuerca ①
2. Extraiga:
 - perno de la tapa ② (del conjunto de la varilla del amortiguador)




3. Extraiga:
 - varilla de ajuste del amortiguador ①
 - arandela ②
 - distanciador ③
 - muelle de la horquilla



4. Vacíe:
 - aceite para horquillas

NOTA: _____


Golpee levemente la varilla del amortiguador ① varias veces mientras vacía el aceite de la horquilla.



5. Extraiga:
 - guardapolvo
 - abrazadera del retén de aceite ① (con un destornillador de cabeza plana)

ATENCIÓN: _____


No raye el tubo interior.





6. Extraiga:
 - perno del conjunto de la varilla del amortiguador
 - arandela de cobre

NOTA: _____

Mientras sujeta la varilla del amortiguador con el soporte ①, afloje el perno del conjunto de la varilla del amortiguador.





ATENCIÓN:

- El brazo de la horquilla delantera lleva incorporado una varilla de ajuste para el amortiguador y cuenta con una estructura muy sofisticada, lo que lo hace especialmente sensible a los materiales extraños.
- Durante los procesos de montaje y desmontaje del brazo de la horquilla delantera, procure que no entre ningún material extraño en la misma.

4. Inspeccione:

- junta tórica del perno de la tapa
- Si hay daños/desgaste → Reemplace.

SAS00661

MONTAJE DE LOS BRAZOS DE LA HORQUILLA DELANTERA


El procedimiento siguiente se aplica a ambos brazos de la horquilla delantera.

⚠ ADVERTENCIA

- El nivel de aceite debe ser el mismo en los dos brazos de la horquilla delantera.
- Si el nivel en uno y otro fuera distinto, la manejabilidad se vería afectada y se perdería estabilidad.

NOTA:

- Al montar el brazo de la horquilla delantera, no olvide reemplazar las piezas siguientes:
 - casquillo del tubo interior
 - casquillo del tubo exterior
 - retén de aceite
 - guardapolvo
- Antes de montar el brazo de la horquilla delantera, asegúrese de que todas las piezas estén limpias.



1. Instale:

- casquillo del tubo interior
- pieza de bloqueo de aceite
- tubo interior ①
- conjunto de la varilla del amortiguador ②
- perno del conjunto de la varilla del amortiguador
- arandela de cobre **New**



⚠ ADVERTENCIA

Utilice siempre arandelas de cobre nuevas.

ATENCIÓN:

Deje que el conjunto de la varilla del amortiguador se deslice lentamente por el tubo interior ① hasta que sobresalga por la parte inferior del mismo. Tenga cuidado de no dañar el tubo interior.

2. Lubrique:

- superficie externa del tubo interior



Lubricante recomendado

Aceite para el sistema de suspensión "01" o equivalente

3. Apriete:

- perno del conjunto de la varilla del amortiguador ①



40 Nm (4,0 m•kg, 29 ft•lb)

LOCTITE®


NOTA:

Mientras sujeta el conjunto de la varilla del amortiguador con el soporte ②, apriete el perno del conjunto de la varilla del amortiguador.



Soporte de la varilla del amortiguador

90890-01473



4. Instale:

- casquillo del tubo externo ① (con el peso guía de la junta de la horquilla ② y el accesorio guía de la junta de la horquilla ③)




Peso guía de la junta hermética de la horquilla

90890-01367, YM-33963

Accesorio guía de la junta de la horquilla


90890-01374, YM-8020-A



5. Instale:
- arandela
 - retén de aceite ①
(con el peso guía de la junta de la horquilla y el accesorio guía de la junta de la horquilla)


ATENCIÓN: _____

El lado numerado del retén de aceite debe quedar hacia arriba.



NOTA: _____


- Antes de instalar el retén de aceite, aplique grasa con base de jabón de litio en los bordes.
- Lubrique con aceite para horquillas la superficie externa del tubo interior.
- Antes de instalar el retén de aceite, cubra la parte superior del brazo de la horquilla delantera con una bolsa de plástico ② para proteger el retén de aceite durante la instalación.




6. Instale:
- abrazadera del retén de aceite ①

NOTA: _____

Ajuste la abrazadera del retén de aceite de forma que encaje en la ranura del tubo exterior.



7. Instale:
- guardapolvo ①
(con el peso guía de la junta hermética de la horquilla)



8. Instale:
- extractor de varilla ①
 - adaptador ②
(en la varilla del amortiguador ③)



Extractor de varillas
90890-01437, YM-01437
Accesorio del extractor de varillas
90890-01436

9. Comprima completamente el brazo de la horquilla delantera.
10. Llène:
 - brazo de la horquilla delantera
(con la cantidad especificada de aceite para horquillas)





Cantidad (en cada brazo de la horquilla delantera)
0,49 L (0,43 Imp qt. 0,52 US qt)

Aceite recomendado
Aceite para el sistema de suspensión "01" o equivalente

ATENCIÓN: _____

- Utilice siempre el aceite para horquillas recomendado. La utilización de otros aceites puede afectar al rendimiento de la horquilla.
- Durante los procesos de montaje y desmontaje del brazo de la horquilla delantera, procure que no entre ningún material extraño en la misma.



11. Después de llenar el brazo de la horquilla delantera, desplace lentamente la varilla del amortiguador ① hacia arriba y hacia abajo (diez veces, por lo menos), para que el aceite se distribuya bien.

NOTA: _____

Asegúrese de desplazar lentamente la varilla del amortiguador, puesto que el aceite de horquilla puede salir en chorro.

12. Desplace lentamente el tubo interior ① hacia arriba y hacia abajo para distribuir el aceite de horquilla una vez más (un desplazamiento del tubo equivale aproximadamente a 100 mm (3,94 in)).

NOTA: _____

Tenga cuidado de no desplazar el tubo interior más de 100 mm (3,94 in), pues entraría aire. Si desplaza el tubo interior más de 100 mm (3,94 in), repita los pasos (12) y (13).

13. Antes de medir el nivel de aceite de la horquilla, espere diez minutos hasta que éste se haya asentado y las burbujas de aire se hayan dispersado.

NOTA: _____

No olvide purgar el aire restante del brazo de la horquilla delantera.



e. Instale el perno de la tapa y apriételo a mano.

⚠ ADVERTENCIA

- Antes de instalar el perno de la tapa, aplique **grasa a la junta tórica.**
- **Utilice siempre juntas tóricas de pernos de tapa nuevas.**

f. Sujete el perno de la tapa y apriete la tuerca como se especifica.

	Tuerca 15 Nm (1,5 m•kg, 11 ft•lb)
--	--



SAS00662

INSTALACIÓN DE LOS BRAZOS DE LA HORQUILLA DELANTERA

El procedimiento siguiente se aplica a ambos brazos de la horquilla delantera.


1. Instale:
 - manillar (provisionalmente)
2. Instale:
 - brazo de la horquilla delantera

Apriete provisionalmente los pernos de brida de los soportes superior e inferior.

NOTA:

El tubo interior de la horquilla debe estar a ras de la parte superior del manillar.


3. Extraiga:
 - manillar



4. Apriete:
 - tornillo de brida del soporte inferior **23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb)**
 - tornillo de brida del soporte superior ① **26 Nm (2,6 m•kg, 19 ft•lb)**
 - perno de la tapa ② **23 Nm (2,3 m•kg, 17 ft•lb)**

HORQUILLA DELANTERA

CHAS



5. Instale:

- manillar
- perno de brida del manillar ①

 **33 Nm (3,3 m•kg, 24 ft•lb)**

- perno del manillar ②

 **13 Nm (1,3 m•kg, 9,4 ft•lb)**

ADVERTENCIA

Asegúrese de encaminar correctamente los latiguillos de los frenos.


6. Ajuste:

- carga previa del muelle
- amortiguación antirrebote
- amortiguación de la compresión

Consulte “AJUSTE DE LOS BRAZOS DE LA HORQUILLA DELANTERA” en el capítulo 3.

SAS00665

MANILLARES



Orden	Trabajo/Pieza	Can-tidad	Observaciones
	Extracción de los manillares		Extraiga las piezas en el orden indicado.
1	Extremo de la empuñadura	2	
2	Empuñadura del manillar	1	
3	Conector del interruptor del embrague	1	Desconecte.
4	Interruptor del manillar izquierdo	1	
5	Cable del embrague	1	
6	Maneta del embrague	1	
7	Interruptor del manillar derecho	1	
8	Empuñadura del acelerador	1	
9	Cables del acelerador	2	
10	Conector del interruptor de la luz del freno delantero	2	Desconecte.
11	Soporte del cilindro maestro del freno delantero	1	
12	Cilindro maestro del freno delantero	1	
13	Soporte del depósito de combustible	1	
14	Manillar	2	Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.




SAS00667

EXTRACCIÓN DE LOS MANILLARES

1. Coloque la motocicleta sobre una superficie nivelada.

⚠ ADVERTENCIA


Sujete firmemente la motocicleta para que no se caiga.




2. Extraiga:
 - extremo de la empuñadura
 - empuñadura del manillar

NOTA:

Introduzca aire comprimido entre el manillar izquierdo y su empuñadura, y vaya separando ésta del manillar paulatinamente.



3. Extraiga:
 - interruptor del manillar izquierdo ①
 - soporte de la maneta del embrague ②



4. Extraiga:
 - extremo de la empuñadura
 - interruptor del manillar derecho ①
 - empuñadura del acelerador ②
 - cilindro maestro del freno delantero ③

SAS00669

INSPECCIÓN DE LOS MANILLARES

1. Inspeccione:
 - manillar izquierdo
 - manillar derecho

Si hay dobleces/grietas/daños → Reemplace.

⚠ ADVERTENCIA

No intente enderezar un manillar doblado, ya que podría debilitarse gravemente.




SAS00674

INSTALACIÓN DE LOS MANILLARES

1. Coloque la motocicleta sobre una superficie nivelada.

⚠ ADVERTENCIA


Sujete firmemente la motocicleta para que no se caiga.




2. Instale:
 - cables del acelerador
 - empuñadura del acelerador ①
 - interruptor del manillar derecho ②

NOTA:

Alinee el saliente **a** del interruptor del manillar derecho con el orificio **b** del manillar.



3. Instale:
 - manillar derecho ①
 - perno de brida del manillar derecho ②
 - 33 Nm (3,3 m•kg, 24 ft•lb)**
 - perno del manillar derecho ③
 - 13 Nm (1,3 m•kg, 9,4 ft•lb)**



4. Instale:
 - cilindro maestro del freno delantero ①
 - soporte del cilindro maestro ②
 - 13 Nm (1,3 m•kg, 9,4 ft•lb)**

ATENCIÓN:

- Instale el soporte del cilindro maestro del freno con la marca “UP” hacia arriba.
- Apriete primero el perno superior y, a continuación, el inferior.

NOTA:

- Alinee las superficies de contacto del soporte del cilindro maestro del freno con la marca grabada **a** en el manillar derecho.
- Debe haber una holgura de 8,2 mm (0,32 in) entre el interruptor del manillar derecho y el soporte del cilindro maestro del freno.



10. Ajuste:

- holgura del cable del embrague
Consulte “AJUSTE DE LA HOLGURA DEL CABLE DEL EMBRAGUE” en el capítulo 3.



**Holgura del cable del embrague
(en el extremo de la maneta del
embrague)**

10 ~ 15 mm (0,39 ~ 0,59 in)

11. Ajuste:

- holgura del cable del acelerador
Consulte “AJUSTE DE LA HOLGURA DEL CABLE DEL ACELERADOR” en el capítulo 3.




**Holgura del cable del acelerador
(en la pestaña de la empuñadura
del acelerador)**


6 ~ 8 mm (0,24 ~ 0,31 in)

SAS00676

COLUMNA DE DIRECCIÓN
SOPORTE INFERIOR



Orden	Trabajo/Pieza	Cantidad	Observaciones
	Extracción del soporte inferior		Extraiga las piezas en el orden indicado.
	Rueda delantera		Consulte "RUEDA DELANTERA Y DISCOS DEL FRENO".
	Pinzas del freno delantero		
	Brazos de la horquilla delantera		Consulte "HORQUILLA DELANTERA".
	Guardabarros delantero		
	Manillares		Consulte "MANILLARES".
	Depósito de combustible		Consulte "DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE" en el capítulo 3.
	Carcasa del filtro de aire		Consulte "CARCASA DEL FILTRO DE AIRE" en el capítulo 3.
1	Acoplador del interruptor principal	2	Desconecte
2	Acoplador del inmovilizador	1	Desconecte
3	Tuerca del vástago de la dirección	1	
4	Arandela	1	
5	Soporte superior	1	
6	Panel del soporte inferior	1	
7	Arandela de inmovilización	1	
8	Tuerca de argolla superior	1	



Orden	Trabajo/Pieza	Can-tidad	Observaciones
9	Arandela de goma	1	Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.
10	Tuerca de argolla inferior	1	
11	Soporte inferior	1	
12	Cubierta del cojinete	1	
13	Guía interior del cojinete	2	
14	Cojinete superior	1	
15	Cojinete inferior	1	
16	Guardapolvo	1	
17	Guía exterior del cojinete	2	




SAS00679

EXTRACCIÓN DEL SOPORTE INFERIOR

1. Coloque la motocicleta sobre una superficie nivelada.

⚠ ADVERTENCIA

Sujete firmemente la motocicleta para que no se caiga.



2. Extraiga:
 - tuerca del vástago de la dirección
 - arandela
 - soporte superior
 - arandela de inmovilización
 - arandela de goma
 - tuerca de argolla ①
 - (con la llave para tuercas de dirección ②)

NOTA:

Sujete la tuerca de argolla inferior con la llave para tuercas de dirección y escapes y, a continuación, extraiga la tuerca de argolla superior con la llave para tuercas de argolla.



Llave para tuercas de dirección
90890-01403, YU-33975

⚠ ADVERTENCIA

Sujete firmemente el soporte inferior para que no se caiga.


SAS00681

INSPECCIÓN DE LA COLUMNA DE DIRECCIÓN

1. Lave:
 - cojinetes
 - guías de cojinetes



Disolvente de limpieza
recomendado
Queroseno



2. Inspeccione:
 - cojinetes ①
 - guías de cojinetes ②
 - Si hay daños/picaduras → Reemplace.



3. Instale:

- soporte superior
- arandela  113 Nm (11,3 m•kg, 82 ft•lb)
- tuerca del vástago de la dirección

NOTA: _____

Apriete provisionalmente la tuerca del vástago de la dirección.

4. Instale:

- brazos de la horquilla delantera
- Consulte "INSTALACIÓN DE LOS BRAZOS DE LA HORQUILLA DELANTERA".

NOTA: _____

Apriete provisionalmente los pernos de brida de los soportes superior e inferior.

5. Instale:


- rueda delantera
- Consulte "RUEDA DELANTERA Y DISCOS DE FRENO".

CONJUNTO DEL AMORTIGUADOR TRASERO




SAS00685

CONJUNTO DEL AMORTIGUADOR TRASERO



Orden	Trabajo/Pieza	Can-tidad	Observaciones
	Extracción del conjunto del amortiguador trasero Rueda trasera		Extraiga las piezas en el orden indicado. Consulte "RUEDA TRASERA Y DISCO DE FRENO".
1	Tuerca de autobloqueo/perno (Brazo de relé – amortiguador trasero)	1/1	
2	Tuerca de autobloqueo/perno (Parte superior del amortiguador trasero)	1/1	
3	Amortiguador trasero	1	
4	Tuerca de autobloqueo/perno (Brazo de relé – basculante)	1/1	
5	Tuerca de autobloqueo/perno (Brazo de relé – biela)	1/1	
6	Brazo de relé	2	
7	Tuerca de autobloqueo/tuerca (Biela – bastidor)	1/1	
8	Biela	1	

CONJUNTO DEL AMORTIGUADOR TRASERO



Orden	Trabajo/Pieza	Cantidad	Observaciones
9	Retén de aceite/cojinete/collarín	6/3/3	Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.
10	Retén de aceite/cojinete/collarín	2/1/1	
11	Soporte	1	


SAS00687

MANIPULACIÓN DEL AMORTIGUADOR TRASERO Y DEL DEPÓSITO DE GAS

! ADVERTENCIA

El amortiguador trasero y el depósito de gas contienen gas nitrógeno comprimido. Antes de efectuar manipulaciones, lea atentamente las instrucciones siguientes. El fabricante no puede responsabilizarse de cualquier daño material o herida que pueda resultar del uso inadecuado del amortiguador trasero y del depósito de gas.

- No toque ni intente abrir el amortiguador trasero ni el depósito de gas.
- No los acerque al fuego ni a cualquier otra fuente de calor intenso. El calor intenso puede provocar una explosión debido a una presión del gas excesiva.
- No los deforme ni los dañe de ninguna manera. Los daños en el amortiguador trasero, en el depósito de gas o en ambos pueden afectar a la eficacia de la amortiguación.



SAS00689

DESECHO DE UN AMORTIGUADOR TRASERO Y UN DEPÓSITO DE GAS

Antes de desechar un amortiguador trasero o un depósito de gas, debe reducirse la presión del gas. Para reducir la presión del gas, perfora un orificio de 2 ~ 3 mm (0,08 ~ 0,12 in) en el depósito de gas, en un punto a 15 ~ 20 mm (0,59 ~ 0,79 in) desde su extremo, como se muestra en la ilustración.

! ADVERTENCIA

Lleve siempre gafas protectoras para evitar cualquier daño en los ojos provocado por el gas o por partículas metálicas.



SAS00694

EXTRACCIÓN DEL CONJUNTO DEL AMORTIGUADOR TRASERO

1. Coloque la motocicleta sobre una superficie nivelada.


⚠ ADVERTENCIA

Sujete firmemente la motocicleta para que no se caiga.

NOTA:

Coloque la motocicleta en un soporte adecuado con la rueda trasera elevada del suelo.


2. Extraiga:
 - rueda trasera
Consulte "RUEDA TRASERA Y DISCO DE FRENO".



3. Extraiga:
 - perno inferior del conjunto del amortiguador trasero ①

NOTA:

Durante la extracción del perno inferior del conjunto del amortiguador trasero, sujete bien el brazo basculante para que no se caiga.




4. Extraiga:
 - perno superior del conjunto del amortiguador trasero ①
 - conjunto del amortiguador trasero


SAS00696

INSPECCIÓN DEL CONJUNTO DEL AMORTIGUADOR TRASERO Y DEL DEPÓSITO DE GAS

1. Inspeccione:
 - varilla del amortiguador trasero
Si hay dobleces/daños → Reemplace el conjunto del amortiguador trasero.
 - amortiguador trasero
Si hay fugas de gas/aceite → Reemplace el conjunto del amortiguador trasero.



- muelle
Si hay daños/desgaste → Reemplace el conjunto del amortiguador trasero.
- depósito de gas
Si hay daños/fugas de gas → Reemplace.
- casquillos
Si hay daños/desgaste → Reemplace.
- guardapolvos
Si hay daños/desgaste → Reemplace.
- pernos
Si hay dobleces/daños/desgaste → Reemplace.



INSPECCIÓN DE LA BIELA Y DE LOS BRAZOS DE LOS RELÉS

1. Inspeccione:
 - biela ①
 - brazos de relé ②
 Si hay daños/desgaste → Reemplace.
2. Inspeccione:
 - cojinetes ③
 - retenes de aceite ④
 Si hay daños/picaduras → Reemplace.
3. Inspeccione:
 - collarines ⑤
 Si hay daños/arañazos → Reemplace.

SAS00698

INSTALACIÓN DEL CONJUNTO DEL AMORTIGUADOR TRASERO

1. Lubrique:
 - distanciadores
 - cojinetes



Lubricante recomendado
Grasa lubricante a base de jabón de litio

2. Instale:
 - conjunto del amortiguador trasero

NOTA:



Cuando instale el conjunto del amortiguador trasero, levante el brazo basculante.

3. Apriete:
 - tuerca superior del conjunto del amortiguador trasero ①

 **44 Nm (4,4 m•kg, 32 ft•lb)**


- tuerca inferior del conjunto del amortiguador trasero ②

 **44 Nm (4,4 m•kg, 32 ft•lb)**




SAS00700

BASCULANTE Y CADENA DE TRANSMISIÓN



Orden	Trabajo/Pieza	Cantidad	Observaciones
	Extracción del brazo basculante y la cadena de transmisión		Extraiga las piezas en el orden indicado.
	Rueda trasera		Consulte "RUEDA TRASERA Y DISCO DE FRENO".
	Conjunto del amortiguador trasero		Consulte "CONJUNTO DEL AMORTIGUADOR TRASERO".
	Brazos de relé y biela		Consulte "CONJUNTO DEL AMORTIGUADOR TRASERO".
	Cubierta de la corona de transmisión		Consulte "MOTOR" en el capítulo 5.
1	Perno de ajuste	2	
2	Contratuercas	2	
3	Guardabarros trasero	1	
4	Tuerca/arandela del eje del eje de giro	1/1	
5	Eje del eje de giro	1	
6	Basculante	1	
7	Cadena de transmisión:	1	
8	Guía de la cadena de transmisión	1	
9	Cubierta antipolvo	2	



Orden	Trabajo/Pieza	Can-tidad	Observaciones
10	Cojinete	2	Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.
11	Distanciador	1	
12	Perno de ajuste del eje de giro	1	
13	Protector de la cadena de transmisión	1	



SAS00704

EXTRACCIÓN DE LA CADENA DE TRANSMISIÓN

1. Coloque la motocicleta sobre una superficie nivelada.



⚠ ADVERTENCIA

Sujete firmemente la motocicleta para que no se caiga.

NOTA:

Coloque la motocicleta en un soporte adecuado con la rueda trasera elevada del suelo.

2. Extraiga:
 - cadena de transmisión (con el corta-cadenas)



SAS00707

INSPECCIÓN DEL BRAZO BASCULANTE

1. Inspeccione:
 - basculanteSi hay dobleces/grietas/daños → Reemplace.

2. Inspeccione:
 - eje de giroHaga girar el eje de giro sobre una superficie plana.
Si hay dobleces → Reemplace.


⚠ ADVERTENCIA

No intente enderezar un eje de giro doblado.

3. Lave:
 - eje de giro
 - cubiertas antipolvo
 - distanciador
 - arandelas
 - cojinetes




**Disolvente de limpieza
recomendado
Queroseno**



ATENCIÓN:

La cadena de transmisión de esta motocicleta tiene pequeñas juntas tóricas de goma ① entre las placas laterales. No utilice nunca agua o aire a alta presión, vapor, gasolina, algunos disolventes (bencina, p. ej.) ni tampoco cepillos duros para limpiar la cadena de transmisión. El agua o el aire a alta presión podrían introducir la suciedad en las partes internas de la cadena de transmisión, mientras que los disolventes, por su parte, deteriorarían las juntas tóricas. También los cepillos demasiado duros pueden dañar las juntas tóricas. Por consiguiente, utilice sólo queroseno para la limpieza de la cadena de transmisión. No deje la cadena de transmisión sumergida en queroseno más de diez minutos. El queroseno dañará la junta tórica.



4. Inspeccione:


- Juntas tóricas ①
Si hay daños → Reemplace la cadena de transmisión.
- rodillos de la cadena de transmisión ②
Si hay daños/desgaste → Reemplace la cadena de transmisión.
- placas laterales de la cadena de transmisión ③
Si hay daños/desgaste → Reemplace la cadena de transmisión.
Si hay grietas → Reemplace la cadena de transmisión y asegúrese de que el tubo de ventilación de la batería está correctamente encaminado alejado de la cadena de transmisión y por debajo del brazo basculante.

5. Lubrique:

- cadena de transmisión



Lubricante recomendado
Aceite de motor o lubricante de cadenas adecuados para cadenas con juntas tóricas



6. Inspeccione:

- corona de transmisión
- corona de la rueda trasera
Si el desgaste es superior a 1/4 de diente (a) → Reemplace los piñones de la cadena de transmisión en conjunto.
Si hay dientes doblados → Reemplace los piñones de la cadena de transmisión en conjunto.

- (b) Correcto
- (1) Rodillo de la cadena de transmisión
- (2) Corona de la cadena de transmisión

SAS00711


INSTALACIÓN DEL BRAZO BASCULANTE

1. Lubrique:

- cojinetes
- distanciadores
- cubiertas antipolvo
- eje de giro



Lubricante recomendado
Grasa lubricante a base de jabón de litio



2. Instale:

- perno de ajuste del eje de giro ①


 **6 Nm (0,6 m•kg, 4,3 ft•lb)**

- basculante
- eje de giro

 **95 Nm (9,5 m•kg, 69 ft•lb)**

NOTA:

Apriete el perno de ajuste del eje de giro al par especificado con una llave articulada ② y un adaptador ③.



Llave articulada:
90890-01471, YM-01471
Adaptador de la llave articulada
90890-01476

3. Instale:

- brazos de relé ①

 **44 Nm (4,4 m•kg, 32 ft•lb)**

- biela ②

 **44 Nm (4,4 m•kg, 32 ft•lb)**

NOTA:

Instale el perno delantero de la biela ③ desde la izquierda.

4. Instale:

- conjunto del amortiguador trasero
- rueda trasera


Consulte “INSTALACIÓN DEL CONJUNTO DEL AMORTIGUADOR TRASERO” e “INSTALACIÓN DE LA RUEDA TRASERA”.

5. Ajuste:

- tensión de la cadena de transmisión
 Consulte “AJUSTE DE LA TENSIÓN DE LA CADENA DE TRANSMISIÓN” en el capítulo 3.



Tensión de la cadena de transmisión
35 ~ 45 mm (1,38 ~ 1,77 in)



ENG

5



CAPÍTULO 5

REVISIÓN GENERAL DEL MOTOR

MOTOR	5-1
PIÑÓN DE TRANSMISIÓN	5-1
TUBO DE ESCAPE	5-2
CABLES Y TUBOS	5-3
MOTOR	5-5
INSTALACIÓN DEL MOTOR	5-6
ÁRBOLES DE LEVAS	5-8
TAPA DE LA CULATA	5-8
ÁRBOLES DE LEVAS	5-9
EXTRACCIÓN DE LOS ÁRBOLES DE LEVAS	5-10
INSPECCIÓN DE LOS ÁRBOLES DE LEVAS	5-11
INSPECCIÓN DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN, LOS PIÑONES DEL CIGÜEÑAL Y LAS GUÍAS DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN	5-13
INSPECCIÓN DEL TENSOR DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN	5-13
INSTALACIÓN DE LOS ÁRBOLES DE LEVAS	5-14
CULATA	5-18
EXTRACCIÓN DE LA CULATA	5-19
INSPECCIÓN DE LA CULATA	5-19
INSTALACIÓN DE LA CULATA	5-20
VÁLVULAS Y MUELLES DE VÁLVULA	5-21
EXTRACCIÓN DE LAS VÁLVULAS	5-23
INSPECCIÓN DE LAS VÁLVULAS Y GUÍAS DE VÁLVULA	5-24
INSPECCIÓN DE LOS ASIENTOS DE VÁLVULA	5-26
INSPECCIÓN DE LOS MUELLES DE VÁLVULA	5-28
INSPECCIÓN DE LOS EMPUJADORES DE VÁLVULA	5-29
INSTALACIÓN DE LAS VÁLVULAS	5-29
EMBRAGUE DEL MOTOR DE ARRANQUE Y GENERADOR	5-31
CONJUNTO DE LA BOBINA DEL ESTÁTOR	5-31
EXTRACCIÓN DEL GENERADOR	5-33
EXTRACCIÓN DEL EMBRAGUE DEL MOTOR DE ARRANQUE	5-34
INSPECCIÓN DEL EMBRAGUE DEL MOTOR DE ARRANQUE	5-35
INSTALACIÓN DEL EMBRAGUE DEL MOTOR DE ARRANQUE	5-35
INSTALACIÓN DEL GENERADOR	5-36
EJE DE CAMBIO	5-38
EJE DE CAMBIO Y PALANCA DE TOPE	5-38
INSPECCIÓN DEL EJE DE CAMBIO	5-40
INSPECCIÓN DE LA PALANCA DE TOPE	5-40
INSTALACIÓN DEL EJE DE CAMBIO	5-40



SENSOR DE POSICIÓN DEL CIGÜEÑAL Y	
ROTOR DE CAPTACIÓN (PICKUP)	5-41
EXTRACCIÓN DEL ROTOR DE CAPTACIÓN	5-43
INSTALACIÓN DEL ROTOR DE CAPTACIÓN	5-43
EMBRAGUE	5-45
TAPA DEL EMBRAGUE	5-45
EMBRAGUE	5-47
EXTRACCIÓN DEL EMBRAGUE	5-48
INSPECCIÓN DE LOS DISCOS DE FRICCIÓN	5-48
INSPECCIÓN DE LAS PLACAS INTERMEDIAS	5-49
INSPECCIÓN DE LOS MUELLES DEL EMBRAGUE	5-49
INSPECCIÓN DE LA CAMPANA DEL EMBRAGUE	5-50
INSPECCIÓN DEL CUBO DEL EMBRAGUE	5-50
INSPECCIÓN DE LA PLACA DE PRESIÓN	5-50
INSPECCIÓN DEL EJE DE LA PALANCA Y DEL TIRADOR	5-51
INSTALACIÓN DEL EMBRAGUE	5-51
CÁRTER DE ACEITE Y BOMBA DE ACEITE	5-54
EXTRACCIÓN DEL CÁRTER DE ACEITE	5-57
INSPECCIÓN DE LA BOMBA DE ACEITE	5-57
INSPECCIÓN DE LA VÁLVULA DE DESCARGA	5-58
INSPECCIÓN DEL TUBO DE SUMINISTRO DE ACEITE Y	
DEL TUBO DE DESCARGA DE ACEITE	5-58
INSPECCIÓN DEL COLECTOR DE ACEITE	5-58
INSPECCIÓN DE LAS BOQUILLAS DE ACEITE	5-58
MONTAJE DE LA BOMBA DE ACEITE	5-59
INSTALACIÓN DE LA BOMBA DE ACEITE	5-59
INSTALACIÓN DEL COLECTOR DE ACEITE	5-60
INSTALACIÓN DEL CÁRTER DE ACEITE	5-60
CÁRTER	5-61
DESMONTAJE DEL CÁRTER	5-63
INSPECCIÓN DEL CÁRTER	5-64
INSPECCIÓN DE LOS RODAMIENTOS Y	
LOS RETENES DE ACEITE	5-64
INSPECCIÓN DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN	5-64
MONTAJE DEL CÁRTER	5-64
BIELAS Y PISTONES	5-66
EXTRACCIÓN DE LAS BIELAS Y LOS PISTONES	5-67
EXTRACCIÓN DEL CONJUNTO DEL CIGÜEÑAL	5-68
INSPECCIÓN DEL CILINDRO Y EL PISTÓN	5-68
INSPECCIÓN DE LOS SEGMENTOS DEL PISTÓN	5-69
INSPECCIÓN DE LOS BULONES	5-70
INSPECCIÓN DE LOS COJINETES DE CABEZA DE BIELA	5-71
INSTALACIÓN DE LA BIELA Y EL PISTÓN	5-74
CIGÜEÑAL	5-78
INSPECCIÓN DEL CIGÜEÑAL	5-79



INSPECCIÓN DE LOS COJINETES DEL APOYO DEL CIGÜEÑAL	5-79
INSTALACIÓN DEL CIGÜEÑAL	5-82
TRANSMISIÓN	5-83
TRANSMISIÓN, CONJUNTO DE TAMBOR DE SELECCIÓN Y HORQUILLAS DE CAMBIO	5-83
EXTRACCIÓN DE LA TRANSMISIÓN	5-89
INSPECCIÓN DE LAS HORQUILLAS DE CAMBIO	5-89
INSPECCIÓN DEL CONJUNTO DE TAMBOR DE SELECCIÓN	5-90
INSPECCIÓN DE LA TRANSMISIÓN	5-90
INSTALACIÓN DE LA TRANSMISIÓN	5-91


ENG





REVISIÓN GENERAL DEL MOTOR

MOTOR PIÑÓN DE TRANSMISIÓN




Orden	Trabajo/Pieza	Cantidad	Observaciones
	Extracción del piñón de transmisión		Extraiga las piezas en el orden indicado.
	Carenado inferior		<input type="checkbox"/> Consulte "CARENADOS" en el capítulo 3. Afloje. Consulte "AJUSTE DE LA CADENA DE TRANSMISIÓN" en el capítulo 3. Afloje.
	Carenados laterales		
	Cadena de transmisión		
1	Tuerca de bloqueo	2	
2	Varilla del cambio	1	
3	Brazo del cambio	1	
4	Cubierta del piñón de transmisión	1	
5	Tuerca	1	
6	Arandela de inmovilización	1	
7	Guía de la cadena	1	
8	Piñón de transmisión	1	
			Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.



SAS00189



TUBO DE ESCAPE




Orden	Trabajo/Pieza	Can-tidad	Observaciones
	Extracción del tubo de escape		Extraiga las piezas en el orden indicado.
	Carenado inferior] Consulte "CARENADOS" en el capítulo 3.
	Carenados laterales		
1	Silenciador	1	
2	Conjunto del tubo de escape	1	
3	Junta del tubo de escape	4	
			Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.




SAS00188

CABLES Y TUBOS



Orden	Trabajo/Pieza	Cantidad	Observaciones
	Desconexión de cables y tubos		Desconecte las piezas en el orden indicado. Consulte "CARCASA DEL FILTRO DE AIRE" en el capítulo 3.
	Carcasa del filtro de aire		Consulte "CUERPOS DE LA MARIPOSA" en el capítulo 7.
	Conjunto del cuerpo de la mariposa		Vacíe.
	Aceite de motor		Consulte "CAMBIO DEL ACEITE DEL MOTOR" en el capítulo 3.
	Cartucho de filtro de aceite		Consulte "REFRIGERADOR DE ACEITE" en el capítulo 6.
	Refrigerador de aceite		Consulte "SISTEMA DE INDUCCIÓN DE AIRE" en el capítulo 7.
	Válvula de corte del suministro de aire		Consulte "SISTEMA DE ARRANQUE" en el capítulo 8.
	Motor de arranque		
1	Cable negativo de la batería	1	ATENCIÓN: _____ En primer lugar, desconecte el cable negativo de la batería y, a continuación, el positivo. Para realizar la conexión, invierta el procedimiento de desconexión.
2	Cable positivo de la batería	1	




Orden	Trabajo/Pieza	Cantidad	Observaciones
3	Cable del embrague	1	
4	Cable de tierra	1	
5	Acoplador del conjunto de bobina del estátor	1	Desconecte.
6	Acoplador del sensor de posición del cigüeñal	1	Desconecte.
7	Conector del interruptor de nivel de aceite	1	Desconecte.
8	Interruptor de punto muerto	1	Desconecte.
9	Acoplador del sensor de velocidad	1	Desconecte.
10	Acoplador del sensor de identificación del cilindro	1	Desconecte.
			Para realizar la conexión, invierta el procedimiento de desconexión.




SAS00191

MOTOR



Orden	Trabajo/Pieza	Can-tidad	Observaciones
	Extracción del motor		Extraiga las piezas en el orden indicado. NOTA: _____ Coloque un soporte apropiado debajo del bas-tidor y del motor.
1	Guía de la cadena de transmisión	1	Consulte "INSTALACIÓN DEL MOTOR".
2	Perno de fijación de la parte delantera derecha del motor	2	
3	Perno de fijación de la parte delantera izquierda del motor	2	
4	Tuerca de autobloqueo	2	
5	Perno de fijación de la parte trasera del motor	2	
6	Perno de soporte del motor	2	
7	Soporte del motor	1	
8	Perno de ajuste de fijación del motor	2	
9	Motor	1	
			NOTA: _____ Utilice la llave articulada y su adaptador para aflojar los pernos de ajuste de fijación del motor.
			Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.



SAS00192


INSTALACIÓN DEL MOTOR

1. Instale:

- soporte del motor ① (al motor)

45 Nm (4,5 m•kg, 33 ft•lb)

- pernos de ajuste de fijación del motor (apriételes provisionalmente)




2. Instale:

- pernos de fijación de la parte trasera del motor ①

NOTA: _____

- Lubrique las roscas del perno de fijación de la parte trasera del motor con grasa lubricante a base de jabón de litio.




3. Instale:

- pernos de fijación de la parte delantera derecha del motor ① (apriételes provisionalmente)
- pernos de fijación de la parte delantera izquierda del motor ② **45 Nm (4,5 m•kg, 33 ft•lb)**

NOTA: _____

Apriete primero el perno de fijación de la parte trasera del motor.




4. Apriete:

- pernos de ajuste de fijación del motor

7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

NOTA: _____

- Apriete primero el perno de ajuste de fijación de la parte inferior del motor.
- Utilice la llave articulada ① y su adaptador ② para apretar los pernos de ajuste de fijación del motor.






Llave articulada

90890-01471, YM-01471

Adaptador de la llave articulada

90890-01476




5. Apriete:

- tuerca (1) (pernos de fijación de la parte trasera del motor)  45 Nm (4,5 m•kg, 33 ft•lb)

NOTA: _____

Apriete primero la tuerca de autobloqueo inferior.




6. Apriete:

- pernos de fijación de la parte delantera derecha del motor (1)  45 Nm (4,5 m•kg, 33 ft•lb)

NOTA: _____

Apriete primero el perno de fijación de la parte trasera del motor.




7. Instale:

- brazo del cambio (1)  10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

NOTA: _____

• Alinee la marca perforada (a) del eje del cambio con la ranura del brazo del cambio.

• Alinee el borde inferior del pedal del cambio con la marca que hay en el soporte del bastidor al basculante.




8. Instale:

- guía de la cadena de transmisión (1)  7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)

SAS00194

ÁRBOLES DE LEVAS
TAPA DE LA CULATA




Orden	Trabajo/Pieza	Cantidad	Observaciones
	Extracción de la tapa de culata		Extraiga las piezas en el orden indicado. Consulte "CUERPOS DE LA MARIPOSA" en el capítulo 7. Consulte "RADIADOR" en el capítulo 6. Consulte "SISTEMA DE INDUCCIÓN DE AIRE" en el capítulo 7. Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.
	Conjunto del cuerpo de la mariposa		
	Conjunto del radiador		
	Válvula de corte del suministro de aire		
1	Bobina de encendido	4	
2	Bujías	4	
3	Tapa de culata	1	
4	Junta de la tapa de culata	1	
5	Guía de la cadena de distribución (parte superior)	1	
6	Sensor de identificación del cilindro	1	




SAS00196

ÁRBOLES DE LEVAS



Orden	Trabajo/Pieza	Cantidad	Observaciones
	Extracción de los árboles de levas		
	Tapa del rotor de captación		Extraiga las piezas en el orden indicado. Consulte "SENSOR DE POSICIÓN DEL CIGÜEÑAL Y ROTOR DE CAPTACIÓN". Afloje.
1	Perno del piñón del árbol de levas	4	
2	Tensor de la cadena de distribución	1	
3	Junta del tensor de la cadena de distribución	1	
4	Guía de la cadena de distribución (lado de escape)	1	
5	Tapa del árbol de levas de admisión	3	NOTA: _____
6	Espiga	6	Durante la extracción, las espigas pueden seguir conectadas a las tapas del árbol de levas.
7	Tapa del árbol de levas de escape	3	_____
8	Espiga	6	
9	Árbol de levas de admisión	1	
10	Árbol de levas de escape	1	
11	Pasador	1	
12	Guía de la cadena de distribución (lado de admisión)	1	
			Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.



SAS00198

EXTRACCIÓN DE LOS ÁRBOLES DE LEVAS

1. Extraiga:

- tapa del rotor de captación
Consulte “SENSOR DE POSICIÓN DEL CIGÜEÑAL Y ROTOR DE CAPTACIÓN”.

2. Alinee:

- la marca “T” (a) en el rotor del captación (con la de la superficie de contacto del cárter (b))




a. Gire el cigüeñal en el sentido de las agujas del reloj.

b. Cuando el pistón #1 esté en el punto muerto superior (PMS) de la carrera de compresión, alinee la marca “T” (a) del rotor de captación con la superficie de contacto del cárter (b).


NOTA:

El PMS de la carrera de compresión puede encontrarse cuando los salientes del árbol de levas están alejados unos respecto a otros.



3. Afloje:

- pernos del piñón del árbol de levas (1)




4. Afloje:

- perno de la tapa (1)

5. Extraiga:

- tensor de la cadena de distribución (2)
- junta




6. Extraiga:

- guía de la cadena de distribución (lado de escape)
- tapas del árbol de levas (1)
- espigas

ATENCIÓN:

Para evitar que se dañen la tapa de culata, los árboles de levas o las tapas de los árboles de levas, afloje los pernos de las tapas de los árboles de levas en varias fases, de forma cruzada, desde el exterior hacia el interior.




7. Extraiga:

- árbol de levas de admisión ①
- árbol de levas de escape ②

NOTA:

Para evitar que la cadena de distribución se caiga dentro del cárter, sujétela con un alambre ③.



8. Extraiga:

- piñones de los árboles de levas

SAS00204

INSPECCIÓN DE LOS ÁRBOLES DE LEVAS

1. Inspeccione:


- salientes del árbol de levas

Si hay decoloración azul/corrosión/arañazos
→ Reemplace el árbol de levas.


2. Mida:

- dimensiones de los salientes del árbol de levas ③ y ④

Si está fuera de los valores especificados →
Reemplace el árbol de levas.



I1151001



I1151002



Límite de las dimensiones de los salientes del árbol de levas

Árbol de levas de admisión

③ 33,45 ~ 33,55 mm

(1,317 ~ 1,321 in)

<Límite>: 33,40 mm (1,315 in)

④ 25,12 ~ 25,22 mm

(0,989 ~ 0,993 in)

<Límite>: 25,07 mm (0,987 in)

Árbol de levas de escape

③ 32,55 ~ 32,65 mm

(1,282 ~ 1,285 in)

<Límite>: 32,50 mm (1,280 in)

④ 25,07 ~ 25,17 mm

(0,987 ~ 0,991 in)

<Límite>: 25,02 mm (0,985 in)





- b. Retire el destornillador y suelte lentamente la varilla del tensor de la cadena de distribución.
- c. Compruebe que la varilla del tensor de la cadena de distribución se desprende sin dificultad del alojamiento del tensor de la cadena de distribución. Si el movimiento no es suave, reemplace el tensor de la cadena de distribución.



3. Inspeccione:

- perno de la tapa
- arandela de cobre **New**
- junta **New**

Si hay daños/desgaste → Reemplace las piezas defectuosas.



SAS00215

INSTALACIÓN DE LOS ÁRBOLES DE LEVAS

1. Alinee:

- la marca "T" (a) en el rotor de captación (con la de la superficie de contacto del cárter (b))



- a. Gire el cigüeñal en el sentido de las agujas del reloj.
- b. Cuando el pistón #1 esté en el punto muerto superior (PMS), alinee la marca "T" (a) con la superficie de contacto del cárter (b).




2. Instale:

- árbol de levas de escape (1)
 - árbol de levas de admisión (2)
- (apriete provisionalmente el piñón del árbol de levas)

NOTA:

Asegúrese de que la marca (a) del piñón del árbol de levas está alineada con el borde de la culata (b).




3. Instale:

- espigas
- tapas del árbol de levas de escape
- tapas del árbol de levas de admisión

NOTA: _____

- Compruebe que cada tapa del árbol de levas está instalada en su lugar original.
- Compruebe que la marca en forma de flecha (a) de cada tapa del árbol de levas apunta hacia el lado correcto del motor.



4. Instale:

- pernos de la tapa del árbol de levas

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

NOTA: _____

Apriete los pernos de la tapa del árbol de levas en varias fases, de forma cruzada, desde las tapas interiores hacia las exteriores.

I1, I2: Marca de la tapa del árbol de levas de admisión

E1, E2: Marca de la tapa del árbol de levas de escape

ATENCIÓN: _____



- **Lubrique los pernos de la tapa del árbol de levas con el aceite del motor.**
- **Los pernos de la tapa del árbol de levas deben apretarse de manera uniforme, pues de lo contrario se producirán daños en la culata, en las tapas de los árboles de levas y en los árboles de levas.**
- **No gire el cigüeñal mientras instala el árbol de levas, para evitar daños o una sincronización de las válvulas incorrecta.**

5. Instale:

- guía de la cadena de distribución (lado de escape)

NOTA: _____

Al instalar la guía de la cadena de distribución, mantenga la cadena lo más tensa posible en el lado de escape.



6. Instale:
- tensor de la cadena de distribución

- a. Mientras presiona ligeramente la varilla del tensor de la cadena de distribución de forma manual, gire completamente la varilla del tensor con un destornillador fino ①.
- b. Después de girar completamente la varilla del tensor de la cadena de distribución dentro del alojamiento del tensor, (sin quitar el destornillador fino), instale la junta y el tensor de la cadena de distribución ② en el bloque de cilindros.

⚠ ADVERTENCIA

Utilice siempre una junta nueva.

- c. Apriete los pernos del tensor de la cadena de distribución ③ al par especificado.



Perno del tensor de la cadena de distribución



12 Nm (1,2 m•kg, 8,7 ft•lb)

- d. Retire el destornillador, compruebe que la varilla del tensor de la cadena de distribución se suelta y, a continuación, apriete el perno de la tapa al par especificado.



Perno de la tapa

7 Nm (0,7 m•kg, 5,1 ft•lb)



7. Gire:
- cigüeñal (varias vueltas en el sentido de las agujas del reloj)

8. Inspeccione:
- la marca "T" ①
- Asegúrese de que la marca "T" del rotor de captación está alineada con la superficie de contacto del cárter ②.
- marca de coincidencia del piñón del árbol de levas ③
- Asegúrese de que las marcas de coincidencia de los piñones de los árboles de levas están alineadas con la superficie de contacto del cárter ④.

Si no están alineadas → Ajuste.

Consulte los pasos de instalación indicados anteriormente.

9. Apriete:
- pernos del piñón del árbol de levas ①

24 Nm (2,4 m•kg, 17 ft•lb)

ATENCIÓN:

Asegúrese de que aprieta los pernos del piñón del árbol de levas al par especificado, para evitar que puedan aflojarse y dañar el motor.



10. Mida:

- holgura de las válvulas


Si está fuera de los valores especificados →
Ajuste.

Consulte "AJUSTE DE LA HOLGURA DE
VÁLVULAS" en el capítulo 3.





SAS00221

CULATA



Orden	Trabajo/Pieza	Cantidad	Observaciones
	Extracción de la culata		Extraiga las piezas en el orden indicado. Consulte "ÁRBOLES DE LEVAS". Consulte "MOTOR".
1	Árboles de levas de admisión y escape Soporte del motor	1	
2	Culata	1	
3	Junta de culata	1	
	Espiga	2	
			Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.



SAS00233

INSTALACIÓN DE LA CULATA

1. Instale:
 - junta **New** ①
 - espigas ②
2. Instale:
 - culata

NOTA: _____

Pase la cadena de distribución a través de su cavidad.

3. Apriete:
 - pernos de la culata ① ~ ⑩

1° **19 Nm (1,9 m•kg, 14 ft•lb)**

2° **50 Nm (5,0 m•kg, 36 ft•lb)**

- pernos de la culata ⑪, ⑫

12 Nm (1,2 m•kg, 8,7 ft•lb)

NOTA: _____

- Apriete primero los pernos ① ~ ⑩ a 19 Nm, aproximadamente (1,9 m•kg, 14 ft•lb) con una llave dinamométrica y, a continuación, apriételes hasta 50 Nm (5,0 m•kg, 36 ft•lb).
- Lubrique los pernos de la culata con aceite de motor.
- Apriete los pernos de la culata en dos fases y en el orden de apriete correcto, indicado en la ilustración.


4. Instale:
 - árbol de levas de escape
 - árbol de levas de admisión

Consulte "INSTALACIÓN DE LOS ÁRBOLES DE LEVAS".




SAS00236

VÁLVULAS Y MUELLES DE VÁLVULA




Orden	Trabajo/Pieza	Can-tidad	Observaciones
	Extraiga las válvulas y muelles de válvula		Extraiga las piezas en el orden indicado.
	Culata		Consulte "CULATA".
1	Empujador de la válvula de admisión	8	Consulte "EXTRACCIÓN/INSTALACIÓN DE LAS VÁLVULAS".
2	Pastilla de la válvula de admisión	8	
3	Chaveta de la válvula de admisión	16	
4	Asiento superior del muelle de la válvula de admisión	8	
5	Muelle exterior de la válvula de admisión	8	
6	Muelle interior de la válvula de admisión	8	
7	Retén de aceite de la válvula de admisión	8	
8	Asiento inferior del muelle de la válvula de admisión	8	
9	Válvula de admisión	8	
10	Guía de la válvula de admisión	8	
11	Empujador de la válvula de escape	8	
12	Pastilla de la válvula de escape	8	
13	Chaveta de la válvula de escape	16	



Orden	Trabajo/Pieza	Can-tidad	Observaciones
14	Asiento superior del muelle de la válvula de escape	8	Consulte "EXTRACCIÓN/INSTALACIÓN DE LAS VÁLVULAS".
15	Muelle de la válvula de escape	8	
16	Retén de aceite de la válvula de escape	8	
17	Asiento inferior del muelle de la válvula de escape	8	
18	Válvula de escape	8	
19	Guía de la válvula de escape	8	
			Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.



Compresor de muelles de válvula
 90890-04019, YM-04019
Accesorio del compresor de muelles de válvula
 90890-04108, YM-01253



4. Extraiga:

- asiento superior de muelle ①
- muelle exterior de válvula ②
- muelle interior de válvula (sólo admisión) ③
- válvula ④
- retén de aceite ⑤
- asiento inferior de muelle ⑥

NOTA:

Identifique la posición de cada pieza con mucho cuidado, para que pueda volver a instalarla en su ubicación original.


SAS00239

INSPECCIÓN DE LAS VÁLVULAS Y GUÍAS DE VÁLVULA

El procedimiento siguiente es aplicable a todas las válvulas y guías de válvula.

1. Mida:


- holgura entre el vástago de válvula y la guía de válvula



Holgura entre el vástago de válvula y la guía de válvula =

$$\text{Diámetro interior de la guía de válvula (a)} \\ - \text{Diámetro del vástago de válvula (b)}$$

Si está fuera de los valores especificados → Reemplace la guía de válvula.






Holgura entre el vástago de válvula y la guía de válvula

Admisión

0,010 ~ 0,037 mm
 (0,0004 ~ 0,0015 in)
 <Límite>: 0,08 mm (0,0031 in)

Escape

0,025 ~ 0,052 mm
 (0,0010 ~ 0,0020 in)
 <Límite>: 0,10 mm (0,0039 in)



11170601

2. Reemplace:
- guía de válvula

NOTA:

Para facilitar la extracción e instalación de la guía de válvula y para mantener un ajuste correcto, caliente la culata a 100°C (212°F) en un horno.



- Extraiga la guía de válvula con el extractor de guías de válvula ①.
- Instale la nueva guía de válvula con el instalador de guías de válvula ② y el extractor de guías de válvula ①.
- Tras instalar la guía de válvula, lije la guía de válvula con el escariador para guías de válvula ③, para obtener la holgura adecuada entre el vástago de válvula y la guía de válvula.

NOTA:

Después de reemplazar la guía de válvula, rectifique el asiento de válvula.



	Extractor de guías de válvula (4 mm, 0,16 in) 90890-04111,
	Instalador de guías de válvula (4 mm, 0,16 in) 90890-04112,
	Escariador para guías de válvula (4 mm, 0,16 in) 90890-04113, YM-04113



- Elimine:
 - depósitos de carbonilla (de la cara de la válvula y del asiento de válvula)
- Inspeccione:
 - cara de la válvula
Si hay corrosión/desgaste → Rectifique la cara de la válvula.
 - extremo del vástago de válvula
Si tiene forma de seta o diámetro mayor que el cuerpo del vástago de válvula → Reemplace la válvula.



NOTA: _____

El color azul desaparecerá en los puntos donde el asiento de válvula y la cara de la válvula hayan entrado en contacto.



4. Pula:

- cara de la válvula
- asiento de válvula

NOTA: _____

Tras reemplazar la culata, o la válvula y la guía de válvula, deben pulirse el asiento de válvula y la cara de la válvula.



- a. Aplique un compuesto basto para pulir (a) en la cara de la válvula.

ATENCIÓN: _____




No permita que el compuesto para pulir se introduzca en el hueco entre el vástago de válvula y la guía de válvula.

- b. Aplique lubricante de bisulfuro de molibdeno en el vástago de válvula.
- c. Instale la válvula en la culata.
- d. Gire la válvula hasta que la cara de la válvula y el asiento de válvula estén pulidos de manera uniforme y, a continuación, limpie los restos del compuesto.


NOTA: _____

Para obtener los mejores resultados, golpee suavemente el asiento de válvula mientras gira la válvula para adelante y para atrás entre las manos.


- e. Aplique un compuesto para pulir fino en la cara de la válvula y repita los pasos anteriores.
- f. Después de cada procedimiento de pulido, asegúrese de limpiar los restos del compuesto de la cara de la válvula y del asiento de válvula.
- g. Aplique un colorante azul para mecánica (Dy-kem) (b) en la cara de la válvula.
- h. Instale la válvula en la culata.
- i. Presione la válvula a través de la guía de válvula y sobre el asiento de válvula para realizar una impresión clara.




11171503




11171601



I1171603



I1171902



- j. Mida otra vez la anchura del asiento de válvula (C). Si la anchura del asiento de válvula está fuera de las especificaciones, rectifique y pula el asiento de válvula.



SAS00241

INSPECCIÓN DE LOS MUELLES DE VÁLVULA

El procedimiento siguiente es aplicable a todos los muelles de válvula.

1. Mida:

- longitud libre del muelle de válvula (a)
Si está fuera de los valores especificados → Reemplace el muelle de válvula.



Longitud libre del muelle de válvula

Muelle de la válvula de admisión (interior)

35,7 mm (1,41 in)

<Límite>: 33,9 mm (1,33 in)

Muelle de la válvula de admisión (exterior)

40,3 mm (1,59 in)

<Límite>: 38,3 mm (1,50 in)

Muelle de la válvula de escape

41,7 mm (1,64 in)

<Límite>: 39,6 mm (1,56 in)

2. Mida:

- fuerza del muelle de válvula comprimido (a)
Si está fuera de los valores especificados → Reemplace el muelle de válvula.

(b) Longitud instalada



Fuerza del muelle de válvula comprimido (instalado)

Muelle de la válvula de admisión (interior)

61,5 ~ 70,7 N

(6,27 ~ 7,21 kg,

13,83 ~ 15,89 lb)

Muelle de la válvula de admisión (exterior)

139,1 ~ 160,1 N

(14,18 ~ 16,33 kg,



31,27 ~ 35,99 lb)

Muelle de la válvula de escape




160 ~ 184 N

(16,32 ~ 18,76 kg,

35,97 ~ 41,36 lb)



11170701



3. Mida:

- inclinación del muelle de válvula (a)
- Si está fuera de los valores especificados → Reemplace el muelle de válvula.



Límite de inclinación del muelle

Muelle de la válvula de admisión (interior)

2,5° / 1,6 mm (0,06 in)

(exterior)

2,5° / 1,8 mm (0,07 in)

Muelle de la válvula de escape

2,5° / 1,8 mm (0,07 in)

SAS00242

INSPECCIÓN DE LOS EMPUJADORES DE VÁLVULA

El procedimiento siguiente es aplicable a todos los empujadores de válvula.

1. Inspeccione:

- empujador de válvula
- Si hay daños/arañazos → Reemplace los empujadores de válvula y la culata.

SAS00246

INSTALACIÓN DE LAS VÁLVULAS

El procedimiento siguiente es aplicable a todas las válvulas y componentes relacionados.

1. Desbarbe:

- extremo del vástago de válvula (con una piedra de aceite)

2. Lubrique:

- vástago de válvula (1)
- junta del vástago de válvula (2) (con el lubricante recomendado)





Lubricante recomendado

Lubricante de bisulfuro de molibdeno

3. Instale:

- válvula (1)
- asiento inferior de muelle (2)
- junta del vástago de válvula (3)
- muelle interior de válvula (sólo admisión) (4)
- muelle exterior de válvula (5)
- asiento superior de muelle (6) (en la culata)



NOTA:

- Asegúrese de que todas las válvulas están instaladas en su ubicación original.
- Instale los muelles de válvula con el paso mayor (a) hacia arriba.

(b) Paso menor

4. Instale:


- chavetas de la válvula (1)

NOTA:

Para instalar las chavetas de la válvula, comprima los muelles de válvula con el compresor de muelles de válvula (2) y el accesorio del compresor de muelles de válvula (3).




Compresor de muelles de válvula
90890-04019, YM-04019
Accesorio del compresor de muelles de válvula
90890-04108, YM-01253



5. Para fijar bien las chavetas de la válvula en el vástago de la válvula, golpee suavemente la punta de la válvula con un martillo de superficie blanda.

ATENCIÓN:

Si se golpea la punta de la válvula con demasiada fuerza, se puede dañar la válvula.



11171102

6. Instale:

- pastilla de válvula (1)
- empujador de válvula (2)

NOTA:


- Lubrique el empujador de válvula y la pastilla de válvula con lubricante de bisulfuro de molibdeno.
- El empujador de válvula debe moverse sin dificultad cuando se gira con los dedos.
- Todos los empujadores de válvula y pastillas de válvula deben volverse a instalar en sus ubicaciones originales.

EMBRAGUE DEL MOTOR DE ARRANQUE Y GENERADOR




SAS00341

EMBRAGUE DEL MOTOR DE ARRANQUE Y GENERADOR CONJUNTO DE LA BOBINA DEL ESTÁTOR



Orden	Trabajo/Pieza	Can-tidad	Observaciones
	Extracción del conjunto de la bobina del estátor		Extraiga las piezas en el orden indicado.
	Asiento y depósito de combustible		Consulte "ASIENTOS" y "DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE" en el capítulo 3.
	Carenado inferior		Consulte "CARENADOS" en el capítulo 3.
	Carenado lateral izquierdo		
	Refrigerante		
	Depósito del refrigerante		
	Aceite de motor		
1	Acoplador del conjunto de bobina del estátor	1	Desconecte.
2	Tapa del rotor del generador	1	
3	Junta de la tapa del rotor del generador	1	
4	Espiga	2	
5	Soporte del cable del conjunto de la bobina del estátor	1	



Orden	Trabajo/Pieza	Cantidad	Observaciones
6	Conjunto de bobina del estátor	1	Consulte "EXTRACCIÓN/INSTALACIÓN DEL GENERADOR". Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.
7	Perno del rotor del generador	1	
8	Arandela	1	
9	Rotor del generador	1	
10	Conjunto del embrague del motor de arranque	1	
11	Eje del engranaje intermedio	1	
12	Engranaje intermedio	1	
13	Engranaje transmisor del embrague del motor de arranque	1	



SAS00347

EXTRACCIÓN DEL GENERADOR

1. Extraiga:

- asiento y depósito de combustible
Consulte “ASIENTOS” y “DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE” en el capítulo 3.
- carenado inferior
- carenado lateral izquierdo
Consulte “CARENADOS” en el capítulo 3.

2. Vacíe:


- refrigerante
Consulte “CAMBIO DEL REFRIGERANTE” en el capítulo 3.
- aceite del motor
Consulte “CAMBIO DEL ACEITE DEL MOTOR” en el capítulo 3.

3. Extraiga:

- tapa del rotor del generador

NOTA:

Afloje cada uno de los pernos 1/4 de vuelta cada vez, en varias fases y de forma cruzada. Después de aflojar completamente todos los pernos, quítelos.




4. Extraiga:

- perno del rotor del generador ①
- arandela

NOTA:

- Mientras sujeta el rotor del generador ② con la cinta inmovilizadora ③, afloje el perno del rotor del generador.
- No permita que la cinta inmovilizadora entre en contacto con el saliente del rotor del generador.

**Cinta inmovilizadora****90890-01701, YS-01880-A**



5. Extraiga:
- rotor del generador ①
(con el extractor del volante ② y su accesorio)
 - chaveta semicircular

ATENCIÓN: _____


Para proteger el extremo del cigüeñal, coloque un casquillo de tamaño apropiado entre el perno central del conjunto extractor del volante y el cigüeñal.

NOTA: _____

Compruebe que el extractor del volante está centrado sobre el rotor del generador.



Extractor del volante
90890-01362, YU-33270
Accesorio del extractor del volante
90890-04089, YM-33282



EXTRACCIÓN DEL EMBRAGUE DEL MOTOR DE ARRANQUE

1. Extraiga:
- perno del embrague del motor de arranque ①

NOTA: _____

- Mientras sujeta el rotor del generador con el soporte de la polea, desmonte el perno del embrague del motor de arranque.
- No permita que la cinta inmovilizadora entre en contacto con el saliente del rotor del generador.



Soporte de la polea
90890-01701, YS-01880-A



- No permita que el soporte de la polea entre en contacto con el saliente del rotor del generador.



Soporte de la polea
90890-01701, YS-01880-A

SAS00354


INSTALACIÓN DEL GENERADOR

1. Instale:

- rotor del generador
- arandela **New**
- perno del rotor del generador

NOTA:

- Limpie la parte cónica del cigüeñal y el cubo del rotor del generador.
- Utilice una arandela nueva.




2. Apriete:

- perno del rotor del generador ①

75 Nm (7,5 m•kg, 54 ft•lb)

NOTA:

- Sujetando el rotor del generador ② con el soporte de la polea ③, apriete el perno del rotor del generador.
- No permita que el soporte de la polea entre en contacto con el saliente del rotor del generador.



Soporte de la polea
90890-01701, YS-01880-A

3. Aplique:

- compuesto obturador
(en el ojal de cable del conjunto de la bobina del estátor)



Yamaha bond No.1215
90890-85505, ACC-11001-05-01

4. Instale:

- bobina del estátor

5. Instale:

- tapa del rotor del generador

12 Nm (1,2 m•kg, 8,7 ft•lb)



NOTA: _____

Apriete los pernos de la tapa del rotor del generador en varias fases, siguiendo una secuencia cruzada.

6. Llene:

- aceite de motor
Consulte "CAMBIO DEL ACEITE DEL MOTOR" en el capítulo 3.
- refrigerante
Consulte "CAMBIO DEL REFRIGERANTE" en el capítulo 3.

7. Instale:


- carenado lateral izquierdo
- carenado inferior
Consulte "CARENADOS" en el capítulo 3.
- asiento y depósito de combustible
Consulte "ASIENTOS" y "DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE" en el capítulo 3.




SAS00327

EJE DE CAMBIO


EJE DE CAMBIO Y PALANCA DE TOPE



Orden	Trabajo/Pieza	Cantidad	Observaciones
	Extracción del eje del cambio y la palanca de tope		Extraiga las piezas en el orden indicado.
	Depósito del refrigerante		Vacíe.
	Refrigerante		Consulte "CAMBIO DEL REFRIGERANTE" en el capítulo 3.
	Cubierta del piñón de transmisión		Consulte "MOTOR".
1	Cubierta del eje de cambio	1	
2	Junta de cubierta del eje del cambio	1	
3	Espiga	1	
4	Retén de aceite	1	
5	Eje del cambio	1	
6	Muelle del eje del cambio	1	
7	Collarín	1	
8	Muelle de la palanca de tope	1	
9	Anillo de seguridad	1	
10	Arandela	1	



Orden	Trabajo/Pieza	Can-tidad	Observaciones
11	Palanca de tope	1	Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.
12	Collarín	1	
13	Arandela	1	
14	Tope del muelle del eje de cambio	1	




SAS00328

INSPECCIÓN DEL EJE DE CAMBIO

1. Inspeccione:

- eje de cambio ①
Si hay dobleces/daños/desgaste → Reemplace.
- muelle del eje de cambio ②
Si hay daños/desgaste → Reemplace.




SAS00330

INSPECCIÓN DE LA PALANCA DE TOPE

1. Inspeccione:

- palanca de tope ①
Si hay dobleces/daños → Reemplace.
El cilindro no gira con suavidad → Reemplace la palanca de tope.



SAS00332

INSTALACIÓN DEL EJE DE CAMBIO

1. Instale:

- tope del muelle del eje de cambio ①

22 Nm (2,2 m•kg, 16 ft•lb)

- arandelas
- eje de cambio ②

NOTA:

- Aplique LOCTITE® en las roscas del tope del muelle del eje de cambio.
- Enganche los extremos ③ del muelle de la palanca de tope en la palanca de tope ④ y el plato del cárter.
- Engrane la palanca de tope con el conjunto de segmentos del tambor de selección.

2. Instale:

- cubierta del eje de cambio


NOTA:

Lubrique los rebordes de los retenes de aceite con grasa lubricante a base de jabón de litio.

SENSOR DE POSICIÓN DEL CIGÜEÑAL Y ROTOR DE CAPTACIÓN (PICKUP)




SENSOR DE POSICIÓN DEL CIGÜEÑAL Y ROTOR DE CAPTACIÓN (PICKUP)



Orden	Trabajo/Pieza	Cantidad	Observaciones
	Extracción del sensor de posición del cigüeñal y del rotor de captación		Extraiga las piezas en el orden indicado.
	Asiento delantero		Consulte "ASIENTOS" en el capítulo 3.
	Depósito de combustible		Consulte "DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE" en el capítulo 3.
	Carenado lateral derecho		Consulte "CARENADOS" en el capítulo 3.
	Carenado inferior		
	Aceite de motor		Vacíe.
	Tapa del generador		Consulte "CAMBIO DEL ACEITE DEL MOTOR" en el capítulo 3.
			Consulte "EMBRAGUE DEL MOTOR DE ARRANQUE Y GENERADOR".
1	Cable del embrague	1	Desconecte.
2	Acoplador del cable del sensor de posición del cigüeñal	1	Desconecte.
3	Tapa del rotor de captación	1	
4	Junta de la tapa del rotor de captación	1	
5	Espiga	2	

SENSOR DE POSICIÓN DEL CIGÜEÑAL Y ROTOR DE CAPTACIÓN (PICKUP)


ENG



Orden	Trabajo/Pieza	Can-tidad	Observaciones
6	Sensor de posición del cigüeñal	1	Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.
7	Rotor de captación	1	
8	Tapón en tornillo	1	

SENSOR DE POSICIÓN DEL CIGÜEÑAL Y ROTOR DE CAPTACIÓN (PICKUP)

ENG




EXTRACCIÓN DEL ROTOR DE CAPTACIÓN

1. Extraiga:

- soporte del cable del embrague ①
- tapa del rotor de captación ②

NOTA:

Afloje cada uno de los pernos 1/4 de vuelta cada vez, en varias fases y de forma cruzada. Después de aflojar completamente todos los pernos, quíte-los.




2. Extraiga:

- perno del rotor de captación ①
- arandela ②
- tapa del rotor de captación ③


NOTA:

Mientras sujeta el rotor del generador ④ con la herramienta de sujeción del rotor ⑤, afloje el perno del rotor de captación.



Soporte de la polea

90890-01701, YS-01880-A



INSTALACIÓN DEL ROTOR DE CAPTACIÓN

1. Instale:


- rotor de captación ①
- arandela
- perno del rotor de captación

NOTA:

Al instalar el rotor de captación, alinee la ranura ② del piñón del cigüeñal con el punto a del rotor de captación.

SENSOR DE POSICIÓN DEL CIGÜEÑAL Y ROTOR DE CAPTACIÓN (PICKUP)

ENG




2. Apriete:

- perno del rotor de captación ①

 35 Nm (3,5 m•kg, 25 ft•lb)


NOTA:

Sujetando el rotor del generador ② con el soporte de la polea ③, apriete el perno del rotor de captación.



Soporte de la polea

90890-01701, YS-01880-A




3. Aplique:

- compuesto obturador
(en el ojal de cable del sensor de posición del cigüeñal)



Yamaha bond No.1215

90890-85505, ACC-11001-5-01



4. Instale:

- tapa del rotor de captación
- soporte del cable del embrague


NOTA:

- Al instalar la tapa del rotor de captación, alinee el pasador de la guía de la cadena de distribución (lado de admisión) ① con el hueco ② de la tapa del rotor de captación.
- Apriete los pernos de la tapa del rotor de captación en varias fases, siguiendo una secuencia cruzada.




SAS00273

EMBRAGUE
TAPA DEL EMBRAGUE



Orden	Trabajo/Pieza	Cantidad	Observaciones
	Extracción de la tapa del embrague		Extraiga las piezas en el orden indicado.
	Carenado inferior		☐ Consulte "CARENADOS" en el capítulo 3. Vacíe. Consulte "CAMBIO DEL ACEITE DEL MOTOR" en el capítulo 3. Vacíe. Consulte "CAMBIO DEL REFRIGERANTE" en el capítulo 3. Desconecte. Desconecte. Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.
	Carenado lateral derecho		
	Aceite de motor		
	Refrigerante		
1	Tubo del refrigerante	1	
2	Cable del embrague	1	
3	Tapa del embrague	1	
4	Junta de la tapa del embrague	1	
5	Espiga	2	




Orden	Trabajo/Pieza	Can-tidad	Observaciones
	Desmontaje de la tapa del embrague		Desmonte las piezas en el orden indicado.
①	Anillo de seguridad	2	
②	Arandela	2	
③	Palanca	1	
④	Muelle de la palanca	1	
⑤	Retén de aceite	1	
⑥	Rodamiento	2	
			Para el montaje, invierta el procedimiento de desmontaje.




SAS00274

EMBRAGUE



Orden	Trabajo/Pieza	Can-tidad	Observaciones
	Extracción del embrague		Extraiga las piezas en el orden indicado.
1	Muelle de compresión	6	
2	Placa de presión	1	
3	Tirador	1	
4	Rodamiento	1	
5	Disco de fricción (marrón)	6	
6	Placa intermedia (t=2,0 mm, 0,08 in)	7	
7	Disco de fricción (morado)	2	
8	Placa intermedia (t=2,3 mm, 0,08 in)	1	
9	Tuerca del cubo del embrague	1	
10	Placa de inmovilización	1	
11	Cubo del embrague	1	
12	Placa de empuje	1	
			Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.




SAS00276

EXTRACCIÓN DEL EMBRAGUE


1. Extraiga:
 - tapa del embrague ①
 - junta

NOTA:

Afloje cada uno de los pernos 1/4 de vuelta cada vez, en varias fases y de forma cruzada. Después de aflojar completamente todos los pernos, extráigalos.




2. Extraiga:
 - pernos de los muelles de compresión ①
 - muelles de compresión
 - placa de presión ②
 - tirador ③
 - discos de fricción
 - placas intermedias



3. Enderece la lengüeta de la arandela de inmovilización.
4. Afloje:
 - tuerca del cubo del embrague ①


NOTA:

Mientras sujeta el cubo del embrague ② con el soporte universal para embragues, afloje la tuerca del cubo del embrague.



**Soporte universal para embragues
90890-04086, YM-91042**

5. Extraiga:
 - tuerca del cubo del embrague ①
 - arandela de inmovilización ②
 - cubo del embrague ③
 - placa de presión ④



SAS00280

INSPECCIÓN DE LOS DISCOS DE FRICCIÓN

El procedimiento siguiente es aplicable a todos los discos de fricción.

1. Inspeccione:
 - disco de fricción

Si hay daños/desgaste → Reemplace todos los discos de fricción a la vez.

11411101



2. Mida:


- grosor del disco de fricción
Si está fuera de los valores especificados → Reemplace todos los discos de fricción a la vez.

NOTA:

Mida el disco de fricción en cuatro puntos.



Grosor del disco de fricción
2,9 ~ 3,1 mm (0,114 ~ 0,122 in)
<Límite>: 2,8 mm (0,110 in)



SAS00281

INSPECCIÓN DE LAS PLACAS INTERMEDIAS

El procedimiento siguiente es aplicable a todas las placas intermedias.

1. Inspeccione:


- placa intermedia
Si hay daños → Reemplace todas las placas intermedias a la vez.

2. Mida:

- deformación de la placa intermedia (con una galga de espesores y placa de superficie ①)
Si está fuera de los valores especificados → Reemplace todas las placas intermedias a la vez.



Límite de deformación de la placa intermedia
0,1 mm (0,0039 in)



SAS00282

INSPECCIÓN DE LOS MUELLES DEL EMBRAGUE

El procedimiento siguiente es aplicable a todos los muelles del embrague.

1. Inspeccione:

- muelle del embrague
Si hay daños → Reemplace todos los muelles del embrague a la vez.



2. Mida:


- longitud libre del muelle del embrague ①
Si está fuera de los valores especificados → Reemplace todos los muelles del embrague a la vez.



Longitud libre del muelle de embrague

50 mm (1,97 in)

<Límite>: 49 mm (1,93 in)



11411301

SAS00284

INSPECCIÓN DE LA CAMPANA DEL EMBRAGUE

1. Inspeccione:


- bordes de la campana del embrague
Si hay daños/surcos/desgaste → Desbarbe los bordes de la campana del embrague o reemplace la campana.

NOTA:

Si los bordes de la campana del embrague presentan surcos, éstos provocarán el problema de funcionamiento del embrague.

2. Inspeccione:

- rodamiento
Si hay daños/desgaste → Reemplace el rodamiento y la campana del embrague.



11410301

SAS00285


INSPECCIÓN DEL CUBO DEL EMBRAGUE

1. Inspeccione:

- ranuras del cubo del embrague
Si hay daños/surcos/desgaste → Reemplace el cubo del embrague.

NOTA:

Si las ranuras del cubo del embrague presentan surcos, éstos provocarán el problema de funcionamiento del embrague.




SAS00286

INSPECCIÓN DE LA PLACA DE PRESIÓN

1. Inspeccione:

- placa de presión ①
Si hay grietas/daños → Reemplace.
- rodamiento ②
Si hay daños/desgaste → Reemplace.



SAS00287

INSPECCIÓN DEL EJE DE LA PALANCA Y DEL TIRADOR

1. Inspeccione:


- dientes del piñón del eje de la palanca (a)
- dientes del tirador (b)

Si hay daños/desgaste → Reemplace el tirador y el piñón del eje de la palanca a la vez.

2. Inspeccione:

- rodamiento del tirador

Si hay daños/desgaste → Reemplace.



SAS00299

INSTALACIÓN DEL EMBRAGUE


1. Instale:

- placa de presión (1)
- cubo del embrague (2)
- arandela de inmovilización (3) **New**
- tuerca del cubo del embrague (4)

70 Nm (7,0 m•kg, 51 ft•lb)

NOTA:

Mientras sujeta el cubo del embrague (2) con el soporte universal para embragues (5), afloje la tuerca del cubo del embrague.



**Soporte universal para embragues
90890-04089, YM-91042**

3. Doble la lengüeta de la arandela de inmovilización sobre un lado plano de la tuerca.

4. Lubrique:

- discos de fricción
- placas intermedias
(con el lubricante recomendado)



**Lubricante recomendado
Aceite de motor**




9. Instale:

- tapa del embrague
- junta **New**

NOTA:

- Instale el tirador de manera que los dientes apunten hacia la parte trasera de la motocicleta. A continuación, instale la tapa del embrague.
- Aplique aceite de motor en el rodamiento.
- Aplique grasa de disulfuro de molibdeno en el tirador.
- Cuando instale la tapa del embrague, empuje la palanca y compruebe que la marca grabada (a) en la palanca esté alineada con la marca (b) de la tapa del embrague. Compruebe que los dientes del tirador y el piñón del eje de la palanca están engranados.
- Apriete los pernos de la tapa del embrague en varias fases, siguiendo una secuencia cruzada.



10. Ajuste:

- holgura del cable del embrague
 Consulte "AJUSTE DE LA HOLGURA DEL CABLE DEL EMBRAGUE" en el capítulo 3.


CÁRTER DE ACEITE Y BOMBA DE ACEITE

ENG



SAS00356


CÁRTER DE ACEITE Y BOMBA DE ACEITE




Orden	Trabajo/Pieza	Cantidad	Observaciones
	Extracción del cárter de aceite y la bomba de aceite Aceite de motor		Extraiga las piezas en el orden indicado.
	Refrigerante		Vacíe.
	Conjunto del tubo de escape		Consulte "CAMBIO DEL ACEITE DEL MOTOR" en el capítulo 3.
	Bomba de agua		Consulte "CAMBIO DEL REFRIGERANTE" en el capítulo 3.
1	Acoplador del interruptor del nivel de aceite	1	Consulte "MOTOR".
2	Interruptor del nivel de aceite	1	Consulte "BOMBA DE AGUA" en el capítulo 6.
3	Soporte del cable del interruptor de nivel de aceite	1	Desconecte.
4	Cárter de aceite	1	
5	Junta del cárter de aceite	1	
6	Espiga	2	
7	Colector de aceite	1	
8	Junta del colector de aceite	1	

CÁRTER DE ACEITE Y BOMBA DE ACEITE


ENG



Orden	Trabajo/Pieza	Cantidad	Observaciones
9	Tubo de aceite	1	Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.
10	Tubo de suministro de aceite	1	
11	Conjunto de la bomba de aceite	1	
12	Espiga	2	
13	Conjunto de válvula de descarga	1	



Orden	Trabajo/Pieza	Can-tidad	Observaciones
	Desmontaje del conjunto de la bomba de aceite		Desmonte las piezas en el orden indicado.
①	Tapa de la bomba de aceite	1	
②	Pasador	2	
③	Rotor interior de bomba de aceite	1	
④	Rotor exterior de bomba de aceite	1	
⑤	Pasador	1	
⑥	Arandela	1	
⑦	Alojamiento del rotor de la bomba de aceite	1	
⑧	Piñón guía de la bomba de aceite	1	
			Para el montaje, invierta el procedimiento de desmontaje.



SAS00362


EXTRACCIÓN DEL CÁRTER DE ACEITE

1. Extraiga:

- interruptor del nivel de aceite ①
- cárter de aceite ②
- junta del cárter de aceite
- espigas

NOTA:

Afloje cada uno de los pernos 1/4 de vuelta cada vez, en varias fases y de forma cruzada. Después de aflojar completamente todos los pernos, quíte-los.




SAS00364

INSPECCIÓN DE LA BOMBA DE ACEITE

1. Inspeccione:

- engranaje conducido de la bomba de aceite ①
 - alojamiento del rotor de la bomba de aceite ②
 - tapa de la bomba de aceite
- Si hay grietas/daños/desgaste → Reemplace las piezas defectuosas.



2. Mida:

- holgura entre los extremos del rotor interior y el rotor exterior (a)
- holgura entre el rotor exterior y el alojamiento de la bomba de aceite (b)

① Rotor interior

② Rotor exterior

③ Alojamiento de la bomba de aceite



Holgura entre los extremos de los rotores interior y exterior

0,03 ~ 0,09 mm

(0,0012 ~ 0,0035 in)


<Límite>: 0,15 mm (0,0059 in)

Holgura entre el rotor exterior y el alojamiento de la bomba de aceite

0,03 ~ 0,08 mm


(0,0012 ~ 0,0031 in)

<Límite>: 0,15 mm (0,0059 in)



3. Inspeccione:

- funcionamiento de la bomba de aceite
Si el movimiento no es suave → Repita los pasos (1) y (2), o reemplace las piezas defectuosas.




SAS00365

INSPECCIÓN DE LA VÁLVULA DE DESCARGA

1. Inspeccione:

- cuerpo de la válvula de descarga ①
 - válvula de descarga ②
 - muelle ③
 - Junta tórica ④
- Si hay daños/desgaste → Reemplace las piezas defectuosas.




SAS00367

INSPECCIÓN DEL TUBO DE SUMINISTRO DE ACEITE Y DEL TUBO DE DESCARGA DE ACEITE

1. Inspeccione:

- tubo de suministro de aceite ①
 - tubo de aceite ②
- Si hay daños → Reemplace.
Si hay obstrucción → Limpie y desatasque con aire comprimido.




SAS00368

INSPECCIÓN DEL COLECTOR DE ACEITE

1. Inspeccione:

- colector de aceite ①
- Si hay daños → Reemplace.
Si hay contaminantes → Limpie con un disolvente.



SAS00373

INSPECCIÓN DE LAS BOQUILLAS DE ACEITE

El procedimiento siguiente es aplicable a todas las boquillas de aceite.

1. Inspeccione:

- boquilla de aceite ①
Si hay daños/desgaste → Reemplace la boquilla de aceite.
- Junta tórica ②
Si hay daños/desgaste → Reemplace.
- conducto de la boquilla de aceite
Si hay obstrucción → Desatasque con aire comprimido.



SAS00374


MONTAJE DE LA BOMBA DE ACEITE

1. Lubrique:

- rotor interno
- rotor externo
- eje de la bomba de aceite
(con el lubricante recomendado)



Lubricante recomendado
Aceite de motor



2. Instale:

- alojamiento de la bomba de aceite ①
- eje de la bomba de aceite ②
- arandela ③
- pasador ④
- rotor interno ⑤
- rotor externo ⑥
- espigas ⑦
- tapa de la bomba de aceite ⑧

12 Nm (1,2 m•kg, 8,7 ft•lb)

NOTA:

Cuando instale el rotor interno, alinee el pasador ④ del eje de la bomba de aceite con la ranura del rotor interno ⑤.

3. Inspeccione:

- funcionamiento de la bomba de aceite
Consulte "INSPECCIÓN DE LA BOMBA DE ACEITE".

SAS00376

INSTALACIÓN DE LA BOMBA DE ACEITE


1. Instale:

- cadena de transmisión de la bomba de aceite
- tapa del engranaje
- bomba de aceite

12 Nm (1,2 m•kg, 8,7 ft•lb)

ATENCIÓN:

Después de apretar los pernos, compruebe si la bomba de aceite gira sin dificultad.



SAS00378

INSTALACIÓN DEL COLECTOR DE ACEITE

1. Instale:

- colector de aceite ①
- válvula de descarga ②

NOTA:

Inspeccione la marca en forma de flecha **a** situada en el alojamiento del colector de aceite para indicar la parte delantera y trasera del motor y, a continuación, instale el colector de aceite de manera que su marca en forma de flecha apunte hacia la parte delantera del motor.

SAS00380

INSTALACIÓN DEL CÁRTER DE ACEITE

1. Instale:

- tubo de aceite
- tubo de suministro de aceite

2. Instale:

- espigas
- junta **New**
- cárter de aceite ①


12 Nm (1,2 m•kg, 8,7 ft•lb)

- interruptor del nivel de aceite ②

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

- perno de vaciado del aceite del motor

43 Nm (4,3 m•kg, 31 ft•lb)



⚠ ADVERTENCIA


Utilice siempre arandelas de cobre nuevas.

NOTA:


- Apriete los pernos del cárter de aceite en varias fases, de forma cruzada.
- Lubrique la junta tórica del interruptor de nivel de aceite con aceite de motor.



CÁRTER



Orden	Trabajo/Pieza	Cantidad	Observaciones
	Extracción del cárter		Extraiga las piezas en el orden indicado.
	Motor		Consulte "MOTOR".
	Culata		Consulte "CULATA".
	Embrague del motor de arranque y generador		Consulte "EMBRAGUE DEL MOTOR DE ARRANQUE Y GENERADOR".
	Eje del cambio		Consulte "EJE DE CAMBIO".
	Sensor de posición del cigüeñal y rotor de captación (pickup)		Consulte "SENSOR DE POSICIÓN DEL CIGÜEÑAL Y ROTOR DE CAPTACIÓN (PICKUP)".
	Embrague		Consulte "EMBRAGUE".
	Conjunto de la bomba de agua		Consulte "BOMBA DE AGUA" en el capítulo 6.
	Cárter de aceite y bomba de aceite		Consulte "CÁRTER DE ACEITE Y BOMBA DE ACEITE".
1	Cadena de distribución	1	
2	Cadena de transmisión de la bomba de aceite	1	
3	Guía de la cadena de transmisión de la bomba de aceite	1	
4	Cárter inferior	1	
5	Espiga	3	



Orden	Trabajo/Pieza	Can-tidad	Observaciones
6	Placa de empuje	1	Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.
7	Arandela	1	
8	Placa	1	




SAS00384

DESMONTAJE DEL CÁRTER

1. Coloque el motor boca abajo.
2. Extraiga:
 - pernos del cárter

NOTA:

- Afloje cada uno de los pernos 1/4 de vuelta cada vez, en varias fases y de forma cruzada. Después de aflojar completamente todos los pernos, quítelos.
- Afloje los pernos en orden numérico decreciente (tome como referencia los números de la ilustración).
- Los números marcados en relieve en el cárter indican la secuencia de apriete del cárter.



- Pernos M8 × 85 mm (3,3 in): ① ~ ⑦, ⑩
 Pernos M8 × 115 mm (4,5 in): ⑧, ⑨
 Pernos M8 × 65 mm (2,6 in): ⑪, ⑫
 Pernos M6 × 65 mm (2,6 in): ⑬, ⑭
 Pernos M6 × 55 mm (2,2 in): ⑮, ⑲ ~ ⑳
 Pernos M6 × 45 mm (1,8 in): ⑰, ⑱, ⑳
 Pernos M6 × 65 mm (2,6 in): ⑰, ⑳
 Perno M6 × 75 mm (3,0 in): ⑱
 Perno M6 × 100 mm (3,9 in): ㉑

3. Extraiga:
 - cárter inferior

ATENCIÓN:

Golpee suavemente en un lado del cárter con un martillo de superficie blanda. Golpee sólo en las partes reforzadas del cárter, y no en las superficies de contacto del mismo. Trabaje lentamente y con cuidado, y compruebe que el cárter se abre exactamente por la mitad.

4. Extraiga:
 - espigas
5. Extraiga:
 - cojinete inferior del apoyo del cigüeñal (del cárter inferior)

NOTA:

Identifique la posición de cada cojinete inferior del apoyo del cigüeñal para que pueda volver a instalarse en su lugar original.



SAS00399

INSPECCIÓN DEL CÁRTER

1. Limpie cuidadosamente las dos mitades del cárter con un disolvente suave.
2. Limpie cuidadosamente todas las superficies de las juntas y las superficies de contacto del cárter.
3. Inspeccione:
 - cárter
Si hay grietas/daños → Reemplace.
 - conductos de suministro de aceite
Si hay obstrucción → Desatasque con aire comprimido.

SAS00401

INSPECCIÓN DE LOS RODAMIENTOS Y LOS RETENES DE ACEITE

1. Inspeccione:
 - rodamientos
Limpie y lubrique los rodamientos y, a continuación, gire la pista interior con los dedos.
Si el movimiento no es suave → Reemplace.
2. Inspeccione:
 - retenes de aceite
Si hay daños/desgaste → Reemplace.

INSPECCIÓN DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN

1. Inspeccione:
 - cadena de distribución ②
Si hay daños/rigidez → Reemplace la cadena de distribución y los piñones del cigüeñal a la vez.
 - cadena de transmisión de conjunto de bomba de aceite/agua ①
Si hay daños/rigidez → Reemplace la cadena de transmisión del conjunto de bomba de aceite/agua y su piñón a la vez.

MONTAJE DEL CÁRTER

1. Lubrique:
 - cojinetes de los apoyos del cigüeñal
(con el lubricante recomendado)





Lubricante recomendado
Aceite de motor

2. Aplique:
 - compuesto obturador





Yamaha bond No.1215
90890-85505, ACC-1109-05-01





NOTA:

No permita que el compuesto obturador entre en contacto con la canalización del aceite ni con los cojinetes de los apoyos del cigüeñal. No aplique compuesto obturador a menos de 2 ~ 3 mm de los cojinetes de los apoyos del cigüeñal.



3. Instale:

- espiga

4. Coloque el conjunto del tambor de selección y los engranajes de transmisión en posición de punto muerto.

5. Instale:

- cárter inferior (1)
(en el cárter superior (2))

ATENCIÓN:

Antes de apretar los pernos del cárter, compruebe que los engranajes de transmisión cambian correctamente cuando se gira a mano el conjunto del tambor de selección.

6. Instale:

- pernos del cárter

NOTA:

- Lubrique las roscas de los pernos con aceite de motor.
- Instale una arandela en los pernos (1) ~ (10).
- Perno de retén (18)
- Apriete los pernos en la secuencia de apriete que se indica en el cárter.

- Pernos M8 × 85 mm (3,3 in): (1) ~ (7), (10)
 Pernos M8 × 115 mm (4,5 in): (8), (9)
 Pernos M8 × 65 mm (2,6 in): (11), (12)
 Pernos M6 × 65 mm (2,6 in): (13), (14)
 Pernos M6 × 55 mm (2,2 in): (15), (22) ~ (26)
 Pernos M6 × 45 mm (1,8 in): (16), (19), (20)
 Pernos M6 × 65 mm (2,6 in): (17), (27)
 Perno M6 × 75 mm (3,0 in): (18)
 Perno M6 × 100 mm (3,9 in): (21)



Pernos del cárter

Perno (1) ~ (10)

1°: 12 Nm (1,2 m•kg, 8,7 ft•lb)

2°: 25 Nm (2,5 m•kg, 18 ft•lb)

*3°: 27 Nm (2,7 m•kg, 20 ft•lb)

Perno (11), (12)

24 Nm (2,4 m•kg, 17 ft•lb)

Perno (13) ~ (27)


12 Nm (1,2 m•kg, 8,7 ft•lb)

* Afloje todos los pernos siguiendo el orden de apriete y, a continuación apriételes al par especificado.




SAS00252

BIELAS Y PISTONES



Orden	Trabajo/Pieza	Can-tidad	Observaciones
	Extracción de bielas y pistones		Extraiga las piezas en el orden indicado.
	Cárter inferior		Consulte "CÁRTER".
1	Sombbrero de la biela	4	
2	Cojinete inferior de la cabeza de biela	4	
3	Cojinete superior de la cabeza de biela	4	
4	Abrazadera del bulón	8	
5	Bulón	4	
6	Pistón	4	
7	Biela	4	
8	Segmento superior	4	
9	Segundo segmento	4	
10	Segmento de lubricación	4	
			Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.



SAS00393


EXTRACCIÓN DE LAS BIELAS Y LOS PISTONES

El procedimiento siguiente es aplicable a todas las bielas y pistones.

1. Extraiga:
 - sombrerete de biela ①
 - cojinetes de cabeza de biela

NOTA: _____

Identifique la posición de cada cojinete de cabeza de biela para que pueda volver a instalarlo en su ubicación original.




2. Extraiga:
 - abrazaderas del bulón ①
 - bulón ②
 - pistón ③

ATENCIÓN: _____


No utilice un martillo para extraer el bulón.

NOTA: _____

- Para que le sirva como referencia durante la instalación, coloque marcas de identificación en cada cabeza del pistón.
- Antes de extraer el bulón, desbarbe la ranura de la abrazadera del bulón y el área del diámetro interior del bulón. Si se han desbarbado ambas áreas y sigue siendo difícil desmontar el bulón, desmóntelo con el conjunto extractor del bulón ④.



	<p>Conjunto extractor del bulón 90890-01304, YU-01304</p>
--	--



3. Extraiga:
 - segmento superior
 - segundo segmento
 - segmento de lubricación


NOTA: _____

Para extraer un segmento del pistón, separe los extremos con los dedos y levante el lado opuesto del segmento sobre la cabeza del pistón.



Diámetro interior del cilindro "C"	65,50 ~ 65,51 mm (2,5787 ~ 2,5791 in)
Límite de desgaste	65,56 mm (2,5811 in)
Límite de conicidad "T"	0,05 mm (0,002 in)
Deformación circunferencial "R"	0,05 mm (0,002 in)

"C" = máximo de D ₁ ~ D ₆
"T" = máximo de D ₁ o D ₂ – máximo de D ₅ o D ₆
"R" = máximo de D ₁ D ₃ o D ₅ – mínimo de D ₂ D ₄ o D ₆



- b. Si está fuera de las especificaciones, reemplace el cilindro, y los pistones y sus segmentos a la vez.
- c. Mida el diámetro "P" de la falda del pistón con el micrómetro.
- Ⓐ 4 mm (0,16 in) desde el borde inferior del pistón

Tamaño del pistón "P" 65,475 ~ 65,490 mm (2,5778 ~ 2,5783 in)
--

- d. Si está fuera de las especificaciones, reemplace el pistón y sus segmentos a la vez.
- e. Calcule la holgura entre el pistón y el cilindro con la fórmula siguiente:

Holgura entre el pistón y el cilindro = Diámetro interior del cilindro "C" – Diámetro de la falda del pistón "P"

 Holgura entre el pistón y el cilindro 0,010 ~ 0,035 mm (0,0004 ~ 0,0014 in) <Límite>: 0,055 mm (0,0022 in)
--

- f. Si está fuera de las especificaciones, reemplace el cilindro, y el pistón y los segmentos a la vez.




SAS00263

INSPECCIÓN DE LOS SEGMENTOS DEL PISTÓN

1. Mida:
 - holgura lateral en el segmento del pistón
 - Si está fuera de los valores especificados → Reemplace el pistón y los segmentos a la vez.

NOTA: _____

Antes de medir la holgura lateral en el segmento del pistón, elimine los depósitos de carbonilla de las ranuras de los segmentos del pistón y de los propios segmentos.





Holgura lateral en el segmento del pistón

Segmento superior

0,030 ~ 0,065 mm

(0,0012 ~ 0,0026 in)


<Límite>: 0,115 mm (0,0045 in)

Segundo segmento

0,030 ~ 0,065 mm

(0,0012 ~ 0,0026 in)

<Límite>: 0,125 mm (0,0049 in)



11221 101

2. Instale:

- segmento del pistón
(en el cilindro)

NOTA:

Nivele el segmento, dentro del cilindro, con la cabeza del pistón.

Ⓐ 5 mm (0,20 in)

3. Mida:

- separación entre los extremos del segmento
Si está fuera de los valores especificados →
Reemplace el segmento.

NOTA:

No se puede medir la separación entre los extremos del espaciador expansor del segmento de lubricación. Si la separación de los extremos de los segmentos de control de lubricación es excesiva, reemplace los tres segmentos.



Separación de los extremos del segmento

Segmento superior

0,25 ~ 0,35 mm

(0,0098 ~ 0,0138 in)

<Límite>: 0,60 mm (0,0236 in)

Segundo segmento

0,7 ~ 0,8 mm

(0,0276 ~ 0,0315 in)

<Límite>: 1,15 mm (0,0453 in)

Segmento de lubricación

0,10 ~ 0,35 mm

(0,0039 ~ 0,0138 in)

INSPECCIÓN DE LOS BULONES

El procedimiento siguiente es aplicable a todos los bulones.


1. Inspeccione:

- bulón
Si hay una decoloración azul/ranuras →
Reemplace el bulón y revise el sistema de lubricación.



ATENCIÓN:

No intercambie los cojinetes de cada cabeza de biela con los de otras bielas. Para obtener la holgura correcta entre el pasador del cigüeñal y el cojinete de cabeza de biela y evitar daños en el motor, los cojinetes de cabeza de biela deben instalarse en sus ubicaciones originales.




I1630301

- a. Limpie los cojinetes de cabeza de biela, los pasadores del cigüeñal y la parte interior de las mitades de las bielas.
- b. Instale el cojinete superior de cabeza de biela en la biela y el cojinete inferior de cabeza de biela en el sombrerete de la biela.

NOTA:


Alinee los salientes (a) de los cojinetes de cabeza de biela con las muescas (b) de la biela y del sombrerete.




- c. Coloque un pedazo de Plastigauge® (1) en cada pasador del cigüeñal.
- d. Monte las dos mitades de la biela.

NOTA:

- No mueva la biela o el cigüeñal hasta que haya terminado de medir la holgura.
- Lubrique las roscas de los pernos y los asientos de tuerca con grasa de disulfuro de molibdeno.
- Asegúrese de que la marca "Y" (c) de la biela apunta hacia la parte izquierda del cigüeñal.
- Compruebe que los caracteres (d) de la biela y del sombrerete están alineados.



I1630601





e. Apriete las tuercas de la biela.




Tuerca de la biela
15 Nm (1,5 m•kg, 11 ft•lb) + 150°

f. Sustituya los pernos y tuercas de las bielas por unos nuevos.


ATENCIÓN:

Apriete los pernos de las bielas mediante el método de apretar en ángulo en la zona de plástico.

Instale siempre pernos y tuercas nuevos.



- g. Limpie los pernos y las tuercas de las bielas.
- h. Apriete las tuercas de la biela.
- i. Haga una marca ① en la esquina de la tuerca de la biela ② y de la biela ③.



j. Apriete la tuerca más, hasta alcanzar el ángulo especificado (150°).

⚠ ADVERTENCIA

Si aprieta la tuerca en un ángulo superior al especificado, no afloje la tuerca y vuelva a apretarla.


Sustituya el perno por uno nuevo y vuelva a ejecutar el procedimiento.

ATENCIÓN:

- No utilice una llave dinamométrica para apretar la tuerca hasta el ángulo especificado.
- Apriete la tuerca hasta situarla en los ángulos especificados.

NOTA:

Si utiliza una tuerca hexagonal, tenga en cuenta que el ángulo de una esquina a otra es de 60°



11630702





k. Extraiga la biela y los cojinetes de cabeza de biela.

Consulte “EXTRACCIÓN DE LAS BIELAS”.

1. Mida la anchura del Plastigauge® comprimido en el pasador del cigüeñal.

Si la holgura entre el pasador del cigüeñal y el cojinete de cabeza de biela está fuera de los valores especificados, seleccione cojinetes de cabeza de biela de recambio.





11221301

2. Seleccione:

- cojinetes de cabeza de biela (P1 ~ P4)

NOTA:

- Los números **A** impresos en el brazo del cigüeñal y los números **1** impresos en las bielas se utilizan para determinar los tamaños de los cojinetes de cabeza de biela de recambio.
- “P1” ~ “P4” son los cojinetes que se muestran en la ilustración del cigüeñal.

Por ejemplo, si los números de “P₁” de la biela y “P₁” del brazo del cigüeñal son “5” y “2” respectivamente, el tamaño del cojinete de “P₁” será:

“P₁” (biela) – “P₁”
(cigüeñal) =
5 – 2 = 3 (marrón)

CÓDIGO DE COLORES DEL COJINETE DE CABEZA DE BIELA	
1	Azul
2	Negro
3	Marrón
4	Verde

INSTALACIÓN DE LA BIELA Y EL PISTÓN


El procedimiento siguiente es aplicable a todas las bielas y pistones.

1. Instale:

- segmento superior **1**
- segundo segmento **2**
- segmento superior de control de lubricación **3**
- expansor del segmento de lubricación **4**
- segmento inferior de control de lubricación **5**

NOTA:

Asegúrese de instalar los segmentos del pistón con los números **a** o marcas del fabricante boca arriba.



2. Instale:

- pistón ①
(en la biela correspondiente ②)
- bulón ③
- abrazadera del bulón **New** ④

NOTA:


- Aplique aceite de motor en el bulón.
- Compruebe que la marca "Y" (a) de la biela apunta hacia la izquierda cuando la marca en forma de flecha (b) del pistón está apuntando hacia arriba. Consulte la ilustración.
- Vuelva a instalar cada pistón en su cilindro original (orden de numeración empezando por la izquierda: n°1 a n°4).

3. Lubrique:

- pistón
- segmentos del pistón
- cilindro
(con el lubricante recomendado)



Lubricante recomendado
Aceite de motor



4. Desvíe:

- extremos de los segmentos


- Ⓐ Segmento superior
- Ⓑ Segmento inferior de control de lubricación
- Ⓒ Segmento superior de control de lubricación
- Ⓓ Segundo segmento
- Ⓔ Expansor del segmento de lubricación

5. Lubrique:

- pasadores del cigüeñal
- cojinetes de cabeza de biela
- superficie interior de la cabeza de biela
(con el lubricante recomendado)



Lubricante recomendado
Aceite de motor



e. Apriete la tuerca más, hasta alcanzar el ángulo especificado (150°).

⚠ ADVERTENCIA

Si aprieta la tuerca en un ángulo superior al especificado, no afloje la tuerca y vuelva a apretarla.

Sustituya el perno por uno nuevo y vuelva a ejecutar el procedimiento.

ATENCIÓN:

- No utilice una llave dinamométrica para apretar la tuerca hasta el ángulo especificado.
- Apriete la tuerca hasta situarla en los ángulos especificados.

NOTA:


Si utiliza una tuerca hexagonal, tenga en cuenta que el ángulo de una esquina a otra es de 60°.






SAS00381

CIGÜEÑAL




Orden	Trabajo/Pieza	Can-tidad	Observaciones
	Extracción del cigüeñal		Extraiga las piezas en el orden indicado. Separe. Consulte "CÁRTER". Consulte "BIELAS Y PISTONES".
	Cárter		
	Sombretetes		
1	Cigüeñal	1	Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.
2	Cojinete inferior del apoyo del cigüeñal	5	
3	Cojinete superior del apoyo del cigüeñal	5	



c. Instale los cojinetes superiores del apoyo del cigüeñal ① y el cigüeñal en el cárter superior.

NOTA:


Alinee los salientes ① de los cojinetes superiores del apoyo del cigüeñal con las muescas ② del cárter superior.



d. Coloque un pedazo de Plastigauge® ② en cada apoyo del cigüeñal.

NOTA:


No coloque el Plastigauge® sobre el hueco de aceite del apoyo del cigüeñal.



e. Instale los cojinetes inferiores del apoyo del cigüeñal ① en el cárter inferior y monte las dos mitades del cárter.

NOTA:

- Alinee los salientes ① de los cojinetes inferiores del apoyo del cigüeñal con las muescas ② del cárter inferior.
- No mueva el cigüeñal hasta que haya terminado de medir la holgura.



f. Apriete los pernos hasta el valor especificado en la secuencia de apriete que se indica en el cárter.

Pernos del cárter

Perno ① ~ ⑩

1°: 12 Nm (1,2 m•kg, 8,7 ft•lb)

2°: 25 Nm (2,5 m•kg, 18 ft•lb)

*3°: 27 Nm (2,7 m•kg, 20 ft•lb)

Perno ⑪, ⑫

24 Nm (2,4 m•kg, 17 ft•lb)


Perno ⑬ ~ ⑳

12 Nm (1,2 m•kg, 8,7 ft•lb)


* Afloje todos los pernos siguiendo el orden de apriete y, a continuación apriételes al par especificado.

NOTA:

Lubrique las roscas de los pernos del cárter con aceite de motor.
Consulte "CÁRTER".




- g. Desmonte el cárter inferior y los cojinetes inferiores del apoyo del cigüeñal.
- h. Mida la anchura del Plastigauge® comprimido (C) en cada apoyo del cigüeñal.
Si la holgura entre el apoyo del cigüeñal y el cojinete del apoyo del cigüeñal está fuera de los valores especificados, seleccione cojinetes del apoyo del cigüeñal de recambio.



- 2. Seleccione:
 - cojinetes del apoyo del cigüeñal (J1 ~ J5)


NOTA:

- Los números [A] impresos en el brazo del cigüeñal y los números ① impresos en el cárter inferior se utilizan para determinar los tamaños de los cojinetes del apoyo del cigüeñal de recambio.
- “J1 ~ J5” son los cojinetes que se muestran en la ilustración del cigüeñal.
- Si “J1 ~ J5” son iguales, utilice el mismo tamaño para todos los cojinetes.
- Si el tamaño es el mismo en todos los “J₁ a J₅” se indica un dígito para ese tamaño (sólo en el lado del cárter).




Por ejemplo, si los números de “J₁” del cárter y “J₁” del brazo del cigüeñal son “6” y “2” respectivamente, el tamaño del cojinete de “J₁” será:

“J₁” (cárter) – “J₁”
 (brazo del cigüeñal) – 1 =
 6 – 2 – 1 = 3 (marrón)



CÓDIGO DE COLORES DEL COJINETE DEL APOYO DEL CIGÜEÑAL	
0	Blanco
1	Azul
2	Negro
3	Marrón
4	Verde



SAS00407

INSTALACIÓN DEL CIGÜEÑAL

1. Instale:

- cojinetes superiores del apoyo del cigüeñal ① (en el cárter superior)

NOTA:

- Alinee los salientes ① de los cojinetes superiores del apoyo del cigüeñal con las muescas ② del cárter superior.
- Asegúrese de que vuelve a instalar cada cojinete superior del apoyo del cigüeñal en su ubicación original.

2. Instale:

- cigüeñal

3. Instale:


- cárter (inferior)
Consulte "CÁRTER".




SAS00419

TRANSMISIÓN


TRANSMISIÓN, CONJUNTO DE TAMBOR DE SELECCIÓN Y HORQUILLAS DE CAMBIO




Orden	Trabajo/Pieza	Cantidad	Observaciones
	Extracción de la transmisión, el conjunto del tambor de selección y las horquillas de cambio Cárter inferior		Extraiga las piezas en el orden indicado. Sepárelo. Consulte "CÁRTER".
1	Conjunto del eje secundario	1	
2	Anillo de seguridad	1	
3	Retén de aceite	1	
4	Rodamiento	1	
5	Retén del tambor de selección	1	
6	Barra guía de horquilla de cambio	2	
7	Muelle	4	
8	Horquilla de cambio "L"	1	
9	Horquilla de cambio "R"	1	
10	Conjunto de tambor de selección	1	
11	Horquilla de cambio "C"	1	




Orden	Trabajo/Pieza	Can-tidad	Observaciones
12	Conjunto del eje primario	1	Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.
13	Tubo de aceite	1	
14	Placa del deflector de aceite	1	
15	Placa de empuje	1	
16	Arandela	1	




Orden	Trabajo/Pieza	Can-tidad	Observaciones
	Desmontaje del conjunto del eje primario		Desmante las piezas en el orden indicado.
①	Rodamiento	1	
②	Piñón de segunda marcha	1	
③	Arandela de inmovilización dentada	1	
④	Retén de arandela de inmovilización dentada	1	
⑤	Piñón de sexta marcha	1	
⑥	Distanciador	1	
⑦	Arandela	1	
⑧	Anillo de seguridad	1	
⑨	Piñón de tercera marcha	1	
⑩	Anillo de seguridad	1	
⑪	Arandela	1	
⑫	Piñón de quinta marcha	1	
⑬	Distanciador	1	
⑭	Eje primario	1	




Orden	Trabajo/Pieza	Cantidad	Observaciones
⑮	Alojamiento del rodamiento	1	Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.
⑯	Rodamiento	1	



Orden	Trabajo/Pieza	Can-tidad	Observaciones
	Desmontaje del conjunto del eje secundario		Desmonte las piezas en el orden indicado.
①	Arandela	1	
②	Corona de primera marcha	1	
③	Collarín	1	
④	Corona de quinta marcha	1	
⑤	Anillo de seguridad	1	
⑥	Arandela	1	
⑦	Collarín	1	
⑧	Corona de tercera marcha	1	
⑨	Arandela de inmovilización dentada	1	
⑩	Retén de arandela de inmovilización dentada	1	
⑪	Corona de cuarta marcha	1	
⑫	Collarín	1	
⑬	Arandela	1	
⑭	Anillo de seguridad	1	



Orden	Trabajo/Pieza	Cantidad	Observaciones
15	Corona de sexta marcha	1	Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.
16	Anillo de seguridad	1	
17	Arandela	1	
18	Corona de segunda marcha	1	
19	Collarín	1	
20	Collarín	1	
21	Retén de aceite	1	
22	Rodamiento	1	
23	Anillo de seguridad	1	
24	Eje secundario	1	




11530101

SAS00422

INSPECCIÓN DEL CONJUNTO DE TAMBOR DE SELECCIÓN

1. Inspeccione:

- ranuras del tambor de selección
Si hay daños/arañazos/desgaste → Reemplace el conjunto del tambor de selección.
- segmento del tambor de selección ①
Si hay daños/desgaste → Reemplace el conjunto del tambor de selección.
- rodamiento del tambor de selección ②
Si hay daños/picaduras → Reemplace el conjunto del tambor de selección.



11650702

SAS00425


INSPECCIÓN DE LA TRANSMISIÓN

1. Mida:

- descentramiento del eje primario
(con un soporte de centrado y un comparador ①)
Si está fuera de los valores especificados → Reemplace el eje primario.



Límite de descentramiento del eje primario
0,02 mm (0,0008 in)




11650701

2. Mida:

- descentramiento del eje secundario
(con un soporte de centrado y un comparador ①)
Si está fuera de los valores especificados → Reemplace el eje secundario.



Límite de descentramiento del eje secundario
0,02 mm (0,0008 in)




3. Inspeccione:

- engranajes de transmisión
Si hay una decoloración azul/picado/desgaste → Reemplace los engranajes defectuosos.
- bordes de los engranajes de transmisión
Si hay grietas/daños/bordes redondeados → Reemplace los engranajes defectuosos.



4. Inspeccione:
 - acoplamiento de los engranajes de transmisión
(cada piñón con su corona correspondiente)
Si no es correcto → Vuelva a montar el conjunto del eje de transmisión.
5. Inspeccione:
 - movimiento del engranaje de transmisión
Si el movimiento no es suave → Reemplace las piezas defectuosas.
6. Inspeccione:
 - anillos de seguridad
Si hay dobleces/daños/falta de tensión → Reemplace.



SAS00430

INSTALACIÓN DE LA TRANSMISIÓN

1. Instale:
 - tubo de aceite ①
 - conjunto del eje primario ②
(con la llave Torx® T30)



NOTA:

Asegúrese de que las tres posiciones de los pernos están apretadas, después de instalar el alojamiento del cigüeñal.

2. Instale:
 - horquilla de cambio "C" ③
 - conjunto del tambor de selección ④
 - barra guía de la horquilla de cambio

NOTA:

- Las marcas en relieve de las horquillas de cambio deben apuntar a la parte derecha del motor y deben seguir esta secuencia: "R", "C", "L".
- Coloque con cuidado las horquillas de cambio para que queden correctamente instaladas en los engranajes de transmisión.
- Instale la horquilla de cambio "C" en la ranura, entre los piñones de tercera y cuarta del eje primario.



3. Instale:

- la horquilla de cambio “R” ① y “L” ②
- eje secundario ③
- barra guía de la horquilla de cambio
- retén del tambor de selección

10 Nm (1,0 m•kg, 7,2 ft•lb)

NOTA: _____

- Instale la horquilla de cambio “L” en la ranura de la corona de sexta marcha y la horquilla de cambio “R” en la ranura del piñón de la quinta marcha en el eje secundario.
- Compruebe que el anillo de seguridad del rodamiento del eje secundario está insertado en las ranuras del cárter superior. (a)


9. Inspeccione:

- transmisión

Si el movimiento no es suave → Repare.

NOTA: _____

Lubrique todos los engranajes, ejes y rodamientos minuciosamente.



COOL

6



CAPÍTULO 6 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN


RADIADOR	6-1
INSPECCIÓN DEL RADIADOR	6-3
INSTALACIÓN DEL RADIADOR	6-4
REFRIGERADOR DEL ACEITE	6-5
INSPECCIÓN DEL REFRIGERADOR DEL ACEITE	6-6
INSTALACIÓN DEL REFRIGERADOR DEL ACEITE	6-6
TERMOSTATO	6-7
INSPECCIÓN DEL TERMOSTATO	6-8
INSTALACIÓN DEL TERMOSTATO	6-8
BOMBA DE AGUA	6-10
DESMONTAJE DE LA BOMBA DE AGUA	6-12
INSPECCIÓN DE LA BOMBA DE AGUA	6-13
MONTAJE DE LA BOMBA DE AGUA	6-13
INSTALACIÓN DE LA BOMBA DE AGUA	6-15




SAS00454

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

RADIADOR



Orden	Trabajo/Pieza	Cantidad	Observaciones
	Extracción del radiador		Extraiga las piezas en el orden indicado. Consulte "ASIENTOS" en el capítulo 3. Consulte "DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE" en el capítulo 3. Consulte "CARCASA DEL FILTRO DE AIRE" en el capítulo 3. Consulte "CARENADOS" en el capítulo 3. Vacíe. Consulte "CAMBIO DEL REFRIGERANTE" en el capítulo 3.
	Asiento principal		
	Depósito de combustible		
	Carcasa del filtro de aire		
	Carenados laterales y carenado inferior		
	Refrigerante		
1	Tubo del depósito del refrigerante	1	
2	Tubo del cuerpo de la mariposa	2	
3	Manguera de salida del radiador	1	
4	Tubo de refrigerante	1	
5	Manguera de entrada del radiador	1	
6	Manguera de salida del refrigerador del aceite	1	
7	Radiador	1	
8	Ventilador del radiador	1	



Orden	Trabajo/Pieza	Can-tidad	Observaciones
9	Tapón del radiador	1	Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.



SAS00456


INSTALACIÓN DEL RADIADOR

1. Llene:
 - sistema de refrigeración
(con la cantidad especificada del refrigerante recomendado)
Consulte "CAMBIO DEL REFRIGERANTE" en el capítulo 3.
2. Inspeccione:
 - sistema de refrigeración
Si hay fugas → Repare o reemplace cualquier pieza defectuosa.
3. Mida:
 - presión de apertura del tapón del radiador
Si está por debajo de la presión especificada → Reemplace el tapón del radiador.
Consulte "INSPECCIÓN DEL RADIADOR".




SAS00457

REFRIGERADOR DEL ACEITE



Orden	Trabajo/Pieza	Cantidad	Observaciones
	Extracción del refrigerador de aceite Conjunto del radiador Aceite de motor		Extraiga las piezas en el orden indicado. Consulte "RADIADOR". Vacíe. Consulte "CAMBIO DEL ACEITE DEL MOTOR" en el capítulo 3.
1	Manguera de salida del refrigerador del aceite	1	
2	Perno de unión	1	
3	Arandela	1	
4	Refrigerador del aceite	1	
5	Manguera de entrada del refrigerador del aceite	1	
6	Tubo de entrada del refrigerador del aceite	1	
7	Manguera de unión a la cámara de agua	1	
8	Junta de la cámara de agua	1	
9	Junta tórica	1	
10	Junta tórica	1	
11	Manguito de la bomba de agua	2	
			Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.



SAS00458


INSPECCIÓN DEL REFRIGERADOR DEL ACEITE

1. Inspeccione:
 - refrigerador del aceite
Si hay grietas/daños → Reemplace.
2. Inspeccione:
 - manguera de entrada del refrigerador del aceite
 - manguera de salida del refrigerador del aceite
Si hay grietas/daños/desgaste → Reemplace.

SAS00459

INSTALACIÓN DEL REFRIGERADOR DEL ACEITE

1. Limpie:
 - superficies de contacto del refrigerador del aceite y del cárter
(con un paño humedecido con diluyente de laca)
2. Instale:
 - Junta tórica **New**
 - refrigerador del aceite ①
 - arandela ② **New**
 - perno ③  **63 Nm (6,3 m•kg, 46 ft•lb)**




NOTA:

- Antes de instalar el refrigerador del aceite, lubri-que el perno de éste y la junta tórica con una fina capa de aceite de motor.
- Asegúrese de que la junta tórica está bien colo-cada.
- Alinee la parte saliente (a) del refrigerador de aceite con la ranura (b) del cárter.






3. Llene:
 - sistema de refrigeración
(con la cantidad especificada del refrigerante recomendado)
Consulte "CAMBIO DEL REFRIGERANTE" en el capítulo 3.
 - cárter
(con la cantidad especificada de aceite de mo-tor)
Consulte "CAMBIO DEL ACEITE DEL MO-TOR" en el capítulo 3.
4. Inspeccione:
 - sistema de refrigeración
Si hay fugas → Repare o reemplace cualquier pieza defectuosa.
5. Mida:
 - presión de apertura del tapón del radiador
Si está por debajo de la presión especificada → Reemplace el tapón del radiador.
Consulte "INSPECCIÓN DEL RADIADOR".

SAS00461

TERMOSTATO



Orden	Trabajo/Pieza	Can-tidad	Observaciones
	Extracción del termostato		
	Asiento principal		Extraiga las piezas en el orden indicado.
	Carcasa del filtro de aire		Consulte "ASIENTOS" en el capítulo 3.
	Conjunto del cuerpo de la mariposa		Consulte "CARCASA DEL FILTRO DE AIRE" en el capítulo 3.
	Refrigerante		Consulte "CUERPOS DE LA MARIPOSA" en el capítulo 7.
			Vacíe.
			Consulte "CAMBIO DEL REFRIGERANTE" en el capítulo 3.
1	Manguera de entrada del radiador	1	
2	Tapa del termostato	1	
3	Termostato	1	
			Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.



SAS00462

INSPECCIÓN DEL TERMOSTATO

1. Inspeccione:

- termostato ①

Si no se abre a 71 ~ 85°C → Reemplace.



- Introduzca el termostato en un recipiente con agua.
- Caliente el agua lentamente.
- Introduzca un termómetro en el agua.
- Mientras remueve el agua, observe el termostato y la temperatura indicada por el termómetro.



- ① Termostato
- ② Termómetro
- ③ Agua
- ④ Recipiente
- A Completamente cerrado
- B Completamente abierto

NOTA:

Si el termostato no le ofrece garantías sobre la exactitud de la medida, sustitúyalo. Un termostato defectuoso podría dar lugar a un recalentamiento o enfriamiento excesivos.

2. Inspeccione:

- tapa del alojamiento del termostato
- Si hay grietas/daños → Reemplace.

INSTALACIÓN DEL TERMOSTATO

1. Instale:

- termostato

NOTA:

Instale el termostato con el orificio de ventilación ① hacia arriba.

2. Instale:

- tapa del termostato

12 Nm (1,2 m•kg, 8,7 ft•lb)

NOTA:


Antes de instalar la tapa del termostato en la cula-ta, lubrique la junta tórica con una fina capa de grasa lubricante a base de jabón de litio.




3. Llène:
 - sistema de refrigeración
(con la cantidad especificada del refrigerante recomendado)
Consulte "CAMBIO DEL REFRIGERANTE" en el capítulo 3.
4. Inspeccione:
 - sistema de refrigeración
Si hay fugas → Repare o reemplace cualquier pieza defectuosa.
5. Mida:
 - presión de apertura del tapón del radiador
Si está por debajo de la presión especificada → Reemplace el tapón del radiador.
Consulte "INSPECCIÓN DEL RADIADOR".

SAS00408

BOMBA DE AGUA



Orden	Trabajo/Pieza	Cantidad	Observaciones
	Extracción de la bomba de agua Carenado inferior Refrigerante		Extraiga las piezas en el orden indicado. Consulte "CARENADOS" en el capítulo 3. Vacíe. Consulte "CAMBIO DEL REFRIGERANTE" en el capítulo 3.
1	Manguera de entrada de la bomba de agua	1	
2	Manguera de salida de la bomba de agua	1	
3	Manguito de la bomba de agua	1	
4	Cable del embrague y soporte	1/1	
5	Bomba de agua	1	
			NOTA: _____ No es necesario extraer la bomba de agua a no ser que el nivel del refrigerante sea extremadamente bajo o que el refrigerante contenga aceite del motor. _____ Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.



Orden	Trabajo/Pieza	Can-tidad	Observaciones
	Desmontaje de la bomba de agua		Desmonte las piezas en el orden indicado.
①	Tapa de la bomba de agua	1	
②	Junta tórica	1	
③	Eje de la hélice	1	
④	Anillo de seguridad	1	
⑤	Junta hermética de la bomba de agua	1	
⑥	Retén de aceite	1	
⑦	Rodamiento	1	
⑧	Alojamiento de la bomba de agua	1	
			Para el montaje, invierta el procedimiento de desmontaje.




SAS00471

DESMONTAJE DE LA BOMBA DE AGUA

1. Extraiga:

- anillo de seguridad
- eje de la hélice




2. Extraiga:

- junta hermética de la bomba de agua ①

NOTA: _____

Extraiga la junta hermética de la bomba de agua del exterior del alojamiento de la bomba de agua.

② Alojamiento de la bomba de agua




3. Extraiga:

- retén de aceite ①
(con un destornillador fino de cabeza plana)

NOTA: _____

Extraiga el retén de aceite del exterior del alojamiento de la bomba de agua.




4. Extraiga:

- rodamiento ①

NOTA: _____

Extraiga el rodamiento del interior del alojamiento de la bomba de agua.




5. Extraiga:

- soporte del amortiguador de goma ①
- amortiguador de goma ②
(de la hélice, con un destornillador fino de cabeza plana)

NOTA: _____

No raye el eje de la hélice.



SAS00473

INSPECCIÓN DE LA BOMBA DE AGUA

1. Inspeccione:

- alojamiento de la bomba de agua ①
- tapa de la bomba de agua ②
- hélice ③
- amortiguador de goma ④
- soporte del amortiguador de goma ⑤
- juntas herméticas de la bomba de agua
- retén de aceite

Si hay grietas/daños/desgaste → Reemplace.

2. Inspeccione:


- rodamiento

Si el movimiento no es suave → Reemplace.

3. Inspeccione:

- tubo de salida de la bomba de agua
- manguera de salida del radiador

Si hay grietas/daños/desgaste → Reemplace.



SAS00475

MONTAJE DE LA BOMBA DE AGUA


1. Instale:

- retén de aceite **New** ①

(en el alojamiento de la bomba de agua ②)

NOTA:

- Antes de instalar el retén de aceite, humedezca la superficie externa con agua del grifo o refrigerante.
- Instale el retén de aceite con un zócalo adecuado a su diámetro exterior.



2. Instale:

- junta hermética de la bomba de agua **New** ①

ATENCIÓN:



No lubrique nunca la superficie de la junta hermética de la bomba de agua con aceite o grasa.

NOTA:

- Instale la junta hermética de la bomba de agua con las herramientas especiales.
- Antes de instalar la junta hermética de la bomba de agua, aplique Yamaha bond No.1215 o Quick Gasket ② al alojamiento de la bomba de agua ③.



Instalador de juntas mecánicas
 90890-04078, YM-33221 ④
Impulsor de rodamientos del eje
 conducido intermedio
 90890-04058, YM-04058 ⑤
Quick Gasket
 ACC-11001-05-01
Yamaha bond No.1215
 90890-85505



A Empuje hacia abajo.

3. Instale:

- amortiguador de goma **New** ①
- soporte del amortiguador de goma **New** ②

NOTA: _____

Antes de instalar el amortiguador de goma, humedezca la superficie externa con agua del grifo o refrigerante.

4. Mida:

- inclinación del eje de la hélice
- Si está fuera de los valores especificados →
 Repita los pasos (3) y (4).

ATENCIÓN: _____

El amortiguador de goma y su soporte deben estar alineados con la hélice.




Límite de inclinación del eje de la hélice
 0,15 mm (0,006 in)

① Regla

② Hélice

BOMBA DE AGUA

COOL



INSTALACIÓN DE LA BOMBA DE AGUA


1. Instale:

- conjunto de la bomba de agua

 **12 Nm (1,2 m•kg, 8,7 ft•lb)**

NOTA:

Alinee el saliente (a) del eje de la bomba de aceite con la ranura del eje de la bomba de agua (b).



2. Instale:

- manguera de salida de la bomba de agua (1)
- manguera de entrada de la bomba de agua (2)

NOTA:

- Instale la manguera de entrada con la marca amarilla (a) dirigida hacia afuera.
- Instale la abrazadera de manera que la cabeza del tornillo esté dirigida hacia el interior y no entre en contacto con el carenado.

3. Llene:

- refrigerante

Consulte "CAMBIO DEL REFRIGERANTE" en el capítulo 3.



FI

7



CAPÍTULO 7

SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE

SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE	7-1
DIAGRAMA ELÉCTRICO	7-2
FUNCIÓN DE AUTODIAGNÓSTICO DE LA ECU	7-3
CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO CON INSTRUCCIONES ALTERNATIVAS (MEDIDAS DE SEGURIDAD)	7-4
TABLA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD	7-4
DIAGRAMA DE LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS	7-5
MODO DE DIAGNÓSTICO	7-6
DETALLES DE LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS	7-12
CUERPOS DE LAS MARIPOSAS	7-27
INSPECCIÓN DEL INYECTOR	7-31
INSPECCIÓN DEL CUERPO DE LA MARIPOSA	7-31
INSPECCIÓN DEL REGULADOR DE PRESIÓN	7-32
INSPECCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE Y DEL REGULADOR DE PRESIÓN	7-32
INSPECCIÓN Y AJUSTE DEL SENSOR DE POSICIÓN DE LAS MARIPOSAS	7-33
SISTEMA DE INDUCCIÓN DE AIRE	7-35
INYECCIÓN DE AIRE	7-35
VÁLVULA DE CORTE DEL SUMINISTRO DE AIRE	7-35
DIAGRAMAS DEL SISTEMA DE INDUCCIÓN DE AIRE	7-36
INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE INDUCCIÓN DE AIRE	7-37

FI





SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE

SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE

- | | | | |
|--|--|--|--|
| ① Bobina de encendido | ⑦ Manguera de retorno de combustible | ⑬ Sensor de temperatura del refrigerante | ⑲ Sensor de presión atmosférica |
| ② Carcasa del filtro de aire | ⑧ Sensor de presión del aire de admisión | ⑭ Bujía | ⑳ Relé del sistema de inyección de combustible |
| ③ Sensor de temperatura del aire de admisión | ⑨ Sensor de posición de las mariposas | ⑮ Sensor de identificación del cilindro | ㉑ Indicador de advertencia de avería en el motor |
| ④ Manguera de descarga de combustible | ⑩ Inyector de combustible | ⑯ Regulador de presión | ㉒ Interruptor de corte del ángulo de inclinación |
| ⑤ Depósito de combustible | ⑪ Convertidor catalítico | ⑰ Batería | |
| ⑥ Bomba de combustible | ⑫ Sensor de posición del cigüeñal | ⑱ ECU | |







DIAGRAMA ELÉCTRICO





SAS00899

FUNCIÓN DE AUTODIAGNÓSTICO DE LA ECU

La ECU está equipada con una función de autodiagnóstico que tiene por objeto asegurar el funcionamiento normal del sistema de control del motor. Si esta función detecta un error del sistema, inmediatamente hace funcionar el motor con unas características alternativas, y enciende el indicador de advertencia de avería en el motor para avisar al motorista de que se ha producido un fallo del sistema. Una vez que se ha detectado un fallo del sistema, se almacena un código de fallo en la memoria de la ECU.

- Para informar al motorista de que el sistema de inyección de combustible no está funcionando, el indicador de advertencia de avería en el motor parpadea cuando se pulsa el interruptor de arranque para arrancar el motor.
- En el caso de que la función de autodiagnóstico detecte una anomalía en el sistema, este modo también sustituye de forma apropiada la característica que falla, avisando al motorista del problema mediante un indicador de advertencia de avería.
- Una vez se haya parado el motor, aparecerá en la pantalla del reloj el código de fallo más bajo. Después de que se muestre un código de fallo, dicho código permanecerá almacenado en la memoria de la ECU hasta que sea borrado.

SAS00900

Condiciones de funcionamiento del indicador de advertencia de avería en el motor y del sistema de inyección de combustible

Estado del indicador de advertencia	Estado de la ECU	Estado del sistema de inyección	Estado del vehículo
Parpadea*	Envía una advertencia cuando no se puede arrancar el motor	Funcionamiento detenido	No se puede poner en marcha
Permanece encendido	Detecta un fallo	Funciona con características alternativas, de acuerdo con la descripción del fallo.	Puede ponerse en marcha o no, dependiendo del código de fallo


* El indicador de advertencia parpadea cuando se cumple alguna de las condiciones siguientes y se presiona el interruptor de arranque:

- | | |
|---|---|
| 11: Sensor de identificación del cilindro | 30: Interruptor de corte del ángulo de inclinación (cierre detectado) |
| 12: Sensor de posición del cigüeñal | 41: Interruptor de corte del ángulo de inclinación (circuito abierto o cortocircuito) |
| 19: Interruptor del caballete lateral (circuito abierto en el cable a la ECU) | 50: Error interno de la ECU (error de comprobación de la memoria) |

SAS00901

Detección de una bombilla de indicador de advertencia de avería en el motor defectuosa

El indicador de advertencia de avería en el motor se enciende durante 1,4 segundos después de que se coloque el interruptor principal en posición "ON" y mientras se pulsa el interruptor de arranque. Si el indicador de advertencia no se enciende en estas condiciones, es posible que la bombilla del indicador esté en mal estado.



SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE

FI



SAS00902

CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO CON INSTRUCCIONES ALTERNATIVAS (MEDIDAS DE SEGURIDAD)

Si la ECU detecta una señal anómala de un sensor cuando la motocicleta está en marcha, enciende el indicador de advertencia de avería en el motor y comunica al motor instrucciones de funcionamiento alternativas, apropiadas para el tipo de fallo que se ha producido.

Cuando se recibe una señal anómala de un sensor, la ECU procesa los valores especificados que están programados para cada sensor, a fin de proporcionar al motor las instrucciones de funcionamiento alternativas que permitan al motor seguir en funcionamiento o detenerse, según las circunstancias.

La ECU toma medidas de seguridad de dos maneras diferentes: en la primera, se establece la salida del sensor a un valor predefinido y en la otra la ECU acciona directamente un actuador. En la tabla siguiente se recogen los detalles sobre las medidas de seguridad.

TABLA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD

Código de fallo	Elemento	Síntoma	Medida de seguridad	Arranque del motor	Conducción del vehículo
11	Sensor de identificación del cilindro	No se reciben señales normales del sensor de identificación del cilindro cuando se arranca el motor o cuando la motocicleta está en marcha.	Continúa el funcionamiento del motor, gracias a la última identificación del cilindro que existía hasta ese momento.	No se puede	Se puede
12	Sensor de posición del cigüeñal	No se reciben señales normales del sensor de posición del cigüeñal.	• Detiene el motor (interrumpiendo la inyección y el encendido).	No se puede	No se puede
13 14	Sensor de presión del aire de admisión (circuito abierto o cortocircuito) (sistema de tubos)	Sensor de presión del aire de admisión-se ha detectado circuito abierto o cortocircuito. Funcionamiento defectuoso del sistema del sensor de presión del aire de admisión.	• Fija la presión del aire de admisión a 760 mm Hg.	Se puede	Se puede
15 16	Sensor de posición de las mariposas (circuito abierto o cortocircuito) (atasco)	Sensor de posición de las mariposas-se ha detectado circuito abierto o cortocircuito.	• Fija el sensor de posición de las mariposas en posición de totalmente abierto.	Se puede	Se puede
19	Interruptor del caballete lateral (circuito abierto en el cable a la ECU)	Se detecta circuito abierto en la línea de entrada desde el interruptor de caballete lateral a la ECU.	-- (no permite arrancar)	No se puede	No se puede
20	Sensor de presión del aire de admisión o sensor de presión atmosférica	Cuando el interruptor principal se lleva a la posición ON, hay una gran diferencia entre las tensiones de los sensores de presión atmosférica y de presión del aire de admisión.	• Fija la presión del aire de admisión y la presión atmosférica a 760 mm Hg.	Se puede	Se puede
21	Sensor de temperatura del refrigerante	Sensor de temperatura del refrigerante-se ha detectado circuito abierto o cortocircuito.	• Fija la temperatura del refrigerante a 60°C.	Se puede	Se puede
22	Sensor de temperatura del aire de admisión	Sensor de temperatura del aire de admisión-se ha detectado circuito abierto o cortocircuito.	• Fija la temperatura del aire de admisión a 20°C.	Se puede	Se puede
23	Sensor de presión atmosférica	Sensor de presión atmosférica-se ha detectado circuito abierto o cortocircuito.	• Fija la presión atmosférica a 760 mmHg.	Se puede	Se puede
33 34 35 36	Fallo de encendido	Se ha detectado circuito abierto en el primario de la bobina de encendido.	• Corta la inyección en el cilindro del mismo grupo que aquél en el que se ha detectado el fallo (ejemplo: cuando hay un fallo en el cilindro #1, corta la inyección en los cilindros #1 y #4). • Pone en funcionamiento el solenoide de inducción de aire, para que siempre corte el aire.	Se puede (según el número de cilindros que fallen)	Se puede (según el número de cilindros que fallen)
30 41	Interruptor de corte del ángulo de inclinación (cierre detectado) (circuito abierto o cortocircuito)	La moto ha volcado. Interruptor de corte del ángulo de inclinación-se ha detectado circuito abierto o cortocircuito.	• Desconecta el relé del sistema de inyección de combustible.	No se puede	No se puede
42	Interruptor de punto muerto, sensor de velocidad	No se reciben señales normales del sensor de velocidad o bien, se ha detectado circuito abierto o cortocircuito en el interruptor de punto muerto.	• Fija la marcha a la superior.	Se puede	Se puede
43	Tensión del sistema de combustible (lectura de la tensión)	La tensión suministrada al inyector y a la bomba de combustible no es normal.	• Fija la tensión de la batería a 12 V.	Según el tipo de fallo.	Según el tipo de fallo.
44	Error al escribir en la memoria EEPROM el ajuste de la cantidad de CO	Se ha detectado un error al leer o escribir en la EEPROM (valor de ajuste de CO).	--	Se puede	Se puede
46	Sistema de suministro de tensión al vehículo (lectura de la tensión)	La tensión suministrada al relé del sistema de inyección no es normal.	--	No se puede	Se puede
50	Fallo interno de la ECU (error de inspección de la memoria)	Fallo de memoria de la ECU. Cuando se detecta este fallo, es posible que su código no aparezca en los instrumentos.	• Interrumpe todas las funciones, excepto la comunicación con los instrumentos.	No se puede	No se puede
—	Advertencia de imposibilidad de arranque	El relé no se conecta, incluso si entra una señal del cigüeñal mientras que el interruptor de arranque se encuentra en posición ON. Cuando el interruptor de arranque se lleva a la posición ON al detectar un error con el código de fallo 11, 12, 19, 30, 33, 43, 41 ó 50.	El indicador de advertencia de avería en el motor parpadea cuando el interruptor de arranque se lleva a la posición ON.	No se puede	No se puede


SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE

FI





SAS00904

DIAGRAMA DE LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS



SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE

FI



SAS00905

MODO DE DIAGNÓSTICO

Establecer el modo de diagnóstico

1. Coloque el interruptor principal en la posición "OFF" y el interruptor de parada del motor en "ON".
2. Desconecte el acoplador del mazo de cables de la bomba de combustible.
3. Presione y mantenga presionados a la vez los botones "SELECT" y "RESET", coloque el interruptor principal en la posición "ON" y continúe presionando los botones durante ocho segundos o más.

NOTA:

- Todas las indicaciones del panel de instrumentos desaparecen, excepto las del reloj y del cuentakilómetros.
- Aparece "dIAG" en la pantalla del reloj.

4. Presione el botón "SELECT" para seleccionar el modo de ajuste de CO "CO" o el modo de diagnóstico "dIAG".
5. Tras seleccionar "dIAG", presione a la vez los botones "SELECT" y "RESET" durante dos segundos o más, para hacer efectiva la selección.
6. Coloque el interruptor de parada del motor en la posición "OFF".
7. Seleccione el código de diagnóstico que se corresponde con el elemento que se verificó con el código de fallo, presionando los botones "SELECT" y "RESET".

NOTA:

- El código de diagnóstico aparece en la pantalla del reloj (01-70).
- Para disminuir el número del código de diagnóstico seleccionado, presione el botón "RESET". Presione el botón "RESET" durante un segundo o más, para disminuir automáticamente los números de código de diagnóstico.
- Para aumentar el número del código de diagnóstico seleccionado, presione el botón "SELECT". Presione el botón "SELECT" durante un segundo o más, para aumentar automáticamente los números de código de diagnóstico.

8. Revise el funcionamiento del sensor o actuador.
 - Funcionamiento del sensor
Los datos indicativos de las condiciones de funcionamiento del sensor aparecen en la pantalla del cuentakilómetros.
 - Funcionamiento del actuador
Coloque el interruptor de parada del motor en la posición "ON" para que funcione el actuador.
- * Si el interruptor de parada del motor está en posición "ON", colóquelo en la posición "OFF" y después vuelva a colocarlo en la posición "ON".
9. Coloque el interruptor principal en la posición "OFF" para cancelar el modo de diagnóstico.


Tabla de código de fallo

Código de fallo	Síntoma	Causa probable del fallo	Código de diagnóstico
11	No se reciben señales normales del sensor de identificación del cilindro cuando se arranca el motor o cuando la motocicleta está en marcha. NOTA: Este código aparece si no hay señales normales cuando el interruptor principal está en la posición ON.	<ul style="list-style-type: none"> • Circuito abierto o cortocircuito en cable secundario. • Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de cables. • Sensor de identificación del cilindro defectuoso. • Fallo de la ECU. • Sensor instalado incorrectamente. 	—
12	No se reciben señales normales del sensor de posición del cigüeñal.	<ul style="list-style-type: none"> • Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de cables. • Sensor de posición del cigüeñal defectuoso. • Fallo en el rotor de captación (pickup). • Fallo de la ECU. • Sensor instalado incorrectamente. 	—
13	Sensor de presión del aire de admisión abierto o cortocircuito detectado.	<ul style="list-style-type: none"> • Circuito abierto o cortocircuito en cable secundario. • Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de cables. • Sensor de presión del aire de admisión defectuoso. • Fallo de la ECU. 	03
14	Sistema de manguitos del sensor de presión del aire de admisión defectuoso; se ha desconectado un manguito, provocando que en el sensor se aplique constantemente la presión atmosférica; o bien, el manguito está obstruido.	<ul style="list-style-type: none"> • El manguito del sensor de presión del aire de admisión está desconectado, atascado, enroscado o pinzado. • Fallo de la ECU. 	03
15	Sensor de posición de las mariposas-circuito abierto o cortocircuito detectado.	<ul style="list-style-type: none"> • Circuito abierto o cortocircuito en cable secundario. • Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de cables. • Sensor de posición de las mariposas defectuoso. • Fallo de la ECU. • Sensor de posición de las mariposas instalado incorrectamente. 	01
16	Se ha detectado que el sensor de posición de las mariposas está atascado.	<ul style="list-style-type: none"> • Sensor de posición de las mariposas atascado. • Fallo de la ECU. 	01
19	Circuito abierto detectado en la línea de entrada del interruptor del caballete lateral a la ECU cuando se presiona el interruptor de arranque.	<ul style="list-style-type: none"> • Circuito abierto en el mazo de cables. • Fallo de la ECU. 	20
20	Cuando el interruptor principal se lleva a la posición "ON", hay una gran diferencia entre las tensiones de los sensores de presión atmosférica y presión del aire de admisión.	<ul style="list-style-type: none"> • El manguito del sensor de presión atmosférica está atascado. • El manguito del sensor de presión del aire de admisión está atascado, enroscado o pinzado. • Fallo del sensor de presión atmosférica en potenciales eléctricos intermedios. • Fallo del sensor de presión del aire de admisión en potenciales eléctricos intermedios. • Fallo de la ECU. 	03 02
21	Sensor de temperatura del refrigerante-circuito abierto o cortocircuito detectado.	<ul style="list-style-type: none"> • Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de cables. • Sensor de temperatura del refrigerante defectuoso. • Fallo de la ECU. • Sensor instalado incorrectamente. 	06
22	Sensor de temperatura del aire de admisión-circuito abierto o cortocircuito detectado.	<ul style="list-style-type: none"> • Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de cables. • Sensor de temperatura del aire de admisión defectuoso. • Fallo de la ECU. • Sensor instalado incorrectamente. 	05
23	Sensor de presión atmosférica-circuito abierto o cortocircuito detectado.	<ul style="list-style-type: none"> • Circuito abierto o cortocircuito en cable secundario. • Sensor de presión atmosférica defectuoso. • Sensor instalado incorrectamente. • Fallo de la ECU. 	02
30	La moto ha volcado.	<ul style="list-style-type: none"> • Vuelco. • Fallo de la ECU. 	08

SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE

FI


Código de fallo	Síntoma	Causa probable del fallo	Código de diagnóstico
33	Circuito abierto detectado en el primario de la bobina de encendido (#1).	<ul style="list-style-type: none"> • Circuito abierto en el mazo de cables. • Fallo de la bobina de encendido. • Fallo de la ECU. • Fallo de un componente del sistema del circuito de corte del encendido. 	30
34	Circuito abierto detectado en el primario de la bobina de encendido (#2).	<ul style="list-style-type: none"> • Circuito abierto en el mazo de cables. • Fallo de la bobina de encendido. • Fallo de la ECU. • Fallo de un componente del sistema del circuito de corte del encendido. 	31
35	Circuito abierto detectado en el primario de la bobina de encendido (#3).	<ul style="list-style-type: none"> • Circuito abierto en el mazo de cables. • Fallo de la bobina de encendido. • Fallo de la ECU. • Fallo de un componente del sistema del circuito de corte del encendido. 	32
36	Circuito abierto detectado en el primario de la bobina de encendido (#4).	<ul style="list-style-type: none"> • Circuito abierto en el mazo de cables. • Fallo de la bobina de encendido. • Fallo de la ECU. • Fallo de un componente del sistema del circuito de corte del encendido. 	33
41	Interruptor de corte del ángulo de inclinación-circuito abierto o cortocircuito detectado.	<ul style="list-style-type: none"> • Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de cables. • Interruptor de corte del ángulo de inclinación defectuoso. • Fallo de la ECU. 	08
42	No se reciben señales normales del sensor de velocidad; o se ha detectado circuito abierto o cortocircuito en el interruptor de punto muerto.	<ul style="list-style-type: none"> • Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de cables. • Sensor de velocidad defectuoso. • Fallo detectado en una unidad del sensor de velocidad del vehículo. • Interruptor de punto muerto defectuoso. • Fallo del interruptor de punto muerto en el lado del motor. • Fallo de la ECU. 	07 21
43	La tensión suministrada al inyector y a la bomba de combustible no es normal.	<ul style="list-style-type: none"> • Circuito abierto en el mazo de cables. (rojo/azul) • Fallo de la ECU. 	09
44	Error detectado al leer o escribir en la EEPROM.	<ul style="list-style-type: none"> • Fallo de la ECU. (El valor de ajuste de CO no se ha escrito o leído correctamente en la memoria interna). 	60
46	La tensión suministrada al relé del sistema de inyección no es normal.	<ul style="list-style-type: none"> • Circuito abierto en el mazo de cables. (rojo/blanco) • Fallo del "SISTEMA DE CARGA". 	—
50	Fallo de memoria de la ECU. Cuando se detecta este fallo, es posible que no aparezca el número de código en los instrumentos.	<ul style="list-style-type: none"> • Fallo de la ECU. (El programa y los datos no se han escrito o leído correctamente en la memoria interna). 	—
Er-1	No se reciben señales de la ECU.	<ul style="list-style-type: none"> • Circuito abierto o cortocircuito en cable secundario. • Fallo de los instrumentos. • Fallo de la ECU. 	—
Er-2	No se reciben señales de la ECU durante el tiempo especificado.	<ul style="list-style-type: none"> • Conexión inadecuada en cable secundario. • Fallo de los instrumentos. • Fallo de la ECU. 	—
Er-3	No se reciben correctamente los datos de la ECU.	<ul style="list-style-type: none"> • Conexión inadecuada en cable secundario. • Fallo de los instrumentos. • Fallo de la ECU. 	—
Er-4	Se han recibido datos no registrados desde los instrumentos.	<ul style="list-style-type: none"> • Conexión inadecuada en cable secundario. • Fallo de los instrumentos. • Fallo de la ECU. 	—

SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE

FI


SAS00907

Tabla del modo de diagnóstico

Cambie la indicación de los instrumentos del modo normal al modo de diagnóstico. Para realizar este cambio, consulte "MODO DE DIAGNÓSTICO".

NOTA:

- Mida la temperatura del aire de admisión y la del refrigerante lo más cerca posible de los sensores de temperatura del aire de admisión y de temperatura del refrigerante, respectivamente.
- Si no es posible medir la presión atmosférica con un manómetro de presión, determine la presión atmosférica partiendo de la estándar de 760 mm Hg.
- Si no es posible medir la temperatura del aire de admisión, utilice como referencia la temperatura ambiente.

Código de diagnóstico	Elemento	Descripción de la acción	Datos que se muestran en los instrumentos (valor de referencia)
01	Ángulo de la mariposa	Muestra el ángulo de la mariposa. • Revise con la mariposa totalmente cerrada. • Revise con la mariposa totalmente abierta.	0 ~ 125 grados • Posición completamente cerrada (15 ~ 17) • Posición completamente abierta (97 ~ 100)
02	Presión atmosférica	Muestra la presión atmosférica. * Utilice un manómetro de presión para medir la presión atmosférica.	Compare este valor con el que se muestra en los instrumentos.
03	Diferencia de presión (presión atmosférica-presión del aire de admisión)	Muestra la diferencia de presión (presión atmosférica-presión del aire de admisión). El interruptor de parada del motor está en ON. * Genere la diferencia de presión haciendo girar el motor con el motor de arranque, pero sin arrancar el motor realmente.	10 ~ 200 mm Hg
05	Temperatura del aire de admisión	Muestra la temperatura del aire de admisión. * Mida la temperatura en la carcasa del filtro de aire.	Compare este valor con el que se muestra en los instrumentos.
06	Temperatura del refrigerante	Muestra la temperatura de refrigerante. * Mida la temperatura del refrigerante.	Compare este valor con el que se muestra en los instrumentos.
07	Pulso de velocidad del vehículo	Muestra la acumulación de pulsos del vehículo que se generan cuando se hace girar la rueda.	(0 ~ 999; se vuelve a iniciar en 0 después de llegar a 999) Correcto, si los números aparecen en los instrumentos.
08	Interruptor de corte del ángulo de inclinación	Muestra los valores del interruptor de corte del ángulo de inclinación.	Vertical: 0,4 ~ 1,4 V Volcada: 3,8 ~ 4,2 V
09	Tensión del sistema de combustible (tensión de la batería)	Muestra la tensión del sistema de combustible (tensión de la batería). El interruptor de parada del motor está en ON.	0 ~ 18,7 V Normalmente son 12,0 V
20	Interruptor del caballote lateral	Muestra si el interruptor está en ON o en OFF (cuando la marcha seleccionada no es la de punto muerto).	Caballote recogido: ON Caballote extendido: OFF
21	Interruptor de punto muerto	Muestra si el interruptor está en ON o en OFF	Punto muerto: ON Marcha engranada: OFF
30	Bobina de encendido #1	Después de que haya transcurrido un segundo desde que el interruptor de parada del motor se cambiara de OFF a ON, la bobina de encendido #1 actuará cinco veces por segundo y se iluminará el indicador de advertencia de avería en el motor. * Conecte un comprobador de encendido. * Si el interruptor de parada del motor está en posición ON, colóquelo en la posición OFF una vez y después vuelva a colocarlo en la posición ON.	Compruebe que se genera chispa cinco veces con el interruptor de parada del motor en posición ON.
31	Bobina de encendido #2	Después de que haya transcurrido un segundo desde que el interruptor de parada del motor se cambiara de OFF a ON, la bobina de encendido #2 actuará cinco veces por segundo y se iluminará el indicador de advertencia de avería en el motor. * Conecte un comprobador de encendido. * Si el interruptor de parada del motor está en posición ON, colóquelo en la posición OFF una vez y después vuelva a colocarlo en la posición ON.	Compruebe que se genera chispa cinco veces con el interruptor de parada del motor en posición ON.

SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE

FI


Código de diagnóstico	Elemento	Descripción de la acción	Datos que se muestran en los instrumentos (valor de referencia)
32	Bobina de encendido #3	Después de que haya transcurrido un segundo desde que el interruptor de parada del motor se cambiara de OFF a ON, la bobina de encendido #3 actuará cinco veces por segundo y se iluminará el indicador de advertencia de avería en el motor. * Conecte un comprobador de encendido. * Si el interruptor de parada del motor está en posición ON, colóquelo en la posición OFF una vez y después vuelva a colocarlo en la posición ON.	Compruebe que se genera chispa cinco veces con el interruptor de parada del motor en posición ON.
33	Bobina de encendido #4	Después de que haya transcurrido un segundo desde que el interruptor de parada del motor se cambiara de OFF a ON, la bobina de encendido #4 actuará cinco veces por segundo y se iluminará el indicador de advertencia de avería en el motor. * Conecte un comprobador de encendido. * Si el interruptor de parada del motor está en posición ON, colóquelo en la posición OFF una vez y después vuelva a colocarlo en la posición ON.	Compruebe que se genera chispa cinco veces con el interruptor de parada del motor en posición ON.
36	Inyector #1	Después de que haya transcurrido un segundo desde que el interruptor de parada del motor se cambiara de OFF a ON, el inyector actuará cinco veces por segundo y se iluminará el indicador de advertencia de avería en el motor. * Si el interruptor de parada del motor está en posición ON, colóquelo en la posición OFF una vez y después vuelva a colocarlo en la posición ON.	Escuche el sonido del inyector las cinco veces, con el interruptor de parada del motor en posición ON.
37	Inyector #2	Después de que haya transcurrido un segundo desde que el interruptor de parada del motor se cambiara de OFF a ON, el inyector actuará cinco veces por segundo y se iluminará el indicador de advertencia de avería en el motor. * Si el interruptor de parada del motor está en posición ON, colóquelo en la posición OFF una vez y después vuelva a colocarlo en la posición ON.	Escuche el sonido del inyector las cinco veces, con el interruptor de parada del motor en posición ON.
38	Inyector #3	Después de que haya transcurrido un segundo desde que el interruptor de parada del motor se cambiara de OFF a ON, el inyector actuará cinco veces por segundo y se iluminará el indicador de advertencia de avería en el motor. * Si el interruptor de parada del motor está en posición ON, colóquelo en la posición OFF una vez y después vuelva a colocarlo en la posición ON.	Escuche el sonido del inyector las cinco veces, con el interruptor de parada del motor en posición ON.
39	Inyector #4	Después de que haya transcurrido un segundo desde que el interruptor de parada del motor se cambiara de OFF a ON, el inyector actuará cinco veces por segundo y se iluminará el indicador de advertencia de avería en el motor. * Si el interruptor de parada del motor está en posición ON, colóquelo en la posición OFF una vez y después vuelva a colocarlo en la posición ON.	Escuche el sonido del inyector las cinco veces, con el interruptor de parada del motor en posición ON.
48	Solenoides del sistema de inducción de aire	Después de que haya transcurrido un segundo desde que el interruptor de parada del motor se cambiara de OFF a ON, el solenoide del sistema de inducción de aire actuará cinco veces por segundo y se iluminará el indicador de advertencia de avería en el motor. * Si el interruptor de parada del motor está en posición ON, colóquelo en la posición OFF una vez y después vuelva a colocarlo en la posición ON.	Escuche el sonido del solenoide del sistema de inducción de aire las cinco veces, con el interruptor de parada del motor en posición ON.
50	Relé del sistema de inyección de combustible	Después de que haya transcurrido un segundo desde que el interruptor de parada del motor se cambiara de OFF a ON, el relé del sistema de inyección de combustible actuará cinco veces por segundo y se iluminará el indicador de advertencia de avería del motor (el indicador está apagado cuando el relé esté conectado y encendido cuando el relé esté desconectado). * Si el interruptor de parada del motor está en posición ON, colóquelo en la posición OFF una vez y después vuelva a colocarlo en la posición ON.	Escuche el sonido del relé del sistema de inyección de combustible las cinco veces, con el interruptor de parada del motor en posición ON.
51	Relé del motor del ventilador	Después de que haya transcurrido un segundo desde que el interruptor de parada del motor se cambiara de OFF a ON, el relé del motor del ventilador del radiador actuará cinco veces por segundo y se iluminará el indicador de advertencia de avería en el motor (se ilumina dos segundos, se apaga tres). * Si el interruptor de parada del motor está en posición ON, colóquelo en la posición OFF una vez y después vuelva a colocarlo en la posición ON.	Escuche el sonido del relé del motor del ventilador del radiador las cinco veces, con el interruptor de parada del motor en posición ON (en ese momento, el motor del ventilador empieza a girar).

SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE

FI


Código de diagnóstico	Elemento	Descripción de la acción	Datos que se muestran en los instrumentos (valor de referencia)
52	Relé de faro 1	Después de que haya transcurrido un segundo desde que el interruptor de parada del motor se cambiara de OFF a ON, el relé del faro actuará cinco veces por segundo y se iluminará el indicador de advertencia de avería en el motor (se ilumina dos segundos, se apaga tres). * Si el interruptor de parada del motor está en posición ON, colóquelo en la posición OFF una vez y después vuelva a colocarlo en la posición ON.	Escuche el sonido del relé de faro las cinco veces, con el interruptor de parada del motor en posición ON (en ese momento, el faro se enciende).
60	Se muestra el código de fallo de E2PROM	<ul style="list-style-type: none"> • Transmite la parte de datos anómalos en la E2PROM que se ha detectado como un código de fallo 44. • Si se han detectado varios fallos, se mostrarán distintos códigos en intervalos de dos segundos, y se repite el proceso. 	(01 ~ 04) Muestra el número de cilindro. (00) Es lo que se muestra cuando no hay fallos.
61	Se muestra el código del historial de fallos	<ul style="list-style-type: none"> • Muestra los códigos del historial de los fallos en el autodiagnóstico, (es decir, un código de un fallo que ocurrió una vez y que se ha corregido). • Si se han detectado varios fallos, se mostrarán distintos códigos en intervalos de dos segundos, y se repite el proceso. 	11 ~ 50 (00) Es lo que se muestra cuando no hay fallos.
62	Eliminación de códigos del historial de fallos	<ul style="list-style-type: none"> • Muestra el número total de códigos que se han detectado mediante el autodiagnóstico y los códigos de fallo en el historial anterior. • Elimina solamente los códigos del historial cuando el interruptor de parada del motor se cambia de OFF a ON. Si el interruptor de parada del motor está en posición ON, colóquelo en la posición OFF una vez y después vuelva a colocarlo en ON. 	00 ~ 21 (00) Es lo que se muestra cuando no hay fallos.
70	Número de control	<ul style="list-style-type: none"> • Muestra el número de control del programa. 	00 ~ 255



SAS00908

DETALLES DE LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

En esta sección se describen las medidas que se deben tomar según el código de fallo que se muestre en los instrumentos. Inspeccione y repare los elementos o componentes que son la causa probable del fallo, siguiendo el orden que se indica en el “DIAGRAMA DE LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS”.


Después de haber finalizado la revisión y reparación de la pieza defectuosa, reinicie la pantalla de los instrumentos, según el “Método de restauración”.

Código de fallo:

Número del código de fallo que se muestra en el cuadro de instrumentos cuando el motor deja de funcionar con normalidad (consulte la “Tabla de códigos de fallo”).

Código de fallo:

Número de código de diagnóstico que se debe utilizar cuando se acciona el modo de diagnóstico (consulte “MODO DE DIAGNÓSTICO”).

Código de fallo	11	Síntoma	No se reciben señales normales del sensor de identificación del cilindro cuando se arranca el motor o cuando la motocicleta está en marcha.	
Código de diagnóstico utilizado – –				
Elemento cuyo funcionamiento se inspecciona		Funcionamiento del elemento y medida que se debe tomar		Método de restauración
Estado de la instalación del sensor		Inspeccione la zona de instalación para detectar si el sensor está flojo o pinzado.		Se restaura arrancando el motor y haciéndolo girar al ralentí.
Sensor de identificación del cilindro defectuoso.		Reemplácelo si es defectuoso. 1. Conecte el probador de bolsillo (20 V de CC) al terminal del acoplador del sensor de identificación del cilindro, como se muestra en la ilustración.		
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Sonda positiva del probador → blanco ① Sonda negativa del probador → negro/azul ② </div> 		
		2. Coloque el interruptor principal en la posición “ON”. 3. Mida la tensión de salida del sensor de identificación del cilindro.		
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">  Tensión de salida del sensor de identificación del cilindro Cuando el sensor está activado: 4,8 V o más Cuando el sensor está desactivado: 0,8 V o menos </div>		
		4. ¿Está el sensor de identificación del cilindro en buen estado?		
Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de cables y/o en un cable secundario.		Repare o reemplace el circuito abierto o el cortocircuito. Entre el acoplador del sensor y el acoplador de la ECU azul – azul blanco/negro – blanco/negro negro/azul – negro/azul		Se restaura arrancando el motor y haciéndolo girar al ralentí.
Estado de conexión del conector Inspeccione el acoplador por si falta alguna clavija. Inspeccione el estado del cierre del acoplador.		Si hubiera un fallo, repare el acoplador y conéctelo firmemente. Acoplador del sensor de identificación del cilindro Acoplador del mazo de cables principal de la ECU Acoplador del mazo de cables secundario		

SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE

FI



Código de fallo	12	Síntoma	No se reciben señales normales del sensor de posición del cigüeñal.
Código de diagnóstico utilizado --			
Elemento cuyo funcionamiento se inspecciona y causa probable del fallo	Funcionamiento del elemento y medida que se debe tomar		Método de restauración
Estado de la instalación del sensor	Inspeccione la zona de instalación para detectar si el sensor está flojo o pinzado.		Se restaura haciendo girar el motor.
Sensor de posición del cigüeñal defectuoso.	<p>Reemplácelo si es defectuoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> Desconecte del mazo de cables el acoplador del sensor de posición del cigüeñal. Conecte el probador de bolsillo ($\Omega \times 100$) al acoplador del sensor de posición del cigüeñal, como se muestra en la ilustración. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Sonda positiva del probador → gris ① Sonda negativa del probador → negro ②</p> </div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;"> </div> <ol style="list-style-type: none"> Mida la resistencia del sensor de posición del cigüeñal. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Resistencia del sensor de posición del cigüeñal 248 ~ 372 Ω a 20°C (68 °F) (entre gris y negro)</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> ¿Funciona correctamente el sensor de posición del cigüeñal? 		
Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de cables.	<p>Repare o reemplace el circuito abierto o el cortocircuito entre los mazos de cables principales. Entre el acoplador del sensor y el acoplador de la ECU</p> <p>gris - gris negro/azul - negro/azul</p>		
Estado de conexión del conector Inspeccione el acoplador por si se ha roto alguna clavija. Inspeccione el estado del cierre del acoplador.	<p>Si hubiera un fallo, repare el acoplador y conéctelo firmemente.</p> <p>Acoplador del sensor de posición del cigüeñal Acoplador del mazo de cables principal de la ECU</p>		

SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE

FI



Código de fallo	13	Síntoma	Sensor de presión del aire de admisión-se ha detectado circuito abierto o cortocircuito.
Código de diagnóstico utilizado: 03 (sensor de presión del aire de admisión)			
Elemento cuyo funcionamiento se inspecciona y causa probable del fallo	Funcionamiento del elemento y medida que se debe tomar	Método de restauración	
Sensor de presión del aire de admisión defectuoso	<p>Reemplácelo si es defectuoso.</p> <p>1. Conecte el probador de bolsillo (20 V de CC) al terminal del acoplador del sensor de presión del aire de admisión, como se muestra en la ilustración.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Sonda positiva del probador → rosa/blanco ①</p> <p>Sonda negativa del probador → negro/azul ②</p> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> </div> <p>2. Coloque el interruptor principal en la posición "ON".</p> <p>3. Mida la tensión de salida del sensor de presión del aire de admisión.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Tensión de salida en el sensor de presión del aire de admisión 3,75 ~ 4,25 V</p> </div> <p>4. ¿Está el sensor de presión del aire de admisión en buen estado?</p>	Se restaura colocando el interruptor principal en ON.	
Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de cables y/o en un cable secundario	<p>Repáre o reemplace el circuito abierto o el cortocircuito.</p> <p>Entre el acoplador del sensor y el acoplador de la ECU</p> <p>negro/azul - negro/azul rosa/blanco - rosa/blanco azul - azul</p>		
Estado de conexión del conector Inspeccione el acoplador por si falta alguna clavija. Inspeccione el estado del cierre del acoplador.	<p>Si hubiera un fallo, repare el acoplador y conéctelo firmemente.</p> <p>Acoplador del sensor de presión del aire de admisión Acoplador del mazo de cables principal de la ECU Acoplador del mazo de cables secundario</p>		

SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE

FI


Código de fallo	14	Síntoma	Sensor de presión del aire de admisión - fallo en el sistema de manguitos (manguito atascado o desconectado).	
Código de diagnóstico utilizado: 03 (Sensor de presión del aire de admisión)				
Elemento cuyo funcionamiento se inspecciona y causa probable del fallo		Funcionamiento del elemento y medida que se debe tomar		Método de restauración
Manguito del sensor de presión del aire de admisión desconectado, atascado, enroscado o pinzado. Fallo del sensor de presión del aire de admisión en potenciales eléctricos intermedios. Fallo del sensor de presión atmosférica en potenciales eléctricos intermedios.		Repare o reemplace el manguito del sensor. Inspeccione y repare la conexión.		Se restaura arrancando el motor y haciéndolo girar al ralentí.
Sensor de presión del aire de admisión defectuoso.		Reemplácelo si es defectuoso. Consulte el "Código de fallo 13".		

Código de fallo	15	Síntoma	Sensor de posición de las mariposas-se ha detectado circuito abierto o cortocircuito.	
Código de diagnóstico utilizado: 01 (sensor de posición de las mariposas)				
Elemento cuyo funcionamiento se inspecciona y causa probable del fallo		Funcionamiento del elemento y medida que se debe tomar		Método de restauración
Sensor de posición de las mariposas defectuoso.		Reemplácelo si es defectuoso. Consulte la sección "CUERPOS DE LAS MARIPOSAS".		Se restaura colocando el interruptor principal en ON.
Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de cables y/o en un cable secundario.		Repare o reemplace el circuito abierto o el cortocircuito. Entre el acoplador del sensor y el acoplador de la ECU negro/azul - negro/azul amarillo - amarillo azul - azul		
Estado de la instalación del sensor de posición de las mariposas.		Inspeccione la zona de instalación para detectar si el sensor está flojo o pinzado. Inspeccione si está instalado en la posición especificada. Consulte la sección "CUERPOS DE LAS MARIPOSAS".		
Estado de conexión del conector Inspeccione el acoplador por si falta alguna clavija. Inspeccione el estado del cierre del acoplador.		Si hubiera un fallo, repare el acoplador y conéctelo firmemente. Acoplador del sensor de posición de las mariposas Acoplador del mazo de cables principal de la ECU Acoplador del mazo de cables secundario		

Código de fallo	16	Síntoma	Se ha detectado que el sensor de posición de las mariposas está atascado.	
Código de diagnóstico utilizado: 01 (sensor de posición de las mariposas)				
Elemento cuyo funcionamiento se inspecciona y causa probable del fallo		Funcionamiento del elemento y medida que se debe tomar		Método de restauración
Sensor de posición de las mariposas defectuoso.		Reemplácelo si es defectuoso. Consulte la sección "CUERPOS DE LAS MARIPOSAS".		Se restaura arrancando el motor, haciéndolo girar al ralentí y acelerándolo después.
Estado de la instalación del sensor de posición de las mariposas.		Inspeccione la zona de instalación por si el sensor está flojo o pinzado. Inspeccione si está instalado en la posición especificada. Consulte la sección "CUERPOS DE LAS MARIPOSAS".		

SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE

FI


Código de fallo	19	Síntoma	Se detecta circuito abierto en la línea de entrada desde el interruptor de caballete lateral a la ECU.	
Código de diagnóstico utilizado: 20 (interruptor del caballete lateral)				
Elemento cuyo funcionamiento se inspecciona y causa probable del fallo	Funcionamiento del elemento y medida que se debe tomar		Método de restauración	
Interruptor de caballete lateral defectuoso	Reemplácelo si es defectuoso. Consulte "INSPECCIÓN DE LOS INTERRUPTORES" en el capítulo 8.		Si la transmisión está engranada, se restaura recogiendo el caballete lateral. Si la transmisión está en punto muerto, se restaura volviendo a conectar el cableado.	
Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de cables y/o en un cable secundario	Repare o reemplace el circuito abierto o el cortocircuito. Entre el acoplador del interruptor del caballete lateral y el acoplador del relé de corte del circuito de arranque, acoplador del relé de corte del circuito de arranque y acoplador de la ECU azul/negro – azul/negro, azul/amarillo – azul/amarillo			

Código de fallo	20	Síntoma	Fallo en el sensor de presión atmosférica o en el sensor de presión del aire de admisión.	
Código de diagnóstico utilizado: 03 (sensor de presión del aire de admisión) 02 (sensor de presión atmosférica)				
Elemento cuyo funcionamiento se inspecciona y causa probable del fallo	Funcionamiento del elemento y medida que se debe tomar		Método de restauración	
Manguito del sensor de presión del aire de admisión desconectado, atascado, enroscado o pinzado. El manguito del sensor de presión atmosférica está atascado.	Repare o reemplace el manguito del sensor.		Se restaura colocando el interruptor principal en ON.	
Sensor de presión del aire de admisión o sensor de presión atmosférica defectuosos.	Reemplácelos si son defectuosos. Consulte el "Código de fallo 13 o el 23".			

Código de fallo	21	Síntoma	Circuito abierto o cortocircuito detectado mediante el sensor de temperatura del refrigerante.	
Código de diagnóstico utilizado: 06 (sensor de temperatura del refrigerante)				
Elemento cuyo funcionamiento se inspecciona y causa probable del fallo	Funcionamiento del elemento y medida que se debe tomar		Método de restauración	
Estado de la instalación del sensor	Inspeccione la zona de instalación por si el sensor está flojo o pinzado.		Se restaura colocando el interruptor principal en ON.	
Sensor de temperatura del refrigerante defectuoso.	Reemplácelo si es defectuoso. Consulte "SISTEMA DE REFRIGERACIÓN" en el capítulo 8.			
Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de cables y/o en un cable secundario	Repare o reemplace el circuito abierto o el cortocircuito. Entre el acoplador del sensor y el acoplador de la ECU negro/azul - negro/azul verde/blanco - verde/blanco			
Estado de conexión del conector Inspeccione el acoplador por si falta alguna clavija. Inspeccione el estado del cierre del acoplador.	Si hubiera un fallo, repare el acoplador y conéctelo firmemente. Acoplador del sensor de temperatura del refrigerante Acoplador del mazo de cables principal de la ECU Acoplador del mazo de cables secundario			

SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE

FI





Código de fallo	22	Síntoma	Se ha detectado un circuito abierto o un cortocircuito mediante el sensor de temperatura de la admisión.
Código de diagnóstico utilizado: 05 (sensor de temperatura de la admisión)			
Elemento cuyo funcionamiento se inspecciona y causa probable del fallo	Funcionamiento del elemento y medida que se debe tomar		Método de restauración
Estado de la instalación del sensor	Inspeccione la zona de instalación para detectar si el sensor está flojo o pinzado.		Se restaura colocando el interruptor principal en ON.
Sensor de temperatura de la admisión defectuoso.	<p>Reemplácelo si es defectuoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> Desmonte el sensor de temperatura del aire de admisión de la carcasa del filtro de aire. Conecte el probador de bolsillo ($\Omega \times 100$) al terminal del sensor de temperatura del aire de admisión, como se muestra en la ilustración. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Sonda positiva del probador → marrón/blanco ①</p> <p>Sonda negativa del probador → negro/azul ②</p> </div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;"> </div> <ol style="list-style-type: none"> Mida la resistencia del sensor de temperatura del aire de admisión. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Resistencia del sensor de temperatura del aire de admisión 2,2 ~ 2,7 Ω a 20°C (68°F)</p> </div> <p>⚠ ADVERTENCIA</p> <ul style="list-style-type: none"> Manipule el sensor de temperatura del aire de admisión con mucho cuidado. No lo someta nunca a golpes fuertes. Si se cayera, reemplácelo. <ol style="list-style-type: none"> ¿Está el sensor de temperatura del aire de admisión en buen estado? 		
Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de cables y/o en un cable secundario.	Repare o reemplace el circuito abierto o el cortocircuito. Entre el acoplador del sensor y el acoplador de la ECU negro/azul - negro/azul marrón/blanco - marrón/blanco		
Estado de conexión del conector Inspeccione el acoplador por si falta alguna clavija. Inspeccione el estado del cierre del acoplador.	Si hubiera un fallo, repare el acoplador y conéctelo firmemente. Acoplador del sensor de temperatura de la admisión Acoplador del mazo de cables principal de la ECU Acoplador del mazo de cables secundario		



Código de fallo	23	Síntoma	Circuito abierto o cortocircuito detectado mediante el sensor de presión atmosférica.
Código de diagnóstico utilizado: 02 (sensor de presión atmosférica)			
Elemento cuyo funcionamiento se inspecciona y causa probable del fallo	Funcionamiento del elemento y medida que se debe tomar	Método de restauración	
Sensor de presión atmosférica defectuoso.	<p>Reemplácelo si es defectuoso.</p> <p>1. Conecte el probador de bolsillo (20 V de CC) al terminal del acoplador del sensor de presión atmosférica, como se muestra en la ilustración.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Sonda positiva del probador → azul ① Sonda negativa del probador → negro/azul ②</p> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> </div> <p>2. Coloque el interruptor principal en la posición "ON".</p> <p>3. Mida la tensión de salida del sensor de presión atmosférica.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Tensión de salida del sensor de presión atmosférica 3,75 ~ 4,25 V</p> </div> <p>4. Está el sensor de presión atmosférica en buen estado?</p>	Se restaura colocando el interruptor principal en ON.	
Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de cables.	<p>Repare o reemplace el circuito abierto o el cortocircuito.</p> <p>Entre el acoplador del sensor y el acoplador de la ECU</p> <p>azul - azul negro/azul - negro/azul rosa - rosa</p>		
Estado de la instalación del sensor de presión atmosférica	Inspeccione la zona de instalación para detectar si el sensor está flojo o pinzado.		
Estado de conexión del conector Inspeccione el acoplador por si falta alguna clavija. Inspeccione el estado del cierre del acoplador.	<p>Si hubiera un fallo, repare el acoplador y conéctelo firmemente.</p> <p>Acoplador del sensor de presión atmosférica Acoplador del mazo de cables principal de la ECU</p>		



Código de fallo	30	Síntoma	La moto ha volcado.
Código de diagnóstico utilizado: 08 (interruptor de corte del ángulo de inclinación)			
Elemento cuyo funcionamiento se inspecciona y causa probable del fallo	Funcionamiento del elemento y medida que se debe tomar		Método de restauración
Interruptor de corte del ángulo de inclinación defectuoso	<p>Reemplácelo si es defectuoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Extraiga de la motocicleta el interruptor de corte del ángulo de inclinación. 2. Conecte el acoplador del interruptor de corte del ángulo de inclinación al mazo de cables. 3. Conecte el probador de bolsillo (20 V de CC) al acoplador del interruptor de corte del ángulo de inclinación, como se muestra en la ilustración. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Sonda positiva del probador → azul ① Sonda negativa del probador → amarillo/verde ②</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <ol style="list-style-type: none"> 4. Cuando gira el interruptor de corte del ángulo de inclinación aproximadamente 65°, la lectura de la tensión está entre 1,0 V y 4,0 V. 5. ¿Está el interruptor de parada de emergencia en buen estado? 		Se restaura colocando el interruptor principal en ON (sin embargo, no se puede volver a arrancar el motor, a no ser que el interruptor principal se coloque primero en OFF).
La moto ha volcado.	Coloque la moto en posición vertical.		
Estado de la instalación del interruptor de corte del ángulo de inclinación	Inspeccione la zona de instalación para detectar si el sensor está flojo o pinzado.		
Estado de conexión del conector Inspeccione el acoplador por si falta alguna clavija. Inspeccione el estado del cierre del acoplador.	Si hubiera un fallo, repare el acoplador y conéctelo firmemente. Acoplador del interruptor de corte del ángulo de inclinación Acoplador del mazo de cables principal de la ECU		

SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE

FI


Código de fallo	33	Síntoma	Se ha detectado un fallo en el primario de la bobina de encendido (#1).
Código de diagnóstico utilizado: 30 (bobina de encendido #1)			
Elemento cuyo funcionamiento se inspecciona y causa probable del fallo	Funcionamiento del elemento y medida que se debe tomar		Método de restauración
Bobina de encendido defectuosa (pruebe la continuidad en el primario y en el secundario).	Reemplácela si es defectuosa. Consulte "SISTEMA DE ENCENDIDO" en el capítulo 8.		Se restaura arrancando el motor y haciéndolo girar al ralentí. En caso de que haya circuitos abiertos o cortocircuitos en los cables de varios cilindros, asegúrese de colocar el interruptor principal en ON y en OFF cada vez después de hacer girar el motor.
Circuito abierto o cortocircuito en el cable.	Repare o reemplace el circuito abierto o el cortocircuito. Entre el acoplador de la bobina de encendido (#1) y el acoplador de la ECU/cableado principal naranja – naranja negro – negro		
Estado de conexión del conector Inspeccione el acoplador por si falta alguna clavija. Inspeccione el estado del cierre del acoplador.	Si hubiera un fallo, repare el acoplador y conéctelo firmemente. Acoplador lateral del primario de la bobina de encendido - naranja Acoplador del mazo de cables principal de la ECU Acoplador del mazo de cables secundario		

Código de fallo	34	Síntoma	Se ha detectado un fallo en el primario de la bobina de encendido (#2).
Código de diagnóstico utilizado: 31 (bobina de encendido #2)			
Elemento cuyo funcionamiento se inspecciona y causa probable del fallo	Funcionamiento del elemento y medida que se debe tomar		Método de restauración
Bobina de encendido defectuosa (pruebe la continuidad en el primario y en el secundario).	Reemplácela si es defectuosa. Consulte "SISTEMA DE ENCENDIDO" en el capítulo 8.		Se restaura arrancando el motor y haciéndolo girar al ralentí. En caso de que haya circuitos abiertos o cortocircuitos en los cables de varios cilindros, asegúrese de colocar el interruptor principal en ON y en OFF cada vez después de hacer girar el motor.
Circuito abierto o cortocircuito en el cable.	Repare o reemplace el circuito abierto o el cortocircuito. Entre el acoplador de la bobina de encendido (#2) y el acoplador de la ECU/cableado principal gris/rojo – gris/rojo negro – negro		
Estado de conexión del conector Inspeccione el acoplador por si falta alguna clavija. Inspeccione el estado del cierre del acoplador.	Si hubiera un fallo, repare el acoplador y conéctelo firmemente. Acoplador lateral del primario de la bobina de encendido - gris/rojo Acoplador del mazo de cables principal de la ECU Acoplador del mazo de cables secundario		

Código de fallo	35	Síntoma	Se ha detectado un fallo en el primario de la bobina de encendido (#3).
Código de diagnóstico utilizado: 32 (bobina de encendido #3)			
Elemento cuyo funcionamiento se inspecciona y causa probable del fallo	Funcionamiento del elemento y medida que se debe tomar		Método de restauración
Bobina de encendido defectuosa (pruebe la continuidad en el primario y en el secundario).	Reemplácela si es defectuosa. Consulte "SISTEMA DE ENCENDIDO" en el capítulo 8.		Se restaura arrancando el motor y haciéndolo girar al ralentí. En caso de que haya circuitos abiertos o cortocircuitos en los cables de varios cilindros, asegúrese de colocar el interruptor principal en ON y en OFF cada vez después de hacer girar el motor.
Circuito abierto o cortocircuito en el cable.	Repare o reemplace el circuito abierto o el cortocircuito. Entre el acoplador de la bobina de encendido (#3) y el acoplador de la ECU/cableado principal naranja/verde – naranja/verde negro – negro		
Estado de conexión del conector Inspeccione el acoplador por si falta alguna clavija. Inspeccione el estado del cierre del acoplador.	Si hubiera un fallo, repare el acoplador y conéctelo firmemente. Acoplador lateral del primario de la bobina de encendido - naranja/verde Acoplador del mazo de cables principal de la ECU Acoplador del mazo de cables secundario		


SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE

FI


Código de fallo	36	Síntoma	Se ha detectado un fallo en el primario de la bobina de encendido (#4).	
Código de diagnóstico utilizado: 33 (bobina de encendido #4)				
Elemento cuyo funcionamiento se inspecciona y causa probable del fallo	Funcionamiento del elemento y medida que se debe tomar		Método de restauración	
Bobina de encendido defectuosa (pruebe la continuidad en el primario y en el secundario).	Reemplácela si es defectuosa. Consulte "SISTEMA DE ENCENDIDO" en el capítulo 8.		Se restaura arrancando el motor y haciéndolo girar al ralentí. En caso de que haya circuitos abiertos o cortocircuitos en los cables de varios cilindros, asegúrese de colocar el interruptor principal en ON y en OFF cada vez después de hacer girar el motor.	
Circuito abierto o cortocircuito en el cable.	Repare o reemplace el circuito abierto o el cortocircuito. Entre el acoplador de la bobina de encendido (#4) y el acoplador de la ECU/cableado principal gris/verde – gris/verde negro – negro			
Estado de conexión del conector Inspeccione el acoplador por si falta alguna clavija. Inspeccione el estado del cierre del acoplador.	Si hubiera un fallo, repare el acoplador y conéctelo firmemente. Acoplador lateral del primario de la bobina de encendido - gris/verde Acoplador del mazo de cables principal de la ECU Acoplador del mazo de cables secundario			

Código de fallo	41	Síntoma	Circuito abierto o cortocircuito detectado en el interruptor de corte de ángulo de inclinación.	
Código de diagnóstico utilizado: 08 (interruptor de corte del ángulo de inclinación)				
Elemento cuyo funcionamiento se inspecciona y causa probable del fallo	Funcionamiento del elemento y medida que se debe tomar		Método de restauración	
Interruptor de corte del ángulo de inclinación defectuoso	Reemplácelo si es defectuoso. Consulte el código de fallo 30.		Se restaura colocando el interruptor principal en ON.	
Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de cables.	Repare o reemplace el circuito abierto o el cortocircuito. Entre el acoplador del interruptor y el acoplador de la ECU negro/azul - negro/azul amarillo/verde - amarillo/verde azul - azul			
Estado de conexión del conector Inspeccione el acoplador por si falta alguna clavija. Inspeccione el estado del cierre del acoplador.	Si hubiera un fallo, repare el acoplador y conéctelo firmemente. Acoplador del interruptor de corte del ángulo de inclinación Acoplador del mazo de cables principal de la ECU			



Código de fallo	42	Síntoma	1 No se reciben señales normales del sensor de velocidad. 2 Circuito abierto o cortocircuito en el interruptor de punto muerto.
Código de diagnóstico utilizado: 07 (sensor de velocidad) 21 (interruptor de punto muerto)			
Elemento cuyo funcionamiento se inspecciona y causa probable del fallo	Funcionamiento del elemento y medida que se debe tomar		Método de restauración
Sensor de velocidad defectuoso	<p>Reemplácelo si es defectuoso.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mida la tensión de salida del sensor de velocidad. 2. Conecte el probador de bolsillo (20 V de CC) al terminal del acoplador del sensor de velocidad, como se muestra en la ilustración. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Sonda positiva del probador → rosa ① Sonda negativa del probador → negro/blanco ②</p> </div>  <ol style="list-style-type: none"> 3. Mida la tensión de salida del sensor de velocidad. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Tensión de salida del sensor de velocidad</p> <p>Cuando el sensor está activado: 4,8 V de CC o más</p> <p>Cuando el sensor está desactivado: 0,6 V de CC o menos</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> 4. ¿Está el sensor de velocidad en buen estado? 		Se restaura arrancando el motor e introduciendo las señales de velocidad de la motocicleta haciéndola rodar a una velocidad baja, entre 20 y 30 km/h.
Circuito abierto o cortocircuito en el cable del sensor de velocidad.	<p>Repare o reemplace el circuito abierto o el cortocircuito. Entre el acoplador del sensor y el acoplador de la ECU</p> <p>azul - azul blanco/amarillo - blanco/amarillo negro/azul - negro/azul</p>		
El engranaje para detectar la velocidad del vehículo se ha roto.	<p>Reemplácelo si es defectuoso. Consulte "TRANSMISIÓN" en el capítulo 5.</p>		
Estado de conexión del conector del sensor de velocidad Inspeccione el acoplador por si falta alguna clavija. Inspeccione el estado de cierre del acoplador.	<p>Si hubiera un fallo, repare el acoplador y conéctelo firmemente.</p> <p>Acoplador del sensor de velocidad Acoplador del mazo de cables principal de la ECU</p>		
Interruptor de punto muerto defectuoso	<p>Reemplácelo si es defectuoso. Consulte "INSPECCIÓN DE LOS INTERRUPTORES" en el capítulo 8.</p>		
Tambor de selección defectuoso (zona de detección de punto muerto)	<p>Reemplácelo si es defectuoso. Consulte "TRANSMISIÓN" en el capítulo 5.</p>		
Circuito abierto o cortocircuito en el cable del interruptor de punto muerto.	<p>Repare o reemplace el circuito abierto o el cortocircuito. Entre el conector del interruptor y el acoplador de la ECU</p> <p>azul claro - negro/amarillo</p>		
Estado de conexión del conector Inspeccione el acoplador por si falta alguna clavija. Inspeccione el estado de cierre del acoplador.	<p>Si hubiera un fallo, repare el acoplador y conéctelo firmemente.</p> <p>Conector del interruptor de punto muerto Acoplador del mazo de cables principal de la ECU</p>		

SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE

FI



Código de fallo	43	Síntoma	La ECU no puede visualizar la tensión de la batería.
Código de diagnóstico utilizado: 09 (tensión del sistema de combustible)			
Elemento cuyo funcionamiento se inspecciona y causa probable del fallo	Funcionamiento del elemento y medida que se debe tomar		Método de restauración
Fallo de la ECU	El relé del sistema de inyección de combustible está conectado.		Se restaura arrancando el motor y haciéndolo girar al ralentí.
Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de cables.	Repare o reemplace el circuito abierto o el cortocircuito. Entre el relé de corte del circuito de arranque (relé del sistema de inyección de combustible), bomba de combustible, inyector (#1 ~ #4) rojo/azul – rojo/azul		
Fallo o circuito abierto en el relé del sistema de inyección de combustible	Reemplácelo si es defectuoso. 1. Desconecte del mazo de cables el relé de corte del circuito de arranque. 2. Conecte el probador de bolsillo ($\Omega \times 1$) y la batería (12 V) a los terminales del relé de corte del circuito de arranque, como se muestra en la ilustración.		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Terminal positivo de la batería → rojo/negro ① Terminal negativo de la batería → verde claro ② </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Sonda positiva del probador → rojo ③ Sonda negativa del probador → rojo/azul ④ </div> <div style="text-align: center;"> </div>			
3. ¿Tiene continuidad el relé de corte del circuito de arranque entre el rojo y el rojo/azul?			
Estado de conexión del conector Inspeccione el acoplador por si falta alguna clavija. Inspeccione el estado del cierre del acoplador.	Si hubiera un fallo, repare el acoplador y conéctelo firmemente. Acoplador del relé de corte del circuito de arranque (relé del sistema de inyección de combustible) Acoplador de la bomba de combustible Acoplador del inyector Acoplador de la ECU		

SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE

FI


Código de fallo	44	Síntoma	Se ha detectado un error al leer o escribir en la EEPROM (valor de ajuste de CO).
Código de diagnóstico utilizado: 60 (indicación de la EEPROM sobre un cilindro incorrecto)			
Elemento cuyo funcionamiento se inspecciona y causa probable del fallo	Funcionamiento del elemento y medida que se debe tomar		Método de restauración
Fallo de la ECU	<p>Código de diagnóstico de ejecución: 60</p> <ul style="list-style-type: none"> * Inspeccione el cilindro defectuoso (si hay varios cilindros defectuosos, los números de los mismos aparecen alternativamente a intervalos de dos segundos). * Vuelva a ajustar el CO del cilindro que se muestra. <p>Consulte AJUSTE DEL VOLUMEN DE LOS GASES DE ESCAPE” en el capítulo 3.</p> <p>Reemplace la ECU si es defectuosa.</p>		Se restaura colocando el interruptor principal en ON.

Código de fallo	46	Síntoma	La tensión suministrada al relé del sistema de inyección no es normal.
Código de diagnóstico utilizado --			
Elemento cuyo funcionamiento se inspecciona y causa probable del fallo	Funcionamiento del elemento y medida que se debe tomar		Método de restauración
Batería defectuosa	<p>Reemplace o cargue la batería.</p> <p>Consulte “INSPECCIÓN Y CARGA DE LA BATERÍA” en el capítulo 3.</p>		Se restaura arrancando el motor y haciéndolo girar al ralentí.
Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de cables.	<p>Repare o reemplace el circuito abierto o el cortocircuito.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entre la batería y el interruptor principal rojo – rojo • Entre el interruptor principal y el fusible (de encendido) marrón/azul – marrón/azul • Entre el fusible (de encendido) y la ECU rojo/blanco – rojo/blanco 		
Estado de conexión del conector Inspeccione el acoplador por si falta alguna clavija. Inspeccione el estado del cierre del acoplador.	<p>Si hubiera un fallo, repare el acoplador y conéctelo firmemente.</p> <p>Acoplador de la ECU.</p>		

Código de fallo	50	Síntoma	Fallo de memoria de la ECU (cuando se detecta este fallo en la ECU, es posible que su código no aparezca en los instrumentos).
Código de diagnóstico utilizado --			
Elemento cuyo funcionamiento se inspecciona y causa probable del fallo	Funcionamiento del elemento y medida que se debe tomar		Método de restauración
Fallo de la ECU	Reemplace la ECU.		Se restaura colocando el interruptor principal en ON.

SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE

FI


Código de fallo	Er-1	Síntoma	No se reciben señales de la ECU.	
Código de diagnóstico utilizado --				
Elemento cuyo funcionamiento se inspecciona y causa probable del fallo	Funcionamiento del elemento y medida que se debe tomar		Método de restauración	
Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de cables y/o en un cable secundario	Repare o reemplace el circuito abierto o el cortocircuito. Entre el acoplador del sensor y el acoplador de la ECU amarillo/azul - amarillo/azul negro-/blanco - negro/blanco		Se restaura colocando el interruptor principal en ON.	
Estado de conexión del conector Inspeccione el acoplador por si falta alguna clavija. Inspeccione el estado del cierre del acoplador.	Si hubiera un fallo, repare el acoplador y conéctelo firmemente. Acoplador del sensor de identificación del cilindro Acoplador del mazo de cables principal de la ECU Acoplador del mazo de cables secundario			
Fallo de los instrumentos	Reemplace los instrumentos.			
Fallo de la ECU	Reemplace la ECU.			

Código de fallo	Er-2	Síntoma	No se reciben señales de la ECU durante el intervalo especificado.	
Código de diagnóstico utilizado --				
Elemento cuyo funcionamiento se inspecciona y causa probable del fallo	Funcionamiento del elemento y medida que se debe tomar		Método de restauración	
Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de cables y/o en un cable secundario	Repare o reemplace el circuito abierto o el cortocircuito. Entre el acoplador del sensor y el acoplador de la ECU amarillo/azul - amarillo/azul negro-/blanco - negro/blanco		Se restaura colocando el interruptor principal en ON.	
Estado de conexión del conector Inspeccione el acoplador por si falta alguna clavija. Inspeccione el estado del cierre del acoplador.	Si hubiera un fallo, repare el acoplador y conéctelo firmemente. Acoplador del sensor de identificación del cilindro Acoplador del mazo de cables principal de la ECU Acoplador del mazo de cables secundario			
Fallo de los instrumentos	Reemplace los instrumentos.			
Fallo de la ECU	Reemplace la ECU.			

Código de fallo	Er-3	Síntoma	No se reciben correctamente los datos de la ECU.	
Código de diagnóstico utilizado --				
Elemento cuyo funcionamiento se inspecciona y causa probable del fallo	Funcionamiento del elemento y medida que se debe tomar		Método de restauración	
Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de cables y/o en un cable secundario	Repare o reemplace el circuito abierto o el cortocircuito. Entre el acoplador del sensor y el acoplador de la ECU amarillo/azul - amarillo/azul negro-/blanco - negro/blanco		Se restaura colocando el interruptor principal en ON.	
Estado de conexión del conector Inspeccione el acoplador por si falta alguna clavija. Inspeccione el estado del cierre del acoplador.	Si hubiera un fallo, repare el acoplador y conéctelo firmemente. Acoplador del sensor de identificación del cilindro Acoplador del mazo de cables principal de la ECU Acoplador del mazo de cables secundario			
Fallo de los instrumentos	Reemplace los instrumentos.			
Fallo de la ECU	Reemplace la ECU.			


SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE

FI



Código de fallo	Er-4	Síntoma	Se han recibido datos no registrados del cuadro de instrumentos.	
Código de diagnóstico utilizado --				
Elemento cuyo funcionamiento se inspecciona y causa probable del fallo	Funcionamiento del elemento y medida que se debe tomar		Método de restauración	
Circuito abierto o cortocircuito en el mazo de cables y/o en un cable secundario	Repare o reemplace el circuito abierto o el cortocircuito. Entre el acoplador del sensor y el acoplador de la ECU amarillo/azul - amarillo/azul negro/blanco - negro/blanco		Se restaura colocando el interruptor principal en ON.	
Estado de conexión del conector Inspeccione el acoplador por si falta alguna clavija. Inspeccione el estado del cierre del acoplador.	Si hubiera un fallo, repare el acoplador y conéctelo firmemente. Acoplador del sensor de identificación del cilindro Acoplador del mazo de cables principal de la ECU Acoplador del mazo de cables secundario			
Fallo de los instrumentos	Reemplace los instrumentos.			
Fallo de la ECU	Reemplace la ECU.			




CUERPOS DE LAS MARIPOSAS



Orden	Trabajo/Pieza	Cantidad	Observaciones
	<p>Extracción de los cuerpos de las mariposas. Asientos/depósito de combustible/ lámina de goma Carcasa del filtro de aire Refrigerante</p>		<p>Extraiga las piezas en el orden indicado. Consulte "ASIENTOS" y "DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE" en el capítulo 3. Consulte "CARCASA DEL FILTRO DE AIRE" en el capítulo 3. Vacíe. Consulte "CAMBIO DEL REFRIGERANTE" en el capítulo 3. Desconecte.</p>
1	Acoplador del mazo de cables secundario	2	
2	Acoplador del sensor de temperatura del refrigerante	1	
3	Tornillo de tope de la mariposa	1	Afloje.
4	Tornillo de la abrazadera del cuerpo de la mariposa	4	
5	Cuerpos de las mariposas	1	




Orden	Trabajo/Pieza	Can-tidad	Observaciones
6	Cable del acelerador	2	Desconecte.
7	Manguito de la unidad de control del émbolo	2	Desconecte.
8	Abrazadera del cuerpo de la mariposa	4	
9	Protector térmico	1	
			Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.




Orden	Trabajo/Pieza	Can-tidad	Observaciones
	Extracción del inyector		Extraiga las piezas en el orden indicado.
1	Acoplador del sensor de posición de las mariposas	1	Desconecte.
2	Sensor de presión del aire de admisión	1	Desconecte.
3	Cilindro #1-acoplador del inyector	1	Desconecte.
4	Cilindro #2-acoplador del inyector	1	Desconecte.
5	Cilindro #3-acoplador del inyector	1	Desconecte.
6	Cilindro #4-acoplador del inyector	1	Desconecte.
7	Mazo de cables secundario 2	1	
8	Tubos de vacío	1	Desconecte.
9	Regulador de presión	1	

CUERPOS DE LAS MARIPOSAS

FI



Orden	Trabajo/Pieza	Can-tidad	Observaciones
10	Sensor de presión del aire de admisión	1	Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.
11	Distribuidor de combustible	1	
12	Inyector	4	
13	Sensor de posición de las mariposas	1	
14	Conjunto de los cuerpos de las mariposas	1	



INSPECCIÓN DEL REGULADOR DE PRESIÓN



1. Inspeccione:
- regulador de presión
- Si hay daños → Reemplace.

INSPECCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE Y DEL REGULADOR DE PRESIÓN

1. Inspeccione:
- funcionamiento del regulador de presión



- Extraiga el depósito de combustible.
Consulte “DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE” en el capítulo 3.
- Desconecte el tubo de vacío ① del regulador de presión, en la unión de ambos.
- Conecte el manómetro de la bomba de vacío/presión ② al tubo de vacío del regulador de presión.
- Conecte el manómetro de presión ③ y el adaptador ④ al tubo de inyección de combustible.



Conjunto del manómetro de la bomba de vacío/presión
90890-06756, YB-35956
Manómetro de presión
90890-03153, YU-03153
Adaptador
90890-03176, YM-03176

- Instale el depósito de combustible.
Consulte “DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE” en el capítulo 3.
- Arranque el motor.
- Mida la presión del combustible.



Presión del combustible
284 kPa (2,84 kg/cm², 40,4 psi)

- Utilice el conjunto de manómetro de bomba de presión de vacío para ajustar la presión del combustible con respecto a la presión de vacío que se describe a continuación.

NOTA: _____
 La presión de vacío no debe superar 100 kPa (760 mmHg, 29,9 inHg).



**Aumente la presión de vacío →
Disminuye la presión del combustible**

**Reduzca la presión de vacío →
Aumenta la presión del combustible**

Si falla → Reemplace el regulador de presión.



SAS00916

INSPECCIÓN Y AJUSTE DEL SENSOR DE POSICIÓN DE LAS MARIPOSAS

NOTA:



Antes de ajustar el sensor de posición de las mariposas, se debe ajustar correctamente la velocidad del ralentí del motor.

1. Inspeccione:

- sensor de posición de las mariposas



- Desconecte el acoplador del sensor de posición de las mariposas.
- Extraiga el sensor de posición de las mariposas de los cuerpos de las mariposas.
- Conecte el probador de bolsillo ($\Omega \times 1k$) al sensor de posición de las mariposas.



**Sonda positiva del probador →
terminal azul ①**

**Sonda negativa del probador →
terminal negro ②**

- Mida la resistencia máxima del sensor de posición de las mariposas.
Si está fuera de los valores especificados → Reemplace el sensor de posición de las mariposas.



**Resistencia máxima del sensor de posición de las mariposas
3,5 ~ 6,5 k Ω a 20°C (68°F)
(azul - negro)**

- Conecte el probador de bolsillo ($\Omega \times 1k$) al sensor de posición de las mariposas.

**Sonda positiva del probador →
terminal amarillo ③**

**Sonda negativa del probador →
terminal negro ②**



- f. Mientras abre lentamente la mariposa, compruebe que la resistencia del sensor de posición de las mariposas está en el rango especificado.

Si la resistencia no cambia o lo hace bruscamente → Reemplace el sensor de posición de las mariposas.

Si la ranura está desgastada o rota → Reemplace el sensor de posición de las mariposas.



NOTA:

Compruebe principalmente que la resistencia cambia gradualmente al girar la mariposa, ya que las lecturas (de mariposa cerrada a totalmente abierta) pueden variar ligeramente con respecto a las especificadas.



Resistencia del sensor de posición de las mariposas

0 ~ 5 ± 1,5 kΩ a 20°C (68°F)
(amarillo - negro)



2. Ajuste:

- ángulo del sensor de posición de las mariposas

- a. Conecte el acoplador del sensor de posición de las mariposas al mazo de cables.
b. Conecte el probador del circuito digital al sensor de posición de las mariposas.

Sonda positiva del probador → terminal azul ①

Sonda negativa del probador → terminal amarillo ②



**Probador del circuito digital
90890-03174**

- c. Mida la tensión del sensor de posición de las mariposas.
d. Ajuste el ángulo del sensor de posición de las mariposas, de forma que la tensión medida esté dentro del rango especificado.



Tensión del sensor de posición de las mariposas

0,63 ~ 0,73 V
(amarillo - azul)

- g. Después de ajustar el ángulo del sensor de posición de las mariposas, apriete los tornillos del sensor de posición de las mariposas.




SAS00507

SISTEMA DE INDUCCIÓN DE AIRE INYECCIÓN DE AIRE

El sistema de inducción de aire quema los gases de escape que no se han quemado, inyectando aire limpio (aire secundario) en el conducto de escape, con lo que se reduce la emisión de hidrocarburos.

Cuando se hace el vacío en el conducto de escape se abre la válvula de láminas, que permite que el aire secundario fluya hacia el conducto de escape. La temperatura necesaria para quemar los gases de escape no quemados es de aproximadamente 600 a 700 °C (1112 a 1292°F).



SAS0097

VÁLVULA DE CORTE DEL SUMINISTRO DE AIRE

La válvula de corte del suministro de aire se controla mediante las señales emitidas por la ECU de acuerdo con las condiciones de combustión. Generalmente, esta válvula se abre para permitir el paso del aire durante el ralentí y se cierra para interrumpirlo mientras la motocicleta está en marcha. Sin embargo, si la temperatura del refrigerante desciende por debajo del valor especificado, la válvula de corte del suministro de aire permanece abierta y permite el paso del aire hacia el tubo de escape hasta que la temperatura se eleve por encima del valor especificado.

A Del filtro de aire


B A la culata



SAS00509

DIAGRAMAS DEL SISTEMA DE INDUCCIÓN DE AIRE

- ① Válvula de corte del suministro de aire
aire A A los cilindros #1 y #2
B A los cilindros #3 y #4
- ② Válvula de láminas
- ③ Carcasa del filtro de aire






SAS00510

INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE INDUCCIÓN DE AIRE


1. Inspeccione:

- manguitos
Conexión floja → Conecte adecuadamente.
Si hay grietas/daños → Reemplace.
- tubos
Si hay grietas/daños → Reemplace.



2. Inspeccione:

- válvula de láminas ①
- tope de válvula de láminas
- asiento de válvula de láminas
Si hay grietas/daños → Reemplace la válvula de láminas.



3. Mida:

- límite de flexión de la válvula de láminas ②
Si está fuera de los valores especificados → Reemplace la válvula de láminas.




Límite de flexión de la válvula de láminas

0,4 mm (0,016 in)

① Placa de superficie

4. Inspeccione:


- válvula de corte del suministro de aire
Si hay grietas/daños → Reemplace.





ELEEC

8



CAPÍTULO 8 SISTEMA ELÉCTRICO

COMPONENTES ELÉCTRICOS	8-1
COMPROBACIÓN DE LA CONTINUIDAD DE LOS INTERRUPTORES	8-3
INSPECCIÓN DE LOS INTERRUPTORES	8-4
INSPECCIÓN DE LAS BOMBILLAS Y LOS PORTALÁMPARAS	8-5
TIPOS DE BOMBILLAS	8-5
COMPROBACIÓN DEL ESTADO DE LAS BOMBILLAS	8-6
COMPROBACIÓN DEL ESTADO DE LOS PORTALÁMPARAS	8-7
INSPECCIÓN DE LOS LED	8-7
SISTEMA DE ENCENDIDO	8-8
DIAGRAMA ELÉCTRICO	8-8
LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS	8-9
SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO	8-14
DIAGRAMA ELÉCTRICO	8-14
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CORTE DEL CIRCUITO DE ARRANQUE	8-15
LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS	8-16
MOTOR DE ARRANQUE	8-19
INSPECCIÓN DEL MOTOR DE ARRANQUE	8-21
MONTAJE DEL MOTOR DE ARRANQUE	8-22
SISTEMA DE CARGA	8-23
DIAGRAMA ELÉCTRICO	8-23
LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS	8-24
SISTEMA DE ILUMINACIÓN	8-26
DIAGRAMA ELÉCTRICO	8-26
LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS	8-28
INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN	8-30
SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN	8-33
DIAGRAMA ELÉCTRICO	8-33
LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS	8-35
INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN	8-35
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	8-42
DIAGRAMA ELÉCTRICO	8-42
LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS	8-43



SISTEMA DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE	8-46
DIAGRAMA ELÉCTRICO	8-46
SISTEMA DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE	8-47
LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS	8-48
INSPECCIÓN DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE	8-50
SISTEMA INMOVILIZADOR	8-51
DIAGRAMA DEL SISTEMA	8-51
DIAGRAMA ELÉCTRICO	8-52
INFORMACIÓN GENERAL	8-53
MÉTODO DE REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE LLAVES	8-54
INDICACIÓN DE CÓDIGOS DE ERROR DE AUTODIAGNÓSTICO	8-56
LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS	8-57
INSPECCIÓN DEL SISTEMA INMOVILIZADOR	8-58
SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES EN CASO DE PROBLEMA	8-60
AUTODIAGNÓSTICO	8-61
LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS	8-62




SAS00729

SISTEMA ELÉCTRICO

COMPONENTES ELÉCTRICOS

- | | |
|---|---|
| ① Interruptor principal (unidad inmovilizadora) | ⑨ Interruptor de la luz del freno trasero |
| ② Interruptor de la luz del freno delantero | ⑩ Interruptor del caballete lateral |
| ③ Interruptor del embrague | ⑪ Interruptor del nivel de aceite |
| ④ Batería | ⑫ Motor del ventilador del radiador |
| ⑤ Relé del motor de arranque | ⑬ Bocina |
| ⑥ Fusible (inyección de combustible) | ⑭ Bobina de encendido |
| ⑦ Fusible (principal) | ⑮ Caja de fusibles |
| ⑧ Interruptor de punto muerto | |




COMPONENTES ELÉCTRICOS



ELEC



- ① Sensor de temperatura del refrigerante
- ② Sensor de temperatura del aire de admisión
- ③ Sensor de presión del aire de admisión
- ④ Interruptor de corte del ángulo de inclinación
- ⑤ Sensor de presión atmosférica
- ⑥ ECU
- ⑦ Relé de corte del circuito del motor de arranque
- ⑧ Relé del intermitente de giro
- ⑨ Sensor de velocidad
- ⑩ Sensor de posición del cigüeñal
- ⑪ Sensor de identificación del cilindro
- ⑫ Relé del motor del ventilador del radiador
- ⑬ Relé de faro (encendido/apagado)
- ⑭ Relé de faro (conmutador de luces)



COMPROBACIÓN DE LA CONTINUIDAD DE LOS INTERRUPTORES



SAS00730

COMPROBACIÓN DE LA CONTINUIDAD DE LOS INTERRUPTORES

Compruebe la continuidad de todos los interruptores con el probador de bolsillo. Si la lectura de continuidad de un interruptor es incorrecta, compruebe las conexiones de los cables y, si es necesario, cambie el interruptor.

NOTA:

No inserte nunca las sondas del probador en las ranuras de los terminales del acoplador. Siempre debe insertar las sondas del extremo opuesto del acoplador (1), con cuidado de no aflojar ni dañar los cables.



Probador de bolsillo
90890-03112, YU-3112

NOTA:

- Antes de comprobar la continuidad, establezca el valor del probador de bolsillo en "0" y en el rango "Ω × 1".
- Durante la comprobación de continuidad, cambie la posición del interruptor varias veces.

Las conexiones de los terminales para los interruptores (por ejemplo, el interruptor principal o el interruptor de parada del motor) se muestran en una ilustración parecida a la de la izquierda.

Las posiciones del interruptor (a) se muestran en la columna más alejada de la izquierda y los colores de los cables del interruptor (b) se muestran en la fila superior de la ilustración del interruptor.

NOTA:

"○—○" indica continuidad eléctrica entre los terminales del interruptor (es decir, un circuito cerrado en la posición correspondiente del interruptor).

La ilustración de ejemplo de la izquierda muestra que:

Hay continuidad entre rojo y marrón/rojo cuando el interruptor está en la posición "P".

Hay continuidad entre rojo, marrón/azul y marrón/rojo cuando el interruptor está en la posición "ON".



SAS00731


INSPECCIÓN DE LOS INTERRUPTORES

Compruebe en cada interruptor si hay signos de daños o desgaste, si las conexiones son correctas y también si hay continuidad entre los terminales. Consulte "COMPROBACIÓN DE LA CONTINUIDAD DE LOS INTERRUPTORES".

Si hay daños/desgaste → Repare o reemplace.

Si la conexión es incorrecta → Conecte correctamente.

Si la lectura de la continuidad es incorrecta → Reemplace el interruptor.



- | | | |
|---|---|---|
| <p>① Interruptor principal</p> <p>② Interruptor de la bocina</p> <p>③ Interruptor del conmutador de luces</p> <p>④ Interruptor de ráfagas</p> <p>⑤ Interruptor de intermitentes de giro</p> | <p>⑥ Interruptor del embrague</p> <p>⑦ Interruptor del caballete lateral</p> <p>⑧ Interruptor de parada del motor</p> <p>⑨ Interruptor de la luz del freno delantero</p> <p>⑩ Interruptor de arranque</p> | <p>⑪ Interruptor del nivel de aceite</p> <p>⑫ Interruptor de punto muerto</p> <p>⑬ Interruptor de la luz del freno trasero</p> <p>⑭ Caja de fusibles</p> <p>⑮ Interruptor de emergencia</p> |
|---|---|---|

SAS00732


INSPECCIÓN DE LAS BOMBILLAS Y LOS PORTALÁMPARAS

Compruebe en cada bombilla y cada portalámparas si hay daños o desgaste, si las conexiones son correctas y si hay continuidad entre los terminales.


Si hay daños/desgaste → Repare o reemplace la bombilla o el portalámparas.

Si la conexión es incorrecta → Conecte correctamente.

Si no hay continuidad → Repare o reemplace la bombilla o el portalámparas.



18410603



18410604

TIPOS DE BOMBILLAS


Las bombillas que se utilizan en esta motocicleta se muestran en la ilustración de la izquierda.


- Las bombillas **A** y **B** se utilizan para los faros y normalmente tienen un portalámparas que hay que desmontar antes de extraer la bombilla. La mayoría de estos tipos de bombillas pueden retirarse de sus portalámparas respectivos girándolas en sentido contrario al de las agujas del reloj.
- Las bombillas **C** se utilizan para intermitentes de giro y pilotos traseros/luces de freno, y se pueden quitar del portalámparas empujando y girando en sentido contrario al de las agujas del reloj.
- Las bombillas **D** y **E** se utilizan para las luces de instrumentos e intermitentes de giro, y se pueden quitar de sus portalámparas respectivos tirando hacia fuera con cuidado.



SAS00735

SISTEMA DE ENCENDIDO DIAGRAMA ELÉCTRICO





SAS00737

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

El sistema de encendido no funciona (no hay chispa ni chispa intermitente).

Inspeccione:

1. Fusibles principal y de encendido
2. Batería
3. Bujías
4. Distancia entre electrodos en el encendido
5. Resistencia de la bobina de encendido
6. Sensor de posición del cigüeñal
7. Interruptor principal
8. Interruptor de parada del motor
9. Interruptor de punto muerto
10. Interruptor del caballete lateral
11. Interruptor del embrague
12. Relé de corte del circuito del motor de arranque
13. Interruptor de corte del ángulo de inclinación
14. Conexiones eléctricas
(del todo el sistema de encendido)

NOTA:

- Antes de comenzar el proceso de localización de averías, extraiga las piezas siguientes:
 1. Asiento
 2. Depósito de combustible
 3. Carcasa del filtro de aire
 4. Carenado inferior
 5. Carenados laterales
- Lleve a cabo la reparación de averías con las siguientes herramientas especiales:



**Probador dinámico del encendido
YM-34487**

**Comprobador de encendido
90890-06754**

**Probador de bolsillo
90890-03112, YU-3112**

SAS00738

1. Fusibles principal y de encendido

- Compruebe si hay continuidad en los fusibles principal y de encendido. Consulte "INSPECCIÓN DE LOS FUSIBLES" en el capítulo 3.
- ¿Funcionan correctamente los fusibles principal y de encendido?



Reemplace el(los) fusible(s).

SAS00739

2. Batería

- Inspeccione el estado de la batería. Consulte "INSPECCIÓN Y CARGA DE LA BATERÍA" en el capítulo 3.



**Tensión mínima en circuito abierto
12,8 V como mínimo a 20°C (68°F)**

- ¿Funciona correctamente la batería?



- Limpie los terminales de la batería.
- Recargue o reemplace la batería.

SAS00741

3. Bujías

El procedimiento siguiente es aplicable a todas las bujías.

- Compruebe el estado de la bujía.
- Compruebe el tipo de bujía.
- Mida la distancia entre electrodos de la bujía. Consulte "INSPECCIÓN DE LAS BUJÍAS" en el capítulo 3.




**Bujía estándar
CR9EK o CR10EK (NGK)
Distancia entre electrodos de la bujía
0,6 ~ 0,7 mm (0,0236 ~ 0,0276 in)**

- ¿Funciona correctamente la bujía, es del tipo correcto y la distancia entre sus electrodos se ajusta a las especificaciones?



Ajuste la distancia entre electrodos o reemplace la bujía.




SAS00743

4. Distancia entre electrodos en el encendido

El procedimiento siguiente es aplicable a todas las bujías.

- Retire el capuchón de la bujía.
- Conecte el comprobador de encendido ① y la bobina de encendido ② como se muestra en la ilustración.
- Coloque el interruptor principal en la posición "ON".
- Mida la distancia entre electrodos en el encendido ③.
- Gire el motor presionando el interruptor de motor de arranque e incrementando gradualmente la distancia entre electrodos hasta que ocurra un fallo en el encendido.



I8110202



Distancia mínima entre electrodos en el encendido
6 mm (0,24 in)

- ¿Se produce chispa? ¿Se ajusta la distancia entre electrodos a las especificaciones?

NO

SÍ

El sistema de encendido funciona correctamente.


SAS00747

5. Resistencia de la bobina de encendido

El procedimiento siguiente es aplicable a todas las bobinas de encendido.

- Desconecte del mazo de cables los cables de la bobina de encendido.
- Conecte el probador de bolsillo ($\Omega \times 1$) a la bobina de encendido, como se muestra en la ilustración.

Sonda positiva del probador → terminal de la bobina de encendido
Sonda negativa del probador → terminal de la bobina de encendido



- Mida la resistencia del primario.



Resistencia del primario

Para EUR


0,24 ~ 0,32 Ω a 20°C (68°F)

Para AUS

0,17 ~ 0,23 Ω a 20°C (68°F)

- Conecte el probador de bolsillo ($\Omega \times 1k$) a la bobina de encendido, como se muestra en la ilustración.

Sonda negativa del probador → terminal de la bobina de encendido ①
Sonda positiva del probador → terminal de la bujía ②



- Mida la resistencia del secundario.



Resistencia del secundario

Para EUR

5,0 ~ 6,8 Ω a 20°C (68°F)

Para AUS

4,8 ~ 7,2 Ω a 20°C (68°F)

- ¿Funciona correctamente la bobina de encendido?

SÍ

NO

Reemplace la bobina de encendido.

SISTEMA DE ENCENDIDO



SAS00748

6. Resistencia del sensor de posición del cigüeñal

- Desconecte del mazo de cables el acoplador del sensor de posición del cigüeñal.
- Conecte el probador de bolsillo ($\Omega \times 100$) al acoplador del sensor de posición del cigüeñal, como se muestra en la ilustración.

Sonda positiva del probador → gris ①
Sonda negativa del probador → negro ②

• Mida la resistencia del sensor de posición del cigüeñal.

Resistencia del sensor de posición del cigüeñal
248 ~ 372 Ω a 20°C (68°F)
(entre gris y negro)

• ¿Funciona correctamente el sensor de posición del cigüeñal?

↓ Sí ↓ NO

Reemplace el sensor de posición del cigüeñal.

SAS00749

7. Interruptor principal

- Compruebe si hay continuidad en el interruptor principal. Consulte "INSPECCIÓN DE LOS INTERRUPTORES".
- ¿Funciona correctamente el interruptor principal?

↓ Sí ↓ NO

Reemplace el interruptor principal.

SAS00750

8. Interruptor de parada del motor

- Compruebe si hay continuidad en el interruptor de parada del motor. Consulte "INSPECCIÓN DE LOS INTERRUPTORES".
- ¿Funciona correctamente el interruptor de parada del motor?

↓ Sí ↓ NO

Reemplace el interruptor del manillar derecho.

SAS00751

9. Interruptor de punto muerto

- Compruebe si hay continuidad en el interruptor de punto muerto. Consulte "INSPECCIÓN DE LOS INTERRUPTORES".
- ¿Funciona correctamente el interruptor de punto muerto?

↓ Sí ↓ NO

Reemplace el interruptor de punto muerto.

SAS00752

10. Interruptor del caballete lateral

- Compruebe la continuidad del interruptor del caballete lateral. Consulte "INSPECCIÓN DE LOS INTERRUPTORES".
- ¿Funciona correctamente el interruptor de caballete lateral?

↓ Sí ↓ NO

Reemplace el interruptor del caballete lateral.

SAS00763

11. Interruptor del embrague

- Compruebe si hay continuidad en el interruptor del embrague. Consulte "INSPECCIÓN DE LOS INTERRUPTORES".
- ¿Funciona correctamente el interruptor del embrague?

↓ Sí ↓ NO


Reemplace el interruptor del embrague.

SAS00753

12. Relé de corte del circuito del motor de arranque

- Desconecte del mazo de cables el acoplador del relé de corte del circuito de arranque.
- Conecte el probador de bolsillo ($\Omega \times 1$) al acoplador del relé de corte del circuito de arranque, como se muestra en la ilustración.
- Compruebe la continuidad del relé de corte del circuito de arranque.

Sonda positiva del probador → azul cielo ①	Continuidad
Sonda negativa del probador → negro/amarillo ②	
Sonda positiva del probador → azul cielo ①	
Sonda negativa del probador → azul/amarillo ③	
Sonda positiva del probador → azul/negro ④	No hay continuidad
Sonda negativa del probador → negro/amarillo ②	
Sonda positiva del probador → negro/amarillo ②	
Sonda negativa del probador → azul cielo ①	
Sonda positiva del probador → azul/amarillo ③	No hay continuidad
Sonda negativa del probador → azul cielo ①	
Sonda positiva del probador → azul/amarillo ③	No hay continuidad
Sonda negativa del probador → azul/negro ④	



NOTA:

Cuando cambie las sondas positiva y negativa del probador, se invertirán las lecturas del diagrama anterior.

• ¿Son correctas las lecturas del probador?




Reemplace el relé de corte del circuito de arranque.

13. Tensión del interruptor de corte del ángulo de inclinación


- Extraiga el interruptor de corte del ángulo de inclinación.
- Conecte el probador de bolsillo ($\Omega \times 1$) a los terminales del interruptor de corte del ángulo de inclinación, como se muestra en la ilustración.

Sonda positiva del probador → azul
Sonda negativa del probador → amarillo/verde



Tensión del interruptor de corte del ángulo de inclinación

Menos de 65° (a) → Aproximadamente 1 V
Más de 65° (b) → Aproximadamente 4 V



• ¿Funciona correctamente el interruptor de corte del ángulo de inclinación?



Reemplace el interruptor de corte del ángulo de inclinación.

SAS00754


14. Cables

- Inspeccione todos los cables del sistema de encendido. Consulte "DIAGRAMA ELÉCTRICO".
- ¿Están los cables del sistema de encendido bien conectados y en buen estado?




Reemplace la unidad de encendido.

Conecte correctamente o repare los cables del sistema de encendido.




SAS00755

SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO DIAGRAMA ELÉCTRICO



- ① Interruptor principal
- ⑤ Bateria
- ⑥ Fusible (principal)
- ⑦ Relé del motor de arranque
- ⑧ Motor de arranque
- ⑪ Fusible (de encendido)
- ⑫ Relé de corte del circuito del motor de arranque
- ⑬ Interruptor del caballete lateral
- ⑳ Interruptor de punto muerto
- ④⑦ Interruptor de parada del motor
- ④⑧ Interruptor de arranque
- ④⑨ Interruptor del embrague



SAS00756

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CORTE DEL CIRCUITO DE ARRANQUE


Si el interruptor de parada del motor está fijado en “○” y el interruptor principal en “ON” (ambos cerrados), el motor de arranque sólo funcionará si se cumple al menos una de las condiciones siguientes:

- La transmisión está en punto muerto (el interruptor de punto muerto está cerrado).
- La maneta del embrague está accionada hacia el manillar (el interruptor del embrague está cerrado) y el caballete lateral está levantado (el interruptor de caballete lateral está cerrado).


El relé de corte del circuito de arranque evita que el motor de arranque funcione cuando no se cumple ninguna de estas condiciones. En este caso, el relé de corte del circuito de arranque está abierto, por lo que el motor de arranque no recibe corriente. Cuando se da al menos una de las condiciones de arriba, se cierra el relé del corte del circuito de arranque y puede arrancarse el motor pulsando el interruptor de arranque.

← CUANDO LA TRANSMISIÓN ESTÁ EN PUNTO MUERTO

← CUANDO EL CABALLETE ESTÁ LEVANTADO Y LA MANETA DEL EMBRAGUE ESTÁ ACCIONADA HACIA EL MANILLAR



- ① Bateria
- ② Fusible principal
- ③ Interruptor principal
- ④ Fusible de encendido
- ⑤ Interruptor de parada del motor
- ⑥ Relé de corte del circuito del motor de arranque
- ⑦ Diodo
- ⑧ Interruptor del embrague
- ⑨ Interruptor del caballete lateral
- ⑩ Interruptor de punto muerto
- ⑪ Interruptor de arranque
- ⑫ Relé del motor de arranque
- ⑬ Motor de arranque



SAS00757

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

El motor de arranque no funciona.

Inspeccione:

1. Fusibles principal y de encendido
2. Batería
3. Motor de arranque
4. Relé de corte del circuito del motor de arranque
5. Relé del motor de arranque
6. Interruptor principal
7. Interruptor de luz de parada del motor
8. Interruptor de punto muerto
9. Interruptor del caballete lateral
10. Interruptor del embrague
11. Interruptor de arranque
12. Conexiones eléctricas
(de todo el sistema de arranque)

NOTA:

- Antes de comenzar el proceso de localización de averías, extraiga las piezas siguientes:
 1. Asiento
 2. Depósito de combustible
 3. Carenado lateral izquierdo
- Lleve a cabo la reparación de averías con las siguientes herramientas especiales.



Probador de bolsillo
90890-03112, YU-3112

SAS00738

1. Fusibles principal y de encendido

- Compruebe si hay continuidad en los fusibles principal y de encendido. Consulte "INSPECCIÓN DE LOS FUSIBLES" en el capítulo 3.
- ¿Están en buen estado los fusibles principal y de encendido?

↓ SÍ

↓ NO

Reemplace el(los) fusible(s).

SAS00739

2. Batería

- Inspeccione el estado de la batería. Consulte "INSPECCIÓN Y CARGA DE LA BATERÍA" en el capítulo 3.



Tensión mínima en circuito abierto
12,8 V como mínimo a 20°C (68°F)

- ¿Funciona correctamente la batería?

↓ SÍ


↓ NO

- Limpie los terminales de la batería.
- Recargue o reemplace la batería.

SAS00758

3. Motor de arranque

- Conecte el terminal positivo de la batería ① y el cable del motor de arranque ② a un cable de puente ③.



18210801

⚠ ADVERTENCIA


- Un cable que se use como cable de puente debe tener al menos la misma capacidad que el cable de la batería; de lo contrario, el cable de puente se podría fundir.
- Es probable que esta operación produzca chispas; por tanto, asegúrese de que no haya productos inflamables en las proximidades.

- ¿Funciona el motor de arranque?

↓ SÍ

↓ NO

Repare o reemplace el motor de arranque.



SAS00759

4. Relé de corte del circuito del motor de arranque


- Desconecte del mazo de cables el acoplador del relé de corte del circuito de arranque.
- Conecte el probador de bolsillo ($\Omega \times 1$) y la batería (12 V) al acoplador del relé de corte del circuito de arranque, como se muestra en la ilustración.

Terminal positivo de la batería → rojo/negro ①

Terminal negativo de la batería → negro/amarillo ②

Sonda positiva del probador → azul/blanco ③

Sonda negativa del probador → azul/blanco ④



- ¿Tiene el relé de corte del circuito de arranque continuidad entre azul/blanco y azul/blanco?

↓ SÍ ↓ NO

Reemplace el relé de corte del circuito de arranque.

SAS00761

5. Relé del motor de arranque


- Desconecte el acoplador del relé del motor de arranque de su acoplador.
- Conecte el probador de bolsillo ($\Omega \times 1$) y la batería (12 V) al acoplador del relé de arranque, como se muestra en la ilustración.

Terminal positivo de la batería → rojo/blanco ①

Terminal negativo de la batería → azul/blanco ②

Sonda positiva del probador → rojo ③

Sonda negativa del probador → negro ④



- ¿Tiene el relé de arranque continuidad entre rojo y negro?

↓ SÍ ↓ NO

Reemplace el relé del motor de arranque.

SAS00749

6. Interruptor principal

- Compruebe si hay continuidad en el interruptor principal. Consulte "INSPECCIÓN DE LOS INTERRUPTORES".
- ¿Funciona correctamente el interruptor principal?

↓ SÍ ↓ NO

Reemplace el interruptor principal.


SAS00750

7. Interruptor de parada del motor

- Compruebe si hay continuidad en el interruptor de parada del motor. Consulte "INSPECCIÓN DE LOS INTERRUPTORES".
- ¿Funciona correctamente el interruptor de parada del motor?

↓ SÍ ↓ NO

Reemplace el interruptor del manillar derecho.



SAS00751

8. Interruptor de punto muerto

- Compruebe si hay continuidad en el interruptor de punto muerto. Consulte "INSPECCIÓN DE LOS INTERRUPTORES".
- ¿Funciona correctamente el interruptor de punto muerto?



Sí



NO

Reemplace el interruptor de punto muerto.

SAS00764

11. Interruptor de arranque

- Compruebe si hay continuidad en el interruptor de arranque. Consulte "INSPECCIÓN DE LOS INTERRUPTORES".
- ¿Funciona correctamente el interruptor de arranque?



Sí



NO

Reemplace el interruptor del manillar derecho.

SAS00752

9. Interruptor del caballete lateral

- Compruebe la continuidad del interruptor del caballete lateral. Consulte "INSPECCIÓN DE LOS INTERRUPTORES".
- ¿Funciona correctamente el interruptor del caballete lateral?



Sí



NO

Reemplace el interruptor del caballete lateral.

SAS00766

12. Cables

- Inspeccione los cables de todo el sistema de arranque. Consulte "DIAGRAMA ELÉCTRICO".
- ¿Están los cables del sistema de arranque bien conectados y en buen estado?



Sí



NO

El sistema de arranque funciona correctamente.

Conecte correctamente o repare los cables del sistema de arranque.

SAS00763

10. Interruptor del embrague

- Compruebe si hay continuidad en el interruptor del embrague. Consulte "INSPECCIÓN DE LOS INTERRUPTORES".
- ¿Funciona correctamente el interruptor del embrague?



Sí




NO


Reemplace el interruptor del embrague.

SAS00767


MOTOR DE ARRANQUE



Orden	Trabajo/Pieza	Can-tidad	Observaciones
	Extracción del motor de arranque Asiento principal Depósito de combustible		Extraiga las piezas en el orden indicado. Consulte "ASIENTOS" en el capítulo 3. Consulte "DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE" en el capítulo 3.
1	Carenado lateral izquierdo Cable del motor de arranque	1	Consulte "CARENADOS" en el capítulo 3.
2	Motor de arranque	1	Para realizar la instalación, invierta el proceso de extracción.




SAS00768



Orden	Trabajo/Pieza	Can-tidad	Observaciones
	Desmontaje del motor de arranque		Desmante las piezas en el orden indicado.
①	Junta tórica	1	
②	Tapa delantera	1	
③	Arandela de inmovilización	1	
④	Retén de aceite	1	
⑤	Rodamiento	1	
⑥	Conjunto de arandelas	1	
⑦	Tapa trasera	1	
⑧	Conjunto de arandelas	1	
⑨	Junta tórica	2	
⑩	Soporte de escobillas	1	
⑪	Conjunto del inducido	1	
⑫	Cuerpo del motor de arranque	1	
			Para el montaje, invierta el procedimiento de desmontaje.

MOTOR DE ARRANQUE

ELEC




I8210401

5. Mida:

- longitud de las escobillas (a).
- Si está fuera de los valores especificados → Reemplace todas las escobillas a la vez.



Límite de desgaste de la longitud de las escobillas
3,5 mm (0,14 in)



6. Mida:

- fuerza del muelle de las escobillas
- Si está fuera de los valores especificados → Reemplace los muelles de las escobillas a la vez.





Fuerza del muelle de escobillas
7,16 ~ 9,52 N
(730 ~ 971 gf, 25,77 ~ 34,27 oz)

7. Inspeccione:

- dientes del engranaje
- Si hay daños/desgaste → Reemplace el engranaje.

8. Inspeccione:

- rodamiento
 - retén de aceite
- Si hay daños/desgaste → Reemplace las piezas defectuosas.



SAS00772

MONTAJE DEL MOTOR DE ARRANQUE

1. Instale:

- asiento de las escobillas (1)

NOTA:

Alinee la lengüeta (a) del asiento de las escobillas con la ranura (b) de la tapa trasera del motor de arranque.

2. Instale:

- cuerpo del motor de arranque (1)
- Junta tórica (2) **New**
- tapa delantera (3)
- tapa trasera (4)

NOTA:

Alinee las marcas de coincidencia (a) del cuerpo del motor de arranque con las marcas (b) de las tapas delantera y trasera.



SAS00774

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

La batería no se carga.

Inspeccione:

1. Fusible principal
2. Batería
3. Tensión de carga
4. Cable de la bobina del estátor
5. Resistencia de la bobina del estátor
6. Conexiones eléctricas
(de todo el sistema de carga)

NOTA:

- Antes de comenzar el proceso de localización de averías, extraiga las piezas siguientes:
 1. Asiento
 2. Depósito de combustible
 3. Carenado inferior
- Lleve a cabo la reparación de averías con las siguientes herramientas especiales.



**Probador de bolsillo
90890-03112, YU-3112**

SAS00738

1. Fusible principal

- Compruebe la continuidad del fusible principal. Consulte "INSPECCIÓN DE LOS FUSIBLES" en el capítulo 3.
- ¿Está en buen estado el fusible principal?



Reemplace el fusible.

SAS00739

2. Batería

- Inspeccione el estado de la batería. Consulte "INSPECCIÓN Y CARGA DE LA BATERÍA" en el capítulo 3.



**Tensión mínima en circuito abierto
12,8 V como mínimo a 20°C (68°F)**

- ¿Funciona correctamente la batería?




• Limpie los terminales de la batería.
• Recargue o reemplace la batería.

SAS00775

3. Tensión de carga

- Conecte el tacómetro del motor a la bobina de encendido del cilindro #1.
- Conecte el probador de bolsillo (20 V de CC) a la batería, como se muestra en la ilustración.

Sonda positiva del probador → terminal positivo de la batería
Sonda negativa del probador → terminal negativo de la batería



- Arranque el motor y déjelo funcionar a aproximadamente 5.000 r/min.
- Mida la tensión de carga.



**Tensión de carga
14 V a 5.000 r/min**

NOTA: Asegúrese de que la batería esté completamente cargada.

- ¿Se ajusta la tensión de carga a las especificaciones?



El circuito de carga funciona correctamente.



4. Cable de la bobina del estátor

- Desconecte el acoplador del cable de la bobina del estátor
- Conecte el probador de bolsillo ($\Omega \times 1$) al acoplador del cable de la bobina del estátor, como se muestra en la ilustración.

Sonda positiva del probador → blanco ① Sonda negativa del probador → masa	No hay continuidad
Sonda positiva del probador → blanco ② Sonda negativa del probador → masa	
Sonda positiva del probador → blanco ③ Sonda negativa del probador → masa	

¿Son correctas las lecturas del probador?

↓ SÍ ↓ NO

Reemplace el cable de la bobina del estátor.

SAS00776

5. Resistencia de la bobina del estátor

- Extraiga la tapa del generador.
- Conecte el probador de bolsillo ($\Omega \times 1$) a las bobinas del estátor, como se muestra en la ilustración.

Sonda positiva del probador → blanco ①
Sonda negativa del probador → blanco ②

Sonda positiva del probador → blanco ①
Sonda negativa del probador → blanco ③

- Mida las resistencias de la bobina del estátor.

Resistencia de la bobina del estátor
0,18 ~ 0,26 Ω a 20°C (68°F)

¿Funciona correctamente la bobina del estátor?

↓ SÍ ↓ NO

Reemplace el conjunto de la bobina del estátor.

SAS00779

6. Cables

- Compruebe todas las conexiones eléctricas del sistema de carga. Consulte "DIAGRAMA ELÉCTRICO".
- ¿Están los cables del sistema de carga bien conectados y en buen estado?


↓ SÍ ↓ NO

Reemplace el rectificador/regulador.

Conecte correctamente o repare el cableado del sistema de carga.

SAS00780


SISTEMA DE ILUMINACIÓN
DIAGRAMA ELÉCTRICO





- ① Interruptor principal
- ⑤ Batería
- ⑥ Fusible (principal)
- ⑮ ECU
- ④① Testigo de luces largas
- ④② Luz de los instrumentos
- ⑤① Fusible (faro)
- ⑤④ Relé de faro (encendido/apagado)
- ⑤⑤ Relé de faro (conmutador de luces)
- ⑤⑥ Fusible (de la luz de posición)
- ⑥① Interruptor de ráfagas
- ⑥① Interruptor del conmutador de luces
- ⑦① Faro
- ⑦② Luz de matrícula
- ⑦③ Piloto trasero/luz de freno

SISTEMA DE ILUMINACIÓN

ELEC

SAS00781

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Falla alguna de las luces siguientes: faro, testigo de luz larga, piloto trasero, luz de matrícula o luz de los instrumentos.

Inspeccione:

1. Fusibles principal, de la luz de posición y del faro
2. Batería
3. Interruptor principal
4. Conmutador de luces
5. Interruptor de ráfagas
6. Relé de faro (encendido/apagado)
7. Relé de faro (conmutador de luces)
8. Conexiones eléctricas
(de todo el sistema de iluminación)

NOTA:

- Antes de comenzar el proceso de localización de averías, extraiga las piezas siguientes:
 1. Asiento
 2. Depósito de combustible
 3. Carenados laterales
 4. Carenado trasero
- Lleve a cabo la reparación de averías con las siguientes herramientas especiales.



Probador de bolsillo
90890-03112, YU-3112

SAS00738

1. Fusibles principal, del faro y de la luz de posición

- Compruebe la continuidad de los fusibles principal, de la luz de posición y de los faros. Consulte "INSPECCIÓN DE LOS FUSIBLES" en el capítulo 3.
- ¿Están en buen estado los fusibles principal, de la luz de posición y de los faros?

↓ SÍ

↓ NO

Reemplace el(los) fusible(s).

SAS00739

2. Batería

- Inspeccione el estado de la batería. Consulte "INSPECCIÓN Y CARGA DE LA BATERÍA" en el capítulo 3.



Tensión mínima en circuito abierto
12,8 V como mínimo a 20°C (68°F)

- ¿Funciona correctamente la batería?

↓ SÍ

↓ NO

- Limpie los terminales de la batería.
- Recargue o reemplace la batería.

SAS00749

3. Interruptor principal

- Compruebe si hay continuidad en el interruptor principal. Consulte "INSPECCIÓN DE LOS INTERRUPTORES".
- ¿Funciona correctamente el interruptor principal?

↓ SÍ

↓ NO

Reemplace el interruptor principal.

SAS00784

4. Conmutador de luces

- Compruebe si hay continuidad en el conmutador de luces. Consulte "INSPECCIÓN DE LOS INTERRUPTORES".
- ¿Funciona correctamente el interruptor del conmutador de luces?

↓ SÍ

↓ NO

El interruptor del conmutador de luces no funciona correctamente. Reemplace el interruptor del manillar izquierdo.



SAS00786

5. Interruptor de ráfagas

- Compruebe si hay continuidad en el interruptor de ráfagas. Consulte "INSPECCIÓN DE LOS INTERRUPTORES".
- ¿Funciona correctamente el interruptor de ráfagas?



El interruptor de ráfagas no funciona correctamente. Reemplace el interruptor del manillar izquierdo.

6. Relé de faro (encendido/apagado)


- Desconecte el relé de faro (encendido/apagado) del acoplador.
- Conecte el probador de bolsillo ($\Omega \times 1$) y la batería (12 V) al acoplador del relé de faro (encendido/apagado), como se muestra en la ilustración.

Cable positivo de la batería → azul/negro ①

Cable negativo de la batería → amarillo/blanco ②

Sonda positiva del probador → rojo/amarillo ③

Sonda negativa del probador → negro/azul ④



- ¿Tiene continuidad el relé de faro (encendido/apagado) entre rojo/amarillo y negro/azul?



Reemplace el relé de faro (encendido/apagado).

7. Relé de faro (conmutador de luces)

- Desconecte el relé de faro (conmutador de luces) de su acoplador.
- Conecte el probador de bolsillo ($\Omega \times 1$) y la batería (12 V) al acoplador del relé de faro (conmutador de luces), como se muestra en la ilustración.


Luz larga

Cable positivo de la batería → amarillo ①

Cable negativo de la batería → negro ②

Sonda positiva del probador → negro/azul ③

Sonda negativa del probador → negro/amarillo ④



- ¿Tiene continuidad el relé de faro (conmutador de luces)?



Reemplace el relé de faro (conmutador de luces).

SAS00787

8. Cables

- Inspeccione los cables de todo el sistema de iluminación. Consulte "DIAGRAMA ELÉCTRICO".
- ¿Están bien conectados y en buen estado los cables del sistema de iluminación?



Inspeccione cada uno de los circuitos del sistema de iluminación. Consulte "INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN".

Conecte bien o repare los cables del sistema de luces.

SAS00788

INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN

1. El faro y el testigo de luz larga no se encienden.

1. Bombilla y portalámparas del faro

- Compruebe la continuidad de la bombilla y del portalámparas del faro. Consulte “INSPECCIÓN DE LAS BOMBILLAS Y LOS PORTALÁMPARAS”.
- ¿Están en buen estado la bombilla y el portalámparas del faro?



Reemplace la bombilla, el portalámparas o ambos.

2. Tensión

- Conecte el probador de bolsillo (20 V de CC) a los acopladores del faro y del conjunto de instrumentos, como se muestra en la ilustración.

A Cuando el conmutador de luces esté en la posición “ ”

B Cuando el conmutador de luces esté en la posición “ ”


Faro

Sonda positiva del probador → negro/azul ①

Sonda negativa del probador → negro ②

Acoplador del faro (lado del mazo de cables)

A Luz corta




Faro

Sonda positiva del probador → negro/amarillo ③

Sonda negativa del probador → negro ④

B Luz larga




Testigo de luz larga (LED)

Sonda positiva del probador → negro/amarillo ⑤

Sonda negativa del probador → negro/blanco ⑥

Acoplador del conjunto de instrumentos (lado del mazo de cables)




- Coloque el interruptor principal en la posición “ON”.
- Arranque el motor.
- Coloque el interruptor del conmutador de luces en la posición “ ” o “ ”.
- Mida la tensión (12 V de CC) del terminal negro/azul ① o negro/amarillo ③ del acoplador del faro (lado del mazo de cables).
- ¿Se ajusta la tensión a las especificaciones?



El circuito funciona correctamente.

El circuito eléctrico que conecta el interruptor principal con el acoplador del faro está dañado y debe ser reparado.



SAS00789

2. La luz de los instrumentos no se enciende.

1. Luz de los instrumentos (LED)

- Compruebe la continuidad de la luz de los instrumentos. Consulte "INSPECCIÓN DE LOS LED"
- ¿Funciona correctamente la luz de los instrumentos?




Reemplace el conjunto de instrumentos.

2. Tensión

- Conecte el probador de bolsillo (20 V de CC) al acoplador del conjunto de instrumentos (lado del mazo de cables), como se muestra en la ilustración.

Sonda positiva del probador → azul ①
Sonda negativa del probador → negro/blanco ②



- Coloque el interruptor principal en la posición "ON".
- Mida la tensión (12 V de CC) del terminal azul ① del acoplador del conjunto de instrumentos (lado del mazo de cables).
- ¿Se ajusta la tensión a las especificaciones?



El circuito funciona correctamente.

El circuito eléctrico que conecta el interruptor principal con el acoplador del conjunto de instrumentos está dañado y debe ser reparado.

SAS00790

3. El piloto trasero o la luz de freno no se enciende.

1. Piloto trasero/luz de freno (LED)

- Compruebe la continuidad del piloto trasero/luz de freno. Consulte "INSPECCIÓN DE LOS LED"
- ¿Funcionan correctamente el piloto trasero/luz de freno?




Reemplace el conjunto del piloto trasero/luz de freno.

2. Tensión

- Conecte el probador de bolsillo (20 V de CC) al acoplador del piloto trasero/luz de freno (lado del mazo de cables), como se muestra en la ilustración.

Sonda positiva del probador → azul/rojo ①
Sonda negativa del probador → negro ②




- Coloque el interruptor principal en la posición "ON".
- Mida la tensión (12 V de CC) del terminal azul/rojo ① del acoplador del piloto trasero/luz de freno (lado del mazo de cables).
- ¿Se ajusta la tensión a las especificaciones?



El circuito funciona correctamente.

El circuito eléctrico que conecta el interruptor principal con el acoplador del piloto trasero/luz de freno está dañado y debe ser reparado.



SAS00792

4. La luz de matrícula no se enciende.

1. Bombilla y portalámparas de la luz de matrícula.

- Compruebe la continuidad de la bombilla y del portalámparas de la luz de matrícula. Consulte “INSPECCIÓN DE LAS BOMBILLAS Y LOS PORTALÁMPARAS”.
- ¿Están en buen estado la bombilla y el portalámparas de la luz de matrícula?




Reemplace la bombilla de la luz de matrícula, su portalámparas o ambos.

2. Tensión

- Conecte el probador de bolsillo (20 V de CC) al acoplador de la luz de matrícula (lado del mazo de cables), como se muestra en la ilustración.

Sonda positiva del probador → azul/rojo ①

Sonda negativa del probador → negro ②



- Coloque el interruptor principal en la posición “ON”.
- Mida la tensión (12 V de CC) del terminal azul/rojo ① en el acoplador de la luz de matrícula (lado del mazo de cables).
- ¿Se ajusta la tensión a las especificaciones?



El circuito funciona correctamente.

El circuito eléctrico que conecta el interruptor principal con el acoplador de la luz de matrícula está dañado y debe ser reparado.



- ① Interruptor principal
- ⑤ Batería
- ⑥ Fusible (principal)
- ⑪ Fusible (de encendido)
- ⑫ Relé de corte del circuito del motor de arranque
- ⑭ Bomba de combustible
- ⑮ ECU
- ⑳ Interruptor de punto muerto
- ㉘ Sensor de velocidad
- ㉚ Indicador de advertencia del nivel de combustible
- ㉛ Indicador de advertencia del nivel de aceite
- ㉜ Testigo de punto muerto
- ㉝ Tacómetro
- ㉞ Testigo de régimen del motor
- ㉟ Instrumentos multifunción
- ㊱ Testigo de la temperatura del refrigerante
- ㊲ Testigo del intermitente de giro
- ㊳ Interruptor del nivel de aceite
- ㊴ Interruptor de la luz del freno delantero
- ㊵ Fusible (señalización)
- ㊶ Fusible (de la luz de posición)
- ㊷ Interruptor de la luz del freno trasero
- ㊸ Interruptor de la bocina
- ㊹ Interruptor de emergencia
- ㊺ Interruptor de intermitentes de giro
- ㊻ Bocina
- ㊼ Relé del intermitente de giro
- ㊽ Intermitente trasero (derecho)
- ㊾ Intermitente trasero (izquierdo)
- ㊿ Intermitente delantero (derecho)
- ㉑ Intermitente delantero (izquierdo)
- ㉒ Piloto trasero/luz de freno

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN



SAS00794

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

- **Falla alguna de las luces siguientes: intermitente de giro, luz de freno o un testigo.**
- **La bocina no suena.**

Inspeccione:

1. Fusibles principal, de encendido, de señalización y de la luz de posición
2. Batería
3. Interruptor principal
4. Conexiones eléctricas (de todo el sistema de señalización)

NOTA:

- Antes de comenzar el proceso de localización de averías, extraiga las piezas siguientes:
 1. Asiento
 2. Depósito de combustible
 3. Carenado inferior
 4. Carenados laterales
 5. Carenado trasero
- Lleve a cabo la reparación de averías con las siguientes herramientas especiales.



Probador de bolsillo
90890-03112, YU-3112

SAS00738

1. Fusibles principal, de encendido, de señalización y de la luz de posición
 - Compruebe si hay continuidad en los fusibles principal, de encendido, de señalización y de la luz de posición. Consulte "INSPECCIÓN DE LOS FUSIBLES" en el capítulo 3.
 - ¿Están en buen estado los fusibles principal, de encendido, de señalización y de la luz de posición?



Reemplace el(los) fusible(s).

SAS00739

2. Batería
 - Inspeccione el estado de la batería. Consulte "INSPECCIÓN Y CARGA DE LA BATERÍA" en el capítulo 3.
- Tensión mínima en circuito abierto**
12,8 V como mínimo a 20°C (68°F)
- ¿Funciona correctamente la batería?



Tensión mínima en circuito abierto
12,8 V como mínimo a 20°C (68°F)

- ¿Funciona correctamente la batería?



- Limpie los terminales de la batería.
- Recargue o reemplace la batería.

SAS00749

3. Interruptor principal
 - Compruebe si hay continuidad en el interruptor principal. Consulte "INSPECCIÓN DE LOS INTERRUPTORES".
 - ¿Funciona correctamente el interruptor principal?



Reemplace el interruptor principal.

4. Cables
 - Inspeccione todos los cables del sistema de señalización. Consulte "DIAGRAMA ELÉCTRICO".
 - ¿Están bien conectados y en buen estado los cables del sistema de señalización?



Compruebe el estado de todos los circuitos del sistema de señalización. Consulte "INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN".

Conecte correctamente o repare los cables del sistema de señalización.

SAS00796


INSPECCIÓN DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN

1. La bocina no suena.

1. Interruptor de la bocina
 - Compruebe la continuidad del interruptor de la bocina. Consulte "INSPECCIÓN DE LOS INTERRUPTORES".
 - ¿Funciona correctamente el interruptor de la bocina?




Reemplace el interruptor del manillar izquierdo.



2. Tensión

- Conecte el probador de bolsillo (20 V de CC) al conector de la bocina en el terminal de la bocina, como se muestra en la ilustración.

Sonda positiva del probador → negro/blanco ①
Sonda negativa del probador → masa




- Coloque el interruptor principal en la posición "ON".
- Pulse el interruptor de la bocina.
- Mida la tensión (12 V de CC) del negro/blanco en el terminal de la bocina.
- ¿Se ajusta la tensión a las especificaciones?



El circuito eléctrico que conecta el interruptor principal con el conector de la bocina está dañado y debe ser reparado.

3. Bocina

- Desconecte el conector negro del terminal de la bocina.
- Conecte un cable de puente ① al terminal de la bocina y llévelo a masa.
- Coloque el interruptor principal en la posición "ON".
- Pulse el interruptor de la bocina.
- ¿Suena la bocina?



La bocina funciona correctamente.

Reemplace la bocina.

SAS00797

2. El piloto trasero o la luz de freno no se enciende.

1. Piloto trasero/luz de freno (LED)

- Compruebe la continuidad del piloto trasero/luz del freno.
- Consulte "INSPECCIÓN DE LOS LED".
- ¿Funcionan correctamente el piloto trasero/luz del freno?



Reemplace el conjunto del piloto trasero/luz de freno.

2. Interruptores de luces de freno

- Compruebe la continuidad de los interruptores de luz de freno.
- Consulte "INSPECCIÓN DE LOS INTERRUPTORES".
- ¿Funciona correctamente el interruptor de luz de freno?




Reemplace el interruptor de la luz de freno.

3. Tensión

- Conecte el probador de bolsillo (20 V de CC) al acoplador del piloto trasero/luz de freno (lado del mazo de cables), como se muestra en la ilustración.

Sonda positiva del probador → amarillo ①
Sonda negativa del probador → negro ②



- Coloque el interruptor principal en la posición "ON".
- Accione la maneta de freno o pise el pedal del freno.
- Mida la tensión (12 V de CC) del terminal amarillo ① en el acoplador de piloto trasero/luz de freno (lado del mazo de cables).
- ¿Se ajusta la tensión a las especificaciones?

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN

ELEC



↓ Sí

El circuito funciona correctamente.

↓ NO

El circuito eléctrico que conecta el interruptor principal con el acoplador del piloto trasero/luz de freno está dañado y debe ser reparado.

- Coloque el interruptor principal en la posición "ON".
- Mida la tensión (12 V de CC) del terminal azul/rojo ① en el acoplador del relé de intermitentes de giro (lado del mazo de cables).
- ¿Se ajusta la tensión a las especificaciones?

↓ Sí

↓ NO

El circuito eléctrico que conecta el interruptor principal con el acoplador del relé de los intermitentes de giro está dañado y debe ser reparado.

SAS00799

3. La luz de los intermitentes de giro, su testigo o ambos no parpadean.

1. Testigo del intermitente de giro (LED)

- Compruebe la continuidad del testigo del intermitente de giro. Consulte "INSPECCIÓN DE LOS LED".
- ¿Funciona correctamente el testigo del intermitente de giro?

↓ Sí

↓ NO

Reemplace el conjunto de instrumentos.

2. Interruptor del intermitente de giro

- Compruebe la continuidad del interruptor del intermitente de giro. Consulte "INSPECCIÓN DE LOS INTERRUPTORES".
- ¿Funciona correctamente el interruptor del intermitente de giro?

↓ Sí


↓ NO

Reemplace el interruptor del manillar izquierdo.

3. Tensión

- Conecte el probador de bolsillo (20 V de CC) al acoplador del relé de los intermitentes de giro (lado del mazo de cables), como se muestra en la ilustración.


Sonda positiva del probador → azul/rojo ①
Sonda negativa del probador → masa



4. Tensión

- Conecte el probador de bolsillo (CC de 20 V) al acoplador del relé de los intermitentes de giro (lado del mazo de cables), como se muestra en la ilustración.

Sonda positiva del probador → marrón/blanco ①
Sonda negativa del probador → masa



- Coloque el interruptor principal en la posición "ON".
- Mida la tensión (12 V de CC) del terminal marrón/blanco ① en el acoplador del relé del intermitente de giro (lado del mazo de cables).
- ¿Se ajusta la tensión a las especificaciones?

↓ Sí

↓ NO

El relé del intermitente de giro está defectuoso y debe ser reemplazado.

5. Tensión

- Conecte el probador de bolsillo (20 V de CC) al conector del intermitente de giro o al acoplador del conjunto de instrumentos (lado del mazo de cables), como se muestra en la ilustración.

- A** Intermitente delantero
- B** Intermitente trasero
- C** Testigo del intermitente de giro



SAS00802

5. El indicador de advertencia del nivel de aceite no se enciende.

1. Indicador de advertencia del nivel de aceite (LED)

- Compruebe la continuidad del indicador de advertencia del nivel de aceite. Consulte "INSPECCIÓN DE LOS LED".
- ¿Funciona correctamente el indicador de advertencia del nivel de aceite?





Reemplace el conjunto de instrumentos.

2. Interruptor del nivel de aceite

- Vacíe el aceite del motor y extraiga el interruptor de nivel de aceite del motor del cárter de aceite.
- Conecte el probador de bolsillo ($\Omega \times 100$) al interruptor del nivel de aceite, como se muestra en la ilustración.

Sonda positiva del probador → Conector ① (blanco)

Sonda negativa del probador → Masa de chasis ②



- Mida la resistencia del interruptor del nivel de aceite.



Resistencia del interruptor del nivel de aceite

- ① 484 ~ 536 Ω a 20°C (68°F)
- ② 114 ~ 126 Ω a 20°C (68°F)

- ¿Funciona correctamente el interruptor de nivel de aceite?




Reemplace el interruptor del nivel de aceite.

3. Tensión

- Conecte el probador de bolsillo (20 V de CC) al acoplador del conjunto de instrumentos (lado del mazo de cables), como se muestra en la ilustración.

Sonda positiva del probador → negro/rojo ①

Sonda negativa del probador → negro/blanco ②



- Coloque el interruptor principal en la posición "ON".
- Mida la tensión (12 V de CC) de los terminales negro/rojo ① y negro/blanco ② en el acoplador del conjunto de instrumentos.
- ¿Se ajusta la tensión a las especificaciones?



El circuito funciona correctamente.

El circuito eléctrico que conecta el interruptor principal con el conjunto de instrumentos está dañado y debe ser reparado.

SAS00803

6. El indicador de advertencia del nivel de combustible no se enciende.

1. Indicador de advertencia del nivel de combustible (LED)

- Compruebe la continuidad del indicador de advertencia del nivel de combustible. Consulte "INSPECCIÓN DE LOS LED".
- ¿Funciona correctamente el indicador de advertencia del nivel de combustible?




Reemplace el conjunto de instrumentos.

2. Sensor del nivel de combustible

- Vacíe el combustible del depósito de combustible y extraiga la bomba de combustible.
- Desconecte del mazo de cables el acoplador del sensor del nivel de combustible.
- Conecte el probador de bolsillo ($\Omega \times 1$) al sensor del nivel de combustible, como se muestra en la ilustración.

Sonda positiva del probador → verde/blanco ①
Sonda negativa del probador → negro ②



- Compruebe la continuidad del sensor del nivel de combustible.
- ¿Funciona correctamente el sensor del nivel de combustible?

↓ Sí


↓ NO

Reemplace la bomba de combustible.

3. Tensión

- Conecte el probador de bolsillo (20 V de CC) al acoplador del conjunto de instrumentos (lado del mazo de cables), como se muestra en la ilustración.

Sonda positiva del probador → verde/blanco ①
Sonda negativa del probador → negro/blanco ②



- Coloque el interruptor principal en la posición "ON".
- Mida la tensión (12 V de CC) de los terminales verde/blanco ① y negro/blanco ② en el acoplador del conjunto de instrumentos.
- ¿Se ajusta la tensión a las especificaciones?

↓ Sí

↓ NO

El circuito funciona correctamente.

El circuito eléctrico que conecta el interruptor principal con el acoplador del conjunto de instrumentos está dañado y debe ser reparado.

SAS00806

7. El velocímetro no funciona.

1. LED de los instrumentos multifunción

- Compruebe la continuidad de los LED de los instrumentos multifunción. Consulte "INSPECCIÓN DE LOS LED".
- ¿Funcionan correctamente los LED de los instrumentos multifunción?

↓ Sí


↓ NO

Reemplace el conjunto de instrumentos.

2. Sensor de velocidad

- Conecte el probador de bolsillo (20 V de CC) al acoplador del sensor de velocidad (lado del mazo de cables), como se muestra en la ilustración.

Sonda positiva del probador → blanco/amarillo ①
Sonda negativa del probador → azul ②



- Coloque el interruptor principal en la posición "ON".
- Eleve la rueda trasera y gírela lentamente.
- Mida la tensión (5 V de CC) de los terminales azul y blanco/amarillo. Con cada giro completo de la rueda trasera, la lectura de la tensión debe cambiar cíclicamente de 0,6 V a 4,8 V, luego a 0,6 V y por último a 4,8 V.
- ¿Es correcto el ciclo de la lectura de tensión?

↓ Sí


↓ NO

Reemplace el sensor de velocidad.

3. Tensión

- Conecte el probador de bolsillo (20 V de CC) al acoplador del conjunto de instrumentos (lado del mazo de cables), como se muestra en la ilustración.

Sonda positiva del probador → amarillo/azul ①
Sonda negativa del probador → negro/blanco ②



- Coloque el interruptor principal en la posición "ON".
- Eleve la rueda trasera y gírela lentamente.
- Mida la tensión (5 V de CC) del terminal amarillo/azul ① en el acoplador del conjunto de instrumentos (lado del mazo de cables).
- ¿Se ajusta la tensión a las especificaciones?

↓ NO

↓ Sí


El circuito funciona correctamente.

Reemplace el conjunto de instrumentos.

SAS00807

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DIAGRAMA ELÉCTRICO

- | | |
|---------------------------|--|
| ① Interruptor principal | ②③ Sensor de temperatura del refrigerante |
| ⑤ Batería | ⑤① Fusible (motor del ventilador del radiador) |
| ⑥ Fusible (principal) | ⑤② Relé del motor del ventilador del radiador |
| ①① Fusible (de encendido) | ⑤③ Motor del ventilador del radiador |
| ①⑤ ECU | |





SAS00808

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

- El motor del ventilador del radiador no gira.
- El testigo de temperatura del refrigerante no se enciende cuando el motor está caliente.

Inspeccione:

1. Fusibles principal, de encendido y del motor del ventilador del radiador
2. Batería
3. Interruptor principal
4. Motor del ventilador del radiador
5. Relé del motor del ventilador del radiador
6. Sensor de temperatura del refrigerante
7. Conexiones eléctricas
(en todo el sistema de refrigeración)

NOTA:

- Antes de comenzar el proceso de localización de averías, extraiga las piezas siguientes:
 1. Asiento
 2. Depósito de combustible
 3. Carenado inferior
 4. Carenados laterales
- Lleve a cabo la reparación de averías con las siguientes herramientas especiales.

	Probador de bolsillo 90890-03112, YU-3112
---	---

SAS00738

<p>1. Fusibles principal, de encendido y del motor del ventilador del radiador</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compruebe la continuidad de los fusibles principal, de encendido y del motor del ventilador del radiador. Consulte "INSPECCIÓN DE LOS FUSIBLES" en el capítulo 3. • ¿Están en buen estado los fusibles principal, de encendido y del motor del ventilador del radiador?

↓ SÍ

↓ NO

Reemplace el(los) fusible(s).

SAS00739

2. Batería
<ul style="list-style-type: none"> • Inspeccione el estado de la batería. Consulte "INSPECCIÓN Y CARGA DE LA BATERÍA" en el capítulo 3.
 <p>Tensión mínima en circuito abierto 12,8 V como mínimo a 20°C (68°F)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • ¿Funciona correctamente la batería?

↓ SÍ

↓ NO

• Limpie los terminales de la batería.
• Recargue o reemplace la batería.


SAS00749

3. Interruptor principal
<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si hay continuidad en el interruptor principal. Consulte "INSPECCIÓN DE LOS INTERRUPTORES". • ¿Funciona correctamente el interruptor principal?

↓ SÍ

↓ NO


Reemplace el interruptor principal.



SAS00809

4. Motor del ventilador del radiador

- Desconecte del mazo de cables el acoplador del motor del ventilador del radiador.
- Conecte la batería (12 V de CC) como se muestra en la ilustración.



Cable positivo de la batería → azul ①
 Cable negativo de la batería → negro ②

- ¿Gira el motor del ventilador del radiador?



El motor del ventilador del radiador está defectuoso y debe ser reemplazado.

5. Relé del motor del ventilador del radiador


- Desconecte del mazo de cables el relé del motor del ventilador del radiador.
- Conecte el probador de bolsillo ($\Omega \times 1$) y la batería (12 V) al terminal del motor del ventilador del radiador, como se muestra en la ilustración.
- Compruebe la continuidad del motor del ventilador del radiador.

Terminal positivo de la batería → rojo/blanco ①

Terminal negativo de la batería → verde/amarillo ②

Sonda positiva del probador → marrón/verde ③

Sonda negativa del probador → azul ④



- ¿Tiene continuidad el relé del motor del ventilador del radiador entre el terminal marrón/verde y el azul?



Reemplace el motor del ventilador del radiador.

SAS00812

6. Sensor de temperatura del refrigerante

- Extraiga el sensor de temperatura del refrigerante.
- Conecte el probador de bolsillo ($\Omega \times 1k$) al sensor de temperatura del refrigerante ①, como se muestra en la ilustración.
- Sumerja el sensor de temperatura del refrigerante en un recipiente lleno de refrigerante ②.

NOTA: Asegúrese de que los terminales del sensor de temperatura del refrigerante no se mojen.

- Introduzca un termómetro ③ en el refrigerante.
- Caliente lentamente el refrigerante y después déjelo enfriar hasta la temperatura especificada en la tabla.
- Compruebe la continuidad del sensor de temperatura del refrigerante a las temperaturas indicadas en la tabla.





Resistencia del sensor de temperatura del refrigerante
 a 0°C (32°F): 5,21 ~ 6,37 kΩ
 a 80°C (176°F): 0,29 ~ 0,35 kΩ

⚠ ADVERTENCIA

- Manipule el sensor de temperatura del refrigerante con mucho cuidado.
- Nunca someta el sensor de temperatura del refrigerante a golpes fuertes. Si se cayera el sensor de temperatura del refrigerante, reemplácelo.



Sensor de la temperatura del refrigerante
 20 Nm (2,0 m•kg, 14 ft•lb)
 Three bond sealock® 10



• ¿Funciona correctamente el sensor de temperatura del refrigerante?

↓ Sí

↓ NO

Reemplace el sensor de temperatura del refrigerante.

SAS00813

7. Cables


- Inspeccione todos los cables del sistema de refrigeración. Consulte "DIAGRAMA ELÉCTRICO".
- ¿Están bien conectados y en buen estado los cables del sistema de refrigeración?

↓ Sí

↓ NO


El circuito funciona correctamente.

Conecte apropiadamente o repare los cables del sistema de refrigeración.




SAS00814

SISTEMA DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE DIAGRAMA ELÉCTRICO



SISTEMA DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE

ELEC




SAS00815

SISTEMA DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE


La ECU incluye la unidad de control para la bomba de combustible.

- ① Batería
- ② Fusible (principal)
- ③ Interruptor principal
- ④ Fusible (de encendido)
- ⑤ Interruptor de parada del motor
- ⑥ ECU
- ⑦ Fusible (de inyección)
- ⑧ Relé de corte del circuito del motor de arranque (relé del sistema de inyección de la bomba de combustible)
- ⑨ Bomba de combustible



SISTEMA DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE

ELEC



SAS00816

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Si la bomba de combustible no funciona.

Inspeccione:

1. Fusibles principal, de encendido y del sistema de inyección de combustible
2. Batería
3. Interruptor principal
4. Interruptor de parada del motor
5. Relé de corte del circuito del motor de arranque (relé del sistema de inyección de combustible)
6. Bomba de combustible
7. Conexiones eléctricas (en todo el sistema de combustible)

NOTA:

- Antes de comenzar el proceso de localización de averías, extraiga las piezas siguientes:

1. Asiento
2. Depósito de combustible

Lleve a cabo la reparación de averías con las siguientes herramientas especiales.



Probador de bolsillo
90890-03112, YU-3112

SAS00738

1. Fusibles principal, de encendido y del sistema de inyección de combustible

- Compruebe la continuidad de los fusibles principal, de encendido y del sistema de inyección de combustible. Consulte "INSPECCIÓN DE LOS FUSIBLES" en el capítulo 3.

- ¿Están en buen estado los fusibles principal, de encendido y del sistema de inyección de combustible?



Reemplace el(los) fusible(s).

SAS00739

2. Batería

- Inspeccione el estado de la batería. Consulte "INSPECCIÓN DE LA BATERÍA" en el capítulo 3.



Tensión mínima en circuito abierto
12,8 V como mínimo a 20°C (68°F)

- ¿Funciona correctamente la batería?



- Limpie los terminales de la batería.
- Recargue o reemplace la batería.

SAS00749

3. Interruptor principal

- Compruebe si hay continuidad en el interruptor principal. Consulte "INSPECCIÓN DE LOS INTERRUPTORES".

- ¿Funciona correctamente el interruptor principal?



Reemplace el interruptor principal.

SAS00750

4. Interruptor de parada del motor

- Compruebe si hay continuidad en el interruptor de parada del motor. Consulte "INSPECCIÓN DE LOS INTERRUPTORES".


- ¿Funciona correctamente el interruptor de parada del motor?



Reemplace el interruptor del manillar derecho.

SISTEMA DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE

ELEC



SAS00759

5. Relé de corte del circuito del motor de arranque


- Desconecte del mazo de cables el acoplador del relé de corte del circuito de arranque.
- Conecte el probador de bolsillo ($\Omega \times 1$) y la batería (12 V) al acoplador del relé de corte del circuito de arranque, como se muestra en la ilustración.

Cable positivo de la batería → rojo/negro ①

Cable negativo de la batería → azul/amarillo ②

Sonda positiva del probador → rojo ③

Sonda negativa del probador → rojo/azul ④



- ¿Tiene continuidad el relé de corte del circuito de arranque entre el rojo y el rojo/azul?

↓ Sí

↓ NO


Reemplace el relé de corte del circuito de arranque.

SAS00817

6. Resistencia de la bomba de combustible

- Desconecte del mazo de cables el acoplador de la bomba de combustible.
- Conecte el probador de bolsillo ($\Omega \times 1$) al acoplador de la bomba de combustible, como se muestra en la ilustración.

Sonda positiva del probador → rojo/azul ①
Sonda negativa del probador → negro ②



- Mida la resistencia de la bomba de combustible.



Resistencia de la bomba de combustible
0,2 ~ 3,0 Ω a 20°C (68°F)

- ¿Funciona correctamente la bomba de combustible?

↓ Sí

↓ NO

Reemplace la bomba de combustible.

SAS00818

7. Cables

- Inspeccione todos los cables del sistema de la bomba de combustible. Consulte "DIAGRAMA ELÉCTRICO".
- ¿Están bien conectados y en buen estado los cables del sistema de combustible?

↓ Sí



↓ NO

Reemplace la ECU.

Conecte apropiadamente o repare el cableado del sistema de combustible.

SISTEMA INMOVILIZADOR

DIAGRAMA DEL SISTEMA








DIAGRAMA ELÉCTRICO



INFORMACIÓN GENERAL

- Cuando el interruptor principal se coloca en posición “ON” con la llave registrada, el testigo del sistema inmovilizador se enciende durante 0,5 segundos y, a continuación, se apaga.
- Para comprobar el sistema inmovilizador, siga los pasos del diagrama de localización de averías.
- Para utilizar la llave del inmovilizador, manténgala alejada de otras llaves. De lo contrario, la señal del código de la llave podría no funcionar o su acción correctora podría verse perturbada.
- La llave contiene un componente electrónico (transpondedor). No la deje caer ni la golpee con metal. No la deje en el tablero de la motocicleta, ya que ahí podría aumentar su temperatura.
- No la sumerja en agua (por ejemplo, al lavar la ropa).
- No la deje cerca de un imán ni de un altavoz.
- Si perdiera todas las llaves, sería necesario reemplazar la unidad de control del motor (ECU) junto con las llaves y la unidad inmovilizadora.
- La unidad inmovilizadora no puede funcionar con una copia de la llave hasta que el código del transpondedor de la llave de registro de códigos sea registrada para esa unidad inmovilizadora.
- Se registran en total tres códigos de llave para la unidad inmovilizadora: un código para la llave de registro de códigos y dos códigos de llave estándar.
- Entre ellos, dos de los códigos de llave estándar se pueden registrar para el caso de pérdida de llave. Para realizar un registro hace falta la llave de registro de códigos.



1. Llave de registro de códigos (funda roja)
2. Llave estándar (funda negra)



MÉTODO DE REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN DE LLAVES

Inicialmente se han registrado con el sistema inmovilizador una llave de registro de códigos y dos llaves estándar.

Con el uso del sistema, puede que se encuentre con ciertas situaciones en las que será necesario volver a registrar la llave de registro de códigos o las estándar.

Registro de la llave de registro de códigos:


Si la unidad inmovilizadora o la ECU no funcionaban bien y se sustituyó la unidad inmovilizadora, ésta no se puede utilizar hasta que no se registre la identificación de la llave, debido a que la llave no se ha registrado para esa unidad.

- a. Como paso habitual, cuando el interruptor principal se coloca en la posición “ON”, el testigo del inmovilizador se enciende durante aproximadamente un segundo.
- b. Si el testigo se apaga, significa que ha concluido el registro de la llave de registro de códigos.
- c. Compruebe que el motor arranca.
- d. Si es así, para el registro de las llaves estándar, siga los pasos que se describen a continuación.

Registro de llaves estándar:

Esta operación será necesaria en caso de que pierda alguna llave estándar y necesite una nueva o si la llave de registro de códigos ha sido registrada después de reemplazar la unidad inmovilizadora o la ECU.

- a. Compruebe que el testigo indica el modo de espera.
 Para iniciar el modo de espera, coloque el interruptor principal en la posición “OFF”; el modo de espera se iniciará después de 30 segundos. Tras 24 horas finaliza el modo de espera y el testigo deja de parpadear.



- b. Con la llave de registro de códigos coloque el interruptor principal en la posición “ON”, espere 5 segundos, coloque el interruptor principal en “OFF” y, a continuación, con la llave estándar (la primera de las nuevas) que desea registrar, vuelva a colocarlo en “ON”.
- c. El sistema entrará en modo de registro de llaves, las dos identificaciones de llave estándar almacenadas en memoria se borrarán y la identificación de la primera llave estándar nueva quedará registrada. En este momento, el testigo parpadeará rápidamente (se apaga y se enciende cada medio segundo).
- d. Mientras el testigo siga parpadeando a este ritmo, y después de colocar el interruptor principal en “ON” con la primera de las llaves estándar nuevas, gire el interruptor principal a “OFF” antes de 5 segundos y, a continuación, gírelo a “ON” con la llave estándar que desea registrar (la segunda llave nueva que aún tenía en mano).

NOTA:

Si transcurren 5 segundos o más, el testigo dejará de parpadear rápidamente y el modo de registro habrá finalizado. En este caso, la segunda llave estándar no podrá registrarse y tan sólo se habrá registrado la primera.



INDICACIÓN DE CÓDIGOS DE ERROR DE AUTODIAGNÓSTICO

En el momento en que se produce el fallo del sistema se indica el número de código del error en la pantalla de los instrumentos, a la vez que parpadea el testigo del sistema inmovilizador. La forma en que parpadea el testigo también es indicativo del código de error.

Código de error	Detección	Síntomas	Problema	Medidas
51	Inmovilizador	No se puede transmitir el código entre la llave y la unidad inmovilizadora.	1) Puede haber objetos que interfieran en las ondas de radio cerca de las llaves y las antenas. 2) Fallo de la unidad inmovilizadora. 3) Fallo de la llave.	1) Procure que no haya ninguna fuente magnética, metales u otras llaves cerca de las llaves y antenas. 2) Reemplace la unidad inmovilizadora. 3) Reemplace la llave.
52	Inmovilizador	No coinciden los códigos entre la llave y la unidad inmovilizadora.	1) Interferencias por otro transpondedor. Verificación infructuosa diez veces seguidas. 2) Se ha utilizado una llave estándar no registrada.	1) Aleje la unidad inmovilizadora a más de 50 mm del transpondedor de otro vehículo. 2) Registre la llave estándar.
53	Inmovilizador	No se puede transmitir el código entre la ECU y la unidad inmovilizadora.	Interferencias sonoras o cables desconectados. 1) Obstrucción debida a ruidos de ondas de radio. 2) Error por desconexión del mazo de cables de comunicaciones. 3) Fallo de la unidad inmovilizadora. 4) Fallo de la ECU.	1) Revise el mazo de cables y el conector. 2) Reemplace la unidad inmovilizadora. 3) Reemplace la ECU.
54	Inmovilizador	No coinciden los códigos entre la ECU y la unidad inmovilizadora.	Interferencias sonoras o cables desconectados. 1) Obstrucción debida a ruidos de ondas de radio. 2) Error por desconexión del mazo de cables de comunicaciones. 3) Fallo de la unidad inmovilizadora. 4) Fallo de la ECU. (Si se utilizan piezas usadas de otros vehículos, la identificación de la llave de registro de códigos no se registra en la ECU).	1) Registre la identificación de la llave de registro de códigos. 2) Revise el mazo de cables y el conector. 3) Reemplace la unidad inmovilizadora. 4) Reemplace la ECU.
55	Inmovilizador	Error al registrar el código de la llave.	Se ha intentado registrar dos veces seguidas la misma llave estándar.	Prepare la nueva llave estándar y regístrela.
56	ECU	Se ha recibido un código indefinido.	Interferencias sonoras o cables desconectados. 1) Obstrucción debida a ruidos de ondas de radio. 2) Error por desconexión del mazo de cables de comunicaciones. 3) Fallo de la unidad inmovilizadora. 4) Fallo de la ECU.	1) Revise el mazo de cables y el conector. 2) Reemplace la unidad inmovilizadora. 3) Reemplace la ECU.

Indicación del testigo del inmovilizador


Dígito de las decenas: ciclos de 1 segundo encendido y 1,5 segundos apagado.


Dígito de las unidades: ciclos de 0,5 segundos encendido y 0,5 segundos apagado.

<Ejemplo> 52

Testigo encendido

Testigo apagado





SAS00794

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

- Cuando el interruptor principal se coloca en posición "ON", el testigo ni se enciende ni parpadea.

Inspeccione:

1. Fusibles principal, de encendido y de respaldo
2. Batería
3. Interruptor principal
4. Conexiones eléctricas (de todo el sistema inmovilizador)

NOTA:

- Antes de comenzar el proceso de localización de averías, extraiga las piezas siguientes:
 1. Asiento
 2. Depósito de combustible
 3. Carenado inferior
 4. Carenados laterales
 5. Carenado trasero
- Lleve a cabo la reparación de averías con las siguientes herramientas especiales.



Probador de bolsillo
90890-03112, YU-3112

SAS00738

1. Fusibles principal, de encendido y de respaldo
- Compruebe si hay continuidad en los fusibles principal, de encendido y de respaldo. Consulte "INSPECCIÓN DE LOS FUSIBLES" en el capítulo 3.
 - ¿Están en buen estado los fusibles principal, de encendido y de respaldo?



Reemplace el(los) fusible(s).

SAS00739

2. Batería

- Inspeccione el estado de la batería. Consulte "INSPECCIÓN Y CARGA DE LA BATERÍA" en el capítulo 3.



Tensión mínima en circuito abierto
12,8 V como mínimo a 20°C (68°F)

- ¿Funciona correctamente la batería?



- Limpie los terminales de la batería.
- Recargue o reemplace la batería.

SAS00749

3. Interruptor principal

- Compruebe si hay continuidad en el interruptor principal. Consulte "INSPECCIÓN DE LOS INTERRUPTORES".
- ¿Funciona correctamente el interruptor principal?



Reemplace el interruptor principal.

SAS00787

4. Cables

- Inspeccione los cables de todo el sistema inmovilizador. Consulte "DIAGRAMA ELÉCTRICO".
- ¿Están bien conectados y en buen estado los cables del sistema inmovilizador?



Inspeccione cada uno de los circuitos del sistema inmovilizador. Consulte "INSPECCIÓN DEL SISTEMA INMOVILIZADOR".

Conecte correctamente o repare los cables del sistema inmovilizador.



SAS00788

INSPECCIÓN DEL SISTEMA INMOVILIZADOR

1. El testigo del immobilizador no se enciende.

1. Bombilla y portalámparas del testigo


- Compruebe la continuidad de la bombilla y el portalámparas del testigo. Consulte "INSPECCIÓN DE LAS BOMBILLAS Y LOS PORTALÁMPARAS".
- ¿Están en buen estado la bombilla y el portalámparas del testigo?



Reemplace la bombilla del testigo, el portalámparas o ambos.

2. Tensión

- Conecte el probador de bolsillo (20 V de CC) a los acopladores de la unidad immobilizadora, como se muestra en la ilustración.



Sonda positiva del probador → rojo/blanco ① o rojo/verde ②
Sonda negativa del probador → negro ③

- Coloque el interruptor principal en la posición "ON".
- Mida la tensión (12 V de CC) del acoplador de la unidad immobilizadora (lado del mazo de cables).
- ¿Se ajusta la tensión a las especificaciones?



El circuito eléctrico que conecta el interruptor principal con el acoplador de la unidad immobilizadora, está dañado y debe ser reparado.

3. Cables

- Desconecte el acoplador de los instrumentos y el acoplador de la unidad immobilizadora.
- Compruebe la continuidad del cable del testigo del immobilizador (color verde claro). (acoplador de los instrumentos – acoplador de la unidad immobilizadora).
- ¿Está en buen estado el cable del testigo del immobilizador?




Reemplace la unidad immobilizadora.

El circuito eléctrico que conecta el conjunto de instrumentos con la unidad immobilizadora está dañado y debe ser reparado.

2. La pantalla no muestra ninguna indicación.

1. Tensión

- Conecte el probador de bolsillo (20 V de CC) al acoplador de los instrumentos, como se muestra en la ilustración.



Pantalla
Sonda positiva del probador → marrón ① o rojo/verde ②
Sonda negativa del probador → negro/blanco ③

- Coloque el interruptor principal en la posición "ON".
- Mida la tensión (12 V de CC) en el acoplador de los instrumentos (lado del mazo de cables).
- ¿Se ajusta la tensión a las especificaciones?




Reemplace los instrumentos.

El circuito eléctrico que conecta el interruptor principal con el acoplador de los instrumentos, está dañado y debe ser reparado.



2. Cuando el interruptor principal se coloca en posición "ON", el testigo parpadea.
- Compruebe si hay un obstáculo metálico u otro vehículo con transpondedor cerca de la unidad inmovilizadora. Si lo hay, evítelo y vuelva a revisar la situación.





SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES EN CASO DE PROBLEMA

	Componentes que se deben sustituir				
	Llave con transpondedor	Unidad inmovilizadora	ECU	*1Interruptor principal	*2Bloqueos adicionales y sus llaves
Cuando se pierde la llave estándar y se precisa la llave estándar de repuesto	<input type="radio"/>				
Se han perdido todas las llaves (incluida la de registro de códigos)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
La ECU no funciona correctamente			<input type="radio"/>		
La unidad inmovilizadora no funciona correctamente		<input type="radio"/>			
Cuando el interruptor principal es defectuosa	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cuando el bloqueo adicional no funciona correctamente					<input type="radio"/>

*1 No hay piezas de repuesto independientes. Se debe reemplazar en conjunto con la UNIDAD INMOVILIZADORA.

*2 Los bloqueos adicionales incluyen el bloqueo del asiento, el tapón del depósito de combustible o el soporte del casco.

NOTA:

- Para reemplazar sólo la ECU, coloque primero el interruptor principal en “ON” con la llave de registro de códigos. Esta operación permite que la identificación de la llave de registro de códigos quede registrada para la nueva ECU. A continuación, registre la llave estándar.
- Para reemplazar sólo la unidad inmovilizadora, coloque primero el interruptor principal en “ON” con la llave de registro de códigos. Esta operación permite que la identificación de la llave de registro de códigos quede registrada para la nueva unidad inmovilizadora. A continuación, registre la llave estándar.



AUTODIAGNÓSTICO

La YZF-R6 cuenta con un sistema de autodiagnóstico para los circuitos siguientes:


- Termistor de la bomba de combustible
- Indicador del nivel de aceite

En caso de defecto en alguno de estos circuitos, se mostrarán sus respectivos códigos de estado en los indicadores de advertencia, siempre que el interruptor principal esté en "ON" (esté el motor encendido o no)

Circuito	Defecto(s)	Respuesta del sistema	Código de estado
Termistor de la bomba de combustible	<ul style="list-style-type: none"> • Circuito abierto • Cortocircuito 	• El indicador de advertencia del nivel de combustible indica el código de estado.	Consulte *1
Indicador del nivel de aceite	<ul style="list-style-type: none"> • Circuito abierto • Cortocircuito 	• El indicador de advertencia del nivel de aceite indica el código de estado.	Consulte *2


*1 Código de estado

Indicador de advertencia del nivel de combustible



*2 Código de estado

Indicador de advertencia del nivel de aceite





LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

El indicador de advertencia comienza a indicar la secuencia de autodiagnóstico.

Inspeccione:

1. Termistor de la bomba de combustible
2. Indicador del nivel de aceite

NOTA:

• Antes de comenzar el proceso de localización de averías, extraiga las piezas siguientes:

- 1) Asientos
- 2) Depósito de combustible
- 3) Carenado inferior


• Lleve a cabo la reparación de averías con las siguientes herramientas especiales.



**Probador de bolsillo
90890-03112, YU-3112**

1. Termistor de la bomba de combustible

DIAGRAMA ELÉCTRICO



- ⑭ Bomba de combustible
- ⑳ Instrumentos multifunción

1. Mazo de cables

- Compruebe la continuidad del mazo de cables. Consulte “DIAGRAMA ELÉCTRICO”.
- ¿Está en buen estado el mazo de cables?



Repare o sustituya el mazo de cables.

2. Termistor de la bomba de combustible

- Compruebe la continuidad del termistor de la bomba de combustible. Consulte “El testigo de nivel de combustible no se enciende”.
- ¿Funciona correctamente el termistor de la bomba de combustible?



Reemplace los instrumentos multifunción.

Reemplace la bomba de combustible.

?

TRBL
SHTG

9

**CAPÍTULO 9
LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS**

FALLOS EN EL ARRANQUE	9-1
MOTOR	9-1
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	9-1
SISTEMAS ELÉCTRICOS	9-1
VELOCIDAD DE RALENTÍ DEL MOTOR INCORRECTA	9-2
MOTOR	9-2
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	9-2
SISTEMAS ELÉCTRICOS	9-2
RENDIMIENTO DEFICIENTE A VELOCIDADES MEDIAS Y ALTAS	9-2
MOTOR	9-2
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	9-2
CAMBIO DE MARCHAS DEFECTUOSO	9-3
CAMBIO DIFÍCIL	9-3
EL PEDAL DE CAMBIO NO SE MUEVE	9-3
LA MARCHA SE SALE	9-3
EMBRAGUE DEFECTUOSO	9-3
EL EMBRAGUE PATINA	9-3
EL EMBRAGUE ARRASTRA	9-3
RECALENTAMIENTO	9-4
MOTOR	9-4
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	9-4
SISTEMA DE COMBUSTIBLE	9-4
CHASIS	9-4
SISTEMAS ELÉCTRICOS	9-4
ENFRIAMIENTO EXCESIVO	9-4
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	9-4
RENDIMIENTO DEFICIENTE DE LOS FRENOS	9-4
BRAZOS DE LA HORQUILLA DELANTERA DEFECTUOSOS	9-5
FUGAS DE ACEITE	9-5
FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO	9-5
CONDUCCIÓN INESTABLE	9-5

SISTEMA DE ALUMBRADO O DE SEÑALIZACIÓN DEFECTUOSO . . .	9-6
EL FARO NO SE ENCIENDE	9-6
BOMBILLA DEL FARO DELANTERO FUNDIDA	9-6
EL PILOTO TRASERO/LA LUZ DE FRENO NO SE ENCIENDE	9-6
BOMBILLA DEL PILOTO TRASERO/LUZ DE FRENO FUNDIDA	9-6
EL INTERMITENTE NO SE ENCIENDE	9-6
EL INTERMITENTE PARPADEA LENTAMENTE	9-6
EL INTERMITENTE PERMANECE ENCENDIDO	9-6
EL INTERMITENTE PARPADEA RÁPIDAMENTE	9-6
LA BOCINA NO SUENA	9-6

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

NOTA:

El siguiente cuadro de localización de averías no cubre todas las causas posibles de averías. Sin embargo, es de gran utilidad como guía para reparar las averías más básicas. Consulte el procedimiento correspondiente de este manual para llevar a cabo las comprobaciones, los ajustes y la sustitución de piezas.

FALLOS EN EL ARRANQUE

MOTOR

Cilindros y culatas

- Bujía floja
- Cilindro o culata flojos
- Junta de culata dañada
- Cilindro desgastado o dañado
- Holgura de válvulas incorrecta
- Válvula mal cerrada
- Mal contacto entre válvula y asiento de válvula
- Sincronización de válvulas incorrecta
- Muelle de válvula defectuoso
- Válvula agarrotada

Pistones y segmentos de pistón

- Segmento de pistón mal instalado
- Segmento de pistón dañado, desgastado o deteriorado por fatiga
- Segmento de pistón agarrotado
- Pistón agarrotado o dañado

Filtro de aire

- Filtro de aire mal instalado
- Elemento del filtro de aire obstruido

Cárter y cigüeñal

- Cárter mal montado
- Cigüeñal agarrotado

SISTEMAS ELÉCTRICOS

Batería

- Batería descargada
- Batería defectuosa

Fusibles

- Fusible fundido, dañado o incorrecto
- Fusible mal instalado

Bujías

- Distancia entre electrodos incorrecta
- Gama térmica de la bujía incorrecta
- Bujía sucia
- Electrodo desgastado o dañado
- Aislante desgastado o dañado

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Depósito de combustible

- Depósito de combustible vacío
- Filtro de combustible obstruido
- Tubo de vaciado de combustible obstruido
- Combustible deteriorado o contaminado

Bomba de combustible

- Bomba de combustible defectuosa
- Relé de la bomba de combustible defectuoso

Cuerpo(s) de la(s) mariposa(s)

- Combustible deteriorado o contaminado
- Aire aspirado

Bobina(s) de encendido

- Cuerpo de la bobina de encendido roto o con fisuras
- Primario o secundario rotos o en cortocircuito

Sistema de encendido

- ECU defectuosa
- Sensor de posición del cigüeñal defectuoso
- Sensor de identificación de cilindro defectuoso



Interruptores y cables

- Interruptor principal defectuoso
- Interruptor de parada del motor defectuoso
- Cables rotos o en cortocircuito
- Interruptor de punto muerto defectuoso
- Interruptor de arranque defectuoso
- Interruptor del caballete lateral defectuoso
- Interruptor del embrague defectuoso
- Circuito mal conectado a tierra
- Conexiones flojas

Sistema de arranque

- Motor de arranque defectuoso
- Relé de arranque defectuoso
- Relé de corte del circuito del motor de arranque defectuoso
- Embrague del motor de arranque defectuoso

SAS00846

VELOCIDAD DE RALENTÍ DEL MOTOR INCORRECTA MOTOR

Cilindros y culatas

- Holgura de válvulas incorrecta
- Componentes del tren de engranajes de la válvula dañados

Filtro de aire

- Elemento del filtro de aire obstruido

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Cuerpo(s) de la(s) mariposa(s)

- Junta del cuerpo de la mariposa dañada o suelta
- Cuerpos de las mariposas mal sincronizados
- Velocidad de ralentí del motor mal ajustada (con el tornillo tope de la mariposa)
- Holgura inadecuada del cable del acelerador
- Cuerpo de la mariposa ahogado
- Sistema de inducción de aire defectuoso

SISTEMAS ELÉCTRICOS

Batería

- Batería descargada
- Batería defectuosa

Bujías

- Distancia entre electrodos incorrecta
- Gama térmica de la bujía incorrecta
- Bujía sucia
- Electrodo desgastado o dañado
- Aislante desgastado o dañado

Bobina(s) de encendido

- Primario o secundario rotos o en cortocircuito
- Bobina de encendido rota o con fisuras

Sistema de encendido

- ECU defectuosa
- Sensor de posición del cigüeñal defectuoso
- Sensor de identificación de cilindro defectuoso

SAS00848

RENDIMIENTO DEFICIENTE A VELOCIDADES MEDIAS Y ALTAS

Consulte "FALLOS EN EL ARRANQUE".

MOTOR

Filtro de aire

- Elemento del filtro de aire obstruido

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Bomba de combustible

- Bomba de combustible defectuosa

SAS00850

CAMBIO DE MARCHAS DEFECTUOSO

CAMBIO DIFÍCIL

Consulte "EL EMBRAGUE ARRASTRA".

EL PEDAL DE CAMBIO NO SE MUEVE

Eje de cambio

- Varilla de cambio ajustada incorrectamente
- Eje de cambio doblado.

Tambor de selección y horquillas de cambio

- Material extraño en el surco del tambor de selección
- Horquilla de cambio agarrotada
- Barra guía de la horquilla de cambio doblada

Transmisión

- Engranaje de transmisión agarrotado
- Material extraño entre los engranajes de transmisión
- Transmisión montada incorrectamente

LA MARCHA SE SALE

Eje de cambio

- Posición del pedal de cambio incorrecta
- Retorno incorrecto de la palanca de tope

Horquillas de cambio

- Horquilla de cambio desgastada

Tambor de selección

- Juego axial incorrecto
- Surco del tambor de selección desgastado

Transmisión

- Diente de engranaje gastado

SAS00851

EMBRAGUE DEFECTUOSO

EL EMBRAGUE PATINA

Embrague

- Embrague montado incorrectamente
- Cable del embrague ajustado incorrectamente
- Muelle del embrague flojo o fatigado
- Disco de fricción desgastado
- Placa intermedia desgastada

Aceite de motor

- Nivel de aceite incorrecto
- Viscosidad del aceite incorrecta (baja)
- Aceite deteriorado

EL EMBRAGUE ARRASTRA

Embrague

- Tensión desigual en los muelles del embrague
- Placa de presión deformada
- Placa intermedia doblada
- Disco de fricción hinchado
- Varilla de empuje del embrague doblada
- Cubo del embrague roto
- Casquillo del engranaje conducido primario dañado
- Marcas de correspondencia no alineadas

Aceite de motor

- Nivel de aceite incorrecto
- Viscosidad del aceite incorrecta (alta)
- Aceite deteriorado

RECALENTAMIENTO/ENFRIAMIENTO EXCESIVO/ RENDIMIENTO DEFICIENTE DE LOS FRENOS

TRBL
SHTG



SAS00855

RECALENTAMIENTO

MOTOR

Culatas y pistones

- Gran acumulación de depósitos de carbón

Aceite de motor

- Nivel de aceite incorrecto
- Viscosidad del aceite incorrecta
- Calidad inferior del aceite

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante

- Nivel bajo de refrigerante

Radiador

- Radiador dañado o con fugas
- Tapón del radiador defectuoso
- Aleta del radiador doblada o dañada

Bomba de agua

- Bomba de agua dañada o defectuosa
- Termostato
- El termostato permanece cerrado
- Refrigerador del aceite
- Refrigerador de aceite dañado u obstruido
- Mangueras y tubos
- Manguera dañada
- Manguera mal conectada
- Tubo dañado
- Tubo mal conectado

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

Cuerpo(s) de la(s) mariposa(s)

- Junta del cuerpo de la mariposa dañada o suelta

Filtro de aire

- Elemento del filtro de aire obstruido

CHASIS

Frenos

- El freno arrastra

SISTEMAS ELÉCTRICOS

Bujías

- Distancia entre electrodos incorrecta
- Gama térmica de la bujía incorrecta

Sistema de encendido

- Unidad de encendido defectuosa

Sistema de refrigeración

- Relé del motor del ventilador del radiador defectuoso
- Sensor de temperatura del refrigerante defectuoso
- ECU defectuosa

SAS00856

ENFRIAMIENTO EXCESIVO

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Termostato

- El termostato permanece abierto

SAS00857

RENDIMIENTO DEFICIENTE DE LOS FRENOS

- Pastillas de frenos desgastadas
- Disco de freno desgastado
- Aire en el sistema hidráulico de frenos
- Fuga de líquido de frenos
- Juego de pinzas de frenos defectuoso
- Junta de pinzas de frenos defectuosa
- Perno de unión flojo
- Latiguillo del freno dañado
- Aceite o grasa en el disco de freno
- Aceite o grasa en la pastilla de freno
- Nivel de líquido de frenos incorrecto

SAS00861

BRAZOS DE LA HORQUILLA DELANTERA DEFECTUOSOS

FUGAS DE ACEITE

- Tubo interior doblado, dañado u oxidado
- Tubo exterior con fisuras o dañado
- Retén de aceite mal instalado
- Reborde del retén de aceite dañado
- Nivel de aceite incorrecto (alto)
- Perno del conjunto de la varilla del amortiguador flojo
- Perno del conjunto de la varilla del amortiguador dañado arandela de cobre
- Junta tórica del perno de la tapa con fisuras o dañada

FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO

- Tubo interior doblado o dañado
- Tubo exterior doblado o dañado
- Muelle de la horquilla dañado
- Casquillo del tubo exterior desgastado o dañado
- Varilla del amortiguador doblada o dañada
- Viscosidad del aceite incorrecta
- Nivel de aceite incorrecto

SAS00863

CONDUCCIÓN INESTABLE

Manillares

- Manillar derecho doblado o instalado incorrectamente
- Manillar izquierdo doblado o instalado incorrectamente

Componentes de la columna de dirección

- Soporte superior mal instalado
- Soporte inferior mal instalado (tuerca de argolla mal apretada)
- Eje de dirección doblado
- Cojinete de bola o guía del cojinete dañados

Brazo(s) de la horquilla delantera

- Niveles de aceite desiguales (en los dos brazos de la horquilla delantera)
- Tensión desigual en el muelle de la horquilla (en los dos brazos de la horquilla delantera)
- Muelle de la horquilla roto
- Tubo interior doblado o dañado
- Tubo exterior doblado o dañado

Brazo basculante

- Casquillo o cojinete desgastado
- Brazo basculante doblado o dañado

Conjunto(s) del amortiguador trasero

- Muelle del amortiguador trasero defectuoso
- Fugas de aceite o gas

Neumáticos

- Presión desigual en los neumáticos (delantero y trasero)
- Presión de los neumáticos incorrecta
- Presión desigual de los neumáticos

Ruedas

- Equilibrado incorrecto de las ruedas
- Deformación en el hierro fundido de la llanta
- Cojinete de la rueda dañado
- Eje de la rueda doblado o flojo
- Descentramiento excesivo de las ruedas

Bastidor

- Bastidor doblado
- Tubo de la columna de dirección dañado
- Guía del cojinete mal instalada

SAS00866

SISTEMA DE ALUMBRADO O DE SEÑALIZACIÓN DEFECTUOSO

EL FARO NO SE ENCIENDE

- Bombilla del faro incorrecta
- Demasiados accesorios eléctricos
- Carga difícil
- Mala conexión
- Circuito mal conectado a tierra
- Contactos deficientes (interruptor principal)
- Bombilla de faro fundida
- Relé de faro (encendido/apagado) defectuoso

BOMBILLA DEL FARO DELANTERO FUNDIDA

- Bombilla del faro incorrecta
- Batería defectuosa
- Rectificador/regulador defectuoso
- Circuito mal conectado a tierra
- Interruptor principal defectuoso
- Bombilla caducada

EL PILOTO TRASERO/LA LUZ DE FRENO NO SE ENCIENDE

- Demasiados accesorios eléctricos
- Mala conexión

BOMBILLA DEL PILOTO TRASERO/LUZ DE FRENO FUNDIDA

- Batería defectuosa
- Interruptor de luz del freno trasero mal ajustado

EL INTERMITENTE NO SE ENCIENDE

- Interruptor del intermitente de giro defectuoso
- Relé del intermitente de giro defectuoso
- Bombilla del intermitente fundida
- Mala conexión
- Mazo de cables dañado o defectuoso
- Circuito mal conectado a tierra
- Batería defectuosa
- Fusible fundido, dañado o incorrecto

EL INTERMITENTE PARPADEA LENTAMENTE

- Relé del intermitente de giro defectuoso
- Interruptor principal defectuoso
- Interruptor del intermitente de giro defectuoso
- Bombilla de la luz del intermitente de giro incorrecta

EL INTERMITENTE PERMANECE ENCENDIDO

- Relé del intermitente de giro defectuoso
- Bombilla del intermitente fundida

EL INTERMITENTE PARPADEA RÁPIDAMENTE

- Bombilla de la luz del intermitente de giro incorrecta
- Relé del intermitente de giro defectuoso
- Bombilla del intermitente fundida

LA BOCINA NO SUENA

- Bocina mal ajustada
- Bocina dañada o defectuosa
- Interruptor principal defectuoso
- Interruptor de la bocina defectuoso
- Batería defectuosa
- Fusible fundido, dañado o incorrecto
- Mazo de cables defectuoso

YZF-R6 (R) 2003 DIAGRAMA DE CONEXIONES

- ① Interruptor principal
- ② Alternador
- ③ Rectificador/regulador
- ④ Fusible (de respaldo)
- ⑤ Batería
- ⑥ Fusible (principal)
- ⑦ Relé de arranque
- ⑧ Motor de arranque
- ⑨ Fusible (inyección de combustible)
- ⑩ Unidad inmovilizadora
- ⑪ Fusible (de encendido)
- ⑫ Relé de corte del circuito del motor de arranque
- ⑬ Interruptor del caballete lateral
- ⑭ Bomba de combustible
- ⑮ ECU
- ⑯ Bobina de encendido
- ⑰ Bujías
- ⑱ Inyector
- ⑲ Solenoide del sistema AI
- ⑳ Interruptor de punto muerto
- ㉑ Sensor de posición del cigüeñal
- ㉒ Sensor de temperatura del aire de admisión
- ㉓ Sensor de temperatura del refrigerante
- ㉔ Sensor de posición de la mariposa
- ㉕ Sensor de presión del aire de admisión
- ㉖ Sensor de presión atmosférica
- ㉗ Sensor de identificación del cilindro
- ㉘ Sensor de velocidad
- ㉙ Interruptor de corte del ángulo de inclinación
- ㉚ Conjunto de instrumentos de medida
- ㉛ Indicador del inmovilizador
- ㉜ Indicador de advertencia del nivel de combustible
- ㉝ Indicador de advertencia del nivel de aceite
- ㉞ Testigo de punto muerto
- ㉟ Tacómetro
- ㊱ Indicador del régimen del motor
- ㊲ Medidores multifunción
- ㊳ Indicador de advertencia de avería en el motor
- ㊴ Indicador de la temperatura del refrigerante
- ㊵ Testigo de luz larga
- ㊶ Testigo del intermitente de giro
- ㊷ Luz del panel de instrumentos
- ㊸ Interruptor del nivel de aceite
- ㊹ CYCLE LOCK
- ㊺ Interruptor del manillar derecho
- ㊻ Interruptor de la luz del freno delantero
- ㊼ Interruptor de parada del motor
- ㊽ Interruptor de arranque
- ㊾ Fusible (señalización)
- ㊿ Fusible (faro)
- 1 Fusible (motor del ventilador del radiador)
- 2 Relé del motor del ventilador del radiador
- 3 Motor del ventilador del radiador
- 4 Relé de faro (encendido/apagado)
- 5 Relé de faro (reductor de luz)
- 6 Fusible (luz de posición)
- 7 Interruptor de la luz del freno trasero
- 8 Interruptor del manillar izquierdo
- 9 Interruptor del embrague
- 0 Interruptor de ráfagas
- 1 Conmutador de luces
- 2 Interruptor de la bocina

- 3 Interruptor de emergencia
- 4 Interruptor del intermitente
- 5 Bocina
- 6 Relé del intermitente
- 7 Intermitente trasero (derecho)
- 8 Intermitente trasero (izquierdo)
- 9 Intermitente delantero (derecho)
- 0 Intermitente delantero (izquierdo)
- 1 Faro
- 2 Luz de la matrícula
- 3 Luz trasera/luz de freno

CÓDIGO DE COLORES

B	Negro
Br	Marrón
Ch	Chocolate
Dg	Verde oscuro
G	Verde
Gy	Gris
L	Azul
Lg	Verde claro
O	Naranja
P	Rosa
R	Rojo
Sb	Azul claro
W	Blanco
Y	Amarillo
B/G	Negro/Verde
B/L	Negro/Azul
B/R	Negro/Rojo
B/W	Negro/Blanco
B/Y	Negro/Amarillo
Br/G	Marrón/Verde
Br/L	Marrón/Azul
Br/R	Marrón/Rojo
Br/W	Marrón/Blanco
G/B	Verde/Negro
G/W	Verde/Blanco
G/Y	Verde/Amarillo
Gy/G	Gris/Verde
Gy/R	Gris/Rojo
L/B	Azul/Negro
L/R	Azul/Rojo
L/W	Azul/Blanco
L/Y	Azul/Amarillo
O/B	Naranja/Negro
O/B	Naranja/Verde
P/W	Rosa/Blanco
R/B	Rojo/Negro
R/G	Rojo/Verde
R/L	Rojo/Azul
R/W	Rojo Blanco
R/Y	Rojo/Amarillo
Sb/W	Azul claro/Blanco
W/B	Blanco/Negro
W/R	Blanco/Rojo
W/Y	Blanco/Amarillo
Y/B	Amarillo/Negro
Y/G	Amarillo/Verde
Y/L	Amarillo/Azul
Y/W	Amarillo/Blanco



YAMAHA MOTOR CO., LTD.
2500 SHINGAI IWATA SHIZUOKA JAPAN

